

2	<connecting pbx="" to=""></connecting>	<connecting dsl="" isdn="" or="" to=""></connecting>	8
	Available phone cable כבל טלפון זמין	RJ-11 Phone Line / RJ-11 Telephone set connection RJ-11 קו טלפון RJ-11 / מחבר שפופרת טלפון	
	Connect a phone cable	חבר כבל טלפון.	
	if so, use the cable.	a, a phone cable may be included with the printer, כתלות באזור, ייתכן שצורף כבל טלפון למדס כזה, השתמש בו.	9
3			
	cap and then connect t	same phone line as your telephone, remove the he telephone to the EXT. port. אם תרצה להשתמש במכשיר טלפון בקו זה, שי את הטלפון אל היציאה EXT.	1
4			
	Connect and plug in. חבר את הכבל.	- Turn on. הפעל. התחבר ו	I
6	Close Language Dansk Nederlands English Ecoli Unit	Select a language, country and time. בחר שפה, ארץ וזמן.	Œ
0		Raise the scanner unit and open the ink cartridge cover. הרם את יחידת הסורק ופתח את מכסה מחסנית הדיו.	



13 Load paper in the paper cassette with the printable side facing down. טען נייר לתוך מחסנית הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.









Do not load paper above the ▼ arrow mark inside the edge guide. על תטען נייר מעל לגובה סימן החץ ▼ בתוך מדריך הקצה.

	Paper Size
	Paper Type Plain pape
Image: 0 + 0	low To Favorite Paper Settings
S.	Conference
	Confirmation

Set the paper size and paper type for the paper cassette. You can change these settings later.

הגדר את גודל הנייר ואת סוג הנייר עבור מחסנית הנייר. תוכל לשנות הגדרות אלה בהמשך.

Make the fax settings. You can change these settings later. If you do not want to make settings now, close the fax settings screen.

בצע את הגדרות הפקס. תוכל לשנות הגדרות אלה בהמשך. אם אין ברצונך לבצע את ההגדרות כעת, סוגר את מסך הגדרות הפקס.

2. Installing Software

Windows



Insert the CD and then select A. If you need to connect multiple computers as a system administrator, select B and see the Administrator's Guide to set up the administrator's settings

הכנס את התקליטור ואז בחר A. אם אתה צריך לחבר מחשבים רבים כמנהל מערכת, בחר את B ועיין במדריך למנהל המערכת כדי להגדיר אח הגדרוח המוהל.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications. אם מופיעה התראת חומת האש, יש לאפשר גישה לאפליקציות .Epson

No CD/DVD drive



http://epson.sn

Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings

עיין באתר האינטרנט על מנת להתחיל בתהליך ההתקנה, התקן את התוכנה, ובצע את הגדרות הרשת.

iOS/Android



See the User's Guide for more information on printing from a smartphone or tablet. עיין ב**מדריך למשתמש** למידע נוסף על הדפסה מטלפון חכם או טבלט.

Epson Connect



https://www.epsonconnect.com/

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible product. Visit the website for more information. באמצעות ההתקן הנייד שלך, ניתן להדפיס מכל מקום ברחבי העולם אל המוצר שלך התואם את Epson Connect. בקר באתר האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

Questions?



You can open the PDF manuals from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website.

תוכל לפתוח את מדריכי ה-PDF מתוך סמל קיצור-הדרך או להוריד את הגרסות העדכניות ביותר מהאתר שלהלן.



http://www.epson.eu/Support (Europe) http://support.epson.net/ (outside Europe)



"XXL" ו- "XXL" מציינים מחסניות גדולות.

Keep Ink Cartridges out of the reach of children. יש לשמור את יחידות אספקת הדיו הרחק מהישג ידם של ילדים.

תחושת אי הנוחות, יש לפנות לרופא ללא דיחוי.

באירופה בלבד)

לשידור זהות המדפסת שלר אל Epson ביפו. Epson תשתמש במידע זה כדי לבדוק אם הוא נכלל בתוכנית כלשהי ש-Epson תומכת בה, ותשמור את המידע כדי למנוע אישורים חוזרים. אפשר שבפעם הראשונה יישלח ויודפס אישור במדפסת שלך ובו מידע על שירותים ומוצרים רלוונטיים.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change with



