

# SC-P9500 Series SC-P7500 Series

# Guía rápida

Este manual proporciona información general sobre los procedimientos operativos importantes para esta impresora. Consulte el Manual de usuario (Manual en línea) para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar la impresora.

Preparación para imprimir2
La configuración del soporte no está disponible en el controlador de impresora o en el panel de control4
Reemplazar consumibles6
Limpiar el cabezal de impresión y alrededor de la tapa7
Expulsar el papel a la cesta8
Elementos opcionales9
Introducir el software10
Lista de menús12
Acceder a los manuales en línea16

# Preparación para imprimir

En estas páginas se explica cómo preparar la impresora para imprimir.

Siga atentamente estos pasos para obtener la calidad de impresión óptima.



## Establecer el tipo de papel y el tamaño de papel

Los elementos de configuración varían en función del papel. Si selecciona un tipo o tamaño de papel que no coincida con el papel cargado, las copias impresas tendrán arrugas, manchas de tinta o franjas. Si es necesario, también puede realizar configuraciones avanzadas para el papel.



El papel comenzará a introducirse si la pantalla no se utiliza durante 90 segundos.

Para papel especial de Epson, establezca Tipo de papel según la descripción del embalaje del papel.

Si la configuración del soporte que desea utilizar para imprimir no está disponible en el controlador de la impresora o en el panel de control, consulte la página siguiente para realizar dicha configuración. Si imprime sin realizar la configuración del soporte, pueden surgir problemas como arrugas, marcas de desgaste o franjas.

∠3 "La configuración del soporte no está disponible en el controlador de impresora o en el panel de control" en la página 4

## Imprimir

Cuando **Preparado.** aparece en la pantalla, puede comenzar a imprimir.



# La configuración del soporte no está disponible en el controlador de impresora o en el panel de control

Puede utilizar uno de los siguientes métodos para realizar la configuración del soporte.

- Utilizar la herramienta para Agregar configuración del soporte
- Realizar la configuración de papel personalizado

# Utilizar la herramienta para Agregar configuración del soporte

Puede agregar la configuración del soporte a través de Internet. La configuración del soporte se carga en el controlador de la impresora o en la propia impresora.





Utilice uno de los siguientes métodos para abrir la pantalla Agregar configuración del soporte.

#### Epson Edge Dashboard



#### Controlador de la impresora (Windows)



Descargue el controlador más reciente de la impresora del sitio web de Epson.

#### Controlador de la impresora (Mac)

Consulte la Manual de usuario para obtener información sobre cómo mostrar la pantalla Agregar.

Muestra una lista de información en papel que puede agregar.



Si la configuración del soporte que desea no está disponible, puede llevar a cabo la configuración de papel personalizado mediante esta herramienta. Para obtener información sobre realizar la configuración de papel personalizado, consulte el Manual de usuario (Manual en línea).

2

Agregue la configuración del soporte.

Seleccione el papel que desee y, a continuación, haga clic en **Descargar y registrar**.



Seleccione el papel que desee para imprimir en Tipo de papel para el controlador de la impresora o en Diseño de impresión de Epson.

#### Controlador de la impresora (Windows)



#### Controlador de la impresora (Mac)



#### Diseño de impresión de Epson



#### personalizado



Seleccione Ajustes generales - Config. de la impresora - Configuración de papel personalizado en el panel de control.

6	Printer Settings	
	Paper Source Settings	
	Custom Paper Setting	
	Auto Cleaning	
	Print Nozzle Check Pattern during Print	D

2

Seleccione el número de papel (de 1 a 30) en el que desea guardar la configuración.

3

Establezca la información del papel.

Asegúrese de establecer los siguientes elementos:

- Cambiar papel de referencia
- Grueso del Papel
- Diámetro del núcleo del rollo (solo rollo de papel)
- Desfase de avance del papel

Para obtener información sobre la configuración, consulte el Manual de usuario (Manual en línea).

## **Reemplazar consumibles**

Cuando llegue el momento de remplazar los consumibles, se mostrará un mensaje en el panel de control. Siga las instrucciones de la pantalla para reemplazar los elementos. Toque **Ver descripción** en el panel de control para comprobar el procedimiento.

#### Ubicación de las piezas de repuesto

#### Cartuchos de tinta y cortador



#### Caja de mantenimiento



# Limpiar el cabezal de impresión y alrededor de la tapa

Si el cabezal de impresión está obstruido y no se puede limpiar mediante la limpieza automática, intente limpiar dicho cabezal y el área alrededor de la tapa.

#### Limpieza del cabezal de impresión



#### Limpieza alrededor de la tapa



Consulte los siguientes vídeos para comprobar los métodos de limpieza.



http://www.epson-biz.com/?prd=sc-p9500\_scp7500&inf=playlist

#### Acceder al cabezal de impresión



Toque **Mantenimiento** - **Limpiar las piezas de mantenimiento** - **Limpiar el cabezal de impresión** en el panel de control.

El cabezal de impresión se mueve a la posición de limpieza.



Quite la tapa de mantenimiento (trasera).



Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la limpieza.

#### Acceder al área alrededor de la tapa

1

Toque Mantenimiento - Limpiar las piezas de mantenimiento - Limpiar alrededor de la tapa en el panel de control.

El cabezal de impresión se mueve a la posición de limpieza.



Abra la tapa de tinta (derecha) y, a continuación, quite la tapa de mantenimiento (frontal).



Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la limpieza.

## Expulsar el papel a la cesta

Puede utilizar la cesta para expulsar el papel con cuidado y evitar que las copias impresas se ensucien o arruguen.

#### !

Expulse las hojas a la cesta una por una. Si permite que varias hojas se apilan en la cesta, es posible que no se expulsen correctamente.

#### Expulsar desde la parte delantera de la impresora

Es difícil dañar la superficie impresa, ya que el papel se expulsa con la superficie impresa hacia arriba.



#### Expulsar desde la parte trasera de la impresora

Le permite expulsar papel en un espacio pequeño. Consulte el Manual de usuario (Manual en línea) para obtener información sobre la instalación de la cesta.



#### Instalar en la parte frontal







## !

3

Es posible que la expulsión no se realice correctamente si la impresión se realiza cuando la tela está demasiado tensa o colocada en el suelo.



## **Elementos opcionales**

A continuación se describen los elementos opcionales de la impresora.

Consulte el manual suministrado con cada elemento opcional para obtener información sobre su instalación.



### Software de impresión

Imprimir desde cualquier aplicación

#### Controlador de impresora

Utilice este software para imprimir datos enviados desde un equipo a una impresora.

Imprimir datos retocados de alto nivel como imágenes Diseño de impresión de Epson

Este software complementario es compatible con aplicaciones de software como Adobe® Photoshop® o Adobe® Lightroom®. Puede realizar impresiones de alta calidad sin tener que utilizar software con el que no está familiarizado.

Impresión sencilla en formato grande Microsoft® Office Complemento de impresión de Epson para Office

Este software complementario es compatible con Microsoft® Word, Excel<sup>®</sup> y PowerPoint<sup>®</sup>. Puede crear pósteres y pancartas con unas pocas y sencillas operaciones con las aplicaciones Microsoft® Office.

RIP de software original de Epson **Epson Edge Print (opcional)** 

Este software original de Epson le permite maximizar el rendimiento del cabezal de impresión y la tinta. Se ha optimizado para un uso de producción en serie.





Re





Premium Luster Photo Paper (260)

Save/De

Paper Config...

## Software de utilidad

Realizar una amplia gama de configuraciones a través de una red <b>Web Config</b> Este software le permite comprobar y cambiar la configuración de la impresora mediante un explorador web. Para poder utilizar Web Config, necesita establecer una dirección IP para la impresora.	
Software de administración de la impresora <b>Epson Edge Dashboard</b> Puede ver el estado de la impresora, agregar la configuración del soporte o actualizar el firmware. Puede administrar hasta diez impresoras.	Encor Edge Dealboard  Ø & Ø    # **

٦

# Lista de menús



#### Configuración del papel

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
	Quitar	
	Insertar o cortar papel	
	Preparar para agarrar	
		Ajustes avanzados del papel
	Ajustes de impresión	Alineación de cabezal
		Confirmar perfil ICC
		Confirmar densidad el color
		Grueso del Papel
		Separación del cabezal
		Margen superior
		Margen inferior
		Margen entre páginas
		Succión del papel
	Configuración de nonclavanzada	Tensión trasera
Papel continuo	Configuración de papel avanzada	Tiempo de secado
		Detectar Tamño Papel
		Corte automático
		Reducción de sesgo
		Diámetro del núcleo del rollo
		Ajuste de la introducción lateral
		Rodillo de expulsión del papel
		Desfase de avance del papel
		Restaurar configuración pred.
		Administración de la cantidad restante
	Administración de la cantidad restante	Cantidad restante
		Alerta de cantidad restante
	Cambiar tipo de papel	
	Cambiar tino de papel/Anchura del papel	Tipo de papel
	Cambiai tipo de papel/Anchura del papel	Anchura del papel
	Quitar	
	Ajustes de impresión	Ajustes avanzados del papel
		Alineación de cabezal
		Confirmar perfil ICC
		Confirmar factor multiservicio
		Grueso del Papel
	Configuración de papel avanzada	Separación del cabezal
Hojas Sueltas		Succión del papel
		Tiempo de secado
		Detectar Tamño Papel
		Reducción de sesgo
		Rodillo de expulsión del papel
		Desfase de avance del papel
		Restaurar configuración pred.
	Cambiar tipo de papel/Tamaño papel	Tipo de papel
		Tamaño papel

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
	Quitar	
	Ajustes de impresión	Ajustes avanzados del papel
		Alineación de cabezal
		Confirmar perfil ICC
		Confirmar factor multiservicio
		Grueso del Papel
		Succión del papel al cargarlo
Tarjeta	Configuración do papol avanzada	Succión del papel
	Configuración de paper avanzada	Tiempo de secado
		Detectar Tamño Papel
		Reducción de sesgo
		Desfase de avance del papel
		Restaurar configuración pred.
	Cambiar tipo de papel/Tamaño papel	Tipo de papel
		Anchura del papel

#### Ajustes generales

Nivel 1	Nivel 2
	Brillo LCD
	Sonidos
	Luz interna
	Aviso de lámpara de alerta
	Tempor apagado
	Temp. apagado autom.
Config bácica	Inicio de interbloqueo del disyuntor
	Conf. de fecha y hora
	ldioma/Language
	Personalización de la pantalla
	Agotado tiempo func.
	Teclado
	Unidad de longitud
	Pantalla predeterm. (Job/Status)
	Conf. origen de papel
	Configuración de papel personalizado
	Limpieza automática
	Idioma de impresión
	MENÚ PS3
Config. de la Impresora	Imprimir el patrón de test de inyectores durante la
	impresión
	Guardar cola
	Conex. PC a través USB
	Config. tiempo esp I/F USB
	Configuración LAN cableada
Configuración do rod	Estado de la red
Configuración de red	Comprobación de conexión de red
	Avanzado
	Config de seg.
Admin. del sistema	Formatear disco duro
	Restaurar configuración pred.

#### Estado de los suministros

Le permite comprobar los números de producto de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento.

#### Mantenimiento

Nivel 1
Com. boquilla cab. imp.
Limpieza cabezal impr.
Limpieza a fondo
Sacar papel
Reemplazar tinta
Reemplace la caja de mantenimiento.
Remplazar cortador
Ajustar posición de corte
Configuración de SpectroProofer
Limpiar las piezas de mantenimiento
Mantener/Preparación para el transporte
Descargar y cargar tinta

#### Idioma/Language

Seleccione el idioma utilizado en el panel de control.

#### Estado

Nivel 1
Hoja estado impresión
Versión de firmware
Unidad de disco duro
Unidad de expansión de Adobe PostScript 3
SpectroProofer
Unidad de agarre automático del carrete
Valor de la separación del cabezal para el último
trabajo de impresión
RED

NOTA

## Copyrights y marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida aquí está pensada exclusivamente para el uso de la impresora Epson. Epson no se hace responsable de cualquier uso de esta información aplicado a otras impresoras.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales serán responsables ante el comprador de este producto o terceros por los daños, pérdidas, costos o gastos en que incurra el comprador o terceros como resultado de un accidente, uso indebido o abuso de este producto o de modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas realizadas a este producto, o (excluyendo EE. UU.) el incumplimiento estricto de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de ningún daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean productos originales u homologados Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Significado de los símbolos

Importante	Los avisos importantes deben seguirse para evitar averías en este producto.
<u>A</u>	Indica contenido de referencia relacionado.

# Acceder a los manuales en línea

Guía rápida

Puede ver instrucciones detalladas para utilizar esta impresora. Puede acceder a los manuales en línea utilizando uno de los métodos siguientes.

#### Acceder desde el iniciador manual



Instale el software desde el disco de software suministrado.



2

Haga doble clic en Manuales de EPSONen el escritorio.



3

Haga clic en el manual que desee para acceder a la vista de manual.



Acceder al sitio web dedicado de Epson epson.sn



Acceda a http://epson.sn y busque el nombre del producto.





Seleccione **Soporte Técnico**.





Haga clic en el manual que desee para acceder a la vista de manual.

