

SC-P9500 Series SC-P7500 Series

Guide rapide

Ce manuel donne un aperçu des procédures d'utilisation importantes de cette imprimante. Consultez le Guide d'utilisation (Manuel en ligne) pour plus d'informations sur l'utilisation de l'imprimante.

Se préparer à imprimer2
Réglage du support n'est pas disponible dans le pilote d'impression ou le panneau de contrôle4
Remplacement des consommables6
Nettoyage de la tête d'impression et autour du couvercle7
Éjection du papier dans le panier8
Accessoires optionnels9
Introduction au logiciel10
Liste des menus12
Accès aux manuels en ligne16

Se préparer à imprimer

Ces pages expliquent comment préparer l'imprimante en vue de l'impression.

Suivez scrupuleusement ces étapes afin d'obtenir la qualité d'impression optimale.



Réglez le type de papier et la taille du papier

Les éléments de réglage varient selon le papier.

Si vous choisissez un type ou une taille de papier qui ne correspond pas au papier chargé, l'impression va présenter des plis, des tâches d'encre ou des bandes.

Vous pouvez également effectuer des réglages papier avancés si nécessaire.



Le chargement du papier démarre en l'absence d'utilisation de l'écran pendant 90 secondes.

Pour le papier spécial Epson, réglez Type de papier conformément à la description figurant sur l'emballage du papier.

Si le réglage du support que vous souhaitez utiliser pour l'impression n'est pas disponible dans le pilote d'impression ou sur le panneau de contrôle, reportez-vous à la page suivante pour effectuer les réglages du support. Si vous imprimez sans effectuer les réglages du support, des problèmes tels que des plis, des rayures ou des bandes peuvent survenir.

"Réglage du support n'est pas disponible dans le pilote d'impression ou le panneau de contrôle" en page 4

Imprimer

Lorsque **Prêt.** s'affiche, vous pouvez commencer à imprimer.



Réglage du support n'est pas disponible dans le pilote d'impression ou le panneau de contrôle

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour ajouter les réglages du support.

- Utilisation de l'outil Ajouter Réglage du support
- Effectuer des réglages papier personnalisés

Utilisation de l'outil Ajouter Réglage du support

Vous pouvez ajouter un Réglage du support via Internet. Réglage du support est chargé dans le pilote d'impression ou dans l'imprimante elle-même.





Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir l'écran Ajouter Réglage du support.

Epson Edge Dashboard



Pilote d'impression (Windows)



Téléchargez le dernier pilote d'impression à partir du site Web d'Epson.

Pilote d'impression (Mac)

Consultez le Guide d'utilisation pour apprendre comment afficher l'écran Ajouter.

Affiche une liste des informations de papier que vous pouvez ajouter.



Si le Réglage du support souhaité n'est pas disponible, vous pouvez effectuer des réglages papier personnalisés en utilisant cet outil. Pour plus d'informations sur les réglages papier personnalisés, consultez Guide d'utilisation (manuels en ligne).

2

Ajoutez le Réglage du support.

Sélectionnez le papier souhaité, puis cliquez sur **Télécharger et enregistrer**.



Sélectionnez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer dans Type de papier pour le pilote d'impression ou dans Format d'impression Epson. **Pilote d'impression (Windows)**



Pilote d'impression (Mac)



Format d'impression Epson



Effectuer des réglages papier personnalisés

Sélectionnez Réglages généraux - Param imp	
- Réglage papier personnalisé sur le panneau de	
contrôle.	

6	Printer Settings	
	Paper Source Settings	
	Custom Paper Setting	
	Auto Cleaning	
	Print Nozzle Check Pattern during Print	



1

Sélectionnez le numéro de papier (1 à 30) sous lequel vous souhaitez enregistrer les réglages.



Réglez les informations du papier.

Assurez-vous d'avoir réglé les paramètres suivants.

- Changer papier de référence
- Epaisseur du papier
- Diamètre du rouleau (rouleau de papier seulement)
- Décalage d'alimentation papier

Pour plus d'informations sur les autres réglages, consultez Guide d'utilisation (manuels en ligne).

Remplacement des consommables

Un message s'affiche sur le panneau de contrôle lorsqu'il est temps de remplacer les consommables. Suivez les instructions à l'écran pour remplacer les accessoires. Touchez **Voir description** sur le panneau de contrôle pour vérifier la procédure.

Emplacement des pièces de remplacement

Cartouches d'encre et découpe



Boîtier d'entretien



Nettoyage de la tête d'impression et autour du couvercle

Si la tête d'impression est bouchée et qu'elle ne peut pas être nettoyée automatiquement, essayez de nettoyer la tête d'impression et la zone autour du couvercle.

Essuyer la tête d'impression



Essuyer la zone autour du couvercle



Voir les vidéos suivantes pour vérifier les méthodes de nettoyage.



http://www.epson-biz.com/?prd=sc-p9500_scp7500&inf=playlist

Accès à la tête d'impression



Touchez Entretien - Nettoyage des pièces d'entretien - Essuyer la tête d'impression sur le panneau de contrôle.

La tête d'impression se met en position de nettoyage.



Retirez le couvercle d'entretien (à l'arrière).



Suivez les instructions affichées sur l'écran pour effectuer le nettoyage.

Accès à la zone autour du couvercle

1

nettoyage.

Touchez Entretien - Nettoyage des pièces d'entretien - Essuyer la zone autour du couvercle sur le panneau de contrôle. La tête d'impression se met en position de



Ouvrez le couvercle de l'encre (à droite), puis retirez le couvercle d'entretien (à l'avant).



Suivez les instructions affichées sur l'écran pour effectuer le nettoyage.

Éjection du papier dans le panier

Vous pouvez utiliser le panier pour éjecter le papier en douceur et éviter que les impressions ne se salissent ou ne se froissent.

!

Éjectez les feuilles dans le panier une par une. Si vous laissez plusieurs feuilles s'empiler dans le panier, elles risquent de ne pas être éjectées correctement.

Éjection à l'avant de l'imprimante

Il est difficile d'endommager la surface imprimée car le papier est éjecté avec la surface imprimée vers le haut.



Éjection à l'arrière de l'imprimante

Permet d'éjecter le papier dans un petit espace. Consultez le Guide d'utilisation (Manuel en ligne) pour plus d'informations sur l'installation du panier.



Installation à l'avant







2

3

Il se peut que vous ne n'arriviez pas à éjecter correctement les feuilles si l'impression est effectuée lorsque le tissu est trop tendu ou placé sur le sol.



Accessoires optionnels

Ce qui suit décrit les accessoires optionnels disponibles pour cette imprimante. Reportez-vous au manuel fourni avec chaque accessoire optionnel pour plus d'informations sur leur installation.



Introduction au logiciel

Logiciel d'impression

Pilote d'impression Utilisez ce logiciel pour imprimer les données envoyées d'un ordinateur à une imprimante.

Imprimez à partir de n'importe quelle application

Imprimez des données retouchées de haute qualité sous forme d'images

Epson Print Layout

C'est un logiciel plug-in compatible avec les logiciels tels que Adobe[®] Photoshop[®] ou Adobe[®] Lightroom[®]. Vous pouvez effectuer des impressions de haute qualité sans utiliser un nouveau logiciel compliqué.

Impression grand format facile à partir de Microsoft[®] Office Epson Print Plug-in for Office

C'est un logiciel plug-in compatible avec Microsoft[®] Word, Excel[®], et PowerPoint[®]. Vous pouvez créer des posters et des bannières en quelques opérations simples à partir des applications Microsoft[®] Office.

Logiciel RIP d'origine Epson Epson Edge Print (optionnel)

C'est un logiciel d'origine Epson qui vous permet d'optimiser les performances de la tête d'impression et de l'encre. Il a été optimisé pour une utilisation en production de masse.









Logiciel utilitaire

Lifectuez une grande vanete de reglages sur un reseau	
Web Config	Num 0.11/1/2 0.12/2/2010/01/2 0.0000/02/2010/01 0.0000/02/2010/02/2010/01 0.0000/02/2010/01 0.0000/02/2010/02/
Ce logiciel vous permet de vérifier et de modifier les réglages de l'imprimante en utilisant un navigateur Web. Avant de pouvoir utiliser Web Config, vous devez définir une adresse IP pour l'imprimante.	
Logiciel de gestion d'imprimante	E Enron Edge Deshtoard @
Logiciel de gestion d'imprimante Epson Edge Dashboard	Expon Edge Deshloard Ø n + -

Liste des menus



Paramètre papier

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
	Retirer	
	Alimenter/couper papier	
	Préparer à prendre	
		Aiustements de l'alimentation papier
	Ajustements d'impression	Alignement de la tête
		Confirmer profil ICC
		Confirmer densité des couleurs
		Epaisseur du papier
		Espace plateau
		Marge supérieure
		Marge inférieure
		Marge entre les pages
		Aspiration papier
		Tension arrière
Rouleau de papier	Parametres papier avances	Durée de séchage
		Vérif Format Papier
		Coupe automatique
		Réduction du biais
		Diamètre du noyau du rouleau
		Ajustement avance latérale
		Rouleau d'éjection papier
		Décalage d'alimentation papier
		Rest param défaut
	Gestion quantité restante	Gestion quantité restante
		Quantité restante
		Alerte restante
	Changer le type de papier	
	Changer type de papier/largeur du papier	Type de papier
		Largeur du papier
	Retirer	
	Aiustone ente d'inconscient	Ajustements de l'alimentation papier
	Ajustements a impression	Alignement de la tête
		Confirmer profil ICC
		Confirmer facteur de service multiple
		Epaisseur du papier
		Espace plateau
Fouille Découpo		Aspiration papier
l'edite Decoupe	Paramètres papier avancés	Durée de séchage
		Vérif Format Papier
		Réduction du biais
		Rouleau d'éjection papier
		Décalage d'alimentation papier
		Rest param défaut
	Changer type de papier/largeur du papier	Type de papier
		Taille du papier

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
	Retirer	
	Aiustoments d'impression	Ajustements de l'alimentation papier
	Ajustements a impression	Alignement de la tête
		Confirmer profil ICC
		Confirmer facteur de service multiple
		Epaisseur du papier
		Aspiration du papier lors du chargement du papier
Carton	Paramètros papier avansés	Aspiration papier
	Parametres papier avances	Durée de séchage
		Vérif Format Papier
		Réduction du biais
		Décalage d'alimentation papier
		Rest param défaut
	Changer type de papier/largeur du papier	Type de papier
	Changer type de papier/largedi du papier	Largeur du papier

Réglages généraux

Niveau 1	Niveau 2
	Luminosité LCD
	Sons
	Lumière intérieure
	Avis de voyant d'alerte
	Minut. veille
	Temporisation arrêt
Param de base	Démarrage verrouillage disjoncteur
	Régl. Date/Heure
	Langue/Language
	Personnalisation de l'écran
	Expiration opération
	Clavier
	Unité de longueur
	Écran par défaut (Job/Status)
	Réglages source papier
	Réglage papier personnalisé
Param imprim	Nettoyage automatique
	Langue impr
	Menu PS3
	Impression motif de vérification de buse pendant
	l'impression
	Enregistrer la file d'attente
	PC Connexion via USB
	Régl expir I/F USB
	Config LAN filaire
Paramètros résolu	État réseau
Parametres reseau	Vérification de la connexion au réseau
	Avancé
	Param. de sécurité
Administration système	Formatage disque dur
	Rest param défaut

État consommables

Permet de vérifier les numéros de produit des cartouches d'encre et du boîtier d'entretien.

Entretien

Niveau 1	
Tête d'impr Vérification des buses	
Nettoyage tête d'impr.	
Nettoyage auto	
Retirer le papier	
Remplacer l'encre	
Remplacer le Boîtier de maintenance.	
Remplacer massicot	
Ajuster position de découpe	
Réglage SpectroProofer	
Nettoyage des pièces d'entretien	
Préparation pour rangement / transport	
Déchargement/Chargement d'encre	

Langue

Sélectionnez la langue utilisée sur le panneau de contrôle.

Statut

Niveau 1		
	Impr.feui.d'état	
	Version du firmware	
	Unité de disque dur	
	Unité d'extension Adobe PS3	
SpectroProofer		
	Unité de bobine de fin auto	
	Valeur de l'écart de cylindre pour le dernier travail	
d'impression		
	Réseau	

ΜΕΜΟ

Copyrights et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres imprimantes.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux États-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus suite à l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages dus aux interférences électromagnétiques survenant suite à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Signification des symboles

Important	Les messages précédés de la mention Important sont des consignes à observer pour éviter tout dommage à ce produit.	
Ē	Indique un contenu de référence lié.	

Guide rapide

Accès aux manuels en ligne

Vous pouvez voir des instructions d'utilisation détaillées pour cette imprimante. Vous pouvez accéder aux manuels en ligne en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Accès avec le lanceur manuel



Installez le logiciel à partir du disque logiciel fourni.





Double-cliquez sur l'icône Manuels EPSON sur le bureau.



24
•
-

Cliquez sur le manuel que vous voulez ouvrir pour l'afficher.



Accédez au site Web dédié d'Epson epson.sn



Accédez à http://epson.sn et recherchez le nom du produit.





Sélectionnez **Support**.





Cliquez sur le manuel que vous voulez ouvrir pour l'afficher.

