

Guide d'utilisation

NPD4965-02 FR

Droits d'auteur et marques

Droits d'auteur et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. L'utilisation des informations du présent manuel n'accorde aucune responsabilité en matière de brevets. Il en va de même pour les dommages résultant de l'utilisation des informations du présent manuel. Les informations contenues dans la présente notice sont exclusivement destinées à l'utilisation de ce produit Epson. Epson ne pourra être tenue responsable de l'utilisation de ces informations avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne pourront être tenues responsables des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON® est une marque déposée, et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est un nom de marque de Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching[™] et le logo PRINT Image Matching sont des noms de marque de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® est une marque déposée de Intel Corporation.

PowerPC® est une marque déposée de International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Apple, Mac, Macintosh, macOS, et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat et Photoshop sont des noms de marques de Adobe systems Incorporated, qui peuvent être déposés dans certaines juridictions.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques techniques du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Table des matières

Droits d'auteur et marques

Droits d'auteur et marques.	
-----------------------------	--

Introduction

Sources d'informations
Indications Attention, Important et Remarque 6
Versions des systèmes d'exploitation 6
Windows
MacOS7

Consignes importantes

Consignes de sécurité
Conseils et avertissements concernant le produit
Installation/utilisation du produit 8
Manipulation de l'encre

Découverte de votre produit

Composants du produit
Présentation du panneau de contrôle 13
Boutons et voyants

Manipulation du papier

Introduction à l'utilisation, au chargement et au
stockage de supports
Conservation du papier
Sélection du papier
Chargement du papier

Impression

Pilote d'impression et Status Monitor 17
Accès au pilote d'impression sous Windows 17
Acces au pilote d'impression sous Mac OS 18
Opérations de base
Impression de base. 19 Annulation d'une impression. 22
Autres options
Paramètres prédéfinis du produit (sous
Windows uniquement)

Impression recto verso (sous Windows
uniquement)
Impression avec ajustement à la taille du papier
(Zoom)
Impression Pages per sheet (Pages par feuille)
Partage du produit pour imprimer
Configuration pour Windows
Configuration pour Mac OS

Informations sur les bouteilles d'encre

Ajout d'encre

Consignes de sécurité, précautions d'utilisation et caractéristiques techniques des bouteilles d'encre

	33
Consignes de sécurité	33
Précautions lors de l'ajout d'encre	33
Caractéristiques techniques des bouteilles	
d'encre	34
Vérification des niveaux d'encre	34
Remplissage des réservoirs d'encre	35

Entretien du produit et du logiciel

Vérification des buses de la tête d'impression 38
Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Windows
Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check
(Vérification des buses) pour Mac OS 38
À l'aide du panneau de contrôle
Nettoyage de la tête d'impression
Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning
(Nettoyage des têtes) sous Windows 40
Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning
(Nettoyage des têtes) pour Mac OS 40
À l'aide du panneau de contrôle 41
Alignement de la tête d'impression
Utilisation de l'utilitaire Print Head
Alignment (Alignement des têtes) sous
Windows
Utilisation de l'utilitaire Print Head
Alignment (Alignement des têtes) pour Mac
OS42
Nettoyage du guide papier
Utilisation de l'utilitaire Paper Guide Cleaning
(Nettoyage du guide papier) sous Windows 42

Utilisation de l'utilitaire Paper Guide Cleaning (Nettoyage du guide papier) pour Mac OS 43 Remplacement de l'encre des tubes d'encre 43
Utilisation de l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression) sous Windows
Utilisation de l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression) pour Mac OS
Économie d'énergie
Pour Windows
Pour Mac OS
Impression plus silencieuse
Pour Windows
Pour Mac OS
Vérification du nombre de feuilles de papier
entraînées
Nettoyage du produit
Nettoyage de la partie extérieure du produit 46
Nettoyage de la partie intérieure du produit 46
Transport du produit
Vérification et installation du logiciel
Vérification du logiciel installé sur votre
ordinateur
Installation du logiciel
Désinstallation du logiciel
Pour Windows
Pour Mac OS

Voyants d'erreur

Iı	n	d	ic	a	ti	0	n	d	e	s (eı	r	e	u	rs	S	u	r	le	2	28	ır	n	le	a	u	d	e	с	0	n	tr	ô	le	Ś			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	55

Dépannage des problèmes d'impression

Diagnostic des problèmes
Vérification de l'état du produit
Bourrages papier
Retrait du papier bloqué de l'intérieur du
produit
Prévention des bourrages papier 60
Aide concernant la qualité d'impression 60
Bandes horizontales
Apparition de bandes verticales ou décalage 61
Couleurs incorrectes ou manquantes 62
Impression floue ou tachée 62

Différents problèmes au niveau de l'impression

	Caractères incorrects ou déformés 63
	Marges incorrectes
	L'impression est légèrement inclinée 64
	Image inversée
	Impression de pages blanches
	Le côté imprimé est taché ou rayé 64
	L'impression est trop lente
Le	papier n'est pas entraîné correctement 65
	Le papier n'avance pas
	Entraînement de plusieurs pages à la fois 65
	Chargement incorrect du papier
	Le papier n'est que partiellement éjecté ou est
	froissé
Le	produit n'imprime pas
	Tous les voyants sont éteints
	Les voyants se sont allumés avant de s'éteindre
	Seul le voyant d'alimentation est allumé 67

Informations relatives au produit

Configuration requise
Pour Windows
Pour Mac OS
Caractéristiques techniques
Caractéristiques de l'imprimante 68
Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques électriques
Environnement
Normes et homologations pour le modèle
européen
Interface

Où trouver de l'aide

Site Web du support technique
Contacter l'assistance de Epson
Avant de contacter Epson
Aide pour les utilisateurs d'Europe
Aide pour les utilisateurs de Taiwan
Aide pour les utilisateurs de Singapour 73
Aide pour les utilisateurs de Thaïlande 74
Aide pour les utilisateurs du Vietnam 74
Aide pour les utilisateurs d'Indonésie
Aide pour les utilisateurs de Malaisie
Aide pour les utilisateurs des Philippines 79

Index

Introduction

Sources d'informations

Les versions les plus récentes des manuels suivants sont disponibles sur le site Web d'assistance Epson. http://www.epson.eu/Support (Europe) http://support.epson.net/ (autres pays)

Démarrez ici (papier) :

Fournit des informations sur la configuration du produit et l'installation du logiciel.

Guide d'utilisation (PDF) :

Fournit les consignes détaillées sur l'utilisation, la sécurité et le dépannage. Consultez ce guide lorsque vous utilisez le produit avec un ordinateur.

Pour afficher le manuel au format PDF, vous avez besoin d'Adobe Acrobat Reader 5.0 ou plus ou d'Adobe Reader.

Indications Attention, Important et Remarque

Les indications Attention, Important et Remarque sont détaillées ci-dessous et ont la signification suivante.

Attention Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.

Important Mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.

Remarque Conseils utiles et informations sur les restrictions d'utilisation du produit.

Versions des systèmes d'exploitation

Windows

Dans ce manuel, les termes tels que "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", et "Windows XP" font référence aux systèmes d'exploitation suivants. En outre, "Windows" est utilisé pour désigner toutes les versions.

- □ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- □ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- □ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8

- □ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- □ Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- □ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP
- □ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

MacOS

Dans ce manuel, "Mac OS" est utilisé pour faire référence à Mac OS X 10.6.8 ou les versions ultérieures, macOS 11 ou les versions ultérieures.

Consignes importantes

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre l'intégralité des consignes indiquées dans cette section pour utiliser ce produit en toute sécurité. Veillez à conserver ce guide pour pouvoir le consulter ultérieurement. Veillez également à suivre les avertissements et consignes repérés sur le produit.

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec ce produit ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- □ Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- Sauf indication contraire spécifique dans les guides du produit, ne procédez jamais vous-même à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de la prise, du module imprimante ou des accessoires.
- Débranchez le produit et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes : Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans le produit, le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé, le produit ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.
- Placez le produit à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- Ne placez et ne rangez pas le produit à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- □ Veillez à ne pas renverser de liquide sur le produit et à ne pas le manipuler les mains mouillées.

Conseils et avertissements concernant le produit

Lisez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager le produit ou vos installations. Veillez à conserver ce guide pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Installation/utilisation du produit

- □ Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures du produit.
- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- **L** Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.

- Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- □ Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
- □ Si vous utilisez un prolongateur électrique avec le produit, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés au prolongateur ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- □ Si vous devez utiliser le produit en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
- □ Lors du raccordement du produit à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- Placez le produit sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. Si vous installez le produit contre un mur, prévoyez un espace minimal de 10 cm entre l'arrière du produit et le mur. Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est placé dans une position inclinée.
- □ Lors du stockage ou du transport du produit, évitez de l'incliner, de le placer verticalement ou de le renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- □ Laissez de l'espace pour les câbles derrière et au-dessus du produit de manière à pouvoir ouvrir complètement le capot avant.
- Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez aussi le produit à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.
- □ N'insérez aucun objet à travers les orifices du produit.
- □ Ne placez pas la main dans le produit lors de l'impression.
- □ Ne touchez pas le câble plat et blanc et les tubes d'encre situés à l'intérieur du produit.
- □ N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour du produit, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.
- □ Ne déplacez pas la tête d'impression à la main, faute de quoi vous pourriez endommager le produit.
- □ Mettez toujours le produit hors tension en appuyant sur la touche \circlearrowright . Ne débranchez pas le produit et ne le mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant \circlearrowright clignote.
- Avant de transporter le produit, assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite).
- □ Si l'un des réservoirs d'encre n'est pas rempli jusqu'à la ligne inférieure, remplissez-le sans tarder. Vous risquez d'endommager le produit si vous continuez à l'utiliser alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure du réservoir.

□ Si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Manipulation de l'encre

Des consignes de sécurité et des conseils/avertissements sur l'utilisation de l'encre avec le produit sont fournis dans la section correspondante.

➡ « Ajout d'encre » à la page 33

Découverte de votre produit

Composants du produit



a.	Guide papier
b.	Unité des réservoirs d'encre
с.	Panneau de contrôle
d.	Guide latéral
e.	Bac papier arrière

Découverte de votre produit



a.	Capot avant
b.	Réservoirs d'encre
c.	Tête d'impression (sous cette section)



a.	Port USB
b.	Prise CA

Présentation du panneau de contrôle



Boutons et voyants

Touches	Fonction
	Met le produit sous ou hors tension. Le voyant ^(J) reste allumé lorsque le produit est sous tension et clignote lorsque le produit reçoit des données, imprime ou nettoie la tête d'impression.
	Reprendre l'impression après une erreur d'absence de papier, de bourrage, d'insertion simultanée de plusieurs feuilles ou de tampon d'encre. Annule l'opération en cours. Si le voyant © est éclairé ou clignotant, un problème s'est produit au cours de l'impression.

Manipulation du papier

Introduction à l'utilisation, au chargement et au stockage de supports

Gardez les points suivants à l'esprit pour obtenir des résultats d'impression optimaux.

Remarque :

- □ Chargez le papier dans le bac papier arrière en orientant la face imprimable vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous aux feuilles d'instructions fournies avec le papier.
- □ Si le papier est incurvé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger. L'utilisation de papier recourbé peut produire l'apparition de taches d'encre sur vos impressions.



Conservation du papier

Rangez le papier non utilisé dans son emballage d'origine dès que l'impression est terminée. Maintenez le papier non utilisé et les impressions à l'écart des températures élevées, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Sélection du papier

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les capacités de chargement pour le papier et autres supports.

Type de support	Taille	Capacité de chargement (feuil- les)
Papier ordinaire*1	Lettre ^{*2}	Jusqu'à 6 mm
	A4*2	Jusqu'à 6 mm
	Legal	1

*1 Papier avec un grammage de 64 g/m² (17 livres) à 90 g/m² (24 livres).

*2 La capacité de chargement pour l'impression recto verso manuelle est de 15 feuilles.

Remarque :

La disponibilité des supports varie selon les pays. Pour obtenir les dernières informations sur les supports disponibles dans votre région, contactez l'assistance Epson.

➡ « Site Web du support technique » à la page 72

Chargement du papier

Procédez comme suit pour charger le papier :



4

Sortez le guide papier en le faisant coulisser.



- 2 Faites glisser le guide latéral vers la gauche.
- 3 Déramez une pile de papier et taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.
 - Chargez le papier face imprimable vers le haut, contre le bord droit de l'alimentation papier arrière.



Remarque :

5

Commencez toujours par charger le petit côté du papier dans le bac arrière, même lorsque vous imprimez des documents au format paysage.

Faites glisser le guide latéral vers le bord gauche du papier mais ne serrez pas.



Remarque :

- Laissez suffisamment de place devant le produit pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- □ Ne chargez pas le papier au-delà du repère en forme de flèche **v**, situé à l'intérieur du guide latéral.
 - ➡ « Sélection du papier » à la page 14

Impression

Pilote d'impression et Status Monitor

Le pilote vous permet de choisir entre divers paramètres pour obtenir les meilleurs résultats d'impression. Status Monitor et les utilitaires d'impression permettent de contrôler le produit et de le maintenir dans un état de fonctionnement optimal.

Remarque destinée aux utilisateurs de Windows :

- Votre pilote d'impression localise et installe automatiquement la dernière version du pilote disponible au niveau du site Internet de Epson. Cliquez sur le bouton Software Update (Mise à jour du logiciel) dans la fenêtre Maintenance (Utilitaire) du pilote de votre imprimante, puis suivez les instructions à l'écran. Si le bouton ne s'affiche pas au niveau de la fenêtre Maintenance (Utilitaire), pointez vers All Programs (Tous les programmes) ou Programs (Programmes) dans le menu Start (Démarrer) de Windows et ouvrez le dossier EPSON.
- Si vous souhaitez modifier la langue du pilote, sélectionnez la langue dans le paramètre **Language (Langue)** de la fenêtre Maintenance (Utilitaire). Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans tous les pays.

Accès au pilote d'impression sous Windows

Vous pouvez accéder au pilote d'impression depuis la plupart des applications Windows, à partir du menu Start (Démarrer) ou à partir de la taskbar (barre des tâches) de Windows.

Si vous souhaitez définir des paramètres s'appliquant uniquement à l'application utilisée, accédez au pilote d'impression à partir de l'application en question.

Si vous souhaitez définir des paramètres s'appliquant à l'ensemble des applications Windows, accédez au pilote d'impression à partir du bureau ou de la taskbar (barre des tâches).

Reportez-vous aux sections suivantes pour accéder au pilote d'impression :

Remargue : Les captures d'écran des fenêtres du pilote d'impression figurant dans ce Guide d'utilisation font référence à Windows 7.

À partir d'applications Windows



Dans le menu File (Fichier), cliquez sur Print (Imprimer) ou sur Print Setup (Configuration de l'impression).



À partir du bureau

❑ Windows 10 :

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Windows System (Système Windows) > Control Panel (Panneau de configuration) > View devices and printers (Afficher les périphériques et les imprimantes) dans Hardware and Sound (Matériel et son). Faites un clic droit sur l'imprimante ou maintenez la pression dessus, puis sélectionnez Printing preferences (Préférences d'impression).

Windows 8 :

Sélectionnez **Desktop (Bureau)**, charm (icône) **Settings (Paramètres)**, et **Control Panel (Panneau de configuration**). Ensuite, sélectionnez **Devices and Printers (Périphériques et imprimantes)** dans la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit ou appuyez de façon prolongée sur le produit et sélectionnez **Printing preferences (Options d'impression)**.

❑ Windows 7 :

Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) et sélectionnez **Devices and Printers (Périphériques et imprimantes)**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur le produit et sélectionnez **Printing preferences (Options d'impression)**.

❑ Windows Vista :

Cliquez sur Start (Démarrer), sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis **Printer** (**Imprimante**) dans la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**. Ensuite, sélectionnez le produit et cliquez sur **Select printing preferences (Sélectionnez les préférences d'impression)**.

❑ Windows XP :

Cliquez sur Start (Démarrer), Control Panel (Panneau de configuration), (Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)), puis sur Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs). Sélectionnez le produit, puis cliquez sur Printing Preferences (Options d'impression) dans le menu File (Fichier).

À partir de l'icône de raccourci de la taskbar (barre des tâches)

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du produit de la taskbar (barre des tâches), puis sélectionnez **Printer Settings** (Paramètres imprimante).

Pour ajouter une icône de raccourci à la taskbar (barre des tâches) Windows, accédez au pilote d'impression à partir du menu Start (Démarrer) comme indiqué ci-dessus. Cliquez ensuite sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **Monitoring Preferences (Préférences du contrôle)**. Dans la fenêtre Monitoring Preferences (Préférences du contrôle), activez la case à cocher **Shortcut Icon (Icône du raccourci)**.

Informations via l'aide en ligne

Dans la fenêtre du pilote d'impression, appliquez l'une des procédures suivantes.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur Help (Aide).
- Cliquez sur le bouton situé dans la partie supérieure droite de la fenêtre, puis cliquez sur l'élément (sous Windows XP uniquement).

Accès au pilote d'impression sous Mac OS

Le tableau ci-dessous indique comment accéder à la boîte de dialogue du gestionnaire d'impression.

Zone de dialogue	Comment y accéder
Page Setup (Format d'im-	Cliquez sur Page Setup (Format d'impression) dans le menu File (Fichier) de votre application.
pression)	Remarque :
	Selon l'application, le menu Page Setup (Format d'impression) peut être absent du menu File (Fichier).
Print (Imprimer)	Cliquez sur Print (Imprimer) dans le menu File (Fichier) de votre application.
Epson Printer Utility 4	Sélectionnez System Preferences (Préférences Système) dans le menu Apple > Printers & Scanners (Imprimantes et scanners) (ou Print & Scan (Impression et numérisation), Print & Fax (Impression et télécopie)), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur Options & Supplies (Options et fourniture) > Utility (Utilitaire) > Open Printer Utility (Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante).

Opérations de base

Impression de base

Remarque :

1

- □ Avant d'imprimer, chargez le papier correctement.
 → « Chargement du papier » à la page 15
- □ Pour la zone imprimable, reportez-vous à la section ci-dessous.
 → « Zone imprimable » à la page 69
- □ Une fois le paramétrage effectué, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Paramètres de base du produit pour Windows

Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.

Accédez aux paramètres de l'imprimante.
 → « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 17

inclug reces			
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297	'mm
Document - Standard Quality Document - High Quality Document - 2-Up	Orientation	Portrait	C Landscape
Document - Grayscale Paper Type plain papers			
	Quality	Standard	
	Color	Color	Grayscale
	2-Sided Printin	ng	Settings
	Multi-Page	Off	Page Order
	Copies 1	×	Collate
	Quiet Mode	(Off
Show Settings	Print Preview		

Cliquez sur l'onglet Main (Principal).

4 Sélectionnez le paramètre Document Size (Format document) approprié. Vous pouvez aussi définir une taille de papier personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.

5 Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).

6 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Remarque :

Pour modifier des paramètres avancés, reportez-vous à la section correspondante.

Imprimez le fichier.

Paramètres de base du produit sous Mac OS

Remarque :

Les captures d'écran du gestionnaire d'impression utilisées dans cette section proviennent de Mac OS X 10.7.



7

Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.

2

Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

♦ « Accès au pilote d'impression sous Mac OS » à la page 18

Si nécessaire, cliquez sur Show Details (Afficher les détails) ou ▼ pour agrandir la fenêtre d'impression.

Printer: C EPSON XXXXX +
Presets: Default Settings \$
Copies: 1
Pages: • All From: 1 to: 1
Paper Size: A4 210 by 297 mm
Orientation:
Preview
Auto Rotate
Scale: 80 %
 Scale to Fit: Print Entire Image Fill Entire Paper
Copies per page: 1 +
Cancel

Remarque :

Si le menu **Print Settings (Configuration Imprimante)** ne s'affiche pas sous macOS Catalina (10.15) ou les versions ultérieures, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), le pilote d'impression d'Epson n'a pas été installé correctement. Activez-le dans le menu suivant.

Sélectionnez System Preferences (Préférences système) dans le menu Apple > Printers & Scanners (Imprimantes et scanners) (ou Print & Scan (Impression et numérisation), Print & Fax (Impression et télécopie)), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la à nouveau.

macOS Mojave (10.14) ne peut pas accéder à **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans les applications d'Apple telles que TextEdit.

Sélectionnez le produit utilisé pour le paramètre Printer (Imprimante).

Remarque :

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup (Format** *d'impression)* dans le menu File (Fichier) de votre application et effectuez les réglages.

Δ

5

3

Sélectionnez le paramètre Paper Size (Taille papier) approprié.

Sélectionnez le paramètre Orientation approprié.

6 Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

Printer: EPSON XXXXX \$
Presets: Default Settings 🗘
Copies: 1
Pages: • All
Selected Page in Sidebar
Paper Size: A4 + 8.27 by 11.69 inches
Orientation:
Print Settings
Media Type: plain papers +
Print Quality: Normal
🗌 Grayscale
🗌 Mirror Image
Cancel

	I
7	I
(l

Cliquez sur Print (Imprimer) pour lancer l'impression.

Annulation d'une impression

Si vous devez annuler l'impression, suivez les instructions données dans la section adaptée ci-dessous.

À l'aide du bouton du produit

Appuyez sur [©] pour annuler un travail d'impression en cours.

Pour Windows

Remarque :

Vous ne pouvez pas annuler un travail d'impression entièrement envoyé au produit. Vous devez alors annuler le travail d'impression au niveau du produit.



Accédez à l'application EPSON Status Monitor 3. ➡ « Pour Windows » à la page 57



Cliquez sur le bouton Print Queue (File d'attente). La fenêtre Windows Spooler (Spouleur Windows) s'affiche.



Pour Mac OS

Pour annuler un travail d'impression, suivez les étapes suivantes :

З

1 Cliquez sur l'icône du produit dans le Dock.

Dans la liste Nom du document, sélectionnez le document en cours d'impression.

Cliquez sur le bouton **Delete (Supprimer)** pour annuler le travail d'impression.



OS X Mountain Lion (10.8) ou les versions ultérieures Cliquez sur le bouton 🔗 pour annuler le travail d'impression.



Autres options

Paramètres prédéfinis du produit (sous Windows uniquement)

Les paramètres prédéfinis du pilote d'impression facilitent considérablement l'impression. Vous pouvez également créer vos propres paramètres prédéfinis.

Paramètres du produit pour Windows



Sélectionnez un Printing Presets (Présélections impression) dans l'onglet Main (Principal). Les paramètres produits sont définis automatiquement sur les valeurs affichées dans la fenêtre contextuelle.

Impression recto verso (sous Windows uniquement)

Utilisez le pilote d'impression pour imprimer des deux côtés du papier.



Deux types d'impression recto verso sont disponibles : standard et livrets pliés.

L'impression recto verso n'est possible qu'avec les papiers et les formats suivants.

Papier	Taille
Papier ordinaire	Legal, Letter, A4

Remarque :

- Cette fonction n'est pas disponible sous Mac OS.
- La disponibilité de cette fonction varie selon les paramètres.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible lorsque le produit est utilisé en réseau ou en tant qu'imprimante partagée.
- □ La capacité de chargement change lors de l'impression recto verso.
 → « Sélection du papier » à la page 14
- Utilisez uniquement des papiers adaptés à une impression recto verso, faute de quoi la qualité des impressions pourrait décliner.
- Selon le papier et la quantité d'encre utilisée pour imprimer le texte et les images, il est possible que l'encre traverse le papier.
- La surface du papier peut être tachée pendant l'impression recto verso.
- □ Cette fonction n'est disponible que lorsque EPSON Status Monitor 3 est activé. Pour activer Status Monitor, accédez au pilote d'impression et cliquez sur l'onglet Maintenance (Utilitaire), puis sur le bouton Extended Settings (Paramètres étendus). Dans la fenêtre Extended Settings (Paramètres étendus), activez la case à cocher Enable EPSON Status Monitor 3 (Activer EPSON Status Monitor 3).

Paramètres du produit pour Windows

Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➡ « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 17



Cliquez sur Settings (Configuration), et définissez les paramètres appropriés.

Remarque :

3

Si vous souhaitez imprimer un livret plié, sélectionnez Booklet (Livret).

4 Vérifiez les autres paramètres et imprimez.

Remarque :

- □ En fonction de votre application, la marge de reliure réelle peut différer des valeurs spécifiées. Essayez avec quelques feuilles pour examiner le résultat avant d'imprimer de gros volumes.
- □ Veillez à ce que l'encre soit complètement sèche avant de recharger le papier.

Impression avec ajustement à la taille du papier (Zoom)

Permet d'agrandir ou de réduire automatiquement le format du document de façon qu'il corresponde au format du papier sélectionné dans le pilote d'impression.



Remarque : La disponibilité de cette fonction varie selon les paramètres.

Paramètres du produit pour Windows

Accédez aux paramètres de l'imprimante.	
→ « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la	page 17

2

Sélectionnez **Reduce/Enlarge Document (Réduire/Agrandir le document)** et **Fit to Page (Ajuster à la page)** dans l'onglet More Options (Plus d'options) puis sélectionnez le format du papier que vous utilisez dans Output Paper (Sortie papier).



Vérifiez les autres paramètres et imprimez.

Paramètres du produit pour Mac OS

1

2

Choisissez **Scale to fit paper size (Adapter à la taille du papier)** pour Destination Paper Size (Format papier cible) dans le volet Paper Handling (Gestion du papier) et sélectionnez le format de papier souhaité dans le menu contextuel.



3

Δ

Vérifiez les autres paramètres et imprimez.

Impression Pages per sheet (Pages par feuille)

Permet d'utiliser le pilote d'impression pour imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille de papier.



Remarque : La disponibilité de cette fonction varie selon les paramètres.

Paramètres du produit pour Windows

Accédez aux paramètres de l'imprimante.
 → « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 17

2 Sélectionnez 2-Up (2 en 1) ou 4-Up (4 en 1) pour Multi-Page (Multi-Pages) dans l'onglet Main (Principal).

Cliquez sur Page Order (Ordre page), et définissez les paramètres appropriés.

Vérifiez les autres paramètres et imprimez.

Paramètres du produit pour Mac OS



Sélectionnez le nombre souhaité de Pages per Sheet (Pages par feuille) et l'Layout Direction (Orientation) (sens de la page) dans le volet Layout (Mise en page).



Vérifiez les autres paramètres et imprimez.

Partage du produit pour imprimer

Configuration pour Windows

Ces instructions vous indiquent comment configurer le produit de manière à ce que d'autres utilisateurs du réseau puissent l'utiliser.

Vous devez d'abord configurer le produit comme imprimante partagée sur l'ordinateur auquel il est directement connecté. Ajoutez ensuite le produit à chaque ordinateur du réseau devant accéder à l'imprimante.

Remarque :

- Ces instructions s'adressent uniquement aux réseaux de petite taille. Si vous souhaitez partager le produit sur un réseau de grande taille, contactez l'administrateur de votre réseau.
- Les captures d'écran de la section suivante sont extraites de Windows 7.

Configuration du produit comme imprimante partagée

Remarque :

- Dever configurer le produit comme imprimante partagée dans Windows 10, 8, 7 ou Vista, vous avez besoin d'un compte administrateur et du mot de passe si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard.
- Pour configurer le produit en tant qu'imprimante partagée sous Windows XP, vous devez vous connecter à un compte Computer Administrator (Administrateur de l'ordinateur).

Procédez comme suit au niveau de l'ordinateur directement connecté au produit :

1

Windows 10 :

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Windows System (Système Windows) > Control Panel (Panneau de configuration) > View devices and printers (Afficher les périphériques et les imprimantes) dans Hardware and Sound (Matériel et son).

Windows 8 :

Sélectionnez Desktop (Bureau), charm (icône) Settings (Paramètres), et Control Panel (Panneau de configuration). Ensuite, sélectionnez Devices and Printers (Périphériques et imprimantes) dans la catégorie Hardware and Sound (Matériel et audio).

Windows 7 :

Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) et sélectionnez **Devices and Printers (Périphériques et imprimantes)**.

Windows Vista :

Cliquez sur Start (Démarrer), sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration), puis Printer (Imprimante) dans la catégorie Hardware and Sound (Matériel et audio).

Windows XP :

Cliquez sur Start (Démarrer) et sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration), puis sélectionnez Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs) dans la catégorie Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques).

2

3

Windows 10, 8 et 7 :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit ou appuyez sur lui de façon prolongée, sélectionnez **Printing preferences (Options d'impression)** puis sélectionnez **Sharing (Partage)**. Sélectionnez ensuite sur le bouton **Change Sharing Options (Modifier les options de partage)**.

Windows Vista :

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre produit puis cliquez sur **Sharing (Partage)**. Cliquez sur le bouton **Change sharing options (Modifier les options de partage)**, puis cliquez sur **Continue (Continuer)**.

Windows XP :

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre produit puis cliquez sur Sharing (Partage).

Sélectionnez Share this printer (Partager cette imprimante) et saisissez ensuite un nom de partage.

Remarque :

N'utilisez pas d'espace ou de trait d'union pour le nom de l'imprimante partagée.

oolar managor	Color Management See		Vers	sion Information
General	Sharing	Po	rts	Advanced
and pas be avail use the	hare this printer, isword for this c able when the c <u>Network and Sh</u>	only users on omputer can p omputer sleep: aring Center.	your network rint to it. The 5. To change :	with a userna printer will no these settings
🔽 <u>S</u> hare this p	orinter			
Share name:	EPSON			
Mender prir	it jobs on client	computers		
Drivers If this print: Windows, y users do no	er is shared with you may want to thave to find the	computers users running i install additio ie print driver v	different vers nal drivers, so vhen they cor	ions of that the nnect to the

Si vous souhaitez télécharger automatiquement les pilotes d'impression pour des ordinateurs qui exécutent différentes versions de Windows, cliquez sur **Additional Drivers (Pilotes supplémentaires)** et sélectionnez l'environnement et les systèmes d'exploitation des autres ordinateurs. Cliquez sur **OK**, puis insérez le CD du logiciel du produit.

A Cliquez sur **OK** ou sur **Close (Fermer)** (si vous avez installé des pilotes supplémentaires).

Ajout du produit à d'autres ordinateurs du réseau

Procédez comme suit pour ajouter le produit à chaque ordinateur du réseau devant y accéder.

Remarque :

Votre produit doit être configuré comme une imprimante partagée sur l'ordinateur auquel il est connecté afin que vous puissiez y accéder depuis un autre ordinateur.

➡ « Configuration du produit comme imprimante partagée » à la page 28.

Windows 10 :

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Windows System (Système Windows) > Control Panel (Panneau de configuration) > View devices and printers (Afficher les périphériques et les imprimantes) dans Hardware and Sound (Matériel et son).

Windows 8 :

Sélectionnez Desktop (Bureau), charm (icône) Settings (Paramètres), et Control Panel (Panneau de configuration). Ensuite, sélectionnez Devices and Printers (Périphériques et imprimantes) dans la catégorie Hardware and Sound (Matériel et audio).

Windows 7 :

Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) et sélectionnez **Devices and Printers (Périphériques et imprimantes)**.

Windows Vista :

Cliquez sur Start (Démarrer), sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration), puis Printer (Imprimante) dans la catégorie Hardware and Sound (Matériel et audio).

Windows XP :

Cliquez sur Start (Démarrer) et sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration), puis sélectionnez Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs) dans la catégorie Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques).

2

Windows 10, 8, 7 et Vista :

Sélectionnez le bouton Add a printer (Ajouter une imprimante).

Windows XP :

Cliquez sur le bouton **Add a printer (Ajouter une imprimante)**. L'écran Add Printer Wizard (Assistant Ajout d'imprimante) s'affiche. Cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.



Windows 10 et 8 : Allez à l'étape 4.

Windows 7 et Vista :

Cliquez sur Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth), puis sur Next (Suivant).

Windows XP :

Sélectionnez A network printer, or a printer attached to another computer (Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur) et cliquez sur Next (Suivant).



Suivez les instructions affichées à l'écran pour sélectionner le produit que vous souhaitez utiliser.

Remarque :

4

En fonction du système d'exploitation et de la configuration de l'ordinateur auquel le produit est raccordé, l'Add Printer Wizard (Assistant Ajout d'imprimante) peut vous inviter à installer le pilote d'impression à partir du CD du logiciel du produit. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disque fourni)** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Configuration pour Mac OS

Pour configurer votre produit via un réseau Mac OS, utilisez le paramètre Printer Sharing (Partage d'imprimantes). Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur Macintosh.

Informations sur les bouteilles d'encre

Vous pouvez utiliser les bouteilles d'encre suivantes avec ce produit :

Bouteilles d'encre	Référence
Black (Noir)	T6641
Cyan	T6642
Magenta	T6643
Yellow (Jaune)	T6644

Important :

L'utilisation d'encres d'origine Epson autres que celles mentionnées peut entraîner des dommages non couverts par les garanties Epson.

Couleur	Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune)
Température	Stockage : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) 1 mois à 40 °C (104 °F) Gel :* -16 °C (3,2 °F)

* À 25°C (77°F), l'encre dégèle en trois heures environ et devient ensuite utilisable.

Ajout d'encre

Consignes de sécurité, précautions d'utilisation et caractéristiques techniques des bouteilles d'encre

Consignes de sécurité

Respectez les consignes suivantes lors de la manipulation de l'encre :

- □ Maintenez les bouteilles d'encre et l'unité des réservoirs d'encre hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants manipuler les bouteilles d'encre et le capuchon des bouteilles d'encre ou en boire le contenu.
- □ N'inclinez et ne secouez pas les bouteilles d'encre dont l'opercule a été retiré, cela peut entraîner des fuites.
- Veillez à ne pas toucher l'encre lorsque vous manipulez les réservoirs d'encre, les capuchons des réservoirs d'encre, les bouteilles d'encre ouvertes et les capuchons des bouteilles d'encre.
 En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon.
 En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
 En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, recrachez immédiatement et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

Précautions lors de l'ajout d'encre

Veuillez lire l'intégralité des consignes de cette section avant d'ajouter de l'encre.

- Epson vous recommande d'utiliser des bouteilles d'encre d'origine Epson. Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. L'utilisation cartouches d'encre non d'origine peut conduire à des dommages non couverts par les garanties d'Epson. Dans certaines circonstances, elle peut entraîner un fonctionnement erratique du produit.
- □ La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre produit est détérioré par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson. En outre, les produits non fabriqués par Epson peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible au niveau du produit.
- □ Ce produit exige de manipuler l'encre avec soin. Le remplissage des réservoirs d'encre peut entraîner des éclaboussures d'encre. Si vos vêtements ou vos affaires sont tachés d'encre, il est possible que les taches soient indélébiles.
- Pour garantir des performances optimales de la tête d'impression, une certaine quantité d'encre est consommée de tous les réservoirs pendant l'impression mais également pendant les opérations de maintenance, telles que le nettoyage de la tête d'impression.

- N'ouvrez pas l'emballage de la bouteille d'encre avant d'être prêt à remplir le réservoir d'encre. La bouteille d'encre est conditionnée sous vide pour préserver sa fiabilité. Si une bouteille d'encre est déballée longtemps avant son utilisation, l'impression normale risque de ne pas être possible.
- □ Si l'un des réservoirs d'encre n'est pas rempli jusqu'à la ligne inférieure, remplissez-le sans tarder. Vous risquez d'endommager le produit si vous continuez à l'utiliser alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure du réservoir.
- □ Lorsque vous apportez à l'intérieur d'un local une bouteille d'encre précédemment stockée dans un endroit froid, laissez-la se conditionner à la température de la pièce pendant trois heures au moins avant de l'utiliser.
- □ Stockez les bouteilles d'encre dans un endroit frais et sombre.
- Stockez les bouteilles d'encre dans le même environnement que le produit. Lors du stockage ou du transport d'une bouteille d'encre dont l'opercule a été retiré, n'inclinez pas la bouteille et ne la soumettez pas à des impacts ou à des changements de température, faute de quoi l'encre peut fuir, même si le capuchon de la bouteille d'encre est bien serré. Veillez à maintenir la bouteille d'encre en position verticale lorsque vous serrez le capuchon et prenez des mesures pour éviter les fuites d'encre lors du transport de la bouteille.

Caractéristiques techniques des bouteilles d'encre

- **D** Epson vous recommande d'utiliser les bouteilles d'encre avant la date indiquée sur l'emballage.
- De l'encre est consommée lors du chargement initial. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression du produit est chargée d'encre.
- □ Les rendements indiqués peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence des impressions et des conditions environnementales, telles que la température.
- Bien que les bouteilles d'encre puissent contenir certains éléments recyclés, cela n'affecte pas les résultats et les performances du produit.
- □ Lorsque vous imprimez en monochrome ou en niveaux de gris, les encres couleur au lieu de l'encre noire peuvent être utilisées en fonction du paramètre de type de papier ou de qualité d'impression. Ceci est dû au fait que plusieurs encres couleur sont utilisées pour créer du noir.

Vérification des niveaux d'encre

Pour confirmer la quantité d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre de tous les réservoirs du produit.

Important :

Si des réservoirs d'encre ne sont pas remplis jusqu'à la ligne inférieure, remplissez-les jusqu'à la ligne supérieure. Vous risquez d'endommager le produit si vous continuez à l'utiliser alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure du réservoir.



Remplissage des réservoirs d'encre

Remarque :

Les illustrations vous indiquent comment remplir le réservoir situé le plus à gauche. Les instructions sont cependant les mêmes pour toutes les couleurs.

Vous pouvez ajouter de l'encre à tout moment.



Retirez le capuchon du réservoir d'encre.



Remarque :

- □ Veillez à ne pas renverser d'encre.
- U Veillez à ce que la couleur du réservoir d'encre corresponde à la couleur de l'encre que vous souhaitez ajouter.



Retirez la partie supérieure du capuchon, retirez le capuchon de la bouteille d'encre, retirez l'opercule de la bouteille, puis fermez le capuchon.



Important :

Rebouchez fermement le capuchon de la bouteille d'encre pour éviter toute fuite d'encre.



Remarque :

Ne mettez pas la partie supérieure du capuchon au rebut. S'il reste de l'encre dans la bouteille une fois le réservoir rempli, refermez le capuchon de la bouteille d'encre à l'aide de la partie supérieure du capuchon.



Remplissez le réservoir d'encre avec la couleur d'encre appropriée jusqu'à la ligne supérieure du réservoir.


Remarque :

S'il reste de l'encre dans la bouteille une fois le réservoir d'encre rempli jusqu'à la ligne supérieure, fixez fermement le capuchon et stockez la bouteille d'encre à la verticale de manière à pouvoir la réutiliser ultérieurement.





Fixez fermement le capuchon sur le réservoir d'encre.



Entretien du produit et du logiciel

Vérification des buses de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème en effectuant une vérification des buses de la tête d'impression.

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression depuis l'ordinateur, à l'aide de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) ou depuis le produit, à l'aide des touches.

Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Windows

Procédez comme suit pour utiliser l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses).



Assurez-vous que le panneau de contrôle n'affiche pas d'avertissements ou d'erreurs.



3

Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans le bac papier arrière.

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du produit sur la taskbar (barre des tâches), puis sélectionnez **Nozzle Check (Vérification des buses)**.

Si l'icône du produit ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter. ➡ « À partir de l'icône de raccourci de la taskbar (barre des tâches) » à la page 18



Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) pour Mac OS

Procédez comme suit pour utiliser l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses).



Assurez-vous que le panneau de contrôle n'affiche pas d'avertissements ou d'erreurs.



Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans le bac papier arrière.



Cliquez sur l'icône Nozzle Check (Vérification des buses).



Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

À l'aide du panneau de contrôle

Procédez comme suit pour contrôler les buses de la tête d'impression à l'aide des boutons du produit.



Mettez le produit hors tension.

3 As

Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans le bac papier arrière.

Tout en maintenant la touche \otimes enfoncée, appuyez sur la touche \bigcirc pour mettre le produit sous tension.

5 Lorsque le produit se met en marche, relâchez les deux touches. Le produit imprime le motif de contrôle des buses.

Voici deux exemples de motifs de contrôle des buses.

Comparez la qualité de la page de contrôle imprimée avec l'exemple ci-dessous. En l'absence de problème de qualité d'impression, tel que trous et segments manquants dans les lignes de test, la tête d'impression est en bon état.



Tout segment de ligne imprimé manquant, comme illustré ci-dessous, indique un problème de buse obstruée ou d'alignement de tête d'impression.



- ➡ « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 39
- ➡ « Alignement de la tête d'impression » à la page 41

Nettoyage de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée pâlit ou qu'il manque des points, il peut être utile de nettoyer la tête d'impression afin d'assurer une bonne diffusion de l'encre.

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression depuis l'ordinateur, à l'aide de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) du pilote d'impression, ou depuis le produit, à l'aide des touches.



- N'ouvrez pas le capot avant et ne mettez pas le produit hors tension pendant le nettoyage de la tête. Vous ne pourrez peut-être pas imprimer si le nettoyage de la tête est incomplet.
- □ Si la qualité d'impression ne s'est toujours pas améliorée après avoir exécuté trois fois cette procédure, mettez le produit hors tension et attendez au moins douze heures. Procédez alors de nouveau au contrôle des buses et effectuez si nécessaire à un autre nettoyage de la tête. Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée, contactez l'assistance Epson.

Remarque :

- Le nettoyage de la tête d'impression utilise de l'encre de tous les réservoirs. Par conséquent, n'effectuez cette opération que si la qualité diminue (si l'impression est floue ou si des couleurs sont incorrectes ou absentes, par exemple).
- Lancez d'abord l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) pour savoir si la tête a besoin d'être nettoyée. Cela permet d'économiser de l'encre.
- □ Lorsque le niveau d'encre est faible, il se peut que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression. Préparez une bouteille d'encre neuve.
- De Nous vous recommandons d'imprimer régulièrement quelques pages afin de maintenir la qualité d'impression.

Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) sous Windows

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).



Assurez-vous que le panneau de contrôle n'affiche pas d'avertissements ou d'erreurs.



Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du produit de la taskbar (barre des tâches), puis sélectionnez **Head Cleaning (Nettoyage des têtes)**.

Si l'icône du produit ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter. ➡ « À partir de l'icône de raccourci de la taskbar (barre des tâches) » à la page 18

3

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) pour Mac OS

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).



Assurez-vous que le panneau de contrôle n'affiche pas d'avertissements ou d'erreurs.







Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

À l'aide du panneau de contrôle

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide des boutons du produit.



Assurez-vous que le panneau de contrôle n'affiche pas d'avertissements ou d'erreurs.



Maintenez la touche \otimes enfoncée pendant trois secondes.

Le produit commence à nettoyer la tête d'impression et le voyant \circlearrowright commence à clignoter.



Lorsque le voyant \bigcirc arrête de clignoter, imprimez un motif de contrôle des buses pour vous assurer que la tête est propre.

◆ « Vérification des buses de la tête d'impression » à la page 38

Alignement de la tête d'impression

Si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou l'apparition de bandes horizontales, faites appel à l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) du pilote d'impression pour résoudre le problème.

Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

Remarque :

N'appuyez pas sur \otimes *pour annuler l'impression pendant que vous imprimez un motif test avec l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).*

Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) sous Windows

Procédez comme suit pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).



Assurez-vous que le panneau de contrôle n'affiche pas d'avertissements ou d'erreurs.



Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans le bac papier arrière.



Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du produit la taskbar (barre des tâches), puis sélectionnez **Print Head Alignment (Alignement des têtes)**.

Si l'icône du produit ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter. ➡ « À partir de l'icône de raccourci de la taskbar (barre des tâches) » à la page 18

Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.

Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) pour Mac OS

Procédez comme suit pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).



Nettoyage du guide papier

Lorsqu'une quantité trop importante d'encre reste sur le guide papier, des traces peuvent apparaître au dos de l'impression. Le guide latéral est une bande de plastique sombre située à l'intérieur du produit. Vous pouvez résoudre ce problème à l'aide de l'utilitaire Paper Guide Cleaning (Nettoyage du guide papier) de votre pilote d'impression.

Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

Remarque :

Répétez la procédure jusqu'à ce que l'intérieur du produit soit propre.

Utilisation de l'utilitaire Paper Guide Cleaning (Nettoyage du guide papier) sous Windows

Procédez comme suit pour nettoyer le guide papier à l'aide de l'utilitaire Paper Guide Cleaning (Nettoyage du guide papier).



Assurez-vous que le panneau de contrôle n'affiche pas d'avertissements ou d'erreurs.



Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé.



Ouvrez le pilote d'impression, cliquez sur l'onglet Maintenance (Utilitaire), puis sur le bouton Paper Guide Cleaning (Nettoyage du guide papier).

➡ « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 17



Suivez les instructions qui s'affichent pour nettoyer le guide papier.

Utilisation de l'utilitaire Paper Guide Cleaning (Nettoyage du guide papier) pour Mac OS

Procédez comme suit pour nettoyer le guide papier à l'aide de l'utilitaire Paper Guide Cleaning (Nettoyage du guide papier).





3

5

Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé.

- Accédez à la boîte de dialogue Epson Printer Utility 4.
 ➡ « Accès au pilote d'impression sous Mac OS » à la page 18
- Cliquez sur l'icône Paper Guide Cleaning (Nettoyage du guide papier).
 - Suivez les instructions qui s'affichent pour nettoyer le guide papier.

Remplacement de l'encre des tubes d'encre

Si vous n'avez pas utilisé le produit pendant longtemps et remarquez la présence de bandes ou des couleurs manquantes sur les impressions, vous devez remplacer l'encre des tubes d'encre pour résoudre le problème.

L'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression) vous permet de remplacer l'encre des tubes d'encre.

Important :

Cette fonction utilise beaucoup d'encre. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que la quantité d'encre dans les réservoirs d'encre du produit est suffisante. Si ce n'est pas le cas, remplissez les réservoirs d'encre.

Remarque :

- Cette fonction affecte la durée de vie des tampons d'encre usagée. Les tampons d'encre usagée sont plus rapidement pleins lors de l'exécution de cette fonction. Contactez l'assistance Epson ou un fournisseur de service Epson agréé pour demander le remplacement avant la fin de leur durée de vie. L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à la maintenance de cette pièce.
- Après avoir utilisé l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression), éteignez le produit et patientez au moins douze heures. L'utilisation de cette fonction améliore la qualité d'impression après douze heure, mais elle ne peut pas être utilisée de nouveau avant que douze heures supplémentaires se soient écoulées. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème une fois toutes les procédures ci-dessus appliquées, contactez l'assistance de Epson.

Utilisation de l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression) sous Windows

Procédez comme suit pour utiliser l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression).



Cliquez sur l'onglet Maintenance (Utilitaire), puis sur le bouton Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression).

A Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression) pour Mac OS

Procédez comme suit pour utiliser l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression).

Assurez-vous que le panneau de contrôle n'affiche pas d'avertissements ou d'erreurs.



Accédez à Epson Printer Utility 4. ➡ « Accès au pilote d'impression sous Mac OS » à la page 18



Cliquez sur l'icône Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression).



Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Économie d'énergie

Le produit passe en mode veille ou s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée au cours d'un délai défini.

Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Une augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Procédez comme suit pour régler la durée.

Pour Windows



Accédez aux paramètres de l'imprimante. ➡ « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 17

- 2 Cliquez sur l'onglet Maintenance (Utilitaire) puis sur le bouton Printer and Option Information (Informations imprimante et options).
- 3 Sélectionnez Off (Non), 30 minutes, 1 hour (1 heure), 2 hours (2 heures), 4 hours (4 heures), 8 hours (8 heures), ou 12 hours (12 heures) pour le paramètre Power Off Timer (Mise en veille programmable) et cliquez sur le bouton Send (Envoyer).
- 4 Sélectionnez **3 minutes**, **5 minutes**, **10 minutes**, ou **15 minutes** pour le paramètre Sleep Timer (Minuterie de mise en veille), et cliquez sur le bouton **Send (Envoyer)**.



1

5

Cliquez sur le bouton OK.

Pour Mac OS

- 2 Cliquez sur le bouton **Printer Settings (Paramètres imprimante)**. L'écran Printer Settings (Paramètres imprimante) s'affiche.
- 3 Sélectionnez Off (Non), 30 minutes, 1 hour (1 heure), 2 hours (2 heures), 4 hours (4 heures), 8 hours (8 heures), ou 12 hours (12 heures) pour le paramètre Power Off Timer (Mise en veille programmable).
- 4 Sélectionnez **3 minutes**, **5 minutes**, **10 minutes** ou **15 minutes** pour le paramètre Sleep Timer (Minuterie de mise en veille).
 - Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

Impression plus silencieuse

Vous pouvez faire en sorte de rendre l'impression plus silencieuse sans changer sa qualité. Il est toutefois possible que l'impression soit plus lente.

Pour Windows



Pour Mac OS



Cliquez sur System Preferences (Préférences système) dans le menu Apple.

Cliquez sur **Printers & Scanners (Imprimantes et scanners)** (ou **Print & Scan (Impression et numérisation)**, **Print & Fax (Impression et télécopie)**), puis sélectionnez votre produit dans la liste Printers (Imprimantes).





2

Sélectionnez Off (Non) ou On (Oui) pour Quiet Mode (Mode silencieux).

Vérification du nombre de feuilles de papier entraînées

Vous pouvez vérifier le nombre de feuilles de papier entraînées à partir du pilote d'impression.

Cliquez sur le bouton **Printer and Option Information (Informations imprimante et options)** de la fenêtre Maintenance (Utilitaire) (pour Windows) ou sur Epson Printer Utility 4 (pour Mac OS).

Nettoyage du produit

Nettoyage de la partie extérieure du produit

Afin de garantir le fonctionnement optimal du produit, nettoyez-le soigneusement plusieurs fois par an en respectant les instructions suivantes.

Important :

Ne nettoyez jamais le produit à l'aide d'alcool ou de diluants. Ces produits chimiques peuvent endommager le produit.

Nettoyage de la partie intérieure du produit

Pour que la qualité d'impression reste optimale, nettoyez le rouleau intérieur à l'aide de l'utilitaire Paper Guide Cleaning (Nettoyage du guide papier).

➡ « Nettoyage du guide papier » à la page 42



Attention :

Veillez à ne pas toucher les pièces situées à l'intérieur du produit.

Important :

Veillez à éloigner les composants électroniques de l'eau.

- Devaporisez pas de produits lubrifiants à l'intérieur du produit.
- Les graisses non adaptées peuvent endommager le mécanisme. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié si vous pensez qu'une lubrification est nécessaire.

Transport du produit

Si vous déplacez le produit sur une certaine distance, placez-le dans son carton d'origine ou un carton de taille similaire en vue du transport.

Important :

- Lors du stockage ou du transport du produit, évitez de l'incliner, de le placer verticalement ou de le renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- Lors du stockage ou du transport d'une bouteille d'encre dont l'opercule a été retiré, n'inclinez pas la bouteille et ne la soumettez pas à des impacts ou à des changements de température, faute de quoi l'encre peut fuir, même si le capuchon de la bouteille d'encre est bien serré. Veillez à maintenir la bouteille d'encre en position verticale lorsque vous serrez le capuchon et prenez des mesures pour éviter les fuites d'encre lors du transport de la bouteille.

Ouvrez le capot avant et assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale sur la droite.

Remarque :

Si la tête d'impression n'est pas en position initiale sur la droite, mettez le produit sous tension et attendez que la tête d'impression se déplace au bout à droite. Ensuite, éteignez le produit.

- Mettez le produit hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 3

2

1

Déconnectez le câble d'interface du produit.

Retirez le papier et refermez l'extension du support papier.





6

Retirez le support papier et démontez-le.



Ouvrez le capot avant. Protégez la tête d'impression avec du ruban adhésif, comme indiqué ci-dessous.





Fermez le capot avant et fixez-le avec du ruban adhésif.



Fixez fermement le capuchon sur le réservoir d'encre.



Rangez l'imprimante dans le sac en plastique et fermez-le.

9 10

8

Emballez l'imprimante dans sa boîte en utilisant les matériaux de protection.





Si la qualité d'impression a diminué lors de la prochaine impression, procédez à un nettoyage et un alignement de la tête d'impression.

Vérification et installation du logiciel

Vérification du logiciel installé sur votre ordinateur

Pour utiliser les fonctions décrites dans ce Guide d'utilisation, vous devez installer le logiciel suivant.

Epson Driver and Utilities (Pilote et utilitaires Epson)

Procédez comme suit pour vérifier que le logiciel est installé sur votre ordinateur.

Pour Windows



Windows 10 : Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnezWindows System (Système Windows) > Control Panel (Panneau de configuration).

Windows 8 : Sélectionnez Desktop (Bureau), charm (icône) Settings (Paramètres) et Control Panel (Panneau de configuration).

Windows 7 et Vista : Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) et sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration).

Windows XP : Cliquez sur Start (Démarrer) et sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration).



Windows 10, 8, 7 et Vista : Cliquez sur Uninstall a program (Désinstaller un programme) dans la catégorie Programs (Programmes).

Windows XP : Double-cliquez sur l'icône Add or Remove Programs (Ajouter ou supprimer des programmes).



Vérifiez la liste des logiciels actuellement installés.

Pour Mac OS



Double-cliquez sur Macintosh HD.



Double-cliquez sur le dossier Epson Software dans le dossier Applications et vérifiez son contenu.

Remarque :

Le dossier Applications contient les logiciels fournis par des tiers.

Pour vérifier que le pilote d'impression est installé, cliquez sur System Preferences (Préférences Système) dans le menu Apple puis cliquez sur Printers & Scanners (Imprimantes et scanners) (ou Print & Scan (Impression et numérisation), Print & Fax (Impression et télécopie)).

Recherchez ensuite votre produit dans la liste Printers (Imprimantes).

Installation du logiciel

Insérez le disque du logiciel fourni avec votre produit et sélectionnez le logiciel que vous souhaitez installer dans l'écran Software Select (Sélection des logiciels).

Si vous utilisez Mac OS, ou si votre ordinateur n'a pas de lecteur de CD/DVD, allez sur le site Web Epson suivant pour télécharger et installer le logiciel. http://support.epson.net/setupnavi/

Désinstallation du logiciel

Vous pourrez avoir à désinstaller puis réinstaller le logiciel pour résoudre certains problèmes ou lors d'une mise à niveau du système d'exploitation.

Reportez-vous à la section suivante pour savoir quelles applications sont installées.

➡ « Vérification du logiciel installé sur votre ordinateur » à la page 50

Pour Windows

Remarque :

- □ Sous Windows 10, 8, 7 et Vista, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur avec un compte d'administrateur et un mot de passe.
- Sous Windows XP, vous devez vous connecter à un compte Computer Administrator (Administrateur de l'ordinateur).

1

Mettez le produit hors tension.

Déconnectez de votre ordinateur le câble d'interface du produit.



Procédez d'une des manières suivantes.

Windows 10 : Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnezWindows System (Système Windows) > Control Panel (Panneau de configuration).

Windows 8 : Sélectionnez Desktop (Bureau), charm (icône) Settings (Paramètres) et Control Panel (Panneau de configuration).

Windows 7 et Vista : Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) et sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration).

Windows XP : Cliquez sur Start (Démarrer) et sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration).

Procédez d'une des manières suivantes.

Windows 10, 8, 7 et Vista : Cliquez sur Uninstall a program (Désinstaller un programme) dans la catégorie Programs (Programmes).

Windows XP : Double-cliquez sur l'icône Add or Remove Programs (Ajouter ou supprimer des programmes).

5

6

Δ

Sélectionnez le logiciel que vous souhaitez désinstaller, le pilote de votre produit par exemple, et l'application dans la liste qui s'affiche.

Procédez d'une des manières suivantes.

Windows 10, 8 et 7 : Sélectionnez Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier) ou Uninstall (Désinstaller).

Windows Vista: cliquez sur Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier) ou sur Uninstall (Désinstaller), puis cliquez sur Continue (Continuer) dans la fenêtre User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur).

Windows XP: Cliquez sur Change/Remove (Modifier/Supprimer) ou Remove (Supprimer).

Remarque :

Si vous choisissez de désinstaller le pilote d'impression de votre produit à l'étape 5, sélectionnez l'icône de votre produit, puis cliquez sur OK.



Lorsque la fenêtre de confirmation apparaît, cliquez sur Yes (Oui) ou sur Next (Suivant).



Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Dans certains cas, il est possible qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Le cas échéant, veillez à sélectionner I want to restart my computer now (Je veux redémarrer mon ordinateur maintenant) et cliquez sur Finish (Terminer).

Pour Mac OS

Remarque :			
	Pour désinstaller le logiciel, vous devez télécharger Uninstaller. Accédez au site à l'adresse : http://www.epson.com Sélectionmez anguite la castion d'accistance de votre site Web Ebson logal		
	Selectionnez ensuite la section à assistance de voire site web Epson local.		
	Pour désinstaller des applications, vous devez vous connecter à un Computer Administrator (Administrateur de l'ordinateur).		
	Vous ne pouvez pas désinstaller des applications si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur d'un compte limité.		
	Selon l'application, il est possible que le programme d'installation et le programme de désinstallation soient deux programmes distincts.		
1	Quittez toutes les applications en cours d'exécution.		
2	Double-cliquez sur l'icône Uninstaller située sur votre disque dur Mac OS.		
3	Activez les cases à cocher des logiciels que vous souhaitez désinstaller, le pilote de votre produit par exemple, et l'application dans la liste qui s'affiche.		
4	Cliquez sur Uninstall (Désinstaller) .		
5	Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.		

Si le logiciel que vous souhaitez désinstaller n'apparaît pas dans la fenêtre Uninstaller, double-cliquez sur le dossier **Applications (Applications)** de votre disque dur Mac OS, sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller, puis faites-la glisser sur l'icône **Trash (Corbeille)**.

Remarque :

Si vous désinstallez le pilote d'impression et que le nom de votre produit reste affiché dans la fenêtre **Printers & Scanners** (*Imprimantes & Scanners*) (ou **Print & Scan (Impression & numérisation**), **Print & Fax (Impression & télécopie**)), sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur le bouton - **remove (Supprimer)**.

Voyants d'erreur

Indication des erreurs sur le panneau de contrôle

Vous pouvez identifier de nombreux problèmes courants à l'aide des voyants de votre produit. Si le produit s'arrête de fonctionner et que les voyants sont allumés ou clignotent, reportez-vous au tableau ci-dessous pour diagnostiquer le problème et appliquer la solution recommandée.

= allumé, = clignotant

Voyants Problème et solution				
涉┋╲╺╲┋╱	Pas de papier	as de papier		
	Aucun papier n'est chargé.	Chargez correctement le papier dans le bac pa- pier arrière et appuyez sur la touche Ø.		
	Plusieurs feuilles insérées			
	Plusieurs feuilles ont été alimentées en même temps.	Chargez correctement le papier dans le bac pa- pier arrière et appuyez sur la touche ©. Si le pa- pier reste emprisonné dans le produit, voir « Bourrages papier » à la page 59.		
	Bourrage papier			
	Du papier est bloqué à l'intérieur du produit.	→ « Bourrages papier » à la page 59		
	Maintenance			
Clignotement alterna- tif	Le tampon d'encre* usagée du produit est en fin de vie ou presque.	Contactez Epson ou un fournisseur de service Epson agréé pour remplacer les tampons d'en- cre usagée. Si les tampons d'encre usagée ne sont pas encore en fin de vie, vous pouvez re- prendre l'impression en appuyant sur la tou- che [®] . L'utilisateur ne peut pas procéder lui-mê- me à la maintenance de cette pièce.		
	Erreur irrémédiable			
	Une erreur produit inconnue a eu lieu.	Mettez le produit hors tension. Ensuite, retirez le bourrage papier.		
		★ « Bourrages papier » à la page 59 Ensuite, remettez le produit sous tension. Si l'er- reur ne s'efface pas, contactez votre revendeur.		

Voyants	Problème et solution		
	En attente de chargement de l'encre initiale (Imprimante non prête à imprimer)		
	Le chargement initial de l'encre n'est peut-être pas terminé.	Remplissez les réservoirs d'encre à l'aide des bouteilles d'encre fournies. Ensuite, mettez le produit sous tension et appuyez sur la touche ∞ pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant ⁽¹⁾ commence à clignoter avant de commencer à charger de l'encre. Le chargement de l'encre prend 20 minutes. Patientez jusqu'à ce que le voyant ⁽¹⁾ reste allumé.	
	Mode de reprise		
	La mise à jour du microprogramme a échoué et le produit est en mode de reprise.	Refaite ultérieurement une tentative de mise à jour du microprogramme. Préparez un câble USB et consultez le site Web Epson local pour obtenir des instructions complémentaires.	

* Au cours de certains cycles d'impression, une très petite quantité d'encre en surplus peut être collectée dans le tampon d'encre. Pour éviter que de l'encre ne coule du tampon, le produit est conçu pour interrompre l'impression lorsque le tampon est plein. Sa fréquence de remplacement variera en fonction du nombre de pages imprimées, du type de support et du nombre de cycles de nettoyage effectués par le produit. La nécessité de remplacer le réservoir ne signifie pas que votre produit ne fonctionne plus conformément aux spécifications. Le produit vous avertira lorsque le tampon devra être remplacé. Cette opération ne peut être effectuée que par un fournisseur de service Epson agréé. La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement.

Dépannage des problèmes d'impression

Diagnostic des problèmes

Le dépannage des problèmes est géré au mieux en deux étapes : commencez par diagnostiquer le problème, puis appliquez des solutions probables jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Les informations dont vous avez besoin pour diagnostiquer et résoudre la plupart des problèmes courants vous sont fournies par l'utilitaire de dépannage, le panneau de contrôle ou Status Monitor. Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

Si vous rencontrez un problème spécifique concernant la qualité d'impression, un problème d'impression non lié à la qualité, un problème d'alimentation du papier, ou encore si le produit n'imprime pas du tout, reportez-vous à la section appropriée.

Pour résoudre un problème, il est possible que vous deviez annuler l'impression. → « Annulation d'une impression » à la page 22

Vérification de l'état du produit

En cas de problème pendant l'impression, un message d'erreur apparaît dans la fenêtre Status Monitor.

Si un message d'erreur apparaît indiquant que les tampons d'encre usagée du produit arrivent en fin de vie, contactez le support technique d'Epson pour les remplacer. Ce message s'affichera à intervalles réguliers jusqu'à ce que les tampons d'encre usagée soient remplacés. Lorsque les tampons d'encre usagée du produit sont saturés, le produit s'arrête et vous devez faire appel au service technique d'Epson pour reprendre l'impression.

Pour Windows

Vous pouvez accéder de deux manières à l'utilitaire EPSON Status Monitor 3 :

- Double-cliquez sur l'icône de raccourci du produit dans la barre des tâches Windows. Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, reportez-vous à la section suivante :

 A partir de l'icône de raccourci de la taskbar (barre des tâches) » à la page 18
- Ouvrez le pilote d'impression, cliquez sur l'onglet Maintenance (Utilitaire), puis sur le bouton EPSON Status Monitor 3.

Lorsque vous accédez à EPSON Status Monitor 3, la fenêtre suivante s'affiche :

t is ready to print.	*
	- S
	Technical Support
ink Levels	
To confirm the actual ink remain Continuing to use the printer when	ng, visually check the ink levels in all the tanks of the printer. In the ink level is below the lower limit could damage the

Remarque :

Si EPSON Status Monitor 3 ne s'affiche pas, accédez au pilote d'impression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **Extended Settings (Paramètres étendus)**. Dans la fenêtre Extended Settings (Paramètres étendus), activez la case à cocher **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activer EPSON Status Monitor 3)**.

EPSON Status Monitor 3 fournit les informations suivantes :

- Technical Support (Support technique) :
 Cliquez sur Technical Support (Support technique) pour accéder au site Web de l'assistance technique Epson.
- □ Print Queue (File d'attente) :

Vous pouvez afficher le Windows Spooler (Spouleur Windows) en cliquant sur Print Queue (File d'attente).

Pour Mac OS

Procédez comme suit pour accéder à EPSON Status Monitor.



Accédez à Epson Printer Utility 4.

➡ « Accès au pilote d'impression sous Mac OS » à la page 18

Dépannage des problèmes d'impression



Cliquez sur l'icône EPSON Status Monitor. La fenêtre EPSON Status Monitor s'affiche.



Bourrages papier

Attention :

N'appuyez jamais sur les touches du panneau de contrôle lorsque vos mains se trouvent dans le produit.

Important :

Veillez à ne pas tirer les câbles ou les tubes d'encre et à ne pas toucher inutilement d'autres composants situés à l'intérieur du produit, faute de quoi l'encre risque de fuir ou le produit risque d'être endommagé.

Remarque:

- Annulez le travail d'impression si vous y êtes invité par un message du pilote d'impression.
- □ Si tous les voyants du panneau de contrôle clignotent, supprimez le bourrage papier et appuyez sur la touche 🛇.

Retrait du papier bloqué de l'intérieur du produit



Ouvrez le capot avant.

Dépannage des problèmes d'impression

Retirez le papier coincé à l'intérieur, morceaux déchirés inclus.





Fermez le capot avant et appuyez sur la touche \otimes .

Prévention des bourrages papier

Si les bourrages papier sont fréquents, vérifiez les éléments suivants.

- Le papier est lisse et ne comporte ni courbures ni plis.
- La zone imprimable du papier doit être orientée vers le haut dans le bac papier arrière.
- □ La pile de papier a été aérée avant chargement.
- □ Ne chargez pas le papier au-delà de la ligne située immédiatement sous le repère en forme de flèche ▼ du guide latéral.
- Le guide latéral est bien appuyé contre le bord gauche du papier.
- □ Le produit est placé sur une surface plane et stable, sensiblement plus grande que la base. Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est placé dans une position inclinée.

Aide concernant la qualité d'impression

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, procédez à l'impression d'un motif et comparez-le aux illustrations ci-dessous. Cliquez sur la légende de l'illustration qui ressemble le plus à votre impression.

enthalten alle 1 Aufdruck. W J 5008 "Regel

Échantillon correct



Échantillon correct



Bandes horizontales

- □ Vérifiez que la surface imprimable du papier est orientée vers le haut dans le bac papier arrière.
- Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) pour retirer l'encre qui obstrue les buses.
 Nettoyage de la tête d'impression » à la page 39
- □ Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression) du pilote d'impression.
 → « Remplacement de l'encre des tubes d'encre » à la page 43
- Utilisez des bouteilles d'encre d'origine Epson.

Apparition de bandes verticales ou décalage

- □ Vérifiez que la surface imprimable du papier est orientée vers le haut dans le bac papier arrière.
- Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) pour retirer l'encre qui obstrue les buses.
 Nettoyage de la tête d'impression » à la page 39
- □ Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression) du pilote d'impression.
 - ➡ « Remplacement de l'encre des tubes d'encre » à la page 43

- Exécutez l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).
 Alignement de la tête d'impression » à la page 41
- Sous Windows, désactivez la case à cocher High Speed (Vitesse Rapide) dans la fenêtre More Options (Plus d'options) du pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne. Sous Mac OS, sélectionnez Off (Non) dans High Speed Printing (Impression vitesse rapide). Pour afficher High Speed Printing (Impression vitesse rapide), cliquez sur les menus suivants : System Preferences (Préférences système), Printers & Scanners (Imprimantes et scanners) (ou Print & Scan (Impression & numérisation), Print & Fax (Impression & télécopie)), votre produit (dans la liste Printers (Imprimantes)), Options & Supplies (Options et fournitures), puis Driver (Pilote).

Couleurs incorrectes ou manquantes

- □ Vérifiez que le chargement initial de l'encre est terminé.
- ↓ Vérifiez le réservoir d'encre. Si le réservoir est vide, remplissez-le immédiatement d'encre et exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).
 ★ « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 39
- Sous Windows, désactivez le paramètre Grayscale (Niveaux de gris) de la fenêtre Main (Principal) du pilote d'impression.
 Sous Mac OS, décochez le paramètre Grayscale (Niveaux de gris) sous Print Settings (Configuration Imprimante) dans la boîte de dialogue Print (Imprimer) de votre pilote d'impression.

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.

- Ajustez les paramètres des couleurs dans votre application ou à l'aide des paramètres du pilote d'impression. Sous Windows, vérifiez la fenêtre More Options (Plus d'options). Sous Mac OS, vérifiez la boîte de dialogue Color Options (Options couleur) de la boîte de dialogue Print (Imprimer). Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.
- Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) pour retirer l'encre qui obstrue les buses.
 Nettoyage de la tête d'impression » à la page 39
- □ Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression) du pilote d'impression.
 → « Remplacement de l'encre des tubes d'encre » à la page 43
- **L** Essayez d'utiliser des bouteilles d'encre d'origine Epson et du papier recommandé par Epson.

Impression floue ou tachée

- □ Essayez d'utiliser des bouteilles d'encre d'origine Epson et du papier recommandé par Epson.
- □ Vérifiez que le produit est placé sur une surface plane et stable, sensiblement plus grande que la base. Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est placé dans une position inclinée.
- Uvérifiez que le papier n'est ni endommagé, ni sale, ni vieilli.
- □ Vérifiez que le papier est sec et que la surface imprimable est orientée vers le haut dans le bac papier arrière.
- □ Si le papier est incurvé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger.

- **Q** Retirez les feuilles au fur et à mesure de l'impression.
- Évitez tout contact de vos doigts ou d'un quelconque objet avec la face imprimée du papier brillant. Reportez-vous aux instructions du papier pour manipuler les impressions.
- Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) pour retirer l'encre qui obstrue les buses.
 Nettoyage de la tête d'impression » à la page 39
- □ Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire Power Ink Flushing (Lavage d'encre haute-pression) du pilote d'impression.
 - ➡ « Remplacement de l'encre des tubes d'encre » à la page 43
- Exécutez l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).
 Alignement de la tête d'impression » à la page 41

Différents problèmes au niveau de l'impression

Caractères incorrects ou déformés

- ❑ Annulez tous les tâches d'impression en attente.
 → « Annulation d'une impression » à la page 22
- Mettez le produit et l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le câble d'interface du produit est fermement branché.
- ❑ Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 → « Désinstallation du logiciel » à la page 52
- □ Si vous placez votre ordinateur en mode Hibernate (Veille prolongée) ou Sleep mode (Veille) manuellement pendant qu'il envoie un travail d'impression, il est possible que des pages de texte déformé s'impriment au démarrage suivant de l'ordinateur.

Marges incorrectes

- Veillez à ce que le papier soit chargé correctement dans le bac papier arrière.

 « Chargement du papier » à la page 15
- Contrôlez le paramétrage des marges dans votre application. Vérifiez que les marges définies sont compatibles avec la zone imprimable de la page.
 - ➡ « Zone imprimable » à la page 69
- ❑ Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 → « Désinstallation du logiciel » à la page 52

L'impression est légèrement inclinée

Veillez à ce que le papier soit chargé correctement dans le bac papier arrière.

➡ « Chargement du papier » à la page 15

Image inversée

Sous Windows, désactivez la case à cocher Mirror Image (Image miroir) dans la fenêtre More Options (Plus d'options) du pilote d'impression ou désactivez la fonction Mirror Image (Image miroir) de votre application. Sous Mac OS, décochez la case Mirror Image (Image miroir) dans Print Settings (Configuration Imprimante) dans la boîte de dialogue Print (Imprimer) du pilote d'impression ou désactivez la fonction Mirror Image (Image miroir) de votre application.

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à l'aide en ligne de votre pilote d'impression ou de votre application.

- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 - ➡ « Désinstallation du logiciel » à la page 52

Impression de pages blanches

Vérifiez le réservoir d'encre. Si le réservoir est vide, remplissez-le immédiatement d'encre et exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).

➡ « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 39

- Vérifiez que les paramètres du pilote d'impression sont adaptés au format de votre papier. Sous Windows, vérifiez la fenêtre Main (Principal).
 Sous Mac OS, vérifiez la boîte de dialogue Page Setup (Format d'impression) ou la boîte de dialogue Print (Imprimer).
- Sous Windows, vérifiez le paramètre Skip Blank Page (Sauter page blanche) en cliquant sur le bouton Extended Settings (Paramètres étendus) de l'écran Maintenance (Utilitaire) du pilote d'impression. Sous Mac OS, sélectionnez On (Oui) dans Skip Blank Page (Sauter page blanche). Pour afficher Skip Blank Page (Sauter page blanche), cliquez sur les menus suivants : System Preferences (Préférences système), Printers & Scanners (Imprimantes et scanners) (ou Print & Scan (Impression & numérisation), Print & Fax (Impression & télécopie)), votre produit (dans la liste Printers (Imprimantes)), Options & Supplies (Options et fournitures), puis Driver (Pilote).
- ❑ Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 → « Désinstallation du logiciel » à la page 52

Le côté imprimé est taché ou rayé

- □ Si le papier est incurvé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger.
- □ Chargez et éjectez plusieurs fois du papier ordinaire.
 → « Nettoyage de la partie intérieure du produit » à la page 46
- ❑ Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 → « Désinstallation du logiciel » à la page 52

L'impression est trop lente

□ Sous Windows, choisissez une **Quality** (**Qualité**) inférieure dans la fenêtre Main (Principal) du pilote d'impression.

Sous Mac OS, choisissez une Print Quality (Qualité) inférieure dans la boîte de dialogue Print Settings (Configuration Imprimante), de la boîte de dialogue Print (Imprimer) du pilote d'impression.

- ➡ « Accès au pilote d'impression sous Windows » à la page 17
- ➡ « Accès au pilote d'impression sous Mac OS » à la page 18
- □ Fermez toutes les applications inutiles.
- Si vous imprimez de façon continue pendant une période prolongée, l'impression peut être extrêmement lente. Ceci permet de réduire la vitesse d'impression et d'éviter que le mécanisme du produit ne surchauffe et ne soit endommagé. Dans ce cas, vous pouvez poursuivre l'impression, nous vous recommandons cependant d'arrêter l'impression et de laisser le produit inactif mais sous tension pendant au moins 30 minutes. (La récupération n'a pas lieu lorsque le produit est hors tension). Lors du redémarrage, le produit imprimera à vitesse normale.

Le papier n'est pas entraîné correctement

Le papier n'avance pas

Retirez la pile de papier et vérifiez que :

- Le papier n'est ni recourbé ni craquelé.
- Le papier n'est pas trop ancien. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.
- □ Ne chargez pas le papier au-delà de la ligne située immédiatement sous le repère en forme de flèche ▼ du guide latéral.
- □ Le papier n'est pas bloqué à l'intérieur du produit. S'il l'est, dégagez-le.
 → « Bourrages papier » à la page 59
- □ Vous avez respecté les instructions de chargement spécifiques fournies avec le papier.
- □ Le papier ne présente pas de perforations.

Entraînement de plusieurs pages à la fois

□ Ne chargez pas le papier au-delà de la ligne située immédiatement sous le repère en forme de flèche ▼ du guide latéral.

➡ « Sélection du papier » à la page 14

- □ Vérifiez que le guide latéral est bien appuyé contre le bord gauche du papier.
- □ Vérifiez que le papier ne comporte ni courbures ni plis. Au besoin, aplatissez-le ou incurvez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger.

- Retirez la pile de papier et vérifiez que le papier n'est pas trop fin.
 Retirez la pile de papier et vérifiez que le papier n'est pas trop fin.
- Aérez la pile de papier pour séparer les feuilles, puis rechargez le papier.
- Si vous imprimez un trop grand nombre d'exemplaires d'un fichier, procédez comme suit pour contrôler le paramètre Copies du pilote d'impression et vérifiez également votre application.
 Sous Windows, vérifiez le paramètre Copies de la fenêtre Main (Principal).
 Sous Mac OS, vérifiez le paramètre Copies (Copies) de la boîte de dialogue Print (Imprimer).

Chargement incorrect du papier

Si le papier est chargé trop loin dans le produit, il ne peut pas être entraîné correctement. Mettez le produit hors tension et retirez le papier avec soin. Remettez le produit sous tension et rechargez le papier correctement.

Le papier n'est que partiellement éjecté ou est froissé

□ Si le papier n'est pas entièrement sorti, appuyez sur la touche © pour l'éjecter. Si le papier est bloqué dans le produit, retirez-le en vous reportant à la section suivante.

➡ « Bourrages papier » à la page 59

□ Si le papier est froissé lorsqu'il sort, il se peut qu'il soit humide ou trop fin. Chargez une nouvelle pile de papier.

Remarque : Conservez le papier inutilisé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.

Le produit n'imprime pas

Tous les voyants sont éteints

- \Box Appuyez sur la touche \bigcirc pour vous assurer que le produit est sous tension.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est fermement branché.
- Vérifiez que votre prise de courant fonctionne et qu'elle n'est pas commandée par un interrupteur ou une minuterie.

Les voyants se sont allumés avant de s'éteindre

La tension du produit ne correspond peut-être pas à celle de la prise. Mettez le produit hors tension et débranchez-le immédiatement. Vérifiez ensuite l'étiquette située à l'arrière du produit.

Attention :

Si la tension ne correspond pas, NE REBRANCHEZ PAS VOTRE PRODUIT. Contactez le revendeur.

Seul le voyant d'alimentation est allumé

- □ Mettez le produit et l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le câble d'interface du produit est fermement branché.
- □ Si vous utilisez l'interface USB, assurez-vous que le câble correspond aux normes USB.
- □ Si vous connectez le produit à l'ordinateur via un concentrateur USB, reliez le produit au concentrateur de premier niveau de l'ordinateur. Si le pilote d'impression n'est toujours pas reconnu par l'ordinateur, connectez le produit et l'ordinateur directement, sans l'aide du concentrateur USB.
- □ Si vous connectez le produit à l'ordinateur via un concentrateur USB, assurez-vous que l'ordinateur reconnaît le périphérique du concentrateur USB.
- □ Si vous essayez d'imprimer une image de grande taille, il est possible que l'ordinateur ne dispose pas de suffisamment de mémoire. Réduisez la résolution de l'image ou sélectionnez une taille d'impression moins importante pour l'image. Il est possible que vous deviez ajouter de la mémoire à l'ordinateur.
- Les utilisateurs Windows peuvent annuler les travaux d'impression en attente à l'aide du Windows Spooler (Spouleur Windows).

➡ « Annulation d'une impression » à la page 22

❑ Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 → « Désinstallation du logiciel » à la page 52

Informations relatives au produit

Configuration requise

Pour Windows

Système	Interface PC
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ou les versions ultérieures (32-bit, 64-bit)	USB
Windows XP SP3 (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2	

Pour Mac OS

Système	Interface PC
Mac OS X 10.6.8 ou les versions ultérieures, macOS 11 ou les versions ultérieures	USB

Remarque :

Le système de fichiers UNIX (UFS) pour Mac OS n'est pas pris en charge.

Caractéristiques techniques

Remarque :

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques de l'imprimante

Trajet du papier	Bac papier arrière, introduction par le haut
Capacité	6 mm (0,2 p.)

Papier

Remarque :

- □ La qualité des marques ou types de papier pouvant être changée par le fabricant sans préavis, Epson ne peut garantir la qualité d'aucun papier de marque autre que Epson. Procédez à des essais avant d'acheter de grandes quantités de papier ou d'imprimer des travaux importants.
- Du papier de mauvaise qualité peut diminuer la qualité d'impression et provoquer des bourrages ou d'autres problèmes. Si vous rencontrez beaucoup de problèmes, choisissez du papier de qualité supérieure.
- Les types de papier pris en charge par ce produit sont compatibles avec Exif Print et PRINT Image Matching. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo numérique compatible Exif Print ou PRINT Image Matching.

Feuilles simples :

Taille A4 210 × 297 mm	
	Lettre US $8\frac{1}{2} \times 11$ p.
	Légal US 8½ × 14 p.
Types de papier	Papier ordinaire
Épaisseur	0,08 à 0,11 mm (0,003 à 0,004 p.)
Poids	64 g/m² (17 livres) à 90 g/m² (24 livres)

Zone imprimable

Les sections mises en surbrillance représentent la zone imprimable.



	Marge minimale
Type de support	Feuilles simples
A	3,0 mm (0,12 p.)
В	3,0 mm (0,12 p.)
С	3,0 mm (0,12 p.)

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	Stockage
	Largeur : 461 mm (18,1 pouces)
	Profondeur : 215 mm (8,5 pouces)
	Hauteur : 130 mm (5,1 pouces)
	Impression
	Largeur : 461 mm (18,1 pouces)
	Profondeur : 284 mm (11,2 pouces)
	Hauteur : 285 mm (11,2 pouces)
Poids	Environ 2,4 kg (5,3 livres) sans l'encre ni le cordon d'alimentation.

Caractéristiques électriques

		Modèle 100–240 V	Modèle 220–240 V
Tension d'entrée		90 à 264 V	198 à 264 V
Fréquence nominale		50 à 60 Hz	50 à 60 Hz
Fréquence d'entrée		49,5 à 60,5 Hz	49,5 à 60,5 Hz
Intensité nominale		0,5 à 0,3 A	0,3 A
Consommation électri-	Impression	Environ 10 W (ISO/IEC24712)	Environ 10 W (ISO/IEC24712)
que	Mode prêt à l'emploi	Environ 2,0 W	Environ 2,0 W
	Mode veille	Environ 0,6 W	Environ 0,6 W
	Hors tension	Environ 0,3 W	Environ 0,3 W

Remarque :

Vérifiez la tension sur l'étiquette située à l'arrière du produit.

Environnement

Température	Fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F)
	Stockage : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)
	1 mois à 40 °C (104 °F)
Humidité	Fonctionnement :* humidité relative de 20 à 80 %
	Stockage :* humidité relative de 5 à 85 %

* Sans condensation

Normes et homologations pour le modèle européen

Le modèle suivant est marqué CE et est conforme à toutes les directives européennes applicables. Pour plus de détails, visitez le site web suivant pour accéder à la déclaration de conformité complète contenant la référence aux directives et aux normes harmonisées utilisées de la déclaration de conformité.

http://www.epson.eu/conformity

B521E

Interface

USB — compatible avec les spécifications USB 2.0

Où trouver de l'aide

Site Web du support technique

Si vous avez besoin de plus d'aide, visitez le site web de support d'Epson ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et rendez-vous dans la section support du site web Epson de votre pays. Les derniers pilotes, FAQ, manuels et autres documents téléchargeables seront également disponibles sur ce site.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson pour obtenir de l'aide.

Contacter l'assistance de Epson

Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage contenues dans les manuels du produit de votre produit, contactez le service d'assistance Epson.

La liste suivante des services de support Epson est basée sur le pays de vente. Certains produits peuvent ne pas être vendus dans votre région, veuillez alors contacter le service d'assistance Epson du pays dans lequel vous avez acheté votre produit.

Si le service d'assistance Epson de votre région n'est pas énuméré ci-dessous, contactez le revendeur auprès de qui vous avez acheté votre produit.

Pour nous permettre de vous aider plus rapidement, merci de nous fournir les informations ci-dessous :

- Numéro de série du produit (l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos de l'appareil)
- □ Modèle
- Version du logiciel (pour connaître le numéro de version, cliquez sur About, Version Info ou sur un bouton similaire dans le logiciel du produit)
- □ Marque et modèle de votre ordinateur
- □ Nom et version de votre système d'exploitation
- □ Nom et version des applications que vous utilisez habituellement avec votre produit
Remarque :

Selon le produit, les paramètres réseau peuvent être enregistrés dans la mémoire du produit. En cas de panne ou de réparation d'un produit, les paramètres peuvent être perdus. Epson n'est pas responsable de la perte de données, de la sauvegarde ou de la récupération des paramètres, même pendant la période de garantie. Nous vous recommandons de faire vos propres sauvegardes des données ou de prendre des notes.

Aide pour les utilisateurs d'Europe

Consultez votre **document de garantie paneuropéenne** pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance de Epson.

Aide pour les utilisateurs de Taiwan

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

http://www.epson.com.tw

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

Bureau d'assistance Epson

Téléphone : +886-2-80242008

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- **Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits**
- Demandes de réparations et garantie

Centre de réparation :

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare corporation est un centre d'assistance autorisé pour Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Aide pour les utilisateurs de Singapour

Les sources d'informations, d'assistance et de services disponibles auprès de Epson Singapour :

Internet

http://www.epson.com.sg

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions, des demandes de ventes et une assistance technique par courrier électronique sont disponibles.

Bureau d'assistance Epson

Numéro gratuit : 800-120-5564

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions sur l'utilisation du produit ou résolution des problèmes
- Demandes de réparations et garantie

Aide pour les utilisateurs de Thaïlande

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

http://www.epson.co.th

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des courriers électroniques sont disponibles.

Centre d'appel Epson

Téléphone : 66-2685-9899

E-mail:support@eth.epson.co.th

L'équipe de notre ligne d'assistance peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- **Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits**
- Demandes de réparations et garantie

Aide pour les utilisateurs du Vietnam

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Centre de service Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam

Téléphone (Ho Chi Minh City) : 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Téléphone (Hanoi City) : 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Aide pour les utilisateurs d'Indonésie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

http://www.epson.co.id

- □ Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- □ Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

Ligne d'assistance Epson

Téléphone : +62-1500-766

Télécopie : +62-21-808-66-799

L'équipe de notre ligne d'assistance peut vous aider, par téléphone ou par télécopie, avec :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- □ Support technique

Centre de service Epson

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone: E-mail
JAKARTA	Epson Sales and Ser- vice Jakarta (SUDIR- MAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudir- man Kav.3 Jakarta Pusat - DKI JAKAR- TA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id; ess.support@epson-indone- sia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Ser- vice Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No. 17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indone- sia.co.id; esstag.support@epson-indo- nesia.co.id
SEMARANG	Epson Sales and Ser- vice Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indone- sia.co.id; esssmg.support@epson-indo- nesia.co.id
JAKARTA	Epson Sales and Ser- vice Jakarta (MANG- GA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Ar- teri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indo- nesia.co.id jkt-admin@epson-indone- sia.co.id

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone: E-mail
BANDUNG	Epson Sales and Ser- vice Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Ja- wa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indo- nesia.co.id bdg-admin@epson-indone- sia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Ser- vice Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae,mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411-8911071 mksr-technical@epson-indo- nesia.co.id mksr-admin@epson-indone- sia.co.id
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indo- nesia.co.id mdn-adm@epson-indone- sia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelu- rahan 9 Ilir Palembang Sumatera Se- latan	0711 311 330 escplg@epson-indone- sia.co.id; escplg.support@epson-indo- nesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center PekanBaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan da- mai Pekanbaru - Riau 28282	0761-8524695 pkb-technical@epson-indo- nesia.co.id pkb-admin@epson-indone- sia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-techni- cal@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-in- donesia.co.id
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Ke- lurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indone- sia.co.id; escsmd.support@epson-indo- nesia.co.id
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pa- kis, Surabaya - 60225	031-5120994 sby-technical@epson-indone- sia.co.id sby-admin@epson-indone- sia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Siman- jutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indone- sia.co.id ygy-admin@epson-indone- sia.co.id

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone: E-mail
JEMBER	Epson Service Center Jember	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no. 1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indone- sia.co.id; jmr-technical@epson-indone- sia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431-8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDO- NESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-IN- DONESIA.CO.ID
CIREBON	EPSON SERVICE CEN- TER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indo- nesia.co.id
CIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021-89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indone- sia.co.id ckg-technical@epson-indone- sia.co.id
MADIUN	EPSON SERVICE CEN- TER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JA- WA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indone- sia.co.id mun-technical@epson-indo- nesia.co.id
PURWOKERTO	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Pur- wokerto - JAWA TENGAH	0281-6512213 pwt-admin@epson-indone- sia.co.id pwt-technical@epson-indo- nesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251-8310026 bgr-admin@epson-indone- sia.co.id bgr-technical@epson-indone- sia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CEN- TER Serang	JI. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indone- sia.co.id srg-technical@epson-indone- sia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indone- sia.co.id plw-technical@epson-indo- nesia.co.id

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone: E-mail
BANJARMASIN	EPSON SERVICE CEN- TER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJAR- MASIN - KALSEL 70235	0511-6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indone- sia.co.id; bdj-technical@epson-indone- sia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPA- SAR - BALI	0361-3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indone- sia.co.id dps-technical@epson-indo- nesia.co.id
JAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZ- ZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021-80866777 esscibis.support1@epson-in- donesia.co.id esscibis.support2@epson-in- donesia.co.id esscibis.admin@epson-indo- nesia.co.id esscibis.sales@epson-indone- sia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031-99444940/99446299/ 99446377 esssby@epson-indone- sia.co.id; esssby.support@epson-indo- nesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CEN- TER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Siri- mau - Ambon 97127	-

Pour les autres villes non répertoriées ici, contactez la ligne d'assistance : 08071137766

Aide pour les utilisateurs de Malaisie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

http://www.epson.com.my

- □ Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- □ Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

Centre d'appel Epson

Téléphone : 1800-81-7349 (Numéro gratuit)

E-mail:websupport@emsb.epson.com.my

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

Siège social

Téléphone : 603-56288288

Télécopie : 603-5628 8388/603-5621 2088

Aide pour les utilisateurs des Philippines

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Philippines Corporation aux numéros de téléphone/fax et à l'adresse électronique suivants :

Internet

https://www.epson.com.ph/

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des demandes par courrier électronique sont disponibles.

Assistance clientèle Epson Philippines

Numéro gratuit (PLDT) : 1-800-1069-37766

Numéro gratuit (Numérique) : 1-800-3-0037766

Metro Manila : (632) 8441 9030

Site Web : https://www.epson.com.ph/contact

E-mail:customercare@epc.epson.com.ph

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

L'équipe de notre assistance clientèle peut vous aider par téléphone avec :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- **Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits**
- Demandes de réparations et garantie

Epson Philippines Corporation

Ligne commune : +632-706-2609

Télécopie : +632-706-2663

Index

A

Agrandissement des pages	25
Aide	
Epson	72
Alignement de la tête d'impression	41
Annulation de l'impression	22
Mac OS	22
Windows	22

В

Bandes61
Bandes horizontales61

C

Câbles d'interface	71
Caractères incorrects	63
Caractéristiques	
imprimante	68
mécaniques	70
normes et conformité	71
papier	69
Caractéristiques de la zone imprimable	69
Chargement	
papier	14, 15
Configuration requise	68
Contacter Epson	72
±	

D

Décalage	61
Documents	
impression	19
Droits d'auteur	2

Ε

14
57
58
47

G

Gestion des travaux d'impression	
Windows	7
guide papier	

nettovage	42
field , age	

I

Image miroir	64
Impression	
ajustement à la taille du papier	25
annulation	22
paramètres prédéfinis	23
plusieurs pages par feuille	26
raccourci	23
recto verso	24
texte	19
Impression avec ajustement à la taille du papier (Zoom)	25
Impression Pages par feuille	26
Impressions floues	62
Impressions tachées	.62, 64
Imprimer en recto verso	24
Informations de sécurité	

L

Logiciel	
désinstallation	

Μ

Mac OS	
accès aux paramètres du produit	
contrôle de l'état du produit	
Marges	
problèmes	63
Marques	2

Ν

Nettoyage	
tête d'impression	9
Nettoyage de la tête	
boutons du produit4	1
Windows	0
Nettoyage des têtes	
Mac OS4	0
Nettoyage du guide papier4	2

Ρ

Pages blanches	64
Panneau de contrôle	13
Papier	
bourrages	59
capacité de chargement	14
caractéristiques	69
chargement	15
froissement	66

Index

papier spécial Epson14
problèmes d'alimentation65
zone imprimable69
Paramètres du produit
accès sous Mac OS18
accès sous Windows17
Minuterie de mise hors tension44
Partage d'imprimante
Mac OS
Windows
Pilote
accès sous Mac OS18
accès sous Windows17
désinstallation52
Plusieurs pages par feuille
Problèmes
alimentation du papier65
bandes61
bourrages papier
caractères incorrects63
contacter Epson72
couleurs incorrectes
diagnostic57
image miroir64
impressions floues
impressions tachées62, 64
imprimer
le produit n'imprime pas66
marges63
pages blanches64
résolution72
vitesse d'impression65
Problèmes de couleurs62
Produit
composants11
nettoyage46
transport47
vérification de l'état57

Q

Qualité d'impression	
optimisation	60

R

Redimensionnement des pages	25
Réduction de la taille des pages	
Remplissage des réservoirs d'encre	35

S

Service	72
Support technique	72

Т

Tête d'impression	
alignement	41
nettoyage	

vérification	38
Texte	
impression de documents	19
Touches	
panneau de contrôle	13
Transport du produit	47

U

USB
connecteur71

V

Vérification des buses	
boutons du produit	
Mac OS	
Windows	
Vitesse	
augmentation	
Vitesse d'impression	
augmentation	
Voyants	
panneau de contrôle	
-	

W

Windows	
accès aux paramètres du produit	17
gestion des travaux d'impression	57
vérification de l'état du produit	
1	