

XP-4150 Series Упатство за корисникот

Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2021 Seiko Epson Corporation

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

Трговски марки

- □ EPSON[®] е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- □ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- 🗅 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- □ Intel[®] is a registered trademark of Intel Corporation.
- □ Microsoft[®], Windows[®], and Windows Vista[®] are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- □ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Google Cloud Print, Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Ерѕоп се одрекува од сите права на овие марки.

Содржина

Авторски права

Трговски марки

За овој прирачник

Вовед во прирачниците)
Користење на прирачникот за	
пребарување на информации)
Ознаки и симболи11	-
Описи што се користат во прирачникот11	
Референци за оперативни системи11	-

Важни упатства

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите17
Водич за контролната табла
Контролна табла19
Водич за почетниот екран
Прикажани икони на LCD екранот 20
Основни функции 21
Внесување знаци23
Прегледување на анимации

Мрежни поставки

Типови на мрежна конекција	26
Wi-Fi-врска	. 26

Wi-Fi Direct (Едноставен АР) конекција 2	26
Поврзување на компјутер 2	27
Поврзување на паметен уред 2	28
Поврзување со паметен уред преку безжичен насочувач2 Поврзување со iPhone, iPad или iPod	28
touch со помош на Wi-Fi Direct 2	29
Поврзување со Android уреди со користење на Wi-Fi Direct	32
Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct	;5
Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот.	88
Одредување поставки за Wi-Fi со	
внесување SSID и лозинка	8
Одредување поставки за Wi-Fi со	
поставување копче за притискање	10
(WPS) 4 Одредување поставки за Wi-Fi со	U
поставување PIN-код (WPS) 4	1
Поставување на напредни поставки за	
мрежа4	3
Проверување на статусот на конекција	. 4
	:4 14
Икона за мрежа	:4
за мрежа од контролната табла	4
Печатење извештај за мрежна врска4	15
Печатење на листа за статус на мрежа5	51
Заменување или додавање нови	:2
Менување на начинот на поврзување на	' <i>~</i>
компјутер5	52
Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP)5	;3
Исклучување на Wi-Fi од контролниот	<u>ح</u>
Исклучување на врската Wi-Fi Direct	•
(едноставна АР) од контролната табла5	55
Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот.	6
	1

Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија!	57
Достапни хартии и капацитети	58
Оригинална хартија Epson	58
Комерцијално достапна хартија	59

Хартија за печатење без рамки 5	9
Хартија за двострано печатење 6	0
Листа на видови хартија 6	0
Ставање хартија во Додавање хартија од	
задна страна 6	1

Ставање оригинали

Ставање оригинали на Стакло на скенерот.	.64
Како да поставите различни оригинали	65

Печатење

Печатење од контролната табла	67
Печатење на распоред	67
Печатење на обложена хартија	68
Печатење пликови	68
Печатење од компјутер	70
Основи на печатење — Windows	70
Основи на печатење — Мас OS	72
Двострано печатење	74
Двострано печатење (само за Windows)	76
Печатење неколку страници на еден	
лист	77
Печатење приспособено кон	
големината на хартијата	79
Печатење повеќе датотеки заедно	
(само за Windows)	80
Печатење една слика на повеќе	
листови за правење на постер (само	01
	81
Печатење со користење на	07
напредните функции	0/
Печатење од паметни уреди	90
Користење Epson iPrint.	90
Користење Epson Print Enabler	92
Користење AirPrint.	92
Откажување на печатењето	93
Откажување на печатењето —	
контролна табла	93
Откажување на печатењето - Windows	93
Откажување на печатењето — Mac OS	94

Копирање

Основи на копирањето	.95
Различни методи на копирање	96
Печатење во разни распореди	96
Копирање фотографии	.97
Опции на мени за копирање	98

Скенирање

Скенирање преку контролната табла1	00
Скенирање на компјутер 1	00
Од скенирање на облак1	.04
Скенирање со помош на WSD1	.06
Скенирање од компјутер1	.08
Скенирање со користење на Epson	
Scan 21	.08
Скенирање од паметни уреди1	.15
Инсталирање на Epson iPrint 1	15
Скенирање со користење на Epson iPrint 1	15

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

Проверка на статусот на преостанатото
преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла 117
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување - Windows
преостанатото мастило и кутијата за одржување — Мас OS X118
Кодови за касетите со мастило118
Мерки на претпазливост при ракување со касетите со мастило
Замена на касети со мастило 122
Код за кутијата за одржување 125
Предупредувања за користење на кутијата за одржување
Замена на кутија за одржување 126
Привремено печатење со црно мастило 129
Привремено печатење со црно мастило — Windows
мастило — мас US 131
Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows)

Одржување на печатачот

Спречување сушење на главата за
печатење133
Проверка и чистење на главата за
печатење133

Проверка и чистење на главата за
печатење — Контролна табла133
Проверка и чистење на главата за
печатење - Windows134
Проверка и чистење на главата за
печатење — Mac OS
Порамнување на главата за печатење135
Порамнување на главата за печатење
— Контролна табла135
Чистење на патеката на движење на
хартијата од дамки од мастило136
Чистење на Стакло на скенерот 136
Чистење на проѕирната фолија 137
Штедење енергија 139
Штедење енергија — контролна табла 139

Опции на менито за Поставки

Опции на менито за Статус на достава 140
Опции на менито за Осн поставки 140
Тајмер за исклучување:
Поставки за искл.:
Тајмер за спиење:141
Јазик/Language:141
Тастатура141
Бриши ги пост.:141
Опции на менито за Поставки за печатач 141
Поставка за извор на хартија:
Тивок режим:141
Време на сушење на мастилото:142
Бриши ги пост 142
Опции на менито за Поставки за мрежа 142
Опции на менито за Поставки за веб
услуга143
Опции на менито за Функција на водич143
Опции на менито за Истражување на
клиентите144
Опции на менито за Ажурирање на
фирмвер144
Ажурирај:144
Известување:144
Опции на менито за Врати ги
стандардните поставки 144

Мрежна услуга и информации за софтвер

Услуга Epson Connect	145
Апликација за конфигурирање на	
работата на печатачот (Web Config)	145

Извршување Web Config на веб-	
прелистувач146	6
Извршување Web Config на Windows 146	5
Извршување Web Config на Mac OS 142	7
Двигател за печатачот за Windows 142	7
Водич за двигателот на печатачот за	
Windows	3
Оперативни поставувања за	^
	J
Двигател за печатачот за Мас US150	J
Водич за двигателот на печатачот за	1
	T
двигателот за печатачот за Mac OS 153	3
Апликација за скенирање на локументи и	
слики (Epson Scan 2)153	3
Додавање на скенер на мрежа154	4
Апликација за конфигурирање на	
режими за скенирање од контролната	
табла (Epson Event Manager)154	1
Апликација за скенирање од компјутер	
(Epson ScanSmart)	5
Апликација за брзо и забавно печатење	
од компјутер (Epson Photo+)15	5
Апликација за лесно ракување со	
Печатачот од паметен уред (Epson Smart Panel) 156	6
фирмвер (Epson Software Updater)157	7
Инсталирање апликации	7
Лолавање печатач (само за Мас OS)	8
Ажурирање на апликациите и фирмверот. 15	8
Ажурирање на фирмверот на	
печатачот со користење на	
контролниот панел159	9
Деинсталирање апликации	9
Деинсталирање апликации — Windows 159	9
Деинсталирање апликации — Mac OS 160	D

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот	162
Проверка на пораките на LCD-екранот	162
Проверка на состојбата на печатачот -	
Windows	163
Проверување на состојбата на	
печатачот — Mac OS	163
Проверување на состојбата на софтверот.	164
Отстранување заглавена хартија	164

Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна 164 Отстранување на заглавена хартија од
Заден капак165 Вадење заглавена хартија од
внатрешноста на печатачот 166
Хартијата не се внесува правилно 167
Заглавување на хартија168
Хартијата е поставена накосо
во исто време 168
Појавување на грешка за снемување
хартија168
Се исфрла хартија при печатењето 169
Проблеми со напојувањето и
Напојувањето се исклучува автоматски. 169
ЛЦД-екранот се затемнува 169
Не можам да печатам од компјутер 170
Проверување на поврзувањето (USB) 170
Проверување на поврзувањето (мрежа). 170
Проверување на софтверот и податоците171
Проверете го статусот на печатачот од
компјутерот (Windows)1/3
Проверете го статусот на печатачот од компіутерот (Мас OS) 174
Не може да правите мрежни поставки 174
Не може да се поврзам на урели и
кога мрежните поставки не се проблем174 Проверување на SSID поврзана за
печатачот
Проверување на SSID за компјутерот 176 Безжичните LAN (Wi-Fi) врски
стануваат нестабилни при користење
USB 3.0 уреди на Мас
Не можам да печатам од iPhone, iPad или iPod touch
Проблеми со отпечатеното
Исписот е истуткан или недостасува
бојата
Појавување на пруги или неочекувани
бои
I юјавување на риги во боја на
Матни отпечатони, вертикални пруги
или непорамнетост
Квалитетот на печатење е слаб 179
Хартијата е замачкана или истуткана 181

V
Хартијата е замачкана во текот на
автоматското двострано печатење181
Отпечатените фотографии се лепливи. 181
Слики или фотографии се печатат во
неочекувани бои
Боите се разликуваат од она што го
гледате на екранот
Не можам да печатам без маргини182
Рабовите на сликата се пресечени при
печатење без рамки
Позицијата, големината или маргините
на исписот се неточни
Неточни или погрешно отпечатени
знаци 184
Отпечатената слика е превртена 184
Мозаични ефекти на исписите 184
Се појавуваат нерамномерни бои,
замачкувања, точки или прави линии
на копираната слика
На скенираната слика се појавуваат
ефекти на контраст (мрежести ефекти). 185
Сликата од задната страна на
оригиналот се појавува на копираната
слика185
Проблемот со исписот не може да се
изорише
Други проблеми со печатењето 185
Печатењето е премногу бавно 185
Печатењето или копирањето
драстично забавува при непрекинато
печатење186
Не може да откажам печатење преку
компјутер со Mac OS X v10.6.8 186
Не може да почне скенирање186
Не може да се стартува со скенирање
кога се користи контролната табла 187
Проблеми со скенирани слики
Неизелиацени бои нечистотија точки
и слично се појавуваат кога скенирате
од стаклото на скенерот 188
Квалитетот на сликата е лош 188
Се прикажува пресликување во
залината на сликите
Текстот е нејасен 189
Се појавуваат моаре ефекти (сенки
налик на пајажина)
Не може да ја скенирате правилната
област на стаклото на скенерот 189
Не може да се прегледува во Мини.
приказ

Текстот не е правилно препознаен при
пребарува 190
Не може да се решат проблемите во
скенираната слика 191
Други проблеми со скенирање 191
Скенирањето е премногу бавно 191
Скенирањето забавува драстично при
непрекинато скенирање192
Скенирањето ќе запре кога се скенира
во PDF/мулти-TIFF192
Други проблеми 192
Мал електричен шок при допир на
печатачот
Звуците додека работи се гласни192
Апликацијата е блокирана од
заштитен ѕид (само за Windows)193

Додаток

Технички спецификации	194
Спецификации на печатачот	194
Спецификации на скенерот	195
Спецификации за интерфејс	195
Листа на мрежни функции	196
Спецификации за Wi-Fi	196
Безбедносен протокол	197
Поддржани услуги од трети страни	197
Димензии	197
Електрични спецификации	197
Спецификации за животната средина	198
Системски барања	199
Регулаторни информации	199
Стандарди и одобренија	199
Ограничувања за копирање	199
Превезување и складирање на печатачот	200
Каде да се обратите за помош	202
Веб-локација за техничка поддршка	202
Контактирање со поддршката на Epson	203

За овој прирачник

Вовед во прирачниците

Следниве прирачници доаѓаат со вашиот печатач Epson. Покрај прирачниците, погледнете ги различните типови информации за помош што се достапни од самиот печатач или од софтверските апликации на Epson.

□ Почнете оттука (хартиен прирачник)

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, користење на печатачот, решавање проблеми и сл.

□ Упатство за корисникот (дигитален прирачник)

Овој прирачник. Се дадени сеопфатни информации и упатства за користење на печатачот, за мрежните поставки кога го користите печатачот на мрежа и за решавање на проблеми.

Може да ги добиете последните верзии на гореспоменатите прирачници на следниве начини.

□ Хартиен прирачник

Посетете ја интернет страницата за поддршка на Epson за Eвропа на http://www.epson.eu/Support или интернет страницата за поддршка на Epson ширум светот на http://support.epson.net/.

🗅 Дигитален прирачник

Вклучете EPSON Software Updater на вашиот компјутер. EPSON Software Updater проверува за достапни ажурирања на софтверските апликации на Epson и дигиталните прирачници и ви овозможува да ги преземете најновите.

Поврзани информации

➡ "Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)" на страница 157

Користење на прирачникот за пребарување на информации

Со PDF прирачникот може да ги пребарувате потребните информации со клучен збор или да скокнете директно на специфични делови со користење на обележувачи.Може и да ги печатите само страниците коишто ви се потребни.Во овој дел е објаснето како да го користите PDF прирачникот којшто сте го отвориле во Adobe Reader X на компјутерот.

Пребарување со клучен збор

Кликнете на **Уреди** > **Напредно пребарување**.Внесете го клучниот збор (текст) за информациите коишто сакате да ги најдете во прозорецот за пребарување и кликнете на

Пребарај.Резултатите се прикажуваат како листа.Кликнете на еден од прикажаните резултати за да скокнете на таа страница.

View Window Help			Search .	-	Search	-	0
C Longe			Arrange Windows		Arrange Windows		
C ⁺ Beic	Unit+Chi+Z	/m 🕙 Θ			Looking For		
	Christe		Where would you like to search?		manual in the current document		
The previous			In the current document		Results		
Enter Banto	CHI+V	EPSON	Charles and a second		1 document(s) with 76 instance(s)		
Datata		EXCEED YOUR VERON	U 11 141301 V		New Search		
Seject All	Ctrt+A		What word or phrase would you like to search for		Results.		-
Dgselect All	Shift+Ctrf+A		manual				
Copy File to Club	clard.		Whole words only		this manual and the specifications of this prod	luct are	
This a formation			Case-Sensitive		 Sp This Manual Introduction to the Manuals		
(TEN day a material			Include Bookmarks		😜 the Manuals		
Check Spelling		Hands C.			this Manual		
		User's GL	Search		Settings Manually		
-					Sp This Manual About This Manual Introduction 1	to the Maria	ets The follo
Adyanced Search	Shift+Ctrl+F				This Manual Introduction to the Manuals The	following m	enuals are
Protection					the Manuals The following manuals are suppli	ed with you	Epson prin
					Sp following manuals are supplied with your Epse	in printer. A	well as the

Скокање директно од обележувачи

Кликнете на наслов да скокнете на таа страница.Кликнете на + или > за да ги прегледате долунаведените наслови во тој дел.За да се вратите на претходната страница, избришете ги следниве постапки на тастатурата.

- \Box Windows: Задржете **Alt** и притиснете на \leftarrow .
- □ Mac OS: Задржете на копчето за команда и притиснете на <.



Печатење само на страниците коишто ви се потребни

Може да ги извадите и да ги отпечатите само страниците коишто ви се потребни.Кликнете на **Печати** во менито **Датотека** и одредете го бројот на страници коишто сакате да ги печатите во **Страници** во **Страници за печатење**.

За да одредите серија на страници, внесете цртичка помеѓу почетната страница и последната страница.

Пример: 20-25

За да ги одредите страниците коишто не се во серија, поделете го бројот на страници со запирки.

Пример: 5, 10, 15

Print	×
Prigten V Properties Ai Copies: 1 © Print in grøgscale (0 Save ink/toner	dvanced Help ① Plack and white) ①
Pages ID-21	Comments & Forms Document and Markups V Summarize Comments Scale: 97%
more uppers Page String & Handling Size Poster Multiple Booklet	8.27 x 11.69 Inches

Ознаки и симболи

🕂 Внимание:

Мора внимателно да ги следите упатствата за да не дојде до телесна повреда.



Мора да ги следите упатствата за да не дојде до оштетување на опремата.

Белешка:

Дадени се дополнителни и референтни информации.

Поврзани информации

➡ Води кон поврзани делови.

Описи што се користат во прирачникот

- Кадрите на екранот од двигателот за печатачот и екраните за Epson Scan 2 (двигателот за скенерот) се од Windows 10 или macOS Mojave. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- Илустрациите користени во овој прирачник се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.
- **Q**R-кодот може да го прочитате со помош на наменска апликација.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник, термините "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP" се однесуваат на следниве оперативни системи. Дополнително, "Windows" се однесува на сите верзии.

- □ Оперативен систем Microsoft[®] Windows[®] 10
- □ Оперативен систем Microsoft[®] Windows[®] 8.1
- □ Оперативен систем Microsoft[®] Windows[®] 8
- □ Оперативен систем Microsoft[®] Windows[®] 7
- □ Оперативен систем Microsoft[®] Windows Vista[®]
- □ Оперативен систем Microsoft[®] Windows[®] XP
- □ Оперативен систем Microsoft[®] Windows[®] XP Professional x64 Edition

Mac OS

Во овој прирачник, "Mac OS" се однесува на Mac OS X v10.6.8 или понова верзија, како и на macOS 11 или понова верзија.

Важни упатства

Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачников за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

Некои од симболите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на симболите.

http://support.epson.net/symbols

- Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:

Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или куќиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.

- 🗅 Ставете го печатачот блиску до ѕидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 cm од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
- Контактирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.

Безбедносни упатства за мастило

- Внимавајте кога ракувате со користени касети бидејќи може да има мастило околу делот за дотур на мастило.
 - □ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
 - Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
 - 🗅 Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
- Не расклопувајте ги касетата за мастило и кутијата за одржување, бидејќи мастилото може да ви влезе во очите или во кожата.
- Не протресувајте ги касетите за мастило премногу силно и не испуштајте ги. Исто така, внимавајте да не ги стиснете или да не ги скинете лепенките. На тој начин може да истече мастило.
- Чувајте ги касетите за мастило и кутијата за одржување надвор од дофат на деца.

Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.

Совети и предупредувања за поставување на печатачот

- □ Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- □ Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- □ Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклештени или да се гази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во ѕидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на ѕидниот приклучок.
- Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.

- Кога го поврзувате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- 🗅 Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.

Совети и предупредувања за користење на печатачот

- □ Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- □ Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- □ Не допирајте го белиот плоснат кабел што се наоѓа во печатачот.
- Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- □ Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- 🗅 Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Не притискајте премногу силно на стакло на скенерот при поставување на изворните документи.
- □ Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето Ů. Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото Ů не престане да трепка.
- Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот

- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Пред да го превезувате печатачот, внимавајте дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно).

Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема ида предизвикаат нивна неисправна работа.Кога го користите печатачот во медицински објекти или блиску до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност.Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот

- ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не значи дека е оштетен на некаков начин.
- Користете само сува и мека крпа за чистење. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- Надворешниот капак на LCD-екранот може да се скрши ако се удри силно. Контактирајте со продавачот ако површината на екранот се лупи или напукнува и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените делови.

Заштита на личните информации

Кога го давате печатачот некому или го фрлате, избришете ги сите лични информации во меморијата на печатачот избирајќи Поставки > Врати ги стандардните поставки > Сите поставки на контролната табла.

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите



0	Заден внесувач на хартија	Внесува хартија.	
0	Држач за хартија	Ја држи ставената хартија.	
8	Граничник	Ја внесува хартијата директно во печатачот. Повлечете до рабовите на хартијата.	
4	Заштитник на внесувачот	Спречува надворешни супстанци да навлезат во печатачот. Овој капак обично треба да биде затворен.	
6	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија.	
6	Сопирач	Спречува отпечатениот материјал да испадне од излезната фиока.	



1	Капак за локументи
•	Канак за докунсти

Ја блокира надворешната светлина кога се скенира.

2	Стакло на скенерот	Поставете ги оригиналите.
3	Контролна табла	Го покажува статусот на печатачот и овозможува да ги одредите поставките за печатење.



0	Држач на единица за скенер	Ја држи единицата за скенерот.
0	Скенер	Ги скенира поставените оригинали. Се отвора кога се заменуваат касети со мастило или кога се вади заглавена хартија во печатачот.
3	Држач на касетата со мастило	Инсталирајте ги касетите со мастило. Мастилото се исфрла од прскалките на главата за печатење.



0	Капак на кутијата за одржување	Извадете го кога ја заменувате кутијата за одржување. Кутијата за одржување е сад во којшто се собира многу мало количество на вишок мастило за време на чистење или печатење.	
0	Заден капак	Извадете го кога вадите заглавена хартија.	
3	Влез за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.	
4	USB-порта	Поврзува USB-кабел за поврзување со компјутер.	

Поврзани информации

→ "Контролна табла" на страница 19

Водич за контролната табла

Контролна табла



0	Го вклучува или исклучува печатачот.
	Извадете го кабелот за напојување откако ќе се уверите дека светлото за напојување е изгаснато.
2	Го прикажува почетниот екран.
3	Прикажува менија и пораки. Користете ги копчињата на контролната табла за да изберете мени или за да одредите поставки.
4	Го бира бројот на страници за печатење.
6	Ја сопира тековната операција.
6	Започнува задача, на пр. печатење или копирање.
0	Се користи за различни функции, во зависност од ситуацијата.
8	Користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ► за да изберете мени, а потоа притиснете го копчето ОК за да го отворите избраното мени.
9	Ве враќа на претходниот екран.
0	Ги прикажува решенијата кога ќе се јави проблем.

Водич за почетниот екран



0	Означува ставки коишто се поставени за печатачот како икони. Изберете ја иконата со притискање на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК за да ги проверите тековните поставки или за да пристапите до секое мени со поставки.		
0	Ги прикажува сите менија.		
	Копирај	Ви овозможува да копирате документ.	
	Скенирај	Ви овозможува да скенирате документ или фотографија.	
	Различни отпечатоци	Нуди разни функции за печатење, на пр. за копирање во разни распореди и за печатење календари и хартија со линии.	
	Поставки	Ви овозможува да одредувате поставки за одржување, поставки за печатачот и мрежни поставки.	
	Одржување	Ги прикажува менијата препорачани за подобрување на квалитетот на отпечатениот материјал, на пр. одзатнување на прскалките со печатење шаблон за проверка на прскалките и чистење на главата за печатење, како и отстранување на заматувањето и пругите во отпечатениот материјал со порамнување на главата за печатење.	
	Поврзув. на Паметен телефон	Ви овозможува да го поврзете печатачот директно со паметен уред, без безжичен рутер.	
8	Може да лизга	те десно со притискање на копчето ▶.	

Прикажани икони на LCD екранот

Во зависност од статусот на печатачот, на ЛЦД-екранот се прикажуваат следниве икони.

Се прикажува екранот Статус на достава.
 Можете да ги проверите приближните нивоа на мастилото и приближниот век на траење на кутијата за одржување.

<u>i</u>	Се прикажува статусот за мрежна конекција.		
	Изберете ја иконата за да ги проверите и за да ги нагодите поставките. Ова е кратенка следново мени.		
	Поставки > Поставки за мрежа > Wi-Fi поставување		
	Гечатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.		
	Течатачот пребарува SSID, отстранета IP адреса или има проблем со бежична (Wi-Fi) мрежа.		
	Гечатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.		
	Бројот на ленти ја покажува јачината на сигналот на врската. Колку повеќе ленти има, толку е посилна врската.		
	Гечатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен АР) режим.		
	Гечатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен АР) режим.		
	Означува дали Тивок режим е поставен или не е поставен за печатачот. Кога оваа функција е овозможена, бучавата кога работи печатачот е намалена, но брзината на		
©.	печатење може да се намали. Меѓутоа, бучавата може да не се намали во зависност од избраниот тип на хартија и квалитетот на печатење.		
0	Означува дека има дополнителни информации. Изберете ја иконата за да се прикаже пораката.		
	Означува проблем со ставките. Изберете ја иконата за да дознаете како да го решите проблемот.		

Основни функции

Поместете го фокусот со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ за да ги изберете ставките и притиснете на копчето ОК за да го потврдите изборот или за да ја активирате избраната функција.



Поместете го фокусот на ставката на поставување со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК за да ја вклучите или исклучите ставката.

Printer Setting	gs
Paper Source Setting	
Quiet Mode	Off
Ink Drying Time	1 Standard
Clear All Settings	V

За да ги внесете вредноста, името, адресата и др., поместете го фокусот во полето за внесување со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК за да се прикаже тастатурата на екранот.

Cancel	Enter Manually	
SSID01		•
Enter Pass	word	
Enter		
	Start Setup	

Внесување знаци

Тастатура на екранот

Може да внесувате знаци и симболи преку тастатурата на екранот кога одредувате мрежни поставки итн.



0	Го означува бројот на знаци.
0	Го поместува покажувачот до позиција за внесување.
3	Се префрла помеѓу големи и мали букви.
4	Го менува видот на знакот. Може да внесувате алфанумерички знаци и симболи.
5	Ги внесува често користените адреси на е-пошта за домени или URL-адреси, со едноставно избирање на ставката.
6	Внесува празно место.
0	Внесува знак.
8	Брише знак налево.

Белешка:

□ Расположливите икони се менуваат во зависност од избраната поставка.

🗅 Може да го менувате и типот на знакот со користење на копчето 🗘.

Нумеричка тастатура на екранот

Може да внесувате броеви со користење на нумеричката тастатура на екранот кога внесувате броеви на копии итн.

Со нумеричката тастатура на екранот може полесно да внесувате поголеми броеви. Кога внесувате помали броеви, користете ги копчињата +/-.



0	Го брише внесениот број од левата страна.	
0	Го брише внесениот број.	
3	Ги потврдува внесените броеви и ја затвора нумеричката тастатура на екранот.	

Белешка:

Притиснете го копчето 5 за да го откажете внесувањето и да ја затворите нумеричката тастатура на екранот.

Прегледување на анимации

Може да ги прегледувате анимациите на упатството за работа, како на пример внесување на хартија или отстранување на заглавената хартија на LCD екранот.

- Притиснете на копчето ⁽²⁾: Се прикажува екран за помош.Допрете на Како да и изберете ги ставките коишто сакате да ги прегледате.
- Допрете на Како да на дното на работниот екран: Се прикажува анимација осетлива на контекст.



0	Го означува вкупниот број на чекори и тековниот број на чекор. Во примерот погоре е прикажан чекор 2 од 3 чекори.
2	Притиснете го копчето < за да се вратите на претходниот чекор.
3	Го означува прогресот преку тековниот чекор. Анимацијата се повторува кога лентата за прогрес ќе го достигне крајот.
4	Притиснете го копчето 🕨 за да одите на следниот чекор.

Мрежни поставки

Типови на мрежна конекција

Може да ги користите следниве начини на поврзување.

Wi-Fi-врска

Поврзете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред со безжичниот пренасочувач. Ова е типичниот метод на поврзување за домашни или канцелариски мрежи каде што компјутерите се поврзуваат со Wi-Fi преку безжичниот пренасочувач.



Поврзани информации

- "Поврзување на компјутер" на страница 27
- ▶ "Поврзување на паметен уред" на страница 28
- ➡ "Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот" на страница 38

Wi-Fi Direct (Едноставен АР) конекција

Користете го овој метод на конекција кога не го користите Wi-Fi во домашни услови или во канцеларија или кога сакате директно да го поврзете печатачот и компјутерот или паметниот уред. Во овој режим, печатачот има улога на безжичен пренасочувач и може да ги поврзете уредите со печатачот без да треба да користите стандарден безжичен пренасочувач. Меѓутоа,

уредите директно поврзани со печатачот не може да воспостават заемна комуникација преку печатачот.



Печатачот може да биде истовремено поврзан преку Wi-Fi и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска. Меѓутоа, ако започнете мрежна врска во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска кога печатачот е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi е привремено исклучен.

Поврзани информации

- ➡ "Поврзување со iPhone, iPad или iPod touch со помош на Wi-Fi Direct" на страница 29
- ➡ "Поврзување со Android уреди со користење на Wi-Fi Direct" на страница 32
- ➡ "Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct" на страница 35

Поврзување на компјутер

Препорачуваме да ја користите датотеката за инсталација за да го поврзете печатачот на компјутерот. Може да ја активирате датотеката за инсталација со користење на еден од следниве методи.

Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

http://epson.sn

Поставување со користење на дискот со софтвер (само за моделите коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со Windows со погони за диск.)

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

Избирање на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран, а потоа изберете го начинот на поврзување на печатачот со компјутерот.

I Install Navi Leries × ----Select Your Connection Method / License Agreement Connect via wireless network (Wi-Fi) Select Options Connect via USB cable , installation Connection **Check Functions** <information> Finish You can connect the Printer and computer via wireless LAN (Wi-Fi). Advanced configuration Cancel Back Nox

Изберете го типот на поврзување и кликнете на Следно.

Следете ги упатствата на екранот.

Поврзување на паметен уред

Поврзување со паметен уред преку безжичен насочувач

Може да го користите печатачот од паметен уред кога ќе го поврзете печатачот на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто е поврзан и паметниот уред. За да го користите печатачот од паметен уред, поставете го од следнава веб-локација. Пристапете до веб-локацијата од паметниот уред што сакате да го поврзете со печатачот.

http://epson.sn > Поставување

Белешка:

Ако сакате да поврзете компјутер и паметен уред со печатачот во исто време, препорачуваме најпрво да извршите поставување од компјутерот, користејќи ја програмата за инсталирање.

Поврзани информации

"Печатење од паметни уреди" на страница 90

Поврзување со iPhone, iPad или iPod touch со помош на Wi-Fi Direct

Овој метод ви овозможува да го поврзете печатачот директно со iPhone, iPad или iPod touch без безжичен рутер. За да се поврзете користејќи го овој метод, потребно е да бидат исполнети следниве услови. Ако вашата околина не се совпаѓа со овие услови, може да се поврзете со избирање **Други ОЅ уреди**. Видете "Поврзани информации" подолу за детали околу поврзувањето.

- iOS 11 или понова верзија
- За скенирање на QR-кодот се користи стандардната апликација за камера
- 🗅 Epson iPrint верзија 7.0 или понова

Epson iPrint се користи за печатење од паметен уред. Инсталирајте ја Epson iPrint на паметниот уред однапред.

Белешка:

Потребно е само еднаш да ги одредите овие поставки за печатачот и за паметниот уред што сакате да го поврзете. Нема да треба повторно да ги одредувате овие поставки, освен ако оневозможите Wi-Fi Direct или ако ги вратите мрежните поставки на стандардните.

1. Изберете Поврзув. на Паметен телефон на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 2. Изберете Започни со поставување.
- 3. Изберете **iOS**.



QR-кодот се прикажува на контролната табла на печатачот.



4. Вклучете ја стандардната апликација камера на iPhone, iPad или iPod touch, а потоа скенирајте го QR-кодот прикажан на контролната табла на печатачот во режим ФОТО.



Користете ја апликацијата камера за iOS 11 или понова верзија. Не може да се поврзете со печатачот користејќи ја апликацијата камера за iOS 10 или постара верзија. Исто така, не може да се поврзете користејќи апликација за скенирање QR-кодови. Ако не можете да се поврзете, изберете **Други методи** на контролната табла на печатачот. Видете "Поврзани информации" подолу за детали околу поврзувањето.

5. Допрете го известувањето прикажано на екранот на iPhone, iPad или iPod touch.



6. Допрете Придружи се.



- 7. На контролната табла на печатачот, изберете Сл.
- 8. На iPhone, iPad или iPod touch, вклучете ја апликацијата за печатење Epson.

Примери за апликации за печатење Epson



- 9. Во екранот на апликацијата за печатење Epson, допрете Printer is not selected.
- 10. Изберете го печатачот со којшто сакате да се поврзете.



За да го изберете печатачот, погледнете ги информациите прикажани на контролната табла на печатачот.

Smartphone connect							
Model Name	•						
PM-AXXX							
Device Name	i						
PM-T990-D30000	G						
See Description	Complete						

11. На контролната табла на печатачот, изберете Свршено.

За паметни уреди што биле претходно поврзани со печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi екранот на паметниот уред за да ги поврзете повторно.

Поврзани информации

- ➡ "Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct" на страница 35
- ➡ "Печатење од паметни уреди" на страница 90

Поврзување со Android уреди со користење на Wi-Fi Direct

Овој метод ви овозможува да го поврзете печатачот директно со вашиот Android уред без безжичен насочувач. За користење на оваа функција потребни се следниве услови.

- Android 4.4 или понова верзија
- Epson iPrint верзија 7.0 или понова верзија

Epson iPrint се користи за печатење од паметен уред. Однапред инсталирајте Epson iPrint на паметниот уред.

Белешка:

Треба да ги направите овие поставки само за печатачот и за паметниот уред на кои сакате да се поврзете еднаш. Освен ако не го исклучите Wi-Fi Direct или не ги обновите мрежните поставки на нивните стандардни вредности, не треба повторно да ги правите овие поставки.

1. Изберете Поврзув. на Паметен телефон на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 2. Изберете Започни со поставување.
- 3. Изберете Android.



4. На паметниот уред, стартувајте ја Epson iPrint.



5. На екранот на Epson iPrint, допрете **Printer is not selected.**.

6. На екранот на Epson iPrint, изберете го печатачот со кој сакате да се поврзете.



Погледнете ги информациите прикажани на контролната табла на печатачот за да го изберете печатачот.

Smartphone connect							
Model Name							
PM-AXXX	i i						
Device Name	1						
PM-T990-D30000	Ø						
See Description	Complete						

Белешка:

Печатачите може да не се прикажуваат во зависност од Android уредот. Ако печатачите не се прикажуваат, поврзете се со избирање на **Други ОЅ уреди**. Погледнете ја поврзаната врска за информации подолу за поврзувањето.

- 7. Кога ќе се прикаже екранот за одобрување на поврзувањето со уредот, изберете **Одобри**.
- 8. На контролната табла на печатачот, изберете Свршено.

За паметни уреди што биле поврзани со печатачот и претходно, изберете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi екранот на паметниот уред за повторно да ги поврзете.

Поврзани информации

- ➡ "Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct" на страница 35
- "Печатење од паметни уреди" на страница 90

Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct

Овој метод ви овозможува да го поврзувате печатачот директно со паметни уреди, без безжичен рутер.

Белешка:

Потребно е само еднаш да ги одредите овие поставки за печатачот и за паметниот уред што сакате да го поврзете. Нема да треба повторно да ги одредувате овие поставки, освен ако оневозможите Wi-Fi Direct или ако ги вратите мрежните поставки на стандардните.

1. Изберете Поврзув. на Паметен телефон на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 2. Изберете Започни со поставување.
- 3. Изберете **Други ОЅ уреди**.



Допрете SSID и ќе се прикаже Лозинка за Wi-Fi Direct за печатачот.

4. На екранот за Wi-Fi на паметниот уред, изберете SSID прикажана на контролната табла на печатачот, а потоа внесете ја лозинката.

Сликата од екранот е пример од iPhone.

Settings Wi	i-Fi	Enter the Cancel	e password fo Enter P	r * Password	Join
Wi-Fi					
Weak Security	ê ≑ ()	Password		•••••	
CHOOSE A NETWORK		Phone near a connected to	ny IPhone, iP this network	I, or Mac which ha d has you in their	contacts.
ACCEPTIC DIFCE, A	ê 🗢 🚺				
ACES/RC30FC8_A					
ACCEPTICATION, S	ê 🗢 🕕				
DRECT-2740C088	ê 🗢 🕕				
DIRECT-FEDCE	BA98 🔒 🗢 🕕	q w e	rt	y u i	o p
DRECT-BC DRCBC	∎ ≑ ()	a s	d f	a h j l	k I
CS25R Series	• 🕫 🚺	φz	xc	/bnr	n 🗵
DMECT-03 138F9	ê ≑ (ĵ)	123	s	ice	Join
	Smartphone				
	Select the SSID on you Wi-Fi setting, then sele screen.	ır smart device's ct "Next" on this	3		
	SSID DIRECT-FEDCBA98				
	Password 123456	78			
	See Description	Next			

5. На контролната табла на печатачот, изберете Сл.
6. На паметниот уред, вклучете ја апликацијата за печатење Epson.

Примери за апликации за печатење Epson



- 7. Во екранот на апликацијата за печатење Epson, допрете Printer is not selected.
- 8. Изберете го печатачот со којшто сакате да се поврзете.



За да го изберете печатачот, погледнете ги информациите прикажани на контролната табла на печатачот.

Smartphon	e connect
Model Name	0
PM-AXXX	i i
Device Name	Ī
PM-T990-D30000	•
See Description	Complete

9. На контролната табла на печатачот, изберете Свршено.

За паметни уреди што биле претходно поврзани со печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi екранот на паметниот уред за да ги поврзете повторно.

Поврзани информации

➡ "Печатење од паметни уреди" на страница 90

Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот

Може да одредите мрежни поставки од контролната табла на печатачот на неколку начини. Изберете го начинот на поврзување којшто одговара на околината и условите коишто ги користите.

Ако ги знаете информациите за безжичниот пренасочувач, како на пример SSID и лозинката, може рачно да ги одредите поставките.

Ако безжичниот пренасочувач поддржува WPS, може да ги одредите поставките со користење на поставувањето на копчето за притискање.

Откако ќе го поврзете печатачот со мрежата, поврзете го печатачот од уредот што сакате да го користите (компјутер, паметен уред, таблет итн.)

Одредете напредни мрежни поставки за да користите статична IP-адреса.

Поврзани информации

- ➡ "Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка" на страница 38
- ➡ "Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)" на страница 40
- ➡ "Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)" на страница 41
- "Поставување на напредни поставки за мрежа" на страница 43

Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка

Може да поставите Wi-Fi мрежа со внесување на информациите потребни за поврзување со безжичен рутер од контролната табла на печатачот. За да извршите поставување со овој метод, ќе ви требаат SSID и лозинка за безжичен рутер.

Белешка:

Ако користите безжичен рутер со неговите стандардни поставки, SSID и лозинката се запишани на етикетата. Ако не ги знаете SSID и лозинката, погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот рутер.



1. Изберете 🕼 🕼 на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 2. Изберете Wi-Fi (Препорачано).
- 3. Притиснете го копчето ОК за да се прикаже следниот екран.

Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени поставки** за да ги промените поставките.

- 4. Изберете Волшебник за поставување на Wi-Fi.
- 5. Изберете SSID за безжичниот рутер.

Белешка:

- Ако SSID со којашто сакате да се поврзете не е прикажана на контролната табла на печатачот, притиснете го копчето За да го ажурирате списокот. Ако и понатаму не се прикажува, притиснете го копчето + и директно внесете ја SSID.
- Ако не го знаете името на мрежата (SSID), проверете дали се запишани информации на етикетата на безжичниот рутер. Ако го користите безжичниот рутер со неговите стандардни поставки, користете ја SSID на етикетата. Ако не можете да најдете информации, погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот рутер.
- 6. Притиснете го копчето ОК, а потоа внесете ја лозинката.

Белешка:

- 🗅 Лозинката разликува големи и мали букви.
- Ако не ја знаете лозинката, проверете дали се запишани информации на етикетата на безжичниот рутер. На етикетата, лозинката може да биде запишана како "Network Key", "Wireless Password" итн. Ако го користите безжичниот рутер со неговите стандардни поставки, внесете ја лозинката запишана на етикетата.
- 7. Кога ќе завршите, изберете Во ред.
- 8. Проверете ги поставките и изберете Започни со поставување.

9. Изберете Потврдено за да завршите.

Белешка:

Ако не успеете да се поврзете, внесете обична хартија со големина А4 и изберете **Извештај за** пров. на печатење за да отпечатите извештај за врската.

10. Притиснете го копчето 🛖.

Поврзани информации

- "Внесување знаци" на страница 23
- "Проверување на статусот на конекција на мрежа" на страница 44
- "Не може да правите мрежни поставки" на страница 174

Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)

Може автоматски да поставите Wi-Fi мрежа со притискање на копчето на безжичниот рутер. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.

- □ Безжичниот рутер е компатибилен со WPS (Заштитено поставување Wi-Fi).
- Тековната Wi-Fi врска е воспоставена со притискање копче на безжичниот рутер.
- 1. Изберете 🕼 С

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 2. Изберете Wi-Fi (Препорачано).
- 3. Притиснете го копчето ОК.

Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени поставки** за да ги промените поставките.

4. Изберете Поставка за копче за притискање (WPS).

5. Држете го притиснато копчето [WPS] на безжичниот рутер додека да затрепка безбедносното светло.



Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS], или нема копчиња на безжичниот рутер, за повеќе информации погледнете во документацијата испорачана со безжичниот рутер.

- 6. Притиснете го копчето ОК на печатачот.
- 7. Затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

Белешка:

Ако поврзувањето не успева, рестартирајте го безжичниот рутер, поместете го поблизу до печатачот и обидете се повторно. Ако проблемот не се решава, отпечатете извештај за мрежната врска и проверете го решението.

8. Притиснете го копчето 🏦.

Поврзани информации

- "Проверување на статусот на конекција на мрежа" на страница 44
- "Не може да правите мрежни поставки" на страница 174

Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)

Може автоматски да се поврзете со безжичен насочувач со помош на PIN-код. Може да го користите овој метод за поставување ако безжичниот насочувач поддржува WPS (Wi-Fi Protected Setup). Користете компјутер за да внесете PIN-код во безжичниот пренасочувач.

1. Изберете 🕼 🕼 од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 2. Изберете Wi-Fi (Препорачано).
- 3. Притиснете го копчето ОК.

Ако мрежната конекција е веќе поставена, се прикажуваат деталите за конекција. Изберете **Промени поставки** за да ги промените поставките.

- 4. Изберете Други > PIN шифра за пост. (WPS).
- 5. Користете го компјутерот за да го внесете PIN-кодот (осумцифрениот број) прикажан на контролната табла на печатачот, во безжичниот насочувач во рок од две минути.

Белешка:

Погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот пренасочувач за детали за внесување PIN-код.

- 6. Притиснете на копчето ОК на печатачот.
- 7. Затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

Белешка:

Ако поврзувањето не успева, рестартирајте го безжичниот насочувач, поместете го поблизу до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за конекција и проверете го решението.

8. Притиснете го копчето 🕇.

Поврзани информации

- ▶ "Проверување на статусот на конекција на мрежа" на страница 44
- "Не може да правите мрежни поставки" на страница 174

Поставување на напредни поставки за мрежа

Може да го промените името на мрежниот уред, TCP/IP поставувањето, прокси серверот итн.Проверете ја мрежната околина пред да направите промени.

1. Изберете Поставки на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 2. Изберете Поставки за мрежа > Напредно.
- 3. Изберете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.
- 4. Изберете Започни со поставување.

Поврзани информации

• "Поставување на ставки за напредни мрежни поставки" на страница 43

Поставување на ставки за напредни мрежни поставки

Изберете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.

🗅 Име на уред

Можете да ги внесете следниве знаци.

- Ограничувања за знаци: од 2 до 15 (мора да внесете најмалку 2 знаци)
- Э Употребливи знаци: од А до Z, од а до z, од 0 до 9, -.
- 🗅 Знаци коишто не може да ги употребите на врвот: од 0 до 9, -.
- 🗅 Знаци коишто не може да ги употребите на дното: -
- □ TCP/IP
 - 🗅 Автоматски

Изберете кога користите безжичен насочувач во домашни услови или кога дозволувате да ја добиете IP-адресата автоматски преку DHCP.

🗅 Рачно

Изберете кога не сакате да ја промените IP адресата на печатачот. Внесете ги адресите за IP адреса, Маска на подмрежа и Стандарден излез и направете поставки DNS Сервер во согласност со мрежната околина.

Кога ќе изберете **авто.** за поставки за IP адреса, може да изберете поставки за DNS сервер од **Рачно** или **авто.** Ако не може автоматски да добиете адреса за DNS сервер, изберете **Рачно** и директно внесете ги адресата на примарниот DNS сервер и адресата на секундарниот DNS сервер.

- 🗅 Прокси-сервер
 - 🗅 Не употр.

Изберете кога го користите печатачот во домашна мрежна околина.

🗅 Упот.

Изберете кога користите прокси сервер во вашата мрежна околина и сакате да го поставите на печатачот. Внесете ја адресата на прокси серверот и името на портата.

Проверување на статусот на конекција на мрежа

Може да го проверите статусот на мрежната конекција на следниов начин.

Икона за мрежа

Може да го проверите статусот на мрежна конекција и јачината на радиобранот со користење на икона за мрежа на почетниот екран на печатачот.



Поврзани информации

➡ "Прикажани икони на LCD екранот" на страница 20

Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла

Кога печатачот е поврзан на мрежата, може да ги прегледате и останатите информации поврзани со мрежата со избирање на менијата за мрежа коишто сакате да ги проверите.

1. Изберете Поставки на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

2. Изберете Поставки за мрежа > Статус на мрежа.

- 3. За да ги проверите информациите, изберете ги менијата коишто сакате да ги проверите.
 - Wi-Fi статус

Се прикажуваат информациите за мрежата (име на уред, конекција, јачина на сигнал, добивање на IP адреса итн.) за Wi-Fi конекции.

🗅 Статус на Wi-Fi Direct

Се прикажува дали Wi-Fi Direct (Едноставен АР) е овозможен или оневозможен за Wi-Fi Direct (Едноставен АР) поврзувања.

🗅 Отпечати лист за статус

Печати листа за статус на мрежа. Информациите за Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Едноставен АР) итн. се отпечатени на две или повеќе страници.

Поврзани информации

"Печатење на листа за статус на мрежа" на страница 51

Печатење извештај за мрежна врска

Може да отпечатите извештај за мрежна врска за да го проверите статусот меѓу печатачот и безжичниот насочувач.

- 1. Ставете хартија.
- 2. Изберете Поставки од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

3. Изберете Поставки за мрежа > Проверка на конекција.

Започнува проверката на врската.

- 4. Изберете Извештај за пров. на печатење.
- Следете ги упатствата на екранот на печатачот за да отпечатите извештај за мрежна врска. Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна врска и следете ги отпечатените решенија.
- 6. Притиснете го копчето ОК.

Поврзани информации

"Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција" на страница 46

Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

Check Network Connection		
Check Result	FAIL	
Error code	(E-2)	
See the Network Status and check if the Network the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the c and try again.	Name (SSID) is orrect password	b
If your problems persist, see your documentation for help and networking	tips.	
Checked Items		
Mireless Network Name (SSID) Check	FAIL	
Communication Mode Check	Unchecked	
Security Mode Check	Unchecked	
MAC Address Filtering Check	Unchecked	
Security Key/Password Check	Unchecked	
and a data and a set		
IP Address Check	Unchecked	
IP Address Check Detailed IP Setup Check	Unchecked Unchecked	
IP Address Check Detailed IP Setup Check Network Status	Unchecked Unchecked	
IP Address Check Detailed IP Setup Check Network Status Printer Name	Unchecked Unchecked	
IP Address Check Detailed IP Setup Check Network Status Printer Name Printer Model	Unchecked Unchecked EPSON XXXXXX XX-XXX Series	
IP Address Check Detailed IP Setup Check Network Status Printer Name Printer Model IP Address	Unchecked Unchecked EPSON XXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8	
IP Address Check Detailed IP Setup Check Network Status Printer Name Printer Model IP Address Subnet Mask	Unchecked Unchecked EPSON XXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8 255.255.0.0	
IP Address Check Detailed IP Setup Check Network Status Printer Name Printer Model IP Address Subnet Mask Default Gateway	Unchecked Unchecked EPSON XXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8 255.255.0.0	
IP Address Check Detailed IP Setup Check Network Status Printer Name Printer Model IP Address Subnet Mask Default Gateway Network Name (SSID)	Unchecked Unchecked EPSON XXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8 255.255.0.0 EpsonNet	
IP Address Check Detailed IP Setup Check Network Status Printer Name Printer Model IP Address Subnet Mask Default Gateway Network Name (SSID) Security	Unchecked Unchecked EPSON XXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8 255.255.0.0 EpsonNet None	
IP Address Check Detailed IP Setup Check Network Status Printer Name Printer Model IP Address Subnet Mask Default Gateway Network Name (SSID) Security Signal Strength	Unchecked Unchecked EPSON XXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8 255.255.0.0 EpsonNet None Poor	

- а. Код за грешка
- b. Пораки на мрежна околина

Поврзани информации

- ➡ "Е-1" на страница 47
- ➡ "Е-2, Е-3, Е-7" на страница 47
- ➡ "Е-5" на страница 48
- ➡ "Е-6" на страница 48
- ➡ "Е-8" на страница 48
- ➡ "Е-9" на страница 49
- ➡ "Е-10" на страница 49
- ➡ "Е-11" на страница 50
- ➡ "Е-12" на страница 50
- ➡ "Е-13" на страница 50
- ➡ "Порака на мрежна околина" на страница 51

E-1

Решенија:

- 🗅 Погрижете се мрежниот разводник или другите мрежни уреди да бидат вклучени.
- Ако сакате да го поврзете печатачот со Wi-Fi, повторно направете ги поставките за Wi-Fi за печатачот, затоа што е деактивиран.

E-2, E-3, E-7

Решенија:

- □ Проверете дали вашиот безжичен насочувач е вклучен.
- □ Потврдете дека вашиот компјутер или уред е правилно поврзан со безжичниот насочувач.
- □ Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Поставете го печатачот поблиску до вашиот безжичен насочувач и отстранете ги сите пречки помеѓу нив.
- □ Ако рачно сте ја внеле SSID, проверете дали е точна. Проверете ја SSID од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- Ако безжичниот насочувач има повеќе SSID, изберете ја SSID што се прикажува. Кога SSID користи несоодветна фреквенција, печатачот не ја прикажува.
- Ако користите поставување со копче за притискање за да воспоставите мрежна врска, проверете дали вашиот безжичен насочувач поддржува WPS. Не може да користите поставување со копче за притискање ако вашиот безжичен насочувач не поддржува WPS.
- Проверете дали вашата SSID користи само ASCII знаци (алфанумерички знаци и симболи). Печатачот не може да прикаже SSID што содржи знаци поинакви од ASCII знаци.
- Проверете дали ги знаете вашата SSID и лозинката пред да се поврзете на безжичниот насочувач. Ако употребувате безжичен насочувач со неговите стандардни параметри, SSID и лозинката се наоѓаат на етикетата на безжичниот насочувач. Ако не ги знаете вашата SSID и лозинката, контактирајте го лицето што го поставило безжичниот насочувач или погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.
- Ако се поврзувате со SSID создадена од тетеринг на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата доставена со паметниот уред.
- Ако вашата Wi-Fi врска ненадејно се исклучи, проверете ги условите подолу. Ако некои од овие услови се применливи, ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на софтверот од следната веб-страница.

http://epson.sn > Поставување

- Друг паметен уред беше додаден на мрежата користејќи поставување со копче за притискање.
- Wi-Fi мрежата беше поставена со употреба на метод различен од поставување со копче за притискање.

Поврзани информации

- "Поврзување на компјутер" на страница 27
- ➡ "Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот" на страница 38

E-5

Решенија:

Проверете дали типот на безбедност на безжичниот насочувач е поставен на некој од следниве. Ако не е, сменете го типот на безбедност на безжичниот насочувач, а потоа ресетирајте ги мрежните поставки на печатачот.

- □ WEP-64 bit (40 bit)
- □ WEP-128 bit (104 bit)
- □ WPA PSK (TKIP/AES)*
- □ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- □ WPA (TKIP/AES)
- □ WPA2 (TKIP/AES)
- * WPA PSK исто така е познат како WPA-Приватен. WPA2 PSK исто така е познат како WPA2-Приватен.

E-6

Решенија:

- Проверете дали е онеспособено филтрирање на МАС адресата. Ако е оспособено, регистрирајте ја МАС адресата на печатачот за да не се филтрира. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за детали. Може да ја проверите МАС адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- Ако вашиот безжичен насочувач користи споделена автентикација со WEP безбедност, проверете дали клучот за автентикација и индексот се точни.
- Ако бројот на уреди што може да се поврзат на безжичниот насочувач е помал од бројот на мрежните уреди што сакате да ги поврзете, направете поставки на безжичниот насочувач за да се зголеми бројот на уреди што може да се поврзат. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за да направите поставки.

Поврзани информации

- "Поставување на ставки за напредни мрежни поставки" на страница 43
- "Печатење на листа за статус на мрежа" на страница 51

E-8

Решенија:

- Оспособете DHCP на безжичниот насочувач ако поставката "Добиј IP адреса" на печатачот е поставена на Автоматски.
- Ако поставката "Добиј IP адреса" на печатачот е поставена на Рачно, IP адресата што рачно сте ја поставиле е неважечка поради тоа што е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0). Поставете важечка IP адреса од контролната табла на печатачот или со употреба на Web Config.

Поврзани информации

"Поставување на ставки за напредни мрежни поставки" на страница 43

E-9

Решенија:

Проверете го следново.

- □ Уредите се вклучени.
- □ Можете да пристапите до интернет и други компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уредите што сакате да ги поврзете со печатачот.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го. Потоа ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на инсталаторот од следната веб-страница.

http://epson.sn > Поставување

Поврзани информации

"Поврзување на компјутер" на страница 27

E-10

Решенија:

Проверете го следново.

- 🗅 Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адреса, подмрежна маска и стандардна капија) се точни ако сте ја поставиле "Добиј IP адреса" на печатачот на Рачно.

Ресетирајте ја мрежната адреса ако тие се неточни. Може да ги проверите IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

Ако DHCP е оспособено, сменете ја поставката "Добиј IP адреса" на печатачот на **Автоматски**. Ако сакате рачно да ја поставите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска, па потоа изберете Рачно на екранот за мрежни поставки. Поставете ја подмрежната маска на [255.255.255.0].

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.

Поврзани информации

• "Поставување на ставки за напредни мрежни поставки" на страница 43

E-11

Решенија:

Проверете го следново.

- Адресата на стандардната капија е точна ако ја поставите поставката на TCP/IP поставувањето на печатачот на Рачно.
- □ Уредот што е поставен како стандардна капија е вклучен.

Поставете ја точната адреса на стандардната капија. Може да ја проверите адресата на стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

Поврзани информации

"Поставување на ставки за напредни мрежни поставки" на страница 43

E-12

Решенија:

Проверете го следново.

- 🗅 Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија) се точни ако истите ги внесувате рачно.
- 🗅 Мрежните адреси за другите уреди (подмрежна маска и стандардна капија) се исти.
- IP адресата не доаѓа во судир со други уреди.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, обидете се со следново.

- □ Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Повторно направете мрежни поставки користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

http://epson.sn > Поставување

Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Поврзани информации

- "Поставување на ставки за напредни мрежни поставки" на страница 43
- "Поврзување на компјутер" на страница 27

E-13

Решенија:

Проверете го следново.

□ Мрежните уреди, како што се безжичниот насочувач, средиштето и насочувачот, се вклучени.

TCP/IP поставувањето за мрежни уреди не е поставено рачно. (Ако TCP/IP поставувањето на печатачот е поставено автоматски додека TCP/IP поставувањето за други мрежни уреди е направено рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата за други уреди.)

Ако сè уште не функционира по проверката на нештата погоре, обидете се со следново.

- □ Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Направете мрежни поставки на компјутерот кој е на истата мрежа како и печатачот користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

http://epson.sn > Поставување

Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Поврзани информации

- "Поставување на ставки за напредни мрежни поставки" на страница 43
- "Поврзување на компјутер" на страница 27

Порака на мрежна околина

Порака	Решение
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	По приближувањето на печатачот поблиску до безжичниот насочувач и отстранувањето на секакви пречки помеѓу нив, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја. Ако сè уште не се поврзува, погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Компјутерот и паметните уреди што може да се поврзат истовремено, поврзани се целосно во врската Wi-Fi Direct (едноставна AP). За да додадете друг компјутер или паметен уред, најпрво прекинете ја врската со еден од поврзаните уреди или поврзете го со другата мрежа.
	Може да го потврдите бројот на безжични уреди коишто може да бидат поврзани истовремено, како и бројот на поврзани уреди проверувајќи ги листот за статусот на мрежата или контролната табла на печатачот.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	На контролната табла на печатачот, одете на екранот Wi-Fi Direct Setup и изберете го менито за менување на поставката. Може да го смените името на мрежата што следува по DIRECT-XX Внесете до 32 знаци.

Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги проверите деталните информации за мрежа ако ги испечатите.

1. Ставете хартија.

2. Изберете Поставки.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 3. Изберете Поставки за мрежа > Статус на мрежа.
- 4. Изберете Отпечати лист за статус.
- 5. Проверете ја пораката и отпечатете листа за статус на мрежа.
- 6. Притиснете го копчето Во ред.

Заменување или додавање нови безжични пренасочувачи

Ако SSID се промени поради замена на безжичниот пренасочувач или ако се додаде безжичен пренасочувач и се воспостави нова мрежна околина, ресетирајте ги поставките за Wi-Fi.

Поврзани информации

"Менување на начинот на поврзување на компјутер" на страница 52.

Менување на начинот на поврзување на компјутер

Со користење на датотека за инсталација и повторно поставување на различен начин на поврзување.

🗅 Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

http://epson.sn

Поставување со користење на дискот со софтвер (само за моделите коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со Windows со погони за диск.)

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

Избирање на промена на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран.

Изберете Повторно постави поврзување на Печатач (за нов мрежен рутер или за менување на USB во мрежа, итн.) на екранот Инсталирај Софтвер и кликнете на Следно.

🖸 Install Navi (UP-880A Series)		-	0	×
_	Install Software			
License Agreement	• Re-install required software			
Select Options				
Installation	Install optional software			
Connection	Set up Printer connection again (for new network router or changing USB to network, etc.)	etc.)		
Check Functions	66			
Finish				
_	Cancel Back	Next	t	

Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP)

Кога е овозможена врска Wi-Fi Direct (едноставна AP), може да ги менувате поставките од

Wi-Fi Direct > **Започни со поставување** > **Смени**, а потоа се прикажуваат следниве ставки од менито.

Промени име на мрежа

Сменете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi Direct (едноставна AP) што се користи за поврзување со печатачот, со име по ваш избор. Може да го поставите името на мрежата (SSID) во знаци ASCII што се прикажуваат на софтверската тастатура на контролната табла.

Кога го менувате името на мрежата (SSID), се прекинува врската со сите поврзани уреди. Користете го новото име на мрежата (SSID) ако сакате повторно да го поврзете уредот.

Промени лозинка

Сменете ја лозинката за Wi-Fi Direct (едноставна AP) со сопствена лозинка за поврзување со печатачот. Може да ја поставите лозинката во знаци ASCII што се прикажуваат на софтверската тастатура на контролната табла.

Кога ја менувате лозинката, се прекинува врската со сите поврзани уреди. Користете ја новата лозинка ако сакате повторно да го поврзете уредот.

Деактивирај Wi-Fi Direct

Оневозможете ги поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP) за печатачот. Кога ја оневозможувате врската Wi-Fi Direct (едноставна AP), се прекинува врската со сите уреди поврзани со печатачот.

Врати ги стандардните поставки

Вратете ги сите поставки за Wi-Fi Direct (едноставна AP) на нивните стандардни вредности.

Информациите за врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) на паметниот уред зачувани во печатачот се бришат.

Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел

Кога е исклучено Wi-Fi, Wi-Fi конекцијата е исклучена.

1. Изберете 🕼 🕼 од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



2. Изберете Wi-Fi (Препорачано).

Се прикажува статусот на мрежата.

- 3. Изберете Промени поставки.
- 4. Изберете Други > Исклучи Wi-Fi.
- 5. Проверете ја пораката и започнете со поставувањето.
- 6. Кога ќе се прикаже пораката за завршување, затворете го екранот. Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.
- 7. Притиснете го копчето 💼.

Исклучување на врската Wi-Fi Direct (едноставна АР) од контролната табла

Белешка:

Кога е оневозможена Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска, се прекинува врската со сите компјутери и паметни уреди поврзани со печатачот во Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска. Ако сакате да ја прекинете врската со одреден уред, прекинете ја од уредот наместо од печатачот.

1. Изберете 🕼 🆙 на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



2. Изберете Wi-Fi Direct.

Се прикажуваат информациите за Wi-Fi Direct.

- 3. Притиснете го копчето ОК.
- 4. Изберете Смени.
- 5. Изберете **Деактивирај Wi-Fi Direct**.
- 6. Притиснете го копчето ОК.
- Кога ќе се прикаже пораката за комплетирање, затворете го екранот. Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.
- 8. Притиснете го копчето 🕇.

Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот

Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

1. Изберете Поставки од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 2. Изберете Врати ги стандардните поставки > Поставки за мрежа.
- 3. Проверете ја пораката и изберете **Да**.
- Кога ќе се прикаже пораката за завршување, затворете го екранот.
 Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија

- Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- Издувајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.



Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.



- Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- Издувајте ги и порамнете ги рабовите на пликовите пред да ги ставите. Кога купчињата пликови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.



- Не користете пликови што се извиткани или превиткани. Користењето такви пликови предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- 🗅 Не користете пликови со лепливи површини на преклопувањето или пликови со прозорец.
- Избегнувајте користење пликови што се претенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

Поврзани информации

"Спецификации на печатачот" на страница 194

Достапни хартии и капацитети

Белешка:

Прикажаната големина на хартијата зависи од двигателот.

Оригинална хартија Epson

Epson препорачува да се користи оригинална хартија Epson за да се обезбеди висок квалитет на отпечатениот материјал.

Белешка:

Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапна во вашето подрачје, контактирајте со службата за поддршка на Epson.

Хартија соодветна за печатење документи

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	До линијата покажана со триаголникот на граничникот.

Хартија соодветна за печатење документи и фотографии 📃 🏊

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80

Хартија соодветна за печатење фотографии ੇ



* Ставајте еден по друг лист хартија ако хартијата не влегува правилно или ако отпечатениот материјал има неизедначени бои или дамки.

Поврзани информации

- "Хартија за печатење без рамки" на страница 59
- "Хартија за двострано печатење" на страница 60

Комерцијално достапна хартија

Обична хартија

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Обична хартија Хартија за копирање	Letter, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	До линијата покажана со триаголникот на граничникот. ^{*1}
Меморандум ^{*2}	Legal, 8,5×13 in., Indian-Legal	1
	Приспособена големина (mm) 54×86 до 215,9×1200	1

- *1 Ставајте еден по друг лист хартија ако хартијата не влегува правилно или ако отпечатениот материјал има неизедначени бои или дамки.
- *2 Хартија на чиешто заглавје однапред се отпечатени информации како што се името на испраќачот или корпорацијата. Мора да има маргина од 3 mm или повеќе во горниот дел на хартијата. Двостраното печатење и печатењето без рабови не се достапни за хартија за меморандум.

Пликови

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (пликови)
Плик	Плик #10, плик DL, плик C6	10

Поврзани информации

- "Хартија за печатење без рамки" на страница 59
- "Хартија за двострано печатење" на страница 60

Хартија за печатење без рамки

Оригинална хартија Epson

- □ Epson Bright White Ink Jet Paper
- □ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- □ Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Ultra Glossy Photo Paper

- □ Epson Premium Glossy Photo Paper
- □ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- □ Epson Photo Paper Glossy

Комерцијално достапна хартија

Обична хартија, хартија за копирање (А4, Letter, приспособена големина^{*})

* За печатење без рамки, достапна е хартија со големина од 89×86 до 215,9×1200 mm.

Хартија за двострано печатење

Оригинална хартија Epson

Epson Bright White Ink Jet Paper

Комерцијално достапна хартија

Обична хартија, хартија за копирање*

* За автоматско двострано печатење, може да користите Letter, A4, B5, 16К и приспособена големина (182×257 до 215,9×297 mm) на хартијата.

Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.

Назив на медиум	Тип медиум	
	Контролна табла	Двигател за печатач
Epson Bright White Ink Jet Paper	Обична хартија	Обична хартија
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ултрасјајна	Epson ултрасјајна
Epson Premium Glossy Photo Paper	Прем. Сјајно	Epson првокласна сјајна
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Премија полусјајна	Epson првокласна полусјајна
Epson Photo Paper Glossy	Сјајна	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Мат	Epson Матирана
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson за мастило со фотографски квалитет

Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна

1. Отворете го заштитникот на внесувачот и извлечете го држачот за хартија.



2. Лизнете ги граничниците.



3. Ставете хартија на средината на држачот за хартија со страната за печатење свртена нагоре.



👕 Важно:

- □ Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под знакот ▼ во граничникот.
- Прво ставете го пократкиот раб на хартијата. Меѓутоа, ако сте го поставиле подолгиот раб како ширина за кориснички приспособена големина, прво ставете го подолгиот раб на хартијата.

🗅 Плик

Ставете пликови со преклопувањето на левата страна.



🗅 Долга хартија

Кога ставате хартија подолга од големината Legal, складирајте го држачот за хартија, а потоа израмнете го предниот раб на хартијата.



🗅 Претходно издупчена хартија



Белешка:

- Ставете еден лист обична хартија со дефинирана големина со отвори за повез на левата или десната страна.
- Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.
- 🗅 Автоматското двострано печатење не е можно кај претходно издупчена хартија.
- 4. Повлечете ги граничниците до рабовите на хартијата, а потоа затворете го заштитникот на внесувачот.



🛯 Важно:

Не ставајте предмети врз заштитникот на внесувачот. На тој начин може да спречите додавање на хартија.

5. На контролната табла, поставете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте во додавање хартија од задна страна.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

Белешка:

- Екранот со поставки за големината и типот на хартијата ќе се прикаже ако изберете Поставки > Поставки за печатач > Поставка за извор на хартија > Поставување хартија.
- □ За хартија за меморандум, изберете Letterhead за типот на хартија.
- За хартија за меморандум, ако печатите на хартија помала од поставката за хартија во двигателот за печатачот, печатачот може да печати надвор од рабовите на хартијата, што може да доведе до размачкување на мастилото на отпечатениот материјал, како и до собирање вишок мастило во внатрешноста на печатачот. Уверете се дека ја имате избрано правилната поставка за големина на хартијата.
- Двостраното печатење и печатењето без рабови не се достапни за хартија за меморандум. Исто така, брзината на печатење може да биде помала.
- 6. Извлечете ја излезната фиока.



Белешка:

Вратете ја преостанатата хартија во пакувањето. Ако ја оставите во печатачот, хартијата може да се извитка или може да се намали квалитетот на печатењето.

Поврзани информации

- "Претпазливости при ракување со хартија" на страница 57
- "Достапни хартии и капацитети" на страница 58

Ставање оригинали

Ставање оригинали на Стакло на скенерот

🔲 Важно:

Кога ставате кабасти оригинали како книги, спречете надворешна светлина да свети директно на стакло на скенерот.

1. Отворете го капакот за документи.



2. Отстранувајте прашина или дамки од површината на стакло на скенерот користејќи мека, сува, чиста крпа.

Белешка:

Ако има отпадоци или нечистотија на стакло на скенерот, опсегот на скенирање може да се прошири и да ги опфати, па сликата од оригиналот може да се измести или да се намали.



3. Ставете го оригиналот со лицето надолу и лизнете го до ознаката во аголот.



Белешка:

Не се скенира опсег од 1,5 mm од работ на стакло на скенерот.

4. Полека затворете го капакот.

🕥 Важно:

Не применувајте прекумерна сила на стакло на скенерот или на капакот за документи. Во спротивно, може да се оштетат.

5. Извадете ги оригиналите по скенирањето.

Белешка:

Ако ги оставите оригиналите на стакло на скенерот долго време, може да се залепат за површината од стаклото.

Како да поставите различни оригинали

Ставање на фотографии за копирање

Може да поставите повеќе фотографии во исто време за да направите одделни копии.Фотографиите треба да бидат поголеми од 30×40 мм. Поставете фотографија на растојание од 5 мм од ознаката за аголот на стакло на скенерот и оставете 5 мм помеѓу фотографиите.Може да ставате фотографии со различни големини истовремено.

Максимална големина: 10×15 см (4×6 инчи)



Ставање на картичка за идентификација за копирање

Ставете картичка за идентификација на растојание од 5 мм од ознаката за агол на стакло на скенерот.





Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено

Може истовремено да скенирате повеќе фотографии и да ги зачувате сите, со помош на **Режим за фотографии** во Epson Scan 2. Ставете ги фотографиите на растојание од 4,5 мм од хоризонталните и вертикалните рабови на стакло на скенерот и поставете ги така што меѓу нив ќе има растојание од најмалку 20 мм. Фотографиите треба да бидат поголеми од 15 × 15 мм.

Белешка:

Овозможете го полето за избор Мини. приказ во горниот дел на прозорецот за преглед.



Печатење

Печатење од контролната табла

Печатење на распоред

Може лесно да отпечатите Месечно или Неделно распоред.

	21.7079804	e =	
- 0 0 0 0 0 0 0		10.70	1,7000-1
		-	
		_	
		- L-	
		1	

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Изберете Различни отпечатоци на контролната табла.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 3. Изберете Распоред.
- 4. Изберете тип на распоред.
- 5. Направете ги поставките за хартија па притиснете го копчето ►.
- 6. Кога ќе изберете Месечно, поставете го датумот, а потоа изберете Готово.
- 7. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето 🚸.

Поврзани информации

- "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61.
- "Листа на видови хартија" на страница 60

Печатење на обложена хартија

Може да отпечатите одредени типови на обложена хартија, милиметарска хартија или музичка хартија и да креирате сопствен бележник или тетратки со листови коишто се вадат.



- 1. Ставете хартија во печатачот.
- Изберете Различни отпечатоци на контролната табла.
 За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.
- -
- 3. Изберете **Хартија со линии**.
- 4. Изберете го типот на хоризонталните линии.
- 5. Направете ги поставките за хартија.
- 6. Притиснете го копчето ▶.
- 7. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето 🚸.

Поврзани информации

- ⇒ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ⇒ "Листа на видови хартија" на страница 60

Печатење пликови

Може да печатите одредени типови пликови.

Привин, отпечатете дијаграм на пликото на хартија со А4 големина и свиткајте ја за да добиете плико.



- 1. Ставете хартија А4 во печатачот.
- 2. Изберете Различни отпечатоци на контролната табла.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 3. Изберете Оригами.
- 4. Изберете Оригами плико.
- 5. Изберете ја големината на пликот.
- 6. Изберете го дизајнот на пликот.
- 7. Изберете го изгледот на пликот.
- 8. Изберете дали да се отпечатат линии за свиткување.
- 9. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето 🚸.

Поврзани информации

- "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- "Листа на видови хартија" на страница 60

Свиткување на пликови

Откако ќе го отпечатите дијаграмот на пликото, отпечатете го листот со упатства на којшто е опишано како да свиткате плико и потоа ставете го листот со упатства врз дијаграмот и свиткајте ги заедно.

- 1. Изберете Упатство за Оригами плико од менито Оригами.
- 2. Изберете ја големината на пликот што ја избравте за печатење на дијаграмот за пликови.
- 3. Внесете обична А4 хартија во печатачот и притиснете на копчето ОК.

Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето ◊.
 Се печати следниов лист со упатства.



- 5. Ставете го листот со упатства врз дијаграмот на пликото и свиткајте ги заедно следејќи ги упатства од листот со упатства.
- 6. Кога ќе завршите, отворете ги и отстранете го листот со упатства и потоа свиткајте го повторно само дијаграмот на пликото на свитканите места.

Поврзани информации

- ➡ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- → "Листа на видови хартија" на страница 60

Печатење од компјутер

Основи на печатење — Windows

Белешка:

- За објаснување на поставките, погледнете во помошта на интернет. Кликнете со десното копче на некоја ставка, а потоа кликнете Помош.
- Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.
- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Изберете Печатење или Поставување печатење од менито Датотека.
- 4. Изберете го својот печатач.

5. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.



- 6. Направете ги следниве поставки.
 - □ Голем. на документ: изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
 - 🗅 Без рамки: изберете за да печатите без маргини околу сликата.

Во печатењето без рамки податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, така што не се печатат маргини долж рабовите на хартијата. Кликнете **Поставки** за да изберете колку ќе се зголеми.

- Ориентација: изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.
- □ Вид хартија: изберете го типот хартија што сте го ставиле.
- □ Квалитет: изберете го квалитетот на печатење.

Ако изберете **Високо** се добива печатење со повисок квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

□ Боја: изберете **Сива палета** кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

Белешка:

Кога печатите на пликови, изберете Хоризонтално како поставка за Ориентација.

- 7. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
- 8. Кликнете Печати.

Поврзани информации

- "Достапни хартии и капацитети" на страница 58
- 🕈 "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Водич за двигателот на печатачот за Windows" на страница 148
- "Листа на видови хартија" на страница 60

Основи на печатење — Mac OS

Белешка:

За објаснувањата во овој дел се користи TextEdit како пример. Операциите и екраните се разликуваат, зависно од апликацијата. За повеќе информации, погледнете ја помошта во апликацијата.

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга наредба за да пристапите до дијалогот за печатење.

По потреба, кликнете Прикажи детали или 🔻 за да го проширите прозорецот за печатење.



- 4. Одредете ги следниве поставки.
 - 🗅 Печатач: изберете го својот печатач.
 - Претходно меморирани поставки: изберете кога сакате да ги користите регистрираните поставки.
 - Голем.на харт.: Изберете ја големината на хартијата што ја ставивте во печатачот. Кога печатите без маргини, изберете големина на хартија "без рамки".
 - 🗅 Ориентација: изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.

Белешка:

- Ако горните менија за поставување не се прикажуваат, затворете го прозорецот за печатење, изберете Поставување страница од менито Датотека, а потоа одредете ги поставките.
- Кога печатите на пликови, изберете ја широката ориентација.
5. Изберете Поставки за печатење од појавното мени.

Printer: EPSON X	xxx	
Presete: Default 9	attinas	
Presets: Delaut 3	ettings	×
Copies: 1		
Pages: O All		
O From:	1 to: 1	
Paper Size: A4		210 by 297 mm
Orientation:		
Print Se	ttings 📀	
Paper Source:	Auto Select	
Media Type:	plain papers	0
Print Quality:	Normal	0
	Borderless	
	Expansion: Max	0
	Grayscale	
	Mirror Image	
	Canc	el Print

Белешка:

Ако менито **Поставки за печатење** не се прикажува на macOS Catalina (10.15) или понов, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно. Овозможете го од следново мени.

Изберете Системски претпочитани вредности од менито Apple > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати факс), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

macOS Mojave (10.14) не може да пристапи до **Поставки за печатење** преку апликациите произведени од Apple, како што е TextEdit.

- 6. Одредете ги следниве поставки.
 - □ Media Туре: изберете го типот хартија што го ставивте.
 - □ Print Quality: изберете го квалитетот на печатење.
 - Ако изберете **Фино** се добива печатење со повисок квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.
 - Проширување: достапно кога се избира големина на хартија без рамки.

При печатењето без рамки, податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, за да не се печатат маргини околу рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми.

🖵 Сива палета: изберете за да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

7. Кликнете Печати.

Поврзани информации

- "Достапни хартии и капацитети" на страница 58
- "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Водич за двигателот на печатачот за Мас OS" на страница 151
- "Листа на видови хартија" на страница 60
- ➡ "Додавање печатач (само за Мас OS)" на страница 158

Двострано печатење

Можете да користите некој од следниве начини за печатење на двете страни од хартијата.

- Автоматско двострано печатење
- □ Рачно двострано печатење (само за Windows)

Кога печатачот ќе ја отпечати првата страна, свртете ја хартијата за да печати на другата.

Можете, исто така, да печатите брошура што може да се направи со свиткување на исписите. (Само за Windows)



Белешка:

- 🛯 Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.
- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатење може да се намали, а може да дојде и до заглавување на хартијата.
- 🗅 Во зависност од хартијата и податоците, хартијата може да пропушти мастило од другата страна.

Поврзани информации

➡ "Достапни хартии и капацитети" на страница 58

Двострано печатење - Windows

Белешка:

- Рачното двострано печатење е достапно кога ќе биде овозможено EPSON Status Monitor 3. Ако EPSON Status Monitor 3 е оневозможено, пристапете до двигателот за печатачот, кликнете Проширени поставки на картичката Одржување, а потоа изберете Вклучи EPSON Status Monitor 3.
- Функцијата за рачно двострано печатење може да не е достапна кога на печатачот му се пристапува од мрежа или кога се користи како споделен печатач.
- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
- 4. Изберете Автоматски (Поврзување по долгиот раб), Автоматски (Поврзување по краткиот раб), Рачно (Поврзување по долгиот раб) или Рачно (Поврзување по краткиот раб) од Двострано печатење на картичката Главна.
- 5. Кликнете Поставки, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете ОК.

Белешка:

За да печатите преклопена брошура, изберете Книшка.

6. Кликнете на Густина на печатење, изберете го типот на документот од Изберете вид на документот, а потоа кликнете ОК.

Двигателот за печатачот автоматски ги поставува опциите за **Прилагод.** за тој тип документи.

Белешка:

- Печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции што се избрани за Изберете вид на документот во прозорецот Прилаг. на густината за печатење и за Квалитет на картичката Главна.
- Э За рачно двострано печатење, поставката Прилаг. на густината за печатење не е достапна.
- 7. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
- 8. Кликнете Печати.

За рачно двострано печатење, откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот ќе се прикаже скок-прозорец. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

- ➡ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Основи на печатење Windows" на страница 70

Двострано печатење — Mac OS

1. Ставете хартија во печатачот.

- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Отворете го полето за печатење.
- 4. Изберете **Two-sided Printing Settings** од појавното мени.
- 5. Изберете ги подврзувањата во **Two-sided Printing**.
- 6. Изберете го типот на оригиналот во **Document Type**.

Белешка:

- □ Печатењето може да биде бавно во зависност од поставувањето за Document Type.
- Ако печатите податоци со голема густина како што се фотографии или графикони, изберете Текст со фотографија или Photo како поставување за Document Type. Ако се појават траги или ако мастилото протече на спротивната страна, приспособете ги густината на печатење и времето на сушење на мастилото со кликнување на ознаката со стрелка веднаш до Adjustments.
- 7. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
- 8. Кликнете на Печати.

Поврзани информации

- "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61.
- ➡ "Основи на печатење Мас ОЅ" на страница 72

Двострано печатење (само за Windows)

Двигателот на печатачот печати автоматски двоејќи ги парните и непарните страници. Кога печатачот ќе заврши со печатење на непарните страници, превртете ја хартијата следејќи ги упатствата за да ги испечатите парните страници. Можете и да печатите брошура што може да се направи со преклопување на исписот.



Белешка:

- 🛯 Оваа функција не е достапна за печатењето без рамки.
- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување на хартијата.
- 🗅 Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна од хартијата.
- Ако е оневозможен EPSON Status Monitor 3, отворете го двигателот за печатачот, кликнете Проширени поставки на картичката Одржување, па изберете Вклучи EPSON Status Monitor 3.
- Двостраното печатење може да не е достапно кога на печатачот му се пристапува преку мрежа или се користи како делен печатач.
- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- 4. Изберете Рачно (Поврзување по долгиот раб) или Рачно (Поврзување по краткиот раб) од Двострано печатење на картичката Главна.
- 5. Кликнете **Settings**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **OK**.

Белешка:

За да печатите како брошура, изберете Книшка.

- 6. Одредете ги останатите ставки во картичките **Главна** и **Повеќе опции** според потребите, а потоа кликнете **ОК**.
- 7. Кликнете Печати.

Откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот прикажува појавен прозорец. Следете ги инструкциите на екранот.

Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.





Печатење неколку страници на еден лист - Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
- 4. Изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставување за **Повеќе страници** на картичката **Главна**.
- 5. Кликнете на **Редослед на стр**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот.
- 6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
- 7. Кликнете Печати.

Поврзани информации

- "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Основи на печатење Windows" на страница 70

Печатење неколку страници на еден лист — Mac OS

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Отворете го полето за печатење.
- 4. Изберете Распоред од скок-менито.
- 5. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.
- 6. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
- 7. Кликнете на Печати.

Поврзани информации

- ➡ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Основи на печатење Мас ОЅ" на страница 72

Печатење приспособено кон големината на хартијата

Можете да печатите според големината на хартијата што е ставена во печатачот.



Печатење приспособено кон големината на хартијата - Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
- 4. Направете ги следниве поставувања на картичката Повеќе опции.
 - Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што ја поставувате во апликацијата.
 - 🗅 Излезна хартија: Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во печатачот.

Да собере на страница е избрано автоматски.

Белешка:

Доколку сакате да печатите намалена слика во центарот на страницата, изберете Централно.

- 5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
- 6. Кликнете Печати.

Поврзани информации

- ⇒ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Основи на печатење Windows" на страница 70

Печатење приспособено кон големината на хартијата — Mac OS

1. Ставете хартија во печатачот.

- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Отворете го полето за печатење.
- 4. Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во апликацијата како поставување за **Голем.на харт.**.
- 5. Изберете Работа со хартија од скок-менито.
- 6. Изберете Приспособување според големината на хартијата.
- 7. Изберете ја големината на хартијата што е ставена во печатачот како поставување за **Големина на излезната хартија**.
- 8. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
- 9. Кликнете на Печати.

Поврзани информации

- "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Основи на печатење Мас ОЅ" на страница 72

Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows)

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед, распоред на печатење и насока.



- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- 4. Изберете Аранжер на налози Лајт на картичката Главна.
- 5. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
- 6. Кликнете на Печати.

Се прикажува прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, работата за печатење се додава во **Проект за печатење**.

7. Додека е отворен прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги чекорите од 3 до 6.

Белешка:

- Ако го затворите прозорецот на Аранжер на налози Лајт, несочуваниот Проект за печатење се брише. За да печатите подоцна, изберете Зачувај од менито Фајл.
- За да отворите Проект за печатење што е зачуван во Аранжер на налози Лајт, кликнете Аранжер на налози Лајт на картичката за Одржување од двигателот за печатачот. Потоа, изберете Отвори од менито Фајл за да ја изберете датотеката. Наставката на сочуваните датотеки е "ecl".
- Изберете ги менијата Распоред и Уреди од Аранжер на налози Лајт за да го уредите Проект за печатење по потреба. Погледнете во помошта за Аранжер на налози Лајт за детали.
- 9. Изберете Печати од менито Фајл.

Поврзани информации

- ➡ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Основи на печатење Windows" на страница 70

Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.



Белешка:

Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- 4. Изберете Постер 2х1, Постер 2х2, Постер 3х3 или Постер 4х4 од Повеќе страници на картичката Главна.

5. Кликнете Поставки, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете ОК.

Белешка: Печати ознаки за сечење ви овозможува да печатите водич за сечење.

- 6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
- 7. Кликнете на Печати.

Поврзани информации

- ▶ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Основи на печатење Windows" на страница 70

Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување

Еве пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2х2**, а **Преклопувачки ознаки** за порамнување е избрано во **Печати ознаки за сечење**.



1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.



2. Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.



3. Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).



4. Залепете ги листовите заедно од задната страна.



5. Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.

6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.



7. Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.



8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).



9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.



- Sheet 3 sheet 4
- 10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.

Печатење со користење на напредните функции

Во овој дел се претставено разни дополнителни функции за распоред и печатење што се достапни преку двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- ➡ "Двигател за печатачот за Windows" на страница 147
- → "Двигател за печатачот за Мас ОЅ" на страница 150

Додавање меморирана вредност за печатење за да печатите лесно

Ако создадете свои меморирани вредности на често користени поставки за печатење на двигателот за печатачот, лесно можете да печатите со избор на меморирана вредност од списокот.

Windows

За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се Голем. на документ и Вид хартија на картичката Главна или Повеќе опции, а потоа кликнете Додај/ Отстрани пред-поставки во Пред-поставки за печатење.

Белешка:

За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки**, изберете ја меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.

Mac OS

Отворете го полето за печатење.За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем.на харт.** и **Media Type**, а потоа зачувајте ги тековните поставки како меморирани вредности во поставката **Претходно поставени вредности**.

Белешка:

За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Претходно поставени вредности** > **Прикажи претходно поставени вредности**, изберете го името на меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.

Печатење на намален или зголемен документ

Можете да ја намалите или да ја зголемите големината на некој документ за одреден процент.

Windows

Белешка: Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.

Поставете ја Голем. на документ на картичката Повеќе опции. Изберете Намали/Зголеми документ, Зумирај на, а потоа внесете процент.

Mac OS

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата.Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Изберете Поставување страница (или Печати) од менито Датотека.Изберете го печатачот во Форматирање за, изберете ја големината на хартијата, а потоа внесете ја вредноста за процент во Размер.Затворете го прозорецот, па печатете следејќи ги основните упатства за печатење.

Приспособување на бојата за печатење

Може да ги приспособувате боите што се користат во задачата за печатење. Овие приспособувања не се применуваат на првобитните податоци.

PhotoEnhance прави поостри слики и поживи бои со автоматско приспособување на контрастот, заситувањето и осветленоста на податоците на изворната слика.

Белешка:

PhotoEnhance ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Изборот на поставувањето без рамки ја променува локацијата на субјектот што предизвикува промени во бојата. Ако сликата не е добро фокусирана, тонот може да биде неприроден. Ако бојата се смени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од **PhotoEnhance**.

Windows

Изберете го начинот за поправање бои од Корекција на боите од картичката Повеќе опции.

Ако изберете **Автоматски**, боите се прилагодуваат автоматски за да одговараат на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето. Ако изберете **Прилагодено** и кликнете **Напредно**, можете да одредувате свои поставки.

Mac OS

Отворете го полето за печатење. Изберете **Совпаѓање бои** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете ги соодветните поставки.

Печатење воден жиг (само за Windows)

Можете да отпечатите воден жиг како "Доверливо" на своитеи списи. Можете да додадете и свој воден жиг.

Gonfidentia

Белешка: Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете воден жиг.Кликнете **Поставки** за да ги смените деталите како што се густината и положбата на водениот жиг.

Печатење заглавие и подножје (само за Windows)

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење, како заглавие или подножје.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете **Заглавје/ Подножје**. Кликнете **Поставки** и изберете ги потребните ставки од паѓачката листа.

Печатење јасни линиски кодови (само за Windows)

Може јасно да печатите линиски кодови и лесно да ги скенирате. Овозможете ја оваа функција само ако линискиот код којшто сте го отпечатиле не може да се скенира.



Може да ја користите оваа функција во следниве услови.

- 🗅 Хартија: обична хартија, хартија за копирање, меморандум или плик
- 🗅 Квалитет: Стандардно

Квалитетот на печатење може да се промени при печатењето. Брзината на печатење може да се намали, а густината на печатењето може да се зголеми.

Белешка:

Отстранувањето на замаглувања не е секогаш можно и зависи од околностите.

На картичката Одржување на двигателот за печатачот, кликнете Проширени поставки, а потоа изберете Режим на баркод.

Печатење од паметни уреди

Користење Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и веб-страници од паметен уред, како што е паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот, или далечинско печатење, печатење од далечинска локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот во услугата Epson Connect.

Ако ја стартувате Epson iPrint кога печатачот не е поврзан со мрежата, се прикажува порака што ве упатува да се поврзете со печатачот. Следете ги инструкциите за да го завршите поврзувањето. За повеќе информации околу работните услови, посетете ја URL-адресата подолу.

http://epson.sn



Поврзани информации

⇒ "Услуга Epson Connect" на страница 145

Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код. http://ipr.to/a



Печатење со Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување. Содржината може да варира во зависност од производот.



0	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.	
0	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.	
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.	
4	Изберете што сакате да печатите, на пр. фотографии и документи.	
5	Екранот за печатење фотографии се прикажува кога ќе го изберете менито за фотографии.	
6	Го прикажува екранот за поставки за печатење како големина и тип хартија.	

0	Ја прикажува големината на хартијата. Кога ова се прикажува како копче, допрете го за да се прикажат поставките за хартија кои се моментално поставени на печатачот.
8	Ги прикажува избраните фотографии и документи.
9	Почнува печатење.

Белешка:

За да печатите од менито за документи со iPhone, iPad и iPod touch со iOS, активирајте го Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го испечатите со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

Користење Epson Print Enabler

Може безжично да печатите документи, е-пораки, фотографии и веб-страници од вашиот телефон со Android или таблет (Android v4.4 или понова верзија). Со неколку допирања, вашиот уред со Android ќе го открие печатачот Epson којшто е поврзан на истата безжична мрежа.

Белешка:

Операциите може да се разликуваат зависно од уредот.

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Поставете го печатачот за безжично печатење.
- 3. На вашиот уред со Android, инсталирајте го приклучокот Epson Print Enabler од Google Play.
- 4. Поврзете го уредот со Android на истата безжична мрежа на којашто е поврзан печатачот.
- 5. Одете на Поставки на вашиот уред со Android, изберете Поврзани уреди > Печатење и овозможете го Epson Print Enabler.
- 6. Од апликација за Android, како на пример Chrome, допрете на иконата за менито и отпечатете го она што го гледате на екранот.

Белешка:

Ако не го гледате печатачот, допрете Сите печатачи и изберете го печатачот.

Користење AirPrint

AirPrint овозможува моментално безжично печатење од iPhone, iPad, iPod touch и Mac без да треба да се инсталираат двигатели или да се презема софтвер.



Белешка:

Ако сте ги оневозможиле пораките за конфигурација на хартија на контролната табла на производот, не може да користите AirPrint. Погледнете го линкот подолу за да ги овозможите пораките, ако е потребно.

- 1. Ставете хартија во производот.
- Поставете го производот за бежично печатење. Погледнете го линкот подолу. http://epson.sn
- 3. Поврзете го уредот на Apple со истата безжична мрежа што ја користи производот.
- 4. Печатете од уредот на производот.

Белешка:

За детали, погледнете ја страницата за AirPrint на веб-локацијата на Apple.

Поврзани информации

"Опции на менито за Поставки за печатач" на страница 141

Откажување на печатењето

Белешка:

- Bo Windows не можете да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот.Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.
- Кога печатите повеќе страници од Мас OS, не можете да ги откажете сите налози со контролната табла.Во тој случај, откажете го налогот за печатење од компјутерот.
- Ако сте испратиле задача за печатење од Мас OS X v10.6.8 преку мрежата, можно е да не можете да го откажете печатењето од компјутерот.Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

Откажување на печатењето — контролна табла

Допрете на копчето 🗇 на контролната табла на печатачот за да ја откажете тековната задача за печатење.

Откажување на печатењето - Windows

- 1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
- 2. Изберете ја картичката Одржување.
- 3. Кликнете на Ред. за печатење.
- 4. Кликнете со десното копче на печатењето што сакате да го откажете, а потоа изберете Откажи.

Поврзани информации

➡ "Двигател за печатачот за Windows" на страница 147

Откажување на печатењето — Mac OS

- 1. Кликнете на иконата за печатачот во Док.
- 2. Изберете го печатењето што сакате да го откажете.
- 3. Откажете ја задачата.
 - OS X Mountain Lion или понов

Кликнете 🗵 веднаш до мерачот за напредок.

Mac OS X v10.6.8 од v10.7.x Кликнете Избриши.

Копирање

Основи на копирањето

Во овој дел се објаснети чекорите за копирање од менито Копирај на контролната табла.

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Поставете ги оригиналите.
- 3. Изберете Копирај од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 4. Направете ги следниве поставки на јазичето **Копирај**.
 - 🖵 Црно-бело/Боја: Избира копија во боја или копија во црно-бело.
 - (Двострано копирање): Кога правите двострани копии, изберете ја ставката, изберете 1>2-страно и направете поставки за Ориентација на оригиналот и Маргина на спојување.Изберете Готово за да потврдите.
 - Сустина): Изберете ја ставката за да направите поставки за густина на копијата.Притиснете го копчето + за да ја зголемите густината и притиснете го копчето за да ја намалите густината.Изберете Готово за да потврдите.
- 5. Изберете го јазичето Напредни поставки и променете ги поставките според потребите.
- 6. Изберете го јазичето Копирај и поставете го бројот на копии.
- 7. Притиснете го копчето 🚸.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на копираната слика се малку различни од оригиналот.

Поврзани информации

➡ "Ставање хартија" на страница 57

- "Ставање оригинали" на страница 64
- ➡ "Опции на мени за копирање" на страница 98

Различни методи на копирање

Печатење во разни распореди

Може лесно да копирате со избирање мени за копирање на двете страни од личната карта на една страна на хартија со големина А4 или за копирање на две спротивни страници од книга на еден лист хартија.

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Изберете Различни отпечатоци на контролната табла.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 3. Изберете Различни копии и изберете мени за копирање.
 - ID картичка

Ги скенира двете страни од личната карта и копира еднострано на хартија со големина А4.

🗅 Копирање книга

Копира две спротивни страници со големина А4 од книга на еден лист хартија.

🗅 Копирање без рабови

Копира без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата.

4. Поставете ги оригиналите.

За Копирање книга, поставете ја првата страница на оригиналите следејќи ги упатствата прикажани на екранот и притиснете го копчето ОК.

5. Направете ги следниве поставки на јазичето Копирај.

Достапните ставки се разликуваат во зависност од менито за копирање.

- Направете ги поставките за секоја ставка на јазичето Напредни поставки доколку е потребно.
- 7. Изберете го јазичето Копирај и поставете го бројот на копии.
- 8. Притиснете го копчето 🚸.
- 9. За **ID картичка** или **Копирање книга**, следете ги инструкциите на екранот за да ги поставите останатите оригинали и изберете **Започни скен**.

Копирање фотографии

Можете да копирате повеќе фотографии истовремено. Можете и да обновувате бои на избледени фотографии.

Најмала големина на оригинал за копирање е 30×40 мм.

Белешка:

Бели простори околу фотографијата може да не се откријат.

- 1. Ставете хартија во печатачот.
- 2. Изберете Различни отпечатоци од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 3. Изберете Различни копии > Копирај/Обнови фотографии.
- 4. Променете ги поставките за печатење според потребите и притиснете го копчето ▶.
- 5. Поставете ги фотографиите на стакло на скенерот и изберете Започни скен.

Фотографиите се скенираат и се прикажуваат на екранот.

6. Притиснете го копчето 🗘 ако е потребно да направите поставки како на пример приспособувања на фотографија.

Белешка:

Ако сакате да печатите со зголемување на дел од фотографијата, изберете **Исечи/Зумирај** и направете ги поставките.Лизгајте ја рамката од областа за печатење со користење на копчињата

▲, ▼, ◀ или копчето ▶ и променете ја големината на рамката со копчето - или +.

7. Поставете го бројот на примероци според потребите па притиснете го копчето 🚸.

Поврзани информации

- ➡ "Ставање хартија" на страница 57
- ▶ "Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено" на страница 66

Опции на менито за хартија и поставки за печатење за копирање фотографии

Обнови боја

Ги обновува боите на избледените фотографии.

Поставка за хартија

Поставете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте во печатачот.

Поставка на рабови

🗅 Без рабови

Копира без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми сликата во поставката Проширување.

🗅 Со раб

Копира со маргини околу рабовите.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира поставките за копирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Опции на мени за копирање

Достапните ставки на јазичето **Копирај** и јазичето **Напредни поставки** се разликуваат во зависност од менито коешто сте го избрале.

Црно-бело

Копира оригинал во црно-бело (монохроматски).

Боја

Копира оригинал во боја.

(Двострано)

□ 1>еднострано

Копира една страна од оригиналот на една страна од хартијата.

🗅 1>2-страно

Копира два еднострани оригинали на двете страни од еден лист хартија. Изберете ориентација на оригиналот и позиција за врзување на хартијата.

😳 (Густина)

Зголемете го нивото на густина користејќи + кога резултатите од копирањето се бледи. Намалете го нивото на густина користејќи - кога мастилото се размачкува.

Зумирање

Ги зголемува или ги намалува оригиналите. Изберете ја вредноста и одредете го употребеното зголемување за зголемување или намалување на оригиналот во рамки на опсег од 25 до 400%.

🗅 Реална големина

Копира со зголемување од 100%.

🗅 Ав. вк. стр.

Ја детектира областа за скенирање и автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на големината на избраната хартија. Кога има бели маргини околу оригиналот, белите маргини од ознаката на аголот на стаклото на скенерот се забележани како област за скенирање, но маргините на спротивната страна може да се отсечат.



□ 10х15см->А4, А4->10х15см итн.

Автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на конкретната големина на хартија.

Поставка за хартија

Поставете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте во печатачот.

Приказ

🗅 Ед. ст.

Копира едностран оригинал на еден лист.

🗅 2 наго.

Копира два еднострани оригинали на еден лист со двостран изглед. Може да ги изберете ориентацијата и големината на оригиналот. Проверете ја сликата на десната страна за да изберете Ориентација на оригиналот.

Квалитет

Изберете го квалитетот на копирањето. Ако изберете **Најдобро** се добива печатење со повисок квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

Бриши ги пост.

Ги ресетира поставките за копирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Скенирање

Скенирање преку контролната табла

Скенирање на компјутер

Важно:

Пред скенирањето, инсталирајте Epson Scan 2 и Epson Event Manager на компјутерот.

Белешка:

Не може да зачувате повеќе оригинали како една PDF-датотека кога скенирате од контролната табла. Со користење на Epson Scan 2 и поставката **Додај или уреди стр. по скен** во **Режим за документи**, може да скенирате дополнителни оригинали откако ќе го скенирате оригиналот и да ги зачувате како една датотека.

- 1. Поставете ги оригиналите.
- 2. Изберете Скенирај на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 3. Изберете Компјутер.
- 4. Изберете го компјутерот на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики.
 - □ Ако се прикаже екранот **Изберете Компјутер**, изберете го компјутерот од екранот.
 - Ако се прикаже екранот Скенирај на компјутер, а компјутерот е веќе избран, уверете се дека е избран соодветниот компјутер. Ако не е, изберете компјутерот.

Белешка:

Кога печатачот е поврзан на мрежа, може да изберете на кој компјутер сакате да ја зачувате скенираната слика. На контролната табла на печатачот може да се прикажат до 20 компјутери. Ако одредите Network Scan Name (Alphanumeric) во Epson Event Manager, се прикажува на контролната табла.

- 5. Изберете 🐸 за да изберете како да ја зачувате скенираната слика на компјутер.
 - Эачувај како JPEG: ја зачувува скенираната слика во JPEG-формат.
 - Зачувај како PDF: ја зачувува скенираната слика во PDF-формат.
 - Прикачи на е-пошта: го вклучува клиентот за е-пошта на вашиот компјутер, а потоа автоматски ја прикачува сликата на е-порака.
 - Следи општа поставка: ја зачувува скенираната слика користејќи ги поставките на Epson Event Manager. Може да ги менувате поставките за скенирање, како што се големината на скенирање, папката за зачувување датотеки или форматот на зачувување.
- 6. Притиснете го копчето 🚸.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Поврзани информации

→ "Ставање оригинали" на страница 64

Правење приспособени поставки во Epson Event Manager

Може да ги поставите поставките за скенирање за **Следи општа поставка** во Epson Event Manager.

За повеќе информации погледнете во Epson Event Manager.

1. Активирајте го Epson Event Manager.

2. Проверете дали скенерот е избран како **Scanner** на јазичето **Button Settings** на главниот екран.

Epson Event Ma	nager			?	
Button Settings	Folder Settings				
Select the action	on to be launched when t	he button is pressed.	Scanner EPSON XXXX	X	
	Save as JP	EG 🍟 Save as JPEG - Letter/Col	or/300 dpi/JPEG/Save to "Pi	ictures"/0	Ŧ
	Save as P	DF	or/300 dpi/PDF/Save to "Pic	tures"/Op	e
	Attach to Em	nail 🖞 🛱 Attach to Email - Letter/0	Color/150 dpi/JPEG/Save to	"EpsonEv	e
	Custom Act	ion 🖞 Custom Action - Letter/0	Color/300 dpi/JPEG/Save to	"Pictures"	7
Make	e Job Settings	Job Management			
Network S	Scan Settings			Clos	se

3. Кликнете на Make Job Settings.

췕 Epson Event Ma	nager	?	Х
Button Settings	Folder Settings		
	Scanner EPSON XXXXX		~
Select the acti	on to be launched when the button is pressed.		
	Save as JPEG $\left \begin{array}{c} \bigcirc d \\ J \end{array} \right _{J}$ Save as JPEG - Letter/Color/300 dpi/JPEG/Save to "Pic	tures"/0	\sim
	Save as PDF	ıres"/Ope	~
	Attach to Email 🍿 Attach to Email - Letter/Color/150 dpi/JPEG/Save to "	EpsonEve	~
	Custom Action 🖞 Custom Action - Letter/Color/300 dpi/JPEG/Save to "I	Pictures"/	\sim
Make	e Job Settings Job Management		
Network	scan settings	Clos	е

4. Направете ги поставките за скенирање на екранот **Job Settings**.

🔈 Job	Settings				?	Х
Edi	t Job Settings					
Cu	ustom Action	~	·	١	lew	
				Du	plicate	
				Re	name	
				D	elete	
0						
SCa	Setting	Custom			\sim	
		Detailed Settin	gs for S	Scanning		
		Input Source:Auto D Size:Letter Image Type:Color	etect			
	Save Settings					
	Target Folder	Pictures			\sim	
	Filename (Prefix + S	tart Number) img		001	•	
	File Format	JPEG 🗸	S	ave Settin	gs	
		JPEG Quality:75				
Laur	nch Action					
O	pen Folder	~	St	anup Sett	ings	
	Test Settings			OK	Can	cel

- □ Edit Job Settings: Изберете **Custom Action**.
- Setting: Скенирајте со користење на најдобрите поставки за избраниот тип на оригиналот. Кликнете на Detailed Settings for Scanning за да ги поставите ставките како што се резолуцијата или бојата за зачувување на скенираната слика.
- □ Target Folder: Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика.
- □ Filename (Prefix + Start Number): Променете ги поставките за името на датотеката што сакате да ја зачувате.
- □ File Format: Изберете го форматот за зачувување.
- □ Launch Action: Изберете го дејството кога скенирате.
- Test Settings: Започнува со тест скенирање користејќи ги тековните поставки.
- 5. Кликнете на **ОК** за да се вратите на главниот екран.

6. Погрижете се дека е избрано Custom Action на листата Custom Action.

	?	×
Button Settings Folder Settings		
Scanner EPSON XXXXX		~
Select the action to be launched when the button is pressed.		
Save as JPEG 🎁 Save as JPEG - Letter/Color/300 dpi/JPEG/Save to "Picture	es"/Oj	\sim
Save as PDF 🖞 Save as PDF - Letter/Color/300 dpi/PDF/Save to "Pictures	:"/Оре	\sim
Attach to Email 198 Attach to Email - Letter/Color/150 doi/IPEG/Save to "Ens	onEve	~
Custom Action V열 Custom Action - Letter/Color/300 dpi/JPEG/Save to "Pict	tures"/	~
Make Job Settings Job Management		
Network Scan Settings	Close	9

7. Кликнете на **Close** за затворање на Epson Event Manager.

Од скенирање на облак

Може да испраќате скенирани слики до услуги во облак.Пред да ја користите оваа функција, направете поставки со Epson Connect.За детали погледнете го порталот на интернет страницата на Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (само Европа)

Белешка:

Не може да зачувате повеќе оригинали како една PDF датотека кога скенирате од контролната табла.Со користење на Epson Scan 2 и поставката **Додај или уреди стр. по скен** на **Режим за документи**, може да скенирате дополнителни оригинали откако ќе го скенирате оригиналот и да ги зачувате како една датотека.

- 1. Погрижете се дека сте ги направиле поставките со Epson Connect.
- 2. Поставете ги оригиналите.

3. Изберете Скенирај од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 4. Изберете Облак.
- 5. Изберете <table-cell-rows> на горниот дел од екранот и изберете дестинација.
- 6. Поставете ги ставките на јазичето Скенирај, како на пример форматот за зачувување.
 - 🖵 Црно-бело/Боја: Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.
 - □ JPEG/PDF: Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.
- 7. Изберете го јазичето **Напредни поставки** и проверете ги поставките и променете ги ако е потребно.
- 8. Изберете го јазичето **Скенирај**, а потоа притиснете го копчето �.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Поврзани информации

➡ "Ставање оригинали" на страница 64

Основни опции на мени за скенирање во облак

Црно-бело/Боја:

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

JPEG/PDF:

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

Напредни опции на мени за скенирање во облак

Тип на документ:

Изберете го типот на оригиналот.

Поставки за скенирање:

🗅 Големина на скенирање:

Изберете го големината на скенираното. За да го отсечете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Автоматско сечење**. За да скенирате максимална област на стакло на скенерот, изберете **Максимална област**.

Ориентација на оригиналот:

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Контраст:

Го избира контрастот на скенираната слика.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира поставките за скенирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Скенирање со помош на WSD

Белешка:

- Оваа функција е достапна само за компјутери што работат со Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/Windows Vista.
- □ Ако користите Windows 7/Windows Vista, треба однапред да го поставите вашиот компјутер за користење на оваа функција.
- 1. Поставете ги оригиналите.
- 2. Изберете Скенирај од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



- 3. Изберете **WSD**.
- 4. Изберете компјутер.
- 5. Притиснете го копчето ♦.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Поврзани информации

→ "Ставање оригинали" на страница 64

Поставување на WSD порта

Во овој дел се објаснува како да се постави WSD портот за Windows 7/Windows Vista.

Белешка:

За Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, WSD портот се поставува автоматски.

Потребно е следново за поставување на WSD порт.

- 🗅 Печатачот и компјутерот се поврзани на мрежата.
- □ Драјверот на печатачот е инсталиран на компјутерот.
- 1. Вклучете го печатачот.
- 2. Кликнете на почетното копче и кликнете на **Мрежа** на компјутерот.
- 3. Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на Инсталирај.

Кликнете на **Продолжи** кога ќе се прикаже екранот **Контрола на корисничка сметка**. Кликнете на **Поништи инсталација** и започнете повторно ако се прикаже екранот **Поништи инсталација**.

Drganize Install Search Active Dir	ectory Network and Sharing Center	Add a printer »	
Favorites			
Desktop	THE REAL PROPERTY AND INCOME.		
鷆 Downloads	E		
💯 Recent Places	 Other Devices (1) 		
🗃 Libraries	EPICPUNCTU	Pro sensi	
Documents	~		
J Music	 Printers (5) 		
Pictures			
Videos Videos			
Computer	7		
Local Disk (C:)	AL ARTICLE	10004	
👝 Local Disk (D:)			
	El 😵 Inst	all	
Vetwork		v gevice weppage	
HIRO2332	17		
	EPS(Crea	ate shortcut	

Белешка:

Името на печатачот којшто сте го поставиле на мрежата и името на моделот (EPSON XXXXX (XX-XXXX)) се прикажуваат на екранот за мрежа. Може да го проверите името на печатчот на мрежата од контролниот панел на печатачот или со печатење на листа за статус на мрежа. 4. Кликнете на Вашиот уред е подговтвен за употреба.



5. Проверете ја пораката и кликнете на Затвори.

Driver Software Installation		
Your device is ready to use		
WSD Scan Device WSD Print Device EPSON XX-XXX Series	✓ Ready to use ✓ Ready to use ✓ Ready to use	
		Close

- 6. Отворете го екранот Уреди и печатачи.
 - Windows 7

Кликнете на почетното копче > Контролен панел > Хардвер и звук (или Хардвер) > Уреди и печатачи.

Windows Vista

Кликнете на почетното копче > Контролен панел > Хардвер и звук > Печатачи.

7. Проверете дали се прикажува икона со името на печатачот на мрежата.

Изберете име на печатач кога користите со WSD.

Скенирање од компјутер

Скенирање со користење на Epson Scan 2

Може да скенирате со користење на драјверот на скенер "Epson Scan 2". Видете во помошта на Epson Scan 2 за објаснување за секоја од ставките за поставување.

Поврзани информации

➡ "Апликација за скенирање на документи и слики (Epson Scan 2)" на страница 153
Скенирање на документи (Режим за документи)

Со користење на **Режим за документи** во Epson Scan 2, може да скенирате оригинали со користење на детални поставки соодветни за текстуални документи.

- 1. Поставете ги оригиналите.
- 2. Активирајте го Epson Scan 2.
- 3. Изберете Режим за документи од листата Режим.
- 4. Одредете ги следниве поставки на картичката Главни поставки.

Epson Scan 2 —	×
Scanner : EPSON XXXXX Scan Settings : Not Selected Mode : Document Mode Main Settings Advanced Settings	
Image Type : Color ~ ~ Resolution : 200 ~ dpi	
Kotate : 0° ✓ Correct Document Skew : Off ✓	
Image Format : PDF File Name : imgYYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf	~
Folder : Documents Preview Scan	~

- 🗅 Големина на документ: Изберете ја големината на ставениот оригинал.
- Копчиња за првобитна ориентација: изберете ја поставената ориентација на ставениот оригинал. Во зависност од големината на оригиналот, оваа ставка може да биде поставена автоматски и не може да се менува.
- 🗅 Тип слика: Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.
- 🗅 Резолуција: Изберете ја резолуцијата.

Белешка:

- Поставката Извор на документ е фиксна како Стакло на скенерот. Не може да ја промените оваа поставка.
- Ако го поставите Додај или уреди стр. по скен, може да скенирате дополнителни оригинали откако ќе завршите со скенирање на оригиналот. Покрај тоа, ако го поставите Формат на слика како PDF или Multi-TIFF, може да ги зачувате скенираните слики како една датотека.
- 5. Направете ги и другите поставки за скенирање ако е потребно.
 - Може да ја прегледате скенираната слика со кликнување на копчето Преглед. Се отвора прозорецот за прегледување и се прикажува прегледаната слика.
 - □ На јазичето **Напредни поставки**, може да правите поставки за детално приспособување на слика коишто се соодветни за текстуалните документи, како следниве.
 - Отстрани позадина: Отстранете ја заднината на оригиналите.
 - Подобрување текст: Може да ги разјасните и изострите заматените букви во оригиналот.
 - Автом. сегментација на област: Може да ги разјасните буквите и да ги измазните сликите при скенирање во црно-бело за документ којшто содржи слики.
 - Подобрување боја: Може да ја засилите бојата назначена за скенираната слика и да ја зачувате во сиви тонови или во црно-бело.
 - Осветленост: Може да ја приспособите осветленоста на скенираната слика.
 - □ Контраст: Може да го приспособите контрастот на скенираната слика.
 - Гама: Може да ја приспособите гамата (осветленоста средниот опсег) за скенираната слика.
 - □ Праг: Може да ја приспособите работ за монохроматските бинарни слики (црно-бело).
 - Маска за изострување: Може да ги подобрите и да ги изострите главните црти на сликата.
 - Отстранување екран: Може да ги отстраните ефектите на контраст (мрежестите сенки) коишто се појавуваат при скенирање печатена хартија, како на пример списание.
 - 🗅 Пополнување рабови: Може да ја отстраните сенката околу скенираната слика.
 - Излез за две слики (само за Windows): Може да скенирате еднаш и да зачувате две слики со различни поставки за излез.

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

6. Направете ги поставките за зачувување на датотека.

Epson Scan 2 —		×
Scanner : EPSON XXXXX		\sim
Scan Settings : Not Selected		\sim
Mode : Document Mode		\sim
Main Settings Advanced Settings		
Document Source : Scanner Glass	~	
Document Size : A4 V	-2 -2	
Image Type : Color	~	
Resolution: 200 \checkmark dpi		
Rotate : 0°	~	
Correct Document Skew : Off	~	
Add or edit pages after scanni	ing	
Image Format : PDF		~
File Name : imgYYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf		~
Folder : Documents		~
· ·		

• Формат на слика: Изберете го форматот за зачувување од списокот.

Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за BITMAP и PNG. Изберете **Опции** од листата откатко ќе го изберете форматот на зачувување.

- Име на датотека: Потврдете го прикажаното име на зачуваната датотека. Може да ги промените поставките за името на датотеката ако изберете Поставки од листата.
- Папка: Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика од списокот. Може да изберете друга папка или да креирате нова папка ако изберете Избери од листата.
- 7. Кликнете на Скенирај.

Поврзани информации

➡ "Ставање оригинали" на страница 64

Скенирање на фотографии или слики (Режим за фотографии)

Со **Режим за фотографии** во Epson Scan 2, може да скенирате оригинали со разновидни функции за приспособување на слика коишто се соодветни за фотографии и слики. 1. Поставете ги оригиналите.

Со поставување на повеќе оригинали на стаклото на скенерот, може сите истовремено да ги скенирате.Погрижете се да има растојание од најмалку 20 мм помеѓу оригиналите.

- 2. Активирајте го Epson Scan 2.
- 3. Изберете Режим за фотографии од листата Режим.
- 4. Одредете ги следниве поставки на картичката Главни поставки.

Epson Scan 2 – 🗆 🗙	
Scanner : EPSON XXXXX V]
Scan Settings : Not Selected ~]
Mode : Photo Mode ~]
Main Settings Advanced Settings	
Document Source : Scanner Glass ~	
Document Type : Reflective V	
Image Type : Color ~ Resolution : 300 ~ dpi	
Color Management Thumbnail Options	
Image Format : PDF ~]
File Name : imgYYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf ~]
Folder : Documents ~]
😯 🔅 Preview Scan	

🗅 Тип слика: Избирете ја бојата за зачувување на скенираната слика.

🗅 Резолуција: Изберете ја резолуцијата.

Белешка:

Поставката за **Извор на документ** е фискна како **Стакло на скенерот** и поставката за **Тип документ** е фиксна како **Рефлектирачка**.(**Рефлектирачка** значи оригинали коишто не се проѕирни, на пример обична хартија или фотографии.)Не може да ги промените овие поставки.

5. Кликнете на Преглед.

Се отвора прозорецот за прегледување и се прикажуваа прегледаните слики како сликички.



Белешка:

За да ја прегледате целата област за скенирање, отштиклирајте го полето **Мини. приказ** на врвот на прозорецот за прегледување.

6. Потврдете го прегледот и направете поставки за приспособување на слика во јазичето Напредни поставки според потребите.

Epson Scan 2							_		×
Scanner :	EPSON XXXXX		~	🗹 Thumbnail		Q		—	X
Scan Settings :	Not Selected		~						
	at the second		~						
مر	nced Settings			æ 🚺 🌌			2		
Brightness : 🖲	×	ţ.	E 0			30		· · ·	
Contrast :		- C	0		Jacks All		- 7	ŧ	
Saturation :	D	• •	0				Ļ		
		Detailed A	djustments		1				
Unsharı	p Mask : Off		~						
Color Rest	oration : Off		~						
Backlight Corr	rection : Off		~						
Descr	eening : Off		~						
Dust Re	emoval : Off		~						
anage i ormae i	PUF		~						
File Name :	imgYYYYMMDD	_HHMMSSSS.pdf	~						
Folder :	Documents		~						
0 O		Preview	Scan	Scan Count : 2		1.32 MB	R - (F	

Не може да ја приспособите скенираната слика со користење на детални поставки коишто се соодветни за фотографии или слики, како на пример следниве.

- Осветленост: Може да ја приспособите осветленоста на скенираната слика.
- Контраст: Може да го приспособите контрастот на скенираната слика.
- Заситеност: Може да го приспособите заситувањето (живописноста на бојата) на скенираната слика.
- Маска за изострување: Може да ја подобрите и да ја изострите рамката на скенираната слика.
- Обновување боја: Може да ги коригирате сликите коишто се избледени за да ги вратите оригиналните бои.
- Поправи задн. осветл.: Може да ги осветлите скенираните слики коишто се темни како резултат на светлото на екранот.
- Отстранување екран: Може да ги отстраните ефектите на контраст (мрежестите ефекти) коишто се појавуваат при скенирање на печатена хартија како на пример списание.
- Отстранување прашина: Може лесно да го отстраните правот од скенираната слика.

Белешка:

- 🗅 Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.
- Э Зависно од оригиналот, скенираната слика може да не биде приспособена правилно.
- Кога се создаваат повеќе сликички, може да го приспособите квалитетот на сликата за секоја сликичка.Во зависност од ставките на приспособување, може да го приспособите квалитетот на сите скенирани слики ако изберете повеќе сликички.
- 7. Направете ги поставките за зачувување на датотека.

Epson Scan 2			-		×
Scanner : EPSON XXXXX ~	Thumbnail	e	ર —	— @	\times
Scan Settings : Not Selected ~					
Mode : Photo Mode ~					
Main Settings Advanced Settings		1			
Brightness : 🗮 📃 🤅 🛛		26	4	6	
Contrast : • 0			1	E -	
Saturation : 🜑 💦 🔒 🛛					
Detailed Adjustments	1				
Unsharp Mask : Off V					
Color Restoration : Off ~					
Backlight Correction: Off ~					
Descreening : Off ~					
Dust Removal : Off V					
Image Format : PDF 🗸					
File Name : imgYYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf ~					
Folder : Documents					
V	Scan Count : 2	4.32 MB	R -	G - E	-

• Формат на слика: Изберете го форматот на зачувување од листата.

Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за BITMAP и PNG.Изберете **Опции** од листата откако ќе го изберете форматот на зачувување.

- Име на датотека: Потврдете го прикажаното име на зачуваната датотека. Може да ги промените поставките за името на датотеката ако изберете Поставки од листата.
- Папка: Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика од листата. Може да изберете друга папка или да креирате нова папка ако изберете Избери од листата.
- 8. Кликнете на Скенирај.

Поврзани информации

→ "Ставање оригинали" на страница 64

Скенирање од паметни уреди

Epson iPrint е апликација што овозможува да скенирате фотографии и документи од паметен уред, како паметен телефон или таблет, поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот. Може да ги зачувате скенираните податоци на паметен уред или на интернет-услуга, да ги испратите по е-пошта или да ги отпечатите.

Ако ја стартувате Epson iPrint кога печатачот не е поврзан со мрежата, се прикажува порака што ве упатува да се поврзете со печатачот. Следете ги инструкциите за да го завршите поврзувањето. За повеќе информации околу работните услови, посетете ја URL-адресата подолу.

http://epson.sn



Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

http://ipr.to/a



Скенирање со користење на Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.



Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување.

0	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.
0	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
4	Го прикажува екранот за скенирање.
5	Екранот за скенирање се прикажува кога ќе го изберете менито за скенирање.
6	Го прикажува екранот каде што можете да одредите поставки за скенирање, како резолуцијата.
0	Ги прикажува скенираните слики.
8	Го почнува скенирањето.
9	Прикажува екран каде што можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или во услуга во облак.
Ø	Прикажува екран каде што можете да ги испратите скенираните податоци по е-пошта.
0	Прикажува екран каде што можете да ги испечатите скенираните податоци.

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување

Можете приближно да ги проверите нивоата на мастило и сервисниот век на кутијата за одржување од контролната табла на компјутерот.

Белешка:

Може да продолжите со печатење додека е прикажана пораката за ниско ниво на мастило. Заменете ги касетите со мастило кога тоа ќе се побара.

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла

Изберете • од почетниот екран.

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување - Windows

- 1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- 2. Кликнете на EPSON Status Monitor 3 од картичката Одржување.

Белешка:

Ако EPSON Status Monitor 3 е исклучен, кликнете Проширени поставки на картичката Одржување, а потоа изберете Вклучи EPSON Status Monitor 3.

Поврзани информации

➡ "Двигател за печатачот за Windows" на страница 147

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Mac OS X

- 1. Стартувајте го двигателот за печатачот:
 - Mac OS X v10.6.х до v10.9.х

Изберете Системски претпочитани вредности од менито S > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати факс), а потоа изберете го печатачот. Кликнете Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја услужната програма за печатачот.

Mac OS X v10.5.8

Изберете Системски претпочитани вредности од менито S > Печати и испрати факс, а потоа изберете го печатачот. Кликнете Отвори го редот за печатење > Услужна програма.

2. Кликнете EPSON Status Monitor.

Кодови за касетите со мастило

Следниве се кодови за оригинални касети со мастило на Epson.

Белешка:

- Кодовите за касети за мастило може да се разликуваат во зависност од локацијата. За точните кодови достапни во вашето подрачје, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- Иако касетите за мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае врз функционирањето или работата на печатачот.
- Спецификациите и изгледот на касетата со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.

За Европа

Икона	BK: Black (Црна)	С: Cyan (Тиркизна)	M: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)
Морска ѕвезда	603	603	603	603
	603XL*	603XL*	603XL*	603XL*

* "XL" означува голема касета.

Белешка:

Корисници во Европа, посетете ја следнава веб-локација за информации за капацитетот на касетите со мастило на Epson.

http://www.epson.eu/pageyield

Ерѕоп препорачува употреба на оригинални касети за мастило на Epѕon. Epѕon не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналните мастила. Користењето неоригинални мастила може да предизвика оштетувања што не ги покриваат гаранциите на Epѕon, а во одредени услови може да предизвика и неправилно однесување на печатачот. Информациите за нивоата на неоригиналните мастила може да не се прикажат.

Поврзани информации

"Веб-локација за техничка поддршка" на страница 202

Мерки на претпазливост при ракување со касетите со мастило

Прочитајте ги следниве инструкции пред да ги менувате касетите со мастило.

Мерки на претпазливост при складирање мастило

🗅 Не изложувајте ги касетите со мастило на директна сончева светлина.

- 🗅 Не чувајте ги касетите со мастило на високи или екстремно ниски температури.
- За најдобри резултати, Epson препорачува да ги искористите касетите со мастило пред да им истече рокот за употреба отпечатен на пакувањето, а најдоцна шест месеци по отворањето на пакувањето.
- □ За најдобри резултати, чувајте ги пакувањата на касетите со мастило со дното надолу.
- Откако ќе ја земете касетата за мастило од ладно место за чување, почекајте да се загрее на собна температура најмалку три часа пред употреба.
- Не отворајте го пакувањето на касетата со мастило додека не сте подготвени да ја инсталирате во печатачот. Касетата со мастило е спакувана вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите касета распакувана подолго време пред да ја употребите, може да не биде возможно нормално печатење.

Мерки на претпазливост при менување касети со мастило

- Внимавајте да не ги скршите куките од страната на касетата со мастило кога ја вадите од пакувањето.
- Не протресувајте ги касетите откако ќе го отворите пакувањето затоа што може да протечат.

Треба да ја извадите жолтата лента од касетата пред да ја инсталирате, инаку квалитетот на печатењето може да биде послаб или да не може да печатите. Не вадете ја и не кинете ја етикетата на касетата, тоа може да предизвика протекување.



Не вадете го проѕирниот печат од дното на касетата, инаку касетата може да стане неупотреблива.



Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



- Ставете ги сите касети за мастило, инаку не можете да печатите.
- Не заменувајте ги касетите со мастило кога е исклучено напојувањето. Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.

- Не оставајте го печатачот со отстранети касети за мастило и не исклучувајте го печатачот за време на замена на касетите. Во спротивно, преостанатото мастило во прскалките на главата за печатење ќе се исуши и може да не биде можно печатење.
- Ако треба да извадите касета со мастило привремено, внимавајте да ја заштитите областа за довод на мастило од нечистотии и прав. Чувајте ја касетата со мастило во иста околина како и печатачот, со отворот за довод на мастило свртен надолу или настрана. Не чувајте ги касетите со мастило со отворот за довод на мастило свртен нагоре. Бидејќи отворот за довод на мастило е опремен со вентил конструиран да го задржи испуштањето вишок мастило, нема потреба да ставате други капаци или затки.
- Извадените касети за мастило може да имаат мастило околу отворот за додавање мастило, па затоа бидете внимателни да не нанесете мастило во близина кога ќе ги вадите касетите.
- Печатачот користи касети со мастило опремени со зелен чип што ги следи информациите како количеството преостанато мастило за секоја касета. Тоа значи дека дури и кога касетата ќе се извади од печатачот пред да се потроши, уште може да ја користите касетата откако ќе ја вратите во печатачот. Меѓутоа, кога враќате касета, може да се потроши дел од мастилото за да се обезбедат перформансите на печатачот.
- За максимална ефикасност на мастилото, вадете ги касетите со мастило само кога сте подготвени да ги замените. Касетите со мастило со малку мастило може да не се употребат кога ќе се вратат.
- За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна количина мастило како резерва кога вашиот печатач покажува дека треба да се замени касетата за мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.
- Не расклопувајте ја или не преправајте ја касетата за мастило, зашто во спротивно можеби не ќе можете да печатите нормално.
- Не можете да ги користите касетите доставени со печатачот како касети за замена.

Потрошувачка на мастило

- За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите касети при постапките за одржување. Може да се троши мастило и кога заменувате касета со мастило или кога го вклучувате печатачот.
- Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило во зависност од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се добие црна боја.
- Мастилото во касетите за мастило, испорачани со Вашиот печатач, делумно се користи при почетното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. При овој првичен процес се троши одредена количина мастило и затоа со овие касети можеби ќе отпечатите помалку страници во споредба со наредните касети за мастило.
- Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.

Замена на касети со мастило

🕂 Внимание:

Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Во спротивно, може да се повредите.

Белешка:

Ако ги замените касетите со мастило додека копирате, оригиналите може да се поместат. Притиснете го копчето © за да откажете и да ги замените оригиналите.

1. Направете едно од следново.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

🗅 Кога ќе ви биде побарано да ги замените касетите со мастило

Проверете која касета со мастило треба да ја замените, па притиснете го копчето ОК. Потврдете ја пораката, изберете **Да, замени сега** на почетниот екран.

🗅 Кога ги заменувате касетите со мастило пред да се потрошат

Изберете Одржување > Замена на касета(и) за мастило на почетниот екран.

2. Кога ја заменувате касетата со црно мастило, нежно протресете ја новата касета со црно мастило четири или пет пати и извадете ја од пакувањето. Кога заменувате касети со други бои, извадете ги новите касети со бои од нивните пакувања без протресување.



Важно:

Не протресувајте ги касетите откако ќе го отворите пакувањето затоа што може да протечат.

3. Отстранете ја само жолтата трака.



🕥 Важно:

Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



4. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.



5. Притиснете го јазичето на касетата со мастило и повлечете ја нагоре. Ако не може да ја извадите касетата со мастило, повлечете ја цврсто.



6. Внесете ја новата касета со мастило и притиснете ја цврсто надолу.



7. Затворете го скенерот.

Од безбедносни причини, скенерот се затвора во два чекора.



Белешка:

Скенерот не може да се отвори од позицијата прикажана подолу. Затворете го целосно пред да го отворите.



8. Притиснете го копчето 🚸.

Започнува полнењето со мастило.

👕 Важно:

Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.

Поврзани информации

- ➡ "Кодови за касетите со мастило" на страница 118
- ➡ "Мерки на претпазливост при ракување со касетите со мастило" на страница 119

Код за кутијата за одржување

Epson препорачува употреба на оригинална кутија за одржување на Epson.

Код за кутијата за одржување: С9344

🚺 Важно:

Откако ќе ја инсталирате кутијата за одржување во печатачот, не може да ја користите со други печатачи.

Предупредувања за користење на кутијата за одржување

Прочитајте ги следниве упатства пред да ја замените кутијата за одржување.

Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Така може да се спречи нормалната работа и може да се замачкате со мастило.



- Не испуштајте ја кутијата за одржување и не нанесувајте и силни удари.
- Не заменувајте ја кутијата за одржување во текот на печатењето; во спротивно може да протече мастило.
- Не вадете ги кутијата за одржување и капакот освен кога ја заменувате кутијата за одржување; инаку може да протече мастило.

- Кога капакот не може повторно да се постави, кутијата за одржување можеби не е правилно поставена. Извадете ја кутијата за одржување и повторно инсталирајте ја.
- Не навалувајте ја искористената кутија за одржување додека не се стави и запечати во пластичната ќеса; во спротивно може да протече мастило.
- Не допирајте ги отворите во кутијата за одржување затоа што може да се замачката со мастило.
- Не користете ја повторно кутијата за одржување што била извадена и оставена подолг период. Мастилото во кутијата се стврднало и не може да се апсорбира повеќе мастило.
- 🖵 Чувајте ја кутијата за одржување настрана од директна сончева светлина.
- Не чувајте ја кутијата за одржување на високи или екстремно ниски температури.

Замена на кутија за одржување

Во некои циклуси на печатење, во кутијата за одржување може да се собере многу мало количество од вишок мастило. За да се спречи истекување од кутијата за одржување, печатачот е направен да спречи печатење кога капацитетот на апсорпција на кутијата за одржување ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот. Заменете ја кутијата за одржување кога ќе биде побарано. Мониторот за статус на Ерson, ЛЦД-екранот или светлата на контролната табла ќе ви покажат кога треба да се замени овој дел. Потребата да се замени кутијата не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Со гаранцијата на Ерson не се покриваат трошоците за оваа замена. Претставува дел што треба да го замени корисникот.

Maintenance Error
The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it.
Product Number: C9344
Next

Белешка:

- Кога кутијата за одржување е полна, не може да печатите и да ја чистите главата за печатење додека не се замени, за да се избегне протекување на мастилото. Сепак, може да вршите операции кои не користат мастило како што е скенирањето.
- Кога ќе се прикаже следниов екран, тоа значи дека делот не може да се замени од страна на корисникот. Контактирајте со службата за техничка поддршка на Epson.



1. Извадете ја новата кутија за одржување од пакувањето.

🕥 Важно:

Не допирајте го зелениот чип странично на кутијата за одржување. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.

Белешка:

Со новата кутија за одржување доаѓа и проѕирна кеса за старата кутија за одржување.

2. Одвртете го шрафот користејќи плоснат одвртувач и извадете го капакот.



3. Извадете ја користената кутија за одржување.





4. Ставете ја користената кутија за одржување во проѕирната кеса испорачана со новата кутија за одржување и добро затворете ја кесата.



5. Ставете ја новата кутија за одржување до крај во печатачот. Погрижете се кутијата да ја вметнете во правилната насока.



6. Повторно наместете го капакот.



7. Проверете ја пораката, а потоа притиснете го копчето ОК.

Поврзани информации

- ▶ "Код за кутијата за одржување" на страница 125
- ▶ "Предупредувања за користење на кутијата за одржување" на страница 125

Привремено печатење со црно мастило

Кога е потрошено мастилото во боја, а уште има црно мастило, можете да го користите следново поставување за да печатите кратко време само со црно мастило.

- 🗅 Тип на хартија: обични хартии, Плик
- 🗅 Боја: црно-бело или Сива палета
- Без рамка: не е избрано
- □ EPSON Status Monitor 3: Овозможено (кога печатите од двигател на печатач на Windows.)

Бидејќи оваа функција е достапна само за околу пет дена, заменете ги празните касети со мастило најбрзо што можете.

Белешка:

- Ако е исклучен EPSON Status Monitor 3, отворете го двигателот на печатачот, кликнете Проширени поставки на картичката Одржување, па изберете Вклучи EPSON Status Monitor 3.
- Периодот на достапност зависи од условите на користење.

Привремено печатење со црно мастило — Windows

Направете едно од следново.

• Кога ќе се прикаже следниов прозорец, изберете Печати во црно.



□ Кога ќе се прикаже следниов прозорец, откажете го печатењето. Потоа, печатете повторно.

EPSON Status Monitor 3 : EPSON XXXXX Series	
Color cartridge(s) need to be replaced. Black printing is temporarily a	vailable.
Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. To replace them, follow the instructions on the printer's LCD screen. You can cancel the job and temporarily continue printing in black ink w - Paper Type: plain papers or Envelope - Color: Grayscale - Borderless: Not Selected If you cannot print, you may need to cancel the previous print job fro again.	with the following settings: om the LCD screen and try
Cancel	Close

Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

Следете ги чекорите подолу при повторно печатење.

- 1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- 2. Отстранете го знакот за избор од Без рамки на картичката Главна.
- 3. Изберете обични хартии или Плик како поставка за Вид хартија од картичката Главна.
- 4. Изберете Сива палета.
- 5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.

- 6. Кликнете Печати.
- 7. Кликнете Печати во црно во прикажаниот прозорец.

Поврзани информации

- ➡ "Откажување на печатењето Windows" на страница 93
- ➡ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Основи на печатење Windows" на страница 70

Привремено печатење со црно мастило — Mac OS

Белешка:

За да ја користите оваа функција, поврзете се со **Вопјоиг**.

- 1. Кликнете на иконата за печатачот во Док.
- 2. Откажете ја задачата.

Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

- Изберете Системски параметри од менито
 Лечатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот.Кликнете Опции и производи > Опции (или Двигател).
- 4. Изберете **On** како поставка за **Permit temporary black printing**.
- 5. Отворете го полето за печатење.
- 6. Изберете Поставки за печатење од појавното мени.
- 7. Изберете која било големина на хартија освен "без граници" како поставување за **Голем.на харт.**.
- 8. Изберете обични хартии или Плик како поставување за Media Type.
- 9. Изберете Сива палета.
- 10. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
- 11. Кликнете на Печати.

Поврзани информации

- ➡ "Откажување на печатењето Мас OS" на страница 94
- "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Основи на печатење Мас ОЅ" на страница 72

Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows)

Кога нивото на црното мастило се намалува, а има доволно мастило во боја, можете да користите мешавина од бои за да ја создадете црната. Можете да продолжите со печатење додека ја подготвувате касетата со црно мастило за замена.

Оваа опција е достапна само кога ќе го изберете следново поставување во двигателот за печатачот.

- 🗅 Вид хартија: обични хартии
- Квалитет: Стандардно
- EPSON Status Monitor 3: Овозможено

Белешка:

- Ako EPSON Status Monitor 3 е оневозможено, пристапете до двигателот за печатачот, кликнете Проширени поставки на картичката Одржување, а потоа изберете Вклучи EPSON Status Monitor 3.
- Создадената црна боја изгледа малку поразлично од чистата црна. Исто така, намалена е и брзината на печатењето.
- 🗅 За да се одржи квалитетот на главата за печатење, се користи и црно мастило.

EPSON Status Monitor 3	
Black ink is low. You can extend black ink cartridge life by printing with a mixture of other colors to create composite black. Do you want to do this for the current print job?	
Yes	
No	
Disable this feature	

Опции	Опис
Да	Изберете за да користите мешавина на мастила во боја за да добиете црна. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Не	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Оневозможи ја оваа функција	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец не се прикажува додека не ја замените касетата со црно мастило и таа не се испразни повторно.

Одржување на печатачот

Спречување сушење на главата за печатење

Секогаш користете го копчето за вклучување кога го вклучувате и исклучувате печатачот.

Проверете дали светлото за напојување е исклучено пред да го откачите кабелот за напојување.

И самото мастило може да се исуши ако не е покриено. Исто како што ставате капаче на хемиско или мастилно пенкало за да не се исуши, уверете се дека главата за печатење е соодветно покриена за да спречите сушење на мастилото.

Кога кабелот за напојување ќе се откачи или кога ќе дојде до прекин на електричното напојување додека печатачот работи, главата за печатење може да не се покрие соодветно. Ако се остави во таква положба, главата за печатење ќе се исуши и прскалките (излезите за мастило) ќе се затнат.

Во тој случај, вклучете го и исклучете го печатачот што е можно побрзо, за да се покрие главата за печатење.

Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.

Важно:

- Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- За чистењето на главата се троши мастило и не треба да се врши повеќе отколку што е потребно.
- 🗅 Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење.
- Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако четирипати ќе се изврши проверка на прскалката и ќе се исчисти главата, почекајте барем шест часа без печатење, а потоа, ако е потребно, повторно проверете ја прскалката и исчистете ја главата. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.

Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла

1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.

2. Изберете Одржување на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 3. Изберете Проверка на прскалката на главата за печатење.
- 4. Следете ги инструкциите на екранот за да го отпечатите шаблонот за проверка на прскалките.
- 5. Проверете ја отпечатената шарка. Ако има испрекинати линии или празни сегменти како што е покажано на шарката "NG", прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор. Ако не забележувате испрекинати линии или празни сегменти, како на

следната шарка "ОК", прскалките не се затнати. Изберете 🔘 за да ја затворите функцијата за проверка на прскалките.



- 6. Изберете 🗙 и следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите главата за печатење.
- 7. Кога ќе заврши чистењето, испечатете ја шарата за проверка на прскалките уште еднаш. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

Поврзани информации

"Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61

Проверка и чистење на главата за печатење - Windows

- 1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
- 2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
- 3. Кликнете **Проверка на прскалките** на картичката **Одржување**.
- 4. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

- "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- ➡ "Двигател за печатачот за Windows" на страница 147

Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS

- 1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
- 2. Изберете Системски параметри од менито 🛋 > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот.
- 3. Кликнете Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја Алатката за печатење.
- 4. Кликнете на Проверка на прскалките.
- 5. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

• "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61

Порамнување на главата за печатење

Ако отпечатениот материјал ги содржи следниве проблеми, извршете порамнување на главата за печатење за да го подобрите отпечатениот материјал.

- 🗅 Вертикалните линии не се порамнети или отпечатениот материјал изгледа заматено
- Се јавуваат хоризонтални пруги во редовни интервали

Порамнување на главата за печатење — Контролна табла

1. Изберете Одржување од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 2. Изберете Порамнување на главата за печатење.
- 3. Изберете го менито за приспособување што сакате да го приспособите, за да го подобрите отпечатениот материјал според статусот на резултатите од печатењето.
 - Вертикалните линии не се порамнети или отпечатениот материјал изгледа заматено: изберете Вертикално порамнување.
 - Се јавуваат хоризонтални пруги во редовни интервали: изберете Хоризонтално порамнување.
- 4. Следете ги инструкциите на екранот.

Поврзани информации

"Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61

Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го ваљакот внатре.

🔲 Важно:

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот.Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.

- 1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
- 2. Изберете Одржување од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 3. Изберете Чис. на вод. за ха.
- 4. Следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите патеката на хартијата.

Белешка: Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило.

Поврзани информации

▶ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61

Чистење на Стакло на скенерот

Кога копиите или скенираните слики се замачкани, исчистете го стакло на скенерот.

Важно:

Никогаш не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

1. Отворете го капакот за документи.



2. Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.

👕 Важно:

- Ако стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- 🗅 Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Чистење на проѕирната фолија

Кога производот не се подобри откако ќе ја порамните главата за печатење или ќе ја исчистите патеката на хартијата, проѕирната фолија во внатрешноста на печатачот може да се замачка.

Потребни работи:

- Чепкалки за уши (неколку)
- □ Вода со неколку капи детергент (од 2 до 3 капки детергент во 1/4 шолја вода од чешма)
- 🗅 Светло за проверки на замачкувања

Важно:

Не користете друго средство за чистење освен вода со неколку капки детергент.

- Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
- 2. Отворете ја единицата на скенерот.



3. Проверете дали проѕирната фолија е замачкана. Може лесно да ги видите замачкувањата ако користите светилка.

Ако има замачкувања (како на пример ознаки од прст или маснотија) на проѕирната фолија (А), одете на следниот чекор.



А: Проѕирна фолија

В: Навој

🕥 Важно:

Внимавајте да не го допрете навојот (В). Во спротивно, можно е да не може да печатите. Не бришете ја маснотијата од навојот затоа што е потребна за функционирање.

4. Навлажнете чепкалка за уши со вода со неколку капки детергент така што водата нема да капе и избришете го замачканиот дел.



🕥 Важно:

Внимателно избришете го размачканиот дел. Ако притиснете премногу силно на фолијата со чепкалката за уши, жиците на фолијата може да се изместат и да се оштети печатачот.

5. Користете нова, сува чепкалка за уши за да ја избришете фолијата.



Не оставајте влакна на фолијата.

Белешка:

Често менувајте ја чепкалката за уши со нова за да не се прошири замачкувањето.

- 6. Повторете ги чекорите 4 и 5 додека фолијата нема замачкувања.
- 7. Визуелно проверете дали има замачкувања на фолијата.

Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Имајте ја предвид животната средина пред да извршите каква било промена.

Во зависност од местото на купување, печатачот може да има функција која автоматски го исклучува ако не е поврзан на мрежата 30 минути.

Штедење енергија — контролна табла

1. Изберете Поставки на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

- 2. Изберете Општи поставки > Осн поставки.
- 3. Направете едно од следново.

Белешка:

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл.** или **Тајмер за** исклучување во зависност од местото на купување.

Изберете Тајмер за спиење или Поставки за искл. > Искл. напојување ако е неактивно или Искл. напој. ако е искл. од приклучок, а потоа направете поставки.

Изберете Тајмер за спиење или Тајмер за исклучување, а потоа направете поставки.

Опции на менито за Поставки

Изберете Поставки на почетниот екран на печатачот за да направите различни поставки.

Опции на менито за Статус на достава

Изберете го менито на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Статус на достава

Ги прикажува приближните нивоа на мастилото и работниот век на кутијата за одржување.

Кога ќе се прикаже 🕛, мастилото е скоро потрошено или кутијата за одржување е речиси

полна. Кога ќе се прикаже 这, треба да ја замените ставката бидејќи мастилото е потрошено или кутијата за одржување е полна.

Може да ги замените касетите за мастило или да ги отпечатите информациите за статусот за довод на од овој екран.

Опции на менито за Осн поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки> Осн поставки

Тајмер за исклучување:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Поставки за искл.**, во зависност од местото на продажба.

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот кога не го користите за одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Поставки за искл.:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Тајмер за исклучување**, во зависност од местото на продажба.

🗅 Искл. напојување ако е неактивно

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот ако не го користите за одреден временски период. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

🗅 Искл. напој. ако е искл. од приклучок

Изберете ја оваа поставка за печатачот да се исклучи по 30 минути откако сите порти (вклучително и USB-портата) ќе бидат исклучени. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од регионот.

Тајмер за спиење:

Приспособете го временскиот период за да влезете во режимот за спиење (режим за зачувување на енергија) кога печатачот не извршува никакви задачи. LCD екранот ќе потемни кога ќе измине одреденото време.

Јазик/Language:

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

Тастатура

Променете го изгледот на тастатурата на LCD екранот.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира Осн поставки на нивните стандардни вредности.

Поврзани информации

- "Штедење енергија контролна табла" на страница 139
- "Внесување знаци" на страница 23

Опции на менито за Поставки за печатач

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Поставки за печатач

Поставка за извор на хартија:

Поставување хартија:

Изберете ги големината и видот на хартијата што сте ги ставиле во изворот на хартија. Може да ги направите **Постав за омил. хартија** кај големината и

видот на хартијата. Изберете 脑 за да се вратите на последните поставки што сте ги одредиле.

Конфиг. на хартијата:

Изберете **Вкл.** за автоматски да се прикаже екранот за поставки на хартија следејќи ја низата **Поставки > Поставки за печатач > Поставка за извор** на хартија > **Поставување хартија** кога ќе ставите хартија во изворот за хартија. Ако ја оневозможите оваа функција, не може да печатите од iPhone, iPad или iPod touch со AirPrint.

Тивок режим:

Изберете **Вкл.** за да ја намалите бучавата за време на печатење, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

Време на сушење на мастилото:

Изберете го времето за сушење на мастилото коешто сакате да го користите кога печатите двострано. Печатачот печати на другата страна штом ќе ја испечати едната страна. Ако исписот е замачкан, зголемете ја поставката за времето.

Бриши ги пост.

Ги ресетира Поставки за печатач на нивните стандардни вредности.

Опции на менито за Поставки за мрежа

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Поставки за мрежа

Wi-Fi поставување:

Поставете ги или променете ги поставките за бежична мрежа. Изберете го методот на поврзување од следниве и следете ги упатствата на контролната табла.

- Wi-Fi (Препорачано):
- Wi-Fi Direct

Статус на мрежа:

Се прикажуваат тековните мрежни конекции.

- Wi-Fi статус
- 🗅 Статус на Wi-Fi Direct
- 🗅 Отпечати лист за статус

Проверка на конекција:

Ја проверува тековната мрежна конекција и печати извештај.Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот за да го решите проблемот.

Напредно:

Направете ги следниве детални поставки.

- 🗅 Име на уред
- □ TCP/IP
- 🖵 Прокси-сервер

Поврзани информации

- ➡ "Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка" на страница 38
- ➡ "Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)" на страница 40
- ➡ "Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)" на страница 41
- "Печатење на листа за статус на мрежа" на страница 51
- "Проверување на статусот на конекција на мрежа" на страница 44
- "Поставување на напредни поставки за мрежа" на страница 43

Опции на менито за Поставки за веб услуга

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Поставки за веб услуга

Услуги на Epson Connect:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Epson Connect. Може да се регистрирате за услугата со избирање на **Регистрирај**, а потоа следете ги упатствата. Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

🗅 Прекини/Продолжи

• Одрегистрирај

За детали, видете на следнава веб-локација.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (само Европа)

Услуги Google Cloud Print:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Google или сервисот за печатење на облак (Cloud Print). Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

🗅 Активирај/ Деактивирај

• Одрегистрирај

За детали во врска со регистрирање на Google, сервисот за печатење на облак (Cloud Print), погледнете ја следнава веб-локација.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (само Европа)

Поврзани информации

➡ "Услуга Epson Connect" на страница 145

Опции на менито за Функција на водич

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Функција на водич

Несовпаѓ. на харт.

Се прикажува предупредување ако поставките за хартија (поставки за печатење) за задача за печатење не се совпаѓаат со поставките за хартија на печатачот направени кога сте ја внеле хартијата. Оваа поставка спречува погрешно печатење. Кога **Конфиг. на хартијата** е оневозможено во следново мени, не се прикажува екранот за поставување хартија. Во оваа ситуација, не може да печатите од iPhone, iPad или iPod touch користејќи AirPrint.

Поставки > Поставки за печатач > Поставка за извор на хартија

Опции на менито за Истражување на клиентите

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Истражување на клиентите

Изберете **Одобри** за да се испраќаат информации за користењето на производот (на пр. за бројот на печатења) до Seiko Epson Corporation.

Опции на менито за Ажурирање на фирмвер

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Ажурирање на фирмвер

Ажурирај:

Проверете дали е ажурирана најновата верзија на фирмвер на мрежниот сервер. Ако е достапно ажурирање, може да изберете дали сакате или не да започнете со ажурирање.

Известување:

Изберете **Вкл.** за да добиете известување ако има достапно ажурирање на фирмверот.

Опции на менито за Врати ги стандардните поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Врати ги стандардните поставки

Поставки за мрежа:

Ги ресетира мрежните поставки на стандардните.

Се освен Поставки за мрежа:

Ги ресетира сите поставки освен мрежните поставки на стандардните.

Сите поставки:

Ги ресетира сите поставки на стандрадните.
Мрежна услуга и информации за софтвер

Овој дел ги претставува мрежните услуги и софтверските производи достапни за вашиот печатач од интернет страницата на Epson.

Услуга Epson Connect

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде.

Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print Далечинско печатење Epson iPri		Scan to Cloud Remote Print Driv				
✓	1	1	1			

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (само Европа)

Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)

Web Config е апликација што се извршува во веб-прелистувач, на пр. Internet Explorer и Safari, на компјутер или паметен уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.

Поддржани се следниве прелистувачи.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 или понова верзија, Firefox^{*}, Chrome^{*} и Safari^{*}

* Користете ја најновата верзија.

Белешка:

Ако не била поставена администраторска лозинка при пристапувањето до Web Config, лозинката мора да се постави преку страницата за поставување администраторска лозинка.

Не заборавајте ги корисничкото име и лозинката. Ако ги заборавите, ќе треба да контактирате со службата за поддршка на Epson.

Извршување Web Config на веб-прелистувач

1. Проверете ја IP-адресата на печатачот.

Изберете ја иконата за мрежа на почетниот екран на печатачот и изберете го активниот начин на поврзување за да ја потврдите IP-адресата на печатачот.

Белешка:

Може да ја проверите IP-адресата така што ќе отпечатите извештај за мрежната врска.

 Активирајте веб-прелистувач од компјутер или паметен уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адресата на печатачот/

IPv6: http://[IP-адресата на печатачот]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Белешка:

Користејќи го паметниот уред, може да активирате Web Config и од екранот за одржување на Epson iPrint.

Бидејќи печатачот користи самопотпишан сертификат кога пристапува до HTTPS, во прелистувачот се прикажува предупредување кога ќе активирате Web Config; ова не укажува на проблем и може слободно да го игнорирате.

Поврзани информации

- "Печатење извештај за мрежна врска" на страница 45
- ➡ "Користење Epson iPrint" на страница 90

Извршување Web Config на Windows

При поврзување компјутер со печатачот користејќи WSD, следете ги чекорите подолу за да ја активирате Web Config.

- 1. Отворете го списокот со печатачи на компјутерот.
 - Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи во Хардвер и звук.

Windows 8.1/Windows 8

Изберете Работна површина > Поставки > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи во Хардвер и звук (или Хардвер).

Windows 7

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла** > **Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла** > **Печатачи** во **Хардвер и звук**.

- 2. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете Својства.
- 3. Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-адресата.

Бидејќи печатачот користи самопотпишан сертификат кога пристапува до HTTPS, во прелистувачот се прикажува предупредување кога ќе активирате Web Config; ова не укажува на проблем и може слободно да го игнорирате.

Извршување Web Config на Mac OS

- 1. Изберете Системски претпочитани вредности од менито Apple > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати факс), а потоа изберете го печатачот.
- 2. Кликнете Опции и производи > Прикажи ја веб-страницата за печатачот.

Бидејќи печатачот користи самопотпишан сертификат кога пристапува до HTTPS, во прелистувачот се прикажува предупредување кога ќе активирате Web Config; ова не укажува на проблем и може слободно да го игнорирате.

Двигател за печатачот за Windows

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Белешка:

Можете да го менувате јазикот на двигателот на печатачот. Изберете го јазикот што сакате да го користите од поставката **Јазик** во картичката **Одржување**.

Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

За да одредувате поставки што важат само за апликацијата што ја користите, пристапете од таа апликација.

Изберете Печатење или Поставување печатење од менито Датотека. Изберете го својот печатач, па кликнете Претпочитани вредности или Својства.

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

За да одредите поставки што ќе важат за сите апликации, пристапете преку контролната табла.

□ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи во Хардвер и звук. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете Претпочитани вредности за печатење.

□ Windows 8.1/Windows 8

Изберете Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи во Хардвер и звук. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете Поставувања за печатење.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување и изберете Контролна табла > Печатачи во Хардвер и звук. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете Изберете претпочитани вредности за печатење.

Windows XP

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла** > **Печатачи и друг хардвер** > **Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролата табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

Белешка:

Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.

Стартување на услужната програма

Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот. Кликнете на картичката Одржување.

Водич за двигателот на печатачот за Windows

Достапна е помош во двигателот на печатачот за Windows. За да видите објаснувања за ставките за поставување, кликнете со десното копче на ставката, па кликнете **Помош**.

Главна картичка

Можете да одредувате основни поставки за печатење, како тип или големина на хартијата.

Можете и да одредувате поставки за двострано печатење или печатење повеќе страници на еден лист.

fain More Options Maintenance			
Printing Presets			
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm	~
Document - Fast	Orientation	Borderless Se	ttings
Document - High Quality	Paper Type	Plain paper	~
Document - 2-Up Document - 2-Sided with 2-Up Document - Fast Grayscale	Quality	Standard	v In
Document - Grayscale Photo - 10 x 15 cm Portrait Photo - 10 x 15 cm Landscape	2-Sided Printing	off	~
	_	Settings Pri	nt Density
	Multi-Page	Off v Pag	e Order
	Copies 1	Collat	e rse Order
Show Settings	Quiet Mode	Off	~
Reset Defaults Ink Levels			

Картичка Повеќе опции

Можете да бирате дополнителни опции за распоред и печатење како менување на големината на исписот или поправање на боите.

Printing Preferences			
Main More Options Maintenance			
Printing Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm	~
Add/Remove Presets	rences X ms Maintenance s Document Size A4 210 x 297 mm nove Presets Doutput Paper Same as Document Size istandard Quality tigh Quality 2-Sided 2-Up 2-Sided with 2-Up Fast Grayscale Srayscale 15 cm Portrait 15 cm Landscape Additional Settings Additional Setings Additional Setings Additional Settings Additional Setti		
Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality Document - High Quality Document - 2-Sided	Reduce/Enlarg	e Document	* %
Document - 2-Up Document - 2-Sided with 2-Up	Color Correction	O Custom	Advanced
 Photo - 10 x 15 cm Portrait Photo - 10 x 15 cm Landscape 	Preferences Options Maintenance esets Document Size A4 210 x 297 mm d/Remove Presets Output Paper Same as Document Size ent - Fast	Image Options	
	Additional Setting Additional Setting Rotate 180 High Speed Mirror Imag	s •	
Show Settings Reset Defaults			
			ancel Help

Картичка Одржување

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на **EPSON Status Monitor 3**, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.

References	×
Main More Options Maintenance	
Nozzle Check	EPSON Status Monitor 3
Head Cleaning	Monitoring Preferences
	Extended Settings
	Print Queue
Job Arranger Lite	
Language English (English)	✓ Software Update
	Online Order
Version XJXXJX	Technical Support
	OK Cancel épply Help

Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows

Можете да одредувате поставки како вклучување EPSON Status Monitor 3.

- 1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
- 2. Кликнете Проширени поставки на картичката Одржување.
- 3. Направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК**.

За објаснување за поставување на ставките погледнете ја помошта на интернет.

Двигател за печатачот за Mac OS

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

Кликнете **Поставување страница** или **Печати** во менито **Датотека** на вашата апликација. Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** (или **▼**) за да го проширите прозорецот за печатење.

Белешка:

Во зависност од апликацијата што се користи, **Поставување страница** може да не е прикажано во менито **Датотека** и операциите за прикажување на екранот за печатење може да се разликуваат. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Стартување на услужната програма

Изберете Системски претпочитани вредности од менито Apple > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати факс), а потоа изберете го печатачот. Кликнете Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја услужната програма за печатачот.

Водич за двигателот на печатачот за Mac OS

Поле за печатење

Сменете го појавното мени во центарот на екранот за да се покажат повеќе ставки.

Printer:	EPSON XXXX
Presets:	Default Settings
Copies:	ī
Pages:	All From: 1 to: 1
Paper Size:	A4 210 by 297 mm
Orientation:	1 ₩ 1 ►
	TextEdit 🗢
	Print header and footer Rewrap contents to fit page
	Cancel Print

Појавно мени	Описи
Распоред	Можете да изберете распоред за печатење повеќе страници на еден лист или да изберете да печатите рамка.
Совпаѓање бои	Можете да ги прилагодите боите.
Ракување со хартијата	Можете да го намалите или зголемите налогот за печатење за автоматско собирање на големината на хартијата што сте ја ставиле.
Насловна страница	Може да изберете насловна страница за документите.Изберете Тип на насловна страница за да ја поставите содржината којашто сакате да ја отпечатите на насловната страница.
Поставки за печатење	Може да одредувате основни поставки за печатење како тип хартија и квалитет на печатењето.

Појавно мени	Описи
Color Options	Кога избирате EPSON Color Controls од менито Совпаѓање бои , може да изберете метод за корекција на боја.
Two-sided Printing Settings	Можете да одредите насока за подврзување за двострано печатење или да изберете тип на документ.

Белешка:

Kaj OS X Mountain Lion или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот на печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од *Мименито > Печатачи и скенери* (или **Печати и скенирај**, Печати и испрати по факс), отстранете го печатачот и повторно додадете го печатачот.Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот.Одете во **Поддршка** и видете Совети.

http://epson.sn

Epson Printer Utility

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на **EPSON Status Monitor**, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.



Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS

Пристапување до прозорецот за оперативни поставувања на Мас ОЅ двигателот за печатач

Изберете Системски претпочитани вредности од менито Apple > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати факс), а потоа изберете го печатачот. Кликнете Опции и производи > Опции (или Двигател).

Оперативни поставувања на двигателот за печатачот за Mac OS

- 🗅 Прескокни празна страница: Избегнува печатење празни страници.
- 🗅 Тивок режим: Печати тивко. Меѓутоа, брзината на печатење може да биде помала.
- □ Permit temporary black printing: Привремено печати само со црно мастило.
- High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- Печати документи за заведување: Ја става хартијата за да може лесно да ја организирате при печатење на пејсажни податоци или двострано печатење. Печатењето на пликови не е поддржано.
- Отстрани бели граници: Ги отстранува непотребните маргини при печатењето без граници.
- Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- Establish bidirectional communication: Обично, ова треба да биде поставено на On. Избирањето Off кога ги собирате информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

Апликација за скенирање на документи и слики (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 е апликација за контрола на скенирањето.Можете да ја приспособите големината, резолуцијата, осветленоста, контрастот и квалитетот на скенираната слика.Исто така, можете да го стартувате Epson Scan 2 и од апликација за скенирање соодветна со TWAIN.Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **EPSON** > **Epson Scan 2**.

□ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете Сите програми или Програми > EPSON > Epson Scan 2> Epson Scan 2.

Активирање во Мас OS

Белешка:

Epson Scan 2 не ја поддржува функцијата за брзо променување на корисникот на Mac OS.Исклучете го брзото променување на корисникот.

Изберете Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2.

Поврзани информации

- ➡ "Скенирање со користење на Epson Scan 2" на страница 108
- ➡ "Инсталирање апликации" на страница 157

Додавање на скенер на мрежа

Пред да го користите Epson Scan 2, треба да го додадете скенерот на мрежата.

1. Активирајте го софтверот и кликнете на Додај на Поставки на скенерот екранот.

Белешка:

- Ако Додај е засивено, кликнете на Овозможи уредување.
- Ако се прикаже главниот екран на Epson Scan 2, веќе е поврзан на скенерот. Ако сакате да се поврзете на друга мрежа, изберете Скенер > Поставки за да го отворите Поставки на скенерот екранот.
- 2. Додадете го скенерот на мрежа. Внесете ги следните ставки и кликнете на **Додај**.
 - Модел: Изберете го скенерот којшто сакате да го поврзете.
 - **Име**: Внесете го името на скенерот со најмногу 32 знаци.
 - Барај мрежа: Кога компјутерот и скенерот се на иста мрежа, се прикажува IP адресата.Ако не се прикаже, кликнете на копчето .Ако IP адрестата и понатаму не се прикажува, кликнете на Внесете адреса и директно внесете ја IP адресата.
- 3. Изберете го скенерот на екранот Поставки на скенерот и кликнете на Добро.

Апликација за конфигурирање на режими за скенирање од контролната табла (Epson Event Manager)

Epson Event Manager е апликација што овозможува управување со скенирањето од контролната табла и сочувување слики на компјутер. Можете да додавате свои поставки како меморирани вредности, како тип документ, локацијата на папката за сочувување и форматот на сликата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software** > **Event Manager**.

□ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете Сите програми или Програми > Epson Software > Event Manager.

Активирање во Мас OS

Започни > Апликации > Epson Software > Event Manager.

Поврзани информации

"Инсталирање апликации" на страница 157

Апликација за скенирање од компјутер (Epson ScanSmart)

Оваа апликација ви овозможува лесно да скенирате документи и фотографии, а потоа да ги зачувате скенираните слики со едноставни чекори.

За повеќе информации околу користењето на функциите, видете во помошта за Epson ScanSmart.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

□ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартување, па изберете Сите програми > Epson Software > Epson ScanSmart.

Активирање во Mac OS

Изберете Оди > Апликации > Epson Software > Epson ScanSmart.

Апликација за брзо и забавно печатење од компјутер (Epson Photo+)

Epson Photo+ е апликација што овозможува едноставно печатење слики со разни распореди. Може да користите разни шаблони и да вршите корекција на сликите, како и да ја

приспособувате положбата додека го прегледувате документот. Може и да ги осветлите сликите додавајќи текст и печати каде сакате. Кога печатите на оригинална хартија Epson за слики, доаѓаат до израз перформансите на мастилото, создавајќи убав резултат со одлични бои.

Ги има и следниве карактеристики. За повеќе информации, погледнете ја помошта во апликацијата. Може да ги преземете најновите апликации од веб-локацијата на Epson.

http://www.epson.com

- 🗅 Печатење етикети за дискови (само за поддржани модели)
- Печатење QR-кодови
- 🗅 Печатење фотографии што ги прикажуваат датумот и времето на снимање

Белешка:

За да ја користите апликацијава, мора да биде инсталиран двигателот за овој печатач.

Стартување во Windows

□ Windows 10

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете Epson Software > Epson Photo+.

□ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7

Кликнете го копчето Старт, а изберете Сите програми или Програми > Epson Software > Epson Photo+.

Стартување во Мас OS

Изберете Оди > Апликации > Epson Software > Epson Photo+.

Поврзани информации

"Инсталирање апликации" на страница 157

Апликација за лесно ракување со печатачот од паметен уред (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel е апликација што ви овозможува лесно извршување на задачите на печатачот како што се печатење, копирање или скенирање од паметен уред, на пр. паметен телефон или таблет. Може да ги поврзете печатачот и паметниот уред преку безжична мрежа, да ги проверите нивоата на мастило и статусот на печатачот и да ги погледнете решенијата ако се појави грешка. Може и лесно да копирате ако регистрирате омилен примерок за копирање.

Побарајте и инсталирајте ја Epson Smart Panel од App Store или од Google Play.



Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)

Epson Software Updater е апликација што инсталира нов софтвер и го ажурира фирмверот преку интернет. Ако сакате редовно да ги проверувате информациите за ажурирања, може да го поставите интервалот за проверка за ажурирања во поставките за автоматско ажурирање на Epson Software Updater.

Стартување во Windows

□ Windows 10

Кликнете го копчето Старт, па изберете EPSON Software > Epson Software Updater.

□ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете Сите програми (или Програми) > EPSON Software > Epson Software Updater.

Белешка:

Може да ја активирате Epson Software Updater и со кликање на иконата за печатачот во лентата со задачи на работната површина, па да изберете **Ажурирање софтвер**.

Стартување во Мас OS

Изберете Оди > Апликации > Epson Software > Epson Software Updater.

Инсталирање апликации

Поврзете го вашиот компјутер на мрежата и инсталирајте ја последната верзија на апликациите од интернет страницата.

Белешка:

- Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.
- 🗅 Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.
- 1. Затворете ги сите активни апликации.
- 2. Кога го инсталирате двигателот за печатачот или Epson Scan 2, привремено исклучете ги печатачот и компјутерот.

Белешка:

Не поврзувајте ги печатачот и компјутерот додека не ви се каже.

3. Посетете ја следната веб-страница, а потоа внесете го името на производот.

http://epson.sn

4. Изберете Поставување, а потоа кликнете Преземање.

5. Кликнете или кликнете двапати на преземената датотека, а потоа следете ги упатствата на екранот.

Белешка:

Ако употребувате Windows компјутер и не може да ги преземете апликациите од интернет страницата, инсталирајте ги од дискот со софтвер кој доаѓа со печатачот.

Поврзани информации

- ➡ "Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)" на страница 157
- "Деинсталирање апликации" на страница 159

Додавање печатач (само за Mac OS)

- 1. Изберете Системски претпочитани вредности од менито Apple > Печатачи и скенери (или Печатење и скенирање, Печатење и испраќање факс).
- 2. Кликнете +, а потоа изберете го печатачот од прикажаниот екран.
- 3. Изберете го печатачот од Користи.
- 4. Кликнете Додај.

Белешка:

Доколку вашиот печатач не е наведен, проверете дали е поврзан правилно со компјутерот и дали е вклучен печатачот.

Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

- 1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.
- 2. Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.

🛯 Важно:

Не исклучувајте го компјутерот или печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.

http://www.epson.com

Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел

Ако печатачот е поврзан на интернет, може да го ажурирате фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел. Може да го поставите печатачот редовно да проверува за ажурирања на фирмверот и да ве извести ако се достапни.

1. Изберете Поставки од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

2. Изберете Ажурирање на фирмвер > Ажурирај.

Белешка:

Овозможете **Известување** > да го нагодите печатачот редовно да проверува за достапни ажурирања за фирмвер.

- 3. Проверете ги прикажаните пораки на екранот и притиснете на **Започни проверка** за да започнете да пребарувате достапни ажурирања.
- 4. Ако пораката се прикаже на LCD екранот и ве извести дека е достапно ажурирање за фирмвер, следете ги упатствата на екранот за да започнете со ажурирање.

🕥 Важно:

- Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.
- Ако ажурирањето на фирмверот не е завршено или е неуспешно, печатачот не се вклучува нормално и "Recovery Mode" се прикажува на LCD екранот следниот пат кога ќе го вклучите печатачот. Во оваа ситуација, потребно е повторно да го ажурирате фирмверот со користење на компјутер. Поврзете го печатачот на компјутер со USB кабел. Додека се прикажува "Recovery Mode" на печатачот, не може да го ажурирате фирмверот на мрежна конекција. На компјутерот, отворете ја локалната интернет страница на Epson и преземете ја најновата верзија на фирмвер за печатачот. Погледнете ги упатствата на интернет страницата за следни чекори.

Деинсталирање апликации

Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

Деинсталирање апликации — Windows

- 1. Притиснете го копчето 🙂 за да го исклучите печатачот.
- 2. Затворете ги сите активни апликации.

3. Отворете ја Контролна табла:

- Windows 10 Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете Систем на Windows > Контролна табла.
- Windows 8.1/Windows 8

Изберете Работна површина > Параметри > Контролна табла.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP Кликнете на копчето за вклучување и изберете Контролна табла.
- 4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Додавање или отстранување програми**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista Изберете Деинсталирање програма во Програми.
 - Gilder Windows XP

Кликнете на Додавање или отстранување програми.

5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.

Не може да го деинсталирате двигателот за печатач ако има задачи за печатење. Избришете ги или почекајте задачите да бидат отпечатени пред деинсталирањето.

- 6. Деинсталирајте ги апликациите:
 - □ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Кликнете на Деинсталирај/Измени или Деинсталирај.

Windows XP

Кликнете на Измени/Отстрани или Отстрани.

Белешка:

Ако се прикаже прозорецот Контрола на кориснички сметки, кликнете Продолжи.

7. Следете ги инструкциите на екранот.

Деинсталирање апликации — Mac OS

1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.

Откако ќе го преземете Uninstaller, не треба да го преземате повторно секогаш кога ќе ја деинсталирате апликацијата.

- 2. Притиснете го копчето 🙂 за да го исклучите печатачот.
- За да го деинсталирате двигателот за печатачот, изберете Системски претпочитани вредности од менито Apple > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати факс), па отстранете го печатачот од списокот со овозможени печатачи.
- 4. Затворете ги сите активни апликации.
- 5. Изберете Започни > Апликации > Epson Software > Uninstaller.

6. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете Uninstall.

🛯 Важно:

Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачи на Epson од компјутерот. Ако користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришете некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во оваа ситуација, изберете **Оди** > **Апликации** > **Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа повлечете ја до иконата за отпадоци.

Поврзани информации

➡ "Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)" на страница 157

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот

Проверка на пораките на LCD-екранот

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги инструкциите на екранот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

Пораки за грешки	Решенија
Грешка на печатач Повторно вклучете го печатачот. За повеќе детали, погледнете ја документацијата.	Отстранете секаква хартија или заштитен материјал во печатачот. Доколку сè уште се појавува порака за грешка, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
Треба да ја замените Касета за мастило.	За да добиете печатење со врвен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетата ќе остане одредено количество мастило како резерва кога печатачот ќе укаже дека е време да се замени касетата со мастило. Заменете ја касетата кога ќе биде побарано.
Подлогата за маст. за печатење без рабови на печ. е при крај на својот раб. век. Не е дел кој може да биде зам. од стр. на корис. Контакт. ја поддрш. на Epson.	Контактирајте со Epson или со овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило за печатење без рамка*. Не е дел што може да го замени корисникот. Пораката ќе се прикажува додека не се замени перничето за мастило. Изберете Потврдено за да продолжите со печатење.
Подлогата за маст. за печатење без рабови на печ. го дост. крајот на својот раб. век. Не е дел кој може да биде зам. од стр. на кор. Конт. ја поддрш. на Epson.	Контактирајте со Epson или со овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило за печатење без рамка*. Не е дел што може да го замени корисникот. Не е достапно печатење без рамки, но достапно е печатење со рамки.
Конфиг. на хартијата е пост. на Искл. Некои функции може да не се достапни. За детали, видете ја документацијата.	Ако Конфиг. на хартијата е оневозможена, не може да користите AirPrint.
Комбинацијата на IP адресата и маската на подмрежа е неважечка. Погледнете ја вашата документација за повеќе детали.	Внесете ја точната IP-адреса или стандардната капија. За помош, контактирајте со лицето коешто ја поставило мрежата.
Ажурирајте го основниот сертификат за да ги користите услугите во облак.	Активирајте Web Config, а потоа ажурирајте го основниот сертификат.
Проверете дали поставките на портата на Печатач (како IP адреса) или двигател на печатачот се точни преку Компјутерот.	Кликнете на Ред. за печатење во картичката Одржување на двигателот на печатачот. Уверете се дека портата за печатачот е правилно избрана во Својства > Порта од менито Печатач
Проверете дали поставките на портата или двигателот на печатачот се точни преку компјутерот. Погледнете ја вашата документација за детали.	Изберете " USBXXX " за USB-врска, или "EpsonNet Print Port" за мрежна врска.

Пораки за грешки	Решенија
Recovery Mode	Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не успеа. Следете ги чекорите подолу за повторно да се обидете да го ажурирате фирмверот.
	 Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.)
	 За дополнителни инструкции, посетете ја веб-локацијата на локалното претставништво на Epson.

* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мало количество вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, производот е направен да запре со печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку е често ќе биде потребно ова ќе зависи од бројот на отпечатени страници со помош на опцијата за печатење без рамка. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

Поврзани информации

- "Отстранување заглавена хартија" на страница 164
- ➡ "Контактирање со поддршката на Epson" на страница 203
- "Инсталирање апликации" на страница 157

Проверка на состојбата на печатачот - Windows

- 1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- 2. Кликнете EPSON Status Monitor 3 на картичката Одржување.

Белешка:

- Можете да ја проверите состојбата на печатачот и со двојно кликање на иконата на печатачот на лентата за задачи. Ако иконата на печатачот не е додадена на лентата за задачи, кликнете Преференци за следење на картичката Одржување, па изберете Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи.
- Ако EPSON Status Monitor 3 е исклучен, кликнете Проширени поставки на картичката Одржување, а потоа изберете Вклучи EPSON Status Monitor 3.

Поврзани информации

➡ "Двигател за печатачот за Windows" на страница 147

Проверување на состојбата на печатачот — Мас OS

1. Изберете Системски параметри од менито 🛋 > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот.

- 2. Кликнете Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја Алатката за печатење.
- 3. Кликнете на EPSON Status Monitor.

Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.

Проверување на состојбата на софтверот

Можно е да го отстраните проблемот така што ќе го ажурирате софтверот на најновата верзија. За да го проверите статусот на софтверот, користете ја алатката за ажурирање на софтвер.

Поврзани информации

- ➡ "Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)" на страница 157
- "Инсталирање апликации" на страница 157

Отстранување заглавена хартија

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги упатствата за отстранување на заглавената хартија вклучувајќи и искинати парчиња. Потоа избришете ја грешката.

Важно:

Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.

Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна

Отстранете ја заглавената хартија.



Отстранување на заглавена хартија од Заден капак

1. Извадете го заден капак.



2. Отстранете ја заглавената хартија.



3. Отстранете ја заглавената хартија од заден капак.



4. Поставете ја заден капак во печатачот.

Вадење заглавена хартија од внатрешноста на печатачот

🕂 Внимание:

- Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Во спротивно, може да се повредите.
- Никогаш не допирајте ги копчињата на контролната табла додека раката ви е во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допирате извлечените делови за да избегнете повреда.
- 1. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.



2. Извадете ја заглавената хартија.





3. Затворете го скенерот.

Од безбедносни причини, скенерот се затвора во два чекора.



Белешка:

Скенерот не може да се отвори од позицијата прикажана подолу. Затворете го целосно пред да го отворите.



Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- 🗅 Користете хартија поддржана од печатачот.
- Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.

- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија.За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.
- Осигурете се дека поставките за големина на хартија и тип на хартија одговараат на конкретната големина на хартијата и на типот на хартија ставена во печатачот.
- □ Не ставајте предмети на штитникот на додавачот.

Поврзани информации

- "Спецификации за животната средина" на страница 198
- "Претпазливости при ракување со хартија" на страница 57
- "Достапни хартии и капацитети" на страница 58
- "Листа на видови хартија" на страница 60

Заглавување на хартија

• Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничниците кон работ на хартијата.

• Ставајте лист по лист ако сте ставиле неколку листови хартија.

Поврзани информации

- 🕈 "Отстранување заглавена хартија" на страница 164
- ➡ "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61

Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничниците кон работ на хартијата.

Поврзани информации

"Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61

Неколку листови хартија се внесуваат во исто време

- 🗅 Ставајте еден по еден лист хартија.
- Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја сета хартија што е ставена во печатачот пред да ставите нова.

Појавување на грешка за снемување хартија

Кога ќе се појави грешка дека нема хартија иако е внесена во додавање хартија од задна страна, повторно внесете ја хартијата во центарот на додавање хартија од задна страна.

Се исфрла хартија при печатењето

Кога ставате хартија за меморандум (хартија на чиешто заглавје однапред се отпечатени информации како што се името на испраќачот или корпорацијата), изберете **Letterhead** како поставка за типот хартија.

Проблеми со напојувањето и контролната табла

Печатачот не се вклучува

- □ Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- ם Држете го подолго копчето 也.

Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето \bigcirc . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето \bigcirc .

Напојувањето се исклучува автоматски

- Изберете Поставки > Осн поставки > Поставки за искл., а потоа онеспособете ги поставките Искл. напојување ако е неактивно и Искл. напој. ако е искл. од приклучок.
- Изберете Поставки > Осн поставки, а потоа онеспособете ја поставката Тајмер за исклучување.

Белешка:

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл.** или **Тајмер за исклучување** во зависност од местото на купување.

ЛЦД-екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција. Притиснете некое копче на контролната табла за да го вратите ЛЦД-екранот во претходната состојба.

Не можам да печатам од компјутер

Проверување на поврзувањето (USB)

- □ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- □ Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- □ Ако USB кабелот не се препознава, променете ја портата или променете го USB кабелот.
- □ Ако печатачот не може да печати со користење на USB поврзување, обидете се со следново.

Исклучете го USB кабелот од компјутерот. Кликнете на десното копче на иконата на печатачот прикажана на компјутерот и изберете **Отстрани уред**. Потоа, поврзете го USB кабелот на компјутерот и обидете се со пробно печатење.

Ресетирајте го USB поврзувањето со следниве чекори во овој прирачник за менување на методот на поврзување на компјутер. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.



Поврзани информации

"Менување на начинот на поврзување на компјутер" на страница 52.

Проверување на поврзувањето (мрежа)

- Кога ќе ги промените безжичниот насочувач или давателот на услуги, обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки за печатачот. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.
- Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди, а потоа вклучете ги уредите во следниов редослед: безжичен насочувач, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до безжичниот пренасочувач за да ја олесните комуникацијата со радиобранови, а потоа обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки.
- Отпечатете го извештајот за мрежната врска. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации. Ако извештајот покаже дека мрежната врска е неуспешна, проверете го извештајот за мрежна врска и следете ги отпечатените решенија.

- Ако IP-адресата одредена за печатачот е 169.254.XXX.XXX и маската на подмрежа е 255.255.0.0, IP-адресата може да не биде правилно одредена. Рестартирајте го безжичниот насочувач или ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот. Ако со ова не се решава проблемот, погледнете ја документацијата за безжичниот насочувач.
- Обидете се да ја отворите која било веб-локација од вашиот компјутер за да се уверите дека мрежните поставки на компјутерот се точни. Ако не може да отворите веб-локација, има проблем со компјутерот. Проверете ја мрежната врска на компјутерот.

Поврзани информации

- "Поврзување на компјутер" на страница 27
- "Печатење извештај за мрежна врска" на страница 45

Проверување на софтверот и податоците

- Погрижете се дека е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson. Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson, функциите се ограничени. Ви препорачуваме да го користите оригиналниот двигател за печатач на Epson. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.
- Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија.Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.

Поврзани информации

- ➡ "Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson" на страница 171
- "Инсталирање апликации" на страница 157

Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson

Може да проверите дали оригинален двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот со користење на еден од следниве методи.

Windows

Изберете **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи** (**Печатачи**, **Печатачи и факсови**) и направете го следново за да го отворите прозорецот за својствата на серверто за печатење.

□ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Кликнете на иконата за печатач па кликнете на Отпечати својства на сервер на горниот дел од прозорецот.

Windows Vista

Кликнете со десното копче на папката **Печатачи** и кликнете на **Активирај како** администратор > Својства на сервер.

Windows XP

Од менито Датотека, изберете Својства на сервер.

Кликнете на јазичето **Двигател**. Ако името на печатачот е прикажано на листата, оригинален двигател за печатачот на Epson е инсталиран на компјутерот.

🛱 Devices and Printers				
← → · ↑ 🖬 :	 Control Panel > Hardware and 	Sound > Devices	and Printers >	∽ Č
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> o	ols <u>H</u> elp	2		
Add a device Add	d a printer See what's printing	Print server p	roperties Remove	e device
I				
V Printers (19) —	Here Print Server Properties	•		×
0	Forme Port Drivers	urity Advanced		
	Pornis Pore Silvers Id	antij Advanced		
	XXXXXXXXXXXXXXX	х		
XXXXX Series	~			
	Installed printer drivers:			
	Name	Processor	Туре	^
	EPSON XXXXXX Series	x64	Type 3 - User Mo	> v 0 Remove device
EPSON XXXXXXXX				
Series				
~~				
XXX				
				<u> </u>
	A <u>d</u> d	<u>R</u> emove	Pi	rop <u>e</u> rties
	Change Driver Setti	ings		
		C	IK Cancel	Apply

Mac OS

Изберете Системски параметри од менито 🛋 > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот.Кликнете на Опции и производи и ако јазичето Опции и јазичето Услужна алатка се прикажани во прозорецот, оригиналниот двигател за печатач на Ерѕоп е инсталиран на компјутерот.

	Printers & Scanners	Q, Search
Gene	eral Options Supply Levels Utility	
	Open Printer Utility	
	Print Test Page	
	Clean Print Heads	
	Can	cel ОК

Поврзани информации

→ "Инсталирање апликации" на страница 157

Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Windows)

Кликнете **Ред. за печатење** на јазичето за двигател на печатач **Одржување** и проверете го следново.

EPSON XXXXXXXXX Printing Preferences		×						
Main More Options Maintenance								
Nozzle Check	EPSON Status Monitor 3							
Head Cleaning	Monitoring Preferences		EPSON XXXXXXXXX Series Drinter Document View					-
		-	Document Name	Status	Owner	Pages	Size	Submi
	Extended Settings	_ ⇒						
	Print Queue							
Job Arranger Lite	Printer and Option Information		<					
Language Auto Select	✓ Software Upda	te						
Version XXXXXX	Technical Support	t						
	OK. Cancel Apply He	a la						

🗅 Проверете дали има паузирани печатења.

Ако останат непотребни податоци, изберете Откажи ги сите документи од менито Печатач.

• Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.

Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.

EPSON XXXXXXXXX Series Printer Document View					- 0 ×	(
Connect Set As Default Printer Printing Preferences Houtste Driver	Status	Owner	Pages	Size	Submitted	
Pause Printing Cancel All Documents						
Use Printer Offline Properties					_	>
Close						

Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито Печатач (во менито треба да има знак за избор).

Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден. Ако има повеќе икони во Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови), видете го следново за да изберете икона.

Пример)

USB поврзување: EPSON XXXX серија

Мрежно поврзување: EPSON XXXX серија (мрежа)

Ако го инсталирате двигателот за печатач неколку пати, може да се креираат копии на двигателот за печатач. Ако се креираат копии како на пример "EPSON XXXX серија (копија 1)", кликнете со десното копче на иконата на двигателот и кликнете на **Далечински уред**.

Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во Својства > Отвор од менито Печатач на следниов начин.

Изберете "USBXXX" за поврзување преку USB "EpsonNet Print Port" за мрежно поврзување.

Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS)

Погрижете се статусот на печатачот да не е Пауза.

Изберете Системски параметри од менито **К** > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на Продолжи (или Продолжи со печатење).

Не може да правите мрежни поставки

- Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди, а потоа вклучете ги уредите во следниов редослед: безжичен насочувач, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до безжичниот насочувач за да ја олесните комуникацијата со радиобранови, а потоа обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки.
- Изберете Поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција и отпечатете го извештајот за мрежна врска. Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна врска и следете ги отпечатените решенија.

Поврзани информации

- "Печатење извештај за мрежна врска" на страница 45
- "Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција" на страница 46

Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем

Ако не може да се поврзете од компјутер или паметен уред на печатач и кога извештајот за мрежно поврзување на прикажува проблеми, погледнете го следново.

Кога истовремено користите неколку безжични пренасочувачи, можеби нема да може да го користите печатачот преку компјутерот или преку паметниот уред, во зависност од поставките на безжичните пренасочувачи. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истиот безжичен пренасочувач како и печатачот.

Оневозможете ја функцијата за врзување на паметниот уред ако е овозможена.



Можеби нема да може да се поврзете на безжичниот пренасочувач кога безжичниот пренасочувач има повеќе SSID и уредите се поврзани на различни SSID на истиот безжичен пренасочувач. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истата SSID како и печатачот.



Безжичниот пренасочувач којшто е во согласност со IEEE 802.11а и IEEE 802.11g има SSID од 2,4 GHz и 5 GHz. Ако ги поврзете компјутерот или паметниот уред на 5 GHz SSID, не може да се поврзете со печатачот затоа што печатачот поддржува комуникација само над 2,4 GHz. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истата SSID како и печатачот.



Повеќето безжични пренасочувачи имаат функција за одделување за приватност којашто ја блокира комуникацијата меѓу поврзаните уреди. Ако не може да се воспостави комуникација меѓу печатачот и компјутерот или паметниот уред дури и кога се поврзани на истата мрежа, оневозможете ја функцијата за одделување за приватност на безжичниот пренасочувач. За детали, погледнете во прирачникот испорачан со безжичниот пренасочувач.



Поврзани информации

- ➡ "Проверување на SSID поврзана за печатачот" на страница 176
- ➡ "Проверување на SSID за компјутерот" на страница 176

Проверување на SSID поврзана за печатачот

Изберете **Поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**. Може да ја проверите SSID за Wi-Fi и Wi-Fi Direct (Едноставен АР) од секое мени.

Проверување на SSID за компјутерот

Windows

Кликнете на бо фиоката со задачи на работната површина. Проверете го името на поврзаната SSID од прикажаната листа.

Connected, secured
Ca secured
lin Secured
la Secured
Ca Secured
Ca Secured
C. Secured
Network settings
4 •
Fight mode

Mac OS

Кликнете на иконата за Wi-Fi на горниот дел од екранот на компјутерот. Се прикажува листа на SSID и поврзаната SSID се означува со ознака за штиклирање.



Безжичните LAN (Wi-Fi) врски стануваат нестабилни при користење USB 3.0 уреди на Мас

Кога поврзувате уред на портата USB 3.0 на Мас, може да настанат радиофреквентни пречки. Ако не може да се поврзете на безжична LAN (Wi-Fi) или ако работењето стане нестабилно, пробајте го следново.

- □ Поставете го уредот што е поврзан на портата USB 3.0 подалеку од компјутерот.
- Ако печатачот го поддржува фреквентниот опсег од 5 GHz, поврзете се со SSID за опсег од 5 GHz.

Поврзани информации

➡ "Спецификации за Wi-Fi" на страница 196

He можам да печатам од iPhone, iPad или iPod touch

- Поврзете го iPhone, iPad или iPod touch на истата мрежа (SSID) на којашто е поврзан печатачот.
- Активирајте Конфиг. на хартијата во следниве менија.

Поставки > Поставки за печатач > Поставка за извор на хартија > Конфиг. на хартијата

Активирајте ја поставката за AirPrint од Web Config.

Поврзани информации

- "Поврзување на паметен уред" на страница 28
- ➡ "Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)" на страница 145.

Проблеми со отпечатеното

Исписот е истуткан или недостасува бојата

Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

"Проверка и чистење на главата за печатење" на страница 133

Појавување на пруги или неочекувани бои



Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Направете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

• "Проверка и чистење на главата за печатење" на страница 133

Појавување на риги во боја на интервали од приближно 2.5 см



□ Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.

Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата Хоризонтално порамнување.

□ Кога печатите на обична хартија, печатете со користење на поставка за повисок квалитет.

Поврзани информации

- → "Листа на видови хартија" на страница 60
- "Порамнување на главата за печатење" на страница 135

Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост



Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата Вертикално порамнување.

Поврзани информации

• "Порамнување на главата за печатење" на страница 135

Квалитетот на печатење не се подобрува дури и по порамнувањето на главата за печатење

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.

Windows

Отштиклирајте го Голема брзина од јазичето Повеќе опции на двигателот на печатачот.

Mac OS

Изберете Системски параметри од менито 🛋 > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот.Кликнете Опции и производи > Опции (или Двигател).Изберете Off како поставка за High Speed Printing.

Квалитетот на печатење е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост на отпечатоците.

Проверување на печатачот

- Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- 🗅 Порамнете ја главата за печатење.

Проверување на хартија

- □ Користете хартија поддржана од печатачот.
- 🗅 Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- 🗅 Ако хартијата е извиткана или пликовите се надуени, исправете ги.
- Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

Проверување на поставките за печатење

- 🗅 Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- 🗅 Печатете користејќи поставка за подобар квалитет.

Проверка на касетата за мастило

- □ Epson препорачува касетата за мастило да се употреби пред датумот означен на амбалажата.
- За најдобри резултати, употребете ги касетите за мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- Користете оригинални касети за мастило на Epson. Овој производ е направен да ги приспособува боите врз основа на користењето на оригинални касети за мастило на Epson. Користењето на неоригинални касети за мастило може да го намали квалитетот на печатење.

Поврзани информации

- "Проверка и чистење на главата за печатење" на страница 133
- "Порамнување на главата за печатење" на страница 135
- "Достапни хартии и капацитети" на страница 58
- ⇒ "Листа на видови хартија" на страница 60
- "Претпазливости при ракување со хартија" на страница 57
Хартијата е замачкана или истуткана

Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничниците до рабовите на хартијата.



Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачката, исчистете ја патеката за хартија.



- Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

Поврзани информации

- "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- "Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило" на страница 136

Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење

Кога ја користите функцијата за двострано автоматско печатење и печатите податоци со висока густина како што се слики и графикони, поставете ја густината на печатење на пониско, а времето на сушење на подолго.

Поврзани информации

"Опции на менито за Поставки за печатач" на страница 141

Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

Поврзани информации

• "Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило" на страница 136

Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои

Кога печатите од драјверот на печатачот на Windows, поставката за приспособување на фотографии на Epson стандардно се применува на тип на хартија. Обидете се да ја промените поставката.

На јазичето **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** во **Корекција на боите** и потоа кликнете на **Напредно**. Променете ја поставката за **Корекција на сцена** од **Автоматска корекција** за која било друга опција. Ако менувањето на поставката не функционира, користете кој било метод за коригирање на боја различен од **PhotoEnhance** во **Управување со бои**.

Поврзани информации

• "Приспособување на бојата за печатење" на страница 88

Боите се разликуваат од она што го гледате на екранот

- Уредите за прикажување како на пример екраните на компјутерите, имаат сопствени својства за приказ. Ако приказот не е балансиран, сликата не се прикажува со правилна осветленост и бои. Приспособете ги својствата на уредот.
- Светењето на светлото во екранот влијае на начинот на којшто сликата се прикажува на екранот. Избегнувајте директна сончева светлина и проверете дали сликата е поставена на место со соодветна осветленост.
- Боите може да се разликуваат од она што го гледате на паметните уреди како на пример паметни телефони или таблети со висока резолуција.
- Боите на екранот не се идентични на оние на хартијата затоа што уредот за прикажување и печатачот имаат различен процес на произведување на бои.

Не можам да печатам без маргини

Во поставките за печатење направете поставка за печатење без рамки. Ако изберете тип хартија што не поддржува печатење без рамки, не може да изберете **Без рамки**. Изберете тип хартија што поддржува печатење без рамки.

Поврзани информации

- ➡ "Опции на менито за хартија и поставки за печатење за копирање фотографии" на страница 97
- ➡ "Основи на печатење Windows" на страница 70
- ➡ "Основи на печатење Мас ОЅ" на страница 72

Рабовите на сликата се пресечени при печатење без рамки

За време на печатењето без рамки, сликата се зголемува малку и испакнатото подрачје се отсекува.Изберете поставка на помало зголемување.

🗅 Контролна табла

Променете ја поставката Проширување.

□ Windows

Кликнете на **Поставки** до полето за избор **Без рамки** на јазичето **Главна** од двигателот за печатачот, а потоа променете ги поставките.

Mac OS

Променете ја поставката **Проширување** од менито **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Поврзани информации

➡ "Опции на менито за хартија и поставки за печатење за копирање фотографии" на страница 97

Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничниците кон работ на хартијата.
- Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, порамнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката на стаклото на скенерот. Ако рабовите на копијата се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- Кога поставувате оригинали на стакло на скенерот, исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи со сува, мека, чиста крпа. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за копирање или мали слики.



- □ Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.
- Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

Поврзани информации

- 🕈 "Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна" на страница 61
- "Ставање оригинали на Стакло на скенерот" на страница 64
- "Чистење на Стакло на скенерот" на страница 136
- "Област за печатење" на страница 194

Неточни или погрешно отпечатени знаци

- □ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Откажете ги паузираните задачи за печатење.
- Не ставајте го рачно компјутерот во режим на Хибернација или Спиење додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.
- Ако користите двигател за печатач којшто претходно сте го користеле, отпечатените знаци може да бидат неразбирливи. Погрижете се дека двигателот на печатачот којшто го користите е за овој печатач. Проверете го името на печатачот на горниот дел од прозорецот на двигателот на печатач.

Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

Windows

Откажете го Огледална слика во картичката Повеќе опции на двигателот на печатачот.

Mac OS

Отстранете го Mirror Image од изборникот Поставки за печатење на полето за печатење.

Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика

- 🗅 Исчистете ја патеката за хартија.
- □ Исчистете го стакло на скенерот.
- Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинали на стакло на скенерот.
- 🗅 Кога хартијата се замачкува, намалете ја поставката за густина на копирањето.

Поврзани информации

- ➡ "Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило" на страница 136
- "Чистење на Стакло на скенерот" на страница 136
- ➡ "Опции на мени за копирање" на страница 98

На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)

Променете ја поставката за намалување и зголемување или ставете го оригиналот под малку поразличен агол.

Поврзани информации

"Опции на мени за копирање" на страница 98

Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика

- Ако имате тенок оригинал, ставете го на стакло на скенерот, а потоа ставете парче црна хартија врз него.
- □ Намалете го поставувањето за густината на копијата во контролната табла.

Поврзани информации

"Опции на мени за копирање" на страница 98

Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- "Деинсталирање апликации" на страница 159
- "Инсталирање апликации" на страница 157

Други проблеми со печатењето

Печатењето е премногу бавно

- 🗅 Затворете ги непотребните апликации.
- Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.

- Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.
 - Windows

Изберете Голема брзина во картичката Повеќе опции на двигателот на печатачот.

Mac OS

Изберете Системски параметри од менито S > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот. Кликнете Опции и производи > Опции (или Двигател). Изберете On како поставка за High Speed Printing.

- □ Исклучете го тивкиот режим. Оваа опција ја намалува брзината на печатење.
 - 🗅 Контролна табла

Изберете 🚾 на почетниот екран и оневозможете го Тивок режим.

Windows

Изберете Исклучено како поставување за Тивок режим на картичката за двигателот за печатачот Главна.

Mac OS

Изберете Системски параметри од менито **М** > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот. Кликнете Опции и производи > Опции (или Двигател). Изберете Off како поставка за Тивок режим.

Печатењето или копирањето драстично забавува при непрекинато печатење

Печатењето или копирањето забавува за да се спречи прегревање и оштетување на механизмот на печатачот. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормалната брзина ако напојувањето е исклучено.

Не може да откажам печатење преку компјутер со Мас OS X v10.6.8

Ако сакате да го запрете печатењето преку компјутерот, направете ги следниве нагодувања.

Извршете ја командата Web Config, а потоа изберете Port9100 како Протокол со врвен

приоритет во **Поставување на AirPrint**. Изберете **Системски параметри** од менито **М** > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

Не може да почне скенирање

□ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот. Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.

- Ако скенирате со висока резолуција преку мрежа, може да се појави комуникациска грешка. Намалете ја резолуцијата.
- □ Проверете дали сте го избрале правилниот печатач (скенер) во Epson Scan 2.

Проверете дали уредот го препознава печатачот или не кога користите Windows

Во Windows, проверете дали печатачот (скенерот) е прикажан во **Скенер и фотоапарат**. Печатачот (скенерот) треба да биде прикажан како "EPSON XXXXX (име на печатачот)". Ако печатачот (скенерот) не е прикажан, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2. Погледнете го следново за да пристапите до **Скенер и фотоапарат**.

□ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Систем на Windows** > **Контролна табла**, внесете "Скенер и фотоапарат" во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

□ Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина** > **Поставувања** > **Контролна табла**, внесете "Скенер и фотоапарат" во полето за пребарување, кликнете **Прикажи го скенерот и фотоапаратот**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете "Скенер и фотоапарат" во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла** > **Хардвер и звук** > **Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла** > **Печатачи и друг хардвер** > **Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Поврзани информации

- "Деинсталирање апликации" на страница 159
- "Инсталирање апликации" на страница 157

Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла

- □ Уверете се дека Epson Scan 2 и Epson Event Manager се инсталирани правилно.
- □ Проверете го поставувањето за скенирање поставено во Epson Event Manager.

Проблеми со скенирани слики

Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот

- □ Исчистете го стаклото на скенерот.
- Отстранете секаква нечистотија или отпадоци што се прилепуваат на оригиналот.
- Не притискајте со преголема сила врз оригиналот или капакот за документи. Ако притискате со преголема сила може да се појават заматување, размачкувања и точки.

Поврзани информации

"Чистење на Стакло на скенерот" на страница 136

Квалитетот на сликата е лош

- Нагодете го Режим во Epson Scan 2 според оригиналот којшто сакате да го скенирате. Скенирајте со користење на поставките за документи во Режим за документи и поставките за фотографиите во Режим за фотографии.
- Во Epson Scan 2, приспособете ја сликата со користење на ставките на јазичето Напредни поставки и потоа скенирајте.
- 🗅 Ако резолуцијата е ниска, обидете се да ја зголемите резолуцијата и потоа секенирајте.

Поврзани информации

➡ "Скенирање со користење на Epson Scan 2" на страница 108

Се прикажува пресликување во задината на сликите

Слики на задната страна на оригиналот може да бидат прикажани на скенираната слика.

Во Epson Scan 2, изберете го јазичето Напредни поставки и приспособете ја Осветленост. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од поставките на јазичето Главни

поставки > Тип слика или други поставки на јазичето Напредни поставки.

- Во Режим за документи во Epson Scan 2, изберете го јазичето Напредни поставки, а потоа Опција за слика > Подобрување текст.
- 🗅 Кога скенирате од стаклото на скенерот, ставете црна хартија или подлога над оригиналот.

Поврзани информации

"Ставање оригинали" на страница 64

Текстот е нејасен

- Во Режим за документи во Epson Scan 2, изберете го јазичето Напредни поставки, а потоа Опција за слика > Подобрување текст.
- Изберете Режим за документи како Режим во Epson Scan 2. Скенирајте со користење на поставките за документи во Режим за документи.
- Во Режим за документи во Epson Scan 2, кога Тип слика на јазичето Главни поставки е поставено на Црно-бело, приспособете Праг на јазичето Напредни поставки. Кога го зголемувате Праг, црната област станува поголема.
- Ако резолуцијата е слаба, обидете се да ја зголемите резолуцијата и тогаш започнете со скенирање.

Поврзани информации

➡ "Скенирање со користење на Epson Scan 2" на страница 108

Се појавуваат моаре ефекти (сенки налик на пајажина)

Ако оригиналот е печатен документ, моаре ефектите (сенки налик на пајажина) може да се појават на скенираната слика.

□ На табулаторот Напредни поставки во Epson Scan 2, поставете Отстранување екран.



🗅 Сменете ја резолуцијата, а потоа скенирајте повторно.

Поврзани информации

➡ "Скенирање со користење на Epson Scan 2" на страница 108

Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот

- □ Проверете дали оригиналот е поставен правилно според ознаките за порамнување.
- Ако рабовите на скенираната слика недостасуваат, малку поместете го оригиналот подалеку од работ на стаклото на скенерот.
- При ставање на повеќе оригинали на стаклото на скенерот, погрижете се да има празнина од најмалку 20 мм (0,79 инчи) помеѓу оригиналите.
- Кога скенирате од контролниот панел и ако го изберете функцијата за автоматско сечење на областа за скенирање, отстранете каква било нечистотија од стаклото на скенерот и капакот на документот. Ако има нечистотија околу оригиналот, опсегот на скенирање се проширува за да ја опфати.

Поврзани информации

- "Ставање оригинали" на страница 64
- → "Чистење на Стакло на скенерот" на страница 136

Не може да се прегледува во Мини. приказ

- Кога поставувате повеќе оригинали на стаклото на скенерот, уверете се дека има празнина од најмалку 20 mm (0,79 in.) меѓу оригиналите.
- □ Уверете се дека оригиналот е поставен право.
- Во зависност од оригиналот, можеби нема да може да се врши прегледување во Мини. приказ. Во овој случај, исчистете го полето за избор Мини. приказ во горниот дел на прозорецот за преглед за да ја прегледате целата скенирана област, а потоа направете ги рамките рачно.

Поврзани информации

➡ "Скенирање со користење на Epson Scan 2" на страница 108

Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува

- Од прозорецот Опции за формат на слика во Epson Scan 2, проверете дали Јазик на текст е правилно поставен од јазичето Текст.
- □ Проверете дали оригиналот е правилно поставен.
- Користете го оригиналот со јасен текст. Препознавањето на текст може да го нема за следниве типови на оригинали.
 - 🗅 Оригинали коишто се многубројно копирани
 - Оригинали коишто се примени преку факс (со ниска резолуција)
 - Оригинали на коишто растојанието помеѓу бувките или редовите е премногу мало
 - Оригинали со испечатени или подтцратни линии врз текстот
 - Оригинали со ракописен текст
 - Оригинали со свиткувања или набрчувања
- Во Режим за документи во Epson Scan 2, кога Тип слика на јазичето Главни поставки е поставено на Црно-бело, приспособете Праг на јазичето Напредни поставки. Кога го зголемувате Праг, црната област се засилува.
- Во Режим за документи во Epson Scan 2, изберете го јазичето Напредни поставки, а потоа Опција за слика > Подобрување текст.

Поврзани информации

➡ "Скенирање со користење на Epson Scan 2" на страница 108

Не може да се решат проблемите во скенираната слика

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, започнете со Epson Scan 2 поставките со користење на Epson Scan 2 Utility.

Белешка:

Epson Scan 2 Utility е апликација којашто доаѓа со Epson Scan 2.

- 1. Активирајте го Epson Scan 2 Utility.
 - □ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување па изберете **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.

□ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за вклучување и изберете Сите програми и Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

Mac OS

Изберете Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

- 2. Изберете го јазичето Друго.
- 3. Кликнете Ресетирај.

Белешка:

Ако со активирањето не се реши проблемот, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2.

Поврзани информации

- "Деинсталирање апликации" на страница 159
- "Инсталирање апликации" на страница 157

Други проблеми со скенирање

Скенирањето е премногу бавно

Намалете ја резолуцијата.

Поврзани информации

➡ "Скенирање со користење на Epson Scan 2" на страница 108

Скенирањето забавува драстично при непрекинато скенирање

Скенирањето забавува за да се спречи прегревање и оштетување на механизмот на печатачот. Сепак, можете да продолжите со скенирање. За да се вратите на нормална брзина на скенирањето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на скенирањето не се враќа на нормалната брзина ако напојувањето е исклучено.

Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF

- □ Кога скенирате со користење на Epson Scan 2, можете постојано да скенирате до 999 страници во PDF-формат и до 200 страници во Multi-TIFF формат.
- □ Кога скенирате многу документи, препорачуваме да скенирате во сиви тонови.
- Эголемете го слободното место на дискот на компјутерот. Скенирањето може да сопре ако нема доволно слободно место.
- Обидете се со сканирање во помала резолуција. Скенирањето сопира ако вкупното количество податоци го достигне ограничувањето.

Поврзани информации

➡ "Скенирање со користење на Epson Scan 2" на страница 108

Други проблеми

Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствувате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.

Звуците додека работи се гласни

Ако звуците се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење.

🗅 Контролна табла

Изберете " на почетниот екран и овозможете го Тивок режим.

🗅 Двигател за печатачот за Windows

Оспособете Тивок режим на картичката Главна.

Двигател за печатачот за Mac OS

Изберете Системски параметри од менито S > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот. Кликнете Опции и производи > Опции (или Двигател). Изберете Оп како поставка за Тивок режим.

Апликацијата е блокирана од заштитен ѕид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот ѕид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

Додаток

Технички спецификации

Спецификации на печатачот

Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 180 Прскалки за мастило во боја: 59 за секоја боја	
Тежина на	Обична хартија	64 до 90 г/м² (17 до 24 фунти)	
хартијата Пликови		Плик #10, DL, C6: 75 до 90 г/м ² (20 на 24 фунти)	

* Дури и кога дебелината на хартијата е во рамки на овој опсег, може да не може да ја внесете хартијата во печатачот или квалитетот на печатење може да се намали во зависност од својствата и квалитетот на хартијата.

Област за печатење

Површината за печатење за единични листови

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

Печатење со рамки

	А	3.0 mm (0.12 in.)
	В	3.0 mm (0.12 in.)
	С	41.0 mm (1.61 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)
B B		

Печатење без рамка

A	А	44.0 mm (1.73 in.)
	В	40.0 mm (1.57 in.)
В		

Површина за печатење за плика

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

	А	3.0 mm (0.12 in.)
	В	5.0 mm (0.20 in.)
	С	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)
B B		

Спецификации на скенерот

Тип на скенерот	Рамен оптички скенер	
Фотоелектричен уред	CIS	
Максимална големина на документ	216×297 мм (8.5×11.7 инчи) A4, Letter	
Резолуција	1200 dpi (главно скенирање) 2400 dpi (под-скенирање)	
Длабочина на бојата	 Боја 48 битови на точка внатрешно (16 битови по точка на боја внатрешно) 24 битови на точка надворешно (8 битови по точка на боја надворешно) Сива палета 16 битови по точка внатрешно 8 битови по точка надворешно Црно и бело 16 битови по точка внатрешно 16 битови по точка внатрешно 16 битови по точка внатрешно 	
Извор на светлина	LED	

Спецификации за интерфејс

За компјутер

USB со висока брзина*

* Не се поддржани USB 3.0 кабли.

Листа на мрежни функции

Мрежни функции и IPv4/IPv6

Функции			Поддржано	Забелешки
Мрежно	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	1	-
печатење	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	1	-
	WSD-печатење (Windows)	IPv4, IPv6	1	Windows Vista или понова верзија
	Bonjour-печатење (Мас OS)	IPv4, IPv6	1	-
	IPP-печатење (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	1	-
	UPnP-печатење	IPv4	-	Информациски уред
	PictBridge-печатење (Wi- Fi)	IPv4	-	Дигитален фотоапарат
	Epson Connect (печатење од е-порака, далечинско печатење)	IPv4	1	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	1	iOS 5 или понова верзија, Mac OS X v10.7 или понова верзија
Мрежно	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
Скенирање	Event Manager	IPv4	1	-
	Epson Connect (скенирај во облак)	IPv4	1	-
	AirPrint (скенирање)	IPv4, IPv6	1	OS X Mavericks или понова верзија
Факс	Испрати факс	IPv4	-	-
	Прими факс	IPv4	-	-
	AirPrint (излезен факс)	IPv4, IPv6	-	-

Спецификации за Wi-Fi

Стандарди	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Фреквентен опсег	2,4 GHz

Максимално предадена радиофреквентна моќ	20 dBm (EIRP)
Режими на координација	Инфраструктура, Wi-Fi Direct (Едноставен АР) ^{*2*3}
Безбедност при безжичен пристап ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

- *1 ІЕЕЕ 802.11п е достапно само за НТ20.
- *2 Не е поддржано за IEEE 802.11b.
- *3 Режимот Едноставен АР е компатибилен со Wi-Fi-врска (инфраструктура).
- *4 Wi-Fi Direct поддржува само WPA2-PSK (AES).
- *5 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

Безбедносен протокол

SSL/TLS	HTTPS-сервер/клиент, IPPS
---------	---------------------------

Поддржани услуги од трети страни

AirPrint	Печати	iOS 5 или понова верзија/Мас OS X v10.7.x или понова верзија
	Скенирај	OS X Mavericks или понова верзија

Димензии

Димензии	Складирање
	Ширина: 375 мм (14.8 ин.)
	Длабочина: 300 мм (11.8 ин.)
	Висина: 170 мм (6.7 ин.)
	Печатење
	Ширина: 375 мм (14.8 ин.)
	Длабочина: 578 мм (22.8 ин.)
	Висина: 242 мм (9.5 ин.)
Тежина*	Околу 4.3 кг (9.5 фунти)

* Без касетите со мастило и без кабелот за напојување.

Електрични спецификации

Номинален напон	AC 100–240 V	AC 220–240 V
-----------------	--------------	--------------

Опсег на номинална фреквенција	50–60 Hz	50–60 Hz
Номинална струја	0.4–0.2 A	0.2 A
Потрошувачка на енергија (со USB-врска)	Самостојно копирање: околу 12.0 W (ISO/IEC24712)	Самостојно копирање: околу 12.0 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност: околу 5.0 W	Режим на подготвеност: околу 5.0 W
	Режим на спиење: околу 0.8 W	Режим на спиење: околу 0.8 W
	Исклучено напојување: околу 0.3 W	Исклучено напојување: околу 0.3 W

Белешка:

- 🗅 Проверете ја етикетата за напон на печатачот.
- Корисници во Европа, посетете ја следнава веб-локација за детали околу потрошувачката на електрична енергија.

http://www.epson.eu/energy-consumption

Спецификации за животната средина

Работа	Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.	
	Температура: од 10 до 35°С (од 50 до 95°F) Влажност: од 20 до 80% RH (без кондензација)	
Складирање	Температура: -20 од 40°С (-4 до 104°F) [*] Влажност: од 5 до 85% RH (без кондензација)	

* Можете да го чувате еден месец на 40°С (104°F).

Еколошки спецификации за касетите со мастило

Температура на чување	-30 до 40°С (-22 до 104°F) [*]
Температура на замрзнување	-16°C (3.2°F)
	Мастилото се топи и може да се користи по околу 3 часа на 25°С (77°F).

* Можете да го чувате еден месец на 40°С (104°F).

Системски барања

Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 или понов (32-битен, 64-битен)

Windows XP SP3 (32-битен)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Mac OS

Мас OS X v10.6.8 или понова верзија, macOS 11 или понова верзија

Белешка:

- □ Мас OS може да не поддржува некои апликации и функции.
- □ Датотечниот систем UNIX (UFS) за Мас OS не е поддржан.

Регулаторни информации

Стандарди и одобренија

Стандарди и одобренија за европски модел

За европските корисници

Корпорацијата Seiko Epson дека наведениот модел на радио опрема е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на потврдата за сообразност на ЕУ е достапна на следнава интернет страница.

http://www.epson.eu/conformity

C636B

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.

CE

Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност

- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Превезување и складирање на печатачот

Кога треба да го превезувате печатачот при преселба или за поправка, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.

🕂 Внимание:

Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Во спротивно, може да се повредите.



При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.



1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето \bigcirc .

2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа извадете го кабелот за напојување.

👕 Важно:

Извадете го кабелот за напојување кога е изгаснато светлото за напојување. Во спротивно, главата за печатење нема да се врати во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.

- 3. Извадете ги сите кабли како кабелот за напојување и кабелот за USB.
- 4. Извадете ја сета хартија од печатачот.
- 5. Внимавајте да нема оригинали во печатачот.
- 6. Отворете го скенерот со затворен капак за документи. Прицврстете го држачот на касетата со мастило за куќиштето со лента.



7. Затворете го скенерот.

Од безбедносни причини, скенерот се затвора во два чекора.



Белешка:

Скенерот не може да се отвори од позицијата прикажана подолу. Затворете го целосно пред да го отворите.



8. Подгответе се да го спакувате печатачот како што е прикажано подолу.



9. Спакувајте го печатачот во кутијата со користење на заштитните материјали.

Кога ќе го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што го прицврстува држачот на касетата со мастило. Ако квалитетот на печатењето е намален следниот пат кога ќе печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

- "Имиња и функции на деловите" на страница 17
- "Проверка и чистење на главата за печатење" на страница 133
- "Порамнување на главата за печатење" на страница 135

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако вашиот производ Epson не работи правилно и не можете да го решите проблемот со информациите за решавање проблеми во прирачниците на производот, контактирајте со службата за поддршка на Epson за помош.

Следниов список со служби за поддршка на Epson се заснова на земјата во која била извршена продажбата. Некои производи може да не се продаваат во вашата тековна локација, па треба да контактирате со соодветната служба за поддршка на Epson за областа во која сте го купиле производот.

Ако службата за поддршка на Epson за вашата област не е наведена подолу, контактирајте со продавачот од каде што сте го купиле производот.

Службата за поддршка на Epson ќе може да ви помогне многу побрзо ако ги обезбедите следниве информации:

🗅 Сериски број на производот

(Етикетата со серискиот број обично е одзади на производот.)

- 🗅 Модел на производот
- 🗅 Верзија на софтверот на производот

(Кликнете About, Version Info или слично копче во софтверот на производот.)

- Бренд и модел на компјутерот
- Името и верзијата на оперативниот систем на компјутерот
- □ Имиња и верзии на софтверските апликации што обично ги користите со производот

Белешка:

Зависно од производот, мрежните поставки може да се складирани во меморијата на производот. Поставките може да се изгубат поради дефект или поправка на производот. Epson не одговара за загуба на податоци, за правење резервни копии или враќање поставки дури и во текот на гарантниот рок. Препорачуваме самите да си направите резервна копија од податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

http://www.epson.com.tw

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

Центар за помош на Epson

Телефон: +886-2-80242008

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- Э Барања за продажба и информации за производи
- 🗅 Прашања за користење на производи или проблеми
- 🗅 Барања за поправка и гаранција

Центар за сервисирање:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

Корпорацијата TekCare е овластен сервисен центар за Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Помош за корисниците во Австралија

Epson во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на прирачниците за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

http://www.epson.com.au

Пристапете до веб страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Центар за помош на Epson

Телефон: 1300-361-054

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нѐ побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат прирачниците за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

Помош за корисниците во Нов Зеланд

Epson во Нов Зеланд ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

http://www.epson.co.nz

Пристапете до веб страниците на Epson во Нов Зеланд. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Центар за помош на Epson

Телефон: 0800 237 766

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нѐ побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат документите за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

Помош за корисниците во Сингапур

Извори на информации, поддршка и достапни услуги од Epson во Сингапур се:

На интернет

http://www.epson.com.sg

На располагање се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба и Техничка помош преку е-пошта.

Центар за помош на Epson

Бесплатен телефонски број: 800-120-5564

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- 🗅 Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или решавање проблеми
- 🗅 Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

http://www.epson.co.th

Достапни се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и е-пошта.

Контакт центар на Epson

Телефон: 66-2685-9899

- E-пошта: support@eth.epson.co.th
- Нашиот тим за грижа за корисници може телефонски да ви помогне за следново:
- 🗅 Барања за продажба и информации за производи
- 🗅 Прашања за користење на производи или проблеми
- 🗅 Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Виетнам

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Сервисен центар на Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Телефон(град Хо Ши Мин): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234 29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam Телефон(град Ханој): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Помош за корисниците во Индонезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

http://www.epson.co.id

- 🗅 Информации за спецификациите за производите, двигатели за преземање
- 🖵 Често поставувани прашања (ЧПП), барања за продажба, прашања преку е-пошта

Телефонска линија на Epson

Телефон: +62-1500-766

Факс: +62-21-808-66-799

Нашиот тим на директната линија може телефонски или преку факс да ви помогне за следново:

- 🗅 Барања за продажба и информации за производи
- 🗅 Служба за техничка поддршка

Сервисен центар на Epson

Покраина	Име на компанија	Адреса	Телефон Е-пошта
ЏАКАРТА	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
СЕРПОНГ	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id
СЕМАРАНГ	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id
ЏАКАРТА	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
БАНДУНГ	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
МАКАСАР	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id
МЕДАН	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
ПАЛЕМБАНГ	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
ПЕКАНБАРУ	Epson Service Center PekanBaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
ПОНТИАНАК	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson- indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
САМАРИНДА	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id

Покраина	Име на компанија	Адреса	Телефон Е-пошта
СУРАБАЈА	Epson Sales &	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin,	031- 5120994
	Service Surabaya (barat)	Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	sby-technical@epson-indonesia.co.id
			sby-admin@epson-indonesia.co.id
ЈОГЈАКАРТА	Epson Service	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065
	Center Yogyakarta		ygy-technical@epson-indonesia.co.id
			ygy-admin@epson-indonesia.co.id
ЏЕМБЕР	Epson Service	JL. Panglima Besar Sudirman	0331- 488373 / 486468
	Center Jember	Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian &	jmr-admin@epson-indonesia.co.id
		Pengolahan Kakao)	jmr-technical@epson-indonesia.co.id
МАНАДО	EPSON SALES AND	Jl. Piere Tendean Blok D No 4	0431- 8805896
SERV	SERVICE Manado	Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID
			MND-TECHNICAL@EPSON- INDONESIA.CO.ID
ЧИРЕБОН	EPSON SERVICE	Jl. Tuparev No. 04 (Depan Hotel	0231- 8800846
	CENTER Cirebon	Apita) Cirebon, JAWA BARAT	cbn-technical@epson-indonesia.co.id
ЧИКАРАНГ	EPSON SALES AND	Ruko Metro Boulevard B1	021- 89844301 / 29082424
	SERVICE CIKARANG	Jababeka cikarang - Jawa Barat,	ckg-admin@epson-indonesia.co.id
			ckg-technical@epson-indonesia.co.id
МАДИУН	EPSON SERVICE	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN -	0351- 4770248
	CENTER MADIUN	JAWA TIMUR	mun-admin@epson-indonesia.co.id
			mun-technical@epson-indonesia.co.id
ПУРВОКЕРТ	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji	0281- 6512213
0		Purwokerto - JAWA TENGAH	pwt-admin@epson-indonesia.co.id
			pwt-technical@epson-indonesia.co.id
БОГОР	EPSON SALES AND	Jl.Pajajaran No 15B Kel	0251- 8310026
SERVICE	SERVICE BOGOR	Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	bgr-admin@epson-indonesia.co.id
			bgr-technical@epson-indonesia.co.id
СЕРАНГ	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503
			srg-admin@epson-indonesia.co.id
			srg-technical@epson-indonesia.co.id
ПАЛУ	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881
			plw-admin@epson-indonesia.co.id
			plw-technical@epson-indonesia.co.id

Покраина	Име на компанија	Адреса	Телефон Е-пошта
БАНЏАРМАС ИН	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN)
	DANSARMASIN		bdj-admin@epson-indonesia.co.id
			bdj-technical@epson-indonesia.co.id
ДЕНПАСАР	EPSON SALES AND	JL. MAHENDRADATA NO. 18,	0361- 3446699 / 9348428
	SERVICE Denpasar	DENPASAR - BALI	dps-admin@epson-indonesia.co.id
			dps-technical@epson-indonesia.co.id
ųakapta epson sales Service Cilandak	EPSON SALES AND	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777
	SERVICE CILANDAK		esscibis.support1@epson- indonesia.co.id
			esscibis.support2@epson- indonesia.co.id
			esscibis.admin@epson-indonesia.co.id
			esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
СУРАБАЈА EPSON SALES SERVICE SURABAYA (GUBENG)	EPSON SALES AND	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377
	SERVICE SURABAYA		esssby@epson-indonesia.co.id
	(GUBENG)		esssby.support@epson-indonesia.co.id
АМБОН	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

За други градови што не се наведени тука, јавете се на директната линија: 08071137766.

Помош за корисниците во Хонг Конг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

Почетна страница на интернет

http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и англиски јазик на интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- Информации за производ
- 🗅 Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- Најнови верзии на двигателите за производите на Epson

Линија за техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383

Помош за корисниците во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

http://www.epson.com.my

- 🗅 Информации за спецификациите на производот, двигателите за преземање
- 🖵 Често поставувани прашања (ЧПП), барања за продажба, прашања преку е-пошта

Контакт центар на Epson

Телефон: 1800-81-7349 (Бесплатен)
Е-пошта: websupport@emsb.epson.com.my
Барања за продажба и информации за производи
Прашања за користење на производи или проблеми
Барања за поправки и гаранција

Главна канцеларија

Телефон: 603-56288288 Факс: 603-5628 8388/603-5621 2088

Помош за корисниците во Индија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

http://www.epson.co.in

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

Линија за помош

- Услуги, информации за производот и нарачување потрошни материјали (BSNL линии)
 Бесплатен телефонски број: 18004250011
 Достапен од 9.00 до 18.00 од понеделник до сабота (освен на државни празници)
- Услуга (СDMA и мобилни корисници)
 Бесплатен телефонски број: 186030001600
 Достапен од 9.00 до 18.00 од понеделник до сабота (освен на државни празници)

Помош за корисници на Филипините

За добивање техничка помош како и останати пост-продажни услуги, корисниците може да контактираат со корпорацијата Epson Philippines на телефонските, броевите на факс како и на адресата за е-пошта подолу:

На интернет

http://www.epson.com.ph

Достапни се информации за спецификациите на производот, двигателите за преземање, често поставуваните прашања (ЧПП) и барањата преку е-пошта.

Грижа за корисници Epson Philippines

Бесплатен телефонски број: (PLDT) 1-800-1069-37766

Бесплатен телефонски број: (Дигитален) 1-800-3-0037766

Метро Манила: (632) 8441 9030

Веб-страница: https://www.epson.com.ph/contact

E-пошта: customercare@epc.epson.com.ph

Достапен од 9.00 до 18.00 од понеделник до сабота (освен на државни празници)

Нашиот тим за грижа за корисници може телефонски да ви помогне за следново:

🗅 Барања за продажба и информации за производи

🗅 Прашања за користење на производи или проблеми

🗅 Барања за поправка и гаранција

Корпорација Epson Philippines

Централа: +632-706-2609 Факс: +632-706-2663