

SC-F10000H Series SC-F10000 Series

Guia do Utilizador

CMP0310-00 PT

Copyrights e Marcas comerciais

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela utilização destas informações relativamente a outras impressoras.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias resultantes de interferências eletromagnéticas que ocorram devido ao uso de cabos de interface que não sejam Epson Approved Products da Seiko Epson Corporation.

EPSON e EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION e os respetivos logótipos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

Microsoft[®] and Windows[®] are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Adobe, Illustrator, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

Chrome $^{\text{TM}}$ is trademarks of Google LLC.

Aviso Geral: todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

© 2021 Seiko Epson Corporation.

Copyrights e Marcas comerciais

Nota para utilizadores norte-americanos e latino-americanos

IMPORTANTE: Antes de utilizar este produto, leia as instruções de segurança dos Notices (Avisos) online.

Índice de Conteúdo

Copyrights e Marcas comerciais

Nota para utiliz	zado	res	s n	101	rte	2-6	ar	ne	eri	ic	aı	10	os	e	la	ti	n	0	-				
-americanos					•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	3

Notas sobre manuais

Significado dos símbolos
Capturas de ecrã usadas neste manual 7
Ilustrações
Organização do manual
Ver os manuais de vídeo
Ver os manuais de PDF

Introdução

Descrição da Impressora
Secção frontal
Unidade de fornecimento de tinta
Lado direito
Interior
Parte de trás
Painel de controlo
Compreender e utilizar o ecrã
Janela de Início
Janela do menu
Janela de instruções
Tipos de botões
Notas sobre Utilização e Conservação
Espaço para instalação
Notas sobre a utilização da impressora 34
Notas sobre a não utilização da impressora 35
Notas sobre o manuseamento dos tinteiros 35
Manuseamento do papel
Introdução ao Software Fornecido
Usando Epson Edge Dashboard
Instruções para Começar
Registar a Impressora
Verificação e gestão do estado da impressora
Transferir e copiar Definições de suporte do
ficheiro EMX
Editar Definições de suporte
Procedimento de saída
Usando Epson Edge Print
Configuração da janela principal
Procedimento de impressão

Usar papel de forma eficiente, sem desperdiçar (impressão agrupada)
Usar o LFP Accounting Tool
Definições Básicas
Usando EPSON Software Updater
Verificar a disponibilidade de atualizações do software
Como usar Web Config
Instruções para Começar.71Procedimento de saída.71
Desinstalar software

Operações Básicas

Procedimento para uma Impressão Correta 72
Precauções ao manusear o papel
Notas sobre a colocação do papel
Colocar papel
Utilizar a Unidade de rebobinagem automática
Pontos importantes para corrigir a
alimentação82
Colocar o núcleo do rolo
Alimentação com procedimento normal de
alimentação
Alimentação com procedimento de
alimentação
Retirar o rolo
Definir Impressão de informações no corte do
suporte
Cortar papel
Retirar papel
Remover o papel colocado
Quando o papel restante acabar. $\ldots \ldots 97$
Antes de imprimir
Ajustes de impressão
Ajuste automático
Alinham. cab. impressão
Ajuste de alimentação do suporte
Área de impressão
Posições das margens esquerda e direita do
papel

Índice de Conteúdo

Área de Impressão e Área de Impressão de	
Imagem	104

Manutenção

Quando realizar várias operações de manutenção
Limpeza
Substituir Consumíveis
Outra Manutenção
O que vai precisar
Precauções relativamente à manutenção 112
Limpeza 113
Limpeza diária
Utilização do Líquido de limpeza
Limpar os limpadores de papel
Limpar as tampas de proteção anti secagem 118
Limpar as tampas de sucção
Limpeza à volta da cabeça de impressão 122
Limpar a luz interior
Limpe a tampa frontal
Substituir Consumíveis
Substituir Tinteiros
Substituir o rolo limpador
Eliminação da tinta residual
Substituir o suporte de papel 135
Outra Manutenção
Agite os tinteiros periodicamente
Detetar jatos obstruídos
Limpeza cab. impressão
Verificação do desempenho do disjuntor 146
Eliminação dos consumíveis usados 148
Eliminação
·

Menu do Painel de Controlo

Lista do Menu	9
Detalhes do Menu	9
Menu Definições gerais	9
Menu Definições de suporte 16	7
Menu de Manutenção	4
Menu Estado do consumível 17	6
Menu Informações de peças de substituição 17	7
Menu Estado da impressora	7

Resolver Problemas

Quando aparece uma mensagem	178
Quando é exibida uma mensagem de erro	180
Resolução de Problemas	181

Não pode imprimir (porque a impressora não	
funciona)	1
A impressora faz barulho mas não imprime	
nada	2
As impressões não têm a qualidade que	
esperava	2
Suporte	4
Outros	6

Anexo

Opções e Consumíveis
Tinteiros
Outros
Papel Suportado
Deslocar e transportar a impressora 193
Deslocar a impressora
Transporte
Como utilizar os espaçadores de rolos de pressão
Como instalar os espaçadores 203
Como remover os espaçadores
Ajustes paralelos para a unidade de enrolamento
automático
Preparações para o ajuste paralelo 205
Como ajustar
Lista das definições do papel para cada Tipo de
suporte
O que significam as luzes de sinalização 217
Requisitos do sistema
Epson Edge Dashboard
Epson Edge Print
Web Config
Tabela de Especificações

Onde Obter Ajuda

Sítio Web de assistência técnica
Contactar a Assistência Técnica da Epson 226
Antes de contactar a Epson
Assistência para utilizadores na américa latina
Assistência a utilizadores na Europa 228
Ajuda para utilizadores de Taiwan
Ajuda para utilizadores na Austrália/Nova
Zelândia 229
Assistência a utilizadores em Singapura 229
Assistência a utilizadores na Tailândia 230

Índice de Conteúdo

Assistência a utilizadores no Vietname	230
Assistência a utilizadores na Indonésia	230
Assistência a utilizadores em Hong Kong	231
Assistência a utilizadores na Malásia	231
Assistência a utilizadores na Índia	232
Assistência a utilizadores nas Filipinas	232

Notas sobre manuais

Significado dos símbolos

Atenção:	Deve ser respeitado para evitar lesões físicas graves.
[
Advertência:	Deve ser respeitado para evitar lesões físicas.
Importante:	Deve ser respeitado para evitar danos no produto.
Nota:	Contém informações úteis ou adicionais sobre o funcionamento do produto.
ß	Indica o conteúdo de referência relacionado.

Capturas de ecrã usadas neste manual

- □ As capturas de ecrã usadas neste manual podem ser ligeiramente diferentes das imagens reais.
- As capturas de ecrã do painel de controlo usadas neste manual estão definidas para ter fundos Preto.

llustrações

- A menos que especificado em contrário, as ilustrações neste manual são do modelo SC-F10000 Series.
- □ As ilustrações usadas neste manual podem ser ligeiramente diferentes do modelo que está a utilizar.

Organização do manual

América do Norte

Para ver os manuais do utilizador, visite:

SC-F10070H:

- www.epson.com/support/f10070h (Estados Unidos da América)
- www.epson.ca/support/f10070h (Canadá)

SC-F10070:

- www.epson.com/support/f10070 (Estados Unidos da América)
- □ www.epson.ca/support/f10070 (Canadá)

América Latina

Para ver os manuais do utilizador, visite:

SC-F10070H:

- www.latin.epson.com/support/f10070h (Caraíbas)
- www.epson.com.br/suporte/f10070h (Brasil)
- □ www.latin.epson.com/soporte/f10070h (outras regiões)
- SC-F10070:
- www.latin.epson.com/support/f10070 (Caraíbas)
- www.epson.com.br/suporte/f10070 (Brasil)
- www.latin.epson.com/soporte/f10070 (outras regiões)

Outras regiões

Os manuais do produto são organizados como mostrado abaixo.

Pode consultar os manuais em PDF usando o Adobe Acrobat Reader ou Preview (Mac).

Notas sobre manuais

G (f	uia de Iniciação olheto)	Este manual explica as precau- ções de segurança e o trabalho envolvido na ligação da impres- sora e do computador e na ins- talação do software. Leia este manual para realizar as opera- ções em segurança.		
Guia do Utilizador (Excerto) (PDF)		Este manual explica as opera- ções básicas necessárias e ma- nutenção para utilização diária.		
N	lanuais Online			
	Guia do Utilizador (PDF)	Este manual explica como usar a impressora.		
	Dicas para Resolu- ção de Problemas	Este manual fornece perguntas frequentes e dicas sobre como usar a impressora.		
	Epson Video Ma- nuals	Estes vídeos mostram-lhe co- mo carregar o papel e realizar a manutenção.		
	Guia de Rede (PDF)	Este manual fornece informa- ções sobre como usar a impres- sora através de uma rede.		

Ver os manuais de vídeo

Os manuais de vídeo foram carregados para o YouTube.

Clique em [Epson Video Manuals (vídeo)] na parte superior da página *Manual Online*, ou clique nas hiperligações seguintes para ver os manuais.

Video Manual

Se as legendas não são exibidas ao reproduzir o vídeo, clique no ícone de legendas mostrado na imagem abaixo.





Ver os manuais de PDF

Esta seção usa Adobe Acrobat Reader DC como um exemplo para explicar as operações básicas para ver o PDF no Adobe Acrobat Reader.



- 1 Clique para imprimir o PDF do manual.
- Sempre que clicar nos marcadores, estes são exibidos ou ocultados.

Notas sobre manuais

3 Clique no título para abrir a página relevante.

Clique em [+] para abrir os títulos numa posição inferior da hierarquia.

Se a referência estiver em texto azul, clique no texto azul para abrir a página relevante.

Para regressar à página original, faça o seguinte.

Para Windows

Ao pressionar a tecla Alt, pressione a tecla 🔶 .

Para Mac

Ao pressionar a tecla command, pressione a tecla \leftarrow .

 Pode introduzir e procurar palavras-chave, tais como nomes de itens que pretende confirmar.

Para Windows

Clique com o botão direito do rato numa página no manual PDF e selecione **Find (Localizar)** no menu exibido para abrir a barra de ferramentas de pesquisa.

Para Mac

Selecione **Find (Localizar)** no menu **Edit (Editar)** para abrir a barra de ferramentas de pesquisa.

6 Para ampliar o texto num ecrã que seja demasiado pequeno para ver corretamente, clique em ⊕. Clique em ⊕ para reduzir o tamanho. Para especificar uma parte de uma ilustração ou captura de ecrã para ampliá-la, faça o seguinte.

Para Windows

Clique com botão direito do rato na página do manual PDF e selecione **Marquee Zoom (Zoom painel rolanete)** no menu exibido. O cursor transforma-se em lupa, use-o para especificar o intervalo do lugar que pretende ampliar.

Para Mac

Clique no menu View (Visualizar) — Zoom (Zoom painel rolanete) — Marquee Zoom (Zoom painel rolanete) nesta ordem para transformar o cursor numa lupa. Use o cursor como uma lupa para especificar o intervalo do lugar que pretende ampliar.

O Abre a página anterior ou a próxima página.

Introdução

Descrição da Impressora

São utilizadas ilustrações do modelo SC-F10000 Series para as presentes explicações.

Secção frontal



Tampa frontal

Abra-a quando colocar papel, limpar o interior da impressora ou retirar papel encravado. Normalmente é fechado e bloqueado quando se utiliza a impressora.

2 Tampa de manutenção (esquerda)

Abra esta tampa para limpar a zona em volta das proteções. Normalmente é fechado quando se utiliza a impressora.

🖾 "Limpar as tampas de proteção anti secagem" na página 118

Secador

O aquecedor e o ventilador integrados secam rapidamente a tinta após a impressão, circulando o ar e mantendo a temperatura definida.

Também é possível desligar o aquecedor e utilizar apenas o ventilador. (Ventoinha)

∠ ³ "Ecrã Definições de suporte" na página 28

Barra guia de papel

A barra exerce força para impedir que o papel descaia quando é enrolado.

5 Unidade de fornecimento de tinta

Fornece a tinta dos tinteiros à impressora. Contém dois tinteiros para cada cor.

6 Pega

Depois de colocar o núcleo do rolo no apoio do papel esquerdo, rode a pega e pressione o suporte de papel no núcleo do rolo.

Unidade de enrolamento automático

Enrola automaticamente o papel impresso.

Suporte de papel

Coloque o núcleo do rolo para que o papel seja enrolado nestes apoios. As mesmas peças existem em ambos os lados esquerdo e direito.

🗇 "Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82

Suporte do rolo

Apoie o papel temporariamente nestes suportes quando retirar o rolo. As mesmas peças existem em ambos os lados esquerdo e direito.

Interruptor de Alimentação do papel

Alimenta/rebobina o papel. Uma vez que o interruptor de alimentação de papel tem a mesma função que o botão de alimentação de papel no painel de controlo, é possível utilizar o que seja mais prático na sua situação. Consulte a explicação para o botão de alimentação de papel para mais informações sobre as funções.

Interruptor Auto

Utilize este interruptor para selecionar a direção de enrolamento automático. Selecione Off para desativar o enrolamento automático.

Interruptor Manual

Use este interruptor para o enrolamento manual. A opção selecionada tem efeito quando o interruptor Auto está na posição Off.

B Alavanca de colocação de papel

Depois de colocar papel, baixe a alavanca de colocação de papel para o manter na posição correta. Levante a alavanca para libertar o papel antes de o retirar.

Uma vez que existe há uma alavanca de carregamento de papel na parte de trás, é possível utilizar o que seja mais prático na sua situação.

🕑 Tampa de manutenção (direita)

Abra esta tampa para limpar a área à volta da cabeça de impressão e a substituição do rolo limpador. Normalmente é fechado quando se utiliza a impressora.

∠ Substituir o rolo limpador" na página 131

Painel de controlo

∠ Painel de controlo" na página 21

10 Luzes de sinalização

As luzes ficam acesas ou ficam intermitentes em 3 cores para o advertir do estado da impressora. Basicamente, o significado das cores das luzes são os seguintes.

As cores das luzes, por ordem, da parte cima para baixo, são vermelho, amarelo e verde.

	Vermelho	:	Não é possível imprimir devido a um erro.
	Amarelo	:	A impressora está a funcionar, por exemplo, quando existe uma mensagem de notificação ou quando a impressora está em pausa ou a fazer manutenção.
-	Verde	:	É possível imprimir e a impressora está a imprimir ou pronta para imprimir.

A impressora notifica-o detalhadamente do estado da mesma com uma combinação de cores de luzes e estado aceso/intermitente.

Consulte as informações que se seguem para obter uma explicação sobre a luz de sinalização.

∠ "O que significam as luzes de sinalização" na página 217

Alavancas de bloqueio

As mesmas peças existem em ambos os lados esquerdo e direito. Quando a tampa frontal está aberta, as alavancas esquerda e direita movem-se para fora para libertar o bloqueio. Após fechar a tampa, as alavancas movem-se para dentro para bloquear a tampa frontal.

Unidade de fornecimento de tinta

O modelo SC-F10000H Series contém um total de 12 tinteiros.



1 Tinteiros

São introduzidos dois tinteiros para cada cor. Normalmente, um tinteiro continua a ser utilizado. Depois de gastar um tinteiro, a impressora muda automaticamente para o outro tinteiro. Assim, mesmo se a tinta acabar durante a impressão, o tinteiro pode ser substituído sem interromper a impressão. É possível trocar os tinteiros manualmente quando quiser trocar e usá-los dependendo da utilização pretendida. A operação de troca é feita a partir do ecrã de Início.

∠ 3 "Janela de Início" na página 23

Os tinteiros estão disponíveis em 2 volumes, 10 L e 3 L, utilize-os de acordo com a utilização pretendida. Também é possível misturar diferentes volumes e instalá-los.

2 Pega

Segure com a mão para segurar o tinteiro. Nos produtos novos, os furos estão fechados, abra os furos pressionando-os com a mão. Existem 4 lugares nos lados dos tinteiros de 10 L, e 2 lugares na parte superior dos tinteiros de 3 L.

8 Saída de abastecimento de tinta

A tinta do tinteiro sai por aqui. Retire-o do interior do novo tinteiro e depois insira o tinteiro.

4 Conector

Fixe-o à saída de fornecimento de tinta e depois ligue a unidade de fornecimento de tinta e o cartucho de tinta.

5 Tampa dos tinteiros

Evita o contacto acidental com o conector do tinteiro. Normalmente, está levantado ao utilizar a impressora.

6 Lâmpada de verificação dos tinteiros

As luzes ficam acesas ou ficam intermitentes em 2 cores para o advertir do estado do tinteiro inserido. A cor da luz do lado esquerdo é azul e a cor da luz do lado direito é laranja.



Rodízios

Existem 6 (SC-F10000H Series) ou 4 (SC-F10000 Series) rodas nas pernas. Bloquear sempre quando utilizar a impressora.

8 Cabo da unidade de alimentação de tinta

Use com o cabo ligado. Se mover a unidade de fornecimento de tinta enquanto estiver ligado à impressora, sem a ligar com o cabo, pode danificar o tubo de fornecimento de tinta.

O Tubo de fornecimento de tinta

Fornece a tinta dos tinteiros à impressora.

Lado direito



Alavancas de libertação de bloqueio

Liberta os bloqueios da tampa de manutenção. As mesmas peças existem em ambos os lados esquerdo e direito. Ao abrir a tampa de manutenção, abra-a enquanto baixa as alavancas. A tampa de manutenção bloqueia automaticamente quando fechada.

2 Aberturas de ventilação

Permite que o ar entre na impressora. Existem várias aberturas ventilação. Não obstruir as aberturas de ventilação.

O Tubo de resíduos de tinta

Tubos para ejetar a tinta residual. Certifique-se de que a ponta final deste tubo está no Frasco de desperdício de tinta quando a impressora estiver a ser utilizada.

In the second second

Os resíduos de tinta são recolhidos nesta garrafa.

Substitua-o por um novo Frasco de desperdício de tinta quando surgir uma mensagem no painel de controlo a solicitá-lo.

∠ ³ "Eliminação da tinta residual" na página 133

6 Rodízios

Existem dois rodízios em cada perna.

6 Niveladores

Ao instalar, verifique o medidor de nível, use os niveladores para ajustar o nível da impressora e, a seguir, fixe a impressora no lugar. Instalar placas metálicas na parte inferior para distribuir o peso.

Mantenha a impressora nivelada após o transporte.

🖙 "Deslocar e transportar a impressora" na página 193

Medição do nível

Verificar o nível horizontal da impressora.

8 Disjuntor

Se for detetada uma corrente elétrica causada por um curto-circuito, o circuito é automaticamente cortado para evitar choque elétrico. Mantenha sempre o interruptor de disjuntor ON ao usar a impressora. Verifique o desempenho do disjuntor uma vez por mês.

🖙 "Verificação do desempenho do disjuntor" na página 146

Interior

Se as peças que se seguem estiverem sujas, podem causar problemas com os resultados da impressão. Limpe ou substitua regularmente estas peças da forma descrita nos capítulos indicados nas secções de referência abaixo ou seguindo as mensagens do ecrã.



Cabeça de impressão

A cabeça de impressão imprime deslocando-se para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo que projeta a tinta. Quando os resultados da impressão estiverem sujos, verifique se existe sujidade colada à cabeça de impressão e limpe-a, se necessário.

🗇 "Limpeza à volta da cabeça de impressão" na página 122

2 Tampas anti secagem

Existe uma fila de 6 no modelo SC-F10000H Series e 4 no modelo SC-F10000 Series.

Exceto durante a impressão, estas proteções tapam os jatos da cabeça de impressão para impedir que estes sequem. De acordo com a sujidade, é exibida uma mensagem sobre a limpeza no ecrã do painel de controlo. Limpar de acordo com a mensagem.

🗇 "Limpar as tampas de proteção anti secagem" na página 118

8 Presilhas de fixação do papel

As presilhas de fixação do papel evitam que o papel suba e impedem que o cotão na extremidade de corte do papel toque na cabeça de impressão. Posicione as presilhas de cada lado do papel antes de imprimir.

∠ Colocar papel" na página 74

O Superfície dentada

Aspira e corrige o papel para suavizar a impressão e alimentação de papel.

∠ ³ "Limpeza diária" na página 113

6 Roletes de pressão

Estes roletes exercem pressão no papel durante a impressão.

6 Tampa de sucção

A tinta é retirada do jato da cabeça de impressão com esta tampa.

Limpe as tampas de sucção antes de realizar Atualizar cabeça de impressão.

∠ "Limpar as tampas de sucção" na página 121

🕖 Unidade de Absorção

O limpador remove a tinta da superfície dos jatos da cabeça de impressão. O rolo limpador colocado na unidade de limpeza é um item consumível. Substitua-o quando surgir uma mensagem no painel de controlo a solicitá-lo.

∠ Substituir o rolo limpador" na página 131

8 Lâmpada interna

Ilumina o interior da impressora para facilitar a verificação dos resultados de impressão e das áreas para manutenção. Se a superfície ficar suja por causa da névoa de tinta, limpe-a.

∠ "Limpar a luz interior" na página 123



1 Alavanca de colocação de papel

Depois de colocar papel, baixe a alavanca de colocação de papel para o manter na posição correta. Levante a alavanca para libertar o papel antes de o retirar.

Uma vez que a alavanca de alimentação de papel tem a mesma função que a alavanca de alimentação de papel na parte da frente da impressora, é possível utilizar o que seja mais prático na sua situação.

2 Tomada CA #1/Tomada CA #2

Liga o cabo de alimentação. Certifique-se de que liga os dois cabos.

Interruptor acionador

O interruptor acionador pode ser usado para alargar o papel ao colocá-lo e retirá-lo ao substituir.

4 Unidade de Alimentação de Papel

Carrega o papel que será utilizado para impressão.

Consulte as instruções que se seguem para o papel compatível.

∠ Papel Suportado" na página 193

Suporte de papel

Coloque papel nestes apoios. As mesmas peças existem em ambos os lados esquerdo e direito.

6 Suporte do rolo

Coloque o papel nestes suportes antes de o colocar nos suportes do papel. As mesmas peças existem em ambos os lados esquerdo e direito.

Alavanca de elevação

Se o papel a ser colocado nos suportes de papel parecer ser pesado, utilize estas alavancas para levantar o papel facilmente até ao nível dos suportes de papel. As mesmas peças existem em ambos os lados esquerdo e direito.

8 Pega

Depois de colocar papel no suporte de papel esquerdo, rode a pega e pressione o suporte de papel no núcleo do rolo.

Eimpador de meios

Limpa o cotão ou pó no papel ao alimentar o papel. Se aparecer uma mensagem na janela do painel de controlo, utilize a escova de limpeza de papel fornecida para a limpeza.

∠ "Limpar os limpadores de papel" na página 117

🛈 Escova de limpeza de papel

Limpa a sujidade na superfície do limpador de meios.

Uma vez que a superfície da escova tem uma direção para limpar, mova-a na direção que limpa a sujidade. É possível mudar a direção que pretende limpar. Se não estiver a usar a escova de limpeza de papel, guarde-a pendurando-a nos ganchos na parte de trás da impressora.

Espaçador de rolos do prensador

Esta peça fixa os rolos de pressão na posição aberta. Os rolos de pressão que têm espaçadores inseridos não aplicam pressão no papel, mesmo ao descer a alavanca de carregamento. Se usar o espaçador de rolos do prensador para alisar as rugas na extremidade do material, as rugas podem ser melhoradas.

Se não estiver a usar o espaçador de rolos do prensador, guarde-o inserindo-o no seu lugar original.

🖾 "Como utilizar os espaçadores de rolos de pressão" na página 203

🕑 Porta LAN

Liga o cabo LAN. Utilize um cabo blindado de par entrelaçado (categoria 5e ou superior).

Lâmpada de indicação de dados

A luz dos dados acende-se ou pisca para indicar o estado de ligação da rede e se a impressora está a receber dados.

Sim : Ligado.

Intermitente : Ligado. A receber dados.

🕼 Luz de estado

A cor indica a velocidade de comunicação da rede.

Verde : 1000Base-T

Porta USB

Liga o cabo USB.





● Indicador luminoso () (funcionamento)

O estado operacional da impressora é indicado por um indicador luminoso aceso ou intermitente.

Sim : A impressora está ligada.

Intermitente : A impressora está a receber dados ou a efetuar a limpeza das cabeças ou outras operações durante o encerramento.

Não : A impressora está desligada.

❷ Tecla ⁽¹⁾ (funcionamento)

Permite ligar e desligar a impressora.

3 Botão de alimentação do papel

Ao pressionar o botão, as operações diferem dependendo do estado da alavanca de carregamento de papel.

• A alavanca está em baixo

As operações que se seguem são realizadas, independentemente das especificações de enrolamento do papel carregado.

Botão 📤: rebobina o papel.

Botão ↓: alimenta o papel.

Ao utilizar o botão 🖻 para rebobinar, o papel para quando as respetivas extremidades alcançarem a posição de início de impressão.

Para voltar a rebobinar, solte a tecla e, em seguida, pressione-a novamente.

• A alavanca está em cima

O papel carregado é rodado nas seguintes direções.

Botão 🛋: para o lado a imprimir para fora, a direção para rebobinar; para o lado a imprimir para dentro, a direção de alimentação

Botão 🖵: para o lado a imprimir para fora, a direção de alimentação; para o lado a imprimir para dentro, direção para rebobinar

Se alimentar o papel com a alavanca levantada, pode rodar na direção de alimentação.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː Colocar papel" na página 74

Também é possível fazer a mesma operação com o interruptor de alimentação de papel da unidade de enrolamento automático. Opere o que for mais fácil de usar na sua situação.

🚯 Botão 🏠 (botão de Início)

Pressione enquanto estiver aceso quando o menu de configurações, ou outras janelas semelhantes, for exibido para regressar ao ecrã de Início.

Se não puder usar o botão de Início durante o funcionamento, a luz desliga-se.

6 Monitor

Trata-se de um painel tátil que exibe o estado da impressora, menus e mensagens de erro. Pode usar os seus dedos para pressionar ligeiramente e selecionar itens de menu e opções mostradas na janela, ou para mover o seu dedo ao tocar na janela para rolar a janela.

∠ Compreender e utilizar o ecrã" na página 23

Compreender e utilizar o ecrã

São utilizadas capturas de ecrã do modelo SC-F10000 Series para as presentes explicações.

Este capítulo descreve como compreender e utilizar o esquema do ecrã, usando a janela de Início, a janela Menu e a janela para procedimentos operacionais como exemplo.

Janela de Início

Na janela de Início, pode alternar entre a janela Ecrã de Estado e a janela de Definições de suporte pressionando o botão de troca de ecrã.

Janela de indicador de estado

O estado da impressora pode ser listado.



Cabeçalho

Exibe os botões para funções utilizadas frequentemente. As funções dos botões são mostradas abaixo. O cabeçalho também aparece de forma semelhante em outras janelas.



Menu

Exibe o menu das Definições.

∠ 37 "Menu do Painel de Controlo" na página 149



Cortar papel

Alimenta o material até à posição de corte quando a impressão estiver completa e quando o material tiver sido substituído.

∠ Cortar papel" na página 93



Lâmpada interna

Liga ou desliga a luz interna. A janela muda da seguinte forma, dependendo do estado.





Definir **Auto** para a **Luz interior** nas Definições da impressora, liga a luz automaticamente quando são feitas operações que requerem luz, como durante a impressão, e apaga a luz ao concluir a operação.

No entanto, pode não liar, dependendo do estado da impressora. Nesses casos, o botão muda para cinzento.

∠ 37 "Menu Definições gerais" na página 159



Mudar Vista

Alterna entre a janela Indicador de Estado e a janela de Definições de suporte.



Mudar o Estado de Ligação

Muda o estado Online/Offline do computador ligado à impressora. Altere quando necessário, como por exemplo, mudar para Offline para que não sejam recebidos trabalhos de impressão durante a manutenção da impressora.



Manutenção

O menu Manutenção é exibido nesta janela e é possível realizar manutenção como manutenção da cabeça de impressão e substituição de consumíveis.

∠ 37 "Menu de Manutenção" na página 174



Informações

Exibe o Estado da impressora. Se houver alguma notificação, como por exemplo sobre a falta de consumíveis, é exibido o ícone 🛆 na parte superior direita do ecrã. A janela que é exibida ao pressionar o botão exibe uma **Lista de mensagens** de problemas que ainda não foram tratados. As instruções são exibidas ao pressionar os itens, siga as instruções para resolver qualquer problema. Quando os problemas forem resolvidos, o ícone 🛆 desaparece.

2 Mensagens

Apresenta o estado da impressora e mensagens com instruções.

∠ "Quando aparece uma mensagem" na página 178

Durante a impressão, o ecrã muda, como na ilustração, e mostra as seguintes informações e botões.



(1) Nome do ficheiro e miniatura da imagem que está a ser impressa

A miniatura da imagem pode não ser mostrada, dependendo do tipo de RIP utilizado.

(2) O Comprimento impresso do suporte, o Comprimento de impressão restante do suporte, Tempo até à substituição do suporte, e Modo de passagem

Ao pressionar a área de visualização durante a impressão exibe a janela para definir os detalhes da visualização para (2). Selecione até 2 itens que pretende exibir.

O Tempo até à substituição do suporte exibe uma estimativa.

- (3) Estimativa do tempo de impressão restante
- (4) Botão Pause (Suspensão)

É exibido como o botão Iniciar ao aquecer, até o aquecedor atingir a temperatura definida. Ao pressionar este botão, começa a imprimir, mesmo que a temperatura do aquecedor seja baixa.

(5) Barra de progresso

Suspender a impressão e cancelar os trabalhos de impressão

Pressionar o botão Pause durante a impressão exibe uma janela para selecionar o tempo de suspensão, pressione uma opção para a selecionar.

- **Pausa imediata**: interrompe imediatamente a impressão. Quando a impressão é interrompida durante um trabalho de impressão, a impressão pode ser perturbada ao retomar a impressão.
- **Pausa entre páginas**: para ao terminar a impressão da página atual.

Ao pressionar **Retomar** na janela durante uma pausa, cancela o estado de pausa. Ao pressionar **Cancelar** cancela o trabalho de impressão em progresso e para a impressão.

Informações sobre papel

Exibe informações sobre o papel colocado. O número indica o número de configuração do papel. Quando a quantidade restante de papel for inferior ao valor definido no **Alerta de quantidade restante** no menu Definições de suporte, \triangle é exibido. Pressione a área de exibição para exibir o menu Definições de suporte.

∠ 37 "Menu Definições de suporte" na página 167

4 Informações sobre consumíveis

As informações sobre consumíveis, como tinteiros, são apresentadas utilizando os seguintes ícones e comprimentos de barras.



Estado dos tinteiros

Apresenta o nível aproximado de tinta restante e o estado atual. Se a quantidade de tinta for baixa, a barra fica mais curta.

O código na parte inferior do visor de barras indica a cor da tinta. A barra na parte inferior indica o tinteiro da frente, enquanto a barra da parte superior indica o tinteiro de trás.

SC-F10000H Series

- FP : Fluorescent Pink
- FY : Fluorescent Yellow
- LC : Light Cyan (Ciano Claro)
- LM : Light Magenta (Magenta Claro)
- HDK : High Density Black (Preto de Alta Densidade)
- C : Cyan (Ciano)
- M : Magenta
- Y : Yellow (Amarelo)
- SC-F10000 Series
- HDK : High Density Black (Preto de Alta Densidade)
- C : Cyan (Ciano)
- M : Magenta
- Y : Yellow (Amarelo)

O ecrã muda, como mostrado abaixo, em caso de aviso ou erro.



Calcula-se que a quantidade de tinta é pouca. Depois de gastar um tinteiro, a impressora muda automaticamente para o outro tinteiro.

Confirme foi instalado um tinteiro novo do outro lado.



□ Sem tinta. Substitua o tinteiro usado por um novo.

Passaram mais de 30 minutos desde que o conector do tinteiro foi desligado. Ligue imediatamente o conector, se for deixado como está, a tinta secará e a impressora poderá não funcionar normalmente.



Está na hora de agitar os tinteiros. Retire os tinteiros e agite-os.



Existe um conector de um tinteiro desligado. Insira o tinteiro e ligue o conector corretamente.



Confirmar que todas as tampas do tinteiro estão na vertical, e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.

Estado do frasco de tinta residual

Exibe a quantidade aproximada de espaço disponível no frasco de tinta residual. Se a quantidade de espaço diminuir, a barra fica mais curta.

O ecrã muda, como mostrado abaixo, em caso de aviso.



O frasco de tinta residual está praticamente cheio. Prepare um frasco de tinta residual novo.



Estado do rolo limpador

Exibe as instruções para substituir o rolo limpador. À medida que o tempo de substituição se aproxima, a barra fica mais curta.

O ecrã muda, como mostrado abaixo, em caso de aviso.



O rolo limpador deverá ser substituído brevemente. É necessário preparar um rolo limpador novo.

Ao pressionar a área de exibição, será exibida a janela Estado do consumível e é possível verificar os números das peças dos consumíveis. Também é possível trocar os tinteiros a usar. (Alterar a ranhura ativa)

Para trocar o tinteiro, pressione a janela da barra do que não está a utilizar, confirme a mensagem exibida e, a seguir, pressione **Iniciar**.

6 Rodapé

Apresenta a data e hora atual e a temperatura e humidade à volta da impressora. Se a temperatura e a humidade estiverem fora do intervalo para o ambiente de funcionamento da impressora, é exibida a mensagem Para uma impressão de alta qualidade, utilize a impressora no intervalo do ambiente operacional da impressora. O rodapé também aparece de forma semelhante em outras janelas.

6 Informações do secador

Exibe o botão Iniciar pré-aquecimento do aquecedor e a temperatura. Pressione o botão Iniciar pré-aquecimento quando quiser começar a pré-aquecer antes de receber um trabalho de impressão depois de a impressora regressar do modo de suspensão. Ao pressionar a área de visualização da temperatura, é apresentado o ecrã de Definições.

O valor à direita indica Definido, e o valor à esquerda indica Atual. Se a temperatura atual não atingir o valor definido, são apresentados os seguintes ícones, dependendo da situação.



Aquecimento

Arrefecimento

Aviso sobre quando fazer manutenção ou limpeza periódica

Exibe um aviso, nas seguintes situações, sobre quando realizar a Limpeza de manutenção^{*} à esquerda e quando realizar a Limpeza periódica à direita. Para Limpeza periódica, é exibido Duração de impressão, Página de impressão, ou Comprimento de impressão, de acordo com as definições.

- Limpeza de manutenção: 24 horas de antecedência
- Limpeza periódica (Duração de impressão): 1 hora de antecedência
- Limpeza periódica (Comprimento de impressão): 20 m de antecedência
- Limpeza periódica (Página de impressão): 20 páginas de antecedência

As vezes que estas são feitas mudam consideravelmente dependendo da temperatura ambiente das cabeças de impressão. Além disso, a Limpeza de manutenção pode ser feita independentemente da exibição do aviso ao ligar novamente a alimentação.

Ao pressionar a área de visualização, é apresentado o ecrã de limpeza preventiva. Se quiser imprimir quando estiver praticamente no momento de realizar a limpeza, a implementação da limpeza preventiva evita que a impressão seja interrompida a meio.

* A Limpeza de manutenção é uma limpeza de cabeça realizada automaticamente pela impressora, após um determinado período de tempo, para manter as cabeças de impressão em boas condições. Definir a Limpeza de Manutenção no menu Configuração de manutenção.

A "Menu Definições gerais" na página 159

8 Espaço de rolo

Exibe o valor de configuração para o espaço entre o rolo. Ao pressionar a área de visualização, é apresentado o ecrã de Definições.

Ecrã Definições de suporte

Lista das principais configurações de papel que pode utilizar.

As Definições de Papel também podem ser alteradas no menu Definições. Mude para o que for mais fácil de usar na sua situação.

A "Menu do Painel de Controlo" na página 149



1 Informações do secador

É possível verificar as seguintes operações e estados em relação ao secador.

(1) Operações do aquecimento

É possível alterar para Activado/Desactivado e iniciar o pré-aquecimento.

(2) Atual

Exibe ícones e o ecrã do Indicador de Estado ao mesmo tempo, dependendo da situação.

(3) Definido

Ao pressionar $\langle \rangle$ permite-lhe alterar os valores.

(4) Força do modo Ventoinha

O modo Ventoinha é ativado quando o aquecedor estiver Desactivado. Ao pressionar \checkmark permite-lhe alterar a força do ventilador.

Informações de Ajuste de alimentação do suporte durante a impressão

Se realizar Ajuste de alimentação do suporte durante a impressão, os valores ajustados são exibidos. Ao pressionar a área de visualização, é apresentado o ecrã de Definições.

Alterar definições durante a impressão" na página 30

Informações de Definições de suporte

Exibe os valores definidos atualmente para cada item de definição. É possível alterar os valores para itens para além de Espaço de rolo e Carga do rolo de pressão pressionando </>>
Ao fazê-lo, altera os valores das definições para cada item das definições para as definições de papel selecionadas atualmente. Ao pressionar os botões para o Espaço de rolo e Carga do rolo de pressão exibe o ecrã de Definições.

4 Modo de passagem

Exibe o Modo de passagem atual.

A "Menu Definições de suporte" na página 167

Alterar definições durante a impressão

Durante a impressão, é possível alterar as definições nas Configurações de papel exibidas no ecrã de Início. Se ocorrer um problema, como riscas ou rugas, altere as Definições de Papel para corrigir. Durante a impressão, é possível resolver problemas facilmente porque é possível verificar os resultados à medida que realiza as alterações. Para além disso, é possível fazer reparações rápidas, sem parar de imprimir, quando os problemas ocorrem logo após o início da impressão.

A alteração das configurações no ecrã de início altera o conteúdo das Definições de Papel atuais.

Para ver quais os métodos para corrigir problemas nos resultados de impressão, consulte a secção "Resolver Problemas" neste manual e a "Dicas para Resolução de Problemas" no *Manual Online*.

∠ resolver Problemas" na página 178

esta secção explica um exemplo de como realizar o Ajuste de alimentação do suporte para compensar o aparecimento de linhas.



Pressione 🛅 para aceder à janela das Definições de Papel.



Pressione a área de informação de Ajuste de Alimentação de Papel. O ecrã das definições é exibido.



Pressione 🗠 / 🖵 para alterar os valores.

Se a quantidade alimentada for demasiado pequena, aparecem faixas pretas (riscas escuras); ajuste a quantidade alimentada para cima.

Se, pelo contrário, a quantidade alimentada for demasiado grande, aparecem faixas brancas (riscas claras); ajuste a quantidade alimentada para baixo.

Nota:

Quando a janela de definições Ajuste de alimentação do suporte é exibida, é possível alterar os valores ao pressionar os botões h/μ *à esquerda e direita da janela.*



Altere os valores à medida que verifica os resultados de impressão até que o problema esteja completamente resolvido.

Desta forma atualiza o valor definido do Ajuste de alimentação do suporte nas definições de papel selecionadas atualmente.



Ao concluir os ajustes, pressione **estivo para voltar ao ecrã de Início**.

Janela do menu

Ao pressionar 🔜 na janela de Início, é exibida a janela Menu.



1 Área de exibição do nome da janela

Exibe o nome da janela. Ao pressionar em **Fechar** ou **example** regressa à janela anterior.

Area de utilização

Exibe botões e outros itens. O conteúdo exibido varia de acordo com a janela.

8 Barra de deslocamento

Surge quando todos os botões, etc., não cabem na área de utilização. Se a barra de deslocamento for exibida, verifique os botões, etc., rolando para cima e para baixo.

É possível deslocar pressionando e mantendo pressionado o item que pretende analisar e movendo-o para cima e para baixo (deslizar), ou pressionando 💁/🕓 para deslizar, como mostrado na ilustração abaixo.



Janela de instruções

Os botões que se seguem podem aparecer em janelas onde sejam iniciadas determinadas operações.



As instruções são explicadas usando ilustrações para cada passo, para que sejam fáceis de compreender. Mesmo se não se lembrar das instruções, é possível trabalhar enquanto olha para a janela.



Area de exibição de instruções

Exibe as instruções. Dependendo da etapa, a janela de instruções pode ser exibida e alternada através de várias ilustrações.

Ø Botão do passo anterior

Apresenta o passo anterior.

8 Botão do passo seguinte

Apresenta o passo seguinte.

O Número do passo

Exibe o número total de passos. A cor do passo que é mostrado atualmente muda para azul.

Tipos de botões

Dependendo da janela, são exibidos os seguintes tipos de botões. Mesmo que sejam os mesmos botões, a sua aparência pode mudar, dependendo da situação.

Botões normais

Estes botões são os mais exibidos.



Numa uma lista de botões de itens selecionáveis, quando o texto de um botão e as cores de fundo ficam azuis, indica que está selecionado.



Botões que exibem descrições

Estes botões exibem um nome de item em cima e uma explicação do item em baixo.

Exemplo:	General Settings
	Configure settings for the printer and various features.

Botões que exibem os valores de configuração

Botões para definir itens. O valor de configuração atual aparece no canto inferior direito em texto azul.

Exemplo:



1 Standard Media 024

Botão de seleção/troca de combinação

Se pressionar o botão em qualquer lugar exceto no extremo direito, seleciona um item como normal, mas se pressionar o extremo direito muda o ecrã para as definições desse item.

Exemplo:

Botões que podem ser ligados/desligados

Botões para ligar e desligar as definições. Ao pressionar o botão muda a definição.

Exemplo: On Off

Botões que ficam cinzentos (texto atenuado)

Isto indica que o botão não pode ser utilizado. Estes botões só ficam cinzentos quando não podem ser utilizados por razões tais como itens que não podem ser selecionados devido a condições não satisfeitas. As condições para serem utilizados mudam dependendo do botão.

Exemplo:



Notas sobre Utilização e Conservação

Espaço para instalação

Utilizadores norte-americanos e latino-americanos: contacte o seu revendedor para a instalação do produto. O produto deve ser instalado por um revendedor autorizado. Os danos causados ao produto por uma instalação não autorizada não serão abrangidos pela sua garantia Epson.

Certifique-se de que garante o espaço indicado, livre de quaisquer outros objetos, para não obstruir a ejeção do papel e a substituição de consumíveis.

Consulte a "Tabela de especificações" para conhecer as dimensões externas da impressora.

∠ "Tabela de Especificações" na página 222



W

SC-F10000H Series: 6 008 mm (236,54 polegadas)

SC-F10000 Series: 5 607 mm (199,48 polegadas)

Notas sobre a utilização da impressora

Tenha em atenção os pontos seguintes quando utilizar esta impressora para evitar avarias, mau funcionamento e diminuição da qualidade de impressão.

limites para a impressora mas não dentro dos limites para o papel. Certifique-se de que as condições de utilização são adequadas ao papel. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o papel.

Além disso, aquando da utilização num local seco, num ambiente de ar condicionado ou sob luz solar direta, conserve a humidade adequada.

- Evite utilizar a impressora em locais com fontes de aquecimento ou que estejam expostos a correntes de ar diretas de ventiladores ou de aparelhos de ar condicionado. Os jatos da cabeça de impressão podem secar ou ficar obstruídos.
- Não dobre nem puxe o tubo de resíduos de tinta. A tinta pode verter no interior da impressora ou em volta dela.
- A cabeça de impressão pode não estar protegida (a cabeça não pode regressar ao lado esquerdo) se a impressora for desligada quando o papel encrava ou ocorre um erro. A função de proteção da cabeça é uma função mediante a qual a cabeça de impressão é coberta automaticamente com uma proteção (tampa) para impedir que seque. Neste caso, desligue a impressora e aguarde um pouco, até que a proteção da cabeça se efetue automaticamente.
- Quando a impressora estiver ligada, não retire a ficha nem corte a corrente no disjuntor. Se o fizer, a cabeça de impressão pode não ficar devidamente protegida. Neste caso, desligue a impressora e aguarde um pouco, até que a proteção da cabeça se efetue automaticamente.
- Quando a Limpeza de manutenção estiver Activado, a cabeça de impressão é limpa automaticamente em intervalos fixos após a impressão para que os jatos não fiquem obstruídos. Certifique-se de que o Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) está colocado sempre que a impressora estiver ligada.

- Além da impressão, a tinta é utilizada durante a limpeza das cabeças e outras tarefas de manutenção necessárias para manter a cabeça de impressão em boas condições de funcionamento.
- □ Para garantir as cores que pretende imprimir, mantenha a temperatura ambiente constante entre 18 a 28 °C (64,4 a 82,4 °F).

Notas sobre a não utilização da impressora

Se não a utilizar, tenha em conta os pontos seguintes quando guardar a impressora. Se não guardar a impressora corretamente, poderá não conseguir imprimir devidamente quando a voltar a utilizar.

- Um engenheiro de serviço deve fazer manutenção antes e depois sempre que a impressora não for usada por mais de 6 semanas. Dependendo da sua região, a manutenção prévia e posterior pode exigir uma taxa.
 - Durante a pré-manutenção, a tinta nos tubos de tinta é removida e o interior dos tubos é lavado com o líquido de limpeza do tinteiro de limpeza, para preparar o armazenamento a longo prazo. Quando retomar a utilização da impressora, carregue a impressora com tinta.

Além disso, dependendo do ambiente e o período de tempo armazenada, podem ser necessárias reparações durante a pós-manutenção mesmo que seja feita uma pré-manutenção. Se for necessário realizar reparações, estas podem exigir uma taxa, dependendo da sua região. Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

 Se não utilizou a impressora durante muito tempo, antes de começar a imprimir verifique se a cabeça de impressão está obstruída. Limpe as cabeças se as cabeças de impressão estiverem obstruídas.

Detetar jatos obstruídos" na página 143

Os roletes de pressão podem provocar vincos no papel deixado na impressora. O papel pode também ficar ondulado ou enrolado, provocando encravamentos ou fazendo com que o papel entre em contacto com a cabeça de impressão. Retire o papel antes de guardar a impressora. Guarde a impressora depois de confirmar que a cabeça de impressão foi protegida (a cabeça está posicionada totalmente à esquerda). Se a cabeça de impressão ficar desprotegida durante muito tempo, a qualidade de impressão pode diminuir.

Nota:

Se a cabeça de impressão não estiver protegida, ligue a impressora e, de seguida, desligue-a.

- Feche todas as tampas antes de guardar a impressora. Se não for utilizar a impressora durante um longo período de tempo, coloque um pano ou uma cobertura anti estática na impressora para a proteger do pó. Os jatos da cabeça de impressão são muito pequenos e podem entupir facilmente se o pó se infiltrar na cabeça de impressão, não sendo depois possível imprimir corretamente.
- Quando guardar a impressora, certifique-se de que fica nivelada: não a guarde inclinada, sobre um dos lados nem voltada ao contrário.

Notas sobre o manuseamento dos tinteiros

Tenha em atenção os pontos seguintes quando manusear os tinteiros para manter a boa qualidade de impressão.

- Necessita de tinta adicional para carregar completamente os jatos da cabeça de impressão quando utilizar a impressora pela primeira vez; serão necessários tinteiros de substituição mais cedo do que o habitual.
- Guarde os tinteiros à temperatura ambiente num local que não esteja exposto a luz solar direta.
- Para garantir a qualidade de impressão, gaste toda a tinta do tinteiro antes das datas seguintes:
 - Antes do prazo de validade indicado na embalagem do tinteiro
 - Antes dos seis meses após a abertura da embalagem do tinteiro

- Se deslocar os tinteiros de um local frio para um local quente, antes de os utilizar, deixe-os estar à temperatura ambiente durante mais de 18 horas para que a temperatura da tinta possa atingir a temperatura ambiente.
- Não toque no chip de CI do tinteiro. Poderá não conseguir imprimir adequadamente.
- A impressora deverá ter sempre tinteiros instalados. A tinta que está na impressora seca e a impressora não funciona como seria de esperar. Deixe os tinteiros instalados, mesmo quando a impressora não estiver a ser utilizada.
- Uma vez que o chip de CI verde contém os dados sobre o tinteiro, como o nível de tinta restante, é possível reinstalar e voltar a utilizar o tinteiro depois de o retirar da impressora.
- Utilize uma espátula de limpeza do Kit de Limpeza fornecido para absorver a tinta das portas de alimentação de tinta dos tinteiros que foram removidos da impressora antes de toda a tinta ser utilizada. A tinta seca na saída da tinta pode fazer verter tinta quando o tinteiro for reinserido e utilizado.

Além disso, substitua as espátulas de limpeza por uma nova para cada cor.



- Armazene os tinteiros que foram removidos de modo a manter as portas de fornecimento de tinta sem pó. A saída da tinta contém uma válvula, pelo que não necessita de ser protegida.
- Como os tinteiros retirados podem ter tinta à volta da saída da tinta, tenha cuidado para não sujar a área circundante quando retirar os tinteiros.

- Para manter a qualidade da cabeça de impressão, esta impressora para de imprimir antes de os tinteiros ficarem completamente vazios.
- Embora os tinteiros possam conter materiais reciclados, isso não afeta o desempenho nem a função da impressora.
- Não desmonte nem altere os tinteiros. Poderá não conseguir imprimir adequadamente.
- Não deixe o tinteiro cair sobre superfícies duras nem bata com ele em objetos duros; se isso acontecer, a tinta poderá verter.

Manuseamento do papel

Tenha em atenção o seguinte quando manusear ou guardar o papel. O papel que não está em bom estado não produz impressões de boa qualidade.

Certifique-se de que lê a documentação fornecida com cada tipo de suporte.

Notas sobre manuseamento

- □ Não dobre o papel nem danifique a superfície imprimível.
- Não toque na superfície imprimível. A humidade e oleosidade das mãos podem afetar a qualidade de impressão.
- Quando manusear o papel, segure-o pelas extremidades. Recomendamos a utilização de luvas de algodão.
- □ Mantenha o papel seco.
- □ Os materiais de embalagem podem ser utilizados para guardar o papel e não deve deitá-los fora.
- □ Evite guardar o papel em locais sujeitos a luz solar direta, a calor excessivo ou humidade.
Quando não utilizar o papel, deve retirá-lo da impressora, rebobiná-lo e inseri-lo na embalagem original para o conservar. Deixar papel na impressora durante longos períodos de tempo pode fazer com que se deteriore.

Manuseamento do papel após a impressão

Para manter resultados de impressão de alta qualidade e duradouros, tenha em conta os pontos seguintes.

- Não esfregue nem risque a superfície impressa. Se o fizer, a tinta poderá sair.
- □ Não toque na superfície impressa, pois isso pode remover a tinta.
- Certifique-se que as impressões estão completamente secas antes de serem empilhadas ou dobradas, forem empilhadas ou retiradas sem estarem completamente secas, a superfície impressa pode ser danificada.
- **D** Evite a luz solar direta.
- Para evitar a descoloração, exponha e guarde as impressões de acordo com as instruções indicadas na documentação fornecida com o papel.

Introdução ao Software Fornecido

América do Norte

Esta impressora inclui um CD Epson Edge Print. O Epson Edge Print é um software RIP que pode ser usado sem esforço com operações fáceis de entender. Para mais informações sobre as funções, consulte a ajuda Online.

Para consultar e descarregar software adicional, visite:

SC-F10070H:

- www.epson.com/support/f10070h (Estados Unidos da América)
- □ www.epson.ca/support/f10070h (Canadá)

SC-F10070:

- www.epson.com/support/f10070 (Estados Unidos da América)
- □ www.epson.ca/support/f10070 (Canadá)

América Latina

Esta impressora inclui um CD Epson Edge Print. O Epson Edge Print é um software RIP que pode ser usado sem esforço com operações fáceis de entender. Para mais informações sobre as funções, consulte a ajuda Online.

Para consultar e descarregar software adicional, visite:

SC-F10070H:

- www.latin.epson.com/support/f10070h (Caraíbas)
- □ www.epson.com.br/suporte/f10070h (Brasil)
- www.latin.epson.com/soporte/f10070h (outras regiões)

SC-F10070:

- www.latin.epson.com/support/f10070 (Caraíbas)
- □ www.epson.com.br/suporte/f10070 (Brasil)
- www.latin.epson.com/soporte/f10070 (outras regiões)

Outras regiões

Os 2 tipos de CDs que se seguem são incluídos com a impressora.

- Disco de software Consulte a seção a seguir para obter descrições do software fornecido.
- Epson Edge Print disco
 O Epson Edge Print é um software RIP que pode ser usado sem esforço com operações fáceis de entender. Consulte o *Guia de Iniciação* (folheto) sobre como instalar o software. Para mais informações sobre as funções, consulte a ajuda Online.

As seguintes aplicações estão disponíveis para Windows no disco do software fornecido. Se estiver a usar um Mac ou computadores sem unidades de disco, pode instalar o software a partir de http://epson.sn. Efetue a instalação conforme necessário.

Para obter informações sobre estas aplicações, consulte o *Guia de Rede* (Manual Online) ou a ajuda on-line para a aplicação em questão.

Nota:

Os controladores da impressora não são fornecidos. Para imprimir, necessita de um software RIP. Epson Software RIP, "Epson Edge Print", é incluído com esta impressora num CD separado.

O site da Epson fornece plug-ins para a impressora.

Nome do software	Sumário
Epson Edge Dashboard	Pode facilmente adquirir a seguinte variedade de informações fornecida pela Epson na Internet.
	Ficheiros das definições de impressão (EMX)*
	Atualizar informação para o firmware da impressora (pode atualizar facilmente o firmware a partir de Epson Edge Dashboard)
	Atualizar informação (quando a informação atualizada estiver disponível, inicie EPSON Software Updater para executar a atualização) para software e manuais instalados a partir do disco de software fornecido e da configuração do navegador
	Informações da Epson
	Com o Epson Edge Dashboard instalado, pode monitorizar o estado da impressora ligada a um computador, através de uma ligação de rede ou USB.
	Pode facilmente fazer e alterar as definições do papel num computador para a impressora.
	∠𝔐 "Instruções para Começar" na página 41
	∠𝔐 "Procedimento de saída" na página 51
EPSON Software Updater	O software verifica se novos softwares ou informações atualizadas estão disponíveis na Internet e instala-os caso estejam disponíveis. Também pode atualizar os manuais, Epson Edge Dashboard, e Epson Edge Print para esta impressora.
Epson communications	(Apenas Windows)
drivers (Controladores de comunicações Epson)	Epson communications drivers (Controladores de comunicações Epson) ao usar Epson Edge Dashboard, Epson Edge Print e ao ligar um computador à impressora via USB. Certifique-se de que estes estão instalados.
Install Navi	lsto é o instalador. Durante a instalação, pode utilizar facilmente um assistente para definir as configurações de endereço para se ligar a uma rede.
EpsonNet Config SE	Com este software, pode configurar várias definições de rede para a impressora a partir do computador. Esta função é útil, pois permite que introduza endereços e nomes utilizando o teclado.
LFP Accounting Tool	O LFP Accounting Tool não é instalado automaticamente. Transfira a partir do sítio Web Epson e instale se necessário.
	Trata-se de um software que pode calcular os custos do material impresso por esta impressora (custo do papel, custo da tinta, etc.) e pode exibir, somar e exportar informações (em formato CSV) sobre os trabalhos de impressão. É útil para o cálculo de custos quando se está a vender material impresso e para compreender a quantidade de papel e tinta a ser utilizada.

Nome do software	Sumário
Web Config	Este software está pré-instalado na impressora. Pode iniciá-lo e usá-lo a partir de um navegador Web através da rede.
	Realize as configurações de segurança da rede a partir de Web Config. Este software também tem uma função de notificação de e-mail para o avisar de erros da impressora ou outros problemas.

* Os ficheiros fornecidos diferem de acordo com o país e a região onde se encontra.

Usando Epson Edge Dashboard

Instruções para Começar

Epson Edge Dashboard é uma aplicação Web.



A aplicação pode ser executada através dos métodos indicados em seguida.

Windows

Clique no ícone **Epson Edge Dashboard** na toolbar (barra de tarefas) do ambiente de trabalho, e selecione **Mostrar o Epson Edge Dashboard**.



Mac

Clique no ícone **Epson Edge Dashboard** exibido na menu bar (barra de menu) do ambiente de trabalho, e selecione **Mostrar o Epson Edge Dashboard**.



Linux

Clique em Applications — Other — Epson Edge Dashboard.



O Epson Edge Dashboard inicia.

Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.

Registar a Impressora

O Epson Edge Dashboard pode monitorizar, controlar e copiar definições de papel para impressoras registadas.

Em Windows os computadores, impressoras são registadas automaticamente. Isso permite-lhe monitorizar e controlá-los imediatamente depois de iniciar Epson Edge Dashboard. Se a sua impressora não for registada automaticamente, certifique-se que a está a utilizar nas seguintes condições.

- O controlador de comunicação fornecido com a impressora foi instalado num computador
- O computador e a impressora estão ligados
- A impressora está em modo de espera

As impressoras não são registadas automaticamente em Mac ou Linux máquinas. Registe a sua impressora manualmente na janela Registo da impressora. Esta janela é exibida ao iniciar o Epson Edge Dashboard pela primeira vez. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.

Verificação e gestão do estado da impressora

Siga os passos indicados na janela Funcionamento da impressora para verificar e controlar o estado da impressora.

A janela Funcionamento da impressora apresenta uma visualização das mesmas informações de estado da janela do painel de controlo da impressora. Permite-lhe também executar operações de manutenção comuns.



2

Selecione **Funcionamento da impressora** no menu. Em alternativa, no ecrã Início, clique na área à volta do texto que descreve o estado da respetiva impressora.

A janela Funcionamento da impressora é exibida.

Certifique-se de que o separador Estado da impressora está selecionado.

Disposição do ecrã



	Nome	Funções
0	Separadores para mudar de vista	Permitem mudar entre as vistas de Estado da impressora e Definições de suporte. Clique no separador para mudar de vista. O ecrã exibido inicialmente é a vista de Estado da impressora.
		🖙 "Transferir e copiar Definições de suporte do ficheiro EMX" na página 45
		O separador Contabilidade é exibido se o LFP Accounting Tool estiver instalado.
		Clique no separador Contabilidade para exibir o botão Accounting Tool . Clique no botão para iniciar o LFP Accounting Tool, que lhe permite calcular os custos do material impresso, etc.
		"Usar o LFP Accounting Tool" na página 63
2	Lista de impressoras regis-	Registe a impressora para a visualizar nesta lista.
	tadas	Selecione a impressora para ver o seu estado na área de exibição do estado da impressora (4).
		Clique em < no canto superior direito da lista para fechar a lista. Clique em para expandir a lista.
3	Controlos das páginas	Se a lista de impressoras registadas abranger várias páginas, pode especificar um número de página para aceder à mesma e pode ir para a primeira página, página anterior, página seguinte ou última página clicando nos respetivos ícones.
4	Área de exibição do esta- do da impressora	Selecione a impressora para visualizar as seguintes informações na lista de impressoras registadas (2).
		Estado atual da impressora
		 Erros/avisos Informa-o sobre erros e avisos que ocorrem na impressora. Clique no item que pretende verificar para visualizar mais detalhes. Clique em + para expandir a área de exibição. Clique em - para fechar a área de exibição
		 Estado O estado é exibido neste espaço, descrito abaixo, e é o mesmo que o apresentado no ecrã do painel de controlo da impressora.
		 Informações do papel Clique no botão Limpar para repor o valor de Comprim. impressão como 0. As informações de ajuste de alimentação de suportes qua estão a ser impressos não são exibidas.
		Informações sobre tinta e consumíveis
		Informações sobre e aquecedores e secadores
		Aviso sobre o momento da limpeza da cabeça de impressão
		Informações da Versão
6	Botões de função	Permite-lhe executar operações de manutenção comuns.
		Clique em cada botão poder executar a função de acordo com o mesmo procedimento utilizado no painel de controlo da impressora.
		Se a impressora não estiver disponível para operações de manutenção, este botão estará indisponível. Pode executar operações de manutenção quando o botão estiver disponível.
		Se os dados não forem impressos de acordo com o comprimento real, pode clicar em Configuração avançada de suporte para executar ajustes de alimentação detalhados. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.

	Nome	Funções
6	Nome Funções Botão do menu de manu- tenção Clique para aprese Encontra os seguin Actualização Atualiza o firm informações, o Adquirir Info Obtém inform Para mais info Exportar dad Só deve realiz responsável p	Clique para apresentar o menu. Encontra os seguintes itens no menu.
		Actualização do firmware ^{*1, *2} Atualiza o firmware da impressora para a versão mais recente. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.
		Adquirir Informações da folha de estado Obtém informações da impressora e armazena-as como ficheiro no computador. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.
		Exportar dados de estado da impressora ^{*1} Só deve realizar esta operação quando receber instruções para tal pela pessoa responsável pelo suporte técnico da Epson.
0	Botão Manuais EPSON	Clique para consultar o "Manual Online" da sua impressora.

*1 Este botão não é apresentado ao aceder e usar o Epson Edge Dashboard de outro computador na rede. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.

*2 Este botão não é apresentado quando este software for utilizado num computador Linux.

Transferir e copiar Definições de suporte do ficheiro EMX

A configuração das definições de impressão ideais para o suporte utilizado pode exigir tempo e esforço.

Pode utilizar o ficheiro de configuração de impressão (ficheiro EMX) fornecido pela Epson, que fornece definições de qualidade de impressão ideais para os suportes comercialmente disponíveis que está a utilizar. (Os ficheiros fornecidos diferem de acordo com o país e a região onde se encontra.)

Um ficheiro EMX é um único ficheiro de definições de impressão que contém as seguintes informações necessárias para imprimir devidamente em suportes comercialmente disponíveis.

- Definições de suporte: valores de configuração que a impressora utiliza para cada papel
- □ Informações de impressão: definições de perfis ICC que serão usados no RIP, o número de passagens, a resolução, etc.



Transfira um ficheiro EMX e copie os valores de definições de suporte fornecidos no ficheiro EMX para a impressora a partir do ecrã Definições de suporte de Funcionamento da impressora no Epson Edge Dashboard.

Utilize o seguinte procedimento para ver a janela Definições de suporte do Funcionamento da impressora.

Selecione **Funcionamento da impressora** no menu. Em alternativa, no ecrã Início, clique na área à volta do texto que descreve o estado da respetiva impressora.

A janela Funcionamento da impressora é exibida.



1

Clique no separador **Definições de suporte**.

A janela Definições de suporte do Funcionamento da impressora é exibida.

Disposição do ecrã

=		Epson Edge Dashb	oard		8
A Hone Printer Operation					
C EPSON SC-B9000 Series Comm Dri	* Printer Status Media Setting	s			EP XN anua
LEPSON SC-F9300 Series Comm Dr.	Source : EPSON SC-F9300 Series	Comm Driver	Target: EPSON SC-	F9300 Series Comm Driver	
EPSON SC-F9300 Series Comm Dri	# Media Name	Media Type	(H) 🕀 🕈	Modia Setting Name	Media Type Edit Calibrat
	1 Centry: Galloof im Sa		H 1		
C EPSON SC-S80600 Series Comm D	2 Backit/im01-Samp	Thin	(→) 2	BackitFilm01-Samp	Thin
	3 Generic SuperFilm Samp	Thin	(+) 3	Generic SuperFilm Sa	Thin
C EPSON SC-T3400 Series	4 Normal40g_FB_Test	Thinnest	(⇒). 4	Normal40g_FB_Test	Thinnest
0 00 F3400 Fmm	5 BackitFilm01-Samp	Thin	(↔) 5	BacktitFilm01-Samp	Thin
SC-P2100-Effor	6 3105G-010_Sample	Thinnest	[19] 6	3105G-010_Sample	Thinnest
2	7 3105G-010_Sample	Thinnest	[++] 7	3105G-010_Sample	Thinnest
-	8 BackitFilm01-Samp	Thin	(++) 8	Backit/Film01-Samp	Thin
C SC-F2100-Operating	9 ABCOEFG	Thick	[-+] 9	ABCOEFG	Thick
	10 HUKLMN	Thick	1-+1 10	HUKLMN	Thick
Q SC-F2100-OperatingW	41 0000001	These		Annen	Talat
SC-F2100-Printing					
-	Parameters		Parameters		+ /
	Media Name	Generic CalibedFilm Sa	Media Name	Gen	eric CalibedFilm Sa
	Memo		Memo		
	Media Type	Thin	Media Type	Thin	
	Platen Gap	2.0	Platen Gap	2.0	
	Heater Temperature	Off	Heater Temperature	Off	
	Drying Time Per Pass	0 sec	Drying Time Per Pass	O nec	
	Blank Area Feed	Standard	Blank Area Feed	Stan	dæd
	Factor Peaker Feed	2.01	Atter Heater Foed	Off	
	Take-up Tension	11.4	Take-up Tension	219	
	Martia Surtino	414	Martia Surface	414	
				101	

	Nome	Funções
0	Origem	Selecione a origem utilizada para adicionar ou alterar as definições de suporte da impressora selecionada na lista de impressoras registadas.
2	Lista de definições do su- porte de origem	Apresenta uma lista das definições de papel em 1 .
3	Lista de parâmetros (Ori- gem)	Apresenta as definições das definições de papel selecionadas em 20.
4	Botão Aplicar	Clique para atualizar as definições de suporte para a impressora de destino usando o conteúdo da lista 6 atual.
6	Lista de parâmetros (Desti- no)	Apresenta as definições das definições de papel selecionadas em 6.
6	Lista de definições do su- porte de destino	Exibe as definições de suporte da impressora selecionada na lista de impressoras registadas.
		O campo Calibração indica o estado de calibragem da cor das definições de papel com os seguintes ícones.
		Inclui informações de calibragem da cor.
		🖃: não inclui informações de calibragem da cor.
		Sem ícone: definições de suporte registadas para a impressora.
		Clique no ícone para exibir o ecrã onde pode ver a lista de histórico de calibragem da cor. Pode clicar em Exportação do ficheiro EMX no ecrã para guardar um ficheiro EMX que contém informações necessárias para a calibragem da cor.
0	Botão Limpar	Clique para repor as predefinições de quaisquer alterações que tenha efetuado às definições de papel selecionadas na lista em ⁽³⁾ para o estado anterior. No entanto, não pode repor os itens alterados depois de clicar no botão Aplicar .

	Nome	Funções
8	Botão Gravar em ficheiro ^{*1}	Clique para recolher as definições de suporte apresentadas na lista atual e guardá-las num único ficheiro no seu computador. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.
9	Botão Verificar Definições de suporte registadas	Clique para guardar a lista de informações para todas as definições de suporte registadas atualmente na impressora selecionada na lista de impressoras registadas. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.
0	Botão Atualizar lista de De- finições de suporte de des- tino	Clique para refletir as definições para o suporte registado para a impressora na lista de definições de suporte de destino.
1	Destino	Exibe o nome da impressora selecionada na lista de impressoras registadas.

*1 Este botão não é apresentado quando este software for acedido e utilizado a partir de outro computador na rede. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.

Processo de operação de cópia

Para copiar definições de suporte para a impressora, pode copiar as definições de suporte para outra impressora em vez de copiar as definições de suporte contidas num ficheiro EMX transferido.

Pode copiar as definições de suporte para outra impressora para partilhar as mesmas definições entre várias impressoras. Para saber como copiar as configurações de papel de outras impressoras, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.

O seguinte explica o fluxo de trabalho para copiar as configurações de um arquivo EMX transferido.

Transferir um ficheiro EMX Transferir um ficheiro EMX" na página 48 Copiar as definições de papel para a impressora

 $\ensuremath{ \ensuremath{ \en$



Realizar ajustes de impressão na impressora

Para otimizar os valores das definições de papel para o estado da sua impressora, realize ajustes de papel após copiar o ficheiro.

Ajustes de impressão" na página 98

Copiar as Definições de suporte do ficheiro EMX para a impressora

Transferir um ficheiro EMX

Pode transferir apenas ficheiros EMX que correspondem às impressoras registadas no Epson Edge Dashboard. Além disso, independentemente das impressoras selecionadas na lista de impressoras registadas, pode transferir todos os ficheiros correspondentes às impressoras registadas.



Clique em v na origem e selecione **Biblioteca de suportes local**.

8		Epson Edge Dashb	oard						2.0
A tee Tracilians									
C APROPAGE AND ADDRESS TAKEN THE PARTY OF	Party Dates Street Street							110	OV Manuary
Carrier and Parks Same Dance Da	Burte: Distribution		DQ.	target (race ac	Cold Inne Come In	-	0	10-2
PROFIC PERMIT				. 0		Mide Stilling Barry	Body Tum	100	Labor
2 Strate of Association Provide Control 1				-		Barroll with Barly	74		_
					- 1	Denied Date: No. 54	Ten		
C BPSON SC 15408 Server						investig/12/14	Toront		
· Norman in						baistind) dave	24		
						1100-110, herein	Terrait		
© scrosome					.1	2100-210, herest	Term		
P and test country					1	bentheth-ben	74		
					-	-	100		
C SC/TPHE Carvallegiti	0				-		-		
							140		0.0102317
	Ferminen			Parameters					+/
H 4 1 17 4 H							ineri Laborite fa		
				-					
				mula 1.948			-		
				1000	100				
				ines free?			-		
				Real-loss for			further 1		
				-	-				
				Tanks Inte	-		1.0		
				100.01	-		1.0		
				man holes			1. C		
					-		and the		



Clique em \mathbf{Q} .

Será apresentada uma lista de ficheiros EMX para cada suporte comercialmente disponível no seguinte ecrã de transferência.

egion Media Ven	dox Model		Media Type			
AA V BOOK	V EPSON	SC-S40600 Series 🗸	All 🔽	Search		
Miedia Vendor	Media Name	Media Type	Model	Last Update	Status	0
TOYO CHEM	DT-/HMN-SKHLIP	Fare	EPSON SC-540000 Se	2016年7月3日	Not Acquired	
ORAFOL.	ORAJET 39510/RA-010	Adhesive Viny!	6PSCN SC-640600 Se	201445,8316	Not Acquired	
ORAFOL	ORAJET 3169G-010	Adhesiye Vinyi	EPSON SC-540600 Se	2010年5月31日	Not Acquired	
BOLEITA	FD-M1009 M	PaperOtter	EPSON SC-640600 Se .	2019年1月21日	Not Acquired	
SOLETA	FD-M00040	Adhesive Vityl	EPSON 80-840000 Se.	2010417[218]	Not Acquired	
ORAFOL	ORAJET 31650-010	Adhesive Virul	EPSON 80-540000 Se.	2018年5月1日	Not Acquired	0
34	W180HC-10	Althebive Vinyl	EPSON 8C-840800 Se	2010年6月1日	Not Accurred	0
3M	U190eC-114	Adhesive Vinyl	EPSON 9C-540500 Se	201095/[#]	Not Acquired	0
3M	U190mC-120	Adhenive Viryt	EPSON SC-540000 Se	20104-57418	Not Acquired	
3M	760mC-198	Adhesive Vinut	EPSON SC 540600 Se	201041708	Not Actualed	
Zquangtwit	2085_BLF_20-1298	Film	EPSON SC-840800 Se	2019#17[28	Not Accurred	
ZEAFEE	197_PP_800_130MNN	Paper/Other	EPSON 90-540000 Se	201045月2日	Not Acquired	
Woen der	WD_BLF_TYX020	Film	EPSON SC-540800 Se.	201085月2日	Not Acquired	0
		H 4	1 / 3 1	N.		

Primeiro, será exibido o ficheiro EMX correspondente à impressora selecionada na lista de impressoras registadas. Se deseja ver o ficheiro correspondente a uma impressora diferente, selecione a impressora desejada em **Modelo** e clique em **Procurar**.

Pode filtrar o conteúdo da lista para apenas os ficheiros EMX necessários selecionando a região, o fabricante, o tipo de suporte e clicando em **Procurar**.



Selecione os ficheiros EMX para transferir.

Selecione os ficheiros EMX marcando as caixas à esquerda de cada ficheiro. Marque a caixa à esquerda de **Fabricante** para selecionar todos os ficheiros EMX exibidos na página atual.

Não é possível transferir ficheiros EMX com Aquisição completa como Estado, pois os mesmos já foram transferidos.

Os ficheiros EMX com **Atua. disponível** como **Estado** foram atualizados desde a sua obtenção. A transferência desses ficheiros EMX substituirá os ficheiros com Aquisição completa.

 é exibido para ficheiros EMX com informações. Clique em i para exibir as informações.

Importante:

Se os valores de configuração de papel já registrados na impressora forem substituídos por um ficheiro EMX para o mesmo papel exibido com **Atua. disponível**, os valores de ajuste de impressão são inicializados. Se as definições de suporte forem substituídas, clique no botão **Aplicar** para registar as definições de suporte na impressora, e realizar os ajustes de impressão.

Clique em Transferir.

4

5

Os ficheiros EMX serão guardados. Os ficheiros EMX serão transferidos um de cada vez.

Quando selecionar vários ficheiros EMX, aguarde que todos os ficheiros se encontrem no estado **Aquisição completa**.

Clique em **Cancelar** para cancelar a transferência do ficheiro EMX. Os ficheiros EMX no estado **Aquisição completa** no momento do cancelamento, são armazenados.

Nota:

Não é possível alterar o local onde os ficheiros EMX são armazenados. Para copiar ficheiros EMX transferidos para outros computadores, aceda ao ecrã Preferências e selecione **Copiar caminho da pasta** para copiar a localização. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Dashboard.

Clique em **Fechar** para fechar o ecrã de transferência.

As definições de suporte nos ficheiros EMX são carregadas e exibidas na lista de definições de suporte de origem na janela Definições de suporte. Apenas serão exibidas na lista de definições de suporte de origem as definições de suporte disponíveis para o modelo selecionado na lista de impressoras registadas. Para ver as definições de papel carregadas, selecione a impressora selecionada no Passo 2 na lista de impressoras registadas.

Copiar definições de suporte para a impressora

Selecione a impressora na lista de impressoras registadas.

8		Epson Edge Dash	toard						8 0
C 124004 NO BERET Target Target Tar	Party Salar Street Street	6						EPROVAN	
C 1990 ALC PART NAME OF TAXABLE	manie Brith Collinson	See Dear The		taget	prace ac	Texas Summer Dynam Da	-	0.00	.>
1 EPROP IC PROFILE Invest Career Do.	a Mode Novo	Bola fair	_	14 . 4		Note Arting Name	main from	100 10	-
Territory of Assess Linese II.	2 Bentfront-Same	Tes .		-		Second with Series	14		-
	3 Development Superferingers	740		14	- 1	Denies Supervise Sa	Ter		
DPSON SC 73400 Server	4 Nervania, FE, Nee	Trivial	- 1	-		investig/12/w	Toront		
al down how	6 Section desi	100		141		baisting) dare	24		
al a l'anna anna	6 1000-010, hereie	Terreit		141		1100-110, herein	Terraid		
> sorowow	2 (400)/10_barge	Tempt		14	. 8	2100-01_beve	Termer		
	1 tentinches	14		100		Section lane.	74		
C sc-rome-cawang	A 400875	Page 1		-		4803079	frank (
1 M.CONSCIENTING	13 1050M	765		141			74		
							140	1000 STOLE1	15.317
 3C /210 Autor 	Factorers			Trees				+	1
N. 4. 1. 1. 7. 9. N.		terri lanafai la	- 5				iner interfection in		
	Annual Law		- 1	-			-		
	Pannia	14		Part free			10		
	reader forgonation			1000					
	State State State		- 8		re ras .				
	the same limit			-	-				
	Facting Server			Franking Test	-				
	Taka ng Tarawa	114		1 days for			f lar		
	Statis Surfey	N or a second second		man bet	-		Tin.		

2

Na lista de definições de suporte de origem, selecione as definições de suporte que pretende adicionar ou alterar para a impressora.

Note: Partnerse © 2004000: Martin Martingan © 200400: Martin Martingan © 200400: Martin Martingan © 200400: Martin Martingan © 20040: Martingan	8		1	Ipson Edge Dasht	icard						2.0
0 Productive Standards Image: Control St	A too Trevisens				11111						
Openant Control basis control Mark District District <thdistrit< th=""> District <thdistri< th=""><th>() 329004 NO BREED See Linear Dr.</th><th>* Print Data</th><th>dense betrept</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>1.8706</th><th>NAME</th></thdistri<></thdistrit<>	() 329004 NO BREED See Linear Dr.	* Print Data	dense betrept							1.8706	NAME
Image: Second control (Second Contro) (Second Control (Second Control (Second Control (C strate at rate term form for	mate (377	Table Lines	-	DQ.	target ()	race.ac	Table Issues Camer Dr	-	0 =	10-2
Open Start Start Start Start Notest Start St	ET EPRON IC PROB Dames Lawer Do.				-			Mide String Same	Body Tam	100	Labor
○ 100 htt / 000 htt 0	(2) EPHON IC ADDARD Server Daries ().	Taxable Control of Con	head Tigen if poor	Ingloring to Male (Mult		-		Section 1 betw	74		-
0 0							- 1	Desire Supervise Su	740		
	C EPSON SC/1340E Serve					e		hereoig/%,/w	Tarrat		
Krittlanden Kritten	O BC/1988-bree					÷	1	baidfied) dare	74		
Britishing International International International International Britishing International International International International Britishing Britishing International International International Britishing Parameter Britishing International International International Britishing Britishing Britishing Britishing Britishing International Britishing Britishi						-		Transfer Street	Terrad		
B. Kritiklang Image: Critical and Critical	C BC4740-Offen							Property Sample			
▲ K27500eeepi 0 0 4000 1000 ▲ K27500eeepi Mass Nemes Nemes Nemes Nemes ▲ K 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 N Nemes	C SC/210-Queeng					-		ARCORY &	the l		
k Ardahang k ▲ Crash Mag k ▲ Crash Mag k ▲ Crash Mag k → Krash Mag k → Kras	A MUTURAL COMPANY					4.		-1,0,00	74		
k K C F K Paramet Par					_	-	-		1471		110110-110-016
P 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 EC/2182-Parang 	Parameters .				· Parameters					+1
mada bara bara Manakara Bi Baraka barapata Bi Baraka barapata Bi Baraka barakara Bi Barakara Birakara Bi Barakara Birakara Bi Barakara Birakara Birakara Birakara Birakara Birakara Birakara Birakara Barakara Birakara Biraka	H + [1] (1 + H + H								iner island to be		
Hand Mark 2 Hand Mark 2 Hand Market Mark 2 Hand Market Mark 2 Hand						-					- 1
inter logistica di Constanti di						Pales frain			10		
jang kato kang Bana kangan ang katang dan ang katang dan ang katang dan ang katang dan kang katon ang kato						10000-00100	eve				
на страна и и и и и и и и и и и и и и и и и и						Street Jose 1	e rasi		1.000		
faunt fanne i far fan stear fan stea						main and for					
Nange Taranan - Age Baring Andre - 1.0 Maria Mananan - Mana Andre						Family failed	-				
Bala fadar 10 Bala fadar						1000	-		lar .		
And Dates of Annual States						insig for his			11. A		
						mail Maximum			tease hould		

Se forem registadas impressoras de diferentes modelos neste software, apenas serão exibidas as definições de suporte disponíveis para a impressora selecionada no Passo 1. Os nomes dos suportes são apresentados em inglês. Pode confirmar o nome de apresentação no ecrã de transferência colocando o ponteiro do rato sobre o nome em inglês.

Não é possível selecionar várias origens em simultâneo. Copie uma de cada vez.

3 Consulte a lista de definições de suporte de destino para verificar as definições de suporte que estão registadas na impressora.

Pode ver os nomes das definições registadas na impressora no campo **Nome da definição do papel**.

 indica as definições de papel especificadas atualmente para impressão na impressora.

4

5

Clique em 📄 no número de definição de suporte de destino.

B		Ebacu Edők nakupolaut										
Ry Name - Proper Statement	· · · · · · · · · · · · ·	Man Select									City Manuality	
					1940					- 7		
C SPROK BC PROE Barrie Carm Do	manue () and	Selected.	-	9.6	10 mg		* 3	AND DRIVE COMMINDE	-	e	= 19.26	
Terror to rate here been be	Mana Youke	Birds Rann	Marine Traine	0				Mids String Name	Body Tam	148	Labor	
2 SPROVING BRIDDING Server Darris (D	-	French Tilgere - Paper-	Inglowing to Make (Mult	-	-			Section 1 berg	74		_	
DEPENDING THE Design						-	1	Senset Supervise Sa	Ter .			
					-	-	÷	Balatinet darg	24		_	
DC-P100-Dear					100		4	1100-111_heres	Terrait			
- scrossofee					100		1	2100-01_heat	Terms			
								Section large	74			
2 SCI2IO Cheang					100			HECOLOGY &	Test .			
3 SC 7710 Carvinghi					-	_	2	-04,04	74		_	
Al direct leases									14	10000 971	1014 1 AC 31 P	
Provide and and a second second	Parameters				100	Netions -					+/	
H 4 1 12 4 8					-	-			iner i pisci in fa			
					-							
					1.22	Ξ.						
					-	-			-			
					iner	ling for the			-			
					Sec.	1947 (46)			laner .			
					122	inter and						
					1000	-			10.0			
					ine and	logine -			(a.)			

As definições de suporte selecionadas na lista de definições de suporte de origem serão copiadas.

indica definições de suporte copiadas a partir da lista de definições do suporte de origem ou foram alteradas no ecrã Editar.
 Quando for apresentado 2, O ficará indisponível e a lista não poderá ser atualizada até que clique no botão Aplicar.

Pode verificar o Nome suporte no ecrã de transferência consultando o Nome suporte apresentado em **Memorando** na lista de parâmetros (destino).

Clique no botão Aplicar.

As definições de suporte serão copiadas para a impressora.

Antes de clicar no botão **Aplicar**, verifique a lista de impressoras registadas e certifique-se de que o ícone \bigcirc é exibido como ícone de estado. Se o ícone for diferente de \oslash , não pode atualizar as definições de papel da impressora.

Se a impressora estiver ligada através de USB, certifique-se de que a mesma não se encontra a imprimir antes de clicar em **Aplicar**.

Carregar ficheiros EMX armazenados noutro computador para a lista de definições de suporte de origem

Ao clicar em 🗁, poderá carregar ficheiros EMX na sua lista de definições de suporte de origem, independentemente do local onde foram copiadas. Ao usar Epson Edge Dashboard num computador que não possa descarregar ficheiros EMX, é possível carregar ficheiros EMX que foram descarregados num computador diferente.

Clique no ícone para exibir o ecrã de seleção de ficheiros, selecione os ficheiros EMX que deseja e carregue-os.

É possível carregar um máximo de 300 ficheiros EMX em simultâneo. As definições de suporte dos ficheiros carregadas serão adicionadas à lista de definições do suporte de origem.

Após o carregamento dos ficheiros, basta selecionar **Biblioteca de suportes local** para ver a lista.

Editar e lista de definições do suporte de origem

Clique em im para eliminar os ficheiros EMX que foram transferidos. Na lista de definições de suporte de origem, selecione os ficheiros EMX que já não pretende utilizar ou que transferiu acidentalmente e, em seguida, clique em im.

Editar Definições de suporte

Pode efetuar alterações nas definições de suporte selecionadas na lista de definições de suporte de destino. Pode também adicionar novas definições. Os passos para o fazer são descritos abaixo.



Na lista de definições de suporte de destino, selecione as definições de suporte que deseja editar. Clique em 🖌 (para alterar definições) ou + (para criar uma nova definição).

Será exibido o ecrã Editar parâmetros.



Altere as definições.



Os itens de definição variam consoante o modelo utilizado.

Pode inserir uma nota em **Memorando** para descrever o conteúdo das definições do suporte. No caso de definições copiadas a partir de ficheiros EMX, o nome do suporte é introduzido no campo.

Apenas poderá alterar o **Tipo suporte** de uma definição quando criar uma nova definição. Quando criar uma nova definição de suporte, a mesma será preenchida com valores de referência para o tipo de suporte selecionado. Esses valores são determinados com base nas especificações padrão para esse tipo de suporte. Faça as edições necessárias para obter os valores ideais para o seu suporte.

3

Ao concluir a edição, clique em OK.

As definições serão aplicadas e o ecrã anterior será exibido.

Para rejeitar as alterações e voltar à página anterior, clique no botão **Cancelar**.

Procedimento de saída

Feche o browser da Web.

Usando Epson Edge Print

Configuração da janela principal

A janela principal é exibida ao iniciar o Epson Edge Print.

A configuração e as funções da janela principal são exibidas abaixo.



	Nomes das peças	Funções
0	Barra de Menu	Pode fazer configurações e operações em vários menus.
		Ao clicar em 木 ou 🐦 na linha do título, pode exibi ou ocultar a barra do menu.

	Nomes das peças	Funções
2	Barra de ferramentas da ta- refa	Pode realizar as seguintes operações para tarefas selecionadas nas listas Lista de tarefas/ Tarefa impressa (④).
		🕂 : selecione e adicione informações da impressora à Lista de tarefas.
		🖫 / 🚟 : criar uma tarefa aninhada de várias tarefas selecionadas.
		Ao selecionar uma tarefa agregada, 旧 muda para 🖧 e pode selecionar Desagr
		"Usar papel de forma eficiente, sem desperdiçar (impressão agrupada)" na página 58
		📺 : eliminar as tarefas selecionadas da lista.
		🖉 : realizar processamento RIP apenas em tarefas selecionadas.
		骨 : realizar RIP ao imprimir tarefas selecionadas. Ao selecionar uma tarefa para a qual RIP já esteja concluído, só é realizada a impressão.
		imes : parar impressão ou processamento RIP que está a ser executado.
		II / ♣ : colocar a tarefa selecionada em espera. As tarefas em espera não são impressas quando colocar o botão de mudança Impressão Automática (❸) em ■ ○ ∾ para imprimir automaticamente.
		Ao selecionar uma tarefa em espera, 🔢 muda para 👫 e pode cancelar a espera. Se cancelar a espera durante a impressão automática, a tarefa torna-se inativa e é impressa no fim da fila.
3	Botão e mudança de lista	Muda as listas Lista de tarefas/Tarefa impressa.
		O nome da lista seleciona atualmente é exibida numa janela.
4	Listas Lista de tarefas/Tare- fa impressa	Na Lista de tarefas, são exibidos uma miniatura, nome dos dados de origem e o estado para tarefas que estão a ser impressas ou a aguardar para serem impressas. As tarefas cuja impressão foi concluída são movimentadas automaticamente para a lista Tarefa impressa.
		Pode fazer as seguintes operações em ambas as listas.
		Pode alterar o conteúdo, abrindo o menu do botão direito no título da lista.
		Pode realizar as mesmas operações como na barra de ferramentas de tarefa (2), abrindo o menu do botão direito sobre o nome de uma tarefa.
		Pode minimizar ou expandir uma área clicando em < ou ▶ , que se encontram na parte superior dos títulos das listas.

	Nomes das peças	Funções
5	Pré-visualizar a área	Pode verificar uma pré-visualização de uma tarefa que selecionou na Lista de tarefas (④).
		Determine o esquema de tarefas agregadas e defina o Esquema , Mosaico , e Cortar no Menu de Definição de Tarefa (0) ao verificar a tarefa nesta área de pré-visualização.
		A área branca mostra o papel. A largura do papel muda de acordo com as definições em ≔ (Definições básicas) — Tamanho do suporte no menu Definições da Tarefa. A distância entre as margens esquerda e direita do papel até às linhas tracejadas são as margens. Pode mudar as margens em Gerir predefinição no menu Ferramenta. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Print.
		Pode definir o modelo ao verificar a posição de impressão com a escala. Pode mudar as unidades (mm/polegada) na escala nas Preferências no menu Ferramenta. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Print.
		também pode arrastar a imagem de previsualização para alterar a posição de impressão.
		Ao clicar em 🔍 ou 🔍 na parte inferior da área de pré-visualização, pode reduzir ou ampliar a janela da área de pré-visualização. Para reduzir ou ampliar a impressão, proceda às definições de Esquema no menu Definições de Tarefa. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Print.
		Ao clicar e < ou ▶ na parte superior esquerda da área, pode minimizar ou ampliar a área.
6	Mudar o separador da im-	Mostra os estados e os nomes das impressoras que estão registadas no Epson Edge Print.
	pressora	Clique no separador para mudar a impressora a utilizar. O separador branco corresponde à impressora que está a ser usada atualmente.
		Os significados dos ícones de estado são os seguintes.
		⊘: é possível imprimir (pronta).
		💽 : a imprimir.
		🔼 : aviso ou aconteceu algo.
		😣 : ocorreu um erro.
		📿 : está atualmente a fazer outra operação que não impressão, como por exemplo a limpar as cabeças ou a utilizar o painel.
		🔘 : alimentação desligada ou não ligada.
		Ao clicar no botão 👔 à direita da janela, pode verificar o estado detalhado da impressora selecionada. Dependendo do modelo que utilizar, o botão 👔 pode estar desativado.
0	Menu das definições da ta- refa e definição de área	Ajuste as definições, como impressão, esquema e perfil de entrada/saída, para as tarefas inativas que estão selecionadas na Lista de tarefas (④).
		Os ícones à direita são o menu de definições da tarefa. O conteúdo da área de definições muda de acordo com os itens selecionados. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Print.
		Ao clicar em 🗙 na parte superior direita da área das definições fecha a área de definições para que a área de pré-visualização seja ampliada nesse valor. Para abrir a área de definições, clique num dos itens no menu Definições de Tarefa.
		Quando a área de definições for encerrada, pode minimizar/maximizar a área do menu arrastando a margem esquerda do menu para a esquerda ou para a direita.

	Nomes das peças	Funções
8	Imp auto botão de mudan- ça	Sempre que clicar neste botão, liga ou desliga. Ao definir como ao as tarefas de impressão começam a imprimir por ordem adicionando apenas informações de impressão à Lista de tarefas (4). Quando existem tarefas inativas na Lista de tarefas, as tarefas inativas também são impressas por ordem.
		Ao definir como 🗊 📭 , as tarefas não são impressas até que as informações de impressão sejam adicionadas à Lista de tarefas, selecionadas e a seguir impressas.
		Quando são agrupadas várias tarefas e a tarefa aninhada ou RIP é realizada antes da impressão, defina) = off para realizar a tarefa aninhada e RIP, e a seguir mude para) N .

Procedimento de impressão

Preparar para imprimir

Registo das definições de papel na impressora do papel a ser utilizado

Coloque o papel que será utilizado na impressora, e depois registe os valores de configuração do papel na impressora. Os valores apropriados de papel são registados através de uma série de operações ao colocar o papel.

∠ Colocar papel" na página 74

Se estiver a usar um ficheiro EMX, descarregue o ficheiro EMX no diretório Epson Edge Dashboard antes de registar os valores de configuração do papel de impressão na impressora.

∠ Transferir e copiar Definições de suporte do ficheiro EMX" na página 45

Realizar ajustes de impressão

Realize ajustes de impressão para otimizar os valores de configuração com o papel colocado.

Verificar o ambiente de funcionamento

Verifique os seguintes pontos.

- A impressora e o servidor de RIP (o computador no qual o Epson Edge Print está instalado) estão devidamente ligados e a alimentação está ligada.
- □ Epson Edge Print está a ser executado.
- □ A impressora está registada para Epson Edge Print.
- O papel está colocado na impressora e está pronto para imprimir.

Preparar os dados de impressão

Prepare os dados de impressão num formato de dados compatível com o Epson Edge Print.

Para obter detalhes sobre os formatos de dados suportados, consulte a ajuda para Epson Edge Print.

Geralmente, recomendamos PDF pelas seguintes razões.

- Não existem falhas de ligações para imagens ou esquemas interrompidos.
- □ O texto não precisa de ser delineado.
- A aparência não sofre alterações, mesmo no caso de versões diferentes de software de processamento de imagem.

Procedimento de impressão

Clique em ∟ (Adicionar) na barra de tarefas da tarefa e adicione a impressora à Lista de tarefas. Ou, arraste e largue os dados a imprimir na

Ou, arraste e largue os dados a imprimir na Lista de tarefas.

O nome dos dados e uma miniatura dos dados a imprimir adicionados são exibidos na Lista de tarefas.

Nota:

Ao clicar em ∟+ (Adicionar) e selecione os dados de impressão, também é possível selecionar Definições rápidas ao mesmo tempo.



Definições rápidas são um conjunto guardado de definições para tarefas de impressão. As tarefas são geradas em função destas definições. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Print.

2

Selecione uma tarefa para imprimir na Lista de tarefas.

É exibida uma imagem da impressão na área de pré-visualização.

3

Clique em ∷ (Definições básicas) no menu Definições de Tarefa.

A área das definições muda para Definições básicas, e pode definir o tamanho do papel, o nome do papel (informações de impressão), e a qualidade da impressão (resolução e número de passagens).

O nome do papel é uma configuração a ser aplicada à informação impressa e aos valores de configuração do papel.

A seguir, pode ver como as definições diferem quando utiliza um ficheiro EMX para imprimir e quando não o utiliza.

 Ao usar um ficheiro EMX para imprimir Depois de adquirir um ficheiro EMX, selecione, na impressora, o número de definições do papel registado nos valores de definições do papel no Epson Edge Dashboard. O número de configurações de papel definido atualmente é exibido no ecrã de Início do painel de controlo da impressora e no ecrã de Funcionamento da Impressora para o Epson Edge Dashboard.

Clique em 🕥 à direita da caixa de lista para Nome suporte para exibir o nome da definição do papel atualmente definido na impressora. As informações de impressão que correspondem a este Nome do suporte são usadas para processar tarefas.

Se as informações de impressão correspondentes não estiverem registadas em Epson Edge Print, 1 será exibido à direita da caixa da lista. Se 1 for exibido, realize uma **Sincronizar** em **Gerir info impressão**. Para mais informações sobre a sincronização, consulte a ajuda do Epson Edge Print.

Quando não utilizar um ficheiro EMX para imprimir

Defina as definições atuais da impressora para o número de definição de papel de impressão que foi registado quando o papel de impressão foi colocado, ou para qualquer definição guardada utilizando **Gestão de suporte**. Além disso, não selecione a definição de papel [00 Definições RIP] porque não pode ser utilizada com Epson Edge Print.

Na caixa de lista do **Nome suporte**, selecione o tipo de suporte que equivale ao papel colocado, ou que equivale ao tipo de suporte selecionado ao colocar o suporte.

Para mais informações sobre as definições básicas, consulte a ajuda do Epson Edge Print.

4

Clique em 🖶 (Imprimir) na barra de ferramentas da tarefa para começar a imprimir.

Durante a impressão, é exibido **A imprimir** na coluna de **Estado** na Lista de tarefas. Também aparece uma barra de progresso para o tempo de impressão restante na área de pré-visualização.

As tarefas cuja impressão foi concluída são movimentadas automaticamente para a lista Tarefa impressa.

Para mais informações sobre como usar a lista de tarefas impressas, consulte a ajuda para Epson Edge Print.

Quando existem várias tarefas na Lista de tarefas, pode decidir a ordem de impressão de tarefas e alterar de forma flexível a ordem das tarefas de impressão na Lista de tarefas. Para mais informações, consulte a ajuda para Epson Edge Print.

Nota:

Verifique o estado do interruptor do separador da impressora antes de iniciar a impressão. Não é possível imprimir se o ícone de estado for um dos seguintes.

😢 : ocorreu um erro.

: está atualmente a fazer outra operação que não impressão, como por exemplo a limpar as cabeças ou a utilizar o painel.

🔘 : alimentação desligada ou não ligada.

Prepare a impressora para imprimir.

Use o menu de definições de tarefa para ampliar ou reduzir tarefas, para imprimir apenas uma parte de uma imagem, ou para imprimir uma imagem mais larga que o papel.

Para mais informações sobre as funções, consulte a ajuda do Epson Edge Print.

Parar de imprimir

Efetue o seguinte procedimento para parar a impressão durante a impressão.

 Selecione a tarefa para parar a impressão em Lista de tarefas, e clique em X (Cancelar) na barra de ferramentas da tarefa. Ou, abra o menu do botão direito do rato no nome da tarefa para parar a impressão e selecione Cancelar.

Quando surgir a janela de confirmação, clique **Yes (Sim)**.

Usar papel de forma eficiente, sem desperdiçar (impressão agrupada)

Pode imprimir em conjuntos verificando as imagens nas áreas de pré-visualização para posicional várias tarefas no papel evitando margens desnecessárias.

Ao fazê-lo, pode usar o papel sem desperdiçar.

O posicionamento de várias tarefas é designado "Grupo". Quando tiver tarefas agrupadas num grupo, são designadas "Tarefa agrupada".

Com Epson Edge Print, são posicionadas várias tarefas e processadas como uma tarefa agregada, como mostrado abaixo.

- Selecione várias tarefas individuais para agrupar Na Lista de tarefas, esquerdo do nome da tarefa.
- Obter várias cópias com 🙀 (Esquema) no menu das definições da tarefa
 Para mais informações sobre 🙀 (Esquema), consulte a ajuda para Epson Edge Print.
- Tarefas a partir de várias páginas, tais como um PDF
 Na Lista de tarefas,
 é exibido no lado esquerdo do nome da tarefa.

As tarefas que se seguem não podem ser agrupadas.

- PDFs de várias páginas
- □ Tarefas que já estão aninhadas

Criar tarefas agrupadas

Segue-se uma explicação do procedimento para selecionar tarefas individuais e agrupá-las.



Selecione várias tarefas para imprimir na Lista de tarefas.

Pode selecionar tarefas de uma das seguintes formas:

Selecione várias tarefas seguidas

Mantenha a tecla **Shift** pressionada e clique na primeira e última tarefas.

Selecione várias tarefas intercaladas

Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e clique nas várias tarefas pretendidas.

|--|

Clique em l (Agrupar) na barra de ferramentas da tarefa. Ou, abra o menu do botão direito do rato no nome da tarefa selecionada e selecione **Agrupar**.

Cada uma das tarefas selecionadas na Lista de tarefas são movidas para a posição inferior e o ícone de grupo (🔲) é exibido para indicar que se trata de tarefas agrupadas.

Todas as tarefas selecionadas surgem na área de pré-visualização.



O valor predefinido para o intervalo de cada tarefa numa tarefa aninhada é 10 mm. Para alterar esse intervalo, selecione **Intervalo de tarefas**.

∠ → "Definir margens para cada tarefa nas tarefas agrupadas" na página 60

Pode adicionar tarefas a uma tarefa agrupada arrastando e largando uma tarefa que não esteja agrupada a partir da lista Lista de tarefas para a posição inferior das tarefas agrupadas.

Defina a posição das imagens.

Estas são as três principais formas de definir a posição:

Dispor automaticamente as imagens de forma eficiente

Utilize 🔀 (Esquema).

Dispor alinhando com a imagem de referência

Utilize 🌠 (Esquema).

Dispor as imagens ao confirmar a posição na área de pré-visualização

Pode alterar as posições arrastando e largando as imagens. Também pode posicionar as imagens rodando, ampliando ou reduzindo-as com 🙀 (Esquema) no menu das definições da tarefa. As definições definidas com 🙀 (Esquema) antes de agrupar são mantidas após definir o grupo.

Ocultar tarefas agrupadas

Pode cancelar tarefas agrupadas e devolvê-las ao estado normal de tarefas através do seguinte procedimento.

1

3

Selecione a localização da tarefa agrupada (a linha na qual o 🛗 é exibido à esquerda do nome da tarefa) em Lista de tarefas e clique em 🚡 (Desagr.) na barra de ferramentas da tarefa.

Ou, abra o menu do botão direito do rato no nome da tarefa selecionada e selecione **Desagr.**.

Selecionar algumas tarefas de uma tarefa agrupada e a seguir clicar em UnNest (Desagrupar) devolve apenas as tarefas selecionadas ao estado normal de tarefas.

Aspetos a confirmar antes de realizar uma impressão agrupada

Uma vez que são impressas várias tarefas em conjunto durante a impressão agrupada, recomendamos confirmar a quantidade de papel e tinta e o tempo (estimativa) necessários para imprimir a tarefa antes de iniciar.

1

Confirmar o comprimento total da impressão com a régua na área de pré-visualização.



Clique em (Informações sobre Tarefas) no menu das definições da tarefa para verificar o **Tempo de impr. (Estim.)**, que é exibido na área das definições.



2

Clique em 👔 no botão à direita da janela.

O ecrã do estado da impressora é exibido.

Confirme que a quantidade de papel disponível ultrapassa a do papel necessário para imprimir a tarefa que confirmou no Passo 1.

Dependendo do modelo que utilizar, o botão pode estar desativado.

Confirme que existe carga suficiente na unidade do chip.



Definir margens para cada tarefa nas tarefas agrupadas

Siga o procedimento abaixo para definir as predefinições para as margens de cada tarefa nas tarefas aninhadas.

Quando for necessário alterar o intervalo entre tarefas, selecione as tarefas aninhadas em questão e, em seguida, altere-as utilizando **Intervalo de tarefas** em (Esquema).

- Clique no menu Ferramenta **Gerir predefinição** — (Definições de opções) por esta ordem.
- 2

Defina os valores de margens usando **Direita** e **Fundo** em **Intervalo de tarefas**.

O intervalo de tarefas é a margem adicionada entre cada tarefa quando uma tarefa diferente é colocada abaixo ou à direita de uma tarefa, como mostrado abaixo. As margens não são adicionadas a tarefas que são posicionadas na margem direita ou na parte inferior.



- (A) é a margem Direita
- (B) é a margem Fundo



Quando terminar as definições, clique em Aplicar.

Padrão de repetição de impressão (Copiar e Repetir)

Pode criar e imprimir padrões de repetição colocando 1 imagem e deslocando-a verticalmente e horizontalmente. O procedimento para definir um padrão é explicado abaixo.

Como criar padrões



Selecione a tarefa (imagem) sobre a qual pretende basear o padrão na Lista de tarefas.



Clique em $\frac{\mathbb{A}}{\mathbb{A}}$ (Copiar e Repetir) no menu das Definições de Tarefa.

A área das definições muda para as definições Copiar e Repetir.



Selecione Activar definição.

Os itens de definição são ativados.

Verifique Executar Copiar e Repetir na

impressora para executar a o passo e repetir, e a seguir imprimir nesta impressora. Neste caso, só pode definir o tamanho da área na qual deseja colocar a imagem.

∠ "Etapa e Processo de Repetição na Impressora" na página 62

4

Defina o tamanho da área na qual deseja colocar a imagem.

Selecionar **Tam. área de esquema** alinha e coloca a imagem no tamanho especificado.

Se selecionar uma **Largura** para **Tam. área de esquema** que seja maior que a largura do papel, a imagem que ultrapassa a largura do papel não é impressa.



Defina se deseja mudar a posição da imagem.

Selecione em **Padrão de esquema** quando repetir a imagem simplesmente sem a deslocar.

Exemplo: deslocada 1/2 verticalmente





Exemplo: deslocada 50 mm verticalmente



Pode definir qual a posição da imagem onde começa o padrão.

Pode arrastar o padrão na área de visualização e defina a posição se, por exemplo, quiser começar a partir de uma posição em que as pétalas de uma flor não serão cortadas.







Também pode definir e alterar os valores numéricos em **Ponto de início**.

Quando o padrão estiver completo, selecione outra opção que não $\frac{||A||}{||A||}$ (Copiar e Repetir) no menu das definições da tarefa para alterar a área de pré-visualização para a pré-visualização de impressão.

Exemplo: quando selecionar 🚺 (Informações sobre Tarefas)



6

7

No caso de surgirem falhas entre imagens impressas

Pode definir **Quant. Sobreposição** e faça os ajustes quando forem visíveis linhas escuras quando as imagens se sobrepõem, ou quando existir um espaço e forem visíveis linhas brancas quando a impressão, mesmo que o aspeto das imagens pareçam estar perfeitamente juntas na área de visualização.

Exemplo: 2 mm largura vertical, linhas brancas entre as imagens

As linhas brancas ocorrem porque não há espaço horizontal entre as imagens. Defina 2 em **Direita** em **Quant. Sobreposição**.



Exemplo: 2 mm largura vertical, linhas escuras entre as imagens

As linhas escuras ocorrem porque imagens se sobrepõem horizontalmente. Defina -2 em **Direita** em **Quant. Sobreposição**.



Defina **Fundo** em **Quant. Sobreposição** quando surgirem linhas horizontais entre a parte superior e inferior das imagens.

Etapa e Processo de Repetição na Impressora

Normalmente, ao fazer a impressão de passos e repetições, a impressão é feita enquanto se rasga o trabalho criado para o padrão repetido, portanto Epson Edge Print e o servidor RIP (computador em que o Epson Edge Print está instalado) não podem ser encerrados até que terminar a impressão. Com processos por etapas e repetição na impressora, uma vez iniciada a impressão, o Epson Edge Print e o servidor RIP podem ser desligados durante a impressão.

Contudo, não é possível deslocar e posicionar a imagem, nem especificar o ponto de partida do padrão.

Selecione **Executar Copiar e Repetir na impressora**, e definir o tamanho da área na qual colocar a imagem em **Tam. área de esquema**.

Selecionar **Tam. área de esquema** alinha e coloca a imagem no tamanho especificado.

Se selecionar uma **Largura** para **Tam. área de esquema** que seja maior que a largura do papel, a imagem que ultrapassa a largura do papel não é impressa.

Usar o LFP Accounting Tool

Definições Básicas

É necessário executar previamente as configurações básicas para o LFP Accounting Tool para obter informações da tarefa da impressora, para o cálculo dos custos, etc. Realizar a configuração pela seguinte ordem. Siga os passos descritos na seção seguinte para realizar a configuração.



Antes de fazer as configurações, verifique se o computador com o LFP Accounting Tool pode imprimir a partir da impressora. Para mais informações sobre cada ecrã de configuração, consulte a ajuda do LFP Accounting Tool.

Selecione a impressora

Selecione a impressora para a qual pretende o resumo do cálculo dos custos e informações da tarefa.

Esta secção explica como selecionar a impressora imediatamente após instalar o LFP Accounting Tool.

Faça duplo clique no ícone de atalho do LFP Accounting Tool no ambiente de trabalho.





3

Quando for apresentada a seguinte mensagem, clique em **OK**.



Quando for exibida a seguinte mensagem, verifique o conteúdo, decida a ação a executar, e a seguir clique em **OK**.

printers connecte	or and the statement of
	d by USB
d select [OK], prin inter drivers or oth	ting may not be er software that
	I select [OK], prin nter drivers or oth

4

Selecione uma impressora no ecrã Adicionar Impr. e, a seguir, clique em OK.

Se este software não conseguir comunicar com a impressora, não será exibido na lista. Quando pretende um resumo do cálculo dos custos e informações da tarefa para várias impressoras, selecione todas as impressoras pretendidas. Recomenda-se definir até quatro impressoras para monitorização.



Quando clica em OK, este software inicia a aquisição da informações da tarefa das impressoras selecionadas.

Configurar os preços de unidade

Defina os preços unitários para o papel e para a tinta utilizados pela impressora.



Job Information
Help
Version Information Exit
- 😺 🖷

2

Clique em Defin. Preço.

- 3ob Information List								
Accumulated Media Unit	ee 1816 m/	Aco	mulated bit Ubage 833 ml	EP60N S/N000 Data Acad	5C-540600 0000100 Hiten	Series Comm 2016/11/27 174	Driver	m
hunw [PSCN SC-SAME	Series Comm Driver	1/1 • A	dd Prienae	Price Settings	Painmon			Fertrach Data
Period Month	E Herth [1	+ Stative D	er (1 🔹 🔹	Non a casar fil	•	Search		Film Settings
eriod	2015/07/	01 - 2015/0	7/31					
2015/07/01 - 2015/07/31	Jub Name	Total Cost	Media Type	Media Usear	In these	Completion T.	User Name	Job Shehur
	Document10	# 1311.11	Photo Quality 34 Jet P.	1.00 m/	0.70 ml	2015/07/05	TestUser10	Aborted
	Documental	¥ 1185 71	Photo Quality \$4 Jet P.	0.81.+/	0.45 mi	2015/03/05	TeitUser0	Carceled
	Documental	¥ 1000.32	Previan Gioscy Photo .	0.64 m ⁴	0.00 mil	2015/07/05	TestUser0	Completer
	Documents	¥ 809.52	Enhanced Matte Paper	0.36 ml	0.50 ml	2015/03/05	TestUser6	Unincers
	DocumentS	¥ 68413	Photo Quality \$4 Jet P.	0.25.44	0.45 mi	2015/03/05	Test(JaerS	Aborted
	Document4	# 558 73	Premium Gibsey Photo .	0.16 m²	0.40 mi	2015/07/05 _	TestUser-8	Canceled
	Document3	¥ 433 33	Plan Paper	10.00 ml	0.35 ml	2015/03/05	TestUser3	Completed
	Door manual 1	¥ 10184	Diverse (A sales, Sol., Lot 17)	2120 ml	0.00 mil	30107-007-008	Territiert	i kikingan

3

Clique no separador Preço Unitário Suporte, efetue as definições para todos os itens de Informações sobre o papel e a seguir clique em Registar.

Ur	it Price Settings					
ſ	Aedia Unit Price Other Costs					
	Media Information					
	Media Type Photo Quality Ink Jet Paper					
	Width Length Paper Size 1118mm / 44.0in. 10.0m / 32.8ft. V					
	Price (\$) 45.35					
	Enable overwrite alert Register Media List					
	Media Type Width Length Price					
	Enhanced M 432mm / 17 30.5m / 100 (\$)59.95 Plain Paper 610mm / 24 30.5m / 100 (\$)30.25					
	Delete					
	Help Close					

As informações registadas são apresentadas em Lista de Suportes.

4

Clique no separador Preço Unitário da Tinta, e a seguir selecione a impressora.



7

6

Efetue as definições de todos os itens de **Informações sobre a Tinta** e clique em **Registar**.

Jnit Price Settings		L	х
Media Unit Price Ink Un	it Price Othe	r Costs	
Printer Epson St	ylus Pro 7700	•	
Ink Information			
Color Cyan	1	•	
Regis	ter all colors		
Capacity 700 r	nl	•	
Price (\$) 2793	395		
Enable overwr	ite alert	Register	
Color	Capacity	Price	1
Photo Black	700 ml	(\$)279.95	
C Yellow	700 ml	(\$)279.95	
Matte Black	700 ml	(\$)279.95	
Vivid Magenta	700 ml	(\$)279.95 (¢)279.95	
Cyan	700 mi	(\$)2/7.75	
Help		Close	

As informações registadas são apresentadas em Lista de Tintas.

Avance para o Passo 8 se não necessitar de efetuar outras configurações de custos, como custos de administração ou custos dos utilitários.

Clique no separador **Outros Custos** e selecione a impressora para a qual pretende definir outros custos.

nit Price Settings		x
Media Unit Price Ink Unit Price	Other Costs	
Printer Epson Stylus Pro 7	• 00	
Information on Other Costs		1
Item Name		

Efetue as definições de todos os itens de Inform. sobre Outros Custos e clique em Registar.

Pode registar até cinco custos adicionais para cada informação da tarefa, como custos de administração, custos de utilitários ou custos de laminação.

Unit Price Settings	×
Media Unit Price Ink Unit Price	Other Costs
Printer Epson Stylus Pro 77	700 🔹
- Information on Other Costs	
Item Name Lamination	
Price (\$) 550	
C Enable overwrite alert	Register
List of Other Costs	
Item Name	Price
Operation cost	(\$)500
Maintenance fee	(\$)100
Lamination	(\$)550
	Delete
Help	Close

As informações registadas são apresentadas em Lista de Outros Custos.

8

Quando concluir a configuração de cada um dos preços unitários, clique em **Fechar**.

Defina as condições para as informações da tarefa

Oculte tarefas que devem ser ignoradas no resumo das informações da tarefa, como tarefas canceladas, testes de impressão e tarefas para utilizadores específicos.

1

Clique em Defin. Filtro no ecrã Lista de Informações sobre Tarefas.

Job Information List								
Accumulated Media Unit	ape 1818 m²	Acc	unulated bit. Upage 855 ml	EPSON S/N00 Dete Ace	SC-S40600 0000100 miter	Series Costs 2016/11/27 174	Driver	m
From EPSCN SC-Salar	Series Comm Driver	5/1 = [A	Add Primer	Price Settings	Parlamente	-		Fettech Data
Feriod Month	e Herb 1	- Stating (Cev 1 +	Alle to deploy 1	•	Search		Film Settings
Period	2015/07/	01 - 2015/0	7/31					
2015/07/01 - 2015/07/31	Job Name	Total Cost	Media Type	Media Usser	In User	Completion T.	User Name	Job Darks
	Document10	# 1311.11	Photo Quelty 34 Jet F	1.00 m ⁴	0.70 mil	2015/07/06	TestUser10	Aborted
	Documents	¥ 1105 71	Photo Quality 34 Jet P.	0.81 m	0.65 +++	2015/03/05	TextUser9	Canceled
	Document®	# 1000.02	Previan Glospy Photo	0.64 m²	0.00 mil	2015/07/05	TestUser0	Complete
	Documents	¥ 809.52	Enhanced Matte Paper _	0.36 m ⁴	0.50 mil	2015/03/05	TestUser6	Unincert
	DocumentS	¥ 664 13	Photo Quality \$4 Jet P	0.25 m²	0.45 ml	2015/07/05	TextUserS	Aborted.
	Document4	# 558 73	Premium Giosey Photo	0.76 m ⁴	0.40 mi	2015/07/05 _	TestUser-E	Canceled
	Document3	¥ 433 33	Plan Paper	10.00 m ⁴	0.35 m2	2015/03/05	TestUser3	Complete
	for menti	¥ 10184	Diversification bit start B	10.00 ml	0.05 mil	AVLTO/ PUNC	Terribiant.	1 history



Para ocultar tarefas canceladas, anule a seleção Mostrar tarefas canceladas ou abortadas.

ttings			
Specify Period		То	
11/ 4/2011		11/ 4/2011	
Show canceled or ab	orted jobs		

3

Para ocultar testes de impressão ou tarefas para utilizadores específicos, selecione **Aplicar Filtro**, efetue as definições para os itens que pretende ocultar e clique em **Registar**.



As informações registadas são apresentadas em Lista de Filtros.



Quando terminar de configurar as condições de apresentação, clique em **OK**.

Defina as unidades que pretende resumir

Defina a data de início (mês, ano, etc.) para as tarefas que pretende resumir.



Job Information List								
Accumulated Media Use	er 1818 m*	Acc	unsided bit. Upage 155 ml	EPSON S/N000 Date Aces	5C-540600 0000100 +/ten	Series Comm	Driver	m
🚰 Note (PSCN 3C-54888 Series Canes Dover \$11 + Add Noter Note Series Networks Peters								Rettech Data
Period Model	e Herth []	- Stating (er [] •]	John in display 📗	•	Search		Film Settings
Period	2015/07/0	1 - 2015/0	7/31					
2015/07/01 - 2015/07/31	Job Name	Total Cost	Media Type	Media Usage	In User	Completion T.	User Name	Job Dish
	Document10 Document3	¥ 1311.11 ¥ 1105.71	Photo Quality 24 Jet F. Photo Quality 24 Jet P.	1.00 m ⁴ 0.81 m ⁴	0.70 mi 0.65 wi	2015/07/05-	TextUser10 TextUser0	Aborted Canceled
	Document®	# 100032	Previan Glospy Photo .	0.64 m*	0.00 mil	2015/07/05	TeatUser0	Complete
	Documents.	¥ 809.52	Enhanced Matte Paper	0.36 m²	0.50 mil	2075/07/05	TestUser6	Useow
	DocumentS	¥ 664.13	Photo Quelity 34 Jet P.	0.25 m²	0.45 ml	2015/03/05	TestUser5	Aborted
	Document4	* \$58 73	Premium Giosey Photo -	0.16 m ⁴	0.40 mi	2015/07/05 _	TeotUser-4	Cancela
	Document3	# 433 33	Plan Paper	D D9 m*	0.35 mi	2010/02/02 -	TextUser3	Complet

2 Selecione Mês de Início ou Dia Início no ecrã Lista de Informações sobre Tarefas.

Job Information List								
Accumulated Media Unit	eo 1816 m²	Aco	mulated bit. Usage 155 ml	EPSON S/N000 Date Ace	5C-540600 0000100 siter	Series Costs 2016/11/27 174	Driver	m
here Erson so-same	Series Comm Driver 1	11. A	dd Prienae	Price Settings	Preference	-		Fettech Data
Feriot Month	er (1)	John in Station 1	•	Search		Film Settings		
Period	2015/07/0	4 - 2015/0	7/31					
2015/07/01 - 2015/07/31	Job Name	Total Cost	Media Type	Media Usage	In User	Completion T.	User Name	Job Dish
	Document10	#1311.11	Photo Quelity 3% Jet P	1.00 m ⁴	0.70 mil	2015/07/05-	TestUser10	Aborted
	Documents	¥ 1105 71	Photo Quality \$4 Jet P.	0.81 m*	0.65 w	2015/03/05	Testlow9	Canceled
	Documental	#100032	Previal Globary Photo	0.64 m ⁴	0.00 mil	2015/07/05	TeatUser0	Complete
						the set of the set	W-stand	1 believen
	Doourner#5	¥ 809.52	Enhanced Mette Paper	0.36 m*	0.50 mil	2012/01/08	140009400	
	Document5	* 809.52 * 664.13	Enhanced Matte Paper Photo Quality 34 Jet P	0.36 m²	0.50 ml 0.45 ml	2015/07/05	TestUserS	Aborted
	Document6 Document6 Document4	+ 809.52 + 664.13 + 558.73	Enhanced Matte Paper Photo Quality 8k Jet P Premium Glossy Photo	0.35 m² 0.25 m²	0.50 ml 0.45 ml 0.40 ml	2015/07/05 _ 2015/07/05 _	TestUser5 TestUser4	Aborted Canceled
	Document5 Document5 Document4 Document3	 000 52 664 13 558 73 433 33 	Enhanced Mette Paper Photo Quality \$4 Jet P Premium Oksey Photo Plain Paper	0.35 m² - 0.25 m² - 0.16 m² 0.09 m²	0.45 mi 0.45 mi 0.40 mi 0.35 mi	2015/07/05 _ 2015/07/05 _ 2015/07/05 _	TeatUser5 TeatUser4 TeatUser3	Aborted Canceled Complete

3

Clique em **Procurar** para apresentar as tarefas que cumprem as condições de pesquisa.

- 3ob Information List								a a 💼
Accumulated Media Unit	er 1816 m*	Acts	mulated bit. Upage 155 ml	EPSON S/N000 Dete Ace	5C-540600 0000100 eiter	Series Comm 2016/11/27 114	Driver	T
Norw [PSCN SC-SABBIL Series Comm Drove Srf. •			5d Primer	Trice Settines	Fairmon	-	- A	ettech Data
Feriod Movils + Diartes	E Herth []	- Stating D	ev [1 •]	John to deploy 👔	•	Search	-	iter Settines
Period	2015/07/0	01 - 2015/07	1/31					
2015/07/01 - 2015/07/31	Job Nene Document10	Total Cost	Media Type Photo Guality 24 July P	Media Usage	An User	Completion T.,	User Name TextUser 10	Job Datus
	Document9 Document8	¥ 1185 71 ¥ 1000 32	Photo Quality 34 Jet P Previae Glospy Photo	081 m²	0.45 wi 0.40 mi	2015/07/05	TextUser0 TextUser0	Canceled Completed
	Document5	* 809.52 * 664.13	Enhanced Mette Paper Photo Quality Bis Jet P	0.36 =* 0.25 =*	0.50 ml 0.45 ml	2015/07/05 _	TeatUser6 TeatUser5	Unknown Aborted
	Document4 Document3	* 558 73 * 433 33	Premum Glossy Photo Plain Paper	0.16 m² 0.09 m²	0.40 mi 0.35 mi	2015/07/05 _	TestUser3	Canceled Completed
	feet mently	¥ 10184	Diverse (Analysis hit shat D	- ALM	0.05.00	AV10/2014	Tanti kiari	1 kikimata

Clique em **Exportar p CSV** para exportar as tarefas resumidas para um ficheiro CSV. Para mais informações, consulte a ajuda do LFP Accounting Tool.

Nota:

O LFP Accounting Tool comunica automaticamente com a impressora a cada cinco minutos e obtém as informações da tarefa. Também pode clicar em **Renovar dados** para adquirir as últimas informações de tarefa recolhidas na impressora. Se a impressora ainda não imprimiu nenhum material, não poderá obter dados porque ainda não existem informações da tarefa.

Isto conclui a configuração.

Para continuar a obter informações da tarefa, certifique-se de que o LFP Accounting Tool está em execução durante o funcionamento da impressora.

Disposição do ecrã

As informações de tarefa que são adquiridas automaticamente da impressora e recolhidas no computador são exibidas no ecrã da Lista de Informações da Tarefa. Pode apresentar o ecrã utilizando um dos seguintes métodos.

- **□** Faça duplo clique no ícone deste software na barra de tarefas
- Clique como botão direito do rato no ícone da barra de tarefas e, em seguida, clique em Informações sobre Tarefas
- □ Em Epson Edge Dashboard, clique no LFP Accounting Tool no separador Contabilidade do ecrã de funcionamento da impressora

Para mais informações sobre outros ecrãs, consulte a ajuda do LFP Accounting Tool.



ltem		Explicação
0	Área de apresentação da mensagem	Apresenta uma mensagem se os resultados de pesquisa das informações da tarefa contêm uma tarefa cujo custo não pode ser calculado ou uma tarefa em que o preço unitário não foi definido.
0	Impressora	Selecione a impressora para apresentar as informações da tarefa. Apresenta a lista de impressoras selecionadas no ecrã Adicionar Impr.
3	Botão Adicionar Impr.	Exibe o ecrã Adicionar Impr.
4	Área de apresentação de informações da impresso- ra/Obtenção de Dados	Apresenta o nome do produto e número de série da impressora selecionada, bem como a data da última obtenção de informações da tarefa da impressora selecionada. Na parte inferior da área de exibição da mensagem serão também exibidos os itens, Uso de tinta acumulado e Uso de mídia Acumulada, dependendo do modelo da impressora. Quando este software está em execução e a comunicação com a impressora selecionada é possível, a obtenção das informações da tarefa ocorre a cada cinco minutos.
5	Botão Defin. Preço	Abre o ecrã Definições de Preço Unitário .
6	Botão Preferências	Abre o ecrã Preferências .
0	Botão Renovar dados	Clique para obter imediatamente as últimas informações da tarefa para as impressoras selecionadas.
8	Período	Selecione o período de tempo para as tarefas que pretende resumir. Pode selecionar Ano, Meio Ano, Trimestre, ou Mês. A predefinição é "". Apesar de não ser apresentada nenhuma informação em Período quando o valor predefinido está selecionado, todas as informações da impressora selecionada é apresentada e resumida na vista de lista. A data para cada unidade selecionada é apresentada em Período.

ltem		Explicação
9	Mês de Início	Esta opção está disponível ao selecionar Ano, Meio Ano, ou Trimestre para Período . Selecione de 1 a 12 como mês de início para o resumo.
0	Dia Início	Esta opção está disponível ao selecionar Ano, Meio Ano, ou Trimestre para Período . Selecione de 1 a 31 como dia de início para o resumo.
0	Tarefas a visualizar	Defina o número máximo de tarefas apresentado na vista de lista. Pode selecionar "50", "100" ou "200".
Ð	Botão Procurar	Apresenta os dados que correspondem às condições de pesquisa definidas nos ecrãs Período ou Defin. Filtro .
13	Botão Defin. Filtro	Abre o ecrã Defin. Filtro .



ltem		Explicação
14	Período	Apresenta o período definido em Período, Mês de Início ou Dia Início .
1	Vista de Lista	Apresenta uma lista das informações da tarefa encontradas para as condições de pesquisa definidas nos ecrãs Período ou Defin. Filtro . As informações obtidas são apresentadas por ordem descendente, desde a mais recente até à mais antiga. "???" é apresentado nas tarefas em que Preço Unitário Suporte ou Preço Unitário da Tinta não estão definidos. Se clicar em Defin. Preço durante a seleção de uma tarefa em que "???" é apresentado, o ecrã Definições de Preço Unitário apresenta os itens que necessitam ser configurados iá selecionados.
		Se mais de 10 tarefas forem enviadas para a impressora enquanto o computador estiver desligado, este software não conseguirá obter as informações das tarefas. A partir das informações de tarefas não obtidas, o software apresentará apenas a tinta consumida na lista com o nome de tarefa Lost Job será exibido para as outras informações que não foram obtidas. Dependendo do modelo utilizado, poderá não ser possível obter as informações da tinta consumida, em cujo caso será exibida a informação Oml .
1	Botões Anterior/Seguin- te	Utilize estes botões para navegar entre as páginas quando as informações da tarefa para o período selecionado abrangem várias páginas.
Ð	Página Atual	Apresenta o número da página atual.

ltem		Explicação
18	Resumo do Período Selec- cionado	Apresenta o valor total de cada item para as informações da tarefa selecionadas em Período . As informações exibidas variam de acordo com a impressora de destino. Se uma tarefa sem um preço unitário de suporte ou preço unitário da tinta definido for apresentado na vista de lista, também é apresentado "???" no resumo.
19	Período Selec./Todos Pe- ríodos	Defina o período para a saída de dados num ficheiro CSV. Quando pretender exportar dados selecionados do Período apresentado na vista de lista atual, defina Período Selec. . Só é possível selecionar um Período . Para efetuar a exportação de todas as informações da impressora selecionada, defina Todos Períodos (as informações de tarefa excluídas no ecrã Defin. Filtro também são exportadas). Para criar a saída de informações da impressora selecionada sem os itens de informações da tarefa definidos no ecrã Defin. Filtro , defina Período para "", e a seguir selecione Período Selec. .
20	Botão Exportar p CSV	Exporta as informações da tarefa do Período Selec. ou Todos Períodos para um ficheiro.
2	Botão Inf. Detalh Tarefa	Apresenta as informações detalhadas da tarefa selecionada na vista de lista.
22	Botão Ajuda	Apresenta a Ajuda para este ecrã.

Usando EPSON Software Updater

Nota:

EPSON Software Updater não está disponível em todas as regiões.

Utilizadores da América do Norte:

Para verificar as atualizações de software, visite:

SC-F10070H:

- www.epson.com/support/f10070h (Estados Unidos da América)
- www.epson.ca/support/f10070h (Canadá)

SC-F10070:

- www.epson.com/support/f10070 (Estados Unidos da América)
- www.epson.ca/support/f10070 (Canadá)

Utilizadores da américa latina:

Para verificar as atualizações de software, visite:

SC-F10070H:

- www.latin.epson.com/support/f10070h (Caraíbas)
- www.epson.com.br/suporte/f10070h (Brasil)
- www.latin.epson.com/soporte/f10070h (outras regiões)

SC-F10070:

- www.latin.epson.com/support/f10070 (Caraíbas)
- www.epson.com.br/suporte/f10070 (Brasil)
- www.latin.epson.com/soporte/f10070 (outras regiões)

Verificar a disponibilidade de atualizações do software

- 1
- Verifique o seguinte estado.
- O computador está ligado à Internet.
- A impressora e o computador podem comunicar.

2

Iniciar EPSON Software Updater.

Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome do software no atalho Pesquisar e selecione o ícone exibido.

Exceto para Windows 8.1/Windows 8

Clique em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas) (ou Programs (Programas)) > Epson Software > EPSON Software Updater.

Mac

Clique em Move (Mover) — Applications (Aplicações) — Epson Software — EPSON Software Updater.

Nota:

No Windows, também pode iniciar ao clicar no ícone da impressora na barra de ferramentas, no ambiente de trabalho, e selecionar **Software Update (Atualização de Software)**.



Atualizar o software e manuais.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar.

Importante:

Não desligue o computador ou a impressora durante a atualização.

Nota:

O software que não for exibido na lista não pode ser atualizado com o uso de EPSON Software Updater. Verifique as versões mais recentes do software no site da Epson.

http://www.epson.com

Receber notificações de atualizações



2

Iniciar EPSON Software Updater.

Clique em Auto update settings.



2

Selecione o intervalo de verificação de atualizações em **Interval to Check** para a impressora, e a seguir clique em **OK**.

Como usar Web Config

Instruções para Começar

Abra um navegador no computador ligado à mesma rede da impressora.

1 Verificar o endereço IP da impressora. Pressione 🔜, e pressione por esta ordem

> Definições gerais — Definições de rede — Estado da rede — Estado da Rede com Fios.

Abra um navegador Web num computador ligado à impressora através de uma rede.

3 Introduza o endereço IP da impressora na barra de endereços no navegador Web e pressione a tecla **Enter** ou **Return**.

Formato:

IPv4: https://endereço IP da impressora/

IPv6: https://[endereço IP da impressora]/

Exemplo:

IPv4: https://192.168.100.201/

IPv6: https://[2001:db8::1000:1]/

Procedimento de saída

Feche o browser da Web.

Desinstalar software

Importante:

- Inicie sessão com uma conta de "Computer administrator (Administrador)" (uma conta com administrator privileges (privilégios de administrador)).
- Introduza a palavra-passe de administrador quando esta lhe for solicitada e, em seguida, continue com a operação.
- Saia de outras aplicações que possam estar a ser executadas.

Esta secção descreve como desinstalar os Epson communications drivers (Controladores de comunicações Epson). Para desinstalar outro software, consulte a ajuda do software.



Desligue a impressora e desligue o cabo de interface.

2

Avance para **Control Panel (Painel de Controlo)** e faça clique em **Uninstall a program (Desinstalar um programa)** a partir da categoria **Programs (Programas)**.



Selecione EPSON SC-F10000H Series FpFy Comm Driver Printer Uninstall, EPSON SC-F10000H Series LcLm Comm Driver Printer Uninstall, ou EPSON SC-F10000 Series Comm Driver Printer Uninstall, e a seguir clique em Uninstall/Change (Desinstalar/Alterar).



3

Selecione a impressora de destino e faça clique em **OK**.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar.

Quando a mensagem de confirmação de eliminação aparecer, faça clique em **Yes (Sim)**.

Se estiver a reinstalar os Epson communications drivers (Controladores de comunicações Epson), reinicie o computador.

Operações Básicas

Procedimento para uma Impressão Correta

Para imprimir corretamente com a impressora, é necessário cumprir as seguintes condições.

- Os valores das configurações de papel adequados para o papel que está a usar devem estar registados na impressora, e as informações de impressão devem estar registadas no RIP.
- O papel material deve ser colocado corretamente na impressora.
- Os ajustes de impressão (alinhamento cabeça de impressão e ajuste da alimentação de papel) devem ser realizados usando o papel que será utilizado.
- A impressora deve ser mantida em condições adequadas.

Siga os passos abaixo para cumprir as condições.

1. Registe os valores de definições do papel. (Ao usar o ficheiro EMX com o papel novo)

É possível registar facilmente os valores de configuração de papel para a impressora usando Epson Edge Dashboard. Se estiver a fazer o registo com Epson Edge Dashboard, descarregue previamente o ficheiro EMX que corresponde ao papel que está a utilizar, e registe-o no impressora.

🖅 "Usando Epson Edge Dashboard" na página 41

2. Carregar o papel.

Carrega o papel que será utilizado na impressora. O método de carregamento varia de acordo com as características do papel.

Se não estiver a usar o ficheiro EMX, os valores ideais das configurações de papel serão registados selecionando apenas o Tipo de suporte ao colocar o papel.

∠ 7 "Colocar papel" na página 74



3. Prenda o papel à unidade de enrolamento automático.

Prenda a unidade de enrolamento automática à margem do papel, e certifique-se de que o enrolamento automática funciona. O método de fixação varia de acordo com as características do papel.

"Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82



4. Realizar os Ajustes de impressão. (Ao utilizar papel novo)

Realize os Ajustes de impressão para otimizar os valores das definições do papel à condição da máquina.

Normalmente, isto é ajustado automaticamente através da execução do Ajuste automático.

∠ "Ajustes de impressão" na página 98



5. Verifique as condições da impressora.

Após iniciar a tarefa de impressão, inspecionar o nível de tinta restante e o estado do bico da cabeça de impressão.

∠ 37 "Antes de imprimir" na página 98



6. Imprimir.

Começar a imprimir a partir do Epson Edge Print.

Brint" na página 52 "Usando Epson Edge Print" na página 52

Precauções ao manusear o papel

Se os seguintes pontos não forem observados ao manusear o papel, pequenas quantidades de pó e cotão podem agarrar-se à superfície do papel e causar gotas de tinta no resultado de impressão ou causar obstruções dos jatos.
Não coloque o papel exposto diretamente no chão.

O papel deve ser rebobinado e inserido na embalagem original para o conservar.



Não transporte o papel com a superfície do papel encostada à roupa.

Manuseie o papel dentro da respetiva embalagem individual até imediatamente antes de o colocar na impressora.



Notas sobre a colocação do papel

🕂 Advertência:

- O secador pode estar quente; certifique-se que toma todas as precauções necessárias. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.
- Não coloque a sua mão dentro do secador. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.
- Como o papel é pesado, não deve ser carregado por uma só pessoa. Recomendamos usar um elevador para papel que pese mais de 40 kg (88 libras).
- Tenha cuidado para não entalar as mãos ou os dedos quando abrir ou fechar a tampa frontal ou a tampa de manutenção. Se não respeitar estas precauções, pode sofrer ferimentos.
- Não passe as mãos pelas extremidades do papel. As extremidades do papel são cortantes e podem provocar ferimentos.

Colocar o papel imediatamente antes de imprimir.

Os roletes de pressão podem provocar vincos no papel deixado na impressora. O papel pode também ficar ondulado ou enrolado, provocando encravamentos ou fazendo com que o papel entre em contacto com a cabeça de impressão.

Não colocar o papel se as margens esquerda e direita não estiverem alinhadas.

Se o papel for colocado e as extremidades direita e esquerda do rolo não estiverem regulares, problemas com a alimentação do papel poderão fazer com que o papel se mexa durante a impressão. Rebobine o papel para alinhar as extremidades ou utilize um rolo que não apresente problemas.



Carregar pela ordem adequada para o papel que será utilizado.

Há duas maneiras de carregar papel: o procedimento normal de carregamento e o procedimento de carregamento por alimentação.

Ao colocar o suporte, a impressora faz operações como a alimentação e rebobinagem do suporte para detetar a sua largura. Ao utilizar o procedimento de alimentação normal neste momento, podem ocorrer alguns problemas, como o enrugamento do suporte na superfície dentada, dependendo do tipo de suporte. Estes problemas são causados quando o papel fica preso à superfície dentada.

Se estes problemas ocorrerem, siga o procedimento de alimentação para carregar o papel. No procedimento de alimentação, o material é carregado na unidade de enrolamento automática antes da alimentação, para evitar que fique preso na superfície dentada e causar problemas.

Papel que não pode ser usado.

Não utilize papel dobrado, com vincos, que tenha sido esfregado, rasgado ou que esteja sujo. O papel pode levantar e tocar nas cabeças de impressão e danificá-las.

Exemplo de papel com margens dobradas ou enrugadas



Colocar papel

Pode verificar o procedimento em vídeo em YouTube.

Video Manual (Posição de alimentação normal)

Video Manual (Procedimento de alimentação)



Pressione o botão 😃 e aguarde até que o ecrã de Início seja exibido.





3

Enquanto segura os separadores das presilhas de fixação do papel nos dois lados, mova o tabuleiro para ambos os lados do rolo.





Levante a alavanca de colocação de papel.



5 Na parte de trás, desaperte o parafuso de fixação do suporte do papel direito para mover o suporte para fora.



Importante:

Se a haste da pega do apoio direito não estiver visível, rode a pega para a frente até que pare. O papel não fica colocado corretamente se a haste da pega não estiver visível.



6 Desaperte o parafuso de fixação do suporte de papel esquerdo e desloque o suporte de papel na posição definida de acordo com o diâmetro interno do núcleo do rolo do papel que será colocado.



Enquanto pressiona no topo do suporte do papel, aperte o parafuso de fixação, até não rodar mais.

7

Aperte-o para que o suporte de papel não se mova.



8 Coloque o papel no suporte do rolo. O suporte do rolo deve ser movido para dentro durante cerca de 20 cm (7,87 polegadas) da extremidade do rolo.



Nota: O método de colocação varia à medida que o papel é enrolado. Lado a imprimir para fora 0 Lado a imprimir para dentro

9

Ao levantar a alavanca de elevação, mova o suporte do rolo para a esquerda e insira firmemente o núcleo do rolo do papel no suporte do papel.



Nota:

Se o rolo de papel tiver um diâmetro exterior inferior a 140 mm (5,51 polegadas), o núcleo do rolo não alcança o suporte do papel se o levantar utilizando a alavanca de elevação.

Levante com as mãos e insira o núcleo do rolo no suporte de papel.



11

Ao levantar a alavanca de elevação direita, insira firmemente o suporte do papel no núcleo do rolo de papel.



Nota:

Se o rolo de papel tiver um diâmetro exterior inferior a 140 mm (5,51 polegadas), o núcleo do rolo não alcança o suporte do papel se o levantar utilizando a alavanca de elevação.

Levante com as mãos e insira o núcleo do rolo no suporte de papel.

Para se certificar que o suporte de papel se encontra suficientemente inserido no núcleo do rolo, empurre a parte superior do suporte do papel contra a extremidade do rolo duas vezes.



Importante:

Se o suporte de papel não for suficientemente inserido no núcleo do rolo, o papel não é inserido corretamente durante a impressão devido à folga entre o suporte de papel e o núcleo do rolo.

Isto poderá causar faixas nos resultados de impressão.



Enquanto pressiona no topo do suporte do papel, aperte o parafuso de fixação, até não rodar mais.

Aperte-o para que o suporte de papel não se mova.



Importante:

Se o parafuso do suporte de papel estiver solto, o suporte de papel poderá deslocar-se durante a impressão. Isto pode causar faixas e irregularidades nos resultados de impressão.



Rode o manípulo até que a peça A, indicada na ilustração, fique totalmente inserida.



Importante:

Quando a peça A deixar de estar visível, não rode mais o manípulo. Se não seguir esta precaução, poderá danificar o suporte de papel.

Se a peça A ainda estiver visível depois de o manípulo tiver sido completamente rodado, rebobine o manípulo. Desaperte o parafuso do suporte de papel do lado direito e depois retome o processo a partir do Passo 5.

14

Inserir o papel aproximadamente 20 cm (7,87 polegadas) na abertura, a seguir baixe a alavanca de colocação de papel.

O papel que inseriu está preso e não cai.



15

16

Confirme se a extremidade esquerda do papel se encontra no retângulo da etiqueta, como mostrado na ilustração abaixo.



Importante:

Se a margem esquerda do papel não se encontrar no quadrado preto da etiqueta, realize os Passos 6 a 15 no sentido inverso para ajustar a posição do suporte de papel. Não tente reposicionar os suportes de papel enquanto estes estão inseridos no papel.

No lado da frente e, enquanto segura o suporte de impressão para evitar que caia para o lado de trás, levante a alavanca de carregamento do papel.



Nota:

É possível mudar a alimentação de papel na superfície dentada através da operação no ecrã. Aumentar a alimentação de papel diminui a possibilidade de queda do papel.

Se for difícil retirar o papel no procedimento que se segue, diminua a alimentação do papel. Altere como necessário.

17

Puxe o papel para a seguinte posição, dependendo do tipo de suporte.

Posição de alimentação normal

Puxe o papel para fora até à margem próxima da etiqueta na superfície dentada. Segure o centro do papel com uma mão e puxe-o para fora.



Não puxar o papel com as mãos. Pode fazer com que o papel se incline ou mova.



Procedimento de alimentação

Puxe o papel para fora até chegar ao suporte de papel.

Siga os passos abaixo para puxar o papel.

Para cada passo dado abaixo, solte o papel antes de o puxar para fora. O papel pode rasgar-se se for arrancada à força sem afrouxar.

Para afrouxar o papel, pressione o botão 🖵. Ao fazê-lo, o papel que é carregado na parte de trás roda na direção da alimentação e afrouxa.



a. Segure o centro do papel com uma mão, puxe-o para fora e insira a margem no secador.



b. Enquanto segura o centro do papel na superfície dentada, puxe-o para fora, movendo-o na sua direção, até que a margem saia da parte inferior do secador.



c. Segure o centro do papel com uma mão, e puxe o papel para fora até a margem alcançar o suporte de papel.



Não puxar o papel com as mãos. Pode fazer com que o papel se incline ou mova.





Baixe a alavanca de colocação de papel.



Posição de alimentação normal

Depois de baixar a alavanca de carregamento de papel, avance para o próximo passo.

Procedimento de alimentação

Baixe a alavanca de carregamento de papel e, a seguir, continue a prender o papel à Unidade de Enrolamento Automático. Enquanto a tampa frontal está aberta, veja as informações que se seguem para prender o papel à Unidade de Enrolamento Automático.

∠ " "Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82

19 Na parte de trás, toque levemente em ambas as margens do papel e verifique se existe uma diferença de tensão entre os lados esquerdo e o direito.



Se houver uma diferença de tensão, o papel fica solto.

Na parte frontal da impressora, levante a alavanca de colocação de papel e corrija a folga do papel.

Depois de corrigir a folga, desça a alavanca de colocação de papel.



No lado da frente, e enquanto segura as abas da presilha de fixação do papel em ambos os lados, mova a placa para a borda superior do papel. Ajustar de forma a que a margem do papel fique alinhada com o centro dos furos triangulares nas presilhas de fixação do papel.

As presilhas de fixação do papel evitam que o papel suba e impedem que o cotão na extremidade de corte do papel toque na cabeça de impressão. Carregar corretamente.



Importante:

- Não utilizar as presilhas de fixação de papel com espessura igual ou superior a 0,4 mm (0,01 polegadas). As presilhas de fixação do papel podem tocar na cabeça de impressão e danificá-la.
- Em primeiro lugar, posicione as presilhas de forma a que as extremidades do papel fiquem nos centros dos orifícios triangulares. Uma colocação errada provoca desalinhamento (desalinhamento horizontal, irregularidades no tom, ou linhas) durante a impressão.
- Desloque as presilhas de fixação do papel para as extremidades esquerda e direita do rolo quando não estiverem a ser utilizadas.
- Não utilize as presilhas de fixação do papel se os lados do papel impresso estiverem esborratados.
- Feche a tampa frontal e, a seguir, mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita para dentro.





Defina as informações de papel no ecrã, e pressione **OK**.

Faça as seguintes configurações aqui.

- Suporte: configurar o papel a utilizar para a impressão
- Direção de enrolamento do rolo: como enrolar o papel colocado
- Comprimento do suporte: comprimento do papel colocado
- Deteção de suporte: como detetar a largura do papel

Ao selecionar as Definições de Papel sem definir Tipo de suporte em **Suporte**, é exibida a janela para selecionar Tipo de suporte. Selecione o Tipo de suporte usando a gramagem do papel colocado como guia, como mostrado abaixo. Os pesos de papel de cada Tipo de suporte exibidos na janela são geralmente valores.

Tipo de suporte	Pisa-papel (g/m ²)
Ultrafino	39 ou inferior
Fino	40 a 56
Semi-espesso	57 a 89
Espesso	90 ou superior

In **Deteção de suporte**, defina **Deteção de** largura. Normalmente, deixe como Activado.

Consulte as informações que se seguem sobre as Deteção de suporte.

A "Menu Definições gerais" na página 159

Pressione **OK**, para iniciar as operações, como a deteção de papel colocado.



Siga as instruções exibidas no ecrã para ajustar a margem do papel na posição determinada, conforme necessário.

Utilizar a Unidade de rebobinagem automática

A Unidade de rebobinagem automática retira automaticamente o papel à medida que é impresso, melhorando a eficiência do funcionamento sem vigilância.

A Unidade de rebobinagem automática para esta impressora consegue retirar o papel em qualquer uma das seguintes direções.

Lado impresso para dentro Lado impresso para fora



O enrolamento com o lado impresso para dentro coloca a superfície impressa no lado interior do rolo. Recomendamos utilizar o "lado imprimível para dentro" na maior parte das situações.

O enrolamento com o lado impresso para fora coloca a superfície impressa no lado exterior do rolo.

Pode verificar o procedimento em vídeo em YouTube.

Video Manual (Posição de alimentação normal)

Video Manual (Procedimento de alimentação)



Siga as instruções no manual quando colocar papel, núcleos do rolo ou retirar papel do rolo. A queda de papel, de núcleos do rolo ou de rolos pode provocar ferimentos.

- Certifique-se de que as suas mãos ou o cabelo não ficam presos na Unidade de alimentação de papel ou na Unidade de rebobinagem automática durante o seu funcionamento. Se não respeitar estas precauções, pode sofrer ferimentos.
- Não coloque a sua mão dentro do secador. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.

Pontos importantes para corrigir a alimentação

Tenha presentes os seguintes aspetos para rebobinar corretamente o papel.

- Recomendamos utilizar um núcleo do rolo de enrolamento com a mesma largura que o papel. Se for enviado um núcleo do rolo de enrolamento com uma largura diferente, o núcleo do rolo de enrolamento pode dobrar e o papel enrolado de forma errada.
- Recomendamos rebobinar com o "lado imprimível para dentro" do papel alimentado. Usar o "lado imprimível para fora" pode fazer com que o papel se movimente e crie um desalinhamento considerável com o rolo. Quando não seja possível rebobinar corretamente com o "lado imprimível para fora", rebobine com o "lado para dentro".
- Papel com menos de 36 polegadas de largura pode movimentar-se e ser enrolado incorretamente.
- Não anexar os núcleos de rolos de rebobinagem como os mostrados na figura a seguir. A tensão de enrolamento será desigual e o núcleo gira livremente. Como resultado, o papel não enrola corretamente, o que pode causar desalinhamento nos resultados da impressão.

As margens estão gastas



Deformação



Colocar o núcleo do rolo

O que vai precisar

- Núcleo do rolo de enrolamento com a mesma largura que o papel
- □ Fita adesiva comercialmente disponível

Colocar



Mude o interruptor Auto para Off.



2 Confirme que a margem do papel está a tocar no suporte do papel.

Caso contrário, siga o procedimento abaixo para que a margem do papel toque no suporte do papel.

Posição de alimentação normal

Segure o lado próximo do interruptor de alimentação de papel até que a margem do papel alcance o suporte do papel.



Importante:

Pressione sempre o interruptor de alimentação de papel para colocar o papel. Se o papel for puxado à mão, poderá ficar torcido durante o enrolamento.

Procedimento de alimentação

Siga os passos 16 a 18 do "Carregamento de Papel" para puxar o papel para fora até a sua margem atingir o suporte do papel.

∠ Colocar papel" na página 74

5

Desaperte os parafusos de bloqueio do apoio do 3 papel em ambos os lados e ajuste os apoios do papel de forma a que o espaço entre os dois seja mais largo do que o papel.

> Se os suportes do rolo não estiverem posicionados uniformemente, mova-os para que fiquem na posição correta.



Importante:

Se a haste da pega do apoio do papel do lado esquerdo não estiver visível, rode a pega como mostrado na imagem até parar. O núcleo do rolo não fica colocado corretamente se a haste da pega não estiver visível.



4

Alinhe e mova a haste da pega do apoio do papel direito para o lado direito do papel.



- Enquanto pressiona no topo do suporte do papel, aperte completamente o parafuso de fixação.





7

Insira o núcleo do rolo no apoio direito do suporte do papel.



Verifique se o suporte esquerdo do papel está completamente inserido no núcleo do rolo, e o núcleo do rolo e as extremidades do papel não estão desalinhadas.



Importante:

Se as extremidades do papel estiverem desalinhadas, o papel não pode ser enrolado corretamente. Se as margens estiverem desalinhadas, desaperte o parafuso de fixação do suporte do papel do lado direito e volte a começar a partir do Passo 4.

8

9

Para se certificar que o suporte de papel se encontra suficientemente inserido no núcleo do rolo, empurre a parte superior do suporte do papel contra a extremidade do rolo duas vezes.



Importante:

Se o suporte de papel não for suficientemente inserido no núcleo do rolo, o papel não é inserido corretamente durante a impressão devido à folga entre o suporte de papel e o núcleo do rolo.

Isto poderá causar faixas nos resultados de impressão.

Enquanto pressiona no topo do suporte do papel, aperte o parafuso de fixação.

Aperte-o para que o suporte de papel não se mova.



10^{Ro}

Rode o manípulo até que a peça A, indicada na ilustração, fique totalmente inserida.



Importante:

Quando a peça A deixar de estar visível, não rode mais o manípulo. Se não seguir esta precaução, poderá danificar o suporte de papel.

Se a peça A ainda estiver visível depois de o manípulo tiver sido completamente rodado, rebobine o manípulo. Desaperte o parafuso do suporte de papel do lado direito e depois retome o processo a partir do Passo 5.

٦	

Deixar uma seção de 10 a 20 cm (3,93 a 7,87 polegadas) no centro do papel e corte pelo menos 25 cm (9,84 polegadas) em altura a partir dos cantos esquerdo e direito do papel.

Cortar o papel evita problemas de alimentação, como os cantos esquerdo e direito do papel que se dobram e ficam presos no início do enrolamento.



A seguir, consulte as informações que se seguem de acordo com o procedimento.

Posição de alimentação normal Alimentação com procedimento normal de alimentação" na página 86

Procedimento de alimentação Alimentação com procedimento de alimentação" na página 88

Alimentação com procedimento normal de alimentação

Lado impresso para dentro

Ao puxar o centro do papel para baixo, enrole-o no núcleo do rolo de trás para a frente e prenda-o com a ajuda de fita adesiva.



Importante:

Fixe o papel ao núcleo do rolo de enrolamento com o papel devidamente esticado. Se o papel for fixado sem estar esticado, poderá mover-se durante o enrolamento.

Segure o lado próximo do interruptor de 2 alimentação de papel para alimentar papel suficiente para um única volta ao redor do núcleo do rolo de alimentação.



Mantenha pressionado o interruptor Manual no lado 🌾 🚰 para enrolar o papel uma vez à volta do núcleo do rolo.





Mude o interruptor Auto para



5

Confirme que o papel está colado sem estar solto.

Se a tensão dos lados esquerdo e direito do papel for diferente nas áreas ilustradas na figura abaixo, o papel não será corretamente enrolado. Quando um lado estiver solto, repita o procedimento a partir do ponto 1.



Nota:

Pode confirmar se há diferença de tensão batendo suavemente em ambas as extremidades do papel, conforme ilustrado na figura abaixo.



6 Segure o lado próximo do interruptor de alimentação de papel até que ambas as margens do papel sejam puxadas e enroladas no núcleo uma ou duas vezes.



Lado impresso para fora

1

2

Enquanto puxa a secção central do papel para baixo, cole o papel ao núcleo do rolo de enrolamento com fita adesiva.



Importante:

Fixe o papel ao núcleo do rolo de enrolamento com o papel devidamente esticado. Se o papel for fixado sem estar esticado, poderá mover-se durante o enrolamento.

Segure o lado próximo do interruptor de alimentação de papel para alimentar papel suficiente para um única volta ao redor do núcleo do rolo de alimentação.



3 Mantenha pressionado o interruptor Manual no lado (,) para enrolar o papel uma vez à volta do núcleo do rolo.





Mude o interruptor Auto para \Box .



5

Confirme que o papel está colado sem estar solto.

Se a tensão dos lados esquerdo e direito do papel for diferente nas áreas ilustradas na figura abaixo, o papel não será corretamente enrolado. Quando um lado estiver solto, repita o procedimento a partir do ponto 1.



Nota:

Pode confirmar se há diferença de tensão batendo suavemente em ambas as extremidades do papel, conforme ilustrado na figura abaixo.



6 Segure o lado próximo do interruptor de alimentação de papel até que ambas as margens do papel sejam puxadas e enroladas no núcleo uma ou duas vezes.



Alimentação com procedimento de alimentação

Lado impresso para dentro



Confirme se a tampa frontal está aberta.







Ao puxar o centro do papel para baixo, enrole-o no núcleo do rolo de trás para a frente e prenda-o com a ajuda de fita adesiva.



Importante:

Fixe o papel ao núcleo do rolo de enrolamento com o papel devidamente esticado. Se o papel for fixado sem estar esticado, poderá mover-se durante o enrolamento.

Λ	
Д.	

Repita o seguinte procedimento e utilize o papel para dar uma volta dupla ao núcleo do rolo.

a. Mantenha pressionado o botão ५ para soltar ligeiramente o pape na parte de trás.



b. Enquanto segura o centro do papel na superfície dentada, puxe-o para fora, movendo-o na sua direção, e solte o papel na parte da frente.



c. Mantenha pressionado o interruptor Manual no lado do Car para enrolar o papel solto à volta do núcleo.





Ao enrolar o papel à volta do núcleo, enrole apenas a parte solta. Se enrolar sem soltar, causará problemas, tais como rugas.





7

Baixe a alavanca de colocação de papel.



Confirme que o papel está preso sem folga na frente e no verso.

Se a tensão dos lados esquerdo e direito do papel for diferente nas áreas ilustradas na figura abaixo, o papel não será corretamente enrolado. Quando um lado estiver solto, repita o procedimento a partir do ponto 2.



Nota: Pode confirmar se há diferença de tensão batendo suavemente em ambas as extremidades do papel, conforme ilustrado na figura abaixo.

8 No pres mo

No lado da frente, e enquanto segura as abas da presilha de fixação do papel em ambos os lados, mova a placa para a borda superior do papel. Ajustar de forma a que a margem do papel fique alinhada com o centro dos furos triangulares nas presilhas de fixação do papel.

As presilhas de fixação do papel evitam que o papel suba e impedem que o cotão na extremidade de corte do papel toque na cabeça de impressão. Carregar corretamente.



- 9
- Feche a tampa frontal e, a seguir, mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita para dentro.



10 Defina as informações de papel no ecrã, e pressione **OK**.

Faça as seguintes configurações aqui.

- □ Suporte: configurar o papel a utilizar para a impressão
- Direção de enrolamento do rolo: como enrolar o papel colocado
- Comprimento do suporte: comprimento do papel colocado
- Deteção de suporte: como detetar a largura do papel

Ao selecionar as Definições de Papel sem definir Tipo de suporte em **Suporte**, é exibida a janela para selecionar Tipo de suporte. Selecione o Tipo de suporte usando a gramagem do papel colocado como guia, como mostrado abaixo. Os pesos de papel de cada Tipo de suporte exibidos na janela são geralmente valores.

Tipo de suporte	Pisa-papel (g/m²)
Ultrafino	39 ou inferior
Fino	40 a 56
Semi-espesso	57 a 89
Espesso	90 ou superior

In **Deteção de suporte**, defina **Deteção de largura**. Normalmente, deixe como **Activado**.

Consulte as informações que se seguem sobre as Deteção de suporte.

∠ 37 "Menu Definições gerais" na página 159

Pressione **OK**, para iniciar as operações, como a deteção de papel colocado.

Lado impresso para fora

- Confirme se a tampa frontal está aberta.
- Levante a alavanca de colocação de papel.



Enquanto puxa a secção central do papel para baixo, cole o papel ao núcleo do rolo de enrolamento com fita adesiva

3



Importante:

Fixe o papel ao núcleo do rolo de enrolamento com o papel devidamente esticado. Se o papel for fixado sem estar esticado, poderá mover-se durante o enrolamento.

4

Repita o seguinte procedimento e utilize o papel para dar uma volta dupla ao núcleo do rolo.

a. Mantenha pressionado o botão ५ para soltar ligeiramente o pape na parte de trás.



b. Enquanto segura o centro do papel na superfície dentada, puxe-o para fora, movendo-o na sua direção, e solte o papel na parte da frente.



c. Mantenha pressionado o interruptor Manual no lado do ζ_{n} para enrolar o papel solto à volta do núcleo.



Importante:

Ao enrolar o papel à volta do núcleo, enrole apenas a parte solta. Se enrolar sem soltar, causará problemas, tais como rugas.





Baixe a alavanca de colocação de papel.



 $7 \frac{C}{fr}$

Confirme que o papel está preso sem folga na frente e no verso.

Se a tensão dos lados esquerdo e direito do papel for diferente nas áreas ilustradas na figura abaixo, o papel não será corretamente enrolado. Quando um lado estiver solto, repita o procedimento a partir do ponto 2.





Nota:

Pode confirmar se há diferença de tensão batendo suavemente em ambas as extremidades do papel, conforme ilustrado na figura abaixo.



8 No lado da frente, e enquanto segura as abas da presilha de fixação do papel em ambos os lados, mova a placa para a borda superior do papel. Ajustar de forma a que a margem do papel fique alinhada com o centro dos furos triangulares nas presilhas de fixação do papel.

> As presilhas de fixação do papel evitam que o papel suba e impedem que o cotão na extremidade de corte do papel toque na cabeça de impressão. Carregar corretamente.





Feche a tampa frontal e, a seguir, mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita para dentro.



10 D

Defina as informações de papel no ecrã, e pressione **OK**.

Faça as seguintes configurações aqui.

- Suporte: configurar o papel a utilizar para a impressão
- Direção de enrolamento do rolo: como enrolar o papel colocado

- Comprimento do suporte: comprimento do papel colocado
- Deteção de suporte: como detetar a largura do papel

Ao selecionar as Definições de Papel sem definir Tipo de suporte em **Suporte**, é exibida a janela para selecionar Tipo de suporte. Selecione o Tipo de suporte usando a gramagem do papel colocado como guia, como mostrado abaixo. Os pesos de papel de cada Tipo de suporte exibidos na janela são geralmente valores.

Tipo de suporte	Pisa-papel (g/m ²)
Ultrafino	39 ou inferior
Fino	40 a 56
Semi-espesso	57 a 89
Espesso	90 ou superior

In **Deteção de suporte**, defina **Deteção de** largura. Normalmente, deixe como Activado.

Consulte as informações que se seguem sobre as Deteção de suporte.

∠ finições gerais" na página 159

Pressione **OK**, para iniciar as operações, como a deteção de papel colocado.

Retirar o rolo

Siga os passos abaixo para substituir o papel.

1. Defina Impressão de informações no corte do suporte.



2. Cortar o papel.



3. Retirar o papel.

Definir Impressão de informações no corte do suporte

Definir **Impressão de informações no corte do suporte** com antecedência é útil porque a informação que é útil na gestão do papel é impressa sempre que o papel é cortado.

Por exemplo, quando **Informações de papel restante** está **Activado**, será impresso o comprimento do papel restante. Ao imprimir a quantidade restante no papel removido, pode verificar o valor na próxima vez que o papel é carregado e introduzir o comprimento do papel. Esta função é útil para realizar uma gestão correta da quantidade de papel restante.

Consulte as informações que se seguem sobre as Impressão de informações no corte do suporte.

∠ Sr "Menu Definições gerais" na página 159

Cortar papel

Advertência:

- O secador pode estar quente; certifique-se que toma todas as precauções necessárias. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.
- Não coloque a sua mão dentro do secador. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.
- Quando cortar papel, tenha cuidado para não cortar os dedos nem as mãos na lâmina do dispositivo de corte ou noutras lâminas.

Se quiser ajustar a posição de corte, altere o valor da posição.



2 Desligue (Off) o interruptor Auto da Unidade de Enrolamento Automático.





Corte o papel na parte inferior da barra de guia de papel usando uma tesoura.



Quando as informações, tais como a quantidade restante de papel, é impressa, é impressa uma linha na posição de corte. As Informações de impressão são impressas no lado impresso da posição de corte, e as Informações de papel restante são impressas no lado não utilizado, por isso, corte ao longo dessa linha.





Quando cortar o papel, verifique se ele não sobe no interior da tampa frontal ou se não está solto na borda do rolo de papel antes da impressão.

Retire todo o papel cortado com o interruptor Manual de acordo com o modo que o papel está enrolado.



Retirar papel

🕂 Advertência:

- Se o papel pesar mais de 20 kg (44,09 libras), não deve ser carregado por uma só pessoa. Para colocar ou retirar o papel, são necessárias pelo menos duas pessoas.
- Siga as instruções no manual quando colocar papel ou os núcleos do rolo ou quando retirar papel do rolo.

A queda de papel, de núcleos do rolo ou de rolos pode provocar ferimentos.

Rode a pega do apoio esquerdo do papel para o outro lado até parar.



A peça A na ilustração e o eixo do punho ficarão visíveis.

2 Para evitar que o papel saia do rolo, segure no rolo pela extremidade esquerda.

Desaperte o parafuso de fixação do suporte do papel esquerdo e retire o suporte do papel.





Coloque o rolo no suporte do rolo.



Tenha cuidado para não prender as mãos entre o rolo e o suporte do rolo.

5

Para evitar que o papel saia do rolo, segure no rolo pela extremidade direita.



Desaperte o parafuso de fixação do suporte do papel direito e retire o suporte do papel.





Tenha cuidado para não prender as mãos entre o rolo e o suporte do rolo.

Remover o papel colocado

Siga os passos abaixo ao remover o papel colocado na parte de trás durante a substituição e assim por diante.

Cortar o papel.

∠ 37 "Cortar papel" na página 93



1

Mova a alavanca de fecho do lado esquerdo e direito para fora para abrir a tampa frontal.





Enquanto segura os separadores das presilhas de fixação do papel nos dois lados, mova o tabuleiro para ambos os lados do rolo.





Levante a alavanca de colocação de papel.



Mova-se para o lado de trás e remova o papel em direção à parte de trás.





Retire o papel utilizando o interruptor do controlador de acordo com a forma como o papel é enrolado.



7

8

Rode a pega do apoio direito do papel para o lado mais próximo até parar.



A peça A na ilustração e o eixo do punho ficarão visíveis.

Para evitar que o papel caia, levante a alavanca de elevação direita para suportar o papel.



13



Desaperte o parafuso de fixação do suporte do papel direito e retire o suporte do papel.





Baixe a alavanca do elevador e baixe o papel sobre o suporte do rolo.





Para evitar que o papel caia, levante a alavanca de elevação esquerda para suportar o papel.





Desaperte o parafuso de fixação do suporte do papel esquerdo e retire o suporte do papel.



Baixe a alavanca do elevador e baixe o papel sobre o suporte do rolo.





Se o peso do papel for igual ou superior a 40 kg (88,18 libras) ou mais, retire-o usando o elevador.

15

Feche a tampa frontal e, a seguir, mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita para dentro.





Baixe a alavanca de colocação de papel.



Quando o papel restante acabar

Quando o papel restante acabar durante a impressão, é apresentada uma mensagem no ecrã de visualização do painel de controlo. Siga as instruções no ecrã e continue a imprimir, substituindo o suporte utilizando o seguinte procedimento.



Levante a alavanca de colocação de papel.



2

Na parte de trás, verifique o estado do papel.

Se o papel estiver preso ao núcleo do rolo, corte-o com uma tesoura, como mostrado na ilustração, e avance para o procedimento seguinte.

Se não estiver preso, avance imediatamente para o procedimento seguinte.



3

Siga os Passos 6 a 14 em "Remover o papel colocado" para remover o núcleo do rolo.

"Remover o papel colocado" na página 95

Mova o lado da frente, e rode o interruptor para Off o interruptor Auto da Unidade de Enrolamento Automático.





Enrolo o papel completamente utilizando o interruptor Manual conforme necessário.





Siga o procedimento em "Remoção de Papel" para remover o rolo.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː Appellina página 94



Siga as instruções apresentadas no ecrã para carregar papel novo, e fixe-o à Unidade de Enrolamento Automático para retomar a impressão.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː Colocar papel" na página 74

∠ "Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82

Antes de imprimir

Para manter a qualidade de impressão, efetue a inspeção seguinte antes de começar a trabalhar diariamente.

Verificar a quantidade de tinta restante:

Verifique a quantidade de tinta restante e substitua o tinteiro antigo quando terminar a tinta. Se a tinta acabar durante a impressão, a impressora muda automaticamente para o outro tinteiro e continua a imprimir.

É possível substituir o tinteiro gasto enquanto a impressão continua.

É possível verificar o nível de tinta no ecrã de Início.

Verificação de injetores da cabeça de impressão:

Efetue uma impressão de verificação dos jatos para verificar se existem jatos obstruídos.

Efetue a limpeza das cabeças de impressão se faltarem segmentos no padrão impresso ou se estiverem ténues.

Ajustes de impressão

Use este menu nos seguintes casos.

Utilizar papel novo não registado na impressora

Realize o **Ajuste automático** depois de colocar o papel na impressora.

Se os resultados de impressão apresentarem desalinhamento ou grão, mesmo após realizar o Ajuste automático

Realize o Alinham. cab. impressão e Ajuste de alimentação do suporte manualmente.

Ao alterar Definições avançadas após guardar as configurações do papel

Ajuste automático

A posição das cabeças de impressão e a alimentação do papel são ajustados durante a impressão do padrão.

O comprimento máximo aproximado do papel necessário para imprimir o padrão de teste é indicado abaixo.

Aprox. 600 mm (23,62 polegadas)



Verifique se a impressora está pronta, e coloque o papel de acordo com as condições de utilização.

Quando utilizar a Unidade de Enrolamento Automático, prenda o papel ao núcleo do rolo.

∠ Colocar papel" na página 74

∠ "Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82



Pressione Iniciar.

O ajuste automático é iniciado e é impresso um padrão de ajuste. Aguarde até o ajuste estar concluído.

Alinham. cab. impressão

Auto

É realizado o mesmo ajuste que em Alinham. cab. impressão do Ajuste automático.

O comprimento máximo aproximado do papel necessário para imprimir o padrão de teste é indicado abaixo.

Aprox. 300 mm (11,81 polegadas)



Verifique se a impressora está pronta, e coloque o papel de acordo com as condições de utilização.

Quando utilizar a Unidade de Enrolamento Automático, prenda o papel ao núcleo do rolo.

∠ Colocar papel" na página 74

∠ "Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82

2

Pressione , e a seguir pressione por ordem Definições de suporte — Ajustes de impressão — Alinham. cab. impressão — Auto.



Pressione Iniciar.

O ajuste automático é iniciado e é impresso um padrão de ajuste. Aguarde até o ajuste estar concluído.

Manual

Pode selecionar Manual(Simples) ou Manual(Padrão) para realizar ajustes.

Manual(Simples)

Selecione quando o ajuste Auto falhar ou quando quiser realizar ajustes rápidos e simples, inspecionando visualmente o padrão.

Manual(Padrão)

Selecione quando quiser realizar um ajuste equivalente ao ajuste Auto, inspecionando visualmente o padrão.

O comprimento máximo aproximado do papel necessário para imprimir o padrão de teste é indicado abaixo.

Manual(Simples): aprox. 50 mm (1,96 polegadas)

Manual(Padrão): aprox. 150 mm (5,9 polegadas)

Procedimento de ajuste



Verifique se a impressora está pronta, e coloque o papel de acordo com as condições de utilização.

Quando utilizar a Unidade de Enrolamento Automático, prenda o papel ao núcleo do rolo.

∠ Colocar papel" na página 74

∠ "Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82



Selecione Manual(Simples) ou Manual(Padrão), e a seguir pressione Iniciar.

É impresso um modelo de ajuste. Aguarde até a impressão estar concluída.

4

Verifique o padrão de ajuste impresso.

Os blocos de padrões de ajuste são impressos como mostrado abaixo, de acordo com o tipo de ajuste manual.

Manual(Simples): 4 blocos, A a D

Manual(Padrão): 31 blocos, A a Z e a até e

Selecione o padrão com o mínimo de irregularidade de tonalidade para cada bloco.

Selecione "+2" nos casos mostrados abaixo.



Se houver padrões onde a irregularidade é a mesma, defina um valor intermediário no Passo 5.

Defina "+1" nos casos mostrados abaixo.





O ecrã para introduzir a confirmação resulta da apresentação do padrão de ajuste.

No ecrã de entrada de cada bloco, defina o número confirmado no Passo 4, pressionando

O menu Definições de suporte será exibido ao terminar os ajustes.

Ajuste de alimentação do suporte

Este menu é utilizado quando é detetado desalinhamento (desalinhamento horizontal, irregularidade no tom, ou riscos) nos resultados de impressão. Pode selecionar Auto ou Manual para realizar ajustes.

Auto

Pode selecionar Auto(Padrão) ou Auto(Detalhes) para realizar ajustes.

Auto(Padrão)

Selecione quando quiser realizar ajustes rápidos e simples, como reajuste antes de usar o rolo.

É realizado o mesmo ajuste que em Ajuste de alimentação do suporte do Ajuste automático.

Auto(Detalhes)

Selecione quando quiser fazer ajustes precisos, como para melhorar a qualidade de impressão dos caracteres ou linhas pautadas.

O comprimento máximo aproximado do papel necessário para imprimir o padrão de teste é indicado abaixo.

Auto(Padrão): aprox. 300 mm (11,81 polegadas)

Auto(Detalhes):

300x600ppp -1.1pass	: aprox. 450 mm (17,71 polegadas)
300x600ppp -1.5pass	: aprox. 450 mm (17,71 polegadas)
300x600ppp -2.1pass	: aprox. 300 mm (11,81 polegadas)
300x600ppp -3.1pass	: aprox. 200 mm (7,87 polegadas)
600x600ppp -2.1pass	: aprox. 300 mm (11,81 polegadas)
600x600ppp -2.5pass	: aprox. 250 mm (9,84 polegadas)
600x600ppp -3.1pass	: aprox. 200 mm (7,87 polegadas)
600x600ppp -4.3pass	: aprox. 200 mm (7,87 polegadas)

600x1200ppp -5.0pass :	aprox. 200 mm (7,87 polegadas)
600x1200ppp -5.0pass HD :	aprox. 200 mm (7,87 polegadas)
1200x1200ppp -9.0pass : HD	aprox. 150 mm (5,90 polegadas)



Verifique se a impressora está pronta, e coloque o papel de acordo com as condições de utilização.

Quando utilizar a Unidade de Enrolamento Automático, prenda o papel ao núcleo do rolo.

∠ Colocar papel" na página 74

∠ [¬] "Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82

Pressione , e a seguir pressione por ordem Definições de suporte — Ajustes de impressão — Ajuste de alimentação do suporte.

3

2

Selecione Auto(Padrão) ou Auto(Detalhes), e a seguir pressione Iniciar.

O ajuste automático é iniciado e é impresso um padrão de ajuste. Aguarde até o ajuste estar concluído.

Ao selecionar Auto(Detalhes) exibe o ecrã de seleção do modo de passagem. Verifique se está selecionado um modo de passagem para ser utilizado para a impressão e, a seguir, pressione OK.

Manual

Pode selecionar Manual(Padrão) ou Manual(Medição) para realizar ajustes.

Manual(Padrão)

Faça uma seleção nos seguintes casos.

- Quando o ajuste Auto falharem
- **Quando quiser realizar um ajuste rápido e simples** inspecionando visualmente o padrão

Manual(Medição)

Faça uma seleção nos seguintes casos.

- Quando os ajustes Auto e Manual(Padrão) falharem
- Quando existem faixas nos resultados de impressão, mesmo após realizar os ajustes para Manual(Padrão)
- Quando é difícil verificar os padrões para Manual(Padrão) devido ao vazamento de tinta, etc.
- Quando quiser imprimir com comprimento correto

O comprimento máximo aproximado do papel necessário para imprimir o padrão de teste é indicado abaixo.

Manual(Padrão): aprox. 100 mm (3,93 polegadas)

Manual(Medição): aprox. 600 mm (23,62 polegadas)

Procedimento de ajuste



Verifique se a impressora está pronta, e coloque o papel de acordo com as condições de utilização.

Quando utilizar a Unidade de Enrolamento Automático, prenda o papel ao núcleo do rolo.

∠ Colocar papel" na página 74

∠ "Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82

2

Pressione , e a seguir pressione por ordem Definições de suporte — Ajustes de impressão — Ajuste de alimentação do suporte — Manual(Padrão).

3

Pressione Iniciar.

É impresso um modelo de ajuste. Aguarde até a impressão estar concluída.

4

Verifique o padrão de ajuste impresso.

Ao selecionar Manual(Padrão)

Dois grupos de padrões de ajuste, A e B, são impressos. Selecione o padrão com a menor quantidade de sobreposições ou lacunas para cada grupo. Selecione "-0,2%" nos casos mostrados abaixo.



Se existirem padrões em que a sobreposição ou lacunas sejam as mesmas, introduza o valor do meio no Passo 5.

Introduza "-0,15%" nos casos mostrados abaixo.



Se todos os padrões de ajuste contêm sobreposições ou falhas, e não conseguir diminuir para 1, selecione o padrão com menos sobreposições ou falhas. Siga os passos 2 a 5 novamente, e repita até imprimir um padrão sem sobreposições ou falhas.

Se o padrão for difícil de verificar, se a tinta borratar, insira "0,0%" uma vez.

Nesta situação, a alimentação de papel não é ajustada. Execute os seguintes passos para completar Manual(Padrão), e depois execute novamente Manual(Medição).

Ao selecionar Manual(Medição)

Faça a medição do espaço entre padrões com uma escala de até 0,5 mm (0,02 polegadas).



O ecrã para introduzir a confirmação resulta da apresentação do padrão de ajuste.

Ao selecionar Manual(Padrão)

5

Defina os valores impressos nos padrões selecionados em A e B e, em seguida, pressione **OK**.

Ao selecionar Manual(Medição)

Definir o valor medido no Passo 4, e a seguir pressione **OK**.

Quando terminar os ajustes, será exibido o ecrã de Início.

102

Área de impressão

Posições das margens esquerda e direita do papel

As extremidades esquerda e direita do papel reconhecidas pela impressora variam, como mostrado abaixo, de acordo com as definições Deteção de largura.

Deteção de largura Activa-: A impressora deteta automaticamente as margens direita e esquerda do papel carregado. do

> Quando as placas de margem do papel são fixadas, a margem do papel é reconhecida como estando a menos de 7 mm (0,27 polegadas) das margens esquerda e direita do papel.



As margens do papel não são detetadas corretamente se as presilhas de fixação do papel não estiverem devidamente colocadas.

∠ Colocar papel" na página 74

tivado

Deteção de largura **Desac-**: O centro da etiqueta preta retangular na frente da superfície dentada (mostrado na ilustração abaixo) é reconhecido como a posição normal para a margem direita do papel. A partir da posição normal para a margem direita do papel, uma posição definida por um valor (300 a 1 950) com a Deteção de largura sendo definida como Desactivado é reconhecida como a margem esquerda do papel.



Área de Impressão e Área de Impressão de Imagem

Quando não usar a função Impressão de informações Como mostrado na ilustração, a área de impressão pode ser usada como uma área de impressão de imagem para todas as tarefas.



Quando usar a função Impressão de informações Como mostrado na ilustração, o formato das margens esquerda e direita da área de impressão da imagem é reduzido devido à quantidade de informação a imprimir.

As áreas que serão usadas para imprimir informações variam de acordo com as configurações. A seguir é exibido um exemplo da menor área de impressão de imagens para as seguintes configurações.

- Desição de impressão para a Marcação de evento da função Impressão de informações: esquerda e direita
- Posição de impressão para os padrões de verificação de jatos da função Impressão de informações: esquerda e direita



- A Posição de corte de papel
- B Área de impressão
- Área de impressão da imagem
- Área de impressão dos padrões de verificação dos jatos
- Área de Marcação de evento

* Quando a **Deteção de largura** for definida como **Desactivado**, o valor definido (300 a 1950 mm [11,81 a 76,77 polegadas]) é aplicado.

A seta indica a direção da alimentação.

Os detalhes de 1 para 8 são mostrados abaixo.

Posição	Explicação	Definições disponíveis
Margem de arrasto ^{*1, *3}	Metade do valor selecionado para Margem entre páginas no menu de configuração da impressora. Para manter a precisão da alimentação do papel, se a definição for inferior a 10 mm (0,39 polegadas), a definição é alterada para 5 mm (0,19 polegadas).	5 a 499,5 mm (0,19 a 19,66 polega- das)
2 Margem principal ^{*1,*2,*3}	Metade do valor selecionado para Margem entre páginas . Se as definições forem inferiores a 10 mm (0,39 polegadas), as definições são alteradas para "a definição -5".	5 mm (0,19 po- legadas) ou mais
	Quando Ignorar suporte enrugado for definido como Activado, as definições são alteradas para 300 mm (11,81 polegadas) se as definições forem inferiores a 600 mm (23,62 polegadas).	
3 Margem direita ^{*3, *4}	O total dos valores selecionados para Posição de início de impressão e Lateral(Direita).	3 a 1 025 mm (0,11 a
	A predefinição para Posição de início de impressão é 0 mm e Lateral(Direita) é 7 mm (0,27 polegadas).	40,35 polega- das)
	Quando são utilizadas placas de margem de papel, é aplicado um valor de 7 mm (0,27 polegadas) como margem real, uma vez que entre 7 mm (0,27 polegadas) da margem é reconhecida como margem do material.	
• Margem esquerda ^{*3, *4}	O valor selecionado para Lateral(Esquerda) . A definição predefinida é 7 mm (0,27 polegadas).	3 a 25 mm (0,11 a 0,98 po-
	Quando são utilizadas placas de margem de papel, é aplicado um valor de 7 mm (0,27 polegadas) como margem real, uma vez que entre 7 mm (0,27 polegadas) da margem é reconhecida como margem do material.	legadas)
5 Largura de impressão	16 mm (0,62 polegadas) ao selecionar Normal em Seleção de padrão .	-
do padrão de verificação de jatos	4 mm (0,15 polegadas) ao selecionar Poupar largura do papel .	
Espaço entre os pa- drões de verificação de ja- tos e Marcação de evento	Fixado a 3 mm (0,11 polegadas).	-
Largura da Marcação de evento	Fixado a 20 mm (0,78 polegadas).	-
Bespaço entre os pa- drões de verificação de ja- tos/Marcação de evento e	Ao definir Posição de impressão como Junto à imagem , a margem do lado direito da imagem representa o valor selecionado para a Margem entre imagens .	0 a 999 mm (0 a 39,33 polega- das)
imagem	Quando for definido como Fim de suporte , o valor varia de acordo com as imagens e outras definições.	

*1 A margem definida e os resultados de impressão reais podem diferir de acordo com o RIP utilizado. Contacte o fabricante RIP para mais informações.

- *2 Com **Ajuste de largura** no menu das definições para a impressora, é possível ajustar as margens num intervalo entre -10 mm e +10 mm (-0,39 e 0,39 polegadas).
- *3 Pode estar disponível no RIP, dependendo do software RIP utilizado. Contacte o fabricante RIP para mais informações.
- *4 Tenha em atenção os pontos seguintes ao definir as margens.
 - Quando utilizar as presilhas de fixação do papel, deixe margens iguais ou superiores a 10 mm (0,39 polegadas). Se as margens forem mais estreitas, a impressora pode imprimir sobre as presilhas.
 - Se o total da largura dos dados de impressão e das margens laterais esquerda e direita exceder a área de impressão, uma parte dos dados não serão impressos.

Nota:

Se os seguintes pontos não forem observados quando Deteção de largura for definida como **Desactivado**, a impressão pode ocorrer fora das margens esquerda e direita do papel. A tinta utilizada fora das extremidades do papel suja o interior da impressora.

- **Certifique-se de que a largura dos dados de impressão não excede a largura do papel colocado.**

Manutenção

Quando realizar várias operações de manutenção

A limpeza e substituição de consumíveis deve ser realizada para garantir a qualidade de impressão da impressora.

Não efetuar a manutenção adequada pode resultar na perda de qualidade de impressão. Leia as informações que se seguem para realizar a manutenção adequada.

Limpeza



Quando realizar	Componente a limpar
Ao começar a trabalhar todos os dias	Superfície dentada, placas de margem de papel, à volta do secador
	"Limpeza diária" na página 113
Quando realizar	Componente a limpar
---	---
Quando aparecer uma mensagem de lim- peza no painel de controlo	2 Tampas anti secagem 3 "Limpar as tampas de proteção anti secagem" na página 118
	Pode verificar o procedimento em vídeo em YouTube. Video Manual
	Limpador de meios
	🖙 "Limpar os limpadores de papel" na página 117
Quando é encontrada sujidade na cabeça de impressão, nos seguintes casos Encravamentos de suporte	A volta da cabeça de impressão "Limpeza à volta da cabeça de impressão" na página 122
 Ocorre um batimento da cabeça Os resultados de impressão são sujos 	Pode verificar o procedimento em vídeo em YouTube. Video Manual
Quando é difícil ver o interior da impres- sora	ර Tampa frontal ඌ "Limpe a tampa frontal" na página 124
Quando a lâmpada interna parece estar escura	Lâmpada interna C "Limpar a luz interior" na página 123
Ao executar a Atualizar cabeça de impres- são	3 Tampa de sucção 3 "Limpar as tampas de sucção" na página 121
	Pode verificar o procedimento em vídeo em YouTube. Video Manual

Substituir Consumíveis



Quando realizar	Componente a substituir
Quando aparecer um aviso de pouca tin- ta na janela do painel de controlo	Tinteiro Procedimento de substituição" na página 126
Quando aparecer uma mensagem de pre- paração e substituição no ecrã do painel de controlo	In terminação da tinta residual " na página 133
	Rolo limpador
	🖙 "Substituir o rolo limpador" na página 131
Quando aparecer uma mensagem de sub- stituição no ecrã do painel de controlo	Suporte de papel Substituir o suporte de papel" na página 135

Outra Manutenção

Quando realizar	Funcionamento
Quando aparecer uma mensagem de agi- tar no ecrã do painel de controlo	Agitar os tinteiros

Qu	ando realizar	Funcionamento
Ao verificar se os injetores estão obstruídos	Detetar jatos obstruídos	
	Ao verificar quais as cores que estão obstruídas	"Detetar jatos obstruídos" na página 143
	Apareceram riscas horizontais ou desalinhamento da tinta (desalinhamento)	
Quando se deteta uma obstrução depois de se verificar se há jatos obstruídos		Limpar a cabeça de impressão 🖅 "Limpeza cab. impressão" na página 145
Uma vez por mês		Verificação do desempenho do disjuntor ক্রে "Verificação do desempenho do disjuntor" na página 146

O que vai precisar

Prepare os itens seguintes antes de iniciar a limpeza e substituição de peças.

Quando as peças fornecidas se encontrarem completamente gastas, compre novos consumíveis.

Prepare as peças originais quando substituir tinteiros ou realizar tarefas de manutenção.

∠ Consumíveis" na página 187

Se as suas luvas estiverem gastas, pode adquirir luvas de nitrilo no mercado.

Óculos de proteção (disponíveis no mercado)

Proteja os olhos da tinta e do limpador de tinta.

Máscara (disponível no mercado)

Proteja o nariz e boca da tinta e do limpador de tinta.

Kit de limpeza (fornecido com a impressora)

Utilizar para limpar manchas de tinta.

Os seguintes acessórios fazem parte do kit.



Limpador de tinta (x1)

2 Taça (x1)

3 Luvas (x16)

4 Espátula (x50)

Como usar 27 "Utilização do Líquido de limpeza" na página 116

Tabuleiro de metal ou plástico (PP ou PE) (disponível no mercado)

Utilizar para colocar utensílios de limpeza, consumíveis removidos, ou limpador de tinta no recipiente fornecido com a impressora.

Escova de limpeza de papel (fornecida com a impressora)

Usar na limpeza com o limpador de meios.



Pano macio (disponível no mercado)

Utilizar ao limpar o interior da tampa frontal e do fundo do secador. Usamos material que não seja suscetível de criar sujidade ou eletricidade estática.

Precauções relativamente à manutenção

Tenha em atenção os pontos seguintes quando limpar e substituir peças.

Advertência:

- Armazenar o tinteiro, o limpador de tinta e a tinta residual num local fora do alcance das crianças.
- Durante as operações de manutenção, use equipamentos de proteção, incluindo óculos, luvas e uma máscara.
 Se tinta, tinta residual, limpador de tinta, ou lubrificante entrar em contacto com a pele ou lhe entrar para os olhos ou para a boca, aja imediatamente da seguinte forma:
 - Se o fluido aderir à pele, lave-a de imediato com água ensaboada em abundância. Consulte um médico se a pele parecer estar irritada ou se ficar descolorada.
 - Se o fluido entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água. Não seguir esta precaução pode resultar numa ligeira inflamação ou fazer com que os olhos fiquem injetados de sangue. Se os problemas persistirem consulte o médico.
 - Se o líquido entrar em contacto com a sua boca, entre em contacto com o seu médico imediatamente.
 - Se o fluído for ingerido, não induza o vómito e entre em contacto com o médico imediatamente. Se a pessoa for obrigada a vomitar, o fluído pode ficar na traqueia o que representa um perigo acrescido.
 - □ Não beber a tinta.
- Remova o papel da impressora antes de proceder à limpeza ou substituição do suporte de papel.
- Nunca toque nas cintas, placas de circuitos ou peças que não necessitam de ser limpas. Não seguir esta precaução pode resultar numa avaria ou na redução da qualidade de impressão.
- Utilize apenas as espátulas fornecidas ou as espátulas contidas num kit de manutenção. Outros tipos de espátulas que produzem cotão danificam a cabeça de impressão.
- Utilize sempre espátulas novas. A reutilização de espátulas pode tornar as manchas ainda mais difíceis de remover.

- Não toque nas pontas das espátulas. A oleosidade natural das mãos pode danificar a cabeça de impressão.
- Utilizar apenas o limpador de tinta para limpar à volta da cabeça de impressão, tampas, etc. Usar outro produto pode resultar em avaria ou reduzir a qualidade de impressão.
- Toque num objeto metálico antes de começar a trabalhar para descarregar a eletricidade estática.

Limpeza

Limpeza diária

Quando o cotão, pó ou tinta aderir à superfície dentada ou às presilhas de fixação do papel, pode entupir os jatos ou criar gotículas de tinta. Sujidade no percurso do papel à volta do secador pode sujar as impressões.

Para manter uma qualidade de impressão ideal, recomendamos fazer a limpeza todos os dias antes de começar a trabalhar.

🔥 Advertência:

- O secador pode estar quente; certifique-se que toma todas as precauções necessárias. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.
- Não coloque a sua mão dentro do secador. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.
- Tenha cuidado para não entalar as mãos ou os dedos quando abrir ou fechar a tampa frontal ou a tampa de manutenção. Se não respeitar estas precauções, pode sofrer ferimentos.
- 1 Certifique-se de que a impressora está desligada e que o visor está desligado. Em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada.

Desligar ambos os cabos de alimentação.



Após desligar o cabo de alimentação, aguarde um minuto.

6



4 Mergulhe um pano suave em água, torcer bem e a seguir limpe a tinta, cotão ou pó que eventualmente tenha aderido à superfície dentada.

Com cuidado, elimine o cotão e o pó presos na ranhura do rolo.



5 Mergulhe um pano suave em água, torcer bem e a seguir limpe a tinta, cotão ou pó que eventualmente tenha aderido às presilhas de fixação do papel.



Importante:

Ao utilizar papel com cola ou quando a tinta aderir às placas de margem do papel, siga o procedimento descrito em "Limpar as placas de margem de papel ao usar papel com cola ou quando a tinta aderir" na próxima secção para limpar a frente e o verso das placas. Se continuar a imprimir com a cola na parte posterior do papel, a cola pode raspar na cabeça de impressão. Mergulhe um pano suave em água, torcer bem e a seguir limpe a tinta, cotão ou pó que tenha aderido à parte superior e inferior do secador.

Limpe a área indicada na ilustração abaixo.



7

Depois de limpar as manchas, feche a tampa frontal e mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita para dentro.



3

Ligue os dois cabos de alimentação e ligue a impressora.

Limpe as presilhas de fixação do papel quando usar papel com cola ou quando houver aderência de tinta

Remover as presilhas de fixação do papel da impressora e limpar a parte da frente e de trás das presilhas com um detergente neutro diluído.

Após remover as manchas, fixe as presilhas nas posições originais.

1

2

Abra a tampa de manutenção esquerda enquanto baixa as alavancas de libertação de bloqueio.



Enquanto segura os separadores das presilhas de fixação do papel em ambos os lados, mova a presilha para a margem esquerda do rolo para a remover.

Remova também a presilha direita do lado esquerdo.



3

Mergulhe um pano macio em detergente neutro diluído, torça-o bem e depois limpe a cola ou tinta que tenha aderido à frente e atrás das presilhas de fixação do papel.



4 Após limpar as manchas, insira a presilha de fixação de papel do lado esquerdo da superfície dentada.

Insira também a presilha de fixação de papel direita do lado esquerdo.

Ao inserir a presilha, prenda as secções com gancho no canto frontal da superfície dentada enquanto pressiona a ponta da presilha metálica contra a superfície dentada.





5 Verifique se as duas secções com gancho na parte posterior da presilha de fixação do papel estão fixas, como mostrado abaixo, e se estão presas sem folga entre o rolo e a presilha de fixação.

(1) Prender na margem: cantos da superfície dentada

(2) Prender na lingueta na parte traseira da aba: canto dianteiro do cilindro



Importante:

Se ambas as secções com gancho não estiverem posicionadas corretamente, volte ao Passo 4 para as colocar novamente. De outra forma, poderá danificar a cabeça.

Enquanto segura os separadores de cada presilha de fixação do papel em ambos os lados, mova as duas presilhas para a esquerda e para a direita do rolo, respetivamente.

Desprender o separador, fixa a presilha de fixação do papel.



7 ^F

6

Feche a tampa de manutenção esquerda.

Utilização do Líquido de limpeza

Utilize apenas o Líquido de limpeza para limpar as peças indicadas no manual.

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte:

∠ Precauções relativamente à manutenção" na página 112



Coloque o copo fornecido com o Cleaning Kit (Kit de limpeza) no tabuleiro, e verta cerca de 10 ml de Líquido de limpeza no copo.



2

Humedeça a espátula com o Líquido de limpeza.

Ao fazer isto, não permita que o Líquido de limpeza pingue da espátula.



Importante:

- Não utilize o Líquido de limpeza que usou para a limpar a próxima vez. A utilização do Líquido de limpeza sujo vai piorar as manchas.
- Feche bem a tampa do Líquido de limpeza e guarde à temperatura ambiente, afastado da luz solar direta e longe de altas temperaturas ou humidade.
- O Líquido de limpeza e as espátulas de limpeza são considerados lixo industrial. Elimine-os da mesma forma que as tintas residuais.

∠ *S* "Eliminação dos consumíveis usados" na página 148

Limpar os limpadores de papel

Se os limpadores de papel estiverem sujos, não podem limpar corretamente a sujidade e o pó da superfície do papel, pelo que existe o risco de ocorrência de problemas, tais como jatos entupidos. Se o **Limpe o limpador de meios. Quando a limpeza estiver concluída, pressione [OK].** Se aparecer uma mensagem na janela do painel de controlo, utilize a escova de limpeza de papel fornecida para limpar.



Verifique a mensagem no ecrã e depois retire os limpadores de papel na parte de trás.

Pressione as abas em ambos os lados e puxe para fora.



2

Utilizar a escova fornecida para limpar a sujidade e o pó da superfície.

Uma vez que a superfície da escova tem uma direção para limpar, mova-a na direção que limpa a sujidade e pó.





Após limpar o limpador de meios, instale-o na 3 impressora.

> Segure os abas enquanto insere o limpador de meios até ouvir um clique.



4

Repetir os Passos 2 e 3 para limpar todos os limpadores de papel.



Na janela, pressione Conc.

Limpar as tampas de proteção anti secagem

Quando for necessário limpar uma tampa de proteção anti secagem, é exibida a mensagem Limpe as tampas anti secagem. no ecrã, e é assinalada a tampa que precisa de ser limpa.

Quando for exibida esta mensagem, siga os passos abaixo para limpar apenas a tampa indicada.

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte.

Precauções relativamente à manutenção" na página 112

Importante:

Quando utilizar uma espátula de limpeza para limpar uma tampa, não limpe a área à volta do orifício dentro da tampa. O líquido de limpeza pode entrar no orifício, fazendo com que a tampa não funcione corretamente.



2

Se for exibida no ecrã a mensagem Limpe as tampas anti secagem., confirme qual a tampa a limpar.

A tampa que precisa de ser limpa é assinalada, como se pode ver na ilustração.



Pressione Iniciar.

A cabeça de impressão desloca-se para a direita.

- 3
- Baixe a alavanca de desbloqueio de fecho para abrir a tampa de manutenção do lado esquerdo.



4 Humedeça a espátula de limpeza com líquido de limpeza.

∠ "Utilização do Líquido de limpeza" na página 116

5 Segure a espátula de limpeza na perpendicular e limpe as áreas externas da tampa que é necessário limpar.

Enquanto limpa, evite a área à volta do orifício dentro da tampa.



Quando existir pó ou poeira na tampa

Remover utilizando a ponta da espátula.





Segure a espátula na horizontal e limpe as extremidades da tampa.

Enquanto limpa, evite a área à volta do orifício dentro da tampa.



7

Segure a espátula na perpendicular e limpe o interior da tampa.

Enquanto limpa, evite a área em torno do orifício dentro da tampa e mova a espátula apenas na direção de afastamento do buraco.



8

Utilize uma espátula nova seca para limpar toda a tinta e líquido de limpeza no interior, extremidades e área à volta da tampa.



Limpe toda a tinta e líquido de limpeza, sem deixar resíduos, como mostrado na ilustração abaixo. Se sobrar alguma tinta ou líquido de limpeza, pode entupir os jatos.



9 Feche a tampa de manutenção e, em seguida, pressione **Conc.**

A cabeça de impressão regressa à sua posição normal.

Quando a cabeça de impressão volta à sua posição normal, a janela para verificar se a cabeça de impressão está suja desaparece.

Se necessário, limpe a cabeça de impressão.

"Limpeza à volta da cabeça de impressão" na página 122

Eliminar o limpador de tinta e espátulas

∠ "Eliminação dos consumíveis usados" na página 148

Limpar as tampas de sucção

Limpe as tampas de sucção antes de realizar Atualizar cabeça de impressão. Se não limpar as tampas de sucção, ao realizar Atualizar cabeça de impressão não é completamente eficaz. Antes de realizar Atualizar cabeça de impressão, utilize o seguinte procedimento para limpar as tampas de sucção.

1 No ecrã de Início, pressione a seguir pressione por esta ordem Limpar as peças que requerem manutenção — Tampa de sucção. $2 \frac{Ve}{ses}$

Verifique a mensagem exibida no ecrã, e a seguir pressione **Iniciar**.

3

Baixe a alavanca de desbloqueio de fecho para abrir a tampa de manutenção do lado direito.





Humedeça a espátula de limpeza com líquido de limpeza.

Utilize espátulas novas e líquido de limpeza.

② "Utilização do Líquido de limpeza" na página 116



Segure a espátula na perpendicular e limpe as áreas externas de todas as tampas.





Segure a espátula na horizontal e limpe as extremidades das tampas.



Verifique se não existem manchas de tinta, cotão ou pó nas bordas ou na área externa da tampa.

Se não estiverem sujos, a limpeza está completa.

Se permanecer alguma sujidade, repetir os Passos 5 e 6 para limpar qualquer sujidade.

3

4





No painel de controlo, pressione Conc.

Limpeza à volta da cabeça de impressão

Se ocorrer qualquer um dos seguintes problemas, verifique a cabeça de impressão e limpe-a se existirem coágulos de tinta, cotão ou pó.

- Encravamentos de suporte
- Batimento da cabeça de impressão
- Os resultados de impressão são sujos

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte.

Precauções relativamente à manutenção" na página 112

Mova a cabeça de impressão para a posição de limpeza.

Se o papel encravar, retire o papel encravado, e quando for exibida a mensagem Abra a Tampa de manutenção e limpe à volta das cabeças de impressão, caso exista sujidade., pressione Confirmação.

Para outros problemas que não o encravamento do papel, pressione 🗐 no ecrã de Início, e a seguir pressione por esta ordem Limpar as peças que requerem manutenção — À volta da cabeça.

Verifique a mensagem exibida no ecrã, e a seguir pressione Iniciar.

Confirmar se a cabeça de impressão se deslocou para o lado direito e, a seguir, pressione a alavanca de desbloqueio de fecho para abrir a tampa de manutenção do lado direito.



Verificar a existência de sujidade na cabeça de impressão.

Verificar se existe tinta, cotão ou pó colados na área 📃 mostrada na ilustração.

Se estiver suja, avance para o procedimento seguinte.

Se não estiver suja, avance para o Passo 7.





Humedeça a espátula de limpeza com líquido de limpeza.

Utilize espátulas novas e líquido de limpeza.

"Utilização do Líquido de limpeza" na página 116

6

Manutenção



Feche a tampa de manutenção.



No painel de controlo, pressione Conc.

Limpar a luz interior

A impressora tem uma luz interna no interior da tampa frontal e tampas de manutenção para facilitar a verificação dos resultados de impressão e áreas para manutenção. Se a névoa de tinta sujar a superfície da luz interna, ela fica escura, o que dificulta a verificação. Se estiver escura, siga os passos abaixo indicados para a limpar.

Advertência:

Tenha cuidado para não entalar as mãos ou os dedos quando abrir ou fechar a tampa frontal ou as tampas de manutenção. Se não respeitar estas precauções, pode sofrer ferimentos.

> Mova as alavancas de fecho do lado esquerdo e direito para fora para abrir a tampa frontal.



2 Mergulhe um pano macio em água, esprema-o bem e depois limpe qualquer sujidade das superfícies luminosas interiores mostradas na ilustração.

> Há um total de 4 luzes internas dentro da tampa frontal. Limpe a sujidade de todas estas superfícies.



Para qualquer coisa que não possa ser removida com um pano húmido, molhe um pano com detergente neutro, esprema-o e, em seguida, limpe a nódoa persistente.

3 Depois de limpar as manchas, feche a tampa frontal e mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita para dentro.



Baixe a alavanca de desbloqueio de fecho para abrir a tampa de manutenção do lado esquerdo.



5 Mergulhe um pano macio em água, esprema-o bem e depois limpe qualquer sujidade das superfícies luminosas interiores mostradas na ilustração.



Para qualquer coisa que não possa ser removida com um pano húmido, molhe um pano com detergente neutro, esprema-o e, em seguida, limpe a nódoa persistente.

6 ^I

Depois de limpar a sujidade, feche a tampa de manutenção.

Limpe a tampa frontal

A tampa frontal fica suja de pó, névoa de tinta, etc., se continuar a usar a impressora neste estado, o interior da impressora torna-se difícil de ver. Se estiver suja, siga os passos abaixo indicados para limpar.

🕂 Advertência:

1

Tenha cuidado para não entalar as mãos ou os dedos quando abrir ou fechar a tampa frontal ou as tampas de manutenção. Se não respeitar estas precauções, pode sofrer ferimentos.

Certifique-se de que a impressora está desligada e que o visor está desligado. Em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada.

Desligar ambos os 2 cabos de alimentação.

2 Mergulhe um pano macio em água, esprema-o bem e depois limpe qualquer sujidade da janela da tampa frontal.



Para qualquer coisa que não possa ser removida com um pano húmido, molhe um pano com detergente neutro, esprema-o e, em seguida, limpe a nódoa persistente.

3

Mova as alavancas de fecho do lado esquerdo e direito para fora para abrir a tampa frontal.



Limpe o interior da janela.



Para qualquer coisa que não possa ser removida com um pano húmido, molhe um pano com detergente neutro, esprema-o e, em seguida, limpe a nódoa persistente.

5

Depois de limpar as manchas, feche a tampa frontal e mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita para dentro.



Substituir Consumíveis

Substituir Tinteiros

Se a tinta acabar, substitua imediatamente o tinteiro por um novo. É possível verificar o nível de tinta no ecrã de Início.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "Janela de Início" na página 23

São introduzidos dois tinteiros para cada cor na unidade de fornecimento de tinta, para que o tinteiro que não esteja a ser utilizado possa ser substituído durante a impressão.

Procedimento de substituição

Importante:

- A Epson recomenda a utilização de tinteiros Epson genuínos. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora. É possível que a informação sobre os níveis de tinta não genuína não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.
- Devido às características da tinta, os tinteiros desta impressora são propensos à sedimentação (depósito de componentes no fundo do líquido). Se a tinta assentar, podem verificar-se casos de desnível e obstrução dos jatos.

Agite um novo tinteiro antes de o instalar. Depois de o instalar na impressora, retire e agite-o periodicamente.

Abrir e agitar

Coloque um tinteiro novo numa superfície plana com a saída de abastecimento de tinta virada para cima.



2

Utilize as mãos para cortar ao longo das linhas tracejadas da ranhura para remover a porção mostrada na ilustração.



Importante:

Não use um cortador para cortar ao longo das linhas tracejadas. O não cumprimento desta precaução pode danificar as partes internas e causar fugas de tinta.



Retire a saída de abastecimento de tinta do interior e fixe-a como mostrado na ilustração.











- 4
- Remova a fita adesiva da superfície da saída de abastecimento de tinta.



5 Coloque o tinteiro com a saída de abastecimento de tinta virada para o lado, e deslize o tinteiro para trás e para a frente longitudinalmente dentro da faixa de aproximadamente 10 cm (3,93 polegadas) durante dez vezes.

Mova o tinteiro a um ritmo de um ciclo para a frente e para trás por segundo.

□ Ao usar um tinteiro de 10 L



□ Ao usar um tinteiro de 3 L



6 Vire o tinteiro e repita o mesmo ciclo durante dez vezes.

Mova o tinteiro a um ritmo de um ciclo para a frente e para trás por segundo.

Ao usar um tinteiro de 10 L



□ Ao usar um tinteiro de 3 L



Substituição

1

Certifique-se que a impressora está ligada e a seguir baixe a tampa do tinteiro usado na sua direção.

O tinteiro com uma lâmpada direita acesa (laranja) é o que precisa de ser substituído.



3

2 Enquanto pressiona as alavancas de ambos os lados do conector, puxe o conector na sua direção para o remover e coloque o conector na superfície traseira da tampa do tinteiro.



Importante:

Não deixe o conector removido do tinteiro durante mais de 30 minutos. Se o fizer, a tinta pode secar e a impressora poderá não funcionar como seria de esperar. Retire o tinteiro usado da unidade de abastecimento de tinta.



- 4 Abra e segure os orifícios do cabo do tinteiro agitado e coloque o tinteiro de forma a que o orifício de abastecimento de tinta fique virado para o conector.
 - □ Ao usar um tinteiro de 10 L



□ Ao usar um tinteiro de 3 L



5 Instale o conector na tomada de alimentação de tinta.

Insira o conector até ouvir um clique.





Levante a tampa do tinteiro.



Repita os procedimentos de abertura, agitação e substituição para substituir outros tinteiros.

Substituir o rolo limpador

Momento de preparação e substituição

Quando é exibida uma mensagem indicando que brevemente será necessário substituir o rolo limpador

Prepare um rolo limpador novo logo que possível.

Quando quiser substituir as peças nesta fase, como por exemplo, devido a operações noturnas, execute a **Manutenção — Substituir peças de manutenção — Substituir o rolo limpador**, e a seguir realize o trabalho de substituição. Se realizar a substituição sem selecionar **Substituir o rolo limpador**, o contador do rolo limpador não funcionará corretamente.

Manutenção Menu de Manutenção" na página 174

Quando é exibida uma mensagem indicando que é necessário substituir o rolo limpador

Consulte a secção seguinte, e substitua o rolo limpador. A impressão não pode ser realizada se as peças não forem substituídas.

Certifique-se que usa um rolo limpador de substituição para esta impressora.

∠ "Opções e Consumíveis" na página 187

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte.

∠ Precauções relativamente à manutenção" na página 112

Procedimento de substituição



Verifique a mensagem exibida no ecrã, e a seguir pressione **Iniciar**.



Baixe a alavanca de desbloqueio de fecho para abrir a tampa de manutenção do lado direito.





Puxe a alavanca de fecho e depois puxe a unidade de limpeza para fora em ângulo ascendente.



- 4
- Coloque a unidade de limpeza num lugar plano orientado como mostrado na ilustração.





Abra as tampas esquerda e direita para fora.





Segure o eixo e o rolo e puxe-os para fora, e retire o rolo limpador.



7

Instale um rolo limpador novo.

Insira o eixo na ranhura da unidade de limpeza, e pressione para dentro até ouvir um clique.



Instale o rolo limpador de forma a não ficar arqueado.

Se ficar demasiado arqueado, endireite-o.





Feche as tampas esquerda e direita.



9 Instale a unidade de limpeza num ângulo acima da impressora e, a seguir, pressione a alavanca de bloqueio.





11

Verifique a mensagem exibida no ecrã, e a seguir pressione **Sim**.

Eliminação da tinta residual

Momento de preparação e substituição

Quando é exibida uma mensagem indicando que brevemente será necessário substituir o frasco de tinta residual

Prepare um frasco novo de tinta residual o mais rapidamente possível.

Quando quiser substituir o frasco de tinta residual nesta fase, como por exemplo, devido a operações noturnas, selecione **Substituir frasco de tinta residual** no menu de configuração, e a seguir substitua o frasco. Se proceder à substituição sem selecionar **Substituir frasco de tinta residual**, o contador de tinta residual não funcionará corretamente.

Menu de manutenção 🖅 "Menu de Manutenção" na página 174

Contador Tinta Residual Contador Tinta Residual" na página 134

Importante:

Nunca retire o frasco de tinta residual durante a impressão ou quanto as cabeças estiverem a ser limpas, exceto quando indicado pelas instruções no ecrã. Se não seguir esta precaução, a tinta pode verter.

Quando for exibida uma mensagem indicando que é necessário substituir o frasco de tinta residual

Substitua o frasco de tinta residual por um novo imediatamente.

Procedimento de substituição

∠ "Substituir o Frasco de Tinta Residual" na página 134

Contador Tinta Residual

A impressora utiliza o contador da tinta residual para controlar a tinta residual e apresenta uma mensagem quando o contador atingir o nível de aviso. Substitua o frasco de tinta residual por um novo de acordo com a mensagem indicando que é necessário substituir o frasco de tinta usado, e o contador é limpo automaticamente.

Se precisar de substituir o frasco de tinta residual antes da mensagem ser exibida, execute **Substituir frasco de tinta residual** no menu de configuração.

Menu de manutenção 27 "Menu de Manutenção" na página 174

Substituir o Frasco de Tinta Residual

Siga o procedimento abaixo para substituir as peças. Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte.

∠ Precauções relativamente à manutenção" na página 112

Retire o frasco de tinta residual do suporte.

Retire o frasco de tinta residual para o lado, sem inclinar, como mostrado na ilustração.





Retire a tampa do novo frasco de tinta residual.



Insira o tubo de tinta residual na abertura do novo frasco de tinta residual e coloque-o no suporte.



Feche muito bem a tampa do frasco de tinta residual usado.

Importante:

- Certifique-se de que o tubo de resíduos de tinta está inserido no bocal da garrafa de resíduos de tinta. Se o tubo não estiver inserido na garrafa, a tinta verte na zona circundante.
- Irá precisar da tampa do frasco de tinta residual quando eliminar a tinta residual. Guarde a tampa num local seguro; não a deite fora.

Na janela, pressione Conc.

Deixe a tinta residual no frasco de tinta residual para eliminação; não a transfira para outro recipiente.

Substituir o suporte de papel

Momento de preparação e substituição

Quando aparecer uma mensagem no ecrã do painel de controlo advertindo do término da vida útil do suporte de papel, prepare um suporte de papel novo, e a seguir substitua o suporte de papel de acordo com a próxima secção.

Substituir os suportes de papel que têm interruptores, para a alimentação e os suportes de papel para enrolamento. Certifique-se que usa um suporte d papel de substituição para esta impressora.

∠ "Opções e Consumíveis" na página 187

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte.

∠ "Precauções relativamente à manutenção" na página 112

Se quiser substituir essas peças, independentemente das mensagens no ecrã, execute **Manutenção** — **Substituir peças de manutenção** — **Substituir suporte de papel para alimentação** ou **Substituir suporte de papel para enrolamento**, e realize a substituição. Se fizer uma substituição sem a executar a partir do menu de configurações, o contador do suporte de papel não funcionará corretamente.

O que vai precisar

- Suporte de papel novo
- □ Chave hexagonal fornecida com a impressora (ao substituir o Suporte de Papel para Alimentação)
- Chave de fendas Phillips disponível comercialmente (quando substituir o suporte de papel)

Como substituir o suporte de papel para alimentação

Verifique se não há papel colocado na Unidade de Alimentação de Papel.

Quando existir papel, retire-o.

∠ r "Remover o papel colocado" na página 95



Use a chave hexagonal para desapertar a cabeça do parafuso de modo que o mesmo suba cerca de 5 mm (1,96 polegadas), como mostrado na ilustração.



6

Puxe o parafuso para cima juntamente com a parte de borracha à sua volta.





Puxe o suporte de papel para o lado externo.



∠ retirar o rolo" na página 92





Desaperte o parafuso de fixação do suporte de papel.



5

Use uma chave de fendas Phillips para remover o parafuso mostrado na ilustração e, a seguir, remova a tampa final.





7

Puxe o suporte de papel para o lado externo.







Fixe a tampa final e utilize uma chave de fendas Phillips para apertar o parafuso.





Ligue os 2 cabos à impressora.



10 ^{Pa}

Passe os cabos pelos fixadores.





Na janela, pressione **Conc.** O contador para o suporte de papel é reinicializado.

Outra Manutenção

Agite os tinteiros periodicamente

Após instalar um tinteiro na impressora, é apresentada uma mensagem de agitação no ecrã do painel de controlo, nos seguintes intervalos.

- Tinta preto de alta densidade: uma vez por semana
- Outras tintas: uma vez a cada três semanas

Se a mensagem for exibida, remova o tinteiro imediatamente e agite-o.

O método de agitação a ser seguido após a instalação difere do seguido na abertura do tinteiro. Siga os passos abaixo para agitar.

2

1 Certifique-se que a impressora está ligada e a seguir baixe a tampa do tinteiro que pretende agitar na sua direção.

O tinteiro com uma lâmpada (azul) intermitente à esquerda é o que precisa de ser agitado.



Enquanto pressiona as alavancas de ambos os lados do conector, puxe o conector na sua direção para o remover e coloque o conector na superfície traseira da tampa do tinteiro.



Importante:

Não deixe o conector removido do tinteiro durante mais de 30 minutos. Se o fizer, a tinta pode secar e a impressora poderá não funcionar como seria de esperar.

Retire o tinteiro da unidade de abastecimento de tinta e coloque-o sobre uma superfície plana com a saída de abastecimento de tinta virada para o lado.





Ao usar um tinteiro de 10 L



Ao usar um tinteiro de 3 L



4 Deslize o tinteiro para a frente e para trás longitudinalmente num intervalo de aproximadamente 10 cm (3,93 polegadas) durante três vezes.

Mova o tinteiro a um ritmo de um ciclo para a frente e para trás por segundo.

□ Ao usar um tinteiro de 10 L



Ao usar um tinteiro de 3 L



Vire o tinteiro e repita o mesmo ciclo durante três vezes.

Mova o tinteiro a um ritmo de um ciclo para a frente e para trás por segundo.

5

Ao usar um tinteiro de 10 L



□ Ao usar um tinteiro de 3 L



6 Coloque o tinteiro agitado de forma a que o orifício de abastecimento de tinta fique virado para o conector.

□ Ao usar um tinteiro de 10 L

- Ao usar um tinteiro de 3 L





Instale o conector na tomada de alimentação de tinta.

Insira o conector até ouvir um clique.





8¹

Levante a tampa do tinteiro.



Repita mesmo procedimento para substituir outros tinteiros.

Detetar jatos obstruídos

Recomendamos que verifique se os jatos estão obstruídos sempre que imprimir para obter resultados de qualidade.

Formas de detetar obstruções

Existem três formas de detetar obstruções.

Por Padrão Jatos.

Quando quiser verificar que não há obstrução ou listras e desníveis em resultados de impressão antes da impressão, imprima um modelo de verificação dos jatos. Inspecione o modelo de verificação impresso visualmente para determinar se os jatos estão entupidos.

Para obter mais informações, consulte a secção que se segue.

∠ "Imprima um modelo de verificação dos jatos" na página 144

Dependendo da largura do papel usado, pode economizar papel ao imprimir padrões de teste adicionais no espaço ao lado de um padrão existente:

Defina Verif. injec. cab. impr para Impressão de informações.

Imprime um padrão de verificação nas margens esquerda e direita do papel durante a impressão. Inspecione visualmente o padrão de verificação para determinar se os jatos estavam obstruídos durante a impressão.

A "Menu Definições gerais" na página 159

Defina Verificar jatos entre páginas.

Será impresso um padrão de verificação de acordo com o Tempo de execução definido. É possível inspecionar visualmente o modelo para determinar se pode haver cores ténues ou em falta na impressão anterior ou seguinte.

É possível definir de entre Comprimento de impressão, Página de impressão, ou Duração de impressão como Tempo de execução.

∠ "Menu Definições gerais" na página 159

Imprima um modelo de verificação dos jatos

Comprove que a impressora está pronta, a seguir pressione 🗃 no ecrã de Início.

É exibido o menu de Manutenção.

2 Pressione Verificação de injetores da cabeça de impressão, defina Modo de poupança e Posição de impressão, e a seguir pressione Iniciar.

> Ao definir Modo de poupança como Activado reduz o comprimento de impressão do padrão de verificação, o que reduz a quantidade de papel utilizado.

Dependendo da largura do papel colocado, a Posição de impressão pode ser definida. Ao definir Posição de impressão, é possível reduzir a quantidade de papel utilizado porque é possível imprimir os padrões em linha na margem em que o primeiro padrão é impresso. Para os imprimir em linha, prima o botão de alimentação do suporte de impressão para rebobinar o suporte para a posição de impressão do padrão. O número de padrões que podem ser impressos numa linha varia em função do facto de Modo de poupança estar definido, a largura do papel colocado, e as Margens definidas. As contagens que se seguem são orientações.

Quando Modo de poupança está Desactivado

SC-F10000H Series:

- Se a largura for igual ou superior a 64 polegadas mas menos de 76 polegadas, podem ser impressos até 3 padrões em linha (um à Direita, um ao Centro Direita, e um ao Centro Esquerda).
- Se a largura for igual ou superior a 43 polegadas mas menos de 64 polegadas, podem ser impressos até 2 padrões em linha (um à Direita e um ao Centro Direita).
- Se a largura for inferior a 43 polegadas ou se a Deteção de largura estiver definida como Desactivado, não é possível imprimir em linha.

SC-F10000 Series:

- Se a largura for igual ou superior a 62 polegadas mas menos de 76 polegadas, podem ser impressos até 4 padrões (um à Direita, um ao Centro Direita, um ao Centro Esquerda, e um à Esquerda).
- Se a largura for igual ou superior a 47 polegadas mas menos de 62 polegadas, podem ser impressos até 3 padrões em linha (um à Direita, um ao Centro Direita, e um ao Centro Esquerda).
- Se a largura for igual ou superior a 32 polegadas mas menos de 47 polegadas, podem ser impressos até 2 padrões em linha (um à Direita e um ao Centro Direita).
- Se a largura for inferior a 32 polegadas ou se a Deteção de largura estiver definida como Desactivado, não é possível imprimir em linha.

Quando Modo de poupança está Activado

SC-F10000H Series:

- Se a largura for igual ou superior a 75 polegadas mas menos de 76 polegadas, podem ser impressos até 2 padrões em linha (um à Direita e um ao Centro Direita).
- Se a largura for inferior a 75 polegadas ou se a Deteção de largura estiver definida como Desactivado, não é possível imprimir em linha.

SC-F10000 Series:
- Se a largura for igual ou superior a 53 polegadas mas menos de 76 polegadas, podem ser impressos até 2 padrões em linha (um à Direita e um ao Centro Direita).
- Se a largura for inferior a 53 polegadas ou se a Deteção de largura estiver definida como Desactivado, não é possível imprimir em linha.

Pressione **Iniciar** para imprimir um modelo de verificação dos jatos.

3

Cortar o papel como necessário e, em seguida, verificar os padrões impressos.

Exemplo de jatos limpos

Se não faltarem partes do padrão de verificação, pressione **OK**. A janela Manutenção volta a ser exibida.

Exemplo de jatos obstruídos

F=	-+	 _=
E		 _
		 _
⊢==		
<u>-</u>		 _
<u> </u>		

Se faltarem partes do padrão de verificação, pressione **M**, e a seguir realize a Limpeza cab. impressão.

∠ "Limpeza cab. impressão" na página 145

Importante:

Antes de retomar a utilização da impressora, elimine sempre as obstruções dos jatos de todas as cores. Depois de retomar a utilização, se permanecerem jatos obstruídos (incluindo os jatos obstruídos de cores não utilizadas) ao imprimir, as obstruções já não podem ser eliminadas.

Limpeza cab. impressão

Tipos de Limpeza

A Limpeza cab. impressão é dividida entre os 3 tipos seguintes.

Execute uma limpeza das cabeças sempre que for necessário.

Efetuar a limpeza da cabeça se houver partes fracas ou em falta no padrão de verificação impresso.

Pode executar a limpeza das cabeças durante a impressão, se suspender o trabalho por uns momentos. No entanto, a impressão pode ser perturbada quando a impressão é retomada.

Para obter mais informações, consulte a secção que se segue.

∠ Procedimento de limpeza" na página 145

Defina a Limpeza periódica.

Nas Configuração de manutenção, defina Limpeza periódica como Activado para realizar uma limpeza periódica da cabeça de impressão como medida preventiva antes da ocorrência efetiva de obstruções dos jatos. Defina uma das seguintes Duração de impressão, Página de impressão, ou Comprimento de impressão como intervalo.

∠ fremu de Manutenção" na página 174

Defina a Limpeza de manutenção.

Nas Configuração de manutenção ao definir Limpeza de manutenção como Activado limpa as cabeças de impressão automaticamente, após um determinado período de tempo, para manter as cabeças de impressão em boas condições.

∠ fremu de Manutenção" na página 174

Procedimento de limpeza

A Limpeza cab. impressão é dividida entre os três tipos seguintes.

- Limpeza automática
 O nível é alterado automaticamente, de acordo com o estado do entupimento detetado num jato, e a seguir é realizada a limpeza.
- Limpeza(Leve), Limpeza(Média),
 Limpeza(Intensa)
 A limpeza é feita num dos três níveis selecionados.
- Atualizar cabeça de impressão A limpeza profunda é feita com a função de aspiração de tinta das tampas de sucção.

Realizar Limpeza automática primeiro. Se as obstruções não forem removidas após realizar este procedimento, realize o seguinte por ordem Limpeza(Leve), Limpeza(Média) e Limpeza(Intensa) até desobstruir as obstruções.

Execute Atualizar cabeça de impressão se houver múltiplos entupimentos grandes, mesmo se tiver executado a Limpeza(Intensa). Ao realizar a Atualizar cabeça de impressão, as tampas de sucção precisam de ser limpas, por isso, a operação de limpeza demora muito tempo, por isso execute-a se tiver o problema descrito anteriormente.



Comprove que a impressora está pronta, a seguir pressione **a**.

É exibido o menu de Manutenção.

2

Pressione Limpeza cab. impressão.

3 Selecione um método de limpeza. Selecione **Limpeza automática** primeiro.

> Para a segunda e subsequentes limpezas, selecione por esta ordem Limpeza(Leve), Limpeza(Média) e Limpeza(Intensa).

4 Início da limpeza da cabeça.

Quando a limpeza de cabeça estiver concluída é apresentada uma mensagem de resultado de limpeza.

5

Verifique a mensagem e clique em OK.

Se a obstrução for eliminada

Continuar a utilizar normalmente.

Se a obstrução não for eliminada

Volte ao Passo 1 e realize a Limpeza(Leve). Após realizar a Limpeza(Leve), realize a limpeza no nível de limpeza imediatamente superior.

Se os injetores estiverem entupidos mesmo depois de executar a Limpeza(Intensa)

A cabeça de impressão ou as áreas à volta das tampas anti secagem podem estar sujas. Limpar à volta da cabeça de impressão e tampas de proteção anti secagem. Se houver várias obstruções, realize Atualizar cabeça de impressão simultaneamente.

"Limpeza à volta da cabeça de impressão" na página 122

"Limpar as tampas de proteção anti secagem" na página 118

∠ 3 "Menu de Manutenção" na página 174

Verificação do desempenho do disjuntor

O disjuntor corta automaticamente o circuito elétrico quando ocorre uma fuga elétrica na impressora. Siga o procedimento abaixo para verificar o desempenho de ambos os disjuntores uma vez por mês.

O disjuntor pode ser trocado ou removido sem aviso prévio. O procedimento de operação é o mesmo, mesmo quando são feitas pequenas alterações na posição do botão Trip ou do botão Test ou na descrição do disjuntor.

Importante:

Não desligue a alimentação utilizando o disjuntor. Caso contrário, a impressora pode não funcionar como esperado.

1 Desligue a impressora e abra a tampa do disjuntor.

Deixe a ficha de alimentação ligada. Para além disso, ao verificar o desempenho do disjuntor, é necessário ligar o fio terra. Consulte "Precauções de Segurança" para mais informações sobre o fio terra.



2

Pressione o botão Trip de um disjuntor com uma ferramenta de ponta fina, como uma caneta esferográfica.

O disjuntor está a funcionar corretamente se o interruptor do disjuntor se mover para uma posição intermédia entre ON e OFF.



VO)



 $\mathbf{\Delta}^{\mathbf{I}}$

Pressione o botão Test.

O disjuntor está a funcionar corretamente se um botão de verificação de fugas elétricas sobressair e o interruptor do disjuntor se mover para uma posição intermédia entre ON e OFF.



5 Se o disjuntor funcionou corretamente, desligue (OFF) o interruptor do disjuntor uma vez e volte a ligá-lo (ON).



6

Repita os passos 2 a 5 para verificar o desempenho do outro disjuntor.

Se for encontrada qualquer anomalia, contacte o seu revendedor local ou o centro de assistência técnica Epson.

Eliminação dos consumíveis usados

Eliminação

As seguintes peças usadas com tinta são classificadas como lixo industrial.

- □ Tinteiros
- 🖵 Espátula
- Limpador de tinta
- Tinta residual
- U Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual)
- Rolo limpador
- Papel após a impressão

Elimine os itens em conformidade com as leis e regulamentos locais. Por exemplo, contrate uma empresa de eliminação de resíduos industriais para a eliminação. Nesses casos, envie a ficha de dados de segurança à empresa de eliminação de resíduos industriais.

Pode obtê-la através do sítio Web da Epson da sua área.

Lista do Menu

Os itens e os parâmetros seguintes podem ser configurados e executados no Menu. Consulte as páginas de referência indicadas para obter mais informações sobre cada item.

Definições gerais

Para saber mais sobre estes itens, veja ∠ "Menu Definições gerais" na página 159.

Item	Parâmetro
Definições básicas	

İt	em	Parâmetro
	Brilho do LCD	1 a 9
	Som	
	Som botões	0 a 3
	Alerta	0 a 3
	Aviso de conclusão	0 a 3
	Aviso	
	Volume	0 a 3
	Repetir	Nunca, Até parar
	Sinal sonoro de erro	
	Volume	0 a 3
	Repetir	Nunca, Até parar
	Tipo de som	Padrão1, Padrão2
	Temporizador	1 a 240 minutos
	Definições de data/hora	
	Data/Hora	
	Diferença horária	-12:45 a +13:45
	ldioma/Language	Japonês, Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Português, Espanhol, Holandês, Russo, Coreano, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional
	Cor de fundo	Cinzento, Preto, Branco
	Teclado	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
	Definições de unidades	
	Comprimento	M, pés/pol
	Temperatura	°C, °F
D	efinições da impressora	

Item	Parâmetro
Margens	
Lateral(Direita)	3 a 25 mm (0,11 a 0,98 polegadas)
Lateral(Esquerda)	3 a 25 mm (0,11 a 0,98 polegadas)
Margem entre páginas	0 a 999 mm (0 a 39,33 polegadas)
Ajuste de largura	-10 a +10 mm (-0,39 a 0,39 polegadas)
Posição de início de impressão	0 a 1 000 mm (0 a 39,37 polegadas)
Ignorar suporte enrugado	Activado, Desactivado
Ligação de tarefas	Activado, Desactivado
Impressão de informações	
Desactivado	
Activado	
Margem entre imagens	5 a 999 mm (0,19 a 39,33 polegadas)
Posição de impressão	Junto à imagem, Fim de suporte
Marcação de evento	
Desactivado	
Activado	
Posição de impressão	Esquerda, Direita, Esquerda e direita
Verif. injec. cab. impr	
Seleção de padrão	Não imprimir, Normal, Poupar largura do papel
Posição de impressão	Esquerda, Direita, Esquerda e direita
Densidade da tinta	Normal, Escuro
Deteção de suporte	
Deteção de largura	
Activado	
Desactivado	300,0 a 1 950,0 mm (11,81 a 76,77 polegadas)

ltem	Parâmetro
Ações depois de detetar desgaste	Parar imediatamente, Parar quando detetado continuamente, Ig- norar
Verificar jatos entre páginas	
Activado	
Tempo de execução	
Comprimento de impressão	1 a 9 999 metros (3,28 a 32805,12 pés)
Página de impressão	A cada, 1 a 9 999 páginas
Duração de impressão	1 a 9 999 minutos
Execução durante a tarefa	Activado, Desactivado
Tipo de padrão	Poupar papel, Normal
Desactivado	
Impressão de informações no corte do suporte	
Informações de papel restante	Activado, Desactivado
Informações de impressão	Activado, Desactivado
Tempor. Desligar Calor	0 a 30 minutos
Luz interior	Auto, Manual
Restaurar predefinições	Definições de rede, Limpar todos os dados e definições
Configuração de manutenção	
Configuração de limpeza	
Limite para jatos obstruídos	1 a 50
Contagem máxima de tentativas de limpeza	0, 1, 2
Agenda de manutenção	Entre tarefas, Quando detetado
Compensação de jatos	Activado, Desactivado
Limpeza periódica	
Activado	
Duração de impressão	1 a 9 999 minutos
Página de impressão	A cada, 1 a 9 999 páginas
Comprimento de impressão	1 a 9 999 metros (3,28 a 32805,12 pés)
Desactivado	
Ações além do limite de jatos em falta	Parar impressão, Mostrar alerta, Limpeza automática
Limpeza de manutenção	Activado, Desactivado
Definições de rede	

lt	em	Parâmetro
	Estado da rede	Estado da Rede com Fios, Impr. pág. de est.
	Avançado	
	Nome do Dispositivo	
	Configuração TCP/IP	
	Servidor proxy	
	Endereço IPv6	Activar, Desactivar
	Velocidade de ligação & Duplex	Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex, 1000BASE-T Full Duplex
	Redirecionar HTTP para HTTPS	Activar, Desactivar
	Desativar IPsec/Filtro de IP	
	Desativar IEEE802.1X	

Definições de suporte

Para saber mais sobre estes itens, veja ⊿ "Menu Definições de suporte" na página 167

Item	Parâmetro
Definições atuais	
Suporte	01 XXXXXXXXXX a 50 XXXXXXXXX
Tipo de suporte	
Largura do suporte	
Modo de passagem	
Definições avançadas	
Ajustes de impressão	
Ajuste automático	
Alinham. cab. impressão	Auto, Manual(Simples), Manual(Padrão)
Ajuste de alimentação do suporte	Auto(Padrão), Auto(Detalhes), Manual(Padrão), Manual(Medição)
Gestão de suporte	

ltem	Parâmetro
01 XXXXXXXXX a 50 XXXXXXXXX	
Alterar o nome	
Tipo de suporte	Ultrafino 30g/m ² , Fino 50g/m ² , Semi-espesso 70g/m ² , Espesso 120g/m ²
Modo de passagem	300x600ppp -1.1pass, 300x600ppp -1.5pass, 300x600ppp -2.1pass, 300x600ppp -3.1pass, 600x600ppp -2.1pass, 600x600ppp -2.5pass, 600x600ppp -3.1pass, 600x600ppp -4.3pass, 600x1200ppp -5.0pass, 600x1200ppp -5.0pass HD, 1200x1200ppp -9.0pass HD
Definições avançadas	
Secador	
Aquecedor	Activado, Desactivado
Temperatura	
300x600ppp -1.1pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
300x600ppp -1.5pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
300x600ppp -2.1pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
300x600ppp -3.1pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
600x600ppp -2.1pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
600x600ppp -2.5pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
600x600ppp -3.1pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
600x600ppp -4.3pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
600x1200ppp -5.0pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
600x1200ppp -5.0pass HD	50 a 110 ℃ (122 a 230 °F)
1200x1200ppp -9.0pass HD	50 a 110 °C (122 a 230 °F)
Ventoinha	Desactivado, Baixo, Alto
Ação de secagem	Auto, Igual a definição de tempo de secagem

Item	Parâmetro
Tempo de secagem	
300x600ppp -1.1pass	0 a 200 segundos
300x600ppp -1.5pass	0 a 200 segundos
300x600ppp -2.1pass	0 a 200 segundos
300x600ppp -3.1pass	0 a 200 segundos
600x600ppp -2.1pass	0 a 200 segundos
600x600ppp -2.5pass	0 a 200 segundos
600x600ppp -3.1pass	0 a 200 segundos
600x600ppp -4.3pass	0 a 200 segundos
600x1200ppp -5.0pass	0 a 200 segundos
600x1200ppp -5.0pass HD	0 a 200 segundos
1200x1200ppp -9.0pass HD	0 a 200 segundos
Secar depois de imprimir	Desactivado, Activado
Espaço de rolo	
1.7	
2.0	
2.5	

lten	1	Parâmetro
	Tensão de alimentação	Lv1 a Lv4
	Sucção De Papel	Lv0 a Lv10
	Limite de velocidade de alimentação do suporte	Activado, Desactivado
	Carga do rolo de pressão	Claro, Normal
	Remover Inclinação	Activado, Desactivado
	Prevenção de colagem	Activado, Desactivado
	Tensão de recuo	
	300x600ppp -1.1pass	Lv1 a Lv9
	300x600ppp -1.5pass	Lv1 a Lv9
	300x600ppp -2.1pass	Lv1 a Lv9
	300x600ppp -3.1pass	Lv1 a Lv9
	600x600ppp -2.1pass	Lv1 a Lv9
	600x600ppp -2.5pass	Lv1 a Lv9
	600x600ppp -3.1pass	Lv1 a Lv9
	600x600ppp -4.3pass	Lv1 a Lv9
	600x1200ppp -5.0pass	Lv1 a Lv9
	600x1200ppp -5.0pass HD	Lv1 a Lv9
	1200x1200ppp -9.0pass HD	Lv1 a Lv9
	Temp. limite de ajuste da qualid. de impressão	0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Geri	r quantidade restante	
G	erir quantidade restante	Activado, Desactivado
Q	uant. restante	1,0 a 9 999,0 m (3,3 a 32 808,1 pés)
A	erta de quantidade restante	1,0 a 999,5 m (3,3 a 3 279,2 pés)
Ges	ão de comprimento de impressão	
Re	eposição automática	Desactivado, Após a última página
Re	eposição manual	

Manutenção

Para saber mais sobre estes itens, veja ∠ "Menu de Manutenção" na página 174

ltem	Parâmetro
Verificação de injetores da cabeça de impressão	

ltem	Parâmetro
Modo de poupança	Activado, Desactivado
Posição de impressão	Direita, Centro Direita, Centro Esquerda, Esquerda
Limpeza cab. impressão	Limpeza automática, Limpeza(Leve), Limpeza(Média), Limpeza(In- tensa), Atualizar cabeça de impressão
Limpar as peças que requerem manutenção	Tampas anti secagem, À volta da cabeça, Tampa de sucção, Lim- pador de meios
Limitação de jatos da cabeça de impressão	Activado, Desactivado
Substituir frasco de tinta residual	
Substituir peças de manutenção	Substituir o rolo limpador, Substituir suporte de papel para ali- mentação, Substituir suporte de papel para enrolamento

Estado do consumível

Informações no menu ∠≫ "Menu Estado do consumível" na página 176

Item	Parâmetro
Tinta/Frasco de tinta residual	
Outros	

Informações de peças de substituição

Informações no menu

🖙 "Menu Informações de peças de substituição" na página 177

ltem	Parâmetro
Bomba de fornecimento de tinta	
Motor de tampas anti secagem	
Bomba de limpeza	
Motor da unidade de limpeza	
Bomba de sucção	
Tubo de tinta	

Estado da impressora

Informações no menu

∠ 37 "Menu Estado da impressora" na página 177

Item	Parâmetro
Versão de firmware	

ltem	Parâmetro
Nome Impres.	
Registo de erros fatais	
Relatório de operação	Área de impressão total, Comprimento total de suporte alimenta- do, Total de passagens do carreto

Detalhes do Menu

Menu Definições gerais

* Indica as definições padrão.

ltem	Parâmetro	Explicação
Definições básicas		

ltem	Parâmetro	Explicação
Brilho do LCD	1 a 9 (9 [*])	Ajusta o brilho do ecrã do painel de controlo.
Som		
Som botões	0 a 3 (1 [*])	Define o volume dos sons quando o botão de alimentação e o ecrã do painel de controlo são acionados.
Alerta	0 a 3 (2 [*])	Define o volume dos sons quando o hardware, como as tampas e a ala- vanca de carregamento do material, são utilizados.
Aviso de conclusão	0 a 3 (3 [*])	Define o volume dos sons ao concluir os trabalhos de impressão ou de manutenção.
Aviso		Define o volume e as repetições de sons quando estiver na hora de sub-
Volume	0 a 3 (2 [*])	sutur os consumiveis.
Repetir	Nunca [*]	
	Até parar	
Sinal sonoro de erro		Define o volume e as repetições de sons quando ocorre um erro duran-
Volume	0 a 3 (3 [*])	te a impressao e a impressao nao pode continuar.
Repetir	Nunca	
	Até parar [*]	
Tipo de som	Padrão1 [*]	Define o tipo de sons. É possível definir os sons que são fáceis de ouvir
	Padrão2	no ampiente operacional da impressora.
Temporizador	1 a 240 (15 [*])	A impressora entra em modo inativo após um tempo especificado, du- rante o qual não são recebidos trabalhos de impressão, não são deteta- dos erros e o aquecedor está desligado. No modo inativo, o ecrã do pai- nel de controlo, os sensores óticos internos e as luzes internas desli- gam-se.
		O ecrã volta a ligar-se ao pressionar o ecrã do painel de controlo. O mo- do inativo é cancelado e a impressora volta ao normal ao receber uma tarefa de impressão, quando é realizada uma operação envolvendo o hardware da impressora, como o funcionamento da alavanca de carre- gamento de papel.
		Para cancelar o modo inativo e começar a pré-aquecer o aquecedor ime- diatamente, pressione Iniciar pré-aquecimento no ecrã de Início.
Definições de data/hora		
Data/Hora		Defina o relógio integrado na impressora. A hora e a data aqui definidas são exibidas no ecrã de Início. Também é usado para registos de traba- Ihos e para o estado da impressora, como mostrado no Epson Edge Dash- board.
Diferença horária	-12:45 a +13:45	Definir as diferenças de hora com a hora universal coordenada (UTC) em intervalos de 15 minutos. Em ambientes de rede com fuso horário diferente, defina como necessário ao administrar a impressora.

ltem	Parâmetro	Explicação
Idioma/Language	Japonês	Selecione a língua a utilizar no visor do painel de controlo.
	Inglês	
	Francês	
	Italiano	
	Alemão	
	Português	
	Espanhol	
	Holandês	
	Russo	
	Turco	
	Coreano	
	Chinês simplificado	o
	Chinês tradicional	
Cor de fundo	Cinzento	Selecione o esquema de cores utilizado no ecrã do painel de controlo. É
	Preto [*]	em que a impressora está instalada.
	Branco	
Teclado	QWERTY*	Selecione o esquema de teclado para a janela de introdução de texto
	AZERTY	de papel.
	QWERTZ	
Definições de unidades		
Comprimento	M*	Selecione as unidades de comprimento a utilizar no visor do painel de
	pés/pol	controlo e aquando da impressão de modelos de teste.
Temperatura	°C*	Selecione as unidades de temperatura a utilizar no visor do painel de
	°F	controlo.
Definições da impressora		

Item	Parâmetro	Explicação
Margens		
Lateral(Direita)	3 a 25 mm (7 [*]) (0,11 a 0,98 polegadas [0,27 [*]])	Selecione a largura da margem direita quando o papel estiver colocado na impressora. Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.
Lateral(Esquerda)	3 a 25 mm (7*) (0,11 a 0,98 polegadas [0,27*])	Selecione a largura da margem esquerda quando o papel estiver coloca- do na impressora. Para obter mais informações, consulte a secção indi- cada a seguir. 3 "Área de impressão" na página 103
Margem entre pági- nas	0 a 999 mm (10*) (0 a 39,33 polegadas [0,39*])	Define a margem entre as páginas impressas.
Ajuste de largura	-10 a +10 mm (0 [*]) (-0,39 a 0,39 polega- das [0 [*]])	Pode ajustar uma margem entre páginas. Mesmo depois de efetuar os ajustamentos, o tamanho da margem pode mudar dependendo do pa- pel e do ambiente de utilização.
		A margem aumenta quando o número é movido na direção +, e dimi- nui quando o número é movido na direção
Posição de início de impressão	0 a 1 000 mm (0 [*]) (0 a 39,37 polega- das [0 [*]])	Ajuste este parâmetro se pretender imprimir a partir do centro mais apro- ximado do papel ou se quiser deslocar a área impressa da esquerda a partir da definição Lateral(Direita) . O valor definido para a área entre a margem direita do papel e Posição de início de impressão é deixado em branco. Se for selecionado um valor para Lateral(Direita) , será dei- xada em branco uma área adicional correspondente à largura seleciona- da para Lateral(Direita) . Para obter mais informações, consulte a sec- ção indicada a seguir.
Ignorar suporte enru-	Activado [*]	Normalmente, deixe como Activado .
gado	Desactivado	Quando estiver Activado , se os trabalhos não forem impressos continua- mente, é utilizado 300 mm (11,81 polegadas) de papel para saltar partes enrugadas, e a seguir a impressão é realizada.
Ligação de tarefas	Activado	Quando estiver Activado , a próxima tarefa começa a imprimir sem ali-
	Desactivado [*]	mentaçao, secagem ou rebobinagem entre trabalhos de impressão con- tínua. Não há operações entre trabalhos, por isso o tempo de impressão é muito menor.

Item	Parâmetro	Explicação
Impressão de informaçõ	Impressão de informações	
Desactivado*		quando estiver Activado , uma marca e o padrão de verificação do bico são impressos na extremidade do suporte, para que seja mais fácil verifi-
Activado		car a qualidade de impressão.
Margem entre imagens	5 a 999 mm (5 [*]) (0,19 a 39,33 polega- das [0,11 [*]])	Margem entre imagens: Defina o intervalo entre as imagens e as marcas e verifique os padrões.
Posição de im- pressão	Junto à imagem [*]	Posição de impressão: Defina Junto à imagem para imprimir na posição aberta entre as mar-
	Fim de suporte	gens das imagens usando a margem das imagens como referência. Quan- do Fim de suporte é definido, a impressão é feita na posição usando a
Marcação de evento)	margem do suporte como referência.
Desactivado*		Marcação de evento:
Activado		Quando está Activado , é impressa uma marca quando um evento que afeta a qualidade de impressão ocorre durante a impressão. Isto facilita encontrar áreas de má qualidade durante e após a impressão.
Posição de impressão	Esquerda	Os seguintes eventos fazem com que seja impressa uma marca.
	Direita	Mudança no estado de jatos entupidos: quando há uma mudança no estado de entupimento dos bicos após o início da impressão
	Esquerda e direita	Limpeza da cabeça: quando a limpeza da cabeça é executada
Verif. injec. cab. imp	r	manualmente
Seleção de pa- drão	Não imprimir	Limpeza automática da cabeça: quando a limpeza automática da cabeça é executada
	Normal [*]	Batimento da cabeça: quando o batimento do papel e da cabeça de impressão é detetado
	Poupar largura do papel	 Suspensão: quando a impressão for suspensa
Posição de im-	Esquerda [*]	Início da compensação do jato
pressão	Direita	Defina uma posição, na qual as marcas sejam fáceis de verificar, em Po- sição de impressão.
	Esquerda e direita	Verif. injec. cab. impr:
Densidade da	Normal [*]	Quando a seleção de padrão é Normal ou Poupar largura do papel , o padrão de verificação do jato imprime continuamente durante a impres-
tinta	Escuro	são. Ao imprimir trabalhos de impressão continuamente ou ao imprimir um trabalho longo, é possível perceber imediatamente se os jatos ento- pem durante a impressão. A largura do padrão de verificação é mais es- treita do que Normal ao definir Poupar largura do papel , pelo que a área de impressão de imagem é mais larga.
		Defina uma posição, na qual as marcas de verificação sejam fáceis de verificar, em Posição de impressão .
		Ao definir Densidade da tinta como Escuro , é possível verificar facil- mente os padrões de verificação.

ltem	Parâmetro	Explicação
Deteção de suporte	Deteção de suporte	
Deteção de largu	a	Selecione se a largura do papel é detetada (Activado) ou não (Desacti- vado). Tente definir como Desactivado ao imprimir, se forem apresen- tados erros de largura do material, mesmo que o papel esteja carregado
Desactivado	300,0 a 1 950,0 mm (300,0 [*]) (11,81 a 76,77 polegadas [11,81 [*]])	corretamente. Tenha, contudo, em atenção que a impressora poderá im- primir para além das extremidades do papel quando Desactivado esti- ver selecionado. A tinta utilizada fora das extremidades do papel suja o interior da impressora. Recomendamos definir normalmente como Acti- vado ao usar a impressora. As definições alteradas são refletidas quan- do o papel é colocado novamente.
Ações depois de det tar desgaste	e- Parar imediatamen- te [*]	A impressora monitoriza constantemente o batimento do papel e da cabeça de impressão durante a impressão, portanto, defina a operação para quando ocorrer o batimento.
	Parar quando dete- tado continuamente	Quando Parar imediatamente estiver definido, a impressão para ime- diatamente quando é detetado o batimento.
	Ignorar	Ao definir Parar quando detetado continuamente , a impressão para se for detetado um batimento 3 vezes em 72 cm (28,35 polegadas) do papel alimentado.
		Ao definir Ignorar , a impressão não para mesmo que seja detetado um batimento.
		Ao detetar um batimento, o papel parado fica enrugado, será necessá- rio tomar medidas, tais como ajustar a temperatura do aquecedor, e lim- pe a área à volta da cabeça de impressão, se necessário.
Verificar jatos entre Activado	páginas	Ao definir Activado , é impresso periodicamente um padrão de verifica- ção do jato no tempo especificado. Quando a impressão termina, pode inspecionar visualmente o padrão para determinar se pode haver cores
Tempo de exec	ução	ténues ou em falta na impressão anterior ou seguinte.
Compriment de impressão	o 1 a 9 999 metros (3,28 a 32 805,12 pés)	são impressos. Execução durante a tarefa seleciona se pretende imprimir (Activado)/ não imprimir (Desactivado) um padrão de verificação no tempo defini-
Página de im pressão	- A cada, 1 a 9 999 pá- ginas	do durante uma tarefa de impressão. Ao definir Desactivado , as ima- gens são agrupadas porque é impresso um padrão de verificação duran- te a impressão. Ao definir Activado , é impresso um padrão de verifica-
Duração de in pressão	m- 1 a 9 999 minutos	ção após concluir a tarefa de impressão. Normalmente, deixe como Ac- tivado.
Execução durar	nte Activado	 Tipo de padrão selecione o tipo de padrão de verificação. Ao definir Poupar papel, o papel é guardado porque o comprimento do papel necessário para imprimir um padrão de verificação é mais curto que er Normal.
a tareta	Desactivado	
Tipo de padrão	Poupar papel	
	Normal	
Desactivado*		

ltem	Parâmetro	Explicação
Impressão de informaçõ	es no corte do suporte	Quando o papel é cortado, informações, tais como a quantidade restan-
Informações de pa-	Activado	te de papel, são impressas antes e depois da posição de corte. A informa- ção é impressa quando, no painel de controlo, pressiona 🔀 e a seguir pressiona Avançar . Quando a informação Informações de papel restante é definida como
	Desactivado [*]	
Informações de im-	Activado	Activado, o valor restante é impresso no lado não utilizado da posição de corte. As seguintes informações são impressas. Para imprimir as res-
pressao	Desactivado [*]	tantes informações em papel, defina Gerir quantidade restante em De- finições de suporte como Activado .
		Model: modelo da impressora
		Serial No.: número de série da impressora
		Print Date: data e hora da impressão
		Bank No.: número de papel ao imprimir
		Media Type: Tipo de suporte registado no número de papel ao imprimir
		Media Width: valor da largura de papel detetado automaticamente
		Remaining Amount: quantidade de papel restante
		Quando as Informações de impressão são definidas como Activado , as informações que se seguem são impressas no lado impresso da posi- ção de corte.
		Model: Modelo da impressora
		Serial No.: número de série da impressora
		F/W Version: versão de firmware da impressora
		Print Date: data e hora da impressão
		Bank No.: número de definição de papel ao imprimir
		Media Type: Tipo de suporte registado no número de definição de papel ao imprimir
		Media Width: valor da largura de papel detetado automaticamente
		Print Length: quantidade de papel utilizado
Tempor. Desligar Calor	0 a 30 minutos (0 [*])	O aquecedor desliga um determinado tempo após a impressão, duran- te o qual não são recebidos trabalhos de impressão. Volta a ligar se um trabalho de impressão for recebido ou se pressionar Iniciar pré-aqueci- mento no ecrã de Início.
Luz interior	Auto*	Selecione a opção de ligar/desligar a luz no interior da tampa frontal automaticamente (Auto) ou se pretende utilizar o botão do painel con-
	Manual	forme necessário (Manual).
		Em Auto , a luz acende-se automaticamente quando estiver a imprimir e desliga-se quando a operação estiver concluída.
		Em Manual , é necessário pressionar 🙀 no painel de controlo para ligar/ desligar a luz.
Restaurar predefini-	Definições de rede	Ao executar Definições de rede recupera todas as definições detalha- das nas definições de rede para os seus valores de configuração padrão
Limpar to dos e defi	Limpar todos os da- dos e definições	Ao executar Limpar todos os dados e definições restaura todas as de- finições para os seus valores de definição padrão.
Configuração do manutor	são	

ltem	Parâmetro	Explicação
Configuração de limpeza	ı	A impressora monitoriza constantemente o estado dos jatos da cabeça
Limite para jatos ob- struídos	1 a 50 (5 [*])	de impressão durante a impressão, portanto, defina a operação para quando os jatos entupidos (falta de jatos) forem detetados durante a monitorização.
Contagem máxima	0*	Quando o número de jatos entupidos detetados excede o número defi- nido em Limite para jatos obstruídos , a limpeza da cabeça de impres-
peza	1	são é executada como parte da manutenção.
	2	Contagem máxima de tentativas de limpeza define o número de ve- zes que a manutenção pode ser testada novamente se os jatos entupi-
Agenda de manu-	Entre tarefas [*]	dos não forem limpos apos a realização da manutenção. Ao definir Agenda de manutenção como Entre tarefas , a manutenção
tenção	Quando detetado	é feita após a conclusão do trabalho durante o qual foram detetados jatos entupidos, mas antes do próximo trabalho de impressão começar. Com Quando detetado , a impressão para quando é detetado um jato entupido, e depois é feita a manutenção. Como a limpeza é feita duran- te a impressão, a impressão pode ser perturbada ou podem ocorrer ba- timentos na cabeça.
Compensação de jatos	Activado [*]	Normalmente, deixe como Activado .
	Desactivado	Ao definir Activado , a impressão é feita enquanto os jatos normais com- pensam a tinta que não pode ser ejetada por jatos entupidos.
Limpeza periódica		Ao definir Activado , a limpeza é realizada a um intervalo definido em
Activado		pressão.
Duração de im- pressão	1 a 9 999 minutos	
Página de impres- são	A cada, 1 a 9 999 pá- ginas	
Comprimento de impressão	1 a 9 999 metros (3,28 a 32 805,12 pés)	
Desactivado*		
Ações além do limite	Parar impressão	Defina a ação quando o número de jatos entupidos que são detetados
de jatos em faita	Mostrar alerta [*]	Ao definir Parar impressão a mensagem A manutenção automática
	Limpeza automática	de jatos detetou que o número permitido de jatos obstruídos foi excedido. A qualidade da impressão poderá diminuir. é exibida no ecrã do painel de controlo, e depois para de imprimir e fica suspensa.
		Ao definir Mostrar alerta , a impressão continua sem parar enquanto a mensagem continua a ser exibida.
		Ao definir Limpeza automática , a cabeça de impressão é limpa no mo- mento definido em Agenda de manutenção .
Limpeza de manuten-	Activado [*]	Ao definir Activado , a cabeça de impressão é limpa automaticamente
çao	Desactivado	quando a impressora não e utilizada durante um periodo de tempo es- pecificado. Esta limpeza ejeta tinta sedimentada nos tubos de tinta para evitar que a qualidade de impressão diminua.

Definições de rede

Item	Parâmetro	Explicação
Estado da rede	Estado da Rede com Fios	É possível verificar conjuntos de várias informações em configurações de rede que estão definidas em Avançado .
	Impr. pág. de est.	Ao selecionar Impr. pág. de est. , será impressa uma lista.
Avançado		Faça uma variedade de configurações de rede.
Nome do Dispositivo		
Configuração TCP/IP		
Servidor proxy		
Endereço IPv6	Activar [*]	
	Desactivar	
Velocidade de liga-	Auto [*]	
çao a Dupiex	10BASE-T Half Du- plex	
	10BASE-T Full Du- plex	
	100BASE-TX Half Du- plex	
	100BASE-TX Full Du- plex	
	1000BASE-T Full Du- plex	
Redirecionar HTTP	Activar [*]	
	Desactivar	
Desativar IPsec/Filtro	de IP	
Desativar IEEE802.1X		

Menu Definições de suporte

* Indica as definições padrão.

ltem	Parâmetro	Explicação
Definições atuais		

ltem	Parâmetro	Explicação
Suporte	01 XXXXXXXXXX a 50 XXXXXXXXXX	Escolha as configurações de papel a usar. O nome registado é exibido em XXXXXXXXXX
Tipo de suporte		Exibe o Tipo de suporte para as configurações de papel selecionadas atualmente.
Largura do suporte		Defina Deteção de largura , e quando essa definição for Desactivado, Largura do suporte .
Modo de passagem		Defina o Modo de passagem para as configurações de papel seleciona- das atualmente.
Definições avançadas		Defina o conteúdo das Definições avançadas para as definições de pa- pel selecionadas atualmente.
		Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre o conteúdo das definições.
		ঞ্জি "Item de configuração do papel" na página 169
Ajustes de impressão		Defina da seguinte forma nos seguintes casos:
Ajuste automático		Utilizar papel novo não registado na impressora
Alinham. cab. impres-	Auto	Se os resultados de impressão apresentarem desalinhamento ou grão, mesmo após realizar o Ajuste automático
SaU	Manual(Simples)	Ao alterar Definições avançadas após guardar as configurações do papel
	Manual(Padrão)	 Quanto o tipo de suporte for o mesmo mas a largura seja diferente
Ajuste de alimentação	Auto(Padrão)	Normalmente, realize o Ajuste automático primeiro. Se ainda existirem
do suporte	Auto(Detalhes)	linhas ou grão nos resultados da impressão depois de fazer o ajuste au- tomático, realize o Alinham. cab. impressão e Ajuste de alimentação
	Manual(Padrão)	do suporte manualmente.
	Manual(Medição)	Zi item de configuração do paper na pagina 109
Gestão de suporte		
01 XXXXXXXXX a 50 XXXXXXXXX		Alterar as definições de papel registadas. Os registos novos são feitos normalmente ao carregar o papel ou com antecedência no Epson Edge Dashboard fornecido.
		ع "Item de configuração do papel" na página 169
Gerir quantidade restante		

	tem	Parâmetro	Explicação
	Gerir quantidade res-	Activado	Selecione Activado e defina o comprimento do papel ao colocar o pa-
	tante	Desactivado [*]	pel, desta forma podera gerir as quantidades restantes como mostrado abaixo.
			A quantidade restante de papel e o tempo restante até ser necessário substituir o papel são exibidos no ecrã de Início.
			Exibe uma mensagem de alerta para a quantidade de papel restante.
			Imprimir a quantidade restante ao cortar o papel.
	Quant. restante	1,0 a 9 999,0 m (120,0 m [*]) (3,3 a 32 808,1 pés [393,7 [*]])	Introduza um valor para o comprimento total do rolo entre 1,0 e 9 999,0 m (3,3 e 32 808,1 pés). É possível definir em aumentos de 0,1-m (0,1 pés).
	Alerta de quantidade restante	1,0 a 999,5 m (5,0 m [*]) (3,3 a 3279,2 pés [16,4 [*]])	É exibida uma mensagem de alerta se a quantidade de papel restante atingir este comprimento. Escolha um valor entre 1,0 e 999,5 m (3,3 e 3 279,2 pés). É possível definir em aumentos de 0,1-m (0,1 pés).
Gestão de comprimento de impressão			
	Reposição automática	Desactivado [*]	Selecione Desactivado (não repor automaticamente o valor do compri-
		Após a última página	mento de impressão) ou Apos a ultima pagina (repor quando iniciar a impressão da tarefa seguinte).
			Ao selecionar Desactivado , o valor não é reposto até realizar uma Repo- sição manual . No entanto, quando o valor chegar a 9 999, redefine au- tomaticamente e regressa a 0.
			Ao selecionar Após a última página , o valor regressa a 0 quando a im- pressão inicia para a tarefa seguinte para que possa verificar o compri- mento de impressão por tarefa. Também é possível verificar quanto tem- po demora a impressão.
	Reposição manual		Ao realizar a reposição, o valor de comprimento de impressão regressa a 0.

ltem de configuração do papel

Ao colocar o papel, selecione Tipo de suporte ou registar as definições do suporte de impressão na impressora utilizando o Epson Edge Dashboard, para definir os valores ideais de configuração de papel. Normalmente, use tal como está. Ao utilizar papel específico ou quando se detetar um problema como a cabeça de impressão como por exemplo bater no papel ou desalinhamento nos resultados de impressão, mude as definições.

As configurações predefinidas para cada um dos seguintes itens diferem de acordo com o conteúdo definido em **Tipo de suporte**. Veja o seguinte para detalhes sobre as configurações padrão para cada Tipo de suporte.

🖅 "Lista das definições do papel para cada Tipo de suporte" na página 213

ltem	Parâmetro	Explicação
Alterar o nome		Atribuir um nome de até 20 caracteres às configurações de suporte que estão a ser guardadas. A utilização de nomes diferentes facilita a sua diferenciação quando os seleciona.

ltem	Parâmetro	Explicação
Tipo de suporte	Ultrafino 30g/m ² Fino 50g/m ² Semi-espesso 70g/ m ² Espesso 120g/m ²	 Selecione Tipo de suporte de acordo com o suporte carregado, utilizando a espessura (peso) do meio como guia. As orientações para o peso de papel (g/m²) de cada Tipo de suporte são as seguintes. Os pesos de papel de cada Tipo de suporte exibidos na janela são geralmente valores. Ultrafino: 39 ou menos Fino: 40 a 56 Semi-espesso: 57 a 89 Espesso: 90 ou mais A impressora armazena as definições ideais de papel, de acordo com o Tipo de suporte. Sempre que o Tipo de suporte é alterado, cada definição para papel registada no número de definição atual muda para o valor do Tipo de suporte, depois da alteração. Ima cada Tipo de suporte registada as definições do papel para cada Tipo de suporte registada papel registada as d
Modo de passagem	300x600ppp -1.1pass 300x600ppp -1.5pass 300x600ppp -1.5pass 300x600ppp -2.1pass 300x600ppp -3.1pass 600x600ppp -2.1pass 600x600ppp -2.5pass 600x600ppp -3.1pass 600x600ppp -2.5pass 600x600ppp -3.1pass 600x600ppp -3.1pass 600x600ppp -5.0pass 600x1200ppp -5.0pass HD 1200x1200ppp -9.0pass HD	Modo de passagem permite registar os valores de configuração, para cada número de passagens, de 3 itens, Temperatura, Tempo de seca- gem, e Tensão de recuo nas Definições avançadas . Ao alterar o Modo de passagem, é possível realizar uma alteração em série da Temperatu- ra, Tempo de secagem, e Tensão de recuo, que é útil ao alterar as confi- gurações de acordo com o número de passagens definidas para um tra- balho de impressão.
Definições avançadas		

lten	n	Parâmetro	Explicação
Se	ecador		
	Aquecedor	Activado	Selecione se pretende usar (Activado)/não usar (Desactivado) o aque-
		Desactivado	cedor para secar o papel apos a impressão.
	Temperatura		Definir a temperatura do aquecedor. É possível defini-la para cada nú-
	300x600ppp -1.1pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)	mero de passagens.
	300x600ppp -1.5pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)	
	300x600ppp -2.1pass	50 a 110 ℃ (122 a 230 °F)	
	300x600ppp -3.1pass	50 a 110 ℃ (122 a 230 °F)	
	600x600ppp -2.1pass	50 a 110 ℃ (122 a 230 °F)	
	600x600ppp -2.5pass	50 a 110 ℃ (122 a 230 °F)	
	600x600ppp -3.1pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)	
	600x600ppp -4.3pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)	
	600x1200ppp -5.0pass	50 a 110 °C (122 a 230 °F)	
	600x1200ppp -5.0pass HD	50 a 110 ℃ (122 a 230 °F)	
	1200x1200ppp -9.0pass HD	50 a 110 °C (122 a 230 °F)	

Item	Parâmetro	Explicação
Ventoinha	Desactivado	Definir o aquecedor como Desactivado , e ao definir a Ventoinha com
	Baixo	Baixo ou Alto para secar o papel após a impressão apenas com a ventoi- nha a funcionar na intensidade definida. Usar se houver a probabilidade
	Alto	de o aquecedor danificar o papel durante a secagem.
Ação de secagem	Auto	As operações de tempo de impressão e alimentação de papel são ajusta-
	lgual a definição de tempo de secagem	das automaticamente ou de acordo com o tempo de secagem definido.
Tempo de secagem		Definir o período de tempo para passar pelo secador. O papel passa pe-
300x600ppp -1.1pass	0 a 200 segundos	lo intervalo do aquecedor (600 mm [23,62 pés]) no secador durante o tempo definido. É possível defini-la para cada número de passagens.
300x600ppp -1.5pass	0 a 200 segundos	tinta e o papel utilizado. Se, nos resultados de impressão, a tinta se esba- ter ou correr sobre o papel, defina um Tempo de secagem.
300x600ppp -2.1pass	0 a 200 segundos	Aumentar o tempo de secagem aumenta o tempo necessário para a im- pressão.
300x600ppp -3.1pass	0 a 200 segundos	
600x600ppp -2.1pass	0 a 200 segundos	
600x600ppp -2.5pass	0 a 200 segundos	
600x600ppp -3.1pass	0 a 200 segundos	
600x600ppp -4.3pass	0 a 200 segundos	
600x1200ppp -5.0pass	0 a 200 segundos	
600x1200ppp -5.0pass HD	0 a 200 segundos	
1200x1200ppp -9.0pass HD	0 a 200 segundos	
Secar depois de impri-	Desactivado	Selecione se pretende alimentar (Activado)/não alimentar (Desactiva -
	Activado	são.
Espaço de rolo		Definir o Espaço de rolo (a distância entre a cabeça de impressão e o suporte).
1.7		A predefinição de 2.0 é recomendada na maioria das circunstâncias. Se
2.0		os resultados de impressão ficaram riscados ou esborratados, devem ser melhorados definindo 2.5 . No entanto, ao escolher um espaço mai- or do que o necessário pode provocar manchas no interior da impresso- ra, diminuir a qualidade de impressão e encurtar a vida útil do produto.
2.5		

ltem	Parâmetro	Explicação
Tensão de alimentação	Lv1 a Lv4	Normalmente, utilize os valores de configuração padrão. Aumente a ten- são se aparecerem vincos no papel durante a impressão. Quanto mais elevado for o valor, maior é a tensão.
Sucção De Papel	Lv0 a Lv10	Definir a força de aspiração pelo rolo no suporte. Quanto mais elevado for o valor, maior é a sucção.
		Normalmente, utilize os valores de configuração padrão. Quando o pa- pel ficar ondulado na superfície dentada, aumente o valor definido.
		Se forem identificados resultados de impressão com aspeto granulado ou desfocado usando papel fino ou macio, ou se o papel não estiver a entrar corretamente, reduza o valor definido.
Limite de velocidade	Activado	Normalmente, deixe como Desactivado .
de alimentação do su- porte	Desactivado	Defina como Activado se o papel encravar ou enrugar, ou rasgar facil- mente.
		Quando for definido como Activado , a velocidade de alimentação de papel diminui.
Carga do rolo de pres-	Claro	Normalmente, deixe como Normal. Se, ao imprimir, se verificar o seguin-
são	Normal	te, poderá conseguir eliminar o problema mudando a Carga do rolo de pressão para Claro .
		Rugas à volta dos roletes de pressão.
		Manchas devido ao facto de o papel bater na cabeça de impressão.
		Os roletes deixam marcas no papel.
Remover Inclinação	Activado	Selecione se a impressora realiza (Activado)/não realiza (Desactivado)
	Desactivado	colocar o papel. Normalmente, deixe como Activado . Defina esta op- ção para Desactivado se o papel mostrar vestígios dos rolos devido a correções de inclinações.
Prevenção de colagem	Activado	Selecione se deseja fazer operações antiaderentes (Activado) ou não (Desactivado) guando a impressora estiver ligada, guando a impressão
	Desactivado	inicia, etc.
		Normalmente, utilize os valores de configuração padrão. Dependendo do tipo de suporte, como por exemplo papel ultrafino, pode aderir mais facilmente à superfície dentada. Iniciando operações com o papel preso à superfície dentada pode impedir que o papel seja alimentado e provo- car uma obstrução de papel. Definir Activado se tal acontecer. O tempo de funcionamento é mais longo ao definir Activado .

ltem	Parâmetro	Explicação
Tensão de recuo Normalmente, utiliz	Normalmente, utilize os valores de configuração padrão. Quanto mais	
300x600ppp -1.1pass	Lv1 a Lv9	Se aparecerem vincos no papel durante a impressão, recomendamos definir um valor mais baixo. Faca as mesmas definições se a tinta aderir
300x600ppp -1.5pass	Lv1 a Lv9	à parte de trás do papel que está a ser enrolado. Se não for possível rebobinar corretamente o material espesso, recomen-
300x600ppp -2.1pass	Lv1 a Lv9	damos definir um valor superior.
300x600ppp -3.1pass	Lv1 a Lv9	
600x600ppp -2.1pass	Lv1 a Lv9	
600x600ppp -2.5pass	Lv1 a Lv9	
600x600ppp -3.1pass	Lv1 a Lv9	
600x600ppp -4.3pass	Lv1 a Lv9	
600x1200ppp -5.0pass	Lv1 a Lv9	
600x1200ppp -5.0pass HD	Lv1 a Lv9	
1200x1200ppp -9.0pass HD	Lv1 a Lv9	
Temp. limite de ajuste da qualid. de impres- são	0 a 50 °C (32 a 122 °F)	Definir a diferença de temperatura em que o ajuste da qualidade de im- pressão não é executado. Se a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura à volta da cabeça de impressão for superior ao valor definido, será exibida uma mensagem no ecrã do painel de controlo in- dicando que a temperatura não é adequada e que o ajuste da qualida- de de impressão não será efetuado. Ajustar a temperatura da sala antes de executar o ajustamento da qualidade de impressão. Para garantir as cores que pretende imprimir, mantenha a temperatura ambiente cons- tante entre 18 a 28 °C (64,4 a 82,4 °F).

Menu de Manutenção

Pode aceder ao menu Manutenção diretamente pressionando 🚮.

* Indica as definições padrão.

ltem	Parâmetro	Explicação
Verificação de injetores da cabeça de impressão		Imprima um modelo de verificação para verificar se existem jatos obstruí-
Modo de poupança	Activado	dos na cabeça de impressão. Inspecione o modelo visualmente e efetue a limpeza das cabeças se detetar cores ténues ou em falta.
	Desactivado [*]	Ao definir Modo de poupança como Activado reduz o comprimento de impressão do padrão de verificação, o que reduz a quantidade de
Posição de impressão	Direita [*]	papel utilizado. Selecione uma posição para imprimir o padrão de verifi- cação em Posição de impressão . É possível reduzir a quantidade de
	Centro Direita	papel utilizado porque é possível imprimir os padrões em linha na mar- gem em que o primeiro padrão é impresso.
-	Centro Esquerda	A Posição de impressão exibe apenas os valores de definições que po-
	Esquerda	suporte colocado.
		Deteção de largura
		Lateral(Direita)
		Lateral(Esquerda)
		Posição de início de impressão
		🖙 "Imprima um modelo de verificação dos jatos" na página 144
Limpeza cab. impressão	Limpeza automática	Execute Limpeza cab. impressão. Realizar Limpeza automática primeiro.
	Limpeza(Leve)	realize o seguinte por ordem Limpeza(Leve), Limpeza(Média) e Limpe-
	Limpeza(Média)	Execute Atualizar cabeça de impressão se houver múltiplos entupimen-
	Limpeza(Intensa)	tos grandes, mesmo se tiver executado a Limpeza(Intensa). Ao realizar a Atualizar cabeca de impressão, as tampas de sucção precisam de ser lim-
	Atualizar cabeça de	pas, por isso, a operação de limpeza demora muito tempo, por isso exe- cute-a se tiver o problema descrito anteriormente.
	Impressao	යි "Limpeza cab. impressão" na página 145
Limpar as peças que re- querem manutenção	Tampas anti seca- gem	Começar por limpar as peças selecionadas. Siga as instruções apresenta- das no ecrã para limpar.
-	À volta da cabeça	🖙 "Limpar as tampas de proteção anti secagem" na página 118
	Tampa de sucção	"Limpeza à volta da cabeça de impressão" na página 122 " " "Limpeza à tampas do succão" na página 121
	Limpador de meios	Limpar as lampas de sucção na página 121 Limpar os limpadores de papel" na página 117

ltem	Parâmetro	Explicação
Limitação de jatos da ca- beça de impressão	Activado Desactivado [*]	 Configurar as cabeças de impressão a utilizar para a impressão. Por exemplo, se houver um jato obstruído numa cabeça de impressão e não for possível eliminar a obstrução após uma limpeza repetida da cabeça, pode continuar a imprimir com a cabeça de impressão desobstruída. Utilizar quando quiser resolver o problema sem interromper o trabalho de impressão. Quando for necessário realizar uma manutenção que demore mais tempo, como por exemplo Atualizar cabeça de impressão, realize essa manutenção após a conclusão dos trabalhos. Quando for necessário substituir a cabeça de impressão, continue o trabalho até à sua substituição. Confirmar o padrão de verificação impresso por Verificação de injetores da cabeça de impressão, e a seguir selecione a cabeça de impressão que não está obstruída. Utilizar a função Limitação de jatos da cabeça de impressão aumenta o tempo de impressão. Isto também pode reduzir a qualidade de impressão. Recomendamos a sua utilização apenas durante o tempo até que os jatos obstruídos possam ser limpos.
Substituir frasco de tinta residual		Se pretender substituir o frasco de tinta residual antes que a mensagem que indica que é necessário substituir o Frasco de desperdício de tinta seja exibida no ecrã do painel de controlo, faça-o neste menu.
Substituir peças de ma- nutenção	Substituir o rolo lim- pador Substituir suporte de papel para ali- mentação Substituir suporte de papel para enro- lamento	Comece por substituir as peças selecionadas. Siga as instruções apresen- tadas no ecrã para as substituir.

Menu Estado do consumível

ltem	Parâmetro	Explicação
Tinta/Frasco de tinta residual		Exibe o tempo de substituição, quantidade restante e número de peça dos consumíveis selecionados.
Outros		

Menu Informações de peças de substituição

ltem	Parâmetro	Explicação
Bomba de fornecimento de tinta		Exibe o tempo de substituição para a peça de substituição selecionada. Para substituir, contacte o revendedor ou a Assistência Técnica da Epson.
Motor de tampas anti secagem		
Bomba de limpeza		
Motor da unidade de limpeza		
Bomba de sucção		
Tubo de tinta		

Menu Estado da impressora

ltem	Parâmetro	Explicação
Versão de firmware		Exibe e imprime as informações selecionadas.
Nome Impres.		O Nome Impres. é o nome definido em Epson Edge Dashboard.
Registo de erros fatais		
Relatório de operação	Área de impressão total	
	Comprimento total de suporte alimenta- do	
	Total de passagens do carreto	

Resolver Problemas

Quando aparece uma mensagem

Se aparecer uma das mensagens seguintes, leia e siga as instruções indicadas.

Mensagens	O que fazer
O frasco de tinta residual aproxima-se do final da sua vida útil. Prepare um novo. Pode continuar a imprimir até que a sub- stituição seja necessária.	O Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) está a ficar cheio. Prepare um Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) novo. Imagina 187
Tinteiro não reconhecido. Substitua o tin- teiro.	Retire e reinsira o tinteiro. Se a mensagem persistir, insira um novo tinteiro (não reinsira o tinteiro que causou o erro).
Pouca tinta. Pode continuar a imprimir até que a sub- stituição seja necessária.	Há pouca tinta. Confirme que está instalado um tinteiro novo para que os tinteiros possam ser trocados automaticamente quando a quantidade restante for inferior ao limite.
O aquecedor está a aquecer.	Um ou mais dos aquecedores ainda está a aquecer até atingir a temperatura especificada. Para iniciar a impressão enquanto a temperatura do aquecedor estiver baixa, pressione Iniciar para exibir um ecrã de confirmação, e a seguir pressione OK para iniciar.
Existe contacto entre o suporte e a cabe- ça de impressão. Verifique se a impressão está limpa. A impressão pode continuar.	Se verificar os resultados da impressão e se estes estiverem sujos, pare a impressão e limpe à volta da cabeça de impressão. Simultaneamente, consulte "Dicas para Resolução de Problemas" no Manual Online para tomar medidas que não o contacto não se repita.
A XXXXX aproxima-se do final da sua vida útil.	Brevemente será necessário substituir as peças exibidas. Prepare as peças novas.
O suporte de impressão não está encaixa- do no núcleo do rolo na unidade de reco- lha automática. Encaixe o suporte de impressão.	O papel não está colocado corretamente na Unidade de rebobinagem automática. Se isto acontecer durante a impressão, pressione Pause para parar a impressão. Mude o interruptor Auto na Unidade de rebobinagem automática para Off temporariamente, coloque-o nas configurações originais, e depois instale corretamente o suporte para a Unidade de rebobinagem automática.
O núcleo do rolo está a rodar. Remova o papel do suporte e, em segui- da, volte a colocar o papel.	O papel não está colocado corretamente na Unidade de Alimentação de Papel. Remova o papel e, a seguir, prenda o papel na Unidade de Alimentação de Papel. 3 "Colocar papel" na página 74
O interior da impressora está quente. Diminua a temperatura ambiente.	Diminuir a temperatura da sala até que esteja dentro do intervalo de temperatura descrito na "Tabela de especificações".
Falta de suporte de impressão.	A quantidade restante de papel está a acabar. Prepare papel novo.

Resolver Problemas

Mensagens	O que fazer
O suporte de impressão não está correta- mente colocado. Levante a alavanca de colocação de mei- os e remova-a. A seguir, volte a colocar o suporte.	O papel não foi colocado corretamente. Consulte as informações que se seguem e coloque o papel corretamente. 조카 "Colocar papel" na página 74
Existe um problema no suporte ou nos re- sultados da impressão; não é possível rea- lizar o ajuste automático. Ajuste manualmente. O dispositivo de digitalização poderá es- tar avariado. Contacte o Apoio Técnico Epson. É possível ajustar manualmente.	 Ao pressionar OK cancela o erro. Ao realizar a execução Auto dos Ajustes de impressão, não é possível a execução para os seguintes suportes, configurações e ambiente. Papel com uma superfície irregular Papel que tinge facilmente A impressora é utilizada num local exposto à luz solar direta ou a interferências de outras fontes de luz ambiente Nestes casos, execute o menu manual. "Ajustes de impressão" na página 98 Se a impressora estiver exposta a interferências de fontes de luz ambiente, proteja a impressora dessas mesmas fontes e realize a função novamente; pode resultar. Se a função falhar depois de proteger a impressora, executar o menu manual. Se os itens acima não se aplicarem, e o mesmo erro ocorrer novamente, contacte o seu revendedor local ou o Centro de Atendimento Telefónico Epson.
[XXXXX] é diferente da direção de enrola- mento do suporte em rolo colocado. Ajuste para coincidir com a direção de en- rolamento do suporte em papel colocado.	Mostra as especificações de enrolamento que foram definidas em XXXXX ao colocar o papel. A Direção de enrolamento do rolo definida ao colocar o papel corresponde às especificações de enrolamento? Levante a alavanca de colocação de papel para resolver o erro. Baixe novamente a alavanca de colocação de papel e siga as instruções apresentadas no ecrã da impressora para repor a Direção de enrolamento do rolo correta.
Limpe as tampas anti secagem.	As tampas anti secagem estão sujas e precisam de ser limpas. Siga as instruções no ecrã para verificar e limpar as tampas que é necessário limpar. Impar as tampas de proteção anti secagem" na página 118
Falha ao inspecionar o estado dos injeto- res. Não é possível executar a "Limpeza auto- mática". Selecione manualmente a intensidade da limpeza e execute a Limpeza cab. impres- são.	A impressora ultrapassou a temperatura em que o seu funcionamento é garantido. Ajuste a temperatura ambiente para voltar a utilizar a impressora. Tabela de Especificações" na página 222

Quando é exibida uma mensagem de erro

Mensagens de erro	O que fazer	
A peça XXXXXXXX aproxima-se do final da sua vida útil Uma das peças da impressora está a apro- ximar-se do final da sua vida útil. Anote o código e contacte o serviço de assistência técnica.	Esta mensagem informa que é necessário substituir as peças de substituição na impressora. Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson e indique-lhes o código de pedido de manutenção.	
Fim da vida útil de peças XXXXXXXX Anote o código e contacte o serviço de assistência técnica.		
Erro da impressora. Para mais detalhes, consulte a documen- tação. XXXXXXXX	 Mensagens de erro que são exibidas para o seguinte. O cabo de alimentação não está bem ligado Ocorre um erro que não pode ser eliminado 	
Erro da impressora. Desligue a alimentação e volte a ligá-la. Se o erro persistir, contacte o Apoio Ep- son. XXXXXXXX	Quando ocorre um erro de impressora, a impressora para automaticamente de imprimir. Desligue a impressora, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e da tomada de corrente da impressora e, de seguida, volte a ligar. Volte a ligar a impressora várias vezes. Se aparecer o mesmo pedido de assistência técnica no LCD, contacte o	
	revendedor ou o serviço de assistência técnica Epson. Indique que o código de pedido de assistência técnica é "XXXXXXXX".	
Resolução de Problemas

Não pode imprimir (porque a impressora não funciona)

A impressora não liga

O cabo de alimentação está ligado à tomada elétrica ou à impressora?

Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem ligado à impressora.

Existe algum problema com a tomada elétrica?

Certifique-se de que a tomada funciona ligando o cabo de alimentação de outro aparelho elétrico.

O disjuntor está OFF?

Verifique o interruptor do disjuntor, se estiver OFF, ligue-o (ON), e tente ligar a alimentação. Se desligar (OFF) imediatamente, desligue o cabo de alimentação e contacte o seu revendedor local ou o Centro de Atendimento Telefónico Epson.

A impressora não está a comunicar com o computador

O cabo está devidamente inserido?

Certifique-se de que o cabo de interface da impressora está bem ligado ao terminal correto do computador e à impressora. Certifique-se também de que o cabo não está partido ou dobrado. Se tiver um cabo de reserva, tente ligar com esse cabo.

A especificação do cabo de interface corresponde às especificações do computador?

Certifique-se de que as características do cabo de interface correspondem às características do computador e da impressora.

🕼 "Tabela de Especificações" na página 222

Se estiver a ser utilizado um concentrador USB, o mesmo está a ser utilizado corretamente?

Na especificação USB, são possíveis daisy-chains de até cinco concentradores USB. No entanto, recomendamos que ligue a impressora ao primeiro concentrador que estiver ligado diretamente ao computador. Dependendo do concentrador que está a utilizar, o funcionamento da impressora pode tornar-se instável. Se isso acontecer, ligue o cabo USB diretamente à porta USB do computador.

O concentrador USB é reconhecido corretamente?

Certifique-se de que o concentrador USB é reconhecido corretamente no computador. Se for, desligue o concentrador USB do computador e ligue o computador diretamente à impressora. Contacte com o fabricante do concentrador USB para obter informações sobre o funcionamento do concentrador USB.

Não pode imprimir em ambiente de rede

As definições de rede estão corretas?

Contacte o administrador da rede para saber quais são as definições da rede.

Ligue a impressora diretamente ao computador utilizando um cabo USB e tente imprimir.

Se conseguir imprimir via USB, existem alguns problemas no ambiente de rede. Contacte o administrador de sistema ou consulte o manual do seu sistema de rede. Se não conseguir imprimir via USB, consulte a secção adequada neste Guia do Utilizador.

A impressora tem um erro

- Confirme se os erros ocorreram na impressora verificando os indicadores luminosos e as mensagens no painel de controlo da impressora.
 - ∠ Painel de controlo" na página 21
 - "Quando aparece uma mensagem" na página 178

A impressora faz barulho mas não imprime nada

A cabeça de impressão desloca-se, mas nada é impresso

l Con

Confirme o funcionamento da impressora.

Consulte a secção seguinte para se informar sobre o que fazer se o modelo não for impresso corretamente.

O modelo de teste não é impresso corretamente

Execute uma limpeza das cabeças.

Os jatos podem estar obstruídos. Volte a imprimir um modelo de teste depois de efetuar a limpeza das cabeças.

🖙 "Limpeza cab. impressão" na página 145

A impressora não é utilizada há muito tempo?

Se a impressora não for utilizada durante um longo período de tempo, os jatos podem ter secado e estarem obstruídos. Medidas a tomar quando a impressora não for utilizada durante um longo período de tempo

∠ "Notas sobre a não utilização da impressora" na página 35

As impressões não têm a qualidade que esperava

A qualidade de impressão é fraca, irregular, demasiado clara ou demasiado escura ou obviamente granulada ou o tom difere

Os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos?

Se os jatos estiverem obstruídos, há jatos específicos que não projetam a tinta e a qualidade de impressão diminui. Experimente imprimir um modelo de teste.

"Imprima um modelo de verificação dos jatos" na página 144

Execute os Ajustes de impressão.

Existe um ligeiro espaço entre a cabeça de impressão e o papel, pelo que os locais onde tinta de diferentes cores adere podem ser deslocados pelas seguintes causas.

- Diferença na direção em que a cabeça de impressão se move (da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita)
- **Temperatura e humidade**
- Força de inércia do movimento da cabeça de impressão

O deslocamento dos locais onde a tinta adere pode fazer com que os resultados de impressão mostrem uma granulosidade evidente ou pareçam desfocados.

A existência de grandes discrepâncias na quantidade alimentada provocam faixas (faixas horizontais, linhas ou riscas de cor irregular).

É possível ajustar as discrepâncias nos locais onde a tinta adere e a quantidade de papel alimentado, fazendo Ajustes de impressão. Em Definições de suporte, realize **Ajustes de impressão — Ajuste automático**, para fazer ajustes do suporte que está a utilizar.

∠ "Ajustes de impressão" na página 98

Está a utilizar um tinteiro Epson genuíno?

Esta impressora foi desenvolvida para ser utilizada com tinteiros Epson. Se utilizar tinteiros que não sejam da Epson, a impressão pode ficar ténue ou as cores da imagem impressa podem ficar alteradas porque o nível de tinta restante não é detetado corretamente. Certifique-se de que utiliza o tinteiro correto.

Está a utilizar um tinteiro usado?

A qualidade de impressão diminui quando se utiliza um tinteiro antigo. Substitua o tinteiro usado por um novo. Gaste toda a tinta do tinteiro antes da data impressa na embalagem ou nos seis meses seguintes à abertura; escolha a data que for mais próxima.

A temperatura dos aquecedores está correta?

Suba a temperatura se os resultados de impressão ficarem desfocados/esborratados ou se a tinta coagular. Tenha, contudo, em atenção que fazer subir a temperatura demasiado pode encolher, vincar ou deteriorar o papel.

Para além disso, os aquecedores podem demorar algum tempo a atingir a temperatura desejada se a temperatura ambiente for demasiado baixa. É também possível que aquecedores não produzam o efeito pretendido depois de atingirem a temperatura selecionada se o papel estiver demasiado frio. Antes de utilizar o papel, deixe-o atingir a temperatura ambiente.

As definições de papel estão corretas?

Confirme se as definições de papel do software RIP ou da impressora correspondem ao papel que está a ser efetivamente utilizado.

Comparou os resultados de impressão com a imagem apresentada no ecrã?

Uma vez que os ecrãs e as impressoras têm métodos diferentes de produzir cores, as cores impressas nem sempre são exatamente iguais às cores apresentadas no ecrã.

Foi aberta alguma tampa da impressora durante a impressão?

Abrir tampas durante a impressão faz com que a cabeça de impressão pare abruptamente, o que provoca cores irregulares. Não abra as tampas quando a impressão estiver em curso.

A mensagem Pouca tinta. aparece no ecrã do painel de controlo?

A qualidade de impressão pode diminuir quando há pouca tinta. Recomendamos que substitua o tinteiro por um novo. Se existir uma diferença na cor depois de substituir o tinteiro, experimente efetuar a limpeza das cabeças algumas vezes.

Agitar os tinteiros.

A tinta pode ter sedimentos (sedimentação de componentes no fundo do líquido). Retire os tinteiros e agite-os.

"Agite os tinteiros periodicamente" na página 139

A impressão não está posicionada corretamente no papel

O papel está colocado corretamente e as margens estão corretas?

Se o papel não estiver colocado corretamente, os resultados podem estar descentrados ou parte dos dados não ser impressos. Deve também verificar se estão selecionadas as opções corretas para **Margem Lateral** e **Posição de início de impressão** no menu de configuração.

- ∠ Colocar papel" na página 74
- A "Menu Definições gerais" na página 159

O papel está inclinado?

Se o papel não for colocado corretamente, o papel pode inclinar e a posição da impressão pode ser deslocada. Atente no seguinte, e coloque o papel corretamente.

- Ao puxar o papel, segure o centro do papel com uma mão, e puxe-o para fora.
- Quando fixar a extremidade do papel ao núcleo do rolo, puxe a secção central do papel diretamente para baixo à medida que o aperta.
- ∠ * "Colocar papel" na página 74
- ∠ "Utilizar a Unidade de rebobinagem automática" na página 82

O papel é suficientemente largo para os dados de impressão?

Embora, normalmente, a impressão pare se a imagem a imprimir for mais larga que o papel, os dados serão impressos além das margens do papel se **Desactivado** estiver selecionado para **Deteção de largura** no menu de configuração. Escolha **Activado** para **Deteção de largura** no menu de configuração.

∠ "Menu Definições gerais" na página 159

As linhas que devem ficar alinhadas na vertical estão desalinhadas

O papel está ondulado?

Certos tipos de papel podem ficar ondulados perante algumas condições (humidade e temperatura) quando estão instalados na impressora. Em caso de ondulação, pressione a tecla 🖵 do painel de controlo para alimentar o papel e evitar a zona afetada. Recomendamos que reduza a temperatura e a humidade para evitar o aparecimento da ondulação.

A cabeça de impressão está desalinhada?

Se a cabeça estiver desalinhada, as linhas que deveriam ficar alinhadas podem ficar desalinhadas. Quando as linhas que devem ficar alinhadas na vertical ficarem desalinhadas, selecione **Ajustes de impressão** — **Alinham. cab. impressão** nas definições do papel para ajustar um desalinhamento da cabeça de impressão que se verifique durante a impressão.

Alinham. cab. impressão" na página 98

A impressão está suja

As cabeças de impressão estão sujas?

Se as cabeças de impressão estiverem sujas, a sujidade pode aderir à superfície impressa durante a impressão. Verifique se existe sujidade colada às cabeças de impressão e limpe-a, se necessário.

∠3 "Limpeza à volta da cabeça de impressão" na página 122

Se ainda houver sujidade após a limpeza, as cabeças podem estar a desgastar a superfície impressa. Consulte as "Dicas para Resolução de Problemas" no *Manual Online* para resolver o problema do desgaste.

Ao ativar as **Ações depois de detetar desgaste** facilita a deteção quando ocorre desgaste, para que possa tomar medidas imediatamente.

A "Menu Definições gerais" na página 159

Suporte

Encravamentos de suporte

O papel está enrolado, vincado, ondulado, dobrado ou curvado?

Corte e remova a parte do papel enrolado, vincado, ondulado, dobrado ou curvado.

∠ 3 "Cortar papel" na página 93

O papel foi carregado imediatamente antes de iniciar a impressão?

Os roletes de pressão podem provocar vincos no papel deixado na impressora, ou o papel pode também ficar ondulado ou enrolado.

O papel é demasiado espesso ou demasiado fino?

- Para mais informações sobre como configurar as definições de impressão utilizando o software RIP, contacte o fabricante RIP.

A Sucção De Papel está demasiado elevada?

Nas definições de papel, reduza a Sucção De Papel (a força que puxa o papel pelo percurso do papel).

"Item de configuração do papel" na página 169

Retirar papel encravado

Siga as instruções indicadas para retirar papel encravado.

🚹 Advertência:

Tenha cuidado para não entalar as mãos ou os dedos quando abrir ou fechar a tampa frontal. Se não respeitar estas precauções, pode sofrer ferimentos.

Resolver Problemas



8 Retire o papel pela parte de trás utilizando o interruptor do controlador de acordo com a forma como o papel é enrolado.



Na parte da frente, verifique a superfície dentada, e se ainda houver pontas cortada de papel, etc., retire-as.





Feche a tampa frontal e, a seguir, mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita para dentro.



A seguir, siga as instruções no ecrã para verificar a cabeça de impressão e, se estiver suja, limpe-a.

Outros

O aquecedor desliga-se automaticamente

O aquecedor desliga-se se não for recebido nenhum trabalho de impressão e se não ocorrerem erros na impressora durante um determinado período. O tempo antes de os aquecedores mudarem automaticamente para Desactivado pode ser alterado em **Tempor. Desligar Calor** no menu de configuração.
Image: "Menu Definições gerais" na página 159

O aquecedor reinicia quando um trabalho de impressão é recebido ou ao pressionar **Iniciar pré-aquecimento**.

O visor do painel de controlo está sempre a desligar-se

A impressora está no modo inativo?

Quando não forem efetuadas operações na impressora durante o tempo definido em **Temporizador** no menu de configuração, a impressora entra em modo de repouso. O tempo antes de entrar no modo de repouso pode ser alterado no menu Definições gerais.

△ "Menu Definições gerais" na página 159

O modo inativo é cancelado quando é recebido um trabalho de impressão, a alavanca de carregamento de papel é usada, ou quando é realizada outra operação envolvendo hardware da impressora.

Esqueceu-se da palavra-passe para a proteção da configuração da rede

Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

O indicador luminoso vermelho está aceso no interior da impressora

Isto não é uma avaria.

O indicador luminoso vermelho é uma luz no interior da impressora.

Anexo

Para obter as informações mais recentes, consulte o sítio Web da Epson (desde fevereiro de 2021).

Opções e Consumíveis

Tinteiros

Modelo de im- pressora	Produto		Número de referência
SC-F10000H SC-F10060H	Tinteiros (10 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43H1
		Cyan (Ciano)	T43H2
		Magenta	T43H3
		Yellow (Amarelo)	T43H4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T43H5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T43H6
		Fluorescent Yellow	T43H7
		Fluorescent Pink	T43H8
	Tinteiros (3 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43B1
	-	Cyan (Ciano)	T43B2
		Magenta	T43B3
		Yellow (Amarelo)	T43B4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T43B5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T43B6
		Fluorescent Yellow	T43B7
		Fluorescent Pink	T43B8

Modelo de im- pressora	Produto		Número de referência
SC-F10030H	Tinteiros (10 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43G1
		Cyan (Ciano)	T43G2
		Magenta	T43G3
		Yellow (Amarelo)	T43G4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T43G5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T43G6
	Tinteiros (3 000 ml)	Fluorescent Yellow	T43G7
		Fluorescent Pink	T43G8
		High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43A1
		Cyan (Ciano)	T43A2
		Magenta	T43A3
		Yellow (Amarelo)	T43A4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T43A5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T43A6
		Fluorescent Yellow	T43A7
		Fluorescent Pink	T43A8

Modelo de im- pressora	Produto	Número de referência	
SC-F10070H	Tinteiros (10 000 ml) [*]	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43M1
		Cyan (Ciano)	T43M2
		Magenta	T43M3
		Yellow (Amarelo)	T43M4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T43M5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T43M6
	-	Fluorescent Yellow	T43M7
		Fluorescent Pink	T43M8
	Tinteiros (3 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43F1
		Cyan (Ciano)	T43F2
		Magenta	T43F3
		Yellow (Amarelo)	T43F4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T43F5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T43F6
		Fluorescent Yellow	T43F7
		Fluorescent Pink	T43F8

Modelo de im- pressora	Produto		Número de referência
SC-F10080H	Tinteiros (10 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43K1
		Cyan (Ciano)	T43K2
		Magenta	T43K3
		Yellow (Amarelo)	T43K4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T43K5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T43K6
		Fluorescent Yellow	T43K7
		Fluorescent Pink	T43K8
	Tinteiros (3 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43D1
		Cyan (Ciano)	T43D2
		Magenta	T43D3
		Yellow (Amarelo)	T43D4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T43D5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T43D6
		Fluorescent Yellow	T43D7
		Fluorescent Pink	T43D8
SC-F10000 SC-F10060	Tinteiros (10 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43H1
		Cyan (Ciano)	T43H2
		Magenta	T43H3
		Yellow (Amarelo)	T43H4
	Tinteiros (3 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43B1
		Cyan (Ciano)	T43B2
		Magenta	T43B3
		Yellow (Amarelo)	T43B4

Modelo de im- pressora	Produto		Número de referência
SC-F10030	Tinteiros (10 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43G1
		Cyan (Ciano)	T43G2
		Magenta	T43G3
		Yellow (Amarelo)	T43G4
	Tinteiros (3 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43A1
		Cyan (Ciano)	T43A2
		Magenta	T43A3
		Yellow (Amarelo)	T43A4
SC-F10070	Tinteiros (10 000 ml) [*]	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43M1
		Cyan (Ciano)	T43M2
		Magenta	T43M3
		Yellow (Amarelo)	T43M4
	Tinteiros (3 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43F1
		Cyan (Ciano)	T43F2
		Magenta	T43F3
		Yellow (Amarelo)	T43F4
SC-F10080	Tinteiros (10 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43K1
		Cyan (Ciano)	T43K2
		Magenta	T43K3
		Yellow (Amarelo)	T43K4
	Tinteiros (3 000 ml)	High Density Black (Preto de Alta Densidade)	T43D1
		Cyan (Ciano)	T43D2
		Magenta	T43D3
		Yellow (Amarelo)	T43D4

* Não está disponível em todas as regiões.

A Epson recomenda a utilização de tinteiros Epson genuínos. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora. É possível que a informação sobre os níveis de tinta não genuína não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.

Outros

Produto	Número de referência	Explicação
Cleaning Kit (Kit de limpeza) (exceto para SC-F10080H/ SC-F10080)	C13S210103	Os consumíveis que se seguem estão incluídos no con- junto de manutenção. Limpador de tinta (x1)
Cleaning Kit (Kit de limpeza) (para SC-F10080H/SC-F10080)	C13S210104	 Taça (x1) Luvas (x16) Espátula (x50)
Wiper Roll (Rolo limpador) (exceto para SC-F10080H/ SC-F10080)	C13S210065	Idêntico ao Wiper Roll (Rolo limpador) fornecido com a impressora.
Wiper Roll (Rolo limpador) (para SC-F10080H/SC-F10080)	C13S210066	
Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) (exceto para SC-F10080H/ SC-F10080)	C13S210071	Idêntico ao Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) for- necido com a impressora.
Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) (para SC-F10080H/SC-F10080)	C13S210072	
Take Up Media Holder (Suporte de papel para enrolamento) [*] (exceto para SC-F10080H/ SC-F10080)	C12C933881	Idêntico ao suporte do papel da Unidade de Enrolamen- to Automático para esta impressora.
Take Up Media Holder (Suporte de papel para enrolamento) (para SC-F10080H/SC-F10080)	C12C933891	
Suporte de papel para alimenta- ção [*] (exceto para SC-F10080H/ SC-F10080)	C12C933901	Idêntico ao suporte do papel da Unidade de Alimenta- ção de Papel para esta impressora.
Suporte de papel para alimenta- ção (para SC-F10080H/SC-F10080)	C12C933911	
Media Cleaner Brush (Escova de limpeza de papel) [*]	C12C936031	Idêntico à Media Cleaner Brush (Escova de limpeza de papel) fornecida com a impressora.
Presser Roller Spacer (Espaçador de rolos do prensador) [*]	C12C936041	Idêntico ao Presser Roller Spacer (Espaçador de rolos do prensador) fornecido com a impressora.

* Contacte o seu representante de vendas Epson para consultar a disponibilidade.

Papel Suportado

Os tipos de papel seguintes podem ser utilizados com esta impressora.

A qualidade de impressão é muito afetada pelo tipo e pela qualidade do papel utilizado. Escolha um papel adequado à tarefa que tem em mãos. Para mais informações sobre a utilização, consulte a documentação fornecida com o papel ou contacte o fabricante. Antes de comprar papel em grandes quantidades, experimente imprimir numa pequena amostra para verificar o resultado.

Advertência:

Como o papel é pesado, não deve ser carregado por uma só pessoa.

Recomendamos usar um elevador para papel que pese mais de 40 kg (88,18 libras).

Importante:

Não utilize papel com vincos, que tenha sido esfregado, rasgado ou que esteja sujo.

Rolo de papel

Tamanho do nú- cleo do rolo	2 ou 3 polegadas
Diâmetro exterior do rolo	Até 250 mm (9,84 polegadas)
Largura do suporte	300 a 1 950 mm (11,81 a 76,77 po- legadas) (76 polegadas)
Espessura do papel	0,04 mm a 1,00 mm (0,001 a 0,03 polegadas)
Peso do rolo	Máximo 60 kg (132 libras) [*]

* As especificações para elevadores que podem ser usados para carregar o papel que pesa mais de 40 kg (88,18 libras) são as seguintes.

Espessura do garfo e mesa: menos de 28 mm

(1,10 polegadas).

• A superfície do garfo e mesa pode ser descida a aproximadamente 190 mm (7,48 polegadas) do chão.

Deslocar e transportar a impressora

Esta secção descreve como deslocar e transportar o produto.

Deslocar a impressora

Esta secção explica como mover a impressora para outro local no mesmo andar. Consulte as informações que se seguem sobre como deslocar a impressora entre pisos ou para outro edifício.

د€ "Transporte" na página 203

O que vai precisar

Utilize os seguintes itens fornecidos com a impressora para a mover. Prepare-os e tenha-os sempre à mão antes de iniciar o procedimento.

Chave de porcas
 Use para rodar as porcas nos reguladores.



Chave sextavada
 Use para fixar a cabeça de impressão.



A impressora é pesada, são necessárias 5 pessoas para a mover.

Advertência:

Não incline o produto mais de 10 graus para a frente ou para trás quando o deslocar. Não seguir esta precaução pode resultar na queda da impressora, o que pode provocar acidentes.

Importante:

- A impressora pode ser movida por cima de lombas com até 5 mm (0,19 polegadas) e fendas com menos de 30 mm (1,18 polegadas). Antes de começar, verifique se existem lombas e fendas no percurso para mover a impressora.
- Certifique-se de mover a impressora sob as seguintes condições.
 - Não retire a unidade da tinta da impressora.
 - Deixe o arame de fixação preso.
 - Deixe os tinteiros instalados.

Preparativos



Confirme se a impressora está desligada.



Retire o Frasco de Tinta Residual.

∠ Substituir o Frasco de Tinta Residual" na página 134

Desligue os cabos de alimentação e todos os outros cabos.

Se existirem fios nos grampos, retire-os dos grampos.



3

Abra a tampa de manutenção direita.



5 Desaperte os 3 parafusos e retire os parafusos e as ancoragens da cabeça de impressão A e B, como mostrado nas ilustrações.

Se os parafusos (1) e (2) forem difíceis de desapertar manualmente, utilize uma chave hexagonal.

Puxe o parafuso (3) para fora tal como está.



7

Desaperte o parafuso mostrado na ilustração que se encontra a meio da tampa frontal.

Se um parafuso for difícil de desapertar à mão, utilize uma chave hexagonal.



Pendure a âncora A no parafuso, como 8 mostrado na ilustração.

> Introduza o parafuso através do orifício da âncora para o prender. Ao fazê-lo, confirme que o parafuso está preso na parte superior do orifício.







Insira os parafusos retirados no Passo 5 nos 2 orifícios da parte inferior da âncora e aperte-os ligeiramente.





Utilizar a chave hexagonal para apertar firmemente os parafusos na ordem indicada na ilustração.



12 Desaperte e retire os 2 parafusos dentro da tampa de manutenção, como mostrado na ilustração.

Se um parafuso for difícil de desapertar à mão, utilize uma chave hexagonal.



13 Alinhe os orifícios dos parafusos na impressora e na âncora B na orientação mostrada na ilustração.

> Ao fazê-lo, posicione a âncora sem a inclinar. Quando posicionado corretamente, o orifício do parafuso aparece na extremidade frontal do orifício retangular na parte inferior da âncora.



14

Insira o parafuso retirado no Passo 5 no orifício da parte inferior da âncora e aperte-o ligeiramente.





Insira os parafusos retirados no Passo 12 nos 2 orifícios dos parafusos na parte superior da âncora e aperte-os ligeiramente.





Utilizar a chave hexagonal para apertar firmemente os parafusos na ordem indicada na ilustração.



Feche todas as tampas e, a seguir, mova as
alavancas de bloqueio esquerda e direita da
tampa da frente para dentro.

17

- 18 Retire o papel da Unidade de Alimentação de Papel e da Unidade de Enrolamento Automático.
 - ∠ retirar o rolo" na página 92

19

∠ r "Remover o papel colocado" na página 95

- No lado esquerdo, levante o ajustador central de modo a que fique mais alto do que a roda.
 - (1) Rode a porca superior no sentido dos ponteiros do relógio para a mover para baixo.
 - (2) Rode a porca inferior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o ajustador ficar mais elevado que a roda.



- 20 No lado esquerdo, levante os ajustadores frontal e traseiro de modo a que fiquem mais altos do que as rodas.
 - (1) Rode a porca superior no sentido dos ponteiros do relógio para a mover para baixo.

- (2) Rodar a porca inferior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que a roda toque no chão.
- (3) Continue a rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o ajustador ficar mais elevado que a roda.



As placas metálicas debaixo dos ajustadores são utilizadas para instalar a impressora depois de a mover, por isso não as deite fora.



Repita os passos 19 e 20 do lado direito para elevar esses ajustadores de modo a que fiquem mais altos do que as rodas.





Solte os bloqueios das rodas da unidade de fornecimento de tinta.

Solte todos os bloqueios, 4 no modelo SC-F10000 Series e 6 no modelo SC-F10000H Series.



Mover

Utilizar um total de 5 pessoas, 4 para segurar na impressora e 1 para segurar na unidade de fornecimento de tinta, para deslocar o equipamento. Ao transportar, a impressora deve ir à frente na direção pretendida.

Importante:

Utilize as rodas da impressora apenas para deslocar a impressora a uma curta distância, dentro de um espaço interior e sobre um piso nivelado. Os rodízios não podem ser utilizados para transporte.

Instalação após a mudança

Depois de deslocar a impressora, siga estas instruções para a preparar para ser utilizada.

1

Verificar que a localização é adequada para a instalação.

∠ "Notas sobre Utilização e Conservação" na página 34



Abra a tampa frontal e a tampa de manutenção do lado esquerdo.





3 Utilize uma chave hexagonal para desapertar os 3 parafusos da âncora B, e depois retire os parafusos e a âncora B.



Volte a colocar os 2 parafusos superiores nos orifícios originais dos parafusos e utilize uma chave hexagonal para os apertar bem.

4

Se não forem bem apertados, podem interferir ao fechar a tampa de manutenção. Aperte-os firmemente.



5 Utilize uma chave hexagonal para soltar e retirar os 2 parafusos inferiores da âncora A.



parafuso superior da âncora A até meio.



Deslize a âncora A para cima e depois retire-a.







Abra a tampa de manutenção direita.



10

Alinhe a âncora A e B com as posições dos orifícios dos parafusos na impressora, como mostrado na ilustração.



Utilize os parafusos retirados nos Passos 3 e 5, insira e aperte 2 deles nos orifícios dos parafusos (1) e (2), e insira 1 deles no orifício (3).



12

11

Feche todas as tampas e, a seguir, mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita da tampa da frente para dentro.



Coloque as placas metálicas debaixo dos 6 ajustadores da impressora.



- 14 No lado direito, utilize os reguladores frontal e traseiro da impressora para suspender as rodas.
 - (1) Rode a porca inferior no sentido dos ponteiros do relógio até o ajustador tocar no chão.
 - (2) Continue a rodá-lo no sentido dos ponteiros do relógio até que a roda fique suspensa.





Ajuste os ajustadores para nivelar a impressora.

Rode a porca inferior do ajustador até que a bolha de ar no medidor de nível esteja centrada.



Quando a bolha de ar estiver na inclinada para trás

Rode a porca no ajustador frontal no sentido dos ponteiros do relógio.



Quando a bolha de ar estiver na inclinada para a frente

Rode a porca no ajustador traseiro no sentido dos ponteiros do relógio.



16

17

18

Baixe o ajustador central do lado direito até tocar no chão.

Rode a porca inferior no sentido dos ponteiros do relógio até o ajustador tocar no chão.



Repita o Passo 14 para suspender as rodas do lado esquerdo.

Repita o Passo 16 para suspender o ajustador central do lado esquerdo.



Em todos os 6 ajustadores, rode a porca superior no sentido dos ponteiros do relógio até atingir a parte superior e parar.

Após atingir a parte superior, aperte-a de firmemente para fixá-la.





Bloqueie as rodas da unidade de fornecimento de tinta.

Bloqueie todas as rodas, 4 no modelo SC-F10000 Series e 6 no modelo SC-F10000H Series.





Faça ajustes paralelos à unidade de enrolamento automático.

∠ ³ "Ajustes paralelos para a unidade de enrolamento automático" na página 205

22

Ligue todos os cabos, ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica e ligue a impressora.

Passe os cabos que passaram pelos grampos novamente através dos grampos.

Não se esqueça de passar os cabos USB e LAN através dos respetivos grampos.





Efetue uma verificação dos jatos para verificar se existem jatos obstruídos.

24 Execute Ajustes de impressão no menu de configuração e verifique a qualidade de impressão.

∠ "Ajustes de impressão" na página 98

Transporte

Antes de transportar a impressora, contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

∠ Conde Obter Ajuda" na página 226

Como utilizar os espaçadores de rolos de pressão

Se ocorrerem rugas perto da extremidade do papel, a utilização de separadores para que o rolo de pressão não pressione na extremidade do papel pode diminuir as rugas. Utilize o seguinte procedimento para instalar os espaçadores nos cilindros de pressão.

Como instalar os espaçadores

```
Confirme em que rolos de pressão devem ser instalados os espaçadores.
```

Os espaçadores são instalados num total de 4 posições, 2 rolos de pressão à esquerda e 2 rolos de pressão à direita que pressionam as extremidades do papel. Confirme visualmente se nas extremidades esquerda e direita do papel os rolos de pressão estão a pressionar o papel.

A ilustração mostra um exemplo de rolos de pressão pressionando na extremidade direita do papel. Se a extremidade do papel estiver na posição A, instale os espaçadores no 1 e 2 rolos de pressão. Se a extremidade do papel estiver na posição B, instale os espaçadores no 2 e 3 rolos de pressão.





Na parte de trás, retire os separadores do local onde estão armazenados.



4 Insira os espaçadores nos orifícios do lado de trás dos rolos que confirmou no Passo 1.

Inserir os espaçadores até estarem no interior de um total de 4 cilindros de pressão, 2 à esquerda e 2 à direita cada. Se forem inseridos apenas superficialmente, podem sair enquanto a impressora estiver a funcionar.



5

Baixe a alavanca de colocação de papel.

Os rolos de pressão sobre os quais os espaçadores estão instalados são imobilizados, pelo que não se movem mesmo se a alavanca estiver descida.



Como remover os espaçadores



Ajustes paralelos para a unidade de enrolamento automático

Nas seguintes situações, faça ajustes paralelos à Unidade de rebobinagem automática.

- Quando existem problemas com o enrolamento, por exemplo desalinhamentos significativos do rolo
- □ A impressora foi arrastada

É necessário que duas pessoas façam ajustes paralelos porque é necessário realizar ações à frente e na parte posterior da impressora ao mesmo tempo.

Preparações para o ajuste paralelo

Realize o ajuste paralelo utilizando o eixo do rolo e ferramentas de ajuste fornecidos. Prepare os seguintes itens antes de iniciar o ajuste.



0	Gramagem
2	Chave sextavada
3	Película
4	Erixo do rolo (rolo mais curto)

Como ajustar

Faça os ajustes pela ordem que se segue.

1. Verificar o paralelismo

Fixe a ferramenta de ajuste para confirmar que não há desalinhamento paralelo da Unidade de Enrolamento Automático. Se não existir desalinhamento, não é necessário ajustar.



2. Ajustes

Confirme visualmente à medida que realiza os ajustes até eliminar eventuais desalinhamentos paralelos.



3. Completar os ajustes

Retire a ferramenta de ajuste e configure a impressora para poder utilizá-la novamente.

Verificar o paralelismo



Confirme se a impressora está desligada.



Desaperte os parafusos de bloqueio dos suportes de impressão esquerdo e direito e





Remova os parafusos na ilustração abaixo e a seguir rode a tampa para abrir.





Abra a tampa frontal e levante a alavanca de carregamento de papel.



5

Desloque o suporte de papel do lado esquerdo para o outro lado.



Importante:

Se a haste da pega do apoio do papel do lado esquerdo não estiver visível, rode a pega como mostrado na imagem até parar. O núcleo do rolo não fica colocado corretamente se a haste da pega não estiver visível.



6

Alinhe o suporte de papel do lado direito com a posição da linha tracejada e, a seguir, aperte o parafuso de bloqueio.





11 ^M_{su}

Mova a película para o lado esquerdo, insira a sua margem principal na impressora e passe-a para o lado de trás.

Insira-a na parte inferior do secador e puxe-a pela parte de cima, sobre a superfície dentada e pela parte de trás.



- 12
- Alinhe a película com as pontas dos triângulos na parte superior e inferior do lado esquerdo do secador.



13

Anexe o peso à margem principal da película na parte de trás da impressora, deixando-a pendurado na posição mostrada na ilustração seguinte.





Após a película parar de oscilar, leia o valor na escala na posição da superfície dentada mostrada na ilustração e registe esse valor.



15

Levante a película na parte da frente e de trás da impressora e desloque-a de modo a alinhar-se com as pontas dos triângulos do lado direito.



16

Após a película parar de oscilar, leia o valor na escala na posição da superfície dentada mostrada na ilustração e registe esse valor.

Se a diferença entre os valores de ambos os lados é superior a 0,5 mm (0,01 polegadas), proceda aos ajustes da próxima secção.

Se a diferença for inferior a 0,5 mm (0,01 polegadas), não são necessários ajustes. Consulte a secção seguinte para remover a película.

2

Completar os ajustes" na página 211



Ajustes



Solte todos os parafusos de fixação de metal na ilustração abaixo.

Desaperte completamente os parafusos de ajuste em ambos os lados na ilustração abaixo.



3

Confirme que a película está alinhada com as pontas dos triângulos do lado direito, leia o valor na escala na posição da superfície dentada mostrada na ilustração e registe esse valor.



4

5

6

Mova a película para alinhar com as pontas dos triângulos do lado esquerdo.



Após a película parar de oscilar, leia o valor na escala na posição da superfície dentada mostrada na ilustração e registe esse valor.

Se a diferença entre os valores à esquerda e à direita for superior a 0,5 mm (0,01 polegadas), avance para o Passo 6 para ajustar o parafuso com o valor mais elevado para reduzir a diferença.

Se a diferença for inferior a 0,5 mm (0,01 polegadas), avance para o passo 7.



- Ajuste-o de modo a que a diferença entre a esquerda e a direita seja inferior a 0,5 mm (0,01 polegadas).
 - (1) Alinhe a película com as pontas dos triângulos do lado que está a ajustar.

(2) Ao verificar a escala, rode o parafuso de ajuste no sentido horário, até que a diferença dos valores para ambos os lados seja inferior a 0,5 mm (0,01 polegadas).

A escala move-se do local que tem tensão quando o parafuso é rodado.

Rodar totalmente o parafuso uma vez reduz o valor cerca de 0,6 mm (0,23 polegadas).

Exemplo quando o valor do lado direito é elevado





Aperte todos os parafusos na ilustração a seguir.



A seguir, avance para a próxima seção, complete os ajustes.

3

Completar os ajustes



Remova o peso anexado à película na parte de trás da impressora.



2

Puxe a película a partir da parte da frente da impressora.



Desaperte o parafuso de fixação do suporte do papel direito e retire o suporte do papel.





Δ

5

Retire o núcleo do rolo.





Retire a película do núcleo do rolo.



Nota:

Após remover a película, tenha cuidado para não a vincar, e guarde-a juntamente com o peso. Se planeia usar a película novamente, remova o pó, etc., e alise-a antes de a usar.

6 Desaperte o parafuso de bloqueio no parafuso de bloqueio de suporte de papel esquerdo e mova os suportes de papel esquerdo e direito para dentro.





Rode a tampa da ilustração abaixo para a fechar, e, a seguir, aperte o parafuso.



8 Feche a tampa frontal e, a seguir, mova as alavancas de bloqueio esquerda e direita para dentro.



Lista das definições do papel para cada Tipo de suporte

A seguinte tabela mostra as definições de papel registadas quando um Tipo de suporte é selecionado.

Ultrafino

	Modo de Passagem (*: valor predefinido)											
ltem	300x60	Ооррр			600x6	600x600ppp				200ррр	1200x 1200ppp	
	1.1 pass	1.5 pass	2.1 pass	3.1 pass	2.1 pass	2.5 pass	3.1 pass	4.3 pass [*]	5.0 pass	5.0 pass HD	9.0pass HD	
Aquecedor		Activado								-		
Temperatura	90	80	70	65	70	65	65	60	55	55	50	
Ventoinha			,			Desact	vado		,			
Tempo de se- cagem	14	19	23	33	23	27	33	46	52	52	89	
Secar depois de imprimir		Desactivado										
Ação de seca- gem						Aut	0					
Espaço de rolo						2.0)					
Tensão de ali- mentação						Lv	2					
Sucção De Pa- pel						Lv	I					
Limite de velo- cidade de ali- mentação do suporte						Desacti	vado					
Carga do rolo de pressão						Norn	nal					
Remover Incli- nação						Activ	ado					
Prevenção de colagem						Activ	ado					
Tensão de re- cuo	Lv6	Lv6	Lv6	Lv6	Lv6	Lv6	Lv6	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	
Temp. limite de ajuste da qualid. de im- pressão						5						

ltem	Modo de Passagem (*: valor predefinido)										
	300x600ppp				600x600ppp				600x1200ppp		1200x 1200ppp
	1.1 pass	1.5 pass	2.1 pass	3.1 pass	2.1 pass	2.5 pass	3.1 pass	4.3 pass [*]	5.0 pass	5.0 pass HD	9.0pass HD
Valor de Ajus- te de alimenta- ção do suporte						0					

Fino

	Modo de Passagem (*: valor predefinido)											
ltem	300x6	300x600ppp				600x600ppp				200ррр	1200x 1200ppp	
	1.1 pass	1.5 pass	2.1 pass	3.1 pass	2.1 pass	2.5 pass	3.1 pass	4.3 pass [*]	5.0 pass	5.0 pass HD	9.0pass HD	
Aquecedor	Activado											
Temperatura	90	80	70	65	70	65	65	60	55	55	50	
Ventoinha						Desact	ivado			,		
Tempo de se- cagem	14	19	23	33	23	27	33	46	52	52	89	
Secar depois de imprimir					•	Desact	ivado			1		
Ação de seca- gem						Aut	o					
Espaço de rolo						2.0)					
Tensão de ali- mentação						Lv	2					
Sucção De Pa- pel						Lv	3					
Limite de velo- cidade de ali- mentação do suporte	Desactivado											
Carga do rolo de pressão		Normal										
Remover Incli- nação						Activ	ado					
Prevenção de colagem						Desact	ivado					

ltem	Modo de Passagem (*: valor predefinido)										
	300x600ppp				600x600ppp				600x1200ppp		1200x 1200ppp
	1.1 pass	1.5 pass	2.1 pass	3.1 pass	2.1 pass	2.5 pass	3.1 pass	4.3 pass [*]	5.0 pass	5.0 pass HD	9.0pass HD
Tensão de re- cuo	Lvб	Lv6	Lv6	Lv6	Lv6	Lv6	Lvб	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4
Temp. limite de ajuste da qualid. de im- pressão	5										
Valor de Ajus- te de alimenta- ção do suporte						0					

Semi-espesso

ltem	Modo de Passagem (*: valor predefinido)											
	300x6	00ppp			600x600ppp				600x1200ppp		1200x 1200ppp	
	1.1 pass	1.5 pass	2.1 pass	3.1 pass	2.1 pass	2.5 pass	3.1 pass	4.3 pass [*]	5.0 pass	5.0 pass HD	9.0pass HD	
Aquecedor	Activado											
Temperatura	105	105	100	85	100	90	85	75	70	70	55	
Ventoinha	Desactivado											
Tempo de se- cagem	14	19	23	33	23	27	33	46	52	52	89	
Secar depois de imprimir	Desactivado											
Ação de seca- gem	Auto											
Espaço de rolo	2.0											
Tensão de ali- mentação	Lv2											
Sucção De Pa- pel	Lv5											
Limite de velo- cidade de ali- mentação do suporte	Desactivado											
Carga do rolo de pressão	Normal											

ltem	Modo de Passagem (*: valor predefinido)											
	300x600ppp				600x600ppp				600x1200ppp		1200x 1200ppp	
	1.1 pass	1.5 pass	2.1 pass	3.1 pass	2.1 pass	2.5 pass	3.1 pass	4.3 pass [*]	5.0 pass	5.0 pass HD	9.0pass HD	
Remover Incli- nação	Activado											
Prevenção de colagem	Desactivado											
Tensão de re- cuo	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	
Temp. limite de ajuste da qualid. de im- pressão	5											
Valor de Ajus- te de alimenta- ção do suporte	0											

Espesso

ltem	Modo de Passagem (*: valor predefinido)											
	300x60	00ppp			600x600ppp				600x1200ppp		1200x 1200ppp	
	1.1 pass	1.5 pass	2.1 pass	3.1 pass	2.1 pass	2.5 pass	3.1 pass	4.3 pass [*]	5.0 pass	5.0 pass HD	9.0pass HD	
Aquecedor	Activado											
Temperatura	90	85	80	75	80	80	75	75	70	70	55	
Ventoinha	Desactivado											
Tempo de se- cagem	14	19	23	33	23	27	33	46	52	52	89	
Secar depois de imprimir	Desactivado											
Ação de seca- gem	Auto											
Espaço de rolo	2.0											
Tensão de ali- mentação	Lv2											
Sucção De Pa- pel	Lv8											
	Modo	Modo de Passagem (*: valor predefinido)										
---	-------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------	-------------	-------------------	---------------	
ltem	300x600ppp				600x600ppp			600x1200ppp		1200x 1200ppp		
	1.1 pass	1.5 pass	2.1 pass	3.1 pass	2.1 pass	2.5 pass	3.1 pass	4.3 pass [*]	5.0 pass	5.0 pass HD	9.0pass HD	
Limite de velo- cidade de ali- mentação do suporte						Desact	ivado					
Carga do rolo de pressão		Normal										
Remover Incli- nação		Activado										
Prevenção de colagem		Desactivado										
Tensão de re- cuo	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	Lv8	
Temp. limite de ajuste da qualid. de im- pressão				<u>.</u>	<u>.</u>	15	;					
Valor de Ajus- te de alimenta- ção do suporte	0											

O que significam as luzes de sinalização

As luzes de sinalização indicam o estado da impressora, como mostrado na tabela seguinte. As luzes são, a começar pela superior, vermelha, amarela e verde.

A tabela que se segue contempla as configurações padrão. Estas configurações podem ter sido alteradas para se adequarem ao seu ambiente operacional.

Verde	Amare- Io	Verme- Iho	Estado	Explicação
Não	Não	Não	Desligada	A impressora está desligada.
Não	Intermi- tente	Não	Iniciar/parar as operações	Fazer operações de arranque depois de ligar a corrente, ou fazer operações de desligamento depois de desligar a corrente.
Sim	Não	Não	Em espera	Em espera em modo normal. Pronta para imprimir.

	Verde	Amare- Io	Verme- Iho	Estado	Explicação
	Intermi- tente	Não	Não	Impressão	Impressão em modo normal.
	Sim	Sim	Não	Consumível a terminar (em espera)	É possível imprimir, mas a impressão não será possível quando os consumí- veis precisarem de ser substituídos.
>	Intermi- tente	Sim	Não	Consumível a terminar (a imprimir)	A impressão pode continuar, mas a im- pressão para e não será possível quan- do os consumíveis precisarem de ser substituídos.
	Não	Sim	Não	A impressão não pode co- meçar	A impressão não é possível no estado atual por razões tais como uma tampa está aberta ou não foi colocado um consumível.
	Não	Não	Sim	Erro (recuperável)	Ocorreu um erro, por este motivo, não é possível imprimir. Resolva o erro pa- ra poder realizar a impressão.
	Não	Não	Intermi- tente	Erro fatal (Centro de Aten- dimento Telefónico)	Ocorreu um erro que não pode ser re- solvido, por este motivo, não é possí- vel imprimir.
	Sim	Intermi- tente	Não	Realizar a manutenção (é possível receber trabalhos)	Está a ser executada a função de manu- tenção. Os trabalhos de impressão po- dem ser recebidos.
	Não	Intermi- tente	Não	Realizar a manutenção (não é possível receber tra- balhos)	Está a ser executada a função de manu- tenção. Os trabalhos de impressão não podem ser recebidos.
	Sim	Sim	Não	Modo pausa (a impressão parou)	A impressão está parada.
	Intermi- tente	Sim	Não	Modo pausa (a aguardar que a impressão pare)	A aguardar que a impressão pare. A im- pressão continua até ao final da pági- na, e depois para.
	Não	Sim	Não	Offline (não é possível re- ceber trabalhos)	A ligação ao computador está offline. Os trabalhos de impressão não podem ser recebidos.

Requisitos do sistema

O software pode ser usado nos seguintes ambientes (desde fevereiro de 2021).

Os sistemas operacionais suportados podem mudar.

Para obter as informações mais recentes, consulte o sítio Web da Epson.

Epson Edge Dashboard

O Epson Edge Dashboard pode ser utilizado nos seguintes ambientes.

Importante:

Verifique se o computador no qual o Epson Edge Dashboard está instalado cumpre os seguintes requisitos. Se estes requisitos não forem cumpridos, o software não pode controlar a impressora corretamente.

Desative a função de hibernação do seu computador.

Desative a função suspender para que o computador não entra no estado de suspensão.

Windows

Sistemas operativos	Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 10/Windows 10 x64
СРИ	Processador multi-core (3.0 GHz ou superior recomendado)
Memória livre	4 GB ou mais
Disco rígido (espaço livre durante a instalação)	2 GB ou mais
Resolução do ecrã	1 280 × 1 024 ou superior
Interface de comunicação	USB a alta velocidade Ethernet 1000Base-T
Navegador	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

Mac

Sistemas operativos	Mac OS X 10.7 Lion ou posterior
CPU	Processador multi-core (3,0 GHz ou superior recomendado)
Memória livre	4 GB ou mais
Disco rígido (espaço livre durante a instalação)	2 GB ou mais

Resolução do ecrã	1 280 × 1 024 ou superior
Interface de comunicação	USB a alta velocidade
	Ethernet 1000Base-T
Navegador	Safari 6 ou posterior

Linux

Distribuição	Debian 8.6 64 bits (apenas em ambiente desktop MATE) ou posterior
CPU	Processador multi-core (3,0 GHz ou superior recomendado)
Memória livre	4 GB ou mais
Disco rígido (espaço livre durante a instalação)	2 GB ou mais
Resolução do ecrã	1 280 × 1 024 ou superior
Interface de comunicação	USB a alta velocidade Ethernet 1000Base-T
Navegador	Mozilla Firefox 45 (ESR) ou posterior

Epson Edge Print

Sistema operativo (SO)	Windows 7 SP1 x64
	Windows 8 x64
	Windows 8.1 x64
	Windows 10 x64
СРИ	Intel® Core [™] i3 3,0 GHz ou mais rápido (lançado após abril de 2014)
Memória livre	8 GB ou mais
Unidade de disco rígido (espaço livre durante a instalação)	50 GB ou mais
Resolução do ecrã	1280 × 1024 ou superior
Interface de comunicação	Hi-Speed USB
	Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

Recomendamos instalar este software num computador com especificações elevadas uma vez que o software será utilizado em combinação com aplicações de software como o Adobe Illustrator.

Para além disso, este software processa dados que geralmente tem vários GB de tamanho, e em alguns casos dezenas de GB de tamanho especialmente ao realizar tarefas de impressões de faixas de qualidade elevada. Razão pela qual recomendamos usar um computador com espaço em disco rígido suficiente.

Web Config

Windows

Navegador	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox [*] , Google Chrome [*]			
[•] Use a versão mais recente				
Мас				
Navegador	Safari [*] , Mozilla Firefox [*] , Google Chrome [*]			

* Use a versão mais recente

Tabela de Especificações

Características da impr	essora
Método de impressão	Por jato de tinta
Disposição dos jatos	SC-F10000H Series:
	400 jatos × 2 filas × 4 chips × 6 cores (High Density Black (Pre- to de Alta Densidade), Cyan (Ci- ano), Magenta, Yellow (Amare- lo), Light Cyan (Ciano Claro)/ Fluorescent Yellow, Light Ma- genta (Magenta Claro)/Fluores- cent Pink)
	SC-F10000 Series:
	400 jatos × 2 filas × 4 chips × 4 cores (High Density Black (Pre- to de Alta Densidade), Cyan (Ci- ano), Magenta, Yellow (Amare- lo))
Resolução (máxima)	1 200 × 1 200 ppp (com 300 × 300 ppp 16 camadas de meio tom.)
Código de controlo	ESC/P Raster (comando não re- velado)
Método de Alimenta- ção de Papel	Alimentação por fricção
Voltagem nominal (#1, #2)	CA 200 a 240 V
Frequência nominal (#1, #2)	50/60 Hz
Corrente nominal (#1, #2)	16 A
Consumo de energia	SC-F10000H Series:
(total para os números	Impressão: aprox. 4,4 kW
T e 2)	Modo inativo: aprox. 230 W
	Desligada: aprox. 9,6 W
	SC-F10000 Series:
	Impressão: aprox. 3,9 kW
	Modo inativo: aprox. 221 W
	Desligada: aprox. 9,6 W
Temperatura e humidad	e (sem condensação)

Características da impressora

Impressão	10 a 35 ℃ (50 a 95 °F), 20 a 80% Recomendado: 18 a 28 ℃ (64,4 a 82,4 °F), 40 a 60%
Em armazenamen- to (Antes de desem- pacotar)	-20 a 60 °C (-4 a 140 °F), 5 a 85% (Em 120 horas a 60 °C (140 °F), num mês a 40 °C (104 °F))
Em armazenamen- to (Antes de carregar tinta)	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F), 5 a 85% (Num mês a 40 °C (104 °F))
Em armazenamen- to (após carregar tin- ta)	5 a 35 °C (41 a 95 °F), 5 a 85%

Intervalo da temperatura e humidade

Área cinzenta: durante o funcionamento

Linhas cruzadas: recomendado



Caracte	victicac	da iman	KACCAKA
Caracte	ensuicas u	ua mip	ressora

Dimensão	Impressora	
	Quando armazenada: 3 710 (L) × 1 303 (P) × 1 886 (A) mm (146 [L] × 51,29 [P] × 74,25 [A] polegadas)	
	Dimensões máximas: 3 710 (L) × 1 350 (P) × 1 931 (A) mm (146 [L] × 53,14 [P] × 76,02 [A] pol.)	
	Suporte de papel para enrola- mento: 280 (L) × 236 (P) × 352 (A) mm (11,02 [L] × 9,29 [P] × 13,85 [A] pol.)	
	Suporte de papel para alimen- tação: 280 (L) × 285 (P) × 352 (A) mm (11,02 [L] × 11,22 [P] × 13,85 [A] polegadas)	
	Unidade de fornecimento de tinta	
	SC-F10000H Series:	
	1 278 (L) × 556 (P) × 541 (A) mm (50,31 [L] × 21,88 [P] × 21,29 [A] polega- das) (apenas unidade de abas- tecimento de tinta)	
	1 278 (L) × 556 (P) × 580 (A) mm (50,31 [L] × 21,88 [P] × 22,83 [A] polega- das) (com tinteiro 3 L instalado)	
	1 278 (L) × 556 (P) × 790 (A) mm (50,31 [L] × 21,88 [P] × 31,10 [A] polega- das) (com tinteiro 10 L instala- do)	
	SC-F10000 Series:	
	877 (L) \times 556 (P) \times 541 (A) mm (34,52 [L] \times 21,88 [P] \times 21,29 [A] polegadas) (apenas unidade de abastecimento de tinta)	
	877 (L) × 556 (P) × 580 (A) mm (34,52 [L] × 21,88 [P] × 22,83 [A] polegadas) (com tin- teiro 3 L instalado)	
	877 (L) × 556 (P) × 790 (A) mm (34,52 [L] × 21,88 [P] × 31,10 [A] polegadas) (com tin- teiro 10 L instalado)	

Características da impressora

Gramagem [*]	Impressora
	Peso total (SC-F10000H Series): aprox. 687 kg (1 515 libras)
	Peso total (SC-F10000 Series): aprox. 683 kg (1 506 libras)
	Suporte de papel para enrola- mento: aprox. 7 kg (15,43 libras)
	Suporte de papel para alimen- tação: aprox. 7 kg (15,43 libras)
	Unidade de fornecimento de tinta
	SC-F10000H Series: aprox. 80 kg (176,37 lb.)
	SC-F10000 Series: aprox. 53 kg (116,84 libras)

* Tinta não incluída.

Importante:

Utilizar esta impressora em altitudes abaixo dos 2 000 m (2 591 pés).



Trata-se de um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferências radioelétricas, podendo, nesse caso, ser necessário que o utilizador tome as medidas adequadas.

Apenas para os clientes da Califórnia

As pilhas de lítio deste produto contêm Material Perclorato — pode ser necessário manuseamento específico.

Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate.

Especificações da Interface	
Porta USB para computador	USB 3.0 (SuperSpeed USB)
Padrão de confor- midade rede com fios (LAN)	1000Base-T ^{*1}
Protocolos/fun- ções de impressão em rede	EpsonNet Print (Windows) ^{*2} TCP/IP Padrão (Windows) ^{*3} WSD (Windows) ^{*3} Bonjour (Mac) ^{*3} IPP (Windows) ^{*3} IPP (Mac) ^{*3} FTP ^{*3}

Especificações da Interface

Normas/protoco- los de segurança	IEEE 802.1X (Ethernet)
	IPsec (v4/v6), Filtragem IP
	SSL/TLS:
	Servidor HTTPS (Conf. Web)
	Servidor IPPS
	Cliente SMTPS (envio de e-mail)
	STARTTLS (SMTPS)
	Certificado de raiz (cliente)
	Certificado de raiz versão 2.01
	Certificado de raiz atualizado (cli- ente)
	Certificado CA assinado (servidor)
	Certificado CA
	Geração CSR (servidor)
	Certificado assinado automatica- mente (servidor)
	Chave EC CSR/geração de certifica- do assinado automaticamente (ser- vidor)
	Certificado, importação de código
	OpenSSL versão: 1.0.2j
	Versões TLS compatíveis: 1.0/1.1/1.2
	Autenticação para envio de e-mail:
	POP antes de SMTP
	APOP
	Autenticação SMTP (Kerberos/ NTLMv1/CRAM-MD5/PLAIN/LO- GIN)
	Autenticação para impressão IPP: autenticação básica HTTP
	Autenticação de acesso MIB, en- criptação: SNMPv3

*1 Utilize um cabo blindado de par entrelaçado (categoria 5e ou superior).

*2 Conformidade IPv4.

*3 Conformidade IPv4 e IPv6.

Características da Tinta		
Тіро	Tinteiros especiais	
Tinta por sublima-	SC-F10000H Series:	
ção	High Density Black (Preto de Alta Densidade), Cyan (Ciano), Magen- ta, Yellow (Amarelo), Light Cyan (Ciano Claro), Light Magenta (Ma- genta Claro), Fluorescent Yellow, Fluorescent Pink	
	SC-F10000 Series:	
	High Density Black (Preto de Alta Densidade), Cyan (Ciano), Magen- ta, Yellow (Amarelo)	
Utilização até à da- ta	Consulte a data impressa no tintei- ro (armazenar a uma temperatura normal)	
Validade da garan- tia da qualidade de impressão	Seis meses (a partir da data de aber- tura do tinteiro)	
Temperatura de conservação	5 a 35 °C (41 a 95 °F)	
Capacidade dos tinteiros	10 000 ml, 3 000 ml	
Dimensões do tin- teiro	10 000 ml: 150 (L) × 235 (P) × 412 (A) mm (5,90 [L] × 9,25 [P] × 16,22 [A] pol.)	
	3 000 ml: 158 (L) × 260 (P) × 168 (A) mm (6,22 [L] × 10,23 [P] × 6,61 [A] pol.)	

Nota:

Para garantir as cores que pretende imprimir, mantenha a temperatura ambiente constante entre 18 a 28 °C (64,4 a 82,4 °F).

Informações da declaração de conformidade CE

O texto completo da declaração de conformidade UE deste equipamento encontra-se disponível no seguinte endereço da Internet.

http://www.epson.eu/conformity

Sítio Web de assistência técnica

O Sítio Web de Assistência Técnica da Epson ajuda a resolver os problemas que não podem ser solucionados com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto. Se possui um programa de acesso à Internet, pode visitar o sítio em:

https://support.epson.net/

Se necessitar de versões mais recentes dos controladores, de consultar as respostas às Perguntas mais frequentes (FAQs), de manuais ou de outros ficheiros descarregáveis, aceda ao sítio em:

https://www.epson.com

Depois, selecione a secção de assistência a clientes do sítio de Web da Epson do seu local.

Contactar a Assistência Técnica da Epson

Antes de contactar a Epson

Se o produto Epson não funcionar corretamente e não for possível resolver o problema com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto, contacte o serviço de assistência a clientes. Se a assistência técnica da Epson da sua área não se encontrar listado em baixo, contacte a loja onde adquiriu o produto.

A assistência técnica da Epson poderá ajudá-lo rapidamente se lhe fornecer as seguintes informações:

- Número de série do produto (A etiqueta do número de série está geralmente na parte de trás do produto.)
- Modelo do produto
- Versão do software do produto (Faça clique na tecla About, Version Info ou numa tecla semelhante no software do produto.)
- □ Marca e modelo do computador
- Nome e versão do sistema operativo do computador
- Nomes e versões das aplicações utilizadas geralmente com o produto

Assistência a utilizadores na América do Norte

Visite www.epson.com/support (E.U.A.) ou www.epson.ca/support (Canadá) e procure o seu produto para descarregar software e utilitários, ver manuais, consultar as perguntas frequentes (FAQ) e conselhos de resolução de problemas, ou contactar a Epson.

A Epson fornece apoio técnico e informações sobre a instalação, configuração e funcionamento de produtos de impressão profissional através do Plano Preferido de Garantia Limitada Epson. Marque (888) 377-6611, das 06:00 às 18:00, Hora do Pacífico, de segunda-feira a sexta-feira. Os dias e horas de Assistência podem ser alteradas sem aviso prévio. Antes de ligar, certifique-se de que tem o número de série da sua impressora e a prova de compra.

Nota:

Se tiver dificuldades a contactar a linha gratuita, ligue (562) 276-1305.

Nota:

No caso de usar outro software no sistema, consulte a documentação desse software para obter informações sobre a assistência técnica.

Consumíveis e Acessórios

Pode adquirir tinta Epson genuína, papel e acessórios em qualquer revendedor autorizado da Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite proimaging.epson.com (E.U.A.) ou proimaging.epson.ca (Canadá), selecione a sua série de produto e produto, e clique no botão **Onde Comprar**. Ou ligue 800-GO-EPSON (800-463-7766) nos Estados Unidos da América ou 800-807-7766 no Canadá.

Assistência para utilizadores na américa latina

Se precisar de ajuda adicional com o seu produto Epson, contacte a Epson.

A Epson fornece os seguintes serviços de apoio técnico:

Assistência via Internet

Visite a página Web de suporte da Epson em www.latin.epson.com/support (Caraíbas), www.epson.com.br/suporte (Brasil), ou www.latin.epson.com/soporte (outras regiões) para consultar soluções a problemas comuns. Pode descarregar controladores e documentação, consultar as respostas às Perguntas mais frequentes (FAQs) e obter conselhos sobre como resolver problemas, ou enviar uma mensagem de correio eletrónico (email) para a Epson expondo as suas dúvidas ou problemas.

Falar com um Representante da Assistência Técnica a Clientes

Antes de telefonar para a Epson, tenha as seguintes informações à mão:

- Nome do produto
- Número de série do produto (localizado numa etiqueta no produto)
- Prova de compra (p. ex. o recibo da loja onde adquiriu o produto) e a data de compra
- Configuração do computador
- Uma descrição do problema

E a seguir ligue:

País	Telefone
Argentina	(54 11) 5167-0300
	0800-288-37766
Bolívia [*]	800-100-116
Brasil	0800-007-5000
Chile	(56 2) 2484-3400
Colômbia	Bogotá: (57 1) 592-2200
	Outras cidades: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
República Domini- cana [*]	1-888-760-0068
Equador*	1-800-000-044
El Salvador [*]	800-6570

País	Telefone
Guatemala [*]	1-800-835-0358
México	Cidade do México: (52 55) 1323-2052 Outras cidades: 01-800-087-1080
Nicarágua [*]	00-1-800-226-0368
Panamá [*]	00-800-052-1376
Paraguai	009-800-521-0019
Peru	Lima: (51 1) 418-0210 Outras cidades: 0800-10-126
Uruguai	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

* Contacte a sua companhia telefónica local para contactar este número de telefone gratuito a partir de um telemóvel.

Se o seu país não aparecer na lista, contacte o escritório de vendas no país mais próximo. Podem se aplicar custos de chamadas gratuitas ou de longa distância.

Consumíveis e Acessórios

Pode adquirir tinta Epson genuína, papel e acessórios em qualquer revendedor autorizado da Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite www.epson.com.jm (Caraíbas), www.epson.com.br (Brasil), ou www.latin.epson.com (outras regiões) ou contacte o departamento de vendas Epson mais próximo.

Assistência a utilizadores na Europa

Consulte o seu **Documento de Garantia Pan-europeia** para obter informações sobre como contactar a assistência técnica da Epson.

Ajuda para utilizadores de Taiwan

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

World Wide Web (https://www.epson.com.tw)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento e perguntas sobre produtos.

Epson HelpDesk (serviço de atendimento telefónico) (Telefone: +0800212873)

A nossa equipa do serviço de atendimento telefónico pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos
- Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- Derguntas sobre reparação de avarias e garantias

Centro de assistência para reparações:

N.º telefone	N.º fax	Endereço
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Tai- pei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nan- jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhong- he City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Towns- hip, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)

N.º telefone	N.º fax	Endereço
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung Ci- ty 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Tai- chung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaoh- siung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaoh- siung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Ajuda para utilizadores na Austrália/Nova Zelândia

A Epson Austrália/Nova Zelândia pretende fornecer-lhe um serviço de assistência ao cliente do mais alto nível. Para além da documentação dos produtos, disponibilizamos ainda as seguintes fontes de informação:

O seu revendedor

Não se esqueça de que o seu revendedor pode frequentemente ajudá-lo a identificar e resolver problemas. Procurar sempre aconselhamento sobre problemas; poderá resolver os problemas de forma rápida e simples e também aconselhar sobre o passo seguinte.

URL na Internet

Austrália https://www.epson.com.au

Nova Zelândia https://www.epson.co.nz

Aceda às páginas World Wide Web da Epson Austrália/ Nova Zelândia.

O sítio fornece uma área de transferência para controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (correio eletrónico).

Epson Helpdesk (serviço de atendimento telefónico)

O serviço de atendimento telefónico da Epson existe para que os clientes possam ser atendidos e aconselhados. Os operadores do serviço de atendimento telefónico ajudam-no a instalar, configurar e utilizar o seu produto Epson. O pessoal do serviço de atendimento telefónico pré-venda pode fornecer-lhe brochuras sobre os novos produtos Epson e indicar-lhe a morada do revendedor ou agente mais próximo. Aqui encontra muitas respostas para as suas dúvidas.

Os números do serviço de atendimento telefónico são:

Austrália	Telefone:	1300 361 054
	Fax:	(02) 8899 3789
Nova Zelândia	Telefone:	0800 237 766

Aconselhamo-lo a, antes de telefonar para a Epson, ter todas as informações importantes à mão. Quanto mais informações tiver reunido, mas rapidamente o poderão ajudar a resolver o problema. Essas informações incluem a documentação do seu produto Epson, o tipo de computador, o sistema operativo, as aplicações e quaisquer outras informações que considere virem a ser necessárias.

Assistência a utilizadores em Singapura

Os serviços de informações, assistência e reparação disponibilizados pela Epson Singapore são:

World Wide Web (https://www.epson.com.sg)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento, Perguntas mais frequentes (FAQs), Perguntas sobre vendas e Assistência técnica por email.

Epson HelpDesk (serviço de atendimento telefónico) (Número gratuito: 800-120-5564)

A nossa equipa do serviço de atendimento telefónico pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos
- Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- Perguntas sobre reparação de avarias e garantias

Assistência a utilizadores na Tailândia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

World Wide Web (https://www.epson.co.th)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento, Perguntas mais frequentes (FAQs) e email.

Linha direta Epson (Telefone: (66) 2685-9899)

A nossa equipa da Linha direta pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos
- Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- Perguntas sobre reparação de avarias e garantias

Assistência a utilizadores no Vietname

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

Linha direta Epson (Tele- +84 28 3925 5545 fone):

Centro de assistência:

68 Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietname

Assistência a utilizadores na Indonésia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

World Wide Web

(https://www.epson.co.id)

- Informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento
- Perguntas mais frequentes (FAQs), Perguntas sobre vendas, perguntas por e-mail

Linha direta Epson

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos
- Assistência técnica

Telefone:	(62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

Centro de Assistência Epson

Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefone/Fax: (62) 21-62301104

Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung
	Telefone/Fax: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya
	Telefone: (62) 31-5355035 Fax: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta
	Telefone: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan
	Telefone/Fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 JI. Ahmad Yani No. 49 Makassar
	Telefone: (62) 411-350147/411-350148

Assistência a utilizadores em Hong Kong

Para obter assistência técnica e outros serviços pós-venda, deve contactar a Epson Hong Kong Limited.

Página de Internet

A Epson Hong Kong criou uma página de internet em chinês e inglês, onde fornece as seguintes informações:

- □ Informações sobre produtos
- □ Respostas às perguntas mais frequentes (FAQs)
- **U** Últimas versões dos drivers dos produtos Epson

Pode aceder à página em:

https://www.epson.com.hk

Linha direta dos serviços de assistência técnica

Pode contactar os nossos técnicos pelos seguintes números de telefone e fax:

Telefone:	(852) 2827-8911
Fax:	(852) 2827-4383

Assistência a utilizadores na Malásia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

World Wide Web (https://www.epson.com.my)

- Informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento
- Perguntas mais frequentes (FAQs), Perguntas sobre vendas, perguntas por e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Head Office.

Telefone: 603-56

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk (serviço de atendimento telefónico)

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos (Infoline) Telefone: 603-56288222
- Perguntas sobre serviços de reparação e garantias, utilização de produtos e assistência técnica (Techline)

Telefone: 603-56288333

Assistência a utilizadores na Índia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

World Wide Web (https://www.epson.co.in)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento e perguntas sobre produtos.

Linha de ajuda

Para assistência e informações sobre produtos, ou para encomendar consumíveis — 18004250011 (09:00–18:00) — Chamada gratuita.

Para assistência técnica (CDMA e por telemóvel) — 3900 1600 (9 AM – 6 PM) Prefixo e código STD local.

Assistência a utilizadores nas Filipinas

Para obter assistência técnica e outros serviços pós-venda, deve contactar a Epson Philippines Corporation, pelos seguintes números de telefone e fax e endereço de email:

Trunk Line:	(63-2) 706 2609
Fax:	(63-2) 706 2665
Linha direta do serviço de atendimento telefónico:	(63-2) 706 2625
E-mail:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web

(https://www.epson.com.ph)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento, Perguntas mais frequentes (FAQs) e perguntas por email.

N.º gratuito 1800-1069-EPSON(37766)

A nossa equipa da Linha direta pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos
- Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- Perguntas sobre reparação de avarias e garantias