

# WF-C579R Series Guia do Utilizador

# Índice de Conteúdo

## Acerca deste manual

| Apresentação dos manuais                   |
|--|
| Usar o manual para pesquisar informações 8 |
| Marcas e símbolos                          |
| Descrições utilizadas neste manual 10      |
| Referências do sistema operativo           |

## Instruções Importantes

| Instruções de segurança                       |
|---|
| Conselhos e advertências da impressora 13     |
| Conselhos e advertências para a instalação da |
| impressora                                    |
| Conselhos e advertências para a utilização da |
| impressora                                    |
| Conselhos e advertências para o transporte e  |
| armazenamento da impressora 14                |
| Conselhos e advertências para a utilização da |
| impressora com uma ligação sem fios 15        |
| Conselhos e advertências para a utilização do |
| ecrã táctil                                   |
| Proteger informações pessoais                 |

# Noções básicas sobre a impressora

| Nomes das peças e funções          |
|------------------------------------|
| Painel de controlo                 |
| Configuração básica do ecrã        |
| Ícones apresentados no ecrã LCD 22 |
| Operações do ecrã tátil            |
| Introduzir caracteres              |
| Job/Status Configuração de ecrã 26 |
| Ver animações                      |

## Preparar a impressora

| Colocar papel                             |
|---|
| Papel disponível e capacidades            |
| Colocar papel no Alimentador de Papel 33  |
| Colocar papel no Alimentação Posterior 35 |
| Carregar envelopes e precauções           |
| Carregar folhas de papel compridas        |
| Lista de tipos de papel                   |
| Colocação de originais                    |
| Originais disponíveis para o ADF 40       |
| Colocação de originais no AAD 40          |
| Colocar originais no Vidro do scanner 43  |
|   |

| Insira um dispositivo externo USB 45              |
|---|
| Inserir e remover um dispositivo USB externo 45   |
| Aceder a um dispositivo USB externo a partir      |
| de um computador                                  |
| Usar um servidor de email                         |
| Configurar o servidor de correio eletrónico 46    |
| Itens de configuração do servidor de e-mail47     |
| Verificar uma ligação do servidor de correio      |
| eletrónico  |
| Mensagens exibidas durante a Verificar ligação 48 |
| Gerir contactos                                   |
| Iniciar a partir de Importar Contactos de         |
| Outra Impressora Epson                            |
| Registar ou editar contactos                      |
| Registar ou editar contactos em grupo             |
| Registar contactos usados frequentemente          |
| Criar cónia de segurança dos contactos            |
| usando um computador 52                           |
| Configurar uma pacta partilhada                   |
| Verificar o nome de computedor                    |
| Ativar a configuração de partilha                 |
| Criar uma pasta partilhada 54                     |
| Registar a pasta partilhada em contactos          |
| Registar as suas definições favoritas como        |
| predefinição                                      |
| Opcões de menu para Predef                        |
| Opcões de menu para Definições 57                 |
| Onções de menu para Definições gerais 57          |
| Opções de menu para Contador de impressões 67     |
| Opcões de menu para Estado do consumível 68       |
| Opções de menu para Manutenção                    |
| Opções de menu para Idioma/Language 69            |
| Opções de menu para Estado da impressora/         |
| Imprimir69  |
| Opções de menu para Gestor de Contac70            |
| Opções de menu para Definições do utilizador 70   |
| Opções de menu para Estado do dispositivo         |
| de autenticação                                   |
| Opçoes de menu para Informações da Epson          |
|   |
| roupar energia.                                   |
| Poupar energia — Painel de controlo               |

## Defin. Fax

| Antes de usar as funções de fax |  |  |  |  |  |  | . 72 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|

| Ligar a uma linha telefónica                      |
|---|
| Linhas telefónicas compatíveis                    |
| Ligar a impressora a uma linha telefónica 73      |
| Ligar o seu dispositivo telefónico à impressora74 |
| Preparar a impressora para enviar e receber       |
| faxes (utilizando o Assist. config. de fax) 76    |
| Fazer definições individualmente para recursos    |
| de fax da impressora                              |
| Definir Modo de recepção                          |
| Fazer configurações ao ligar um dispositivo       |
| de telefone externo                               |
| Realizar Def. impressão para receber faxes81      |
| Configurar as opções de guardar e                 |
| reencaminhar faxes recebidos                      |
| Definições para bloquear faxes não solicitados89  |
| Configurar as funções de enviar e receber         |
| faxes num computador                              |
| Opções de menu para Definições de fax             |
| Menu Botão de operação rápida 91                  |
| Menu Definições de envio 91                       |
| Menu Definições de recepção                       |
| Menu Definições de relatório 98                   |
| Menu Definições básicas                           |
| Menu Definições de segurança 100                  |
| Verificar ligação de fax                          |
| Assist. config. de fax                            |

# Definições de rede

| Tipos de ligação de rede  |
|---|
| Ligação ethernet  |
| Ligação Wi-Fi   |
| Wi-Fi Direct ligação (AP Simples) 103                               |
| Ligar a um computador   |
| Ligar a um dispositivo inteligente 105                              |
| Ligar a um dispositivo inteligente através de<br>um router sem fios |
| através de Wi-Fi Direct   |
| Direct  |
| Definir o Wi-Fi a partir da impressora                              |
| Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o<br>SSID e palavra-passe    |
| configuração de botão (WPS)   |
| č , ,   |

| Verificar o estado da ligação de rede 119              |
|--|
| Ícone de rede  |
| Verificar informações detalhadas da rede a             |
| partir do painel de controlo                           |
| Imprimir um relatório da ligação em rede 120           |
| Imprimir uma folha do estado da rede 126               |
| Substituir ou adicionar novos routers sem fios 127     |
| Alterar o método de ligação ao computador 127          |
| Mudar a ligação de rede para Ethernet no painel        |
| de controlo  |
| Alterar as definições de Wi-Fi Direct (AP simples) 128 |
| Desativar Wi-Fi a partir do painel de controlo 129     |
| Desligar a ligação Wi-Fi Direct (AP simples) a         |
| partir do painel de controlo                           |
| Recuperar as definições de rede a partir do            |
| painel de controlo                                     |

# Impressão

| Imprimir a partir do controlador de impressora |
|--|
| no Windows                                     |
| Aceder ao controlador de impressão 131         |
| Noções básicas de impressão                    |
| Impressão de 2 lados                           |
| Impressão de várias páginas numa folha 134     |
| Imprimir e empilhar pela ordem de páginas      |
| (impressão pela ordem inversa)                 |
| Impressão de documento reduzido ou             |
| ampliado135                                    |
| Imprimir uma imagem em várias folhas para      |
| ampliar (criar um cartaz)                      |
| Imprimir com cabeçalho e rodapé                |
| Imprimir uma marca de água                     |
| Imprimir ficheiros protegidos com palavra-     |
| passe144                                       |
| Impressão de vários ficheiros juntos 144       |
| Imprimir usando o recurso de impressão         |
| universal a cores                              |
| Ajustar a cor da impressão                     |
| Impressão para enfatizar as linhas finas 147   |
| Imprimir códigos de barras claros 147          |
| Cancelar a impressão                           |
| Opções do menu para o controlador de           |
| impressora148                                  |
| Imprimir a partir do controlador de impressora |
| PostScript no Windows                          |
| Opções do menu para o controlador de           |
| impressora PostScript                          |
| Cancelar a impressão                           |
| Imprimir a partir do controlador de impressora |
| no Mac OS                                      |

| Noções básicas de impressão                       | 54  |
|---|-----|
| Impressão de 2 lados 15                           | 55  |
| Impressão de várias páginas numa folha 15         | 56  |
| Imprimir e empilhar pela ordem de páginas         |     |
| (impressão pela ordem inversa)                    | 57  |
| Impressão de documento reduzido ou                |     |
| ampliado  | 57  |
| Ajustar a cor da impressão                        | 58  |
| Cancelar a impressão                              | 58  |
| Opções do menu para o controlador de              |     |
| impressora15                                      | 59  |
| Efectuar definições de funcionamento para o       |     |
| controlador da impressora Mac OS 16               | 50  |
| Imprimir a partir do controlador de impressora    |     |
| PostScript no Mac OS                              | 51  |
| Opções do menu para o controlador de              |     |
| impressora PostScript                             | 52  |
| Cancelar a impressão 16                           | 54  |
| Imprimir ficheiros a partir de um dispositivo de  |     |
| memória   | 54  |
| Imprimir ficheiros JPEG a partir de um            |     |
| dispositivo de memória                            | 64  |
| Imprimir ficheiros PDF ou TIFF a partir de        |     |
| um dispositivo de memória                         | 65  |
| Opções de menu para Dispositivo de memória. 16    | 56  |
| Imprimir a partir de dispositivos inteligentes 16 | 58  |
| Utilizar o Epson iPrint                           | 58  |
| Utilizar o Epson Print Enabler                    | 70  |
| Utilizar o AirPrint                               | 70  |
| Cancelar tarefas em curso ou em espera            | 71  |
|   | • • |

# Copiar

| Noções básicas de cópia.                   | 172 |
|--|-----|
| Cópia de 2 lados                           | 172 |
| Copiar vários originais numa página        | 173 |
| Opções básicas do menu para fazer cópias   | 173 |
| Opções avançadas do menu para fazer cópias | 174 |
|  |     |

# Digitalização

| D | igitalizar com o painel de controlo 177       |
|---|---|
|   | Digitalizar para uma pasta de rede ou         |
|   | servidor FTP                                  |
|   | Digitalizar para correio eletrónico           |
|   | Digitalização utilizando as definições        |
|   | registadas no computador (Document            |
|   | Capture Pro)                                  |
|   | Digitalizar para um dispositivo de memória187 |
|   | Digitalizar para a nuvem                      |
|   | Digitalizar usando WSD                        |
|   |   |

| .93 |
|-----|
|     |
| .93 |
| .93 |
| .96 |
| 96  |
| 96  |
| -   |

## Fax

| Antes de usar as funções de fax                       |
|---|
| Enviar faxes utilizando a impressora                  |
| Enviar faxes utilizando o painel de controlo 198      |
| Enviar faxes através da marcação do                   |
| dispositivo telefónico externo                        |
| Enviar faxes a pedido (utilizar Envio                 |
| selectivo/ Caixa de painel informativo) 201           |
| Vários modos de enviar faxes 203                      |
| Receber faxes na impressora                           |
| Receber faxes enviados                                |
| Receber faxes através de uma chamada 210              |
| Guardar e reencaminhar faxes recebidos 212            |
| Visualizar no ecrã LCD os faxes recebidos             |
| guardados na impressora                               |
| Opções de menu para enviar e receber fax 214          |
| Destinatário  |
| Definições de fax                                     |
| Mais  |
| Opções de menu para Caixa de Fax                      |
| Cx. entrada/ Confidencial                             |
| Documentos armazenados                                |
| Envio select./ Painel                                 |
| Verificar o estado ou registos das tarefas de fax 222 |
| Exibição de informação quando os faxes                |
| recebidos não são processados (não lidos/não          |
| impressos/não guardados/não                           |
| Verificante terrifica la forma reconstruction 222     |
| Verificar as tarefas de fax em curso                  |
| Imprimir novemente documentos recebidos 224           |
| Enviarum fau da computadar                            |
|   |
| Envio de documentos criados com uma                   |
| Envio de documentos criados com uma                   |
| aplicação (Mac OS)                                    |
| Receber faxes num computador 228                      |
| Guardar faxes recebidos num computador 229            |
| Cancelar a função que guarda faxes recebidos          |
| no computador   |
| Verificar a existência de novos faxes (Windows) 230   |
|   |

Verificar a existência de novos faxes (Mac OS). .231

## Substituir as Unidades de Alimentação de Tinta e outros consumíveis

| Verificar o estado da tinta restante e a caixa de  |
|--|
| manutenção   |
| Verificar o estado da tinta restante e a caixa     |
| de manutenção — Painel de controlo                 |
| Verificar o estado da tinta restante e a caixa     |
| de manutenção - Windows                            |
| Verificar o estado da tinta restante e a caixa     |
| de manutenção — Mac OS                             |
| Códigos da Unidade de Alimentação de Tinta 233     |
| Precauções de manuseamento da Unidade de           |
| Alimentação de Tinta                               |
| Substituir as Unidades de Alimentação de Tinta 235 |
| Código da caixa de manutenção 235                  |
| Precauções de manuseamento da caixa de             |
| manutenção   |
| Substituição da caixa de manutenção                |
| Imprimir temporariamente com tinta preta 236       |
| Imprimir temporariamente com tinta preta           |
| — Painel de controlo                               |
| Imprimir temporariamente com tinta preta           |
| — Windows  |
| Poupar tinta preta quando o tinteiro preto está    |
| no limite de utilização — (Apenas Windows) 238     |

## Manutenção da impressora

| Verificar e limpar as cabeças de impressão 239  |
|---|
| Verificar e limpar a cabeça de impressão —      |
| Painel de controlo                              |
| Verificar e limpar as cabeças de impressão —    |
| Windows   |
| Verificar e limpar as cabeças de impressão —    |
| Mac OS  |
| Alinhar as linhas                               |
| Limpar manchas de tinta do caminho do papel 241 |
| Limpar o ADF                                    |
| Limpar o Vidro do scanner                       |

# Serviço de rede e informações sobre o software

| Aplicação para configurar operações de  |     |
|---|-----|
| impressora (Web Config).                | 246 |
| Executar o Web Config num navegador web | 246 |

| Executar a Web Config no Windows                      |
|---|
| Executar a Web Config no Mac OS 247                   |
| Aplicação para digitalizar documentos e               |
| imagens (Epson Scan 2)                                |
| Adicionar o scanner de rede                           |
| Aplicação para configurar a digitalização a           |
| partir do computador (Document Capture Pro)249        |
| Aplicação para configurar as operações de fax e       |
| enviar faxes (FAX Utility)                            |
| Aplicação para envio de faxes (controlador PC-        |
| FAX)250   |
| Aplicação para imprimir páginas Web (E-Web            |
| Print) (apenas para Windows)                          |
| Aplicação para configurar vários dispositivos         |
| (EpsonNet Config)                                     |
| Ferramentas de atualização do software                |
| (EPSON Software Updater)                              |
| Instalar as aplicações mais recentes                  |
| Instalar um controlador de impressora PostScript. 254 |
| Instalar um controlador de impressora                 |
| PostScript — Windows                                  |
| Instalar um controlador de impressora                 |
| PostScript — Mac OS                                   |
| Instalar o controlador da impressora Epson            |
| Universal (apenas em Windows)                         |
| Desinstalar aplicações                                |
| Desinstalar aplicações — Windows 255                  |
| Desinstalar aplicações — Mac OS 256                   |
| Imprimir usando um serviço de rede                    |

## Resolução de problemas

| A alimentação não liga                              |
|---|
| A alimentação não desliga                           |
| A alimentação desliga-se automaticamente 270        |
| O ecrã LCD fica escuro                              |
| O ecrã tátil não responde                           |
| Não é possível ativar a partir do painel de         |
| controlo  |
| Não é possível imprimir a partir de um              |
| computador  |
| Verificar a ligação (USB) 270                       |
| Verificar a ligação (rede) 271                      |
| Verificar o software e os dados 271                 |
| Verificar o estado da impressora a partir do        |
| computador (Windows) 273                            |
| Verificar o estado da impressora a partir do        |
| computed or (Mac OS) 274                            |
| Over de não fer necessaria estacionen es definiçãos |
| Quando nao for possível selecionar as definições    |
| de l'éde  |
| Não é possível ligar a partir de dispositivos,      |
| apesar de nao haver problemas nas                   |
| configurações de rede                               |
| Verificar o SSID ligado à impressora                |
| Verificar o SSID do computador                      |
| Não é possível imprimir a partir de um iPhone       |
| ou iPad   |
| Problemas de impressão                              |
| Ajustar a qualidade da impressão                    |
| Ajustar a qualidade de impressão por papel 279      |
| Impressão desgastada ou falta de cores 280          |
| Aparecem cores ou linhas inesperadas                |
| Aparecem linhas na impressão em intervalos          |
| de cerca de 3.3 cm                                  |
| Impressões desfocadas, linhas verticais ou          |
| desalinhamento                                      |
| A qualidade de impressão é fraca                    |
| O papel está manchado ou amarrotado 283             |
| O papel fica manchado durante a impressão           |
| automática de 2 faces                               |
| As fotografias impressas são pegajosas              |
| As imagens ou fotografias são impressas com         |
| cores inesperadas                                   |
| A posição, o tamanho ou as margens da               |
| impressão estão incorretos                          |
| Os caracteres impressos estão incorretos ou         |
| distorcidos   |
| A imagem impressa está invertida                    |
| Padrões em forma de mosaicos nas impressões. 286    |
| Impressão não intencional de 2 lados                |
| As cores não estão uniformes ou aparecem            |
| manchas, pontos ou linhas retas na imagem           |
| copiada   |

| Surgem padrões ondulados (tracejados) na              |
|---|
| imagem copiada  |
| Surge uma imagem do verso do original na              |
| imagem copiada  |
| Não foi possível eliminar o problema da               |
| impressão   |
| Outros problemas de impressão 287                     |
|   |
| A impressao está demasiado lenta                      |
| A impressora abranda dramaticamente a                 |
| velocidade durante a impressão contínua 288           |
| Não é possível cancelar a impressão a partir          |
| de um computador com Mac OS X v10.6.8 288             |
| Problemas com o controlador da impressora             |
| PostScript  |
| A impressora não imprime quando utiliza o             |
| controlador da impressora PostScript                  |
| A impressora não imprime correctamente                |
| quando utiliza o controlador da impressora            |
| PostScript 289  |
| A qualidade de impressão é fraça quando               |
| utiliza o controlador da impressora Doct Script 280   |
| A immercia é demociado lente avendo                   |
| A impressao e demasiado ienta quando                  |
| utiliza o controlador da impressora PostScript 289    |
| Não é possível iniciar a digitalização 290            |
| Problemas na imagem digitalizada                      |
| Aparecem cores uniformes, suiidade, pontos,           |
| etc. ao digitalizar a partir do vidro do scanner. 290 |
| São exibidas linhas retas ao digitalizar a partir     |
| do ADF 291  |
| A qualidade da imagem é grosseira 291                 |
| Declocamento no fundo das imagens 201                 |
| O texto esté desforado                                |
|   |
| Aparecem padroes moire (sombras do tipo teia) 292     |
| Nao è possível digitalizar a área correta no          |
| vidro do scanner                                      |
| O texto não é reconhecido corretamente ao             |
| guardar como Searchable PDF                           |
| Não é possível resolver problemas na imagem           |
| digitalizada  |
| Não é possível guardar imagens digitalizadas na       |
| pasta partilhada                                      |
| Verificar mensagens na impressora                     |
| Guardar as imagens digitalizadas demora               |
| muito tempo 295                                       |
| Alternar entre rede privada e rede pública 295        |
| Outros problemos de disitelização                     |
| Outros problemas de digitalização                     |
| A velocidade de digitalização é lenta 298             |
| Não é possível enviar a imagem digitalizada           |
| através de e-mail                                     |
| A digitalização para durante a digitalização          |
| para PDF/Multi-TIFF                                   |
|   |

## Índice de Conteúdo

| Problemas ao enviar e receber faxes                             |
|---|
| Não é possível enviar ou receber faxes 299                      |
| Não é possível enviar faxes                                     |
| Não é possível enviar faxes para um                             |
| destinatário específico   |
| Não é possível enviar faxes num horário                         |
| especificado  |
| Não é possível receber faxes                                    |
| Não é possível guardar faxes recebidos no                       |
| dispositivo de memória  |
| Ocorre erro de memória cheia                                    |
| A qualidade dos faxes enviados é fraca                          |
| Os faxes são enviados com o tamanho errado 303                  |
| A qualidade dos faxes recebidos é fraca 304                     |
| Os faxes recebidos não são impressos 304                        |
| As páginas estão em branco ou apenas uma                        |
| pequena quantidade de texto è impressa na                       |
| segunda pagina dos faxes recebidos                              |
| Outros problemas de fax   |
| Não é possível efectuar chamadas no telefone                    |
| ligado  |
| O atendedor de chamadas não consegue                            |
| atender chamadas de voz   |
| O número de fax do remetente não é                              |
| apresentado nos faxes recebidos ou o numero                     |
|   |
| Outros Problemas  |
| Ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora 305             |
| Os sons de funcionamento são altos 305                          |
| A data e a hora estão incorrectas                               |
| O dispositivo de memória não é reconhecido 306                  |
|   |
| Nao e possível guardar dados no dispositivo                     |
| Nao e possível guardar dados no dispositivo<br>de memória       |
| Nao e possivel guardar dados no dispositivo         de memória. |
| Nao e possivel guardar dados no dispositivo         de memória. |
| Nao e possível guardar dados no dispositivo         de memória. |
| Nao e possível guardar dados no dispositivo<br>de memória       |
| Não e possível guardar dados no dispositivo         de memória. |

# Apêndice

| Especificações técnicas                    | 08 |
|--|----|
| Especificações da impressora               | 08 |
| Especificações do scanner                  | 09 |
| Especificações da interface                | 09 |
| Especificações do fax                      | 09 |
| Lista de funções de rede                   | 10 |
| Especificações Wi-Fi                       | 11 |
| Especificações de Ethernet                 | 11 |
| Protocolo de segurança                     | 12 |
| Compatibilidade de nível 3 do PostScript 3 | 12 |
|  |    |

| Serviços de terceiros suportados 312             |
|--|
| Especificações dos dispositivos USB externos 312 |
| Especificações de dados suportados 313           |
| Dimensões 313                                    |
| Especificações elétricas 314                     |
| Especificações ambientais 314                    |
| Local e espaco de instalação 315                 |
| Paquicitos do sistema                            |
|  |
| Informação do tipo de letra                      |
| Tipos de letra disponíveis para PostScript 317   |
| Tipos de letra disponíveis para PCL (URW) 318    |
| Lista de conjuntos de símbolos                   |
| Instalar as unidades opcionais                   |
| Código da unidade de alimentação de papel        |
| Instalar es unidada da casasta da nanal          |
| anciencie 222                                    |
|  |
| Informação regulamentar                          |
| Normas e homologações                            |
| German Blue Angel                                |
| Restrições à realização de cópias                |
| Transportar e guardar a impressora               |
| Copyright  |
| Marcas registadas                                |
| Onde obter ajuda                                 |
| Sítio web de assistência técnica                 |
| Contactar a assistência Epson                    |

# Acerca deste manual

# Apresentação dos manuais

Os manuais seguintes são fornecidos com a sua impressora Epson. Para além dos manuais, consulte os diversos tipos de informações de ajuda disponíveis na própria impressora ou nas aplicações de software Epson.

□ Instruções de segurança importantes (manual impresso)

Fornece instruções que garantem a utilização em segurança da impressora.

Começar por aqui (manual impresso)

Fornece informações sobre a instalação da impressora e do software.

Guia do Utilizador (manual digital)

Este manual. Fornece informações gerais e instruções sobre como usar a impressora, sobre configurações de rede ao usar a impressora numa rede e sobre a resolução de problemas.

Guia do Administrador (manual digital)

Fornece aos administradores de rede informações sobre definições de gestão e impressora tais como o recurso de notificação de e-mail.

Poderá obter as versões mais recentes dos manuais referidos através dos métodos seguintes.

□ Manual impresso em papel

Visite o sítio Web de assistência da Epson Europe em http://www.epson.eu/Support, ou o sítio Web de assistência a nível mundial da Epson em http://support.epson.net/.

Manual digital

Inicie o EPSON Software Updater no computador. O EPSON Software Updater procura atualizações disponíveis de aplicações de software e dos manuais digitais Epson, permitindo transferir os mais recentes.

#### Informações relacionadas

➡ "Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)" na página 251

# Usar o manual para pesquisar informações

O manual PDF permite procurar informações por palavra-chave, ou avançar diretamente para secções específicas usando marcadores. Também pode imprimir apenas as páginas necessárias. Esta seção explica como usar um manual PDF aberto no Adobe Reader X no seu computador.

#### Procura por palavra-chave

Clique em **Editar** > **Procura avançada**.Digite o palavra-chave (texto) das informações que pretende encontrar na janela de procura e clique em **Procurar**.Os resultados são exibidos em forma de lista.Clique num dos resultados para avançar para a página.

| The D | must.pdf (SECURED) - Adobe J             | Acrobet Reader DC       |           | Search   | -               | × |   | Search   | -  |                        | ×     |
|-------|--|-------------------------|-----------|--|-----------------|---|---|--|--|------------------------|-------|
|       | D Unde<br>C <sup>a</sup> Belo            | Ctrl+2<br>Shift+Chil+2  | /m 🕨 🖲 🖸  | Arrange Windows  | Arrange Windows |   |   | Tarange Windows<br>Lockip Tari<br>manual for a correct document<br>Familie<br>1 document() with 76 instance(s)<br>New Sach |  |                        |       |
|       | Cut<br>(C) Copy<br>(C) Earthe<br>Date to | Chi+K<br>Chi+C<br>Chi+V |           | Where would you like to search?<br>I in the current document<br>O All POP Documents in<br>U TY F#1301F |                 |   |   |  |  |                        |       |
|       | Seject All<br>Dgselect All               | Ctrl+A<br>Shift+Ctrl+A  |           | What word or phrase would you like to search for?  |                 |   |   | Fesults  |  |                        | *     |
|       | Copy File to Clede                       | nard.                   |           | Whate words only   |                 |   |   | this manual and the specifications of  | this product are                           |                        |       |
|       | (in) Take a Snapshot                     |                         |           | Case-Sensitive   |                 |   | V | S This Manual Introduction to the Man  | at   |                        |       |
| C     | Check Spelling<br>Lgark Up Selected      | *                       | User's Gu | Include Comments   |                 |   |   | Sp. this Manual  | e  |                        |       |
|       | Adganced Search                          | Shift+Cbi+F             |           |  |                 |   |   | This Manual Introduction to the Man  | uals The following                         | manuals                | are 1 |
|       | Protection<br>Accessibility              | :                       |           |  |                 |   |   | So the Manuals The following manuals at<br>So following manuals are supplied with y  | re supplied with yo<br>your Epson printer. | our Epsor<br>As well a | s the |

#### Avançar diretamente a partir dos marcadores

Clique num título para avançar para essa página.Clique em + ou > para exibir os títulos do nível inferior dessa secção.Para regressar à página anterior, execute a seguinte operação no seu teclado.

- □ Windows: Mantenha pressionado Alt, e a seguir pressione  $\leftarrow$ .
- □ Mac OS: Mantenha pressionada a tecla comando, e a seguir pressione  $\leftarrow$ .



#### Imprimir apenas as páginas necessárias

Também pode extrair e imprimir apenas as páginas necessárias.Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro**, e a seguir especifique as páginas que pretende imprimir em **Páginas** em **Páginas para imprimir**.

- Para especificar uma série de páginas, indique a página inicial separada por um hífen da página final. Exemplo: 20-25
- Dera especificar páginas que não se encontram em série, separe as páginas por vírgulas.

Exemplo: 5, 10, 15

| Print                                    |   |  | ×      |
|--|---|--|--------|
| Prigter:                                 | Properties     Print in grays     Save ink/tone | Advanced<br>cale (black and white)<br>er                       | Help ① |
| Pages to Print                           |   | Comments & Forms<br>Document and Markups<br>Summarize Comments | ×      |
| Page Sizing & Handling ()<br>Size Poster | Multiple Booklet                                | Scale: 97%<br>8.27 x 11.69 Inches                              |        |

# Marcas e símbolos

## Aviso:

Instruções que devem ser seguidas cuidadosamente para evitar ferimentos.



Importante:

Instruções que devem ser respeitadas para evitar danos no equipamento.

#### Nota:

Fornece informações complementares e de referência.

#### Informações relacionadas

Ligações para as seções relacionadas.

# Descrições utilizadas neste manual

- □ As capturas dos ecrãs do controlador da impressora e do Epson Scan 2 (controlador do digitalizador) são do Windows 10 ou do macOS High Sierra. O conteúdo apresentado nos ecrãs varia consoante o modelo e a situação.
- As ilustrações incluídas neste manual servem apenas como exemplo. Apesar de poderem existir ligeiras diferenças consoante o modelo, o método de funcionamento é idêntico.
- Alguns dos itens de menu no ecrã LCD podem variar consoante o modelo e as definições.
- Dede ler o código QR usado uma aplicação dedicada.

# Referências do sistema operativo

#### Windows

Neste manual, termos tais como "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", e "Windows Server 2003" referem-se aos seguintes sistemas operativos. Adicionalmente, "Windows" é utilizado para se referir a todas as versões.

- □ Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016

- □ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- □ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003

#### Mac OS

Neste manual, "Mac OS" é usado para referir macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x, e Mac OS X v10.6.8.

# Instruções Importantes

# Instruções de segurança

Leia e siga estas instruções para garantir a utilização da impressora em segurança. Certifique-se de que conserva este manual para referência futura. De igual modo, assegure que segue todos os avisos e instruções assinalados na impressora.

□ Alguns dos símbolos usados na sua impressora destinam-se a garantir a segurança e a correta utilização da impressora. Visite o seguinte Web site para se informar sobre o significado dos símbolos.

#### http://support.epson.net/symbols

- □ Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com a impressora e não utilize o cabo com qualquer outro equipamento. A utilização de outros cabos com esta impressora ou a utilização do cabo fornecido com outros equipamentos pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- Certifique-se de que o cabo de corrente AC está de acordo com as normas de segurança locais.
- Nunca desmonte, modifique nem tente reparar o cabo de alimentação, a ficha, a unidade de impressão, a unidade de digitalização ou as opções por si mesmo, exceto quando especificamente indicado nos manuais da impressora.
- Desligue a impressora e recorra aos serviços de técnicos qualificados nas seguintes condições:

Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados; se algum líquido tiver sido derramado na impressora; se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar corretamente ou apresentar uma alteração significativa no desempenho. Não ajuste controlos que não sejam referidos nas instruções de funcionamento.

- Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de onde a respetiva ficha possa ser retirada facilmente.
- □ Não coloque nem guarde a impressora no exterior, perto de locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, água, fontes de calor ou locais sujeitos a choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.
- Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora e não a manuseie com as mãos molhadas.
- □ Mantenha a impressora afastada pelo menos 22 cm de pacemakers. As ondas de rádio emitidas por esta impressora poderão afectar negativamente o funcionamento de pacemakers.
- Se o ecrã LCD for danificado, contacte o seu fornecedor. Se a solução de cristais líquidos do ecrã entrar em contacto com as mãos, lave-as cuidadosamente com água e sabão. Se a solução de cristais líquidos entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Recorra imediatamente a um médico se o desconforto ou os problemas de visão não desaparecerem após enxaguar abundantemente os olhos com água.
- 🖵 Evite a utilização de um telefone durante uma trovoada. Existe um risco remoto de eletrocussão por um raio.
- Não utilize um telefone para comunicar uma fuga de gás na proximidade do local afetado.

□ A impressora é pesada e não deve ser erguida ou transportada por menos de duas pessoas. Desinstale alimentador de papel 2 se estiver instalado. Ao erguer a impressora, as posições corretas demonstradas abaixo devem ser assumidas por duas ou mais pessoas.



- Tenha cuidado ao manusear as unidades de alimentação de tinta, dado que pode haver tinta acumulada em redor da porta de fornecimento de tinta.
  - □ Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave a área cuidadosamente com água e sabão.
  - □ Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Caso os problemas de visão e desconforto permaneçam após um enxaguamento rigoroso, consulte um médico imediatamente.
  - □ Se lhe entrar tinta para a boca, consulte um médico de imediato.
- Não desmonte a unidade de alimentação de tinta nem a caixa de manutenção, caso contrário a tinta pode entrar em contacto com os olhos ou a pele.
- Não agite as unidades de alimentação de tinta com demasiada força, caso contrário a tinta pode verter das unidades de alimentação de tinta.
- D Mantenha as unidades de alimentação de tinta e a caixa de manutenção fora do alcance das crianças.

# Conselhos e advertências da impressora

Leia e cumpra estas instruções para evitar danificar a impressora ou causar danos materiais. Certifique-se de que conserva este manual para futuras consultas.

## Conselhos e advertências para a instalação da impressora

- □ Não bloqueie nem cubra as saídas de ventilação e as aberturas existentes na impressora.
- Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- □ Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras ou sistemas de controlo de ar que sejam regularmente ligados e desligados.
- Evite utilizar tomadas elétricas que sejam controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.
- Mantenha o sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência eletromagnética, tais como altifalantes ou bases de telefones sem fio.
- □ Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a evitar abrasões, cortes, desgaste, dobras e curvaturas. Não coloque objetos em cima dos cabos de alimentação, nem permita que estes sejam pisados ou que algo lhe passe por cima. Tenha especial cuidado em manter todos os cabos de alimentação bem esticados nas extremidades e nos pontos de entrada e saída do transformador.

- □ Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da mesma.
- □ Se pretende utilizar a impressora na Alemanha, tenha em atenção que, para a proteger de curto-circuitos e sobrecargas, a instalação elétrica do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 10 ou 16 A.
- Quando ligar a impressora a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo, certifique-se de que os conectores se encontram na posição correta. Cada conector tem apenas uma posição correta. Se inserir incorretamente um conector, poderá danificar ambos os dispositivos ligados através do cabo.
- □ Coloque a impressora sobre uma superfície plana e estável que seja mais larga do que a base da impressora em todas as direções. A impressora não funcionará corretamente se estiver inclinada.
- Deixe espaço por cima da impressora para que possa levantar a tampa do digitalizador na totalidade.
- Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para permitir que o papel seja totalmente ejectado.
- □ Evite locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada de luz solar direta, luzes intensas ou fontes de calor.

## Conselhos e advertências para a utilização da impressora

- Não introduza objetos nas ranhuras existentes na impressora.
- □ Não coloque as mãos no interior da impressora durante a impressão.
- Não toque no cabo fita branco existente no interior da impressora.
- Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis no interior ou à volta da impressora. Fazê-lo pode provocar um incêndio.
- De Não mova as cabeças de impressão manualmente, dado que pode danificar a impressora.
- Tenha cuidado para não entalar os dedos ao fechar a unidade de digitalização.
- Não exerça demasiada pressão no vidro do scanner durante a colocação dos originais.
- □ Desligue sempre a impressora no botão . Não desligue a impressora da ficha nem desligue a alimentação na tomada até que a luz . deixe de estar intermitente.
- Se não pretende utilizar a impressora durante um longo período de tempo, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada elétrica.

# Conselhos e advertências para o transporte e armazenamento da impressora

- Quando guardar ou transportar a impressora, evite incliná-la, colocá-la na vertical ou virá-la ao contrário, já que a tinta pode verter.
- □ Antes de transportar a impressora, certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita) e que as unidades de alimentação de tinta estão instaladas.

# Conselhos e advertências para a utilização da impressora com uma ligação sem fios

- □ As ondas de rádio emitidas por esta impressora podem afectar negativamente o funcionamento de equipamento médico electrónico e fazer com que avarie.Quando utilizar esta impressora dentro de instalações médicas ou perto de equipamento médico, siga as recomendações do pessoal autorizado que representa as instalações médicas, bem como todos os avisos afixados e indicações do próprio equipamento médico.
- □ As ondas de rádio emitidas por esta impressora podem afectar negativamente o funcionamento de dispositivos de controlo automático, como portas ou alarmes de incêndio automáticos, e provocar acidentes devido a avaria.Quando utilizar esta impressora perto de dispositivos controlados automáticamente, siga todos os avisos afixados e indicações dos próprios dispositivos.

## Conselhos e advertências para a utilização do ecrã táctil

- □ O ecrã LCD pode conter algumas pequenas manchas claras ou escuras e, por causa das suas funcionalidades, ter um brilho irregular. Isto é normal e não significa que o ecrã esteja de forma alguma danificado.
- 🖵 Utilize apenas um pano seco e macio para limpeza. Não utilize líquidos nem substâncias de limpeza químicas.
- □ A tampa exterior do ecrã táctil pode quebrar-se se for sujeita a um impacto forte. Contacte o seu fornecedor se a superfície do painel estalar ou rachar e não toque nem tente retirar os pedaços partidos.
- Derima o ecrã táctil suavemente com o dedo. Não aplique pressão nem utilize as unhas.
- □ Não utilize objetos afiados ou pontiagudos, como canetas ou lápis para executar operações.
- □ A condensação no interior do ecrã táctil, provocada por alterações abruptas de temperatura ou humidade, pode provocar deterioração do desempenho.

# Proteger informações pessoais

Se entregar a impressora a outra pessoa ou se quiser eliminá-la, apague todas as informações pessoais armazenadas na memória da impressora selecionando os menus no painel de controlo como descrito abaixo.

Definições > Definições gerais > Administração do sistema > Restaurar predefinições > Limpar todos os dados e definições

# Noções básicas sobre a impressora

# Nomes das peças e funções



| 0 | Tampa do ADF (Alimentador Automático<br>de Documentos) (F) | Abra quando pretender remover originais encravados no ADF.                                   |
|---|--|--|
| 0 | Guias de margem do ADF                                     | Alimenta os originais diretamente na impressora. Deslize para as extremidades dos originais. |
| 3 | ADF tabuleiro de entrada                                   | Alimente automaticamente os originais.   |
| 4 | ADF tabuleiro de saída                                     | Recolhe os originais ejetados do ADF.  |
| 5 | Alimentador de papel 1 (C1)                                | Carrega o papel.   |
| 6 | Alimentador de papel 2 (C2)                                | Carrega o papel.   |
| 0 | Alimentador de papel 3 (C3)                                | Unidade de cassete de papel opcional.  |
|   |  | Carrega o papel.   |

## Noções básicas sobre a impressora



| 0 | Guias de margem           | Alimenta o papel diretamente na impressora. Deslize para as extremidades do papel.                           |
|---|---------------------------|--|
| 0 | Suporte de papel          | Suporta o papel colocado.  |
| 8 | Guarda do alimentador     | Impede que substâncias estranhas penetrem na impressora.<br>Mantenha esta proteção fechada de um modo geral. |
| 4 | Alimentação posterior (B) | Carrega o papel.   |
| 6 | Tabuleiro de saída        | Recolhe o papel ejetado.   |
| 6 | Guias de margem           | Alimenta o papel diretamente na impressora. Deslize para as extremidades do papel.                           |
| 0 | Alimentador de papel      | Carrega o papel.   |

Guia do Utilizador

## Noções básicas sobre a impressora



| 0                  | Capa de documento              | Bloqueia a luz do exterior durante a digitalização.  |  |  |
|--------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 2                  | Vidro do scanner               | Coloque os originais.  |  |  |
| Painel de controlo |                                | Utilizado para a operação da impressora.<br>Pode alterar a inclinação do painel de controlo. |  |  |
| 4                  | Porta USB da interface externa | Liga os dispositivos de memória.   |  |  |

Guia do Utilizador

## Noções básicas sobre a impressora



| 0                        | Unidade de digitalização (J)                    | Digitaliza os originais colocados. Abra para remover papel encravado no interior da impressora. |  |  |
|--------------------------|---|---|--|--|
| 0                        | Cabeça de impressão                             | Dispara tinta.  |  |  |
| 8                        | Tabuleiro da unidade de alimentação de<br>tinta | Defina uma unidade de alimentação de tinta.   |  |  |
| Capa frontal (A)         |   | Abrir quando substituir unidades de fornecimento de tinta.                                      |  |  |
| Bloqueio da capa frontal |   | Bloqueia a capa frontal.  |  |  |



| 0                      | Porta LAN                        | Liga um cabo LAN.  |  |
|------------------------|----------------------------------|--|--|
| 2                      | Porta USB                        | Liga um cabo USB.  |  |
| 8 Porta USB de serviço |                                  | Porta USB para utilização futura.<br>Não retire o autocolante. |  |
| 4                      | Porta LINE                       | Liga uma linha telefónica.                                     |  |
| 5                      | Porta EXT.                       | Liga dispositivos telefónicos externos.                        |  |
| 6                      | Entrada de CA                    | Liga o cabo de alimentação.                                    |  |
| 0                      | Tampa posterior (D)              | Abrir aquando da remoção de papel encravado.                   |  |
| 8                      | Tampa posterior (E)              | Abrir aquando da remoção de papel encravado.                   |  |
| 9                      | Tampa da caixa de manutenção (H) | Abrir para substituir a caixa de manutenção.                   |  |

# Painel de controlo



| 0  | Liga ou desliga a impressora.   |
|----|---|
|    | Desligue o cabo de alimentação após confirmar que o indicador luminoso de alimentação está desligado.   |
| 2  | Apresenta o ecrã inicial.   |
| 3  | Exibe o ecrã <b>Ajuda</b> .   |
|    | Pode procurar soluções para problemas a partir daqui.   |
| 4  | Termina a sessão na impressora quando <b>Controlo de acesso</b> estiver ativado.  |
|    | Quando Controlo de acesso estiver desativado, também é desativado.  |
| 5  | Coloca em pausa o trabalho de impressão atual e permite interromper outro trabalho. No entanto, não pode interromper uma nova tarefa a partir do computador.  |
|    | Prima novamente o botão para retomar uma tarefa em pausa.   |
| 6  | Repõe as predefinições do utilizador para as definições atuais. Se não tiverem sido ajustadas predefinições do<br>utilizador, repõe as predefinições do sistema.  |
| 0  | Exibe a lista de <b>Contac.</b> . Pode registar, editar ou eliminar os contactos.   |
| 8  | Acende-se quando documentos recebidos que ainda não foram lidos, impressos ou guardados são guardados na memória da impressora.   |
| 9  | Exibe itens de configuração e mensagens.  |
|    | Quando não forem realizadas operações por um período específico de tempo, a impressora entra no modo de<br>hibernação e o ecrã desliga-se. Toque em qualquer lugar no ecrã tátil para ativar o ecrã. De acordo com as<br>definições atuais, a impressora sairá do modo de hibernação ao pressionar os botões no painel de controlo. |
| 0  | Para a operação atual.  |
| 0  | Exibe o ecrã <b>Definição do papel</b> . Pode selecionar o tamanho do papel e as definições do tipo de papel para cada origem do papel.   |
| ß  | Exibe o menu Job/Status. Pode verificar o estado da impressora e o histórico de tarefas.  |
|    | O indicador luminoso de erro à esquerda pisca ou acende-se quando ocorre um erro.   |
|    | O indicador luminoso de dados do lado direito pisca quando a impressora está a processar dados. Acende-se quando existem tarefas em fila.   |
| 13 | Introduz números, caracteres e símbolos.  |
| 14 | Anula as definições de números, como o número de cópias.  |



| 0 | Indica itens que foram configurados para a impressora como ícones.Selecione cada ícone para verificar as configurações atuais ou aceder a cada menu de configuração.  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 2 | Exibe cada menu.Pode adicionar ou alterar a sequência.  |  |  |  |
| 3 | Indica uma tarefa a decorrer e o estado da impressora.Selecione a mensagem para exibir o menu <b>Job/Status</b> .<br>Exibe a data e hora quando a impressora não está a funcionar ou quando não existem erros.      |  |  |  |
| 4 | Mudar separadores.  |  |  |  |
| 6 | Indica os itens de definição.Selecione cada um dos itens para definir ou alterar as configurações.<br>Os itens a cinzento não estão disponíveis.Selecione o item para verificar porque razão não estão disponíveis. |  |  |  |
| 6 | Executa as definições atuais.As funções disponíveis variam de acordo com cada um dos menus.   |  |  |  |

# Ícones apresentados no ecrã LCD

Os ícones que se seguem são apresentados no ecrã LCD consoante o estado da impressora.



Apresenta o ecrã Estado impressora.

Pode verificar os níveis de tinta aproximados e a vida útil aproximada da caixa de manutenção.

|     | Apresenta o estado da ligação de rede.  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | Selecione o ícone para verificar e alterar as definições atuais.Este é o atalho para o menu seguinte.   |  |  |  |
|     | Definições > Definições gerais > Definições de rede > Conf. Wi-Fi   |  |  |  |
|     | A impressora não está ligada a uma rede com fios (Ethernet) ou desativada.  |  |  |  |
|     | A impressora está ligada a uma rede com fios (Ethernet).  |  |  |  |
|     | A impressora não está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi).   |  |  |  |
|     | A impressora está à procura de SSID, endereço IP não definido ou tem um problema com uma rede sem fios (Wi-Fi).   |  |  |  |
|     | A impressora está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi).   |  |  |  |
|     | O número de barras indica a força do sinal de ligação.Quantas mais barras forem apresentadas, mais forte é a ligação.   |  |  |  |
|     | A impressora não está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi) no modo Wi-Fi Direct (AP simples).   |  |  |  |
|     | A impressora está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi) no modo Wi-Fi Direct (AP simples).   |  |  |  |
|     | Apresenta o ecrã <b>Definições de som do dispositivo</b> .Pode definir <b>Sem som</b> e <b>Modo Silencioso</b> .  |  |  |  |
|     | Também pode aceder ao menu <b>Som</b> a partir deste ecrã.Este é o atalho para o menu seguinte.   |  |  |  |
|     | Definições > Definições gerais > Definições básicas > Som   |  |  |  |
|     | <ul> <li>Indica se Modo Silencioso está ou não definido para a impressora.Quando esta funcionalidade estiver ativada, o ruído feito pelo funcionamento da impressora é reduzido, mas a velocidade de impressão pode diminuir.No entanto, os ruídos podem não ser reduzidos de acordo com o tipo de papel selecionado e a qualidade de impressão.</li> </ul> |  |  |  |
|     | Indica se <b>Sem som</b> está definido para a impressora.   |  |  |  |
| C   | Selecione o ícone para introduzir o modo de suspensão.Quando o ícone fica cinzento, a impressora não pode ser colocada no modo de suspensão.  |  |  |  |
| -   | Indica que a funcionalidade de restrição de utilizador está ativada.Selecione o ícone para iniciar sessão<br>na impressora.É necessário selecionar um nome de utilizador e, depois, introduzir uma palavra-<br>passe.Contacte o administrador da impressora para obter informações de início de sessão.   |  |  |  |
| [-) | Indica que um utilizador com permissão de acesso iniciou sessão.  |  |  |  |
|     | Selecione o ícone para terminar a sessão.   |  |  |  |
| 5   | Apresenta o ecrã <b>Informações de dados de fax</b> .   |  |  |  |
|     | Indica que as predefinições do utilizador predefinido ou as predefinições de fábrica foram alteradas.   |  |  |  |
| 1   | Indica que existem outras informações.Selecione o ícone para exibir a mensagem.   |  |  |  |
| !   | Indica um problema com os itens.Selecione o ícone para ver como resolver o problema.  |  |  |  |
|     | Indica que existem informações que ainda não foram lidas, impressas ou guardadas.O número exibido indica o número de itens de informações.  |  |  |  |

## Informações relacionadas

➡ "Definições de rede" na página 63

➡ "Som:" na página 57

# Operações do ecrã tátil

O ecrã tátil é compatível com as seguintes operações.

| Tocar              | And and a second | Prima ou selecione os itens ou ícones.                                  |
|--------------------|--|---|
| Movimento rápido   | Am   | Deslize o ecră rapidamente.   |
| Deslizar           | - Am   | Segure e mova os itens.   |
| Ampliar<br>Reduzir |  | Aproximar ou afastar a imagem de previsualização no painel de controlo. |
|                    |  |   |

## Introduzir caracteres

Pode introduzir caracteres e símbolos utilizando o teclado no ecrã quando regista um contacto, efetua definições de rede, etc.



#### Nota:

Os ícones disponíveis variam consoante o item da definição.

| 0 | Indica a contagem de carateres.  |
|---|--|
| 2 | Desloca o cursor para a posição de entrada.  |
| 3 | Alterna entre maiúsculas e minúsculas ou números e símbolos.   |
| 4 | Muda o tipo de carácter.Pode introduzir caracteres alfanuméricos e símbolos.                                 |
| 5 | Muda o tipo de carácter. Pode introduzir caracteres alfanuméricos e especiais tais como umlauts e acentos.   |
| 6 | Introduz endereços de domínio de correio eletrónico usados frequentemente ou URL selecionando apenas o item. |
| 0 | Introduz um espaço.  |
| 8 | Introduz um caracter.  |
| 9 | Elimina um carácter à esquerda.  |

# Job/Status Configuração de ecrã

Pressione o botão 🗓 para exibir o menu Job/Status.É possível verificar o estado da impressora ou das tarefas.



| 0 | Muda as listas exibidas.   |
|---|--|
| 0 | Filtre as tarefas por função.  |
| 8 | Ao selecionar <b>Ativo</b> apresenta uma lista de tarefas em progresso e tarefas a aguardar processamento.<br>Ao selecionar <b>Registo</b> exibe o histórico de tarefas.<br>É possível cancelar tarefas ou verificar o código de erro exibido no histórico em caso de falha da tarefa. |
| 4 | Indica os níveis de tinta aproximados.   |
| 5 | Indica o tempo de vida útil aproximado da caixa de manutenção.   |
| 6 | Apresenta eventuais erros que tenham ocorrido na impressora.Selecione o erro na lista para apresentar a mensagem<br>de erro.   |

#### Informações relacionadas

➡ "Código de erro no menu de estado" na página 260

# Ver animações

É possível visualizar animações de instruções de funcionamento tais como colocar o papel ou remover papel encravado no ecrã LCD.

□ Toque em ② do lado direito do ecrã LCD: exibe o ecrã de ajuda. Toque em Como e selecione os itens que pretende ver.

□ Selecione **Como** na parte inferior do ecrã de funcionamento: exibe a animação sensível a contexto.



| 0 | Indica o número total de passos e o número do passo atual.  |
|---|---|
|   | No exemplo acima, exibe o passo 2 de 4 passos.  |
| 0 | Regressa ao passo anterior.   |
| 3 | Indica o progresso ao longo do passo atual.A animação repete quando a barra de progresso chegar ao fim. |
| 4 | Avança para o passo seguinte.   |

# Preparar a impressora

# **Colocar papel**

# Papel disponível e capacidades

Nota:

O tamanho de papel exibido difere de acordo com o controlador.

## Papel genuíno Epson

A Epson recomenda a utilização de papel genuíno Epson para garantir impressões de alta qualidade.

#### Nota:

- **O** papel genuíno Epson não está disponível ao imprimir com o controlador de impressão Epson universal.
- □ A disponibilidade do papel varia consoante o local. Para obter a informação mais recente sobre o papel disponível na sua área, contacte a assistência da Epson.
- Ao imprimir em papel genuíno Epson num tamanho definido pelo utilizador, apenas estão disponíveis as definições de qualidade de impressão Normal ou Normal. Apesar de alguns controladores de impressora permitirem selecionar uma melhor qualidade de impressão, as impressões são efetuadas utilizando as definições Normal ou Normal.

| Nome do su-                              | Tamanho | Capacidade de carregamento (folhas) |  |                          | Impressão de 2            |
|--|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| porte                                    |         | Alimentador de<br>Papel 1           | Alimentador de<br>Papel 2 ~ Ali-<br>mentador de<br>Papel 3 | Alimentação<br>Posterior | faces                     |
| Epson Bright<br>White Ink Jet Pa-<br>per | A4      | 200                                 | 400  | 50                       | Auto, Manual <sup>*</sup> |

## Papel adequado para imprimir documentos

\* Utilize apenas alimentação posterior para imprimir manualmente trabalhos de impressão de 2 lados. Pode carregar até 30 folhas de papel com uma face já impressa.

•

### Papel adequado para imprimir documentos e fotografias 💻

| Nome do su-                             | Tamanho | Capacidade de ca          | Impressão de 2   |                          |       |
|---|---------|---------------------------|--|--------------------------|-------|
| porte                                   |         | Alimentador de<br>Papel 1 | Alimentador de<br>Papel 2 ~ Ali-<br>mentador de<br>Papel 3 | Alimentação<br>Posterior | laces |
| Epson Photo<br>Quality Ink Jet<br>Paper | A4      | 80                        | -  | 70                       | -     |
| Epson Matte Pa-<br>per-Heavyweight      | A4      | 50                        | -  | 20                       | -     |
| Epson Double-Si-<br>ded Matte Paper     | A4      | 20                        | -  | 20                       | -     |

### Papel adequado para imprimir fotografias



| Nome do su-                               | Tamanho  | Capacidade de ca          | Impressão de 2   |                          |       |
|---|--|---------------------------|--|--------------------------|-------|
| porte                                     |  | Alimentador de<br>Papel 1 | Alimentador de<br>Papel 2 ~ Ali-<br>mentador de<br>Papel 3 | Alimentação<br>Posterior | faces |
| Epson Ultra Glos-<br>sy Photo Paper       | A4, 13×18 cm<br>(5×7 pol.), 10×15<br>cm (4×6 pol.)   | 50                        | -  | 20                       | -     |
| Epson Premium<br>Glossy Photo Pa-<br>per  | A4, 13×18 cm<br>(5×7 pol.), 16:9<br>tamanho amplo<br>(102×181 mm),<br>10×15 cm (4×6<br>pol.) | 50                        | -  | 20                       | -     |
| Epson Premium<br>Semigloss Photo<br>Paper | A4, 10×15 cm<br>(4×6 pol.)   | 50                        | -  | 20                       | _     |
| Epson Photo Pa-<br>per Glossy             | A4, 13×18 cm<br>(5×7 pol.), 10×15<br>cm (4×6 pol.)   | 50                        | -  | 20                       | -     |

#### Informações relacionadas

➡ "Nomes das peças e funções" na página 16

## Papel disponível comercialmente

Nota:

Os tamanhos Meia carta, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm) e 16K (195×270 mm) não estão disponíveis ao imprimir com o controlador de impressora PostScript.

#### **Papel Normal**

| Nome do   | Tamanho   | Capacidade de carregamento (folhas)                        |  |                              | Impress   |
|---|---|--|--|------------------------------|---|
| suporte   |   | Alimentador de Papel<br>1                                  | Alimenta<br>dor de<br>Papel 2 ~<br>Alimenta<br>dor de<br>Papel 3 | Alimenta<br>ção<br>Posterior | ao de 2<br>faces                                    |
| Papel normal,<br>papel de<br>cópia              | Carta <sup>*3</sup> , A4, Executive <sup>*3</sup> , B5, A5,<br>SP1 (210×270 mm), 16K<br>(195×270 mm)                                | Até à linha indicada pelo sí<br>————— no guia de margem    | mbolo<br>1.  | 80                           | Auto,<br>Manual <sup>*1,</sup><br>*2                |
| Cabeçalho<br>Papel<br>reciclado<br>Papel de cor | Legal, Legal indiano, 8,5×13 pol.,<br>Meia carta <sup>*3</sup> , A6, B6, SP2<br>(210×149 mm), SP3 (100×170<br>mm), SP4 (130×182 mm) | Até à linha indicada pelo símbolo                          |  | 80                           | Manual <sup>*1,</sup><br>*2                         |
| Papel pré-<br>impresso<br>Papel normal          | SP5 (192×132 mm)  | Até à linha indicada pelo<br>símbolo <u> </u>              | -  | 80                           | Manual <sup>*1,</sup><br>*2                         |
| de alta<br>qualidade                            | Definido pelo utilizador <sup>*3</sup> (mm)<br>89 × 127 a 215,9 × 148<br>89×148 a 100×355,6   | Até à linha indicada pelo<br>símbolo no guia<br>de margem. | -  | 80                           | Manual <sup>*1,</sup><br>*2                         |
|   | Definido pelo utilizador <sup>*3</sup> (mm)<br>100×148 a 215,9×355,6  | Até à linha indicada pelo sí<br>no guia de margem          | mbolo<br>1.  | 80                           | Auto <sup>*5</sup> ,<br>Manual <sup>*1,</sup><br>*2 |
|   | Definido pelo utilizador <sup>*3</sup> (mm)<br>64 × 127 a 215,9 × 355,6   | -  | -  | 80                           | Manual <sup>*2</sup>                                |
|   | Definido pelo utilizador <sup>*3</sup> (mm)<br>64×355,6 a 215,9×6000  | _  | -  | 1                            | Manual  |

\*1 Apenas utilize a alimentação posterior para imprimir manualmente tarefas de impressão de 2 faces.

\*2 Pode carregar até 30 folhas de papel com uma face já impressa.

\*3 Só está disponível a impressão através do computador.

\*4 Pode carregar até 5 folhas de papel com uma face já impressa.

\*5 Para impressão automática de 2 lados, está disponível papel com as dimensões 148×210 a 215,9×297 mm.

#### Papel grosso

| Nome do                             | Tamanho   | Capacidade de carregame   | Impress  |                              |   |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------|---|
| suporte                             |   | Alimentador de Papel<br>1 | Alimenta<br>dor de<br>Papel 2 ~<br>Alimenta<br>dor de<br>Papel 3 | Alimenta<br>ção<br>Posterior | ao de 2<br>faces                                    |
| Papel grosso<br>(91 a 160<br>g/m²)  | Carta <sup>*2</sup> , A4, Executive <sup>*2</sup> , B5, A5,<br>SP1 (210×270 mm), 16K<br>(195×270 mm)  | 90                        | 250  | 30                           | Auto,<br>Manual <sup>*1, *3</sup>                   |
|                                     | Legal, 8,5×13 pol., Meia carta <sup>*2</sup> ,<br>A6, B6, SP2 (210×149 mm), SP3<br>(100×170 mm), SP4 (130×182<br>mm)  | 90                        | 250  | 30                           | Manual <sup>*1, *3</sup>                            |
|                                     | SP5 (192×132 mm)  | 90                        | -  | 30                           | Manual <sup>*1, *3</sup>                            |
|                                     | Definido pelo utilizador <sup>*2</sup> (mm)<br>89 × 127 a 215,9 × 148<br>89×148 a 100×355,6   | 90                        | -  | 30                           | Manual <sup>*1,</sup><br>*3                         |
|                                     | Definido pelo utilizador <sup>*2</sup> (mm)<br>100×148 a 215,9×355,6  | 90                        | 250  | 30                           | Auto <sup>*4</sup> ,<br>Manual <sup>*1,</sup><br>*3 |
|                                     | Definido pelo utilizador <sup>*2</sup> (mm)<br>64 × 127 a 215,9 × 355,6   | -                         | -  | 30                           | Manual <sup>*3</sup>                                |
|                                     | Definido pelo utilizador <sup>*2</sup> (mm)<br>64×355,6 a 215,9×1117,6  | -                         | -  | 1                            | Manual  |
| Papel grosso<br>(161 a 256<br>g/m²) | Legal, 8,5×13 pol., Carta <sup>*2</sup> , A4,<br>Executive <sup>*2</sup> , B5, A5, Meia carta <sup>*2</sup> ,<br>A6, B6, SP1 (210×270 mm), SP2<br>(210×149 mm), SP3 (100×170<br>mm), SP4 (130×182 mm), SP5<br>(192×132 mm), 16K (195×270<br>mm) | -                         | -  | 30                           | Manual <sup>*3</sup>                                |
|                                     | Definido pelo utilizador <sup>*2</sup> (mm)<br>64 × 127 a 215,9 × 355,6   | -                         | _  | 30                           | Manual <sup>*3</sup>                                |
|                                     | Definido pelo utilizador <sup>*2</sup> (mm)<br>64×355,6 a 215,9×1117,6  | -                         | -  | 1                            | Manual  |

\*1 Apenas utilize a alimentação posterior para imprimir manualmente tarefas de impressão de 2 faces.

\*2 Só está disponível a impressão através do computador.

\*3 Pode carregar até 5 folhas de papel com uma face já impressa.

\*4 Para impressão automática de 2 lados, está disponível papel com as dimensões 148×210 a 215,9×297 mm.

| Envelopes |
|-----------|
|-----------|

| Nome do  | Tamanho                                      | Capacidade de carregame   | Impress  |                              |                  |
|----------|--|---------------------------|--|------------------------------|------------------|
| suporte  |  | Alimentador de Papel<br>1 | Alimenta<br>dor de<br>Papel 2 ~<br>Alimenta<br>dor de<br>Papel 3 | Alimenta<br>ção<br>Posterior | ao de 2<br>faces |
| Envelope | Envelope n.º 10, envelope DL,<br>envelope C6 | 10                        | -  | 10                           | -                |
|          | Envelope C4                                  | -                         | -  | 1                            | -                |

### Informações relacionadas

➡ "Nomes das peças e funções" na página 16

## Precauções no manuseamento de papel

- Leia as folhas de instruções fornecidas com o papel.
- Para obter impressões de alta qualidade com papel original Epson, utilize o papel no ambiente indicado nas folhas fornecidas com o papel.
- □ Separe e alinhe as extremidades do papel antes de o carregar. Não separe nem enrole papel fotográfico. Se o fizer, pode danificar o lado imprimível.



□ Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente na direção inversa antes de o carregar. A impressão em papel enrolado pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.



- Não utilize papel que esteja ondulado, rasgado, cortado, dobrado, húmido, demasiado grosso, demasiado fino ou com autocolantes. A impressão nestes tipos de papel pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.
- □ Certifique-se de que utiliza papel de fibra longa. Se não tiver a certeza do tipo de papel que está a utilizar, verifique a embalagem do papel ou contacte o fabricante para confirmar as especificações do papel.

### Informações relacionadas

➡ "Especificações da impressora" na página 308

# Colocar papel no Alimentador de Papel

#### Nota:

Se a unidade de cassete de papel opcional estiver instalada, não retire duas unidades de papel ao mesmo tempo.

1. Certifique-se de que a impressora não está a funcionar e puxe o alimentador de papel para fora.



2. Deslize a guia de margem frontal para a posição máxima e deslize as guias de margem lateral para ajustar ao tamanho do papel que pretende utilizar.



#### Preparar a impressora

#### Nota:

Ao utilizar papel maior do que tamanho A4, aumente o alimentador de papel.



3. Carregue papel com a face imprimível voltada para baixo e deslize a guia de margem frontal para a extremidade do papel.



### Importante:

Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não coloque papel acima da linha indicada pelo símbolo dentro do guia de margem. Para papel espesso, não coloque papel acima da linha indicada pelo símbolo dentro do guia de margem.

4. Insira o alimentador de papel na totalidade.

#### Nota:

Ao esticar o alimentador de papel, este excede ligeiramente as dimensões da impressora.



5. No painel de controlo, defina o tamanho e tipo de papel que carregou no alimentador de papel.

### Nota:

Pode também apresentar o ecrã de definições de tamanho e tipo de papel premindo o botão **tam** no painel de controlo.

6. Deslize o tabuleiro de saída para fora ao colocar papel mais longo que o tamanho A4.



### Informações relacionadas

- ➡ "Precauções no manuseamento de papel" na página 32
- ➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28
- ➡ "Lista de tipos de papel" na página 39
- ➡ "Carregar envelopes e precauções" na página 38

## Colocar papel no Alimentação Posterior

1. Abra o guarda do alimentador e puxe o suporte do papel para fora.



2. Deslize os guias de margem.



3. Carregue o papel no centro do alimentação posterior com a face imprimível voltada para cima.



### Importante:

- Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não carregue acima da linha situada abaixo do símbolo de triângulo no interior do guia de margem.
- □ Carregue o papel com a extremidade mais curta para a frente. No entanto, se definir a margem mais longa como largura do tamanho definido pelo utilizador, carregue a extremidade mais longa primeiro.

#### Papel pré-perfurado



#### Nota:

Pode utilizar papel pré-perfurado nas seguintes condições. A impressão automática de 2 faces não está disponível para papel pré-perfurado.

- D Capacidade de carregamento: uma folha
- Tamanho disponível: A4, B5, A5, A6, Carta, Legal
- Orifícios de união: Não coloque papel com orifícios de união na parte superior ou inferior.
   Ajuste a posição de impressão do seu ficheiro para evitar imprimir sobre os orifícios.
- **C**onfiguração de papel: selecione **Timbrado** ou **Pré-imp.** como configuração de tipo de papel.
4. Deslize as guias de margem para as extremidades do papel.



5. No painel de controlo, defina o tamanho e tipo de papel que carregou no alimentação posterior. *Nota:* 

6. Deslize o tabuleiro de saída para fora ao colocar papel mais longo que o tamanho A4.



Nota:

Reponha o papel restante na embalagem. Se o deixar na impressora, pode enrolar ou a qualidade de impressão pode diminuir.

#### Informações relacionadas

- "Precauções no manuseamento de papel" na página 32
- ➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28
- ➡ "Lista de tipos de papel" na página 39
- ➡ "Carregar envelopes e precauções" na página 38
- ➡ "Carregar folhas de papel compridas" na página 39

## Carregar envelopes e precauções

Coloque os envelopes primeiro no centro da margem curta da alimentação posterior dos envelopes com a aba virada para baixo e deslize os guias até às extremidades dos envelopes.



Coloque os envelopes no alimentador de papel com a aba virada para cima e a seguir deslize os guias até às extremidades dos envelopes.



□ Separe e alinhe as extremidades dos envelopes antes de os carregar. Se os envelopes empilhados estiverem insuflados, pressione-os para os espalmar antes de os carregar.



- □ Não utilize envelopes que estejam enrolados ou dobrados. A impressão nestes tipos de envelopes pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.
- □ Não utilize envelopes com superfícies adesivas nas abas ou nas janelas dos envelopes.
- 🖵 Evite utilizar envelopes que sejam demasiado finos, dado que podem enrolar durante a impressão.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28
- "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35

# Carregar folhas de papel compridas

Utilize apenas o alimentação posterior para colocar papel longo. Antes de colocar papel na impressora, corte o papel do tamanho que pretende imprimir. Selecione **Def. pelo utiliz.** como definição do tamanho do papel.

- □ Certifique-se que a extremidade do papel é cortada perpendicularmente. Um corte diagonal pode causar problemas de alimentação de papel.
- O papel longo não pode permanecer no tabuleiro de saída. Prepare uma caixa ou outro meio para se certificar que o papel não cai para o chão.
- Não toque no papel que está a ser alimentado ou ejetado. Se o fizer, pode magoar-se ou afetar a qualidade de impressão.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28
- Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35

# Lista de tipos de papel

Para obter resultados ótimos de impressão, selecione o tipo de papel que se adequa ao papel.

| Nome do suporte   | Tipo de suporte    |                              |  |   |
|---|--------------------|------------------------------|--|---|
|   | Painel de controlo | Controlador da<br>impressora | Controlador da<br>impressora<br>PostScript | Controlador da<br>impressora Epson<br>Universal |
| Epson Bright White<br>Ink Jet Paper                                       | Papel Normal       | Papel Normal                 | planície                                   | Normal  |
| Epson Ultra Glossy<br>Photo Paper   | Ultra Glossy       | Epson Ultra Glossy           | Epson Ultra Glossy                         | -   |
| Epson Premium<br>Glossy Photo Paper                                       | Premium Glossy     | Epson Premium<br>Glossy      | Epson Premium<br>Glossy                    | -   |
| Epson Premium<br>Semigloss Photo<br>Paper                                 | Premium Semigloss  | Epson Premium<br>Semigloss   | Epson Premium<br>Semigloss                 | -   |
| Epson Photo Paper<br>Glossy   | Glossy             | Photo Paper Glossy           | Photo Paper Glossy                         | -   |
| Epson Matte Paper-<br>Heavyweight<br>Epson Photo Quality<br>Ink Jet Paper | Matte              | Epson Matte                  | Epson Matte                                | -   |
| Papel grosso<br>(91 a 160 g/m²)   | Papel espesso 1    | Papel espesso1               | Papel espesso1                             | Papel espesso1                                  |
| Papel grosso<br>(161 a 256 g/m²)  | Papel espesso 2    | Papel espesso2               | Papel espesso2                             | Papel espesso2                                  |

# Colocação de originais

Coloque os originais no vidro do scanner ou no AAD.

Pode digitalizar simultaneamente vários originais e ambas as faces dos originais com o AAD.

# Originais disponíveis para o ADF

| Tamanhos de papel disponíveis      | A6, A5, Meia carta <sup>*</sup> , B5, Executive, 16K, A4, Carta, Legal, 8,5×13 pol. <sup>*</sup> |
|------------------------------------|--|
| Tipo de papel                      | Papel normal, papel simples de alta qualidade, papel reciclado                                   |
| Espessura do papel (peso do papel) | De 64 a 95 g/m²  |
| Capacidade de carregamento         | 50 folhas ou 5.5 mm  |

\* Apenas é suportada digitalização de uma face.

Mesmo quando o original cumprir as especificações para originais que podem ser colocados no ADF, pode não ser possível fazer a alimentação a partir do ADF ou a qualidade da digitalização pode ser afetada nas propriedades ou qualidade do papel.

#### Importante:

Não colocar fotografias ou obras de arte originais valiosos no ADF. A colocação indevida pode amarrotar ou danificar o original. Digitalize estes documentos no vidro do scanner.

Para prevenir encravamentos, evite colocar os seguintes originais no ADF. Para estes tipos de papel, utilize o vidro do scanner.

- Originais rasgados, dobrados, enrugados, deteriorados ou enrolados
- Originais com orifícios de união
- Originais unidos com fita adesiva, agrafos, clipes, etc.
- Originais com autocolantes ou etiquetas
- D Originais cortados de forma irregular ou com ângulos que não sejam retos
- Originais unidos entre si
- □ OHP, papel de transferência térmica ou papel químico

# Colocação de originais no AAD

1. Alinhe as extremidades do papel.

2. Deslize o guia de margem do AAD.



3. Coloque os originais no centro do AAD com a face voltada para cima.





4. Deslize o guia de margem do AAD para as extremidades dos originais.



### Informações relacionadas

"Originais disponíveis para o ADF" na página 40

### Colocar originais no ADF para cópia 2 para cima

Coloque os originais na direção mostrada na imagem e, de seguida, selecione a definição de orientação.

□ Originais horizontais: selecione **Para Cima** no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Copiar > Avançado > Orient. (Orig) > Para Cima

Coloque os originais no ADF na direção da seta.



**O**riginais verticais: selecione **Esquerda** no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Copiar > Avançado > Orient. (Orig) > Esquerda

Coloque os originais no ADF na direção da seta.



## Colocar originais no Vidro do scanner

### Aviso:

Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a tampa do digitalizador.Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.

# Importante:

Ao colocar originais volumosos, como livros, evite que a luz exterior incida diretamente no vidro do scanner.

1. Abra a tampa do scanner.



- 2. Remova poeiras e manchas do vidro do scanner.
- 3. Coloque o original com a face voltada para baixo e deslize-o para a marca do canto.



Nota:

□ Um intervalo de 1,5 mm desde as extremidades superior e esquerda de vidro do scanner não é digitalizado.

**Q***uando são colocados originais no AAD e no vidro do scanner, é dada prioridade aos originais no AAD.* 

4. Feche a tampa com cuidado.

#### **Importante:**

Não faça muita força sobre o vidro do scanner ou na tampa de documentos.Caso contrário, podem ser danificados.

5. Retire os originais após digitalizar.

#### Nota:

Se deixar os originais no vidro do scanner durante longos períodos de tempo, estes poderão aderir à superfície do vidro.

# Insira um dispositivo externo USB

### Inserir e remover um dispositivo USB externo

1. Inserir um dispositivo USB externo na impressora.



2. Quando terminado de usar o dispositivo USB externo, remova o dispositivo.

#### Informações relacionadas

- "Especificações dos dispositivos USB externos" na página 312
- ➡ "Aceder a um dispositivo USB externo a partir de um computador" na página 45

# Aceder a um dispositivo USB externo a partir de um computador

É possível gravar ou ler dados num dispositivo USB externo, como uma unidade USB inserida na impressora, a partir de um computador.

### Importante:

Ao partilhar um dispositivo externo inserido na impressora entre computadores ligados por USB e em rede, o acesso à gravação apenas é permitido aos computadores ligados pelo método selecionado na impressora. Para gravar no dispositivo USB externo, selecione um método de ligação no menu seguinte no painel de controlo da impressora.

Definições > Definições gerais > Definições da impressora > Interface de disp. mem. > Partilha fich..

#### Nota:

*Se estiver ligado um dispositivo USB externo de grande capacidade, como um dispositivo com 2 TB, demora algum tempo a reconhecer dados de um computador.* 

#### Windows

Selecione um dispositivo USB externo em **Computador** ou **O meu computador**. São apresentados os dados no dispositivo USB externo.

#### Nota:

#### Mac OS

Selecione o ícone do dispositivo correspondente. São apresentados os dados no dispositivo USB externo.

#### Nota:

- Para remover um dispositivo USB externo, arraste e largue o ícone do dispositivo para o ícone de lixo. Caso contrário, os dados na unidade partilhada podem não ser apresentados corretamente quando for inserido outro dispositivo USB externo.
- □ Para aceder a um dispositivo de armazenamento externo através da rede, selecione **Go** > **Connect to Server** no menu no ambiente de trabalho. Introduza o nome da impressora cifs://XXXXX ou smb://XXXXX (sendo que "xxxxx" é o nome da impressora) em **Endereço do servidor** e clique em **Ligar**.

# Usar um servidor de email

Para utilizar as funcionalidades de e-mail, tais como reencaminhamento de digitalizações ou fax, é necessário configurar o servidor de e-mail.

# Configurar o servidor de correio eletrónico

Leia o seguinte antes de configurar o servidor de correio eletrónico.

- □ A impressora está ligada à rede.
- □ As informações do servidor de correio eletrónico, como os documentos do seu fornecedor de serviços que utilizou para configurar o correio eletrónico no computador.

#### Nota:

Se utilizar um serviço de correio eletrónico gratuito, como o correio eletrónico da Internet, procure na Internet as informações de servidor de correio eletrónico de que necessita.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de rede > Avançado.
- 3. Selecione Servidor de e-mail > Definições de servidor.

4. Selecione o método de autenticação do servidor de email que está a usar, a seguir será exibida a janela de definições.

#### Importante:

Estão disponíveis os seguintes métodos de autenticação.

- □ Desativado
- Dependence of POP antes de SMTP
- □ SMTP-AUTORIZ.

Contacte o seu fornecedor de serviços da Internet para confirmar o método de autenticação do servidor de correio eletrónico.

A impressora poderá não conseguir comunicar com um servidor de correio eletrónico mesmo que o método de autenticação esteja disponível, porque a segurança pode ter sido reforçada (por exemplo, é necessária comunicação SSL). Visite o sítio Web de assistência da Epson para obter as informações mais recentes.

http://www.epson.eu/Support (Europa)

http://support.epson.net/ (fora da Europa)

5. Selecione as definições adequadas.

As definições necessárias variam consoante o método de autenticação. Introduza as informações do servidor de correio eletrónico que está a utilizar.

6. Toque em Avan.

Nota:

- □ Se aparecer uma mensagem de erro, verifique se as definições do servidor de correio eletrónico estão corretas.
- □ Se não conseguir enviar uma mensagem de correio eletrónico mesmo que a verificação da ligação tenha sido bemsucedida, verifique o método de autenticação do servidor de correio eletrónico que está a utilizar.

# Itens de configuração do servidor de e-mail

| ltens                 | Explicações  |
|-----------------------|--|
| Conta autenticada     | Se seleccionar <b>SMTP-AUTORIZ.</b> ou <b>POP antes de SMTP</b> co-<br>mo <b>Método de autenticação do Servidor de e-mail</b> , intro-<br>duza o nome de utilizador (endereço de e-mail) registado no<br>servidor de e-mail, com um comprimento igual ou inferior a<br>255 caracteres.                 |
| Senha autenticada     | Se seleccionar <b>SMTP-AUTORIZ.</b> ou <b>POP antes de SMTP</b> co-<br>mo <b>Método de autenticação do Servidor de e-mail</b> , intro-<br>duza a palavra-passe da conta autenticada, com um compri-<br>mento igual ou inferior a 20 caracteres.  |
| End. e-mail remetente | Especifique o endereço de e-mail utilizado pela impressora<br>para enviar e-mails.Pode especificar um endereço de e-mail<br>existente.Para ter a certeza de que o e-mail está a ser envia-<br>do a partir da impressora, pode introduzir aqui um endereço<br>criado especificamente para a impressora. |
| Ender. servidor SMTP  | Introduza o endereço do servidor que envia o e-mail (servi-<br>dor SMTP).  |

| Itens                 | Explicações   |
|-----------------------|---|
| Núm. porta serv. SMTP | Introduza o número da porta do servidor que envia o e-mail<br>(servidor SMTP).  |
| Ender. servidor POP3  | Se seleccionar <b>POP antes de SMTP</b> como <b>Método de au-<br/>tenticação do Servidor de e-mail</b> , introduza o endereço do<br>servidor que recebe o e-mail (servidor POP3).                     |
| Núm. porta serv. POP3 | Se seleccionar <b>POP antes de SMTP</b> como <b>Método de au-<br/>tenticação do Servidor de e-mail</b> , introduza o número da<br>porta do servidor de e-mail que recebe o e-mail (servidor<br>POP3). |
| Ligação segura        | Se seleccionar SMTP-AUTORIZ. ou Desactivado como Mé-<br>todo de autenticação do Servidor de e-mail, seleccione o<br>método da ligação segura.   |

# Verificar uma ligação do servidor de correio eletrónico

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de rede > Avançado.
- 3. Selecione **Servidor de e-mail** > **Verificar ligação** para verificar se a impressora está ligada ao servidor de email.

Nota:

- □ Se aparecer uma mensagem de erro, verifique se as definições do servidor de correio eletrónico estão corretas.
- □ Se não conseguir enviar uma mensagem de correio eletrónico mesmo que a verificação da ligação tenha sido bemsucedida, verifique o método de autenticação do servidor de correio eletrónico que está a utilizar.

# Mensagens exibidas durante a Verificar ligação

As imagens que se sequem são exibidas ao realizar uma **Verificar ligação** ao servidor de email. Em caso de erro, verifique a mensagem e a explicação para confirmar o estado.

| Mensagens   | Explicação   |
|---|--|
| O teste de ligação foi concluído com<br>sucesso.                                    | Esta mensagem aparece quando a ligação ao servidor é bem-sucedida.   |
| Erro de comunicação do servidor<br>SMTP. Verifique o seguinte Definições<br>de rede | <ul> <li>Esta mensagem é apresentada quando</li> <li>A impressora não está ligada a uma rede</li> <li>O servidor SMTP está inativo</li> <li>A ligação de rede é desativada durante a comunicação</li> <li>Foram recebidos dados incompletos</li> </ul> |

| Mensagens   | Explicação   |
|---|--|
| Erro de comunicação do servidor<br>POP3. Verifique o seguinte<br>Definições de rede   | <ul> <li>Esta mensagem é apresentada quando</li> <li>A impressora não está ligada a uma rede</li> <li>O servidor POP3 está inativo</li> <li>A ligação de rede é desativada durante a comunicação</li> <li>Foram recebidos dados incompletos</li> </ul> |
| Ocorreu um erro ao ligar ao servidor<br>SMTP. Verifique o seguinte Endereço<br>do servidor SMTP - Servidor DNS                              | Esta mensagem é apresentada quando<br>A ligação a um servidor DNS falhou<br>A resolução de nome para um servidor SMTP  |
| Ocorreu um erro ao ligar ao servidor<br>POP3. Verifique o seguinte Endereço<br>do servidor POP3 - Servidor DNS                              | Esta mensagem é apresentada quando<br>A ligação a um servidor DNS falhou<br>A resolução de nome para um servidor POP3  |
| Erro de autenticação do servidor SMTP.<br>Verifique o seguinte Método de<br>autenticação - Conta autenticada -<br>Palavra-passe autenticada | Esta mensagem é apresentada quando a autenticação no servidor SMTP falha.  |
| Erro de autenticação do servidor POP3.<br>Verifique o seguinte Método de<br>autenticação - Conta autenticada -<br>Palavra-passe autenticada | Esta mensagem é apresentada quando a autenticação no servidor POP3 falha.  |
| Método de comunicação não<br>suportado. Verifique o seguinte<br>Endereço do servidor SMTP - Número<br>da porta do serv. SMTP                | Esta mensagem é apresentada quando tenta comunicar com protocolos não<br>suportados.   |
| A ligação ao servidor SMTP falhou.<br>Mude Ligação segura para Inexistente.   | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância entre um<br>servidor SMTP e um cliente, ou quando o servidor não suporta ligações SMTP<br>segura (ligação SSL).   |
| A ligação ao servidor SMTP falhou.<br>Mude Ligação segura para SSL/TLS.   | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância entre um<br>servidor SMTP e um cliente, ou quando o servidor solicita a utilização de uma<br>ligação SSL/TLS para uma ligação SMTP segura.  |
| A ligação ao servidor SMTP falhou.<br>Mude Ligação segura para STARTTLS.  | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância entre um<br>servidor SMTP e um cliente, ou quando o servidor solicita a utilização de uma<br>ligação STARTTLS para uma ligação SMTP segura.   |
| A ligação não é fiável. Verifique o<br>seguinte Data e Hora   | Esta mensagem é apresentada quando as definições de data e hora da impressora<br>não estão corretas ou o certificado expirou.  |
| A ligação não é fiável. Verifique o<br>seguinte Certificado CA  | Esta mensagem é apresentada quando a impressora não tem um certificado de raiz correspondente ao servidor, ou não foi importado um Certificado CA.   |
| A ligação não é fiável.   | Esta mensagem é apresentada quando o certificado obtido está danificado.   |
| A autenticação do servidor SMTP<br>falhou. Mude Método de autenticação<br>para Autentic. SMTP.  | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância no método de<br>autenticação entre um servidor e o cliente. O servidor suporta Autentic. SMTP.  |
| A autenticação do servidor SMTP<br>falhou. Mude Método de autenticação<br>para POP antes de SMTP.   | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância no método de<br>autenticação entre um servidor e o cliente. O servidor não suporta Autentic.<br>SMTP.   |

| Mensagens   | Explicação   |
|---|--|
| Ender. de e-mail do remetente está<br>incorreto. Mude para o endereço de e-<br>mail do seu serviço de e-mail. | Esta mensagem é apresentada quando o endereço de correio eletrónico do remetente especificado está errado. |
| Não é possível aceder à impressora sem que o processamento termine.   | Esta mensagem aparece quando a impressora está ocupada.  |

# **Gerir contactos**

Registar uma lista de contactos permite introduzir destinos facilmente. É possível registar até 2000 entradas, utilizar a lista de contactos para introduzir um número de fax, introduzir um destino para anexar uma imagem digitalizada a uma mensagem de correio eletrónico e guardar uma imagem digitalizada numa pasta de rede.

Também pode utilizar os contactos no servidor LDAP.

# Iniciar a partir de Importar Contactos de Outra Impressora Epson

Se tiver uma impressora que permite fazer cópias de segurança de contactos e se for compatível com a impressora, pode registar contactos facilmente importando o ficheiro de cópia de segurança.

#### Nota:

Para consultar as instruções sobre como fazer cópias de segurança dos contactos da impressora, consulte o manual fornecido com a impressora.

Para importar os contactos para a impressora, siga os passos abaixo.

- 1. Aceda a Web Config, selecione Gestão de dispositivos > Exportar e importar valor de definição > Importar.
- 2. Selecione o ficheiro de cópia de segurança que criou em **Ficheiro**, introduza a palavra-passe, e a seguir clique em **Seguinte**.
- 3. Selecione a caixa de verificação Contactos, e a seguir clique em Seguinte.

### **Registar ou editar contactos**

#### Nota:

Antes de registar contactos, certifique-se que também configurou as definições do servidor de correio eletrónico para usar o endereço de correio eletrónico.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Selecione Gestor de Contac., e a seguir selecione Registar/Eliminar.
- 3. Efetue uma das seguintes ações.
  - Dera registar um contacto novo, selecione Ad. entrada e, de seguida, selecione Adicionar contacto.
  - Dera editar um contacto, selecione o contacto de destino e, a seguir selecione Editar.
  - Para eliminar um contacto, selecione o contacto pretendido, selecione Eliminar, e a seguir selecione Sim. Não é necessário executar os seguintes procedimentos.

#### Nota:

É possível registar um endereço registado no servidor LDAP na lista de contactos local da impressora. Apresenta um registo e, a seguir, selecione **Guardar em Contactos**.

- 4. Ao registar um contacto novo, selecione o tipo de contacto que pretende registar. Ignore este procedimento quando pretender editar ou eliminar um contacto.
  - □ Fax: regista um contacto (número de fax) para enviar um fax.
  - □ E-mail: regista um endereço de e-mail para enviar uma imagem digitalizada ou reencaminhar um fax recebido.
  - □ Pasta de rede/FTP: regista um pasta de rede para guardar uma imagem digitalizada ou reencaminhar um fax recebido.
- 5. Introduza as informações da morada a registar. Introduza os itens necessários, e a seguir faça as definições como necessário.

#### Nota:

Quando introduzir um número de telefone, introduza um código de acesso externo no início do número do fax se o seu sistema telefónico for PBX e necessitar de um código de acesso para obter uma linha externa. Se o código de acesso tiver sido definido na definição **Tipo de linha**, introduza um hash (#) em vez do código de acesso efetivo. Para adicionar uma pausa (pausa de três segundos) durante a marcação, introduza um hífen (-).

6. Selecione OK.

### Registar ou editar contactos em grupo

Adicionar contactos a um grupo permite enviar um fax ou enviar uma imagem digitalizada por correio eletrónico simultaneamente para vários destinos.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Selecione Gestor de Contac., e a seguir selecione Registar/Eliminar.
- 3. Efetue uma das seguintes ações.
  - Dera registar um grupo novo, selecione Ad. entrada e a seguir selecione Adicionar grupo.
  - Dera editar um grupo, selecione o grupo pretendido e a seguir selecione Editar.
  - Para eliminar um grupo, selecione o grupo pretendido, selecione Eliminar, e a seguir selecione Sim. Não é necessário executar os seguintes procedimentos.
- 4. Ao registar um grupo novo, selecione o tipo de grupo que pretende registar. Ignore este procedimento quando pretender editar um grupo.
  - □ Fax: regista um contacto (número de fax) para enviar um fax.
  - □ E-mail: regista um endereço de e-mail para enviar uma imagem digitalizada ou reencaminhar um fax recebido.
- 5. Introduza ou edite o Nome do grupo (obrigatório) para o grupo.
- 6. Selecione Contacto(s) adicionado(s) ao Grupo (Necessário).

7. Selecione os contactos que pretende registar no grupo.

Nota:

- De Pode registar até 200 contactos.
- Dera excluir um contacto, toque no mesmo novamente.
- 8. Selecione Fechar.
- 9. Efetue outras definições necessárias.
  - Número de Registo: defina o número para um grupo.
  - Palavra de índice: defina uma palavra de índice para o grupo.
  - □ Atribuir a util. frequente: registar como um grupo usado frequentemente. O grupo é exibido na parte superior do ecrã onde define o endereço.
- 10. Selecione OK.

## **Registar contactos usados frequentemente**

Quando regista contactos utilizados frequentemente, os contactos são exibidos na parte superior do ecrã onde define o endereço.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Selecione Gestor de Contac., e a seguir selecione Frequente.
- 3. Selecione o tipo de contacto que pretende registar.
- 4. Selecione Editar.

*Nota: Para editar a ordem dos contactos, selecione* **Ordenar***.* 

5. Selecione os contactos utilizados frequentemente que pretende registar e a seguir selecione OK.

#### Nota:

- Dera excluir um contacto, toque no mesmo novamente.
- □ É possível procurar endereços na lista de contactos. Introduza a palavra-passe de pesquisa na caixa na parte superior do ecrã.
- 6. Selecione Fechar.

### **Registar contactos num computador**

Usando o Web Config, pode criar uma lista de contactos no seu computador e importá-la para a impressora.

Consulte o Guia do Administrador para obter mais detalhes.

# Criar cópia de segurança dos contactos usando um computador

Os dados dos contactos podem ser perdidos devido ao funcionamento incorreto da impressora. Recomendamos que efetue uma cópia de segurança dos dados sempre que atualizar os dados. A Epson não se responsabiliza pela

perda de quaisquer dados, por cópias de segurança ou recuperação de dados e/ou definições, mesmo durante o período de validade de uma garantia.

Com o Web Config, pode criar uma cópia de segurança no computador dos dados de contacto armazenados na impressora.

- 1. Aceda a Web Config, e a seguir selecione o separador **Gestão de dispositivos** > **Exportar e importar valor de definição** > **Exportar**.
- 2. Selecione uma das caixas de verificação Contactos.

Por exemplo, se selecionar **Contactos** na categoria **Digit/Copiar**, a mesma caixa de verificação na categoria Fax também é selecionada.

3. Introduza uma palavra-passe para encriptar o ficheiro exportado.

É necessária a palavra-passe para importar o ficheiro. Deixe em branco se não quiser encriptar o ficheiro.

4. Clique em Exportar.

# Configurar uma pasta partilhada

Pode guardar a imagem digitalizada e os resultados de fax numa pasta especificada na rede. É possível especificar uma pasta partilhada no computador, criada usando os protocolos SMB, ou uma pasta num servidor FTP.

#### Nota:

- □ A impressora e o computador devem estar ligados na mesma rede. Se a sua organização tem um administrador de impressora, contacte o administrador para configurar a rede.
- □ Se pretende guardar imagens digitalizadas num servidor FTP, contacte o administrador de servidor FTP para confirmar as informações do servidor.
- O método para definir a pasta partilhada varia de acordo com o sistema operacional e respetivo ambiente. Neste manual, os exemplos usados são para Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7. Consulte a documentação do seu computador para obter informações detalhadas sobre como configurar uma pasta partilhada no seu computador.

# Verificar o nome do computador

Verifique o nome do computador no qual pretende criar a pasta partilhada.

Utilize caracteres alfanuméricos para o nome do computador. Se forem usados outros caracteres, não será possível encontrar o computador da impressora.

- 1. Abra a janela de sistema do computador.
  - □ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8:

Pressione a tecla X enquanto mantém pressionada a tecla Windows no teclado, e a seguir selecione **Sistema** na lista.

□ Windows 7:

Clique no botão iniciar, clique com o botão direito do rato em **Computador**, e a seguir selecione **Propriedade**.

2. Verifique o Nome do computador na janela do Sistema.

#### Nota:

Utilize caracteres alfanuméricos para o nome do computador. Se o nome do computador usar quaisquer outros caracteres, altere o nome. Quando a sua organização tiver um administrador de impressora, contacte o administrador para alterar o **Nome do computador**.

# Ativar a configuração de partilha

Defina a pasta que pretende partilhar no computador onde a pasta partilhada será criada.

O procedimento que se segue é utilizado quando uma plavra-passe é definida no computador.

- 1. Abrir o Painel de Controlo.
  - □ Windows 10:

Clique no botão iniciar e selecione Sistema Windows > Painel de Controlo.

□ Windows 8.1/Windows 8:

Selecione Ambiente de trabalho > Definições > Painel de Controlo.

□ Windows 7:

Clique no botão Iniciar e selecione Painel de Controlo.

- 2. Na janela Painel de Controlo, clique em Rede e Internet.
- 3. Na janela Rede e Internet, clique em Centro de rede e partilha.
- 4. Na janela Centro de rede e partilha, clique em Alterar definições de partilha avançadas.
- 5. Na janela **Definições de partilha avançadas**, selecione **Ativar partilha de ficheiros e impressora** em **Partilha de ficheiros e impressora**. Clique em **Guardar alterações** e feche a janela.

Se já estiver selecionado, clique em Cancelar e feche a janela.

6. Na janela Centro de rede e partilha, clique em × na parte superior direita da janela para fechar a janela.

# Criar uma pasta partilhada

Crie uma pasta no computador e a seguir defina a pasta a ser partilhada na rede.

Utilize o procedimento que se segue ao criar a pasta "scan" no ambiente de trabalho de um computador com uma palavra-passe definida.

O utilizador que inicia sessão no computador e tem autoridade de administrador pode aceder à pasta no ambiente de trabalho a pasta de documentos que se encontram na pasta de utilizador.

- 1. Inicie o explorador.
- 2. Criar a pasta no ambiente de trabalho, e atribua-lhe o nome "scan".

O nome da pasta deve ter 12 caracteres ou menos. Se o nome exceder os 12 caracteres, a impressora pode não conseguir aceder à pasta de acordo com o ambiente.

3. Clique com o botão direito na pasta criada e selecione Propriedades.

Conceder autorização de acesso de alteração para partilhar a autorização de acesso à conta de utilizador. Aplica-se quando o utilizador acede à pasta através de uma rede.

- 4. Selecione o separador **Partilha** na janela **Propriedades**.
- 5. Clique em Partilha avançada no separador Partilha.
- 6. Na janela Partilha avançada, ative Partilhar esta pasta, e a seguir clique em Autorizações.
- 7. No separador **Autorizações de partilha**, selecione **Todos** em **Grupo ou nomes de utilizador**, permitir a **Alteração**, e a seguir clique em **OK**.
- 8. Clique em OK.
- 9. Selecione o separador Segurança.
- 10. Verifique o grupo ou utilizador no Nomes de grupo ou utilizador.

O grupo ou utilizador que é exibido aqui pode aceder à pasta partilhada.

Neste caso, o utilizador que inicie sessão neste computador e o administrador podem aceder à pasta partilhada.

- 11. Selecione o separador **Partilhar**. É exibida a localização na rede da pasta partilhada. Esta localização é necessária ao registar contactos na impressora, certifique-se de a registar ou copie e guarde a mesma.
- 12. Clique em OK ou Fechar para fechar a janela.

#### Nota:

O ícone da pasta não é alterado após a partilha. Partilhada é exibida como Estado na janela das pastas.

### Registar a pasta partilhada em contactos

Ao registar o local de uma pasta partilhada no painel de controlo da impressora, é possível especificar o local da pasta selecionando a partir dos contactos.

Para registar os contactos, são necessárias as seguintes informações.

- D Nome de utilizador e palavra-passe para iniciar sessão no computador
- Local da pasta partilhada na rede
- Lendereço IP da impressora ou nome da impressora (apenas ao registar a partir do computador)

### Registar a partir do painel de controlo da impressora

É possível registar contactos a partir do painel de controlo da impressora.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Selecione Gestor de Contac., e a seguir selecione Registar/Eliminar.
- 3. Selecione Ad. entrada, e a seguir selecione Adicionar contacto.
- 4. Selecione **Pasta de rede/FTP**.

- 5. Configure as informações necessárias.
  - Dívero de Registo: Defina um número de registo para o endereço.
  - □ Nome: Introduza um nome a exibir na lista de contactos.
  - Palavra de índice: Introduza a palavra índice utilizada ao procurar na lista de contactos.
  - □ Modo de comunicação: Selecione SMB.
  - Localização (Necessário): Introduza a localização da rede da pasta partilhada.
  - Nome de utilizador: Introduza o nome do utilizador para iniciar sessão no computador. (apenas quando a palavra-passe é definida no computador)
  - □ Senha: Introduza uma palavra-passe que corresponda ao nome de utilizador.
  - □ Atribuir a util. frequente: Defina o endereço registado como um endereço usado com frequência. O grupo será exibido na parte superior da janela ao especificar o endereço.
- 6. Selecione OK. Isto conclui o registo de um contacto na lista de contactos.

# Registar as suas definições favoritas como predefinição

Pode registar definições de cópia, fax e digitalização que utiliza frequentemente como predefinições.Pode registar até 50 entradas.Se não for possível editar as predefinições, estas poderão ter sido bloqueadas pelo administrador.Contacte o administrador da impressora para obter assistência.

Para registar uma predefinição, selecione Predef. no ecrã inicial, selecione Adicionar novo e, em seguida,

selecione a função para a qual pretende registar uma predefinição.Faça as definições necessárias, selecione 🔀, e introduza um nome para a predefinição.

Para carregar uma predefinição registada, selecione a predefinição na lista.

Também é possível registar o endereço atual e definições para selecionar 🔯 no ecrã de cada função.

Para alterar as definições registadas, mude as definições no ecrã de cada função e selecione **Registar nas Predefinições**, e a seguir selecione o destino que pretende substituir.

# Opções de menu para Predef.

Selecione > na predefinição registada para exibir os detalhes das definições registadas.É possível alterar o nome registado selecionando o nome na janela dos detalhes.

### 面

Elimine a predefinição registada.

Ad /Rem:

Adicione ou elimine a predefinição registada ao ecrã inicial como ícone de atalho.

#### Utilizar Esta Definição:

Carregue a predefinição registada.

# Opções de menu para Definições

Selecione Definições no ecrã inicial da impressora para efetuar várias definições.

# Opções de menu para Definições gerais

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições gerais

### Definições básicas

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições gerais > Definições básicas

Não pode alterar as definições que foram bloqueadas pelo seu administrador.

Brilho do LCD:

Ajuste o brilho do ecrã LCD.

Som:

Ajuste o volume e selecione o tipo de som.

#### Temporizador:

Ajuste o período de tempo para entrar em modo de suspensão (modo de poupança de energia) se a impressora não realizar qualquer operação. O ecrã LCD fica preto após o período de tempo definido.

#### Reativar a partir do modo de suspensão:

#### Reativar com toque no ecrã LCD:

Selecione **Activado** para sair do modo de hibernação (modo de poupança de energia) tocando no painel tátil. Quando está desligado, terá de pressionar um botão no painel de controlo para a impressora sair do modo de hibernação. Se desativar esta funcionalidade, irá evitar operações não intencionais causadas por objetos estranhos em contacto com o ecrã. Também é possível definir um período de tempo durante o qual esta funcionalidade está ativada.

#### Temporiz. p/ desligar:

O seu produto poderá possuir esta funcionalidade ou a funcionalidade **Def. encerr. auto.** dependendo do local de compra.

Selecione esta definição para desligar a impressora automaticamente quando não for utilizada durante um período de tempo específico. É possível ajustar o período de tempo antes de ser aplicada a função de gestão de energia. Qualquer aumento afeta a eficiência energética do produto. Considere o ambiente antes de efetuar qualquer alteração.

#### Def. encerr. auto.:

O seu produto poderá possuir esta funcionalidade ou a funcionalidade **Temporiz. p**/ **desligar** dependendo do local de compra.

#### □ Encerrar se inactivo

Selecione esta definição para desligar a impressora automaticamente se esta não for utilizada durante um período de tempo específico. Qualquer aumento afeta a eficiência energética do produto. Considere o ambiente antes de efetuar qualquer alteração.

□ Encerrar se desligado

Selecione para desligar a impressora 30 minutos depois de todas as portas, incluindo a porta LINE, serem desligadas. Esta função poderá não estar disponível, dependendo da sua região.

#### Definições de data/hora:

Data/Hora

Introduza a hora e a data atuais.

Hora de Verão

Selecione a definição da hora de verão aplicável à sua área.

Diferença horária

Introduza a diferença horária entre a sua hora local e UTC (Hora Universal Coordenada).

#### País/Região:

Selecione o país ou a região onde está a usar a impressora. Se alterar o país ou a região, as predefinições do fax são repostas e é necessário selecioná-las novamente.

#### Idioma/Language:

Selecione o idioma utilizado no ecrã LCD.

#### Ecrã de arranque:

Especifique o menu inicial exibido no ecrã LCD ao ligar a impressora quando **Tempo limite de operação** estiver ativado.

#### Editar Início:

Mude o esquema dos ícones no ecrã LCD. També pode adicionar, remover ou mover ícones.

#### Imagem de fundo:

Mude a cor de fundo do ecrã LCD.

#### Tempo limite de operação:

Selecione **Activ.** para regressar ao ecrã inicial quando não forem realizadas operações no período de tempo definido. Quando forem aplicadas restrições de utilizador e não forem realizadas operações durante o período de tempo definido, terminará a sessão e regressa ao ecrã inicial.

#### Teclado:

Mude o esquema do teclado no ecrã LCD.

#### Ecrã predefinido(Job/Status):

Selecione as informações predefinidas que pretende exibir ao premir o botão 🗓.

#### Informações relacionadas

➡ "Poupar energia" na página 71

#### ➡ "Introduzir caracteres" na página 25

### Definições da impressora

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições gerais > Definições da impressora

Não pode alterar as definições que foram bloqueadas pelo seu administrador.

Def. origem do papel:

#### Definição do papel:

Selecione o tamanho e tipo de papel que colocou nas origens do papel.

#### Priorid. Alim. Posterior:

Selecione Activ. para dar prioridade de impressão ao papel colocado em alimentação posterior.

#### Mudança autom. A4/Letter:

Selecione **Activ.** para alimentar o papel a partir da origem do papel definida como tamanho A4 em que não existe uma origem de papel definida como Letter, ou alimentar a partir da origem de papel definida como tamanho Letter quando não existe uma origem do papel definida como A4.

#### Selec. defin. autom.:

Selecione **Activ.** para que as definições que se seguem imprimam automaticamente em papel de qualquer origem que tenha papel que corresponda às definições de papel.

- **Copiar**
- 🖵 Fax
- Outro

#### Aviso de erro:

Selecione **Activ.** para apresentar uma mensagem de erro quando o tamanho e tipo do papel selecionado não correspondem ao do papel colocado.

#### Exibir automaticamente configuração de papel:

Selecione **Activ.** para exibir o ecrã **Definição do papel** quando colocar papel na origem de papel. Se desativar esta funcionalidade, não pode imprimir a partir de um iPhone ou iPad usando AirPrint.

#### Idioma de impressão:

Selecione o idioma de impressão para a interface USB ou para a interface de rede.

#### Defin. univer. impressão:

Estas definições de impressão são aplicadas quando imprime utilizando um dispositivo externo sem utilizar o controlador da impressora. Estas definições de deslocamento são aplicadas quando imprime utilizando o controlador da impressora.

#### Desvio superior:

Ajuste a margem superior do papel.

#### Desvio esquerda:

Ajuste a margem esquerda do papel.

#### Desvio sup. posterior:

Ajuste a margem superior do verso da página ao imprimir nas 2 lados.

#### Desvio esq. posterior:

Ajuste a margem esquerda para o verso da página ao imprimir nas 2 lados.

#### Verf. largura do papel:

Selecione **Activ.** para verificar a largura do papel antes de imprimir. Isto evita a impressão para além das margens do papel quando as definições do tamanho do papel são incorretas, mas pode reduzir a velocidade de impressão.

#### Ignorar página em branco:

Ignora automaticamente páginas em branco nos dados de impressão.

#### Config. impressão PDL:

Selecione as opções Config. impressão PDL que pretende usar para impressão PCL ou PostScript.

#### Definições comuns:

Tamanho do papel Selecione o tamanho de papel predefinido para impressão PCL ou PostScript.

Tipo de papel

Selecione o tipo de papel predefinido para impressão PCL ou PostScript.

🖵 Orientação

Selecione a orientação predefinida para impressão PCL ou PostScript.

Qualidade

Selecione a qualidade de impressão para impressão PCL ou PostScript.

Modo poupança tinta

Selecione Activ. para poupar tinta reduzindo a densidade de impressão.

- Ordem de impressão
  - Última página no topo

Começa a imprimir desde a primeira página de um ficheiro.

Primeira pág. no topo

Começa a imprimir desde a última página de um ficheiro.

Número de cópias

Defina o número de cópias a imprimir.

Margem união
 Selecione a posição de união.

Ejecção papel auto

Selecione **Activ.** para ejetar papel automaticamente quando a impressão for interrompida durante uma tarefa de impressão.

□ Impressão 2 faces

Selecione Activ. para realizar impressões de 2 faces.

#### Menu PCL:

Origem tipo letra

Residente

Selecione para utilizar um tipo de letra pré-instalado na impressora.

Transferida

Selecione para utilizar o tipo de letra que transferiu.

Nº da Fonte

Selecione o número do tipo de letra predefinido para a origem do tipo de letra predefinido. O número disponível varia consoante as definições que efetuar.

🖵 Tamanho

Defina o tamanho predefinido do tipo de letra, se o tipo de letra for dimensionável e de tamanho fixo. Pode selecionar de 0,44 a 99,99 cpp (caracteres por ponto), em incrementos de 0,01.

Este item pode não aparecer, dependendo da origem do tipo de letra ou das definições do número do tipo de letra.

Tamanho do ponto

Defina a altura predefinida do tipo de letra, se o tipo de letra for dimensionável e proporcional. Pode selecionar de 4,00 a 999,75 pontos, em incrementos de 0,25.

Este item pode não aparecer, dependendo da origem do tipo de letra ou das definições do número do tipo de letra.

Conjunto símbolos

Selecione o conjunto de símbolos predefinido. Se o tipo de letra que selecionou na origem do tipo de letra e a definição do número do tipo de letra não estiver disponível na nova definição de conjunto de tipo de letra, as definições da origem do tipo de letra e do número do tipo de letra são automaticamente substituídas pelo valor predefinido, IBM-US.

🖵 Linhas

Defina o número de linhas para o tamanho e orientação do papel selecionados. Isto também causa uma alteração do espaçamento de linhas (VMI) e o novo valor de VMI é guardado na impressora. Isto significa que as alterações mais recentes do tamanho de página ou definições de orientação implicam alterações no valor de forma, com base no VMI armazenado.

Função CR

Selecione o comando de entrada de linha quando imprimir com um controlador a partir de um sistema operativo específico.

🖵 Função LF

Selecione o comando de entrada de linha quando imprimir com um controlador a partir de um sistema operativo específico.

Atribuição de origem do papel

Defina a atribuição para o comando de seleção da origem do papel. Quando 4 está selecionado, os comandos são definidos como compatíveis com a HP LaserJet 4. Quando 4K está selecionado, os comandos são definidos como compatíveis com a HP LaserJet 4000, 5000 e 8000. Quando 5S está selecionado, os comandos são definidos como compatíveis com a HP LaserJet 5S.

#### Menu PS3:

🖵 Folha Erro

Selecione **Activ.** para imprimir uma folha de estado quando se verificar um erro durante a impressão PostScript ou PDF.

Coloração

Selecione o modo de cor para impressão PostScript.

🖵 Binário

Selecione **Activ**. quando imprimir dados que contenham imagens binárias. A aplicação pode enviar dados binários, mesmo que a definição do controlador da impressora esteja definida para ASCII, mas não pode imprimir dados quando esta funcionalidade está ativada.

Formato Página PDF

Selecione o tamanho do papel quando imprimir um ficheiro PDF. Se **Auto** estiver selecionado, o tamanho do papel é determinado com base na primeira página.

#### Resol. autom. de erros:

Selecione uma ação que deve ser executada quando ocorre um erro na impressão de 2 faces ou a memória está cheia.

□ Activ.

Exibe um aviso e imprime em modo de apenas um lado quando se verifica um erro de impressão de 2 faces, ou imprime apenas aquilo que a impressora pode processar quando se verifica um erro de memória cheia.

🖵 Dest

Exibe uma mensagem de erro e cancela a impressão.

#### Interface de disp. mem.:

Dispositivo de memória:

Selecione **Activar** para permitir o acesso da impressora a um dispositivo de memória que seja introduzido na mesma. Se **Desactivar** estiver selecionado, não é possível guardar dados no dispositivo de memória com a impressora. Isto impede que documentos confidenciais sejam removidos ilegalmente.

Partilha fich.:

Selecione se pretende atribuir acesso ao dispositivo de memória a partir de um computador ligado por USB ou de um computador ligado em rede.

#### Papel espesso:

Selecione **Activado** para evitar que a tinta esborrate as suas impressões. No entanto, se o fizer pode afetar a velocidade de impressão.

#### Modo Silencioso:

Selecione **Activ.** para reduzir o ruído durante a impressão. No entanto, se o fizer pode afetar a velocidade de impressão. Consoante o tipo de papel e as definições de qualidade de impressão selecionados, poderá não haver alteração do nível de ruído da impressora.

#### Tempo de secagem da tinta:

Selecione o tempo de secagem da tinta que pretende utilizar ao realizar uma impressão de 2 faces. A impressora imprime o outro lado após imprimir um dos lados. Se a impressão estiver esbatida, aumente a definição de tempo.

#### **Bidireccional:**

Selecione **Activado** para mudar a direção de impressão; imprime enquanto a cabeça de impressão se desloca para a esquerda e para a direita. Se as linhas pautadas verticais ou horizontais aparecerem desfocadas ou desalinhadas na impressão, desativar esta funcionalidade poderá resolver o problema; contudo, a velocidade de impressão pode diminuir.

#### Ligação do PC através de USB:

Selecione **Activar** para permitir o acesso de um computador à impressora quando ligado através de USB. Quando **Desactivar** estiver selecionado, impede impressões e digitalizações que não sejam enviadas através de uma ligação de rede.

#### Config. tempo lim I/F USB:

Especifique o período de tempo em segundos que deve decorrer até terminar a comunicação com o computador por USB após a impressora receber uma tarefa de impressão de um controlador de impressora PostScript ou de um controlador de impressora PCL. Se o final da tarefa não estiver claramente definido num controlador de impressora PostScript ou num controlador de impressora PCL, pode causar uma comunicação USB infinita. Quando isto ocorre, a impressora termina a comunicação após o intervalo de tempo especificado. Introduza 0 (zero) se não pretender terminar a comunicação.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Colocar papel" na página 28
- "Imprimir ficheiros JPEG a partir de um dispositivo de memória" na página 164
- ➡ "Imprimir ficheiros PDF ou TIFF a partir de um dispositivo de memória" na página 165

### Definições de rede

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições gerais > Definições de rede

Não pode alterar as definições que foram bloqueadas pelo seu administrador.

Conf. Wi-Fi:

Configure ou altere as definições de uma rede sem fios. Escolha o método de ligação a partir dos seguintes e siga as instruções exibidas no ecrã LCD.

- Router
- 🖵 Wi-Fi Direct

#### Configuração de Rede Local com Fios:

Defina ou mude uma ligação de rede que utilize um cabo LAN e router. Quando for utilizado, as ligações Wi-Fi são desativadas.

Estado da rede:

Apresenta ou imprime as definições de rede atuais.

- □ Estado de LAN com fios/Wi-Fi
- Estado Wi-Fi Direct
- Estado servidor e-mail
- folha de estado

#### Verificar ligação de rede:

Verifica a ligação de rede atual e imprime um relatório. Se existirem problemas com a ligação, consulte o relatório para resolver o problema.

#### Avançado:

Faça as definições abaixo indicadas.

- Nome do Dispositivo
- □ TCP/IP
- □ Servidor proxy
- □ Servidor de e-mail
- Endereço IPv6
- Partilha de rede MS
- □ Velocidade de ligação & Duplex
- □ Redirecionar HTTP para HTTPS
- Desativar IPsec/Filtro de IP
- Desativar IEEE802.1X
- □ Transmissão iBeacon

### Definições do Serviço Web

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições gerais > Definições do Serviço Web

Não pode alterar as definições que foram bloqueadas pelo seu administrador.

Serviços Epson Connect:

Mostra se a impressora está registada e ligada ao Epson Connect.

Pode registar-se no serviço selecionando Registar e seguir as instruções.

Quando realizar o registo, pode alterar as seguintes definições.

- □ Suspender/Retomar
- Anular registo

Para mais informações, consulte o seguinte sítio Web. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (apenas na Europa)

#### Serv. Impressão na Nuvem Google:

Indica se a impressora está registada e ligada aos serviços de impressão na nuvem Google.

Quando realizar o registo, pode alterar as seguintes definições.

□ Activar/Desactivar

Anular registo

Para mais informações sobre o registo nos serviços Cloud Print Google, consulte o seguinte sítio Web.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (apenas na Europa)

#### Informações relacionadas

"Imprimir usando um serviço de rede" na página 257

### Definições de fax

Selecione o menu no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### **Definições > Definições gerais > Definições de fax**

Ver informação relacionadas abaixo.

#### Informações relacionadas

"Opções de menu para enviar e receber fax" na página 214

### Definições de digit.

Selecione o menu no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições gerais > Definições de digit.

Ver informação relacionadas abaixo.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Digitalizar para uma pasta de rede ou servidor FTP" na página 178
- "Digitalizar para um dispositivo de memória" na página 187
- ➡ "Digitalizar para a nuvem" na página 189

### Opções de menu para Administração do sistema

Ao usar este menu, pode manter o produto como um administrador de sistema. Também permite restringir as características do produto para utilizadores individuais de acordo com o seu estilo de trabalho ou escritório.

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições gerais > Administração do sistema

#### Gestor de Contac.:

Pode fazer as seguintes configurações de contactos.

#### Registar/Eliminar:

Registe e/ou elimine contactos para os menus Fax, Digitalizar para Computador (E-mail) e Digit. para Pasta rede/FTP.

#### Frequente:

Registe contactos usados frequentemente para aceder aos mesmos mais rapidamente. Também é possível alterar a ordem da lista.

#### Imprimir contactos:

Imprima a lista de contactos.

#### Opções de Visualização:

Mude a forma de exibição da lista de contactos.

#### Opções de procura:

Altere o método para procurar contactos.

#### Limpar dados da memória interna:

Este item é exibido em impressoras compatíveis com PCL ou PostScript.

Elimine os dados da memória interna da impressora, tais como tipos de letra transferidos e macro para impressão PCL ou uma tarefa de impressão de palavra-passe.

#### Definições de segurança:

Pode fazer as seguintes configurações de segurança.

#### **Restrições:**

Permitir para alterar as definições dos itens que se seguem quando o bloqueio do painel estiver ativado.

- Acesso a registo de tarefas
- □ Acesso a Registo/ Eliminação de Contac.
- □ Acesso a Fax recente
- Acesso a registo de transmissão de Fax
- Acesso a relatório de Fax
- D Acesso a histórico de imprimir e guardar Digit. p/ Pasta rede/FTP
- □ Acesso a Digit. para e-mail recentes

- □ Acesso a mostrar histórico de envio de Digit. para e-mail
- De Acesso a histórico de imprimir e guardar de Digit. para e-mail
- Acesso a idioma
- □ Acesso a Papel espesso
- Acesso a Modo Silencioso
- Proteção de dados pessoais

#### Controlo de acesso:

Selecione **Activ.** para restringir características do produto. Isto exige que os utilizadores iniciem sessão no painel de controlo do produto com o seu nome de utilizador e palavra-passe para utilizar os recursos do painel de controlo. Em **Aceitar tarefas de utilizadores descon.**, pode selecionar se pretende permitir trabalhos sem as informações de autenticação necessárias.

#### Definições de administ.:

Senha de administrador

Configure, altere ou elimine a palavra-passe de administrador.

Config. de bloqueio

Selecione se deseja ou não bloquear o painel de controlo com a palavra-passe registada em **Senha de administrador**.

#### Restaurar predefinições:

Repõe as definições dos menus que se seguem para as predefinições.

- Definições de rede
- Definições de cópia
- Definições de digit.
- Definições de fax
- Limpar todos os dados e definições

#### Atualização do firmware:

É possível obter informações de firmware tais como a sua versão atual e informações sobre as atualizações disponíveis.

#### Atualização:

Verifica se a versão mais recente do firmware foi carregada para o servidor de rede. Se estiver disponível uma actualização, pode seleccionar se pretende ou não iniciar o processo de actualização.

#### Notificação:

Selecione **Activ.** para receber uma notificação se estiver disponível uma atualização de firmware.

## Opções de menu para Contador de impressões

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Contador de impressões

Exibe o número total de impressões, impressões a preto e branco e impressões a cores, incluindo informações tais como a data de compra da impressora. Selecione **Imprimir Folha** quando quiser imprimir o resultado.

## Opções de menu para Estado do consumível

Selecione o menu no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Estado do consumível

Apresenta o nível aproximado da tinta e a vida útil da caixa de manutenção.

Quando um 🙂 é apresentado, os tinteiros estão com pouca tinta ou a caixa de manutenção está quase cheia.

Quando é apresentado o ícone 😢 é necessário substituir o item já que a tinta acabou ou a caixa de manutenção está cheia.

## Opções de menu para Manutenção

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Manutenção

#### Ajuste da qualidade de impressão:

Selecione esta funcionalidade em caso de problemas nas suas impressões. Pode comprovar a existência de jatos entupidos e limpar a cabeça de impressão, se necessário, e, de seguida, ajustar alguns parâmetros para melhorar a qualidade de impressão.

#### Verif. injec. cab. impr:

Selecione esta funcionalidade para verificar se os jatos da cabeça de impressão estão entupidos. A impressora imprime o modelo de verificação dos jatos.

#### Limpeza cab. impressão:

Selecione esta funcionalidade para limpar jatos obstruídos na cabeça de impressão.

#### Alinhamento linha reta:

Selecione esta funcionalidade para alinhar as linhas verticais.

#### Limpeza do guia de papel:

Selecione esta funcionalidade se existirem manchas de tinta nos rolos internos. A impressora utiliza papel para limpar os rolos internos.

#### Ajuste da qualidade de impressão por papel:

De acordo com o tipo de papel, a difusão de tinta é diferente. Selecione esta funcionalidade se existirem faixas nas impressões ou desalinhamentos para um tipo de papel específico.

Limpeza periódica:

A impressora realiza automaticamente a **Verif. injec. cab. impr** e **Limpeza cab. impressão** com base num período específico de tempo. Selecione **Activ.** para manter uma qualidade de impressão excelente.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Ajustar a qualidade da impressão" na página 278
- "Verificar e limpar as cabeças de impressão" na página 239
- ➡ "Alinhar as linhas" na página 240
- "Limpar manchas de tinta do caminho do papel" na página 241

### **Opções de menu para Idioma/Language**

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Idioma/Language

Selecione o idioma utilizado no ecrã LCD.

# Opções de menu para Estado da impressora/Imprimir

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Estado da impressora/Imprimir

Impr. pág. de est.:

Folha de estado de config.:

Imprime folhas de informações com o estado e as definições atuais da impressora.

Folha de estado de consumíveis:

Imprime uma folha de informações com o estado dos consumíveis.

Folha de histórico de utiliz.:

Imprime folhas de informações com o histórico de utilização da impressora.

Lista Fontes PS3:

Imprime uma lista dos tipos de letra disponíveis para uma impressora PostScript.

Lista de tipos de letra PCL:

Imprime uma lista dos tipos de letra disponíveis para uma impressora PCL.

#### Rede:

Apresenta as definições atuais da rede.

## Opções de menu para Gestor de Contac.

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Gestor de Contac.

#### **Registar/Eliminar:**

Registe e/ou elimine contactos para os menus Fax, Digitalizar para Computador (E-mail) e Digit. para Pasta rede/FTP.

#### Frequente:

Registe contactos usados frequentemente para aceder aos mesmos mais rapidamente. Também é possível alterar a ordem da lista.

#### Imprimir contactos:

Imprima a lista de contactos.

#### Opções de Visualização:

Mude a forma de exibição da lista de contactos.

#### Opções de procura:

Altere o método para procurar contactos.

## Opções de menu para Definições do utilizador

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições do utilizador

Não pode alterar as definições que foram bloqueadas pelo seu administrador.

Pode alterar as predefinições dos seguintes menus.

- Digit. para Pasta rede/FTP
- Digitalizar para Computador (E-mail)
- Digit. para disp. de mem.
- Digitalizar para a Nuvem
- Definições de cópia
- 🖵 Fax

## Opções de menu para Estado do dispositivo de autenticação

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Estado do dispositivo de autenticação

Exibe o estado do dispositivo de autenticação.

# Opções de menu para Informações da Epson Open Platform

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Informações da Epson Open Platform

Exibe o estado da plataforma aberta Epson.

# Poupar energia

A impressora entra em modo de repouso ou desliga-se automaticamente se não forem efetuadas operações durante um período de tempo definido. É possível ajustar o período de tempo antes de ser aplicada a função de gestão de energia. Qualquer aumento vai influenciar a eficiência energética do produto. Considere o ambiente antes de efetuar qualquer alteração.

Dependendo do local de compra, a impressora poderá possuir uma funcionalidade que a desliga automaticamente caso não seja ligada à rede num período de 30 minutos.

# Poupar energia — Painel de controlo

- 1. Seleccione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Seleccione **Definições gerais** > **Definições básicas**.
- 3. Efetue uma das seguintes ações.
  - □ Selecione Temporizador ou Def. encerr. auto. > Encerrar se inactivo ou Encerrar se desligado e ajuste as definições.
  - **Generation Selectione Temporizador** ou **Temporiz. p/ desligar** e ajuste as definições.

Nota:

O seu produto poderá ter a funcionalidade **Def. encerr. auto.** ou **Temporiz.** *p*/**desligar** dependendo do local de compra.

# Defin. Fax

# Antes de usar as funções de fax

Configure o seguinte para usar os recursos de fax.

- □ Ligue a impressora corretamente com a linha de telefone e, se necessário, com um telefone
- Conclua o Assist. config. de fax, que é necessário para fazer as configurações básicas.

Defina as seguintes como necessário.

- Destinos de saída e configurações relacionadas, tais como definições de rede e definições de servidor de correio
- □ Registo de Contac.
- Definições do utilizador que define os valores predefinidos para os itens do menu Fax
- Definições de relatório para imprimir relatórios quando os faxes são enviados, recebidos, ou reencaminhados

#### Informações relacionadas

- ➡ "Ligar a uma linha telefónica" na página 72
- ➡ "Preparar a impressora para enviar e receber faxes (utilizando o Assist. config. de fax)" na página 76
- ➡ "Fazer definições individualmente para recursos de fax da impressora" na página 78
- "Opções de menu para Definições de fax" na página 91
- ➡ "Definições de rede" na página 102
- ➡ "Usar um servidor de email" na página 46
- ➡ "Gerir contactos" na página 50
- ➡ "Configurar uma pasta partilhada" na página 53
- "Opções de menu para Definições do utilizador" na página 70
- ➡ "Menu Definições de relatório" na página 98

# Ligar a uma linha telefónica

### Linhas telefónicas compatíveis

Pode utilizar a impressora em sistemas telefónicos com linhas analógicas padrão (PSTN = Rede telefónica pública conectada) e PBX (Private Branch Exchange).

Poderá não ser possível utilizar a impressora com as seguintes linhas telefónicas ou sistemas.

- Linha telefónica VoIP, como DSL ou serviço de fibra óptica
- Linha telefónica digital (ISDN)
- □ Alguns sistemas telefónicos PBX
- Quando os adaptadores, por exemplo, os adaptadores de terminal, adaptadores VoIP, divisores ou router DSL estiverem ligados entre a tomada telefónica da parede e a impressora
# Ligar a impressora a uma linha telefónica

Ligue a impressora a uma tomada telefónica de parede através um cabo telefónico RJ-11 (6P2C). Utilize um segundo cabo telefónico RJ-11 (6P2C) para ligar um telefone à impressora.

Dependendo da área, pode estar incluído um cabo telefónico com a impressora. Se estiver incluído, utilize esse cabo.

Poderá ser necessário ligar o cabo telefónico a um adaptador fornecido para o seu país ou região.

#### Nota:

Retire a tampa da porta EXT. na parte posterior da impressora apenas quando ligar o seu telefone à impressora. Não retire a tampa, exceto para ligar o telefone.

Em zonas em que ocorrem trovoadas frequentes, recomendamos que utilize uma proteção contra picos de corrente.

### Ligar a uma linha telefónica padrão (PSTN) ou PBX

Ligue um cabo telefónico da tomada de telefone na parede ou porta do PBX à porta LINE na parte posterior da impressora.



### Ligar a DSL ou ISDN

Ligue um cabo telefónico do modem DSL ou adaptador de terminal ISDN à porta LINE na parte posterior da impressora. Consulte a documentação fornecida com o modem ou adaptador para obter mais detalhes.

#### Defin. Fax

#### Nota:

Se o seu modem DSL não estiver equipado com um filtro de DSL, ligue um filtro de DSL separado.



## Ligar o seu dispositivo telefónico à impressora

Quando utilizar a impressora e o telefone numa única linha telefónica, ligue o telefone à impressora.

#### Nota:

Se ligar um atendedor de chamadas, certifique-se de que a configuração Toques para atender da impressora está definida para um número de toques superior aos número de toques que definiu no atendedor de chamadas para atender uma chamada.

<sup>□</sup> Se o seu dispositivo tem uma função de fax, desactive a função de fax antes de ligar.Consulte os manuais fornecidos com o dispositivo telefónico para obter mais detalhes.



1. Retire a tampa da porta EXT. na parte posterior da impressora.

2. Ligue o dispositivo telefónico à portaEXT. com um cabo telefónico.



#### Nota:

Quando utiliza uma única linha telefónica, certifique-se de que liga o dispositivo telefónico à porta EXT. da impressora.Se dividir a linha para ligar o dispositivo telefónico e a impressora separadamente, o telefone e a impressora não funcionarão correctamente.

- 3. Seleccione Fax no ecrã inicial.
- 4. Levante o auscultador.

A ligação é estabelecida quando  $\Phi($ Enviar) é ativado como ecrã seguinte.



#### Informações relacionadas

- ➡ "Preparar a impressora para enviar e receber faxes (utilizando o Assist. config. de fax)" na página 76
- "Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas" na página 80
- Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado (Recepção remota)" na página 81
- "Definir Modo de recepção" na página 78

# Preparar a impressora para enviar e receber faxes (utilizando o Assist. config. de fax)

O Assist. config. de fax configura as funções básicas de fax para preparar a impressora para enviar e receber faxes.

O assistente é apresentado automaticamente quando a impressora é ligada pela primeira vez. Também é possível apresentar o assistente manualmente a partir do painel de controlo da impressora. Deverá executar o assistente novamente no caso de este ter sido ignorado quando a impressora foi primeiramente ligada ou se o ambiente de ligação tiver sido alterado.

□ Os itens abaixo são aqueles que poderá configurar através do assistente.

- 🖵 Cabeçalho (O seu núm. telefone e Cabeçalho do fax)
- ☐ Modo de recepção (Auto ou Manual)
- □ Os itens abaixo são definidos automaticamente de acordo com o ambiente de ligação.
  - ☐ Modo de marcação (como Tom ou Impulso)
  - □ Tipo de linha (PSTN ou PBX)
  - **Detec.** tom de marc.
  - **Configuração de Distinctive Ring Detection (DRD)**

**D** Outros itens em **Definições básicas** permanecem inalterados.

Inicie o Assist. config. de fax para efetuar Definições básicas, seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

1. Certifique-se de que a impressora está ligada à linha telefónica.

#### Nota:

Uma vez que é efetuada uma verificação automática da ligação de fax na conclusão do assistente, a impressora deverá estar ligada à linha telefónica antes de iniciar o assistente.

- 2. Selecione **Definições** no ecrã inicial do painel de controlo da impressora e, em seguida, selecione **Definições** gerais > **Definições de fax** > **Assist. config. de fax**.
- 3. No ecrã **Confirmação**, toque em **Avan**.

O assistente é iniciado.

4. No ecrã de introdução do cabeçalho do fax, introduza o nome do remetente, por exemplo, o nome da sua empresa, e, de seguida, toque em **OK**.

#### Nota:

O nome do remetente e o número do fax aparecem como cabeçalho para os faxes enviados.

- 5. No ecrã de introdução do número de telefone, introduza o seu número de fax e toque em OK.
- 6. No ecrã Configuração de Distinctive Ring Detection (DRD), selecione as definições seguintes.
  - □ Se tiver subscrito um serviço de toque exclusivo da sua operadora telefónica: selecione Avan e, em seguida, selecione o padrão de toque que pretende utilizar para a receção de faxes.
    - Se selecionar **Tudo**, avance para o passo 7.
    - Se selecionar outra definição, **Modo de recepção** é definido automaticamente como **Auto**. Avance para o passo 9.
  - □ Se não necessitar de definir esta opção: toque em **Ignorar**, e avance para o passo 9.

#### Nota:

- Os serviços de toque distintivo oferecidos por várias empresas telefónicas (o nome do serviço é diferente consoante a empresa) permitem ter vários números numa única linha telefónica. É atribuído um padrão de toque diferente a cada número. Pode utilizar um número para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. Selecione o padrão de toque atribuído a chamadas de fax no DRD.
- Dependendo da região, Activ. e Dest são apresentados como opções do DRD. Selecione Activ. para utilizar a funcionalidade de toque distintivo.
- 7. No ecrã **Config. modo de recepção**, selecione se está a utilizar o seu dispositivo telefónico ligado à impressora.
  - **Q**uando estiver ligado: selecione **Sim** e, de seguida, avance para o passo seguinte.
  - Quando não estiver ligado: selecione Não e, de seguida, avance para o passo 9. O Modo de recepção está definido para Auto.
- 8. No ecrã **Config. modo de recepção**, selecione se pretende receber faxes automaticamente.

Dera receber automaticamente: selecione Sim. O Modo de recepção está definido para Auto.

Dera receber manualmente: selecione Não. O Modo de recepção está definido para Manual.

9. No ecrã Avan, verifique as definições que efetuou e toque em Avan.

Para corrigir ou alterar definições, toque em 🔄.

10. No ecrã **Exec. Verif. lig. de fax**, selecione **Iniciar verificação** para executar a verificação da ligação de fax e, quando o ecrã solicitar a impressão do resultado da verificação, selecione **Imprimir**.

É impresso um relatório do resultado da verificação que apresenta o estado da ligação.

Nota:

□ Se existirem erros no relatório, siga as instruções no relatório para os resolver.

**Galance Selec. tipo de linha**, selecione o tipo de linha.

- Se estiver a ligar a impressora a um sistema telefónico de PBX ou adaptador de terminal, selecione PBX.

- Se estiver a ligar a impressora a uma linha telefónica normal, selecione **PSTN** e, de seguida, selecione **Desactivar** no ecrã **Confirmação** apresentado. No entanto, se definir esta opção para **Desactivar**, a impressora poderá ignorar o primeiro dígito de um número de fax ao marcar e enviar o fax para o número errado.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Ligar a impressora a uma linha telefónica" na página 73
- ➡ "Definir Modo de recepção" na página 78
- "Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas" na página 80
- ➡ "Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado (Recepção remota)" na página 81
- ➡ "Menu Definições básicas" na página 98

# Fazer definições individualmente para recursos de fax da impressora

Pode configurar os recursos de fax da impressora individualmente usando o painel de controlo da impressora. As configurações realizadas com o **Assist. config. de fax** também podem ser alteradas. Para mais informações, consulte as descrições do menu **Definições de fax**.

#### Nota:

- **U**sando Web Config, pode configurar as definições de fax da impressora.
- □ Ao usar o Web Config para exibir o menu **Definições de fax** podem existir ligeiras diferenças na interface do utilizador e no local em comparação com o painel de controlo da impressora.

#### Informações relacionadas

"Opções de menu para Definições de fax" na página 91

## Definir Modo de recepção

Existem duas opções em Modo de recepção para receber faxes. Pode efetuar definições no menu abaixo.

Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas > Modo de recepção

| Modo de recepção | Utilização da linha telefónica  |
|------------------|---|
| Manual           | Principalmente para telefonar, mas também para enviar e receber faxes |

| Modo de recepção | Utilização da linha telefónica   |
|------------------|--|
| Auto             | Apenas para enviar e receber faxes (não é necessário dispositivo telefónico externo) |
|                  | Principalmente para receber e enviar faxes, e por vezes para telefonar               |

- ➡ "Utilização do modo Auto" na página 79
- ➡ "Utilização do modo Manual" na página 79
- ➡ "Menu Definições básicas" na página 98

### Utilização do modo Manual

#### **Receber faxes**

Quando o telefone tocar, pode atender a chamada manualmente levantando o auscultador.

□ Quando ouvir o tom do fax (baud):

Selecione **Fax** no ecrã inicial da impressora, selecione **Enviar**/**Receber** > **Receber**, e a seguir selecione  $\diamondsuit$ . A seguir, desligue o telefone.

□ Se o toque é para uma chamada de voz:

Pode atender o telefone normalmente.

#### Receber faxes usando apenas um telefone ligado

Ao definir Recepção remota, pode receber faxes introduzindo apenas o Código início.

Quando o telefone tocar, levante o auscultador. Quando ouvir o tom do fax (baud), introduza o **Código início** de dois dígitos e desligue o telefone.

#### Informações relacionadas

Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado (Recepção remota)" na página 81

### Utilização do modo Auto

#### Receber faxes recebidos sem num dispositivo de telefone externo

A impressora muda automaticamente para receber faxes quando o número de toques definidos em **Toques para atender** estiver concluído.

#### Nota:

Recomendamos definir Toques para atender como um número o mais pequeno possível.

#### Receber faxes com um dispositivo de telefone externo

Uma impressora com um dispositivo de telefone externo funciona da seguinte forma.

- □ Se o seu dispositivo de telefone é o atendedor de chamadas e quando atende no número de toques definido em Toques para atender:
  - Se o toque é para um fax: A impressora muda automaticamente para receção de faxes.

- Se o toque é para uma chamada de voz: O atendedor de chamadas pode receber chamadas de voz e gravar mensagens de voz.

- Quando levanta o telefone no número de toques definidos em Toques para atender:
  - Se o toque é para um fax: Pode receber o fax usando os mesmos passos que em Manual.
  - Se o toque é para uma chamada de voz: Pode atender o telefone normalmente.
- Quando a impressão muda automaticamente para receber faxes:
  - Se o toque é para um fax: A impressora começa a receber o fax.
  - Se o toque é para uma chamada de voz: Não pode atender o telefone. Peça a quem fez a chamada para ligar novamente.

#### Nota:

Configure a definição **Toques para atender** da impressora para um número mais alto do que o número de toques do atendedor de chamadas. Caso contrário, o atendedor de chamadas não poderá receber chamadas de voz para gravar mensagens de voz. Para obter informações sobre como configurar o atendedor, consulte o manual fornecido com o atendedor.

#### Informações relacionadas

- + "Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas" na página 80
- ➡ "Utilização do modo Manual" na página 79

### Fazer configurações ao ligar um dispositivo de telefone externo

### Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas

É necessário configurar as definições para utilizar um atendedor de chamadas.

- 1. Selecione Definições no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas.
- 3. Defina Modo de recepção para Auto.
- 4. Configure a definição **Toques para atender** da impressora para um número mais alto do que o número de toques do atendedor de chamadas.

Se **Toques para atender** for definido como inferior ao número de toques para o atendedor de chamadas, o atendedor de chamadas não pode receber chamadas de voz para gravar mensagens de voz. Consulte os manuais fornecidos com o atendedor de chamadas para obter as suas definições.

A definição Toques para atender da impressora pode não ser apresentada dependendo da região.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Utilização do modo Auto" na página 79
- \* "Menu Definições básicas" na página 98

### Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado (Recepção remota)

Pode começar a receber os faxes levantando simplesmente o auscultador e utilizando o telefone, sem utilizar a impressora.

A funcionalidade Recepção remota está disponível para telefones que suportam a marcação por toques.

- 1. Selecione Definições no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas > Recepção remota.
- 3. Toque em Recepção remota para definir como Activ.
- 4. Selecione **Código início**, introduza um código de dois dígitos (pode introduzir 0 a 9, \*, e #), e a seguir selecione **OK**.
- 5. Selecione **OK** para aplicar as definições.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Utilização do modo Manual" na página 79
- ➡ "Menu Definições básicas" na página 98

### Realizar Def. impressão para receber faxes

# Efetuar definições de origem do papel para receber faxes (para modelos com duas ou mais fontes de papel)

É possível definir as origens de papel usadas para imprimir documentos e relatórios de faxes recebidos. Por predefinição, todas as origens de papel estão ativadas para impressão de faxes. Utilize esta funcionalidade se não pretender utilizar papel numa origem de papel específica para impressão de faxes.

- 1. Selecione Definições no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições da impressora > Def. origem do papel > Selec. defin. autom. > Fax.
- 3. Selecione as caixas correspondentes às origens de papel para utilizar para imprimir faxes.

A definição de origem de papel é alterada para Dest e é desativada para impressão de faxes.

#### Informações relacionadas

"Definições da impressora" na página 59

### Configurar Def. impressão como por exemplo 2 faces para receber faxes

Pode configurar a impressora para reduzir papel imprimindo faxes em ambos os lados, um imprimindo em tamanho reduzido para caber no papel. Como exemplo, para configurar a impressão de 2 lados, siga os passos abaixo.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção.
- 3. Selecione **Def. impressão**, e a seguir selecione **2 faces**.
- 4. Toque na caixa 2 faces para definir como Activ.
- 5. Em Margem união, selecione Lado curto ou Lado longo.
- 6. Selecione OK.

➡ "Menu Def. impressão" na página 96

# Configurar as opções de guardar e reencaminhar faxes recebidos

Por predefinição, a impressora está definida para imprimir faxes recebidos. Para além da impressão, pode configurar a impressora para guardar e/ou reencaminhar faxes recebidos. Note que os métodos de configuração variam de acordo com a existência ou não de determinadas condições das definições.

- Guardar e reencaminhar faxes recebidos de parceiros não específicos recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos sem condições
- Guardar e reencaminhar faxes recebidos de parceiros específicos recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos com condições

#### Informações relacionadas

- "Recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos sem condição" na página 82
- "Recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos com condição" na página 85

### Recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos sem condição

Pode guardar e reencaminhar faxes recebidos de parceiros não especificados para destinatários na impressora e outros destinos para além dos da impressora. Pode selecionar os destinatários abaixo simultaneamente. Se os selecionar simultaneamente, os mesmos faxes recebidos são guardados na Caixa de entrada, num computador, num dispositivo de memória externo, e a seguir reencaminhar para outro destinatário como um endereço de correio eletrónico.

Caixa de entrada na impressora

Pode guardar os faxes recebidos na Caixa de entrada. Pode vê-los no painel de controlo da impressora, para imprimir apenas os que pretende imprimir ou eliminar faxes desnecessários.

- □ Exterior da impressora
  - Um computador (receção PC-FAX)
  - Um dispositivo de memória externo
  - □ Até 5 destinatários de reencaminhamento
    - Endereços de email
    - Pastas partilhadas numa rede
    - Outros dispositivos de fax

"Configurar o local para guardar e o reencaminhamento de faxes recebidos (Guardar/reencam. incondicional)" na página 83

- \*Menu Definições para guardar/reencam." na página 92
- Configurar as funções de enviar e receber faxes num computador" na página 89

# Configurar o local para guardar e o reencaminhamento de faxes recebidos (Guardar/reencam. incondicional)

É possível ajustar definições para guardar e reencaminhar os faxes recebidos de remetentes não especificados. Se ajustar definições para reencaminhar faxes recebidos, adicione primeiro os destinos de reencaminhamento à lista de contactos. Para efetuar o reencaminhamento para um endereço de e-mail, deverá configurar também previamente as definições do servidor de e-mail.

Siga os passos abaixo. Para ajusta definições para guardar os faxes recebidos num computador utilizando a função PC-FAX, consulte as informações relacionadas abaixo neste tópico.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial do painel de controlo da impressora.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção > Definições para guardar/ reencam. > Guardar/reencam. incondicional.

Quando uma mensagem for exibida, verifique o conteúdo e, em seguida, toque em OK.

3. Ajuste as definições abaixo de acordo com os destinos para guardar e reencaminhar.

As opções que se seguem podem ser utilizadas simultaneamente.



□ Para guardar os faxes recebidos na Caixa de entrada:

Selecione Guardar na Caixa entrada para definir esta opção para Activ.

2 Se for exibida uma mensagem, verifique o conteúdo e, em seguida, selecione OK.

□ Para guardar os faxes recebidos num dispositivo de armazenamento externo:

1 Insira um dispositivo de armazenamento na porta USB da interface externa da impressora.

2 Selecione Guardar no disp. de mem..

3 Selecione Sim. Para imprimir os documentos automaticamente enquanto os guarda no dispositivo de armazenamento, selecione antes Sim e Imprimir.

4 Verifique a mensagem exibida e, em seguida, toque em Criar.

É criada uma pasta no dispositivo de memória para guardar os documentos recebidos.

• Verifique a mensagem, toque em **Fechar** ou aguarde até a mensagem ser removida, em seguida, toque em **Fechar**.

**6** Quando a mensagem de texto for exibida, verifique-a e, em seguida, toque em **OK**.

#### Importante:

Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de serem guardados no dispositivo de memória ligado à impressora. Visto que um erro de memória cheia desativa o envio e a receção de faxes, mantenha o dispositivo de memória ligado à impressora.

□ Para reencaminhar os faxes recebidos para e-mails, pastas partilhadas e outros aparelhos de fax:

1 Selecione Reencaminhar.

2 Selecione Sim. Para imprimir os documentos automaticamente enquanto os reencaminha, selecione antes Sim e Imprimir.

3 Selecione Adicionar Entrada e, em seguida, selecione os destinos de reencaminhamento a partir da lista de contactos. Pode especificar até cinco destinos de reencaminhamento.

• Toque em Fechar para concluir a seleção dos destinos de reencaminhamento e, em seguida, toque em Fechar.

**5** Em **Opções se o reencam. falhar**, selecione se pretende imprimir os documentos recebidos ou guardálos na Caixa de entrada da impressora quando o reencaminhamento falhar.

6 Toque em OK.

#### Importante:

Quando a Caixa de entrada está cheia, a receção de faxes está desativada. Deve eliminar os documentos da caixa de entrada após a sua verificação.

#### Nota:

O número de documentos cujo reencaminhamento não foi bem-sucedido será exibido em 💽 no ecrã inicial, além de outras tarefas não processadas.

4. Defina a impressora para enviar e-mails para alguém que pretende notificar sobre os resultados dos faxes processados, se necessário.

① Selecione Notificações por e-mail.

**2** Toque no item abaixo para defini-lo para Activ.

As opções que se seguem podem ser utilizadas simultaneamente.

- Notificar após conclusão da receção: envia emails ao destinatário quando a impressora terminar a receção dos faxes.
- □ Notif. concl. impressão: envia emails ao destinatário quando a impressora terminar a impressão dos faxes.
- Notif. concl. guardar disp. memória: envia emails ao destinatário quando a impressora terminar de guardar os documentos no dispositivo de memória.
- Notif. concl. reencam.: envia emails ao destinatário quando a impressora terminar o reencaminhamento dos faxes.

3 Selecione o campo **Destinatário** e, em seguida, selecione um destinatário para o e-mail a partir da lista de contactos.

4 Toque em Fechar para concluir a seleção do destinatário.

**5** Toque em OK.

5. Toque em Fechar para concluir as definições de Guardar/reencam. incondicional.

Esta é a forma de ajustar as definições incondicionais do local para guardar e de reencaminhamento de faxes recebidos.

6. Selecione Definições comuns, conforme necessário.

Para mais detalhes, consulte a explicação relativa a **Definições comuns** no menu **Definições para guardar**/ **reencam.** 

#### Nota:

Se tiver selecionado uma pasta partilhada numa rede ou um endereço de correio eletrónico como destino de reencaminhamento, recomendamos que teste se é possível enviar uma imagem digitalizada para o destino em modo de digitalização. Selecione **Digit.** > **E-mail** ou **Digit.** > **Pasta de rede/FTP** no ecrã inicial, selecione o destino e, em seguida, inicie a digitalização.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Definições de rede" na página 102
- ➡ "Configurar uma pasta partilhada" na página 53
- ➡ "Recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos sem condição" na página 82
- ➡ "Realizar definições Guardar no computador para receber faxes" na página 90
- + "Fazer definições Guardar no computador para imprimir também faxes recebidos na impressora" na página 90
- ➡ "Configurar Guardar no computador para não receber faxes" na página 91
- ➡ "Menu Definições para guardar/reencam." na página 92

### Recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos com condição

Pode receber faxes de parceiros especificados ou receber faxes a uma hora específica, e a seguir guardar e reencaminhar para destinatários na impressora e outros destinatários para além da impressora. Pode selecionar os destinatários abaixo simultaneamente. Se os selecionar simultaneamente, os mesmos faxes recebidos são guardados na Caixa de entrada, uma caixa confidencial, ou um dispositivo de memória externo, e a seguir reencaminhar para outro destinatário como um endereço de correio eletrónico.

Caixa de entrada e caixa confidencial na impressora

Pode guardar faxes recebidos na Caixa de entrada ou caixas confidenciais, ordenando-os por condições. Pode vê-los no painel de controlo da impressora, para imprimir apenas os faxes que pretende imprimir ou eliminar faxes desnecessários.

- Exterior da impressora
  - Um dispositivo de memória externo
  - □ Um destino de reencaminhamento:
    - Endereço de correio eletrónico
    - Pasta partilhada numa rede
    - Outro dispositivo de fax

➡ "Configurar o local para guardar e o reencaminhamento de faxes recebidos (Guardar/reencam. condic.)" na página 86

\*Menu Definições para guardar/reencam." na página 92

# Configurar o local para guardar e o reencaminhamento de faxes recebidos (Guardar/reencam. condic.)

É possível ajustar as definições para guardar e reencaminhar faxes recebidos de um remetente específico ou a uma hora específica. Se ajustar as definições para reencaminhar faxes recebidos, adicione primeiro o destino de reencaminhamento à lista de contactos. Para efetuar o reencaminhamento para um endereço de e-mail, deverá configurar também previamente as definições do servidor de e-mail.

#### Nota:

- □ Os documentos a cores não podem ser reencaminhados para outra máquina de fax. Estes são processados como documentos cujo reencaminhamento falhou.
- Antes de utilizar a função para guardar e reencaminhar faxes recebidos a uma hora específica, certifique-se de que as definições de Data/Hora e Diferença horária da impressora estão corretas. Aceda ao menu a partir de Definições > Definições gerais > Definições básicas > Definições de data/hora.
- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial do painel de controlo da impressora.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção > Definições para guardar/ reencam..
- 3. Selecione <sup>></sup> para uma caixa não registada em **Guardar/reencam. condic.**.
- 4. Selecione a caixa Nome e introduza o nome que pretende registar.
- 5. Selecione a caixa Condição(ões) para realizar uma definição de condição.
  - □ Corr. Número de fax rem.: Se o número do fax de entrada equivale às condições selecionadas neste item, a impressora guarda e reencaminha os faxes recebidos.

Selecione a condição **Corr. Número de fax rem.** e introduza o número de fax (máx. 20 dígitos) selecionando a caixa **Número de fax**.

□ Sub-endereço(SUB) coincide: Se o subendereço (SUB) corresponder, a impressora guarda e reencaminha os faxes recebidos.

Ative a definição Sub-endereço(SUB) coincide e introduza a palavra-passe selecionando a caixa **Sub-endereço(SUB)**.

□ Senha(SID) coincide: Se a palavra-passe (SID) corresponder, a impressora guarda e reencaminha os faxes recebidos.

Ative a definição Senha(SID) coincide e introduza a palavra-passe selecionando a caixa Senha (SID).

- □ Hora de receção: A impressora guarda e reencaminha faxes durante o período de tempo especificado. Ativa a definição **Hora de receção** e a seguir define o tempo em **Hora de início** e **Hora de fim**.
- 6. Selecione a caixa **Destino guardar/reencam.**
- Ajuste as definições abaixo de acordo com os destinos para guardar e reencaminhar. As opções que se seguem podem ser utilizadas simultaneamente.

| Save to Fa | x Box        | Off   |   |
|------------|--------------|-------|---|
| Save to Me | emory Device | Off   | 1 |
| Forward    |              | Ott   |   |
| Drint      |              | 01 01 |   |

□ Para imprimir faxes recebidos:

Toque em **Imprimir** para definir como **Activ.** 

- Para guardar os faxes recebidos na Caixa de entrada ou numa caixa confidencial:
  - 1 Selecione Guardar na caixa de fax.
  - **2** Toque em Guardar na caixa de fax para definir como Activ.
  - 3 Selecione a caixa na qual pretende guardar o documento.
- □ Para guardar os faxes recebidos num dispositivo de armazenamento externo:
  - 1 Insira um dispositivo de armazenamento na porta USB da interface externa da impressora.
  - 2 Selecione Guardar no disp. de mem.
  - 3 Toque em Guardar no disp. de mem. para definir como Activ.
  - 4 Verifique a mensagem exibida e, em seguida, toque em Criar.

É criada uma pasta no dispositivo de memória para guardar os documentos recebidos.

### Importante:

Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de serem guardados no dispositivo de memória ligado à impressora. Visto que um erro de memória cheia desativa o envio e a receção de faxes, mantenha o dispositivo de memória ligado à impressora.

Dera reencaminhar os faxes recebidos para e-mails, pastas partilhadas e outros aparelhos de fax:

1 Selecione **Reencaminhar**.

**2** Toque em **Reencaminhar** para definir como **Activ.** 

3 Selecione Adicionar Entrada e, em seguida, selecione os destinos de reencaminhamento a partir da lista de contactos. É possível especificar um destino de reencaminhamento.

4 Depois de concluir a seleção dos destinos de reencaminhamento, toque em Fechar.

Verifique se o destino de reencaminhamento que selecionou está correto e, em seguida, selecione Fechar.

**6** Em **Opções se o reencam. falhar**, selecione se pretende imprimir os documentos recebidos ou guardálos na Caixa de entrada da impressora quando o reencaminhamento falhar.

### Importante:

A receção de faxes não estará disponível se a Caixa de entrada ou uma caixa confidencial estiver cheia. Deve eliminar os documentos da caixa de entrada após a sua verificação.

#### Nota:

O número de documentos cujo reencaminhamento não foi bem-sucedido será exibido em 🕥 no ecrã inicial, além de outras tarefas não processadas.

8. Toque em OK para concluir as definições de Destino guardar/reencam.

9. Defina a impressora para enviar e-mails para alguém que pretende notificar sobre os resultados dos faxes processados, se necessário.

① Selecione Notificações por e-mail.

**2** Toque no item abaixo para defini-lo para Activ.

As opções que se seguem podem ser utilizadas simultaneamente.

- Notificar após conclusão da receção: envia emails ao destinatário quando a impressora terminar a receção dos faxes.
- De Notif. concl. impressão: envia emails ao destinatário quando a impressora terminar a impressão dos faxes.
- Notif. concl. guardar disp. memória: envia emails ao destinatário quando a impressora terminar de guardar os documentos no dispositivo de memória.
- Notif. concl. reencam.: envia emails ao destinatário quando a impressora terminar o reencaminhamento dos faxes.

3 Selecione o campo **Destinatário** e, em seguida, selecione um destinatário para o e-mail a partir da lista de contactos.

**4** Toque em **Fechar** para concluir a seleção do destinatário.

**5** Toque em OK.

- 10. Selecione OK e, em seguida, selecione novamente OK para voltar ao ecrã Definições para guardar/reencam.
- 11. Selecione a caixa registada para a qual fez uma definição de condição, e a seguir selecione Activar.

Esta é a forma de ajustar as definições condicionais do local para guardar e de reencaminhamento de faxes recebidos.

12. Selecione Definições comuns, conforme necessário.

Para mais detalhes, consulte a explicação relativa a **Definições comuns** no menu **Definições para guardar**/ **reencam**.

#### Nota:

Se tiver selecionado uma pasta partilhada numa rede ou um endereço de correio eletrónico como destino de reencaminhamento, recomendamos que teste se é possível enviar uma imagem digitalizada para o destino em modo de digitalização. Selecione **Digit.** > **E-mail** ou **Digit.** > **Pasta de rede/FTP** no ecrã inicial, selecione o destino e, em seguida, inicie a digitalização.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Definições de rede" na página 102
- ➡ "Usar um servidor de email" na página 46
- ➡ "Gerir contactos" na página 50
- ➡ "Configurar uma pasta partilhada" na página 53
- "Recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos com condição" na página 85
- ➡ "Menu Definições para guardar/reencam." na página 92

### Definições para bloquear faxes não solicitados

É possível bloquear faxes não solicitados.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas > Rejeição de fax.
- 3. Defina a condição para bloquear faxes não solicitados.

Selecione Rejeição de fax, e a seguir ative as seguintes opções.

- Lista números rejeitados: Rejeita faxes que se encontram na lista de números rejeitados.
- Cabeçalho de fax vazio bloqueado: Rejeita faxes sem informações no cabeçalho.
- □ Contactos não registados: Rejeita faxes que não foram adicionados à lista de contactos.
- 4. Selecione 🗢 para regressar à janela **Rejeição de fax**.
- 5. Se usar a Lista números rejeitados, selecione Editar lista de números rejeitados, e a seguir edite a lista.

#### Informações relacionadas

"Menu Definições básicas" na página 98

### Configurar as funções de enviar e receber faxes num computador

Para enviar e receber faxes num computador cliente, o FAX Utility deve estar instalado no computador através da rede ou cabo USB.

### Ativar o envio de faxes a partir de um computador

Defina o seguinte usando o Web Config.

- 1. Aceda a Web Config, clique no separador **Fax**, e a seguir clique em **Definições de envio** > **Básico**.
- 2. Selecione Utilizar para Função PC para FAX.

#### Nota:

O valor predefinido da **Função PC para FAX** é **Utilizar**. Para desativar o envio de faxes a partir de um computador, selecione **Não utilizar**.

3. Clique em OK.

#### Informações relacionadas

➡ "Menu Definições de envio" na página 91

### Realizar definições Guardar no computador para receber faxes

Pode receber faxes num computador utilizando a FAX Utility. Instalar o FAX Utility num computador do cliente e realize a configuração. Para mais informações, consulte Operações Básicas na ajuda do FAX Utility (exibido na janela principal).

O item de configuração abaixo do painel de controlo da impressora está definido como **Sim**, e os faxes recebidos podem ser guardados no computador.

Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção > Definições para guardar/ reencam. > Guardar/reencam. incondicional > Guardar no computador

#### Informações relacionadas

\* "Menu Definições para guardar/reencam." na página 92

# Fazer definições Guardar no computador para imprimir também faxes recebidos na impressora

Pode fazer definições para imprimir faxes recebidos na impressora bem como guardá-los no computador.

- 1. Selecione Definições no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção.
- 3. Selecione Definições para guardar/reencam. > Guardar/reencam. incondicional > Guardar no computador > Sim e Imprimir.

#### Informações relacionadas

➡ "Menu Definições para guardar/reencam." na página 92

### Configurar Guardar no computador para não receber faxes

Para configurar a impressora para não receber faxes no computador, altere as configurações da impressora.

Nota:

Também podem alterar as definições utilizando a FAX Utility. No entanto, se existem faxes que não foram guardados no computador, a funcionalidade não funciona.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção.
- 3. Selecione Definições para guardar/reencam. > Guardar/reencam. incondicional > Guardar no computador > Não.

#### Informações relacionadas

➡ "Menu Definições para guardar/reencam." na página 92

# Opções de menu para Definições de fax

Ao selecionar **Definições > Definições gerais > Definições de fax** no painel de controlo da impressora exibe este menu.

#### Nota:

- □ Também pode aceder a Definições de fax a partir de Web Config. Clique no separador **Fax** na janela Web Config.
- □ Ao usar o Web Config para exibir o menu **Definições de fax** podem existir ligeiras diferenças na interface do utilizador e no local em comparação com o painel de controlo da impressora.

### Menu Botão de operação rápida

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

#### Definições > Definições gerais > Definições de fax > Botão de operação rápida

#### Nota:

Não é possível exibir este menu na janela Web Config.

| ltem                 | Descrição   |
|----------------------|---|
| Botão oper. rápida 1 | Regista até três atalhos que lhe permitem aceder rapidamente ao menu que utiliza com                              |
| Botão oper. rápida 2 | frequencia para enviar faxes. Os atalhos encontram-se na parte superior do separador<br>Definições de fax em Fax. |
| Botão oper. rápida 3 |   |

### Menu Definições de envio

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de envio

#### Nota:

Na janela Web Config será exibido o menu abaixo:

*Fax* separador > *Definições de envio* > *Básico* 

| Elemento                   | Descrição   |
|----------------------------|---|
| Envio rápido de<br>memória | A funcionalidade de memória de envio rápido começa a enviar o fax quando a impressora<br>concluir a digitalização da primeira página. Se não ativar esta funcionalidade, a impressora<br>começa a enviar depois de guardar todas as imagens digitalizadas na memória. Ao utilizar esta<br>funcionalidade, pode reduzir o tempo de funcionamento total, uma vez que a digitalização e o<br>envio são realizados em simultâneo. |
| Envio em lote              | Se existirem vários faxes a aguardar o envio para o mesmo destinatário, esta opção agrupa-os e<br>envia-os em simultaneamente. Pode enviar até cinco documentos simultaneamente (até um<br>total de 100 páginas). Isto ajuda a poupar os custos de transmissão reduzindo o número de<br>ligações.   |
| Guardar dados de falha     | Guarda os documentos cujo envio para a memória da impressora falhou. Pode reenviar os documentos a partir do <b>Job/Status</b> .  |
| Função PC para FAX         | Este item é exibido apenas na janela Web Config. Ativa o envio de faxes usando um computador cliente.   |

#### Informações relacionadas

➡ "Ativar o envio de faxes a partir de um computador" na página 90

## Menu Definições de recepção

#### Informações relacionadas

- \* "Menu Definições para guardar/reencam." na página 92
- ➡ "Menu Def. impressão" na página 96

### Menu Definições para guardar/reencam.

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção > Definições para guardar/ reencam.

#### Guardar/reencam. incondicional

**Nota:** Na janela Web Config será exibido o menu abaixo:

#### Fax separador > Definições de recepção > Saída de fax

Pode definir destinos para guardar e reencaminhar para a Caixa de entrada, um computador, um dispositivo de memória externo, um endereço de email, pastas partilhadas e outros dispositivos de fax. Pode usar estas definições ao mesmo tempo. Se definir todos os itens como **Dest** no painel de controlo da impressora, a impressora é definida como faxes recebidos.

| Elemento                    | Descrição  |
|-----------------------------|--|
| Guardar na Caixa<br>entrada | Guarda os faxes recebidos na Caixa de entrada da impressora. Podem ser guardados até 200<br>documentos. Tenha presente que poderá não ser possível guardar 200 documentos<br>dependendo da condições de utilização, tais como o tamanho de ficheiro dos documentos<br>guardados e a utilização simultânea de diversas funcionalidades de armazenamento de faxes.   |
|                             | Apesar dos faxes recebidos não serem imprimidos automaticamente, pode vê-los no ecrã da<br>impressora e imprimir apenas os que precisar. No entanto, se selecionar <b>Sim e Imprimir</b> num<br>outro artigo, como por exemplo <b>Guardar no computador</b> em <b>Guardar/reencam.</b><br><b>incondicional</b> , os faxes recebidos são imprimidos automaticamente.  |
| Guardar no computador       | Guarda os faxes recebidos tais como ficheiros PDF num computador ligado à impressora. Pode definir como <b>Sim</b> usando apenas o FAX Utility. Instale previamente o FAX Utility no computador. Após definir como <b>Sim</b> , pode alterar para <b>Sim e Imprimir</b> .  |
| Guardar no disp. de<br>mem. | Guarda os faxes recebidos tais como ficheiros PDF num dispositivo de memória ligado à impressora. Ao selecionar <b>Sim e Imprimir</b> imprime faxes recebidos e guarda-os num dispositivo de memória.  |
|                             | Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de<br>serem guardados no dispositivo de memória ligado à impressora. Visto que um erro de<br>memória cheia desativa o envio e a receção de faxes, mantenha o dispositivo de memória ligado<br>à impressora.   |
| Reencaminhar                | Reencaminha os documentos recebidos para outro dispositivo de fax, ou reencaminha-os como<br>ficheiros PDF para uma pasta partilhada numa rede ou para um endereço de correio eletrónico.<br>Os faxes reencaminhados serão eliminados da impressora. Ao selecionar <b>Sim e Imprimir</b><br>imprime faxes recebidos enquanto os reencaminha. Em primeiro lugar, adicione os destinos de<br>reencaminhamento à lista de contactos. Para reencaminhar para um endereço de email,<br>configure também as definições do servidor de email. |
|                             | Destino: Pode selecionar destinos de reencaminhamento da lista de contactos que adicionou previamente.   |
|                             | Se tiver selecionado uma pasta partilhada numa rede ou um endereço de correio eletrónico<br>como destino de reencaminhamento, recomendamos que teste se é possível enviar uma<br>imagem digitalizada para o destino em modo de digitalização. Selecione <b>Digit. &gt; E-mail</b> , ou<br><b>Digit. &gt; Pasta de rede/FTP</b> no ecrã inicial, selecione o destino, e inicie a digitalização.   |
|                             | Opções se o reencam. falhar: Pode selecionar se pretende imprimir o fax que falhou ou guardar em Caixa de entrada.   |
|                             | Quando a Caixa de entrada estiver cheia, a opção de receção de faxes é desativada. Deve eliminar os documentos da caixa de entrada após a sua verificação. O número de   |
|                             | documentos cujo reencaminhamento não foi bem-sucedido será exibido em 🔽 no ecrã<br>inicial, além de outras tarefas não processadas.  |
| Notificações por e-mail     | Envia uma notificação de email quando o processo selecionado abaixo estiver completo. Pode<br>usar as definições abaixo ao mesmo tempo.  |
|                             | Destinatário: Definir o destinatário do aviso de finalização de processo.  |
|                             | Notificar após conclusão da receção: Envia um aviso quando a receção do fax concluir.  |
|                             | Notif. concl. impressão: Envia um aviso quando a impressão do fax concluir.  |
|                             | Notif. concl. guardar disp. memória: Envia um aviso quando concluir a operação d guardar o<br>fax num dispositivo de memória.  |
|                             | Notif. concl. reencam.: Envia um aviso quando o reencaminhamento de fax concluir.  |

#### Guardar/reencam. condic.

**Nota:** Na janela Web Config será exibido o menu abaixo:

#### Fax separador > Definições de recepção > Condições das Definições de saída

Pode definir destinos para guardar e/ou reencaminhar para a Caixa de entrada, caixas confidenciais, um dispositivo de memória externo, endereços de email, pastas partilhadas e outros dispositivos de fax.

Para alternar entre ativar ou desativar as condições, toque em qualquer lugar na caixa, exceto \*.

| Elemento      | Descrição  |
|---------------|--|
| Nome          | Introduza o nome da condição.  |
| Condição(ões) | Selecione as condições e as definições.  |
|               | Corr. Número de fax rem.: Quando o número de fax do remetente é igual, o fax recebido é guardado e reencaminhado.        |
|               | Sub-endereço(SUB) coincide: Quando os subendereços (SUB) são exatamente iguais, o fax recebido é guardado e encaminhado. |
|               | Senha(SID) coincide: Quando a palavra-passe (SID) é exatamente igual, o fax recebido é guardado e reencaminhado.         |
|               | Hora de receção: Salva e reencaminha faxes recebidos durante o período de tempo especificado.                            |

| Elemento                     | Descrição   |
|------------------------------|---|
| Destino guardar/<br>reencam. | Selecione o destino para guardar e encaminhar documentos recebidos que correspondem às condições. Pode usar as definições abaixo ao mesmo tempo.  |
|                              | Guardar na caixa de fax: Guarda os faxes recebidos na Caixa de entrada da impressora ou caixa confidencial.   |
|                              | Pode guardar até um total de 200 documentos. Tenha presente que poderá não ser possível<br>guardar 200 documentos dependendo da condições de utilização, tais como o tamanho de<br>ficheiro dos documentos guardados e a utilização simultânea de diversas funcionalidades de<br>armazenamento de faxes.  |
|                              | Guardar no disp. de mem.: Guarda os faxes recebidos tais como ficheiros PDF num<br>dispositivo de memória ligado à impressora.  |
|                              | Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes<br>de serem guardados no dispositivo de memória ligado à impressora. Visto que um erro de<br>memória cheia desativa o envio e a receção de faxes, mantenha o dispositivo de memória<br>ligado à impressora.  |
|                              | Reencaminhar: Reencaminha os faxes recebidos para outro dispositivo de fax, ou reencaminha-os como ficheiros PDF para uma pasta partilhada numa rede ou para um endereço de correio eletrónico. Os faxes reencaminhados serão eliminados da impressora. Em primeiro lugar, adicione os destinos de reencaminhamento à lista de contactos. Para reencaminhar para um endereço de correio eletrónico, é necessário configurar também as definições do servidor de correio eletrónico. |
|                              | Destino: Pode selecionar um destino de reencaminhamento da lista de<br>contactos que adicionou previamente.   |
|                              | Se tiver selecionado uma pasta partilhada numa rede ou um endereço de<br>correio eletrónico como destino de reencaminhamento, recomendamos que<br>teste se é possível enviar uma imagem digitalizada para o destino em modo de<br>digitalização. Selecione <b>Digit.</b> > <b>E-mail</b> , ou <b>Digit.</b> > <b>Pasta de rede/FTP</b> no ecrã<br>inicial, selecione o destino, e inicie a digitalização.   |
|                              | Opções se o reencam. falhar: Pode selecionar se pretende imprimir o fax que<br>falhou ou guardar em Caixa de entrada.   |
|                              | Imprimir: Imprime faxes recebidos.  |
| Notificações por e-mail      | Envia uma notificação de email quando o processo selecionado abaixo estiver completo. Pode<br>usar as definições abaixo ao mesmo tempo.   |
|                              | Destinatário: Definir o destinatário do aviso de finalização de processo.   |
|                              | Notificar após conclusão da receção: Envia um aviso quando a receção do fax concluir.   |
|                              | Notif. concl. impressão: Envia um aviso quando a impressão do fax concluir.   |
|                              | Notif. concl. guardar disp. memória: Envia um aviso quando concluir a operação d guardar o<br>fax num dispositivo de memória.   |
|                              | Notif. concl. reencam.: Envia um aviso quando o reencaminhamento de fax concluir.   |
| Relatório de transmissão     | Imprime automaticamente um relatório de transmissão após guardar ou reencaminhar um fax recebido.   |
|                              | Ao selecionar <b>Imprimir ao ocorrer erro</b> imprime um relatório apenas quando guardar ou reencaminhar um fax recebido e quando se verificar um erro.   |

#### Definições comuns

#### Nota:

Na janela Web Config será exibido o menu abaixo:

□ Fax separador > Definições de recepção > Caixa de entrada

#### □ Fax separador > Definições de recepção > Saída de fax

| Elemento                         | Descrição  |
|----------------------------------|--|
| Definições Caixa de<br>entrada   | Opções com memória cheia: Pode selecionar esta operação para imprimir o fax recebido ou<br>recusar receber quando a memória da Caixa de entrada estiver cheia.   |
|                                  | Def. senha de caixa ent.: Protege a Caixa de entrada com palavra-passe para restringir os<br>utilizadores a verem os faxes recebidos. Selecione <b>Alterar</b> para alterar a palavra-passe e<br>selecione <b>Repor</b> para cancelar a proteção por palavra-passe. Para alterar ou repor a palavra-<br>passe, necessita da palavra-passe atual. |
|                                  | Não é possível definir uma palavra-passe quando <b>Opções com memória cheia</b> estiver<br>definida como <b>Receber e imprimir faxes</b> .   |
| Assunto de e-mail para<br>reenc. | É possível especificar um assunto para o email ao reencaminhar para um endereço de correio eletrónico.   |

### (Menu)

#### Nota:

Não é possível imprimir a lista a partir da janela Web Config.

| Elemento  | Descrição                                |
|---|--|
| Imprimir lista guardar/<br>reencam. condicional | Imprime a Lista guardar/ reencam. condic |

#### Informações relacionadas

- ➡ "Recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos sem condição" na página 82
- "Configurar o local para guardar e o reencaminhamento de faxes recebidos (Guardar/reencam. incondicional)" na página 83
- "Recursos para guardar e reencaminhar faxes recebidos com condição" na página 85

➡ "Configurar o local para guardar e o reencaminhamento de faxes recebidos (Guardar/reencam. condic.)" na página 86

### Menu Def. impressão

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

#### Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção > Def. impressão

#### Nota:

Na janela Web Config será exibido o menu abaixo:

Fax separador > Definições de recepção > Saída de fax

| Elemento                         | Descrição  |
|----------------------------------|--|
| Redução automática               | Imprime os faxes recebidos com documentos de grande tamanho reduzidos para caberem no<br>papel na fonte de papel. Dependendo dos dados recebidos, a redução poderá não ser possível.<br>Se esta opção estiver desligada, os documentos grandes são impressos no seu tamanho original<br>em várias folhas ou poderá ser ejetada uma segunda folha em branco.  |
| Definições de Dividir<br>páginas | Imprima os faxes recebidos com a divisão de página quando o tamanho do documento recebido for maior do que o tamanho do papel colocado na impressora.  |
| Impressão alternativa            | Faça as configurações de impressão quando o tamanho do documento do fax recebido for<br>maior do que o tamanho do papel colocado na impressora.  |
|                                  | Ao selecionar <b>Ativado (Dividir páginas)</b> divide o documento longitudinalmente para imprimir<br>o documento recebido. Ao selecionar <b>Activar (Reduzir para caber)</b> reduz para um mínimo de<br>50% para imprimir.   |
| Rotação automática               | Roda os faxes recebidos com orientação horizontal, documentos A5 para serem impressos no<br>tamanho de papel A5. Esta definição é aplicada quando a definição para o tamanho de papel<br>para pelo menos uma fonte de papel usado para impressão de faxes estiver definido como A5.<br>Ao selecionar <b>Dest</b> , os faxes recebidos com tamanho A5 horizontal, a mesma largura que os  |
|                                  | documentos A4 verticais, são considerados imprimidos como faxes de tamanho A4.<br>Verifique as configurações de fonte de papel para imprimir faxes e tamanho de papel para as<br>fontes de papel nos menus que se seguem em <b>Definições &gt; Definições gerais &gt; Definições da</b><br><b>impressora &gt; Def. origem do papel</b> .   |
|                                  | Selec. defin. autom.   |
|                                  | Definição do papel > Tamanho do papel  |
| Adicionar info. receção          | Imprime as informações de receção no fax recebido, mesmo se o remetente não tiver definido<br>as informações de cabeçalho. As informações de receção incluem a data e a hora de receção,<br>identificação do remetente, identificação de receção (por exemplo "#001") e o número de<br>página (por exemplo "P1"). Quando a função <b>Definições de Dividir páginas</b> estiver ativada, o<br>número da página dividida também é incluído.  |
| 2 faces                          | Imprime várias páginas de faxes recebidos em ambos os lados do papel.  |
| Temporização para                | Selecione as opções para começar a imprimir os faxes recebidos.  |
| iniciar impressão                | Todas as páginas recebidas: A impressão começa após receber todas as páginas. Para iniciar a impressão a partir da primeira página ou a última página depende da definição do recurso Agrupamento. Consulte a explicação para Agrupamento.   |
|                                  | Primeira página recebida: Começa a imprimir quando a primeira página é recebida e, de seguida, imprime por ordem de receção das páginas. Se a impressora não puder começar a imprimir, por exemplo quando está a imprimir outras tarefas, a impressora começa a imprimir as páginas recebidas como um lote quando estiver disponível.  |
| Agrupamento                      | Uma vez que a primeira página é impressa em último lugar (colocada no topo), os documentos<br>impressos são empilhadas na ordem de página correta. Quando a impressora tiver pouca<br>memória, esta funcionalidade poderá não estar disponível.  |
| Hora de suspen. impr.            | Hora de suspen. impr.: Durante o período de tempo especificado, a impressora guarda os documentos recebidos na memória da impressão sem os imprimir. Esta funcionalidade pode ser utilizada para prevenção de ruído durante a noite ou para impedir que documentos confidenciais estejam disponíveis quanto está ausente. Antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que existe memória livre suficiente. Mesmo antes da hora de reinício, pode verificar e imprimir individualmente os documentos recebidos em Job/Status na janela de início. |
|                                  | Hora p/ parar: Para a impressão de documentos.   |
|                                  | Intr. hora p/ reinic.: Reinicia a impressão de documentos automaticamente.   |

| Elemento        | Descrição   |
|-----------------|---|
| Modo Silencioso | Reduz o ruído da impressora ao imprimir faxes. No entanto, a velocidade de impressão pode ser reduzida. |

➡ "Realizar Def. impressão para receber faxes" na página 81

## Menu Definições de relatório

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

#### Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de relatório

#### Nota:

Na janela Web Config será exibido o menu abaixo:

#### Separador Fax > Definições de relatório

| ltem  | Descrição  |
|---|--|
| Relatório de reencam.                         | Imprime um relatório após reencaminhar um documento fax recebido. Selecione <b>Imprimir</b> para imprimir sempre que um documento é reencaminhado.   |
| Cópia seg. de relatório<br>de erros           | Imprime um relatório em caso de erro de cópia de segurança ao reencaminhar o fax enviado<br>para <b>Cópia de segur. de destino</b> . Pode definir o destino em <b>Fax &gt; Definições de fax &gt; Cópia</b><br><b>seg.</b> . Note que a função de cópia de segurança está disponível quando:   |
|   | Enviar um fax a preto e branco   |
|   | Enviar um fax utilizando o recurso Enviar fax mais tarde   |
|   | Enviar um fax utilizando o recurso Envio em lote   |
|   | Enviar um fax utilizando o recurso Armaz. dados de fax   |
| Imprimir<br>automaticamente<br>registo de fax | Imprime o registo do fax automaticamente. Selecione <b>Activado (A cada 30)</b> para imprimir um registo a cada 30 tarefas de fax terminados. Selecione <b>Activado (Hora)</b> para imprimir o registo a uma hora especificada. No entanto, se o número de tarefas de fax exceder 30, o registo é impresso antes da hora especificada. |
| Anexar imagem ao<br>relatório                 | Imprime um <b>Relatório de transmissão</b> com a imagem da primeira página do documento<br>enviado. Selecione <b>Activado (Imagem grande)</b> para imprimir a parte superior da página sem a<br>reduzir. Selecione <b>Activado (Imagem pequena)</b> para imprimir a página completa, reduzindo-a<br>para ajustar ao relatório.         |
| Formato do relatório                          | Seleciona um formato para relatórios de fax no separador <b>Fax</b> > <b>Mais</b> > <b>Relatório de fax</b> exceto <b>Registo de protocolo</b> . Selecione <b>Detalhe</b> para imprimir com códigos de erro.   |
| Método de saída                               | Selecione um método de saída para relatórios de faxes, tais como <b>Guardar no disp. de mem.</b> .<br>Ao selecionar <b>Reencaminhar</b> , selecione <b>Destino</b> a partir dos contactos.   |

## Menu Definições básicas

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas

#### Nota:

Na janela Web Config será exibido o menu abaixo:

- □ *Fax* separador > *Definições da linha*
- □ Fax separador > Definições de envio > Básico
- □ Fax separador > Definições de recepção > Básico

#### **Gartheria Separador > Definições de recepção > Definições de bloqueio de fax**

| Elemento            | Descrição   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| Veloc. Fax          | Selecione a velocidade da transmissão de fax. Recomendamos que selecione <b>Lento (9,600bps)</b><br>quando ocorrer frequentemente um erro de comunicação, quando enviar/receber um fax<br>para/do estrangeiro ou quando utilizar um serviço de telefone de IP (VoIP).   |  |  |
| ECM                 | Corrige automaticamente erros na transmissão de fax (Modo de correção de erros), causados<br>principalmente pelo ruído da linha telefónica. Se esta funcionalidade estiver desativada, não é<br>possível enviar ou receber documentos a cores.  |  |  |
| Detec. tom de marc. | Deteta um toque de marcação antes de começar a marcar. Se a impressora estiver ligada a um<br>PBX (Private Branch Exchange) ou a uma linha telefónica digital, a impressora poderá falhar ao<br>efetuar a marcação. Nesse caso, altere a definição de <b>Tipo de linha</b> para <b>PBX</b> . Se não funcionar,<br>desative esta funcionalidade. No entanto, ao desativar esta funcionalidade pode perder o<br>primeiro dígito de um número de fax e enviar o fax para o número errado.                                      |  |  |
| Modo de marcação    | Selecione o tipo de sistema telefónico ao qual ligou a impressora. Quando estiver definido para<br>Impulso, pode mudar temporariamente o modo de marcação de impulsos para toques<br>premindo * (é introduzido "T") enquanto marca os números no ecrã superior do fax. Esta<br>definição pode não ser apresentada em função do país ou da região.   |  |  |
| Tipo de linha       | Selecione o tipo de linha à qual ligou a impressora.  |  |  |
|                     | Quando utilizar a impressora num ambiente que utilize extensões e que necessite de um código de acesso externo, como 0 e 9, para aceder a uma linha exterior, selecione <b>PBX</b> e registe o código de acesso. Depois de registar o código de acesso, introduza # (cardinal) em vez do código de acesso quando enviar um fax para um número de fax externo. Num ambiente que utilize um modem DSL ou um adaptador de terminal, recomendamos também a configuração para <b>PBX</b> .                                       |  |  |
|                     | Não é possível enviar faxes para destinatários em <b>Contac.</b> que têm códigos de acesso externos<br>tais como 0 ou 9. Se adicionou destinatários em <b>Contac.</b> usando um código de acesso externo<br>como 0 ou 9, defina o <b>Cód. acesso</b> como <b>Não utilizar</b> . Caso contrário, deve alterar o código<br>para # em <b>Contac.</b> .   |  |  |
| Cabeçalho           | Introduza o nome do remetente e o número de fax. Isto aparece como cabeçalho nos faxes enviados.  |  |  |
|                     | O seu núm. telefone: Pode introduzir até 20 caracteres utilizando 0–9 + ou espaço. Para Web<br>Config, pode introduzir até 30 caracteres.   |  |  |
|                     | Cabeçalho do fax: Pode registar até 21 nomes de remetentes como necessário. Pode<br>introduzir até 40 caracteres para cada nome de remetente. Para Web Config, introduza o<br>cabeçalho em Unicode (UTF-8).   |  |  |
| Modo de recepção    | Selecione o modo de receção. Para obter detalhes, consulte as informações abaixo.   |  |  |
| DRD                 | Se subscreveu um serviço de toque distinto da sua empresa telefónica, selecione o padrão de toque a utilizar para a receção de faxes. O serviço de toque distinto (o nome é diferente consoante a empresa), oferecido por várias empresas telefónicas, permite ter vários números de telefone numa única linha. É atribuído um padrão de toque diferente a cada número. Pode utilizar um número para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. Consoante a região, esta opção poderá ser <b>Activ.</b> ou <b>Dest</b> . |  |  |

| Elemento            | Descrição   |  |
|---------------------|---|--|
| Toques para atender | Selecione o número de toques que têm de soar antes de a impressora receber um fax<br>automaticamente.   |  |
| Recepção remota     | Recepção remota: Quando responder a uma chamada de fax num telefone ligado à<br>impressora, pode começar a receber o fax introduzindo o código através do telefone.   |  |
|                     | Código início: Defina o código de início de Recepção remota. Introduza dois caracteres<br>usando 0–9, *, #.   |  |
| Rejeição de fax     | Rejeição de fax: Selecione as opções para rejeitar faxes não solicitados.   |  |
|                     | Lista números rejeitados: Se o número de telefone da outra parte está na lista de<br>número rejeitados, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.               |  |
|                     | Cabeçalho de fax vazio bloqueado: Se o número de telefone da outra parte está<br>bloqueado, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.                           |  |
|                     | Contactos não registados: Se o número de telefone da outra parte não se<br>encontra nos contactos, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.                    |  |
|                     | Editar lista de números rejeitados: Pode registar até 30 números de fax para rejeitar os faxes<br>e chamadas. Introduza até 20 caracteres usando 0–9, *, # ou espaço. |  |

- ➡ "Preparar a impressora para enviar e receber faxes (utilizando o Assist. config. de fax)" na página 76
- ➡ "Definir Modo de recepção" na página 78
- ➡ "Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado (Recepção remota)" na página 81
- \* "Definições para bloquear faxes não solicitados" na página 89

# Menu Definições de segurança

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

#### Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de segurança

#### Nota:

Na janela Web Config será exibido o menu abaixo:

Separador Fax > Definições de segurança

| ltem                     | Descrição   |
|--------------------------|---|
| Restrições marc. directa | Ao selecionar <b>Activ.</b> desativa a introdução manual de números de fax do destinatário, permitindo que o operador selecione os destinatários apenas da lista de contactos ou do histórico de envio. |
|                          | Ao selecionar <b>Introduzir duas vezes</b> obriga o operador a introduzir o número de fax novamente quando o número for introduzido manualmente.  |
|                          | Ao selecionar <b>Dest</b> ativa a introdução manual de números de fax do destinatário.  |
| Confirmar lista ender.   | Ao selecionar <b>Activ.</b> apresenta a janela de confirmação do destinatário antes de iniciar a transmissão.   |

| ltem                        | Descrição   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Limpar autom. dados<br>cóp. | Ao selecionar <b>Activ.</b> elimina automaticamente as cópias de segurança quando o envio ou<br>receção de um documento for concluído com êxito e as cópias de segurança se tornarem<br>desnecessárias.   |  |
|                             | Ao selecionar <b>Dest</b> , para se preparar para um corte de energia inesperado devido a falha elétrica<br>ou a uma operação incorreta, a impressora guarda temporariamente cópias de segurança dos<br>documentos enviados e recebidos na respetiva memória. |  |
| Limpar dados cóp. seg.      | Apaga todas as cópias de segurança guardadas temporariamente na memória da impressora.<br>Execute esta funcionalidade antes de dar a impressora a outra pessoa ou antes de a eliminar.  |  |
|                             | Este menu não é exibido na janela Web Config.   |  |

# Verificar ligação de fax

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

Definições > Definições gerais > Definições de fax > Verificar ligação de fax

*Nota: Não é possível exibir este menu na janela Web Config.* 

Ao selecionar **Verificar ligação de fax** verifica se a impressora está ligada à linha telefónica e pronta para enviar faxes. Pode imprimir o resultado da verificação numa folha de papel simples A4.

# Assist. config. de fax

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

Definições > Definições gerais > Definições de fax > Assist. config. de fax

Nota:

Não é possível exibir este menu na janela Web Config.

Selecionar o Assist. config. de fax para fazer definições básicas de fax. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Informações relacionadas

➡ "Preparar a impressora para enviar e receber faxes (utilizando o Assist. config. de fax)" na página 76

# Definições de rede

# Tipos de ligação de rede

É possível utilizar os seguintes métodos de ligação.

# Ligação ethernet

Ligue a impressora a um concentrador com um cabo Ethernet.

Consulte o Guia do Administrador para atribuir um endereço IP estático.



#### Informações relacionadas

➡ "Configurar as definições avançadas de rede" na página 117

# Ligação Wi-Fi

Ligar a impressora e o computador ou dispositivo inteligente ao router sem fios. Este é o método de ligação típico para redes de casa ou escritório, em que os computadores estão ligados via Wi-Fi através do router sem fios.



#### Informações relacionadas

- ➡ "Ligar a um computador" na página 104
- ➡ "Ligar a um dispositivo inteligente" na página 105
- "Definir o Wi-Fi a partir da impressora" na página 114

## Wi-Fi Direct ligação (AP Simples)

Utilize este método de ligação se não estiver a utilizar Wi-Fi em casa ou no escritório ou se pretender ligar diretamente a impressora e o computador ou dispositivo inteligente. Neste modo, a impressora funciona como um router sem fios, e é possível ligar até quatro dispositivos à impressora sem ser necessário utilizar um router sem fios padrão. No entanto, os dispositivos ligados directamente à impressora não podem comunicar entre si através da impressora.



A impressora pode ser ligada por Wi-Fi ou Ethernet e Wi-Fi Direct (AP Simples) em simultâneo. No entanto, se iniciar uma ligação de rede em Wi-Fi Direct (AP Simples) com a impressora ligada por Wi-Fi, o Wi-Fi é desativado temporariamente.

- ➡ "Ligar a um iPhone, iPad, ou iPod touch através de Wi-Fi Direct" na página 105
- "Ligar a dispositivos Android usando Wi-Fi Direct" na página 108
- ➡ "Ligar a outros dispositivos para além de iOS e Android usando Wi-Fi Direct" na página 111

# Ligar a um computador

Recomendamos usar o instalador para ligar a impressora a um computador. Pode executar o instalador através de um dos seguintes métodos.

Definir a partir do sítio Web

Aceda ao seguinte sítio Web e digite o nome do produto. Aceda a **Configuração** e comece a realizar a configuração.

http://epson.sn

□ Realizar a configuração usando o disco de software (apenas nos modelos que vêm com um disco de software e utilizadores com computadores Windows com unidade de disco).

Insira o disco de software no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Selecionar os métodos de ligação

Siga as instruções apresentadas no ecrã até que a janela seguinte seja exibida e, de seguida, selecione o método de ligação da impressora ao computador.

Selecione o tipo de ligação e, de seguida, clique em Seguinte.



Siga as instruções apresentadas no ecrã.

# Ligar a um dispositivo inteligente

### Ligar a um dispositivo inteligente através de um router sem fios

Pode usar a impressora a partir de um dispositivo inteligente ligando o scanner à mesma rede Wi-Fi (SSID) do dispositivo inteligente. Par usar a impressora a partir de um dispositivo inteligente, faça a configuração a partir do seguinte sítio Web. Aceda ao sítio Web a partir do dispositivo inteligente que pretende ligar à impressora.

#### http://epson.sn > Configuração

#### Nota:

*Se quiser ligar simultaneamente um computador e um dispositivo inteligente à impressora, recomendamos que ligue primeiro o computador.* 

#### Informações relacionadas

"Imprimir a partir de dispositivos inteligentes" na página 168

### Ligar a um iPhone, iPad, ou iPod touch através de Wi-Fi Direct

Este método permite ligara diretamente a impressora a um iPhone, iPad, ou iPod touch sem um router sem fios. Para utilizar esta função, é necessário que sejam reunidas as seguintes condições. Se o seu ambiente não cumprir estas condições, pode ligar selecionando **Dispositivos com outros SO**. Consulte a ligação de informações relacionadas abaixo para mais informações sobre a ligação.

- □ iOS 11 ou posterior
- Utilizando a aplicação de câmara fotográfica para ler o código QR
- □ Epson iPrint versão 7.0 ou posterior

Epson iPrint é usado para imprimir a partir de um dispositivo inteligente. Instale previamente o Epson iPrint no dispositivo inteligente.

#### Nota:

Só precisa fazer a configuração da impressora e o dispositivo inteligente que pretende ligar uma única vez. A não se que desligue o Wi-Fi Direct ou reponha as predefinições de rede, não será necessário voltar a fazer esta configuração.

- 1. Toque em 🗊 🕼 no ecrã de início.
- 2. Toque em Wi-Fi Direct.
- 3. Toque em Iniciar configuração.

4. Toque em iOS.

| ¢ | Select OS        |
|---|------------------|
|   | iOS              |
|   | Android          |
|   | Other OS Devices |
|   | Change           |

O código QR é exibido no painel de controlo da impressora.

| Smartphone connect |               |      |
|--------------------|---------------|------|
|                    |               | (*)  |
| See Description    | Other Methods | Next |

5. No seu iPhone, iPad, ou iPod touch, inicie a aplicação da câmara fotográfica, a seguir aponte a câmara para o código QR exibido no painel de controlo da impressora no modo FOTOGRAFIA.



Utilize a aplicação da câmara fotográfica para iOS 11 ou posterior. A aplicação da câmara fotográfica para iOS 10 ou anteriores não são compatíveis. Também não pode fazer a ligação utilizando uma aplicação para leitura de códigos QR. Se não conseguir ligar, selecione **Dispositivos com outros SO** na parte inferior do painel de controlo da impressora. Consulte a ligação de informações relacionadas abaixo para mais informações sobre a ligação.

6. Toque na notificação exibida no ecrã do iPhone, iPad, ou iPod touch.



7. Selecione Aderir.

| Join Wi-Fi | Network    |
|------------|------------|
| "DIRECT-   | a destadad |
| EP-8818    | Series"?   |
| Cancel     | Join       |

- 8. No painel de controlo da impressora, selecione Seguinte.
- 9. No iPhone, iPad, ou iPod touch, inicie a aplicação de impressão Epson.

Exemplos de aplicações de impressão Epson



10. Na janela da aplicação de impressão Epson, toque em Impressora não seleccionada.

11. Selecione a impressora à qual pretende ligar-se.



Consulte as informações exibidas no painel de controlo da impressora para selecionar a impressora.

| C | lose Sm         | artphone conne | ct       |   |
|---|-----------------|----------------|----------|---|
| N | Nodel Name      | PM-AXXX        |          | 1 |
| 0 | Device Name     | PM-T990-D300   | 000      |   |
| 1 | P Address       | 192.168.1.100  |          | • |
|   | See Description |                | Complete |   |

12. No painel de controlo da impressora, selecione Concluído.

No caso dos dispositivos inteligentes que já tenham sido ligados à impressora anteriormente, selecione o nome da rede (SSID) na janela de Wi-Fi do dispositivo inteligente para ligar novamente.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Ligar a outros dispositivos para além de iOS e Android usando Wi-Fi Direct" na página 111
- "Imprimir a partir de dispositivos inteligentes" na página 168

### Ligar a dispositivos Android usando Wi-Fi Direct

Este método permite ligar diretamente a impressora diretamente ao seu dispositivo Android sem um router sem fios. Para utilizar esta função, é necessário que sejam reunidas as seguintes condições.

- □ Android 4.4 ou posterior
- □ Epson iPrint versão 7.0 ou posterior
Epson iPrint é usado para imprimir a partir de um dispositivo inteligente. Instale previamente o Epson iPrint no dispositivo inteligente.

### Nota:

Só precisa fazer a configuração da impressora e o dispositivo inteligente que pretende ligar uma única vez. A não se que desligue o Wi-Fi Direct ou reponha as predefinições de rede, não será necessário voltar a fazer esta configuração.

- 1. Toque em 🗊 🕼 no ecrã inicial.
- 2. Toque em Wi-Fi Direct.
- 3. Toque em Iniciar configuração.
- 4. Toque em Android.

| e | Select OS        |
|---|------------------|
|   | ios              |
|   | Android          |
|   | Other OS Devices |
|   | Change           |

5. No dispositivo inteligente, inicie Epson iPrint.



6. No ecrã Epson iPrint, selecione Impressora não seleccionada.

7. Selecione a impressora à qual pretende ligar-se.



Consulte as informações exibidas no painel de controlo da impressora para selecionar a impressora.

| Close Sm        | artphon | e connect |   |
|-----------------|---------|-----------|---|
| Model Name      | PM-A)   | XX        | • |
| Device Name     | PM-T9   | 90-D30000 |   |
| IP Address      | 192.16  | 8.1.100   | • |
| See Description | 1       | Complete  |   |

#### Nota:

As impressoras podem não ser exibias de acordo com o dispositivo Android. Se as impressoras não forem exibidas, ligue selecionando **Dispositivos com outros SO**. Consulte a ligação de informações relacionadas abaixo para fazer a ligação.

- 8. Quando for apresentado o ecrã de aprovação, selecione Aprovar.
- 9. Quando o ecrã de confirmação de registo do dispositivo for exibido, selecione se pretende registar o dispositivo aprovado à impressora.
- 10. No painel de controlo da impressora, selecione Concluído.

No caso dos dispositivos inteligentes que já tenham sido ligados à impressora anteriormente, selecione o nome da rede (SSID) na janela de Wi-Fi do dispositivo inteligente para ligar novamente.

### Informações relacionadas

- ➡ "Ligar a outros dispositivos para além de iOS e Android usando Wi-Fi Direct" na página 111
- "Imprimir a partir de dispositivos inteligentes" na página 168

# Ligar a outros dispositivos para além de iOS e Android usando Wi-Fi Direct

Este método permite ligar diretamente a impressora a dispositivos inteligentes sem um router sem fios.

### Nota:

Só precisa fazer a configuração da impressora e o dispositivo inteligente que pretende ligar uma única vez. A não se que desligue o Wi-Fi Direct ou reponha as predefinições de rede, não será necessário voltar a fazer esta configuração.

- 1. Toque em 🍺 🕼 no ecrã de início.
- 2. Toque em Wi-Fi Direct.
- 3. Toque em Iniciar configuração.
- 4. Toque em Dispositivos com outros SO.

| ¢ | Select OS        |
|---|------------------|
|   | iOS              |
|   | Android          |
|   | Other OS Devices |
|   | Change           |

O Nome da rede (SSID) e Senha para Wi-Fi Direct da impressora são exibidos.

5. No ecrã de Wi-Fi do dispositivo inteligente, selecione o SSID apresentado no painel de controlo da impressora, e a seguir introduza a palavra-passe.

| Settings                     | i-Fi         |                | Enter the                    | e password fo                 | *ROBERTSCH                       | FOEA-P                    |
|------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                              |              |                | Cancel                       | Enter P                       | assword                          | Join                      |
| Wi-Fi                        |              |                |                              |                               |                                  |                           |
| Weak Security                | UR.          | . ⇒ ()         | Password                     | •••••                         | ·····                            | bringing your             |
| CHOOSE A NETWORK {           |              |                | Phone near a<br>connected to | ny iPhone, iP<br>this network | I, or Mac whit<br>tid has you in | ch has<br>their contacts. |
| ACCOMPCE, A                  | ÷            | € ≑ 🕕          |                              |                               |                                  |                           |
| ACERTREDIPORA                | 18           | ₽ ≑ (j)        |                              |                               |                                  |                           |
| ACERTRCHIPCE, J              | i            | ê ≑ (Ì)        |                              |                               |                                  |                           |
| DIRECT-ENOCODE               | i            | a ≈ ()         |                              |                               |                                  |                           |
| DIRECT-FEDCI                 | BA98         | A 🗢 ()         | q w e                        | rt                            | y u                              | i o p                     |
| DRECT-8 LORCE                |              | . ≈ ()         | a s                          | d f                           | , h j                            | k I                       |
| DRECT-BI EPSON<br>CS25R Sw H | 105          | • ? (i)        | φz                           | x c                           | / b n                            | mœ                        |
| DRECT-D 1338FI               |              | a 🗢 🚺          | 123                          | sţ                            | ice                              | Join                      |
| G                            |              | Smartpho       | one connect                  |                               |                                  |                           |
|                              | setting scre | en on your sme | arroonce. men                | ooloot [146                   | *J. ()                           |                           |
| Ne                           | etwork Nam   | ne(SSID) DIRE  | ECT-FEDCBA98                 | 1                             |                                  |                           |
| -                            |              |                |                              |                               | —                                |                           |
| Pa                           | assword      | 1234           | 5678                         |                               |                                  |                           |
|                              |              |                |                              |                               |                                  |                           |
|                              | See D        | escription     | N                            | ext                           |                                  |                           |

6. No painel de controlo da impressora, selecione Seguinte.

7. No dispositivo inteligente, inicie a aplicação de impressão Epson.

Exemplos de aplicações de impressão Epson



- 8. Na janela da aplicação de impressão Epson, toque em Impressora não seleccionada.
- 9. Selecione a impressora à qual pretende ligar-se.



Consulte as informações exibidas no painel de controlo da impressora para selecionar a impressora.

| Close S        | martphone connect |   |
|----------------|-------------------|---|
| Model Name     | PM-AXXX           |   |
| Device Name    | PM-T990-D30000    |   |
| IP Address     | 192.168.1.100     | 4 |
| See Descriptio | on Complete       |   |

10. No painel de controlo da impressora, selecione Concluído.

No caso dos dispositivos inteligentes que já tenham sido ligados à impressora anteriormente, selecione o nome da rede (SSID) na janela de Wi-Fi do dispositivo inteligente para ligar novamente.

### Informações relacionadas

"Imprimir a partir de dispositivos inteligentes" na página 168

# Definir o Wi-Fi a partir da impressora

Pode selecionar definições de rede a partir do painel de controlo da impressora de várias formas. Escolha o método de ligação correspondente ao ambiente e condições que está a utilizar.

Se conhecer as informações do router sem fios, tais como SSID e palavra-passe, pode selecionar as definições manualmente.

Se o router sem fios for compatível com WPS, pode selecionar as definições utilizando a configuração de botão.

Após ligar a impressora à rede, ligue a impressora a partir do dispositivo que pretende utilizar (computador, dispositivo inteligente, tablet, etc.).

Faça configurações de rede avançadas para usar um endereço IP estático.

### Informações relacionadas

- ➡ "Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e palavra-passe" na página 114
- ➡ "Definir a ligação Wi-Fi através da configuração de botão (WPS)" na página 115
- "Definir Wi-Fi através de configuração por código PIN (WPS)" na página 116
- "Configurar as definições avançadas de rede" na página 117

# Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e palavra-passe

É possível configurar uma rede Wi-Fi introduzindo as informações necessárias para ligar a um router sem fios a partir do painel de controlo da impressora. Para configurar utilizando este método, é preciso o SSID e palavrapasse para um router sem-fios.

#### Nota:

Se estiver a utilizar um router sem-fios com as suas definições predefinidas, o SSID e a palavra-passe estão indicados na etiqueta. Se não souber o SSID e a palavra-passe, contacte a pessoa que configurou o router sem fios ou consulte a documentação fornecida com o mesmo.



- 1. Toque em 🗊 🕼 no ecrã inicial.
- 2. Selecione Router.
- 3. Toque em Iniciar configuração.

Se a ligação de rede já estiver configurada, as informações da ligação são exibidas. Toque em **Alterar a ligação Wi-Fi.** ou **Alterar definições** para alterar as definições.

- 4. Selecione Assistente Conf. Wi-Fi.
- 5. Selecione o SSID para o router sem-fios.

Nota:

- Se o SSID ao qual pretende estabelecer ligação não for apresentado no painel de controlo da impressora, toque em Procurar Novamente para atualizar a lista. Se ainda assim continuar a não ser apresentado, toque em Introduzir Manualmente e, em seguida, introduza o SSID diretamente.
- □ Se não souber o SSID, verifique se o mesmo está indicado na etiqueta do router sem fios. Se estiver a utilizar o router sem-fios com as suas predefinições, utilize o SSID indicado na etiqueta.
- 6. Introduza a palavra-passe.

Nota:

- □ A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas.
- Se não souber a palavra-passe, verifique se essa informação está indicada na etiqueta do router sem fios. Na etiqueta, a palavra-passe poderá estar identificada como "Network Key", "Wireless Password", etc. Se estiver a utilizar as predefinições do router sem fios, utilize a palavra-passe indicada na etiqueta.
- 7. Quando terminar a configuração, toque em Iniciar Configuração.
- 8. Toque em OK para terminar.

#### Nota:

*Se não for possível estabelecer a ligação, coloque papel normal de tamanho A4 e toque em Imprimir Relatório de Verificação para imprimir um relatório de ligação.* 

9. Feche a janela de configurações de ligação de rede.

### Informações relacionadas

- ➡ "Introduzir caracteres" na página 25
- "Verificar o estado da ligação de rede" na página 119
- "Quando não for possível selecionar as definições de rede" na página 274

# Definir a ligação Wi-Fi através da configuração de botão (WPS)

É possível configurar automaticamente uma rede Wi-Fi premindo um botão no router sem fios. Se estiverem reunidas as condições abaixo, poderá efetuar a configuração utilizando este método.

□ O router sem fios é compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup).

□ A ligação Wi-Fi atual foi estabelecida pressionando um botão no router sem fios.

#### Nota:

Se não conseguir encontrar o botão ou estiver a efetuar a configuração utilizando o software, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.

- 1. Toque em 🗊 🕼 no ecrã inicial.
- 2. Selecione Router.
- 3. Toque em Iniciar configuração.

Se a ligação de rede já estiver configurada, as informações da ligação são exibidas. Toque em **Alterar a ligação Wi-Fi.** ou **Alterar definições** para alterar as definições.

Guia do Utilizador

- 4. Selecione Configurar tecla (WPS).
- 5. Mantenha pressionado o botão [WPS] no router sem fios até a luz de segurança começar a piscar.



Se não souber onde se encontra o botão [WPS], ou se não existirem botões no router sem fios, consulte a documentação fornecida com o seu router sem fios para mais informações.

### 6. Toque em Iniciar Configuração.

7. Fechar a janela.

O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

### Nota:

Se a ligação falhar, reinicie o router sem fios, aproxime-o da impressora e tente novamente. Se mesmo assim a ligação não funcionar, imprima um relatório de ligação de rede e verifique a solução.

8. Feche a janela de configurações de ligação de rede.

### Informações relacionadas

- ➡ "Verificar o estado da ligação de rede" na página 119
- "Quando não for possível selecionar as definições de rede" na página 274

# Definir Wi-Fi através de configuração por código PIN (WPS)

É possível ligar automaticamente a um router sem fios usando um código PIN. Pode utilizar este método de configuração se um router sem fios for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilize um computador para introduzir um código PIN no router sem fios.

- 1. Toque em 🏟 🕼 no ecrã inicial.
- 2. Selecione Router.
- 3. Toque em Iniciar configuração.

Se a ligação de rede já estiver configurada, as informações da ligação são exibidas. Toque em **Alterar a ligação Wi-Fi.** ou **Alterar definições** para alterar as definições.

4. Selecione Outros > Config. código PIN (WPS)

5. Utilize o seu computador para introduzir o código PIN (um número com oito dígitos) apresentado no painel de controlo da impressora no router sem fios no espaço de dois minutos.

#### Nota:

Para obter mais detalhes sobre a introdução de um código PIN, consulte a documentação fornecida com o seu router sem fios.

- 6. Toque em Iniciar Configuração.
- 7. Fechar a janela.

O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico se não selecionar Fechar.

Nota:

Se a ligação falhar, reinicie o router sem fios, aproxime-o da impressora e tente novamente. Se mesmo assim a ligação não funcionar, imprima um relatório de ligação e verifique a solução.

8. Feche a janela de configurações de ligação de rede.

### Informações relacionadas

- ➡ "Verificar o estado da ligação de rede" na página 119
- "Quando não for possível selecionar as definições de rede" na página 274

# Configurar as definições avançadas de rede

Pode alterar o nome do dispositivo de rede, a configuração de TCP/IP, o servidor proxy e outros elementos.Verifique o seu ambiente de rede antes de fazer alterações.

- 1. Seleccione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Seleccione Definições gerais > Definições de rede > Avançado.
- 3. Selecione o item do menu das definições e selecione ou indique os valores de definição.

### Informações relacionadas

"Definir itens para as definições de rede avançadas" na página 117

### Definir itens para as definições de rede avançadas

Selecione o item do menu das definições e selecione ou indique os valores de definição.

□ Nome do Dispositivo

Pode introduzir os caracteres abaixo indicados.

- Limites de caracteres: 2 a 15 (deverá introduzir pelo menos 2 caracteres)
- Caracteres válidos: A a Z, a a z, 0 a 9, -.
- □ Caracteres que não pode utilizar no início: 0 a 9.
- □ Caracteres que não pode utilizar no final: -

### □ TCP/IP

### 🖵 Auto

Especifique se está a utilizar um ponto de acesso em casa ou se permite que o endereço IP seja adquirido automaticamente por DHCP.

🖵 Manual

Especifique se pretende que o endereço IP da impressora não seja alterado. Introduza os endereços para Ender IP, Másc sub-rede e Gateway predef., e selecione as definições de Servidor DNS de acordo com o seu ambiente de rede.

- Servidor proxy
  - Não utilizar

Especifique se está a utilizar a impressora num ambiente de rede doméstica.

🖵 Utilizar

Especifique se está a utilizar um servidor proxy no ambiente de rede e pretende defini-lo para a impressora. Introduza o endereço e o número da porta do servidor proxy.

### □ Servidor de e-mail

Definições de servidor

Pode selecionar o servidor em Desactivado, POP antes de SMTP ou SMTP-AUTORIZ..

Verificar ligação

Pode verificar a ligação ao servidor de correio eletrónico. Consulte o *Guia do Administrador* em caso de erro ao realizar a **Verificar ligação**.

### 🖵 Endereço IPv6

Activar

Selecionar ao usar um endereço IPv6.

Desactivar

Selecionar ao usar um endereço IPv4.

### Partilha de rede MS

Activar

Use serviço de rede MS.

Desactivar

Desativa o serviço de rede MS.

Partilha fich.

Ativa ou desativa a função de partilha de ficheiros.

Velocidade de ligação & Duplex

Selecione uma velocidade Ethernet e definição duplex adequadas. Se selecionar uma definição diferente de Auto, certifique-se que a definição corresponde às definições do hub que está a utilizar.

🖵 Auto

- □ 10BASE-T Half Duplex
- □ 10BASE-T Full Duplex
- □ 100BASE-TX Half Duplex
- 100BASE-TX Full Duplex

| nça. |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

Desativa a função transmissão iBeacon.

# Verificar o estado da ligação de rede

É possível verificar o estado da ligação de rede da seguinte forma.

# Ícone de rede

É possível verificar o estado da ligação de rede e a força da onda de rádio utilizando o ícone de rede no ecrã inicial da impressora.



### Informações relacionadas

➡ "Ícones apresentados no ecrã LCD" na página 22

# Verificar informações detalhadas da rede a partir do painel de controlo

Quando a sua impressora estiver ligada à rede, também pode ver outras informações relacionadas com a rede premindo os menus da rede que pretende verificar.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.

- 2. Selecione Definições gerais > Definições de rede > Estado da rede.
- 3. Para verificar as informações, selecione os menus que pretende verificar.
  - □ Estado de LAN com fios/Wi-Fi

Apresenta as informações da rede (nome do dispositivo, ligação, força do sinal, etc.) para ligações Ethernet ou Wi-Fi.

🖵 Estado Wi-Fi Direct

Mostra se Wi-Fi Direct está ativado ou desativado, o SSID, a palavra-passe, etc. para ligações Wi-Fi Direct.

Estado servidor e-mail

Exibe as informações de rede do servidor de correio eletrónico.

folha de estado

Imprime uma folha de estado da rede. As informações para Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, etc., são impressas em duas ou mais páginas.

# Imprimir um relatório da ligação em rede

Pode imprimir um relatório de ligação de rede para verificar o estado entre a impressora e o router sem fios.

- 1. Colocar o papel.
- 2. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 3. Selecione Definições gerais > Definições de rede > Verificar ligação de rede.

A verificação da ligação será iniciada.

- 4. Selecione Imprimir Relatório de Verificação.
- 5. Imprima o relatório da ligação de rede.

Se tiver ocorrido um erro, verifique o relatório da ligação em rede e siga as instruções impressas.

6. Fechar a janela.

### Informações relacionadas

Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede" na página 121

# Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede

Verifique as mensagens e os códigos de erro no relatório da ligação de rede e siga as soluções.

| Check Network Connection  |  |   |
|---|--|---|
| Check Result  | FAIL   |   |
| Error code  | (E-2)  |   |
| See the Network Status and check if the Network<br>the SSID you want to connect.<br>If the SSID is correct, make sure to enter the<br>and try again.  | k Name (SSID) is<br>correct password   | b |
| If your problems persist,<br>see your documentation for help and networking   | g tips.  |   |
| Checked Items   |  |   |
| Nireless Network Name (SSID) Check  | FAIL   |   |
| Communication Mode Check  | Unchecked  |   |
| Construction Made Charles   |  |   |
| Security Mode Check   | Unchecked  |   |
| Security Mode Check<br>MAC Address Filtering Check  | Unchecked  |   |
| Security Mode Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check   | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked  |   |
| Security Mode Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check   | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked   |   |
| Security Mode Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check  | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked  |   |
| MAC Address Filtering Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check<br>Network Status  | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked   |   |
| MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check<br>Network Status   | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>EPSON XXXXX  |   |
| MAC Address Filtering Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check<br>Network Status<br>Printer Name<br>Printer Model   | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>EPSON XXXXX<br>XX-XXX Series   |   |
| MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check<br>Network Status<br>Printer Name<br>Printer Model<br>IP Address  | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>EPSON XXXXXX<br>XX-XXX Series<br>169.254.137.8   |   |
| Security Mode Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check<br>Network Status<br>Printer Name<br>Printer Model<br>IP Address<br>Subnet Mask  | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>EPSON XXXXXX<br>XX-XXX Series<br>169.254.137.8<br>255.255.0.0                            |   |
| Security Mode Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check<br>Network Status<br>Printer Name<br>Printer Name<br>Printer Model<br>IP Address<br>Subnet Mask<br>Default Gateway                                       | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>EPSON XXXXX<br>XX-XXX Series<br>169.254.137.8<br>255.255.0.0                |   |
| Security Mode Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check<br>Network Status<br>Printer Name<br>Printer Name<br>Printer Model<br>IP Address<br>Subnet Mask<br>Default Gateway<br>Network Name (SSID)                | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>EPSON XXXXX<br>X-XXX Series<br>169.254.137.8<br>255.255.0.0<br>EpsonNet     |   |
| Security Mode Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check<br>Network Status<br>Printer Name<br>Printer Model<br>IP Address<br>Subnet Mask<br>Default Gateway<br>Network Name (SSID)<br>Security                    | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>EPSON XXXXXX<br>XX-XXX Series<br>169.254.137.8<br>255.255.0.0<br>EpsonNet<br>None        |   |
| Security Mode Check<br>MAC Address Filtering Check<br>Security Key/Password Check<br>IP Address Check<br>Detailed IP Setup Check<br>Network Status<br>Printer Name<br>Printer Model<br>IP Address<br>Subnet Mask<br>Default Gateway<br>Network Name (SSID)<br>Security<br>Signal Strength | Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>Unchecked<br>EPSON XXXXX<br>XX-XXX Series<br>169.254.137.8<br>255.255.0.0<br>EpsonNet<br>None<br>Poor |   |

- a. Código de erro
- b. Mensagens no ambiente de rede

### Informações relacionadas

- ➡ "E-1" na página 122
- ➡ "E-2, E-3, E-7" na página 122
- ➡ "E-5" na página 123
- ➡ "E-6" na página 123
- ➡ "E-8" na página 123
- ➡ "E-9" na página 124
- ➡ "E-10" na página 124
- ➡ "E-11" na página 124
- ➡ "E-12" na página 125
- ➡ "E-13" na página 125
- ➡ "Mensagem no ambiente de rede" na página 126

## **E**-1

### Soluções:

- □ Certifique-se de que o cabo Ethernet está firmemente ligado à impressora e ao concentrador ou outro dispositivo de rede.
- Certifique-se de que o concentrador ou outro dispositivo de rede está ligado.
- □ Se pretende ligar a impressora através de Wi-Fi, ajuste novamente as definições de Wi-Fi da impressora, pois este encontra-se desativado.

# E-2, E-3, E-7

### Soluções:

- □ Certifique-se de que o router sem fios está ligado.
- Confirme se o computador ou dispositivo está corretamente ligado ao router sem fios.
- Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.
- Aproxime a impressora do router sem fios e remova quaisquer obstáculos entre eles.
- □ Se introduziu o SSID manualmente, verifique se o mesmo está correto. Verifique o SSID na secção Estado da Rede do relatório da ligação de rede.
- □ Se o router sem fios possuir vários SSID, selecione o SSID exibido. Se o SSID utilizar uma frequência não compatível, a impressora não o irá exibir.
- □ Se estiver a utilizar a configuração através de botão para estabelecer uma ligação de rede, certifique-se de que o seu router sem fios suporta WPS. Não é possível utilizar a configuração através de botão se o router sem fios não suportar WPS.
- □ Certifique-se de que o SSID utiliza apenas caracteres ASCII (caracteres alfanuméricos e símbolos). A impressora não é capaz de exibir um SSID que contenha caracteres não ASCII.
- □ Certifique-se de que conhece o SSID e a palavra-passe antes de ligar ao router sem fios. Se estiver a utilizar as predefinições do router sem fios, o SSID e a palavra-passe são indicados na etiqueta do mesmo. Se não souber o SSID e a palavra-passe, contacte a pessoa que configurou o router sem fios ou consulte a documentação fornecida com o mesmo.
- Se estiver a ligar a um SSID gerado com a função de partilha de ligação de um dispositivo inteligente, consulte o SSID e a palavra-passe na documentação fornecida com o respetivo dispositivo.
- □ Se a sua ligação Wi-Fi desligar subitamente, verifique as seguintes condições. Se alguma destas condições se aplicarem, reponha as definições da sua rede transferindo e executando o software a partir do seguinte Web site.

### http://epson.sn > Configuração

- □ Foi adicionado outro dispositivo inteligente à rede utilizando a configuração através de botão.
- A rede Wi-Fi foi configurada utilizando um método diferente da configuração através de botão.

### Informações relacionadas

- ➡ "Ligar a um computador" na página 104
- ➡ "Definir o Wi-Fi a partir da impressora" na página 114

## E-5

### Soluções:

Certifique-se de que o tipo de segurança do router sem fios está definido para um dos apresentados em seguida. Caso não esteja, altere o tipo de segurança do router sem fios e reponha as definições de rede da impressora.

- UWEP-64 bits (40 bits)
- □ WEP-128 bits (104 bits)
- □ WPA PSK (TKIP/AES)<sup>\*</sup>
- □ WPA2 PSK (TKIP/AES)<sup>\*</sup>
- □ WPA (TKIP/AES)
- □ WPA2 (TKIP/AES)
- \* WPA PSK é também denominado de WPA Pessoal. WPA2 PSK é também denominado de WPA2 Pessoal.

### E-6

### Soluções:

- Verifique se a filtragem de endereços MAC está desativada. Se estiver ativada, registe o endereço MAC para que o mesmo não seja filtrado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o router sem fios. Pode verificar o endereço MAC da impressora na secção Estado da Rede do relatório da ligação de rede.
- □ Se o seu router sem fios estiver a utilizar autenticação partilhada com segurança WEP, certifique-se de que a chave e o índice de autenticação estão corretos.
- □ Se o número de dispositivos que podem ser ligados ao router sem fios for inferior ao número de dispositivos de rede que pretende ligar, ajuste as definições no router sem fios para aumentar o número de dispositivos que podem ser ligados. Para ajustar as definições, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.

### Informações relacionadas

- "Configurar as definições avançadas de rede" na página 117
- "Imprimir uma folha do estado da rede" na página 126

### **E-8**

### Soluções:

- □ Ative a função DHCP no router sem fios se a definição Obter endereço IP da impressora estiver definida para Auto.
- Se a definição Obter endereço IP da impressora estiver definida para Manual, o endereço IP definido manualmente é inválido porque está fora do intervalo (por exemplo: 0.0.0.0). Defina um endereço IP válido no painel de controlo da impressora ou utilizando o Web Config.

### Informações relacionadas

Configurar as definições avançadas de rede" na página 117

### E-9

### Soluções:

Verifique o seguinte.

- Os dispositivos estão ligados.
- É possível aceder à Internet e a outros computadores ou dispositivos de rede na mesma rede a partir dos dispositivos que deseja ligar à impressora.

Se não for possível ligar a impressora e os dispositivos de rede, mesmo depois de ter tentado as soluções acima, desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente. Em seguida, reponha as definições da sua rede transferindo e executando o programa de instalação a partir do seguinte Web site.

### http://epson.sn > Configuração

### Informações relacionadas

➡ "Ligar a um computador" na página 104

### E-10

### Soluções:

Verifique o seguinte.

- □ Estão ligados outros dispositivos na rede.
- □ Os endereços da rede (endereço IP, máscara de sub-rede e gateway predefinido) estão corretos se a opção Obter endereço IP da impressora estiver definida para Manual.

Reponha os endereços da rede se os mesmos estiverem incorretos. Pode verificar o endereço IP, a máscara de subrede e o gateway predefinido na secção **Estado da Rede** do relatório da ligação de rede.

Se a função DHCP estiver ativada, altere a definição Obter endereço IP da impressora para **Auto**. Se pretende definir manualmente o endereço IP, verifique o endereço IP da impressora na secção **Estado da Rede** do relatório da ligação de rede e, em seguida, selecione Manual no ecrã de definições de rede. Defina a máscara de sub-rede para [255.255.255.0].

Se mesmo assim não for possível ligar a impressora e os dispositivos de rede, desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.

### Informações relacionadas

"Configurar as definições avançadas de rede" na página 117

### E-11

### Soluções:

Verifique o seguinte.

- □ O endereço de gateway predefinido está correto se a Configuração de TCP/IP da impressora estiver definida como Manual.
- O dispositivo definido como gateway predefinido está ligado.

Defina o endereço correto do gateway predefinido. Pode verificar o endereço de gateway predefinido na secção **Estado da Rede** do relatório da ligação de rede.

### Informações relacionadas

"Configurar as definições avançadas de rede" na página 117

## E-12

### Soluções:

Verifique o seguinte.

- □ Estão ligados outros dispositivos na rede.
- □ Os endereços de rede (endereço IP, máscara de sub-rede e gateway predefinido) estão corretos caso sejam introduzidos manualmente.
- □ Os endereços de rede de outros dispositivos (máscara de sub-rede e gateway predefinido) são os mesmos.
- □ Não existe conflito do endereço IP com outros dispositivos.

Se não for possível ligar a impressora e os dispositivos de rede, mesmo depois de confirmar o indicado acima, experimente o seguinte.

- Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.
- □ Ajuste novamente as definições de rede utilizando o programa de instalação. Pode executá-lo a partir do seguinte Web site.

http://epson.sn > Configuração

□ Pode registar várias palavras-passe num router sem fios que utilize o tipo de segurança WEP. Se forem registadas várias palavras-passe, verifique se a primeira palavra-passe registada está definida na impressora.

### Informações relacionadas

- "Configurar as definições avançadas de rede" na página 117
- ➡ "Ligar a um computador" na página 104

### E-13

### Soluções:

Verifique o seguinte.

- □ Os dispositivos de rede como, por exemplo, um router sem fios, concentrador e router estão ligados.
- □ A Configuração de TCP/IP para dispositivos de rede não foi configurada manualmente. (Se a Configuração de TCP/IP da impressora for definida automaticamente e a Configuração de TCP/IP de outros dispositivos de rede for executada manualmente, a rede da impressora poderá ser diferente da rede de outros dispositivos.)

Se não funcionar mesmo depois de verificar os pontos indicados acima, tente o seguinte.

- Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.
- Ajuste as definições de rede do computador que se encontra na mesma rede da impressora utilizando o programa de instalação. Pode executá-lo a partir do seguinte Web site.

http://epson.sn > Configuração

□ Pode registar várias palavras-passe num router sem fios que utilize o tipo de segurança WEP. Se forem registadas várias palavras-passe, verifique se a primeira palavra-passe registada está definida na impressora.

### Informações relacionadas

- \*Configurar as definições avançadas de rede" na página 117
- ➡ "Ligar a um computador" na página 104

### Mensagem no ambiente de rede

| Mensagem  | Solução   |  |  |
|---|---|--|--|
| *Foram detectados vários nomes de rede<br>(SSID) que correspondem ao nome de rede<br>(SSID) que inseriu. Confirme o nome de<br>rede (SSID).                               | O mesmo SSID pode ser definido em vários routers sem fios. Verifique as definições no router sem fios e altere o SSID.  |  |  |
| O ambiente Wi-Fi precisa de ser<br>melhorado. Desligue e volte a ligar o router<br>sem fios. Se a ligação não melhorar,<br>consulte a documentação do router sem<br>fios. | Depois de aproximar a impressora do router sem fios e de remover quaisquer<br>obstáculos entre eles, desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10<br>segundos e, em seguida, ligue novamente. Se mesmo assim não for possível<br>estabelecer ligação, consulte a documentação fornecida com o router sem<br>fios.  |  |  |
| *Impossível ligar mais dispositivos.<br>Desligue um dos dispositivos ligados se<br>quiser adicionar um dispositivo novo.  | O computador e os dispositivos inteligentes que podem ser ligados<br>simultaneamente estão todos ligados através da ligação Wi-Fi Direct (PA<br>Simples). Para adicionar outro computador ou dispositivo inteligente,<br>desligue primeiro um dos dispositivos ligados.<br>Pode confirmar o número de dispositivos sem fios que podem ser ligados<br>simultaneamente e o número de dispositivos ligados consultando a folha de<br>estado da rede ou o painel de controlo da impressora. |  |  |
| Já existe o mesmo SSID como Wi-Fi Direct<br>no ambiente de rede. Altere o SSID de Wi-<br>Fi Direct se não for possível ligar um<br>dispositivo à impressora.              | No painel de controlo da impressora, aceda ao ecrã de Configuração de Wi-Fi<br>Direct e selecione o menu para alterar a configuração. Pode alterar o nome da<br>rede seguindo o formato DIRECT-XX Introduza um máximo de 32 caracteres.   |  |  |

# Imprimir uma folha do estado da rede

Pode verificar as informações detalhadas da rede imprimindo-as.

- 1. Coloque papel.
- 2. Seleccione **Definições** no ecrã inicial.
- 3. Seleccione Definições gerais > Definições de rede > Estado da rede.
- 4. Selecione **folha de estado**.
- 5. Verifique a mensagem e, de seguida, imprima a folha de estado da rede.
- 6. Feche o ecrã.

O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

# Substituir ou adicionar novos routers sem fios

Se o SSID for alterado devido à substituição de um router sem fios, ou se for adicionado um router sem fios e for estabelecido um novo ambiente de rede, redefina as configurações de Wi-Fi.

### Informações relacionadas

\*Alterar o método de ligação ao computador" na página 127

# Alterar o método de ligação ao computador

Usar o instalador e redefinir através de um método de ligação diferente.

Definir a partir do sítio Web

Aceda ao seguinte sítio Web e digite o nome do produto. Aceda a **Configuração** e comece a realizar a configuração.

http://epson.sn

Realizar a configuração usando o disco de software (apenas nos modelos que vêm com um disco de software e utilizadores com computadores Windows com unidade de disco).

Insira o disco de software no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Selecionar mudar os métodos de ligação

Siga as instruções apresentadas no ecrã até que a janela que se segue seja exibida.

Selecione **Configurar Impressora novamente (para novo router de rede ou mudança de USB para rede, etc.)** no ecrã Instalar software e, de seguida, clique em **Seguinte**.



# Mudar a ligação de rede para Ethernet no painel de controlo

Siga os passos abaixo para mudar a ligação de rede de Wi-Fi para Ethernet utilizando o painel de controlo.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de rede > Configuração de Rede Local com Fios.
- 3. Toque em Iniciar Configuração.
- 4. Verifique a mensagem e a seguir feche a janela.O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.
- 5. Ligue a impressora a um router utilizando um cabo Ethernet.

# Alterar as definições de Wi-Fi Direct (AP simples)

Quando a ligação Wi-Fi Direct (AP simples) está ativada, é possível alterar as definições em 🌆 🗐 🖙 > Wi-Fi Direct > Iniciar configuração > Alterar, e seguir as informações exibidas no menu.

### Mudar o nome de rede (SSID)

Alterar o nome de rede Wi-Fi Direct (AP simples) (SSID) usado para ligar à impressora ao seu nome arbitrário. Pode definir o nome de rede (SSID) em caracteres ASCII exibido no teclado do software no painel de controlo.

Ao alterar o nome de rede (SSID), todos os dispositivos ligados são desligados. Use o novo nome de rede (SSID) se pretende ligar novamente o dispositivo.

### Alterar a palavra-passe

Alterar a palavra-passe Wi-Fi Direct (AP simples) para ligação à impressão ao seu valor arbitrário. Pode definir a palavra-passe em caracteres ASCII exibido no teclado do software no painel de controlo.

Ao alterar a palavra-passe, todos os dispositivos ligados são desligados. Use a nova palavra-passe se pretende ligar novamente o dispositivo.

### **Desativar Wi-Fi Direct (AP simples)**

Desativar as definições Wi-Fi Direct (AP simples) da impressão. Ao desativar, todos os dispositivos ligados à impressora por ligação Wi-Fi Direct (AP simples) são desligados.

### Recuperar as definições Wi-Fi Direct (AP simples)

Repõe todas as definições Wi-Fi Direct (AP simples) como predefinidas.

As informações de ligação Wi-Fi Direct (AP simples) do dispositivo inteligente guardado na impressora são eliminadas.

### Nota:

Também pode definir no separador **Rede** > **Wi-Fi Direct** em Web Config para as seguintes definições.

- □ Ativar ou desativar Wi-Fi Direct (AP simples)
- □ Mudar o nome de rede (SSID)
- □ Alterar a palavra-passe
- □ Recuperar as definições Wi-Fi Direct (AP simples)

# Desativar Wi-Fi a partir do painel de controlo

Quando o Wi-Fi é desativado, a ligação Wi-Fi é interrompida.



- Selecione Router.
   É exibido o estado de rede.
- 3. Toque em Alterar definições.
- 4. Selecione Outros > Desactivar Wi-Fi.
- 5. Verifique a mensagem e, de seguida, inicie a configuração.
- Quando for apresentada a mensagem de conclusão, feche o ecrã.
   O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.
- 7. Feche a janela Definições de ligação de rede.
- 8. Pressione o botão 🕇.

# Desligar a ligação Wi-Fi Direct (AP simples) a partir do painel de controlo

### Nota:

Quando a ligação Wi-Fi Direct (AP simples) estiver desativada, todos os computadores e dispositivos inteligentes ligados à impressora por ligação Wi-Fi Direct (AP simples) são desligados. Se pretender desligar um dispositivo específico, faça-o a partir do dispositivo e não da impressora.

- 1. Toque em inicial.
- 2. Selecione Wi-Fi Direct.

São apresentadas as informações Wi-Fi Direct.

- 3. Toque em Iniciar configuração.
- 4. Toque em Alterar.

- 5. Selecione Desativar Wi-Fi Direct.
- 6. Toque em Desative as definições.
- 7. Quando for apresentada uma mensagem de conclusão, feche a janela.O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.
- 8. Feche a janela **Definições de ligação de rede**.

# Recuperar as definições de rede a partir do painel de controlo

Pode restaurar todas as predefinições de rede.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Selecione Definições gerais > Administração do sistema > Restaurar predefinições > Definições de rede.
- 3. Verifique a mensagem e seleccione **Sim**.
- 4. Quando for apresentada uma mensagem de conclusão, feche a janela.O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

# Impressão

# Imprimir a partir do controlador de impressora no Windows

Se não conseguir alterar algumas definições do controlador da impressora, podem ter sido restringidos pelo administrador. Contacte o administrador da impressora para obter assistência.

# Aceder ao controlador de impressão

Ao aceder ao controlador da impressora a partir do painel de controlo do computador, as configurações são aplicadas a todas as aplicações.

### Aceder ao controlador da impressora a partir do painel de controlo

□ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Sistema Windows** > **Painel de Controlo** > **Ver Dispositivos e Impressoras** em **Hardware e Som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, selecione **Preferências de impressão**.

Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecione Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, selecione Preferências de impressão.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Selecione **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e seleccione **Preferências de impressão**.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo** > **Impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e seleccione **Selecionar preferências de impressão**.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar, selecione **Painel de controlo** > **Impressoras e hardware** > **Impressoras e faxes**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e seleccione **Preferências de impressão**.

### Aceder ao controlador da impressora a partir do ícone da impressora na barra de tarefas

O ícone da impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho, é um ícone de atalho que permite um acesso rápido ao controlador da impressora.

Se clicar no ícone da impressora e selecionar **Definições da Impressora**, pode aceder à janela de definições da impressora igual à apresentada no painel de controlo. Se fizer duplo clique neste ícone, pode verificar o estado da impressora.

Nota:

Se o ícone da impressora não aparecer na barra de tarefas, aceda à janela do controlador da impressora, clique em **Preferências** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Registar o ícone de atalho na barra de tarefas**.

# Noções básicas de impressão

#### Nota:

As operações podem variar dependendo da aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Colocar papel na impressora se ainda não colocou.

- 2. Selecione Impressão ou Configurar página no menu Ficheiro.
- 3. Selecione a impressora.
- 4. Selecione Preferências ou Propriedades para aceder à janela do controlador da impressora.

| ain More Options Maintenance  |                           |                                 |                              |
|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Printing Presets  | Paper Source              | Auto Select                     | ~                            |
| Add/Remove Presets  | Document Size             | A4 210 x 297 mm                 | ~                            |
| Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality Coc Document - High Quality | Orientation<br>Paper Type | Portrait     OL     Plain paper | andscape                     |
| 12 Document - 2-Up  | Quelto                    | riair paper                     |                              |
| Concomment - 2-Sided with 2-Up  | Quality                   | Standard                        | ~                            |
| Document - Fast Grayscale   | Color                     | Color     O                     | Grayscale                    |
|   | 2-Sided Printing          | Off                             | ~                            |
|   |                           | Settings                        | Print Density                |
|   | Multi-Page                | Off ~                           | Page Order                   |
|   | Copies 1                  |                                 | ] Collate<br>] Reverse Order |
|   | Quiet Mode                | Off                             | ~                            |
| Show Settings<br>Reset Defaults Ink Levels  | Print Preview             | ite                             |                              |

5. Mude as configurações conforme necessário.

Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.

#### Nota:

- □ *Também pode consultar a ajuda Online para obter explicações sobre os itens de definição. Ao clicar com o botão direito do rato num item é exibida a Ajuda.*
- □ Ao selecionar **Pré-visualização de impressão**, pode ver uma previsualização do seu documento antes de imprimir.
- 6. Clique em OK para fechar a janela do controlador da impressora.
- 7. Clique em Imprimir.

#### Nota:

Ao selecionar **Pré-visualização de impressão**, é exibida uma janela de previsualização. Para alterar as definições, clique em **Cancelar**, e repita o procedimento a partir do passo 2.

### Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28

- \*Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- \*Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35
- ➡ "Lista de tipos de papel" na página 39
- ➡ "Separador Principal" na página 148

# Impressão de 2 lados

Pode imprimir em ambos os lados do papel. Também pode imprimir um desdobrável que pode ser criado ao reordenar as páginas e dobrar a impressão.



### Nota:

- □ Pode utilizar impressão de 2 faces automática e manual.Durante a impressão de 2 faces manual, volte o papel ao contrário para imprimir no outro lado quando a impressora tiver terminado de imprimir o primeiro lado.
- □ Se não utilizar papel adequado à impressão de 2 faces, a qualidade de impressão pode diminuir e podem ocorrer encravamentos de papel.
- Consoante o papel e os dados, a tinta pode transferir para a outra face do papel.

### Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28

# Definições de impressão

A impressão manual de 2 faces está disponível quando o EPSON Status Monitor 3 está ativado.No entanto, pode não estar disponível quando acede à impressora através de uma rede ou quando a mesma é utilizada como impressora partilhada.

### Nota:

Para ativar o EPSON Status Monitor 3, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e, de seguida, selecione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

- 1. No separador **Principal** do controlador da impressora, selecione uma opção de **Impressão dos 2 lados**.
- 2. Clique Definições do Poster nas definições adequadas e, de seguida, clique em OK.

Efetue definições para **Densidade Impressão**, se necessário.Esta definição não está disponível ao selecionar a impressão manual de 2 faces.

### Nota:

- Dera imprimir um panfleto dobrável, seleccione Livro.
- □ Ao definir **Densidade Impressão**, pode ajustar a densidade de impressão de acordo com o tipo de documento.
- □ A impressão pode ser lenta, dependendo da combinação de opções selecionadas para Seleccionar Tipo de Documento na janela Ajuste da Densidade de Impressão e para Qualidade no separador Principal.
- 3. Clique em Imprimir.

Para impressão de 2 faces manual, quando a impressão da primeira face estiver concluída, é apresentada uma janela instantânea no computador.Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Principal" na página 148

# Impressão de várias páginas numa folha

Pode imprimir duas ou quatro páginas de dados numa única folha de papel.



# Configurações de impressão

No separador **Principal** do controlador da impressora, selecione **2 Cima** ou **4 Cima** como definição **Multi-Páginas**.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- "Separador Principal" na página 148

# Imprimir e empilhar pela ordem de páginas (impressão pela ordem inversa)

Pode imprimir a partir da última página para que os documentos sejam empilhados pela ordem das páginas.



# Configurações de impressão

No separador Principal do controlador da impressora, selecione Inverter Ordem.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Principal" na página 148

# Impressão de documento reduzido ou ampliado

Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um documento numa percentagem específica ou para ajustar o tamanho do papel que colocou na impressora.



### Definições de impressão

No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, selecione o tamanho do documento na definição **Formato**.Selecione o tamanho do papel que pretende imprimir na definição **Ejectar Papel**.Seleccione **Reduzir**/ **Aumentar Documento** e, em seguida, seleccione **Ajustar à Página** ou **Zoom para**.Se selecionar **Zoom para**, introduza uma percentagem. Selecione **Centro** para imprimir as imagens no centro da página.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Mais Opções" na página 149

# Imprimir uma imagem em várias folhas para ampliar (criar um cartaz)

Esta função permite imprimir uma imagem em várias folhas de papel. Pode criar um poster maior colando as folhas.



# Configurações de impressão

No separador do controlador da impressora **Principal**, selecione **Poster 2x1**, **Poster 2x2**, **Poster 3x3**, ou **Poster 4x4** como definição **Multi-Páginas**. Se clicar em **Definições**, pode selecionar os painéis que não pretende imprimir. Também pode selecionar as opções de guia de corte.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Principal" na página 148

# Criar posters utilizando Sobrepor Marcas de Alinhamento

Aqui tem um exemplo de como criar um poster quando **Poster 2x2** estiver seleccionado e **Sobrepor Marcas de Alinhamento** estiver seleccionado em **Imprimir Marcas de Corte**.



1. Prepare Sheet 1 e Sheet 2. Corte as margens da Sheet 1 ao longo da linha azul vertical, pelo centro das marcas em cruz superiores e inferiores.



2. Coloque a margem da Sheet 1 em cima da Sheet 2, alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.



3. Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha vertical, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha à esquerda das marcas em cruz).



4. Cole as folhas juntas pela parte de trás.



- 5. Repita os passo 1 a 4 para colar Sheet 3 e Sheet 4.
- 6. Corte as margens da Sheet 1 e da Sheet 2 ao longo da linha azul horizontal, pelo centro das marcas em cruz do lado esquerdo e direito.



7. Coloque a margem da Sheet 1 e Sheet 2 em cima da Sheet 3 e Sheet 4 e alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.



8. Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha horizontal, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha por cima das marcas em cruz).



9. Cole as folhas juntas pela parte de trás.



10. Corte as restantes margens ao longo do guia exterior.



# Imprimir com cabeçalho e rodapé

Pode imprimir informações tais como o nome de utilizador e a data de impressão ou cabeçalhos e notas de rodapé.



# Configurações de impressão

No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, clique em **Funções de Marca de Água**, e a seguir selecione **Cabeçalho/Rodapé**. Clique em **Definições**, e a seguir selecione os itens que pretende imprimir.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Mais Opções" na página 149

# Imprimir uma marca de água

Pode imprimir uma marca de água, por exemplo "Confidencial" ou um padrão anti cópia nas suas impressões.Se imprimir com um padrão anti cópia, as letras escondidas são exibidas ao fotocopiar para distinguir as cópias do original.



Modelo de Anticópia está disponível nas seguintes condições:

- Papel: papel normal, papel de cópia, papel timbrado, papel reciclado, papel colorido, papel pré-impresso ou papel normal de alta qualidade
- Qualidade: Normal
- □ A impressão automática de 2 faces: Não selecionado
- Correcção de Cor: Automático

### Nota:

Também pode adicionar a sua próprio marca de água ou padrão anti-cópia.

# Configurações de impressão

No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, clique em **Funções de Marca de Água**, e a seguir selecione Modelo de Anticópia ou Marca de Água. Clique em **Definições** para alterar detalhes como o tamanho, densidade ou posição do padrão ou da marca.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Mais Opções" na página 149

# Imprimir ficheiros protegidos com palavra-passe

Pode definir uma palavra-passe para uma tarefa de impressão para que só seja possível imprimir após introduzir uma palavra-passe no painel de controlo da impressora.



# Configurações de Impressão

No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, selecione **Tarefa confidencial**, e a seguir introduza uma palavra-passe.

Para imprimir a tarefa, toque em **Tarefa confidencial** no ecrã inicial do painel de controlo da impressora. Selecione a tarefa que pretende imprimir e a seguir introduza a palavra-passe.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Mais Opções" na página 149

# Impressão de vários ficheiros juntos

Organizador de Tarefas Fácil permite-lhe combinar vários ficheiros criados por diferentes aplicações e imprimi-los como um único trabalho de impressão. Pode especificar as definições de impressão para ficheiros combinados, como o esquema de várias páginas e impressão de 2 lados.


### Configurações de Impressão

No separador **Principal** do controlador da impressora, selecione **Organizador de Tarefas Fácil**. Ao iniciar a impressão, a janela Organizador de Tarefas Fácil é exibida. Com a janela Organizador de Tarefas Fácil aberta, abra o ficheiro qie pretende combinar com o ficheiro atual, e a seguir repita os passos acima.

Ao selecionar uma tarefa de impressão adicionada em Imprimir Projecto na janela Organizador de Tarefas Fácil, pode editar o esquema da página.

Clique em Imprimir no menu Ficheiro para começar a imprimir.

#### Nota:

Se fechar a janela Organizador de Tarefas Fácil antes de adicionar os dados de impressão ao Imprimir Projecto, a tarefa de impressão que está atualmente a realizar será cancelada. Clique em **Gravar** no menu **Ficheiro** para guardar a tarefa atual. A extensão dos ficheiros guardados é "ecl".

Para abrir um Imprimir Projecto, clique em **Organizador de Tarefas Fácil** no separador do controlador da impressora **Manutenção** para abrir a janela Organizador de Tarefas Fácil. De seguida, selecione **Abrir** no menu **Ficheiro** para seleccionar o ficheiro.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Principal" na página 148

### Imprimir usando o recurso de impressão universal a cores

É possível melhorar a visibilidade de textos e imagens nas impressões.



Impressão a Cores Universal só está disponível quando as seguintes definições estão selecionadas.

- Tipo de papel: papel normal, papel de cópia, papel timbrado, papel reciclado, papel colorido, papel préimpresso, papel normal de alta qualidade
- **Q**ualidade: **Normal** ou qualidade superior
- □ Impressão a cores: Cor
- □ Aplicações: Microsoft® Office 2007 ou posterior
- Tamanho do texto: 96 pts ou menor

### Definições de impressão

No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, clique em **Opções de Imagem** na definição **Correcção de Cor**.Selecione uma opção na definição **Impressão a Cores Universal**.Clique em **Opções de Melhoramento** para efetuar mais definições.

#### Nota:

- □ Alguns caracteres podem ser alterados por padrões, como, por exemplo, "+" apresentado como "±".
- □ Os padrões e sublinhados específicos de aplicações podem alterar o conteúdo impresso através destas definições.
- □ A qualidade de impressão pode diminuir em fotografias e outras imagens ao utilizar as definições Impressão a Cores Universal.
- □ A impressão é mais lenta ao utilizar as definições Impressão a Cores Universal.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Mais Opções" na página 149

### Ajustar a cor da impressão

Pode ajustar as cores utilizadas no trabalho de impressão.



**Nota:** Estes ajustes não são aplicados aos dados originais.

### Configurações de impressão

No separador do controlador da impressora **Mais Opções**, selecione **Personalizado** como definição **Correcção de Cor**. Clique em **Avançado** para abrir a janela **Correcção de Cor**, e a seguir selecione o método da correção de cores.

#### Nota:

- □ *Automático* é selecionado como predefinição no separador *Mais Opções*. Com esta definição, as cores são ajustadas automaticamente para corresponderem às definições de tipo de papel e qualidade de impressão.
- PhotoEnhance na janela Correcção de Cor ajusta a cor analisando a localização do sujeito. Assim, se alterou a localização do sujeito reduzindo, aumentando, cortando ou rodando a imagem, a cor pode alterar-se inesperadamente. Se a imagem estiver desfocada, o tom poderá ser anómalo. Se a cor sofrer alterações ou se tornar artificial, imprima num modo que não PhotoEnhance.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Mais Opções" na página 149

### Impressão para enfatizar as linhas finas

Pode engrossar linhas finas que são demasiado finas para imprimir.



### Configurações de impressão

No separador do controlador da impressora **Mais Opções**, clique em **Opções de Imagem** nas definições **Correcção de Cor**. Selecione **Enfatizar Linhas Finas**.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Mais Opções" na página 149

### Imprimir códigos de barras claros

É possível imprimir claramente um código de barras tornando-o fácil de ler. Ative esta funcionalidade apenas se o código de barras que imprimiu não puder ser digitalizado.



É possível utilizar esta funcionalidade nas seguintes condições.

- Papel: papel normal, papel de cópia, papel timbrado, papel reciclado, papel colorido, papel pré-impresso, papel normal de alta qualidade, papel espesso com espessura de 91 a 256 g/m<sup>2</sup>, Epson Matte Paper-Heavyweight, Epson Double-Sided Matte Paper, ou envelope
- □ Qualidade: Normal, Alto (não disponível para papel com uma espessura de 161 a 256 g/m<sup>2</sup>, Epson Matte Paper-Heavyweight, e Epson Double-Sided Matte Paper)

### Nota:

Eliminar a desfocagem pode nem sempre ser possível, de acordo com as circunstâncias.

### Configurações de impressão

No separador **Manutenção** do controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas**, e a seguir selecione **Modo de código de barras**.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 132
- ➡ "Separador Manutenção" na página 150

### Cancelar a impressão

Pode cancelar o trabalho de impressão a partir do computador. No entanto, não é possível cancelar uma tarefa de impressão apartir do computador após ter sido enviado para a impressora. Nesse caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.

### Cancelar

No seu computados, clique com o botão direito do rato na sua impressora em **Dispositivos e Impressoras**, **Impressora**, ou em **Impressoras e Faxes**. Clique **Ver impressão atual**, clique com o botão direito do rato no trabalho que pretende cancelar e depois selecione **Cancelar**.

### Opções do menu para o controlador de impressora

Abra a janela de impressão numa aplicação, selecione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

#### Nota:

Os menus variam consoante a opção selecionada.

### **Separador Principal**

| Predefinições<br>Impressão | Adicionar/Remover<br>Predefinições  | Pode adicionar ou remover as suas próprias predefinições para<br>configurações de impressão usadas com frequência. Selecione a<br>predefinição que pretende utilizar na lista. |  |
|----------------------------|---|--|--|
| Mostrar Definições         | Exibe uma lista de itens  | atualmente definidos nos separadores <b>Principal</b> e <b>Mais Opções</b> .   |  |
| Repor Predef.              | Repõe todas as definições com os seus valores predefinidos de fábrica. As definições no separador<br>Mais Opções também são repostas aos seus valores predefinidos.                     |  |  |
| Níveis da Tinta            | Apresenta os níveis de tinta aproximados.   |  |  |
| Sistema Alim.              | Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado. Selecione <b>Sel. Automática</b> para selecionar automaticamente a fonte de papel em Definição do papel na impressora. |  |  |
| Formato                    | Selecione o tamanho do papel no qual pretende imprimir. Se selecionar <b>Definido pelo Utilizador</b> , introduza a largura e altura do papel.  |  |  |
| Orientação                 | Selecione a orientação que pretende utilizar para imprimir.   |  |  |
| Tipo de Papel              | Selecione o tipo de papel para imprimir.  |  |  |
| Qualidade                  | Selecione a qualidade de impressão que pretende utilizar para imprimir. As configurações disponíveis dependem do tipo de papel que selecionar.  |  |  |
| Cor                        | Selecione a cor para a sua tarefa de impressão.   |  |  |

| Impressão dos 2<br>lados         | Permite fazer impressões de 2 faces.   |   |  |  |
|----------------------------------|--|---|--|--|
|                                  | Definições do Poster   | Pode especificar a extremidade de união e as margens de união. Ao<br>imprimir documentos com várias páginas, pode selecionar imprimir a<br>partir da frente ou do verso da página.  |  |  |
|                                  | Densidade Impressão  | Selecione o tipo de documento para ajustar a densidade de impressão.<br>Se for selecionada a densidade de impressão adequada, pode impedir<br>que as imagens sejam transferidas para o lado inverso. Selecione<br><b>Definido pelo Utilizador</b> para ajustar manualmente a densidade de<br>impressão. |  |  |
| Multi-Páginas                    | Permite imprimir várias páginas numa folha ou executar a impressão de cartaz. Clique em <b>Ordem</b><br>das Páginas para especificar a ordem de impressão das páginas. |   |  |  |
| Cópias                           | Defina o número de cópias que deseja imprimir.      Agrupar    Imprime documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados                                     |   |  |  |
|                                  |  |   |  |  |
|                                  | Inverter Ordem   | Permite imprimir a partir da última página, para que as páginas fiquem empilhadas pela ordem correta depois da impressão.   |  |  |
| Modo Silencioso                  | Reduz o ruído da impressora. Contudo, activar esta definição pode fazer diminuir a velocidade de impressão.  |   |  |  |
| Pré-visualização de<br>impressão | Exibe uma previsualização do documento antes de imprimir.  |   |  |  |
| Organizador de<br>Tarefas Fácil  | Selecione a impressão utilizando a funcionalidade Organizador de Tarefas Fácil.  |   |  |  |

### Separador Mais Opções

| Predefinições<br>Impressão    | Adicionar/Remover<br>Predefinições   | Pode adicionar ou remover as suas próprias predefinições para<br>configurações de impressão usadas com frequência.Selecione a<br>predefinição que pretende utilizar na lista. |  |  |
|-------------------------------|--|---|--|--|
| Mostrar Definições            | Exibe uma lista de itens a   | atualmente definidos nos separadores <b>Principal</b> e <b>Mais Opções</b> .  |  |  |
| Repor Predef.                 | Repõe todas as definições com os seus valores predefinidos de fábrica. As definições no separador<br><b>Principal</b> também são repostas aos seus valores predefinidos.   |   |  |  |
| Formato                       | Selecione o tamanho do documento.  |   |  |  |
| Ejectar Papel                 | Selecione o tamanho do papel no qual pretende imprimir.Se o <b>Ejectar Papel</b> for diferente do <b>Formato</b> , <b>Reduzir/Aumentar Documento</b> é selecionado automaticamente.Não é necessário selecionar <b>Ejectar Papel</b> ao imprimir documentos sem mudar as dimensões. |   |  |  |
| Reduzir/Aumentar<br>Documento | Permite-lhe reduzir ou ampliar o tamanho do documento.   |   |  |  |
|                               | Ajustar à Página   | Reduz ou amplia automaticamente o documento para se adaptar ao tamanho do papel selecionado em <b>Ejectar Papel</b> .   |  |  |
|                               | Zoom para  | Imprime com uma percentagem específica.   |  |  |
|                               | Centro   | Imprime imagens no centro do papel.   |  |  |

| Correcção de Cor            | Automático  | Ajustar as cores das imagens automaticamente.   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
|                             | Personalizado   | Permite realizar a correção manual de cores.Clique em <b>Avançado</b> para outras definições.   |  |
|                             | Opções de Imagem  | Ativa opções de qualidade de impressão tais como Impressão a Cores<br>Universal ou Corrigir olhos vermelhos.Também pode engrossar linhas<br>finas para torná-las visíveis nas impressões. |  |
| Funções de Marca de<br>Água | Permite fazer configurações para padrões ou marcas de água anti cópia.  |   |  |
| Tarefa confidencial         | Proteja documentos confidenciais com chaves de segurança ao imprimir.Se utilizar este recurso, os dados de impressão são armazenados na impressora e só podem ser impressos após a palavra-<br>chave ser inserida usando o painel de controlo da impressora.Clique em <b>Definições de Marcas de Água</b> para alterar as definições. |   |  |
| Definições Adicionais       | Rodar 180°  | Roda as páginas 180 graus antes de imprimir.Este recurso é útil ao<br>imprimir em papel, como por exemplo envelopes que são colocados<br>numa direção fixa na impressora.                 |  |
|                             | Velocidade  | Imprime quando a cabeça de impressão se move em ambas as<br>direcções.A velocidade de impressão é mais rápida, mas a qualidade<br>pode diminuir.  |  |
|                             | Espelho   | Inverte a imagem para imprimir como se fosse refletida num espelho.   |  |

### Separador Manutenção

| Verificação dos<br>Jactos         | Imprime um modelo de verificação dos jatos para determinar se o jato da cabeça de impressão está<br>obstruído.   |
|-----------------------------------|--|
| Limpeza das Cabeças               | Limpa os jatos obstruídos na cabeça de impressão. Uma vez que este recurso utiliza tinta, limpe a<br>cabeça de impressão apenas se os jatos estiverem entupidos. |
| Organizador de<br>Tarefas Fácil   | Abre a janela Organizador de Tarefas Fácil. É possível salvar e editar dados.  |
| EPSON Status<br>Monitor 3         | Abre a janela EPSON Status Monitor 3. Aqui é possível confirmar o estado da impressora e consumíveis.  |
| Preferências                      | Permite fazer configurações para itens na janela EPSON Status Monitor 3.   |
| Definições<br>Aumentadas          | Permite fazer várias configurações. Clique com o botão direito do rato em cada item para exibir a<br>Ajuda para obter mais informações.                          |
| Fila de impressão                 | Exibe as tarefas que aguardam ser impressas. Pode verificar, pausar ou retomar as tarefas de impressão.  |
| Dados s/ a<br>Impressora e Opções | Pode registar contas de utilizador. Se o controlo de acesso for definido na impressora, é necessário registar a sua conta.                                       |
| Idioma                            | Altera o idioma usado na janela do controlador da impressora. Para aplicar as configurações, feche<br>o controlador da impressora e abra-o novamente.            |
| Actualização de<br>Software       | Inicia EPSON Software Updater para verificar a versão mis recente de aplicações na Internet.   |
| Assistência Técnica               | Permite aceder ao sítio Web de suporte técnico da Epson.   |

# Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Windows

O controlador de impressora PostScript é um controlador que gera comandos de impressão para uma impressora utilizando uma linguagem de descrição de página PostScript.

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Colocar papel na impressora se ainda não colocou.

- 2. Selecione Impressão ou Configurar impressão no menu Ficheiro
- 3. Selecione a impressora.
- 4. Selecione Preferências ou Propriedades para aceder à janela do controlador da impressora.

| 🖶 EPSON          | XXXX Ser | ies Printing Preference  | s                |                   | ×     |
|------------------|----------|--------------------------|------------------|-------------------|-------|
| Paper/Quality    | Layout   | Access Control Settings  |                  |                   |       |
| Tray Select      | tion     |                          |                  |                   |       |
| Paper <u>S</u> o | urce:    | Automatically Select     |                  | ~                 |       |
| <u>M</u> edia:   |          | Plain                    |                  | ~                 |       |
| Color            |          |                          |                  |                   |       |
|                  |          | ⊖ Bla <u>c</u> k & White | © C <u>o</u> lor |                   |       |
|                  |          |                          |                  |                   |       |
|                  |          |                          |                  |                   |       |
|                  |          |                          |                  |                   |       |
|                  |          |                          |                  |                   |       |
|                  |          |                          |                  | Ad <u>v</u> anced |       |
|                  |          |                          |                  |                   |       |
|                  |          |                          |                  |                   |       |
|                  |          |                          |                  |                   |       |
|                  |          |                          |                  |                   |       |
|                  |          |                          | OK               | Cancel            | Apply |

5. Mude as configurações conforme necessário.

Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.

- 6. Clique em OK para fechar o controlador da impressora para obter informações.
- 7. Clique em Imprimir.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28
- ➡ "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35
- ➡ "Lista de tipos de papel" na página 39

- ➡ "Separador papel/qualidade" na página 152
- ➡ "Separador de esquema" na página 152

### Opções do menu para o controlador de impressora PostScript

Abra a janela de impressão numa aplicação, selecione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

#### Nota:

Os menus variam consoante a opção selecionada.

### Separador papel/qualidade

| Seleção de tabuleiro | Origem do Papel                                 | Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado.   |  |
|----------------------|---|--|--|
|                      |   | Selecione <b>Seleção Automática</b> para selecionar automáticamente a fonte de papel em <b>Definição do papel</b> na impressora. |  |
|                      | Papel   | Selecione o tipo de papel para imprimir.   |  |
| Cor                  | Selecione a cor para a sua tarefa de impressão. |  |  |

### Separador de esquema

| Orientação                    | Selecione a orientação que pretende utilizar para imprimir.  |   |  |  |
|-------------------------------|--|---|--|--|
| Imprimir em<br>ambos os lados | Permite fazer impressões de 2 faces.   |   |  |  |
| Ordem das<br>páginas          | Selecione para imprimir a partir do topo ou da última página. Se selecionar <b>Trás para a frente</b> , as<br>páginas são empilhadas na ordem correta com base no número de página após a impressão. |   |  |  |
| Formato da                    | Páginas por  | Permite imprimir várias páginas numa folha. |  |  |
| pàgina folha                  | folha  | Páginas por<br>esquema de folha             | Permite especificar o esquema de página ao imprimir várias páginas numa folha. |  |
|                               | Brochura Selecione para criar uma brochura.  |   | ma brochura.   |  |
|                               |  | Dobra de livro                              | Seleciona a posição de união do livro.   |  |

### Separador de definições de controlo de acesso

A utilização de impressora pode ter sido restringida pelo administrador. A impressão fica disponível após registar a sua conta no controlador da impressora. Contacte o administrador para obter informações sobre a sua conta de utilizador.

| Definições de controlo<br>de acesso | Registro do utilizador | Permite introduzir um nome de utilizador e uma palavra-passe. |  |
|-------------------------------------|------------------------|---|--|
|                                     | Nome de usuário        | Introduza um nome de utilizador.                              |  |
|                                     | Palavra-passe          | Introduza uma palavra-passe.                                  |  |

| Opções avançada |
|-----------------|
|-----------------|

| Papel/Saída                    | Tamanho de papel                          | Selecione o tamanho do papel no qual pretende imprimir.          |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|--|
|                                | Cópias                                    | Defina o número de cópias que deseja imprimir.                   |  |  |
| Gráfico                        | Qualidade de impressão                    | Selecione a qualidade d  | Selecione a qualidade de impressão que pretende utilizar para imprimir.  |  |
|                                | Gestão de Cor de<br>Imagem                | Selecione o método ICM ou intenção.                              |  |  |
|                                | Escalabilidade                            | Permite reduzir ou amp   | liar o documento.  |  |
|                                | Tipo de letra TrueType                    | Define o substituto de t   | ipo de letra como TrueType.  |  |
| Opções do<br>documento         | Propriedades<br>Avançadas de<br>Impressão | Permite efetuar definições detalhadas para funções de impressão. |  |  |
| Opções PostScript Permite faze |   | Permite fazer configuraç   | ermite fazer configurações opcionais.  |  |
|                                | Funcionalidades da<br>Impressora          | Modo de Cores  | Selecione se pretende imprimir a cores ou a preto e branco.  |  |
|                                |   | Simulação de<br>Imprensa   | Pode selecionar uma cor CMYK da tinta para<br>simular quando imprimir ao reproduzir a cor<br>CMYK da tinta da impressora offset. |  |
|                                |   | Ink Save Mode  | Poupa tinta ao reduzir a densidade da<br>impressão.  |  |
|                                |   | Rodar em 180º  | Roda os dados 180 graus antes de imprimir.   |  |

### Cancelar a impressão

Pode cancelar o trabalho de impressão a partir do computador. No entanto, não é possível cancelar uma tarefa de impressão apartir do computador após ter sido enviado para a impressora. Nesse caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.

### Cancelar

No seu computados, clique com o botão direito do rato na sua impressora em **Dispositivos e Impressoras**, **Impressora**, ou em **Impressoras e Faxes**. Clique **Ver impressão atual**, clique com o botão direito do rato no trabalho que pretende cancelar e depois selecione **Cancelar**.

# Imprimir a partir do controlador de impressora no Mac OS

### Noções básicas de impressão

#### Nota:

As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Colocar papel na impressora se ainda não colocou.

2. Selecione Imprimir no menu Ficheiro ou outro comando para aceder à caixa de diálogo de impressão.

Se necessário, clique em Mostrar detalhes ou ▼ para expandir a janela de impressão.

- 3. Selecione a impressora.
- 4. Selecione Definições de Impressão no menu instantâneo.

| Printer:     | EPSON XXXX 🔹                 |
|--------------|------------------------------|
| Presets:     | Default Settings             |
| Copies:      | 1                            |
| Pages:       | All<br>From: 1 to: 1         |
| Paper Size:  | A4 😒 210 by 297 mm           |
| Orientation: |                              |
|              | Print Settings               |
|              |                              |
| Pape         | r Source: Auto Select 😂      |
| Me           | dia Type: 🛛 plain papers 🔷 📀 |
| Prir         | t Quality: Normal 😂          |
|              | Grayscale                    |
|              | Cancel Print                 |

#### Nota:

No OS X Mountain Lion ou posterior, se o menu **Definições de Impressão** não for apresentado, o controlador de impressora Epson não foi instalado corretamente.

Selecione **Preferências do sistema** no menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização**, **Impressão e Fax**), remova a impressora e volte a adicioná-la. Consulte a informação que se segue para adicionar uma impressora.

http://epson.sn

5. Mude as configurações conforme necessário.

Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.

6. Clique em Imprimir.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28
- ➡ "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- "Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35
- ➡ "Lista de tipos de papel" na página 39
- ➡ "Opções de menu para Definições de Impressão" na página 160

### Impressão de 2 lados

Permite imprimir em ambos os lados do papel.



#### Nota:

- □ Se não utilizar papel adequado à impressão de 2 faces, a qualidade de impressão pode diminuir e podem ocorrer encravamentos de papel.
- Consoante o papel e os dados, a tinta pode transferir para a outra face do papel.

#### Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28

### Definições de impressão

Selecione **Definições de Impressão Dúplex** no menu instantâneo.Selecione o método de impressão de 2 faces e, de seguida, efetue as definições **Tipo de documento**.

Nota:

- □ A velocidade de impressão pode ser reduzida consoante o tipo de documento.
- Ao imprimir fotografias com dados densos, selecione Texto & Gráficos ou Texto & Fotografias na definição Tipo de documento.Se as impressões estiverem manchadas ou se a tinta for transferida para o outro lado do papel, ajuste as opções Densidade Impressão e Mais Tempo Secagem da Tinta em Ajustes.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 154
- Opções de menu para Definições de Impressão Dúplex" na página 160

### Impressão de várias páginas numa folha

Pode imprimir duas ou quatro páginas de dados numa única folha de papel.



### Configurações de Impressão

Selecione **Esquema** no menu instantâneo. Defina o número de páginas em **Páginas por Folha**, a **Direcção** (ordem das páginas), e **Margem**.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 154
- ➡ "Opções de menu para esquema" na página 159

# Imprimir e empilhar pela ordem de páginas (impressão pela ordem inversa)

Pode imprimir a partir da última página para que os documentos sejam empilhados pela ordem das páginas.



### Configurações de impressão

Selecione **Gestão do papel** a partir do menu instantâneo. Selecione **Inverter** como a definição de **Ordem de página**.

### Informações relacionadas

- ➡ "Noções básicas de impressão" na página 154
- ➡ "Opções de menu para manipulação de papel" na página 159

### Impressão de documento reduzido ou ampliado

Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um documento numa percentagem específica ou para ajustar o tamanho do papel que colocou na impressora.



### Definições de impressão

Ao imprimir para ajustar ao tamanho do papel, selecione **Manuseamento do papel** no menu instantâneo e, de seguida, selecione **Ajustar ao tamanho do papel**.Selecione o tamanho do papel que carregou na impressora em **Tamanho do papel a usar**.Ao reduzir o tamanho do documento, selecione **Reduzir apenas**.

Ao imprimir numa percentagem específica, efetue uma das seguintes ações.

- □ Selecione Impressão no menu Ficheiro da aplicação.Selecione Impressora, introduza uma percentagem em Escala e, de seguida, clique em Imprimir.
- □ Selecione **Configurar página** no menu **Ficheiro** da aplicação.Selecione a sua impressora em **Formato para**, introduza uma percentagem em **Escala** e, de seguida, clique em **OK**.

Nota:

Selecione o tamanho do papel que definiu na aplicação como a definição de Tamanho do papel.

#### Informações relacionadas

- "Noções básicas de impressão" na página 154
- "Opções de menu para manipulação de papel" na página 159

### Ajustar a cor da impressão

Pode ajustar as cores utilizadas no trabalho de impressão.



**Nota:** Estes ajustes não são aplicados aos dados originais.

### Configurações de impressão

Selecione **Correspondência de cor** no menu instantâneo e, de seguida, selecione **EPSON Ajuste de Cor**. Selecione **Opções de Cor** no menu instantâneo e, de seguida, selecione uma das opções disponíveis. Clique na seta junto de **Definições Avançadas** e efetue as definições mais detalhadas.

#### Informações relacionadas

- "Noções básicas de impressão" na página 154
- \*Opções de menu para correspondência de cores" na página 159
- ➡ "Opções de menu para Opções de Cor" na página 160

### Cancelar a impressão

Pode cancelar o trabalho de impressão a partir do computador. No entanto, não é possível cancelar uma tarefa de impressão apartir do computador após ter sido enviado para a impressora. Nesse caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.

### Cancelar

Clique no ícone da impressora no **Cais**. Selecione a tarefa que pretende cancelar e a seguir faça uma das seguintes.

- □ OS X Mountain Lion ou posteriores
  - Clique em 🗵 junto da barra de progresso.
- □ Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x

Clique em Apagar.

### Opções do menu para o controlador de impressora

Abra a janela de impressão numa aplicação, selecione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

### Nota:

Os menus variam consoante a opção selecionada.

### Opções de menu para esquema

| Páginas por folha                  | Selecione o número de páginas a imprimir numa folha.   |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| Direção                            | Especifique a ordem pela qual as páginas serão impressas.  |  |  |
| Margem                             | Imprime uma margem em torno das páginas.   |  |  |
| Inverter a orientação<br>da página | Roda as páginas 180 graus antes de imprimir.Selecione este item ao imprimir em papel como<br>envelopes carregados numa direção fixa na impressora. |  |  |
| Virar na horizontal                | Inverte uma imagem para imprimir como se aparecesse num espelho.   |  |  |

### Opções de menu para correspondência de cores

| ColorSync           | Selecione o método para ajustar a cor. Estas opções ajustam a cor entre a impressora e o ecrã do |
|---------------------|--|
|                     | computador para minimizar a diferença de cor.  |
| EPSON Ajuste de Cor |  |

### Opções de menu para manipulação de papel

| Agrupar páginas                | Imprime documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados. |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| Páginas para<br>imprimir       | Selecione para imprimir apenas páginas ímpares ou páginas pares.     |  |  |
| Ordem das páginas              | Selecione para imprimir a partir do topo ou da última página.        |  |  |
| Ajustar ao tamanho<br>do papel | Impressões ajustar ao tamanho do papel carregado.                    |  |  |
|                                | Tamanho do papel de<br>destino                                       | Selecione o tamanho do papel para imprimir.  |  |
|                                | Apenas para diminuir   | Selecione ao reduzir o tamanho do documento. |  |

### Opções de menu para a folha de rosto

| Imprimir a folha de    | Selecione se pretende ou não imprimir a folha de rosto. Quando quiser adicionar uma capa |
|------------------------|--|
| rosto                  | posterior, selecione <b>Após o documento</b> .   |
| Tipo de folha de rosto | Selecione o conteúdo da folha de rosto.  |

### Opções de menu para Definições de Impressão

| Sist. Alimentação   | Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado. Se a impressora só tiver uma origem de papel, este item não é apresentado. Ao selecionar <b>Sel. Automática</b> seleciona automaticamente a fonte de papel que equivale à <b>Definição do papel</b> na impressora. |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| Papel               | Selecione o tipo de papel para imprimir.  |  |  |
| Resolução           | Selecione a qualidade de impressão que pretende utilizar para imprimir. A opção varia de acordo com o tipo de papel.  |  |  |
| Escala de Cinzentos | Selecione quando pretender imprimir a preto ou com níveis de cinzento.  |  |  |
| Espelho             | Inverte uma imagem para imprimir como seria exibido no espelho.   |  |  |

### Opções de menu para Opções de Cor

| Definições Manuais                 | Ajusta a cor manualmente. Em <b>Definições Avançadas</b> , pode selecionar definições detalhadas.   |
|------------------------------------|---|
| PhotoEnhance                       | Produz imagens mais nítidas e cores mais vívidas ajustando automaticamente o contraste, a saturação e o brilho dos dados de imagem originais. |
| Desactivado (Sem<br>Ajuste de Cor) | Imprimir sem melhorar ou ajustar a cor de forma alguma.   |

### Opções de menu para Definições de Impressão Dúplex

Impressão dois lados

Imprime em ambos os lados do papel.

## Efectuar definições de funcionamento para o controlador da impressora Mac OS

# Aceder à janela de definições de funcionamento do controlador da impressora Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu **Selecione a impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios > Opções** (ou **Controlador**).

### Definições de funcionamento do controlador da impressora Mac OS

- Papel grosso e envelopes: evita que a tinta manche quando imprime em papel grosso. Contudo, pode diminuir a velocidade de impressão.
- □ Saltar Pág Br.: evita imprimir páginas em branco.
- Modo Silencioso: diminui o ruído que a impressora produz; no entanto, pode diminuir a velocidade de impressão.
- Dermitir impressão a preto temporária: imprime temporariamente apenas com tinta preta.
- □ Impressão de Alta Velocidade: imprime quando a cabeça de impressão se move em ambas as direções. A velocidade de impressão é mais rápida, mas a qualidade pode diminuir.
- □ Saída de documentos para arquivamento: coloque o papel para que seja fácil de arquivar ao imprimir dados na horizontal ou em impressões de 2 faces. Não é possível imprimir envelopes.
- Notificações de aviso: permite ao controlador da impressora apresentar notificações de aviso.
- □ Estabelecer comunicação bidireccional: geralmente, deve estar definido para **Sim**. Selecione **Não** quando não for possível obter informações da impressora porque a impressora é partilhada com computadores Windows numa rede ou por qualquer outra razão.
- □ Alimentador Inferior: adicione as unidades de alimentação de papel opcionais à origem do papel.

# Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Mac OS

O controlador de impressora PostScript é um controlador que gera comandos de impressão para uma impressora utilizando uma linguagem de descrição de página PostScript.

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Colocar papel na impressora se ainda não colocou.

2. Selecione Impressão ou Configurar impressão no menu Ficheiro.

Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** (ou ♥) para expandir a janela de impressão.

3. Selecione a impressora.

4. Selecione Definições de Impressão no menu pop-up.



5. Mude as configurações conforme necessário.

Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.

6. Clique em Imprimir.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28
- "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35
- ➡ "Lista de tipos de papel" na página 39
- Opções de menu para configurações de impressora" na página 164

### Opções do menu para o controlador de impressora PostScript

Abra a janela de impressão numa aplicação, selecione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

#### Nota:

Os menus variam consoante a opção selecionada.

### Opções de menu para o esquema

Páginas por folha Selecione o número de páginas a imprimir numa folha.

| Direção do esquema                | Especifica a ordem em que as páginas serão impressas.               |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Margem                            | Imprime uma margem ao redor das páginas.                            |  |
| Duas faces                        | Permite fazer impressões de 2 faces.                                |  |
| Inverte a orientação<br>da página | Roda as páginas 180 graus antes de imprimir.                        |  |
| Virar<br>horizontalmente          | Inverte a imagem para imprimir como se fosse refletida num espelho. |  |

### Opções de menu para correspondência de cores

| ColorSync     | Selecione o método para ajustar a cor. Essas opções ajustam a cor entre a impressora e o ecrã do |
|---------------|--|
| Na impressora | computador para minimizar a diferença de cor.  |

### Opções de menu para manipulação de papel

| Agrupar páginas                | Imprime documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados. |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| Páginas para<br>imprimir       | Selecione para imprimir apenas páginas ímpares ou páginas pares.     |  |  |
| Ordem das páginas              | Selecione para imprimir a partir do topo ou da última página.        |  |  |
| Ajustar ao tamanho<br>do papel | Impressões ajustar ao tamanho do papel carregado.                    |  |  |
|                                | Tamanho do papel de<br>destino                                       | Selecione o tamanho do papel para imprimir.  |  |
|                                | Apenas para diminuir   | Selecione ao reduzir o tamanho do documento. |  |

### Opções de menu para alimentação de papel

| Todas as páginas de                 | Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado.   |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Primeira página de/<br>restantes de | Ao selecionar <b>Seleção Automática</b> seleciona automaticamente a fonte de papel que<br>corresponde à <b>Definição do papel</b> da impressora. |  |
|                                     | Também pode selecionar a fonte de papel para a página.   |  |

### Opções de menu para a folha de rosto

| Imprimir a folha de    | Selecione se pretende ou não imprimir a folha de rosto. Quando quiser adicionar uma capa |
|------------------------|--|
| rosto                  | posterior, selecione <b>Após o documento</b> .   |
| Tipo de folha de rosto | Selecione o conteúdo da folha de rosto.  |

| Recursos | Resolução<br>- | Tipo de Papel            | Selecione o tipo de papel para imprimir.   |
|----------|----------------|--------------------------|--|
|          |                | Modo Gráfico             | Selecione a qualidade de impressão que pretende utilizar para imprimir.  |
|          | Cor            | Modo de Cores            | Selecione se pretende imprimir a cores ou a preto e branco.  |
|          |                | Simulação de<br>Imprensa | Pode selecionar uma cor CMYK da tinta para<br>simular quando imprimir ao reproduzir a cor CMYK<br>da tinta da impressora offset. |
|          | Outros         | Ink Save Mode            | Poupa tinta ao reduzir a densidade da impressão.   |

### Opções de menu para configurações de impressora

### Cancelar a impressão

Pode cancelar o trabalho de impressão a partir do computador. No entanto, não é possível cancelar uma tarefa de impressão apartir do computador após ter sido enviado para a impressora. Nesse caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.

### Cancelar

Clique no ícone da impressora no Cais. Selecione a tarefa que pretende cancelar e a seguir faça uma das seguintes.

Government Strain Contract Strain Contract Strain Contract Strain Strain

Clique em 🛛 junto da barra de progresso.

□ Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x

Clique em Apagar.

# Imprimir ficheiros a partir de um dispositivo de memória

Pode imprimir ficheiros JPEG, PDF, e TIFF a partir de um dispositivo de memória ligado à impressora.

### Imprimir ficheiros JPEG a partir de um dispositivo de memória

Nota:

Se tiver mais de 999 imagens no seu dispositivo de memória, as imagens são automaticamente divididas em grupos e o ecrã de seleção de grupo é apresentado. As imagens são ordenadas pela data em que foram tiradas.

- 1. Ligue o dispositivo de memória à porta USB da interface externa da impressora.
- 2. Selecione Dispositivo de memória no ecrã inicial.

#### 3. Selecione JPEG.

As imagens do dispositivo de memória são exibidas como miniaturas.

Selecione alterar a **Ordem de exibição** ou faça as definições de **Seleccionar todas as imagens**, **Cancelar selecção de imagens**, e **Seleccionar grupo**.

4. Selecione os ficheiros que pretende imprimir.

As imagens selecionadas têm marcas de verificação.

Para pré visualizar uma imagem, selecione **Vista Única**. Pode ampliar a imagem usando ⊕. Utilize **≤** ou para pré visualizar a imagem anterior ou seguinte.

- 5. Selecione Continuar a Impressão para realizar as definições de impressão.
- 6. Defina a origem do papel e o modo de cor que pretende usar no separador **Definições básicas**.
- 7. Defina os restantes itens no separador Avançado, se necessário.
  Para mais informações sobre definições detalhadas, consulte os menus para Dispositivo de memória.
- 8. Introduza o número de cópias.
- 9. Toque em  $\diamondsuit$  para iniciar a impressão.
- 10. Retire o dispositivo de memória da impressora.

### Informações relacionadas

➡ "Definições de JPEG" na página 166

# Imprimir ficheiros PDF ou TIFF a partir de um dispositivo de memória

- 1. Ligue o dispositivo de memória à porta USB da interface externa da impressora.
- 2. Selecione **Dispositivo de memória** no ecrã inicial.
- 3. Selecione PDF ou TIFF.

Os ficheiros do dispositivo de memória são exibidos em forma de lista.

Para alterar a ordem dos ficheiros, selecione 41.

- 4. Selecione o ficheiro que pretende imprimir.
- 5. Defina a origem do papel e o modo de cor que pretende usar no separador **Definições básicas**.
- Defina os restantes itens no separador Avançado, se necessário.
  Para mais informações sobre definições detalhadas, consulte os menus para Dispositivo de memória.
- 7. Introduza o número de cópias.

- 8. Toque em  $\diamondsuit$  para iniciar a impressão.
- 9. Retire o dispositivo de memória da impressora.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Definições de PDF" na página 167
- ➡ "Definições de TIFF" na página 167

### Opções de menu para Dispositivo de memória

Selecione **Dispositivo de memória** no ecrã inicial da impressora para realizar várias definições de impressão para o ficheiro no dispositivo de memória.

### Definições de JPEG

### (Opções):

Selecionar definições para ordenar, selecionar e desmarcar os dados de imagem.

Definições básicas:

Conf papel

Especificar as definições de origem de papel que pretende imprimir.

Modo de Cor

Selecione uma definição de cor para imprimir normalmente em P&B ou Cor.

#### Avançado:

🖵 Esquema

Selecione o esquema dos ficheiros JPEG. **1 cóp** para imprimir um ficheiro por página. **20 cóp** para imprimir 20 ficheiros por página. **Índice** para imprimir índice com informações.

🖵 Aj mold

Selecione **Activado** para cortar a imagem para se ajustar automaticamente ao esquema de impressão selecionado. Se a relação de aspeto dos dados de imagem e o tamanho do papel forem diferentes, a imagem é ampliada ou reduzida automaticamente para que os lados mais curtos correspondam aos lados mais curtos do papel. O lado mais comprido da imagem é cortado se se prolongar para além do lado mais comprido do papel. Esta funcionalidade poderá não funcionar nas fotografias panorâmicas.

🖵 Qualidade

Selecionar **Melhor** proporciona maior qualidade de impressão, mas a velocidade de impressão pode ser menor.

🖵 Data

Selecione o formato da data em que a fotografia foi tirada ou guardada. A data não é impressa em alguns esquemas.

Corrigir foto

Selecione este modo para melhorar o brilho, o contraste e a saturação da foto automaticamente. Para desligar o melhoramento automático, selecione **Melhoramento desativado**.

Corr Olho Vermelho

Selecione **Activ.** para resolver automaticamente o efeito olhos vermelhos nas fotografias. As correções não são aplicadas ao ficheiro original, apenas às impressões. Consoante o tipo de fotografia, podem ser corrigidas algumas partes da imagem para além dos olhos.

### Definições de PDF

Pode selecionar definições de impressão para ficheiros PDF nos seus dispositivos de memória.

(Ordem de exibição):

Selecione uma definição de ordenação para exibir os ficheiros no ecrã LCD.

Definições básicas:

Conf papel

Especificar as definições de origem de papel que pretende imprimir.

Modo de Cor

Selecione uma definição de cor para imprimir normalmente em P&B ou Cor.

Avançado:

2 faces

Selecione Activ. para imprimir ficheiros PDF utilizando impressão de 2 faces. Também pode selecionar o método de união selecionando Lombada(Cópia).

Ordem de impressão

Selecione a ordem para imprimir ficheiros PDF de várias páginas.

### Definições de TIFF

Pode selecionar definições de impressão para ficheiros TIFF nos seus dispositivos de memória.

(Ordem de exibição):

Altera a ordem dos ficheiros.

Definições básicas:

Conf papel

Especificar as definições de origem de papel que pretende imprimir.

Modo de Cor

Selecione uma definição de cor para imprimir normalmente em P&B ou Cor.

#### Avançado:

🖵 Esquema

Selecione o esquema dos ficheiros Multi-TIFF. **1 cóp** para imprimir uma página por folha. **20 cóp** para imprimir 20 páginas numa folha. **Índice** para imprimir índice com informações.

Aj mold

Selecione **Activado** para cortar a fotografia e se ajustar automaticamente ao esquema de impressão selecionado. Se a relação de aspeto dos dados de imagem e o tamanho do papel forem diferentes, a imagem é ampliada ou reduzida automaticamente para que os lados mais curtos correspondam aos lados mais curtos do papel. O lado mais comprido da imagem é cortado se se prolongar para além do lado mais comprido do papel. Esta funcionalidade poderá não funcionar nas fotografias panorâmicas.

D Qualidade

Selecionar **Melhor** proporciona maior qualidade de impressão, mas a velocidade de impressão pode ser menor.

Ordem de impressão

Selecione a ordem para imprimir ficheiros TIFF de várias páginas.

🖵 Data

Selecione o formato da data em que a fotografia foi tirada ou guardada. A data não é impressa em alguns esquemas.

## Imprimir a partir de dispositivos inteligentes

### Utilizar o Epson iPrint

O Epson iPrint é uma aplicação que permite imprimir fotografias, documentos e páginas Web a partir de um dispositivo inteligente, como smartphone ou tablet. Pode utilizar a impressão local, imprimir de um dispositivo inteligente que esteja ligado à mesma rede sem fios que a impressora, ou a impressão remota que consiste em imprimir de um local remoto pela Internet. Para utilizar a impressão remota, registe a sua impressora no serviço Epson Connect.

Se iniciar o Epson iPrint quando a impressora não estiver ligada à rede, é exibida uma mensagem com instruções sobre como fazer a ligação à impressora. Siga as instruções apresentadas para concluir a ligação. Siga o URL abaixo para obter as condições de funcionamento.

http://epson.sn



#### Informações relacionadas

"Imprimir usando um serviço de rede" na página 257

### Instalar o Epson iPrint

Pode instalar o Epson iPrint no seu dispositivo inteligente a partir dos seguintes URL ou código QR.

### http://ipr.to/c



### Imprimir utilizando o Epson iPrint

Inicie o Epson iPrint a partir do seu dispositivo inteligente e selecione o item que pretende utilizar no ecrã inicial. Os seguintes ecrãs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.O conteúdo pode variar consoante o produto.



| 0 | O ecrã inicial apresentado quando a aplicação é iniciada.  |
|---|--|
| 0 | Apresenta informação sobre a instalação da impressora e uma secção de FAQ.   |
| 3 | Apresenta o ecrã onde pode selecionar a impressora e efetuar definições da impressora.Quando a impressora tiver sido selecionada, não é necessário selecioná-la novamente. |
| 0 | Selecione o que pretende imprimir, como fotografias e documentos.  |
| 6 | Apresenta o ecrã para efetuar definições de impressão, como tamanho e tipo de papel.   |
| 6 | Apresenta fotografias e documentos selecionados.   |
| 0 | Inicia a impressão.  |

Nota:

Para imprimir através do menu do documento utilizando um iPhone, iPad e iPod touch com iOS, inicie o Epson iPrint depois de transferir o documento que quer imprimir utilizando a função de partilha de ficheiros do iTunes.

### Utilizar o Epson Print Enabler

Pode imprimir através de uma ligação sem fios os seus documentos, e-mails, fotografias e páginas Web diretamente a partir do seu telefone ou tablet Android (Android v4.4 ou posterior).Com apenas alguns toques, o seu dispositivo Android irá encontrar uma impressora Epson que esteja ligada à mesma rede sem fios.

- 1. Coloque papel na impressora.
- 2. Configure a sua impressora para impressão sem fios.
- 3. No seu dispositivo Android, instale o plug-in Epson Print Enabler a partir do Google Play.
- 4. Ligue o seu dispositivo Android à mesma rede sem fios da impressora.
- 5. Aceda a **Definições** no seu dispositivo Android, selecione **Impressão** e, em seguida, ative o Epson Print Enabler.
- 6. A partir de uma aplicação Android como o Chrome, toque no ícone de menu e imprima o que estiver a ser apresentado no ecrã.

#### Nota:

Se não encontrar a sua impressora, toque em Todas as impressoras e selecione a sua impressora.

#### Informações relacionadas

- "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35

### **Utilizar o AirPrint**

O AirPrint ativa a impressão sem fios instantânea a partir do iPhone, iPad, iPod touch e Mac sem a necessidade de instalar controlador ou fazer o download de software.



#### Nota:

Se desactivou as mensagens de configuração do papel no painel de controlo do produto, não pode utilizar o AirPrint. Veja a ligação seguinte para activar as mensagens se for necessário.

- 1. Coloque papel no produto.
- 2. Configure o produto para a impressão através de rede sem fios. Veja a ligação que se segue.

#### http://epson.sn

- 3. Ligue o seu dispositivo Apple à mesma rede sem fios que o produto está a utilizar.
- 4. Imprima a partir do seu dispositivo para o produto.

### Nota:

Para mais informações, consulte a página AirPrint no sítio Web da Apple.

### Informações relacionadas

- \*Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- \*Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35

## Cancelar tarefas em curso ou em espera

#### Nota:

*Também é possível cancelar tarefas a decorrer tocando em*  $\bigcirc$  *no painel de controlo da impressora.* 

- 1. Prima o botão 🗓 para apresentar o **Job/Status**.
- Selecione Ativo no separador Estado da tarefa.
  As tarefas de impressão em curso e as tarefas em espera são apresentadas na lista.
- 3. Selecione a tarefa que pretende cancelar.
- 4. Selecione Cancelado.

# Copiar

# Noções básicas de cópia

Esta secção explica os passos para cópias simples.

1. Coloque os originais.

Se pretender copiar vários originais ou efetuar cópias de 2 faces, posicione todos os originais no ADF.

- 2. Selecione Copiar no ecrã inicial.
- 3. Verifique as definições no separador Definições básicas.

Selecione o item de definições para mudar se necessário.

- Nota:
- **Galance Se selecionar o separador Avançado**, pode fazer definições tais como Multi-Pg ou Tipo do original.
- □ Se selecionar 🖄, pode registar as definições de cópia utilizadas frequentemente como predefinições.
- □ Se a combinação de definições que solicitou não estiver disponível, <sup>●</sup> é exibido. Toque no ícone para verificar as informações e, a seguir, mude as definições.
- 4. Introduza o número de cópias.
- 5. Toque em  $\diamondsuit$ .

#### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- "Opções básicas do menu para fazer cópias" na página 173
- Opções avançadas do menu para fazer cópias" na página 174

# Cópia de 2 lados

Pode copiar vários originais ou documentos com 2 lados em ambos os lados do papel.

- 1. Selecione Copiar no ecrã inicial.
- Selecione 2 faces e, em seguida, selecione 1>2 faces ou 2>2 faces.
  Também pode especificar a orientação e posição de dobra do original e o resultado de cópia.
- 3. Configure os outros itens conforme necessário.
- 4. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Informações relacionadas

➡ "Noções básicas de cópia" na página 172

## Copiar vários originais numa página

Pode imprimir dois ou quatro originais numa única folha de papel.

- 1. Selecione Copiar no ecrã inicial.
- Selecione o separador Avançado > Multi-Pg, e selecione 2 cóp ou 4 cóp. Também pode especificar a ordem de esquema e a orientação do original.
- 3. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Informações relacionadas

"Noções básicas de cópia" na página 172

# Opções básicas do menu para fazer cópias

#### Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

#### P&B/Cor:

Selecione se pretende copiar a cores ou a preto e branco.

#### Densidade:

Aumente o nível da densidade quando os resultados de cópia estiverem desvanecidos. Diminua o nível da densidade quando a tinta manchar.

#### Conf papel:

Selecione a origem do papel que pretende utilizar. Ao selecionar **Auto**, o papel é alimentado automaticamente utilizando as definições **Definição do papel** realizadas quando colocou o papel.

#### Red./Aument.:

Configura a taxa da ampliação ou redução. Se pretende reduzir ou aumentar o original numa determinada percentagem, selecione o valor, e a seguir introduz uma percentagem entre 25 a 400%.

□ Ajustar auto.

Deteta a área de digitalização e aumenta ou diminui automaticamente o original de forma a ajustá-lo ao tamanho do papel que selecionou. Quando existem margens brancas à volta do original, as margens brancas da marca do canto do vidro do scanner são detetadas como pertencendo à área de digitalização, mas as margens do lado oposto podem ficar cortadas.



#### 🖵 Tam real

Copia com uma ampliação de 100%.

□ A4->A5 e outros

Aumenta ou diminui automaticamente o original de forma a ajustá-lo a um tamanho de papel específico.

#### Dim orig:

Selecione o tamanho do original. Ao copiar originais com tamanho não normais, selecione o tamanho mais próximo do seu original.

#### 2 faces:

Selecione esquema de 2 lados.

□ 1>1 face

Copia um lado de um original para um único lado do papel.

□ 2>2 faces

Copia ambos os lados de um original com frente e verso para ambos os lados de uma única folha de papel. Selecione a orientação do seu original e a posição de união do original e o papel.

□ 1>2 faces

Copia dois originais com frente e verso para ambos os lados de uma única folha de papel. Selecione a orientação do seu original e a posição de união do papel.

□ 2>1 face

Copia ambos os lados de um original com frente e verso para um lado de duas folhas de papel. Selecione a orientação do seu original e a posição de união do original.

# Opções avançadas do menu para fazer cópias

Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

### Copiar

#### Multi-Pg:

Selecione o esquema de cópia.

🖵 Uma pág

Copia um original de um lado para uma única folha de papel.

🖵 2 cóp

Copia dois originais de um lado para uma única folha de papel no esquema de 2 folhas. Selecione a ordem do esquema e a orientação do original.

🖵 4 cóp

Copia quatro originais de um lado para uma única folha de papel no esquema de 4 folhas. Selecione a ordem do esquema e a orientação do original.

### Tipo do original:

Selecione o tipo do original. Copia em qualidade ótima para coincidir com o tipo de original.

### Finalização:

Selecione como ejetar o papel para várias cópias de vários originais.

Grupo (Mesmas pág.)

Copia os originais por página como um grupo.



#### □ Agrupar (Ordem de pág.)

Copia os originais ordenados e agrupados em conjuntos.



Orient. (Orig):

Selecione a orientação do original.

Qualidade da imagem:

Ajustar definições de imagem.

□ Contraste

Ajusta a diferença entre as partes claras e escuras.

🖵 Saturação

Ajusta a vividez das cores.

 Equilíbrio de vermelho, Equilíbrio de verde, Equilíbrio de azul Ajusta a densidade de cada cor.

#### Nitidez

Ajusta o contorno da imagem.

Regulação de tonalidade

Ajusta o tom de cor da pele. Selecione + para tornar a cor fria (aumenta o verde) e selecione - para a tornar mais quente (aumenta o vermelho).

□ Remover fundo

Ajuste a densidade da cor de fundo. Selecione + para tornar mais clara (branco) e selecione - para a tornar mais escura (preto).

### Margem de união:

Selecione a posição de união, margem e orientação do seu original para cópias de 2 faces.

### Reduzir para caber no papel:

Copia a imagem digitalizada num tamanho mais pequeno que o valor Red./Aument. para se ajustar ao tamanho de papel. Se o valor Red./Aument. for superior à dimensão do papel, as informações podem ser impressas para além das margens do papel.

### Remover sombra:

Remove sombras que aparecem à volta das cópias ao copiar papel espesso ou que surgem no centro das cópias ao copiar folhetos.

### Remover orifí .:

Remove os orifícios de união quando copia.

### Cópia de Cartão ID:

Digitaliza a frente e o verso de um cartão de identificação e copia para um só lado de uma folha de papel.

# Digitalização

## Digitalizar com o painel de controlo

É possível enviar imagens digitalizadas a partir do painel de controlo da impressora para os destinatários que se seguem.

#### Pasta de rede/FTP

É possível guardar a imagem digitalizada numa pasta na rede. É possível especificar uma pasta partilhada no computador, criada usando os protocolos SMB, ou uma pasta num servidor FTP. Antes de digitalizar, é necessário definir uma pasta partilhada ou servidor FTP.

#### E-mail

Pode enviar ficheiros de imagem digitalizados por correio eletrónico diretamente a partir da impressora através de um servidor de correio eletrónico pré-configurado. Antes de digitalizar, é necessário configurar o servidor de correio eletrónico.

#### Computador

É possível guardar a imagem digitalizada num computador ligado à impressora através de uma rede. Antes de digitalizar, instale o Document Capture Pro e Epson Scan 2 no seu computador.

#### Disp. memória

Pode guardar a imagem digitalizada num dispositivo de memória. Não é necessário configurar antes de digitalizar.

#### Nuvem

Pode enviar imagens digitalizadas para serviços de nuvem. Antes de digitalizar, configure o Epson Connect.

#### WSD

É possível guardar a imagem digitalizada num computador ligado à impressora usando o recurso WSD. Se estiver a usar o Windows 7/Windows Vista, é necessário configurar o WSD no seu computador antes de digitalizar.

#### Informações relacionadas

- "Digitalizar para uma pasta de rede ou servidor FTP" na página 178
- "Digitalizar para correio eletrónico" na página 181
- ➡ "Digitalização utilizando as definições registadas no computador (Document Capture Pro)" na página 183
- ➡ "Digitalizar para um dispositivo de memória" na página 187
- "Digitalizar para a nuvem" na página 189

### Digitalizar para uma pasta de rede ou servidor FTP

Pode guardar a imagem digitalizada numa pasta especificada na rede. Pode especificar a pasta introduzindo o caminho da pasta diretamente, mas pode ser mais fácil registar primeiro a informação da pasta na lista de contactos.

Antes de digitalizar, é necessário definir uma pasta partilhada ou servidor FTP.

Nota:

- Antes de usar esta funcionalidade, certifique-se de que as definições de Data/Hora e Diferença horária da impressora estão corretas. Aceda aos menus a partir de Definições > Definições gerais > Definições básicas > Definições de data/ hora.
- Pode verificar o destino antes da digitalização. Selecione Definições > Definições gerais > Definições de digit., e a seguir selecione Confirmar destinatário.
- 1. Coloque os originais.

Nota:

Se pretender digitalizar vários originais ou efetuar uma digitalização de 2 faxes, coloque todos os originais no ADF.

- 2. Selecione **Digit.** no ecrã inicial.
- 3. Selecione Pasta de rede/FTP.
- 4. Especifique a pasta.
  - Dera selecionar endereços utilizados frequentemente: selecione os ícones exibidos no ecrã.
  - Para introduzir a localização da pasta diretamente: selecione Teclado. Selecione Modo de comunicação, introduza o caminho da pasta como Localização (Necessário) e selecione outras definições da pasta. Introduza o caminho da pasta no seguinte formato.

Ao usar SMB como modo de comunicação: \\nome de anfitrião\nome da pasta

Ao usar FTP como modo de comunicação: ftp://nome de anfitrião/nome da pasta

Para selecionar a partir da lista de contactos: selecione Contac., selecione um contacto e selecione Fechar.
 Pode procurar uma pasta na lista de contactos. Introduza a palavra chave de pesquisa na caixa na parte superior do ecrã.

Nota:

Pode imprimir o histórico da pasta na qual os documentos estão guardados selecionando 🗐.

5. Selecione **Definições de digit.** e a seguir verifique as definições tais como o formato para guardar o ficheiro e altere-as, se for necessário.

#### Nota:

Selecione 🛣 para guardar as suas definições como predefinição.

6. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Informações relacionadas

- ➡ "Configurar uma pasta partilhada" na página 53
- ➡ "Gerir contactos" na página 50
- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- ➡ "Registar as suas definições favoritas como predefinição" na página 56

### Opções do menu de destino para digitalizar para uma pasta

Teclado:

Abrir o ecrã Editar Localização. Introduza o local da pasta e defina cada item no ecrã.

Modo de comunicação

Selecione o modo de comunicação.

Localização (Necessário)

Introduza o caminho da pasta para guardar a imagem digitalizada.

Nome de utilizador

Introduza um nome de utilizador para a pasta especificada.

🖵 Senha

Introduza uma palavra-passe para a pasta especificada.

Modo de ligação

Selecione o modo de ligação.

Número da porta

Introduza o número da porta.

### Contac.:

Selecione uma pasta para guardar a imagem digitalizada a partir da lista de contactos.Não é necessário selecionar definições de localização se tiver selecionado uma pasta a partir da lista de contactos.

### Opções do menu de digitalização para digitalizar para uma pasta

#### Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

#### Modo de Cor:

Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.

#### Formato de fich.:

Selecione o formato para guardar a imagem digitalizada.

□ Taxa compress.

Selecione o nível de compressão da imagem digitalizada.

Definições de PDF

Se tiver selecionado **PDF** como definição de formato para guardar, utilize estas definições para proteger ficheiros PDF.

Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao abrir, defina **Senha de abertura docum.** Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao imprimir ou editar, defina **Senha de permissões**.

#### Resolução:

Selecione a resolução de digitalização.

### 2 faces:

Digitaliza ambos os lados do original.

Grient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

□ Lombada(Orig.)

Selecione a posição de união dos originais.

### Área de Digit.:

Selecione a área de digitalização. Para recortar o espaço branco em volta do texto ou da imagem quando digitalizar, selecione **Corte Auto**. Para digitalizar utilizando a área máxima do vidro do scanner, selecione **Área máx.**.

Orient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

### Tipo do original:

Selecione o tipo do original.

#### Densidade:

Selecione o contraste da imagem digitalizada.

#### Remover sombra:

Remove as sombras do original que aparecem na imagem digitalizada.

□ Envolvente

Remova as sombras na margem do original.

Centro

Remova as sombras na margem de união do folheto.

#### Remover orifí .:

Remova os orifícios que aparecem na imagem digitalizada. Pode especificar a área para eliminar os orifícios introduzindo um valor na caixa à direita.

Posição apagar

Selecione a posição para remover os orifícios.

Orient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

### Nome do ficheiro:

Prefixo de nome de ficheiro

Introduza um prefixo para o nome das imagens em caracteres alfanuméricos e símbolos.

Adicionar Data

Adiciona a data ao nome do ficheiro.

Adicionar Hora

Adiciona a hora ao nome do ficheiro.
### Digitalizar para correio eletrónico

Pode enviar arquivos de imagem digitalizada por e-mail diretamente da impressora através de um servidor de email pré-configurado. Antes de utilizar este recurso, é necessário configurar o servidor de e-mail.

Pode especificar o endereço de correio eletrónico introduzindo-o diretamente, mas pode ser mais fácil registar primeiro o endereço de correio eletrónico na lista de contactos.

### Nota:

- Antes de usar esta funcionalidade, certifique-se de que as definições de Data/Hora e Diferença horária da impressora estão corretas. Aceda aos menus a partir de Definições > Definições gerais > Definições básicas > Definições de data/ hora.
- Pode verificar o destino antes da digitalização. Selecione Definições > Definições gerais > Definições de digit., e a seguir selecione Confirmar destinatário.
- 1. Coloque os originais.

### Nota:

Se pretender digitalizar vários originais ou efetuar uma digitalização de 2 faces, coloque todos os originais no ADF.

- 2. Selecione **Digit.** no ecrã inicial.
- 3. Selecione E-mail.
- 4. Especifique os endereços.
  - Dera selecionar endereços utilizados frequentemente: selecione os ícones exibidos no ecrã.
  - □ Para introduzir o endereço de correio eletrónico manualmente: selecione **Teclado**, introduza o endereço de correio eletrónico e a seguir selecione **OK**.
  - Para selecionar a partir da lista de contactos: selecione Contac., selecione um contacto ou grupo e selecione Fechar.

Pode procurar o endereço na lista de contactos. Introduza a palavra chave de pesquisa na caixa na parte superior do ecrã.

Dera selecionar a partir da lista de histórico: selecione Histórico, selecione um contacto e selecione Fechar.

### Nota:

- O número de destinatários selecionados é exibido à direita do ecrã. Pode enviar e-mails até 10 endereços e grupos. Se os destinatários incluírem grupos, pode selecionar até 200 endereços individuais no total, tendo em conta os endereços dos grupos.
- **Galaxie** Selecione a caixa de endereço na parte superior do ecrã para exibir a lista de endereços selecionados.
- □ Selecione 🔜 para exibir ou imprimir o histórico de envios, ou alterar as definições do servidor de email.
- 5. Selecione **Definições de digit.** e a seguir verifique as definições tais como o formato para guardar o ficheiro e altere-as, se for necessário.

### Nota:

Selecione 🔀 para guardar as suas definições como predefinição.

6. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Informações relacionadas

➡ "Gerir contactos" na página 50

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- "Registar as suas definições favoritas como predefinição" na página 56

### Opções do menu para digitalizar para um endereço de correio eletrónico

#### Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

### Modo de Cor:

Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.

### Formato de fich.:

Selecione o formato para guardar a imagem digitalizada.

□ Taxa compress.

Selecione o nível de compressão da imagem digitalizada.

Definições de PDF

Se tiver selecionado **PDF** como definição de formato para guardar, utilize estas definições para proteger ficheiros PDF.

Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao abrir, defina **Senha de abertura docum.** Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao imprimir ou editar, defina **Senha de permissões**.

### Resolução:

Selecione a resolução de digitalização.

#### 2 faces:

Digitaliza ambos os lados do original.

□ Orient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

Lombada(Orig.)

Selecione a posição de união dos originais.

#### Área de Digit.:

Selecione a área de digitalização. Para recortar o espaço branco em volta do texto ou da imagem quando digitalizar, selecione **Corte Auto**. Para digitalizar utilizando a área máxima do vidro do scanner, selecione **Área máx.** 

□ Orient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

#### Tipo do original:

Selecione o tipo do original.

#### Densidade:

Selecione o contraste da imagem digitalizada.

### Digitalização

### Remover sombra:

Remove as sombras do original que aparecem na imagem digitalizada.

□ Envolvente

Remova as sombras na margem do original.

Centro

Remova as sombras na margem de união do folheto.

### Remover orifí .:

Remova os orifícios que aparecem na imagem digitalizada. Pode especificar a área para eliminar os orifícios introduzindo um valor na caixa à direita.

Posição apagar

Selecione a posição para remover os orifícios.

Orient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

### Assunto:

Introduza um assunto para a mensagem de correio eletrónico com caracteres alfanuméricos e símbolos.

### Tam. máx.anexo:

Selecione o tamanho máximo do ficheiro que pode ser anexado a um correio eletrónico.

### Nome do ficheiro:

Prefixo de nome de ficheiro

Introduza um prefixo para o nome das imagens em caracteres alfanuméricos e símbolos.

Adicionar Data

Adiciona a data ao nome do ficheiro.

- Adicionar Hora
  - Adiciona a hora ao nome do ficheiro.

### Digitalização utilizando as definições registadas no computador (Document Capture Pro)

É possível guardar a imagem digitalizada num computador ligado a uma rede.

O método utilizado para guardar imagens está registado como *tarefa* no Document Capture Pro instalado no seu computador. Estão disponíveis tarefas predefinidas que lhe permitem guardar imagens digitalizadas no computador. Também pode criar e registar tarefas novas utilizando o Document Capture Pro no seu computador.

### Preparativos antes de digitalizar

□ Instale as aplicações seguintes no seu computador.

- Document Capture Pro
- D Epson Scan 2 (aplicação necessária para utilizar a função de digitalização)
- □ Ligue a impressora e o computador à rede.

### Nota:

É possível utilizar o Document Capture Pro para definir o nome do seu computador a ser exibido no painel de controlo.

### Informações relacionadas

- "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252
- + "Aplicação para configurar a digitalização a partir do computador (Document Capture Pro)" na página 249
- ➡ "Configurar uma tarefa" na página 184
- ➡ "Definir o nome do computador a ser exibido no painel de controlo da impressora" na página 186
- ➡ "Definir o modo de funcionamento" na página 186
- ➡ "Digitalizar utilizando as definições do Document Capture Pro" na página 186

### Configurar uma tarefa

Defina a tarefa no computador usando Document Capture Pro.

### Nota:

- **D** *Estão disponíveis tarefas predefinidas que lhe permitem guardar imagens digitalizadas no computador.*
- □ As operações podem variar de acordo com o sistema operativo e a versão do software. Consulte a ajuda do software para mais informações sobre como utilizar as funções.

### Informações relacionadas

- ➡ "Criar e registar uma tarefa (Windows)" na página 184
- ➡ "Criar e registar uma tarefa (SO Mac)" na página 185

### Criar e registar uma tarefa (Windows)

#### Nota:

As operações podem variar de acordo com o sistema operativo e a versão do software. Consulte a ajuda do software para mais informações sobre como utilizar as funções.

- 1. Inicie o Document Capture Pro.
- 2. Clique em Definições do Trabalho na janela superior.

É exibida a lista de tarefas.

3. Clique em Novo.

É exibida a janela **Definições do Trabalho**.

- 4. Faça as definições de tarefa na janela Definições do Trabalho.
  - **Nome do trabalho**: Introduza o nome da tarefa que pretende registar.
  - □ 1. Digitalizar: Faça as definições de digitalização tais como tamanho dos originais ou resolução.
  - 🖵 2. Gravar: Defina o destino para guardar, o formato para guardar, as regras de nomeação dos ficheiros, etc.
  - **3.** Enviar: Selecione o destino das imagens digitalizadas.
- 5. Clique em OK para regressar ao ecrã da lista de tarefas.

A tarefa criada é registada na Lista de Trabalhos.

Em seguida, atribua a tarefa para que fique disponível no painel de controlo da impressora.

- 6. Clique em **Definições do Evento**.
- 7. Abra a lista pendente de um número que ainda não tenha sido utilizado, e, em seguida, selecione a tarefa.
- 8. Clique em **OK** para regressar ao ecrã **Lista de Trabalhos**.

A tarefa é atribuída ao painel de controlo da impressora.

9. Clique em **OK** para regressar à janela superior.

### Criar e registar uma tarefa (SO Mac)

### Nota:

As operações podem variar de acordo com o sistema operativo e a versão do software. Consulte a ajuda do software para mais informações sobre como utilizar as funções.

- 1. Inicie o Document Capture.
- Clique no ícone no ecrã principal.
   É exibida a janela Lista de Trabalhos.
- 3. Clique no ícone +.

É exibido o ecrã de definições de tarefa.

- 4. Faça as definições de tarefa no ecrã.
  - **Nome do trabalho**: Introduza o nome da tarefa que pretende registar.
  - Digitalizar: Faça as definições de digitalização tais como tamanho dos originais ou resolução.
  - □ Saída: Defina o destino para guardar, o formato para guardar, as regras de nomeação dos ficheiros, etc.
  - **Destino**: Selecione o destino das imagens digitalizadas.
- 5. Clique em OK para regressar ao ecrã Lista de Trabalhos.

A tarefa criada é registada na Lista de Trabalhos.

Em seguida, atribua a tarefa para que fique disponível no painel de controlo da impressora.

- 6. Clique no **\*** ícone e selecione **Definições do Evento**.
- 7. Abra a lista pendente de um número que ainda não tenha sido utilizado, e, em seguida, selecione a tarefa.
- 8. Clique em **OK** para regressar ao ecrã **Lista de Trabalhos**.

A tarefa é atribuída ao painel de controlo da impressora.

9. Clique em OK para regressar ao ecrã principal.

# Definir o nome do computador a ser exibido no painel de controlo da impressora

Pode definir o nome do computador (alfanumérico) que será exibido no painel de controlo da impressora usando Document Capture Pro.

Nota:

As operações podem variar de acordo com o sistema operativo e a versão do software. Consulte a ajuda do software para mais informações sobre como utilizar as funções.

- 1. Inicie o Document Capture Pro.
- 2. Na barra do menu do ecrã principal, selecione **Opção** > **Definições de Digitalização da Rede**.

*Nota: No Windows, Opção só é exibido na vista normal. Se estiver na vista simples, clique em Mudar para Vista Normal.* 

- 3. No ecrã **Definições de Digitalização da Rede**, introduza o nome do computador em **O seu Nome de PC** (alfanumérico).
- 4. Clique em OK.

### Definir o modo de funcionamento

Antes de digitalizar, configure o modo de funcionamento para coincidir com o computador no qual o Document Capture Pro está instalado.

- 1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 2. Selecione Definições gerais > Definições de digit. > Document Capture Pro.
- 3. Selecione o modo de funcionamento.
  - Modo de Cliente: selecione esta opção se o Document Capture Pro estiver instalado no Windows ou no Mac OS.
  - Modo de Servidor: selecione esta opção se o Document Capture Pro estiver instalado no Windows Server. Em seguida, introduza o endereço do servidor.
- 4. Caso tenha alterado o modo de funcionamento, certifique-se de que as definições estão corretas e selecione **OK**.

### Digitalizar utilizando as definições do Document Capture Pro

1. Coloque os originais.

Nota:

Se pretender digitalizar vários originais ou efetuar uma digitalização de 2 faces, coloque todos os originais no ADF.

- 2. Selecione **Digit.** no ecrã inicial.
- 3. Selecione Computador.

4. Selecione **Selecione o Computador.** e a seguir selecione o computador onde criou a tarefa em Document Capture Pro.

### Nota:

- O painel de controlo da impressora exibe até 100 computadores nos quais o Document Capture Pro está instalado.
- □ Caso tenha selecionado **Opção** > **Definições de Digitalização da Rede** e ativado **Proteger com palavra-passe** no Document Capture Pro ou Document Capture, introduza uma palavra-passe.
- □ Se o *Modo de Servidor* estiver definido como modo de funcionamento, não será necessário executar este passo.
- 5. Selecione **Selecione a trabalho.** e a seguir selecione a tarefa.

### Nota:

- □ Caso tenha selecionado **Proteger com palavra-passe** nas definições em Document Capture Pro Server, introduza a palavra-passe.
- □ Se tiver definido apenas uma tarefa, não é necessário selecionar a tarefa. Avance para o próximo passo.
- 6. Toque na área em que o conteúdo da tarefa é apresentado e verifique os detalhes da tarefa.
- 7. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Informações relacionadas

➡ "Colocação de originais" na página 40

### Digitalizar para um dispositivo de memória

Pode guardar a imagem digitalizada num dispositivo de memória.

- 1. Introduza um dispositivo de memória na porta USB da interface externa.
- 2. Coloque os originais.

#### Nota:

Se pretender digitalizar vários originais ou efetuar uma digitalização de 2 faces, coloque todos os originais no ADF.

- 3. Selecione **Digit.** no ecrã inicial.
- 4. Selecione **Disp. memória**.
- 5. Defina itens em **Definições básicas** tais como o formato para guardar.
- 6. Selecione Avançado, e a seguir verifique as definições e altere-as se necessário.

### *Nota:* Selecione para guardar as suas definições como predefinição.

7. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- ➡ "Registar as suas definições favoritas como predefinição" na página 56

### Opções básicas do menu para digitalizar para um dispositivo de memória

### Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

### P&B/Cor:

Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.

### Formato de fich.:

Selecione o formato para guardar a imagem digitalizada.

□ Taxa compress.

Selecione o nível de compressão da imagem digitalizada.

Definições de PDF

Se tiver selecionado **PDF** como definição de formato para guardar, utilize estas definições para proteger ficheiros PDF.

Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao abrir, defina **Senha de abertura docum.** Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao imprimir ou editar, defina **Senha de permissões**.

### Resolução:

Selecione a resolução de digitalização.

### 2 faces:

Digitaliza ambos os lados do original.

Grient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

□ Lombada(Orig.)

Selecione a posição de união dos originais.

### Área de Digit.:

Selecione a área de digitalização. Para recortar o espaço branco em volta do texto ou da imagem quando digitalizar, selecione **Corte Auto**. Para digitalizar utilizando a área máxima do vidro do scanner, selecione **Área máx**.

Orient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

### Tipo do original:

Selecione o tipo do original.

### Opções avançadas do menu para digitalizar para um dispositivo de memória

### Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

### Densidade:

Selecione o contraste da imagem digitalizada.

### Digitalização

### Remover sombra:

Remove as sombras do original que aparecem na imagem digitalizada.

□ Envolvente

Remova as sombras na margem do original.

Centro

Remova as sombras na margem de união do folheto.

Remover orifí .:

Remova os orifícios que aparecem na imagem digitalizada. Pode especificar a área para eliminar os orifícios introduzindo um valor na caixa à direita.

Posição apagar

Selecione a posição para remover os orifícios.

Grient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

### Nome do ficheiro:

Prefixo de nome de ficheiro

Introduza um prefixo para o nome das imagens em caracteres alfanuméricos e símbolos.

Adicionar Data

Adiciona a data ao nome do ficheiro.

Adicionar Hora

Adiciona a hora ao nome do ficheiro.

### Digitalizar para a nuvem

Pode enviar imagens digitalizadas para serviços de nuvem. Antes de utilizar esta funcionalidade, selecione as definições através do Epson Connect. Consulte o seguinte sítio Web do portal Epson Connect para detalhes.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (apenas na Europa)

- 1. Certifique-se de que efetuou as definições utilizando o Epson Connect.
- 2. Coloque os originais.

Nota:

Se pretender digitalizar vários originais ou efetuar uma digitalização de 2 faxes, coloque todos os originais no ADF.

- 3. Selecione **Digit.** no ecrã inicial.
- 4. Selecione Nuvem.
- 5. Selecione 🕀 na parte superior do ecrã e, em seguida, selecione um destino.

- 6. Defina itens em Definições básicas tais como o formato para guardar.
- Selecione Avançado, e a seguir verifique as definições e altere-as se necessário. *Nota:*

Selecione 🔀 para guardar as suas definições como predefinição.

8. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Informações relacionadas

➡ "Colocação de originais" na página 40

### Opções básicas do menu para digitalizar para a nuvem

### Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

### P&B/Cor:

Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.

### JPEG/PDF:

Selecione o formato para guardar a imagem digitalizada.

### 2 faces:

Digitaliza ambos os lados do original.

Grient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

□ Lombada(Orig.)

Selecione a posição de união dos originais.

### Área de Digit.:

Selecione a área de digitalização. Para recortar o espaço branco em volta do texto ou da imagem quando digitalizar, selecione **Corte Auto**. Para digitalizar utilizando a área máxima do vidro do scanner, selecione **Área máx.** 

Orient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

### Opções avançadas do menu para digitalizar para a nuvem

### Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

### Tipo do original:

Selecione o tipo do original.

### Densidade:

Selecione o contraste da imagem digitalizada.

### Remover sombra:

Remove as sombras do original que aparecem na imagem digitalizada.

□ Envolvente

Remova as sombras na margem do original.

Centro

Remova as sombras na margem de união do folheto.

### Remover orifí .:

Remova os orifícios que aparecem na imagem digitalizada. Pode especificar a área para eliminar os orifícios introduzindo um valor na caixa à direita.

Posição apagar

Selecione a posição para remover os orifícios.

Orient. (Orig)

Selecione a orientação do original.

### Digitalizar usando WSD

### Nota:

- Esta funcionalidade está disponível apenas para computadores com Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/ Windows Vista.
- □ Se estiver a utilizar o Windows 7/Windows Vista, terá de configurar previamente o computador utilizando esta funcionalidade.
- 1. Coloque os originais.

#### Nota:

Se pretender digitalizar vários originais, posicione todos os originais no ADF.

- 2. Selecione **Digit.** no ecrã inicial.
- 3. Selecione WSD.
- 4. Selecione um computador.
- 5. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Configuração de uma porta WSD

Esta secção explica como configurar uma porta WSD no Windows 7/Windows Vista.

### Nota:

No Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, a porta WSD é configurada automaticamente.

É necessário cumprir estes requisitos para configurar uma porta WSD.

□ A impressora e o computador estão ligados à rede.

- □ O controlador de impressão está instalado no computador.
- 1. Ligue a impressora.
- 2. Clique em Iniciar e depois em Rede no Computador.
- 3. Clique com o botão direito na impressora e clique em Instalar.

Clique em **Continuar** quando a janela **Controlo de Conta de Utilizador** for exibida. Clique em **Desinstalar** e comece novamente se for apresentado o ecrã **Desinstalar**.

| Organize 🔻 Install  | Search Active Directory | Network and Sharing Center | Add a printer      | ** | 1 |  |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|----|---|--|
| <ul> <li>Favorites</li> <li>Desktop</li> <li>Downloads</li> <li>Recent Places</li> </ul>          |                         | Other Devices (1)          | )                  |    |   |  |
| <ul> <li>Libraries</li> <li>Documents</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>Videos</li> </ul> |                         | Printers (5)               | 17 (Pic 686)       |    |   |  |
| Computer Local Disk (C:) Local Disk (D:)  |                         |                            | nstall             |    |   |  |
| Network   |                         | EPS(                       | riew device webpaj | ge |   |  |

### Nota:

O nome de impressora que definiu no nome da rede e o nome do modelo (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) são exibidos na janela de ree. Pode verificar o nome da impressora definido na rede a partir do painel de controlo da impressora ou imprimindo uma folha de estado da rede.

4. Clique em O dispositivo está pronto a ser utilizado.



5. Verifique a mensagem e clique em Fechar.



- 6. Abrir a janela Dispositivos e Impressoras.
  - □ Windows 7

Clique em Iniciar Painel de Controlo > Hardware e Som (ou Hardware) > Dispositivos e Impressoras.

Windows Vista

Clique em Iniciar > Painel de Controlo > Hardware e Som > Impressoras.

7. Certifique-se de que é apresentado um ícone com o nome da impressora na rede.

Selecione o nome da impressora ao usar o WSD.

## Digitalizar de um computador

# Autenticar utilizadores em Epson Scan 2 quando utiliza o controlo de acesso

Quando a função de controlo de acesso está ativada para uma impressora, é necessário registar um nome de utilizador e palavra-passe quando digitalizar com o Epson Scan 2. Se não souber a palavra-passe, contacte o administrador da impressora.

- 1. Inicie o Epson Scan 2.
- 2. No ecrã Epson Scan 2, certifique-se que a sua impressora está selecionada na lista Digitalizador.
- 3. Selecione Definições na lista Digitalizador para abrir o ecrã Definições do Digitalizador.
- 4. Clique em Controlo de Acesso.
- 5. No ecrã **Controlo de Acesso**, introduza o **Nome de Utilizador** e a **Palavra-passe** de uma conta com permissão para digitalizar.
- 6. Clique em **OK**.

## Digitalizar utilizando o Epson Scan 2

Pode digitalizar utilizando o controlador de digitalização "Epson Scan 2". Pode digitalizar originais utilizando definições detalhadas que são adequadas para documentos de texto.

Consulte a ajuda do Epson Scan 2 para obter uma explicação de cada item de definição.

1. Coloque o original.

*Nota: Se pretender digitalizar vários originais, coloque-os no ADF.* 

- 2. Inicie o Epson Scan 2.
- 3. Efectue as seguintes definições no separador Definições Principais.

| 🖾 Ep | son Scan 2               |                          |              |              | _       |      | Х      |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|------|--------|
|      | Scanner :                | EPSON XXXX               | x            |              |         |      | ~      |
| :    | Scan Settings :          | Not Selected             |              |              |         |      | ~      |
| Mair | n Settings Adva          | nced Settings            | ]            |              |         |      |        |
|      | Document So              | urce : Auto I            | Detect       |              |         | •    | ר      |
|      | Scanning                 | Side : Single            | -Sided       |              |         | -    | н      |
|      | Document                 | Size : A4                |              |              | •       | 9 3  |        |
|      | Image                    | Type : Black             | & White      |              |         | •    | н      |
|      | Resolution : 200 👻 dpi   |                          |              |              |         |      |        |
|      | Delect an                | ages . L <mark>on</mark> |              |              |         | Ť    |        |
|      | Ro                       | otate : 0°               |              |              |         | •    |        |
| Co   | rrect Document S         | Skew : Off               |              |              |         | •    |        |
|      |                          | 🔲 Add                    | l or edit pa | iges after s | scannin | 9    |        |
|      | Skip Blank Pages : Off 🔹 |                          |              |              |         |      |        |
|      |                          |                          |              |              |         |      |        |
|      |                          |                          |              |              |         |      |        |
| I    | image Format :           | PDF                      |              |              |         |      | ~      |
|      | File Name :              | imgYYYYMMD               | D_HHMMS      | SSS.pdf      |         |      | $\sim$ |
|      | Folder :                 | Documents                |              |              |         |      | $\sim$ |
| ?    | Φ                        |                          | Pre          | eview        |         | Scan |        |

- □ Origem do Documento: Selecione a fonte onde o original é colocado.
- □ Face de Digitalização: Selecione a face do original que pretende digitalizar no ADF.
- Tamanho do Documento: Selecione o tamanho do original colocado.
- □ └── ⟨ / └♪ Botões (Orientação original): Selecione a orientação do conjunto do original colocado. De acordo com o tamanho do original, este item pode ser definido automaticamente e não pode ser alterado.
- □ Tipo de Imagem: Selecione a cor para guardar a imagem digitalizada.
- Resolução: Selecione a resolução.
- 4. Faça outras definições de digitalização, se necessário.
  - Pode visualizar a imagem digitalizada clicando no botão Antever. A janela de pré-visualização é exibida e é exibida a imagem pré-visualizada.

Quando efectuar a pré-visualização utilizando o ADF, o original será ejectado a partir do ADF. Colocar novamente o original ejetado.

- □ No separador **Definições Avançadas** pode fazer ajustes de imagem usando as definições detalhadas adequadas para documentos de texto, como as seguintes.
  - □ Remover fundo: Remove o fundo dos originais.
  - Delhoramento de Texto: Pode tornar as letras desfocadas do original mais nítidas.
  - □ Segmentação de Área Auto: É possível tornar as letras mais nítidas e as imagens mais definidas ao digitalizar a preto e branco um documento que contém imagens.
  - Melhoria de Cor: É possível realçar a cor especificada da imagem digitalizada e, a seguir, guardar em tons de cinza ou preto e branco.
  - Limiar: Pode ajustar os limites para binário monocromático (preto e branco).
  - □ Máscara Suavizadora: Pode aumentar e tornar mais nítidos os contornos da imagem.
  - Sem Ondulação: Pode remover padrões ondulados (sombras tipo Web) que aparecem quando digitaliza documentos impressos, como revistas.
  - 🖵 Enchimento de Extremidade: É possível remover a sombra criada à volta da imagem digitalizada.
  - □ Saída Imagem Dupla (Apenas Windows): Pode digitalizar uma vez e guardar duas imagens com diferentes definições de destino simultaneamente.

#### Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

5. Definir as configurações para guardar o ficheiro.

| Epson Scan 2  |                      | -         |           | Х     |
|---|----------------------|-----------|-----------|-------|
| Scanner : EPS<br>Scan Settings : Not                  | N XXXX               |           |           | ~     |
| Main Settings Advanced                                | ettings              |           |           |       |
| Document Source                                       | Auto Detect          |           | •         |       |
| Scanning Side :<br>Document Size :                    | Single-Sided         | •         | -         |       |
| Image Type  | Black & White        |           |           |       |
| Resolution :  | 200 <b>v</b> dpi     |           |           |       |
| Rotate :  | 0°                   |           | •<br>•    |       |
| Correct Document Skew                                 | Off                  |           | •         |       |
| Skip Blank Pages :                                    | Add or edit pages af | ter scanr | ning<br>T |       |
| Image Format : PDF<br>File Name : img<br>Folder : Doc | YYYMMDD_HHMMSSSS.pc  | lf        |           | > > > |
| <b>V V</b>  | Preview              |           | Scan      |       |

□ Formato de Imagem: Selecione o formato para guardar da lista.

Pode fazer ajustes detalhados para cada formato de guardar exceto BITMAP e PNG. Selecionar **Opções** na lista depois de selecionar o formato.

- Nome do Ficheiro: Confirme o nome a exibir do ficheiro guardado.
   Pode alterar as configurações do nome do arquivo selecionando Definições na lista.
- Pasta: Selecione a pasta para salvar a imagem digitalizada na lista.
   Pode selecionar outra pasta ou criar uma nova pasta, selecionando Seleccionar a partir da lista.
- 6. Clique em Digitalizar.

### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- ➡ "Aplicação para digitalizar documentos e imagens (Epson Scan 2)" na página 247

# Digitalizar a partir de dispositivos inteligentes

O Epson iPrint é uma aplicação que lhe permite digitalizar fotografias e documentos através de um dispositivo inteligente, como um smartphone ou tablet, que esteja ligado à mesma rede sem fios que a impressora. Pode guardar os dados digitalizados num dispositivo inteligente ou num serviço de nuvem, enviá-los por correio eletrónico ou imprimi-los.

Se iniciar a Epson iPrint quando a impressora não estiver ligada à rede, é exibida uma mensagem com instruções sobre como fazer a ligação à impressora. Siga as instruções apresentadas para concluir a ligação. Siga o URL abaixo para obter as condições de funcionamento.

http://epson.sn



### Instalar o Epson iPrint

Pode instalar o Epson iPrint no seu dispositivo inteligente a partir dos seguintes URL ou código QR.

http://ipr.to/c



### Digitalizar utilizando o Epson iPrint

Inicie o Epson iPrint a partir do seu dispositivo inteligente e seleccione o item que pretende utilizar no ecrã inicial.

### Digitalização



Os seguintes ecrãs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

| 0 | O ecrã inicial apresentado quando a aplicação é iniciada.   |
|---|---|
| 0 | Apresenta informação sobre a instalação da impressora e uma secção de FAQ.  |
| 8 | Apresenta o ecrã onde pode seleccionar a impressora e efectuar definições da impressora. Quando a impressora tiver sido seleccionada, não é necessário seleccioná-la novamente. |
| • | Apresenta o ecrã de digitalização.  |
| 6 | Apresenta o ecrã em que pode efectuar definições de digitalização, como de resolução.   |
| 6 | Apresenta imagens digitalizadas.  |
| 0 | Inicia a digitalização.   |
| 8 | Apresenta o ecrã em que pode guardar dados digitalizados num dispositivo inteligente ou em serviços de nuvem.   |
| 9 | Apresenta o ecrã em que pode enviar dados digitalizados por correio electrónico.  |
| Ū | Apresenta o ecrã em que pode imprimir dados digitalizados.  |

## Antes de usar as funções de fax

Verifique o seguinte antes de começar a usar as funções de fax.

- □ A impressora e a linha telefónica, e (se necessário) o telefone estão ligados corretamente
- As configurações de fax (Assist. config. de fax) foram concluídas
- Outras Definições de fax fora concluídas

Se a sua organização tiver um administrador de impressora, contacte o seu administrador para verificar o estado ou condições da ligação e respetivas configurações.

Consulte as "Informações Relacionadas" abaixo para proceder à configuração.

### Informações relacionadas

➡ "Defin. Fax" na página 72

# Enviar faxes utilizando a impressora

### Enviar faxes utilizando o painel de controlo

#### Informações relacionadas

- "Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo" na página 198
- "Enviar faxes manualmente após confirmar o estado do destinatário" na página 200

### Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo

Pode enviar fazes introduzindo números de fax para destinatários no painel de controlo.

Nota:

- Quando enviar um fax a preto e branco, pode pré-visualizar a imagem digitalizada no ecrã LCD antes de enviar.
- Pode reservar até 50 tarefas de fax a preto e branco, mesmo quando a linha telefónica está em utilização numa chamada de voz, a enviar ou a receber outro fax. Pode verificar ou cancelar as tarefas de fax reservadas em 1.
- 1. Coloque os originais.

Pode enviar até 100 páginas numa transmissão; no entanto, consoante a memória restante, poderá não ser possível enviar faxes com menos de 100 páginas.

2. Selecione Fax no ecrã inicial.

3. Especifique o destinatário.

Pode enviar o mesmo fax a preto e branco para até 200 destinatários. No entanto, só é possível enviar um fax a cores para um destinatário de cada vez.

- □ Para introduzir manualmente: selecione **Teclado**, introduza um número de fax na janela exibida e a seguir toque em **OK**.
  - Para adicionar uma pausa (pausa de três segundos durante a marcação), introduza um hífen (-).

- Se tiver definido um código de acesso externo em **Tipo de linha**, introduza "#" (hash) em vez do código de acesso externo efetivo no início do número de fax.

Nota:

Se não conseguir introduzir manualmente um número de fax, **Restrições marc. directa** em **Definições de segurança** estiver definido como **Activ.**. Selecione destinatários de fax a partir da lista de contactos ou do histórico de faxes enviados.

Dera selecionar na lista de contactos: selecione **Contac.** e os destinatários para os quais pretende enviar. Se o

recipiente para o qual pretende enviar ainda não se encontra registado em **Contac.**, toque em ergistar.

- Para selecionar a partir do histórico de faxes enviados: selecione Recente, e a seguir selecione um destinatário.
- Para selecionar na lista no separador Destinatário: selecione um destinatário registado na lista em Definições > Gestor de Contac. > Frequente.

### Nota:

Para eliminar destinatários que introduziu, prima no campo do ecrã com o número de fax ou o número de destinatários para apresentar a lista de destinatários no ecrã LCD, selecione o destinatário da lista e selecione **Remover**.

4. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário.

#### Nota:

- Para enviar originais com 2 faces, ative AAD 2 faces. Pode enviá-los em preto e branco. Não é possível enviar a cores com esta definição.
- Toque em X (Predef.) no ecrã superior do fax para guardar as definições atuais e os destinatários em Predef.. Os destinatários podem não ser guardados dependendo da maneira como os especificar, tal como introduzindo um número de fax manualmente.
- 5. Enviar o fax.
  - $\Box$  Para enviar sem verificar a imagem do documento digitalizado: toque em  $\diamondsuit$ .
  - □ Para digitalizar, verifique a imagem do documento digitalizado, e a seguir envie (apenas quando enviar um

fax a preto e branco): toque em  $\square$  na parte superior da janela do fax.

Para enviar o fax tal como é, selecione **Iniciar envio**. Caso contrário, selecione **Cancelar**, a avance para o passo 3.

- $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$  et al construction de la constr
- 🔍 🕑 : reduz ou amplia.
- 🖄 ڬ : move para a página anterior ou seguinte.

#### Nota:

- □ Não é possível enviar o fax a cores após pré-visualizar.
- Quando Envio directo estiver ativado, não é possível pré-visualizar.
- Quando a janela de pré-visualização estiver inativa durante 20 segundos, o fax é enviado automaticamente.
- □ A qualidade da imagem de um fax enviado pode ser diferente do que pré-visualizou consoante a capacidade da máquina do destinatário.
- 6. Quando o envio for concluído, retire os originais.

#### Nota:

- Se o número do fax estiver ocupado ou ocorrer um problema, a impressora remarca automaticamente o número após um minuto.
- $\Box$  Para cancelar o envio, toque em  $\heartsuit$ .
- Demora mais tempo enviar um fax a cores porque a impressora efetua a digitalização e o envio simultaneamente. Não é possível utilizar outras funcionalidades quando a impressora está a enviar um fax a cores.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Gerir contactos" na página 50
- ➡ "Registar as suas definições favoritas como predefinição" na página 56
- "Colocação de originais" na página 40
- "Opções de menu para enviar e receber fax" na página 214
- "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 222

### Enviar faxes manualmente após confirmar o estado do destinatário

Pode enviar um fax enquanto ouve sons ou vozes no altifalante da impressora durante a marcação, a comunicação e a transmissão.

- 1. Coloque os originais.
- 2. Selecione Fax no ecrã inicial.

Pode enviar até 100 páginas numa transmissão.

- 3. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário. Quando terminar as configurações, selecione o separador **Destinatário**.
- 4. Toque em <u>e especifique o destinatário.</u>
  - Nota:

Pode ajustar o volume do som do altifalante.

5. Quando ouvir um tom de fax, selecione **Enviar**/ **Receber** na parte superior do ecrã LCD, e a seguir selecione **Enviar**.

#### Nota:

Quando receber um fax de um serviço de polling de fax e ouvir as instruções de voz, siga as instruções para efetuar operações com a impressora.

6. Toque em  $\diamondsuit$ .

7. Quando o envio for concluído, retire os originais.

### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- ➡ "Opções de menu para enviar e receber fax" na página 214

### Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo

Pode enviar um fax com a marcação utilizando um telefone ligado, quando pretende falar ao telefone antes de enviar o fax ou quando o fax do destinatário não muda automaticamente para fax.

1. Coloque os originais.

Pode enviar até 100 páginas numa transmissão.

2. Levante o auscultador do telefone ligado e marque o número de fax do destinatário utilizando o telefone.

#### Nota:

Quando o destinatário atender o telefone, pode falar com o destinatário.

- 3. Selecione Fax no ecrã inicial.
- 4. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário.
- 5. Quando ouvir o toque do fax, toque em  $\triangle$  e pouse o auscultador.

#### Nota:

Quando um número é marcado utilizando o telefone ligado, demora mais tempo enviar o fax porque a impressora efetua a digitalização e o envio simultaneamente. Durante o envio de um fax, não é possível utilizar outras funcionalidades.

6. Quando o envio for concluído, retire os originais.

### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- ➡ "Definições de fax" na página 214

# Enviar faxes a pedido (utilizar Envio selectivo/ Caixa de painel informativo)

Se guardar um documento a preto e branco com até 100 páginas na caixa **Envio selectivo** ou numa das caixas de painel, o documento guardado pode ser enviado a pedido para outra máquina de fax com função receção polling.

Pode guardar um documento na caixa Envio selectivo.

Pode registar até 10 painéis, e guardar um documento em cada painel registado. Tenha presente que o dispositivo de fax do destinatário deverá suportar a funcionalidade subendereço/palavra-passe.

#### Informações relacionadas

"Definir a Caixa de Envio selectivo" na página 202

- ➡ "Registar uma caixa de painel" na página 202
- ➡ "Guardar um documento em Envio selectivo/ Caixa de painel informativo" na página 203
- ➡ "Enviar um fax com Sub-endereço(SUB) e Senha (SID)" na página 206

### Definir a Caixa de Envio selectivo

Pode guardar um documento na **Caixa de Envio selectivo** sem registar. Efetue as definições que se seguem se necessário.

- 1. Selecione Caixa de Fax > Envio select./ Painel no ecrã de início.
- 2. Selecione Envio selectivo, toque em 🗐, e a seguir selecione Definições.

#### Nota:

Caso seja exibido um ecrã de introdução de palavra-passe, introduza a palavra-passe.

3. Faça as definições adequadas tais como Notif. result. de envio.

#### Nota:

Se tiver definido uma palavra-passe em **Palavra-passe p**/ **abrir a caixa**, ser-lhe-á solicitado que introduza a palavrapasse na próxima vez que abrir a caixa.

4. Selecione OK.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Guardar um documento em Envio selectivo/ Caixa de painel informativo" na página 203
- ➡ "Envio select./ Painel" na página 220

### Registar uma caixa de painel

É necessário registar previamente uma caixa de painel para guardar um documento. Siga os passos abaixo para registar a caixa.

- 1. Selecione Caixa de Fax > Envio select./ Painel no ecrã de início.
- 2. Selecione uma das caixas com a designação Painel de avisos não registado.

#### Nota:

Caso seja exibido um ecrã de introdução de palavra-passe, introduza a palavra-passe.

- 3. Fazer definições para os itens no ecrã.
  - □ Introduza um nome em Nome (Necessário)
  - □ Introduza um subendereço em Sub-endereço(SEP)
  - □ Introduza uma palavra-passe em Senha(PWD)
- 4. Faça as definições adequadas tais como Notif. result. de envio.

#### Nota:

Se tiver definido uma palavra-passe em **Palavra-passe p**/ **abrir a caixa**, ser-lhe-á solicitado que introduza a palavrapasse na próxima vez que abrir a caixa.

### 5. Selecione OK.

Para exibir a janela para alterar definições ou eliminar caixas registadas, selecione a caixa que pretende alterar/ eliminar, e a seguir selecione 🗐.

### Informações relacionadas

- ➡ "Guardar um documento em Envio selectivo/ Caixa de painel informativo" na página 203
- ➡ "Envio select./ Painel" na página 220

### Guardar um documento em Envio selectivo/ Caixa de painel informativo

- 1. Selecione Caixa de Fax no ecrã inicial e, de seguida, selecione Envio select./ Painel.
- 2. Selecione Envio selectivo ou um dos boletins das caixas de painel que já se encontram registados.

Caso seja exibido um ecrã de introdução de palavra-passe, introduza a palavra-passe para abrir a caixa.

- 3. Toque em Adicionar documento.
- 4. No ecrã superior de fax exibido, verifique as definições de fax e a seguir toque em ♦ para digitalizar e guardar o documento.

Para verificar o documento guardado, selecione **Caixa de Fax** > **Envio select./ Painel** selecione a caixa que contém o documento que pretende verificar, e a seguir selecione **Verificar documento**. No ecrã que é exibido, é possível ver, imprimir ou eliminar o documento digitalizado.

### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- ➡ "Envio select./ Painel" na página 220
- ➡ "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 222

### Vários modos de enviar faxes

#### Informações relacionadas

- ➡ "Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)" na página 203
- "Enviar um fax preferencialmente (Envio prioritário)" na página 204
- ➡ "Enviar faxes a preto e branco a uma hora específica (Enviar fax mais tarde)" na página 205
- ➡ "Enviar documentos de tamanhos diferentes com o ADF (Digitalização contínua (AAD))" na página 205
- ➡ "Enviar um fax com Sub-endereço(SUB) e Senha (SID)" na página 206
- "Enviar várias vezes os mesmos documentos" na página 206

### Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)

Quando enviar um fax a preto e branco, o documento digitalizado é guardado temporariamente na memória da impressora. Deste modo, o envio de muitas páginas pode provocar o esgotamento de memória da impressora e que a impressora pare o envio do fax. Pode impedir esta ação ativando a funcionalidade **Envio directo**. No entanto,

demora mais tempo enviar o fax porque a impressora efetua a digitalização e o envio simultaneamente. Pode utilizar esta funcionalidade quando existir apenas um destinatário.

- 1. Coloque os originais.
- 2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
- 3. Especifique o destinatário.
- Selecione o separador Definições de fax, e a seguir selecione Envio directo para definir como Activ..
   Também pode fazer definições tai como a resolução e o método de envio, conforme necessário.
- 5. Enviar o fax.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- "Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo" na página 198
- ➡ "Definições de fax" na página 214

### Enviar um fax preferencialmente (Envio prioritário)

Pode enviar um documento urgente antes de outros faxes que aguardam o envio.

#### Nota:

Não é possível enviar o seu documento com preferência quando uma das seguintes tarefas está em curso porque a impressora não pode aceitar outro fax.

- Lenviar um fax a preto e branco com o Envio directo ativado
- □ Enviar um fax a cores
- D Enviar um fax utilizando um telefone ligado
- □ Enviar um fax enviado do computador
- 1. Coloque os originais.
- 2. Selecione Fax no ecrã inicial.
- 3. Especifique o destinatário.
- Selecione o separador Definições de fax, e a seguir selecione Envio prioritário para definir como Activ..
   Também pode fazer definições tai como a resolução e o método de envio, conforme necessário.
- 5. Enviar o fax.

### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- "Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo" na página 198
- ➡ "Definições de fax" na página 214
- "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 222

### Enviar faxes a preto e branco a uma hora específica (Enviar fax mais tarde)

Pode definir para enviar um fax a uma hora específica. Apenas pode enviar faxes a preto e branco quando a hora de envio é especificada.

- 1. Coloque os originais.
- 2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
- 3. Especifique o destinatário.
- 4. Pode definir enviar um fax a uma hora específica.
  - 1 Selecione o separador Definições de fax, e a seguir selecione Enviar fax mais tarde
  - **2** Toque em Enviar fax mais tarde para definir como Activ.
  - 3 Selecione a caixa Hora, introduza a hora a que pretende enviar o fax e a seguir selecione OK.
  - **4** Selecione **OK** para aplicar as definições.

Também pode fazer definições tai como a resolução e o método de envio, conforme necessário.

5. Enviar o fax.

*Nota: Para cancelar o fax, cancele-o em* **i**.

### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- "Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo" na página 198
- ➡ "Definições de fax" na página 214
- ➡ "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 222

# Enviar documentos de tamanhos diferentes com o ADF (Digitalização contínua (AAD))

Enviar faxes colocando originais individualmente, ou colocando originais pelo tamanho, pode enviá-los como um documento nos seus tamanhos originais.

Se colocar originais de diferentes tamanhos no ADF, todos os originais são enviados com o tamanho maior entre eles. Para enviar originais no seu tamanho original, não coloque os originais com tamanhos diferentes.

- 1. Coloque o primeiro conjunto de originais com o mesmo tamanho.
- 2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
- 3. Especifique o destinatário.
- 4. Selecione o separador **Definições de fax**, e a seguir selecione **Digitalização contínua (AAD)** para definir como **Activ.**

Também pode fazer definições tai como a resolução e o método de envio, conforme necessário.

5. Toque em (Enviar).

6. Ao terminar a digitalização dos primeiros originais e a mensagem **Digitalização concluída**. **Digitalizar a página seguinte?** for exibida no painel de controlo, selecione **Sim**, defina os originais seguintes e a seguir selecione **Iniciar Digitalização**.

#### Nota:

Se a impressora estiver inativa durante 20 segundos após solicitar o próximo conjunto de originais, a impressora para de guardar e inicia o envio do documento.

### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- "Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo" na página 198
- ➡ "Definições de fax" na página 214

### Enviar um fax com Sub-endereço(SUB) e Senha (SID)

Pode enviar faxes para as caixas confidenciais ou para as caixas de reencaminhamento no fax do destinatário se o fax do destinatário tiver a função de receber faxes confidenciais ou faxes de reencaminhamento. Os destinatários podem recebê-los de forma segura, ou podem reencaminhá-los para destinos de fax especificados.

- 1. Coloque os originais.
- 2. Selecione Fax no ecrã inicial.
- 3. Selecione em Contac. e selecione um destinatário com um subendereço e palavra-passe registados.

Também é possível selecionar o destinatário em **Recente** se tiver sido enviado com um subendereço e palavrapasse.

- 4. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário.
- 5. Enviar o fax.

### Informações relacionadas

- ➡ "Gerir contactos" na página 50
- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- "Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo" na página 198
- ➡ "Definições de fax" na página 214

### Enviar várias vezes os mesmos documentos

#### Informações relacionadas

- "Guardar um fax sem especificar um destinatário (Armaz. dados de fax)" na página 207
- "Enviar faxes usando a função de documento guardado" na página 207

### Guardar um fax sem especificar um destinatário (Armaz. dados de fax)

Uma vez que pode enviar faxes utilizando documentos guardados na impressora, poupa o tempo gasto em digitalizações de documentos sempre que precisar enviar o mesmo documento frequentemente. Pode guardar até 100 páginas de um único documento a preto e branco. É possível guardar 10 documentos na caixa de documentos guardados da impressora.

### Nota:

Poderá não ser possível guardar 10 documentos dependendo da condições de utilização, tais como o tamanho de ficheiro dos documentos guardados.

- 1. Coloque os originais.
- 2. Selecione Caixa de Fax no ecrã inicial.
- 3. Selecione **Documentos armazenados**, toque em 🗮 (Menu de caixa), e a seguir selecione **Armaz. dados de** fax.
- 4. No separador Definições de fax exibido, ajuste definições como, por exemplo, a resolução, se necessário.
- 5. Toque em  $\diamondsuit$  para guardar o documento.

Após guardar um documento, é possível pré-visualizar a imagem digitalizada ao selecionar Caixa de Fax >

**Documentos armazenados** e a seguir selecionar a caixa do documento, ou pode eliminar ao tocar em 💷 à direita da caixa do documento.

### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- ➡ "Documentos armazenados" na página 219
- "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 222

### Enviar faxes usando a função de documento guardado

- 1. Selecione Caixa de Fax no ecrã inicial e, de seguida, selecione Documentos armazenados.
- 2. Selecione o documento que pretende enviar, verifique o conteúdo do documento e a seguir selecione **Iniciar** envio.

Quando a mensagem Eliminar este documento depois de enviar? for exibida, selecione Sim ou Não.

- 3. Especifique o destinatário.
- 4. Selecione o separador **Definições de fax** e, em seguida, ajuste definições como, por exemplo, o método de envio, se necessário.
- 5. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Informações relacionadas

➡ "Documentos armazenados" na página 219

## **Receber faxes na impressora**

Se a impressora estiver ligada à linha telefónica e as definições básicas tiverem sido concluídas usando o Assist. config. de fax, pode receber faxes.

Fax

Existem duas formas de receber faxes.

- □ Receber um fax enviado
- □ Receber um fax fazendo uma chamada (Polling Receive)

Os faxes recebidos são impressos nas definições iniciais da impressora.



Pode guardar faxes recebidos, verificá-los no ecrã da impressora e reencaminhá-los.

Para verificar o estado das definições de fax, pode imprimir uma Lista de definições de fax ao selecionar Fax > 📖 (Mais) > Relatório de fax > Lista de definições de fax.

Consulte as "Informações Relacionadas" abaixo para proceder à configuração.

#### Informações relacionadas

"Fazer definições individualmente para recursos de fax da impressora" na página 78

### **Receber faxes enviados**

Existem duas alterações em Modo de recepção.

### Informações relacionadas

- "Utilização do modo Auto" na página 209
- "Utilização do modo Manual" na página 208

### Utilização do modo Manual

Este modo destina-se principalmente para fazer chamadas telefónicas, mas também serve para enviar e receber faxes.

#### **Receber faxes**

Quando o telefone tocar, pode atender a chamada manualmente levantando o auscultador.

**Quando ouvir o tom do fax (baud):** 

Selecione **Fax** no ecrã inicial da impressora, selecione **Enviar**/**Receber** > **Receber**, e a seguir selecione  $\diamondsuit$ . A seguir, desligue o telefone.

□ Se o toque é para uma chamada de voz:

Pode atender o telefone normalmente.

### Receber faxes usando apenas o um telefone ligado

Ao definir Recepção remota, pode receber faxes introduzindo apenas o Código início.

Quando o telefone tocar, levante o auscultador. Quando ouvir o tom do fax (baud), introduza o **Código início** de dois dígitos e desligue o telefone. Se a sua organização tem um administrador de impressora e se você não souber o código de início, contacte o administrador.

### Utilização do modo Auto

Este modo permite-lhe usar a linha para as seguintes utilizações.

- Utilizar a linha apenas para faxes (não é necessário telefone externo)
- □ Usar a linha principalmente para fax, e por vezes telefone

### Receber faxes recebidos sem num dispositivo de telefone externo

A impressora muda automaticamente para receber faxes quando o número de toques definidos em **Toques para atender** estiver concluído.

### Receber faxes com um dispositivo de telefone externo

Uma impressora com um dispositivo de telefone externo funciona da seguinte forma.

Quando o atendedor responde após um número de toques definidos em Toques para atender:

- Se o toque é para um fax: A impressora muda automaticamente para receção de faxes.
- Se o toque é para uma chamada de voz, o atendedor pode receber chamadas de voz e gravar mensagem de voz.
- Quando levanta o telefone no número de toques definidos em **Toques para atender**:
  - Se o toque é para um fax, pode receber o fax usando os mesmos passos que em Manual. Selecione Fax no ecrã
  - inicial, e a seguir selecione **Enviar**/ **Receber** > **Receber**. A seguir, selecione  $\diamondsuit$ , e a seguir desligue o telefone.
  - Se o toque é para uma chamada de voz: Pode atender o telefone normalmente.
- Quando o toque terminar e a impressora mudar automaticamente para faxes recebidos:
  - Se o toque é para um fax: A impressora começa a receber o fax.
  - Se o toque é para uma chamada de voz: Não pode atender o telefone. Peça a quem fez a chamada para ligar novamente.

#### Nota:

Defina o número de toques para o atendedor atender a chamada como um número menor ao número definido em **Toques para atender**. Caso contrário, o atendedor de chamadas não poderá receber chamadas de voz para gravar mensagens de voz. Para obter informações sobre como configurar o atendedor, consulte o manual fornecido com o atendedor.

### Informações relacionadas

➡ "Utilização do modo Manual" na página 208

### Receber faxes através de uma chamada

Pode receber um fax guardado noutra máquina de fax marcando o número do fax.

### Informações relacionadas

"Receber faxes através de polling (Recepção selectiva)" na página 210

➡ "Receber faxes de um painel com subendereço (SEP) e palavra-passe (PWD) (Recepção selectiva)" na página 211

### Receber faxes através de polling (Recepção selectiva)

Pode receber um fax guardado noutra máquina de fax marcando o número do fax. Utilize esta funcionalidade para receber um documento de um serviço de informação de fax.

#### Nota:

- Se o serviço de informação de fax possuir uma funcionalidade de instruções de voz que precisa de seguir para receber um documento, não poderá utilizar esta funcionalidade.
- Para receber um documento de um serviço de informação de fax que utiliza instruções de voz, basta ligar para o número de fax usando a funcionalidade No desc. ou o telefone ligado, e utilizar o telefone e a impressora seguindo as instruções de voz.
- 1. Selecione Fax no ecrã inicial.
- 2. Toque em 🔜 (Mais).
- 3. Selecione Fax avançado.
- 4. Toque na caixa Recepção selectiva para definir como Activ.
- 5. Toque em Fechar e, de seguida, toque em Fechar novamente.
- 6. Introduza o número de fax.

#### Nota:

Se não conseguir introduzir manualmente um número de fax, **Restrições marc. directa** em **Definições de segurança** estiver definido como **Activ.** Selecione destinatários de fax a partir da lista de contactos ou do histórico de faxes enviados.

7. Toque em  $\diamondsuit$ .

#### Informações relacionadas

- "Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo" na página 201
- "Receber faxes após confirmar o estado do destinatário" na página 210
- ➡ "Mais" na página 216

### Receber faxes após confirmar o estado do destinatário

Pode receber um fax enquanto ouve sons ou vozes no altifalante da impressora durante a marcação, a comunicação e a transmissão. Também pode utilizar esta funcionalidade quando pretende receber um fax a partir do serviço de informação de fax seguindo um guia áudio.

- 1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
- 2. Toque em 🕓 e especifique o remetente.

**Nota:** Pode ajustar o volume do som do altifalante.

3. Aguarde até que o remetente responda à sua chamada. Quando ouvir um tom de fax, selecione **Enviar**/ **Receber** na parte superior do ecrã LCD, e a seguir selecione **Receber**.

#### Nota:

Quando receber um fax de um serviço de polling de fax e ouvir as instruções de voz, siga as instruções para efetuar operações com a impressora.

4. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Receber faxes de um painel com subendereço (SEP) e palavra-passe (PWD) (Recepção selectiva)

Ao marcar o número de um destinatário, é possível receber faxes de um painel guardado num outro dispositivo de fax com um subendereço (SEP) e palavra-passe (PWD). Para usar esta funcionalidade, registe previamente o contacto com o subendereço (SEP) e a palavra-passe (PWD) na lista de contactos.

- 1. Selecione Fax no ecrã inicial.
- 2. Selecione (Mais).
- 3. Selecione Fax avançado.
- 4. Toque em Recepção selectiva para definir como Activ.
- 5. Toque em Fechar e, de seguida, toque em Fechar novamente.
- 6. Selecione **Contac.**, e a seguir selecione o contacto com o subendereço registado (SEP) e palavra-passe (PWD) que corresponde ao painel de destino.
- 7. Toque em  $\diamondsuit$ .

### Informações relacionadas

- ➡ "Gerir contactos" na página 50
- "Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo" na página 201
- "Receber faxes após confirmar o estado do destinatário" na página 210
- ➡ "Mais" na página 216

### Guardar e reencaminhar faxes recebidos

### Resumo das funções

Se a sua organização tiver um administrador de impressora, contacte o seu administrador para verificar o estado das configurações da impressora.

### Guardar faxes recebidos na Impressora

Os faxes recebidos podem ser guardados na impressora, e pode visualizá-los no ecrã da impressora. Pode imprimir apenas os faxes que pretende imprimir ou eliminar faxes desnecessários.

### Guardar e/ou reencaminhar faxes recebidos para outros destinos que a impressora

Os seguintes podem ser definidos como destinos.

- □ Computador (receção PC-FAX)
- Dispositivo externo de memória
- Endereço de e-mail
- Pasta partilhada numa rede
- □ Outro equipamento de fax

### Nota:

- As informações do fax são guardadas como PDF.
- □ Os documentos a cores não podem ser reencaminhados para outra máquina de fax. Estes são processados como documentos cujo reencaminhamento falhou.

### Ordenar os faxes recebidos por Condições tais como Subendereço e Palavra-passe

Pode ordenar e guardar faxes recebidos na sua caixa de entrada ou caixas de painel. Também pode reencaminhar faxes recebidos para outros destinos que não a impressora.

- 🖵 Endereço de e-mail
- Pasta partilhada numa rede
- □ Outro equipamento de fax

### Nota:

- As informações do fax são guardadas como PDF.
- □ Os documentos a cores não podem ser reencaminhados para outra máquina de fax. Estes são processados como documentos cujo reencaminhamento falhou.
- Pode imprimir as condições de guardar/reencaminhar definidas nas impressora. Selecione Fax no ecrã inicial, e a seguir selecione (Mais) > Relatório de fax > Lista guardar/reencam. condic..
- □ Se a sua organização tem um administrador de impressora, contacte o administrador para configurar ou alterar as condições de guardar/reencaminhar.

Consulte as "Informações Relacionadas" abaixo para comsultar ou alterar a configuração.

### Informações relacionadas

"Configurar o local para guardar e o reencaminhamento de faxes recebidos (Guardar/reencam. incondicional)" na página 83

- ◆ "Configurar o local para guardar e o reencaminhamento de faxes recebidos (Guardar/reencam. condic.)" na página 86
- ➡ "Mais" na página 216
- "Visualizar no ecrã LCD os faxes recebidos guardados na impressora" na página 213

### Visualizar no ecrã LCD os faxes recebidos guardados na impressora

1. Selecione Caixa de Fax no ecrã inicial.

Nota

Se houver faxes recebidos que não tenham sido lidos, o número de documentos por ler é exibido em 또 no ecrã inicial.

- 2. Selecione Cx. entrada/ Confidencial.
- 3. Selecione a caixa de entrada ou a caixa confidencial que pretende exibir.
- 4. Se a caixa de entrada ou a caixa confidencial estiver protegida por palavra-passe, digite a palavra-passe da caixa de entrada, a palavra-passe da caixa confidencial ou a palavra-passe de administrador.
- 5. Selecione o fax que pretende visualizar na lista.

O conteúdo do fax é apresentado.

- □ □: Roda a imagem 90 graus para a direita.



- □ I Nove para a página anterior ou seguinte.
- □ 🔜: Exibe menus tais como salvar e reencaminhar.
- Para ocultar os ícones de funcionamento, toque em qualquer lugar na janela de visualização, exceto nos ícones. Toque novamente para exibir os ícones.
- 6. Selecione se pretende imprimir ou eliminar o documento que visualizou e, de seguida, siga as instruções no ecrã.

### Importante:

Se a impressora ficar sem memória, a receção e o envio de faxes serão desativados. Elimine documentos que já leu ou imprimiu.

### Informações relacionadas

"Caixa de entrada e caixas confidenciais" na página 217

# **Opções de menu para enviar e receber fax**

### Destinatário

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida:

### Fax > Destinatário

| Teclado | Introduza um número de fax manualmente.   |
|---------|---|
| Contac. | Selecione um destinatário a partir da lista de contactos. Pode também adicionar ou editar um contacto.                        |
| Recente | Selecione um destinatário a partir do histórico de faxes enviados. Pode também adicionar o destinatário à lista de contactos. |

### Definições de fax

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida:

### Fax > Definições de fax

### Botão de operação rápida

Atribuir até três itens utilizados frequentemente tais como **Registo de transmissão** e **Tipo do original** em **Definições > Definições gerais > Definições de fax > Botão de operação rápida**, exibe os itens na parte superior do separador **Definições de fax**.

| Definições d | e Digitalização |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|

| Tamanho original (Vidro)        | Selecione o tamanho e a orientação do original que colocou no vidro do scanner.   |
|---------------------------------|---|
| Tipo do original                | Selecione o tipo do original.   |
| Modo de Cor                     | Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.  |
| Resolução                       | Selecione a resolução do fax a enviar. Se selecionar uma resolução maior, o tamanho dos dados<br>torna-se maior e leva tempo para enviar o fax.   |
| Densidade                       | Define a densidade do fax a enviar. + torna a densidade mais escura, e - torna-a mais clara.  |
| Remover fundo                   | Deteta a cor do papel (cor de fundo) do documento original e remove ou aclara a cor.<br>Consoante o grau de escuridão e vivacidade da cor, esta poderá não ser removida ou aclarada                                       |
| Nitidez                         | Melhora ou desfoca o contorno da imagem. + melhora a nitidez, e - desfoca a nitidez.  |
| AAD 2 faces                     | Digitaliza ambos os lados dos originais colocados no AAD e envia um fax a preto e branco.   |
| Digitalização contínua<br>(AAD) | Enviar faxes colocando originais individualmente, ou colocando originais pelo tamanho, pode<br>enviá-los como um documento nos seus tamanhos originais. Consulte as informações<br>relacionadas abaixo sobre este tópico. |

### Defin. de envio de fax

| Envio directo            | <ul> <li>Envia um fax a preto e branco enquanto digitaliza os originais. Uma vez que os originais digitalizados não são guardados temporariamente na memória da impressora, mesmo ao enviar um volume elevado de páginas, pode evitar erros de impressora devido à falta de memória. Tenha presente que enviar com recurso a esta função demora mais tempo que se não utilizar esta função. Consulte as informações relacionadas abaixo sobre este tópico.</li> <li>Não é possível utilizar esta função quando:</li> <li>Invia um fax utilizando a opção AAD 2 faces</li> </ul> |
|--------------------------|---|
|                          | Enviar um fax para vários recipientes   |
| Envio prioritário        | Envia o fax atual antes de outros faxes que aguardam envio. Consulte as informações relacionadas abaixo sobre este tópico.  |
| Enviar fax mais tarde    | Envia um fax à hora especificada. Quando esta opção for utilizada, apenas estará disponível a opção de fax monocromático. Consulte as informações relacionadas abaixo sobre este tópico.  |
| Adicionar info.          | Adicionar info. remetente   |
| remetente                | Selecione a posição onde pretende incluir as informações de cabeçalho (número do fax e<br>nome do remetente) no fax de saída, ou não incluir as informações.  |
|                          | - <b>Desactivado</b> : Envia um fax sem informações de cabeçalho.   |
|                          | <ul> <li>- Fora da imagem: Envia um fax com informações de cabeçalho na margem superior branca<br/>do fax. Ao fazê-lo, mantém o cabeçalho de sobreposição com a imagem digitalizada, no<br/>entanto, o fax recebido pelo destinatário pode ser impresso em duas folhas, dependendo do<br/>tamanho dos originais.</li> </ul>   |
|                          | <ul> <li>- Dentro da imagem: Envia um fax com informações de cabeçalho aproximadamente 7 mm<br/>abaixo da parte superior da imagem digitalizada. O cabeçalho pode ser sobreposto pela<br/>imagem, no entanto, o fax recebido pelo destinatário não será dividido em dois<br/>documentos.</li> </ul>   |
|                          | 🗅 Cabeçalho do fax  |
|                          | Selecione o cabeçalho do destinatário. Para usar esta funcionalidade, é necessário registar<br>previamente vários cabeçalhos.   |
|                          | Informações adicionais  |
|                          | Selecione a informação que pretende adicionar. Pode selecionar uma em <b>O seu núm.</b><br>telefone e Lista de destino.   |
| Notif. result. de envio  | Envia uma notificação após enviar um fax.   |
| Relatório de transmissão | Imprime um relatório de transmissão após enviar um fax.   |
|                          | Imprimir ao ocorrer erro imprime um relatório apenas quando ocorre um erro.   |
| Cópia seg.               | Guarda uma cópia de segurança do fax enviado que é digitalizado e guardado na memória da<br>impressora automaticamente. A função de cópia de segurança está disponível quando:  |
|                          | Enviar um fax a preto e branco  |
|                          | Enviar um fax utilizando o recurso Enviar fax mais tarde  |
|                          | Enviar um fax utilizando o recurso Envio em lote  |
|                          | Enviar um fax utilizando o recurso Armaz. dados de fax  |

### Informações relacionadas

- ➡ "Enviar documentos de tamanhos diferentes com o ADF (Digitalização contínua (AAD))" na página 205
- ➡ "Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)" na página 203
- ➡ "Enviar um fax preferencialmente (Envio prioritário)" na página 204

➡ "Enviar faxes a preto e branco a uma hora específica (Enviar fax mais tarde)" na página 205

### Mais

Ao selecionar 🗮 em Fax no ecrã inicial exibe o menu Mais.

### Registo de transmissão

Pode verificar o histórico de tarefas do fax recebidas ou enviadas.

Nota: pode verificar o histórico de faxes enviados ou recebidos em Job/Status.

### Relatório de fax

| Última transmissão                 | Imprime um relatório para o fax anteriormente enviado ou recebido através de polling.                                     |
|------------------------------------|---|
| Registo de Fax                     | Imprime um relatório de transmissão. Pode definir a impressão automática deste relatório utilizando o menu seguinte.      |
|                                    | Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de relatório > Imprimir<br>automaticamente registo de fax |
| Documentos de fax<br>armazenados   | Imprime uma lista de documentos de fax guardados na memória da impressora, como as tarefas não terminadas.                |
| Lista de definições de fax         | Imprime as definições de fax atuais.  |
| Lista guardar/ reencam.<br>condic. | Imprime a lista de guardar/encaminhar condicional.  |
| Registo de protocolo               | Imprime um relatório detalhado do fax anteriormente enviado ou recebido.  |

### Fax avançado

| Recepção selectiva      | Quando estiver definido como <b>Activ.</b> e marcar o número do remetente do fax, pode receber<br>documentos a partir do fax do remetente. Consulte as informações relacionadas abaixo para<br>obter informações sobre como receber faxes com <b>Recepção selectiva</b> .<br>Quando sair do menu Fax, a definição regressa a <b>Dest</b> (predefinido). |
|-------------------------|---|
| Envio selectivo/ Painel | Quando estiver definido como <b>Activ.</b> ao selecionar a caixa de envio polling ou uma caixa de painel, pode digitalizar e armazenar documentos na caixa selecionada ao selecionar � no separador <b>Definições de fax</b> .  |
|                         | É possível guardar um documento na caixa de envio polling. Pode guardar até 10 documentos<br>em até 10 painéis na impressora, mas deverá registá-los em <b>Caixa de Fax</b> antes de guardar<br>documentos. Consulte as informações relacionadas abaixo sobre como registar uma caixa de<br>painel.   |
|                         | Quando sair do menu Fax, a definição regressa a <b>Dest</b> (predefinido).  |
| Armaz. dados de fax | Quando estiver definido como <b>Activ.</b> , e selecionar � no separador <b>Definições de fax</b> , pode digitalizar e guardar documentos na caixa <b>Documentos armazenados</b> . Pode guardar até 10 documentos.                                  |
|---------------------|---|
|                     | Também pode digitalizar e guardar documentos na caixa <b>Documentos armazenados</b> em<br><b>Caixa de Fax</b> . Consulte as informações relacionadas abaixo para obter informações sobre como<br>guardar documentos a partir da <b>Caixa de Fax</b> |
|                     | Quando sair do menu Fax, a definição regressa a <b>Dest</b> (predefinido).  |

### Caixa de Fax

Aceda a Caixa de Fax no ecrã inicial.

### Definições de fax

Aceda a Definições > Definições gerais > Definições de fax.

### Informações relacionadas

- ➡ "Receber faxes através de polling (Recepção selectiva)" na página 210
- ➡ "Definir a Caixa de Envio selectivo" na página 202
- ➡ "Registar uma caixa de painel" na página 202
- ➡ "Guardar um documento em Envio selectivo/ Caixa de painel informativo" na página 203
- ➡ "Envio select./ Painel" na página 220
- ➡ "Guardar um fax sem especificar um destinatário (Armaz. dados de fax)" na página 207
- ➡ "Documentos armazenados" na página 219
- "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 222
- "Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 224

### Opções de menu para Caixa de Fax

### Cx. entrada/ Confidencial

Pode encontrar Cx. entrada/ Confidencial em Caixa de Fax no ecrã inicial.

### Caixa de entrada e caixas confidenciais

Caixa de entrada e caixas confidenciais em Caixa de Fax > Cx. entrada/ Confidencial.

Pode guardar um total de 200 documentos na caixa de entrada e na caixa confidencial.

Pode utilizar uma caixa de entrada e registar até 10 caixas confidenciais. O nome da caixa é exibido na caixa. **XX confidencial** é o nome predefinido de cada caixa confidencial.

### Caixa de entrada e caixas confidenciais

Exibe a lista de faxes recebidos por data de receção, nome de remetente e páginas.

Ao selecionar um dos faxes da lista, é exibida a janela de pré-visualização, podendo desta forma verificar o conteúdo do mesmo. Pode imprimir ou eliminar o fax enquanto estiver a ver a pré-visualização.

| ecrã de pré-visualização | 🗅 😧 💽 : Amplia ou reduz.   |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|
|                          | 🗅 💼 : Roda a imagem 90 graus para a direita.   |  |  |  |
|                          | 🗅 🔄 🏵 🕢 : Desloca o ecrã na direção das setas.   |  |  |  |
|                          | 🗅 ڬ : Move para a página anterior ou seguinte.   |  |  |  |
|                          | Para ocultar os ícones de funcionamento, toque em qualquer lugar na janela de visualização,<br>exceto nos ícones. Toque novamente para exibir os ícones.   |  |  |  |
| (Menu)                   | Guardar no disp. de mem.   |  |  |  |
|                          | 🖵 Reencaminhar (E-mail)  |  |  |  |
|                          | Reencaminhar (Pasta de rede)   |  |  |  |
|                          | 🗅 Enviar fax   |  |  |  |
|                          | Detalhes   |  |  |  |
|                          | Quando a mensagem <b>Eliminar depois de concluído</b> for exibida, selecione <b>Activ.</b> para eliminar os faxes após terminar processos como <b>Guardar no disp. de mem.</b> ou <b>Reencaminhar (E-mail)</b> . |  |  |  |

### 🔚 (Menu de caixa)

| Imprimir tudo                             | Só é exibido quando existem faxes guardados na caixa. Imprime todos os faxes da caixa. Ao<br>selecionar <b>Activ.</b> em <b>Eliminar depois de concluído</b> elimina todos os faxes quando a impressão<br>terminar.                         |  |
|---|---|--|
| Guardar tudo no<br>Dispositivo de memória | Só é exibido quando existem faxes guardados na caixa. Guarda todos os faxes em dispositivos externos de memória na caixa. Ao selecionar <b>Activ.</b> em <b>Eliminar depois de concluído</b> elimina todos os documentos depois de guardar. |  |
| Eliminar tudo                             | Só é exibido quando existem faxes guardados na caixa. Elimina todos os faxes da caixa.  |  |
| Definições                                | Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar <b>Caixa de entrada &gt; Menu de caixa &gt;</b><br><b>Definições</b> .  |  |
|   | Opções com memória cheia: Selecione uma opção para imprimir ou recusar faxes quando a<br>Caixa de entrada estiver completo.   |  |
|   | Def. senha de caixa ent.: Pode definir uma palavra-passe ou alterá-la.  |  |
|   | Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar uma caixa confidencial e selecionar <b>Menu de caixa &gt; Definições</b> .  |  |
|   | Nome: Introduza um nome para a caixa confidencial.  |  |
|   | Palavra-passe p/ abrir a caixa: Pode definir uma palavra-passe ou alterá-la.  |  |
| Eliminar caixa                            | Este item apenas é exibido ao selecionar uma caixa confidencial e ao selecionar <b>Menu de caixa</b> .<br>Elimina as definições atuais para caixas confidenciais e elimina todos os documentos<br>armazenados.                              |  |

### Informações relacionadas

- ➡ "Visualizar no ecrã LCD os faxes recebidos guardados na impressora" na página 213
- ➡ "Mais" na página 216
- ➡ "Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 224

### Documentos armazenados

Pode encontrar Documentos armazenados em Caixa de Fax no ecrã inicial.

Pode guardar até 100 páginas de um único documento a preto e branco, e até 10 documentos na caixa. Isto permite-lhe poupar tempo ao digitalizar documentos quando necessita enviar o mesmo documento frequentemente.

#### Nota:

Poderá não conseguir guardar 10 documentos de acordo com as condições de utilização tais como o tamanho de documentos guardados.

### Caixa de documentos armazenados

Exibe a lista de documentos armazenados com datas de armazenamento e páginas.

Ao selecionar um dos documentos armazenados na lista exibe a janela de pré-visualização. Selecione **Iniciar envio** para aceder à janela de envio de faxes, ou seecione **Eliminar** para eliminar o documento durante a pré-visualização.

| ecrã de pré-visualização | 🗅 🥥 🕑 : Amplia ou reduz.   |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
|                          | 🗅 🛈 : Roda a imagem 90 graus para a direita.   |  |  |  |  |
|                          | 🗅 🔄 🏵 🕑 : Desloca o ecrã na direção das setas.   |  |  |  |  |
|                          | Move para a página anterior ou seguinte.   |  |  |  |  |
|                          | Para ocultar os ícones de funcionamento, toque em qualquer lugar na janela de visualização, exceto nos ícones. Toque novamente para exibir os ícones.  |  |  |  |  |
| (Menu)                   | Guardar no disp. de mem.   |  |  |  |  |
|                          | Reencaminhar (E-mail)  |  |  |  |  |
|                          | Reencaminhar (Pasta de rede)   |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |
|                          | Quando a mensagem <b>Eliminar depois de concluído</b> for exibida, selecione <b>Activ.</b> para eliminar os faxes após terminar processos como <b>Guardar no disp. de mem.</b> ou <b>Reencaminhar (E-mail)</b> . |  |  |  |  |

### 📠 (Menu de caixa)

| Armaz. dados de fax                       | Exibe o ecrã para o separador <b>Fax</b> > <b>Definições de fax</b> . Ao tocar em � no ecrã, é iniciada a digitalização de documentos para armazenar na Caixa de documentos armazenados.  |
|---|---|
| Imprimir tudo                             | Este item é exibido apenas quando existem documentos armazenados na caixa. Imprime todos<br>os documentos na caixa. Ao selecionar <b>Activ.</b> em <b>Eliminar depois de concluído</b> elimina todos<br>os documentos ao terminar a impressão.                                    |
| Guardar tudo no<br>Dispositivo de memória | Este item é exibido apenas quando existem documentos armazenados na caixa. Guarda todos<br>os documentos na caixa em dispositivos externos de memória. Ao selecionar <b>Activ.</b> em<br><b>Eliminar depois de concluído</b> elimina todos os documentos ao terminar a impressão. |
| Eliminar tudo                             | Este item é exibido apenas quando existem documentos armazenados na caixa. Elimina todos os documentos na caixa.  |
| Definições                                | Palavra-passe p/ abrir a caixa: Pode definir uma palavra-passe ou alterá-la.  |

Fax

### Informações relacionadas

- ➡ "Enviar várias vezes os mesmos documentos" na página 206
- ➡ "Envio selectivo" na página 220
- ➡ "Mais" na página 216
- ➡ "Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 224

### **Envio select.**/ Painel

Pode encontrar Envio select./ Painel em Caixa de Fax no ecrã inicial.

Existe uma caixa de envio polling e 10 quadros de envio. Pode guardar até 100 páginas de um único documento a preto e branco e um documento em cada caixa.

### Informações relacionadas

➡ "Enviar faxes a pedido (utilizar Envio selectivo/ Caixa de painel informativo)" na página 201

### **Envio selectivo**

Pode encontrar Envio selectivo em Caixa de Fax > Envio select./ Painel.

### Caixa de Envio selectivo

Exibe os itens e valores de definição em **Definições** em 🗮 (Menu).

### Adicionar documento

Exibe o ecrã para o separador Fax > Definições de fax. Ao selecionar  $\diamondsuit$  no ecrã, inicia a digitalização de documentos para armazenar na caixa.

Quando um documento se encontrar na caixa, Verificar documento é exibido.

### Verificar documento

Exibe o ecrã de pré-visualização quando um documento se encontra na caixa. Pode imprimir ou eliminar o documento enquanto estiver a ver pré-visualização.

| ecrã de pré-visualização | Consulte a explicação para <b>Caixa de Fax &gt; Documentos armazenados</b> .  |  |
|--------------------------|---|--|
| (Menu)                   | Guardar no disp. de mem.  |  |
|                          | Reencaminhar (E-mail)   |  |
|                          | Reencaminhar (Pasta de rede)  |  |
|                          | Enviar fax  |  |
|                          | Quando a mensagem <b>Eliminar depois de concluído</b> for exibida, selecione <b>Activ.</b> para eliminar<br>os faxes após terminar processos como <b>Guardar no disp. de mem.</b> ou <b>Reencaminhar (E-mail)</b> . |  |

### (Menu)

| Eliminar documento | Este item é exibido apenas quando um documento estiver armazenado na caixa. Elimina o documento armazenado na caixa.   |
|--------------------|--|
| Definições         | <ul> <li>Palavra-passe p/ abrir a caixa: Pode definir uma palavra-passe ou alterá-la.</li> <li>Eliminar automaticamente após Envio selectivo: Ao definir como Activ. elimina o documento na caixa quando o pedido seguinte de um destinatário para enviar um documento (Envio selectivo) terminar.</li> <li>Notif. result. de envio: Quando Notificações por e-mail for definido como Activ., a impressora envia uma notificação para o destino indicado em Destinatário quando um pedido para enviar o documento (Envio selectivo) terminar.</li> </ul> |

#### Informações relacionadas

- ➡ "Documentos armazenados" na página 219
- ➡ "Mais" na página 216
- "Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 224

### Painel de avisos não registado

Pode encontrar **Painel de avisos não registado** em **Caixa de Fax** > **Envio select.**/ **Painel**. Selecione uma das caixas **Painel de avisos não registado**. Após registar um painel, o nome registado é exibido na caixa em vez de **Painel de avisos não registado**.

Pode registar até 10 painéis.

### Definições da caixa de painel informativo

| Nome (Necessário)                             | Introduza um nome para a caixa de painel.  |  |
|---|--|--|
| Sub-endereço(SEP)                             | Realizar ou alterar as condições para um destinatário receber o fax.   |  |
| Senha(PWD)                                    |  |  |
| Palavra-passe p/ abrir a caixa                | Definir ou alterar a palavra-passe utilizada para abrir a caixa.   |  |
| Eliminar automaticamente após Envio selectivo | Ao definir como <b>Activ.</b> elimina o documento na caixa quando o<br>próximo pedido de um destinatário para enviar o documento (Envio<br>selectivo) concluir.  |  |
| Notif. result. de envio                       | Quando <b>Notificações por e-mail</b> está definido para <b>Activ.</b> , a<br>impressora envia uma notificação ao <b>Destinatário</b> quando um<br>pedido para enviar o documento (Envio selectivo) for concluído. |  |

### Informações relacionadas

➡ "Todos os painéis registados" na página 221

### Todos os painéis registados

Pode encontrar painéis em **Caixa de Fax** > **Envio select.**/ **Painel**. Selecione a caixa para a qual o nome registado é exibido. O nome exibido na caixa é o nome registado em **Painel de avisos não registado**.

Fax

Pode registar até 10 painéis.

### (Nome do painel registado)

Exibe os itens e valores de definição dos itens em **Definições** em 🗮 (Menu).

### Adicionar documento

Exibe o ecrã para o separador Fax > Definições de fax. Ao selecionar  $\diamondsuit$  no ecrã, inica a digitalização de documentos para armazenar na caixa.

Quando um documento se encontrar na caixa, Verificar documento é exibido.

### Verificar documento

Exibe o ecrã de pré-visualização quando um documento se encontra na caixa. Pode imprimir ou eliminar o documento enquanto estiver a ver pré-visualização.

| ecrã de pré-visualização | Consulte a explicação para <b>Caixa de Fax &gt; Documentos armazenados</b> .               |  |
|--------------------------|--|--|
| (Menu)                   | Consulte a explicação para <b>Envio selectivo</b> > <b>Verificar documento</b> > 🗮 (Menu). |  |

### 🔜 (Menu)

| Eliminar documento | Este item é exibido apenas quando um documento estiver armazenado na caixa. Elimina o<br>documento armazenado na caixa.   |
|--------------------|---|
| Definições         | Os menus tais como <b>Nome (Necessário)</b> e <b>Sub-endereço(SEP)</b> são exibidos. Consulte a<br>explicação para <b>Painel de avisos não registado &gt; Definições da caixa de painel informativo</b> |
| Eliminar caixa     | Elimina o documento armazenado e altera o estado da caixa para não registado.   |

### Informações relacionadas

- ➡ "Documentos armazenados" na página 219
- ➡ "Envio selectivo" na página 220
- ➡ "Painel de avisos não registado" na página 221
- ➡ "Mais" na página 216
- ➡ "Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 224

### Verificar o estado ou registos das tarefas de fax

### Exibição de informação quando os faxes recebidos não são processados (não lidos/não impressos/não guardados/não reencaminhados)

Se houver documentos recebidos não processados, o número de tarefas por processar é exibido no ícone **(secondo)** no ecrã inicial. Consulte a tabela abaixo para obter uma definição de "não processado".

### Importante:

Quando a caixa de entrada estiver cheia, a receção de faxes deixa de estar ativa. Deve eliminar os documentos da caixa de entrada após a sua verificação.



| Definições de faxes recebidos<br>guardados/reencaminhados | Estado não processado  |  |
|---|--|--|
| A imprimir <sup>*1</sup>                                  | Existem documentos recebidos à espera de ser impressos ou a impressão está em curso.   |  |
| A guardar na caixa de entrada<br>ou na caixa confidencial | Existem documentos recebidos por ler na caixa de entrada ou na caixa confidencial.   |  |
| A guardar num dispositivo de<br>memória externo           | Existem documentos recebidos que não foram guardados no dispositivo porque não existe nenhum dispositivo ligado à impressora que contenha uma pasta criada especificamente para guardar documentos recebidos ou por outras razões. |  |
| A guardar num computador                                  | Existem documentos recebidos que não foram guardados no computador porque este se encontra em modo de suspensão ou por outras razões.  |  |
| A reencaminhar  | Existem documentos recebidos que não foram reencaminhados ou que não foi possível reencaminhar <sup>*2</sup> .   |  |

- \*1 : Se não tiver configurado nenhuma das definições de guardar/reencaminhar fax, ou se tiver configurado para imprimir os documentos recebidos enquanto os guarda num dispositivo de memória externo ou num computador.
- \*2 : Se tiver configurado para guardar os documentos que não foi possível reencaminhar na caixa de entrada, existem documentos não lidos que não foi possível reencaminhar na caixa de entrada. Se tiver definido para imprimir os documentos que não foi possível reencaminhar, a impressão não é concluída.

#### Nota:

Se estiver a usar mais do que uma das definições de guardar/reencaminhar fax, o número de tarefas não processadas poderá ser exibido como "2" ou "3" mesmo que apenas tenha recebido um fax. Por exemplo, se configurar para guardar faxes na caixa de entrada e num computador e receber um fax, o número de tarefas não processadas é exibido como "2" se o fax não tiver sido guardado na caixa de entrada e num computador.

### Informações relacionadas

- "Visualizar no ecrã LCD os faxes recebidos guardados na impressora" na página 213
- ➡ "Verificar as tarefas de fax em curso" na página 224

### Verificar as tarefas de fax em curso

Pode exibir o ecrã para verificar as tarefas de fax cujo processo não esteja completo. As seguintes tarefas são apresentadas no ecrã de verificação. A partir deste ecrã, também pode imprimir documentos qua ainda não foram impressos, ou pode enviar novamente documentos que não foram enviados.

- □ Tarefas de receção de fax abaixo
  - □ Ainda não foram impressos (quando as tarefas são definidas para imprimir)
  - □ Ainda não foram guardados (quando as tarefas são definidas para guardar)
  - D Ainda não foram reencaminhados (quando as tarefas são definidas para reencaminhar)
- □ Tarefas de enviar fax que não foram enviado (se tiver ativado Guardar dados de falha)

Siga os passos abaixo para exibir o ecrã de verificação.

- 1. Toque em Job/Status no ecrã de início.
- 2. Toque no separador Estado da tarefa e, de seguida, toque em Ativo.
- 3. Selecione a tarefa que pretende verificar.

#### Informações relacionadas

➡ "Exibição de informação quando os faxes recebidos não são processados (não lidos/não impressos/não guardados/não reencaminhados)" na página 222

### Verificar o histórico de tarefas do fax

É possível verificar o histórico das tarefas de fax enviados ou recebidos, tais como a data, a hora e o resultado de cada tarefa.

- 1. Toque em Job/Status no ecrã de início.
- 2. Seleccione Registo no separador Estado da tarefa.
- 3. Selecione  $\mathbf{\nabla}$  à direita, e a seguir selecione **Enviar** ou **Receber**.

O registo das tarefas de fax enviados ou recebidos é exibido por ordem cronológica inversa. Selecione a tarefa que pretende verificar para exibir as informações.

Também pode verificar o histórico de faxes imprimindo **Registo de Fax** ao selecionar **Fax** > 🗮 (Mais) > **Relatório de fax** > **Registo de Fax**.

#### Informações relacionadas

➡ "Mais" na página 216

### Imprimir novamente documentos recebidos

Pode reimprimir documentos recebidos através dos registos de tarefas de fax impressas.

Fax

Note que os documentos impressos recebidos são excluídos por ordem cronológica quando a impressora ficar sem memória.

- 1. Toque em Job/Status no ecrã de início.
- 2. Seleccione Registo no separador Estado da tarefa.
- 3. Selecione  $\mathbf{\nabla}$  à direita, e a seguir selecione **Imprimir**.

O histórico das tarefas de fax enviados ou recebidos é exibido por ordem cronológica inversa.

4. Selecione uma tarefa com ਓ da lista de histórico.

Verifique a data, hora e resultado para determinar se é o documento que pretende imprimir.

5. Selecione Imprimir para imprimir o documento.

### Enviar um fax do computador

Pode enviar faxes a partir do computador utilizando o FAX Utility e o controlador do PC-FAX.

#### Nota:

Para instalar o FAX Utility, utilize o software de atualização da EPSON. Veja as informações relacionadas abaixo para mais detalhes. Para utilizadores Windows, pode instalar utilizando o disco de software fornecido com a impressora.

### Informações relacionadas

- ➡ "Ativar o envio de faxes a partir de um computador" na página 90
- ➡ "Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)" na página 251
- ➡ "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

### Envio de documentos criados com uma aplicação (Windows)

Ao selecionar um fax de impressora no menu de **Impressão** de uma aplicação como o Microsoft Word ou Excel, pode enviar diretamente informações como documentos, ilustrações e tabelas criadas, com uma folha de rosto.

#### Nota:

A explicação que se segue usa o Microsoft Word como exemplo. A operação real pode ser diferente, dependendo da aplicação que utilizar. Para mais informações, consulte a ajuda da aplicação.

- 1. Utilize uma aplicação para criar um documento para enviar por fax.
- 2. Clique em Imprimir no menu Ficheiro.

A janela Imprimir da aplicação é exibida.

- 3. Selecione **XXXXX (FAX)** (em que XXXXX é o nome da sua impressora) em **Impressora**, e a seguir verifique as definições de envio de fax.
  - **E**specificar 1 em Número de cópias. O fax pode não ser enviado corretamente se especificar 2 ou mais.
  - De Não pode usar funções tais como Imprimir em arquivo que alterem a porta de saída.
  - Deve enviar até 100 páginas, incluindo folha de rosto num envio de fax.

4. Clique em **Propriedades da impressora** ou **Propriedades** se pretende especificar **Form. papel**, **Orientação**, **Cor**, **Qualid imagem**, ou **Densid caracteres**.

Para obter mais informações, consulte a ajuda do controlador PC-FAX.

5. Clique em Imprimir.

#### Nota:

Ao usar FAX Utility pela primeira vez, é exibida uma janela para registar as suas informações. Introduza as informações necessárias, e a seguir clique em **OK**. FAX Utility usa **Nome registo** para gerir tarefas de fax internamente. Outras informações são adicionadas automaticamente à folha de rosto.

Definições destinatário ecrã de FAX Utility é exibido.

- 6. Especifique um destinatário e clique em Seguinte.
  - **L** Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) em **Lista telefónica PC-FAX**:

Se o destinatário constar no livro de endereços, siga os passos abaixo.

1 Clique no separador Lista telefónica PC-FAX.

2 Selecione o destinatário na lista e clique em Adic..

□ Selecionar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) no livro de endereços da impressora:

Se o destinatário constar no livro de endereços da impressora, siga os passos abaixo.

1 Clique no separador Contactos na impressora.

Tenha presente que pelo facto da impressora ter uma função de segurança que permite aos administradores impedir que os utilizadores alterem as definições de fax da impressora, pode ser necessário introduzir uma palavra-passe de administrador para continuar.

2 Selecione contactos na lista e cliqu em Adic. para avançar para a janela Adicionar ao Destinatário.

3 Selecione os contactos na lista exibida, e a seguir clique em Editar.

• Adicione as informações pessoais tais como **Empresa/Org.** e **Título** como necessário, e a seguir clique em **OK** para regressar à janela **Adicionar ao Destinatário**.

Ocomo necessário, selecione a caixa de verificação de Registar na Lista telefónica PC-FAX para guardar os contactos em Lista telefónica PC-FAX.

6 Clique em OK.

**D** Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) diretamente:

Siga os passos abaixo.

1 Clique no separador Marc Manual.

2 Introduza as informações necessárias.

3 Clique em Adic..

Para além disso, ao clicar em **Registar Lista telef.**, pode guardar o recipiente na lista do separador **Lista telefónica PC-FAX**.

#### Nota:

- Se o Tipo de linha da sua impressora estiver definido PBX e o código de acesso tiver sido definido para usar # (cardinal) em vez de introduzir o código de prefixo exato, introduza # (cardinal). Para obter mais informações, consulte Tipo de linha em Definições básicas na hiperligação de informações relacionadas abaixo.
- □ Se tiver selecionado **Insira o número de fax duas vezes** nas **Definições de opções** na janela principal FAX Utility, é necessário introduzir o mesmo número novamente ao clicar em **Adic.** ou **Seguinte**.

O destinatário é adicionado à Lista destinatários exibida na parte superior da janela.

7. Especifique o conteúdo da folha de rosto.

• Para adicionar uma folha de rosto, selecione uma das amostras em Folha rosto. Introduza o Assunto e Mensagem. Note que não existe nenhuma função para criar uma folha de rosto original ou adicionar uma folha de rosto original à lista.

Se não quiser adicionar uma folha de rosto, selecione Sem folha rosto em Folha rosto.

<sup>2</sup> Clique em **A formatar folha rosto** se pretende alterar a ordem dos itens na folha de rosto. Pode selecionar o tamanho da folha de rosto em **Form. papel**. Também pode selecionar uma folha de rosto com um tamanho diferente do documento enviado.

3 Clique em Fonte se quiser alterar o tipo de letra usado no texto da folha de rosto.

**4** Clique em **Definições remetente** se quiser alterar as informações do remetente.

**5** Clique em Antevisão detalh se quiser verificar a folha de rosto com o assunto e mensagem introduzidos.

6 Clique em Seguinte.

8. Verifique o conteúdo que pretende enviar e clique em Enviar.

Certifique-se que o nome e número de fax do destinatário estão corretos antes de enviar. Clique em **Antever** para pré visualizar a folha de rosto e documento que pretende enviar.

Quando o envio for iniciado, é exibida uma janela com o estado do envio.

Nota:

- Para parar o envio, selecione as informações e clique em Cancelar X. Também pode cancelar utilizando o painel de controlo da impressora.
- □ Se ocorrer um erro durante o envio, a janela Erro comunicação é exibida. Verifique as informações de erro e volte a enviar.
- A janela Controlo do Estado do Fax (a janela referida anteriormente onde pode verificar o estado do envio) não é exibida se Ver Controlo do Estado do Fax durante transmissão não estiver selecionado na janela Definições Opcionais na janela principal da FAX Utility.

### Envio de documentos criados com uma aplicação (Mac OS)

Selecionando uma impressora compatível com fax no menu **Imprimir** de um recurso disponível comercialmente, pode enviar dados como documentos, ilustrações e tabelas, que criou.

#### Nota:

A explicação que se segue usa o editor de texto, como uma aplicação normal para Mac OS como um exemplo.

- 1. Crie o documento que pretende enviar por fax numa aplicação.
- 2. Clique em Imprimir no menu Ficheiro.

A janela **Imprimir** da aplicação é exibida.

- 3. Selecione a impressora (nome de fax) em **Nome**, clique em **▼** para exibir as definições detalhadas, verifique as definições de impressão, e a seguir clique em **OK**.
- 4. Efetue as definições para cada item.
  - Especificar 1 em Número de cópias. Mesmo se especificar 2 ou mais, só é enviada 1 cópia.
  - De Pode enviar até 100 páginas numa transmissão de fax.

Fax

#### Nota:

O tamanho da página de documentos que pode enviar é o mesmo que o tamanho do papel que pode enviar por fax da impressora.

5. Selecione Definições de fax no menu popup, e a seguir faça as definições para cada item.

Consulte a ajuda do controlador PC-FAX para obter explicações sobre cada item de definição.

Clique em 💷 na parte inferiro da janela para abrir a ajuda do controlador PC-FAX.

- 6. Selecione o menu Definições destinatário, e a seguir especifique o destinatário.
  - □ Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) diretamente:

Clique no ítem **Adic.**, introduza as informações necessárias e clique em **•**. O destinatário é adicionado à Lista destinatários exibida na parte superior da janela.

Se tiver selecionado "Insira o número de fax duas vezes" nas definições do controlador PC-FAX, é

necessário introduzir o mesmo número novamente ao clicar em 👎 .

Se a linha de ligação de fax necessitar de um código de prefixo, introduza Indicativo de acesso externo.

#### Nota:

Se o Tipo de linha da sua impressora estiver definido **PBX** e o código de acesso tiver sido definido para usar # (hash) em vez de introduzir o código de prefixo exato, introduza # (hash). Para obter mais informações, consulte Tipo de linha em Definições básicas na hiperligação de informações relacionadas abaixo.

□ Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) no livro de endereços:

Se o destinatário constar no livro de endereços, clique em 🚨. Selecione o destinatário na lista e clique em Adic. > OK.

Se a linha de ligação de fax necessitar de um código de prefixo, introduza Indicativo de acesso externo.

### Nota:

Se o Tipo de linha da sua impressora estiver definido **PBX** e o código de acesso tiver sido definido para usar # (hash) em vez de introduzir o código de prefixo exato, introduza # (hash). Para obter mais informações, consulte Tipo de linha em Definições básicas na hiperligação de informações relacionadas abaixo.

7. Clique nas definições de destinatário, e a seguir clique em Fax.

Começa a enviar.

Certifique-se que o nome e número de fax do destinatário estão corretos antes de enviar.

Nota:

- □ Se clicar no ícone da impressora em Dock, é exibida a janela de verificação de estado do envio. Para interromper o envio, clique nos dados, e a seguir clique em **Apagar**.
- □ Se ocorrer um erro durante o envio, a mensagem **Transmissão falhou** é exibida. Verifique os registos de envio na janela **Registo transmissão fax**.
- **O** *S documentos de tamanho de papel mistos podem não ser enviados corretamente.*

### **Receber faxes num computador**

Pode receber faxes e guardá-los como ficheiros PDF no computador ligado à impressora. O FAX Utility inclui funcionalidades incluindo como especificar uma pasta para guardar os faxes. Instale o FAX Utility antes de utilizar este recurso.

#### Nota:

Poe usar um dos seguintes métodos para instalar o FAX Utility.

- Usando o EPSON Software Updater (aplicação para atualizar o software)
- **U**sando o disco fornecido com a impressora. (apenas utilizadores Windows)

### **Importante:**

- Para receber faxes num computador, o Modo de recepção no painel de controlo da impressora deverá ser definido como Auto. Se a sua organização tem um administrador de impressora, contacte o administrador para obter informações sobre o estado de configuração da impressora. Consulte as "Informações Relacionadas" abaixo para proceder à configuração.
- O computador configurado para receber faxes deve estar sempre ligado. Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de serem guardados no computador. Se desligar o computador, a memória da impressora pode esgotar-se uma vez que não pode enviar os documentos para o computador.
- O número de documentos guardados temporariamente na memória da impressora é exibido em sinicial.
- Dera ler os faxes recebidos, é necessário instalar um visualizador de PDF como o Adobe Reader no computador.

#### Informações relacionadas

- "Definir Modo de recepção" na página 78
- "Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)" na página 251
- ➡ "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

### Guardar faxes recebidos num computador

Pode definir a receção de faxes num computador usando a FAX Utility. Instale previamente o FAX Utility no computador.

Para mais informações, consulte Operações Básicas na ajuda do FAX Utility (exibido na janela principal). Se, enquanto realiza as definições, for exibida a janela de introdução de palavra-passe no ecrã no computador, introduza a palavra-passe. Se a sua organização tem um administrador de impressora e se você não souber a palavra-passe, contacte o administrador.

#### Nota:

Pode receber faxes no computador e imprimir na impressora simultaneamente. Se a sua organização tem um administrador de impressora, contacte o administrador para obter informações sobre o estado de configuração da impressora. Consulte as "Informações Relacionadas" abaixo para proceder à configuração.

#### Informações relacionadas

- + "Fazer definições Guardar no computador para imprimir também faxes recebidos na impressora" na página 90
- ➡ "Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)" na página 249

### Cancelar a função que guarda faxes recebidos no computador

Pode cancelar guardar os faxes no computador utilizando a FAX Utility.

Para mais informações, consulte Operações Básicas na ajuda do FAX Utility (exibido na janela principal).

#### Nota:

- □ Se houver faxes que não foram guardados no computador, não é possível cancelar a função que guarda faxes no computador.
- Também é possível alterar as definições na impressora. Se a sua organização tem um administrador de impressora, contacte o administrador para obter informações sobre como cancelar as definições para guardar faxes recebidos no computador. Consulte as "Informações Relacionadas" abaixo para alterar a configuração.

#### Informações relacionadas

- Configurar Guardar no computador para não receber faxes" na página 91
- ➡ "Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)" na página 249

### Verificar a existência de novos faxes (Windows)

Ao configurar um computador para guardar faxes recebidos por outra impressora, pode verificar o estado de processamento dos faxes recebidos, e se existem ou não novos faxes usando o ícone de fax na barra de tarefas do Windows. Ao configurar o computador para exibir uma notificação quando são recebidos novos faxes, é exibida uma janela de notificação perto do tabuleiro do sistema Windows, e pode conferir os novos faxes.

#### Nota:

**D** *Os dados de faxe recebidos guardados no computador são removidos da memória da impressora.* 

L É necessário Adobe Reader para ver os faxes recebidos porque são guardados coo ficheiros PDF.

### Usando o ícone Fax na barra de tarefas (Windows)

Pode verificar a existência de novos faxes e o estado das operações usado o ícone do az exibido na barra de tarfas do Windows.

1. Verifique o ícone.

□ <sup>□</sup>: Em espera.

□ <sup>4</sup> Uerificar novos faxes.

🗅 🖺: A importação de novos faxes terminou.

2. Clique com o botão direito no ícone, e a seguir clique em Abra a pasta do fax recebido.

A pasta de faxes recebidos é exibida. Verifique a data e o remetente no nome do arquivo e, a seguir, abra o ficheiro PDF.

Enquanto que o ícone do fax indica que está em espera, pode verificar a existência de novos faxes instantaneamente selecionando **Ver novos faxes agora**.

Nota:

Os faxes recebidos são renomeados automaticamente usando o seguinte formato de nomeação.

YYYYMMDDHHMMSS\_xxxxxxx\_nnnnn (Ano/Mês/Dia/Hora/Minutos/Segundo\_número de remetente)

### Usar a janela de notificação (Windows)

Quando definir para receber notificação de novos fax, é exibida uma janela de notificação perto da barra de tarefas para cada fax.

Fax

1. Verifique a janela de notificação exibida no ecrã do computador.

#### Nota:

A janela de notificação desaparece se não for realizada nenhuma operação durante um determinado período de tempo. Pode alterar as configurações de notificação tais como o tempo de exibição.

2. Clique em qualquer lugar na janela de notificação, exceto no botão 🔯.

A pasta que especificou para salvar novos faxes é aberta. Verifique a data e o remetente no nome do arquivo e, a seguir, abra o ficheiro PDF.

#### Nota:

Os faxes recebidos são renomeados automaticamente usando o seguinte formato de nomeação.

YYYYMMDDHHMMSS\_xxxxxxxx\_nnnnn (Ano/Mês/Dia/Hora/Minutos/Segundo\_número de remetente)

### Verificar a existência de novos faxes (Mac OS)

Pode verificar a existência de faxes novos usando um dos seguintes métodos. Disponível apenas em computadores definidos em **"Guardar" (guardar faxes neste computador)**.

- □ Abra a pasta de faxes recebidos (especificada em Definições de saída dos faxes recebidos)
- Abra o Ecrã de recepção de faxes e clique em Ver novos faxes agora.
- Notificação da receção de novos faxes

Selecione **Notificar sobre novos faxes através de um ícone no Dock** em **Ecrã de recepção de faxes** > **Preferências** no recurso FAX, o ícone no monitor de receção de fax na estação alterna para o notificar que chegaram novos faxes.

### Abra a pasta de faxes recebidos no monitor de faxes recebidos (Mac OS)

Pode abrir a pasta guardar no computador indicado para receber faxes ao selecionar "Guardar" (guardar faxes neste computador).

- 1. Clique no ícone do monitor de faxes recebidos em Dock para abrir Ecrã de recepção de faxes.
- 2. Selecione a impressora e clique em Abrir pasta, ou clique duas vezes no nome da impressora.
- 3. Verifique a data e o remetente no nome do arquivo e, a seguir, abra o ficheiro PDF.

#### Nota:

Os faxes recebidos são renomeados automaticamente usando o seguinte formato de nomeação.

YYYYMMDDHHMMSS\_xxxxxxxx\_nnnnn (Ano/Mês/Dia/Hora/Minutos/Segundo\_número do remetente)

As informações enviadas pelo remetente são exibidas como o número do remetente. Este número pode não ser exibido dependendo do remetente.

### Substituir as Unidades de Alimentação de Tinta e outros consumíveis

# Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção

Pode verificar os níveis aproximados de tinta e a vida útil estimada da caixa de manutenção no painel de controlo ou no computador.

### Nota:

Pode continuar a imprimir enquanto a mensagem de pouca tinta é exibida. Substitua a unidades de alimentação de tinta quando lhe seja solicitado.

### Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção — Painel de controlo

- 1. Prima o botão 🗓 no painel de controlo.
- 2. Selecione Estado impressora.

Nota:

O indicador na extremidade direita indica o espaço disponível na caixa de manutenção.

### Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção -Windows

- 1. Aceda à janela do controlador da impressora.
- 2. Clique EPSON Status Monitor 3 no separador Manutenção e clique em Detalhe.

#### Nota:

Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

### Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção — Mac OS

- 1. Selecione Preferências do sistema no menu S > Impressoras e scanners (ou Impressão e digitalização, Impressão e fax) e selecione a impressora.
- 2. Clique em **Opções e acessórios > Utilitário > Abrir utilitário de impressora**.
- 3. Clique em EPSON Status Monitor.

### Códigos da Unidade de Alimentação de Tinta

Seguem-se os códigos das unidades de alimentação de tinta genuínas Epson.

#### Nota:

- □ Os códigos de unidades de abastecimento de tinta podem variar consoante o local. Para obter os códigos corretos da sua área, entre em contacto com a assistência da Epson.
- □ Apesar de as unidades de alimentação de tinta poderem conter materiais reciclados, tal não afecta o funcionamento ou o desempenho da impressora.
- □ As especificações e o aspecto da unidade de alimentação de tinta estão sujeitos a alteração para efeitos de melhoramento sem aviso prévio.

| Black (Preto) | Cyan (Ciano) | Magenta | Yellow (Amarelo) |
|---------------|--------------|---------|------------------|
| T01D1         | T01D2        | T01D3   | T01D4            |
| T01C1         | T01C2        | T01C3   | T01C4            |

Visite o website que se segue para obter informações sobre os rendimentos da unidade de alimentação de tinta da Epson.

### http://www.epson.eu/pageyield

A Epson recomenda a utilização de unidades de alimentação de tinta Epson. A Epson não garante a qualidade ou a fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode provocar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, originar comportamento errático da impressora. Pode não ser possível apresentar informação sobre os níveis de tinta não genuína.

### Precauções de manuseamento da Unidade de Alimentação de Tinta

### Precauções de armazenamento para tinta

- □ Mantenha as unidades de abastecimento de tinta afastadas de luz solar direta.
- Não armazenar as unidades de abastecimento de tinta em condições de temperatura muito elevada ou demasiado baixa.
- 🗅 A Epson recomenda a utilização da unidade de alimentação de tinta antes da data impressa na embalagem.
- Para obter melhores resultados, guarde a embalagem da unidade de alimentação de tinta na vertical.
- Quando tirar a unidade de alimentação de tinta de um local de armazenamento de baixa temperatura, mantenha-a à temperatura ambiente durante pelo menos 12 horas antes da utilização.
- Não deixe cair a unidade de alimentação de tinta nem embata em objectos duros, se o fizer, pode ocorrer derramamento de tinta.

### Substituir as Unidades de Alimentação de Tinta e outros consumíveis

#### Precauções de manuseio para substituir a tinta

Não toque nas secções indicadas na ilustração. Se o fizer, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.



- □ Instale todas as unidades de alimentação de tinta, caso contrário, pode não ser possível imprimir.
- Não desligue a impressora durante o carregamento de tinta. Se o carregamento de tinta não for concluído, pode não ser possível imprimir.
- Não deixe a impressora com as unidades de alimentação de tinta removidas, caso contrário, a tinta remanescente nos jactos das cabeças de impressão seca e a impressão pode não ser viável.
- □ Se houver necessidade de remover temporariamente uma unidade de alimentação de tinta, certifique-se de que protege a área de fornecimento de tinta de pó e sujidade. Guarde a unidade de alimentação de tinta no mesmo ambiente da impressora. Dado que a porta de fornecimento de tinta está equipada com uma válvula destinada a conter a fuga de excesso de tinta, não é necessário utilizar outros mecanismos de cobertura, como tampas.
- □ As unidades de alimentação de tinta podem ter tinta acumulada em redor da porta de fornecimento, logo, tenha cuidado para não sujar de tinta a área circundante ao remover as unidades de alimentação de tinta.
- Esta impressora utiliza unidade de alimentação de tinta equipadas com um chip verde que monitoriza informação, como por exemplo, a quantidade de tinta restante em cada unidades de alimentação de tinta. Tal significa que, mesmo que a unidade de alimentação de tinta seja removida da impressora antes de ficar vazia, ainda é possível utilizar a unidade de alimentação de tinta após a sua reinserção na impressora.
- Para garantir qualidade de impressão de excelência e ajudar a proteger a cabeça de impressão, uma reserva variável de segurança permanece na unidade de alimentação de tinta após a impressora assinalar a necessidade de substituição da unidade de alimentação de tinta. O rendimento indicado na sua situação não inclui esta reserva.
- Não desmonte nem modifique a unidade de alimentação de tinta, caso contrário, pode não ser possível imprimir normalmente.
- Não é possível utilizar as unidades de alimentação de tinta fornecidas com a impressora para efeitos de substituição.
- □ Não deixe a impressora com as unidades de alimentação de tinta removidas, caso contrário, a tinta remanescente nos jactos das cabeças de impressão seca e a impressão pode não ser viável.

### Consumo de tinta

- Para manter o desempenho ideal das cabeças de impressão, é consumida alguma tinta de todos as unidades de alimentação de tinta durante as operações de manutenção tais como a limpeza da cabeça de impressão. Ao ligar a impressora também pode ser consumida tinta.
- Quando imprimir a preto e branco (monocromático) ou em escala de cinzentos, poderão ser utilizadas tintas de cor em vez de tinta preta, dependendo das definições do tipo de papel ou da qualidade de impressão. Isto devese ao facto de ser utilizada uma mistura de tintas de cor para criar o preto.

### Substituir as Unidades de Alimentação de Tinta e outros consumíveis

- A tinta nas unidades de alimentação de tinta fornecidas com a impressora é parcialmente utilizada durante a configuração inicial. De forma a produzir impressões de alta qualidade, a cabeça de impressão da impressora é completamente carregada com tinta. Este processo de ocorrência única consome uma quantidade de tinta, logo, estas unidades de alimentação de tinta podem imprimir menos páginas quando comparadas com as seguintes unidades de alimentação de tinta.
- □ Os rendimentos apresentados podem variar consoante as imagens impressas, o tipo de papel utilizado, a frequência das impressões e condições ambientais, como a temperatura.
- Para obter melhores resultados, gaste a unidade de alimentação de tinta nos primeiros dois ano após a instalação.

### Substituir as Unidades de Alimentação de Tinta

Quando uma mensagem é exibida a solicitar a alteração do unidades de alimentação de tinta, selecione **Como** e a seguir observe as animações exibidas no painel de controlo para aprender como proceder à substituição unidades de alimentação de tinta.

#### Informações relacionadas

Precauções de manuseamento da Unidade de Alimentação de Tinta" na página 233

### Código da caixa de manutenção

A Epson recomenda a utilização de uma caixa de manutenção genuína Epson.

Código da caixa de manutenção: T6716

#### Importante:

Depois de instalar uma caixa de manutenção numa impressora, não pode ser usada com outras impressoras.

### Precauções de manuseamento da caixa de manutenção

Leia as instruções que se seguem e *Instruções de segurança importantes* (manual em papel) antes substituir a caixa de manutenção.

- Não toque no chip verde na parte lateral da caixa de manutenção. Se o fizer, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.
- Não incline a caixa de manutenção usada até que esteja colocada no saco plástico fornecido, caso contrário, poderá verter tinta.
- Não armazenar a caixa de manutenção em condições de temperatura muito elevada ou demasiado baixa.
- Mantenha a caixa de manutenção afastada de luz solar directa.
- Não substitua a caixa de manutenção durante a impressão, caso contrário, poderá verter tinta.
- □ Não reutilize uma caixa de manutenção que tenha sido removida e tenha permanecido desinstalada durante um longo período de tempo. A tinta no interior da caixa terá solidificado e não poderá ser absorvida mais tinta.

Não remova a caixa de manutenção e a tampa excepto durante a substituição da caixa de manutenção, caso contrário pode ocorrer derramamento de tinta.

### Substituição da caixa de manutenção

Em alguns ciclos de impressão, pode ser recolhida na caixa de manutenção uma quantidade muito reduzida de excesso de tinta.Para evitar derramamento de tinta da caixa de manutenção, a impressora é concebida para parar de imprimir quando a capacidade de absorção da caixa de manutenção tiver atingido o seu limite.A necessidade ou frequência desta acção depende do número de páginas a imprimir, o tipo de material que imprimir e do número de ciclos de limpeza efectuados pela impressora.

Quando for apresentada a mensagem a solicitar a substituição da caixa de manutenção, consulte as animações exibidas no painel de controlo.A necessidade de substituição da caixa não significa que a impressora tenha deixado de funcionar em conformidade com as suas especificações.A garantia Epson não abrange o custo desta substituição.É uma peça passível de manutenção pelo utilizador.

#### Nota:

Quando estiver cheia, não é possível imprimir até que a caixa de manutenção seja substituída para evitar o derramamento de tinta.No entanto, as funções não relacionadas com a impressão estão disponíveis.

#### Informações relacionadas

Precauções de manuseamento da caixa de manutenção" na página 235

### Imprimir temporariamente com tinta preta

Quando a tinta de cor acaba e ainda resta tinta preta, é possível utilizar as definições que se seguem para continuar a imprimir durante um breve período de tempo apenas com tinta preta.

- □ Tipo de papel: Papel Normal, Envelope
- **Cor: Escala de Cinzentos**
- EPSON Status Monitor 3: Activado (apenas para Windows)

Dado que esta funcionalidade está disponível apenas cerca de cinco dias, substitua a unidade de alimentação de tinta logo que possível.

#### Nota:

- □ Se o EPSON Status Monitor 3 estiver desactivado, aceda ao controlador da impressora, clique em Definições Aumentadas no separador Manutenção e, de seguida, seleccione Activar EPSON Status Monitor 3.
- **D** *O período disponível varia consoante as condições de utilização.*

### Imprimir temporariamente com tinta preta — Painel de controlo

1. Quando for exibida uma mensagem a solicitar a substituição das unidades de alimentação de tinta, toque em Avan.

Será exibida uma mensagem avisando que pode imprimir temporariamente com tinta preta.

2. Verifique a mensagem e toque em Avan.

3. Se quiser imprimir em preto e branco, selecione Não, lembrar mais tarde.

A tarefa em curso é cancelada.

4. Agora pode copiar originais ou imprimir faxes recebidos em papel comum a preto e branco. Selecione o recurso que pretende utilizar no ecrã de início.

### Imprimir temporariamente com tinta preta — Windows

1. Quando a janela seguinte for apresentada, cancele a impressão.

| EPSON Status Monitor 3 : EPSON PX-S5010 Series   |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| Color cartridge(s) need to be rep  | olaced. Black printing is temporarily a | vailable. |  |
| Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above.<br>To replace them, follow the instructions on the printer's LCD screen.<br>You can cancel the job and temporarily continue printing in black ink with the following settings: |   |           |  |
| - Paper Type: plain papers or Envelope<br>- Color: Grayscale<br>- Borderless: Not Selected   |   |           |  |
| If you cannot print, you may need to cancel the previous print job from the LCD screen and try again.  |   |           |  |
|  |   |           |  |
|  |   |           |  |
|  |   |           |  |
|  | Cancel                                  | Close     |  |
|  |   |           |  |
| EPSON Status Monitor 3   |   |           |  |
| The settings you selected are not available.<br>Black printing is temporarily available using the following settings:<br>- Paper Type: plain papers or Envelope<br>- Color: Grayscale<br>- Borderless: Not Selected                        |   |           |  |
| To print with other settings, please replace the expended cartridge(s).  |   |           |  |
|  |   |           |  |

Nota:

Se não conseguir cancelar a impressão através do computador, cancele-a utilizando o painel de controlo da impressora.

- 2. Aceda à janela do controlador da impressora.
- 3. Selecione Papel Normal ou Envelope para a definição Tipo de Papel no separador Principal.
- 4. Selecione Escala de Cinzentos.

### Substituir as Unidades de Alimentação de Tinta e outros consumíveis

- 5. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
- 6. Clique em Imprimir.
- 7. Clique em Imprimir a preto na janela apresentada.

### Poupar tinta preta quando o tinteiro preto está no limite de utilização — (Apenas Windows)

Quando a tinta preta está a acabar mas existe suficiente tinta de cor restante, é possível utilizar uma mistura de cores para criar o preto. É possível continuar a imprimir enquanto prepara a unidade de alimentação de tinta de substituição.

Esta função apenas está disponível quando selecciona as seguintes definições no controlador da impressora.

□ Tipo de Papel: Papel Normal

**Qualidade:** Normal

EPSON Status Monitor 3: Activado

#### Nota:

- □ Se o EPSON Status Monitor 3 estiver desactivado, aceda ao controlador da impressora, clique em Definições Aumentadas no separador Manutenção e, de seguida, seleccione Activar EPSON Status Monitor 3.
- **D** *O* preto composto é ligeiramente diferente do preto puro. Para além disso, a velocidade de impressão diminui.
- Dera preservar a qualidade das cabeças de impressão, também é consumida tinta preta.

| EPSON Status Monitor 3   |  |  |
|--|--|--|
| Black ink is low. You can extend black ink supply unit life by printing with a mixture of other colors to create composite black.<br>Do you want to do this for the current print job? |  |  |
| Yes  |  |  |
| No   |  |  |
| Disable this feature   |  |  |
|  |  |  |

| Opções                 | Descrição   |
|------------------------|---|
| Sim                    | Seleccione para utilizar uma mistura de tintas de cor para criar preto. Esta janela é<br>apresentada da próxima vez que imprimir um trabalho semelhante.                                |
| Não                    | Seleccione para continuar a utilizar a tinta preta restante. Esta janela é apresentada da<br>próxima vez que imprimir um trabalho semelhante.   |
| Desactivar esta função | Seleccione para continuar a utilizar a tinta preta restante. Esta janela não é apresentada até<br>a unidade de alimentação de tinta preta ser substituída e estiver novamente a acabar. |

### Manutenção da impressora

### Verificar e limpar as cabeças de impressão

Se os jatos estiverem obstruídos, as impressões tornam-se esbatidas, surgem linhas visíveis ou cores inesperadas na impressão. Se a qualidade de impressão tiver diminuído, utilize a funcionalidade de verificação dos jatos para confirmar se os mesmos estão obstruídos. Se os jatos estiverem obstruídos, limpe as cabeças de impressão. Pode executar a verificação dos jatos e a limpeza das cabeças de impressão a partir do painel de controlo ou do computador.

### Importante:

Não abra a tampa frontal nem desligue a impressora durante a limpeza da cabeça de impressão. Se a limpeza da cabeça não for concluída, pode não ser possível imprimir.

### Nota:

- 🗅 Dado que a limpeza da cabeça de impressão consome alguma tinta, proceda à limpeza apenas se a qualidade diminuir.
- **Q**uando o nível de tinta é reduzido, poderá não ser capaz de limpar a cabeça de impressão.
- □ Se a qualidade de impressão não melhorar após repetir a verificação de jactos e a limpeza das cabeças cerca de quatro vezes, aguarde pelo menos seis horas sem imprimir e, em seguida, execute novamente a verificação de jactos e repita a limpeza das cabeças, se necessário. Recomendamos que desligue a impressora. Se a qualidade de impressão não melhorar, contacte a assistência da Epson.
- Dera evitar que a cabeça de impressão seque, não desligue a impressora enquanto a alimentação estiver ligada.

### Verificar e limpar a cabeça de impressão — Painel de controlo

- 1. Carregue papel normal A4 na impressora.
- 2. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 3. Selecione Manutenção > Verif. injec. cab. impr.
- 4. Siga as instruções no ecrã para imprimir o padrão de verificação dos jactos.
- 5. Examine o padrão impresso. Se existirem linhas com falhas ou segmentos em falta conforme indicado no padrão "NG", os jatos da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Siga para o próximo passo. Se não conseguir ver linhas com falhas ou segmentos em falta no padrão "OK", o jatos não estão obstruídos. Selecione

💟 para fechar a funcionalidade de verificação dos jatos.





- 6. Selecione 🔀 e, de seguida, siga as instruções no ecrã para limpar a cabeça de impressão.
- 7. Quando a limpeza estiver concluída, imprima novamente o padrão de verificação dos jactos. Repita a limpeza e impressão do padrão até que as linhas sejam completamente impressas.

### Informações relacionadas

"Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33

### Verificar e limpar as cabeças de impressão — Windows

- 1. Carregue papel normal A4 na impressora.
- 2. Aceda à janela do controlador da impressora.
- 3. Clique em Verificação dos Jactos no separador Manutenção.
- 4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Informações relacionadas

- "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- ➡ "Aceder ao controlador de impressão" na página 131

### Verificar e limpar as cabeças de impressão — Mac OS

- 1. Carregue papel normal A4 na impressora.
- 2. Selecione Preferências do sistema no menu 🛋 > Impressoras e scanners (ou Impressão e digitalização, Impressão e fax) e selecione a impressora.
- 3. Clique em Opções e acessórios > Utilitário > Abrir utilitário de impressora.
- 4. Clique em Verificação dos Jactos.
- 5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Informações relacionadas

"Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33

### Alinhar as linhas

Alinhe as linhas se as linhas verticais estiverem desalinhadas.

- 1. Carregue papel normal A4 na impressora.
- 2. Selecione **Definições** no ecrã inicial.

- 3. Selecione Manutenção > Alinhamento linha reta.
- 4. Siga as instruções no ecrã para imprimir o padrão de alinhamento.
- 5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para alinhar as linhas. Identifique e introduza o número do padrão que possui a linha vertical menos desalinhada.



### Informações relacionadas

"Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33

### Limpar manchas de tinta do caminho do papel

Se as impressões ficarem manchadas ou amarrotadas, limpe o rolo no interior.

### Importante:

Não utilize lenços de papel para limpar o interior da impressora. Os jatos da cabeça de impressão podem ficar obstruídos com pêlos e resíduos do tecido.

- 1. Carregue papel normal de tamanho A4 na origem do papel que pretende limpar.
- 2. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 3. Selecione Manutenção > Limpeza do guia de papel.
- 4. Selecione a origem do papel e siga as instruções no ecrã para limpar o caminho do papel.

#### Nota:

*Repita este procedimento até o papel não ficar manchado com tinta. Se as impressões ainda estiverem manchadas, limpe as outras origens do papel.* 

### Informações relacionadas

"Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33

### Limpar o ADF

Se as imagens copiadas ou digitalizadas do ADF ficarem manchadas ou se os originais não forem corretamente alimentados, limpe o ADF.



Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes químicos podem danificar a impressora.

1. Abra a tampa do ADF.



2. Utilize um pano macio e húmido para limpar o rolo e o interior do ADF.



### Importante:

- □ Se usar um pano seco, pode danificar a superfície do rolo.
- □ Use o ADF depois de o rolo ter secado.

3. Abra a tampa do scanner.



4. Limpe a parte indicada na ilustração.



### Importante:

- □ Se a superfície de vidro estiver manchada de gordura ou qualquer outra substância de difícil remoção, utilize um pouco de limpa-vidros e um pano macio para remover as manchas. Seque bem os vestígios de líquido.
- □ Não prima a superfície de vidro com força.
- □ Tenha cuidado para não arranhar ou danificar a superfície do vidro. Se a superfície de vidro estiver danificada, a qualidade da digitalização pode diminuir.

### Limpar o Vidro do scanner

Quando as cópias ou as imagens digitalizadas estiverem sujas, limpe o vidro do scanner.

### Aviso:

Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a tampa do digitalizador. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.



#### Importante:

Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes químicos podem danificar a impressora.

### 1. Abra a tampa do scanner.



2. Utilize um pano limpo, seco e macio para limpar a superfície do vidro do scanner.

### Importante:

- □ Se a superfície de vidro estiver manchada de gordura ou qualquer outra substância de difícil remoção, utilize um pouco de limpa-vidros e um pano macio para remover as manchas. Seque bem os vestígios de líquido.
- □ Não prima a superfície de vidro com força.
- □ Tenha cuidado para não arranhar ou danificar a superfície do vidro. Se a superfície de vidro estiver danificada, a qualidade da digitalização pode diminuir.

# Serviço de rede e informações sobre o software

Esta secção apresenta os serviços de rede e produtos de software disponíveis para a sua impressora a partir do Web site da Epson ou do disco de software fornecido.

### Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)

Web Config é uma aplicação que é executada num browser da Web, como o Internet Explorer e o Safari, num computador ou num dispositivo inteligente. É possível confirmar o estado da impressora ou alterar as definições do serviço de rede e da impressora. Para utilizar o Web Config, ligue a impressora e o computador ou dispositivo à mesma rede.

São suportados os seguintes browsers.

| SO                              | Browser  |
|---------------------------------|--|
| Windows XP SP3 ou posteriores   | Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ou posterior, Firefox <sup>*</sup> , Chrome <sup>*</sup> |
| Mac OS X v10.6.8 ou posteriores | Safari <sup>*</sup> , Firefox <sup>*</sup> , Chrome <sup>*</sup>                             |
| iOS*                            | Safari <sup>*</sup>  |
| Android 2.3 ou posteriores      | Browser predefinido  |
| Chrome OS*                      | Browser predefinido  |

\* Utilize a versão mais recente.

### Executar o Web Config num navegador web

1. Verifique o endereço IP da impressora.

Toque no ícone de rede no ecrã inicial da impressora e, de seguida, toque no método de ligação ativa para confirmar o endereço IP da impressora.

```
Nota:
```

Também pode verificar o endereço IP imprimindo um relatório de ligação de rede.

2. Inicie o browser da Web num computador ou num dispositivo inteligente e, de seguida, introduza o endereço IP da impressora.

Formato:

IPv4: http://o endereço IP da impressora/

IPv6: http://[o endereço IP da impressora]/

Exemplos:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Nota:

*Com o dispositivo inteligente, também é possível executar o Web Config a partir do ecrã de manutenção do Epson iPrint.* 

### Informações relacionadas

- ➡ "Utilizar o Epson iPrint" na página 168
- ➡ "Definições de rede" na página 63

### **Executar a Web Config no Windows**

Ao ligar um computador à impressora através de WSD, siga os passos abaixo para executar a Web Config.

- 1. Abrir a lista de impressora no computador.
  - □ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Sistema Windows** > **Painel de Controlo** > **Ver Dispositivos e Impressoras** em **Hardware e Som**.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecione Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e Som (ou em Hardware).

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Selecione Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som.

- Windows Vista/Windows Server 2008
   Clique no botão Iniciar e selecione Painel de controlo > Impressoras em Hardware e Som.
- 2. Clique com o botão direito na impressora e selecione Propriedades.
- 3. Seleccione o separador Serviço Web e clique no URL.

### **Executar a Web Config no Mac OS**

- 1. Selecione Preferências do sistema no menu 🛋 > Impressoras e scanners (ou Impressão e digitalização, Impressão e fax) e selecione a impressora.
- 2. Clique em Opções e acessórios > Apresentar página web da impressora.

### Aplicação para digitalizar documentos e imagens (Epson Scan 2)

O Epson Scan 2 é uma aplicação para controlar a digitalização.Pode ajustar o tamanho, a resolução, o brilho, o contraste e a qualidade da imagem digitalizada.Também pode iniciar o Epson Scan 2 a partir de uma aplicação de digitalização em conformidade com TWAIN.Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

### **Iniciar no Windows**

#### Nota:

Para sistemas operativos Windows Server, certifique-se que a funcionalidade Experiência Desktop está instalada.

□ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar e selecione **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar, selecione **Todos os programas** ou **Programas** > **EPSON** > **Epson Scan 2**> **Epson Scan 2**.

### Iniciar no Mac OS

### Nota:

O Epson Scan 2 não suporta a funcionalidade de alternação rápida de utilizador do Mac OS.Desligue a alternação rápida de utilizador.

Selecione Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2.

### Informações relacionadas

- "Digitalizar utilizando o Epson Scan 2" na página 193
- ➡ "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

### Adicionar o scanner de rede

Antes de utilizar o Epson Scan 2, é necessário adicionar o scanner de rede.

1. Inicie o software, e a seguir clique em Adicionar na janela Definições do Digitalizador.

### Nota:

- **Gamma** *Se Adicionar for apresentado a cinzento, clique em Activar Edição.*
- □ Se a janela principal em Epson Scan 2 for exibida, já foi ligada ao scanner. Se quiser ligar a outra rede, selecione **Digitalizador** > **Definições** para abrir a janela **Definições do Digitalizador**.
- 2. Adicione o scanner de rede. Introduza os seguintes itens, e a seguir clique em Adicionar.
  - □ Modelo: Selecione o scanner ao qual pretende ligar.
  - □ Nome: Introduza o nome do scanner com 32 carateres.
  - Procurar Rede: Quando o computador e o scanner estiverem na mesma rede, o endereço IP é exibido. Se não for exibido, clique no botão . Se o endereço de IP ainda não foi exibido, clique em Inserir endereço, e a seguir introduza o endereço de IP diretamente.
- 3. Selecione o scanner na janela Definições do Digitalizador, e a seguir clique em OK.

# Aplicação para configurar a digitalização a partir do computador (Document Capture Pro)

Document Capture Pro<sup>\*</sup> é uma aplicação que permite configurar as definições para imagens digitalizadas enviadas de uma impressora ligada ao computador através de uma rede.

Depois de verificar a imagem digitalizada, pode configurar várias configurações de digitalização no computador tais como o formato de gravação do ficheiro, local onde guardar a imagem digitalizada e o destino de reencaminhamento. Consulte a ajuda do Document Capture Pro para obter detalhes sobre a utilização da aplicação.

\* Nomes para Windows. Para Mac OS, o nome é Document Capture. Para Windows Server, o nome é Document Capture Pro Server.

### **Iniciar no Windows**

□ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar e selecione Epson Software > Document Capture Pro.

Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** ou **Programas** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

### Iniciar no Mac OS

Selecione Ir > Aplicações > Epson Software > Document Capture.

### Informações relacionadas

- ➡ "Digitalização utilizando as definições registadas no computador (Document Capture Pro)" na página 183
- ➡ "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

# Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)

O FAX Utility é uma aplicação que permite configurar várias definições para enviar faxes a partir de um computador. Pode criar ou editar a lista de contactos a utilizar quando envia um fax, configurar para guardar faxes recebidos em formato PDF no computador, etc. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

### Nota:

- □ Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.
- Antes de instalar o FAX Utility, certifique-se de que instalou o controlador da impressora específico desta impressora, que não inclui os controladores PostScript e Epson universal.

### Serviço de rede e informações sobre o software

### **Iniciar no Windows**

□ Windows 10

Clique no botão Iniciar e selecione Epson Software > FAX Utility.

❑ Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Clique no botão Iniciar e selecione Todos os programas (ou Programas) > Epson Software > FAX Utility.

### Iniciar no Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu **Selecione a impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e, de seguida, selecione a impressora (FAX). Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.

### Informações relacionadas

- ➡ "Receber faxes num computador" na página 228
- "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

### Aplicação para envio de faxes (controlador PC-FAX)

O controlador PC-FAX é uma aplicação que lhe permite enviar um documento, criado numa aplicação separada, como um fax directamente a partir do computador. O controlador PC-FAX é instalado quando instala o FAX Utility. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

### Nota:

- □ Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.
- □ A operação varia consoante a aplicação utilizada para criar o documento. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

### Aceder a partir de Windows

Na aplicação, seleccione **Imprimir** ou **Configurar Impressão** no menu **Ficheiro**. Seleccione a sua impressora (FAX) e, de seguida, clique em **Preferências** ou **Propriedades**.

### Aceder a partir de Mac OS

Na aplicação, seleccione **Imprimir** no menu **Ficheiro**. Seleccione a sua impressora (FAX) como a definição de **Impressora** e, de seguida, **Definições de fax** ou **Definições destinatário** no menu instantâneo.

### Informações relacionadas

- "Enviar um fax do computador" na página 225
- ➡ "Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)" na página 249

### Aplicação para imprimir páginas Web (E-Web Print) (apenas para Windows)

O E-Web Print é uma aplicação que permite imprimir facilmente páginas web com vários esquemas. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes. Pode aceder à ajuda a partir do menu **E-Web Print** na barra de ferramentas do **E-Web Print**.

Nota:

- □ Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.
- **Consulte os browsers suportados e a versão mais recente no Web site de transferências.**

### Iniciar

Quando instala o E-Web Print, este é apresentado no seu browser. Clique Imprimir ou Anexo.

### Aplicação para configurar vários dispositivos (EpsonNet Config)

O EpsonNet Config é uma aplicação que permite definir os endereços e protocolos da interface de rede.Consulte o manual de operações do EpsonNet Config ou a ajuda da aplicação para obter mais detalhes.

### **Iniciar no Windows**

□ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar e selecione **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

UNING Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** ou **Programas** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

### **Iniciar no Mac OS**

Ir > Aplicações > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

### Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater é uma aplicação que procura software novo ou atualizado na Internet e o instala. Pode ainda atualizar o manual e o firmware da impressora.

### Nota:

Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.

### Método de instalação

Transfira o EPSON Software Updater a partir do sítio Web da Epson.

Se estiver a utilizar um computador Windows e não conseguir descarregá-lo a partir do sítio Web, pode instalá-lo a partir do disco de software fornecido.

http://www.epson.com

### **Iniciar no Windows**

□ Windows 10

Clique no botão Iniciar e selecione Epson Software > EPSON Software Updater.

U Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** ou **Programas** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Nota:

Pode também iniciar o EPSON Software Updater clicando no ícone de impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho e selecionando **Actualização de Software**.

### Iniciar no Mac OS

Selecione Ir > Aplicações > Epson Software > EPSON Software Updater.

### Instalar as aplicações mais recentes

### Nota:

Para reinstalar uma aplicação, é necessário desinstalá-la previamente.

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão disponíveis para comunicação e que a impressora está ligada à Internet.
2. Inicie o EPSON Software Updater.

A captura de ecrã é um exemplo em Windows.

| 😐 Epson Software Updater |                 |               | ×            |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| New software             | is available in | the table bel | ow.          |
| Select you               | ir product v    | Ð             |              |
| Essential Pro            | oduct Updates   |               |              |
| Software                 | Status          | Version       | Size         |
| <                        |                 |               | >            |
| Otherwarfu               | a of the second |               |              |
| Column Userul            | Sortware        | Massian       | Cine         |
| Soltware                 | Status          | version       | Size         |
|                          |                 |               |              |
|                          |                 |               |              |
|                          |                 |               |              |
| <                        |                 |               | >            |
| Auto update setting      | 15              |               | Total : - MB |
|                          |                 |               |              |
|                          |                 |               |              |
|                          |                 |               |              |
| Exit                     |                 | Install 0 i   | tem(s)       |

- 3. Em Windows, selecione a impressora e, de seguida, clique em 🗘 para obter as aplicações mais recentes disponíveis.
- 4. Selecione os itens que pretende instalar ou atualizar e, a seguir, clique no botão instalar na parte inferior direita da janela.

#### Importante:

Não desligue nem retire o cabo de alimentação da impressora sem a atualização terminar; caso contrário, a impressora pode avariar.

#### Nota:

□ Pode transferir as aplicações mais recentes a partir do sítio Web da Epson.

http://www.epson.com

- □ Se utilizar sistemas operativos Windows Server, não pode utilizar o Epson Software Updater. Transfira as aplicações mais recentes a partir do sítio Web da Epson.
- Document Capture Pro não pode ser instalado a partir do Epson Software Updater. Instalar a partir do sítio Web abaixo.

http://support.epson.net/ (fora da Europa)

http://assets.epson-europe.com/gb/en/document\_capture\_pro/index.html (Europa)

#### Informações relacionadas

➡ "Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)" na página 251

# Instalar um controlador de impressora PostScript

# Instalar um controlador de impressora PostScript — Windows

- 1. Inicie o processo de instalação seguindo uma das seguintes opções.
  - **Utilize o disco de software fornecido com a impressora.**

Inserir o disco de software no computador, aceda à seguinte localização, e a seguir execute o SETUP64.EXE (ou SETUP.EXE).

Driver\PostScript\WINX64 (ou WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (ou SETUP.EXE)

Use o sítio Web.

Aceda à página da sua impressora no seguinte sítio Web, descarregue o controlador de impressora PostScript3, e execute o ficheiro de execução.

http://www.epson.eu/Support (Europa) http://support.epson.net/ (fora da Europa)

- 2. Selecione a impressora.
- 3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 4. Selecione o método de ligação para ligação de rede ou ligação USB.
  - Para uma ligação à rede.

É exibida uma lista das impressoras disponíveis na rede.

Selecione a impressora que pretende utilizar.

□ Para ligação USB.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar a impressora ao computador.

5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador da impressora PostScript.

# Instalar um controlador de impressora PostScript — Mac OS

Transfira o controlador da impressora do sítio Web de assistência da Epson e instale-o.

http://www.epson.eu/Support (Europa)

http://support.epson.net/ (fora da Europa)

É necessário ter o endereço IP da impressora quando instalar o controlador da impressora.

Selecione o ícone de rede no ecrã inicial da impressora e, de seguida, selecione o método de ligação ativo para confirmar o endereço IP da impressora.

### Adicionar o controlador da impressora (apenas para Mac OS)

- 1. Selecione Preferências do Sistema no menu SIM > Impressoras & digitalização (ou Impressão & Digitalização, Impressão & Fax).
- 2. Clique + e selecione Adicionar outra impressora ou digitalizador.

3. Selecione a sua impressora e clique em Adicionar.

#### Nota:

- □ Se a sua impressora não estiver listada, verifique se está correctamente ligada ao computador e se a impressora está ligada.
- Para uma ligação USB, IP ou Bonjour, defina a unidade de alimentação de papel opcional manualmente após adicionar o controlador da impressora.

# Instalar o controlador da impressora Epson Universal (apenas em Windows)

O controlador de impressora Epson universal é o controlador de impressora universal PCL6 compatível. Depois de instalar este controlador da impressora<sup>\*</sup>, pode imprimir a partir de qualquer impressora Epson compatível com este controlador da impressora.

\* Uma vez que se trata de um controlador de impressora genérico, os recursos de impressão são limitados em comparação com o controlador da impressora, desenvolvido especificamente para esta impressora.

Ligue a impressora à mesma rede que o computador e siga o procedimento abaixo para instalar o controlador da impressora.

1. Transfira o arquivo executável do controlador do sítio Web de apoio da Epson.

http://www.epson.eu/Support (apenas na Europa) http://support.epson.net/

- 2. Clicar duas vezes no arquivo.
- 3. Siga as instruções no ecrã para o resto da instalação.

#### Nota:

Se estiver a usar um computador com Windows e não conseguir transferir o controlador do sítio Web, instale-o a partir do disco de software fornecido com a impressora. Aceda a "Driver\Universal".

# Desinstalar aplicações

Inicie sessão no computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador, caso lhe seja solicitado pelo computador.

# Desinstalar aplicações — Windows

- 1. Prima o botão  $\bigcirc$  para desligar a impressora.
- 2. Feche todas as aplicações em execução.
- 3. Abra Painel de controlo:
  - □ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão iniciar e selecione Sistema Windows > Painel de Controlo.

- Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
  - Selecione Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo.
- □ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar e selecione Painel de Controlo.

- 4. Abra Desinstalar um programa (ou Adicionar ou remover programas):
  - □ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Selecione Desinstalar um programa em Programas.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique em Adicionar ou remover programas.

5. Selecione a aplicação que pretende desinstalar.

Não é possível desinstalar o controlador da impressora se houver tarefas de impressão. Eliminar ou aguardar a impressão das tarefas antes de desinstalar.

- 6. Desinstalar as aplicações:
  - □ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Clique em Desinstalar/Alterar ou Desinstalar.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique em Alterar/remover ou Remover.

#### Nota:

Se a janela Controlo de Conta de Utilizador for apresentada, clique em Continuar.

7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

# Desinstalar aplicações — Mac OS

1. Transfira o Uninstaller utilizando o EPSON Software Updater.

Quando tiver transferido o Uninstaller, não precisa de o transferir novamente de cada vez que desinstala a aplicação.

- 2. Prima o botão O para desligar a impressora.
- Para desinstalar o controlador da impressora ou controlador PC-FAX, selecione Preferências do Sistema no menu > Impressoras e Scanners (ou Impressão e Digitalização, Impressão e Fax), e a seguir remova a impressora da lista de impressoras ativadas.
- 4. Feche todas as aplicações em execução.
- 5. Selecione Ir > Aplicações > Epson Software > Uninstaller.

6. Seleccione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, clique em Desinstalar.

#### Market Importante:

O Uninstaller remove todos os controladores das impressoras Epson inkjet no computador.Se utilizar várias impressoras inkjet da Epson e apenas pretender eliminar alguns controladores, elimine todos primeiro e instale o controlador da impressora novamente.

#### Nota:

Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja desinstalar na lista de aplicações, não pode desinstalar utilizando o Uninstaller.Nesse caso, seleccione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software**, seleccione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, arraste-a para o ícone de lixo.

# Imprimir usando um serviço de rede

Se utilizar o serviço Epson Connect disponível na Internet, pode imprimir a partir do seu smartphone, tablet ou computador portátil, em qualquer momento e em qualquer local.Para utilizar este serviço, é necessário registar o utilizador e a impressora em Epson Connect.

As funções disponíveis na Internet são as seguintes.

🖵 Email Print

Quando enviar um e-mail com anexos, tais como documentos ou imagens para um endereço de e-mail atribuído à impressora, pode imprimir o e-mail e os anexos a partir de locais remotos tais como a sua impressora de casa ou do escritório.

Epson iPrint

Esta aplicação é para iOS e Android e permite-lhe imprimir ou digitalizar a partir de um smartphone ou tablet.Pode imprimir documentos, imagens e sítios Web, enviando-os diretamente para uma impressora na mesma LAN sem-fios.

Scan to Cloud

Esta aplicação permite enviar os dados digitalizados que pretende imprimir para outra impressora. Também pode enviar os dados digitalizados para serviço nuvem disponíveis.

□ Remote Print Driver

Trata-se de um controlador partilhado compatível com o controlador de impressora remoto.Ao imprimir usando uma impressora num local remoto, pode imprimir alterando a impressora na janela de aplicações habituais.

Consulte o sítio Web do portal Epson Connect para mais informações.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (apenas na Europa)

### Informações relacionadas

➡ "Utilizar o Epson iPrint" na página 168

# Resolução de problemas

# Verificar o estado da impressora

# Verificar mensagens no ecrã LCD

Se uma mensagem de erro for apresentada no ecrã LCD, siga as instruções no ecrã ou as soluções abaixo para resolver o problema.

| Mensagens de erro   | Soluções  |
|---|---|
| Erro da impressora. Desligue a impressora e<br>volte a ligá-la. Para mais detalhes, consulte a<br>document.   | Retire todo o papel ou material de proteção da impressora e do<br>alimentador de papel. Se a mensagem de erro continuar a ser<br>apresentada depois de desligar e voltar a ligar a alimentação,<br>contacte a assistência da Epson.   |
|   | <ul> <li>Quando os seguintes códigos de erro são exibidos, verifique o papel<br/>para o número máximo de folhas que podem ser carregadas em<br/>cada origem de papel.</li> <li>000181, 000184</li> </ul>  |
| Erro da impressora. Consulte a documentação<br>para obter mais detalhes. Estão disponíveis<br>outras funções para além de impressão.                                | A impressora poderá estar danificada. Contacte a assistência da Epson<br>ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para solicitar<br>reparações. No entanto, estão disponíveis funcionalidades não<br>relacionadas com impressão, como a digitalização.  |
| Erro da impressora. Consulte a documentação para obter mais detalhes.   | A impressora poderá estar danificada. Contacte a assistência da Epson<br>ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para solicitar<br>reparações.   |
| Sem papel no XX. Coloque papel. Tamanho do<br>papel: XX/Tipo de papel: XX   | Coloque papel e insira completamente o alimentador de papel.  |
| Existem demasiadas unidades de alimentador<br>de papel instaladas. Desligue e desinstale as<br>unidades extra. Consulte a documentação para<br>obter mais detalhes. | Pode instalar até uma unidade de cassete de papel opcional. Para outras<br>unidades de cassete de papel opcionais, desinstale-as seguindo os<br>passos inversos para a instalação.  |
| Foram instaladas unidades de cassete de papel<br>não suportadas. Desligue o dispositivo e<br>desinstale-as. Consulte a documentação para<br>obter mais detalhes.    | Foram instaladas unidades de cassete de papel opcionais sem suporte.<br>Desinstale-as seguindo os passos de instalação pela ordem inversa.  |
| Não é possível imprimir porque XX não está a<br>funcionar. Pode imprimir a partir de outro<br>alimentador de papel.   | Desligue e ligue novamente a alimentação e reintroduza o alimentador<br>de papel. Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada, contacte<br>a assistência da Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela<br>Epson para solicitar reparações.  |
| O Rolo de Manutenção no XX aproxima-se do<br>final da sua vida útil.  | É necessário substituir os rolos de manutenção periodicamente. O papel<br>não é alimentado corretamente a partir do alimentador de papel ou o<br>alimentação posterior quando é necessário substituir. Contacte o<br>suporte Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson<br>para solicitar a substituição dos rolos de manutenção para o<br>alimentador de papel ou o alimentação posterior. |

| Mensagens de erro   | Soluções  |
|---|---|
| O Rolo de manutenção no XX atingiu o final da<br>sua vida útil. Para mais detalhes, consulte a<br>documentação.   | Contacte o suporte Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela<br>Epson para solicitar a substituição dos rolos de manutenção para o<br>alimentador de papel ou o alimentação posterior.   |
| Necessita de substituir Unidade de alimentação<br>de tinta.   | Para garantir qualidade de impressão de excelência e ajudar a proteger<br>a cabeça de impressão, quando a impressora assinala a necessidade de<br>substituição do tinteiro, permanece na unidade de alimentação de tinta<br>uma reserva variável de tinta de segurança. Substitua por novas<br>unidades de alimentação de tinta.  |
| Exibir automaticamente configuração de papel<br>definido para Desactivado. Funções poderão<br>estar indisponíveis. Consulte a docum. para mais<br>detalhes. | Se a opção <b>Exibir automaticamente configuração de papel</b> estiver desativada, não é possível utilizar o AirPrint.  |
| Nenhum tom de marcação detectado.   | Este problema pode ser resolvido tocando em <b>Definições</b> > <b>Definições</b><br>gerais > <b>Definições de fax</b> > <b>Definições básicas</b> > <b>Tipo de linha</b> e<br>selecionando <b>PBX</b> . Se o seu sistema telefónico necessitar de um código<br>de acesso externo para obter uma linha externa, defina o código de<br>acesso após selecionar <b>PBX</b> . Quando introduzir um número de fax<br>externo, introduza # (cardinal) em vez do código de acesso real. Isto<br>torna a ligação mais segura. |
|   | Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada, configure as<br>definições de <b>Detec. tom de marc.</b> para desativadas. No entanto, ao<br>desativar esta funcionalidade pode perder o primeiro dígito de um<br>número de fax e enviar o fax para o número errado.   |
| Falha ao receber faxes porque a capacidade de<br>dados de fax está cheia. Para mais detalhes,   | Os faxes recebidos podem ser acumulados sem serem processados devido às razões seguintes.   |
| toque em Job/Status na parte inferior do ecrã de início   | Não é possível imprimir porque ocorreu um erro da impressora.   |
|   | Limpe o erro da impressora. Para consultar os detalhes e soluções   |
|   | relativos ao erro, prima o botão <mark>i</mark> e depois selecione <b>Estado</b><br><b>impressora</b> .   |
|   | Não é possível guardar no computador ou no dispositivo de memória.  |
|   | Para verificar se os faxes recebidos foram ou não guardados,  |
|   | pressione o botão 🚺 e a seguir selecione <b>Estado da tarefa</b> . Para<br>guardar os faxes recebidos, ligue o computador ou ligue um<br>dispositivo de memória à impressora.   |
| A combinação de endereço IP e máscara de sub-<br>rede é inválida. Para mais detalhes, consulte a<br>documentação.   | Introduza o endereço IP correto ou o gateway predefinido. Para obter<br>assistência, contacte o seu administrador de rede.  |
| Actualize o certificado de raiz para usar os serviços de nuvem.   | Execute o Web Config e atualize o certificado de raiz.  |
| Verifique se as definições da porta da<br>Impressora (tais como o Endereço IP) ou o<br>controlador de impressora estão corretas no                          | Certifique-se de que a porta da impressora está selecionada<br>corretamente em <b>Propriedade &gt; Porta</b> no menu <b>Impressora</b> conforme<br>se indica em seguida.  |
| computador.   | Selecione " <b>USBXXX</b> " para uma ligação USB ou " <b>EpsonNet Print Port</b> "<br>para uma ligação de rede.   |

| Mensagens de erro | Soluções   |
|-------------------|--|
| Recovery Mode     | A impressora iniciou em modo de recuperação porque a atualização do<br>firmware falhou. Siga os passos abaixo para tentar novamente atualizar<br>o firmware. |
|                   | 1. Ligue o computador e a impressora com um cabo USB. (Durante o<br>modo de recuperação, não pode atualizar o firmware através de uma<br>ligação de rede.)   |
|                   | 2. Visite o sítio Web local da Epson para obter mais instruções.   |

### Informações relacionadas

- ➡ "Contactar a assistência Epson" na página 336
- ➡ "Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)" na página 251
- ➡ "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

# Código de erro no menu de estado

Se uma tarefa não for terminada com êxito, verifique o código de erro apresentado no histórico de cada tarefa. Pode verificar o código de erro premindo o botão 🗊 e selecionando **Estado da tarefa**. Consulte a tabela seguinte para encontrar o problema e a solução.

| Código | Problema   | Solução   |
|--------|--|---|
| 001    | O produto foi desligado por uma falha de energia.                    | -   |
| 101    | A memória está cheia.  | Experimente os métodos abaixo para reduzir o tamanho da tarefa de impressão.  |
|        |  | Diminua a qualidade e a resolução da impressão.   |
|        |  | Altere a definição de formato.  |
|        |  | Reduz o número de imagens, letras ou tipos de<br>letra utilizados na tarefa de impressão.   |
| 102    | A impressão ordenada falhou devido a falta de<br>memória disponível. | Selecione Definições > Definições gerais ><br>Administração do sistema > Limpar dados da<br>memória interna > Letra PDL, Macro, e a seguir<br>selecione os tipos de letra e macros que<br>transferiu. |
|        |  | Experimente os métodos abaixo para reduzir o<br>tamanho da tarefa de impressão. Se não<br>pretender utilizar nenhum destes métodos,<br>experimente imprimir uma cópia de cada vez.                    |
|        |  | Diminua a qualidade e a resolução da<br>impressão.  |
|        |  | Altere a definição de formato.  |
|        |  | Reduz o número de imagens, letras ou<br>tipos de letra utilizados na tarefa de<br>impressão.  |

| Código | Problema  | Solução   |
|--------|---|---|
| 103    | A qualidade de impressão foi reduzida devido a falta<br>de memória disponível.                                  | Se não pretender diminuir a qualidade da impressão,<br>experimente os seguintes métodos para reduzir o<br>tamanho da tarefa de impressão.   |
|        |   | Altere a definição de formato.  |
|        |   | Reduz o número de imagens, letras ou tipos de letra utilizados na tarefa de impressão.  |
| 104    | A impressão inversa falhou devido a falta de<br>memória disponível.   | Selecione Definições > Definições gerais ><br>Administração do sistema > Limpar dados da<br>memória interna > Letra PDL, Macro, e a seguir<br>selecione os tipos de letra e macros que<br>transferiu.                                       |
|        |   | Se pretender imprimir em sentido inverso,<br>experimente os seguintes métodos para reduzir o<br>tamanho da tarefa de impressão.   |
|        |   | Diminua a qualidade e a resolução da<br>impressão.  |
|        |   | Altere a definição de formato.  |
|        |   | Reduz o número de imagens, letras ou<br>tipos de letra utilizados na tarefa de<br>impressão.  |
| 106    | Não é possível imprimir a partir do computador devido a definições de controlo de acesso.                       | Contacte o administrador da impressora.   |
| 107    | A autenticação do utilizador falhou. A tarefa foi<br>cancelada.   | Assegure-se de que o nome de utilizador e a palavra-passe estão corretos.   |
|        |   | Selecione Definições > Definições gerais ><br>Administração do sistema > Definições de<br>segurança > Controlo de acesso. Ative a função<br>de restrição de utilizador e, de seguida, autorize a<br>tarefa sem informações de autenticação. |
| 108    | Os dados confidenciais da tarefa foram eliminados quando a impressora foi desligada.                            | -   |
| 109    | O fax recebido já foi eliminado.  | -   |
| 110    | A tarefa apenas foi impressa num dos lados porque o<br>papel carregado não suporta impressão nos dois<br>lados. | Se pretender imprimir nas 2 faces, carregue um papel<br>que suporte a impressão de 2 faces.   |
| 111    | A memória disponível é reduzida.  | Experimente os métodos abaixo para reduzir o tamanho da tarefa de impressão.  |
|        |   | Diminua a qualidade e a resolução da impressão.   |
|        |   | Altere a definição de formato.  |
|        |   | Reduz o número de imagens, letras ou tipos de letra utilizados na tarefa de impressão.  |
| 120    | Não é possível comunicar com o servidor que está<br>ligado através de uma plataforma aberta.                    | Certifique-se de que não existem erros no servidor<br>ou na rede.   |

| Código | Problema  | Solução   |
|--------|---|---|
| 201    | A memória está cheia.   | Imprima faxes recebidos de Estado da tarefa em<br>Job/Status.   |
|        |   | Elimine faxes recebidos e guardados na caixa de<br>entrada de Estado da tarefa em Job/Status.   |
|        |   | Se estiver a enviar um fax a preto e branco para<br>um único destino, pode enviar utilizando o envio<br>direto.   |
|        |   | Divida os seus originais em dois ou mais para os<br>enviar em vários lotes.   |
| 202    | A linha foi desligada pela máquina do destinatário.   | Aguarde um momento e tente novamente.   |
| 203    | O produto não deteta o toque de marcação.   | Certifique-se de que o cabo telefónico está ligado<br>corretamente e de que a linha telefónica está a<br>funcionar.   |
|        |   | Quando a impressora estiver ligada ao PBX ou ao<br>adaptador de terminal, altere a definição Tipo de<br>linha para PBX.   |
|        |   | <ul> <li>Selecione Definições &gt; Definições gerais &gt;<br/>Definições de fax &gt; Definições básicas &gt; Detec.<br/>tom de marc. e desactive a definição de tom de<br/>marcação.</li> </ul>   |
| 204    | A máquina do destinatário está ocupada.   | Aguarde um momento e tente novamente.   |
|        |   | Verifique o número de fax do destinatário.  |
| 205    | A máquina do destinatário não responde.   | Aguarde um momento e tente novamente.   |
| 206    | O cabo telefónico está incorretamente ligado à LINE<br>e à porta EXT. do produto.                 | Verifique a ligação da porta LINE e da porta EXT. na<br>impressora.   |
| 207    | O produto não está ligado a uma linha telefónica.   | Ligue o cabo telefónico à linha telefónica.   |
| 208    | Não foi possível enviar o fax para alguns dos destinatários especificados.                        | Imprima um <b>Registo de Fax</b> ou um relatório de<br>Última transmissão de faxes anteriores em<br><b>Relatório de fax</b> no menu Fax para confirmar o<br>destino que falhou. Se a definição <b>Guardar dados de</b><br><b>falha</b> estiver ativada, pode reenviar um fax do<br><b>Estado da tarefa</b> no <b>Job/Status</b> . |
| 301    | Não existe espaço de armazenamento disponível<br>para guardar os dados no dispositivo de memória. | Aumente o espaço de armazenamento no dispositivo de memória.  |
|        |   | Reduz o número de documentos.   |
|        |   | <ul> <li>Diminua a resolução de digitalização ou aumente<br/>a taxa de compressão para reduzir o tamanho da<br/>imagem digitalizada.</li> </ul>   |
| 302    | O dispositivo de memória está protegido contra escrita.   | Desative a proteção contra escrita no dispositivo de memória.   |
| 303    | Não foi criada nenhuma pasta para guardar a<br>imagem digitalizada.                               | Introduza outro dispositivo de memória.   |
| 304    | O dispositivo de memória foi removido.  | Introduza novamente o dispositivo de memória.   |

| Código | Problema   | Solução  |
|--------|--|--|
| 305    | Ocorreu um erro ao guardar os dados no dispositivo<br>de memória.      | Se aceder ao dispositivo externo a partir de um computador, aguarde alguns momentos e tente novamente.   |
| 306    | A memória está cheia.  | Aguarde até que as tarefas em curso terminem.  |
| 311    | Ocorreu um erro de DNS.  | Selecione Definições > Definições gerais ><br>Definições de rede > Avançado > TCP/IP e<br>verifique as definições de DNS.  |
|        |  | Verifique as definições de DNS do servidor, do computador ou do ponto de acesso.   |
| 312    | Ocorreu um erro de autenticação.                                       | Selecione <b>Definições</b> > <b>Definições gerais</b> ><br><b>Definições de rede</b> > <b>Avançado</b> > <b>Servidor de e-</b><br><b>mail</b> > <b>Definições de servidor</b> e verifique as<br>definições do servidor.   |
| 313    | Ocorreu um erro de comunicação.  | Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede.   |
|        |  | Selecione Definições > Definições gerais ><br>Definições de rede > Avançado > Servidor de<br>e-mail > Definições de servidor para verificar as<br>definições do servidor de correio eletrónico. Pode<br>verificar a causa do erro executando uma<br>verificação da ligação.                |
|        |  | O método de autenticação das definições e do<br>servidor de correio eletrónico poderão não<br>coincidir. Se selecionar <b>Desactivado</b> como<br>método de autenticação, certifique-se de que o<br>método de autenticação do servidor de correio<br>eletrónico está definido para Nenhum. |
| 314    | O tamanho dos dados excede o tamanho máximo<br>dos ficheiros anexados. | Aumente a definição Tam. máx.anexo nas<br>definições de digitalização.   |
|        |  | Diminua a resolução de digitalização ou aumente<br>a taxa de compressão para reduzir o tamanho da<br>imagem digitalizada.  |
| 315    | A memória está cheia.  | Tente novamente depois de terminar outras tarefas<br>em curso.   |
| 321    | Ocorreu um erro de DNS.  | Selecione Definições > Definições gerais ><br>Definições de rede > Avançado > TCP/IP e<br>verifique as definições de DNS.  |
|        |  | Verifique as definições de DNS do servidor, do computador ou do ponto de acesso.   |
| 322    | Ocorreu um erro de autenticação.                                       | Verifique as definições de <b>Localização</b> .  |
| 323    | Ocorreu um erro de comunicação.  | Verifique as definições de Localização.  |
|        |  | Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede.   |
| 324    | Já existe um ficheiro com o mesmo nome na pasta                        | Elimine o ficheiro com o mesmo nome.   |
|        | especificada.  | Altere o prefixo do nome do ficheiro em<br>Definições de ficheiro.   |

| Código     | Problema   | Solução  |
|------------|--|--|
| 325<br>326 | Não existe espaço de armazenamento disponível na pasta especificada.   | <ul> <li>Aumente o espaço de armazenamento na pasta especificada.</li> <li>Reduz o número de documentos.</li> <li>Diminua a resolução de digitalização ou aumente a taxa de compressão para reduzir o tamanho da imagem digitalizada.</li> </ul> |
| 327        | A memória está cheia.  | Aguarde até que as tarefas em curso terminem.  |
| 328        | O destino está incorreto ou o destino não existe.  | Verifique as definições de <b>Localização</b> .  |
| 331        | Ocorreu um erro de comunicação.  | Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede.   |
| 332        | Não existe espaço de armazenamento disponível<br>para guardar a imagem digitalizada no<br>armazenamento de destino.                            | Reduz o número de documentos.  |
| 333        | Não foi possível encontrar o destino porque a<br>informação do destino foi carregada para o servidor<br>antes de enviar a imagem digitalizada. | Selecione novamente o destino.   |
| 334        | Ocorreu um erro ao enviar a imagem digitalizada.   | -  |
| 341        | Ocorreu um erro de comunicação.  | Verifique as ligações da impressora e do<br>computador. Se estiver a ligar através de uma<br>rede, imprima um relatório de ligação de rede<br>para verificar se a impressora está ligada à rede.   |
|            |  | Certifique-se de que o Document Capture Pro<br>está instalado no computador.   |
|            |  | Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora.  |
| 401        | Não existe espaço de armazenamento disponível para guardar os dados no dispositivo de memória.   | Aumente o espaço de armazenamento no dispositivo de memória.   |
| 402        | O dispositivo de memória está protegido contra escrita.  | Desative a proteção contra escrita no dispositivo de memória.  |
| 404        | O dispositivo de memória foi removido.   | Introduza novamente o dispositivo de memória.  |
| 405        | Ocorreu um erro ao guardar os dados no dispositivo<br>de memória.  | <ul> <li>Introduza novamente o dispositivo de memória.</li> <li>Utilize um dispositivo de memória diferente no<br/>qual tenha sido criada uma pasta utilizando a<br/>funcionalidade Criar pasta para guardar.</li> </ul>                         |
| 411        | Ocorreu um erro de DNS.  | <ul> <li>Selecione Definições &gt; Definições gerais &gt;<br/>Definições de rede &gt; Avançado &gt; TCP/IP e<br/>verifique as definições de DNS.</li> </ul>  |
|            |  | Verifique as definições de DNS do servidor, do computador ou do ponto de acesso.   |
|            |  | Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora.  |

| Código | Problema   | Solução  |
|--------|--|--|
| 412    | Ocorreu um erro de autenticação.   | Selecione <b>Definições</b> > <b>Definições gerais</b> ><br><b>Definições de rede</b> > <b>Avançado</b> > <b>Servidor de e-</b><br><b>mail</b> > <b>Definições de servidor</b> e verifique as<br>definições do servidor.   |
|        |  | Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora.  |
| 413    | Ocorreu um erro de comunicação.  | Selecione Definições > Definições gerais ><br>Definições de rede > Avançado > Servidor de<br>e-mail > Definições de servidor para verificar as<br>definições do servidor de correio eletrónico. Pode<br>verificar a causa do erro executando uma<br>verificação da ligação.                |
|        |  | O método de autenticação das definições e do<br>servidor de correio eletrónico poderão não<br>coincidir. Se selecionar <b>Desactivado</b> como<br>método de autenticação, certifique-se de que o<br>método de autenticação do servidor de correio<br>eletrónico está definido para Nenhum. |
|        |  | Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede.   |
|        |  | Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora.  |
| 421    | Ocorreu um erro de DNS.  | Selecione Definições > Definições gerais ><br>Definições de rede > Avançado > TCP/IP e<br>verifique as definições de DNS.  |
|        |  | Verifique as definições de DNS do servidor, do computador ou do ponto de acesso.   |
|        |  | Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora.  |
| 422    | Ocorreu um erro de autenticação.   | Selecione <b>Definições</b> > <b>Definições gerais</b> ><br><b>Definições de fax</b> > <b>Definições de recepção</b> ><br><b>Definições para guardar/reencam.</b> , e verifique as<br>definições da pasta selecionada em <b>Destino</b> .  |
| 423    | Ocorreu um erro de comunicação.  | Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede.   |
|        |  | Selecione Definições > Definições gerais ><br>Definições de fax > Definições de recepção ><br>Definições para guardar/reencam., e verifique<br>as definições da pasta selecionada em Destino.  |
|        |  | Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora.  |
| 425    | Não existe espaço de armazenamento disponível na pasta de destino do reencaminhamento. | Aumente o espaço de armazenamento na pasta de destino de reencaminhamento.   |
| 428    | O destino está incorreto ou o destino não existe.                                      | Selecione <b>Definições</b> > <b>Definições gerais</b> ><br><b>Definições de fax &gt; Definições de recepção</b> ><br><b>Definições para guardar/reencam.</b> , e verifique as<br>definições da pasta selecionada em <b>Destino</b> .  |

#### Informações relacionadas

- ➡ "Definições de rede" na página 63
- "Imprimir usando um serviço de rede" na página 257
- ➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28
- "Não é possível guardar imagens digitalizadas na pasta partilhada" na página 294

## Verificar o estado da impressora — Windows

- 1. Aceda à janela do controlador da impressora.
- 2. Clique em EPSON Status Monitor 3 no separador Manutenção e clique em Detalhe.

Pode verificar o estado da impressora, os níveis de tinta e o estado de erro.

Nota:

Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desativado, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois selecione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

#### Informações relacionadas

➡ "Aceder ao controlador de impressão" na página 131

## Verificar o estado da impressora — Mac OS

- 1. Selecione Preferências do sistema no menu S > Impressoras e scanners (ou Impressão e digitalização, Impressão e fax) e selecione a impressora.
- 2. Clique em **Opções e acessórios > Utilitário > Abrir utilitário de impressora**.
- 3. Clique em EPSON Status Monitor.

Pode verificar o estado da impressora, os níveis de tinta e o estado de erro.

# Verificar o estado do software

Pode conseguir resolver o problema atualizando o software com a versão mais recente. Para verificar o estado do software, use a ferramenta de atualização do software.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)" na página 251
- ➡ "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

# Remover papel encravado

Siga as instruções no ecrã do painel de controlo da impressora para localizar e remover o papel encravado, incluindo pedaços rasgados. O ecrã LCD exibe uma animação que mostra como remover o papel encravado.

# Aviso:

Nunca toque nos botões do painel de controlo enquanto tiver a mão dentro da impressora. Caso a impressora comece a funcionar, pode provocar ferimentos. Tenha cuidado para não tocar nas peças salientes, de modo a evitar ferimentos.

#### Importante:

Remova cuidadosamente o papel encravado. Remover o papel com força pode causar danos na impressora.

# O papel não é alimentado corretamente

Verifique os pontos abaixo e depois realize as ações necessárias para resolver o problema.

- Coloque a impressora numa superfície plana e opere-a nas condições ambientais recomendadas.
- □ Utilize papel suportado por esta impressora.
- □ Sigas as precauções de manuseamento de papel.
- Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Quando colocar papel simples no alimentador de papel, não coloque acima da linha indicada pelo símbolo margem.

Para papel espesso como o papel fotográfico, não coloque papel acima da linha indicada pelo símbolo **man** no guia de margem. Quando colocar papel simples no alimentação posterior, não coloque acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.

- Certifique-se de que as definições de tamanho e tipo de papel correspondem ao tamanho e tipo de papel carregado na impressora.
- 🖵 Em caso de problema de alimentação do papel, selecione o papel de outra fonte de papel.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Especificações ambientais" na página 314
- "Precauções no manuseamento de papel" na página 32
- "Papel disponível e capacidades" na página 28
- ➡ "Lista de tipos de papel" na página 39

# O papel encrava

- □ Carregue o papel na direcção correcta e deslize as guias de margem até às extremidades do papel.
- □ Ao carregar várias folhas de papel, carregue uma folha de cada vez.

#### Informações relacionadas

- "Remover papel encravado" na página 266
- "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35

# O papel é alimentado com inclinação

Carregue o papel na direcção correcta e deslize as guias de margem até às extremidades do papel.

#### Informações relacionadas

- "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35

## São alimentadas várias folhas de papel ao mesmo tempo

Quando várias folhas de papel forem alimentadas de uma só vez durante a impressão manual de 2 faces, remova qualquer papel carregado na impressora antes de o recarregar.

# O papel não é alimentado a partir da unidade de alimentação de papel opcional

Se tiver uma unidade de alimentação de papel opcional, é necessário efetuar definições no controlador da impressora.

#### Informações relacionadas

- ◆ "Configurar a unidade de cassete de papel opcional no controlador da impressora Windows" na página 326

# Ocorre um erro de falta de papel

Se ocorrer um erro de falta de papel, apesar de existir papel carregado no alimentação posterior, carregue novamente o papel no centro do alimentação posterior.

# O original não é alimentado no AAD

- □ Utilize originais suportados pelo AAD.
- Carregue os originais na direção correta e deslize as guias de margem do AAD até às extremidades dos originais.
- Limpe o interior do AAD.

□ Não coloque originais acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no AAD.



Verifique se o ícone AAD é apresentado na parte inferior do ecrã. Caso não seja apresentado, coloque novamente os originais.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Originais disponíveis para o ADF" na página 40
- ➡ "Colocação de originais no AAD" na página 40
- ➡ "Limpar o ADF" na página 241

# Problemas de alimentação e do painel de controlo

# A alimentação não liga

- □ Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente ligado.
- $\hfill\square$ Mantenha premido o botão  $\hfill U$  por mais algum tempo.

# A alimentação não desliga

Mantenha premido o botão O por mais algum tempo. Se mesmo assim não conseguir desligar a impressora, retire o cabo de alimentação da tomada. Para impedir que as cabeças de impressão sequem, ligue novamente a impressora e desligue-a premindo o botão O.

# A alimentação desliga-se automaticamente

- □ Selecione Definições > Definições gerais > Definições básicas > Def. encerr. auto. e desactive as definições Encerrar se inactivo e Encerrar se desligado.
- □ Selecione Definições > Definições gerais > Definições básicas e desactive a definição Temporiz. p/ desligar.

Nota:

O seu produto poderá ter a funcionalidade **Def. encerr. auto.** ou **Temporiz. p**/ **desligar** dependendo do local de compra.

# O ecrã LCD fica escuro

A impressora está em modo de suspensão. Toque em qualquer ponto do ecrã LCD para que este volte ao estado anterior.

# O ecrã tátil não responde

- □ Se colocar uma película protetora no ecrã tátil, o ecrã tátil ótico poderá não responder.
- Desligue a impressora e a seguir limpe o ecrã com um pano macio e seco. Se o ecrã estiver manchado pode não responder.

# Não é possível ativar a partir do painel de controlo

Quando a restrição de funcionalidades do utilizador está ativada, é necessário introduzir uma ID de utilizador e uma palavra-passe para imprimir. Se não souber a palavra-passe, contacte o administrador da impressora.

# Não é possível imprimir a partir de um computador

# Verificar a ligação (USB)

- Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador.
- □ Se estiver a utilizar um hub USB, experimente ligar a impressora diretamente ao computador.
- □ Se o cabo USB não for reconhecido, mude a porta ou mude o cabo USB.

□ Se a impressora não imprimir com uma ligação USB, tente executar os seguintes passos.

Desligue o cabo USB do computador. Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora exibido no computador e, a seguir, selecione **Remover Dispositivo**. A seguir, ligue o cabo USB ao computador e tente fazer um teste de impressão.

Reinicie a ligação USB seguindo os passos indicados neste manual para alterar o método de ligação a um computador. Consulte a ligação de informações relacionadas abaixo para mais informações.



# Verificar a ligação (rede)

- Quando mudar o seu ponto de acesso ou fornecedor, tente voltar a selecionar as definições de rede da impressora.Ligue o computador ou dispositivo inteligente ao mesmo SSID que a impressora.
- Desligue os dispositivos que pretende ligar à rede. Aguarde cerca de 10 segundos e, de seguida, ligue os dispositivos pela seguinte ordem: ponto de acesso, computador ou dispositivo inteligente e depois a impressora. Mova a impressora e o computador ou dispositivo inteligente para uma posição mais próxima do ponto de acesso para facilitar a comunicação da onda de rádio e, de seguida, tente selecionar as definições de rede novamente.
- □ Imprima o relatório da ligação de rede.Consulte a ligação de informações relacionadas abaixo para obter mais informações.Se o relatório mostrar que a ligação de rede falhou, verifique o relatório de ligação de rede e siga as soluções impressas.
- □ Se o endereço IP atribuído à impressora for 169.254.XXX.XXX e a máscara de sub-rede for 255.255.0.0, o endereço IP pode não ser atribuído corretamente.Reinicie o ponto de acesso ou reponha as definições de rede da impressora.Se isso não resolver o problema, consulte a documentação do ponto de acesso.
- Tente aceder a um sítio Web a partir do seu computador para se certificar de que as definições de rede do seu computador estão corretas.Se não conseguir aceder a nenhum sítio Web, existe um problema com o computador.Verifique a ligação de rede do computador.

### Informações relacionadas

"Imprimir um relatório da ligação em rede" na página 120

# Verificar o software e os dados

Certifique-se de que está instalado um controlador de impressora da Epson genuíno.Se um controlador de impressora da Epson genuíno não estiver instalado, as funções disponíveis são limitadas.Recomendamos que utilize um controlador de impressora da Epson genuíno.Consulte a ligação de acesso a informações relacionadas para obter detalhes.

□ Se precisar de imprimir uma imagem com muitos dados, é possível que o computador fique sem memória.Imprima a imagem numa resolução mais baixa ou num tamanho mais pequeno.

#### Informações relacionadas

➡ "Verificar se os controladores da impressora são originais Epson" na página 272

### Verificar se os controladores da impressora são originais Epson

É possível verificar se um controlador de impressora Epson original está instalado no seu computador usando um dos seguintes métodos.

#### Windows

Selecione **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras (Impressoras, Impressoras e Faxes)**, e a seguir realize o seguinte para abrir a janela de propriedades de impressão do servidor.

□ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Clique no ícone da impressora, e a seguir clique em **Imprimir propriedades do servidor** na parte superior da janela.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Clique com o botão direito do rato na pasta **Impressoras**, e a seguir clique em **Executar como administrador** > **Propriedades do servidor**.

Ukindows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

No menu Ficheiro, selecione Propriedades do servidor.

Clique no separador **Controlador**.Se o nome da impressora é exibido na lista, o seu computador tem instalado um controlador de impressora Epson original.



#### Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu **Selecione a impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e selecione a impressora.Clique em **Opções e acessórios**, e se o separador **Opções e Utilitários** se encontrarem exibidos na janela, o seu computador tem instalado um controlador de impressora Epson original.

|         | Printers & Scanners  |            | Q, Search |
|---------|--|------------|-----------|
| General | Options Supply Level<br>Open Printer Utility<br>Print Test Page<br>Clean Print Heads | ls Utility |           |
|         |  |            |           |
|         |  | Cancel     | ок        |

#### Informações relacionadas

➡ "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

# Verificar o estado da impressora a partir do computador (Windows)

Clique em Fila de impressão no separador Manutenção do controlador da impressora e, de seguida, verifique o seguinte.



Uverifique se existem tarefas de impressão em pausa.

Se permanecerem dados desnecessários, selecione Cancelar todos os documentos no menu Impressora.

□ Certifique-se de que a impressora não está offline ou pendente.

Se a impressora estiver offline ou pendente, remova a seleção da definição de offline ou pendente no menu **Impressora**.

| inter Document View    |        |       |       |      |           |
|------------------------|--------|-------|-------|------|-----------|
| Connect                | Status | Owner | Pages | Size | Submitted |
| Set As Default Printer |        |       |       |      |           |
| Printing Preferences   |        |       |       |      |           |
| Update Driver          |        |       |       |      |           |
| Pause Printing         |        |       |       |      |           |
| Cancel All Documents   |        |       |       |      |           |
| Sharing                |        |       |       |      |           |
| Use Printer Offline    |        |       |       |      |           |
|                        |        |       |       |      |           |

□ Certifique-se de que a impressora está selecionada como predefinida no menu **Impressora** (deve existir uma marca de verificação no item do menu).

Se a impressora não estiver selecionada como a impressora predefinida, efetue essa definição. Se houver vários ícones no **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras (Impressoras, Impressoras e faxes)**, consulte o seguinte para selecionar o ícone.

Exemplo:

Ligação USB: EPSON série XXXX

Ligação de rede: EPSON série XXXX (rede)

Se instalar o controlador de impressora várias vezes, poderão ser criadas cópias do controlador de impressora. Se forem criadas cópias como "EPSON série XXXX (cópia 1)", clique com o botão direito do rato no ícone do controlador copiado e, de seguida, clique em **Remover dispositivo**.

□ Certifique-se de que a porta da impressora está selecionada corretamente em **Propriedade** > **Porta** no menu **Impressora** conforme se indica em seguida.

Selecione "USBXXX" para uma ligação USB ou "EpsonNet Print Port" para uma ligação de rede.

## Verificar o estado da impressora a partir do computador (Mac OS)

- □ A impressora poderá não imprimir se a restrição da funcionalidade de utilizador estiver ativada. Contacte o administrador da impressora.
- Certifique-se de que o estado da impressora não é Pausa.

Selecione **Preferências do sistema** no menu **Selecione scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e, de seguida, faça duplo clique na impressora. Se a impressora estiver em pausa, clique em **Retomar** (ou em **Retomar impressora**).

# Quando não for possível selecionar as definições de rede

Desligue os dispositivos que pretende ligar à rede. Aguarde cerca de 10 segundos e, de seguida, ligue os dispositivos pela seguinte ordem: ponto de acesso, computador ou dispositivo inteligente e depois a impressora. Mova a impressora e o computador ou dispositivo inteligente para uma posição mais próxima do ponto de acesso para facilitar a comunicação da onda de rádio e, de seguida, tente selecionar as definições de rede novamente.

□ Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Verificar ligação de rede** e, de seguida, imprima o relatório de ligação de rede.Se tiver ocorrido um erro, verifique o relatório da ligação de rede e siga as instruções impressas.

#### Informações relacionadas

- "Imprimir um relatório da ligação em rede" na página 120
- \*Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede" na página 121

# Não é possível ligar a partir de dispositivos, apesar de não haver problemas nas configurações de rede

Se não conseguir ligar-se à impressora a partir do computador ou dispositivo inteligente, apesar do relatório de ligação de rede não mostrar quaisquer problemas, consulte as seguintes informações.

Quando estiver a usar vários routers sem fios simultaneamente, não poderá usar a impressora a partir do computador ou dispositivo inteligente, dependendo das configurações dos routers sem fios. Ligar o computador ou dispositivo inteligente ao mesmo router sem fios que a impressora.

Desative a função de partilha no dispositivo inteligente, se estiver ativada.



Poderá não conseguir ligar-se ao router sem fios quando o router sem fios tiver vários SSIDs e dispositivos ligados a diferentes SSIDs no mesmo router sem fios. Ligue o computador ou dispositivo inteligente ao mesmo SSID que a impressora.



□ Um router sem fios compatível com IEEE 802.11a e IEEE 802.11g tem SSIDs de 2,4 GHz e 5 GHz. Se ligar o computador ou dispositivo inteligente a um SSID de 5 GHz, não será possível ligar à impressora, porque a impressora é apenas compatível com comunicações superiores a 2,4 GHz. Ligue o computador ou dispositivo inteligente ao mesmo SSID que a impressora.



A maior parte dos routers sem fios têm uma funcionalidade de separador de privacidade que bloqueia a comunicação entre dispositivos ligados. Se não estabelecer a ligação entre a impressora e o computador ou dispositivo inteligente, mesmo se estiverem ligados na mesma rede, desative o separador privacidade no router sem fios. Consulte o manual fornecido com o router sem fios para obter mais informações.



### Informações relacionadas

- "Verificar o SSID ligado à impressora" na página 276
- ➡ "Verificar o SSID do computador" na página 277

# Verificar o SSID ligado à impressora

Selecione for a seguir selecione Router ou Wi-Fi Direct.

Os SSIDs são exibidos na rede Wi-Fi ou Wi-Fi Direct.

# Verificar o SSID do computador

#### Windows

Clique em *m* no tabuleiro de tarefas do ambiente de trabalho.Verifique o nome do SSID ligado a partir da lista

exibida.



### Mac OS

Clique no ícone Wi-Fi na parte superior do ecrã do computador. É apresentada uma lista de SSID e o SSID ligado é indicado com uma marca de verificação.

|                             | 1 | 54% [¥] A |
|-----------------------------|---|-----------|
| Wi-Fi: On<br>Turn Wi-Fi Off |   |           |
|                             |   |           |

# Não é possível imprimir a partir de um iPhone ou iPad

- Ligue o iPhone ou iPad à mesma rede (SSID) da impressora.
- □ Ative Exibir automaticamente configuração de papel nos seguintes menus.

Definições > Definições gerais > Definições da impressora > Def. origem do papel > Exibir automaticamente configuração de papel

□ Ative a definição AirPrint no Web Config.

#### Informações relacionadas

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 246

# Problemas de impressão

# Ajustar a qualidade da impressão

Se notar a existência de linhas verticais desalinhadas, imagens desfocadas ou faixas horizontais, ajuste a qualidade de impressão. Se deseja ajustar a qualidade de impressão por papel, proceda a esta configuração antecipadamente. O valor da configuração por papel é redefinido se fizer esta configuração após o ajuste por papel.

- 1. Carregue papel normal A4 na impressora.
- 2. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
- 3. Selecione Manutenção > Ajuste da qualidade de impressão.
- 4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para verificar a impressora para melhorar a qualidade de impressão.

Se for exibida uma mensagem a recomendar a limpeza da cabeça de impressão, execute a limpeza da cabeça de impressão.

- 5. Siga as instruções do ecrã para imprimir os padrões de alinhamento da cabeça de impressão e alinhe a cabeça de impressão.
  - □ Este padrão permite realizar um alinhamento caso surjam linhas verticais ou se as impressões estiverem desfocadas.
    - Verifique e selecione o número do padrão mais sólido em cada grupo.



□ Identifique e introduza o número do padrão que possui a linha vertical menos desalinhada.



□ Este padrão permite realizar um alinhamento caso surjam faixas horizontais em intervalo regulares. Identifique e introduza o número do padrão com menor separação e sobreposição.



#### Informações relacionadas

"Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33

# Ajustar a qualidade de impressão por papel

Faça as configurações de qualidade de impressão por papel. Papel normal, papel reciclado, papel normal de alta qualidade, papel pré-impresso, papel colorido, papel timbrado e papel grosso são suportados.

- 1. Colocar o papel cuja qualidade de impressão pretende ajustar na impressora.
- 2. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
- Selecione Manutenção > Ajuste da qualidade de impressão por papel.
   Se o item não for exibido, deslize o ecrã para cima num movimento rápido para cima.
- 4. Selecione como ajustar em Imprimir Padrão ou Introduzir um Valor Definido.
- 5. Selecione o tipo do papel que colocou na impressora.
- 6. Siga as instruções no ecrã para alinhar a cabeça de impressão.
  Este padrão alinha caso apareçam linhas horizontais a intervalo regulares.
  Identifique e introduza o número do padrão com menor separação e sobreposição.



#### Nota:

Ao imprimir o papel cuja qualidade pode ajustar, selecione **Selecção Automática (papel normal)** em **Tipo de Papel** para o controlador da impressora, pelo que o valor de ajuste é aplicado automaticamente.

7. Feche a janela de informação.

Se a qualidade de impressão não melhorar após este ajuste, realize **Ajuste da qualidade de impressão** para definir os valores de ajuste predefinidos, e a seguir realize os ajustes novamente de acordo com o tipo de papel.

#### Informações relacionadas

"Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33

# Impressão desgastada ou falta de cores

Se não usar a impressora há muito tempo, os jatos da cabeça de impressão poderão estar obstruídos e as gotas de tinta poderão não ser dispensadas. Execute uma verificação dos jatos e, de seguida, limpe a cabeça de impressão caso algum dos jatos da cabeça esteja obstruído.

### Informações relacionadas

"Verificar e limpar as cabeças de impressão" na página 239

## Aparecem cores ou linhas inesperadas



Os jatos da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Efetue uma verificação dos jatos para ver se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos. Limpe a cabeça de impressão se algum dos jatos da cabeça estiver obstruído.

#### Informações relacionadas

"Verificar e limpar as cabeças de impressão" na página 239

# Aparecem linhas na impressão em intervalos de cerca de 3.3 cm



- □ Selecione a definição de tipo de papel adequada ao papel colocado na impressora.
- □ Alinhe a cabeça de impressão com a funcionalidade **Ajuste da qualidade de impressão**.
- D Quando imprimir em papel normal, utilize uma definição de alta qualidade.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Lista de tipos de papel" na página 39
- ➡ "Ajustar a qualidade da impressão" na página 278

## Impressões desfocadas, linhas verticais ou desalinhamento



# enmanen ane 1 Aufdruck. W J 5008 "Regel

Alinhe a cabeça de impressão com a funcionalidade Ajuste da qualidade de impressão.

#### Informações relacionadas

➡ "Ajustar a qualidade da impressão" na página 278

# A qualidade de impressão não melhora mesmo depois de alinhar a cabeça de impressão

Durante a impressão bidirecional (ou de alta velocidade), a cabeça de impressão imprime deslocando-se em ambas as direções e as linhas verticais podem ficar desalinhadas.Se a qualidade de impressão não melhorar, desative a definição bidirecional (ou de alta velocidade).Ao desativar esta definição, a velocidade de impressão pode diminuir.

Painel de controlo

Desative Bidireccional em Definições > Definições gerais > Definições da impressora.

□ Windows

Remova a seleção de Velocidade no separador Mais Opções do controlador da impressora.

Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu **Selecione a impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e selecione a impressora.Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).Selecione **Não** como a definição de **Impressão de Alta Velocidade**.

### Informações relacionadas

Opções de menu para Dispositivo de memória" na página 166

# A qualidade de impressão é fraca

Verifique o seguinte se a qualidade de impressão for fraca devido a impressões desfocadas, linhas, cores em falta, cores esbatidas e desalinhamento nas impressões.

### Verificar a impressora

Utilize a funcionalidade Ajuste da qualidade de impressão.

- Execute uma verificação dos jatos e, de seguida, limpe a cabeça de impressão caso algum dos jatos da cabeça esteja obstruído.
- □ Alinhe a cabeça de impressão.

#### Verificar o papel

- □ Utilize papel suportado por esta impressora.
- 🗅 Não imprima em papel húmido, danificado ou demasiado antigo.
- □ Se o papel estiver enrolado ou se o envelope estiver insuflado, alise-o.
- Não empilhe o papel imediatamente após a impressão.
- Deixe secar completamente as impressões antes de as arquivar ou exibir. Durante a secagem das impressões, evite a luz solar direta, não utilize um secador e não toque na face impressa do papel.
- □ Ao imprimir imagens ou fotografias, a Epson recomenda a utilização de papel genuíno Epson em detrimento de papel normal. Imprima na face imprimível do papel genuíno Epson.

### Verificar as definições de impressão

- Selecione a definição de tipo de papel adequada ao papel colocado na impressora.
- □ Imprima com uma definição de qualidade superior.
- Se tiver selecionado Padrão Vivo como definição de qualidade no controlador da impressora Windows, altere para Normal. Se tiver selecionado Normal Vivo como definição de qualidade no controlador da impressora Mac OS, altere para Normal.

#### Verificar a unidade de alimentação de tinta

- Faça os possíveis por utilizar unidades de alimentação de tinta genuínas da Epson. Este produto está concebido para ajustar cores com base na utilização de unidades de alimentação de tinta genuínas Epson. A utilização de unidades de alimentação de tinta não genuínas pode provocar a diminuição da qualidade de impressão.
- 🗅 A Epson recomenda a utilização da unidade de alimentação de tinta antes da data impressa na embalagem.

### Informações relacionadas

- ➡ "Ajustar a qualidade da impressão" na página 278
- ➡ "Papel disponível e capacidades" na página 28
- ➡ "Lista de tipos de papel" na página 39
- ➡ "Precauções no manuseamento de papel" na página 32

# O papel está manchado ou amarrotado

Se aparecerem linhas horizontais ou se a parte superior ou inferior do papel estiver manchada, coloque o papel na direção correta e deslize os guias de margem até às extremidades do papel.



□ Se aparecerem linhas verticais ou o papel estiver manchado, limpe o caminho do papel.



- Coloque o papel numa superfície plana para verificar se está enrolado. Se estiver, alise-o.
- □ Ao imprimir em papel espesso, a cabeça de impressão está próxima da superfície de impressão e o papel pode ser arrastado. Neste caso, ative a definição de redução de arrasto. Se ativar esta definição, a qualidade de impressão poderá diminuir ou a impressão ficar mais lenta.
  - Painel de controlo

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** no ecrã inicial, e a seguir ative **Papel** espesso.

□ Windows

Clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** do controlador da impressora e, de seguida, selecione **Papel grosso e envelopes**.

🖵 Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu **Selecione a impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**). Selecione **Sim** para a definição **Papel grosso e envelopes**.

□ Se executar a impressão manual de 2 faces, certifique-se de que a tinta está completamente seca antes de colocar novamente o papel.

### Informações relacionadas

- "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35
- ➡ "Limpar manchas de tinta do caminho do papel" na página 241

# O papel fica manchado durante a impressão automática de 2 faces

Quando utilizar a funcionalidade de impressão automática de 2 faces e imprimir dados de alta densidade, tais como imagens e gráficos, defina uma densidade de impressão inferior e um tempo de secagem mais longo.

### Informações relacionadas

➡ "Definições da impressora" na página 59

# As fotografias impressas são pegajosas

Pode estar a imprimir no lado errado do papel de fotografia. Certifique-se que está a imprimir no lado correto. Ao imprimir no lado errado do papel fotográfico, é necessário limpar o percurso do papel.

#### Informações relacionadas

➡ "Limpar manchas de tinta do caminho do papel" na página 241

# As imagens ou fotografias são impressas com cores inesperadas

Quando imprimir a partir do painel de controlo ou do controlador da impressora do Windows, a definição de ajuste automático de fotografias da Epson será aplicada por predefinição dependendo do tipo de papel. Experimente alterar a definição.

Painel de controlo

Mude a definição **Corrigir foto** em **Auto** para qualquer outra opção. Se alterar as definições não resolver o problema, selecione **Melhoramento desativado** como definição **Corrigir foto**.

Controlador da impressora do Windows

No separador **Mais Opções**, selecione **Personalizado** em **Correcção de Cor** e, de seguida, clique em **Avançado**. Mude a definição **Correcção de Cena** em **Correcção Auto** para qualquer outra opção. Se mudar a definição não resultar, utilize qualquer método de correção de cor que não seja **PhotoEnhance** em **Gestão de Cor**.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Opções de menu para Dispositivo de memória" na página 166
- ➡ "Ajustar a cor da impressão" na página 146

# A posição, o tamanho ou as margens da impressão estão incorretos

- Coloque o papel na direção correta e deslize os guias de margem até às extremidades do papel.
- Quando colocar os originais no vidro do scanner, alinhe o canto do original com o canto indicado pelo símbolo na moldura do vidro do scanner. Se as margens da cópia ficarem cortadas, afaste ligeiramente o original do canto.
- Quando colocar os originais no vidro do scanner, limpe o vidro do scanner e a tampa do scanner. Se existir pó ou manchas no vidro, a área de cópia pode incluir o pó ou as manchas, resultando numa posição de cópia incorreta ou em imagens pequenas.
- □ Selecione o **Dim orig** apropriado nas definições de cópia.
- □ Selecione a definição de tamanho do papel adequada.
- □ Ajuste a definição de margens na aplicação, de modo a que seja abrangida pela área imprimível.

#### Informações relacionadas

- "Colocar papel no Alimentador de Papel" na página 33
- "Colocar papel no Alimentação Posterior" na página 35
- Colocar originais no Vidro do scanner" na página 43
- ➡ "Limpar o Vidro do scanner" na página 244
- ➡ "Área imprimível" na página 308

# Os caracteres impressos estão incorretos ou distorcidos

□ Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador.

- □ Se existirem tarefas de impressão em pausa, os caracteres impressos podem ficar corrompidos.
- □ Não coloque o computador no modo de **Hibernação** ou **Suspensão** manualmente durante a impressão. Podem ser impressas partes de texto ininteligível na próxima vez que iniciar o computador.
- Se utilizar o controlador da impressora que já utilizou anteriormente, os caracteres impressos podem ficar cortados. Confirme que o controlador da impressora que está a utilizar é para esta impressora. Verifique o nome da impressora na parte superior da janela do controlador da impressora.

# A imagem impressa está invertida

Remova a selecção de quaisquer definições de espelho no controlador da impressora ou na aplicação.

Windows

Remova a selecção de Espelho no separador Mais Opções do controlador da impressora.

Mac OS

Remova a selecção de Espelho no menu Definições de Impressão da caixa de diálogo de impressão.

## Padrões em forma de mosaicos nas impressões

Ao imprimir imagens ou fotografias, utilize dados de alta resolução. As imagens dos sítios Web são frequentemente de baixa resolução, apesar de terem bom aspecto ao serem apresentadas, pelo que a qualidade de impressão pode diminuir.

## Impressão não intencional de 2 lados

Active a definição de impressão de 2 lados no controlador da impressora.

□ Windows

Selecione Não em Impressão dos 2 lados so separador Principal do controlador da impressora.

Mac OS

Selecione Não em Impressão dois lados no menu Definições de Impressão Dúplex de impressão.

## As cores não estão uniformes ou aparecem manchas, pontos ou linhas retas na imagem copiada

- Limpe o caminho do papel.
- Limpe o vidro do scanner.
- Limpe o AAD.
- Não pressione com demasiada força no original ou na tampa do digitalizador durante a colocação de originais no vidro do scanner.
- Se o papel ficar manchado, diminua a definição da densidade da cópia.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Limpar manchas de tinta do caminho do papel" na página 241
- "Limpar o Vidro do scanner" na página 244

- ➡ "Limpar o ADF" na página 241
- Opções básicas do menu para fazer cópias" na página 173

# Surgem padrões ondulados (tracejados) na imagem copiada

Altere a definição de reduzir e aumentar ou coloque o original num ângulo ligeiramente diferente.

### Informações relacionadas

Opções básicas do menu para fazer cópias" na página 173

# Surge uma imagem do verso do original na imagem copiada

- □ Para um original fino, coloque-o no vidro do scanner e, de seguida, coloque-lhe por cima um papel preto.
- Diminua a definição da densidade de cópia no painel de controlo.

#### Informações relacionadas

"Opções básicas do menu para fazer cópias" na página 173

## Não foi possível eliminar o problema da impressão

Se experimentou todas as soluções e não conseguiu resolver o problema, tente desinstalar e instalar novamente o controlador da impressora.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Desinstalar aplicações" na página 255
- "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

# Outros problemas de impressão

## A impressão está demasiado lenta

□ Feche as aplicações desnecessárias.

Diminua a definição de qualidade. A impressão de alta qualidade diminui a velocidade de impressão.

### Resolução de problemas

- □ Ative a definição bidirecional (ou de alta velocidade). Quando esta definição está ativada, a cabeça de impressão imprime deslocando-se em ambas as direções e a velocidade de impressão aumenta.
  - Painel de controlo

No ecrã inicial, selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Bidireccional** e, de seguida, ative-o.

□ Windows

Selecione Velocidade no separador Mais Opções do controlador da impressora.

🖵 Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu Selecione **Selecione fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**). Selecione **Sim** como a definição de **Impressão de Alta Velocidade**.

- Desative o modo silencioso. Esta funcionalidade abranda a velocidade de impressão.
  - Painel de controlo

Selecione no ecrã inicial e, de seguida, desative o **Modo Silencioso**.

□ Windows

Selecione Não como a definição do Modo Silencioso no separador Principal no controlador da impressora.

Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu **Selecione a impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios > Opções** (ou **Controlador**). Selecione **Não** como a definição de **Modo Silencioso**.

□ Para a impressão de 2 faces, um lado do papel é impresso e seco e, de seguida, é impresso o outro lado. Uma vez que o tempo de secagem difere de acordo com o ambiente, ou seja a temperatura ou humidade, ou os dados de impressão, a velocidade de impressão pode ser mais lenta.

# A impressora abranda dramaticamente a velocidade durante a impressão contínua

A impressora abranda a velocidade de maneira a prevenir o sobreaquecimento e a avaria do mecanismo de impressão. No entanto, pode continuar a imprimir. Para voltar à velocidade de impressão normal, deixe a impressora em repouso durante pelo menos 30 minutos. A velocidade de impressão não regressa à normalidade se a alimentação estiver desligada.

# Não é possível cancelar a impressão a partir de um computador com Mac OS X v10.6.8

Se pretender parar a impressão através do computador, efectue as definições seguintes.

Execute o Web Config e seleccione **Port9100** para a definição **Protocolo de alta prioridade** em **Configurar AirPrint**. Seleccione **Preferências do sistema** no menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização**, **Impressão e Fax**), remova a impressora e volte a adicioná-la.
### Problemas com o controlador da impressora PostScript

Nota:

Os itens do menu e o texto no controlador da impressora variam consoante o ambiente do seu computador.

## A impressora não imprime quando utiliza o controlador da impressora PostScript

- Configure a definição de Idioma de impressão para Auto ou PS3 no painel de controlo.
- □ No Windows, se enviar muitos trabalhos, a impressora poderá não imprimir. Selecione Imprimir directamente para a impressora no separador Avançado nas propriedades da impressora.

#### Informações relacionadas

"Definições da impressora" na página 59

## A impressora não imprime correctamente quando utiliza o controlador da impressora PostScript

- □ Se o ficheiro for criado numa aplicação que lhe permita alterar o formato dos dados, como o Adobe Photoshop, certifique-se de que as definições na aplicação correspondem às definições no controlador da impressora.
- □ Os ficheiros EPS em formato binário poderão não ser correctamente impressos. Define o formato para ASCII quando criar ficheiros EPS numa aplicação.
- Para Windows, a impressora não pode imprimir dados binários quando está ligada ao computador com uma interface USB. Configure a definição Protocolo de saída no separador Definições do dispositivo nas propriedades da impressora para ASCII ou TBCP.
- Para Windows, selecione os tipos de letra de substituição adequados no separador Definições do dispositivo nas propriedades da impressora.

## A qualidade de impressão é fraca quando utiliza o controlador da impressora PostScript

Não é possível efectuar definições de corno separador **Papel/Qualidade** no controlador da impressora. Clique **Avançado** e configure a definição **Modo de Cores**.

## A impressão é demasiado lenta quando utiliza o controlador da impressora PostScript

Configure a definição Modo Gráfico para Rápida no controlador da impressora.

### Não é possível iniciar a digitalização

- □ Se estiver a digitalizar com o ADF, verifique se a tampa do scanner e a tampa do ADF estão fechadas.
- Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador. Se estiver a utilizar um hub USB, experimente ligar a impressora diretamente ao computador.
- Se utilizar uma resolução elevada para digitalizar através de uma rede, poderá ocorrer um erro de comunicação. Diminua a resolução.
- Certifique-se de que seleciona a impressora (scanner) correta em Epson Scan 2.

#### Verifique se a impressora é ou não reconhecida ao usar Windows

Em Windows, certifique-se de que a impressora (scanner) é apresentada em **Scanner e câmara**. A impressora (scanner) deve ser apresentada como "EPSON XXXXX (nome da impressora)". Se a impressora (scanner) não for apresentada, desinstale e volte a instalar o Epson Scan 2. Consulte o seguinte para aceder a **Scanner e câmara**.

□ Windows 10

Clique no botão Iniciar, e selecione **Sistema Windows** > **Painel de Controlo**, introduza "Scanner e Câmara" no atalho de pesquisa, clique em **Ver scanners e câmaras**, e verifique se a impressora é exibida.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo**, introduza "Scanner e câmara" no atalho de pesquisa, clique em **Mostrar scanner e câmara** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo**, introduza "Scanner e câmara" no atalho de pesquisa, clique em **Ver scanners e câmaras** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Clique no botão Iniciar, selecione **Painel de controlo** > **Hardware e som** > **Scanners e câmaras** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar, selecione **Painel de controlo** > **Impressoras e outro hardware** > **Scanner e câmara** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Desinstalar aplicações" na página 255
- ➡ "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

### Problemas na imagem digitalizada

## Aparecem cores uniformes, sujidade, pontos, etc. ao digitalizar a partir do vidro do scanner

Limpe o vidro do scanner.

- Remova quaisquer detritos ou sujidade depositada no original.
- Não exerça demasiada força sobre o original ou sobre a página de rosto. Se exercer demasiada força, poderão ocorrer manchas, nódoas e pontos.

➡ "Limpar o Vidro do scanner" na página 244

### São exibidas linhas retas ao digitalizar a partir do ADF

Limpe o ADF.

Linhas retas poderão ser exibidas na imagem se detritos ou sujidade se depositarem no ADF.

□ Remova quaisquer detritos ou sujidade depositada no original.

#### Informações relacionadas

➡ "Limpar o ADF" na página 241

### A qualidade da imagem é grosseira

Lem Epson Scan 2, ajuste a imagem usando as opções do separador Definições Avançadas, e a seguir digitalize.

□ Se a resolução for baixa, tente aumentar a resolução e, a seguir, digitalize.

#### Informações relacionadas

➡ "Aplicação para digitalizar documentos e imagens (Epson Scan 2)" na página 247

#### Deslocamento no fundo das imagens

Aparecem imagens no verso do original da imagem digitalizada.

Lem Epson Scan 2, selecione o separador Definições Avançadas, e a seguir ajuste o Brilho.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível de acordo com as definições no separador **Definições Principais** > **Tipo de Imagem** ou outras definições no separador **Definições Avançadas**.

- Em Epson Scan 2, selecione o separador Definições Avançadas, e a seguir Opção Imagem > Melhoramento de Texto.
- D Ao digitalizar a partir do vidro do scanner, coloque papel preto ou uma almofada de mesa sobre o original.

#### Informações relacionadas

- \*Aplicação para digitalizar documentos e imagens (Epson Scan 2)" na página 247
- ➡ "Colocação de originais" na página 40

### O texto está desfocado

- □ Em Epson Scan 2, selecione o separador **Definições Avançadas**, e a seguir **Opção Imagem** > **Melhoramento de Texto**.
- Em Epson Scan 2, quando Tipo de Imagem no separador Definições Principais é definido como Preto & Branco, ajustar Limiar no separador Definições Avançadas. Ao aumentar Limiar, o preto torna-se mais forte.
- □ Se a resolução for baixa, tente aumentar a resolução e, a seguir, digitalize.

➡ "Aplicação para digitalizar documentos e imagens (Epson Scan 2)" na página 247

### Aparecem padrões moiré (sombras do tipo teia)

Se o original for um documento impresso, poderão aparecer padrões moiré (sombras do tipo teia) na imagem digitalizada.

Definições Avançadas no Epson Scan 2, selecione Sem Ondulação.



□ Altere a resolução e, em seguida, volte a digitalizar.

#### Informações relacionadas

➡ "Aplicação para digitalizar documentos e imagens (Epson Scan 2)" na página 247

### Não é possível digitalizar a área correta no vidro do scanner

- □ Certifique-se de que o original é colocado correctamente nas marcas de alinhamento.
- □ Se a margem da imagem digitalizada estiver em falta, afastar ligeiramente o original da margem do vidro do scanner.
- Quando realizar a digitalização a partir do painel de controlo e selecionar a função automática de corte da área de digitalização, remover qualquer lixo ou sujidade do vidro do scanner e tampa do documento. Se o original tiver lixo ou sujidade, a área de digitalização expande para incluir a mesma.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- ➡ "Limpar o Vidro do scanner" na página 244

### O texto não é reconhecido corretamente ao guardar como Searchable PDF

- Na janela Opções de Formato de Imagem em Epson Scan 2, verificar se Idioma do Texto está corretamente definida no separador Texto.
- □ Verificar se o original é colocado corretamente.

- Usar um original com texto nítido. O reconhecimento de texto pode diminuir nos seguintes tipos de originais.
  - Originais que foram copiados várias vezes
  - Originais recebidos por fax (com fraca resolução)
  - □ Originais em que o espaço entre as letras ou linhas é muito reduzido
  - Originais com linhas retas ou sublinhando sobreposto ao texto
  - Originais com texto escrito à mão
  - □ Originais com vincos ou rugas
- Em Epson Scan 2, quando Tipo de Imagem no separador Definições Principais é definido como Preto & Branco, ajustar Limiar no separador Definições Avançadas. Ao aumentar o Limiar, a área de cor preta é aumentada.
- □ Em Epson Scan 2, selecione o separador **Definições Avançadas**, e a seguir **Opção Imagem** > **Melhoramento de Texto**.

➡ "Aplicação para digitalizar documentos e imagens (Epson Scan 2)" na página 247

### Não é possível resolver problemas na imagem digitalizada

Se tentou todas as soluções e não resolveu o problema, inicialize as definições Epson Scan 2 usando Epson Scan 2 Utility.

#### Nota:

Epson Scan 2 Utility é uma aplicação disponibilizada com o Epson Scan 2.

- 1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.
  - □ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão iniciar e selecione EPSON > Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, selecione o ícone de apresentação.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas** ou **Programas** > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility** > **Epson Scan 2**.

🖵 Mac OS

Selecione Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

- 2. Selecione o separador Outras.
- 3. Clique em Reiniciar.

#### Nota:

Se a inicialização não resolver o problema, desinstalar e reinstalar Epson Scan 2.

#### Informações relacionadas

➡ "Desinstalar aplicações" na página 255

# Não é possível guardar imagens digitalizadas na pasta partilhada

#### Verificar mensagens na impressora

As mensagens de erro são exibidas no painel de controlo da impressora quando ocorre um erro.

| Mensagens   | Soluções   |  |  |
|---|--|--|--|
| Erro de DNS. Verifique as definições de<br>DNS.   | Certifique-se que o endereço na lista de contactos na impressora e o endereço<br>da pasta partilhada são os mesmos.  |  |  |
|   | Se o endereço IP do computador é estático e definido manualmente, altere o<br>nome do computador na localização da rede para o endereço IP.  |  |  |
|   | Exemplo: \\EPSON02\SCAN para \\192.168.xxx.xxx\SCAN  |  |  |
|   | Certifique-se que o computador está ligado e não entra em suspensão. Se o<br>computador entrar em suspensão, não é possível salvar imagens digitalizadas<br>na pasta partilhada.   |  |  |
|   | Desligue temporariamente o software de Firewall e segurança do computador.<br>Se isto eliminar o erro, verifique as configurações do software de segurança.  |  |  |
|   | Se Rede pública for selecionado como o local de rede, não é possível guardar<br>imagens digitalizadas na pasta partilhada. Configure as definições de<br>reencaminhamento para cada porta.   |  |  |
|   | Se estiver a usar um computador portátil e o endereço IP for definido como<br>DHCP, o endereço IP pode mudar quando voltar a ligar-se à rede. Obter o<br>endereço IP novamente.  |  |  |
|   | Verifique se a definição de DNS está correta. Contacte o seu administrador de<br>rede para saber quais são as definições de DNS.   |  |  |
|   | O nome do computador e o endereço IP podem ser diferentes quando a tabela<br>de gestão do servidor DNS não é atualizada. Contate o administrador do<br>servidor DNS.   |  |  |
| Erro de autenticação. Verifique as definições do servidor de e-mail.                              | Certifique-se o nome de utilizador e a palavra-passe estão corretas no<br>computador e os contactos na impressora. Além disso, certifique-se que a palavra-<br>passe não expirou.  |  |  |
| Erro de comunicação. Verifique a<br>ligação de rede/Wi-Fi.  | Certifique-se que Utilizar partilha de rede Microsoft está ativado em Web<br>Config.   |  |  |
|   | Selecione <b>Rede</b> > <b>Rede MS</b> em Web Config.  |  |  |
|   | Certifique-se que o endereço na lista de contactos na impressora e o endereço<br>da pasta partilhada são os mesmos.  |  |  |
|   | Os direitos de acesso para o utilizador na lista de contactos devem ser<br>adicionados no separador <b>Partilha</b> e no separador <b>Segurança</b> das<br>propriedades da pasta partilhada. Além disso, as autorizações para o utilizador<br>devem ser definidas como "permitidas". |  |  |
| O nome do ficheiro já está a ser<br>utilizado. Mude o nome do ficheiro e<br>digitalize novamente. | Alterar as definições do nome do ficheiro. Caso contrário, mova ou elimine os<br>ficheiros ou mude o nome do ficheiro na pasta partilhada.   |  |  |

| Mensagens  | Soluções  |
|--|---|
| Ficheiro(s) digit. demasiado grande(s).<br>Enviada(s) apenas XX página(s).<br>Verifique se existe espaço na pasta. | Não há espaço livre em disco suficiente. Aumente o espaço livre no disco rígido<br>do computador. |

#### Verificar o ponto onde ocorreu o erro

Ao guardar imagens digitalizadas na pasta partilhada, o processo de guardar decorre da seguinte forma. A seguir pode verificar o ponto onde ocorreu o erro.

| ltens                             | Funcionamento   | Mensagens de erro  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Em ligação                        | Ligar ao computador a partir da impressora.   | Erro de DNS. Verifique as definições de<br>DNS.  |  |
| Iniciar sessão no<br>computador   | lnicie sessão no computador com o nome de<br>utilizador e palavra-passe.                      | Erro de autenticação. Verifique as<br>definições do servidor de e-mail.  |  |
| Verificar a pasta para<br>guardar | Verifique o local da rede da pasta partilhada.  | Erro de comunicação. Verifique a ligação<br>de rede/Wi-Fi.   |  |
| Verificar o nome do<br>ficheiro   | Verifique se há um ficheiro com o mesmo nome<br>que o ficheiro que pretende guardar na pasta. | O nome do ficheiro já está a ser utilizado.<br>Mude o nome do ficheiro e digitalize<br>novamente.                  |  |
| Gravar o ficheiro                 | Gravar um ficheiro novo.  | Ficheiro(s) digit. demasiado grande(s).<br>Enviada(s) apenas XX página(s). Verifique<br>se existe espaço na pasta. |  |

### Guardar as imagens digitalizadas demora muito tempo

Verifique os seguintes pontos.

- □ Verifique se a definição de DNS está correta.
- Certifique-se que as definições DNS estão corretas ao verificar o Web Config.
- □ Certifique-se que o domínio DNS está correto.

### Alternar entre rede privada e rede pública

O local de rede é definido como perfil para ligações de rede no Windows 7 ou posterior. As definições partilhadas e as definições de firewall são definidas de acordo com o local de rede.

Usar **Rede privada**, **Rede doméstica**, ou **Rede de trabalho** para aceder à rede em casa ou no escritório. Para aceder a redes LAN sem fios públicas, como por exemplo um aeroporto ou numa estação, utilize uma **Rede pública**, por ser mais segura que uma rede privada.

Use a **Rede privada**, **Rede doméstica**, ou **Rede de trabalho** para guardar as imagens digitalizadas na pasta partilhada.

#### Importante:

Para mudar o local da rede, contacte o seu administrador.

#### Nota:

Dependendo do ambiente, a **Rede de domínio** será usada como o local de rede.

Selecione o local de rede ao ligar o computador à rede pela primeira vez. Não pode guardar imagens digitalizadas na pasta partilhada quando selecionar a rede pública como local de rede. Definir novamente o local de rede.

Os nomes de locais de rede variam em Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 e Windows 7.

| Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 | Rede privada     |  |
|----------------------------------|------------------|--|
|                                  | Rede pública     |  |
| Windows 7                        | Rede doméstica   |  |
|                                  | Rede de trabalho |  |
|                                  | Rede pública     |  |

Pode confirmar as definições de rede em Peine de controlo > Centro de rede e partilha.

#### Alterar o local de rede

As operações para alterar o local de rede variam dependendo do sistema operacional.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Alterar o local da rede Windows 10" na página 296
- ➡ "Alterar o local da rede Windows 8.1" na página 297
- ➡ "Alterar o local da rede Windows 8" na página 297
- ➡ "Alterar o local da rede Windows 7" na página 297

#### Alterar o local da rede — Windows 10

#### Nota:

Iniciar sessão como administrador.

- 1. Clique na marca Windows para exibir o menu iniciar e, a seguir, clique no ícone de configuração.
- 2. Na janela Definições, clique em Rede e Internet.
- 3. Na janela **Rede e Internet**, clique no nome da rede ligada.
  - □ Selecione Wi-Fi quando usar uma ligação sem fios.
  - □ Selecione **Ethernet** quando usar uma ligação com fios.
- 4. Se forem exibidos muitos SSIDs na janela, percorra a lista, e a seguir clique em **Opções avançadas**.
- 5. Defina como **Tornar este computador detetável**.Selecione **Sim** para guardar as imagens digitalizadas na pasta partilhada.
  - □ Selecione Ligar (rede privada) ao ligar a uma rede doméstica ou rede de escritório.
  - □ Selecione **Desligar** (rede pública) ao ligar a uma rede pública.

Nota:

Pode confirmar o local da rede no Centro de rede e partilha.

#### Alterar o local da rede — Windows 8.1

#### Nota:

Iniciar sessão como administrador.

- 1. Exibe o atalho colocando o cursor do rato no canto inferior direito da janela, e a seguir, clique em Definições.
- 2. Clique em Alterar as definições do computador na janela Definições.
- 3. Clique em Rede na janela Definições do computador.
- 4. Clique no ícone de rede ligada na janela **Rede**.
- 5. Definir **Encontrar dispositivos e conteúdo**.Selecione **Ligar** para guardar as imagens digitalizadas na pasta partilhada.
  - □ Selecione Ligar (rede privada) ao ligar a uma rede doméstica ou rede de escritório.
  - □ Selecione **Desligar** (rede pública) ao ligar a uma rede pública.

#### Nota:

**Encontrar dispositivos e conteúdo** é exibido ao iniciar sessão como administrador.

Development Pode confirmar o local da rede no **Centro de rede e partilha**.

#### Alterar o local da rede — Windows 8

#### Nota:

Iniciar sessão como administrador.

- 1. Exibe o atalho colocando o cursor do rato no canto inferior direito da janela, e a seguir, clique em Definições.
- 2. Clique no ícone de rede ligada na janela Definições.
- 3. Clique com o botão direito do rato na janela **Rede**, e a seguir clique em **Ativar ou desativar a partilha** no menu exibido.
- 4. **Pretende ativar a partilha entre PCs e ligar a dispositivos nesta rede?** é exibido, selecione a resposta adequada ao local de rede.Selecione **Sim** para guardar as imagens digitalizadas na pasta partilhada.

□ Selecione **Sim** (rede provada) ao ligar a uma rede doméstica ou rede de escritório.

□ Selecione Não (rede pública) ao ligar a uma rede pública.

Nota:

Pode confirmar o local da rede no Centro de rede e partilha.

#### Alterar o local da rede — Windows 7

#### Nota:

Iniciar sessão como administrador.

1. Clique no botão iniciar e selecione **Painel de Controlo**.

- 2. Abra o Centro de rede e partilha.
  - **Categoria** ver: Selecione **Rede e Internet** > **Centro de rede e partilha**.
  - □ Ícones pequenos ver: Clique em Centro de rede e partilha.
- 3. Clique no local de rede em Ver as redes ativas.
- 4. Defina o local de rede.
  - □ Selecione **Rede doméstica** ou **Rede de trabalho** ao ligar a uma rede doméstica ou de trabalho.
  - □ Selecione **Rede pública** ao ligar a uma rede pública.
- 5. Verifique o conteúdo e a seguir clique em Fechar.

### Outros problemas de digitalização

### A velocidade de digitalização é lenta

- Diminua a resolução e digitalize novamente. Se a resolução for elevada, a digitalização poderá demorar algum tempo.
- A velocidade de digitalização poderá ser reduzida dependendo das funções de ajuste da imagem em Epson Scan
  2.
- No ecrã Configuração exibido clicando no botão P no Epson Scan 2, se configurar o Modo Silencioso no separador Digitalizar, a velocidade de digitalização poderá diminuir.

#### Informações relacionadas

"Digitalizar utilizando o Epson Scan 2" na página 193

### Não é possível enviar a imagem digitalizada através de e-mail

Certifique-se de que as definições do servidor de e-mail estão configuradas.

### A digitalização para durante a digitalização para PDF/Multi-TIFF

- ❑ Ao digitalizar utilizando o Epson Scan 2, pode digitalizar continuamente até 999 páginas em formato PDF e até 200 páginas em formato Multi-TIFF. Ao digitalizar usando o painel de controlo, pode digitalizar continuamente até 50 páginas através da digitalização de um lado usando o ADF e até 100 páginas através de digitalização de 2 lados usando o ADF e digitalizando usando o vidro do scanner.
- □ Ao digitalizar grandes volumes, recomenda-se a digitalização em escala de cinzentos.
- □ Aumente o espaço livre no disco rígido do computador. A digitalização pode parar se não existir espaço livre suficiente.
- Experimente digitalizar numa resolução mais baixa. A digitalização para se o tamanho total dos dados atingir o limite.

"Digitalizar utilizando o Epson Scan 2" na página 193

### Problemas ao enviar e receber faxes

#### Não é possível enviar ou receber faxes

- □ Utilize a Verificar ligação de fax no painel de controlo para executar a verificação automática da ligação de fax. Experimente as soluções impressas no relatório.
- Verifique o código de erro apresentado para a tarefa de impressão falhada e experimente as soluções descritas na lista do código de erro.
- □ Verifique a definição do **Tipo de linha**. Definir para **PBX** pode resolver o problema. Se o seu sistema telefónico necessitar de um código de acesso externo para obter uma linha externa, registe o código de acesso na impressora e introduza # (cardinal) no início de um número de fax quando enviar.
- □ Se ocorrer um erro de comunicação, altere a definição Veloc. Fax para Lento (9,600bps) no painel de controlo.
- □ Certifique-se de que a tomada telefónica da parede funciona ligando um telefone e realizando um teste. Se não conseguir fazer ou receber chamadas, contacte a companhia telefónica.
- □ Para ligar a uma linha telefónica DSL, é necessário utilizar um modem DSL equipado com um filtro DSL integrado ou instalar um filtro DSL na linha separadamente. Contacte o fornecedor de DSL.
- □ Se estiver a ligar a uma linha DSL, ligue a impressora diretamente à tomada telefónica na parede para verificar se a impressora envia faxes. Se funcionar, a causa do problema pode ser o filtro DSL. Contacte o fornecedor de DSL.
- □ Ative a definição ECM no painel de controlo. Não podem ser enviados nem recebidos faxes a cores quando o ECM está desativado.
- Para enviar ou receber faxes utilizando o computador, certifique-se de que a impressora está ligada através de um cabo USB ou de uma rede e de que o controlador de PC-FAX foi instalado no computador. O controlador de PC-FAX é instalado com o FAX Utility.

- □ Em Windows, certifique-se de que a impressora (fax) é apresentada em **Dispositivos e impressoras, Impressora** ou **Impressoras e outro hardware**. A impressora (fax) é apresentada como "EPSON XXXXX (FAX)". Se a impressora (fax) não for apresentada, desinstale e volte a instalar o FAX Utility. Consulte o seguinte para aceder a **Dispositivos e impressora**, **Impressora** ou **Impressora e outro hardware**.
  - □ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Sistema Windows** > **Painel de Controlo** > **Ver Dispositivos e Impressoras** em **Hardware e Som**.

❑ Windows 8.1/Windows 8

Selecione Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som ou em Hardware.

□ Windows 7

Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som** ou **Hardware**.

Windows Vista

Clique no botão Iniciar e selecione Painel de controlo > Impressoras em Hardware e som.

□ Windows XP

Clique no botão Iniciar e selecione **Definições** > **Painel de controlo** > **Impressoras e outro hardware** > **Impressoras e faxes**.

- □ No Mac OS, verifique o seguinte.
  - □ Selecione Preferências do sistema no menu S > Impressoras e scanners (ou Impressão e digitalização, Impressão e fax) e certifique-se que a impressora (fax) é apresentada. A impressora (fax) é apresentada como "FAX XXXX (USB)" ou "FAX XXXX (IP)". Se a impressora (fax) não for apresentada, clique em [+] e registe a impressora (fax).
  - □ Selecione Preferências do sistema no menu S > Impressoras e scanners (ou Impressão e digitalização, Impressão e fax) e clique duas vezes na impressora (fax). Se a impressora estiver em pausa, clique em Retomar (ou em Retomar impressora).

#### Informações relacionadas

- ➡ "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 222
- ➡ "Ligar a uma linha telefónica" na página 72
- ➡ "Menu Definições básicas" na página 98
- ➡ "Código de erro no menu de estado" na página 260
- ➡ "Desinstalar aplicações" na página 255
- ➡ "Instalar as aplicações mais recentes" na página 252

### Não é possível enviar faxes

- □ Se a funcionalidade de restrição tiver sido ativada, necessita do nome de utilizador e da palavra-passe para utilizar a impressora. Contacte o administrador se não souber a palavra-passe.
- □ Se a funcionalidade de restrição de utilizador estiver ativada e enviar um fax a partir de um computador, a autenticação do utilizador é efetuada utilizando o nome de utilizador e a palavra-passe definidos no controlador da impressora. Se não for possível enviar um fax devido a um erro de autenticação, contacte o seu administrador.

- Defina a informação do cabeçalho para o envio de faxes no painel de controlo. Algumas máquinas de fax rejeitam automaticamente a receção de faxes que não incluam informações no cabeçalho.
- □ Se tiver bloqueado a sua ID de chamador, desbloqueie-a. Alguns telefones ou máquinas de fax rejeitam automaticamente as chamadas anónimas.
- Pergunte ao destinatário se o número de fax está correto e se a máquina de fax do destinatário está preparada para receber o fax.
- Verifique se enviou acidentalmente um fax usando a funcionalidade de subendereço. Se selecionar um destinatário com um subendereço da lista de contatos, o fax pode ser enviado com a funcionalidade de subendereço.
- □ Ao enviar faxes usando a funcionalidade de subendereço, pergunte ao destinatário se o seu dispositivo de fax é capaz de receber faxes usando a funcionalidade de subendereço.
- □ Ao enviar faxes usando a funcionalidade de subendereço, verifique se o subendereço e a palavra-passe estão corretos. Verifique junto do destinatário se o subendereço e a palavra-passe estão corretos.

- "Não é possível enviar ou receber faxes" na página 299
- ➡ "Enviar um fax com Sub-endereço(SUB) e Senha (SID)" na página 206
- ➡ "Enviar faxes a pedido (utilizar Envio selectivo/ Caixa de painel informativo)" na página 201

### Não é possível enviar faxes para um destinatário específico

Verifique o seguinte se não conseguir enviar faxes para um destinatário específico devido a um erro.

Se a máquina do destinatário não atender a chamada dentro de 50 segundos após a impressora terminar a marcação, a chamada termina com um erro. Marque utilizando a função (No desc.) ou com o telefone ligado para verificar o tempo que demora a ouvir o tom do fax. Se demorar mais de 50 segundos, adicione

pausas após o número do fax para enviar o fax. Toque em 🗢 para introduzir a pausa. É introduzido um hífen como marca de pausa. Uma pausa demora cerca de três segundos. Adicione várias pausas, conforme necessário.

Se selecionar o destinatário da lista de contactos, verifique se a informação registada está correta. Se a informação estiver correta, selecione o destinatário a partir da lista de contactos, toque em Editar e mude Veloc. Fax para Lento (9,600bps).

#### Informações relacionadas

- "Enviar faxes manualmente após confirmar o estado do destinatário" na página 200
- "Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo" na página 201
- ➡ "Gerir contactos" na página 50
- ➡ "Não é possível enviar ou receber faxes" na página 299

#### Não é possível enviar faxes num horário especificado

Defina a data e a hora correctamente no painel de controlo.

#### Informações relacionadas

"Enviar faxes a preto e branco a uma hora específica (Enviar fax mais tarde)" na página 205

➡ "Definições básicas" na página 57

### Não é possível receber faxes

- □ Se subscreveu um serviço de reencaminhamento de chamadas, a impressora poderá não receber faxes.Contacte o fornecedor de serviços.
- □ Se não tiver ligado um telefone à impressora, configure a definição **Modo de recepção** para **Auto** no painel de controlo.
- Nas seguintes condições, a impressora esgota a memória e não é capaz de receber faxes.Consulte as informações de resolução de problemas sobre como lidar com um erro de memória cheia.
  - 200 documentos recebidos no total foram guardados na caixa de entrada e na caixa confidencial.
  - □ A memória da impressora está cheia (100%).
- □ Ao receber faxes usando a funcionalidade de subendereço, verifique se o subendereço e a palavra-passe estão corretos. Verifique junto do remetente se o subendereço e a palavra-passe estão corretos.
- Verifique se o número de fax do remetente foi registado em Lista números rejeitados.Os faxes enviados de números que foram adicionados a esta lista são bloqueados quando a Lista números rejeitados em Rejeição de fax está ativada.
- Verifique se o número de fax do remetente está registado na lista de contactos.Os faxes enviados de números que não tenham sido registados nesta lista são bloqueados quando a função Contactos não registados em Rejeição de fax está ativada.
- Pergunte ao remetente se as informações do cabeçalho estão configuradas no seu dispositivo de fax.Os faxes que não incluem informações do cabeçalho são bloqueados quando a função Cabeçalho de fax vazio bloqueado em Rejeição de fax está ativada.

#### Informações relacionadas

- "Não é possível enviar ou receber faxes" na página 299
- ➡ "Ocorre erro de memória cheia" na página 302

➡ "Receber faxes de um painel com subendereço (SEP) e palavra-passe (PWD) (Recepção selectiva)" na página 211

#### Não é possível guardar faxes recebidos no dispositivo de memória

Verifique se o dispositivo de memória está ligado à impressora e, de seguida, verifique as Definições de recepção.

#### Ocorre erro de memória cheia

- Se a impressora tiver sido configurada para guardar os faxes recebidos na caixa de entrada ou na caixa confidencial, elimine os faxes que já foram lidos da caixa de entrada ou da caixa confidencial.
- Se a impressora tiver sido configurada para guardar os faxes recebidos num computador, ligue o computador definido para guardar os faxes. Quando os faxes forem guardados no computador, estes são eliminados da memória da impressora.

- □ Se a impressora tiver sido configurada para receber faxes num dispositivo de memória, ligue à impressora o dispositivo no qual criou uma pasta para guardar os faxes. Quando os faxes forem guardados no dispositivo, estes são eliminados da memória da impressora. Certifique-se de que o dispositivo possui memória disponível suficiente e que não está protegido contra escrita.
- D Apesar de a memória estar cheia, pode enviar um fax utilizando uma das seguintes soluções.
  - **D** Enviar um fax usando o recurso **Envio directo** ao enviar um fax a preto e branco.
  - 🖵 Enviar um fax efetuando a marcação a partir do dispositivo de telefone externo.
  - □ Enviar um fax usando o recurso (No desc.).
  - Enviar um faz dividindo os originais em dois ou mais para enviarem vários lotes.
- □ Se a impressora não conseguir imprimir um fax recebido devido a um erro da impressora, como papel encravado, pode ocorrer o erro de memória cheia. Resolva o problema da impressora e contacte o remetente para solicitar que envie o fax novamente.

- "Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)" na página 203
- + "Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo" na página 201
- "Enviar faxes manualmente após confirmar o estado do destinatário" na página 200
- ➡ "Remover papel encravado" na página 266

### A qualidade dos faxes enviados é fraca

- Limpe o vidro do scanner.
- Limpe o AAD.
- □ Altere a definição **Tipo do original** no painel de controlo. Se os seus originais contiverem texto e fotografias, selecione **Foto**.
- □ Altere a definição **Densidade** no painel de controlo.
- □ Se não tiver a certeza acerca das capacidades da máquina de fax do destinatário, ative a função Envio directo ou selecione Boa como definição Resolução.

Se selecionar **Excelente** ou **Ultra fina** para um fax a preto e branco e enviar um fax sem utilizar a funcionalidade **Envio directo**, a impressora poderá reduzir automaticamente a resolução.

□ Ative a definição ECM no painel de controlo.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Definições de fax" na página 214
- ➡ "Limpar o Vidro do scanner" na página 244
- ➡ "Limpar o ADF" na página 241

#### Os faxes são enviados com o tamanho errado

Quando enviar um fax utilizando o vidro do scanner, coloque o original corretamente, alinhando o canto com a marca de origem. Selecione o tamanho original no painel de controlo. □ Limpe o vidro do scanner e a tampa do scanner. Se existir poeira ou manchas no vidro, a área de digitalização pode incluir a poeira ou manchas, resultando numa posição de digitalização incorreta ou em imagens pequenas.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Definições de fax" na página 214
- ➡ "Colocação de originais" na página 40
- ➡ "Limpar o Vidro do scanner" na página 244

### A qualidade dos faxes recebidos é fraca

- □ Ative a definição ECM no painel de controlo.
- □ Contacte o remetente e peça-lhe que envie utilizando um modo com maior qualidade.
- □ Imprima novamente o fax recebido. Selecione **Registo** em **Job/Status** para imprimir novamente o fax.

#### Informações relacionadas

"Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 224

#### Os faxes recebidos não são impressos

- □ Se tiver ocorrido um erro na impressora, como encravamento de papel, a impressora não pode imprimir faxes recebidos. Verifique a impressora.
- □ Se a impressora tiver sido configurada para guardar os faxes recebidos na caixa de entrada ou na caixa confidencial, os faxes recebidos não são automaticamente impressos. Verifique as **Definições de recepção**.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Verificar o estado da impressora" na página 258
- ➡ "Remover papel encravado" na página 266

#### As páginas estão em branco ou apenas uma pequena quantidade de texto é impressa na segunda página dos faxes recebidos

Pode imprimir numa página utilizando a funcionalidade **Eliminar dados de impr. depois de dividir** em **Definições de Dividir páginas**.

Selecione **Eliminar topo** ou **Eliminar fundo** em **Eliminar dados de impr. depois de dividir** e, de seguida, ajuste o **Limite**. Ao aumentar o limite, aumenta a qualidade eliminada; um limite mais elevado possibilita a impressão numa página.

### Outros problemas de fax

### Não é possível efectuar chamadas no telefone ligado

Ligue o telefone à porta EXT. na impressora e levante o auscultador. Se não ouvir o tom de marcação no auscultador, ligue o cabo telefónico correctamente.

### O atendedor de chamadas não consegue atender chamadas de voz

No painel de controlo, configure a definição **Toques para atender** da impressora para um número mais alto do que o número de toques do seu atendedor de chamadas.

## O número de fax do remetente não é apresentado nos faxes recebidos ou o número está errado

O remetente poderá não definido a informação do cabeçalho do fax ou poderá ter definido esta informação incorrectamente. Contacte o remetente.

### **Outros Problemas**

### Ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora

Se muitos periféricos estiverem ligados ao computador, pode sentir um ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora. Instale um cabo de terra no computador que estiver ligado à impressora.

### Os sons de funcionamento são altos

Se o funcionamento for demasiado ruidoso, ative o **Modo Silencioso**. Ativar esta funcionalidade pode diminuir a velocidade de impressão.

Painel de controlo

Selecione o Modo Silencioso.

Controlador da impressora do Windows

Ative o Modo Silencioso no separador Principal.

Controlador da impressora do Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu **Selecione a impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**). Selecione **Sim** como a definição de **Modo Silencioso**.

Epson Scan 2

Clique no botão 🖤 para abrir a janela **Configuração**. De seguida, defina o **Modo Silencioso** no separador **Digitalizar**.

### A data e a hora estão incorrectas

Defina a data e a hora correctamente no painel de controlo. Após uma falha de energia provocada por uma trovoada, ou caso a alimentação tenha estado desligada durante muito tempo, o relógio pode apresentar a hora errada.

#### Informações relacionadas

➡ "Definições básicas" na página 57

### O dispositivo de memória não é reconhecido

Active o dispositivo de memória nas definições Interface de disp. mem. no painel de controlo.

#### Informações relacionadas

➡ "Definições da impressora" na página 59

#### Não é possível guardar dados no dispositivo de memória

- Certifique-se de que o dispositivo de memória não está protegido contra escrita.
- □ Certifique-se de que o dispositivo de memória possui memória disponível suficiente. Se a memória disponível estiver baixa, não será possível guardar os dados.

#### Informações relacionadas

"Especificações dos dispositivos USB externos" na página 312

#### Esqueceu a sua palavra-passe

Se não se lembrar da palavra-passe de administrador, contacte a assistência técnica da Epson.

#### Informações relacionadas

➡ "Contactar a assistência Epson" na página 336

### A aplicação está bloqueada por uma firewall (apenas para Windows)

Adicione a aplicação ao programa autorizado da Firewall do Windows nas definições de segurança do **Painel de controlo**.

### "×" é exibido no ecrã de seleção de fotografias

"×" é exibido no ecrã LCD se o ficheiro de imagem não for suportado pelo produto.

"Especificações de dados suportados" na página 313

### Cópias feitas ou faxes enviados de maneira não intencional

A impressora pode realizar operações não intencionais se estiverem objetos estranhos em contacto com o painel tátil. Para evitar esta situação, selecione **Definições > Definições gerais > Definições básicas > Reativar a partir do modo de suspensão**, e, em seguida, desative **Reativar com toque no ecrã LCD**. A impressora não irá sair do modo de hibernação (poupança de energia) até pressionar o botão  $\bigcirc$ .

### Especificações técnicas

### Especificações da impressora

| Colocação dos jatos das cabeças de<br>impressão |              | Jatos de tinta preta: 800<br>Jatos de tinta a cores: 800 para cada cor |  |
|---|--------------|--|--|
| Peso do papel <sup>*</sup>                      | Papel normal | 64 a 90 g/m² (17 a 24 lb)  |  |
|   | Papel grosso | 91 a 256 g/m² (25 a 68 lb)   |  |
|   | Envelopes    | Envelope n.º 10, DL, C6: 75 a 90 g/m² (20 a 24 lb)                     |  |
|   |              | Envelope C4: 80 a 100 g/m² (21 a 26 lb)                                |  |

\* Mesmo quando a espessura de papel se encontra neste intervalo, o papel pode não entrar na impressora ou o resultado da impressão pode ser afetada dependendo das propriedades ou qualidade do papel.

### Área imprimível

A qualidade de impressão pode diminuir nas áreas sombreadas devido ao mecanismo da impressora.

#### Folhas individuais

|            | А | 3.0 mm (0.12 pol.)  |
|------------|---|---------------------|
|            | В | 3.0 mm (0.12 pol.)  |
|            | С | 47.0 mm (1.85 pol.) |
|            | D | 45.0 mm (1.77 pol.) |
| H H<br>B B |   |                     |

#### Envelopes

| A # C | А | 3.0 mm (0.12 pol.)  |
|-------|---|---------------------|
|       | В | Excepto para C4:    |
|       |   | 5.0 mm (0.20 pol.)  |
|       |   | C4:                 |
|       |   | 9.5 mm (0.37 pol.)  |
|       | С | 18.0 mm (0.71 pol.) |
|       | D | 47.0 mm (1.85 pol.) |

### Especificações do scanner

| Tipo de scanner             | Vidro de digitalização  |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|
| Dispositivo fotoelétrico    | CIS   |  |  |
| Píxeis efetivos             | 10200×14040 píxeis (1200 ppp)                                 |  |  |
| Tamanho máximo do documento | 216×297 mm (8.5×11.7 pol.)                                    |  |  |
|                             | A4, Letter  |  |  |
| Resolução de digitalização  | 1200 ppp (digitalização principal)                            |  |  |
|                             | 2400 ppp (digitalização secundária)                           |  |  |
| Resolução de saída          | 50 a 9600 ppp em incrementos de 1 ppp                         |  |  |
| Profundidade da cor         | Cor   |  |  |
|                             | 48 bits por pixel interno (16 bits por pixel por cor interno) |  |  |
|                             | 24 bits por pixel externo (8 bits por pixel por cor externo)  |  |  |
|                             | Escala de cinzentos   |  |  |
|                             | 16 bits por pixel interno                                     |  |  |
|                             | 8 bits por pixel externo                                      |  |  |
|                             | Preto e branco  |  |  |
|                             | 16 bits por pixel interno                                     |  |  |
|                             | 1 bits por pixel externo                                      |  |  |
| Fonte de luz                | LED   |  |  |

### Especificações da interface

| Para computador                | Hi-Speed USB |
|--------------------------------|--------------|
| Para dispositivos USB externos | Hi-Speed USB |

### Especificações do fax

| Tipo de fax       | Capacidade imediata de fax a preto e branco e a cores (ITU-T Super Grupo 3)                    |
|-------------------|--|
| Linhas suportadas | Linhas telefónicas analógicas padrão, sistemas telefónicos de PBX (Private Branch<br>Exchange) |
| Velocidade        | Até 33.6 kbps  |

| Resolução               | Monocromático   |  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|
|                         | Normal: 8 pel/mm×3,85 linha/mm (203 pel/pol.×98 linha/pol.)                               |  |  |  |
|                         | Boa: 8 pel/mm×7,7 linha/mm (203 pel/pol.×196 linha/pol.)                                  |  |  |  |
|                         | Excelente: 8 pel/mm×15,4 linha/mm (203 pel/pol.×392 linha/pol.)                           |  |  |  |
|                         | Ultra fina: 16 pel/mm×15,4 linha/mm (406 pel/pol.×392 linha/pol.)                         |  |  |  |
|                         | Cor   |  |  |  |
|                         | 200×200 ppp   |  |  |  |
| Memória de páginas      | Até 550 páginas (quando recebe a tabela ITU-T N.º 1 no modo de rascunho a preto e branco) |  |  |  |
| Remarcação <sup>*</sup> | 2 vezes (com intervalos de 1 minuto)  |  |  |  |
| Interface               | Linha telefónica RJ-11 Ligação do telefone RJ-11  |  |  |  |

\* As especificações podem variar por país ou região.

### Lista de funções de rede

#### Funções de rede e IPv4/IPv6

| Funções           |   |            | Suportado | Observações  |
|-------------------|---|------------|-----------|--|
| Impressão em rede | EpsonNet Print (Windows)                                | IPv4       | 1         | -  |
|                   | Standard TCP/IP (Windows)                               | IPv4, IPv6 | 1         | -  |
|                   | Impressão WSD (Windows)                                 | ΙΡν4, ΙΡν6 | J         | Windows Vista ou<br>posteriores                              |
|                   | Impressão Bonjour (Mac OS)                              | ΙΡν4, ΙΡν6 | 1         | -  |
|                   | Impressão IPP (Windows,<br>Mac OS)                      | ΙΡν4, ΙΡν6 | 1         | -  |
|                   | Impressão UPnP  | IPv4       | -         | Aplicação de<br>informação                                   |
|                   | PictBridge Impressão (Wi-Fi)                            | IPv4       | -         | Câmara digital   |
|                   | Epson Connect (impressão<br>de email, impressão remota) | IPv4       | 1         | -  |
|                   | AirPrint (iOS, Mac OS)                                  | IPv4, IPv6 | 1         | iOS 5 ou<br>posteriores, Mac<br>OS X v10.7 ou<br>posteriores |
|                   | Google Cloud Print                                      | ΙΡν4, ΙΡν6 | 1         | -  |

| Funções                  |   | Suportado  | Observações |                                      |
|--------------------------|---|------------|-------------|--------------------------------------|
| Digitalização de<br>rede | Epson Scan 2                                | IPv4, IPv6 | 1           | -                                    |
|                          | Event Manager                               | IPv4       | -           | -                                    |
|                          | Epson Connect (digitalizar<br>para a nuvem) | IPv4       | 1           | -                                    |
|                          | AirPrint (digitalização)                    | IPv4, IPv6 | 1           | OS X Mavericks ou posteriores        |
|                          | ADF (impressão de 2 lados)                  |            | 1           | -                                    |
| Fax                      | Enviar fax                                  | IPv4       | 1           | -                                    |
|                          | Receber fax                                 | IPv4       | 1           | -                                    |
|                          | AirPrint (Fax-out)                          | IPv4, IPv6 | 1           | OS X Mountain<br>Lion ou posteriores |

### Especificações Wi-Fi

| Normas   | IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>                            |
|--|---|
| Intervalo de frequência                          | 2,4 GHz   |
| Tensão máxima de rádio frequência<br>transmitida | 20 dBm (EIRP)   |
| Modos de coordenação                             | Infraestrutura, Wi-Fi Direct (AP simples) <sup>*2*3</sup> |
| Proteções sem fios <sup>*4</sup>                 | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup>             |

- \*1 IEEE 802.11n apenas está disponível para o HT20.
- \*2 Não suportado para IEEE 802.11b.
- \*3 O modo AP simples é compatível com uma ligação Wi-Fi (infraestrutura) ou com uma ligação Ethernet.
- \*4 Wi-Fi Direct compativel apenas com WPA2-PSK (AES).
- \*5 Está em conformidade com as normas WPA2 com suporte para o modo WPA/WPA2 Personal.

### Especificações de Ethernet

| Normas              | IEEE 802.3i (10BASE-T) <sup>*1</sup>  |
|---------------------|---|
|                     | IEEE 802.3u (100BASE-TX)  |
|                     | IEEE 802.3ab (1000BASE-T) <sup>*1</sup>   |
|                     | IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiência Energética) <sup>*2</sup>  |
| Modo de comunicação | Auto, 10 Mbps dúplex total, 10 Mbps dúplex parcial, 100 Mbps dúplex total, 100<br>Mbps dúplex parcial |
| Conector            | RJ-45   |

- \*1 Utilize um cabo STP (Shielded twisted pair) de categoria 5e ou superior para prevenir os riscos de interferência de rádio.
- \*2 O dispositivo ligado deve cumprir as normas IEEE 802.3az.

### Protocolo de segurança

| IEEE802.1X*               |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Filtro de IPsec/IP        |                        |
| SSL/TLS                   | Servidor/Cliente HTTPS |
|                           | IPPS                   |
| SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) |                        |
| SNMPv3                    |                        |

\* É necessário utilizar um dispositivo para ligação compatível com IEEE802.1X.

### Compatibilidade de nível 3 do PostScript

O PostScript utilizado nesta impressora é compatível com o PostScript de nível 3.

### Serviços de terceiros suportados

| AirPrint           | Impressão     | iOS 5 ou posterior/Mac OS X v10.7.x ou posterior |
|--------------------|---------------|--|
|                    | Digitalização | OS X Mavericks ou posteriores                    |
|                    | Fax           | OS X Mountain Lion ou posteriores                |
| Google Cloud Print |               |  |

### Especificações dos dispositivos USB externos

| Dispositivos      | Capacidades máximas                      |
|-------------------|--|
| Unidade flash USB | 2 TB (formatado em FAT, FAT32 ou exFAT.) |

Não pode utilizar os seguintes dispositivos:

- □ Um dispositivo que necessite de um controlador dedicado
- □ Um dispositivo com definições de segurança (palavra-passe, encriptação, etc.)
- A Epson não pode garantir todas as operações de dispositivos ligados externamente.

### Especificações de dados suportados

| Formato do ficheiro        | JPEGs (*.JPG) com a versão Exif 2.31 padrão de máquinas digitais DCF <sup>*1</sup> compatíveis com a versão 1.0 ou 2.0 <sup>*2</sup> |
|----------------------------|--|
|                            | Imagens compatíveis com TIFF 6.0, como abaixo  |
|                            | Imagens com cores RGB (não comprimidas)  |
|                            | Imagens binárias (não comprimidas ou codificadas por CCITT)  |
|                            | Ficheiro de dados compatível com PDF Versão 1.7  |
| Tamanho da imagem          | Horizontal: 80 a 10200 píxeis  |
|                            | Vertical: 80 a 10200 píxeis  |
| Tamanho do ficheiro        | Inferior a 2 GB  |
| Número máximo de ficheiros | JPEG: 9990 <sup>*3</sup>   |
|                            | TIFF: 999  |
|                            | PDF: 999   |

\*1 Norma de design para sistema de ficheiros de câmaras.

- \*2 Não é suportado o armazenamento de dados de fotografias em máquinas fotográficas com memória integrada.
- \*3 É possível apresentar até 999 ficheiros de uma vez. (Caso o número de ficheiros exceda 999, os mesmos são apresentados em grupos.)

#### Nota:

"×" é exibido no ecrã LCD quando a impressora não consegue reconhecer o ficheiro de imagem. Nesse caso, se selecionar um esquema de várias imagens, são impressas secções em branco.

### Dimensões

| Dimensões <sup>*1</sup> | Armazenamento                    |
|-------------------------|----------------------------------|
|                         | Largura: 425 mm (16.7 pol.)      |
|                         | Profundidade: 535 mm (21.1 pol.) |
|                         | Altura: 513 mm (20.2 pol.)       |
|                         | Impressão                        |
|                         | Largura: 425 mm (16.7 pol.)      |
|                         | Profundidade: 578 mm (22.8 pol.) |
|                         | Altura: 605 mm (23.8 pol.)       |
| Peso <sup>*1, *2</sup>  | Aprox. 25.8 kg (56.9 lb)         |

\*1 Com o tabuleiro de saída e o alimentador de papel 2 instalados.

\*2 Sem as unidades de alimentação de tinta e o cabo de alimentação.

#### **Com opções**

Estas são as dimensões das impressoras com 1 unidades de cassete de papel opcionais.

| Dimensões | Armazenamento                    |
|-----------|----------------------------------|
|           | Largura: 425 mm (16.7 pol.)      |
|           | Profundidade: 535 mm (21.1 pol.) |
|           | Altura: 613 mm (24.1 pol.)       |
|           | Impressão                        |
|           | Largura: 425 mm (16.7 pol.)      |
|           | Profundidade: 578 mm (22.8 pol.) |
|           | Altura: 705 mm (27.8 pol.)       |
| Peso      | Aprox. 30.3 kg (66.8 lb)         |

### Especificações elétricas

| Modelo                                  | Modelo de 100 a 240 V                          | Modelo de 220 a 240 V                          |
|---|--|--|
| Variação da frequência nominal          | 50 a 60 Hz                                     | 50 a 60 Hz                                     |
| Corrente nominal                        | 1.1 a 0.6 A                                    | 0.6 A  |
| Consumo de energia (com ligação<br>USB) | Cópia autónoma: Aprox. 29 W (ISO/<br>IEC24712) | Cópia autónoma: Aprox. 29 W (ISO/<br>IEC24712) |
|   | Modo operacional: Aprox. 14 W                  | Modo operacional: Aprox. 14 W                  |
|   | Modo de repouso: Aprox. 1.3 W                  | Modo de repouso: Aprox. 1.3 W                  |
|   | Desligado: Aprox. 0.2 W                        | Desligado: Aprox. 0.2 W                        |

#### Nota:

□ Verifique o rótulo da impressora para obter a voltagem.

□ Para utilizadores europeus, consulte o sítio Web seguinte para obter detalhes sobre o consumo de energia. http://www.epson.eu/energy-consumption

### Especificações ambientais

| Funcionamento | Utilize a impressora no intervalo apresentado no gráfico que se segue. |  |
|---------------|--|--|
|               |  |  |
|               | Temperatura: 10 a 35°C (50 a 95°F)                                     |  |
|               | Humidade: 20 a 80% KH (sem condensação)                                |  |
| Armazenamento | Temperatura: -20 a 40°C (-4 a 104°F) <sup>*</sup>                      |  |
|               | Humidade: 5 a 85% FR (sem condensação)                                 |  |

\* Pode armazenar durante um mês a 40°C (104°F).

### Especificações ambientais das Unidades de Alimentação de Tinta

| Temperatura de armazenamento | -30 a 40 °C (-22 a 104 °F)*   |
|------------------------------|---|
| Temperatura de congelamento  | -13 °C (8.6 °F)<br>A tinta derrete e fica pronta para utilização após aproximadamente 5 horas a 25 °C<br>(77 °F). |

\* Pode armazenar durante um mês a 40 °C (104 °F).

### Local e espaço de instalação

Para garantir uma utilização em segurança, coloque a impressora num local que reúna as seguintes condições.

- Uma superfície plana e estável que suporte o peso da impressora
- □ Local devidamente ventilado
- Locais que não bloqueiem nem cubra as saídas de ventilação da impressora
- Locais onde exista uma tomada elétrica exclusiva para a impressora
- Locais onde seja possível colocar e retirar facilmente papel
- Locais que reúnam as condições previstas em "Especificações Ambientais" neste manual

#### Importante:

Não colocar a impressora nos locais que se sequem; se o fizer pode provocar uma avaria.

- **Exposta à luz solar direta**
- Locais sujeitos a alterações súbitas de temperatura e humidade
- Onde exista risco de incêndio
- □ Sujeito a substâncias voláteis
- □ Sujeito a choques e vibrações
- Deróxima de uma televisão ou rádio
- Próxima de fontes de sujidade ou pó excessivos
- Próxima da água
- Deróxima de equipamentos de ar-condicionado ou aquecimento
- Deróxima de um humidificador

Usar um tecido anti estático disponível comercialmente para prevenir a criação de eletricidade estática em locais propícios à produção de eletricidade estática.

Guia do Utilizador

#### Apêndice

Reserve espaço suficiente para instalar e utilizar a impressora corretamente.



| A | 872 mm |
|---|--------|
| В | 848 mm |
| С | 425 mm |
| D | 259 mm |
| E | 79 mm  |
| F | 370 mm |

### **Requisitos do sistema**

- Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)/Windows Vista (32 bits, 64 bits)/Windows XP SP3 ou posterior (32 bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou posterior/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ou posterior
- □ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

#### Nota:

- **O** *Mac* OS pode não suportar algumas aplicações e funcionalidades.
- O UNIX File System (UFS) para Mac OS não é suportado.

### Informação do tipo de letra

### Tipos de letra disponíveis para PostScript

| Nome do tipo de letra      | Família                                    | Equivalente HP           |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Nimbus Mono                | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Courier                  |
| Letter Gothic              | Medium, Bold, Italic                       | Letter Gothic            |
| Nimbus Mono PS             | Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique       | CourierPS                |
| Nimbus Roman No4           | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | CG Times                 |
| URW Classico               | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | CG Omega                 |
| URW Coronet                | -  | Coronet                  |
| URW Clarendon Condensed    | -  | Clarendon Condensed      |
| URW Classic Sans           | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Univers                  |
| URW Classic Sans Condensed | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Univers Condensed        |
| Antique Olive              | Medium, Bold, Italic                       | Antique Olive            |
| Garamond                   | Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett | Garamond                 |
| Mauritius                  | -  | Marigold                 |
| Algiers                    | Medium, Extra Bold                         | Albertus                 |
| NimbusSansNo2              | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Arial                    |
| Nimbus Roman No9           | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Times New Roman          |
| Nimbus Sans                | Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique        | Helvetica                |
| Nimbus Sans Narrow         | Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique        | Helvetica Narrow         |
| Palladio                   | Roman, Bold, Italic, Bold Italic           | Palatino                 |
| URW Gothic                 | Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique     | ITC Avant Garde          |
| URW Bookman                | Light, Demi, Light Italic, Demi Italic     | ITC Bookman              |
| URW Century Schoolbook     | Roman, Bold, Italic, Bold Italic           | New Century Schoolbook   |
| Nimbus Roman               | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Times                    |
| URW Chancery Medium Italic | -  | ITC Zapf Chancery Italic |
| Symbol                     | -  | Symbol                   |
| URW Dingbats               | -  | Wingdings                |
| Dingbats                   | -  | ITC Zapf Dingbats        |
| Standard Symbol            | -  | SymbolPS                 |

### Tipos de letra disponíveis para PCL (URW)

#### Tipos de letra dimensionáveis

| Nome do tipo de letra         | Família                                    | Equivalente HP                     | Conjunto<br>de<br>símbolos<br>para PCL5 |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Nimbus Mono                   | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Courier                            | 1                                       |
| Letter Gothic                 | Medium, Bold, Italic                       | Letter Gothic                      | 1                                       |
| Nimbus Mono PS                | Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique       | CourierPS                          | 3                                       |
| Nimbus Roman No4              | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | CG Times                           | 2                                       |
| URW Classico                  | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | CG Omega                           | 3                                       |
| URW Coronet                   | -  | Coronet                            | 3                                       |
| URW Clarendon Condensed       | -  | Clarendon Condensed                | 3                                       |
| URW Classic Sans              | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Univers                            | 2                                       |
| URW Classic Sans<br>Condensed | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Univers Condensed                  | 3                                       |
| Antique Olive                 | Medium, Bold, Italic                       | Antique Olive                      | 3                                       |
| Garamond                      | Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett | Garamond                           | 3                                       |
| Mauritius                     | -  | Marigold                           | 3                                       |
| Algiers                       | Medium, Extra Bold                         | Albertus                           | 3                                       |
| NimbusSansNo2                 | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Arial                              | 3                                       |
| Nimbus Roman No9              | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Times New                          | 3                                       |
| Nimbus Sans                   | Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique        | Helvetica                          | 3                                       |
| Nimbus Sans Narrow            | Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique        | Helvetica Narrow                   | 3                                       |
| Palladio                      | Roman, Bold, Italic, Bold Italic           | Palatino                           | 3                                       |
| URW Gothic                    | Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique     | ITC Avant Garde Gothic             | 3                                       |
| URW Bookman                   | Light, Demi, Light Italic, Demi Italic     | ITC Bookman                        | 3                                       |
| URW Century Schoolbook        | Roman, Bold, Italic, Bold Italic           | New Century Schoolbook             | 3                                       |
| Nimbus Roman                  | Medium, Bold, Italic, Bold Italic          | Times                              | 3                                       |
| URW Chancery Medium<br>Italic | -  | ITC Zapf Chancery Medium<br>Italic | 3                                       |
| Symbol                        | -  | Symbol                             | 4                                       |
| URW Dingbats                  | -  | Wingdings                          | 5                                       |
| Dingbats                      | -  | ITC Zapf Dingbats                  | 6                                       |

| Nome do tipo de letra | Família              | Equivalente HP | Conjunto<br>de<br>símbolos<br>para PCL5 |
|-----------------------|----------------------|----------------|---|
| Standard Symbol       | -                    | SymbolPS       | 4                                       |
| URW David             | Medium, Bold         | HP David       | 7                                       |
| URW Narkis            | Medium, Bold         | HP Narkis      | 7                                       |
| URW Miryam            | Medium, Bold, Italic | HP Miryam      | 7                                       |
| URW Koufi             | Medium, Bold         | Koufi          | 8                                       |
| URW Naskh             | Medium, Bold         | Naskh          | 8                                       |
| URW Ryadh             | Medium, Bold         | Ryadh          | 8                                       |

#### Tipo de letra Bitmap

| Nome do tipo de letra | Conjunto<br>de<br>símbolos |
|-----------------------|----------------------------|
| Line Printer          | 9                          |

#### OCR/Código de barras tipo de letra bitmap (apenas para PCL5)

| Nome do tipo de letra | Família          | Conjunto<br>de<br>símbolos |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
| OCR A                 | -                | 10                         |
| OCR B                 | -                | 11                         |
| Code39                | 9.37срі, 4.68срі | 12                         |
| EAN/UPC               | Medium, Bold     | 13                         |

Nota:

Dependendo da densidade de impressão, da qualidade ou da cor do papel, os tipos de letra OCR A, OCR B, Code39 e EAN/UPC podem não ser legíveis. Imprima uma amostra e certifique-se de que os tipos de letra são legíveis antes de imprimir grandes quantidades.

### Lista de conjuntos de símbolos

A impressora pode aceder a vários conjuntos de símbolos. Muitos destes conjuntos de símbolos variam apenas nos caracteres internacionais específicos para cada idioma.

Quando considerar o tipo de letra que deve utilizar, considere também o conjunto de símbolos a utilizar com esse tipo de letra.

#### Nota:

Como a maioria do software processa tipos de letra e símbolos automaticamente, não necessitará de ajustar as definições da impressora. No entanto, se estiver a escrever os seus próprios programas de controlo da impressora, ou se estiver a utilizar software antigo que não controla os tipos de letra, consulte as secções seguintes para obter detalhes sobre os conjuntos de símbolos.

| Nome do                 | Atributo | o Classificação de tipos de letra |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| conjunto de<br>símbolos |          | 1                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Norweg1                 | 0D       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Roman<br>Extension      | OE       | -                                 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| Italian                 | 01       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| ECM94-1                 | ON       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| Swedis2                 | OS       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| ANSI ASCII              | OU       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | -  | -  | -  | -  |
| UK                      | 1E       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| French2                 | 1F       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| German                  | 1G       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Legal                   | 1U       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| 8859-2 ISO              | 2N       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| Spanish                 | 25       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| ISO 8859/4<br>Latin 4   | 4N       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Roman-9                 | 4U       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| PsMath                  | 5M       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | -  | -  | -  | -  |
| 8859-9 ISO              | 5N       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| WiTurkish               | 5T       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| MsPublishin             | 6J       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| VeMath                  | 6M       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| 8859-10ISO              | 6N       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| DeskTop                 | 7J       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Math-8                  | 8M       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | -  | -  | -  | -  |
| Roman-8                 | 8U       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| WiE.Europe              | 9E       | 1                                 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |

#### Lista de conjuntos de símbolos para PCL 5

| Nome do                 | Atributo | Classificação de tipos de letra |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-------------------------|----------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| conjunto de<br>símbolos |          | 1                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pc1004                  | ۶۱       | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| 8859-15ISO              | 9N       | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| PcTk437                 | 9T       | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Windows                 | 9U       | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| PsText                  | 10J      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| IBM-US                  | 10U      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| IBM-DN                  | 11U      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| McText                  | 12J      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| PcMultiling             | 12U      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| Velnternati             | 13J      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| PcEur858                | 13U      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| VeUS                    | 14J      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| PiFont                  | 15U      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| PcE.Europe              | 17U      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Unicode 3.0             | 18N      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ~ | - | -  | -  | -  | -  |
| WiBALT                  | 19L      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| WiAnsi                  | 19U      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| PcBlt775                | 26U      | 1                               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Pc866Cyr                | 3R       | 1                               | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Greek8                  | 8G       | 1                               | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| WinGrk                  | 9G       | 1                               | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| WinCyr                  | 9R       | 1                               | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Pc851Grk                | 10G      | 1                               | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| ISOCyr                  | 10N      | 1                               | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | -  | -  | -  | -  |
| Pc8Grk                  | 12G      | 1                               | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| ISOGrk                  | 12N      | 1                               | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Pc866Ukr                | 14R      | 1                               | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Hebrew7                 | он       | 1                               | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -  | -  | -  | -  |
| 8859-8 ISO              | 7H       | 1                               | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Hebrew8                 | 8H       | 1                               | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -  | -  | -  | -  |

| Nome do                 | Atributo | Classificação de tipos de letra |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-------------------------|----------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| conjunto de<br>símbolos |          | 1                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pc862Heb                | 15H      | 1                               | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -  | -  | -  | -  |
| PC-862,<br>Hebrew       | 15Q      | 1                               | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Arabic8                 | 8V       | -                               | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -  | -  | -  | -  |
| HPWARA                  | 9V       | -                               | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -  | -  | -  | -  |
| Pc864Ara                | 10V      | -                               | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -  | -  | -  | -  |
| Symbol                  | 19M      | -                               | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Wingdings               | 579L     | -                               | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| ZapfDigbats             | 14L      | -                               | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| OCR A                   | 00       | -                               | - | - | - | - | - | - | - | - | 1  | -  | -  | -  |
| OCR B                   | 10       | -                               | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | 1  | -  | -  |
| OCR B<br>Extension      | 3Q       | -                               | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | 1  | -  | -  |
| Code3-9                 | OY       | -                               | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | 1  | -  |
| EAN/UPC                 | 8Y       | -                               | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | 1  |

### Instalar as unidades opcionais

### Código da unidade de alimentação de papel opcional

Em seguida, apresentamos o código da unidade de alimentação de papel opcional.

Para utilizadores internacionais: Optional Cassette Unit (C12C932871)

Para utilizadores na Índia: Optional Cassette Unit (C12C932881)

### Instalar as unidade de cassete de papel opcionais

### Aviso:

- Certifique-se de que desliga a impressora, desliga o cabo de alimentação da impressora e desliga todos os cabos antes de iniciar a instalação. Caso contrário, o cabo de alimentação pode ser danificado e provocar um incêndio ou choque elétrico.
- □ Ao erguer a impressora, as posições correctas demonstradas abaixo devem ser assumidas por duas ou mais pessoas. Desinstalar o alimentador de papel 2 se instalado. Se levantar a impressora noutra posição, a impressora poderá cair ou pode entalar os dedos ao colocar a impressora.



- 1. Desligue a impressora premindo o botão 0 e, de seguida, desligue o cabo de alimentação.
- 2. Desligue quaisquer cabos que estejam ligados.
- 3. Desinstale alimentador de papel 2 se estiver instalado.



- 4. Remova a unidade de cassete de papel opcional da caixa e, de seguida, remova quaisquer materiais de proteção.
- 5. Coloque a unidade de cassete de papel opcional no local onde deseja instalar a impressora.

6. Puxe o alimentador de papel ligeiramente para fora do alimentador de papel 2.



7. Remova a parte que se encontra na parte de trás do alimentador de papel 2.



- 8. Introduza o alimentador de papel totalmente no alimentador de papel 2.
- 9. Desça o alimentador de papel 2 até à unidade de cassete de papel opcional.


10. Desça a impressora até ao alimentador de papel 2.



11. Coloque a etiqueta que indica o número do alimentador.



- 12. Volte a ligar o cabo de alimentação e quaisquer outros cabos e, de seguida, ligue a impressora à corrente.
- 13. Ligue a impressora premindo o botão  $\bigcirc$ .
- 14. Puxe para fora a unidade de cassete de papel opcional para verificar que a unidade de cassete de papel opcional é apresentada no ecrã **Definição do papel**.

#### Nota:

*Quando desinstalar a unidade de cassete de papel opcional, desligue a impressora, desligue o cabo de alimentação, desligue todos os cabos e efetue o procedimento de instalação no sentido inverso.* 

Continue com as definições do controlador da impressora.

# Configurar a unidade de alimentação de papel opcional no controlador da impressora

Para utilizar a unidade de alimentação de papel opcional, o controlador de impressão necessita obter as informações necessárias.

#### Configurar a unidade de cassete de papel opcional no controlador da impressora — Windows

#### Nota:

Inicie sessão no computador como administrador.

- 1. Abrir a lista de impressora no computador.
  - □ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Sistema Windows** > **Painel de Controlo** > **Ver Dispositivos e Impressoras** em **Hardware e Som**.

Uvindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecione Ambiente de trabalho > Definições > Painel de Controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Selecione Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Clique no botão Iniciar, selecione Painel de Controlo > Impressoras em Hardware e som.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar, selecione Painel de Controlo > Impressoras e hardware > Impressoras e faxes.

- 2. Clique com o botão direito do rato na impressora, ou pressione e mantenha pressionado, selecione **Propriedades da impressora** ou **Propriedades**, e a seguir clique no separador **Definições Opcionais**.
- 3. Selecione Obter da Impressora e, de seguida, clique em Obter.

Sistemas Alim. Opcionais a informação é apresentada em Informações da Impressora Actuais.

4. Clique em OK.

#### Configurar a unidade de alimentação de papel opcional no controlador da impressora — Mac OS

- Selecione Preferências do sistema no menu S > Impressoras e scanners (ou Impressão e digitalização, Impressão e fax) e selecione a impressora. Clique em Opções e acessórios > Opções (ou Controlador).
- 2. Defina Alimentador Inferior de acordo com o número de alimentadores de papel.
- 3. Clique em OK.

# Informação regulamentar

# Normas e homologações

### Normas e aprovações para o modelo dos E.U.A.

| Segurança                        | UL60950-1<br>CAN/CSA-C22.2 No.60950-1                     |
|----------------------------------|---|
| Compatibilidade electromagnética | FCC Part 15 Subpart B Class B<br>CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) |

Este equipamento contém o seguinte módulo sem fios.

Fabricante: Seiko Epson Corporation

Tipo: J26H006

Este produto está conforme a Secção 15 das Normas FCC e RSS-210 das normas IC. A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado do dispositivo.

De modo a evitar a interferência de rádio no serviço licenciado, o presente dispositivo deverá ser operado em interiores e mantido afastado de janelas de modo a disponibilizar a máxima protecção. O equipamento (ou a sua antena de transmissão) instalado em exteriores será sujeito a licenciamento.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação FCC/IC estabelecidos para um ambiente não controlado e cumpre as normas de exposição de rádio frequência (RF) FCC no suplemento C a OET65 e RSS-102 das regras de exposição de rádio frequência (RF) de IC. Este equipamento deve ser instalado e operado de modo a que o radiador seja mantido a pelo menos 7,9 pol. (20 cm) ou mais afastado do corpo de uma pessoa (excluindo as extremidades: mãos, pulsos, pés e tornozelos).

### Normas e aprovações do modelo europeu

#### Para utilizadores europeus

Pelo presente, a Seiko Epson Corporation declara que o seguinte modelo de equipamentos de rádio cumpre os termos da Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte sítio Web.

#### http://www.epson.eu/conformity

#### C644A

Para utilização apenas na Irlanda, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Liechtenstein, Suíça, França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália, Portugal, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Croácia, Chipre, Grécia, Eslovénia, Malta, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslováquia. A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto.

# CE

### Normas e aprovações do modelo australiano

| Compatibilidade electromagnética | AS/NZS CISPR32 Class B |
|----------------------------------|------------------------|
|----------------------------------|------------------------|

A Epson declara por este meio que os seguintes modelos de equipamento estão em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da norma AS/NZS4268:

C644A

A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto.

# Normas e aprovações do modelo da Nova Zelândia

#### Advertência geral

A concessão de uma telepermissão para qualquer item de equipamento terminal indica apenas que a Telecom aceitou que o item cumpre as condições mínimas de ligação à sua rede. Não representa qualquer endosso do produto por parte da Telecom, nem fornece qualquer tipo de garantia. Acima de tudo, não fornece qualquer garantia de que qualquer item funcionará corretamente em todos os aspetos com outro item de equipamento telepermissão de uma marca ou modelo diferente, nem implica que qualquer produto seja compatível com todos os serviços de rede da Telecom.

O equipamento com telepermissão só pode ser ligado à porta de telefone EXT. Esta porta não foi especificamente concebida para equipamentos com ligações de 3 fios. Equipamentos com ligações de 3 fios pode não responder a toques de entrada quando ligado a esta porta.

#### Aviso importante

Em caso de falha de energia, este telefone pode não funcionar. Certifique-se que dispõe de outro telefone, não dependente da energia local, para utilizar em caso de emergência.

Este equipamento não está preparado, em todas as circunstâncias de funcionamento, para funcionar corretamente a velocidades elevadas tal como projetado. A Telecom não pode ser responsabilizada em caso de dificuldades nas circunstâncias descritas.

Este equipamento não pode ser configurado para realizar chamadas automáticas para o serviço de emergências para a Telecom "111".

# **German Blue Angel**

Consulte o seguinte sítio Web para verificar se a impressora cumpre ou não as normas German Blue Angel.

http://www.epson.de/blauerengel

# Restrições à realização de cópias

Tenha em atenção as seguintes restrições para garantir uma utilização legal e responsável da impressora.

- A cópia dos seguintes itens é proibida por lei:
- Notas, moedas, títulos cotados na bolsa emitidos pelo governo, títulos de obrigações governamentais e títulos municipais
- □ Selos de correio não utilizados, postais pré-selados e outros itens postais oficiais com franquias válidas
- Selos fiscais emitidos pelo governo e títulos emitidos por via legal
- Tenha cuidado quando copiar os seguintes itens:
- □ Títulos privados cotados na bolsa (certificados de acções, notas negociáveis, cheques, etc.), passes mensais, bilhetes de concessão, etc.
- Passaportes, cartas de condução, declarações de aptidão física, guias de circulação, senhas de refeição, bilhetes, etc.

#### Nota:

É possível que a cópia destes itens também seja proibida por lei.

Utilização responsável de materiais com direitos de autor:

As impressoras podem ser indevidamente utilizadas se forem efectuadas cópias inadequadas de materiais com direitos. A não ser que siga as recomendações de um advogado especialista na área, seja responsável e respeitador e obtenha a autorização do titular dos direitos de autor antes de copiar material publicado.

# Transportar e guardar a impressora

Quando for necessário guardar a impressora ou transportá-la em mudanças ou para reparações, siga os passos abaixo para embalar a impressora.

#### Aviso:

- Quando transportar a impressora, levante-a adotando uma posição estável. Se levantar a impressora numa posição instável, poderá sofrer danos físicos.
- Dado que a impressora é pesada, deve sempre ser carregada por duas pessoas ou mais ao retirar da embalagem ou durante o transporte.
- □ Ao erguer a impressora, as posições corretas demonstradas abaixo devem ser assumidas por duas ou mais pessoas. Desinstalar o alimentador de papel 2 se instalado. Se levantar a impressora noutra posição, a impressora poderá cair ou pode entalar os dedos ao colocar a impressora.



- Quando transportar a impressora, não a incline mais de 10 graus, caso contrário a impressora poderá cair.
- Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a unidade de digitalização. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.

#### Importante:

- Quando guardar ou transportar a impressora, evite incliná-la, colocá-la na vertical ou virá-la ao contrário, já que a tinta pode verter.
- Deixe as unidades de alimentação de tinta instaladas. Retirar as unidades de alimentação de tinta pode secar a cabeça de impressão e impedir a impressora de imprimir.
- 1. Desligue a impressora premindo o botão 0.
- 2. Certifique-se de que o indicador luminoso de alimentação está apagado e desligue o cabo de alimentação.

#### Importante:

Desligue o cabo de alimentação quando o indicador luminoso de alimentação estiver desligado. Caso contrário, as cabeças de impressão não voltam à posição inicial, a tinta seca e deixa de ser possível imprimir.

- 3. Desligue todos os cabos, como o de alimentação e o USB.
- 4. Se a impressora for compatível com dispositivos de armazenamento externos, certifique-se que não estão ligados.
- 5. Remova todo o papel da impressora.
- 6. Certifique-se de que não existem originais na impressora.
- 7. Abra a unidade de digitalização com a tampa de documento fechada. Fixe a cabeça de impressão à caixa com fita adesiva.



8. Feche a unidade de digitalização.

9. Abra a capa frontal.



Se a capa frontal estiver bloqueada, não é possível abri-la. Liberte o bloqueio da capa frontal.



10. Fixe o tabuleiro da unidade de alimentação de tinta fixando o material de proteção fornecido com fita cola para evitar que o tabuleiro se abra.





11. Feche a capa frontal.

- 12. Desinstale o alimentador de papel 2 e a unidade de cassete de papel opcional, caso esteja instalada.

13. Prepare a embalagem da impressora conforme apresentado abaixo.



14. Retire o tabuleiro de saída da impressora.



15. Embale a impressora na caixa, utilizando os materiais de proteção.

Quando utilizar novamente a impressora, não se esqueça de remover a fita cola que prende a cabeça de impressão e o material de proteção fixado no tabuleiro da unidade de alimentação de tinta. Se a qualidade de impressão diminuir da próxima vez que imprimir, limpe e alinhe as cabeças de impressão.

#### Informações relacionadas

- ➡ "Nomes das peças e funções" na página 16
- ➡ "Verificar e limpar as cabeças de impressão" na página 239
- ➡ "Ajustar a qualidade da impressão" na página 278

# Copyright

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas. De igual modo, não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações aqui contidas. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização deste produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation e as respetivas filiais não se responsabilizam por nenhuns danos ou problemas decorrentes da utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências eletromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

© 2019 Seiko Epson Corporation

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# Marcas registadas

- □ EPSON® é uma marca comercial registada e EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- 🖵 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- □ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- □ Intel<sup>®</sup> is a registered trademark of Intel Corporation.
- □ Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup>, and Windows Vista<sup>®</sup> are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- □ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- □ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- □ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3<sup>™</sup>, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- □ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- □ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- □ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- □ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- □ Antique Olive is a trademark of M. Olive.

- □ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- □ Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- □ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- □ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

□ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Nota: o cartão microSDHC está integrado no produto e não é possível removê-lo.



□ Aviso Geral: outros nomes de produtos aqui utilizados servem apenas propósitos de identificação e podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson declina todos e quaisquer direitos sobre essas marcas.

# Onde obter ajuda

# Sítio web de assistência técnica

Caso necessite de ajuda adicional, visite o sítio web de assistência técnica da Epson indicado abaixo. Seleccione o seu país ou região e aceda à secção de assistência do sítio web local da Epson. Os mais recentes controladores, FAQs, manuais e outros recursos transferíveis também estão disponíveis no sítio web.

http://support.epson.net/

#### http://www.epson.eu/Support (Europa)

Se o seu produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema por si mesmo, contacte o serviço de assistência técnica da Epson.

# Contactar a assistência Epson

# Antes de contactar a Epson

Se o produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema com as informações de resolução de problemas fornecidas nos manuais do produto, contacte o serviço de assistência técnica da Epson. Se a assistência Epson da sua área não estiver listada abaixo, contacte o fornecedor onde adquiriu o produto.

A assistência Epson poderá ajudá-lo mais rapidamente se fornecer as seguintes informações:

- □ Número de série do produto
  - (A etiqueta do número de série está normalmente situada na parte posterior do produto.)
- Modelo do produto
- Versão do software do produto
  - (Clique no botão Sobre, Informação da versão ou semelhante, existente no software do produto.)
- □ Marca e modelo do seu computador
- Nome e versão do sistema operativo do computador
- D Nomes e versões das aplicações de software que geralmente utiliza com o seu produto

#### Nota:

Dependendo do produto, os dados da lista de marcação do fax e/ou as definições de rede poderão ser armazenados na memória do produto. Estes dados e/ou definições poderão perder-se devido a avaria ou reparação do produto. A Epson não se responsabiliza pela perda de quaisquer dados, por cópias de segurança ou recuperação de dados e/ou definições, mesmo durante o período de validade de uma garantia. Recomendamos que efectue as suas próprias cópias de segurança dos dados ou que efectue anotações.

### Ajuda para utilizadores na Europa

Consulte o seu Documento de Garantia Pan-Europeia para obter informações sobre como contactar a assistência Epson.

### Ajuda para utilizadores em Taiwan

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

#### World Wide Web

#### http://www.epson.com.tw

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência e informações sobre produtos.

#### **Epson HelpDesk**

Telefone: +886-2-80242008

- A nossa equipa do HelpDesk pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:
- □ Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto

Questões sobre garantia e serviços de reparação

#### Centro do serviço de reparações:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

A TekCare corporation é um centro de assistência autorizado da Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

### Ajuda para utilizadores na Austrália

A Epson Australia pretende fornecer-lhe um serviço de assistência ao cliente do mais alto nível. Além dos manuais do produto, fornecemos as seguintes fontes de informação:

#### Endereço Internet (URL)

#### http://www.epson.com.au

Aceda às páginas World Wide Web da Epson Australia. Vale a pena consultar o nosso sítio Web de vez em quando! O sítio fornece uma área de transferência para controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (correio electrónico).

#### **Epson Helpdesk**

Telefone: 1300-361-054

O Epson Helpdesk (suporte técnico) é fornecido como um recurso de última instância para assegurar que os nossos clientes têm acesso a aconselhamento. Os operadores do Helpdesk podem ajudá-lo na instalação, configuração e funcionamento do seu produto Epson. O pessoal de pré-venda do Helpdesk pode fornecer documentação sobre os novos produtos Epson e indicar qual o fornecedor ou agente de assistência técnica mais próximo. Muitos tipos de perguntas obtêm respostas aqui.

Recomendamos que tenha todas as informações importantes à mão quando telefonar. Quanto mais informações preparar, mais rapidamente o podemos ajudar a resolver o problema. Estas informações incluem a documentação do produto Epson, a indicação do tipo de computador, sistema operativo, aplicações e outras informações que considerar necessárias.

#### Transporte do produto

A Epson recomenda que guarde a embalagem do produto para transporte futuro.

### Ajuda para utilizadores na Nova Zelândia

A Epson Nova Zelândia pretende fornecer-lhe um serviço de assistência ao cliente do mais alto nível. Além da documentação do produto, fornecemos as seguintes fontes de informação:

#### Endereço Internet (URL)

#### http://www.epson.co.nz

Aceda às páginas World Wide Web da Epson Nova Zelândia. Vale a pena consultar o nosso sítio Web de vez em quando! O sítio fornece uma área de transferência para controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (correio electrónico).

#### **Epson Helpdesk**

Telefone: 0800 237 766

O Epson Helpdesk é fornecido como um recurso de última instância para assegurar que os nossos clientes têm acesso a aconselhamento. Os operadores do Helpdesk podem ajudá-lo na instalação, configuração e funcionamento do seu produto Epson. O pessoal de pré-venda do Helpdesk pode fornecer documentação sobre os novos produtos Epson e indicar qual o fornecedor ou agente de assistência técnica mais próximo. Muitos tipos de perguntas obtêm respostas aqui.

Recomendamos que tenha todas as informações importantes à mão quando telefonar. Quanto mais informações preparar, mais rapidamente o podemos ajudar a resolver o problema. Estas informações incluem a documentação do produto Epson, a indicação do tipo de computador, sistema operativo, aplicações e outras informações que considerar necessárias.

#### Transporte do produto

A Epson recomenda que guarde a embalagem do produto para transporte futuro.

# Ajuda para utilizadores em Singapura

As fontes de informação, assistência e serviços disponíveis na Epson Singapura são os seguintes:

#### World Wide Web

#### http://www.epson.com.sg

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas e assistência técnica através de correio electrónico.

#### **Epson Helpdesk**

Número gratuito: 800-120-5564

A nossa equipa do suporte técnico (HelpDesk) pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

- □ Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou resolução de problemas relacionados com a utilização do produto
- Questões sobre garantia e serviços de reparação

### Ajuda para utilizadores na Tailândia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

#### World Wide Web

#### http://www.epson.co.th

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ) e endereços de correio electrónico.

#### Centro de atendimento telefónico Epson

Telefone: 66-2685-9899

Email: support@eth.epson.co.th

A nossa equipa do centro de atendimento telefónico pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

Informações sobre vendas e produtos

Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto

Questões sobre garantia e serviços de reparação

# Ajuda para utilizadores no Vietname

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

#### Centro de serviço Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam. Telefone (Cidade de Ho Chi Minh): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234 29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam Telefone (Cidade de Hanói): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

### Ajuda para utilizadores na Indonésia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

#### World Wide Web

http://www.epson.co.id

- □ Informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência
- Derguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas, perguntas através de correio electrónico

#### **Epson Hotline**

Telefone: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

A nossa equipa da linha directa (Hotline) pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone ou fax:

- □ Informações sobre vendas e produtos
- Assistência técnica

#### Centro de serviço Epson

| Província   | Nome da empresa | Endereço  | Telefone<br>E-mail                                     |
|-------------|-----------------|---|--|
| DKI JAKARTA | ESS JAKARTA     | Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri              | (+6221) 62301104                                       |
|             | MANGGADUA       | Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA             | jkt-admin@epson-indonesia.co.id                        |
| NORTH       | ESC MEDAN       | Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor               | (+6261) 42066090 / 42066091                            |
| SUMATERA    |                 | A-4, Medan - North Sumatera                         | mdn-adm@epson-indonesia.co.id                          |
| WEST JAWA   | ESC BANDUNG     | Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa<br>Barat 40116 | (+6222) 4207033<br>bdg-admin@epson-<br>indonesia.co.id |

| Província          | Nome da empresa         | Endereço   | Telefone<br>E-mail                        |
|--------------------|-------------------------|--|---|
| DI                 | ESC YOGYAKARTA          | YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak   | (+62274) 581065                           |
|                    |                         |  | ygy-admin@epson-indonesia.co.id           |
| EAST JAWA          | ESC SURABAYA            | Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma<br>Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM                           | (+6231) 5355035                           |
|                    |                         |  | sby-admin@epson-indonesia.co.id           |
| SOUTH<br>SULAWESI  | ESC MAKASSAR            | Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae,<br>mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125  | (+62411) 8911071                          |
|                    |                         |  | mksr-admin@epson-<br>indonesia.co.id      |
| WEST<br>KALIMANTAN | ESC PONTIANAK           | Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad<br>Yani - Pontianak Kalimantan Barat                                 | (+62561) 735507 / 767049                  |
|                    |                         |  | pontianak-admin@epson-<br>indonesia.co.id |
| RIAU               | ESC PEKANBARU           | Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru  | (+62761) 8524695                          |
|                    |                         | Riau   | pkb-admin@epson-<br>indonesia.co.id       |
| DKI JAKARTA        | ESS JAKARTA<br>SUDIRMAN | Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav.<br>3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220                            | (+6221) 5724335                           |
|                    |                         |  | ess@epson-indonesia.co.id                 |
| EAST JAWA          | ESS SURABAYA            | Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29<br>Surabaya - Jawa Timur   | (+6231) 5014949                           |
|                    |                         |  | esssby@epson-indonesia.co.id              |
| BANTEN             | ESS SERPONG             | Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-<br>Banten   | (+6221) 53167051 / 53167052               |
|                    |                         |  | esstag@epson-indonesia.co.id              |
| CENTRAL            | ESS SEMARANG            | Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT<br>Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH                             | (+6224) 8313807 / 8417935                 |
| JAWA               |                         |  | esssmg@epson-indonesia.co.id              |
| EAST               | ESC SAMARINDA           | Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan<br>Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda<br>UTARA - SAMARINDA - KALTIM | (+62541) 7272904                          |
| KALIMANTAN         |                         |  | escsmd@epson-indonesia.co.id              |
| SOUTH              | ESC PALEMBANG           | Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9<br>Ilir Palembang Sumatera Selatan                                   | (+62711) 311330                           |
| SUMATERA           |                         |  | escplg@epson-indonesia.co.id              |
| EAST JAVA          | ESC JEMBER              | JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D<br>Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian<br>& Pengolahan Kakao)     | (+62331) 488373 / 486468                  |
|                    |                         |  | jmr-admin@epson-indonesia.co.id           |
| NORTH<br>SULAWESI  | ESC MANADO              | Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan<br>Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean,<br>Manado - SULUT 95111         | (+62431) 8890996                          |
|                    |                         |  | MND-ADMIN@EPSON-<br>INDONESIA.CO.ID       |

Para outras cidades aqui não enumeradas, telefone para a linha directa (Hotline): 08071137766.

# Ajuda para utilizadores na Malásia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

#### World Wide Web

http://www.epson.com.my

- Informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência
- Derguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas, perguntas através de correio electrónico

#### Centro de atendimento telefónico Epson

Telefone: +60 1800-8-17349

- □ Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto
- Questões sobre serviços de reparação e garantia

#### Sede

Telefone: 603-56288288 Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

# Ajuda para utilizadores na Índia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

#### World Wide Web

#### http://www.epson.co.in

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência e informações sobre produtos.

#### Linha de ajuda

 Serviço, informações sobre produtos e encomenda de consumíveis (linhas BSNL) Número gratuito: 18004250011

Acessível das 09:00 às 18:00, de segunda-feira a sábado (excepto feriados nacionais)

- Serviço (utilizadores de CDMA e dispositivos móveis)
  - Número gratuito: 186030001600

Acessível das 09:00 às 18:00, de segunda-feira a sábado (excepto feriados nacionais)

### Ajuda para utilizadores nas Filipinas

Para obter assistência técnica, assim como outros serviços de pós-venda, os utilizadores podem contactar a Epson Philippines Corporation através dos seguintes números de telefone, de fax e do endereço de e-mail:

#### World Wide Web

#### http://www.epson.com.ph

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ) e consultas através de correio electrónico.

#### Atendimento ao cliente da Epson Philippines

Número gratuito: (PLDT) 1-800-1069-37766

Número gratuito: (Digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Sítio Web: https://www.epson.com.ph/contact

E-mail: customercare@epc.epson.som.ph

Acessível das 09:00 às 18:00, de segunda-feira a sábado (excepto feriados nacionais)

A nossa equipa de atendimento ao cliente pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

- □ Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto
- **Questões sobre garantia e serviços de reparação**

#### **Epson Philippines Corporation**

Linha principal: +632-706-2609 Fax: +632-706-2663