Epson Perfection V19/V39



CE

Setup Guide





© 2022 Seiko Epson Corporation Printed in XXXXXX



EN	Do not connect a USB cable unless instructed to do so.		
FR	Ne débranchez pas le câble USB tant que vous n'êtes pas invité à le faire.		
DE	Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.		
NL	Sluit de USB-kabel pas aan wanneer dit in de instructies wordt aangegeven.		
ΙΤ	Non collegare il cavo USB fino a quando non espressamente richiesto.		
ES	No conecte el cable USB hasta que se le indique.		
РТ	Ligue o cabo USB apenas quando lhe for solicitado.		
DA	Tilslut ikke USB-kablet med mindre du bliver bedt om det.		
FI	Älä liitä USB-kaapelia, jollei niin kehoteta tekemään.		
NO	Ikke koble til en USB-kabel med mindre du blir bedt om å gjøre det.		
SV	Anslut inte en USB-kabel om du inte uppmanas att göra detta.		
TC	除非有指示,否則請勿連接 USB 纜線。		
КО	별도의 지침이 없는 한 USB 케이블을 연결하지 마십시오.		
ID	Jangan menghubungkan kabel USB kecuali diperintahkan untuk melakukannya.		
HE	אל תחבר את כבל ה-USB עד שתונחה לעשות זאת.		



Windows	No CD/DVD drive	
	Mac OS X	
	R https://epson.sn	EN You can open the <i>User's Guide</i> from the shortcut icon, or download the latest version from the website above. FR Vous pouvez ouvrir le <i>Guide d'utilisation</i> à partir de l'icône de
 Insert the CD, and then follow the on-screen instructions. If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications. Inserve le CD et suivez les instructions à l'écran. Si un avertissement relatif au pare-feu s'affiche, autorisez l'accès pour les applications Epson. Legen Sie die CD ein und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen. Wenn die Firewall-Warnung angezeigt wird, erlauben Sie den Zugriff für Epson- Anwendungen. Plaats de cd en volg de instructies op het schern. Verleen Epsontoegang als een firewallwaarschuwing wordt weergegeven. Insertire il CD e attenersi alle istruzioni visualizzate. Se appare l'avviso firewall, consentire l'accesso alle applicazioni Epson. Inserte el CD y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si aparece el aviso de Firewall, permita el acceso a las aplicaciones de Epson. Insira o CD e siga as instruções no ecrá. Se for apresentado um alerta de firewall, permita o acesso às aplicações Epson. Insira o CD e siga as instruções no ecrá. Se for spresentado um alerta de firewal, skal du tillade adgang for Epson-programmer. Litä CD ja toimi năytôn ohjeiden muakisesti. Jos näkyviin tylee palomuuri-ilmoitus, salli Epson-sovellusten käyttö. Sett in CD- en, og følg instruktjonerne på skjermen. Dersom brannmurvarsel vises, må du gi tilgang til Epson-programmer. Litä CD ja toimi näytön ohjeiden muakisesti. Jos näkyviin tylee palomuuri-ilmoitus, salli Epson sitt peson-programmer. MX XHE v K& KRISSE L'Emarkitorera på skärmen. Om ett brandväggsmeddelande visas, tilät åtkomst för Epson. Harnardväggsmeddelande visas, tilät ätkomst för Epson megrama. MX XHE v K& KRISSE L'Emarkito - ÄtttJRIBN/XEEST. MX-KE K& KRISSE L'Emarkitorera på skärmen. Masukkan CD, dan kemudian ikuti instruktis layar. Jika peringatan firewall muncul, ijinkan akses untuk aplikasi Epson. Masukkan CD, dan ke	 Kisit the website to start the setup process and install the software. Allez sur le site Web pour commencer la configuration et installer le logicial. Rufen Sie zum Starten der Einrichtung die Website auf und installieren die Software. Ga naar de website van Epson om het setup-proces starten en de software te installeren. Visitare il sito web di Epson per avviare il processo di installazione e installare il software. Visite a página web de Epson para iniciar el proceso de installazion e installare il software. Visite a página web de Epson para iniciar el proceso de installazion e installar el software. Visite o Website da Epson para iniciar o processo de configuração e instalar o software. Gá til webstedet for at starte konfigurationen og installere softwaren. Sirry web-sivustolle käynnistääksesi asetuksen ja asenna ohjelmisto. Besøk netisiden for å starte installazionsprosessen og installere programvaran. Besøk webbplatsen för att påbörja installationen och installera programvaran. Ko 설치 과정을 시작하려면 웹사이트를 방문하여 소프트웨어를 설치합니다. Kunjungi situs web untuk memulai proses pengaturan dan menginstal perangkat lunak. He 	 raccourci ou télécharger la demière version à partir du site Internet ci-dessus. Sie können das <i>Benutzerhandbuch</i> über das Verknüpfungssymbol öffnen oder die neueste Version von der oben aufgeführten Website herunterladen. U. Ukunt de <i>Gebruikershandleiding</i> openen via het snelkoppelingspictogram of de nieuwste versie downloaden van de bovenstaande website. F. Eposibile aprire la <i>Guida utente</i> dall'icona de collegamento o scaricare la versione più recente dal sito Web sopra indicato. ES Puede abrir el <i>Manual de usuario</i> desde el icono de acceso directo, o bien descargar la version más actual de la página indicada antes. PT Pode abrir o <i>Guia do Utilizador</i> a partir do íCone de atalho, ou transferir a versão mais recente a partir do Website acima.

