SL-D500 Series **DE** Installationshandbuch **IT** Guida di installazione **NL** Installatiehandleiding **TR** Kurulum kılavuzu

© 2022 Seiko Epson Corporation Printed in XXXXXX

EPSON



	ernstig lichamelijk letsel te vermijden.
	Belangrijk: U moet de aanduidingen
	'Belangrijk' volgen om dit product niet te
	beschadigen.
	Opmerking: Opmerkingen bevatten nuttige
	of extra informatie over de werking van dit
	product.

embollerin Anlamı			
Albert	Ciddi bedensel yaralanmaları önlemek için		
Uyarı	uyarılara uyulması gerekir.		
	Önemli: Önemliye, bu ürüne hasardan		
Ľ	kaçınmak için uyulmalıdır.		
	Not: Notlar, bu ürünün çalıştırılması hakkında		
V	faydalı ve ilave bilgiler içermektedir.		

Sicherheitshinweise / Veiligheidsinstructies / Avvertenze per la sicurezza / Güvenlik Talimatları

Siehe die Seite Sicherheitshinweise. / Zie het Veiliaheidsinstructies-blad. /

Vedere il foglio Istruzioni per la sicurezza. / Güvenlik Talimatları sayfasına bakın.

Anheben des Druckers / De printer vasthouden / Manipolazione della stampante / Yazıcıyı Tutma



Auspacken / Uitpakken / Disimballaggio / Ambalajı Açma



*1 In einigen Regionen nicht im Lieferumfang enthalten. / Niet beschikbaar in sommige regio's. / Non fornita in alcune regioni. / Bazı bölgelerde sağlanmamıştır

*2 Der Transportbeutel für den Drucker. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. / De zak waarin de printer is geplaatst voor transport Bewaar op een veilige plaats. / La borsa in cui viene posizionata la stampante per il trasporto. Conservarla in un luogo sicuro. / Taşıma sırasında yazıcının içine yerleştirileceği torba. Güvenli bir yerde saklayın

Tintenflaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden. Inktflessen worden niet meegeleverd en moeten afzonderlijk worden aangeschaft. \mathbf{V} Le bottiglie di inchiostro non sono fornite e devono essere acquistate separatamente.

Mürekkep şişeleri birlikte verilmez ve ayrıca satın alınmalıdır.

Entfernen des Schutzmaterials / Beschermmateriaal verwijderen / Rimozione dei materiali protettivi / Koruyucu Malzemeleri Çıkarma

Entfernen Sie die Schutzmaterialien außen und innen vom Drucker. Verwijder de beschermmaterialen van de buitenkant en de binnenkant van de printer. Rimuovere i materiali protettivi

dall'esterno e dall'interno della stampante. Yazıcının dışındaki ve içindeki koruyucu malzemeleri çıkarın.



6 6 Back Einen Standort für den Drucker wählen / Een plek voor de printer kiezen /

Scelta del posizionamento della stampante / Yazıcı için Yer Seçme

350 mn

154 mn

* Während des Betriebs ist Platz erforderlich.

- * Benodigde ruimte tijdens gebruik.
- * Spazio necessario durante il funzionamento.
- * Çalışma sırasında gereken alan.

Hinweise für die Standortwahl

Stellen Sie den Drucker an einem Ort wie dem unten beschriebenen auf.

- U Wählen Sie einen Ort mit mindestens so viel Platz wie oben gezeigt. Wenn Sie Kabel von der Vorderseite seitlich um den Drucker herumführen, lassen Sie einen Abstand von etwa 10 mm für die Verlegung der Kabel.
- □ Achten Sie darauf, dass sich eine Steckdose in der Nähe des Druckers befindet.
- U Wählen Sie einen ebenen und stabilen Ort, der dem Gewicht des Druckers von etwa 7 kg standhält.
- □ Wählen Sie einen Ort mit einer Temperatur von 10 35 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 20 – 80 % Wenn der Drucker auf einem Gestell steht, müssen sich die Umgebungswerte in diesem Bereich befinden.

Selbst wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, kann die Druckqualität von ungünstigen Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie den Drucker keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und halten Sie ihn von Hitzequellen fern, um die erforderliche Feuchtigkeit zu gewährleisten.

Instructies om de printer te plaatsen

Installeer de printer op een locatie zoals hieronder beschreven. L Kies een locatie met ten minste zoveel ruimte als hierboven

- wordt getoond. Wanneer kabels vanaf de voorkant van de printer langs de zijkanten lopen, laat dan een ruimte var ongeveer 10 mm vrij waar de kabels doorheen kunnen. L Kies een plek met toegang tot een eigen stopcontact voor de
- printer. Caracteria Kies een vlakke en stabiele locatie die het gewicht van de
- printer kan dragen van ongeveer 7 kg. □ Kies een locatie met een temperatuur van 10–35 °C en een
- luchtvochtigheid van 20-80%. Wanneer de printer op een systeemrek staat, controleert u of de omgeving van het rek zich binnen deze limieten bevindt. Zelfs als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt er mogelijk niet goed afgedrukt als de omgevingsomstandigheden niet goed zijn voor het papier. Houd de printer ook uit de buurt van drogers, direct zonlicht of warmtebronnen om de luchtvochtigheid op peil te houden.

stampante

30 mm³

453 mm

seguito

Yazıcıyı Yerleştirme hakkında Talimatlar

- bosluk bırakın.



Form, Anzahl und Ort von Schutzmaterialien können ohne Vorankündigung geändert werden

De vorm, hoeveelheid en positie van het beschermmateriaal is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

La forma, il numero e la posizione dei materiali protettivi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Koruyucu malzemenin şekli, sayısı ve konumu önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.



Istruzioni per il posizionamento della

Installare la stampante in una posizione come quella descritta di

Scegliere una posizione dove ci sia almeno lo spazio disponibile mostrato sopra. Quando si fanno passare i cavi dalla parte anteriore della stampante intorno ai lati, lasciare uno spazio di

circa 10 mm attraverso il quale i cavi possono passare Scegliere una posizione con accesso ad una presa di corrente dedicata esclusivamente alla stampante.

Scegliere una posizione piana e stabile che supporti il peso della stampante di circa 7 kg.

□ Scegliere una posizione con una temperatura di 10–35 C° e un'umidità del 20–80%

Se la stampante è posizionata in una scaffalatura, assicurarsi che le condizioni ambientali rispettino i valori appena indicati. Anche rispettando le condizioni sopra indicate, la stampa può non risultare soddisfacente qualora le condizioni ambientali non risultino ottimali per la carta.

Posizionare la stampante lontano dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa e da fonti di calore, per garantire un'umidità adeguata.

Yazıcının kurulumunu aşağıdaki tarife uyan bir konuma yapın. En az yukarıda gösterilen alan kadar alana sahip bir konum seçin. Yazıcının önünden çıkan kabloları yan taraflardan geçirirken, kabloların geçebileceği yaklaşık 10 mm'lik bir

Ayrı elektrik prizine erişimin olduğu bir konum seçin. Yazıcının yaklaşık 7 kg'lık ağırlığını destekleyebilecek düz ve sağlam bir konum seçin.

□ Sıcaklığı 10-35 C° ve nem oranı %20-80 olan bir konum secin. Yazıcı bir sistem rafına yerleştirildiğinde, raf ortamının bu aralıklarda olduğundan emin olun.

Yukarıdaki koşullar karşılanırsa, çevre koşulları kağıt için uygun olmasa bile doğru şekilde yazdıramayabilirsiniz. Ayrıca uygun nemi korumak icin yazıcıyı kurumadan, doğrudan

güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzak tutun.

Erstmalige Tintenbefüllung / Voor het eerst inkt laden / Caricamento iniziale inchiostro / lk Mürekkep Doldurma

- Befüllen Sie alle Tintenbehälter, bevor Sie den Drucker einschalten. Epson empfiehlt, ausschließlich original Epson-Tintenflaschen zu verwenden. Die Epson-Garantie deckt keine Schäden aufgrund der Verwendung von anderer als der angegebenen Tinte ab, einschließlich Original-Epson-Tinte, die nicht für diesen Drucker vorgesehen ist, und Tinte von Drittanbietern. Fremdprodukte können Schäden verursachen, die von der Epson-Gewährleistung ausgeschlossen sind, und können unter bestimmten Umständen fehlerhaftes Druckerverhalten hervorrufen.
- Uvul alle inkttanks voordat u de printer inschakelt. Epson raadt het gebruik van originele Epson-inktflessen aan De Epson-garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door andere inkt dan aanbevolen, met inbegrip van elke originele inkt van Epson die niet ontworpen is voor deze printer en van elke inkt van derden. Het gebruik van andere, niet door Epson gemaakte producten kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden
- toe leiden dat de printer niet correct functioneert. Riempire tutti i serbatoi dell'inchiostro prima di accendere la stampante
- Epson raccomanda l'uso di boccette di inchiostro originali Epson. La garanzia Epson non copre i danni causati da inchiostro diverso da quello specificato, compreso inchiostro originale Epson non adatto per questa stampante o inchiostro di terzi. Altri prodotti non originali Epson possono provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, causare un funzionamento non corretto della stampante.
- Yazıcıyı çalıştırmadan önce tüm mürekkep depolarını doldurun. Epson, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanmanızı önermektedir. Epson garantisi, bu yazıcı için tasarlanmamış herhangi bir orijinal Epson mürekkep ya da üçüncü taraf mürekkep dahil olmak üzere belirtilenlerin dışındaki
- mürekkeplerin neden olduğu hasarı kapsamaz. Epson tarafından üretilmeyen ürünler kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir.

\mathbf{V}

- Die anfänglichen Tintenflaschen werden teilweise zum Aufladen des Druckkopfs genutzt. Diese Flaschen können eine geringere Seitenergiebigkeit als nachfolgende Tintenflaschen haben. Tintenflaschen (separat erhältlich) sind zum Nachfüllen der
- Tinte erforderlich. De bij de printer geleverde inktflessen worden voor een deel gebruikt om de printkop te laden. Met deze flessen worden
- mogelijk minder pagina's afgedrukt dan met volgende inktflessen.
- Inktflessen (los verkrijgbaar) zijn vereist voor het bijvullen van inkt.
- Le bottiglie di inchiostro iniziali vengono parzialmente utilizzate per caricare la testina di stampa. Queste bottiglie
- potrebbero stampare meno pagine rispetto a quelle successive. Le bottiglie di inchiostro (vendute separatamente) sono
- necessarie per il caricamento dell'inchiostro. Yazdırma kafasını doldurmak için ilk mürekkep şişeleri kısmen
- kullanılır. Bu şişeler izleyen mürekkep şişelerine oranla birkaç sayfa yazdırabilir.
- Mürekkep doldurmak için mürekkep şişeleri (ayrıca satılır) gerekir.



Stellen Sie sicher, dass die Farbe des Tintenbehälters mit der intenfarbe übereinstimmt, die Sie befüllen möchten.

Zorg ervoor dat de kleur van de inkttank overeenkomt met de inktkleur die u wilt vullen.

Assicurarsi che il colore del serbatoio di inchiostro corrisponda al colore dell'inchiostro da caricare.

Mürekkep tankının renginin doldurmak istediğiniz mürekkep rengiyle eşleştiğinden emin olun.







Nehmen Sie die Tintenflaschen nicht heraus und setzen Sie wieder ein, sobald der Tintenfüllstand die obere Linie erreicht hat, da sonst die Tinte überlaufen könnte.

Verwijder geen inktflessen en plaats ze niet opnieuw zodra de inkt de bovenste lijn heeft bereikt, omdat de inkt dan kan worden gemorst.

Non rimuovere e reinserire le bottiglie di inchiostro una volta che l'inchiostro ha raggiunto la linea superiore, perché ciò potrebbe causare la fuoriuscita dell'inchiostro.

Mürekkep üst çizgiye ulaştıktan sonra, mürekkebin

dökülmesine neden olabileceğinden mürekkep şişelerini çıkarıp tekrar takmayın.





8 Sobald der Tintenfüllstand die obere Linie erreicht hat, nehmen Sie die Tintenflasche heraus und schließen Sie den Deckel. Wanneer het inktniveau in de tank de bovenste lijn heeft bereikt, verwijder dan de inktflessen en sluit de dop. Una volta che il livello di inchiostro nel serbatoio ha raggiunto la linea superiore, rimuovere la bottiglia di

inchiostro e chiudere il tappo. Depodaki mürekkep seviyesi üst çizgiye ulaştığında, mürekkep şişesini çıkarın ve kapağı kapatın.



Ω

Die Flasche nicht eingeführt lassen; andernfalls kann die Flasche beschädigt werden oder Tinte austreten.

Verwijder de fles. De fles kan anders beschadigd raken of er kan inkt lekken.

Non lasciare inserita la bottiglia di inchiostro, perché potrebbe danneggiarsi provocando una fuoriuscita di inchiostro. Mürekkep şişesini takılı bırakmayın; aksi halde şişe hasar görebilir veya mürekkep sızabilir.



Wenn die Tintenflasche noch Tinte enthält, Kappe fest zudrehen und die Flasche für den späteren Gebrauch aufrecht lagern. Als er inkt achterblijft in de inktfles, draai de dop dan goed vast en bewaar de fles rechtop tot later gebruik.

Se nella bottiglia rimane dell'inchiostro, chiudere il cappuccio e conservare la bottiglia in posizione verticale per utilizzarla successivamente.

Mürekkep şişesinde mürekkep kalırsa kapağı sıkın ve şişeyi daha sonra kullanmak için dik depolayın.



Wiederholen Sie die Schritte 🛛 bis ③, um die anderen Behälter zu befüllen. Überprüfen Sie jeweils, ob die Farbetiketten auf der Flasche und dem Behälter übereinstimmen, bevor Sie die Behälter befüller

Herhaal stap 🚯 tot 🥑 om de resterende tanks te vullen. Controleer vóór het vullen van elke tank of de kleurlabels op de fles en de tank overeenkomen

Ripetere gli step da 🕢 a 🧿 per riempire i serbatoi rimanenti. Controllare che le etichette del colore sul flacone e sul serbatoio corrispondano prima di riempire ciascun serbatoio

Kalan depoları doldurmak için 4 ila 🥑 Adımlarını tekrarlayın. Her bir depoyu doldurmadan önce, şişe ve depo üzerindeki renk etiketlerinin eşleştiğini kontrol edin.



•	A Warnhinweis	Verwenden Sie ausschließlich Stromversorgungen des auf dem Druckeretikett angegebenen Typs.	
	[▲] Waarschuwing	Gebruik alleen het type stroomvoorziening dat op het etike wordt vermeld.	
	≜Avvertenza	Utilizzare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante.	
	⚠Uyarı	Sadece yazıcı etiketinde belirtilen güç kaynağı türünü kullanın.	





Wählen Sie eine Sprache aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Datum und Uhrzeit einzustellen und die Art der verwendeten Einheiten auszuwählen

Kies een taal en volg de instructies op het scherm om de datum en tijd in te stellen en het type eenheden te kiezen. Scegliere una lingua e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare data e ora e scegliere il tipo di unità utilizzate. Bir dil seçin ve tarih ile saati ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin ve kullanılan birim tiplerini seçin.

Wenn die Meldung "Siehe Installationshandbuch, um **1**6 Initial. abzuschließen." angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste fünf Sekunden lang, um den Tintennachfüllvorgang zu starten. Es dauert etwa sechs Minuten, bis der Nachfüllvorgang beendet ist.

Wanneer het bericht "Zie blad Installatiehandleiding voor voltooien initialisatie." wordt weergegeven, houdt u de OKknop vijf seconden ingedrukt om het laden van de inkt te starten. Het duurt ongeveer zes minuten voordat het laden is beëindigd.

Quando viene visualizzato il messaggio "Vedere il foglio Guida di installazione per completare l'inizializzazione.", premere il pulsante **OK** per cinque secondi per avviare la carica dell'inchiostro. Sono necessari circa sei minuti per la fine della carica.

"İlklendirmeyi tamamlamak için Kurulum kılavuzu sayfasına bakın." mesajı görüntülendiğinde mürekkep doldurma işlemini başlatmak için **OK** düğmesine beş saniye boyunca basın. Doldurma işleminin sona ermesi yaklaşık altı dakika sürer.



Μ Befolgen Sie bei der Tintenbefüllung folgende Vorsichtsmaßnahmen. Andernfalls wird der Vorgang möglicherweise unterbrochen und muss neu aufgenommen werden, was zu einem höheren Tintenverbrauch führt.

Ziehen Sie den Stecker nicht ab und schalten Sie das Gerät nicht aus.

Führen Sie keine anderen Aktionen als die auf dem Bedienfeld angezeigten durch.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u inkt laadt. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, wordt het printen mogelijk onderbroken en moet u een nieuwe printopdracht starten, waardoor er meer inkt wordt verbruikt dan normaal.

Haal de stroomkabel niet uit het stopcontact en schakel de printer niet uit.

Voer alleen de handelingen uit die op het scherm worden aangegeven en geen andere.

Durante il caricamento dell'inchiostro, attenersi alle seguenti precauzioni. Se non vengono prese le precauzioni necessarie il lavoro potrebbe essere interrotto e potrebbe essere necessario ripeterlo, con un conseguente maggiore consumo d'inchiostro. Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e non

spegnere la stampante.

□ Non eseguire operazioni diverse da quelle specificate sullo schermo.

Mürekkep doldurma sırasında aşağıdaki tedbirleri alın. Bu tedbirler alınmazsa, çalışma yarıda kesilebilir ve yeniden yapma gerektirebilir, bu da normalden daha çok mürekkebin sarfedilmesine yol açacaktır.

Güç kablosunu prizden çekmeyin veya gücü kapatmayın. Ekranda belirtilenler dışında bir işlem yapmayın.

Papier einlegen / Papier plaatsen / Caricamento della carta / Kağıt Yükleme

Legen Sie Papier mit der bedruckbaren Seite nach unten in die Papierkassette ein. Weitere Informationen zum Einlegen von Papier finden Sie im abgekürzten Benutzerhandbuch (PDF).

Laad papier in de papiercassette met de afdrukzijde naar beneden. Raadpleeg voor meer informatie over het plaatsen van papier de verkorte Gebruikershandleiding (pdf).

Caricare la carta nel cassetto con il lato stampabile rivolto verso il basso. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta, vedere la Guida utente abbreviata (pdf).

Kağıt kasetine, yazdırılabilir tarafı aşağı bakar şekilde kağıt yükleyin. Kağıt yüklemeye ilişkin daha fazla bilgi için özetleştirilmiş Kullanım Kılavuzu (pdf) belgesine bakın.





Installation der Basissoftware / Basissoftware installeren / Installazione del software di base / Temel Yazılım Kurulumu

Bereiten Sie den Drucker und den Computer auf die Verbindung vor, bevor Sie fortfahren, verbinden Sie jedoch die Kabel nicht, bevor das Installationsprogramm Sie dazu auffordert. Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein, damit die Software während der Installation heruntergeladen werden kann. Die Basissoftware wird nicht installiert, wenn die Geräte nicht gemäß der Bildschirmanweisungen verbunden sind.

Zorg dat de printer en computer gereed zijn om aan te sluiten voordat u doorgaat, maar sluit de kabels pas aan wanneer het installatieprogramma deze opdracht geeft. Uw computer moet verbonden zijn met het internet zodat tijdens de installatie software kan worden gedownload. De basissoftware wordt niet geïnstalleerd als de apparaten niet worden aangesloten volgens de instructies op het scherm.

Prima di procedere, preparare la stampante e il computer per la connessione ma non collegare i cavi fino a quando il programma di installazione richiede di farlo. Il computer deve essere connesso a Internet in modo che il software possa essere scaricato durante l'installazione. Il software richiesto non verrà installato se i dispositivi non sono connessi come indicato dalle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Devam etmeden önce yazıcı ve bilgisayarı bağlantı için hazırlayın, ancak yükleyici bunu yapmanızı isteyinceye kadar kabloları bağlamayın. Kurulum sırasında yazılımın indirilebilmesi için bilgisayar İnternet'e bağlı olmalıdır. Cihazlar ekran talimatlarına göre bağlanmazsa basic yazılımı yüklenmez.



Installieren.

Geben Sie "epson.sn" und den Namen des Druckermodells in einen Webbrowser ein und klicken Sie auf 🔍

- Voer "epson.sn" en de naam van het printermodel in een internetbrowser in en klik op 🔍
- Inserire il "epson.sn" e il modello della stampante in un browser web e fare clic su 🔍 .
- "epson.sn" ve yazıcı modeli adını bir web tarayıcısına yazın ve 🔍 öğesini tıklatın.
- 2 Klicken Sie auf Setup Herunterladen. Klik op Instellen - Downloaden. Fare clic su Impostazione - Download.
 - Kurulum İndir öğesini tıklatın.
- 3 Führen Sie das heruntergeladene Installationsprogramm aus. Voer het gedownloade installatieprogramma uit. Eseguire il programma di installazione scaricato.
 - İndirilen yükleyiciyi çalıştırın.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen, nachdem Sie die Nutzungsbedingungen der Software gelesen haben und wenn Sie mit ihnen einverstanden sind.
 - Volg na het bekijken en akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden van de software de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
 - Dopo aver visualizzato e accettato i Termini di utilizzo del software, seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.
 - Yazılım Kullanım Şartları'nı görüntüledikten ve kabul ettikten sonra, kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

\mathbf{V}

- U Wenn die Meldung "Die Windows-Firewall hat einige Features dieses Programms blockiert." angezeigt wird, klicken Sie auf Zugriff zulassen, nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Herausgeber die "SEIKO EPSON CORPORATION" ist.
- Wenn die Meldung "Möchten Sie diese Gerätesoftware installieren?" angezeigt wird, klicken Sie unbedingt auf
- Als het bericht "Windows Firewall heeft sommige onderdelen van deze app uitgeschakeld" wordt weergegeven, klikt u op Toegang toestaan nadat u hebt bevestigd dat de uitgever "SEIKO EPSON CORPORATION" is. Als het bericht "Wilt u de software voor het apparaat installeren?" wordt weergegeven, klik dan op Installeren. Se viene visualizzato il messaggio "Windows Firewall ha bloccato alcune funzionalità di questa app", fare clic su
- Consenti accesso dopo aver confermato che l'editore sia "SEIKO EPSON CORPORATION". Se appare il messaggio "Installare questo software di dispositivo?", assicurarsi di fare clic su Installa.
- "Windows Güvenlik Duvarı bu uygulamanın bazı özelliklerini engelledi" mesajı görüntülenirse yayıncının "SEIKO EPSON CORPORATION" olduğunu onayladıktan sonra, Erişime izin ver düğmesine tıklayın.
- "Bu aygıt yazılımını yüklemek ister misiniz?" mesajı görüntülenirse Yükle düğmesine tıkladığınızdan emin olun.
- Anschließen eines Ethernet- oder USB-Kabels / Een ethernet- of USB-kabel aansluiten / Collegamento di un cavo Ethernet o USB / CoBir Ethernet veya USB Kablosu Bağlama

- Bei einigen Vorgängen, wie z. B. beim Nachfüllen von Tinte, muss das Innengerät des Druckers herausgezogen werden. Befolgen Sie beim Anschließen eines Ethernet- oder USB-Kabels die folgenden Schritte, damit es nicht abgetrennt wird. Bij sommige bewerkingen, zoals het laden van inkt, moet de interne eenheid van de printer worden verlengd. Volg de onderstaande stappen bij het aansluiten van een ethernet- of USB-kabel om te voorkomen dat deze wordt losgekoppeld. Alcune operazioni, come la carica dell'inchiostro, richiedono l'estensione dell'unità interna della stampante. Quando si collega un cavo Ethernet o USB, attenersi alla seguente procedura per evitare che venga scollegato.
- Mürekkep doldurma gibi bazı işlemler için yazıcının iç ünitesinin uzatılması gerekir. Bir Ethernet veya USB kablosu bağlarken, kablonun çıkmasını önlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

\mathbf{V}

- Sie können sich ein Video ansehen, in dem demonstriert wird, wie Ethernet- und USB-Kabel anzuschließen sind, wenn Sie den QR-Code an der Rückseite des Druckers scannen.
- Een videodemonstratie over het aansluiten van ethernet- en USB-kabels kan worden bekeken door het OR-codelabel op de achterkant van de printer te scannen.
- Un video che spiega come collegare i cavi Ethernet e USB può essere visualizzato tramite la scansione dell'etichetta del codice QR sul retro della stampante.
- Ethernet ve USB kablolarının nasıl bağlanacağını gösteren bir videoyu, yazıcının arkasındaki QR kodu etiketini tarayarak görüntüleyebilirsiniz.

Verwenden Sie kein USB-Kabel mit Ferritkern. Gebruik geen USB-kabels die zijn uitgerust met ferrietkernen. Non utilizzare cavi USB dotati di nuclei in ferrite. Ferrit çekirdekli USB kablolarını kullanmayın.





3

4

6





6 Schieben Sie das Innengerät des Druckers wieder in seine Ausgangsposition zurück und schließen Sie die Frontabdeckung.

- Plaats de interne eenheid van de printer terug in de oorspronkelijke positie en sluit de voorklep.
- Riportare l'unità interna della stampante nella posizione originale, quindi chiudere il coperchio anteriore.
- Yazıcının iç ünitesini orijinal konumuna geri döndürün ve ardından ön kapağı kapatın.

\mathbf{V}

Wenn Sie das Innengerät nicht schließen können, wiederholen Sie Schritt 5. Sie können ein Video ansehen, in dem das korrekte Verfahren gezeigt wird, wenn Sie den QR-Code scannen.

Als u de interne eenheid niet kunt sluiten, herhaalt u stap 6. Een videodemonstratie over de correcte procedure kan worden bekeken door het QR-codelabel te scannen.

Se non si è in grado di chiudere l'unità interna, ripetere il passaggio 🚯. Un video che mostra la procedura corretta può essere visualizzato eseguendo la scansione dell'etichetta del codice QR. İç üniteyi kapatamazsanız 🗿. Adımı tekrarlayın. Doğru

prosedürü gösteren bir videoyu QR kodu etiketini tarayarak görüntüleyebilirsiniz.



0

Anzeigen der Online-Handbücher / De online gidsen bekijken / Visualizzazione delle guide in linea / Çevrimiçi Kılavuzları Görüntüleme

Einzelheiten zu Bedienung und Wartung sowie Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in den Online-Handbüchern. Sie können die Online-Handbücher öffnen, wenn Sie auf das Symbol Epson Manuals klicken, das auf dem Desktop Ihres Computers erstellt wurde.

Das Symbol **Epson Manuals** wird erstellt, wenn die Handbücher mit der im vorigen Abschnitt beschriebenen Funktion "Installation der Basissoftware" installiert werden.

Raadpleeg de online-handleidingen voor meer informatie over het bedienen en uitvoeren van onderhoud en het oplossen van problemen.

U kunt de online-handleidingen openen door te klikken op het pictogram Epson Manuals op het bureaublad van uw computer. Het pictogram **Epson Manuals** wordt aangemaakt wanneer handleidingen worden geïnstalleerd met gebruik van "Basissoftware installeren" in het vorige gedeelte.

Per i dettagli sul funzionamento e l'esecuzione della manutenzione, e per le informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere i Manuali online.

È possibile aprire i Manuali online facendo clic sull'icona Epson Manuals creata sul desktop del vostro computer.

L'icona **Epson Manuals** viene creata guando i manuali vengono installati utilizzando "Installazione del software di base" nella sezione precedente.

Kullanım ve bakım işlemleri gerçekleştirmeye ilişkin ayrıntılar ve sorun giderme bilgileri için çevrimiçi kılavuzlara bakın. Çevrimiçi kılavuzları bilgisayarınızın masaüstünde oluşturulan Epson Manuals simgesine tıklayarak açabilirsiniz.

Epson Manuals simgesi, kılavuzlar önceki bölümde anlatılan "Temel Yazılım Kurulumu" prosedürü kullanılarak yüklendiğinde olusturulur



\mathbf{V}

Kein "Epson Manuals"-Symbol

Rufen Sie die Epson-Webseite unter epson.sn auf und befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Handbücher online ansehen zu können.

[1] Geben Sie das Druckermodell ein oder wählen Sie es aus. [2] Klicken Sie auf **Support** - **Online-Handbuch**.

Geen pictogram "Epson Manuals"

Bezoek de website van Epson op epson.sn en volg vervolgens de onderstaande procedure om de online handleidingen te raadplegen.

[1] Voer de naam van uw printermodel in of selecteer deze. 2] Klik op Ondersteuning - Online Handleiding

Senza icona "Epson Manuals"

Visitare il sito Web Epson **epson.sn** e seguire la procedura indicata di seguito per visualizzare i manuali online.

[1] Immettere o selezionare il nome del modello della stampante. [2] Fare clic su Supporto - Manuale online.

"Epson Manuals" Simgesi Yok

epson.sn adresindeki Epson web sitesini ziyaret edin ve çevrimiçi kılavuzları görmek için aşağıdaki prosedürü izleyin. [1] Yazıcınızın model adını girin veya seçin.

[2] Destek - Çevrimiçi Kılavuz öğesini tıklatın.

Trademarks

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation

Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.