

EM-C7100 Series Kasutusjuhend



Sisukord

Selle juhendi kirjeldus

Juhendite tutvustus
Oluline ohutusteave (paberjuhend)
Alusta siit (paberjuhend) 9
Kasutusjuhend (digitaalne juhend) 9
Teave uusimate juhendite kohta 9
Info otsimine
Ainult vajalike lehekülgede printimine 10
Teave juhendi kohta
Märgid ja sümbolid
Märkused ekraanipiltide ja jooniste kohta 11
Opsüsteemide viited
Kaubamärgid12
Autoriõigus

Olulised juhised

Ohutusjuhised
Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta 16
Nõuanded ja hoiatused printeri häälestamise
kohta
Nõuanded ja hoiatused printeri kasutamise
kohta
Nõuanded ja hoiatused puuteekraani
kasutamise kohta
Nõuanded ja hoiatused valikulise aluse
kasutamise kohta
Nõuandeid ja hoiatusi Internetiga
ühendamise kohta
Nõuanded ja hoiatused printeri kasutamisel
juhtmeta ühendusega
Märkusi administraatori parooli kohta 18
Nõuanded mäluseadmete kasutamiseks 20
Nõuanded ja hoiatused printeri
transportimise või hoiustamise kohta 20
Teie isikliku teabe kaitsmine

Osade nimetused ja funktsioonid

Esikülg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
Tagakülg.				•		•									•			•	•					•	•	•			•	•		25

Juhtpaneeli juhis

Juhtpaneel
Avakuva konfiguratsioon
Võrguikoonide kirjeldus

Menüü ekraani konfiguratsioon 3	0
Ekraani Job/Status konfiguratsioon	1
Töö reserveerimine 3	2
Tööikoonide kirjeldus	2
Märkide sisestamine	3

Printeri ettevalmistamine ja algsätete seadistamine

Printeri ettevalmistamise ja algsätete
seadistamise kokkuvõte
Printeri ettevalmistamine
Printeri kaitsmine sätete volitamata
muutmise eest
Võrguühenduse seadistamine
Kokkuvõte iga funktsiooni jaoks vajalikest
ettevalmıstustest
Printerisatete seadistamine
Valikuliste tarvikute paigaldamine
Valikulise aluse paigaldamine
Valikuliste paberikassettide paigaldamine 42
Autentimisseadme paigaldamine
Võrguühenduse loomine ja sätete seadistamine 52
Administraatori parooli muutmine
Sätete kaitsmine paneeliluku abil
Printeri ühendamine võrku
Võrguühenduste tõrkeotsing
Printeri ettevalmistamine ja seadistamine
kasutuspõhiselt
Saadaval olevate valikuliste üksuste
seadistamine
Meiliserveri registreerimine
Võrgukausta loomine
Kontaktide registreerimine
Sätted, millega pilveteenust fakside
edastussihtkohana kasutada
Satted kasutajateabe kasutamiseks LDAP-
Fakside saatmine faksiserveri abil
Sättad printimisaka akannimiaaka
paljundamiseks ja faksimiseks
Esialgsed sätted printimiseks
Skannimise või paljundamise ettevalmistamine. 111
Faksi funktsioonide kasutatavaks muutmine 116
Probleemid sätete tegemisel
Nõuandeid probleemide lahendamiseks 139
Utiliiti Web Config ei õnnestu avada 139

Paberi laadimine

Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel
Paberi suuruse ja tüübi sätted
Paberitüüpide loend
Tuvastatavate paberiformaatide loend 144
Paberi laadimine
Erinevate paberite laadimine
Ümbrikute laadimine
Eelaugustatud paberi laadimine 146
Pikkade paberite laadimine

Algdokumentide paigutamine

Algdokumentide paigutamine
Originaalid, mida ADF ei toeta
Originaali formaadi automaatne tuvastamine 150

Mäluseadme sisestamine ja eemaldamine

Välise USB-seadme sisestamine.	152
Välise USB-seadme eemaldamine	152
Mäluseadme andmete jagamine	153

Printimine

Dokumentide printimine
Arvutist printimine — Windows 155
Dokumendi printimine PostScripti
printeridraiverit kasutades (Windows)
Arvutist printimine — Mac OS
Printimine PostScripti printeridraiverist
operatsioonisüsteemis Mac OS 191
Dokumentide printimine mobiilseadmest 195
Ümbrikele printimine
Ümbrikute printimine arvutist (Windows) 197
Ümbrikute printimine arvutist (Mac OS) 197
Andmete printimine mäluseadmelt
Vormingus JPEG failide printimine
mäluseadmelt
Vormingus PDF failide printimine
mäluseadmelt
Vormingus TIFF failide printimine
mäluseadmelt
Menüüsuvandid printimiseks mäluseadmelt 199
Veebilehtede printimine
Veebilehtede printimine mobiilseadmest 201
Printimine pilveteenusega
Katkestamine ja printimine

Kopeerimine

Võimalikud kopeerimismeetodid 205
Algdokumentide kopeerimine
Kahepoolne kopeerimine
Kopeerimine suurendamise või vähendamisega 206
Mitme originaali kopeerimine ühele lehele 207
Lehekülgede järjestuses kopeerimine
Originaalide kopeerimine ilma varjude ja
aukudeta
ID-kaardi esi- ja tagakülje kopeerimine
paberi ühele küljele
Kahe vastaslehekülje kopeerimine eraldi
paberilehtedele
Vöötkoodide selge kopeerimine
Ümbrike kopeerimine
Katkestamine ja kopeerimine
Menüüsuvandid kopeerimiseks
Põhilised menüüsuvandid kopeerimiseks211
Täpsemad menüüsuvandid kopeerimiseks 213

Skannimine

Võimalikud skannimismeetodid 2	217
Algdokumentide skannimine võrgukausta 2	217
Originaalidie meilile skannimine 2	218
Originaalide arvutisse skannimine 2	218
Algdokumentide skannimine mäluseadmesse 2	219
Algdokumentide pilveteenusesse skannimine2	220
WSD skannimine	220
Algdokumentide skannimine nutiseadmesse 2	222
Menüüsuvandid skannimisel	222
Värvirežiim:2	223
Failivorming:2	223
Eraldusvõime: 2	223
2-poolne:	223
Skannimisala:	223
Orig tp	223
Suund (orig):	223
Erineva forma. orig.:	223
Tihedus:	224
Eemalda vari:	224
Eemalda augur. augud:	224
Teema:	224
Manusfaili maks. suurus:	224
Failinimi:	224

Faksimine

Enne faksi funktsioonide kasutamist	. 226
Printeri faksifunktsioonide ülevaade	. 226

Funktsioon: fakside saatmine	226
Funktsioon: fakside vastuvõtmine	227
Funktsioon: arvutifaksi saatmine/	
vastuvõtmine (Windows/Mac OS).	229
Funktsioonid: Erinevad faksiaruanded Funktsioon: faksitööde oleku või logide	230
vaatamine.	230
Funktsioon: Faksiboks	230
Funktsioon: turvalisus fakside saatmisel ja	
vastuvõtmisel	231
Funktsioonid: muud kasulikud funktsioonid	232
Printeriga fakside saatmine.	232
Adressaatide valimine	233
Erinevad fakside saatmise viisid	234
Printeriga fakside vastuvõtmine	241
Sissetulevate fakside vastuvõtmine	241
Telefonikõne abil fakside vastuvõtmine	243
Vastuvõetud fakside salvestamine ja	
edasisaatmine	244
Vastuvõetud fakside vaatamine printeri LCD-	
ekraanilt	245
Faksimise menüüsuvandid	246
Saaja	246
Faksi sätted.	247
Veel.	249
Menüüsuvandid režiimis Faksiboks	251
Sisendk./ Konf	251
Salvestatud dokumendid:	253
Poll.saatm / Tahvel.	254
Faksitööde oleku või logide vaatamine	257
Töötlemata (lugemata/printimata/	
salvestamata/edastamata) vastuvoetud	257
Pooleliolevate faksitööde vaatamine	257
Faksitööde ajaloo vaatamine	259
Vastuvõetud dokumentide uuesti printimine.	259
Faksi saatmine arvutist.	260
Rakendusega (Windows) koostatud	
dokumentide saatmine.	260
Rakendusega (Mac OS) koostatud	
dokumentide saatmine	263
Fakside vastuvõtmine arvutisse	265
Uute fakside saabumise kontrollimine	
(Windows)	265
Uute fakside saabumise kontrollimine (Mac	2/-
	267
Arvutisse sissetulevala lakse salvestava	267
	207

Printeri hooldamine

Tarvikute olekute kontrollimine
Paberikassett'i paberi söötmise probleemide vähendamine
Printimise, kopeerimise, skannimise ja
faksimise kvaliteedi parandamine
Prindikvaliteedi reguleerimine
Paberi prindikvaliteedi sätted
Prindipea kontrollimine ja puhastamine 272
Pihustite ummistumise vältimine 273
Joonte joondamine
Paberitee puhastamine tindiplekkidest 274
Komponendi Skanneri klaas puhastamine 274
ADF-i puhastamine

Juhiseid eri olukordade jaoks

Arvuti vahetamisel
Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine 279
Rakenduste eraldi installimine
PostScripti printeridraiveri installimine 282
Epsoni originaalprinteri lisamine (ainult Mac
OS)
Rakenduste desinstallimine
Arvutiga ühendamise sätete seadistamine 285
Printeri võrguühenduse oleku (Network
Connection Report) kontrollimine
Ühendamine otse printeriga (Wi-Fi Direct) 285
Wi-Fi Direct info
Seadmete ühendamine režiimis Wi-Fi Direct 286
Ühendamine arvutiga Wi-Fi Directi abil 287
Wi-Fi Direct (lihtne AP) ühenduse
katkestamine
Wi-Fi Direct (lihtne AP) sätete nagu SSID
muutmine
Võrguühenduse muutmine Wi-Fi-ühenduselt
USB-ühenduseks
Pinteri kasutamine, kui sellel on
juurdepääsukontrolli funktsioon lubatud291
Printerisse sisselogimine juhtpaneelilt 291
Printerisse logimine arvutist
Kasutajakonto registreerimine
printeridraiveril (Windows)
Kasutajate autentimine rakenduses Epson
Scan 2 juurdepääsu reguleerimisega 293
Printeri liigutamine ja transportimine
Ettevalmistused printeri liigutamiseks 294
Printeri liigutamine rataste abil
Printeri liigutamine siis kui täiendav
paberikassett on paigaldatud

Printeri transportimine			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	297	'
-------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

Probleemide lahendamine

Probleemi lahendamine
Kontrollige printeri tõrkeolekut
Kontrollige printeri ühendust
Kontrollige printeri sätteid
Ei saa printida, paljundada, skannida ega faksida 302
Rakendus või printeridraiver ei tööta
nõuetekohaselt
Printer ei ühendu USB-liidese kaudu
Ei saa kopeerida
Fakse ei saa saata või vastu võtta
Paberit ei söödeta või väljutata õigesti 312
Printimise, kopeerimise, skannimise ja
faksimise kvaliteet on kehv
Prindikvaliteet on halb
Kopeerimiskvaliteet on halb
Probleemid skannitud pildiga
Saadetud faksi kvaliteet on halb
Vastuvõetud faksi kvaliteet on halb
LCD-ekraanil on kuvatud sõnum või tõrkekood336
LCD-ekraanil kuvatavad teavitused
Tõrkekoodid kuvatakse olekumenüüs 338
Paber ummistub
Paberiummistuste ennetamine
Nüüd on aeg tindikassettide vahetamiseks
Ettevaatusabinõud tindikasseti käsitsemisel 345
Tindikasseti vahetamine
Ajutine printimine musta tindiga
Printimise jätkamine, säästes musta tinti
(ainult Windows)
Nüüd on aeg hoolduskarbi vahetamiseks 350
Hoolduskarbi käsitsemise ettevaatusabinõud 350
Hooldekarbi asendamine
On aeg paberivõturullikute vahetamiseks 351
Paberikasseti 1 paberivõturullikute asendamine 351
Paberikassettide 2 kuni 4 paberivõturullikute
asendamine
Printerit ei saa ootuspäraselt kasutada
Printer ei lülitu sisse või välja
Toimingud on aeglased
LCD-ekraan kustub
Puuteekraan ei reageeri
Kasutamine läbi juhtpaneeli pole võimalik 364
Ekraanil kuvatakse märki "x" ning fotosid ei
saa valida
Printimine on peatatud
Maiuseadet ei suudeta tuvastada

Tooteteave

Paberi info
Kasutatav paber ja mahud
Mittesobivad paberid
Kulutarvikute info
Tindikasseti koodid
Hooldekarbi kood
Paberivõturullikute koodid
Teave valikuliste üksuste kohta
Valikuliste üksuste koodid
Teave tarkvara kohta
Arvutist printimise rakendus (Windows
printeridraiver)
Arvutist printimise rakendus (Mac OS
printeridraiver)
Rakendus, mis võimaldab printida
PostScript-fonte (Windows PostScript-
printeridraiver)
Rakendus, mis võimaldab printida
PostScript-fonte (Mac OS PostScript-
printeridraiver)
Rakendus, mis võimaldab printida PCL-
keeles (PCL-printeridraiver)
Dokumentide skannimise rakendus
(Document Capture Pro)
Skanneri juhtimise rakendus (Epson Scan 2) 383
Rakendus faksitoimingute
konfigureerimiseks ja fakside saatmiseks
(FAX Utility)
Rakendus fakside saatmiseks (PC-FAX-draiver) 385
Rakendus printeritoimingute
konfigureerimiseks (Web Config)
Tarkvara ja püsivara värskendamise rakendus
(Epson Software Updater)

Rakendus seadme häälestamiseks võrgus (EpsonNet Config)	. 388
Tarkvara võrguseadmete haldamiseks (Epson	
Device Admin).	. 388
Epsoni autentimissüsteem (Epson Print	
Admin)	. 389
Sätete menüü loend	. 389
Üldsätted	389
Prinditööde loendur	423
Toite olek	423
Hooldus	423
Keel/Language 🔒	. 424
Printeri olek / Prindi	. 424
Kontaktide haldur	. 426
Kasutaja sätted 🔒	. 426
Autentimisseadme olek	427
Teave rakenduse Epson Open Platform kohta.	. 427
Toote spetsifikatsioonid.	. 427
Printeri spetsifikatsioonid.	427
Skanneri spetsifikatsioonid	. 428
ADF-i spetsifikatsioonid.	429
Faksi spetsifikatsioonid	429
Printeripordi kasutamine	. 430
Liideste spetsifikatsioonid	432
Võrgu spetsifikatsioonid	. 432
PostScripti 3. taseme ühilduvus	434
Toetatud kolmanda osapoole teenused	. 434
Mäluseadmete spetsifikatsioonid	435
Toetatavate failide andmed	. 435
Mõõtmed	436
Elektritoite spetsifikatsioonid	. 436
Keskkonnateave	. 437
Nõuded seadme paigalduskohale	437
Süsteeminõuded	439
Kirjastiili sätted	. 439
Valikute spetsifikatsioon.	. 445
Paberikassettide spetsifikatsioonid	. 445
Kapi tehnilised andmed	. 445
Õiguslik teave.	. 445
Standardid ja heakskiidud	445
Saksamaa Sinine ingel	446
Piirangud kopeerimisel	446

Administraatori teave

Printeri haldus
Kaugprinteri teabe vaatamine
Võrguühenduse haldamine
Sündmuste toimumisel saadetavate
meiliteavituste seadistamine 454

Juhtpaneeli seadistamine
Paneeli toimingute juhtimine 457
Energiasäästu sätted tegevusetuse korral 459
Heli seadistamine
Printeri sätete varundamine ja importimine460
Püsivara värskendamine
Kuupäeva ja kellaaja sünkroonimine
ajaserveriga
Sisemälu andmete kustutamine
Kontaktide haldamine
Printeri toite kontrollimine funktsiooniga
Web Config
Kodukuva kujunduse redigeerimine 466
Printerist läbi söödetud lehtede koguarvu
kontrollimine
Toote turvasätted
Kasutatavate funktsioonide piiramine 467
USB-ühenduste ja välismälu kasutuse
keelamine
Auditi logi funktsiooni kasutamine 471
Parooli krüptimine
Failitoimingute keelamine PDL-i kaudu472
Administraatori parooli muutmine
funktsiooni Web Config kaudu 473
Alamadministraatori kontode seadistamine474
Programmikinnituse lubamine käivitamisel475
Domeenipiirangute seadistamine 476
Võrgu turvasätted
Kontrollimine protokollide abil
Digitaalsertifikaadi kasutamine
SSL/TLS-side printeriga
Krüptitud side IPsec/IP-filtreerimisega 490
Printeri ühendamine IEEE802.1X-võrguga 502
Võrgu turvaprobleemid
Funktsiooni Epson Open Platform kasutamine 512
Ülevaade: Epson Open Platform
Epson Open Platformi seadistamine 512
Epson Remote Services teave

Kust saada abi?

Tehnilise toe veebisait. .51
Epsoni klienditoega kontakteerumine 51
Enne Epsoni poole pöördumist
Kasutajad Euroopas
Kasutajad Taiwanis
Abi kasutajatele Austraalias
Teave Uus-Meremaa kasutajatele
Abi kasutajatele Singapuris
Kasutajad Tais
Kasutajad Vietnamis

Kasutajad Indoneesias	518
Abi kasutajatele Hongkongis	518
Kasutajad Malaisias	519
Kasutajad Indias	519
Kasutajad Filipiinidel	520

Selle juhendi kirjeldus

Juhendite tutvustus
Info otsimine
Ainult vajalike lehekülgede printimine
Teave juhendi kohta
Kaubamärgid
Autoriõigus

Juhendite tutvustus

Teie Epsoni printeriga kaasnevad järgmised juhendid. Peale juhendite on printeris või Epsoni tarkvararakendustes saadaval ka mitmesugust abiteavet.

Oluline ohutusteave (paberjuhend)

Annab teile juhised selle printeri ohutuks kasutamiseks.

Alusta siit (paberjuhend)

Pakub teavet printeri häälestamiseks ja tarkvara installimiseks.

Kasutusjuhend (digitaalne juhend)

Käesolev juhend. Saadaval PDF-i ja veebijuhendina. Sisaldab üksikasjalikku teavet ja juhiseid printeri kasutamise ja probleemide lahendamise kohta.

Teave uusimate juhendite kohta

Deaberjuhend

Külastage Epson Europe'i toe veebisaiti aadressil http://www.epson.eu/support või Epsoni globaalse toe veebisaiti aadressil http://support.epson.net/.

Digitaalne juhend

Avage järgmine veebisait, sisestage toote nimetus ja valige Tugi.

https://epson.sn

Info otsimine

PDF-juhend võimaldab otsida vajalikku teavet otsingusõnade järgi või liikudes järjehoidjate abil otse kindlatesse jaotistesse. Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas kasutada PDF-juhendit, mis on arvutis avatud rakendusega Adobe Acrobat Reader DC.

Otsimine otsingusõna järgi

Klõpsake valikut **Redigeeri** > **Täpsem otsing**. Sisestage otsingusõna (tekst) teabe kohta, mida soovite leida, otsinguaknasse ja seejärel klõpsake valikut **Otsi**. Tabamused kuvatakse loendina. Klõpsake ühte kuvatud tabamustest, et minna vastavale leheküljele.



Järjehoidjate abil otse jaotisse liikumine

Klõpsake pealkirja, et minna otse vastavale leheküljele. Klõpsake nuppu + või >, et kuvada vastava jaotise alampealkirjad. Tagasi eelmisele leheküljele naasmiseks tehke klaviatuuril alljärgnev toiming.

□ Windows: hoidke all klahvi Alt ja seejärel vajutage klahvi ←.

□ Mac OS: hoidke all käsuklahvi ja seejärel vajutage klahvi ←.

	and a state of the state of the state		- 8	
-	me Tools menual per picture.	• Ø		
m	☆ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	1 /m # 2 4 5 8 0 4	8	6
8 6 8	Restoration X IDP - Constant Constant Constant Constant ID - Constant Constant Constant Constant ID - Constant Constant Constant Constant ID - Constant Constant Constant Constant ID - Constant Constant Constant Constant ID - Constant Constant Constant Constant ID - Constant Constant Constant Constant ID - Constant Constant Constant Constant ID - Constant Constant Constant ID - Constant Constant ID - Constant Constant	EPSON User's Guide	-	
	Franking (fram Capuble Printers, Coly) Guide Standing Uning Standing	Linghaten		,

Ainult vajalike lehekülgede printimine

Saate eraldada ja printida ainult need leheküljed, mida teil on vaja. Klõpsake valikut **Prindi** menüüs **Fail** ja seejärel täpsustage, milliseid lehekülgi soovite printida suvandis **Leheküljed** valiku **Prinditavad leheküljed** all.

□ Järjestikuste lehekülgede valimiseks pange alguslehekülje ja lõpplehekülje vahele sidekriips.

Näide: 20-25

□ Kui valite lehekülgi, mis ei ole järjestikused, eraldage need komadega.

Näide: 5, 10, 15

Print					×
Printer:	F-CEVER Serves		✓ Properties	Advanced	Help 🕐
<u>C</u> opies: 1	•		Print in grayscale	e (black and white) 🛛 Save ink/toner 🛈)
Pages to Print ○ AII ○ C ▶ More Options	Ourrent Page:	20-25		Scale: 97% 8.27 x 11.69 Inches	7
Page Sizing & Ha	ndling (i)				
S <u>i</u> ze	Poster	Multiple	Booklet	User's Guide	
⊖ <u>F</u> it	○ Actua	l size			-
 Shrink oversized Choose paper s 	d pages O Custo cource by PDF page s	m Scale: 100 i <u>z</u> e	%	nang Caping Samba	

Teave juhendi kohta

Selles jaotises selgitatakse märkide ja sümbolite tähendust, kirjelduste märkuseid ja käesolevas kasutusjuhendis kasutatud operatsioonisüsteemide viiteid.

Märgid ja sümbolid

A Ettevaatust!

Juhised, mida tuleb hoolikalt järgida kehavigastuste vältimiseks.

Oluline teave:

Juhised, mida tuleb järgida seadme kahjustamise vältimiseks.

Märkus.

Annab täiendavat ja viidatud informatsiooni.

Seotud teave

➡ Lingid seotud jaotistele.

Sisaldab kasutusjuhistega Videojuhendid veebis. Vaadake asjakohase teabe linki.

Järgmised ikoonid kirjeldavad printeri juhtpaneeli menüüde üksuste saadaval olekut.

ÜÜksused, mis on keelatud, kui lubatud on administraatoriluku funktsioon.

Märkused ekraanipiltide ja jooniste kohta

- □ Printeridraiveri ekraanipildid on tehtud opsüsteemis Windows 10 või macOS High Sierra(10.13). Ekraanipiltide sisu on mudelist ja olukorrast olenevalt erinev.
- □ Selles juhendis kujutatud joonised on toodud vaid näiteks. Ehkki sõltuvalt mudelist võivad need olla pisut erinevad, on nende töömeetod sama.
- Mõned LCD-ekraani menüükirjed erinevad olenevalt mudelist ja sätetest.
- □ Kasutage QR koodi lugemiseks selleks mõeldud rakendust.

Opsüsteemide viited

Windows

Selles juhendis olevad terminid "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", ja "Windows Server 2008" viitavad järgmistele opsüsteemidele. Terminit "Windows" kasutatakse kõikide versioonide puhul.

- □ Microsoft[®] Windows[®] 11 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows[®] 10 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows[®] 8.1 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows[®] 8 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows[®] 7 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2022 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2019 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 opsüsteem

- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2 opsüsteem
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 opsüsteem

Mac OS

Selles juhendis tähendab "Mac OS" opsüsteemi Mac OS X 10.9.5 või uuemat ning opsüsteemi macOS 11 või uuemat.

Kaubamärgid

□ Adobe, Acrobat, Photoshop, PostScript, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.

- Albertus, Arial, Coronet, and Times New Roman are trademarks of Monotype Imaging Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- □ Antique Olive is a trademark of Madame Marcel Olive.
- □ CG Omega, CG Times, Courier, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, and Garamond Kursiv Halbfett are trademarks of Monotype Imaging Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- Helvetica, Palatino, Times, and Univers are trademarks of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery, ITC Zapf Dingbats are trademarks of Monotype ITC Inc. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and which may be registered in certain other jurisdictions.
- □ Marigold is a trademark of Alpha Omega Typography.
- □ New Century Schoolbook is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
- □ SAP and all SAP logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries.
- □ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- □ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- □ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- Wi-Fi[®] and Wi-Fi Direct[®] are registered trademarks of Wi-Fi Alliance[®]. Wi-Fi Protected Setup[™], WPA[™], WPA[™] and WPA3[™] are trademarks of Wi-Fi Alliance[®].
- □ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, TrueType, and iBeacon are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- □ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- □ IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- □ The Mopria[™] word mark and the Mopria[™] Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- □ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- □ Chrome, Chrome OS, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- □ HP and HP LaserJet are registered trademarks of the Hewlett-Packard Company.

- □ Microsoft, Azure, Excel, Microsoft 365, Microsoft Edge, PowerPoint, SharePoint, Windows, Windows Server and Windows Vista are trademarks of the Microsoft group of companies.
- □ PCL is a trademark of Hewlett-Packard Company.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- □ Üldmärkus: kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele ja neid on kasutatud ainult tuvastamise eesmärgil.



microSDHC on tootesse sisse ehitatud ja seda ei saa eemaldada.

Autoriõigus

Ühtki käesoleva trükise osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusüsteemis ega edastada üheski vormis ega viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt, fotokopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata. Selles esitatud teabe kasutamise suhtes ei võeta vastutust patendiõiguste rikkumise eest. Vastutust ei võeta ka esitatud teabe kasutamisega põhjustatud kahju eest. Käesolevas dokumendis sisalduv teave on mõeldud kasutamiseks ainult koos selle Epsoni tootega. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise eest muude toodete jaoks.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta selle toote ostja ega kolmanda osapoole ees ostjal või kolmandal osapoolel tootega juhtunud õnnetuse, väärast kasutamisest või kuritarvitamisest või loata tehtud muudatustest või remondist või (v.a USA-s) ettevõtte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimise tagajärjel tekkinud kahju või kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted või ei ole heaks kiidetud ettevõtte Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate elektromagnetiliste häiringute põhjustatud kahju eest.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Selle kasutusjuhendi sisu ja toote tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Olulised juhised

Ohutusjuhised	15
Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta	.16
Teie isikliku teabe kaitsmine	20

Ohutusjuhised

Lugege ja järgige neid juhiseid, et printeri kasutamine oleks ohutu. Hoidke kindlasti see juhend printeri läheduses. Järgige kindlasti ka kõiki hoiatusi ja juhiseid, mis on printerile märgitud.

□ Osa printeril olevatest sümbolitest on vajalikud printeri ohutuse ja nõuetekohase kasutamise tagamiseks. Vaadake nende sümbolite tähendust järgmisest veebisaidist.

http://support.epson.net/symbols/

- □ Kasutage ainult printeriga kaasas olevat toitejuhet ja ärge kasutage seda juhet muudeks otstarveteks. Muude juhete kasutamine printeriga või kaasa pandud toitejuhtme kasutamine teiste seadmetega võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- □ Veenduge, et teie vahelduvvoolu toitejuhe vastaks kehtivatele kohalikele ohutusnormidele.
- □ Ärge proovige toitejuhet, pistikut, printerit, skannerit ega lisaseadmeid ise lahti võtta, muuta ega parandada, välja arvatud juhul, kui selleks on esitatud täpsed juhised printeri juhendites.
- □ Ühendage printer vooluvõrgust lahti ja toimetage teenindustöödeks kvalifitseeritud tehniku kätte järgmistel juhtudel:

Toitejuhe või pistik on saanud viga; printerisse on sattunud vedelikku; printer on maha kukkunud või selle korpus on vigastatud; printer ei tööta normaalselt või selle tööomadused on märgatavalt muutunud. Ärge kohandage nuppe, mida see kasutusjuhend ei käsitle.

- D Paigutage printer pistikupesa lähedale, et pistikut saaks hõlpsalt vooluvõrgust eemaldada.
- □ Ärge kasutage ega hoidke printerit välistingimustes ja kohtades, kus see võib kokku puutuda mustuse või tolmu, vee või ülemäärase kuumusega. Ärge paigutage printerit kohtadesse, kus see võib saada lööke, puutuda kokku vibratsiooni, kõrge temperatuuri või niiskusega.
- □ Hoiduge printerile vedelike ajamisest ja ärge kasutage printerit märgade kätega.
- □ Hoidke printer südamestimulaatoritest vähemalt 22 cm kaugusel. Printerist lähtuvad raadiolained võivad südamestimulaatori tööle halvasti mõjuda.
- Kui vedelkristallekraan on vigastatud, pöörduge printeri müüja poole. Kui vedelkristallekraanist lekib vedelkristallilahust ja see satub kätele, peske käsi hoolikalt vee ning seebiga. Kui vedelkristallilahus satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.
- □ Vältige telefoni kasutamist elektritormi ajal. Võib esineda väike risk saada välgust elektrilöök.
- □ Ärge kasutage telefoni gaasilekkest teatamiseks lekke läheduses.

Printer on raske ja seda tuleks tõsta või kanda vähemalt kahekesi. Kui paigaldatud on mõni muu paberikassett kui Paberikassett 1, eemaldage need enne printeri tõstmist. Printerit tõstes peaksid kaks või enam tõstjat olema allnäidatud asendis.



- Olge ettevaatlik komponentide tindikassetid käsitsemisel, sest tindivarustusava ümber võib olla jäänud tinti.
 - □ Kui tinti satub nahale, peske seda kohta põhjalikult vee ja seebiga.
 - □ Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.
 - □ Kui tint satub suhu, pöörduge kohe arsti poole.
- □ Ärge võtke komponenti tindikassett ja hooldekarpi lahti, muidu võib tint sattuda teie silmadesse või nahale.
- 🗅 Ärge raputage komponente tindikassetid liiga jõuliselt, muidu võib komponentidest tindikassetid tinti lekkida.
- □ Hoidke komponendid tindikassetid ja hooldekarp lastele kättesaamatus kohas.

Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta

Lugege ja järgige neid juhiseid, et vältida printeri ja oma vara kahjustamist. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks kindlasti alles.

Nõuanded ja hoiatused printeri häälestamise kohta

- □ Ärge sulgege ega katke kinni printeri ventilatsiooniavasid ega muid avasid.
- □ Kasutage ainult printeri tagaküljel olevale sildile märgitud toiteallikatüüpi.
- □ Ühendage seade pistikupessa, mis kasutab regulaarselt välja ja sisse lülituvatest paljundusmasinatest või ventilatsioonisüsteemidest erinevat vooluahelat.
- □ Vältige seinalülitite või aegreleede kontrollitavate pistikupesade kasutamist.
- Paigutage kogu arvutisüsteem eemale võimalikest elektromagnetiliste häiringute allikatest, nagu kõlarid ja juhtmeta telefonide alused.

- Paigutage toitejuhtmed nii, et nende vigastamine, keerdumine ja sõlme minek oleks vähetõenäoline. Ärge asetage toitejuhtmete peale esemeid ning vältige toitejuhtmetele astumist ja nendest üle sõitmist. Eriti hoolikalt jälgige, et kõikide toitejuhtmete otsad oleksid sirged.
- □ Kui printer on ühendatud pikendusjuhtmega, veenduge, et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületaks pikendusjuhtme nimivoolutugevust. Samuti veenduge, et pistikupessa ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületaks seinapistikupesa nimivoolutugevust.
- □ Kui kasutate printerit Saksamaal, peavad kõik vooluringid olema kaitstud 10- või 16-ampriste kaitselülititega, et printer oleks piisavalt kaitstud lühiühenduste ja liigvoolu eest.
- □ Kui ühendate printeri arvuti või muu seadmega kaabli abil, veenduge pistikute õiges asendis. Igal pistikul on ainult üks õige asend. Pistiku valesti ühendamine võib kahjustada mõlemat juhtmega ühendatud seadet.
- Paigutage printer tasasele kindlale pinnale, mis on igas suunas printeri põhjast laiem. Kaldasendis ei tööta printer korralikult.
- □ Jätke printeri kohale ruumi, et saaksite dokumendikatte täielikult üles tõsta.
- □ Jätke printeri ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks täielikult välja tulla.
- □ Vältige kohti, kus temperatuuri või õhuniiskuse kõikumine on liiga suur. Samuti paigutage printer eemale otsesest päikesevalgusest ning tugevatest valgus- ja soojusallikatest.

Seotud teave

➡ "Nõuded seadme paigalduskohale" lk 437

Nõuanded ja hoiatused printeri kasutamise kohta

- □ Ärge pange esemeid printeri piludesse.
- □ Ärge pange kätt printimise ajal printerisse.
- □ Ärge puudutage printeri sees olevat valget lintkaablit.
- □ Ärge kasutage printeri sees ega ümbruses aerosooltooteid, mis sisaldavad kergestisüttivaid gaase. Muidu võib tekkida tuleoht.
- Ärge liigutage prindipead käega; muidu võite printerit kahjustada.
- □ Skanneri sulgemisel ärge jätke selle vahele oma sõrmi.
- 🗅 Originaaldokumentide skanneri klaasile asetamisel ärge vajutage liiga tugevasti.
- □ Lülitage printer alati välja nupuga . Ärge ühendage printerit vooluvõrgust lahti ega lülitage pistikupesast voolu välja, enne kui tuli Ulõpetab vilkumise.
- □ Kui te ei kasuta printerit pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Nõuanded ja hoiatused puuteekraani kasutamise kohta

- □ LCD-ekraanil võivad olla mõned heledad või tumedad täpid ja tulenevalt funktsioonidest võib selle eredus olla ebaühtlane. See on normaalne ja ei viita mingisugusele kahjustusele.
- Lasutage puhastamiseks ainult kuiva pehmet lappi. Ärge kasutage vedelaid ega keemilisi puhastusvahendeid.
- Puuteekraani väliskate võib tugeva löögi korral puruneda. Kui ekraani pinnale tekib täkkeid või mõrasid, pöörduge edasimüüja poole ja ärge puudutage ekraani ega püüdke katkisi osasid eemaldada.
- □ Vajutage puuteekraani kergelt sõrmega. Ärge suruge ekraani jõuga ega vajutage sõrmeküüntega.

- □ Ärge kasutage toiminguteks teravaid esemeid nagu pastakas või terav pliiats.
- Järskude temperatuuri või õhuniiskuse muudatuste tõttu võib paneeli sisse tekkiv kondensaat halvendada seadme toimimist.

Nõuanded ja hoiatused valikulise aluse kasutamise kohta

- □ Alus on mõeldud üksnes selle printeri ja valikuliste paberikassettide paigaldamiseks. Ärge paigaldage sellele ühtki teist toodet peale ettenähtud printeri ja paberikasseti.
- □ Ärge ronige alusele ega asetage sellele rasket eset.
- Veenduge, et mõlemad alused on kindlalt kinnitatud, vastasel juhul võib printer kukkuda.
- Kinnitage printer või valikuline paberikassett aluse külge, kasutades selleks kaht alusega kaasasolevat kinnitit ja kruvi.
- □ Printeri kasutamisel veenduge, et aluse esiosas olevad rattad on lukustatud.
- □ Ärge liigutage alust, kui rattad on lukustatud.
- 🗅 Ärge liigutage alust, millele on paigaldatud printer või valikuline paberikassett, ebatasasel või järsul pinnal.

Nõuandeid ja hoiatusi Internetiga ühendamise kohta

Ärge ühendage seda toodet Internetiga otse. Ühendage toode ruuteri või tulemüüriga kaitstud võrguga.

Nõuanded ja hoiatused printeri kasutamisel juhtmeta ühendusega

- Printerist väljastatavad raadiolained võivad mõjuda halvasti elektroonilistele meditsiiniseadmetele, põhjustades nende töös tõrkeid.Kui kasutate seda printerit meditsiiniasutuses või meditsiiniseadmete läheduses, järgige meditsiiniasutuse volitatud esindaja suuniseid ning kõiki meditsiiniseadmele kantud hoiatusi ja juhtnööre.
- Printerist väljastatavad raadiolained võivad mõjuda halvasti automaatjuhtimisega seadmetele, nagu automaatuksed või tulekahjualarmid, ning põhjustada tõrgete korral õnnetusi.Kui kasutate seda printerit automaatjuhtimisega seadmete lähedal, järgige kõiki neile seadmetele kantud hoiatusi ja juhtnööre.

Märkusi administraatori parooli kohta

Sellele printerile saab määrata administraatori parooli, et vältida volitamata juurdepääsu või tootesse salvestatud seadme- ja võrgusätete muutmist, kui toode on võrguga ühenatud.

Administraatori parooli vaikeväärtus

Administraatori parooli vaikeväärtus on trükitud tootel olevale sildile, nagu joonisel näidatud.



Kui paigaldatud on nii silt (1) kui ka (2), on vaikeväärtus trükitud sõna PASSWORD kõrvale sildil (1). Selles näites on vaikeväärtus 03212791.

Märkus.

Kuna silt (1) on paigaldatud raskesti nähtavale kohale, vaadake selle asukohta allpool olevalt veebisaidilt.

https://support.epson.net/manu/adminpw/index.html

Kui te silti (1) ei leia, on vaikeväärtus sildile (2) trükitud seerianumber. Selles näites on vaikeväärtus X3B8153559.

Administraatori parooli muutmine

Turvalisuse tagamiseks soovitame algse parooli ära vahetada.

Seda saab muuta printeri juhtpaneelil, rakenduses Web Config ja aknas Epson Device Admin. Parooli muutmisel kasutage uueks parooliks vähemalt 8 üksiknumbri märki ja sümbolit.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli muutmine juhtpaneelilt" lk 53
- ➡ "Administraatori parooli muutmine arvutist" lk 53

Toimingud, mis nõuavad administraatori parooli sisestamist

Kui teilt küsitakse järgmiste toimingute tegemiseks administraatori parooli, sisestage printeris määratud administraatori parool.

- D Printeri püsivara värskendamine arvutist või nutiseadmest.
- □ Sisselogimine rakenduse Web Config täpsemate funktsioonide jaotisse.
- 🗅 Seadistamine rakendusega nagu Fax Utility, millega on võimalik muuta printeri sätteid.
- D Printeri juhtpaneelilt administraatori poolt lukustatud menüü valimine.

Seotud teave

➡ "Sätte Lukustamise sätted sihtüksused" lk 457

Administraatori parooli lähtestamine

Administraatori vaikeparooli saab taastada administraatori sätete menüüst. Kui olete oma parooli unustanud ning vaikesätteid ei õnnestu taastada, võtke hoolduse tellimiseks ühendust Epsoni toega.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli muutmine juhtpaneelilt" lk 53
- ➡ "Administraatori parooli muutmine arvutist" lk 53
- ➡ "Kust saada abi?" lk 514

Nõuanded mäluseadmete kasutamiseks

Kui ühendate mäluseadme printeriga, võivad kõik printeriga samas võrgus olevad seadmed mäluseadmel olevatele andmetele juurdepääsu saada.

Juurdepääsu takistamiseks peate järgmise sätte funktsioonis Web Config keelama.

Vahekaart Network > MS Network > File Sharing

Nõuanded ja hoiatused printeri transportimise või hoiustamise kohta

- □ Vältige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassettidest tinti lekkida.
- □ Enne printeri transportimist veenduge, et prindipea on algasendis (paremas servas) ja komponendid tindikassetid on paigaldatud.

Teie isikliku teabe kaitsmine

Kui annate printeri kellelegi teisele või kõrvaldate selle kasutuselt, kustutage kogu printeri mällu salvestatud isiklik teave, valides juhtpaneelil allpool kirjeldatud menüüd.

Sätted > Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Taasta vaikesätted > Kustuta kõik andmed ja sätted.

Osade nimetused ja funktsioonid

Esikülg	••••	 ••		•••	••	••	•••	 • •		 •••	•••	•••	••	•••	•••	 •	•••		•	•••	••		•••	22
Tagakülg		 	•••					 	•	 						 •		•	•••			•		25





0	ADF-i (automaatse dokumendisööturi) kaas (F)	Avage kate ADF-is ummistunud paberi eemaldamiseks.
2	ADF-i servajuhikud	Söötke originaalid otse printerisse. Nihutage originaalide servadeni.
8	ADF-i sisestussalv (F)	Söödab originaale automaatselt.
4	Tõkesti	Takistab väljutatud algdokumentide kukkumist ADF-i väljastussalvest.
6	ADF-i väljundsalv	Hoiab ADF-ist väljutatud originaale.
6	Paberikassett 1 (C1)	Laadib paberi.
0	Paberikassett 2, Paberikassett 3, Paberikassett 4 (C2, C3, C4)	Valikulised paberikassetid. Laadib paberi.
8	Alus	Valikuline alus. Võimaldab säilitada paberit või muid tarvikuid.
9	Stabilisaator	Toetab printerit, et vältida selle ümberminekut.

Û	Autentimisseadme laud P2 (lisavarustus)	Võimaldab ühendada printeri toetatava autentimisseadme. Seejärel saate printerisse sisse logida, hoides autentimiskaarti printeri kohal.
---	---	--



0	Servajuhikud	Söötke paber otse printerisse. Nihutage paberi servadeni.
2	Paberitugi	Toetab printerisse laaditud paberit.
3	Paberisalv (B)	Laadib paberi.
4	Sööturi piire	Takistab võõrkehade printerisse sattumist. Tavaliselt peaksite selle katte suletuna hoidma.
5	Väljastussalv	Hoiab väljastatud paberit. Kui prindite A4-formaadist suuremale paberile, tõmmake käega salve otsast välja pikendus ja tõstke üles tõkesti, et takistada paberi kukkumist. Pange see pärast kasutamist hoiuasendisse.
6	Väljastusjuhik	Kui paberit ei väljutata õigesti, tõstke üles väljastusjuhik, tõmmates väljastussalve paremal küljel olevat hooba enda poole.

0	Tõkesti	Takistab väljutatud paberi kukkumist.
8	Servajuhikud	Söötke paber otse printerisse. Nihutage paberi servadeni.
9	Paberikassett	Laadib paberi.



0	Dokumendikaas	Blokeerib skannimise ajal välisvalguse.
2	Skanneri klaas	Skannib kohale asetatud algdokumendid.
3	Juhtpaneel	Näitab printeri olekut ja võimaldab teil määrata prindisätteid.
4	Välisliidese USB-port	Ühendab mäluseadmed.
6	Prindipea	Väljastab tinti.
6	Esikaas (A)	Avage kate tindikassettide vahetamiseks või printerisse ummistunud paberi eemaldamiseks.

Tagakülg



0	Dupleksseade (D2)	Eemaldage, kui eemaldate ummistunud paberi.
2	Vahelduvvoolusisend	Toitekaabli ühendamiseks.
3	Tagumine kaas (D1)	Avage hoolduskarbi ja paberivõturullikute vahetamiseks või kinni jäänud paberi eemaldamiseks.
4	Tagumine kaas (E)	Valikuliste paberikassettide kate. Avage paberivõturullikute vahetamiseks või kinni jäänud paberi eemaldamiseks.
9	Teeninduse USB-port	USB-port tulevikus kasutamiseks. Ärge eemaldage kleebist.
6	LINE-port	Telefoniliini ühendamiseks.
0	EXTport	Väliste telefonide ühendamiseks.
8	LAN-port	Port LAN-kaabli ühendamiseks.
9	USB-port	Port USB-kaabli ühendamiseks.

Juhtpaneeli juhis

luhtpaneel	27
Avakuva konfiguratsioon	28
Menüü ekraani konfiguratsioon	30
Ekraani Job/Status konfiguratsioon	31
Märkide sisestamine	33

Juhtpaneel



0	Lülitab printeri sisse või välja.	
	Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, kui toitetuli ei põle.	
2	Kuvab avakuva.	
3	Logib printerist välja, kui Juurdepääsu haldamine on lubatud.	
	Kui Juurdepääsu haldamine on keelatud, siis on ka see keelatud.	
4	Kuvab ekraani Spikker . Siit saate vaadata probleemide lahendusi.	
5	Peatab praeguse töö ja võimaldab teil mõnd teist tööd katkestada. Peatatud töö taaskäivitamiseks vajutage uuesti seda nuppu.	
6	Lähtestab praegused sätted kasutaja vaikesätetele. Kui kasutaja vaikesätted pole seatud, taastab tehase vaikesätted.	
0	Kuvab loendi Kontaktid. Saate kontakte registreerida, redigeerida ja kustutada.	
8	Kustutab numbrisätted, näiteks koopiate arvu.	
9	Numbrite, tähemärkide ja sümbolite sisestamine.	
0	Kuvab menüü Job/Status . Saate kontrollida printeri olekut ja tööde ajalugu.	
	Vasakul olev tõrketuli vilgub või süttib tõrke ilmnemisel.	
	Paremal olev andmetuli vilgub, kui printer töötleb andmeid. See lülitub sisse, kui mõni töö on järjekorras.	
0	Kuvab ekraani Paberi säte . Võite valida iga paberiallika jaoks paberiformaadi ja -tüübi sätted.	
ß	Peatab hetketoimingu.	
13	Kuvab menüüd ja teated.	
	Kui teatud aja jooksul ei tehta ühtegi toimingut, läheb printer unerežiimi ja ekraan lülitub välja. Puudutage ekraani sisselülitamiseks puuteekraani. Aktiivsetest sätetest sõltuvalt ärkab printer juhtpaneeli nuppude vajutamisel unerežiimilt.	
14	Viib tagasi eelmisele kuvale.	
Ū	Lülitub sisse, kui vastuvõetud dokumendid, mida pole veel loetud, prinditud ega salvestatud, salvestatakse printeri mälus.	

Avakuva konfiguratsioon 2 3 4 0 6 6 🖬 i 🗟 🕼 👾 A 6 1 + = Presets Сору Scan Fax

.

Job/Status

6+

0	89		
0	1	See kuvatakse, kui sa Puudutage seda, et p kasutada printerit pü	adaval on püsivaravärskendus. printeri funktsioonide parandamiseks püsivara värskendada. Soovitame isivara uusima versiooniga.
2		Avab kuva Printeri olek . Saate vaadata ligikaudseid tinditasemeid ja hoolduskarbi ligikaudset kasutusiga.	
3	ही हो	Kuvab võrguühenduse oleku. Lisateabe saamiseks lugege alljärgnevat infot. "Võrguikoonide kirjeldus" lk 29	
4		Avab kuva Seadme helisätted . Saate valida sätteid Vaigista ja Vaikne režiim . Sellelt ekraanilt pääsete menüüsse Heli .	
		doff avert	Näitab, kas Vaikne režiim on printeris valitud. Kui see funktsioon on lubatud, teeb printer töö ajal vähem müra, kuid printimiskiirus võib aeglustuda. Müra ei pruugi aga olenevalt valitud paberitüübist ja prindikvaliteedist alati väheneda.
		•	Näitab, et Vaigista on printeris valitud.
6	L	Sisenemiseks unerežiimi valige ikoon. Kui ikoon on halliks toonitud, ei saa printer unerežiimi siseneda.	
6	-1	Näitab, et kasutaja piirangu funktsioon on lubatud. Printerisse sisselogimiseks valige see ikoon. Peate valima kasutajanime ja seejärel sisestama parooli. Sisselogimisandmete hankimiseks võtke ühendust printeri administraatoriga. kuvamine tähendab, et juurdepääsuõigustega kasutaja on sisse logitud. Välja logimiseks valige ikoon.	
0	4	Avab kuva Teave faksiandmete kohta . Kuvatav number näitab veel lugemata, printimata või salvestamata fakside arvu.	

0

4

XXXX-XX-XX XX:XX

8	Kuvab menüüsid.		
	🗅 Kopeeri		
	Võimaldab doku	imente kopeerida.	
	Faks		
	Võimaldab faksi	de saatmist.	
	🗅 Skanni		
	Võimaldab skan	nida dokumente ja salvestada neid mäluseadmele või arvutisse.	
	Eelsätted		
	Võimaldab regis	treerida kopeerimise, skannimise või faksimise sageli kasutatud sätted eelsätetena.	
	Pärast registreerimist saate lisada avakuvale otseteeikooni, mis laadib eelsätte. Kopeerimise ja skannimise eelsätetele saate konfigureerida otseteeikooni, mis käivitatakse puudutamisel kohe.		
	Mäluseade		
	Võimaldab printeriga ühendatud mäluseadmelt, nagu USB-mäluseade, printida JPEG-, TIFF- ja PDF-vormingus andmeid.		
	Faksiboks		
	Võimaldab vastuvõetud dokumentide, saadetavate dokumentide või pollimisfakside dokumentide salvestamist.		
	Prindi Sisemälust		
	Võimaldab enne printimist printeridraiverist saadetud tööd ajutiselt printeri mällu salvestada. Mitme eksemplari printimisel saate printida parooliga kaitstud töid ja kontrolltrükke.		
	□ Sätted		
	Võimaldab valida hoolduse, printeri sätete ja kasutamisega seotud sätteid.		
9	Töö/olek	Kuvab pooleliolevad ootel tööd. Puudutage, et kuvada loendina tööde tüübid, saabumisajad, kasutajanimed jne. Kuvatav number näitab ootel olevate tööde arvu.	
0	€	Kerib ekraani paremale.	

Võrguikoonide kirjeldus

e	Printer ei ole ühendatud juhtmega võrku (Ethernet) ega raadiovõrku (Wi-Fi).
•	Printer on ühendatud juhtmega võrku (Ethernet).
	Printer otsid SSID-d, seadistamata IP-aadress või probleem raadiovõrguga (Wi-Fi).
	Printer on ühendatud raadiovõrku (Wi-Fi). Pulkade arv näitab ühenduse signaalitugevust. Mida rohkem pulki, seda tugevam on ühendus.
	Printer ei ole ühendatud raadiovõrku (Wi-Fi) režiimis Wi-Fi Direct (lihtne AP).
<u> </u>	Printer on ühendatud raadiovõrku (Wi-Fi) režiimis Wi-Fi Direct (lihtne AP).

Menüü ekraani konfiguratsioon



0	Viib tagasi eelmisele kuvale.		
2	Vahetab vahekaartide abil sätete loendit. Vahekaardil Põhisätted on näha sageli kasutatud üksused. Täpsem vahekaart kuvab muid üksuseid, mida saate seadistada vajalikuks.		
3	Kuvab sätteüksuste loendi. Kui kuvatud on i, saate seda ikooni valides vaadata lisateavet. Määrake sätteid, valides üksuse või lisades märke. Kui olete muutnud üksuse kasutaja või tehase vaikemäärangut, kuvatakse üksuse juures .		
	🕖 kuvatakse, kui säte on keskkonnasõbralik.		
	Halliks toonitud üksused ei ole saadaval. Valige see üksus, et kontrollida, miks see ei ole saadaval.		
	Kui esineb probleeme, kuvatakse üksusel 🕰. Valige ikoon, et näha, kuidas probleemi lahendada.		
4	Käivitab toimingud, kasutades praeguseid sätteid. Üksused erinevad olenevalt menüüst.		
	Eelsätted	Eelsätete loendi kuvamiseks. Saate registreerida eelsättena aktiivsed sätted või laadida registreeritud eelsätted.	
	Koopiad Kuvatakse ekraanil olevat klahvistikku, millega saab koopiate arvu määrata.		
	Eelvaade Kuvab enne printimist, kopeerimist, skannimist või faksimist pildi eelvaate.		
	\diamond	Käivitab printimise, kopeerimise, skannimise või faksi saatmise.	

Ekraani Job/Status konfiguratsioon

Vajutage nuppu 🗓, et kuvada menüü Job/Status. Saate vaadata printeri või tööde olekut.



0	Vahetab kuvatud loendeid.	
0	Filtrib töid funktsiooni järgi.	
3	Kui valitud on Aktiivne , kuvab pooleliolevate tööde ja töötlemist ootavate tööde loendi.	
	Kui valitud on Logi , kuvab tööde ajalugu.	
	Saate töid tühistada või kontrollida ajaloos kuvatud tõrkekoodi, kui töö on nurjunud.	
4	Kuvab kõiki printeris esinenud tõrkeid. Valige loendist tõrge, et kuvada tõrketeade.	
6	Näitab ligikaudseid tinditasemeid.	
6	Näitab hooldekarbi ligikaudset kasutusiga.	
0	Kuvab hinnangulist energiatarvet.	
	Kuvatav energiatarve on suunisväärtus üldise kasutuse korral ning võib erineda olenevalt sellest, kuidas seda toodet kasutate.	
	Hinnanguline energiatarve arvutatakse järgmise valemiga, kui töötab ainult printer (lisatarvikuid pole paigaldatud).	
	Hinnanguline energiatarve = $A \times B + C$	
	A: energia, mida on vaja prindipea paberi laiuse ulatuses üks kord edasi-tagasi liigutamiseks.	
	B: prindipea edasi-tagasi liikumise kordade arv printimisel viimase 7 päeva jooksul.	
	C: paberi söötmiseks ja muuks vajalik energia.	
	Teave toote energiatarbe kohta	
	Selle toote TEC-väärtus ^{*1} on ligikaudu 1/3 standardväärtusest ^{*2} , mis on vajalik vastavuse tagamiseks rahvusvahelise programmiga Energy Star.	

*1 TEC on lühend sõnadest typical electricity consumption ehk tüüpiline elektritarve ja tähendab energiatarvet (kWh) tavapärasel nädalal (viis päeva korduvat töörežiimi ja unerežiimi / väljalülitatud olekut + kaks päeva unerežiimi / väljalülitatud olekut). Seda väärtust kasutatakse kontrollväärtusena rahvusvahelise programmi Energy Star nõuetele vastamiseks.

Epson arvutab selle toote TEC-väärtuse iseseisvalt, võttes aluseks rahvusvahelise programmi Energy Star mõõtemeetodi TEC-standardi. Vaadake selle toote TEC-väärtust ja mõõtmistingimusi Epsoni veebisaidilt või küsige seda Epsoni toelt.

*2 Vastavuse tagamiseks rahvusvahelise programmiga Energy Star vajalikud standardväärtused määratakse nii, et 25% parima energiasäästuga toodetest vastaksid sellele standardile.

Seotud teave

➡ "Tõrkekoodid kuvatakse olekumenüüs" lk 338

Töö reserveerimine

Kui te ei kasuta ADF-i ega skanneriklaasi, saate töö paljundamise või printimise ajal reserveerida.

Tööde reserveerimiseks ei pea te erilisi toiminguid tegema. Kui puudutate normaalse töö ajal nuppu \otimes käivitud töö niipea, kui praegune töö on lõpule viidud.

Võite reserveerida kuni 150 järgmist tüüpi tööd, sealhulgas praegune töö.

- □ Printimine
- □ Kopeerimine
- □ Fakside saatmine

Tööikoonide kirjeldus

Ð	Näitab paljundamisega seotud prinditööd.
ē	Näitab prinditööd, mis ei hõlma paljundamist, näiteks printimist välisseadmele.
	Näitab aruandega seotud prinditööd, näiteks faksiaruande printimist.
	Näitab andmete saatmisega seotud tööd, näiteks skannitud andmete saatmist.
4	Näitab faksi vastuvõtmise tööd.
5	Näitab faksi saatmise tööd.
61	Näitab faksi vastuvõtmisega seotud prinditööd.
ė.	Näitab andmete salvestamise tööd, näiteks faksi välismällu salvestamist.
1	Näitab e-kirja saatmise tööd, näiteks e-kirja sisuks skannimist.

Märkide sisestamine

Saate ekraanil oleva klaviatuuri abil sisestada tärke ja sümboleid, kui määrate võrgusätteid jne.



0	Näitab tärkide arvu.	
2	Liigutab kursori sisestusasendisse.	
3	Lülitab suur- ja väiketähtede või numbrite ja sümbolite vahel.	
4	Muudab tähemärgi tüüpi.	
	123# : Saate sisestada numbreid ja sümboleid.	
	ABC : Saate sisestada tähti.	
6	Sisestab üksuse valimisega sageli kasutatavaid e-posti domeeniaadresse või URL-e.	
6	Sisestab tühiku.	
0	Sisestab tärgi.	
8	Kustutab vasakul oleva tähemärgi.	

Printeri ettevalmistamine ja algsätete seadistamine

Printeri ettevalmistamise ja algsätete seadistamise kokkuvõte
Valikuliste tarvikute paigaldamine
Võrguühenduse loomine ja sätete seadistamine
Printeri ettevalmistamine ja seadistamine kasutuspõhiselt
Sätted printimiseks, skannimiseks, paljundamiseks ja faksimiseks 101
Probleemid sätete tegemisel

Printeri ettevalmistamise ja algsätete seadistamise kokkuvõte

Selles jaotises selgitatakse, mida on vaja teha printeri võrku ühendamiseks ja selle jagatud printerina kasutamiseks. Neid toiminguid peaks tegema printeri administraator.

Seotud teave

- ➡ "Printeri ettevalmistamine" lk 35
- ➡ "Sätete kaitsmine paneeliluku abil" lk 54
- ➡ "Võrguühenduse seadistamine" lk 35
- ➡ "Kokkuvõte iga funktsiooni jaoks vajalikest ettevalmistustest" lk 36
- ➡ "Printerisätete seadistamine" lk 36

Printeri ettevalmistamine

Installige ettevalmistusetapi ajal vajalikud lisaüksused või autentimisseade.

Seotud teave

- ➡ "Valikulise aluse paigaldamine" lk 37
- ➡ "Valikuliste paberikassettide paigaldamine" lk 42
- ➡ "Autentimisseadme paigaldamine" lk 47

Printeri kaitsmine sätete volitamata muutmise eest

Soovitame teha järgmise toimingu, takistamaks kasutajal printeri sätteid muuta.

- Administraatori parooli muutmine
- □ Seadistage **Panel Lock**. See on funktsioon, mis võimaldab printeri administraatoril juhtpaneeli menüü-üksuseid lukustada.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli muutmine" lk 52
- ➡ "Sätete kaitsmine paneeliluku abil" lk 54

Võrguühenduse seadistamine

Ühendage printer võrku, et seda saaks kasutada jagatud printerina.

Vajadusel konfigureerige TCP/IP ja proksiserver.

Seotud teave

➡ "Võrguühenduse loomine ja sätete seadistamine" lk 52

Kokkuvõte iga funktsiooni jaoks vajalikest ettevalmistustest

Üksused	Kirjeldus
Meiliserveri konfigureerimine	Seadistage meiliserver, kui soovite skannitud andmed või saadud faksi andmed e-posti aadressile edastada või kindlat isikut e-kirja teel printeri olekust teavitada. "Meiliserveri registreerimine" lk 72
Jagatud võrgukausta sätted	Seadistage, kui edastate skannitud andmed või saadud faksi andmed jagatud kausta.
Kontaktide kättesaadavaks tegemine	Seadistage, kui registreerite sihtkohti faksidele, e-kirjadele, skannitud andmetele ja faksiedastusandmetele kontaktiloendisse. "Kontaktide registreerimine" lk 85
Sätted kasutajateabe kasutamiseks LDAP-serveris sihtkohtadena	Kui kasutate LDAP-serverit, seadistage see nii, et saaksite kasutada LDAP-serveri kontakte printerist.
Esialgsed sätted printimiseks	Kohandage paberisööturi sätted ja printeri vaikesätted oma keskkonnale vastavaks. Looge sätteid, kasutamaks teiste ettevõtete pakutavaid printimisteenuseid.
Skannimise või paljundamise ettevalmistamine	Kasutage arvuti skannimisfunktsiooni, printeri juhtpaneeli funktsiooni "Skanni XXX-i", ja seadistage koopiate väljundsihtkoht. "Ettevalmistamine skannimiseks" lk 111
Faksi funktsioonide kasutatavaks muutmine	Looge ühendus telefoniliiniga ja seadistage faksi saatmise vastuvõtusätted.

Tehke järgmised toimingud vastavalt printeri tulevasele kasutusviisile ja -keskkonnale.

Printeri turvasätete ja muude haldussätete nägemiseks vaadake alljärgnevat seotud teabe linki.

Seotud teave

- ➡ "Printeri ettevalmistamine ja seadistamine kasutuspõhiselt" lk 71
- ➡ "Sätted printimiseks, skannimiseks, paljundamiseks ja faksimiseks" lk 101
- ➡ "Administraatori teave" lk 448

Printerisätete seadistamine

Printerisätete seadistamiseks on saadaval mitu meetodit.

Seotud teave

- ➡ "Seadistamine printeri juhtpaneelilt" lk 37
- ➡ "Arvuti kaudu seadistamine funktsiooni Web Config kasutades" lk 37
- ➡ "Arvuti kaudu seadistamine funktsiooni Epson Device Admin kasutades (ainult Windows)" lk 37
Seadistamine printeri juhtpaneelilt

Kui paneeliluku funktsioon on lubatud, vajate lukustatud üksuste kasutamiseks administraatori parooli.

Üksikasju lugege jaotisest "Seotud teave".

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Arvuti kaudu seadistamine funktsiooni Web Config kasutades

Web Config on printeri sisseehitatud veebileht printeri sätete seadistamiseks. Saate võrku ühendatud printerit arvuti kaudu juhtida.

Funktsioonile Web Config juurdepääsu saamiseks peab esmalt olema printerile määratud IP-aadress.

Märkus.

- □ Saate enne IP-aadressi määramist avada funktsiooni Web Config, kui loote arvuti ja printeri vahel LAN-kaabliga otseühenduse ja täpsustate vaike-IP-aadressi.
- □ Kuigi printer kasutab HTTPS aadressile pöördumisel iseallkirjastatud sertifikaati, kuvatakse Web Config käivitamisel brauseris hoiatust; see ei tähenda probleemi ja seda võib ohutult ignoreerida.
- □ Halduslehe avamiseks pärast Web Configi käivitamist peate printerisse administraatori parooliga sisse logima.

Üksikasju lugege jaotisest "Seotud teave".

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)" lk 385

Arvuti kaudu seadistamine funktsiooni Epson Device Admin kasutades (ainult Windows)

Kasutage funktsiooni Epson Device Admin, kui seadistate mitut printerit korraga.

Valikuliste tarvikute paigaldamine

Selle jaotises kirjeldatakse valikuliste tarvikute paigaldamist printerisse.

Valikulise aluse paigaldamine

Aluse saab paigaldada printeri ja valikuliste paberikassettide külge.

<u>Ettevaatust!</u>

- Veenduge, et printer on välja lülitatud; eemaldage printeri toitekaabel ja võtke kõik kaablid lahti, enne kui paigaldamist alustate. Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Lukustage enne paigaldamise alustamist aluse rattad. Kui alus liigub ootamatult, võite viga saada.
- Printerit tõstes asetage käed allpool näidatud kohtadesse. Kui hoiate printerit tõstmise ajal mujalt, võib see maha kukkuda või teie sõrmed võivad printeri paigale asetamisel millegi vahele jääda.



- 1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu \mathcal{O} ja võtke seejärel toitekaabel lahti.
- 2. Võtke kõik ühendatud kaablid lahti.

Märkus.

Kui paigaldatud on valikuline paberikassett, eemaldage ka see.

3. Eemaldage väljastussalv.



4. Võtke alus pakendist välja ja eemaldage sellelt kõik kaitsematerjalid.

5. Vaadake pakendis olevad esemed üle.



Märkus. Aluste kuju võib joonisel näidatust erineda.

6. Paigaldage statiivid aluse ratastesse.



7. Paigaldage alused kinnitite ja kruvide abil.





8. Kinnitage tugevdustalad kinnitite ja kruvidega.



9. Asetage alus tasasele pinnale ja lukustage esirattad.



10. Kinnitage kate statiividele.



11. Tõmmake paberikassett välja.



12. Asetage printer või valikuline paberikassett ettevaatlikult alusele, joondage kõik nurgad ja keerake seejärel kruvidega kinni.



Märkus. Mõned kruvid jäävad pärast monteerimist üle.

13. Fikseerige printer või valikuline paberikassett tagaküljelt kinnitite ja kruvidega.



- 14. Sisestage paberikassett.
- 15. Sisestage väljastussalv.



16. Paigaldage kaablid ja ühendage printer vooluvõrguga.

Märkus.

Aluse eemaldamisel lülitage printer välja, tõmmake toitejuhe pistikupesast välja, võtke kõik kaablid lahti ja toimige vastupidiselt paigaldamisele.

Valikuliste paberikassettide paigaldamine

Saate paigaldada kuni 3 paberikassetti.

Ettevaatust!

- Veenduge, et printer on välja lülitatud; eemaldage printeri toitekaabel ja võtke kõik kaablid lahti, enne kui paigaldamist alustate. Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Printerit tõstes asetage käed allpool näidatud kohtadesse. Kui hoiate printerit tõstmise ajal mujalt, võib see maha kukkuda või teie sõrmed võivad printeri paigale asetamisel millegi vahele jääda.





Kui kasutate valikulist alust, paigaldage see esimesena paberikasseti alla.

- 1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu \bigcirc ja võtke seejärel toitekaabel lahti.
- 2. Võtke kõik ühendatud kaablid lahti.

Märkus.

Kui paigaldatud on veel mõni valikuline paberikassett, eemaldage ka need.

3. Eemaldage väljastussalv.



- 4. Võtke valikuline paberikassett pakendist välja ja eemaldage kõik kaitsematerjalid.
- 5. Vaadake pakendis olevad esemed üle.



- 6. Seadke paberikassett kohta, kuhu soovite printeri paigaldada.
- 7. Tõmmake paberikassett välja.



8. Kui kasutate mitut kassetti, asetage kõik valikulised paberikassetid üksteise peale ja kinnitage need seejärel kruvidega.



9. Asetage printer ettevaatlikult valikulisele paberikassetile, joondage kõik nurgad ja seejärel kinnitage need kruvidega.



Märkus. Mõned kruvid jäävad pärast monteerimist üle.



10. Fikseerige valikuline paberikassett ja printer tagaküljelt kinnitite ja kruvidega.

11. Sisestage hoidikusse silt, mis näitab kassetti laaditava paberi formaati.



12. Sisestage paberikassett.



13. Paigaldage kasseti numbriga kleebis.

14. Sisestage väljastussalv.



- 15. Ühendage toitekaabel ja muud kaablid ning ühendage printer vooluvõrguga.
- 16. Lülitage printer sisse, vajutades nuppu \bigcirc .
- 17. Vajutage nuppu ja veenduge, et paigaldatud valikuline paberikassett kuvatakse kuval Pab-sätted.
 Märkus.

Valikulise paberikasseti eemaldamiseks lülitage printer välja, tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, võtke kõik kaablid lahti ja toimige vastupidiselt paigaldamisele.

Jätkake printeridraiveri seadistamisega.

Seotud teave

- ➡ "Saadaval olevate valikuliste üksuste seadistamine" lk 71
- ➡ "Valikuliste üksuste koodid" lk 378

Autentimisseadme paigaldamine

Kui kasutate autentimissüsteemiga autentimisseadet, ühendage autentimisseade, nagu kiipkaardiluger, printeriga.

Autentimisseadme ühendamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas paigaldada valikulist autentimisseadme alust P2 ja autentimisseadet. Paigaldage autentimisseadme alus P2 järgmiste tarvikute abil. Selle mudeliga ei kasutata ühtegi muud osa.



Märkus.

- Autentimisseadet on võimalik kasutada autentimissüsteemi kasutamise ajal.
- □ Ühendage autentimisseade, mis kannab sama mudelinumbrit kui autentimisseade, mida kasutati autentimiskaardi kinnitamiseks.

1. Võtke kate pealt printeri küljel olevatelt kruviaukudelt.



2. Kinnitage ristpeakruvitsa abil kahe kruviga (e) metallplaat (e).



3. Pange autentimisseadme aluse alumine osa (b) metallplaadile (g).



4. Kinnitage autentimisseadme aluse alumine osa (b) kruvidega (c). Keerake kruvi (c) käega kinni.



5. Pange ülemine osa (a) autentimisseadme alusele, nagu joonisel näidatud.



6. Kinnitage ristpeakruvitsa abil autentimisseadme alus kruvidega (d).



7. Kinnitage kahe lisatud kahepoolse teibi tükiga (f) autentimisseade aluse peale.



Märkus.

Kui tahate autentimisseadme alusele jätta, pange autentimisseadme alla selle kõrgemale tõstmiseks midagi paksu (nt kokku volditud paber). Ärge kasutage selleks metallesemeid ega muud, mis võib tekitada elektromagnetlaineid.

Kui autentimisseadet ei tõsteta kõrgemale, ei pruugi autentimiskaartide lugemine õnnestuda, kuna kasutuskeskkond või autentimisseadme spetsifikatsioon (nt sidekauguse spetsifikatsioon) pole õige.



8. Võtke küljest printeri hoolduspordi kate.



9. Ühendage autentimisseadme kaabel hooldusporti.



10. Eemaldage kate, kinnitage klamber ja ühendage seejärel klamber, nagu allpool näidatud.



Autentimisseadme ühenduse oleku kinnitamine

Saate autentimisseadme ühenduse oleku kinnitamiseks kasutada mitut meetodit.

Printeri juhtpaneel

Sätted > Autentimisseadme olek

Web Config

Saate kinnitada ükskõik kumba järgmise menüü kaudu.

□ Vahekaart Status > Product Status > Card Reader Status

□ Vahekaart Device Management > Card Reader > Check

Autentimiskaardi tuvastuse kinnitamine

Saate autentimiskaartide tuvastamist kontrollida funktsiooni Web Config kasutades.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Card Reader

- 4. Hoidke autentimiskaarti autentimisseadme kohal.
- Klõpsake nuppu Check. Kuvatakse tulemus.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Autentimisseadme tõrkeotsing

Autentimiskaarti pole võimalik lugeda

Kontrollige järgmist.

- Veenduge, et autentimisseade oleks printeriga õigesti ühendatud.
 Veenduge, et ühendaksite autentimisseadme printeri teenusepordiga.
- Kontrollige, et autentimisseade ja autentimiskaart oleksid sertifitseeritud.
 Toetatud autentimisseadmete ja -kaartide kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Võrguühenduse loomine ja sätete seadistamine

Selles jaotises selgitatakse sätteid, mis on vajalikud, et samas võrgus olevad kasutajad saaksid printerit kasutada.

Administraatori parooli muutmine

Printeri jaoks on määratud administraatori parool. Soovitame enne printeri kasutamist esialgne parool ära muuta.

Kui te administraatori parooli unustate, ei saa te funktsiooni **Panel Lock** abil lukustatud üksuste sätteid muuta ja peate nende lukustusest vabastamiseks teenusetoega ühendust võtma.

Seotud teave

- ➡ "Märkusi administraatori parooli kohta" lk 18
- ➡ "Administraatori parooli muutmine juhtpaneelilt" lk 53
- ➡ "Administraatori parooli muutmine arvutist" lk 53

Administraatori parooli muutmine juhtpaneelilt

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Turvasätted > Administraatori sätted > Administraatori parool > Muuda.
- 3. Sisestage praegune parool.

Märkus. Administraatori vaikeparooli kohta vaadake altpoolt seotud teavet.

4. Järgige uue parooli määramiseks ekraanil kuvatud juhtnööre.

Märkus. Et taastada administraatori parooliks esialgne vaikeparool, valige juhtpaneelil alljärgnevad menüüd.

Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Turvasätted > Administraatori sätted > Administraatori parool > Restore Default Settings

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Administraatori parooli muutmine arvutist

Administraatori parooli saate määrata Web Configi kaudu. Kui kasutate funktsiooni Web Config, tuleb printer võrku ühendada. Kui printer pole võrku ühendatud, ühendage see Ethernet-kaabli abil otse arvutiga.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.

Valige Log in, seejärel sisestage administraatori parool ja klõpsake nuppu OK.

- 3. Valige Product Security-Change Administrator Password.
- 4. Sisestage parool väljadele**Current password** ja **New Password** ja **Confirm New Password**. Vajadusel sisestage kasutajanimi.

Märkus.

Administraatori vaikeparooli kohta vaadake altpoolt seotud teavet.

5. Valige OK.

Märkus.

Administraatori parooli esialgsele paroolikujule taastamiseks valige ekraanil **Change Administrator Password** käsk **Restore Default Settings**.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Sätete kaitsmine paneeliluku abil

Et volitamata kasutajad ei saaks printeri võrku ühendatud oleku ajal printerisätteid ega võrgusätteid vaadata ega muuta, saavad administraatorid paneeliluku funktsiooni abil juhtpaneeli menüü-üksused lukustada. Lukustatud menüü-üksuste kasutamiseks peate administraatorina sisse logima.

Märkus. Saate parooli hiljem muuta.

Seotud teave

➡ "Juhtpaneeli seadistamine" lk 456

Valiku Lukustamise sätted aktiveerimine juhtpaneelilt

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Turvasätted > Administraatori sätted.
- 3. Valige Sees on Lukustamise sätted.

Veenduge, et avakuval kuvatakse 🔨.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Lukustamise sätted aktiveerimine arvutist

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage salasõna ja klõpsake seejärel OK.
- 3. Valige järgmises järjestuses.
 - Vahekaart Device Management > Control Panel

- 4. Valige valiku Panel Lock alt ON.
- 5. Klõpsake nuppu OK.
- 6. Kontrollige, et printeri juhtpaneelil kuvatakse 🕣

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)" lk 385

Printerisse sisselogimine juhtpaneelilt

- 1. Puudutage 🔁
- 2. Sisestage administraatori parool ja puudutage seejärel Nõus.

Autentimisel kuvatakse 📴 ja seejärel saate kasutada menüü lukustatud üksuseid.

Välja logimiseks puudutage 🕒

Märkus.

Kui valite **Sees** *menüüst* **Sätted** > **Üldsätted** > **Põhisätted** > **Toimingu ajalõpp**, siis logitakse teid juhtpaneeli tegevusetuse korral teatud aja möödumisel välja.

Printeri ühendamine võrku

Saate ühendada printeri võrku mitmel moel.

- □ Ühendage, kasutades juhtpaneeli täpsemaid sätteid.
- □ Kasutage ühendamiseks installerit.

Installeri saate käivitada veebisaidilt või tarkvara kettalt (mudelitel, mille komplektis on tarkvara ketas ja millele on tarkvara ketas saadaval).

Selles jaotises on kirjeldatud printeri võrku ühendamise protseduuri printeri juhtpaneeli abil.

Enne võrguühenduse tegemist

Võrguga ühenduse loomiseks kontrollige eelnevalt ühendusmeetodit ja ühenduse seadistamise teavet.

Teabe kogumine ühenduse seadistuse kohta

Pange valmis ühenduse loomiseks vajalik seadistusteave. Kontrollige eelnevalt järgmist teavet.

Jaotis	Üksused	Märkus
Seadme ühendusmeetod	Ethernet	Otsustage, kuidas printer võrku ühendada.
	🗅 Wi-Fi	Juhtmega LAN-i korral ühendage see juhtme abil kommutaatoriga.
		Wi-Fi-ühenduse korral looge ühendus pääsupunkti võrguga (SSID).
LAN-ühenduse teave	IP-aadress	Otsustage, kuidas määrata printerile IP-aadress.
	Alamvõrgumask	Kui määrate IP-aadressi staatiliselt, tuleb sisestada kõik väärtused.
	Vaikelüüs	Kui määrate IP-aadressi dünaamiliselt DHCP-funktsiooniga, ei ole see teave vajalik, kuna see määratakse automaatselt.
Wi-Fi-ühenduse teave	 SSID Parool 	Need on SSID (võrgu nimi) ja parool, mis kuuluvad pääsupunktile, millega printer ühendatakse.
		Kui seadistatud on MAC-aadressi filtrimine, registreerige eelnevalt printeri MAC-aadress, et saaksite printeri registreerida.
		Toetatud standardeid vaadake allpool.
		"Wi-Fi tehnilised andmed" lk 432
DNS-serveri teave	 Peamise DNS-i IP- aadress Sekundaarse DNS-i IP-aadress 	Need on vajalikud DNS-serverite täpsustamise korral. Sekundaarne DNS seadistatakse, kui süsteemil on liigne konfiguratsioon ja olemas on sekundaarne DNS-server.
		Kui teie organisatsioon on väike ja te ei seadista DNS-serverit, siis määrake selleks ruuteri IP-aadress.
Puhverserveri teave	Puhverserveri nimi	Seadistage see, kui teie võrgukeskkond kasutab juurdepääsuks sisevõrgust internetile puhverserverit ja te kasutate funktsiooni, mis annab printerile otsejuurdepääsu internetile.
		Järgmiste funktsioonide jaoks loob printer internetiga otseühenduse.
		Epson Connecti teenused
		Muude ettevõtete pilveteenused
		Püsivara värskendamine
Pordinumbri teave	Pordinumber avamiseks	Kontrollige printeri ja arvuti kasutatavat pordinumbrit ja seejärel avage vajaduse korral tulemüüriga blokeeritud port.
		Printeri kasutatava pordinumbri kohta lugege alljärgnevast jaotisest.
		"Printeripordi kasutamine" lk 430

IP-aadressi määramine

IP-aadressi on võimalik määrata alljärgnevate meetoditega.

Staatiline IP-aadress:

Määrake printerile (host) etteantud IP-aadress käsitsi.

Võrguga ühendamise teave (alamvõrgumask, vaikelüüs, DNS-server jms) tuleb seadistada käsitsi.

Kuna IP-aadress ei muutu isegi siis, kui seade lülitatakse välja, on see kasulik siis, kui soovite hallata seadmeid keskkonnaga, milles te ei saa IP-aadressi muuta, või kui soovite hallata seadmeid IP-aadressi abil. Me soovitame määrata seadistused printerile, serverile jms, mida kasutavad paljud arvutid. Lisaks, kui kasutusel on turvafunktsioonid nagu IPsec/IP-filtrimine, siis määrake fikseeritud IP-aadress, mis ei muutu.

Automaatne määramine DHCP-funktsiooniga (dünaamiline IP-aadress):

Määrake printerile (host) IP-aadress automaatselt, kasutades DHCP serveri või ruuteri DHCP-funktsiooni.

Võrguga ühendamise teave (alamvõrgumask, vaikelüüs, DNS-server jms) seadistatakse automaatselt ning tänu sellele saate seadme võrguga lihtsasti ühendada.

Seadme või ruuteri väljalülitamise korral või olenevealt DHCP serveri sätetest võib IP-aadress uuesti ühendamise järel muutuda.

Me soovitame hallata muid seadmeid peale IP-aadressi ja pidada sidet IP-aadressi järgida suutvate protokollidega.

Märkus.

Kasutades DHCP IP-aadressi säilitamise funktsiooni, saate määrata seadmetele igal ajal sama IP-aadressi.

DNS-server ja puhverserver

DNS-serveril on hostinimi, meiliaadressi domeeninimi jms seoses IP-aadressi teabega.

Andmeside ei ole võimalik, kui teist osapoolt kirjeldab hostinimi, domeeninimi jms ajal, mil arvuti või printer teostab IP-sidet.

Küsib DNS-serverilt seda teavet ja saab teise osapoole IP-aadressi. Seda protsessi kutsutakse nimelahenduseks.

Seega saavad seadmed nagu arvutid ja printerid suhelda IP-aadressi abil.

Nimelahendus on vajalik selleks, et printer saaks teostada andmesidet meilifunktsiooni või internetiühenduse funktsiooni abil.

Neid funktsioone kasutades määrake DNS-serveri sätted.

Kui määrate printeri IP-aadressi DHCP-serveri DHCP-funktsiooniga või ruuteriga, määratakse see automaatselt.

Puhverserver asub lüüsis võrgu ja Interneti vahel ning suhtleb arvuti, printeri ja Internetiga (vastasserver) arvuti, printeri ja Interneti asemel. Vastasserver suhtleb ainult puhverserveriga. Seega ei ole võimalik näha printeri teavet, nagu IP-aadress ja pordinumber, mis suurendab turvalisust.

Kui loote internetiühenduse puhverserveri kaudu, konfigureerige puhverserver printeris.

Juhtpaneelilt võrku ühendamine

Ühendage printer võrku, kasutades printeri juhtpaneeli.

IP-aadressi määramine

Seadistage põhiüksused, nagu IP-aadress, Alamvõrgumask, Vaikelüüs.

Selles jaotises on selgitatud, kuidas seadistada staatilist IP-aadressi.

Kui tahate konfigureerida sätteid printeris, kus Lukustamise sätted on lubatud, peate sisse logima administraatorina.

Kui printeri ekraanil kuvatakse 🔁, puudutage seda ikooni ja logige sisse administraatorina.

- 1. Lülitage printer sisse.
- 2. Valige printeri juhtpaneeli avakuval **Sätted** > **Üldsätted** > **Võrgusätted**.
- 3. Valige **Täpsem** > **TCP/IP**.

4. Valige Käsitsi suvandi Hangi IP-aadress sätteks.

Kui määrate IP-aadressi automaatselt, kasutades ruuteri DHCP-funktsiooni, valige **Automaatne**. Sel juhul määratakse **IP-aadress**, **Alamvõrgumask** ja **Vaikelüüs** punktides 5–6 automaatselt, seega minge punkti 7 juurde.

5. Sisestage IP-aadress.

Kontrollige eelmisel kuval näidatud väärtust.

6. Häälestage Alamvõrgumask ja Vaikelüüs.

Kontrollige eelmisel kuval näidatud väärtust.

Oluline teave:

Kui suvandite **IP-aadress**, **Alamvõrgumask** ja **Vaikelüüs** kombinatsioon on vale, pole **Käivita häälestus** aktiivne ja seadistamist ei saa jätkata. Kontrollige, et kirjes ei oleks vigu.

7. Sisestage peamise DNS-serveri IP-aadress.

Kontrollige eelmisel kuval näidatud väärtust.

Kui valite IP-aadressi määramise sätteks **Automaatne**, saate DNS-serveri sätteks valida **Käsitsi** või **Automaatne**. Kui DNS-serveri aadressi ei õnnestu automaatselt hankida, valige **Käsitsi** ja sisestage DNSserveri aadress. Seejärel sisestage otse sekundaarse DNS-serveri aadress. Valiku **Automaatne** korral jätkake punktist 9.

8. Sisestage sekundaarse DNS-serveri IP-aadress.

Kontrollige eelmisel kuval näidatud väärtust.

9. Vajutage Käivita häälestus.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Puhverserveri seadistamine

Seadistage puhverserver, kui kehtivad mõlemad järgmistest tingimustest.

- □ Puhverserver on loodud internetiühenduseks.
- □ Kui kasutate funktsiooni, millega printer loob internetiga otseühenduse, (nt teenus Epson Connect või muu ettevõtte pilveteenus).

Kui tahate konfigureerida sätteid printeris, kus Lukustamise sätted on lubatud, peate sisse logima administraatorina.

Kui printeri ekraanil kuvatakse 🗂, puudutage seda ikooni ja logige sisse administraatorina.

1. Valige avakuval Sätted.

Kui teete sätteid pärast IP-aadressi määramist, kuvatakse kuva Täpsem. Minge sammule 3.

- 2. Valige Üldsätted > Võrgusätted > Täpsem.
- 3. Valige Puhverserver.

- 4. Suvandi Kasuta sätteks valige Puhverserveri sätted.
- Sisestage puhverserveri aadress IPv4- või FQDN-vormingus. Kontrollige eelmisel kuval näidatud väärtust.
- Sisestage puhverserveri pordinumber. Kontrollige eelmisel kuval näidatud väärtust.
- 7. Puudutage nuppu Käivita häälestus.

Ühendamine Ethernetiga

Ühendage printer Etherneti-kaabli abil võrku ja kontrollige ühendust.

Kui tahate konfigureerida sätteid printeris, kus Lukustamise sätted on lubatud, peate sisse logima administraatorina.

Kui printeri ekraanil kuvatakse 🗂, puudutage seda ikooni ja logige sisse administraatorina.

- 1. Ühendage printer ja jaotur (LAN-kommutaator) Etherneti-kaabli abil.
- 2. Valige avakuval Sätted.
- 3. Valige Üldsätted > Võrgusätted > Ühenduse kontrollimine.

Kuvatakse ühenduse diagnoosi tulemus. Kontrollige, kas ühendus on õige.

Ühendamine raadiovõrku (Wi-Fi)

Saate ühendada printeri raadiovõrku (Wi-Fi) mitmel moel. Valige ühendusmeetod, mis vastab kasutatavale keskkonnale ja tingimustele.

Kui teile on teada ruuteri teave, nagu SSID ja parool, saate sätted määrata käsitsi.

Kui ruuter toetab ainult WPS-i, saate sätted määrata surunupuga seadistamise abil.

Pärast printeri ühendamist võrku looge printeriga ühendus seadmest, mida soovite kasutada (arvuti, nutiseade, tahvelarvuti jne).

Seotud teave

- ➡ "Märge Wi-Fi 5 GHz ühenduse kasutamisel" lk 59
- ➡ "Wi-Fi sätete määramine, sisestades SSID ja parooli" lk 60
- ▶ "Wi-Fi-sätete määramine nupuga seadistuse abil (WPS)" lk 60
- ➡ "Wi-Fi sätete tegemine PIN-koodiga seadistades (WPS)" lk 61

Märge Wi-Fi 5 GHz ühenduse kasutamisel

Sellel printeril on Wi-Fi Directiga (lihtne AP) ühenduse loomisel kanaliks tavaliselt W52 (36ch). Kuna juhtmeta LAN-i (Wi-Fi) ühenduse jaoks valitakse kanal automaatselt, võib kasutatav kanal erineda, kui seda kasutatakse Wi-Fi Directi ühendusega samal ajal. Kui kanalid on erinevad, võib andmete printerisse saatmisel esineda viivitus. Kui see kasutamist ei sega, looge SSID-ga ühendus 2,4 GHz sagedusega. 2,4 GHz sagedusala puhul on kasutatavad kanalid samad.

Kui seadistate juhtmeta LAN-i sagedusele 5 GHz, soovitame Wi-Fi Directi keelata.

Wi-Fi sätete määramine, sisestades SSID ja parooli

Te saate seadistada Wi-Fi pääsupunktiga ühenduse loomiseks vajalikud andmed käsitsi printeri juhtpaneeli kaudu. Käsitsi seadistamiseks vajate pääsupunkti SSID-d ja parooli.

Kui tahate konfigureerida sätteid printeris, kus Lukustamise sätted on lubatud, peate sisse logima administraatorina.

Kui printeri ekraanil kuvatakse 🔁, puudutage seda ikooni ja logige sisse administraatorina.

Märkus.

Kui kasutate juhtmevaba pääsupunkti selle vaikesätetega, on SSID ja parool andmesildil. Kui te SSID-d ja parooli ei tea, võtke ühendust juhtmevaba pääsupunkti seadistanud isikuga või vaadake pääsupunktiga kaasnenud dokumentatsioonist.



- 1. Puudutage avakuval suvandit
- 2. Valige Ruuter.
- 3. Puudutage nuppu Käivita häälestus.

Kui võrguühendus on juba seadistatud, kuvatakse ühenduse üksikasjad. Puudutage valikut Lülituge ümber Wi-Fi-ühendusele. või Muuda sätteid, et muuta sätteid.

- 4. Valige **Wi-Fi häälestusviisard**.
- 5. Järgige SSID valimiseks ekraanil kuvatud juhtnööre, sisestage juhtmeta ruuteri parool ja käivitage seadistus.

Lisateavet printeri võrguühenduse oleku kontrollimise kohta pärast seadistamist vaadake asjakohase teabe lingilt allpool.

Märkus.

- □ Kui te SSID-d ei tea, kontrollige, kas see on kirjutatud juhtmevaba pääsupunkti andmesildile. Kui kasutate juhtmevaba pääsupunkti vaikesätetega, kasutage andmesildile kirjutatud SSID-d. Kui te infot ei leia, tutvuge juhtmevaba pääsupunktiga kaasneva dokumentatsiooniga.
- Derool on tõstutundlik.
- Kui te parooli ei tea, kontrollige, kas see on kirjutatud juhtmevaba pääsupunkti andmesildile. Andmesildil võib parool olla kirjutatud väljale "Network Key", "Wireless Password" vms. Kui kasutate juhtmevaba pääsupunkti vaikesätetega, kasutage andmesildile kirjutatud parooli.

Seotud teave

- "Printeri võrguühenduse oleku (Network Connection Report) kontrollimine" lk 285
- ➡ "Võrguühenduse aruande printimine" lk 62

Wi-Fi-sätete määramine nupuga seadistuse abil (WPS)

Saate Wi-Fi võrgu automaatselt seadistada pääsupunkti nuppu vajutades. Kui alljärgnevad tingimused on täidetud, saate seadistada selle meetodiga.

Kui tahate konfigureerida sätteid printeris, kus Lukustamise sätted on lubatud, peate sisse logima administraatorina.

- Kui printeri ekraanil kuvatakse 🗂, puudutage seda ikooni ja logige sisse administraatorina.
- □ Juhtmeta ruuter ühildub WPS-iga (Wi-Fi Protected Setup).
- □ Hetkel toimiv Wi-Fi ühendus on loodud juhtmevaba nupule vajutamisega.

Märkus.

Kui te ei leia nuppu või kasutate häälestamiseks tarkvara, lugege ruuteriga kaasnenud dokumentatsiooni.

- 1. Puudutage avakuval suvandit
- 2. Valige Ruuter.
- 3. Puudutage nuppu Käivita häälestus.

Kui võrguühendus on juba seadistatud, kuvatakse ühenduse üksikasjad. Puudutage valikut **Lülituge ümber** Wi-Fi-ühendusele. või Muuda sätteid, et muuta sätteid.

- 4. Valige Surunupu häälestus (WPS).
- 5. Järgige ekraanil kuvatud juhtnööre.

Lisateavet printeri võrguühenduse oleku kontrollimise kohta pärast seadistamist vaadake asjakohase teabe lingilt allpool.

Märkus.

Kui ühenduse loomine ei õnnestu, lähtestage juhtmevaba pääsupunkt, viige see printerile lähemale ja proovige uuesti. Kui see ikka ei toimi, printige võrguühenduse aruanne ja otsige lahendust.

Seotud teave

➡ "Võrguühenduse aruande printimine" lk 62

Wi-Fi sätete tegemine PIN-koodiga seadistades (WPS)

PIN-koodi kasutades saate juhtmevaba pääsupunktiga ühenduse luua automaatselt. Saate seda meetodit häälestamiseks kasutada, kui ruuteril on olemas WPS (Wi-Fi Protected Setup). Kasutage arvutit, et sisestada PINkood ruuterisse.

Kui tahate konfigureerida sätteid printeris, kus Lukustamise sätted on lubatud, peate sisse logima administraatorina.

Kui printeri ekraanil kuvatakse 🔁, puudutage seda ikooni ja logige sisse administraatorina.

1. Puudutage avakuval suvandit

Märkus.

Kui printeri ekraanil kuvatakse 🔁, puudutage seda ikooni ja logige sisse administraatorina.

2. Valige Ruuter.

3. Puudutage nuppu Käivita häälestus.

Kui võrguühendus on juba seadistatud, kuvatakse ühenduse üksikasjad. Puudutage valikut Lülituge ümber Wi-Fi-ühendusele. või Muuda sätteid, et muuta sätteid.

- 4. Valige Muud > PIN-koodi häälestus (WPS)
- 5. Järgige ekraanil kuvatud juhtnööre.

Lisateavet printeri võrguühenduse oleku kontrollimise kohta pärast seadistamist vaadake asjakohase teabe lingilt allpool.

Märkus.

Lugege üksikasju PIN-koodi sisestamise kohta ruuteriga kaasnenud dokumentatsioonist.

Seotud teave

➡ "Võrguühenduse aruande printimine" lk 62

Võrguühenduste tõrkeotsing

Võrguühenduse aruande printimine

Printeri ja ruuteri vahelise oleku kontrollimiseks saate printida võrguühenduse aruande.

Kui tahate konfigureerida sätteid printeris, kus Lukustamise sätted on lubatud, peate sisse logima administraatorina.

Kui printeri ekraanil kuvatakse 🔁, puudutage seda ikooni ja logige sisse administraatorina.

- 1. Valige avakuval Sätted.
- Valige Üldsätted > Võrgusätted > Ühenduse kontrollimine.
 Algab ühenduse kontrollimine.
- 3. Järgige juhiseid, kui diagnostikatulemused ekraanil kuvatakse.

Kui on tekkinud tõrge, printige välja võrguühenduse aruanne ja järgige prinditud lahendusi.

Seotud teave

- ➡ "Võrgusätted" lk 399
- ➡ "Teated ja lahendused võrguühenduse aruandel" lk 65

Võrguga ei saa ühendust luua

IP-aadrss ei ole korrektselt määratud.

Kui printerile määratud IP-aadress on 169.254.XXX.XXX ja alamvõrgumask on 255.255.0.0, siis ei pruugi olla IPaadress määratud õigesti. Valige printeri juhtpaneelil **Sätted** > **Üldsätted** > **Võrgusätted** > **Täpsem** > **TCP/IP** ning seejärel kontrollige printerile määratud IP-aadressi ja alamvõrgumaski.

Lähtestage ruuter või lähtestage printeri võrgusätted.

Kui printeri võrgusätted on väärad, seadistage printeri võrgusätted võrgukeskonnast lähtuvalt uuesti.

Seotud teave

➡ "Juhtpaneelilt võrku ühendamine" lk 57

Printeri kohtvõrguga ühendamisel on kasutatud seadmeid, mis toetavad standardit IEEE 802.3az (energiatõhus Ethernet).

Kui ühendate printeri Ethernetiga, kasutades seadmeid, mis toetavad standardit IEEE 802.3az (energiatõhus Ethernet), võivad olenevalt kasutatavast jaoturist või ruuterist esineda järgmised probleemid.

- Uhendus muutub ebastabiilseks, ühendus printeriga katkeb pidevalt.
- Printeriga ei õnnestu ühendust luua.
- □ Side kiirus muutub aeglaseks.

Järgige allpool toodud samme standardi IEEE 802.3az keelamiseks printeris ja looge seejärel ühendus uuesti.

- 1. Eemaldage arvuti ja printeriga ühendatud Etherneti-kaabel.
- 2. Kui IEEE 802.3az on arvutis lubatud, keelake see.

Lugege üksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

- 3. Ühendage arvuti ja printer Etherneti-kaabliga otse.
- 4. Printige printeriga võrguühenduse aruanne. "Võrguühenduse aruande printimine" lk 62
- 5. Vaadake võrguühenduse aruandelt printeri IP-aadressi.
- 6. Avage arvutis Web Config.

Käivitage veebibrauser ja sisestage seejärel printeri IP-aadress. "Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)" lk 385

- 7. Valige Log in ja sisestage administraatori parool.
- 8. Valige Network > Wired LAN.
- 9. Suvandi OFF sätteks valige IEEE 802.3az.
- 10. Klõpsake nuppu Next.
- 11. Klõpsake nuppu OK.
- 12. Eemaldage arvuti ja printeriga ühendatud Etherneti-kaabel.
- 13. Kui keelasite 2. punktis arvutis standardi IEEE 802.3az, lubage see.
- 14. Ühendage 1. punktis eemaldatud Etherneti-kaablid arvuti ja printeriga.

Kui probleem ei kao, võib probleem olla põhjustatud mõne muu seadme mitte printeri poolt.

Wi-Fi-ühenduse võrguseadmetega on midagi valesti.

Proovige järgnevat, kui saate juhtmeta LAN-i ruuteri oma keskkonnas lähtestada.

Lülitage välja seadmed, mida soovite võrku ühendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejärel lülitage seadmed järgmises järjekorras sisse: raadiovõrgu marsruuter, arvuti või mobiilseade ja seejärel printer. Viige printer ja arvuti või mobiilseade raadiovõrgu marsruuterile lähemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejärel uuesti võrku seadistada.



Seadmed ei saa juhtmeta ruuterilt signaale vastu võtta, sest need on üksteisest liiga kaugel.

Proovige järgnevat, kui saate seadet seadistuskeskkonnas liigutada.

Pärast arvuti või nutiseadme ja printeri juhtmeta ruuterile lähemale viimist lülitage juhtmeta ruuter välja ja seejärel uuesti sisse.

Juhtmeta ruuteri vahetamisel ei vasta seaded uuele ruuterile.

Tehke ühenduse seaded uuesti, et need vastaksid uuele juhtmeta ruuterile.

Seotud teave

➡ "Juhtpaneelilt võrku ühendamine" lk 57

Arvuti või mobiilseadme ja printeriga on ühendatud eri SSID-d.

Kui kasutate samaaegselt mitut raadiovõrgu marsruuterit või kui raadiovõrgu marsruuteril on mitu SSID-d ja seadmed on ühendatud eri SSID-dega, ei saa te raadiovõrgu marsruuteriga ühendust luua.



Ühendage arvuti või mobiilseade sama SSID-ga, millega on ühendatud printer.

- □ Kontrollige printeri ühenduse SSID-d, printides välja võrguühenduse kontrolli aruande.
- □ Kontrollige kõigis arvutites ja mobiilseadmetes, mida soovite printeriga ühendada, Wi-Fi või võrgu nime, millega seade on ühendatud.
- □ Kui printer ja arvuti või mobiilseade on ühendatud eri võrkudesse, ühendage seade sama SSID-ga, millega on ühendatud printer.

Juhtmeta ruuteri privaatsuseraldaja on aktiivne.

Raadiovõrgu marsruuteritel on tavaliselt eraldusfunktsioon, mis blokeerib sama SSID-ga seadmete vahelise suhtluse. Kui te ei saa ühendust printeri ja arvuti või mobiilseadme vahel, ehkki need on ühendatud samasse võrku, keelake raadiovõrgu marsruuteri eraldusfunktsioon. Lugege üksikasju juhtmevaba ruuteriga kaasnenud juhendist.

Teated ja lahendused võrguühenduse aruandel

Kontrollige võrguühenduse aruandel esitatud teateid ja veakoode ning tegutsege vastavalt esitatud lahendustele.

Check Network Connection		
Check Result	FAIL	
Error code	(E-2)	
See the Network Status and check if the Network	Name (SSID) is	
the SSID you want to connect.		
If the SSID is correct, make sure to enter the	correct password	
and try again.		
If your problems persist,		
see your documentation for help and networking	tips.	
Shecked Items		
fireless Network Name (SSID) Check	FAIL	
Communication Mode Check	Unchecked	
Security Mode Check	Unchecked	
GC Address Filtering Check	Unchecked	
GAC Address Filtering Check Security Key/Password Check	Unchecked	
MAC Address Filtering Check Security Key/Password Check IP Address Check	Unchecked Unchecked Unchecked	
MAC Address Filtering Check Security Key/Password Check IP Address Check Netailed IP Setup Check	Unchecked Unchecked Unchecked Unchecked	
MC Address Filtering Check Security Key/Password Check IP Address Check Detailed IP Setup Check Metwork Status	Unchecked Unchecked Unchecked Unchecked	
MC Address Filtering Check Becurity Key/Password Check (P Address Check Detailed IP Setup Check Retwork Status	Unchecked Unchecked Unchecked Unchecked	
MC Address Filtering Check Gecurity Key/Password Check IP Address Check Detailed IP Setup Check Setwork Status Printer Name	Unchecked Unchecked Unchecked EPSON XXXXX	
MC Address Filtering Check Becurity Key/Password Check IP Address Check Detailed IP Setup Check Setwork Status Printer Name Printer Model	Unchecked Unchecked Unchecked EPSON XXXXXX XX-XXX Series	
MC Address Filtering Check Security Key/Password Check IP Address Check Detailed IP Setup Check Setwork Status Printer Name Printer Model IP Address	Unchecked Unchecked Unchecked EPSON XXXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8	
MC Address Filtering Check Becurity Key/Password Check IP Address Check Detailed IP Setup Check Setwork Status Printer Name Printer Model IP Address Subnet Mask	Unchecked Unchecked Unchecked EPSON XXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8 255.255.0.0	
MC Address Filtering Check Security Key/Password Check IP Address Check Netailed IP Setup Check Network Status Printer Name Printer Model IP Address Subnet Mask Default Gateway	Unchecked Unchecked Unchecked EPSON XXXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8 255.255.0.0	
MC Address Filtering Check Security Key/Password Check IP Address Check Netailed IP Setup Check Network Status Printer Name Printer Model IP Address Subnet Mask Default Gateway Network Name (SSID)	Unchecked Unchecked Unchecked Unchecked EPSON XXXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8 255.255.0.0 EpsonNet	
MAC Address Filtering Check Security Key/Password Check IP Address Check Detailed IP Setup Check Setwork Status Printer Name Printer Model IP Address Subnet Mask Default Gateway Network Name (SSID) Security	Unchecked Unchecked Unchecked Unchecked EPSON XXXXXX XX-XXX Series 169.254.137.8 255.255.0.0 EpsonNet None	

a. Veakood

b. Teated võrgukeskkonna kohta

Seotud teave

- ➡ "E-1" lk 66
- ➡ "E-2, E-3, E-7" lk 66
- ➡ "E-5" lk 67
- ➡ "E-6" lk 67
- ➡ "E-8" lk 68
- ➡ "E-9" lk 68
- ➡ "E-10" lk 68
- ➡ "E-11" lk 69
- ➡ "E-12" lk 69
- ➡ "E-13" lk 70
- ➡ "Teade võrgukeskkonna kohta" lk 70

E-1

Lahendused:

- U Veenduge, et Etherneti-kaabel on teie printeri ja jaoturi või muu võrguseadmega turvaliselt ühendatud.
- □ Veenduge, et teie jaotur või muu võrguseade on sisse lülitatud.
- □ Kui soovite luua printeriga ühenduse Wi-Fi kaudu, määrake printeri jaoks Wi-Fi sätted uuesti, sest see on inaktiveeritud.

E-2, E-3, E-7

Lahendused:

- □ Kontrollige, kas raadiovõrgu marsruuter on sisse lülitatud.
- □ Kontrollige, kas arvuti või muu seade on marsruuteriga õigesti ühendatud.
- Lülitage raadiovõrgu marsruuter välja. Oodake umbes 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
- Asetage printer raadiovõrgu marsruuterile lähemale ja eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- □ Kui olete SSID käsitsi sisestanud, kontrollige, kas see on õige. Kontrollige võrguühenduse aruande osast Network Status SSID-d.
- □ Kui raadiovõrgu marsruuteril on mitu SSID-d, valige kuvatud SSID. Kui SSID kasutab ühildumatut sagedust, siis printer seda ei näita.
- □ Kui kasutate võrguühenduse loomiseks nupuga häälestust, siis veenduge, et teie raadiovõrgu marsruuter toetab WPS-i. Nupuga häälestust ei saa kasutada, kui raadiovõrgu marsruuter ei toeta WPS-i.
- □ Veenduge enne raadiovõrgu marsruuteriga ühendamist, et teate SSID-d ja parooli. Kui kasutate raadiovõrgu marsruuterit selle vaikesätetega, on SSID ja parool raadiovõrgu marsruuteri andmesildil. Kui te SSID-d ja parooli ei tea, võtke ühendust raadiovõrgu marsruuteri häälestanud isikuga või seda vaadake marsruuteriga kaasnenud dokumentatsioonist.
- □ Kui loote ühenduse SSID-ga, mis loodi lõastamisega mobiilseadmest, vaadake mobiilseadmega kaasas olevatest dokumentidest SSID-d ja parooli.

- Kui teie Wi-Fi-ühendus äkitselt katkeb, kontrollige alljärgnevaid tingimusi. Kui kehtivad mistahes need tingimused, lähtestage oma võrgusätted, laadides alla ja käivitades tarkvara järgmiselt veebisaidilt. https://epson.sn > Häälestus
 - □ Võrku lisati nupuga seadistamise abil veel üks mobiilseade.
 - □ Wi-Fi-võrk seadistati mis tahes muul meetodil peale nupuga seadistamise.

Seotud teave

- ➡ "Arvutiga ühendamise sätete seadistamine" lk 285
- ➡ "Ühendamine raadiovõrku (Wi-Fi)" lk 59

E-5

Lahendused:

Veenduge, et juhtmeta ruuteri turbetüüp oleks üks järgmistest. Kui ei ole, siis muutke juhtmeta ruuteri turbetüüpi ja lähtestage seejärel printeri võrgusätted.

- □ WEP-64 bit (40 bit)
- □ WEP-128 bit (104 bit)
- □ WPA PSK (TKIP/AES)^{*}
- □ WPA2 PSK (TKIP/AES)^{*}
- □ WPA3-SAE (AES)
- □ WPA2-Enterprise
- □ WPA3-Enterprise
- * WPA PSK on tuntud ka nimega WPA Personal. WPA2 PSK on tuntud ka nimega WPA2 Personal.

E-6

Lahendused:

- □ Kontrollige, kas MAC-aadressi filtrimine on keelatud. Kui see on lubatud, registreerige printeri MAC-aadress nii, et seda ei filtritaks. Lugege lisateavet Wi-Fi-ruuteri dokumentatsioonist. Printeri MAC-aadressi saate vaadata võrguühenduse aruande osast **Network Status**.
- □ Kui teie Wi-Fi-ruuter kasutab WEP-turbega ühisautentimist, veenduge, et autentimisvõti ja -indeks oleksid õiged.
- □ Kui ühendatavate seadmete arv on Wi-Fi-ruuteris väiksem kui võrguseadmete arv, mida tahate ühendada, suurendage Wi-Fi-ruuteris ühendatavate seadmete arvu. Sätete muutmise kohta lugege Wi-Fi-ruuteri dokumentatsioonist.
- 🗅 Lülitage raadiovõrgu marsruuter välja. Oodake umbes 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
- □ Määrake uuesti printeri võrgusätted.

Seotud teave

➡ "Arvutiga ühendamise sätete seadistamine" lk 285

E-8

Lahendused.

- □ Kui juhtmevaba ruuteri DHCP on aktiveeritud, valige printeri TCP/IP seadeks "Automaatne".
- □ Kui printeri funktsiooni Hangi IP -aadress väärtuseks on seatud Käsitsi, pole IP-aadress, mille käsitsi seadsite, ettenähtud vahemikus (näiteks: 0.0.0.). Seadke kehtiv IP-aadress printeri juhtpaneelilt.
- Lülitage raadiovõrgu ruuter välja. Oodake umbes 10 sekundit ja lülitage ruuter sisse.
- □ Määrake printeri võrgusätted uuesti.

Seotud teave

➡ "IP-aadressi määramine" lk 57

E-9

Lahendused

Kontrollige järgmist.

- □ Seadmed on sisse lülitatud.
- □ Te saate kasutada Internetti ja teisi arvuteid või võrguseadmeid samasse võrku kuuluvatelt seadmetelt, mida te soovite printeriga ühendada.
- Kui printerit ja võrguseadet ei õnnestu ka pärast eelneva kontrollimist ühendada, proovige järgmist.
- Lülitage raadiovõrgu ruuter välja. Oodake umbes 10 sekundit ja lülitage ruuter sisse.
- □ Määrake võrgusätted arvutis, mis on printeriga samas võrgus, kasutades installijat. Saate selle alla laadida järgmised veebisaidilt.

https://epson.sn > Häälestus

Kui probleem püsib, kontrollige võrguühenduse aruandes toodud printeri IP-aadressi ja võtke ühendust ruuteri tootjaga.

Seotud teave

➡ "Arvutiga ühendamise sätete seadistamine" lk 285

E-10

Lahendused:

Kontrollige järgmist.

- □ Teised võrku ühendatud seadmed on sisse lülitatud.
- Võrguaadressid (IP-aadress, alamvõrgumask ja vaikelüüs) on õiged, kui olete valinud printeri funktsiooni Hangi IP-aadress sätteks Käsitsi.

Kui need on valed, lähtestage võrguaadress. IP-aadressi, alamvõrgumaski ja vaikelüüsi saate kontrollida võrguühenduse aruande osast **Network Status**.

Kui pärast ülaltoodu kinnitamist teie printer ja võrguseadmed ikka ei ühendu, siis proovige järgmist.

- Lülitage raadiovõrgu marsruuter välja. Oodake umbes 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
- □ Tehke installija abil võrgusätted arvutil, mis on printeriga samas võrgus. Selle saate käivitada järgmiselt veebisaidilt.

https://epson.sn > Häälestus

Seotud teave

➡ "IP-aadressi määramine" lk 57

E-11

Lahendused:

Kontrollige järgmist.

- □ Vaikelüüsi aadress on õige, kui olete printeri TCP/IP sätteks valinud käsitsi seadistamise.
- □ Vaikelüüsiks määratud seade on sisse lülitatud.

Seadke õige vaikelüüsi aadress. Printeri vaikelüüsi aadressi saate kontrollida võrguühenduse aruande osast Network Status.

Kui pärast ülaltoodu kinnitamist teie printer ja võrguseadmed ikka ei ühendu, siis proovige järgmist.

- Lülitage raadiovõrgu marsruuter välja. Oodake umbes 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
- □ Tehke installija abil võrgusätted arvutil, mis on printeriga samas võrgus. Selle saate käivitada järgmiselt veebisaidilt.

https://epson.sn > Häälestus

Seotud teave

➡ "IP-aadressi määramine" lk 57

E-12

Lahendused:

Kontrollige järgmist.

- Teised võrku ühendatud seadmed on sisse lülitatud.
- Uõrguaadressid (IP-aadress, alamvõrgumask ja vaikelüüs) on õiged, kui sisestate need käsitsi.
- □ Teiste seadmete võrguaadressid (alamvõrgumask ja vaikelüüs) on samad.
- □ IP-aadress ei ole teiste seadmetega vastuolus.
- Kui pärast ülaltoodu kinnitamist teie printer ja võrguseadmed ikka ei ühendu, siis proovige järgmist.
- 🗅 Lülitage raadiovõrgu marsruuter välja. Oodake umbes 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
- □ Määrake võrgusätted installeri abil uuesti. Selle saate käivitada järgmiselt veebisaidilt.
 - https://epson.sn > Häälestus
- □ Saate WEP-turbemeetodi kasutavas raadiovõrgu marsruuteris registreerida mitu parooli. Kui registreeritud on mitu parooli, kontrollige, kas printeril on seatud esimene registreeritud parool.

Seotud teave

- ➡ "IP-aadressi määramine" lk 57
- ➡ "Arvutiga ühendamise sätete seadistamine" lk 285

E-13

Lahendused:

Kontrollige järgmist.

- D Võrguseadmed, näiteks raadiovõrgu marsruuter, jaotur ja marsruuter on sisse lülitatud.
- □ Funktsioonile TCP/IP seadistamine ei ole võrguseadmete jaoks valitud sätet Käsitsi. (Kui printeri funktsiooni TCP/IP seadistamine sätteks on valitud automaatseadistus, kuid teiste võrguseadmete TCP/IP seadistus toimub käsitsi, võib printeri võrk erineda teiste seadmete võrgust.)

Kui pärast ülaltoodu kontrollimist võrk ikka ei toimi, proovige järgmist.

- Lülitage raadiovõrgu marsruuter välja. Oodake umbes 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
- □ Tehke installija abil võrgusätted arvutil, mis on printeriga samas võrgus. Selle saate käivitada järgmiselt veebisaidilt.

https://epson.sn > Häälestus

□ Saate WEP-turbemeetodi kasutavas raadiovõrgu marsruuteris registreerida mitu parooli. Kui registreeritud on mitu parooli, kontrollige, kas printeril on seatud esimene registreeritud parool.

Seotud teave

- ➡ "IP-aadressi määramine" lk 57
- ➡ "Arvutiga ühendamise sätete seadistamine" lk 285

Teade võrgukeskkonna kohta

Teade	Lahendus
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Pärast printeri ruuterile lähemale viimist ja nendevaheliste takistuste eemaldamist lülitage ruuter välja. Oodake umbes 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse. Kui ikka ei õnnestu ühendust luua, lugege ruuteriga kaasnenud dokumentatsiooni.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Samaaegselt ühendatavad arvutid ja nutiseadmed ühendatakse kõik ühendusega Wi-Fi Direct (lihtne AP). Täiendava arvuti või nutiseadme lisamiseks katkestage esmalt ühendus ühe ühendatud seadmega või ühendage see esmalt muu võrguga. Saate vaadata, mitu raadioseadet saab samaaegselt ühendada ja mitu seadet
	on juba ühendatud võrgu olekulehelt printeri juhtpaneelil.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a mobile device to the printer.	Minge printeri juhtpaneelil ühenduse Wi-Fi Direct häälestusekraanile ja valige sätte muutmise menüü. Saate muuta võrgu nime, mille ees on DIRECT-XX Sisestage kuni 22 tärki.

Seotud teave

➡ "Prindi olekuleht:" lk 401

Printeri ettevalmistamine ja seadistamine kasutuspõhiselt

Saadaval olevate valikuliste üksuste seadistamine

Arvutist printimise ajal valikulise paberiallika kasutamiseks peate printeridraiveril sätted seadistama.

Saadaval olevate valikuliste üksuste seadistamine — Windows

Märkus.

Logige administraatorina arvutisse sisse.

- 1. Avage printeri atribuutides vahekaart Valikulised sätted.
 - ❑ Windows 11

Klõpsake Start-nuppu ja seejärel valige **Sätted** > **Bluetooth ja seadmed** > **Printerid ja skannerid**. Valige printer > **Printeri atribuudid**ja klõpsake vahekaarti **Valikulised sätted**.

□ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klõpsake nuppu Start ja valige **Windowsi süsteem** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid** jaotisest **Riistvara ja heli**. Paremklõpsake printeri nime või vajutage ja hoidke seda, valige suvand **Printeri atribuudid** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Paremklõpsake printeri nime või vajutage ja hoidke seda, valige suvand **Printeri atribuudid** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klõpsake nuppu Start, valige **Juhtpaneel** > **Riistvara ja heli** > **Skanner ja kaamerad** ja kontrollige, kas printer on kuvatud. Paremklõpsake oma printerit, valige suvand **Printeri atribuudid** ja seejärel klõpsake valikut **Valikulised sätted**.

□ Windows Server 2008

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel** > **Printerid**. Paremklõpsake printeri nime, valige suvand **Atribuut** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.

- 2. Valige suvand Hangi printerist ja klõpsake seejärel nuppu Hangi.
- 3. Klõpsake nuppu OK.

Saadaval olevate valikuliste üksuste seadistamine — Windows PostScript

Märkus.

Logige administraatorina arvutisse sisse.

- 1. Avage printeri atribuutides vahekaart Seadme sätted.
 - ❑ Windows 11

Klõpsake nuppu Start ja seejärel valige **Sätted** > **Bluetooth ja seadmed** > **Printerid ja skannerid**. Valige printer > **Printeri atribuudid** ja klõpsake seejärel vahekaarti **Seadme sätted**.

U Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klõpsake nuppu Start ja valige **Windowsi süsteem** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid** jaotisest **Riistvara ja heli**. Paremklõpsake printeri nime või vajutage ja hoidke seda, siis valige suvand **Printeri atribuudid** ja seejärel klõpsake vahekaarti **Seadme sätted**.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Paremklõpsake printeri nime või vajutage ja hoidke seda, siis valige suvand **Printeri atribuudid** ja seejärel klõpsake vahekaarti **Seadme sätted**.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klõpsake nuppu Start ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Paremklõpsake printeri nime ja valige suvand **Printeri atribuudid** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Seadme sätted**.

□ Windows Server 2008

Klõpsake Start-nuppu ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Printerid**. Paremklõpsake printeri nime ja valige suvand **Atribuudid** ning seejärel klõpsake vahekaarti **Seadme sätted**.

- 2. Valige sättes Installitavad variandid valikuline seade.
- 3. Klõpsake nuppu OK.

Saadaval olevate valikuliste üksuste seadistamine — Mac OS

- 1. Valige Apple'i menüüst System Preferences (või System Settings) > Printers & Scanners (või Print & Scan, Print & Fax) ja valige seejärel printer. Valige Options & Supplies > Options (või Driver).
- 2. Määrake sätted vastavalt lisaseadme tüübile.
- 3. Klõpsake nuppu OK.

Saadaval olevate valikuliste üksuste seadistamine — Mac OSPostScript

- Valige Apple'i menüüst System Preferences (või System Settings) > Printers & Scanners (või Print & Scan, Print & Fax) ja valige seejärel printer. Valige Options & Supplies > Options (või Driver).
- 2. Määrake sätted vastavalt lisaseadme tüübile.
- 3. Klõpsake nuppu OK.

Meiliserveri registreerimine

Enne meiliserveri konfigureerimist kontrollige järgmist.

Printer on võrku ühendatud
□ Meiliserveri seadistusteave

Kui kasutate internetipõhist meiliserverit, vaadake seadistusteavet pakkujalt või veebisaidilt.

Märkus.

Skannitud kujutisi saate saata ka Epsoni pilveteenuse Epson Connect kaudu, siis pole vaja meiliserverit seadistada. Lisateabe saamiseks vaadake funktsiooni Skannimine pilve.

"Funktsiooni Skannimine pilve ettevalmistamine" lk 113

Registreerimine

Avage Web Config, valige vahekaart **Network** > **Email Server** > **Basic**.

"Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385

Seadistada saate ka printeri juhtpaneelilt. Valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Võrgusätted** > **Täpsem** > **Meiliserver** > **Serverisätted**.

Meiliserveri seadistusüksused

Üksus	Sätted ja selgitused	
Authentication Method	Meiliserverile ligipääsu saamiseks valige printeri autentimismeetod.	
	Off Valige see, kui meiliserver ei vaja autentimist.	
	SMTP AUTH	Autendib SMTP-serveris (väljuva posti serveris) meili saatmisel. Meiliserver peab toetama SMTP autentimist.
	POP before SMTP	Autendib POP3-serveris (vastuvõtvas meiliserveris) enne meili saatmist. Selle üksuse valimisel määrake POP3-server.
Authenticated Account	Kui valite SMTP AUTH või POP before SMTP üksuse Authentication Method sätteks, sisestage autenditud konto nimi vahemikus 0 kuni 255 ASCII märki (0x20-0x7E).	
	Kui valite SMTP AUTH , sisestage SMTP-serveri konto. Kui valite POP before SMTP , sisestage POP3-serveri konto.	
Authenticated Password	Kui valite SMTP AUTH või POP before SMTP üksuse Authentication Method sätteks, sisestage autenditud parool vahemikus 0 kuni 70 ASCII märki (0x20-0x7E).	
	Kui valite SMTP AUTH , sisestage SMTP-serveri autenditud konto. Kui valite POP before SMTP , sisestage POP3-serveri autenditud konto.	
Sender's Email Address	Sisestage saatja, näiteks süsteemiadministraatori meiliaadress. Seda kasutatakse autentimisel, nii et sisestage kehtiv meiliaadress, mis on meiliserveris registreeritud.	
	Sisestage 0 kuni 255 ASCII märki (0x20-0x7E), välja arvatud () < > [] ; ¥. Punkt "." ei tohi olla esimene märk.	
SMTP Server Address	Sisestage 0 kuni 255 märki, kasutades A–Z, a–z, 0–9 Võite kasutada IPv4- või FQDN- vormingut.	
SMTP Server Port Number	Sisestage number vahemikus	1–65535.

Üksus	Sätted ja selgitused	
Secure Connection	Valige meiliserveriga suhtlemise krüptimismeetod.	
	None	Kui valite POP before SMTP jaotises Authentication Method , siis pole ühendus krüptitud.
	SSL/TLS	See on saadaval, kui suvandi Authentication Method sätteks on määratud Off või SMTP AUTH . Side on algusest peale krüptitud.
	STARTTLS	See on saadaval, kui suvandi Authentication Method sätteks on määratud Off või SMTP AUTH . Side ei ole algusest peale krüptitud, kuid olenevalt võrgukeskkonnast võib see olla edaspidi krüptitud.
Certificate Validation (ainult Web Config)	Sertifikaat kinnitatakse, kui see on lubatud. Soovitame teha sätte Enable . Seadistamiseks tuleb printerisse importida CA Certificate.	
	Kui kuvatakse veateade, mille kohaselt sertifikaat on ebausaldusväärne, vaadake järgmist. "Kuupäev ja kellaaeg on vale" lk 365 "Juursertifikaati tuleb värskendada" lk 366	
POP3 Server Address	Kui valite POP before SMTP jaotises Authentication Method , sisestage POP3-serveri aadress vahemikus 0 kuni 255 märki, kasutades A–Z, a–z, 0–9 Võite kasutada IPv4- või FQDN-vormingut.	
POP3 Server Port Number	Kui valite POP before SMTP jaotises Authentication Method , sisestage arv vahemikus 1 kuni 65 535.	

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Meiliserveri ühenduse kontrollimine

- 1. Valige ühenduse kontrolli menüü.
 - □ Seadistamine rakenduses Web Config.

Valige vahekaart Network > Email Server > Connection Test > Start.

□ Seadistamine juhtpaneelilt.

Valige Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Täpsem > Meiliserver > Ühenduse kontrollimine.

Käivitatakse meiliserveri ühenduse kontroll.

- 2. Vaadake üle kontrolli tulemused.
 - □ Ühendus on toimiv, kui kuvatakse teade Connection test was successful.
 - □ Kui kuvatakse tõrge, järgige selle eemaldamiseks teates kuvatud juhtnööre. "Meiliserveri ühendustesti viited" lk 75

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Meiliserveri ühendustesti viited

Teated	Põhjus
Connection test was successful.	See teade kuvatakse, kui ühendus serveriga on loodud.
SMTP server communication error. Check the following Network Settings	 See teade kuvatakse alljärgnevatel juhtudel Printer ei ole ühendatud võrku SMTP-server on maas Võrguühendus on side ajal katkenud Vastu on võetud ebatäielikud andmed
POP3 server communication error. Check the following Network Settings	 See teade kuvatakse alljärgnevatel juhtudel Printer ei ole ühendatud võrku POP3-server on maas Võrguühendus on side ajal katkenud Vastu on võetud ebatäielikud andmed
An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings SMTP Server Address - DNS Server	See teade kuvatakse alljärgnevatel juhtudel DNS-serveriga ühenduse loomine on nurjunud SMTP-serveri nimelahendus on nurjunud
An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings POP3 Server Address - DNS Server	See teade kuvatakse alljärgnevatel juhtudel DNS-serveriga ühenduse loomine on nurjunud POP3-serveri nimelahendus on nurjunud
SMTP server authentication error. Check the followings Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	See teade kuvatakse, kui SMTP-serveri autentimine on nurjunud.
POP3 server authentication error. Check the followings Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	See teade kuvatakse, kui POP3-serveri autentimine on nurjunud.
Unsupported communication method. Check the followings SMTP Server Address - SMTP Server Port Number	See teade kuvatakse, kui püüate sidet pidada toetamata protokolle kasutades.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.	See teade kuvatakse, kui serveri ja kliendi vahel esineb SMTP lahknevus või kui server ei toeta turvalist SMTP-ühendust (SSL-ühendus).
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.	See teade kuvatakse, kui serveri ja kliendi vahel esineb SMTP lahknevus või kui server taotleb SSL/TLS-ühenduse kasutamist turvalise SMTP-ühenduse jaoks.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.	See teade kuvatakse, kui serveri ja kliendi vahel esineb SMTP lahknevus või kui server taotleb STARTTLS-ühenduse kasutamist turvalise SMTP-ühenduse jaoks.
The connection is untrusted. Check the following Date and Time	See teade kuvatakse, kui printeri kuupäeva ja kellaaja säte on vale või sertifikaat on aegunud.
	"Kuupäev ja kellaaeg on vale" lk 365

Teated	Põhjus
The connection is untrusted. Check the following CA Certificate	See teade kuvatakse, kui printeril puudub serverile vastav juursert või kui CA Certificate on importimata.
	"Juursertifikaati tuleb värskendada" lk 366
The connection is not secured.	See teade kuvatakse, kui hangitud sertifikaat on kahjustatud.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.	See teade kuvatakse, kui serveri ja kliendi vahel esineb autentimismeetodi lahknevus. Server toetab autentimislaiendit SMTP AUTH.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to POP before SMTP.	See teade kuvatakse, kui serveri ja kliendi vahel esineb autentimismeetodi lahknevus. Server ei toeta autentimislaiendit SMTP AUTH.
Sender's Email Address is incorrect. Change to the email address for your email service.	See teade kuvatakse, kui määratud saatja meiliaadress on vale.
Cannot access the printer until processing is complete.	See teade kuvatakse, kui printer on hõivatud.

Võrgukausta loomine

Määrake arvutis võrgukaust, kuhu salvestatakse printeri failid.

Arvuti peab olema ühendatud printeriga samasse võrku. Faili kausta salvestamisel logib printer sisse kausta loomiseks kasutatud arvuti kasutajana.

Lisaks veenduge, et seadistate jagatud võrgukausta loomisel ka MS Networki.

Võrgukausta seadistusmeetod erineb olenevalt keskkonnast. Selles näites on võrgukausta loomiseks arvuti töölauale kasutatud järgmist keskkonda.

• Operatsioonisüsteem: Windows 10

□ Ühiskausta asukoht: töölaud

- □ Kaustatee: C:\Users\xxxx\Desktop\scan_folder (looge töölaual võrgukaust nimega "scan_folder")
- 1. Logige administraatori õigustega sisse arvutisse, kuhu tahate võrgukausta luua.

Märkus.

Kui te ei tea, millisel kasutajal on administraatori õigused, küsige seda arvuti administraatorilt.

2. Seadme nimi (arvuti nimi) ei tohi sisaldada kahebaidiseid tärke. Klõpsake Windowsi nuppu Start ja valige seejärel 🐼 Sätted > Süsteem > Teave.

Märkus.

Kui seadme nimes on kahebaidiseid tärke, võib failide salvestamine nurjuda.

3. Kontrollige, et string asukohas **Seadme tehnilised andmed** > **Seadme nimi** ei sisaldaks kahebaidiseid tärke. Kui seadme nimi koosneb ainult ühebaidistest tärkidest, ei tohiks probleeme esineda. Sulgege ekraan.

Näide: EPSPUB313

Device name	EPSPUB313
Processor	THE OF PROPERTY CANADIA CREW 2.00 CM
Installed RAM	4.00 (28
Device ID	
Product ID	
System type	64-bit operating system, x64-based processor
Pen and touch	No pen or touch input is available for this disp
Сору	

Oluline teave:

Kui seadme nimi sisaldab kahebaidiseid tärke, kasutage seadet, mis ei sisalda kahebaidiseid tärke või nimetage seade ümber.

Kui seadme nime on vaja muuta, pidage kindlasti eelnevalt nõu arvuti administraatoriga, kuna see võib mõjutada arvuti haldamist ja juurdepääsu vahenditele.

Seejärel vaadake üle arvuti sätted.

4. Klõpsake Windowsi nuppu Start ja seejärel valige Windowsi süsteem > Juhtpaneel.



5. Klõpsake juhtpaneelil nuppu **Võrk ja internett** > **Võrgu- ja ühiskasutuskeskus** > **Täpsemate ühiskasutussätete muutmine**.

Kuvatakse võrguprofiil.

6. Veenduge, et võrguprofiilile (praegune profiil) oleks valitud **Lülita sisse failide ja printeri ühiskasutus** jaotises **Failide ja printeri ühiskasutus**.

Kui see on juba valitud, klõpsake nuppu Loobu ja sulgege aken.

Kui olete sätteid muutnud, klõpsake nuppu Salvesta muudatused ja sulgege aken.

Seejärel looge võrgukaust.

7. Looge töölaual kaust ja andke sellele nimi.

Kaustanimeks sisestage 1–12 tärki. Kui nimi on pikem kui 12 tärki, ei pruugi olenevalt keskkonnast sellele juurde pääseda.

Näide: scan_folder

8. Paremklõpsake kausta ja valige Atribuudid.

scan_folder		-
	Open	
	Share with	•
	Restore previous versions	
	Include in library	•
	Pin to Start	
	Send to	•
	Cut	
	Сору	
	Create shortcut	
	Delete	
	Rename	
	Properties	

9. Klõpsake vahekaardil Ühiskasutus valikule Täpsemad ühiskasutuse suvandid.

scan_folder Properties		
Genera Sharing iecurity Customize		
Network File and Folder Sharing		
scan_folder Shared		
Network Path: ¥¥EPSPUB313¥Users¥EPSPUB¥Desktop¥scan_folder		
Share		
Advanced Sharing Set custom permissions, create multiple shares, and set other advanced sharing options.		
Revanced Sharing		
Password Protection		
People must have a user account and password for this computer to access shared folders.		
To change this setting, use the <u>Network and Sharing Center</u> .		
OK Cancel Apply		

10. Valige Kausta ühiskasutus ja klõpsake seejärel nuppu Õigused.

Advanced Sharing	×
✓ Share this folder	
Settings	
Share name:	
scan_folder	
Add Remove	
Limit the number of simultaneous users to: 20	
Comments:	
Permissions Caching	
OK Cancel Apply	1
	1

11. Valige Kõik jaotises Rühma- ja kasutajanimed, valige Luba suvandis Muuda ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Permissions for	r scan_folder	×
Share Permissions		
Group or user names:		
Sterveryone		
l	Add	Bemove
Permissions for Everyone	Allow	Deny
Full Control		
Change	-	
Head	•	
ОК	Cancel	Apply

12. Klõpsake nuppu **OK**, et aken sulgeda ja naasta atribuutide aknasse.

Märkus.

Saate vaadata, millistel rühmadel ja kasutajatel on võrgukaustale juurdepääs, vahekaardil **Turve** > **Rühma- ja** *kasutajanimed*.

Näide: kui juurdepääs kaustale on arvutisse logitud kasutajal ja administraatoritel

scan_folder Pro	perties		×
General Sharing Security Customize]		
Object name: C:¥Users¥EPSPUB¥Desktop¥scan_folder			
Group or user names:			ור
LEPSPUB 313 ()		
Administrators (EPSPUB313¥Admin	istrators)		
To change permissions, click Edit.		Edt	1
Permissions for Administrators	Allow	Deny	
Full control	~	-	^
Modify	\checkmark		
Read & execute	\checkmark		
List folder contents	~		
Read	~		11
Write	~		-
For special permissions or advanced settings. Advanced click Advanced.			
ОК	Cancel	Apply	

13. Valige vahekaart Ühiskasutus.

Kuvatakse ühiskausta võrgutee. Seda kasutatakse printeri kontaktidesse registreerimisel. Kirjutage see üles.

Näide: \\EPSPUB313\scan_folder

scan_folder Properties	×	
Genera Sharing iecurity Customize		
Network File and Folder Sharing	- 1	
scan_folder Shared		
Network Path: ¥¥EPSPUB313¥scan_folder		
Share		
Advanced Sharing		
Set custom permissions, create multiple shares, and set other advanced sharing options.		
Revenced Sharing		
Password Protection		
People must have a user account and password for this computer to access shared folders.		
To change this setting, use the <u>Network and Sharing Center</u> .		
OK Cancel Apply		

14. Akna sulgemiseks klõpsake nuppu Sule või OK.

Sellega on võrgukausta loomine lõpetatud.

Microsofti võrgufailide ühiskasutus

Lubage see, et salvestada fail printerist võrgukausta.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- Valige järgmises järjestuses.
 Vahekaart Network > MS Network
- 4. Aktiveerige Use Microsoft network sharing.

- 5. Seadistage üksused, nagu vaja.
- 6. Klõpsake nuppu Next.
- 7. Kinnitage sätted ja klõpsake **OK**.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Jagatud võrgukaustaga seotud probleemide lahendamine

Skannitud kujutisi ei saa ühiskausta salvestada

Võrgukausta skannimise korral kuvatakse teated juhtpaneelil

Tõrketeate juhtpaneelil kuvamise korral kontrollige probleemi lahendamiseks teadet või järgmist loendit.

Teated	Lahendused
DNS-i tõrge. Kontrollige DNS-i sätteid.	Arvutiga ei õnnestu ühendust luua. Kontrollige järgmist.
	Veenduge, et aadress printeri kontaktiloendis ja ühiskausta aadress oleks samad.
	Kui arvuti IP-aadress on staatiline ja määratud käsitsi, muutke arvuti nimi võrgutees IP-aadressiks.
	Näide: muutke \\EPSON02\SCAN nimeks \\192.168.xxx.xxx\SCAN
	Veenduge, et arvuti oleks sisse lülitatud ja ei oleks unerežiimis. Kui arvuti on unerežiimis, ei saa te skannitud kujutisi ühiskausta salvestada.
	Lülitage ajutiselt välja arvuti tulemüür ja turbetarkvara. Kui see kustutab tõrke, kontrollige turbetarkvara sätteid.
	Kui võrgukohaks on valitud Avalik võrk, ei saa te skannitud kujutisi ühiskausta salvestada. Seadistage iga pordi jaoks edasisaatmise sätted.
	Kui kasutate sülearvutit ja IP-aadressiks on määratud DHCP, võib IP-aadress võrguga uuesti ühenduse loomisel muutuda. Hankige IP-aadress uuesti.
	Kontrollige, kas DNS-i säte on õige. DNS-i sätete kohta küsige oma võrguadministraatorilt.
	Arvuti nimi ja IP-aadress võivad olla erinevad, kui DNS-serveri haldustabelit ei ole värskendatud. Pöörduge oma DNS-serveri administraatori poole.
Tõrge autentimistõrge. Kontrollige autentimismeetodit, autenditud kontot ja autenditud parooli.	Veenduge, et kasutajanimi ja parool oleksid arvutis ja printeri kontaktides õiged. Samuti kontrollige, et parool ei oleks aegunud.

Teated	Lahendused
Sidetõrge. Kontrollige Wi-Fi-ühendust võrguühendust.	Kontaktiloendis registreeritud võrgukaustaga ei õnnestu ühendust luua. Kontrollige järgmist.
	Veenduge, et Use Microsoft network sharing oleks rakenduses Web Config lubatud.
	Valige Network > MS Network rakenduses Web Config.
	Veenduge, et aadress printeri kontaktiloendis ja ühiskausta aadress oleks samad.
	Pääsuõigused kontaktiloendis olevale kasutajale tuleb lisada ühiskausta atribuutide vahekaartidel Ühiskasutus ja Turve. Lisaks tuleb kasutaja õigused seada "lubatuks".
Faili nimi on juba kasutusel. Andke failile uus nimi ja proovige uuesti.	Muutke failinime sätteid. Vastasel korral tuleb failid teisaldada või kustutada või muuta ühiskaustas failinime.
Skannitud fail(id) on liiga suur(ed). Ainult XX leht(e) on saadetud. Kontrollige, kas Asukohas on piisavalt ruumi.	Arvutis ei ole piisavalt kettaruumi. Suurendage arvutis vaba mälumahtu.

Tõrke tekkimise koha kontrollimine

Lahendused

Kui salvestate skannitud kujutisi ühiskausta, toimub salvestamisprotsess alljärgnevalt. Te saate kontrollida, kus kohas tekkis tõrge.

Üksused	Toiming	Veateated
Ühendamine	Printerist arvutiga ühenduse loomine.	DNS-i tõrge. Kontrollige DNS-i sätteid.
Arvutisse sisselogimine	Logige kasutajanime ja parooliga arvutisse sisse.	Tõrge autentimistõrge. Kontrollige autentimismeetodit, autenditud kontot ja autenditud parooli.
Salvestuskausta kontrollimine	Kontrollige ühiskausta võrguteed.	Sidetõrge. Kontrollige Wi-Fi-ühendust võrguühendust.
Failinime kontrollimine	Kontrollige, kas on olemas sama nimega fail nagu see, mida tahate kausta salvestada.	Faili nimi on juba kasutusel. Andke failile uus nimi ja proovige uuesti.
Faili kirjutamine	Kirjutage uus fail.	Skannitud fail(id) on liiga suur(ed). Ainult XX leht(e) on saadetud. Kontrollige, kas Asukohas on piisavalt ruumi.

Skannitud kujutiste salvestamisele kulub palju aega

Nime lahendamise vastamine "Domeeninimi" ja "IP-aadress" puhul võtab väga kaua aega. Lahendused

Kontrollige alljärgnevat.

- □ Kontrollige, kas DNS-i säte on õige.
- □ Veenduge, et kõik DNS-i sätted oleksid õiged, kui olete rakenduses Web Config.
- □ Kontrollige, kas DNS-i domeeninimi on õige.

Kontaktide registreerimine



Sihtkohtade registreerimine printeri kontaktidesse võimaldab sihtkoha lihtsat sisestamist skannimisel või fakside saatmisel.

Märkus.

Kontaktiloendisse saab registreerida järgmiseid kontaktide tüüpe. Kokku saate registreerida kuni 2000 kannet.

Faks	Faksi sihtkoht
Meil	E-kirja sihtkoht
	Enne peate seadistama meiliserveri sätted.
Võrgukaust (SMB)	Skannimise andmete ja faksi edastamise andmed
Võrgukaust/FTP	

Kontaktide konfiguratsiooni võrdlus

Printeri kontaktide konfigureerimiseks on kolm tööriista: Web Config, Epson Device Admin ja printeri juhtpaneel. Kolme võimaluse vahelised erinevused on loetletud allpool toodud tabelis.

Funktsioonid	Web Config	Epson Device Admin	Printeri juhtpaneel
Sihtkoha registreerimine	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Sihtkoha redigeerimine	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Grupi lisamine	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Grupi redigeerimine	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Sihtkoha või gruppide kustutamine	1	1	1
Kõigi sihtkohtade kustutamine	1	1	-
Faili importimine	\checkmark	\checkmark	_
Faili eksportimine	\checkmark	\checkmark	_
Sihtkohtade määramine sageli kasutamiseks	1	1	\checkmark
Sageli kasutamiseks määratud sihtkohtade sortimine	-	-	1

Märkus.

Faksi sihtkohta saate konfigureerida ka rakendusega FAX Utility.

Sihtkohtade kontaktides registreerimine

Saate kontaktiloendisse registreerida kokku kuni 2000 sihtkohta.

Sihtkoha registreerimine kontaktidesse funktsiooniga Web Config

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Scan/Copy või Fax > Contacts

- 4. Valige number, mida soovite registreerida, ja seejärel klõpsake valikut Edit.
- 5. Sisestage Name ja Index Word.
- 6. Valige sihtkoha tüüp suvandi **Type** sätteks.

Märkus.

Te ei saa suvandi **Type** sätet pärast registreerimise lõpetamist muuta. Kui tahate muuta tüüpi, kustutage sihtkoht ja seejärel registreerige see uuesti.

7. Sisestage igale üksusele väärtus ja seejärel klõpsake valikut Apply.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Algdokumentide skannimine võrgukausta" lk 217
- ➡ "Originaalidie meilile skannimine" lk 218

Sihtkoha sätteüksused

Status Print Scan/Copy	Fax Network Network Security	Product Security	Device Management	Epson Open Platform
Epson Remote Services				
Basic Network Scan	Contacts			
Document Capture Pro	Number :	XX		
Presets	Name :			
Liser Default Settings	Index Word :			
»Scan to Network Folder/FTP	Category Name :	Not Set		~
»Scan to Email	Туре :	Fax		~
»Scan to Memory Device	Assign to Frequent Use :	O ON OF	F	
»Scan to Cloud	Fax Number :			
»Сору	Fax Speed :	Follow Commu	Follow Communication Setting	
	Subaddress (SUB/SEP) :			
	Password (SID/PWD) :			õ

Üksused	Sätted ja selgitused
Üldsätted	
Name	Sisestage kontaktides kuvatav nimi pikkusega kuni 30 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.
Index Word	Sisestage otsitavad sõnad pikkusega kuni 30 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.
Category Name	Valige kategooria nimi.
Туре	Valige registreeritava aadressi tüüp.
Assign to Frequent Use	Valige, kas määrata registreeritud aadress sageli kasutatavaks aadressiks.
	Kui see määratakse sageli kasutatavaks aadressiks, kuvatakse seda faksimise ja skannimise ülemisel ekraanil ning te saate täpsustada sihtkoha kontakte kuvamata.
Fax	
Fax Number	Sisestage 1–64 tärki, kasutades tärke "0–9", "-", "*", "#" ja tühik.
Fax Speed	Valige sihtkoha jaoks sidekiirus.
Subaddress (SUB/SEP)	Seadke alaaadress, mis lisatakse faksi saatmisel. Sisestage 20 või vähem tärki, kasutades tärke "0–9", "*", "#" või tühikut. Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.
Password (SID/PWD)	Seadistage alaaadressi parool. Sisestage 20 või vähem tärki, kasutades tärke "0–9", "*", "#" või tühikut. Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.
Email	
Email Address	Sisestage kombinatsioon pikkusega 1–255 tärki, kasutades tärke "A–Z", "a–z" ja "0–9" ja ! # \$ % & ' * + / = ? ^ _ {] ~ @.
Network Folder (SMB)	·

Üksused	Sätted ja selgitused
Save to	\\"Kausta asukoht"
	Sisestage sihtkausta asukoht pikkusega 1–253 tärki vormingus Unicode (UTF-8), kasutamata tärke "\\".
User Name	Sisestage võrgukaustale juurdepääsuks kasutajanimi pikkusega kuni 30 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Vältige aga juhtmärkide kasutamist (0x00–0x1F, 0x7F).
Password	Sisestage võrgukaustale juurdepääsuks parool pikkusega kuni 70 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Vältige aga juhtmärkide kasutamist (0x00–0x1F, 0x7F).
FTP	
Secure Connection	Olenevalt failiedastusprotokollist, mida FTP-server toetab, valige kas FTP või FTPS. Printeri turvameetmetega side lubamiseks valige FTPS .
Save to	Sisestage serveri aadress pikkusega 1–253 tärki vormingus Unicode (UTF-16), arvates välja tärgid "ftp://" ja "ftps://". Vältige aga juhtmärkide kasutamist (0x0000–0x001f, 0x007F).
User Name	Sisestage FTP-serverile juurdepääsuks kasutajanimi pikkusega kuni 30 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Vältige aga juhtmärkide kasutamist (0x00–0x1F, 0x7F). Kui server lubab anonüümset ühendamist, sisestage kasutajanimeks näiteks Anonymous või FTP. Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.
Password	Sisestage FTP-serverile juurdepääsuks parool pikkusega kuni 70 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Vältige aga juhtmärkide kasutamist (0x00–0x1F, 0x7F). Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.
Connection Mode	Valige menüüst ühendusrežiim. Kui printeri ja FTP-serveri vahel on tulemüür, valige Passive Mode .
Port Number	Sisestage FTP-serveri pordinumber vahemikus 1–65535.
Certificate Validation	FTP-serveri sertifikaat kinnitatakse, kui see on lubatud. See on võimalik, kui Secure Connection alt on valitud FTPS .
	Seadistamiseks tuleb printerisse importida CA Certificate.
SharePoint(WebDAV)	
Secure Connection	Olenevalt hüperteksti edastuse protokollist, mida HTTP-server toetab, valige kas HTTP või HTTPS. Printeri turvameetmetega side lubamiseks valige HTTPS .
Save to	Sisestage serveri aadress pikkusega 1–253 tärki vormingus Unicode (UTF-16), arvates välja "http://" ja "https://". Vältige aga juhtmärkide kasutamist (0x0000– 0x001f, 0x007F).
User Name	Sisestage HTTP-serverile juurdepääsuks kasutajanimi pikkusega kuni 30 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Vältige aga juhtmärkide kasutamist (0x00–0x1F, 0x7F). Kui server lubab anonüümset ühendamist, sisestage kasutajanimeks näiteks Anonymous. Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.
Password	Sisestage HTTP-serverile juurdepääsuks parool pikkusega kuni 70 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Vältige aga juhtmärkide kasutamist (0x00–0x1F, 0x7F). Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.
Certificate Validation	HTTP-serveri sertifikaat kinnitatakse, kui see on lubatud. See on võimalik, kui Secure Connection alt on valitud HTTPS .
	Seadistamiseks tuleb printerisse importida CA Certificate.

Üksused	Sätted ja selgitused
Proxy Server	Valige, kas HTTP-serverile ligipääsuks kasutatakse puhverserverit või mitte.

Sihtkoha kontaktides registreerimine printeri juhtpaneeli kaudu

1. Valige printeri juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Kontaktide haldur

- 2. Valige Lisa/Redigeeri/Kustuta.
- 3. Valige üks alljärgnevatest tegevustest.
 - Uue kontakti registreerimiseks valige Lisa kirje, valige Lisa kontakt.
 - □ Kontakti redigeerimiseks valige vastaval kontaktil ikoon > ja seejärel valige **Redigeeri**.
 - □ Kontakti kustutamiseks valige vastaval kontaktil ikoon > ning seejärel valige **Kustuta** ja seejärel **Jah**. Te ei pea tegema alljärgnevaid toiminguid.
- 4. Valige sihtkoha tüüp suvandi Tüüp sätteks.

Märkus.

Te ei saa suvandi **Type** sätet pärast registreerimise lõpetamist muuta. Kui tahate muuta tüüpi, kustutage sihtkoht ja seejärel registreerige see uuesti.

- 5. Valige number, mille soovite registreerida suvandina Registrinr.
- 6. Sisestage Nimi ja Indekssõna.
- 7. Sisestage iga järelejäänud üksuse jaoks väärtus.
- 8. Sätete rakendamiseks valige Nõus.

Seotud teave

- ➡ "Algdokumentide skannimine võrgukausta" lk 217
- ➡ "Originaalidie meilile skannimine" lk 218

Sihtkohtade registreerimine rühmana

Kui sihtkoha tüübiks on määratud **Fax** või **Email**, saate registreerida sihtkohti rühmana. Saate kontaktiloendisse registreerida kokku kuni 2000 sihtkohta ja rühma.

Sihtkohtade registreerimine rühmana funktsiooniga Web Config

 Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Scan/Copy või Fax > Contacts

- 4. Valige number, mida soovite registreerida, ja seejärel klõpsake valikut Edit.
- 5. Valige rühm suvandist **Type**.
- 6. Klõpsake valikut **Select** suvandi **Contact(s) for Group** jaoks. Kuvatakse saadaval sihtkohad.
- 7. Valige sihtkoht, mida soovite registreerida rühma, ja seejärel klõpsake valikut Select.

PSON	۱ ا	xx-xxxxx					Seal	rch Q	Administrator Log
Status	Print	Scan/Copy	Fax	Network	Network Security	Product Security	Device Management	Epson Open F	latform
Epson Re	emote Servi	ces							
Basic Network Docume Contact Presets User D	k Scan ent Capture ts s refault Setti	Pro ngs	Chec If you To re	Contacts the entries your finish selecting flect the setting 1 >	ou want to register for g g entries, back to the Ed ps, press "Apply" button	roup. Jit a Contact Page by prr on the Edit a Contact Pa	essing "Select" button. ge.		
»Sca	an to Netwo	rk Folder/FTP		Numb	er Nam	ie	Index Word	Туре	Destination
»Sca	an to Email) XX	AAAAA Corp.	AAAA	A	Email	aaaaa@xxxx.com
»Sca	an to Memo	ry Device							
»Sca	an to Cloud			Select	Cancel				

- 8. Sisestage Name ja Index Word.
- 9. Valige, kas registreeritud rühm määratakse sageli kasutatavaks rühmaks.

Märkus.

Sihtkohti saab registreerida mitmesse rühma.

10. Klõpsake nuppu Apply.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Sihtkohtade kontaktides rühmana registreerimine printeri juhtpaneeli kaudu

1. Valige printeri juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Kontaktide haldur

- 2. Valige Lisa/Redigeeri/Kustuta.
- 3. Valige Lisa kirje, valige Lisa rühm.

4. Valige sihtkoha tüüp suvandi Tüüp sätteks.

Märkus.

Te ei saa suvandi **Type** sätet pärast registreerimise lõpetamist muuta. Kui tahate muuta tüüpi, kustutage sihtkoht ja seejärel registreerige see uuesti.

- 5. Valige number, mille soovite registreerida suvandina Registrinr.
- 6. Sisestage Rühma nimi (nõutav) ja Indekssõna.
- 7. Valige Rühma lisatud kontakt(id) (Nõutav), valige lisatavad kontaktid ja seejärel valige Sule.
- 8. Sätete rakendamiseks valige Nõus.

Sageli kasutatavate kontaktide registreerimine (Määra sageli kasutatavaks)

Sageli kasutatavate kontaktide registreerimine funktsiooniga Web Config

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Scan/Copy või Fax > Contacts

- 4. Valige number, mida soovite registreerida, ja seejärel klõpsake valikut Edit.
- Valige ON suvandis Assign to Frequent Use.
 Te ei saa funktsiooni Web Config ekraanilt kontaktide järjekorda redigeerida.
- 6. Klõpsake nuppu Apply

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Sageli kasutatavate kontaktide registreerimine printeri juhtpaneeli kaudu

- 1. Puudutage avakuval suvandit Sätted.
- 2. Puudutage suvandeid Kontaktide haldur > Sagedased.
- 3. Valige registreeritava kontakti tüüp.
- 4. Puudutage nuppu Redigeeri.

- 5. Valige sageli kasutatavad kontaktid, mida soovite registreerida, ja seejärel puudutage valikut **Nõus**. Valiku tühistamiseks puudutage seda uuesti.
- 6. Puudutage nuppu Sule.

Kontaktide eksportimine ja importimine

Saate funktsiooni Web Config või muude tööriistade abil kontakte varundada ja importida.

Funktsiooni Web Config jaoks

- □ Saate kontaktid varundada, kui ekspordite printeri kontakte sisaldavad sätted. Eksporditud faili pole võimalik redigeerida, kuna see on eksporditud kahendfailina.
- □ Kui impordite printerisätted printerisse, kirjutatakse kontaktid üle.

Funktsiooni Epson Device Admin jaoks

- □ Seadme atribuutide ekraanilt on võimalik eksportida vaid kontakte.
- □ Kui te turvalisusega seotud üksuseid ei ekspordi, saate eksporditud kontakte redigeerida ja neid importida, sest need on võimalik salvestada SYLK-faili või CSV-failina.
- □ Saate oma kontaktid hulgi mitmesse printerisse importida. See on kasulik, kui vahetate oma printerid välja ja soovite kontaktid vanadest printeritest uutesse printeritesse üle kanda.

Lisateabe saamiseks lugege funktsiooni Epson Device Admin dokumente või spikrit.

Kontaktide eksportimine ja importimine funktsiooniga Web Config

Kontaktide importimine Web Config kaudu

Kui teil on teine printer, mis võimaldab kontakte varundada ja on selle printeriga ühilduv, saate kontakte lihtsalt lisada, kasutades varufaili importimise võimalust.

Märkus.

Juhiseid selle kohta, kuidas selle printeriga ühilduvaid kontakte varundada lugege printeriga kaasas olevatest dokumentidest, kus on ära toodud ühilduvate kontaktide loend.

Järgige kontaktide importimiseks järgmisi samme.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Device Management > Export and Import Setting Value > Import

- 4. Valige loodud varundusfail suvandis File, sisestage parool ning klõpsake valikul Next.
- 5. Valige märkeruut **Contacts** ning seejärel klõpsake **Next**.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Kontaktide eksportimine funktsiooni Web Config kaudu

Kontaktide andmed võivad printeri rikke tõttu kaotsi minna. Soovitame teil andmeid värskendamisel varundada. Epson ei vastuta mingisuguste andmete kadumise, andmete ja/või sätete varundamise ega taastamise eest isegi garantiiajal.

Kasutades rakendust Web Config, saate ka printeris salvestatud kontaktandmed arvutis varundada.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Export and Import Setting Value > Export

4. Märgistage üks Contacts märkeruutudest.

Näiteks juhul kui olete valinud **Scan/Copy** kategooriast **Contacts**, on kategoorias Fax märgitud sama märkeruut.

5. Eksporditud faili krüptimiseks sisestage parool.

Faili importimiseks on vajalik parool. Kui te ei taha faili krüptida, jätke see tühjaks.

6. Klõpsake nuppu Export.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Kontaktide eksportimine ja importimine funktsiooniga Epson Device Admin

Kontaktide eksportimine funktsiooni Epson Device Admin kaudu

Salvestage kontaktide teave faili.

Saate redigeerida faile, mis on salvestatud SYLK-vormingus või CSV-vormingus, kasutades arvutustabelite rakendust või tekstiredaktorit. Saate pärast teabe kustutamist või lisamist kõik korraga registreerida.

Teavet, mis hõlmab turvalisusega seotud üksusi, nagu parool ja isikuteave, on võimalik salvestada parooliga binaarvormingus. Te ei saa faili redigeerida. Seda saab kasutada turvalisusega seotud üksusi hõlmava teabe tagavarafailina.

1. Käivitage Epson Device Admin.

- 2. Valige külgmise teguririba menüüst Devices.
- 3. Valige seadmete loendist seade, mida soovite konfigureerida.
- 4. Klõpsake lintmenüü vahekaardil Home suvandit Device Configuration.

Kui administraatori parool on seadistatud, sisestage parool ja klõpsake nuppu OK.

- 5. Valige **Common** > **Contacts**.
- 6. Valige ekspordivorming, selleks valige **Export** > **Export items**.
 - □ All Items

Eksportige krüpteeritud kahendfail. Valige, kui soovite kaasata turvalisusega seotud üksuseid, nagu parool ja isikuteave. Te ei saa faili redigeerida. Kui selle valite, peate seadistama parooli. Klõpsake valikul **Configuration** ja määrake parool, mille pikkus on 8 kuni 63 ASCII vormingus tähemärki. Seda parooli on kahendfaili importimisel vaja.

□ Items except Security Information

Eksportige SYLK-vormingus või CSV-vormingus failid. Valige, kui soovite eksporditud faili teavet redigeerida.

- 7. Klõpsake nuppu **Export**.
- Määrake faili salvestamise asukoht, valige failitüüp ja seejärel klõpsake nuppu Save. Kuvatakse lõpetamise teade.
- 9. Klõpsake nuppu OK.

Kontrollige, et fail oleks määratud kohta salvestatud.

Seotud teave

- ➡ "Tarkvara võrguseadmete haldamiseks (Epson Device Admin)" lk 388
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Kontaktide importimine funktsiooniga Using Epson Device Admin

Importige kontaktide teave failist.

Saate importida faile, mis on salvestatud SYLK-vormingus või CSV-vormingus, samuti varundatud kahendfaili, mis sisaldab turvalisusega seotud üksuseid.

- 1. Käivitage Epson Device Admin.
- 2. Valige külgmise teguririba menüüst **Devices**.
- 3. Valige seadmete loendist seade, mida soovite konfigureerida.
- Klõpsake lintmenüü vahekaardil Home suvandit Device Configuration.
 Kui administraatori parool on seadistatud, sisestage parool ja klõpsake nuppu OK.
- 5. Klõpsake Common > Contacts.
- 6. Klõpsake jaotises Import käsku Browse.

- Valige imporditav fail ja seejärel klõpsake käsku Open.
 Kui valite kahendfaili, sisestage väljale Password parool, mille faili eksportimisel määrasite.
- 8. Klõpsake nuppu Import.

Kuvatakse kinnitamist küsiv ekraan.

9. Klõpsake nuppu **OK**.

Kuvatakse kinnitamise tulemus.

- Edit the information read
 Klõpsake, kui soovite teavet ükshaaval redigeerida.
- Read more file
 Klõpsake, kui soovite mitut faili importida.
- Klõpsake Import ja seejärel klõpsake importimise lõpetamise ekraanil OK. Naaske seadme atribuudiekraanile.
- 11. Klõpsake nuppu Transmit.
- 12. Klõpsake kinnitussõnumil nuppu OK.

Sätted saadetakse printerisse.

13. Klõpsake saatmise lõpetamise ekraanil nuppu OK.

Printeri teave on värskendatud.

Valige funktsiooni Web Config või printeri juhtpaneeli kaudu kontaktid ja seejärel kontrollige, kas kontakt on värskendatud.

Seotud teave

➡ "Tarkvara võrguseadmete haldamiseks (Epson Device Admin)" lk 388

Sätted, millega pilveteenust fakside edastussihtkohana kasutada

Kasutades internetis saadaval olevat teenust Epson Connect, saate vastu võetud fakse oma pilvekontodele edastada.

Selle teenuse kasutamiseks peate kasutaja, printeri ja oma pilvesihtkohad teenuses **Epson Connect** registreerima ning seejärel registreerima sihtkohad ka printeris.

Vt lisateavet pilvekonto seadistamise ja registreerimise kohta teenuse Epson Connect veebiportaali jaotisest Spikker.

https://www.epsonconnect.com/user

Pilvesihtkoha registreerimine printeris funktsiooniga Web Config

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

 $S{\"atted} > U{lds}{\verb"atted"} > V{\verb"orgus"} atted > V{\verb"orgu"} olek > Juhtmega LAN-i / W{i-Fi} olek$

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Fax > Pilv Sihtkohaloend

- 4. Valige number, mida soovite registreerida, ja seejärel klõpsake valikut Edit.
- 5. Valige sihtkoht, mida soovite pilve sihtkohaloendisse registreerida.

Cloud De	itination List
Destination :	Name1 Name2 Name4 Name5 Name5 Name6 Name7 Name8 Name8 Name9 Name9 Name10
Select	Cancel

6. Klõpsake nuppu **Select**.

Printer kajastab sätet.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Tarkvara võrguseadmete haldamiseks (Epson Device Admin)" lk 388

Sätted kasutajateabe kasutamiseks LDAP-serveris sihtkohtadena

Kui ühendate LDAP-serveri ja printeri juba eelnevalt, saate otsida LDAP-serveris registreeritud kasutajateavet ja kasutada seda teavet otse fakside ja e-kirjade sihtkohtadena.

LDAP-serveri konfigureerimine

LDAP-serveri teabe kasutamiseks registreerige see printeris.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network > LDAP Server > Basic

- 4. Sisestage iga üksuse jaoks väärtus.
- 5. Valige **OK**.

Kuvatakse teie valitud sätted.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

LDAP-serveri sätteüksused

Üksused	Sätted ja selgitused
Use LDAP Server	Valige Use või Do Not Use .
LDAP Server Address	Sisestage LDAP-serveri aadress. Sisestage 1–255 tärki vormingus IPv4, IPv6 või FQDN. Vormingu FQDN korral võite kasutada tärke vormingus ASCII (0x20–0x7E) ning tärki "-", välja arvatud aadressi alguses ja lõpus.
LDAP server Port Number	Sisestage LDAP-serveri pordinumber vahemikus 1–65535.
Secure Connection	Valige printeri autentimismeetod, kui printer LDAP-serveriga suhtleb.
Certificate Validation	Kui see on võimaldatud, valideeritakse LDAP-serveri sertifikaat. Soovitame teha sätte Enable .
	Seadistamiseks peab CA Certificate olema printerisse imporditud.
Search Timeout (sec)	Määrake aeg otsingu tegemiseks vahemikus 5–300, misjärel esineb ajalõpp.
Authentication Method	Valige üks meetoditest.
	Kui teete valiku Kerberos Authentication , valige Kerberos Settings > et määrata Kerberose sätted.
	Kerberos Authentication'i teostamiseks on vajalik järgmine keskkond.
	Printer ja DNS-server saavad omavahel suhelda.
	Printeri, KDC-serveri ja autentimiseks vajaliku serveri (LDAP-server, SMTP-server, failiserver) ajad on sünkroonitud.
	Kui teenindusserver on määratud IP-aadressiks, on teenindusserveri FQDN registreeritud DNS-serveri pöördotsingu tsooni.
Kerberos Realm to be Used	Kui teete valiku Kerberos Authentication suvandis Authentication Method , valige Kerberose vald, mida soovite kasutada.
Administrator DN / User Name	Sisestage LDAP-serveri kasutajanimi pikkusega kuni 128 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Te ei saa kasutada tärke 0x00–0x1F ja 0x7F. Seda sätet ei kasutata, kui Anonymous Authentication on valitud suvandi Authentication Method sätteks. Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.
Password	Sisestage LDAP-serveris autentimiseks parool pikkusega kuni 128 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Te ei saa kasutada tärke 0x00–0x1F ja 0x7F. Seda sätet ei kasutata, kui Anonymous Authentication on valitud suvandi Authentication Method sätteks. Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.

Kerberose sätted

Kui **Kerberos Authentication** on valitud suvandi **Authentication Method** sätteks valikus **LDAP Server** > **Basic**, määrake alljärgnevat Kerberose sätted vahekaardil **Network** > **Kerberos Settings**. Kerberose säteteks saate registreerida kuni 10 sätet.

Üksused	Sätted ja selgitused
Realm (Domain)	Sisestage Kerberose autentimise vald pikkusega kuni 255 tärki vormingus ASCII (0x20–0x7E). Kui te seda ei registreeri, jätke see tühjaks.
KDC Address	Sisestage Kerberose autentimisserveri aadress. Sisestage kuni 255 tärki vormingus IPv4, IPv6 või FQDN. Kui te seda ei registreeri, jätke see tühjaks.
Port Number (Kerberos)	Sisestage Kerberose serveri pordinumber vahemikus 1–65535.

LDAP-serveri otsingusätete konfigureerimine

Kui seadistate otsingusätted, saate kasutada LDAP-serveris registreeritud e-posti aadressi ja faksinumbrit.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network > LDAP Server > Search Settings

- 4. Sisestage iga üksuse jaoks väärtus.
- Sättetulemuse kuvamiseks klõpsake nuppu OK. Kuvatakse teie valitud sätted.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

LDAP-serveri otsingu sätteüksused

Üksused	Sätted ja selgitused
Search Base (Distinguished Name)	Kui tahate otsida arbitraarset domeeni, täpsustage LDAP-serveri domeeni nimi. Sisestage 0–128 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Kui te ei otsi arbitraarset atribuuti, jätke see tühjaks. Näide kohaliku serveri kaustast: dc=server,dc=local

Üksused	Sätted ja selgitused
Number of search entries	Täpsustage otsingukirjete arv vahemikus 5–500. Määratud otsingukirjete arv salvestatakse ja seda kuvatakse ajutiselt. Isegi kui otsingukirjete arv on määratud arvust suurem ja kuvatakse tõrketeade, saab otsingu lõpuni viia.
User name Attribute	Täpsustage atribuudi nimi, mida kuvatakse kasutajanimede otsimise korral. Sisestage 1–255 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Esimene tärk peab olema "a–z" või "A–Z". Näide: cn, uid
User name Display Attribute	Täpsustage atribuudi nimi, mida kuvatakse kasutajanimena. Sisestage 0–255 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Esimene tärk peab olema "a–z" või "A–Z". Näide: cn, sn
Fax Number Attribute	Täpsustage atribuudi nimi, mida kuvatakse faksinumbrite otsimise korral. Sisestage kombinatsioon pikkusega 1–255 tärki, kasutades tärke "A–Z", "a–z", "0– 9" ja "-". Esimene tärk peab olema "a–z" või "A–Z". Näide: facsimileTelephoneNumber
Email Address Attribute	Täpsustage atribuudi nimi, mida kuvatakse meiliaadresside otsimise korral. Sisestage kombinatsioon pikkusega 1–255 tärki, kasutades tärke "A–Z", "a–z", "0– 9" ja "-". Esimene tärk peab olema "a–z" või "A–Z". Näide: mail
Arbitrary Attribute 1 - Arbitrary Attribute 4	Võite täpsustada muid arbitraarseid atribuute, mida otsida. Sisestage 0–255 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Esimene tärk peab olema "a–z" või "A–Z". Kui te ei soovi arbitraarseid atribuute otsida, jätke see tühjaks. Näide: o, ou

LDAP-serveri ühenduse kontrollimine

Kontrollib ühendust LDAP-serveriga, kasutades parameetrit, mis on seadistatud suvandis **LDAP Server** > **Search Settings**.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network > LDAP Server > Connection Test

4. Valige Start.

Käivitatakse ühenduse test. Pärast testimist kuvatakse kontrolli aruanne.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

LDAP-serveri ühenduse testimisviited

Teated	Selgitus
Connection test was successful.	See teade kuvatakse siis, kui ühendus serveriga toimib ja vastab nõuetele.
Connection test failed.	See teade kuvatakse alljärgnevatel juhtudel.
Check the settings.	LDAP-serveri aadress või pordinumber ei ole õige.
	Esinenud on ajalõpp.
	Do Not Use on valitud suvandi Use LDAP Server sätteks.
	Kui Kerberos Authentication on valitud suvandi Authentication Method sätteks, on sellised sätted nagu Realm (Domain), KDC Address ja Port Number (Kerberos) valed.
Connection test failed.	See teade kuvatakse siis, kui ühendus nurjub printeri ja LDAP-serveri ajasätete erinevuse tõttu.
Check the date and time on your product or server.	
Authentication failed.	See teade kuvatakse alljärgnevatel juhtudel.
Check the settings.	User Name ja/või Password on vale.
	Kui Kerberos Authentication on valitud suvandi Authentication Method sätteks, ei pruugita kellaaega/kuupäeva konfigureerida.
Cannot access the printer until processing is complete.	See teade kuvatakse, kui printer on hõivatud.

Fakside saatmine faksiserveri abil

Saate fakse saata oma võrgu faksiserverit kasutades. Konfigureerimides faksiserveri saate saata faksiserverisse faksimanusega meili ja saata selle seejärel printeri faksifunktsiooni kasutades. Faksiserver saadab faksi, kasutades e-posti aadressis sisalduvat adressaadi faksinumbrit. Kui faksiserveri sätted on aktiveeritud, ei saa fakse saata printeri LINE-pordi kaudu.

Märkus.

Enne selle funktsiooni kasutussevõttu oma võrgus konsulteerige lisateabe saamiseks müügiesindajaga. Lisateavet faksiserveri kohta küsige internetifakside teenusepakkujalt.



A: Faksiserver

- B: Avalik kommuteeritud telefonivõrk (PSTN)
- C: Faksimanusega e-post

Vajate järgmiste funktsioonidega faksiserverit.

□ Võimekus vastu võtta faksiandmeid e-kirjadega vormingus "XXXXXX@YYYYYY" ja saata fakse numbrile XXXXXX

XXXXXX: faksinumber

YYYYY: printeri lisatud faksiserveri domeeninimi

D Võimalus käsitleda e-postile manustatud multi-TIFF vormingus faksiandmeid

Sätted printimiseks, skannimiseks, paljundamiseks ja faksimiseks

Esialgsed sätted printimiseks

Seadistage printeri sätted, nagu paberiformaat ja printimistõrge.

Printimise funktsioonide kasutamine

Aktiveerige printimise funktsioon võrgust.

Printeri võrgus kasutamiseks tuleb määrata võrguühenduse port arvutis ja printeri võrguühendus.

Printeri ühenduse tüübid

Printeri võrguühenduse jaoks on saadaval järgmised kaks meetodit.

- □ Seadmetevaheline otseühendus (otse printimine)
- □ Serveri/kliendi ühendus (printeri jagamine Windowsi serveriga)

Seadmetevahelise ühenduse sätted

Seda ühendust kasutatakse võrguprinteri ja arvuti otse ühendamiseks. Ühendada saab ainult võrgutoega mudeli.

Ühendusmeetod:

Ühendage printer võrku otse, läbi jaoturi või juurdepääsupunkti.

Printeridraiver:

Paigaldage igale klientarvutile printeridraiver.

EpsonNet SetupManager kasutamisel saate lisada draiveripaki mis sisaldab ka printeri sätteid.

Funktsioonid:

- □ Printimine algab kohe sest ülesanne saadetakse otse printerisse.
- □ Printida saab alati, kui printer on sisse lülitatud.

Serveri/kliendi ühenduse seaded

See on serveri arvuti printeriga jagatav ühendus. Ühenduse keelamiseks ilma serveri arvutit läbimata saate täiustada turvalisust.

USB kasutamisel saab jagada ka võrgufunktsioonita printerit.

Ühendusmeetod:

Ühendage printer võrku üle LAN-jaoturi või juurdepääsupunkti.

Lisaks saate printeri serveriga ühendada ka USB-kaabliga otse.

Printeridraiver:

Paigaldage printeridraiver Windows serverisse vastavalt klientarvutite operatsioonisüsteemile.

Windows serveri avamisel ja printeri linkimisel paigaldatakse printeridraiver klientarvutisse ja seda saab kasutada.

Funktsioonid:

- □ Printerite ja printeridraiverite hulgihaldus.
- □ Sõltuvalt serveri tehnilistest andmetest võib printimistööga alustamine võtta aega, sest printimise serveri läbivad kõik tööd.
- □ Kui Windows server on välja lülitatud, siis printida ei saa.

Printimise sätted seadmetevahelise ühenduse puhul

Seadmetevahelise ühenduse (otse printimine) puhul on printeri ja klientarvuti vahel otseühendus.

Igas klientarvutis peab olema paigaldatud printeridraiver.

Serveri/kliendiühenduse prindisätted

Lubage printimine printerist, mis on ühendatud serveri/kliendiühendusena.

Serveri/kliendiühenduse jaoks seadistage esmalt prindiserver ja seejärel jagage printerit võrgus.

USB-kaabli abil serveriga ühendamisel seadistage samuti esmalt prindiserver ja seejärel jagage printerit võrgus.

Võrguportide seadistamine

Looge printimisserveril võrguprintimiseks printimisjärjekord, kasutades standardset TCP/IP-d, ja seejärel seadistage võrguport.

Antud näites on kasutusel Windows 2012 R2.

1. Avage seadmete ja printerite aken.

Töölaud > Sätted > Juhtpaneel > Riistvara ja heli või Riistvara > Seadmed ja printerid.

2. Lisage printer.

Klõpsake Lisa printer ja valige seejärel Minu soovitud printerit pole loendis.

3. Lisage kohalik printer.

Valige Lisa kohalik printer või võrguprinter käsitsi määratud sätetega ja seejärel klõpsake Edasi.

4. Valige Loo uus port, valige porditüübiks Standardne TCP/IP-port ja seejärel klõpsake Edasi.



5. Sisestage printeri IP-aadress või printeri nimi väljale **Hosti nimi või IP-aadress** või **Printeri nimi või IP-aadress** ja seejärel klõpsake valikut **Edasi**.

Näide:

- Printeri nimi: EPSONA1A2B3C
- □ IP-aadress: 192.0.2.111

Ärge tehke muudatusi väljal Pordi nimi.

Klõpsake Jätka, kui kuvatakse aken Kasutajakonto kontroll.

🖶 Add Printer	
Type a printer hostnan	ne or IP address
Device type:	ТСР/IP Device
Hostname or IP address:	XXX.XXX.XXX
Port name:	XXX.XXX.XXX
Query the printer and auto	amatically select the driver to use

Märkus.

Kui määrate printeri nime võrgus, kus on saadaval nimelahendus, jälitatakse IP-aadressi ka siis, kui DHCP on printeri IP-aadressi muutnud. Saate kontrollida printeri nime võrgu olekuekraanilt printeri juhtpaneelil või võrgu olekulehelt.

- 6. Printeridraiveri määramine.
 - □ Kui printeridraiver on juba installitud.

Valige Tootja ja Printerid. Klõpsake Edasi.

7. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Kui kasutate printerit serveri-/kliendiühenduse alt (printeri ühiskasutus operatsioonisüsteemi Windows serverit kasutades), määrake seejärel ühiskasutuse sätted.

Pordi konfiguratsiooni kontrollimine — Windows

Kontrollige, kas printeri prindijärjekorrale on määratud õige port.

1. Avage seadmete ja printerite aken.

Töölaud > Sätted > Juhtpaneel > Riistvara ja heli või Riistvara > Seadmed ja printerid.

2. Avage printeri atribuutide ekraan.

Paremklõpsake printeri ikooni ja seejärel klõpsake Printeri atribuudid.

- 3. Klõpsake vahekaarti Pordid, valige Standardne TCP/IP-port ja seejärel klõpsake Konfigureeri port.
- 4. Kontrollige pordi konfiguratsiooni.
 - □ RAW-protokoll

Kontrollige, kas Raw on valitud suvandi Protokoll sätteks ja seejärel klõpsake OK.

LPR-protokoll

Kontrollige, kas **LPR** on valitud suvandi **Protokoll** sätteks. Sisestage "PASSTHRU" väljale **Järjekorra nimi** valikust **LPR-sätted**. Valige **LPR-i baidiloendus lubatud** ja seejärel klõpsake **OK**.

Printeri jagamine (ainult Windows)

Kui kasutate printerit serveri-/kliendiühendusega (printeri jagamine Windowsi serverit kasutades), seadistage printeri jagamine prindiserveri kaudu.

- 1. Valige prindiserveris Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid.
- 2. Paremklõpsake selle printeri ikooni (prindijärjekord), mida soovite jagada, ja valige seejärel vahekaardid **Printeri atribuudid** > **Jagamine**.
- 3. Valige Jaga seda printerit ja seejärel tehke sisestus väljale Jagamisnimi.

Windows Server 2012 jaoks klõpsake valikut Muuda jagamissuvandeid ning seadistage seejärel sätted.

Lisadraiverite installimine (ainult Windowsiga)

Kui serveril ja kliendil on erinev Windowsi versioon, on soovitatav installida prindiserverisse lisadraivereid.

- 1. Valige prindiserveris Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid.
- 2. Paremklõpsake selle printeri ikooni, mida soovite klientidega jagada, ja klõpsake seejärel vahekaarte **Printeri atribuudid** > **Jagamine**.
- 3. Klõpsake valikut Lisadraiverid.

Windows Server 2012 jaoks klõpsake valikut Change Sharing Options ning seadistage seejärel sätted.

- 4. Valige klientide jaoks Windowsi versioonid ja klõpsake seejärel nuppu OK.
- 5. Valige printeridraiveri jaoks teabefail (*.inf) ja installige seejärel draiver.

Ühiskasutatava printeri kasutamine – Windows

Administraator peab kliente teavitama prindiserverile määratud arvuti nimest ning sellest, kuidas seda arvutitele lisada. Kui täiendavad draiverid ei ole veel häälestatud, teavitage kliente sellest, kuidas kasutada suvandit **Seadmed ja printerid** ühiskasutatava printeri lisamiseks.

Kui täiendavad draiverid on prindiserveris juba konfigureeritud, järgige alljärgnevaid suuniseid.

- 1. Valige prindiserverile programmis Windows Explorer määratud nimi.
- 2. Topeltklõpsake printeril, mida soovite kasutada.

Paberiallika valimine

Määrake iga paberiallika jaoks laaditud paberi suurus ja tüüp.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.

3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Print > Paper Source Settings

4. Seadistage kõik üksused.

Kuvatud üksused sõltuvad erinevatest olukordadest.

🖵 Paberiallika nimi

Paberiallika nime kuvamine, näiteks Paper Tray, Cassette 1.

Paper Size

Valige rippmenüüst paberi suurus.

🖵 Unit

Valige kasutaja määratud suuruse jaoks ühik. See on valitav, kui User defined on Paper Size valikuks.

U Width

Valige kasutaja määratud suuruse horisontaalne pikkus. Siin sisestatav vahemik sõltub paberiallikast, mida näidatakse **Width** kõrval. Kui **Unit** valikuks on **mm**, siis saate sisestada kuni ühe komakoha. Kui **Unit** valikuks on **inch**, siis saate sisestada kuni kaks komakohta.

□ Height

Valige kasutaja määratud suuruse vertikaalne pikkus.

Siin sisestatav vahemik sõltub paberiallikast, mida näidatakse Height kõrval.

Kui Unit valikuks on mm, siis saate sisestada kuni ühe komakoha.

Kui Unit valikuks on inch, siis saate sisestada kuni kaks komakohta.

Paper Type

Valige rippmenüüst paberi tüüp.

5. Kontrollige sätteid ja klõpsake OK.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Liidese seadistamine

Seadistage iga liidese jaoks printimistöö aegumine või printimiskeel. Seda üksust kuvatakse PCL või PostScriptiga ühilduvatel printeritel.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- Valige järgmises järjestuses.
 Vahekaart Print > Interface Settings

4. Seadistage kõik üksused.

□ Timeout Settings

Seadistage otse USB kaudu saadetud printimistööde aegumise periood. Seda on võimalik seadistada sekundi kaupa vahemikus 5 kuni 300 sekundit. Kui te aegumist seadistada ei soovi, sisestage 0.

Printing Language

Valige iga USB-liidese ja võrguliidese jaoks printimiskeel. Kui teete valiku **Auto**, tuvastatakse printimiskeel saadetavate printimistööde poolt automaatselt.

5. Kontrollige sätteid ja klõpsake **OK**.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Seadistuse tõrked

Seadistage tõrgete kuvamine seadmel.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Print > Error Settings

- 4. Seadistage kõik üksused.
 - □ Paper Size Notice

Määrake kas juhtpaneelil kuvatakse tõrge kui määratud paberiallika paberi suurus erineb printimise andmete paberi suurusest.

□ Paper Type Notice

Määrake kas juhtpaneelil kuvatakse tõrge kui määratud paberiallika paberi tüüp erineb printimise andmete paberi tüübist.

□ Auto Error Solver

Määrake kas tõrge tühistatakse automaatselt, kui juhtpaneeli viie sekundi jooksul pärast tõrke kuvamist ei kasutata.

5. Kontrollige sätteid ja klõpsake **OK**.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Universaalse printimise seadistus

Määrake see funktsiooni kui prindite välistelt seadmetelt printeridraiverita. Sõltuvalt teie printeri printimise keelest ei kuvata kõiki üksuseid.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- Valige järgmises järjestuses.
 Vahekaart Print > Universal Print Settings
- 4. Seadistage kõik üksused.
- 5. Kontrollige sätteid ja klõpsake **OK**.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Basic

Üksused	Selgitus
Top Offset(-30.0-30.0mm)	Määrab paberi, millele hakatakse printima, vertikaalasendi.
Left Offset(-30.0-30.0mm)	Määrab paberi, millele hakatakse printima, horisontaalasendi.
Top Offset in Back(-30.0-30.0mm)	Määrab paberi, mille tagaküljele hakatakse dupleksprintima, vertikaalasendi.
Left Offset in Back(-30.0-30.0mm)	Määrab paberi, mille tagaküljele hakatakse dupleksprintima, horisontaalasendi.
Check Paper Width	Määrake, kas printimise ajal kontrollitakse paberi laiust.
Skip Blank Page	Kui prindiandmed sisaldavat tühja lehte, määrake tühja lehe printimata jätmine.

PDL Print Configuration

Võite määrata PCL- või PostScript-printimise sätted.

See kuvatakse a PCL-i või PostScriptiga ühilduvate printerite korral.

Üldsätted

Üksused	Selgitus		
Paper Size	Valige paberiformaat, millele soovite printida.		
Paper Type	Valige paberi tüüp, millele hakkate printima.		
Üksused	Selgitus		
-------------------------	---	--	--
Orientation	Valige suund, mida soovite printimiseks kasutada.		
Quality	Valige prindikvaliteet, mida soovite printimiseks kasutada.		
Ink Save Mode	Valige, kas printida vähendatud tindikuluga.		
Print Order	Valige, et printida viimase lehekülje ülaosast alates.		
Number of Copies(1-999)	Määrake prinditavate koopiate arv.		
Binding Margin	Valige köitmiskoht.		
Auto Paper Ejection	Valige, kas väljutada paber automaatselt, kui prinditöö vastuvõtu ajal saabub aegumispiir.		
2-Sided Printing	Määrake, kas printida 2-poolselt.		

PCL Menu

Üksused	Selgitus		
Font Source	Valige, kas kasutada printerisse installitud fonti või see alla laadida.		
Font Number	Valige kasuttava fondi number.		
Pitch(0.44-99.99cpi)	Kui kasutatav font on skaleeritav ja fikseeritud sammuga, määrake fondi suuruse samm.		
Height(4.00-999.75pt)	Kui kasutatav font on skaleeritav ja proportsionaalne, määrake fondi suurus punktides.		
Symbol Set	Valige kasutatava fondi sümbolikomplekt.		
Form(5-128lines)	Määrake ridade arv leheküljel.		
CR Function	Valige toiming Cr-koodi jaoks (reavahetus).		
LF Function	Valige toiming Lf-koodi jaoks (uus rida), Ff-koodi jaoks (uus leht).		
Paper Source Assign	Määrake PCL-i paberisöödu käsu jaoks paberisöötja.		

PS Menu

Üksused	Selgitus		
Error Sheet	Valige, kas printida vealeht, kui tekib PS3 printimisviga.		
Coloration	Seadke värvi. või ühevärviline printimine.		
Binary	Valige, kas printer aktsepteerib kahendandmed või mitte.		
PDF Page Size	Seadke paberiformaat PDF-printimise jaoks.		

Funktsiooni Universaalprint seadistamine (Microsoft)

Saate oma printeri seadistada kasutama funktsiooni Universaalprint. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad teil olema kasutusel Microsoft 365 ja teenus Azure Active Directory.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network > Universal Print

- 4. Klõpsake nuppu **Register**.
- 5. Lugege kuvatav sõnum läbi ja klõpsake seejärel linki.
- 6. Järgige printeri registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui pärast registreerimist kuvatakse Web Configi ekraanil registreerimisolekuks **Registered**, on seadistamine lõpetatud.

Märkus.

Üksikasju teenuse Azure Active Directory kasutamise kohta (näiteks kuidas kasutada funktsiooni Universaalprint) vaadake Microsofti veebisaidilt.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Funktsiooni AirPrint seadistamine

Määrake millal kasutatakse printimiseks ja skannimiseks funktsiooni AirPrint.

Avage Web Config ja valige vahekaart **Network** > **AirPrint Setup**.

Üksused	Selgitus
Bonjour Service Name	Sisestage Bonjour teenuse nimi pikkusega 1–41 tärki vormingus ASCII (0x20– 0x7E).
Bonjour Location	Sisestage asukoha teave, nt printeri asukoht, alla 127 baidise mahuga ja kodeeringus Unicode (UTF-8).
Geolocation	Sisestage printeri asukohateave. Tegemist on valikulise väljaga.
Latitude and Longitude (WGS84)	Sisestage väärtused WGS-84 daatumis, mis eraldab pikkus ja laiuskraadid komaga.
	Laiuse jaoks saate sisestada väärtuse -90 kuni +90 ja pikkuse jaoks -180 kuni +180. Võite kasutada kuni kuute komakohta ja "+" lisamine ei ole vajalik.
Top Priority Protocol	Määrake IPP ja port 9100 esimese prioriteedi protokoll.

Üksused	Selgitus		
Wide-Area Bonjour	Määrake, kas Wide-Area Bojour on kasutusel või mitte. Selle funktsiooni kasutamisel tuleb printerid segmendis otsingu võimaldamiseks registreerida DNS- serveris.		
iBeacon Transmission	Määrake, kas iBeacon saatja funktsioon on sees või mitte. Selle funktsiooni kasutamisel saate printerit otsida iBeacon toega seadmetest.		
Require PIN Code when using IPP printing	Valige kas IPP printimisel küsitakse PIN-koodi või mitte. Yes valimisel ei salvestata printerisse IPP printimistöid ilma PIN-koodita.		
Enable AirPrint	IPP, Bonjour, AirPrint (Scan service) on aktiveeritud ja IPP luuakse ainult turvalise sidega.		

Skannimise või paljundamise ettevalmistamine

Ettevalmistamine skannimiseks

Juhtpaneelilt skannimise ettevalmistamine

Funktsiooni Skanni võrgukausta/FTP-sse ettevalmistamine

Selles jaotises on näitena seadistamisest kasutatud kausta Võrgukaust (SMB).

Vajalikud toimingud	Toimingu asukoht	Selgitused
1. Ühendage printer võrku (See pole vajalik, kui lõite võrguühenduse seadistamise ajal)	Printer ja arvuti	Ühendage printer võrku. "Printeri ühendamine võrku" lk 55
2. Looge võrgukaust	Arvuti	Looge kaust skannitud kujutise salvestamiseks. Looge võrgus olevas arvutis kaust ja seejärel määrake see kaust ühiskaustaks. "Võrgukausta loomine" lk 76
3. Registreerige kaust loendis Contacts	Arvuti (Web Config) või printeri juhtpaneel	Registreerige loodud võrgukaust printeri loendis Contacts . See võimaldab valida loendist Contacts sihtkoha, ilma et peaksite sisestama skannimisel sihtkausta teed. "Kontaktide registreerimine" lk 85
4. Skannige juhtpaneelilt	Printeri juhtpaneel	Skannige juhtpaneelilt. "Algdokumentide skannimine võrgukausta" lk 217

Funktsiooni Skanni meili ettevalmistamine

Skannitud kujutiste saatmiseks kindlale meiliaadressile on kaks meetodit — meiliserveri seadistamine ja pilveteenus Epson Connect.

"Meilitsi saatmine" lk 114

Allpool on kirjeldatud, kuidas seadistada meiliserver skannitud kujutiste meilitsi saatmiseks.

Vajalikud toimingud	Toimingu asukoht	Selgitused
1. Ühendage printer võrku	Printer ja arvuti	Ühendage printer võrku.
(See pole vajalik, kui lõite võrguühenduse seadistamise ajal)		"Printeri ühendamine võrku" lk 55
2. Registreerige oma meiliserveri teave printeris	Arvuti (Web Config) või printeri juhtpaneel	Funktsioon Skanni meili võimaldab saata skannitud kujutisi meiliserveri kaudu. Registreerige meiliserveri teave printeris. "Meiliserveri registreerimine" lk 72
3. Kontrollige meiliserveri ühendust	Arvuti (Web Config) või printeri juhtpaneel	Katsetage meiliserveri ühendust. "Meiliserveri ühenduse kontrollimine" lk 74
4. Registreerige adressaadi meiliaadress loendis Contacts	Arvuti (Web Config) või printeri juhtpaneel	Registreerige adressaadi meiliaadress printeri loendis Contacts . See võimaldab valida loendist Contacts adressaadi, ilma et peaksite sisestama skannimisel meiliaadressi. "Kontaktide registreerimine" lk 85
5. Skannige juhtpaneelilt	Printeri juhtpaneel	Skannige juhtpaneelilt. "Originaalidie meilile skannimine" lk 218

Funktsiooni Skanni arvutisse ettevalmistamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas salvestada skannitud kujutised ühendatud arvutisse.

Vajalikud toimingud	Toimingu asukoht	Selgitused
1. Installige arvutisse tarkvara ja ühendage printer arvutiga (See pole vajalik, kui installisite tarkvara ja lõite ühenduse seadistamise ajal)	Printer ja arvuti	 Tehke järgmised toimingud. Installige arvutisse vajalik tarkvara. Document Capture Pro (Windows) / Document Capture (Mac OS) Epson Scan 2 Ühendage printer arvutiga Printeri seadistamiseks võite kasutada installerit. "Arvutiga ühendamise sätete seadistamine" lk 285

Vajalikud toimingud	Toimingu asukoht	Selgitused
2. Looge töö rakenduses Document Capture Pro / Document Capture ja määrake see juhtpaneelile	Arvuti	Skannitud kujutiste salvestamiseks PDF-vormingus on olemas eelseadistatud töö. Lugege lisatööde registreerimise kohta lähemalt allpool.
		Windows:
		avage järgmiselt URL-ilt rakenduse Document Capture Pro uusim juhend.
		https://support.epson.net/dcp/
		Mac OS:
		vaadake funktsioonide kohta lisateavet rakenduse Document Capture spikrist.
3. Skannige juhtpaneelilt	Printeri	Skannige juhtpaneelilt.
	juhtpaneel	"Originaalide arvutisse skannimine" lk 218

Funktsiooni Skanni mäluseadmesse ettevalmistamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas salvestada skannitud kujutised printeriga ühendatud USB-mäluseadmele.

Vajalikud toimingud	Toimingu asukoht	Selgitused
1. Ühendage printeriga USB- mäluseade.	Printer	Sisestage USB-mäluseade printeri välisliidese USB-porti. "Välise USB-seadme sisestamine" lk 152
2. Skannige juhtpaneelilt	Printeri juhtpaneel	Skannige juhtpaneelilt. "Algdokumentide skannimine mäluseadmesse" lk 219

Funktsiooni Skannimine pilve ettevalmistamine

Kasutage skannitud kujutiste saatmiseks registreeritud sihtkohta Epsoni pilveteenust Epson Connect.

- □ Kui registreerite sihtkohana meiliaadressi, saate skannitud kujutisi mugavalt meilitsi saata.
- □ Skannitud kujutisi saab saata kolmanda poole võrgupõhise salvestusteenuse pakkujale, salvestades selle sihtkohaks. Lisateavet konto registreerimise kohta vaadake vastava teenuse veebisaidilt. Saadaval teenuseid võidakse ilma ette teatamata muuta.

Märkus.

Lugege lisateavet teenuse Epson Connect kohta järgmiselt portaalilt.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)

Vajalikud toimingud	Toimingu asukoht	Selgitused
1. Ühendage printer võrku	Printer ja arvuti	Ühendage printer võrku.
(See pole vajalik, kui lõite võrguühenduse seadistamise ajal)		"Printeri ühendamine võrku" lk 55

Vajalikud toimingud	Toimingu asukoht	Selgitused
2. Registreerige toode teenuses Epson Connect	Printeri juhtpaneel ja arvuti (Teenuse Epson Connect veebisait)	Registreerige oma toode teenuses Epson Connect ja lubage see teenus. Valige printeri juhtpaneelil: Sätted > Üldsätted > Veebiteenuse sätted ja järgige registreerimiseks ekraanil kuvatud juhtnööre. <i>Märkus.</i> <i>Kui teilt küsitakse kinnituskoodi, avage järgmine URL ja</i> <i>sisestage kood.</i> <i>https://www.epsonconnect.com/activation</i>
3. Registreerige sihtkohaloend teenuse Epson Connect kasutajalehel	Arvuti (Teenuse Epson Connect veebisait)	Registreerige sihtkohad, mida soovite saata sihtkohaloendisse, teenuse Epson Connect kasutajalehel. Avage järgmiselt URL-ilt kasutajaleht, klõpsake nuppu Skannimine pilve > Sihtkohaloend > Lisa * ja järgige seejärel sihtkoha lisamiseks ekraanil kuvatud juhtnööre. https://www.epsonconnect.com/user <i>Märkus.</i> <i>Meiliaadressi registreerimiseks valige sihtkohatüübiks</i> <i>Meiliaadress.</i>
4. Skannige juhtpaneelilt	Printeri juhtpaneel	Skannige juhtpaneelilt. "Algdokumentide pilveteenusesse skannimine" lk 220

* Epson Connecti teenuseid võidakse ette teatamata muuta.

Funktsiooni Skanni WSD-le ettevalmistamine

Vajalikud toimingud	Toimingu asukoht	Selgitused
1. Ühendage printer ja arvuti võrku (See pole vajalik, kui lõite võrguühenduse seadistamise ajal)	Printer ja arvuti	Ühendage printer ja arvuti võrku. "Arvutiga ühendamise sätete seadistamine" lk 285
2. Skannige juhtpaneelilt	Printeri juhtpaneel	Skannige juhtpaneelilt. "WSD skannimine" lk 220 <i>Märkus.</i> <i>Kui sihtarvuti pole kuvatud, järgige WSD-skanniseadme</i> <i>lisamiseks allpool toodud juhtnööre.</i> " <i>WSD-pordi seadistamine</i> " lk 221

Meilitsi saatmine

Skannitud kujutisi saab printeri puutepaneeli abil saata adressaadile meili manustena arvutit kasutamata. Selleks saab kasutada ükskõik millist järgmistest meetoditest.

Meetod	Mugav saatmine Epsoni teenusega	Saatmine meiliserverit seadistades
Mida soovite teha? Tahan lihtsate sätetega mugavalt meilida.		 Tahan korraga meilida mitmele aadressile. Tahan valida saatja meiliaadressi.
Seadistusjuhend "Funktsiooni Skannimine pilve ettevalmistamine" lk 113 1. Registreerige oma printer Epsoni teenuses Epson Connect*. 2. Lisage sihtkohaloendisse meiliaadressid.		"Funktsiooni Skanni meili ettevalmistamine" lk 111 1. Vaadake üle meiliserveri teave. 2. Registreerige printeris meiliserveri aadressid ja muu teave. 3. Registreerige meiliaadressid kontaktides (valikuline).

* Epson Connect on teenus, mis võimaldab oma printeritega ühenduse loomiseks kasutada internetti. Kui registreerite printeri ja kasutajateabe, saate skannitud andmed saata valitud meiliaadressile või kolmanda poole pilveteenusesse. Epson Connecti teenuseid võidakse ette teatamata muuta.

Erinevused saadaval funktsioonides

Meetod	Mugav saatmine Epsoni teenusega	Saatmine meiliserverit seadistades	
Saatja	Ainult saatmiseks kasutatav Epson Connecti aadress (ei saa muuta)	Valige ükskõik milline aadress	
Sihtkoha sätted	Registreerige eelnevalt (Epson Connecti sihtkohaloend)	 Registreerige eelnevalt (printeri Contacts) Kui skannite eelneva registreerimiseta, sisestage sihtkoht otse 	
Valige mitu sihtkohta -		Saadaval Samuti saate loendis Contacts sihtkohad rühmana registreerida.	
Manuse nimi	-	Saadaval (redigeerige juhtpaneelil)	
Meili teema	Saadaval (redigeerige sihtkoha järgi)	Saadaval (redigeerige juhtpaneelil)	
Meili sisu Saadaval (redigeerige sihtkoha järgi)		-	
Manuse maksimaalne - suurus		Saadaval (redigeerige juhtpaneelil)	

Arvutist skannimine

Installige tarkvara ja kontrollige, et võrguskannimise teenus oleks lubatud, et skannida arvutist võrgu kaudu.

Installitav tarkvara

D Epson Scan 2

See on skanneridraiver.Kui kasutate seadet arvutist, installige draiver igasse klientarvutisse.Kui installitud on Document Capture Pro/Document Capture, saate teha toiminguid, mis on omistatud seadme nuppudele. Kui kasutate rakendust EpsonNet SetupManager, kuulub paketti ka printeridraiver. Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS)

See installitakse klientarvutisse. Töid, mis on registreeritud võrguarvutis, kuhu on installitud Document Capture Pro/Document Capture, saab esile kutsuda ja käivitada seadme juhtpaneelilt.

Saate arvutist skannida võrgu kaudu.Skannimiseks on vajalik Epson Scan 2.

Võrguskannimise lubatavuse kinnitamine

Saate seadistada võrguskannimisteenuse, skannides võrgu kaudu kliendi arvutist. Vaikesäte on lubav.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Scan/Copy > Network Scan

- Veenduge, et valitud oleks suvandi Enable scanning säte Epson Scan 2. Kui see on valitud, on see ülesanne lõpetatud. Sulgege Web Config. Kui see ei ole valitud, siis valige see ja liikuge edasi järgmise sammu juurde.
- 5. Klõpsake nuppu Next.
- 6. Klõpsake nuppu OK.

Võrk ühendatakse uuesti ja sätted lubatakse seejärel.

Faksi funktsioonide kasutatavaks muutmine

Enne faksi funktsioonide kasutamist

Tehke faksi sunktsioonide kasutamiseks järgmised seadistused.

- □ Ühendage printer korrektselt telefoniliini ning telefoniseadmega (kui see on kasutusel). "Printeri ühendamine telefoniliiniga" lk 117
- □ Läbige Faksisätete viisard, mis on vajalik põhisätete määramiseks. "Printeri ettevalmistamine fakside saatmiseks ja vastu võtmiseks" lk 120

Seadistage vajaduse kohaselt järgmine.

□ Kontaktid: registreerimine

"Kontaktide registreerimine" lk 85

- $\hfill\square$ Väljundsihtkohad ja seotud sätted, nagu võrgus
ätted ja meiliserverisätted
 - "Meiliserveri registreerimine" lk 72
 - "Võrgukausta loomine" lk 76
 - "Sätted, millega pilveteenust fakside edastussihtkohana kasutada" lk 95
 - "Printeri faksifunktsioonide sätete tegemine kasutuspõhiselt" lk 122
 - "Faksi sätted" lk 402
- □ Kasutaja sätted: sätted, mis määratlevad menüü Faks üksuste vaikeväärtused "Kasutaja sätted" lk 426
- □ Aruande sätted aruannete printimiseks fakside saatmise, vastuvõtmise või edastamise korral "Aruande sätted" lk 417
- Probleemide lahendamine faksisätete seadistamisel "Faksiprobleemide tõrkeotsing" lk 134

Printeri ühendamine telefoniliiniga

Ühilduvad telefoniliinid

Võite printerit kasutada standardsete analoogtelefoniliinidega (PSTN ehk kanalikommutatsiooniga avalik telefonivõrk) ja kodukeskjaama telefonisüsteemides.

Printerit ei pruugi olla võimalik kasutada järgmiste telefoniliinide või -süsteemidega.

- VoIP-telefoniliin, nagu DSL või kiudoptika digitaalteenus
- □ Digitaaltelefoniliin (ISDN)
- Mõned kodukeskjaama telefonisüsteemid
- □ Kui telefonikontakti ja printeri vahele on ühendatud adapterid, nagu terminaliadapterid, VoIP-adapterid, jagurid või DSL-marsruuter.

Printeri ühendamine telefoniliiniga

Ühendage printer telefonipesaga, kasutades RJ-11 (6P2C) telefonikaablit. Ühendades telefoni printeriga, kasutage teist RJ-11 (6P2C) telefonikaablit.

Olenevalt piirkonnast võib telefonikaabel printeriga kaasas olla. Kui kaabel on printeriga kaasas, kasutage seda.

Võimalik, et teil tuleb telefonikaabel konkreetses riigis või piirkonnas ettenähtud adapteriga ühendada.

Märkus.

Eemaldage printeri pordilt EXT. kate üksnes siis, kui ühendate telefoni printeriga. Ärge eemaldage katet, kui te telefoni ei ühenda.

Piirkondades, kus esineb sageli äikest, soovitame teil voolukaitset kasutada.

Standardse telefoniliini (PSTN) või kodukeskjaamaga ühendamine

Ühendage telefonikontaktist või kodukeskjaamast tulev telefonikaabel printeri tagaküljel asuva pordiga LINE.



DSL-i või ISDN-i ühendamine

Ühendage DSL-modemist või ISDN-i ühendusterminalist tulev telefonikaabel printeri tagaküljel asuva pordiga LINE. Vaadake üksikasju modemi või adapteri dokumentatsioonist.

Märkus.

Kui DSL-modemil pole sisseehitatud DSL-filtrit, ühendage eraldi DSL-filter.



Telefoniseadme ühendamine printeriga

Kui kasutate printerit ja telefoni ühel telefoniliinil, ühendage telefon printeriga.

Märkus.

- □ Kui telefoniseadmel on faksifunktsioon, keelake see enne ühendamist. Vaadake üksikasju telefoniseadme juhenditest. Sõltuvalt telefoniseadme mudelist ei saa faksifunktsiooni täielikult keelata, seega ei saa te seadet kasutada välise telefoniga.
- □ Kui ühendate automaatvastaja, siis veenduge, et printeri sätte **Helinaid vastamiseni** väärtus on suurem kui automaatvastaja vastamiseni kuluvate helinate arv.
- 1. Eemaldage printeri tagaküljel olevalt pordilt EXT. kate.



2. Ühendage telefoniseade ja port EXT. telefonikaabli abil.



Märkus.

Kui seadmed jagavad üht telefoniliini, veenduge, et telefoniseade on printeri pordiga EXT. ühendatud. Kui jaotate liini kaheks ning ühendate telefoniseadme ja printeri eraldi, ei tööta telefon ja printer õigesti.

3. Valige printeri juhtpaneelil Faks.

4. Võtke toru hargilt.

Kui kuvatakse teadet faksi saatmise või vastuvõtmise kohta nii nagu on näidatud allpool toodud ekraanipildil, on ühendus loodud.



Seotud teave

- ➡ "Printeri ettevalmistamine fakside saatmiseks ja vastu võtmiseks" lk 120
- ➡ "Automaatvastaja kasutamise seadistamine" lk 123
- "Seadistamine fakside vastuvõtmiseks ainult ühendatud telefoni kasutades" lk 123
- ➡ "Vastuvõturežiim:" lk 404

Printeri ettevalmistamine fakside saatmiseks ja vastu võtmiseks

Faksisätete viisard häälestab faksi põhifunktsioonid, et valmistada printer ette fakside saatmiseks ja vastu võtmiseks.

Kui printer esimest korda sisse lülitatakse, kuvatakse viisard automaatselt. Viisardi saate kuvada ka käsitsi printeri juhtpaneelilt. Teil on vaja viisard uuesti käivitada, kui see on esimesel käivitamisel kõrvale jäetud või siis, kui ühenduskeskkonda on muudetud.

□ Allpool on esitatud funktsioonid, mida te saate viisardi abil seadistada.

- D Päis (Teie telefoninumber ja Faksi päis)
- □ Vastuvõturežiim (Auto või Käsitsi)
- □ Distinctive Ring Detection (DRD) sätted
- □ Allpool loetletud funktsioonid seadistatakse vastavalt ühenduskeskkonnale automaatselt.
 - □ Numbri valimise režiim (näiteks Toon või Impulss)

Faksisätete viisard ei pruugi režiimi Numbri valimise režiim automaatselt seadistada, kui suvandi Sideliini tüüp tüübiks on seatud PBX. Seadistage Numbri valimise režiim käsitsi.

□ Muud funktsioonid jaotises **Põhisätted** jäävad endiseks.

Seotud teave

➡ "Põhisätted" lk 403

Printeri ettevalmistamine fakside saatmiseks ja vastu võtmiseks funktsiooniga Faksisätete viisard

- 1. Valige juhtpaneeli avakuval valik Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Faksi sätted > Faksisätete viisard.
- 3. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid, et sisestada saatja nimi (nt oma ettevõtte nimi) ja faksinumber.

Märkus.

Saatja nimi ja faksinumber kuvatakse saadetavate fakside päisena.

- 4. Määrake eristuva helina tuvastamise (DRD) säte.
 - □ Kui olete telefonifirmalt eristuva helina teenuse tellinud, tehke järgmist:

Minge järgmisele kuvale ja valige helina muster sissetulevate fakside jaoks.

Kui valite mõne muu üksuse kui **Kõik**, määratakse suvandi **Vastuvõturežiim** sätteks **Auto** ja teid viiakse järgmisele kuvale, kus saate kontrollida tehtud sätteid.

Kui olete eristuva helina teenuse sideteenuse pakkujalt tellinud või teil ei ole seda suvandit vaja seadistada: Jätke see seadistus vahele ja minge kuvale, kus saate kontrollida tehtud sätteid.

Märkus.

- □ Paljude telefonifirmade pakutav eristuva helina teenus (teenuse nimi erineb olenevalt ettevõttest) võimaldab teil ühel telefoniliinil mitut telefoninumbrit kasutada. Igale numbrile määratakse erinev helin. Võite kasutada üht numbrit häälkõnede ja teist faksikõnede jaoks. Valige suvandis **DRD** faksikõnede helin.
- □ Olenevalt piirkonnast kuvatakse sätted **Sees** ja **Välj.** suvandi **DRD** valikutena. Valige eristuva helina funktsiooni kasutamiseks säte **Sees**.
- 5. Määrake suvandi Vastuvõturežiim säte.

 $\hfill\square$ Kui teil ei ole vaja printeriga telefoni
aparaati ühendada, tehke järgmist:

Valige Ei.

Suvandi Vastuvõturežiim sätteks määratakse Auto.

 $\hfill\square$ Kui teil on vaja printeriga telefonia
paraat ühendada, tehke järgmist:

Valige Jah ja seejärel valige, kas fakse võetakse vastu automaatselt.

6. Kontrollige tehtud sätteid kuvatud ekraanil ja seejärel minge järgmisele kuvale.

Sätete parandamiseks või muutmiseks valige 🥌.

7. Kontrollige faksiühendust valikuga **Alusta kontrollimist** ja seejärel valige **Prindi**, et printida aruanne, millel on näidatud ühenduse olek.

Märkus.

- □ *Kui aruandes on välja toodud tõrked, järgige nende lahendamiseks aruandes antud juhiseid.*
- **D** Ekraani Valige Liini tüüp kuvamisel valige liinitüüp.
 - Kui ühendate printeri kodukeskjaama telefonisüsteemi või terminaliadapteriga, valige PBX.

- Kui ühendate printeri standardse telefoniliiniga, valige **PSTN** ja seejärel valige **Ära tuvasta** kuvataval ekraanil **Kinnitus**. Suvandi **Ära tuvasta** korral võib aga printer valimisel faksinumbri esimese numbri ära jätta ja faksi valele numbrile saata.

Seotud teave

➡ "Printeri ühendamine telefoniliiniga" lk 117

- ➡ "Automaatvastaja kasutamise seadistamine" lk 123
- ➡ "Vastuvõturežiim:" lk 404
- "Seadistamine fakside vastuvõtmiseks ainult ühendatud telefoni kasutades" lk 123
- ➡ "Põhisätted" lk 403

Printeri faksifunktsioonide sätete tegemine kasutuspõhiselt

Printeri faksifunktsioone saab printeri juhtpaneelil kasutuspõhiselt eraldi konfigureerida. Muuta saab ka utiliidiga **Faksisätete viisard** tehtud sätteid. Lugege lisateavet menüü **Faksi sätted** kirjeldustest.

"Faksi sätted" lk 402

Märkus.

- D Rakendusega Web Config saab konfigureerida printeri faksifunktsioone.
- □ *Kui kasutate rakendust Web Config menüü* **Faksi sätted** kuvamiseks, võivad kasutajaliides ja asukohad olla printeri juhtpaneelist pisut erinevad.

Seotud teave

- ➡ "Kodukeskjaama telefonisüsteemi sätted" lk 122
- ➡ "Sissetulevate fakside vastuvõtmine" lk 241
- ➡ "Sätete tegemine telefoniaparaadi ühendamise korral" lk 123
- ➡ "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks" lk 124
- ➡ "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks teatud tingimustel" lk 127
- ➡ "Sätete tegemine rämpsfakside blokeerimiseks" lk 132
- ➡ "Sätted fakside saatmiseks ja vastuvõtmiseks arvutiga" lk 133

Kodukeskjaama telefonisüsteemi sätted

Sätete määramine suunakoodi kasutamiseks välisliinile helistamisel

Kui peate kasutama numbreid 0 või 9, mis on osa välisest pääsukoodist, tehke järgmised sätted.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted.
- 3. Valige Sideliini tüüp ja seejärel PBX.
- 4. Kui saadate faksi välisele faksinumbrile, kasutades tegelikku välissuunakoodi, valige kast **Pääsukood** ja seejärel **Ära kasuta**.
- 5. Sätete rakendamiseks valige Nõus.

Sätete seadistamine fakside saatmiseks välissuunakoodiga (#)

Saate saata välisele faksinumbrile fakse, kasutades tegeliku välissuunakoodi (nagu 0 või 9) asemel märki # (räsi).

1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.

- 2. Valige Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted.
- 3. Valige Sideliini tüüp ja seejärel PBX.
- 4. Valige kast **Pääsukood** ja valige seejärel **Kasuta**.
- 5. Puudutage suvandi **Pääsukood** sisendkasti, sisestage oma telefonisüsteemis kasutatav välissuunakood ja seejärel puudutage valikut OK.
- 6. Sätete rakendamiseks valige Nõus.

Tegeliku suunakoodi asemel sisestatud "#" asendatakse valimise korral salvestatud suunakoodiga (nt 0 või 9). Räsi (#) kasutamine aitab vältida ühendusprobleeme ühenduse loomisel välisliiniga, kuna välisliini valimistoon tuvastatakse enne helistamist.

Märkus.

Kui olete registreerinud adressaate loendis **Kontaktid**, kasutades sellist välissuunakoodi nagu 0 või 9, määrake suvandi **Pääsukood** sätteks **Ära kasuta**. Vastasel juhul peate muutma koodi loendis **Kontaktid** sümboliks "#".

Sätete tegemine telefoniaparaadi ühendamise korral

Automaatvastaja kasutamise seadistamine

Automaatvastaja kasutamiseks tuleb sätted määrata.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted.
- 3. Valige suvandi Vastuvõturežiim sätteks Auto.
- 4. Määrake printeri režiimi Helinaid vastamiseni sätteks suurem arv kui automaatvastaja helinate oma.

Kui suvandi **Helinaid vastamiseni** säte on madalam kui automaatvastaja helinate arv, ei saa automaatvastaja helisõnumite salvestamiseks kõnesid vastu võtta. Vaadake automaatvastaja sätteid selle juhenditest.

Printeri sätet Helinaid vastamiseni ei pruugita olenevalt piirkonnast kuvada.

Seotud teave

➡ "Põhisätted" lk 403

Seadistamine fakside vastuvõtmiseks ainult ühendatud telefoni kasutades

Sissetulevaid fakse on võimalik vastu võtta lihtsalt telefonitoru hargilt tõstes ja telefoni kasutades, ilma et printeriga oleks vaja midagi teha.

Funktsiooni Kaugvastuvõtt saab kasutada toonvalimist toetavate telefonide puhul.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted > Kaugvastuvõtt.
- 3. Puudutage valikut Kaugvastuvõtt, et määrata selle sätteks Sees.

- 4. Valige **Käivituskood**, sisestage kahekohaline kood (võite sisestada numbreid 0–9 ning märke * ja #) ja seejärel puudutage valikut **Nõus**.
- 5. Sätete rakendamiseks valige Nõus.

Seotud teave

➡ "Põhisätted" lk 403

Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks

Vaikimisi on printer seatud vastuvõetud fakse printima. Lisaks printimisele saate seada printeri vastuvõetud fakse salvestama ja/või edasi saatma ilma eritingimusteta.

Märkus.

- Lisaks printeri juhtpaneeli kasutamisele saate sätted määrata ka Web Config kaudu.
- Saate vastuvõetud fakse salvestada ja/või edasi saata eritingimustel.
 "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks teatud tingimustel" lk 127

Seotud teave

- ➡ "Vastuvõetud fakside salvestamise sätete määramine" lk 124
- ➡ "Sätted vastuvõetud fakside edastamiseks" lk 126

Vastuvõetud fakside salvestamise sätted

Sõltumata saatjast või ajast saate määrata sätted fakside vastuvõtmiseks sisendkausta või salvestamiskeks välisele mäluseadmele. Faksi sisendkausta salvestamine võimaldab vastuvõetud faksi sisu enne printimist kontrollida printeri LCD-kuvalt.

Saadud fakside salvestamise sätete määramisel arvutile, milles kasutatakse PC-FAX-funktsiooni, vaadake "Funktsioon: arvutifaksi saatmine/vastuvõtmine (Windows/Mac OS)" lk 229.

Märkus.

- Lisaks printeri juhtpaneeli kasutamisele saate fakside vastuvõtmise salvestamise sätted määrata ka Web Config kaudu. Valige vahekaart Fax > Save/Forward Settings > Unconditional Save/Forward ja määrake salvestamise sihtkoht Fax Output alt.
- □ Te saate vastuvõetud fakse printida ja/või edastada samal ajal. Määrake vastavad sätted üleval nimetatud kuval **Fax Output**.

Vastuvõetud fakside salvestamise sätete määramine

- 1. Valige printeri juhtpaneelilt Sätted ja seejärel Üldsätted > Faksi sätted.
- 2. Valige Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingimusteta salvestamine/edastamine.

Kui kuvatakse sõnum, lugege see läbi ja seejärel koputage Nõus.

3. Määrake sätted salvestamise sihtkoha jaoks, sisendkausta ja/või välise mäluseadme jaoks.

Save to Inbox	Off ()
Save to Computer	
Save to Memory Device	
Forward	

- □ Fakside salvestamiseks faili Sisendkaust tehke järgmist:
 - 1 Valige Salvesta sisendkausta, et seada see olekusse Sees.
 - **2** Kui kuvatakse sõnum, lugege see läbi ja seejärel valige **Nõus**.
- □ Vastuvõetud fakside salvestamiseks välisesse mäluseadmesse tehke järgmist:
 - 1 Ühendage mäluseade printeri välisliidese USB-pordi kaudu.
 - **2** Valige Salvesta mäluseadmesse.

3 Valige Jah. Dokumentide automaatseks printimiseks nende mäluseadmesse salvestamisel valige selle asemel suvand Jah ja prindi.

4 Vaadake kuvatud sõnum läbi ja seejärel koputage Loo.

Mäluseadmesse luuakse kaust vastuvõetud dokumentide salvestamiseks.

- 5 Lugege sõnum läbi ja koputage Sule või oodake kuni sõnum kustub ja seejärel koputage Sule.
- **6** Kui kuvatakse järgmine sõnum, lugege see läbi ja seejärel koputage **Nõus**.

Oluline teave:

Vastu võetud dokumendid salvestatakse ajutiselt printeri mälus enne seda, kui need salvestatakse printeriga ühendatud seadme mälus. Kuna mälu täitumise tõrge keelab fakside saatmise ja vastuvõtmise, siis tuleb mäluseade printeriga ühendatuna hoida.

Märkus.

Saate seadistada printeri meilide saatmiseks isikule, keda soovite teavitada fakside salvestamise tulemustest. Vajadusel valige **Meiliteatised**, määrake protsessid ja sihtkoht teadete saatmiseks.

4. Valige Sule, et lõpetada Tingimusteta salvestamine/edastamine seadistus.

Sellega on lõppenud vastuvõetud fakside tingimusteta salvestamise seadistamine. Vastavalt vajadusele saate määrata **Tavasätted** valikud. Vaadake **Tavasätted** üksikasjade selgitust menüüst **Salvestamise/ Edastam sätted**.

Märkus.

Kui soovite vastuvõetud fakside salvestamisel kasutada eritingimusi, klõpsake allpool toodud lisateabe linki.

Seotud teave

- ➡ "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks teatud tingimustel" lk 128
- ➡ "Tavasätted:" lk 414
- ➡ "Vastuvõetud fakside vaatamine printeri LCD-ekraanilt" lk 245

Sätted vastuvõetud fakside edastamiseks

Edasisaatmise saab sõltumata saatjast või ajast määrata kuni viiele sihtkohale, e-posti aadressile, jagatud kaustale, teie pilvekontole ja/või teisele faksiseadmele.

Märkus.

□ *Kui soovite määrata saadud fakside edasisaatmise sätteid, peate esmalt lisama edasisaatmise sihtkohad kontaktiloendisse või pilve sihtkohaloendisse. Vaadake allolevast tabelist, millisesse loendisse registreerida.*

Sihtkoha tüüp	Kontaktid	Pilv Sihtkohaloend
e-posti aadress	\checkmark	-
jagatud kaust	\checkmark	-
pilvekonto	-	\checkmark
muu faksiseade	\checkmark	-

D Määrake edastussihtkoha tüübist olenevalt järgmised sätted.

- "Kontaktide registreerimine" lk 85
- "Meiliserveri registreerimine" lk 72
- "Võrgukausta loomine" lk 76

"Sätted, millega pilveteenust fakside edastussihtkohana kasutada" lk 95

□ Värvilisi dokumente ei saa teisele faksiseadmele edastada. Neid töödeldakse kui dokumente, mille edasisaatmine ebaõnnestus.

Vastuvõetud fakside edasisaatmise sätete määramine

Märkus.

- □ Lisaks printeri juhtpaneeli kasutamisele saate fakside edasisaatmise sätted määrata ka Web Config kaudu. Valige vahekaart Fax > Salvestamise/Edastam sätted > Tingimusteta salvestamine/edastamine ja määrake edasisaatmise sihtkoht Fax Output alt.
- □ Samal ajal saate vastuvõetud fakse ka printida ja/või salvestada. Määrake vastavad sätted üleval nimetatud kuval **Fax Output**.
- 1. Valige printeri juhtpaneelilt Sätted ja seejärel Üldsätted > Faksi sätted.
- Valige Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingimusteta salvestamine/edastamine. Kui kuvatakse sõnum, lugege see läbi ja seejärel koputage Nõus.
- 3. Määrake kuni viis edasisaatmise sihtkohta.

Save to Inbox	Of Om
Save to Computer	
Save to Memory Device	
Forward	

1 Valige Saada edasi.

2 Valige Jah. Dokumentide automaatseks printimiseks nende edasisaatmise ajal valige selle asemel Jah ja prindi.

3 Valige Sihtkoht > Lisa kirje ja seejärel valige kontaktiloendist või pilve sihtkohaloendist edasisaatmise sihtkohad. Saate määrata kuni viis edasisaatmise sihtkohta.

Loendite vahetamiseks puudutage nuppu 🎴 ja valige 📿 Pilv Sihtkohaloend või puudutage nuppu 📿 ja

valige 📕 Kontaktid.

4 Puudutage sihtkohtade edastamise lõpetamiseks nuppu Sule ja seejärel puudutage nuppu Sule.

5 Valikus Valikud, kui edastamine nurjus valige, kas printida saadud dokumendid või salvestada need printeri postkasti kausta Sisendkaust, kui edasisaatmine nurjub.

6 Puudutage Nõus.

Oluline teave:

Kui kaust Sisendkaust on täis, on fakside vastuvõtmine keelatud. Te peaksite need dokumendid pärast kontrollimist sisendkaustast kustutama. Dokumentide arv, mille edasisaatmine on nurjunud, on kuvatud

avakuval ikoonil 💟 lisaks teistele töötlemata töödele.

Märkus.

Saate seadistada printeri meilide saatmiseks isikule, keda soovite teavitada fakside edasisaatmise tulemustest. Vajadusel valige **Meiliteatised**, määrake protsessid ja valige kontaktiloendist sihtkoht teadete saatmiseks.

Valige Sule, et lõpetada Tingimusteta salvestamine/edastamine seadistus. 4.

Märkus.

Sellega on lõppenud vastuvõetud fakside tingimusteta edasisaatmise seadistamine. Vastavalt vajadusele saate määrata Tavasätted valikud. Vaadake Tavasätted üksikasjade selgitust menüüst Salvestamise/ Edastam sätted.

Seotud teave

➡ "Tavasätted:" lk 414

Edasisaatmise sihtkoha kontrollimine

Kui olete valinud edasisaatmise sihtkohaks võrgu ühiskausta, meiliaadressi või pilvekonto, soovitame katsetada, kas saate kujutist sihtkohta saata.

Valige printeri juhtpaneelilt Skanni > Meil, Skanni > Võrgukaust/FTP, valige sihtkoht ja seejärel alustage skannimist.

Kui olete valinud pilvekonto, saate teha testimise, edastades faksikausta salvestatud pildi sihtkohta. Valige printeri

juhtpaneelilt **Faksiboks** ja valige faksikaust, kuhu on salvestatud kujutis. Valige 📖 (eelvaate menüü) > Edasta(pilv), valige sihtkoht ja alustage seejärel edastamist.

Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks teatud tingimustel

Saate määrata tingimused vastuvõetud fakside salvestamiseks ja/või edasisaatmiseks.

Märkus.

- □ Vaikimisi on printer seatud vastuvõetud fakse printima.
- Saate määrata ka fakside vastuvõtmise ja salvestamise alati.
 "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks" lk 124

Seotud teave

- ➡ "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks teatud tingimustel" lk 128
- ➡ "Sätted vastuvõetud fakside edasisaatmiseks teatud tingimustel" lk 130

Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks teatud tingimustel

Saate määrata vastuvõetud fakside sisendkausta ja välisele mäluseadmele salvestamise, kui tegemist on kindla saatjaga või saabumisajaga.

Kui on seatud mitu tingimust (**Tingim. salvest./edast.**) viidatakse neile üksuste järjekorras ja esimesena käivitatakse ühtiv **Tingim. salvest./edast.**.

Faksi konfidentsiaalsesse kasti või sisendkausta salvestamine võimaldab vastuvõetud faksi sisu enne printimist kontrollida printeri LCD-kuvalt.

Enne saadud fakside salvestamise kasutamist veenduge, et printeri sätted **Kuupäev/kellaaeg** ja **Ajavahe** on õiged. Sisenege menüüsse järgmist rada pidi **Sätted** > **Üldsätted** > **Põhisätted** > **Kuupäeva/kellaaja sätted**.

Märkus.

- □ Lisaks printeri juhtpaneeli kasutamisele saate fakside vastuvõtmise salvestamise sätted määrata ka Web Config kaudu. Valige vahekaart Fax > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingim. salvest./edast. valige konfidentsiaalse kasti number, seejärel Edit ja valige salvestamise sihtkoha sätted.
- Samal ajal saate vastuvõetud fakse ka printida ja/või edasisaata. Määrake vastavad sätted üleval nimetatud kuval Edit.

Seadistused vastuvõetud fakside salvestamiseks teatud tingimustel

- 1. Valige printeri juhtpaneelilt Sätted ja seejärel Üldsätted > Faksi sätted.
- 2. Valige Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingim. salvest./edast. ja puudutage registreerimata kasti juures valiku Tingim. salvest./edast..

Märkus.

Kui soovite registreeritud kasti sätteid muuta, puudutage 🎽 ja muutke sätteid.

- 3. Valige kast Nimi (nõutav) ja sisestage nimi, mida soovite registreerida.
- 4. Valige kast Tingimus(ed), et määrata tingimuse säte.
 - Saatja ID vaste: kui saatja ID vastab selles üksuses valitud tingimusele, salvestab printer vastuvõetud faksi.
 Valige ID ja sisestage seejärel saatja ID, nt tema faksinumber.
 - □ Alamaadressi (SUB) täpne vastavus: kui alamaadress (SUB) on täpses vastavuses, salvestab printer vastuvõetud faksid.

Lubage säte Alamaadressi (SUB) täpne vastavus ja sisestage parool, valides kasti Alamaadress (SUB).

Parooli (SID) täpne vastavus: kui parool (SID) on täpses vastavuses, salvestab printer vastuvõetud faksid.
 Lubage säte Parooli (SID) täpne vastavus ja sisestage parool, valides kasti Parool(SID).

- □ Vastuvõtmise aeg: printer salvestab ja saadab edasi vastuvõetud fakse kindla ajavahemiku jooksul. Lubage säte **Vastuvõtmise aeg** ja seejärel määrake aeg suvandites **Algusaeg** ja **Lõppaeg**.
- 5. Valige **Salvesta/Edasta sihtkohta (nõutav)** ja seadistage sihtkoht, kast ja/või väline mäluseade.

Cancel	Save/Forward Des	stination 🔵	ок
Save to F	ах Вох	Oll	0
Save to N	femory Device	Off	
Forward		Off	
Print		01 ()	

□ Vastuvõetud fakside salvestamiseks kausta Sisendkaust või konfidentsiaalsete fakside kausta tehke järgmist:

- **1** Valige **Salvesta faksiboksi**.
- 2 Puudutage valikut Salvesta faksiboksi, et määrata selle sätteks Sees.
- 3 Valige postkasti kaust, kuhu dokument salvestada.
- □ Vastuvõetud fakside salvestamiseks välisesse mäluseadmesse tehke järgmist:
 - Ühendage mäluseade printeri välisliidese USB-pordi kaudu.
 - **2** Valige Salvesta mäluseadmesse.
 - 3 Puudutage valikut Salvesta mäluseadmesse, et määrata selle sätteks Sees.
 - 4 Vaadake kuvatud sõnum läbi ja seejärel koputage Loo.

Mäluseadmesse luuakse kaust vastuvõetud dokumentide salvestamiseks.

Oluline teave:

Vastu võetud dokumendid salvestatakse ajutiselt printeri mälus enne seda, kui need salvestatakse printeriga ühendatud seadme mälus. Kuna mälu täitumise tõrge keelab fakside saatmise ja vastuvõtmise, siis tuleb mäluseade printeriga ühendatuna hoida.

Märkus.

Vastuvõetud fakside samal ajal printimiseks puudutage Prindi ja määrake valiku sätteks Sees.

6. Valige Nõus, et lõpetada Salvesta/Edasta sihtkohta (nõutav) seadistus.

Märkus.

Saate seadistada printeri meilide saatmiseks isikule, keda soovite teavitada fakside salvestamise tulemustest. Vajadusel valige **Meiliteatised**, määrake protsessid ja valige kontaktiloendist sihtkoht teadete saatmiseks.

- 7. Valige Nõus kuni jõuate tagasi kuvale Salvestamise/ Edastam sätted, kus saate Tingim. salvest./edast. seadistuse lõpetada.
- 8. Valige registreeritud kast, millele määrasite tingimuse sätte, ja seejärel valige Aktiveeri.

Sellega on lõppenud vastuvõetud fakside teatud tingimusel salvestamise seadistamine. Vastavalt vajadusele saate määrata **Tavasätted** valikud. Vaadake **Tavasätted** üksikasjade selgitust menüüst **Salvestamise/ Edastam sätted**.

Seotud teave

- ➡ "Tavasätted:" lk 414
- ➡ "Vastuvõetud fakside vaatamine printeri LCD-ekraanilt" lk 245

Sätted vastuvõetud fakside edasisaatmiseks teatud tingimustel

Saate seadistada määratud saatjalt või määratud ajal vastu võetud fakside edasisaatmise.

Kui on seatud mitu tingimust (**Tingim. salvest./edast.**) viidatakse neile üksuste järjekorras ja esimesena käivitatakse ühtiv **Tingim. salvest./edast.**.

Saate seadistada sätted määratud saatjalt või määratud ajal vastu võetud fakside edastamiseks sihtkohta, e-posti aadressile, jagatud kausta, oma pilvekontole või teisele faksiseadmele.

Märkus.

□ *Kui soovite määrata saadud fakside edasisaatmise sätteid, peate esmalt lisama edasisaatmise sihtkohad kontaktiloendisse või pilve sihtkohaloendisse. Vaadake allolevast tabelist, millisesse loendisse registreerida.*

Sihtkoha tüüp	Kontaktid	Pilv Sihtkohaloend
e-posti aadress	\checkmark	_
jagatud kaust	\checkmark	-
pilvekonto	-	\checkmark
muu faksiseade	✓	-

D Määrake edastussihtkoha tüübist olenevalt järgmised sätted.

"Kontaktide registreerimine" lk 85

"Meiliserveri registreerimine" lk 72

"Võrgukausta loomine" lk 76

"Sätted, millega pilveteenust fakside edastussihtkohana kasutada" lk 95

- □ Enne saadud fakside edasisaatmise kasutamist veenduge, et printeri sätted Kuupäev/kellaaeg ja Ajavahe on õiged. Sisenege menüüsse järgmist rada pidi Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Kuupäeva/kellaaja sätted.
- □ Värvilisi dokumente ei saa teisele faksiseadmele edastada. Neid töödeldakse kui dokumente, mille edasisaatmine ebaõnnestus.

Seadistused vastuvõetud fakside edasisaatmiseks teatud tingimustel

Märkus.

- Lisaks printeri juhtpaneeli kasutamisele saate fakside edasisaatmise sätted määrata ka Web Config kaudu. Valige vahekaart Fax > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingim. salvest./edast. valige konfidentsiaalse kasti number, seejärel Edit ja valige edasisaatmise sihtkoha sätted.
- □ Samal ajal saate vastuvõetud fakse ka printida ja/või salvestada. Määrake vastavad sätted üleval nimetatud kuval *Edit*.
- 1. Valige printeri juhtpaneelilt Sätted ja seejärel Üldsätted > Faksi sätted.
- 2. Valige Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingim. salvest./edast. ja puudutage registreerimata kasti juures valiku Tingim. salvest./edast..

Märkus.

Kui soovite registreeritud kasti sätteid muuta, puudutage 🎽 ja muutke sätteid.

- 3. Valige kast **Nimi (nõutav)** ja sisestage nimi, mida soovite registreerida.
- 4. Valige kast **Tingimus(ed)**, et määrata tingimuse säte.
 - Saatja ID vaste: kui saatja ID vastab selles üksuses valitud tingimusele, edastab printer vastuvõetud faksi. Valige ID ja sisestage seejärel saatja ID, nt tema faksinumber.
 - □ Alamaadressi (SUB) täpne vastavus: kui alamaadress (SUB) on täpses vastavuses, edastab printer vastuvõetud faksid.

Lubage säte Alamaadressi (SUB) täpne vastavus ja sisestage parool, valides kasti Alamaadress (SUB).

- Darooli (SID) täpne vastavus: kui parool (SID) on täpses vastavuses, edastab printer vastuvõetud faksid. Lubage säte Parooli (SID) täpne vastavus ja sisestage parool, valides kasti Parool(SID).
- □ Vastuvõtmise aeg: printer edastab vastuvõetud fakse kindla ajavahemiku jooksul. Lubage säte Vastuvõtmise aeg ja seejärel määrake aeg suvandites Algusaeg ja Lõppaeg.
- 5. Valige Salvesta/Edasta sihtkohta (nõutav) ja määrake edasisaatmise sihtkoht.

Cancel	Save/Forward Der	stination	ок
Save to F	ах Вох	Off	1
Save to M	femary Device	Off	
Forward		Ott	
Print		01 ()	

1 Valige Saada edasi.

2 Puudutage valikut **Saada edasi**, et määrata selle sätteks **Sees**.

3 Valige Sihtkoht > Lisa kirje ja seejärel valige kontaktiloendist või pilve sihtkohaloendist edasisaatmise sihtkoht. Saate määrata edasisaatmise sihtkoha.



4 Kui olete edasisaatmise sihtkohtade valimise lõpetanud, koputage Sule.

5 Veenduge, et teie valitud edasisaatmise sihtkoht on õige ja seejärel valige **Sule**.

6 Valikus Valikud, kui edastamine nurjus valige, kas printida saadud dokumendid või salvestada need printeri postkasti kausta Sisendkaust, kui edasisaatmine nurjub.

Puudutage Nõus.

Oluline teave:

Kui kaust Sisendkaust või konfidentsiaalsete kirjade postkast on täis, siis on fakside vastuvõtt inaktiveeritud. Te peaksite need dokumendid pärast kontrollimist sisendkaustast kustutama. Dokumentide arv, mille

edasisaatmine on nurjunud, on kuvatud avakuval ikoonil 🖄 lisaks teistele töötlemata töödele.

Märkus.

Vastuvõetud fakside samal ajal printimiseks puudutage **Prindi** ja määrake valiku sätteks **Sees**.

6. Valige Nõus, et lõpetada Salvesta/Edasta sihtkohta (nõutav) seadistus.

Märkus.

Saate seadistada printeri meilide saatmiseks isikule, keda soovite teavitada fakside edasisaatmise tulemustest. Vajadusel valige **Meiliteatised**, määrake protsessid ja valige kontaktiloendist sihtkoht teadete saatmiseks.

- 7. Valige **Nõus** kuni jõuate tagasi kuvale **Salvestamise/ Edastam sätted**, kus saate **Tingim. salvest./edast.** seadistuse lõpetada.
- 8. Valige registreeritud kast, millele määrasite tingimuse sätte, ja seejärel valige Aktiveeri.

Sellega on lõppenud vastuvõetud fakside teatud tingimustel edasisaatmise seadistamine. Vastavalt vajadusele saate määrata **Tavasätted** valikud. Vaadake **Tavasätted** üksikasjade selgitust menüüst **Salvestamise/ Edastam sätted**.

Seotud teave

➡ "Tavasätted:" lk 414

Edasisaatmise sihtkoha kontrollimine

Kui olete valinud edasisaatmise sihtkohaks võrgu ühiskausta, meiliaadressi või pilvekonto, soovitame katsetada, kas saate kujutist sihtkohta saata.

Valige printeri juhtpaneelilt **Skanni** > **Meil**, **Skanni** > **Võrgukaust/FTP**, valige sihtkoht ja seejärel alustage skannimist.

Kui olete valinud pilvekonto, saate teha testimise, edastades faksikausta salvestatud pildi sihtkohta. Valige printeri

juhtpaneelilt **Faksiboks** ja valige faksikaust, kuhu on salvestatud kujutis. Valige (eelvaate menüü) > **Edasta(pilv**), valige sihtkoht ja alustage seejärel edastamist.

Sätete tegemine rämpsfakside blokeerimiseks

Saate rämpsfakse blokeerida.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil **Sätted**.
- 2. Valige Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted > Faksi tagasilükkamine.
- 3. Määrake tingimus rämpsfakside blokeerimiseks.

Valige Faksi tagasilükkamine ja lubage järgmised suvandid.

- □ Tagasilükatavate numbrite loend: blokeerib faksid, mis asuvad keelatud numbrite loendis.
- □ Faksipäise tühik blokeeritud: blokeerib faksid, mille päiseteave on tühi.
- □ Registreerimata kontaktid: blokeerib faksid, mida ei ole lisatud kontaktiloendisse.
- 4. Puudutage \bigcirc , et naasta ekraanile **Faksi tagasilükkamine**.
- 5. Kui kasutate funktsiooni **Tagasilükatavate numbrite loend**, valige **Redigeeri blokeeritud numbrite loend** ja seejärel redigeerige loendit.

Käitumine fakside tagasilükkamisel

Printer käitub alljärgnevalt.

- Kostub helin
- □ Saatjale saadetakse sidetõrketeade
- Toiming salvestatakse tööajaloos
 Tööajaloo saate avada järgmisel viisil:
 Job/Status > Töö > Logi
- Toiming salvestatakse logis Faksilogi
 Logi Faksilogi saate printida järgmiselt:

Faks > Here (Veel) > Faksiaruanne > Faksilogi

Sätted fakside saatmiseks ja vastuvõtmiseks arvutiga

Fakside saatmiseks ja vastuvõtmiseks klientarvutiga peab FAX Utility olema installitud arvutisse, mis on ühendatud võrgu või USB-kaabliga.

Fakside arvutist saatmise aktiveerimine

Tehke Web Config kaudu järgmised seadistused.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Fax, seejärel klõpsake suvandit Send Settings

- Valige Use seadistusele PC to FAX Function.
 PC to FAX Function valkesäte on Use. Fakside arvutist saatmise välja lülitamiseks valige Do Not Use.
- 5. Klõpsake nuppu OK.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Fakside vastuvõtmiseks Salvesta arvutisse sätte määramine

Te saate arvutis fakse vastu võtta utiliidiga FAX Utility. Installige klientarvutisse FAX Utility ja määrake vastav säte. Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege FAX Utility spikrist jaotist Basic Operations (kuvatakse peaaknas).

Printeri juhtpaneelil oleva allpool näidatud sätteüksuse suvandiks on määratud **Jah** ja vastuvõetud fakse saab salvestada arvutisse.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingimusteta salvestamine/edastamine > Salvesta arvutisse

Suvandi Salvesta arvutisse seadistamine vastuvõetud fakse printima

Saate seadistada vastuvõetud fakside printimise ja arvutisse salvestamise samaaegselt.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted.
- 3. Valige Salvestamise/ Edastam sätted > Tingimusteta salvestamine/edastamine > Salvesta arvutisse > Jah ja prindi.

Suvandi Salvesta arvutisse fakse mitte vastu võtma seadistamine

Et seadistada printer vastuvõetud fakse mitte arvutisse salvestama, muutke printeris sätteid.

Märkus.

Sätteid saate muuta ka utiliidiga FAX Utility. Kui printeris on aga fakse, mis ei ole arvutisse salvestatud, siis see funktsioon ei tööta.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted.
- 3. Valige Salvestamise/ Edastam sätted > Tingimusteta salvestamine/edastamine > Salvesta arvutisse > Ei.

Faksiprobleemide tõrkeotsing

Fakse ei saa saata või vastu võtta

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Telefoni seinapistmikuga esineb probleeme.

Lahendused

Veenduge, et telefonikontakt töötab, ühendades sellega telefoni ja proovides seda. Kui te ei saa kõnesid teha ega vastu võtta, võtke ühendust oma sideettevõttega.

Telefoniliini ühendamisega esineb probleeme.

Lahendused

Valige juhtpaneelil **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Kontrollige faksiühendust**, et käivitada automaatne faksiühenduse kontroll. Proovige aruandes trükitud lahendusi.

Esineb sidetõrge.

Lahendused

Valige juhtpaneelil **Aeglane(9600 bit/s)** suvandis **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** > **Faksi kiirus**.

DSL-telefoniliiniga on loodud ühendus ilma DSL-filtrita.

Lahendused

DSL-telefoniliini ühendamiseks tuleb kasutada sisseehitatud DSL-filtriga DSL-modemit või installida liinile eraldi DSL-filter. Võtke ühendust DSL-i pakkujaga.

"DSL-i või ISDN-i ühendamine" lk 118

DSL-telefoniliini ühendamisel esineb DSL-filtriga probleeme.

Lahendused

Kui te ei saa faksi saata või vastu võtta, ühendage printer otse telefoniliini seinapistmikku, et näha, kas printeriga saab faksi saata. Kui see toimib, võib probleemi põhjuseks olla DSL-filter. Võtke ühendust DSL-i pakkujaga.

Faksi ei saa saata

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Ühendusliiniks on valitud PSTN asutuses, kus on kasutusel kodukeskjaam (PBX).

Lahendused

Valige juhtpaneelil PBX suvandis Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted > Sideliini tüüp.

Teie helistaja ID on blokeeritud.

Lahendused

Pöörduge oma sideteenuse pakkuja poole, et helistaja ID deblokeerida. Mõned telefonid või faksiseadmed lükkavad anonüümsed kõned automaatselt tagasi.

Väljuvate fakside päiseteavet ei registreerita.

Lahendused

Valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** > **Päis** ja seadistage päiseteave. Mõned faksiseadmed lükkavad päiseteabeta sissetulevad faksid automaatselt tagasi.

Fakse ei saa saata (kui IP Fax on aktiveeritud)

Faksi prooviti saata LINE-pordist, mille olek on Ainult vastuvõtt

Lahendused

Määrake fakse saatva LINE-pordi sätte Edastamise sätted rea kaupa väärtuseks Saatmine ja vastuvõtmine või Ainult saatmine.

Keelavad sätte Edastamise sätted rea kaupa väärtuse määrata ka printeri juhtpaneelilt.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted > Edastamise sätted rea kaupa

Faksi ei saa vastu võtta

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Lisaks soovitame kontrollida printeri olekut menüüst **Job/Status**, mis näitab, kas printer on hetkel faksi vastu võtmas või mitte.

Suvandi Vastuvõturežiim säte on Käsitsi, kui printeriga on ühendatud väline telefoniaparaat.

Lahendused

Kui printeriga on ühendatud ja sellega jagab telefoniliini väline telefoniaparaat, valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** ja seadke suvandi **Vastuvõturežiim** sätteks **Auto**.

Alamaadress ja parool on valed.

Lahendused

Kui võtate fakse vastu alamaadressi funktsiooni kasutades, kontrollige, kas alamaadress ja parool on õiged.

Küsige saatjalt üle, kas alamaadress ja parool kattuvad.

Alamaadressi või parooli muutmiseks valige allkirjeldatud viisil juhtpaneelilt menüüd, valige sätetele vastav konfidentsiaalne kaust ja seejärel seadistage õige tingimus või tingimused suvandist **Tingimus(ed)**.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingim. salvest./edast.

Saatja faksinumber on registreeritud loendis Tagasilükatavate numbrite loend.

Lahendused

Veenduge enne kustutamist, et saatja numbrit oleks võimalik loendist **Tagasilükatavate numbrite loend** kustutada. Kustutage see asukohast **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** > **Faksi tagasilükkamine** > **Redigeeri blokeeritud numbrite loend**. Või keelake **Tagasilükatavate numbrite loend** suvandis **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** > **Faksi tagasilükkamine** > **Faksi tagasilükkamine**. Selles loendis registreeritud numbritelt saadetud faksid blokeeritakse, kui see säte on lubatud.

Saatja faksinumber ei ole kontaktiloendis registreeritud.

Lahendused

Registreerige saatja faksinumber kontaktiloendis. Või keelake **Registreerimata kontaktid** suvandis **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** > **Faksi tagasilükkamine** > **Faksi tagasilükkamine**. Selles loendis registreerimata numbritelt saadetud faksid blokeeritakse, kui see säte on lubatud.

Saatja on saatnud faksi ilma päise teabeta.

Lahendused

Küsige saatjalt, kas päise teave on tema faksiseadmes seadistatud. Või keelake **Faksipäise tühik blokeeritud** suvandis **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** > **Faksi tagasilükkamine** > **Faksi tagasilükkamine**. Ilma päise teabeta faksid blokeeritakse, kui see säte on lubatud.

Ühendusliiniks on valitud PSTN asutuses, kus on kasutusel kodukeskjaam (PBX).

Lahendused

Valige juhtpaneelil PBX suvandis Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted > Sideliini tüüp.

Kõneedastusteenuse tellimine.

Lahendused

Kui olete tellinud kõne edasisaatmise teenuse, ei pruugi printer fakse vastu võtta. Võtke ühendust teenusepakkujaga.

Fakse ei saa vastu võtta (kui IP Fax on aktiveeritud)

Saatja proovis saata faksi LINE-porti, mille olek on Ainult saatmine

Lahendused

Määrake fakse vastuvõtva LINE-pordi sätte **Edastamise sätted rea kaupa** väärtuseks **Saatmine ja** vastuvõtmine või Ainult vastuvõtt.

Keelavad sätte Edastamise sätted rea kaupa väärtuse määrata ka printeri juhtpaneelilt.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted > Edastamise sätted rea kaupa

Faksi ei saa saata määratud ajal

Printeri kuupäev ja kellaaeg on valed.

Lahendused

Valige Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Kuupäeva/kellaaja sätted ja seadke kuupäev ja kellaaeg õigeks.

Vastuvõetud fakse ei saa salvestada mäluseadmele

Vastuvõetud fakside välisele mäluseadmele salvestamine on keelatud.

Lahendused

Valige Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted ja seejärel lubage igas menüüs Salvesta mäluseadmesse.

A3-formaadis fakse ei saa vastu võtta

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberiallika säte on vale.

Lahendused

Veenduge, et A3-formaadis paberit sisaldava paberiallika paberiformaadi sätte väärtus on A3 ning et paberiallikas on seadistatud faksifunktsiooniga kasutamiseks. Valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Printeri sätted** > **Paberilähte sätted** > **Sätete automaatne valimine** > **Faks** ja seejärel kontrollige, millised paberiallikad on lubatud.

Vastuvõetava paberi suurus alt ei ole valitud A3.

Lahendused

Valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** > **Vastuvõetava paberi suurus**, ja seejärel kontrollige, et valitud oleks A3. Selle menüü kaudu saate seadistada maksimaalse faksi suuruse, mida printer vastu saab võtta.

Vastuvõetud fakse ei prindita välja

Vastuvõetud fakside printimine on praeguste sätetega keelatud.

Lahendused

Valige vastuvõetud fakside printimiseks sätted jaotise Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted menüüdes.

Saadetud või vastuvõetud faksi kvaliteet on halb

ECM on keelatud.

Lahendused

Valige juhtpaneelilt **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** ja lubage **ECM**. See võib eemaldada tõrked, mille põhjuseks on ühendusprobleemid. Arvestage, et kui **ECM** on keelatud, võib fakside saatmine ja vastuvõtmine aeglasem olla.

Ühendatud telefonile ei saa helistada

Telefonikaabel ei ole õigesti ühendatud.

Lahendused

Ühendage telefon printeri pordiga EXT. ja võtke telefonitoru hargilt. Kui te telefonitorus tooni ei kuule, ühendage telefonikaabel õigesti.

Automaatvastaja ei saa häälkõnesid vastu võtta

Printeri suvandi Helinaid vastamiseni sätteks on valitud väiksem arv helinaid kui automaatvastajas.

Lahendused

Valige Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted > Helinaid vastamiseni ja sisestage number, mis on suurem kui automaatvastaja helinate arv.

Vastu on võetud palju rämpsfakse

Printeri räpsfaksi blokeerimise funktsiooni pole seadistatud.

Lahendused

Seadistage Faksi tagasilükkamine jaotises Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted.

"Sätete tegemine rämpsfakside blokeerimiseks" lk 132

Probleemid sätete tegemisel

Nõuandeid probleemide lahendamiseks

□ Veateate kontrollimine

Tõrke ilmnemise korral kontrollige esmalt, kas printeri juhtpaneelil või draiveri ekraanil on teateid. Kui olete määranud sündmuste ilmnemise korral teavitusmeili saamise, saate selle oleku kiiresti teada.

□ Võrguühenduse aruanne

Diagnoosige võrgu ja printeri olekut ning seejärel printige tulemus.

Diagnoositud vea leiate printeri poolelt.

Andmeside oleku kontrollimine

Kontrollige serveri- või klientarvuti andmeside olekut, kasutades käsklust nagu ping ja ipconfig.

Ühendustest

Printeri ja meiliserveri vahelise ühenduse kontrollimiseks teostage printerist ühendustest. Lisaks kontrollige klientarvuti ja serveri vahelist ühendust, et kontrollida andmeside olekut.

Sätete käivitamine

Kui sätted ja andmeside olek ühtegi probleemi ei näita, võib probleemide lahendamiseks piisata printeri võrgusätete inaktiveerimine või käivitamine ja nende uuesti seadistamine.

Utiliiti Web Config ei õnnestu avada

Printerile ei ole IP-aadressi määratud.

Lahendused

Printerile ei ole määratud kehtivat IP-aadressi. Konfigureerige IP-aadress printeri juhtpaneeli abil. Kehtivat sätteteavet saate vaadata võrgu olekulehelt või printeri juhtpaneelilt.

TLS-i versioon pole toetatud

Lahendused

Sideks tuleb kasutada TLS-i versiooni 1.2 või uuemat.

TLS-i versioonid 1.0 ja 1.1 on algselt keelatud.

Kui soovite sideks kasutada TLS-i versiooni 1.0 või 1.1, avage esmalt Web Config seadmes, mis võimaldab sidet TLS-i versiooniga 1.2 või uuemaga, ja lubage seejärel TLS-i versioon 1.0 või 1.1.

➡ "SSL/TLS põhisätete seadistamine" lk 488

Veebibrauser ei toeta SSL/TLS-i krüptimistugevust.

Lahendused

SSL/TLS-il on Encryption Strength. Saate utiliidi Web Config avada, kasutades veebibrauserit, mis toetab allpool toodud hulgikrüptimisi. Kontrollige, kas kasutate toetatud brauserit.

- □ 80 bitti: AES256/AES128/3DES
- □ 112 bitti: AES256/AES128/3DES
- □ 128 bitti: AES256/AES128

□ 192 bitti: AES256

256 bitti: AES256

CA-signed Certificate on aegunud.

Lahendused

Kui esineb probleeme sertifikaadi aegumisega, kuvatakse SSL/TLS-ühenduse (https) loomisel utiliidiga Web Config teade "Sertifikaat on aegunud". Kui teade kuvatakse enne sertifikaadi aegumiskuupäeva, kontrollige, kas printeri kuupäev on õigesti konfigureeritud.

Sertifikaadi pärisnimi ja printer ei sobi kokku.

Lahendused

Kui sertifikaadi pärisnimi ja printer ei sobi kokku, kuvatakse SSL/TLS-ühenduse (https) loomisel utiliidiga Web Config teade "Turvasertifikaadi nimi ei sobi…". See juhtub, kuna järgmised IP-aadressid ei sobi.

D Printeri pärisnime alla sisestatud IP-aadress, millega luua Self-signed Certificate või CSR

Utiliidi Web Config käivitamisel veebibrauserisse sisestatud IP-aadress

Sertifikaadi Self-signed Certificate jaoks tuleb sertifikaati värskendada.

Sertifikaadi CA-signed Certificate jaoks tuleb sertifikaat printeri jaoks uuesti võtta.

Veebibrauseris on seadistamata kohaliku aadressi puhverserver.

Lahendused

Kui printer on seadistatud kasutama puhverserverit, konfigureerige veebibrauser nii, et see ei looks puhverserveri kaudu ühendust kohaliku aadressiga.

□ Windows:

Valige **Juhtpaneel** > **Võrk ja Internet** > **Interneti-suvandid** > **Ühendused** > **Kohtvõrgu sätted** > **Puhverserver** ja seejärel konfigureerige kohtvõrgu puhverserveri mittekasutamine (kohalikud aadressid).

□ Mac OS:

Valige Süsteemieelistused (või Süstemi sätted) > Võrk > Täpsem > Puhvrid ja seejärel registreerige kohalik aadress suvandis Ära kasuta puhvrisätteid nende hostide ja domeenide jaoks. Näide:

192.168.1.*: Kohalik aadress 192.168.1.XXX, alamvõrgumask 255.255.255.0

192,168.*.*:Kohalik aadress 192.168.XXX.XXX, alamvõrgumask 255.255.0.0

Paberi laadimine

Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel	42
Paberi suuruse ja tüübi sätted	43
Paberi laadimine	44
Erinevate paberite laadimine	45

Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel

- □ Lugege paberiga kaasnenud juhiseid.
- □ Epsoni originaalpaberit kasutades kvaliteetsete väljaprintide saamiseks kasutage paberit keskkonnas, mis on toodud paberiga kaasas olevatel lehtedel.
- □ Enne laadimist lehvitage paberiservasid ja joondage need siis. Ärge lehvitage ega painutage fotopaberit. See võib prinditavat külge kahjustada.



□ Kui paber on kaardus, tasandage see või painutage seda pisut vastassuunas, enne kui selle laadite. Kaardus paberile printimine võib põhjustada paberiummistust või väljaprindi määrdumist.



- □ Eelprinditud paberi ühele küljele printimisel võivad paberi söötmise probleemid sageli esineda käsitsi kahepoolse printimise puhul. Vähendage lehtede arvu poole võrra või vähem või laadige üks paberileht korraga juhul, kui paberiummistused jätkuvad.
- □ Ärge kasutage ristikiulist paberit, mille laius on väiksem kui 105 mm.
- □ Veenduge, et kasutate pikakiulist paberit. Kui te pole kindel, millist tüüpi paberit kasutate, vaadake paberi pakendit või küsige paberi kohta teavet selle tootjalt.
- □ Enne laadimist lehvitage ümbrikuservasid ja joondage need. Kui virnastatud ümbrikud on õhku täis, suruge neid enne laadimist tasandamiseks alla.





Seotud teave → "Mittesobivad paberid" lk 376

Paberi suuruse ja tüübi sätted

Kui registreerite paberikasseti sisestamisel ekraanil kuvatud paberiformaadi ja -tüübi, edastab printer teavituse, kui registreeritud teave ja printimise sätted erinevad. See aitab vältida paberi ja tindi raiskamist ning te saate veenduda, et te ei prindiks vale suurusega paberile ega kasutaks vale värvi, kui kasutatavad sätted ei vasta paberitüübile.



Kui kuvatud paberiformaat ja -tüüp erinevad laaditud paberi omast, valige üksus, mida muuta. Kui seaded vastavad laaditud paberile, sulgege kuva.

Märkus.

- Deberiformaadi ja -tüübi kuva saab kuvada ka juhtpaneelil nuppu 🚍 vajutades.
- □ Saate registreerida sageli kasutatavad kasutaja määratletud formaadid suvandis Sätted > Üldsätted > Printeri sätted > Paberilähte sätted > Kasutaja poolt määratud paberi suuruste loend.
- Deberiformaadiks kasutaja määratletud formaadi valimiseks määrake suvandi Pab. suur. autom. tuvast. sätteks Välj..

Paberitüüpide loend

Parimate printimistulemuste saavutamiseks valige kasutatava paberi tüübile vastav säte.

Kandja nimetus	Kandja tüüp			
	Juhtpaneel	Printeridraiver, nutiseade [*]	PostScripti printeridraiver	Epsoni universaalne printeridraiver
Epson Bright White Ink Jet Paper Epson Bright White Paper	Tavapaber (64–90 g/m2)	Tavapaber(64 - 90 g/m2)	Plain(64 - 90 g/m2)	Tavapaber(64 - 90 g/m2)
Epson Business Paper	Kõrgkvaliteetne tavapaber	Tavaline kvaliteetpaber	Tavaline kvaliteetpaber	Tavaline kvaliteetpaber
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Kõrgläikega	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Kõrgkvaliteetne Läikiv	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Kõrgkvalit. poolläikiv	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-

Kandja nimetus	Kandja tüüp			
	Juhtpaneel	Printeridraiver, nutiseade [*]	PostScripti printeridraiver	Epsoni universaalne printeridraiver
Epson Photo Paper Glossy	Läikiv	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper- Heavyweight	Matt	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	Matt	Epson Matte	Epson Matte	-
Paks paber (91 kuni 150 g/m²)	Thick paper1 (91-150 g/m2)	Thick paper1(91 - 150 g/m2)	Thick paper1(91 - 150 g/m2)	Thick paper1(91 - 150 g/m2)
Paks paber (151 kuni 200 g/m²)	Thick paper2 (151-200 g/m2)	Thick paper2(151 - 200 g/m2)	Thick paper2(151 - 200 g/m2)	Thick paper2(151 - 200 g/m2)
Paks paber (201 kuni 256 g/m²)	Thick3 (201-256 g/m2)	Thick paper3(201 - 256 g/m2)	Thick paper3(201 - 256 g/m2)	Thick paper3(201 - 256 g/m2)

* Nutiseadmete puhul saab Epson Smart Paneli abil printimisel valida neid meediumitüüpe.

Tuvastatavate paberiformaatide loend

Kui lubate sätte **Pab. suur. autom. tuvast.**, tuvastatakse järgmisi paberiformaate automaatselt, kui need on laaditud tarvikusse paberikassett.

A6, B6, A5, B5, A4, B4, A3

Sarnaseid paberiformaate, nagu A4 ja Letter, ei pruugita õigesti tuvastada. Kui formaate Half Letter, Letter, Legal, ja

11 × 17 tolli tuvastatakse kui formaate A5, A4, B4 ja A3, vajutage nuppu 🚍 ja valige seejärel õige formaat.

Kui formaate ei õnnestu automaatselt tuvastada, vajutage nuppu 🚍, keelake funktsioon **Pab. suur. autom. tuvast.** ja seejärel valige laaditud paberi formaat.

Paberi laadimine

Paberi või ümbrike laadimiseks vaadake printeri LCD-ekraanil kuvatavaid animatsioone.
Valige ⑦ ja seejärel Õpetus > Laadige paber.



Animatsioonide kuvamiseks valige kasutatav paberitüüp ja allikas.

Kui soovite animatsiooni kuvamise lõpetada, sulgege ekraan.

Erinevate paberite laadimine

Ümbrikute laadimine

Laadige ümbrikud paberisööturisse lühem serv eespool ja avamispool all, ning lükake äärejuhikud vastu ümbrikute servi.



Seotud teave

- ➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370
- ➡ "Mittesobivad paberid" lk 376

Eelaugustatud paberi laadimine

Laadige paberialusele üks leht eelaugustatud paberit.



- □ Kohandage failis printimisasendit, et vältida avade kohale printimist.
- □ Automaatne kahepoolne printimine pole eelnevalt augustatud paberi puhul võimalik.

Pikkade paberite laadimine

Laadige pikk paber paberialusele sedasi, et paber jääks rulli. Määrake suvandi **Pab. suur. autom. tuvast.** sätteks **Välj.** ja valige seejärel paberiformaadi sätteks **Kasutaja poolt määratud**.



- Dikka paberit ei saa hoida väljastussalves. Valmistage ette kast vms, et paber ei kukuks põrandale.
- □ Ärge puudutage söödetavat ega väljastatavat paberit. See võib vigastada käsi või vähendada prindikvaliteeti.

Algdokumentide paigutamine

Algdokumentide paigutamine.	148
Originaalid, mida ADF ei toeta	149
Originaali formaadi automaatne tuvastamine.	. 150

Algdokumentide paigutamine

Algdokumentide paigutamiseks vaadake printeri LCD-ekraanil kuvatavaid animatsioone.

Valige ⑦ ja seejärel Õ**petus** > **Paigutage originaalid**. Valige kuvatav algdokumentide paigutamise meetod. Animatsioonide kuva sulgemiseks valige **Lõpeta**.



Kui soovite kopeerida mitut originaali, pange kõik originaalid ADF-i.

Skanneri klaasi kasutamisel

▲ Ettevaatust!

Dokumendikaane sulgemisel ärge jätke selle vahele oma sõrmi. Vastasel juhul võite viga saada.

Oluline teave:

- Kui paigutate kogukaid algdokumente (nt raamat), ärge laske välisvalgusel paista otse skanneri klaasile. Kui väline valgus on liiga tugev, ei pruugita algdokumendi suurust automaatselt tuvastada või võib kopeerimisvõi skannimistulemus jääda valge.
- C Ärge rakendage liiga suurt jõudu skanneri klaasile. Vastasel korral võib see saada kahjustada.
- Ärge vajutage liiga tugevalt originaali peale. Kui te vajutate liiga suure jõuga, võib esineda hägusust, määrdumist ja plekke.
- Kui algdokumendil on voltimisjälgi või kortse, siluge need esmalt sirgeks ja alles seejärel asetage algdokumendid skanneri klaasile. Kohtadest, kus originaal ei puutu tihedalt vastu skanneri kaant, võivad kujutised jääda hägused.
- □ Kui skanneri klaas on kaetud tolmu või plekkidega, võivad need skannimisel pilti mõjutada nii, et originaalpilt võib olla nihutatud või udusem. Eemaldage enne skannimist skanneri klaasilt prügi ja mustus.



□ Eemaldage algdokumendid pärast skannimist. Kui jätate algdokumendid pikaks ajaks skanneri klaasile, võivad need klaasi külge kinni jääda.

Märkus.

- □ 1,5 mm suurust ala skanneri klaasi servadest ei skannita.
- Liku Kui algdokumendid on asetatud nii ADF-i kui ka skanneri klaasile, on prioriteetsed ADF-is olevad algdokumendid.
- D Mõnesid formaate ei pruugita automaatselt tuvastada. Kui nii juhtub, valige originaalide formaat käsitsi.

ADF-i kasutamisel

Oluline teave:

□ Ärge laadige originaale ADF-i servajuhiku siseküljel oleva kolmnurga sümboli all olevast joonest kõrgemale.



□ Ärge lisage originaale skannimise ajal.

Märkus.

- □ Algdokumente, mis on formaadilt väiksemad kui A4, võite seadmesse asetada nii, et pikk serv jääb ADF-i poole.
- D Mõnesid formaate ei pruugita automaatselt tuvastada. Kui nii juhtub, valige originaalide formaat käsitsi.

Seotud teave

- ➡ "Skanneri spetsifikatsioonid" lk 428
- ➡ "Originaalid, mida ADF ei toeta" lk 149
- ➡ "Originaali formaadi automaatne tuvastamine" lk 150

Originaalid, mida ADF ei toeta

Oluline teave:

Ärge söötke ADF-i fotosid ega väärtuslikke originaalteoseid. Väärsöötmine võib originaali kortsutada või kahjustada. Skannige neid dokumente pigem skanneri klaasil.

Paberiummistuste vältimiseks vältige järgmiste originaalide sisestamist ADF-i. Nende jaoks kasutage skanneri klaasi.

Originaalid on rebitud, volditud, kortsus, kahjustatud või kaardus

- Originaalid, millel on köitmisaugud
- D Originaalid, mida on klammerdatud või hoitud koos teibi või klambrite abil.
- Originaalid, millele on kinnitatud kleebiseid või silte
- Driginaalid, mis on ebaühtlaselt lõigatud või vale nurga all
- Originaalid, mis on köidetud
- OHP-d, termosiirdepaberid või koopiapaberite tagaküljed

Originaali formaadi automaatne tuvastamine

Kui paberi sätteks on valitud Tuvasta automaatselt, tuvastatakse alljärgnevad paberiformaadid automaatselt.

Märkus.

Järgnevate originaalide suuruse tuvastamine võib ebaõnnestuda. Kui suurust ei tuvastatud, sisestage suurus juhtpaneelilt käsitsi.

- □ Originaalid, mis on rebenenud, volditud, kortsus või keerdunud (kui originaalid on keerdunud, tuleb neid enne paigutamist siluda).
- Doriginaalid, millel on palju köitmisauke
- Grafokiled, läbipaistvad või läikivad originaalid

Originaalide paigutamine ADF-i

Prioriteetsuse säte ^{*1}	Püsti asetamine 🗣 2	Külili asetamine 🖓*3
Meetermõõdustiku prioriteet	A5, B5, A4	B5, A4, B4, A3
Toll-formaadi eelistus	Executive, Letter	Legal, Executive, Letter, US B (11 × 17 tolli)

- *1: see on sätete kuval pärast esmast täitmist valitud üksus.
- *2: asetage originaali pikk serv ADF-i paberisöödu sisestusava poole.
- *3: asetage originaali lühike serv ADF-i paberisöödu sisestusava poole.

Originaalide asetamine skanneri klaasile

Prioriteetsuse säte ^{*1}	Püsti asetamine 🗣	Külili asetamine 🖵*3
Meetermõõdustiku prioriteet	B5, A4, A5	A5, B5, A4, B4, A3
Toll-formaadi eelistus	Executive, Letter, Half Letter	Half Letter, Executive, Letter, Legal, US B (11 ×17 tolli)

- *1: see on sätete kuval pärast esmast täitmist valitud üksus.
- *2: asetage originaali pikk serv skanneri klaasi vasaku serva poole.
- *3: astage originaali lühike serv skanneri klaasi vasaku külje poole.

Mäluseadme sisestamine ja eemaldamine

Välise USB-seadme sisestamine.	. 152
Välise USB-seadme eemaldamine	. 152
Mäluseadme andmete jagamine.	. 153

Välise USB-seadme sisestamine

Sisestage väline USB-seade välisliidese USB-porti.



Seotud teave

➡ "Mäluseadmete spetsifikatsioonid" lk 435

Välise USB-seadme eemaldamine

Eemaldage väline USB-seade.



Oluline teave:

USB-seadme eemaldamisel printeri kasutamise ajal võivad välisel USB-seadmel olevad andmed minna kaduma.

Mäluseadme andmete jagamine

Arvuti abil saate printerisse sisestatud mäluseadmelt, nagu näiteks USB-välkmäluseade, andmeid lugeda ja neid sinna kirjutada.

Oluline teave:

Jagades arvutite vahel printeriga ühendatud mäluseadet, mis on ühendatud USB-liidesega või võrgu kaudu, on kirjutusjuurdepääs lubatud ainult arvutitele, mis on ühendatud sama meetodi abil, mida te kasutasite printeris. Mäluseadmesse kirjutamiseks avage juhtpaneelil **Sätted** > **Üldsätted** > **Printeri sätted** > **Mäluseadme liides** > **Failide ühiskasutus** ja valige ühendusmeetod.

Märkus.

V

Kui ühendatud on suuremahuline mäluseade (nt 2 TB kõvaketas), kulub arvutis andmete tuvastamisele mõnevõrra aega.

Windows

Valige mäluseade suvandist Personaalarvuti või Arvuti. Kuvatakse mäluseadmel olevad andmed.

Märkus.

Kui te ühendasite printeri võrku installerit kasutamata, vastendage välisliidese USB-port võrgudraivina. Valige käsk **Käivita** ja sisestage printeri nimi \\XXXXX või printeri IP-aadress \\XXX.XXX.XXX.XXX väljale **Ava:**. Paremklõpsake kuvatud seadme ikooni, et määrata võrk. Võrgudraiv kuvatakse kaustas **Personaalarvuti** või **Arvuti**.

Mac OS

Valige vastava seadme ikoon. Kuvatakse välisel mäluseadmel olevad andmed.

Märkus.

- □ Mäluseadme eemaldamiseks lohistage seadme ikoon prügikasti ikoonile. Vastasel juhul ei pruugita teise mäluseadme sisestamisel jagatud draivil olevaid andmeid õigesti kuvada.
- □ Juurdepääsuks mäluseadmele üle võrgu valige töölaual olevast menüüst **Mine** > **Serveriga ühenduse loomine**. Sisestage printeri nimi cifs://XXXXX või smb://XXXXX (kus "XXXXX" on printeri nimi) väljal **Serveri aadress** ja seejärel klõpsake käsku **Loo ühendus**.

Seotud teave

➡ "Mäluseadmete spetsifikatsioonid" lk 435

Printimine

Dokumentide printimine	155
Ümbrikele printimine	. 197
Andmete printimine mäluseadmelt	. 197
Veebilehtede printimine	201
Printimine pilveteenusega	. 202
Katkestamine ja printimine	202

Dokumentide printimine

Arvutist printimine — Windows

Kui te ei saa mõnesid printeridraiveri sätteid muuta, võib neil olla administraatori määratud piirang. Pöörduge abi saamiseks printeri administraatori poole.

Printimine lihtsate sätetega



Märkus. Toimingud võivad olenevalt rakendusest erineda. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Laadige paber printerisse.

"Paberi laadimine" lk 144

- 2. Avage fail, mida soovite printida.
- 3. Valige menüüst Fail suvand Prindi või Prindihäälestus.
- 4. Valige printer.

5. Valige printeridraiveri akna avamiseks suvand Eelistused või Atribuudid.

EPSON XXXX Series Printing Preferences		
Main More Options Maintenance		
Printing Presets	Paper Source	Auto Select 🗸 🗸
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm 🗸 🗸
 Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality Document - 2-Sided Document - 2-Up Document - 2-Sided with 2-Up Document - Fast Grayscale Document - Grayscale 	Orientation Paper Type Quality Color 2-Sided Printing	 Portrait OLandscape Plain paper Standard Color OGrayscale Off Settings Print Density
	Multi-Page	Off Layout Order Collate Reverse Order
Show Settings Restore Defaults Ink Levels	Quiet Mode Print Preview Job Arranger L	Off ~
	[OK Cancel Help

6. Muutke vastavalt vajadusele sätteid.

Lisateabe saamiseks vaadake printeridraiveri menüüsuvandeid.

Märkus.

- □ Sätete kohta võite lisateavet vaadata ka võrguspikrist. Üksusel paremklõpsu tegemisel kuvatakse **Spikker**.
- **U** Kui teete valiku **Prindivaade**, saate enne printimist vaadata eelvaadet oma dokumendist.
- 7. Printeridraiveri akna sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

8. Klõpsake Prindi.

Märkus.

- □ *Kui teete valiku* **Prindivaade**, kuvatakse eelvaateaken. Sätete muutmiseks klõpsake nuppu **Loobu** ja seejärel korrake protseduuri alates sammust 3.
- Kui soovite printimise katkestada, paremklõpsake arvutis printeri nime asukohas Seadmed ja printerid, Printer või Printerid ja faksid. Klõpsake valikut Näita, mida prinditakse, paremklõpsake tööd, mida soovite tühistada ja seejärel valige Tühista. Te ei saa aga prinditööd arvutist tühistada, kui see on juba täielikult printerisse saadetud. Sel juhul katkestage prinditöö printeri juhtpaneelilt.

Seotud teave

- ➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370
- ➡ "Paberitüüpide loend" lk 143
- ➡ "Printeridraiveri menüüsuvandid" lk 157

Printeridraiveri menüüsuvandid

Avage rakenduses printimisaken, valige printer ja seejärel avage printeridraiveri aken.

Märkus.

Menüüd erinevad olenevalt valitud suvandist.

Vahekaart Pealeht

Printimise eelmäärangud:

Lisa/eemalda eelseaded:

Saate lisada või eemaldada oma sageli kasutatavate prindisätete eelsätteid. Valige loendist eelsäte, mida soovite kasutada.

Kuva sätted/Peida sätted:

Kuvab üksuste loendi, mis on hetkel valitud vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid**. Saate kuvada või peita kehtivate seadete loendi ekraani.

Algseadete lähtestamine:

Taastage kõigi sätete tehase vaikeväärtused. Ka vahekaardi Veel suvandeid sätted lähtestatakse vaikeväärtustele.

Tinditasemed:

Kuvab ligikaudset tinditaset.

Paberiallikas:

Valige paberiallikas, kust paberit söödetakse. Valige **Automaatne valimine**, et valida automaatselt prindisäteteks valitud paberiallikas.

Dokumendi formaat:

Valige paberiformaat, millele soovite printida. Kui valite **Kasutaja poolt määratud**, tuleb sisestada paberi laius ja kõrgus ning suurus registreerida.

Suund:

Valige suund, mida soovite printimiseks kasutada.

Paberitüüp.

Valige paberi tüüp, millele hakkate printima. Kui valite **Automaatvalik (tavapaber)**, toimub printimine paberi allikast, millele on määratud paberi tüüp vastavalt printeri sätetele.

Tavapaber, Recycled, Tavaline kvaliteetpaber

Samas ei saa kasutada paberit, mis asub paberi allikas, mis on printeri sätetes **Sätete automaatne** valimine välja lülitatud.

Kvaliteet:

Valige prindikvaliteet, mida soovite printimiseks kasutada. Saadaoleval sätted olenevad teie valitavast paberi tüübist. Valik **Kõrge** võimaldab parema kvaliteediga printida, kuid printimiskiirus võib väiksem olla.

Värviline:

Valige, kas soovite printida värviliselt või ühevärviliselt.

2-poolne printimine:

Võimaldab teha kahepoolset printimist.

Sätted:

Saate määrata köitmisserva ja köitmisveerised. Kui prindite mitmelehelisi dokumente, saate valida printimise alustamiseks kas paberi esi- või tagakülje.

Printimistihedus:

Valige dokumendi tüüp, et reguleerida printimistihedust. Sobiva printimistiheduse valimisega saate vältida kujutiste läbi paberi valgumist. Valige **Kasutaja poolt määratud**, et reguleerida printimistihedust käsitsi.

Mitu lk:

Võimaldab teil printida ühele paberilehele mitu lehekülge või printida postreid. Klõpsake **paigutuse järjekord**, et määrata lehekülgede printimise järjekord.

Koopiad:

Määrake prinditavate koopiate arv.

Eks. haaval:

Prindib mitmelehelisi dokumente eksemplarhaaval järjekorda seatult ja komplektidesse sorditult.

Pöördjärjestus:

Võimaldab teil alustada printimist viimasest leheküljest, et leheküljed oleksid virnastatud pärast printimist õiges järjekorras.

Vaikne režiim:

Vähendab printeri tekitatavat müra. Selle lubamine võib aga printimist aeglustada.

Prindivaade:

Kuvab enne printimist teie dokumendi eelvaate.

Töökorraldaja:

Funktsiooniga Job Arranger Lite saate ühendada mitu erinevates rakendustes loodud faili ja printida need ühe printimistoiminguga.

Vahekaart Veel suvandeid

Printimise eelmäärangud:

Lisa/eemalda eelseaded:

Saate lisada või eemaldada oma sageli kasutatavate prindisätete eelsätteid. Valige loendist eelsäte, mida soovite kasutada.

Kuva sätted/Peida sätted:

Kuvab üksuste loendi, mis on hetkel valitud vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid**. Saate kuvada või peita kehtivate seadete loendi ekraani.

Algseadete lähtestamine:

Taastage kõigi sätete tehase vaikeväärtused. Ka vahekaardi **Pealeht** sätted lähtestatakse vaikeväärtustele.

Dokumendi formaat:

Valige paberiformaat, millele soovite printida.

Väljastatav paber:

Valige paberiformaat, millele soovite printida. Kui **Dokumendi formaat** erineb väärtusest **Väljastatav paber**, siis valitakse automaatselt **Vähenda/suurenda dokumenti**. Te ei pea seda valima, kui prindite ilma dokumendi formaati vähendamata või suurendamata.

Vähenda/suurenda dokumenti:

Lubab teil dokumendi formaati vähendada või suurendada.

Mahuta lehele:

Vähendage või suurendage dokumenti automaatselt, et see sobiks suvandis **Väljastatav paber** valitud paberiformaadiga.

Suurenda:

Prindib kindla protsentuaalse väärtusega.

Keskel:

Prindib kujutisi paberi keskele.

Värvikorrektsioon:

Automaatne:

Reguleerib automaatselt kujutiste toone.

Kohandatud:

Lubab värve käsitsi korrigeerida. Suvandi **Täpsemalt** klõpsamisel avaneb kuva Värvikorrektsioon, kus saate valida värviparanduse täpse meetodi. Võimaldab teil määrata Universaalne värviprintimine meetodi ja rõhutada teksti ja peenikesi jooni, kui klõpsate valikul **Kujutise sätted**. Võite ka aktiveerida funktsioonid Servade silumine ja Vähenda punasilmsust.

Vesimärgi omadused:

Lubab teil määrata kopeerimisvastaste mustrite, vesimärkide või päiste ja jaluste sätteid.

Lisa/kustuta:

Võimaldab lisada või eemaldada kopeerimisvastaseid mustreid või vesimärke.

Sätted:

Lubab määrata kopeerimisvastaste mustrite või vesimärkide printimismeetodi.

Päis/jalus:

Saate päistes ja jalustes printida teavet nagu kasutajanimi ja printimiskuupäev. Saate seadistafa värvi, kirjatüübi, suuruse või stiili.

Konfidentsiaalne töö:

Kaitske printimisel konfidentsiaalseid dokumente parooliga. Kui kasutate seda funktsiooni, salvestatakse prindiandmed printeris ja neid saab printida ainult pärast printeri juhtpaneelilt parooli sisestamist. Sätete muutmiseks klõpsake valikut **Sätted**.

Täiendavad sätted:

Pööra 180°:

Pöörab lehekülgi enne printimist 180 kraadi. Valige see üksus, kui prindite paberilehtedele nagu ümbrikud, mida laaditakse printerisse fikseeritud suunas.

Kahesuunaline printimine:

Prinditakse nii, et prindipea liigub mõlemas suunas. Printimine on kiirem, kuid kvaliteet võib olla halvem.

Peegelpilt:

Pöörab kujutist nii, et see prinditakse peegelpildis.

Vahekaart Hooldus

Prindipea düüside kontroll:

Prindib prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks pihustite kontrollmustri.

Prindipea puhastus:

Puhastab prindipea ummistunud pihusteid. Kuna see funktsioon kulutab pisut tinti, puhastage prindipead vaid siis, kui mõni pihusti on ummistunud. Printige välja düüside kontrollmuster ning valige seejärel **Puhasta**.

Töökorraldaja:

Avab akna Töökorraldaja. Siit saate avada ja redigeerida eelnevalt salvestatud andmeid.

EPSON Status Monitor 3:

Avab akna EPSON Status Monitor 3. Siin saate kontrollida printeri ja kulutarvikute olekut.

Seire-eelistused:

Laseb teil määrata üksuste sätteid aknas EPSON Status Monitor 3.

Lisasätted:

Laseb teil määrata erinevaid sätteid. Paremklõpsake igat üksust, et kuvada lisateabe nägemiseks Spikker.

Printimisjärjek.:

Kuvab printimist ootavad tööd. Saate prinditöid vaadata, peatada ja jätkata.

Printeri ja suvandi teave:

Saate registreerida kasutajakontosid. Kui printeris on seadistatud juurdepääsu reguleerimine, peate oma konto registreerima.

Keel:

Muudab keelt, mida kasutatakse printeridraiveri aknas. Sätete rakendamiseks sulgege printeridraiver ja seejärel avage see uuesti.

Tarkvara uuendamine:

Käivitab rakenduse EPSON Software Updater, et kontrollida Internetist, kas installitud on rakenduste uusimad versioonid.

Tehniline tugi:

Kui juhend on arvutisse installitud, kuvatakse juhendit. Kui seda ei ole installitud, sisenege Epsoni veebisaidile, et vaadata juhendit ja kasutada saadaolevat tehnilist tuge.

Lihtsa printimise prindisätete lisamine

Kui loote sageli kasutatavatest prindisätetest printeridraiveris oma eelseadistuse, võite hõlpsalt printida, valides eelseadistuse loendist.



- 1. Määrake printeridraiverite vahekaardil **Pealeht** või **Veel suvandeid** kõik üksused (nt **Dokumendi formaat** ja **Paberitüüp**).
- 2. Klõpsake Lisa/eemalda eelseaded suvandis Printimise eelmäärangud.
- 3. Sisestage Nimi ning vajadusel lisage kommentaar.
- 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Märkus.

Lisatud eelseadistuse kustutamiseks klõpsake Lisa/eemalda eelseaded, *valige eelseadistuse nimi, mida tahate kustutada ja kustutage see.*

"Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

5. Klõpsake Prindi.

Kui soovite järgmisel korral samade sätetega printida, valige registreeritud sätte nimi suvandist **Printimise** eelmäärangud, ja klõpsake **OK**.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Lehe kahele poolele printimine

Lehe mõlemale poolele printimiseks võite kasutada ühte järgmistest meetoditest.

- □ Automaatne kahele poolele printimine
- Käsitsi kahepoolne printimine

Kui printer on ühele poolele printimise lõpetanud, pöörake paber ümber, et printida ka teisele poolele.



Märkus.

- Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, võib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust.
 "Paber kahepoolseks printimiseks" lk 376
- □ Olenevalt paberist ja andmetest võib tint valguda läbi paberi.
- Kahepoolset käsitsi printimist ei saa kasutada enne EPSON Status Monitor 3 lubamist. Kui EPSON Status Monitor 3 on keelatud, avage printeridraiveri aken, klõpsake Lisasätted kaardil Hooldus ja valige Lubage EPSON Status Monitor 3.
- D Manuaalne kahepoolne printimine ei pruugi olla saadaval, kui printerit kasutatakse võrgus või ühiskasutuses printerina.
- 1. Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht suvandi 2-poolne printimine meetod.
- 2. Klõpsake Sätted, tehke soovitud seadistused ja klõpsake seejärel nuppu OK.
- 3. Klõpsake Printimistihedus, tehke soovitud seadistused ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Printimistihedus sätte määramisega saate reguleerida printimistihedust dokumenditüübi järgi.

Märkus.

- □ See säte ei ole saadaval, kui valite käsitsi kahepoolse printimise.
- □ Printimine võib olla aeglane olenevalt sätetest, mis on valitud suvandile Valige dokumendi tüüp aknas Printimistiheduse reguleerimine ja suvandile Kvaliteet vahekaardil Pealeht.
- 4. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel nuppu OK.

"Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

5. Klõpsake nuppu Prindi.

Käsitsijuhtimisega kahele poolele printides kuvatakse arvutis hüpikaken, kui esimesele poolele printimine on valmis. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Seotud teave

- ➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370
- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Voldiku printimine

Võite printida ka voldiku, mille saate koostada lehekülgi ümber paigutades, voltides selle väljaprindist kokku.



Märkus.

- □ *Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, võib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust.* "*Paber kahepoolseks printimiseks*" *lk 376*
- □ Olenevalt paberist ja andmetest võib tint valguda läbi paberi.
- Kahepoolset käsitsi printimist ei saa kasutada enne EPSON Status Monitor 3 lubamist. Kui EPSON Status Monitor 3 on keelatud, avage printeridraiveri aken, klõpsake Lisasätted kaardil Hooldus ja valige Lubage EPSON Status Monitor 3.
- D Manuaalne kahepoolne printimine ei pruugi olla saadaval, kui printerit kasutatakse võrgus või ühiskasutuses printerina.
- 1. Valige printeridraiveri vahekaardil **Pealeht** menüüst **2-poolne printimine** pikast küljest köitmise tüüp, mida soovite kasutada.
- 2. Klõpsake Sätted, valige Voldik, ning seejärel Keskelt köitmine või Küljelt köitmine.
 - □ Keskelt köitmine: kasutage seda meetodit, kui prindite väikese arvu lehekülgi, mida saab virnastada ja kergesti kokku murda.
 - □ Küljelt köitmine. Kasutage seda meetodit ühe lehe (neli lehekülge) korraga printimiseks, voltides iga lehe pooleks ja pannes need kõik kokku.
- 3. Klõpsake OK.

4. Kui prindite andmeid, mis sisaldavad palju fotosid ja pilte, klõpsake valikut **Printimistihedus**, tehke vajalikud seadistused ja klõpsake **OK**.

Printimistihedus sätte määramisega saate reguleerida printimistihedust dokumenditüübi järgi.

Märkus.

Printimine võib olla aeglane olenevalt sätetest, mis on valitud suvandile **Valige dokumendi tüüp** aknas Printimistiheduse reguleerimine ja suvandile **Kvaliteet** vahekaardil **Pealeht**.

5. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel nuppu OK.

"Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

6. Klõpsake nuppu Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Mitme lehekülje printimine ühele lehele

Võite printida ühele paberilehele mitmeid andmelehekülgi.



- 1. Valige printeridraiveri vahekaardil **Pealeht 2 lehel**, **4 lehel**, **6 lehte lehel**, **8 lehel**, **9 lehte lehel** või **16 lehte lehel** suvandi **Mitu lk** sätteks.
- 2. Klõpsake paigutuse järjekord, tehke soovitud seadistused ja klõpsake seejärel nuppu OK.
- 3. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel sätteid ning klõpsake seejärel **OK**.

"Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

4. Klõpsake Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Prinditava sobitamine paberi formaadiga

Valige suvandi Sihtpaberi formaat sätteks printerisse laaditud paberi formaat.



- 1. Tehke vahekaardil Veel suvandeid järgmised seadistused.
 - Dokumendi formaat: valige paberi suurus vastavalt rakenduses määratud paberiformaadile.
 - $\hfill\square$ Väljastatav paber: valige printerisse laaditud paberi formaat.

Mahuta lehele valitakse automaatselt.

Märkus.

Klõpsake Keskel, et printida vahendatud kujutis paberi keskele.

- 2. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel OK.
 - "Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

3. Klõpsake Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Vähendatud või suurendatud dokumendi printimine iga muutusega

Võite dokumenti protsendimäära võrra suurendada või vähendada.



- 1. Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht sätte Dokumendi formaat alt dokumendi formaat.
- 2. Valige sätte Väljastatav paber alt paberi formaat, millele soovite printida.
- 3. Valige **Suurenda** ja sisestage osakaal. Kui olete valinud **Sama nagu dokumendi formaat** kui **Väljastatav paber**, siis esmalt valige **Vähenda/suurenda dokumenti**.
- 4. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel OK.

"Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

5. Klõpsake Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Ühe pildi suurenduseks mitmele lehele printimine (plakati loomine)

See funktsioon võimaldab ühe pildi printida mitmele lehele. Seejärel võite valmistada plakati, kleepides pildid teibiga kokku.



Märkus.

Seda funktsiooni ei saa kasutada kahepoolsel printimisel.

- 1. Valige printeridraiveri vahekaardil **Pealeht** säte **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 plakat** või **4x4 plakat** suvandi **Mitu lk** sätteks.
- 2. Klõpsake Sätted, tehke soovitud seadistused ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Märkus. Prindi lõikejooned võimaldab printida lõikejuhiku.

3. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel nuppu OK.

"Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

4. Klõpsake nuppu Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Plakatite tegemine, kasutades kattuvaid joondusmärke

Järgnevalt on toodud näide postri printimisest, kui valitud on suvand **2x2 plakat** ja jaotises **Vaheliti joondusmärgised** asuv suvand **Prindi lõikejooned**.





1. Valmistage ette Sheet 1 ja Sheet 2. Lõigake mööda alumise ja ülemise risti vahelist sinist vertikaalset joont ära Sheet 1 veerised.

2. Asetage Sheet 1 Sheet 2 peale ja joondage ristid. Seejärel kleepige kaks lehte tagaküljelt ajutiselt kokku.



3. Lõigake kleebitud lehed mööda joondusmärkide vahelist vertikaalset punast joont pooleks (järgige ristidest vasakul olevat joont).



4. Kleepige lehed tagaküljelt kokku.



5. Sheet 3 ja Sheet 4 kokkukleepimiseks korrake toiminguid 1–4.

6. Lõigake mööda vasakpoolse ja parempoolse risti vahelist sinist horisontaalset joont Sheet 1 ja Sheet 2 veerised ära.



7. Asetage Sheet 1 ja Sheet 2 serv Sheet 3 ja Sheet 4 peale ning joondage ristid. Seejärel kleepige lehed tagaküljelt ajutiselt kokku.



8. Lõigake kleebitud lehed mööda joondusmärkide vahelist horisontaalset punast joont pooleks (järgige ristidest ülalpool olevat joont).



9. Kleepige lehed tagaküljelt kokku.



10. Lõigake piki välisjuhikut ära ka ülejäänud veerised.



Päise ja jaluse printimine

Saate päistes ja jalustes printida teavet nagu kasutajanimi ja printimiskuupäev.



1. Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** suvandit **Vesimärgi omadused** ja seejärel valige **Päis**/ **jalus**.

2. Sätted, seejärel valige üksused, mida soovite printida, ja klõpsake nuppu OK.

Märkus.

- □ Esimese leheküljenumbri määramiseks valige Lehtede arv päise või jaluse asukohast, kust soovite printimist alustada, ning siis valige Algusnumber alt number.
- □ *Kui soovite päisesse või jalusesse teksti printida, märkige asukoht, mida soovite printida, ning valige* **Tekst***. Sisestage teksti sisendkasti tekst, mida printida soovite.*
- 3. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel OK.

"Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

4. Klõpsake Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Kopeerimisvastase mustri printimine

Väljaprintidele saab printida kopeerimisvastase mustri. Printimisel ei prindita tähti nähtavalt ja kogu väljaprint on kergelt toonitud. Peidetud tähed ilmuvad nähtavale kopeerimise korral, mis võimaldab lihtsasti originaalil ja koopial vahet teha.



Kopeerimisvastane mall on saadaval, kui täidetud on alljärgnevad tingimused.

- □ Paberitüüp: tavapaber, koopiapaber, kirjaplank, ringlussevõetud paber, värviline paber, eeltrükitud paber, kõrge kvaliteediga tavapaber või paks paber 1
- □ Kvaliteet: Standard
- 2-poolne printimine: Väljas
- Värvikorrektsioon: Automaatne
- Põikikiudu paber: ei ole valitud

Märkus.

Võite ka oma kopeerimisvastase mustri lisada.

- 1. Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** suvandit **Vesimärgi omadused** ja seejärel valige Kopeerimisvastane mall.
- 2. Üksikasjade (mustri suurus, tihedus) muutmiseks klõpsake nuppu Sätted.
- Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel nuppu OK. "Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

4. Klõpsake nuppu Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Vesimärgi printimine

Võite lisada prinditud lehtedele vesimärgi (nt "salajane"). Võite ka lisada oma vesimärgi.



- 1. Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** nuppu **Vesimärgi omadused** ja seejärel valige vesimärgimuster.
- 2. Klõpsake nuppu Sätted, et muuta detaile nagu mustri või märgi suurus, tihedus või asukoht.
- 3. Vajaduse tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel seadistusi ning klõpsake seejärel nuppu OK.
- 4. Klõpsake nuppu **Prindi**.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Parooliga kaitstud töö printimine

Saate prinditööle parooli määrata, et selle printimist alustataks alles pärast printeri juhtpaneelilt parooli sisestamist.



- 1. Valige printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** üksus **Konfidentsiaalne töö**, seejärel sisestage parool ja klõpsake nuppu **OK**.
- 2. Määrake muud vajalikud sätted ja seejärel klõpsake nuppu OK.
- 3. Klõpsake nuppu Prindi.
- 4. Töö printimiseks valige printeri juhtpaneeli avakuval suvand **Prindi Sisemälust**. Valige töö, mida soovite printida, ja seejärel sisestage parool.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Mitme faili printimine korraga

Funktsiooniga Töökorraldaja saate ühendada mitu erinevates rakendustes loodud faili ja printida need ühe printimistoiminguga. Saate määrata kombineeritud failide prindisätted, nagu mitme lehekülje paigutus ja kahepoolne printimine.



 Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht suvand Töökorraldaja ja klõpsake seejärel nuppu OK. "Vahekaart Pealeht" lk 157 2. Klõpsake nuppu Prindi.

Kui alustate printimist, kuvatakse aken Töökorraldaja.

- 3. Jätke aken Töökorraldaja avatuks ja avage fail, mida soovite praeguse failiga kombineerida, seejärel korrake ülalpool toodud samme.
- 4. Kui valite prinditöö, mis on lisatud suvandisse Prindiprojekt aknas Töökorraldaja, saate redigeerida lehekülje küljendust.
- 5. Printimise alustamiseks klõpsake valikut Prindi menüüs Fail.

Märkus.

Kui te sulgete akna Töökorraldaja enne kõigi prindiandmete lisamist suvandisse Prindiprojekt, tühistatakse prinditöö, mis teil hetkel pooleli on. Praeguse töö salvestamiseks klõpsake valikut **Salvesta** menüüs **Fail**. Salvestatud failide laiend on "ecl".

Prindiprojekti avamiseks klõpsake nuppu **Töökorraldaja** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus**, et avada aken Töökorraldaja. Seejärel klõpsake faili valimiseks nuppu **Ava** menüüs **Fail**.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Printimine universaalse värviprintimise funktsiooniga

Saate parandada tekstide ja piltide nähtavust väljaprintidel.



Universaalne värviprintimine on saadaval vaid siis, kui valitud on järgmised sätted.

- □ Paberitüüp: tavapaber, kirjaplank, ringlussevõetud paber, värviline paber, eeltrükitud paber, tavaline kvaliteetpaber või paks paber 1
- □ Kvaliteet: **Standard** või parem kvaliteet
- Derindivärv: Värviline
- Rakendused: Microsoft[®] Office 2007 või uuem
- Teksti suurus: 96 punkti või väiksem
- 1. Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** valikut **Kujutise sätted** suvandi **Värvikorrektsioon** sättes.
- 2. Valige suvandi Universaalne värviprintimine säte.
- 3. Klõpsake nuppu Parendussuvandid, et teha veel sätteid.
- Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel nuppu OK. "Vahekaart Pealeht" lk 157

"Vahekaart Veel suvandeid" lk 158

5. Klõpsake nuppu Prindi.

Märkus.

- □ Teatud tärke võidakse mustrite poolt muuta, näiteks võib "+" muutuda sümboliks "±".
- **D** Rakendusele omased mustrid ja allakriipsutused võivad nende sätete kasutamisel prinditud sisu muuta.
- **D** Fotode ja muude piltide prindikvaliteet võib halveneda, kui kasutatakse suvandit Universaalne värviprintimine.
- D Printimine on suvandi Universaalne värviprintimine kasutamise korral aeglasem.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Prindivärvi reguleerimine

Saate prinditööks kasutatavaid värve reguleerida. Neid kohandusi ei rakendata originaalandmetele.



PhotoEnhance muudab kujutised teravamaks ja värvid erksamaks, reguleerides automaatselt originaalkujutiseandmete kontrastsust, küllastust ja heledust.

Märkus.

Funktsioon **PhotoEnhance** kohandab värve objekti asukohta analüüsides. Kui olete pilti vähendades, suurendades, kärpides või pöörates objekti asukohta muutnud, võib värv ootamatult muutuda. Kui pilt on fookusest väljas, võib selle toon olla ebaloomulik. Kui värvid muutuvad või mõjuvad ebaloomulikult, printige mõne muu režiimiga, mitte funktsiooniga **PhotoEnhance**.

- 1. Valige printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid sätte Värvikorrektsioon alt värvikorrektsiooni meetod.
 - □ Automaatne: selle sättega reguleeritakse toone automaatselt nii, et need vastaksid paberi tüübi ja prindikvaliteedi sätetele.
 - □ Kohandatud: klõpsake suvandit Täpsemalt, kui soovite luua oma sätteid.
- 2. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel sätteid ning klõpsake seejärel **OK**.
- 3. Klõpsake nuppu **Prindi**.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Printimine peente joonte rõhutamiseks

Saate printimiseks liiga peeneid jooni jämedamaks muuta.



- 1. Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** valikut **Kujutise sätted** suvandi **Värvikorrektsioon** sättes.
- 2. Valige Rõhuta õhukesi jooni.
- 3. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel OK.
- 4. Klõpsake nuppu Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155
- ➡ "Paberi laadimine" lk 141

Selgete vöötkoodide printimine

Kui prinditud vöötkoodi ei õnnestu õigesti lugeda, võite neid printida selgelt, kasutades vähendatud tindivoolu. Lubage see funktsioon ainult siis, kui prinditud vöötkoodi ei saa skannida.



Seda funktsiooni saate kasutada järgmistel tingimustel.

- □ Paber: tavapaber, kirjaplank, ringlussevõetud paber, värviline paber, eeltrükitud paber, kõrge kvaliteediga tavapaber, paks paber, Epson Photo Quality Ink Jet, Epson Matte või ümbrik
- Paberitüüp: valige õige paberitüüp paberi järgi, millele kavatsete printida. "Paberitüüpide loend" lk 143
- □ Kvaliteet: Standard, Kõrge

Epson Photo Quality Ink Jet, Epson Matte, ja paks paber kuni 151–256 g/m² ei ühildu sättega Kõrge.

Märkus.

Hägususe eemaldamine ei pruugi oludest olenevalt alati võimalik olla.

- 1. Klõpsake printeridraiveri vahekaardil Hooldus suvandit Lisasätted ja seejärel valige Joonkoodi režiim.
- Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel nuppu OK. "Vahekaart Pealeht" lk 157
 - "Vahekaart Veel suvandeid" lk 158
- 3. Klõpsake nuppu Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155

Dokumendi printimine PostScripti printeridraiverit kasutades (Windows)

PostScripti printeridraiver on draiver, mis väljastab printerile printimiskäske, kasutades PostScripti lehekirjelduskeelt.

1. Avage fail, mida soovite printida.

Laadige paber printerisse, kui seda ei ole veel laaditud.

- 2. Valige menüüst Fail suvand Prindi või Prindihäälestus
- 3. Valige printer.
- 4. Valige printeridraiveri akna avamiseks suvand Eelistused või Atribuudid.



5. Muutke vastavalt vajadusele sätteid.

Lisateabe saamiseks vaadake printeridraiveri menüüsuvandeid.

- 6. Printeridraiveri üksikasjade akna sulgemiseks klõpsake valikut OK.
- 7. Klõpsake Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370
- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Paberitüüpide loend" lk 143
- ➡ "Paberi/kvaliteedi vahekaart" lk 180
- ➡ "Vahekaart Küljendus" lk 180

PostScripti printeridraiveri menüüsuvandid

Avage rakenduses printimisaken, valige printer ja seejärel avage printeridraiveri aken.

Märkus.

Menüüd erinevad olenevalt valitud suvandist.

Paberi/kvaliteedi vahekaart

Salve valik:

Määrake paberiallikas ja tüüp.

Paberiallikas:

Valige paberiallikas, kust paberit söödetakse.

Valige **Automaatvalik**, et valida automaatselt paberiallikas, mis on valitud printeri suvandis **Paberi säte**.

Meedium:

Valige paberi tüüp, millele hakkate printima. Kui valite **Määramata**, toimub printimine paberi allikast, millele on määratud paberi tüüp vastavalt printeri sätetele.

Tavapaber, Recycled, Tavaline kvaliteetpaber

Samas ei saa kasutada paberit, mis asub paberi allikas, mis on printeri sätetes **Sätete** automaatne valimine välja lülitatud.

Värviline:

Valige oma prinditööle värv.

Vahekaart Küljendus

Suund:

Valige suund, mida soovite printimiseks kasutada.
Printimine mõlemale poolele:

Võimaldab teha kahepoolset printimist.

Leheküljejärjestus:

Valige, et printida viimase lehekülje ülaosast alates. Kui teete valiku **Tagant ette**, virnastatakse leheküljed pärast printimist vastavalt leheküljenumbritele õiges järjekorras.

Lehekülje vorming:

Lehekülgi lehe kohta:

Lehekülgi lehe küljenduse kohta:

Võimaldab täpsustada lehekülje küljendust, kui ühele lehele prinditakse mitu lehekülge.

Voldik:

Voldiku köitmine:

Valige voldiku köitmiskoht.

Äärejoonte joonistamine:

Valige see, kui soovite mitme lehekülje printimisel ühele lehele määrata äärejoont igale leheküljele või brošüüride printimisel.

Vahekaart Extended Settings

Job Settings:

Kui administraator on printeri kasutamist piiranud, saab printima hakata pärast oma konto registreerimist printeridraiveris. Kasutajakonto loomiseks pöörduge administraatori poole.

Save Access Control settings:

Võimaldab sisestada kasutajanime ja parooli.

User Name:

Sisestage kasutajanimi.

Password:

Sisestage parool.

Reserve Job Settings:

Määrake printeri mällu salvestatud prinditööde sätted.

Confidential Job:

Valige **Confidential Job** ja sisestage parool. Printer ei prindi enne, kui olete sisestanud printeri juhtpaneelile parooli.

Password:

Sisestage konfidentsiaalse töö parool.

User Name:

Sisestage kasutajanimi.

Job Name:

Sisestage töö nimi.

Täpsemad suvandid

Paber/väljastus:

Valige paberi suurus ja koopiate arv.

Paberiformaat:

Valige paberiformaat, millele soovite printida.

Koopiate arv:

Määrake prinditavate koopiate arv.

Graafika:

Seadistage järgmised menüü üksused.

Prindikvaliteet:

Valige prindikvaliteet, mida soovite printimiseks kasutada.

Kujutise värvihaldus:

Valige ICM-meetod või eesmärk.

Mastaapimine:

Võimaldab dokumenti vähendada või suurendada.

TrueType-kiri:

Määrab asendusfondiks TrueType-fondi.

Dokumendi suvandid:

Täpsemad prindifunktsioonid:

Võimaldab määrata printimisfunktsioonide üksikasjalikke sätteid.

PostScripti suvandid:

Võimaldab määrata valikulisi sätteid.

Printerifunktsioonid:

Seadistage järgmised menüü üksused.

Color Mode:

Valige, kas soovite printida värviliselt või ühevärviliselt.

Press Simulation:

Võite valida simuleeritava CMYK-tindivärvi, kui jäljendate printimisel ofsettrükimasina CMYK-tindivärvi.

Ink Save Mode:

Säästab tinti, vähendades printimistihedust.

Rotate by 180°:

Pöörab andmeid enne printimist 180 kraadi.

Arvutist printimine — Mac OS

Printimine lihtsate sätetega



Märkus.

Toimingud ja kuvad võivad olenevalt rakendusest erineda. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

- 1. Laadige paber printerisse. "Paberi laadimine" lk 144
- 2. Avage fail, mida soovite printida.
- 3. Valige menüüst Fail suvand Prindi või mõni muu käsk, millega avada printimisdialoog.

Vajaduse korral klõpsake printimisakna laiendamiseks nuppu Kuva üksikasjad või ▼.

4. Valige printer.

5. Valige hüpikmenüüst suvand Printeri sätted.

Printer:	EPSON X	oxx			
Presets:	Default Settings			0	
Copies:	1				
Pages:	O All From:	1 to: 1			
Paper Size:	A4		210 by	y 297 mm	
Orientation:					
	Print Set	ttings	٢		
Pape	er Source:	Auto Select		0	
Media Type:		Plain paper		0	
Prir	Print Quality:			0	
PRECEDENCERE		Grayscale			
			Cancel	Print	

Märkus.

Kui menüüd **Printeri sätted** ei kuvata opsüsteemis macOS Catalina (10.15) või uuemas, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) ei ole Epsoni printeridraiver õigesti installitud. Lubage see alljägnevast menüüst.

Valige **System Preferences** menüüst Apple > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**), eemaldage printer ja lisage siis printer uuesti. Printeri lisamise kohta lugege altpoolt.

"Epsoni originaalprinteri lisamine (ainult Mac OS)" lk 283

Operatsioonisüsteemis macOS Mojave (10.14) ei saa suvandit Printeri sätted avada ettevõtte Apple rakendustes, nagu TextEdit.

6. Muutke vastavalt vajadusele sätteid.

Lisateabe saamiseks vaadake printeridraiveri menüüsuvandeid.

7. Klõpsake nuppu Prindi.

Märkus.

Kui soovite printimise katkestada, klõpsake arvuti Dokis printeri ikooni. Valige töö, mille soovite tühistada, ja klõpsake

edenemisnäidiku juures 🖄 . Te ei saa aga prinditööd arvutist tühistada, kui see on juba täielikult printerisse saadetud. Sel juhul katkestage prinditöö printeri juhtpaneelilt.

Seotud teave

- ➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370
- ➡ "Paberitüüpide loend" lk 143
- ➡ "Menüüsuvandid režiimis Printeri sätted" lk 186

Printeridraiveri menüüsuvandid

Avage rakenduses printimisaken, valige printer ja seejärel avage printeridraiveri aken.

Märkus.

Menüüd erinevad olenevalt valitud suvandist.

Paigutuse menüüsuvandid

Lehekülgi paberilehe kohta:

Valige ühele paberilehele prinditavate lehekülgede arv.

Paigutuse suund:

Määrake, millises järjekorras hakatakse lehekülgi printima.

Äärised:

Prindib lehekülgede ümber äärised.

Lehekülje suuna ümberpööramine:

Pöörab lehekülgi enne printimist 180 kraadi. Valige see üksus, kui prindite paberilehtedele nagu ümbrikud, mida laaditakse printerisse fikseeritud suunas.

Horisontaalsuunaline pööramine:

Pöörab prinditava kujutise selle peegelpildiks.

Värvide sobitamise menüüsuvandid

ColorSync/EPSON Color Controls:

Valige värvide reguleerimise meetod. Nende suvanditega reguleeritakse värvide erinevus printeri ja arvutiekraani vahel võimalikult väikeseks.

Paberi käsitsemise menüüsuvandid

Eksemplarhaaval:

Prindib mitmelehelisi dokumente eksemplarhaaval järjekorda seatult ja komplektidesse sorditult.

Prinditavad leheküljed:

Valige printimiseks ainult paaris või paaritud leheküljed.

Leheküljejärjestus:

Valige, et printida viimase lehekülje ülaosast alates.

Sobita paberi formaadiga:

Prindib laaditud paberi formaadile sobituvalt.

□ Sihtpaberi formaat:

Valige paberi formaat, millele prinditakse.

□ Ainult allapoole mastaapimine:

Valige see, kui soovite formaadi vähendada vaid juhul, kui prindiandmed on printerisse laaditud paberi jaoks liiga suured.

Tiitellehe menüüsuvandid

Olenevalt operatsioonisüsteemi versioonist ei pruugita seda menüüd kuvada.

Tiitellehe printimine.

Valige, kas tiitelleht printida või mitte. Kui soovite lisada tagakaane, valige Pärast dokumenti.

Tiitellehe tüüp:

Valige tiitellehe sisu.

Menüüsuvandid režiimis Printeri sätted

Paper Source:

Valige paberiallikas, kust paberit söödetakse. Valige **Automaatne valimine**, et valida automaatselt prindisäteteks valitud paberiallikas.

Meediumitüüp:

Valige paberi tüüp, millele hakkate printima. Kui valite **Automaatvalik (tavalised paberid)**, toimub printimine paberi allikast, millele on määratud paberi tüüp vastavalt printeri sätetele.

tavapaberid, Preprinted, Letterhead, Värviline, Recycled, Tavaline kvaliteetpaber

Samas ei saa kasutada paberit, mis asub paberi allikas, mis on printeri sätetes **Sätete automaatne** valimine välja lülitatud.

Prindikvaliteet:

Valige prindikvaliteet, mida soovite printimiseks kasutada. Suvandid olenevad paberi tüübist.

Halliskaala:

Valige, kui soovite printida mustaga või halltoonides.

Mirror Image:

Pöörab kujutist nii, et see prinditakse peegelpildis.

Menüüsuvandid režiimis Color Options

Käsitsi sätted:

Värvide reguleerimine käsitsi. Suvandis Täpsemad sätted saate valida täpsemad sätted.

PhotoEnhance:

Muudab kujutised teravamaks ja värvid erksamaks, reguleerides automaatselt originaalkujutiseandmete kontrastsust, küllastust ja heledust.

Off (No Color Adjustment):

Printige värve parendamata ja reguleerimata.

Menüüsuvandid režiimis Two-sided Printing Settings

Two-sided Printing:

Prindib paberilehe mõlemale küljele.

Lihtsa printimise prindisätete lisamine

Kui loote sageli kasutatavatest prindisätetest printeridraiveris oma eelseadistuse, võite hõlpsalt printida, valides eelseadistuse loendist.



- 1. Valige iga üksus nagu Printeri sätted ja Paigutus (Paberiformaat, Meediumitüüp jne).
- 2. Valige praeguse sätte eelsättena salvestamiseks Eelseaded.
- 3. Klõpsake OK.

Märkus.

Lisatud eelseadistuse kustutamiseks klõpsake **Eelseaded** > **Näita eelseadeid**, valige eelseadistuse nimi, mida tahate kustutada, ja kustutage see.

4. Klõpsake Prindi.

Kui soovite järgmisel korral samade sätetega printida, valige registreeritud eelseadistuse nimi suvandist Eelseaded.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 183

Lehe kahele poolele printimine

Te saate printida paberilehe mõlemale küljele.



Märkus.

- □ *Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, võib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust. "Paber kahepoolseks printimiseks" lk 376*
- □ Olenevalt paberist ja andmetest võib tint valguda läbi paberi.
- 1. Valige hüpikmenüüst suvand Two-sided Printing Settings.
- 2. Valige köitmismeetod suvandi Two-sided Printing alt.
- 3. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
- 4. Klõpsake Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370
- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 183

Mitme lehekülje printimine ühele lehele

Võite printida ühele paberilehele mitmeid andmelehekülgi.



- 1. Valige hüpikmenüüst suvand Paigutus.
- 2. Määrake lehekülgede arv jaotistes **Lehekülgi paberilehe kohta**, **Paigutuse suund** (lehekülgede järjestus) ja **Äärised**.

"Paigutuse menüüsuvandid" lk 185

- 3. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
- 4. Klõpsake Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 183

Prinditava sobitamine paberi formaadiga

Valige suvandi Sihtpaberi formaat sätteks printerisse laaditud paberi formaat.



- 1. Valige suvandi Paberiformaat sätteks rakenduses määratud paberiformaat.
- 2. Valige hüpikmenüüst Paberihaldus.
- 3. Valige suvand Sobita paberiformaadiga.
- 4. Valige suvandi Sihtpaberi formaat sätteks printerisse laaditud paberi formaat.
- 5. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
- 6. Klõpsake Prindi.

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 183

Vähendatud või suurendatud dokumendi printimine iga muutusega

Võite dokumenti protsendimäära võrra suurendada või vähendada.



Märkus.

Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

- 1. Valige üks alljärgnevatest tegevustest.
 - Valige rakenduse menüüst Fail suvand Prindi. Klõpsake nuppu Lehe häälestus ja valige seejärel suvandist Vorming oma printer. Valige prinditavate andmete formaat suvandist Paberiformaat, sisestage suvandis Mõõtkava protsent ja klõpsake nuppu OK.
 - Valige rakenduse menüüst Fail suvand Lehe häälestus. Valige oma printer suvandis Vorming. Valige prinditavate andmete formaat suvandist Paberiformaat, sisestage suvandis Mõõtkava protsent ja klõpsake nuppu OK. Valige menüüst Fail suvand Prindi.
- 2. Valige oma printer suvandis Printer.
- 3. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
- 4. Klõpsake nuppu Prindi.

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 183

Prindivärvi reguleerimine

Saate prinditööks kasutatavaid värve reguleerida. Neid kohandusi ei rakendata originaalandmetele.



PhotoEnhance muudab kujutised teravamaks ja värvid erksamaks, reguleerides automaatselt originaalkujutiseandmete kontrastsust, küllastust ja heledust.

Märkus.

Funktsioon **PhotoEnhance** kohandab värve objekti asukohta analüüsides. Kui olete pilti vähendades, suurendades, kärpides või pöörates objekti asukohta muutnud, võib värv ootamatult muutuda. Kui pilt on fookusest väljas, võib selle toon olla ebaloomulik. Kui värvid muutuvad või mõjuvad ebaloomulikult, printige mõne muu režiimiga, mitte funktsiooniga **PhotoEnhance**.

- 1. Valige hüpikmenüüst Värvisobitus ja seejärel EPSON Color Controls.
- 2. Valige hüpikmenüüst Color Options ja seejärel valige üks võimalikest suvanditest.
- 3. Klõpsake noolt Täpsemad sätted kõrval ja muutke sätteid.
- 4. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
- 5. Klõpsake Prindi.

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 183

Printimine PostScripti printeridraiverist operatsioonisüsteemis Mac OS

PostScripti printeridraiver on draiver, mis väljastab printerile printimiskäske, kasutades PostScripti lehekirjelduskeelt.

1. Avage fail, mida soovite printida.

Laadige paber printerisse, kui seda ei ole veel laaditud.

2. Valige menüüst Fail suvand Prindi või Prindihäälestus.

Vajaduse korral klõpsake printimisakna laiendamiseks nuppu Kuva üksikasjad või ▼.

- 3. Valige printer.
- 4. Valige hüpikmenüüst Prindifunktsioonid.

Presets:	Default Set	Default Settings			
Copies: Pages:	All From: 1	Two-Sided]		
Paper Size:	A4	0	210 by 297 mm		
Orientation:					
	Printe	er Features		0	
		Feature Sets:	Quality 😒		
	MediaType:	Plain	0		
	Print Quality:	Fine			

- Muutke vastavalt vajadusele sätteid. Lisateabe saamiseks vaadake printeridraiveri menüüsuvandeid.
- 6. Klõpsake Prindi.

- ➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370
- ➡ "Paberi laadimine" lk 141
- ➡ "Paberitüüpide loend" lk 143
- ➡ "Printerifunktsioonide menüüsuvandid" lk 194

PostScripti printeridraiveri menüüsuvandid

Avage rakenduses printimisaken, valige printer ja seejärel avage printeridraiveri aken.

Märkus.

Menüüd erinevad olenevalt valitud suvandist.

Paigutuse menüüsuvandid

Lehekülgi paberilehe kohta:

Valige ühele paberilehele prinditavate lehekülgede arv.

Paigutuse suund:

Määrake, millises järjekorras hakatakse lehekülgi printima.

Äärised:

Prindib lehekülgede ümber äärised.

Kahepoolne:

Võimaldab teha kahepoolset printimist.

Lehekülje suuna ümberpööramine:

Pöörab lehekülgi enne printimist 180 kraadi.

Horisontaalsuunaline pööramine:

Pöörab kujutist nii, et see prinditakse peegelpildis.

Värvide sobitamise menüüsuvandid

ColorSync/Printeris:

Valige värvide reguleerimise meetod. Nende suvanditega reguleeritakse värvide erinevus printeri ja arvutiekraani vahel võimalikult väikeseks.

Paberi käsitsemise menüüsuvandid

Eksemplarhaaval:

Prindib mitmelehelisi dokumente eksemplarhaaval järjekorda seatult ja komplektidesse sorditult.

Prinditavad leheküljed:

Valige printimiseks ainult paaris või paaritud leheküljed.

Leheküljejärjestus:

Valige, et printida viimase lehekülje ülaosast alates.

Sobita paberi formaadiga:

Prindib laaditud paberi formaadile sobituvalt.

Sihtpaberi formaat:

Valige paberi formaat, millele prinditakse.

Ainult allapoole mastaapimine:

Valige, kui dokumendi formaati on vaja vähendada.

Paberisöötmise menüüsuvandid

Valige paberiallikas, kust paberit söödetakse.

Kõik leheküljed asukohast:

Valiku **Automaatvalik** valitakse automaatselt paberiallikas, mis vastab printeris valitud suvandi **Paberi säte** sättele.

Esimene lehekülg asukohast/ülejäänud asukohast:

Saate valida ka paberiallika leheküljele.

Tiitellehe menüüsuvandid

Olenevalt operatsioonisüsteemi versioonist ei pruugita seda menüüd kuvada.

Tiitellehe printimine:

Valige, kas tiitelleht printida või mitte. Kui soovite lisada tagakaane, valige Pärast dokumenti.

Tiitellehe tüüp:

Valige tiitellehe sisu.

Töö sätete menüüvalikud

Konfidentsiaalne töö

Võimaldab sisestada prinditöö jaoks parooli.

Kasutajanimi

Sisestage kasutajanimi.

Töö nimi

Sisestage töö nimi.

Parool

Sisestage parool.

Printerifunktsioonide menüüsuvandid

Funktsioonide komplektid:

Quality.

MediaType.

Valige paberi tüüp, millele hakkate printima. Kui valite **Määramata**, toimub printimine paberi allikast, millele on määratud paberi tüüp vastavalt printeri sätetele.

Tavapaber, Recycled, Tavaline kvaliteetpaber

Samas ei saa kasutada paberit, mis asub paberi allikas, mis on printeri sätetes **Sätete** automaatne valimine välja lülitatud.

Print Quality.

Valige prindikvaliteet, mida soovite printimiseks kasutada.

Värviline.

Color Mode.

Valige, kas soovite printida värviliselt või ühevärviliselt.

Press Simulation.

Võite valida simuleeritava CMYK-tindivärvi, kui jäljendate printimisel ofsettrükimasina CMYK-tindivärvi.

Muu:

Ink Save Mode:

Säästab tinti, vähendades printimistihedust.

Dokumentide printimine mobiilseadmest

Dokumente saab printida mobiilseadmest.



Printimine rakendusega Epson Smart Panel

Epson Smart Panel on rakendus, millega saate hõlpsalt printida, kopeerida ja skannida mobiilseadmest. Saate printeri ja mobiilseadme ühendada raadivõrgu abil ning seejärel kontrollida tinditasemeid, printeri olekut ja otsida tõrke esinemise korral lahendusi. Lisaks saate hõlpsalt kopeerida, registreerides kopeerimise lemmiku.



Installige Epson Smart Panel järgmiselt URL-ilt või kasutades QR-koodi.

https://support.epson.net/smpdl/



Käivitage Epson Smart Panel ja valige avakuvalt prindimenüü.

Dokumentide printimine rakendusega AirPrint

AirPrint võimaldab vahetut juhtmeta printimist seadmetest iPhone, iPad, iPod touch ja Mac, ilma et oleks vaja installida draivereid või laadida alla tarkvara.



Märkus.

Kui keelasite printeri juhtpaneelil paberi seadistusteated, ei saa te funktsiooni AirPrint kasutada. Teadete lubamiseks vaadake vajaduse korral allpool olevat linki.

1. Seadistage printer juhtmeta printimiseks. Vt allpool olevat linki.

https://epson.sn

- 2. Ühendage Apple'i seade samasse juhtmeta võrku, mida kasutab printer.
- 3. Printige seadmest printerisse.

Märkus. Lisateavet leate Apple'i veebisaidilt lehelt AirPrint.

Seotud teave

➡ "Printida ei saa isegi siis kui ühendus on loodud (iOS)" lk 305

Printimine äpiga Epson Print Enabler

Te saate dokumente, e-kirju, fotosid ja veebilehekülgi printida otse oma Android telefonist või tahvelarvutist (Android v7.0 või uuem) juhtmevabalt. Paari puudutusega tuvastab teie Android seade sama traadita võrguga ühendatud Epsoni printeri.

Leidke Google Playst äpp Epson Print Enabler ja installige.

Minge oma Android-seadmel suvandile **Sätted**, valige **Printimine** ja seejärel lubage Epson Print Enabler. Puudutage Android-rakenduses, näiteks Chrome, menüü ikooni ja printige ekraanil kujutatav sisu.

Märkus.

Kui te ei näe oma printerit, puudutage suvandit Kõik printerid ja valige oma printer.

Printimine rakendusega Mopria Print Service

Mopria Print Service võimaldab kohest juhtmevaba printimist Android-nutitelefonist või -tahvlist.

Laadige Mopria Print Service alla teenusest Google Play.



Lisateavet leiate Mopria veebilehelt https://mopria.org.

Ümbrikele printimine

Ümbrikute printimine arvutist (Windows)

- Laadige ümbrikud printerisse. "Ümbrikute laadimine" lk 145
- 2. Avage fail, mida soovite printida.
- 3. Avage printeridraiveri aken.
- 4. Valige ümbriku suurus valikus **Dokumendi formaat**, mis asub vahekaardil **Pealeht** ja valige seejärel **Paberitüüp** menüüst valik **Ümbrik**.
- 5. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sätteid ning klõpsake seejärel OK.
- 6. Klõpsake Prindi.

Ümbrikute printimine arvutist (Mac OS)

- Laadige ümbrikud printerisse. "Ümbrikute laadimine" lk 145
- 2. Avage fail, mida soovite printida.
- 3. Valige menüüst Fail suvand Prindi või mõni muu käsk, millega avada printimisdialoog.
- 4. Valige suvandi Paberiformaat sätteks õige formaat.
- 5. Valige hüpikmenüüst suvand Printeri sätted.
- 6. Valige suvandi Meediumitüüp sätteks Ümbrik.
- 7. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
- 8. Klõpsake Prindi.

Andmete printimine mäluseadmelt

Vormingus JPEG failide printimine mäluseadmelt

Printeriga ühendatud mäluseadmelt saate printida faile vormingus JPEG.

- 1. Ühendage mäluseade printeri välisliidese USB-porti.
 - "Välise USB-seadme sisestamine" lk 152

- 2. Valige avakuval Mäluseade.
- 3. Valige JPEG.
- 4. Valige fail ja liikuge järgmisele kuvale.
- 5. Seadistage vajaduse järgi kõik suvandid menüüdes **Pealeht** ja **Veel suvandeid**, seejärel puudutage nuppu

➡ "Menüüsuvandid printimiseks mäluseadmelt" lk 199

Vormingus PDF failide printimine mäluseadmelt

Printeriga ühendatud mäluseadmelt saate printida faile vormingus PDF.

Märkus.

Teatud tüüpi paberit ei saa PDF-failide printimiseks kasutada.

- Ühendage mäluseade printeri välisliidese USB-porti. "Välise USB-seadme sisestamine" lk 152
- 2. Valige avakuval Mäluseade.
- 3. Valige PDF.
- 4. Valige fail.
- 5. Seadistage vajaduse järgi suvandid menüüdes Põhisätted ja Täpsem.
- 6. Puudutage nuppu ♦.

Vormingus TIFF failide printimine mäluseadmelt

Printeriga ühendatud mäluseadmelt saate printida faile vormingus TIFF.

- Ühendage mäluseade printeri välisliidese USB-porti. "Välise USB-seadme sisestamine" lk 152
- 2. Valige avakuval Mäluseade.
- 3. Valige TIFF.
- 4. Valige fail.
- 5. Seadistage vajaduse järgi kõik suvandid menüüdes **Pealeht** ja **Veel suvandeid**, seejärel puudutage nuppu

Seotud teave

➡ "TIFF." lk 200

Menüüsuvandid printimiseks mäluseadmelt

JPEG.

Menu

Kuvamisjärjestus.

Valige sätted failide järjestamiseks, valimiseks ja valiku tühistamiseks.

Kasvavas järjekorras.

Kuvab failid kasvavas järjestuses.

Kahanevas järjekorras.

Kuvab failid kahanevas järjestuses.

Vali kõik pildid.

Valige ekraanil kõik pildid.

Tühista pildi valik.

Eemaldage ekraanil kõigi piltide valik.

Vali rühm.

Valige pildid iga rühma jaoks koos. Kui mäluseadmel on rohkem kui 999 pilti, rühmitatakse pildid automaatselt kuupäeva järgi.

Põhisätted

Pab-sätted:

Määrake sätted paberiallikale, millele soovite printida.

Värvirežiim:

Valige värvisäte — kas prindite tavaliselt sättega Mustvalge või Värviline.

Täpsem

Paigutus:

Valige JPEG-failide paigutus. **1 lehel** prindib ühe faili ühe lehekülje kohta. **20 lehel** prindib 20 faili ühe lehekülje kohta. **Indeks** prindib indeksi koos teabega.

Sobita kaadrisse:

Valige **Sees**, et kärpida kujutist nii, et see sobiks automaatselt valitud prindiküljendusega. Kui kujutise andmete ja paberiformaadi kuvasuhe on erinev, suurendatakse või vähendatakse kujutist automaatselt, nii et lühikesed küljed vastavad paberi lühikestele külgedele. Kujutise pikka külge kärbitakse, kui see ulatub üle paberi pika külje. See funktsioon ei pruugi toimida panoraamfotode korral.

Kvaliteet:

Valige parema kvaliteediga printimiseks Parim, aga printimiskiirus võib olla aeglasem.

Kuupäev:

Valige foto jäädvustamis- või salvestamiskuupäeva vorming. Mõnede küljenduste korral kuupäeva ei prindita.

Paranda foto:

Valige see režiim, et parandada automaatselt foto heledust, kontrastsust ja küllastust. Automaatse paranduse väljalülitamiseks valige **Parendus väljas**.

Parand.punasilm:

Valige **Sees**, et korrigeerida automaatselt fotodel punasilmsust. Originaalfailis parandusi ei tehta, parandatakse ainult väljaprinte. Olenevalt foto tüübist võidakse parandada ka muid pildi osi peale silmade.

PDF

↓↑.

Muudab failide järjekorda.

Põhisätted

Pab-sätted:

Määrake sätted paberiallikale, millele soovite printida.

Värvirežiim:

Valige värvisäte — kas prindite tavaliselt sättega Mustvalge või Värviline.

Täpsem

2-poolne.

Valige Sees, et printida vormingus PDF faile kahepoolselt.

Printimisjärjestus:

Valige mitmeleheküljeliste failide printimise järjekord.

TIFF.

↓↑.

Muudab failide järjekorda.

Põhisätted

Pab-sätted:

Määrake sätted paberiallikale, millele soovite printida.

Värvirežiim:

Valige värvisäte — kas prindite tavaliselt sättega Mustvalge või Värviline.

Täpsem

Paigutus:

Valige, kuidas Multi-TIFF-faili paigutada. **1 lehel** prindib ühe lehekülje ühe lehe kohta. **20 lehel** prindib 20 lehekülge ühele lehele. **Indeks** prindib indeksi koos teabega.

Sobita kaadrisse:

Valige **Sees**, et kärpida kujutist nii, et see sobiks automaatselt valitud prindiküljendusega. Kui kujutise andmete ja paberiformaadi kuvasuhe on erinev, suurendatakse või vähendatakse kujutist automaatselt, nii et lühikesed küljed vastavad paberi lühikestele külgedele. Kujutise pikka külge kärbitakse, kui see ulatub üle paberi pika külje. See funktsioon ei pruugi toimida panoraamfotode korral.

Kvaliteet:

Valige parema kvaliteediga printimiseks Parim, aga printimiskiirus võib olla aeglasem.

Printimisjärjestus:

Valige mitmeleheküljeliste failide printimise järjekord.

Kuupäev:

Valige foto jäädvustamis- või salvestamiskuupäeva vorming. Mõnede küljenduste korral kuupäeva ei prindita.

Veebilehtede printimine

Veebilehtede printimine mobiilseadmest

Installige Epson Smart Panel järgmiselt URL-ilt või kasutades QR-koodi.

https://support.epson.net/smpdl/



Avage veebilehitseja rakendusega veebileht, mida soovite printida. Puudutage veebibrauseri menüüs **Jaga**, valige **Smart Panel** ja alustage printimist.

Printimine pilveteenusega

Interneti kaudu kasutatava teenusega Epson Connect saate nutitelefonist, tahvelarvutist või sülearvutist ükskõik millal ja kus printida. Selle teenuse kasutamiseks peate registreerima kasutaja ja printeri teenuses Epson Connect.



Internetis saadaolevad funktsioonid on järgmised.

Email Print

Kui saadate meili koos manustega (nt dokumendid või pildid) printerile määratud meiliaadressile, saate selle meili koos manustega printida välja eemal viibides, näiteks oma kodusest või kontori printerist.

□ Epson Smart Panel

See rakendus on kasutatav operatsioonisüsteemides iOS ja Android ning võimaldab printida ja skannida nutitelefonist või tahvelarvutist. Saate printida dokumente, pilte ja veebisaite, saates need otse samas raadiovõrgus olevasse printerisse.

Remote Print Driver

See on jagatud draiver, mida toetab Remote Print Driver. Printimisel eemal asuvat printerit kasutades saate printimiseks printerit vahetada tavalises rakenduse aknas.

Vaadake seadistamiseks või printimiseks juhiseid portaalist Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)

Katkestamine ja printimine

Saate katkestada poolelioleva prinditöö ja käivitada uue töö, mis on vastu võetud.

Märkus.

Kuid te ei saa tühistada uut tööd arvutist.

- Vajutage printeri juhtpaneelil printimise ajal nuppu =.
 Printimine katkestatakse ja printer läheb katkestusrežiimi.
- 2. Valige avakuval Job/Status.
- 3. Valige vahekaart Töö ja seejärel töö, mille soovite katkestada, loendist Aktiivne.
- 4. Töö üksikasjade kuvamiseks valige Üksikasjad.
- 5. Valige avaneval kuval Katkesta.

Käivitatakse teie valitud prinditöö.

Peatatud töö taaskäivitamiseks vajutage uuesti nuppu ➡, et katkestusrežiimist väljuda. Kui teatava aja jooksul pärast prinditöö katkestamist ei tehta ühtegi toimingut, väljub printer katkestusrežiimist.

Kopeerimine

Võimalikud kopeerimismeetodid	
Menüüsuvandid kopeerimiseks	

Võimalikud kopeerimismeetodid

Asetage originaalid skanneri klaasile või ADF-i ja seejärel valige avakuval menüü Kopeeri.

Algdokumentide kopeerimine

Saate kopeerida fikseeritud formaadis või kohandatud formaadis originaale värviliselt või ühevärviliselt.



- 1. Laadige paber printerisse. "Paberi laadimine" lk 144
- Asetage algdokumendid seadmesse. "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 3. Valige avakuval Kopeeri.
- 4. Valige vahekaart Põhisätted ja seejärel Mustvalge või Värviline.



5. Puudutage nuppu ♦.

Kahepoolne kopeerimine

Mitme algdokumendi mõlema paberipoole kopeerimine.



1. Paigutage kõik originaalid ADF-i, nii et esikülg jääb ülespoole.

Oluline teave:

Kui soovite kopeerida originaale, mida ADF ei toeta, kasutage skanneri klaasi. "Originaalid, mida ADF ei toeta" lk 149

Märkus.

Samuti võite panna originaalid skanneri klaasile. "Algdokumentide paigutamine" lk 148

- 2. Valige avakuval Kopeeri.
- 3. Valige vahekaart **Põhisätted**, klõpsake seal **2-poolne**, ning valige menüüst kahepoolne funktsioon, mida soovite kasutada.
- 4. Määrake muud sätted, näiteks originaali suund ja köitmise positsioon.
- 5. Puudutage nuppu ♦.

Kopeerimine suurendamise või vähendamisega

Algdokumente saab kopeerida sobiva suurendamisega.



- Asetage algdokumendid seadmesse. "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 2. Valige avakuval Kopeeri.
- 3. Valige vahekaart Põhisätted ja seejärel valige Väh./Suuren..

- Määrake suurendamise või vähendamise määr. 4.
- Puudutage 🚸. 5.

Mitme originaali kopeerimine ühele lehele

Saate kopeerida ühele lehele mitu originaali.



1. Paigutage kõik originaalid esikülg üleval ADF-i. Asetage need joonisel näidatud suunas.

□ Loetav suund



□ Vasak suund





Oluline teave:

Kui soovite kopeerida originaale, mida ADF ei toeta, kasutage skanneri klaasi.

"Originaalid, mida ADF ei toeta" lk 149

Märkus. Samuti võite panna originaalid skanneri klaasile. "Algdokumentide paigutamine" lk 148

- 2. Valige avakuval Kopeeri.
- 3. Valige vahekaart Täpsem, Mitu lk ja seejärel 2 lehel või 4 lehel.
- 4. Määrake küljenduse järjekord ja originaali suund.
- 5. Puudutage nuppu \diamondsuit .

Lehekülgede järjestuses kopeerimine

Kui teete mitmelehelisest dokumendist mitu koopiat, siis saate väljastada ühe koopia korraga, lehekülgede järjestuses.



- Asetage algdokumendid seadmesse. "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 2. Valige avakuval Kopeeri.
- 3. Valige vahekaart Täpsem ja seejärel Lõpetamine > Eks.h (järj).
- 4. Puudutage nuppu ♦.

Originaalide kopeerimine ilma varjude ja aukudeta

Saate kopeerida originaale ilma varjude ja aukudeta ning korrigeerida pildi kvaliteeti.



- Asetage algdokumendid seadmesse. "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 2. Valige avakuval Kopeeri.

- 3. Valige vahekaart **Täpsem** ja aktiveerige **Eemalda vari** või **Eemalda augur. augud** või reguleerige pildikvaliteeri valikuga **Pildi kvaliteet**.
- Puudutage nuppu ♦.

ID-kaardi esi- ja tagakülje kopeerimine paberi ühele küljele

Skannib ID-kaardi mõlemad pooled ja kopeerib need paberi ühele küljele.



- Asetage algdokumendid seadmesse. "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 2. Valige avakuval Kopeeri.
- 3. Valige vahekaart Täpsem ja seejärel ID-kaardi koopia ning aktiveerige säte.
- 4. Määrake Suund (orig).
- 5. Puudutage nuppu ♦.

Järgige originaali tagakülje õigeks asetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kahe vastaslehekülje kopeerimine eraldi paberilehtedele

Kopeerib kaks vastaslehekülge raamatust vms kahele eraldi paberilehele.



- Asetage originaal skanneri klaasile. "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 2. Valige avakuval Kopeeri.
- 3. Valige vahekaart **Täpsem** ja seejärel **Raamat** →**2 lk** ning aktiveerige säte.
- 4. Määrake Skannimisjärjekord.
- 5. Puudutage nuppu �.

Vöötkoodide selge kopeerimine

Saate kopeerida vöötkoodi selgelt ja muuta selle skannimise lihtsaks. Lubage see funktsioon ainult siis, kui prinditud vöötkoodi ei saa skannida.



- Asetage algdokumendid seadmesse. "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 2. Valige avakuval Kopeeri.
- 3. Valige vahekaart **Põhisätted** ja seejärel **Orig tp** > **Vöötkood**.
- 4. Puudutage nuppu ♦.

Ümbrike kopeerimine

Saate kopeerida ümbrikke.



Veenduge, et ümbrikud oleks laaditud õiges suunas.

Paberi laadimine

Vaadake asjakohast teavet.

"Ümbrikute laadimine" lk 145

Originaalide paigutamine

Asetage originaal skanneri klaasile. Ümbriku paigutamisel peab see jääma joonisel näidatud suunas.



Katkestamine ja kopeerimine

Saate poolelioleva prinditöö katkestada ja teha kopeerimistoiminguid.

- Vajutage printimise ajal printeri juhtpaneelil nuppu =·.
 Printimine katkestatakse ja printer läheb katkestusrežiimi.
- Asetage originaalid seadmesse.
 "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 3. Valige avakuval Kopeeri.
- 4. Vajaduse korral muutke sätteid jaotistes Põhisätted ja Täpsem.
- 5. Puudutage nuppu \diamondsuit .

Peatatud töö taaskäivitamiseks ja katkestusrežiimist väljumiseks vajutage uuesti nuppu Ξ . Kui ühtegi toimingut ei tehta teatava aja jooksul pärast prinditöö katkestamist, väljub printer katkestusrežiimist.

Menüüsuvandid kopeerimiseks

Põhilised menüüsuvandid kopeerimiseks

Märkus.

Üksused võivad olla saadaval olenevalt teistest tehtud sätetest.

Värvirežiim:

Valige, kas soovite printida värviliselt või ühevärviliselt.

□ Mustvalge

Algdokumendi mustvalged (monokroomsed) koopiad.

Värviline

Algdokumendi värvilise koopiad.

Tihedus:

Suurendage tihedust, kui kopeeritud tulemus on hägune. Vähendage tihedust, kui tint hakkab määrima.

Pab-sätted:

Valige paberiallikas, mida soovite kasutada. Kui valitud on Auto, söödetakse sobiv suurus automaatselt olenevalt automaatselt tuvastatud originaali formaadist ja määratud suurendustegurist.

Väh./Suuren.:

Konfigureerib suurendamise või vähendamise suurendusteguri. Puudutage väärtust ja täpsustage originaali suurendamiseks või vähendamiseks kasutatav suurendus vahemikus 25 kuni 400%.

🛛 Auto

Suurendage või vähendage originaali automaatselt kuni paberiformaadi suuruseni. Kui seate näiteks originaali formaadiks A6 ja paberiformaadiks A4, reguleeritakse suurendus automaatselt 200 peale.

Kui originaali ümber on veerised, tuvastatakse valged veerised skanneri klaasi nurgatähisest alates

(🌂) skannimisalana, kuid vastasküljel olevad valged veerised võidakse kärpida.



□ Vähenda, et mahu. paberile

Kopeerib skannitud kujutise väiksemas formaadis kui väärtus Väh./Suuren., et mahutada see paberi formaadile. Kui suvandi Väh./Suuren. väärtus on paberiformaadist suurem, võidakse andmed printida üle paberiservade.

Tegelik suurus

100% suurendusega koopiad.

□ A3→A4 ja muud

Suurendab või vähendab algdokumendi automaatselt konkreetse paberiformaadiga sobivaks.

Orig tp:

Valige originaali tüüp. Kopeerib optimaalse kvaliteediga, mis vastab originaali kvaliteedile.

2-poolne:

Valige kahepoolne paigutus.

□ 1>1-poolne

Kopeerib originaali ühe külje paberi ühele küljele.

□ 2>2-poolne

Kopeerib kahepoolse originaali mõlemad küljed ühe paberilehe mõlemale küljele. Valige originaali suund ning originaali ja paberi köitmiskoht.

□ 1>2-poolne

Kopeerib kaks ühepoolset originaali ühe paberilehe mõlemale küljele. Valige originaali suund ja paberi köitmiskoht.

□ 2>1-poolne

Kopeerib kahepoolse originaali mõlemad küljed kahe paberilehe ühele küljele. Valige originaali suund ja köitmiskoht.

Täpsemad menüüsuvandid kopeerimiseks

Märkus.

Üksused võivad olla saadaval olenevalt teistest tehtud sätetest.

Mitu lk:

Valige koopia küljendus.

🖵 Üks lk

Kopeerib ühepoolse originaali ühele lehele.

2 lehel

Kopeerib küljendusega 2-ühes kaks ühepoolset originaali ühele lehele. Valige originaali paigutuse järjekord ja suund.

4 lehel

Kopeerib küljendusega 4-ühes neli ühepoolset originaali ühele lehele. Valige originaali paigutuse järjekord ja suund.

Orig suu:

Valige originaali formaat. Valikuga **Tuvasta automaatselt** tuvastatakse originaali formaat automaatselt. Kui kopeerite ebastandardse formaadiga originaale, valige formaat, mis on originaali formaadile lähim.

Lõpetamine:

Valige, kuidas väljutada mitme originaali mitu koopiat.

Rüh (sam lk)

Kopeerib originaale rühmana lehekülje järgi.



🗅 Eks.h (järj)

Kopeerib originaale eksemplarhaaval järjekorda seatult ja komplektidesse sorditult.



Erineva forma. orig.:

Saate ADF-i korraga asetada järgmistes formaatides dokumente. A3 ja A4; B4 ja B5. Nimetatud formaatide kombineerimisel kopeeritakse originaale nende tegelikus formaadis. Asetage originaalid laiuse järgi joondatult, nagu allpool näidatud.



Suund (orig):

Valige originaali suund.

Raamat \rightarrow 2 lk:

Kopeerib voldiku kaks vastaslehekülge eraldi paberilehtedele.

Valige skannitav voldiku lehekülg.

Pildi kvaliteet:

Kohandage kujutise sätteid.

□ Kontrastsus

Reguleerige erinevust heledate ja tumedate kohtade vahel.

🖵 Küllastus

Reguleerige värvide erksust.

Punase tasakaal, Rohelise tasakaal, Sinise tasakaal

Reguleerige iga värvi tihedust.

Teravus

Reguleerige kujutise piirjooni.

□ Värvitooni reguleerimine

Reguleerige nahatooni. Külmaks muutmiseks (rohelise suurendamine) puudutage nuppu "+" ja soojaks muutmiseks (punase suurendamine) puudutage nuppu "-".

Eemalda taust

Reguleerige taustavärvi tihedust. Heledaks muutmiseks (valge) puudutage nuppu "+" ja tumedaks muutmiseks (must) puudutage nuppu "-".

Veeris:

Valikud, nagu originaali köitmise positsioon, veeris ja suund.

Vähenda, et mahu. paberile:

Kopeerib skannitud kujutise väiksemas formaadis kui väärtus Väh./Suuren., et mahutada see paberi formaadile. Kui suvandi Väh./Suuren. väärtus on paberiformaadist suurem, võidakse andmed printida üle paberiservade.

Eemalda vari:

Eemaldab originaalil varjud, mis koopiatele tekkivad.

🖵 Raam

Eemaldab varjud, mis tekkivad koopiate ümber paksu paberi kopeerimisel.

Keskel

Eemaldab varjud, mis tekkivad koopiate keskele voldiku kopeerimisel.

Eemalda augur. augud:

Eemaldab kopeerimisel köitmisaugud.

ID-kaardi koopia:

Skannib ID-kaardi mõlemat poolt ja kopeerib need paberi ühele küljele.

Skannimine

Võimalikud skannimismeetodid.	 ••••	 	
Menüüsuvandid skannimisel	 	 • • • • • •	
Võimalikud skannimismeetodid

Selle printeriga skannimiseks saate kasutada alljärgnevaid skannimismeetodeid.

Algdokumentide skannimine võrgukausta

Salvestage skannitud kujutis valitud võrgukausta.

Eelnevalt peate määrama vajalikud sätted. Sätete tegemise töövoo kohta lisateabe nägemiseks klõpsake järgmist linki.

"Funktsiooni Skanni võrgukausta/FTP-sse ettevalmistamine" lk 111

Märkus.

Veenduge, et printeri sätted **Kuupäev/kellaaeg** ja **Ajavahe** on õiged. Kasutage menüüsid, valides suvandid **Sätted** > **Üldsätted** > **Põhisätted** > **Kuupäeva/kellaaja sätted**.

1. Asetage algdokumendid seadmesse.

"Algdokumentide paigutamine" lk 148

- 2. Valige juhtpaneelil suvand Skanni > Võrgukaust/FTP.
- 3. Määrake sihtkoht.
 - □ Sageli kasutatavate aadresside hulgast valimiseks: valige kontakt vahekaardilt **Sihtkoht**.
 - □ Kausta tee otse sisestamine: Valige Klaviat.. Valige Siderežiim, sisestage sättena Asukoht (nõutav) kausta tee ja seejärel valige muud kausta sätted.

Kui valite **Sirvi**, teostatakse otsing võrku ühendatud arvutite kaustas. Suvandit **Sirvi** saab kasutada ainult juhul, kui **Siderežiim** on režiimis SMB.

Sisestage kausta tee järgmises vormingus.

Kui kasutate siderežiimina SMB-d: \\hostinimi\kausta nimi

Kui kasutate siderežiimina FTP-d: ftp://hostinimi/kausta nimi

Kui kasutate siderežiimina FTPS-i: ftps://hostinimi/kaustanimi

Kui kasutate siderežiimina WebDAV-i (HTTPS): https://hostinimi/kaustanimi

Kui kasutate siderežiimina WebDAV-i (HTTP): http://hostinimi/kaustanimi

□ Kontaktiloendist valimiseks: valige **Kontaktid** ja seejärel kontakt. Kontaktiloendist saate otsida kontakte. Sisestage otsingusõna ekraani ülaosas olevasse kasti.

Märkus.

Saate printida dokumentide salvestamise kausta ajaloo, valides ikooni 📃

4. Valige Skannimise sätted ja seejärel kontrollige ja muutke sätteid, nt salvestusvormingut.

"Menüüsuvandid skannimisel" lk 222

Märkus.

Valige sätete salvestamiseks eelsättena ikoon 💢.

5. Puudutage nuppu ♦.

Originaalidie meilile skannimine

Skannitud pildifaile võite saata otse printerist eelkonfigureeritud meiliserveri kaudu meili teel.

Skannimiseks peate eelnevalt määrama vajalikud sätted. Sätete tegemise töövoo kohta lisateabe nägemiseks klõpsake järgmist linki.

"Funktsiooni Skanni meili ettevalmistamine" lk 111

Märkus.

Enne skannimist veenduge, et printeri sätted **Kuupäev/kellaaeg** ja **Ajavahe** oleksid õiged. Avage menüüd asukohast **Sätted** > **Üldsätted** > **Põhisätted** > **Kuupäeva/kellaaja sätted**.

- 1. Asetage algdokumendid seadmesse.
 - "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 2. Valige juhtpaneelil suvand Skanni > Meil.
- 3. Määrake adressaat.
 - □ Sageli kasutatavate aadresside hulgast valimiseks: valige kontakt vahekaardilt Adressaat.
 - D Meiliaadressi käsitsi sisestamine: valige Klaviat. ja sisestage seejärel meiliaadress.
 - □ Kontaktiloendist valimiseks: valige **Kontaktid** ja seejärel kontakt. Kontaktiloendist saate otsida kontakte. Sisestage otsingusõna ekraani ülaosas olevasse kasti.
 - □ Valimiseks ajaloo loendist: valige Ajalugu ja seejärel valige kuvatud loendist adressaat.

Märkus.

- Teie valitud adressaatide arvu kuvatakse ekraanil paremal. Saate saata meili kuni 10 aadressile ja rühmale. Kui adressaatide hulgas on rühmad, saate valida kokku kuni 200 individuaalset aadressi, kui nende hulka on arvestatud ka rühmades olevad aadressid.
- □ Valige ekraani ülaosas olev aadressi kasti, et kuvada valitud aadresside loend.
- □ Valige ikoon 🔜, et kuvada või printida saatmise ajalugu või muuta meiliserveri sätteid.
- 4. Valige Skannimise sätted ja seejärel kontrollige ja muutke sätteid, nt salvestusvormingut.

"Menüüsuvandid skannimisel" lk 222

Märkus.

Valige sätete salvestamiseks eelsättena ikoon 💢.

5. Puudutage nuppu \diamondsuit .

Originaalide arvutisse skannimine

Saate skannitud kujutise salvestada võrguga ühendatud arvutisse.

Kujutiste salvestamisviis registreeritakse *tööna* arvutisse installitud rakenduses Document Capture Pro. Saakte kasutada tööde eesätteid skannitud kujutiste arvutisse salvestamiseks. Lisaks võite luua ja registreerida uusi töid, kasutades arvutisse installitud rakendust Document Capture Pro.

Märkus.

Enne skannimist peate seadistama järgmise.

- □ Installige aruvtisse järgmised rakendused.
 - Document Capture Pro
 - Epson Scan 2

Lugege teavet installitud rakenduste vaatamise kohta allpool.

Windows 11: klõpsake Start-nuppu ja seejärel kontrollige kausta **All apps** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**, *ning kausta* **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Windows 10: klõpsake nuppu Start ja seejärel kontrollige kausta **Epson Software** > **Document Capture Pro** ning kausta **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8: sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja kontrollige seejärel kuvatud ikooni.

Windows 7: klõpsake nuppu Start ja valige seejärel **Kõik programmid**. Järgmiseks kontrollige kausta **Epson Software** > **Document Capture Pro** ning kausta **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Mac OS: *valige Mine* > *Rakendused* > *Epson Software*.

□ Ühendage printer võrgu kaudu ja arvutiga.

Sätete tegemise töövoo kohta lisateabe nägemiseks klõpsake järgmist linki.

"Funktsiooni Skanni arvutisse ettevalmistamine" lk 112

1. Asetage originaalid seadmesse.

"Algdokumentide paigutamine" lk 148

- 2. Valige juhtpaneelil suvand **Skanni** > **Arvuti**.
- 3. Valige Valige arvuti. ja seejärel valige arvuti, millele on installitud Document Capture Pro.

Märkus.

Printeri juhtpaneel suudab näidata kuni 110 arvutit, millesse Document Capture Pro on installitud.

- 4. Valige töö.
- 5. Valige ala, milles on kuvatud töö sisu, ja vaadake töö üksikasju.
- 6. Puudutage nuppu ♦.

Document Capture Pro käivitub arvutis automaatselt ja alustatakse skannimist.

Märkus.

- □ Vaadake funktsioonide, nagu uute tööde loomine ja registreerimine, kasutamise kohta lisateavet Document Capture Pro spikrist.
- □ Lisaks skannimise alustamisele printerist saate alustada skannimist arvutist, kasutades rakendust Document Capture Pro. Lisateabe saamiseks lugege funktsiooni Document Capture Pro spikrit.

Algdokumentide skannimine mäluseadmesse

1. Asetage algdokumendid seadmesse.

"Algdokumentide paigutamine" lk 148

2. Sisestage mäluseade printerisse.

- 3. Valige juhtpaneelil suvand Skanni > Mäluseade.
- 4. Määrake skannimise sätted.

"Menüüsuvandid skannimisel" lk 222

Märkus.

Valige sätete salvestamiseks eelsättena ikoon 📩.

5. Puudutage nuppu \diamondsuit .

Algdokumentide pilveteenusesse skannimine

Saatke skannitud kujutisi rakenduses Epson Connect registreeritud sihtkohtadesse.

Eelnevalt peate määrama vajalikud sätted. Sätete tegemise töövoo kohta lisateabe nägemiseks klõpsake järgmist linki.

"Funktsiooni Skannimine pilve ettevalmistamine" lk 113

1. Asetage originaalid seadmesse.

"Algdokumentide paigutamine" lk 148

- 2. Valige juhtpaneelil suvand **Skanni** > **Pilv**.
- 3. Valige ekraani ülaosas ikoon 🕀 ja seejärel valige sihtkoht.
- 4. Määrake skannimise sätted.

"Menüüsuvandid skannimisel" lk 222

Märkus.

Valige sätete salvestamiseks eelsättena ikoon 💢.

5. Puudutage nuppu \diamondsuit .

WSD skannimine

Saate skannitud kujutise salvestada printeriga ühendatud arvutisse, kasutades WSD-funktsiooni.

Märkus.

- □ See funktsioon on kasutatav üksnes arvutis, mis töötavad platvormil Windows Vista või uuem.
- □ Kui kasutate opsüsteemi Windows 7/Windows Vista, peate selle funktsiooni jaoks arvuti esmalt häälestama. "WSD-pordi seadistamine" lk 221
- 1. Asetage algdokumendid seadmesse.
 - "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 2. Valige juhtpaneelil suvand Skanni > WSD.
- 3. Valige arvuti.

4. Puudutage nuppu \diamondsuit .

WSD-pordi seadistamine

Selles jaotises on selgitatud, kuidas seadistada WSD-porti opsüsteemis Windows 7.

Märkus.

Opsüsteemis Windows 8 või uuemas määratakse WSD-port automaatselt.

Alljärgnev on vajalik WSD-pordi seadistamiseks.

- D Printer ja arvuti on võrku ühendatud.
- □ Printeridraiver on arvutisse installitud.
- 1. Lülitage printer sisse.
- 2. Klõpsake arvutis nuppu Start ja seejärel Võrk.
- Paremklõpsake printerit ja seejärel klõpsake Installi.
 Klõpsake Jätka, kui kuvatakse aken Kasutajakonto kontroll.
 Klõpsake Desinstalli ja alustage uuesti, kui kuvatakse aken Desinstalli.

Organize 🔻 Install S	earch Active Directory	Network and Sharing	Center	Add a printer	**	1 H	
ጵ Favorites 💼 Desktop 强 Downloads 🐏 Recent Places		Other Devi	ces (1)	-3 (1)			
Libraries Documents Music Pictures Videos		Printers (5)	0004.007 (
Computer Local Disk (C:) Local Disk (D:)			e nes	11			
Network		S B	view	device webpage			
MARCESSE		EPS	Crea	te shortcut			

Märkus.

Võrguaknas kuvatakse võrgule seatud printeri nimi ja mudeli nimi (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Saate võrgule seatud printeri nime kontrollida printeri juhtpaneelilt või printides võrgu olekulehe.

4. Klõpsake Teie seade on kasutusvalmis.



5. Lugege teadet ja seejärel klõpsake Sulge.

📜 Driver Software Installation		
Your device is ready to use		
WSD Scan Device WSD Print Device EPSON XXX-XXX Series	✓ Ready to use ✓ Ready to use ✓ Ready to use	
		Close

6. Avage aken Seadmed ja printerid.

Windows 7

Klõpsake Start > Juhtpaneel > Riistvara ja heli (või Riistvara) > Seadmed ja printerid.

7. Kontrollige, kas kuvatud on ikoon võrgule seatud printeri nimega.

Kui kasutate WSD-d, valige printeri nimi.

Algdokumentide skannimine nutiseadmesse

Märkus.

Enne skannimist installige nutiseadmesse Epson Smart Panel.

- Asetage algdokumendid seadmesse. "Algdokumentide paigutamine" lk 148
- 2. Käivitage oma nutiseadmes Epson Smart Panel.
- 3. Valige avakuval skannimise menüü.
- 4. Järgige piltide skannimiseks ja salvestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Menüüsuvandid skannimisel

Sõltuvalt valitud skannimisviisist või muudest sätetest ei pruugi kõik üksused olla saadaval.

Värvirežiim:

Valige, kas skannida värviliselt või ühevärviliselt.

Failivorming:

Valige skannitud kujutise salvestusvorming.

Kui tahate salvestada vormingus PDF, PDF/A või TIFF, siis valige, kas salvestada kõik originaalid ühe failina (mitu lehekülge) või iga originaal eraldi (üks lehekülg).

□ Tihendusmäär:

Valige, kui palju soovite skannitud kujutist tihendada.

DF-i sätted:

Kui olete valinud salvestusvormingu sätteks PDF, siis kasutage neid sätteid PDF-failide kaitsmiseks.

Avamisel parooli nõudva PDF-faili loomiseks valige Dokumendi avamise parool. Printimisel ja redigeerimisel parooli nõudva PDF-faili loomiseks valige Õiguste parool.

Eraldusvõime:

Valige skannimise eraldusvõime.

2-poolne:

Skannib originaali mõlemad küljed.

□ Suund (orig):

Valige originaali suund.

□ Köitmin(orig):

Valige originaali köitmissuund.

Skannimisala:

Valige skannimisala. Skanneri klaasi maksimaalse ala skannimiseks valige Maksimaalne ala.

□ Suund (orig):

Valige originaali suund.

Orig tp

Valige originaali tüüp.

Suund (orig):

Valige originaali suund.

Erineva forma. orig.:

Saate ADF-i korraga asetada järgmistes formaatides dokumente.

- 🗅 A3 ja A4
- 🖵 B4 ja B5
- 🗅 A4 ja A5

Nimetatud formaatide kombineerimisel skannitakse originaale nende tegelikus formaadis. Asetage originaalid laiuse järgi joondatult, nagu allpool näidatud.



Tihedus:

Valige skannitud kujutise kontrastsus.

Eemalda vari:

Eemaldage originaali varjud, mis on näha skannitud kujutisel.

🖵 Raam:

Eemaldage varjud originaali servast.

Give Keskel:

Eemaldage voldiku köitmisveerise varjud.

Eemalda augur. augud:

Eemaldage köitmisaugud, mis on näha skannitud kujutisel. Saate täpsustada ala, kust eemaldatakse köitmisaugud, sisestades selle väärtuse paremal olevasse kasti.

□ Kustutuskoht:

Valige koht, kust eemaldada köitmisaugud.

□ Suund (orig):

Valige originaali suund.

Teema:

Sisestage meili teema, kasutades tähti, numbreid ja sümboleid.

Manusfaili maks. suurus:

Valige suurim faili maht, mida saab lisada e-posti manusesse.

Failinimi:

□ Failinime prefiks:

Sisestage prefiks pildi nime jaoks, kasutades tärke ja sümboleid.

□ Lisage kuupäev:

Lisage faili nimele kuupäev.

Lisa kellaaeg:

Lisage faili nimele kellaaeg.

Faksimine

Enne faksi funktsioonide kasutamist
Printeri faksifunktsioonide ülevaade
Printeriga fakside saatmine
Printeriga fakside vastuvõtmine
Faksimise menüüsuvandid
Menüüsuvandid režiimis Faksiboks
Faksitööde oleku või logide vaatamine
Faksi saatmine arvutist
Fakside vastuvõtmine arvutisse. 265

Enne faksi funktsioonide kasutamist

Faksi sätete vaatamiseks printige loend **Faksisätete loend**, mille saate valida menüüst **Faks** > **Faksiaruanne** > **Faksisätete loend**. Kui ettevõttes haldab printereid administraator, võtke temaga ühendust, kui soovite kontrollida ühenduste ja sätete olekut.

Enne faksi funktsioonide kasutamist kontrollige alljärgnevat.

- Printer, telefoniliin ning telefoniseade (kui see on kasutusel) on õigesti ühendatud.
 "Printeri ühendamine telefoniliiniga" lk 117
- □ Faksi põhisätted (Faksisätete viisard) on määratud.
 - "Kontaktide registreerimine" lk 85
 - "Printeri ettevalmistamine fakside saatmiseks ja vastu võtmiseks" lk 120
- □ Teised vajalikud suvandi Faksi sätted sätted on määratud.
 - "Meiliserveri registreerimine" lk 72
 - "Võrgukausta loomine" lk 76
 - "Sätted, millega pilveteenust fakside edastussihtkohana kasutada" lk 95
 - "Printeri faksifunktsioonide sätete tegemine kasutuspõhiselt" lk 122

Vaadake ka alljärgnevat.

- □ Faksimisprobleemide lahendamine:
 - "Fakse ei saa saata või vastu võtta" lk 306
 - "Saadetud faksi kvaliteet on halb" lk 333
 - "Vastuvõetud faksi kvaliteet on halb" lk 335
 - "Printerit ei saa ootuspäraselt kasutada" lk 361
- Menüüsuvandid faksimissätete seadistamiseks: "Faksi sätted" lk 402

Printeri faksifunktsioonide ülevaade

Funktsioon: fakside saatmine



Saatmismeetodid

□ Automaatne saatmine

Kui skannite originaali, puudutades nuppu (**Saada**), helistab printer adressaadile ja saadab faksi. "Printeriga fakside saatmine" lk 232

□ Käsitsi saatmine

Kui kontrollite liiniühendust käsitsi, helistades adressaadile, puudutage nuppu \otimes (**Saada**), et alustada faksi otse saatmist.

"Fakside saatmine käsitsi pärast adressaadi oleku kinnitamist" lk 235

"Fakside saatmine välisest telefoniseadmest valimise teel" lk 235

Adressaadi määramine faksi saatmisel

Saate adressaate sisestada, kasutades suvandeid Klaviat., Kontaktid ja Viimatine.

"Saaja" lk 246

"Kontaktide registreerimine" lk 85

Skan.sätted faksi saatmisel

Saate fakse saates valida üksusi, nagu Eraldusvõime või Algsuurus (klaas).

"Skan.sätted:" lk 247

Menüü Faksi saatmise sätted kasutamine faksi saatmisel

Saate kasutada menüü **Faksi saatmise sätted** sätteid, nagu **Otsesaatmine** (suure dokumendi stabiilselt saatmiseks) või **Varundus** kui tavapärane saatmine ebaõnnestub. Kui olete seadistanud saadetud fakside varundamise kuid see ebaõnnestub, siis saab printer saata automaatse meiliteavituse, kui varundamine on lõpetatud.

"Faksi saatmise sätted:" lk 248 "Varunduse tõrkearuanne:" lk 417 "Meiliserveri registreerimine" lk 72

Funktsioon: fakside vastuvõtmine



Režiimi Vastuvõturežiim seadistamine

- 🗅 Käsitsi
 - Peamiselt helistamiseks, aga ka faksimiseks
 - "Käsitsi režiimi kasutamine" lk 241
- 🛛 Auto
 - Ainult faksimiseks (välist telefoniaparaati ei ole vaja)
 - Peamiselt faksimiseks, aga vahel ka helistamiseks
 - "Auto režiimi kasutamine" lk 242

Fakside vastuvõtmine ühendatud telefoni abil

Saate fakse vastu võtta, kasutades ainult välist telefoniaparaati. "Kaugvastuvõtt:" lk 405 "Sätete tegemine telefoniaparaadi ühendamise korral" lk 123

Vastuvõetud fakside sihtkohad

Tingimusteta väljund

Vastuvõetud faksid prinditakse vaikimisi tingimusteta. Saate määrata sisendkausta vastuvõetud fakside jaoks sihtkoha, nt arvuti, välise mäluseadme, e-posti aadressi, kaustad või teised faksid.



"Tingimusteta salvestamine/edastamine:" lk 408

"Vastuvõetud fakside salvestamise sätete määramine" lk 124

"Sätted vastuvõetud fakside edastamiseks" lk 126

Kui salvestate faksid sisendkausta, saate nende sisu vaadata ekraanil.

"Sisendkausta sätted:" lk 414



"Vastuvõetud fakside vaatamine printeri LCD-ekraanilt" lk 245

Tingimustel väljund

Saate määrata vastuvõetud faksidele teatud tingimustele vastamisel kasutatava sihtkoha sisendkausta või konfidentsiaalsesse kausta, välisele mäluseadmele, e-posti aadressile, kausta või teise faksiseadmesse. Kui salvestate faksid sisendkausta või konfidentsiaalsesse kasti, saate nende sisu vaadata ekraanil.

"Tingim. salvest./edast.:" lk 410

"Tingim salvest/ edastamise loend:" lk 249

Funktsioon: arvutifaksi saatmine/vastuvõtmine (Windows/Mac OS)

Arvutifaksi saatmine

Te saate fakse saata arvutist. "Fakside arvutist saatmise aktiveerimine" lk 133 "Rakendus faksitoimingute konfigureerimiseks ja fakside saatmiseks (FAX Utility)" lk 384 "Rakendus fakside saatmiseks (PC-FAX-draiver)" lk 385 "Faksi saatmine arvutist" lk 260

Arvutifaksi vastuvõtmine

Te saate fakse vastu võtta arvutist. "Sätted fakside saatmiseks ja vastuvõtmiseks arvutiga" lk 133 "Rakendus faksitoimingute konfigureerimiseks ja fakside saatmiseks (FAX Utility)" lk 384 "Fakside vastuvõtmine arvutisse" lk 265

Funktsioonid: Erinevad faksiaruanded

Saate saadetud ja vastuvõetud fakside olekut vaadata.

						_		
Fax	Com	nunic	ation	Log		PA XX	GE. XX. XX. XX	001/001 XX:XX P
Name	: жхж							
Fax	: XXXX XX	XXXX						
	Date	Time	Type	ID	Duration	Pages	Result	
	XX. XX	XXXXPM	Send	XX XXXX XXXX	00:00	000/001	No Answer	
	хх. хх	XXXXPM	Receive		00:37	001	OK	
	XX. XX	XX XXAM	Send	XXX XXX XXXX			OK	

"Aruande sätted" lk 417

"Faksi saatmise sätted:" lk 248

"Saatmislogi:" lk 249

"Faksiaruanne:" lk 249

Funktsioon: faksitööde oleku või logide vaatamine

G Jok		Printer	Energy used	
Active	Log		All	
Doc. Name	e/To Com	apleted All		
Fax to Se	end xx-xx	-xxxx Print		Т
Print Rec	Print Received Fax xx-xx-xxxx		ive	
Fax Rep	ort	Send		
	XX-XX	-****	x-xx-xxxx xx	xxx

Saate vaadata faksitööde olekut või tööde ajalugu.

"Faksitööde oleku või logide vaatamine" lk 257

Funktsioon: Faksiboks



Sisendkaust ja konfidentsiaalsed kaustad

Saate säilitada vastuvõetud fakse printeri sisendkaustas ja konfidentsiaalses kaustas. "Sisendk./ Konf." lk 251

Salvestatud dokumendid kaust

Fakside saatmisel saate kasutada sellesse kausta salvestatud dokumente. "Salvestatud dokumendid:" lk 253

Poll.saatm /Tahvel kaust

Kausta Pollimisega saatmine või teadetahvli kausta salvestatud dokumente saab soovi korral saata teise faksiaparaadi kaudu.

"Poll.saatm /Tahvel" lk 254

Faksikausta funktsiooni turvalisus

Saate seadistada igale kaustale parooli.

"Funktsioon: turvalisus fakside saatmisel ja vastuvõtmisel" lk 231

Funktsioon: turvalisus fakside saatmisel ja vastuvõtmisel

Saate kasutada paljusid turvafunktsioone.

Saate kasutada mitmeid turvafunktsioone, näiteks **Otsevalimise piirangud**, et takistada saatmist valesse sihtkohta, või **Varunda automaatkustutuse andmed**, et takistada teabe lekkimist.

"Turvasätted" lk 418

"Karbis dokumendi kustutamise sätted:" lk 414

"Menüüsuvandid režiimis Faksiboks" lk 251

Saate igale faksikaustale printeris määrata parooli.



"Sisendkausta parooli sätted:" lk 414

"Menüüsuvandid režiimis Faksiboks" lk 251

Funktsioonid: muud kasulikud funktsioonid

Rämpsfakside blokeerimine



Saate rämpsfakse blokeerida. "Sätete tegemine rämpsfakside blokeerimiseks" lk 132

Fakside vastuvõtmine pärast helistamist

Pärast teise faksiaparaati helistamist saate dokumendi faksiaparaadist kätte.

"Telefonikõne abil fakside vastuvõtmine" lk 243

"Vastuvõtu pollimine:" lk 250

Fakside saatmise kohta

Fakside saatmisel sageli kasutatavad sätted saab kuvada vahekaardi Faksi sätted ülaosas.

"Kiirtoimingu nupp" lk 403

"Kiirtoimingu nupp:" lk 247

Printeriga fakside saatmine



Saate fakse saata, sisestades juhtpaneeliga adressaatide faksinumbreid.

Märkus.

- D Ühevärvilise faksi saatmisel saate skannitud pilti enne saatmist LCD-ekraanil vaadata.
- Saate reserveerida kuni 50 ühevärvilist faksitööd, isegi kui telefoniliini kasutatakse parajasti häälkõne tegemiseks, mõne teise faksi saatmiseks või vastuvõtmiseks. Saate vaadata või tühistada reserveeritud faksitöid ikooni il alt.
- 1. Asetage algdokumendid seadmesse.

"Algdokumentide paigutamine" lk 148

Võite ühe saatmiskorraga saata kuni 200 lehekülge, kuigi olenevalt järelejäänud mälumahust ei pruugi teil olla võimalik saata fakse, mis sisaldavad isegi vähem kui 200 lehekülge.

- 2. Valige avakuval **Faks**.
- 3. Määrake adressaat.

"Adressaatide valimine" lk 233

4. Valige vahekaart Faksi sätted ja määrake sätted, nagu Eraldusvõime ja Otsesaatmine.

"Faksi sätted" lk 247

5. Puudutage faksi ülemisel ekraanil ikooni 🔀 (Eelsätted), et salvestada praegused sätted ja adressaadid suvandisse Eelsätted. See võimaldab teil sätteid igal ajal hõlpsalt laadida.

Võimalik, et adressaate ei salvestata, olenevalt sellest kuidas te adressaadid määratlesite, nt faksinumbri käsitsi sisestamisel.

6. Faksi saatmiseks puudutage nuppu \diamondsuit .

Märkus.

- D Kui faksinumber on hõivatud või esineb probleeme, valib printer ühe minuti möödudes numbri automaatselt uuesti.
- □ Saatmise tühistamiseks puudutage ikooni ♡.
- □ Värvilise faksi saatmine võtab kauem aega, kuna printer skannib ja saadab faksi korraga. Kui printer saadab värvilist faksi, ei saa muid funktsioone kasutada.

Seotud teave

➡ "Pooleliolevate faksitööde vaatamine" lk 259

Adressaatide valimine

Adressaadid järgmistel meetoditel faksi saatmiseks saate valida vahekaardil Saaja.

Faksinumbri käsitsi sisestamine

Faksinumbri sisestamiseks kuvatud ekraanil valige Klaviat. ja seejärel puudutage OK.

- Pausi lisamiseks (kolmesekundiline paus valimise ajal) sisestage sidekriips (-).

- Kui olete määranud suvandis **Sideliini tüüp** välissuunakoodi, sisestage faksinumbri ette välissuunakoodi asemel "#" (numbriosundit).

Märkus.

Kui te ei saa faksinumbrit käsitsi sisestada, siis on **Otsevalimise piirangud** suvandis **Turvasätted** seadistatud olekusse **Sees**. Valige faksi adressaate kontaktiloendist või saadetud fakside ajaloost.

Adressaatide valimine kontaktiloendist

Valige **Kontaktid** ja valige saatmiseks adressaadid. Kui adressaat, millele tahate saata, ei ole loendis **Kontaktid** veel registreeritud, puudutage selle registreerimiseks ikooni

Adressaatide valimine saadetud fakside ajaloost

Valige Viimatine ja seejärel adressaat.

Adressaatide valimine loendist vahekaardil Saaja

Valige vastuvõtja loendist, is on registreeritud Sätted > Kontaktide haldur > Sagedased all.

Märkus.

Valitud või sisestatud adressaatide kustutamiseks kuvage adressaatide loend, puudutades LCD-ekraanil faksinumbri välja või adressaatide arvu, valige loendist adressaat ja seejärel valige **Eemalda**.

Seotud teave

- ➡ "Kontaktide registreerimine" lk 85
- ➡ "Sihtkoha sätteüksused" lk 87
- ➡ "Saaja" lk 246

Erinevad fakside saatmise viisid

Faksi saatmine pärast skannitud kujutise kontrollimist



Saate skannitud kujutist enne faksi saatmist LCD-ekraanil vaadata. (Ainult ühevärvilised faksid.)

1. Asetage algdokumendid seadmesse.

"Algdokumentide paigutamine" lk 148

- 2. Valige avakuval Faks.
- Määrake adressaat.
 "Adressaatide valimine" lk 233
- Valige vahekaart Faksi sätted ja tehke vajalikud sätted. "Faksi sätted" lk 247

- 5. Puudutage nuppu 🖾 ja vaadake seejärel üle skannitud dokument.
 - 🕞 🕤 🕖 : liigutab ekraani noolte suunas.
 - 🔍 🕑 : vähendab või suurendab.



- Märkus.
- Let Kui suvand **Otsesaatmine** on lubatud, ei ole eelvaade võimalik.
- □ *Kui eelvaate kuval ei tehta suvandis* Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Saatmissätted > Faksi eelvaate kuvamisaeg valitud aja jooksul ühtegi toimingut, saadetakse faks automaatselt.
- 6. Valige Alusta saatmist. Või valige Tühista

```
Märkus.
```

Saadetud faksi pildikvaliteet võib olenevalt vastuvõtva seadme võimalustest eelvaates nähtust erineda.

Fakside saatmine käsitsi pärast adressaadi oleku kinnitamist

Võite saata faksi, kuulates printeri kõlarist valimise, side loomise ja faksi saatmise ajal helisid või hääli.

- 1. Valige avakuval Faks.
- 2. Vajadusel määrake sätteid vahekaardil Faksi sätted.

"Faksi sätted" lk 247

3. Vahekaardil **Saaja** puudutage _____ ja määrake vastuvõtja.

Märkus.

Saate kõlari helitugevust kohandada.

- 4. Faksitooni kuulmisel valige LCD-ekraani ülemisest paremast nurgast Saada/ V. vastuu ja seejärel valige Saada.
- 5. Faksi saatmiseks puudutage nuppu \diamondsuit .

Fakside saatmine välisest telefoniseadmest valimise teel

Võite saata faksi ühendatud telefonist valimise teel, kui soovite enne faksi saatmist telefoniga rääkida või kui adressaadi faksiseade ei lülitu automaatselt faksirežiimile.

1. Võtke ühendatud telefoniseadme toru hargilt ja valige seejärel telefonis adressaadi faksinumber.

Märkus. Kui adressaat võtab kõne vastu, saate temaga rääkida.

- 2. Valige avakuval Faks.
- 3. Tehke menüüs Faksi sätted vajalikud sätted.

"Faksi sätted" lk 247

4. Faksitooni kuulmisel puudutage ikooni Φ ja pange seejärel toru hargile.

Märkus.

Numbri ühendatud telefoni teel valimise korral võtab faksi saatmine kauem aega, kuna printer skannib ja saadab faksi korraga. Faksi saatmise ajal ei saa muid funktsioone kasutada.

Fakside saatmine nõudmisel (kaust Pollimisega saatmine)

Kui salvestate ühevärvilise dokumendi eelnevalt printeri pollimise saatmiskausta, saab salvestatud dokumendi saata mõne muu pollimise vastuvõtufunktsiooniga faksiseadme nõudmisel. Saate hoiustada ühe kuni 200-leheküljelise dokumendi.

Seotud teave

➡ "Pollimisega saatmine:" lk 254

Pollimisega saatmise kast seadistamine

Te saate ilma registreerimata salvestada **Pollimisega saatmise kast** kasti ühe dokumendi. Valige vastavalt vajadusele alljärgnevad sätted.

- 1. Valige avakuval Faksiboks > Poll.saatm /Tahvel.
- 2. Valige **Pollimisega saatmine**, puudutage ikooni 🛄 ja seejärel valige **Sätted**.

Märkus. Kui kuvatakse parooli sisestamise ekraan, sisestage parool.

3. Tehke vajalikud sätted nagu Teata saatm. tul..

Märkus.

Kui seadistate suvandis Parool kausta avamiseks parooli, palutakse teil sisestada parool, kui järgmine kord kasti avate.

4. Sätete rakendamiseks valige Nõus.

Dokumendi salvestamine kaustas Pollimisega saatmine

- 1. Valige avakuvalt Faksiboks ja seejärel Poll.saatm /Tahvel.
- 2. Valige Pollimisega saatmine.

Kui kuvatakse parooli sisestamise ekraan, sisestage parool ja avage kaust.

- 3. Puudutage nuppu Lisa dokument.
- 4. Kontrollige kuvatud faksi ülemisel ekraanil faksi sätteid ja seejärel puudutage ikooni �, et dokument skannida ja salvestada.

Salvestatud dokumendi vaatamiseks valige **Faksiboks** > **Poll.saatm** /**Tahvel**, valige kaust, mis sisaldab dokumenti, mida soovite vaadata, ja seejärel puudutage valikut **Kontrolli dokumenti**. Kuvatud ekraanil saate skannitud dokumenti kuvada, printida ja kustutada.

Fakside saatmine nõudmisel (teatetahvli kaust)

Kui salvestate ühevärvilise dokumendi eelnevalt printeri teatetahvli kausta, saab salvestatud dokumendi saata mõne muu alamaadressi-/paroolifunktsiooni toetava faksiseadme nõudmisel. Printeris on 10 teatetahvli kausta. Igas kaustas saab hoiustada ühe kuni 200-leheküljelise dokumendi. Teatetahvli kausta kasutamiseks peab olema eelnevalt registreeritud vähemalt üks dokumendi hoiustamiseks kasutatav kaust.

Seotud teave

- ➡ "Registreerimata teadetetahvel:" lk 255
- ➡ "Iga registreeritud teatetahvel" lk 256

Teatetahvli kasti registreerimine

Dokumendi säilitamiseks tuleb see teadetetahvli kastis registreerida. Järgige kasti registreerimiseks järgmisi samme.

- 1. Valige avakuval Faksiboks > Poll.saatm /Tahvel.
- 2. Valige üks kastidest nimega Registreerimata teadetetahvel.

Märkus.

Kui kuvatakse parooli sisestamise ekraan, sisestage parool.

- 3. Määrake ekraanil olevate üksuste sätted.
 - □ Sisestage nimi väljale Nimi (nõutav)
 - □ Sisestage alamaadress väljale Alamaadress (SEP)
 - □ Sisestage parool väljale Parool (PWD)
- 4. Tehke vajalikud sätted nagu Teata saatm. tul..

Märkus.

Kui seadistate suvandis Parool kausta avamiseks parooli, palutakse teil sisestada parool, kui järgmine kord kasti avate.

5. Sätete rakendamiseks valige Nõus.

Sätete muutmise või registreeritud kastide kustutamise ekraani kuvamiseks valige kast, mida soovite muuta/ kustutada, ja seejärel puudutage ikooni .

Dokumendi salvestamine teatetahvli kaustas

- 1. Valige avakuvalt Faksiboks ja seejärel Poll.saatm /Tahvel.
- Valige üks teatetahvli kaustadest, mis on juba registreeritud. Kui kuvatakse parooli sisestamise ekraan, sisestage parool ja avage kaust.
- 3. Puudutage nuppu Lisa dokument.
- 4. Kontrollige kuvatud faksi ülemisel ekraanil faksi sätteid ja seejärel puudutage ikooni �, et dokument skannida ja salvestada.

Salvestatud dokumendi vaatamiseks valige **Faksiboks** > **Poll.saatm** /**Tahvel**, valige kaust, mis sisaldab dokumenti, mida soovite vaadata, ja seejärel puudutage valikut **Kontrolli dokumenti**. Kuvatud ekraanil saate skannitud dokumenti kuvada, printida ja kustutada.

Ühevärvilise dokumendi mitme lehekülje saatmine (Otsesaatmine)

Kui saadate ühevärvilist faksi, salvestatakse skannitud dokument ajutiselt printeri mällu. Seega võib paljude lehekülgede saatmisel printeri mälu täis saada ja faksi saatmine katkeda. Saate seda vältida, lubades funktsiooni **Otsesaatmine**. Samas võtab faksi saatmine kauem aega, kuna printer skannib ja saadab faksi samaaegselt. Võite seda funktsiooni kasutada vaid siis, kui adressaate on ainult üks.

Menüü avamine

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Faks > Faksi sätted > Otsesaatmine

Katkestamine ja faksi saatmine (Prioriteetne saatmine)

Saate kiireloomulise dokumendi enne teisi saatmist ootavaid fakse ära saata.

Märkus.

Dokumendi eelissaatmine pole võimalik, kui üks järgmistest toimingutest on pooleli, kuna printer ei saa veel mõnd faksi vastu võtta.

- D Ühevärvilise faksi saatmine, kui suvand Otsesaatmine on lubatud
- □ Värvilise faksi saatmine
- General Faksi saatmine ühendatud telefonist numbrit valides
- □ Arvutist saadetud faksi saatmine (välja arvatud mälust saatmisel)

Menüü avamine

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Faks > Faksi sätted > Prioriteetne saatmine.

Seotud teave

➡ "Faksitööde oleku või logide vaatamine" lk 257

Ühevärviliste fakside saatmine valitud kellaajal (Saada faks hiljem)

Saate määrata sätte, millega saadetakse faks kindlaksmääratud ajal. Kindlaksmääratud saatmisajal saab saata ainult ühevärvilisi fakse.

Menüü avamine

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Faks > Faksi sätted > Saada faks hiljem

Aktiveerige Saada faks hiljem ja määrake faksi saatmise aeg.

Märkus.

Faksi tühistamiseks määratud saatmise aja ootamisel kasutage valikut 🗓.

Seotud teave

➡ "Faksitööde oleku või logide vaatamine" lk 257

Erineva suurusega dokumentide saatmine ADF-i kasutades (Pidevskannimine (ADF))

Fakside saatmiseks originaale ADF-i ükshaaval või formaadi järgi pannes saate neid saata algses A3-, B4- või A4-formaadis ühe dokumendina.

Märkus.

□ *Kui Pidevskannimine (ADF)* pole lubatud, saate originaalformaate saata vaid siis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud.

- Segadokumendid sisaldavad ainult horisontaalpaigutusega A3-formaadis ja vertikaalpaigutusega A4-formaadis originaale.

- Suvandi Automaatne pööramine säte on Sees (vaikesäte on Sees)
- Suvandi Otsesaatmine säte on Välj. (vaikesäte on Välj.)
- □ *Kui panete ADF-i vaheldumisi erinevates formaatides originaale, saadetakse originaalid neist suurima lehelaiusega ja iga originaali pikkuse järgi.*
- 1. Asetage seadmesse esimene samas formaadis olevate originaalide rühm.
- 2. Valige avakuval Faks.
- 3. Määrake adressaat.

"Adressaatide valimine" lk 233

4. Valige Faksi sätted vahekaart ja seejärel puudutage suvandit Pidevskannimine (ADF), et määrata selle sätteks Sees.

Vajaduse korral saate määrata ka sätteid nagu resolutsioon ja saatmisviis.

- 5. Puudutage ikooni \diamondsuit (**Saada**).
- 6. Kui esimese originaalikomplekti skannimine on lõpetatud ja juhtpaneelil kuvatakse teadet järgmise komplekti sisestamise vajaduse kohta, siis sisestage järgmised originaalid ja seejärel valige **Alusta skannimist**.

Märkus.

Kui kuvatud on teade järgmiste originaalide paigutamiseks ja te ei tee printeriga suvandis **Järgmise originaali ooteaeg** määratud aja jooksul ühtegi toimingut, lõpetab printer salvestamise ja alustab dokumendi saatmist.

Faksi saatmine suvanditega Alamaadress (SUB) ja Parool(SID)

Te saate fakse saata adressaadi faksiseadme konfidentsiaalsetesse kastidesse või vahekastidesse, kui adressaadi faksiseadmel on konfidentsiaalsete fakside või vahefakside vastuvõtmise funktsioon. Adressaadid võivad need kas turvaliselt vastu võtta või saata edasi konkreetsetesse faksi sihtkohtadesse.

- 1. Asetage originaalid seadmesse.
- 2. Valige avakuval **Faks**.
- 3. Valige **Kontaktid** ja valige registreeritud alamaadressi ja parooliga adressaat.

Adressaati saate valida ka suvandis Viimatine, kui see saadeti alamaadressi ja parooliga.

- 4. Valige vahekaart **Faksi sätted** ja seejärel määrake vajaduse korral sätted, nagu eraldusvõime ja saatmismeetod. "Faksi sätted" lk 247
- 5. Saatke faks.

Seotud teave

➡ "Kontaktide registreerimine" lk 85

Ühe dokumendi saatmine mitu korda

Kuna te saate saata fakse printerisse salvestatud dokumente kasutades, saate te kokku hoida dokumentide skannimisele kuluvat aega, kui peate saatma ühte dokumenti sageli. Võite salvestada kuni 200 lehekülge mustvalget dokumenti. Saate printeri salvestatud dokumentide kasti salvestada 10 dokumenti.

Märkus.

Olenevalt kasutustingimustest (näiteks salvestatud dokumendifailide suurus) ei pruugi 10 dokumendi salvestamine alati olla võimalik.

Faksi salvestamine adressaati määramata (Salv. faksiand.)

- 1. Asetage algdokumendid seadmesse.
- 2. Valige avakuval **Faksiboks**.
- 3. Valige **Salvestatud dokumendid**, puudutage ikooni 🗮 (Kasti menüü) ja seejärel valige **Salv. faksiand**.
- 4. Kuvataval vahekaardil Faksi sätted määrake vajaduse korral sätted, näiteks eraldusvõime.
- 5. Puudutage dokumendi salvestamiseks ikooni \diamondsuit .

Kui dokumendi salvestamine on lõpule viidud, saate kuvada skannitud kujutise eelvaate, valides **Faksiboks** > **Salvestatud dokumendid** ja seejärel puudutades dokumendi kausta, või võite selle kustutada, puudutades

dokumendi kaustast paremal asuvat ikooni 🎹.

Fakside saatmine salvestatud dokumendi funktsiooniga

- 1. Valige avakuvalt Faksiboks ja seejärel Salvestatud dokumendid.
- Valige dokument, mida soovite saata, kontrollige selle sisu ja seejärel valige Alusta saatmist. Teate Kustutan selle dokumendi pärast saatmist? kuvamise korral valige kas Jah või Ei.
- 3. Määrake adressaat.

- 4. Valige vahekaart **Faksi sätted** ja seejärel määrake vajaduse korral sätted, näiteks saatmisviis. "Faksi sätted" lk 247
- 5. Faksi saatmiseks puudutage nuppu \diamondsuit .

Seotud teave

- ➡ "Salvestatud dokumendid:" lk 253
- ➡ "Faksitööde oleku või logide vaatamine" lk 257

Printeriga fakside vastuvõtmine



Kui printer on ühendatud telefoniliiniga ja põhisätted on Faksisätete viisard rakendusega lõpule viidud, saate fakse vastu võtta.

Saate vastuvõetud fakse salvestada, printeri ekraanil vaadata ja edastada.

Vastuvõetud fakse prinditakse printeri algsete sätetega.

Faksi sätete vaatamiseks printige loend **Faksisätete loend**, mille saate valida menüüst **Faks** > $\boxed{\blacksquare}$ (Veel) > **Faksiaruanne** > **Faksisätete loend**.

Märkus.

- Given State and State and
 - Võtta vastu muid fakse samal ajal samalt liinilt
 - Samal liinil fakse saata
- □ Faksi vastuvõtmisel saate teha faksi saatmisega seotud toiminguid (kuni töö reserveerimiseni).

Faksi saatmisega seotud toiminguid ei saa aga teha töödega, mida ei saa reserveerida, nagu näiteks saatmine funktsiooniga **Hargil** või **Otsesaatmine**.

Sissetulevate fakside vastuvõtmine

Vastuvõturežiim režiimis on kaks suvandit.

Seotud teave

- ➡ "Käsitsi režiimi kasutamine" lk 241
- ➡ "Auto režiimi kasutamine" lk 242

Käsitsi režiimi kasutamine

See režiim on peamiselt ette nähtud helistamiseks, kuid seda saab kasutada ka faksimiseks.

Fakside vastuvõtmine

Kui telefon heliseb, saate kõnele käsitsi vastata, tõstes telefonitoru.

□ Kui kuulete faksiheli:

Valige printeri avakuvalt **Faks**, valige **Saada**/ **V. vastuu** > **Võta vastu** ja seejärel puudutage suvandit �. Kui printer alustab faksi vastuvõtmist, võite toru hargile panna.

□ Kui tegemist on tavakõnega:

Saate telefonile normaalselt vastata.

Ühendatud telefoniga fakside vastuvõtmine

Kui määratud on Kaugvastuvõtt, saate fakse vastu võtta lihtsalt Käivituskood sisestamise teel.

Kui telefon heliseb, võtke toru hargilt. Faksitooni (andmeside toon) kuulmisel sisestage kahenumbriline **Käivituskood** ja seejärel pange toru hargile. Kui te ei tea alustamiskoodi, küsige seda administraatorilt.

Auto režiimi kasutamine

Selle režiimiga saate kasutada liini järgmistel eesmärkidel.

- Liini kasutamine ainult faksimiseks (väline telefon ei ole vajalik)
- 🗅 Liini kasutamine peamiselt faksimiseks, kui mõnikord ka helistamiseks

Fakside vastuvõtmine ilma välise telefonita

Printer lülitub automaatselt fakside vastuvõtmisele, kui täitub suvandis **Helinaid vastamiseni** määratud helinate arv.

Fakside vastuvõtmine välise telefoniga

Printer töötab välise telefoniga alljärgnevalt.

□ Kui automaatvastaja vastab suvandis Helinaid vastamiseni määratud helinate arvu piires:

- Kui helin teavitab faksist, lülitub printer automaatselt fakside vastuvõtmisele.
- Kui helin teavitab häälkõnest, saab automaatvastaja häälkõnesid vastu võtta ja häälteateid salvestada.
- □ Kui võtate toru hargilt suvandis Helinaid vastamiseni määratud helinate arvu piires:

- Kui helin teavitab faksist: hoidke liini kuni printer alustab automaatselt faksi vastu võtmist. Kui printer alustab faksi vastuvõtmist, võite toru hargile panna. Faksi kohe vastuvõtmiseks rakendage samu samme nagu sättega **Käsitsi**. Faksi vastuvõtmiseks järgige sama protseduuri, mis **Käsitsi** puhul. Valige avakuvalt **Faks** ja seejärel

Saada/ **V. vastuu** > **Võta vastu**. Järgmisena vajutage � ja pange seejärel toru hargile.

- Kui helin teavitab häälkõnest: Saate kõne tavapärasel viisil vastu võtta.

□ Kui helin peatub ning printer lülitub automaatselt fakside vastuvõtmisele:

- Kui helin teavitab faksist: Printer alustab fakside vastu võtmist.
- Kui helin teavitab häälkõnest: Te ei saa kõnet vastu võtta. Paluge helistajal uuesti helistada.

Märkus.

Määrake automaatvastaja vastuvõtmiseks vajalik helinate arv väiksemaks kui suvandis **Helinaid vastamiseni** määratud helinate arv. Vastasel juhul ei saa automaatvastaja häälkõnesid vastu võtta, et häälteateid salvestada. Automaatvastaja seadistamise kohta leiate rohkem teavet automaatvastajaga kaasasolevast juhendist.

Telefonikõne abil fakside vastuvõtmine

Saate vastu võtta fakse, mis on mõnda teise faksiseadmesse salvestatud, valides faksinumbri.

Seotud teave

- ➡ "Fakside vastuvõtmine pärast saatja oleku kinnitamist" lk 243
- ➡ "Fakside vastuvõtmine pollimise teel (Vastuvõtu pollimine)" lk 243
- ➡ "Fakside vastuvõtmine tahvlilt, millel on alamaadress (SEP) ja parool (PWD) (Vastuvõtu pollimine)" lk 244

Fakside vastuvõtmine pärast saatja oleku kinnitamist

Võite vastu võtta faksi, kuulates printeri kõlarist valimise, side loomise ja faksi saatmise ajal helisid või hääli. Saate seda funktsiooni kasutada siis, kui soovite faksi infoteenusest faksi vastu võtta, järgides audiojuhiseid.

- 1. Valige avakuval Faks.
- 2. Puudutage ikooni _____ ja seejärel täpsustage saatja.

Märkus. Saate kõlari helitugevust kohandada.

 Oodake kuni vastuvõtja kõnele vastab. Faksitooni kuulmisel valige LCD-ekraani ülemisest paremast nurgast Saada/ V. vastuu ja seejärel valige Võta vastu.

Märkus.

Kui võtate faksi vastu faksi infoteenusest ja kuulete audiojuhiseid, järgige neid juhiseid printeri kasutamiseks.

4. Faksi vastuvõtu alustamiseks puudutage \diamondsuit .

Fakside vastuvõtmine pollimise teel (Vastuvõtu pollimine)

Saate vastu võtta fakse, mis on mõnda teise faksiseadmesse salvestatud, valides faksinumbri. Kasutage seda funktsiooni, et võtta vastu faks infoteenusest.

Märkus.

- Kui fakside infoteenus on varustatud audiojuhistega, mida te peate dokumendi vastuvõtmiseks jälgima, ei saa seda funktsiooni kasutada.
- Dokumendi vastuvõtmiseks fakside infoteenusest, mis kasutab hääljuhiseid, valige lihtsalt faksinumber, kasutades funktsiooni **Hargil** või ühendatud telefoni, ning kasutage telefoni ja printerit, järgides hääljuhiseid.
- 1. Valige avakuval **Faks**.
- 2. Puudutage (Veel).
- 3. Valige Laiendatud faks.
- 4. Puudutage kasti Vastuvõtu pollimine, et määrata selle sätteks Sees.
- 5. Puudutage valikut Sule ja seejärel uuesti Sule.

6. Sisestage faksinumber.

Märkus.

Kui te ei saa faksinumbrit käsitsi sisestada, siis on **Otsevalimise piirangud** suvandis **Turvasätted** seadistatud olekusse **Sees**. Valige faksi adressaate kontaktiloendist või saadetud fakside ajaloost.

7. Puudugage �, et käivitada **Vastuvõtu pollimine**.

Fakside vastuvõtmine tahvlilt, millel on alamaadress (SEP) ja parool (PWD) (Vastuvõtu pollimine)

Kui valite saatja numbri, saate vastu võtta fakse tahvlilt, mis on salvestatud saatja faksiseadmesse, millel on alamaadressi (SEP) ja parooli (PWD) funktsioon. Selle funktsiooni kasutamiseks registreerige eelnevalt kontaktiloendis alamaadressi (SEP) ja parooliga (PWD) kontakt.

- 1. Valige avakuval Faks.
- 2. Valige (Veel).
- 3. Valige Laiendatud faks.
- 4. Puudutage valikut Vastuvõtu pollimine, et määrata selle sätteks Sees.
- 5. Puudutage valikut Sule ja seejärel uuesti Sule.
- 6. Valige **Kontaktid** ja seejärel valige kontakt, millele registreeritud alamaadress (SEP) ja parool (PWD) vastavad sihttahvlile.
- 7. Puudugage �, et käivitada **Vastuvõtu pollimine**.

Seotud teave

➡ "Kontaktide registreerimine" lk 85

Vastuvõetud fakside salvestamine ja edasisaatmine

Funktsioonide kokkuvõte

Kui ettevõttes haldab printereid administraator, võtke temaga ühendust juhul kui soovite kontrollida printeri sätete olekut.

Vastuvõetud fakside salvestamine printerisse

Vastuvõetud fakse saab salvestada printerisse ning te saate neid printeri ekraanilt vaadata. Te võite printida ainult neid fakse, mida soovite, ja kustutada soovimatuid fakse.

Vastuvõetud fakside salvestamine ja/või edasisaatmine sihtkohtadesse, mis ei ole printer

Sihtkohtadeks saab seadistada alljärgnevad.

□ Arvuti (PC-FAX vastuvõtmine)

- □ Väline mäluseade
- E-posti aadress
- Võrgustikus jagatav kaust
- Pilveteenus (salvestusruum võrgus)
- Muu faksiseade

Märkus.

- □ Faksiandmed salvestatakse PDF- või TIFF-faili, välja arvatud pilveteenuste ja muude faksiseadete puhul.
- General Section Faksiandmed salvestatakse pilveteenuste puhul PDF-faili.
- □ Värvilisi dokumente ei saa teisele faksiseadmele edastada. Neid töödeldakse kui dokumente, mille edasisaatmine ebaõnnestus.

Vastuvõetud fakside sorteerimine tingimuste nagu alamaadress ja parool alusel

Saate sorteerida ja salvestada vastuvõetud fakse oma sisendkausta või teatetahvli kastidesse. Lisaks saate edasi saata vastuvõetud fakse sihtkohtadesse, mis ei ole printer.

- E-posti aadress
- Võrgustikus jagatav kaust
- Pilveteenus (salvestusruum võrgus)
- Muu faksiseade

Märkus.

- □ Faksiandmed salvestatakse PDF- või TIFF-faili, välja arvatud pilveteenuste ja muude faksiseadete puhul.
- □ Faksiandmed salvestatakse pilveteenuste puhul PDF-faili.
- □ Värvilisi dokumente ei saa teisele faksiseadmele edastada. Neid töödeldakse kui dokumente, mille edasisaatmine ebaõnnestus.
- Printeri salvestamise/edastamise sätteid saab ka välja printida. Valige avakuvalt Faks ja seejärel (Veel) > Faksiaruanne > Tingim salvest/ edastamise loend.

Seotud teave

- "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks" lk 124
- ➡ "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks teatud tingimustel" lk 127
- ➡ "Vastuvõetud fakside vaatamine printeri LCD-ekraanilt" lk 245

Vastuvõetud fakside vaatamine printeri LCD-ekraanilt

Selleks, et vastuvõetud fakse printeri ekraanil vaadata, tuleb printeril eelnevalt teha vastavad sätted. "Vastuvõetud fakside salvestamise sätete määramine" lk 124

1. Valige avakuval Faksiboks.

Märkus.

Kui on lugemata vastuvõetud fakse, kuvatakse lugemata dokumentide arv avakuval ikoonil 또.

2. Valige Sisendk./ Konf..

- 3. Valige sisendkaust või konfidentsiaalne kast, mida soovite vaadata.
- 4. Kui sisendkaust või konfidentsiaalne kast on parooliga kaitstud, sisestage sisendkausta või konfidentsiaalse kasti parool.
- 5. Valige loendist faks, mida soovite vaadata.

Faksi sisu kuvatakse ekraanil.

- $\Box \ominus \ominus \odot \odot$ \Box : liigutab ekraani noolte suunas.
- □ < > : liigub eelmisele või järgmisele lehele.
- La kuvab menüüsid, näiteks salvestamiseks ja edasisaatmiseks.
- □ Tööikoonide peitmiseks puudutage eelvaate ekraanil ükskõik millist kohta peale ikoonide. Ikoonide kuvamiseks puudutage uuesti.
- 6. Valige, kas soovite vaadatud dokumenti printida või kustutada, ning seejärel järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Oluline teave:

Kui printeri mälu on täis, on fakside vastuvõtmine ja saatmine keelatud. Kustutage dokumendid, mille olete juba üle vaadanud või välja printinud.

Seotud teave

- ➡ "Sisendk./ Konf." lk 251
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Faksimise menüüsuvandid

Saaja

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Faks > Saaja

Klaviat.:

Sisestage faksinumber käsitsi.

Kontaktid:

Valige kontaktide loendist adressaat. Saate ka lisada kontakti või seda redigeerida.

Viimatine:

Valige adressaat saadetud fakside ajaloost. Saate ka lisada adressaadi kontaktide loendisse.

Faksi sätted

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Faks > Faksi sätted

Kiirtoimingu nupp:

Kuni kolme sageli kasutatava üksuse määramisel, näiteks **Saatmislogi** ja **Orig tp** suvandis **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Kiirtoimingu nupp**, kuvatakse neid üksuseid **Faksi sätted** vahekaardi ülaosas.

Skan.sätted:

Eraldusvõime:

Valige saadetava faksi resolutsioon. Kui valite kõrgema eraldusvõime, muutub andmemaht suuremaks ja faksi saatmisele kulub rohkem aega.

Tihedus:

Seab saadetava faksi tiheduse. "+" muudab tiheduse tumedamaks ja "-" heledamaks.

Orig tp:

Valige originaali tüüp.

Eemalda taust:

Valige tausta tumedus. Puudutage nuppu + tausta heledamaks (valgemaks) muutmiseks ja nuppu - selle tumedamaks (mustemaks) muutmiseks.

Kui teete valiku **Auto**, tuvastatakse originaalide taustavärvid ja need eemaldatakse või muudetakse heledamaks automaatselt. Kui taustavärv on liiga tume või seda ei tuvastata, siis see funktsioon ei rakendu.

Teravus:

Parendab kujutise piirjooni või hägustab neid. "+" suurendab teravust ja "-" vähendab teravust.

ADF 2-poolne:

Skannib ADF-ile asetatud originaalide mõlemad küljed ja saadab ühevärvilise faksi.

Pidevskannimine (ADF):

Kui soovite saata fakse, paigutades originaale ükshaaval või formaadi järgi, saate neid saata algses formaadis ühe dokumendina.

"Erineva suurusega dokumentide saatmine ADF-i kasutades (Pidevskannimine (ADF))" lk 239

Algsuurus (klaas):

Valige skanneri klaasile asetatud originaali formaat ja suund.

Värvirežiim:

Valige, kas skannida värviliselt või ühevärviliselt.

Faksi saatmise sätted:

Otsesaatmine:

Saadab originaalide skannimise ajal ühevärvilise faksi. Kuna skannitud originaale ei salvestata printeri mällu ajutiselt isegi siis, kui saadetakse suures mahus lehekülgi, saate vältida mälupuudusest tulenevaid printeritõrkeid. Pöörake tähelepanu asjaolule, et selle funktsiooniga saatmisele kulub kauem aega kui funktsiooni mittekasutamise korral.

Seda funktsiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel.

- □ Kui saadate faksi suvandiga ADF 2-poolne.
- □ Kui saadate faksi mitmele adressaadile.

"Ühevärvilise dokumendi mitme lehekülje saatmine (Otsesaatmine)" lk 238

Prioriteetne saatmine:

Saadab praeguse faksi enne teisi saatmist ootavaid fakse.

"Katkestamine ja faksi saatmine (Prioriteetne saatmine)" lk 238

Saada faks hiljem:

Saadab faksi teie määratud ajal. Selle suvandi kasutamisel on valitav ainult ühevärviline faks.

"Ühevärviliste fakside saatmine valitud kellaajal (Saada faks hiljem)" lk 238

Lisa saatja andmed:

Lisa saatja andmed:

Valige koht, kuhu soovite väljuval faksil lisada päise teabe (saatja nimi ja faksinumber) või ärge lisage teavet.

- □ Väljas: saadab faksi ilma päise teabeta.
- Pildilt väljas: saadab faksi päise teabega faksi ülemisel valgel veerisel. See takistab päise katmist skannitud kujutisega, kuid adressaadi poolt vastu võetud faks võidakse printida kahele lehele, kui originaalide suurus seda nõuab.
- Pildi sees: saadab faksi päise teabega ligikaudu 7 mm madalamal kui skannitud kujutise ülaosa. Päis võidakse kujutisega katta, kuid adressaadi poolt vastu võetud faksi ei jagata kaheks dokumendiks.

Faksi päis:

Valige päis adresaadi jaoks. Selle funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt registreerima mitu päist.

Lisateave:

Valige teave, mida soovite lisada. Saate valida valikutest **Teie telefoninumber**, **Sihtkohaloend** ja **Puudub**.

Teata saatm. tul.:

Saadab pärast faksi saatmist teatise.

Saaja:

Valige kontaktiloendist adressaat, kellele faksi saatmise järel teavitus saata.

Ülekandearuanne:

Prindib pärast faksi saatmist saatmisaruande.

Prindi törke korral prindib aruande ainult törke esinemise korral.

Kui **Manusta pilt aruandele** on suvandis **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Aruande sätted** valitud, prinditakse koos aruandega ka veaga faksid.

Varundus.

Salvestab saadetud faksist varukoopia, mis skannitakse ja salvestatakse automaatselt printeri mällu. Varundusfunktsioon on saadaval järgmistes olukordades.

- Ühevärvilise faksi saatmisel
- Faksi saatmisel kasutatakse funktsiooni Saada faks hiljem
- □ Faksi saatmisel kasutatakse funktsiooni Hulgisaatmine

□ Faksi saatmisel kasutatakse funktsiooni Salv. faksiand.

Varunduse sihtkoht:

Valige varukoopia sihtkoht.

Veel

Valides avakuval suvandist **Faks** , kuvatakse **Veel** menüü.

Saatmislogi:

Saate saadetud või vastuvõetud faksitööde ajalugu vaadata.

Saate saadetud või vastuvõetud faksitööde ajalugu vaadata asukohast Job/Status.

Faksiaruanne:

Viimane edastus:

Prindib aruande eelmise faksi kohta, mis pollimise teel saadeti või vastu võeti.

Faksilogi:

Prindib saatmisaruande. Saate järgmise menüü kaudu selle aruande automaatset printimist seadistada.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Aruande sätted > Faksilogi automaatne printimine

Salvestatud faksidokumendid:

Prindib printeri mällu salvestatud faksidokumentide loendi, näiteks lõpetamata tööde loendi.

Faksisätete loend:

Prindib praegused faksisätted.

Tingim salvest/ edastamise loend:

Prindib tingimusliku salvestamise/edasisaatmise loendi.

Protokolli jälitamine:

Prindib üksikasjaliku aruande eelmise faksi kohta, mis saadeti või vastu võeti.

Laiendatud faks:

Vastuvõtu pollimine:

Te saate dokumente vastu võtta saatja faksiseadmest, kui selleks sätteks on määratud **Sees** ja te helistate saatja faksinumbrile.

"Fakside vastuvõtmine pollimise teel (Vastuvõtu pollimine)" lk 243

Pollimisega saatmine/ Tahvel.

Kui see on seadistatud pollimise saatmiskasti või teatetahvli kasti valimise teel olekusse **Sees**, saate dokumente skannida ja salvestada valitud kasti, puudutades **Faksi sätted** vahekaardil

valikut 父.

Te saate salvestada pollimise saatmiskasti ühe dokumendi.

"Fakside saatmine nõudmisel (kaust Pollimisega saatmine)" lk 236

Te saate salvestada kuni 10 dokumenti kuni 10 printeri teatetahvlisse, kuid enne dokumentide salvestamist peate te need suvandis **Faksiboks** registreerima.

"Fakside saatmine nõudmisel (teatetahvli kaust)" lk 237

Salv. faksiand..

Kui see on seadistatud olekusse **Sees** ja te puudutate **Faksi sätted** vahekaardil valikut \diamondsuit , saate skannida ja salvestada dokumente **Salvestatud dokumendid** kasti. Te saate salvestada kuni 10 dokumenti.

Lisaks saate skannida ja salvestada dokumente **Salvestatud dokumendid** kasti suvandist **Faksiboks**.

"Faksi salvestamine adressaati määramata (Salv. faksiand.)" lk 240

Faksiboks:

Minge avakuvalt suvandisse Faksiboks.

Faksiboks hõlmab järgmisi kaustu.

- Sisendkaust
- Konfidentsiaalsed kaustad
- □ Kaust Salvestatud dokumendid
- Kaust Pollimisega saatmine
- Teatetahvli kaust

"Menüüsuvandid režiimis Faksiboks" lk 251

Faksi sätted:

Minge **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted**. Minge sättemenüüsse printeri administraatorina. "Faksi sätted" lk 402

Menüüsuvandid režiimis Faksiboks

Sisendk./ Konf.

Sisendk./ Konf. kasti leiate avakuval suvandi Faksiboks alt.

Sisendkaust ja konfidentsiaalsed kastid (nimekiri)

Sisendkaust ja konfidentsiaalsed kastid asuvad suvandis Faksiboks > Sisendk./ Konf..

Sisendkausta ja konfidentsiaalsesse kasti saate kokku salvestada kuni 200 dokumenti.

Saate kasutada ühte sisendkausta ja registreerida kuni 10 konfidentsiaalset kasti. Kasti peal kuvatakse kasti nime. Konfidentsiaalne XX on kõigi konfidentsiaalsete kastide vaikenimi.

Sisendkaust ja konfidentsiaalsed kastid

Kuvab vastuvõetud fakside nimekirja vastuvõtmise kuupäeva, saatja nime ja lehekülgede alusel.

Ühte nimekirjas olevat faksi puudutades avatakse eelvaate ekraan, millelt saate vaadata faksi sisu. Te saate faksi eelvaates printida ja kustutada.

eelvaate ekraan

🗅 🗊 : pöörab pilti 90 kraadi paremale.



 $\Box \Leftrightarrow \bigcirc \diamondsuit$: liigutab ekraani noolte suunas.



Tööikoonide peitmiseks puudutage eelvaate ekraanil ükskõik millist kohta peale ikoonide. Ikoonide kuvamiseks puudutage uuesti.

(eelvaate menüü)

- □ Salvesta mäluseadmesse
- □ Edasta(E-post)
- Edasta (Võrgukaust)
- □ Edasta(pilv)
- 🖵 Saada faks
- Üksikasjad

Kui kuvatakse teadet Kustuta, kui on lõpetatud, valige Sees, et pärast protsesside nagu Salvesta mäluseadmesse või Edasta(E-post) lõpetamist faksid kustutada.

🔳 (Kasti menüü)

Prindi kõik:

Seda kuvatakse ainult siis, kui kastis on salvestatud fakse. Prindib kõik kastis olevad faksid. Valides suvandi Kustuta, kui on lõpetatud väärtuseks Sees, kustutatakse pärast printimise lõpetamist kõik faksid.

Salvesta kõik mäluseadmele:

Seda kuvatakse ainult siis, kui kastis on salvestatud fakse. Salvestab kõik faksid kastis olevatesse välistesse mäluseadmetesse. Valides suvandi **Kustuta, kui on lõpetatud** väärtuseks **Sees**, kustutatakse pärast salvestamise lõpetamist kõik dokumendid.

Kustuta kõik loetud:

Seda üksust kuvatakse ainult siis, kui kastis on dokumente. Kustutab kõik kastis olevad loetud dokumendid.

Kustuta kõik lugemata:

Seda üksust kuvatakse ainult siis, kui kastis on dokumente. Kustutab kõik kastis olevad lugemata dokumendid.

Kustuta kõik:

Seda kuvatakse ainult siis, kui kastis on salvestatud fakse. Kustutab kõik kastis olevad faksid.

Sätted.

Valiku Sisendkaust > Kasti menüü > Sätted tegemisel kuvatakse alljärgnevat infot.

- Valikud, kui mälu on täis: valige üks suvand, et sisendkausta täisoleku korral kas printida või keelduda sissetulevaid fakse.
- □ Sisendkausta parooli sätted: saate määrata või muuta parooli.
- Kustuta vastu võetud faksid automaatselt: kui valite Sees, kustutatakse vastuvõetud faksid sisendkaustast teatud aja möödumisel. Kui Järgi faksisätteid on valitud, kasutatakse järgmisi sätteid.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tavasätted > Karbis dokumendi kustutamise sätted

Pärast konfidentsiaalse postkasti valimist ning valiku **Kasti menüü** > **Sätted** tegemist kuvatakse alljärgnev teave.

- □ Nimi: sisestage teatetahvli kasti nimi.
- Parool kausta avamiseks: saate määrata või muuta parooli.
- Kustuta vastu võetud faksid automaatselt: kui valite Sees, kustutatakse vastuvõetud faksid sisendkaustast teatud aja möödumisel.

Kustuta kast:

Seda üksust kuvatakse ainult siis, kui te valite konfidentsiaalse kirjakasti ja valite **Kasti menüü**. Kustutab konfidentsiaalsete kirjakastide hetkesätted ja kustutab kõik salvestatud dokumendid.

Seotud teave

- "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks" lk 124
- ➡ "Sätted vastuvõetud fakside salvestamiseks ja edasisaatmiseks teatud tingimustel" lk 127
- ➡ "Faksitööde ajaloo vaatamine" lk 259
Salvestatud dokumendid:

Salvestatud dokumendid kasti leiate avakuval suvandi Faksiboks alt.

Saate kastis hoida ühe 200-leheküljelise mustvalge dokumendi ja kuni 10 dokumenti kastis. See võimaldab teil dokumentide skannimiseks kuluvat aega säästa, kui sama dokumenti tuleb sageli saata.

Märkus.

Olenevalt kasutustingimustest, nagu salvestatud dokumentide formaat, ei pruugi 10 dokumendi salvestamine olla võimalik.

Salvestatud dokumentide kaust

Kuvab salvestatud dokumentide nimekirja koos salvestatud kuupäevade ja lehekülgedega.

Kui puudutate ühte nimekirjas olevat salvestatud dokumenti, kuvatakse eelvaate ekraani. Faksi saatmise ekraanile liikumiseks puudutage suvandit **Alusta saatmist** või puudutage suvandit **Kustuta**, et kustutada dokument eelvaate ajal.

eelvaate ekraan

- 🗅 🗊 : pöörab pilti 90 kraadi paremale.
- $\Box \Leftrightarrow \bigcirc \diamondsuit$: liigutab ekraani noolte suunas.
- □ < > : liigub eelmisele või järgmisele lehele.

Tööikoonide peitmiseks puudutage eelvaate ekraanil ükskõik millist kohta peale ikoonide. Ikoonide kuvamiseks puudutage uuesti.

🔳 (eelvaate menüü)

- □ Salvesta mäluseadmesse
- □ Edasta(E-post)
- Edasta (Võrgukaust)
- □ Edasta(pilv)
- 🖵 Prindi

Kui kuvatakse teadet **Kustuta, kui on lõpetatud**, valige **Sees**, et pärast protsesside nagu **Salvesta mäluseadmesse** või **Edasta(E-post)** lõpetamist faksid kustutada.

🔳 (Kasti menüü)

Salv. faksiand .:

Kuvab Faks > Faksi sätted vahekaardi ekraani. Kui koputada aknas \diamondsuit , algab dokumentide skannimine, et salvestada need faili Salvestatud dokumentide kaust.

Prindi kõik:

Seda kuvatakse ainult siis, kui kastis on salvestatud fakse. Prindib kõik kastis olevad faksid. Valides suvandi **Kustuta, kui on lõpetatud** väärtuseks **Sees**, kustutatakse pärast printimise lõpetamist kõik faksid.

Salvesta kõik mäluseadmele:

Seda kuvatakse ainult siis, kui kastis on salvestatud fakse. Salvestab kõik faksid kastis olevatesse välistesse mäluseadmetesse. Valides suvandi **Kustuta, kui on lõpetatud** väärtuseks **Sees**, kustutatakse pärast salvestamise lõpetamist kõik dokumendid.

Kustuta kõik:

Seda kuvatakse ainult siis, kui kastis on salvestatud fakse. Kustutab kõik kastis olevad faksid.

Sätted:

Parool kausta avamiseks: saate määrata või muuta parooli.

Seotud teave

- ➡ "Ühe dokumendi saatmine mitu korda" lk 240
- ➡ "Faksitööde ajaloo vaatamine" lk 259

Poll.saatm /Tahvel

Poll.saatm /Tahvel kasti leiate avakuval suvandi Faksiboks alt.

Seal on pollimise saatmiskast ja 10 teatetahvlit. Te saate igas kastis hoida ühe ühevärvilise dokumendi kuni 200 lehekülge ja ühte dokumenti.

Pollimisega saatmine:

Valiku Pollimisega saatmine leiate suvandist Faksiboks > Poll.saatm /Tahvel.

Pollimisega saatmise kast:

Lisa dokument:

Kuvab **Faks** > **Faksi sätted** vahekaardi ekraani. Puudutades ekraanil valikut \diamondsuit , alustatakse dokumentide skannimist eesmärgiga need kasti salvestada.

Kui selles kastis on dokument, kuvatakse hoopis valikut Kontrolli dokumenti.

Kontrolli dokumenti:

Kuvab eelvaate ekraani, kui kastis on dokument. Te saate dokumenti eelvaates printida ja kustutada.

eelvaate ekraan



□ < > : liigub eelmisele või järgmisele lehele.

Tööikoonide peitmiseks puudutage eelvaate ekraanil ükskõik millist kohta peale ikoonide. Ikoonide kuvamiseks puudutage uuesti.

🔳 (eelvaate menüü)

- □ Salvesta mäluseadmesse
- □ Edasta(E-post)
- Edasta (Võrgukaust)
- □ Edasta(pilv)
- Saada faks

Kui kuvatakse teadet **Kustuta, kui on lõpetatud**, valige **Sees**, et pärast protsesside nagu **Salvesta mäluseadmesse** või **Edasta(E-post)** lõpetamist faksid kustutada.

🔳 (Menüü)

Kustuta dokument:

Seda üksust kuvatakse ainult siis, kui kastis on salvestatud dokument. Kustutab kasti salvestatud dokumendi.

Sätted:

- Parool kausta avamiseks: saate määrata või muuta parooli.
- Kustuta autom. pär. poll. saatmist: seadistades selle valikuks Sees, kustutatakse kastis olev dokument, kui adressaadi järgmine dokumendi saatmise nõue (Pollimisega saatmine) on lõpule viidud.
- Teata saatm. tul.: kui Meiliteatised väärtuseks on seadistatud Sees, saadab printer suvandis Saaja määratud sihtkohta teate, kui dokumendi saatmise nõue (Pollimisega saatmine) on lõpule viidud.

Seotud teave

- ➡ "Fakside saatmine nõudmisel (kaust Pollimisega saatmine)" lk 236
- ➡ "Faksitööde ajaloo vaatamine" lk 259

Registreerimata teadetetahvel:

Valiku **Registreerimata teadetetahvel** leiate suvandist **Faksiboks** > **Poll.saatm /Tahvel**. Valige üks **Registreerimata teadetetahvel** kastidest. Pärast tahvli registreerimist kuvatakse kastil **Registreerimata teadetetahvel** asemel registreeritud nime.

Te saate registreerida kuni 10 teatetahvlit.

Teadetetahvli boksi sätted:

Nimi (nõutav):

Sisestage teatetahvli kasti nimi.

Alamaadress (SEP):

Seadke **Alamaadress (SEP)**. Kui siin määratud alamaadress ühtib alamaadresse toetava vastuvõtva faksi alamaadressiga, saadetakse kasti salvestatud dokument sellele faksile.

Parool (PWD):

Seadke **Parool (PWD)**. Kui siin määratud parool ühtib paroole toetava vastuvõtva faksi parooliga, saadetakse kasti salvestatud dokument sellele faksile.

Parool kausta avamiseks:

Määrake kasti avamiseks kasutatav parool või muutke seda.

Kustuta autom. pär. poll. saatmist:

Seadistades selle valikuks **Sees**, kustutatakse kastis olev dokument, kui adressaadi järgmine dokumendi saatmise nõue (Pollimisega saatmine) on lõpule viidud.

Teata saatm. tul.:

Kui **Meiliteatised** olekuks on seatud **Sees**, saadab printer **Saaja** teate, kui dokumendi saatmise nõue (Pollimisega saatmine) on lõpule viidud.

Seotud teave

- ➡ "Fakside saatmine nõudmisel (teatetahvli kaust)" lk 237
- ➡ "Iga registreeritud teatetahvel" lk 256

Iga registreeritud teatetahvel

Teatetahvlite leidmiseks minge **Faksiboks** > **Poll.saatm** /**Tahvel**. Valige kast, mille registreeritud nime kuvatakse. Kastil kuvatakse suvandis **Registreerimata teadetetahvel** registreeritud nime.

Te saate registreerida kuni 10 teatetahvlit.

(Registreeritud teatetahvli nimi)

Lisa dokument:

Kuvab Faks > Faksi sätted vahekaardi ekraani. Puudutades ekraanil valikut \diamondsuit , alustatakse dokumentide skannimist eesmärgiga need kasti salvestada.

Kui selles kastis on dokument, kuvatakse hoopis valikut Kontrolli dokumenti.

Kontrolli dokumenti:

Kuvab eelvaate ekraani, kui kastis on dokument. Te saate dokumenti eelvaates printida ja kustutada.

eelvaate ekraan

🗅 💼 : pöörab pilti 90 kraadi paremale.



□ ≤ ≥ : liigub eelmisele või järgmisele lehele.

Tööikoonide peitmiseks puudutage eelvaate ekraanil ükskõik millist kohta peale ikoonide. Ikoonide kuvamiseks puudutage uuesti.

🔳 (eelvaate menüü)

- □ Salvesta mäluseadmesse
- □ Edasta(E-post)
- Edasta (Võrgukaust)
- □ Edasta(pilv)
- Saada faks

Kui kuvatakse teadet **Kustuta, kui on lõpetatud**, valige **Sees**, et pärast protsesside nagu **Salvesta mäluseadmesse** või **Edasta(E-post)** lõpetamist faksid kustutada.

🔳 (Menüü)

Kustuta dokument:

Seda üksust kuvatakse ainult siis, kui kastis on salvestatud dokument. Kustutab kasti salvestatud dokumendi.

Sätted:

- □ Nimi (nõutav): muutke teatetahvli kausta nime.
- □ Alamaadress (SEP): muutke tingimust, mida on vaja, et adressaat faksid kätte saaks.
- Derool (PWD): muutke parooli, mida on vaja, et adressaat faksid kätte saaks.
- Parool kausta avamiseks: saate määrata või muuta parooli.
- □ Kustuta autom. pär. poll. saatmist: seadistades selle valikuks **Sees**, kustutatakse kaustas olev dokument, kui adressaadi järgmine dokumendi saatmise nõue (Pollimisega saatmine) on lõpule viidud.
- □ Teata saatm. tul.: kui **Meiliteatised** väärtuseks on seadistatud **Sees**, saadab printer suvandis **Saaja** määratud sihtkohta teate, kui dokumendi saatmise nõue (Pollimisega saatmine) on lõpule viidud.

Kustuta kast:

Kustutab valitud kasti, kustutades praegused sätted ja kõik salvestatud dokumendid.

Seotud teave

- ➡ "Fakside saatmine nõudmisel (teatetahvli kaust)" lk 237
- ➡ "Registreerimata teadetetahvel:" lk 255
- ➡ "Faksitööde ajaloo vaatamine" lk 259

Faksitööde oleku või logide vaatamine

Töötlemata (lugemata/printimata/salvestamata/edastamata) vastuvõetud fakside korral teabe kuvamine

Kui on töötlemata vastuvõetud dokumente, kuvatakse töötlemata tööde arvu avakuval ikoonil **(See 1999)**. Vaadake mõiste "töötlemata" määratlust järgmisest tabelist.

Oluline teave:

Kui sisendkaust on täis, on fakside vastuvõtmine keelatud. Te peaksite need dokumendid pärast kontrollimist sisendkaustast kustutama.



Vastuvõetud faksi salvestamise/edasisaatmise säte	Töötlemata olek
Printimine ^{*1}	Vastuvõetud dokumendid on printimise ootel või toimub nende printimine.
Salvestamine sisendkausta või konfidentsiaalsesse kasti	Sisendkaustas või konfidentsiaalses kastis on lugemata vastuvõetud dokumente.
Salvestamine välisesse mäluseadmesse	Esineb vastu võetud dokumente, mis ei ole seadmesse salvestatud, sest seadet, millesse loodud kaust on määratletud vastu võetud dokumentide salvestamiseks, ei ole printeriga ühendatud, või esineb muu põhjus.
Salvestamine arvutisse	Esineb vastu võetud dokumente, mis ei ole arvutisse salvestatud, sest arvuti on unerežiimil või esineb muu põhjus.
Edasisaatmine	Esineb vastu võetud dokumente, mida pole edasi saadetud või mille edasisaatmine on nurjunud ^{*2} .

- *1 : kui te pole määranud ühtegi faksi salvestamise/edasisaatmise sätet või olete valinud vastuvõetud dokumentide printimise nende välisesse mäluseadmesse või arvutisse salvestamisel.
- *2 : kui olete valinud nende dokumentide salvestamise, mida ei saa sisendkausta edasi saata ning esineb lugemata dokumente, mille sisendkausta edasi saatmine nurjus. Kui olete valinud dokumentide, mille edasisaatmine nurjus, printimise, ning printimine ei ole lõppenud.

Märkus.

Kui kasutate rohkem kui ühte faksi salvestamise/edasisaatmise sätet, võidakse töötlemata tööde arvuna kuvada "2" või "3", isegi kui vastu on võetud ainult üks faks. Kui olete näiteks määranud fakside salvestamise arvuti sisendkausta ja seade võtab vastu ühe faksi, kuvab see töötlemata tööde arvuks "2", kui faks pole arvuti sisendkausta salvestatud.

Seotud teave

- ➡ "Vastuvõetud fakside vaatamine printeri LCD-ekraanilt" lk 245
- ➡ "Pooleliolevate faksitööde vaatamine" lk 259

Pooleliolevate faksitööde vaatamine

Te saate ekraanile kuvada faksitöid, mille töötlemine ei ole veel lõpetatud. Vaateekraanil kuvatakse järgmisi töid. Sellelt ekraanilt saate ka printida dokumente, mida ei ole veel prinditud, ja uuesti saata dokumente, mille saatmine on ebaõnnestunud.

- Alljärgnevad vastuvõetud faksitööd
 - Uveel printimata (kui tööd on seadistatud printimiseks)
 - □ Veel salvestamata (kui tööd on seadistatud salvestamiseks)
 - □ Veel edastamata (kui tööd on seadistatud edastamiseks)
- □ Saadetavad faksitööd, mida pole õnnestunud saata (kui funktsioon Salvesta tõrke andmed on lubatud)

Vaateekraani kuvamiseks järgige allpool toodud samme.

- 1. Puudutage avakuval suvandit Job/Status.
- 2. Puudutage vahekaarti Töö ja seejärel valikut Aktiivne.
- 3. Valige töö, mida soovite kontrollida ja valige Üksikasjad.

Seotud teave

➡ "Töötlemata (lugemata/printimata/salvestamata/edastamata) vastuvõetud fakside korral teabe kuvamine" lk 257

Faksitööde ajaloo vaatamine

Saate vaadata saadetud või vastuvõetud faksitööde ajalugu, näiteks iga töö kuupäeva, kellaaega ja tulemust.

- 1. Puudutage avakuval suvandit Job/Status.
- 2. Valige suvand Logi vahekaardil Töö.
- 3. Puudutage paremal ikooni ▼ ja seejärel valige Saada või Võta vastu.

Saadetud või vastuvõetud faksitööde logi kuvatakse vastupidises kronoloogilises järjekorras. Puudutage tööd, mille üksikasju soovite vaadata.

Faksitöö ajaloo vaatamiseks saate printida faksilogi **Faksilogi**, valides **Faks** > 🗮 (Veel) > **Faksiaruanne** > **Faksilogi**.

Seotud teave

➡ "Veel" lk 249

Vastuvõetud dokumentide uuesti printimine

Saate vastuvõetud dokumente prinditud faksitööde logidest uuesti printida.

Arvestage, et prinditud vastuvõetud dokumendid kustutatakse kronoloogilises järjestuses, kui printeri mälu täis saab.

- 1. Puudutage avakuval suvandit Job/Status.
- 2. Valige suvand Logi vahekaardil Töö.
- 3. Puudutage paremal ikooni ▼ ja seejärel valige **Prindi**.

Saadetud või vastuvõetud faksitööde ajalugu kuvatakse vastupidises kronoloogilises järjekorras.

- Valige ajaloo loendist töö ikooniga ^E.
 Kontrollige kuupäeva, kellaaega ja tulemust, et otsustada, kas tegemist on dokumendiga, mida soovite printida.
- 5. Dokumendi printimiseks puudutage valikut Prindi uuesti.

Faksi saatmine arvutist

Saate fakse arvutist saata, kasutades utiliiti FAX Utility ja draiverit PC-FAX.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks FAX Utility kasutamise kohta lugege FAX Utility spikrist jaotist Basic Operations (kuvatakse peaaknas).

Märkus.

- Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas FAX Utility ja printeri PC-FAX-draiver on installitud. "Rakendus faksitoimingute konfigureerimiseks ja fakside saatmiseks (FAX Utility)" lk 384 "Rakendus fakside saatmiseks (PC-FAX-draiver)" lk 385
- □ *Kui FAX Utility ei ole installitud, installige FAX Utility rakenduse EPSON Software Updater kaudu (rakendus tarkvara uuendamiseks).*

"Tarkvara ja püsivara värskendamise rakendus (Epson Software Updater)" lk 387

Seotud teave

➡ "Fakside arvutist saatmise aktiveerimine" lk 133

Rakendusega (Windows) koostatud dokumentide saatmine

Valides printeri faksi rakenduse nagu Microsofti Wordi või Exceli **Prindi** menüüst, saate koos tiitellehega otse saata andmeid nagu dokumendid, joonised ja tabelid, mida olete ise koostanud.

Märkus.

Järgmises selgituses on näitena kasutatud Microsoft Wordi. Tegelik toiming võib sellest erineda olenevalt teie kasutatavast rakendusest. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Koostage rakendusega dokument, mida soovite faksiga saata.

Ühe faksiedastusega saate saata kuni 200 mustvalget lehekülge või 100 värvilist lehte, sh tiitelleht.

2. Klõpsake menüüs Fail suvandil Prindi.

Ekraanile ilmub rakenduse Prindi aken.

3. Valige **Printeri** jaotisest **XXXXX (FAX)** (milles XXXXX on teie printeri nimi) ja kontrollige faksi saatmise sätteid.

Määrake välja **Koopiate arv** väärtuseks 1. Faksi saatmine ei pruugi korralikult õnnestuda, kui määrate väärtuseks 2 või rohkem.

4. Klõpsake suvandil **Printeri atribuudid** või **Atribuudid**, kui soovite määrata parameetreid **Paper Size**, **Orientation**, **Color**, **Image Quality** või **Character Density**.

Lisateabe saamiseks lugege PC-FAX draiveri spikrit.

5. Klõpsake nuppu Prindi.

Märkus.

Kui kasutate valikut FAX Utility esimest korda, kuvatakse teie teabe registreerimise aken. Sisestage vajalik teave ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Kuvatakse FAX Utility ekraani Recipient Settings.

6. Kui soovite sama faksiedastusega saata veel dokumente, valige Add documents to send.

Dokumentide lisamise aken kuvatakse, kui klõpsate 10. sammus nuppu Edasi.

- 7. Valige vajaduse korral Attach a cover sheet.
- 8. Määrake adressaat.
 - □ Määrake adressaat (nimi, faksinumber jms) valikust **PC-FAX Phone Book**:

Kui adressaat on salvestatud telefoniraamatusse, järgige allpool toodud juhiseid.

- 1 Klõpsake vahekaarti PC-FAX Phone Book.
- 2 Valige loendist adressaat ja klõpsake suvandil Add.
- □ Adressaadi (nimi, faksinumber jms) valimine printeri kontaktiloendist:

Kui adressaat on salvestatud printeri kontaktiloendisse, järgige allpool toodud juhiseid.

1 Klõpsake vahekaarti Contacts on Printer.

2 Valige loendist kontaktid ning klõpsake Add selleks, et avada aken Add to Recipient.

3 Valige kuvatud loendist kontaktid ja klõpsake suvandil Edit.

Lisage vajadusel personaalandmed nagu Company/Corp. ja Title ning klõpsake suvandil OK selleks, et pöörduda tagasi kuvale Add to Recipient.

6 Vajadusel tehke märge märkeruutu **Register in the PC-FAX Phone Book** selleks, et kontaktandmed salvestuksid kontaktiloendisse **PC-FAX Phone Book**.

6 Klõpsake nuppu OK.

□ Määrake adressaat (nimi, faksinumber jms) otse:

Järgige allpool toodud juhiseid.

1 Klõpsake vahekaarti Manual Dial.

2 Sisestage vajalik teave.

3 Klõpsake nuppu Add.

Lisaks saate **Save to Phone Book** klõpsamisel lisada adressaadi kontaktiloendi aknasse **PC-FAX Phone Book**.

Märkus.

- □ Kui teie printeri Sideliini tüüp sätteks on määratud **PBX** ja suunakood on seadistatud kasutama täpse prefikskoodi sisestamise asemel märki # (numbriosund), siis sisestage # (numbriosund). Üksikasjade vaatamiseks kasutage allpool olevat seotud teabe linki jaotisesse Sideliini tüüp menüüs Põhisätted.
- □ Kui olete valinud FAX Utility põhiekraanilt suvandi **Optional Settings** alt **Enter fax number twice**, peate sisestama sama numbri uuesti, kui klõpsate suvandil **Add** või **Edasi**.

Adressaat lisatakse loendisse Recipient List, mida kuvatakse akna ülaosas.

9. Klõpsake vahekaardil Sending options ja seadistage edastamise valiku sätted.

□ Transmission mode:

Valige, kuidas printer dokumenti edastab.

- **Memory Trans.**: faksi saatmisel salvestatakse andmed ajutiselt printeri mälusse. Kui soovite saata faksi mitmele saajale või mitmest arvutist samal ajal, valige see suvand.

- **Direct Trans.**: faksi saatmisel ei salvestata andmeid ajutiselt printeri mälusse. Kui soovite saata suurt kogust ühevärvilisi lehti, valige see suvand, et vältida printeri mälumahu puudusest tingitud tõrkeid.

□ Time specification:

Valige **Specify the transmission time**, et saata faks kindlal ajal, ning seejärel sisestage aeg väljale **Transmission time**.

- 10. Klõpsake Edasi.
 - □ Kui olete valinud **Add documents to send**, järgige allolevaid samme, et lisada **Document Merging** aknas dokumente.

• Avage dokument, mida soovite lisada, ning valige seejärel sama printer (faksi nimi) aknas **Prindi**. Dokument lisatakse loendisse **Document List to Merge**.

2 Liidetud dokumendi kontrollimiseks klõpsake Eelvaade.

3 Klõpsake Edasi.

Märkus.

Esimese dokumendi jaoks valitud Image Quality ja Color sätteid rakendatakse ka teistele dokumentidele.

□ Kui olete valinud Attach a cover sheet, seadistage Cover Sheet Settings aknas tiitellehe sisu.

1 Valige **Cover Sheet** loendis olevate näidete hulgast sobiv tiittelleht. Arvestage, et te ei saa luua ega loendisse lisada originaalset tiitellehte.

2 Sisestage **Subject** ja **Message**.

3 Klõpsake Edasi.

Märkus.

Teostage suvandis Cover Sheet Settings vajadusel järgmised sammud.

- Klõpsake suvandil Cover Sheet Formatting, kui soovite muuta tiitellehel olevate üksuste järjekorda. Tiitellehe formaati saate valida suvandist Paper Size. Lisaks saate valida edastatava dokumendi formaadist erineva formaadiga tiitellehe.
- Lipsake suvandil Font, kui soovite muuta tiitellehel oleva teksti fonti.
- Lipsake suvandil Sender Settings, kui soovite muuta saatja teavet.
- □ *Klõpsake suvandil* **Detailed Preview**, kui soovite kontrollida tiitellehte koos teemaga ja teie sisestatud teatega.
- 11. Kontrollige saadetavat sisu ja klõpsake suvandil Send.

Enne saatmist veenduge, et adressaadi nimi ja faksinumber on õiged. Klõpsake suvandil **Preview**, et näha saadetava tiitellehe ja dokumendi eelvaadet.

- 12. Kui kuvatakse teade, et kasutajanimi ja parool on seadistamata, järgige nende valimiseks ekraanil kuvatud juhtnööre.
 - □ Küsige kasutajanime ja parooli administraatorilt.
 - □ See teade kuvatakse faksi saatmisel printerist, milles on faksimisele piirang seatud.
 - □ Kui valite pärast teate kinnitamist ja nupu OK vajutamist kuvatud aknas märkeruudu Save Access Control settings, salvestatakse kasutajanimi ja parool rakenduses FAX Utility ning nende sisestusakent edaspidi ei kuvata.

Kui saatmine on alanud, näidatakse ekraanil saatmise olekut.

Märkus.

- □ Saatmise peatamiseks valige vastavad andmed ja klõpsake suvandil **Loobu** X. Tühistada saate ka printeri juhtpaneeliga.
- Kui saatmise ajal ilmneb tõrge, ilmub ekraanile Communication error aken. Kontrollige tõrketeavet ja saatke faks uuesti.
- □ Ekraani Fax Status Monitor (eespool nimetatud ekraan, millelt saate kontrollida saatmise olekut) ei kuvata, kui FAX Utility põhiekraani **Optional Settings** ekraani alt ei ole valitud Display Fax Status Monitor During Transmission.

Seotud teave

➡ "Põhisätted" lk 403

Rakendusega (Mac OS) koostatud dokumentide saatmine

Kui valite rakenduse menüüst **Prindi** faksivõimalusega printeri, saate saata andmeid, näiteks enda loodud dokumente, jooniseid ja tabeleid.

Märkus.

Alljärgnevas kirjelduses on näitena kasutatud rakendust TextEdit, mis on operatsioonisüsteemi Mac OS standardrakendus.

1. Looge rakenduses dokument, mida soovite faksiga saata.

Ühe faksiedastusega saate saata kuni 100 mustvalget lehekülge või 100 värvilist lehte, sh tiitelleht, kogumahuga kuni 2 GB.

2. Klõpsake menüüs Fail suvandil Prindi.

Kuvatakse rakenduse aken Prindi.

- 3. Valige oma printer (faksi nimi) suvandis **Nimi**, klõpsake üksikasjalike sätete kuvamiseks ikooni ▼, kontrollige prindisätteid ja seejärel klõpsake valikut **OK**.
- 4. Määrake iga üksuse sätted.

Määrake välja Koopiate arv väärtuseks 1. Isegi kui määrate sätteks 2 või rohkem, saadetakse ainult 1 koopia.

Märkus.

Saadetavate dokumentide leheformaat on sama, mis printerist saadetava faksi paberi formaat.

5. Valige hüpikmenüüst Fax Settings ja määrake iga üksuse sätted.

Lugege iga sätteüksuse kohta selgitust PC-FAX-draiveri spikrist.

Klõpsake akas all vasakul olevat ikooni 🕐, et avada PC-FAX-draiveri spikker.

6. Valige menüü Recipient Settings ja määrake seejärel adressaat.

Adressaadi (nimi, faksinumber jne) määramine otse.

Klõpsake valikut **Add**, sisestage vajalik teave ja seejärel klõpsake ikooni 👫 . Adressaat lisatakse loendisse Recipient List, mida kuvatakse akna ülaosas.

Kui olete teinud valiku "Enter fax number twice" PC-FAX-draiveri sätetes, peate sama numbri sisestama

uuesti, kui klõpsate ikooni 💻

Kui teie faksi ühendusliin nõuab prefiksit, sisestage External Access Prefix.

Märkus.

Kui teie printeri Sideliini tüüp sätteks on määratud **PBX** ja suunakood on seadistatud kasutama täpse prefikskoodi sisestamise asemel märki # (numbriosund), siis sisestage # (numbriosund). Üksikasjade vaatamiseks kasutage allpool olevat seotud teabe linki jaotisesse Sideliini tüüp menüüs Põhisätted.

D Adressaadi (nimi, faksinumber jne) valimine telefoniraamatust.

Kui adressaat on salvestatud telefoniraamatusse, klõpsake ikooni 🔽. Valige loendist adressaat ja klõpsake valikut Add > OK.

Kui teie faksi ühendusliin nõuab prefiksit, sisestage External Access Prefix.

Märkus.

Kui teie printeri Sideliini tüüp sätteks on määratud **PBX** ja suunakood on seadistatud kasutama täpse prefikskoodi sisestamise asemel märki # (numbriosund), siis sisestage # (numbriosund). Üksikasjade vaatamiseks kasutage allpool olevat seotud teabe linki jaotisesse Sideliini tüüp menüüs Põhisätted.

7. Kontrollige adressaadi sätteid ja seejärel klõpsake valikut Fax.

Saatmine algab.

Enne saatmist veenduge, et adressaadi nimi ja faksinumber on õiged.

Märkus.

- □ *Kui klõpsate Dockil printeri ikooni, kuvatakse saatmise oleku kontrollaken. Saatmise peatamiseks klõpsake andmeid ja seejärel valikut Delete.*
- □ *Kui saatmise ajal esineb tõrge, kuvatakse teade* **Sending failed**. Kontrollige ekraanil **Fax Transmission Record** *saatmise andmeid*.
- **D** *Erinevates formaatides paberitest koosnevaid dokumente ei pruugita korralikult saata.*

Seotud teave

"Põhisätted" lk 403

Fakside vastuvõtmine arvutisse

Printeriga saab fakse vastu võtta ja salvestada need printeriga ühendatud arvutis failivormingus PDF või TIFF. Kasutage sätete tegemiseks rakendust FAX Utility.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks FAX Utility kasutamise kohta lugege FAX Utility spikrist jaotist Basic Operations (kuvatakse peaaknas). Kui sätete määramise ajal kuvatakse arvuti ekraanil parooli sisestamise ekraani, siis sisestage parool. Kui te ei tea parooli, võtke ühendust printeri administraatoriga.

Märkus.

- □ Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas FAX Utility on installitud ning rakendus FAX Utility on seadistatud. "Rakendus faksitoimingute konfigureerimiseks ja fakside saatmiseks (FAX Utility)" lk 384
- □ Kui FAX Utility ei ole installitud, installige FAX Utility rakenduse EPSON Software Updater kaudu (rakendus tarkvara uuendamiseks).

"Tarkvara ja püsivara värskendamise rakendus (Epson Software Updater)" lk 387

Oluline teave:

- □ Arvutisse fakside vastuvõtmiseks peab olema printeri juhtpaneelil **Vastuvõturežiim** väärtuseks seadistatud **Auto**. Printeri sätete oleku kohta saate rohkem teavet oma administraatorilt. Sätete tegemiseks printeri juhtpaneelil valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Faksi sätted** > **Põhisätted** > **Vastuvõturežiim**.
- □ Fakse vastu võtma seatud arvuti peab alati olema sisse lülitatud. Vastuvõetud dokumendid salvestatakse kuni dokumentide arvutisse salvestamiseni ajutiselt printeri mällu. Kui te arvuti välja lülitate, võib printeri mälu täis saada, sest see ei saa enam dokumente arvutisse saata.
- Ajutiselt printeri mällu salvestatud dokumentide arvu kuvatakse avakuval ikoonil
- □ Vastuvõetud fakside lugemiseks peate arvutisse installima PDF-i vaaturi, näiteks rakenduse Adobe Reader.

Seotud teave

"Sätted fakside saatmiseks ja vastuvõtmiseks arvutiga" lk 133

Uute fakside saabumise kontrollimine (Windows)

Kui seadistate arvuti salvestama printeri poolt vastu võetud fakse, saate kontrollida vastuvõetud fakside töötlemist ja seda, kas saabunud on uusi fakse, kasutades Windowsi tegumiribal olevat faksi ikooni. Kui seadistate arvuti kuvama teavitusi fakside vastuvõtmise kohta, kuvatakse faksi saabumisel Windowsi süsteemisalve lähedal teavitusekraan ja te saate uusi fakse vaadata.

Märkus.

- □ Arvutisse salvestatud vastuvõetud faksi andmed eemaldatakse printeri mälust.
- DPDF-failidena salvestatud vastuvõetud fakside vaatamiseks vajate rakendust Adobe Reader.

Tegumiribal oleva faksi ikooni kasutamine (Windows)

Saate kontrollida, kas saabunud on uusi fakse ja toimingu olekut, kasutades faksi ikooni, mis on kuvatud operatsioonisüsteemi Windows tegumiribal.

- 1. Vaadake ikooni.
 - 🗅 💷: ootel.
 - 🗆 🖷 : kontrollitakse, kas on uusi fakse.
- Paremklõpsake ikooni ja seejärel klõpsake valikut View Receiving Fax Record. Kuvatakse Receiving Fax Record ekraani.
- 3. Kontrollige loendist kuupäeva ja saatjat, seejärel avage saadud fail PDF- või TIFF-formaadis.

Märkus.

- Vastuvõetud faksid nimetatakse automaatselt ümber, kasutades allpool toodud nimevormingut.
 YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxx_nnnnn (aasta/kuu/päev/tund/minut/sekund_saatja number)
- □ Ikoonile parem-klõpsates saate vastuvõetud fakside kausta ka otse avada. Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege FAX Utility spikrist jaotist **Optional Settings** või vaadake selle spikrit (kuvatakse peaaknas).

Kui faksi ikoon näitab, et see on ootel, saate kohe kontrollida, kas saabunud on uusi fakse, tehes valiku **Check new** faxes now.

Teavitusakna kasutamine (Windows)

Kui valite uutest faksidest teavitamise, kuvatakse iga uue faksi saabumise korral tegumiriba lähedal teavitusaken.

1. Vaadake arvuti ekraanil kuvatud teavitusakent.

Märkus.

Teavitusaken kaob, kui kindla aja jooksul ei tehta ühtegi toimingut. Saate muuta teavitamise sätteid, näiteks kuvamisaega.

2. Klõpsake teavitusaknas ükskõik kuhu, välja arvatud nuppu 🔀.

Kuvatakse Receiving Fax Record ekraani.

3. Kontrollige nimekirjast kuupäeva ja saatjat, seejärel avage saadud PDF- või TIFF-fail.

Märkus.

- □ Vastuvõetud faksid nimetatakse automaatselt ümber, kasutades allpool toodud nimevormingut. AAAAKKPPTTMMSS_xxxxxxx_nnnnn (aasta/kuu/päev/tund/minut/sekund_saatja number)
- □ Samuti saate vastuvõetud fakside kausta avada otse, kui teete ikoonil paremklõpsu. Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege FAX Utility spikrist jaotist **Optional Settings** või vaadake abiinfot (kuvatakse peaaknas).

Uute fakside saabumise kontrollimine (Mac OS)

Saate kontrollida, kas on uusi fakse, kasutades ühte alljärgnevatest meetoditest. See on saadaval ainult arvutites, milles on valitud säte "**Save**" (save faxes on this computer).

- Avage vastuvõetud fakside kaust (valitud suvandis Received Fax Output Settings.)
- Avage Fax Receive Monitor ja klõpsake valikut Check new faxes now.
- Teatis uue faksi vastuvõtmise kohta

Valige **Notify me of new faxes via a dock icon** suvandis **Fax Receive Monitor** > **Preferences** rakenduses FAX Utility, saabunud faksi jälgimise ikoon dokil annab teile teada, et saabunud on uus faks.

Vastuvõetud fakside kausta avamine saabuvate fakside jälgijast (Mac OS)

Saate salvestuskausta avada arvutist, mis on määratud fakse vastu võtma, kui teete valiku "Save" (save faxes on this computer).

- 1. Klõpsake saabuvate fakside jälgija ikooni asukohas Dock, et avada Fax Receive Monitor.
- 2. Valige printer ja klõpsake valikul Open folder või topeltklõpsake printeri nimel.
- 3. Kontrollige failinimest kuupäeva ja saatjat, seejärel avage PDF-fail.

Märkus. Vastuvõetud faksid nimetatakse automaatselt ümber, kasutades allpool toodud nimevormingut. AAAAKKPPTTMMSS_xxxxxxx_nnnnn (aasta/kuu/päev/tund/minut/sekund_saatja number) Saatja saadetud teave kuvatakse saatja numbrina. Olenevalt saatjast ei pruugita seda numbrit kuvada.

Arvutisse sissetulevaid fakse salvestava funktsiooni tühistamine

Arvutisse fakside salvestamise tühistamiseks kasutage utiliiti FAX Utility.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege FAX Utility spikrist jaotist Basic Operations (kuvatakse peaaknas).

Märkus.

- L Kui leidub fakse, mida ei ole arvutisse salvestatud, siis ei saa te tühistada funktsiooni, mis salvestab fakse arvutisse.
- □ *Te ei saa muuta administraatori poolt lukustatud sätteid.*
- □ Sätteid saate muuta ka printerist. Võtke ühendust administraatoriga, kui soovite saada teavet sätete tühistamise kohta, et salvestada vastuvõetud fakse arvutisse.

Seotud teave

➡ "Suvandi Salvesta arvutisse fakse mitte vastu võtma seadistamine" lk 134

Printeri hooldamine

Tarvikute olekute kontrollimine.	269
Paberikassett'i paberi söötmise probleemide vähendamine	269
Printimise, kopeerimise, skannimise ja faksimise kvaliteedi parandamine.	.270

Tarvikute olekute kontrollimine

Ligikaudseid tinditasemeid ja hoolduskarbi ligikaudset kasutusiga saate kontrollida printeri juhtpaneelilt. Valige



Märkus.

Järgmine näitab vaba ruumi hoolduskarbis.

A: vaba ruum

B: jääktindi kogus



Kui kuvatakse vähese tindikoguse teade, saate printimist siiski jätkata. Vahetage vajadusel tindikassetid välja.

Märkus.

Ligikaudset tinditaset ja hoolduskarbi kasutusaega saate kontrollida ka printeridraiveri olekumonitorilt.

□ Windows

Klõpsake suvandit EPSON Status Monitor 3 vahekaardil Hooldus.

Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.

□ Mac OS

```
Menüü Apple > System Preferences > Printers & Scanners (või Print & Scan, Print & Fax) > Epson(XXXX) > Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility > EPSON Status Monitor
```

Seotud teave

- ➡ "Nüüd on aeg tindikassettide vahetamiseks" lk 345
- ➡ "Nüüd on aeg hoolduskarbi vahetamiseks" lk 350

Paberikassett'i paberi söötmise probleemide vähendamine

Kui paberikassett ei sööda paberit õigesti, siis puhastage sisemist rullikut.

1. Tõmmake paberikassett välja.



2. Pühkige rullikut pehme niiske lapiga.



Oluline teave: Kuiva lapi kasutamine võib rulliku pinda kahjustada.

3. Sisestage paberikassett.

Printimise, kopeerimise, skannimise ja faksimise kvaliteedi parandamine

Prindikvaliteedi reguleerimine

Kui märkate, et vertikaaljooned on nihkes, kujutised on hägused või horisontaalseid triipe, reguleerige prindikvaliteeti. Kui soovite paberi prindikvaliteeti muuta, määrake kõigepealt see säte. Kui määrate pärast paberi prindikvaliteedi muutmist selle sätte, siis paberi sätte väärtus lähtestatakse.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Hooldus > Prindikvaliteedi kohandamine.

3. Järgige joondusmustri printimiseks ja selle skannimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Reguleerimised tehakse automaatselt.

Kui juhtpaneelil kuvatakse teade hoolduse kontroll-lehe printimise kohta, minge järgmise punkti juurde.

- 4. Järgige hoolduse kontroll-lehe printimiseks ekraanil kuvatud juhtnööre.
- 5. Kontrollige iga mustrit, et teha vajalikud reguleerimised.
 - □ Kui te ei näe sellel mustril katkenud jooni ega puuduvaid segmente, nagu järgmisel mustril märkega "OK", valige **Nõus**.

Kui esineb katkenud jooni või puuduvaid segmente, nagu mustril, mille juures on märge "NG", valige **Ei ole korras** ja järgige seejärel ekraanil kuvatud juhtnööre.



□ Kui nende mustrite puhul näeb vasakpoolne muster välja samasugune kui linnukesega parempoolne muster, valige Nõus.

Kui need on erinevad, valige Ei ole korras ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Paberi prindikvaliteedi sätted

Paberile sobiva prindikvaliteedi määramine. Toetatud on tavapaber, ringlussevõetud paber, tavaline kvaliteetpaber, eeltrükitud paber, värviline paber, kirjaplank ja paks paber 1.

- 1. Laadige paber, mille prindikvaliteeti soovite muuta.
- 2. Valige juhtpaneeli avakuval valik Sätted.
- 3. Valige Hooldus > Prindikvaliteedi kohandamine lähtuvalt paberist.

Kui suvandit ei kuvata, libistage kuvamiseks ekraanil sõrme ülespoole.

4. Valige säte Prindi muster või Sisestage määratud väärtus.

- 5. Valige printerisse laaditud paberi tüüp.
- Järgige prindipea joondamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 Valige see suvand, kui märkate korrapärase intervalliga horisontaalseid triipe.
 Sisestage kõige vähem eraldatud ja kattuva mustri number.



Märkus.

Kui prindite paberile, mille prindikvaliteeti saab reguleerida, valige printeridraiveri automaatseks seadistamiseks Paberitüüp > Automaatvalik (tavalised paberid).

7. Sulgege infoekraan.

Kui prindikvaliteet ei parane pärast seda kohandust, valige standardsete kohandusväärtuste määramiseks **Prindikvaliteedi kohandamine** ning määrake siis sätted paberitüübi järgi uuesti.

Prindipea kontrollimine ja puhastamine

Kui pihustid on ummistunud, on prinditud kujutis kahvatu, kujutisel on triibud või ootamatud värvid. Kui pihustid on tugevalt ummistunud, prinditakse tühi leht. Kui printimiskvaliteet on halvenenud, kasutage pihusti kontrollimise funktsiooni selleks, et kontrollida, kas pihustid on ummistunud. Kui pihustid on ummistunud, puhastage prindipead.

Oluline teave:

- □ *Ärge avage prindipea puhastamise ajal printeri esikaant ega lülitage printerit välja. Kui prindipea puhastamine ei ole lõpetatud, ei pruugi printimine võimalik olla.*
- Dea puhastamisel tarbitakse tinti ning seda ei tohiks teha rohkem kui vaja.
- Li Kui tinti on vähe, ei pruugi prindipea puhastamine võimalik olla.
- □ Kui prindikvaliteet pärast 4-kordset pihustite kontrolli ja prindipea puhastamist ei parane, oodake vähemalt 6 tundi ilma printimata ning kontrollige seejärel uuesti pihusteid ja puhastage prindipead. Soovitame printeri

välja lülitada, vajutades nuppu 😃. Kui prindikvaliteet pole endiselt paranenud, võtke ühendust Epsoni toega.

D Prindipea kuivamise vältimiseks ärge eemaldage printeri toitejuhet vooluvõrgust, kui toide on sisse lülitatud.

Prindipead saate kontrollida ja puhastada printeri juhtpaneelilt.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Hooldus > Prindipea pihusti kontroll.
- 3. Järgige paberi laadimiseks ja pihustite kontroll-lehe printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4. Uurige prinditud mustrit.
 - □ Kui mustris "NG" esineb katkenud jooni või puuduvaid segmente, võivad prindipea pihustid olla ummistunud. Jätkake järgmise toiminguga.
 - Kui te ei näe katkenud jooni ega puuduvaid segmente, nagu alltoodud mustril "OK", ei ole pihustid ummistunud. Prindipea puhastamine pole vajalik. Väljumiseks valige ikoon O.



- 5. Valige X.
- 6. Järgige prindipea puhastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 7. Kui puhastamine on lõppenud, järgige ekraanil olevaid juhiseid pihustite kontrollmustri uuesti printimiseks. Korrake puhastamise ja kontroll-lehe printimise toimingut, kuni kõik read prinditakse täielikult välja.

Märkus.

Prindipead saate kontrollida ja puhastada ka printeridraiverilt.

U Windows

Klõpsake suvandit Prindipea düüside kontroll vahekaardil Hooldus.

□ Mac OS

Menüü Apple > System Preferences > Printers & Scanners (või Print & Scan, Print & Fax) > Epson(XXXX) > Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility > Prindipea düüside kontroll

Pihustite ummistumise vältimine

Kasutage alati printeri sisse ning välja lülitamiseks toitenuppu.

Veenduge, et enne toitejuhtme lahti ühendamist oleks printeri toite märgutuli kustunud.

Kui tint ei ole kaetud, võib see kuivada. Asetage kuivamise vältimiseks avale pastapliiatsi või sulepea kattekork ning veenduge, et prindipea oleks korralikult kaetud ja tint ei kuiva.

Kui toitejuhe on pistikupesast eemaldatud või printeri kasutamisel ilmneb elektrikatkestus, ei pruugi prindipea korralikult suletuks jääda. Kui prindipead jäävad sellisesse olukorda, võivad need (tindi väljumisavad) ummistuda.

Sellisel juhul tuleb prindipea läbilaskevõime taastamiseks printer võimalikult kiiresti sisse ning välja lülitada.

Joonte joondamine

Kui vertikaaljooned on nihkes, joondage jooned.

- 1. Pange printerisse A4-formaadis tavapaberit.
- 2. Valige avakuval Sätted.
- 3. Valige suvandid Hooldus > Joone joondamine.
- 4. Järgige joondusmustri printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5. Järgige joonte joondamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Valige ja sisestage selle mustri number, mille vertikaalse joone ebasümmeetrilisus on kõige väiksem.



Paberitee puhastamine tindiplekkidest

Kui väljaprindid on tindiga määrdunud või tint on hõõrdunud, puhastage sisemist rullikut.

Oluline teave:

Ärge puhastage printeri sisemust paberiga. Prindipea pihustid võivad ebemete tõttu ummistuda.

- 1. Pange A4-formaadis tavapaber puhastatavasse paberiallikasse.
- 2. Valige avakuval Sätted.
- 3. Valige Hooldus > Paberijuhiku puhastus.
- 4. Valige paberiallikas ja järgige ekraanijuhiseid paberitee puhastamiseks.

Märkus.

Korrake seda toimingut, kuni tint enam paberit ei määri. Kui väljaprindid on endiselt määrdunud, puhastage teisi paberiallikaid.

Komponendi Skanneri klaas puhastamine

Kui koopiad või skannitud kujutised on määrdunud, puhastage komponenti skanneri klaas.

Ettevaatust!

Dokumendikaane avamisel või sulgemisel ärge jätke oma kätt või sõrmi selle vahele. Vastasel juhul võite viga saada.



Oluline teave:

Ärge kasutage printeri puhastamiseks alkoholi või lahustit. Need kemikaalid võivad printerit kahjustada.

1. Avage dokumendikaas.



2. Puhastage skanneri klaasi pinda pehme, kuiva ja puhta lapiga.

Oluline teave:

- □ Kui klaaspind on muutunud rasvaseks või sellele on sattunud mõni muu raskesti eemaldatav aine, kasutage puhastamiseks väikeses koguses klaasipuhastusvahendit ja pehmet lappi. Kuivatage klaaspind.
- □ Ärge suruge liiga tugevalt klaasi pinnale.
- □ Olge ettevaatlik, et te klaasi pinda ei kriimustaks või kahjustaks. Klaaspinna kahjustamine võib vähendada skannimise kvaliteeti.

ADF-i puhastamine

Kui ADF-ist kopeeritud või skannitud kujutised on määrdunud või originaale ei söödeta ADF-ist korralikult, puhastage ADF.

Oluline teave:

Ärge kasutage printeri puhastamiseks alkoholi või lahustit. Need kemikaalid võivad printerit kahjustada.

1. Avage ADF-i kate.



2. Puhastage rullikut ja ADF-i sisemust pehme niiske lapiga.



Oluline teave:

- □ Kuiva lapi kasutamine võib rulliku pinda kahjustada.
- □ Kasutage ADF-i pärast rulliku kuivamist.

3. Sulgeg ADF-i kate ja avage dokumendikaas.



4. Puhastage joonisel näidatud osa.

Jätkake puhastamist, kuni kogu mustus on eemaldatud.



Oluline teave:

- D Pärast mustuse eemaldamist pühkige ära kogu vedelik.
- □ Kui klaaspind on muutunud rasvaseks või sellele on sattunud mõni muu raskesti eemaldatav aine, kasutage puhastamiseks väikeses koguses klaasipuhastusvahendit ja pehmet lappi.
- □ Ärge suruge liiga tugevalt klaasi pinnale.
- □ Olge ettevaatlik, et te klaasi pinda ei kriimustaks või kahjustaks. Klaaspinna kahjustamine võib vähendada skannimise kvaliteeti.

Juhiseid eri olukordade jaoks

Arvuti vahetamisel
Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine
Arvutiga ühendamise sätete seadistamine
Printeri võrguühenduse oleku (Network Connection Report) kontrollimine 285
Ühendamine otse printeriga (Wi-Fi Direct)
Võrguühenduse muutmine Wi-Fi-ühenduselt USB-ühenduseks
Pinteri kasutamine, kui sellel on juurdepääsukontrolli funktsioon lubatud 291
Printeri liigutamine ja transportimine

Arvuti vahetamisel

Järgmist võib teha vaid siis, kui toimingud on kasutajale lubatud.

Peate printeridraiveri ja muu tarkvara uude arvutisse installima.

Minge alljärgnevale veebisaidile ja sisestage toote nimi. Valige **Häälestus** ja alustage seadistamist. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

https://epson.sn

Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine

Ühendage arvuti võrguga ja installige rakenduste viimased versioonid veebisaidilt. Logige arvutisse sisse administraatorina. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise välja, sisestage administraatori parool.

Rakenduste eraldi installimine

Märkus.

- □ Rakenduse uuesti installimiseks peate selle esmalt desinstallima.
- □ Uusimad rakendused saate alla laadida Epsoni veebisaidilt. http://www.epson.com
- □ Kui kasutate Windows Server operatsioonisüsteeme, siis ei saa te Epson Software Updater rakendust kasutada. Laadige uusimad rakendused alla Epsoni veebisaidilt.
- 1. Veenduge, et printer ja arvuti oleks ühendatud ja et printeril oleks internetiühendus.
- 2. Käivitage EPSON Software Updater.

See ekraanitõmmis on näide operatsioonisüsteemist Windows.

pson Software Updater			
lew software	is available in	the table bel	ow.
Select you	ur product 🤍 🗸	Ð	
Essential Pr	oduct Updates		
Software	Status	Version	Size
<			>
Other usefu	software	Marrian	Cine
Software	Status	version	Size
			>
<			

- 3. Operatsioonisüsteemi Windows puhul valige oma printer ja seejärel klõpsake 🗘, et kontrollida uusimaid saadaolevaid rakendusi.
- 4. Valige üksused, mida soovite installida või värskendada, ja seejärel klõpsake installimisnupul.

Oluline teave:

Ärge lülitage printerit välja ega eemaldage seda vooluvõrgust enne, kui värskendamine on lõppenud. See võib põhjustada printeri talitlushäireid.

Seotud teave

- ➡ "Tarkvara ja püsivara värskendamise rakendus (Epson Software Updater)" lk 387
- ➡ "Rakenduste desinstallimine" lk 283

Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Windows

Saate kontrollida, kas teie arvutisse on installitud originaalne Epsoni printeridraiver, kasutades üht järgmistest meetoditest.

Windows 11

Klõpsake Start-nuppu ja seejärel valige Sätted > Bluetooth ja sadmed > Printerid ja skannerid ning seejärel klõpsake Prindiserveri atribuudid jaotises Seotud sätted.

□ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Valige **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid (Printerid, Printerid ja faksid**) jaotises **Riistvara ja heli**, klõpsake printeri ikooni ja klõpsake akna ülaosas valikut **Prindiserveri atribuudid**.



□ Windows Server 2008

Paremklõpsake kausta Printerid ja seejärel klõpsake valikut Käivita administraatorina > Serveri atribuudid.

Klõpsake vahekaarti **Draiverid**. Kui teie printeri nimi on loendis kuvatud, on teie arvutisse installitud originaalne Epsoni printeridraiver.

🖶 Print Server Properties				×
Forms Ports Drivers Secu	urity Advanced			
	xxx			
Installed printer drivers:	Processor	Type		^
EPSON XXXXXX Series	х64	Type 3 - Us	er Mode	
				~
Add	Remove		Propert	ies
Change Driver Setti	ngs			
	(ОК	Cancel	Apply

Seotud teave

➡ "Rakenduste eraldi installimine" lk 279

Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Mac OS

Saate kontrollida, kas teie arvutisse on installitud originaalne Epsoni printeridraiver, kasutades üht järgmistest meetoditest.

Valige Apple'i menüüst **System Preferences** (või **System Settings**) > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan, Print & Fax**) ja valige seejärel printer. Klõpsake valikut **Suvandid ja tarvikud** ja kui aknas kuvatakse vahekaardid **Suvandid** ja **Utiliit**, on teie arvutisse installitud originaalne Epsoni printeridraiver.

General Options Supply Levels Utility Open Printer Utility Print Test Page Clean Print Heads		Printers & Scanners		Q, Search
Open Printer Utility Print Test Page Clean Print Heads	General	Options Supply Level	sUtility	
Print Test Page Clean Print Heads		Open Printer Utility		
Clean Print Heads		Print Test Page		
		Clean Print Heads		
Cancel OK			Cancel	ОК

Seotud teave

➡ "Rakenduste eraldi installimine" lk 279

PostScripti printeridraiveri installimine

PostScripti printeridraiveri installimine — Windows

- 1. Alustage installimist, kasutades allpool toodud valikuid.
 - □ Laadige alla veebisaidilt.

Avage üks allpool toodud veebilehtedest, laadige alla PostScript printeridraiver ning avage *.exe fail. http://www.epson.eu/Support (Euroopa) http://support.epson.net/ (väljaspool Euroopat)

- □ Tarkvaraplaadi kasutamine (tarkvaraplaadiga mudelite puhul, kui tarkvaraplaat on saadaval.) Sisestage plaat arvuti plaadilugejasse, avage sobiv kaust ning avage fail SETUP64.EXE (või SETUP.EXE). Driver\PostScript\WINX64 (või WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (või SETUP.EXE)
- 2. Valige printer.
- 3. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.
- 4. Valige ühendusmeetodiks USB ühendus või võrguühendus.
 - □ Võrguühenduse kasutamine.

Kuvatakse kõiki samasse võrku ühendatud printereid.

Valige printer, mida soovite kasutada.

USB ühenduse kasutamine.

Järgige printeri ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

5. Järgige PostScript draiveri installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

PostScripti printeridraiveri installimine — Mac OS

Laadige printeridraiver Epsoni toe veebisaidilt alla ja installige see.

http://www.epson.eu/Support (Euroopa)

http://support.epson.net/ (väljaspool Euroopat)

Printeridraiveri installimiseks on vaja printeri IP-aadressi.

Printeri IP-aadressi kontrollimiseks valige printeri avakuval võrguikoon ja seejärel aktiivne ühendusmeetod.

Epsoni originaalprinteri lisamine (ainult Mac OS)

- Valige System Preferences (või System Settings) Apple'i menüüs > Printers & Scanners (või Print & Scan, Print & Fax).
- 2. Klõpsake + (või Add Printer, Scanner or Fax), ja valige seejärel avanevalt kuvalt oma printer.
- 3. Määrake alljärgnevad sätted.
 - □ macOS Monterey (12.x) või uuem

Klõpsake nuppu **Select Software** jaotises **Use**, valige kuvatud aknast oma printer ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

- Mac OS X Mavericks (10.9.5) kuni macOS Big Sur (11.x)
 Valige oma printer Kasuta alt.
- 4. Klõpsake Lisa.
 - Märkus.
 - □ Kui printerit pole loendis, veenduge, et see oleks õigesti arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.

USB-, IP- või Bonjouri ühenduse korral seadistage valikulist paberikassetti käsitsi pärast printeri lisamist.

Rakenduste desinstallimine

Logige arvutisse sisse administraatorina. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise välja, sisestage administraatori parool.

Rakenduste desinstallimine — Windows

- 1. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu 0.
- 2. Sulgege kõik töötavad rakendused.
- 3. Avage jaotis Juhtpaneel:
 - □ Windows 11

Klõpsake Start-nuppu ja seejärel valige Kõik rakendused > Windowsi tööriistad > Juhtpaneel.

- Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 Klõpsake nuppu Start ja seejärel valige Windows süsteem > Juhtpaneel.
- □ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 Valige Töölaud > Sätted > Juhtpaneel.
- □ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 Klõpsake nuppu Start ja valige **Juhtpaneel**.
- 4. Avage **Desinstalli programm** (või **Programmide lisamine või eemaldamine**): Valige jaotises **Programmid** suvand **Desinstalli programm**.
- 5. Valige rakendus, mida soovite desinstallida.

Printeridraiverit ei saa desinstallida, kui mõni prinditöö on pooleli. Enne desinstallimist kustutage prinditööd või oodake nende printimise lõpetamiseni.

6. Desinstallige rakendus:

klõpsake Desinstalli/muuda või Desinstalli.

Märkus. Kui kuvatakse aken Kasutajakonto kontroll, klõpsake *Jätka*.

7. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Rakenduste desinstallimine — Mac OS

1. Laadige alla rakendus Uninstaller EPSON Software Updateriga.

Kui olete rakenduse Uninstaller alla laadinud, ei pea te seda edaspidi rakendusi desinstallides uuesti alla laadima.

- 2. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu \mathcal{O} .
- 3. Printeridraiveri või PC-FAX draiveri desinstallimiseks valige **System Preferences** (või **System Settings**) Apple'i menüüs > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ja seejärel eemaldage printer aktiveeritud printerite loendist.
- 4. Sulgege kõik töötavad rakendused.
- 5. Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Uninstaller.
- 6. Valige rakendus, mille soovite desinstallida, ja klõpsake seejärel nuppu Uninstall.

Oluline teave:

Uninstaller eemaldab arvutist kõik Epsoni tindiprinterite draiverid. Kui kasutate mitut Epsoni tindiprinterit ja soovite kustutada ainult mõned draiverid, kustutage esmalt kõik ja installige seejärel vajalik printeridraiver uuesti.

Märkus.

Kui te ei leia desinstallitavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda Uninstalleriga desinstallida. Sellisel juhul valige suvandid **Mine** > **Rakendused** > **Epson Software**, valige rakendus, mida soovite desinstallida, ja lohistage see prügikasti ikoonile.

Seotud teave

➡ "Tarkvara ja püsivara värskendamise rakendus (Epson Software Updater)" lk 387

Arvutiga ühendamise sätete seadistamine

Järgige kõiki oma administraatori juhiseid printeri ühendamise kohta.

Minge alljärgnevale veebisaidile ja sisestage toote nimi. Minge suvandisse Häälestus ja alustage seadistamist.

https://epson.sn

Võrgus oleva jagatud printeri seadistamiseks valige võrgus leiduv printer ja alustage seadistamist.

Printeri võrguühenduse oleku (Network Connection **Report) kontrollimine**

Printeri ja ruuteri vahelise oleku kontrollimiseks saate printida võrguühenduse aruande.

Puudutage avakuval suvandit 1.



- Valige Kirjeldus > Kui te ei saa luua võrguühendust > Ühenduse kontrollimine. 2. Algab ühenduse kontrollimine.
- 3. Järgige võrguühenduse aruande printimiseks printeri ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui tekkis viga, võtke ühendust oma administraatoriga.

Seotud teave

➡ "Teated ja lahendused võrguühenduse aruandel" lk 65

Ühendamine otse printeriga (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Simple AP) võimaldab ühendada seadme otse printeriga ilma Wi-Fi-ruuterita ja printida otse seadmest.

Wi-Fi Direct info

Kasutage seda ühendusmeetodit, kui te ei kasuta kodu või kontori Wi-Fit või kui soovite luua otseühenduse printeri ja arvuti või mobiilseadme vahel. Selles režiimis toimib printer ruuterina ja te saate standardset

juhtmevaba ruuterit kasutamata ühendada printeriga kuni neli seadet. Printeriga ühendatud seadmeid ei saa siiski üksteisega printeri kaudu andmeid vahetada.



Printer võib samaaegselt olla ühendatud Wi-Fi või Etherneti ja Wi-Fi Directi (lihtne AP) ühenduse abil. Siiski on nii, et kui te käivitate võrguühenduse Wi-Fi Directi (lihtne AP) abil ja printer on ühendatud Wi-Fi kaudu, siis Wi-Fi-ühendus ajutiselt katkestatakse.

Seadmete ühendamine režiimis Wi-Fi Direct

See meetod võimaldab teil ühendada printeri seadmetega otse ilma juhtmevaba ruuterita.

Märkus.

Operatsioonisüsteemi iOS või Android kasutajad saavad mugavaks häälestamiseks kasutada rakendust Epson Smart Panel.

Määrake ainult need printeri ja seadme sätted, mida kasutate seadmete ühekordsel ühendamisel. Kui te ei lülita funktsiooni Wi-Fi Direct välja ning ei lähtesta võrgusätteid, ei pea neid sätteid uuesti tegema.

- 1. Puudutage avakuval suvandit
- 2. Puudutage nuppu Wi-Fi Direct.
- 3. Puudutage nuppu Käivita häälestus.
- 4. Valige Muud meetodid.
- 5. Valige Muu opsüsteemiga seadmed.

- Wi-Fi DIRECT-XX-EPSON-XXXX Wi-Fi Password ົ XXXX_XXXXX Cancel Join ŝ XXXX_XXXXX 2 3 5 6 8 9 0 DIRECT-XX-EPSON-XXX> Ş 0 р q w e u d k Ş XXXX XXXX s 0 z n m × h Ş XXXX_XXXX 7123 0 XXXX_XXXX Ş G Smartphone connect If you don't use Epson Smart Panel, select the following SSID (network name) on your smart device's Wi-Fi settings screen. DIRECT-p5-EPSON- Series 04763406 Password See Description Complete
- 6. Valige seadme Wi-Fi-kuval SSID, mis on kuvatud printeri juhtpaneelil, ning sisestage parool.

- 7. Valige seadme printimisrakenduse kuval printer, millega soovite ühenduse luua.
- 8. Valige printeri juhtpaneelil Valmis.

Eelnevalt printeriga ühendatud seadmete ühenduse taastamiseks valige seadme Wi-Fi-kuval uuesti võrgunimi (SSID).

Märkus.

Kui kasutate iOS-seadet, saate ühenduse luua ka standardse iOS-kaameraga QR-koodi skannides. Külastage allpool olevat linki https://epson.sn.

Ühendamine arvutiga Wi-Fi Directi abil

Kui printer ja arvuti on ühendatud Wi-Fi Directi abil, puudub arvutist pääs internetti. Kui peate ühenduse printeriga looma sageli, soovitame kasutada Wi-Fi-t.

- Avage Epsoni veebisait ja laadige printeriga ühendamiseks arvutisse printeridraiver. http://www.epson.com
- 2. Valige in La ja seejärel Wi-Fi Direct.
- 3. Valige Käivita häälestus.
- 4. Valige Muud meetodid.
- Valige Muu opsüsteemiga seadmed. Kuvatakse Võrgu nimi (SSID) ja Parool printeri Wi-Fi Directi jaoks.
- 6. Valige arvuti võrguühenduse kuval SSID, mis on kuvatud printeri juhtpaneelil, ning sisestage parool.



- 7. Installimiseks topeltklõpsake arvutisse alla laaditud printeridraiverit. Järgige ekraanil kuvatud juhtnööre.
- 8. Valige printeri juhtpaneelil Valmis.

Wi-Fi Direct (lihtne AP) ühenduse katkestamine

Märkus.

Kui Wi-Fi Directi (lihtne AP) ühendus on keelatud, katkestatakse ühendus kõigi arvutite ja nutiseadmetega, mis on printeriga ühendatud Wi-Fi Directi (lihtne AP) ühenduse abil. Kui soovite katkestada ühenduse konkreetse seadmega, katkestage ühenduse printeri asemel seadmest.


- 2. Valige Wi-Fi Direct. Kuvatakse ühenduse Wi-Fi Direct teave.
- Puudutage nuppu Käivita häälestus. 3.



4.

- Valige Keela funktsioon Wi-Fi Direct. 5.
- 6. Puudutage nuppu Keela sätted.
- Järgige ekraanil kuvatud juhiseid. 7.

Wi-Fi Direct (lihtne AP) sätete nagu SSID muutmine

Kui ühendus režiimis Wi-Fi Direct (lihtne AP) on lubatud, saate sätteid muuta menüüs i > Wi-Fi



Direct > **Käivita häälestus** > , misjärel kuvatakse järgmised menüükirjed.

Muuda võrgu nime

Muutke Wi-Fi Direct (lihtne AP) võrgunimetust (SSID), mis on vabalt valitav nimi, mida kasutatakse printeri ühendamisel. Saate määrata võrgunime (SSID) ASCII tähemärkides, mida kuvatakse juhtpaneeli klaviatuuril. Te saate sisestada kuni 22 tähemärki.

Pärast võrgunime (SSID) muutmist katkestatakse kõikide ühendatud seadmete ühendused. Kasutage seadmete uuesti ühendamiseks uut võrgunime (SSID).

Muuda parooli

Muutke Wi-Fi Direct (lihtne AP) parooli, mis on vabalt valitav nimi, mida kasutatakse printeri ühendamisel. Saate määrata parooli ASCII tähemärkides, mida kuvatakse juhtpaneeli klaviatuuril. Te saate sisestada 8 kuni 22 tähemärki.

Pärast parooli muutmist katkestatakse kõikide ühendatud seadmete ühendused. Kasutage seadmete uuesti ühendamiseks uut parooli.

Muuda sagedusvahemikku

Wi-Fi Direct sisendsageduse muutmine printeriga ühendamiseks. Valikuteks on 2,4 GHz või 5 GHz.

Pärast sisendsageduse muutmist katkestatakse kõikide ühendatud seadmete ühendused. Ühendage seade uuesti.

5 GHz valimisel ei ole võimalik uuesti ühendada seadmeid, mis ei toeta 5 GHz sagedusala.

Keela funktsioon Wi-Fi Direct

Funktsiooni Wi-Fi Direct (lihtne AP) välja lülitamine printeri seadetes. Pärast selle välja lülitamist katkestatakse kõik Wi-Fi Direct (lihtne AP) funktsiooni abil printeriga ühendatud seadmed.

Taasta vaikesätted

Lähtestab kõik Wi-Fi Direct (lihtne AP) sätted vaikeväärtustele.

Nutiseadmesse salvestatud Wi-Fi Direct (lihtne AP) ühenduse teave on kustutatud.

Võrguühenduse muutmine Wi-Fi-ühenduselt USBühenduseks

Kui kasutatav Wi-Fi-ühenduse ei ole stabiilne või soovite valdai stabiilsema USB-ühenduse, tehke järgmist.

- 1. Ühendage printer USB-kaabli abil arvutiga.
- 2. Valige printer, millel juures pole kaudu märget (XXXXX), et kasutada USB-ühendust. Olenevalt opsüsteemi versioonist kuvatakse printeri nimi või "Võrk" väljal XXXXX.

Windows 11 näide

EPSON2D	7851 (WF-2000	
Fax		
Microsoft	Print to PDF	
Print to file	Preferences	
C) include	- leverences	
	EPSON2D Fax Microsoft	

Windows 10 näide



Kui printerit USB-kaabli abil arvutiga ühendatud oleku ajal ei tuvastata, võib printeri administraator olla välisliidese ühendust piiranud. Võtke oma administraatoriga ühendust.

Seotud teave

- ➡ "Tagakülg" lk 25
- ➡ "USB-ühenduste ja välismälu kasutuse keelamine" lk 470

Pinteri kasutamine, kui sellel on juurdepääsukontrolli funktsioon lubatud

Kui näete printeri juhtpaneelil ikooni 🕣, on printeri administraator juurdepääsu sellele kasutajate jaoks piiranud.

Sellisel juhul ei saa kasutajad printeri sätteid muuta ega kasutada mõnesid printeri funktsioone. Printeri kasutamiseks peate sinna sisse logima.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Printerisse sisselogimine juhtpaneelilt

See kirjeldus on näide printerisse sisselogimisest, kui lubatud on paneeliluku ja juurdepääsukontrolli funktsioonid ning registreeritud on vähemalt üks kasutaja. Ekraanipiltide sisu on mudelist ja olukorrast olenevalt erinev.

1. Valige printeri juhtpaneelil 🗾



2. Valige kasutaja, et printerisse sisse logida.

Close	Select User	
	Administrator	
	AAA	
	88B	1

3. Printerisse sisselogimiseks sisestage parool.

Sisselogimisandmete hankimiseks võtke ühendust printeri administraatoriga. Administraatori parool määratakse vaikimisi. Lisateabe saamiseks lugege seotud teavet.

Registreeritud kasutajad saavad kasutada printerit funktsioonidega, milleks neil on volitused. Kui logite sisse administraatorina, saate sätteid seadistada juhtpaneelilt.

Kui olete toimingud lõpetanud, valige väljalogimiseks 🕒

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Printerisse logimine arvutist

Järgmine toiming kirjeldab olukorda, kus juurdepääsu piiramise funktsioon on aktiveeritud ja administraator on valinud sätte **Allow registered users to log in to Web Config**.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Klõpsake nuppu Log in.
- 3. Valige kasutajatüüp, sisestage kasutajanimi ja parool ning seejärel klõpsake nuppu OK.

Matue Network Net	on Security	
Product Status Natiopit Status Usage Status Hardware Status	Login	
	Type	Alterelator
	Use Name	
	Current paceword	

Pääsete lehtedele vastavalt teile antud volitustele.

Kui olete toimingud lõpetanud, valige Log out.

Kasutajakonto registreerimine printeridraiveril (Windows)

Kui juurdepääsukontrolli funktsioon on printeri jaoks lubatud, saate printida draiveritelt pärast kasutajakonto registreerimist draiveritel, mis võimaldavad autentimisteabe registreerimist.

Selles lõigus selgitatakse kasutajakonto registreerimist Epsoni originaalprinteri draiveril.

- 1. Avage Epsoni printeridraiveri aken.
- 2. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Hooldus > Printeri ja suvandi teave

- 3. Valige suvand Salvesta juurdepääsu kontrolli sätted ja klõpsake seejärel nuppu Sätted.
- Sisestage Kasutajanimi ja Parool ning klõpsake seejärel nuppu OK. Sisestage oma printeri administraatorilt saadud kasutajakontoteave.
- 5. Printeridraiveri akna sulgemiseks klõpsake mitu korda nuppu OK.

Seotud teave

- ➡ "Arvutist printimise rakendus (Windows printeridraiver)" lk 378
- ➡ "Kasutajakonto loomine" lk 467

Kasutajate autentimine rakenduses Epson Scan 2 juurdepääsu reguleerimisega

Kui juurdepääsu reguleerimise funktsioon on printeri jaoks lubatud, tuleb teil skannimisel rakendusega Epson Scan 2 sisestada kasutaja ID ja parool. Kui te ei tea parooli, võtke ühendust printeri administraatoriga.

- 1. Käivitage Epson Scan 2.
- 2. Kontrollige ekraanil Epson Scan 2, et teie printer oleks loendis Skanner valitud.
- 3. Valige Seaded loendist Skanner, et avada ekraan Skanneri seaded.
- 4. Klõpsake nuppu Juurdepääsukontroll.
- 5. Sisestage ekraanil Juurdepääsukontroll Kasutajanimi ja Parool kontole, millel on skannimiseks õigus.
- 6. Klõpsake nuppu OK.

Seotud teave

➡ "Kasutajakonto loomine" lk 467

Printeri liigutamine ja transportimine

Ettevaatust!

- Derinteri kandmisel tõstke seda stabiilses asendis. Kui tõstate printerit ebastabiilses asendis, võite end vigastada.
- □ *Kuna printer on raske, vajatakse selle kandmiseks lahtipakkimisel ja transportimisel vähemalt kahte inimest.*
- Printerit tõstes asetage käed allpool näidatud kohtadesse. Kui hoiate printerit tõstmise ajal mujalt, võib see maha kukkuda või teie sõrmed võivad printeri paigale asetamisel millegi vahele jääda.



- □ Ärge kallutage printerit kandmisel rohkem kui 10 kraadi, vastasel juhul võib see maha kukkuda.
- Printeri valikulisele alusele paigaldamisel lukustage enne paigaldamist seadme rattad. Kui alus liigub ootamatult, võite viga saada.

Ettevalmistused printeri liigutamiseks

- 1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu \bigcirc .
- 2. Veenduge, et toitetuli lülitub välja ja seejärel võtke toitekaabel lahti.

Oluline teave:

Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, kui toitetuli ei põle. Muidu ei lähe prindipea algasendisse ning tint hakkab kuivama, mis võib printimise võimatuks muuta.

- 3. Võtke kõik kaablid lahti (nt toitekaabel ja USB-kaabel).
- 4. Kui printer toetab väliseid mäluseadmeid, veenduge, et need ei oleks ühendatud.

5. Eemaldage väljastussalv.

Ettevaatust!

Ärge paigaldage eemaldatud väljastussalve, sest see on ebastabiilne. Kui väljastussalv kukub liigutamise ajal ootamatult maha, võib see põhjustada vigastusi.

- 6. Eemaldage printerist kogu paber.
- 7. Veenduge, et printeris ei ole originaale.
- 8. Pange paberitugi hoiule.

Printer on liigutamiseks valmis.

Kui paigaldate valikulisi tarvikuid, tutvuge "Seotud teabega".

Seotud teave

- ➡ "Printeri liigutamine rataste abil" lk 296
- ➡ "Printeri liigutamine siis kui täiendav paberikassett on paigaldatud" lk 297

Printeri liigutamine rataste abil

Enne printeri liigutamist eemaldage aluse statiiv. Viige läbi printeri liigutamiseks vajalikud toimingud ning järgige alljärgnevatel piltidel toodud juhiseid.









Seotud teave

➡ "Ettevalmistused printeri liigutamiseks" lk 294

Printeri liigutamine siis kui täiendav paberikassett on paigaldatud

Viige läbi printeri liigutamiseks vajalikud toimingud ning tõmmake välja kassetid 1 – 4. Seejärel viige läbi sammud alljärgnevatel piltidel.



Seotud teave

➡ "Ettevalmistused printeri liigutamiseks" lk 294

Printeri transportimine

Kui teil on vaja printerit kolimiseks või parandamiseks transportida, järgige alltoodud juhiseid printeri pakkimiseks.

Oluline teave:

- Vältige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassettidest tinti lekkida.
- □ Jätke tindikassetid seadmesse. Kassettide eemaldamisel võib prindipea kuivada ja printimine võib osutuda võimatuks.
- □ Jätke hoolduskarp printerisse, et tint transportimise ajal ei lekiks.
- 1. Järgige printeri liigutamiseks või remonti viimiseks järgmisi samme.
- 2. Eemaldage täiendav korpus või paberikassett (kui need on eelnevalt paigaldatud).

Märkus.

Täiendava korpuse või paberikasseti eemaldamisel tuleb läbida installimisprotseduur vastupidises järjekorras.

3. Pakkige printer oma kasti, kasutades kaitsematerjale.

Kui prindikvaliteet on järgmisel printimiskorral langenud, puhastage prindipead ja joondage see.

Seotud teave

- ➡ "Ettevalmistused printeri liigutamiseks" lk 294
- ➡ "Valikulise aluse paigaldamine" lk 37
- ➡ "Valikuliste paberikassettide paigaldamine" lk 42
- ➡ "Prindipea kontrollimine ja puhastamine" lk 272
- ➡ "Joonte joondamine" lk 274

Probleemide lahendamine

Probleemi lahendamine
Ei saa printida, paljundada, skannida ega faksida
Printimise, kopeerimise, skannimise ja faksimise kvaliteet on kehv
LCD-ekraanil on kuvatud sõnum või tõrkekood
Paber ummistub
Nüüd on aeg tindikassettide vahetamiseks
Nüüd on aeg hoolduskarbi vahetamiseks
On aeg paberivõturullikute vahetamiseks
Printerit ei saa ootuspäraselt kasutada
Probleemi ei õnnestu lahendada

Probleemi lahendamine

Kui ilmneb mõni probleem, kontrollige selle põhjuse leidmiseks järgmist.

Kontrollige printeri tõrkeolekut.

Kontrollige, kas printeri endaga esineb probleem.

Kontrollitav	Lahendus
Kas printeril on tõrge?	Kui LCD-ekraanil kuvatakse tõrketeade, järgige probleemi lahendamiseks teadet. Kui te ei saa probleemi juurdepääsukontrolli piirangute tõttu lahendada, võtke administraatoriga ühendust.
	Kui paber on kinni jäänud, kontrollige LCD-ekraanilt ummistuse asukohta ja seejärel järgige selle kõrvaldamiseks juhiseid. Ettevaatusabinõude kohta lugege selle juhendi asjakohastest kirjeldustest.
	Kui kuvatakse teade kulutarvikute asendamise vajalikkuse kohta, järgige nende asendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Ettevaatusabinõude kohta käsitsemisel lugege selle juhendi asjakohastest kirjeldustest.
Kas esineb probleem juhtmete või printeri välimusega?	Kui katted pole korralikult kinni, sulgege need. Kui juhtmed on ühenduspesast välja tulemas, sisestage need kindlalt.
Kas toide on välja lülitatud?	Kui toide on välja lülitatud, vajutage selle sisse lülitamiseks nuppu ${}^{igodoldsymbol{ imedoldsymbol{ imed$

Seotud teave

- ➡ "LCD-ekraanil on kuvatud sõnum või tõrkekood" lk 336
- ➡ "Paber ummistub" lk 344
- ➡ "Nüüd on aeg tindikassettide vahetamiseks" lk 345
- ➡ "Nüüd on aeg hoolduskarbi vahetamiseks" lk 350
- ➡ "On aeg paberivõturullikute vahetamiseks" lk 351

Kontrollige printeri ühendust.

Kontrollige, kas printeri ühendusega esineb probleem.

Kontrollitav	Lahendus
Kas printer on õigesti võrku ühendatud?	Viige võrguühenduse kontrollimiseks läbi võrguühenduse kontrolltoimingud. Valige LCD-ekraanil Valige LCD-ekraanil Valige LCD-ekraanil Valige võrguühenduse aruanne ja kui ühendusega esineb probleem, paluge administraatoril see lahendada.
Kas printeri draiver on arvutisse installitud?	Saate kontrollida, kas printeri draiver on installitud, kui kontrollite arvutis suvandeid Sätted > Seadmed > Printerid . Lisateabe saamiseks lugege seotud teavet.

Kontrollitav	Lahendus		
Kas printeri teavet kuvatakse arvutis?	Saate kasutada arvuti ja printeri vahelise ühenduse oleku kontrollimiseks Epsoni Status Monitor 3. Lisateabe saamiseks lugege seotud teavet.		
	Kui te printeri olekut kontrollida ei saa, ei pruugi õige port ühendatud olla. Kui printeri võrku ühendate, soovime valida EpsonNeti printimispordi . Kui EpsonNeti printimisport pole saadaval, installige printeri draiver uuesti.		
Kas juhtmeta LAN- (Wi-Fi-) ühendus on häiritud või ei suuda see ühendust luua, kui kasutate arvutiga USB 3.0-seadet?	Kui ühendate seadme Maci USB 3.0 liidesega, võib esineda raadiosagedushäireid. Proovige järgmist.		
	Asetage USB 3.0 liidesega ühendatud seade arvutist kaugemale.		
	Lülitage kõik USB 3.0-seadmed, mida te ei kasuta, välja või ühendage need vaid vajaduse korral.		
	Ühendage 5 GHz vahemikus oleva SSID-ga.		
Kas teie arvuti või nutiseade võib olla võrku ühendatud?	Kontrollige, kas näete veebisaiti oma arvuti või nutiseadme ekraanil (kui andmeside on välja lülitatud). Kui te seda ei näe, on võrguga probleem. Paluge administraatoril probleem lahendada.		

Seotud teave

- ➡ "Printeri võrguühenduse oleku (Network Connection Report) kontrollimine" lk 285
- ➡ "Probleem printeri olekuga." lk 303
- ➡ "Printeri liides ei ole korrektselt seadistatud." lk 304
- ➡ "Printer ei ühendu USB-liidese kaudu" lk 305
- ➡ "Rakenduste eraldi installimine" lk 279

Kontrollige printeri sätteid.

Kontrollige printeri sätteid. Administraatorite hallatavatel printeritel võivad olla piirangud, mistõttu printeri sätteid ei pruugi olla võimalik muuta. Kui te ei saa toiminguid läbi viia, võtke administraatoriga ühendust.

Kontrollitav	Lahendus		
Printimine ei alga.	Printerisse võib endiselt olla andmeid jäänud. Avage printeri järjekord ja kontrollige prinditöö olekut. Kui see on tõrketeatega ootel, kõrvaldage tõrge ja taaskäivitage prinditöö või kustutage tõrkega töö ja seejärel algab ülejäänud andmete printimine.		
	Kui vaikeprinter on ootel või võrgust väljas, seadistage see Windowsi arvutis võrgus olevaks.		
	Valige printer ja port väljundi jaoks õigesti.		
Menüüd, mida soovite kasutada, ei kuvata.	Teie administraator on seadistanud juurdepääsukontrolli. Võtke administraatoriga ühendust, et saada puuduva menüü kasutamiseks vajalikku teavet.		
	Mõned funktsioonid vajavad kasutamiseks eraldi lepingut. Võtke oma administraatoriga ühendust, kontrollimaks, kas funktsioon on teie printeri jaoks saadaval.		

Kontrollitav	Lahendus		
Faksida pole võimalik.	Kui teil esineb faksimise ajal probleeme, vaadake faksimisega seotud probleemide lahendusvõimalusi.		
Paljundada või skannida pole võimalik.	Kui teil esineb paljundamise või skannimise ajal probleeme, vaadake paljundamise või skannimisega seotud probleemide lahendusvõimalusi.		

Seotud teave

- ➡ "Töö ootab jätkuvalt printimist." lk 303
- ➡ "Printer on ootel või välja lülitatud." lk 302
- ➡ "Printeripordi kasutamine" lk 430
- ➡ "Ei saa kopeerida" lk 306
- ➡ "Skannida ei saa isegi siis, kui ühendus loodud õigesti" lk 305
- ➡ "Fakse ei saa saata või vastu võtta" lk 306

Ei saa printida, paljundada, skannida ega faksida

Rakendus või printeridraiver ei tööta nõuetekohaselt

Printida ei saa isegi siis kui ühendus on loodud (Windows)

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Printer on ootel või välja lülitatud.

Lahendused

Klõpsake printeridraiveri kaardil Hooldus Printimisjärjek..

Kui printer on võrguühenduseta või ootel, tühistage vastav olek menüüst Printer.

EP: Prin	SON XXXXXXXXXX Series tter Document View					- 0	×
~	Connect Set As Default Printer Printing Preferences	Status	Owner	Pages	Size	Submitted	
	Pause Printing Cancel All Documents						
	Use Printer Offline Properties						>

Probleem püsivara või andmetega.

Lahendused

- □ Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver (EPSON XXXXX). Kui installitud ei ole originaalset Epsoni printeridraiverit, on saadaolevad funktsioonid piiratud. Soovitame kasutada originaalset Epsoni printeridraiverit.
- □ Kui prindite suure andmemahuga kujutist, võib arvuti mälust puudu tulla. Printige kujutis madalama resolutsiooniga või väiksemas formaadis.

- Kui olete katsetanud kõiki lahendusi ja pole endiselt probleemi lahendanud, desinstallige printeridraiver ja installige seejärel uuesti.
- □ Probleemi võib õnnestuda kõrvaldada, kui värskendate tarkvara uusimale versioonile. Tarkvara oleku kontrollimiseks kasutage tarkvara värskendamise tööriista.
- ➡ "Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver Windows" lk 280
- ➡ "Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver Mac OS" lk 281
- ➡ "Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine" lk 279
- ➡ "Tarkvara ja püsivara värskendamise rakendus (Epson Software Updater)" lk 387

Probleem printeri olekuga.

Lahendused

Klõpsake valikul **EPSON Status Monitor 3** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus** ja kontrollige printeri olekut. Selle funktsiooni võimaldamiseks tuleb installida **EPSON Status Monitor 3**. Saate selle alla laadida Epsoni veebisaidilt.

Töö ootab jätkuvalt printimist.

Lahendused

Klõpsake printeridraiveri kaardil **Hooldus Printimisjärjek.** Kui ebavajalikud andmed püsivad alles, siis valige menüüst **Printer** suvand **Loobu kõigi dokumentide printimisest**.



Printer ei ole määratud vaikimisi printeriks.

Lahendused

Tehke menüüs **Juhtpaneel** > **Kuva printerid ja seadmed** (või **Printerid**, **Printerid ja faksid**) paremklõps ja klõpsake **Sea vaikeprinteriks**.

Märkus.

Kui printeri ikoone on mitu, vaadake õige printeri valimiseks järgmist.

Näide)

USB-ühendus: EPSON XXXX seeria

Võrguühendus: EPSON XXXX seeria (võrk)

Kui installite printeridraiverit mitu korda, võidakse luua printeridraiveri koopiad. Kui loodud on koopiaid, näiteks "EPSON XXXX seeria (koopia 1)", siis tehke kopeeritud draiveri ikoonil paremklõps ja seejärel klõpsake suvandil **Eemalda seade**.

Printeri liides ei ole korrektselt seadistatud.

Lahendused

Klõpsake printeridraiveri kaardil Hooldus Printimisjärjek.

Veenduge, et printeri port on asukohas **Atribuut** > **Port** menüüs **Printer** valitud õigesti, nagu allpool kirjeldatud.

USB-ühendus: USBXXX, Võrguühendus: EpsonNet Print Port

Kui porti ei ole võimalik vahetada, valige **Printeri** menüüst **Käivita administraatorina**. Kui valikut **Käivita administraatorina** ei kuvata, võtke ühendust oma süsteemiadministraatoriga.

Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel (Windows)

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Printimiskeel sätteid tuleb muuta.

Lahendused

Seadke juhtpaneelil suvandi Printimiskeel sätteks Automaatne või PS.

Saadetud on suur hulk töid.

Lahendused

Kui Windowsis saadetakse suurel hulgal töid, ei pruugi printer printida. Valige printeri atribuutides oleval vahekaardil **Täpsem** suvand **Prindi otse printerisse**.

Printida ei saa isegi siis kui ühendus on loodud (Mac OS)

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Probleem püsivara või andmetega.

Lahendused

- □ Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver (EPSON XXXXX). Kui installitud ei ole originaalset Epsoni printeridraiverit, on saadaolevad funktsioonid piiratud. Soovitame kasutada originaalset Epsoni printeridraiverit.
- □ Kui prindite suure andmemahuga kujutist, võib arvuti mälust puudu tulla. Printige kujutis madalama resolutsiooniga või väiksemas formaadis.
- □ Kui olete katsetanud kõiki lahendusi ja pole endiselt probleemi lahendanud, desinstallige printeridraiver ja installige seejärel uuesti.
- □ Probleemi võib õnnestuda kõrvaldada, kui värskendate tarkvara uusimale versioonile. Tarkvara oleku kontrollimiseks kasutage tarkvara värskendamise tööriista.
- ➡ "Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver Windows" lk 280
- ➡ "Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver Mac OS" lk 281
- ➡ "Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine" lk 279
- ➡ "Tarkvara ja püsivara värskendamise rakendus (Epson Software Updater)" lk 387

Probleem printeri olekuga.

Lahendused

Veenduge, et printeri olek ei oleks Paus.

Valige **System Preferences** (või **System Settings**) **Apple**'i neüüs > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ja seejärel topeltklõpsake printerit. Kui printeri töö on peatatud, klõpsake **Jätka**.

Kasutaja funktsioonipiirangud on printeris lubatud.

Lahendused

Printer ei pruugi printida, kui kasutaja funktsioonide piirang on aktiveeritud. Võtke ühendust printeri administraatoriga.

Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel (Mac OS)

Printimiskeel sätteid tuleb muuta.

Lahendused

Seadke juhtpaneelil suvandi Printimiskeel sätteks Automaatne või PS.

Printida ei saa isegi siis kui ühendus on loodud (iOS)

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberi häälestuse automaatne kuvamine on keelatud.

Lahendused

Aktiveerige Paberi häälestuse automaatne kuvamine järgmises menüüs.

Sätted > Üldsätted > Printeri sätted > Paberilähte sätted > Paberi häälestuse automaatne kuvamine

AirPrint on keelatud.

Lahendused

Aktiveerige AirPrint utiliidis Web Config.

➡ "Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)" lk 385

Skannida ei saa isegi siis, kui ühendus loodud õigesti

Kõrge eraldusvõimega skannimine võrgu kaudu.

Lahendused

Proovige skannida madalama resolutsiooniga.

Printer ei ühendu USB-liidese kaudu

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

USB-kaabel ei ole USB-sisendpordiga korrektselt ühendatud.

Lahendused

Ühendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

Probleem USB-jaoturiga.

Lahendused

Kui kasutate USB-jaoturit, püüdke printer otse arvutiga ühendada.

Probleem USB-kaabli või USB-pordiga.

Lahendused

Kui USB-kaablit ei õnnestu tuvastada, siis vahetage porti või USB-kaablit.

Printer on ühendatud SuperSpeed USB-porti.

Lahendused

Kui ühendate printeri standardi SuperSpeed USB-porti standardi USB 2.0 kaabliga, võib osades arvutites esineda sidetõrge. Sel juhul ühendage printer uuesti, kasutades ühte alljärgnevatest meetoditest.

- □ Kasutage USB 3.0 kaablit (ainult valitud mudelitel).
- □ Ühendage kaabel arvuti standardi Hi-Speed USB porti.
- 🖵 Ühendage kaabel muusse standardi SuperSpeed USB porti peale selle, mis põhjustas sidetõrke.
- ➡ "Liideste spetsifikatsioonid" lk 432

Ei saa kopeerida

Kui kasutaja funktsioonide piirang on lubatud, läheb kopeerimiseks vaja kasutaja ID-d ja parooli.

Lahendused

Kui te ei tea parooli, võtke ühendust printeri administraatoriga.

Tekkis printeritõrge.

Lahendused

Te ei saa kopeerida, kui printeris on esinenud tõrge, näiteks paberiummistus. Tõrke kõrvaldamiseks vaadake juhtpaneeli ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Fakse ei saa saata või vastu võtta

Fakse ei saa saata või vastu võtta

Kui te ei saa fakse saata ega vastu võtta, võtke ühendust oma printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Fakse ei saa saata või vastu võtta" lk 134

Faksi ei saa saata

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Fakside saatmine ilma pääsukoodi sisestamata keskkonnas, kus on installitud PBX.

Lahendused

Kui telefonisüsteem nõuab välisliini jaoks välissuunakoodi, registreerige printeris suunakood ja sisestage faksi saatmisel faksinumbri algusesse märk # (numbriosund).

Adressaadi faksinumber on vale.

Lahendused

Kontrollige, kas teie kontaktiloendis registreeritud või klahvistikuga otse sisestatud adressaadi number on õige. Või küsige adressaadilt, kas faksinumber on õige.

Printeril pole piisavalt vaba mälu.

Lahendused

Fakse ei saa saata, kui printeril pole piisavalt mälu, kuna sisendkaustas või konfidentsiaalsetes kastides on palju vastuvõetud dokumente või printerisse on salvestatud palju töötlemata faksidokumente. Kustutage mittevajalikud dokumendid sisendkaustadest või konfidentsiaalsetest kastidest või töödelge töötlemata dokumente, et vaba mälu suurendada.

Saadetud andmete maht on liiga suur.

Lahendused

Saate saadetava faksi andmemahtu vähendada järgmiselt.

□ Kui saadate ühevärvilise faksi, lubage Otsesaatmine menüüs Faks > Faksi sätted > Faksi saatmise sätted.

"Ühevärvilise dokumendi mitme lehekülje saatmine (Otsesaatmine)" lk 238

Ühendatud telefoni kasutamine

"Fakside saatmine välisest telefoniseadmest valimise teel" lk 235

Konksul kasutamine

"Fakside saatmine käsitsi pärast adressaadi oleku kinnitamist" lk 235

□ Originaalide eraldamine

Adressaadi faksiaparaat ei ole faksi vastuvõtmiseks valmis.

Lahendused

Küsige adressaadilt, kas tema faksiaparaat on faksi vastuvõtmiseks valmis.

Faksi tahtmatult saatmine alamaadressi funktsiooniga.

Lahendused

Kontrollige, kas olete kogemata saatnud faksi alamaadressi funktsiooni kasutades. Kui valite kontaktiloendist alamaadressiga adressaadi, võidakse faks saata alamaadressi funktsiooni kasutades.

Adressaadi faksiaparaadiga ei saa vastu võtta fakse, mis kasutavad alamaadressi funktsiooni.

Lahendused

Kui saadate fakse alamaadressi funktsiooni kasutades, küsige adressaadilt, kas tema faksiseadmega saab võtta vastu alamaadressi funktsiooni kasutavaid fakse.

Alamaadress ja parool on valed.

Lahendused

Kui saadate fakse alamaadressi funktsiooni kasutades, kontrollige, kas alamaadress ja parool on õiged. Küsige adressaadilt üle, kas alamaadress ja parool kattuvad.

Fakse pole pärast ülaltoodud lahenduste proovimist võimalik saata

Lahendused

Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust oma printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Faksi ei saa saata" lk 135

Faksi ei saa vastu võtta

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Lisaks soovitame kontrollida printeri olekut menüüst **Job/Status**, mis näitab, kas printer on hetkel faksi vastu võtmas või mitte.

Sisendkaustas ja konfidentsiaalses kaustas ei ole piisavalt vaba mälu.

Lahendused

Sisendkausta ja konfidentsiaalsesse kasti on kokku salvestatud 200 vastuvõetud dokumenti. Kustutage ebavajalikud dokumendid.

Saatja faksinumber ei ole kontaktiloendis registreeritud.

Lahendused

Kontaktiloendis registreerimata numbritelt saadetud faksid seadistatakse blokeeritavateks. Registreerige saatja faksinumber kontaktiloendis.

Saatja on saatnud faksi ilma päiseteabeta.

Lahendused

Faksid, mis ei sisalda päiseteavet, seadistatakse blokeeritavateks. Küsige saatjalt, kas päiseteave on tema faksiseadmes seadistatud.

Vastuvõetud fakse salvestav arvuti ei ole sisse lülitatud.

Lahendused

Kui olete valinud sätte vastuvõetud fakside salvestamiseks arvutisse, lülitage arvuti sisse. Vastuvõetud faks kustutatakse, kui see on arvutisse salvestatud.

Alamaadress ja parool on valed.

Lahendused

Kui võtate fakse vastu alamaadressi funktsiooni kasutades, kontrollige, kas alamaadress ja parool on õiged. Küsige saatjalt üle, kas alamaadress ja parool kattuvad.

Fakse pole pärast ülaltoodud lahenduste proovimist võimalik vastu võtta

Lahendused

Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust oma printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Faksi ei saa vastu võtta" lk 135

Fakse ei saa määratud adressaadile saata

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Vastuvõtja seadmel läheb vastamiseks pikalt.

Lahendused

Kui adressaadi seade ei võta teie kõnet vastu 50 sekundi jooksul pärast seda, kui printer on numbri valinud, lõpeb kõne tõrkega. Valige number, kasutades funktsiooni (Hargil) või ühendatud telefoni, et kontrollida, kui kaua faksitooni kuulmiseni aega läheb. Kui selleks kulub üle 50 sekundi, lisage

faksi saatmiseks faksinumbri järele pause. Puudutage pausi sisestamiseks ikooni 🛡. Pausi märgina sisestatakse sidekriips. Üks paus kestab umbes kolm sekundit. Lisage vajadusel mitu pausi.

Kontaktiloendis registreeritud suvandi Faksi kiirus säte on vale.

Lahendused

Valige kontaktiloendist adressaat ja seejärel Redigeeri > Faksi kiirus > Aeglane(9600 bit/s).

Faksi ei saa saata määratud ajal

Printeris määratud kuupäev ja kellaaeg võivad olla valed. Võtke ühendust printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Faksi ei saa saata määratud ajal" lk 137

Fakse saadetakse vales formaadis

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Adressaadi faksiaparaat ei toeta A3-formaati.

Lahendused

Küsige enne A3-formaadis dokumentide saatmist adressaadilt, kas tema seade toetab A3-formaati. Kui näete faksi saatmisaruandes märget **OK (Vähendatud suurus)**, ei toeta adressaadi faksiseade A3-

formaati. Saate printida faksiedastuse aruande asukohast **Faks** > 📃 (Veel) > **Faksiaruanne** > **Viimane** edastus.

Originaalid ei ole õigesti paigutatud.

Lahendused

- □ Veenduge, et originaal on paigutatud õigesti vastu joondusmärke.
- □ Kui skannitud kujutise servad puuduvad, liigutage originaali veidi skanneriklaasi servast eemale. Te ei saa skaneerida piirkonda, mis jääb skanneri klaasi servast umbes 1,5 mm (0,06 tolli) kaugusele.
- ➡ "Algdokumentide paigutamine" lk 148

Skanneri klaasil esineb tolmu või plekke.

Lahendused

Skannides juhtpaneelilt ja valides skannimisala automaatse kärpimise funktsiooni, eemaldage skanneri klaasilt ja dokumendikaanelt võimalik mustus ja prügi. Kui originaali ümber on prügi või mustust, siis skannimisvahemik laieneb selle kaasamiseks.

"Komponendi Skanneri klaas puhastamine" lk 274

Vastuvõetud fakse ei saa salvestada mäluseadmele

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Mäluseade ei ole printeriga ühendatud.

Lahendused

Ühendage printeriga mäluseade, millele olete loonud kausta fakside salvestamiseks. Kui faksid on seadmesse salvestatud, kustutatakse need printeri mälust.

Seadmes ei ole piisavalt vaba ruumi.

Lahendused

Kustutage ruumi vabastamiseks seadmest ebavajalikud andmed. Või ühendage muu seade, milles on piisavalt vaba ruumi.

Mäluseade on kirjutuskaitstud.

Lahendused

Keelake mäluseadme kirjutuskaitse.

Vastuvõetud fakside välisele mäluseadmele salvestamine on keelatud.

Lahendused

Võtke ühendust printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Vastuvõetud fakse ei saa salvestada mäluseadmele" lk 137

A3-formaadis fakse ei saa vastu võtta

Kui te ei saa A3-formaadis fakse vastu võtta, tuleb mõned sätted üle vaadata. Võtke ühendust printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"A3-formaadis fakse ei saa vastu võtta" lk 137

Vastuvõetud fakse ei prindita välja

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Printeris on esinenud tõrge, nt paberiummistus.

Lahendused

Kõrvaldage tõrge ja paluge saatjal faks uuesti saata.

- ➡ "LCD-ekraanil on kuvatud sõnum või tõrkekood" lk 336
- ➡ "Paber ummistub" lk 344

Fakse pole pärast ülaltoodud lahenduste proovimist võimalik printida

Lahendused

Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust oma printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Vastuvõetud fakse ei prindita välja" lk 138

Fakside saatmine ja vastuvõtmine ei ole võimalik isegi siis, kui ühendus on õigesti loodud (Windows)

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Tarkvara ei ole installitud.

Lahendused

Veenduge, et PC-FAX-draiver oleks arvutisse installitud. PC-FAX-draiver installitakse koos utiliidiga FAX Utility. Järgige allpool toodud samme, et kontrollida, kas see on installitud.

Veenduge, et printer (faks) oleks kuvatud suvandis **Seadmed ja printerid**, **Printer** või **Printerid ja muu riistvara**. Printeri (faksiseadme) nimetus on EPSON XXXXX (FAX). Kui printerit (faksiseadet) ei kuvata, siis desinstallige FAX Utility ja seejärel installige see uuesti. Loenditele **Seadmed ja printerid**, **Printer** või **Printerid ja muu riistvara** juurde pääsemiseks tehke järgmist.

□ Windows 11

Klõpsake Start-nuppu ja seejärel valige Sätted > Bluetooth ja seadmed > Printerid ja skannerid.

Windows 10

Klõpsake nuppu Start ja valige **Windowsi süsteem** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid** jaotisest **Riistvara ja heli**.

□ Windows 8.1/Windows 8

Valige suvandis Riistvara ja heli või Riistvara Töölaud > Sätted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid.

□ Windows 7

Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid** jaotises **Riistvara ja heli** või **Riistvara**.

Faksi ühenduse ja faksi sätetega on probleeme.

Lahendused

Proovige lahendusi faksi ühenduse ja faksi sätete jaoks.

Saatmine ja vastuvõtmine ei ole võimalik isegi siis, kui ühendus on õigesti loodud (Mac OS)

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Tarkvara ei ole installitud.

Lahendused

Veenduge, et PC-FAX-draiver oleks arvutisse installitud. PC-FAX-draiver installitakse koos utiliidiga FAX Utility. Järgige allpool toodud samme, et kontrollida, kas see on installitud.

Vaöige **System Preferences** (või **System Settings**) Apple'i menüüst > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ja seejärel veenduge, et kuvatud oleks printer (faks). Printeri (faksi) nimetus on "FAX XXXX (USB)" või "FAX XXXX (IP)". Kui printerit (faksi) ei kuvata, siis klõpsake [+] ja registreerige seejärel printer (faks).

PC-FAX-draiver on peatatud.

Lahendused

Valige **System Preferences** (või **System Settings**) Apple'i meüüst > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ja seejärel topeltklõpsake printerit (faksi). Kui printeri töö on peatatud, klõpsake nuppu **Jätka** (või **Jätka printimist**).

Faksi ühenduse ja faksi sätetega on probleeme.

Lahendused

Proovige lahendusi faksi ühenduse ja faksi sätete jaoks.

Paberit ei söödeta või väljutata õigesti

Kontrollige järgmist

Kontrollige järgmisi punkte ja proovige seejärel lahendusi vastavalt probleemile.

Paigalduskoht on sobimatu.

Lahendused

Asetage printer tasasele pinnale ja kasutage seda soovitatud keskkonnatingimustel.

➡ "Keskkonnateave" lk 437

Kasutatakse toetamata paberit.

Lahendused

Kasutage printeri toetatud paberit.

➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370

➡ "Mittesobivad paberid" lk 376

Paberi käsitsemine on sobimatu.

Lahendused

Järgige ettevaatusabinõusid paberi käsitsemisel.

➡ "Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel" lk 142

Printerisse on laaditud liiga palju lehti.

Lahendused

Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Tavapaberit ärge laadige üle kolmnurgasümboliga tähistatud joone külgjuhikul.

➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370

Printeri paberiseaded ei ole korrektsed.

Lahendused

Veenduge, et paberi formaadi ja tüübi sätted vastavad printerisse laaditud paberi tegelikule formaadile ja tüübile.

➡ "Paberi suuruse ja tüübi sätted" lk 143

Printeri paberi sätted on valed.

Lahendused

Veenduge, et paberi formaadi ja tüübi sätted vastavad printerisse laaditud paberi tegelikule formaadile ja tüübile.

Paber hakkab libisema kui paberiosakesed kleepuvad rulliku külge.

Lahendused

Kui paberit, mida siiani kasutanud olete, ei söödeta korralikult, võib rullikule olla kleepunud paberitolmu. Puhastage rullikut.

"Paberikassett'i paberi söötmise probleemide vähendamine" lk 269

Paber siseneb nurga all

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberit ei ole korrektselt laetud.

Lahendused

Laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhik vastu paberi serva.

➡ "Paberi laadimine" lk 144

Samaaegselt söödetakse mitu paberilehte

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paber on märg või niiske.

Lahendused

Laadige uus paber.

Staatiline elekter põhjustab paberilehtede kokkukleepumist.

Lahendused

Tuulutage paberit enne laadimist. Kui paberit ikka ei söödeta, laadige korraga ainult üks paberileht.

Paberit ei söödeta pärast paberivõturullikute asendamist õigesti

Paberivõturullikud ei pruugi olla õigesti paigaldatud.

Lahendused

Kontrollige, kas need on õigesti paigaldatud.

Ilmneb tõrge Paber puudub

Paber ei ole laaditud paberisalve keskele.

Lahendused

Kui esineb paberi vale paigutuse tõrge, kuigi paber on laaditud paberisalve, laadige paber uuesti paberisalve keskele.

Originaali ei söödeta ADF-i

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Kasutusel on originaalid, mida ADF ei toeta.

Lahendused

Kasutage ADF-i jaoks sobilikke originaale.

➡ "ADF-i spetsifikatsioonid" lk 429

Originaalid on valesti laaditud.

Lahendused

Laadige originaalid õiges suunas ja lükake ADF-i äärejuhik originaalide servade vastu.

ADF-i on laaditud liiga palju originaale.

Lahendused

Ärge laadige originaale ADF-i siseküljel oleva kolmnurga sümbolil olevast joonest kõrgemale.



Originaal libiseb, kui paberitolm kleepub rulliku külge.

Lahendused

Puhastage ADF-i sisemust.

➡ "ADF-i puhastamine" lk 275

Originaale ei tuvastata.

Lahendused

Kontrollige, kas kopeerimise, skannimise või faksimise ekraanil on kuvatud ADF-i ikoon. Kui ei põle, paigutage originaalid uuesti.

Paber ei ole järjekorras virnastatud

Väljastussalve paremal küljel olevat hooba ei ole tõmmatud.

Lahendused

Kui tõmbate hooba väljastussalve paremal küljel, võib see probleemi vähendada, kuid väheneb ka hoidmismaht.

Paber väljutatakse ootamatus suunas

Dokumentide väljastamine kausta panekuks on välja lülitatud.

Lahendused

Kui omavahel segatakse horisontaalpaigutusega ja vertikaalpaigutusega lehti või 2-poolset ja 1-poolset printimist ja paberit väljutatakse ootamatus suunas, lubage printeridraiveris säte **Dokumentide väljastamine kausta panekuks**. See väljutab lehed mugavaks sortimiseks samas suunas.

Windows

Valige säte Dokumentide väljastamine kausta panekuks suvandist Lisasätted vahekaardil Hooldus.

Mac OS

Valige Süsteemi eelistused Apple menüüst > Printerid ja skannerid (või Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja seejärel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (või Draiver). Valige Dokumentide väljastamine kausta panekuks sätteks On.

Paberit ei söödeta paberikassettidest

Valikuliste üksuste sätted pole printeridraiveris seadistatud.

Lahendused

Peate printeridraiveris sätted seadistama.

➡ "Saadaval olevate valikuliste üksuste seadistamine" lk 71

Printimise, kopeerimise, skannimise ja faksimise kvaliteet on kehv

Prindikvaliteet on halb

Printimisel ilmnevad värvikaod, triibud või ootamatud värvid



Prindipea pihustid võivad olla ummistunud.

Lahendused

Kasutage funktsiooni **Prindikvaliteedi kohandamine**. Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud, siis on võimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa väljuda.

➡ "Prindikvaliteedi reguleerimine" lk 270

Värvilised triibud ilmuvad ligikaudu iga 3.3 cm tagant



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberitüübi seadistus ei vasta laaditud paberile.

Lahendused

Valige paberitüübi säte vastavalt printerisse laaditud paberile.

➡ "Paberitüüpide loend" lk 143

Määratud on madal prindikvaliteet.

Lahendused

Tavapaberile printides kasutage kõrgema kvaliteedi sätet.

Juhtpaneel

Kui printeri sätete all on vahekaart **Täpsem**, valige vahekaart **Täpsem**, ja seejärel tehke **Kvaliteet** all valik **Parim**.

□ Windows

Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht oleva valiku Kvaliteet alt Kõrge.

Mac OS

Valige printimisdialoogi menüüs Printeri sätted oleva valiku Prindikvaliteet alt Kvaliteetne.

Prindipea ei ole joondatud.

Lahendused

Joondage prindipea, kasutades funktsiooni Prindikvaliteedi kohandamine.

➡ "Prindikvaliteedi reguleerimine" lk 270

Hägusad väljaprindid, vertikaalsed jooned või vale joondus





Võimalikud on alljärgnevad põhjused. Kontrollige põhjuseid ja järgige lahendusi alates ülalt.

Prindipea ei ole joondatud.

Lahendused

Joondage prindipea, kasutades funktsiooni Prindikvaliteedi kohandamine.

➡ "Prindikvaliteedi reguleerimine" lk 270

Kahesuunalise printimise sätted on lubatud.

Lahendused

Kui prindikvaliteet ei parane isegi pärast prindipea joondamist, keelake Kahesuunalise printimise sätted.

Kui mõlemas suunas (või suurel kiirusel) printimine on lubatud, prindib prindipea mõlemas suunas liikudes ja vertikaalsed jooned ei pruugi olla õigesti joondatud. Selle sätte keelamine võib vähendada printimiskiirust, kuid parandada prindikvaliteeti.

Juhtpaneel

Valige Sätted > Üldsätted > Printeri sätted ja lülitage Kahesuunaline välja.

□ Windows

Tühistage säte Kahesuunaline printimine printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid.

Mac OS

Valige Süsteemi eelistused Apple menüüst > Printerid ja skannerid (või Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja seejärel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (või Draiver). Valige Kahesuunaline printimine sätteks Off.

Väljatrükid on tühjad või on prinditud ainult mõned read



Prindipea pihustid võivad olla ummistunud.

Lahendused

Kasutage funktsiooni **Prindikvaliteedi kohandamine**. Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud, siis on võimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa väljuda.

➡ "Prindikvaliteedi reguleerimine" lk 270

Prindisätted ja printerisse laaditud paberiformaat on erinevad.

Lahendused

Muutke prindisätteid vastavalt printerisse laaditud paberi formaadile. Laadige printerisse paberit, mis vastab prindisätetele.

Samaaegselt söödetakse printerisse mitu paberilehte.

Lahendused

Selleks, et vältida printerisse samaaegselt mitme paberilehe söötmist, vaadake järgmist.

➡ "Samaaegselt söödetakse mitu paberilehte" lk 313

Prinditud viltu



Paber on kaardus.

Kui paber on kaardus või selle servad on volditud, võib paber puudutada prindipead ja siseneda printerisse viltu. Pange paber tasapinnale kontrollimaks, kas see on kaardus. Kui jah, siis tasandage seda.

Paberit ei ole korrektselt laetud.

Laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhik vastu paberi serva.

Seotud teave

➡ "Paberi laadimine" lk 144

Paber on määrdunud või kulunud välimusega



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberit ei ole korrektselt laetud.

Lahendused

Kui ilmneb horisontaalseid triipe (printimissuunaga ristsuunas) või paberi üla- või alaosa on määrdunud, laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhikud vastu paberi servi.

Paberitee on määrdunud.

Lahendused

Kui ilmneb vertikaalseid triipe (horisontaalses või printimissuunas) või paber on määrdunud, puhastage paberiteed.

➡ "Paberitee puhastamine tindiplekkidest" lk 274

Paber on kaardus.

Lahendused

Pange paber tasapinnale kontrollimaks, kas see on kaardus. Kui jah, siis tasandage seda.

Prindipea hõõrub paberi pinda.

Lahendused

Paksule paberile printimise korral on prindipea prinditava pinna lähedal ja paber võib hõõrduda. Sel juhul lubage hõõrdumise vähendamise säte. Kui te aktiveerite selle sätte, võib prindikvaliteet langeda või printimine aeglustuda.

Juhtpaneel

Valige Sätted > Üldsätted > Printeri sätted ja seejärel lubage Paks paber.

□ Windows

Klõpsake suvandit **Lisasätted** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus** ja valige seejärel suvand **Paks paber ja ümbrikud**.

Kui paber on hõõrdunud ka pärast sätte **Paks paber ja ümbrikud** valimist, valige suvand **Põikikiudu paber** printeridraiveri aknas **Lisasätted**.

□ Mac OS

Valige Süsteemi eelistused Apple menüüst > Printerid ja skannerid (või Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja seejärel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (või Draiver). Valige suvandi On sätteks Paks paber ja ümbrikud.

Paberi tagakülge trükiti enne, kui eelnevalt trükitud pool jõudis kuivada.

Lahendused

Kui paberi tagaküljele prinditi enne, kui varem prinditud külg oli kuivanud, võib tint printeri rulli külge kleepuda ja järgmisel printimisel paberile üle kanduda. Kui prindite käsitsi kahepoolselt, veenduge, et tint oleks enne paberi uuesti laadimist täielikult kuivanud.

Kui kasutate printimisel automaatset kahepoolset printimist, on prinditihedus liiga suur ja kuivamisaeg on liiga lühike.

Lahendused

Kui kasutate automaatset kahepoolset printimist ja prindite suure tihedusega andmeid nagu pilte ja graafikuid, seadke printimistihendus madalamale sättele ja kuivamisaeg pikemaks.

➡ "Lehe kahele poolele printimine" lk 162

Prinditud fotod on kleepuvad



Prinditakse fotopaberi valele küljele.

Lahendused

Veenduge, et prindiksite prinditavale küljele. Kui printisite fotopaberi valele küljele, peate paberitee puhastama.

➡ "Paberitee puhastamine tindiplekkidest" lk 274

Kujutised või fotod prinditakse ootamatute värvidega



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Prindipea pihustid võivad olla ummistunud.

Lahendused

Kasutage funktsiooni **Prindikvaliteedi kohandamine**. Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud, siis on võimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa väljuda.

➡ "Prindikvaliteedi reguleerimine" lk 270

Rakendatud on värvikorrektsioon.

Lahendused

Printides juhtpaneelilt või Windowsi printeridraiverist rakendatakse vaikimisi Epsoni automaatne foto kohandamise funktsiooni, mis sõltub paberi tüübist. Proovige sätet muuta.

Juhtpaneel

Asendage **Paranda foto** suvand **Automaatne** mis tahes muu suvandiga. Kui sätte muutmine ei toimi, valige **Parendus väljas** suvandi **Paranda foto** sätteks.

Windowsi printeridraiver

Valige kaardil **Veel suvandeid** asukohas **Värvikorrektsioon Kohandatud** ja klõpsake seejärel **Täpsemalt**. Asendage **Vaate korrektsioon** suvand **Automaatne** mis tahes muu suvandiga. Kui sätte muutmine ei toimi, kasutage asukohas **Värvihaldus** mis tahes muud värviparandusfunktsiooni kui **PhotoEnhance**.

- ➡ "JPEG." lk 199
- ➡ "Prindivärvi reguleerimine" lk 177

Väljaprindi asukoht, formaat või veerised on valed



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberit ei ole korrektselt laetud.

Lahendused

Laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhik vastu paberi serva.

➡ "Paberi laadimine" lk 144

```
Paberi suurust ei ole korrektselt määratud.
```

Lahendused

Valige õige paberiformaadi säte.

Rakendusest ei jää veerise säte prinditavasse alasse.

Lahendused

Reguleerige rakendusest veerise sätet, et see jääks prinditavasse alasse.

➡ "Prinditav ala" lk 428

Prinditud tähemärgid on valed või moonutatud

<B図図」 L図・図斥彗二 ZAオ鋕・コ i2 薀・」・サ-8Q図/7図r 図b8 図!\$ NB図X図・ BアkBcT,図・ B・メ;」EE図Pク図図」2;・図1ツ M図u


```
o6æÀ'HcưG—¯oÈoíoo;Çð¼!"A;é€oìro
ôðicrîµaLo÷‰+u)"°mà•Ñ-hfûhãšÄo‰Woæc
rýoÿoZ∥,Ü®Ïo—ÇËås—Æûo£œwûZ×nÈ}O'®—Ç
oŇÃe™Ñ=oPÉ"!?q}C"浞/žáa»'(ÜÊ—oò£ő
```

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

USB-kaabel ei ole korrektselt ühendatud.

Lahendused

Ühendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

Töö ootab printimist.

Lahendused

Kui esineb peatatud prinditöid, võivad prinditud tärgid jääda rikutud.

➡ "Töö ootab jätkuvalt printimist." lk 303

Arvuti on printimise ajal käsitsi lülitatud Talveunerežiimi või Unerežiimi.

Lahendused

Ärge seadke arvutit printimise ajal käsitsi **Talveunerežiimi** või **Unerežiimi**. Moonutatud tekstiga leheküljed saate välja printida järgmine kord, kui arvuti käivitate.

Kasutate muu printeri printeridraiverit.

Lahendused

Veenduge, et kasutatav printeridraiver oleks ette nähtud selle printeri jaoks. Kontrollige printeri nime printeridraiveri akna ülaosas.

Prinditud kujutis on ümberpööratud



Kujutis on seatud printimise sätetes horisontaalselt ümberpööramiseks.

Lahendused

Tühistage rakenduses või printeridraiveris peegelpildis printimise sätted.

□ Windows

Tühistage säte Peegelpilt printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid.

□ Mac OS

Eemaldage Mirror Image printimisdialoogi menüüst Printeri sätted.

Mosaiigilaadsed mustrid väljaprintidel



Kujutised või fotod on prinditud madala resolutsiooniga.

Lahendused

Kujutiste või fotode printimisel kasutage kõrget resolutsiooni. Veebisaitidel olevad kujutised on tihti liiga madala resolutsiooniga, isegi kui need näevad kuvamiseks piisavalt head välja, mistõttu prindikvaliteet võib halveneda.

Tahtmatult lehe kahele poolele printimine

Kahepoolse printimise sätted on lubatud.

Lahendused

Eemaldage printeridraiverist lehe kahele poolele printimise sätted.

□ Windows

Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht oleva valiku 2-poolne printimine alt Väljas.

□ Mac OS

Valige printimisdialoogi menüüs **Two-sided Printing Settings** oleva valiku **Two-sided Printing** alt **Off**.

Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel õigesti

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Probleem andmetega.

Lahendused

- □ Kui fail luuakse rakenduses, mis võimaldab teil andmete vormingut muuta (nt Adobe Photoshop), veenduge, et rakenduse sätted vastavad printeridraiveri sätetele.
- □ Kahendvormingus loodud EPS-faile ei pruugita õigesti printida. Kui loote rakenduses EPS-faile, määrake vorminguks ASCII.
- Printer ei saa Windowsis kahendandmeid printida, kui see on USB-liidese kaudu arvutiga ühendatud. Määrake sätte Väljundprotokoll, mis asub printeri atribuutide vahekaardil Seadme sätted, väärtuseks ASCII või TBCP.
- □ Valige Windowsis printeri atribuutide kaardil **Seadme sätted** sobivad asendusfondid.

Halb prindikvaliteet PostScripti printeridraiveri kasutamisel

Värvisätteid pole tehtud.

Lahendused

Te ei saa printeridraiveri vahekaardil **Paber/kvaliteet** värvisätteid muuta. Klõpsake suvandit **Täpsem** ja määrake seejärel säte **Color Mode**.
Kopeerimiskvaliteet on halb

Kopeerimisel ilmnevad värvikaod, triibud või ootamatud värvid



Prindipea pihustid võivad olla ummistunud.

Lahendused

Kasutage funktsiooni **Prindikvaliteedi kohandamine**. Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud, siis on võimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa väljuda.

➡ "Prindikvaliteedi reguleerimine" lk 270

Värvilised triibud ilmuvad ligikaudu iga 3.3 cm tagant



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberitüübi seadistus ei vasta laaditud paberile.

Lahendused

Valige paberitüübi säte vastavalt printerisse laaditud paberile.

➡ "Paberitüüpide loend" lk 143

Prindipea ei ole joondatud.

Lahendused

Joondage prindipea, kasutades funktsiooni Prindikvaliteedi kohandamine.

➡ "Prindikvaliteedi reguleerimine" lk 270

Hägusad koopiad, vertikaalsed jooned või vale joondus



entnatten ane 1 Aufdruck. W J 5008 "Regel

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Prindipea ei ole joondatud.

Lahendused

Joondage prindipea, kasutades funktsiooni Prindikvaliteedi kohandamine.

➡ "Prindikvaliteedi reguleerimine" lk 270

Kahesuunalise printimise sätted on lubatud.

Lahendused

Kui prindikvaliteet ei parane isegi pärast prindipea joondamist, keelake Kahesuunalise printimise sätted.

Kui mõlemas suunas (või suurel kiirusel) printimine on lubatud, prindib prindipea mõlemas suunas liikudes ja vertikaalsed jooned ei pruugi olla õigesti joondatud. Selle sätte keelamine võib vähendada printimiskiirust, kuid parandada prindikvaliteeti.

Valige Sätted > Üldsätted > Printeri sätted ja lülitage juhtpaneelilt välja Kahesuunaline.

Originaalid on kokku volditud või kortsus.

Lahendused

ADF-i kasutamisel

Ärge asetage originaale ADF-ile. Asetage originaalid selle asemel skanneri klaasile.

Skanneri klaasi kasutamisel

Tasandage originaalides olevad voldid ja kortsud nii palju kui võimalik. Originaalide paigutamisel proovige nendele asetada kartong, et need ei tõuseks üles ja oleks pinnaga tihedas kontaktis.

Väljatrükid on tühjad või on prinditud ainult mõned read



Prindipea pihustid võivad olla ummistunud.

Lahendused

Kasutage funktsiooni **Prindikvaliteedi kohandamine**. Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud, siis on võimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa väljuda.

➡ "Prindikvaliteedi reguleerimine" lk 270

Prindisätted ja printerisse laaditud paberiformaat on erinevad.

Lahendused

Muutke prindisätteid vastavalt printerisse laaditud paberi formaadile. Laadige printerisse paberit, mis vastab prindisätetele.

Samaaegselt söödetakse printerisse mitu paberilehte.

Lahendused

Selleks, et vältida printerisse samaaegselt mitme paberilehe söötmist, vaadake järgmist.

➡ "Samaaegselt söödetakse mitu paberilehte" lk 313

Paber on määrdunud või kulunud välimusega



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberit ei ole korrektselt laetud.

Lahendused

Kui ilmneb horisontaalseid triipe (printimissuunaga ristsuunas) või paberi üla- või alaosa on määrdunud, laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhikud vastu paberi servi.

Paberitee on määrdunud.

Lahendused

Kui ilmneb vertikaalseid triipe (horisontaalses või printimissuunas) või paber on määrdunud, puhastage paberiteed.

"Paberitee puhastamine tindiplekkidest" lk 274

Paber on kaardus.

Lahendused

Pange paber tasapinnale kontrollimaks, kas see on kaardus. Kui jah, siis tasandage seda.

Prindipea hõõrub paberi pinda.

Lahendused

Paksule paberile kopeerimise korral on prindipea prinditava pinna lähedal ja paber võib hõõrduda. Sel juhul lubage hõõrdumise vähendamise säte.

Valige juhtpaneelil **Sätted** > **Üldsätted** > **Printeri sätted** ja seejärel lubage **Paks paber**. Kui te aktiveerite selle sätte, võib prindikvaliteet langeda või printimine võib aeglustuda.

Prinditud koopial on vale asukoht, suurus või veerised



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberit ei ole korrektselt laetud.

Lahendused

Laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhik vastu paberi serva.

➡ "Paberi laadimine" lk 144

Originaalid ei ole õigesti paigutatud.

Lahendused

- U Veenduge, et originaal on paigutatud õigesti vastu joondusmärke.
- □ Kui skannitud kujutise servad puuduvad, liigutage originaali veidi skanneriklaasi servast eemale. Te ei saa skaneerida piirkonda, mis jääb skanneri klaasi servast umbes 1,5 mm (0,06 tolli) kaugusele.
- ➡ "Algdokumentide paigutamine" lk 148

Skanneri klaasil esineb tolmu või plekke.

Lahendused

Kui asetate algdokumente skanneri klaasile, tuleb neilt eemaldada igasugune tolm ja mustus ning puhastada skanneri klaas. Kui klaasil on tolmu või plekke, võib kopeeritav ala ka tolmule või plekkidele laieneda, muutes kopeerimiskoha valeks või pildid väikeseks.

➡ "Komponendi Skanneri klaas puhastamine" lk 274

Paberi suurust ei ole korrektselt määratud.

Lahendused

Valige õige paberiformaadi säte.

Orig suu on koopia sätetes vale.

Lahendused

Valige kopeerimise sätetes sobiv funktsiooni Orig suu säte.

Kopeeritud kujutisel on ebaühtlased värvid, plekid, täpid või jooned



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Paberitee on määrdunud.

Lahendused

Laadige ja väljastage paber ilma printimata, et paberiteed puhastada.

➡ "Paberitee puhastamine tindiplekkidest" lk 274

Skanneri klaasil või originaalidel esineb tolmu või plekke.

Lahendused

Eemaldage originaalidele kleepunud tolm või mustus ja puhastage skanneri klaasi.

➡ "Komponendi Skanneri klaas puhastamine" lk 274

ADF või originaalid on tolmused või määrdunud.

Lahendused

Puhastage ADF ja eemaldage originaalidelt kogu tolm ja mustus.

➡ "ADF-i puhastamine" lk 275

Originaali on liiga kõvasti surutud.

Lahendused

Kui te vajutate liiga suure jõuga, võib esineda hägusust, määrdumist ja plekke. Ärge vajutage liiga tugevalt originaalile või dokumendikaanele.

➡ "Algdokumentide paigutamine" lk 148

Kopeerimistihedus on liiga suur.

Lahendused

Vähendage kopeerimistiheduse sätteid.

➡ "Menüüsuvandid kopeerimiseks" lk 211

Kopeeritud kujutisel on muaree (võrgumuster)



Kui originaal on trükitud dokument, näiteks ajakiri või kataloog, ilmub täpiline interferentsmuster.

Lahendused

Muutke vähendamise ja suurendamise seadistust. Kui täpiline interferentsmuster ei kao, pange originaal seadmesse teise nurga all.

➡ "Menüüsuvandid kopeerimiseks" lk 211

Kopeeritud pildil on originaaldokumendi vastaskülje pilt



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Õhukeste originaalide skannimisel saab skannida samaaegselt ka tagakülje kujutisi.

Lahendused

Asetage originaal skanneri klaasile ja katke see musta paberitükiga.

Kopeerimistihedus on liiga suur.

Lahendused

Vähendage kopeerimistiheduse sätteid.

➡ "Menüüsuvandid kopeerimiseks" lk 211

Probleemid skannitud pildiga

Skanneri klaasilt skannides esinevad ebaühtlased värvid, mustus, plekid jne



Skanneri klaasil või originaalidel esineb tolmu või plekke.

Lahendused

Eemaldage originaalidele kleepunud tolm või mustus ja puhastage skanneri klaasi.

➡ "Komponendi Skanneri klaas puhastamine" lk 274

Originaali on liiga kõvasti surutud.

Lahendused

Kui te vajutate liiga suure jõuga, võib esineda hägusust, määrdumist ja plekke.

Ärge vajutage liiga tugevalt originaalile või dokumendikaanele.

➡ "Algdokumentide paigutamine" lk 148

ADF-ist tehtud skannidel on sirged jooned

CEREMAN	TEFFERENCE		C CERCERCERC	
*****				and the second s
Antonious				

Value and the second			anana '''	
1.10	1 BOOR BOOR	ananina and	CONTRACTOR OF STREET, ST.	*****
KXX much	DESCRIPTION OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE		1000000000	
COOL and	Deserves Secondary	- IFOXOE	000000000000000000000000000000000000000	0.2
COOCHINE	Inserver, Inverses, 1			announces .
2010/02/01/02	Taxed	*******		dama .
and the second sec		********		
-433333882	ARREST CONTRACTORS	********		anneed to be a set of the set of
1111111111111	*****************	10111-084	 BUILDING 	11111111111111111111111111111111111111
resources		1.44	* transmouser	*******
Assessment	and the second s	2.0	A DODRESSONALS	1000
011111111	1000000000	.1.44		****
1.5.75555510		4.44	A DOLLAR DOLLAR	unte .
10000000	1000000000000			
		11111111	A REPORTED	00000X
*********		100000	2 RECOURCE	2008
**********	**********	ARASE AAS	100000	100000000000000000000000000000000000000
ACCURATE	LABORED.		a second i las	COLUMN DE LA COLUMN
+excesses	ILOUISCILCOPOULSOIS		10000 000	
				13 Charlenger
	00000000 1			
		44.0		1111000000
10000			o consume las	
1.22		1		
	L TIME A		-	and the second s
		44.0	a and a second second	And an and a second sec

ADF või originaalid on tolmused või määrdunud.

Lahendused

Puhastage ADF ja eemaldage originaalidelt kogu tolm ja mustus.

➡ "ADF-i puhastamine" lk 275

Hägusad skannid, vertikaalsed jooned või vale joondus



entnation and Aufdruck. W J 5008 "Regel

Originaalid on kokku volditud või kortsus.

Lahendused

ADF-i kasutamisel

Ärge asetage originaale ADF-ile. Asetage originaalid selle asemel skanneri klaasile.

□ Skanneri klaasi kasutamisel

Tasandage originaalides olevad voldid ja kortsud nii palju kui võimalik. Originaalide paigutamisel proovige nendele asetada kartong, et need ei tõuseks üles ja oleks pinnaga tihedas kontaktis.

Skannitud kujutiste taustal ilmneb nihe



Õhukeste originaalide skannimisel saab skannida samaaegselt ka tagakülje kujutisi.

Lahendused

Skanneri klaasilt skannimisel asetage originaali peale must paber või alusmatt.

➡ "Algdokumentide paigutamine" lk 148

Ei saa skannida õiget ala skanneriklaasil



Originaalid ei ole õigesti paigutatud.

Lahendused

- □ Veenduge, et originaal on paigutatud õigesti vastu joondusmärke.
- □ Kui skannitud kujutise servad puuduvad, liigutage originaali veidi skanneriklaasi servast eemale. Te ei saa skaneerida piirkonda, mis jääb skanneri klaasi servast umbes 1,5 mm (0,06 tolli) kaugusele.
- ➡ "Algdokumentide paigutamine" lk 148

Skanneri klaasil esineb tolmu või plekke.

Lahendused

Eemaldage skanneriklaasilt ja dokumendikaanelt prügi ja mustus. Kui originaali ümber on prügi või mustust, siis skannimisvahemik laieneb selle kaasamiseks.

Ei saa lahendada skannitud kujutise probleeme

Kontrollige järgmist, kui olete proovinud kõiki lahendusi ja probleemi ei õnnestu lahendada.

Probleemid skannimistarkvara püsivara sätetega.

Lahendused

Kasutage skanneri tarkvara sätete lähtestamiseks utiliiti Epson Scan 2 Utility.

Märkus.

Epson Scan 2 Utility on rakendus, mis on kaasas skanneri tarkvaraga.

Märkus.

Windows Serveri operatsioonisüsteemide kasutamisel peab olema installitud funktsioon Töölauakogemus.

- 1. Käivitage Epson Scan 2 Utility.
 - □ Windows 11

Klõpsake Start-nuppu ja valige seejärel Kõik rakendused > EPSON > Epson Scan 2 Utility.

- □ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.
- Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
 Klõpsake nuppu Start ja valige Kõik programmid > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
- Mac OS Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.
- 2. Valige vahekaart Veel.
- 3. Klõpsake nuppu Lähtesta.

Kui lähtestamine probleemi ei lahenda, siis desinstallige skanneri tarkvara ja installige see uuesti.

➡ "Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine" lk 279

Saadetud faksi kvaliteet on halb

Saadetud faksi kvaliteet on halb



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Skanneri klaasil või originaalidel esineb tolmu või plekke.

Lahendused

Eemaldage originaalidele kleepunud tolm või mustus ja puhastage skanneri klaasi.

➡ "Komponendi Skanneri klaas puhastamine" lk 274

Originaali on liiga kõvasti surutud.

Lahendused

Kui te vajutate liiga suure jõuga, võib esineda hägusust, määrdumist ja plekke.

Ärge vajutage liiga tugevalt originaalile või dokumendikaanele.

➡ "Algdokumentide paigutamine" lk 148

ADF-ist saadetud faksidel on sirged jooned

10030030	THURSDAY	1000	1111	IIIIIIIII	10.0	
To be descent of the local division of the l			-	terrandense		and the second s
An			_	********	****	

1000				ananah ' '		
1.10	DOUB BOOK	-		COLUMN A	-	and the second
ALL INCOME.	Texasters Texasters		1.0.1	1011000		
100 Jane	Terrerer Terrerer	- 000	1000	0000000	000	1. T
COOL	Innenes Inverses 1	******				announces and
2010/06/00	Taxed			********		and the second second
Contraction of the						
-4038343830	40000000000				in in	annear the second se
and the second second	and the second s		10400			
Transmission			7.444	training the second		annear .
Antennessee			1.444	and the second	10.0	200
BARRAN	and the second sec		Take.	-		and a second
A CONCEPTED			6			
	1000000000000					
ADDRESS OF TAXABLE		30000	0000	KINGGOOD	300	OKOKOKOK
**********		ALC: N	00000	STATES.	880	0000
******	and a local design of the	Ganat.	Taxas.	and done of the	16	and a local division of the local division o
and a state of the	CONTRACTOR OF CONT		-		12	Concentration of the local division of the l
And a second second second	CONTRACTOR CONTRACTOR			******	6.	construction of the local division of the lo
1.000.000000		1.11			5.	and a second sec
5.10	CONCERNENT A	_	_			
88				****	4.4	CARACTERISTICS IN CONTRACT
					6.4	extension of
100	CONTRACTOR OF CONT	1.00	Course of	****	6.	CONTRACTOR OF THE OWNER.
	a contract of the second	Tanana .				00500000
	the subscription of the su	1.00			2-i	And a second sec
		1.000	44.64	********	24.8	ARABINERIN
	and the second se			*******	144	****

ADF või originaalid on tolmused või määrdunud.

Puhastage ADF ja eemaldage originaalidelt kogu tolm ja mustus.

Seotud teave

➡ "ADF-i puhastamine" lk 275

Saadetud faksi pildikvaliteet on halb



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Algdokumendi tüübi säte on vale.

Lahendused

Valige **Faks** > **Faksi sätted** > **Skan.sätted** > **Orig tp** ja muutke seejärel sätet. Kui saadetav originaal sisaldab teksti ja kujutisi, siis valige **Foto**.

Määratud on madal eraldusvõime.

Lahendused

Kui te pole teadlik saatja faksiaparaadi spetsifikatsioonidest, seadistage enne faksi saatmist alljärgnev.

- Uvalige Faks > Faksi sätted ja määrake Eraldusvõime kõrgeimale kvaliteedile.
- □ Valige Faks > Faksi sätted ja seejärel lubage Otsesaatmine.

Arvestage, et kui määrate suvandi **Eraldusvõime** sätteks **Ülipeen** või **Ultrapeen** aga saadate faksi lubamata suvandit **Otsesaatmine**, siis võidakse faks saata madalama eraldusvõimega.

Saadetud fakside pildikvaliteet ei parane pärast ülaltoodud lahenduste proovimist Lahendused

Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust oma printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Saadetud või vastuvõetud faksi kvaliteet on halb" lk 138

Saadetud faksile ilmub originaali vastaspoole kujutis



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Õhukeste originaalide skannimisel saab skannida samaaegselt ka tagakülje kujutisi. Lahendused

Asetage originaal skanneri klaasile ja katke see musta paberitükiga.

Tiheduse säte on fakside saatmisel kõrge.

Lahendused

Valige Faks > Faksi sätted > Skan.sätted > Tihedus ja valige seejärel madalam säte.

Vastuvõetud faksi kvaliteet on halb

Vastuvõetud faksi pildikvaliteet on kehv



Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Saatja faksiaparaadi pildikvaliteedi säte on madal.

Lahendused

Paluge saatjal saata fakse kõrgema kvaliteediga.

Vastu võetud fakside pildikvaliteet ei parane pärast ülaltoodud lahenduste proovimist Lahendused

Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust oma printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Saadetud või vastuvõetud faksi kvaliteet on halb" lk 138

LCD-ekraanil on kuvatud sõnum või tõrkekood

LCD-ekraanil kuvatavad teavitused

Kui LCD-ekraanile kuvatakse tõrketeade, järgige probleemi lahendamiseks ekraanijuhiseid või alltoodud juhiseid. Kui te ei saa juhtpaneeli kaudu jagatud kausta skannida ja kuvatakse tõrketeade, toimige järgnevalt toodud viisil.

Tõrketeated	Lahendused
Printeri tõrge. Lülitage toide välja ja uuesti sisse. Vt üksikasju dokumentatsioonist.	 Eemaldage printerist ja paberikassetist kogu paber ja kaitsematerjal. Kui tõrketeade kuvatakse ka pärast toite sisse- ja väljalülitamist, pöörduge Epsoni toe poole.
	Kui kuvatud on alljärgnevad tõrkekoodid, kontrollige kõiki paberiallikaid, et neis ei oleks maksimaalsest lubatud lehtede arvust rohkem paberilehti.
	000181, 000184, 000201, 000204, 000221, 000224
Printeri tõrge. Üksikasjad leiate dokumentatsioonist. Saadaval on printimisega mitteseotud funktsioonid	Võimalik, et printer on viga saanud. Seadme remontimiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
	Kõik muud funktsioonid peale printimise, nagu skannimine, töötavad.
Printeri tõrge. Üksikasjad leiate dokumentatsioonist.	Võimalik, et printer on viga saanud. Seadme remontimiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
Üksuses XX on paber otsa saanud. Laadige paber. Paberi suurus: XX/Paberi tüüp: XX	Laadige paber ja seejärel sisestage paberikassett lõpuni.
Paigaldatud on liiga palju paberikassette. Lülitage toide välja ja demonteerige liigsed kassetid. Vt üksikasju dokumentatsioonist.	Võite paigaldada kuni kolm valikulist paberikassetti. Eemaldage kõik teised valikulised paberikassetide üksused, toimides paigaldusjuhistele vastupidiselt.
Paigaldatud on toetuseta paberikasseti üksused. Lülitage toide välja ja eemaldage kassetid. Üksikasjad leiate dokumentatsioonist.	Paigaldatud on toetamata valikulised paberikassettide üksused. Eemaldage need, toimides paigaldusjuhistele vastupidises järjekorras.
Ei saa printida, kuna XX on korrast ära. Saate printida teisest kassetist.	Lülitage toide välja ja taas sisse ning sisestage seejärel paberikassett uuesti. Kui tõrketeade on endiselt kuvatud, võtke seadme remontimiseks ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.

Tõrketeated	Lahendused
XX vastuvõturulli kasutusaeg on lõppemas.	 Paberikassett Paberikassett Paberivõturullikuid tuleb regulaarselt vahetada. Vahetamiseks on õige aeg siis, kui seade ei sööda enam paberikassetist paberit õigesti. Valmistage uued paberivõturullikud ette. Paberisalv Vahetamiseks on õige aeg siis, kui seade ei sööda enam paberisalvest paberit õigesti. Paberivõturullikute asendamiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
XX vastuvõturulli kasutusaeg on lõppenud. Vahetage vastuvõturull ja seejärel lähtestage loendur.	Asendage paberivõturullikud. Pärast rullikute vahetamist valige Sätted > Hooldus > Vastuvõturulli teave > Lähtesta loendur ja seejärel valige paberikassett, mille paberivõturullikud te asendasite.
XX vastuvõturulli kasutusaeg on lõppenud.	Paberisalve paberivõturullikute asendamiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
Te peate asendama Tindikassett.	Kõrge prindikvaliteedi tagamiseks ning prindipea kaitsmiseks säilib kassetis reservina väike kogus tinti ka siis, kui printer teatab, et kassetti tuleks vahetada. Vahetage kassetti, kui seda nõutakse.
Hooldusaeg on lähenemas. Pöörduge Epsoni toe poole.	Seadme kasutajad ei tohi ise hooldustöid teostada. Hooldustööde teostamiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
See printer vajab teenindamist, et taastada printimiskvaliteet. Võtke ühendust Epsoni toega.	Seadme kasutajad ei tohi ise hooldustöid teostada. Hooldustööde teostamiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
Paberi häälestuse automaatne kuvamine on seatud olekusse Väljas. Mõni funktsioonidest ei pruugi saadaval olla. Üksikasju vaadake dokumentatsioonist.	Kui Paberi häälestuse automaatne kuvamine on keelatud, ei saa te kasutada funktsiooni AirPrint.
Ei tuvastatud valimistooni.	Probleem võib laheneda, kui puudutate valikut Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted > Sideliini tüüp ja seejärel valite sätte PBX . Kui telefonisüsteem nõuab välisliini jaoks välissuunakoodi, määrake pärast sätte PBX valimist suunakood. Kasutage välise faksinumbri sisestamisel tegeliku suunakoodi asemel märki # (numbriosundit). See tagab side olemasolu. Kui tõrketeade kuvatakse endiselt, keelake Valimistooni tuvastam. sätted. Kuid selle funktsiooni keelamisel on võimalik, et faksinumbri esimene number kaob ära ja faks saadetakse valele numbrile.
Fakse ei saa vastu võtta, sest fakside andmemaht on täis. Üksikasjade kuvamiseks puudutage Job/ Status avaekraani allosas.	 Vastu võetud faksid võivad enne töötlemist kuhjuda järgmistel põhjustel. Printeri vea tõttu ei saa neid printida. Kõrvaldage printeri viga. Vea üksikasjade ja võimalike lahenduste vaatamiseks vajutage ikooni i ja seejärel valige suvand Printeri olek. Tõrge arvutisse või mäluseadmele salvestamisel. Kontrollimaks, kas vastuvõetud faksid on salvestatud või mitte, vajutage nuppu i ja seejärel valige Töö. Vastu võetud fakside salvestamiseks lülitage arvuti sisse või ühendage printeriga mäluseade.

Tõrketeated	Lahendused
IP-aadressi ja alamvõrgu maski kombinatsioon on sobimatu. Vt üksikasju dokumentatsioonist.	Sisestage korrektne IP-aadress või vaikelüüs. Pöörduge abi saamiseks võrguadministraatori poole.
Värskendage juursertifikaati, et kasutada pilveteenuseid.	Käivitage Web Config ja värskendage seejärel juursertifikaati.
Kontrollige, kas printeri pordi sätted (nagu IP- aadress) või printeridraiver on arvutiga ühendatud.	Klõpsake printeridraiveri kaardil Hooldus Printimisjärjek. . Veenduge, et printeri port oleks asukohast Atribuut > Port menüüs Printer valitud õigesti, nagu allpool kirjeldatud.
Kontrollige, kas pordi sätted või printeridraiver on arvutil jaoks õiged. Üksikasjad leiate dokumentatsioonist.	USB-ühendus: USBXXX Võrguühendus: EpsonNet Print Port
Recovery Mode Update Firmware	Printer käivitus taasterežiimis, sest püsivara värskendamine nurjus. Järgige alltoodud juhiseid, et püüda püsivara uuesti värskendada. 1. Ühendage arvuti ja printer USB-kaabliga. (Taasterežiimis ei saa püsivara võrguühenduse kaudu värskendada.)
	2. Lisateavet saate kohalikult Epsoni veebisaidilt.

Seotud teave

➡ "Võrgukausta skannimise korral kuvatakse teated juhtpaneelil" lk 83

Tõrkekoodid kuvatakse olekumenüüs

Kui seade ei saa mõnd tööd edukalt lõpetada, kuvatakse töö ajaloos tõrkekood. Veakoodi saate kontrollida, valides **Job/Status** > **Töö**. Probleem ja selle lahendus on toodud järgmises tabelis.

Kood	Probleem	Lahendus
001	Toode lülitus voolukatkestuse tõttu välja.	-
101	Mälu on täis.	Proovige alltoodud meetoditega prinditöö suurust vähendada.
		Vähendage prindikvaliteeti ja resolutsiooni.
		Muutke vormingu sätet.
		Vähendage prinditöös kasutatavate piltide, tähtede või fontide arvu.
102	Eksemplarhaaval printimine ebaõnnestus vaba mälu puudumise tõttu.	Proovige alltoodud meetoditega prinditöö suurust vähendada. Kui te ei soovi neid meetodeid kasutada, proovige printida üks koopia korraga.
		Vähendage prindikvaliteeti ja resolutsiooni.
		Muutke vormingu sätet.
		Vähendage prinditöös kasutatavate piltide, tähtede või fontide arvu.

Kood	Probleem	Lahendus
103	Prindikvaliteeti on vaba mälu puudumise tõttu vähendatud.	Kui te ei soovi prindikvaliteeti vähendada, proovige prinditöö suurust järgmiste meetoditega väiksemaks muuta.
		Muutke vormingu sätet.
		 Vähendage prinditöös kasutatavate piltide, tähtede või fontide arvu.
104	Vastupidises järjekorras printimine ebaõnnestus vaba mälu puudumise tõttu.	Kui soovite vastupidises järjekorras printida, proovige prinditöö suurust järgmiste meetoditega väiksemaks muuta.
		Vähendage prindikvaliteeti ja resolutsiooni.
		Muutke vormingu sätet.
		 Vähendage prinditöös kasutatavate piltide, tähtede või fontide arvu.
106	Juurdepääsu reguleerimise funktsiooni sätted ei lase arvutist printida.	Võtke ühendust printeri administraatoriga.
107	Kasutaja autentimine ebaõnnestus. Töö on	Veenduge, et kasutajanimi ja parool on õiged.
	tühistatud.	Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Turvasätted > Juurdepääsu haldamine. Aktiveerige juurdepääsu piiramise funktsioon ja seejärel võimaldage töö ilma autentimisteabeta.
		 Registreerige printeridraiveris kasutajakonto. "Kasutajakonto registreerimine printeridraiveril (Windows)" lk 292
108	Konfidentsiaalse töö andmed kustutati printeri väljalülitamisel.	-
109	Vastuvõetud faks oli juba ära kustutatud.	-
110	Töö prinditi ühele paberi poolele ainult seetõttu, et laaditud paber ei toeta kahepoolset printimist.	Kui soovite kahele paberi poolele printida, laadige paber, mis toetab kahepoolset printimist.
111	Mälu hakkab täis saama.	Proovige alltoodud meetoditega prinditöö suurust vähendada.
		Vähendage prindikvaliteeti ja resolutsiooni.
		Muutke vormingu sätet.
		Vähendage prinditöös kasutatavate piltide, tähtede või fontide arvu.
120	Avatud platvormi abil ühendatud serveriga ei saa ühendust.	Veenduge, et serveris ega võrgus ei esineks tõrkeid.
130	Eksemplarhaaval printimine ebaõnnestus vaba mälu puudumise tõttu.	Proovige alltoodud meetoditega prinditöö suurust vähendada. Kui te ei soovi neid meetodeid kasutada, proovige printida üks koopia korraga.
		Vähendage prindikvaliteeti ja resolutsiooni.
		Muutke vormingu sätet.
		 Vähendage prinditöös kasutatavate piltide, tähtede või fontide arvu.

Kood	Probleem	Lahendus
131	Vastupidises järjekorras printimine ebaõnnestus vaba mälu puudumise tõttu.	Kui soovite vastupidises järjekorras printida, proovige prinditöö suurust järgmiste meetoditega väiksemaks muuta.
		Vahendage prindikvaliteeti ja resolutsiooni.
		 Muutke vormingu satet. Vähendage prinditääs kesutatavate piltide.
		tähtede või fontide arvu.
132	Vaba mälu puudumise tõttu ei saa printida.	Proovige allpool toodud meetoditega prindiandmete mahtu vähendada.
		Kasutage väiksemat paberiformaati.
		 Lihtsustage andmeid, vähendades prindiandmetes olevate kujutiste või fondi tüüpide arvu.
133	Vaba mälu puudumise tõttu ei saa printida kahepoolselt. Prinditakse ainult üks külg.	Proovige allpool toodud meetoditega prindiandmete mahtu vähendada.
		Kasutage väiksemat paberiformaati.
		 Lihtsustage andmeid, vähendades prindiandmetes olevate kujutiste või fondi tüüpide arvu.
151	Printimist ei toimu, sest sisselogimise kasutajanimi ja konfidentsiaalse tööga seotud kasutajanimi ei kattu.	Veenduge, et oleksite sisse loginud sama kasutajanimega, mis on seotud konfidentsiaalse tööga.
201	Mälu on täis.	Printige vastuvõetud faksid suvandis Töö valiku Job/Status all.
		 Kustutage sisendkausta salvestatud vastuvõetud faksid suvandi Töö kaudu, mis asub menüüs Job/ Status.
		Kui saadate ühevärvilist faksi ühte sihtkohta, võite kasutada otse saatmise funktsiooni.
		Jagage originaalid kahte või enamasse ossa, et need eraldi rühmadena saata.
202	Adressaadi seade katkestas ühenduse.	Oodake veidi ja proovige seejärel uuesti.
203	Toode ei suuda tuvastada valimistooni.	Veenduge, et telefonikaabel on õigesti ühendatud ja telefoniliin töötab.
		"Printeri ühendamine telefoniliiniga" lk 117
		Kui printer on ühendatud kodukeskjaama või terminaliadapteriga, määrake sätte Sideliini tüüp väärtuseks PBX.
		Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted > Valimistooni tuvastam. ja seejärel keelake valimistooni säte.
204	Adressaadi seade on hõivatud.	Oodake veidi ja proovige seejärel uuesti.
		Gontrollige adressaadi faksinumbrit.
205	Adressaadi seade ei vasta.	Oodake veidi ja proovige seejärel uuesti.

Kood	Probleem	Lahendus
206	Telefonikaabel on toote portidesse LINE ja EXT. valesti ühendatud.	Kontrollige printeri portide LINE ja EXT. ühendust.
207	Toode ei ole telefoniliiniga ühendatud.	Ühendage telefonikaabel telefoniliiniga.
208	Faksi ei saanud mõnedele määratud adressaatidele saata.	Saatmise nurjumise kontrollimiseks printige eelmiste fakside aruanne Faksilogi või Viimane edastus , valides faksirežiimis Faksiaruanne . Kui Salvesta tõrke andmed on lubatud, saate faksi uuesti saata Töö kaudu jaotises Job/Status .
301	Andmete mäluseadmele salvestamiseks pole piisavalt ruumi.	 Suurendage mäluseadme salvestusruumi. Vähendage dokumentide arvu. Vähendage skannimisresolutsiooni või suurendage tihendussuhet, et skannitud pildi suurust vähendada.
302	Mäluseade on kirjutuskaitstud.	Keelake mäluseadme kirjutuskaitse.
303	Skannitud pildi salvestamiseks pole kausta loodud.	Sisestage mõni teine mäluseade.
304	Mäluseade on eemaldatud.	Sisestage uuesti mäluseade.
305	Andmete mäluseadmele salvestamisel ilmnes tõrge.	Kui välist seadet kasutatakse arvutist, siis oodake veidi ja proovige seejärel uuesti.
306	Mälu on täis.	Oodake, kuni teised pooleliolevad tööd on lõpetatud.
307	Skannitud kujutise suurus ületab maksimaalset piirangut. (Mäluseadmele skannimine)	Vähendage skannimisresolutsiooni või suurendage tihendussuhet, et skannitud pildi suurust vähendada.
311	Ilmnes DNS-i tõrge.	 Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Täpsem > TCP/IP ja seejärel kontrollige DNS-i sätteid. Kontrollige serveri, arvuti või pääsupunkti DNS-i sätteid.
312	llmnes autentimistõrge.	Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Täpsem > Meiliserver > Serverisätted ja seejärel kontrollige serveri sätteid.
313	Ilmnes sidetõrge.	 Printige võrguühenduse aruanne, et kontrollida, kas printer on võrguga ühendatud. Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Täpsem > Meiliserver > Serverisätted, et kontrollida meiliserveri sätteid. Saate kontrollida tõrke põhjust, käivitades ühenduse kontrollimise. Võimalik, et sätete autentimismeetod ja meiliserver ei ühti. Kui valite autentimismeetodi seadeks Väljas, siis veenduge, et meiliserveri autentimismeetod on seatud väärtusele Puudub.
314	Andmete suurus ületab manusesse lisatavate failide maksimaalset lubatud suurust.	 Suurendage skannisätetes sätte Manusfaili maks. suurus väärtust. Vähendage skannimisresolutsiooni või suurendage tihendussuhet, et skannitud pildi suurust vähendada.

Kood	Probleem	Lahendus
315	Mälu on täis.	Proovige uuesti, kui teised pooleliolevad tööd on lõpetatud.
316	Meili krüpteerimisel ilmnes tõrge.	Kontrollige, kas krüpteerimissertifikaadi säte on õige.
		Kontrollige, kas printeri ajasäte on õige.
317	Meili allkirjastamisel ilmnes tõrge.	Kontrollige, kas allkirjastamissertifikaadi säte on õige.
		Kontrollige, kas printeri ajasäte on õige.
318	llmnes keelatud domeeni tõrge.	Võtke ühendust oma administraatoriga, kontrollimaks, kas teie e-kirja sihtkoha domeen on keelatud.
321	llmnes DNS-i tõrge.	Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Vörgusätted > Täpsem > TCP/IP ja seejärel kontrollige DNS-i sätteid.
		Kontrollige serveri, arvuti või pääsupunkti DNS-i sätteid.
322	llmnes autentimistõrge.	Kontrollige sätteid Asukoht .
323	llmnes sidetõrge.	G Kontrollige sätteid Asukoht .
		Printige võrguühenduse aruanne, et kontrollida, kas printer on võrguga ühendatud.
324	Määratud kaustas on juba sama nimega fail.	Kustutage sama nimega fail.
		Muutke suvandis Faili sätted failinime eesliidet.
325	Määratud kaustas ei ole piisavalt salvestusruumi.	Suurendage määratud kausta salvestusruumi.
326		Vähendage dokumentide arvu.
		Vähendage skannimisresolutsiooni või suurendage tihendussuhet, et skannitud pildi suurust vähendada.
327	Mälu on täis.	Oodake, kuni teised pooleliolevad tööd on lõpetatud.
328	Sihtkoht on vale või seda pole olemas.	Kontrollige sätteid Asukoht .
329	Skannitud kujutise suurus ületab maksimaalset piirangut. (Võrgukausta või FTP-serverisse skannimine)	Vähendage skannimisresolutsiooni või suurendage tihendussuhet, et skannitud pildi suurust vähendada.
330	llmnes FTPS/FTPS-turvalise ühenduse tõrge.	General Kontrollige asukoha sätetes asukohta.
		Käivitage Web Config ja värskendage seejärel juursert.
		Käivitage Web Config ja importige või värskendage seejärel SK-sertifikaat.
		Kui tõrget ei õnnestu kõrvaldada, lülitage asukoha sätetes serdi kontrollimine välja.
331	llmnes sidetõrge.	Printige võrguühenduse aruanne, et kontrollida, kas printer on võrguga ühendatud.

Probleemide lahendamine > LCD-ekraanil on kuvatud sõnum või tõrkekood > Tõrkekoodid kuvatakse olekumer

Kood	Probleem	Lahendus
332	Skannitud pildi sihtkohta salvestamiseks pole piisavalt ruumi.	Vähendage dokumentide arvu.
333	Sihtkohta ei leitud, kuna sihtkoha teave laaditi enne skannitud pildi saatmist serverisse.	Valige uuesti sihtkoht.
334	Skannitud pildi saatmisel ilmnes tõrge.	-
341	Ilmnes sidetõrge.	Kontrollige printeri ja arvuti ühendusi. Kui loote ühenduse üle võrgu, printige võrguühenduse aruanne, et kontrollida, kas printer on võrguga ühendatud.
		Veenduge, et tarkvara Document Capture Pro on arvutisse installitud.
350	Ilmnes FTPS/HTTPS-turvalise ühenduse tõrge.	Veenduge, et kuupäev/kellaaeg ja ajavahe on õigesti seadistatud.
		Käivitage Web Config ja värskendage seejärel juursert.
		Käivitage Web Config ja importige või värskendage seejärel SK-sertifikaat.
		Kui tõrget ei õnnestu kõrvaldada, lülitage asukoha sätetes serdi kontrollimine välja.
401	Andmete mäluseadmele salvestamiseks pole piisavalt ruumi.	Suurendage mäluseadme salvestusruumi.
402	Mäluseade on kirjutuskaitstud.	Keelake mäluseadme kirjutuskaitse.
404	Mäluseade on eemaldatud.	Sisestage uuesti mäluseade.
405	Andmete mäluseadmele salvestamisel ilmnes tõrge.	Sisestage uuesti mäluseade.
		Kasutage teist mäluseadet, milles olete loonud kausta kasutades funktsiooni Loo kaust salvestamiseks.
411	Ilmnes DNS-i tõrge.	Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Täpsem > TCP/IP ja seejärel kontrollige DNS-i sätteid.
		Kontrollige serveri, arvuti või pääsupunkti DNS-i sätteid.
412	llmnes autentimistõrge.	Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Täpsem > Meiliserver > Serverisätted ja seejärel kontrollige serveri sätteid.

Kood	Probleem	Lahendus
413	Ilmnes sidetõrge.	 Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Täpsem > Meiliserver > Serverisätted, et kontrollida meiliserveri sätteid. Saate kontrollida tõrke põhjust, käivitades ühenduse kontrollimise.
		Võimalik, et sätete autentimismeetod ja meiliserver ei ühti. Kui valite autentimismeetodi seadeks Väljas, siis veenduge, et meiliserveri autentimismeetod on seatud väärtusele Puudub.
		Printige võrguühenduse aruanne, et kontrollida, kas printer on võrguga ühendatud.
421	llmnes DNS-i tõrge.	 Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Vörgusätted > Täpsem > TCP/IP ja seejärel kontrollige DNS-i sätteid.
		Kontrollige serveri, arvuti või pääsupunkti DNS-i sätteid.
422	llmnes autentimistõrge.	Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted ja seejärel kontrollige valiku Sihtkoht alt valitud kausta sätteid.
423	llmnes sidetõrge.	Printige võrguühenduse aruanne, et kontrollida, kas printer on võrguga ühendatud.
		 Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted ja valige registreeritud kastilt
		Seejärel kontrollige kausta sätet suvandis Salvesta/Edasta sihtkohta (nõutav).
425	Edasisaatmise sihtkoha kaustas ei ole piisavalt salvestusruumi.	Suurendage edasisaatmise sihtkoha kausta salvestusruumi.
428	Sihtkoht on vale või seda pole olemas.	Puudutage valikut Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/
		Edastam sätted ja valige registreeritud kastilt 📏 . Seejärel kontrollige kausta sätet suvandis Salvesta/ Edasta sihtkohta (nõutav).

Paber ummistub

Kontrollige juhtpaneelile kuvatud tõrget ja järgige juhiseid kinni jäänud paberi ja selle tükkide eemaldamiseks. LCD-ekraan kuvab animatsiooni, mis näitab teile, kuidas eemaldada kinnijäänud paber. Järgmiseks valige tõrke eemaldamiseks **Nõus**.

Ettevaatust!

Ärge kunagi puudutage juhtpaneeli nuppe, kui teie käsi on printeri sees. Kui printer hakkab tööle, võib see põhjustada vigastusi. Hoiduge puudutamast väljaulatuvaid osi, et vältida vigastusi.

Oluline teave:

D Eemaldage ettevaatlikult kinni jäänud paber. Paberi jõuliselt eemaldamine võib printerit kahjustada.

Märkus.

Kui mõned rebenenud paberitükid jäävad seadmesse, kõrvaldage esmalt paberiummistuse tõrge ja seejärel valige **Sätted** > **Hooldus** > **Eemalda paber**. See aitab teil järelejäänud paberitükid eemaldada.

Paberiummistuste ennetamine

Kui paberiummistusi esineb sageli, kontrollige järgmist.

- Asetage printer tasasele pinnale ja kasutage seda soovitatud keskkonnatingimustel. "Keskkonnateave" lk 437
- □ Kasutage printeri poolt toetatud paberit.

"Kasutatav paber ja mahud" lk 370

- Järgige ettevaatusabinõusid paberi käsitsemisel.
 "Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel" lk 142
- Laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhik vastu paberi serva. "Paberi laadimine" lk 144
- □ Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul on maksimaalselt lubatud.
- Mitme paberilehe puhul laadige korraga üks leht.
- Veenduge, et paberi formaadi ja tüübi sätted vastavad printerisse laaditud paberi tegelikule formaadile ja tüübile.

"Paberitüüpide loend" lk 143

- Ärge avage komponenti tagumine kaas printimise ajal. See põhjustab paberiummistusi.
- Puhastage printeris olevat rullikut.
 "Paberikassett'i paberi söötmise probleemide vähendamine" lk 269

Nüüd on aeg tindikassettide vahetamiseks

Ettevaatusabinõud tindikasseti käsitsemisel

Enne tindikassettide vahetamist lugege järgmisi juhiseid.

Ettevaatusabinõud tindipudelite hoiustamisel

- □ Kaitske tindikassetti otsese päikesevalguse eest.
- □ Ärge hoidke tindikassetti kõrge ega väga madala temperatuuri käes.
- Parima tulemuse saavutamiseks soovitab Epson kasutada tindikassette enne pakendile märgitud "parim enne" kuupäeva või kuue kuu jooksul pärast paigaldamist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.
- □ Kui olete hoidnud tindikassetti külmas, laske sel vähemalt kolm tundi enne kasutamist toatemperatuurini soojeneda.

Ettevaatusabinõud kassettide vahetamisel

□ Ärge puudutage joonisel näidatud kohti. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.



- □ Ärge pillake ega põrutage seda vastu kõvasid esemeid. Nii võib tint lekkida.
- Deigaldage kõik tindikassetid; vastasel juhul ei saa te printida.
- □ Ärge lülitage tindi laadimise ajal printerit välja. Kui tindi laadimine ei ole lõpetatud, ei pruugi printimine võimalik olla.
- Arge liigutage prindipead käega; muidu võite printerit kahjustada.
- □ Kui teil on vaja tindikassetti ajutiselt eemaldada, kaitske kindlasti tindivarustuse ala mustuse ja tolmu eest. Hoidke tindikassetti printeriga samas keskkonnas. Kuna tindivarustusavas on klapp, mis kontrollib ülearuse tindi väljumist, ei ole rohkem katteid ega korke vaja kasutada.
- □ Eemaldatud tindikassettide tindiväljastusava ümber võib olla tinti, seega olge kassettide eemaldamisel ettevaatlik, et ümbrusse ei satuks tinti.
- Printer kasutab tindikassette, millel on roheline kiip info jälgimiseks (nt allesolev tindikogus igas kassetis). See tähendab. et isegi kui kassett printerist enne tühjenemist eemaldatakse, saab seda hiljem tagasi printerisse pannes edasi kasutada.
- □ Kõrge printimiskvaliteedi tagamiseks ning prindipea kaitsmiseks säilib kassetis reservina väike kogus tinti ka siis, kui printer teatab, et kassetti tuleks vahetada. Viidatud printimismahud ei arvesta seda reservi.
- □ Kuigi tindikassetid võivad sisaldada taaskasutatud materjale, ei mõjuta see kuidagi printeri talitlust ega tehnilisi omadusi.
- □ Tindikasseti spetsifikatsioonid ja välimus võivad ilma ette teatamiseta parandamise eesmärgil muutuda.
- □ Ärge võtke tindikassetti koost lahti ega tehke sellele muudatusi, sest sel juhul ei pruugi normaalne printimine enam võimalik olla.
- □ Ärge asendage kassette printeriga kaasas olnud kassettidega.

Tindikulu

- Ühevärviliselt või hallskaalas printimisel võidakse musta tindi asemel kasutada värvilisi tinte, olenevalt paberi tüübist või prindikvaliteedi sätetest. See toimub seetõttu, et musta loomiseks kasutatakse värvitintide segu. Prindipea optimaalse töökvaliteedi hoidmiseks kulutatakse kõigist tindikassettidest pisut tinti ka printeri hooldustoimingute ajal, nt prindipea puhastamise ajal. Tinti võidakse kulutada ka printeri sisselülitamise ajal.
- □ Toodud kogused võivad varieeruda sõltuvalt prinditavatest kujutistest, kasutatava paberi tüübist, printimise sagedusest ning keskkonnatingimustest, näiteks temperatuurist.
- Printeriga kaasas olevate tindikassettide tinti kasutatakse osaliselt esmase häälestamise ajal. Kvaliteetsete väljaprintide tegemiseks täidetakse prindipea printeris täielikult tindiga. See ühekordne protsess tarbib teatud koguses tinti ning seetõttu võivad need kassetid tühjaks saada natuke kiiremini kui täiesti uued tindikassetid.

Tindikasseti vahetamine

Kui kuvatakse teade, mis käseb tindikaseti välja vahetada, valige **Õpetus** ja vaadake juhtpaneelil kuvatavaid animatsioone, mis juhendavad, kuidas tindikassetti vahetada.

Juhtpaneelil kuvatav järelejäänud tindi kogus on tindikogus alammahutis, kus tinti hoitakse ajutiselt enne selle lisamist printeri prindipeasse ja tindikassetti. Kui eemaldate tindikasseti pärast selle printerisse paigaldamist ja panete selle teise printerisse, ei pruugi see järelejäänud tindikogust õigesti näidata.

Seotud teave

- ➡ "Tindikasseti koodid" lk 377
- ➡ "Ettevaatusabinõud tindikasseti käsitsemisel" lk 345

Ajutine printimine musta tindiga

Kui värviline tint on otsa saanud ja musta tinti on veel järel, saate kasutada järgmisi sätteid, et jätkata lühiajaliselt printimist musta tindiga.

- Deberitüüp: Tavapaber, Preprinted, Letterhead, Värviline, Recycled, Tavaline kvaliteetpaber, Paks paber, Ümbrik
- Värv: mustvalge või Halliskaala
- D EPSON Status Monitor 3: lubatud (kui prinditakse printeridraiverist operatsioonisüsteemis Windows)

Kuna see funktsioon on kasutatav ainult ligikaudu viis päeva, vahetage tühjenenud tindikassett võimalikult kiiresti välja.

Märkus.

- □ *Kui* EPSON Status Monitor 3 on keelatud, avage printeridraiver, klõpsake Lisasätted kaardil Hooldus ja valige Lubage EPSON Status Monitor 3.
- □ Kasutatav periood varieerub, olenevalt kasutustingimustest.

Printimise ajutine jätkamine, kasutades ainult musta tinti (Juhtpaneel)

- Kui kuvatakse teade, mis palub tindikassetid välja vahetada, puudutage valikut Jätka. Kuvatakse teade, mis annab teada, et saate ajutiselt printida musta tindiga.
- 2. Lugege teadet ja seejärel valige **Jätka**.
- 3. Kui soovite printida ühevärviliselt, valige **Ei, tuleta hiljem meelde**. Pooleliolev töö tühistatakse.
- 4. Nüüd saate originaale kopeerida või vastuvõetud fakse printida ühevärviliselt tavapaberile. Valige avakuval funktsioon, mida soovite kasutada.

Printimise ajutine jätkamine, kasutades ainult musta tinti (Windows)

Valige üks alljärgnevatest tegevustest.

□ Järgmise akna kuvamisel valige **Prindi mustvalgelt**.



□ Järgmise akna kuvamisel katkestage printimine. Seejärel printige uuesti.

EPSON Status Monitor 3 : EPSON XXXXX	
Color cartridge(s) need to be replaced. Black printing is temporarily available.	
Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. To replace them, follow the instructions on the printer's LCD screen. You can cancel the job and temporarily continue printing in black ink with the following settings: - Paper Type: plain papers or Envelope - Color: Grayscale - Borderless: Not Selected If you cannot print, you may need to cancel the previous print job from the LCD screen and try again.	
Close	

Märkus.

Kui te ei saa printimist arvutist tühistada, tühistage see printeri juhtpaneelilt.

Uuesti printimisel järgige allpool toodud juhiseid.

- 1. Avage printeridraiveri aken.
- 2. Valige Paberitüüp, mis toetab funktsiooni Prindi mustvalgelt.
- 3. Valige Halliskaala.
- 4. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel sätteid ning klõpsake seejärel **OK**.
- 5. Klõpsake Prindi.
- 6. Klõpsake kuvatud aknas Prindi mustvalgelt.

Printimise ajutine jätkamine, kasutades ainult musta tinti (Mac OS)

Märkus.

Selle funktsiooni võrgu kaudu kasutamiseks looge ühendus rakendusega Bonjour.

- 1. Klõpsake Dokil olevat printeriikooni.
- 2. Tühistage töö.

Märkus. Kui te ei saa printimist arvutist tühistada, tühistage see printeri juhtpaneelilt.

- 3. Valige menüüst Apple System Preferences (või System Settings) > Printers & Scanners (või Print & Scan, Print & Fax) ja seejärel valige printer. Valige Options & Supplies > Options (või Driver).
- 4. Valige Permit temporary black printing sätteks On.
- 5. Avage printimisdialoog.
- 6. Valige hüpikmenüüst suvand Printeri sätted.
- 7. Valige paberitüüp, mis toetab Meediumitüüp sättena funktsiooni Permit temporary black printing.
- 8. Valige Halliskaala.
- 9. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
- 10. Klõpsake nuppu Prindi.

Printimise jätkamine, säästes musta tinti (ainult Windows)

Kui must tint on lõppemas ja värvilist tinti on jäänud piisavalt, saate kasutada värviliste tintide segu musta värvi saamiseks. Võite uue musta tindi kasseti ettevalmistamise vältel printimist jätkata.

Seda funktsiooni saab kasutada üksnes siis, kui valite printeridraiveris järgmised sätted.

- Deberitüüp: tavapaberid
- □ Kvaliteet: Standard
- □ EPSON Status Monitor 3: lubatud

Probleemide lahendamine > Nüüd on aeg hoolduskarbi vahetamiseks > Hoolduskarbi käsitsemise ettevaatusak

Märkus.

- □ *Kui* EPSON Status Monitor 3 on keelatud, avage printeridraiver, klõpsake Lisasätted kaardil Hooldus ja valige Lubage EPSON Status Monitor 3.
- **U** Värvidest segatud must erineb veidi ehedast mustast. Lisaks sellele väheneb ka printimiskiirus.
- □ *Musta tinti kasutatakse ka prindipea kvaliteedi säilitamiseks.*

EPSON Status Monitor 3
Black ink is low. You can extend black ink cartridge life by printing with a mixture of other colors to create composite black. Do you want to do this for the current print job?
Yes
No
Disable this feature

Suvandid	Kirjeldus
Jah	Valige see suvand, et kasutada värviliste tintide segu musta saamiseks. See aken kuvatakse järgmine kord, kui teil on sarnane prinditöö.
Ei	Valige see suvand, et jätkata järelejäänud musta tindi kasutamist. See aken kuvatakse järgmine kord, kui teil on sarnane prinditöö.
Keela see funktsioon	Valige see suvand, et jätkata järelejäänud musta tindi kasutamist. Seda akent ei kuvata enne, kui olete musta tindikasseti vahetanud ja see uuesti tühjeneb.

Nüüd on aeg hoolduskarbi vahetamiseks

Hoolduskarbi käsitsemise ettevaatusabinõud

Enne hoolduskarbi vahetamist lugege järgmisi juhiseid.

- □ Ärge puudutage hoolduskarbi küljel olevat rohelist kiipi. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.
- □ Ärge eemaldage karbil olevat kilet, vastasel juhul võib karbist tinti lekkida.
- □ Ärge kallutage kasutatud hoolduskarpi enne, kui see on suletud kilekotti pandud. Vastasel juhul võib tint lekkida.
- □ Kaitske hoolduskarpi otsese päikesevalguse eest.
- □ Ärge vahetage hoolduskarp printimise ajal. Nii võib tint lekkida.
- Ärge kasutage uuesti hoolduskarpi, mis on välja võetud ning pikemaks ajaks seadmest eraldi olnud. Karbis olev tint on kuivanud ja karp ei suuda enam tinti imada.

Hooldekarbi asendamine

Mõne printimistsükliga võib hooldekarpi koguneda väga väike kogus tinti. See sisaldab ka hoolduse vedelikku. Hoolduskarp tuleb vahetada, kui selle kasutusiga on lõppemas või hooldusvedelik on otsas. Hoolduskarbist tindi lekkimise vältimiseks on printer konstrueeritud nii, et see peatab printimise, kui hoolduskarbi kasutusiga on lõppemas. Kas ja kui tihti see vajalikuks osutub, oleneb prinditavate lehekülgede arvust, materjalist, millele te prindite, ja printeri puhastustsüklite arvust.

Kui kuvatakse teade, mis käseb hooldekarbi välja vahetada, vaadake juhtpaneelil kuvatavaid animatsioone. Karbi vahetamise vajadus ei tähenda, et printer ei tööta enam tehnilistele nõuetele vastavalt. Epsoni garantii ei kata selle detaili vahetamise kulusid. Tegemist on kasutaja hooldatava detailiga.

Märkus.

Kui hooldekarbi kasutusiga on lõppemas, ei saa te tindi lekkimise vältimiseks printida ja puhastada prindipead. Funktsioonid, mis ei tinti ei vaja (nt skannimine) on endiselt kasutatavad.

Seotud teave

- ➡ "Hooldekarbi kood" lk 377
- ➡ "Hoolduskarbi käsitsemise ettevaatusabinõud" lk 350

On aeg paberivõturullikute vahetamiseks

Paberikasseti 1 paberivõturullikute asendamine

Paberivõturullikute asendamiseks on kaks kohta: printeri tagaküljel (kaks rullikut) ja paberikassetil (üks rullik).

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu 🖒, ja võtke seejärel toitekaabel lahti.



2. Võtke uued paberivõturullikud pakendist välja.



□ Paberikasseti 1 ja paberikassettide 2 kuni 4 paberivõturullikud on erinevad. Vaadake paberivõturullikute keskel oleva noole suunda ja veenduge, et kasutaksite paberivõturullikuid, mis on mõeldud paberikasseti 1 jaoks. Kui paigaldate valed rullikud, ei pruugi printer paberit õigesti sööta.



- Olge ettevaatlik, et mitte paberivõturullikute pinda määrida. Kui paberivõturullikute pinnale koguneb tolm, puhastage rullikuid pehme niiske lapiga. Kuiva lapi kasutamine võib rullikute pinda kahjustada.
- 3. Tõmmake paberikassett 1 välja.



4. Keerake printer ümber ja avage tagakaas.



5. Tõmmake välja dupleksseade.



6. Eemaldage printeri tagaküljes olev kaas.



7. Tõmmake kaks kasutatud paberivõturullikut välja ja eemaldage need.



8. Sisestage kaks uut paberivõturullikut, lükates neid, kuni rullikud paika klõpsavad.



Märkus. Sisestage paberivõturullikud neid sujuvalt rullides.

9. Paigaldage printeri tagakülje kaas.



10. Paigaldage dupleksseade.



11. Sulgege tagakaas.



12. Vabastage paberikasseti hoob.



13. Lükake paberivõturullikut hoova poole ja eemaldage see, võttes võlli hoidikust välja.



14. Sisestage uue paberivõturulliku võll hoidikusse ja lükake hoova poolt võlli mööda pesa, kui see on suunatud esikülje sileda pinna poole.



15. Lukustage hoob.



- 16. Sisestage paberikassett.
- 17. Lülitage printer sisse, valige **Sätted** > **Hooldus** > **Vastuvõturulli teave** > **Lähtesta loendur** ja valige seejärel paberikassett, milles asendasite paberivõturullikud.

Seotud teave

➡ "Paberivõturullikute koodid" lk 378

Paberikassettide 2 kuni 4 paberivõturullikute asendamine

Paberivõturullikute asendamiseks on kaks kohta: printeri tagaküljel (kaks rullikut) ja paberikassetil (üks rullik).

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu \mathcal{O} , ja võtke seejärel toitekaabel lahti.



2. Võtke uued paberivõturullikud pakendist välja.

Oluline teave:

Paberikasseti 1 ja paberikassettide 2 kuni 4 paberivõturullikud on erinevad. Vaadake paberivõturullikute keskel oleva noole suunda ja veenduge, et kasutaksite paberivõturullikuid, mis on mõeldud paberikassettide 2 kuni 4 jaoks. Kui paigaldate valed rullikud, ei pruugi printer paberit õigesti sööta.



□ Olge ettevaatlik, et mitte paberivõturullikute pinda määrida. Kui paberivõturullikute pinnale koguneb tolm, puhastage rullikuid pehme niiske lapiga. Kuiva lapi kasutamine võib rullikute pinda kahjustada.

- 3. Tõmmake välja paberikassett, mille rullikuid soovite vahetada.

4. Pöörake printer ümber ja avage printeri tagakaas.





5. Keerake kruvid kruvikeerajaga lahti ja eemaldage printeri tagaosas olev kaas.

6. Tõmmake kaks kasutatud paberivõturullikut välja ja eemaldage need.



7. Sisestage kaks uut paberivõturullikut, lükates neid, kuni rullikud paika klõpsavad.



Märkus. Sisestage paberivõturullikud neid sujuvalt rullides.

8. Kinnitage kaane paigaldamiseks kruvid.



9. Sulgege tagakaas.



10. Vabastage hoob.



11. Lükake paberivõturullikut hoova poole ja eemaldage see, võttes võlli hoidikust välja.



12. Sisestage uue paberivõturulliku võll hoidikusse ja lükake hoova poolt võlli mööda pesa, kui see on suunatud esikülje sileda pinna poole.



13. Lukustage hoob.



14. Sisestage paberikassett.
15. Lülitage printer sisse, valige **Sätted** > **Hooldus** > **Vastuvõturulli teave** > **Lähtesta loendur** ja valige seejärel paberikassett, milles asendasite paberivõturullikud.

Seotud teave

➡ "Paberivõturullikute koodid" lk 378

Printerit ei saa ootuspäraselt kasutada

Printer ei lülitu sisse või välja

Printer ei lülitu sisse

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Toitejuhe ei ole pistikupesaga korralikult ühendatud.

Lahendused

Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt pistikupesas.

Nuppu ei hoitud piisavalt kaua all.

Lahendused

Hoidke nuppu 🖒 pisut kauem all.

Printer ei lülitu välja

Nuppu igcup ei hoitud piisavalt kaua all.

Lahendused

Hoidke nuppu pisut kauem all. Kui printer ikka välja ei lülitu, ühendage toitejuhe lahti. Prindipea kuivamise vältimiseks lülitage printer uuesti sisse ja seejärel nuppu vajutades välja.

Toide lülitub automaatselt välja

Välja lülit. säte või Väljalülitustaimer funktsioon on aktiveeritud.

Lahendused

- Valige Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Välja lülit. säte ja seejärel keelake sätted Välja lülitatud kui on inaktiveeritud ja Välja lülitatud kui ühendus on lahutatud.
- □ Valige Sätted > Üldsätted > Põhisätted ja seejärel keelake säte Väljalülitustaimer.

Märkus.

Ostu sooritamise kohast olenevalt võib teie tootel olla funktsioon **Välja lülit. säte** või funktsioon **Väljalülitustaimer**.

Printer lülitub kasutamise ajal välja

Liigvoolukaitse funktsioon aktiveeriti.

Lahendused

Tõmmake toitekaabel pistikupesast korraks välja ja pange see tagasi ning seejärel lülitage printer uuesti sisse. Kui probleem püsib, võtke ühendust Epsoni toega.

Toimingud on aeglased

Printimine on liiga aeglane

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Ebavajalikud rakendused töötavad.

Lahendused

Sulgege kõik arvutis või mobiilseadmes töötavad ebavajalikud rakendused.

Määratud on kõrge prindikvaliteet.

Lahendused

Määrake madalama kvaliteedi säte.

Kahesuunaline printimine on keelatud.

Lahendused

Aktiveerige kahesuunaline (või suure kiiruse) säte. Kui see säte on lubatud, prindib prindipea mõlemas suunas liikudes ja printimiskiirus on suurem.

Juhtpaneel

Valige Sätted > Üldsätted > Printeri sätted ja seejärel lubage Kahesuunaline.

□ Windows

Valige printeridraiveri vahekaardilt Veel suvandeid Kahesuunaline printimine.

Mac OS

Valige Süsteemi eelistused Apple menüüst > Printerid ja skannerid (või Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja seejärel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (või Draiver). Valige Kahesuunaline printimine sätteks On.

Vaikne režiim on aktiveeritud.

Lahendused

Keelake Vaikne režiim. Printimiskiirus aeglustub, kui printer töötab režiimis Vaikne režiim.

□ Juhtpaneel

Valige avakuvalt ja seejärel valige **Välj.**

□ Windows

Valige printeridraiveri kaardil Veel suvandeid suvandi Vaikne režiim sätteks Väljas.

□ Mac OS

Valige Süsteemi eelistused Apple menüüst > Printerid ja skannerid (või Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja seejärel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (või Draiver). Valige Vaikne režiim sätteks Off.

Kahepoolse printimise korral võtab kuivamine aega.

Lahendused

Kahepoolse printimise korral prinditakse esmalt ühele poole ja kuivatatakse see, seejärel prinditakse teisele poole. Kuna kuivamisaeg erineb olenevalt keskkonnast (temperatuur, niiskus) ja prindiandmetest, võib printimiskiirus olla aeglasem.

Printimine muutub pideva printimise jooksul väga aeglaseks

Funktsioon, mis takistab printeri mehhanismi ülekuumenemist ja kahjustamist, on aktiveeritud.

Lahendused

Võite printimist jätkata. Tavalise prindikiiruse taastamiseks jätke printer vähemalt 30 minutiks jõudeolekusse. Tavaline prindikiirus ei taastu, kui toide välja lülitatakse.

Printimine muutub PostScripti printeridraiveri kasutamisel aeglaseks

Määratud on kõrge prindikvaliteet.

Lahendused

Määrake printeridraiveri sätte Print Quality väärtuseks Fast.

Skannimiskiirus on aeglane

Skannimine suure resolutsiooniga.

Lahendused

Proovige skannida madalama resolutsiooniga.

LCD-ekraan kustub

Printer on unerežiimis.

Lahendused

Puudutage mis tahes kohta LCD-ekraanil, et taastada selle eelmine olek.

➡ "Puhkerežiimist äratamine:" lk 392

Puuteekraan ei reageeri

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Puuteekraanil on kaitsev kleebis.

Lahendused

Kui kleebite puuteekraanile kaitsva kleebise, ei pruugi optiline puuteekraan reageerida. Eemaldage kaitsekiht.

Ekraan on määrdunud.

Lahendused

Lülitage printer välja ja pühkige ekraan pehme kuiva lapiga puhtaks. Kui ekraan on määrdunud, ei pruugi see reageerida.

Kasutamine läbi juhtpaneeli pole võimalik

Kui määratud on Juurdepääsu haldamine, tuleb toote kasutamiseks registreeritud kasutajana sisse logida.

Lahendused

Kui te ei tea parooli, võtke ühendust printeri administraatoriga.

Ekraanil kuvatakse märki "x" ning fotosid ei saa valida

Kujutisefail ei ole toetatud.

Lahendused

"×" kuvatakse LCD-ekraanil siis, kui toode ei toeta kujutisefaili. Kasutage faili, mida toode toetab.

➡ "Toetatavate failide andmed" lk 435

Faili nimi on printeri poolt tuvastamiseks liiga pikk.

Lahendused

Saate printida fotosid, salvestades mäluseadmel olevad pildifailid arvutisse või mobiilseadmesse. Mobiilseadmest saate printida rakendusega Epson Smart Panel.

Printimine on peatatud

Printeri kaaned on avatud.

Lahendused

Sulgege kaaned, kui olete need printimise ajal avanud.

Mäluseadet ei suudeta tuvastada

Mäluseade on välja lülitatud.

Lahendused

Valige juhtpaneelilt Sätted > Üldsätted > Printeri sätted > Mäluseadme liides ja lülitage mäluseade sisse.

Andmeid ei saa mäluseadmele salvestada

Võimalikud on alljärgnevad põhjused.

Mäluseadmesse salvestamise säte pole seadistatud.

Lahendused

Valige avakuval Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted. Valige üksus, mida soovite kustutada, ja seejärel valige Salvesta mäluseadmesse jaotisest Loo kaust salvestamiseks. Kui see säte on valimata, ei saa välist mälu kasutada.

Mäluseade on kirjutuskaitstud.

Lahendused

Keelake mäluseadme kirjutuskaitse.

Mäluseadmes ei ole piisavalt vaba ruumi.

Lahendused

Kustutage ebavajalikud andmed või sisestage muu mäluseade.

Printer tekitab valju müra

Vaikne režiim on printeris keelatud.

Lahendused

Kui printerimüra on liiga vali, aktiveerige **Vaikne režiim**. Selle funktsiooni valimine võib muuta printimise aeglasemaks.

Juhtpaneel

Valige avakuvalt ^{toff} ja seejärel valige **Sees**.

□ Windows

Valige printeridraiveri kaardil Veel suvandeid suvandi Vaikne režiim sätteks Sees.

Mac OS

Valige Süsteemi eelistused Apple menüüst > Printerid ja skannerid (või Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja seejärel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (või Draiver). Valige Vaikne režiim sätteks On.

Kuupäev ja kellaaeg on vale

Toiteallikas esines tõrge.

Lahendused

Pärast pikselöögi tõttu tekkinud toitekatkestust või kui toide on väga kaua välja lülitatud olnud, võib kell olla vale. Seadke juhtpaneelil suvandis **Sätted** > **Üldsätted** > **Põhisätted** > **Kuupäeva/kellaaja sätted** kuupäev ja kellaaeg õigeks.

Juursertifikaati tuleb värskendada

Juursertifikaat on aegunud.

Lahendused

Käivitage Web Config, valige **Network Security** tab > **Root Certificate Update** ja värskendage seejärel juursertifikaati.

"Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)" lk 385

Menüüd Printeri sätted ei kuvata (Mac OS)

Epsoni printeridraiver ei ole nõuetekohaselt installitud.

Lahendused

Kui menüüd **Printeri sätted** ei kuvata opsüsteemis macOS Catalina (10.15) või uuemas, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) ei ole Epsoni printeridraiver õigesti installitud. Lubage see alljägnevast menüüst.

Valige **System Preferences** (või **System Settings**) Apple'i menüüst > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan, Print & Fax**), eemaldage printer ja lisage siis printer uuesti.

Operatsioonisüsteemis macOS Mojave (10.14) ei saa suvandit **Printeri sätted** avada ettevõtte Apple rakendustes, nagu TextEdit.

➡ "Epsoni originaalprinteri lisamine (ainult Mac OS)" lk 283

Koopiad on tehtud või faksid on saadetud tahtmatult

Võõrkehad puudutavad optilist puutepaneeli.

Lahendused

Valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Põhisätted** > **Puhkerežiimist äratamine**, ja seejärel lülitage **Äratamiseks puudutage LCD-d** välja. Sellisel juhul ei välju printer unerežiimist (energiasääst) enne nupu U vajutamist.

Saatja faksinumbrit ei kuvata

Saatja faksinumber on saatja masinas vale.

Lahendused

Saatja võib olla faksinumbri määramata jätnud. Võtke saatjaga ühendust.

Vastuvõetud faksidel kuvatud saatja faksinumber on vale

Saatja faksinumber on saatja masinas vale.

Lahendused

Saatja võib olla faksinumbri valesti seadistanud. Võtke saatjaga ühendust.

Ühendatud telefonile ei saa helistada

Võtke ühendust oma printeri administraatoriga, et kontrollida ühendust välise telefoniga ja printeri sätteid. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Ühendatud telefonile ei saa helistada" lk 138

Automaatvastaja ei saa häälkõnesid vastu võtta

Teie automaatvastaja helinate arv on seadistatud sama suureks või suuremaks, kui on määratud printeri sättes Helinaid vastamiseni.

Lahendused

Seadistage automaatvastaja helinate arv väiksemaks, kui on määratud printeri sättes Helinaid vastamiseni.

Faksisätete oleku kontrollimiseks printige **Faksisätete loend**. Pääsete printeri juhtpaneeli kaudu menüü juurde allkirjeldatud viisil.

Faks > 📖 (Veel) > Faksiaruanne > Faksisätete loend

Automaatvastaja ei saa pärast ülaltoodud lahenduste proovimist häälkõnesid vastu võtta

Lahendused

Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust oma printeri administraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Automaatvastaja ei saa häälkõnesid vastu võtta" lk 138

Vastu on võetud palju rämpsfakse

Võtke printeri sätete ülevaatamiseks ühendust oma võrguadministraatoriga. Kui olete printeri administraator, vaadake faksiga seotud probleemide tõrkeotsinguks järgmist jaotist.

"Vastu on võetud palju rämpsfakse" lk 138

Probleemi ei õnnestu lahendada

Kui teil ei õnnestu pärast kõikide ülalkirjeldatud lahenduste proovimist siiski probleemi lahendada, pöörduge Epsoni toe poole.

Kui te ei suuda printimise või paljundamisega seotud probleeme lahendada, vaadake järgmist seotud teavet.

Printimise probleeme ei saa lahendada

Kui te ei saa printimise või paljundamisega seotud probleeme lahendada, proovige järgemööda järgmisi lahendusi (ülevalt alustades), kuni probleemi lahendate.

□ Veenduge, et printerisse asetatud paberi tüüp ja printeris määratud paberi tüüp vastaksid printeridraiveri paberitüübi sätetele.

"Paberi suuruse ja tüübi sätted" lk 143

□ Valige juhtpaneelilt või printeridraiverist kõrge kvaliteedi säte.

D Paigaldage printerisse tagasi varem paigaldatud tindikassett.

Tindikasseti tagasi paigaldamine võib eemaldada prindipea pihustite ummistumise ja võimaldab tindil sujuvalt voolata.

Kuna tindikasseti uuesti paigaldamisel kulutatakse tinti, võib sõltuvalt järelejäänud tindi hulgast ekraanile ilmuda teade, mis palub teil tindikasseti asendada.

"Tindikasseti vahetamine" lk 347

□ Joondage prindipea.

"Joonte joondamine" lk 274

D Prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks käivitage pihustite kontroll.

Kui pihustite kontrollmustris puuduvad mõned segmendid, võivad pihustid ummistuda. Korrake pea puhastamist ja düüside kontrollimist vaheldumisi 4 korda ja kontrollige, kas ummistus on eemaldatud.

Pange tähele, et prindipea puhastamine kasutab mõningal määral tinti.

"Prindipea kontrollimine ja puhastamine" lk 272

Lülitage printer välja, oodake vähemalt 6 tundi ja seejärel kontrollige, kas ummistus on eemaldatud.

Kui probleemiks on ummistumine, võib probleemi lahendada printimise katkestamine ja printeri seiskamine mõneks ajaks.

Kui printer on välja lülitatud, saate kontrollida järgmisi punkte.

□ Kontrollige, kas kasutate ehtsaid Epsoni tindikassette.

Proovige kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. See toode on seadistatud printima värve ehtsate Epsoni tindikassettide alusel. Muude tootjate tindikassetid võivad prindikvaliteeti halvendada. "Tindikasseti koodid" lk 377

□ Veenduge, et printeri sisse ei jääks paberiosakesi.

Paberi eemaldamisel ärge puudutage läbipaistvat kilet käe või paberiga.

Kontrollige paberit.

Kontrollige, et paber ei oleks kaardus ja oleks laaditud prinditav külg õigel pool.

"Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel" lk 142

"Kasutatav paber ja mahud" lk 370

- "Mittesobivad paberid" lk 376
- □ Veenduge, et te ei kasuta vana tindikassetti.

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitab Epson kasutada tindikassette enne pakendile märgitud "parim enne" kuupäeva või kuue kuu jooksul pärast pakendi avamist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Kui te ei saa ülaltoodud lahenduste abil probleemi lahendada, tuleb vajadusel pöörduda hooldusfirmasse. Pöörduge Epsoni klienditoe poole.

Seotud teave

- ➡ "Enne Epsoni poole pöördumist" lk 515
- ➡ "Epsoni klienditoega kontakteerumine" lk 515

Tooteteave

Paberi info
Kulutarvikute info
Teave valikuliste üksuste kohta
Teave tarkvara kohta
Sätete menüü loend
Toote spetsifikatsioonid
Valikute spetsifikatsioon
Õiguslik teave

Paberi info

Kasutatav paber ja mahud

Epsoni originaalpaber

Epson soovitab väljaprintide kvaliteedi tagamiseks kasutada Epsoni originaalpaberit.

Märkus.

- **D** Epsoni originaalpaberit ei saa Epsoni universaalse printeridraiveriga printides kasutada.
- □ Paberi kättesaadavus erineb piirkonniti. Pöörduge Epsoni toe poole, et saada uusimat teavet teie piirkonnas kättesaadava paberi kohta.
- □ Allpool on toodud informatsioon kahepoolseks printimiseks saadaval paberitüüpide kohta. "Paber kahepoolseks printimiseks" lk 376
- □ Kasutades Epsoni originaalpaberile printimisel kasutaja määratud formaati, on printimiskvaliteedi sätetest saadaval ainult valikud **Standard** või **Normal**. Kuigi mõned printeridraiverid võimaldavad valida parema printimiskvaliteedi, kasutatakse väljaprintide puhul sätet **Standard** või **Normal**.

Dokumentide printimiseks sobiv paber 🗏

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)		
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 kuni 4	Paberisalv
Epson Business Paper	A4	250	500	85
Epson Bright White Paper	A3	200	400	40
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	40

Dokumentide ja fotode printimiseks sobiv paber 🗏 🗳

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)		
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 kuni 4	Paberisalv
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	-	-	50
	A4	-	-	70
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	-	-	10
	A4	-	-	20

Fotode printimiseks sobiv paber 🛋

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)		
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 kuni 4	Paberisalv
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tolli), 10×15 cm (4×6 tolli)	-	-	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	-	-	10
	A4, 13×18 cm (5×7 tolli), 10×15 cm (4×6 tolli)	-	-	20
Epson Premium Semigloss Photo	A3+, A3	-	-	10
Paper	A4, 10×15 cm (4×6 tolli)	-	-	20
Epson Photo Paper Glossy	A3+, A3	-	-	10
	A4, 13×18 cm (5×7 tolli), 10×15 cm (4×6 tolli)	-	-	20

Erinevad teised paberitüübid

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)			
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 kuni 4	Paberisal v	
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	-	-	1	

Müügil olev paber

Märkus.

□ Formaadid 8,5×13 tolli, Indian-Legal, 8K (270×390 mm), 16K (195×270 mm) ja Half Letter ei ole saadaval, kui prindite PostScript-printeridraiveriga.

□ Allpool on toodud informatsioon kahepoolseks printimiseks saadaval paberitüüpide kohta.

"Paber kahepoolseks printimiseks" lk 376

Tavapaberid

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)		
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 kuni 4	Paberisalv
Tavapaber, koopiapaber	A3+	-	-	50
Eeltrükitud paber ^{*1}	A3, B4	250 ^{*2}	500 ^{*2}	50
Kırjaplank Värviline paber Ringlussevõetud paber Tavaline kvaliteetpaber	A4 A5 B5 Executive Legal Letter US B (11×17 tolli) ^{*3} 16K (195×270 mm) ^{*4} 8K (270×390 mm) ^{*4}	250*2	500*2	85
	Indian-Legal ^{*4} 8,5×13 tolli ^{*4}			
	A6 B6 Half Letter ^{*3*4}	250 ^{*2}	_	85
	Kasutaja määratud (mm) 100 kuni 297×148 kuni 431,8	250 ^{*2}	_	50
	Kasutaja määratud (mm) 148 kuni 297×210 kuni 431,8	250 ^{*2}	500 ^{*2}	50
	Kasutaja määratud (mm) 55 kuni 329×127 kuni 1200	_	_	50 (1) ^{*5}

- *1 Paber erinevate vormide eelprintimiseks (nt palgalehed).
- *2 Paberit võib laadida servajuhikul oleva kolmnurga sümbolil viidatud jooneni.
- *3 Printeridraiverist ei saa printida.
- *4 PostScript-printeridraiverist ei saa printida.
- *5 Sulgudes () olevad numbrid viitavad laadimisvõimsusele 431,9 mm või pikema paberi korral.

Paksud paberid

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)		
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 ku- ni 4	Paberisalv
Paks paber	A3+	_	_	20
(91 kuni 150 g/m²)	A3 B4 8K (270×390 mm) ^{*2} US B (11×17 tolli) ^{*1}	150*4	250 ^{*4}	20
	Legal Indian-Legal ^{*2} 8,5×13 tolli ^{*2}	150 ^{*4}	250 ^{*4}	40
	Letter A4 Executive B5 A5 16K (195×270 mm) ^{*2}		300*4	40
	B6 A6 Half letter ^{*1*2}	150*4	-	40
	Kasutaja määratud (mm) 100 kuni 297×148 ku- ni 431,8	150 ^{*4}	_	20
	Kasutaja määratud (mm) 148 kuni 297×210 ku- ni 431,8	150 ^{*4}	250 ^{*4}	20
	Kasutaja määratud (mm) 55 kuni 329×127 kuni 1200	_	_	20 (1) ^{*3}

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)			
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 ku- ni 4	Paberisalv	
Paks paber	A3+	_	_	15	
(151 kuni 200 g/m²)	A3 8K (270×390 mm) ^{*2} US B (11×17 tolli) ^{*1}	120 ^{*4}	200*4	15	
	B4 Legal Indian-Legal ^{*2} 8,5×13 tolli ^{*2}	120*4	200*4	30	
	Letter A4 Executive B5 A5 16K (195×270 mm) ^{*2}		250*4	30	
	B6 A6 Half letter ^{*1*2}	120*4	-	30	
	Kasutaja määratud (mm) 100 kuni 297×148 ku- ni 431,8	120*4	-	15	
	Kasutaja määratud (mm) 148 kuni 297×210 ku- ni 431,8	-	200*4	15	
	Kasutaja määratud (mm) 55 kuni 329×127 kuni 1200	-	-	15 (1) ^{*3}	

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)			
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 ku- ni 4	Paberisalv	
Paks paber	A3+	-	-	10	
(201 kuni 256 g/m²)	A3				
	B4				
	8K (270×390 mm) ^{*2}				
	US B (11×17 tolli) ^{*1}				
	Legal	_	-	20	
	Letter				
	8,5×13 tolli ^{*2}				
	A4				
	Executive				
	B5				
	A5				
	Half letter ^{*1*2}				
	B6				
	A6				
	16K (195×270 mm) ^{*2}				
	Indian-Legal ^{*2}				
	Kasutaja määratud (mm)	-	-	15 (1) ^{*3}	
	55 kuni 329×127 kuni 1200				

*1 Printeridraiverist ei saa printida.

- *2 PostScript-printeridraiverist ei saa printida.
- *3 Sulgudes () olevad numbrid viitavad laadimisvõimsusele 431,9 mm või pikema paberi korral.
- *4 Paberit võib laadida servajuhikul oleva kolmnurga sümbolil viidatud jooneni.

Ümbrik

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (ümbrikud)		
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 kuni 4	Paberisalv
Ümbrik	Ümbrik #10, Ümbrik DL, Ümbrik C6	-	-	10
	Ümbrik C4	-	_	1

Paber kahepoolseks printimiseks

Epsoni originaalpaber

- □ Epson Business Paper
- □ Epson Bright White Paper
- □ Epson Bright White Ink Jet Paper

Seotud teave

➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370

Müügil olev paber

- □ Tavapaber, koopiapaber, eeltrükitud paber, kirjaplank, värviline paber, ringlussevõetud paber, kõrge kvaliteediga tavapaber^{*1}
- \Box Paks paber (91 kuni 150 g/m²)^{*1}
- □ Paks paber (151 kuni 200 g/m²)^{*2}
- \Box Paks paber (201 kuni 256 g/m²)^{*2}
- *1 A3+, half letter, A6, B6 formaadis paber ei ole automaatseks kahele poolele printimiseks toetatud.

Automaatse 2-poolse printimise jaoks kasutaja poolt määratud paberiformaatides saate kasutada paberi suuruseid 148 kuni 297×210 kuni 431,8 mm.

*2 Ainult käsitsi kahepoolne printimine.

Seotud teave

➡ "Kasutatav paber ja mahud" lk 370

Mittesobivad paberid

Ärge kasutage alljärgnevaid pabereid. Sellise paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistust või väljaprindi määrdumist.

- □ Lainelised paberid
- Rebenenud või lõigatud paberid
- □ Volditud paberid
- Niisked paberid
- Liiga paksud või õhukesed paberid
- □ Kleebistega paberid

Ärge kasutage alljärgnevaid ümbrikuid. Selliste paberite kasutamine võib põhjustada paberiummistusi või väljaprindi määrdumist.

- Kortsus või volditud ümbrikud
- Kleepuva pinnaga suletavad või aknaga ümbrikud

Liiga õhukesed ümbrikud

Need võivad printimise ajal kortsuda.

Kulutarvikute info

Tindikasseti koodid

Allpool on toodud Epsoni originaaltindikassettide koodid.

Märkus.

- □ Tindikassettide koodid võivad piirkonniti erineda. Teie asukohas kehtivad koodid saate Epsoni toelt.
- □ Kõik kassetid pole kõigis piirkondades saadaval.
- □ Kuigi tindikassetid võivad sisaldada taaskasutatud materjale, ei mõjuta see kuidagi printeri talitlust ega tehnilisi omadusi.
- **D** *Tindikasseti spetsifikatsioonid ja välimus võivad ilma ette teatamiseta parandamise eesmärgil muutuda.*

Euroopa

Formaat	BK: Black (Must)	C: Cyan (Tsüaan)	M: Magenta	Y: Yellow (Kolla- ne)
XXL*	T14B1	T14B2	T14B3	T14B4
XL*	T13X1	T13X2	T13X3	T13X4
L*	T13W1	T13W2	T13W3	T13W4

* Kasutada saab ka erinevate suuruste kombinatsiooni.

Euroopa kasutajad võivad Epsoni tindikassettide printimismahtude kohta infot saada järgmiselt veebisaidilt. http://www.epson.eu/pageyield

Aasia

BK: Black (Must)	C: Cyan (Tsüaan)	M: Magenta	Y: Yellow (Kollane)
T13R1	T13R2	T13R3	T13R4

Epson soovitab kasutada Epsoni originaaltindikassette. Epson ei garanteeri mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega töökindlust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada kahjustusi, mida Epsoni garantiid ei kata, ning teatud olukordades printeri talitlushäireid. Teavet mitteoriginaalse tindi tasemete kohta ei pruugita kuvada.

Hooldekarbi kood

Hooldekarpi saab tellida ja vahetada kasutaja.

Epson soovitab kasutada Epsoni originaalhoolduskarpi.

Allpool on toodud Epsoni originaalhooldekarbi kood.

T6714

Paberivõturullikute koodid

Epson soovitab kasutada Epsoni originaalpaberivõturullikuid. Allpool on toodud koodid. Paberivõturullikud paberikassett 1 jaoks: S210048 Paberivõturullikud paberikassett 2 kuni 4 jaoks: S210049

Teave valikuliste üksuste kohta

Valikuliste üksuste koodid

Valikuline tarvik	Kood
Authentication Device Table- P2	C12C939531
Optional Cassette Unit	C12C932611
Optional Cabinet	C12C932891

Teave tarkvara kohta

Selles jaotises kirjeldatakse teie printerile saadaolevaid rakendusi. Toetatud programmide loendit vaadake järgmiselt Epsoni veebisaidilt või käivitage Epson Software Updater. Saate uusimaid rakendusi alla laadida.

http://www.epson.com

Seotud teave

➡ "Tarkvara ja püsivara värskendamise rakendus (Epson Software Updater)" lk 387

Arvutist printimise rakendus (Windows printeridraiver)

Printeridraiver juhib printerit rakendusest saadud käskude järgi. Printeridraiverist sätteid tehes saab printimisel parima tulemuse. Samuti saate printeridraiveri utiliidiga kontrollida printeri olekut ja hoida printeri parimas töökorras.

Märkus.

Printeridraiveri keelt saab vahetada. Valige soovitud keel suvandist Keel vahekaardil Hooldus.

Printeridraiveri avamine rakendustest

Kui tahate teha vaid kasutatavat rakendust puudutavaid sätteid, avage printeridraiver läbi selle rakenduse.

Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi** või **Prindihäälestus**. Valige printer ja klõpsake seejärel nuppu **Eelistused** või **Atribuudid**.

Märkus.

Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Juurdepääs printeridraiverile juhtpaneelilt jm

Kõigile rakendustele kehtivate sätete tegemiseks järgige allpool toodud juhtnööre.

□ Windows 11

Klõpsake Start-nuppu ja seejärel valige **Sätted** > **Bluetooth ja seadmed** > **Printerid ja skannerid**. Klõpsake printerit ja valige seejärel **Printimiseelistused**.

U Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klõpsake nuppu Start ja valige **Windowsi süsteem** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid** jaotisest **Riistvara ja heli**. Tehke printeril paremklõps või klõpsake seda ja hoidke klahvi all ning seejärel valige suvand **Printimiseelistused**.

U Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps või klõpsake seda ja hoidke klahvi all ning seejärel valige suvand **Printimiseelistused**.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klõpsake nuppu Start ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

□ Windows Server 2008

Klõpsake Start-nuppu ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

Printeridraiveri avamine tegumiribal printeri ikooni abil

Printeri ikoon töölaua tegumiribal on otseteeikoon, mis võimaldab kiiret juurdepääsu printeridraiverile.

Kui klõpsate printeri ikoonil ja valite **Printeri sätted**, pääsete samasse printerisätete aknasse, mida kuvatakse juhtpaneelil. Kui teete sellel ikoonil topeltklõpsu, saate kontrollida printeri olekut.

Märkus.

Kui printeri ikooni pole tegumiribal kuvatud, avage printeridraiveri aken, klõpsake **Seire-eelistused** vahekaardil **Hooldus** ja valige **Registreerige tegumireale otseteeikoon**.

Utiliidi käivitamine

Avage printeridraiveri aken. Klõpsake vahekaarti Hooldus.

Seotud teave

➡ "Printeridraiveri menüüsuvandid" lk 157

Arvutist printimise rakendus (Mac OS printeridraiver)

Printeridraiver juhib printerit rakendusest saadud käskude järgi. Printeridraiverist sätteid tehes saab printimisel parima tulemuse. Samuti saate printeridraiveri utiliidiga kontrollida printeri olekut ja hoida printeri parimas töökorras.

Printeridraiveri avamine rakendustest

Klõpsake suvandit Lehe häälestus või Prindi rakenduse menüüs Fail. Vajaduse korral klõpsake printimisakna

laiendamiseks nuppu Kuva üksikasjad (või ♥).

Märkus.

Sõltuvalt kasutatavast rakendusest on võimalik, et suvandit **Lehe häälestus** menüüs **Fail** ei kuvata ja toimingud printimisekraanil võivad olla erinevad. Lisateabe saamiseks vaadake rakenduse juhiseid.

Utiliidi käivitamine

Valige Apple'i menüüst **System Preferences** (või **System Settings**) > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan, Print & Fax**) ja valige seejärel printer. Klõpsake nuppu **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** > **Ava printeriutiliit**.

Seotud teave

➡ "Printeridraiveri menüüsuvandid" lk 185

Operatsioonisüsteemi Mac OS printeridraiveri juhend

Epson Printer Utility

Saate käivitada hooldusfunktsioonid, nagu pihustite kontrollimine ja prindipea puhastamine, ning rakenduse **EPSON Status Monitor** käivitamisel saate kontrollida printeri olekut ja tõrketeavet.



Rakendus, mis võimaldab printida PostScript-fonte (Windows PostScript-printeridraiver)

PostScript-printeridraiver võimaldab printeril vastu võtta ja tõlgendada printimisjuhiseid, mis on saadetud arvutist lehekülge kirjeldavas keeles, ning õigesti printida. See sobib printimiseks DTP jaoks kasutatavatest PostScriptiga ühilduvatest rakendustest.

Printeridraiveri avamine rakendustest

Kui tahate teha vaid kasutatavat rakendust puudutavaid sätteid, avage printeridraiver läbi selle rakenduse.

Valige menüüst Fail suvand Prindi või Prindihäälestus. Valige printer ja klõpsake seejärel nuppu Eelistused või Atribuudid.

Märkus.

Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Juurdepääs printeridraiverile juhtpaneelilt

Kõigile rakendustele kehtivate sätete seadistamiseks avage printeridraiver juhtpaneelilt.

□ Windows 11

Klõpsake nuppu Start ja seejärel valige **Sätted** > **Bluetooth ja seadmed** > **Printerid ja skannerid**. Klõpsake printerit ja valige seejärel **Printimiseelistused**.

□ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klõpsake nuppu Start ja valige **Windowsi süsteem** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid** jaotisest **Riistvara ja heli**. Tehke printeril paremklõps või klõpsake seda ja hoidke klahvi all ning seejärel valige suvand **Printimiseelistused**

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps või klõpsake seda ja hoidke klahvi all ning seejärel valige suvand **Printimiseelistused**

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klõpsake nuppu Start ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

□ Windows Server 2008

Klõpsake Start-nuppu ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

Printeridraiveri avamine tegumiribal printeri ikooni abil

Printeri ikoon töölaua tegumiribal on otseteeikoon, mis võimaldab kiiret juurdepääsu printeridraiverile.

Kui klõpsate printeri ikoonil ja valite **Printeri sätted**, pääsete samasse printerisätete aknasse, mida kuvatakse juhtpaneelil. Kui teete sellel ikoonil topeltklõpsu, saate kontrollida printeri olekut.

Seotud teave

"PostScripti printeridraiveri menüüsuvandid" lk 180

Rakendus, mis võimaldab printida PostScript-fonte (Mac OS PostScript-printeridraiver)

PostScript-printeridraiver võimaldab printeril vastu võtta ja tõlgendada printimisjuhiseid, mis on saadetud arvutist lehekülge kirjeldavas keeles, ning õigesti printida. See sobib printimiseks DTP jaoks kasutatavatest PostScriptiga ühilduvatest rakendustest.

Printeridraiveri avamine rakendustest

Klõpsake suvandit **Lehe häälestus** või **Prindi** rakenduse menüüs **Fail**. Vajaduse korral klõpsake printimisakna laiendamiseks nuppu **Kuva üksikasjad** (või ▼).

Märkus.

Sõltuvalt kasutatavast rakendusest on võimalik, et suvandit **Lehe häälestus** menüüs **Fail** ei kuvata ja toimingud printimisekraanil võivad olla erinevad. Lisateabe saamiseks vaadake rakenduse juhiseid.

Utiliidi käivitamine

Valige Apple'i menüüst **System Preferences** (või **System Settings**) > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan, Print & Fax**) ja valige seejärel printer. Klõpsake nuppu **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** > **Ava printeriutiliit**.

Seotud teave

➡ "PostScripti printeridraiveri menüüsuvandid" lk 192

Rakendus, mis võimaldab printida PCL-keeles (PCL-printeridraiver)

PCL-printeridraiver võimaldab printeril vastu võtta ja tõlgendada printimisjuhiseid, mis on saadetud arvutist lehekülge kirjeldavas keeles, ning õigesti printida. See sobib printimiseks üldistest rakendustest nagu Microsoft Office.

Märkus.

Operatsioonisüsteemi Mac OS ei toetata.

Ühendage printer arvutiga samasse võrku ja järgige seejärel printeridraiveri installimiseks allpool toodud protseduuri.

1. Laadige Epsoni toe veebisaidilt alla draiveri täitmisfail.

http://www.epson.eu/Support (ainult Euroopa)

http://support.epson.net/

- 2. Topeltklõpsake täitmisfaili.
- 3. Järgige ülejäänud installitoimingu tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus.

Kui teie tootega on kaasas tarkvaraplaat, saate installida ka plaadi abil. Mine jaotisse "Driver\PCL Universal".

Dokumentide skannimise rakendus (Document Capture Pro)

Document Capture Pro^{*} on rakendus, mis võimaldab algdokumente tõhusalt skannida.

Kujutiste salvestamisviis registreeritakse selles rakenduses *tööna*. Kui olete tegevuste jada eelnevalt tööna registreerinud, saate teostada kõiki tegevusi, valides lihtsalt soovitud töö. Saakte kasutada tööde eesätteid skannitud kujutiste arvutisse salvestamiseks.

Vaadake funktsioonide kasutamise kohta lisateavet Document Capture Pro spikrist.

Märkus.

Peale arvuti on töid võimalik teostada ka üle võrgu ühendatud printeri juhtpaneelilt.

* Nimed on kasutusel operatsioonisüsteemis Windows. Operatsioonisüsteemis Mac OS on rakenduse nimi Document Capture.

Käivitamine opsüsteemis Windows

□ Windows 11

Klõpsake Start-nuppu ja valige seejärel Kõik rakendused > Epson Software > Document Capture Pro.

□ Windows 10

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel Epson Software > Document Capture Pro.

□ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.

□ Windows 7

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel Kõik programmid > Epson Software > Document Capture Pro.

Käivitamine opsüsteemis Mac OS

Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Document Capture.

DCP Enhanced OCR

See suvand võimaldab juurdepääsu Document Capture Pro lisafunktsioonidele. Kui ostate litsentsi, pääsete juurde järgmistele funktsioonidele.

Lisateabe saamiseks lugege funktsiooni Document Capture Pro spikrit.

Märkus.

DCP Enhanced OCR ei toeta opsüsteeme Windows Server ja Mac OS.

□ Täiendavad failivormingud:

Võite failvorminguiks valida Microsoft[®] Word, Microsoft[®]Excel[®] ja Microsoft[®] PowerPoint[®].

□ Kvaliteetne teisendusfunktsioon (otsingut toetav PDF):

otsingut toetavate PDF-failidega saate juurdepääsu veelgi kvaliteetsematele teisendusfunktsioonidele.

□ Täiendavad kasutaja määratud registrid:

töö loomisel saate luua kasutaja määratud registri. Saate vöötkoodide või OCR-i põhjal luua kasutaja määratletud registri ja väljastada selle registriandmetena.

Lisavalikud registriüksuste väljastamiseks:

töö loomisel lisatakse registri sätetesse järgmised suvandid.

□ Index Separation > **Document**

Saate registri salvestada väljastatava pildifaili ühikutes.

□ File Name > **File Name**

Saate registrifailile lisada ka skannitud pildi failinime.

Skanneri juhtimise rakendus (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 on skanneri draiver, mis võimaldab teil skannerit juhtida. Võite reguleerida skannitud kujutise suurust, eraldusvõimet, eredust, kontrastsust ja kvaliteeti. Võite rakenduse käivitada ka TWAIN-iga ühilduvast skannimisrakendusest. Vaadake funktsioonide kasutamise kohta lisateavet tarkvara spikrist.

Käivitamine operatsioonisüsteemis Windows

Märkus.

Windows Serveri operatsioonisüsteemide kasutamisel peab olema installitud funktsioon Töölauakogemus.

❑ Windows 11

Klõpsake Start-nuppu ja valige seejärel Kõik rakendused > EPSON > Epson Scan 2.

- □ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel **EPSON** > **Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.
- Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
 Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel Kõik programmid > EPSON > Epson Scan 2.

Käivitamine operatsioonisüsteemis Mac OS

Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson Scan 2.

Rakendus faksitoimingute konfigureerimiseks ja fakside saatmiseks (FAX Utility)

FAX Utility on rakendus, mis võimaldab teil fakside arvutist saatmise ja arvutisse vastuvõtmise sätteid konfigureerida. Saate faksi saatmiseks kasutatava kontaktiloendi luua või seda muuta, sätteid konfigureerida, nii et vastuvõetud faksid salvestatakse arvutisse PDF-vormingus jne. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Märkus.

- □ Windows Server opsüsteeme ei toetata.
- □ Enne FAX Utility installimist veenduge, et selle printeri jaoks on installitud printeridraiver; see ei hõlma PostScript printeridraiverit ja Epsoni universaalset printeridraiverit.
- □ Veenduge, et utiliit FAX Utility oleks installitud. Lugege teavet jaotises "Käivitamine opsüsteemis Windows" või "Käivitamine opsüsteemis Mac OS", et saada teada, kuidas kontrollida, kas rakendus on installitud.

Käivitamine opsüsteemis Windows

□ Windows 11

Klõpsake Start-nuppu ja valige All Apps > Epson Software > FAX Utility.

□ Windows 10

Klõpsake nuppu Start ja valige Epson Software > FAX Utility.

□ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.

□ Windows 7

Klõpsake Start ja valige Kõik programmid (või Programmid) > Epson Software > FAX Utility.

Käivitamine opsüsteemis Mac OS

Valige **System Preferences** (või **System Settings**) Apple'i menüüst> **Printers & Scanners** (või **Print & Scan, Print & Fax**)a seejärel topeltklõpsake printerit (faksi). Klõpsake nuppu **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** > **Ava printeriutiliit**.

Seotud teave

- ➡ "Faksi saatmine arvutist" lk 260
- ➡ "Fakside vastuvõtmine arvutisse" lk 265

Rakendus fakside saatmiseks (PC-FAX-draiver)

PC-FAX-i draiver on rakendus, millega saate saata muus rakenduses loodud dokumendi faksina otse arvutist. PC-FAX-i draiver installitakse koos utiliidiga FAX Utility. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Märkus.

- □ Windows Server opsüsteeme ei toetata.
- □ Kontrollige, kas PC-FAX draiver on installitud. Vt allpool "Juurdepääs Windowsist" või "Juurdepääs Mac OSist".
- **D** *Toiming erineb olenevalt dokumendi loomiseks kasutatavast rakendusest. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.*

Juurdepääs Windows-ist

Valige rakenduse menüüst Fail suvand Prindi või Prindihäälestus. Valige printer (FAKS) ja seejärel klõpsake nuppu Eelistused või Atribuudid.

Juurdepääs Mac OS-ist

Valige rakenduses menüüst **Fail** suvand **Prindi**. Valige sättega **Printer** oma printer (FAKS) ja seejärel hüpikmenüüst suvand **Fax Settings** või **Recipient Settings**.

Seotud teave

➡ "Faksi saatmine arvutist" lk 260

Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)

Web Config on rakendus, mis töötab arvuti või nutiseadme veebibrauseris, nagu Microsoft Edge ja Safari. Saate kontrollida printeri olekut või muuta võrguteenuse ja printeri sätteid. Rakenduse Web Config kasutamiseks ühendage printer ja arvuti või seade samasse võrku.

Toetatud on järgmised brauserid. Kasutage uusimat versiooni.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Märkus.

Teilt võidakse küsida administraatori parooli, kui kasutate rakendust Web Config. Vt lisateavet allolevast seotud teabest.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris

1. Kontrollige printeri IP-aadressi.

Printeri IP-aadressi kontrollimiseks valige printeri avakuval võrguikoon ja seejärel aktiivne ühendusmeetod.

Märkus.

IP-aadressi saate kontrollida ka prinditud võrguühenduse aruandest.

2. Käivitage veebibrauser arvutist või mobiilseadmest ja sisestage seejärel printeri IP-aadress.

Vorming:

IPv4: http://printeri IP-aadress/

IPv6: http://[printeri IP-aadress]/

Näited:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Märkus.

Mobiileadet kasutades saate käivitada utiliidi Web Config ka rakenduse Epson Smart Panel tooteinfo kuvalt.

Kuna printer kasutab HTTPS-i avamiseks iseallkirjastatud sertifikaati, kuvatakse rakenduse Web Config käivitamisel brauseris hoiatus; see ei viita probleemile ja hoiatust võib eirata.

Seotud teave

- ➡ "Võrguühenduse aruande printimine" lk 62
- ➡ "Printimine rakendusega Epson Smart Panel" lk 195

Ise allkirjastatud sertifikaadi importimine (Windows)

Pärast ise allkirjastatud sertifikaadi importimist lõpetab brauser teenuse Web Config käivitamisel hoiatuse kuvamise. Teabe saamiseks ise allkirjastatud sertifikaatide ja ettevaatusabinõude asjus võtke ühendust oma administraatoriga.

Märkus.

- □ Ise allkirjastatud sertifikaadi importimismeetod sõltub kasutatavast keskkonnast.
- □ Kasutamisviis sõltub opsüsteemist.
- 1. Sisestage printeri IP-aadress brauserisse, et avada Web Config.
- 2. Valige vahekaart Network Security.
- 3. Klõpsake nuppu Download

Ise allkirjastatud sertifikaat laaditakse alla.

- 4. Paremklõpsake allalaaditud sertifikaati ja valige Installi sertifikaat.
- 5. Avanenud kuval Tere tulemast sertifikaadi importimise viisardisse valige Kohalik masin.
- 6. Klõpsake nuppu Edasi ja seejärel avaneval kuval nuppu Jah.
- 7. Kuval Sertifikaadipood valige Pane kõik sertifikaadid järgmisesse poodi.
- 8. Klõpsake Sirvi, valige Usaldatavad juursertimiskeskused ja seejärel klõpsake nuppu OK.
- 9. Kuval Sertifikaadipood klõpsake nuppu Edasi.
- 10. Kontrollige sätteid kuval Sertifikaadi importimise viisardi lõpetamine ja klõpsake nuppu Lõpeta.

11. Lõpetamiseks klõpsake järgmisel kuval OK.

Taaskäivitage brauser, et imporditud ise allkirjastatud sertifikaat aktiveerida.

Seotud teave

- ➡ "Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris" lk 385
- ➡ "Digitaalsest sertimisest" lk 481

Ise allkirjastatud sertifikaadi importimine (Mac OS)

Pärast ise allkirjastatud sertifikaadi importimist lõpetab brauser teenuse Web Config käivitamisel hoiatuse kuvamise. Teabe saamiseks ise allkirjastatud sertifikaatide ja ettevaatusabinõude asjus võtke ühendust oma administraatoriga.

Märkus.

- □ Ise allkirjastatud sertifikaadi importimismeetod sõltub kasutatavast keskkonnast.
- □ Kasutamisviis sõltub opsüsteemist.
- 1. Sisestage printeri IP-aadress brauserisse, et avada Web Config.
- 2. Valige vahekaart Network Security.
- Klõpsake nuppu Download
 Ise allkirjastatud sertifikaat laaditakse alla.
- Tehke allalaaditud sertifikaadil topeltklõps. Käivitub Keychain Access imporditud ise allkirjastatud sertifikaadiga.
- 5. Klõpsake Sertifikaadid kuval Keychain Access ja topeltklõpsake imporditud sertifikaati.
- 6. Valige avanenud kuval järgmised üksused.

Usalda > Selle sertifikaadi kasutamisel > Usalda alati

7. Impordi lõpetamiseks sulgege ekraan.

Taaskäivitage brauser, et imporditud ise allkirjastatud sertifikaat aktiveerida.

Tarkvara ja püsivara värskendamise rakendus (Epson Software Updater)

Epson Software Updater on utiliit uue tarkvara installimiseks ja püsivara värskendamiseks Interneti-ühenduse kaudu. Kui soovite värskenduste teavet regulaarselt kontrollida, saate määrata värskenduste kontrollimise intervalli rakenduse Epson Software Updater automaatvärskenduste sätetest.

Märkus.

Windows Serveri operatsioonisüsteemid pole toetatud.

Käivitamine opsüsteemis Windows

Windows 11

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel Kõik rakendused > EPSON Software > Epson Software Updater.

□ Windows 10

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel EPSON Software > Epson Software Updater.

□ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.

Windows 7

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel Kõik programmid > EPSON Software > Epson Software Updater.

Märkus.

Samuti saate rakenduse Epson Software Updater käivitada, kui klõpsate töölaua tegumiribal printeri ikooni ja teete valiku **Tarkvara uuendamine**.

Käivitamine opsüsteemis Mac OS

Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson Software Updater.

Seotud teave

➡ "Rakenduste eraldi installimine" lk 279

Rakendus seadme häälestamiseks võrgus (EpsonNet Config)

EpsonNet Config on rakendus, mis võimaldab teil võrguliidese aadresse ja protokolle seadistada. Vaadake lisateavet rakenduse EpsonNet Config kasutusjuhendist või rakenduse spikrist.

Käivitamine operatsioonisüsteemis Windows

□ Windows 11

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel Kõik rakendused > EpsonNet > EpsonNet Config.

□ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Kõik programmid** või **Programmid** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

Käivitamine operatsioonisüsteemis Mac OS

Go > Applications > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Tarkvara võrguseadmete haldamiseks (Epson Device Admin)

Epson Device Admin on multifunktsionaalne utiliit, mis haldab võrguseadet.

Saadaval on järgmised funktsioonid.

- 🖵 Segmendis saab jälgida või hallata kuni 2000 printerit või skannerit
- Costage üksikasjalik raport, näiteks kulumaterjali või toote oleku kohta
- Toote püsivara uuendamine

- Seadme võrku lisamine
- □ Mitme seadme sätete ühtlustamine.

Epson Device Admin on allalaaditav Epsoni veebisaidilt. Lisateavet leiate utiliidi Epson Device Admin dokumentatsioonist või spikrist.

Epsoni autentimissüsteem (Epson Print Admin)

Epson Print Admin on autentimissüsteem, mis võimaldab teil Epsoni seadmeid hallata, samuti aitab see vähendada kulusid ja tõsta töötõhusust ning tagada seeläbi ka turvalisust. Järgnevalt on loetletud funktsioonid.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

- □ Printimine pärast seadme autentimist.
- □ Seadmete, funktsioonide ja ajavahemike piiramine kasutajate juurdepääsul seadmele.
- □ Kõikide kasutajate ja seadmete kohta käivate kirjete salvestamine.
- □ Kiirem skannimine skannimissätete eelneva registreerimise abil.
- 🖵 Kasutajate registreerimine Active Directorys või LDAP-serveris oleva kasutajateabe abil.

EPA Advanced Workflows

See suvand võimaldab rakenduse Epson Print Admin funktsionaalsust laiendada. Teenusega EPA Advanced Workflows saate eelseatud skannimisega kasutada järgmisi funktsioone.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

- □ Salvestuse failinimede kohandamine
- □ Otsingut toetavate PDF-ide loomine
- Skannitud failide sortimine
- □ Teabe väljastamine skannimise ajal

Sätete menüü loend

Valige erinevate sätete tegemiseks printeri avakuval suvand **Sätted**. Funktsioonid ja sätete menüü võivad sõltuvalt püsivara versioonist muutuda.

Üldsätted

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted

Põhisätted

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted > Põhisätted

LCD heledus:

Kohandage LCD-ekraani eredust.

Heli:

Vaigista:

Valige Sees, et helid, näiteks Nupuvajutus vaigistada.

Tavarežiim:

Valige helitugevus, nagu Nupuvajutus.

Faks:

Seadistage helitugevused järgmiste teavituste jaoks.

Helina toon:

Määrake helitugevus teavitusele, mis kostub, kui printer faksi saab.

Võta vastu lõpetamise teatis:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab, kui faksi vastuvõtmine on lõpetatud.

Prindi lõpetamise teatis:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab, kui vastuvõetud faksi printimine on lõpetatud.

Vastuvõtja:

Määrake helitugevus valimistoonile, mis kõlab ajal, kui printer faksi saadab.

Saada lõpetamise teatis:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab, kui faksi saatmine on lõpetatud.

Nupuvajutus:

Seadistage maht, puudutades juhtpaneeli ekraanil üksuseid.

ADF dokument seatud:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab, kui originaal pannakse ADF-i.

Lõpetamisteade:

Määrake toimingute õnnestumise märguande helitugevus.

Veatoon:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab siis, kui esineb tõrge.

Korduv veateade:

Määrake, kas korrata vea korral heli või mitte.

Heli tüüp:

Seadistage helitüüp.

Vaikne režiim.

Määrake helisätted suvandis Vaikne režiim.

Faks:

Seadistage helitugevused järgmiste teavituste jaoks.

Helina toon:

Määrake helitugevus teavitusele, mis kostub, kui printer faksi saab.

Võta vastu lõpetamise teatis:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab, kui faksi vastuvõtmine on lõpetatud.

Prindi lõpetamise teatis:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab, kui vastuvõetud faksi printimine on lõpetatud.

Vastuvõtja:

Määrake helitugevus valimistoonile, mis kõlab ajal, kui printer faksi saadab.

Saada lõpetamise teatis:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab, kui faksi saatmine on lõpetatud.

Nupuvajutus:

Seadistage maht, puudutades juhtpaneeli ekraanil üksuseid.

ADF dokument seatud:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab, kui originaal pannakse ADF-i.

Lõpetamisteade:

Määrake toimingute õnnestumise märguande helitugevus.

Veatoon:

Seadistage helitugevus teavitusele, mis kõlab siis, kui esineb tõrge.

Korduv veateade:

Määrake, kas korrata vea korral heli või mitte.

Heli tüüp:

Seadistage helitüüp.

Unetaimer: 🔒

Reguleerige unerežiimi (energiasäästurežiim) sisenemise aega, kui printer ei ole teinud ühtegi toimingut. Sättega määratud aja möödudes läheb LCD-ekraan mustaks.

Puhkerežiimist äratamine:

Äratamiseks puudutage LCD-d:

Valige puuteplaadi puudutamise teel **Sees**, et väljuda unerežiimist (energiasäästu režiimist). Kui see sätte on välja lülitatud, peate printeri äratamiseks vajutama juhtpaneeli nuppu. Selle funktsiooni välja lülitamine kaitseb printerit tahtmatute toimingute eest, mida võivad põhjustada ekraani vastu puutuvad kõrvalised objektid. Samuti saate määrata ajavahemiku, mille jooksul on see funktsioon sisse lülitatud.

Väljalülitustaimer: 🖬

Ostu sooritamise kohast olenevalt võib teie tootel olla see funktsioon või funktsioon Välja lülit. säte.

Valige see säte, et lülitada printer automaatselt välja, kui seda määratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Saate kohandada aega, mille järel rakendub toitehaldus. Aja mis tahes suurenemine mõjutab toote energiasäästlikkust. Arvestage enne muudatuste tegemist keskkonnaga.

Välja lülit. säte: 🖬

Ostu sooritamise kohast olenevalt võib teie tootel olla see funktsioon või funktsioon **Väljalülitustaimer**.

Välja lülitatud kui on inaktiveeritud:

Valige see säte, et lülitada printer automaatselt välja, kui seda määratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Saate kohandada aega, mille järel rakendub toitehaldus. Aja mis tahes suurenemine mõjutab toote energiasäästlikkust. Arvestage enne muudatuste tegemist keskkonnaga.

Välja lülitatud kui ühendus on lahutatud:

Valige see säte printeri väljalülitamiseks määratud aja möödudes pärast ühenduse katkemist kõigi portidega, kaasa arvatud LINE-pordiga. Olenevalt regioonist on võimalik, et see funktsioon ei ole saadaval.

Määratud ajavahemikku vt järgmiselt veebisaidilt.

https://www.epson.eu/energy-consumption

Kuupäeva/kellaaja sätted: 🖬

Kuupäev/kellaaeg:

Sisestage praegune kuupäev ja kellaaeg.

Suveaeg:

Valige teie piirkonnas kehtiv suveaja säte.

Ajavahe:

Sisestage kohaliku aja ja UTC (koordineeritud maailmaaja) vaheline erinevus.

Keel/Language: 🖬

Valige LCD-ekraanil kasutatav keel.

Käivitusekraan: 🖬

Määrake, milline menüü kuvatakse LCD-ekraanil printeri sisselülitamisel, kui **Toimingu ajalõpp** on aktiveeritud.

Muuda avakuva: 🔒

Muutke LCD-ekraanil ikoonide paigutust. Saate ikoone ka lisada, kustutada ja liigutada.

Paigutus:

Valige avakuva vaade.

Lisa ikoon:

Lisage avakuvale ikoon.

Eemalda ikoon:

Eemaldage avakuvalt ikoon.

Teisalda ikoon:

Liigutage avakuval ikooni.

Kiirtoimingud:

Seda sätet saate kasutada siis, kui olete lisanud otseteeikooni, mis laadib avakuvale kopeerimise või skannimise eelsätted. Kopeerimine või skannimine algab kohe, kui puudutate avakuval otseteeikooni.

Taasta vaikimisi ikoonid:

Lähtestage avakuva ikoonide kuvamine vaikesätetele.

Toimingu ajalõpp: 🖬

Valige **Sees**, et naasta lähtekuvale, kui määratud aja jooksul ei ole tehtud ühtegi toimingut. Kui rakendatud on kasutajapiirangud ja määratud aja jooksul ei ole tehtud ühtegi toimingut, logitakse teid välja ja viiakse tagasi lähtekuvale.

Klaviat.:

Muutke LCD-ekraanil klaviatuuri paigutust.

Vaikekuva(Job/Status): 🖬

Valige vaikimisi teave, mida soovite kuvada nupu 🗓 vajutamisel.

Originaali suuruse auto. tuvastus suvand: 🖬

Valige suvandi Pab. suur. autom. tuvast. esimus.

ADF ja skanneri klaas on varustatud anduritega, mis tuvastavad automaatselt paberiformaadi. Tulenevalt andurite omadustest ei saa aga tuvastada sarnaseid formaate ja peamiselt Hiinas kasutatavat K-formaadis paberit ei tuvastata printeri algolekus õigesti. Kui te kasutate sageli Kformaadis paberit, valige **K-mõõdu prioriteet**. Ligikaudse suuruse asemel tuvastatakse originaalformaadina K-formaat. Olenevalt paberi formaadist ja suunast võidakse see tuvastada muu ligikaudse formaadina. K-formaati ei pruugita ka olenevalt kasutatavast funktsioonist automaatselt tuvastada. Näiteks rakenduse abil skannimise ja arvutisse salvestamise korral oleneb see, kas Kformaat tuvastatakse automaatselt, rakendustarkvara käitumisest.

Seotud teave

"Märkide sisestamine" lk 33

Printeri sätted

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted > Printeri sätted

Paberilähte sätted:

Paberi säte:

Valige paberiallikas, et täpsustada laaditud paberi formaat ja tüüp. Kui **Pab. suur. autom. tuvast.** on lubatud, tuvastab printer laaditud paberi formaadi.

Paberisalve proiriteet:

Valige Sees, et anda printimisel prioriteet paberile, mis on laaditud paberisalve.

A4/Letter automaatne ümberlülitus:

Valige **Sees**, et sööta paberit A4-formaadi paberiallikast, kui ühegi paberiallika formaadiks pole määratud Letter, või Letter-formaadi paberiallikast, kui ühegi paberiallika formaadiks pole määratud A4.

Sätete automaatne valimine:

Kui paber saab otsa, hakkab printer paberit automaatselt võtma paberiallikast, mille sätted vastavad prinditöö paberisätetele. Võite määrata automaatse valiku igale paberiallikale nii kopeerimise, faksi kui ka muude funktsioonide jaoks. Kõiki sätteid ei saa välja lülitada.

See säte keelatakse, kui valite prinditöö jaoks paberi sätete alt kindla paberiallika. Sõltuvalt printeri draiveri vahekaardil **Pealeht** määratud paberitüübi sättest ei söödeta paberit alati automaatselt.

Automaatvalik paberi lõppemisel: Kopeerimiseks:

Lubage see, et sööta paberi otsa saamisel paberit automaatselt teisest paberiallikast, kus on paberit. See rakendub paljundamisel. Paberit ei söödeta automaatselt paberiallikast, mida pole valitud suvandis **Sätete automaatne valimine** või mille paberisätted erinevad määratud paberiallikast.

See funktsioon ei kehti järgmistel juhtudel.

Kui paljundatakse, kasutades paberiallikat, mis pole valitud suvandis Sätete automaatne valimine.

Tõrketeade:

Paberi formaadi märkus:

Valige Sees, et kuvada tõrketeade, kui valitud paberiformaat ei vasta laaditud paberile.

Paberi tüübi märkus:

Valige Sees, et kuvada tõrketeade, kui valitud paberitüüp ei vasta laaditud paberile.

Paberi häälestuse automaatne kuvamine:

Valige **Sees**, et kuvada ekraan **Paberi säte**, kui laadite paberit paberiallikasse. Kui te keelate selle funktsiooni, ei saa te seadmest iPhone, iPad või iPod touch rakendusega AirPrint printida.

Kasutaja poolt määratud paberi suuruste loend:

Kasutaja poolt määratud suurust saab muuta. Soovitame seda funktsiooni kasutada siis, kui prindite tihti tavalisest erinevale paberile.

Printimiskeel: 🖬

USB:

Valige USB-liidese jaoks printimiskeel.

Võrk:

Valige võrguliidese jaoks printimiskeel.

Universaal. printimissätted: 🖬

Need prindisätted rakenduvad, kui kasutate printimiseks välist seadet ilma printeridraiverita. Nihke sätted rakenduvad, kui kasutate printimiseks printeridraiverit.

Nihe üles:

Reguleerige paberi ülemist veerist.

Nihe vasakule:

Reguleerige paberi vasakut veerist.

ihe üles tagaküljel:

Reguleerige kahepoolsel printimisel lehe tagakülje ülemist veerist.

Nihe vasakule tagaküljel:

Reguleerige kahepoolsel printimisel lehe tagakülje vasakut veerist.

Kontrollige paberi laiust:

Valige **Sees**, et kontrollida enne printimist paberi laiust. See hoiab ära printimise üle paberi servade, kui paberiformaadi säte on vale, kuid võib vähendada printimiskiirust.

Jäta tühi leht vahele:

Jätab tühjad leheküljed printimisel automaatselt vahele, et säästa paberit.

Värvikorrektsioon:

Värvikorrektsioon:

Väliselt seadmelt printides seadistage eredust ja kontrasti ning tehke värviparandus. Kui see funktsioon on valitud, on printeri värviparanduse sätted ülimuslikud tavalise printeridraiveri sätete suhtes.

Eredus:

Reguleerib kujutise heledust.

Kontrastsus:

Reguleerib erinevust kujutise heledate ja tumedate kohtade vahel.

Küllastus:

Reguleerib kujutise küllastust.

Punase tasakaal:

Reguleerib punast tooni. Selle väärtuse suurendamisel korrigeeritakse toon punasemaks. Vähendamisel korrigeeritakse tooni tsüaani poole, mis on punase vastasvärv.

Rohelise tasakaal:

Reguleerib rohelise tooni. Selle väärtuse suurendamisel korrigeeritakse toon rohelisemaks. Vähendamisel korrigeeritakse tooni magenta poole, mis on rohelise vastasvärv.

Sinise tasakaal:

Reguleerige sinist tooni. Selle väärtuse suurendamisel korrigeeritakse toon sinisemaks. Vähendamisel korrigeeritakse tooni kollasemaks, mis on sinise vastasvärv.

PDL printimiskonfiguratsioon:

Tavasätted:

Paberi formaat:

Valige vaikimisi paberiformaat printimiseks.

Paberi tüüp:

Valige vaikimisi paberitüüp printimiseks.

Suund:

Valige vaikimisi suund printimiseks.

Kvaliteet:

Valige prindikvaliteet.

Tindi säästurežiim:

Valige Sees, et säästa printimistihedust vähendades tinti.

Printimisjärjestus:

Valige printimisjärjekord (esimesest leheküljest või viimasest leheküljest).

Viimane leht üleval:

Alustab printimist faili esimesest leheküljest.

Esimene leht üleval:

Alustab printimist faili viimasest leheküljest.

Koopiate arv:

Määrake prinditavate koopiate arv.
Köiteveeris:

Valige köitmiskoht.

Automaatne paberi väljutus:

Valige Sees, et väljutada paber automaatselt, kui printimine peatatakse prinditöö ajal.

2-poolne printimine:

Valige Sees, et printida kahepoolselt.

PCL-menüü:

Seadistage sätted PCL-printimise jaoks.

Fondi allikas:

Resident:

Valige printerisse eelnevalt installitud fondi kasutamiseks.

Laadi alla:

Valige allalaaditud fondi kasutamiseks.

Fondi number:

Valige fondi vaikenumber suvandi Fondi allikas vaikeväärtuse jaoks. Saadaval olev number erineb olenevalt määratud sätetest.

Samm:

Skaleeritava ja püsisammuga fondi puhul määrake fondi vaiketihedus. Saate valida väärtuse vahemikus 0,44–99,99 cpi (tähemärki tolli kohta) sammuga 0,01.

Seda suvandit ei pruugita kuvada olenevalt sätetest Fondi allikas ja Fondi number.

Kõrgus:

Skaleeritava ja proportsionaalfondi puhul määrake fondi vaikekõrgus. Saate valida väärtuse vahemikus 4,00–999,75 punkti sammuga 0,25.

Seda suvandit ei pruugita kuvada olenevalt sätetest Fondi allikas ja Fondi number.

Sümbolite komplekt:

Valige sümbolite vaikekomplekt. Kui suvandites **Fondi allikas** ja **Fondi number** valitud font pole uue sümbolikogumi sättena saadaval, asendatakse suvandite **Fondi allikas** ja **Fondi number** sätted automaatselt vaikeväärtusega IBM-US.

Vorm:

Määrake valitud paberiformaadi ja suuna jaoks ridade arv. See muudab ka reasammu (VMI) ning uus VMI-väärtus salvestatakse printerisse. See tähendab, et hilisemad leheformaadi või -suuna sätte muudatused muudavad ka salvestatud VMI-põhist vorminguväärtust.

CR-funktsioon.

Kui prindite konkreetse operatsioonisüsteemi draiveriga, valige kelgu tagasiviimise käsk.

LF-funktsioon:

Kui prindite konkreetse operatsioonisüsteemi draiveriga, valige reavahetuse käsk.

Paberiallika määramine:

Määrake paberiallika valimise käsu ülesanne. Väärtuse **4** valimisel ühilduvad määratavad käsud HP LaserJet 4-ga. Väärtuse **4K** valimisel ühilduvad määratavad käsud HP LaserJet 4000, 5000 ja 8000-ga. Väärtuse **5S** valimisel ühilduvad määratavad käsud HP LaserJet 5S-iga.

PS-menüü:

Seadistage sätted PS-printimise jaoks.

Tõrkeleht:

Valige **Sees**, et printida leht, millel on näidatud olek, kui PostScript- või PDF-printimise ajal esineb tõrge.

Värviline:

Valige PostScript-printimise jaoks värvirežiim.

Binaarne:

Valige **Sees**, kui prindite andmeid, mis sisaldavad binaarkujutisi. Rakendus võib kahendandmeid saata isegi juhul, kui printeridraiveri sätteks on määratud ASCII, kuid andmete printimiseks tuleb see funktsioon lubada.

PDF-lehekülje suurus:

Valige paberiformaat PDF-faili printimisel.

Automaatne veaparandaja: 🖬

Valige kahepoolse printimise tõrke või mälu täitumise tõrke korral tehtav toiming.

Kuvab hoiatuse ja prindib ühepoolses režiimis, kui esineb kahepoolse printimise tõrge, või prindib ainult printeril töödelda õnnestunud andmed, kui esineb mälu täitumise tõrge.

🛛 Välj.

Kuvab tõrketeate ja katkestab printimise.

Mäluseadme liides: 🖬

Konfigureerige juurdepääsu lubamiseks mäluseadmele.

Mäluseade:

Valige **Aktiveeri**, et lubada printerile juurdepääs sisestatud mäluseadmele. Kui valitud on **Deaktiveeri**, ei saa te printeriga andmeid mäluseadmele salvestada ega mäluseadmelt andmeid lugeda ega printida. See takistab konfidentsiaalsete dokumentide omavolilist teisaldamist.

Failide ühiskasutus:

Valige, kas soovite anda mäluseadmele kirjutusõiguse USB-ühendusega arvutist või võrguühendusega arvutist.

Paks paber: 🖬

Valige Sees, et hoida ära väljaprintide määrdumist tindiga, see võib aga vähendada printimiskiirust.

Vaikne režiim: 🖬

Valige **Sees**, et vähendada printimise ajal müra, see aga võib vähendada printimiskiirust. Olenevalt paberi tüübist ja valitud prindikvaliteedi sätetest ei pruugi printeri müratasemes erinevust olla. Valige **Sees** (Sees), et määrata prioriteetseks töömüra vähendamine. Printimiskiiruse prioriteetseks määramiseks valige **Sees** (Madal tase).

Tindi kuivamisaeg.

Valige tindi kuivamisaeg kahepoolse printimise jaoks. Kui printer on ühel küljele printimise lõpetanud, laseb see enne teisele küljele printimist tindil natuke aega kuivada. Kui väljaprint on määrdunud, suurendage ajasätet.

Kahesuunaline:

Valige **Sees**, et muuta printimise suunda. Prindib, kui prindipea liigub vasakule ja paremale. Kui vertikaalsed või horisontaalsed jooned teie väljaprindil on hägused või valesti joondatud, võib selle funktsiooni keelamine probleemi lahendada; kuid sellisel juhul võib printimiskiirus väheneda.

Avuti ühendamine USB kaudu: 🖬

Valige **Aktiveeri**, et anda USB-ga ühendatud arvutile printerile juurdepääs. Valiku **Deaktiveeri** korral on piiratud printimine ja skannimine, mida ei ole saadetud üle võrgu.

USB I/F ajalõpu sätted: 🖬

Määrake sekundid, mis peavad enne arvutiga loodud USB-side lõpetamist mööduma, pärast seda, kui printer saab PostScripti printeridraiverist või PCL printeridraiverist prinditöö. Kui töö lõppemine ei ole PostScripti printeridraiverist või PCL printeridraiverist selgelt määratletud, võib tekkida lõputu USB-suhtlus. Kui nii juhtub, lõpetab printer suhtluse pärast määratud aja möödumist. Kui te ei soovi suhtlust lõpetada, sisestage 0 (null).

Seotud teave

- ➡ "Paberi laadimine" lk 144
- ➡ "Printimine lihtsate sätetega" lk 155
- ➡ "Vormingus JPEG failide printimine mäluseadmelt" lk 197
- ➡ "Vormingus TIFF failide printimine mäluseadmelt" lk 198

Võrgusätted 🖬

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted

Wi-Fi häälestus:

Ruuter:

Wi-Fi häälestusviisard:

Wi-Fi sätete määramine, sisestades SSID ja parooli.

Surunupu häälestus (WPS):

Wi-Fi-sätete tegemiseks funktsiooniga Surunupu häälestus (WPS).

Muud:

□ PIN-koodi häälestus (WPS)

Wi-Fi konfigureerimine PIN-koodi häälestus (WPS) abil.

Wi-Fi automaatne ühendus

Wi-Fi konfigureerimine, kasutades arvuti või nutiseadme Wi-Fi teavet.

🖵 Keela Wi-Fi

Lülitab Wi-Fi välja Infrastruktuuri ühendused katkestatakse.

Wi-Fi Direct:

📖 (menüü):

□ Muuda võrgu nime

Muudab Wi-Fi Directi SSID-d (võrgunimi).

Muuda parooli

Muudab Wi-Fi Directi ühenduse nime.

Muuda sagedusvahemikku

Valige Wi-Fi Directi ühenduse jaoks sagedusala. Sageduse muutmine katkestab ühendatud seadme ühenduse.

Nende kanalite kättesaadavus ja võimalus seadet nende kanalite kaudu välitingimustes kasutada erineb asukohast olenevalt.

http://support.epson.net/wifi5ghz/

Keela funktsioon Wi-Fi Direct

Keelab Wi-Fi Directi funktsiooni.

Taasta vaikesätted

Taastab Wi-Fi Directi sätted.

Muud meetodid:

🛛 iOS

Loeb QR-koodi seadmest iPhone, iPad, or iPod touch, et luua Wi-Fi Direct-ühendus.

Muu opsüsteemiga seadmed

Wi-Fi Directi sätete määramiseks, sisestades SSID ja parooli.

Kaabel-LAN-i häälestus.

Seadistage võrguühendus, mis kasutab LAN-kaablit ja jaoturit, või muutke seda. Kui kasutatakse seda, on Wi-Fi-ühendused keelatud.

Võrgu olek:

Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek:

Kuvab printeri võrguteabe.

Wi-Fi Directi olek:

Kuvab suvandi Wi-Fi Direct sätete teavet.

Meiliserveri olek:

Kuvab meiliserveri sätete teabe.

Prindi olekuleht:

Prindib võrgu olekulehe.

Teave ühenduste Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct jne kohta prinditakse kahele või enamale leheküljele.

Ühenduse kontrollimine:

Kontrollib praegust võrguühendust ja prindib aruande. Kui ühendusega on probleeme, vaadake probleemide lahendamiseks aruannet.

Täpsem:

Seadme nimi:

Muudab seadme nime ükskõik milliseks nimeks pikkusega 2 kuni 53 tärki.

TCP/IP.

Konfigureerib IP sätted, kui IP-aadress on staatiline.

Automaatselt konfigureerimiseks kasutage DHCP määratud IP-aadressi.

Käsitsi määramiseks valige Käsitsi ja sisestage seejärel IP-aadress, mida soovite määrata.

Puhverserver:

Seadistage, kui kasutate võrgukeskkonnas puhverserverit ja soovite seda ka printerile seadistada.

Meiliserver:

Seadistage meiliserveri teave ja kontrollige ühendusi, kui kasutate e-kirjade edastamise funktsiooni.

IPv6 aadress:

Määrab, kas IPv6-adresseerimine on lubatud.

MS võrgu ühiskasutus:

Seadistage see, kui soovite kasutada failijagamisfunktsiooni.

Ühenduskiirus ja dupleks:

Valige sobiv Etherneti kiirus ja duplekssäte. Kui valite muu sätte kui Auto, veenduge, et säte vastaks kasutatava jaoturi sätetele.

HTTP ümbersuunamine HTTPS-ile:

Lubab ja keelab ümbersuunamise HTTP-st HTTPS-i.

Keela IPsec/ IP filtrimine:

Keelab IPsec/IP-filtrimise sätte.

Keela IEEE802.1X:

Keelab sätte IEEE802.1X.

iBeacon-edastus:

Määrake, kas iBeaconi saatja funktsioon on sees või mitte. Selle funktsiooni kasutamisel saate printerit otsida iBeacon toega seadmetest.

Seotud teave

- ➡ "Wi-Fi sätete määramine, sisestades SSID ja parooli" lk 60
- ▶ "Wi-Fi-sätete määramine nupuga seadistuse abil (WPS)" lk 60
- ➡ "Wi-Fi sätete tegemine PIN-koodiga seadistades (WPS)" lk 61
- ➡ "Printeri võrguühenduse oleku (Network Connection Report) kontrollimine" lk 285

Veebiteenuse sätted 🔒

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted > Veebiteenuse sätted

Epson Connect teenused:

Kuvab teabe selle kohta, kas printer on teenuses Epson Connect registreeritud ja sellega ühendatud.

Saate teenuse registreerida, valides Registreeri ja järgides juhiseid.

Kasutusjuhendeid saate lugeda portaali veebisaidil.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)

Kui olete registreeritud, saate muuta alljärgnevaid sätteid.

Peata/Jätka:

Valige, kas teenuse Epson Connect kasutamine peatatakse või seda jätkatakse.

Tühista registreerimine:

Tühistab printeri registreerimise Epson Connecti teenustes.

Faksi sätted 🔒

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted

Märkus.

- Lisaks saate ligipääsu seadistusele Faksi sätted menüüst Web Config. Vajutage Fax sakile ekraanil Web Config.
- □ *Kui kasutate rakendust Web Config menüü* **Faksi sätted** kuvamiseks, võivad kasutajaliides ja asukohad olla printeri juhtpaneelist pisut erinevad.

Seotud teave

- ➡ "Põhisätted" lk 403
- ➡ "Saatmissätted" lk 406
- ➡ "Vastuvõtmise sätted" lk 407
- ➡ "Aruande sätted" lk 417
- ➡ "Turvasätted" lk 418
- ➡ "Kontrollige faksiühendust" lk 419
- ➡ "Faksisätete viisard" lk 419

Kiirtoimingu nupp

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Kiirtoimingu nupp

Märkus.

Seda menüüd ei saa utiliidi Web Config kuval kuvada.

Kiirtoimingu nupp 1, Kiirtoimingu nupp 2, Kiirtoimingu nupp 3:

Registreerib kuni kolm otseteed, mis võimaldab teile kiiret juurdepääsu menüüle, mida kasutate fakse saates sageli. Otseteed kuvatakse alljärgnevas menüüs.

Vahekaart Faks > Faksi sätted.

Põhisätted

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Põhisätted

Märkus.

Utiliidi Web Config kuvalt leiate allpool viidatud menüü.

Vahekaart Fax > Basic Settings

Faksi kiirus:

Valige faksi saatmise kiirus. Soovitame valida sätte **Aeglane(9600 bit/s)**, kui faksi välismaale saatmisel/välismaalt saamisel või IP-telefoniteenuse (VoIP) kasutamisel esineb tihti sidetõrge.

ECM:

Parandab automaatselt faksi saatmisel esinevad tõrked (tõrkeparanduse režiim), mille põhjuseks on enamasti telefoniliinide müra. Kui see funktsioon on keelatud, ei saa te värvilisi dokumente saata ega vastu võtta.

Valimistooni tuvastam.:

Tuvastab enne valima hakkamist tooni. Kui printer on ühendatud kodukeskjaama või digitaaltelefoniliiniga, ei pruugi seade valima hakata. Sellisel juhul seadke **Sideliini tüüp** väärtuseks **PBX**. Kui see ei toimi, keelake funktsioon. Kuid selle funktsiooni keelamisel on võimalik, et faksinumbri esimene number kaob ära ja faks saadetakse valele numbrile.

Numbri valimise režiim:

Valige selle telefonisüsteemi tüüp, millega olete printeri ühendanud. Kui sätteks on määratud **Impulss**, võite valimisrežiimi ajutiselt impulssvalimisest toonvalimiseks muuta, vajutades nuppu * (sisestatakse "T"), sisestades samal ajal faksi ülemisel kuval numbreid. Olenevalt regioonist ning riigist on võimalik, et see säte ei ole saadaval.

Sideliini tüüp:

Valige liini tüüp, millega olete printeri ühendanud.

PSTN:

Kui printer on ühendatud avaliku kommuteeritud telefonivõrguga, valige PSTN.

PBX:

Kui kasutate printerit keskkonnas, kus on kasutusel laiendid ja välisliini jaoks välissuunakoodid (nt 0 ja 9), valige **PBX**. Keskkonna jaoks, kus on kasutusel DSL-modem või terminaliadapter, on samuti soovitatav kasutada sätet **PBX**.

Pääsukood:

Valige **Kasuta** ja registreerige seejärel välissuunakood, nagu 0 või 9. Kui saadate seejärel faksi välisele faksinumbrile, sisestage tegeliku suunakoodi asemel # (numbriosund). Registreerumisel jaotises **Kontaktid** lisage sihtkoha registreerimiseks # (räsi), mitte [0] ega [9].

"Kodukeskjaama telefonisüsteemi sätted" lk 122

Päis:

Sisestage saatja nimi ja faksinumber. Need trükitakse saadetavate fakside päisesse.

Teie telefoninumber:

Võite sisestada kuni 20 tärki, kasutades tärke 0–9, + ja tühik. Väljale Web Config võite sisestada kuni 30 tärki.

Faksi päis:

Saate registreerida kuni 21 saatja nime. Saatja nime väljale saate sisestada kuni 40 tärki. Väljale Web Config sisestage päis Unicode (UTF-8) formaadis.

Vastuvõturežiim:

Valige vastuvõturežiim.

"Sissetulevate fakside vastuvõtmine" lk 241

DRD:

Kui olete telefonifirmalt eristuva helina teenuse tellinud, valige sissetulevate fakside jaoks kasutatav helin. Paljude telefonifirmade pakutav eristuva helina teenus (teenuse nimi olenevalt ettevõttest) võimaldab teil ühel telefoniliinil mitut telefoninumbrit kasutada. Igale numbrile määratakse erinev helin. Võite kasutada üht numbrit häälkõnede ja teist faksikõnede jaoks. Olenevalt piirkonnast võib selleks sätteks olla **Sees** või **Välj.**.

Helinaid vastamiseni:

Valige helinate arv, mille järel printer automaatselt faksi vastu võtab.

Kaugvastuvõtt:

Kaugvastuvõtt:

Kui vastate sissetulevale faksikõnele printeriga ühendatud telefonist, võite alustada faksi vastuvõtmist, sisestades telefoni teel koodi.

Käivituskood:

Määrake suvandile Kaugvastuvõtt käivituskood. Sisestage 2 tärki, kasutades tärke 0-9, *, #.

Faksi tagasilükkamine:

Faksi tagasilükkamine:

Valige suvandid rämpsfakside blokeerimiseks.

Tagasilükatavate numbrite loend:

Kui teise poole number on blokeeritud numbrite loendis, siis määrake, kas sellelt numbrilt saadud faksid tuleb ka blokeerida.

Faksipäise tühik blokeeritud:

Kui teise poole number on blokeeritud, siis määrake, kas sellelt numbrilt saadetud faksid tuleb blokeerida.

Registreerimata kontaktid:

Kui teise poole numbrit ei ole kontaktide hulgas, siis määrake, kas sellelt numbrilt saadetud faksid tuleb blokeerida.

Redigeeri blokeeritud numbrite loend:

Saate registreerida kuni 30 faksinumbrit, millelt saabuvad faksid ja kõned blokeeritakse. Sisestage kuni 20 tärki, kasutades tärke 0–9 + või tühik.

Vastuvõetava paberi suurus:

Valige maksimaalse suurusega paberiformaat faksidele, mida printer saab vastu võtta.

Salvestamise/edastuse failivorming:

Salvestamise/edastuse failivorming:

Valige, kas soovite fakse salvestada ja edastada formaadis PDF või TIFF.

Pilve sihtkohtadesse edastatud failid salvestatakse sätetest olenemata PDF-failideks.

PDF-i sätted:

Kui teete jaotises Salvestamise/edastuse failivorming valiku PDF, on võimalik sätteid muuta.

Dokumendi avamise parool:

□ Parooli sätted:

Võimaldab määrata dokumendi avamiseks parooli.

□ Parool:

Seadistage parool dokumendi avamiseks.

Õiguste parool:

Parooli sätted

Saate seadistada parooli PDF-faili printimiseks või muutmiseks.

Parool

Seadistage lubamiseks parool valikus Parool.

Printimine

Võimaldab PDF-faili printida.

□ Redigeerimine

Võimaldab PDF-faili redigeerida.

Pilv Sihtkohaloend:

Kui kasutate teenust Epson Connect, saate teenuse Epson Connect hallatavasse pilveteenusesse registreerida kuni viis aadressi. Saate failide edastamisel dokumendiandmeid failina üles laadida, kui määrate registreeritud aadressi sihtkohaks.

Riigist ja piirkonnast olenevalt ei pruugi internetiteenuste kasutamine teie jaoks saadaval olla.

Seotud teave

➡ "Sätete tegemine rämpsfakside blokeerimiseks" lk 132

Saatmissätted

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Saatmissätted

Märkus.

Utiliidi Web Config kuvalt leiate allpool viidatud menüü.

Vahekaart Fax > Send Settings

Automaatne pööramine:

A4-formaadis originaal, mis on asetatud ADF-i või skanneri klaasile nii, et selle pikk külg jääb vasakule, saadetakse A3-formaadis faksina. Lubage see skannitud kujutise pööramiseks, et seda A4-formaadis saata.

Kui panete ADF-i A4-formaadis originaalid pika servaga vasakul ja A3-formaadis originaalid, saate skannitud A4-formaadis originaale pöörata ja saata need A4-formaadis, valides sätte **Välj.** jaotisest **Otsesaatmine**.

Kiire saatmine mälust:

Kiirmälust saatmise funktsioon alustab faksi saatmist, kui printer lõpetab esimese lehe skannimise. Kui te ei luba seda funktsiooni, alustab printer saatmist pärast kõigi skannitud kujutiste salvestamist mällu. Kui kasutate seda funktsiooni, saate lühendada toimingule kuluvat aega, sest skannimine ja saatmine viiakse läbi paralleelselt.

Hulgisaatmine:

Kui samale adressaadile tuleb mitu faksi saata, rühmitab see faksid ja saadab need korraga. Korraga võib saata kuni viis dokumenti (kokku kuni 200 lehekülge). See aitab teil edastuskuludelt kokku hoida, vähendades ühenduskordade arvu.

Salvesta tõrke andmed:

Salvesta tõrke andmed:

Kui dokumentide saatmine nurjub, aktiveerige see, et salvestada dokumendid printeri mällu. Saate dokumendid **Job/Status** kaudu uuesti saata.

Sea salvestamisperiood:

Valige **Sees**, et dokumendid, mille saatmine ebaõnnestus, pärast säilitusperioodi lõppu kustutada.

Salvestamisperiood:

Määrake päevade ajavahemik, mille jooksul printer salvestab dokumendi, mida ei õnnestunud saata.

Järgmise originaali ooteaeg:

Järgmise originaali ooteaeg:

Aktiveerige see faksi saatmiseks pärast dokumendi skannimist nupuga \otimes ja oodates seejärel järgmist originaali, kuni määratud aeg on möödunud.

Aeg:

Määrake järgmise originaali sisestamise ooteaeg.

Faksi eelvaate kuvamisaeg:

Faksi eelvaate kuvamisaeg:

Aktiveerige, et alustada faksi automaatset saatmist pärast määratud aja möödumist eelvaatekuva avamisest.

Aeg:

Määrake skannitud dokumendi eelvaate kuvamise kestus enne saatmist.

Luba varundus:

Valides Lubatud saate teha saadetud faksidest varukoopiad, valides Faks > Faksi sätted > Varundus.

Vastuvõtmise sätted

Seotud teave

- ➡ "Salvestamise/ Edastam sätted" lk 408
- ➡ "Printimissätted" lk 415

Salvestamise/ Edastam sätted

Tingimusteta salvestamine/edastamine:

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingimusteta salvestamine/edastamine

Märkus.

Utiliidi Web Config kuvalt leiate allpool viidatud menüü.

Fax sakk > Save/Forward Settings > Unconditional Save/Forward

Saate määrata sihtkohtade salvestamise ja edastamise kausta Sisendkaust, arvutisse, välisesse mäluseadmesse, eposti aadressidele, jagatud kaustadesse ja teistele faksiseadmetele. Saate neid funktsioone samaaegselt kasutada. Kui keelate kõik Tingimusteta salvestamine/edastamine valikud, prindib printer vastu võetud faksid välja.

Salvesta sisendkausta:

Salvestab vastuvõetud faksid printeri kausta Sisendkaust. Salvestada on võimalik kuni 200 dokumenti. 200 dokumendi salvestamine ei pruugi alati olla võimalik, kuna see oleneb kasutustingimustest, näiteks salvestatud dokumentide failimahust ja mitme faksi salvestamise funktsiooni samaaegsest kasutamisest.

Kuigi vastuvõetud fakse ei prindita automaatselt, saate neid printeri ekraanil vaadata ja printida ainult neid fakse, mida vajate. Kuid juhul, kui valite **Tingimusteta salvestamine/edastamine** menüüs teise valiku, nagu **Salvesta arvutisse** sätte **Jah ja prindi**, prinditakse vastu võetud faksid automaatselt välja.

Salvesta arvutisse:

Salvestab vastu võetud faksid printeriga ühendatud arvutisse PDF- või TIFF-failina. Valikuks saab määrata ainult **Jah**, kui kasutate rakendust FAX Utility. Seda ei saa printeri juhtpaneeli kaudu lubada. Installige FAX Utility eelnevalt arvutisse. Kui olete valikuks määranud **Jah**, saate seda printeri juhtpaneelilt muuta valikuks **Jah ja prindi**.

Salvesta mäluseadmesse.

Salvesta mäluseadmesse:

Salvestab vastu võetud faksid printeriga ühendatud välisesse mäluseadmesse PDF- või TIFFfailina. Kui valite **Jah ja prindi**, prinditakse vastu võetud faksid mäluseadmele salvestamise ajal välja.

Vastu võetud dokumendid salvestatakse ajutiselt printeri mälus enne seda, kui need salvestatakse printeriga ühendatud seadme mälus. Kuna mälu täitumise tõrge keelab fakside saatmise ja vastuvõtmise, siis tuleb mäluseade printeriga ühendatuna hoida.

Loo kaust salvestamiseks

Järgige ekraanil kuvatud juhtnööre ja looge mäluseadmes faksiandmete salvestamiseks kaust.

Saada edasi.

Saada edasi:

Edastab vastuvõetud faksid järgmistesse sihtkohtadesse:

□ muusse faksiseadmesse;

jagatud kaustadesse võrgus või e-posti aadressidele PDF- või TIFF-vormingus;

Leie pilvekontole PDF-vormingus.

Edasi saadetud faksid kustutatakse printerist. Kui valite **Jah ja prindi**, prinditakse vastu võetud faksid nende edastamie ajal välja.

Edastamaks e-posti aadressile või jagatud kausta võrgus, lisage kõigepealt kontaktiloendisse edastamise sihtkoht. Meiliaadressile edasi saatmiseks peate määrama ka meiliserveri sätted.

Pilvekontole edastamiseks registreerige kasutaja, printer ja pilve sihtkoht jaotises **Epson Connect**, minnes **Fax to Cloud** > **Sihtkoha loend**, ja lisage eelnevalt printeri juhtpaneelilt edastamise sihtkoht suvandisse **Pilv Sihtkohaloend**.

Sihtkoht:

Saate valida edastamise sihtkohad eelnevalt lisatud kontaktiloendist või pilve sihtkohaloendist.

Kui olete valinud edasisaatmise sihtkohaks jagatud kausta võrgus, e-posti aadressi või pilvekonto, soovitame testida, kas saate pilti sihtkohta saata.

Valige printeri juhtpaneelilt **Skanni** > **Meil**, **Skanni** > **Võrgukaust/FTP**, valige sihtkoht ja seejärel alustage skannimist.

Kui olete valinud pilvekonto, saate teha testimise, edastades faksikausta salvestatud pildi

sihtkohta. Valige printeri juhtpaneelil **Faksiboks**. Valige 🖾 (eelvaate menüü) > **Edasta(pilv)** faksikausta jaoks, kuhu mõni skannitud kujutis on salvestatud, valige sihtkoht ja alustage seejärel edastamist.

"Sätted vastuvõetud fakside edastamiseks" lk 126

Valikud, kui edastamine nurjus:

Saate valida, kas printida ebaõnnestunud faks välja või salvestada see kausta Sisendkaust.

Kui kaust Sisendkaust on täis, on fakside vastuvõtmine keelatud. Te peaksite need dokumendid pärast kontrollimist sisendkaustast kustutama. Dokumentide arv, mille edasisaatmine on

nurjunud, on kuvatud avakuval ikoonil 🐸 lisaks teistele töötlemata töödele.

Meiliteatised:

Saadab meiliteate, kui allpool valitud protsess on lõpule jõudnud. Saate neid funktsioone samaaegselt kasutada.

Saaja:

Määrake protsessi lõpetamise märguande sihtkoht.

Teavita vastuvõtmise lõpetamisel:

Saadab teate pärast faksi vastu võtmise lõppemist.

Teavita printimise lõpetamisel:

Saadab teate pärast faksi printimise lõppemist.

Teavita mäluseadmele salvestamise lõpetamisel:

Saadab teate pärast faksi mäluseadmele salvestamise lõppemist.

Teavita edastamise lõpetamisel:

Saadab teate pärast faksi edasi saatmise lõppemist.

Seotud teave

- ➡ "Vastuvõetud fakside salvestamise sätete määramine" lk 124
- ➡ "Vastuvõetud fakside edasisaatmise sätete määramine" lk 126

Tingim. salvest./edast.:

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tingim. salvest./edast.

Märkus.

Utiliidi Web Config kuvalt leiate allpool viidatud menüü.

Fax sakk > Save/Forward Settings > Conditional Save/Forward

Saate määrata sihtkohtade salvestamise ja edastamise kausta Sisendkaust, konfidentsiaalsesse kasti, välisesse mäluseadmesse, e-posti aadressidele, jagatud kaustadesse ja teistele faksiseadmetele.

Kui on seatud mitu tingimust (**Tingim. salvest./edast.**) viidatakse neile üksuste järjekorras ja esimesena käivitatakse ühtiv **Tingim. salvest./edast.**.

Tingimuste lubamise ja keelamise vahel vahetamiseks puudutage valitud üksuses ükskõik millist kohta peale ikooni

"Seadistused vastuvõetud fakside salvestamiseks teatud tingimustel" lk 128

"Sätted vastuvõetud fakside edasisaatmiseks teatud tingimustel" lk 130

Nimi (nõutav):

Sisestage tingimuse nimi.

Tingimus(ed):

Valige tingimused ja määrake sätted.

Saatja ID vaste:

Saatja ID vaste:

Kui saatja ID (näiteks faksinumber) on vastavuses, siis vastuvõetud faks salvestatakse ja saadetakse edasi.

ID:

Sisestage saatja ID, näiteks faksinumber.

Alamaadressi (SUB) täpne vastavus:

Alamaadressi (SUB) täpne vastavus:

Kui alamaadress (SUB) on täpses vastavuses, siis vastuvõetud faks salvestatakse ja saadetakse edasi.

Alamaadress (SUB):

Sisestage saatja jaoks alamaadress (SUB).

Parooli (SID) täpne vastavus:

Parooli (SID) täpne vastavus:

Kui parool (SID) on täpses vastavuses, siis vastuvõetud faks salvestatakse ja saadetakse edasi.

Parool(SID):

Sisestage saatja jaoks parool (SID).

Vastuvõtmise aeg:

Vastuvõtmise aeg:

Salvestab ja saadab edasi faksid, mis on vastu võetud määratud ajavahemiku jooksul.

Algusaeg:

Määrake algusaeg vastuvõetud fakside salvestamise ja edastamise võimaldamiseks.

Lõppaeg:

Määrake lõpuaeg vastuvõetud fakside salvestamise ja edastamise võimaldamiseks.

Salvesta/Edasta sihtkohta (nõutav):

Valige sihtkoht tingimustele vastavate vastuvõetud dokumentide salvestamiseks ja edasisaatmiseks. Saate neid funktsioone samaaegselt kasutada.

Salvesta faksiboksi:

Salvesta faksiboksi:

Salvestab vastuvõetud faksid printeri kausta Sisendkaust või konfidentsiaalsesse kasti.

Kokku saate salvestada kuni 200 dokumenti. 200 dokumendi salvestamine ei pruugi alati olla võimalik, kuna see oleneb kasutustingimustest, näiteks salvestatud dokumentide failimahust ja mitme faksi salvestamise funktsiooni samaaegsest kasutamisest.

Sisendkaust:

Salvestab vastuvõetud faksid printeri kausta Sisendkaust.

Konfidentsiaalne XX:

Salvestab vastuvõetud faksid printeri konfidentsiaalsesse kasti.

Salvesta mäluseadmesse:

Salvesta mäluseadmesse:

Salvestab vastu võetud faksid printeriga ühendatud välisesse mäluseadmesse PDF- või TIFF-failina.

Vastu võetud dokumendid salvestatakse ajutiselt printeri mälus enne seda, kui need salvestatakse printeriga ühendatud seadme mälus. Kuna mälu täitumise tõrge keelab fakside saatmise ja vastuvõtmise, siis tuleb mäluseade printeriga ühendatuna hoida.

Loo kaust salvestamiseks

Järgige ekraanil kuvatud juhtnööre ja looge mäluseadmes faksiandmete salvestamiseks kaust.

Saada edasi:

Saada edasi:

Edastab vastuvõetud faksid ühte järgmistest sihtkohtadest:

- □ muusse faksiseadmesse;
- □ jagatud kaustadesse võrgus või e-posti aadressidele PDF- või TIFF-vormingus;
- □ teie pilvekontole PDF-vormingus.

Edasi saadetud faksid kustutatakse printerist. Kui valite **Jah ja prindi**, prinditakse vastu võetud faksid nende edastamie ajal välja.

Edastamaks e-posti aadressile või jagatud kausta võrgus, lisage kõigepealt kontaktiloendisse edastamise sihtkoht. Meiliaadressile edasi saatmiseks peate määrama ka meiliserveri sätted.

Pilvekontole edastamiseks registreerige kasutaja, printer ja pilve sihtkoht jaotises **Epson Connect**, minnes **Fax to Cloud** > **Sihtkoha loend**, ja lisage eelnevalt printeri juhtpaneelilt edastamise sihtkoht suvandisse **Pilv Sihtkohaloend**.

Sihtkoht:

Saate valida edastamise sihtkohta eelnevalt lisatud kontaktiloendist või pilve sihtkohaloendist.

Kui olete valinud edasisaatmise sihtkohaks jagatud kausta võrgus, e-posti aadressi või pilvekonto, soovitame testida, kas saate pilti sihtkohta saata.

Valige printeri juhtpaneelilt **Skanni** > **Meil**, **Skanni** > **Võrgukaust/FTP**, valige sihtkoht ja seejärel alustage skannimist.

Kui olete valinud pilvekonto, saate teha testimise, edastades faksikausta salvestatud pildi

sihtkohta. Valige printeri juhtpaneelil **Faksiboks**. Valige (eelvaate menüü) > **Edasta(pilv)** faksikausta jaoks, kuhu mõni skannitud kujutis on salvestatud, valige sihtkoht ja alustage seejärel edastamist.

"Sätted vastuvõetud fakside edasisaatmiseks teatud tingimustel" lk 130

Valikud, kui edastamine nurjus:

Saate valida, kas printida ebaõnnestunud faks välja või salvestada see kausta Sisendkaust.

Prindi:

Prindib vastuvõetud fakse.

Salvestamise/edastuse failivorming:

Saate seadistada failiformaadi vastuvõetud fakside salvestamiseks või edastamiseks.

Pilve sihtkohtadesse edastatud failid salvestatakse sätetest olenemata PDF-failideks.

PDF-i sätted:

Kui teete jaotises Salvestamise/edastuse failivorming valiku PDF, on võimalik sätteid muuta.

Dokumendi avamise parool:

□ Parooli sätted:

Võimaldab määrata dokumendi avamiseks parooli.

□ Parool:

Seadistage parool dokumendi avamiseks.

Õiguste parool:

Parooli sätted

Saate seadistada parooli PDF-faili printimiseks või muutmiseks.

Parool

Seadistage lubamiseks parool valikus Parool.

Printimine Võimaldab PDF-faili printida.

formane i bi immi prim

Redigeerimine

Võimaldab PDF-faili redigeerida.

Meiliteatised:

Saadab meiliteate, kui allpool valitud protsess on lõpule jõudnud. Saate neid funktsioone samaaegselt kasutada.

Saaja:

Määrake protsessi lõpetamise märguande sihtkoht.

Teavita vastuvõtmise lõpetamisel:

Saadab teate pärast faksi vastu võtmise lõppemist.

Teavita printimise lõpetamisel:

Saadab teate pärast faksi printimise lõppemist.

Teavita mäluseadmele salvestamise lõpetamisel:

Saadab teate pärast faksi mäluseadmele salvestamise lõppemist.

Teavita edastamise lõpetamisel:

Saadab teate pärast faksi edasi saatmise lõppemist.

Ülekandearuanne:

Prindib pärast vastuvõetud faksi salvestamist või edasi saatmist automaatselt saatmisaruande.

Kui valite **Prindi tõrke korral**, prinditakse vastuvõetud faksi saatmisaruanne ainult siis kui faksi salvestamisel või edasi saatmisel tuvastati viga.

Seotud teave

- ➡ "Seadistused vastuvõetud fakside salvestamiseks teatud tingimustel" lk 128
- ➡ "Seadistused vastuvõetud fakside edasisaatmiseks teatud tingimustel" lk 130

Tavasätted:

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted > Tavasätted

Märkus.

Utiliidi Web Config kuvalt leiate allpool viidatud menüü.

□ Fax sakk > Fax Box > Inbox

Fax sakk > Save/Forward Settings > Common Settings

Sisendkausta sätted:

Valikud, kui mälu on täis:

Valige, kas kausta Sisendkaust mälu täitumisel prinditakse vastuvõetud faks välja või lükatakse see tagasi.

Sisendkausta parooli sätted:

Parool kaitseb kausta Sisendkaust, et seada kasutajatele vastuvõetud fakside vaatamise piirang. Valige parooli muutmiseks **Muuda** ja seejärel **Lähtesta**, et parooli kaitse tühistada. Parooli muutmiseks või lähtestamiseks on tarvis praegust parooli.

Parooli ei saa seadistada, kui valitud on Valikud, kui mälu on täis säte Võta faksid vastu ja prindi.

Edasisaadetava meili teema:

E-posti aadressile edastamisel saate määrata e-kirja teema.

Karbis dokumendi kustutamise sätted:

Kustuta vastu võetud faksid automaatselt:

Kui valite **Sees**, kustutatakse vastuvõetud faksid sisendkaustast automaatselt teatud aja möödumisel.

Ajavahemik kustutamiseni:

Seadistage päevade arv, mille möödudes sisendkausta salvestatud dokument printerist kustutatakse.

Kustutatavad faksid:

Valige dokumendid, mida soovite kustutada kaustadest Loetud, Lugemata ja Kõik.

Menüü:

Leiate E printeri juhtpaneelilt kui avate järgmised menüüd järjekorras.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Salvestamise/ Edastam sätted >

Märkus.

Loendit ei saa Web Config ekraanilt printida.

Prindi ting salvest/ edastamise loend:

Prindib loendi Tingim salvest/ edastamise loend.

Printimissätted

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Printimissätted

Märkus.

Utiliidi Web Config kuvalt leiate allpool viidatud menüü.

Vahekaart Fax > Print Settings

Automaatne vähendamine:

Suureformaadiliste dokumentidena vastu võetud faksid prinditakse nii, et see sobiks printerisse laaditud paberiga. Vähendamine ei pruugi olenevalt vastuvõetud andmetest alati võimalik olla. Kui see funktsioon on välja lülitatud, prinditakse suured dokumendid originaalformaadis mitmele lehele või seade väljastab tühja lisalehe.

Lehe tükeldamise sätted:

Vastu võetud faksi printimisel kasutatakse jagatud lehe sätted, kui vastuvõetud dokumendi formaat on suurem kui printerisse laaditud paberi formaat. Kui paberipikkust ületav suurus on väiksem kui väärtus, mis on määratud jaotises **Kustuta prindiandmed pärast tükeldamist** > **Lävi**, jäetakse ülejäänu kõrvale. Kui paberipikkust ületav suurus on määratud väärtusest suurem, prinditakse ülejäänud teisele paberile.

Kustuta prindiandmed pärast tükeldamist:

Kustuta prindiandmed pärast tükeldamist:

Valige dokumendi kustutatava ala, kui paberi pikkust ületav osa on väiksem kui määratud Lävi.

Lävi:

Kui paberi pikkust ületav osa on sellest väärtusest väiksem või sellega võrdne, ülejäänud osa kõrvaldatakse ja seda ei prindita.

Ülekate tükeldamisel:

Ülekate tükeldamisel:

Kui säte on olekus **Sees** ning andmed jagatakse ja prinditakse, kuna andmehulk on suurem kui **Kustuta prindiandmed pärast tükeldamist** > **Lävi**, prinditakse jagatud andmed **Kattuv laius** all määratud kattuva pikkusega.

Kattuv laius:

Seda väärtust ületavad andmed prinditakse üle.

Alternatiivne print:

Määrake prindisätted, kui faksiga vastuvõetud dokumendi formaat on suurem kui printerisse laaditud paberi formaat.

Kui valite sätte **Sees (Tükelda lehtedele**), jagatakse dokument printimiseks vertikaalpaigutusega. Kui valite sätte **Sees (Vähenda mahutamiseks**), vähendatakse prinditööd minimaalselt 50%.

Automaatne pööramine:

Pöörab horisontaalpaigutusega A4-formaadis (Letter, B5 või A5) dokumentidena vastuvõetud fakse nii, et need prinditakse A4-formaadis (Letter, B5 või A5) paberile. Seda sätet rakendatakse siis, kui fakside printimiseks kasutatud vähemalt ühe paberiallika paberi formaadi sätteks on seatud A4 (B5, A5 või Letter).

Valiku **Välj.** korral käsitletakse ja prinditakse horisontaalpaigutusega A4-formaadis (Letter, B5 või A5) vastuvõetud fakse, mis on sama laiusega A3-formaadis (Tabloid, B4 või A4) vertikaalpaigutusega dokumentidega, A3-formaadis (Tabloid, B4 või A4) faksidena.

Kontrollige fakside printimise paberiallika sätteid ja paberiallikate paberi formaadi sätteid järgmistest menüüdest **Sätted** > **Vildsätted** > **Printeri sätted** > **Paberilähte sätted**.

□ Sätete automaatne valimine

Depart Paberi säte > Paberi formaat

Lisa vastuvõtja andmed:

Prindib vastuvõetud faksile vastuvõtmise teabe, isegi kui saatja päise teavet ei määra. Vastuvõtmise teabes sisalduvad vastuvõtmise kuupäev ja kellaaeg, saatja ID, vastuvõtmise ID (nt "#001") ja lehekülje number (nt "P1"). Vastuvõetud faksile trükitud vastuvõtmise ID abil saate vaadata faksiraporti ja faksimise ajaloo saatmislogisid. Kui **Lehe tükeldamise sätted** on lubatud, lisatakse ka jagatud lehekülje number.

2-poolne:

2-poolne:

Prindib mitu faksiga vastu võetud dokumendi lehekülge paberi mõlemale poolele.

Köiteveeris:

Valige köitmiskoht.

Printimise käivitamise ajastus:

Valige suvandid vastuvõetud fakside printimise alustamiseks.

- Kõik lehed vastu võetud: Printimist alustatakse pärast kõikide lehekülgede vastuvõtmist. Seda, kas printimist alustatakse esimesest lehest või viimasest lehest, määrab Sortimisreeglid funktsioon. Lugege Sortimisreeglidselgitust.
- □ Esimene leht vastu võetud: Alustab printimist, kui esimene lehekülg on vastu võetud, ja seejärel prindib lehekülgede vastuvõtmise järjekorras. Kui printer ei saa alustada printimist (näiteks siis, kui see prindib muid töid), alustab printer vastuvõetud lehekülgede printimist paketina, kui see on saadaval.

Sortimisreeglid:

Kuna esimene leht prinditakse viimasena (väljastatakse pealmisena), on prinditud dokumendid paigutatud õigesse järjekorda. Kui printeri mälu hakkab täis saama, ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

Printimise edasilükkamise aeg:

Printimise edasilükkamise aeg:

Määratud ajavahemiku jooksul salvestab printer vastuvõetud dokumendid printeri mällu ilma neid printimata. Funktsiooni võib kasutada selleks, et öösel printimise korral müra vähendada või teie äraolekul vastu võetud konfidentsiaalseid dokumente varjata. Veenduge enne selle funktsiooni kasutamist, et mälus on piisavalt ruumi. Saate isegi enne taaskäivitusaega vastuvõetud dokumente avakuval valikust **Job/Status** ükshaaval kontrollida ja printida.

Kellaaeg peatamiseks:

Peatab dokumentide printimise.

Taaskäivitamise aeg:

Taaskäivitab dokumentide printimise automaatselt.

Vaikne režiim:

Vähendab müra, mida printer tekitab fakside printimisel, aga printimiskiirus võib väheneda.

Aruande sätted

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Aruande sätted

Märkus.

Utiliidi Web Config kuvalt leiate allpool viidatud menüü.

Vahekaart Fax > Report Settings

Edasisaatmise aruanne:

Prindib pärast vastuvõetud faksi dokumendi edasisaatmist aruande. Valige **Prindi**, et printida iga kord pärast dokumendi edasisaatmist.

Varunduse tõrkearuanne:

Prindib aruande, kui esineb varundamise tõrge faksi edasisaatmisel sihtkohta **Varunduse sihtkoht**. Sihtkoha saate määrata menüüs **Faks** > **Faksi sätted** > **Varundus**. Varukoopia funktsiooni saab kasutada järgmistel juhtudel:

- □ Ühevärvilise faksi saatmisel
- □ Faksi saatmisel kasutatakse funktsiooni Saada faks hiljem
- □ Faksi saatmisel kasutatakse funktsiooni Hulgisaatmine
- □ Faksi saatmisel kasutatakse funktsiooni Salv. faksiand.

Faksilogi automaatne printimine:

Prindib automaatselt faksilogi. Valige suvand **Sees(iga 100)**, et printida logi iga kord, kui 100 faksitööd on lõpule viidud. Valige suvand **Sees(Aeg)**, et printida logi määratud kellaajal. Kui faksitööde arv ületab 100, prinditakse logi enne määratud aega.

Vastuvõtmise aruanne:

Prindib pärast faksi vastuvõtmist vastuvõtuaruande.

Prindi tõrke korral prindib aruande ainult tõrke esinemise korral.

Manusta pilt aruandele:

Prindib aruande **Ülekandearuanne** koos saadetud dokumendi esilehe pildiga. Valige suvand **Sees** (suur pilt), et printida lehe ülemine osa seda vähendamata. Valige suvand **Sees** (väike pilt), et printida kogu leht, vähendades seda nii, et see mahub aruandele.

Faksilogi kujundus:

Sättega Ühenda saatmine ja vastuvõtt prinditakse logi Faksilogi saatmise ja vastuvõtmise tulemused segamini.

Sättega **Eralda saatmine ja vastuvõtt** prinditakse logi **Faksilogi** saatmise ja vastuvõtmise tulemused eraldi.

Aruande vorming:

Valige faksiaruannete jaoks vorming asukohas **Faks** > $\boxed{\blacksquare}$ (**Veel**) > **Faksiaruanne**, mitte **Protokolli jälitamine**. Printimiseks koos tõrkekoodidega valige Üksikasjalik.

Faksilogi väljastusviis:

Faksilogi väljastusviis:

Valige faksiaruannete väljastamise meetod, nagu näiteks **Salvesta mäluseadmesse**. Kui valite **Saada edasi**, valige kontaktidest **Sihtkoht**.

□ Loo kaust salvestamiseks

Järgige ekraanil kuvatud juhtnööre ja looge mäluseadmes faksiandmete salvestamiseks kaust.

Sihtkoht:

Määrake sihtkoht, kuhu faksiaruanded edastada.

Turvasätted

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Turvasätted

Märkus.

Utiliidi Web Config kuvalt leiate allpool viidatud menüü.

Vahekaart Fax > Security Settings

Otsevalimise piirangud:

Valik **Sees** keelab adressaadi faksinumbrite käsitsi sisestamise, võimaldades kasutajal valida adressaate ainult kontaktiloendist või saadetud fakside ajaloost.

Valik Sisestage kaks korda nõuab, et kasutaja sisestaks faksinumbri uuesti, kui see sisestati käsitsi.

Valik Välj. lubab adressaadi faksinumbreid käsitsi sisestada.

Levi piirangud:

Valik Sees lubab adressaadiks sisestada ainult ühe faksinumbri.

Kinnita aadresside loend:

Valik Sees kuvab enne faksi saatmist adressaadi kinnituskuva.

Adressaatideks saate valida sätte Kõik või Ainult levi jaoks.

Varunda automaatkustutuse and med:

Saadetud ja vastuvõetud dokumentide varukoopiad salvestatakse tavaliselt ajutiselt printeri mällu, et olla valmis ootamatuks elektrikatkestuseks või talitlushäireks.

Valik **Sees** kustutab automaatselt varukoopiad, kui dokumendi saatmine või vastuvõtmine on edukalt lõpule viidud ja varukoopiaid pole enam vaja.

Kustuta varundatud andmed:

Kustutab kõik varukoopiad, mis on ajutiselt printeri mälus salvestatud. Käivitage see funktsioon enne, kui printeri kellelegi annate või seadme kõrvaldate.

Seda menüüd ei kuvata rakenduse Web Config ekraanil.

Kontrollige faksiühendust

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Kontrollige faksiühendust

Märkus.

Seda menüüd ei saa utiliidi Web Config kuval kuvada.

Valikuga **Kontrollige faksiühendust** kontrollitakse, kas printer on ühendatud telefoniliiniga ja fakside edastamiseks valmis. Saate kontrollitulemuse printida A4-formaadis tavapaberile.

Faksisätete viisard

Leiate menüü printeri juhtpaneelilt allpool viidatud asukohast.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Faksisätete viisard

Märkus. Seda menüüd ei saa utiliidi Web Config kuval kuvada.

Valiku Faksisätete viisard korral määratakse faksi põhisätted. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Seotud teave

➡ "Põhisätted" lk 403

➡ "Printeri ettevalmistamine fakside saatmiseks ja vastu võtmiseks" lk 120

Riik/Regioon:

Valige riik või regioon, kus te printerit kasutate. Kui te muudate riiki või regiooni, taastatakse faksi vaikesätted ja te peate need uuesti määrama.

Skannimise sätted 🔒

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted > Skannimise sätted

Kinnitage adressaat:

Kontrollige sihtkohta enne skannimist.

Document Capture Pro:

Kui kasutate skannimisel juhtpaneeli menüüd **Arvuti**, seadistage järgmised sätted sätete järgi arvutis, kuhu on installitud Document Capture Pro/Document Capture.

Rühmasätted:

Lubage printeris rühmasätted. Kasutage seda üksust, kui olete lubanud rühmasätted funktsioonis Document Capture Pro.

Kui see on lubatud, sisestage rühma number suvandis in Rühm.

Meiliserver:

Määrake meiliserveri sätted funktsiooni Skanni meili kasutamiseks.

Valige Serverisätted, et määrata printeri autentimismeetod juurdepääsuks meiliserverile.

"Meiliserveri registreerimine" lk 72

Saate meiliserveri ühendust kontrollida, valides suvandi Ühenduse kontrollimine.

Aut lähtestus:

Lähtestab pärast igat skanni sihtkoha ja skannimise sätted.

Süsteemi administreerimine 🔒

Selle menüü abil saate toodet süsteemiadministraatorina hooldada. Lisaks võimaldab see piirata toote funktsioone individuaalsete kasutajate jaoks vastavalt teie töö või kontori stiilile.

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted > Süsteemi administreerimine

Kontaktide haldur:

Lisa/Redigeeri/Kustuta:

Registreerige ja/või kustutage kontakte menüüde Faks, Skanni meili ja Skanni võrgukausta/ FTP-sse jaoks.

Sagedased:

Registreerige kiireks juurdepääsuks sageli kasutatavad kontaktid. Saate ka muuta loendi järjekorda.

Prindi kontaktid:

Printige kontaktide loend.

Kuva suvandid:

Muutke kontaktide kuvamisviisi.

Otsingusuvandid:

Muutke kontaktide otsimise meetodit.

Redigeeri kategooria nime:

Muutke kategooria nime.

Energiatarbimine näidik:

Valige Sees, kuvamaks ekraanil hinnanguline energiatarve.

Tühjenda andmed sisemälust:

PDL-keele kirjatüüp, makro ja tööpiirkond:

Kustutab alla laaditud fondid, makrod ja sisemisele mälukaardile kopeeritud andmed.

Kustuta kõik Sisemälus olevad tööd:

Kustutab kõik sisemällu salvestatud prinditööd.

Turvasätted:

Piirangud:

Määrake, kas selles menüüs olevaid üksuseid saab isegi lubatud paneelilukuga eraldi kasutada või mitte.

"Üksused, mida saab eraldiseisvalt seadistada" lk 458

Juurdepääsu haldamine:

Juurdepääsu haldamine.

Valige **Sees**, et piirata toote funktsioone. Kui määratud on Juurdepääsu haldamine, tuleb toote kasutamiseks registreeritud kasutajana sisse logida.

Aktsepteeri tundmatu kasutaja tööd:

Saate valida, kas lubada tööd, millel puudub vajalik autentimisteave.

Administraatori sätted:

Administraatori parool.

Saate administraatori parooli muuta või selle eemaldada.

Lukustamise sätted:

Valige, kas lukustada juhtpaneel, kasutades suvandis **Administraatori parool** registreeritud parooli.

Paroolide krüptimine:

Parooli krüptimiseks valige **Sees**. Taaskäivitamise ajal toite välja lülitamisel võivad andmed saada kahjustada ja printeri sätted taastatakse vaikeväärtustele. Kui see juhtub, määrake salasõna uuesti.

Auditilogi:

Auditi logi salvestamiseks klõpsake valikut Sees.

Programmikontroll käivitamise ajal:

Valige Sees, et käivitamisel printeri programmi kontrollida.

Kliendiuuring:

Kui te nõustute andma kliendi kasutusteavet, väljastab Seiko Epson Corporation sellise teabe nagu printide arv.

Kogutud teavet kasutatakse meie toodete ja teenuste täiustamiseks.

Avalda kasutusandmeid:

Kuvab, kas olete nõustunud andma kliendi kasutusteavet.

Riik/Regioon:

Kuvab riigi või regiooni, kus te toodet kasutate, kui olete nõustunud andma oma kliendi kasutusteavet.

Taasta vaikesätted:

Võrgusätted:

Lähtestab võrgusätte vaikeväärtusele.

Kopeerimissätted:

Taastab kopeerimise vaikesätted.

Skannimise sätted:

Lähtestab skannimissätte vaikeväärtusele.

Faksi sätted:

Lähtestab faksisätte vaikeväärtusele.

Kustuta kõik andmed ja sätted:

Kustutab sisemiselt mälukaardilt alla laaditud fondid, makrod ja kopeeritud andmed ning printeri mälust kõik prinditööd. Lähtestab kõik sätted tehasesätetele.

Püsivara värskendamine:

Saate teavet püsivara praeguse versiooni ja saadaval värskenduste kohta.

Värskenda:

Püsivara uuendatakse käsitsi.

Automaatne püsivara uuendus:

Automaatne püsivara uuendus:

Valige **Sees**, et püsivara automaatselt värskendada ja seadistada värskendamise nädalapäev/algusaeg.

Päev:

Valige nädalapäev, millal püsivara värskendada soovite.

Aeg:

Valige aeg, millal soovite püsivara värskendamist alustada.

Teatis:

Valige Sees, kuvamaks püsivara värskenduse ikooni avakuval.

Püsivara versioon:

Kuvab püsivara versiooni.

Prinditööde loendur

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Prinditööde loendur

Kuvab väljaprintide, mustvalgete väljaprintide ja värviliste väljaprintide koguarvu olekulehena alates printeri ostmise hetkest. Kui valite suvandi **Prindi leht**, siis prinditakse kasutaja ajaloo leht.

Samuti saate kontrollida mäluseadmelt või teiste funktsioonide kaudu prinditud lehekülgede arvu lehelt Kasutusajaloo leht.

Toite olek

Valige juhtpaneelil menüü allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Toite olek

Kuvab tindi ligikaudse taseme ja hooldekarbi ligikaudse kasutusea.

Kui kuvatakse ikooni 🗥 , hakkab tint otsa saama või hoolduskarp on peaaegu täis. Kui kuvatakse ikooni 😢 peate üksuse välja vahetama, sest tint on otsas või hoolduskarp on täis.

Seotud teave

➡ "Nüüd on aeg tindikassettide vahetamiseks" lk 345

Hooldus

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Hooldus

Prindikvaliteedi kohandamine.

Valige see funktsioon, kui väljaprintidega on mingeid probleeme. Saate kontrollida pihustite ummistumist ja vajaduse korral puhastada prindipead ning seejärel kohandada prindikvaliteedi parandamiseks mõningaid parameetreid.

Prindipea pihusti kontroll.:

Valige see funktsioon, et kontrollida, kas prindipea pihustid on ummistunud. Printer prindin pihustite kontrollmustri.

Prindipea puhastamine:

Valige see funktsioon, et puhastada prindipeas ummistunud pihustid.

Joone joondamine:

Valige see funktsioon, et joondada vertikaaljooned.

Paberijuhiku puhastus:

Valige see funktsioon, kui sisemistel rullikutel on tindiplekke. Printer söödab paberit, et puhastada sisemisi rullikuid.

Eemalda paber:

Valige see funktsioon, kui pärast kinnijäänud paberi eemaldamist on printeris endiselt rebenenud paberitükke.Printer suurendab ruumi prindipea ja paberi pinna vahel, et paberi rebenenud tükke oleks lihtne eemaldada.

Vastuvõturulli teave:

Valige see funktsioon, et kontrollida paberikasseti paberivõturulliku kasutusiga. Samuti saate paberivõturulliku loenduri lähtestada.

Prindikvaliteedi kohandamine lähtuvalt paberist.

Olenevalt paberitüübist on tindi laialivalgumine erinev. Valige see funktsioon, kui teatava paberitüübi kasutamise korral esineb väljaprintidel triipe või väärjoondust.

Seotud teave

➡ "Tarvikute olekute kontrollimine" lk 269

Keel/Language 🔒

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Keel/Language

Valige LCD-ekraanil kasutatav keel.

Printeri olek / Prindi

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Printeri olek / Prindi

Printimisoleku leht:

Häälestusoleku leht:

Printige teabelehti, mis näitavad printeri praegust olekut ja sätteid.

Tarvikute oleku leht:

Printige teabelehti, millel on näidatud tarvikute olek.

Kasutusajaloo leht:

Printige teabelehti, mis näitavad printeri kasutusajalugu.

PS-fondiloend:

Printige PostScript-printeri jaoks saadavalolevate fontide loend.

PCL-fondiloend

Prindib PCL-printimiseks saadaval fontide loendi.

Võrk:

Kuvab praegused võrgusätted. Lisaks saate printida ka olekulehe.

Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek:

Kuvab printeri võrguteabe.

Wi-Fi Directi olek:

Kuvab suvandi Wi-Fi Direct sätete teavet.

Meiliserveri olek:

Kuvab meiliserveri sätete teabe.

Prindi olekuleht:

Prindib võrgu olekulehe.

Teave ühenduste Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct jne kohta prinditakse kahele või enamale leheküljele.

Faks:

Viimane edastus:

Prindib aruande eelmise faksi kohta, mis pollimise teel saadeti või vastu võeti.

Faksilogi:

Prindib saatmisaruande. Saate järgmise menüü kaudu selle aruande automaatset printimist seadistada.

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Aruande sätted > Faksilogi automaatne printimine

Salvestatud faksidokumendid:

Prindib printeri mällu salvestatud faksidokumentide loendi, näiteks lõpetamata tööde loendi.

Faksisätete loend:

Prindib praegused faksisätted.

Tingim salvest/ edastamise loend:

Prindib tingimusliku salvestamise/edasisaatmise loendi.

Protokolli jälitamine:

Prindib üksikasjaliku aruande eelmise faksi kohta, mis saadeti või vastu võeti.

Kontaktide haldur

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Kontaktide haldur

Lisa/Redigeeri/Kustuta: 🖬

Registreerige ja/või kustutage kontakte menüüde Faks, Skanni meili ja Skanni võrgukausta/FTP-sse jaoks.

Sagedased:

Registreerige kiireks juurdepääsuks sageli kasutatavad kontaktid. Saate ka muuta loendi järjekorda.

Prindi kontaktid: 🛍

Printige kontaktide loend.

Kuva suvandid:

Muutke kontaktide kuvamisviisi.

Otsingusuvandid:

Muutke kontaktide otsimise meetodit.

Redigeeri kategooria nime: 🖬

Muutke kategooria nime.

Kasutaja sätted 🔒

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Kasutaja sätted

Skanni võrgukausta/FTP-sse:

Vaikesätteid saab muuta menüüs Skanni võrgukausta/FTP-sse.

"Menüüsuvandid skannimisel" lk 222

Skanni meili:

Saate vaikesätteid muuta menüüs Skanni meili.

"Menüüsuvandid skannimisel" lk 222

Skanni mäluseadmesse:

Vaikesätteid saab muuta menüüs Skanni mäluseadmesse.

"Menüüsuvandid skannimisel" lk 222

Skannimine pilve:

Vaikesätteid saab muuta menüüs Skannimine pilve.

"Menüüsuvandid skannimisel" lk 222

Kopeerimissätted:

Vaikesätteid saab muuta koopiamenüüs.

"Põhilised menüüsuvandid kopeerimiseks" lk 211

"Täpsemad menüüsuvandid kopeerimiseks" lk 213

Faks:

Vaikesätteid saab muuta faksimenüüs.

"Faksi sätted" lk 247

Autentimisseadme olek

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Autentimisseadme olek

Kuvab autentimisseadme oleku.

Teave rakenduse Epson Open Platform kohta

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Teave rakenduse Epson Open Platform kohta

Displays Epson Open Platformi oleku.

Toote spetsifikatsioonid

Printeri spetsifikatsioonid

Prindipea pihusti paigutus		Musta tindi pihustid: 800 Värvilise tindi pihustid: 800 igale värvile
Paberi kaal [*]	Tavapaber	64–90 g/m ²
Paks paber Ümbrikud		91–256 g/m ²
		75–100 g/m ²

* Isegi kui paberi paksus on selles vahemikus, ei pruugita olenevalt paberi omadustest või kvaliteedist paberit printerisse sööta või võib printimiskvaliteet langeda.

Prinditav ala

Üksikute lehtede prinditav ala

Prindikvaliteet võib varjustatud aladel printeri mehhanismi tõttu langeda.



* Paberisöötmise suund.

Ümbrike prinditav ala

Prindikvaliteet võib varjustatud aladel printeri mehhanismi tõttu langeda.



* Paberisöötmise suund.

Skanneri spetsifikatsioonid

Skanneri tüüp	Lameskanner
Fotoelektriline seade	CIS
Efektiivsed pikslid	14040×20400 pikslit (1200 dpi)
Maksimaalne dokumendi formaat	297×431.8 mm (11.7×17.0 tolli) A3, Legal
Resolutsioon skannimisel	1200 dpi (primaarne skannimine) 2400 dpi (sekundaarne skannimine)
Väljundresolutsioon	50–9600 dpi, 1 dpi suuruste sammudega

Värvisügavus	Värviline	
	30 bitti piksli kohta sisemine (10 bitti piksli kohta värvi kohta sisemine)	
	24 bitti piksli kohta välimine (8 bitti piksli kohta värvi kohta välimine)	
	Halliskaala	
	10 bitti piksli kohta sisemine	
	8 bitti piksli kohta välimine	
Tuled	LED	

ADF-i spetsifikatsioonid

ADF-i tüüp	Automaatne kahepoolne skannimine	
Kasutatavad paberiformaadid	A6 [*] \square , A5 \square , A4 \square \square , A3 \square , B5 \square \square , B4 \square , Executive \square \square , Letter \square \square , 8.5×13 in \square , Legal \square , 11×17 in \square (Maksimaalselt 297×432 mm)	
Paberi tüüp	Tavapaber, tavaline kvaliteetpaber, ringlussevõetud paber	
Paberi kaal	52 kuni 128 g/m ²	
Laadimismaht	50 lehte (80 g/m²) või5.0 mm	

* Ainult ühepoolne skannimine.

Isegi kui originaal vastab ADF-i paigaldatavate kandjate spetsifikatsioonidele, ei pruugita seda ADF-ist sööta või võib skannimiskvaliteet olenevalt paberi omadustest või kvaliteedist halveneda.

Faksi spetsifikatsioonid

Faksi tüüp		Mustvalge ja värvilise faksi saatmise võimalus (ITU-T Super Group 3)	
Toetatavad liinid		Standardsed analoogtelefoniliinid, kodukeskjaamaga telefonisüsteemid	
Resolutsioon	Mustvalge	 Standardne: 8 pel/mm×3,85 rida/mm (203 pel/toll×98 rida/toll) Peen: 8 pel/mm×7,7 rida/mm (203 pel/toll×196 rida/toll) Ülipeen: 8 pel/mm×15,4 rida/mm (203 pel/toll×392 rida/toll) Ultrapeen: 16 pel/mm×15,4 rida/mm (406 pel/toll×392 rida/toll) 	
	Värviline	200×200 dpi	
Kiirus		Kuni 33.6 kbit/s	
Pakkimisviis	Mustvalge	MH/MR/MMR	
	Värviline	JPEG	
Sidestandardid		G3, SuperG3	

Saadetava paberi	Skanneri klaas	A5 kuni A3, 11×17 in	
formaat	ADF	A5 kuni A3, 11×17 in	
Salvestatava paberi formaat		A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11×17 in	
Edastuskiirus ^{*1}		Ligik. 3 s. (A4 ITU-T diagramm nr1, standardne MMR 33.6 kbps)	
Leheküljemälu ^{*2}		Kuni 550 lehekülge (ITU-T kaardi nr1 vastuvõtmisel ühevärvilise mustandi režiimis)	
Kontaktandmed	Kontaktide arv	Kuni 2000	
Rühmakontaktide arv		Kuni 200	
Kordusvalimine ^{*3}		2 korda (1-minutilise intervalliga)	
Liides		RJ-11 telefoniliin, RJ-11 telefoniühendus	

*1 Tegelik kiirus sõltub dokumendist, adressaadi seadmest ja telefoniliinist.

- *2 Säilib ka voolukatkestuse ajal.
- *3 Tehnilised nõuded võivad riigiti või regiooniti varieeruda.

Printeripordi kasutamine

Printer kasutab järgmist porti. Need pordid tuleks võrguadministraatori poolt vajadusepõhiselt vabastada.

Kui saatja (klient) on printer

Kasutus	Siht (server)	Protokoll	Pordinumbe r
Failide saatmine (printeri võrgukausta	FTP/FTPS-server	FTP/FTPS (TCP)	20
skannimise funktsiooni kasutamisei)			21
	Failiserver	SMB (TCP)	445
		NetBIOS (UDP)	137
			138
		NetBIOS (TCP)	139
	WebDAV-server	HTTP (TCP) protokoll	80
		Protokoll HTTPS (TCP)	443
E-kirjade saatmine (printeri e-kirja	SMTP-server	SMTP (TCP)	25
skannimise funktsiooni kasutamisei)		SMTP SSL/TLS (TCP)	465
		SMTP STARTTLS (TCP)	587
POP enne SMTP ühendust (printeri e-kirja skannimise funktsiooni kasutamisel)	POP-server	РОРЗ (ТСР)	110

Kasutus	Siht (server)	Protokoll	Pordinumbe r
Teenuse Epson Connect kasutamisel	Epson Connecti	HTTPS	443
	server	ХМРР	5222
Epson Remote Services kasutamisel	Epson Remote Services server	Protokoll HTTPS (TCP)	443
		Protokoll MQTT (TCP)	443
Kasutaja teabe kogumine (printeri	LDAP-server	LDAP (TCP)	389
kontaktide kasutamine)		LDAP SSL/TLS (TCP)	636
		LDAP STARTTLS (TCP)	389
Kasutaja autentimise funktsioon	KDC-server	Kerberos	88
WSD-juhtimine	Klientarvuti	WSD (TCP)	5357
Otsige arvutit tõukeskannimisega rakenduses Document Capture Pro	Klientarvuti	Võrgu avastamine tõukeskannimisega	2968

Kui saatja (klient) on klientarvuti

Kasutus	Siht (server)	Protokoll	Pordinumbe r
Failide saatmine (printeri FTP-printimise	Printer	FTP (TCP)	20
Tunktsiooni kasutamisei)			21
Avastage printer rakendusega, nagu EpsonNet Config, printeridraiver, skanneridraiver.	Printer	ENPC (UDP)	3289
Koguge ja häälestage MIB-teave rakenduses, nagu EpsonNet Config, printeridraiver, skanneridraiver.	Printer	SNMP (UDP)	161
LPR-andmete edastamine	Printer	LPR (TCP)	515
RAW-andmete edastamine	Printer	RAW (Port 9100) (TCP)	9100
AirPrint-andmete edastamine (IPP/IPPS- printimine)	Printer	IPP/IPPS (TCP)	631
WSD-printeri otsimine	Printer	WS-Discovery (UDP)	3702
Skanniandmete edastamine rakendusest Document Capture Pro	Printer	Võrguskannimine (TCP)	1865
Tööteabe kogumine tõukeskannimisega rakenduses Document Capture Pro	Printer	Võrgu tõukeskannimine	2968
Web Config	Printer	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443
FaxOut-andmete edastamine	Printer	IPP FaxOut (TCP)	631

Kasutus	Siht (server)	Protokoll	Pordinumbe r
Arvutifaks	Printer	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443*

* See port pole saadaval väljaspool Euroopat, Lähis-Ida ja Aafrikat (EMEA).

Liideste spetsifikatsioonid

Arvuti	SuperSpeed USB
Välised USB-seadmed	Hi-Speed USB

Võrgu spetsifikatsioonid

Wi-Fi tehnilised andmed

Standardid	IEEE 802.11a/b/g/n ^{*1} /ac			
Sagedusvahemikud	IEEE 802.11b/g/n: 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5,0 GHz			
Kanalid	Wi-Fi	2,4 GHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ^{*2} /13 ^{*2}		
		5,0 GHz ^{*3}	W52 (36/40/44/48),	
			W53 (52/56/60/64),	
			W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140),	
		W58 (149/153/157/161/165)		
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ^{*2} /13 ^{*2}	
		5,0 GHz ^{*3}	W52 (36/40/44/48),	
			W58 (149/153/157/161/165)	
Ühendusrežiimid	Infrastruktuur, Wi-Fi Direct (lihtne AP) ^{*4, *5}			
Turvaprotokollid ^{*6}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*7} , WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise			

- *1 Saadaval ainult HT20 korral.
- *2 Pole Taiwanis saadaval.
- *3 Nende kanalite kättesaadavus ja võimalus seadet üle nende kanalite välitingimustes kasutada varieerub olenevalt asukohast. Lisateavet leiate järgmisel veebisaidil.

http://support.epson.net/wifi5ghz/

- *4 Ei toetata IEEE 802.11b korral.
- *5 Infrastruktuuri ja Wi-Fi Direct režiime või Ethernet võrguühendust saab kasutada samaaegselt.
- *6 Wi-Fi Direct toetab ainult režiimi WPA2-PSK (AES).
*7 Vastab WPA2 standarditele ja toetab režiimi WPA/WPA2 Personal.

Etherneti tehnilised nõuded

Standardid	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1}
	IEEE802.3u (100BASE-TX) ^{*1}
	IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1}
	IEEE802.3az (Energiasäästlik Ethernet) ^{*2}
Kommunikatsioonirežiim	Automaatne, 10 Mbps täisdupleksne, 10 Mbps pooldupleksne, 100 Mbps täisdupleksne, 100 Mbps pooldupleksne
Ühenduspesa	RJ-45

*1 Kasutage 5e või kõrgema kategooria STP- (Shielded twisted pair) kaablit, et vältida raadiohäirete ohtu.

*2 Ühendatud seade peab vastama IEEE802.3az standarditele.

Võrgufunktsioonid ja IPv4/IPv6

Funktsioonid			Toetatud	Märkused
Võrguprintimine	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	\checkmark	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	\checkmark	-
	WSD-printimine (Windows)	ΙΡν4, ΙΡν6	\checkmark	-
	Bonjour-printimine (Mac OS)	IPv4, IPv6	\checkmark	-
	IPP-printimine (Windows, Mac OS)	ΙΡν4, ΙΡν6	\checkmark	-
	FTP-Printimine	IPv4, IPv6	\checkmark	-
	Epson Connect (e-posti printimine, kaugprintimine)	IPv4	\checkmark	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 või uuem, OS X Mavericks (10.9.5) või uuem [*]
Võrguskannimine	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	\checkmark	-
	Document Capture Pro (Windows)	IPv4	✓	-
	Document Capture (Mac OS)			
	Epson Connect (skannimine pilve)	IPv4	\checkmark	-
	AirPrint (skannimine)	ΙΡν4, ΙΡν6	1	OS X Mavericks (10.9.5) või uuem [*]

Funktsioonid			Toetatud	Märkused
Faksimine	Faksi saatmine	IPv4	\checkmark	-
	Faksi vastuvõtt	IPv4	\checkmark	-
	Epson Connect (faksist pilve)	IPv4	\checkmark	-
	AirPrint (Faxout)	ΙΡν4, ΙΡν6	\checkmark	OS X Mavericks (10.9.5) või uuem [*]

* Soovitame kasutada iOS-i või Mac OS-i uusimat versiooni.

Turvaprotokoll

IEEE 802.1X ^{*1}	
IPsec/IP-filtrimine	
SSL/TLS	HTTPS-server/klient
	IPPS
TLS-i versioon	1.3, 1.2, 1.1 ^{*2} , 1.0 ^{*2}
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

*1 Ühendamiseks tuleb kasutada protokolliga IEEE 802.1X ühilduvat seadet.

*2 Vaikimisi keelatud.

PostScripti 3. taseme ühilduvus

Printeris kasutatav PostScript ühildub PostScripti 3. tasemega.

Toetatud kolmanda osapoole teenused

Teenused		Toetatud	Märkused
AirPrint	Printimine	1	iOS 5 või uuem / OS X Mavericks (10.9.5) või uuem [*]
	Skannimine	\checkmark	OS X Mavericks (10.9.5) või uuem [*]
	Faksimine	\checkmark	OS X Mavericks (10.9.5) või uuem [*]
Universaalprint (Microsoft)		\checkmark	Windows 10 2004 (21H2) või uuem

* Soovitame kasutada iOS-i või Mac OS-i uusimat versiooni.

Mäluseadmete spetsifikatsioonid

Seadmed	Maksimaalsed tehnilised võimalused	
Kõvaketas ^{*1}	2 TB (vormindatud FAT, FAT32 või exFAT-iga)	
USB-seade		
Mitme kaardi lugeja ^{*2}	2 TB (vormindatud FAT, FAT32 või exFAT-iga)	

*1: Me ei soovita kasutada USB-toitega väliseid USB-seadmeid. Kasutage ainult sõltumatu vahelduvvooluallikaga väliseid USBseadmeid.

*2: Sisestage mitme kaardi lugejasse ainult üks mälukaart. Mitme kaardi lugejad, millesse on sisestatud rohkem kui kaks mälukaarti, ei ole toetatud.

Kasutada ei saa järgmisi seadmeid:

- □ Seadet, mis vajab sihtotstarbelist draiverit
- □ Seadet, millel on turbesätted (parool, krüptimine jne)
- □ Seadet, millele on sisse ehitatud USB-jaotur

Epson ei garanteeri väliselt ühendatud seadmete tööd.

Toetatavate failide andmed

Failivorming	JPEG (*.JPG) (standardi Exif versioon 2.31), jäädvustatud standardi DCF ^{*1} versiooniga 1.0 või 2.0 ^{*2} ühilduva digikaameraga	
	TIFF 6.0-ga ühilduvad kujutised, nagu allpool kirjeldatud	
	RGB-värvpildid (tihendamata)	
	Binaarsed kujutised (tihendamata või CCITT-kodeeringuga)	
	PDF-i versiooniga 1.7 ühilduv andmefail	
Pildi suurus	Horisontaalne: 80 kuni 10200 pikslit	
	Vertikaalne: 80 kuni 10200 pikslit	
Faili suurus	Vähem kui 2 GB	
Maksimaalne failide arv	JPEG: 9990 ^{*3}	
	TIFF: 999	
	PDF: 999	

*1 Kujundusreegel kaamera failisüsteemile.

- *2 Sisseehitatud mäluga digikaameras salvestatud pildiandmeid ei toetata.
- *3 Korraga saab kuvada kuni 999 faili. (Kui failide arv on suurem kui 999, kuvatakse failid rühmades.)

Märkus.

LCD-ekraanil kuvatakse "X", kui printer ei tunne kujutisefaili ära. Kui valite sellises olukorras mitme kujutisega küljenduse, prinditakse tühjad kohad.

Mõõtmed

Mõõtmed	Säilitamine
	□ Laius: 613 mm (24.1 tolli) ^{*1}
	Sügavus: 650 mm (25.6 tolli)
	Kõrgus: 493 mm (19.4 tolli)
	Printimine
	□ Laius: 613 mm (24.1 tolli) ^{*1}
	Sügavus: 862 mm (33.9 tolli)
	Kõrgus: 571 mm (22.5 tolli)
Kaal ^{*2}	Ligikaudu 46.1 kg (101.6 naela)

*1: laius: 699 mm (27.5 tolli), kui paigaldatud on autentimisseadme laud.

*2: tindikassettide ja toitekaablita.

Elektritoite spetsifikatsioonid

Toiteallikas	Vahelduvvool 100–240 V	
Nimisageduse vahemik	50-60 Hz	
Nimivool	1.6–0.8 A	
Energiatarbimine (USB-ühendusega)*	Iseseisev kopeerimine: ligikaudu 39.0 W (ISO/IEC24712) Valmisoleku režiim: ligikaudu 18.0 W	
	Väljalülitatud: ligikaudu 0.1 W	

* Kui paigaldatud on neli paberikassetti (C1 kuni C4).

Märkus.

- □ Kontrollige printeril olevalt sildilt selle pinget.
- □ Euroopa kasutajad saavad üksikasjalikku teavet võimsustarbe kohta järgmiselt veebisaidilt. http://www.epson.eu/energy-consumption

Keskkonnateave

Toiming	Kasutage printerit graafikul näidatud temperatuuri (°C) ja õhuniiskuse (%) vahemikuga keskkonnas, kus ei esine kondensatsiooni.	
	(%) 80 65 20 10 30 35 (°C)	
Säilitamine	Temperatuur pärast esmast tindi laadimist: -15 kuni 40°C (5 to 104°F) [*] Temperatuur enne esmast tindi laadimist: -20 kuni 40°C (-4 to 104°F) [*] Õhuniiskus: 5 kuni 85% suhtelist niiskust (kondensatsioonita)	

* Võite ladustada ühe kuu vältel temperatuuril kuni 40°C (104°F).

Tindikassetid keskkonnakaitseandmed

Säilitustemperatuur	-20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F) ^{*1}
Külmumistemperatuur	-23 °C (-9.4 °F) ^{*2} Tint sulab kasutuskõlblikuks ligikaudu 3 tunniga, kui seda hoida temperatuuril 25 °C (77 °F)

- *1 Võite säilitada ühe kuu vältel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).
- *2 Olenevalt värvist. Tint võib osaliselt külmuda temperatuuril 0 °C või alla selle.

Nõuded seadme paigalduskohale

Ohutu kasutamise tagamiseks tuleb printeri paigaldamisel järgida allpool toodud nõudeid.

- D Paigaldage printer siledale ning stabiilsele pinnale, mis sobib printeri kaalu
- D Ärge sulgege ega katke kinni printeri ventilatsiooniavasid ning teisi avasid
- Paberi laadimine ning eemaldamine peab olema lihtne
- D Paigalduskoht peab vastama juhendi peatükis "Keskkonnatingimused" toodud nõuetele

Oluline teave:

Ärge paigaldage printerit alljärgnevatesse asukohtadesse; vastasel juhul võivad tekkida probleemid.

- □ Otsese päikesevalguse kätte
- D Kohtadesse, kus temperatuuri või õhuniiskuse kõikumine on liiga suur
- Tuleohtlikkesse kohtadesse
- $\hfill\square$ Lenduvate ainetega kohtadesse
- □ Kohtadesse, kus võib esineda lööke või vibratsiooni
- Teleri või raadio lähedusse
- **D** Tolmustesse või määrdunud kohtadesse
- Vee l\u00e4hedusse
- □ Konditsioneeride või kütteseadmete lähedusse
- Õhuniisuti lähedusse

Kohtades, kus võib tekkida staatiline elekter, tuleb kasutada müügil olevaid antistaatilisi matte.

Seadme paigaldamiseks ning kasutamiseks peab olema piisavalt ruumi.



А	1498 mm
В	1147 mm

С	780 mm
D	436 mm
E	59 mm
F	291 mm

Süsteeminõuded

□ Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 või uuem Windows Server 2008 või uuem

□ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 või hilisem, macOS 11 või hilisem

□ Chrome OS

Chrome OS 89 või uuem

Märkus. Toetab ainult standardseid operatsioonisüsteemi funktsioone.

Kirjastiili sätted

PostScripti jaoks saadaolevad fondid

Fondi nimi	Perekond	HP vaste
NimbusMono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
LetterGothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
NimbusMonoPS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
NimbusRomanNo4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URWClassico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URWCoronet	-	Coronet
URWClarendon-Condensed	-	Clarendon Condensed
URWClassicSans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URWClassicSans-Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
AntiqueOlive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus

Fondi nimi	Perekond	HP vaste		
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial		
NimbusRomanNo9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman		
NimbusSans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica		
NimbusSans-Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow		
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino		
URWGothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde		
URWBookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman		
URWCenturySchoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook		
NimbusRoman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times		
URWChancery-MediumItalic	-	ITC Zapf Chancery Italic		
Symbol	-	Symbol		
URWDingbats	-	Wingdings		
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats		
StandardSymbol	-	SymbolPS		

Saadaolevad fondid PCL-i jaoks (URW)

Skaleeritav font

Fondi nimi	Perekond	PCL5 sümbolite komplekt	
NimbusMono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
LetterGothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
NimbusMonoPS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
NimbusRmnNo4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URWClassico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URWClarendon Cd	-	Clarendon Condensed	3
URWCIsSans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URWCIsSans Cd	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
AntiqueOlive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3

Fondi nimi	Perekond	HP vaste	PCL5 sümbolite komplekt
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSans2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
NimbusRmnNo9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
NimbusSans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
NimbusSansNw	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URWGothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URWBookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URWCenturySb	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
NimbusRmn	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URWChancery It	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Rasterfont

Fondi nimi	Sümbolite komplekt
Line Printer	9

OCR-i/vöötkoodi rasterfont (ainult PCL5)

Fondi nimi	Perekond	Sümbolite komplekt
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37срі, 4.68срі	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Märkus.

Olenevalt printimistihedusest või paberi kvaliteedist või värvist ei pruugi fondid OCR A, OCR B, Code39 ja EAN/UPC loetavad olla. Printige välja näidis ja veenduge, et fondid on loetavad, enne kui suures koguses lehti prindite.

Sümbolite komplektide loetelu

Printeril on juurdepääs mitmesugustele sümbolite komplektidele. Paljud sümbolite komplektid erinevad üksteisest ainult iga keele jaoks eriomaste rahvusvaheliste tähemärkide poolest.

Kui kaalute, millist fonti kasutada, peaksite mõtlema ka sellele, millist sümbolite komplekti fondiga kombineerida.

Märkus.

Kuna enamik tarkvarasid tegeleb fontide ja sümbolitega automaatselt, ei ole teil tõenäoliselt kunagi tarvis printeri sätteid kohandada. Kui aga loote ise oma printeri juhtimisprogramme või kasutate vanemat tarkvara, millega ei saa fonte kontrollida, vaadake sümbolite komplektide kohta üksikasjalikku teavet järgmistest jaotistest.

Sümbolite	Atribuut	Font	Fontide liigitus											
nimi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	~	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	OE	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-
Italian	01	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	ON	1	1	1	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-
Swedis2	0S	~	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	OU	\checkmark	1	~	-	-	-	1	\checkmark	-	-	-	-	-
UK	1E	\checkmark	1	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	\checkmark	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	\checkmark	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	\checkmark	~	~	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	\checkmark	~	~	-	-	-	-	-	\checkmark	-	-	-	-

Sümbolite komplekti loetelu PCL 5 jaoks

Sümbolite	Atribuut	Font	Fontide liigitus											
komplekti nimi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Spanish	25	~	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	~	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	\checkmark	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	~	1	~	-	-	-	~	~	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	1	1	~	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WiTurkish	5T	1	1	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	~	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	\checkmark	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	~	~	~	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-
DeskTop	7J	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	1	1	~	-	-	-	~	~	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	~	~	~	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	1	1	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	١٩	~	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	~	1	~	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PcTk437	9T	\checkmark	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	\checkmark	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	~	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	~	1	~	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
IBM-DN	11U	\checkmark	1	1	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-
McText	12J	~	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	~	1	~	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Velnternati	13J	1	1	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	~	1	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	1	1	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	~	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	~	1	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	~	~	~	-	-	-	~	\checkmark	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	~	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	\checkmark	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sümbolite	Atribuut	Font	Fontide liigitus											
komplekti nimi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PcBlt775	26U	\checkmark	~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	\checkmark	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	\checkmark	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	\checkmark	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	\checkmark	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	1	~	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	\checkmark	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	\checkmark	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	ОН	\checkmark	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	\checkmark	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	~	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	\checkmark	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	14L	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Code3-9	OY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~

Valikute spetsifikatsioon

Paberikassettide spetsifikatsioonid

Kasutatav paber	"Kasutatav paber ja mahud" lk 370				
Maht	Maksimaalselt 500 lehte (80 g/m²)				
Mõõtmed	□ Laius: 567 mm (22.3 tolli)				
	Sügavus: 568 mm (22.4 tolli)				
	Kõrgus: 160 mm (6.3 tolli)				
Kaal	Ligikaudu 11.7 kg (25.8 naela)				

Kapi tehnilised andmed

Mõõtmed	□ Laius: 772 mm (30.4 tolli)
	Sügavus: 797 mm (31.4 tolli)
	Kõrgus: 320 mm (12.6 tolli)
Kaal	Ligikaudu 24.1 kg (53.1 naela)

Õiguslik teave

Standardid ja heakskiidud

USA mudeli standardid ja heakskiitmine

Ohutus	UL62368-1
	CAN/CSA C22.2 No.UL62368-1
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)	FCC Part 15 Subpart B Class B
	CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

See seade sisaldab järgmist raadiosidemoodulit.

Tootja: Seiko Epson Corporation

Tüüp: J26H005

See seade vastab FCC (USA Föderaalse Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas ja IC (Industry Canada) standardis RSS toodud nõuetele. Epson ei võta endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam kaitsenõudeid rahuldada. Kasutamisel peab arvestama järgmise kahe tingimusega: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma sellele mõjuvaid mis tahes häireid, sealhulgas häiret, mis võib põhjustada seadme soovimatut talitlust.

Litsentsitud teenuste raadiohäirete vältimiseks on see seade mõeldud kasutamiseks siseruumides ja eemal akendest, et pakkuda maksimaalset kaitset. Seadme (või selle saateantenni) paigutamiseks välitingimustesse tuleb taotleda luba.

See seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC/IC kiirgusnormidele ja FCC raadiosagedusliku (RF) kiirguse juhtnööridele vastavalt määruse OET65 lisale C ja IC raadiosageduse (RF) kiirgusnormidele vastavalt määrusele RSS. See seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada nii, et selle radiaator jääb vähemalt 7,9 tolli (20 cm) kaugusele inimese kehast (välja arvatud jäsemed: käed, randmed, jalad ja pahkluud).

Euroopa mudelite standardid ja heakskiit

Kõnealused mudelid on CE/UKCA-märgisega ja vastavad ELi asjassepuutuvate seaduste nõuetele.

Vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebisaidil:

https://www.epson.eu/conformity

C822B

Sagedusvahemik	Maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)
5150–5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MHz	20 dBm (EIRP)

CE

Saksamaa Sinine ingel

Külastage alljärgnevat veebisaiti, et kontrollida, kas see printer vastab Saksamaa Sinise ingli normidele.

http://www.epson.de/blauerengel

Piirangud kopeerimisel

Toote vastutustundlikuks ja õiguspäraseks kasutamiseks lähtuge järgmistest juhistest.

Seadusega on keelatud koopiate tegemine:

- D pangatähtedest, müntidest, riigiväärtpaberitest, riigivõlakirjadest ja munitsipaalväärtpaberitest;
- kasutamata postmarkidest, eelnevalt tembeldatud postkaartidest ja muudest ametlikest postisaadetistest, millel on kehtiv postmark;
- □ riiklikest maksumärkidest ja õiguslikul alusel välja antud väärtpaberitest.

Eriti ettevaatlik olge koopiate tegemisel:

- Likviidsetest väärtpaberitest (aktsiatähed, müüdavad vekslid, tšekid jne), kuupiletitest, sooduspiletitest jne;
- passidest, juhilubadest, sõidukite tehnilise ülevaatuse tõenditest, teekasutuslubadest, toidutalongidest, piletitest jne.

Märkus.

Eelmainitud esemete kopeerimine võib samuti olla seadusega keelatud.

Autoriõigusega kaitstud materjalide vastutustundlik kasutamine.

Printereid võidakse kasutada valel eesmärgil, kopeerides autoriõigusega materjale. Kui te ei tegutse just asjatundliku juristi nõuannete kohaselt, olge vastutustundlik ja lugupidav ning hankige enne avaldatud materjali kopeerimist autoriõiguse valdaja luba.

Administraatori teave

Printeri haldus.	449
Toote turvasätted.	467
Võrgu turvasätted	476
Funktsiooni Epson Open Platform kasutamine	512
Epson Remote Services teave.	513

Printeri haldus

Kaugprinteri teabe vaatamine

Saate kontrollida töötava printeri järgmiseid andmeid vahekaardilt Status tarkvaras Web Config.

Product Status

Vaadake eri olekuid, pilveteenust, püsivaraversiooni, juurserdi versiooni, seerianumbrit, MAC-aadressi jmt.

Kui olete registreerinud teabe suvandis **Administrator Name/Contact Information** vahekaardil **Device Management**, kuvatakse administraatori teave vahekaardil Status.

Network Status

Vaadake üksuste Network, Wi-Fi Direct teavet.

Usage Status

Vaadake teavet nagu printimise esimene päev, Printing Information, Number of Pages Sorted by Size, Total Number of Pages Sorted by Function, Total Number of Pages Sorted by Print Language, jmt.

Hardware Status

Vaadake printeri funktsioonide olekut.

Job History

Kontrollige printimistööde, ülekannete jne logisid.

Panel Snapshot

Kuvage ekraanitõmmis, mida kuvatakse seadme juhtpaneelil.

Võrguühenduse haldamine

Saate võrguühendust kontrollida ja seadistada.

Võrgu põhisätete kontrollimine või seadistamine

 Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- Valige järgmises järjestuses.
 Vahekaart Network > Basic
- 4. Seadistage kõik üksused.
- Klõpsake nuppu Next. Kuvatakse kinnitussõnum.

6. Klõpsake nuppu **OK**.

Printer on värskendatud.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Võrgu sätteüksused" lk 450

Võrgu sätteüksused

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Device Name	Kuvage seadme nime üksus Device Name. Üksuse Device Name muutmiseks sisestage uus seadme nimi Device Name tekstiväljale.
Location	Sisestage seadme asukoht Location.
Obtain IP Address	Valige üksuse IP Address seadistusmeetodiks automaatne ehk Auto või käsitsi ehk Manual. Kui valite käsitsimeetodi, peate sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski jne.
Set using BOOTP	Saate seadistada, kas lubada Set using BOOTP või mitte.
Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)	Saate seadistada, kas lubada Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA) või mitte.
IP Address	Sisestage IP Address.
	Sisestage see vormingus xxx.xxx.xxx. Sisestage xxx-i jaoks number vahemikus 0 kuni 255.
	Veenduge, et IP Address oleks ainulaadne ega oleks vastuolus ühegi teise võrgus oleva seadmega.
Subnet Mask	Sisestage Subnet Mask.
	Sisestage see vormingus xxx.xxx.xxx. Sisestage xxx-i jaoks number vahemikus 0 kuni 255.
Default Gateway	Sisestage Default Gateway.
	Sisestage see vormingus xxx.xxx.xxx. Sisestage xxx-i jaoks number vahemikus 0 kuni 255.
DNS Server Setting	Valige üksuse DNS Server Setting seadistusmeetodiks automaatne ehk Auto või käsitsi ehk Manual. Käsitsiseadistus valitakse siis, kui üksus Obtain IP Address on seadistatud valikule Manual.
Primary DNS Server	Sisestage Primary DNS Server.
	Sisestage see vormingus xxx.xxx.xxx. Sisestage xxx-i jaoks number vahemikus 0 kuni 255.
Secondary DNS Server	Sisestage Secondary DNS Server.
	Sisestage see vormingus xxx.xxx.xxx. Sisestage xxx-i jaoks number vahemikus 0 kuni 255.
DNS Host Name Setting	Valige üksuse DNS Host Name Setting meetodiks automaatne ehk Auto või käsitsi ehk Manual.
DNS Host Name	Kuvage praegune üksuse DNS Host Name väärtus.

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
DNS Domain Name Setting	Valige üksuse DNS Domain Name seadistusmeetodiks automaatne ehk Auto või käsitsi ehk Manual.
DNS Domain Name	Sisestage domeeninimi DNS Domain Name alljärgnevaid reegleid järgides.
	Sisestage kombinatsioon pikkusega 2–249 tärki, kasutades tärke "A–Z", "a– z", "0–9", sidekriipsu "-" ja punkti ".".
	"0–9", sidekriips "-" ja punkt "." ei tohi olla esimeseks tärgiks.
	Sidekriips "-" ja punkt "." ei tohi olla viimaseks tärgiks.
	Domeeninime kõik märgendid peavad olema pikkusega 1–63 tärki ja punktiga eraldatud.
	Hostinime ja domeeninime tärkide arv kokku ei tohi olla suurem kui 251.
Register the network interface address to DNS	Saate seadistada, kas lubada Register the network interface address to DNS või mitte.
	Lubage, kui soovite registreerida hostinime ja domeeninime DNS-serveriga DHCP-serveri kaudu, mis toetab dünaamilist DNS-i.
	Kui valite lubamise, peate seadistama hostinime ja domeeninime.
Proxy Server Setting	Saate seadistada, kas kasutada üksust Proxy Server Setting või mitte. Kui see on valitud, peate seadistama edasised puhverserveri sätted.
Proxy Server	Sisestage üksuse Proxy Server aadress IPv4- või FQDN-võrmingus.
Proxy Server Port Number	Sisestage number vahemikus 1–65535.
Proxy Server User Name	Sisestage puhverserveri kasutajanimi pikkusega 0–255 tärki vormingus ASCII (0x20–0x7E).
Proxy Server Password	Sisestage puhverserveri parool pikkusega 0–255 tärki vormingus ASCII (0x20– 0x7E).
IPv6 Setting	Saate seadistada, kas lubada IPv6 Setting või mitte.
IPv6 Privacy Extension	Saate seadistada, kas lubada IPv6 Privacy Extension või mitte.
IPv6 DHCP Server Setting	Saate seadistada, kas lubada IPv6 DHCP Server Setting või mitte.
IPv6 Address	Kui kasutusel on IPv6 Address, sisestage alljärgnevas vormingus.
	C xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx / eesliide.
	xxxx on 1–4 numbrikohast koosnev kuueteistkümnendarv ja eesliide on kümnendarv 1-st 128-ni.
	Kui esineb järjestikuseid plokke, kus xxxx koosneb vaid 0-idest, võib need välja jätta kujul ::. (Ainult üks koht).
IPv6 Address Default Gateway	Kui määrate üksust IPv6 Address Default Gateway , sisestage alljärgnevas vormingus.
	□ xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx.
	xxxx on 1–4 numbrikohast koosnev kuueteistkümnendarv.
	Kui esineb järjestikuseid plokke, kus xxxx koosneb vaid 0-idest, võib need välja jätta kujul ::. (Ainult üks koht).
IPv6 Link-Local Address	Kuvatakse kehtiv IPv6 Link-Local Address.
IPv6 Stateful Address	Kuvatakse kehtiv IPv6 Stateful Address.

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
IPv6 Stateless Address 1	Kuvatakse kehtiv IPv6 Stateless Address 1.
IPv6 Stateless Address 2	Kuvatakse kehtiv IPv6 Stateless Address 2.
IPv6 Stateless Address 3	Kuvatakse kehtiv IPv6 Stateless Address 3.
IPv6 Primary DNS Server	Sisestage IPv6 esmane DNS-server järgmises vormingus.
	xxxx on 1–4 numbrikohast koosnev kuueteistkümnendarv.
	Kui esineb järjestikuseid plokke, kus xxxx koosneb vaid 0-idest, võib need välja jätta kujul ::. (Ainult üks koht).
IPv6 Secondary DNS Server	Kui määrate üksust IPv6 Secondary DNS Server, sisestage alljärgnevas vormingus.
	xxxx on 1–4 numbrikohast koosnev kuueteistkümnendarv.
	Kui esineb järjestikuseid plokke, kus xxxx koosneb vaid 0-idest, võib need välja jätta kujul ::. (Ainult üks koht).
IEEE802.11k/v	Saate seadistada, kas lubada IEEE802.11k/v või mitte.
	Kuvatakse ainult siis, kui saadaval on raadiovõrgu funktsioon.
IEEE802.11r	Saate seadistada, kas lubada IEEE802.11r või mitte.
	Kuvatakse ainult siis, kui saadaval on raadiovõrgu funktsioon.

Wi-Fi

Saate kontrollida Wi-Fi ja Wi-Fi Directi ühenduse olekut.

Wi-Fi Directi oleku kuvamiseks klõpsake Wi-Fi Directi vahekaarti.

Märkus.

Mudelite puhul, millel on Wi-Fi-tugi, kuvatakse see üksus, kui juhtmeta LAN-i liides on installitud.

Nupp Setup

Klõpsake nuppu Setup, et kuvada loend võrkudest (SSID-d), kuhu saab printerit ühendada. Ühendamiseks valige kindel võrk (SSID).

□ Nupp Disable Wi-Fi

Kui klõpsatakse nuppu Disable Wi-Fi, keelatakse Wi-Fi (taristurežiim) funktsioon.

Kui olete kasutanud Wi-Fi-t (traadita LAN), aga seda pole enam vaja ühendusviisi muutumise tõttu vms põhjusel, saate ebavajalike Wi-Fi-signaalide eemaldamisega vähendada ka printeri ooterežiimi energiatarbe koormust.

Märkus.

Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Wi-Fi häälestus

Juhtmega LAN-i sätete seadistamine

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- Valige järgmises järjestuses.
 Vahekaart Network >Wired LAN
- 4. Seadistage kõik üksused.
 - Link Speed & Duplex
 Valige loendist siderežiim.
 - □ IEEE 802.3az Saate seadistada, kas lubada IEEE 802.3az või mitte.
- Klõpsake nuppu Next. Kuvatakse kinnitussõnum.
- Klõpsake nuppu OK.
 Printer on värskendatud.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Wi-Fi Directi sätete seadistamine

Saate Wi-Fi Directi sätteid kontrollida ja seadistada.

Märkus.

Mudelite puhul, millel on Wi-Fi-tugi, kuvatakse see üksus, kui juhtmeta LAN-i liides on installitud.

 Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network >Wi-Fi Direct

- 4. Määrab kõik üksused.
 - 🖵 Wi-Fi Direct

Saate seadistada, kas lubada Wi-Fi Direct või mitte.

□ SSID

Saate muuta SSID-d (võrgu nimi).

□ Password

Wi-Fi Directi parooli muutmisel sisestage uus parool.

- Frequency Range Valige sagedusvahemik, mida Wi-Fi Directiga kasutada.
- □ IP Address

Valige üksuse IP Address seadistusmeetodiks automaatne ehk Auto või käsitsi ehk Manual. Kui teete valiku Manual, sisestage IP-aadress.

5. Klõpsake nuppu Next.

Kuvatakse kinnitussõnum.

Märkus. Wi-Fi Directi sätete lähtestamiseks klõpsake nuppu Restore Default Settings.

6. Klõpsake nuppu OK.

Printer on värskendatud.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Sündmuste toimumisel saadetavate meiliteavituste seadistamine

Saate seadistada meiliteavitused, et e-kiri saadetaks määratud aadressile iga kord, kui leiab aset mingi sündmus, nagu printimise peatumine või printeri tõrge. Saate registreerida kuni viis sihtkohta ning seadistada teavituse iga sihtkoha jaoks eraldi.

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb enne teavituste seadistamist seadistada meiliserver. Seadistage meiliserver selles võrgus, kuhu soovite e-kirja saata.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Email Notification

4. Määrake meiliteate teema.

Valige teemareal kuvatav sisu kahe rippmenüü abil.

- □ Valutud sisu kuvatakse **Subject** kõrval.
- □ Vasakule ja paremale ei saa valida sama sisu.
- Liku Kui Location tähemärkide maht on üle 32 baidi, siis jäetakse mahtu ületavad tähemärgid välja.
- 5. Sisestage meiliteate saatmise e-posti aadress.

Kasutage A-Z a-z 0-9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @ ja sisestage 1 kuni 255 tähemärki.

- 6. Valige meiliteavituste keel.
- 7. Märgistage märkeruut sündmuste juures, mille puhul soovite teavitust saada.

Notification Settingsi arv on seotud Email Address Settingsi sihtkoha arvuga.

Mani Heng Mani KPECMERTETT	
Course fundre a Lausson and be and and and and and	
Linal Addeca betingo	
Even in telescent restriction on the text to each exclusion	T10-720-0
Added 1 No, Family and approximation	Exploit
Address 2	Engele
Address 3:	Espin
Address #	Explot
Address 1 Satisfier Sellings Dati of the self of an proof statul is as checked	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
Addres 1 hafkuller Sallingi Daei of De Sett ofter product ratio is in chortest	Address
Addres 1 Instituter Sellingi Instituter Sellingi Institut is an United Sellingi Institut is an United Sellingi	Address 1 2 2 4
Addres 1 Indiadar Sellingi Indiadar Sellingi India a as checked Indiadar until 15 to resolut	Address 3 8 3 4 0 0 0 0
Addres 1 harfuster Saflegi (nari of te sett vive product ratius is an checked mil subscurft), 15 te receved mil subscurft), 15 te receved	
Address 1 Institution ballings Data of the sent ones product statut is as checked. Init happs whith to be resource the two Wenterwards law, and of service life	
Addess 1 Institutus Tarlingi District of the sett of an product status is as checked. If the sett of the setter of the setter of the server like Manimum of the result of server like Manimum of the result of server like Manimum of the result of server like	
Address 1 Institution Surfage Dealers of the setti often product status is as checked. The basiss write: to be response the two Wandmannon law, and of service life thermonic of bei, rearring and Addressite passion of charged	
Address 1 Institution ballings Data and its sent inner product statul is as checked. Institutions within to be reported with the Westmannon hose and of service life Westmannon hose resums and Addressed the passion of cherged Addressed the passion of cherged	
Addess 1 Institution failings Data of the sent when product statut is as checked. Institutions white to be reacced of the Membraneous loss and of service life Membraneous loss react of service life Membraneous loss reaction of service life Membraneous l	
Addess 1 Institution Tarlings Institution of the sette of an product status is as checked. Institutions with example of the modules institution Weintmanuor bios institution are work life Weintmanuor bios insuring with adversibilities parenteel changed Product areas Product areas Product areas Product areas	

Kui soovite printeris paberi lõppemisel meiliteavitust e-posti aadressile, mis on sätetes **Email Address Settings** märgitud numbriga 1, valige märkeruudu tulp 1 real **Paper out**.

8. Klõpsake nuppu OK.

Meiliteavituse töö kontrollimiseks põhjustage asjakohane sündmus.

Näide: määrake printimisel Paberiallikas kus ei ole paberit.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Meiliserveri registreerimine" lk 72

Meiliteadete üksused

Üksused	Sätted ja selgitused
Reset Ink Level	Teade, kui tint on otsas.
Ink low	Teade, kui tinti on vähe.
Maintenance box: end of service life	Teade, kui hoolduskarp on täis.

Üksused	Sätted ja selgitused
Maintenance box: nearing end	Teade, kui hoolduskarp on peaaegu täis.
Administrator password changed	Teade, kui muudetakse administraatori parooli.
Paper out	Teade, kui määratud paberiallikas on paber otsas ja tekkinud on tõrge.
Printing stopped	Teade, kui esineb tõrge, nagu paberiummistus, paberikasseti liikumine või paberiformaadi/paberitüübi sobimatus.
Printer error	Teade printeri tõrgete korral.
Scanner error	Teade skanneri tõrgete korral.
Fax error	Teade faksi tõrgete korral.
Wi-Fi rike	Teade juhtmevaba LAN-liidese tõrke korral.
Built-in SD card rike	Teade sisse-ehitatud SD-kaardi tõrke korral.
PDL board rike	Teade PDL substraadi tõrke korral.

Seotud teave

➡ "Sündmuste toimumisel saadetavate meiliteavituste seadistamine" lk 454

Juhtpaneeli seadistamine

Printeri juhtpaneeli häälestus. Võite paneeli häälestada järgmiselt.

 Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

 $S{\"atted} > U{lds}{\verb"atted"} > V{\verb"orgus"} atted > V{\verb"orgu"} olek > Juhtmega LAN-i / W{i-Fi} olek$

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Control Panel

- 4. Vajadusel seadistage järgmised üksused.
 - □ Language

Valige juhtpaneelil kuva keel.

Panel Lock

Kui valite **ON**, ei ole teil võimalik teha valikuid, mis nõuavad administraatori volitusi. Nende valikute tegemiseks logige printerisse sisse administraatorina.

□ Operation Timeout

Kui olete sisse logitud pääsukontrolli läbinud kasutaja või administraatorina ning teete valiku **ON**, logitakse teid teatava aja möödudes tegevuse puudumisel automaatselt välja ning kuvatakse avakuva.

Väljalogimise aega on võimalik seadistada sekundi kaupa vahemikus 10 kuni 240 sekundit.

Märkus.

Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt.

- Language: Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Keel/Language
- Panel Lock: Sätted > Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Turvasätted > Administraatori sätted > Lukustamise sätted
- Dependion Timeout: Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Toimingu ajalõpp (Saate teha valiku On või Off.)
- 5. Klõpsake nuppu OK.

Seotud teave

"Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Paneeli toimingute juhtimine

Kui lubate funktsiooni Lukustamise sätted, saate printeri süsteemisätetega seotud üksused lukustada, nii et kasutajad ei saa neid muuta.

Sätte Lukustamise sätted sihtüksused

Sätte Lock Setting üksused menüüs Sätted

Lukustatud menüüd on märgistatud ikooniga 🖬. Ka alama astme menüüd on lukustatud.

Sätte Lock Setting üksused, mis ei kuulu menüüsse Sätted

Lisaks menüüle Sätted rakendatakse sätet Lock Setting ka järgmistele menüü Eelsätted üksustele.

- 🗅 Lisa uus
- 🗅 Sordi

🗆 🛅 (Kustuta)

🖵 Lisa /Eemalda

Seotud teave

- ➡ "Sätete menüü loend" lk 389
- ➡ "Üksused, mida saab eraldiseisvalt seadistada" lk 458

Ekraani ja funktsioonide individuaalsed seadistused

Teatud Lukustamise sätted üksuseid saab individuaalselt sisse või välja lülitada.

Saate seadistada iga kasutaja saadavuse, nt kontaktide registreerimine või muutmine, tööde ajaloo kuvamine jne, vastavalt vajadusele.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Turvasätted > Piirangud.

3. Valige muudetava funktsiooni üksus ja seejärel Sees või Välj.

Üksused, mida saab eraldiseisvalt seadistada

Administraator võib lubada allpool toodud üksuste kuvamise ja eraldiseisva sätete muutmise.

- Juurdepääs töölogile: Job/Status > Logi
 Olekumonitori tööajaloo kuvamise haldamine. Tööajaloo kuvamise lubamiseks valige Sees.
- □ Juurdepääs registrile/ Kustuta Kontaktid:Sätted > Kontaktide haldur > Lisa/Redigeeri/Kustuta Kontaktide registreerimise ja muutmise haldamine. Valige kontaktide registreerimiseks või muutmiseks Sees.
- Hiljutine juurdepääs valikule Faks: Faks > Saaja > Viimatine
 Fakside saatmisel sihtkoha kuvamise haldamine. Sihtkoha kuvamiseks valige Sees.
- □ Juurdepääs valikule Faksi edastuslogi:Faks > Saatmislogi Faksi sideajaloo kuvamise haldamine. Valige sideajaloo kuvamiseks Sees.
- Juurdepääs valikule Faksi aruanne: Faks > Faksiaruanne Faksi aruande printimise haldamine. Valige printimise lubamiseks Sees.
- Juurdepääs prindiajaloole valikus Skanni võrgukausta/FTP-sse:Skanni > Võrgukaust/FTP > Sihtkoht > Asukoht

Võrgukausta skannimise funktsiooni salvestusajaloo printimise haldamine. Valige printimise lubamiseks Sees.

- Juurdepääs suvandile Hiljutine valikus Skanni meili:Skanni > Meil > Saaja
 Meilile skannimise funktsiooni ajaloo kuvamise haldamine. Valige ajaloo kuvamiseks Sees.
- □ Juurdepääs suvandile Näita saatmisi valikus Skanni meili: Skanni > Meil > Menüü > Kuva saatmise ajalugu Meilile skannimise funktsiooni meilimise ajaloo kuvamise haldamine. Valige meilimise ajaloo kuvamiseks Sees.
- □ Juurdepääs suvandile Prindi ajalugu valikus Skanni meili: Skanni > Meil > Menüü > Prindi saatmise ajalugu Meilile skannimise funktsiooni meilimise ajaloo printimise haldamine. Valige printimise lubamiseks Sees.
- Juurdepääs keelele: Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Keel
 Juhtpaneeli kuvakeele muutmise haldamine. Valige keele muutmiseks Sees.
- □ Juurdepääs valikule Paks paber: Sätted > Üldsätted > Printeri sätted > Paks paber Funktsiooni Paks paber sätete muutmise haldamine. Valige sätete muutmiseks Sees.
- □ Juurdepääs valikule Vaikne režiim: Sätted > Üldsätted > Printeri sätted > Vaikne režiim Funktsiooni Vaikne režiim sätete muutmise haldamine. Valige sätete muutmiseks Sees.
- Isikuandmete kaitse:

Kiirvalimise registreeringu sihtkohateabe kuvamise haldamine. Valige Sees, et kuvada sihtkohana (***).

Seotud teave

- ➡ "Ekraani ja funktsioonide individuaalsed seadistused" lk 457
- ➡ "Sätete menüü loend" lk 389

Energiasäästu sätted tegevusetuse korral

Saate määrata aja mille möödumisel lülitub seade energiasäästurežiimi või lülitub välja, kui printeri juhtpaneeli ei ole kasutatud. Määrake aeg sõltuvalt enda kasutuskeskkonnast.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Power Saving

- 4. Vajadusel seadistage järgmised üksused.
 - □ Sleep Timer

Sisestage aeg, millal lülituda tegevusetuse korral energiasäästurežiimi.

Märkus. Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt.

Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Unetaimer

Power Off Timer või Power Off If Inactive

Valige aeg, mille järel printer lülitub automaatselt välja, kui seda ei ole kasutatud. Kui kasutate faksifunktsiooni, valige **None** või **Off**.

Märkus.

Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt.

Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Väljalülitustaimer või Välja lülit. säte > Välja lülitatud kui on inaktiveeritud

Dever Off If Disconnected

Valige see säte, et lülitada printer määratud ajavahemiku pärast välja, kui katkeb ühendus kõigi portidega, kaasa arvatud LINE-pordiga. Olenevalt regioonist on võimalik, et see funktsioon ei ole saadaval.

Määratud ajavahemiku kohta lugege järgmiselt veebisaidilt.

https://www.epson.eu/energy-consumption

Märkus.

Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt.

Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Välja lülit. säte > Välja lülitatud kui ühendus on lahutatud

□ Wake with LCD Screen Touch

Saate määrata, millal puutepaneel unerežiimist välja tuleb. Kui teete valiku **Schedule**, määrake unerežiimi algus- ja lõppaeg.

Märkus.

Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt.

Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Puhkerežiimist äratamine > Äratamiseks puudutage LCD-d

5. Klõpsake nuppu OK.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Heli seadistamine

Seadistage heli juhtpaneeli kasutamiseks, printimiseks, faksi saatmiseks jne.

Märkus. Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt. Sätted > Üldsätted > Põhisätted > Heli

 Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Sound

- 4. Vajadusel seadistage järgmised üksused.
 - Normal Mode

Seadistage heli kui printer määratakse olekule Normal Mode.

Quiet Mode

Seadistage heli kui printer määratakse olekule **Quiet Mode**. See aktiveeritakse kui üks järgmistest üksustest on aktiveeritud.

□ Printeri juhtpaneel:

Sätted > Üldsätted > Printeri sätted > Vaikne režiim

Sätted > Üldsätted > Faksi sätted > Vastuvõtmise sätted > Printimissätted > Vaikne režiim

- Web Config:
 Fax sakk > Print Settings > Quiet Mode
- 5. Klõpsake nuppu OK.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Printeri sätete varundamine ja importimine

Saate sätteväärtuste komplekti funktsiooni Web Config kaudu faili eksportida. Saate eksporditud faili funktsiooni Web Config kaudu printerisse importida. Saate seda kasutada kontaktide ja sätteväärtuste varundamiseks, printeri asendamiseks jne.

Eksporditud faili pole võimalik redigeerida, kuna see on eksporditud kahendfailina.

Sätete eksportimine

Eksportige printeri jaoks sätted.

 Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Export and Import Setting Value > Export

4. Valige sätted, mida soovite eksportida.

Valige sätted, mida soovite eksportida. Kui valite emakategooria, valitakse ka selle alamkategooriad. Samas ei saa valida alamkategooriaid, mis põhjustavad samas võrgus duplikaatide (näiteks IP-aadresside jms) tekitamisega tõrkeid.

5. Eksporditud faili krüptimiseks sisestage parool.

Faili importimiseks on vajalik parool. Kui te ei taha faili krüptida, jätke see tühjaks.

6. Klõpsake nuppu **Export**.

Oluline teave:

Kui soovite eksportida printeri võrgusätteid, nagu seadme nimi ja IPv6 aadress, valige **Enable to select the** *individual settings of device* ja valige rohkem üksuseid. Kasutage asendusprinteri jaoks üksnes valitud väärtuseid.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Sätete import

Importige rakendusest Web Config eksporditud fail printerisse.

Oluline teave:

Individuaalset teavet, nagu näiteks printeri nimi või IP-aadress, sisaldavate väärtuste importimisel veenduge, et võrgus juba ei ole sama IP-aadressil.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.

3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Export and Import Setting Value > Import

- 4. Valige eksporditud fail ja sisestage seejärel krüptitud parool.
- 5. Klõpsake nuppu Next.
- 6. Valige imporditavad sätted ja klõpsake Next.
- 7. Klõpsake nuppu OK.

Sätted rakendatakse printeris.

Seotud teave

→ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Püsivara värskendamine

Printeri püsivara värskendamine juhtpaneeli abil

Kui printer on internetti ühendatud, saate juhtpaneeli abil printeri püsivara värskendada. Samuti saate seada printeri regulaarselt püsivara värskenduse olemasolu kontrollima ja selle korral teid teavitama.

- 1. Valige avakuval Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Püsivara värskendamine > Värskenda.

Märkus.

Valige Teatis > *Sees*, *et seada printer regulaarselt kontrollima saadaval olevate püsivara värskenduste olemasolu.*

- 3. Lugege ekraanil kuvatud teadet ja alustage saadaval värskenduste otsimist.
- 4. Kui LCD-ekraanil kuvatakse teade, mis kinnitab, et püsivara värskendus on saadaval, järgige värskenduse käivitamiseks ekraanil kuvatud juhtnööre.

Oluline teave:

- □ Ärge lülitage printerit välja ega eemaldage seda vooluvõrgust enne, kui värskendamine on lõppenud, vastasel korral võib printeri töös esineda tõrkeid.
- Kui püsivara värskendamist ei viidud lõpuni või see nurjus, ei käivitu printer tavapärasel viisil ja printeri järgmisel sisselülituskorral kuvatakse LCD-ekraanil teade "Recovery Mode". Selles olukorras peate püsivara uuesti arvuti abil värskendama. Ühendage printer arvutiga USB-kaabli abil. Kui printeris on kuvatud "Recovery Mode", ei saa te püsivara võrguühenduse kaudu värskendada. Avage arvutis Epsoni kohalik veebisait ja laadige seejärel alla printeri uusim püsivara. Edasiseks tegevuseks leiate juhised veebisaidilt.

Printeri püsivara automaatne värskendamine

Saate seadistada printeri püsivara automaatselt uuendama, kui printer internetiga ühendatud on.

Kui paneelilukk on lubatud, saab seda funktsiooni kasutada ainult administraator. Pöörduge abi saamiseks printeri administraatori poole.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Püsivara värskendamine.
- 3. Sätete ekraani kuvamiseks valige Automaatne püsivara uuendus.
- Selle funktsiooni lubamiseks valige Automaatne püsivara uuendus.
 Valige kinnitust küsival ekraanil Nõustun, et sätete ekraanile naasta.
- 5. Määrake värskenduse päev ja kellaaeg ning valige seejärel Nõus.

Märkus.

Saate valida mitu nädalapäeva, kuid te ei saa iga nädalapäeva jaoks kellaaega täpsustada.

Seadistus on lõpetatud, kui ühendus serveriga on kinnitatud.

Oluline teave:

- Ärge lülitage printerit välja ega eemaldage seda vooluvõrgust enne, kui värskendamine on lõppenud. Järgmisel korral, kui printeri sisse lülitate, võidakse LCD-ekraanil kuvada kiri "Recovery Mode" ja teil ei pruugi olla võimalik printeriga töötada.
- □ Kui kuvatakse kiri "Recovery Mode", järgige allolevaid samme püsivara uuesti värskendamiseks.
 - 1. Ühendage arvuti ja printer USB-kaabli abil. (Te ei saa taasterežiimis võrgu kaudu värskendada.)

2. Laadige Epsoni veebisaidilt alla uusimad püsivaravärskendused ja alustage värskendamist. Üksikasjade nägemiseks vaadake allalaadimislehel jaotist "Värskendusmeetod".

Märkus.

Saate püsivara automaatse värskendamise seadistada funktsiooniga Web Config. Valige vahekaart **Device Management** > **Automaatne püsivara uuendus**, lubage sätted ja seejärel määrake nädalapäev ja kellaaeg.

Püsivara värskendamine funktsiooni Web Config kaudu

Kui printer on Interneti-ühendusega, saate püsivara värskendada funktsiooni Web Config kaudu.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Firmware Update

4. Klõpsake **Start** ja seejärel järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Algab püsivara kontroll ja värskendatud püsivara olemasolu korral kuvatakse püsivara teave.

Märkus.

Püsivara saate värskendada ka utiliidiga Epson Device Admin. Püsivara teavet saate visuaalselt kontrollida seadmete loendist. See on kasulik mitme seadme püsivara värskendamiseks. Lisateavet leiate utiliidi Epson Device Admin juhendist või spikrist.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Püsivara värskendamine ilma internetiühenduseta

Seadme püsivara saate arvutisse alla laadida Epsoni veebisaidilt, seejärel ühendage püsivara värskendamiseks USBkaabli abil seade arvutiga. Kui te ei saa värskendada võrgu kaudu, proovige seda meetodit.

- 1. Avage Epsoni veebisait ja laadige alla püsivara.
- 2. Ühendage allalaaditud püsivara sisaldav arvuti USB-kaabli abil printeriga.
- Topeltklõpsake allalaaditud faili laiendiga .exe. Epson Firmware Updater käivitub.
- 4. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Kuupäeva ja kellaaja sünkroonimine ajaserveriga

Ajaserveriga (NTP-serveriga) sünkroonimisel saate printeri ja arvuti kellaaja võrgus sünkroonida. Ajaserver või olla organisatsiooni sisene või internetipõhine.

CA-sertifikaadi või Kerberose abil autentimisel on võimalik kellaajaga seotud probleeme vältida, sünkroonides kellaaja serveriga.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Date and Time > Time Server.

- 4. Suvandi Use sätteks valige Use Time Server.
- 5. Sisestage Time Server Address alt ajaserveri aadress.

Võite kasutada IPv4, IPv6 või FQDN-formaati. Sisestage kuni 252 tähemärki. Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.

6. Sisestage Update Interval (min).

Saate minuti täpsusega sisestada kuni 10 080 minutit.

7. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.

Ühenduse oleku ajaserveriga saate kinnitada Time Server Status alt.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Sisemälu andmete kustutamine

Saate kustutada printeri sisemälu andmed, näiteks allalaaditud fondid ja makro-prinditööd või parooliga kaitstud prinditavad tööd.

Märkus.

Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt.

Sätted > Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Tühjenda andmed sisemälust > PDL-keele kirjatüüp, makro ja tööpiirkond

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Clear Internal Memory Data

4. Klõpsake valikut Delete suvandi PDL Font, Macro, and Working Area jaoks.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Kontaktide haldamine

Saate seadistada sätted kontaktiloendi vaatamiseks ja seal otsingute tegemiseks.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Contacts Manager

- 4. Valige View Options.
- 5. Valige Search Options.
- 6. Klõpsake nuppu OK.
- 7. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Printeri toite kontrollimine funktsiooniga Web Config

Te saate printeri funktsiooni Web Config abil arvuti kaudu välja lülitada ja taaskäivitada isegi siis, kui arvuti asub printerist kaugel.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst. Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- Valige järgmises järjestuses.
 Vahekaart Device Management > Power
- 4. Valige Power Off või Reboot
- 5. Klõpsake nuppu **Execute**.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Kodukuva kujunduse redigeerimine

Saate muuta menüüde paigutust kodukuval.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Device Management > Edit Home

- Valige suvand Layout ning seejärel valige ioonid ja nende paigutus. Kodukuva lehekülgede järjestus sõltub paigutusest. Kui olete registreerinud eelsätted, saate need valida kuvamiseks kodukuval.
- 5. Klõpsake nuppu OK.

Printerist läbi söödetud lehtede koguarvu kontrollimine

Saate kontrollida printerit läbinud lehtede koguarvu. Andmed prinditakse koos pihustite kontroll-lehega.

- 1. Valige printeri juhtpaneelil Sätted.
- 2. Valige Hooldus > Prindipea pihusti kontroll..
- 3. Järgige paberi laadimiseks ja pihustite kontroll-lehe printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus.

Söödetud lehtede koguarvu saate vaadata ka printeridraiverist.

U Windows

Klõpsake suvandit Printeri ja suvandi teave vahekaardil Hooldus.

□ Mac OS

Apple'i menüü > System Preferences (või System Settings) > Printers & Scanners (või Print & Scan, Print & Fax) > Epson(XXXX) > Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility > Printer and Option Information

Toote turvasätted

Kasutatavate funktsioonide piiramine

Te saate registreerida printeris kasutajakontosid, linkida neid funktsioonidega ja juhtida funktsioone, mida kasutajad saavad kasutada.

Juurdepääsu reguleerimise lubamise korral saab kasutaja kasutada funktsioone nagu kopeerimine, faksimine jms, sisestades printeri juhtpaneelil parooli ja logides printerisse sisse.

Mittekasutatavad funktsioonid toonitakse halliks ning neid ei saa valida.

Registreerides autentimisteabe printeridraiverile või skanneridraiverile, saate printida või skannida arvutist. Draiveri sätete kohta lisateabe saamiseks lugege draiveri spikrit või juhendit.

Kasutajakonto loomine

Looge juurdepääsukontrolli jaoks kasutajakonto.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Product Security sakk > Access Control Settings > User Settings

4. Klõpsake käsku Add numbri jaoks, mida registreerida soovite.

Oluline teave:

Kui kasutate printerit Epsoni või mõne muu ettevõtte autentimissüsteemiga, registreerige piirangusättega seotud kasutajanimi numbri all kahest kümneni.

Rakendustarkvara, näiteks autentimissüsteem, kasutab number ühte, seega ei kuvata kasutajanime printeri juhtpaneelil.

5. Märkige kõik üksused.

□ User Name:

sisestage kasutajanimede loendis kuvatav nimi, mis koosneb 1-14 tähtnumbrilisest märgist.

□ Password:

Sisestage parool, mis koosneb 0–70 ASCII-vormingus (0x20–0x7E) tärgist. Parooli lähtestamisel jätke see tühjaks.

 $\hfill\square$ Select the check box to enable or disable each function.

Valige funktsioon, mille kasutamist lubate.

Kui valite sätte **Print from Computer** suvandis **Allow only B&W printing**, ei võta printer arvutitest vastu värvilisi prinditöid.

6. Klõpsake nuppu Apply.

Pärast teatud ajavahemikku naaske kasutajasätete loendisse.

Kontrollige, et kasutajanimi, mille jaotises **User Name** registreerisite, oleks kuvatud ja käsk **Add** asendatud käsuga **Edit**.

Juurdepääsu seadistanud administraator peab teavitama kasutajat konto andmetest ja sellele saadaval funktsioonidest.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Kasutajakonto redigeerimine

Redigeerige juurdepääsukontrolli funktsioonis registreeritud kontot.

 Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Product Security > Access Control Settings > User Settings

- 4. Klõpsake redigeerida soovitava numbri juures käsku Edit.
- 5. Muutke iga üksust.
- 6. Klõpsake nuppu Apply.

Pärast teatud ajavahemikku naaske kasutajasätete loendisse.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Kasutajakonto kustutamine

Kustutage juurdepääsukontrolli funktsioonis registreeritud konto.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Product Security > Access Control Settings > User Settings

- 4. Klõpsake kustutada soovitava numbri juures käsku Edit.
- 5. Klõpsake nuppu Delete.

Oluline teave:

Kui klõpsate käsku Delete, kustutatakse kasutajakonto kinnitussõnumit kuvamata. Olge konto kustutamisel ettevaatlik.

Pärast teatud ajavahemikku naaske kasutajasätete loendisse.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Juurdepääsukontrolli lubamine

Juurdepääsukontrolli lubamisel saab printerit kasutada ainult registreeritud kasutaja.

Märkus.

Kui Access Control Settings on lubatud, peate kasutajat tema konto teabest teavitama.

Kui prindite arvutist, seadistage printeri kasutajateave klientarvutis.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Product Security sakk > Access Control Settings > Basic

4. Valige Enables Access Control.

Kui lubate juurdepääsukontrolli ja soovite printimiseks või skannimiseks kasutada nutiseadmeid, millel autentimisteave puudub, valige **Allow printing and scanning without authentication information from a computer**.

Epsoni Windowsi printeridraiver võimaldab kasutajateabe eelnevat seadistamist. Mac OS-is peate kasutajateabe sisestama iga kord, kui prindite.

5. Klõpsake nuppu **OK**.

Teatud aja möödudes kuvatakse lõpetamisteade.

Veenduge, et sellised ikoonid nagu kopeerimine ja skannimine oleksid printeri juhtpaneelil hallid.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ▶ "Pinteri kasutamine, kui sellel on juurdepääsukontrolli funktsioon lubatud" lk 291

USB-ühenduste ja välismälu kasutuse keelamine

Saate keelata liidese, mida kasutatakse seadme ühendamiseks printeriga. Määrake keelavad sätted, et printimine ja skannimine oleks lubatud vaid võrgu kaudu.

Märkus.

Keelavad sätted saate määrata ka printeri juhtpaneelilt.

- Demory Device: Sätted > Üldsätted > Printeri sätted > Mäluseadme liides > Mäluseade
- □ Avuti ühendamine USB kaudu: Sätted > Üldsätted > Printeri sätted > Avuti ühendamine USB kaudu
- 1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Product Security > External Interface

4. Valige Disable funktsioonidele, mida soovite määrata.

Valige Enable, kui soovite kontrollimise katkestada.

□ Memory Device

Keelake andmete salvestamine välisesse mäluseadmesse välise seadme ühendamiseks mõeldud USB-pordi kaudu.

□ PC connection via USB

USB-ühenduse kasutamist saate arvutist piirata. Kui soovite selle piirata, valige Disable.

- 5. Klõpsake nuppu **OK**.
- 6. Kontrollige, kas keelatud porti ei ole võimalik kasutada.
 - □ Memory Device

Kontrollige, et mäluseadme, näiteks USB-mälu, sisestamisel välise seadme ühendamiseks mõeldud USBporti ei saa vastust.

□ PC connection via USB

Kui draiver on arvutisse installitud

Ühendage printer USB-kaabli abil arvutiga ning kontrollige, et printer ei skanniks ega prindiks.

Kui draiverit pole arvutisse installitud

Windows:

Avage seadmehaldur ja jätke see tööle. Ühendage printer USB-kaabli abil arvutiga ja veenduge, et seadmehalduri kuvasisu ei muutu.

Mac OS:

Ühendage printer USB-kaabli abil arvutiga ja veenduge, et printerit pole loendis, kui soovite printeri Printerid ja skannerid alt lisada.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Auditi logi funktsiooni kasutamine

Saate lubada auditi logi funktsiooni ja logi andmeid eksportida.

Auditi logide korrapärane kontrollimine võib aidata väärkasutust varakult avastada ja jõuda jälile võimalikele turvaprobleemidele.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Product Security > Audit Log

- 4. Muutke vastavalt vajadusele sätteid.
 - Audit log setting

Valige ON ja seejärel klõpsake selle funktsiooni lubamiseks nuppu OK.

Märkus.

Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt.

 $S{\"atted} > Ulds{\"atted} > S{\"usteemi} \ administreerimine > Turvas{\"atted} > Auditilogi$

□ Exports the audit logs to the CSV file.

Logi eksportimiseks CSV-failina klõpsake nuppu Export.

□ Deletes all audit logs.

Logi kõikide andmete kustutamiseks klõpsake käsku Delete.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Parooli krüptimine

Parooli krüptimine võimaldab teil krüpteerida printerisse salvestatud konfidentsiaalset teavet (kõiki paroole, sertifikaatide privaatvõtmeid).

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Product Security > Password Encryption

Märkus. Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt. Sätted > Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Turvasätted > Paroolide krüptimine

- 4. Valige krüptimise lubamiseks **ON**.
- 5. Klõpsake nuppu OK.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Failitoimingute keelamine PDL-i kaudu

See funktsioon kaitseb faile volitamata PDL-toimingute eest.

 Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.

3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Product Security > File Operations from PDL

- 4. Valige, kas File Operations from PDL lubada või mitte.
- 5. Klõpsake nuppu OK.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Administraatori parooli muutmine funktsiooni Web Config kaudu

Peaadministraatori parooli saate muuta rakenduses Web Config.

Parooli muutmine hoiab ära seadmesse salvestatud teabe (näiteks ID, parool, võrgusätted, kontaktid jms) volitamata lugemise ja muutmise. Samuti vähendab see paljusid turvariske, nagu teabelekked võrgukeskkondades ja turvaeeskirjades.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Product Security sakk > Administrator Settings > Change Administrator Password

- 4. Sisestage kehtiv parool väljale Current password.
- 5. Sisestage administraatori kasutajanimi väljale User Name.

Kui tahate autentimiseks kasutada administraatori kasutajanime ja parooli, sisestage User Name.

- 6. Sisestage uus parool väljadele New Password ja Confirm New Password.
- 7. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.

Administraatori parooli esialgsele paroolikujule taastamiseks klõpsake ekraanil **Change Administrator Password** käsku **Restore Default Settings**.

Alamadministraatori kontode seadistamine

Printeris saab registreerida mitu administraatori kontot.

Alam administraatorite loomine

Logige järgmiste toimingute tegemiseks sisse peaadministraatorina.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Product Security sakk > **Administrator Settings** > **User Settings**

- 4. Valige number, mida soovite registreerida või redigeerida, ja seejärel valige Edit.
- 5. Seadistage kõik üksused.
 - **User Name:**

Sisestage kasutajanimede loendis kuvatud nimi, mis koosneb 1-20 ASCII-vormingus tärgist (0x20-0x7E).

□ Password:

Sisestage parool, mis koosneb 8–70 ASCII-vormingus (0x20–0x7E) tärgist. Parooli lähtestamisel jätke see tühjaks.

□ Select the check box to enable or disable each function.

Valige administraatoriõigusega funktsioonid, mida soovite lubada alamadministraatoritele. Valitud funktsioonid kuvatakse rakenduses Web Config, kui logite sisse alamadministraatorina.

6. Klõpsake nuppu OK.

Pärast teatud ajavahemikku naaske kasutajasätete loendisse.

Teavitage alamadministraatorit registreeritud administraatori teabest.

Kui lubatud on Lukustamise sätted, valige administraatori sisselogimiskuval alamadministraatori nimi.

Alamadministraatori kontode kustutamine

Saate kustutada kindla alamadministraatori või kõik alamadministraatorid.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.

3. Valige järgmises järjestuses.

Product Security sakk > **Administrator Settings** > **User Settings**

4. Valige kustutamiseks number ja klõpsake nuppu **Delete**. Kõigi alamadministraatorite kustutamiseks klõpsake nuppu **Delete All**.

Pärast teatavat ajavahemikku viiakse teid tagasi kasutajasätete loendisse.

Alamadministraatori parooli muutmine

Kui logite rakendusse Web Config alamadministraatorina, saate muuta alamadministraatori parooli.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatorina sisselogimiseks alamadministraatori kasutajanimi ja parool.
- 3. Valige vahekaart Product Security > User Settings.
- 4. Sisestage kehtiv parool väljale **Current password** ja seejärel uus parool väljale **New Password**, klõpsake nuppu **Confirm New Password**.
- 5. Valige OK.

Programmikinnituse lubamine käivitamisel

Kui lubate programmi kinnitamise funktsiooni, teeb printer käivitamisel kinnitamise, kontrollimaks, kas volitamata kolmandad isikud on programmi rikkunud. Kui tuvastatakse probleeme, ei alusta printer tööd.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Product Security > Program Verification on Start Up

Märkus. Seadistuse saate teha ka printeri juhtpaneelilt. Sätted > Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Turvasätted > Programmikontroll käivitamise ajal

- 4. Valige **ON**, et funktsioon **Program Verification on Start Up** lubada.
- 5. Klõpsake nuppu OK.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Domeenipiirangute seadistamine

Domeeninimedele piirangureegleid rakendades saate vähendada juhuslikest edastustest tingitud teabelekete ohtu.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Product Security > Domain Restrictions

- 4. Muutke vastavalt vajadusele sätteid.
 - Restriction Rule
 Valige e-postiedastuste piiramise viis.
 - Domain Name
 Lisage või kustutage piiranguga domeeni nimi.
- 5. Klõpsake nuppu OK.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Võrgu turvasätted

Kontrollimine protokollide abil

Saate printimiseks kasutada erinevaid teid ja protokolle.

Kui kasutate mitmefunktsioonilist printerit, saate kasutada võrguskannimist ja arvutifaksi määramata arvu võrgus olevate arvutitega.

Saate soovimatuid turvariske vähendada, kui piirate teatud teid kasutavat printimist või kontrollite saadaolevaid funktsioone.

Protokollisätete seadistamiseks järgige allpool toodud samme.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > Protocol

- 4. Seadistage kõik üksused.
- 5. Klõpsake nuppu Next.
- Klõpsake nuppu OK.
 Sätted rakendatakse printeris.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Lubatavad või keelatavad protokollid" lk 477
- ➡ "Protokolli sätteüksused" lk 478

Lubatavad või keelatavad protokollid

Protokoli	Kirjeldus
Bonjour Settings	Saate seadistada, kas kasutada Bonjouri. Bonjouri kasutatakse seadmete otsimiseks, printimiseks jms.
iBeacon Settings	Saate iBeaconi ülekandefunktsiooni lubada või keelata. Selle funktsiooni kasutamisel saate printerit otsida iBeacon-toega seadmetest.
SLP Settings	Saate funktsiooni SLP lubada või keelata. SLP-d kasutatakse utiliidis EpsonNet Config tõukeskannimiseks ja võrguotsinguks.
WSD Settings	Saate WSD funktsiooni lubada või keelata. Kui see on lubatud, saate lisada WSD- seadmeid ja printida WSD-pordist.
LLTD Settings	Saate LLTD funktsiooni lubada või keelata. Kui see on lubatud, kuvatakse seda Windowsi võrgukaardil.
LLMNR Settings	Saate LLMNR funktsiooni lubada või keelata. Kui see on lubatud, saate nime lahendamist ilma NetBIOSita kasutada ka siis, kui DNS ei ole võimalik.
LPR Settings	Saate seadistada, kas lubada üle LPR printimist või mitte. Kui see on lubatud, saate LPR- pordist printida.
RAW(Port9100) Settings	Saate seadistada, kas lubada RAW-pordist (port 9100) printimist või mitte. Kui see on lubatud, saate RAW-pordist (port 9100) printida.
RAW(Custom Port) Settings	Saate seadistada, kas lubada RAW-pordist (kohandatud port) printimist või mitte. Kui see on lubatud, saate printida RAW-pordist (kohandatud port).
IPP Settings	Saate IPP funktsiooni lubada või keelata. Kui see on lubatud, saate printida interneti kaudu. Samuti on see kuvatud võrgus seadmete otsimise ajal.
FTP Settings	Saate seadistada, kas lubada üle FTP printimist või mitte. Kui see on lubatud, saate üle FTP- serveri printida.

Protokoll	Kirjeldus
SNMPv1/v2c Settings	Saate seadistada, kas lubada SNMPv1/v2c või mitte. Seda kasutatakse seadmete häälestamiseks, jälgimiseks jms.
SNMPv3 Settings	Saate seadistada, kas lubada SNMPv3 või mitte. Seda kasutatakse krüpteeritud seadmete häälestamiseks, jälgimiseks jms.

Seotud teave

- ➡ "Kontrollimine protokollide abil" lk 476
- ➡ "Protokolli sätteüksused" lk 478

Protokolli sätteüksused

Bonjour Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Use Bonjour	Valige see, et otsida või kasutada teenuseid läbi Bonjouri.
Bonjour Name	Kuvab Bonjour nime.
Bonjour Service Name	Kuvab Bonjour teenuse nime.
Location	Kuvab Bonjour asukoha nime.
Top Priority Protocol	Valige Bonjour printimise esimese prioriteedi protokoll.
Wide-Area Bonjour	Valige, kas kasutada teenust Wide-Area Bonjour.

iBeacon Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Enable iBeacon Transmission	Valige iBeacon ülekandefunktsiooni aktiveerimiseks.

SLP Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Enable SLP	Valige SLP funktsiooni aktiveerimiseks.
	Seda kasutatakse võrguotsinguks rakenduses EpsonNet Config.

WSD Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Enable WSD	Valige, et lubada seadmete lisamine WSD kaudu ja printimi- ne WSD-pordist. Kui te ei soovi, et toode seadmeid otsiks, keelake see üksus ja keelake Enable IPP .
Printing Timeout (sec)	Sisestage WSD printimise side ajalõpu väärtus vahemikus 3 kuni 3600 sekundit.

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Scanning Timeout (sec)	Sisestage WSD skannimise side ajalõpu väärtus vahemikus 3 kuni 3600 sekundit.
Device Name	Kuvab WSD seadme nime.
Location	Kuvab WSD asukoha nime.

LLTD Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Enable LLTD	Valige, et lubada LLTD. Printer kuvatakse Windowsi võrgu- kaardil.
Device Name	Kuvab LLTD seadme nime.

LLMNR Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Enable LLMNR	Valige, et lubada LLMNR. Nime lahendamist saate ilma Net- BIOSita kasutada ka siis, kui DNS ei ole võimalik.

LPR Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Allow LPR Port Printing	Valige, et lubada printimine LPR-pordist.
Printing Timeout (sec)	Sisestage LPR printimise ajalõpu väärtus vahemikus 0 kuni 3600 sekundit. Kui te ajalõppu kasutada ei soovi, sisestage 0.

RAW(Port9100) Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Allow RAW(Port9100) Printing	Valige, et lubada printimine RAW-pordist (port 9100).
Printing Timeout (sec)	Sisestage RAW-printimise (port 9100) ajalõpu väärtus vahe- mikus 0 kuni 3600 sekundit. Kui te ajalõppu kasutada ei soo- vi, sisestage 0.

RAW(Custom Port) Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Allow RAW(Custom Port) Printing	Valige, et lubada printimine RAW-pordist (kohandatud port).
Port Number	Sisestage RAW-printimiseks pordi number vahemikus 1024 kuni 65535 (välja arvatud 9100, 1865, 2968).
Printing Timeout (sec)	Sisestage RAW-printimise (kohandatud port) aegumise väär- tus vahemikus 0 kuni 3600 sekundit. Kui te ajalõppu kasuta- da ei soovi, sisestage 0.

IPP Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Enable IPP	Valige IPP side lubamiseks. Kui see on lubatud, saate printida interneti kaudu. See on kuvatud ka siis, kui otsitakse võrgus olevaid seadmeid. Kuvatakse ainult IPP toega printerid.
Allow Non-secure Communication	Printeri turvameetmeteta (IPP) side lubamiseks valige Allo- wed.
Communication Timeout (sec)	Sisestage IPP printimise ajalõpu väärtus vahemikus 0 kuni 3600 sekundit.
Require PIN Code when using IPP printing	Valige kas IPP printimisel küsitakse PIN-koodi või mitte. Yes valimisel ei salvestata printerisse IPP printimistöid ilma PIN- koodita.
URL (vörk)	Kuvab IPP URL-id (http ja https) kui printer on ühendatud võrku. URL kombineeritakse printeri IP-aadressi, pordinum- bri ja IPP printeri nime väärtustega.
URL (Wi-Fi Direct)	Kuvab IPP URL-id (http ja https) kui printer on ühendatud Wi-Fi Direct kaudu. URL kombineeritakse printeri IP-aadressi, pordinumbri ja IPP printeri nime väärtustega.
Printer Name	Kuvab IPP printeri nime.
Location	Kuvab IPP asukoha.

FTP Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Enable FTP Server	Valige FTP printimise lubamiseks. Kuvatakse ainult FTP prin- timise toega printerid.
Communication Timeout (sec)	Sisestage FTP ühenduse ajalõpu väärtus vahemikus 0 kuni 3600 sekundit. Kui te ajalõppu kasutada ei soovi, sisestage 0.

SNMPv1/v2c Settings

Üksused	Seadistuse väärtus ja kirjeldus
Enable SNMPv1	SNMPv1 on lubatud, kui märkeruut on täidetud.
Enable SNMPv2c	SNMPv2c on lubatud, kui märkeruut on täidetud.
Access Authority	Seadistage juurdepääsuõigused SNMPv1/v2c lubamisel. Va- lige Read Only või Read/Write .
Community Name (Read Only)	Sisestage 0 kuni 32 ASCII (0x20–0x7E) tähemärki.
Community Name (Read/Write)	Sisestage 0 kuni 32 ASCII (0x20–0x7E) tähemärki.
Allow access from Epson tools	Valige, kas lubada teabe kirjutamine Epsoni tööriistadega, nagu Epson Device Admin.

SNMPv3 Settings

Üksused		Seadistuse väärtus ja kirjeldus	
Enable SNMP	/3	SNMPv3 on lubatud, kui märkeruut on täidetud.	
User Name		Sisestage 1 kuni 32 tähemärki, kasutades ainult 1-baidiseid tärke.	
Authenticatio	n Settings		
	Algorithm	Valige SNMPv3 autentimise algoritm.	
	Password	Sisestage SNMPv3 autentimise parool.	
		Sisestage 8 kuni 32 ASCII (0x20–0x7E) tähemärki. Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.	
	Confirm Password	Sisestage kinnitamiseks määratud parool.	
Encryption Se	Encryption Settings		
	Algorithm	Valige SNMPv3 krüptimise algoritm.	
	Password	Sisestage SNMPv3 krüptimise parool.	
		Sisestage 8 kuni 32 ASCII (0x20–0x7E) tähemärki. Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks.	
	Confirm Password	Sisestage kinnitamiseks määratud parool.	
Context Name	2	Sisestage kuni 32 tärki vormingus Unicode (UTF-8). Kui te seda ei täpsusta, jätke see tühjaks. Sisestatavate tähemärkide arv võib sõltuvalt keelest erineda.	

Seotud teave

- ➡ "Kontrollimine protokollide abil" lk 476
- ➡ "Lubatavad või keelatavad protokollid" lk 477

Digitaalsertifikaadi kasutamine

Digitaalsest sertimisest

□ CA-signed Certificate

See on sertimiskeskuse (SK) poolt allkirjastatud sertifikaat. Seda on võimalik sertimiskekusest taotleda. See sertifikaat kinnitab printeri olemasolu ja seda kasutatakse SSL-/TLS-side jaoks tagamaks andmeside turvalisust.

SSL-/TLS-side puhul kasutatakse seda serveri sertifikaadina.

Kui see on määratud IPsec/IP-filtreerimise või IEEE 802.1X andmeside jaoks, siis kasutatakse seda kliendisertifikaadina.

□ SK-sertifikaat

See kuulub CA-signed Certificate'ide alla ja seda nimetatakse ka SK-sertifikaadiks. Veebibrauser kasutab seda printeri sertifikaadi asukoha kontrollimiseks, et pääseda ligi teise poole serverile või utiliidile Web Config.

SK-sertifikaadi puhul tuleb määrata, millal lubada printerist juurdepääsu serveri sertifikaadile. Printeri puhul tuleb määrata CA-signed Certificate'i asukoht SSL-/TLS-side jaoks.

Printeri SK-sertifikaadi saate SK-sertifikaate väljastavast sertimiskeskusest.

Samuti saate teise poole serveri valideerimiseks kasutatava SK-sertifikaadi hankida teise serveri CA-signed Certificate'i väljastanud sertimiskeskusest.

□ Self-signed Certificate

Selle sertifikaadi allkirjastab ja väljastab printer ise. Seda nimetatakse ka juursertifikaadiks. Kuna sertifikaadi väljastaja serdib iseennast, ei ole see usaldusväärne ning ei ole võimalik välistada pettust.

Kasutage seda turvasätete tegemisel ja lihtsa SSL-/TLS-side jaoks ilma CA-signed Certificate'ita.

Kui kasutate seda sertifikaati SSL-/TLS-side jaoks, võib veebibrauser kuvada turvahoiatuse, sest sertifikaat ei ole veebibrauseris registreeritud. Te saate sertifikaati Self-signed Certificate kasutada üksnes SSL-/TLS-andmesideks.

Seotud teave

- ➡ "Iseallkirjastatud sertifikaadi värskendamine" lk 486
- ➡ "CA Certificate seadistamine" lk 487

CA-signed Certificate seadistamine

CA-allkirjastatud sertifikaadi omandamine

CA-allkirjastatud sertifikaadi saamiseks looge CSR-võti (Certificate Signing Request) ning esitage sertifitseerimiskeskusele taotlus. CSR-võtme loomiseks on vaja utiliiti Web Config ja arvutit.

Utiliidi Web Config abil CSR-võtme loomiseks ja CA-allkirjastatud sertifikaadi saamiseks järgige alltoodud samme. Kui loote CSR-võtme utiliidi Web Config abil, on sertifikaat PEM/DER-formaadis.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security. > SSL/TLS > Certificate või IPsec/IP Filtering > Client Certificate või IEEE802.1X > Client Certificate

Olenemata sellest, millise te valite, saab sama sertifikaati kasutada ka teiste valikute puhul.

4. Klõpsake Generate või CSR.

Avatakse CSR-võtme loomise leht.

5. Sisestage iga üksuse jaoks väärtus.

Märkus.

Võimalikud võtmete pikkused ja lühendid varieeruvad olenevalt sertifitseerimiskeskusest. Looge taotlus vastavalt konkreetse sertifitseerimiskeskuse reeglitele.

6. Klõpsake nuppu OK.

Kuvatakse lõpetamise teade.

- 7. Valige vahekaart Network Security. Järgmiseks valige SSL/TLS > Certificate või IPsec/IP Filtering > Client Certificate või IEEE802.1X > Client Certificate.
- 8. Klõpsake üht **CSR**-võtme allalaadimise nuppudest vastavalt määratud formaadile, mida iga sertifitseerimiskeskus CSR-võtme arvutisse laadimiseks toetab.

Oluline teave:

Ärge looge CSR-võtit uuesti. Kui te seda teete, ei pruugi teil õnnestuda väljastatud CA-signed Certificate'i importimine.

9. Saatke CSR-võti sertifitseerimiskeskusele, et saada CA-signed Certificate.

Järgige konkreetse sertifitseerimiskeskuse reegleid saatmismeetodi ja formaadi osas.

10. Salvestage väljastatud CA-signed Certificate printeriga ühendatud arvutisse.

CA-signed Certificate'i omandamise protsess jõuab lõpule, kui sertifikaat on sihtkohta salvestatud.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

CSR sätteüksused

Üksused	Sätted ja selgitused
Key Length	Valige CSR võtme pikkus.
Common Name	Saate sisestada 1 kuni 128 tähemärki. Kui tegemist on IP-aadressiga, siis peab see olema staatiline IP-aadress. Saate sisestada 1 kuni 5 komaga eraldatud IPv4 aadressi, IPv6 aadressi, hostinime, FQDN-i.
	Esimene element salvestatakse üldise nimena ja ülejäänud sertifikaadi teema aliaste väljale.
	Näide:
	Printeri IP-aadress: 192.0.2.123, printeri nimi: EPSONA1B2C3
	Common Name: EPSONA1B2C3, EPSONA1B2C3. local, 192.0.2.123
Organization/ Organizational Unit/ Locality/ State/Province	Saate sisestada 0 kuni 64 ASCII (0x20–0x7E) tähemärki. Eraldi nimed saate eraldada komadega.
Country	Sisestage ISO-3166 kohane kahekohaline riigikood.
Sender's Email Address	Meiliserveri seadistuse jaoks saate sisestada saatja e-posti aadressi. Sisestage sama e-posti aadress mille sisestasite väljale Sender's Email Address vahekaardil Network > Email Server > Basic .

Seotud teave

➡ "CA-allkirjastatud sertifikaadi omandamine" lk 482

CA-allkirjastatud sertifikaadi importimine

Importige saadud CA-signed Certificate printerisse.

Oluline teave:

- D Kontrollige, kas printeri kuupäev ja kellaaeg on õigesti seadistatud. Sertifikaat võib olla kehtetu.
- □ Kui saate sertifikaadi CSR võtme abil, mis on loodud utiliidi Web Config kaudu, on sertifikaati võimalik importida üks kord.
- 1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security. > SSL/TLS > Certificate või IPsec/IP Filtering > Client Certificate või IEEE802.1X

4. Klõpsake nuppu Import

Avatakse sertifikaadi importimise leht.

5. Sisestage iga üksuse jaoks väärtus. Seadistage veebibrauseris printeriga ühenduva sertifikaadi asukohad vastavalt CA Certificate 1 ja CA Certificate 2.

Vajalikud sätted võivad erineda olenevalt loodava CSR-võtme asukohast ja sertifkaadi failiformaadist. Sisestage vajalike üksuste väärtused vastavalt järgmisele.

- DEM/DER-formaadis Web Config utiliidist saadud sertifikaat
 - D Private Key: ärge seadistage, sest printeril on privaatvõti.
 - **D Password**: jätke konfigureerimata.
 - □ CA Certificate 1/CA Certificate 2: valikuline.
- □ PEM/DER-formaadis arvutist saadud sertifikaat
 - **Private Key**: tuleb seadistada.
 - **D Password**: jätke konfigureerimata.
 - □ CA Certificate 1/CA Certificate 2: valikuline.
- □ PKCS#12 -formaadis arvutist saadud sertifikaat
 - **Private Key**: jätke konfigureerimata.
 - □ **Password**: valikuline.
 - CA Certificate 1/CA Certificate 2: jätke konfigureerimata.

6. Klõpsake nuppu OK.

Kuvatakse lõpetamise teade.

Märkus.

Sertifikaadi teabe kontrollimiseks klõpsake Confirm.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "CA-allkirjastatud sertifikaadi kustutamine" lk 485

CA-allkirjastatud sertifikaadi importimise sätted

Üksused	Sätted ja selgitused
Server Certificate või Client Certificate	Valige sertifikaadi vorming.
	SSL/TLS ühenduse puhul kuvatakse Server Certificate.
	IPsec/IP-filtrimise või IEEE 802.1X puhul kuvatakse Client Certificate.
Private Key	Kui hangite PEM/DER vormingus sertifikaadi arvutis loodid CSR-i kasutades, siis määrake sertifikaadile vastav privaatne võtmefail.
Password	Kui failivorming on Certificate with Private Key (PKCS#12) , siis sisestage privaatse võtmefaili jaoks sertifikaadi hankimisel määratud parool.
CA Certificate 1	Kui sertifikaadi vorming on Certificate (PEM/DER) , siis importige sertifikaat sertifitseerimisasutuselt mis väljastas serveri sertifikaadina kasutatava CA-signed Certificate'i. Vajadusel määrake fail.
CA Certificate 2	Kui sertifikaadi vorming on Certificate (PEM/DER) , siis importige sertifikaat sertifitseerimisasutuse CA Certificate 1. Vajadusel määrake fail.

Seotud teave

➡ "CA-allkirjastatud sertifikaadi importimine" lk 484

CA-allkirjastatud sertifikaadi kustutamine

Kui imporditud sertifikaat on aegunud või krüpteeritud ühendus ei ole enam vajalik, saate sertifikaadi kustutada.

Oluline teave:

Kui saate sertifikaadi CSR võtme abil, mis on loodud utiliidi Web Config kaudu, ei ole võimalik kustutatud sertifikaati uuesti importida. Sellisel juhul looge CSR võti ja hankige sertifikaat uuesti.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.

- Valige järgmises järjestuses.
 Vahekaart Network Security.
- 4. Valige üks järgnevatest.
 - □ SSL/TLS > Certificate
 - □ IPsec/IP Filtering > Client Certificate
 - □ IEEE802.1X > Client Certificate
- 5. Klõpsake nuppu **Delete**.
- 6. Kinnitage kuvatava sõnumi juures, et soovite sertifikaadi kustutada.

Seotud teave

→ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Iseallkirjastatud sertifikaadi värskendamine

Kuna Self-signed Certificate väljastatakse printeri poolt, saate seda aegumise või sisu muutumise korral värskendada.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > SSL/TLS > Certificate

- 4. Klõpsake nuppu **Update**.
- 5. Sisestage Common Name.

Saate sisestada kuni 5 komaga eraldatud ning 1 kuni 128 tärki pikka IPv4 aadressi, IPv6 aadressi, hostinime, FQDN-i. Esimene parameeter salvestatakse üldise nimena ja ülejäänud sertifikaadi teema aliaste väljale. Näide:

Printeri IP-aadress: 192.0.2.123, printeri nimi: EPSONA1B2C3

Üldnimetus: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

- 6. Täpsustage sertifikaadi kehtivusaeg.
- 7. Klõpsake nuppu Next.

Kuvatakse kinnitussõnum.

8. Klõpsake nuppu **OK**.

Printer on värskendatud.

Märkus.

Saate sertifikaadi teavet kontrollida, kui lähete vahekaardile **Network Security** > **SSL/TLS** > **Certificate** > **Self-signed Certificate** ja klõpsate käsku **Confirm**.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

CA Certificate seadistamine

CA Certificate määramisel saate valideerida CA-sertifikaadi tee printeri kasutatavas serveris. See võib vältida isiku kehastamist.

CA Certificate on saadaval CA-signed Certificate väljastuskoha sertifitseerimisasutuselt.

CA Certificate import

Järgmistes olukordades importige printerisse CA Certificate.

- □ Kasutage sätet IEEE802.1X (Wi-Fi)
- □ Certificate Validation sättega IEEE802.1X (Wired LAN)
- □ Autentige sertifikaadiga IPsec/IP Filtering.
- 1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > CA Certificate

- 4. Klõpsake nuppu Import.
- 5. Määrake imporditav CA Certificate.
- 6. Klõpsake nuppu OK.

Pärast importi liigute tagasi kuvale CA Certificate kus on näha imporditud CA Certificate.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Printeri serveri sertifikaadi seadistamine" lk 489
- ➡ "Printeri ühendamine IEEE802.1X-võrguga" lk 502

CA Certificate kustutamine

Imporditud CA Certificate on kustutatav.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > CA Certificate

- 4. Klõpsake Delete kustutatava suvandi CA Certificate kõrval.
- 5. Kinnitage kuvatava sõnumi juures, et soovite sertifikaadi kustutada.
- 6. Klõpsake Reboot Network ja kontrollige, et kustutatud CE Certificate on uuendatud kuvalt kadunud.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

SSL/TLS-side printeriga

Kui serveri sertifikaat on määratud kasutama printeriga suhtlemiseks SSL/TLS-sidet (turvasoklite kiht/ transpordikihi turve), saate sidetee arvutite vahel krüptida. Tehke seda, kui soovite takistada kaug- ja volitamata juurdepääsu.

SSL/TLS põhisätete seadistamine

Kui printeril on HTTPS serveri funktsioon, saate kasutada side krüptimiseks SSL/TLS sidet. Printerit saate seadistada ja hallata turvaliselt Web Config kaudu.

Seadistage krüptimise tugevus ja ümbersuunamise funktsioon.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > SSL/TLS > Basic

- 4. Valige iga üksuse jaoks väärtus.
 - □ Encryption Strength

Valige krüptimise taseme tugevus.

□ Redirect HTTP to HTTPS

Valige lubamine või keelamine. Vaikeväärtuseks on "Enable".

□ TLS 1.0

Valige lubamine või keelamine. Vaikeväärtuseks on "Disable".

- TLS.1.1
 Valige lubamine või keelamine. Vaikeväärtuseks on "Disable".
- □ TLS.1.2

Valige lubamine või keelamine. Vaikeväärtuseks on "Enable".

5. Klõpsake nuppu **Next**.

Kuvatakse kinnitussõnum.

6. Klõpsake nuppu **OK**.

Printer on värskendatud.

Printeri serveri sertifikaadi seadistamine

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > SSL/TLS > Certificate

- 4. Määrake kasutatav sertifikaat menüüst Server Certificate.
 - □ Self-signed Certificate

Printer on genereerinud ise-allkirjastatud sertifikaadi. Kui te ei hangi CA-allkirjastatud sertifikaati, siis valige see.

CA-signed Certificate

Kui olete hankinud ja juba importinud CA-allkirjastatud sertifikaadi, siis saate valida selle.

5. Klõpsake nuppu Next.

Kuvatakse kinnitussõnum.

Klõpsake nuppu OK.
 Printer on värskendatud.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "CA-signed Certificate seadistamine" lk 482
- ➡ "Iseallkirjastatud sertifikaadi värskendamine" lk 486

Krüptitud side IPsec/IP-filtreerimisega

Teave rakenduse IPsec/IP Filtering kohta

Te saate filtreerida liiklust IP-aadresside, teenuste ja portide alusel IPsec/IP-filtreerimise funktsiooniga. Te saate filtreerimise kombineerimisega konfigureerida printerit lubama või blokeerima teatud kliente ja määratud andmeid. Lisaks saate IPsec-filtreerimise abil tõsta turvataset.

Märkus.

Arvutid, millel on operatsioonisüsteem Windows Vista või uuem või Windows Server 2008 või uuem, toetavad standardit IPsec.

Vaike-eeskirjade seadistamine

Liikluse filtreerimiseks seadistage vaike-eeskirjad. Vaike-eeskirju rakendatakse kõikidele printeriga seotud kasutajatele ja rühmadele. Kasutajate ja kasutajarühmade üle suurema kontrolli saamiseks seadistage rühma-eeskirjad.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > IPsec/IP Filtering > Basic

- 4. Sisestage iga üksuse jaoks väärtus.
- 5. Klõpsake nuppu Next.

Kuvatakse kinnitussõnum.

6. Klõpsake nuppu **OK**.

Printer on värskendatud.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Suvandi Default Policy sättekirjed

Default Policy

Üksused	Sätted ja selgitused
IPsec/IP Filtering	Te saate IPsec-/IP-filtreerimise aktiveerida või inaktiveerida.

Access Control

Konfigureerige IP-pakettide liikluse reguleerimismeetod.

Üksused	Sätted ja selgitused
Permit Access	Valige see suvand, et lubada konfigureeritud IP-pakettide läbipääs.
Refuse Access	Valige see suvand, et keelata konfigureeritud IP-pakettide läbipääs.
IPsec	Valige see suvand, et lubada konfigureeritud IPsec-pakettide läbipääs.

□ IKE Version

Valige suvandi IKEv1 sätteks IKEv2 või IKE Version. Valige neist üks vastavalt seadmele, millega printer on ühendatud.

□ IKEv1

Kui IKEv1 on valitud suvandi IKE Version sätteks, kuvatakse alljärgnevad üksused.

Üksused	Sätted ja selgitused
Authentication Method	Suvandi Certificate valimiseks peate kõigepealt hankima ja importima sertimiskeskuse allkirjastatud sertifikaadi.
Pre-Shared Key	Kui valite sätte Pre-Shared Key suvandi Authentication Method sätteks, sisestage eelnevalt ühiskasutatud võti, mis koosneb 1–127 tähemärgist.
Confirm Pre-Shared Key	Sisestage kinnitamiseks konfigureeritud võti.

□ IKEv2

Kui IKEv2 on valitud suvandi IKE Version sätteks, kuvatakse alljärgnevad üksused.

Üksused		Sätted ja selgitused
Local	Authentication Method	Suvandi Certificate valimiseks peate kõigepealt hankima ja importima sertimiskeskuse allkirjastatud sertifikaadi.
	ID Туре	Kui Pre-Shared Key valitakse suvandi Authentication Method sätteks, valige printeri jaoks ID tüüp.
	ID	Sisestage printeri ID, mis vastab ID tüübile.
		Esimese tärgina ei saa kasutada tärke "@", "#" ja "=".
		Distinguished Name : Sisestage 1 kuni 255 1-baidist ASCII (0x20 kuni 0x7E) vormingus tähemärki. Nende hulgas peab olema "=".
		IP Address: Sisestage IPv4 või IPv6 vorming.
		FQDN : Sisestage kombinatsioon 1–255 tärgist, kasutades tärke A–Z, a–z, 0–9, "-" ja punkt (.).
		Email Address : Sisestage 1 kuni 255 1-baidist ASCII (0x20 kuni 0x7E) vormingus tähemärki. Nende hulgas peab olema "@".
		Key ID : Sisestage 1 kuni 255 1-baidist ASCII (0x20 kuni 0x7E) vormingus tähemärki.
	Pre-Shared Key	Kui valite sätte Pre-Shared Key suvandi Authentication Method sätteks, sisestage eelnevalt ühiskasutatud võti, mis koosneb 1–127 tähemärgist.
	Confirm Pre-Shared Key	Sisestage kinnitamiseks konfigureeritud võti.

Üksused		Sätted ja selgitused
Remote	Authentication Method	Suvandi Certificate valimiseks peate kõigepealt hankima ja importima sertimiskeskuse allkirjastatud sertifikaadi.
	ID Туре	Kui Pre-Shared Key valitakse suvandi Authentication Method sätteks, valige ID tüüp seadmele, mida soovite autentida.
	ID	Sisestage printeri ID, mis vastab ID tüübile.
		Esimese tärgina ei saa kasutada tärke "@", "#" ja "=".
		Distinguished Name : Sisestage 1 kuni 255 1-baidist ASCII (0x20 kuni 0x7E) vormingus tähemärki. Nende hulgas peab olema "=".
		IP Address: Sisestage IPv4 või IPv6 vorming.
		FQDN : Sisestage kombinatsioon 1–255 tärgist, kasutades tärke A–Z, a–z, 0–9, "-" ja punkt (.).
		Email Address : Sisestage 1 kuni 255 1-baidist ASCII (0x20 kuni 0x7E) vormingus tähemärki. Nende hulgas peab olema "@".
		Key ID : Sisestage 1 kuni 255 1-baidist ASCII (0x20 kuni 0x7E) vormingus tähemärki.
	Pre-Shared Key	Kui valite sätte Pre-Shared Key suvandi Authentication Method sätteks, sisestage eelnevalt ühiskasutatud võti, mis koosneb 1–127 tähemärgist.
	Confirm Pre-Shared Key	Sisestage kinnitamiseks konfigureeritud võti.

□ Encapsulation

Kui valite sätte IPsec suvandi Access Control sätteks, peate konfigureerima kapseldusrežiimi.

Üksused	Sätted ja selgitused
Transport Mode	Kui kasutate printerit ainult ühes kohtvõrgus, valige see suvand. 4. kihi või edasiste kihtide IP-paketid krüptitakse.
Tunnel Mode	Kui kasutate printerit Interneti-valmidusega võrgus (nagu IPsec-VPN), valige see suvand. IP-pakettide päis ja andmed krüptitakse.
	Remote Gateway(Tunnel Mode) : Kui valite sätte Tunnel Mode suvandi Encapsulation sätteks, sisestage lüüsi aadress, mis koosneb 1–39 tähemärgist.

□ Security Protocol

Kui valite sätte IPsec suvandile Access Control, valige suvand.

Üksused	Sätted ja selgitused
ESP	Valige see suvand, et tagada autentimise ja andmete terviklus ning andmete krüptimine.
АН	Valige see suvand, et tagada autentimise ja andmete terviklus. Te saate IP-turvet (IPsec) kasutada ka siis, kui andmete krüptimine on keelatud.

□ Algorithm Settings

Soovitatame valida kõikide suvandite sätteks **Any** või valida iga suvandi sätteks midagi muud kui **Any**. Kui osade suvandite sätteks **Any** ja teiste suvandite sätteks midagi muud kui **Any**, ei pruugi olenevalt seadmest, mida soovite autentida, side seadmega võimalik olla.

Üksused		Sätted ja selgitused	
IKE Encryption		Valige IKE krüptimisalgoritm.	
		Üksused, mis erinevad olenevalt IKE versioonist.	
	Authentication	Valige IKE autentimisalgoritm.	
	Key Exchange	Valige IKE võtmevahetusalgoritm.	
		Üksused, mis erinevad olenevalt IKE versioonist.	
ESP	Encryption	Valige ESP krüptimisalgoritm.	
		See on saadaval, kui ESP on valitu suvandi Security Protocol sätteks.	
	Authentication	Valige ESP autentimisalgoritm.	
		See on saadaval, kui ESP on valitu suvandi Security Protocol sätteks.	
АН	Authentication	Valige AH krüptimisalgoritm.	
		See on saadaval, kui AH on valitu suvandi Security Protocol sätteks.	

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Rühmaeeskirjade seadistamine

Rühmaeeskirjad kujutavad endast ühte või enamat reeglit, mida rakendatakse kasutajale või kasutajate rühmale. Printer kontrollib IP pakette, mis sobivad seadistatud eeskirjadega. IP paketid autenditakse rühmaeeskirjade järjekorras 1–10, siis vaike-eeskirjad.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > IPsec/IP Filtering > Basic

- 4. Klõpsake nummerdatud vahekaarti, mida seadistada soovite.
- 5. Sisestage iga üksuse jaoks väärtus.
- 6. Klõpsake nuppu **Next**.

Kuvatakse kinnitussõnum.

7. Klõpsake nuppu OK.

Printer on värskendatud.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Suvandi Group Policy sättekirjed

Üksused	Sätted ja selgitused	
Enable this Group Policy	Te saate rühmapoliitikat aktiveerida või blokeerida.	

Access Control

Konfigureerige IP-pakettide liikluse reguleerimismeetod.

Üksused	Sätted ja selgitused	
Permit Access	Valige see suvand, et lubada konfigureeritud IP-pakettide läbipääs.	
Refuse Access	Valige see suvand, et keelata konfigureeritud IP-pakettide läbipääs.	
IPsec	Valige see suvand, et lubada konfigureeritud IPsec-pakettide läbipääs.	

Local Address(Printer)

Valige IPv4-aadress või IPv6-aadress, mis vastab teie võrgukeskkonnale. Kui IP-aadress määratakse automaatselt, võite teha valiku **Use auto-obtained IPv4 address**.

Märkus.

Kui IPv6-aadress määratakse automaatselt, ei pruugi ühendus kasutatav olla. Konfigureerige staatiline IPv6-aadress.

Remote Address(Host)

Sisestage juurdepääsu reguleerimiseks seadme IP-aadress. IP-aadress peab olema pikkusega 43 tärki või lühem. Kui jätate IP-aadressi sisestamata, reguleeritakse kõiki aadresse.

Märkus.

Kui IP-aadress määratakse automaatselt (näiteks DHCP poolt), ei pruugi ühendus kasutatav olla. Konfigureerige staatiline IP-aadress.

Method of Choosing Port

Valige portide määramise meetod.

□ Service Name

Kui valite sätte Service Name suvandis Method of Choosing Port, valige suvand.

□ Transport Protocol

Kui valite sätte **Port Number** suvandi **Method of Choosing Port** sätteks, peate konfigureerima kapseldusrežiimi.

Üksused	Sätted ja selgitused		
Any Protocol	Valige see säte, et reguleerida kõiki protokollide tüüpe.		
ТСР	Valige see säte, et reguleerida ainusaate andmeid.		
UDP	Valige see säte, et reguleerida levi- ja multisaate andmeid.		
ICMPv4	Valige see säte, et reguleerida pingimiskäsku.		

Local Port

Kui valite sätte **Port Number** suvandi **Method of Choosing Port** sätteks ja **TCP** või **UDP** suvandi **Transport Protocol** sätteks, sisestage pordinumbrid pakettide vastuvõtmise reguleerimiseks, eraldades need komadega. Te saate maksimaalselt sisestada 10 pordinumbrit.

Näide: 20,80,119,5220

Kui jätate pordinumbri sisestamata, reguleeritakse kõiki porte.

□ Remote Port

Kui valite sätte **Port Number** suvandi **Method of Choosing Port** sätteks ja **TCP** või **UDP** suvandi **Transport Protocol** sätteks, sisestage pordinumbrid pakettide saatmise reguleerimiseks, eraldades need komadega. Te saate maksimaalselt sisestada 10 pordinumbrit.

Näide: 25,80,143,5220

Kui jätate pordinumbri sisestamata, reguleeritakse kõiki porte.

IKE Version

Valige suvandi IKEv1 sätteks IKEv2 või IKE Version. Valige neist üks vastavalt seadmele, millega printer on ühendatud.

□ IKEv1

Kui IKEv1 on valitud suvandi IKE Version sätteks, kuvatakse alljärgnevad üksused.

Üksused	Sätted ja selgitused
Authentication Method	Kui valite sätte IPsec suvandis Access Control , valige suvand. Kasutatav sertifikaat ühtib vaikepoliitikaga.
Pre-Shared Key	Kui valite sätte Pre-Shared Key suvandi Authentication Method sätteks, sisestage eelnevalt ühiskasutatud võti, mis koosneb 1–127 tähemärgist.
Confirm Pre-Shared Key	Sisestage kinnitamiseks konfigureeritud võti.

□ IKEv2

Kui IKEv2 on valitud suvandi IKE Version sätteks, kuvatakse alljärgnevad üksused.

Üksused		Sätted ja selgitused		
Local	Authentication Method	Kui valite sätte IPsec suvandis Access Control , valige suvand. Kasutatav sertifikaat ühtib vaikepoliitikaga.		
	ID Type	Kui Pre-Shared Key valitakse suvandi Authentication Method sätteks, valige printeri jaoks ID tüüp.		
	ID	Sisestage printeri ID, mis vastab ID-tüübile.		
		Esimese tärgina ei saa kasutada tärke "@", "#" ja "=".		
		Distinguished Name : sisestage 1–255 1-baidist ASCII-vormingus (0x20–0x7E) tärki. Nende hulgas peab olema "=".		
		IP Address: sisestage IPv4- või IPv6-vormingus.		
		FQDN : sisestage kombinatsioon 1–255 tärgist, kasutades tärke A–Z, a–z, 0–9, "-" ja punkt (.).		
		Email Address : sisestage 1–255 1-baidist ASCII-vormingus (0x20–0x7E) tärki. Nende hulgas peab olema "@".		
		Key ID: sisestage 1–255 1-baidist ASCII-vormingus (0x20–0x7E) tärki.		
	Pre-Shared Key	Kui valite sätte Pre-Shared Key suvandi Authentication Method sätteks, sisestage eelnevalt ühiskasutatud võti, mis koosneb 1–127 tähemärgist.		
	Confirm Pre-Shared Key	Sisestage kinnitamiseks konfigureeritud võti.		
Remote	Authentication Method	Kui valite sätte IPsec suvandis Access Control , valige suvand. Kasutatav sertifikaat ühtib vaikepoliitikaga.		
	ID Туре	Kui Pre-Shared Key valitakse suvandi Authentication Method sätteks, valige ID tüüp seadmele, mida soovite autentida.		
	ID	Sisestage printeri ID, mis vastab ID-tüübile.		
		Esimese tärgina ei saa kasutada tärke "@", "#" ja "=".		
		Distinguished Name : sisestage 1–255 1-baidist ASCII-vormingus (0x20–0x7E) tärki. Nende hulgas peab olema "=".		
		IP Address: sisestage IPv4- või IPv6-vormingus.		
		FQDN : sisestage kombinatsioon 1–255 tärgist, kasutades tärke A–Z, a–z, 0–9, "-" ja punkt (.).		
		Email Address : sisestage 1–255 1-baidist ASCII-vormingus (0x20–0x7E) tärki. Nende hulgas peab olema "@".		
		Key ID: sisestage 1–255 1-baidist ASCII-vormingus (0x20–0x7E) tärki.		
	Pre-Shared Key	Kui valite sätte Pre-Shared Key suvandi Authentication Method sätteks, sisestage eelnevalt ühiskasutatud võti, mis koosneb 1–127 tähemärgist.		
	Confirm Pre-Shared Key	Sisestage kinnitamiseks konfigureeritud võti.		

Encapsulation

Kui valite sätte IPsec suvandi Access Control sätteks, peate konfigureerima kapseldusrežiimi.

Üksused	Sätted ja selgitused
Transport Mode	Kui kasutate printerit ainult ühes kohtvõrgus, valige see suvand. 4. kihi või edasiste kihtide IP-paketid krüptitakse.
Tunnel Mode	Kui kasutate printerit Interneti-valmidusega võrgus (nagu IPsec-VPN), valige see suvand. IP-pakettide päis ja andmed krüptitakse.
	Remote Gateway(Tunnel Mode) : kui valite sätte Tunnel Mode suvandi Encapsulation sätteks, sisestage lüüsi aadress, mis koosneb 1–39 tärgist.

Security Protocol

Kui valite sätte IPsec suvandis Access Control, valige suvand.

Üksused	Sätted ja selgitused		
ESP	Valige see suvand, et tagada autentimise ja andmete terviklus ning andmete krüptimine.		
АН	Valige see suvand, et tagada autentimise ja andmete terviklus. Te saate IPsec kasutada ka siis, kui andmete krüptimine on keelatud.		

Algorithm Settings

Soovitatame valida kõikide suvandite sätteks **Any** või valida iga suvandi sätteks midagi muud kui **Any**. Kui osade suvandite sätteks **Any** ja teiste suvandite sätteks midagi muud kui **Any**, ei pruugi olenevalt seadmest, mida soovite autentida, side seadmega võimalik olla.

Üksused		Sätted ja selgitused	
IKE	Encryption	Valige IKE krüptimisalgoritm.	
		Üksused, mis erinevad olenevalt IKE versioonist.	
	Authentication	Valige IKE autentimisalgoritm.	
	Key Exchange	Valige IKE võtmevahetusalgoritm.	
		Üksused, mis erinevad olenevalt IKE versioonist.	
ESP	Encryption	Valige ESP krüptimisalgoritm.	
		See on võimalik, kui ESP on valitud suvandi Security Protocol sätteks.	
	Authentication	Valige ESP autentimisalgoritm.	
		See on võimalik, kui ESP on valitud suvandi Security Protocol sätteks.	
АН	Authentication	Valige AH krüptimisalgoritm.	
		See on võimalik, kui AH on valitud suvandi Security Protocol sätteks.	

Local Address(Printer) ja Remote Address(Host) kombinatsioon Group Policy jaoks

Local Address(Printer) seadmine		
IPv4	IPv6 ^{*2}	Any addresses ^{*3}

Remote Address(Host)	IPv4 ^{*1}	\checkmark	-	✓
seadmine	IPv6 ^{*1*2}	_	\checkmark	\checkmark
	Tühi	\checkmark	\checkmark	\checkmark

*1 : kui **IPsec** on valitud **Access Control** sätteks, ei saa eesliite pikkust määrata.

*2 : kui IPsec on valitud Access Control sätteks, võite valida lingi kohaliku aadressi (fe80::), kuid rühmapoliitika on keelatud.

*3 : välja arvatud IPv6 lingi kohalikud aadressid.

Rühma poliitika teenuse nimetuse referentsid

Märkus.

Teenudes mida kasutada ei saa kuvatakse aga neid ei saa valida.

Teenuse nimi	Protokolli tüüp	Kohaliku pordi number	Kaugpordi number	Kontrollitavad funktsioonid
Any	-	-	-	Kõik teenused
ENPC	UDP	3289	Kõik pordid	Printeri otsimine rakendustest nagu näiteks Epson Device Admin, printeridraiver ja skanneridraiver
SNMP	UDP	161	Kõik pordid	MIB hankimine ja konfigureerimine rakendustes nagu näiteks Epson Device Admin, Epsoni printeridraiver ja Epsoni skanneridraiver
LPR	ТСР	515	Kõik pordid	LPR-andmete edastamine
RAW (Port9100)	ТСР	9100	Kõik pordid	RAW-andmete edastamine
IPP/IPPS	ТСР	631	Kõik pordid	IPP/IPPS-printimise andmete edastamine
WSD	ТСР	Kõik pordid	5357	WSD kontrollimine
WS-Discovery	UDP	3702	Kõik pordid	Printeri otsimine WSD-st
Network Scan	ТСР	1865	Kõik pordid	Skanniandmete edastamine skannimise tarkvarast
Network Push Scan	тср	Kõik pordid	2968	Tõukeskannimise tööteabe hankimine skannimise tarkvarast
Network Push Scan Discovery	UDP	2968	Kõik pordid	Arvuti otsimine, kui skannitarkvara käivitab tõukeskannimise
FTP Data (Local)	тср	20	Kõik pordid	FTP server (FTP-printimisie andmete edastamine)
FTP Control (Local)	ТСР	21	Kõik pordid	FTP server (FTP-printimise kontrollimine)

Teenuse nimi	Protokolli tüüp	Kohaliku pordi number	Kaugpordi number	Kontrollitavad funktsioonid
FTP Data (Remote)	ТСР	Kõik pordid	20	FTP klient (skanniandmete ja vastuvõetud fakside andmete edastamine)
				Saab kontrollida ainult kaugporti 20 kasutavat FTP serverit.
FTP Control (Remote)	ТСР	Kõik pordid	21	FTP klient (skanniandmete ja vastuvõetud fakside andmete edastamise kontrollimine)
CIFS (Local)	ТСР	445	Kõik pordid	CIFS server (võrgukausta jagamine)
CIFS (Remote)	ТСР	Kõik pordid	445	CIFS klient (skanniandmete ja vastuvõetud fakside andmete edastamine kausta)
NetBIOS Name Service (Local)	UDP	137	Kõik pordid	CIFS server (võrgukausta jagamine)
NetBIOS Datagram Service (Local)	UDP	138	Kõik pordid	
NetBIOS Session Service (Local)	ТСР	139	Kõik pordid	
NetBIOS Name Service (Remote)	UDP	Kõik pordid	137	CIFS klient (skanniandmete ja vastuvõetud fakside andmete
NetBIOS Datagram Service (Remote)	UDP	Kõik pordid	138	edastamine kausta)
NetBIOS Session Service (Remote)	ТСР	Kõik pordid	139	
HTTP (Local)	ТСР	80	Kõik pordid	HTTP(S) server (Web Config ja WSD andmete edastamine)
HTTPS (Local)	ТСР	443	Kõik pordid	
HTTP (Remote)	ТСР	Kõik pordid	80	HTTP(S) klient (Epson Connect side, püsivara värskendamine ja juursertifikaadi värskendamine)
HTTPS (Remote)	ТСР	Kõik pordid	443	

IPsec/IP Filtering konfiguratsiooni näited

Ainult IPsec pakettide vastuvõtmine

See näide on ainult vaikimisi poliitika konfigureerimiseks.

Default Policy:

- □ IPsec/IP Filtering: Enable
- □ Access Control: IPsec
- □ Authentication Method: Pre-Shared Key
- □ **Pre-Shared Key**: sisestage kuni 127 tähemärki.

Group Policy: jätke konfigureerimata.

Printimise andmete ja printeri sätete vastuvõtmine

See näide võimaldab määratud seadmetest printimise andmete ja printeri sätete vastuvõtmist.

Default Policy:

- □ IPsec/IP Filtering: Enable
- □ Access Control: Refuse Access

Group Policy:

- □ Enable this Group Policy: märgistage ruut.
- □ Access Control: Permit Access
- □ Remote Address(Host): kliendi IP-aadress
- □ Method of Choosing Port: Service Name

Service Name: märgistage ruudud ENPC, SNMP, HTTP (Local), HTTPS (Local) ja RAW (Port9100) juures.

Märkus.

HTTP (Local) ja HTTPS (Local) vastuvõtmise vältimiseks tühjendage **Group Policy** märkeruudud. Sellisel juhul lülitage printeri sätete muutmiseks juhtpaneelilt ajutiselt välja IPsec/IP-filtrimine.

Juurdepääsu lubamine ainult määratud IP-aadressilt

See näide lubab printerile juurdepääsu ainult määratud IP-aadressilt.

Default Policy:

- □ IPsec/IP Filtering: Enable
- □ Access Control:Refuse Access

Group Policy:

- **Enable this Group Policy**: märgistage ruut.
- □ Access Control: Permit Access
- Carl Remote Address(Host): administraatori kliendi IP-aadress

Märkus.

Kliendil on printerile juurdepääs ja konfigureerimise võimalus sõltumata poliitika konfiguratsioonist.

IPsec/IP-filtrimine sertifikaadi seadistamine

Seadistage IPsec/IP-filtrimise kliendi sertifikaat. Pärast seadistamist saate sertifikaati kasutada IPsec/IP-filtrimise autentimise meetodina. Sertifitseerimisasutuse seadistamiseks avage **CA Certificate**.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.

3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > IPsec/IP Filtering > Client Certificate

4. Importige sertifikaat menüüst Client Certificate.

Kui olete sertifitseerimisasutuse väljastatud sertifikaadi juba importinud, siis saate selle kopeerida kasutamiseks ka IPsec/IP-filtrimise puhul. Kopeerimiseks valige sertifikaat menüüst **Copy From** ja klõpsake **Copy**.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "CA-signed Certificate seadistamine" lk 482
- ➡ "CA Certificate seadistamine" lk 487

Printeri ühendamine IEEE802.1X-võrguga

IEEE802.1X-võrgu seadistamine

Kui seadistate printerile IEEE802.1X-i, saate seda kasutada võrgus, mis on ühendatud RADIUS-serveriga, autentimisfunktsiooniga LAN-kommutaatoriga või pääsupunktiga.

TLS-i versioon 1.3 ei toeta seda funktsiooni.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > IEEE802.1X > Basic

4. Sisestage iga üksuse jaoks väärtus.

Kui soovite printerit kasutada Wi-Fi-võrguga, klõpsake suvandil Wi-Fi Setup ja valige või sisestage SSID.

Märkus.

Saate sätteid Etherneti ja Wi-Fi vahel jagada.

- Klõpsake nuppu Next. Kuvatakse kinnitussõnum.
- 6. Klõpsake nuppu **OK**.

Printer on värskendatud.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

IEEE802.1X-võrgu sätteüksused

Üksused	Sätted ja selgitused		
IEEE802.1X (Wired LAN)	Saate lehe sätted (IEEE802.1X > Basic) IEEE802.1X-i (juhtmega LAN) jaoks lubada või keelata.		
IEEE802.1X (Wi-Fi)	Kuvatakse IEEE802.1X-i (Wi-Fi) ühenduse olek.		
Connection Method	Kuvatakse praeguse võrgu ühendusmeetod.		
ЕАР Туре	Valige printeri ja RADIUS-serveri vahelise autentimise meetodi suvand.		
	EAP-TLS	Peate omandama ja importima CA-allkirjastatud sertifikaadi.	
	PEAP-TLS		
	EAP-TTLS	Peate seadistama parooli.	
	PEAP/MSCHAPv2		
User ID	Seadistage ID, mida RADIUS-serveri autentimiseks kasutada.		
	Sisestage 1–128 ühebaidist ASCII (0x20–0x7E) tärki.		
Password	Seadistage printeri autentimiseks parool.		
	Sisestage 1–128 ühebaidist AS serverina, saate sisestada kuni	iCII (0x20–0x7E) tärki. Kui kasutate Windowsi serverit RADIUS- 127 tärki.	
Confirm Password	Sisestage kinnitamiseks määratud parool.		
Server ID Saate seadistada serveri ID, mida määratud RADIU kinnitab, kas serveri ID sisaldub RADIUS-serverist subjectAltName" või mitte.		ida määratud RADIUS-serveriga autentida. Autentikaator b RADIUS-serverist saadetud serveri sertifikaadi väljal "subject/	
	Sisestage 0–128 ühebaidist AS	SCII (0x20–0x7E) tärki.	
Certificate ValidationKui tahate kasutada funktsiooni Certificate Validation sättega IEEE802.1X (Win valige Enable. Kui lubate selle, lugege asjakohast teavet ja importige CA Certificate		ni Certificate Validation sättega IEEE802.1X (Wired LAN) , , lugege asjakohast teavet ja importige CA Certificate .	
	Arvestage, et Certificate Validation on sättega IEEE802.1X (Wi-Fi) alati lubatud. Importige kindlasti CA Certificate.		
Anonymous Name	Kui valite protokollitüübi EAP Type tüübiks PEAP-TLS , EAP-TTLS või PEAP/MSCHAPv2 , saate PEAP-autentimise esimeseks faasiks seadistada kasutaja ID asemel anonüümse nime		
	Sisestage 0–128 ühebaidist ASCII (0x20–0x7E) tärki.		
Encryption Strength	Saate valida ühe alljärgnevatest.		
	High	AES256/3DES	
	Middle	AES256/3DES/AES128/RC4	

Seotud teave

- ➡ "IEEE802.1X-võrgu seadistamine" lk 502
- ➡ "CA Certificate import" lk 487

IEEE 802.1X sertifikaadi seadistamine

IEEE802.1X kliendi sertifikaadi seadistamine. Pärast seadistamist saate IEEE 802.1X autentimise meetodiks valida **EAP-TLS** ja **PEAP-TLS**. Sertifitseerimisasutuse sertifikaadi seadistamiseks avage **CA Certificate**.

1. Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress.

Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Network Security > IEEE802.1X > Client Certificate

4. Sisestage sertifikaat valikuga Client Certificate.

Kui olete sertifitseerimisasutuse väljastatud sertifikaadi juba importinud, siis saate selle kopeerida kasutamiseks ka IEEE802.1X puhul. Kopeerimiseks valige sertifikaat menüüst **Copy From** ja klõpsake **Copy**.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "CA-signed Certificate seadistamine" lk 482
- ➡ "CA Certificate seadistamine" lk 487

IEEE 802.1X võrgu oleku kontrollimine

IEEE 802.1X olekut saate kontrollida võrgu olekulehe printimisega.

Oleku ID	IEEE 802.1X olek		
Disable	IEEE 802.1X funktsioon on keelatud.		
EAP Success	IEEE 802.1X autentimine oli edukas ja võrguühendus on saadaval.		
Authenticating	IEEE 802.1X autentimist ei viidud lõpuni.		
Config Error	Autentimine ebaõnnestus määramata kasutaja ID tõttu.		
Client Certificate Error	Autentimine ebaõnnestus sest kliendi sertifikaat on aegunud.		
Timeout Error	Autentimine ebaõnnestus RADIUS serveri ja/või autentija vastuse puudumise tõttu.		
User ID Error	Autentimine ebaõnnestus vale printeri kasutaja ID ja/või sertifikaadi protokolli tõttu.		
Server ID Error	Autentimine ebaõnnestus sest serveri sertifikaadi serveri ID ja serveri ID ei kattu.		
Server Certificate Error	Autentimine ebaõnnestus, sest serveri sertifikaadis on järgmised vead.		
	Serveri sertifikaat on aegunud.		
	Serveri seertifikaadi kett on vale.		
Oleku ID	IEEE 802.1X olek		
----------------------	---		
CA Certificate Error	Autentimine ebaõnnestus, sest CA-sertifikaadis on järgmised vead.		
	Määratud CA-sertifikaat on vale.		
	Imporditud ei ole õiget CA-sertifikaati.		
	CA-sertifikaat on aegunud.		
EAP Failure	Autentimine ebaõnnestus, sest printeri sätetes on järgmised vead.		
	Kui EAP Type on EAP-TLS või PEAP-TLS, siis kliendi sertifikaat on vale või teatud probleemidega.		
	Kui EAP Type on EAP-TTLS või PEAP/MSCHAPv2, siis on vale kasutaja ID või parool.		

Seotud teave

➡ "Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek:" lk 400

Võrgu turvaprobleemid

Turvasätete taastamine

Kui loote kõrge turvalisustasemega keskkonna, nagu IPsec/IP-filtreerimine või IEEE802.1X, ei pruugi seadmetega suhtlemine valede sätete või seadme või serveri probleemide tõttu olla võimalik. Sel juhul taastage turvasätted, et määrata seadme sätted uuesti või võimaldada ajutist kasutamist.

Turvalisuse funktsiooni juhtpaneelilt välja lülitamine

IPsec/IP-filtrimine või IEEE 802.1X on printeri juhtpaneelilt välja lülitatavad.

- 1. Valige Sätted > Üldsätted > Võrgusätted.
- 2. Valige Täpsem.
- 3. Valige järgmised üksused, mida soovite välja lülitada.
 - □ Keela IPsec/ IP filtrimine
 - □ Keela IEEE802.1X
- 4. Valige kinnituskuval Käivita häälestus.

Probleemid võrgu turvafunktsioonide kasutamisel

Ühiskasutatud võtme unustamine

Rekonfigureerige ühiskasutatud võti.

Võtme muutmiseks avage Web Config ja valige vahekaart **Network Security** > **IPsec/IP Filtering** > **Basic** > **Default Policy** või **Group Policy**.

Kui te ühiskasutatud võtit muudate, konfigureerige ühiskasutatud võti arvutite jaoks.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Krüptitud side IPsec/IP-filtreerimisega" lk 490

IPsec-sideühenduse kasutamine ei ole võimalik

Tehke kindlaks algoritm, mida printer või arvuti ei toeta.

Printer toetab alljärgnevaid algoritme. Kontrollige arvuti sätteid.

Turbemeetodid	Algoritmid
IKE krüptimisalgoritm	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES
IKE autentimisalgoritm	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
IKE võtmevahetusalgoritm	DH Group1, DH Group2, DH Group5, DH Group14, DH Group15, DH Group16, DH Group17, DH Group18, DH Group19, DH Group20, DH Group21, DH Group22, DH Group23, DH Group24, DH Group25, DH Group26, DH Group27*, DH Group28*, DH Group29*, DH Group30*
ESP krüptimisalgoritm	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES
ESP autentimisalgoritm	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
AH autentimisalgoritm	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

* Saadaval ainult IKEv2 jaoks

Seotud teave

➡ "Krüptitud side IPsec/IP-filtreerimisega" lk 490

Side kaob ootamatult

Printeri IP-aadressi on muudetud või seda ei saa kasutada.

Kui suvandis Group Policy kohaliku aadressina registreeritud IP-aadressi on muudetud või seda ei saa kasutada, pole IPsec-side võimalik. Keelake IPsec printeri juhtpaneelilt.

Kui DHCP on aegunud, rebuuditakse või IPv6-aadress on aegunud või saamata, ei pruugita leida IP-aadressi, mis on registreeritud printeri rakenduses Web Config (vahekaart **Network Security** > **IPsec/IP Filtering** > **Basic** > **Group Policy** > **Local Address(Printer)**).

Kasutage staatilist IP-aadressi.

Arvuti IP-aadressi on muudetud või seda ei saa kasutada.

Kui suvandis Group Policy kaugaadressina registreeritud IP-aadressi on muudetud või seda ei saa kasutada, pole IPsec-side võimalik.

Keelake IPsec printeri juhtpaneelilt.

Kui DHCP on aegunud, rebuuditakse või IPv6-aadress on aegunud või saamata, ei pruugita leida IP-aadressi, mis on registreeritud printeri rakenduses Web Config (vahekaart **Network Security** > **IPsec/IP Filtering** > **Basic** > **Group Policy** > **Remote Address(Host)**).

Kasutage staatilist IP-aadressi.

Seotud teave

- ➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18
- ➡ "Krüptitud side IPsec/IP-filtreerimisega" lk 490

Turvalise IPP-printimispordi loomine ei ole võimalik

SSL-/TLS-andmeside jaoks ei ole serveri sertifikaadina määratud õige sertifikaat.

Kui määratud sertifikaat ei ole õige, võib pordi loomine nurjuda. Kontrollige, kas kasutusel on õige sertifikaat.

Sertimiskeskuse sertifikaat ei ole imporditud arvutisse, mida kasutatakse juurdepääsuks printerile.

Kui sertimiskeskuse sertifikaat ei ole arvutisse imporditud, võib pordi loomine nurjuda. Kontrollige, kas sertimiskeskuse sertifikaat on imporditud.

Seotud teave

➡ "Printeri serveri sertifikaadi seadistamine" lk 489

Ei saa ühendust pärast IPsec/IP filtreerimise häälestamist

IPsec/IP filtreerimise sätted on valed.

Deaktiveerige IPsec/IP filtreerimine printeri juhtpaneelil. Ühendage printer ja arvuti ning määrake IPsec/IP filtreerimine sätted uuesti.

Seotud teave

➡ "Krüptitud side IPsec/IP-filtreerimisega" lk 490

Pärast IEEE802.1X konfigureerimist ei ole printer enam ligipääsetav

IEEE802.1X sätted on valed.

Keelake IEEE802.1X ja Wi-Fi printeri juhtpaneeli kaudu. Ühendage printer arvutiga ja konfigureerige IEEE802.1X uuesti.

Seotud teave

➡ "IEEE802.1X-võrgu seadistamine" lk 502

Probleemid digitaalsertifikaadi kasutamisel

Sertifikaadi CA-signed Certificate importimine ei õnnestu

Sertifikaat CA-signed Certificate ja sertifikaadi allkirjastamistaotlusel olev teave ei ühti.

Kui sertifikaadi CA-signed Certificate ja sertifikaadi allkirjastamistaotlusel ei ole ühesugune informatsioon, ei ole sertifikaadi allkirjastamistaotluse importimine võimalik. Kontrollige alljärgnevat:

□ Kas püüate importida sertifikaati seadmesse, millel ei ole sama informatsiooni?

Kontrollige sertifikaadi allkirjastamistaotlusel sisalduvat teavet ning importige seejärel sertifikaat seadmesse, millel on sama informatsioon.

□ Kas kirjutasite printerisse salvestatud sertifikaadi allkirjastamistaotluse pärast sertifikaadi allkirjastamistaotluse sertimiskeskusele saatmist üle?

Hankige sertimiskeskuse allkirjastatud sertifikaat uuesti, kasutades sertifikaadi allkirjastamistaotlust.

CA-signed Certificate on üle 5 KB.

Te ei saa importida sertifikaati CA-signed Certificate, mis on suurem kui 5 KB.

Sertifikaadi importimiseks kasutatav parool on vale.

Sisestage õige parool. Kui unustasite parooli, ei ole sertifikaadi importimine võimalik. Hankige sertifikaat CAsigned Certificate uuesti.

Seotud teave

➡ "CA-allkirjastatud sertifikaadi importimine" lk 484

Iseallkirjastatud sertifikaadi värskendamine ei ole võimalik

Common Name väljale ei ole midagi sisestatud.

Common Name peab olema sisestatud.

Common Name väljale on sisestatud tähemärke, mida ei toetata.

Sisestage 1 kuni 128 tähemärki, mis vastavad Interneti-protokollile IPv4, IPv6 või hostinimele, või on FQDN-vormingus, kasutades standardkoodi ASCII (0x20–0x7E).

Ühisnimes on kasutatud koma või tühikut.

Kui sisestatud on koma, jagatakse **Common Name** koma sisestuskohas. Kui enne või pärast koma on sisestatud ainult tühik, ei vasta ühisnimi nõuetele.

Seotud teave

➡ "Iseallkirjastatud sertifikaadi värskendamine" lk 486

Sertifikaadi allkirjastamistaotluse loomine ei ole võimalik

Common Name väljale ei ole midagi sisestatud.

Common Name peab olema sisestatud.

Väljadele Common Name, Organization, Organizational Unit, Locality ja State/Province on sisestatud tähemärke, mida ei toetata.

Sisestage tähemärgid, mis vastavad Interneti-protokollile IPv4, IPv6 või hostinimele, või on FQDN-vormingus, kasutades standardkoodi ASCII (0x20–0x7E).

Common Name sisaldab koma või tühikut.

Kui sisestatud on koma, jagatakse **Common Name** koma sisestuskohas. Kui enne või pärast koma on sisestatud ainult tühik, ei vasta ühisnimi nõuetele.

Seotud teave

➡ "CA-allkirjastatud sertifikaadi omandamine" lk 482

Kuvatakse digitaalsertifikaadiga seotud hoiatus

Teated	Põhjus/tegevusmeede	
Enter a Server Certificate.	Põhjus:	
	Te ei ole importimiseks faili valinud.	
	Tegevusmeede:	
	Valige fail ja klõpsake nuppu Import .	
CA Certificate 1 is not entered.	Põhjus:	
	Sertimiskeskuse sertifikaat 1 ei ole sisestatud ning sisestatud on üksnes sertimiskeskuse sertifikaat 2.	
	Tegevusmeede:	
	Importige esimesena sertimiskeskuse sertifikaat 1.	
Invalid value below.	Põhjus:	
	Faili tee ja/või parool sisaldab toetamata tähemärke.	
	Tegevusmeede:	
	Kontrollige, kas tähemärgid on väljale õigesti sisestatud.	

Teated	Põhjus/tegevusmeede
Invalid date and time.	Põhjus:
	Printeri kuupäev ja kellaaeg on seadistamata.
	Tegevusmeede:
	Seadistage kuupäev ja kellaaeg rakendusega Web Config, EpsonNet Config või printeri juhtpaneelilt.
Invalid password.	Põhjus:
	Sertimiskeskuse sertifikaadile määratud parool ja sisestatud parool ei ühti.
	Tegevusmeede:
	Sisestage õige parool.
Invalid file.	Põhjus:
	Imporditava sertifikaadi fail ei ole X509-vormingus.
	Tegevusmeede:
	Kontrollige, kas olete valinud õige sertifikaadi, mille on saatnud usaldusväärne sertimiskeskus.
	Põhjus:
	Imporditud fail on liiga suur. Maksimaalne lubatud faili maht on 5 KB.
	Tegevusmeede:
	Kui valisite õige faili, võib sertifikaat olla rikutud või võltsitud.
	Põhjus:
	Sertifikaadis sisalduv ahel on lubamatu.
	Tegevusmeede:
	Külastage sertifikaadi kohta lisateabe saamiseks sertimiskeskuse veebisaiti.
Cannot use the Server Certificates that	Põhjus:
include more than three CA certificates.	PKCS#12-vormingus sertifikaadi fail sisaldab rohkem kui kolme sertimiskeskuse sertifikaati.
	Tegevusmeede:
	Importige kõik sertifikaadid, konvertides PKCS#12-vormingu PEM-vormingusse, või importige PKCS#12-vormingus sertifikaadi fail, mis sisaldab kuni kahte sertimiskeskuse sertifikaati.
The certificate has expired. Check if the	Põhjus:
certificate is valid, or check the date and time on your printer.	Sertifikaat on aegunud.
and time on your printer.	Tegevusmeede:
	Kui sertifikaat on aegunud, hankige ja importige uus sertifikaat.
	Kui sertifikaat ei ole aegunud, kontrollige, kas printeri kuupäev ja kellaaeg on õigesti seadistatud.

Teated	Põhjus/tegevusmeede
Private key is required.	Põhjus:
	Sertifikaadiga ei ole seotud ühtegi privaatvõtit.
	Tegevusmeede:
	Kui sertifikaat on PEM/DER-vormingus ja see on hangitud arvutist saadetud sertifikaadi allkirjastamistaotlusega, määratlege privaatvõtme fail.
	Kui sertifikaat on PKCS#12-vormingus ja see on hangitud arvutist saadetud sertifikaadi allkirjastamistaotlusega, looge privaatvõtit sisaldav fail.
	Põhjus:
	Olete uuesti importinud PEM/DER-vormingus sertifikaadi, mis on hangitud rakendusest Web Config saadetud sertifikaadi allkirjastamistaotlusega.
	Tegevusmeede:
	Kui sertifikaat on PEM/DER-vormingus ja see on hangitud rakendusest Web Config saadetud sertifikaadi allkirjastamistaotlusega, saate sertifikaati importida vaid ühe korra.
Setup failed.	Põhjus:
	Konfigureerimise lõpetamine ei ole võimalik printeri ja arvuti vahelise sideühenduse nurjumise tõttu või ei ole faili lugemine teatud vigadest tingitult võimalik.
	Tegevusmeede:
	Kontrollige määratud faili ja sideühendust ning importige fail seejärel uuesti.

Seotud teave

➡ "Digitaalsest sertimisest" lk 481

Sertimiskeskuse allkirjastatud sertifikaadi kogemata kustutamine

Sertimiskeskuse allkirjastatud sertifikaadi varufaili ei ole.

Kui teil on varufail, importige sertifikaat uuesti.

Kui hangite sertifikaadi rakendusest Web Config loodud sertifikaadi allkirjastamistaotlust kasutades, ei saa te kustutatud sertifikaati uuesti importida. Looge sertifikaadi allkirjastamistaotlus ja hankige uus sertifikaat.

Seotud teave

- ➡ "CA-allkirjastatud sertifikaadi importimine" lk 484
- ➡ "CA-allkirjastatud sertifikaadi kustutamine" lk 485

Funktsiooni Epson Open Platform kasutamine

Ülevaade: Epson Open Platform

Epson Open Platform on platvorm, mis võimaldab kasutada Epsoni printereid autentimissüsteemi serveri pakutava funktsionaalsusega.

Saate koostöös serveriga hankida logid iga seadme ja kasutaja kohta ning konfigureerida seadme piiranguid ja funktsioone kasutajatele ja rühmadele. Seda saab kasutada rakendusega Epson Print Admin (Epsoni autentimissüsteem) või kolmanda osapoole autentimissüsteemiga.

Kui ühendate autentimisseadme, saate lisaks kasutajaid autentida ID-kaardiga.

Seotud teave

➡ "Epsoni autentimissüsteem (Epson Print Admin)" lk 389

Epson Open Platformi seadistamine

Võimaldage Epson Open Platform, et saaksite seadet autentimissüsteemi kaudu kasutada.

 Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist.

Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.

 $S{\"atted} > U{lds}{\verb"atted"} > V{\verb"orgus"} atted > V{\verb"orgu"} olek > Juhtmega LAN-i / W{i-Fi} olek$

- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Vahekaart Epson Open Platform > Product Key or License Key

- 4. Sisestage iga üksuse jaoks väärtus.
 - □ Serial Number

Kuvatakse seadme seerianumber.

□ Epson Open Platform Version

Valige Epson Open Platformi versioon. Vastav versioon varieerub olenevalt autentimissüsteemist.

Product Key or License Key

Sisestage vastavalt veebilehelt leitud tootevõti. Täiendavat teavet sh selle kohta, kust tootevõtit leida, leiate Epson Open Platformi juhendist.

5. Klõpsake nuppu Next.

Kuvatakse kinnitussõnum.

6. Klõpsake nuppu **OK**.

Printer on värskendatud.

Seotud teave

➡ "Administraatori parooli vaikeväärtus" lk 18

Platvormi Epson Open Platform kinnitamine

Saate platvormi Epson Open Platform kehtivust kontrollida, kasutades ühte alljärgnevatest meetoditest.

□ Web Config

Tootevõti on vahekaardil **Epson Open Platform** > **Product Key or License Key** > **Product Key or License Key** sisestatud ja vasakpoolses menüüpuus kuvatakse vahekaart **Epson Open Platform** > **Authentication System**.

Printeri juhtpaneel

Tootevõti kuvatakse, valides avakuvalt suvandid > Sätted > Teave rakenduse Epson Open Platform kohta.

Epson Remote Services teave

Epson Remote Services on teenus, mis kogub perioodiliselt üle interneti printeri teavet. Seda võib kasutada prognoosimaks, millal on tarvis kulutarvikuid või kuluvaid osi vahetada või täita, või tõrgete ja probleemide lahendamiseks.

Võtke ühendust oma müügiesindajaga, et saada rohkem teavet Epson Remote Services kohta.

Kust saada abi?

Tehnilise toe veebisait.	
Epsoni klienditoega kontakteerumine	

Tehnilise toe veebisait

Kui vajate veel abi, külastage alltoodud Epsoni klienditoe veebisaiti. Valige oma riik või piirkond ja avage kohaliku Epsoni veebisaidi klienditoe jaotis. Veebisaidil on saadaval ka uusimad draiverid, KKK-d, juhendid ja muud allalaaditavad materjalid.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/support (Euroopa)

Kui teie Epsoni seade ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole.

Epsoni klienditoega kontakteerumine

Enne Epsoni poole pöördumist

Kui teie Epsoni toode ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi juhendis oleva tõrkeotsingu teabe abil lahendada, siis pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole.

Järgnev loend Epsoni tugiteenustest sõltub riigist, kust seade on ostetud. Mõned tooted ei pruugi teie hetkeasukohas saadaval olla, seega on oluline võtta ühendust selle piirkonna Epsoni toega, kust toode on ostetud.

Kui alltoodud loendis ei ole Epsoni tuge teie piirkonnale, siis pöörduge edasimüüja poole, kellelt te toote ostsite.

Epsoni tugi saab teid aidata oluliselt kiiremini, kui te edastate järgmised andmed.

□ Toote seerianumber

(Sildi asukoht oleneb tootest. See võib olla tagaküljel, katte avatud küljel või põhjal.)

- □ Toote mudel
- Toote tarkvaraversioon

(Klõpsake nuppu About, Version Info või muud sarnast nuppu toote tarkvaras.)

- □ Teie arvuti mark ja mudel
- Teie arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon
- Tootega tavaliselt kasutatavate tarkvararakenduste nimed ja versioonid

Märkus.

Olenevalt tootest võidakse faksi valimisloendi andmed ja/või võrgusätted salvestada toote mällu. Seadmerikke või toote parandamise tagajärjel võivad andmed ja/või sätted kaotsi minna. Epson ei vastuta mingisuguste andmete kadumise, andmete ja/või sätete varundamise ega taastamise eest isegi garantiiajal. Soovitame andmed ise varundada või teha vajalikud märkmed.

Kasutajad Euroopas

Leiate teavet Epsoni klienditoega ühenduse võtmise kohta oma üleeuroopalisest garantiidokumendist.

Kasutajad Taiwanis

Teave, kasutajatugi ja teenused.

Veebisait

http://www.epson.com.tw

Saadaval tootekirjeldused, draiverid ja tootepäringud.

Epsoni klienditugi

Telefon: +886-2-2165-3138

Meie klienditoe meeskond suudab teid telefoni teel aidata järgmistes küsimustes.

- □ Hinnapäringud ja tooteteave
- □ Küsimused toodete kasutamise või probleemide kohta
- Päringud remondi ja garantii kohta

Remondikeskus

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare on Epson Taiwan Technology & Trading Ltd volitatud hooldekeskus.

Abi kasutajatele Austraalias

Epson Australia soovib teile pakkuda kõrgetasemelist teenindust. Peale seadme dokumentatsiooni saate lisateavet järgmistest kohtadest.

Interneti-URL

http://www.epson.com.au

Külastage Epson Australia veebisaiti. Siia tasub aeg-ajalt vaadata. Saidilt saate draivereid alla laadida, vaadata Epsoni esinduste asukohti, teavet uute toodete kohta ja võtta ühendust tehnilise toega (e-posti teel).

Epsoni klienditugi

Telefon: 1300-361-054

Epsoni klienditugi tagab klientidele viimase võimalusena abi. Klienditoe operaatorid aitavad teid Epsoni toodete paigaldamisel, seadistamisel ja kasutamisel. Meie müügieelse klienditoe töötajad jagavad kirjandust uute Epsoni toodete ning teavet lähimate edasimüüjate või teenindusagentide kohta. Siit saate vastuse paljudele oma küsimustele.

Helistades hoidke kogu oluline teave käepärast. Mida paremini olete ette valmistunud, seda kiiremini suudame probleemi lahendada. Eelmainitud teave hõlmab teie Epsoni toote dokumentatsiooni, arvuti tüüpi, operatsioonisüsteemi nime, rakendusprogrammide nimesid ning muud teavet, mida peate vajalikuks.

Toote transportimine

Epson soovitab toote pakendi hilisema transportimise jaoks alles hoida.

Teave Uus-Meremaa kasutajatele

Epson New Zealand soovib teile pakkuda kõrgetasemelist teenindust. Lisaks seadme dokumentatsioonile saate täiendavat teavet järgmistest kohtadest.

Veebisait

http://www.epson.co.nz

Külastage Epson New Zealand veebisaiti. Siia tasub aeg-ajalt vaadata. Saidilt saate draivereid alla laadida, vaadata Epsoni esinduste asukohti, teavet uute toodete kohta ja võtta ühendust tehnilise toega (e-posti teel).

Epsoni klienditugi

Telefon: 0800 237 766

Epsoni klienditugi on meie klientide jaoks viimane võimalus abi saada. Klienditoe operaatorid aitavad teid Epsoni toodete paigaldamisel, seadistamisel ja kasutamisel. Meie müügieelse klienditoe töötajad jagavad kirjandust uute Epsoni toodete ning teavet lähimate edasimüüjate või teenindusagentide kohta. Siit saate vastuse paljudele oma küsimustele.

Helistades hoidke kogu oluline teave käepärast. Mida paremini olete ette valmistunud, seda kiiremini suudame probleemi lahendada. Eelmainitud teave hõlmab teie Epsoni tootedokumentatsiooni, arvuti tüüpi, operatsioonisüsteemi nime, rakendusprogrammide nimesid ning muud teavet, mida peate vajalikuks.

Toote transport

Epson soovitab toote pakendi hilisema transportimise jaoks alles hoida.

Abi kasutajatele Singapuris

Ettevõtte Epson Singapore pakutav teave, kasutajatugi ja teenused on saadaval järgmistest kohtadest.

Veebisait

http://www.epson.com.sg

Saadaval on toodete kirjeldused, draiverid, korduma kippuvad küsimused (KKK), hinnapäringud ja tehnilise toe teenus e-posti teel.

Epsoni klienditugi

Tasuta number: 800-120-5564

Meie klienditoe meeskond suudab teid telefoni teel aidata järgmistes küsimustes.

- □ Hinnapäringud ja tooteteave
- D Küsimused toote kasutamise või probleemide lahendamise kohta
- Päringud remondi ja garantii kohta

Kasutajad Tais

Teave, kasutajatugi ja teenused:

Veebisait

http://www.epson.co.th

Saadaval tootekirjeldused, draiverid, korduma kippuvad küsimused (KKK) ja e-post.

Epsoni kõnekeskus

Telefon: 66-2460-9699
E-post: support@eth.epson.co.th
Meie kõnekeskuse meeskond saab teid telefoni teel aidata järgmistes küsimustes:

Hinnapäringud ja tooteteave
Küsimused toodete kasutamise või probleemide kohta
Päringud remondi ja garantii kohta

Kasutajad Vietnamis

Teave, kasutajatugi ja teenused:

Epsoni teeninduskeskus

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911
38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666
194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911
31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Kasutajad Indoneesias

Teave, kasutajatugi ja teenused:

Veebisait

http://www.epson.co.id

- □ Saadaval tootekirjeldused, draiverid
- 🖵 Korduma kippuvad küsimused (KKK), hinnapäringud, küsimuste esitamine e-posti teel

Epsoni tugiliin

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)
E-post: customer.care@ein.epson.co.id
Meie klienditoe meeskond saab teid telefoni või e-posti teel aidata järgmistes küsimustes:
Hinnapäringud ja tooteteave

Tehniline tugi

Abi kasutajatele Hongkongis

Tehnilise toe ja muude müügijärgsete teenuste jaoks võtke ühendust ettevõttega Epson Hong Kong Limited.

Koduleht internetis http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong on loonud kohaliku kodulehe (nii hiina kui ka inglise keeles), et pakkuda kasutajatele alljärgnevat teavet.

- □ Tooteteave
- Vastused korduma kippuvatele küsimustele
- Uusimad draiverid Epsoni toodetele

Tehnilise toe tugiliin

Meie tehnilise toe personaliga on teil võimalik ühendust võtta alljärgnevatel telefoni- ja faksinumbritel.

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Kasutajad Malaisias

Teave, kasutajatugi ja teenused:

Veebisait

http://www.epson.com.my

□ Saadaval tootekirjeldused, draiverid

D Korduma kippuvad küsimused (KKK), hinnapäringud, küsimuste esitamine e-posti teel

Epsoni kõnekeskus

Tel 1800-81-7349 (tasuta)

E-post: websupport@emsb.epson.com.my

- □ Hinnapäringud ja tooteteave
- Küsimused toodete kasutamise või probleemide kohta
- Päringud remondi ja garantii kohta

Epson Malaysia Sdn Bhd (peakontor)

Telefon: 603-56288288 Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Kasutajad Indias

Teave, kasutajatugi ja teenused:

Veebisait

http://www.epson.co.in

Saadaval tootekirjeldused, draiverid ja tootepäringud.

Tasuta abi number

Hoolduse, tooteteabe või kulumaterjalide tellimiseks -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00-18:00)

E-post

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Kasutajad Filipiinidel

Tehnilise toe ja muude müügijärgsete teenuste jaoks võtke ühendust Epson Philippines Corporationiga alltoodud telefoni- ja faksinumbritel ning meiliaadressil.

Veebisait

http://www.epson.com.ph

Saadaval on tootekirjeldused, draiverid, korduma kippuvad küsimused (KKK) ja e-posti teel päringute tegemise võimalus.

Epsoni Filipiinide klienditugi

Tasuta number: (PLDT) 1-800-1069-37766

Tasuta number: (digitaalne) 1-800-3-0037766

Manila (koos eeslinnadega): +632-8441-9030

Veebisait: https://www.epson.com.ph/contact

E-post: customercare@epc.epson.com.ph

Avatud 9.00 kuni 18.00, esmaspäevast laupäevani (välja arvatud riigipühad)

Meie klienditoe meeskond saab teid telefoni teel aidata järgmistes küsimustes.

□ Hinnapäringud ja tooteteave

Küsimused toodete kasutamise või probleemide kohta

D Päringud remondi ja garantii kohta

Epson Philippines Corporation

Pealiin: +632-8706-2609 Faks: +632-8706-2663 / +632-8706-2665