

SC-P9500 Series SC-P7500 Series

Kasutusjuhend

CMP0211-04 ET

Autoriõigus ja kaubamärgid

Ühtegi käesoleva väljaande osa ei tohi ilma Seiko Epson Corporationi eelneva kirjaliku loata mis tahes viisil või vormis elektrooniliselt, mehaaniliselt, valguskoopiatena, salvestistena ega muul moel reprodutseerida, otsingusüsteemides talletada ega edastada. Siin sisalduv teave on mõeldud kasutamiseks ainult seoses kõnealuse Epsoni printeriga. Epson ei vastuta käesoleva teabe rakendamise eest teistele printeritele.

Ettevõte Seiko Epson Corporation ja tema sidusettevõtted ei vastuta käesoleva toote ostjate ega kolmandate poolte ees mis tahes kahjustuste, kahjude, saamata jäänud tulude või lisakulude eest, mis võivad tekkida õnnetuse või toote väärkasutuse tagajärjel või autoriseerimata muudatuste või paranduste tegemisel ning (v.a USA-s) Seiko Epson Corporationi tegevus- ja hooldusjuhiste eeskirjade mittetäitmisel.

Seiko Epson Corporation ei vastuta kahjude või probleemide eest, mis tulenevad muude varuosade või kulutarvikute kasutamisest peale Epsoni originaaltoodete või nende, mille Seiko Epson Corporation on nimetanud Epsoni heakskiidetud toodeteks.

Seiko Epson Corporation ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad elektromagnetilisest häirest muude üleminekukaablite kasutamisel peale nende, mille Seiko Epson Corporation on nimetanud Epsoni heakskiidetud toodeteks.

Microsoft[®], Windows[®], Windows Server[®] and Windows Vista[®] are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, OS X, Bonjour, ColorSync, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Intel[®] is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Adobe RGB, Lightroom, Photoshop, Photoshop Elements, PostScript, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

PANTONE[®], Colors generated may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Publications for accurate color. PANTONE[®], and other Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. Pantone LLC, 2019.

ICC profiles made by X-Rite solutions are included.

Üldine teadaanne: muid siintoodud tootenimesid on kasutatud ainult identifitseerimise eesmärgil ja need võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. Epson loobub kõigist õigustest selliste kaubamärkide suhtes.

© 2019 Seiko Epson Corporation.

Sisukord

Autoriõigus ja kaubamärgid

Märkused juhendite kohta

Tarkvara tutvustus

Põhitoimingud

Rullpaberi laadimine ja eemaldamine
Rullpaberi laadimine
Rullpaberi lõikamine
Rullpaberi eemaldamine
Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine. 37
Paberilehtede ja plakatite laadimine
Paberilehtede/plakatite eemaldamine 38
Laaditud paberi seadistamine
Seadistamise õpetus
Kui juhtpaneelil või draiveris paberi teavet ei
kuvata
Paberikorvi kasutamine
Laadimine ja hoiustamine eest väljutamisel 44
Automaatse vastuvõturulli kasutamine (ainult
SC-P9500 Series)
Juhtpaneeli kasutamine
Rullisüdamiku kinnitamine 49
Paberi kinnitamine
Paberi eemaldamine automaatsest
Peamised printimisviisid
Printimine (Windows)
Printimine (Mac)
Printimise tunistamine (Windows)
Printimise tühistamine (mac)
Prindiala 59
Rulipaberi prinditav ala
Timer 60
Energiaçãet
Energiasaast

Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine

Funktsiooni ülevaade	61
Laiendatud funktsioonid	61
Printimistööde haldamine	61
Andmed kõvakettal	61
Printimistööde salvestamine	62
Salvestatud printimistööde vaatamine ja	
printimine	63

Printeridraiveri kasutamine(Windows)

Printeridraiveri kasutamine (Mac)

Seadistusvaate kuvamine	71
Spikri kuvamine	71
Suvandi Presets (Eelsätted) kasutamine	71
Salvestamine suvandisse Presets (Eelsätted)	71
Kustutamine suvandist Presets (Eelsätted)	72
Rakenduse Epson Printer Utility 4 kasutamine	72
Utiliidi Epson Printer Utility 4 käivitamine	72
Tarkvara Epson Printer Utility 4 funktsioonid	72

Printimise variandid

Valikuga Darker Tones of Black (Must täiustav	
ülekate) printimine	t
Värviparandus ja printimine	ŧ
Mustvalgete fotode printimine	5
Ääristeta printimine 81	
Ääristeta printimise meetodite tüübid 81	
Toetatav paber	-
Täpsemalt rullpaberi lõikamisest 82	
Printimise seadistustoimingud 83	,
Suurendatud/Vähendatud printimine 85	,
Mahuta lehele/Skaleeri, et mahutada lehele 86	,
Mahuta rullpaberi laiusele(ainult Windows) 87	,
Kohandatud skaleerimise säte 88	,
Mitme lehekülje printimine 90)
Plakati printimine (Suurenda, et katta mitu	
lehte, ja prindi — ainult Windows) 91	-
Printimise seadistustoimingud	,
Väljastatavate paberite ühendamine 94	ŧ
Printimine mittestandardses formaadis 97	'
Bänneri printimine (rullpaberile) 100)

Küljendushaldur(ainult Windows)	102
Printimise seadistustoimingud	102
Sätete salvestamine ja meeldetuletus	104

Värvihaldusega printimine

Mis on värvihaldus	105
Värvihalduse prindisätted.	105
Sätteprofiilid	106
Värvihalduse määramine rakendusest	106
Printeridraiveriga värvihalduse seadistamine	108
Värvihalduse printimine Hosti ICM (Windows) abil	108
Värvihaldusega printimine utiliidiga ColorSync (Mac)	109
Värvihaldusega printimine draiveriga ICM(ainult Windows)	109

Menüüloend

Paper Setting.	112
General Settings	117
Supply Status.	123
Maintenance	124
Language	124
Status	125

Hoolduskarp

Prindipea hooldus	126
Hooldustoimingud	126
Prindipea pihusti kontroll	126
Prindipea puhastamine	128
Prindipea joondus	130
Paberi söötmise reguleerimine	133
Kulumaterjalide vahetamine	135
Tindikassettide vahetamine	135
vahetamine	136
Lõikuri vahetamine	137
Printeri puhastamine	139
Välispindade puhastamine	139
Sisemuse puhastamine	139

Probleemide lahendamine

Mida teha teate kuvamisel	141
SpectroProoferi tõrge	142
Kui kuvatakse tõrketeade ja tõrkekood	143
Tõrkeotsing	144

Te ei saa printida (sest printer ei tööta)	144
Printerist kostab printimisele iseloomulikku	
heli, kuid printer ei prindi	146
Väljaprindid pole ootuspärased	146
Probleemid söötmisel või väljastusel	159
Muud	162

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid	165
Epsoni erikandja	165
Tindikassetid	165
Muud	167
Patjade asenduskomplekt (ääristeta	
printimise padjad)	169
Toetatud kandjad	170
Epsoni erikandjate tabel	170
Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber	181
Enne printimist kaubandusvõrgust ostetud	
paberile	182
PANTONE värvide selgitus.	184
Märkused printeri teisaldamise või	
transportimise kohta.	184
Märkused printeri teisaldamise kohta	184
Märkused transportimise kohta	185
Märkused printeri uuesti kasutamise kohta	186
Süsteeminõuded	187
Printeridraiver	187
Web Config	188
Epson Edge Dashboard	189
Tehniliste andmete tabel	190

Kust saada abi

Tehnilise toe veebisait	192
Epsoni toe poole pöördumine	192
Enne pöördumist Epsonisse	192
Spikker Põhja-Ameerika kasutajatele	193
Spikker Euroopa kasutajatele	193
Spikker Taiwani kasutajatele	193
Spikker Austraalia/Uus-Meremaa kasutajatele	194
Spikker Singapuri kasutajatele	194
Spikker Tai kasutajatele	195
Spikker Vietnami kasutajatele	195
Spikker Indoneesia kasutajatele	195
Spikker Hong Kongi kasutajatele	196
Spikker Malaisia kasutajatele	196
Spikker India kasutajatele	196
Spikker Filipiinide kasutajatele	197

Sümbolite tähendused

Hoiatus:	Hoiatustest tuleb kinni pidada tõsiste kehavigastuste vältimiseks.
Ettevaatust:	Ettevaatusabinõudest tuleb kinni pidada, et vältida kehavigastusi.
Oluline:	Olulist teavet tuleb järgida, et toodet mitte kahjustada.
Märkus:	Märkused sisaldavad kasulikku või täiendavat teavet toote kasutamise kohta.
ß	Tähistab seotud viite sisu.

Joonised

Joonised võivad mõnevõrra erineda mudelist, mida te kasutate. Arvestage sellega juhendi kasutamisel.

Toote mudeli kirjeldused

Mõned siin juhendis kirjeldatud mudelid ei pruugi teie riigis või piirkonnas müügil olla.

Selles juhendis kasutatud ekraanipildid

- Selles juhendis kasutatud ekraanipildid võivad veidi erineda reaalsest ekraanidest. Lisaks võivad kuvad erineda sõltuvalt operatsioonisüsteemist või kasutuskeskkonnast.
- Kui ei ole öeldud teisiti, on Windowsi ekraanipildid tehtud operatsioonisüsteemis Windows 10.
- □ Kui ei ole öeldud teisiti, on operatsioonisüsteemi Mac OS X kuvatõmmised pärit operatsioonisüsteemist Mac OS X v 10.8.x.

Printeri osad

Eest



Rullpaberi kate

Avage rullpaberi laadimiseks.

2 Esikate

Avage see kaas, et printerit puhastada või eemaldada ummistusi.

8 Kassetikaaned (vasakul ja paremal)

Avage tindikassettide paigaldamise ajaks.

∠ 7 "Tindikassettide vahetamine" lk 135

4 Paberitugi

Kasutage seda väljastatava paberi suuna muutmiseks.

6 Paberikorv

Printerist väljutatu kogutakse sellesse korvi, mis hoiab kandjad puhtad ning kortsuvabad.

∠ ? "Paberikorvi kasutamine" lk 44

6 Rattad

Igal jalal on kaks ratast. Rattad hoitakse üldjuhul pärast printeri paika seadmist lukustatuna.

Hoolduskaas (ees)

Avage katete ümbruse puhastamiseks.

∠ Prindipea ja korkide ümbruse puhastamine" lk 150

3 Juhtpaneel

∠ ? "Juhtpaneel" lk 11

Ø Märgulamp

Lülitub tõrke esinemise korral sisse. Tõrke sisu saate kontrollida juhtpaneelilt.

Paberilehtede kate

Avage lõigatud lehtede või plakatite laadimisel.

Paberipesa

Sisestage paber sellesse pessa.

Sisemus



Adapterihoidja

Rullpaberi adapter asetatakse rullpaberi laadimiseks sellesse hoidjasse.

Ø Klaasipuhastid

Prindipea pihustite pinnalt tindi puhastamiseks. Proovige nende puhastamist, kui automaatne puhastamine prindipea ummistust ei eemalda.

∠ ? "Prindipea ja korkide ümbruse puhastamine" lk 150

Imemisotsikud

Pea puhastamise ajal imeb see otsik prindipea pihustitest optimaalse koguse tinti. Proovige nende puhastamist, kui automaatne puhastamine prindipea ummistust ei eemalda.

∠ "Prindipea ja korkide ümbruse puhastamine" lk 150

4 Kuivamist takistavad korgid

Kui parasjagu just ei prindita, katavad need korgid prindipea pihusteid, et need ära ei kuivaks. Proovige nende puhastamist, kui automaatne puhastamine prindipea ummistust ei eemalda.

∠ Prindipea ja korkide ümbruse puhastamine" lk 150

6 Rullpaberi adapter

Kui laadite paberirulli printerisse, pange see läbi rullpaberi.

Taga



LAN-port

Ühendab LAN-kaabli.

2 USB-port

USB-kaabli jaoks.

8 Lisaseadmete port

Ühendab lisavarustusse kuuluvat SpectroProoferi kinnitust või automaatset vastuvõturulli (ainult SC-P9500 Series).

Olekuindikaator

Värv näitab võrguedastuse kiirust.

Ei põle : 10Base-T

Punane : 100Base-TX

Roheline : 1000Base-T

6 Andmete indikaator

Põlev või vilkuv indikaator annab teada võrguühenduse olekust ning andmete vastuvõtust.

Põleb : Ühendatud.

Vilgub : Võtab andmeid vastu.

6 Vahelduvvoolu pistikupesa

Ühendage kaasasolev toitekaabel siia.

Maintenance Box (Hoolduskarp)

Imab jääktinti. Toote SC-P9500 Series korral on see paigutatud kahte kohta vasakul ja paremal ning toote SC-P7500 Series korral ühte kohta paremal.

🗇 "Tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) vahetamine" lk 136

8 Lisaseadme pesa

Pesa valikulise Adobe[®] PostScript[®] 3[™] laiendusüksuse või kõvaketta paigaldamiseks.

B Hoolduskaas (taga)

Avage prindipea ümbruse puhastamiseks.

∠ Prindipea ja korkide ümbruse puhastamine" lk 150

Juhtpaneel



Avaekraani nupp

Puudutage seda nuppu menüü kuvamise ajal, et naasta avaekraanile.

Avaekraani nupp on välja lülitatud, kui seda ei saa toimingute nagu paberisöötmine ajal kasutada.

2 Toitetuli

Põleb	:	Toide on sisselülitatud.
Vilgub	:	Printer on hõivatud toiminguga nagu käivitus, väljalülitus, and- mete vastuvõtt või prindipea pu- hastus. Oodake midagi tegemata, kuni see tuli lõpetab vilkumise. Ärge lahutage toitejuhet.

Ei põle : Toide on väljalülitatud.

8 Toitenupp

Juhtpaneel

See on puutepaneel, millel kuvatakse printeri olekut, menüüsid, tõrketeateid jmt.

Avaekraani toimingud



Menüü

Võimaldab valida paberi ja printeri sätted ja teostada printeri hooldust. Menüüde loendi leiate järgmiselt.

∠ ¬ "Paper Setting" lk 112

🛿 Teabekuva ala

Kuvab printeri olekut, tõrketeateid jmt.

8 Paberi laadimise teave

Kuvab laaditud paberi teabe.

4 Kuvab tinditasemed

Kuvab tindikassettides allesoleva tindi koguse. sümboli kuvamisel on tindikasseti tase madal. Kasseti mudeli numbri vaatamiseks vajutage ekraanile.

6 Kuvab hoolduskarbis allesoleva ruumi

Kuvab ligikaudse ruumi hoolduskarbis. Kui kuvatud on sümbol 1 , on hoolduskarp täis saamas. Hoolduskarbi mudeli numbri vaatamiseks vajutage ekraanile.

6 Teave

Printeri olekut saate kontrollida kulumaterjali teavet ja sõnumite loendit vaadates. Lisaks saate vaadata ka tööde ajalugu.

Internetiühenduse olek

Saate vaadata juhtmega LAN-ühenduse olekut ja muuta sätteid.

B Hooldus/ekraanide lülitamine printimise ajal

Ooterežiimis kuvatakse hoolduse menüü otsetee. Saate kontrollida ja puhastada prindipea pihusteid, asendage kulumaterjali ja puhastada komponente. Printimise ajal on kuvatud kuva muutmise menüü. Võimalik on valida professionaalne kuva, mis näitab allesoleva tindi kogust jmt, või lihtne kuva, mis näitab printimise lõpuaega.

Sisemine valgustus

Saate sisemise valgustuse sisse või välja lülitada. Lülitage sisemine valgustus sisse, kui soovite kontrollida printimist töö ajal.

n Söötke/lõigake paberit

Kui laaditud on rullpaper, saate reguleerida söötmist, lõigata paberit ja reguleerida lõikamist.

Omadused

Allpool on ära toodud selle printeri põhiomadused.

Suure eraldusvõime saavutamine

Värskelt arendatud tinditehnoloogia võimaldab kõrglahutusega printimist fotopaberile, joonistuspaberile ja korrektuuripaberile.

Uus prindipea disain

Meie uutel prindipeadel on 2,64-tolline integreeritud täppissüdamikuga μ TFP pea, millel on järguline ulatus ja kasutusele võetud 300 dpi resolutsioon optimaalseks printimiseks.

Parema vastupidavusega pigmenttindid

Pigmenttintide puhul säilitavad väljaprindid tänu paremale vastupidavusele pleekumisele ilusama ja elavama ilme pikema aja jooksul. Need on ühtlasi ka kõrge kulumiskindlusega, mis võimaldab nende paigaldamist otse päikesevalguse kätte. Lisaks fotode printimisele on heast vee- ja osoonikindlusest kasu ka kaupluste plakatite ja reklaamide, välisplakatite jne printimise puhul. Kui te prindite kasutamiseks välistingimustes, kasutage lamineerimist.

Valik musta ja värvilist tinti

Lisaks viiele põhivärvile on lisatud ka järgmiste omadustega tindid.

Kaks tüüpi musta tinti teie vajaduste jaoks

Automaatselt paberitüübi järgi vahetuvad kaks musta tindi tüüpi on Photo Black (Fotomust), mis on läikega paberil ühtlase ja professionaalse ilmega, ning Matte Black (Mattmust), mis suurendab musta optilist tihedust matil paberil.

Kaks tüüpi halli tinti parema gradatsiooni jaoks

Lisaks tintidele Photo Black (Fotomust) ja Matte Black (Mattmust) on lisatud ka kaks täiendavat musta tinti (Gray (Hall) ja Light Gray (Helehall)), mis võimaldavad paremat granulaarsust ja rikkalikult väljendatavat gradatsiooni.

Kolm punktvärvi tinti mis võimaldavad taasesitada laiemat värviulatust

Sellel printeril on tindid Orange (Oranž), Green (Roheline) ja Violet (Violetne) mis võimaldavad saavutada laia värvide taasesitamise ning kõrge PANTONE katvuse.

Märkused kasutamise ja hoiundamise kohta

Paigaldusruum

Jälgige, et kogu printeri ümber oleks jäetud vähemalt 300 mm ruumi, kus poleks mingeid teisi esemeid, et mitte miski ei takistaks paberi väljutamist ja kulutarvikute vahetamist.

Printeri välismõõtmed leiate tabelist "Tehnilised andmed".

∠ ⑦ "Tehniliste andmete tabel" lk 190



Märkused printeri kasutamise kohta

Lugege palun printeri kasutamisel läbi järgmised punktid, et vältida seadme töökorrast väljaminemisi, tõrkeid ja prindi kvaliteedi langemist.

□ Jälgige printeri kasutamise ajal "Tehniliste andmete tabelis" kirjeldatud töötemperatuure ja õhuniiskuse vahemikke.

∠ ? "Tehniliste andmete tabel" lk 190 Isegi kui tingimused vastavad ülaltoodule, ei pruugi teil olla võimalik nõuetekohaselt printida, kui keskkonnatingimused ei ole paberile sobivad. Jälgige, et printerit kasutataks paberinõuetele sobivas keskkonnas. Täpsemad andmed leiate paberiga kaasas olevast dokumentatsioonist. Samuti tuleb kuivades piirkondades, konditsioneeritud õhuga keskkonnas või otsese päikesevalguse käes töötades säilitada sobiv õhuniiskus.

- Ärge paigaldage printerit soojusallikate kõrvale ega otse ventilaatorist või kliimaseadmest tuleva õhuvoolu teele. Selle ettevaatusabinõu eiramisel võivad prindipea pihustid kuivada ja ummistuda.
- Prindipead ei tohi olla korgitud (olla liikunud paremale küljele), kui ilmneb tõrge ja printer seda lahendamata välja lülitatakse. Korkimine on funktsioon, millega automaatselt kaetakse prindipea korgiga (kaanega), et vältida prindipea kuivamist. Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.
- Kui toide on sisse lülitatud, ärge eemaldage toitepistikut ega deaktiveerige ahelakatkestajat.
 Prindipea ei pruugi olla nõuetekohaselt korgitud.
 Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.
- Isegi kui printerit ei kasutata, kulub pisut tinti prindipea puhastuseks ja muudeks hooldustoiminguteks, mis on vajalikud prindipea töökorras hoidmiseks.

Märkused printeri mittekasutamise kohta

Kui te printerit ei kasuta, pidage printeri hoiundamisel silmas järgmisi punkte. Kui printerit ei hoiustata korralikult, ei pruugi teil olla võimalik järgmisel kasutamiskorral korralikult printida.

- □ Kui te pikemat aega ei prindi, võib juhtuda, et prindipea pihustid ummistuvad. Prindipea ummistumise vältimiseks soovitame teil printida umbes kord nädalas.
- Rull võib printerisse jäänud paberile jätta jälje. Samuti võib see tekitada laines või lokkis paberipinna, mis toob kaasa paberi söötmisprobleemid või võib kriimustada prindipead. Eemaldage hoiundamise ajal kogu paber.
- Hoiustage printer, olles eelnevalt veendunud, et prindipea on korgitud (prindipea asub paremal lõpus). Kui prindipea jääb pikaks ajaks korkimata, võib prindi kvaliteet langeda.

Märkus:

Kui prindipea ei ole korgitud, lülitage printer sisse ning seejärel välja.

- Tolmu ja muude võõrkehade printerisse kogunemise ennetamiseks sulgege enne hoiundamist kõik kaaned.
 Kui printer jääb pikemaks ajaks seisma, katke see antistaatilise riide või muu kattega.
 Prindipea pihustid on väga väikesed ning nad ummistuvad kergelt, kui peen tolm satub prindipeale, mistõttu teil ei pruugi õnnestuda korralikult printida.
- Pikema seismise järel sisselülitamisel võib printer printimiskvaliteedi tagamiseks teostada automaatselt prindipea puhastuse.
 "Prindipea hooldus" lk 126

Märkused tindikassettide käsitlemise kohta

Lugege läbi järgmised punktid hea prindi kvaliteedi säilitamiseks tindikassettide käsitlemisel.

- Kaasasolevad tindikassetid ja Maintenance Box (Hoolduskarp) on kasutamiseks esmasel laadimisel. Kaasasolevad tindikassetid ja Maintenance Box (Hoolduskarp) tuleb suhteliselt kiiresti välja vahetada.
- Me soovitame tindikassette hoida toatemperatuuril eemal otsesest päikesevalgusest ning kasutada enne aegumiskuupäeva, mis on prinditud pakendile.
- Heade tulemuste tagamiseks soovitame kogu kassetis oleva tindi ära kasutada aasta jooksul pärast paigaldamist.
- □ Tindikassette, mida on pikemat aega hoitud madala temperatuuri käes, tuleks enne kasutamist hoida neli tundi toatemperatuuril.
- Ärge katsuge tindikassettidel olevaid IC-kiipe. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.
- Paigaldage kõik tindikassetid igasse pessa. Te ei saa printida, kui mõni pesa on tühi.
- Ärge jätke printerit seisma paigaldamata tindikassettidega. Printeris olev tint võib kuivada, mis puhul printimine ei anna oodatud tulemust. Jätke tindikassetid kõikidesse pesadesse ajaks, mil te printerit ei kasuta.

- Tinditase ja muud andmed säilitatakse IC-kiibis, mis võimaldab kassettide kasutamist pärast eemaldamist ja tagasi paigaldamist.
- □ Selleks et mustus ei satuks tindi pealevooluavasse, hoiustage eemaldatud tindikassett hoolikalt. Tindi pealevooluaval on ventiil, nii et seda ei ole vaja korkida.
- Eemaldatud tindikassettidel võib tindi pealevooluava ümbruses olla tinti, nii et olge kassette eemaldades tähelepanelikud, et tint ümbritsevatele aladele ei satuks.
- Prindipea kvaliteedi säilitamiseks lõpetab printer printimise enne, kui tindikassetid on täielikult tühjaks saanud ja tint jääb kasutatud kassetti.
- Kuigi tindikassetid võivad sisaldada ringlussevõetud materjale, ei mõjuta see printeri funktsioneerimist või toimivust.
- Ärge võtke tindikassette lahti ega tehke neid ümber. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.
- □ Ärge pillake tindikassette maha ega lööge vastu kõvasid objekte, muidu võib tinti välja lekkida.

Märkused paberi käsitsemise kohta

Pidage paberi käsitsemisel ja hoiundamisel kinni järgmistest punktidest. Kui paber ei ole heas seisukorras, võib prindi kvaliteet langeda.

Tutvuge iga paberiga kaasasoleva dokumentatsiooniga.

Märkused käsitsemise kohta

- ❑ Kasutage Epsoni erikandjaid normaalsetes toatingimustes (temperatuur: 15 kuni 25 °C; õhuniiskus 40 kuni 60%).
- □ Ärge voltige ega kriimustage paberipinda.
- Vältige paberi prinditava pinna puudutamist paljaste kätega. Teie kätel leiduv niiskus ja rasvad võivad mõjutada prindi kvaliteeti.
- □ Käsitsege paberit servadest. Soovitame teil kanda puuvillaseid kindaid.

- Muuutused temperatuuris ja niiskuses võivad põhjustada paberi lainetamist või rullumist. Kontrollige alljärgnevaid asjaolusid.
 - □ Sisestage paber vahetult enne printimist.
 - Ärge kasutage lainelist või kooldunud paberit. Rullpaberi korral lõigake ära kõik osad, mis on lainelised või kooldunud ning seejärel laadige paber uuesti. Paberilehtede korral kasutage uut paberit.
- □ Ärge tehke paberit märjaks.
- □ Ärge visake paberi pakendit ära, kuna saaksite seda kasutada paberi hoiundamiseks.
- Vältige kohti, kuhu ulatub otsene päikesevalgus, liigne soojus või õhuniiskus.
- □ Hoidke paberilehed pärast avamist nende algpakendis ning tasasel pinnal.
- Eemaldage printerist rullpaber, mida ei kasutata. Kerige see korralikult kokku ning hoiustage seejärel rullpaberiga koos tarnitud algses pakendis. Kui te jätate rullpaberi pikaks ajaks printerisse, võib selle kvaliteet langeda.

Märkused prinditud paberi käsitsemise kohta

Lugege kauakestvate ja kõrgekvaliteetsete prinditulemuste saamiseks läbi järgmised punktid.

- Ärge hõõruge ega kriimustage prindipead. Kui neid hõõruda või kriimustada, siis võib värv maha kooruda.
- □ Ärge katsuge prinditud prinda; prinditud pinna katsumisel võib tind maha tulla.
- Veenduge, et väljatrükid on enne kokkuvoltimist täielikult ära kuivanud; vastasel juhul võib värv kokkupuute kohtade peal tooni muuta (jätab märgi). Sellised märgid kaovad, kui nad kohe eraldada ning kuivatada; kui nad aga eraldamata jätta, siis jäävad märgid alles.
- □ Kui te panete väljatrükid albumisse enne nende täielikku kuivamist, võivad nad hägustuda.
- □ Ärge kasutage väljatrükkide kuivatamiseks kuivatit.

- □ Vältige otsest päikesevalgust.
- □ Järgige juhtnööre paberi dokumentatsioonis, et ennetada printide värvide kulumist.

Märkus:

Tüüpiliselt tuhmuvad väljatrükid ja fotod aja jooksul (värvi moondumine) tulenevalt valguse toimest ja õhukoostisest. See kehtib ka Epsoni erikandjatele. Korrektse hoidmise korral saab värvi moondumise ulatust minimeerida.

- Vaadake Epsoni erikandjatega kaasnevat dokumentatsiooni, et saada üksikasjalikku teavet paberi käsitsemise kohta pärast printimist.
- Fotode, plakatite ja muude prinditud materjalide värvid paistavad erinevates valgustingimustes (valgusallikate all^{*}) erinevad. Selle printeriga prinditud väljatrükkide värvid võivad erinevate valgusallikate valguses samuti erinevana paista.
 * Valgusallikate hulka kuuluvad päikesevalgus, luminofoorvalgus, hõõgvalgus ja muud tüüpi valgus.

Lisatud tarkvara

Järgmises tabelis on toodud lisatud tarkvara.

Lisatud tarkvarakettal on tarkvara operatsioonisüsteemile Windows. Kui kasutate Maci või kettaseadmeta arvutit, laadige tarkvara alla aadressilt http://epson.sn ja installige see arvutisse.

Vaadake lisateavet tarkvara kohta asjakohase tarkvara veebispikrist või Administraatori juhendist (online-juhend).

Märkus:

Epsoni veebisaidil on selle printeriga ühilduv mugav tarkvara. Vaadake lisateavet järgmiselt lingilt.

http://www.epson.com

Tarkvara nimetus	Funktsioon
Printeridraiver	Printeri kõigi võimaluste kasutamiseks installige printeridraiver.
EPSON Software Updater	Tarkvara, mis annab teavet tarkvara uuendamise kohta, teavitab uuendustest ja võimaldab uuenduse olemasolu korral tarkvara installida. Selle abil saab uuendada püsivara ja eelnevalt printerisse installitud tarkvara.
	∠ Tarkvara uuendamine või lisatarkvara installimine" lk 27
EpsonNet Config [*]	See tarkvara võimaldab võrgu initsialiseerimist või sätete hulgi määramist.
	Rakendust EpsonNet Config ei installita automaatselt. Laadige see alla Epsoni veebisaidilt ja vajaduse korral installige seejärel.
	http://www.epson.com
	Operatsioonisüsteemis Windows saate tarkvara installida komplektis oleva tarkvaraketta järgmisest kaustast.
	//Network/EpsonNetConfig
	Administraatori juhend
Epson Edge Dashboard [*]	Mugav tarkvara mitme printeri haldamiseks. See võimaldab kinnitada loendina jälgimiseks registreeritud printerite oleku.
Epson Media Installer	See tööriist lisab paberi andmed printeri või printeri draiveri teabele.
	Windowsi kasutamisel saab selle käivitada printeridraiverist.
	Maci kasutamisel saab selle avada valikuga /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app.
	Juhtnöörid ⁄ 🕾 "Kasutamine: Epson Media Installer" lk 19
Epson Print Layout [*]	See on lisandmoodul rakendustele Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Nikon ViewNX-i ja SILKYPIX. See võimaldab erinevaid kasulikke funktsioone, nt printimise eelvaade või paigutused mis lisavad lihtsalt trükkida retušeeritud või töödeldud fotosid.

* Laadige tarkvara alla Internetist ja paigaldage. Ühendage arvuti Internetiga ja paigaldage.

Printerisse integreeritud tarkvara

Alljärgnev tarkvara on printerisse eelnevalt installitud. Saate selle käivitada ja seda kasutada võrgu kaudu veebibrauserist.

Tarkvara nimetus	Funktsioon
Web Config	Võrgu turvasätteid saab konfigureerida rakenduses Web Config. Selles tarkvaras on lisaks meiliteavitusfunktsioon, mis saadab teatisi printeri tõrgete ja muude probleemide kohta.

Kasutamine: Epson Media Installer

Selles jaotises on toodud ülevaade rakenduse Epson Media Installer funktsioonidest ja põhiprotseduuridest.

Epson Media Installer võimaldab lisada paberiteavet internetist. Samuti saab lisatud paberiteavet redigeerida.



Paberiteave, sh ICC-profiilid, prindirežiimid ja prindi juhtparameetrid, laaditakse alla serveritest. Allalaaditud paberiteave salvestatakse printeridraiverisse, rakendusse Epson Print Layout või printerisse.

Käivitamine

Peate printeri Epsoni tugilehelt rakenduse Epson Media Installer alla laadima ja installima.

Üksikasju on kirjeldatud allpool.

∠͡͡͡͡ "Tarkvara tutvustus" lk 17

Kasutage rakenduse Epson Media Installer käivitamiseks ühte järgmistest meetoditest.

Windows

Klõpsake järgmises järjekorras.

Start (Alusta) — Epson Software — Epson Media Installer

Мас

Klõpsake järgmises järjekorras.

Applications (Rakendused) — Epson Software — Epson Utilities — Epson Media Installer.app

Epson Edge Dashboard

	Epson Edge Dashboard	å (
Remain Printer Operation EPSON SC-P7500 Series	* Pender Stals Moda Settings zoweing	EPSON Manuals
C EPSON SC-P9500 Series	Multiple professional and an end profession benefities in profession Sciences and a second se	
	Epson Media Installer	

Printeridraiver (Windows)

EPSON SC-P9500 Series Properties	
Main 1 Layout / Utility	
Print Head Nozzle Check	Speed and Progress
Print Head Cleaning	Menu Arrangement
	Export or Import
EPSON Status Monitor 3	
Monitoring Preferences	Epson Media Installer
Print Queue	
Language: English (English)	Software Update
	VC/30/10.71

Laadige Epsoni veebisaidilt alla värskeim printeridraiver.

Põhikuva konfiguratsioon

Kui käivitate rakenduse Epson Media Installer, kuvatakse üks järgmistest kuvadest. Kuva muutmiseks klõpsake kuva nime akna ülaosas.

- Kuva Media Management
- □ Kuva Media Download

Allpool on toodud iga kuva konfiguratsioon ja funktsioonid.

Kuva Media Management

Näitab valitud printerisse salvestatud paberiteavet.

Printeri juhtpaneeli suvandis Custom Paper Setting seadistatud paberiteavet aga ei kuvata.

	Media Management Media D	Download (1)
口口面	Ð B-	
Printer EPSON	Series -	Refresh
Media Type	Media Name	NotificationsStatus Editable Removable
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper(260)	Not Acquired
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)	Not Acquired
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)	C Not Acquired
Photo Paper	Premum Semanatte Photo Paper(260)	Not Acquired
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(170)	Not Acquired
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(170)	Not Acquired
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper	Not Acquired
Photo Paper	Premium Sensigloss Photo Paper	Registered
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper	Not Acquired
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)	Not Acquired
Photo Paper	Baryta	CNot Acquired
Planter Pager	Prentauro Serreiglant Photo Paperi	Olimitati O O
Proofing Paper	Epson Proofing Paper White Semimatte	Not Acquired
Proofing Paper	Epson Proofing Paper Commercial	Not Acquired
FineArt Paper	Velvet Fine Art Paper	Not Acquired
FineArt Paper	Watercolor Paper - Radiant White	Not Acquired
FineArt Paper	UltraSmooth Fine Art Paper	Not Acquired
FineArt Paper	Fine Art Matte	Not Acquired
FineArt Paper	Washi <thin></thin>	Not Acquired
FineArt Paper	Washe	Not Acquired
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper	Not Acquired
Matte Paper	Singleweight Matte Paper	Not Acquired
Matte Paper	Photo Quality Inkjet Paper	Not Acquired
Matte Paper	Enhanced Matte Paper	Not Acquired
	Sarthurd Advers Donad	Not Acquired
Matte Paper	Process and the second se	THE ACCOUNTS OF

	Osa nimi	Funktsioon
0	Kandjaga seotud toimingud	Saate teha järgmisi toiminguid kandjate loendist valitud paberiteabega (3).
		Copy Media): loob koopia valitud paberiteabest ja salvestab selle printerisse, printeridraiverisse või rakendusse Epson Print Layout.
		 ✓ (Edit): muudab valitud paberiteabe sätteid. Kui sätteid saab muuta, kuvatakse aken Edit Media Settings. ✓ " "Kuva Edit Media Settings konfiguratsioon" lk 22
		面 (Remove): kustutab valitud paberiteabe printerist, printeridraiverist või rakendusest Epson Print Layout.
		Import): impordib paberiteabe faili. Korraga saab valida ja importida ainult ühe faili.
		E* (Export): ekspordib valitud paberiteabe faili. Korraga saab valida ja eksportida ainult ühe faili.
2	Printer	Valige printer, mille paberiteavet soovite kuvada.

	Osa nimi	Funktsioon
3	Kandjate loend	Kuvab paberiteabeloendi, mis on salvestatud printerisse, mis on valitud suvandis Printer (②).
		Allpool on selgitatud kõigi veergude sisu.
		Media Type Näitab paberiteavet kandja tüübi kohta. Kandja tüüpide kuvamisjärjestus on sama, mis printeri juhtpaneelil.
		Media Name Paberiteave, mis on kopeeritud käsuga D (Copy Media) on eristatav sõna Copy järgi nime lõpus.
		Notifications Kui saadaval on lisateave, on kuvatud (). Klõpsake seda lisateabe nägemiseks.
		 Status Registered: paberiteave on laaditud rakendusse Epson Media Installer ja salvestatud printerisse, printeridraiverisse või rakendusse Epson Print Layout. Not Acquired: paberiteavet ei ole laaditud rakendusse Epson Media Installer, kuid see on salvestatud printerisse, printeridraiverisse või rakendusse Epson Print Layout. Te saate printida Epsoni originaalpaberile ka siis, kui olek on Not Acquired.
		Editable Paberiteabes on Skuvatud sätete juures, mida saab muuta.
		 Removable on kuvatud paberiteabe juures, mida saab eemaldada.
4	Nupp Refresh	Klõpsake seda, kui teie poolt eelnevalt lisatud paberiteave ei ole kuvatud printeridraiveris, rakenduses Epson Print Layout jne.

Kuva Media Download

Laadige paberiteave serverist alla ja registreerige see enda printeris või printeridraiveris.

	Media Management	Media Download			
Printer	Region	Media Vendor	M	edia Type	0.4945
EPSON	Series - Local -	EPSON	5 A	Щ. — — —	- Searc
Media Vendor	Media Name	Media Type No	tifications	Status	Last Updated
EPSON	Backlight Film Roll PK	Other		Not Acquired	8/17/2020 3:51:00 8
EPSON	Backlight Film Roll MK	Other		Not Acquired	8/17/2020 3:51:00 1
EPSON	Fine Art Matte	FineArt Paper		Not Acquired	8/19/2020 11:06:00
EPSON	Wastn	FineArt Paper		Not Acquired	8/19/2020 11:01:00
EPSON	Wastu <trun></trun>	FaseArt Paper		Not Acquired	8/19/2020 11:04:00
EPSON	Baryta	Photo Paper		Not Acquired	8/19/2020 10:57:00
EPSON	Canvas Matte	Canvas		Not Acquired	8/19/2020 10:51:00
EPSON	Canvas Satin	Canvas		Not Acquired	8/19/2020 10:48:00
EPSON	Enhanced Synthetic Paper	Other		Not Acquired	8/17/2020 3:51:00 1
EPSON	Velvet Fine Art Paper	FineArt Paper		Not Acquired	8/18/2020 7:03:00 1
EPSON	Epson Proofing Paper Commercial	Proofing Paper		Not Acquired	8/17/2020 3:01:00 1
EPSON	Archival Matte Paper	Matte Paper		Not Acquired	8/17/2020 10:16:00
EPSON.	Photo Quality Inkjet Paper	Matte Paper		Not Acquired	8/17/2020 10:16:00
EPSON	Singleweight Matte Paper	Matte Paper		Not Acquired	8/17/2020 10:16:00
EPSON .	Doubleweight Matte Paper	Matte Paper		Not Acquired	8/17/2020 10:14:00
EPSON	Premium Glossy Photo Paper(170)	Photo Paper		Not Acquired	8/17/2020 2:35:00
EPSON	Premium Luster Photo Paper	Photo Paper		Not Acquired	8/21/2020 2:40:00
EPSON	Permum Semigrous Photo Papes	Photo Paper		SRegistered	IV/11/2020 ST7.00
EPSON	Premium Glossy Photo Paper	Photo Paper		Not Acquired	8/18/2020 5:31:00
EPSON	Photo Paper Gloss(250)	Photo Paper		Not Acquired	8/21/2020 2:40:00
EPSON	Premium Semimatte Photo Paper(260)	Photo Paper		Not Acquired	8/17/2020 2:24:00
EPSON	Premium Semigloss Photo Paper(250)	Photo Paper		Not Acquired	8/17/2020 1:42:00
EPSON.	Premium Glossy Photo Paper(250)	Photo Paper		Not Acquired	8/17/2020 1:12:00 1
EPSON	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper	Other		Not Acquired	3/26/2020 7:34:00
EPSON	Standard Proofing Paper Premium (250)	Proofing Paper		Not Registere	d 12/12/2019 12:53:0
EPSON	Legacy Baryta	Photo Paper	0	Not Registere	d 12/19/2019 8:03:00
EPSON	Plain Paper	Plain Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:25:00
EPSON	Enhanced Adhesive Synthetic Paper	Other		Not Acquired	12/10/2019 3:31:00

	Osa nimi	Funktsioon	
0	Otsingukriteeriumite ala	Kui soovite täpsustada, millist paberiteavet kandjate loendis kuvada (2), täpsustage otsingukriteeriumid ja klõpsake seejärel nuppu Search .	
2	Kandjate loend	 Näitab paberiteavet, mis vastab täpsustatud otsingukriteeriumitele (1). Allpool on näidatud sisu, mida kuvatakse jaotistes Notifications ja Status. Notifications Kui saadaval on lisateave, on kuvatud Klõpsake seda lisateabe nägemiseks. Status Registered: paberiteave on laaditud rakendusse Epson Media Installer ja salvestatud printerisse, printeridraiverisse või rakendusse Epson Print Layout. Update Available: paberiteave on serveris värskendatud. Kui te paberiteabe uuesti alla laadite, salvestatakse printeridraiverisse, printeridraiverisse ega rakendusse Epson Print Layout. Not Acquired: paberiteavet ei ole laaditud rakendusse Epson Media Installer. 	
3	Nupp Download and Register	Laadib valitud paberiteabe serverist alla ja salvestab selle printerisse, printeridraiverisse või rakendusse Epson Print Layout.	

Kuva Edit Media Settings konfiguratsioon

Võimaldab muuta paberiteabe sätteid kuval Edit Media Settings.

Allpool on toodud peamised sätteüksused.

Media Setting Name	Premium Semigloss Photo Paper(
Media Type	Photo Paper 🔹	Top Margin	15 ¥ mm
Platen Gap	Auto *	Bottom Margin	15 × mm
Drying Time per Pass	0.0 sec (0.0 - 10.0)	Lateral Feed Adjustment	J
Drying Time per Page	0.0 min (0.0 - 60.0)	Margin Between Pages	30 ~ mm
Roll Tension	Standard v	Auto Cut	Follow Paper Source 💙
Paper Suction		Paper Eject Roller	Use ~
Roll Paper	0 *	Paper Size Check	V
Cut Sheet	0 ~	Paper Feed Offset	
Skew Reduction		Roll Paper	0.00 % (-1.00 - 1.53)
Paper Thickness	0.27 mm (0.01 - 1.50)	Cut Sheet	0.00 % (-1.00 - 1.53)
		Roll Core Diameter	3 Y incl
ICC Profile			
RGB Profile EPSON	PremiumSemiglossPhotoP	Paper,icc	Browse
CMYK Profile EPSON	PremiumSemiglossPhoto	Paper_CMYK_600x600.icc	Browse
PS unit print settings			
Ink Density 0	% (-50 - 50)		
ICC Profile Use the second	he same profile as the printer driver		
EPSC	N PremiumSemiglossPho	otoPaper.icc	
O Set th	e profile for PS unit N PremiumSemiglossPho	otoPépenico	Drowse

	Üksus	Funktsioon	
0	Media Setting Name	Saate muuta kandja nime.	
0	Media Type	Saate muuta paberiteabe tüüpi. See muudatus kajastub printeridraiveris ja printeri juhtpaneelil.	
3	Platen Gap	Kui väljaprindid on kriimulised või määrdunud, valige laiem säte.	
4	Kuivamisaeg	Saate valida iga prindipea käigu (kiht) jaoks kuivamisaja või kuivamisaja iga ehekülje jaoks.	
6	Roll Tension	Reguleerige, kui paber printimise ajal kortsub.	
6	Paper Suction	Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul valige madalam väärtus.	
0	Skew Reduction	Kui see on valitud, rakendab printer meetmeid paberi nurga all söötmise vähendamiseks.	
8	Paper Thickness	Määrake paberi paksus.	
9	ICC Profile	Klõpsake nuppu Browse , et ICC-profiili muuta. Valida on võimalik RGB Profile või CMYK Profile .	
		U Valige RGB Profile , kui prindite printeridraiveriga.	
		Kui kasutate printimiseks RIP-tarkvara, valige teie RIP toetatud värvirežiimi profiiliks RGB Profile või CMYK Profile.	

	Üksus	Funktsioon	
0	PS unit print settings	Kuvatakse, kui paigaldatud on valikuline Adobe® PostScript® 3 [™] laiendusseade. Määrab printeri prindisätted, kui kasutatakse Adobe PostScript 3 laiendusseadet.	
	Ink Density	Määrab printimiseks tindi tiheduse, kasutades rakendust PS Folder. Kui prindite Adobe PostScript 3 laiendusseadmega rakendust PS Folder kasutamata, rakendatakse tindi tihedust, mis on määratud PS-i printeridraiveris.	
		Lisateavet rakenduse PS Folder kohta vaadake allpool. ☞ "Adobe® PostScript® 3 [™] laiendusseadme kasutusjuhend"	
	ICC Profile	Määrab ICC-profiili, kui prinditakse Adobe PostScript 3 laiendusseadmega. Valige üks järgmistest.	
		 Use the same profile as the printer driver Kui prindite Adobe PostScript 3 laiendusseadmega, kasutatakse ICC-profiilina suvandis RGB Profile suvandi ICC Profile (③) sätteks valitud profiili. Kui RGB Profile on tühjaks jäetud, ei saa seda valida, seega tuleb esmalt kindlasti seadistada RGB Profile. 	
		Set the profile for PS unit Valige, et kasutada ICC-profiilina CMYK-profiili, kui prindite Adobe PostScript 3 laiendusseadmega. Profiili valimiseks klõpsake nuppu Browse.	
0	Roll Core Diameter	Valige õige rulli südamiku mõõt laaditava rullpaberi jaoks.	
12	Paper Feed Offset	Optimeerib printimisel paberisöötmist. Andmete suuruse ja prinditava suuruse erinevuse reguleerimisega saab vähendada painutuse (horisontaalne painutus) või ebaühtlaste värvide võimalust.	
		Seadete sisestamise näide Kui prinditavate andmete suurus on 100 mm ja prinditav suurus on 101 mm, siis on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.	
13	Paper Size Check	Kui see on valitud, tuvastatakse laaditud paberi laius automaatselt.	
14	Lateral Feed Adjustment	Valige see, et korrigeerida erinevus paberisöödu vasaku ja parema külje vahel.	
15	Veerised	Kui paberi esiserva veeris on liiga väike, siis võivad värvid sõltuvalt paberist ja printimise keskkonnast olla ebaühtlased. Sellisel juhul printige paberi esiserva suurem veeris.	

Lisateavet üksuste kohta, mida pole ülalpool kirjeldatud, vaadake allpool.

☐ "Paper Setting" lk 112

Paberiteabe lisamine

Lisateavet rakendusega Epson Media Installer paberiteabe printerisse või printeridraiverisse lisamise kohta vaadake allpool.

∠ℑ "Paberiteabe lisamine" lk 40

Paberiteabe redigeerimine

Lisateavet lisatud paberiteabe redigeerimise kohta vaadake allpool.

∠ ? "Paberiteabe redigeerimine" lk 42

Paberiteabe jagamine mitme arvuti vahel

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas saab jagada rakendusega Epson Media Installer lisatud/ redigeeritud paberiteavet arvutite vahel, mis on ühendatud sama printeriga.

Näide: ühendage arvuti [A] ja arvuti [B] ühe printeriga ja seejärel lisage/redigeerige paberiteave, kasutades rakendust Epson Media Installer arvutis [A]. Lisatud/redigeeritud paberiteave kuvatakse rakenduses Epson Media Installer arvutis [B], kuid lisatud/redigeeritud paberiteavet ei kuvata arvuti [B] printeridraiveris. Lisatud/redigeeritud paberiteabe kuvamiseks arvuti [B] printeridraiveris peate paberiteavet arvutite vahel jagama.

Lisatud paberiteabe jagamine

1

Käivitage Epson Media Installer ühes arvutitest, mis on ühendatud sama printeriga, seejärel lisage paberiteave.

∠ ? "Paberiteabe lisamine" lk 40

2 Käivitage Epson Media Installer muus arvutis peale selle, mida kasutasite sammus 1, ja klõpsake seejärel nuppu **Media Download**.



Valige sama paberiteave, mille lisasite sammus 1, seejärel klõpsake nuppu **Download and Register**.

Paberiteave lisatakse selles arvutis paberitüübile printeridraiveris ja rakenduses Epson Print Layout.

Kui ühe printeriga on ühendatud kolm või enam arvutit, korrake samme 2 kuni 3 igas arvutis.

Redigeeritud paberiteabe jagamine

Käivitage Epson Media Installer ühes arvutitest, mis on ühendatud sama printeriga, seejärel redigeerige paberiteave.

∠ℑ "Paberiteabe redigeerimine" lk 42



Klõpsake nuppu **Media Management**, valige sammus 1 redigeeritud paberiteave ja klõpsake nuppu 🕞 (Export).

Fipson Metha Installe		~	-		
	Media Management	() micad		G)
0 2 0	εD	\odot			
Printer EPSON = ====			0	lettesh 🛛	
Media Type	U	NotificationsStatus 1	Stable	Removable	
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper(260)	Not Acquired			
Photo Paper	Premium Grossy Photo Paper(250)	Not Acquired			
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)	Chot Acquired			
Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper(260)	DNot Acquired			
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(170)	DNot Acquired			
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(170)	Not Acquired			
Photo Paper	Premium Giberry Photo Paper	DNot Acquired			
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper	Clegatered			
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper	CNot Acquired			
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)	CNot Acquired	(
CONTRACT OF STREET	The state of the s				
Constant and Constant of Const					-
Proofing Paper	Epson Proofing Paper Commercial	CNot Acquired			
FineArt Paper	Velvet Fine Art Paper	CNot Acquired			
FineArt Paper	Watercolor Paper - Radiant White	CNot Acquired			
FineArt Paper	UltraSmooth Fine Art Paper	Chiot Acquired			
FineArt Paper	Fine Art Matte	CNot Acquired			
FineArt Paper	Washi «Thin»	CNot Acquired			
FineArt Paper	Washs	CNot Acquired			
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper	CNot Acquired			
Matte Paper	Singleweight Matte Paper	Not Acquired			н.
Matte Paper	Photo Quality Inkjet Paper	DNot Acquired			
Matte Paper	Enhanced Matte Paper	Not Acquired			
Matte Paper	Archival Matte Paper	Not Acquired			
Canvas	Carruas Satist	Not Acquired			
Carivas	Canvai Matte	Chiot Acquired			
Plan Paper	Plain Paper	Not Acquired			

³

Valige asukoht faili salvestamiseks ja salvestage see.

Salvestatud failide laiend on .emy.

4 Käivitage Epson Media Installer muus arvutis peale selle, mida kasutasite sammudes 1 kuni 3, ja klõpsake seejärel nuppu **Media Management**.



6

.....

Klõpsake nuppu 🕣 (Import).

Avaneb dialoogiboks Open (Avage).

	Media Management	Media Download		(i
요소효	E D			
Printer				
EPSON	Series -			Refresh
Media Type	Media Name		Notificationeditation 1	ditable Removable
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper(250)		Not Acquired	
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)		Not Acquired	
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)		Not Acquired	
Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper(260)		Not Acquired	
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(170)		Not Acquired	
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(170)		Not Acquired	
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper		Not Acquired	
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper		Registered	
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper		Not Acquired	
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)		Not Acquired	
Photo Paper	Banyta		Not Acquired	
Photo Paper	Premium Semiglous Photo Paper		Registered	
Proofing Paper	Epson Proofing Paper White Semimatter		Not Acquired	
Proofing Paper	Epson Proofing Paper Commercial		Not Acquired	
FrieArt Paper	Velvet Fine Art Paper		Not Acquired	
FineArt Paper	Watercolor Paper - Radiant White		Not Acquired	
FineAct Paper	UltraSmouth Fine Art Paper		Not Acquired	
FinisAct Paper	Fine Art Matte		Not Acquired	
FiniAct Paper	Washi «Thirs».		Not Acquired	
FineAct Paper	Washi		Not Acquired	
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper		Not Acquired	
Matte Fisper	Singleweight Matte Paper		Not Acquired	
Matte Paper	Photo Quality Inkjet Paper		Not Acquired	
Matte Paper	Enhanced Matte Paper		Not Acquired	
Matte Paper	Archival Matte Paper		Not Acquired	
Canvas	Carivas Satin		Not Acquired	
Carwai	Carvas Matter		Not Acquired	

Valige sammus 3 salvestatud fail ja klõpsake nuppu **Open (Avage)**.

Faililaiend on .emy.

Kui te ei näe faili laiendiga .emy, valige EMY File(*.emy) rippmenüüst, mis on väljast File Name (Failinimi) paremal.



Paberiteave lisatakse selles arvutis paberitüübile printeridraiveris ja rakenduses Epson Print Layout.

Kui ühe printeriga on ühendatud kolm või enam arvutit, korrake samme 4 kuni 6 igas arvutis.

Rakenduse Web Config kasutamine

Selles jaotises on kirjeldatud tarkvara käivitamist ja funktsioone.

Käivitamine

1

2

3

Käivitage tarkvara printeriga samasse võrku ühendatud arvuti veebibrauseris.

Kontr	ollige juhtpaneelilt printeri IP-aadressi.
Menu	
⊘ R	eady.
൭	Plain Paper Thick
	Width: 609.6mm
	Width: 609.6mm

Käivitage veebibrauser võrgu kaudu printeriga ühendatud arvutis.

Sisestage printeri IP-aadress veebibrauseri aadressiribale ja vajutage klahvi **Enter** või **Return**.

Vorming.

IPv4: http://printeri IP-aadress/

IPv6: http://printeri IP-aadress/

Näide.

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Sulgemine

Sulgege veebibrauser.

Funktsiooni ülevaade

Selles jaotises on kirjeldatud rakenduse Web Config põhifunktsioone. Vt lisateavet *Administraatori juhendist*.



Põhifunktsioonid

- □ Kontrollige printeri olekut, näiteks allesoleva tindi kogust.
- □ Kontrollige ja uuendage printeri püsivara.
- Konfigureerige printeri võrgusätteid ja täpsemaid turvasätteid, nagu SSL/TLS-side, IPsec/ IP-filtrimine ja IEEE 802.1X, mida ei saa konfigureerida ainult printerit kasutades.
- Sätteid saab eksportida ja importida. Kasutage seda sätete varundamiseks, printerite asendamiseks jne.

Tarkvara uuendamine või lisatarkvara installimine

Kui paigaldate tarkvara seadistamise ajal, nagu on kirjeldatud dokumendis *Seadistusjuhend*, paigaldatakse rakendus Epson Software Updater. Epson Software Updater võimaldab uuendada püsivara ja eelnevalt paigaldatud tarkvara ning paigaldada ka täiendavat printeriga ühilduvat tarkvara.

Märkus:

Mugavamaks kasutamiseks ja funktsioonide töökindluse suurendamiseks värskendatakse tarkvara vajaduse kohaselt. Soovitame seadistada rakenduse Epson Software Updater saatma teavitusi ja uuendama tarkvara esimesel võimalusel pärast teatise saamist.

Uuenduste saadavuse kontrollimine ja tarkvara uuendamine

- Veenduge, et arvuti ja printer oleksid järgmises olekus.
- □ Arvuti on ühendatud Internetti.
- □ Printer ja arvuti saavad omavahel suhelda.
- Käivitage Epson Software Updater.
 - Windows

Kuvage kõigi programmide loend ja seejärel klõpsake valikut Epson Software Updater kaustas Epson Software.

Märkus:

- Kui vajutate klaviatuuril klahvi Windows (klahv, millel on Windowsi logo) ja tipite seejärel kuvatud akna otsinguväljale tarkvara nime, kuvatakse tarkvara kohe.
- Tarkvara käivitamiseks võite ka töölaua tegumiribal klõpsata printeri ikooni seejärel teha valiku Tarkvara uuendamine.
- □ Mac

Valige Go (Mine) — Applications (Rakendused) — Epson Software — EPSON Software Updater.



Valige uuendamiseks tarkvara või juhendid ja uuendage need seejärel.

Järgige ekraanijuhiseid.

Oluline:

Ärge lülitage arvutit ega printerit uuendamise ajal välja.

Märkus:

Tarkvara, mida loendis ei leidu, ei saa rakendusega EPSON Software Updater uuendada. Vaadake tarkvara uusimaid versioone Epsoni veebisaidilt.

Arvestage, et tarkvara ei saa rakendusega Epson Software Updater uuendada ega installida, kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows Server. Laadige tarkvara alla Epsoni veebisaidilt.

http://www.epson.com

Uuendusteatiste saamine

Windows



Käivitage Epson Software Updater.

2

Klõpsake valikut Auto update settings (Automaatvärskenduse sätted).

3 Valige ajastus uuenduste kontrollimiseks printeri väljal Interval to Check (Kontrollimise intervall) ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

Mac

Tarkvara on vaikimisi häälestatud 30 päeva tagant kontrollima ja teavitama, kas leidub uuendusi.

Tarkvara desinstallimine

Windows

Oluline:



- Kui vajalik on parool või administraatori kinnitus, sisestage parool ja jätkake siis toimingut.
 - Lülitage printer välja ning ühendage liideskaabel lahti.

1

2

4

- Sulgege arvutis kõik töötavad rakendused.
- 3 Avage Control Panel (Juhtpaneel) ning klõpsake suvandile Uninstall a program (Programmide desinstall) kategoorias Programs (Programmid).

Programs Uninstall a program

Get programs

remove (Lisa või eemalda)).



Valige eemaldatav tarkvara ja klõpsake Uninstall/Change (Deinstalli/muuda) (või Change/Remove (Muuda/eemalda)/Add or

Saate eemaldada printeridraiveri ja rakenduse EPSON Status Monitor 3, tehes valiku **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

10	Programs and Features		- 0
(i) + + + + Control Control Panel Home	Panel + Programs + Programs and Features Uninstall or change a program	 a d Seech Program. 	entřeskou A
Turn Windows Natures on or off	To uninstall a program, select it from the full and then cit Organize Uninstall/Change	i(8 Uninstall, Change, or Repail.	H • •
	IPSON Series Proter Uninitial	SERO IPSON Corporation	12/1/2014
	Disenti sud - 20 alternane (144) Eserti sun Kartifica Caliton Eserti sun Kartifica Caliton Eserti sun Kartifica Eserti sun Kartifica Eserti sun Kartifica Eserti sun Kartifica	 Konst Constant 	
	EXC IPSON Corporation		



Valige eemaldatava printeri ikoon ning seejärel klõpsake **OK**.

Printer Model				
	1000	-		
	Elat	104 X-4040 Se		
1				
		Version 7.8.1 4EP	N I	



Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Kui kuvatakse kustutamise kinnitusteade, klõpsake nuppu **Jah**.

Kui installite printeridraiveri uuesti, käivitage ka arvuti uuesti.

Mac

Printeridraiveri uuesti installimise või täiendamise korral järgige alltoodud samme, et esmalt desinstallida sihttarkvara.

Printeridraiver

Kasutage rakendust "Uninstaller".

Desinstallija allalaadimine

Laadige rakendus "Uninstaller" alla Epsoni veebisaidilt.

http://www.epson.com/

Desinstallija kasutamine

Vaadake protseduuri kui laadite "Uninstaller" Epsoni veebisaidilt alla ja järgige kasutusjuhendit.

Muu tarkvara

Pukseerige tarkvara nimega kaust kaustast Applications (Rakendused) kustutamiseks kausta Trash (Prügikast).

Põhitoimingud

Rullpaberi laadimine ja eemaldamine

Rullpaberi laadimine

Laadige pärast kaasasolevate rullpaberi adapterite kinnitamist rullpaber.

Kasutage printeri rullpaberi adapterit. Ärge kasutage teiste mudelite rullpaberi adaptereid.

Oluline:

Sisestage paber vahetult enne printimist. Rull võib printerisse jäänud paberile jätta jälje.

Märkus:

- □ Printeris kasutamiseks sobiva paberi kohta leiate täpsemat teavet järgmisest jaotisest. ∠ "Toetatud kandjad" lk 170
- □ Saate paberi laadimise ajal laadimisprotseduuri ekraanilt vaadata. Vt veebilehelt rullpaberi kaas ja puudutage juhtpaneelil valikut See Description.
 - Lülitage printer sisse.

Vajutage juhtpaneelil paberi laadimise teavet ja valige Roll Paper.



Avage rullpaberi kaas.



4

Lükake adapterhoidiku lukustushoob vabastamiseks alla.



5

Liigutage adapterihoidik vasakule. Liigutage adapterhoidikut kindlasti käepidemest.



7



Pange rullpaber printeri peale.

Reguleerige rullpaberi adaptereid vastavalt rullisüdamiku suurusele.

Muutke mõlema rullpaberi adapteri suurust, et need oleks sama suurusega.

3-tolline südamik 2-tolline südamik



9 Kinnitage rullpaberi adapterid mõlemasse rullpaberi otsa ja seejärel langetage lukustushoovad vasakult ja paremalt, et need kohale lukustada.

Sisestage kindlasti adapterid tervenisti, enne kui need lukustate.





Suruge rullpaberit paremale, kuni see puudutab rullpaberi laadimisjuhikut.





Liigutage adapterihoidikut nii, et märk ▲ adapterihoidikul ja vasakul rullpaberi adapteril joonduksid.





Rullige rullpaber aeglaselt rullpaberi hoidikule.



Oluline:

Kui liigutate rullpaberit seda rullimata või rullite seda liiga suure jõuga, võib adapterihoidik või printer kahjustada saada. Kui adapter on kahjustatud, ei pruugi olla võimalik seda printerilt eemaldada. Selle vältimiseks tõstke adapterit eemaldamisel ülespoole.



13

Võtke kinni adapterihoidiku käepidemest ja lükake seda paremale, kuni see on tervenisti sisestatud hoidiku võlli.

Veenduge, et rullpaberi mõlemad otsad oleksid kindlalt adapterite küljes kinni.







Tõstke lukustushoovad adapterihoidikutel üles, et need paika lukustada.





Sisestage rullpaberi esiserv paberisöödu pessa ja jätkake sisestamist, kuni kuulete heli.









Kui paberi automaatne söötmine on väljas, siis sisestage rullpaberi esiserv paberisöödu pessa ja jätkake sisestamist kuni esiserv ulatub printerist välja.

Veenduge, et rullpaberis ei oleks lõtku ja selle ots ei oleks murtud.



Rullpaberi lõikamine

Printer on varustatud sisseehitatud lõikuriga. Te võite pärast printimist rullpaberi lõikamiseks kasutada ühte järgmistest meetoditest.

□ Auto Cut:

Lõikur lõikab automaatselt kindlaksmääratud kohast iga kord, kui prinditakse leht, lähtudes printeridraiveri või juhtpaneeli sätetest.

Galaxie Käsitsilõikus:

Lõikekoht määratletakse juhtpaneelilt ning seejärel lõigatakse rullpaberit. Prinditakse lõikejoon manuaalse lõikamise jaoks, mida saab kasutada juhisena paberi lõikamisel sisseehitatud lõikuriga.

Oluline:

Kaubandusvõrgust saadaolevad meediumitüüpe (näidatud allpool) ei pruugita sisseehitatud lõikuriga puhtalt lõigata. Lisaks võib järgmiste meediumitüüpide lõikamine sisseehitatud lõikuri eluiga lühendada.

- □ Joonistuspaber
- Lõuend
- 🖵 Vinüül
- □ Matt plakat
- Galactic Kleepuv paber
- 🗅 Reklaamplakat

Lõigake neid meediumitüüpe kaubandusvõrgust ostetud kääridega või lõikuriga järgmiselt.

Kui esikaas on suletud, hoidke juhtpaneelil all nuppu \gg — Forward, vaadates samal ajal printeri sisse, et näha, kui lõikekoht esikaane alt välja ilmub. Lõigake paberit kääride või kolmanda osapoole lõikuriga.

Automaatse lõikuse seadistamine

Meetodit saate valida kas juhtpaneelilt või printeridraiverist. Arvestage siiski, et printeridraiverist valitud säte omab printeridraiveri kasutamisel prioriteeti.

Märkus:

- Inaktiveerige printerist ja printeridraiverist automaatlõikuse sätted, kui kasutate lisavarustusse kuuluvat automaatset vastuvõturulli.
- Rullpaberi lõikamiseks võib kuluda aega.

Seadistamine arvutiga

Valige printeridraiveri aknas **Properties (Atribuudid)** (või **Printing preferences (Prindieelistused)**) suvandist **Roll Paper Option** säte **Auto Cut**.

Printerilt seadistamine

Seadistage see juhtpaneeli menüüst General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut.

Käsitsilõikuse meetod

Kui printeridraiverist on valitud **Väljas** või **Off** on valitud juhtpaneelilt suvandi **Auto Cut** sätteks, saab pärast allkirjeldatud viisil printimist lõigata paberit ükskõik millisest kohast.

1

Kui esikaas on suletud, hoidke juhtpaneelil all nuppu ≫ — **Forward** või **Backward**, vaadates samal ajal printeri sisse, et näha, millal lõikekoht jõuab sildi kohale.



Märkus:

Paberi lõikamiseks sisseehitatud lõikuriga peab kaugus lõikekohast kuni paberiservani olema 60–127 mm. Vajalik pikkus erineb olenevalt paberitüübist ja seda ei saa muuta. Kui vajalikku pikkust ei ole saavutatud, söödetakse paberit automaatselt, mis jätab veerise. Ebavajaliku veerise eemaldamiseks kasutage kaubandusvõrgust ostetud lõikurit.



Puudutage valikut Cut.

Kuvatakse kinnitusekraan. Sisseehitatud lõikuriga lõikamiseks vajutage nuppu **Cut**.

Rullpaberi eemaldamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas eemaldada ja hoiundada rullpaberit pärast printimist. Surverullik võib jätta printerisse jäetud paberile jälgi.



Vajutage avakuval paberi laadimise teavet ja valige **Remove**.

Paber keritakse tagasi ja väljutatakse. Kui määratud on valik Manage Remaining Amount (Alles oleva paberi koguse haldamine), trükitakse enne tagasi kerimist automaatselt ka triipkood.

Märkus:

Kui prinditud paberit ei lõigata ja see jääb kohale, kuvatakse kinnitusekraan.

Puudutage valikut **Cut**, et lõigata seda vaikimisi lõikeasendist, või puudutage valikut **Print Cutting Guideline**, et printida vaikepositsioonile lõikejooned.

Kui soovite muuta lõike asendit või lõikejoonte trükkimise asendit soovitus positsioonile, puudutage valikut **Close**, et tühistada sõnum ja muuta positsiooni menüüst **Feed/Cut Paper**.

Üksikasju on kirjeldatud allpool. ∠ℑ "Rullpaberi lõikamine" lk 33

2

Avage rullpaberi kaas.



3

4

Lükake adapterhoidiku lukustushoob vabastamiseks alla.



Liigutage adapterihoidik vasakule. Liigutage adapterhoidikut kindlasti käepidemest.









Pöörake paberirull eesmisele küljele, et asetada see printeri peale.



Oluline:

Kui liigutate rullpaberit seda rullimata või rullite seda liiga suure jõuga, võib adapterihoidik või printer kahjustada saada. Kui adapter on kahjustatud, ei pruugi olla võimalik seda printerilt eemaldada. Selle vältimiseks tõstke adapterit eemaldamisel ülespoole.



6 Tõstke adapteri lukustushoovad lukkude avamiseks üles ja eemaldage rullpaberi adapterid rullpaberi küljest.



Peale rullpaberi hoolikalt kokku kerimist, hoidke see selle originaalpakendis.

Tõstke üles adapterihoidja lukustushoob.

7

Sulgege rullpaberi kaas.


3

Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine

Oluline:

Kui paber on laineline või keerdus, kasutage uut paberit. Lainelise paberi laadimisel ei suuda käesolev printer tuvastada paberi suurust, sööta paberit ega õigesti printida.

Soovitame teil paberi pärast kasutamist uuesti originaalpakendisse panna ja hoida seda siledal pinnal ning võtta see pakendist välja ainult vahetult enne kasutamist.

Paberilehtede ja plakatite laadimine

Oluline:

- Sisestage paber vahetult enne printimist. Rull võib printerisse jäänud paberile jätta jälje.
- Kui laaditud on rullpaber, kerige see enne paberilehtede laadimist tagasi.
 "Rullpaberi eemaldamine" lk 35

Märkus:

Printeris kasutamiseks sobiva paberi kohta leiate täpsemat teavet järgmisest jaotisest.

∠ Toetatud kandjad" lk 170



Lülitage printer sisse.



Vajutage juhtpaneelil paberi laadimise teavet ja valige **Cut Sheet** või **Poster Board**.

Avage paberilehtede kate.



4

Laadige paber sedasi, et prinditav pool jääb ettepoole ja serv on joondatud paremal asuva joonega.

Tavaliselt laaditakse paber vertikaalselt.

Saate laadida paksu paberi pikkusega kuni 762 mm. Pikkusega üle 762 mm paksu paberi saab SC-P9500 Series printerisse laadida horisontaalselt.

Paberilehtede laadimisel sisestage esiserv kuni tunnete takistust.







Plakatipaberi laadimisel sisestage paber kuni tagumine serv on rullpaberi katte laadimismärgi all.





6

Vajutage juhtpaneelil **Complete — OK** nuppe.

Kontrollige meediumi tüüpi.

Paberilehtede/plakatite eemaldamine

Toetage paberit sedasi, et see ei kuku alla, valige juhtpaneelilt paberi laadimise teave ja seejärel **Remove**. Paber väljutatakse.



Laaditud paberi seadistamine

Valige paberitüüp enne printimist. Kui ei valita laaditud paberile vastavat paberitüüpi, võib paber kortsu minna, saada hõõruda, olla ebaühtlaselt kaetud või võib sellega esineda muid probleeme.

Märkus:

Määrake printeridraiveris valitud paberitüübiga samad sätted.

Kui paberitüübi sätted erinevad juhtpaneeli ja printeridraiveri vahel, kasutatakse printeridraiveri paberisätteid. Kui aga juhtpaneelil valitud paberitüüp on sama suvandis Custom Paper Setting valitud paberitüübi sättega, kasutatakse juhtpaneeli paberitüübi sätteid.

Lisateavet suvandi Custom Paper Setting kohta vaadake allpool.

∠ ¬ "Valige kohandatud paberisätted juhtpaneelilt" lk 43

Seadistamise õpetus

Valitud paberitüüpi näidatakse ekraanil, mis kuvatakse pärast paberi laadimist. Veenduge, et laaditud paber ja kuvatud paberitüüp kattuvad.

Rullpaber



Paberilehed/Plakatid



Kui kuvatav paberitüüp ei kattu laaditud paberitüübiga, puudutage sätte muutmiseks valikut **Paper Type**.

Kui juhtpaneelil ei kuvata reaalselt laaditavad paberitüüpi, siis kontrollige järgmist.

2 Allesoleva rullpaberi koguse haldamiseks määrake valiku **Remaining Amount Management** valikuks **On** ja seejärel **Remaining Amount Remaining Alert**.



Märkus:

Kui määratud on valik Remaining Amount (Alles oleva paberi kogus), siis trükitakse rullpaberi eemaldamisel selle esiservale triipkood. Rullpaberi järgmisel laadimisel määratakse alles olev kogus ja paberitüüp automaatselt.

Sõltuvalt paberist ei pruugi printer alati suuta triipkoodi lugeda.



Paberilehtede/plakatite puhul veenduge, et laaditud paber ja kuvatud paberi suurus kattuvad.

Cut Sheet	ОК
Paper Type	Premium Glossy Sheet
Paper Size	A2
Advanced Paper Settings	

Kui laaditud paberi suurus ja ekraanil kuvatav suurus ei kattu, puudutage paberi suuruse määramiseks valikut **Paper Size**.



Paberi sisestamisega alustamiseks puudutage paberi seadistuste kuval valikut **OK**.

Kui avakuval kuvatakse sõnum "Ready.", siis saab alustada printimisega.

Roll Paper	r
Paper Type	Premium Luster 260
Paper Remaining	Off
Advanced Paper Settings	

Märkus:

Üksikasjalike paberisätete valimiseks, nagu näiteks paberitoe vahe ja kuivamisaeg, puudutage valikut **Advanced Paper Settings** ja tehke vajalikud valikud.

Määrata saab järgmised valikud.

∠𝔄 "Menüüloend" lk 112

Roll Pap	er OK
Paper Type	Premium Luster 260
Paper Remaining	Off
Advanced Paper Settings	

Täpsemad paberisätted salvestatakse praegu valitud paberi tüübile.

Kui juhtpaneelil või draiveris paberi teavet ei kuvata

Kui juhtpaneelil või draiveris paberi teavet ei kuvata, siis saate paberi sätete määramiseks kasutada järgmiseid meetodeid.

- □ Epson Media Installer kasutamine
- □ Valige kohandatud paberisätted juhtpaneelilt

Epson Media Installer kasutamine

Paberi teavet saate lisada ka veebist. Samuti saab lisatud paberiteavet redigeerida.



Paberiteave, sh ICC-profiilid, prindirežiimid ja prindi juhtparameetrid, laaditakse alla serveritest.

Allalaaditud paberiteave salvestatakse printeridraiverisse, rakendusse Epson Print Layout või printerisse.

Paberiteabe lisamine

1

Kasutage rakenduse Epson Media Installer käivitamiseks ühte järgmistest meetoditest.

Windows

Klõpsake järgmises järjekorras.

Start (Alusta) — Epson Software — Epson Media Installer

Mac

Klõpsake järgmises järjekorras.

Applications (Rakendused) — Epson Software — Epson Utilities — Epson Media Installer.app

Epson Edge Dashboard

=	Epson Edge Dashboard	2 0
Brow Printe Operation EPSON SC-P7500 Series	Prefer Stati	EPSON Manuals
O EPSON SC-PISOD Series ²	Multiple profile summaries wave and a profile. Please select the profile driver to profile use. [EPISION ISC-PISION Servers	
	Epson Media Installer	
H 4 1/1 F H		

Printeridraiver (Windows)

👼 EPSON SC-P9500 Series Properties	×
🔿 Main 🗻 Layout 🎤 Utility	
Print Head Nozzle Check	Speed and Progress
Print Head Cleaning	Menu Arrangement
	Export or Import
EPSON Status Monitor 3	
Monitoring Preferences	Epson Media Installer
Print Queue	
Language: English (English)	Software Update
	OK Cancel Help

Laadige Epsoni veebisaidilt alla värskeim printeridraiver.

Epson Media Installer käivitub ja kuvatakse loend lisamiseks valmis paberi teabest.

		Media Management		Media Downio	iad .					G	
Protes IPSON Series +		Region		Media Vendor		Media Type					
		Local	-	EPSON	1.4	Az			Search		
Media Vendor	Media Name			Media Type	Notifica	tonsStatus	Last U	pdete	ed .		
EPSON	Backlight Film Roll PK			Other		Not Acquired	8/17/	2020	\$51:00 P	м	
EPSON	Backlight Film Roll MK			Other		Not Acquired	8/175	2525	3.51.00 P	M.	
EPSON	Fine Art Matte			FineArt Paper		Not Acquired	8/19/	2020	11:06:00	ÁM	
EPSON	Washi			FineArt Paper		Not Acquired	8/19/5	2020	11:01:00	ĂМ,	
EPSON .	Washi «Thin»			EineAct Paper		CNot Acquired	\$/19/5	2020	11:04:00	AM	
EPSON	Baryta			Photo Paper		CNot Acquired	4/19/3	2020	10:57:00	AM.	
EPSON .	Cenvas Matte			Carwas		Not Acquired	8/19/0	2020	10-51-00	AM	
EPSON	Canvas Satin			Canvas		Chiot Acquired	\$/19.5	05:05	104800	AM	
IPSON.	Enhanced Synthetic Paper			Other		CNot Acquired	4/17/	2020	\$51:00 P	м	
(PSON)	Velvet Fine Art Paper			FineArt Paper		Not Acquired	8/18/	2020	7:03:00 P	Ń.	
(PSON	Epson Proofing Paper Comme	rcal		Proofing Paper	1	CNot Acquired	\$/17/	2020	3.01.00 P	M	
(PSON	Archival Matte Paper			Matte Paper		CNot Acquired	8/17/	2020	10:16:00	6.M	
(PSON	Photo Quality Inkjet Paper			Matte Paper		CNot Acquired	4/17/	0505	10:16:00	AM	
EPSON .	Singleweight Matte Paper			Matte Paper		Not Acquired	6/17/	05255	121600	AM	
(PSON	Doubleweight Matte Paper			Matte Paper		CNot Acquired	\$/17/	2020	10:14:00	AM	
EPSON:	Premium Glospy Photo Paper(1	170)		Photo Paper		Not Acquired	8/17/	2025	2.35:00 P	M.	
EPSON	Premium Luster Photo Paper			Photo Paper		CNot Acquired	8/21/	2020.	2:40:00 PI	M.	
EPSON:	Premium Semigloss Photo Pap	er.		Photo Paper		CNot Acquired	8/18/	2025	537:00 P	M	
EPSON	Premium Glossy Photo Paper			Photo Paper		Not Acquired	8/18/	2025	5-31:00 P	M.	
EPSON-	Photo Paper Gloss(250)			Photo Paper		Not Acquired	8/21/	2020	2:40:00 Pf	М.	
EPSON	Premium Semimatte Photo Pa	per(260)		Photo Paper		CNot Acquired	8/17/	2020.	2.24:00 PI	M	
EPSON	Premium Semigloss Photo Pag	er(250)		Photo Paper		Not Acquired	\$/17/	2020	1:47:00 P	M.	
EPSON	Premium Glossy Photo PaperG	150)		Photo Paper		CNot Acquired	8/17/	2020	1-12:00 P	M.	
(PSON	Enhanced Love Adhesive Synth	etic Paper		Other		CNpt Acquired	3/268	2020	7:34:00 P	M	
IPSON	Standard Proofing Paper Pren	kem (250)		Proofing Pape		SNot Registere	d 12/12	/2019	12:53:00	1 AA	
(PSON)	Legacy Baryta			Photo Paper	0	Not Registere	d 12/19	(201)	8-01-00	AM	
EPSON	Plain Paper			Plain Paper		CNot Acquired	12/10	(221)	125:00	P54	
EPSON:	Enhanced Adhesive Synthetic	Paper		Other		CNot Acquired	12/10	/2011	1331:00	254	

Lisage paberi teave.

2

3

Klõpsake nuppu **Media Download** ja valige seejärel paber, mida soovite kasutada. Klõpsake nuppu **Download and Register**, et lisada valitud paberiteave.

			_			ulur .	Lynne Madia Ins
)		ad.	Media Downio	Media Management			
- Search			EPSON	lappe Local +		UT Series	EPSON IS IT
Last Updated	cations/Sature	Noticate	Media Type		5. A C 1	Media Nam	Media Wendor
margar 8/17/2020 3-51-00 PM	Not Armond		Other		Red PK	Recklands in	EPION
couned 8/17/2020 5:51:00 PM	Not Acquired		Other		Roll MK	Backlight Fi	EPSON .
(sourced \$/19/2020 11:06:00 AM	Thirt Acquired		Frinket Pater			Fine Art Ma	KPSON
covered 8/19/2020 11/01/00 AM	Chief Accurred		Finals/T Paiser			Washi	EPSON .
covered \$/19/2020 11:04:00 AM	Chief Acquired		Funalict Paper			Wash: «The	\$P\$0N
started 8/19/2020 10:57:00 AM	Post Actualed		Photo Falser			Baruta	EPSON .
coursed \$/19/2020 10:51:00 AM	Chief Acquired		Carnas			Canvai Mat	EPSO4
coursed \$/19/2020 10-48:00 AM	Client Acquired		Catvai			Canvas Sali	1PSON
coursed \$/17/2020 3:51:00 PM	Chief Acquired		Other		chatic Paler	Enhanced 5	EPSON
spured \$/18/2020 7:05:00 PM	C Not Acquired		Finalut Paper		rt Paper	Wrivet Fine	EPSON .
coursed 8/17/2020 3/01/00 PM	Chief Acquired		Proofing Paper	14	ing Paper Comme	Epane Pene	1PION
covered 8/17/2020 1016:00 AM	Not Acquired		Matte Facer		te Paper	Archoust hits	EPION .
couved 8/17/2020 10:16:00 AM	Not Acquired		Matte Paper		i Irikjet Raper	Photo Qual	EPSON.
muret 8/17/2020 1016/00 AM	Test Acquired		Matte Figher		Matte Pacier	Englement	EPSON .
coured 6/17/2020 1014:00 AM	C flot Acquired		Matte Paper		t Matte Paper	Doubleweig	EPSON
staured \$/17/2020 2:35:00 PM	Not Acquired		Photo Paper	10	any Photo Paper(1	Premium C	1PSON
inumed 8/01/2020 2:40:00 PM	Chot Algored		Photo Paper		tel Photo Paper	Property and La	EPSON
counted 8/18/2020 5.31:00 PM	CNot Acquired		Photo Paper		any Photo Paper	Premum D	1950%
coursed 8/01/2020 2:40:00 PMA	C.Net Acquired.		Photo Paper		Gloss(15/1	Photo Page	EPSON
ittaired \$/17/2020 2.34.00 PM	CNot Assained		Photo Pagier	w(260)	somathe Photo Pap	Pramium Sa	EPSON .
counted 8/17/2020 147:00 PM	Cited Acquired		Photo Paper	(250	repleas Photo Pap	Premium Se	EPSON .
covered \$/17/2020 1.12:00 PM	Not Acquired		Photo Paper	0	my Photo Paper(2	Premium G	EPSON
coursed 3/26/2020 7:54:00 PM	Chief Acquired		Other	tic Paper	is Adhesive Synths	Enhanced L	EPSON
epstered 12/12/2019 12:53:00 At	Shot Repotered		Proofing Paper	em (25/5	oling Paper Prem	Standard Pr	EPSON
egistered 12/19/2019 8:03:00 AM	O Not Registerer	0	Photo Paper			Legacy Bary	EPSON .
iquired 12/10/2019 32500 PM	CNot Alquired		Plain Paper			Plan Paper	EPSON .
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS	17 March Advances		United at	allow and the second	Real of Real Property I	Product and A	#1562744

Paberi teave lisatakse printeri draiveri ja Epson Print Layout paberitüübile.

Valige printimiseks paber.

Märkus:

Rakendusega Epson Media Installer lisatud paberiteave lisatakse ka juhtpaneeli suvandisse **Printer Settings — Custom Paper Setting**.

Paberi teabe sätteid juhtpaneelilt muuta ei saa.

Printeridraiver (Windows)

Select Settings	Current Settings
ociect octang.	
Media Settings	
Media Type	Premium Luster Photo Paper (260) Custom Settings
Color:	Color Photo Black Ink
Print Quality:	Quality Paper Config
Mode:	Automatic Custom
	EPSON Standard (sRGB)
Paper Settings	
Source:	Roll Paper Roll Paper Option
Size:	A4 210 x 297 mm 👻 User Defined
	Borderless
	Ink Levels
Print Preview	
Layout Manag	jer -
	U UK T LU MIK MK VMI LK GK V VLM

Printeridraiver (Mac)

Printer:	EPSON SC-PXXXX Series	\$
Presets:	Default Settings	\$
Copies:	1	28
Pages:	• All	
	From: 1 to: 1	
Paper Size:	A4 ‡ 2	10 by 297 mm
Orientation:	T 🛉 T 🛏	
	Print Settings	÷
	Basic Advanced Color Set	ttings
Dago Co	tun: Doll Panor	
Media	neu Promium Luster Photo P	(260) A
Media 1	ype. Treinfahr Euster Hioto i	aper (200)
Co	lor: Color	‡ 16 bit/Channel
Color Setti	ngs: EPSON Standard (sRGB)	÷
Print Qua	lity: SuperFine - 1440dpi	\$
	Super MicroWeave	
	🗹 High Speed	
	Mirror Image	
	E Finest Detail	
		Cancel Print

Epson Print Layout



Oluline:

Kui te printeridraiveri desinstallite ja seejärel uuesti installite, peate paberiteabe rakenduses Epson Media Installer uuesti registreerima.

Kui te paberiteavet uuesti ei registreeri, ei pruugita eelnevalt rakendusega Epson Media Installer lisatud paberiteavet printeridraiveris, rakenduses Epson Print Layout jne kuvada.

Paberiteabe uuesti registreerimine

Käivitage Epson Media Installer ja klõpsake seejärel nuppu **Media Management — Refresh**.

			01
	Media Maragement	U	2)*
A R B	2 0		\mathbf{z}
Printer			
EPSON	il Series -	Re	dresh.
Media Type	Media Name	NotificationStatus Extracte #	termovatile.
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper(200)	ONot Acquired	
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)	ONot Acquired	
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)	ONot Acquired	
Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper(260)	Not Acquired	
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(170)	ONot Acquired	
Photo Paper	Premium Semiploss Photo Paper(170)	ONot Acquired	
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper	CNot Acquired	
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper	© Registered	
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper	ONot Acquired	
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)	Not Acquired	
Photos Distant	Ranta	Not Accused	

Paberiteabe redigeerimine

Paberiteabe redigeerimiseks kopeerige esmalt lisatud paberiteave ja seejärel muutke selle sätteid. Lisatud paberiteavet ei saa otse redigeerida.



Käivitage Epson Media Installer ja klõpsake seejärel nuppu **Media Management**.

Kuvatakse printerisse salvestatud paberiteave.

Printeri juhtpaneeli suvandis Custom Paper Setting seadistatud paberiteavet aga ei kuvata.

El Ipeon Media Instal	le:					- 28
	Media Mahagement	Media Download				G
日己言	9 C*					
Printer						
EPSON	III Series *				Refresh	10
Media Type	Media Name		NotificationsStatus	Editable	Renci	ath
Photo Papel	Premium Luster Photo Paper(200)		Not Acquired	é		
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)		Not Acquired	i .		
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)		Not Acquired	1		
Photo Paper	Premium Seminatte Photo Paper(260)		Not Acquired	1		
Photo Paper	Premium Gloszy Photo Paper(170)		Not Acquired	4		
Photo Paper	Premium Semiglous Photo Paper(170)		Not Acquired	1		
Photo Paper	Premium Gloszy Photo Paper		ONot Acquired	1		
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper		Registered			
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper		Not Acquired	i		
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)		Not Acquired	ś		
Photo Paper	Banta		Not Acquired	1		



Valige paberiteave, mida soovite redigeerida, ja klõpsake seejärel nuppu 🖵 (Copy Media).

Kopeerida saab ainult sellist paberiteavet, millel on loendis jaotises **Status** märge **Status** märge

	Media Management	Media Download			0	D
<u>•</u> 2	9 0-					
Printer	in the second seco			100	Rebech	ŝ
LPSON	series					
Vedia Type	Media Name		Notifications/status	Editable	Removabl	h
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper(260)		Chiet Acquires			
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)		CNot Acquired			
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)		ONot Acquired			
Photo Paper	Premium Semimuthe Photo Paper(260)		Not Acquires			
Photo Paper	Premium Glosay Photo Paper(170)		CNot Acquired			
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(170)		Not Acquires			
Photo Paper	Premium Glosay Photo Paper		Not Acquired			
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper)	Capitered			
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper		Not Acquired			
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)		CNot Acquired	t	_	
Photo Paper	Premium Serreghins Plants Papert		Olepsteet	ð	0	1
Proofing Paper	Epson Proofing Paper Commercial		Chief Acquired	0		1
FineArt Paper	Velvet Fine Art Paper		CNot Acquired			
Finalut Paper	Watercolor Paper - Radiant White		Chiet Acquired			
Finalist Paper	UltraSmouth Fine Art Paper		Chiet Acquired			
FineArt Paper	Fire Art Matte		CNot Acquired			
Finalist Paper	Washi «Thin»		Not Acquired			
Feinfut Paper	Wath		Not Acquired			
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper		Thiot Acquired			
Matte Paper	Singleweight Matte Paper		Not Acquired			
Matte Paper	Photo Quality Inkjet Paper		Not Acquired			
Matte Paper	Enhanced Matte Paper		Not Acquired			
Matte Paper	Archival Matte Paper		Chiet Acquiree	t		
Canvas	Carrvas Satin		CNot Acquired			
Catval	Carivas Matte		Chiet Acquires			
Station Management	River Rivered		1 Alex Arrestown			

Paberiteabest luuakse koopia. Koopia kandjanime lõpus on märge Copy.

3

Valige paberiteave, mida soovite kopeerida, ja klõpsake seejärel nuppu 🗹 (Edit).

Kuvatakse aken Edit Media Settings.

	Media Management	Media Download
Printer EPSON	2 >	Refeash
Media Type	Media Name	Notification/Status Editable Removable
Photo Paner	Pramium Lotter Prote Pariet 200	"Birt Account
Photo Patan	Pramium Closes Photo Panas(250)	Bird Account
Photo Paper	Pramium Samining Photo Papar(252)	Net Accused
Photo Paper	Premium Seminutte Photo Paper(260)	Not Acquired
Photo Paper	Premium Glosay Photo Paper(170)	Not Acquired
Photo Paper	Premum Semiplosa Photo Paper 1701	Not Acquired
Photo Paper	Premium Glospy Photo Paper	Not Acquired
Photo Paper	Premium Semiploss Photo Paper	Classifiered
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper	Not Acquired
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)	Not Acquired
Photo Paper	Promises Secondary Prints Paper (Copy)	0 0 0
Prophing Paper	Essan Province Paper Commercial	Net Acaded
Finalet Paper	Velvet First Art Paper	That Acquired
Finalut Paper	Watercolor Paper - Radiant White	-Not Acquired
Finalist Paper	UltraSmouth Fine Art Paper	CNot Acquired
FineArt Paper	Fine Art Matte	Chief Acquired
Finalist Paper	Washi «Thin»	Not Acquired
Frienket Paper	Washs	That Acquired
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper	Triot Acquired
Matte Paper	Singleweight Matte Paper	Not Acquired
Matte Paper	Photo Quality Inkjet Paper	Not Acquired.
Matte Paper	Enhanced Matte Paper	Not Acquired
Matte Paper	Archival Matte Paper	Chiet Acquired
Cartwas	Carvas Satin	C Not Acquired
Canvas	Carivas Matte	Citiot Acquired
Plain Paper	Plain Paper	CNot Acquired



Muutke sätted endale sobivaks ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

Lisateavet akna Edit Media Settings kohta vaadake allpool.

∠ 𝔅 "Kuva Edit Media Settings konfiguratsioon" lk 22

Redigeeritud paberiteave kajastub printeridraiveris ja rakenduses Epson Print Layout.

Märkused Adobe[®] PostScript[®] 3[™] laiendusseadme kasutamise kohta

5

Veenduge, et Adobe PostScript 3 laiendusüksuses ja printeris on registreeritud ühesugune paberi teave. Kui kohandatud paberi teave ei kattu, siis ei pruugita värve õigesti printida, sest Adobe PostScript 3 laiendusüksuse ja printeri paberiseaded on erinevad.

- Adobe PostScript 3 laiendusüksuse esimesel kasutamisel
 Kustutage juba printeris registreeritud kohandatud paberi teave ja lisage see pärast
 Adobe PostScript 3 laiendusüksuse paigaldamist uuesti.
- Adobe PostScript 3 laiendusüksuse eemaldamisel kohandatud vormide lisamine või kustutamine Kustutage kohandatud vorm kui Adobe PostScript 3 laiendusüksus on paigaldatud ja lisage siis uuesti.

Valige kohandatud paberisätted juhtpaneelilt





Valige paberi number 1 kuni 30 millele sätted salvestada.

3

Määrake paberi teave.

Olge veendunud, et olete määranud järgmised üksused.

- □ Change Reference Paper
- Paper Thickness
- □ Roll Core Diameter (ainult rullpaber)
- Paper Feed Offset

Märkus:

Paper Feed Offset võimaldab reguleerida andmete suuruse ja prinditava suuruse erinevust.

Näide.

Kui prinditavate andmete suurus on 100 mm ja prinditav suurus on 101 mm, siis on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.

Muute sätete üksikasjad leiate järgmiselt.

∠ General Settings" lk 117

Paberikorvi kasutamine

Paberikorvi kasutamine võimaldab sujuvat printimist, laskmata paberil määrduda või kortsuda.

Oluline:

Tavaliselt peaks paberikorvi maht olema korraga üks leht.

Kui korvi jääb mitu lehte, ei pruugi neid väljutada õigesti.

Paberi väljutamine printeri esiosast

Paber väljastatakse kahjustuste vältimiseks trükitava pinnaga ülespoole.



Paberi väljutamine printeri tagaosast

Võimaldab paberi väljutamist väiksemas ruumis.



Laadimine ja hoiustamine eest väljutamisel

Laadimine eest väljutamiseks

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas lülitada paberikorvi hoiundusolekust valmisolekusse.

Veenduge, et paberitoed on joonisel näidatud asendis.



2

Hoidke rullpaberit kahe käega ja tõmmake see otse alla.

Reguleerige välja tõmmatava kanga pikkust vastavalt printimiseks kasutatava paberi pikkusele.





Tõmmake rullpaberit sedasi, et see ei puudutaks põrandat.







Märkus:

Kui paber on liigselt deformeerunud võib see pärast automaatset lõikamist enda suunas tagasi pöörduda ja kriimustada prinditud pinda. Kui paber keerdub pärast automaatset lõikamist liigselt, siis soovitame valida sätte Auto Cut (Automaatne lõikamine) väärtuseks Off (Väljas).

Hoiundamine

Selles jaotises on kirjeldatud eest väljutamise hoiustamiseks paigutamist.

Märkus:

Rulli sektsiooni käsirihm tarnitakse ainult SC-P9500 Series puhul. Tõstke rulliku sektsioon põrandalt üles.



2^H

Hoidke all rulliku sektsiooni paremal küljel asuvat nuppu ja liigutage seda otse printeri suunas.

Kanga ühtlaseks kerimiseks võite kanga kerida üle metallist raami.





Paigutage rull aluse joonisel näidatud asendisse.



4

Pöörake rulli sektsiooni veidi vastupäeva, et lisada veidi lõtku ja vältida kanga hoiustamisel venimist.



Kui kangas on mügarikke, siis patsutage seda ülevalt, et takistada hoiustamise ajal deformeerumist.



Laadimine tagant väljutamiseks

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas lülitada paberikorvi hoiundusolekust valmisolekusse.





3 Langetage väljastamise tugesid kuni need on vertikaalselt, nagu joonisel näidatud.



4 ¹

Liigutage paberikorvi vasak ja parem vars esialgsesse asendisse, kuni kuulete klõpsu.



Automaatse vastuvõturulli kasutamine (ainult SC-P9500 Series)

Lisavarustusse kuuluv automaatne vastuvõturull võtab printimisel paberit automaatselt vastu. See tõstab bännerite ja mahukate pidevale rullpaberile printimise tööde printimisel efektiivsust.

Selle printeri automaatne vastuvõturull võib paberit vastu võtta ükskõik kumbas allpool näidatud suunas. Mõningad paberitüübid ei pruugi mõlemat suunda toetada või võivad vastuvõtusuunale piiranguid panna.

Vastuvõtu toetuse ja suuna kohta lugege järgmisest jaotisest.

∠ Cr "Epsoni erikandjate tabel" lk 170

Prinditav külg väljas

Prinditav külg sees



Vastuvõtmine prinditav külg väljas asetab prinditava pinna rullil väljapoole.

Vastuvõtmine prinditav külg sees asetab prinditava pinna rullil sissepoole.

Ettevaatust:

- Fikseerige südamik automaatsele vastuvõturullile kohale nagu on kirjeldatud dokumentatsioonis. Rullisüdamiku kukkumine võib põhjustada kehavigastusi.
- Olge ettevaatlik, et teie käed, juuksed või muud objektid ei jääks automaatse vastuvõturulli liikuvate osade vahele. Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Oluline:

Veenduge, et rulli ots lõigatakse läbi otse. Seade ei tööta ootuspäraselt, kui rulli ots on lainetav või krussis.

∠ ¬ "Käsitsilõikuse meetod" lk 34

Märkus:

Teavet automaatse vastuvõturulli paigaldamise kohta lugege automaatse vastuvõturulliga kaasas olevast dokumentatsioonist.

Juhtpaneeli kasutamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas kasutada automaatse vastuvõturulli juhtpaneeli.



1 Toitetuli

Kuvab automaatse vastuvõturulli olekut.

Põleb	:	Automaatne vastuvõturull on kasutamiseks valmis.
Väreleb	:	Automaatne vastuvõturull on kasutuses.
Vilgub	:	Automaatne vastuvõturull on säästurežiimis.
Vilgub vaheldu- misi	:	Ilmnenud on tõrge.
Ei põle	:	Toide on väljalülitatud.

2 Lüliti Auto

Valib automaatse vastuvõtusuuna.

- Backward : Rull võetakse vastu prinditav külg seespool.
- Forward : Rull võetakse vastu prinditav külg väljaspool.
- Off : Automaatne vastuvõturull ei võta paberit vastu.

🚯 Lüliti Manual

Valib manuaalse vastuvõtusuuna.

Valitud suvand rakendub, kui lüliti Auto on asendis Off.

Backward : Rull võetakse vastu prinditav külg seespool.

Kiirus suureneb pärast nupu vajutamist pikemalt kui kolm sekundit.

Forward : Rull võetakse vastu prinditav külg väljaspool.

Kiirus suureneb pärast nupu vajutamist pikemalt kui kolm sekundit.

Rullisüdamiku kinnitamine

Oluline:

- Kasutage rullisüdamikku, mis on sama suurusega (laius ja südamiku diameeter) printimiseks kasutatava rullpaberiga. Kui rullisüdamiku suurus (laius ja südamiku diameeter) on erinev, ei pruugita seda õigesti kerida.
- Kui rullisüdamik on deformeerunud või kui pind on kahjustunud, siis ei saa seda vastvõturullina kasutada.

Automaatse vastuvõturulli ääriku suund erineb olenevalt kasutatava rullisüdamiku suurusest (südamiku diameeter).



Paberi kinnitamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas kinnitada paberit automaatse vastuvõturulli südamiku külge.

Protseduur erineb olenevalt vastuvõtusuunast.



Enne jätkamist määrake valiku **Auto Cut** valikuks **Off**. Valikuga **On** automaatse vastuvõturulli kasutamine põhjustab tõrkeid.

∠ ¬ "Rullpaberi lõikamine" lk 33

Paberi vastuvõtmine prinditav külg väljaspool

Teavet rullisüdamiku paigaldamise kohta lugege lisavarustusse kuuluva automaatse vastuvõturulli *Seadistusjuhend*.



Lülitage automaatse vastuvõturulli lüliti Auto asendisse Off. Ühendage toitejuhe vooluvõrku ja veenduge, et toitetuli süttib.



Lülitage printer sisse.

3

2

Kontrollige, et rullpaber oleks korrektselt printerisse laaditud.

Valige printeri juhtpaneelil Paper loading information — **Prepare for Take-up**.

Paber söödetakse rullisüdamikule.



4

Teipige ots rullisüdamiku külge.

Asetage teip (saadaval kolmandalt osapoolelt) keskele ja seejärel vasakusse ja paremasse otsa.



6

Vajutage Manual lüliti väjaprindi automaatrulluril asendisse Forward ja mähkige nii palju paberit kui võimalik.



Pärast paberi mähkimist ümber südamiku veenduge, et paber on südamiku ümber piisavalt lõdvalt.

Märkus:

Osade paberitüüpide puhul kasutatakse automaatse vastuvõturulliga kaasa pandud pingutit. Laske paber piisavalt lõdvaks ja sisestage pinguti näidatud viisil paberi keskkoha juurest. Teavet pingutit vajavate paberite kohta lugege järgmisest jaotisest.





Lülitage automaatse vastuvõturulli lüliti Auto asendisse Forward.



Paberi vastuvõtmine prinditav külg seespool

Teavet rullisüdamiku paigaldamise kohta lugege lisavarustusse kuuluva automaatse vastuvõturulli *Seadistusjuhend*.

- 1
- Lülitage automaatse vastuvõturulli lüliti Auto asendisse Off. Ühendage toitejuhe vooluvõrku ja veenduge, et toitetuli süttib.



2 Lülitage printer sisse.

5

- 3 Kontrollige, et rullpaber oleks korrektselt printerisse laaditud.
- 4 Valige printeri juhtpaneelil Paper loading information — **Prepare for Take-up**.

Paber söödetakse rullisüdamikule.

Teipige ots rullisüdamiku külge.

Asetage teip (saadaval kolmandalt osapoolelt) keskele ja seejärel vasakusse ja paremasse otsa.



6

Vajutage Manual lüliti väjaprindi automaatrulluril asendisse Backward ja mähkige nii palju paberit kui võimalik.



Pärast paberi mähkimist ümber südamiku veenduge, et paber on südamiku ümber piisavalt lõdvalt.



Seadke lüliti Auto asendisse Backward.



Paberi eemaldamine automaatsest vastuvõturullist

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas paberit automaatsest vastuvõturullist eemaldada.

🕂 Ettevaatust:

Paberi eemaldamiseks automaatsest vastuvõturullist on vaja kahte töötajat — üks mõlemas rulli otsas.

Üksik töötaja võib rulli maha pillata, mis võib põhjustada vigastusi.



2

Lülitage automaatse vastuvõturulli lüliti Auto asendisse Off.



Lõigake paber läbi ja võtke seda vastu, kuni see on kõik automaatse vastuvõturulli südamikul.

Kui Take-up After Cut säte on ON

Paber mähitakse pärast lõikamist automaatselt.

Veenduge, et toetate lõikamisel paberit käega sedasi, et prinditav pind ei puuduta põrandat. Kui kogu paberit ei õnnestu üles tõsta, siis liigutage Auto lüliti vajadusel asendisse Off ja jätkake lülitiga Manual.

Kui Take-up After Cut säte on Off

Paberit ei mähita pärast lõikamist automaatselt.

Järgige alltoodud samme, et lõigata paberit. Samal ajal toetage paberit kätega sedasi, et prinditav pind ei puuduta põrandat ja mähkige paber käsitsi.

- (1) Lükake lüliti Auto asendisse Off.
- (2) Lõigake paber lahti.
- (3) Hoidke lüliti Manual üleskorje suunas alla vajutatuna (kas Forward või Backward).

∠ 🥱 "Käsitsilõikuse meetod" lk 34

3 Vabas

Vabastage liikuv seade ka eemaldage see rullisüdamikust.

Liikuva seadme eemaldamisel toetage ühe käega rullisüdamikku, et see põrandale ei kukuks.



4 Eemaldage rullisüdamik automaatsest vastuvõturullist.



Peamised printimisviisid

Selles jaotises selgitatakse, kuidas printida ja kuidas printimist tühistada.

Pidage silmas, et valiksite kindlasti printeridraiveris ja juhtpaneelil sama paberitüübi.

Kui paberitüübi sätted erinevad juhtpaneeli ja printeridraiveri vahel, kasutatakse printeridraiveri paberisätteid. Kui aga juhtpaneelil valitud paberitüüp on sama suvandis Custom Paper Setting valitud paberitüübi sättega, kasutatakse juhtpaneeli paberitüübi sätteid.

Lisateavet suvandi Custom Paper Setting kohta vaadake allpool.

∠ 𝔅 "Valige kohandatud paberisätted juhtpaneelilt" lk 43

Lisateavet printimise katkestamise kohta vaadake allpool.

∠ℑ "Printimise tühistamine (Windows)" lk 56
∠ℑ "Printimise tühistamine (Mac)" lk 57

Printimine (Windows)

Valige printeriga ühendatud arvutist printimissätted, nagu paberiformaat ja paberiallikas, ja seejärel printige.

1

2

Lülitage printer sisse ja laadige paber.

∠͡͡͡ "Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30

∠ Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine" lk 37

Pärast andmete loomist klõpsake menüüs File (Fail) valikul Print (Prindi).





Veenduge, et teie printer on valitud ja seejärel klõpsake nuppu **Preferences (Eelistused)** või **Properties (Atribuudid)**, et kuvada sätete ekraan.

General		
Select Printer		
a	inr.	Microsoft VPS Documen
INTERSON S	VY-YYYYY Sorios	in microsoft AFS bocomen
New Colorest	AA AAAAA Jenes	
<		>
Statuz.	Ready	Print to the Preferences
Location:		
Comment		Fing Printer -
Page Range		
() AI		Number of copies: 1
Selection	Ogrrant Pace	- tomorodality
@Pages:		Colute
		1 2 2 3 3



Valige suvand **Meediumitüüp**, **Värviline**, **Prindikvaliteet**, **Mode** ja **Allikas**, vastavalt printerisse laaditud paberile.

🔿 Main 👔 Par	Main Page Layout Utility				
Select Setting:	Current Settings				
Media Settings					
Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260) Custom Settings				
Color:	Color Photo Black Ink				
Print Quality:	Quality Paper Config				
Mode:	Automatic Custom				
	EPSON Standard (sRGB)				
Paper Settings					
Source:	Roll Paper Roll Paper Option				
Size:	A4 210 x 297 mm				
	Borderless				
	Borderless				
Print Preview	Dorderless				
Print Preview	er Ink Levels				
Print Preview	er C CR Y LC MK PK VM LK GR V V.M				
Print Preview Layout Manage Reset Default	er Ink Levels c OR Y LC MK PK VM LK GR V VLM s Version 6.70				



Veenduge, et valite sama sätte **Page Size**, nagu seadsite rakenduses.

Pärast sätete seadmist klõpsake nuppu OK.

🖶 EPSON SC-PXX	EPSON SC-PXXXX Series Printing Preferences						
🗇 Main 🕦 Pag	🔿 Main 👔 Page Layout 🧪 Utility						
Select Setting:	Current Settings Save/Del						
Media Settings							
Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260) Custom Settings						
Color:	Color Photo Black Ink						
Print Quality:	Quality Paper Config						
Mode:	Automatic Custom						
	EPSON Standard (sRGB)						
Paper Settings							
Source:	Roll Paper Roll Paper Option						
Size:	A4 210 x 297 mm						
	Borderless						
	Ink Levels						
Print Preview							
Layout Manage	er						
	C OR Y LC MK PK VM LK GR V VLM						
Reset Default	s Version 6.70						



I

Kui olete sätted valinud, klõpsake **Print** (**Prindi**).

	Prin	t	
ieneral			
Select Prin	ter		
Adob	e PDF	Microsoft	XPS Documen
EPSO	N XX-XXXXX Series		
Fax			
<			>
Status:	Ready	Print to file	Preferences
Location:			End Drinter
Comment			rag rander
Page Range			
 A I 		Number of copies:	1 0
() Selecti	on Ourrent Page		
Pages.		Collete	3-53-53
		1	22 33
		and the second se	
		Print Cancel	-AbbyA

Kuvatakse edenemisriba ning printimine algab.

Ekraanivaade printimise ajal

Kui alustate printimist, kuvatakse järgmine aken ja edenemisriba (arvuti töötlemise olek). Sellelt ekraanivaatelt saate te kontrollida allesolevat tinditaset, tindikassettide tootenumbreid jms.

EPSON	Tectivit				Rimeiro Regel 7)	ng Saku 15	_	-	_
wper Tupe - Test Mer wper Size - Test Pape	da Tega r Sing							1	-
IRLevels	T	T		T	T	T	T	T	T
Cyp Darp	tekov	Light Gyan	Matter Bade	Photo Back	vinia Kagenta	ispit Back	liter	Valer	Writt Light Megenta
T8043 T8044	100+4	78945	73098	78953	10040	13047	TROAD	7890	394

Tõrke tekkimisel või kui tindikassett tuleb välja vahetada, kuvatakse ekraanile tõrketeade.

J EPSON Status Mentor 3 : EPSON SC #VXXX Senery							Lest II		
EPSON	Paper out or Inc	orrect loa	ang						
See the LCD screen on	the product and follow th	e retructore				-	-	-	
You can cancel printing	by (doing [Cance] if it a	pens a de	sDeef-				1	-	
DR LEVER				T	Т	1		T	
Cyon Diange	ndow Light Clan	Matte Bade	thete Belt	Vind Magenta	Uğıt Bazı	Uteen	liciet	Hogen	
TROIC 75040	18049 78049	TBORE	78043	18043	18047	TROINE E	13040 30Åenn	1804 007	
Maintenance Box Servi	with			-					
	1699750			TOP	1/1/2				
free Setue how Pres									
	Plait Fepe								
	0	kanaréng		3					
in the second		OK.							

Printimine (Mac)

Valige printeriga ühendatud arvutist printimissätted, nagu paberiformaat ja paberiallikas, ja seejärel printige.



Lülitage printer sisse ja laadige paber.

∠ ? "Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30

∠ Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine" lk 37



Kui te olete andmed loonud, klõpsake rakenduse menüüs **File (Fail)** suvandit **Print** (**Prindi**) jne.



4



Klõpsake nuppu Show Details (Kuva üksikasjad) ekraani alaosas.

Copies:	
Pages:	All ÷

Mac OS X v10.6.8 puhul klõpsake noolt printeri nimest paremal (**F**), et valida sätted lehe seadistamise ekraanilt.

Märkus:

Kui printimisdialoogis ei ole kuvatud lehe sätted, klõpsake lehesätete suvandil (nt Page Setup (Lehekülje häälestus)) menüüs File (Fail).

Settings:	Page Attributes	ŧ
Format For:	EPSON SC-XXXXX	\$]
	EPSON SC-XXXXXX	
Paper Size:	A4	;
	210 by 297 mm	
Orientation:		
Scale:	100 %	
(?)	Ca	ncel C

Kontrollige, et printer on valitud ning valige seejärel paberi formaat.

Valige paberi formaat, ääristeta printimise suvandid ja paberi allikas menüüs Paberiformaat.

	Presets:	Derault Settings	(Ŧ.)
	Copies:	1	
	Pages:	• All	-
2	Paper Size:	A4 ‡ 210 by	297 mm
	Orientation:	III IF	
		TextEdit	•]
		Print header and footer	
		Rewrap contents to fit page	



Valige loendist suvand Printeri sätted ja seejärel seadke iga üksus.



Seadke sätted Meediumitüüp, Värviline, Prindikvaliteet jm vastavalt printerisse laaditud paberile. Tavaliselt saate õigesti printida, seades üksused vaid ekraanil Printeri sätted.



Kui olete sätted valinud, klõpsake **Print** (**Prindi**).

Vaates Dock (Dokk) on printimise ajal kuvatud printeri ikoon. Printeri oleku vaatamiseks klõpsake printeri ikoonile. Saate kontrollida üle praeguse prinditöö edenemist ning printeri oleku teavet. Te saate prinditöö ka tühistada.

Samuti kuvatakse printimise ajal tõrke aset leidmisel teavitussõnum.



Printimise tühistamine (Windows)

Kui arvuti on lõpetanud andmete printerisse edastamise, ei ole teil võimalik prinditööd enam arvutist tühistada. Tühistamine tuleb teha printeri juurest.

∠ Printimise tühistamine (printerist)" lk 57

Kui on kuvatud edenemisriba

Klõpsake Loobu.



Kui edenemisriba ei ole kuvatud



Klõpsake Taskbar (Tegumiriba) printeri ikooni.



Ikooni kuvatakse või ei kuvata olenevalt Windowsi sätetest.

2 Valige töö, mida soovite tühistada ja seejärel valige käsk **Cancel (Loobu)** menüüst **Document (Dokument)**.

> Kõigi tööde tühistamiseks klõpsake suvandil Cancel All Documents (Loobu kõigi dokumentide printimisest), mis asub menüüs Printer.



Kui töö on printerile saadetud, ei kuvata prindiandmeid ülalolevas vaates.

Printimise tühistamine (Mac)

Kui arvuti on lõpetanud andmete printerisse edastamise, ei ole teil võimalik prinditööd enam arvutist tühistada. Tühistamine tuleb teha printeri juurest.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː And and a set and a set of the set of th



Klõpsake Dock (Dokk) printeriikoonil.





Valige töö, mida soovite tühistada ja klõpsake seejärel **Delete (Kustuta)**.



Kui töö on printerile saadetud, ei kuvata prindiandmeid ülalolevas vaates.

Printimise tühistamine (printerist)

Nuppu Cancel kuvatakse printimise ajal juhtpaneelil. Puudutage nuppu Cancel. Prinditöö tühistatakse isegi printimise toimumise ajal. Printeri valmisolekusse naasmiseni võib pisut aega kuluda.

Märkus:

Eelkirjeldatud toiminguga ei saa kustutada arvutis prindijärjekorras olevaid printimistöid. Vt jaotist "Printimise tühistamine (Windows)" või "Printimise tühistamine (Mac)" eelmises lõigus, et saada teavet printimisjärjekorras olevate tööde kustutamiseks.

Prindiala

See teema kirjeldab printeri prinditavaid alasid.

Kui rakenduses määratud veeris on suurem kui järgnevad seadistusväärtused, siis määratud veeristest üle jäävaid sektsioone ei prindita. Näiteks kui printeri menüüdest on valitud 15 mm vasakuks ja paremaks veeriseks ning dokument täidab lehe ära, siis jäetakse 15 mm lehe vasakust ja paremast küljest printimata.

Kui paberi esiserva veeris on liiga väike, siis võivad värvid sõltuvalt paberist ja printimise keskkonnast olla ebaühtlased. Sellisel juhul printige paberi esiserva suurem veeris.

Rullpaberi prinditav ala

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala.

Joonisel kujutatud nool näitab väljastatud paberi suunda.



- *1 SC-P9500 Series
- *2 SC-P7500 Series
- *3 Sätte **Roll Paper (Banner)** valimisel suvandist **Allikas** seatakse paberi ülemise ja alumise veerise väärtuseks 0 mm.

*4 Printeridraiver toetab alljärgnevaid maksimaalseid paberi pikkusi.

Windows: 18 m (708,66 tolli)

Mac: 18 m (708,66 tolli)

Kui prindite sellest pikemale paberile, on teil vaja kaubandusvõrgust ostetud bänneri printimise tarkvara. Sellisel juhul valige printeridraiverist suvandi **Allikas** sätteks **Roll Paper (Banner)**.

• kuni • viitavad joonisel veeristele üleval, all, vasakul ja paremal.

Ääristeta printimiseks tuleb alljärgnevateks väärtusteks valida 0 mm.

- □ Vasakult ja paremalt ääristeta printimine: 2, 4
- Ääristeta printimine kõigilt külgedelt:
 1, 2, 3, 4

Teistes olukordades sõltuvad veerised menüüde valikutest **Top Margin/Bottom Margin**.

Top Margin/Bottom Margin sättedCom "Paper Setting" lk 112

viitab tehase vaikesätetele.

Top Margin/Bottom Mar- gin sätete määramine	Veerise väärtused
Standard	① , ③ = 15 mm [*]
	2 , 4 = 3 mm

* Kui valitud on **Standard**, siis on suvandi **1** väärtus järgnevale paberile 20 mm.

Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber) (250)/Premium Semigloss Photo Paper (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber) (250)/Premium Luster Photo Paper (Kõrgekvaliteediline särav fotopaber) (260)/Premium Semimatte Photo Paper (Kõrgekvaliteediline poolmatt fotopaber) (260)

Kui kasutatakse kandjat UltraSmooth Fine Art paper/baryta (Ekstrasile joonistuspaber/baryta), on väärtus 45 mm.

Veeriste muutmiseks kasutage valiku **Paper Setting** alt **Top Margin** ja **Bottom Margin** sätteid.

• pikkuse muutmiseks saab **Top Margin** väärtuseks valida 3 mm, 15 mm, 20 mm või 45 mm.

3 pikkuse muutmiseks saab **Bottom Margin** väärtuseks valida 3 mm või 15 mm.

Oluline:

- Printimine on moonutatud, kui rullpaberi järeläär südamikult ära tuleb. Veenduge, et järelääre ei tuleks printimisalale.
- Prindiformaat ei muutu isegi kui muuta veeriseid.

Märkus:

Musta täiustava ülekatte valimisel lisatakse maksimaalselt ligikaudu 34 mm veeris. Musta täiustava ülekatte valimisel määrake veeriste reguleerimiseks valik Minimaalne ülemine veeris.

Üksikasju on kirjeldatud allpool.

∠ 𝔅 "Valikuga Darker Tones of Black (Must täiustav ülekate) printimine" lk 74

Mitme lehe ilma automaatse lõikamiseta printimisel kasutatakse lehekülgede vahelise veerisena, nt esimese ja teise lehe vahel, väärtust menüüst Margin Between Pages (Lehekülgede vaheline veeris).

∠ ? "Paper Setting" lk 112

Paberlehtede prinditav ala

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala. Joonisel kujutatud nool näitab väljastatud paberi suunda. Vasakult ja paremalt ääristeta printimise puhul on parem ja vasak veeris 0 mm.



- *1 SC-P9500 Series
- *2 SC-P7500 Series
- *3 15,5 mm printimisel kandjale Enhanced Matte Poster Board (Täiustatud matt afiššikartong)

Toite väljalülitamine funktsiooniga Power Off Timer

Printeril on kaks järgnevat toitehaldamise võimalust.

Energiasääst

Kui määratud aja jooksul ühtegi toimingut ei teostata, siis siseneb printer unerežiimi või lülitub automaatselt välja. Võite valida aega, enne energiahalduse rakendumist.

Igasugune suurendamine mõjutab toote energiatõhusust.

Arvestage palun keskkonnaga enne, kui hakkate muudatusi tegema.

Unerežiim

Printer läheb unerežiimi, kui ei ole tõrkeid, ühtegi prinditööd ei ole saadud ning ühtegi juhtpaneeli või muud toimingut ei ole teostatud. Kui printer läheb unerežiimi, lülituvad juhtpaneeli ekraan, sisemised mootorid ja muud osad energia säästmiseks välja.

Unerežiim lülitub välja, kui vastu võetakse printimistöö või vajutatakse mõnda nuppu juhtpaneelil.

Unerežiimi aktiveerimise aja saab valida vahemikus 1 kuni 60 minutit. Vaikesätetel lülitub printer unerežiimile, kui 5 minuti möödudes ei teostata ühtegi toimingut. Valiku **Sleep Timer** leiab menüüst General Settings.

∠ General Settings" lk 117

Märkus:

Kui printer läheb unerežiimi, lülitub juhtpaneeli ekraan välja, aga toitelamp jääb põlema.

Power Off Timer

Printer on varustatud funktsiooniga Power Off Timer, mis lülitab printeri automaatselt välja, kui määratud aja jooksul ei ilmne ühtegi tõrget, ei võeta vastu ühtegi printimistööd ega tehta ühtegi toimingut juhtpaneelilt või mujalt. Printeri automaatse välja lülitamise aja saab määrata vahemikus 30 minutit kuni 12 tundi.

Vaikeseade on **Off**. Valiku **Power Off Timer** leiab menüüst General Settings.

∠ General Settings" lk 117

Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine

Funktsiooni ülevaade

Kui paigaldatud on valikuline kõvaketas või Adobe[®] PostScript[®] 3[™] laiendusseade (edaspidi kõvaketas), saate prinditööd salvestada ja seejärel neid uuesti printida.

Laiendatud funktsioonid

Printimistöid saab allkirjeldatud moel vaadata ja hallata.

Printimistööde vaatamine

Kui pooleli on mitu printimistööd, millest osad on järjekorras, saab kuvada järgnevat teavet.

- **□** Eeldatav printimise algusaeg
- □ Eeldatav printimisaeg

Printimistööde vaatamine ja pooleliolevate printimistööde jätkamine

Kui printerist valitud allikas või muud sätted ja printimistöös määratletud sätted ei kattu, ilmneb tõrge ja printimine pannakse ootele.

Tõrke ilmnemisel ei saa printimist taaskäivitada enne, kui printer ei ole ettevalmistatud, näiteks läbi paberi vahetamise.

Küll aga saab järgnevat tüüpi printimistöid ajutiselt hoida kõvakettal.

Pärast kõigi olemasoleva paberiga tehtavate tööde printimist saate vahetada paberi ootel printimistöödes määratletu vastu ja jätkata printimist, mis muudab töö efektiivsemaks.

Printimistööd, millele on määratletud muu allikas kui printerist valitu

- Printimistööd, millele on määratletud muu paberitüüp kui printerist valitu
- Printimistööd, millele on määratletud suurem väljastatav paberiformaat (laius) kui printerist valitu

Märkus:

Ootele pandavad tööd saab määrata menüüst General Settings – Printer Settings – PS3 Menu – Store Held Job.

∠ General Settings" lk 117

Salvestatud tööde vaatamine ja printimine

Printimistöid saab salvestada kõvakettale ja printida hiljem.

Hiljem printimiseks valitud printimistöid saab printida otse kõvakettalt, ilma et oleks vaja tekitada arvutile lisakoormust.

Printimistööde salvestamiseks kasutatakse printeridraiverit.

∠ Printimistööde salvestamine" lk 62

Märkus:

Järgnevate rakendustega prinditud tööd salvestatakse alati kõvakettale.

LFP Print Plug-In for Office

Printimistööde haldamine

Juhtpaneeli printimistööde menüüst

Üksikasjalik protseduur ∠☞ "Salvestatud printimistööde vaatamine ja printimine" lk 63

Andmed kõvakettal

Kõvaketta andmeid ei saa kopeerida arvutisse ega muule seadmele. Isegi kui printimistööd on kõvakettale salvestatud, salvestage originaalandmed arvutisse.

Kõvaketta andmed võivad allkirjeldatud juhtudel kaduma minna või rikutud saada.

Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine

- Kui kettale mõjub staatiline elekter või elektrimüra
- Kui ketast on valesti kasutatud
- Dirast talitlushäiret või parandust
- Kui ketas on loodusõnnetuse tagajärjel kahjustada saanud

Me ei vastuta mingisuguse andmekao, andmete rikutuse või muude probleemide eest, ükskõik milline on selle põhjus, isegi kui see on üks ülalkirjeldatutest ja seda garantiiperioodi ajal. Arvestage ka seda, et me ei vastuta kadunud või rikutud andmete taaste eest.

Printimistööde salvestamine

Selles jaotises on kirjeldatud printimistööde salvestamiseks kasutatavaid printeridraiveri sätteid.

Windowsi sätted



Pärast andmete loomist klõpsake menüüs File (Fail) valikul Print (Prindi).





Kontrollige, et printer on valitud ja klõpsake **Printer properties (Printeri atribuudid)** või **Properties (Atribuudid)**, et kuvada printeri sätted.

G	
	Print
New	
Open	topes 1
Save	Post
Save An	Printer
Print	EPSON SC-TXXXX Series
Share	SO Ready
Eqnil	Settings
Close	Print Active Shorts Only print the active sheets
Amount	Pages 1 to 1
	Colorad



Klõpsake ekraanil Küljendus nuppu **Sätted**, mis asub valiku Hard Disk Unit all, ja valige seejärel **Prinditöö**.

	I EPSON SC-PXXXX Series Printing Pre	ferences)
	Print Job		Save/Del
	 Print only Save only 		Copies: 1
	Print after Transmission Complete	ed .	Reverse Order
	OK Cancel	Help]
	Output Paper: Same as Page Si	ze 🔹	
	Reduce/Enlarge	Multi-Page	Ant
	Fit to Page	O N-up	
	Custom Scale to	Poster	
	[√] Hard Disk Unit	Optimize Enlargem	ient
)	Settings	Print Bckg Color	Color Settings
Ĩ	2	Job Settings	Details
	Reset Defaults		Version 6.70

Printimistoimingud erinevad olenevalt valitud sisust, nagu allpool näidatud.

Print and Save

Salvestab töö printimisega samal ajal kõvakettale. Kui valitud on **Print after Transmission Completed**, alustatakse printimist pärast printimistöö salvestamist kõvakettale.

Print only

Prindib töö ilma kõvakettale salvestamata.

Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine

 Save only Salvestab töö ilma printimata kõvakettale.

Seejärel printige dokument tavalisel moel.

Sätted Maci jaoks



Kui te olete andmed loonud, klõpsake rakenduse menüüs Fail suvandit **Prindi** jne.





3

Kontrollige, et printer oleks valitud ja valige loendist **Hard Disk Unit Settings**.

Printer:	EPSON SC-PXXXX Series	٠	
Presets:	Default Settings	\$	
Copies:	1		
Pages:	All From: 1 to: 1		
Paper Size:	A4 ‡	210 by 297 mm	
Orientation:	1 ii 1 ⊧		
—-E	HDD Settings	•)	
Print Mode:			
Print and Sa	ave		
OPrint only			
O Save only			
🔲 Print after Tra	insmission Completed		
		Cance	el Print
Valige Prin	ditöö.		

Printer.	EPSON SC-PXXXX Series	•
Presets:	Default Settings	\$
Copies:	1	
Pages:	All	
	O From: 1 to: 1	
Paper Size:	A4 ‡ 2	10 by 297 mm
Orientation:	11 1+	
	HDD Settings	
Print Mode:		
Print and Sa	ive	
O Print only		
U Save only		
Print after Tra	insmission Completed	

Kui olete klõpsanud **Prindi**, erinevad edasised printimistoimingud olenevalt valitud sisust, nagu allpool näidatud.

- Print and Save
 Salvestab töö printimisega samal ajal kõvakettale. Kui valitud on Print after
 Transmission Completed, alustatakse printimist pärast printimistöö salvestamist kõvakettale.
- Print only Prindib töö ilma kõvakettale salvestamata.
- Save only Salvestab töö ilma printimata kõvakettale.

Seejärel printige dokument tavalisel moel.

Salvestatud printimistööde vaatamine ja printimine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas vaadata ja printida salvestatud töid juhtpaneelilt.





3

Puudutage valikut Job Status (Töö olek) ja valige Save (Salvesta).

Kuvatakse kõvakettale salvestatud tööd.

Valige töö ja järgige printimiseks või kustutamiseks ekraanil kuvatud juhiseid.

Printeridraiveri kasutamine (Windows)

Seadistusvaate kuvamine

Printeridraiverile pääsete ligi järgmiste meetoditega:

- ❑ Windowsi rakendustest
 ∠𝔅 "Printimine (Windows)" lk 53
- □ Start-nupust

Start-nupust

Tegutsege alltoodud sammude järgi, kui määratlete erinevate rakenduste jaoks ühiseid seadeid või kui hooldate printerit, näiteks Pihustikontroll või Prindipea puhastus.

4	

Klõpsake Control Panel (Juhtpaneel) ikooni Hardware and Sound (Riistvara ja heli) ning seejärel valige suvand View devices and printers (Kuva printerid ja seadmed).

Windows 10/8.1/8/7

Klõpsake järjekorras: Hardware and Sound (Riistvara ja heli) (või Hardware (Riistvara)) > View devices and printers (Kuva printerid ja seadmed) (või Devices and Printers (Seadmed ja printerid)).

Windows Vista puhul

Klõpsake mini **Control Panel (Juhtpaneel)**, **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** ning seejärel **Printer**.

Windows XP puhul

Klõpsake Start (Alusta), Control Panel (Juhtpaneel), Printers and Other Hardware (Printerid ja muu riistvara) ning seejärel Printers and Faxes (Printerid ja faksid).

Märkus:

Kui teie Windows XP Control Panel (Juhtpaneel) on režiimis Classic View (Klassikaline vaade), klõpsake nuppu Start (Alusta), Control Panel (Juhtpaneel) ja seejärel Printers and Faxes (Printerid ja faksid).

\mathbf{n}

Paremklõpsake printeri ikoonil ning klõpsake suvandit **Printing preferences** (**Prindieelistused**).



Kuvatakse printeridraiveri sätete ekraan.

🖶 EPSON SC-PXX	🖶 EPSON SC-PXXXX Series Printing Preferences					
🔿 Main 🗊 Page Layout 🥜 Utility						
Select Setting:	Select Setting: Current Settings					
Media Settings	Media Settings					
Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260) Custom Settings					
Color:	Color Photo Black Ink					
Print Quality:	Quality Paper Config					
Mode:	Automatic Custom					
	EPSON Standard (sRGB)					
Paper Settings						
Source:	Roll Paper Roll Paper Option					
Size:	A4 210 x 297 mm User Defined					
	Borderless					
	Ink Levels					
Layout Manag	er					
	C OR Y LC MK PK VM LK GR V VLM					
Reset Defaul	ts Version 6.70					
	OK Oancel Apply Help					

Tehke vajalikud seadistused. Nendest seadistustest saavad printeridraiveri vaikimisi seadistused.

Spikri kuvamine

Printeridraiveri spikrile pääsete ligi järgmiste meetoditega.

- Galactic Klõpsake Spikker
- Paremklõpsake elementi, mida te soovite kontrollida ja kuvada

Kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker

Spikri kuvamisel saate te sisulehte või märksõnaotsingut kasutades abi lugeda.

Main 🗊 Pag				
	e Leyout 🥒 Utility			
elect Setting:	Current Settings	•	Save	/Del
ciect betong				
Media Settings				
Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260)	• ·	Custom 5	ettings
Color:	Color	▼ P	hoto Blac	:k Ink 👻
Print Quality:	Quality	•	Paper C	Config
Mode:	Automatic Custom			
	EPSON Standard (sRGB)	-		
Paper Settings				
Source:	Roll Paper	-	Roll Paper	r Option
Size:	A4 210 x 297 mm	•	User De	fined
	Borderless			
	. Tok Levels			
Print Preview	r		11	
	C OR Y LC MK PK	VM L	K GR	V VLM
Reset Default	3		Ve	ersion 6.70
	OK Cancel	- AP	ply	Help
	OK Cancel	<u>A</u> p	ply	Help
Stann B	OK Dancel	<u>A</u>	ply Collection	Help
∑fann B d⊡ ⇔ Bree Bad Printer	OK Cancel	<u>Ap</u>	ply	Help
Itemene Image: Imag	OK Oancel Image Series Ber The series Ber Image Series Ber	Ap rgs. ps below a printer's	to make Rustrations	Help
∑fame ∰ max # max # max #	OK Cancel	<u>Ap</u> nga. p below se printer's sen and th	to make Restration	
Image: Second Secon	OK Oncel	Ap tigs. ps below seen and the mently load mently load	bo make Rustrations ded in the	
∑ fame-B Image: Second Sec	OK Oancel Image the object Image the object Image the object Image the ob	Ap rgs. ps below e printer's sen and the mently load ngs. ps. hgr- ngs. ps. e printer's tod.	to make Retrators and then a dten the	Help

Paremklõpsake elementi, mida te soovite kontrollida ja kuvada

Paremklõpsake üksusel ning klõpsake käsku Spikker.

Main 👔 P	ase Layout 🥜 Utility
Select Setting:	Current Settings Save/Del
Media Settinos	
Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260) Custom Settings
Color:	Color Photo Black Ink
Print Quality:	Quality Paper Config
Mode:	Automatic
	EPSON Standard (sRGB)
Paper Settings	
Source:	Roll Paper Roll Paper Option.
Size:	A4 210 x 297 mm User Defined
	Borderless
Reset Defau	Its Version 6.7
Трие	A: Iii Iii Type
Epsen - 1 Mee Alway	At UP Bia Type artificg with the kind of paper or
Epse 1 Mex other When the build	N dia Type match the Media Type setting with the kind of paper or midia you koaded in the printer. you select Auda Acquire, the media type and width of all paper loaded in the printer can be acquired habcaby.
Epsen 10 Meet Alway other then autor	At the Media Type satisfy with the kind of paper or mide you koaded in the printer. You select Auto Acquire, the media type and width of al paper for isolated in the printer can be acquired in accult.

Märkus:

Operatsioonisüsteemis Windows XP klõpsake 😰 tiitliribal ning klõpsake seejärel elemendil, mida te tahate vaadata.

3

Printeridraiveri kohandamine

Saate soovi kohaselt salvestada seadistusi ja muuta ekraaniüksusi.

Erinevate seadistuste oma valitud seadistustena salvestamine

Saate salvestada kõik printeridraiveri sätted, kasutades menüüd Select Setting. Lisaks sellele on menüüs Select Setting (Vali sätted) juba saadaval soovitatavad sätted erinevateks kasutusteks.

See võimaldab teil mugavalt laadida sätteid, mis on salvestatud menüüs Select Setting ja printida korduvalt täpselt samu sätteid kasutades.

- 1 Seadke ekraani **Pealeht** ja ekraani **Küljendus** jaoks iga üksus, mida soovite salvestada menüüs Select Settings (Vali sätted).
- 2

Klõpsake nuppu **Salvesta/kustuta** vahekaardil **Pealeht** või **Küljendus**.



Kui sisestate nime väljale **Nimi** ja klõpsate **Salvesta**, salvestatakse loendisse **Loend**.



Salvestatud sätteid saate laadida valikust **Select Setting** ekraanil Pealeht.

Märkus:

- □ Võite salvestada kuni 100 seadistust.
- Valige sätted, mida soovite salvestada, ja klõpsake seejärel nende salvestamiseks faili Export. Seadeid on võimalik jagada, klõpsates salvestatud faili teise arvutisse importimiseks valikul Import.
- □ Valige sätted, mida soovite kustutada, ja klõpsake seejärel **Kustuta**.

Tindi tiheduse reguleerimine

Tindi tihedust saab reguleerida vastavalt kasutatavale paberile ja sätted saab registreerida.



Avage printeridraiveri põhiaken.

∠ℑ "Printimine (Windows)" lk 53

Printeridraiveri kasutamine(Windows)



Valige **Meediumitüüp** ja seejärel vajutage **Paper Configuration**.



3

Valige tindi tihedus vastavalt registreeritavale paberile ja klõpsake **OK**.

aper Configu	uration			
Color Dens	sity			
	·	•	+ 0	(%)
	-50		50	
Defau	lt	ОК	Cancel	Help



Klõpsake valikut Kohandatud sätted.

🖶 EPSON SC-PXX	XX Series Printing Preferences				
🔿 Main 👔 Page Layout 🧪 Utility					
Select Setting:	Current Settings Save/Del				
Media Settings					
Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260) Custom Settings				
Color:	Color Photo Black Ink				
Print Quality:	Quality Paper Config				
Mode:	Automatic Custom				
	EPSON Standard (sRGB)				
Paper Settings					
Source:	Roll Paper Roll Paper Option				
Size:	A4 210 x 297 mm User Defined				
	Borderless				
	Ink Levels				
Print Preview	er				
	C OR Y LC MK PK VM LK GR V VLM				
Reset Default	Reset Defaults Version 6.70				
	OK Cancel Apply Help				

5 Kui sisestate nime väljale **Nimi** ja klõpsate **Salvesta**, salvestatakse loendisse **Loend**.

	Saves or deletes Custom Media			
1	Saves or deletes Custom Media	Item Media Type Color Density Color Density Color Print Quality Level Level High Speed Finest Detail Edge Smoothing Black Enhance O Optimze media Optimze media Color Adjustment Gamma Setting	Current Settings Premium Luster 0 Color LEVEL 2 (Quality) Fine - 600x600dpi On Off Off Off Standard EPSON Standar 2.2 Default Setting	Registered Sett
2	Time:	Export	Import	Help

Salvestatud sätteid saate valida suvandist **Meediumitüüp** ekraanil Pealeht.

Märkus:

- □ Võite salvestada kuni 100 seadistust.
- Valige sätted, mida soovite salvestada, ja klõpsake seejärel nende salvestamiseks faili Export. Seadeid on võimalik jagada, klõpsates salvestatud faili teise arvutisse importimiseks valikul Import.
- □ Valige sätted, mida soovite kustutada, ja klõpsake seejärel **Kustuta**.

Ekraanivaate elementide ümberpaigutamine

Sageli kasutatud elementide kohe kuvamiseks saate te paigutada suvandeid **Select Setting**, **Meediumitüüp** ja **Paberiformaat** järgmisel moel.

- □ Mittevajalike elementide peitmine.
- Ümberpaigutamine kõige sagedamini kasutamise järjekorras.
- Gruppidesse (kaustadesse) paigutamine.

Printeridraiveri kasutamine(Windows)

Klõpsake vahekaarti **Utiliit** ja klõpsake **Menu Arrangement**.

EPSON SC-PXXXX Series Printing Prefere x 🔿 Main 👔 Page Lay t 🥜 Utility $(\mathbf{1})$ 10 1 Printer and Option Information Nozzle Check X 1 Head Cleaning Speed and Progress (2) A.A Menu Arrangement Print Head Alignme Export or Import EPSON Status Monitor 7 EPSON LFP Remote Panel 2 Monitoring Preference ÷ Print Oueue **U** Epson Color Calibration Utility English (English) Lang Version 6.70 OK Cancel Apply Help



Valige Edit Item.





Korrastage või grupeerige elemendid ruudus **Loend**.

- Elemente saab lohistades ja poetades liigutada ning järjekorda seada.
- Uue grupi (kausta) lisamiseks klõpsake Lisa rühm.
- Grupi (kausta) kustutamiseks klõpsake Delete Group.

Pukseerige mittevajalikud elemendid suvandile Not Display.



Märkus:

Käsu **Delete Group** täitmisel kustutatakse grupp (kaust), kuid sätted kustutatud grupis (kaustas) jäävad alles. Samuti tuleb kustutamine eraldi teha loendist **Loend** salvestamise asukohas.

Klõpsake **Salvesta**.

Δ

Vahekaardi Utiliit ülevaade

Printeridraiveri vahekaardil **Utiliit** saate käivitada järgmisi hooldusfunktsioone.

🖶 EPSON SC-P9500 Series Properties X						
🔿 Main 🗊 Layout 🥕 Utility						
Print Head Nozzle Check	-1-1- Speed and Progress					
Print Head Cleaning	Menu Arrangement					
	Export or Import					
EPSON Status Monitor 3						
Monitoring Preferences	Epson Media Installer					
Print Queue						
Language: English (English)	Software Update					
	OK Cancel Help					

Prindipea pihusti kontroll.

See funktsioon prindib välja pihustite kontrollmustri, et kontrollida, kas prindipea pihustid on ummistunud.

Kui te täheldate väljaprintidel triipe või vahesid, puhastage pihustitest ummistuse eemaldamiseks prindipea.

∠ℑ "Prindipea pihusti kontroll" lk 126

Prindipea puhastamine

Kui te näete väljatrükkidel triipe või vahesid, puhastage pea. Puhastab prindipea pinna prindi kvaliteedi parandamiseks.

∠ ? "Prindipea puhastamine" lk 128

EPSON Status Monitor 3

Saate arvutist vaadata printeri olekut, näiteks allesoleva tindi kogust ja tõrketeateid.

Paper Tage : Test Hoda Tuge Paper Sae : Test Hager Sae							
							ł
bitave			T	I	T	T	T
Cym Dange Dilow Ught Cym	Matter Back	Photo Black	vivid Magenta	ispit Bait	Breen	Voer	unut Light Magant
T8042 T8044 T8045 T8045	77090	78641	38945	18047) (TRP40 ((1996)	394

Seire-eelistused

Võite valida vaates EPSON Status Monitor 3 kuvatud tõrketeateid või registreerida Utiliidi ikooni otsetee tegumiribale Taskbar (Tegumiriba).

Märkus:

Kui te valite suvandi **Otseteeikoon** vaates **Seire-eelistused**, kuvatakse Utiliidi otseteeikoon tegumiribale Windows Taskbar (Tegumiriba).

Paremklõpsates ikoonil saate te kuvada järgmise menüü ning valida hooldusfunktsioone.

EPSON Status Monitor 3 käivitub, kui kuvatud menüüs klõpsatakse printeri nimele.



Printimisjärjek.

Võite kuvada kõiki ootel olevate tööde loendi.

Prindijärjekorra vaates saate vaadata teavet printimist ootavate andmete kohta, neid töid kustutada ja uuesti printida.

Printeri ja suvandi teave

Kuvab teavet tindikomplekti kohta. Neid sätteid ei tohiks tavaliselt muuta.

Kui te ei saa tindikomplekti kohta teavet automaatselt, valige tindikomplekt vastavalt printerisse paigaldatud tindi tüübi järgi.

Speed and Progress

Te võite anda printeri põhitoimingutele erinevaid funktsioone.

Menu Arrangement

Saate organiseerida suvandite **Select Setting**, **Meediumitüüp** ja **Paberiformaat** kirjeid. Näiteks võite neid kasutustiheduse järgi ümber järjestada.

∠ S "Ekraanivaate elementide ümberpaigutamine" lk 67

Export or Import

Saate printeridraiveri seadistusi eksportida või importida. See funktsiooni on kasulik, kui soovite teha mitmele arvutile samasuguseid printeridraiveri seadistusi.

Epson Media Installer

Kui soovitud paberi teavet juhtpaneelil või draiveris ei kuvata, saate lisada paberi teabe Internetist.

Printeridraiveri kasutamine (Mac)

Seadistusvaate kuvamine

Printeridraiveri seadistuse vaate kuvamisviis võib erineda olenevalt opsüsteemist või rakendusest.

∠ ? "Printimine (Mac)" lk 54

Spikri kuvamine

Spikri kuvamiseks klõpsake printeridraiveri seadistuse vaates (?).

	Printer: EPSON SC-PDODX Series 1 Presets: Default Settings 1
	Copies:
	From: 1 to: 1 Paper Size: A4 5 210 by 297 mm
	Orientation:
	Rewrap contents to fit page
(100 - 4) 10 ² 1 (-100)	

Suvandi Presets (Eelsätted) kasutamine

Tindi tihedust saab reguleerida vastavalt kasutatavale paberile ja sätted saab salvestada.

Salvestamine suvandisse Presets (Eelsätted)

Valige kõik kirjed suvanditest Paberiformaat ja Printeri sätted, mida soovite eelsättesse salvestada.

Valige loendist **Paper Configuration** ja määrake tindi tihedus vastavalt paberile, mida soovite registreerida.





Vajutage valikule Save Current Settings as Preset... (Salvesta kehtivad sätted eelsätetena...) menüüs Presets (Eelsätted).





Sisestage nimi ja klõpsake seejärel nuppu OK.



Märkus:

Kui **All printers (Kõik printerid)** on valitud suvandi **Preset Available For (Eelsätete juurdepääs)** sätteks, saate valida salvestatud suvandit Preset (Eelsäte) kõigist arvutisse installitud printeridraiveritest.

Sätted salvestatakse suvandisse **Presets** (Eelsätted).

Seejärel saate salvestatud sätteid valida suvandist **Presets (Eelsätted)**.

Printer:	EPSON SC-PXXXX Ser	ies ‡	1
Presets 🗸	Default Settings Last Used Settings		
Copi	Custom Setting1		1
Pages	Save Current Settings as Preset Show Presets		
Paper Size:	A4	€ 210 by 29	7 1

Kustutamine suvandist Presets (Eelsätted)

Klõpsake dialoogiboksi **Show Presets... (Kuva** eelsätted...) menüüs **Presets (Eelsätted)** Print (Prindi).

Presets v	Default Settings Last Used Settings]
Copies	Custom Setting1	
Pages	Save Current Sattings as Preset	
Paper Sia	Show Presets	

2

1

Valige säte, mida soovite kustutada, klõpsake nuppu **Delete (Kustuta)** ja seejärel nuppu **OK**.

Presets	Setting	Value
Current	▶ Copies & Pages	
Default Settings	▶ TextEdit	
I and the distance	► Layout	
Custom Setting1	Color Matching	
	Paper Handling	
	IN Cover Page	
	Print Settings	
	p rine seeings	
Delete Duplicate		
Reset Presets Menu to "D	efault Settings" After Printing	
		Cancel OK
		Comparison of the same sector

Rakenduse Epson Printer Utility 4 kasutamine

Rakendusega Epson Printer Utility 4 saab teha hooldustoiminguid, nagu pihustikontroll ja prindipea puhastus. Utiliit installitakse printeridraiveri installimisel automaatselt.

Utiliidi Epson Printer Utility 4 käivitamine

Klõpsake Apple'i menüüd — **System** Preferences (Süsteemieelistused) — Printers & Scanners (Printerid ja skannerid) (või Print & Fax (Printimine ja faksimine)).



1

Valige printer ja klõpsake **Options & Supplies** (Lisaseadmed ja tarvikud) > Utility (Utiliit) > **Open Printer Utility (Ava printeriutiliit)**.

Tarkvara Epson Printer Utility 4 funktsioonid

Tarkvaraga Epson Printer Utility 4 on teil võimalik läbi viia järgmisi hooldusfunktsioone.

00	Epson Prir	nter Utility 4	
EPSON	SC-PXXXX S	eries	Version 10.36 (10.36)
9	Ready		
	Connected		Update
	A	$\widehat{\mathbf{N}}$	
EPSON Status Monitor	Print Head Nozzle Check	Print Head Cleaning	
Printer List			
Printeridraiveri kasutamine (Mac)

EPSON Status Monitor

Saate arvutist vaadata printeri olekut, näiteks allesoleva tindi kogust ja tõrketeateid.

EPSON Status Monitor Ink Levels							
Gray Word Maria Design	Rest Field States	HalfM Crue Teles Tas	Tables 5 Televis	Great Transmission	En Bin Int	Valer 1444	Eyjee Totog
[<u> </u>		Information	1				-
Maintenance Box Service Life	T6007/5C	MB	Paper Roll P Plain	Setup from aper Paper Width 24.00 l Remainin	n Printer n 19		

Prindipea pihusti kontroll.

See funktsioon prindib välja pihustite kontrollmustri, et kontrollida, kas prindipea pihustid on ummistunud.

Kui te täheldate väljaprintidel triipe või vahesid, puhastage pihustitest ummistuse eemaldamiseks prindipea.

∠ℑ "Prindipea pihusti kontroll" lk 126

Prindipea puhastamine

Kui te näete väljatrükkidel triipe või vahesid, puhastage pea. Puhastab prindipea pinna prindi kvaliteedi parandamiseks.

∠ Prindipea puhastamine" lk 128

Valikuga Darker Tones of Black (Must täiustav ülekate) printimine

Must täiustav ülekate on funktsioon mis täiustab dünaamilist vahemikku tänu musta värvi maksimaalse tiheduse suurendamise, kasutades selleks ülekatet tindiga Light Gray (Helehall) prindi tumedates ja hallides alades.

Must täiustav ülekate on kasutatav ainult läikiva paberiga. Kõikide läikivate paberitega seda funktsiooni kasutada ei saa.

Märkus:

Must täiustav ülekate ei pruugi iga kasutatava paberi korral saadaval olla.

👼 EPSON SC-P95	500 Series Properties	×
🔿 Main 🗻 La	ayout 🎤 Utility	
Select Setting:	Current Settings v Save/Del	
Media Settings		
Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260) \lor Custom Settings	
Print Mode:	Color v Paper Config	
Level:	Quality Options V	
	Black Enhance Overcoat	
Mode:	EPSON Standard (sRGB) V Advanced	
Paper Settings		
Source:	Roll Paper V	
Document Size:	A4 210 x 297 mm 🗸 User Defined	
	Borderless Save Roll Paper	
	Ink Levels	
Print Preview	per	
	GY VM OR PK VLM LGY LC Y GR MK V C	
Restore Defau	ult Show Settings Version 6.71	-
	OK Oancel Help	

Must täiustav ülekate valimisel trükitakse paberi servale suuremad veerised. Valikuga **Ülemise veerise minimeerimine** saab veeriseid vähendada aga samas langeb veeristes kujutise kvaliteet. Valiku Ülemise veerise minimeerimine kasutamiseks määrake **Prindikvaliteet** valikuks **Quality Options** ja seejärel määrake sätted menüüs **Quality Options**.

Qualit	y Options					
LE	VEL 3					
		1 2	: 3	4	5	
	Speed	- 				Quality
S	etting Informatio	n				
F	Print Quality:	SuperF	ine - 1200x	1200dpi	i	
N	licroWeave:	On				
	High Speed Edge Smoothin	9				
	Finest Detail					
	Black Enhance	Overcoat				
	Minimize Top	Margin				
Pa	aper Edge Qualit	/	Standar	d		\sim
	ОК		Cancel		I	Help

Oluline:

Kui valige **Reduce Edge Margins** kergelt rulli mineva paberi puhul, võib paber hõõruda vastu prindipead.

Värviparandus ja printimine

Printeridraiver parandab automaatselt ja sisemiselt värve värviruumi järgi. Teil on võimalik valida järgmiste värviparandusrežiimide seast.

- EPSON Standard (sRGB)
 Optimeerib sRGB-ruumi ning parandab värve.
- Adobe RGB Adobe RGB Optimeerib sRGB-ruumi ja parandab värve.

Arvestage, et kui te klõpsate suvandit **Sätted** siis, kui ülalnimetatud värvitöötlemise suvanditest on valitud üks, saate te peenhäälestada valitud suvandi jaoks sätted Gamma, Heledus, Kontrast, Küllastus ja värvitasakaal.

Kasutage seda võimalust, kui kasutataval rakendusel ei ole värviparanduse funktsiooni.

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

1

Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

Määrake olenevalt rakenduse tüübist sätted alljärgneva tabeli järgi.

Adobe Photoshop CS3 või uuem Adobe Photoshop Elements 6.0 või uuem Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Operatsiooni- süsteem	Värvihalduse sätted
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Värve haldab printer)
Windows XP (Ser- vice Pack (Hool- duspakett) 2 või uuem ja .NET 3.0 või uuem)	
Windows XP (eel- mainitust erinev)	No Color Management (Il- ma värvihalduseta)

Muudes rakendustes valige No Color Management (Ilma värvihalduseta).

Märkus:

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Adobe Photoshop CC seadistamise näide

Avage vaade Print (Prindi).

Valige Color Management (Värvihaldus) ja seejärel Printer Manages Colors (Värve haldab printer) Color Handling (Värvihaldus) ja klõpsake Print (Prindi).

Printer:	EPSON SC-XXXXX Series	•	
Conies:	1 Print Settings		
copies.			
Layout:	(d) (d)		
Color Harris			1.
Color Manage	ement		h
1 managen	nent in the print settings dialog b	oox.	
a second de colo	e: Untagged RGB		
ocument Profile			
olor Handling:	Printer Manages Colors	\$	
Color Ha <u>n</u> dling: Printer Profile:	Printer Manages Colors	¢ المعامل	1
Color Handling: Printer Profile:	Printer Manages Colors	¢ idard ¢]	
Color Handling: Printer Profile:	Printer Manages Colors SC. Series Stan	•) Idard •)	
Color Ha <u>n</u> dling: Printer Profile: Normal Prin Rendering Inte	Printer Manages Colors SCSeries Stan ting = nt: Perceptual =	¢ Idard ‡	
Color Handling: Printer Profile: Normal Prin Rendering Inte	Printer Manages Colors SC Series Stan ting e nt: Perceptual e Compensation	¢ Idard ¢	
Color Handling: Printer Profile: Normal Prin Rendering Inte	Printer Manages Colors SC Series Stan ting = nt: Perceptual = Compensation	e) Idard (†	
Color Handling: Printer Profile: Normal Prin Rendering Inte	Printer Manages Colors SCSeries Stan ting nt: Perceptual Compensation	e) idard e	

2

3

Avage printeridraiveri aken **Pealeht**.

∠ ? "Printimine (Windows)" lk 53

Valige **Suuruse määratlemine** menüüst **Mode** ja seejärel määrake **Värvi juhtelemendid**.

Üksikasjalike kohanduste tegemiseks klõpsake **Sätted** ja jätkake seejärel sammust 4.



4 Tehke vajalikud seadistused.

Iga elemendi kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri spikriga.



Märkus:

Te saate reguleerida parandusväärtust, kontrollides ekraani vasakul poolel olevat näidispilti. Te saate kasutada ka värvusringi, et peenhäälestada värvitasakaalu.

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Sätted Maci jaoks

5

1

Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

Järgnevate rakenduste kasutamisel valige värvidehalduse sätteks **Printer Manages Colors** (Värve haldab printer).

Adobe Photoshop CS3 või uuem Adobe Photoshop Elements 6 või uuem Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Muudes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.

Märkus:

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Avage vaade Print (Prindi).

Valige Color Management (Värvihaldus) ja seejärel Printer Manages Colors (Värve haldab printer) Color Handling (Värvihaldus) ja klõpsake Print (Prindi).

Printer Setup	
Printer:	SC-XXXXX Series *
Copies: Layout:	1 Print Settings
Color Manage	ment to enable the printer's color ant in the print settings dialog box. I: Display
Color Handling:	Printer Manages Colors *
Printer Profile: Send 16-bit D Normal Printi	sRGB IEC61966-2.1 6 ota ng •
Rendering Inter	nt: Perceptual t
17	

2

Avage prindikuva.

∠ Printimine (Mac)" lk 54

3 Valige loendist Color Matching (Värvisobitus) ja klõpsake seejärel nuppu EPSONi värvi juhtelemendid.



Märkus:

EPSON Color Controls ei ole järgmistes rakendustes saadaval, kui samm 1 vahele jäetakse.

- Adobe Photoshop CS3 või uuem
- □ Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem
- Adobe Photoshop Elements 6 või uuem

Adobe Photoshop CC seadistamise näide

Valige loendust Pealeht ja seejärel eemaldage märge märkeruudust Simple Settings alas Prindikvaliteet.

 Printer:
 EPSON SC-TXXXX Series

 Presets:
 Default Settings

 Copies:
 1



Valige millisesse printerisse prinditakse. Kui soovite valida värvikorrektsiooni meetodi ise, siis valige nimekirja lõpust **Kohandatud**.





5

Kui printeri jaoks on valitud **Kohandatud**, siis valige värv ja värvikorrektsiooni meetodi sätted.



7

Vajadusel klõpsake **Sätted** ja reguleerige valikuid nagu näiteks Gamma, Heledus, Kontrast, Küllastus ja värvitasakaal.

Iga elemendi kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri spikriga.

Delore			After	
		>	Alter	
Gamma:	2.2			0
Brightness	0	-		
Contrast	0			
Saturation	0] -		
Cyan	0			
Magenta	0	-		. 4
	0	1		

8

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Mustvalgete fotode printimine

Te saate printida mustvalgeid fotosid rikkaliku gradatsiooniga, reguleerides pildiandmete värvi printeridraiverilt. Te saate pildiandmeid parandada, kui prindite ilma andmeid rakendustest töötlemata. Originaalandmeid ei mõjutata.

Alljärgnevates olukordades ei saa teha valikut **Kõrgtasemeline mustvalge foto**. Kui prindite mustvalgelt, valige **Must** (Windows) või **Halliskaala** (Mac).

Kui kasutate kandjat Singleweight Matte Paper (Ühekordne matt paber), Photo Quality Ink Jet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber) või Plain Paper (Tavapaber)

Märkus:

1

Soovitatav on kasutada kujutisi sRGB värviruumiga.

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

Määrake olenevalt rakenduse tüübist sätted alljärgneva tabeli järgi.

Adobe Photoshop CS3 või uuem Adobe Photoshop Elements 6.0 või uuem Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Operatsiooni- süsteem	Värvihalduse sätted
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Värve haldab printer)
Windows XP (Ser- vice Pack (Hool- duspakett) 2 või uuem ja .NET 3.0 või uuem)	

Operatsiooni- süsteem	Värvihalduse sätted
Windows XP (eel-	No Color Management (ll-
mainitust erinev)	ma värvihalduseta)

Muudes rakendustes valige No Color Management (Ilma värvihalduseta).

Märkus:

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Adobe Photoshop CC seadistamise näide

Avage vaade Print (Prindi).

Valige Color Management (Värvihaldus) ja seejärel Printer Manages Colors (Värve haldab printer) Color Handling (Värvihaldus) ja klõpsake Print (Prindi).

Printer:	EPSON SC-XXXXX Series +
Copies:	1 Print Settings
Layout:	00
Color Manage	ement
() management	er to enable the printer's color
Inidiagen	a Untraced PCP
ocument Prone	e: ontadded KGB
olor Handling:	Printer Manages Colors +
Printer Profile:	SCSeries Standard +
Normal Prin	nting +
Pondoring Into	net: Decembral A
Kendening Inte	inc. Perceptual
Black Point	Compensation



Avage printeridraiveri aken Pealeht.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː And State (Windows)" lk 53

5



Valige kirjest **Kõrgtasemeline mustvalge foto Värviline**.



Üksikasjalike kohanduste tegemiseks jätkake sammust 4. Kui te ei taha kohandusi teha, jätkake sammust 6.



Tehke vajalikud seadistused.

Iga elemendi kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri spikriga.



Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Sätted Maci jaoks

1

Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Järgnevate rakenduste kasutamisel valige värvidehalduse sätteks **Printer Manages Colors** (**Värve haldab printer**).

Adobe Photoshop CS3 või uuem Adobe Photoshop Elements 6 või uuem Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Muudes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.

Märkus:

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Adobe Photoshop CC seadistamise näide Avage vaade **Print (Prindi)**.

2

Valige Color Management (Värvihaldus) ja seejärel Printer Manages Colors (Värve haldab printer) Color Handling (Värvihaldus) ja klõpsake Print (Prindi).

Printer Setup	
Printer:	SC-XXXXX Series 💈 🖨
Copies:	1 Print Settings
Layout:	
- 0-1	
Color Manage	ment
(L) managem	ent in the print settings dialog box.
Document Profile	: Disolav
Color Handlines	Drieter Magazare Colore
Color Handling:	Printer Manages Colors -
Printer Profile:	sRGB.IEC61966-2.1 *1
Send 16-bit 0	tata
Marmal Delat	
Normal Print	ng •
Rendering Inter	nt: Perceptual =
Black Point	Companyation
The plays route	Companyanon.
12	ACCOUNT DISCOUT

2 Kuvage printimisekraani, valige loendist suvand Printeri sätted ja seejärel valige suvandi Värviline sätteks Kõrgtasemeline mustvalge foto.

∠ ? "Printimine (Mac)" lk 54

	Printer: EDC	ON SC BYYYY Series *	
	Procetry Dof	ault Cattions	
	Presets: Der	aut settings	
	Copies: 1		
	Pages: 💽 Al	II	
	Daner Size:	om: 1 10; 1	
	raper size. A4	210 by 297 mm	
	Orientation:		
) —	Prin	t Settings 💠 🗧	
	Bas	sic Advanced Color Settings	_
	Dear Cabin	Dell Denes	
	Page Setup:	Bromium Luster Photo Paper (260)	
	Media Type:	Dista Disck	-
	Color:	Advanced B&W Photo : 16 bit/Channel	,
	Color Loning:		
	Print Quality:	SuperFine - 1440dpi 🛟	
	1	Super MicroWeave	
		🗹 High Speed	
		Mirror Image	
		_ Finest Detail	
_			

Printer:	EPSON SC-PXXXX Series	+	
Presets:	Default Settings	\$	
Copies:	1		
Pages: (All		
(From: 1 to: 1		
Paper Size:	A4 \$ 2	10 by 297 mm	
Orientation:	T¥ T►		
	Print Settings	:	
	Phone Advanced Color Set	tings	
	Advanced Color Set	ungs	
Page Set	up: Roll Paper		
Media Ty	pe: Premium Luster Photo P	aper (260)	÷.
	Ink: Pho	to Black	÷.
Co	or: Advanced B&W Photo	🗘 🗌 16 bit/Chan	hel
Color Toni	ng: Neutral	\$	
Print Qual	ity: SuperFine - 1440dpi	\$	
	Super MicroWeave		
	🗹 High Speed		
	Mirror Image		
	Finest Detail		

Klõpsake suvandit Advanced Color Settings.

4 Tehke vajalikud seadistused.

Iga elemendi kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri spikriga.

Presets:	Default Settings	÷]
Copies:	1	
Pages:	• All	
Paper Size	From: 1 to: 1	2 hv 307 mm
raper size.		5 by 257 mm
Orientation:		
	Print Settings	±)
1	Basic Advanced Color Setti	ngs
	Color Toning:	Neutral +
	Tone:	Darker ‡
A-W	Brightnes	s:
100	0	· •
CON-10	Contrast	
	Shadow 1	Conality
Y	0	
c	R Horizontal Highlight	Tonality:
	0 3 0	
+	Max Opti	cal Density:
	Vertical 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
c	M 0 🕃 Highlight	Point Shift:
В		Off ‡

5

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Ääristeta printimine

Saate oma prinditöö paberile printida ilma ääristeta.

Valitavate ääristeta printimise tüübid võivad sõltuda kandja tüübist nagu allpool on näidatud.

Rullpaber: kõikidel äärtel puuduvad veerised, vasakul ja paremal puuduvad veerised.

Paberilehed: ainult vasakul ja paremal ei ole veeriseid.

(Ääristeta printimine ei ole plakatitele saadaval.)

Ääristeta kõikidele äärtele printimisel saate te konfigureerida ka lõikamist.

∠ 37 "Täpsemalt rullpaberi lõikamisest" lk 82

Vasakult ja paremalt ääristeta printimise puhul ilmuvad veerised paberi üla- ja alaossa.

Ülemise ja alumise veerise väärtused ∠͡͡͡ "Prindiala" lk 58

Ääristeta printimise meetodite tüübid

Ääristeta printimist on teil võimalik teostada, kasutades kahte alljärgnevat meetodit.

□ Automaatlaiendus

Printeridraiver suurendab printimisandmed paberi formaadist mõnevõrra suuremaks ning prindib suurendatud kujutise. Paberiäärtest üleulatuvaid osasid ei prindita ning selle tulemusel saavutataksegi ääristeta printimine. Kasutage alljärgneval moel rakendustest kujutise andmete suuruse määramiseks sätteid nagu lehe häälestamine.

- Viige omavahel kokku paberi formaat ja printimisandmete leheküljeseaded.
- Kui teie rakenduses on veerisesätted, määrake veeriseks 0 mm.
- Tehke pilt sama suureks, kui on paberi formaat.

- Säilita formaat Looge ääristeta väljundi saamiseks printimisandmed, mis oleks rakenduse paberi formaadist suuremad. Printeridraiver ei suurenda pilti. Kasutage alljärgneval moel rakendustest kujutise andmete suuruse määramiseks sätteid nagu lehe häälestamine.
 - Looge printimise andmed, mis oleks tegelikust prindi suurusest vasakult ja paremalt 3 mm võrra (kokku 6 mm) suuremad.
 - Kui teie rakenduses on veerisesätted, määrake veeriseks 0 mm.
 - Tehke pilt sama suureks, kui on paberi formaat.

Valige see seadistus, kui te soovite vältida kujutise suurendamist printeridraiveri poolt.

Toetatav paber

Olenevalt kandja tüübist võ formaadist võib printimiskvaliteet halveneda või ei pruugi ääristeta printimist olla võimalik valida.

∠ ? "Epsoni erikandjate tabel" lk 170

∠ 37 "Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber" lk 181

Täpsemalt rullpaberi lõikamisest

Rullpaberile ääristeta printimisel saate printeridraiveri suvandist **Roll Paper Option** määrata, kas tegemist on vasakule ja paremale ääristeta printimise või kõikide äärte ääristeta printimisega ning kuidas paberit lõigata. Järgneval diagrammil on näidatud ära iga väärtuse lõiketoiming.

Printeridraiveri sätted	Normal Cut	Single Cut	Double Cut
Lõikamistoiming	 A A B ∞> 	»	A
Selgitus	Printeri vaikesäte on Normal Cut .	 Ülemine ala võib kujutisest olenevalt kergelt ebaühtlaseks muutuda, kuna rullpaberi ülemise serva lõikamise ajaks printimine peatub. Kui lõikeasend on veidi joondusest väljas, võib kujutise väikeseid osi olla külgnevate lehtede üla- või allosadel näha. Kui nii peaks juhtuma, viige läbi toiming Adjust Cut Position. "Maintenance" Ik 124 Järjest mitut lehte printides lõikab printer veeriste näitamise vältimiseks esimese lehe ülemisel äärel ja järgnevate lehtede alumisel äärel 1 mm sisse. 	 Ülemine ala võib kujutisest olenevalt kergelt ebaühtlaseks muutuda, kuna rullpaberi ülemise serva lõikamise ajaks printimine peatub. Prinditud paber on määratud formaadist umbes 2 mm lühem, kuna printer lõikab ülemise ja alumise veerise näitamise vältimiseks kujutisse sisse. Pärast eelmise lehe alumise ääre lõikamist söödab printer paberi ja lõikab seejärel ära järgmise lehe ülemise ääre. Kuigi selle tulemuseks on 60 kuni 127 mm äralõigatud tükid, on lõige ise palju täpsem.

2

Printimise seadistustoimingud

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

1 Kui avatud on printeridraiveri aken **Pealeht**, saate konfigureerida erinevaid printimiseks vajalikke sätteid, nagu **Meediumitüüp**, **Allikas**, **Page Size**.

∠ ",Printimine (Windows)" lk 53

Valige suvand **Ääristeta** ja seejärel klõpsake suvandit **Laiendus**.

Te ei saa valida laienduse ulatust, kui suvandi Allikas sätteks on valitud Roll Paper või Roll Paper (Banner).

6	BEPSON SC-PXX	XX Series I	Printing	g Pref	eren	ces							-
Γ	🔿 Main 📋 Pa	ge Layout	/ U	tility									
	Select Setting:	Current S	ettings						•		Save	/Del	
	Media Settings												
	Media Type:	Premium I	Luster F	hoto i	Pape	r (260)		•	Cu	stom §	Setti	ngs
	Color:	Color							•	Pho	to Bla	ck In	k 👻
	Print Quality:	Quality							•	P	aper (Conf	g
	Mode:	Autom	atic (🔘 Cus	tom								
		EPSON St	tandard	(sRGE	3)				•				
	Paper Settings												
	Source:	Roll Pape	r						•	Rol	Pape	r Op	tion
	Size:	A4 210 x	297 mn	1 -> Si	uper	A3 / E	3 329	x 48	•	U	lser D	efine	d
		V Border	less			Exp	ansio	n					
		ſ	Ink Le	vels									
	Print Preview							Ī.	Ĩ	Ĩ			
	🔲 Layout Manager												
			с	OR	Y	LC	MK	PK	VM	LK	GR	v	VLM
	Reset Default	s									v	ersio	n 6.70
				эк		0	ancel			Apply			Help

3

Valige suvandi **Suurendusmeetod** sätteks **Automaatlaiendus** või **Säilita formaat**.

Kui te valite suvandi **Automaatlaiendus**, määrake, kui palju kujutisest jääb üle paberi serva, nagu on näidatud allpool.

Maks : 3 mm vasakule ja 5 mm paremale (pilt liigub 1 mm paremale)

Standardne: 3 mm vasakul ja paremal

Kesk : 1,5 mm vasakul ja paremal

Expans	ion		
- Meth	od of Enlargement Auto Expand Retain Size		
Amou	unt of Enlargement		
	Min	Standard	Max
		Ģ	
	Moving the slider t enlargement. How printed image.	to Min will reduce the vever, margins may a	amount of image ppear around the
	ОК	Cancel	Help

Märkus:

Liuguri lükkamine Kesk suunas vähendab kujutise suurendamise suhtarvu. Seetõttu võivad paberist ja printimiskeskkonnast olenevalt jääda mõned veerised paberiäärtele.

- Rullpaberi kasutamisel klõpsake Roll Paper Option ja seejärel valige suvandi Auto Cut säte.
 - ∠ 37 "Täpsemalt rullpaberi lõikamisest" lk 82

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Sätted Maci jaoks

1

Avage vaade Print, valige suvandist Paberiformaat paberi formaat ning valige seejärel ääristeta printimise meetod.

∠ ? "Printimine (Mac)" lk 54

Ääristeta printimise meetodite valikud on näidatud järgmiselt.

xxxx (Rullpaber — ääristeta, automaatlaiendus)

xxxx (Rullpaber — ääristeta, säilita formaat)

xxxx (Leht — ääristeta, automaatlaiendus) xxxx (Leht — ääristeta, säilita formaat)

Kus XXXX on paberi tegelik formaat, näiteks A4.

		(<u></u>
	Printer:	EPSON SC-PXXXX Series ‡
	Presets:	Default Settings ‡
	Copies:	1
	Pages:	
	Paper Size:	Super A0 (Roll Paper ‡ 914 by 1.292 mm
	Orientations	
	Unentation:	
	-	TextEdit ‡
		Print header and footer
		Rewrap contents to fit page
		Cancel
	Märkus:	1, 1. 1. 1. 1
	Kui leheku	lje satted ei ole rakenduse
	dialoog	ogist valitavaa, avage lenesatete
	<i>uiuioog</i> .	
2	Valige loen	list Page Layout Settings (Lehe
	küljenduss	ätted) ja seejärel valige Roll Paper
	Option või	Laiendus.
	Lisateavet s	uvandi Roll Paper Option sätte
	Auto Cut k	ohta lugege alljärgnevast jaotisest.
	a Tince	malt rullnaberi lõikamisest" lk 82
	"Tapse	mait runpaberi loikannisest ik 62
	Laiondus	n valitav ainult sijs kui
	Automaatl	aiendus on valitud suvandi
	Paberiform	aat sätteks Alliärgnevalt on ära
	toodud iga	kirje väärtused.
	Mala	, 2
	Maks	(nilt liigub 1 mm paremale)
		(pin inguo i inin paremaie)
	Standardne	: 3 mm vasakul ja paremal
	Kesk	: 1,5 mm vasakul ja paremal

	Finite	. Crook a	S-I AAAA Bell	es		
	Presets	: Default S	ettings		÷.	
	Copies	: I				
	Pages	a: 💽 All				
		O From:	1 te	o: 1		
	Paper Size	: Super AC	(Roll Paper	‡ 914 by	1,292 mm	
	Orientation	: 1 i 1) •			
_		Page Lay	out Settings		÷	
	Roll Paper Opti	on				
	Auto Cut:			Single Cut		\$
	🗌 Auto Ro	tate		44 inch (1	118 mm)	4
	Print Pa	ge Line				
	Save Ro	ll Paper				
	Expansion					
		Min	Standard	N	1ax	
	2	-			- 1	2
		- <u>1</u> .	T		1	U

Märkus:

3

Liuguri lükkamine **Kesk** suunas vähendab kujutise suurendamise suhtarvu. Seetõttu võivad paberist ja printimiskeskkonnast olenevalt jääda mõned veerised paberiäärtele.

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Suurendatud/ Vähendatud printimine

Te saate suurendada või vähendada andmete suurust. Valida saab kolme seadistusmeetodi vahel.

Mahuta väljundi suurusele printimine Suurendab või vähendab kujutist automaatselt, et kujutis paberi formaadile ära mahutada.

□ Fit to Roll Paper Width (ainult Windows) Suurendab või vähendab kujutist automaatselt, et kujutis rullpaberi laiusele ära mahutada.

Suuruse määratlemine Võite määrata suurendamise või vähendamise suhtarvu. Kasutage seda meetodit mittestandardsete paberiformaatide puhul.

2

Mahuta lehele/Skaleeri, et mahutada lehele

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

Kui kuvatakse printerdraiveri aken **Küljendus**, seadke paberiformaat samaks andmete paberiformaadiga suvandis **Page Size** või **Paberiformaat**.

∠ Printimine (Windows)" lk 53

Valige loendist **Väljastatav paber** printerisse laaditud paberi formaat.

Mahuta väljundi suurusele Reduce/Enlarge.

EPSON SC-PXXXX Series Printing Prefere	nces 🔀
Select Setting: Current Settings	▼ Save/Del
Orientation	Copies
Rotate 180° Mirror Image	Collate Reverse Order
Layout Page Size: A4 210 x 297 mm	
Output Paper: Super A3 / B 329 x 4	183 mm
Reduce/Enlarge	Multi-Page
Fit to Page	⊙ N-up
Fit to Roll Paper Width	O Poster
Custom Scale to 165 🙀 %	Settings
✓ Hard Disk Unit	Optimize Enlargement
Settings	Print Bckg Color Color Settings Job Settings Details
Reset Defaults	Version 6.70
ОК	Gancel Apply Help

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Sätted Maci jaoks

A P

Avage ekraan Prindi, valige loendist suvand Paper Handling (Paberi käsitsemine) ja seejärel märkige ruut Scale to fit paper size (Skaleeri paberiformaadi järgi).

∠ ? "Printimine (Mac)" lk 54

Valige suvandi **Destination Paper Size (Paberi sihtformaat)** sätteks printerisse laetud paberi formaat.

Printer: EPSON SC-	PXXXX Series \$	
Presets: Default Set	tings \$	
Copies:		
From: 1	to: 1	
Paper Size: A4 (Sheet)	210 by 297	mm
Orientation:		
Paper Hand	ling 🛟	
	🗹 Collate pages	
Pages to Print:	All pages	\$
Page Order:	Automatic	\$
	Scale to fit namer size	
Destination Paper Size:	Suggested Paper: A4 (Sł	neet) ‡
	Scale down only	

Märkus:

3

Suurendatud printimise korral tühjendage märkeruut **Scale down only (Skaleeri ainult alla)**.

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Mahuta rullpaberi laiusele (ainult Windows)

1

2

Klõpsake printeridraiveri vahekaarti **Pealeht** ja valige suvandi **Allikas** sätteks **Roll Paper**.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː And the American Ameri

Kuvage vahekaart **Küljendus** ja valige suvandi **Page Size** säte, mis vastab leheformaadile, mida kasutatakse dokumendiformaadina.

	Man T Pase Layout Chility
	Select Setting: Current Settings Save/Del
	Orientation
	Oprime Copies: 1
	Rotate 180° Mirror Image
2	Page Size: A4 210 x 297 mm 🗸
	Output Paper: Super A3 / B 329 x 483 mm
	Reduce/Enlarge
	Fit to Page N-up
	Fit to Roll Paper Width Poster
	Custom Scale to 165 📥 % Settings
	Optimize Enlargement
	Hard Disk Unit
	Settings Print Bdkg Color Color Settings
	Job Settings Details
	Reset Defaults Version 6.70
	OK Dancel Apply Help

3

Valige loendist **Väljastatav paber** printerisse laaditud paberi formaat.

Mahuta väljundi suurusele Reduce/Enlarge.

Valige Fit to Roll Paper Width.

5

Valige loendist **Roll Width** printerisse laaditud rullpaberi laius.

6

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Kohandatud skaleerimise säte

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

Kui kuvatakse printerdraiveri aken **Küljendus**, seadke paberiformaat samaks andmete paberiformaadiga suvandis **Page Size** või **Paberiformaat**.

∠ Printimine (Windows)" lk 53

2 Valige loendist **Väljastatav paber** printerisse laaditud paberi formaat.

Mahuta väljundi suurusele Reduce/Enlarge.

Valige **Suuruse määratlemine** ja seejärel valige suvandi **Scale to** väärtus.

Sisestage väärtus otse või klõpsake muutmisruudu paremal poolel asuvatele nooltele vajaliku väärtuse määramiseks.

Seadke skaala vahemikus 10 kuni 650%.

🖶 EPSON SC-PXXXX Series Printing Prefere	ences
🔿 Main 🗊 Page Layout 🎤 Utility	
Select Setting: Current Settings	▼ Save/Del
Orientation	Copies
Rotate 180° Mirror Image	Collate Reverse Order
Layout Page Size: A4 210 x 297 mm Output Paper: US B 11 x 17 in	•
Reduce/Enlarge	Multi-Page
Fit to Page	O N-up
Fit to Roll Paper Width	Poster
Custom Scale to 130 🚔 %	Settings
I Hard Disk Unit	Optimize Enlargement
Settings	Print Bckg Color Color Settings
	Job Settings Details
Reset Defaults	Version 6.70
ОК	Cancel Apply Help

3

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Sätted Maci jaoks

1	

Kui kuvatakse ekraan Prindi, valige loendist **Paper Size (Paberiformaat)** printerisse laaditud paberi formaat.

∠ Printimine (Mac)" lk 54

Presets: Defau	lt Settings	
Copies: 1 Pages: • All)	
Paper Size: A4	n: 1 to: 1 ‡ 2	10 by 297 mm
Orientation:	1.	
Previe	N	٠.
🗹 Auto Rotate		
💽 Scale:	83 %	
Scale to Fit:	Print Entire I Fill Entire Pa	mage per
Copies per page:	[1	\$

2

Klõpsake **Scale (Mastaap)** ning sisestage mastaabitegur.

Copies: 1		
Pages: 💽 All		
O From:	1 to:	1
Paper Size: A4		210 by 297 mm
rientation: 11	•	
Preview		÷]
🗹 Auto Rotate		_
💽 Scale:	83 %	
⊖ Scale to Fit:	Print En Fill Entit	tire Image re Paper
Copies per page:	1	۵.

Kui ekraan Prindi ei oma kasutatavas rakenduses teie soovitud mastaabiteguri jaoks sisendkirjet, kuvage ekraan Küljendus ja valige sealt sätted.

∠ ¬ "Printimine (Mac)" lk 54

-	Settings:	Page Attributes	\$	118
	Format For:	Any Printer	*	
	Paper Size:	A4	\$	
	Orientation:			
	Scale:	100 %		

Mitme lehekülje printimine

Saate printida oma dokumendist mitu lehekülge ühele paberilehele.

Kui te prindite andmeid pideva jadana A4 formaadis, toimub printimine allpool näidatud viisil.

Märkus:

- Opsüsteemis Windows ei saa te kasutada mitme lehekülje printimise funktsiooni ääristeta printimisel.
- Opsüsteemis Windows saate te kasutada vähendamise/suurendamise funktsiooni (Mahuta lehele), et printida andmed erinevatele paberiformaatidele.

∠ Suurendatud/Vähendatud printimine" lk 85

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

1

Kui kuvatakse printeridraiveri aken **Küljendus**, valige **Mitu lehekülge** ja seejärel **N-up** — **Sätted**.

∠ ? "Printimine (Windows)" lk 53

25 N SC-P9500 Ser s Properties	×
🔿 M 1 🚹 Layout 🖉 Utility	
Select Setting: Current Settings	∽ Save/Del…
Orientation	Copies
Rotate 180° Mirror Image	Collate Reverse Order
Layout Page Size: A4 210 x 297 m	m ~
Output Size: Same as Paper	Size
	⊘Page Layout
Hard Disk Unit	Optimize Enlargement
Settings	Print Bokg Color Color Settings Job Settings Details
Restore Default Show Settings	Version 6.71
	OK Cancel Help

Määrake ekraanil **Küljendusvaade** lehekülgede arv lehe kohta ja lehekülgede järjestus.

Kui valitud on märkeruut **Print page frames**, prinditakse igale leheküljele raamid.

Print Layout	
Number of pages per sheet	
2 Pages) 4 Pages
Page Order	
Left to Right	21 Right to Left
Top to Bottom	False Double-Sided
	Top Fold OBottom Fold
Print page frames	
OKCan	tel Help

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Sätted Maci jaoks

Kui ekraanile on kuvatud Print vaade, valige loendist **Layout (Küljendus)**, seejärel valige lehekülgede arv ühel lehel ja nii edasi.

∠ Printimine (Mac)" lk 54

	Presets: Default Settings \$
	Contact 1
	Copies.
	From: 1 to: 1
Pa	per Size: A4 ‡ 210 by 297 mm
Orie	
One	
	Layout ‡
2	Pages per Sheet: 4 +
	Layout Direction: 2 S N N
	Border: None +
	Two-Sided: Off \$
	Reverse page orientation

Märkus:

2

Lehekülgede ümber saab printida raame, kasutades funktsiooni **Border (Ääris)**.

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Plakati printimine (Suurenda, et katta mitu lehte, ja prindi — ainult Windows)

Plakati printimise funktsioon suurendab automaatselt ja jagab printimisandmed. Te saate prinditud lehed liita, et luua suurt plakatit või kalendrit. Plakati printimine on võimalik kuni 16 korda suuremana kui tavalise printimisel (neli lehte korda neli lehte). Plakatite printimiseks on kaks võimalust.

□ Ääristeta plakati printimine

See suurendab automaatselt ja jagab printimisandmed ning prindib ilma veeristeta. Saate plakati valmistamiseks lihtsalt väljastatavad paberid ühendada. Ääristeta printimiseks laiendatakse andmeid nii, et need ületavad veidi paberi formaadi. Suurendatud alasid, mis ületavad paberi, ei prindita. Seetõttu on võimalik, et kujutis pole liitekohtades joondatud. Lehtede täpseks ühendamiseks printige plakat veeristega, toimides järgmiselt.

Plakati printimine veeristega See suurendab automaatselt ja jagab printimisandmed ning prindib veeristega. Te peate veerised ära lõikama ja seejärel väljastatavad paberid ühendama, et plakatit valmistada. Kuigi

lõplik suurus on veidi väiksem, kuna veerised on ära lõigatud, sobitub kujutis täpselt kokku.

Printimise seadistustoimingud

Valmistage printimisandmed ette, kasutades rakendusi.

1

Printeridraiver suurendab printimisel automaatselt pildiandmeid.

2 Kui kuvatakse printeridraiveri aken Küljendus, valige Mitu lehekülge ja seejärel Plakati sätted – Sätted.

∠ ¬ "Printimine (Windows)" lk 53

3 Valige paneelide arv kuvalt **Plakati sätted**.

Poster Settings	
Number of panels 2x1 2x1 3x3 4x4 Please select the panels that you don't wish to be printed. (The panels which appear grayed out will not be printed.) Borderless Poster Print	
Print Cutting Guide Overlapping Align	s
ОК	Cancel Help

4 Valige ääristeta plakati printimine või plakati printimine veeristega, seejärel valige leheküljed, mida te ei soovi printida.

Kui on valitud ääristeta printimine:

Valige **Borderless Poster Print**.

Märkus:

Kui suvand **Borderless Poster Print** on halli värvi, siis valitud paber või formaat ei toeta ääristeta printimist.

∠ S "Epsoni erikandjate tabel" lk 170

∠ 𝔅 "Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber" lk 181 Kui on valitud ääristega printimine:

Eemaldage Borderless Poster Print märge.

Poster Settings	
Number of panels 2x1 2x1 3x3 4x4 Please select the panels that you don't wish to be printed. (The panels which appear grayed out will not be printed)	
Borderless Poster Print	
Print Cutting Guide	s ment Marks O Trim Lines
ОК	Cancel Help

Märkus:

Märkused suuruse kohta pärast kokkuliitmist.

Kui valik **Borderless Poster Print** on tühistatud ja veeristega printimine on valitud, kuvatakse suvandi **Prindi lõikejooned** üksused.

Lõppsuurus on sama sõltumata sellest, kas suvand **Print page frames** on valitud või mitte. Kui aga on valitud **Vaheliti joondusmärgised**, on lõppsuurus ülekatte puhul väiksem.

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Väljastatavate paberite ühendamine

Väljastatavate paberite ühendamise sammud on ääristeta plakati printimisel jai plakati veeristega printimisel erinevad.

Ääristeta plakati printimisel

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas ühendada nelja lehte. Kontrollige prinditud lehti ja sobitage need, seejärel ühendage need allpool näidatud järjekorras, kasutades kleeplinti lehtede tagaküljel.

Ääristega plakati printimisel

Kui valitud on Vaheliti joondusmärgised, prinditakse igale lehele liitmisjuhikud (alloleval joonisel kujutatud joontena, mis on tõmmatud läbi ja ümber X-märgi).

Märkus: Joondusmärgised on mustvalgel printimisel mustad. Alljärgnev jaotis kirjeldab, kuidas ühendada omavahel nelja prinditud lehte.

Pange valmis kaks ülemist lehte ja kärpige mööda kahte liitmisjuhikut ühendavat joont ära ülearune osa lehe vasakult äärelt (X-märkide keskkohad).

2

Paigutage ülemine vasak leht ülemise parema lehe peale. Joondage X-märgised alloleval joonisel näidatud viisil ning kinnitage need ajutiselt tagakülgedelt kleeplindiga.

3 Kui kaks lehte on kohakuti, kärpige maha ülearune osa, lõigates mööda joont, mis liidab kokku kahte lõikamisjuhikut (jooned X-märkidest vasakul).

4

Ühendage kaks lehte uuesti.

Ühendage kleeplindi abil lehtede tagaküljed omavahel kokku.

Alumiste lehtede ühendamiseks korrake samme 1–4.

6 Kärpige ülemiste lehtede alumist äärt, lõigates mööda joont, mis ühendab kahte juhikut (jooned X-märkide kohal).

7 Paigutage ülemine leht alumise lehte peale. Joondage X-märgised alloleval joonisel näidatud viisil ning kinnitage need ajutiselt tagakülgedelt kleeplindiga.

8 Kui kaks lehte on kohakuti, kärpige maha ülearune osa, lõigates mööda joont, mis liidab kokku kahte lõikamisjuhikut (jooned X-märkide kohal).

9 Ühendage ülemine ja alumine leht omavahel kokku.

Ühendage kleeplindi abil lehtede tagaküljed omavahel kokku.

Pärast kõikide lehtede liitmist kärpige maha äärised, lõigates mööda lõikamisjuhikuid (väljaspool X-märke).

Printimine mittestandardses formaadis

Enne mittestandardse formaadi printimist, kaasa arvatud vertikaalsed või horisontaalsed bännerid ja sama formaadiga dokumendid, salvestage printeridraiverisse soovitud paberiformaat. Kui kohandatud formaadid on salvestatud printeri draiverisse, saab neid valida rakenduse suvandist **Page Layout (Küljendus)** ja muudest printimisdialoogidest.

Toetatavad paberiformaadid

Alljärgnevas tabelis on ära toodud paberiformaadid, mida saab valida printeridraiverist. Printeri toetatud paberiformaatide kohta leiate teavet alljärgnevast jaotisest.

∠ Prindiala" lk 58

Paberi laius	SC-P9500 Series	89 ^{*1} kuni 1118 mm
	SC-P7500 Series	89 ^{*1} kuni 610 mm
Paberi kõr-	Windows: 127 ^{*1} ku	ni 18000 mm
gus	Mac: 127 ^{*1} kuni 180	000 mm ^{*2}

- *1 Kõige väiksem printeri toetatud formaat on 182 mm lai ja 254 mm pikk. Printeridraiverist kohandatud paberiformaadi sätteks väiksema formaadi sisestamise korral prinditakse dokument oodatust laiemate veeristega, mis tuleb kärpida.
- *2 Mac OS X **Custom Paper Sizes (Kohandatud paberiformaadid)** puhul, kuigi teil on võimalik määrata suur paberi formaat, mida sellesse printerisse ei ole võimalik laadida, ei prindita seda õigesti.

Oluline:

Kui kasutatakse kaubandusvõrgust ostetud tarkvara, on võimalikud väljundformaadid piiratud. Kui kasutate rakendusi, mis toetavad bänneri printimist, saate valida pikema paberi pikkuse. Vt lisateavet rakenduse juhendist.

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

1

Kui kuvatakse printeridraiveri aken **Pealeht**, klõpsake nuppu **Kasutaja poolt määratud**.

∠ℑ "Printimine (Windows)" lk 53

2 Seadke ekraanil **Kasutaja poolt määratud paberiformaat** kasutatav paberiformaat ja seejärel klõpsake käsku **Salvesta**.

- Paberiformaadi nimetus võib sisaldada kuni 24 ühebaidist tähemärki.
- Eelmääratud formaadi pikkuse ja laiuse väärtusi, mis on kohandatud formaadi lähedal, saab kuvada, kui valida vastav suvand menüüs Aluspaberi formaat.

 Kui pikkuse ja laiuse suhe on sama kui määratletud paberiformaat, siis valige määratletud paberiformaat menüüst Fix Aspect Ratio ja valige suvandi Alus sätteks Rõhtsalt või Püstpaigut. Sel juhul saate te reguleerida paberi laiust või paberi kõrgust.

_	User Defined Paper Size	
1	Base Paper Size:	Paper Size Name:
~	User Defined 👻	User Defined size 1
	Paper Size:	Fix Aspect Ratio
	User Defined	Not Specify 👻
		Base:
		Paper Width: 210.0
		(89.0 - 1118.0)
		Paper Height: 297.0
		(127.0 - 15000.0)
L		Unit () mm () inch
2	Save	OK Cancel Help

Märkus:

- Teie salvestatud paberi formaadi muutmiseks valige vasakul asuvast loendist paberi formaadi nimetus.
- Teie salvestatud kasutaja määratud formaadi kustutamiseks valige vasakul asuvast loendist paberi formaadi nimetus ja klõpsake seejärel Kustuta.
- □ Võite salvestada kuni 100 paberi formaati.

Klõpsake **OK**.

3

Nüüd saate te valida paberi formaadi menüüst Paberiformaat vahekaardil Pealeht.

Nüüd on teil võimalik printida nagu tavaliselt.

Sätted Maci jaoks

1

Kui kuvatakse ekraan Prindi, valige loendist Paper Size (Paberiformaat) suvand Manage Custom Sizes (Halda kohandatud formaate).

Kui lehekülje sätted ei ole rakenduse prindidialoogist valitavad, avage lehesätete dialoog.

140 Aut	
Width	Height
Non-Printable Area:	
User Defined	\$
6.35 mm	
6.35 mm	6.35 mm
Left 14.46 mm	Right
Bottom	
+ - Duplicate	
	2
(2) Cancel	OK

3

Sisestage Width (Laius), Height (Kõrgus) suvandile Paper Size (Paberiformaat), sisestage veerised ning klõpsake seejärel OK.

Te saate seada lehekülje formaadi ja printeri veerised, olenevalt printmismeetodist.

 Paper Size: Non-Printab	209.9 mm Width le Area:	297.04 mm Height
User Define	ed	\$]
6.35 mm Left	6.35 mm Top 14.46 mm Bottom	6.35 mm Right

Märkus:

- Salvestatud kohandatud formaadi muutmiseks valige selle nimi vasakul olevast loendist.
- Salvestatud kohandatud formaadi kopeerimiseks valige see vasakul olevast loendist ja klõpsake Duplicate (Duplikaat).
- Salvestatud kohandatud formaadi kustutamiseks valige see vasakul olevast loendist ja klõpsake –.
- Kohandatud paberi formaadi seadistus on erinev olenevalt opsüsteemi versioonist. Vt lisateavet oma operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.

Klõpsake **OK**.

4

Teie salvestatud paberi formaati on teil võimalik valida hüpikmenüüst Paberi formaat.

Nüüd on teil võimalik printida nagu tavaliselt.

Bänneri printimine (rullpaberile)

Te saate printida bännereid ja panoraampilte, kui loote ja seate printimisandmed bänneri printimiseks oma rakenduses.

Bänneri printimiseks on kaks võimalust.

Printeridraiveri allikas	Toetatud rakendused
Rullpaber	Dokumendi ettevalmista- mise tarkvara, pildi redi- geerimise tarkvara jne [*]
Rullpaber (bänner)	Rakendused, mis toetavad bänneri printimist

 * Looge printimisandmed formaadis, mida toetab antud rakendus, säilitades printimisel pikkuse ja laiuse suhte.

Saadaolevate paberiformaatide kohta lugege alljärgnevast jaotisest.

∠ ¬ "Printimine mittestandardses formaadis" lk 97

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

1 Valige printeridraiveri aknas **Pealeht** suvand **Meediumitüüp**.

∠ℑ "Printimine (Windows)" lk 53

_	EPSON SC-PXXXX Series Printing Preferences					
\bigcirc	Amin Page Layout 🥜 Utility					
		Select Setting:	Current Settings			
		Made Caller				
2		Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260)	ys		
		Color:	Color Photo Black Ink	~		
		Print Quality:	Quality Paper Config			
		Mode:	Automatic Custom			
			EPSON Standard (sRGB)			
		Paper Settings				
		Source:	Roll Paper Roll Paper Opti	on		
		Size:	A4 210 x 297 mm User Defined			
			Borderless			
			Ink Levels			
		Print Preview				
		Layout Manag	jer			
			C OR Y LC MK PK VM LK GR V	VLM		
		Reset Default	ts Version	6.70		
			OK Cancel Apply	Help		

Valige loendist **Allikas** suvand **Roll Paper** (Banner) või Roll Paper.

Märkus:

- Saate kasutada suvandit Roll Paper (Banner) rakendustes, mis toetavad bänneri printimist.
- Suvandi Roll Paper (Banner) valimisel seatakse paberi ülemise ja alumise veerise väärtuseks 0 mm.

Klõpsake suvandit **Kasutaja poolt määratud** ja sobitage paberi formaat andmete suurusele, kui vaja.

Märkus:

3

4

Kui te kasutate rakendusi, mis toetavad bänneri printimist, ei pea te seadma sätet **Kasutaja poolt** määratud paberiformaat, kui valite suvandi Allikas sätteks Roll Paper (Banner).

Kontrollige, et ekraanil Küljendus oleks valitud märkeruut **Seire-eelistused**.

5

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Sätted Maci jaoks

Kui kuvatakse ekraan Prindi, valige menüüst **Paper Size (Paberiformaat)** rakendusega loodud andmete suurus.

Kui lehekülje sätted ei ole rakenduse prindidialoogist valitavad, avage lehesätete dialoog.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː And Share (Mac)" lk 54

rinner.	Er JOIN SC-FAXAX Series	
Presets:	Default Settings	\$
Copies:	1	
Pages:	All From: 1 to: 1	
Paper Size:	Super A3 / B (Roll Pa \$ 329 b	oy 483 mm
Orientation:	1 i 1 :-	
	TextEdit	•)
	Print header and footer	
	Rewrap contents to fit page	

2

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Küljendushaldur (ainult Windows)

Funktsioon Küljendushaldur võimaldab paigutada erinevates rakendustes loodud printimisandmete üksikosasid vabalt paberile ja neid kohe printida.

Saate luua posteri või kuvada materjali, paigutades printimisandmete üksikosasid soovitud kohta. Küljendushaldur võimaldab ka paberit efektiivselt kasutada.

Allpool on toodud küljenduse näide.

Mitme and meüksuse paigutamine

Samade andmete paigutamine

Andmete vaba paigutamine

Andmete paigutamine rullpaberile

Printimise seadistustoimingud

1

Veenduge, et printer on ühendatud ja printimiseks valmis.

Avage oma rakenduses fail, mida te soovite printida.

3 Valige utiliit **Küljendushaldur** printeridraiveri vahekaardil **Pealeht** ja valige suvand määrangu **Paberiformaat** jaoks, mis vastab rakenduses loodud dokumendi formaadile.

∠ Printimine (Windows)" lk 53

Märkus:

Määrangu **Paberiformaat** jaoks valitud suvand on formaat, mida kasutati utiliidis **Küljendushaldur**. Tegelik printimise paberiformaat seadistatakse sammus 7 asuvas vaates.

4 Klõpsake OK. Rakendusega printimisel avaneb vaade Küljendushaldur.

Printimisandmeid ei prindita, aga üks leht paigutatakse ühe objektina vaate **Küljendushaldur** paberile.

5 Jätke utiliidi **Küljendushaldur** ekraan avatuks ja korrake samme 2 kuni 4, et paigutada järgmised andmete üksikosad.

Objektid lisatakse vaatesse Küljendushaldur.

Organiseerige objektide paigutus ekraanil **Küljendushaldur**.

Objekte saab lohistada uutele kohtadele ja nende suurust saab muuta; lisaks saab neid ümberorganiseerida või pöörata, kasutades selleks menüü Object suvandeid.

Objektide kogusuurust ja asetust saab muuta suvanditest **Preferences** ja **Paigutus** menüüs Fail.

Vaadake vaate **Küljendushaldur** abi iga funktsiooni kohta täpsema teabe saamiseks.

Määrake **Meediumitüüp**, **Allikas**, **Paberiformaat** või **Page Size** jne.

8 Klõpsake menüüd **Fail** vaates **Küljendushaldur** ning klõpsake seejärel **Prindi**.

Alustatakse printimist.

Sätete salvestamine ja meeldetuletus

Teil on võimalik salvestada faili vaate **Küljendushaldur** paigutusi ja seadistuste sisu. Kui teil tekib vajadus sulgeda oma rakendus, kui töö on veel pooleli, saate te salvestada selle faili ning avada see hiljem oma töö lõpuleviimiseks.

Salvestamine

- Klõpsake ekraanil **Küljendushaldur** menüüd **Fail** ja seejärel käsku **Salvesta nimega**.
- 2 Sisestage failinimi, valige sihtkoht ning klõpsake seejärel **Salvesta**.
- 3 Sulgege vaade Küljendushaldur.

Salvestatud failide avamine

Paremklõpsake utiliidi ikooni (S) Windows taskbar (tegumiriba) ja valige kuvatud menüüs utiliit **Küljendushaldur**.

Avaneb vaade Küljendushaldur.

Kui tegumiribal Windows Taskbar (Tegumiriba) ei kuvata utiliidi otseteeikooni ∠͡͡͡ "Vahekaardi Utiliit ülevaade" lk 69

- 2 Klõpsake vaates **Küljendushaldur** menüüd **Fail** ning seejärel suvandit **Open**.
- 3 ^{Va}

Valige asukoht ning avage soovitud fail.

Värvihaldusega printimine

Mis on värvihaldus

Isegi samu pildiandmeid kasutades võivad algkujutis ja kuvatud kujutis paista erinevatena ning prinditud tulemused võivad olla erinevad ekraanil nähtust. Selline nähtus leiab aset seoses tehniliste andmete erinevustega, kui sisendseadmed, nagu näiteks skannerid ja digikaamerad, jäädvustavad värve elektrooniliste andmetena, ning väljundseadmed, nagu näiteks kuvarid ja printerid, reprodutseerivad värve selliste värviandmete alusel. Värvihaldussüsteem on vahend sisend- ja väljundseadmete värvikonversiooni näitajate erinevuste kohandamiseks. Sarnaselt pilditöötlemisrakendustele on iga opsüsteem varustatud ka värvihaldussüsteemiga, nagu näiteks ICM platvormi Windows puhul ja ColorSync platvormi Mac OS X puhul.

Värvihaldussüsteemis kasutatakse seadmetevaheliseks värvi sobitamiseks värvimääratlusfaili nimega "Profile". (Seda faili nimetatakse ka ICC-profiiliks.) Profiili sisendseadmele kutsutakse sisendprofiiliks (või allikaprofiiliks) ja profiili väljundseadmele (nt printer) kutsutakse printeri profiiliks (või väljundprofiiliks). Selles printeridraiveris on iga meediumitüübi jaoks ettevalmistatud profiil.

Sisendseadme värvi teisenduse ala ja väljundseadme värvide taasesitusala on erinevad. Selle tulemusena eksisteerivad värvialad, mida ei õnnestu ühtima panna isegi profiiliga värvimääratluse abil. Lisaks profiilide määratlemisele määratleb värvihaldussüsteem ka teisendustingimusi aladele, kus värvi ühitamine ebaõnnestus "mudelina". Mudeli nimi ja tüüp erineb olenevalt kasutatavast värvihaldussüsteemist.

Sisendseadme ja printeri vahel värvihaldust tehes ei saa ühitada värve prinditud tulemustel ja ekraanil. Et mõlemaid värve ühitada, peate te teostama värvihalduse ka sisendseadme ja ekraani vahel.

Värvihalduse prindisätted

Värvihaldusega printimist saate printeri printeridraiveri abil teha järgmisel kahel viisil.

Valige parim meetod enda kasutatava rakenduse, operatsioonisüsteemi keskkonna, printimise eesmärgi jne järgi.

Värvihalduse määramine rakendusest

See meetod on mõeldud värvihaldust toetavatest rakendustest printimiseks. Kõiki värvihalduse toiminguid teeb rakenduse värvihaldussüsteem. See meetod on kasulik, kui te soovite erinevate operatsioonisüsteemide keskkondade vahel ühise rakenduse kasutamisel saada samasuguseid värvihaldusega printimise tulemusi.

∠ ¬ "Värvihalduse määramine rakendusest" lk 106

Printeridraiveriga värvihalduse seadistamine

Printeridraiver teeb kõik värvihalduse toimingud operatsioonisüsteemi värvihaldussüsteemi kasutades. Järgmist kahte meetodit kasutades saate te teha printeridraiveris värvihalduse seadistusi.

- Hosti ICM (Windows)/ColorSync (Mac OS X) Printides värvihaldust toetavatest rakendustest. See on kasulik samades operatsioonisüsteemides erinevatest rakendustest sarnaste printimistulemuste saamiseks.
 ,Värvihalduse printimine Hosti ICM (Windows) abil" lk 108
 ,Värvihaldusega printimine utiliidiga ColorSync (Mac)" lk 109
- Draiveri ICM (ainult Windows) See võimaldab teil teostada värvihaldusega printimist rakendustest, mis värvihaldust ei toeta.
 "Värvihaldusega printimine draiveriga ICM(ainult Windows)" lk 109

Sätteprofiilid

Sätted sisendprofiilile, printeri profiilile ja mudelile (vaste leidmise meetodile) on kolmes värvihaldusega printimises erinevad, kuna nende värvihaldusmootoreid kasutatakse erinevalt. See on nii, sest värvihalduse kasutus erineb olenevalt mootorist. Tehke rakenduses või printeridraiveris seadistused alljärgnevas tabelis kirjeldatud viisil.

	Sise- ndprofii- li sätted	Printeri profiili sätted	Mudeli sätted
Draiveri ICM (Windows)	Printeri- draiver	Printeri- draiver	Printeri- draiver
Hosti ICM (Windows)	Rakendus	Printeri- draiver	Printeri- draiver
ColorSync (Mac OS X)	Rakendus	Printeri- draiver	Rakendus
Rakendus	Rakendus	Rakendus	Rakendus

Värvihalduseks vajalikud printeri profiilid iga paberitüübi jaoks installitakse koos printeri printeridraiveriga. Profiili saate valida printeridraiveri sätete aknast.

Profiili saate valida printeridraiveri sätete aknast.

∠ Z "Värvihaldusega printimine utiliidiga ColorSync (Mac)" lk 109

∠ ¬ "Värvihalduse määramine rakendusest" lk 106

Värvihalduse määramine rakendusest

Printige, kasutades värvihaldusfunktsiooniga rakendusi. Määrake rakenduses värvihalduse sätted ja keelake printeridraiveri värvide reguleerimise funktsioon.

1

Tehke rakendustes värvihalduse seadistused.

Programmi Adobe Photoshop CS5 seadistamise näide

Avage vaade Print (Prindi).

Valige Color Management (Värvihaldus) ja seejärel Document (Dokument). Valige suvandi Photoshop Manages Colors (Photoshop haldab värve) seadeks Color Handling (Värvihaldus), valige Printer Profile (Printeri profiil) ja Rendering Intent (Esitamise kavatsus) ning klõpsake seejärel Print (Prindi).

A COURSE OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTI	
Printer:	EPSON SC-XXXXX Series +
Copies:	1 Print Settings
Lavout:	
Color Manage	ement
manager	er to used the printer's color
acument Brofile	e: Uptaged PCP
ocument Pronie	er ontaggeo noo
alar Unadlina	Dhatashan Managas Calass
Color Handling:	Photoshop Manages Colors +
Color Ha <u>n</u> dling: Printer Profile:	Photoshop Manages Colors SCSeries Standard ScSeries Standard ScSeries Standard ScSeries Standard ScSeries Standard ScSeries Standard
Color Ha <u>n</u> dling: Printer Profile: Normal Prin	Photoshop Manages Colors
Color Handling: Printer Profile: Normal Prin Rendering Inte	Photoshop Manages Colors SCSeries Standard iting int: Perceptual
Color Handling: Printer Profile: Normal Prin Rendering Inte Ø Black Point	Photoshop Manages Colors SCSeries Standard ting mt: Perceptual Compensation
Color Handling: Printer Profile: Normal Prin Rendering Inte Ø Black Point	Photoshop Manages Colors SCSeries Standard ting mt: Perceptual Compensation
Color Handling: Printer Profile: Normal Prin Rendering Inte Ø Black Point	Photoshop Manages Colors SCSeries Standard ting int: Perceptual Compensation

Avage printeridraiveri sätete aken (Windows) või aken Print (Mac).

Tehke printeridraiveri seadistused.

Windows

∠ Printimine (Windows)" lk 53

Mac

∠ ¬ "Printimine (Mac)" lk 54

Värvihaldusega printimine

Lülitage värvihaldus välja.

Windows

Ekraanil **Pealeht** valige **Suuruse määratlemine** valiku **Mode** all, ning seejärel valige **Väljas** (**värvi reguleerimiseta**).

Märkus:

Operatsioonisüsteemides Windows 7, Windows Vista ja Windows XP (Service Pack (Hoolduspakett) 2 või uuem ja .NET 3.0) valitakse **Väljas (värvi reguleerimiseta)** automaatselt. Mac

Valige loendist suvand **Printeri sätted** ja seejärel valige suvandi **Printer Color Adjustment** sätteks **Väljas (värvi reguleerimiseta)**.

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

4

Printeridraiveriga värvihalduse seadistamine

Värvihalduse printimine Hosti ICM (Windows) abil

Kasutage pilte, millele on manustatud sisendi profiil. Rakendus peab samuti toetama ICM-i.

1

Määrake rakendust kasutades värvihaldussätted.

Määrake olenevalt rakenduse tüübist sätted alljärgneva tabeli järgi.

Adobe Photoshop CS3 või uuem Adobe Photoshop Elements 6.0 või uuem Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Operatsiooni- süsteem	Värvihalduse sätted
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Värve haldab printer)
Windows XP (Ser- vice Pack (Hool- duspakett) 2 või uuem ja .NET 3.0 või uuem)	
Windows XP (eel- mainitust erinev)	No Color Management (Il- ma värvihalduseta)

Muudes rakendustes valige No Color Management (Ilma värvihalduseta).

Märkus:

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Adobe Photoshop CC seadistamise näide

Avage vaade Print (Prindi).

Valige Color Management (Värvihaldus) ja seejärel Document (Dokument). Valige Printer Manages Colors (Värve haldab printer) suvandi Color Handling (Värvihaldus) seadeks ning klõpsake seejärel Print (Prindi).

Printer: EPSON SC-X0000X Seri	es 🗢
Copies: 1 Print Setting	JS
Layout:	
' Color Management	
management in the print settings	s color dialog box.
Document Profile: Untagged RGB	
Color Handling: Photoshop Manages	Colors +
Printer Profile: SC- Se	ries Standard +
Nermal Drinting	
Normal Printing •	
Rendering Intent: Perceptual	•
Black Point Compensation	
Slack Point Compensation	
Black Point Compensation Description	

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

Valige printeridraiveri aknas **Pealeht** suvandi **Mode** sätteks **Suuruse määratlemine**, valige **ICM** ja seejärel **Sätted**.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː And State (Windows)" lk 53

	EPSON SC-P9500 Series Properties				
	🔿 Main 👔 Layout 🥜 Utility				
	Select Setting:	Current Settings ~ Save/Del			
	Media Settings				
	Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260) \checkmark Custom Settings			
	Print Mode:	Color v Paper Config			
	Level:	Quality Options 🗸			
_		Black Enhance Overcoat			
	Mode:	EPSON Standard (sRGB) Advanced	2		
	Paper Settings				
	Source:	Roll Paper V Roll Paper Option			
	Document Size:	A4 210 x 297 mm V User Defined			
		Borderless Save Roll Paper			
		Ink Levels			
	Print Preview				
	Layout Manag	er			
		GY VM OR PK VLM LGY LC Y GR MK V C			
	Restore Defau	It Show Settings Version 6.71	-		
		OK Cancel Help			
Värvihaldusega printimine



Täpsema teabe saamiseks vaadake printeridraiveri abi.

Kui ekraanil **Pealeht** on suvandi **Meediumitüüp** sätteks on valitud Epsoni erikandja, valitakse kandja tüübile vastav printeri profiil automaatselt ja see kuvatakse boksis **Printeri profiili kirjeldus**.

Profiili muutmiseks valige allosast suvand **Show all profiles**.

ICM Mode:	Driver ICM (Basic) 🗸]
Show all profiles		-
📝 Image		Printer Profile Description
Input Profile:	sRGB IEC61966-2.1	SC-P9000_P7000_Series_V
Intent:	Perceptual	PremiumLusterPhotoPaper26
Printer Profile:	EPSON Standard	•
Intent: Printer Profile:		* *
🗌 Text		Printer Profile Description
Input Profile:		Frinter Fronie Description
Intent:		×



Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Värvihaldusega printimine utiliidiga ColorSync (Mac)

Kasutage pilte, millele on manustatud sisendi profiil. Rakendus peab samuti toetama utiliiti ColorSync.

Märkus:

Rakendusest olenevalt ei pruugi värvihaldusega printimine utiliidiga **ColorSync** olla toetatud.



2

Keelake rakenduses värvihalduse funktsioonid.

Avage prindikuva.

∠ Printimine (Mac)" lk 54

3

Valige loendist **Color Matching (Värvisobitus)** ja klõpsake seejärel valikut **ColorSync**.

	Printer: EPSON SC-PXXXX Series 1	
	Presets: Default Settings 2	
	Copies:	
	Pages: All	
	Paper Size: A4 2 210 by 297 mm	
	Orientation:	
	Color Matching Color	
Õ	ColorSync DEPSON Color Controls	
	Promes Automatic	
	St. PHONE, Prop. Server, 1	
	Ca	ncel Print

Δ

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Värvihaldusega printimine draiveriga ICM (ainult Windows)

Printer kasutab värvihalduse teostamiseks oma enda printeri profiile. Võite kasutada järgmisi kahe värvi parandamise meetodeid.

- Draiveri ICM (põhiline) Valige kogu pildiandmete töötlemiseks üks profiilidest ja eesmärkidest.
- Draiveri ICM (täiustatud) Printeridraiver jagab pildiandmed aladeks Kujutis, Graafika ja Tekst. Määrake iga ala töötlemiseks kolm erinevat tüüpi profiili ja eesmärki.

Kasutades värvihaldusfunktsiooniga rakendusi

Seadistage rakendust kasutades värvi töötlemine enne printeridraiveri seadistamist.

Määrake olenevalt rakenduse tüübist sätted alljärgneva tabeli järgi.

Adobe Photoshop CS3 või uuem Adobe Photoshop Elements 6.0 või uuem Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Värvihaldusega printimine

Operatsioonisüsteem	Värvihalduse sätted
Windows 10,	Printer Manages Colors
Windows 8.1,	(Värve haldab printer)
Windows 8,	
Windows 7,	
Windows Vista	
Windows XP (Service Pack (Hoolduspakett) 2 või uuem ja .NET 3.0 või uuem)	
Windows XP (eelmainitust erinev)	No Color Management (II- ma värvihalduseta)

Muudes rakendustes valige No Color Management (Ilma värvihalduseta).

Märkus:

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Programmi Adobe Photoshop CS5 seadistamise näide

Avage vaade Print (Prindi).

Valige Color Management (Värvihaldus) ja seejärel Document (Dokument). Valige Printer Manages Colors (Värve haldab printer) suvandi Color Handling (Värvihaldus) seadeks ning klõpsake seejärel Print (Prindi).

Printer:	EPSON SC-XXXXX Series +
Copies:	1 Print Settings
Layout:	6 0
Color Manag	ement
in manager	nent in the print settings dialog box.
ocument Profil	e: Untagged RGB
olor Handling:	Photoshop Manages Colors +
Printer Profile:	SCSeries Standard +
Normal Prin	nting +
Residence in the second s	ent: Percentual +
Rendering Inte	receptour
Rendering Inte	: Compensation
Rendering Inte	t Compensation
Rendering Inte	: Compensation

Valige printeridraiveri aknas Pealeht suvandi Mode sätteks Suuruse määratlemine, valige ICM ja seejärel Sätted.

💼 EPSON SC-P95	00 Series Properties	×
🗇 Main 📋 Le	yout 🥜 Utility	
Select Setting:	Current Settings V Save/Del	
Media Settings		
Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260) V Custom Settings	
Print Mode:	Color v Paper Config	
Level:	Quality Options \checkmark	
	Black Enhance Overcoat	
Mode:	EPSON Standard (sRGB) Advanced	(2)
Paper Settings		
Source:	Roll Paper V Roll Paper Option	
Document	A4 210 x 297 mm \checkmark User Defined	
5620	Borderless Save Roll Paper	
	Ink Levels	
Print Preview		
Layout Manag	er	
	GY VM OR PK VLM LGY LC Y GR MK V C	
Restore Defa	Version 6.71	-



Valige suvand ICM-režiim ekraanil ICM, valige säte Draiveri ICM (põhiline) või Draiveri ICM (täiustatud).

ICM Mode:	Driver ICM (Advanced)	
		•
🔽 Image	2	Printer Profile Description
Input Profile:	sRGB IEC61966-2.1	SC-P9000 P7000 Series V
Intent:	Perceptual	PremiumLusterPhotoPaper260
Printer Profile:	EPSON Standard	•
Graphics		Drinker Drofile Decalistion
Input Profile:		*
Intent:		*
Printer Profile:		-
Text		Brinker Brofile Decoristion
Input Profile:		Printer Prome Description
Intent:		*
Duinhau Dun Glau		

Kui valite Draiveri ICM (täiustatud), saate määratleda iga kujutise profiile ja eesmärke eraldi, nagu näiteks foto-, graafika- ja tekstiandmeid.

Värvihaldusega printimine

Mudel	Selgitus
Küllastus	Hoiab olemasoleva küllastuse muutmatuna ning teisendab andmed.
Tunnetuslik	Teisendab andmed, nii et tule- museks oleks visuaalselt loomu- likum kujutis. Seda funktsiooni kasutatakse, kui kujutiseandme- tes on kasutatud laiem värvi- gamma.
Relatiivkolori- meetria	Teisendab andmed nii, et alg- andmetes olev värvigamma ja valge punkti (ehk värvi tempe- ratuuri) koordinaatide valik üh- tiks nende vastavate prindikoor- dinaatidega. Seda funktsiooni kasutatakse paljudes värvisobi- tuse tüüpides.
Absoluutkolo- rimeetria	Määrab absoluutsed värvigam- ma koordinaadid nii originaali kui prindiandmete jaoks ja tei- sendab andmed. Seetõttu ei teostata värvitooni kohandust ühelgi valgel punktil (või vär- vitemperatuuril) originaal- ega prindiandmetele. Seda funkt- siooni kasutatakse eriotstarvetel nagu logode värviprindiks.

3

Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Menüüloend

Paper Setting

Sätteüksus		Säte/täiendav selgitus
Roll Paper		
	Remove	Rullpaber väljutatakse. Pärast paberi väljutamist kuvatakse rullpaberi eemaldamise teave.
	Feed/Cut Paper	Backward, Forward, Cut Puudutage paberi lõikamiseks nuppu Cut .
	Prepare for Take-up	See valik kuvatakse ainult siis, kui üleskorje rull on ühendatud. Rullpaberi üleskorje ettevalmistus algab.
	Print Adjustments	
	Paper Feed Adjust	Quality First, Length Accuracy First
	Print Head Alignment	Uni-D Alignment, Bi-D Alignment Saate reguleerida automaatselt või manuaalselt. Viige prindipea reguleerimine läbi, kui väljaprindid näevad välja teralised või fookusest väljas. Tavaliselt valige Auto. Kui te automaatse reguleerimise tulemustega rahul ei ole, teostage käsitsi reguleerimine. Reguleerimismeetmete üksikasjad leiate järgmiselt.

Sätteüksus		Säte/täiendav selgitus	
Advanced Pa	dvanced Paper Settings		
Confirm	CC profile	Kuvab ICC-profiili nime. Kuvatakse ainult kui ühendatud on valikuline PS üksus ja määratud on kohandatud paber.	
Confirm C	Color Density	Kuvatakse värvitihendus. Kuvatakse ainult kui ühendatud on valikuline PS üksus ja määratud on kohandatud paber.	
Paper Thi	ickness	0.01 - 1.50 mm (0,01 mm ühikud)/0.4 - 59.1 mil (0,1 mil ühikud) See valik kuvatakse ainult Custom Paper Setting puhul.	
Platen Ga	p	Auto, 1.2, 1.6, 1.9, 2.1, 2.4 Kui väljaprindid on kriimulised või määrdunud, valige laiem säte.	
Top Marg	Jin	3 mm, 15 mm, 20 mm, 45 mm	
		Kui paberi esiserva veeris on liiga väike, siis võivad värvid sõltuvalt paberist ja printimise keskkonnast olla ebaühtlased. Sellisel juhul printige paberi esiserva suurem veeris.	
Bottom N	A argin	3 mm, 15 mm	
Margin Be	etween Pages	Standard, 6 mm, 30 mm, 65 mm	
Paper Suc	ction	-4 to +3 Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul valige väiksem säte.	
Back Tens	sion	Standard, High, Extra High	
		Reguleerige, kui paber printimise ajal kortsub.	
Drying Ti	me	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	
		Saate valida iga prindipea käigu (kiht) jaoks kuivamisaja või kuivamisaja iga lehekülje jaoks.	
Paper Size	e Check	Muutke sätet pärast paberi laadimist (enne paberi söötmist).	
Auto Cut		Follow Paper Source Settings, Never Cut	
Skew Red	duction	On, Off	
		Valige, kas aktiveerida (On) või inaktiveerida (Off) paberi vildakuse vähendamine printimisel rullpaberile.	
Lateral Fe	eed Adjustment	On, Off	
		Valige selleks sätteks On , et korrigeerida erinevusi paberisöödu vasaku ja parema külje vahel.	
Paper Eje	ct Roller	Auto, Use, Do Not Use	
Roll Core	Diameter	2inch, 3inch	
		Valige õige rulli südamiku mõõt laaditava rullpaberi jaoks.	
Paper Fee	ed Offset	-1.0 to +1.53% See valik kuvatakse ainult kohandatud paberi puhul.	

Sät	tteüksus	Säte/täiendav selgitus
	Paper Feed Amount Adjustment	Print Speed Priority, Quality First
		Kui pildikvaliteet halveneb mitme lehekülje printimisel, valige Quality First . Lisaks määrake menüüs General Settings suvandi Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Quick Cut sätteks Off .
		Säte Quality First aeglustab printimist.
	Restore Default Settings	Täpsemad paberisätted salvestatakse paberi tüübile. Valige vaikeseadete taastamiseks.
		Seda ei kuvata kohandatud paberi puhul.
	Remaining Amount Management	
	Remaining Amount Management	On, Off
	Remaining Amount	Sisestage alles oleva paberi kogus.
	Remaining Alert	Kui rullpaberi alles olev kogus on väike, kuvatakse hoiatus. Sisestage hoiatust aktiveeriv alles oleva rullpaberi kogus.
	Change Paper Type	Saate muuta paberi tüüpi.
	Change Paper Type/Paper Width	
	Paper Type	Recently Used Paper, Recently Added Media, More Paper Types (Photo Paper, Proofing Paper, Fine Art Paper, Matte Paper, Canvas, Plain Paper, Others, Custom Paper)
	Paper Width	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User-Defined
		Kuvatakse ainult kui määratud on kohandatud paber ja paberi suuruse kontroll on väljas.
Cu	t Sheet	
	Remove	Paberilehtede väljutamine. Pärast paberi väljutamist kuvatakse paberilehtede eemaldamise teave.
	Print Adjustments	
	Paper Feed Adjust	Quality First, Length Accuracy First
	Print Head Alignment	Uni-D Alignment, Bi-D Alignment
		Saate reguleerida automaatselt või manuaalselt. Viige prindipea reguleerimine läbi, kui väljaprindid näevad välja teralised või fookusest väljas. Tavaliselt valige Auto. Kui te automaatse reguleerimise tulemustega rahul ei ole, teostage käsitsi reguleerimine. Reguleerimismeetmete üksikasjad leiate järgmiselt.

∠ Prindipea joondus" lk 130

Sätteüksus		Säte/täiendav selgitus		
A	Advanced Paper Settings	Jvanced Paper Settings		
	Confirm ICC profile	Kuvab ICC-profiili nime. Kuvatakse ainult kui ühendatud on valikuline PS üksus ja määratud on kohandatud paber.		
	Confirm Color Density	Kuvatakse värvitihendus. Kuvatakse ainult kui ühendatud on valikuline PS üksus ja määratud on kohandatud paber.		
	Paper Thickness	0.01 - 1.50 mm (0,01 mm ühikud)/0.4 - 59.1 mil (0,1 mil ühikud) See valik kuvatakse ainult Custom Paper Setting puhul.		
	Platen Gap	Auto, 1.2, 1.6, 1.9, 2.1, 2.4 Kui väljaprindid on kriimulised või määrdunud, valige laiem säte.		
	Paper Suction	-4 to +3 Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul valige väiksem säte.		
	Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page Saate valida iga prindipea käigu (kiht) jaoks kuivamisaja või kuivamisaja iga lehekülje jaoks.		
	Paper Size Check	On, Off Kui see säte on On , tuvastatakse laaditud paberi laius automaatselt.		
	Skew Reduction	On, Off Valige, kas aktiveerida (On) või inaktiveerida (Off) paberi vildakuse vähendamine printimisel paberile.		
	Paper Eject Roller	Auto, Use, Do Not Use		
	Paper Feed Offset	-1.0 to +1.53% See valik kuvatakse ainult kohandatud paberi puhul.		
	Restore Default Settings	Täpsemad paberisätted salvestatakse paberi tüübile. Valige vaikeseadete taastamiseks. Seda üksust ei kuvata kohandatud paberi puhul.		
	Lhange Paper Type/Paper Size			
	Paper Type	Recently Used Paper, Recently Added Media, More Paper Types (Photo Paper, Proofing Paper, Fine Art Paper, Matte Paper, Canvas, Plain Paper, Others, Custom Paper)		
	Paper Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User-Defined		
Post	Poster Board			

Sätteüksus		Säte/täiendav selgitus
Remov	'e	Plakat väljutatakse. Pärast paberi väljutamist kuvatakse teave, kuidas plakat eemaldada.
Print A	djustments	
Pap	per Feed Adjust	Quality First, Length Accuracy First
Pri	nt Head Alignment	Uni-D Alignment, Bi-D Alignment
		Saate reguleerida automaatselt või manuaalselt. Viige prindipea reguleerimine läbi, kui väljaprindid näevad välja teralised või fookusest väljas. Tavaliselt valige Auto. Kui te automaatse reguleerimise tulemustega rahul ei ole, teostage käsitsi reguleerimine. Reguleerimismeetmete üksikasjad leiate järgmiselt.
		⊿ ? "Prindipea joondus" lk 130
Advan	ced Paper Settings	
Co	nfirm ICC profile	Kuvab ICC-profiili nime. Kuvatakse ainult kui ühendatud on valikuline PS üksus ja määratud on kohandatud paber.
Co	nfirm Color Density	Kuvatakse värvitihendus. Kuvatakse ainult kui ühendatud on valikuline PS üksus ja määratud on kohandatud paber.
Pap	per Thickness	0.01 - 1.50 mm
		See valik kuvatakse ainult Custom Paper Setting puhul.
Рар	per Suction	-4 to +3
		Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul valige väiksem säte.
Dry	/ing Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page
		Saate valida iga prindipea käigu (kiht) jaoks kuivamisaja või kuivamisaja iga lehekülje jaoks.
Pap	per Size Check	On, Off
		Kui see säte on On , tuvastatakse laaditud paberi laius automaatselt.
Ske	ew Reduction	On, Off
		Valige, kas aktiveerida (On) või inaktiveerida (Off) paberi vildakuse vähendamine printimisel paberile.
Pap	per Feed Offset	-1.0 to +1.53%
		See valik kuvatakse ainult kohandatud paberi puhul.
Res	store Default Settings	Täpsemad paberisätted salvestatakse paberi tüübile. Valige vaikeseadete taastamiseks.
		Seda üksust ei kuvata kohandatud paberi puhul.
Chang	e Paper Type/Paper Size	
Рар	per Type	Recently Used Paper, Recently Added Media, More Paper Types (Photo Paper, Proofing Paper, Fine Art Paper, Matte Paper, Canvas, Plain Paper, Others, Custom Paper)
Pap	per Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User-Defined

General Settings

Sätteüksus	Säte/täiendav selgitus
Basic Settings	
LCD Brightness	1 to 9
Sounds	
Button Press	0 to 10
Paper Set	0 to 10
Completion Notice	0 to 10
Error Notice	0 to 10
Sound Type	Pattern1, Pattern2
Inside Light	Auto, Manual
Alert Lamp Notice	On, Off
Sleep Timer	1 to 60
Power Off Timer	Off, 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h
Circuit Breaker Interlock Startup	On, Off
Date/Time Settings	Date/Time, Time Difference
Language	Hollandi, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, jaapani, korea, portugali, vene, lihtsustatud hiina, hispaania, traditsiooniline hiina
Screen Customization	
Background Color	Saate muuta avakuva värvi.
Print Screen	Professional, Simple
Operation Time Out	Kui see säte on On , kuvatakse automaatselt algkuva, kui juhtpaneelil ei tehta ligikaudu 90 sekundi jooksul ühtegi toimingut.
Length Unit	m, ft / in
Default Screen(Job/Status)	Kui valikuline kõvaketas ja PS üksus ei ole ühendatud: Log, Printer Status
	Kui valikuline kõvaketas ja PS üksus on ühendatud: Job Status, Log, Printer Status
Printer Settings	

Sät	ätteüksus		Säte/täiendav selgitus
	Paper Source Settings		
Roll Paper Setup			
		Auto Loading	On, Off
		Cut Settings	
		Auto Cut	On, Off
		Print Cutting Guideline	On, Off
			Kui suvandi Auto Cut säte on Off , saate valida, kas printida või mitte printida (On/Off) rullpaberile lõikejooned. Lõikejooni ei prindita, kui suvandi Auto Cut säte on On või kui prinditakse paberilehtedele või plakatipaberile.
		Wait for Cut Between Pages	On, Off
		Cut for Borderless Print	Two Cuts, One Cut
		Quick Cut	On, Off
		Cut Mode	Normal, Quiet
		Margin Refresh	On, Off
			Enne ääristega printimist valige, lõigata või mitte lõigata (On/Off) auto- maatselt maha esiserv, et eemaldada tindiplekid, mis võivad olla jäänud varasemast ääristeta printimisest.
		Roll End Option	Continue, Stop Printing, Reprint
			Valige rulli jaoks toiming, mis tehakse pärast vahetamist: järelejäänud andmete printimine (Continue)/mitte printimine (Stop Printing)/printi- mine algusest peale (Reprint). Reprint on valitav vaid siis, kui paigaldatud on valikuline kõvaketas.
		Take-up After Cut	On, Off
			See valik kuvatakse ainult siis, kui üleskorje rull on ühendatud.
			"Paberi eemaldamine automaatsest vastuvõturullist" lk 51
	E	Fror Notice	
		Paper Size Notice	On, Off
		Paper Type Notice	On, Off
		Detect Paper Meandering	On, Off
	P	Platen Gap Offset	Standard, Wide, Wider, Widest
	Cust	om Paper Setting	
	0)1 to 30	Kuvatakse registreeritud number ja registreeritud meediumi nimi Draiveri või muu tarkvara kaudu registreeritud paberi sätete teavet ei saa printeris tmuuta.
		Change Name	Kuvatakse meediumi nime registreerimise kuva
		Change Reference Paper	Kuvatakse referentspaberi tüüp

Sätteüksus		Säte/täiendav selgitus
	Advanced Paper Settings	
	Confirm ICC profile	Kuvab ICC-profiili nime. See valik kuvatakse ainult, kui PS valik on ühendatud.
	Confirm Color Density	Kuvatakse värvitihendus. See valik kuvatakse ainult, kui PS valik on ühendatud.
	Paper Thickness	0.01 - 1.50 mm (0.4 - 59.1 mil) (0,01 mm ühikud)
	Platen Gap	Auto, 1.2, 1.6, 1.9, 2.1, 2.4
	Top Margin	3 mm, 15 mm, 20 mm, 45 mm
		Kui paberi esiserva veeris on liiga väike, siis võivad värvid sõltuvalt pa- berist ja printimise keskkonnast olla ebaühtlased. Sellisel juhul printige paberi esiserva suurem veeris.
	Bottom Margin	3 mm, 15 mm
	Margin Between Pages	Standard, 6 mm, 30 mm, 65 mm
	Paper Suction	-4 to +3
		Õhukese või pehme paberi söötmine ei pruugi toimida õigesti. Sellisel juhul valige väiksem säte.
	Back Tension	Standard, High, Extra High
		Reguleerige, kui paber printimise ajal kortsub.
	Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page
		Saate valida iga prindipea käigu (kiht) jaoks kuivamisaja või kuivamisaja iga lehekülje jaoks.
	Paper Size Check	On, Off
		Kui see säte on On , tuvastatakse laaditud paberi laius automaatselt.
	Auto Cut	Follow Paper Source Settings, Never Cut
	Skew Reduction	On, Off
		Valige, kas aktiveerida (On) või inaktiveerida (Off) paberi vildakuse vä- hendamine printimisel paberile.
	Roll Core Diameter	2inch, 3inch
		Valige õige rulli südamiku mõõt laaditava rullpaberi jaoks.
	Lateral Feed Adjustment	On, Off
		Valige selleks sätteks On , et korrigeerida erinevusi paberisöödu vasaku ja parema külje vahel.
	Paper Eject Roller	Auto, Use, Do Not Use
	Paper Feed Offset	-1.0 to +1.53% See valik kuvatakse ainult Custom Paper Setting puhul.

Sa	Sätteüksus		Säte/täiendav selgitus
	Auto Cleaning		
		On	Valige aeg, millal te tahate, et printer kontrolliks pihustite olekut, juhuks kui tuvastatakse ummistunud pihusteid. Kui pihustid pole ummistunud, siis puhastamist ei toimu.
		Standard	Valib tavapärase automaatse puhastamise.
		Custom	Saate määrata automaatse puhastamise aja ja sageduse.
		Nozzle Check Schedule	During Print, After Print
		Nozzle Check Sensitivity	Standard, High Sensitivity
		Nozzle Check Result Notice	On, Off
		Off	Lülitab automaatse puhastamise välja.
	Pri	inting Language (See kuvatakse ainult siis, kui	valikuline PS-seade on ühendatud.)
		USB	Auto, PS3
		Network	Auto, PS3

Sätteüksus	Säte/täiendav selgitus
PS3 Menu (See kuvatakse ainult siis, kui valiku	ine PS-seade on ühendatud.)
Version	Kuvatakse PostScript/PDF versioon.
Output Size	Auto, A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User-Defined
Margin Options	Standard, Add Margins, Clip By Margins
	Valige erinevus prinditavate andmete ja väljastatava paberi suuruse vahel.
Quality	Draft, Standard, Fine
Color Mode	Color, B&W
	Kuvatakse ainult siis, kui valitud pn paberitüüp mis toetab värvitrükki ja monokromaatilist trükki.
CMYK Simulation	Saate valida simuleeritava CMYK värvi, kui taasesitate offset-printeri CMYK tintide värve.
RGB Source	RGB andmete printimisel saate valida simuleeritava RGB värvide definit- siooni.
Rendering Intent	Absolute, Relative, Perceptual, Saturation
	Saate valida värviruumide konvertimise viisi CMYK-simulatsioonide ja RGB-simulatsioonide ajal.
Black Point Compensation	On, Off
	Tavaliselt tuleks valida On . Valige Off , kui märkate laialt värviruumilt kitsale värviruumile konvertides liiga eredaid varje.
Auto Rotate	On, Off
	Kui see säte on On , pööratakse prindiandmed automaatselt 90 kraadi paremale, lähtudes paberi laiusest ja andmete suurusest.
Caching To HDD	On, Off
	Tavaliselt tuleks valida Off . Valige On , kui prindipea seiskub printimise ajal sageli. See võib probleemi lahendada.
Save To HDD	Print And Save, Print Only, Save Only
PS Error Sheet	On, Off
	Kui see säte on On , prinditakse PostScripti tõrke korral tõrke sisu.
Optimize Edge Quality	On, Off
	Kui see säte on On, prinditakse kõik ühe prindipea režiimis. Prindikva- liteet servades on parem, kuid printeri kiirus on madalam ja esiserva veeris suureneb ligi 35 mm võrreldes sättega Off.
	Kui see säte on Off, prinditakse kõik kahe prindipea režiimis. Valige On kui tunnete muret prindikvaliteedi pärast paberi esiservas.
PDF Rendering Level	Level 1 to 5
	Tavapäraseks valikuks on 5. Kuigi see võib luua PS-i mis taasesitab PDF-i võimalikult täpselt, ei pruugi printimine võimalik olla. Sellisel juhul, proovige madalama renderdamise tasemega.
Clear All Settings	Taastab PS-i sätted vaikesätetele.

Sätteüksus	Säte/täiendav selgitus
Print Nozzle Check Pattern during Print	Every Pages, Off
	Prinditakse pihustite kontrollmuster igale lehele. Selle valiku korral prin- ditakse lehe ülaossa ummistunud pihustite kontrollmuster. pihustite kontrollmustri üksikasju lugege alt.
	∠ Prindipea pihusti kontroll" lk 126
Store Held Job	On, Off
	Valitav vaid juhul, kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv kõvaketas. Valiku Off puhul tekib tõrge ja printimine peatatakse, kui tuvastatakse erinevused üksuste nagu näiteks paberiallika sätted ja prinditöö sätted vahel. Valiku On puhul tõrge printimist ei peata. Prindisätetele mitte vaastavad prinditööd salvestatakse lisaks ka kõvakettal ootel tööde alla. Salvesta- tud ootel tööd saab jätkata menüüst Print Job (Prinditööd) pärast vajali- ke toimingute, nt paberi asendamise, teostamist.
PC Connection via USB	Enable, Disable
USB I/F Timeout Setting	20 to 600 seconds Kuvatakse ainult kui valikuline PS üksus on ühendatud.
All Wi-Fi/network settings	
Network Status	
Wired LAN Status	Kuvab võrguühenduse oleku.
Print Status Sheet	Prindib võrgu olekulehe.
Connection Check	Võrguühenduse oleku diagnostika.
Advanced	
Device Name	Kuvab seadme nime.
ТСР/ІР	Vaadake printeri IP-aadressi.
Proxy Server	Use, Do Not Use
	Valiku Use (Kasutada) korral saate seadistada puhverserveri.
IPv6 Address	Enable, Disable
	Valige, kas aktiveerida või inaktiveerida IPv6.
Link Speed & Duplex	Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Redirect HTTP to HTTPS	Enable, Disable
	Kui see säte on Enable , konverditakse HTTP juurdepääsuks automaat- selt vormingusse HTTPS.
Disable IPsec/IP Filtering	Enable, Disable
Disable IEEE802.1X	Kuvatakse välja lülitatud IEEE 802.1X sätted.
System Administration	

Sa	ätteüksus	Säte/täiendav selgitus	
	Security Settings		
Admin Settings			
	Admin Password	Register, Change, Clear All Settings	
	Lock Setting	On, Off	
	Password Encryption	On, Off	
		Parooli krüptimiseks valige On . Parooli krüptimise rakendamiseks peate printeri taaskäivitama. Ärge lülitage toidet printeri taaskäivitamise ajal välja. Kui toide lülitub printeri taaskäivitamise ajal välja, siis tuleb parool uuesti määrata.	
		Hoidke administraatori parool turvalises kohas. Kui te parooli unustate, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.	
	Format Hard Disk	Non-Secure (Quick), Secure (Quick), Secure (Sanitizing)	
		Kuvatakse ainult kui valikuline HDD on paigaldatud. Te saate valida järgneva kolme tüüpi vormindamise seast.	
		Non-Secure (Quick): kustutab failihaldusteabe kõvakettal olevate andmete kohta. Kasutage seda kui tahate kasutada printerit kõvakettaga, mida on kasutatud teiste printeritega.	
		Secure (Quick): kirjutab kogu kõvaketta juhusliku tärgimustriga üle. Kustutab andmed kindlamalt kui suvand Non-Secure (Quick). Siiski on võimalik andmeid taastada, kasutades vastavat andmete taastamise vahendit.	
		Secure (Sanitizing): kirjutab andmed üle juhuslike andmetega (00/FF) ja seejärel kontrollib, kasutades Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumi standardil (DoD5220-22m) põhinevat algoritmi. See valik võtab vormindamise lõpetamiseks aega kauem kui teised, olles samal ajal kõige kindlam meetod andmete kustutamiseks. Valige see, kui soovite kustutada konfidentsiaalseid andmeid.	
Paper Feed Adjustment Mode			
	RIP Priority	On, Off	
		Kui valitud on On , reguleeritakse paberisöötmist, seades esikohale RIP teabe. Valige säte On , kui prindiasend nihkub muu ettevõtte RIP kasuta- misel. Valige säte Off , kui te ei kasuta muu ettevõtte RIP-d.	
		☐	
	Restore Default Settings	All Wi-Fi/network settings, Clear All Data and Settings	

Supply Status

Kuvatakse allesoleva tindi kogus või mudeli number ja vaba ruum hoolduskarbis.

▲ kuvatakse kui allesoleva tindi tase või vaba ruumi tase hoolduskarbis on madal. Isegi kui kuvatud on ▲, saate printimist jätkata, kuni kuvatakse teade osa asendamise kohta. Valmistage esimesel võimalusel ette uued kassetid või hoolduskarp.

Maintenance

Sätteüksus	Säte/täiendav selgitus
Print Head Nozzle Check	Valige paberi söötmise meetod pihustite kontrollmustri printimiseks. pihustite kontrollmustri üksikasju lugege alt.
	Prindipea pihusti kontroll" lk 126
Head Cleaning	Puhastab valitud värvi. Kasutage seda ainult ummistunud pihustite korral.
Power Cleaning	Puhastab valitud värvi. Kasutage seda ainult siis, kui pihustite puhastamine ei õnnestu ka mit- mekordsel tavapärasel prindipea puhastamisel.
	ব্বে "Prindipea puhastamine" lk 128
Remove Paper	Eemaldab printerisse jäänud paberijäägid.
Ink Cartridge(s) Replacement	Kuvab allesoleva tindi koguse ja kasseti mudelinumbri. Asendamise juhiste ekraanil kuvamiseks puudutage valikut Õpetus .
Replace Maintenance Box	Kuvab hoolduskarbis alles oleva vaba ruumi koguse ja hoolduskarbi mudeli numbri. Asendamise juhiste ekraanil kuvamiseks puudutage valikut Õpetus .
Replace Cutter	Saate lõikuri vahetada. Asendamise juhiste ekraanil kuvamiseks puudutage valikut Õpetus .
Adjust Cut Position	-3.0 to +3.0 mm
SpectroProofer Setting	Kuvatakse ainult, kui SpectroProofer on paigaldatud.
Cleaning the Maintenance Parts	
Wiping the Print Head	Saate puhastada prindipea. Puudutage valikut Start , et liigutada prindpea puhastusasendisse.
Wiping around the Cap	Saate puhastada korkide ümbruse. Puudutage valikut Start , et liigutada prindpea puhastusasendisse.
Keeping/Transporting Preparation	
Keeping Preparation	Puudutage tindi väljutamiseks valikut Start . Pärast tindi väljutamist lülitatakse printer automaatselt välja.
Personal Transport Preparation	Puudutage tindi väljutamiseks valikut Start . Pärast tindi väljutamist lülitatakse printer automaatselt välja.

Language

Saate valida paneelil kuvatava keele. Valikus on järgmised keeled.

Hollandi, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, jaapani, korea, portugali, vene, lihtsustatud hiina, hispaania, traditsiooniline hiina

Status

Sätteüksus	Säte/täiendav selgitus
Firmware Version	Kuvatakse printeri, Adobe PS3 laiendusüksuse, SpectroProofer kinnitu- se, ILS30EP ja automaatse üleskorjeüksuse püsivara versioonid.
Hard Disk Unit	Kuvatakse kõvaketta ühenduse olek.
Adobe PS3 Expansion Unit	Kuvatakse Adobe PS3 laiendusüksuse ühenduse olek.
SpectroProofer	Kalibreerimisruut S/N, seadme temperatuur, õhutemperatuur, tausta- värv Kuvatakse ainult, kui SpectroProofer on paigaldatud.
Auto Take-up Reel Unit	Kuvatakse ainult kui automaatse üleskorje üksus on paigaldatud.
Platen Gap Value for Last Print Job	Kuvatakse viimase printimise jaoks kasutatud plaadivahe väärtus.
Network	Saate kuvada LAN-ühenduse oleku ja printimise olekulehe.

Prindipea hooldus

Prindipead tuleb hooldada, kui väljatrükkidel on näha valgeid triipe või kui te märkate, et printimiskvaliteet on halvenenud.

Hooldustoimingud

Te saate teha järgmisi printeri hooldusfunktsioone, et säilitada prindipea head seisukorda ja tagada parim prindi kvaliteet. Viige läbi prinditulemustele ja olukorrale vastav asjakohane hooldus.

Automaatne puhastamine

Valiku On (Sees) korral kontrollib printer automaatselt ummistunud pihusteid ja puhastab vajadusel ummistunud pihustid.

Märkus:

- □ See funktsioon ei garanteeri ummistunud pihustite tuvastamist 100%.
- **U**mmistunud pihustite tuvastamiseks kulub väike kogus tinti.
- **Tinti kulub automaatse puhastuse käigus.**

Pihustite kontrolli aega saate muuta menüüst Auto Cleaning (Automaatne puhastamine). Valige selle väärtuseks Off (Väljas), kui te ei soovi kasutada automaatset puhastamist.

∠ General Settings" lk 117

Märkus:

Isegi, kui automaatne puhastamine on välja lülitatud, võidakse seda endiselt teostada printeri kvaliteedi hoidmiseks.

Prindipea pihusti kontroll

Printige pihustite kontrollmuster, et kontrollida pihustite ummistusi kui te ei ole printerit pikalt kasutanut või enne olulise töö printimist. Inspekteerige visuaalselt prinditud kontrollmustrit ja kui te märkate uduseid või puuduvaid piirkondi, puhastage prindipead.

∠ ? "Prindipea pihusti kontroll" lk 126

Prindipea puhastamine

Kasutage seda kui märkate printidel tuhme või puuduvaid alasid. Puhastab prindipea pinna prindi kvaliteedi parandamiseks. Sõltuvalt puhastamise taseme vajadusest on saadaval kahte tüüpi puhastus; tavapärane prindipea puhastus ja võimas prindipea puhastus.

∠ ? "Prindipea puhastamine" lk 128

Reeglina tuleb teostada Normal (Tavaline) prindipea puhastus. Kui pihustid on ummistunud isegi pärast mitmekordset prindipea puhastamist režiimiga Normal (Tavaline), viige läbi Powerful Cleaning (Tugev puhastamine).

Prindipea joondus

Reguleerige prindipea positsiooni, kui jooned ei joondu või prinditulemus on teraline. Prindipea reguleerimine parandab prindipea joondust printimise ajal.

∠ ¬ "Prindipea joondus" lk 130

Paberisööte reguleerimine (Paberi söötmise reguleerimine)

Kasutage seda sätet, kui te ei suuda isegi pärast prindipea puhastamise või joondamise teostamist lahendada triipude tekkimisega seotud probleeme (horisontaalsed triibud või ebaühtlased värvid) standardsel printimisalal (paberilehtede puhul ei kuulu selle ala hulka 1 kuni 2 cm ala paberi allosas).

∠ ? "Paberi söötmise reguleerimine" lk 133

Prindipea pihusti kontroll

Pihustikontrolle saab teha arvutist või printeri juhtpaneelilt.

Printerist



Veenduge, et rullpaber või A4 formaadis või suurem paberileht on printerisse laaditud.

∠͡͡͡ "Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30

∠ Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine" lk 37



Valige paberitüüp, mis vastab printerisse laaditud paberile.

∠ Cr "Laaditud paberi seadistamine" lk 38



Puudutage valikut **Menu** — **Maintenance** — **Print Head Nozzle Check**.



Puudutage kontrollmustri printimiseks nuppu Start.



6

Vaadake prinditud kontrollmustrit ja võrrelge seda alljärgneva lõigu kohaselt.

Puhaste pihustite näide

Kui mustril ei ole midagi puudu, ei ole prindipea pihustid ummistunud. Pihustite ummistuse kontrollimise lõpetamiseks puudutage ikooni __.

Ummistunud pihustite näide



Kui pihustite kontrollmustris on puuduvaid segmente, viige läbi prindipea puhastamine, vajutades selleks \times .

Valige puhastatav pihustite rida ja seejärel puudutage OK.

Puhastamine algab. Puhastus kestab umbes 4 kuni 9 minutit.

Märkus:

Mida rohkem värvipaare on valitud, seda kauem puhastus kestab. See võib olenevalt pihustite olekust võtta ligikaudselt ka kuni 32 minutit.



Järgige ekraanil kuvatud juhiseid ja printige kontrollmuster ja kontrollige tulemusi, et tuvastada, kas probleem on lahendatud.

Arvutist

Selles jaotises kasutatakse selgitava näitena Windowsi printeridraiverit.

Mac jaoks kasutage Epson Printer Utility 4.

∠ ̄͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ Argentation And States and



Veenduge, et rullpaber või A4 formaadis või suurem paberileht on printerisse laaditud.

∠͡͡͡ "Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30

∠ Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine" lk 37



3

Valige paberitüüp, mis vastab printerisse laaditud paberile.

∠ Cr "Laaditud paberi seadistamine" lk 38

Klõpsake printeridraiveri aknas **Properties** (Atribuudid) (või **Printing preferences** (Prindieelistused)) vahekaardil Utiliit nuppu Pihustikontroll.





Klõpsake Prindi.

Prinditakse pihustite kontrollmuster.

Kontrollige pihustite kontrollmustrit. Probleemide puudumisel: klõpsake **Valmis**.

Probleemide puhul: klõpsake Puhasta.

Pärast pihusti kontrollmustri printimist veenduge, et pihusti kontrollmustri printimine on lõpetatud enne, kui te alustate oma andmete printimist või prindipea puhastamist.

Prindipea puhastamine

Kuigi prindipea puhastamist on võimalik teostada nii arvutist kui printerist, on puhastamistoimingud erinevad, nagu on ka kirjeldatud alljärgnevalt.

Printerist

5

Saate valida kahe puhastuse tugevuse taseme vahel.

∠ Printerist" lk 128

Arvutist

∠ Gryntist" lk 129

Märkused funktsiooni Print Head Cleaning kohta

Prindipea puhastamisel kulub tinti.

Puhastage prindipead ainult siis, kui prindi kvaliteet halveneb; näiteks kui väljatrükk on hägune või kui värv on vale või puudub.

Kõigi pihustite puhastamisel kulub igat värvi tinti.

Isegi kui te kasutate mustvalge printimise jaoks ainult musti tinte, tarbitakse ka värvilisi tinte.

Kui hoolduskarbis ei ole piisavalt tühja ruumi, pange valmis uus karp.

Kui te kordate prindipea puhastamist mitu korda lühikese aja jooksul, võib tint hoolduskarbis peagi mahupiirini jõuda, kuna tint ei aurustu hoolduskarbist kiiresti.

Power Cleaning kulutab palju rohkem tinti kui Print Head Cleaning menüüs Maintenance.

Kontrollige eelnevalt allesoleva tindi taset ning vähese tindikoguse korral pange enne puhastuse algust valmis uus tindikassett. Prindipea puhastust saab teostada ainult õigetel temperatuuritingimustel. Asjakohased temperatuuritingimused leiate alt.

∠ 37 "Tehniliste andmete tabel" lk 190

Kui pihustid on pärast funktsiooni Power Cleaning kasutamist endiselt ummistunud, lülitage printer välja ja jätke see üleöö või pikemalt seisma.

Mõningase seismise järel võib ummistunud tint lahustuda.

Kui pihustid on endiselt ummistunud, võtke ühendust oma edasimüüja Epsoni toega.

Printerist

Enne selle protseduuri alustamist lugege kindlasti alljärgnevat jaotist.

∠ ? "Märkused funktsiooni Print Head Cleaning kohta" lk 128



Valige juhtpaneelilt Menu — Maintenance — Cleaning the Maintenance Parts — Wiping the Print Head.



Valige puhastamiseks pihustite read.

Valige värvipaarid, mis on kontrollmustris ähmaste või puuduvate segmentidega.



Puhastamise alustamiseks puudutage OK.

Prindipea puhastus kestab umbes 4 kuni 9 minutit.

Märkus:

Mida rohkem värvipaare on valitud, seda kauem puhastus kestab. Olenevalt pihustite olekust ja suvandi Auto Clean Max Repeat sättest võib selle funktsiooni peale kuluda kuni 32 minutit.

Puhastamise lõppemisel kuvatakse kinnitusteade.



Puudutage **Yes**, et printida kontrollmuster ja kontrollida ummistusi.

Kui te ei soovi teostada pihustite kontrolli, klõpsake väljumiseks **No**.

Kui pihustid on endiselt ummistunud, korrake samme 1 kuni 3 mitmeid kordi. Kui ummistunud pihustite puhastamine ei õnnestu ka pärast korduvat puhastamist, vaadake allolevaid Power Cleaning juhiseid.

Power Cleaning

Enne selle protseduuri alustamist lugege kindlasti alljärgnevat jaotist.

∠ Märkused funktsiooni Print Head Cleaning kohta" lk 128

Valige juhtpaneelilt Menu — Maintenance — Power Cleaning.

2

Valige puhastamiseks pihustite read, millele rakendada funktsiooni Power Cleaning.

Valige värvipaarid, mis on kontrollmustris ähmaste või puuduvate segmentidega.

Puhastamisega alustamiseks vajutage OK 3 nuppu, et käivitada Power Cleaning.

Power Cleaning võtab ligikaudu 8 minutit.

Märkus:

Mida rohkem värvipaare on valitud, seda kauem puhastus kestab. See võib olenevalt pihustite olekust võtta ligikaudselt ka kuni 27 minutit.

Kui Power Cleaning on lõpetatud, viiakse teid tagasi ekraanile, mis oli kuvatud enne puhastust.



Puudutage Yes, et printida kontrollmuster ja kontrollida ummistusi.

Kui te ei soovi teostada pihustite kontrolli, klõpsake väljumiseks No.

Arvutist

Enne selle protseduuri alustamist lugege kindlasti alljärgnevat jaotist.

A "Märkused funktsiooni Print Head Cleaning kohta" lk 128

Selles jaotises kasutatakse selgitava näitena Windowsi printeridraiverit.

Mac jaoks kasutage Epson Printer Utility 4.

Rakenduse Epson Printer Utility 4 kasutamine" lk 72



Klõpsake printeridraiveri aknas Properties (Atribuudid) (või Printing preferences (Prindieelistused)) vahekaardil Utiliit nuppu Prindipea puhastus.

🔿 Main 👔 Page Layout 🥜 Utility	
Nozzle Check	Printer and Option Information
Head Cleaning	Speed and Progress
A'A Print Head Alignment	Menu Arrangement
EPSON Status Monitor 3	Export or Import
Monitoring Preferences	
Print Queue	
Language: English (English)	•
	version 6. A

Kõigi prindipeade (pihustite) puhastamiseks valige Clean All Colors (Kõigi värvide puhastamine).

Valiku Automaatne valimine puhul teostatakse pihustikontroll ja puhastatase ainult ummistunud prindipead (pihustid). Ummistusteta prindipeasid (pihusteid) ei puhastata.



Klõpsake Start.

Prindipea puhastamine algab. Prindipea puhastus kestab umbes 4 kuni 9 minutit.

Märkus:

Kui suvandi **Auto Cleaning** sätteks on valitud On, kontrollitakse pihusteid pärast prindipea puhastust ja ummistuse tuvastamise korral viiakse läbi automaatne puhastus. Olenevalt pihustite olekust ja suvandi Auto Clean Max Repeat sättest võib selle funktsiooni peale kuluda kuni 32 minutit.

3 Klõpsake Prindi pihustikontrolli muster.

Kinnitage pihustite kontrollmuster.

Kui te näete pihustite kontrollmustris ähmaseid või puuduvaid segmente, klõpsake **Puhastamine**.

Kui teil ei õnnestu isegi mitme järjestikuse puhastusega pihustitest ummistust kõrvaldada, valige printeri juhtpaneelil suvandi **Print Head Cleaning** sätteks **Power Cleaning**.

∠ ? "Printerist" lk 128

Prindipea joondus

Kui jooned ei ole joondatud või printimise tulemus on teraline, kasutage toimingut Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine).

Prindipea pihustab printimise ajal vasakule ja paremale liikudes tinti. Kuna paberi pinna ja prindipea vahel on väike vahe (tühimik), võivad printimise joondamatust põhjustada paberi paksus, muudatused temperatuuris või niiskustasemes ning sisemine inerts prindipea liikumise ajal.

Valige Uni-D Alignment või Bi-D Alignment.

Kirje nimi	Selgitus
Uni-D Align- ment	Reguleerib iga värvi erinevusi printi- misasendis.
Bi-D Align- ment	Reguleerib erinevusi printimisasendis kahesuunalise printimise jaoks igale värvile.

Kummagi menüü puhul saate valida kas automaatse reguleerimise või käsitsi reguleerimise.

Automaatne reguleerimine Reeglina soovitame seda meetodit, sest probleeme esineb harva ja toiming on lihtne. Reguleerimisele kulub ligikaudu 13 kuni 45 minutit. Vajalik ajahulk erineb olenevalt valitud menüüst.

Käsitsi reguleerimine Kasutage seda meetodit, kui te ei saa teha automaatset reguleerimist või kui te ei ole automaatse sättega tehtud reguleerimistulemustega rahul. Kontrollige paberile prinditud reguleerimismustreid visuaalselt ja sisestage optimaalsed reguleerimisväärtused.

Märkused prindipea reguleerimise kohta

Reguleerimised tehakse sõltuvalt printerisse laaditud paberist.

Veenduge, et paber oleks õigesti laaditud ja valitud oleks **Select Paper Type**.

∠ ¬ "Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30

∠ Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine" lk 37

Kui reguleerite kaubandusvõrgust ostetud paberit kasutades, registreerige kindlasti eelnevalt kohandatud paber.

∠ " "Enne printimist kaubandusvõrgust ostetud paberile" lk 182

Veenduge, et pihustid poleks ummistunud.

Kui pihustid on ummistunud, ei pruugi reguleerimine õigesti õnnestuda. Printige kontrollmuster, viige läbi visuaalne kontroll ja vajaduse korral ka prindipea puhastus.

∠ ? "Prindipea pihusti kontroll" lk 126

Automaatset reguleerimist ei saa läbi viia, kui kasutusel on mõni alljärgnevatest paberitest.

- □ Tavapaber
- □ Enhanced Matte Poster Board (Täiustatud matt afiššikartong)
- Läbipaistev või värviline paber

Nende paberitega tuleb reguleerimine teha käsitsi.

Prindipea positsiooni reguleerimine" lk 131

Kui teete automaatreguleerimist, ei tohi printerisse pääseda välist valgust (otsene päikesevalgus).

Vastasel korral ei pruugi printeri andurid reguleerimismustrit õigesti lugeda. Kui automaatne reguleerimine ei ole võimalik, ehkki printerisse ei pääse välist valgust, viige läbi käsitsi reguleerimine.

∠ Prindipea positsiooni reguleerimine" lk 131

Prindipea positsiooni reguleerimine

Enne selle protseduuri alustamist lugege kindlasti alljärgnevat jaotist.

∠ Märkused prindipea reguleerimise kohta" lk 130

Prindipea positsiooni automaatsel reguleerimisel laadige paber laiusega vähemalt 388 mm. Prindipea positsiooni käsitsi reguleerimisel laadige paber suurusega vähemalt A4.

Kui reguleerite kaubandusvõrgust ostetud paberit kasutades, registreerige kindlasti eelnevalt kohandatud paber.

∠ → "Enne printimist kaubandusvõrgust ostetud paberile" lk 182

Valige paberitüüp, mis vastab printerisse laaditud paberile.

∠ Cr "Laaditud paberi seadistamine" lk 38

Valige juhtpaneelilt Menu — Paper Setting — Print Adjustments — Print Head Alignment.

Δ

3

Valige **Uni-D Alignment** või **Bi-D Alignment**.

Kirje nimi	Selgitus
Uni-D Alignment	Reguleerib iga värvi erinevusi prin- timisasendis. Reguleerimisele kulub ligikaudu 35 kuni 45 minutit. Vajalik ajahulk erineb olenevalt valitud me- nüüst.
Bi-D Align- ment	Reguleerib erinevusi printimisasen- dis kahesuunalise printimise jaoks igale värvile. Reguleerimisele kulub ligikaudu 13 kuni 18 minutit. Vajalik ajahulk erineb olenevalt valitud me- nüüst.



Valige Auto (Automaatne) või Manual (Käsitsi).

Auto puhul jätkake sammuga 6.

Manual puhul jätkake sammuga 7.

	Kirje nimi	Selgitus
	Auto	Andur loeb paberile prinditud re- guleerimismustrit ning registreerib printerile automaatselt optimaalse reguleerimisväärtuse. Reeglina soo- vitame seda meetodit.
	Manual	Kontrollige paberile prinditud re- guleerimismustreid visuaalselt ja si- sestage optimaalsed reguleerimis- väärtused. Kasutage seda meetodit, kui te ei saa teha automaatset regu- leerimist või kui te ei ole automaat- se sättega tehtud reguleerimistule- mustega rahul.



Prindipea asukoha reguleerimisega alustamiseks vajutage **Start**.

Andur loeb printimise ajal reguleerimismustrit ning registreerib printerile automaatse reguleerimisväärtuse.

Kui reguleerimine on lõpetatud, viiakse teid tagasi ekraanile, mis oli kuvatud enne prindipea reguleerimist. Kontrollige reguleerimistulemusi, et veenduda, kas väljaprintidel esineb veel teralisust või joondumatust.

Kui te automaatse reguleerimise tulemustega rahul ei ole, proovige käsitsi reguleerimist.

7

Prindipea asukoha reguleerimisega alustamiseks vajutage **Start**.

Reguleerimismuster prinditakse laaditud paberile.

Märkus:

Paberilehtede puhul prinditakse mitu reguleerimismustrit. Kui esimese lehe printimine on valmis, laadige järgmine paberileht.

8 Kontrollige prinditud reguleerimismustrit ja sisestage määratud väärtus juhtpaneelil.

Uni-D Alignment

(1) Kontrollige reguleerimisasendit #1 VLM1.



Ülemisel fotol on #1 VLM1 näha kahes kohas, kuid trükitud arv sõltub paberi laiusest.

(2) Pidage silmas mustrite numbreid, millel on kõige vähem valgeid jooni või millel valged jooned paiknevad kõige ühtlasemalt. Alljärgneval näidiskujutisel on parim valik "0".





(3) Leidke kõigi #1 VLM1 reguleerimismustrite keskmine.



(0+2) / 2 = 1

Kui leitud väärtused ei ole täisarvud, ümardage lähima täisarvuni.

(1+2) / 2 = 1.5 → 2

(4) Sisestage sätte väärtus juhtpaneelil.

(5) Järgige juhtpaneeli juhiseid ja sisestage samal viisil kõigi värvide väärtused.

Bi-D Alignment

(1) Kontrollige reguleerimisasendit #1 A.



Ülemisel fotol on #1 A näha kahes kohas, kuid trükitud arv sõltub paberi laiusest.

(2) Pidage silmas mustrite numbreid, millel on kõige vähem jooni (jooned paiknevad kõige ühtlasemalt).

Alljärgneval näidiskujutisel on parim valik "0".



(3) Leidke kõigi #1 A reguleerimismustrite keskmine.





(0+2) / 2 = 1

Kui leitud väärtused ei ole täisarvud, ümardage lähima täisarvuni.

 $(1+2) / 2 = 1.5 \rightarrow 2$

(4) Sisestage sätte väärtus juhtpaneelil.

(5) Järgige juhtpaneeli juhiseid ja sisestage samal viisil kõigi värvide väärtused.

9

Pärast kõigi tindi värvide väärtuste sisestamist viiakse teid tagasi ekraanile, mis oli kuvatud enne prindipea reguleerimist. Kontrollige reguleerimistulemusi, et veenduda, kas väljaprintidel esineb veel teralisust või joondumatust.

Märkus:

Salvestada on võimalik ainult üks reguleerimistulemus. Kuna reguleerimistulemusi ei saa salvestada iga paberitüübi jaoks, siis püüdke paberitüübi muutmise korral esmalt printida olemasolevate sätetega prindipea asendit reguleerimata.

Reguleerige prindipea asendit pärast paberitüübi muutmist vaid siis, kui jooned on valesti joondatud või väljaprindid on nähtavalt teralised.

Paberi söötmise reguleerimine

Kasutage seda sätet, kui te ei suuda isegi pärast prindipea puhastamise või joondamise teostamist lahendada triipude tekkimisega seotud probleeme (horisontaalsed triibud või ebaühtlased värvid) standardsel printimisalal (paberilehtede puhul ei kuulu selle ala hulka 1 kuni 2 cm ala paberi allosas).

Valige reguleerimiseks kas **Quality First** või **Length Accuracy First**. Reeglina soovitame valida **Quality First**.

Quality First

Prinditakse reguleerimismustrid. Kontrollige reguleerimismustreid visuaalselt ja reguleerige. See sobib kujutiste printimiseks mis vajavad esmalt pildi kvaliteeti.

Length Accuracy First

Prinditakse mõõteasendid. Mõõtke ja reguleerige mõõteasendite vahemaad. See sobib kujutiste printimiseks mis vajavad esmalt pildi mõõtmeid, nt CAD joonised.

Paberi söötmise reguleerimise valimine



Laadige paber.

Laadige vähemalt 400 mm laiune ja vähemalt 560 mm pikkune paber.

∠ "Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30

∠ Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine" lk 37

Kui reguleerite kaubandusvõrgust ostetud paberit kasutades, registreerige kindlasti eelnevalt kohandatud paber.



2 Valige paberitüüp, mis vastab printerisse laaditud paberile.

∠ Cr "Laaditud paberi seadistamine" lk 38

Valige juhtpaneelilt Menu — Paper Setting — Print Adjustments — Paper Feed Adjust.

- Valige Quality First või Length Accuracy First.
- Reguleerimismustri või mõõteasendite printimiseks puudutage nuppu **Start**.
- Kontrollige prinditud reguleerimismustrit või mõõteasendeid ja sisestage määratud väärtus juhtpaneelil.

Quality First

3

4

5

6

(1) Kontrollige reguleerimismustrit. Leidke kõige väiksema nähtavate joonte arvuga muster ja kirjutage üles mustri number. Järgmisel kujutisel on näha, et vähim jooni on mustril "0". Sisestage juhtpaneelil "0" ja vajutage **OK**.



(2) Prinditakse teine reguleerimismuster. Kontrollige reguleerimismustrit nagu (1).

Märkus:

Kui jooned on nähtaval kõigil reguleerimismustritel

Kui kõigil prinditud reguleerimismustritel on valikuga **Quality First** nähtavad jooned, korrake paberisöödu korrigeerimist, kuni prinditakse muster, millel ei ole keskel nähtavaid jooni.

Length Accuracy First

 Kasutage joonlauda ja mõõtke mõõteasendite vaheline kaugus.
 Kasutage 0,5 mm sammuga joonlauda.



(2) Sisestage mõõteasendid juhtpaneelil ja vajutage **OK**.

Kulumaterjalide vahetamine

Tindikassettide vahetamine

Kui üks paigaldatud tindikassettidest on tühi, ei ole võimalik edasi printida.

Kui tindikassett saab printimise ajal tühjaks, saate te printimist jätkata pärast tindikasseti väljavahetamist.

Kui jätkate peaaegu tühjade tindikassettide kasutamist, võib tekkida vajadus need vahetada printimise ajal. Kui tindikassetid vahetatakse pringimise ajal, võivad värvitoonid tindi kuivamisest tingitult muutuda. Selliste probleemide vältimiseks soovitame tindikasseti vahetada enne printimist. Võite eemaldatud tindikassetti ka hiljem kasutada, nii et kassett saab tühjaks.

Toetatud tindikassetid

Kuidas välja vahetada

Sama toimingut saate te kasutada kõikide tindikassettide väljavahetamiseks.

Oluline:

Epson soovitab kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega usaldusväärsust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning tingida teatud puhkudel printeri ebaühtlast toimimist. Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks.

Märkus:

Saate hoolduskarbi vahetamise ajal protseduuri ekraanilt vaadata. Protseduuri ekraanil kuvamiseks puudutage avakuval **MENU** — **Maintenance** — **Ink Cartridge(s) Replacement**.
 1
 Avage tindikaas.

 Image: Avage tindikaas.

 Image: Avage tindikasset

 Image: Avage tindikasset

🚺 Oluline:

Eemaldatud tindikassettidel võib tindi pealevooluava ümbruses olla tinti, nii et olge kassette eemaldades tähelepanelikud, et tint ümbritsevatele aladele ei satuks.

3

Võtke uus tindikassett kotist välja. Loksutage tindikassetti 10 sekundi vältel 30 korda horisontaalselt umbes 10 cm amplituudiga liigutustega, nagu joonisel on näidatud.





Oluline:

Ärge katsuge tindikassettidel olevaid IC-kiipe. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.

ک Suru

Suruge tindikassett tugevalt sisse.

Sobitage tindikasseti värv värviga tindikaane tagaküljel oleval sildil.



Oluline:

Paigaldage kõik tindikassetid igasse pessa. Te ei saa printida, kui mõni pesa on tühi.



Tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) vahetamine

Kui kuvatakse hoiatusteade, mis annab teada, et hoolduskarbis pole piisavalt ruumi, vahetage vastav Maintenance Box (Hoolduskarp) välja.

Toetatud Maintenance Box (Hoolduskarp)

∠ ״,Lisaseadmed ja kulumaterjalid" lk 165

Oluline:

Ärge kasutage uuesti hoolduskarpe, mis on printerist eemaldatud ja pikaks ajaks välja seisma jäetud. Karbis sees olev tint on kõva ja kuiv ning ei suuda piisavalt tinti endasse absorbeerida.

Tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) asendamine

Järgnev näitab teile hoolduskarpide arvu ja paigaldamise positsioone.

SC-P9500 Series: 2 (vasak ja parem)

SC-P7500 Series: 1 (ainult parem)

Vahetage välja Maintenance Box (Hoolduskarp) küljel, millele kuvatakse teade **Not Enough Space**. Vahetamine käib mõlemal küljel samamoodi. Kui vahetus tuleb teha mõlemal küljel, korrake samme 2 kuni 5.



Ärge vahetage komponenti Maintenance Box (Hoolduskarp) printimise ajal. Tindijäägid võivad lekkida.

Märkus:

Saate hoolduskarbi vahetamise ajal protseduuri ekraanilt vaadata. Protseduuri ekraanil kuvamiseks puudutage avakuval **MENU** — **Maintenance** — **Replace Maintenance Box**.



Eemaldage uus hoolduskarp pakendist.



Eemaldage hoolduskarp seda kallutamata.





Oluline:

Ärge puudutage hoolduskarbil olevat IC-kiipi. See võib takistada normaaltalitlust ja printimist.

Lõikuri vahetamine

Vahetage lõikur välja, kui see ei lõika paberit puhtalt.

Toetatud lõikur

∠ ״Lisaseadmed ja kulumaterjalid" lk 165

Kasutage lõikuri vahetamiseks ristpeaga kruvikeerajat. Veenduge enne lõikuri vahetamist, et teil on olemas ristpeaga kruvikeeraja.

Oluline:

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks lõikuri tera. Selle maha pillamine või löömine vastu kõva eset võib terast killu välja lüüa.

Kui paigaldatud on SpectroProoferi kinnitus

Te ei saa lõikuri vahetamise kaant avada, kui paigaldatud on SpectroProoferi kinnitus. Eemaldage enne lõikuri vahetamist SpectroProoferi kinnitus ja paigaldage see pärast tagasi. Eemaldamise juhiseid vaadake kinnitusega kaasas olevast juhendist ning selle tagasi paigaldamiseks viige sama protseduur läbi vastupidises järjekorras.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː Abunter 24"/44" (SpectroProoferi kinnitus 24"/44"), Seadistusjuhend" (voldik)

- 1 Eemaldage printerist paber.

۲۶ "Paberilehtede/plakatite eemaldamine" lk 38

2

3

Puudutage avaekraanil valikut **Menu** — **Maintenance** — **Replace Cutter**.

- Puudutage valikut **Start**, et liigutada lõikur asendamise asendisse.
- 4 Vajutage alla nupp lõikuri vahetamise kaanel ning tõmmake seda eemaldamiseks alla ja enda poole.





Lõdvendage lõikuri kinnituskruvi ristpeakruvikeerajaga.



9



Eemaldage vana lõikur printerist.

🕂 Ettevaatust:

Ärge hoidke lõikurit lastele kättesaadavas kohas. Lõikuri tera võib põhjustada kehavigastusi. Olge lõikuri vahetamisel tähelepanelikud.



7

Paigaldage uus lõikur.

Sisestage kruvi lõikuri poolelt printeris olevasse auku.



8

Pingutage kruvi lõikuri kinnitamiseks ristpeakruvikeerajaga.



Oluline:

Kruvige lõikur kindlalt kinni, vastasel juhul võib lõikekoht olla nihkes või viltu. Sisestage lõikuri vahetamise kaane alus õigesse kohta ja vajutage ülaosa sisse.

Vajutage, kuni kuulete, kuidas see klõpsuga paika kinnitub.





Pärast lõikuri vahetamist vajutage nuppu OK.

Lõikur naaseb algasendisse.

Lõikuri vahetamine on lõppenud, kui juhtpaneelile kuvatakse uuesti ekraan, mis oli kuvatud enne vahetamise alustamist.

Printeri puhastamine

Printeri optimaalses tööseisundis hoidmiseks tuleb seda regulaarselt puhastada (umbes kord kuus).

Välispindade puhastamine



Eemaldage printerist paber.

2

Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja kogu ekraan oleks kustunud. Seejärel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

3 Kasutage pehmet, puhast riidelappi, et hoolikalt eemaldada kogu tolm ja mustus.

Tolmu kogunemise vältimiseks veenduge, et puhastate taga ja külgedel järgmiseid alasid. (Järgmisel pildil on paigaldatud valikuline Adobe PostScript 3 laiendusüksus.)



Kui printer on tugevalt määrdunud, niisutage lappi väikese neutraalse pesuaine kogusega segatud veega, väänake lapp kuivaks ja pühkige seejärel lapiga printeri pindu. Järgmiseks kasutage kuiva lappi, et pühkida ära järelejäänud niiskus.

Oluline:

Ärge kunagi kasutage printeri puhastamiseks benseeni, lahusteid ega alkoholi. Need võivad põhjustada värvi tuhmumist ja detailide deformatsiooni.

Sisemuse puhastamine

Kui väljaprindid on määrdunud, puhastage surverulle.

Plaadile jäänud tint ja osakesed tuleb eemaldada, sest need võivad paberit määrida.

Oluline:

Tolmu ja paberiosakeste plaadilt eemaldamata jätmine võib ummistada pihusteid või kahjustada prindipead.

Rulliku puhastamine

Järgige alltoodud juhtnööre, et puhastada rullik tavapaberi söötmise abil.

1

Lülitage printer sisse ja laadige sellesse kõige laiem võimalik rullpaber.

∠ Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30



3

Puudutage **≯** − **Forward**.

Nupu **Forward** vajutamise ajal söödetakse paberit. Kui paber ei ole määrdunud, on puhastamine lõpule viidud.

Peale puhastamise lõpetamist lõigake paber küljest.

Paberi lõikamiseks puudutage \rtimes — Cut.

Printeri sisemuse puhastamine

1

Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja kogu ekraan oleks kustunud. Seejärel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

2

3

Laske printeril minut aega seista.

Avage esikaas ja puhastage printeri sisemus sinna kogunenud tolmust ja mustusest pehme, puhta riidelapi abil.

Pühkige põhjalikult ala, mis on alloleval joonisel märgitud sinisega. Vältimaks mustuse levitamist, pühkige ülevalt allapoole. Kui printer on tugevalt määrdunud, niisutage lappi väikese neutraalse pesuaine kogusega segatud veega, väänake lapp kuivaks ja pühkige seejärel lapiga printeri pindu. Seejärel pühkige printeri sisemus kuiva, puhta lapiga üle.



Puhastades ei tohi puudutada rullikute, ääristeta printimise patju või tindivoolikuid mis jäävad järgmise illustratsiooni hallidele aladele. Nii toimimine võib põhjustada tõrkeid või prindi määrdumise.



4 Kui paberitoele on kogunenud tolmu (mis paistab valge pulbrina), kasutage selle sisselükkamiseks näiteks kokteilikõrt.



5

Kasutage paberiosakeste ja tolmu ääristeta printimise patjadelt ära pühkimiseks kaubanduslikult saadaval vatitikke, nagu on näidatud all.



Oluline:

Ärge hõõruge ääristeta printimise patju liiga tugevalt. See võib need lahti tõmmata ja põhjustada tõrke või paberiummistuse.



Pärast puhastust sulgege esikaas.

Probleemide lahendamine

Mida teha teate kuvamisel

Kui printerile kuvatakse mõni allolevatest teadetest, vaadake loendist lahendust ja astuge vajalikud sammud.

Teated	Tegevus
Paberiseadete muutmine Paper setting in the printer driver is different from paper informa- tion registered in the printer. Change paper setting from the application or the driver. For details, see your documenta- tion.	Epson Media Installer kaudu registreeritud paberi teabe muutmiseks laadige paber ja kasutage juhtpaneeli. Epson Media Installer kaudu saab muuta ka laadimata paberi teavet. Sõltuvalt kasutatavast Epson Media Installer versioonist ei pruugi paberi teabe muutmine olla võimalik.
TCP/IP konfigureerimine nurjus The combination of the IP ad- dress and the subnet mask is in- valid. See your documentation for more details.	Sisestage IP-aadressi õiged väärtused ja vaikelüüs. Õigeid väärtuseid saate küsida enda võrguadministraatorilt.
SpectroProofer tõrge NN SpectroProofer ei tööta õigesti. Üksikasju on kirjeldatud juhendis. (kus NN on tõrkenumber)	Lahendus oleneb tõrkenumbrist. Vaadake alljärgnevat tabelit.
Paper Meander Error Roll paper is meandering. Conti- nue printing with the current roll paper?	 Allpool on toodud mõned paberi vildakalt söötmise põhjused. Rullpaber võib olla valesti laaditud. Laadige rullpaber uuesti, nii et rullpaberi ja rullpaberi adapterite vahel ei oleks tühja ruumi. ∠¬ "Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30 Paberi vildakalt söötmise tõrge esineb siis, kui kasutatakse rullpaberit, mille vasak ja parem serv on ebaühtlased, kaardus paberit või rullpaberit, milles on lõtk. Kasutage paberit, mida on nõuetekohaselt hoitud. Kui kasutate rullpaberit, millesse on tekkinud lõtk, lõigake selle lõtv osa küljest. ∠¬ "Märkused paberi käsitsemise kohta" lk 15

SpectroProoferi tõrge

Kui kuvatud on SpectroProofer Error, vaadake lahenduse leidmiseks kahte numbrit tõrkenumbri lõpus. Lisateavet kinnituse eemaldamise, puhastamise ja paigaldamise kohta lugege kinnitusega kaasas olevast juhendist.

Kui teade ilmub uuesti LCD ekraanile, pöörduge palun edasimüüja või Epsoni toe poole.

Tőrkenumber	Tegevus
01	Kinnitus pole õigesti paigaldatud. Lülitage printer välja, eemaldage kinnitus ja paigaldage see uuesti.
13, 15	Kontrollige alljärgnevaid asjaolusid.
	Kas alusel on tõrkeid? Eemaldage kinnitus ja kontrollige aluse seisukorda. Kui see pole õigesti paigaldatud, paigaldage see uuesti. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja võõrkehad kandjat hoidvate plaatide ja aluse vahelt.
	Kas kelgu liikumispiirkonnas on tõrkeid? Eemaldage kinnitus ja kontrollige alust ja sisemust. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja võõrkehad.
	Kas kalibreerimisplaadi hoidjas on tõrkeid? Eemaldage kinnitus ja kontrollige kalibreerimisplaadi hoidja olekut. Kui see pole õigesti paigaldatud, paigaldage see uuesti.
	 Kas te kasutate paberit, mis ei vasta nõutud spetsifikatsioonidele? Ärge kasutage paberit, mida kinnitus ei toeta. "Toetatud kandjad" lk 170
	 Kas printerit kasutatakse keskkonnas, mis ei vasta nõutud spetsifikatsioonidele? Kasutage kindlasti printerit, kinnitust ja paberit vastavalt nõutud spetsifikatsioonidele. Lisateavet kinnitusele ja paberile soovitatud keskkonnatingimuste kohta lugege tarvikutega kaasas olevast juhendist. Soovitatav keskkond printeri jaoks "Tehniliste andmete tabel" lk 190
80	Kontrollige alljärgnevaid asjaolusid.
	Kas numbrid seadmel ILS30EP ja kalibreerimisplaadi sildil kattuvad? Eemaldage kinnitus ja kontrollige seadet ILS30EP ning silti kalibreerimisplaadil. Kui teil on mitu seadet ILS30EP, paigaldage kindlasti see, mis vastab numbrile kalibreerimisplaadil.
	Kas lääts seadmel ILS30EP või kalibreerimisplaadil on määrdunud? Lisateavet osade puhastamise kohta lugege kinnitusega kaasas olevast juhendist.
Ülaltoodutest erinevad numbrid	Märkige üles kuvatud number ja võtke abi saamiseks ühendust klienditoega. Kui allpool olevas loendis ei ole teie piirkonna kliendituge välja toodud, pöörduge teile toote müünud edasimüüja poole.
	∠ Yt "Kust saada abi" lk 192

Kui kuvatakse tõrketeade ja tõrkekood

Tõrketeated	Tegevus
A printer part needs to be replaced. Contact Epson Support. For details, see your documentation. XXXXXXXX (Kus XXXXXXX on 6- või 8-kohaline täh- tedest ja numbritest koosnev kood.)	Mõne printeriosa kasutusiga läheneb oma tööea lõpule. Pöörduge oma edasimüüja või Epsoni toe poole ning rääkige neile hooldenõude koodist. Seda ei saa tühistada enne osa asendamist. Printeri tõrge tekib kui printerit ei saa edasi kasutada.
Printer error. Turn the power off and on again. If the problem persists, contact Epson Support. XXXXXXXX (Kus XXXXXXXX on 6- või 8-kohaline täh- tedest ja numbritest koosnev kood.)	 Törketeade kuvatakse järgmistes olukordades. Toitekaabel ei ole kindlalt ühendatud. Aset leiab tõrge, mida ei saa kustutada. Kui tekib printeri tõrge, lõpetab printer automaatselt printimise. Lülitage printer välja, ühendage toitekaabel seinakontaktist ning printeri vahelduvvoolupistmikust välja ning ühendage seejärel tagasi kokku. Tõrke kordumisel korrake toimingut mitu korda. Kui LCD ekraanile kuvatakse uuesti sama teeninduskutsung, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või Epsoni toe poole. Öelge neile teeninduse vajaduse kood "XXXXXXXX".

Tõrkeotsing

Te ei saa printida (sest printer ei tööta)

Printer ei lülitu sisse

Kas toitekaabel on ühendatud elektrivõrguga ja printeriga?
Kanaturalling, at the iterate allow him allolt main

Kontrollige, et toitekaabel on kindlalt printeriga ühendatud.

Kas toitevõrgus on probleem?

Kontrollige, et teie vooluvõrk on töökorras, ühendades sellega mõne teise elektriseadme toitejuhtme.

Printer lülitub automaatselt välja

Kas Power Off Timer on aktiivne?

Valige **Off**, et printer ei lülituks automaatselt välja.

Printeridraiver pole nõuetekohaselt installitud (Windows)

- Kas selle printeri ikoon on kaustas Devices and Printers (Seadmed ja printerid), Printer, Printers and Faxes (Printerid ja faksid) kuvatud?
 - Jah Printeridraiver on installitud. Vt järgmisel lehel jaotist "Printer pole arvutiga nõuetekohaselt ühendatud".
 - Ei Printeridraiver ei ole installitud. Installige printeridraiver.

Kas printeri pordi seadistus kattub printeri ühenduspordiga?

Kontrollige printeri porti.

Klõpsake vahekaardil **Port** printeri dialoogiaknas Properties (Atribuudid) ja kontrollige suvandi **Print** to following port(s) (Prindi järgmistesse portidesse) sätet.

- USB: USBxxx (x tähistab pordinumbrit) USB-ühenduseks
- □ Võrk: õige IP-aadress võrguühenduse jaoks

Kui seda pole näidatud, siis pole printeridraiver nõuetekohaselt installitud. Kustutage ja installige printeridraiver uuesti.

∠ 3 "Tarkvara desinstallimine" lk 28

Printeridraiver pole õigesti installitud (Mac)

■ Kas printer on olemas printerite loendis?

Klõpsake Apple'i menüüd — System Preferences (Süsteemieelistused) — Printers & Scanners (Printerid ja skannerid) (või Print & Fax (Printimine ja faksimine)).

Kui printeri nimi ei ole kuvatud, lisage printer.

Printer ei suhtle arvutiga

Kas kaabel on korralikult ühendatud?

Veenduge, et liideskaabel on ühendatud kindlalt nii printeri porti kui arvutisse. Ühtlasi kontrollige, et kaabel pole katki ega väändunud. Kui teil on olemas varukaabel, proovige sellega ühendada.

Kas liidesekaabli tehnilised andmed vastavad arvuti spetsifikatsioonidele?

Veenduge, et liidesekaabli tehnilised andmed vastavad printeri ja arvuti spetsifikatsioonidele.

∠ Süsteeminõuded" lk 187
Kui te kasutate USB-jaoturit — kas selle kasutus vastab nõuetele?

USB spetsifikatsioonis on võimalik kuni viis USB-jaoturi pärgühendust. Sellegipoolest soovitame me teil ühendada printer esimese jaoturiga, mis on arvutiga otseühenduses. Olenevalt kasutatavast jaoturist, võib printeri kasutamine muutuda ebastabiilseks. Kui nii peaks juhtuma, ühendage USB-kaabel otse oma arvuti USB-porti.

Kas USB-jaotur on nõuetekohaselt tuvastatud?

Veenduge, et USB-jaotur on arvutis nõuetekohaselt tuvastatud. Kui arvuti tuvastab USB-jaoturi õigesti, lahutage kõik USB-jaoturid arvutist ja ühendage printer otse arvuti USB-porti. Küsige USB-jaoturi töö kohta infot USB-jaoturi tootja käest.

Te ei saa võrgukeskkonnas printida

Kas võrguseaded on õiged?

Küsige oma võrguadministraatorilt võrguseaded.

Ühendage printer USB-kaabliga otse arvutiga ja proovige printida.

Kui te saate printida USB kaudu, on probleem võrgusätetes. Küsige oma süsteemiadministraatorilt või vaadake võrgusüsteemi juhendit. Kui te ei saa USB kaudu printida, vaadake selle kasutusjuhendi vastavat jaotist.

Printeris on tõrge

	Vaadake	juhtpaneelile	kuvatud teadet	•
--	---------	---------------	----------------	---

∠ Juhtpaneel" lk 11

∠𝔅 "Mida teha teate kuvamisel" lk 141

Printer lõpetab printimise

```
Kas prindijärjekorra olek on olekus Pause
(Paus)? (Windows)
```

Kui te lõpetate printimise või printer lõpetab printimise mingite vigade tõttu, läheb prindijärjekord olekusse **Pause (Paus)**. Selles olekus ei saa printida.

Topeltklõpsake printeriikoonil kaustas **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**, **Printers (Printerid)** või **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**; kui printimine on peatatud, avage menüü **Printer** ja tühjendage märkeruut **Pause (Paus)**.

Kas printeri praegune olek on Paused (Seisatud)? (Mac)

Avage oma printeri oleku dialoogiaken ja kontrollige, kas printimine on peatatud.

(1) Valige menüüst Apple System Preferences (Süsteemieelistused) > Printers & Scanners (Printerid ja skannerid) (või Print & Fax (Printimine ja faksimine)) > Open Print Queue (Ava printimisjärjekord).

(2) Topeltklõpsake printeriikoonil, mille olekuks on **Paused (Seisatud)**.

(3) Klõpsake nuppu **Resume Printer (Jätka printimist)**.

Teie probleem pole siin nimekirjas

Tehke kindlaks, kas probleem on põhjustatud printeridraiveri poolt või rakenduse poolt. (Windows)

Teostage testprintimine printeridraiverist, et kontrollida, kas ühendus printeri ja arvuti vahel toimib korralikult ja et printeridraiveri sätted on õiged.

(1) Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja valmisolekus ning laadige printerisse A4-formaadis või suurem paber.

(2) Avage kaust **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**, **Printers (Printerid)** või **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.

(3) Tehke paremklőps vastaval printeriikoonil ja valige **Properties (Atribuudid)**.

(4) Valige dialoogiaknas Properties (Atribuudid) vahekaart **General (Üldine)** ja klõpsake nuppu **Print Test Page (Prindi testleht)**.

Mõne aja möödudes alustab printer testlehe printimist.

- Kui testleht prinditakse korrektselt, on ühendus printeri ja arvuti vahel töökorras. Minge järgmise sektsiooni juurde.
- Kui testlehte ei prindita korrektselt, kontrollige uuesti ülaltoodud üksusi.
 Te ei saa printida (sest printer ei tööta)" lk 144

Testlehel äratoodud "Driver Version" on Windows sisemise draiveri versiooni number. See erineb teie installitud Epsoni printeridraiveri versioonist.

Printerist kostab printimisele iseloomulikku heli, kuid printer ei prindi

Prindipea liigub, kuid midagi ei prindita

Kontrollige, kas printer töötab.

Printige pihustite kontrollmuster. Kuna pihusti kontrollmustrit saab printida ilma arvutiga ühendamata, on teil võimalik kontrollida printeri töötamist ja printimisolekut.

∠ Prindipea pihusti kontroll" lk 126

Vaadake järgmist sektsiooni juhul, kui pihusti kontrollmustrit ei prinditud korralikult.

Kas juhtpaneeli ekraanil on kuvatud teade Motor self adjustment running.?

Printer reguleerib sisemist mootorit. Oodake natukene ilma printerit välja lülitamata.

Pihustite kontrollmustrit ei prindita korralikult

Teostage prindipea puhastus.

Pihustid võivad olla ummistunud. Pärast prindipea puhastamist printige pihustite kontrollmuster uuesti.

∠ ?? "Prindipea puhastamine" lk 128

Kas printer on pikemat aega kasutamata seisnud?

Kui printer on pikemat aega kasutamata seisnud, võivad pihustid olla kuivanud ja ummistunud.

Väljaprindid pole ootuspärased

Prindikvaliteet on kehv, tasakaalust väljas, liiga hele või liiga tume



Kui pihustid on ummistunud, siis osad pihustid tinti enam ei pritsi ning prindi kvaliteet langeb. Printige pihustite kontrollmuster.

∠ Prindipea pihusti kontroll" lk 126

Kas olete teostanud toimingu Print Head Alignment?

Mõlemasuunalisel printimisel prindib prindipea liikudes vasakule ja paremale. Kui prindipea on valesti joondatud, võivad korrapärased jooned olla valesti joondatult. Kui vertikaalsed jooned on mõlemasuunalisel printimisel valesti joondatud, kohandage vahet, viige läbi funktsioon Print Head Alignment.

∠ Prindipea joondus" lk 130

Kas te kasutate originaalset Epsoni tindikassetti?

Käesolev printer on töötatud välja Epsoni tindikassettidega kasutamiseks. Kui te kasutate mitte-Epsoni tindikassette, võivad väljatrükid olla udused või prinditud kujutise värv võib muutuda, sest allesoleva tindi kogust ei tuvastata õigesti. Kasutage kindlasti õiget tindikassetti.

Kas te kasutate vana tindikassetti?

Vana tindikasseti kasutamisel prindi kvaliteet halveneb. Vahetage vana tindikassett uue vastu. Me soovitame kasutada ära kogu kassetis oleva tindi enne pakendile trükitud aegumiskuupäeva (kuue kuu jooksul paigaldamisest).

Kas tindikassette on raputatud?

Selle printeri tindikassettides on pigmenttint. Raputage kassette enne printerisse paigaldamist põhjalikult.

∠ Tindikassettide vahetamine Ik 135

Kas funktsiooni Meediumitüüp säte on õige?

Kui printeri draiveri/printeri sätted ja reaalne paber ei kattu, võib see mõjutada prindikvaliteeti. Kontrollige, et kandja tüübisäte kattub printerisse paigaldatud paberiga.

Kas te valisite printimise kvaliteediks madala kvaliteedi režiimi (näiteks Kiirus)?

Kui suvandile **Prindikvaliteet** > **Quality Options** valitud sätted annavad prioriteedi kiirusele, tehakse kvaliteedi osas kiiruse kasuks mööndusi, mis võib printimiskvaliteeti halvendada. Printimiskvaliteedi parandamiseks valige suvandile **Eraldusvõime** sätted, mis annavad prioriteedi kvaliteedile.

Kas värvihaldus on sisse lülitatud?

Aktiveerige värvihaldus.

∠ ? "Värvihaldusega printimine" lk 105

Kas te olete võrrelnud prinditud tulemusi kujutisega ekraanil?

Kuna kuvarid ja printerid edastavad värve erinevalt, ei sarnane prinditud värvid alati täielikult ekraanil kuvatavate värvidega.

Kas te avasite printimise ajal printeri kaane?

Kui printimise ajal avatakse printeri kaas, siis prindipea peatub järsult, mis põhjustab värvide tasakaalust väljaminemise. Ärge avage printeri kaant printimise ajal.

■ Kas juhtpaneelile on kuvatud Ink is low.?

Prindi kvaliteet võib halveneda, kui tindikogus on väike. Soovitame vahetada tindikasseti uue vastu. Kui värvide seas on erinevus ka pärast tindikasseti vahetamist, teostage mõned korrad prindipea puhastus.

Kas prindite funktsiooniga Kiire kaubandusvõrgust ostetud paberil?

Kui olete valinud Custom Paper suvandist **Paper Type** ja värvid on teie väljatrükkidelebaühtlased, siis proovige järgnevat.

- Kui te ei ole registreerinud seadeid kaubandusvõrgust ostetud paberile. Vaadake järgnevat, et seaded registreerida.
 "Enne printimist kaubandusvõrgust ostetud paberile" lk 182
- Kui te olete registreerinud seaded kaubandusvõrgust ostetud paberile. Viige läbi ühesuunaline printimine. Järgige järgnevaid samme, et eemaldada märked märkeruutudelt suvandis Kiire printeri draiveris. Windows: ekraanil Pealeht, valige Quality

Options suvandist **Prindikvaliteet**. Mac: valige suvand **Printeri sätted** nimekirjast ja seejärel valige **Advanced Color Settings** vahekaart.

Värv pole täpselt sama mis teisel printeril

Värvid erinevad olenevalt printeri tüübist, sest iga printeri omadused on erinevad.

Kuna tindid, printeridraiverid ja printeri profiilid töötatakse välja printeri iga mudeli jaoks, ei ole erinevate printerimudelite poolt prinditud värvid täpselt ühesugused.

Te saavutate sarnase tulemuse, kasutades printeridraiveris sama värvikohanduse meetodit või samu gammasätteid.

∠ 7 "Värvihaldusega printimine" lk 105

Et värve täpselt sobitada, kasutage värvihalduseks värvimõõteseadet.

Tunnen muret erinevate ja/või ebaühtlaste värvide pärast paberi esiservas

 Prindikvaliteet sõltub erinevatest asjaoludest, nt paberi kvaliteet ja printimise keskkond.
 Paberi esiserva veeris võib olla väike või värvid ebaühtlased/erinevad.

Printige paberi esiserva suurem veeris.

∠ℑ "Paper Setting" lk 112

Valige printeri draiveri valikust Quality Options sätte Optimize Edge Quality valikuks Ülemise veerise lisamine või Meediumi serva prindikvaliteedi optimeerimine.

> Ülemise veerise lisamine valiku puhul trükitakse kõik kahe prindipea režiimis, seega prinditakse tavapärasel kiirusel aja esiserva veeris on tavapärasest suurem.

> Kuna **Meediumi serva prindikvaliteedi optimeerimine** valiku puhul prinditakse kõik ühe prindipea režiimis, siis on printeri kiirus tavapärasest väiksem.

Meediumile on prinditud valesse kohta

Kas te olete täpsustanud prindiala?

Kontrollige prindiala rakenduse sätetest ja printerist.

Kas suvandile Page Size on valitud õige säte?

Kui suvandi **Page Size** või **Paper Size** (**Paberiformaat**) säte printeridraiveris ei vasta printerisse laaditud paberile, ei pruugi väljaprint paikneda õigel kohal või võib osa andmetest olla prinditud paberist mööda. Sellisel juhul kontrollige prindisätteid.

Kas paber on viltu?

Kui **Off** on valitud suvandi **Detect Paper Meandering** sätteks menüüst Printer Settings, jätkatakse printimist ka siis, kui paber on viltu ja andmed prinditakse paberist mööda. Valige **ON** sätte **Detect Paper Meandering** sätteks menüüs Printer Settings.

△ Paper Setting" lk 112

Kas prindiandmed sobivad paberi laiusega?

Ehkki tavaoludes peatatakse printimine, kui prinditav kujutis on laiem kui paber, võib printer printida paberist mööda, kui **Off** on valitud suvandi **Paper Size Check** sätteks menüüst Printer Settings. Valige sätteks **ON**.

☐ "Paper Setting" lk 112

Kas Top Margin/Bottom Margin sätted on liiga lühikesed?

Kui suvandi **Top Margin/Bottom Margin** väärtused menüüs Paper on laiemad kui rakenduses määratud veerised, siis kasutatakse eelisjärjekorras väärtuseid **Top Margin/Bottom Margin**. Näiteks kui printeri menüüs Paper on valitud 15 mm vasakuks ja paremaks veeriseks ning dokument täidab lehe ära, jäetakse 15 mm lehe vasakust ja paremast servast printimata.

∠ Prindiala" lk 58

■ Kas kasutate muu ettevõtte RIP-d?

Kui kasutate muu ettevõtte RIP-d, rakendatakse nii RIP-s kui ka Juhtpaneeli menüüs suvandile Paper Feed Adjust määratud väärtust, mis võib prindiasendit nihutada.

Kui printeri menüüs General Settings on suvandi System Administration — Paper Feed Adjustment Mode — RIP Priority sätteks valitud On, seab funktsioon Paper Feed Adjust esikohale RIP teabe. Kui olete selle sätte valinud, võib RIP suvandi Paper Feed Adjust väärtuse kohandamine aidata prindiasendi joondusviga kõrvaldada.

∠ General Settings" lk 117

Kas prindite mitut lehekülge?

Kui pildikvaliteet halveneb mitme lehekülje printimisel, valige Juhtpaneelil kaks järgmist sätet.

- Valige menüüst Paper Setting säte Roll
 Paper Advanced Paper Settings Paper
 Feed Amount Adjustment Quality First
- Valige menüüst General Settings säte Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Quick Cut — Off

Prindikiirus muutub nüüd tavalisest aeglasemaks, kuna lehekülgede printimise vahel rakendatakse funktsiooni Paper Feed Amount Adjustment.

Vertikaalsed jooned on valesti joondatud

Kas prindipea on valesti joondatud? (Mõlemasuunalise printimise korral)

Mõlemasuunalisel printimisel prindib prindipea liikudes vasakule ja paremale. Kui prindipea on valesti joondatud, võivad korrapärased jooned olla valesti joondatult. Kui vertikaalsed jooned on mõlemasuunalisel printimisel valesti joondatud, kohandage vahet, viige läbi funktsioon Print Head Alignment.

∠☞ "Prindipea joondus" lk 130

Prinditud pind on lohisev või määrdunud

Kas paber on liiga paks või liiga õhuke?

Kontrollige üle, kas paberi andmed on selle printeriga ühilduvad.

ব্রে "Toetatud kandjad" lk 170

Et saada teavet kandjate tüüpide ja sobivate sätete kohta printimisel teiste tootjate paberile või rastriprotsessori kasutamisel, vaadake paberiga kaasasolevat dokumentatsiooni või pöörduge paberi edasimüüja või rastriprotsessori tootja poole.

Kas paber on kortsus või volditud?

Ärge kasutage vana paberit ega paberit, milles on volte. Kasutage alati uut paberit.

Kas paber on laineline või kooldunud?

Kui paber muutub temperatuurimuutuste tõttu laineliseks või kooldunuks, siis võib paber lohiseda.

Kontrollige alljärgnevaid asjaolusid.

- Gisestage paber vahetult enne printimist.
- Ärge kasutage lainelist või kooldunud paberit. Rullpaberi korral lõigake ära kõik osad, mis on lainelised või kooldunud ning seejärel laadige paber uuesti.

Paberilehtede korral kasutage uut paberit.

Kas prindipea hõõrub prinditud pinda laiali?

Kui paberi pinda hõõrutakse, siis määrake **Custom Paper Setting** menüüst **General Settings** või **Platen Gap** menüüst **Paper Setting**, et muuta vahe suuremaks. Kui printimise tulemused endiselt ei parane, üritage muuta valiku **Paper Eject Roller** sätteks **Use** menüüst **Custom Paper Setting**. Läikiva paneri kasutamisel võib sätte **Paper Eject Roller** valik **Use** kahjustada prinditavat pinda.

△ Paper Setting" lk 112

∠ General Settings" lk 117

Kas prindipea hõõrub paberi ääri?

Valige menüüst Paper **Top 45 mm/Bottom 15 mm** säte valikule **Roll Paper Setup** — **Top Margin/Bottom Margin**.

△ Paper Setting" lk 112

Kas prindipea kraabib paberi tagumist serva?

Olenevalt paberist, printimise keskkonnast, hoiundamistingimustest ja printimisandmete sisust võib paberi tagumine serv printimise ajal kraabitud saada.

Looge laiema alumise veerisega andmed.

Probleemi püsimisel valige printeri draiverist enne printimist valik **Optimize Edge Quality**.

Kas prindipea kraabib paberi vasemat või paremat serva?

Olenevalt paberist, printimise keskkonnast, hoiundamistingimustest ja printimisandmete sisust võib paberi vasak või parem serv printimise ajal kraabitud saada.

Looge laiema vasema või parema veerisega prindifail. Kui probleem jätkub, siis keerake prindiandmeid printeridraiveris või tarkvaras 90 kraadi võrra ja printige.

■ Kas mitme lehekülje printimisel on määratud Auto Cut — Never Cut?

> Kui prindite järjest ilma lehekülgi lõikamata, võivad lehed teineteise vastu hõõruda ja kahjustada paberi pinda. Seadistage menüüs **Custom Paper Setting** valiku **Margin Between Pages** väärtuseks **65 mm**.

∠ General Settings" lk 117

Probleemide lahendamine

Kas printeri sisemus vajab puhastamist?

Rulle võib olla vaja puhastada. Puhastage rulle paberit söötes ja väljutades.

∠ ? "Sisemuse puhastamine" lk 139

Proovige puhastada prindipea ümbrust.

Kui vaatamata kõigi ülaltoodud võimaluste läbi proovimisele on väljatrükid ikka määrdunud, siis tutvuge järgneva infoga prindipea, korkide ja puhastite ümbruse puhastamise kohta.

∠ Prindipea ja korkide ümbruse puhastamine" Ik 150

■ Laiendage alumist veerist.

Paberi kasutamisest, hoiundamistingimustest ja printimisandmete tingimusest võib alumine serv printimise ajal rebeneda. Sellises olukorras on parimaks lahenduseks luua oma andmed laiema alumise veerisega.

Kas printeri sisemus vajab puhastamist?

Rulle võib olla vaja puhastada. Puhastage rulle paberit söötes ja väljutades.

∠ Sisemuse puhastamine" lk 139

Proovige puhastada prindipea ja korkide ümbrust.

Kui vaatamata kõigi ülaltoodud võimaluste läbi proovimisele on väljatrükid ikka määrdunud, siis tutvuge järgneva infoga prindipea, korkide ja puhastite ümbruse puhastamise kohta.

"Prindipea ja korkide ümbruse puhastamine" lk 150

Prindipea ja korkide ümbruse puhastamine

Kui prindipea on pärast automaatset puhastamist endiselt umbes, siis puhastage prindipea ja korkide ümbrust.

Oluline:

- Keelatud on puudutada trükkplaatide puhastamist mitte vajavaid osasid. See võib põhjustada tõrke ja prindikvaliteedi languse.
- Kasutage alati uusi puhastuspulki. Pulga korduv kasutamine võib hoopis kustuse sügavamale printerisse juhtida.
- Ärge puudutage puhastuspulga tippu käega. Sellele võib jääda rasu, mis vähendab puhastamise tulemust.
- Enne tööga alustamist puudutage metalleset, et vabastada võimalik staatiline elekter.
- Ärge pühkige korke orgaaniliste lahustega, nagu alkohol. See võib prindipead kahjustada.
- □ Ärge liigutage prindipead käega. See võib printerit kahjustada.
- Printerisse laaditud paber tasub enne tööga alustamist eemaldada.

Prindipea puhastamine



Puudutage printeri juhtpaneelil nuppu **Cleaning the Maintenance Parts**.

- 2
- Puudutage valikut Wiping the Print Head.
- Prindipea läheb puhastusasendisse. Oodake kuni prindipea on seiskunud.
- 3
- Eemaldage tagumine hoolduskate.



4 Kasutage puhastuspulka, et pühkida nooltega näidatud suundades ja eemaldage võimalik tint, tolm ja prügi.



Oluline:

Ärge puudutage kujutisel näidatud osasid. See võib põhjustada tõrke ja prindikvaliteedi languse.





Paigaldage tagasi tagumine hoolduskate.





Vajutage printeri juhtpaneelil nuppu OK. Prindipea naaseb algasendisse.

Korkide ümbruse puhastamine



2

Puudutage printeri juhtpaneelil nuppu **Cleaning the Maintenance Parts**.

- Puudutage valikut **Wiping around the Cap**. Prindipea läheb puhastusasendisse.
- Avage paremal küljel olev tindikate. 3 Eemaldage eesmine hoolduskate. Avage esikate. 5 Kasutage uut puhastuspulka ja pühkige ära 6 kuivamist takistavatele korkidele kogunenud mustus. Hoidke puhastuspulka vertikaalselt ja püh-(1)kige kõigi korkide sisepinnad. **Oluline**: Ärge suruge korke ümbritseva ala servadele näpitsate või puhastuspulkadega liiga tugevalt. See võib põhjustada osade



deformeerumise ja takistada edaspidi korkide

õget toimimist.

Probleemide lahendamine



(2) Hoidke puhastuspulka vertikaalselt ja pühkige kõigi korkide välispinnad.



(3) Suruge puhastuspulk lapikuks ja pühkige kuivamist takistavate korkide servad.



(4) Hoidke puhastuspulka vertikaalselt ja pühkige kõiki juhikuid.



(5) Kui korkidel on ebemeid või tolmu, siis eemaldage see puhastuspulga otsa või näpitsatega.



7

Kasutage uut puhastuspulka ja pühkige ära puhastitele kogunenud mustus (x 3).

(1) Pühkige ära puhasti välisservade mustus (kaks osa).



(2) Pühkige ära puhasti välisservade mustus (üks osa).

Probleemide lahendamine



(3) Pühkige ära puhasti ülemise serva mustus (kolm osa).



8

Kasutage uut puhastuspulka ja pühkige ära imikorkidele kogunenud mustus.

(1) Hoidke puhastuspulka vertikaalselt ja pühkige kõigi imikorkide välispinnad.



(2) Suruge puhastuspulk lapikuks ja pühkige imikorkide servad.



(3) Hoidke puhastuspulka vertikaalselt ja pühkige kõiki juhikuid.



(4) Kui korkidel on ebemeid või tolmu, siis eemaldage see puhastuspulga otsa või näpitsatega.





Sulgege esikaas.



Paigaldage tagasi hoolduskate ja sulgege paremale jääv tindikaas.



Vajutage printeri juhtpaneelil nuppu OK. Prindipea naaseb algasendisse.

Kui prindipead on ummistunud, puhastatakse neid automaatselt.

Paber on kinni kortsunud

■ Kas te kasutate printerit normaalsel toatemperatuuril?

Epsoni erikandjat tuleks kasutada normaalsel toatemperatuuril (temperatuur 15 kuni 25 °C ja niiskus 40 kuni 60%). Et saada teavet teistelt tootjatelt pärineva õhukese või muu paberi kohta, mis nõuab spetsiaalset käsitsemist, vaadake paberi dokumentatsiooni.

Kas te olete mitte-Epsoni erikandja puhul teostanud paberi konfigureerimise?

Mitte-Epsoni erikandjate kasutamisel määrake enne printimist paberi omadused (kohandatud paber).

∠ # "Enne printimist kaubandusvõrgust ostetud paberile" lk 182

Prinditud materjal on kortsus



Kuivatage paber pärast printimist.

Paberi kuivatamine pärast printimist võib vähendada paberi kortsumist.

Samuti võib kortsumist vähendada paberi lahti rullimine ja venitamine.

Kasutage printimiseks väiksemat tindi tihedust.

Väga suure tindi tihedusega printimisel võib paber kortsuda. Langetage tindi tihedust draiveri menüüst Paper Configuration.

Langetage printimisel kasutatavat eraldusvõimet.

Kõrge eraldusvõimega printimisel võib paber kortsuda. Langetage resolutsiooni draiveri menüüst Prindikvaliteet.

Prinditud paberi tagakülg on määrdunud

 Valige sättemenüüst ON suvandi Paper Size Check sätteks.

Ehkki tavaolukorras printimine peatatakse, kui prinditav kujutis on paberist laiem, võib printer printida üle paberi äärte, kui **Off** on valitud suvandi **Paper Size Check** sätteks menüüst Printer Settings. Seda saab ära hoida, kui valite sätteks **ON**.

☐ "Paper Setting" lk 112

∠ℑ ",Sisemuse puhastamine" lk 139

■ Kas prinditud pinnal on kuiv tint?

Olenevalt printimise tihedusest või meediumitüübist võib tindi kuivamine aega võtta. Ärge kuhjake paberit enne, kui prinditud pind on kuivanud.

Samuti kui te valite printeridraiveris sätte **Kuivamisaeg prindipea töötiiru kohta** suvandist **Paper Configuration**, saate te peatada toimingu pärast printimist (paberi väljutamine ja lõikamine) ning oodata, kuni tint on kuivanud. Lisateavet dialoogiboksi Paper Configuration kohta lugege printeridraiveri spikrist.

Järgige all kirjeldatud samme ja proovige puhastada ääristeta printimise plaati ja patjade välisservasid; vajadusel asendage ääristeta printimise padjad.

1 Puhastage plaat ja ääristeta printimise patjade välisservad.

"Plaadi ja ääristeta printimise patjade välisservade puhastamine" lk 155



Paberi tagumine külg on pärast puhastamist jälle määrdunud.

2 Asendage ääristeta printimise padjad.

∠ _ "Ääristeta printimise patjade asendamine" lk 156

Oluline:

Kasutamise jätkamine, kui plaadile ja ääristeta printimise patjadele on kogunenud paberiosakesi ja tolmu, võib põhjustada prindipea tõrke või *pihustite ummistuse.*

Plaadi ja ääristeta printimise patjade välisservade puhastamine

1

Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja kogu ekraan oleks kustunud. Seejärel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.



Laske printeril minut aega seista.



Avage esikate.



Puhastage plaat sealt, kus tagaosa määrdub. Kasutage pehmet, puhast riidelappi, et eemaldada kogu tolm ja mustus.

Pühkige põhjalikult ala, mis on alloleval joonisel märgitud sinisega. Vältimaks mustuse levitamist, pühkige ülevalt allapoole. Kui printer on tugevalt määrdunud, niisutage lappi väikese neutraalse pesuaine kogusega segatud veega, väänake lapp kuivaks ja pühkige seejärel lapiga printeri pindu. Seejärel pühkige printeri sisemus kuiva, puhta lapiga üle.

Oluline:

Puhastades ei tohi puudutada rullikute, ääristeta printimise patju või tindivoolikuid mis jäävad järgmise illustratsiooni hallidele aladele. Nii toimimine võib põhjustada tõrkeid või prindi määrdumise.



5

Kui alloleval joonisel näidatud avadesse on kogunenud paberiosakesi (valge pulbri sarnane aine), siis kasutage nende sisse lükkamiseks teravat eset, nt hambaorki.



Probleemide lahendamine

6 Eemaldage paberiosakesed ja tolm väliste servade ümbert, kasutades selleks kaubanduslikult saadaval vatitikke nagu on näidatud all.



Kui paberi tagumine külg on kohe pärast puhastamist ikka määrdunud, siis asendage ääristeta printimise padjad.

Ääristeta printimise patjade asendamine

Avage selle printeri ääristeta printimise patjade asenduskomplekt ja asendage ääristeta printimise padjad.

∠ "Lisaseadmed ja kulumaterjalid" lk 165

Ääristeta printimise patjade asendamisel asendage ainult padjad kohtades, kust paberi tagumine külg määrdub. Kõiki ääristeta printimise patju asendada ei tule.

> Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja kogu ekraan oleks kustunud. Seejärel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.



1

Laske printeril minut aega seista.



Avage esikate.



Valmistage ette asenduseks kasutatavad ääristeta printimise padjad.

Kasutusel on kolme erinevat tüüpi ääristeta printimise patju. Padja tüüp oleneb sellest, kuhu on ääristeta printimise padjad paigaldatud. Paigalduskohad leiate alt.

∠ ? "Lisaseadmed ja kulumaterjalid" lk 165

5

Kasutage näpitsaid ja tõmmake välja määrdunud asukohtadesse jäävad ääristeta printimise padjad.





Kasutage puhastuspulki ja pühkida ära järgmisesse kolme kohta kogunenud tint.

Alaosa



Keskmine soon



Probleemide lahendamine





Veenduge, et ükski ääristeta printimise padja osa ei jää ümbritsevast pinnast kõrgemale.

Kõrgemale jäävad ääristeta printimise padjad hõõruvad vastu prindipead ja põhjustavad printeri tõrke.



Kasutamata ääristeta printimise padjad pange kotti tagasi ja sulgege kott.

Väljutatakse liiga palju tinti

Kas funktsiooni Meediumitüüp säte on õige?

Veenduge, et suvandi **Meediumitüüp** sätted oleksid printeridraiveris sobivad kasutatavale paberile. Väljutatava tindi kogust juhitakse kasutatava meediumitüübi järgi. Kui sätted ei vasta laaditud paberile, võidakse väljutada liiga palju tinti.

■ Kas säte Color Density on õige?

Vähendage printeridraiveri dialoogiaknas **Paper Configuration** tindi tihedust. Printer võib mõne paberi kohta väljutada liiga palju tinti. Lisateavet dialoogiboksi Paper Configuration kohta lugege printeridraiveri spikrist.

Kas te prindite kopeerpaberile?

Kui printimisel kopeerpaberile sättega **hall** kulub liiga palju tinti, võib parema tulemuse saavutada, kui valida dialoogiboksist **Paper Configuration** madalam printimistihedus.

Ääristeta printimisel tekkivad veerised

Kas prindiandmete sätted on rakenduses õiged?

Kontrollige, et paberisätted rakenduses ja ka printeridraiveris on õiged.

∠ 3 "Ääristeta printimine" lk 81

■ Kas paberisätted on õiged?

Kontrollige, et printeri paberisätted kattuvad kasutatava paberiga.

■ Kas te olete muutnud suurenduse määra?

Kohandage suurenduse määra ääristeta printimisel. Veerised võivad tekkida, kui te seate suurenduse määra väärtusele **Kesk**.

∠ # "Ääristeta printimine" lk 81

■ Kas paber on nõuetekohaselt säilitatud?

Paber võib laieneda või kokku tõmbuda, kui seda ei säilitata õigesti, mis põhjustab veeriste teket isegi, kui valitud on ääristeta printimine. Hoiundamisviisi kohta täpsema teabe saamiseks vaadake paberi dokumentatsiooni.

Kas te kasutate paberit, mis toetab ääristeta printimist?

Paber, mis ei toeta ääristeta printimist, võib kasutamisel laieneda või kokku tõmbuda, mis põhjustab veeriste teket isegi, kui on valitud ääristeta printimine. Me soovitame kasutada paberit, mis on mõeldud toetama ääristeta printimist.

Proovige reguleerida lõikurit.

Kui ääristeta printimisel tekivad rullpaberi ülemisse ja alumisse serva veerised, proovige kasutada funktsiooni **Adjust Cut Position**. See võib veeriseid vähendada.

∠ Rullpaberi lõikamine" lk 33

Probleemid söötmisel või väljastusel

Paberi söötmine või väljastus ei tööta

Kas paber on laaditud õigesse kohta?

Paberi õigete laadimisasendite kohta vaadake teavet alljärgnevalt.

∠ Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30

",Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine" lk 37

Kui paber on nõuetekohaselt paigaldatud, kontrollige kasutatava paberi seisundit.

Kas paber on laaditud õiges suunas?

Laadige paberilehed vertikaalselt. Kui need ei ole paigaldatud õiges suunas, siis paberit ei pruugita tuvastada ja võib tekkida tõrge.

∠ Paberilehtede/plakatite laadimine ja eemaldamine" lk 37

Kas paber on kortsus või volditud?

Ärge kasutage vana paberit ega paberit, milles on volte. Kasutage alati uut paberit.

Kas paber on niiske?

Ärge kasutage niisket paberit. Ühtlasi tuleb Epsoni erikandjaid hoida kotis kuni neid kasutatakse. Kui see jääb pikemaks ajaks välja seisma, siis paber kooldub, muutub niiskeks ja seda ei saa korralikult sööta.

Kas paber on laineline või kooldunud?

Kui paber muutub temperatuurimuutuste tõttu laineliseks või kooldunuks, siis ei pruugi printer paberi suurust õigesti ära tunda.

Kontrollige alljärgnevaid asjaolusid.

- □ Sisestage paber vahetult enne printimist.
- Ärge kasutage lainelist või kooldunud paberit. Rullpaberi korral lõigake ära kõik osad, mis on lainelised või kooldunud ning seejärel laadige paber uuesti.

Paberilehtede korral kasutage uut paberit.

Kas paber on liiga paks või liiga õhuke?

Kontrollige üle, kas paberi andmed on selle printeriga ühilduvad. Et saada teavet kandjate tüüpide ja sobivate sätete kohta printimisel teiste tootjate paberile või rastriprotsessori kasutamisel, vaadake paberiga kaasasolevat dokumentatsiooni või pöörduge paberi edasimüüja või rastriprotsessori tootja poole.

Kas te kasutate printerit normaalsel toatemperatuuril?

Epsoni erikandjat tuleks kasutada normaalsel toatemperatuuril (temperatuur 15 kuni 25 °C ja niiskus 40 kuni 60%).

Kas paber on printerisse kinni jäänud?

Avage printeri esikaas ja kontrollige, et paber pole kinni jäänud ja et printeris pole võõrkehasid. Kui paber on kinni jäänud, vaadake alljärgnevat jaotist "Paberi kinnijäämised" ning kõrvaldage kinnijäänud paber.

Kas paberi tõmbejõud on liiga tugev?

Kui teil on jätkuvalt probleeme väljutatava paberiga, proovige vähendada paberi tõmbejõudu (tõmbejõudu, mida kasutatakse paberi hoidmiseks paberisöödu rajal).

△ Paper Setting" lk 112

Kas te kasutate paberit, mis tõmbub lihtsasti rulli?

Lihtsasti rulli tõmbuva paberi kasutamisel veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on vähemalt 23 kraadi.

Kas rullpaber on rullpaberi adapterile paigaldatud õigesti?

Kui rullpaber ei ole rullpaberi adapterile paigaldatud õigesti, siis ei söödeta paberit õigesti.

Rullpaberit ei saa õigesti paigaldada, kui rullpaberi adapterile on jäänud paberi osakesi. Puhastage rullpaberi adapterilt sellele kogunenud paberi osakesed.

Paberi osakesed adapteril



Puhastatud adapter



Paber ei lähe paberikorvi kasutamisel paberikorvi või on kortsus või murtud

Kas printimistöö nõuab palju tinti või on töökohas kõrge õhuniiskus?

Olenevalt tööst ja töökeskkonnast ei pruugi paber minna paberikorvi. Tarvitage vastavalt vajadusele järgnevaid abinõusid.

- Paber ei lähe paberikorvi: kasutage oma käsi, et suruda paber printerist väljutamisel õrnalt paberikorvi.
- Paberisse tekivad pärast automaatset lõikust murdekohad: valige manuaalne lõikamine ja võtke paberist pärast lõikamist mõlema käega kinni.
- Paber kortsub ja ei lähe hästi paberikorvi: sulgege paberikorv ja jätkake printimist. Enne kui printerist väljutatud paber maha kukub võtke mõlema käega paberi väljutusjuhikute juurest kinni ja toetage seda kuni printimise lõppemiseni.

Rullpaberi kinnijäämine

Kinni jäänud paberi eemaldamiseks toimige järgmiselt:

Avage rullpaberi kaas ja lõigake paber kaubandusvõrgust ostetud lõikuriga paberi sisestuspesa kohalt läbi.



2

Kerige rullpaber tagasi.

Avage esikate.



Probleemide lahendamine

Oluline:

Ärge puudutage prindipea ümber olevaid kaableid. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib printerit kahjustada.

4

Liigutage käega aeglaselt prindipea küljele, kus pole paberiummistust.

Oluline:

Kui te just ei eemalda paberiummitust, ärge puudutage prindipead. Kui te puudutate käega prindipead, võib staatiline elekter põhjustada talitlushäireid.





Eemaldage ummistunud paber.

Ärge puudutage rullikuid, tinti imavaid piirkondi ega tinditorusid.





6

Sulgege esikaas.



8

Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.

Laadige paber uuesti ning jätkake printimist.

Oluline:

Enne rullpaberi uuesti laadimist lõigake selle serv horisontaalis sirgelt maha. Lõigake ära lainelised või kortsus osad. Kui servaga on probleeme, võib see põhjustada prindikvaliteedi langemist või paberiummistuse.

Paberilehtede ummistus

Kinni jäänud paberi eemaldamiseks toimige järgmiselt:



Oluline:

Ärge puudutage prindipea ümber olevaid kaableid. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib printerit kahjustada.



Liigutage käega aeglaselt prindipea küljele, kus pole paberiummistust.

Oluline:

Kui te just ei eemalda paberiummitust, ärge puudutage prindipead. Kui te puudutate käega prindipead, võib staatiline elekter põhjustada talitlushäireid.





Juhtpaneel jätkab väljalülitamist

Kas printer on unerežiimis?

Unerežiim lülitub välja, kui vastu võetakse printimistöö või juhtpaneelil vajutatakse nuppu 也. Viiteaega saab muuta menüüst General Settings.

☐ "General Settings" lk 117

Värvitint saab kiiresti otsa isegi printimisel mustvalges režiimis või mustvalgete andmete printimisel

Värvitinti kulub prindipea puhastuse protsessis.

> Kui funktsiooni Print Head Cleaning või Power **Cleaning** kasutamise ajal on valitud kõik pihustid, kasutatakse tinti igast värvist. (Seda isegi siis, kui te prindite hetkel mustvalgelt.)

∠ Prindipea puhastamine" lk 128

Paber pole puhtalt lõigatud

Asendage lõikur.

Kui paberit ei lõigata puhtalt, vahetage lõikur välja. ∠ "Lõikuri vahetamine" lk 137

Printeri seest on nähtav tuli

See ei ole tõrge.

Valgus tuleb lambist printeri sees.

Administraatori parool on kadunud

Kui te peaksite administraatori parooli unustama, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Prindipea puhastus viiakse läbi automaatselt

Printer võib printimiskvaliteedi tagamiseks viia prindipea puhastuse läbi automaatselt.

Kuivatusventilaatori müra on värvi mõõtmise ajal veidi valjem kui eelmistel mudelitel

See ei ole tõrge.

Kuivatusventilaatori müra võib värvi mõõtmise ajal sõltuvalt kasutamise keskkonnast olla veidi valjem kui eelmistel mudelitel.

Kui värvimõõtmise ajal ilmneb tõrge (kui kasutatakse SpectroProoferi kinnitust), ei kattu värvid isegi pärast värvide kalibreerimist

Kas temperatuur ja niiskus on printeri (töö ajal) ja paberi jaoks lubatud vahemikus?

Kui värvimõõtmise joonis prinditakse erinevates keskkonnatingimustes kui soovitatud, ei mõõdeta värve õigesti. Lisateavet soovitatud keskkonnatingimuste kohta vaadake printeri ja paberiga kaasas olevatest juhenditest.

Soovitatav keskkond printeri jaoks

Kas rasterprotsessori või rakenduse printimissätted erinevad tegelikest printimistingimustest?

Nõuetekohane printimine ei ole võimalik, kui paberitüüp või musta tindi tüüp erinevad rasterprotsessorist või rakendusest valitud sätetest. Kontrollige, et printerisse laaditud paberi ja musta tindi tüübi sätted oleksid õiged.

Kas värvimõõtmise joonis prinditi ummistunud pihustitega?

Kontrollige, et värvimõõtmise joonisel ei oleks nähtavaid triipe (regulaarsete vahedega horisontaalsed jooned). Kui värvimõõtmise joonis prinditakse ummistunud pihustitega, ei anna värvimõõtmine õiget tulemust. Kui leidub ummistunud pihusteid, viige läbi prindipea puhastus ja seejärel printige värvimõõtmise joonis uuesti.

∠ ?? "Prindipea puhastamine" lk 128

Kas värvimõõtmise joonisel esineb plekke või kriime või tint koorub sellelt maha?

Kui värvimõõtmise joonisel on plekke või kriime või tint koorub sellelt maha, ei anna värvimõõtmine õiget tulemust. Printige värvimõõtmise joonis uuesti.

Kas värvimõõtmise joonis on piisavalt kuiv?

Kui tint ei ole piisavalt kuivanud, ei anna värvimõõtmine õiget tulemust. Kui kasutate kaubandusvõrgust ostetud paberit ja ei suurenda kuivamisaega tavalisest pikemaks, ei kuiva tint piisavalt kaua. Valige kasutatavast rasterprotsessorist või rakendusest pikem kuivamisaeg. Lisateavet kuivamisaja valimise kohta lugege rasterprotsessori või rakendusega kaasas olevast juhendist. Lisateavet kuivamistingimuste kohta lugege paberiga kaasas olevast juhendist.

Kas kohandatud paberi andmed on registreeritud?

Kui te viite kalibreerimist läbi kaubandusvõrgust ostetud paberi jaoks, kasutage kohandatud paberi andmete registreerimiseks ühte alljärgnevatest meetoditest.

- Registreeriga rakendusega Epson Media Installer.
- Registreerige printeri juhtpaneelilt.
 ",Kui juhtpaneelil või draiveris paberi teavet ei kuvata" lk 40

Kas väline valgus (otsene päikesevalgus) pääseb värvimõõtmise ajal printerisse?

Kui printerisse pääseb väline valgus, ei anna värvimõõtmine õiget tulemust. Ärge laske välisel valgusel printerisse pääseda.

Printeri püsivara ei saa uuendada

Kas printeris on pooleliolevaid või ootel töid?

Oodake tööde lõpetamist või tühistage tööd.

Printimine peatub, kui kasutusel on VPN (virtuaalne privaatvõrk)

Proovige võrgusätet 100Base-TX Auto.

Leiate selle juhtpaneeli menüüst Settings (Sätted) — General Settings (Üldised sätted) — Network Settings (Võrgusätted) — Quality Options (Kvaliteedi valikud).

Võrgusätteid saate muuta ka Web Config või Epson Device Admin kaudu.

Printige kasutades lisavarustusse kuuluvat kõvaketast. Salvestage prinditavad andmed enne printimist kõvakettale.

Valige printeridraiveri suvandi Hard Disk Unit sätetest Print after Transmission Completed või Print Mode — Save only.

Printer lülitus elektrikatkestuse tõttu välja

Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui printerit ei lülitata normaalselt välja, võib prindipea jääda korralikult korkimata. Kui prindipea jääb pikaks ajaks korkimata, võib prindi kvaliteet langeda.

Kui te lülitate printeri sisse, korgitakse prindipea mõne minuti pärast automaatselt.

Kui printer lülitatakse kalibreerimise ajal välja, ei pruugi andmeedastus ja reguleerimisväärtuste kirjutamine korralikult õnnestuda. Kui kuupäev lähtestatakse, lähtestatakse ka reguleerimisväärtused.

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid

Printerile on saadaval järgmised lisaseadmed ja kulumaterjalid (alates novembrist 2019).

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebisaiti.

Epsoni erikandja

∠ Cr "Epsoni erikandjate tabel" lk 170

Tindikassetid

Epson soovitab kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega usaldusväärsust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning tingida teatud puhkudel printeri ebaühtlast toimimist.

Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks.

∠ 3 "Tindikassettide vahetamine" lk 135

SC-P9500/SC-P7500

Väminimi	Osa number		
v ar vi nimi	700 ml	350 ml	
Photo Black (Fotomust)	T44J1	T44Q1	
Cyan (Tsüaan)	T44J2	T44Q2	
Vivid Magenta (Erkmagenta)	T44J3	T44Q3	
Yellow (Kollane)	T44J4	T44Q4	
Light Cyan (Heletsüaan)	T44J5	T44Q5	
Vivid Light Magenta (Erk helema- genta)	T44J6	T44Q6	
Light Black (Hele must)	T44J7	T44Q7	
Matte Black (Mattmust)	T44J8	T44Q8	
Light Light Black (Väga hele must)	T44J8	T44Q9	
Orange (Oranž)	T44JA	T44QA	
Green (Roheline)	T44JB	T44QB	

Värvi nimi	Osa number	
Varvi nimi	700 ml	350 ml
Violet (Violetne)	T44JD	T44QD

SC-P9570/SC-P7570

Värni nimi	Osa number		
varvi nimi	700 ml	350 ml	150 ml
Photo Black (Fotomust)	T44H1	T44P1	T44W1
Cyan (Tsüaan)	T44H1	T44P2	T44W2
Vivid Magenta (Erkmagenta)	T44H3	T44P3	T44W3
Yellow (Kollane)	T44H4	T44P4	T44W4
Light Cyan (Heletsüaan)	T44H5	T44P5	T44W5
Vivid Light Magenta (Erk helema- genta)	T44H6	T44P6	T44W6
Light Black (Hele must)	T44H7	T44P7	T44W7
Matte Black (Mattmust)	T44H8	T44P8	T44W8
Light Light Black (Väga hele must)	T44H9	T44P9	T44W9
Orange (Oranž)	T44HA	T44PA	T44WA
Green (Roheline)	Т44НВ	Т44РВ	T44WB
Violet (Violetne)	T44HD	T44PD	T44WD

SC-P9580/SC-P7580

M2minimi	Osa number		
varvi nimi	700 ml	350 ml	
Photo Black (Fotomust)	T44L1	T44S1	
Cyan (Tsüaan)	T44L2	T44S2	
Vivid Magenta (Erkmagenta)	T44L3	T44S3	
Yellow (Kollane)	T44L4	T44S4	
Light Cyan (Heletsüaan)	T44L5	T44S5	
Vivid Light Magenta (Erk helema- genta)	T44L6	T44S6	
Light Black (Hele must)	T44L7	T44S7	
Matte Black (Mattmust)	T44L8	T44S8	
Light Light Black (Väga hele must)	T44L9	T44S9	

Vänsiaimi	Osa number	
Varvi nimi	700 ml	350 ml
Orange (Oranž)	T44LA	T44SA
Green (Roheline)	T44LB	T44SB
Violet (Violetne)	T44LD	T44SD

Muud

Toode	Osa number	Selgitus	
Maintenance Box (Hoolduskarp)	T6997	Asendusosa kui hoolduskarbi jaoks kuvatakse teade Not Enough Space.	
		ne" lk 136	
Auto Cutter Spare Blade (Auto- maatlõikuri varutera)	C12C815331	د پر	
Roll Media Adapter (Rullpaberi adapter)	SCRPA3	Rullpaberi laadimisel kinnituvad need paberisüdamiku mõlemasse otsa.	
		∠ Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 30	
Borderless Replacement Pad	C13S210102	Padjad ääristeta printimiseks.	
Kit (Ääristeta asenduspadja kom- plekt)		Prinditud paberi tagakülg on määrdunud" lk 154	
SpectroProofer Mounter 44" (SpectroProoferi kinnitus 44") ^{*1}	C12C890521	Kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv värvimõõtesea de ILS30EP, mõõdetakse prinditud materjali värve auto-	
SpectroProofer Mounter 24"	C12C890531	sega kaasas olevast juhendist.	
(SpectroProoferi kinnitus 24") ^{*2} Kinnituse tud raste	Kinnituse kasutamiseks on vaja kaubandusvõrgust oste- tud rasterprotsessori tarkvara.		
ILS30EP	C12C932021	Kinnitusele paigaldatud värvimõõteseade. Lisateavet kinnitusele paigaldamise kohta lugege värvimõõtesead- mega kaasas olevast juhendist.	
Auto Take-up Reel Unit (Auto- maatne vastuvõturull) ^{*1}	C12C815323	Kerib automaatselt prinditud rullpaberit ümber paberi- südamiku. Lisateavet paigaldamise kohta lugege tarvik- uga Auto Take-up Reel Unit (Automaatne vastuvõturull) kaasas olevast juhendist.	
		Kasutus ⁄ "Automaatse vastuvõturulli kasutamine (ai- nult SC-P9500 Series)" lk 48	
Hard Disk Unit (Kõvaketas)	C12C934551	∠ℑ "Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine" lk 61	
Adobe [®] PostScript [®] 3 TM Expan- sion Unit (Adobe [®] PostScript [®] 3 TM	C12C934571	See seade võimaldab kasutada printerit PostScript-prin- terina.	
laiendusseade)		Teavet seadme kasutamise kohta lugege Adobe PostSc- ript 3 laiendusseadme dokumentatsioonist.	

Toode	Osa number	Selgitus
Roll Paper Belt (Rullpaberi rihm)	C12C890121	See hoidja ei lase rullpaberil maha kerida, kui see printe- rist eemaldatakse.
Epson Edge Print	C12C934181	Ehtne Epsoni RIP-tarkvara.

*1 Ainult SC-P9500 Series kasutamisel.

*2 Saadaval SC-P7500 Series puhul.

Patjade asenduskomplekt (ääristeta printimise padjad)

Patjade asenduskomplektis on kolm erinevat tüüpi ääristeta printimise padjad.

Padja tüüp oleneb sellest, kuhu on ääristeta printimise imamispadjad paigaldatud.

SC-P9500 Series



SC-P7500 Series



A: sälguga tüüp



B: sirge tüüp



C: lai tüüp



Paigaldamisjuhised leiate alt.

∠ Prinditud paberi tagakülg on määrdunud" lk 154

Toetatud kandjad

Kõrgekvaliteetsete printimistulemuste saamiseks soovitame teil kasutada järgmisi Epsoni erikandjaid.

Märkus:

Et saada teavet kandjate tüüpide ja sobivate sätete kohta printimisel teiste tootjate paberile, mitte Epsoni erikandjale, või rastriprotsessori kasutamisel, vaadake paberiga kaasasolevat dokumentatsiooni või pöörduge paberi edasimüüja või rastriprotsessori tootja poole.

Epsoni erikandjate tabel

Rullpaber

Premium Glossy Photo Paper (250) (Kõrgekvaliteediline läikiv fotopaber (250))

Paberi paksus	0,27 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Fotopaber — Kõrgekvaliteediline läikiv fotopaber (250)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Paberi laius	406 mm/16 tolli 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Kõrgekvaliteediline poolläikiv fotopaber (250))

Paberi paksus	0,27 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Fotopaber — Kõrgekvaliteediline poolläikiv fotopaber (250)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc

Paberi laius	406 mm/16 tolli 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Premium Luster Photo Paper (260) (Kõrgekvaliteediline särav fotopaber (260))

Paberi paksus	0,27 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Fotopaber — Kõrgekvaliteediline särav fotopaber (260)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Paberi laius	254 mm/10 tolli 300 mm 406 mm/16 tolli 508 mm/20 tolli 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Toetatud ei ole 508 mm/20 tolli laiune paber. Saadaval teiste paberilaiuste jaoks.
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Auto pinguti	Toetatud ei ole 254 mm/10 tolli laiune paber. Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval teiste paberilaiuste jaoks.

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Kõrgekvaliteediline poolmatt fotopaber (260))

Paksus	0,268 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Fotopaber — Kõrgekvaliteediline poolläikiv fotopaber (260)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemimattePhotoPaper250.icc

Paberi laius	406 mm/16 tolli 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Premium Glossy Photo Paper (170) (Kõrgekvaliteediline läikiv fotopaber (170))

Paberi paksus	0,18 mm
Rullisüdamiku suurus	2 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Fotopaber — Kõrgekvaliteediline läikiv fotopaber (170)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Paberi laius	420 mm/A2 610 mm/24 tolli 728 mm/B1 [*] 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Toetatud ei ole 420 mm/A2 laiuses paber. Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Kõrgekvaliteediline poolläikiv fotopaber (170))

Paberi paksus	0,18 mm
Rullisüdamiku suurus	2 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Fotopaber — Kõrgekvaliteediline poolläikiv fotopaber (170)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
Paberi laius	420 mm/A2 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.

Ääristeta printimine	Toetatud ei ole 420 mm/A2 laiuses paber. Saadaval teiste paberilaiuste jaoks.
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Photo Paper Gloss (Läikiv fotopaber) 250

Paksus	0,25 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Photo Paper Gloss (Läikiv fotopaber) 250
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PhotoPaperGloss250.icc
Paberi laius	432 mm/17 tolli 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson Valge poolmatt tõmmisepaber)

Paberi paksus	0,2 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Epson Proofing Paper White Semimatte (Epson Valge poolmatt tõmmisepaber)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Paberi laius	329 mm/13 tolli 432 mm/17 tolli 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Auto pinguti	Toetatud ei ole 329 mm/13 tolli laiune paber. Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval teiste paberilaiuste jaoks.

	1
Paksus	0,196 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	EPSON Proofing Paper (Korrektuurpaber)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperCommercial.icc
Paberi laius	329 mm/13 tolli 432 mm/17 tolli 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Auto pinguti	Toetatud ei ole 329 mm/13 tolli laiune paber. Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval teiste paberilaiuste jaoks.

Epson Proofing Paper Commercial (Epson Kaubanduslik tõmmisepaber)

Singleweight Matte (Ühekordne matt)

Paberi paksus	0,14 mm
Rullisüdamiku suurus	2 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Singleweight Matte (Ühekordne matt)
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_SingleweightMattePaper.icc
Paberi laius	419 mm/16,5 tolli 432 mm/17 tolli 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Toetatud ei ole 419 mm/16,5 tolli laiune paber. Saadaval teiste paberilaiuste jaoks.
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Pole toetatud
Auto pinguti	Prinditud külje välja kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks. 610 mm/24 tolli, 914 mm/36 tolli ja 1118 mm/44 tolli laiuse paberi puhul tuleb kasutada automaatsele rulli üleskorjeseadmele kinnitatud pingutit.

Doubleweight Matte Paper (Raske mattpaber)

Paksus	0,21 mm
Rullisüdamiku suurus	2 tolli

Paberitüüp (printeridraiver)	Doubleweight Matte (Raske matt)
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_DoubleweightMattePaper.icc
Paberi laius	610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks. Samas ei ole tagatud värvide mõõtmise täpsus.
Auto pinguti	Prinditud külje välja kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Enhanced Matte Paper (Täiustatud matt paber)

Paberi paksus	0,2 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Enhanced Matte (Täiustatud matt)
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedMattePaper.icc
Paberi laius	432 mm/17 tolli 610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks. Samas ei ole tagatud värvide mõõtmise täpsus.
Auto pinguti	Prinditud külje välja kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Watercolor Paper - Radiant White (Vesivärvi paber — säravvalge)

Paksus	0,29 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Vesivärvi paber — säravvalge
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Paberi laius	610 mm/24 tolli 914 mm/36 tolli [*] 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.

Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks. Samas ei ole tagatud värvide mõõtmise täpsus.
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Ekstrasile joonistuspaber

Paksus	0,32 mm
Rullisüdamiku suurus	3 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Ekstrasile joonistuspaber
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_UltraSmoothFineArtpaper.icc
Paberi laius	432 mm/17 tolli 610 mm/24 tolli 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval kõigi paberilaiuste jaoks. Samas ei ole tagatud värvide mõõtmise täpsus.
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Enhanced Synthetic Paper (Täiustatud sünteetiline paber)

Paksus	0,12 mm
Rullisüdamiku suurus	2 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Täiustatud sünteetiline paber
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedSyntheticPaper.icc
Paberi laius	610 mm/24 tolli 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Pole toetatud
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Paksus	0,17 mm
Rullisüdamiku suurus	2 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Täiustatud kleepuv sünteetiline paber
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
Paberi laius	610 mm/24 tolli 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Pole toetatud
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Täiustatud kleepuv sünteetiline paber)

Täiustatud vähekleepuv sünteetiline paber

Paberi paksus	0,18 mm
Rullisüdamiku suurus	2 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Täiustatud vähekleepuv sünteetiline paber
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc
Paberi laius	610 mm/24 tolli 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Pole toetatud
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Backlight Film Roll

Paberi paksus	0,14 mm
Rullisüdamiku suurus	2 tolli
Paberitüüp (printeridraiver)	Taustvalgustuse kilerull BK Taustvalgustuse kilerull MB
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK), Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_BacklightFilm_PK_BK.icc EPSON_SC-P9500_7500_BacklightFilm_MK_MB.icc

Paberi laius	610 mm/24 tolli 1118 mm/44 tolli [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Pole toetatud
Auto pinguti	Prinditud külje välja ja prinditud külje sisse kerimine on saadaval kõigi paberilaiuste jaoks.

Paberilehed

Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber)

Paberi paksus	0,27 mm
Paberitüüp (printeridraiver)	Epson Photo Paper (fotopaber)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Paberi laius	A3 S-B/A3+ A2
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Pole toetatud

Premium Semigloss Photo Paper (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber)

Paberi paksus	0,27 mm
Paberitüüp (printeridraiver)	Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Paberi laius	A3
	S-B/A3+
	A2
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Toetatud on ainult suurus A2.

Paberi paksus	0,27 mm
Paberitüüp (printeridraiver)	Premium Luster Photo Paper (Kõrgekvaliteediline särav fotopaber)
Musta tindi tüüp	Fotomust (BK)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Paberi laius	S-B/A3+ A2
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Toetatud on ainult suurus A2.

Premium Luster Photo Paper (Kõrgekvaliteediline särav fotopaber)

Super Fine Paper (Ülipeen paber)

Paksus	0,12 mm
Paberitüüp (printeridraiver)	Photo Quality Ink Jet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber)
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Paberi laius	A3 S-B/A3+ A2
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Pole toetatud

Archival Matte Paper (Matt paber arhiveerimiseks)

Paberi paksus	0,2 mm
Paberitüüp (printeridraiver)	Archival Matte Paper (Matt paber arhiveerimiseks)
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_ArchivalMattePaper.icc
Paberi laius	A3 S-B/A3+ A2 US-C [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval A2 ja US-C laiuses. Samas ei ole tagatud värvide mõõtmise täpsus.

Enhanced Matte Paper (Täiustatud matt paber)

Paberi paksus	0,2 mm
Paberitüüp (printeridraiver)	Enhanced Matte (Täiustatud matt)
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	SC-P9000_P7000_Series Pro Photo250(G).icc
Paberi laius	A2 US-C [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Toetatud. Samas ei ole tagatud värvide mõõtmise täpsus.

Watercolor Paper - Radiant White (Vesivärvi paber — säravvalge)

Paksus	0,29 mm
Paberitüüp (printeridraiver)	Vesivärvi paber — säravvalge
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Paberi laius	S-B/A3+
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Pole toetatud

UltraSmooth Fine Art Paper (Ekstrasile joonistuspaber)

Paksus	0,46 mm
Ekstrasile joonistuspaber	Vesivärvi paber — säravvalge
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_UltraSmoothFineArtpaper.icc
Paberi laius	S-B/A3+ A2 US-C [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval A2 ja US-C jaoks. Samas ei ole tagatud värvide mõõtmise täpsus.

Velvet Fine Art Paper (Sametine joonistuspaber)

Paksus	0,48 mm
Ekstrasile joonistuspaber	Sametine joonistuspaber
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
--------------------------------------	---
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_VelvetFineArtPaper.icc
Paberi laius	S-B/A3+ A2 US-C [*] * SC-P7500 Series tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Saadaval A2 ja US-C jaoks. Samas ei ole tagatud värvide mõõtmise täpsus.

Enhanced Matte Poster Board (Täiustatud matt afiššikartong)

Paksus	1,3 mm
Paberitüüp (printeridraiver)	Enhanced Matte Poster Board (Täiustatud matt afiššikartong)
Musta tindi tüüp	Mattmust (MB)
ICC-profiil	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedMattePosterBoard.icc
Paberi laius	610 mm (24 tolli) × 762 mm (30 tolli) 762 mm (30 tolli) × 1016 mm (40 tolli) [*] * SC-P7500 tugi puudub.
Ääristeta printimine	Pole toetatud
Automaatse värvimõõteseade kinnitus.	Pole toetatud

Kaubandusvõrgus saadaval toetatud paber

Kui kasutate kaubandusvõrgust ostetud paberit, registreerige kindlasti paberi andmed.

∠ S "Enne printimist kaubandusvõrgust ostetud paberile" lk 182

See printer toetab järgmisi mitte-Epsoni kandjate paberinäitajaid.

Oluline:

- Arge kasutage kortsus, kulunud, rebenenud ega määrdunud paberit.
- □ Kuigi printerisse võib laadida ka teiste tootjate valmistatud tavalist või taaskasutatud paberit seni, kuni sellised paberid vastavad järgmistele tingimustele, ei saa Epson tagada prindi kvaliteeti.
- □ *Kuigi printerisse võib laadida ka teiste tootjate valmistatud paberitüüpe seni, kuni sellised paberid vastavad järgmistele tingimustele, ei saa Epson tagada paberi söötmise ja printimise kvaliteeti.*
- □ *Kui kasutate SpectroProoferi kinnitust, lugege rasterprotsessori tarkvaraga kaasas olevat dokumentatsiooni.*

Rullpaber

Rullisüdamiku suurus	2 tolli ja 3 tolli
Rullpaberi välisläbimõõt	2-tolline südamik: 103 mm või vähem 3-tolline südamik: 150 mm või vähem
Paberi laius	SC-P9500 Series: 254 mm (10 tolli) kuni 1118 mm (44 tolli) SC-P7500 Series: 254 mm (10 tolli) kuni 610 mm (24 tolli)
Paksus	0,08 mm kuni 0,5 mm

Paberilehed

Paberi laius	SC-P9500 Series: 182 mm kuni 1118 mm (44 tolli)
	SC-P7500 Series: 182 mm kuni 620 mm ^{*1}
Paberi pikkus ^{*2}	SC-P9500 Series: 254 mm kuni 1580 mm (B0+) SC-P7500 Series: 254 mm kuni 914 mm (A1+)
Paksus	0,08 mm kuni 0,5 mm (0,5 mm kuni 1,5 mm paksu paberi puhul)

*1 Prinditav ala on 610 mm (24 tolli).

∠ ? "Paberlehtede prinditav ala" lk 59

*2 762 mm paksul paberil.

254 mm/10 tolli, 300 mm/11,8 tolli, Super A3/B/329 mm/13 tolli, 406 mm/16 tolli, US C/432 mm/17 tolli, B2/515 mm, A1/594 mm, Super A1/610 mm/24 tolli, B1/728 mm^{*}, Super A0/914 mm/36 tolli^{*}, Super B0/1118 mm/44 tolli^{*}

* Ainult SC-P9500 Series.

Enne printimist kaubandusvõrgust ostetud paberile

Märkus:

- □ Kontrollige paberi omadusi (näiteks seda, kas paber on läikiv, materjal ja paksus) juhendis, mis on paberiga kaasas või võtke ühendust paberi müüjaga.
- **D** *Enne suuremate paberikoguste ostmist katsetage selle printeriga prindi kvaliteeti.*

Kui kasutate paberit nagu näiteks baryta, matt kunstipaber, matt kangas, satiinkangas, Jaapani paber, õhuke Jaapani paber või mitte-Epsoni meediumid (kohandatud paber), siis seadistage paber enne printimist vastavalt paberi karakteristikutele. Printimine ilma konfigureerimiseta võib põhjustada kortsumist, hõõrumist, ebaühtlasi värve jne.

Olge veendunud, et olete määranud järgnevad neli üksust.

Referentspaberi valimine	Optimaalsed seaded erinevat tüüpi Epsoni eripaberite kasutamiseks on juba käesolevale printerile registreeritud.
	Valige järgnev ja seejärel valige Epsoni eripaberi tüüp või üldised paberiseaded, mis on lähimad sellele paberile, mida te kasutate.
	Üldised paberiseaded
	Üldised paberiseaded ei ole optimeeritud ühelegi konkreetsele paberitüübile. Seaded saab optimeerida vastavalt kasutaja antud paberile.
	Fotopaber: baryta
	Kvaliteetne kunstipaber: matt kunstipaber, õhuke Jaapani paber, Jaapani paber
	Kangas: satiinkangas, matt kangas
	Tavapaber: tavapaber
	Läikiv paber: Photo Paper või Proofing Paper
	Paks paber, mis ei ole läikiv: Matte Paper
	Ohuke pehme paber, mis ei ole läikiv: Plain Paper
	Kanga sarnane paber: Canvas
	Puuvilla paber, millel on ebatasane pind: Fine Art Paper
	Erikandjad nagu film, riie, plakat ja kopeerpaber: Others
Paper Thickness	Määrake paberi paksus. Kui te paberi paksust ei tea, siis vaadake paberi kasutusjuhendit või küsige paberi tarnijalt.
	See võimaldab teil vähendada teralist üldmuljet ja lohistamise märke väljatrükkides, samuti erinevusi printimise asetuses ja värvides.
Rullisüdamiku suurus	Valige õige rulli südamiku mõõt laaditava rullpaberi jaoks.
Paper Feed Offset	Optimeerib printimisel paberisöötmist. Andmete suuruse ja prinditava suuruse erinevuse reguleerimisega saab vähendada painutuse (horisontaalne painutus) või ebaühtlaste värvide võimalust.
	Seadete sisestamise näide Kui prinditavate andmete suurus on 100 mm ja prinditav suurus on 101 mm, siis on nihe 1,0%. Seega tuleb sisestada väärtus -1,0%.

Oluline:

Kui vahetate ühe üksuse seadeid Paper menüüs, siis peate läbi uuesti läbi viima Paper Feed Offset.

Valige kohandatud paberisätted juhtpaneelilt

```
1
```

Valige juhtpaneelilt General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting.



2 Valige paberi number 1 kuni 30 millele sätted salvestada.



Määrake paberi teave.

Olge veendunud, et olete määranud järgmised üksused.

- **Change Reference Paper**
- Paper Thickness
- **Roll Core Diameter** (ainult rullpaber)
- Paper Feed Offset

Muute sätete üksikasjad leiate järgmiselt.

∠ Menüüloend" lk 112

Kui kasutate seda printeri draiverist, siis valige Use Printer Settings menüüst Paper Type.

PANTONE värvide selgitus

SC-P9500 Series/SC-P7500 Series poolt genereeritud värvide taasesitamise protsessi puhul võivad PANTONE Color simuleerimise (Phadia Prime tööriistariba) kvaliteeti mõjutada mitmed asjaolud. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada järgmiseid draivereid ja materjale. Prindikvaliteet (printeri draiver): maksimaalne kvaliteet

Meedium: Epson Proofing Paper White Semimatte (Epsoni valge poolmatt tõmmisepaber) Tint: originaalne Epsoni tint

Märkused printeri teisaldamise või transportimise kohta

Selles jaotises on kirjeldatud ettevaatusabinõusid toote teisaldamiseks ja transportimiseks.

Märkused printeri teisaldamise kohta

Kirjelduses on eeldatud, et toodet teisaldatakse erinevasse asukohta samal korrusel, kasutamata treppe, kaldteid või lifte. Kuidas teisaldada printerit korruste või ehitiste vahel, seda lugege järgmisest jaotisest.

▲ Märkused transportimise kohta" lk 185

A Ettevaatust:

Ärge kallutage teisaldamise käigus toodet rohkem kui 10 kraadi ette või taha. Kui te sellest kinni ei pea, võib printer ümber kukkuda ja põhjustada õnnetuse.

Oluline:

Ärge eemaldage tindikassette. Selle ettevaatusabinõu eiramisel võivad prindipea pihustid ära kuivada.

Ettevalmistamine



Eemaldage printerist paber.



Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja kogu ekraan oleks kustunud. Seejärel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.



Lahutage toitejuhtmed ja muud kaablid.



Paigutage rulliseksioon paberikorvi vastavalt kujutisele.



Eemaldage lisavarustusse kuuluv automaatne 5 vastuvõturull või SpectroProoferi kinnitus, kui need on paigaldatud.

> P Seadistusjuhend (voldik), mis on kaasas lisavarustusse kuuluvate tarvikutega



Lukustage rattad lahti.



7

Teisaldage printer.

Oluline:

Kasutage rattaid printeri üle väikese vahemaa liigutamiseks siseruumides tasasel põrandal. Need ei sobi transportimiseks.

Märkused transportimise kohta

Tehke enne printeri transportimist järgmised ettevalmistused.

- Eemaldage kogu paber.
- Puudutage juhtpaneelil Maintenance Keeping/Transporting Preparation — Personal Transport Preparation. Tint väljutatakse. Pärast tindi väljutamist lülitub printer välja.
- □ Ühendage lahti kõik kaablid.

Eemaldage kõik lisaseadmed, juhul kui need on paigaldatud.

Lisaseadmete eemaldamiseks lugege dokumenti Seadistusjuhend, mis on iga seadmega kaasas ja sooritage kinnitusprotseduur vastupidises järjekorras.

Pakkige printer uuesti originaalkasti ja pakkematerjali, et kaitsta seda põrutuste ja vibreerimise eest.

Pakkimisel veenduge, et paigaldatud oleks kaitsematerjal printeripea kaitsmiseks.

Lugege paigaldusmeetodi kohta lähemalt printeriga kaasas olevast dokumendist "Seadistusjuhend" (voldik) ja paigaldage see samasse kohta, kus printer oli enne eemaldamist.



- *Printer on raske. Kui te printerit pakite* või liigutate, kasutage selle kandmiseks nelja või rohkemat inimest. Veenduge, et printerit kandvate inimeste juhendamiseks on eraldi inimene.
- L Kui te printerit tõstate, hoidke rüht loomulikuna.
- Asetage printeri tõstmiseks käed pildil näidatud kohtadesse. Kui te tõstate printerit mujalt, võite vigastada saada. Kui te näiteks printeri maha panete, võivad teie sõrmed langetamisel vahele kinni jääda.

Kui te liigutate printerit pakkimise ajal, asetage käed pildil näidatud kohtadesse ja tõstke seda.



Oluline:

- Hoidke ainult näidatud alast; vastasel juhul võib printer viga saada. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib printerit kahjustada.
- Teisaldage ja transportige printerit koos oma kohal asuvate tindikassettidega. Ärge eemaldage tindikassette; vastasel juhul võivad pihustid ummistuda ja muuta printimise võimatuks või tint võib lekkida.

Märkused printeri uuesti kasutamise kohta

Pärast printeri liigutamist või transportimist järgige alltoodud samme, et see uuesti valmisolekusse seada.

Lugege eelnevalt jaotist Printerile asukoha valimine dokumendis "Seadistusjuhend" olemaks kindel, et asukoht on printeri paigaldamiseks sobiv.

> Printeri paigaldamiseks järgige dokumendis "Seadistusjuhend" kirjeldatud juhiseid.

∠ Seadistusjuhend" (voldik)

Oluline:

Lukustage pärast printeri paigaldamist kindlasti rattad.

2

1

Järgige tindi lisamiseks ekraanil kuvatud juhiseid.

- 3
- Kontrollige prindipea pihusteid.
- ∠ ¬ "Prindipea pihusti kontroll" lk 126

Süsteeminõuded

Selle printeri tarkvara saab kasutada alljärgnevates keskkondades (alates novembrist 2019). Toetatud operatsioonisüsteemid ja muud elemendid võivad muutuda.

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebisaiti.

Printeridraiver

Windows

Operatsioonisüsteem	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP/Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 või hilisem
Protsessor	Intel Core2 Duo 3,05 GHz või rohkem
Vaba mäluruum	1 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba maht installimiseks)	32 GB või rohkem
Ekraani eraldusvõime	WXGA (1280 × 800) või parem
Ühendusmeetod printeriga [*]	USB-ühendus või juhtmega LAN-ühendus

* Lisateave ühendusviiside kohta (liidese spetsifikatsioonid) on ära toodud allpool.

∠ 7 "Tehniliste andmete tabel" lk 190

Mac

Operatsioonisüsteem	Mac OS X v10.6.8 või uuem
Protsessor	Intel Core2 Duo 3,05 GHz või rohkem
Vaba mäluruum	1 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba maht installimiseks)	32 GB või rohkem
Ekraani eraldusvõime	WXGA+ (1440 × 900) või parem
Ühendusmeetod printeriga [*]	USB-ühendus või juhtmega LAN-ühendus

* Lisateave ühendusviiside kohta (liidese spetsifikatsioonid) on ära toodud allpool.

∠ 3 "Tehniliste andmete tabel" lk 190

Web Config

Web Config on printerile paigaldatud tarkvara, mis töötab printeriga samasse võrku ühendatud arvuti või nutiseadme veebilehitsejas.

∠ Administraatori juhend

Windows

Brauser	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox ^{*1} , Chrome ^{*1}
Ühendusmeetod printeriga ^{*2}	Juhtmega LAN-ühendus

*1 Kasutage uusimat versiooni.

*2 Üksikasjalikumat teavet võrgu liideste kohta lugege allpool.

∠ 3 ", Tehniliste andmete tabel" lk 190

Мас

Brauser	Safari ^{*1} , Firefox ^{*1} , Chrome ^{*1}
Ühendusmeetod printeriga ^{*2}	Juhtmega LAN-ühendus

*1 Kasutage uusimat versiooni.

*2 Üksikasjalikumat teavet võrgu liideste kohta lugege allpool.

∠ 3 ", Tehniliste andmete tabel" lk 190

Epson Edge Dashboard

Oluline:

Veenduge, et arvuti, millesse on paigaldatud Epson Edge Dashboard vastab järgmistele nõuetele.

Kui neid nõudeid ei täideta, ei saa tarkvara printerit korrektselt jälgida.

□ Keelake arvuti talveunerežiim.

Galaxie *Keelake uinumisfunktsioon, et arvuti ei lülituks unerežiimile.*

Windows

Operatsioonisüsteem	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1
Protsessor	Mitmetuumaline protsessor (soovitatav vähemalt 3,0 GHz)
Vaba mäluruum	4 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba maht installiks)	2 GB või rohkem
Ekraani eraldusvõime	1280 × 1024 või parem
Ühendusmeetod printeriga	Kiire USB Ethernet 1000Base-T
Brauser	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

Mac

Operatsioonisüsteem	Mac OS X 10.7 Lion või hilisem
Protsessor	Mitmetuumaline protsessor (soovitatav vähemalt 3,0 GHz)
Vaba mäluruum	4 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba maht installiks)	2 GB või rohkem
Ekraani eraldusvõime	1280 × 1024 või parem
Ühendusmeetod printeriga	Kiire USB Ethernet 1000Base-T
Brauser	Safari 6 või hilisem

Tehniliste andmete tabel

Tabelis kasutatavad tähed (A) kuni (D) tähistavad järgmisi printerimudeleid.

(A): SC-P9500 Series (B): SC-P7500 Series

Printeri tehnilised andmed		
Printimisviis	Nõudmisel tindiprits	
Pihustite konfigu- ratsioon	800 pihustit × 12 värvi (Cyan (Tsüaan), Vivid Magenta (Erkmagenta), Yellow (Kollane), Light Cyan (Heletsüaan), Vivid Light Magenta (Erk helemagen- ta), Orange (Oranž), Green (Ro- heline), Violet (Violetne), Photo Black (Fotomust), Matte Black (Mattmust), Gray (Hall), Light Gray (Helehall))	
Resolutsioon (mak- simum)	2400 × 1200 dpi	
Juhtkood	ESC/P raster (avalikustamata käsk)	
Meediumi söötmis- meetod	Hõõrdsöötmine	
Sisseehitatud mälu	2,0 GB	
Nimipinge	Vahelduvvool 100–240 V	
Nimisagedus	50–60 Hz	
Nimivool	3,4–1,6 A	
Energiatarve		
Kasutuses	(A): ligikaudu 110 W (B): ligikaudu 85 W	
Valmisrežiim	Ligikaudu 32 W	
Unerežiim	Ligikaudu 3,4 W	
Väljalülitatult	Ligikaudu 0,3 W	
Temperatuur		

Kasutuses 10 kuni 35 °C (soovitatav 15 kuni 25 °C) Säilitamine (enne lahtipakkimist) -20 kuni 60 °C (120 tundi temperatuuril 60 °C, üks kuu temperatuuril 40 °C) Säilitamine (pärast lahtipakkimist) Tint laetud: -10 kuni 40 °C (üks kuu temperatuuril 40 °C) Pärast lahtipakkimist) Pärast tindi väljumist*1: -20 kuni 25 °C (üks kuu temperatuuril 25 °C) Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80% (soovituslik on 40 kuni 60% ilma kondenserimiseta) Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimiseta) Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimiseta) Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimiseta) %	Printeri tehnilised andmed		
Säilitamine (enne lahtipakkimist) -20 kuni 60 °C (120 tundi temper ratuuril 40 °C) Säilitamine (pä- rast lahtipakki- mist) Tint laetud: -10 kuni 40 °C (üks kuu temperatuuril 40 °C) Pärast tindi väljumist*1: -20 ku- ni 25 °C (üks kuu temperatuuril 25 °C) Pärast tindi väljumist*1: -20 ku- ni 25 °C (üks kuu temperatuuril 25 °C) Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80% (soovituslik on 40 kuni 60% ilma kondenseerimi- seta) Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimi- seta) Temperatuuri- ja niiskusvahemik töötamisel (soovituslik on diagonaalsete joontega märgistatud vahemik) %)	Kasutuses	10 kuni 35 °C (soovitatav 15 ku- ni 25 °C)	
Säilitamine (pärast lahtipakkimist) Tint laetud: -10 kuni 40 °C (üks kuu temperatuuril 40 °C) Pärast tindi väljumist*1: -20 kuni 25 °C (üks kuu temperatuuril 25 °C) Pärast tindi väljumist*1: -20 kuni 25 °C (üks kuu temperatuuril 25 °C) Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80% (soovituslik on 40 kuni 60% ilma kondenserimiseta) Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimiseta) Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimiseta) Temperatuuri- ja niiskusvahemik töötamisel (soovituslik on diagonaalsete joontega märgistatud vahemik) (%) 90 90	Säilitamine (enne lahtipakkimist)	-20 kuni 60 °C (120 tundi tempe- ratuuril 60 °C, üks kuu tempera- tuuril 40 °C)	
mist) Pärast tindi väljumist*1: -20 ku- ni 25 °C (üks kuu temperatuuril 25 °C) Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80% (soovituslik on 40 kuni 60% ilma kondenserimi- seta) Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimi seta) Temperatuuri- ja niiskusvahemik töötamisel (soovituslik on diagonaalsete joontega märgistatud vahemik) %0	Säilitamine (pä- rast lahtipakki-	Tint laetud: -10 kuni 40 °C (üks kuu temperatuuril 40 °C)	
Suhteline õhuniiskus Kasutuses 20 kuni 80% (soovituslik on 40 kuni 60% ilma kondenserimi- seta) Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimi seta) Temperatuuri- ja niiskusvahemik töötamisel (soovituslik on diagonaalsete joontega märgistatud vahemik) (%) 90 - 80 - 70 - 60 - 55 - 50 - 40 - 10 15 20 25 27 30 35 40 (mist)	Pärast tindi väljumist ^{*1} : -20 ku- ni 25 °C (üks kuu temperatuuril 25 °C)	
Kasutuses 20 kuni 80% (soovituslik on 40 kuni 60% ilma kondenserimi- seta) Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimi seta) Temperatuuri- ja niiskusvahemik töötamisel (soovituslik on diagonaalsete joontega märgistatud vahemik) (%) 90 60 55 50 40 10 10 15 20 25 27 Mõõtmed (laius x sügapus x kõrgus)	Suhteline õhuniiskus		
Säilitamine 5 kuni 85% (ilma kondenseerimi seta) Temperatuuri- ja niiskusvahemik töötamisel (soovituslik on diagonaalsete joontega märgistatud vahemik) %) 90	Kasutuses	20 kuni 80% (soovituslik on 40 kuni 60% ilma kondenserimi- seta)	
Temperatuuri- ja niiskusvahemik töötamisel (soovituslik on diagonaalsete joontega märgistatud vahemik) (%) 90	Säilitamine	5 kuni 85% (ilma kondenseerimi- seta)	
Mõõtmod (laius × sügavus × kõrgus)	Temperatuuri- ja niisku on diagonaalsete joon (%) 90 - 80 - 70 - 60 - 55 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 15	usvahemik töötamisel (soovituslik itega märgistatud vahemik)	
	Mõõtmed (laius × süga	avus × kõrgus)	
Printimine*2 (A): 1909 × 2211 × 1218 mm (B): 1401 × 2211 × 1218 mm	Printimine ^{*2}	(A): 1909 × 2211 × 1218 mm (B): 1401 × 2211 × 1218 mm	
Säilitamine (A): 1909 × 667 × 1218 mm (B): 1401 × 667 × 1218 mm	Säilitamine	(A): 1909 × 667 × 1218 mm (B): 1401 × 667 × 1218 mm	
Kaal ^{*3} (A): ligikaudu 153,8 kg (B): ligikaudu 121,8 kg	Kaal ^{*3}	(A): ligikaudu 153,8 kg (B): ligikaudu 121,8 kg	

*1 Kasutage printerist tindi väljutamiseks menüüd **Keeping/ Transporting Preparation** menüüs Maintenance. *C* Kasutusjuhend (online-juhend)

*2 Paberisalv avatud.

*3 Välja arvatud tindikassetid.

Oluline:

Kasutage printerit kõrgusel 2000 m merepinnast või vähem.

Liidese tehnilised omadused		
USB-port arvuti jaoks	Hi-Speed USB	
Ethernet ^{*1} Standardid	IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (energiatõhus Ethernet) ^{*2}	
Võrgust printimi- se protokollid/funkt- sioonid ^{*3}	EpsonNet Print (Windows) Standard TCP/IP (Windows) WSD Printing (Windows) Bonjour Printing (Mac) IPP Printing (Mac) Printimine FTP-kliendi kaudu	
Turbeprotokollid	SSL/TLS (HTTPS Server/Client, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP Filtering SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3	

*1 Kasutage viienda või kõrgema kategooria STP-kaablit (varjestatud keerdpaar).

*2 Ühendatud seade peab vastama IEEE 802.3az-standarditele.

*3 EpsonNet Print toetab ainult IPv4. Teised toetavad nii IPv4 kui IPv6.

Tindi andmed		
Тüüp	Spetsiaalsed tindikassetid	
Pigmenttint	(Cyan (Tsüaan), Vivid Magenta (Erkmagenta), Yellow (Kollane), Light Cyan (Heletsüaan), Vivid Light Magenta (Erk helemagenta), Orange (Oranž), Green (Roheline), Violet (Violetne), Photo Black (Fo- tomust), Matte Black (Mattmust), Gray (Hall), Light Gray (Helehall))	
Kasuta kuni kuu- päevani	Vt pakendile trükitud kuupäeva (tavalisel temperatuuril)	
Prindi kvaliteedi ga- rantii aegumine Üks aasta (pärast paigaldamist printerisse)		
Hoiundamistemperatuur		

Tindi andmed		
Paigaldamata	-20 kuni 40 °C (neli päeva tempe- ratuuril -20 °C, üks kuu tempera- tuuril 40 °C)	
Paigaldatud	-10 kuni 40 °C (neli päeva tempe- ratuuril -10 °C, üks kuu tempera- tuuril 40 °C)	
Transportimine	-20 kuni 60 °C (neli päeva tempe- ratuuril -20 °C, üks kuu tempera- tuuril 40 °C, 72 tundi temperatuu- ril 60 °C)	
Kassetide mahud	700 ml, 350 ml, 150 ml	

Oluline:

- Hea prindikvaliteedi tagamiseks soovitame paigaldatud tindikassetid kord kuue kuu tagant eemaldada ja neid raputada.
- □ Tint külmub, kui see jääb pikemaks ajaks madalamale temperatuurile kui -20 °C. Kui tint külmub, jätke see vähemalt neljaks tunniks toatemperatuurile (25 °C).
- Arge täitke tindikassette uuesti.

Kust saada abi

Tehnilise toe veebisait

Epsoni tehnilise toe veebisait pakub lahendust probleemidele, mida ei õnnestu lahendada toote dokumentatsioonis oleva tõrkeotsingu teabe abil. Kui teil on veebibrauser ja internetiühendus, avage lehekülg:

https://support.epson.net/

Kui teil on tarvis uusimaid draivereid, KKK-d või teisi allalaaditavaid üksusi, minge veebilehele:

https://www.epson.com

Seejärel valige oma kohaliku Epsoni veebilehe sektsioon Tugi.

Epsoni toe poole pöördumine

Enne pöördumist Epsonisse

Kui teie ostetud Epsoni toode ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi lahendada toote dokumentatsioonis sisalduva tõrkeotsingu teabe abil, pöörduge abi saamiseks Epsoni klienditoe poole. Kui allpool olevas loendis ei ole teie piirkonna Epsoni kliendituge välja toodud, pöörduge teile toote müünud edasimüüja poole.

Epsoni klienditoe teenindajal on teid hõlpsam aidata, kui oskate omalt poolt anda järgmist teavet:

- Toote seerianumber (Seerianumbri silt on harilikult toote tagaküljel.)
- Printeri mudel
- Toote tarkvaraversioon (Klõpsake About, Version Info või sarnast nuppu toote tarkvaras.)
- □ Teie arvuti bränd ja mudel
- □ Teie arvuti opsüsteemi nimi ja versioon
- Nende tarkvararakenduste nimed ja versioonid, mida te tavaliselt koos printeriga kasutate

Spikker Põhja-Ameerika kasutajatele

Epson pakub järgnevaid tehnilise toe teenuseid.

Interneti tugi

Külastage Epsoni klienditoe veebisaiti aadressil https://epson.com/support ja valige oma toode, et näha lahendusi levinud probleemidele. Saate alla laadida draivereid ja dokumente, hankida KKK ja tõrketeadete nõuandeid või saata oma küsimustega e-kirja Epsonile.

Võtke ühendust klienditoe esindajaga

Helistage: (562) 276-1300 (USA) või (905) 709-9475 (Kanada), esmaspäevast reedeni 6.00 kuni 18.00, Vaikse ookeani aeg. Klienditoe töötunnid võivad muutuda ette teatamata. Rakenduda võivad tasud või kaugekõnehinnad.

Enne, kui helistate Epson, olge valmis esitama järgmisi andmeid:

- Toote nimi
- □ Toote seerianumber
- Otsutšekk ja ostukuupäev
- Arvuti konfiguratsioon
- Probleemi kirjeldus

Märkus:

Teiste tarkvarade kasutamiseks oma süsteemis vaadake nende tarkvarade tehnilise teabe dokumente.

Ostke tagavaratooteid ja tarvikuid

Epsoni volitatud edasimüüjalt saate osta endale originaaltarvikuid — tindikassette, lintkassette, paberit jne. Lähima edasimüüja leidmiseks helistage numbril 800-GO-EPSON (800-463-7766). Samuti saate osta internetist aadressil https://www.epsonstore.com (USA müük) või https://www.epson.ca (Kanada müük).

Spikker Euroopa kasutajatele

Vaadake oma Üle-Euroopaliselt

garantiidokumendilt, kuidas Epsoni klienditoe poole pöörduda.

Spikker Taiwani kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress (https://www.epson.com.tw)

Pakume informatsiooni tootespetsifikatsioonide kohta, draivereid allalaadimiseks ja tootepäringuid.

Epsoni konsultatsioonipunkt (Telefon: +0800212873)

Meie konsultatsioonipunkti meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- □ Müügiuuringud ja tooteteave
- □ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Epsoni teeninduskeskus:

Telefoni- number	Faksinum- ber	Aadress
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Tai- pei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nan- jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Towns- hip, Yilan County 265, Taiwan

Kust saada abi

Telefoni- number	Faksinum- ber	Aadress
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hua- lien County 970, Tai- wan
03-4393119	03-4396589	5F., No. 2, Nan- dong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No. 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taic- hung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Ming- hua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaoh- siung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Sheng- li Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Spikker Austraalia/ Uus-Meremaa kasutajatele

Epsoni esindus Austraalias/Uus-Meremaa soovib teile pakkuda kõrgetasemelist kliendituge. Lisaks teie toote dokumentidele pakume teabe saamiseks järgmisi allikaid:

Teie müügiagent

Ärge unustage, et teie müügiagent oskab tihti tuvastada ja lahendada probleeme. Alati helistage esmalt oma müügiagendile, et leida probleemidele lahendusi; nad oskavad tihtipeale lahendada probleeme kiiresti ja lihtsalt ning oskavad nõu anda, mida edasi teha.

Interneti-URL

Austraalia https://www.epson.com.au

Uus-Meremaa https://www.epson.co.nz

Avage Epsoni Austraalia/Uus-Meremaa veebileht. Veebilehel on vaheleht draiverite allalaadimiseks, Epsoni kontaktipunktid, teave uute toodete kohta ja tehniline tugi (e-posti teel).

Epsoni konsultatsioonipunkt

Epsoni konsultatsioonipunkti pakutakse viimase abiväena, mida kasutame, et meie klientidel oleks juurdepääs nõuannetele. Konsultatsioonipunkti operaatorid saavad teid aidata installimises, konfigureerimises ja Epsoni tootega töötamisel. Meie müügieelne konsultatsioonipunkt pakub uute Epsoni toodete kohta kirjandust ja annab teada, kus asub lähim müügiagent või hooldusagent. Siin vastatakse paljudele küsimustele.

Konsultatsioonipunkti numbrid on:

Austraalia	Telefon:	1300 361 054
	Faks:	(02) 8899 3789
Uus-Meremaa	Telefon:	0800 237 766

Soovitame enne helistamist koguda kokku asjakohase informatsiooni. Mida rohkem informatsiooni on teil olemas, seda siiremini saame lahendada probleemi. See informatsioon hõlmab Epsoni toote dokumente, arvutitüüpi, opsüsteemi, tarkvararakendusprogramme ja teisi andmeid, mis tunduvad teile tähtsad.

Spikker Singapuri kasutajatele

Epson Singapore poolt pakutavad informatsiooni-, teenuste- ja hooldusvõimalused on:

Internetiaadress (https://www.epson.com.sg)

E-kirjade kaudu saab informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste, sagedaste küsimuste, müügiuuringute ja ka tehnilise toe kohta.

Epsoni konsultatsioonipunkt (Telefon: (65) 6586 3111)

Meie konsultatsioonipunkti meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- □ Müügiuuringud ja tooteteave
- C Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Spikker Tai kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress (https://www.epson.co.th)

E-kirjade kaudu saab informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste ja sagedaste küsimuste kohta.

Epsoni kuum liin (Telefon: (66) 2685-9899)

Meie kuuma liini meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- □ Müügiuuringud ja tooteteave
- □ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- □ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Spikker Vietnami kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Epsoni kuum liin (Telefon):

84-8-823-9239

Teeninduskeskus:

80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Spikker Indoneesia kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress (https://www.epson.co.id)

- Informatsioon tootespetsifikatsioonide kohta, draiverid allalaadimiseks
- □ Sagedased küsimused, müügiuuringud, küsimused e-posti teel

Epsoni kuum liin

- □ Müügiuuringud ja tooteteave
- Tehniline tugi
 Telefon (62) 21-572 4350
 - Faks (62) 21-572 4357

Epsoni teeninduskeskus

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta
	Telefon/faks: (62) 21-6230 1104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung
	Telefon/faks: (62) 22-7303766

Kust saada abi

Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Il. Kusuma Bangsa 116 – 118	Telefon:	(852) 2827-8
	Surabaya	Faks:	(852) 2827-4
	Telefon: (62) 31-5355035		
	Faks: (02) 51-5477657	Spikker Mala	isia kasu
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	Informatsiooni, teenus on:	ste ja hoolduse
	Telefon: (62) 274-565478	Internetiaadres	55
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11	(https://www.e	pson.com
	Medan	Informatsioon too draiverid allalaadi	otespetsifikatsio miseks
	Telefon/faks: (62) 61-4516173	D. Sagadagad küsimu	and määning
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 JI. Ahmad Yani No. 49	küsimused e-post	i teel
	Makassar	Epson Trading	(M) Sdn. B
	Telefon: (62) 411-350147/411-350148		

Spikker Hong Kongi kasutajatele

Tehnilise toe ja ka teiste müügijärgsete teenuste saamiseks võivad kasutajad võtta ühendust Epson Hong Kong Limited'iga.

Interneti koduleht

Epson Hong Kong on loonud oma kodulehe internetis nii hiina kui ka inglise keeles, et pakkuda kasutajatele järgnevat informatsiooni:

- **D** Tooteteave
- Vastused sagedastele küsimustele
- Viimased Epsoni tootedraiverite versioonid

Meie kodulehe aadress on:

https://www.epson.com.hk

Tehnilise toe kuum liin

Võite võtta ühendust ka meie insenertehnilise personaliga:

elefon:	(852) 2827-8911
aks:	(852) 2827-4383

tajatele

kontaktandmed

.my)

- oonide kohta,
- ringud,

hd.

Peakontor.

Telefon:	603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsoni konsultatsioonipunkt

- □ Müügiuuringud ja tooteteave (infoliin) Telefon: 603-56288222
- Järelepäringud parandusteenuste ja garantii, toote kasutamise ja tehnilise toe kohta (Techline) Telefon: 603-56288333

Spikker India kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress (https://www.epson.co.in)

Pakume informatsiooni tootespetsifikatsioonide kohta, draivereid allalaadimiseks ja tootepäringuid.

Epson India Peakontor — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson India piirkonna kontorid:

Asukoht	Telefoninumber	Faksinumber
Mumbai	022-28261515/16/ 17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30 286001 /30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Abiliin

Teeninduse, tooteteabe või kassettide tellimiseks helistage tasuta numbrile — 18004250011 (kella 09:00–21:00).

Teenindus (CDMA ja mobiilikasutajad) — 3900 1600 (09:00–18:00) prefiks kohalik STD-kood.

Spikker Filipiinide kasutajatele

Tehnilise toe ja ka teiste müügijärgsete teenuste saamiseks võivad kasutajad võtta ühendust Epson Philippines Corporationiga järgnevate telefoni- või faksinumbrite ja e-posti aadressi kaudu:

E-post:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph
Kasutajatoe ot- seliin:	(63-2) 706 2625
Faks:	(63-2) 706 2665
Pealiin:	(63-2) 706 2609

Internetiaadress

(https://www.epson.com.ph)

Pakume informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste ja sagedaste küsimuste kohta ja e-posti teel vastame päringutele.

Maksuvaba nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Meie kuuma liini meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- □ Müügiuuringud ja tooteteave
- □ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- □ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta