

Kaugjuhtpaneeli kasutusjuhend



Sisukord

Teave kaugjuhtpaneeli kohta

Näited kaugjuhtpaneeli kasutamisest.	•	•					•	•					.:	3
--------------------------------------	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	----	---

Kaugjuhtpaneeli seadistamine

Kaugjuhtpaneeli lubamine
Seadistamine printeri juhtpaneelilt 4
Seadistamine arvutist
Kaugjuhtpaneeli käitumise seadistamine 4

Kaugjuhtpaneeli käivitamine

Kaugjuhtimise alustamine 6
Kaugjuhtpaneeli juhtimine
Printeri juhtpaneeli kasutamine kaugjuhtimise ajal 8

Printeripaneeli kuva kaugjuhtimise ajal

Kaugjuhtimise ajal näidatav kuva	. 9
Kuva ajal, mil printeripaneel on peidetud	10

Kaubamärgid

Teave kaugjuhtpaneeli kohta

See funktsioon võimaldab printeri juhtpaneeli kaugjuhtimist arvutist või tahvelarvutist, mis asub printerist eemal.

Selle funktsiooni lisamiseks peate värskendama printeri püsivara uusimale versioonile.

Valige printeri paneelil **Sätted** > **Üldsätted** > **Süsteemi administreerimine** > **Püsivara värskendamine** > **Värskenda** ja järgige juhtnööre paneelil.

Näited kaugjuhtpaneeli kasutamisest

Allpool on kirjeldatud, kuidas käib võrgus hallatavas printeris esineva probleemi lahendamine kaugjuhtimisel.



Kaugjuhtpaneel kasutab printeri juhtpaneeli kaugjuhtimiseks rakendust Web Config.

Sihtulatus piirdub kohtvõrguga, mis võimaldab rakenduse Web Config käivitamist ja kaugjuhtpaneeli toetavate mudelite kaugjuhtimist.

Märkus.

Teatavate mudelite kaugjuhtimiseks interneti kaudu tuleb installida Epson Remote Service.

Vaadake lisateavet kaugjuhtimisrakenduse Web Config kohta dokumendist Epson Remote Service Operation Guide.

Kaugjuhtpaneeli seadistamine

Kaugjuhtpaneeli lubamine

Seadistamine printeri juhtpaneelilt

Kui administraator on üldsätete menüükirjed lukustanud, logige toimingute tegemiseks sisse administraatorina.

- 1. Valige printeri juhtpaneelilt Sätted > Üldsätted > Süsteemi administreerimine > Kaugjuhtpaneel.
- 2. Valige Aktiveeri.

Seadistamine arvutist

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Device Management > Remote Control Panel > Setup

- 4. Määrake suvandi Remote Control Panel sätteks ON.
- 5. Klõpsake nuppu OK.

Kaugjuhtpaneeli käitumise seadistamine

Kui olete juba arvutist kaugjuhtpaneeli lubanud, minge selle jaotise 4. punkti juurde.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Device Management > Remote Control Panel > Setup

4. Seadistage kõik üksused.

EPSON LIN	-C6000						Administrator L	20.04
Status Print	Scan/Copy F	as Storage	Network	Network Security	Product Securit	V Device Management	Epson Open Platform	
Email Notification Control Panel		Remote	e Control	Panel > Setu	р			
Power Saving		Remote Control P	hanel :		. ON . O	OFF		
Card Reader		Auto Approval :			O ON .	OFF		_
Sound Elevent Data		Auto Approval Ter	eout (0 - 300 s	econds)	30			
Stored Lana	in the second	-Onerate from it	he Main Screen					
Expert and import set	ang sawe	Disconnect Rev	mote Connectio	a :	· Alcount	O Not Mound		
almost		Hide Remote 5	creen :		Alcund	O Net Mound		
Fermales Undate								
Automatic Fernanee Up	date							
Administrator Name Co Information	riaci.							
Date and Time								
HOisplay Format								
+Oale and Time								
*Time Difference								
+Time Server								
Clear Internal Memory I	lata							
Contacts Manager								
Power								
Restore Default Setting	•							
Edit Home								
Advanced Features								
Remote Control Panel		OK						
Setup								
Execute								

Auto Approval

See on saadaval, kui suvandi Remote Control Panel säte on ON.

Muudeks toiminguteks, nagu kaughooldus, valige ON, et luua teatava aja möödumisel printerilt luba saamata ühendus automaatselt.

□ Auto Approval Timeout (0 - 300 seconds)

Kui suvandi **Auto Approval** säte on **ON**, määrake aeg, mille möödumisel printeri juhtpaneel lülitub kaugjuhtimisele.

□ Disconnect Remote Connection

Määrake, kas kaugühendust saab kaugjuhtimise ajal printeri juhtpaneelilt katkestada.

□ Hide Remote Screen

Määrake, kas kaugjuhtimiskuva saab printeri juhtpaneelilt peita, näiteks kasutaja sisselogimise vms ajal.

5. Klõpsake nuppu OK.

Kaugjuhtpaneeli käivitamine

Kaugjuhtimise alustamine

Printeri administraator saab kaugjuhtimist alustada plaanilise hoolduse ajal või siis, kui kasutaja palub abi.

- Funktsioonile Web Config juurdepääsuks sisestage brauserisse printeri IP-aadress. Sisestage printeri IP-aadress printeriga samasse võrku ühendatud arvutist. Saate vaadata printeri IP-aadressi alljärgnevast menüüst.
 Sätted > Üldsätted > Võrgusätted > Võrgu olek > Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- 2. Sisestage administraatori parool, et administraatorina sisse logida.
- 3. Valige järgmises järjestuses.

Device Management > Remote Control Panel > Execute

4. Klõpsake nuppu Start, et saata printerisse kaugühenduspäring.

Kui printeri lähedal on kasutajaid, julgustage neid seda lubama.

Kui kaugühendusest keeldutakse, sest printer on kasutuses, oodake pisut aega ja proovige uuesti.

Märkus.

Järgmisi toiminguid teeb kasutaja printeri ees olles.

Printeri juhtpaneeli ekraanil küsitakse luba kaugjuhtimiseks. Valige **Kinnita**. Vaadake kaugühenduse juhtnööre ja puudutage nuppu **Nõus**.

5. Kasutage printeri kaugjuhtimiseks kaugjuhtpaneeli.



Märkus.

Kaugjuhtimine lõppeb automaatselt, kui avate rakenduses Web Config mõne muu vahekaardi ja möödub 30 sekundit või kui sulgete brauseri kaugjuhtpaneeli sulgemata.

6. Kaugjuhtimise lõpetamiseks klõpsake nuppu Finish.

Kaugjuhtpaneeli juhtimine

Pointer Mode

Valige see, kui õpetate kasutajatele printeri kasutamist. Selle abil saab panna printeri ekraanile templi, et osutada tähelepanu nõudvatele aladele või järgmisele nupule, mida tuleb vajutada.



Hide Main Screen

Valige see, et peita kuvad, mida te ei taha kasutajatele näidata, näiteks kaugjuhtimisel administraatori parooli sisestamise ajal. Tühjendage see ruut, et peitmine tühistada.

Lock Main Screen

Valige see, et kuvada printeri juhtpaneelil teade, et administraator on paneeli kasutamise keelanud ja kasutajad ei saa printeri juhtpaneeli kasutada.

Image Quality Priority

Valige see, et näidata printeri juhtpaneelil sama pilti, mis on printeril endal.

Kui see eemaldatakse, halveneb pildikvaliteet ja animatsioonid keelatakse ekraanil, et seada esikohale kiirus ja vähendada koormust võrgule.

Keyboard

Kui ekraanil on vaja sisestada teksti, võite selle kopeerida oma arvutist ja klaviatuuri tekstiväljale kleepida.

Nupu Send klõpsamise korral kuvatakse sisestatud tekst printeri ekraanil.

Nupu Acquire klõpsamise korral näidatakse kaugjuhtpaneeli tekstiväljal printeri juhtpaneelilt sisestatud teksti.

Finish

Klõpsake kaugjuhtimise lõpetamiseks nuppu Finish.

Printeri juhtpaneeli kasutamine kaugjuhtimise ajal

Kaugjuhtimiskuva peitmine

Valige printeri juhtpaneelilt 🔯 , et peita kaugjuhtimiskuva rakenduses Web Config, kust printerit kaugjuhitakse.

Kaugjuhtimise lõpetamine

Valige kinnitusteate kuvamiseks 📉 .

Kui tahate kaugjuhtimise lõpetada, valige Jah.

Printeripaneeli kuva kaugjuhtimise ajal

Kaugjuhtimise ajal näidatav kuva

Seda kuva näidatakse printeri kaugjuhtpaneeli abil kaugjuhtimise ajal. Printeri juhtpaneelil on oranž raam, mis näitab, et kaugühendus on aktiivne. Kaugjuhtimismenüü on kuvatud all paremal.



Seda kuva näidatakse seadistamise ajal rakenduses Web Config, et kasutaja ei saaks kaugühendust katkestada ega printeri juhtpaneelilt kaugjuhtimiskuva peita. Kaugjuhtimismenüüd ei kuvata all paremal.



Kuva ajal, mil printeripaneel on peidetud

Seda kuva näidatakse siis, kui administraator peidab kaugpöörduse ajal printeripaneeli.



Kaubamärgid

- □ Üldteatis: muid tootenimesid on selles trükises kasutatud ainult tuvastamise eesmärgil ja need võivad olla vastavate omanike kaubamärgid.Epson ütleb lahti kõigist õigustest neilekaubamärkidele.
- □ © 2024-2025 Seiko Epson Corporation