

Посібник з експлуатації панелі віддаленого керування



Зміст

Про панель дистанційного керування

Приклади використання панелі	
дистанційного керування	3

Налаштування панелі дистанційного керування

Увімкнення панелі дистанційного керування 5
Виконання налаштувань на панелі
керування принтера5
Внесення налаштувань на комп'ютері 5
Налаштування функціональних

можливостей панелі дистанційного керування. . . 5

Запуск панелі дистанційного керування

Запуск сеансу дистанційного керування 7	,
Робота з панеллю дистанційного керування 8	
Використання панелі керування принтера	
під час дистанційного керування	I

Відображення панелі принтера під час дистанційного керування

Екран, який відображається під час	
дистанційного керування	0
Екран, який відображається, коли панель	
принтера приховано	1

Торгові марки

Про панель дистанційного керування

Ця функція дає змогу дистанційно управляти панеллю керування принтера з комп'ютера або планшета, розташованого далеко від принтера.

Щоб додати цю функцію, потрібно оновити принтер до останньої версії мікропрограми.

На панелі принтера виберіть **Налаш.** > **Загальні налаштування** > **Сист. адміністрування** > **Оновлення мікропрограмного забезпечення** > **Оновити** і дотримуйтеся вказівок на панелі.

Приклади використання панелі дистанційного керування

Далі пояснюється процедура дистанційного усунення проблеми, яка виникла на принтері з мережевим керуванням.



Панель дистанційного керування використовує Web Config для дистанційного керування панеллю керування принтера.

Цільовий діапазон знаходиться в межах локальної мережі, що дозволяє запускати Web Config і дистанційно керувати моделями, які підтримують панель дистанційного керування.

Примітка.

Щоб дистанційно керувати певними моделями через Інтернет, необхідно інсталювати Epson Remote Service.

Відомості про віддалене користування програмою Web Config див. в Operation Guide Epson Remote Service.

Налаштування панелі дистанційного керування

Увімкнення панелі дистанційного керування

Виконання налаштувань на панелі керування принтера

Якщо пункти меню загальних налаштувань заблоковано адміністратором, увійдіть в систему як адміністратор, щоб виконати дії.

- 1. На панелі принтера виберіть Налаш. > Загальні налаштування > Сист. адміністрування > Панель віддаленого керування.
- 2. Натисніть Увімкнути.

Внесення налаштувань на комп'ютері

1. Введіть IP-адресу принтера у браузер, щоб отримати доступ до Web Config.

Введіть IP-адресу принтера з комп'ютера, підключеного до тієї ж мережі, що й принтер.

У наведеному нижче меню можна перевірити IP-адресу принтера.

Налаш. > Загальні налаштування > Налаштування мережі > Стан мережі > Стан підкл. до LAN/Wi-Fi

- 2. Введіть пароль адміністратора, щоб увійти як адміністратор.
- 3. Виберіть наведений нижче порядок елементів.

Керування пристроєм > Панель віддаленого керування > Установки

- 4. Для параметра Панель віддаленого керування встановить значення Увімкнути.
- 5. Клацніть ОК.

Налаштування функціональних можливостей панелі дистанційного керування

Якщо ви вже увімкнули панель дистанційного керування з комп'ютера, перейдіть до кроку 4 цього розділу.

Введіть IP-адресу принтера у браузер, щоб отримати доступ до Web Config.
 Введіть IP-адресу принтера з комп'ютера, підключеного до тієї ж мережі, що й принтер.
 У наведеному нижче меню можна перевірити IP-адресу принтера.

Налаш. > Загальні налаштування > Налаштування мережі > Стан мережі > Стан підкл. до LAN/Wi-Fi

- 2. Введіть пароль адміністратора, щоб увійти як адміністратор.
- 3. Виберіть наведений нижче порядок елементів.

Керування пристроєм > Панель віддаленого керування > Установки

4. Налаштуйте кожен елемент.

Statu Prist Scara/Copy Fax Brouge Metods, Becurity Podod Security Device Management Epson Open Platform Dead Holdication Control Panel Control Panel > Setup Image: Setu	EPSON LM-C8000		Administrator Log.ov
Ciment Neutriculation Control Pranti Prever Stairing Ciment Stairing Stand Stairing	Status Print Scan/Copy	Fax Storage Network Network	Security Product Security Device Management, Epson Open Platform
Prover Serrig Card Reader Remote Control Panel : ● ON ○ GPF Stored Data Ante Apprivat Time(LT 0-200 seconds) : ○ ON ● GPF Stored Data Coperate from the Main Socient ○ ON ● GPF # Upont #Upont #Upont • ON ○ GPF ● GN # Coperate from the Main Socient ○ ON ● GPF # Coperate from the Main Socient ● ON ● GPF # Coperate from the Main Socient ● ON ● Atternation # Operate from the Main Socient ● Atternation ● Deconvect from the Main Socient # Operate from the Main Socient ● Atternation ● Deconvect from the Main Socient # Operate from the Main Socient ● Atternation ● Deconvect from the Main Socient # Operate Socient ● Atternation ● Deconvect from the Main Socient # Automatic Formaze Update ● Atternation ● Deconvect from the Main Socient # Automatic Formaze Update ● Atternation ● Nett Allowed ● Nett Allowed # Automatic Formaze Update ● Atternation ● Nett Allowed ● Nett Allowed # Automatic Formaze Update ● One ● Nett Allowed ● Nett Allowed # Operation ● Deconvector ● Nett Allowed ● Nett Allowed # Operatinternatificon Data ● Deconvector	Email Notification Control Panel	Remote Control Panel	> Setup
Latin Halani Sovid So	Fower Saving	Remote Control Panel :	CON COFF
Boold Table Auto Approval Time of (2 - 300 sector/bit): Stored Table Expass and linport Setting Value sloport sloport Stored Table	Eard Header	Auto Approval :	O ON 🜻 OFF
Export and import Setting Value Opticate from the Main Scoren. «Export and import Setting Value »Import Value »Import Value »Import Value »Import Value Acconnect Remide Convectors: « Allowed) Primiere Update Acconnect Remide Convectors: « Allowed) Acconnect Remide Convectors: « Allowed) Acconnect Remide Convectors: Bet Home Acconnect Settings Ext Home Acconnect Settings Setting Setting	Stovet Data	Auto Approval Timeout (0 - 300 seconds) :	30
inlevini Disconnect Reinde Connection : Allowed Instruction inlevini Hide Reindle Screen : Allowed Instruction Automatic Fermione Update Automatic Fermione Update Instruction Instruction Automatic Fermione Update Automatic Fermione Update Instruction Instruction Automatic Fermione Update Instruction Instruction Instruction Description Instruction Instruction Instruction information Instruction Instruction Instruction information Instruction Instruction Instruction Volution Formatic Instruction Instruction Instruction information Instruction Instruction Instruction Volution Formatic Instruction Instruction Instruction information Instructin Instructin Instruction	Fanot and import Sation Value	Operate from the Main Screen	
simpot Hde Remate Schen : Allowed Finnewer Update Automatic Finnewer Update Administrator Name Contact information Deta and Time information Sime Obliner.co information Contact Namegor Power Reshore Contact Kanger Power Reshore Contact Stenge	iExport.	Disconnect Remote Connection	Aloved O Not Aloved
Fimmare Update Autonator Firmare Update Autonator Name Casta Homaton Deared Time Note and Time Note and Time Note And Time Note And Time Note Server Clear Insernal Memory Data Contacts Manager Power Resore Definal Settings Edit Homa Advanced Features Resore Contacts Pasel Serve	Himport	Hide Remote Screen :	Aloved O Not Aloved
Automatic Ferniere Update Administrator Name Contact Information Data and Time Data forma Data forma Notation Ferniere Notation Ferniere Notation Streme Time Difference Notation Manager Power Restore Defined Settings Edit Home Advanced Features Restore Defines Setting	Firmware Update	-	
Advanced Freshures Foreign For	Automatic Fernware Update		
Dete and Time songiup Format solute and Time Time Diffuence Contact: Manager Power Reshore Default Settings Edit Home Advanced Features Resma Contact Resel Cont Settio	Administrator Name/Contact Information		
Notapiap Fornat Notapiap Fornat Notapiap Fornat Notapiap Fornat Network Networ	Date and Time		
NDer and Time NTme Difference NTme Difference NTme Difference NTme Difference NTme Difference Note: No	+Display Format		
*Time Diffuence *Time Diffuence *Time Diffuence Cear Internal Memory Data Contacts: Manager Power Restore Default Settings Edit Home Advanced Teatives Remote Contact Shael Singo Singo Cont	+Oate and Time		
Kime Server Clear Internal Managor Contacts Managor Power Restore Default Settings Edit Home Advanced Freatures Renote Contrail Famel Serue	+Time Difference		
Centrative Internal Memory Data Contacts Manager Power Restore Defined Settings Edit Home Advanced Features Restore Contacts Panel Setting	+Time Server		
Contacts Manager Power Restore Dofust Settings Edit Home Advanced Features Remote Control Renel OK	Clear Internal Memory Data		
Powr Restore Cellsuit Settings Edit Home Advanced Features Restore Catrix Panel OK Setup	Contacts Manager		
Restore Collaud Settings Edit Home Advanced Features Remote Control Panel Cox	Power		
Advanced Features Remote Control Ranel OK Singo	Restore Default Settings		
Advances Features Remote Control Ramel OK Singo	E dt Home		
Sing Sing Sing Sing Sing Sing Sing Sing	Advanced reasons		
	Remote Control Panel	OK	
Enclose .	E-mail		

□ Автоматичне схвалення

Ця функція доступна, якщо для параметра **Панель віддаленого керування** встановлено значення **Увімкнути**.

Для таких цілей, як дистанційне обслуговування, виберіть Увімкнути, щоб автоматично підключатися після закінчення певного часу без отримання дозволу від принтера.

□ Час очікування автоматичного схвалення (0-300 секунд)

Якщо для параметра **Автоматичне схвалення** встановлено значення **Увімкнути**, налаштуйте час, доки панель керування принтера не перемкнеться на режим дистанційного керування.

🗅 Відключити віддалене підключення

Дозволяє вказати, чи можна розірвати віддалене підключення з панелі керування принтера під час роботи у віддаленому режимі.

🗅 Приховати віддалений екран

Дозволяє вказати, чи можна приховати віддалений екран із панелі керування принтера, наприклад, під час операцій входу користувача в систему.

5. Клацніть ОК.

Запуск панелі дистанційного керування

Запуск сеансу дистанційного керування

Адміністратор принтера може ініціювати дистанційне керування під час планового технічного обслуговування або коли користувач просить про допомогу.

1. Введіть IP-адресу принтера у браузер, щоб отримати доступ до Web Config.

Введіть ІР-адресу принтера з комп'ютера, підключеного до тієї ж мережі, що й принтер.

У наведеному нижче меню можна перевірити ІР-адресу принтера.

Налаш. > Загальні налаштування > Налаштування мережі > Стан мережі > Стан підкл. до LAN/Wi-Fi

- 2. Введіть пароль адміністратора, щоб увійти як адміністратор.
- 3. Виберіть наведений нижче порядок елементів.

Керування пристроєм > Панель віддаленого керування > Виконати

4. Щоб надіслати запит на віддалене підключення до принтера, натисніть Запуск.

Якщо поблизу принтера є користувачі, попросіть їх дозволити підключення.

Якщо віддалене підключення відхилено, оскільки принтер використовується, зачекайте деякий час і повторіть спробу.

Примітка.

Користувач виконує перед принтером наведені нижче дії.

На панелі керування принтера з'являється екран із запитом на дозвіл дистанційного керування. Натисніть **Підтвердити**.

Ознайомтеся з інструкціями з віддаленого підключення і натисніть ОК.

5. Керуйте принтером на відстані за допомогою панелі дистанційного керування.



Примітка.

Дистанційне керування автоматично завершується, якщо ви перейдете на іншу вкладку у Web Config і пройде 30 секунд, або якщо ви закриєте браузер, не закривши панель дистанційного керування.

6. Щоб завершити сеанс дистанційного керування, натисніть Завершити.

Робота з панеллю дистанційного керування

Режим покажчика

Виберіть цей параметр під час інструктажу користувачів щодо роботи з принтером. Дозволяє розмістити штамп на екрані принтера, щоб вказати ділянки, на які користувачі повинні звернути увагу, або наступну кнопку для роботи.



Приховати головний екран

Виберіть цей параметр, щоб приховати екрани, які користувачі не повинні бачити, наприклад, під час віддаленого введення пароля адміністратора. Щоб скасувати приховування, зніміть цей прапорець.

Заблокувати головний екран

Виберіть цей параметр, щоб відобразити на панелі керування принтера повідомлення про те, що адміністратор вимкнув операції панелі, і користувачі не можуть використовувати панель керування принтера.

Пріоритет якості зображення

Виберіть цей параметр, щоб на панелі керування принтера відображалося те саме зображення, що й на самому принтері.

Якщо позначку знято, якість зображення знижується, а анімація на екрані вимикається з метою підвищення швидкості й зменшення навантаження на мережу.

Клавіатура

На будь-якому екрані, де потрібно ввести текст, ви можете скопіювати й вставити його з комп'ютера в текстове поле клавіатури.

Якщо натиснути кнопку Надіслати, введений вами текст відображається на екрані принтера.

Якщо натиснути кнопку **отримати**, текст, введений на панелі керування принтера, відображається в текстовому полі на панелі дистанційного керування.

Завершити

Щоб завершити роботу з дистанційним керуванням, натисніть Завершити.

Використання панелі керування принтера під час дистанційного керування

Приховування екрана дистанційного керування

Виберіть 🔯 на панелі керування принтера, щоб приховати екран дистанційного керування у Web Config, за допомогою якого здійснюється дистанційне керування принтером.

Завершення сеансу дистанційного керування

Виберіть 📉 , щоб відобразити повідомлення про підтвердження.

Якщо потрібно завершити сеанс дистанційного керування, виберіть Так.

Відображення панелі принтера під час дистанційного керування

Екран, який відображається під час дистанційного керування

Цей екран відображається під час дистанційного керування принтером за допомогою панелі дистанційного керування. Панель керування принтера обрамлена помаранчевим кольором, що вказує на те, що відбувається віддалене підключення. Меню дистанційного керування відображається внизу праворуч.



Це екран, який відображається під час виконання налаштувань у Web Config, щоб користувач не зміг розірвати віддалене підключення або приховати екран віддаленого підключення за допомогою панелі керування принтера. Меню дистанційного керування не відображається внизу праворуч.



Екран, який відображається, коли панель принтера приховано

Цей екран відображається, коли адміністратор приховує панель принтера під час віддаленого доступу.



Торгові марки

- Загальне попередження: інші назви продуктів, використані тут, призначені лише для ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників.Компанія Epson відмовляється від жодного та всіх прав на ці торгові марки.
- □ © 2024-2025 Seiko Epson Corporation