

SC-P9300 Series SC-P7300 Series

Guia do Utilizador

CMP0488-01 PT

Copyrights e Marcas comerciais

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela utilização destas informações relativamente a outras impressoras.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias resultantes de interferências eletromagnéticas que ocorram devido ao uso de cabos de interface que não sejam Epson Approved Products da Seiko Epson Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

PANTONE[®], as cores geradas podem não corresponder aos padrões identificados pela PANTONE. Consulte as publicação PANTONE atuais para uma cor precisa. A PANTONE[®] e outras marcas comerciais da Pantone são propriedade da Pantone LLC. Pantone LLC, 2019.

Microsoft, Windows and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies.

YouTube is trademarks of Google LLC.

Adobe, Acrobat, Adobe RGB, Lightroom, Photoshop, PostScript[®]3TM and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

i1 is trademark of X-Rite.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

Aviso Geral: todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

©2024-2025 Seiko Epson Corporation

Índice de Conteúdo

Copyrights e Marcas comerciais

Introdução

Apresentação do Software

Software fornecido em epson.sn(Exceto paraSC-P9370/SC-P7370).21
Software fornecido em epson.sn(ApenasSC-P9370/SC-P7370).22
Outro software fornecido (Exceto para SC-P9370/SC-P7370)
Outro software fornecido (Apenas SC-P9370/ SC-P7370)
Utilização do Epson Media Installer 25
Procedimento de inicialização
de Ecrã
Adicionar informações de papel
Editar informações de papel
Partilha de informações de papel com vários
computadores
Utilização do Web Config

Operações Básicas

Notas sobre colocação de papel	37
Posição de colocação de papel	37
Colocar e retirar papel em rolo	38
Como colocar	38
Remover papel em rolo	38
Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster	39
Como colocar	39
Remover Folhas de Corte/Poster	40
Definição de Papel Colocado.	40
Cortar o papel em rolo	41
Como definir	43
Quando o tipo de papel não é apresentado no painel de controlo ou no controlador da	
impressora	45
Utilizar o Suporte para Papel	49
Ejetar o papel para a parte de trás	49
Ejetar o papel para a parte da frente	51
Guardar	52
Utilizar a unidade de bobina de enrolamento	
automático (opcional)	53
Utilizar o Painel de Controlo.	54
Colocar o núcleo do rolo	55
Colocar o Papel.	55
Remover papel.	57
Métodos de Impressão Básicos(Windows)	59
Executar a impressão.	59
Cancelar a Impressão	61
Métodos de Impressão Básicos(Mac)	62
Executar a impressão	62

Índice de Conteúdo

Cancelar a Impressão	63
Área de impressão	64
Área de Impressão do Papel em Rolo	64
Área de Impressão de Folhas Soltas	66

Utilizar a Unidade de Disco Rígido Opcional

Resumo da função.	67
Funções alargadas	67
Gestão de Tarefas de Impressão	67
Dados num disco rígido	68
Utilizar a unidade de disco rígido a partir do	
controlador da impressora (apenas Windows)	68
Gravar tarefas de impressão	69
Visualizar e Imprimir Tarefas de Impressão	
Gravadas	70

Utilizar o Controlador de Impressão(Windows)

Visualizar o Ecrã de Definições	71
No Control Panel (Painel de controlo)	71
Visualizar Ajuda	72
Faça clique na Tecla Ajuda para Visualizar	72
Clique com o botão direito do rato no item	
que pretende verificar e visualizar	72
Personalizar o Controlador de Impressão	73
Gravar várias definições como as suas	
definições selecionadas	73
Sumário do Separador Utilitários	74

Utilizar o Controlador de Impressão(Mac)

Visualizar o Ecrã de Definições	75
Visualizar Ajuda	75
Utilizar Presets (Predefinições)	75
Guardar em Presets (Predefinições)	75
Eliminar Presets (Predefinições).	76
Utilização do Epson Printer Utility 4	76
Iniciar o Epson Printer Utility 4	76
Funções do Epson Printer Utility 4	76

Vários métodos de impressão

Imprimir com tons mais escuros de preto	
(Cobertura de preto otimizado)	78
Correção de cor e impressão	79

Imprimir Fotografias a Preto e Branco 82
Impressão Sem Margens 85
Tipos de Métodos de Impressão Sem Margens 85
Papel suportado
Acerca do Corte do Papel em Rolo 87
Definir Procedimentos de Impressão 88
Impressão Ampliada/Reduzida 89
Ajustar documentos à largura do papel em
rolo (Apenas no Windows)
Ajustar Documentos ao Formato de Impressão 91
N-up/Poster
Frente e Verso Dobrados (apenas no Windows). 93
N-up
Poster (apenas no Windows)
Imprimir em Formatos Não Normalizados 100
Gestor de Esquemas(apenas para Windows) 102
Definir Procedimentos de Impressão 103
Gravar e Chamar Definições 104

Impressão com Gestão de Cores

Acerca da Gestão de Cores
Definições de Impressão da Gestão de Cores 106
Definir perfis
Configurar a gestão de cores com as aplicações 107
Configurar a gestão de cores com o controlador da impressora
Impressão da Gestão de Cores através do ICM Anfitrião (Windows) 108
Impressão da gestão de cores através do ColorSync (Mac)
Impressão de gestão de cores através do Controlador ICM(apenas para Windows) 110

Lista do Menu

Conf papel	112
Definições gerais	120
Manutenção	130
Idioma/Language	131
Estado	131

Manutenção

Manutenção da cabeça de impressão	132
Operações de manutenção	132
Verif. injec. cab. impr	133
Limpeza da cabeça de impressão	134
Alinham. cab. impressão	136
Ajuste Alim. Papel	138

Substituir Consumíveis	0
Substituir cartuchos de tinta	0
Substituir a caixa de manutenção 14	1
Substituir o Dispositivo de Corte 14	1
Limpar a impressora	2
Limpar o exterior	2
Limpar o interior	3

Resolver Problemas

Quando aparece uma mensagem	147
Erro do SpectroProofer (quando o SpectroProofer Mounter (Opcional) está	
instalado)	148
Quando são exibidos uma Mensagem de Erro e	
um Código de Erro	149
Resolução de Problemas	150
Não Pode Imprimir (Porque a Impressora	
Não Funciona)	150
A Impressora Parece que Está a Trabalhar,	
Mas Não Imprime Nada	153
As Impressões não têm a qualidade que	
esperava	153
Problemas de alimentação ou de ejeção	161
Outros	163

Anexo

Opções e Consumíveis	66
Papel Especial Epson 10	66
Cartuchos de tinta	66
Outros	68
Kit de substituição de almofadas de absorção (almofadas de absorção para impressão sem	
margens)	70
Meio Suportado 12	72
Tabela de Papel Especial Epson. 12	72
Papel comercialmente compatível disponível 18	83
Larguras de papel suportadas 18	84
Antes de imprimir em papel comercialmente	
disponível	86
Explicação das cores PANTONE 18	88
Notas sobre a Deslocação ou o Transporte da	
Impressora	89
Espaço para Instalação 18	89
Notas sobre o manuseamento da impressora 18	89
Notas sobre o Transporte	89
Notas ao retomar a utilização da impressora 19	91
Requisitos de Sistema	92
Controlador de impressão 19	92

Web Config	193
Epson Edge Dashboard	193
Tabela de Especificações	195

Notas sobre manuais

Significado dos Símbolos

Os símbolos indicados em seguida são utilizados neste manual para alertar para operações e procedimentos de manuseamento perigosos que podem causar ferimentos nos utilizadores e em terceiros, bem como danos materiais. Certifique-se de que entende os símbolos antes de ler o manual.

Atenção:	Deve ser respeitado para evitar lesões físicas graves.
[1
Advertência:	Deve ser respeitado para evitar lesões físicas.
	1
Importante:	Deve ser respeitado para evitar danos no produto.
Nota:	Contêm informação útil ou adicional sobre o funcionamento deste produto.
K	
Â	Indica o conteúdo de referência relacionado.

Figuras

As ilustrações podem diferir ligeiramente do modelo que está a usar. Esteja ciente desse facto quando usar os manuais.

Descrições do modelo do produto

Alguns modelos descritos no presente manual podem não ser vendidos no seu país ou região.

Notas sobre sistemas operativos

Windows

Neste manual, termos como "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" e "Windows Server 2008" referem-se aos seguintes sistemas operativos. Além disso, o termo "Windows" é utilizado para referir todas as versões e "Windows Server" é utilizado para se referir ao "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" e "Windows Server 2008".

- □ Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 11
- □ Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 10
- □ Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 8.1
- □ Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 8
- □ Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 7
- Sistema operativo Microsoft[®] Windows Server[®] 2022
- Sistema operativo Microsoft[®] Windows Server[®] 2019
- Sistema operativo Microsoft[®] Windows Server[®] 2016
- Sistema operativo Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2
- Sistema operativo Microsoft[®] Windows Server[®] 2012
- Sistema operativo Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2
- Sistema operativo Microsoft[®] Windows Server[®] 2008

Мас

Neste manual, "Mac OS" é utilizado para referir a versão Mac OS X 10.6.8 ou mais recente, assim como macOS 10.12 ou mais recente.

Organização do manual

E.U.A., Canadá e América Latina

Para ver os manuais do utilizador, visite o site de suporte da sua região e procure o seu produto:

- □ https://epson.com/support (E.U.A.)
- □ https://epson.ca/support (Canadá)
- Letter://latin.epson.com/support (América Latina)

Outras regiões

Os manuais do produto são organizados como mostrado abaixo.

Pode consultar os manuais em PDF usando o Adobe Acrobat Reader ou Preview (Mac).

Guia de configuração (folheto)		Fornece informações sobre co- mo configurar a impressora de- pois de a retirar da caixa. Leia este manual para realizar as operações em segurança.
Instruções de segu- rança (folheto)		Este manual explica as regras que devem ser seguidas para evitar danos à impressora e o risco de ferimentos a clientes e outras pessoas. Leia este ma- nual para utilizar o produto de forma segura e correta. Em al- gumas regiões, esta informa- ção está incluída no <i>Manual de</i> <i>instalação</i> .
Assistência Epson (PDF)		Fornece informações sobre a Assistência Epson para cada re- gião.
N	lanual Online	
	Guia do Utilizador (este manual)	Fornece informações gerais e instruções sobre a utilização da impressora e a resolução de problemas.
	Guia do Adminis- trador (PDF)	Fornece aos administradores de rede informações sobre ges- tão e definições da impressora.
	Manuais vídeo Ep- son	Disponibiliza vídeos sobre a execução de vários procedi- mentos de manutenção.

Ver os manuais de vídeo

Os manuais de vídeo foram carregados para o YouTube.

Clique em **Epson Video Manuals** na parte superior da página Manual Online, ou clique no texto azul apresentado em seguida para ver os manuais.

Epson Video Manuals

Se as legendas não são exibidas ao reproduzir o vídeo, clique no ícone de legendas mostrado na imagem abaixo.





Ver os manuais de PDF

Esta seção usa o Adobe Acrobat Reader DC como um exemplo para explicar as operações básicas para ver o PDF no Adobe Acrobat Reader.



- 1 Clique para imprimir o PDF do manual.
- Sempre que clicar, os marcadores serão exibidos ou ocultados.
- 3 Clique no título para abrir a página relevante.

Clique em [+] para abrir os títulos numa posição inferior da hierarquia.

Se a referência estiver em texto azul, clique no texto azul para abrir a página relevante.

Para voltar à página anterior, faça o seguinte.

Para Windows

Mantenha a tecla Alt pressionada e pressione a tecla \leftarrow .

Para Mac

Ao pressionar a tecla de comando, pressione a tecla \leftarrow .

Pode introduzir e procurar palavras-chave, tais como nomes de itens que pretende confirmar.

Para Windows

Clique com o botão direito do rato numa página no manual PDF e selecione **Find (Localizar)** no menu exibido para abrir a barra de ferramentas de pesquisa.

Para Mac

Selecione **Find (Localizar)** no menu **Edit (Editar)** para abrir a barra de ferramentas de pesquisa.

③ Para ampliar o texto num ecrã que seja demasiado pequeno para ver corretamente, clique em ⊕. Clique em ⊙ para reduzir o tamanho. Para especificar uma parte de uma ilustração ou captura de ecrã para ampliá-la, faça o seguinte.

Para Windows

Clique com botão direito do rato na página do manual PDF e selecione **Marquee Zoom (Zoom painel rolante)** no menu exibido. O cursor transforma-se em lupa, use-o para especificar o intervalo do lugar que pretende ampliar.

Para Mac

Clique no menu View (Visualizar) — Zoom — Marquee Zoom (Zoom painel rolante) nesta ordem para transformar o cursor numa lupa. Use o cursor como uma lupa para especificar o intervalo do lugar que pretende ampliar.

Abre a página anterior ou a próxima página.

Descrição da Impressora

Secção frontal

Estas explicações utilizam ilustrações do SC-P9300 Series.



Tampa do papel em rolo

Abrir para carregar o rolo de papel.

2 Tampa da impressora

Abra esta tampa quando pretender limpar a impressora ou desobstruir encravamentos.

3 Tampas dos tinteiros (à esquerda e à direita)

Abrir ao instalar os tinteiros.

🖅 "Substituir cartuchos de tinta" na página 140

Apoio de ejeção de papel

Utilizar para ajustar a direção ejetar papel.

5 Cesto de papel

As impressões são recolhidas neste suporte, mantendo o papel limpo e sem vincos.

🖅 "Utilizar o Suporte para Papel" na página 49

6 Rodas

Existem duas rodinhas em cada perna. Regra geral, depois de a impressora estar colocada no devido lugar, as rodinhas são bloqueadas.

Tampa de manutenção

Abrir ao limpar à volta das tampas.

🖅 "Limpar à volta da cabeça de impressão e das tampas" na página 158

8 Painel de controlo

∠ Painel de controlo" na página 14

9 Lâmpada de alerta

Acende para avisar que ocorreu um erro. Pode verificar o conteúdo do erro no painel de controlo.

🛈 Tampa de folha solta

Abrir ao colocar folhas soltas ou cartão de poster.

Ranhura de entrada

Introduzir o papel nesta entrada.



1 Apoio do adaptador

Coloque os adaptadores de núcleo neste suporte quando colocar o papel em rolo.

2 Alavanca de bloqueio

Esta alavanca fixa o papel em rolo no apoio do adaptador. Baixe-a para soltar e levante-a para bloquear.

8 Limpador

Remove a tinta da superfície dos jatos da cabeça de impressão. Experimente limpá-los quando a limpeza automática não eliminar a obstrução na cabeça de impressão.

🖅 "Limpar à volta da cabeça de impressão e das tampas" na página 158

4 Tampas de sucção

Durante a limpeza da cabeça, esta tampa suga a quantidade ideal de tinta dos jatos da cabeça de impressão. Tente limpá-los quando a limpeza automática não eliminar a obstrução na cabeça de impressão.

🖅 "Limpar à volta da cabeça de impressão e das tampas" na página 158

5 Tampas anti secagem

Exceto durante a impressão, estas proteções tapam os jatos da cabeça de impressão para impedir que estes sequem. Tente limpá-los quando a limpeza automática não eliminar a obstrução na cabeça de impressão.

🖅 "Limpar à volta da cabeça de impressão e das tampas" na página 158

6 Alavanca de bloqueio do adaptador

Levante a alavanca para soltar e baixe-a para bloquear. Desbloqueie quando colocar o papel em rolo e bloqueie depois de o colocar.

Adaptador do rolo

Ao colocar papel em rolo na impressora, encaixe-o na extremidade do rolo.

8 Cabeça de impressão

Projeta a tinta através de jatos de elevada densidade ao mesmo tempo que se desloca para a esquerda e direita para imprimir.

Parte de trás



Porta LAN

Ligar o cabo LAN.

Porta USB

Ligar o cabo USB.

8 Porta opcional

Ligar o SpectroProofer mounter ou a Unidade de enrolamento automático (apenas para o modelo SC-P9300 Series).

Intrada de CA

Ligue aqui o cabo de alimentação fornecido.

Caixa de manutenção

Absorve os resíduos de tinta. No caso de SC-P9300 Series, é colocado em dois locais à esquerda e à direita, enquanto que SC-P7300 Series se encontra num local à direita.

∠ Substituir a caixa de manutenção" na página 141

6 Ranhura da unidade de armazenamento opcional

Ligar a unidade de disco rígido opcional.

Tampa de manutenção

Abrir ao limpar à volta da cabeça de impressão.

🖅 "Limpar à volta da cabeça de impressão e das tampas" na página 158

Painel de controlo



Botão de início

Toque neste botão quando for exibido o menu para regressar à janela de Início.

O botão de início está desligado quando não pode ser usado durante operações tais como colocar papel.

2 Luz de alimentação

A luz acesa ou intermitente indica o estado de funcionamento da impressora. Activado : a impressora está ligada.

Activado : a impressora esta ngada.

Intermi- : a impressora está a realizar um procestente so como por exemplo iniciar, desligar, a receber dados, ou a imprimir uma limpeza de cabeça. Aguarde sem executar quaisquer operações até que a luz deixe de piscar. Não desligue o cabo de alimentação.

Desacti- : a unidade está desligada. vado

Botão de alimentação

Permite ligar e desligar a impressora.

4 Ecrã

Este é o ecrã tátil que apresenta o estado da impressora, menus, mensagens de erro e outros.

Visualização do Ecrã





Permite configurar o papel, definições de impressora, e realiza a manutenção da impressora. Consulte a secção que se segue para obter uma lista dos menus.

∠ f "Lista do Menu" na página 112

2 Área de exibição de informações

Apresenta o estado da impressora, mensagens de erro, etc.

Ao receber uma tarefa de impressão, o ecrã muda como mostrado abaixo. O ecrã é descrito a seguir.



- Mostra o nome do ficheiro que está a ser impresso.
- (2) : Barra de progresso da tarefa em execução.
- Tempo estimado até à conclusão da impressão.

(4) : Botão de pausa.

Informações de colocação de papel

Exibe as informações de papel para o papel colocado.

Exibe os níveis de tinta

Exibe a quantidade de tinta restante nos cartuchos de tinta.

A abreviatura por baixo da barra indica a cor da tinta.

- PK : Photo Black (Preto Fotográfico)
- MK : Matte Black (Preto Mate)
- Y : Yellow (Amarelo)
- VM : Vivid Magenta (Magenta Vivo)
- C : Cyan (Ciano)
- GY : Gray (Cinzento)
- VLM : Vivid Light Magenta (Magenta Claro Vivo)
- LC : Light Cyan (Ciano Claro)
- LGY : Light Gray (Cinza Claro)
- V : Violet (Violeta)

Quando é apresentado o símbolo 4, significa que o cartucho de tinta tem pouca tinta. Pressione o ecrã para verificar o número de modelo do tinteiro.

Exibe a quantidade de espaço restante na caixa de manutenção

L Exibe o valor aproximado de espaço na caixa de manutenção.

Quando o símbolo é apresentado, significa que a caixa de manutenção está quase cheia. Pressione o ecrã para verificar o número de modelo da caixa de manutenção.

🜀 🔟 (Informação)

É possível verificar as informações do item consumível e a lista de mensagens. Também é possível verificar o histórico de tarefas.

Ligação para o manual online)

Nota para E.U.A., Canadá e América Latina:

Pode ver o vídeo através da leitura do código QR apresentado.

🔞 🕕 (Rede)

É possível verificar o estado da ligação de rede e alterar definições.



9 🞯 (Manutenção)

É possível verificar e limpar os jatos da cabeça de impressão, substituir os consumíveis e limpar as peças.

🛈 🏼 (Luz interior)

É possível ligar ou desligar a luz Interior. Ligue a luz interior quando pretender verificar as impressões à medida que são impressas.

🛈 🔀 (Colocar/Cortar papel)

Quando o rolo de papel está colocado, pode colocar o papel na posição de corte e cortá-lo. Pode também ajustar definições de corte.

Notas sobre Utilização e Conservação

Espaço para Instalação

Certifique-se de que garante um espaço de, pelo menos, 300 mm (11,81 polegadas) à volta da impressora, livre de quaisquer outros objetos, para não obstruir a ejeção do papel e a substituição de consumíveis.

Consulte a "Tabela de especificações" para conhecer as dimensões externas da impressora.

∠ Tabela de Especificações" na página 195



Notas Sobre a Utilização da Impressora

Tenha em atenção os pontos seguintes quando utilizar esta impressora para evitar avarias, mau funcionamento e diminuição da qualidade de impressão.

Quando utilizar esta impressora, observe os limites da temperatura de funcionamento e de humidade descritos na "Tabela de especificações". ∠ Tabela de Especificações" na página 195 Mesmo quando as condições acima forem cumpridas, é possível que não consiga imprimir corretamente se as condições ambientais não forem adequadas ao papel que está ser utilizado. Certifique-se de que utiliza a impressora num ambiente em que os requisitos do papel são cumpridos. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o papel. Além disso, aquando da utilização num local seco, num ambiente de ar condicionado ou sob luz solar direta, conserve a humidade adequada.

- Evite utilizar a impressora em locais com fontes de aquecimento ou que estejam expostos a correntes de ar diretas de ventiladores ou de aparelhos de ar condicionado. Se não respeitar esta precaução os jatos da cabeça de impressão podem secar e ficar obstruídos.
- A cabeça de impressão pode não ser protegida (ou seja, pode não deslocar-se para o lado direito) se ocorrer um erro e a impressora for desligada sem resolver primeiro o erro. A função de proteção da cabeça é uma função mediante a qual a cabeça de impressão é coberta automaticamente com uma proteção (tampa) para impedir que seque. Neste caso, desligue a impressora e aguarde um pouco, até que a proteção da cabeça se efetue automaticamente.
- Quando a impressora estiver ligada, não retire a ficha nem corte a corrente no disjuntor. Se o fizer, a cabeça de impressão pode não ficar devidamente protegida. Neste caso, desligue a impressora e aguarde um pouco, até que a proteção da cabeça se efetue automaticamente.
- A limpeza é efetuada automaticamente após um determinado período para manter a cabeça de impressão em boas condições. Por conseguinte, é consumida alguma tinta, não só durante a impressão, mas também durante as operações de manutenção, como a limpeza da cabeça.

Notas Sobre Quando Não Utilizar a Impressora

Se não a utilizar, tenha em conta os pontos seguintes quando guardar a impressora. Se não guardar a impressora corretamente, poderá não conseguir imprimir devidamente quando a voltar a utilizar.

- Se não imprimir durante muito tempo, os jatos da cabeça de impressão podem ficar obstruídos. Recomendamos que imprima uma vez por semana para evitar a obstrução da cabeça de impressão.
- O rolo pode deixar uma marca no papel que fica na impressora. Isto pode também fazer com que o papel fique ondulado ou enrolado e provocar problemas de alimentação ou riscar a cabeça de impressão. Retire todo o papel quando guardar a impressora.

Guarde a impressora depois de confirmar que a cabeça de impressão foi protegida (a cabeça está posicionada totalmente à direita). Se a cabeça de impressão ficar desprotegida durante muito tempo, a qualidade de impressão pode diminuir.

Nota:

Se a cabeça de impressão não estiver protegida, ligue a impressora e, em seguida, desligue-a.

Para impedir a acumulação de pó e outros materiais estranhos na impressora, feche todas as tampas antes de a guardar.

Se não for utilizar a impressora durante um longo período de tempo, proteja-a com um pano anti estático ou outra cobertura.

Os jatos da cabeça de impressão são muito pequenos e podem entupir facilmente se o pó se infiltrar na cabeça de impressão, não sendo possível imprimir corretamente.

Quando ligar a impressora após um longo período de não utilização, esta pode efetuar automaticamente a limpeza das cabeças para garantir a qualidade de impressão.

∠ 𝗊 "Manutenção da cabeça de impressão" na página 132

Notas sobre quando utilizar o painel de controlo

🔨 Atenção:

Se o ecrã de cristais líquidos do painel de controlo estiver danificado, tenha muito cuidado com os cristais líquidos no seu interior.

Se ocorrer uma das seguintes situações, tome medidas de emergência.

- Se entrar em contacto com a pele, limpe o que ficar agarrado à pele, passe por água e lave bem com sabão.
- Se entrar em contacto com os olhos, lave com água limpa durante pelo menos 15 minutos e consulte um médico.
- Se o líquido entrar em contacto com a sua boca, contacte imediatamente o seu médico.
- Toque no painel com o dedo. O painel só reage ao ser tocado com o dedo.

- Poderá não reagir ao usar outra coisa que não seja um dedo, quando utilizar dedos molhados ou mãos com luvas, ou se for utilizado com uma folha de proteção ou autocolante no painel.
- Não utilizar objetos pontiagudos tais como canetas esferográficas ou lapiseiras. Se o fizer, pode danificar o painel de controlo.
- Se o painel estiver sujo, limpe-o com um pano macio. Se o painel estiver demasiado sujo, humedeça o pano com água contendo uma pequena quantidade de detergente neutro, torça firmemente o pano antes de o utilizar para limpar o painel, e depois termine limpando com um pano macio e seco. Não utilize produtos químicos voláteis, tais como diluente, benzeno ou álcool. Se o fizer, pode danificar a superfície do painel de controlo.
- Não utilize num ambiente sujeito a mudanças bruscas de temperatura ou humidade. A condensação pode formar-se no interior do painel, afetando o seu desempenho.
- Não pressione o painel com força nem o sujeite a impactos fortes. Se o fizer, pode partir o painel. Se partir, não toque nos fragmentos nem tente remover o painel, contacte o seu revendedor ou a Assistência Epson.
- Alguns pixels no ecrã podem não se iluminar ou podem ficar acesos constantemente. Para além disso devido às características do ecrã de cristais líquidos, pode ocorrer um brilho desigual, mas não se trata de uma avaria.

Notas sobre o manuseamento dos tinteiros

Tenha em atenção os pontos seguintes quando manusear os tinteiros para manter a boa qualidade de impressão.

Os tinteiros e a Maintenance Box (caixa de manutenção) fornecidos destinam-se a ser utilizados durante o carregamento inicial. Os tinteiros e a Maintenance Box (caixa de manutenção) fornecidos devem ser substituídos com alguma brevidade.

- Recomendamos que guarde os tinteiros à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta e que os utilize antes de terminar o prazo de validade indicado na embalagem.
- Para garantir bons resultados, recomendamos gastar toda a tinta do tinteiro no prazo de um ano após a instalação.
- Os tinteiros que tenham sido guardados a baixa temperatura durante um longo período de tempo devem voltar à temperatura ambiente ao longo de um período de quatro horas.
- Não toque nas placas de circuitos integrados existentes nos tinteiros. Caso contrário, poderá não ser possível imprimir adequadamente.
- Instale todos os tinteiros, cada um na respetiva ranhura. Se uma das ranhuras estiver vazia, não é possível imprimir.
- A impressora deverá ter sempre tinteiros instalados. A tinta da impressora pode secar, impedindo que a impressão esteja à altura do esperado. Deixe os tinteiros nos respetivos encaixes, mesmo quando não estiver a utilizar a impressora.
- O nível de tinta e outros dados são guardados na placa de circuitos integrados, permitindo a utilização dos tinteiros depois de os retirar e substituir.
- Para evitar a acumulação de sujidade na saída da tinta, guarde devidamente os tinteiros retirados. A porta de fornecimento de tinta dispõe de uma válvula e por isso dispensa o uso de tampas.
- Como os tinteiros retirados podem ter tinta à volta da saída da tinta, tenha cuidado para não sujar a área circundante quando retirar os tinteiros.
- Para manter a qualidade da cabeça de impressão, esta impressora para de imprimir antes de os tinteiros ficarem completamente vazios, e mantém alguma tinta no tinteiro usado.
- Embora os tinteiros possam conter materiais reciclados, isso não afeta o desempenho nem a função da impressora.
- Não desmonte nem altere os tinteiros. Caso contrário, poderá não ser possível imprimir adequadamente.

Não deixe o tinteiro cair nem bater contra objetos rígidos. Caso contrário, a tinta poderá verter do tinteiro.

Notas sobre o manuseamento do papel

Tenha em atenção os pontos seguintes quando manusear e guardar o papel. Se o papel não estiver em bom estado, a qualidade de impressão pode diminuir.

Consulte a documentação fornecida com cada papel.

Notas sobre manuseamento

- ❑ Utilize suportes especiais da Epson em condições ambientais normais (temperatura: 15 a 25°C (59 a 77°F); humidade: 40 a 60%).
- □ Não dobre o papel nem risque a sua superfície.
- Evite tocar com as mãos na superfície imprimível do papel. A humidade e oleosidade das mãos podem afetar a qualidade de impressão.
- Mexa no papel pelas extremidades.
 Recomendamos a utilização de luvas de algodão.
- As alterações de temperatura ou humidade podem fazer com que o papel fique ondulado ou enrolado. Verifique os seguintes pontos.
 - □ Colocar o papel antes de imprimir.
 - Não utilizar papel ondulado ou enrolado.
 No caso de papel em rolo, cortar as partes de papel ondulado ou enrolado e colocar novamente.
 Com folhas soltas, usar papel novo.
- □ Não molhe o papel.
- Não deite fora a embalagem do papel, pois pode utilizá-la para o guardar.
- □ Evite guardar o papel em locais sujeitos a luz solar direta, a calor excessivo ou humidade.
- Guarde as folhas soltas na embalagem original depois de a abrir e coloque-as numa superfície plana.

Retire o papel em rolo que não está a ser utilizado da impressora. Enrole-o corretamente e guarde-o na embalagem original fornecida com o rolo de papel. Se deixar ficar o rolo de papel na impressora durante muito tempo, a qualidade do papel pode deteriorar-se.

Notas sobre o manuseamento do papel impresso

Para manter resultados de impressão de alta qualidade e duradouros, tenha em conta os pontos seguintes.

- □ Não esfregue nem risque a superfície impressa. Se o fizer, a tinta poderá sair.
- Não toque na superfície impressa, pois isso pode remover a tinta.
- Após a impressão, certifique-se de que as impressões estão completamente secas, e não empilhe ou dobre o papel. Se o fizer, a cor pode sofrer alterações quando as folhas tocam umas nas outras (deixando uma marca). Estas marcas desaparecem se as impressões forem separadas imediatamente e secas; contudo, se não as separar, irão permanecer.
- Se colocar as impressões num álbum antes de estarem completamente secas, poderão ficar esborratadas.
- □ Não utilize um secador para secar as impressões.
- **□** Evite a luz solar direta.
- Evite a distorção das cores ao expor ou guardar as impressões, seguindo as instruções da documentação do papel.

Nota:

Normalmente, as impressões e as fotografias ficam esbatidas (distorção das cores) com o passar do tempo devido à ação da luz e de vários elementos constituintes do ar. Isto também se aplica ao papel especial Epson. No entanto, se as fotografias forem guardadas convenientemente, o grau de distorção de cores pode ser minimizado.

- Para obter informações detalhadas sobre o manuseamento do papel após a impressão, consulte a documentação fornecida com o papel especial Epson.
- As cores de fotografias, pósteres e de outros materiais impressos são vistas de forma diferente em diferentes condições de iluminação (fontes de luz*). As cores das impressões desta impressora podem também ser vistas de forma diferente quando expostas a fontes de luz diferentes.
 * As fontes de luz incluem luz solar, luz fluorescente, luz incandescente e outros tipos.

Poupar energia

A impressora entra em modo de repouso ou desliga-se automaticamente se não forem efetuadas operações durante um período de tempo definido. Pode ajustar o tempo antes de aplicar a gestão de energia. Qualquer aumento afeta a eficiência energética do produto.

Tenha em consideração o ambiente antes de efectuar alguma alteração.

Modo Repouso

A impressora entra no modo inativo quando não existem erros, não são recebidas tarefas de impressão e não são executadas operações no painel de controlo ou outras. Quando a impressora entra no modo inativo, o ecrã do painel de controlo desliga-se e os motores internos e outras peças desligam-se para reduzir o consumo de energia.

O modo inativo é cancelado se for recebido um trabalho de impressão ou for premida uma tecla no painel de controlo.

É possível definir o tempo antes de entrar no modo inativo de 1 a 60 minutos. Por predefinição, a impressora entra no modo de suspensão se não forem executadas operações durante 15 minutos. É possível alterar o **Temporizador** em "Definições gerais".

∠ "Definições gerais" na página 120

Nota:

Quando a impressora entra no modo inativo, o ecrã do painel de controlo fica sem imagem, como se a impressora tivesse sido desligada, mas o indicador luminoso continua ligado.

Temporiz. p/ desligar

A impressora está equipada com a opção Temporiz. p/ desligar, que desliga automaticamente a impressora se não ocorrerem erros, se não forem recebidas tarefas de impressão e se não forem executadas operações no painel de controlo ou outras, durante um determinado período de tempo. É possível definir o tempo até a impressora desligar automaticamente de 30 minutos a 12 horas.

A predefinição é **Desactivado**. É possível alterar o **Temporiz. p**/ **desligar** no menu "Definições gerais".

∠ "Definições gerais" na página 120

Software fornecido em epson.sn (Exceto para SC-P9370/SC-P7370)

O software básico está disponível em epson.sn (sítio web). Instale a partir de https://epson.sn.

A tabela seguinte apresenta o software fornecido.

Para mais informações sobre o vário software, consulte a ajuda Online de cada software ou o *Guia do Administrador* (manual online).

Descarregue o software da Internet e instale-o. Ligue o seu computador à Internet e instale o software.

Nome do software	Sumário
Controlador de impressão	Instale o controlador da impressora para usufruir de todas as vantagens desta impressora ao imprimir.
Controladores de comunicação Epson (apenas para Windows)	 Os controladores de comunicação Epson devem ser instalados nos seguintes casos. Se estiver a utilizar o Epson Edge Dashboard e o Epson Edge Print Quando imprimir utilizando um RIP disponível comercialmente com um computador e uma impressora
Epson Software Updater	Software para verificar se existem atualizações de software e para o avisar e instalar o software caso exista uma atualização. Permite atualizar o firmware e software já instalados na impressora.
EpsonNet Config SE	Com este software, é possível configurar diversas definições de rede para a impressora a partir do computador. Esta opção é útil porque permite a introdução de endereços e nomes com o teclado. Este manual é também instalado em conjunto com o software.
Epson Print Layout	 Trata-se de um software plug-in para Adobe Photoshop e Adobe Lightroom. Ao utilizar o Adobe Photoshop e o Adobe Lightroom, pode gerir facilmente as cores corretamente. Pode verificar a imagem ajustada para fotografias a preto e branco no ecrã. Pode salvar o seu tamanho e tipo de papel preferencial e carregá-los facilmente. Pode dispor e imprimir facilmente fotografias.
Epson Edge Dashboard	Software conveniente para administrar várias impressoras. Permite a confirmação numa lista do estado das impressoras registadas para monitorização. Trocedimento de inicialização" na página 33 Trocedimento para fechar" na página 34

Nome do software	Sumário
Epson Media Installer	Trata-se de uma ferramenta para adicionar informação de papel à impressora ou ao controlador da impressora.
	Se estiver a usar o Windows, pode iniciá-lo a partir do controlador da impressora.
	Se estiver a usar o Mac, é possível iniciá-lo a partir de /Applications/Epson Software/ Epson Utilities/Epson Media Installer.app.
	🖙 "Utilização do Epson Media Installer" na página 25

Software fornecido em epson.sn (Apenas SC-P9370/SC-P7370)

O método de distribuição do software varia de acordo com a sua região.

E.U.A., Canadá e América Latina

Para ver e transferir as opções de software, visite o site de suporte da sua região e procure o seu produto:

- □ https://epson.com/support (E.U.A.)
- □ https://epson.ca/support (Canadá)
- Letter://latin.epson.com/support (América Latina)

Outras regiões

O software básico está disponível em epson.sn (sítio web). Instale a partir de https://epson.sn.

A tabela seguinte apresenta o software fornecido.

Para mais informações sobre o vário software, consulte a ajuda Online de cada software ou o *Guia do Administrador* (manual online).

Descarregue o software da Internet e instale-o. Ligue o seu computador à Internet e instale o software.

Nome do software	Sumário
Controlador de impressão	Instale o controlador da impressora para usufruir de todas as vantagens desta impressora ao imprimir.
Epson Software Updater	Software para verificar se existem atualizações de software e para o avisar e instalar o software caso exista uma atualização. Permite atualizar o firmware e software já instalados na impressora.
EpsonNet Config SE	Com este software, é possível configurar diversas definições de rede para a impressora a partir do computador. Esta opção é útil porque permite a introdução de endereços e nomes com o teclado. Este manual é também instalado em conjunto com o software.

Nome do software	Sumário
Epson Print Layout	Trata-se de um software plug-in para Adobe Photoshop e Adobe Lightroom.
	Ao utilizar o Adobe Photoshop e o Adobe Lightroom, pode gerir facilmente as cores corretamente.
	Pode verificar a imagem ajustada para fotografias a preto e branco no ecrã.
	Pode salvar o seu tamanho e tipo de papel preferencial e carregá-los facilmente.
	Pode dispor e imprimir facilmente fotografias.
Epson Edge Dashboard	Software conveniente para administrar várias impressoras. Permite a confirmação numa lista do estado das impressoras registadas para monitorização.
	ব্রে "Procedimento de inicialização" na página 33
	"Procedimento para fechar" na página 34
Epson Media Installer	Trata-se de uma ferramenta para adicionar informação de papel à impressora ou ao controlador da impressora.
	Se estiver a usar o Windows, pode iniciá-lo a partir do controlador da impressora.
	Se estiver a usar o Mac, é possível iniciá-lo a partir de /Applications/Epson Software/ Epson Utilities/Epson Media Installer.app.
	🖅 "Utilização do Epson Media Installer" na página 25

Outro software fornecido (Exceto para SC-P9370/ SC-P7370)

Para além do software de base, é fornecido o seguinte software. O método de fornecimento varia de acordo com o software.

Nome do software	Sumário
Epson Edge Print Pro (Apenas Windows)	Este é um RIP de software Epson original. É possível imprimir facilmente e combinar cores, maximizando o desempenho da impressora. Transfira este software a partir do CD fornecido.
Adobe ICC Profile (Apenas Windows)	Este software permite verificar perfis Adobe [®] RGB. Descarregar este software a partir do sítio Web da Epson. https://www.epson.com
Web Config	Este software é instalado previamente. Pode iniciá-lo a partir de um navegador Web através de uma rede. Pode configurar as definições de segurança da rede a partir de Web Config.

Nota:

Para além dos mencionados acima, no sítio Web da Epson são apresentados outros tipos de software compatíveis com esta impressora. Comprove a informação na seguinte ligação.

https://www.epson.com

Outro software fornecido (Apenas SC-P9370/ SC-P7370)

Para além do software de base, é fornecido o seguinte software. O método de fornecimento varia de acordo com o software.

Nome do software	Sumário
Web Config	Este software é instalado previamente. Pode iniciá-lo a partir de um navegador Web através de uma rede.
	Pode configurar as definições de segurança da rede a partir de Web Config.
	"Utilização do Web Config" na página 32

Nota:

Para além dos mencionados acima, no sítio Web da Epson são apresentados outros tipos de software compatíveis com esta impressora. Comprove a informação na seguinte ligação.

https://www.epson.com

Utilização do Epson Media Installer

Esta secção fornece um resumo das funcionalidades Epson Media Installer e operações básicas.

Epson Media Installer permite adicionar informações de papel a partir da Internet. Também pode editar a informação sobre o papel que acrescentou.



As informações de papel, incluindo perfis ICC, modos de impressão, e parâmetros de controlo de impressão, são descarregados dos servidores. As informações de papel transferidas são guardadas no controlador da impressora ou na impressora.

Procedimento de inicialização

Inicie o Epson Media Installer a partir do controlador da impressora ou do Epson Edge Dashboard.

Nota:

É necessário transferir o software a partir da Internet para começar Epson Media Installer sem utilizar Epson Edge Dashboard ou a impressora.

Para o controlador da impressora

Para Windows

Clique em **Epson Media Installer** no separador **Utilitários** do controlador da impressora.

🖨 Main 🗊 Layout 🥓 Utility	
Print Head Nozzle Check	Speed and Progress
Print Head Cleaning	Menu Arrangement
	Export or Import
EPSON Status Monitor 3	Epson Media Installer
Monitoring Preferences	
Print Queue	
Language: English (English)	✓ Software Update
	Version 6.70

Para Mac

Inicie o Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Para Epson Edge Dashboard



Configuração da janela principal

Uma das seguintes janelas é exibida ao iniciar o Epson Media Installer. Clique no nome da janela na parte superior da janela para mudar de janela.

Janela Gestão de Suportes

□ Janela Transferência de Suportes

A configuração e as funções das janelas são exibidas abaixo.

Janela Gestão de Suportes

Apresenta informações sobre o papel guardadas na impressora selecionada.

No entanto, as informações de papel definidas nas **Configuração de papel personalizado** no painel de controlo da impressora não são exibidas.

	Media Management Medi	a Download	í
다 년 前	된 다		
Printer EPSON	Series v		Refresh
Media Type	Media Name	NotificationsStatus Edita	ble Removable
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper(260)	Not Acquired	2
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)	ONot Acquired	
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)	Not Acquired	
Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper(260)	Not Acquired	
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(170)	Not Acquired	
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(170)	Not Acquired	
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper	ONot Acquired	
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper	Registered	
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper	ONot Acquired	
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)	ONot Acquired	
Photo Paper	Baryta	ONot Acquired	
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(Registered C) 0
Proofing Paper	Epson Proofing Paper White Semimatte	ONot Acquired	
Proofing Paper	Epson Proofing Paper Commercial	Not Acquired	
FineArt Paper	Velvet Fine Art Paper	ONot Acquired	
FineArt Paper	Watercolor Paper - Radiant White	Not Acquired	
FineArt Paper	UltraSmooth Fine Art Paper	Not Acquired	
FineArt Paper	Fine Art Matte	Not Acquired	
FineArt Paper	Washi <thin></thin>	Not Acquired	
FineArt Paper	Washi	ONot Acquired	
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper	ONot Acquired	
Matte Paper	Singleweight Matte Paper	Not Acquired	
Matte Paper	Photo Quality Inkjet Paper	ONot Acquired	
Matte Paper	Enhanced Matte Paper	ONot Acquired	
Matte Paper	Archival Matte Paper	Not Acquired	
Canvas	Canvas Satin	ONot Acquired	
Canvas	Canvas Matte	Not Acquired	

	Nomes das peças	Função
0	Área de operação do papel	Pode realizar as seguintes operações para as informações de papel selecionadas na lista de papel (3).
		C (Suporte de cópia): faz uma cópia das informações de papel selecionado e guarda-a na impressora ou no controlador da impressora.
		 (Editar): altera as definições para as informações de papel selecionado. Se as definições podem ser alteradas, a janela Editar definições de suportes será exibida. "B" "Editar definições de suportes Configuração de Ecrã" na página 29
		前 (Remover): elimina a informação do papel selecionada da impressora ou do controlador da impressora.
		Importar): importa um ficheiro de informações de papel. Só é possível importar um ficheiro de cada vez.
		E* (Exportar): exporta as informações de papel selecionadas para um ficheiro. Só é possível exportar um ficheiro de cada vez.

	Nomes das peças	Função
2	Impressora	Selecione a impressora para a qual pretende apresentar as informações de papel.
3	Lista de Papel	Exibe as informações de papel guardadas na impressora selecionadas em Impressora (2) lista.
		Os conteúdos de cada coluna são explicados abaixo.
		Tipo suporte Apresenta as informações de papel para cada tipo de papel. A ordem em que os tipos de papel são apresentados é a mesma que no painel de controlo da impressora.
		Nome suporte Informações de papel copiadas usando D (Suporte de cópia) quando a palavra "(Copy)" é exibida no final do nome.
		Notificações Quando estiverem disponíveis informações adicionais, será exibido 1. Clique para ver as informações.
		 Estado Registado: informações de papel que foram transferidas para o Epson Media Installer, e guardadas na impressora ou no controlador da impressora. Não adquirido: informações de papel que não foram transferidas para o Epson Media Installer, mas foram guardadas na impressora ou no controlador da impressora. É possível imprimir em papel especial Epson mesmo que o estado seja Não adquirido.
		 Editável é exibido para informações de papel com definições que podem ser alteradas.
		Removível é exibido para informações de papel que podem ser eliminadas.
4	Botão Atualizar	Clique aqui se as informações de papel que adicionou anteriormente não forem exibidas no controlador da impressora.

SC-P9300 Series/SC-P7300 Series Guia do Utilizador

Apresentação do Software

Janela Transferência de Suportes

Transfira informações de papel do servidor e registe-as na sua impressora, controlador da impressora, etc.

	Media Management	Media Download	_	
Printer EPSON	Region Series V Local	Media Vendor EPSON	Media Type ~ All	• Sear
Media Vendor	Media Name	Media Type Noti	ficationsStatus	Last Updated
EPSON	Backlight Film Roll PK	Other	Not Acquired	8/17/2020 3:51:00
EPSON	Backlight Film Roll MK	Other	ONot Acquired	8/17/2020 3:51:00
EPSON	Fine Art Matte	FineArt Paper	ONot Acquired	8/19/2020 11:06:0
EPSON	Washi	FineArt Paper	ONot Acquired	8/19/2020 11:01:0
EPSON	Washi <thin></thin>	FineArt Paper	Not Acquired	8/19/2020 11:04:0
EPSON	Baryta	Photo Paper	Not Acquired	8/19/2020 10:57:0
EPSON	Canvas Matte	Canvas	Not Acquired	8/19/2020 10:51:0
EPSON	Canvas Satin	Canvas	Not Acquired	8/19/2020 10:48:0
EPSON	Enhanced Synthetic Paper	Other	ONot Acquired	8/17/2020 3:51:00
EPSON	Velvet Fine Art Paper	FineArt Paper	Not Acquired	8/18/2020 7:03:00
EPSON	Epson Proofing Paper Commercial	Proofing Paper	Not Acquired	8/17/2020 3:01:00
EPSON	Archival Matte Paper	Matte Paper	ONot Acquired	8/17/2020 10:16:0
EPSON	Photo Quality Inkjet Paper	Matte Paper	Not Acquired	8/17/2020 10:16:0
EPSON	Singleweight Matte Paper	Matte Paper	Not Acquired	8/17/2020 10:16:0
EPSON	Doubleweight Matte Paper	Matte Paper	Not Acquired	8/17/2020 10:14:0
EPSON	Premium Glossy Photo Paper(170)	Photo Paper	Not Acquired	8/17/2020 2:35:00
EPSON	Premium Luster Photo Paper	Photo Paper	ONot Acquired	8/21/2020 2:40:00
EPSON	Premium Semigloss Photo Paper	Photo Paper	Registered	8/18/2020 5:37:00
EPSON	Premium Glossy Photo Paper	Photo Paper	ONot Acquired	8/18/2020 5:31:00
EPSON	Photo Paper Gloss(250)	Photo Paper	ONot Acquired	8/21/2020 2:40:00
EPSON	Premium Semimatte Photo Paper(260)	Photo Paper	ONot Acquired	8/17/2020 2:24:00
EPSON	Premium Semigloss Photo Paper(250)	Photo Paper	Not Acquired	8/17/2020 1:47:00
EPSON	Premium Glossy Photo Paper(250)	Photo Paper	Not Acquired	8/17/2020 1:12:00
EPSON	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper	Other	Not Acquired	3/26/2020 7:34:00
EPSON	Standard Proofing Paper Premium (250)	Proofing Paper	○Not Registere	d 12/12/2019 12:53
EPSON	Legacy Baryta	Photo Paper	ONot Registere	d 12/19/2019 8:03:0
EPSON	Plain Paper	Plain Paper	Not Acquired	12/10/2019 3:25:0
EPSON	Enhanced Adhesive Synthetic Paper	Other	Not Acquired	12/10/2019 3:31:0

	Nomes das peças	Função
0	Área das condição de pesquisa	Para reduzir as informações de papel exibidas na lista de papel (2), especifique as condições e clique em Procurar .
2	Lista de Papel	As informações de papel que correspondem as condições de pesquisa especificadas na área das condição de pesquisa (①) são exibidas. As informações que se seguem explicam os conteúdos exibidos das Notificações e Estado
		 Notificações Quando estiverem disponíveis informações adicionais, será exibido 1. Clique para ver as informações.
		 Estado Registado: informações de papel que foram transferidas para o Epson Media Installer, e guardadas na impressora ou no controlador da impressora. Atua. disponível: as informações de papel no servidor foram atualizadas. Quando descarregar novamente as informações de papel, as informações de papel mais recentes são guardadas na impressora ou no controlador da impressora. Não registado: as informações de papel não foram guardadas na impressora ou no controlador da impressora. Não adquirido: as informações de papel não foram transferidas para o Epson Media Installer.
8	Botão Transferir e registar	Descarregue as informações de papel selecionadas do servidor e guarde-as na impressora ou no controlador da impressora.

Editar definições de suportes Configuração de Ecrã

Altere as definições de informações de papel na janela Editar definições de suportes.

Seguem-se os principais itens de configuração.

Paper Thickness	0.25 mm (0.01 -	1.50) Paper	Size Check	\checkmark	
Platen Gap	Auto ~	Auto (Cut	Follow Paper	Source ~
Top Margin	15 ×	nm Skew	Reduction	\checkmark	
Bottom Margin	15 °	nm Roll G	ore Diameter	3	 incl
Paper Suction		Paper	Eject Roller	Auto	~
Koll Paper Other	0 ~	Paper	Feed Offset		
Roll Tension	Standard ¥		Roll Paper	0.00	% (-0.70 - 0.70)
Drying Time per Pass	0.0 sec (0.0 - 1	.0)	Cut Sheet	0.00	% (-0.70 - 0.70
Drying Time per Page	0.0 min (0.0 - 6	0.0)	Paper Cassette	0.00	% (-0.70 - 0.70
		Paper	Feed Offset(Bottom)	0.00	% (-0.70 - 0.70)
CMYK Profile Epson_SC-P5	300_ArchivalMattePaper.ic 300_ArchivalMattePaper_C	MYK_C_1440x720.icc			Browse Browse

	Item	Função
0	Nome da definição do papel	Pode alterar o nome do papel para qualquer nome que queira.
2	Espessura do papel	Definir a espessura do papel.
3	Espaço Entre O Rolo	Selecione uma definição mais ampla se os resultados de impressão apresentarem riscos ou manchas.
4	Margens	Se o espaço da margem principal do papel for pequeno, as cores podem ser irregulares, dependendo do papel e do ambiente de impressão. Se isso ocorrer, imprima uma margem maior na margem principal do papel.
5	Sucção De Papel	O papel fino ou suave pode não ser alimentado corretamente. Se for o caso, reduza o valor da definição.
6	Tensão posterior	Ajustar quando o papel ficar enrugado durante a impressão.
0	Tempo de secagem	É possível definir o tempo de secagem para cada movimento da cabeça de impressão (passagem) ou o tempo de secagem para cada página.
8	ICC Profile	Clique em Procurar para alterar o perfil ICC. É possível definir o Perfil RGB e o Perfil CMYK .
		• Ao imprimir usando o controlador da impressora, defina o Perfil RGB .
		Ao imprimir usando o software a RIP, defina o perfil de modo de cor compatível com o seu RIP como Perfil RGB ou Perfil CMYK.

	ltem	Função
9	Deslocamento da alimentação de papel	Otimiza a alimentação de papel durante a impressão. Ao ajustar o intervalo entre o tamanho dos dados e o tamanho da impressão, é possível reduzir a probabilidade do aparecimento de faixas (faixas horizontais) ou cores irregulares.
		Exemplo de introdução de definições Ao imprimir com um tamanho de dados de 100mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101mm (4 polegadas), o desvio é de 1,0%. Nesse caso, seria introduzido um valor de -1,0%.
0	Rolo de ejeção de papel	Se a superfície de impressão do papel estiver arranhada, defina um Espaço Entre O Rolo maior. Se mesmo assim os resultados não melhorarem, tente definir Rolo de ejeção de papel como Utilizar (carga pesada) , ou Utilizar (carga leve) . No entanto, ao usar papel brilhante, definir Rolo de ejeção de papel como Utilizar (carga pesada) ou Utilizar (carga leve) pode danificar a superfície a imprimir.
0	Diâmetro do rolo central	Definir o formato do eixo do papel para o papel em rolo colocado.
12	Redução de distorção	Desative esta função se a margem frontal do papel fino ou do papel macio se dobrar.
ß	Cortar automaticamente	Quando estiver definido Seguir definições origem do papel , a impressora funciona de acordo com a definição Activ./Desactivado para Definições gerais - Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Cortar automaticamente no controlo da impressora.
14	Ver Formato Papel	Selecione para detetar automaticamente a largura do papel colocado.

Adicionar informações de papel

Consulte as informações que se seguem para mais detalhes sobre como adicionar informações de papel à impressora ou ao controlador da impressora usando o Epson Media Installer.

Adicionar informações de papel" na página 45

Editar informações de papel

Consulte as informações que se seguem para mais detalhes sobre como editar a informação de papel que foi adicionada.

∠ ‴Editar informações de papel" na página 47

Partilha de informações de papel com vários computadores

Esta secção explica como partilhar informações de papel que foram acrescentadas/editadas utilizando Epson Media Installer entre computadores sempre que existem vários computadores ligados a uma impressora.

Por exemplo, pode ligar o computador [A] e o computador [B] a uma impressora e a seguir adicionar/editar informações de pepel no Epson Media Installer no computador [A]. Neste caso, as informações de papel adicionadas/editadas são exibidas no Epson Media Installer no computador [B], mas as informações de papel adicionadas/editadas não são exibidas no controlador da impressora no [B]. Para exibir as informações de papel adicionadas/ editadas no controlador da impressora para o [B], partilhe as informações de papel entre os computadores.

Partilhar informações de papel adicionadas

1

Inicie o Epson Media Installer num dos computadores ligados à mesma impressora e adicione as informações de papel.

∠ℑ "Adicionar informações de papel" na página 45

- 2 Inicie o Epson Media Installer num computador diferente do utilizado no passo 1, e a seguir clique em **Transferência de Suportes**.
- 3 Selecione as mesmas informações de papel adicionadas no passo 1 e a seguir clique em Transferir e registar.

As informações de papel são adicionadas ao tipo de papel para o controlador da impressora neste computador.

Quando três ou mais computadores estiverem ligados a uma impressora, repita os passos 2 a 3 para cada computador.

Partilhar informações de papel editadas

Inicie o Epson Media Installer num dos computadores ligados à mesma impressora e edite as informações de papel.

∠ 37 "Editar informações de papel" na página 47

2

1

Clique em **Gestão de Suportes**, selecione as informações de papel que editou no passo 1 e a seguir clique : (Exportar).

E Ipun Media Installe		-	- 0 ×
Q & A	E D	1 micael	I
Printer EPSON = ====	Ser (3)		Refresh
Media Type	U	Notification/Status Edita	ble Removable
Photo Paper Photo Paper	Persian Luster Proch Paper(30) Persian Gravy, Roch Paper(35) Persian Sensitive Proch Paper(35) Persian Sensitive Proch Paper(35) Persian Sensitive Proch Paper Persian Sensitive Proch Paper Persian Lister Proch Paper Persian Lister Proch Paper Persian Lister Proch Paper	Not Acquired Not Acquired	
Planu Paper	Pression Scheglass Plants Faster (Copy)	Simplified 6	0
Proofing Paper FinaArt Paper FinaArt Paper FinaArt Paper FinaArt Paper FinaArt Paper	Epion Proofing Paper Commercial Webset Fine Art Paper Watercolor Paper - Ackain White Untri-Group Fine Art Paper Fine Art Matter Works - Chenn	Not Acquired Not Acquired Not Acquired Not Acquired Not Acquired	
Finalvit Paper Matte Paper	Wath Doubleweight Matte Paper	Not Acquired	
Matte Paper Matte Paper	Photo Quality Inkjet Paper Enhanced Matte Paper	Not Acquired	
Matte Paper Carivas	Archival Matte Raper Canvas Satin	Not Acquired	
Carries	Carvas Matte	Not Acquired	

3

Selecione o local para guardar e a seguir guarde o ficheiro.

O ficheiro guardado tem a extensão .emy.

4 Inicie o Epson Media Installer num computador diferente do utilizado nos passos 1 a 3, e a seguir clique em **Gestão de Suportes**.



6

A janela **Open (Abra a)** é exibida.

Clique em ₁ (Importar).

E Epson Media Instala			~ 🗆 X
	Media Management	Media Download	0
日己直	Ð Þ		
Proter IPSON = ====	i Senes +		Refresh
Media Type	Media Name	NotificationsState	a Editate Removable
Photo Paper	Premium Laster Photo Paper(260)	CN CN	rt Acquired
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)	CN CN	ot Acquired
Photo Paper	Premium Semighting Photo Paper(250)	CN CN	of Acquired
Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper(260)	CN CN	ot Acquired
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper 170	C N	of Acquired
Photo Paper	Premium Semplins Photo Paper(170)	CN CN	ut Accurred
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper	- CN	of Acquired
Photo Paper	Premium Semiphins Photo Paper	01	Investiga
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper	CN CN	ut Acquired
Photo Paper	Photo Faper Gloss(250)	CN CN	ut Acquired
Photo Paper	Banta	CN CN	ot Acquired
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper	© Re	pistered
Proofing Paper	Epson Proofing Paper White Seminatte	CN CN	ot Acquired
Proofing Paper	Epson Proofing Paper Commercial	CN CN	at Acquired
FineArt Paper	Velvet Fine Art Paper	CN CN	ut Acquired
FineArt Paper	Watercolor Paper - Radiant White	CN CN	et Acquired
FinisAct Paper	UltraSmooth Fine Art Paper	CN CN	ot Acquired
Final/rt Paper	Fine Art Martie	ON IN	at Acquired
FireArt Paper	Washi «Thiss»	ion.	ot Acquired
FineArt Paper	Washi	- DN	at Acquired
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper	CN CN	ot Acquired
Matte Paper	Singleweight Matte Paper	CN CN	ot Acquired
Matte Paper	Photo Quality Inkjet Paper	CN CN	at Acquired
Matte Paper	Enhanced Matte Paper	CN CN	ot Acquired
Matte Paper	Archival Matte Paper	- CN	at Acquired
Canvas	Canvas Satin	ION ION	ot Acquired
Canvas	Carvos Matte	10%	at Acquired
Barriel Barriel			

Selecione o ficheiro guardado no passo 3, e a seguir clique em **Open** (Abra a).

A extensão do ficheiro é .emy.

Se não existem ficheiros exibidos com a extensão .emy, selecione EMY File(*.emy) no menu pendente à direita do File Name (Nome do ficheiro).



As informações de papel são adicionadas ao tipo de papel para o controlador da impressora neste computador.

Quando três ou mais computadores estiverem ligados a uma impressora, repita os passos 4 a 6 para cada computador.

Utilização do Web Config

Fornece uma visão geral sobre como iniciar o software e as funções fornecidas.

Procedimento de inicialização

Inicie o software num computador ligado à mesma rede da impressora.

Verificar o endereço IP da impressora.

Pressione 🔐 no ecrã inicial, selecione a rede ligada, e verifique o endereço IP.



3

Inicie um navegador Web num computador ligado à impressora através da rede.

Introduza o endereço IP da impressora na barra de endereços no navegador Web e pressione a tecla **Enter** ou **Return**.

Formato:

IPv4: http://endereço IP da impressora/

IPv6: http://[endereço IP da impressora]/

Exemplo:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Nota:

Consulte o Guia do Administrador (manual online) para iniciar a sessão como administrador.

Procedimento para fechar

Feche o browser da Web.

Resumo da função

Esta secção apresenta as principais funções de Web Config. Consulte o *Guia do Administrador* (manual online) para obter detalhes.

Secul Ages	Product Stellus					
the baselo						
	- Fine Text					
				11		
			10			
		1.7	T			
	and the late	Name Test	a line			
	the of the state of	Travel Text	e haai			
	From Date (Fe)	Tax: Tax	to Pater			
	ball:	Tase Tas	ET TRAFF			
	time lage lacid.	Figure 1 and	al Parce			
	satisant.	Visit Visit	di filini			
	New IT	Table Tab	in Table			
	And Annual Control of	frame has	to Tank			
	19400	Tang In	at 1946			
	Gen 61	10m, 100	at Teach			
	- depresentation and a second s	- 100				
) Aphilan					
	August Trans	100.00				
	1 Page 200					
	Fine Revenue					
	10.000					

Funções principais

- Verifique o estado da impressora, como por exemplo a tinta restante.
- Verifique e atualize a versão de firmware da impressora.

- Configure as definições de rede da impressora e definições de segurança avançadas, tais como comunicação SSL/TLS, filtros IPsec/IP, e IEEE 802.1X, que não podem ser configuradas apenas com a impressora.
- É possível exportar e importar definições.
 Pode ser utilizado para fazer cópia de segurança das configurações, substituir impressoras, e etc.

Utilização do Epson Edge Dashboard

Nota:

O software é atualizado conforme necessário para uma maior conveniência e funcionalidade mais fiável. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do software.

Procedimento de inicialização

O Epson Edge Dashboard é uma aplicação web.



Apresenta o ecrã utilizando um dos seguintes métodos.

Windows

Clique no ícone **Epson Edge Dashboard** na taskbar (barra de tarefas) do ambiente de trabalho, e selecione **Mostrar o Epson Edge Dashboard**.



Também pode clicar em Start (Iniciar) — All Programs (Todos os Programas) (ou Programs (Programas)) — Epson Software — Epson Edge Dashboard.

Mac

Clique no ícone **Epson Edge Dashboard** na barra do menu do desktop e a seguir selecione **Mostrar o Epson Edge Dashboard**.





A janela Epson Edge Dashboard é exibida.

Para mais detalhes, consulte a ajuda Epson Edge Dashboard.

Registar a impressora

O Epson Edge Dashboard pode monitorizar e gerir impressoras registadas, assim como copiar definições de suportes de cópia para as mesmas.

No Windows, as impressoras são registadas automaticamente. Isso permite-lhe monitorizar e controlá-las imediatamente depois de iniciar o Epson Edge Dashboard. Se a sua impressora não for registada automaticamente, certifique-se que a está a utilizar nas seguintes condições e, em seguida, registe-a manualmente.

- O controlador de comunicação fornecido com a impressora foi instalado num computador
- O computador e a impressora estão ligados
- A impressora está em modo de espera

As impressoras não são registadas automaticamente no Mac. Quando iniciar o Epson Edge Dashboard pela primeira vez, registe a impressora manualmente no ecrã de Registo de Impressoras exibido.

Procedimento de registo manual

1

Verifique as impressoras exibidas na lista de impressoras.

Windows

Certifique-se de que a impressora que deseja registar se encontra na lista de impressoras. Se necessário, clique em Adicionar para procurar impressoras que podem ser registadas. Quaisquer impressoras encontradas serão adicionadas à lista de impressoras.

Mac

- Se o computador e as impressoras estiverem ligados através de USB Clique em Adicionar pesquisa para colocar as impressoras na lista.
- Se o computador e as impressoras estiverem ligados através de uma rede Clique em Opção de pesquisa, introduza o endereço IP da impressora na rede e clique no botão. Em seguida, clique em Adicionar pesquisa para colocar a impressora desejada na lista.
- 2 Coloque um ✓ ao lado do Nome da Impressora da impressora que deseja registar.

Clique em Aplicar.

3

As alterações efetuadas na lista de impressoras serão aplicadas.

Procedimento para fechar

Feche o browser da Web.

Utilização do EPSON Software Updater

O EPSON Software Updater não está disponível em todas as regiões.

Utilizadores norte-americanos e latino-americanos:

Para procurar atualizações de software, visite o site de suporte da sua região e procure o seu produto:

- □ https://epson.com/support (E.U.A.)
- □ https://epson.ca/support (Canadá)
- Letter://latin.epson.com/support (América Latina)

Verificar a disponibilidade da atualização do software



2

Verifique o seguinte estado.

- O computador está ligado à Internet.
- A impressora e o computador podem comunicar.
 - Inicie o EPSON Software Updater.

Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome do software no atalho Pesquisar e selecione o ícone exibido.

Windows 10/Windows 11

Clique no botão Start (Iniciar), e a seguir clique em **All Programs (Todos os Programas)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.

Mac

Clique em Go (Iniciar) — Applications (Aplicações) — Epson Software — EPSON Software Updater.

Nota:

No Windows, também pode iniciar clicando no ícone da impressora na barra de tarefas, no ambiente de trabalho, e selecionar **Software Update (Atualização de Software)**.

Selecione a impressora que está a usar e clique em 📀 para verificar se o software mais recente está disponível.

3

on Colhunna Llada

Essential Pro	oduct Updates Status	Version	Size
Other usefu	software		
Software	Status	Version	Size
Auto update setting	15		Total : - M

A Selecione o software e os manuais que pretende atualizar, e a seguir clique no botão instalar para iniciar a instalação.

😫 Epson Software Updater			×
New software is av	ailable in th	e table below.	
ess EP-883A During	(*************************************	Ð	
Essential Product	t Updates Status Update	Version	Size
Other useful soft	Status	Version	Size
<u>Auto update settings</u>			Total : MB
Exit		😲 🛛 Install 1 i	item(s)

Quando Firmware Updater for exibido, o firmware mais recente está disponível. Selecione Firmware Updater e clique no botão instalar para lançar automaticamente o Firmware Updater e atualizar o firmware da impressora.

Efetue as operações de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.



Não desligue o computador ou a impressora durante a atualização.

Nota:

O software que não for exibido na lista não pode ser atualizado com o EPSON Software Updater. Verifique as versões mais recentes do software no sítio Web da Epson.

https://www.epson.com

Receber notificações de atualizações



Inicie o EPSON Software Updater.



Clique em **Definições de actualização** automática.

3 Selecione o intervalo para verificar as atualizações no campo **Intervalo para verificação** da impressora e a seguir clique em OK.

Desinstalar software

Windows

Importante:

- **D** *Tem de iniciar sessão com Administrador.*
- Introduza a palavra-passe de administrador quando esta lhe for solicitada e, em seguida, continue com a operação.
 - Desligue a impressora e desligue o cabo de interface.

Feche todas as aplicações em execução no seu computador.

2

É exibido o Control Panel (Painel de controlo).

3

Windows 11

Apresentação do Software

6



Selecione o ícone da impressora de destino e faça clique em OK.

Printer Model		
	PSON SO-E Service	
	Version 7.3.2.3	
	0	K Cano

Siga as instruções apresentadas no ecrã para

Quando a mensagem de confirmação de eliminação aparecer, faça clique em Sim.

Reinicie o computador se pretender reinstalar o controlador de impressão.

Ao reinstalar ou atualizar o controlador da impressora ou outro software, siga os passos indicados abaixo para desinstalar o software alvo em primeiro lugar.

Controlador de impressão

Descarregar o Desinstalador

Descarregue o "Uninstaller" a partir do sítio Web da

https://www.epson.com

Após descarregar o "Uninstaller", siga as instruções no

Arraste e coloque a pasta com o nome do software da pasta das Applications (Aplicações) no Trash (Lixo)
Notas sobre colocação de papel

🕂 Advertência:

O papel em rolo é pesado e não deve ser transportado por apenas uma pessoa.

Importante:

Coloque o papel imediatamente antes da impressão. O rolo pode deixar uma marca no papel que fica na impressora.

Não colocar papel em rolo com as margens esquerda e direita desalinhadas

Colocar papel em rolo com as margens esquerdas e direita desalinhadas pode originar problemas de carregamento de papel ou impressões em ziguezague. Rebobine o papel para alinhar as margens mesmo antes de usar o papel em rolo ou utilizar papel em rolo sem problemas.



Não colocar papel enrolado

Ao colocar papel enrolado pode provocar obstruções ou impressões sujas. Alise o papel antes de o utilizar dobrando na direção oposta ou utilize papel sem problemas.

Papel não compatível

Não usar papel ondulado, rasgado, cortado, dobrado, demasiado espesso, demasiado fino, com autocolantes colados, etc., se o fizer, pode provocar obstruções de papel ou impressões sujas. Confirme a seguir os formatos de papel suportados pela impressora. ∠ ‴Tabela de Papel Especial Epson" na página 172

∠ Papel comercialmente compatível disponível" na página 183

Posição de colocação de papel

A posição para colocar o papel na impressora varia de acordo com a forma e espessura do papel colocado. Em primeiro lugar, confirme a posição em que o papel está a ser colocado.

Consulte as informações que se seguem sobre o papel que pode ser utilizado na impressora.

∠ ‴Meio Suportado" na página 172

Papel em rolo



∠ Colocar e retirar papel em rolo" na página 38

Folha de corte/cartão de poster

Coloque folhas soltas/cartão de poster manualmente, uma a uma.



∠ Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster" na página 39

Colocar e retirar papel em rolo

Pode colocar ou retirar o papel em rolo enquanto visualiza o procedimento de operação no ecrã do painel de controlo, como se mostra abaixo.

Como colocar

Importante:

Para libertar a alavanca de bloqueio, baixe-a até à posição indicada na ilustração.





Premir 🖳.



Selecione o papel em rolo.





Pressione Como... para ver o procedimento de carregamento.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar.



Quando o carregamento estiver concluído, é 4 exibido o ecrã de definições do papel.

Efetue as definições de papel.

∠ "Definição de Papel Colocado" na página 40



Feche a tampa do papel em rolo.



Remover papel em rolo

Pressione Informações de colocação de papel no painel de controlo, e a seguir selecione Remover.

O papel é rebobinado e ejetado. Quando a opção Gerir Quant. restante estiver ativada, o código de barras será impresso automaticamente antes de rebobinar.

Nota:

Se o papel impresso não for cortado e ficar no lugar, é exibida uma janela de confirmação.

Toque em **Cortar** para cortar o papel na posição de corte predefinida ou toque em **Imprimir guia de corte** para imprimir linhas de corte na posição predefinida.

Se desejar alterar a posição de corte ou a posição da impressão das linhas de corte para outra posição, toque em **Fechar** para remover a mensagem, e altere a posição no menu **Avançar**/ **cortar papel**.

Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

∠ frectar o papel em rolo" na página 41

Pressione **Como...** para ver o procedimento para remover o papel em rolo.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar.



Nota:

Quando retirar o papel em rolo, pode utilizar a cinta do papel em rolo opcional para evitar que o rolo de papel se desenrole.



Depois de enrolar o papel em rolo com cuidado, guarde-o na embalagem original.

Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster

Pode colocar ou retirar folhas soltas ou cartão de poster enquanto visualiza o procedimento da operação no ecrã do painel de controlo, como ilustrado abaixo.

Como colocar





Selecione Folha solta ou Cartão de poster.

÷	9	Pap	er Setting	
	ଵ	Roll Paper Not Loaded		
	D	Cut Sheet Not Loaded		
		Poster Board Not Loaded		,



É apresentado o procedimento de carregamento.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar.

4 Quando o carregamento estiver concluído, é exibido o ecrã de definições do papel.

Efetue as definições de papel.

∠ "Definição de Papel Colocado" na página 40

Importante:

Retire cada folha à medida que é ejetada sem deixar as folhas empilharem.

Remover Folhas de Corte/Poster

Nota:

Quando retirar papel que tenha sido colocado mas não impresso, utilize o painel de controlo para retirar o papel.

Selecione (Menu) - Conf papel - Folha solta - Cartão de poster - Remover.

- 2 Certifique-se de que é exibida a mensagem A ejectar papel... no ecrã do painel de controlo.
- Enquanto segura as folhas soltas ou o cartão de poster para que não caia, pressione o botão OK.



O papel é ejetado até ao final.



Feche a tampa das folhas soltas.



Definição de Papel Colocado

Coloque o papel e, a seguir, defina o tipo de papel. Se não definir um tipo de papel equivalente ao papel colocado, pode criar vincos, fricção, cores irregulares e outras complicações.

Nota:

Definir as mesmas definições no controlador da impressora que o tipo de papel definido.

Se as definições do tipo de papel no painel de controlo e no controlador da impressora forem diferentes, as definições do papel no controlador da impressora têm precedência. Contudo, se o tipo de papel definido no painel de controlo for o mesmo que o tipo de papel guardado em Definições de Papel Personalizadas, as definições de papel no painel de controlo têm prioridade.

Veja as informações que se seguem para saber mais sobre Definição Papel Personalizado.

∠ S "Realize as definições do papel personalizadas no painel de controlo" na página 48

Cortar o papel em rolo

A impressora está equipada com um cortador incorporado. Pode cortar o papel em rolo após imprimir através de um dos métodos seguintes.

- Corte Automático:
 O cortador retalha automaticamente numa determinada posição sempre que é imprimida uma página, de acordo com a definição no controlador da impressora ou no menu do painel de controlo (Menu).
- □ Corte manual:

A posição de corte é especificada no painel de controlo e, depois, o papel em rolo é cortado. É impressa uma linha de corte para corte manual que pode utilizar como guia quando cortar o papel utilizando o dispositivo de corte integrado.

Importante:

Os tipos de papel disponíveis no mercado, como aqueles exemplificados abaixo, são passíveis de não ficar devidamente cortados pelo cortador incorporado. Para além disso, cortar os seguintes tipos de papel pode danificar ou reduzir a vida útil do cortador incorporado.

- Depel de belas-artes
- 🖵 Tela
- Vinil
- □ Cartaz Mate de Qualidade Superior
- Papel adesivo
- **Gartaz publicitário**

Corte estes tipos de material com tesouras disponíveis no mercado ou um cortador como se descreve:

Com a tampa da impressora fechada, mantenha pressionado o botão \gg - **Avançar** no painel de controlo visualizando o interior da impressora até que a posição de corte surja debaixo da tampa da impressora. Corte o papel utilizando uma tesoura ou um dispositivo de corte de outro fabricante.

Definir o corte Automático

Pode especificar o método no painel de controlo ou no controlador da impressora. No entanto, quando imprimir utilizando o controlador da impressora, a definição selecionada no controlador da impressora terá precedência.

Nota:

- Desative as configurações de corte automático na impressora e o controlador da impressora ao utilizar a unidade de enrolamento automático.
- O corte do papel em rolo poderá demorar algum tempo.

Configurar definições utilizando o controlador da impressora

Defina **Corte Automático** na **Opção Papel Rolo** nas **Properties (Propriedades)** do controlador da impressora (ou no ecrã **Printing preferences (Preferências de impressão)**).

Configuração através da impressora

Selecione (Menu) - Definições gerais -Definições da impressora - Def. origem do papel -Configurar papel em rolo - Definições de corte -Cortar automaticamente e defina para Activ. Quando está definido como Desactivado, a impressora encontra-se em modo de corte manual. A predefinição é Activ.

∠ "Definições gerais" na página 120

Método de corte manual

Ao selecionar **Corte Automático - Desactivado** no controlador da impressora ou definir **Desactivado** para **Cortar automaticamente** no painel de controlo, o papel pode ser cortado em qualquer local após a impressão com o cortador incorporado ou com uma tesoura. Os tipos de papel disponíveis no mercado, como aqueles exemplificados abaixo, são passíveis de não ficar devidamente cortados pelo cortador incorporado. Para além disso, cortar os seguintes tipos de papel pode danificar ou reduzir a vida útil do cortador incorporado.

- Papel de belas-artes
- 🖵 Tela
- Cartaz Mate de Qualidade Superior

Corte estes tipos de papel com uma tesoura.

∠ Corte com tesouras normais" na página 42

Cortar com o cortador incorporado



Com a tampa da impressora fechada, mantenha pressionado o botão ≫ - **Avançar** ou **Recuar** no painel de controlo visualizando o interior da impressora até que a posição de corte alcance a posição da etiqueta.



Nota:

Para cortar o papel, utilizando o cortador integrado, a distância da posição de corte até à extremidade do papel deve ser de 60 a 127 mm (2,36 a 5 polegadas). O comprimento necessário difere de acordo com o tipo de papel e não pode ser alterado. Se o comprimento necessário não tiver sido atingido, o papel é alimentado automaticamente deixando uma margem. Utilize um cortador disponível comercialmente para remover a margem desnecessária.

Toque em Cortar.

2

É exibida uma janela de confirmação. Pressione o botão **Cortar** para cortar usando o cortador integrado.

Corte com tesouras normais

Se estiver a utilizar papel que não possa ser cortado de forma uniforme com o cortador da impressora, imprima uma linha de corte para usar como referência para cortar com a sua própria tesoura.

Importante:

Não utilize o cortador da impressora. Se o fizer, pode danificar a impressora.

Antes de imprimir, defina para não cortar automaticamente.

Para imprimir linhas de corte, defina o corte automático da impressora como desativado. Ao imprimir a partir do controlador da impressora, desative também a definição do controlador da impressora.

- Definições da impressora
 No ecrã de início, pressione se defina
 Definições de corte Cortar
 automaticamente Desactivado
- Definições do controlador de impressão
 Definições da Impressora Opção Papel
 Rolo Corte Automático Não
- Após concluir a impressão, pressione 🔀 no painel de controlo.
- 3

Utilize os botões mostrados no ecrã

Ao imprimir linhas de corte na posição predefinida de corte da impressora (a seguir à margem inferior)

Premir 🧭 . É apresentado o ecrã para selecionar o corte ou a impressão de uma linha de orientação de corte.

¹

Ao imprimir uma linha de corte em qualquer posição

Com a tampa da impressora fechada, olhe para o interior da impressora enquanto mantém pressionado 😴 ou 🕑 até que a posição em que pretende imprimir uma linha de corte atinja a linha pontilhada na ilustração.



Não é possível imprimir linhas de corte dentro da margem inferior. Quando o papel tiver terminado de se mover, prima . É apresentado o ecrã para selecionar o corte ou a impressão de uma linha de orientação de corte.

Prima Imprimir guia de corte.

4

5

A linha de corte é impressa e o papel é ejetado automaticamente para uma posição em que possa ser facilmente cortado com uma tesoura.

Corte ao longo da linha de corte com a tesoura e, a seguir, prima **Conc.**



O papel é rebobinado e a magem principal do papel regressa à posição de espera de impressão.

Como definir

Tipo de papel é apresentado no ecrã que aparece depois de o papel ser colocado.

Se o tipo de papel exibido não coincidir com o tipo de papel colocado, pressione **Tipo de papel** para definir o tipo de papel.

Quando a informação do papel tiver sido adicionada no Epson Media Installer, selecione entre os vários tipos de papel. Os números são decididos automaticamente. Selecione o número de **Papel personalizado** que foi registado quando as informações do papel foram registadas em **Configuração de papel personalizado**.

Se o tipo de papel colocado não for apresentado, avance para o passo 2 tal como está e defina o tipo de papel mais tarde.

"Quando o tipo de papel não é apresentado no painel de controlo ou no controlador da impressora" na página 45

	Roll Paper	ОК	
Paper Type		Premium Luster 260	
Paper Remainin	ng	Off	
Advanced Pape	er Settings		

<Exemplo> Papel em rolo

Selecione **Papel restante** ou **Tamanho do papel**.

Papel em rolo

2

Para gerir a quantidade de papel restante, defina **Gestão da quantidade restante** como **Activ.**, e a seguir defina **Quant. restante** e **Alerta de quantidade restante**.



Nota:

Ao definir Gerir Quantidade Restante, é impresso um código de barras na margem principal do papel ao remover o papel em rolo. A próxima vez que colocar o papel em rolo, a quantidade restante e o tipo de papel são definidos automaticamente.

No entanto, dependendo do papel, a impressora pode não ser capaz de ler o código de barras.

Folha de corte/cartão de poster

Certifique-se de que o papel colocado e o tamanho de papel exibido no ecrã coincidem.

Cut Sheet	ОК
Paper Type	Plain Paper
Paper Size	A3
Advanced Paper Settings	

Se o papel colocado não corresponder ao formato de papel exibido no ecrã, pressione **Tamanho do papel** para definir o formato de papel.

Após realizar as definições, prima **OK** para começar a alimentar o papel.

3



Quando a mensagem "**Pronto.**" é exibida no ecrã inicial, é possível começar a imprimir.

Quando o tipo de papel colocado no passo 1 não é apresentado, consulte "Quando o tipo de papel não é apresentado no painel de controlo ou no controlador da impressora" abaixo para registar as informações do papel na máquina e, a seguir, defina o tipo de papel utilizando o seguinte método. Prima a área de informações do papel e, a seguir, selecione as informações do papel adicionadas/ registadas em **Tipo de papel**.



Ao imprimir a partir do controlador da impressora, o Papel e o Formato/Formato definidos no controlador da impressora devem ser os mesmos que os definidos no painel de controlo.

Como definir

∠ ‴Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59

∠ ‴Métodos de Impressão Básicos(Mac)" na página 62

Nota:

Para realizar definições detalhadas de papel tais como espaço rolo e tempo de secagem, toque em **Definições avançadas do papel**, e a seguir defina cada um dos itens.

Consulte as informações que se seguem sobre os itens que pode definir.

∠𝝞 "Lista do Menu" na página 112

Roll Pape	r 🦲	ок
Paper Type	Premium Luster 2	
Paper Remaining		Off
Advanced Paper Settings		

As definições de papel avançadas são guardadas para o tipo de papel selecionado.

Quando o tipo de papel não é apresentado no painel de controlo ou no controlador da impressora

Se o tipo do papel colocado não for exibido no painel de controlo ou no controlador da impressora, poderá usar um dos seguintes métodos para realizar definições de papel.

- □ Utilize o Epson Media Installer
- Realize as definições do papel personalizadas no painel de controlo

Utilize o Epson Media Installer

Isto permite adicionar informações de papel a partir da Internet. Também pode editar a informação sobre o papel que acrescentou.



As informações de papel, incluindo perfis ICC, modos de impressão, e parâmetros de controlo de impressão, são descarregados dos servidores.

As informações de papel transferidas são guardadas no controlador da impressora ou na impressora.

Nota:

É necessário transferir o software a partir da Internet para começar Epson Media Installer sem utilizar Epson Edge Dashboard ou a impressora.

Adicionar informações de papel

Inicie o Epson Media Installer.

Para Windows

Clique em **Epson Media Installer** no separador **Utilitários** do controlador da impressora.

🚔 Main 🗊 Layout 🥓 Utility	
Print Head Nozzle Check	Speed and Progress
Print Head Cleaning	Menu Arrangement
	Export or Import
EPSON Status Monitor 3	Epson Media Installer
Monitoring Preferences	
Print Queue	
Language: English (English)	🗸 🕴 Software Update
	Version 6.70

Para Mac

Inicie o Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/ Epson Media Installer.app

Para Epson Edge Dashboard



O Epson Media Installer irá iniciar e exibirá uma lista de informações de papel que é possível adicionar.

			Media Managemer	et .	Media Downio	ad				I	
Printer			Region		Media Vendor		Media Type				
IPSON Series +		٠	Local	+	EPSON		Alt		Search		
Media Windor	Media Name				Media Type	Notifica	doneStatus	Last Update	rd .		
EPSON	Backlight Film Roll PK				Other		Not Acquire	6/17/2020	1.51:00 PM		
EPSON .	Backlight Film Roll MK				Other		Not Acquire	8/17/2020	151:00 PM		
EPSON	Fine Art Matte				TeseArt Paper		Not Acquire	8/19/2020	11:06:00 AN	a l	
EPSON	Washi				Freaket Paper		Not Acquires	6/19/2020	110100 AM	e.	
EPSON	Washi «Thin»				FeteAct Paper		Not Acquire	8/19/2020	11:04:00 AN	n I	
EPSON	Barvta				Photo Paper		Not Acquire	8/19/2020	1057.00 AA	ñ.	
EPSON	Canvas Matte				Canvas		Not Acquired	6/19/2020	10.51:00 AA	d.	
EPSON	Canvas Satin				Canvas		Not Acquired	8/19/2020	10-48-00 AM	a.	
EPSON	Enhanced Synthetic Pap	ef .			Other		Not Acquired	8/17/2020 :	3.51:00 PM		
EPSON	Valvet Fine Art Paper				FrieAct Paper		Not Acquired 8/18/2020 7:03:00 P				
EPSON	Epson Proofing Paper C	onne	del .		Proofing Paper		Not Acquired	8/17/2020	3:01:00 PM		
EPSON	Archival Matte Paper				Matte Paper		Not Acquired	Not Acquired 8/17/2020 1			
EPSON .	Photo Quality Inkjet Pag	er :			Matte Paper		Not Acquired	8/17/2020	10:16:00 A5	d l	
EPSON	Singleweight Matte Pap	er .			Matte Paper		Not Acquired	s 8/17/20201	10:16:00 AM	ñ.	
EPSON	Doubleweight Matte Pa	per -			Matte Paper		Not Acquired	8/17/2020	10:14:00 AN	4	
EPSON .	Premium Glossy Photo I	sper(1	701		Photo Paper		Not Acquired	8/17/2020.	2-35-00 PM		
EPSON	Premium Luster Photo P	aper .			Photo Paper		Chiet Acquiree	8 8/21/2020	2:40:00 PM		
(PSON	Premium Semigloss Pho	to Pap	er		Photo Paper		Not Acquirer	8/18/20201	5:37:00 PM		
EPSON	Premium Glossy Photo I	aper			Photo Paper		Not Acquired	8/18/20201	5:31:00 PM		
EPSON	Photo Paper Gloss(250)				Photo Paper		Not Acquired	8/21/2020.	2.40:00 PM		
EPSON .	Premium Semimatte Ph	nto Pag	wr(260)		Photo Paper		C Not Acquired	8/17/2020:	2.24:00 PM		
(PSON	Premium Semigloss Pho	to Pap	er(250)		Photo Paper		Not Acquirer	8/17/2020	1.47.00 PM		
(PSON	Premium Gossy Photo I	speri 2	50		Photo Paper		Not Acquired	\$ 8/17/2020	1:12:00 PM		
EPSON	Enhanced Low Adhesive	Synthe	etic Paper		Other		Not Acquire	1 3/26/2020	7.3±00 PM		
EPSON	Standard Proofing Pape	Prem	um (250)		Proofing Paper		Not Register	ed 12/12/2019	12:53:00 A		
(PSON	Legacy Baryta				Photo Paper	0	Not Register	ed 12/19/2019	F8:03:00 AN	1	
EPSON	Plain Paper				Plain Paper		Not Acquire	12/10/2019	3.25:00 Ph	Ł.	
EPSON .	Enhanced Adhesive Syle	Patic P	laper		Other		Not Acquired	12/10/2019	3.51:00 Pf	ě.	

2

Adicionar as informações de papel.

Selecione o papel que pretende utilizar, e a seguir clique em **Transferir e registar** para adicionar as informações do papel selecionado.

		M	edia Management		Media Downiti	ad					۲
Printer SPSON (c. m)	uit Series	- 1	egion Jocal	1	Media Vendor EPSON		Media Type All		11	Search	6
Media Versitor	Media Name				Media Type	Netfica	Anna Status	Las	Upda	ind .	
EPSON .	Backtight Fèlm Rult PR.				Other		Not Acquired	8/1	7/2020	135100 P	M
EPSON	Backlight Film Roll MK				Other		Not Acquired	8/1	7,9825	13.51.00 P	M
EPSON .	New Art Matte				FineArt Paper		Not Acquired	40	\$12021	111:06:00	AM
EPSON	Washy				Finalut Paper		Not Acquired	8/1	\$/2021	110100	AAR
EPSON	Washi + Thirp				Finalist Paper		Not Acquired	.8/1	\$/2021	11104.00	AM
EPSON	Baryta				Phone Pager		Chat Acquired	8/1	\$(202)	105700	AAA
(PSON)	Carryon Matter				Carlwas		Chief Acquired	2,1	1,0121	1101100	AMR .
EPSON .	Canvox Saton				Carvas		CNot Acquired	1.8/1	\$1702	110.48.00	ANI
EPSON .	Enhanced Synthetic Page				Other		Chief Actavies	1/1	7/2020	1351.00 P	M
EPSON .	Valuet Fine Art Paper				Finishet Paper		Not Acquired	.8/1	6,2020	7103-00 9	M
EPSON	Epsin Proofing Paper Ca	in the second			Proofing Paper		Chief Acquired	8/1	7/2020	1 101 00 1	ŵ
EPSON.	Archival Matter Paper				Matte Paper		Not Acquired	8/1	7/2025	0101600	AM .
EPSON:	Photo Quality Inkert Page	er.			Matte Faper		Not Acquired	8/1	7/2020	01016-00	AAR
EPSON .	Singleweight Matte Page	er .			Matte Paper		Not Acquired	4/5	1/2025	1016.00	AM
SPSON .	Doubleweight Matte Pap				Matta Paper		CNot Acquired	8/1	1/2021	101400	AAA
EPSON .	Premium Glosey Photo F	apar(170)			Photo Paper		CNut Acquired	1.8/1	7/2621	2.55.00 P	M
EPSON	Premium Luster Photo F	aginet.			Photo Paper		This Acquired	8/2	1,0121	24000 P	vi i
EPS/ON	Premium Glossy Photo P	apar.			Photo Faper		ONOT Acquired	18/3	6/2020	5.1100 P	M
EPSON .	Photo Paper Gloss(250)				Photo Paper		Chief Acquired	8/2	1,0021	12:40:00 P	M
EPSON .	Premium Semimatte Pho	ito Paperi,	260		Photo Paper		Not Acquired	8/1	7/2025	234:00 9	v
EPSON	Premium Semiglios Phot	to Paper 2	50		Photo Paper		Chief Acquired	8/5	1/2020	147.00 #	u
EPSON .	Premium Glossy Photo P	aper(250)			Photo Paper		Not Acquired	8/7	7/2025	11.1200.9	Y.
EPSON	Enhanced Low Adhesive	Synthetic	Faper		Other		Not Acquired	3/2	4,000	7.54.00 P	M.
(PSON	Standard Proofing Paper	Parrian	(256)		Propheg Paper		70 Not Regater	ed 127	12/201	9 12:53:00	AM .
EPSON:	Legacy Baryta				Photo Paper	0	CNot Registers	el 12/	19(20)	9.0000	AM
EPSON	Plan Paper				Plain Paper		Chief Acquired	12/	10(20)	9.525.00	PM
a michae	West and the second second	Auto Barro			-Past		The second second	144	-	*****	10. A

3

As informações de papel são adicionadas à impressora e ao controlador da impressora. Selecione o papel em que pretende imprimir.

As informações do papel são adicionadas ao tipo de papel do **Tipo de suporte** listado.

Nota:

As informações de papel adicionadas usando o Epson Media Installer também são adicionadas às **Definições da impressora — Configuração de papel personalizado** no painel de controlo. Os números são decididos automaticamente.

Não é possível alterar as definições de informações de papel no painel de controlo. Quando pretender alterar as definições de informação do papel, regresse a Epson Media Installer, copie as informações do papel adicionado e, a seguir, altere as definições.

∠ *S* "Editar informações de papel" na página 47

Controlador da impressora (Windows)

🖨 Main 📋 La	ayout 🥕 Utility
Select Setting:	Current Settings
Media Settings	
Media Type:	Premium Luster Photo Paper(260) 🛛 🗸 🗸
Print Mode:	Color Paper Config
Level:	Quality
	Black Enhance Overcoat
Mode:	EPSON Standard (sRGB) V Advanced
Paper Settings	
Source:	Roll Paper V Roll Paper Option
Document Size:	A4 210 x 297 mm Vuser Defined
	Borderless Save Roll Paper
	Ink Levels
Print Preview	
Layout Manage	er
	PK MK Y VM C GY VLM LC LGY V
Restore Defau	It Version 6.70

Controlador da impressora (Mac)

Printer FROM OD	
Printer: EPSON SC-	XXXXX Series
Presets: Default Sett	ings ᅌ
Copies: 1	
Pages: 💽 All	
O From: 1	to: 1
Paper Size: A4	210 by 297 mm
Orientation:	
Print S	Settings 🗘
	sic Advanced Color Settings
	Advanced Color Settings
Page Setup: Bo	rders
Paper Source: Ro	ll Paper 😒
Media Type: Us	e Printer Settings
Print Mode: Co	lor 🗘 🗌 16 bit/Channel
Color Mode: EP	SON Standard (sRGB)
Print Quality: Qu	ality ᅌ
Speed	Quality
	Print Quality: SuperFine - 1440dpi
	lack Enhance Overcoat
✓ ⊢	ligh Speed
🗆 F	inest Detail

2

Importante:

Se desinstalar e reinstalar o controlador da impressora, use Epson Media Installer para registar novamente as informações de papel.

Se não voltar a registar as informações de papel, as informações de papel que adicionou anteriormente utilizando o Epson Media Installer poderão não ser exibidas no controlador da impressora.

Registar novamente informações de papel

Inicie Epson Media Installer, e a seguir clique em Gestão de Suportes — Atualizar.

E Epops Media Instal			- 0 x
	Media Manageme		$-\mathfrak{D}$
0 2 0	£ 0*	0	U
Printer			
EPSON	Series ~		Refresh
Media Type	Media Name	NotFicationsStatus	Estable Removable
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper(250)	C Not Acquire	4
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)	Not Acquire	d b
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)	CNot Acquire	d .
Photo Paper	Premium Semimartie Photo Paper(260)	CNot Algue	d
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(172)	CNot Acquire	d
Photo Paper	Premium Semiglisss Photo Paper(172)	CNot Acquire	d
Photo Paper	Phermium Glossy Photo Paper	C Not Acquire	4
Photo Paper	Premium Serrigizza Photo Paper	Registered	
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper	Not Acquire	d
Photo Paper	Photo Paper Gioss(250)	Not Acquire	d
Photo Paper	Baryta	Not Accuse	4

Editar informações de papel

Para editar as informações de papel, copie as informações de papel adicionadas e depois altere as definições. Não é possível editar diretamente as informações de papel adicionadas.



Inicie Epson Media Installer, e a seguir clique em **Gestão de Suportes**.

As informações de papel armazenadas na impressora são exibidas.

No entanto, as informações de papel definidas nas **Configuração de papel personalizado** no painel de controlo da impressora não são exibidas.

E Epson Media Instal	let .			-		×
	Media Management	Media Download				C
모네	9 B					
Printer EPSON III IIIII	Series +			0	Refrest	0
Media Type	Media Name		NotificationsStatus	Editable	Nerio	vable
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper(200)		CNot Acquired	1		
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)		CNot Acquired	6		
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)		CNet Acquire	5		
Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper(260)		Not Acquired	5		
Photo Papel	Premium Glossy Photo Paper(170)		Not Acquired	5		
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(170)		CNot Acquired	1		
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper		Not Acquired	1		
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper		Registered			
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper		Not Acquired	5		
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)		CNot Acquired	á		
Effective Parment	Banda		"Net Accurate	6		

Selecione as informações de papel que pretende editar, e a seguir clique em 🖵 (Suporte de cópia).

Só é possível copiar informações de papel exibidas como 🤡 **Registado** em **Estado** na lista.

E Epson Media installe				-		×
_	Media Management	Media Download				T
0.2	0 D					
Proventier						
EPSON	Series *			.0	Refresh	
Nedia Type	Media Name		NotificationsStatus	Estates	Removal	i.
Thoto Paper	Premium Luster Photo Faper(260)		Chint Acquired			
Troto Paper	Premium Glossy Photo Paper(250)		Not Acquire	1		
Toto Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)		Not Acquired	1		
Thoto Paper	Prentium Semimatte Photo Paper(260)		Not Acquired			
Photo Paper	Premum Glossy Photo Paper(170)		CNot Acquired	1		
Photo Paper	Premium Semightes Photo Paper(170)		CNut Acquired	í		
Thoto Paper	Premum Glossy Photo Paper		CNot Acquired	1		
Photo Paper	Premium Semightas Phota Paper		C Registered			
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper	9	CNut Acquires	6		
Photo Paper	Photo Fapir Gloss(250)		Not Acquired	()		
Party Parent	Particle Security Party Party		0	6	0	
						-
Proofing Paper	Epson Proofing Paper Commercial		Not Acquired	t		
FineArt Paper	Velvet Fine Art Paper		Not Acquires	£		
FineArt Paper	Watercolor Paper - Radiant White		Net Acquired	£		
FireArt Paper	UltraSmooth Fine Art Paper		Not Acquired	£		
FineArt Paper	Fine Art Matte		Net Acquired	t		
Fault Paper	Washi «Thiss»		Not Acquired	t		
FineArt Paper	Wath		Not Acquired			
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper		Not Acquired	t		
Matte Paper	Singleweight Matte Paper		Not Acquired			
Matte Paper	Photo Quality Indjet Paper		Not Acquires			
Matte Paper	Enhanced Matte Paper		Not Acquired	ł		
Matte Paper	Archival Matte Paper		Not Acquired	t		
Canvas	Carlves Satin		Not Acquired			
Сатиза	Carlvas Matte		Not Acquired	ŧ		
Plain, Placer	Plain Paran		Not Account			

É criada uma cópia das informações do papel. A cópia tem a palavra "(Copy)" exibida no final do nome do papel.



Selecione as informações de papel copiadas e a seguir clique em 🗹 (Editar).

A janela Editar definições de suportes é exibida.

	Media Management Media I	Jownload (i
	2>	
EPSON	Series *	Refresh
Media Type	Media Name	NotificationStatus Editable Removable
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper(250)	C'Not Acquired
Photo Paper	Premium Glosay Photo Paper(250)	Not Acquired
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper(250)	CNot Acquired
Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper(260)	Not Acquired
Photo Paper	Premium Glosay Photo Paper(170)	CNot Acquired
Photo Paper	Premium Semiglion Photo Paper(170)	CNot Acquired
Photo Paper	Premum Glosay Photo Paper	C Not Acquired
Photo Paper	Premium Semightas Photo Paper	Registered
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper	CNot Acquired
Photo Paper	Photo Paper Gloss(250)	Not Acquired
Photo Paper	Parroum Services Plans Page (1991	0 0 0
Proofing Paper	Epson Proofing Paper Commercial	Net Acquired
FineArt Paper	Velvet Fine Art Paper	Not Acquired
FinaArt Paper	Watercolor Paper - Radiant White	CNist Acquired
FinaArt Paper	UltraSmooth Fine Art Paper	Not Acquired
Final/st Paper	Fine Art Martie	Not Acquired
FireAct Paper	Washi «Ther»	CNot Acquired
FineArt Paper	Washi	CNet Acquired
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper	Not Acquired
Matte Paper	Singleweight Matte Paper	C Not Acquired
Matte Paper	Photo Quality Inkjet Paper	Not Acquired
Matte Paper	Enhanced Matte Paper	C Not Acquired
Matte Paper	Archival Matte Paper	Chiut Acquired
Canvas	Carlvas Satin	Not Acquired
Carrow and	Case of Matte	17 Marg Administ
C-879-39	Carterian (1981)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Altere as definições de acordo com as suas necessidades de impressão e etc., e a seguir clique em **OK**.

Consulte as informações que se seguem para obter mais informações sobre a janela Editar definições de suportes.

∠ → "Editar definições de suportes Configuração de Ecrã" na página 29



Realize as definições do papel personalizadas no painel de controlo



Selecione (Menu) - Definições gerais -Definições da impressora - Configuração de papel personalizado.

+	Printer Settings
	Paper Source Settings
	Custom Paper Setting
	Auto Cleaning
	Print Nozzle Check Pattern during Print



3

Selecione um número de papel de 1 a 30 para guardar as definições.

Definir as informações de papel.

Certifique-se que ajusta os seguintes elementos.

- □ Alterar papel de referência
- Espessura do papel
- Diâmetro do rolo central (apenas papel em rolo)
- Deslocamento da alimentação de papel

Nota:

Deslocamento da alimentação de papel é uma função que lhe permite ajustar a diferença entre o tamanho dos dados e o tamanho de impressão.

Exemplo:

Ao imprimir com um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o desvio é de 1,0%. Nesse caso, seria introduzido um valor de -1,0%.

Consulte as informações que se seguem para saber mais sobre outras definições.

∠ T "Definições gerais" na página 120

Importante:

Ao imprimir a partir do controlador da impressora utilizando o papel definido em Configuração de papel personalizado no painel de controlo, o **Papel** no controlador da impressora deve ser igual ao tipo de papel selecionado em **Alterar papel de referência** em Configuração de papel personalizado no painel de controlo.

Utilizar o Suporte para Papel

Ao utilizar o cesto de papel permite imprimir sem problemas, impedindo que o papel se suje ou fique enrugado. A utilização do cesto de papel difere de acordo com as especificações do papel.

Ejetar o papel para trás (para impressão normal)

O papel ejetado é recolhido no cesto de papel.

Disponível para papel em rolo ou folhas cortadas com as seguintes características.

	SC-P9300 Series	SC-P7300 Series
Espessu- ra do pa- pel	Inferior a 0,5 mm (0,02 polegadas)	Inferior a 0,5 mm (0,02 polegadas)
Compri- mento do papel	1456 mm (57,32 polegadas) ou infe- rior	841 mm (33,1 pole- gadas) ou inferior

Importante:

Normalmente, a capacidade do cesto de papel deve ser uma folha de cada vez.

Ao recolher mais de uma folha de papel de cada vez, o espaço entre o apoio de ejeção de papel e o cesto de papel é reduzido, e o papel pode não ser ejetado corretamente.



Ver a seguir o método de ejeção do papel para a parte traseira da impressora.

∠ "Ejetar o papel para a parte de trás" na página 49

Ejetar o papel para a frente da impressora (para imprimir faixas e impressão em papel grosso)

Ao imprimir em faixas com papel em rolo ou imprimir em folhas grossas cortadas, ejete o papel para a frente da impressora.

Disponível para papel em rolo ou folhas cortadas com as seguintes características.

	SC-P9300 Series	SC-P7300 Series
Espessu- ra do pa- pel	0,5 mm (0,02 pole- gadas) ou superior	0,5 mm (0,02 pole- gadas) ou superior
Compri- mento do papel	1456 mm (57,32 polegadas) ou mais comprido	841 mm (33,1 pole- gadas) ou mais comprido



Ver a seguir o método de ejeção do papel para a parte da frente da impressora.

∠ "Ejetar o papel para a parte da frente" na página 51

Ejetar o papel para a parte de trás

Esta seção explica como trocar o cesto do papel do estado "guardado" para o estado "pronto".



Levante os apoios de ejeção de papel para a posição horizontal.



2

Desça o cesto de papel na frente até que esteja nivelado com o chão.



3

Desça os apoios de ejeção de papel enquanto pressiona os lados esquerdo e direito, até que os apoios fiquem verticais, como mostra a ilustração.



4 Levante cuidadosamente o cesto à frente um nível.



Quando o tecido tocar no chão, fixe-o com a fita de velcro como mostra a ilustração.



5

Importante:

Se a imagem apresentar manchas em Enhanced Matte Paper, levante todos os apoios de ejeção de papel um nível.

Se a imagem apresentar manchas em Doubleweight Matte Paper ou Enhanced Matte Paper, levante todos os apoios de ejeção de papel um nível.



Nota:

Com Enhanced Matte Paper, quando o cento frontal estiver nivelado com o chão, o cento pode suportar várias impressões contínuas. No entanto, a qualidade da imagem pode parecer manchada, danificada ou suja.



Para SC-P9300 Series, avance para o Passo 5. Para SC-P7300 Series, termina nesta seção. Mudar a posição do cesto na parte traseira de acordo com o comprimento das impressões.

Quando o comprimento do papel é igual ou inferior a 1189 mm (46,81 polegadas) (comprimento A0)

Ajuste o como indicado na ilustração.



Quando o comprimento do papel é igual ou superior a 1189 mm (46,81 polegadas) (comprimento A0)

Colocar o cesto para fora.



Ejetar o papel para a parte da frente

Esta seção explica como trocar o cesto do papel do estado "guardado" para o estado "pronto".



Levante os apoios de ejeção de papel para a posição horizontal.





Remova a fita de velcro.



3

Levante a parte frontal do cesto para que fique vertical.

Não se esqueça de puxar o pano para fora.



Baixe os apoios de ejeção de papel enquanto pressiona a tecla esquerda e direita como mostrado na ilustração, até que toquem no pano.



Guardar

Guarde o suporte para papel antes de colocar papel ou deslocar a impressora.

Ao guardar, realize cada procedimento de ejeção no sentido inverso, guarde os cestos de papel frontal e traseiro verticalmente, como mostrado na ilustração.

🖅 "Ejetar o papel para a parte de trás" na página 49

∠ "Ejetar o papel para a parte da frente" na página 51

Сара

Colocar os apoios de ejeção de papel na posição mostrada na ilustração para evitar que o cesto de papel frontal caia ao chão e fique sujo.



Parte de trás



Utilizar a unidade de bobina de enrolamento automático (opcional)

A unidade de bobina de enrolamento automático enrola automaticamente o papel à medida que este é impresso. Permite melhorar a eficiência ao nível da impressão contínua em papel em rolo de faixas ou tarefas de grande volume.

A unidade de bobina de enrolamento automático é um extra opcional.

∠ "Opções e Consumíveis" na página 166

A unidade de bobina de enrolamento automático desta impressora pode enrolar papel em qualquer uma das direções mostradas abaixo. Determinados tipos de papel podem não suportar uma ou outra direção ou podem impor restrições em termos da direção de enrolamento.

Consulte a secção seguinte para obter informações sobre o suporte de enrolamento e a direção de enrolamento.

🖅 "Tabela de Papel Especial Epson" na página 172

Lado impresso para fora Lado impresso para dentro



O enrolamento com o lado impresso para fora coloca a superfície impressa no exterior do rolo.

O enrolamento com o lado impresso para dentro coloca a superfície impressa no interior do rolo.

Advertência:

- Fixe o eixo do rolo da unidade de bobina de enrolamento automático no devido lugar, tal como é descrito na documentação. A queda do eixo do rolo pode provocar ferimentos.
- Tenha cuidado para não deixar prender as suas mãos, cabelo ou objetos nas peças móveis da unidade de bobina de enrolamento automático.
 A inobservância desta precaução pode
 - provocar ferimentos.

Importante:

Confirme que a extremidade do rolo é cortada a direito de um lado ao outro. A unidade não funcionará conforme esperado se a extremidade do rolo estiver ondulada ou curvada.

∠ S "Método de corte manual" na página 41

Nota:

Para obter informações sobre a instalação, consulte a documentação fornecida com a unidade de bobina de enrolamento automático.

Utilizar o Painel de Controlo

Esta secção descreve como utilizar o painel de controlo relativamente à unidade de bobina de enrolamento automático.



Luz de alimentação

Apresenta o estado da unidade de bobina de enrolamento automático.

Activado	:	a unidade de bobina de enro- lamento automático está pronta a ser utilizada.
A tremeluz	ir :	a unidade de bobina de enro- lamento automático está a ser utilizada.
A piscar	:	a unidade de bobina de enro- lamento automático está no modo de poupança energéti- ca.
A piscar de intermitent	forma : e	ocorreu um erro.
Desactivado	o :	a unidade está desligada.

Interruptor Auto

Seleciona a direção de enrolamento automático.

Backward	:	o rolo é enrolado com o lado impri- mível virado para dentro.
Forward	:	o rolo é enrolado com o lado impri- mível virado para fora.
Off	:	a unidade de bobina de enrolamento automático não enrola o papel.

Interruptor Manual

Seleciona a direção de enrolamento manual.

A opção selecionada tem efeito quando o interruptor Auto está na posição Off.

Backward : o rolo é enrolado com o lado imprimível virado para dentro.

> A velocidade aumenta depois de pressionar a tecla durante mais de três segundos.

Forward : o rolo é enrolado com o lado imprimível virado para fora.

> A velocidade aumenta depois de pressionar a tecla durante mais de três segundos.

Colocar o núcleo do rolo

Importante:

- Use um eixo do rolo do mesmo tamanho (largura e diâmetro do eixo) que o rolo de papel usado para imprimir. Se o tamanho do eixo do rolo (largura e diâmetro do eixo) for diferente, pode não ser enrolado corretamente.
- Se o eixo do rolo estiver deformado ou se a superfície estiver danificada, não pode ser usado como eixo de enrolamento do rolo.

A direção da flange para a unidade de enrolamento automático varia em função do tamanho do eixo do rolo (diâmetro do eixo) utilizado.



Colocar o Papel

Esta secção descreve como colocar o papel em rolo no eixo do rolo da unidade de bobina de enrolamento automático.

O procedimento varia consoante a direção de enrolamento.

Importante:

Antes de avancar, defina **Cortar** automaticamente como Desactivado. Utilizar a unidade de bobina de enrolamento automático quando tiver selecionado Activ. irá provocar erros.

∠ Cortar o papel em rolo" na página 41

Enrolar o papel com o lado imprimível virado para fora

Para obter informações sobre como instalar o eixo do rolo, consulte o Manual de instalação da unidade de bobina de enrolamento automático opcional.

		C

Coloque o interruptor Auto da unidade de bobina de enrolamento automático na posição Off. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica e confirme que a luz de alimentação acende.





Ligue a impressora.



2

Verifique se o papel em rolo está corretamente colocado na impressora.

No painel de controlo da impressora, selecione (Menu) - Conf papel - Preparar para recolher.

O papel é alimentado até ao eixo do rolo.

5

Utilizando fita-cola, prenda a extremidade ao eixo do rolo.

Aplique fita-cola (adquirida a outros fornecedores) no centro e nas extremidades esquerda e direita.



6 Coloque o interruptor Manual na unidade de enrolamento automático na posição Forward, e enrole todo o papel que seja possível.



Depois de enrolar o papel em redor do eixo, certifique-se de que o papel em redor do eixo está suficientemente folgado.

Nota:

O tensor fornecido com a unidade de bobina de enrolamento automático é utilizado com determinados tipos de papel. Solte ligeiramente o papel em rolo e insira o tensor junto ao centro do papel, conforme ilustrado. Consulte a secção seguinte para obter informações sobre o tipo de papel que requer a utilização do tensor.



7

Coloque o interruptor Auto da unidade de bobina de enrolamento automático na posição Forward.



Enrolar o papel com o lado imprimível virado para dentro

Para obter informações sobre como instalar o eixo do rolo, consulte o *Manual de instalação* da unidade de bobina de enrolamento automático opcional.

Coloque o interruptor Auto da unidade de 1 bobina de enrolamento automático na posição Off. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica e confirme que a luz de alimentação acende.



Ligue a impressora.

3

2

5

Verifique se o papel em rolo está corretamente colocado na impressora.

No painel de controlo da impressora, selecione (Menu) - Conf papel - Preparar para recolher.

O papel é alimentado até ao eixo do rolo.

Utilizando fita-cola, prenda a extremidade ao eixo do rolo.

Aplique fita-cola (adquirida a outros fornecedores) no centro e nas extremidades esquerda e direita.



6

Coloque o interruptor Manual na unidade de enrolamento automático na posição Backward, e enrole todo o papel que seja possível.



Depois de enrolar o papel em redor do eixo, certifique-se de que o papel em redor do eixo está suficientemente folgado.



Remover papel

Esta secção descreve como remover papel da unidade de bobina de enrolamento automático.

Advertência:

São necessários dois trabalhadores, um de cada lado do rolo, para retirar o papel da unidade de bobina de enrolamento automático.

Se o trabalho for realizado apenas por um trabalhador, o rolo pode cair e provocar ferimentos.

1 Coloque o interruptor Auto da unidade de bobina de enrolamento automático na posição Off.



2 Corte o papel e enrole-o até estar todo no eixo do rolo da unidade de bobina de enrolamento automático.

Quando Enrolar após cortar estiver definido como Activ.

O papel é enrolado automaticamente após ser cortado.

Ao cortar, segure o papel com a mão para evitar que a superfície impressa não toque no chão. Se não for possível enrolar todo o papel, mude o interruptor Auto para Off se necessário e, em seguida, continue a enrolar utilizando o interruptor Manual.

Quando Enrolar após cortar estiver definido como Desactivado

O papel não é enrolado automaticamente após ser cortado.

Siga os passos abaixo para cortar o papel e segure-o com as mãos para evitar que a superfície impressa toque no chão, e depois enrole o papel manualmente.

- 1 Mude o interruptor Auto para Off.
- 2 Corte o papel.
- 3 Mantenha o interruptor Manual pressionado na direção de enrolamento (Forward ou Backward).

∠ "Definir o corte Automático" na página 41

Desbloqueie a unidade móvel e retire-a do eixo do rolo.

Ao mesmo tempo que retira a unidade móvel, segure no eixo do rolo com uma mão para o impedir de cair no chão.





Retire o eixo do rolo da unidade de bobina de enrolamento automático.



3

Métodos de Impressão Básicos (Windows)

A impressão é realizada a partir do software que criou os dados a serem impressos. Segue-se uma explicação sobre o procedimento operacional básico para a impressão.

Executar a impressão Ligue a impressora e coloque o papel. Colocar e retirar papel em rolo" na página 38 Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster" na página 39 Depois de criar os dados, faça clique em Print (Imprimir) no menu File (Ficheiro).



Após confirmar que a impressora está selecionada, clique em **Printer Properties** (**Propriedades da impressora**) ou **Properties** (**Propriedades**) para exibir a janela Definições da Impressora.

	or sevences courty		
Select Setting :	Current Settings	×	
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	A
	Add/Delete Custom	Paper Size	
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	v	(Construction)
+		Settings	
Output Size :	A4 210 x 297 mm		
Borderless	Auto Expand 🗸 🗸	mount of Enlargement	
Source :	Roll Paper	~	
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	~	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	~	Datas Demaining
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(26)	0)	-
Drink Couldry			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM Off No Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRGB)
- <u>11-</u>			Settings
		Level :	Quality
			Black Enhance Overcoat
Destars Defe	Chow Cattions	Print Preview	Layout Manager



Defina o **Formato**. Defina o tamanho do papel definido ao criar os dados de impressão no software.

Select Setting :	Current Settings	Y	
Document Size :	A4 210 x 297 mm Add/Delete Custom	Settings	<u>A</u>
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size		
Output Size : Borderless	A4 210 x 297 mm	Settings	
Source :	Roll Paper	~	- 🖊 J 🖁
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	Ŷ	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	Ý	- Paper Remaining
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(26	0)	
Print Quality			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM Off (No Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRGB)
10.000			Settings
		Level :	Quality
			Black Enhance Overcoat
Destars Defe dt	Charu Cattions	Drint Draviau	Laward Managar

5

Utilize **Reduzir/Aumentar** para imprimir no tamanho original ou ampliar o documento.

Se selecionar **Igual ao Formato**, será exibido o tamanho definido em **Formato de Saída**, e o documento será impresso no mesmo tamanho.

Se selecionar **Ajustar à Largura do Papel em Rolo**, a imagem será ampliada para se ajustar à largura do papel em rolo colocado na impressora. Clique em **Definições** para definir se a largura do papel em rolo deve ser ajustada para o lado curto ou para o lado comprido.

Pode selecionar **Ajustar ao Formato Saída**, **Especificar Formato**, etc., de acordo com as suas necessidades. Se selecionar **Ajustar ao Formato Saída** ou **Especificar Formato**, clique em **Definições** para definir o formato de saída. Para obter mais informações, consulte a ajuda.



Para imprimir sem margens, selecione Sem margens.

Defina a expansão e a quantidade de ampliação, como necessário.



Nota:

6

Dependendo do papel, a impressão sem margens pode não ser suportada, nesse caso não é possível realizar a impressão sem margens.

Consulte as informações que se seguem para saber mais sobre a impressão Sem margens.

∠ 𝗊 "Larguras de papel suportadas" na página 184

7

Defina a Origem, Largura do papel em rolo, Formato, e Categoria do papel.

Quando a **Categoria do papel** estiver definida para **Utilizar definições da impressora**, o Papel definido na impressora será automaticamente obtido e exibido quando iniciar o controlador da impressora. Se alterar o Papel na impressora depois de iniciar o controlador da impressora, clique em **Obter Inf.**

Se **Categoria do papel** estiver definida para uma opção diferente de **Utilizar definições da impressora**, selecione a **Categoria do papel** e o **Papel**.

	Advanced Unany		
Select Setting :	Current Settings	~	
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	A
	Add/Delete Custom	Paper Size	
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	Same as Paper Size v	
Uutput Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	
Borderless	Auto Expand 🛛 🗸 🗸	mount of Enlargement	
Source :	Roll Paper	×	
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	~	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	~	- Paner Demaining
Media Type :	Premium Luster Photo Paper (260)		Paper Kenaning
			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM Off (No Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRG8)
-1			Settings
		Level :	Quality
			Black Enhance Overcoat



Defina a qualidade de impressão.

Selecione **Selecc. Alvo**. Defina **Modo Imprimir, Modo de Cores**, e **Nível**, conforme necessário.

vinter Settings Layout	t Advanced Utility		
Select Setting :	Current Settings	×	
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	A
	Add/Delete Custom	Paper Size	
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	~	
+		Settings	
Output Size :	A4 210 x 297 mm		The second secon
Borderless	Auto Expand 💎 🗸	Amount of Enlargement	
Source :	Roll Paper	~	
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	~	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	~	-
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(26	0)	Paper Remaining
			Acquire Info
Print Quality			
Select Target	Standard	int Mode :	Color
	ICM Off (No Color Adjustment)	olor Mode :	EPSON Standard (sRGB)
2.7			Settings
		evel :	Quality
			Black Enhance Overcoat
Destere Defe dt	Chau Catting	Drint Drawing	
Nessore Detault	anow settings	- Print Preview	C Layous Manager

Verifique o conteúdo das definições.

9

10

As definições são refletidas na ilustração à direita, verifique para se certificar de que está tudo correto.



Clique no botão OK.

11 Quando terminar as definições, faça clique em **Print (Imprimir)**.



Aparece a barra de evolução e a impressão começa.

Cancelar a Impressão

O ecrã seguinte aparece quando começa a imprimir e é apresentada a barra de evolução (o estado de processamento do computador). Clique em **Cancelar** para cancelar a impressão.

aper Type I i aper Soe I A	henium Luster A 210 + 297 mi	Photo Paper C	260)								
	the Table									-	-
Light Gray	Vivid Light Magentia	Photo Black	Gray	Vived Hagenta	Light Cyan	Talaw	Hatte Back	Vicien	Cyan	Hertena not Box	Hantena nos Bos
15619 75629 75629	TSIPUL TMS4 TMS4	156H1 75651 75651	T56N7 T5657 T96X7	15840 15653 15653	75945 75655 75635	75694 75654 75634	73648 73658 73638	15800 15850 15600	T9852 T9852 T9852	16967	76997

Neste ecrã, pode verificar o nível de tinta restante, as referências dos tinteiros, etc.

Será exibida uma mensagem de erro se ocorrer um erro ou se for necessário substituir um cartucho de tinta durante a impressão.

nt Gray: TS d'Light Mag do Black: T ty: TSBN7, 1 d Magenta H Cyam TS low: TSBN4,	919, 75659, 75 ente: 75656, 7 9811, 75651, 1 75673, 75651, 7 75673, 75655, 7 75654, 75655, 7 75654, 75654	8079 15656, 15686 15681 1, 15683 9685								Î	
Consume	bles Status	-		-					-		
۳	~	<u>۳</u>	<u>۳</u>	~	٣	~	~	2	<u>۳</u>		
Light Gray	Viid Light Magerita	Proto Black	Gw	vivid Hagenta	Light Cjian	Yelow	Hatte Black	Volet	Cyan	Haintena Ince Dox	Maintena nce Dox
156H9 15659 156H9	156746 15656 15626	1580-1 1585-1 1585-1	158N7 15857 15807	1984 19853 19833	15845 1565 1565	15044 15054 15034	156948 75658 75638	15600 15600 15600	1369/2 13652 13652	76957	16997
Paper Se	tup from Pro			50332							
Roll Paper Premium Lu	der Photo Page	er(260)		Premium	Geery Photo	Piper					
- 10	1271				See						

Se a barra de progresso não for exibida no ecrã



Faça clique no ícone da impressora em Taskbar (Barra de tarefas).



O facto de o ícone ser ou não apresentado depende das definições selecionadas para o Windows. 2 Selecione a tarefa que pretende cancelar e, em seguida, clique em Cancel (Cancelar) no menu Document (Documento).

Para cancelar todos os dados de impressão, clique em Cancel All Documents (Cancelar Todos os Documentos) no menu Printer (Impressora).

Connect		Status . Error - Printing	
Set As Default Printer Printing Preferences	Vord 文		
Update Driver	_		
Pause Printing			
Cancel All Documents			
Sharing			
Use Printer Offline			
Properties			
Close			

Se a tarefa tiver sido enviada para a impressora, os dados de impressão não são apresentados no ecrã anterior.

Cancelar a impressão na impressora

Consulte as informações que se seguem para saber mais sobre o cancelamento da impressão na impressora.

∠ T "Visualização do Ecrã" na página 14

Métodos de Impressão Básicos (Mac)

Executar a impressão



Ligue a impressora e coloque o papel.

∠ℑ "Colocar e retirar papel em rolo" na página 38

∠ Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster" na página 39



Após criar os dados, clique em **Print** (**Imprimir**) etc., no menu **File (Ficheiro)** da aplicação.

New from Clipboard	26 N
Open	¥ 0
Open Recent	>
Close Window	HW
Close Selected Image	⇔≋W
Save	¥ S
Duplicate	心常 S
Rename	
Move To	
Revert To	>
Enter Password	
Edit Permissions	
Import from iPhone or iPad	>
Import from Camera	
Import from Scanner	
Take Screenshot	>
Export	
Export as PDF	
Share	>
Print	жP



Certifique-se de que a impressora está selecionada.

65330	1 of 1	00000	Printer: SC-XXXXX	(Series	
			Presets: Default Se	ttings	Θ
1	100		Copies: 1		
1	1	3	Pages: O All		
		100	C From:	to: 1	
10	Port	-	Paper Size: US Legal 1	16 by 356 mm	Θ
	Contraction of the		Orientation: 🔾 🕄 Portra	ait 🔿 🕞 Landsc	ape
1	Real Providence	200	Previev	v (0
	200		🖸 Auto Rotate		
			Scale:	30%	
			Scale to Fit:	O Print En Fill Entir	ire Image e Paper
			Copies per page:	1	0
2	2	Hide Details	PDF		Cancel

Se a impressora não estiver selecionada, clique no botão do menu pendente (**1**) para selecionar a impressora.

Se a metade inferior do ecrã (**2**) não estiver visível, clique em **Mostrar detalhes** (**3**).

Nota:

Se as definições de página não forem apresentadas na caixa de diálogo de impressão, clique na opção "definições de página" (por ex., **Page Setup** (Configurar Página)) no menu File (Ficheiro).

Format For:	EPSON SC-TXXXX Series	0	
Dense Cine	EPSON SC-T3100 Series		
Paper 5ize:	210 by 297 mm		
Orientation:	14 14		
Scalar	1000		
ocure.			
2	Cancel	OK	

4

Defina o tamanho do papel de saída em **Formato**.

Em **Formato**, pode também definir o método de impressão sem margens e a origem do papel.



5 ⁵

Selecione **Definições da Impressora** na lista e, em seguida, selecione o separador **Básico**.

	1000010	-
Printer: SC	-XXXXX Series	
Presets: De	fault Settings	(
Copies: 1	÷	
Pages: 🗿 A 🔵 F	ll rom: 1 to: 1	
Paper Size: US	Legal 216 by 356 mm	0
Orientation: 🔾 🕈	Portrait 🔿 🕩 Landscape	
6	Printer Settings	
Ba	sic Advanced Color Setting	IS
Page Setup:	Roll Paper	
Media Type:	Use Printer Settings	(
Color:	Color 📀	16 Bit Output
Color Mode:	EPSON Standard (sRGB) 😒	
Print Quality:	Quality 📀	
		Quality
	Print Quality: Fine - 600dpi MicroWeave: Super	
	Black Enhance Overcoat	
	Minimize Top Margin	
Paper Edge Quality:	Standard 0	
	✓ High Speed	
	Finest Detail	
	Proofing	
	Print Preview	
		Cancel

Configurar página é exibido de acordo com as definições de **Formato**.

Defina o **Papel**, **Cor**, **Modo de Cores**, e **Resolução**, conforme necessário.



7

Verifique as definições.

As definições são refletidas na ilustração à direita, verifique para se certificar de que está tudo correto.

Quando terminar as definições, faça clique em **Print (Imprimir)**.

Cancelar a Impressão

Quando o computador termina de enviar dados para a impressora, não pode cancelar a tarefa de impressão a partir do computador. Cancele na impressora. Consulte as informações que se seguem para saber mais sobre o cancelamento da impressão na impressora.

"Visualização do Ecrã" na página 14



No Dock, faça clique no ícone da impressora.





Selecione a tarefa que pretende cancelar e faça clique em **Delete (Apagar)**.

Pause S	Q: ettings	SC-XXXXX Series - 1 J	ob
	X0000X		
-150	Printing - Page 1 of	1.	×

Se a tarefa tiver sido enviada para a impressora, os dados de impressão não são apresentados no ecrã anterior.

Área de impressão

Esta secção descreve as áreas de impressão da impressora.

Se a margem definida numa aplicação for superior aos valores de configuração seguintes, as partes que excedem as margens especificadas não são impressas. Por exemplo, se selecionar 15 mm como valor para as margens esquerda e direita nos menus da impressora e o documento preencher toda a página, os 15 mm restantes dos lados esquerdo e direito da página não serão impressos.

Se o espaço da margem principal do papel for pequeno, as cores podem ser irregulares, dependendo do papel e do ambiente de impressão. Se isso ocorrer, imprima uma margem maior na margem principal do papel.

Área de Impressão do Papel em Rolo

A área cinzenta na ilustração seguinte indica a área de impressão.

A seta na ilustração indica a direção do papel que é ejetado.



*1 SC-P9300 Series

*2 SC-P7300 Series

- *3 Ao selecionar **Papel em Rolo (Banner)** em **Origem** no controlador da impressora, define as margens superior e inferior do papel para 0 mm (0 polegadas).
- *4 O controlador da impressora é compatível com os seguintes comprimentos máximos de papel

Windows: 18 m (708,66 polegadas)

Mac: 18 m (708,66 polegadas)

Ao imprimir em papel maior, é necessário usar software de impressão de faixas disponíveis comercialmente. Neste caso, selecione **Papel em Rolo (Banner)** em **Origem** no controlador da impressora.

1 para 4 na ilustração indica as margens superiores, inferiores, esquerda, e direita.

Para impressão sem margens, os valores que se seguem são definidos para 0 mm (0 polegadas).

- □ Impressão sem margens esquerda e direita: 2, 4
- Impressão sem bordas em todos os lados: 1, 2,
 3, 4

As margens em outras situações dependem das opções selecionadas para **Margem superior/Margem inferior** nos menus.

Definições para **Margem superior/Margem inferior** ∠☞ "Conf papel" na página 112

Valores das Margens

1 *1

3 *2

2, **4** = 3 mm

*1 O valor para **1** é de 20 mm para o papel seguinte. (A predefinição é 15 mm.)

Premium Glossy Photo Paper (250)/Premium Semigloss Photo Paper (250)/Premium Luster Photo Paper (260)/Premium Semimatte Photo Paper (260) Ao utilizar papel UltraSmooth Fine Art paper (Papel de Belas-Artes Ultra-Suave)/baryta, o valor de **1** é 45 mm.

Quando pretender alterar as margens, faça alterações em Margem superior e Margem inferior em Conf papel.

É possível selecionar entre 3 mm, 15 mm, 20 mm, e 45 mm para **Margem superior** para alterar o comprimento de **1**.

*2 É possível selecionar entre 3 mm e 15 mm para Margem inferior para alterar o comprimento de
③.

Importante:

- A impressão fica distorcida quando a extremidade do papel em rolo que é puxada sai do rolo. Certifique-se de que a extremidade que é puxada fica fora da área de impressão.
- Mesmo se as margens forem alteradas, o tamanho da impressão não muda.

Nota:

Ao imprimir com Cobertura de preto otimizado, é adicionada uma margem máxima de aproximadamente 34 mm (1,34 polegadas). Ao imprimir com Revestimento de Preto de Qualidade Superior, selecione Minimizar a Margem Superior para ajustar as margens.

Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

∠ "Imprimir com tons mais escuros de preto (Cobertura de preto otimizado)" na página 78

Quando imprimir várias páginas sem usar o corte automático, as margens entre as páginas, tais como a primeira e segunda página, usam o valor definido no menu Margem Entre Páginas.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː Conf papel" na página 112

Área de Impressão de Folhas Soltas

A área cinzenta na ilustração seguinte indica a área de impressão. A seta na ilustração indica a direção do papel que é ejetado.

Ao imprimir sem margens à esquerda e à direita, as margens são de 0 mm (0 polegadas).



- *1 SC-P9300 Series
- *2 SC-P7300 Series
- *3 15,5 mm (0,61 polegadas) ao imprimir em Enhanced Matte Poster Board

Utilizar a Unidade de Disco Rígido Opcional

Resumo da função

Quando uma unidade de disco rígido opcional está instalada, pode guardar os trabalhos de impressão e em seguida reimprima-os.

Funções alargadas

É possível visualizar e gerir as tarefas de impressão conforme descrito abaixo.

Visualizar tarefas de impressão em fila

Se existirem várias tarefas de impressão, com algumas delas em fila, é possível apresentar as seguintes informações.

- Tempo início de impressão estimado
- □ Tempo de impressão estimado

Visualizar e retomar tarefas de impressão retidas

Se a origem ou outras definições selecionadas na impressora forem diferentes das definições especificadas na tarefa de impressão, ocorrerá um erro e a impressão será suspensa.

Quando ocorre um erro, não é possível reiniciar a impressão até que a impressora esteja preparada e todos os erros resolvidos, por exemplo, substituir o papel.

No entanto, os seguintes tipos de trabalhos de impressão podem ser temporariamente retidos no disco rígido.

Como tal, depois de imprimir todas as tarefas que podem ser impressas com o papel atual, pode substituir este pelo papel especificado para as tarefas de impressão retidas e retomar a impressão, tornando o seu trabalho mais eficaz.

- Tarefas de impressão com uma definição de origem diferente da definição da impressora
- Tarefas de impressão com uma definição de tipo de papel diferente da definição da impressora
- Tarefas de impressão com uma definição de tamanho (largura) do papel superior à definição da impressora

Nota:

É possível definir tarefas retidas em **Definições gerais** -**Definições da impressora - Guardar tarefa em espera**.

∠ ³ "Definições gerais" na página 120

Visualizar e imprimir tarefas guardadas

É possível guardar as tarefas de impressão na unidade de disco rígido e imprimi-las posteriormente.

As tarefas de impressão selecionadas para serem impressas posteriormente podem ser impressas diretamente a partir da unidade de disco rígido, sem aumentar a quantidade de trabalho exigida ao seu computador.

As tarefas de impressão são gravadas utilizando o controlador de impressão.

∠ Gravar tarefas de impressão" na página 69

Nota:

As tarefas impressas a partir das aplicações seguintes são sempre gravadas no disco rígido.

LFP Print Plug-In for Office

Gestão de Tarefas de Impressão

A partir do menu de tarefa de impressão no painel de controlo

Procedimento detalhado 🖅 "Visualizar e Imprimir Tarefas de Impressão Gravadas" na página 70

Utilizar a Unidade de Disco Rígido Opcional

2

Dados num disco rígido

Os dados num disco rígido não podem ser copiados para um computador ou outro dispositivo. Mesmo quando as tarefas de impressão foram guardadas no disco rígido, grave os dados originais num computador.

Os dados num disco rígido podem ser perdidos ou corrompidos nas seguintes situações.

- Quando o disco é afetado por eletricidade estática ou interferência elétrica
- **Quando o disco foi utilizado indevidamente**
- D Após uma anomalia ou reparação
- Quando o disco tiver sido danificado por uma catástrofe natural

Não nos responsabilizamos pela perda de dados, corrupção de dados ou outras anomalias resultantes de qualquer causa, mesmo aquelas indicadas acima e dentro do período de garantia. Note que também não somos responsáveis pela recuperação de dados perdidos ou corrompidos. Tenha em atenção esse facto quando usar o disco rígido.

Utilizar a unidade de disco rígido a partir do controlador da impressora (apenas Windows)

Para utilizar a unidade de disco rígido a partir do controlador da impressora, é necessário configurar definições no ecrã do controlador da impressora.



Clique em Propriedades da sua impressora.

Aceda ao separador Optional Settings (Definições opcionais).

EPSON SC-XXXXX Series	Properties	
Seneral Sharing Ports A	dvanced Dolour Management	anal Settings arsion Information
Current Printer Information Hard Disk Unit No Options Installed	Printer Information Acquire from Printer Manual Settings	Get

Adquirir automaticamente

Selecione Get (Obter) em Acquire from Printer (Adquirir da impressora) em Printer Information (Informações da impressora).

Nota:

Se selecionar Get (obter) em Acquire from Printer (Adquirir da impressora), as informações da unidade de disco rígido são adquiridas automaticamente a partir das informações da impressora.

Adquirir manualmente

Selecione Settings... (Definições...) em Manual Settings (Definições manuais).

3

Se selecionar **Settings...** (**Definições...**) em **Manual Settings (Definições manuais)**, selecione **Hard Disk Unit (Unidade do disco rígido)** e clique em OK.

Printer Information		
2 OK	Cancel	Help

Utilizar a Unidade de Disco Rígido Opcional

2

4 Certifique-se de que Hard Disk Unit (Unidade de disco rígido) em Current Printer Information (Informações da impressora atual) está definido para Installed (Instalado).

Seneral	Sharing	Ports	Advanced	Colour Management	Security	Uptional Settings	Version Information
-	Media	List Set	tings				
Hard I Insi	Printer Tr Disk Unit talled	formatio	n	Printer • Acc	· Informatic quire from F	on Printer	Get
				ОМа	nual Setting	gs	

Gravar tarefas de impressão

Esta secção descreve as definições do controlador de impressão utilizadas para gravar tarefas de impressão.

Definições no Windows



No controlador da impressora, abra o separador **Avançado**.

Select Setting :	Current Settings	v	
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	A
	Add/Delete Cu	stom Paper Size	
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	V	E constanting of the second
+		Settings	
Output Size :	A4 210 x 297 mm		
Borderless	Auto Expand	Amount of Enlargement	1 🔽 🖓 🤇
Source :	Roll Paper	~	
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	~	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	~	- Paper Remaining
Media Type :	Premium Luster Photo Pap	er(260)	
hin Ouder			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM Off Dia Calas Advertment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRG8)
	Ciri (No Color Adjustment)		Settings
		Level :	Quality
			Black Enhance Overcoat

Clique em **Settings (Definições)** nos métodos de impressão.

miniter Settings Layout	Advanced Utaty	
Select Setting :	Current Settings	~
Job Type	Hard Disk Unit	A
	Settings	
Roll Paper Option		
Auto Cut :	Normal Cut 🗸	
	Auto Rotate	
	Print Page Line Save Roll Paper	
Paper Setup		
	Advanced Media Control	Media Type
		Paper Remaining
Print Bokg Color		
	Color Settings	
Job Settings		
	Details	



Selecione Tarefa de Impressão.

Hard Disk Unit Settings
Print Job
Print only Save only
Print after Transmission Completed
OK Cancel Help

As operações de impressão diferem de acordo com o conteúdo selecionado como mostrado abaixo.

□ Imp. e Grav:

Salva a tarefa no disco rígido ao mesmo tempo que imprime. Ao selecionar **Imprimir após Fim Transmis.**, a impressão começa após guardar a tarefa de impressão na unidade do disco rígido.

- Só imprimir: Imprime o trabalho sem salvar no disco rígido.
- □ Só gravar: Salva a tarefa no disco rígido sem imprimir.

Em seguida, imprima o documento normalmente.

Utilizar a Unidade de Disco Rígido Opcional

Definições em Mac



2

Depois de criar os dados, no menu Ficheiro da aplicação, faça clique em **Imprimir**, etc.



Verifique se a impressora está selecionada, e a seguir selecione **Definições da Unidade do Disco Rígido** na lista.



Depois de clicar em **Imprimir**, as operações de impressão diferem de acordo com o conteúdo selecionado como mostrado abaixo.

- Imp. e Grav: Salva a tarefa no disco rígido ao mesmo tempo que imprime. Ao selecionar Imprimir após Fim Transmis., a impressão começa após guardar a tarefa de impressão na unidade do disco rígido.
- Só imprimir: Imprime o trabalho sem salvar no disco rígido.
- □ Só gravar: Salva a tarefa no disco rígido sem imprimir.

Em seguida, imprima o documento normalmente.

Visualizar e Imprimir Tarefas de Impressão Gravadas

Esta secção descreve como visualizar e imprimir tarefas gravadas a partir do painel de controlo.



Toque em Estado da Tarefa, e a seguir selecione Guardar.

São exibidas as tarefas guardadas no disco rígido.

3 Sel ins

2

Selecione uma tarefa, e a seguir siga as instruções exibidas no ecrã para imprimir ou eliminar.

Utilizar o Controlador de Impressão(Windows)

Utilizar o Controlador de Impressão (Windows)

Visualizar o Ecrã de Definições

Pode aceder ao controlador de impressão das formas apresentadas em seguida.

- □ A partir de aplicações do Windows
 ∠ℑ "Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59
- □ No Control Panel (Painel de controlo)

No Control Panel (Painel de controlo)

Siga os passos abaixo para exibir o Control Panel (Painel de controlo) para especificar definições comuns entre aplicações ou efetuar a manutenção da impressora, tais como Verif. injec. cab. impr ou Limpeza cab. impressão.

Windows 11

Clique no botão Start (Iniciar). Clique em Settings (Definições) - Bluetooth & devices (Bluetooth e dispositivos) - Printers & scanners (Impressoras e scanners). Clique no ícone da sua impressora, e a seguir clique em Printing preferences (Preferências de impressão).

Windows 10

Clique no botão Start (Iniciar) e, em seguida, clique em Windows System (Sistema Windows) - Control Panel (Painel de controlo) - Hardware and Sound (Hardware e Som) e, em seguida, View devices and printers (Ver Dispositivos e Impressoras) por esta ordem. Faça clique com a tecla direita do rato no ícone da impressora que está a utilizar e faça clique em Printing preferences (Preferências de impressão).

Windows 8.1/Windows 8

Clique em **Desktop (Ambiente de Trabalho)** -Settings (Definições) - Control Panel (Painel de controlo) - Hardware and Sound (Hardware e Som) e, em seguida, View devices and printers (Ver Dispositivos e Impressoras) por esta ordem. Faça clique com a tecla direita do rato no ícone da impressora que está a utilizar e faça clique em Printing preferences (Preferências de impressão).

Windows 7

Clique no botão Start (Iniciar), e a seguir clique em Control Panel (Painel de controlo) - Hardware and Sound (Hardware e Som) e, em seguida, View devices and printers (Ver Dispositivos e Impressoras) por esta ordem. Faça clique com a tecla direita do rato no ícone da impressora que está a utilizar e faça clique em Printing preferences (Preferências de impressão).

Select Setting :	Current Settings		
			A
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	
	Add/Delete Custom	k	
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size 🗸 🗸		Contraction of the local division of the loc
+		Settings	
Output Size :	A4 210 x 297 mm		
Borderless	Auto Expand 💎 🖉	Amount of Enlargement	
Source :	Roll Paper	~	i / </td
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	Ŷ	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	~	- Dapar Demaining
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(260)		-
			Acquire Info
Frint Quality	Rendered	Print Mode :	Color
and the get	ICM	Color Made .	(DCOL Checked (40.00)
	Off (No Color Adjustment)	Color Mode :	LP JOIN JIJINJI (JN JU)
			Settings
		Level :	Quality
			Black Enhance Overcoat

Aparece o ecrã de definições do controlador de impressão.

Efetue as definições necessárias. Estas definições tornam-se as predefinições do controlador de impressão.

Visualizar Ajuda

Pode aceder à ajuda do controlador de impressão das formas seguintes:

- □ Faça clique em Ajuda
- □ Clique com o botão direito do rato no item que pretende verificar e visualizar

Faça clique na Tecla Ajuda para Visualizar

Aceda ao ecrã de ajuda para visualizar o conteúdo da ajuda.



Epsor	n - EN	×
Pri	inter Settings	^
Mak	e basic printing settings on the [Printer Settings] en.	
Whe	n you have made settings you can check them by ing on the paper and printer illustrations on the right of the screen	1
side	of the screen.	
Note	::	
Note W the	the screen. then making print settings, right-click any item on a screen and select [Help] to view an explanation of at item.	
Note W the that 1.	hen making print settings, right-click any item on e screen and select [Help] to view an explanation of at item. Check the settings for [Paper Size] and [Output Size].	

Clique com o botão direito do rato no item que pretende verificar e visualizar

Faça clique com a tecla direita do rato no item e, depois, faça clique em **Ajuda**.

Construction of the	Control Collinso			
Select Setting :	current setungs			
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	A	
Reduce/Enlarge :		Settings		
Output Size :	A4 210 x 297 mm C	Custom Paper S	tele .	100
Borderless	Auto Expand -	Amount of End	<u> </u>	£ 4
Source :	Roll Paper	ų.		18 -1
Roll Paper Width :	64 in	0	7	0
Media Category:	Use Printer Settings		-	10
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(2	260)	Media Type	
		Acquire Info	Paper Remaining	
Print Quality				
Select Target	Standard	Print Mode :	Color	
	ICM Off (No Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRG8)	
				Settings
And the second s		Level :	Quality	





on the [Change Paper Size] screen under [Paper Size]-[Settings...], click to enter the size you want, and then save. You can use the Paper Size saved here in [Page
Utilizar o Controlador de Impressão(Windows)

3

Personalizar o Controlador de Impressão

Pode gravar as definições ou alterar os itens de acordo com as suas preferências.

Gravar várias definições como as suas definições selecionadas

É possível guardar todas as definições do controlador de impressão como Selecionar Definição. Adicionalmente, em Selecionar definição, as definições recomendadas para uma série de usos já se encontram disponíveis.

Tal permite carregar facilmente definições armazenadas em Selecionar definições e imprimir repetidamente exatamente com as mesmas definições.

1

2

Para cada item do ecrã **Definições da Impressora** e o ecrã da configuração de página que pretende guardar como Definições Selecionadas.

Selecione **Def. Personalizadas...** em **Seleccionar Definição**.



Ao introduzir um nome em **Nome** e clicar em **Gravar**, as definições são guardadas em **Lista**.



Pode carregar as definições que guardou em **Seleccionar Definição** na janela Definições da Impressora.

Nota:

- Dede gravar até 100 definições.
- Selecione as definições que pretende guardar e clique em Exportar para as guardar num ficheiro. É possível partilhar as definições clicando em Importar para importar o ficheiro guardado noutro computador.
- Selecione as definições que pretende eliminar e faça clique em **Apagar**.

Sumário do Separador Utilitários

Pode efetuar as funções de manutenção seguintes a partir do separador **Utilitários** do controlador de impressão.



Verif. injec. cab. impr

Esta função imprime um modelo de verificação dos jatos para determinar se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos.

Se vir faixas ou falhas nas impressões, efetue a limpeza das cabeças para limpar os jatos obstruídos.

∠ * "Verif. injec. cab. impr" na página 133

Limpeza cab. impressão

Se vir faixas ou falhas nas impressões, efetue a limpeza das cabeças. A limpeza da cabeça limpa a superfície da cabeça de impressão para melhorar a qualidade de impressão.

∠ "Limpeza da cabeça de impressão" na página 134

EPSON Status Monitor 3

Pode verificar o estado da impressora, como o nível de tinta restante e mensagens de erro, no ecrã do computador.

Preferências

Pode selecionar as notificações de erro apresentadas no ecrã do EPSON Status Monitor 3 ou registar um atalho para o ícone Utility (Utilitários) em taskbar (barra de tarefas).

Nota:

Se selecionar o ícone de atalho na janela **Preferências**, o ícone do atalho do programa é apresentado na taskbar (barra de tarefas) do Windows.

Se fizer clique com a tecla direita do rato no ícone, pode visualizar o menu seguinte e efetuar funções de manutenção.

	EPSON Status Monitor 3	
	Monitoring Preferences	
Q	Print Head Nozzle Check	
R	Print Head Cleaning	
-1	Printer Settings	
±	Software Update	
₽.	Software Update Settings	
-	Layout Manager	

Fila de impressão

Pode visualizar a lista de todas as tarefas em espera.

No ecrã Fila de impressão, pode ver informações sobre os dados que aguardam impressão, bem como apagar e reimprimir as respetivas tarefas.

Velocidade & Evolução

Pode definir várias funções para operações básicas do controlador de impressão.

Exportar ou Importar

Pode exportar ou importar as definições do controlador de impressão. Esta função é útil quando pretende efetuar as mesmas definições do controlador de impressão em vários computadores.

Epson Media Installer

Se as informações de papel que pretende utilizar não forem apresentadas no painel de controlo ou no controlador, pode adicionar informações em papel a partir da Internet.

Utilizar o Controlador de Impressão (Mac)

Visualizar o Ecrã de Definições

O método de visualização do ecrã de definições do controlador de impressão pode diferir consoante a aplicação ou a versão do sistema operativo.

Visualizar Ajuda

Faça clique em 🥐 no ecrã de definições do controlador de impressão para visualizar a ajuda.



Utilizar Presets (Predefinições)

Pode introduzir um nome em **Presets (Predefinições)** e guardar as definições para informações de definições usadas frequentemente (itens em formato de papel e definições de impressora). Isto permite carregar facilmente as definições e imprimir repetidamente utilizando exatamente as mesmas definições.

Guardar em Presets (Predefinições)

1

Defina cada item de Formato e das definições de impressão com os valores que pretende guardar como predefinição.

2

Clique em Save Current Settings as Preset... (Guardar Definições Atuais como Predefinição...) em Presets (Predefinições).

Printer:	SC-XXXXX Series
Presets	✓ Default Settings
Copies	Last Used Settings
Pages	Photo on Photo Paper
Fages	Photo on Photo Paper - Fine
	Save Current Settings as Preset
Paper Size	Show Presets

3

Introduza um nome, e a seguir clique em OK.

Preset Name:	Default Settings-1		
Preset Available For:	 Only this printer All printers 		
		Cancel	ОК

Nota:

Se selecionar **All Printers (Todas as impressoras)** em **Target Presets (Predefinições de destino)**, pode selecionar as Presets (Predefinições) que guardou de todos os restantes controladores de impressora instalados no seu computador.

As definições são guardadas nas **Presets** (**Predefinições**).

Agora já pode selecionar as definições guardadas em **Presets (Predefinições)**.

	Default Settings Last Used Settings	
Printer	Photo on Photo Paper Photo on Photo Paper - Fine	
Presets	✓ Default Settings-1	
Copies Pages:	Copies Save Current Settings as Preset Show Presets Pages:	
	From: 1 to: 1	

Eliminar Presets (Predefinições)

Clique em **Show Presets... (Mostrar predefinições...)** em **Presets (Predefinições)** no ecrã Print (Imprimir).

	Default Settings Last Used Settings
-	Photo on Photo Paper
Printer	Photo on Photo Paper - Fine
Presets	✓ Default Settings-1
Copies	Save Current Settings as Preset
Pages	Show Presets
	From: 1 to: 1

2

1

Selecione a definição que pretende eliminar, clique em **Delete (Apagar)**, e a seguir clique em **OK**.



Utilização do Epson Printer Utility 4

Pode executar funções de manutenção tais como verificação de jatos ou a limpeza das cabeças a partir do Epson Printer Utility 4. Este utilitário é instalado automaticamente quando instala o controlador de impressão.

Iniciar o Epson Printer Utility 4

- 1 Clique em System Preferences (Preferências do sistema)/System Settings (Definições do Sistema) - Printers & Scanners (Impressoras e scanners) (ou Print & Fax (Impressão e fax)) por esta ordem no menu Apple.
- 2 Selecione a impressora e clique em **Options &** Supplies (Opções e Acessórios) — Utility (Utilitários) — Open Printer Utility (Abra o utilitário da impressora).

Funções do Epson Printer Utility 4

É possível executar as seguintes funções de manutenção de Epson Printer Utility 4.

00	Epson Prir	nter Utility 4	
EPSO	SC-PXXXX S	eries	Version 10.36 (10.36)
-	Ready		
	Connected		Update
	Q		
EPSON Status Monitor	Print Head Nozzle Check	Print Head Cleaning	
Printer List			

EPSON Status Monitor

Pode verificar o estado da impressora, como o nível de tinta restante e mensagens de erro, no ecrã do computador.

Utilizar o Controlador de Impressão(Mac)

Verif. injec. cab. impr

Esta função imprime um modelo de verificação dos jatos para determinar se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos.

Se vir faixas ou falhas nas impressões, efetue a limpeza das cabeças para limpar os jatos obstruídos.

∠ ‴Verif. injec. cab. impr" na página 133

Limpeza cab. impressão

Se vir faixas ou falhas nas impressões, efetue a limpeza das cabeças. A limpeza da cabeça limpa a superfície da cabeça de impressão para melhorar a qualidade de impressão.

∠ "Limpeza da cabeça de impressão" na página 134

Imprimir com tons mais escuros de preto (Cobertura de preto otimizado)

Cobertura de preto otimizado é uma função que melhora o alcance dinâmico, aumentando a densidade máxima do preto, usando tinta Light Gray (Cinza Claro) para revestir áreas escuras e cinzentas nas impressões.

Cobertura de preto otimizado só pode ser usado em papel brilhante. No entanto, não pode ser usado com papel brilhante.

Nota:

Cobertura de preto otimizado poderá não estar disponível de acordo com o papel utilizado.

Ao selecionar **Cobertura de preto otimizado**, é impressa uma margem maior na margem do papel. Ao selecionar **Minimizar margem superior** reduz as margens da extremidade do papel, mas também diminui a qualidade da imagem nestas margens reduzidas.

Para Minimizar margem superior, defina **Resolução** como **Definições Avançadas**, e defina em **Qualidade**.

Importante:

Se selecionar **Minimizar margem superior** para papel que enrola facilmente, o papel pode esfregar na cabeça de impressão.

Definições para Windows

Selecione papel brilhante em **Papel** para ativar a função e, em seguida, selecione **Cobertura de preto** otimizado.

vinter settings Layo	ut Advanced Utility		
Select Setting :	Current Settings	~	
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	Α
	Add/Delete Custom P	aper Size	
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	v	(Construction)
+		Settings	
Output Size :	A4 210 x 297 mm		
Borderless	Auto Expand V Ar	nount of Enlargement	
Source :	Roll Paper	~	
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	Ý	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	~	- Paper Demaining
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(260)	
Drint Cuality			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM Off (No Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRG8)
10-00			Settings
-8		Level :	Oualty
			Black Enhance Overcoat
Restore Default	Show Settings	Print Preview	Layout Manager

Definições para Mac

Selecione papel brilhante em **Papel** e selecione uma das seguintes opções para ativar a função e, em seguida, selecione **Cobertura de preto otimizado**.

- Selecione Foto P&B Avançada em Cor.
- Selecione Cor em Cor e, em seguida, selecione Definições Avançadas em Resolução.

Printer: SC	C-XXXXX Series
Presets: De	efault Settings
Copies: 1	
	×
Pages: 🔾 /	All
01	From: 1 to: 1
Paper Size: A4	1 210 by 297 mm 😳
Orientation: 🧿 🕇	🛓 Portrait i 🕩 Landscape
	Printer Settings
Ba	asic Advanced Color Settings
Page Setup	Roll Paper
Media Type:	Use Printer Settings
Color:	Color I6 Bit Output
Color Mode:	EPSON Standard (sRGB)
Print Quality:	Quality Options
	Print Quality: Fine - 600dpi
ſ	Black Enhance Overcoat
	Minimize rop Margin
Paper Edge Quality:	Standard 0
	V High Speed
	Proofing
	Print Preview
	Flint Fleview
PDF	Cancel

Correção de cor e impressão

Esta opção é recomendada quando pretende tirar o máximo partido do vasto espaço de cor e das gradações de tom desta impressora. A correspondência de cores com a cor do ecrã é fraca. As definições de correção de cor (gestão de cor) aqui configuradas não são guardadas nos dados de impressão. Pode selecionar a partir dos modos de correção de cor seguintes.

- Padrão EPSON (sRGB)
 Otimiza o espaço sRGB e corrige a cor.
- Adobe RGB Otimiza o espaço Adobe RGB e corrige a cor.
- □ ICM

Efetua a gestão de cores para corresponder as cores dos dados da imagem com as cores da impressão (apenas no Windows).

∠ 3 "Impressão com Gestão de Cores" na página 105

Desactivado (Sem Ajuste de Cor) A correção de cor não é efetuada pelo controlador de impressão. Selecione esta opção para imprimir utilizando as definições de gestão de cores do software que criou os dados de impressão.

∠ℑ "Impressão com Gestão de Cores" na página 105

Tenha em atenção que se fizer clique em **Definições** quando estiver selecionada uma das opções de processamento de cor indicadas acima, pode regular as definições Gama, Brilho, Contraste, Saturação e o equilíbrio de cor para a opção selecionada.

Utilize esta opção quando a aplicação utilizada não tiver uma função de correção de cor.

Definições no Windows

1 Quando utilizar aplicações com uma função de gestão de cores, especifique como ajustar as cores a partir dessas aplicações.

Quando utilizar aplicações sem uma função de gestão de cores, comece no ponto 2.

Dependendo do tipo de aplicação, configure as definições seguindo esta tabela.

Adobe Photoshop CS3 ou mais recente Adobe Photoshop Elements 6.0 ou mais recente Adobe Photoshop Lightroom 1 ou mais recente

Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)

Noutras aplicações

No Color Management (Sem Gestão de Cores)

Exemplo de configuração para o Adobe Photoshop CC

Abra o ecrã Print (Imprimir).

Selecione Color Management (Gestão de cores) e, em seguida selecione Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora) em Color Handling (Controlo das cores) e clique em Print (Imprimir).

Printer: EPSON SC-XXXX Series + Copies: 1 Print Settings Layout: Color Management Color Management Color Management Color Management Color Management	
Copies: 1 Print Settings Layout: Color Management Color Management Color Management Color Management	
Layout: Die Color Management	
Color Management	
Nemenoer to engole the printer's color	
management in the print settings dialog box.	
ocument Profile: Untagged RGB	
olor Handling: Printer Manages Colors	\$
Printer Profile: SCSeries Standard	۰)
Normal Printing	
Rendering Intent: Perceptual +	
Black Point Compensation	

2

Quando clicar em **Imprimir**, será exibido o ecrã de **Definições da Impressora** do controlador da impressora.



Selecione as definições que deseja utilizar em **Modo de Cores**.



4

Para efetuar ajustes, tais como Gama e Brilho, clique em **Definições**.

Para mais informações sobre cada item, consulte a ajuda do controlador da impressora.



Nota:

5

Pode ajustar o valor de correção verificando a imagem de amostra no lado esquerdo do ecrã. Pode também utilizar o círculo de cores para um ajuste mais preciso do equilíbrio de cor.

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Definições em Mac

Quando utilizar aplicações com uma função de gestão de cores, especifique como ajustar as cores a partir dessas aplicações.

Quando utilizar aplicações sem uma função de gestão de cores, comece no ponto 2.

Dependendo do tipo de aplicação, configure as definições seguindo esta tabela.

Adobe Photoshop CS3 ou mais recente Adobe Photoshop Elements 6.0 ou mais recente Adobe Photoshop Lightroom 1 ou mais recente
Printer Manages Colors (Cores geridas pela im- pressora)
Noutras aplicações

No Color Management (Sem Gestão de Cores)

Exemplo de configuração para o Adobe Photoshop CC

Abra o ecrã Print (Imprimir).

Selecione Color Management (Gestão de cores) e, em seguida selecione Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora) em Color Handling (Controlo das cores) e clique em Print (Imprimir).



2

Quando clicar em **Definições de Impressão**, será exibido o ecrã de impressão.

3 Selecione Color Matching (Correspondência de cores) na lista e clique em EPSON Ajuste de	Para efetuar ajustes, tais como Gama e Brilho clique em Definições de Cor Avançadas .
Cor.	Para mais informações sobre cada item,
Printer: SC-XXXXX Series	consulte a ajuda do controlador de impressao
Presets: Default Settings	
Copies: 1	Printer: Default Sattings
Pages: • All	
From: 1 to: 1	
Paper Size: A4 210 by 297 mm	Pages: O All From: 1 to: 1
Orientation: 🔾 💶 Portrait 🔷 🕫 Landscape	
Color Matching	Paper Size: A4 210 by 297 mm
ColorSync EPSON Color Controls	ohentation:
	Printer Settings
	Basic Advanced Color Settings
	Gamma: 2.2
PDF Cancel Print	Brightness 0
	Contrast 0
	Saturation 0
	Cyan o 0
	Magenta 0
o EPSON Ajuste de Cor nao estara disponível nas seguintes aplicações, se o passo 1 for omitido.	Yellow • 0
Adobe Photoshop CS3 ou mais recente	
Adobe Photoshop Lightroom 1 ou mais recente	Print Preview
Adobe Photoshop Elements 6 ou mais recente	PDF Cancel Print
em seguida, selecione as definições de Modo de Cores.	
From: 1 to: 1	
Paper Size: A4 210 by 297 mm	
Orientation: 💿 📭 Portrait 💿 🕫 Landscape	
Printer Settings	
Basic Advanced Color Settings	
Page Setup: Roll Paper	
Media Type: Use Printer Settings	
Color: Color 😥 16 Bit Output	
Print Quality Augure Rop	
Off (No Color Management) Jality	
Print Quality: Fine - 600dpi MicroWeave: Super	
Black Enhance Overcoat	
Paper Edge Quality: Standard	
Paper Luge Quanty, Stanuaru V	
✓ High Speed	
✓ High Speed Finest Detail	
✓ High Speed Finest Detail Proofing	
 ✓ High Speed Finest Detail Proofing Print Preview 	
 ✓ High Speed Finest Detail Proofing Print Preview 	
 ✓ High Speed ✓ Finest Detail Proofing Print Preview 	

Imprimir Fotografias a Preto e Branco

Pode imprimir fotografias a preto e branco com uma vasta gradação, ajustando a cor dos dados de imagem através do controlador de impressão. Pode corrigir os dados de imagem quando imprimir sem processar os dados a partir de aplicações. Os dados originais não são afetados.

Nota:

1

Recomenda-se que utilize imagens com um espaço de cor de sRGB.

Definições no Windows

Quando utilizar aplicações com uma função de gestão de cores, especifique como ajustar as cores a partir dessas aplicações.

Quando utilizar aplicações sem uma função de gestão de cores, comece no ponto 2.

Dependendo do tipo de aplicação, configure as definições seguindo esta tabela.

Adobe Photoshop CS3 ou mais recente Adobe Photoshop Elements 6.0 ou mais recente Adobe Photoshop Lightroom 1 ou mais recente

Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)

Noutras aplicações

No Color Management (Sem Gestão de Cores)

Exemplo de configuração para o Adobe Photoshop CC

Abra o ecrã Print (Imprimir).

Selecione Color Management (Gestão de cores) e, em seguida selecione Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora) em Color Handling (Controlo das cores) e clique em Print (Imprimir).

Printer Setup	
Printer:	EPSON SC-XXXXX Series
Copies:	1 Print Settings
Layout:))
Color Manage	ement
Document Profile	er to endole the printer's color nent in the print settings dialog box. e: Untagged RGB
Color Handling:	Printer Manages Colors +
Printer Profile:	SCSeries Standard +
Normal Prin	ting +
Rendering Inte	ent: Perceptual +
Black Point	Compensation
▼ Description	

2

3

Quando clicar em **Imprimir**, será exibido o ecrã de **Definições da Impressora** do controlador da impressora.

Selecione Foto P&B Avançada em Modo Imprimir.

Selecione **Preto** quando o seguinte estiver selecionado em **Papel**.

Quando utilizar Plain Paper
 Quando utilizar Singleweight Matte Paper,
 Photo Quality Inkjet Paper, Plain Paper



Para alterar o Modo de Cores, avance para o passo 4. Se não pretende efetuar alterações, avance para o passo 6.



Selecione as definições que deseja utilizar em **Modo de Cores**.



5

Para efetuar ajustes, tais como Brilho e Contraste, clique em **Definições**.

Para mais informações sobre cada item, consulte a ajuda do controlador de impressão.

rinter Color Adjust	ment		
Color Toning :	Neutral	~	
Tone :	Normal	~	
Before	After	G	Horizontal R 0 ÷ Vertical 0 ÷
Brightness0		B Highlight Tonality	
Contrast 0		Max Optical Density	•
Shadow Tonality			

6

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Definições em Mac

1 Quando utilizar aplicações com uma função de gestão de cores, especifique como ajustar as cores a partir dessas aplicações.

Dependendo do tipo de aplicação, configure as definições seguindo esta tabela.

Adobe Photoshop CS3 ou mais recente Adobe Photoshop Elements 6.0 ou mais recente Adobe Photoshop Lightroom 1 ou mais recente Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)

Noutras aplicações

No Color Management (Sem Gestão de Cores)

Exemplo de configuração para o Adobe Photoshop CC

Abra o ecrã Print (Imprimir).

Selecione Color Management (Gestão de cores) e, em seguida selecione Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora) em Color Handling (Controlo das cores) e clique em Print (Imprimir).

Printer Setup	
Printer:	SC-XXXXX Series C
Copies:	1 Print Settings
Layout:	66
Color Manage manageme Document Profile	ment to enable the printer's color ent in the print settings dialog box. : Display
Color Handling:	Printer Manages Colors +
Color Handling: Printer Profile:	Printer Manages Colors • sRGB IEC61966-2.1 •
Color Handling: Printer Profile: Send 16-bit D	Printer Manages Colors
Color Handling: Printer Profile: Send 16-bit D Normal Printi	Printer Manages Colors SRGB IEC61966-2.1 ata ng
Color Handling: Printer Profile: Send 16-bit D Normal Printi Rendering Inter	Printer Manages Colors SRGB IEC61966-2.1 ata ng Proceptual
Color Handling: Printer Profile: Send 16-bit D Normal Printi Rendering Inter Black Point	Printer Manages Colors • sRGB IEC61966-2.1 • ata • ng • • tt: Perceptual Compensation

Quando clicar em **Definições de Impressão**, será exibido o ecrã de impressão. Selecione **Definições de Impressão** na lista e, em seguida, selecione **Foto P&B Avançada** como definição de **Modo Imprimir**.

Selecione **Preto** quando o seguinte estiver selecionado em **Papel**.

Quando utilizar Plain Paper

2

Quando utilizar Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper, Plain Paper

Printer: SC-XXXXX Series Presets: Default Settings	0
Presets: Default Settings	_
	\bigcirc
Copies: 1	
Pages: O All	
Paper Size: A4 210 by 297 mm	\bigcirc
Orientation: 🔾 🖽 Portrait 🗌 🕩 Landscape	
Printer Settings	
Basic Advanced Color Settings	
Page Setup: Roll Paper	
Media Type: Use Printer Settings	()
(2) Color: Advanced B&W Photo 📀	16 Bit Output
Color Toning: Neutral	
Print Quality: Quality Options	
	Quality
Print Quality: SuperFine - 1200d MicroWeave: On	lpi
Black Enhance Overcoat	
Minimize Top Margin	
Paper Edge Quality: Standard 📀	
🗹 High Speed	
Finest Detail	
Print Preview	

3

Selecione as definições que deseja utilizar em **Tom de cor**.

Printer: SC-XXXXX Series
Presets: Default Settings
Copies: 1
Pages: 🧿 All
From: 1 to: 1
Paper Size: A4 210 by 297 mm
Orientation: 🔾 🖅 Portrait 🗌 🕩 Landscape
Printer Settings
Pasia Advanced Celes Settings
Basic Advanced Color Settings
Page Setup: Roll Paper
Media Type: Use Printer Settings
Color: Advanced B&W Photo 💿 16 Bit Output
Color Toning: Neutral
Print Quality: Quality Options
Quality
Print Quality: SuperFine - 1200dpi MicroWeave: On
Black Enhance Overcoat
Minimize Top Margin
Paper Edge Quality: Standard 📀
✓ High Speed
Finest Detail
Proofing
Print Preview
PDF 🕑 Cancel Print

4 Par Con

Para efetuar ajustes, tais como Brilho e Contraste, clique em **Definições de Cor Avançadas**.

Para mais informações sobre cada item, consulte a ajuda do controlador de impressão.

Printer: SC-	-XXXXX Series		\bigcirc
Presets: Def	ault Settings		\bigcirc
Copies: 1	~		
Pages: 🗿 Al 🔵 Fr	ll rom: 1	to: 1	
Paper Size: A4	210 by 297 mr	n	0
Orientation: 🔾 🕇	Portrait	t⊪ Landscape	
	Drinter Catting		
	Printer Setting	s 😴	
Bas	aic Advance	d Color Settings	
A	0	Color Toning: Neutral	0
ATTON .		Brightness:	
	18	0	-0
SPACE	10.00	Contrast:	
	100	0	-0
Ŷ		Shadow Tonality:	
G	R Horizontal	0	
	0	Highlight Tonality:	
+	Mastinal	May Optical Density	
	vertical ^	0	
C M		Highlight Point Shift:	
		Off	٢
в	D. I. I. D. I. I.		
в	Print Previe	W	



Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Impressão Sem Margens

Pode imprimir os dados sem margens no papel.

Os tipos de impressão sem margens que pode selecionar variam, como se indica em seguida, em função do tipo de papel.

Papel em rolo: sem margens para todas as extremidades, sem margens para a esquerda e direita

Folhas soltas: sem margens apenas para a esquerda e direita

(A impressão sem margens não está disponível com posters.)

Quando imprimir sem margens em todas as extremidades, pode também configurar a operação de corte.

"Acerca do Corte do Papel em Rolo" na página 87

Quando efetuar a impressão sem margens à direita e à esquerda, aparecem margens na parte superior e inferior do papel.

Valores de Margens superior/inferior 2 "Área de impressão" na página 64

Tipos de Métodos de Impressão Sem Margens

Pode efetuar a impressão sem margens através dos dois métodos seguintes.

- **Expandir** Automat.
 - O controlador de impressão aumenta os dados de impressão para um formato ligeiramente superior ao formato de papel e imprime a imagem ampliada. As partes que excedem as extremidades do papel não são impressas, o que resulta numa impressão sem margens.
 - Utilize definições como Configurar página nas aplicações para definir o formato dos dados de imagem da forma seguinte.
 - Faça corresponder a definição do formato de papel e a definição de página para os dados de impressão.

- Se a aplicação permite definir as margens, defina-as para 0 mm.
- Torne os dados de imagem tão grandes quanto o formato do papel.



Manter Tamanho

Crie dados de impressão maiores do que o formato de papel nas aplicações para produzir uma impressão sem margens. O controlador de impressão não aumenta os dados da imagem. Utilize definições como Configurar página nas aplicações para definir o formato dos dados de imagem da forma seguinte.

- Crie dados de impressão maiores do que o formato de impressão real, com um excesso de 3 mm (0,12 polegadas) à direita e à esquerda (6 mm no total (0,24 polegadas)).
- Se a aplicação permite definir as margens, defina-as para 0 mm.
- Torne os dados de imagem tão grandes quanto o formato do papel.

Selecione esta definição se quiser evitar a ampliação da imagem através do controlador de impressão.



Papel suportado

Dependendo do tipo e formato do papel, a qualidade de impressão pode diminuir ou a impressão sem margens pode não estar disponível.

∠ Tabela de Papel Especial Epson" na página 172

∠ Papel comercialmente compatível disponível" na página 183

Acerca do Corte do Papel em Rolo

Quando efetuar a impressão sem margens no papel em rolo, pode especificar se pretende realizar uma impressão sem margens à direita e esquerda ou sem margens em todas as extremidades, e como cortar o papel em **Avançado** — **Opção Papel Rolo** no controlador da impressora. A operação de corte para cada valor é apresentada na tabela seguinte.

Definições do controlador de impressão	Corte Normal	Corte Único	Corte Duplo
Operação de Cor- te	°<→ A S<→ B S<→	S< A A S< B S<>≈	A
Explicação	A predefinição do controlador de impressão é Corte Normal .	 A área superior pode ter cores ligeiramente desiguais, dependendo da imagem, uma vez que a operação de impressão para ao cortar a extremidade principal do rolo de papel. Se a posição de corte ficar ligeiramente desalinhada, podem aparecer pequenas partes da imagem na parte superior ou inferior das páginas adjacentes. Se isso acontecer, execute a função Ajustar posição de corte. ∠ " "Manutenção" na página 130 Quando imprimir continuamente várias folhas, a impressora corta 1 mm (0,04 polegadas) no interior da extremidade superior da primeira página e na extremidade inferior das páginas seguintes para evitar mostrar margens. 	 A área superior pode ter cores ligeiramente desiguais, dependendo da imagem, uma vez que a operação de impressão para ao cortar a extremidade principal do rolo de papel. O papel impresso é cerca de 2 mm (0,079 polegadas) mais curto do que o formato especificado, porque a impressora corta o papel no interior da imagem para evitar mostrar as margens superior e inferior. Depois de cortar a extremidade inferior da página anterior, a impressora alimenta o papel e, de seguida, corta a extremidade superior da página seguinte. Apesar de isto produzir pedaços cortados de 60 a 127 mm (2,36 a 5 polegadas), o corte é mais exato. Se existir uma margem na parte superior, execute Ajustar posição de corte.

Definir Procedimentos de Impressão

Definições no Windows

1

2

Aceda ao ecrã Definições da Impressora do controlador da impressora e, em seguida, defina o mesmo formato de papel como formato de papel de dados em **Formato**.

∠ ‴Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59

Select Setting :	Current Settings	~	
Document Size :	A0 841 x 1189 mm	Settings	
	Add/Delete C	ustom Paper Size	
teduce/Enlarge :	Same as Paper Size	v	
+		Settings	
Sutput Size :	A0 841 x 1189 mm		
Borderless	Auto Expand	Amount of Enlargement	
iource :	Roll Paper	~	- 🔨 ģ
toll Paper Width :	44 in (1118 mm)	v	Media Type
fedia Category:	Use Printer Settings	v	Paper Remaining
fedia Type :	Premium Luster Photo Pa	per(260)	- spectra man
			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM	Color Mode :	EPSON Standard (sRG8)
- 1	Off (No Color Adjustment)		Entlines
		Level :	High Quality
			Black Enhance Overcoat
Pastore Default	Chow Settion	e Drint Draview	Laward Macanaer

Selecione **Reduzir/Aumentar - Ajustar à** Largura do Papel em Rolo.

inter settings Layout	Advanced Utility		
Select Setting :	Current Settings	~	
Document Size :	A0 841 x 1189 mm	Settings	A
	Add/Delate Custo	m Paner Ste	L
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	v	
*		Settings	
Output Size :	A0 841 x 1189 mm		
Borderless	Auto Expand V	Amount of Enlargement	
Source :	Roll Paper	~	
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	v .	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	~	- Datase Demaining
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(260)	-
			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM Off Dis Calus Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRG8)
-1	on the case regardleng		Settings
		Level :	High Quality ~
			Black Enhance Overcoat
l			

3 Selecione **Sem margens**, e a seguir **Percentagem de Ampliação** para definir o valor de ampliação.

Calact Catting	Current Settions		E	
select setting.	content occurry		-	Δ
Document Size :	A0 841 x 1189 mm	Settings		A
	Add/Delete Custom Pag	er Size		
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	~		
↓ Output Ster	40 841 x 1189 mm	Settings	1	J.F.
Borderless	Auto Expand Ame	unt of Enlargement		
Source :	Roll Paper	~		\}
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	~	Media Type	
Media Category:	Use Printer Settings	~	-	
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(260)			
Print Quality			- 0	Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color	
	ICM Off (No Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (IRGU)
1.00				Settings
		Level :	High Quality	
			Black Enhance C	Ivercoat
Restore Default	Show Settings	Print Preview	Layout	Manager
			OK C	ancel Help

	Min	Standard	Max
2	1	•	
oving the s	lider towards [Min] decreases the ima	ge enlargement ratio.
oving the s ierefore, s i the paper	lider towards (ome margins m r and printing e	Min] decreases the ima ay appear at the edge nvironment.	ge enlargement ratio. s of the paper depending

Nota:

Se deslocar o cursor para **Mín**, diminuirá a taxa de ampliação da imagem. Por conseguinte, podem aparecer algumas margens nas extremidades do papel, em função do papel e do ambiente de impressão.

|--|

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Definições em Mac

Abra o ecrã Imprimir, selecione o formato de papel a partir da opção **Formato** e, a seguir, selecione um método de impressão sem margens.

∠ "Executar a impressão" na página 62

As seleções para os métodos de impressão sem margens são apresentadas em seguida.

xxxx (Papel em Rolo — Sem Margens, Expand. Autom.)

xxxx (Papel em Rolo — Sem Margens, Manter Tam.)

xxxx (Folha — Sem margens, Expandir Automat)

xxxx (Folha — Sem margens, Manter Tamanho)

XXXX é o formato de papel real, como A4.



Nota:

2

Se as opções relativas às definições de página não estiverem disponíveis na caixa de diálogo de impressão da aplicação, aceda à caixa de diálogo das definições de página.

Selecionar **Page Layout Settings (Definições de Layout da Página)** na lista, e definir **Opção Papel Rolo** ou **Expansão**.

Ver a seguir mais informações sobre **Corte Auto** em **Opção Papel Rolo**.

Expansão só está disponível ao selecionar **Expandir Automat.** em **Formato**. Seguem-se os valores para cada item.

- Máx. : 3 mm (0,12 polegadas) para a esquerda e 5 mm (0,2 polegadas) para a direita (a imagem desloca-se 1 mm (0.04 polegadas) para a direita)
- Normal : 3 mm (0,12 polegadas) para a esquerda e direita

Mín : 1,5 mm (0,059 polegadas) para a esquerda e direita



Nota:

Se deslocar o cursor para **Mín**, diminuirá a taxa de ampliação da imagem. Por conseguinte, podem aparecer algumas margens nas extremidades do papel, em função do papel e do ambiente de impressão.

3 ^V

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Impressão Ampliada/ Reduzida

O controlador de impressão pode ampliar ou reduzir documentos para diferentes formatos de papel. Esta secção explica como pode fazê-lo utilizando um dos seguintes métodos. □ Ajustar à Largura do Papel em Rolo (apenas no Windows)

Amplia ou reduz automaticamente o formato da imagem de modo a ajustá-la à largura do papel em rolo.



Ajustar ao Formato Saída Amplia ou reduz automaticamente o formato da imagem de modo a ajustá-la ao formato de papel.





A3

Ajustar documentos à largura do papel em rolo (Apenas no Windows)

|--|

Aceda ao ecrã Definições da Impressora do controlador da impressora e, em seguida, defina o mesmo formato de papel como formato de papel de dados em **Formato**.

∠ ‴Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59

Select Setting :	Current Settings	~		
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	A	<u> </u>
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	~		-
Output Size :	A4 230 x 297 mm Auto Expand V A	Settings		
Source :	Roll Paper	v		/ 0
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	v	Media Type	
Media Category:	Use Printer Settings	~	Paper Remaining	
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(26	0)		
Print Quality			_	Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color	
	ICM Off (No Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRGE	0
1.00				Settings
-8		Level :	Quality	
			Black Enhance Over	teo:
			-	



Selecione Ajustar à Largura do Papel em Rolo em Reduzir/Aumentar e, em seguida, clique no botão Definições.

Select Setting :	Current Settings	×	
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	*/*
	Add/Delete Custom	Paper Size	
Reduce/Enlarge :	Fit to Roll Paper Width	v	
Output Size :	Fit to Roll Paper Width Fit to Output Size Retain Scale of Document		
Borderless	Specty size		- J••• 🖌 🍳
Source :	Roll Paper	×	· · · · ·
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	~	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	~	- Paper Remaining
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(26	0)	
Drint Quality			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM	Color Mode :	EPSON Standard (sRG8)
	Off (No Color Adjustment)		Settings
		Level :	Quality
			Black Enhance Overcoat



4

1

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Ajustar Documentos ao Formato de Impressão

Definições no Windows

Aceda ao ecrã Definições da Impressora do controlador da impressora e, em seguida, defina o mesmo formato de papel como formato de papel de dados em **Formato**.



2

Selecione **Ajustar ao Formato Saída** em **Reduzir/Aumentar** e, em seguida, clique no botão **Definições**.

Select Setting :	Current Settings	Ý	•
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	*A*
	Add/Delete Custom	Paper Size	\$
Reduce/Enlarge :	Fit to Roll Paper Width		-
+	Same as Paper Size Fit to Roll Paper Width		
Output Size :	Fit to Output Size Retain Scale of Document Specify Size		
Source :	Rol Paper	~	- 💵 Y 🖁
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	Ų	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	v	- Paper Demaining
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(26	0)	- the second sec
Print Quality			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM Off (No Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRGB)
10.00			Settings
		Level :	Quality
			Black Enhance Overcoat
Restore Defaul	t Show Settings	Print Preview	Layout Manager

3

Selecione o formato do papel para imprimir.

Fit to Output Size		
	Document Size Category:	User Defined
* *	Output Size :	User-Defined 🕓
-		

4

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Definições em Mac

- 1
- Aceda ao ecrã Imprimir e, em seguida, defina o tamanho do papel de saída em **Formato**.

∠ ³ "Métodos de Impressão Básicos(Mac)" na página 62



Selecione **Paper Handling** na lista e, em seguida, selecione **Scale to fit paper size**.

Certifique-se de que o tamanho do papel selecionado em **Formato** é exibido em **Tamanho do papel a usar**.

Printer: SC-XX	XXX Series	\odot
Presets: Default	Settings	•
Copies: 1	•	
Pages: 🔾 All		
From	: 1 to: 1	
Paper Size: A4 210	by 297 mm	\bigcirc
Orientation: 🔾 🖅 Pe	ortrait 🗌 🕩 Landscape	
Pap	er Handling 📀	
	🗸 Collate pages	
Pages to Print:	All pages	0
Page Order:	Automatic	
	🗹 Scale to fit paper size	
Destination Paper Size:	Suggested Paper: A4	0
	Scale down only	
PDF 🔽		Cancel Print



Verifique as outras definições e inicie a impressão.

N-up/Poster

É possível imprimir várias páginas da dados numa única folha ou imprimir uma única página em várias folhas.

Existem duas formas de imprimir N-up/Posters.

• Frente e Verso Dobrados (apenas no Windows)

Pode imprimir duas páginas seguidas numa única folha. A segunda página é virada 180° e impressa contígua à primeira página, o que permite dobrar o papel para criar um documento com 2 lados.



• N-up

Duas ou quatro páginas consecutivas podem ser impressas numa única folha.



Poster (apenas no Windows)

Uma única página pode ser impressa em várias folhas. As folhas podem depois ser unidas para criar cartazes de grandes dimensões (até um máximo de 16 vezes o formato original). Ao ativar **Impressão de Poster Sem Margens**, pode unir o papel de saída tal como está sem cortar as margens, mas as partes da imagem que se alargam para além das margens na impressão sem margens serão perdidas, o que significa que a imagem pode ficar desalinhadas nas junções.



Frente e Verso Dobrados (apenas no Windows)

Aceda ao separador Esquema do controlador da impressora, e a seguir selecione **Esquema de Página**. Selecione **Frente e Verso Dobrados** e clique no botão **Definições**.

② "Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59

inter Settine Leyou	t . Ivenced Utliky	
Select Setting :	Current Settings v	1
Copies :	Colate Reverse Order	2
Page Layout		1000
	Folded Double-Side	
	ON-up	
	O Poster	
	O Print Banner	
	Settings	· · · ·
	Me	da Type
		ner Demaining
	na -	per kenaning
Additional Settings		
	Rotate 190-	
	Mirror Image	
Restore Default	Show Settinos Print Preview	Lavout Manager

2 Defina o **Limite da União** e **Margem da União** na caixa de diálogo Definição de Frente e Verso Dobrados.

Margin Setting Binding Margin 0.0 (0.0 50.0)	Binding Edge	1).
Margin Setting Binding Margin 0.0 🜩 [0.0 50.0]	Bottom	9	V
Margin Setting Binding Margin 0.0 🜩 [0.0 50.0]	V		A
Binding Margin 0.0 🜩 [0.0 50.0]	Margin Setting		
llnit Omm ⊖inch	Binding Margin	0.0	[0.0 50.0]
Linit () inch			0.1
	Unit	O mm	Oinch
	Print Folded Line		
Print Folded Line		ancel	Help

3

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

N-up

Nota:

- No Windows, não pode utilizar a função de impressão N-up ao realizar impressão sem margens.

A4 A2

1

Definições no Windows

1

Aceda ao separador Esquema do controlador da impressora, e a seguir selecione **Esquema de Página**. Selecione **N-up** e clique no botão **Definições**.

∠ ‴Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59



Defina o **Número de páginas por folha** e **Ordem das Páginas** na caixa de diálogo Esquema de Impressão.

Se estiver selecionado **Imprimir limites da página**, os limites das páginas são impressos em cada página.

Number of pages per sheet	
O 2 Pages	⊖ 4 Pages
Page Order	
12 Left to Right	21 Right to Left
Top to Bottom	
Print page frames	



2

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Definições em Mac

Quando o ecrã Imprimir aparecer, selecione Layout (Disposição) na lista especifique o número de páginas por folha, etc.

لاً کی "Métodos de Impressão Básicos(Mac)" na página 62

Pr	inter: SC-XXXXX	Series	0
Pre	esets: Default Set	tings	\bigcirc
Co	opies: 1		
Р	ages: 🔾 All		
	From: 1	to: 1	
Paper	Size: A1 (Roll Pap	er - Borderless, Auto E	kpand 😂
Orient	ation: 🔾 🖅 Portra	it ◯ † 🕨 Landscape	_
	Lavout	A	
	Layout		
	Pages per Sheet:	1	0
	Layout Direction:	Z Z N	N
	Border:	None	0
	Two-Sided:	Off	•
		Reverse page orier	itation
		Flip horizontally	
			Cancel
			Cancel

Nota:

Pode imprimir limites de página em volta das páginas dispostas utilizando a função **Border** (*Margem*).



Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Poster (apenas no Windows)

1

2

Aceda ao separador Esquema do controlador da impressora, e a seguir selecione **Esquema de Página**. Selecione **Poster** e clique no botão **Definições**.

∠ "Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59

inter Settine Layou	it , lunced Utility	
ielect Setting :	Current Settings v	1
opies :	1 Colate	2
Page Layout		1000
	O Folded Double-Side	
	ON-up	
	O Poster	1 v 🗣 🔅
	O Print Banner	
	Settings	
		- Media Type
		Paper Remaining
dditional Settings		_
	Rotate 180-	
	Mirror Image	
Restore Default	Show Settings Print Preview	Layout Manager

Defina o **Número de painéis** na caixa de diálogo Poster.

Number of panels	
○2x1	
O 2x2	1 2
⊖ 3x3	
⊖ 4x4	
Please select the panels hat you don't wish to be winted. (The panels which appear grayed out will not be printed)	
Borderless Poster Print	
Print Cutting Guides	
	ent Marks 🛛 Trim Lines
	Cancel Help

3 Selectione se pretende imprimir o poster com ou sem margens.

Quando a impressão sem margens está selecionada:

Selecione Impressão de Poster Sem Margens.



Nota:

Se a opção Impressão de Poster Sem Margens estiver esbatida, o papel selecionado ou o formato não suporta a impressão sem margens.

∠ "Papel suportado" na página 85

Se Corte Automático estiver definido como Corte Único ou Corte Duplo, a imagem será cortada 1 a 2 mm (0,04 a 0,079 polegadas) no interior da margem da imagem, o que significa que a imagem pode ficar desalinhada nas uniões.

Quando a impressão com margens está selecionada:

Desative a opção **Impressão de Poster Sem Margens**.



Nota:

Relativamente ao formato após a junção:

Quando desativa a opção **Impressão de Poster Sem Margens**, aparecem os itens **Imprimir Marcas de Corte**.

O formato final é o mesmo independentemente de selecionar ou não **Imprimir limites da página**. No entanto, se selecionar **Sobrepor Marcas de Alinhamento**, o formato final será inferior com uma sobreposição.

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Juntar folhas de poster com margens ao imprimir várias páginas

Se **Sobrepor Marcas de Alinhamento** estiver selecionado, serão impressas guias de união (indicadas pelas linhas desenhadas através e em redor das marcas X na figura abaixo) em cada folha.



Nota:

Se a impressão for a cores, as guias de união serão apresentadas a azul e as guias de corte a vermelho; caso contrário, todas as guias serão impressas a preto.

A secção seguinte descreve-se como juntar quatro páginas impressas.



Prepare as duas folhas superiores e recorte o excesso da folha esquerda, cortando ao longo da linha que junta as duas guias de união (os centros das marcas X).



2

×

Coloque a folha superior esquerda sobre a folha superior direita. Alinhe as marcas X conforme indicado na figura e prenda-as temporariamente com uma fita adesiva na traseira.

Х



3 Com as duas folhas sobrepostas, recorte o excesso, cortando ao longo da linha que junta as duas guias de corte (as linhas à esquerda das marcas X).





Volte a unir as duas folhas.

Utilize uma fita adesiva para colar o verso das folhas.



	-
5	

Repita os pontos de 1 a 4 para as folhas inferiores.

6

7

Recorte a parte inferior das folhas superiores, cortando ao longo da linha que une as duas guias (as linhas acima das marcas X).



Ponha a folha superior sobre a folha inferior. Alinhe as marcas X conforme indicado na figura e prenda-as temporariamente com uma fita adesiva na traseira.



8 Com as duas folhas sobrepostas, recorte o excesso, cortando ao longo da linha que junta as duas guias de corte (as linhas acima das marcas X).







Junte as folhas superior e inferior.
 Utilize uma fita adesiva para colar o verso das folhas.



10 De ma

Depois de unir todas as folhas, recorte as margens cortando ao longo das guias de corte (fora das marcas X).





Imprimir em Formatos Não Normalizados

Antes de imprimir em formatos não normalizados, incluindo faixas verticais ou horizontais e documentos com lados iguais, grave os tamanhos de papel pretendidos no controlador de impressão. Depois de os gravar no controlador de impressão, pode seleccionar os formatos personalizados na aplicação Page Setup (Configurar Página) e em outras caixas de diálogo de impressão.



Formatos de papel suportados

O quadro que se segue mostra os formatos de papel que podem ser definidas no controlador da impressora. Ver os formatos de papel suportados por esta impressora.

∠ fárea de impressão" na página 64

Largura do papel	SC-P9300 Series	89 ^{*1} a 1118 mm (3,5 ^{*1} a 44,02 polegadas)
	SC-P7300 Series	89 ^{*1} a 610 mm (3,5 ^{*1} a 24 pole- gadas)
Altura do papel	Windows: 127 ^{*1} a 9100 polegadas)	0 mm (5 ^{*1} a 3583
	Mac: 127 ^{*1} a 18288 mn polegadas)	n ^{*2} (5 ^{*1} a 720 ^{*2}

*1 O tamanho mais pequeno suportado pela impressora é de 182 mm (7,2 polegadas) de largura × 254 mm (10 polegadas) de comprimento. Se introduzir um tamanho mais pequeno no controlador de impressão, como tamanho de papel personalizado, o documento será impresso com margens maiores do que o esperado, que deverão ser recortadas.

No caso do Mac OS X Custom Paper Sizes (Ta-*2 manhos de papel personalizados), apesar de poder especificar um tamanho de papel grande que não pode colocar nesta impressora, ele não é impresso corretamente.

Importante:

Ao utilizar software disponível comercialmente, existem restrições dos formatos possíveis. Se utiliza aplicações que suportam impressão de faixas, pode definir um comprimento maior de papel. Consulte o manual da aplicação para obter mais informações.

Definições no Windows

Aceda ao ecrã Definições da Impressora do controlador da impressora e, em seguida, clique em Adicionar/Apagar Formato de Papel Personalizado....

A "Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59

Select Setting :	Current Settings	~	
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settinos	A
	Add/Delete Custom	Paper Size	
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size		
+		Settings	
Output Size :	A4 210 x 297 mm		
Borderless	Auto Expand 🛛 🗸	knount of Enlargement	
Source :	Roll Paper	~	
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm)	~	Media Type
Media Category:	Use Printer Settings	~	- Paper Remaining
Media Type :	Premium Luster Photo Paper(26	0)	
Drint Cuality			Acquire Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color
	ICM Off Dis Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRG8)
	on the color registerions		Settings
-=		Level :	Quality
			Black Enhance Overcoat
	2.0		-

2

Defina o Formato e o nome do formato de papel que pretende registar e, em seguida, clique em Gravar.

□ Nome do Formato de Papel: As informações aqui introduzidas são apresentadas nos menus pendentes para selecionar o Formato e Formato de Saída. Introduza um valor para que possa compreender rapidamente o tamanho definido ou, caso se trate de um formato com uma utilização específica, introduza essa utilização.

Exemplo: 100 x 762 mm (3,9 a 30 polegadas)

Para cartazes

- Formato de Base: selecione um formato padrão próximo do tamanho de papel que pretende usar para ver os seus valores de Largura do Papel e Altura do Papel.
- Fixar Relação de Aspecto: Selecione uma proporção e, em seguida, selecione Horizontal ou Vertical como Base. Pode então definir o tamanho introduzindo um valor na Largura do Papel ou Altura do Papel.

Base Paper Size :	Paper Size Name :	
User-Defined V	User-Defined	
Paper Size :	Fix Aspect Ratio	
User-Defined	Not Specify \checkmark	
	Base : OLandscape OPortrait	
	Paper Width : 1117.9	
	[89.0 1118.0]	
	Paper Height : 1592.3	
	[127.0 91000.0]	
	Unit mm Oinch	

Nota:

- Para alterar o formato de papel que gravou, selecione o nome do formato na lista da esquerda.
- Para apagar o formato definido pelo utilizador que gravou, selecione o nome do formato de papel na lista à esquerda e faça clique em Apagar.
- Development Pode gravar até 100 formatos de papel.

Faça clique em OK.

3

É possível selecionar o novo tamanho de papel em **Formato** ou **Formato da Página** no ecrã **Definições da Impressora**.

Já pode imprimir normalmente.

Definições em Mac

Quando o ecrã Imprimir aparecer, selecione Manage Custom Sizes (Gerir Tamanhos Personalizados) na lista Paper Size (Formato).

∠ f "Executar a impressão" na página 62

Printer:	SC-XXXXX Series	\bigcirc
Presets:	Default Settings	\bigcirc
Copies:	1	
Pages: 🤇	All	
	From: 1 to: 1	
Paper Size:	A4 210 by 297 mm	Θ
Orientation:	🕽 📲 Portrait 🗌 🕩 Landscape	3
	Paper Handling	
	✓ Collate pages	
Pages to	Print: All pages	\bigcirc
Page	Order: Automatic	0
	🗸 Scale to fit paper size	
Destination Pape	r Size: Suggested Paper: A4	0
	Scale down only	
PDF 🔽		Cancel Print

Nota:

Se as opções relativas às definições de página não estiverem disponíveis na caixa de diálogo de impressão da aplicação, aceda à caixa de diálogo das definições de página.



Clique em + e introduza o nome do formato de papel.



Introduza Width (Largura), Height (Altura) para Paper Size (Tamanho do papel), e introduza as margens e, em seguida, clique em OK.

Pode definir o formato de página e as margens da impressora consoante o método de impressão.

nution	white	209.9 mm		
	Height:	297.04 mm		
	Margins:	User Defined	0	
	Top:	6.35 mm		C
	Bottom:	6.35 mm		
	Left:	14.46 mm		
	Right:	6.35 mm		
				-

Nota:

3

- Para editar um formato personalizado gravado, especifique o respetivo nome na lista à esquerda.
- Para copiar um formato personalizado gravado, selecione o formato na lista à esquerda e faça clique em Duplicate (Duplicar).
- Para apagar um formato personalizado gravado, selecione-o na lista à esquerda e faça clique em -.
- A definição do formato de papel personalizado difere consoante a versão do sistema operativo. Para obter informações, consulte a documentação do sistema operativo.

Faça clique em OK.

Pode selecionar o formato de papel que gravou no menu emergente Formato.

Já pode imprimir normalmente.

Gestor de Esquemas (apenas para Windows)

A função Gestor de Esquemas permite posicionar livremente no papel vários dados de impressão criados em diferentes aplicações e imprimi-los de uma só vez.

Pode criar um poster ou expor material, posicionando os diversos dados de impressão onde pretender. Além disso, o Gestor de Esquemas permite utilizar papel eficazmente.



Em seguida, é apresentado um exemplo de esquema.

Posicionar vários dados



Posicionar os mesmos dados



Posicionar dados livremente



Posicionar dados no papel em rolo

Definir Procedimentos de Impressão



Verifique se a impressora está ligada e pronta para imprimir.



Abra o ficheiro que pretende imprimir na aplicação.

3

Selecione **Gestor de Esquemas** na janela **Definições da Impressora** do controlador da impressora, e a seguir, em **Formato** defina o formato criado pela aplicação.

∠ * Executar a impressão" na página 59

Select Setting :	Current Settings	Y		
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	A	
	Add/Delete Custo	om Paper Size		
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	~	Concession of the second se	
+		Settings		4
Output Size :	A4 210 x 297 mm		r la	
Borderless	Auto Expand 🛛 🗸	Amount of Enlargement		0
Source :	Roll Paper v			ģ
Roll Paper Width :	44 in (1118 mm) ~		Media Type	
Media Category:	Use Printer Settings	Use Printer Settings		
Media Type :	Premium Luster Photo Paper	(260)	-	
Driet Cuality			Acquire	Info
Select Target	Standard	Print Mode :	Color	
	ICM Off (No Color Adjustment)	Color Mode :	EPSON Standard (sRGB)	Ų
2.7			Setting	ps
		Level :	Quality	~
			Black Enhance Overcoat	
	L			

Nota:

A opção selecionada para **Formato** é o formato utilizado no **Gestor de Esquemas**. O formato real do papel a imprimir é definido no ecrã no ponto 7.

4 Faça clique em **OK**. Quando imprimir com uma aplicação, o ecrã **Gestor de Esquemas** abre.

Os dados de impressão não são impressos, mas é posicionada como um objeto uma página no papel do ecrã **Gestor de Esquemas**.

Deixe o ecrã **Gestor de Esquemas** aberto e repita os pontos de 2 a 4 para organizar os dados seguintes.

Os objetos são adicionados ao ecrã Gestor de Esquemas.

5

Organize os objetos no ecrã Gestor de 6 Esquemas.

Os objetos podem ser arrastados para novas posições e redimensionados; além disso, podem ser reorganizados ou rodados utilizando as opções do menu Objecto.

Pode alterar o tamanho geral e a colocação dos objetos utilizando as opções Definições Opcionais e Disposição no menu Ficheiro.

Consulte a ajuda do ecrã Gestor de Esquemas para obter mais informações sobre cada função.



Faça clique em Ficheiro — Propriedades e efetue as definições de impressão no ecrã do controlador de impressão.



Configure os itens necessários, tais como Formato de Saída, Origem e Papel.

Faça clique no menu Ficheiro no ecrã Gestor 8 de Esquemas e depois faça clique em Imprimir.

Gravar e Chamar Definições

Pode gravar a disposição do ecrã Gestor de Esquemas e definir conteúdos num ficheiro. Se precisar de fechar a aplicação a meio de uma tarefa, pode gravá-la num ficheiro e abri-la mais tarde para continuar a trabalhar.

Gravar



2

No ecrã Gestor de Esquemas, faça clique no menu Ficheiro e Gravar Como.

- Introduza o nome do ficheiro, selecione a localização e faça clique em Gravar.
- 3

Feche o ecrã Gestor de Esquemas.

Abrir ficheiros gravados

1

Faça clique com o botão direito do rato no ícone do utilitário (🔊) na taskbar (barra de tarefas) Windows e selecione Gestor de Esquemas no menu exibido.

Aparece o ecrã Gestor de Esquemas.

Se o ícone de atalho do programa não for apresentado na Taskbar (Barra de tarefas) do Windows 2 "Sumário do Separador Utilitários" na página 74

No ecrã Gestor de Esquemas, faça clique no menu Ficheiro e em Abrir.

Selecione a localização e abra o ficheiro necessário.

7

A impressão inicia.

Impressão com Gestão de Cores

Acerca da Gestão de Cores

Ainda que utilize os mesmos dados de imagem, a imagem original e a imagem apresentada podem parecer diferentes, e os resultados impressos podem parecer diferentes da imagem que vê no visor. Isto acontece devido à diferença de características, quando os dispositivos de entrada, como scanners e câmaras digitais captam as cores como dados eletrónicos e quando os dispositivos de saída, como visores e impressoras, reproduzem as cores com base nos dados de cor. O sistema de gestão de cores constitui um meio para ajustar as diferenças das características de conversão de cor entre os dispositivos de entrada e de saída. Alguns sistemas operativos incluem um sistema de gestão de cores, como o Windows e Mac OS, para além das aplicações de tratamento de imagem. Windows inclui o sistema de gestão de cor ICM, e o Mac OS X inclui o sistema de gestão de cor ColorSync.

Num sistema de gestão de cores, é utilizado um ficheiro de definição de cores, designado por "Perfil", para efetuar a correspondência cromática entre dispositivos. (Este ficheiro também é chamado de Perfil ICC.) O perfil de um dispositivo de entrada é designado por perfil de entrada (ou perfil de origem) e o perfil de um dispositivo de saída, como uma impressora, é designado por perfil da impressora (ou perfil de saída). No controlador desta impressora, está preparado um perfil para cada tipo de papel.

As áreas de conversão de cor do dispositivo de entrada e a área de reprodução de cor do dispositivo de saída diferem. Consequentemente, existem áreas de cor que não correspondem, mesmo quando efetua a correspondência cromática utilizando um perfil. Para além de especificar perfis, o sistema de gestão de cores especifica também as condições de conversão de áreas nas quais a correspondência cromática falhou como "objetivo". O nome e tipo do objetivo varia dependendo do sistema de gestão de cores que utilizar. Não pode fazer corresponder as cores dos resultados impressos e do visor através da gestão de cores entre o dispositivo de entrada e a impressora. Para fazer corresponder as cores de ambos, tem também de efetuar a gestão de cores entre o dispositivo de entrada e o visor.

Definições de Impressão da Gestão de Cores

Pode efetuar a impressão da gestão de cores utilizando o controlador de impressão desta impressora das duas formas seguintes.

Selecione o melhor método de acordo com a aplicação que estiver a utilizar, o ambiente do sistema operativo, o objetivo da impressão, etc.

Configurar a gestão de cores com as aplicações

Este método destina-se à impressão a partir de aplicações que suportam a gestão de cores. Todos os processos de gestão de cores são executados pelo sistema de gestão de cores da aplicação. Este método é útil quando pretende obter os mesmos resultados de impressão da gestão de cores utilizando uma aplicação comum entre ambientes com sistemas operativos diferentes.

∠ Configurar a gestão de cores com as aplicações" na página 107

Configurar a gestão de cores com o controlador da impressora

O controlador de impressão utiliza o sistema de gestão de cores do sistema operativo e executa todos os processos de gestão de cores. Pode efetuar definições de gestão de cores no controlador de impressão através dos dois métodos seguintes.

ICM Anfitrião (Windows)/ColorSync (Mac OS X) Defina quando imprimir a partir de aplicações que suportam a gestão de cores. Este método é eficaz por produzir resultados de impressão idênticos a partir de diferentes aplicações com os mesmos sistemas operativos.

 ∠ℑ "Impressão da Gestão de Cores através do ICM Anfitrião (Windows)" na página 108
 ∠ℑ "Impressão da gestão de cores através do ColorSync (Mac)" na página 109

ICM Controlador (apenas Windows)
 Este método permite efetuar a impressão da gestão de cores a partir de aplicações que não suportam a gestão de cores.

∠ "Impressão de gestão de cores através do Controlador ICM(apenas para Windows)" na página 110

Definir perfis

As definições de um perfil de entrada, perfil da impressora e objetivo (método de correspondência) variam entre três tipos de impressão da gestão de cores, uma vez que os respetivos motores de gestão de cores são utilizados de forma diferente. Isto porque a utilização da gestão de cores difere de uns motores para outros. Efetue as definições no controlador de impressão ou na aplicação conforme descrito na tabela seguinte.

	Defini- ções de perfil de entrada	Defini- ções do perfil da impresso- ra	Defini- ções do objetivo
ICM Contro- lador (Windows)	Controla- dor de im- pressão	Controla- dor de im- pressão	Controla- dor de im- pressão
ICM Anfitri- ão (Windows)	Aplicação	Controla- dor de im- pressão	Controla- dor de im- pressão
ColorSync (Mac OS X)	Aplicação	Controla- dor de im- pressão	Aplicação
Aplicação	Aplicação	Aplicação	Aplicação

Os perfis da impressora, para cada tipo de papel que é necessário quando efetua a gestão de cores, são instalados com o controlador da impressora. Pode selecionar o perfil no ecrã de definições do controlador de impressão.

Pode selecionar o perfil no ecrã de definições do controlador de impressão.

∠͡͡͡͡ "Impressão de gestão de cores através do Controlador ICM(apenas para Windows)" na página 110

"Impressão da Gestão de Cores através do ICM Anfitrião (Windows)" na página 108

∠ "Impressão da gestão de cores através do ColorSync (Mac)" na página 109

∠ "Configurar a gestão de cores com as aplicações" na página 107

Configurar a gestão de cores com as aplicações

Imprima utilizando aplicações com uma função de gestão de cores. Efetue as definições de gestão de cores na aplicação e desative a função de ajuste de cor do controlador de impressão.

1

Efetue definições de gestão de cores nas aplicações.

Exemplo de configuração para o Adobe Photoshop CC

Abra o ecrã Print (Imprimir).

Selecione Color Management (Gestão de cores), selecione Photoshop Manages Colors (Cores geridas pelo Photoshop) em Color Handling (Controlo das cores), selecione Printer Profile (Perfil da Impressora) e Rendering Intent (Modo de Reprodução) e, em seguida, clique em Print (Imprimir).

Printer Setup	
Printer: EPSON SC-XXXXX Series	•
Copies: 1 Print Settings	
Layout: 👔 👔	
Color Management	
management in the print settings dialog	box.
ocument Profile: Untagged RGB	
Color Handling: Photoshop Manages Colors	0
Color Handling: Photoshop Manages Colors Printer Profile: SCSeries Sta	endard •
Color Handling: Photoshop Manages Colors Printer Profile: SCSeries Sta Normal Printing +	e) andard e)
Color Handling: Photoshop Manages Colors Printer Profile: SCSeries Sta Normal Printing Rendering Intent: Perceptual	e) andard e)
Color Handling: Photoshop Manages Colors Printer Profile: SCSeries Sta Normal Printing Rendering Intent: Perceptual Black Point Compensation	andard +
Color Handling: Photoshop Manages Colors Printer Profile: SCSeries Sta Normal Printing Rendering Intent: Perceptual Black Point Compensation	andard •
Color Handling: Photoshop Manages Colors Printer Profile: SC. Series Sta Normal Printing Rendering Intent: Perceptual Black Point Compensation Description	e) andard e)

Apresente o ecrã de definições do controlador de impressão (Windows) ou o ecrã Imprimir (Mac).

Efetue as definições do controlador de impressão.

Para Windows

2

∠ ³ "Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59

Para Mac

∠ ‴Métodos de Impressão Básicos(Mac)" na página 62



Desative a gestão de cores.

Para Windows

No ecrã **Definições da Impressora**, selecione **Desactivado (Sem Ajuste de Cor)** como **Modo de Cores**.

	t Advanced Utility			
Select Setting :	Current Settings	~]
Document Size :	A4 210 x 297 mm	Settings	A	
	Add/Delete 0	Custom Paper Size		
Reduce/Enlarge :	Same as Paper Size	v	(Contraction)	
+		Settings	-	80
Output Size :	A4 210 x 297 mm			0
Borderless	Auto Expand	Amount of Enlargement		5 0
Source :	Roll Paper	~		Þ 🗘
tol Paper Width :	44 in (1118 mm)	44 in (1118 mm) ~		
Media Category:	Use Printer Settings	~	- Paper Remaining	
Kedia Type :	Premium Luster Photo Pa	aper(250)		
			Acq	uire Info
	Standard	int Mode :	Color	~
Select Target			EPSON Standard (sRGB)	Ŷ
Select Target	ICM Off Dia Color Adjustment)	olor Mode :		
Select Target	ICM Off (No Color Adjustment)) olor Mode :	Set	tings
Select Target	ICM Off (No Color Adjustment)) olor Mode :	Quality	tings
Select Target	ICM Off (No Color Adjustment)) slor Mode : rvel :	Quality Black Enhance Overcoat	tings ~

Nota:

No Windows 7, **Desactivado (Sem Ajuste de Cor)** é selecionado automaticamente.

Para Mac

Selecione **Definições de Impressão** na lista e selecione **Desactivado (Sem Ajuste de Cor)** para a definição **Ajuste de Cor da Impressora**.



Verifique as outras definições e inicie a impressão.

4

Configurar a gestão de cores com o controlador da impressora

Impressão da Gestão de Cores através do ICM Anfitrião (Windows)

Utilize dados de imagem nos quais foi incluído um perfil de entrada. A aplicação deve ser compatível com ICM.



Efetue as definições para o ajuste de cor utilizando a aplicação.

Ao usar as seguintes aplicações, defina a definição de gestão de cores como **Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)**.

Adobe Photoshop CS3 ou mais recente Adobe Photoshop Elements 6.0 ou mais recente Adobe Photoshop Lightroom 1 ou mais recente

Nas outras aplicações, defina **No Color** Management (Sem Gestão de Cores).

Nota:

Para obter informações sobre as plataformas suportadas, consulte o sítio Web da aplicação em causa.
Impressão com Gestão de Cores

Exemplo de configuração para o Adobe Photoshop CC

Abra o ecrã Print (Imprimir).

Selecione Color Management (Gestão de cores) e, em seguida selecione Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora) em Color Handling (Controlo das cores) e clique em Print (Imprimir).

minter Setup		
Printer:	EPSON SC-XXXXX Series	•
Copies:	1 Print Settings	
Lavout		
Layout.	(2) (2)	
Color Manage	ment	•
Delliellipe	w suggle the printer's color	
managem	ent in the print settings dialog box.	
-		
summer to Des City	University OCO	
cument Profile	: Untagged RGB	
cument Profile lor Ha <u>n</u> dling:	: Untagged RGB Printer Manages Colors	+
cument Profile lor Ha <u>n</u> dling: rinter Profile:	: Untagged RGB Printer Manages Colors SC- Series Standard	•
cument Profile lor Handling: rinter Profile:	: Untagged RGB Printer Manages Colors SCSeries Standard	•
cument Profile lor Handling: rinter Profile: Normal Print	: Untagged RGB Printer Manages Colors SCSeries Standard ing •	+
ocument Profile olor Handling: rinter Profile: Normal Print Sendering Inter	: Untagged RGB Printer Manages Colors SCSeries Standard ing 0 tt0	•
ior Handling: Ior Handling: Irinter Profile: Normal Print tendering Inter	: Untagged RGB Printer Manages Colors SCSeries Standard ing • ht: Perceptual •	•
ior Handling: ninter Profile: Normal Print endering Inter Black Point (: Untagged RGB Printer Manages Colors SC:Series Standard ing tr: Perceptual Compensation	•
cument Profile lor Handling: rinter Profile: Normal Print endering Inter Black Point (: Untagged RGB Printer Manages Colors SCSeries Standard ing • ht: Perceptual • Compensation	•
cument Profile lor Handling: rinter Profile: Normal Print tendering Inter Black Point (: Untagged RGB Printer Manages Colors SCSeries Standard ing • ht: Perceptual • Compensation	•
cument Profile lor Handling: rinter Profile: Normal Print tendering Inter Black Point (: Untagged RGB Printer Manages Colors SCSeries Standard ing * ht: Perceptual * Compensation	•

Quando utilizar aplicações sem uma função de gestão de cores, comece no ponto 2.

Para Modo de Cores no ecrã Definições da Impressora do controlador da impressora, selecione ICM e, em seguida, clique em Definições.

Métodos de Impressão Básicos(Windows)" na página 59

2



3

Selecione Modo ICM em Ajuste de Cor da Impressora.

Para mais informações, consulte a ajuda do controlador de impressão.

Se o papel especial Epson estiver selecionado para Papel no ecrã Definições da Impressora, o perfil da impressora correspondente ao tipo de papel é selecionado e apresentado automaticamente na caixa Descrição do Perfil da Impressora.

Para alterar o perfil, selecione Apresentar todos os perfis na parte inferior.

ICM Mode :	Driver ICM (Basic)		
Show all profiles			
Image Input Profile :	sRGB IEC61966-2.1	×	Printer Profile Description
Intent :	Perceptual	~	
Printer Profile :	EPSON Standard	~	<u> </u>
Graphics			Drinter Drofile Description
Input Profile :		×	Frincer Frome Description
Intent :		\sim	
Printer Profile :		~	
Text			Printer Profile Description
Input Profile :		\sim	
Intent :			
Printer Profile :		~	

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Impressão da gestão de cores através do ColorSync (Mac)

Utilize dados de imagem nos quais foi incluído um perfil de entrada. Além disso, a aplicação tem de suportar ColorSync.

Nota:

Consoante a aplicação, a impressão da gestão de cores através do ColorSync pode não ser suportada.

Desative as funções de gestão de cores na aplicação.

Impressão com Gestão de Cores



Visualize o ecrã Imprimir.

∠ 37 "Métodos de Impressão Básicos(Mac)" na página 62



Selecione Color Matching (Correspondência de cores) na lista e faça clique em ColorSync.

Presets: Copies:	Default Settings	0
Pages:	All From: 1 to: 1	
Paper Size:	A4 210 by 297 mm	\bigcirc
Orientation:	오 🖦 Portrait 🗌 🕩 Landscape	
	Color Matching	
	rSync O EPSON Color Cor	ntrols
		Cancel Pri



Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Impressão de gestão de cores através do Controlador ICM (apenas para Windows)

O controlador de impressão utiliza os seus próprios perfis da impressora para efetuar a gestão de cores. Pode utilizar os dois métodos de correção de cor seguintes.

- ICM Controlador (Básico)
 Especifique um tipo de perfil e objetivo para processar os dados de imagem na totalidade.
- ICM Controlador (Avançado) O controlador da impressora faz a distinção entre áreas de Imagem, Gráficos, e Texto nos dados da imagem e, em seguida, especifica um perfil e objetivo diferente para cada uma das três áreas.

Quando utilizar aplicações com uma função de gestão de cores

Efetue as definições para o processamento de cores utilizando a aplicação antes de efetuar as definições do controlador de impressão.

Ao usar as seguintes aplicações, defina a definição de gestão de cores como **Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)**.

Adobe Photoshop CS3 ou mais recente Adobe Photoshop Elements 6.0 ou mais recente Adobe Photoshop Lightroom 1 ou mais recente

Nas outras aplicações, defina **No Color Management** (Sem Gestão de Cores).

Nota:

Para obter informações sobre as plataformas suportadas, consulte o sítio Web da aplicação em causa.

Exemplo de configuração para o Adobe Photoshop CC

Abra o ecrã Print (Imprimir).

Selecione Color Management (Gestão de cores) e, em seguida selecione Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora) em Color Handling (Controlo das cores) e clique em Print (Imprimir).

rimeer occup	
Printer:	EPSON SC-XXXXX Series +
Copies:	1 Print Settings
Lavout	AA
Edyout.	
Color Manage	ment
	a concole the printer's color
· managen	ient in the print settings dialog box.
ocument Profile	: Untadded RGB
Color Handling:	Printer Manages Colors +
Printer Profile:	SCSeries Standard +
Normal Prin	ting +
	nt: Percentual
Rendering Inte	
Rendering Inte	
Rendering Inte	Compensation
Rendering Inte	Compensation
Rendering Inte	Compensation

Impressão com Gestão de Cores

1 Para Modo de Cores no ecrã Definições da Impressora do controlador da impressora, selecione ICM e, em seguida, clique em Definições.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː (Windows)" na página 59



A partir de **Modo ICM** no ecrã **ICM**, selecione **ICM Controlador (Básico)** ou **ICM Controlador (Avançado)**.

2

CM Mode :	Driver ICM (Basic)		
Show all profile	S		
Image			
Input Profile :	sRGB IEC61966-2.1	~	Printer Profile Description
Intent :	Perceptual	~	A
Printer Profile :	EPSON Standard	~	
Graphics			Drinter Profile Description
Input Profile :		~	A
Intent :		\sim	_
Printer Profile :		~	
Text			Printer Profile Description
Input Profile :		\sim	
Intent :			v
Printer Profile :		~	

Se selecionar **ICM Controlador (Avançado)**, pode especificar os perfis e o objetivo para cada imagem, como fotografias, gráficos e dados de texto.

Objetivo	Explicação
Saturação	Mantém a saturação atual inal- terada e converte os dados.

	Objetivo	Explicação
	Perceptual	Converte os dados para que seja produzida uma imagem visual- mente mais natural. Esta funcio- nalidade é utilizada quando se usa uma gama maior de cores para os dados de imagem.
	Colorimetria Relativa	Converte os dados para que um conjunto de coordenadas de ga- ma de cores e de ponto branco (ou temperatura da cor) dos da- dos originais se ajuste às coor- denadas de impressão corres- pondentes. Esta funcionalidade é usada para muitos tipos de correspondência de cores.
	Colorimetria Absoluta	Atribui coordenadas colorimé- tricas absolutas ao original e aos dados de impressão e converte os dados. Assim, o ajuste das to- nalidades não é efetuado em nenhum ponto branco (ou tem- peratura da cor), nem no origi- nal nem nos dados para impres- são. Esta funcionalidade é utili- zada para fins especiais como a impressão de logótipos a cores.



Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Conf papel

Use o menu Conf papel para alterar a Conf papel para o papel colocado na impressora. É possível configurar definições no menu Conf papel pressionando no campo das informações de configuração de papel ou 🔳 (Menu) no ecrã inicial.

* indica as predefinições. Valores que não estão marcados variam de acordo com o tipo de papel.

De	Definição Definir o valor		Explicação
Pa	pel em rolo		
	Remover Avançar/cortar papel		Papel em rolo ejetado.
			Pressione Como para ver o procedimento para remover o papel em rolo após ser ejetado.
			É exibido apenas quando o papel está a ser alimentado.
			Prima Recuar/Avançar para ajustar o comprimento do papel ali- mentado.
			Prima Cortar para cortar o papel.
			∠ # "Cortar o papel em rolo" na página 41
	Preparar para recolher Ajustes de impressão		Pressione para utilizar a unidade de bobina de enrolamento auto- mático. Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.
			"Utilizar a unidade de bobina de enrolamento automático (op- cional)" na página 53
	Ajuste Alim. Pa- pel	Qualidade primeiro, Preci- são de comprimento pri- meiro	Selecione esta opção se pretender efetuar o Ajuste Alim. Papel de acordo com as suas necessidades de impressão.
			Qualidade primeiro, é adequado para imprimir imagens que reque- rem ênfase em termos de qualidade de imagem. Realize ajustes en- quanto verifica visualmente os padrões de ajuste.
			Precisão de comprimento primeiro, é adequado para imprimir ima- gens que requerem ênfase nas dimensões e comprimento, como por exemplo, CAD. Meça e ajuste a distância das posições de medi- ção impressas.
	Alinham. cab. impressão Alinhamento unidirecional (Auto) Alinhamento unidirecional (Manual)		
			É utilizado quando as linhas ficarem desalinhadas ou os resultados de impressão tiverem um aspeto granulado.
			Utilize este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Ali- nhamento unidirecional (Auto). Inspecione visualmente o padrão impresso e introduza as medidas para realizar os ajustes.

Defi	Definição		Definir o valor	Explicação
	Alinhamento bidirecional (Auto) Alinhamento bidirecional (Manual)		vidirecional (Auto)	Utilize esta função quando as linhas estiverem desalinhadas na margem do papel. Selecione os itens adequados às necessidades de impressão em Selecionar Destino e Qualidade de impressão.
			vidirecional (Manual)	Utilize este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Ali- nhamento bidirecional (Auto), ou se pretender executar o Alinha- mento linha reta de acordo com as suas necessidades de impres- são. Selecione os itens adequados às suas necessidades de impres- são em Selecionar Destino e Qualidade de impressão, e o padrão será impresso. Realize ajustes enquanto verifica visualmente os pa- drões de ajuste.
D	Definições avançadas do papel		s do papel	
	E	spessura do Dapel	0,01 a 1,50 mm (incremen- tos de 0,01 mm)	É exibido quando Papel personalizado for selecionado em Tipo de papel.
			0,4 a 59,1 mil (0,1 mil incre- mentos)	Pode ser ajustado em incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).
	E	spaço de rolo	Auto, 1.2, 1.6, 1.9, 2.1, 2.4	Selecione um valor superior (definição mais larga) se os resultados da impressão estiverem riscados ou manchados.
	N r	Aargem supe- ior	3 mm, 15 mm, 20 mm, 45 mm	Se o espaço da margem principal do papel for pequeno, as cores podem ser irregulares, dependendo do papel e do ambiente de im- pressão.
-				Se isso ocorrer, imprima uma margem maior na margem principal do papel.
	Margem inferi- or Margem entre páginas	Aargem inferi- or	3 mm, 15 mm [*]	Defina a margem inferior para 15 mm se existirem marcas de rolo ou manchas na margem inferior do papel.
		Normal [*] , 6 mm, 30 mm, 65 mm	Quando imprimir várias páginas sem usar o corte automático para papel em rolo, pode definir as margens entre as páginas, tais como a primeira e segunda páginas.	
	Sucção De Pa- pel		-4 a +3	O papel fino ou suave pode não ser alimentado corretamente. Se for o caso, reduza o valor da definição.
	T c	ensão posteri- pr	Normal, Alta, Extra alta (1 a 5)	Ajustar quando o papel ficar enrugado durante a impressão.
	Ţ	empo de seca- Jem	Tempo secag. por passa- gem, Tempo secag. por pá- gina	É possível definir o tempo de secagem para cada movimento da cabeça de impressão (passagem) ou o tempo de secagem para ca- da página.
	V p C ti	/er Formato Pa- bel	Activ. [*] , Desactivado	Experimente definir como Desactivado se for apresentado um erro de largura do papel, apesar de o papel estar corretamente coloca- do. No entanto, recomendamos definir normalmente como Activ. As definições alteradas são aplicadas quando recarregar o papel.
		Cortar automa- icamente	Seguir definições origem do papel [*] , Não cortar	Quando estiver definida a opção Seguir definições origem do pa- pel , a impressora funcionará de acordo com a definição Activ./De- sactivado para 🗐 (Menu) - Definições gerais - Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Cortar automaticamente .
	F	listorção de	Activ.*, Desactivado	Definir como Desactivado se a margem frontal do papel fino ou do papel macio se dobrar.

Def	Definição Definir o valor		Explicação	
	Ajuste da ali- mentação late- ral	Activ.*, Desactivado	Defina para Activado para corrigir as diferenças entre os lados es- querdo e direito da alimentação do papel.	
	Rolo de ejeção de papel	Auto, Utilizar, Não utilizar	Se a superfície imprimível estiver riscada, selecione Não utilizar .	
	Diâmetro do rolo central	2 polegadas, 3 polegadas	Definir o formato do eixo do papel para o papel em rolo colocado.	
	Deslocamento da alimentação	-1,0 a +1,53%	É exibido quando Papel personalizado for selecionado em Tipo de papel .	
	de papel		Se ocorrerem faixas (faixas horizontais) ou cores desiguais, utilize esta função para efetuar ajustes.	
			Por exemplo, ao imprimir com um tamanho de dados de 100mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101mm (4 polega- das), o desvio é de 1,0%. Nesse caso, seria introduzido um valor de -1,0%.	
	Ajuste de quan- tidade de ali- mentação do papel	Prioridade veloc. de impres- são, Qualidade primeiro	Se a qualidade da imagem diminuir ao imprimir várias páginas, se- lecione Qualidade primeiro . Adicionalmente, defina Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em ro- lo - Definições de corte - Corte Rápido para Desactivado no me- nu Definições gerais.	
			Se selecionar Qualidade primeiro diminuirá a velocidade de im- pressão.	
	Restaurar predefinições		Exibido ao selecionar um Tipo de papel que não Papel personali- zado .	
			Recupera todas as definições em Definições avançadas do papel para os seus valores predefinidos.	
0	Gestão da quantidac	le restante		
	Gestão da quantidade res- tante	Activ., Desactivado [*]	Ao definir como Activ. , é impresso um código de barras na mar- gem superior do papel quando o rolo de papel é retirado, pelo que, da próxima vez que carregar o rolo de papel, a quantidade restante e o tipo de papel são definidos automaticamente.	
	Quant. restante		Introduza a quantidade de papel restante.	
	Alerta de quantidade restante		Pode receber uma notificação indicando que só resta uma peque- na quantidade de papel em rolo. Defina a quantidade de papel em rolo restante que acionará a notificação.	
ŀ	Alterar tipo de papel		É possível alterar o tipo de papel definido.	
A	Alterar tipo de papel	/Largura do papel		
	Tipo de papel			
	Papel recenter	nente utilizado	Pode mudar do tipo de papel utilizado mais recentemente.	
	Papel recenter	nente registado	Pode mudar do tipo de papel registado mais recentemente.	
	Mais tipos de p	papel	Pode mudar de todos os tipos de papel.	
	Largura do pa- pel	Série A, US-ANSI, US-ARCH, Série B (ISO), Série B (JIS), Série Fotográfica, Outros, Def. pelo utiliz.	É exibido apenas ao selecionar Desactivado em Ver Formato Pa- pel . Defina a largura do papel que é colocado.	

Definição	Definir o valor	Explicação
Folha solta		

De	Definição Definir o valor		Explicação
	Remover		Ejetar as folhas de corte.
			Pressione Como para ver o procedimento para remover folhas soltas após serem ejetadas.
	Ajustes de impressão		
	Ajuste Alim. Pa- pel	Qualidade primeiro, Preci- são de comprimento pri-	Selecione esta opção se pretender efetuar o Ajuste Alim. Papel de acordo com as suas necessidades de impressão.
		meiro	Qualidade primeiro, é adequado para imprimir imagens que reque- rem ênfase em termos de qualidade de imagem. Realize ajustes en- quanto verifica visualmente os padrões de ajuste.
			Precisão de comprimento primeiro, é adequado para imprimir ima- gens que requerem ênfase nas dimensões e comprimento, como por exemplo, CAD. Meça e ajuste a distância das posições de medi- ção impressas.
	Alinham. cab. imp	pressão	
	Alinhamento u	inidirecional (Auto)	É utilizado quando as linhas ficarem desalinhadas ou os resultados de impressão tiverem um aspeto granulado.
	Alinhamento unidirecional (Manual) Alinhamento bidirecional (Auto)		Utilize este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Ali- nhamento unidirecional (Auto). Inspecione visualmente o padrão impresso e introduza as medidas para realizar os ajustes.
			Utilize esta função quando as linhas estiverem desalinhadas na margem do papel. Selecione os itens adequados às necessidades de impressão em Selecionar Destino e Qualidade de impressão.
	Alinhamento bidirecional (Manual)		Utilize este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Ali- nhamento bidirecional (Auto), ou se pretender executar o Alinha- mento linha reta de acordo com as suas necessidades de impres- são. Selecione os itens adequados às suas necessidades de impres- são em Selecionar Destino e Qualidade de impressão, e o padrão será impresso. Realize ajustes enquanto verifica visualmente os pa- drões de ajuste.
	Definições avançada	s do papel	
	Espessura do papel	0,01 a 1,50 mm (incremen- tos de 0,01 mm)	É exibido quando Papel personalizado for selecionado em Tipo de papel .
		0,4 a 59,1 mil (0,1 mil incre- mentos)	Pode ser ajustado em incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).
	Espaço de rolo	Auto, 1,2 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Selecione um valor superior (definição mais larga) se os resultados da impressão estiverem riscados ou manchados.
	Sucção De Pa- pel	-4 a +3	O papel fino ou suave pode não ser alimentado corretamente. Se for o caso, reduza o valor da definição.
	Tempo de seca- gem	Tempo secag. por passa- gem, Tempo secag. por pá- gina	É possível definir o tempo de secagem para cada movimento da cabeça de impressão (passagem) ou o tempo de secagem para ca- da página.
	Ver Formato Pa- pel	Activ. [*] , Desactivado	Experimente definir como Desactivado se for apresentado um erro de largura do papel, apesar de o papel estar corretamente coloca- do. No entanto, recomendamos definir normalmente como Activ. As definições alteradas são aplicadas quando recarregar o papel.

De	finição	Definir o valor	Explicação
	Redução de distorção	Activ.*, Desactivado	Definir como Desactivado se a margem frontal do papel fino ou do papel macio se dobrar.
	Rolo de ejeção de papel	Auto, Utilizar, Não utilizar	Se a superfície imprimível estiver riscada, selecione Não utilizar .
	Deslocamento da alimentação	-1,0 a +1,53%	É exibido quando Papel personalizado for selecionado em Tipo de papel .
	de papel		Se ocorrerem faixas (faixas horizontais) ou cores desiguais, utilize esta função para efetuar ajustes.
			Por exemplo, ao imprimir com um tamanho de dados de 100mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101mm (4 polega- das), o desvio é de 1,0%. Nesse caso, seria introduzido um valor de -1,0%.
	Restaurar predefinições		É exibido quando estiver selecionada outra opção além de Papel personalizado em Tipo de papel .
			Recupera todas as definições em Definições avançadas do papel para os seus valores predefinidos.
	lterar tipo/tamanho de papel		
	Tipo de papel		
	Papel recentemente utilizado		Pode mudar do tipo de papel utilizado mais recentemente.
	Papel recenter	nente registado	Pode mudar do tipo de papel registado mais recentemente.
	Mais tipos de p	papel	Pode mudar de todos os tipos de papel.
	Tamanho do papelSérie A, US-ANSI, US-ARCH, Série B (ISO), Série B (JIS), Série Fotográfica, Outros, Def. pelo utiliz.		Defina a tamanho do papel que é colocado.

Definição Definir o va		Definir o valor	Explicação
Cartão de poster			
Remover			O cartão de poster é ejetado.
			Pressione Como para ver o procedimento para remover cartão de poster após ser ejetado.
	Ajustes de impressão)	
	Ajuste Alim. Pa- pel	Qualidade primeiro, Preci- são de comprimento pri-	Selecione esta opção se pretender efetuar o Ajuste Alim. Papel de acordo com as suas necessidades de impressão.
		meiro	Qualidade primeiro, é adequado para imprimir imagens que reque- rem ênfase em termos de qualidade de imagem. Realize ajustes en- quanto verifica visualmente os padrões de ajuste.
			Precisão de comprimento primeiro, é adequado para imprimir ima- gens que requerem ênfase nas dimensões e comprimento, como por exemplo, CAD. Meça e ajuste a distância das posições de medi- ção impressas.
	Alinham. cab. imp	pressão	
	Alinhamento u	inidirecional (Auto)	É utilizado quando as linhas ficarem desalinhadas ou os resultados de impressão tiverem um aspeto granulado.
	Alinhamento unidirecional (Manual)		Utilize este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Ali- nhamento unidirecional (Auto). Inspecione visualmente o padrão impresso e introduza as medidas para realizar os ajustes.
	Alinhamento bidirecional (Auto) Alinhamento bidirecional (Manual)		Utilize esta função quando as linhas estiverem desalinhadas na margem do papel. Selecione os itens adequados às necessidades de impressão em Selecionar Destino e Qualidade de impressão.
			Utilize este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Ali- nhamento bidirecional (Auto), ou se pretender executar o Alinha- mento linha reta de acordo com as suas necessidades de impres- são. Selecione os itens adequados às suas necessidades de impres- são em Selecionar Destino e Qualidade de impressão, e o padrão será impresso. Realize ajustes enquanto verifica visualmente os pa- drões de ajuste.
	Definições avançada	s do papel	
	Espessura do papel	0,01 a 1,50 mm (incremen- tos de 0,01 mm) 0,4 a 59,1 mil (0,1 mil incre- mentos)	Este item só é exibido na Definição de papel personalizado. Pode ser ajustado em incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).
	Sucção De Pa- pel	-4 a +3	O papel fino ou suave pode não ser alimentado corretamente. Se for o caso, reduza o valor da definição.
	Tempo de seca- gem	Tempo secag. por passa- gem, Tempo secag. por pá- gina	É possível definir o tempo de secagem para cada movimento da cabeça de impressão (passagem) ou o tempo de secagem para ca- da página.

Definição Definir o valor		Definir o valor	Explicação	
		Ver Formato Pa- pel	Activ. [*] , Desactivado	Experimente definir como Desactivado se for apresentado um erro de largura do papel, apesar de o papel estar corretamente coloca- do. No entanto, recomendamos definir normalmente como Activ. As definições alteradas são aplicadas quando recarregar o papel.
		Redução de distorção	Activ. [*] , Desactivado	Definir como Desactivado se a margem frontal do papel fino ou do papel macio se dobrar.
		Deslocamento da alimentação	-1,0 a +1,53%	É exibido quando Papel personalizado for selecionado em Tipo de papel .
		de papel		Se ocorrerem faixas (faixas horizontais) ou cores desiguais, utilize esta função para efetuar ajustes.
				Por exemplo, ao imprimir com um tamanho de dados de 100mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101mm (4 polega- das), o desvio é de 1,0%. Nesse caso, seria introduzido um valor de -1,0%.
		Restaurar predefinições		Exibido ao selecionar um Tipo de papel que não Papel personali- zado.
				Recupera todas as definições em Definições avançadas do papel para os seus valores predefinidos.
	Alterar tipo/tamanho de papel		o de papel	
		Tipo de papel		
		Papel recenten	nente utilizado	Pode mudar do tipo de papel utilizado mais recentemente.
		Papel recenten	nente registado	Pode mudar do tipo de papel registado mais recentemente.
		Mais tipos de papel		Pode mudar de todos os tipos de papel.
		Tamanho do papel	Série A, US-ANSI, US-ARCH, Série B (ISO), Série B (JIS), Série Fotográfica, Outros, Def. pelo utiliz.	É possível alterar o tamanho do papel colocado.

Definições gerais

* indica as predefinições.

D	efinição	Definir o valor	Explicação
D	efinições básicas		
	Brilho do LCD	1 a 9 [*]	Ajusta o brilho do painel de controlo.
	Sons		
	Som botões	0 a 10 (5 [*])	Define o volume do som ao pressionar os itens do menu no ecrã do painel de controlo.
	Papel definido	0 a 10 (5 [*])	Define o volume do som ao inserir o papel em rolo na ranhura de entrada.
	Aviso de conclusão	0 a 10 (5 [*])	Define o volume do som emitido para uma con- clusão normal.
	Aviso de erro	0 a 10 (5 [*])	Definir o volume do som de notificação de erro.
	Tipo de som	Padrão1, Padrão2, Padrão3 [*]	Definir o tipo de Som botões.
	Luz interior	Auto [*] , Manual	Definir se a luz interior acende ou não.
	Aviso de lâmpada de alerta	Activ. [*] , Desactivado	Defina se a luz de alerta acende ou não quando ocorre um erro.
	Temporizador	1 a 60 minutos (15 minutos [*])	A impressora entrará no modo de suspensão se não tiverem ocorrido erros, se não tiverem sido recebidos trabalhos de impressão e se não tive- rem sido executadas ações no painel de controlo durante um longo período. Defina o período até a impressora entrar no modo de repouso.
	Temporiz. p/ desligar	Desactivado [*] , 30 minutos, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h	Selecione o momento em que a alimentação da impressora é desligada automaticamente se não ocorrerem erros, se não forem recebidos traba- lhos de impressão e se não forem realizadas ope- rações no painel de controlo ou outras durante esse período.
	Arranque de bloqueio do disjuntor	Activ. [*] , Desactivado	Selecione para ligar (Activ.) ou desligar (Desacti- vado) a impressora quando o disjuntor for acio- nado.
	Definições de data/hora	Data/Hora, Hora de Verão, Di- ferença horária	Introduza a hora e a data atuais.
	ldioma/Language	Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, Chinês Tradicional	Define o idioma usado no ecrã do painel de con- trolo.

0	Definição	Definir o valor	Explicação
	Personalização do ecrã		
	Cor de fundo		Selecione uma cor de fundo enquanto observa as amostras no ecrã.
	Captura de ecrã	Profissional [*] , Simples	Definir o ecrã durante a impressão.
	Tempo limite de operação	Activ.*, Desactivado	Ao definir como Activ. , se for apresentado um ecrã que não seja o ecrã inicial e não forem efe- tuadas quaisquer operações durante um deter- minado período, aparece uma mensagem e re- gressa ao ecrã inicial.
	Teclado	QWERTY [*] , AZERTY, QWERTZ	Selecione o esquema de teclas para o ecrã de in- trodução de texto exibido, por exemplo, quando introduzir nomes para registar definições de su- portes de impressão.
	Unidade de comprimento	m [*] , ft / in	Definir a unidade de comprimento que é utiliza- da, por exemplo, para o comprimento do rolo de papel.
	Ecrã predefinido(Job/Status)	Estado da tarefa, Registo, Es- tado impressora [*]	O Estado da tarefa é exibido quando a unidade de disco rígido opcional está ligada.

Def	finição	Definir o valor	Explicação	
Def	Definições da impressora			
[Def. origem do papel			
	Configurar papel em rolo			
	Alimentação Automática	Activ. [*] , Desactivado	Ao definir como Activ. , o papel é alimentado au- tomaticamente após o ter sido carregado. Ao de- finir como Desactivado , o papel não é alimenta- do automaticamente. Alimentar o papel manual- mente.	
			Ao utilizar papel especial Epson, UltraSmooth Fi- ne Art Paper, defina esta função como Desacti- vado antes de colocar o papel.	
			Se colocar UltraSmooth Fine Art Paper enquanto esta função estiver definida como Activ. , os rolos supressores de ondulação podem deixar marcas no suporte de impressão.	
			Deixe como Activ. quando utilizar um suporte de impressão diferente de UltraSmooth Fine Art Paper.	
	Definições de corte	Definições de corte		
	Cortar automaticamente	Activ.*, Desactivado	Selecione se pretende que o cortador incorpora- do corte automaticamente (Activ.) ou não (De- sactivado) sempre que uma página é impressa em papel em rolo. A definição selecionada no controlador da impressora tem prioridade ao im- primir a partir do controlador da impressora.	
			Cortar o papel em roio na pagina 41	
	Imprimir guia de corte	Activ., Desactivado [*]	Se Cortar automaticamente estiver Desactiva- do , pode optar por imprimir (Activ.) ou não im- primir (Desactivado) guias de corte em papel em rolo. As linhas de corte não são impressas se o Cortar automaticamente for definido como Ac- tiv. ou ao imprimir folhas soltas. A definição sele- cionada no controlador da impressora tem priori- dade ao imprimir a partir do controlador da im- pressora.	
	Aguarde o corte entre tra- balhos	Activ., Desactivado [*]	Quando imprimir várias tarefas, selecione se pre- tende iniciar a impressão após o corte ou iniciar a impressão da tarefa seguinte sem aguardar pelo corte.	
	Aguardar pelo corte entre páginas	Activ., Desactivado [*]	Selecione se pretende iniciar a impressão após o corte ou iniciar a impressão sem aguardar pelo corte.	

Definição)	Definir o valor	Explicação
	Cortar para impr. sem margens	Dois cortes [*] , Um corte	 Selecione para adicionar uma margem e fazer dois cortes entre páginas (Dois cortes) ou para fazer um corte entre páginas (Um corte) ao im- primir várias páginas utilizando a impressão sem margens. A definição selecionada no controlador da im- pressora tem prioridade ao imprimir a partir do controlador da impressora. Arerca do Corte do Papel em Rolo" na pági- na 87
	Corte Rápido	Activ.*, Desactivado	Especifique as operações de corte ao imprimir um trabalho com várias páginas. Quando estiver Activ. , a impressão seguinte é cortada quando a margem de arrasto da impres- são anterior atinge a posição de corte. A impres- são e o corte ocorrem em paralelo, o que reduz o tempo de impressão.
			Esta definição não está disponível quando o Cor- tar automaticamente estiver Desactivado .
			A área superior pode ter cores ligeiramente desi- guais, dependendo da imagem, uma vez que a operação de impressão para ao cortar a extremi- dade principal do rolo de papel. Se as cores desi- guais forem um problema, experimente definir como Desactivado .
			Quando definido para Desactivado , a margem inferior da impressão avança para a posição de corte e, em seguida é cortada. Quando o corte terminar, será iniciada a impressão seguinte.
	Modo de Corte	Normal [*] , Silencioso	É possível especificar o modo para a operação de corte.
	Renovar Margens	Activ.*, Desactivado	Antes de imprimir com margens, selecione se pretende ou não (Activ./Desactivado) cortar au- tomaticamente a margem principal para remo- ver manchas de tinta que podem ter ficado de impressões sem margens anteriores.
			Esta definição não está disponível quando o Cor- tar automaticamente estiver Desactivado .
	Opção de Fim do Rolo	Continuar [*] , Parar de Impri- mir, Reimprimir	Selecione se pretende imprimir os dados restan- tes no rolo substituído (Continuar), para a im- pressão (Parar de Imprimir), ou imprimir nova- mente desde o início (Reimprimir).
			Reimprimir está disponível apenas se uma uni- dade de disco rígido estiver instalada.
E	Enrolar após cortar	Activ. [*] , Desactivado	Selecione se pretende ou não (Activ./Desactiva- do) enrolar o papel automaticamente após o cor- te.
			Exibido apenas quando a unidade de enrolamen- to automático está instalada.

Definição	Definir o valor	Explicação		
Aviso de erro				
Aviso de tam. de papel Aviso de tipo de papel	Activ., Desactivado* Activ., Desactivado*	Ao definir como Activ. , quando a definição do ta- manho de saída ou do tipo de papel para o tra- balho de impressão enviado para a impressora é		
		diferente da definição na impressora, é apresen- tada uma mensagem de erro.		
Detetar desvios do papel	Activ.*, Desactivado	Ao selecionar Activ., será exibida uma mensagem de erro no painel de controlo e a impressão para se o papel ficar inclinado; defina Desactivado pa- ra continuar sem parar.		
		O papel inclinado pode provocar encravamen- tos, é por isso que recomendamos definir como Activ.		
Deslocamento do intervalo de rolo	Normal [*] , Largo, Mais Largo, O Mais Largo	Selecione uma definição mais ampla se os resul- tados de impressão apresentarem riscos ou man- chas.		
		Normal é o valor definido para o Espaço de rolo.		
		No entanto, o valor não pode ser definido como mais largo ou mais estreito do que o valor que pode ser definido para o Espaço de rolo.		
Configuração de papel personali	zado (Definições registadas em Epson	Media Installer não podem ser alteradas)		
01 até 30		Apresenta o número registado e o nome do re- gistado.		
		Selecione um número para alterar os registos de definições e os conteúdos das definições.		
		As informações de configuração do papel que fo- ram registadas utilizando o controlador ou outro software não podem ser alteradas pela impresso- ra.		
Alterar o nome		Introduza o nome da configuração de papel a re- gistar. Selecione este nome para Tipo de papel . Atribua um nome que seja fácil de identificar.		
Alterar papel de referência		Exibe o tipo de papel de referência.		
Definições avançadas do p	Definições avançadas do papel			
Espessura do papel	0,4 a 59,1 mil	É exibido quando Papel personalizado for sele- cionado em Tipo de papel . Defina a espessura do papel dentro do intervalo que pode ser utili- zado pela impressora. Ver a seguir as espessuras de papel que podem ser utilizadas.		
		"Papel comercialmente compatível disponí- vel" na página 183		
		Pode ser ajustado em incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).		
Espaço de rolo	Auto [*] , 1,2 mm, 1.6 mm, 1,9 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Selecione um valor superior (definição mais lar- ga) se os resultados da impressão estiverem ris- cados ou manchados.		

Definição		Definir o valor	Explicação
	Margem superior	3 mm, 15 mm, 20 mm [*] , 45 mm	Se o espaço da margem principal do papel for pequeno, as cores podem ser irregulares, depen- dendo do papel e do ambiente de impressão.
			Se isso ocorrer, imprima uma margem maior na margem principal do papel.
	Margem inferior	3 mm, 15 mm [*]	Defina a margem inferior para 15 mm se existi- rem marcas de rolo ou manchas na margem infe- rior do papel.
	Margem entre páginas	Normal [*] , 6 mm, 30 mm, 65 mm	Quando imprimir várias páginas sem usar o corte automático para papel em rolo, pode definir as margens entre as páginas, tais como a primeira e segunda páginas.
	Sucção De Papel		
	Papel em rolo	-4 a 3 (0 [*])	O papel fino ou suave pode não ser alimentado corretamente. Se for o caso, reduza a definição.
	Folha solta, Cartão de poster	-4 a 3 (0 [*])	
	Tensão posterior	Normal [*] , Alta, Extra alta (1 a 5)	Ajustar quando o papel ficar enrugado durante a impressão.
	Tempo de secagem	Tempo secag. por passagem, Tempo secag. por página	É possível definir o tempo de secagem para cada movimento da cabeça de impressão (passagem) ou o tempo de secagem para cada página.
	Ver Formato Papel	Activ. [*] , Desactivado	Experimente definir como Desactivado se for apresentado um erro de largura do papel, apesar de o papel estar corretamente colocado. No en- tanto, recomendamos definir normalmente co- mo Activ. As definições alteradas são aplicadas quando recarregar o papel.
	Cortar automaticamente	Seguir definições origem do papel [*] , Não cortar	Quando estiver definida a opção Seguir defini- ções origem do papel , a impressora funcionará de acordo com a definição Activ./Desactivado para (Menu) - Definições gerais - Defini- ções da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de cor- te - Cortar automaticamente .
	Redução de distorção	Activ. [*] , Desactivado	Definir como Desactivado se a margem frontal do papel fino ou do papel macio se dobrar.
	Ajuste da alimentação la- teral	Activ. [*] , Desactivado	Utilize este menu quando o Ajuste Automático não puder ser realizado, ou quando forem dete- tadas bandas (banda horizontal, irregularidade de tonalidade, ou riscas) nos resultados de im- pressão.
	Rolo de ejeção de papel	Auto, Utilizar, Não utilizar [*]	Se a superfície imprimível estiver riscada, selecio- ne Não utilizar .
	Diâmetro do rolo central	2 polegadas, 3 polegadas [*]	Definir o formato do eixo do papel para o papel em rolo colocado.

Definição		Definir o valor	Explicação
	Deslocamento da alimentaç	ão de papel	
	Papel em rolo	-1,0 a +1,53%	Se ocorrerem faixas (faixas horizontais) ou cores
	Folha solta, Cartão de poster	-1,0 a +1,53%	Por exemplo, ao imprimir com um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o desvio é de 1,0%. Nesse caso, seria introduzido um valor de -1,0%.
	Ajuste de quantidade de alimentação do papel	Prioridade veloc. de impres- são, Qualidade primeiro	Se a qualidade da imagem diminuir ao imprimir várias páginas, selecione Qualidade primeiro . Adicionalmente, defina Definições da impres- sora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Corte Rápido para Desactivado no menu Definições gerais.
			Se selecionar Qualidade primeiro diminuirá a velocidade de impressão.
E	Eliminar		Elimina as Configuração de papel personalizado registadas.
Limpe	za automática	Activ.*, Desactivado	Define o tempo que pretende que a impressora verifique o estado dos jatos, e se forem deteta- dos jatos entupidos, limpa os jatos até ao núme- ro definido de vezes. Se os jatos não estiverem obstruídos, a limpeza não será executada.
Impr. p impres	oadrão verif. injec. durante a ssão	Todas as páginas, Desactiva- do [*]	Ao definir Todas as páginas , um padrão de veri- ficação de jatos entupidos é impresso no topo da página sempre que o número especificado de páginas é impresso. Consulte as informações que se seguem para mais informações sobre padrão de verificação de jatos. 27 "Verif. injec. cab. impr" na página 133
Guarda	ar tarefa em espera	Activ., Desactivado [*]	Selecione Activ. para guardar tarefas em espera.
Ligaçã	o do PC através de USB	Activar [*] , Desactivar	Selecione Desactivar se não pretende ligar ao computador.

Definição	Definir o valor	Explicação
Definições de rede		
Estado da rede		
Estado da Rede com Fios		Mostra o estado da ligação à rede e o endereço IP.
folha de estado		Imprime uma folha de estado da rede.
Avançado		
Nome do Dispositivo		É possível alterar o nome do Dispositivo.
TCP/IP		Define o endereço IP da impressora.
Servidor proxy		Configurar o servidor proxy.
Endereço IPv6	Activar [*] , Desactivar	Selecionar ativar ou desativar a função IPv6.
Velocidade de ligação & Duplex	Auto [*] , 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BA- SE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex	Definir a velocidade de ligação e duplex.
Redirecionar HTTP para HTTPS	Activar [*] , Desactivar	Definir como Activar para converter automatica- mente HTTP como HTTPS para aceder.
Desativar IPsec/Filtro de IP		Alterar as definições para ativação no software pré-instalado Web Config.
Desativar IEEE802.1X		Só pode mudar para desativar aqui.
		Consulte as seguintes informações sobre os pro- cedimentos para lançar Web Config.
		∠𝔅 "Utilização do Web Config" na página 32

De	finição	Definir o valor	Explicação
Ad	ministração do sistema		
Definições de segurança			
	Definições de administ.		
	Senha de administrador	Registar, Alterar, Limpar de- fin.	É possível alterar a palavra-passe ou limpar as de- finições.
	Config. de bloqueio	Activ., Desactivado	Quando estiver Activ. , itens tais como Defini- ções de rede, Administração do sistema , e Temporizador só pode ser alterado pela pessoa que tem sessão iniciada no ecrã inicial.
			Consulte o <i>Guia do Administrador</i> (manual onli- ne) para obter detalhes.
	Encriptação de palavra-passe	Activ., Desactivado*	Selecione Activ. para encriptar a palavra-passe. É necessário reiniciar a impressora para aplicar a definição de encriptação de palavra-passe. Não desligue a alimentação enquanto a impressora estiver a reiniciar. Se a alimentação se desligar enquanto a impressora reinicia, terá de definir novamente a palavra-passe.
			Mantenha a palavra-passe de administrador num local seguro. Se esquecer a palavra-passe, con- tacte o revendedor ou o serviço de assistência técnica Epson.
	Verificação do programa no ar- ranque	Activ., Desactivado [*]	Quando definido como Activ. , o programa será verificado no arranque.

Definição		Definir o valor	Explicação	
	Modo de ajuste de alimentação de papel			
	Prioridade RIP	Activ., Desactivado [*]	Quando estiver selecionado Activ. , o ajuste da alimentação de papel será efetuado dando prio- ridade à informação RIP. Defina esta opção como Activ. se a posição de impressão se deslocar quando utilizar um RIP de outra empresa. Defina esta opção como Desactivado se não es- tiver a utilizar um RIP de outra empresa.	
	Formatar Disco Ríg. Não Seguro (Rápido), Seg (Rápido), Seguro (Desinfe ção)	Não Seguro (Rápido), Seguro (Rápido), Seguro (Desinfec-	É exibido apenas quando a unidade de disco rígi- do opcional estiver instalada.	
		ção)	Pode selecionar a partir dos seguintes três mo- dos de correção de cor.	
			Não Seguro (Rápido): elimina as informações de gestão de ficheiros de dados no disco rígido. Usar esta opção quando pretender usar a impressora com um disco rígido que tenha sido usado com outras impressoras.	
			Seguro (Rápido): substitui todo o disco rígido com um padrão de caracteres aleatório. Isto apaga dados de forma mais segura do que em modo Não Seguro (Rápido). No entanto, é possível que os dados sejam recuperados usando uma ferramenta de recuperação de dados dedicada.	
			Seguro (Desinfecção): substitui dados com dados 00/FF/ aleatórios, a seguir faz a verificação usando um algoritmo baseado no padrão do Departamento de Defesa dos EUA (DoD5220-22M). Esta opção demora mais tempo que as outras a realizar a formatação, no entanto, providencia o método mais seguro de eliminação de dados. Selecionar quando precisar de eliminar dados confidenciais.	
	Restaurar predefinições	Definições de rede, Limpar todos os dados e definições	Definições de rede repõe os valores predefini- dos de todas as Definições de rede.	
			Limpar todos os dados e definições repõe os valores predefinidos de todas as definições exce- to Definições de data/hora e Idioma/Language.	

Manutenção

Definição	Definir o valor	Explicação
Verif. injec. cab. impr		Selecione o método de alimentação de papel para imprimir o padrão de verificação dos jatos.
		Consulte as informações que se seguem para mais informações sobre padrão de verificação de jatos.
		🖙 "Verif. injec. cab. impr" na página 133
Limpeza cab. impressão		Limpa a cor selecionada.
		Executar apenas quando os jatos estiverem obstruí- dos.
		"Limpeza da cabeça de impressão" na pági- na 134
Limpeza ao ligar		Limpa a cor selecionada.
		Executar apenas quando não conseguir desobstruir os jatos mesmo após repetir a limpeza normal da cabeça de impressão várias vezes.
Remover papel		Remove restos de papel que permanecem no interi- or da impressora.
Subst. do(s) tinteiro(s)		Exibe a quantidade de tinta restante e o número de modelo do tinteiro.
		Pressione Como para ver as instruções de substi- tuição no ecrã.
Substituir caixa de manutenção		Exibe a quantidade de espaço livre restante e o nú- mero de modelo do depósito de manutenção.
		Pressione Como para ver as instruções de substi- tuição no ecrã.
Substituir cortador		É possível substituir o cortador.
		Pressione Como para ver as instruções de substi- tuição no ecrã.
Ajustar posição de corte	-3.0 a +3.0 mm	Se definir esta opção quando as margens aparecem na parte superior e inferior durante a impressão sem margens em papel em rolo, as margens podem melhorar.
Definição do SpectroProofer		Só será exibido quando o SpectroProofer está insta- lado.
Limpar as peças que requerem manutenção		

Definição		Definir o valor	Explicação
	Limpar a cabeça de impressão		É possível limpar a cabeça de impressão. Toque em Iniciar para deslocar a cabeça de impres- são para a posição de limpeza.
	Limpar a área em volta da tampa		É possível limpar à volta das tampas. Toque em Iniciar para deslocar a cabeça de impres- são para a posição de limpeza.
F	Preparação para armazenamento		Toque em Iniciar para descarregar a tinta. Após descarregar a tinta, a impressora é desligada automaticamente.

Idioma/Language

Pode alterar o idioma exibido no painel. Selecione de entre os seguintes idiomas.

Alemão, Espanhol, Francês, Holandês, Inglês, Italiano, Japonês, Coreano, Português, Polaco, Russo, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional

Estado

Definição	Explicação
Versão de firmware	Exibe a versão de firmware da impressora e as informações sobre acessórios.
Hard Disk Unit	Exibe o estado de ligação da unidade de disco rígido.
SpectroProofer	Exibe o estado do SpectroProofer.
Auto Take-up Reel Unit	Apresenta o estado da unidade de bobina de enrolamento automático.
Valor do intervalo do rolo para a última tarefa de impressão	Exibe o Valor de Espaço Rolo da última vez que foi realizada uma impressão.
Rede	Exibe o estado da ligação de LAN com fios. Também pode imprimir uma folha de estado.

Manutenção

Manutenção

Manutenção da cabeça de impressão

Tem de realizar a operação de manutenção da cabeça de impressão se aparecerem linhas brancas nas impressões ou se a qualidade de impressão diminuir.

Operações de manutenção

Pode executar as funções de manutenção da impressora indicadas a seguir para manter a cabeça de impressão em boas condições e assim assegurar a melhor qualidade de impressão. Efetue uma manutenção adequada consoante os resultados de impressão e o caso.

Limpeza automática

Quando for definido como Sim, a impressora verifica automaticamente a existência de jatos obstruídos e realiza a limpeza se detetar jatos obstruídos.

Nota:

- Esta função não garante a 100% a deteção de jatos entupidos.
- Uma pequena quantidade de tinta é consumida quando detetar jatos entupidos.
- A tinta é consumida ao realizar limpezas automáticas.

É possível alterar a hora da Verificação dos Jatos em Limpeza Automático. Definir como Não se não pretende realizar a limpeza automática.

∠ "Definições gerais" na página 120

Nota:

Mesmo quando a Limpeza Automática for definida como Não, a limpeza automática pode ser realizada para manter a qualidade de impressão.

Imprimir a verificação de jatos da cabeça

Imprimir um padrão de verificação de jatos para verificar se existem jatos obstruídos caso a impressora não seja utilizada durante um longo período de tempo ou antes de uma impressão muito importante. Inspecione visualmente o modelo de verificação impresso e limpe a cabeça de impressão se detetar cores desmaiadas ou áreas sem cor.

∠ ‴Verif. injec. cab. impr" na página 133

limpeza da cabeça de impressão

Usar se detetar áreas sem cor ou em falta nas impressões. Limpa a superfície da cabeça de impressão para melhorar a qualidade de impressão. Existem dois tipos de limpeza disponíveis de acordo com o nível de limpeza exigido; Limpeza cab. impressão normal e Limpeza ao ligar.

∠ "Limpeza da cabeça de impressão" na página 134

Normalmente, realize uma Limpeza cab. impressão normal. Se os injetores estiverem obstruídos mesmo depois de executar a Limpeza cab. impressão normal várias vezes, execute a Limpeza ao ligar.

Alinham. cab. impressão

Ajuste a posição da cabeça de impressão quando as linhas estiverem desalinhadas ou quando os resultados da impressão tiverem um aspeto granulado. O Alinhamento das Cabeças de Impressão corrige o desalinhamento da cabeça de impressão durante a impressão.

Alinham. cab. impressão" na página 136

Ajustar a alimentação do papel (Ajuste Alimentação de Papel)

Utilize esta função se não conseguir resolver problemas de bandas (linhas horizontais ou cores irregulares) na área de impressão padrão (para folhas soltas, a área excluindo a faixa de 1 a 2 cm (0,39 a 0,8 polegadas) no fundo do papel) mesmo depois de limpar a cabeça de impressão ou de efetuar o alinhamento da cabeça.

∠ "Ajuste Alim. Papel" na página 138

Manutenção

Verif. injec. cab. impr

A verificação dos jatos pode ser executada através do computador ou utilizando o painel de controlo da impressora.

A partir da impressora



Certifique-se de que está colocado na impressora papel em rolo ou uma folha solta de formato A4 ou superior.

∠ Colocar e retirar papel em rolo" na página 38

∠ "Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster" na página 39



Especifique um tipo de papel que corresponda ao papel colocado na impressora.

∠ 3 "Definição de Papel Colocado" na página 40

3

Pressione (Menu) - Manutenção - Verif. injec. cab. impr.

- Pressione **Iniciar** para começar a imprimir um padrão de verificação.
- 5 Reveja o modelo de verificação impresso tendo em conta a secção seguinte.

Exemplo de jatos limpos



Se não faltar nenhum padrão, os jatos da cabeça de impressão não estão obstruídos. Pressione o para concluir a verificação de jatos obstruídos.

Exemplo de jatos obstruídos



Se faltar algum segmento no padrão de verificação de jatos, pressione \times para realizar a limpeza das cabeças.

6

Selecione a fila de jatos que pretende limpar e, em seguida, pressione OK.

A limpeza é iniciada. A limpeza demora cerca de 3 a 5 minutos.

Nota:

Quanto maior o número de cores selecionadas para limpeza, mais demora o processo de limpeza. Além disso, de acordo com o estado dos jatos, pode demorar até cerca de 14 minutos.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para imprimir um padrão de verificação, e inspecione os resultados para determinar se o problema foi resolvido.

A partir do computador

As explicações desta secção utilizam como exemplo o controlador de impressão do Windows.

Usar Epson Printer Utility 4 para Mac.

∠ Funções do Epson Printer Utility 4" na página 76



Certifique-se de que está colocado na impressora papel em rolo ou uma folha solta de formato A4 ou superior.

∠ "Colocar e retirar papel em rolo" na página 38

∠ Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster" na página 39



Especifique um tipo de papel que corresponda ao papel colocado na impressora.

∠ "Definição de Papel Colocado" na página 40

3 Clique em Verif. injec. cab. impr no separador Utilitários nas Properties (Propriedades) do controlador da impressora (ou na janela Printing preferences (Preferências de impressão)).

EPSON SC-XXXXX Series Properties	
Printer Settings Layout Advanced Utility	
Print Head Nozzle Check	
Print Head Cleaning	Speed and Progress
EPSON Status Monitor 3	Export or Import
Monitoring Preferences	
Print Queue	Epson Media Installer
Language : English (English)	V Software Update
Version 9.00.00.00	
	OK Cancel Help

Clique em Imprimir.

4

5

O modelo de verificação dos jatos é impresso.

Verifique o modelo de verificação dos jatos.

Se não houver nenhum problema: faça clique em **Terminar**.

Se houver algum problema: faça clique em **Limpar**.

Depois de imprimir um modelo de verificação dos jatos, certifique-se de que a impressão desse modelo ficou concluída antes de imprimir os dados ou de limpar a cabeça de impressão.

Limpeza da cabeça de impressão

Embora possa efetuar a limpeza das cabeças através do computador ou da impressora, os procedimentos de limpeza diferem como se indica em seguida.

A partir da impressora

É possível selecionar dois níveis de força de limpeza.

∠ 37 "A partir da impressora" na página 134

A partir do computador

∠ * "A partir do computador" na página 135

Notas sobre Limpeza cab. impressão

A limpeza da cabeça consome tinta.

Limpe a cabeça de impressão apenas se a qualidade de impressão diminuir; por exemplo, se a impressão estiver desfocada, se faltarem cores ou se as cores estiverem incorretas.

Ao limpar todos os jatos, é consumida tinta de todas as cores.

Mesmo que esteja a utilizar apenas tintas pretas para impressão a preto e branco, também são consumidas tintas de cores.

Prepare um novo depósito de manutenção se não houver espaço suficiente no depósito.

Se repetir a limpeza das cabeças várias vezes num curto período de tempo, a tinta do depósito de manutenção poderá encher rapidamente, uma vez que a tinta não evapora rapidamente do depósito de manutenção.

Limpeza ao ligar consome mais tinta que a Limpeza cab. impressão no menu Manutenção.

Verifique previamente o nível de tinta restante e, se existir pouca tinta, prepare um novo cartucho de tinta antes de iniciar a limpeza.

A limpeza da cabeça de impressão não pode ser realizada a menos que as condições de temperatura estejam corretas. Veja as informações que se seguem sobre as condições de temperatura adequadas.

Tabela de Especificações" na página 195

Se os jatos continuarem obstruídos depois de executar a Limpeza ao ligar, desligue a impressora e deixe-a desligada de um dia para o outro ou durante mais tempo.

Desta forma, a tinta obstruída pode dissolver-se.

Se os jatos continuarem obstruídos, contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

A partir da impressora

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte:

Manutenção



Pressione ≡ (Menu) - Manutenção -

∠ T "Notas sobre Limpeza cab. impressão" na

página 134

Limpeza ao ligar no painel de controlo.

Manutenção

1

Clique em Limpeza cab. impressão no separador Utilitários no ecrã Properties (Propriedades) (ou Printing preferences (Preferências de impressão)).

Settines Leyout Advanced Utility	
Print Head Cleaning	Speed and Progress
EPSON Status Monitor 3	Expert or Import
Monitoring Preferences	
Print Queue anguage : English (English)	Epson Media Installer
ion 9.00.00.00	

Selecione **Todas as Cores** para limpar todas as cabeças de impressão (jatos).

Ao selecionar **Sel. Automática**, é realizada uma verificação de jatos e são limpas apenas as cabeças de impressão obstruídas (jatos). A limpeza não é realizada se as cabeças de impressão (jatos) não estiverem obstruídas.

Clique em Iniciar.

Início da limpeza da cabeça. A limpeza da cabeça demora cerca de 3 a 5 minutos.

Nota:

2

Ao definir **Limpeza automática** como Activ., os jatos são verificados após a limpeza da cabeça, e se os jatos estiverem obstruídos, a limpeza automática é realizada. De acordo com o estado dos jatos e a definição de Repetição Máxima de Limpeza Automática, esta função pode demorar até 14 minutos.

Clique em Imprimir Modelo de Verificação dos Jactos.

Verifique o modelo de verificação dos jatos.

Se notar que os segmentos do padrão de verificação dos jatos estão em falta ou ténues, clique em **Limpar**.

Se não conseguir limpar os jatos obstruídos, mesmo após repetir a limpeza várias vezes seguidas, selecione **Limpeza ao ligar** em **Limpeza cab. impressão** no painel de controlo da impressora.

∠ 7 "A partir da impressora" na página 134

Alinham. cab. impressão

Se as linhas estiverem desalinhadas ou se os resultados de impressão tiverem um aspeto granulado, realize Alinhamento das Cabeças de Impressão.

A cabeça de impressão tinta é acionada quando se desloca para a esquerda e para a direita durante a impressão. Uma vez que existe uma curta distância (intervalo) entre a superfície do papel e a cabeça de impressão, pode verificar-se um desalinhamento de impressão devido à espessura do papel, mudanças de temperatura ou humidade e inércia interna enquanto a cabeça de impressão se move.

Selecione entre Alinhamento Uni-D ou Alinhamento Bi-D.

Nome do item	Explicação
Alinhamento unidirecional	Ajusta as diferenças na posição de im- pressão para cada cor.
Alinhamento bidirecional	Ajusta as diferenças na posição de im- pressão para a impressão bidirecional para cada cor.

Também é possível selecionar ajuste automático e ajuste manual para cada menu.

Auto ajuste

Normalmente, recomendamos usar este método uma vez que raramente causa qualquer problema e é fácil de executar. Os ajustes demoram entre 13 e 45 minutos. O tempo necessário varia de acordo com o menu selecionado.

□ Ajuste manual

Usar se não conseguir realizar um ajuste automático, ou se não estiver satisfeito com os resultados do ajuste ao usar Auto. Verifique visualmente os padrões de ajuste impressos no papel e introduzir o valor de ajuste ideal.

Notas sobre o Alinhamento das Cabeças de Impressão

Os ajustes são realizados de acordo com o papel colocado na impressora.

Certifique-se que o papel está colocado corretamente, e que a opção **Selecionar tipo de papel** está selecionada.

∠ Colocar e retirar papel em rolo" na página 38

∠ Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster" na página 39

Ao ajustar utilizando papel comercialmente disponível, não se esqueça de registar o papel personalizado previamente.

∠ → "Antes de imprimir em papel comercialmente disponível" na página 186

Certifique-se que os jatos não estão entupidos.

Se os jatos estão entupidos, o ajuste não pode ser executado corretamente. Imprimir o padrão de verificação, realize uma inspeção visual e realizar a limpeza da cabeça se necessário.

∠ ‴Verif. injec. cab. impr" na página 133

O auto ajuste não pode ser executado quando usar os seguintes tipos de papel.

- Papel normal
- □ Enhanced Matte Poster Board
- □ Papel transparente ou colorido

Execute um ajuste manual quando usar estes tipos de papel.

Ao realizar o ajuste automático, certifique-se que nenhuma luz externa (luz solar direta) entra na impressora.

Caso contrário, os sensores da impressora podem não ler corretamente o modelo de ajuste. Se o ajuste automático não pode ser executado mesmo depois de se certificar que nenhuma luz externa entra na impressora, execute o ajuste manual. \bigtriangleup "Ajustar a posição da cabeça de impressão" na página 137

Ajustar a posição da cabeça de impressão

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte:

∠ "Notas sobre o Alinhamento das Cabeças de Impressão" na página 137

Quando ajustar automaticamente a posição da cabeça de impressão, coloque papel com, pelo menos, 400 mm (15,7 polegadas) de largura e 560 mm (22 polegadas) de comprimento. Ao ajustar manualmente a posição da cabeça de impressão, coloque papel de tamanho A4 ou maior.

Ao ajustar utilizando papel comercialmente disponível, não se esqueça de registar o papel personalizado previamente.

∠ → "Antes de imprimir em papel comercialmente disponível" na página 186



Especifique um tipo de papel que corresponda ao papel colocado na impressora.

∠ "Definição de Papel Colocado" na página 40

3

Pressione (Menu) - Conf papel - Papel em rolo/Folha solta/Cartão de poster - Ajustes de impressão - Alinham. cab. impressão.

4 Selecione Alinhamento unidirecional ou Alinhamento bidirecional.

	Nome do item	Explicação
	Alinha- mento uni- direcional	Ajusta as diferenças na posição de impressão para cada cor. Os ajustes demoram entre 35 e 45 minutos. O tempo necessário varia de acordo com o menu selecionado.
	Alinha- mento bi- direcional	Ajusta as diferenças na posição de impressão para a impressão bidire- cional para cada cor. Os ajustes de- moram entre 13 e 18 minutos. O tempo necessário varia de acordo com o menu selecionado.

5

6

Selecione Automático ou Manual.

Nome do item	Explicação
Auto	O sensor lê o modelo de ajuste im- presso no papel e regista automati- camente o valor de ajuste ideal na impressora. Normalmente, este mé- todo é recomendado.
Manual	Verifique visualmente os padrões de ajuste impressos no papel e intro- duzir o valor de ajuste ideal. Usar se não conseguir realizar um ajuste au- tomático, ou se não estiver satisfeito com os resultados do ajuste ao usar Auto.

Pressione **Iniciar** para iniciar o ajuste da posição da cabeça de impressão.

Nome do item	Explicação
Auto	Quando o ajuste automático estiver concluído, voltará a ser exibido o ecrã apresentado antes da execução da limpeza. Verificar os resultados do ajuste para confirmar se a granu- lação ou desalinhamento ainda ocorre na imagem impressa.
	Se não estiver satisfeito com os re- sultados do ajuste, tente realizar ajustes manuais.
Manual	O modelo de ajuste é impresso no papel colocado na impressora.
	Siga as instruções apresentadas no ecrã para efetuar ajustes.

Ajuste Alim. Papel

Utilize esta função se não conseguir resolver problemas de bandas (linhas horizontais ou cores irregulares) na área de impressão padrão (para folhas soltas, a área excluindo a faixa de 1 a 2 cm (0,39 a 0,8 polegadas) no fundo do papel) mesmo depois de limpar a cabeça de impressão ou de efetuar o alinhamento da cabeça.

Selecione **Qualidade primeiro** ou **Precisão de comprimento primeiro** como método de ajuste. Normalmente recomendamos ajustar usando **Qualidade primeiro**.

Qualidade primeiro

Os padrões de ajuste são impressos. Realize ajustes enquanto verifica visualmente os padrões de ajuste. É adequado para imprimir imagens que requerem ênfase em termos de qualidade de imagem.

Precisão de comprimento primeiro

Imprime as posições de medição. Meça e ajuste a distância para posições de medição. É adequado para imprimir imagens que requerem ênfase nas dimensões e comprimento, como por exemplo, CAD.

Selecionar Ajuste de Alimentação do Papel

Coloque o papel.

1

Para Qualidade primeiro, coloque papel com, pelo menos, 210 mm (8,27 polegadas) de largura e 297 mm (11,7 polegadas) de comprimento.

Para Precisão de comprimento primeiro, coloque papel com, pelo menos, 210 mm (8,27 polegadas) de largura e 601 mm (23,7 polegadas) de comprimento.

∠ "Colocar e retirar papel em rolo" na página 38

∠ Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster" na página 39

Ao ajustar utilizando papel comercialmente disponível, não se esqueça de registar o papel personalizado previamente.

∠ → "Antes de imprimir em papel comercialmente disponível" na página 186



4

5

Especifique um tipo de papel que corresponda ao papel colocado na impressora.

∠ "Definição de Papel Colocado" na página 40

- - Selecione Qualidade primeiro ou Precisão de comprimento primeiro.
 - Toque no botão **Iniciar** para imprimir um modelo de ajuste ou posições de medição.

Manutenção

6 Verifique o padrão de ajuste impresso ou posições de medição, e a seguir introduza o valor de definição no painel de controlo.

Qualidade primeiro

(1) Verifique o padrão de verificação.Procure o padrão com as linhas menos visíveis e atente no número de padrão.

Por exemplo, a imagem que se segue mostra que "0" tem menos linhas. Introduza "0" no painel de controlo, e a seguir pressione **OK**.



(2) O segundo padrão de ajuste é impresso. Verifique o padrão de ajuste da mesma forma que em (1).

Nota:

Quando as linhas são visíveis em todos os padrões de ajuste

Se houver linhas visíveis em todos os padrões de ajuste impressos quando **Qualidade primeiro** é selecionado, repetir a correção da alimentação de papel até que um padrão sem riscas visíveis seja impresso perto do centro do padrão de ajuste.

Precisão de comprimento primeiro

(1) Meça a distância das posições de medição com uma régua.

Utilize uma régua capaz de realizar medições em intervalos de 0,5 mm (0,02 polegadas).



(2) Introduza as posições de medição no painel de controlo, e a seguir pressione **OK**.

Substituir Consumíveis

Substituir cartuchos de tinta

Precauções na substituição

Importante:

A Epson recomenda a utilização de tinteiros Epson genuínos. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora. É possível que a informação sobre os níveis de tinta não genuína não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.

Se um dos cartuchos de tinta instalados estiver vazio, não é possível imprimir.

Se um cartucho de tinta acabar durante a impressão, pode continuar a imprimir depois de substituir o cartucho de tinta. Se continuar a utilizar cartuchos de tinta com poupa tinta, poderá precisar de efetua a substituição dos cartuchos de tinta durante a impressão. Se a substituir durante a impressão, as cores podem parecer diferentes de acordo como a tinta seca. Se deseja evitar esse tipo de problemas, recomendamos que substitua o cartucho de tinta antes de imprimir. Futuramente, poderá continuar a utilizar o cartucho de tinta removido até gastar toda a tinta.

Cartuchos de tinta suportados ∠ Cartuchos de tinta" na página 166

Como substituir

Quando for exibida uma mensagem a solicitar a substituição do cartucho de tinta

Pressione **Como...** Pode verificar o procedimento no painel de controlo enquanto substitui o cartucho de tinta.



Quando pretender substituir um cartucho de tinta em qualquer momento

Quando pretender substituir um cartucho de tinta em qualquer momento, por exemplo, quando imprimir grandes volumes, pode verificar o procedimento no painel de controlo.



Abra a tampa do tinteiro do cartucho de tinta que pretende substituir, como ilustrado.





Pressione **Como...** no painel de controlo para ver o procedimento.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para executar o procedimento.



Substituir a caixa de manutenção

Substitua a caixa de manutenção quando a mensagem Não existe espaço suficiente for exibida.

CP "Opções e Consumíveis" na página 166

Importante:

Não reutilize caixas de manutenção depois de as retirar e deixar abertas durante um longo período de tempo. A tinta no interior estará seca e dura, impedindo que a caixa absorva tinta suficiente.

Como substituir a caixa de manutenção

Seguem-se as informações relativas ao número de caixas de manutenção e as posições de instalação.

SC-P9300 Series: 2 (esquerda e direita)

SC-P7300 Series: 1 (apenas direita)

Substitua a caixa de manutenção no lado onde é exibida a mensagem A caixa de manutenção encontra-se no final da sua vida útil. É necessária a sua substituição.

Importante:

Não substitua a caixa de manutenção durante a impressão. Os desperdícios de tinta podem verter.

Quando for exibida uma mensagem a solicitar a substituição da caixa de manutenção

Pressione **Caixa de manutenção**. Pode substituir a caixa de manutenção enquanto assiste ao procedimento operacional.



Quando pretender substituir a caixa de manutenção em qualquer momento

Quando pretender substituir a caixa de manutenção em qualquer momento, pode verificar o procedimento no painel de controlo.



Retire a caixa de manutenção que pretende substituir, como ilustrado.





Pressione **Como...** no painel de controlo para ver o procedimento.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para executar o procedimento.



Substituir o Dispositivo de Corte

Substitua o dispositivo de corte quando não cortar bem o papel.

Dispositivo de corte suportado

∠ "Opções e Consumíveis" na página 166

Utilize uma chave de fendas em cruz para substituir o dispositivo de corte. Certifique-se de que tem uma chave de fendas em cruz antes de substituir o dispositivo de corte.

Precauções na substituição

Advertência:

Não guarde o dispositivo de corte ao alcance de crianças. A lâmina do dispositivo de corte pode provocar ferimentos. Tenha especial cuidado quando substituir o dispositivo de corte.

Importante:

- Tenha cuidado para não danificar a lâmina do dispositivo de corte. Se a deixar cair, ou se bater com ela contra objetos duros, ela pode ficar lascada.
- Quando instalar o novo cortador, aperte firmemente o parafuso de fixação. Caso contrário, a posição de corte pode ficar ligeiramente deslocada ou distorcida.

Quando o SpectroProofer mounter (opcional) está instalado

Não pode abrir a tampa de substituição do cortador quando o SpectroProofer mounter estiver instalado. Remover o SpectroProofer mounter antes de substituir o cortador, e a seguir, voltar a instalar. Ao remover, consulte o manual fornecido com mounter e a seguir siga o procedimento inverso para voltar a instalar.

∠ SpectroProofer Mounter 24"/44" Manual de instalação" (folheto)

Como substituir

Pode executar este procedimento enquanto visualiza os passos no ecrã do painel de controlo.





Pressione **Iniciar** e, em seguida, **Como...** para ver o procedimento.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para executar o procedimento.

Limpar a impressora

Para manter a impressora num estado de funcionamento ótimo, limpe-a regularmente (cerca de uma vez por mês).

Limpar o exterior



Retire todo o papel da impressora.

Certifique-se de que a impressora está desligada e que o ecrã está desligado. Em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.



Utilize um pano limpo e macio para retirar cuidadosamente todo o pó e sujidade.

Para evitar a acumulação de poeiras, limpe as seguintes áreas na parte lateral e posterior.



Se a impressora estiver demasiado suja, humedeça o pano em água com uma pequena quantidade de detergente neutro e, em seguida, torça-o muito bem antes de o utilizar para limpar a superfície da impressora. Em seguida, utilize um pano seco para secar a humidade restante.

Importante:

Nunca utilize benzeno, diluentes ou álcool para limpar a impressora. Podem provocar descoloração e deformações.

Manutenção

Limpar o interior

Se as secções estiverem sujas, ocorrerão os seguintes problemas.

- Secção do cilindro Os resultados da impressão estão riscados ou sujos.
- Secção do rolo de impressão, secção de absorção de tinta

O papel fica sujo quando o pó de papel e a tinta se acumulam.

Se o pó ou partículas de papel não forem removidos poderão provocar a obstrução dos jatos ou danos na cabeça de impressão.

Limpar o rolo

Siga estes pontos para limpar o rolete, alimentando papel normal.



Ligue a impressora e coloque o papel em rolo mais largo disponível.

∠ Colocar e retirar papel em rolo" na página 38

Pressione (Menu) - **Conf papel** - **Avançar**/ **cortar papel**.



2

Pressione Avançar.

O papel é alimentado enquanto pressionar **Avançar**. Se o papel não estiver sujo, a limpeza termina.

4

Corte o papel, uma vez concluída a limpeza.

Prima Cortar para cortar o papel.

Limpar o rolo de impressão

Certifique-se de que a impressora está desligada e que o ecrã está desligado. Em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.



Não mexa na impressora durante um minuto.

3

Abra a tampa da impressora e utilize um pano limpo e macio para limpar todo o pó e sujidade existentes.

Limpe bem a área indicada a azul na figura abaixo. Para evitar espalhar a sujidade, limpe da parte superior para baixo. Se a sujidade não sair, limpe-a com um pano macio e limpo, humedecido em detergente pouco concentrado. Por fim, utilize um pano seco e macio para secar a humidade restante.

Importante:

Ao limpar, não toque nos roletes, as almofadas para impressão sem margem, ou os tubos de tinta indicados a cinzento na ilustração que se segue. Se o fizer, pode provocar uma avaria ou sujar as impressões.



Manutenção

4 Se existirem partículas de papel acumuladas (que se parecem com pó branco) no vidro de exposição, empurre-as para dentro com algo como um palito.



5 Utilize um cotonete para limpar as partículas de papel e pó das extremidades interiores das almofadas para imprimir sem margens como mostrado abaixo.



Importante:

6

Não esfregue com demasiada força as almofadas para imprimir sem margens. Se o fizer, pode fazer com que as almofadas para impressão sem margens se soltem ou se levantem, causando uma avaria ou uma obstrução de papel.

Quando terminar a limpeza, feche a tampa da impressora.

Substituir as almofadas para imprimir sem margens

- Certifique-se de que a impressora está desligada e que o ecrã está desligado. Em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- Aguarde um minuto depois de desligar a ficha da tomada.



- Abra a tampa da impressora.
- Prepare as almofadas de substituição para imprimir sem margens.

Existem três tipos de almofadas para imprimir sem margens. O tipo de almofada depende do lugar onde as almofadas para impressão sem margens estão instaladas. Veja as informações que se seguem sobre as posições de instalação.

∠ "Opções e Consumíveis" na página 166

5 Use as pinças para retirar as almofadas para imprimir sem margens que se encontram nos locais onde existe sujidade.





Use uma vara de limpeza para limpar a tinta acumulada nos seguintes três lugares.

Inferior


Manutenção



Manutenção

10 Pressione gentilmente a almofada para impressão sem margens até ficar horizontal no lugar.



Importante:

Certifique-se que nenhuma parte da almofada para impressão sem margens é mais alta do que a superfície circundante.

Se alguma parte da almofada estiver mais alta que a superfície circundante, esfrega na cabeça de impressão e pode dar origem a uma falha de impressão.



Para guardar almofadas novas para imprimir sem margens, coloque-as no saco e feche-o.



Resolver Problemas

Quando aparece uma mensagem

Se aparecer uma das mensagens seguintes, leia e siga as instruções indicadas.

Mensagens	O que fazer
Erro Definição Papel A definição do papel no controla- dor da impressora é diferente da	Para alterar informações de papel que foram registadas usando o Epson Media Installer, coloque o papel e a seguir utilize o painel de controlo.
informação sobre o papel regista-	Também é possível usar o Epson Media Installer para alterar as informações em papel por papel que não tenha sido colocado.
Altere a definição do papel atra- vés da aplicação ou do controla- dor. Para mais detalhes, consulte a do- cumentação.	No entanto, poderá não ser capaz de alterar as informações em papel de acordo com a versão de Epson Media Installer que estiver a utilizar.
A configuração TCP/IP falhou A combinação de endereço IP e máscara de sub-rede é inválida. Para mais detalhes, consulte a do- cumentação.	Introduza os valores corretos para o endereço IP e o gateway predefinido. Se não conhece os valores corretos, contacte o seu administrador de rede.
Erro NN do SpectroProofer O SpectroProofer não está a fun- cionar corretamente. Para mais detalhes, consulte a do- cumentação. (Sendo que NN é o número de er- ro)	A solução depende do número do erro. Consulte o quadro seguinte. P "Kit de substituição de almofadas de absorção (almofadas de absorção para impressão sem margens)" na página 170
Erro de desvio de papel	Em seguida, descrevem-se algumas das causas dos desvios do papel.
Continuar com o papel em rolo actual?	 O papel em rolo pode não ter sido colocado corretamente. Volte a colocar o papel em rolo de forma a que não existam espaços entre o papel em rolo e os adaptadores de núcleo. Colocar e retirar papel em rolo" na página 38
	 Os erros de desvio de papel ocorrem quando é utilizado papel em rolo com margens esquerda e direita desiguais, papel enrolado ou papel em rolo que ficou com folga. Utilize papel que tenha sido armazenado corretamente. Se estiver a utilizar papel em rolo que ficou com folga, corte a parte com folga. Motas sobre o manuseamento do papel" na página 18
A comunicação entre a rede e a impressora está instável. Poderá resolver este problema	Quando IEEE802.3az está definido para Activado , a ligação de rede pode tornar-se instável e a impressão pode não ser possível, dependendo do ambiente de rede.
definindo IEEE802.3az (Ethernet	Pressione OK para parar a impressão.
"DES".	utilizando o WebConfig.
Consulte mais detalhes na sua do- cumentação.	∠𝔅 "Procedimentos de definição" na página 151

Erro do SpectroProofer (quando o SpectroProofer Mounter (Opcional) está instalado)

Se for exibido o Erro de SpectroProofer, consulte a solução associada aos dois números finais do número do erro. Consulte o manual fornecido com o mounter para obter mais informações sobre remover, limpar e instalar o mounter.

Se esta mensagem voltar a aparecer no ecrã LCD, contacte o serviço de assistência técnica Epson.

Número do erro	O que fazer		
01	O mounter não está instalado corretamente. Desligue a impressora, retire o mounter, e instale novamente.		
13, 15	Verifique os seguintes pontos.		
	Existe um erro no apoio? Remova o mounter e verifique o estado do apoio. Se não foi instalado corretamente, instalar novamente. Remova material de embalagem ou substâncias estranhas entre o papel segurando as placas e o apoio.		
	Existe algum erro na área de movimento do carreto? Remova o mounter e verifique a base e o interior. Remova o material de embalagem ou substâncias estranhas.		
	Existe algum erro no suporte do quadro de calibração? Remova o mounter e verifique o estado suporte do quadro de calibração. Se não foi instalado corretamente, instalar novamente.		
	 Está a usar papel que cumpre as especificações exigidas? Não utilize papel que não seja compatível com o mounter. "Meio Suportado" na página 172 		
	 A impressora está a ser usada num ambiente que não cumpre as especificações exigidas? Certifique-se que usa a impressora, o mounter e o papel de acordo com as especificações exigidas. Consulte o manual fornecido com os acessórios para obter mais informações sobre as condições ambientais recomendadas para o mounter e o papel. Ambiente recomendado para a impressora 29 "Tabela de Especificações" na página 195 		
80	Verifique os seguintes pontos.		
	 Os números do ILS30EP e a etiqueta do quadro de calibragem coincidem? Remova o mounter e verifique o ILS30EP e o quadro de calibragem. Se existirem vários ILS30EP, certifique-se que instala o correto com o número do quadro de calibragem. A lonto do ILS20EP ou o quadro do calibragem estão sujes? 		
	Consulte o manual fornecido com o mounter para limpar as peças.		
Para outros números diferentes dos anteriores	Anote o número exibido e contate o serviço do apoio ao cliente para obter assistência.		

Quando são exibidos uma Mensagem de Erro e um Código de Erro

Mensagens de erro	O que fazer
Uma peça da impressora necessita de ser substituída. Contacte o Apoio Epson. Para mais detalhes, consulte a documentação. XXXXXXXX (Em que XXXXXXX é um código alfanu- mérico de 6 ou 8 dígitos.)	Um componente da impressora está a chegar ao fim da vida útil. Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson e indique-lhes o código de pedido de manutenção. Não pode ser eliminado até a peça ser substituída. Se continuar a utilizar a impressora, ocorre um erro da impressora.
Erro da impressora. Desligue a impresso- ra e volte a ligá-la. Para mais detalhes, consulte a document. XXXXXXXX (Em que XXXXXXX é um código alfanu- mérico de 6 ou 8 dígitos.)	 Uma mensagem de erro é exibida nas situações que se seguem. O cabo de alimentação não está bem ligado Ocorre um erro que não pode ser eliminado Quando ocorrer um erro da impressora, a impressora para automaticamente a impressão. Desligue a impressora, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e da Entrada de CA da impressora e, em seguida, volte a ligar. Repetir várias vezes se o erro continuar a ocorrer. Se aparecer o mesmo pedido de assistência técnica no painel LCD, contacte o revendedor ou o serviço de assistência técnica Epson. Indique que o código de pedido de assistência técnica é "XXXXXXXX".

Resolução de Problemas

Não Pode Imprimir (Porque a Impressora Não Funciona)

A impressora não liga

O cabo de alimentação está ligado à tomada elétrica ou à impressora?

Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem ligado à impressora.

Existe algum problema com a tomada elétrica?

Certifique-se de que a tomada funciona ligando o cabo de alimentação de outro aparelho elétrico.

A impressora desliga-se automaticamente

O Temporiz. p/ desligar está ativado?

Para impedir que a impressora se desligue automaticamente, selecione **Desactivado**.

🖅 "Definições gerais" na página 120

O controlador de impressão não está devidamente instalado (Windows)

- O ícone desta impressora é apresentado na pasta Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)/Printers (Impressoras)/ Printers and Faxes (Impressoras e Faxes)?
 - Sim O controlador de impressão está instalado. Consulte a secção "A impressora não está a comunicar com o computador".
 - Não
 O controlador de impressão não está instalado.
 Instale o controlador de impressão.

A definição da porta da impressora corresponde à porta de conexão da impressora?

Verifique a porta da impressora.

Clique no separador **Port (Porta)** na caixa de diálogo Properties (Propriedades) da impressora e verifique a opção selecionada para **Print to the following port(s) (Imprimir na(s) seguinte(s) porta(s))**.

- USB: USB xxx (x representa o número da porta) para a ligação USB
- Rede: o endereço IP correto para a ligação de rede

Se não for indicado, o controlador de impressão não está instalado corretamente. Apague e reinstale o controlador de impressão.

∠ P "Desinstalar software" na página 35

O controlador da impressora não está instalado corretamente (Mac)

A impressora foi adicionada à lista de impressoras?

> Clique em System Preferences (Preferências do sistema) — Printers & Scanners (Impressoras e scanners) (ou Print & Fax (Imprimir e fax)) no menu Apple.

> Se o nome da impressora não for apresentado, adicione a impressora.

A impressora não está a comunicar com o computador

Confirme se o cabo de interface está bem ligado tanto à porta da impressora como ao computador. Certifique-se também de que o cabo não está partido ou dobrado. Se tiver um cabo de reserva, tente ligar com esse cabo.

O cabo de interface cumpre as especificações exigidas?

Certifique-se de que o cabo de interface cumpre as especificações necessárias.

∠ * "Requisitos de Sistema" na página 192

O cabo está devidamente inserido?

Se estiver a ser utilizado um concentrador USB, o mesmo está a ser utilizado corretamente?

Na especificação USB, são possíveis daisy-chains de até cinco concentradores USB. No entanto, recomendamos que ligue a impressora ao primeiro concentrador que estiver ligado diretamente ao computador. Dependendo do concentrador que está a utilizar, o funcionamento da impressora pode tornar-se instável. Se isso acontecer, ligue o cabo USB diretamente à porta USB do computador.

O concentrador USB é reconhecido corretamente?

Certifique-se de que o concentrador USB é reconhecido corretamente no computador. Se o computador detetar corretamente o concentrador USB, desligue todos os concentradores USB do computador e lique a impressora diretamente à porta USB do computador. Contacte com o fabricante do concentrador USB para obter informações sobre o funcionamento do concentrador USB.

Não pode imprimir em ambiente de rede

As definições de rede estão corretas?

Contacte o administrador da rede para saber quais são as definições da rede.

Ligue a impressora diretamente ao computador utilizando um cabo USB e tente imprimir.

Se conseguir imprimir via USB, significa que existe um problema com as definições de rede. Contacte o administrador de sistema ou consulte o manual do seu sistema de rede. Se não conseguir imprimir via USB, consulte a secção adequada neste Guia do Utilizador.

A ligação à rede está instável?

Desligue o router, aguarde cerca de 10 segundos e volte a ligá-lo.

Ainda utiliza uma ligação LAN com fios com um dispositivo compatível com IEEE802.3az (Ethernet com poupança de energia)?

Ao utilizar uma ligação LAN com fios com um dispositivo compatível com IEEE802.3az (Ethernet com eficiência energética, Ethernet com poupança de energia), a ligação pode tornar-se instável, pode desligar ou a velocidade de comunicação pode ser lenta.

Siga os passos abaixo para desativar IEEE 802.3az na impressora antes de ligar.

Procedimentos de definição

2

5

Desligue os cabos LAN do computador e impressora.



- Ligue o computador e a impressora diretamente 3 com um cabo LAN.
- Na impressora, verifique o endereço IP da impressora em 📃 (Menu) - **Definições** gerais - Definições de rede - Estado da Rede com Fios.
 - No computador, inicie Web Config.

Abra o navegador de Internet e introduza o endereço IP da impressora.

- 6
 - Inicie sessão como administrador.

Consulte o Guia do Administrador (manual online) para obter mais informações sobre início de sessão.

7

8

10

11

- Selecione o separador Definições de rede -LAN com fios.
- Defina IEEE 802.3az para Desactivado.
- Clique em Seguinte.
 - Clique em Definições.

Desligue o cabo LAN que liga diretamente o computador e a impressora.



Ative IEEE 802.3az no seu computador se o desativou no passo 2.

Ligue os cabos LAN que desligou no passo 1 ao computador e à impressora.

Se este problema continuar a ocorrer após seguir os passos indicador anteriormente, pode estar a ser causado por um dispositivo diferente da impressora.

A impressora tem um erro

Visualize a mensagem apresentada no painel de controlo.

∠ "Quando aparece uma mensagem" na página 147

A impressora parou de imprimir

O estado atual da impressora é Paused (Em pausa)? (Windows)

Se parou de imprimir ou a impressora parou de imprimir devido a um erro, a fila de impressão entra em estado **Pause (Pausa)**. Não pode imprimir neste estado.

Prima duas vezes no ícone da impressora na pasta Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras), Printers (Impressoras) ou Printers and Faxes (Impressoras e Faxes); se a impressão estiver em pausa, abra o menu Printer (Impressora) e desative a caixa de verificação Pause (Pausa).

O estado atual da impressora é Paused (Em pausa)? (Mac)

Abra a caixa de diálogo de estado da sua impressora e verifique se a impressão está em pausa.

(1) Selecione System Preferences (Preferências do sistema) - Printers & Scanners (Impressoras e scanners) (ou Print & Fax (Impressão e fax)) -Open Print Queue (Abrir lista de impressão) - no menu Apple.

(2) Faça clique duas vezes no ícone de qualquer impressora que esteja **Paused (Em pausa)**.

(3) Clique em **Resume Printer (Retomar impres**são).

O problema não está indicado aqui

Decida se o problema é provocado pelo controlador de impressão ou pela aplicação. (Windows)

Efetue uma impressão de teste a partir do controlador de impressão para poder verificar se a ligação entre a impressora e o computador está correta e se as definições do controlador de impressão são as corretas.

(1) Certifique-se de que a impressora está ligada e no estado operacional, e coloque papel A4 ou superior.

(2) Abra a pasta **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)**, **Printers (Impressoras)** ou **Printers and Faxes (Impressoras e Faxes)**.

(3) Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora e selecione **Properties (Propriedades)**.

(4) Na caixa de diálogo Properties (Propriedades), selecione o separador **General (Geral)** e faça clique em **Print Test Page (Imprimir Página de Teste)**.

Após algum tempo, a impressora começa a imprimir uma página de teste.

- Se a página de teste for impressa corretamente, a ligação entre a impressora e o computador está correta. Vá para a secção seguinte.
- Se a página de teste não for impressa corretamente, verifique os pontos acima descritos novamente.
 "Não Pode Imprimir (Porque a Impressora Não Funciona)" na página 150

A "Versão do Controlador" apresentada na página de teste é o número da versão do controlador interno do Windows. Esta versão difere da versão do controlador de impressão Epson que instalou.

A Impressora Parece que Está a Trabalhar, Mas Não Imprime Nada

A cabeça de impressão desloca-se, mas nada é impresso

Confirme o funcionamento da impressora.

Imprima um modelo de verificação dos jatos. Como é possível imprimir um modelo de verificação dos jatos sem efetuar ligação a um computador, pode verificar as operações e imprimir o estado da impressora.

∠ "Verif. injec. cab. impr" na página 133

Verifique a secção seguinte se o modelo de verificação dos jatos não for impresso corretamente.

O modelo de verificação dos jatos não é impresso corretamente

Execute uma limpeza das cabeças.

Os jatos podem estar obstruídos. Volte a imprimir um modelo de verificação dos jatos depois de efetuar a limpeza das cabeças.

"Limpeza da cabeça de impressão" na página 134

A impressora não é utilizada há muito tempo?

Se a impressora não for utilizada durante um longo período de tempo, os jatos podem ter secado e estarem obstruídos.

Execute a limpeza das cabeças de impressão.

🖅 "Verif. injec. cab. impr" na página 133

Execute a limpeza das cabeças de impressão.

∠ 7 "Limpeza da cabeça de impressão" na página 134

As Impressões não têm a qualidade que esperava

A qualidade de impressão é fraca, irregular, demasiado clara ou demasiado escura

Os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos?

Se os jatos estiverem obstruídos, há jatos específicos que não projetam a tinta e a qualidade de impressão diminui. Imprima um modelo de verificação dos jatos.

🖅 "Verif. injec. cab. impr" na página 133

O Alinham. cab. impressão foi realizado?

Com a impressão bidirecional, a cabeça de impressão imprime enquanto se movimenta da esquerda para a direita e vice-versa. Se a cabeça estiver desalinhada, as linhas que deveriam ficar alinhadas podem ficar desalinhadas. Se as linhas que devem ficar alinhadas na vertical ficarem desalinhadas quando está a utilizar a impressão bidirecional, efetue o Alinham. cab. impressão.

∠ "Alinham. cab. impressão" na página 136

Está a utilizar um cartucho de tinta Epson genuíno?

Esta impressora foi desenvolvida para ser utilizada com cartuchos de tinta Epson. Se utilizar tinteiros que não sejam da Epson, a impressão pode ficar esbatida ou as cores da imagem impressa podem ficar alteradas porque o nível de tinta restante não é detetado corretamente. Certifique-se de que utiliza o cartucho de tinta correto.

Está a utilizar um cartucho de tinta usado?

A qualidade de impressão diminui quando utiliza cartuchos de tinta usados. Substitua os cartuchos de tinta usados por novos. Recomendamos que utilize toda a tinta do cartucho de tinta antes do prazo de validade impresso na embalagem (um ano após a instalação).

■ Os cartuchos de tinta foram agitados?

Os cartuchos de tinta desta impressora contêm tintas de pigmento. Agite cuidadosamente os tinteiros antes de os colocar na impressora.

As definições de Papel estão corretas?

A qualidade de impressão pode ser afetada se as configurações de papel no controlador da impressora/na impressora e o papel real não corresponderem. Certifique-se de que a definição do tipo de papel corresponde ao papel que está colocado na impressora.

Selecionou uma qualidade baixa (por exemplo, Velocid) para a resolução?

Se as opções selecionadas para **Resolução** > **Definições Avançadas** colocarem a prioridade na velocidade, a qualidade será sacrificada em detrimento da velocidade de impressão, causando potencialmente uma diminuição da qualidade de impressão. Para melhorar a qualidade de impressão, selecione as opções de **Nível** que dão prioridade à qualidade.

A gestão de cores está ativada?

Ative a gestão de cores.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "Impressão com Gestão de Cores" na página 105

Está a comparar os resultados de impressão com a imagem apresentada no monitor?

Uma vez que os ecrãs e as impressoras têm métodos diferentes de produzir cores, as cores impressas nem sempre são exatamente iguais às cores apresentadas no ecrã.

Abriu a tampa da impressora durante a impressão?

Se a tampa da impressora for aberta durante a impressão, a cabeça de impressão para de repente, o que impede que a cor fique uniforme. Não abra a tampa da impressora durante a impressão.

Pouca tinta. é apresentado no painel de controlo?

A qualidade de impressão pode diminuir quando há pouca tinta. Recomendamos que substitua o cartucho de tinta por um novo. Se existir uma diferença na cor depois de substituir o cartucho de tinta, experimente efetuar a limpeza das cabeças algumas vezes.

Está a utilizar a impressora a uma temperatura ambiente normal?

Quando utilizar suportes de impressão especiais da Epson fora das condições normais de temperatura ambiente (temperatura: 15 a 25 °C (59 a 77 °F), humidade: 40 a 60%), podem ocorrer irregularidades na cor ou manchas nas margens superior, inferior, esquerda e direita do papel. Verifique o ambiente de funcionamento.

Experimente cortar 80 mm (3,15 polegadas) da extremidade superior do papel em rolo antes de o utilizar.

Visto que a extremidade superior do papel em rolo está facilmente exposta ao ar exterior, o papel pode deteriorar-se, dependendo da temperatura e da humidade do seu ambiente. Experimente cortar a parte exposta ao ar exterior.

Experimente utilizar a definição Qualidade borda papel.

Caso existam irregularidades na cor ou manchas nas margens superior, inferior, esquerda e direita do papel, a definição **Qualidade borda papel** no configuração da impressora pode reduzir esses problemas.

Para mais informações, consulte a ajuda do controlador de impressão.

Está a ser gerada eletricidade estática pela fricção do papel ao alimentá-lo?

A eletricidade estática pode causar desalinhamentos do papel durante a alimentação, o que pode resultar numa diminuição da qualidade de impressão.

Selecione (Menu) - Conf papel - Papel em rolo - Definições avançadas do papel - Ajuste de quantidade de alimentação do papel - Qualidade primeiro.

Está a imprimir em Velocidade com papel comercialmente disponível?

Se selecionou Papel personalizado em **Tipo de papel** e as cores são irregulares nos nas impressões, tente o seguinte.

 Se não registou as definições para o papel comercialmente disponível Consulte as informações seguintes para registar as definições.
 "Antes de imprimir em papel comercialmente disponível" na página 186

 Se registou as definições para o papel comercialmente disponível Realizar uma impressão unidirecional. Siga as instruções que se seguem para retirar a seleção de Velocidade no controlador da impressora. Windows: no ecrã Definições da Impressora, selecione Definições Avançadas em Resolução.

Mac: selecione Definições de Impressão na lista, a seguir selecione o separador **Definições de Cor Avancadas**.

As cores não estão iguais às obtidas noutra impressora

As cores podem ser diferentes dependendo do tipo de impressora, devido às características de cada impressora.

Como as tintas, os controladores de impressão e os perfis de impressão são desenvolvidos para cada modelo de impressora, as cores impressas por diferentes modelos de impressora não são exatamente iguais.

Pode obter cores idênticas com o mesmo método de ajuste de cor ou a mesma definição gama utilizando o controlador de impressão.

"Impressão com Gestão de Cores" na página 105

Para efetuar uma correspondência precisa da cor, utilize o aparelho de medição da cor para efetuar a gestão de cores.

Estou preocupado com a diferença e/ou irregularidade de cor na margem superior do papel.

 A qualidade de impressão depende de vários fatores diferentes como a qualidade do papel e o ambiente de impressão.
 A margem principal do papel pode ser pequena ou as cores podem ser irregulares ou diferentes.

Imprima uma margem maior na margem principal do papel.

∠ 3 "Conf papel" na página 112

Em Qualidade no controlador da impressora, defina Qualidade borda papel como Adicionar margem superior ou selecione Optimizar qualidade impr. da margem do papel.

Adicionar margem superior imprime tudo no modo de cabeça dupla, por isso imprime à mesma velocidade de impressão que o normal, mas a margem principal é maior que o normal.

Uma vez que **Optimizar qualidade impr. da margem do papel** imprime tudo em modo de cabeça única, a velocidade de impressão é mais lenta que o normal.

A impressão não fica corretamente posicionada no papel

Especificou a área de impressão?

Verifique a área de impressão nas definições da aplicação e da impressora.

Está selecionada a opção correta para formato da página?

Se a opção selecionada para Largura do papel em rolo ou Paper Size (Formato de papel) no controlador de impressão não corresponder ao papel colocado na impressora, a impressão pode não estar na posição correta ou alguns dos dados podem ser impressos fora do papel. Se for esse o caso, verifique as definições de impressão.

Resolver Problemas

O papel está inclinado?

Se **Desactivado** estiver selecionado para **Detetar desvios do papel** no menu Definições da impressora, a impressão irá continuar mesmo que o papel esteja inclinado, o que fará com que os dados sejam impressos fora do papel. Selecione **Activ.** para **Detetar desvios do papel** no menu Definições da impressora.

∠ "Definições gerais" na página 120

Os dados de impressão cabem na largura do papel?

Embora, em circunstâncias normais, a impressão pare se a imagem impressa for mais larga do que o papel, a impressora pode imprimir fora dos limites do papel se **Desactivado** estiver selecionado como **Ver Formato Papel** no menu Definições da impressora. Altere a definição para **Activ.**

∠ 3 "Conf papel" na página 112

As definições para Margem superior/ Margem inferior são muito curtas?

Se os valores definidos para **Margem superior**/ **Margem inferior** no menu Papel forem mais largos que as margens definidas na aplicação, será dada prioridade aos valores selecionados para **Margem superior/Margem inferior**. Por exemplo, se selecionar 15 mm como valor para as margens esquerda e direita no menu Papel da impressora e o documento criado numa aplicação preencher toda a página, os 15 mm restantes dos lados esquerdo e direito da página não serão impressos.

∠ 7 "Área de impressão" na página 64

Está a utilizar um RIP de outra empresa?

Quando utilizar um RIP de outra empresa, o valor de Ajuste Alim. Papel definido no RIP e no menu do painel de controlo serão ambos aplicados, o que pode provocar um desvio na posição de impressão.

Quando (Menu) - Definições gerais - Administração do sistema - Definições de segurança -Modo de ajuste de alimentação de papel - Prioridade RIP estiver definido para Activ., as informações de RIP terão prioridade para Ajuste Alim. Papel. Depois de configurar esta definição, o reajuste do valor de Ajuste Alim. Papel do RIP poderá melhorar os desvios na posição de impressão.

∠ "Definições gerais" na página 120

Está a imprimir várias páginas?

Se a qualidade da imagem diminuir ao imprimir várias páginas, configure as duas definições seguintes no painel de controlo.

- Selecione (Menu) Conf papel Papel em rolo - Definições avançadas do papel -Ajuste de quantidade de alimentação do papel - Qualidade primeiro.
- Selecione (Menu) Definições gerais -Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Corte Rápido - Desactivado.

A velocidade de impressão será mais lenta do que o habitual devido às operações de Ajuste de quantidade de alimentação do papel entre páginas.

As linhas que devem ficar alinhadas na vertical estão desalinhadas

A cabeça de impressão está desalinhada? (na impressão bidirecional)

Com a impressão bidirecional, a cabeça de impressão imprime enquanto se movimenta da esquerda para a direita e vice-versa. Se a cabeça estiver desalinhada, as linhas que deveriam ficar alinhadas podem ficar desalinhadas. Se as linhas que devem ficar alinhadas na vertical ficarem desalinhadas quando está a utilizar a impressão bidirecional, efetue o Alinham. cab. impressão.

∠ "Alinham. cab. impressão" na página 136

∠ 3 "Conf papel" na página 112

Está a imprimir em suportes de impressão especiais genuínos da Epson depois de executar o Alinham. cab. impressão para papel disponível comercialmente?

Se a espessura do papel não estiver corretamente definida quando utilizar a Configuração de papel personalizado com papel disponível comercialmente, o Alinham. cab. impressão pode não ser executado corretamente e podem ocorrer problemas ao imprimir em suportes de impressão especiais da Epson. Execute **Restaurar predefinições** em **Alinham. cab. impressão** no menu Manutenção.

∠ 3 "Conf papel" na página 112

A superfície impressa apresenta vergões ou está suja

Será o papel demasiado espesso ou demasiado fino?

Verifique se as especificações do papel são compatíveis com esta impressora.

∠ "Meio Suportado" na página 172

Para mais informações acerca dos tipos de papel e das definições adequadas para imprimir em papel de outros fabricantes ou para quando utilizar software RIP, consulte a documentação fornecida com o papel, ou contacte o revendedor do papel ou o fabricante do RIP.

O papel está vincado ou amarrotado?

Não utilize papel que já tenha sido utilizado ou papel que esteja vincado. Utilize sempre papel novo.

O papel está ondulado ou enrolado?

Se o papel ficar ondulado ou com folgas devido às mudanças de temperatura ou humidade, o papel pode apresentar vergões.

Verifique os seguintes pontos.

- **Colocar o papel antes de imprimir.**
- Não utilizar papel ondulado ou enrolado. No caso de papel em rolo, cortar as partes de papel ondulado ou enrolado e colocar novamente.

Com folhas soltas, usar papel novo.

A cabeça de impressão está a fazer vergões na superfície impressa?

Se a superfície imprimível do papel estiver arranhada, defina o Deslocamento do intervalo do rolo em **Definições gerais** para uma definição mais ampla.

Quando utilizar papel disponível comercialmente registado como papel personalizado, experimente alterar a Configuração de papel personalizado nas Definições gerais ou o Espaço de rolo na Conf papel para uma definição mais ampla (uma definição com um valor mais elevado). Se os resultados de impressão não melhorarem, tente alterar o **Rolo de ejeção de papel** ou **Rolo de ejeção de papel** em **Definições gerais** para **Utilizar** em **Configuração de papel personalizado**. No entanto, ao usar papel brilhante, definir **Rolo de ejeção de papel** para **Utilizar** pode danificar a superfície a imprimir.

- ∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː / 🖅 🎝 🎝 🗇 🖅 🖅 🗇 🖉
- T "Definições gerais" na página 120

A cabeça de impressão está a fazer vergões nas margens do papel?

Em (Menu) - Conf papel - Papel em rolo - Definições avançadas do papel - Margem superior, defina 45 mm, e em Margem inferior, defina 15 mm.

∠ Conf papel" na página 112

A cabeça de impressão está a fazer vergões no trilho das margens do papel?

Consoante o papel e o ambiente durante a impressão, as condições de armazenamento e o conteúdo dos dados de impressão, a margem de impressão pode ficar arranhada ao imprimir.

Criar dados com uma margem inferior maior.

Se o problema persistir, selecione **Qualidade borda papel** no controlador da impressora antes de imprimir.

A cabeça de impressão está a fazer vergões na margem esquerda ou direita do papel?

Consoante o papel e o ambiente durante a impressão, as condições de armazenamento e o conteúdo dos dados de impressão, a margem esquerda ou direita podem ficar arranhadas ao imprimir.

Crie dados com uma margem esquerda ou direita mais larga.

Se o problema persistir, rode os dados 90 graus no controlador da impressora ou no seu software, e a seguir imprima.

Ao imprimir várias páginas, está selecionada a opção Cortar automaticamente - Não cortar?

Se imprimir continuamente sem cortar o papel para cada página, as páginas podem esfregar umas nas outras causando arranhões. Definir **Margem entre páginas** como **65 mm** em Configuração de papel personalizado.

"Definições gerais" na página 120

O interior da impressora precisa de ser limpo?

Os roletes podem precisar de ser limpos. Limpe os roletes alimentando e ejetando o papel.

∠ "Limpar o interior" na página 143

Resolver Problemas

Tente limpar a área à volta da cabeça de impressão.

Se a superfície de impressão estiver suja mesmo após levar a cabo os procedimentos anteriores, consulte a informação seguinte para limpar à volta da cabeça de impressão, tampas e dispositivos de limpeza.

∠ "Limpar à volta da cabeça de impressão e das tampas" na página 158

Limpar à volta da cabeça de impressão e das tampas

Se a obstrução da cabeça de impressão não for eliminada usando a limpeza automática, limpe a cabeça de impressão e a área à volta das tampas.

Importante:

- Não tocar em peças ou placas de circuitos a não ser as que precisam de ser limpas. Se o fizer, pode provocar avarias na impressora ou comprometer a qualidade da impressão.
- Utilize sempre palitos de limpeza novos. Se voltar a utilizar palitos de limpeza usados, poderá depositar sujidade na impressora.
- Não toque nas pontas das espátulas. Poderá dar-se o caso da gordura aderir ao mesmo reduzindo o efeito de limpeza.
- Toque num objeto metálico antes de começar a trabalhar para descarregar a eletricidade estática.
- Não limpar as tampas com um solvente orgânico como por exemplo o álcool. Se o fizer, poderá danificar a cabeça de impressão.
- Não mover a cabeça de impressão manualmente. Caso contrário, poderá danificar a impressora.
- Se tiver papel na impressora, recomendamos retirá-lo antes de iniciar o trabalho.



Pressione **Iniciar** - **Como...** para ver o procedimento.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar.

Pode ver um vídeo do procedimento de limpeza no YouTube.

∠ Epson Video Manuals

Se as legendas não são exibidas ao reproduzir o vídeo, clique no ícone de legendas mostrado na imagem abaixo.



O papel está enrugado

Está a utilizar a impressora a uma temperatura ambiente normal?

O papel especial Epson deve ser utilizado a uma temperatura ambiente normal (temperatura: 15 a 25° C (59 a 77° F), humidade: 40 a 60%). Para mais informações sobre um tipo de papel, como, por exemplo, papel fino de outros fabricantes, que exija um manuseamento especial, consulte a documentação fornecida com o papel.

Ao utilizar papel especial que não é Epson, efetuou a configuração do papel?

Quando utilizar um papel especial que não seja Epson, configure as características do papel (papel personalizado) antes de imprimir.

"Quando o tipo de papel não é apresentado no painel de controlo ou no controlador da impressora" na página 45

Está a imprimir imagens que utilizam muita tinta?

Podem ocorrer rugas, dependendo da imagem e do modo de impressão.

Selecione (Menu) - Conf papel - Papel em rolo - Definições avançadas do papel - Ajuste da alimentação lateral - Desactivado.

∠ "Conf papel" na página 112

As impressões estão enrugadas



Secar o papel após a impressão.

A secagem do papel após a impressão pode ajudar a reduzir as rugas no papel.

Enrolar o papel e esticá-lo também pode melhorar eventuais rugas no papel.

Diminuir a densidade da tinta utilizada na impressão.

O papel pode enrugar ao imprimir usando tinta de alta densidade. Diminua a densidade de tinta em Configuração do papel no controlador.

Diminuir a resolução utilizada na impressão.

O papel pode enrugar ao imprimir com uma resolução elevada. Diminua a resolução em "Resolução" no controlador.

O lado inverso do papel impresso está sujo

Defina Activ. para Ver Formato Papel no menu Definições

Apesar de, em geral, a impressão parar se a imagem impressa for mais larga do que o papel, se estiver selecionado **Desactivado** para **Ver Formato Papel** no menu Definições da impressora, a impressora pode imprimir fora dos limites do papel, fazendo com que o interior da impressora fique sujo com tinta. Isto pode ser evitado mudando as definições para **Activ.**

As definições alteradas são aplicadas quando recarregar o papel.

∠ 3 "Conf papel" na página 112

A tinta da superfície impressa está seca?

Dependendo da densidade da impressão e do tipo do papel, a tinta pode demorar a secar. Não empilhe o papel sem que a superfície impressa esteja seca.

Também é possível alterar o tempo de secagem no painel de controlo. Se a tinta não estiver seca, aumente o tempo de secagem.

∠ Conf papel" na página 112

A superfície dentada precisa de ser limpa?

Limpe o rolo.

Trimpar o rolo de impressão" na página 143

Se a limpeza do rolo de impressão não resolver o problema e o verso do papel ficar novamente sujo, substitua as almofadas para impressão sem margens.

∠ "Substituir as almofadas para imprimir sem margens" na página 144

Está a ser projetada demasiada tinta

As definições de Papel estão corretas?

Certifique-se de que as definições de **Papel** do controlador de impressão correspondem ao papel que está a utilizar. A quantidade de tinta a projetar é controlada em função do tipo de papel. Se as definições não corresponderem ao papel colocado, pode ser projetada demasiada tinta.

A definição de Densidade de cor está correta?

Baixe a densidade da tinta na caixa de diálogo **Configuração do papel** do controlador de impressão. A impressora pode estar a imprimir com demasiada tinta para determinado papel. Para mais informações sobre a caixa de diálogo Configuração do papel.

Está a imprimir em papel vegetal?

Se usar demasiada tinta ao imprimir em **Preto** em papel vegetal, poderá obter melhores resultados escolhendo uma densidade de tinta menor na caixa de diálogo **Configuração do papel** do controlador da impressora.

Aparecem margens na impressão sem margens

As definições dos dados de impressão da aplicação estão corretas?

Certifique-se de que as definições do papel na aplicação e no controlador de impressão estão corretas.

🖅 "Definição de Papel Colocado" na página 40

As definições do papel estão corretas?

Certifique-se de que as definições de papel da impressora correspondem ao papel que está a ser utilizado.

Alterou o valor de ampliação?

Ajuste o valor de ampliação para impressão sem margens. Podem surgir margens se definir a quantidade de ampliação como **Normal**.

🖅 "Definição de Papel Colocado" na página 40

O papel está armazenado corretamente?

O papel pode expandir-se ou contrair se não for guardado corretamente, pelo que podem aparecer margens mesmo que tenha sido definida a impressão sem margens. Consulte a documentação fornecida com o papel para obter mais informações sobre o método de conservação.

Está a utilizar papel que suporte impressão sem margens?

O papel que não suporta a impressão sem margens pode expandir-se ou contrair durante a impressão, o que pode fazer com que apareçam margens mesmo que tenha sido definida a impressão sem margens. Recomendamos a utilização de papel concebido para suportar a impressão sem margens.

■ Tente ajustar o dispositivo de corte.

Se existirem margens na parte superior e inferior do papel em rolo durante a impressão sem margens, experimente executar a função **Ajustar posição de corte** em Definições gerais. Pode reduzir as margens.

∠𝔅 "Manutenção" na página 130

Quando são apresentadas linhas horizontais ou as cores estão incorretas



Execute a seguinte sequência até que os resultados de impressão melhorem.

1. Execute a Limpeza cab. impressão

Existem dois tipos de Limpeza cab. impressão disponíveis: Limpeza cab. impressão e Limpeza ao ligar.

Primeiro, execute a **Limpeza cab. impressão**. Se os jatos continuarem obstruídos, execute a **Limpeza ao ligar**.

🖅 "Verif. injec. cab. impr" na página 133



Se os resultados da impressão não melhorarem mesmo depois de executar três vezes a Limpeza cab. impressão

2. Limpe à volta da cabeça de impressão e das tampas

Utilize a vareta de limpeza.

Pode ver um vídeo do procedimento de limpeza no You-Tube.

Se a qualidade de impressão não melhorar mesmo assim, contacte o revendedor ou o apoio técnico da Epson.

Problemas de alimentação ou de ejeção

Não é possível alimentar ou ejetar papel

O papel foi colocado na posição correta?

Consulte o que se segue para obter informações sobre as posições de alimentação de papel corretas.

∠ "Colocar e retirar papel em rolo" na página 38

∠ 7 "Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster" na página 39

Se o papel tiver sido colocado corretamente, verifique se o papel que está a utilizar está em boas condições.

O papel foi colocado na direção correta?

Coloque folhas soltas e cartão de poster verticalmente. Se não forem colocadas na direção correta, o papel pode não ser reconhecido e pode ocorrer um erro.

"Colocar e Retirar Folhas de Corte/Poster" na página 39

O papel está vincado ou amarrotado?

Não utilize papel que já tenha sido utilizado ou papel que esteja vincado. Utilize sempre papel novo.

O papel está húmido?

Não utilize papel que esteja húmido. Além disso, todo o papel especial Epson deve ficar dentro do saco até ser utilizado. Se ficar fora do saco durante muito tempo, o papel enrola e fica húmido, o que faz com que não seja alimentado corretamente.

O papel está ondulado ou enrolado?

Se as alterações de temperatura e humidade fizer com que o papel fique ondulado ou enrolado, a impressora poderá não reconhecer o tamanho de papel corretamente.

Verifique os seguintes pontos.

- Colocar o papel antes de imprimir.
- Não utilizar papel ondulado ou enrolado. No caso de papel em rolo, cortar as partes de papel ondulado ou enrolado e colocar novamente.
 - Com folhas soltas, usar papel novo.

Será o papel demasiado espesso ou demasiado fino?

Verifique se as especificações do papel são compatíveis com esta impressora. Para mais informações acerca dos tipos de papel e das definições adequadas para imprimir em papel de outros fabricantes ou para quando utilizar software RIP, consulte a documentação fornecida com o papel, ou contacte o revendedor do papel ou o fabricante do RIP.

Está a utilizar a impressora a uma temperatura ambiente normal?

O papel especial Epson deve ser utilizado a uma temperatura ambiente normal (temperatura: 15 a 25°C (59 a 77°F), humidade: 40 a 60%).

O papel encravou na impressora?

Abra a tampa da impressora e verifique se há encravamentos de papel ou objetos estranhos na impressora. Se o papel estiver encravado, execute (Menu) - **Manutenção** - **Remover papel**.

A sucção do papel é demasiado forte?

Se continuar a ter problemas com papel ejetado, experimente reduzir a sucção de papel (a potência de sucção utilizada para manter o papel na trajetória de alimentação).

∠ Conf papel" na página 112

Colocou papel pré-impresso, por exemplo, um certificado de prémio?

Se **Ver Formato Papel** estiver **Activ.**, a leitura poderá falhar se for colocado papel pré-impresso. Defina **Ver Formato Papel** para **Desactivado**. A predefinição é **Activ.**

As definições alteradas são aplicadas quando recarregar o papel.

∠ "Definições gerais" na página 120

Está a utilizar papel que enrola facilmente?

Ao usar papel que enrola facilmente, certifique-se que se encontra num ambiente com uma temperatura ambiente igual ou superior a 23°C (73°F).

O papel em rolo está instalado corretamente no adaptador do núcleo?

A alimentação não será executada corretamente se o rolo de papel não estiver instalado corretamente no adaptador do núcleo.

O papel em rolo não pode ser instalado corretamente se existirem partículas de papel coladas ao adaptador do núcleo. Limpe o adaptador do núcleo se existirem partículas de papel presas ao mesmo.

Partículas de papel presas ao adaptador



Adaptador limpo



O papel não é recolhido pelo suporte para papel ou fica com vincos ou dobras quando é utilizado o suporte para papel

A tarefa de impressão requer muita tinta ou a humidade do ambiente de trabalho é elevada?

Consoante a tarefa e o ambiente de trabalho, o papel pode não ser recolhido pelo suporte para papel. Execute as seguintes operações, conforme adequado.

- O papel não é recolhido pelo suporte para papel: utilize as mãos para pressionar ligeiramente o papel que é ejetado da impressora para o interior do suporte para papel.
- O papel dobra-se depois de ser cortado automaticamente: selecione o corte manual e segure o papel com ambas as mãos depois de ser cortado.
- O papel fica enrugado e não é recolhido corretamente pelo suporte para papel: retome a impressão depois de fechar o suporte para papel. Antes que o papel ejetado pela impressora toque no chão, segure-o com ambas as mãos junto aos guias de saída e continue a segurar o papel até que a impressão esteja concluída.

O papel em rolo solta-se do núcleo do rolo durante a impressão

Está a imprimir com papel comercialmente disponível?

Dependendo do tipo de papel, o papel pode soltar-se do núcleo do rolo durante a impressão.

Selecione (Menu) - Conf papel - Papel em rolo - Definições avançadas do papel - Ajuste da alimentação lateral - Desactivado.

Encravamentos de papel

Verifique a indicação de erro no painel de controlo e, em seguida, retire o papel de acordo com o procedimento apresentado.



Pressione **Ver descrição** no painel de controlo para ver o procedimento.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para executar o procedimento.

Paper Jam		
Remove the jammed paper.		
See Description	Done	

Importante:

- Antes de repor o papel em rolo, corte a aresta em linha reta horizontal. Corte eventuais secções onduladas ou vincadas. Se existir um problema na aresta, pode ocorrer decréscimo da qualidade de impressão e encravamento do papel.
- Não toque nos cabos à volta da cabeça de impressão. Caso contrário, poderá danificar a impressora.
- Ao resolver encravamentos de papel, não toque na cabeça de impressão. A eletricidade estática proveniente do contacto com a cabeça de impressão pode provocar uma avaria.

Outros

O visor do painel de controlo está sempre a desligar-se

O modo inativo é cancelado se for recebido um trabalho de impressão ou for premida a tecla ⁽¹⁾ no painel de controlo. Pode alterar o tempo para entrar no modo de suspensão em (Menu) - **Definições** gerais - **Definições básicas - Temporizador**.

"Definições gerais" na página 120

A tinta de cor acaba muito depressa mesmo quando se imprime no modo Preto e Branco ou dados a preto

A tinta de cor é consumida durante o processo de limpeza das cabeças.

Se todos os jatos estiverem selecionados quando efetuar a **Limpeza cab. impressão** ou **Limpeza ao ligar**, todas as cores serão utilizadas. (Mesmo que o modo P&B seja selecionado, todas as cores de tinta são consumidas durante a limpeza da cabeça de impressão).

∠ "Limpeza da cabeça de impressão" na página 134

O papel não é cortado corretamente



Selecione (Menu) - Definições gerais - Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Corte Rápido - Desactivado.

Substitua o dispositivo de corte.

Se o papel não for cortado corretamente, substitua o dispositivo de corte.

∠ "Substituir o Dispositivo de Corte" na página 141

O papel em rolo foi colocado, mas o papel não é visível no interior da impressora

A impressora estava desligada ou entrou no modo de suspensão depois de colocar o papel em rolo?

Para reduzir as marcas dos rolos na margem superior, o papel pode ser avançado para a posição de espera quando a impressora desligar ou entrar no modo de suspensão. Mesmo que o papel esteja na posição de espera, a impressora avançará automaticamente o papel e iniciará a impressão quando os dados de impressão forem enviados.

É possível ver um indicador luminoso no interior da impressora

lsto não é uma avaria.

A luz vermelha pode acender durante o funcionamento normal.

A palavra-passe de administrador foi perdida

No caso de se esquecer da palavra-passe de administrador, contacte o revendedor ou o serviço de assistência técnica Epson.

A limpeza das cabeças é efetuada automaticamente

A impressora pode executar automaticamente a limpeza das cabeças para garantir a qualidade de impressão.

∠ "Manutenção da cabeça de impressão" na página 132

Não é possível atualizar o firmware para a impressora

Existem trabalhos em curso ou pendentes na impressora?

> Esperar que as tarefas terminem de ser processadas ou cancelar as tarefas.

O ruído produzido pelo ventilador de secagem durante a medição da cor é ligeiramente mais elevado do que nos modelos anteriores

I Isto não é uma avaria.

De acordo com o ambiente de utilização, o ruído produzido pelo ventilador de secagem durante a medição da cor pode ser ligeiramente mais elevado do que nos modelos anteriores.

A impressão para ao imprimir num ambiente de VPN (ligação de rede virtual privada)

Tente definir a rede como	100Base-TX Auto.
lente denni diede tonio	

Pode configurar isso em 📃 (Menu) - **Definições** gerais - Definições de rede - Avançado.

Também pode alterar as definições de rede em Web Config ou Epson Device Admin.

Imprima usando a unidade de disco rígido. Armazene os dados de impressão na unidade de disco rígido antes de imprimir.

Selecione Imprimir após Fim Transmis. ou Modo Imprimir - Guardar apenas nas Definições da unidade de disco rígido.

A impressora foi desligada devido a um corte de energia

■ Desligue a impressora e volte a ligá-la.

Quando a impressora não é desligada normalmente, a cabeça de impressão não pode ser protegida corretamente. Se a cabeça de impressão ficar desprotegida durante muito tempo, a qualidade de impressão pode diminuir.

Quando ligar a impressora, a proteção é executada automaticamente após alguns minutos.

Além disso, se a impressora estiver desligada durante a calibragem, a transmissão de dados e valores de ajuste de escrita pode não ser realizada corretamente. Quando a data for iniciada, os valores de ajuste também são iniciados.

Não é possível desligar a impressora

A alimentação foi desligada enquanto a tampa da impressora estava aberta?

Quando fecha a tampa da impressora, a impressora desliga-se.

Quando ocorre um erro durante a medição de cor (ao utilizar o SpectroProofer mounter), as cores não combinam mesmo depois de executar a calibragem de cores

A temperatura e a humidade encontram-se dentro do intervalo especificado para a impressora (durante o funcionamento) e papel?

Se o gráfico de medição de cor é impresso fora das condições ambientais recomendadas, a medição de cor correta não é conseguida. Consulte os manuais fornecidos com a impressora e papel para saber quais as condições ambientais recomendadas.

∠ Tabela de Especificações na página 195

As configurações RIP ou aplicação de impressão diferem das condições de impressão reais?

A impressão não pode ser realizada corretamente se o tipo de papel ou tipo de tinta preta diferir das configurações de RIP ou aplicação. Verifique se o tipo de papel colocado na impressora e as definições de tipo de tinta preta estão corretas.

O gráfico de medição de cores foi impresso com jatos entupidos?

Verificar se existem bandas visíveis (linhas horizontais em intervalos regulares) no gráfico de medição de cores. Se um gráfico de medição de cores for impresso com os jatos entupidos, o resultado da medição de cores não será correto. Se existem jatos obstruídos, executar a limpeza da cabeça, a seguir, imprimir o gráfico de medição de cores novamente.

∠ "Limpeza da cabeça de impressão" na página 134

Existem manchas ou arranhões no gráfico de medição de cores, ou a tinta descasca?

Se existirem manchas, arranhões ou se a tinta descascar, poderá não ser obtido um resultado correto da medição de cores. Imprimir novamente o gráfico de medição de cores.

O gráfico de medição de cores está suficientemente seco?

Se a tinta ainda não estiver suficientemente seca, o resultado da medição de cor correto não pode ser obtido. Quando se utiliza papel disponível comercialmente, se o tempo de secagem não for aumentado para além do tempo normal, a tinta pode não secar suficientemente. Definir um tempo mais longo de secagem no RIP ou aplicação que está a utilizar. Consulte o manual fornecido com o RIP ou aplicação para obter mais informações sobre como definir o tempo de secagem. Consulte o manual fornecido com o papel para obter mais informações sobre as condições de secagem.

Registou as informações do papel personalizado?

Antes de calibrar com papel disponível comercialmente, é necessário registar as informações do papel na impressora e no controlador da impressora.

Consulte as informações seguintes para registar as informações de papel.

"Quando o tipo de papel não é apresentado no painel de controlo ou no controlador da impressora" na página 45

Durante a medição das cores, existe luz externa (luz solar direta) a entrar na impressora?

Se qualquer luz entrar na impressora, poderá não ser obtido um resultado correto da medição de cores. Evite que a entrada de luz na impressora.

Anexo

Opções e Consumíveis

As opções e os consumíveis indicados em seguida estão disponíveis para utilizar com esta impressora (A partir de maio de 2024)

Visite o website da Epson para obter as informações mais recentes.

Papel Especial Epson

∠ 37 "Tabela de Papel Especial Epson" na página 172

Cartuchos de tinta

A Epson recomenda a utilização de tinteiros Epson genuínos. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora.

É possível que a informação sobre os níveis de tinta não genuína não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.

SC-P9300/SC-P7300

Nome de cor	Número da peça		
Nome da cor	700 ml	350 ml	
Photo Black (Preto Fotográfico)	C13T56P100	C13T56U100	
Cyan (Ciano)	C13T56P200	C13T56U200	
Vivid Magenta (Magenta Vivo)	C13T56P300	C13T56U300	
Yellow (Amarelo)	C13T56P400	C13T56U400	
Light Cyan (Ciano Claro)	C13T56P500	C13T56U500	
Vivid Light Magenta (Magenta Claro Vivo)	C13T56P600	C13T56U600	
Gray (Cinzento)	C13T56P700	C13T56U700	
Matte Black (Preto Mate)	C13T56P800	C13T56U800	
Light Gray (Cinza Claro)	C13T56P900	C13T56U900	
Violet (Violeta)	C13T56PD00	C13T56UD00	

SC-P9330/SC-P7330

Nomo de cor	Número da peça			
Nome da cor	700 ml	350 ml	150 ml	
Photo Black (Preto Fotográfico)	C13T56R190	C13T56W190	C13T56Y190	
Cyan (Ciano)	C13T56R290	C13T56W290	C13T56Y290	
Vivid Magenta (Magenta Vivo)	C13T56R390	C13T56W390	C13T56Y390	
Yellow (Amarelo)	C13T56R490	C13T56W490	C13T56Y490	
Light Cyan (Ciano Claro)	C13T56R590	C13T56W590	C13T56Y590	
Vivid Light Magenta (Magenta Claro Vivo)	C13T56R690	C13T56W690	C13T56Y690	
Gray (Cinzento)	C13T56R790	C13T56W790	C13T56Y790	
Matte Black (Preto Mate)	C13T56R890	C13T56W890	C13T56Y890	
Light Gray (Cinza Claro)	C13T56R990	C13T56W990	C13T56Y990	
Violet (Violeta)	C13T56RD90	C13T56WD90	C13T56YD90	

SC-P9340/SC-P7340

Nomo do cor	Número da peça		
Nome da cor	700 ml	350 ml	
Photo Black (Preto Fotográfico)	C13T56R190	C13T56W190	
Cyan (Ciano)	C13T56R290	C13T56W290	
Vivid Magenta (Magenta Vivo)	C13T56R390	C13T56W390	
Yellow (Amarelo)	C13T56R490	C13T56W490	
Light Cyan (Ciano Claro)	C13T56R590	C13T56W590	
Vivid Light Magenta (Magenta Claro Vivo)	C13T56R690	C13T56W690	
Gray (Cinzento)	C13T56R790	C13T56W790	
Matte Black (Preto Mate)	C13T56R890	C13T56W890	
Light Gray (Cinza Claro)	C13T56R990	C13T56W990	
Violet (Violeta)	C13T56RD90	C13T56WD90	

SC-P9370/SC-P7370

Nome de ser	Número da peça		
Nome da cor	700 ml	350 ml	150 ml
Photo Black (Preto Fotográfico)	C13T56N120	C13T56S120	C13T56X120

Nomo de cor	Número da peça		
Nome da cor	700 ml	350 ml	150 ml
Cyan (Ciano)	C13T56N220	C13T56S220	C13T56X220
Vivid Magenta (Magenta Vivo)	C13T56N320	C13T56S320	C13T56X320
Yellow (Amarelo)	C13T56N420	C13T56S420	C13T56X420
Light Cyan (Ciano Claro)	C13T56N520	C13T56S520	C13T56X520
Vivid Light Magenta (Magenta Claro Vivo)	C13T56N620	C13T56S620	C13T56X620
Gray (Cinzento)	C13T56N720	C13T56S720	C13T56X720
Matte Black (Preto Mate)	C13T56N820	C13T56S820	C13T56X820
Light Gray (Cinza Claro)	C13T56N920	C13T56S920	C13T56X920
Violet (Violeta)	C13T56ND20	C13T56SD20	C13T56XD20

SC-P9380/SC-P7380

Nomo de cou	Número da peça		
Nome da cor	700 ml	350 ml	
Photo Black (Preto Fotográfico)	C13T56Q180	C13T56V180	
Cyan (Ciano)	C13T56Q280	C13T56V280	
Vivid Magenta (Magenta Vivo)	C13T56Q380	C13T56V380	
Yellow (Amarelo)	C13T56Q480	C13T56V490	
Light Cyan (Ciano Claro)	C13T56Q580	C13T56V580	
Vivid Light Magenta (Magenta Claro Vivo)	C13T56Q680	C13T56V680	
Gray (Cinzento)	C13T56Q780	C13T56V780	
Matte Black (Preto Mate)	C13T56Q880	C13T56V880	
Light Gray (Cinza Claro)	C13T56Q980	C13T56V980	
Violet (Violeta)	C13T56QD80	C13T56VD80	

Outros

Produto	Referência	Explicação
Maintenance Box (caixa de manu- tenção)	C13T699700	Peça de substituição para quando é apresentada a men- sagem Não existe espaço suficiente para a caixa de ma- nutenção.
		🖙 "Substituir a caixa de manutenção" na página 141

Produto	Referência	Explicação
Cleaning Stick (Vara de limpeza)	C13S090013	Utilize para limpar a secção que absorve a tinta no interi- or da impressora e à volta da cabeça de impressão.
		🗇 "Limpar o interior" na página 143
		"Limpar à volta da cabeça de impressão e das tam- pas" na página 158
Auto Cutter Spare Blade (Lâmina do cortador automático)	C12C815331	ঞ্জে "Substituir o Dispositivo de Corte" na página 141
Adaptador de papel em rolo	C12C935931	Ao colocar papel em rolo, é fixado a ambas as extremida- des do eixo do papel.
		🖙 "Colocar e retirar papel em rolo" na página 38
Kit de substiuição de almofada	C13S210102	Almofadas de absorção para impressão sem margens.
sem margens		"O lado inverso do papel impresso está sujo" na pá- gina 159
SpectroProofer Mounter 44" ^{*1}	C12C890521	Quando o dispositivo de medição de cor opcional ILS30EP estiver instalado e ligado à impressora, a medi-
SpectroProofer Mounter 24 ^{11*2}	C12C890531	ção de cor é realizada automaticamente para o material impresso. Para mais informações sobre a instalação, con- sulte o manual fornecido com o mounter.
		Precisa de um RIP software disponível comercialmente para usar o mounter.
ILS30EP	C12C932021	Dispositivo de medição de cor instalado no mounter. Consulte o manual fornecido com o dispositivo de medi- ção de cor para obter mais informações sobre a instala- ção do mounter.
Unidade de enrolamento auto- mático ^{*1}	C12C815321	Enrola automaticamente o papel em rolo impresso à vol- ta do núcleo do rolo. Consulte o manual fornecido com a Auto Take-up Reel Unit (Unidade de enrolamento auto- mático) para obter informações sobre a instalação.
		Como 🆅 "Utilizar a unidade de bobina de enrolamento automático (opcional)" na página 53
Hard Disk Unit	C12C934551	ব্রে "Utilizar a Unidade de Disco Rígido Opcional" na pá- gina 67
Roll Paper Belt (Cinta do papel em rolo)	C12C890121	Trata-se de um suporte para fixar um rolo de papel que foi retirado e está a ser guardado.
		"Remover papel em rolo" na página 38

*1 Disponível para SC-P9300 Series.

*2 Disponível para SC-P7300 Series.

Kit de substituição de almofadas de absorção (almofadas de absorção para impressão sem margens)

O kit de substituição de almofadas contém três tipos de almofadas de impressão sem margens.

O tipo de almofada depende do local onde as almofadas de absorção para impressão sem margens estão instaladas.

SC-P9300 Series



🖙 "O lado inverso do papel impresso está sujo" na página 159

Meio Suportado

A impressora suporta papel com as larguras indicadas em seguida. (A partir de maio de 2025)

Recomendamos que utilize os papéis especiais Epson seguintes para obter resultados de impressão de elevada qualidade.

Nota:

Para mais informações acerca dos tipos de papel e das definições adequadas para imprimir em papel que não seja papel especial Epson ou para quando utilizar software de processamento de imagens Raster (RIP), consulte a documentação fornecida com o papel, contacte o revendedor do papel ou o fabricante do RIP.

Tabela de Papel Especial Epson

Papel em rolo

Premium Glossy Photo Paper(250)

Diâmetro do Papel em Rolo	3 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Premium Glossy Photo Paper(250)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Largura do papel	406 mm/16 pol.
	610 mm/24 pol.
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Apenas disponível quando a superfície impressa se encontra no exterior.

Premium Semigloss Photo Paper(250)

Diâmetro do Papel em Rolo	3 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Premium Semigloss Photo Paper(250)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
Largura do papel	406 mm/16 pol.
	610 mm/24 pol.
	914 mm/36 pol. [*]
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado

SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Apenas disponível quando a superfície impressa se encontra no exterior.

Premium Luster Photo Paper(260)

Diâmetro do Papel em Rolo	3 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Premium Luster Photo Paper(260)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Largura do papel	254 mm/10 pol. 300 mm/11,8 pol. 406 mm/16 pol. 508 mm/20 pol. 610 mm/24 pol. 914 mm/36 pol.* 1118 mm/44 pol.* *SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
Unidade de enrolamento automático	Não é suportado papel com largura de 300 mm/11,8 polegadas. Disponível para outras larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Não é suportado papel com largura de 300 mm/11,8 polegadas. Disponível para outras larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.

Premium Semimatte Photo Paper(260)

Diâmetro do Papel em Rolo	3 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Premium Semimatte Photo Paper(260)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
Largura do papel	406 mm/16 pol.
	610 mm/24 pol.
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Apenas disponível quando a superfície impressa se encontra no exterior.

Photo Paper Gloss 250

Diâmetro do Papel em Rolo	3 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Photo Paper Gloss(250)
Perfil ICC	Epson_XXX_PhotoPaperGloss250.icc
Largura do papel	432 mm/17 pol. 610 mm/24 pol.
	914 mm/36 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Apenas disponível quando a superfície impressa se encontra no exterior.

Premium Glossy Photo Paper(170)

Diâmetro do Papel em Rolo	2 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Premium Glossy Photo Paper(170)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Largura do papel	420 mm (A2)
	594 mm (A1)
	610 mm/24 pol.
	728 mm (B1) [*]
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol. [*]
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.
	Todas as larguras de papel requerem enrolamento com a superfície impressa no interior.

Premium Semigloss Photo Paper(170)

Diâmetro do Papel em Rolo	2 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Premium Semigloss Photo Paper(170)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc

Largura do papel	420 mm (A2)
	594 mm (A1)
	610 mm/24 pol.
	728 mm (B1) [*]
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.
	Todas as larguras de papel requerem enrolamento com a superfície impressa no interior.

Epson Proofing Paper White Semimatte

Diâmetro do Papel em Rolo	3 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
Perfil ICC	Epson_XXX_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Largura do papel	420 mm (A2)
	594 mm (A1)
	610 mm/24 pol.
	728 mm (B1) [*]
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
Unidade de enrolamento automático	Não é suportado papel de 420 mm (A2).
	Disponível para outras larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Não é suportado papel de 420 mm (A2).
	Disponível para papel de outras larguras.

Proofing Paper Commercial

Diâmetro do rolo central	3 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Epson Proofing Paper Commercial
Perfil ICC	Epson_XXX_ProofingPaperCommercial.icc

Largura do papel	420 mm (A2)
	594 mm (A1)
	610 mm/24 pol.
	728 mm (B1) [*]
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
Unidade de enrolamento automático	Não é suportado papel de 420 mm (A2).
	Disponível para outras larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Não é suportado papel de 420 mm (A2).
	Disponível para papel de outras larguras.

Watercolor Paper - Radiant White

Diâmetro do Papel em Rolo	2 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Watercolor Paper Radiant White
Perfil ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Largura do papel	420 mm (A2)
	594 mm (A1)
	610 mm/24 pol.
	728 mm (B1) [*]
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
	No entanto, a exatidão da medição da cor não é garantida.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.
Tensor	Disponível apenas para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.

UltraSmooth Fine Art paper

Diâmetro do rolo central	3 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	EPSON UltraSmooth Fine Art paper
Perfil ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc

Largura do papel	420 mm (A2)
	594 mm (A1)
	610 mm/24 pol.
	728 mm (B1) [*]
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
	No entanto, a exatidão da medição da cor não é garantida.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.
Tensor	Disponível apenas para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.

Doubleweight Matte Paper

Diâmetro do Papel em Rolo	2 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Doubleweight Matte Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc
Largura do papel	594 mm (A1) 610 mm/24 pol. 728 mm (B1) [*] 914 mm/36 pol. [*] 1118 mm/44 pol. [*] *SC-P7300 Series pão é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras. No entanto, a exatidão da medição da cor não é garantida.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.
Tensor	Disponível apenas para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.

Enhanced Matte Paper

Diâmetro do Papel em Rolo	3 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Enhanced Matte Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc

Largura do papel	432 mm/17 pol.
	610 mm/24 pol.
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Disponível para papéis de todas as larguras.
	No entanto, a exatidão da medição da cor não é garantida.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.
Tensor	Disponível apenas para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.

Singleweight Matte Paper

Diâmetro do Papel em Rolo	2 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Singleweight Matte Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc
Largura do papel	420 mm (A2)
	432 mm/17 pol.
	515 mm (B2)
	594 mm (A1)
	610 mm/24 pol.
	728 mm (B1) [*]
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Não suportado
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior.
	Todas as larguras de papel requerem enrolamento com a superfície impressa no interior.

Enhanced Synthetic Paper

Diâmetro do Papel em Rolo	2 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Enhanced Synthetic Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc

Largura do papel	432 mm/17 pol.
	610 mm/24 pol.
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol. [*]
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Não suportado
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Não suportado.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Diâmetro do Papel em Rolo	2 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Enhanced Adhesive Synthetic Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
Largura do papel	610 mm/24 pol.
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Não suportado
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Não suportado.

Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper

Diâmetro do Papel em Rolo	2 inches
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc
Largura do papel	610 mm/24 pol.
	914 mm/36 pol.*
	1118 mm/44 pol.*
	*SC-P7300 Series não é suportado
SpectroProofer mounter	Não suportado
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel quando a superfície impressa se encontra no exterior ou no interior.
Tensor	Não suportado.

SC-P9300 Series/SC-P7300 Series Guia do Utilizador

Anexo

Folha de corte/cartão de poster

A indicação XXX no perfil ICC mostra o nome do modelo. Selecione o nome do seu modelo.

Os tamanhos de papel suportados dependem do seu modelo.

Premium Glossy Photo Paper (exceto para SC-P9370/SC-P7370)

Tipo de Papel (controlador de impressão)	Premium Glossy Photo Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Tamanho de papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
SpectroProofer mounter	Não suportado

Premium Photo Paper Glossy (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Tamanho de papel	A4 A3
	A3+/SuperB A2
SpectroProofer mounter	Não suportado

Premium Semigloss Photo Paper (exceto para SC-P9370/SC-P7370)

Tipo de Papel (controlador de impressão)	Premium Semigloss Photo Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Tamanho de papel	A4
	A3
	A3+/SuperB
	A2
SpectroProofer mounter	Apenas disponível para A2.

Premium Photo Paper Semi-gloss (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Tamanho de papel	A4
	A3
	A3+/SuperB
	A2
SpectroProofer mounter	Apenas disponível para A2.
Tipo de Papel (controlador de impressão)	Premium Luster Photo Paper
--	---------------------------------------
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Tamanho de papel	A4
	A3
	A2
SpectroProofer mounter	Apenas disponível para A2.

Premium Luster Photo Paper (exceto para SC-P9370/SC-P7370)

Ultra Premium Photo Paper Luster (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Tamanho de papel	A4
	A3
	A2
SpectroProofer mounter	Apenas disponível para A2.

Velvet Fine Art Paper

Tipo de Papel (controlador de impressão)	Velvet Fine Art Paper (exceto para SC-P9370/SC-P7370)
Perfil ICC	Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc
Tamanho de papel	A4
	A3
	A3+/SuperB
	A2
SpectroProofer mounter	Disponível para A2 e US-C.
	No entanto, a exatidão da medição da cor não é garantida.

Watercolor Paper - Radiant White

Tipo de Papel (controlador de impressão)	Watercolor Paper Radiant White (exceto para SC-P9370/SC-P7370)
Perfil ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Tamanho de papel	A3+/SuperB
SpectroProofer mounter	Não suportado

UltraSmooth Fine Art paper

Tipo de Papel (controlador de impressão)	Epson UltraSmooth Fine Art paper (exceto para SC-P9370/SC-P7370)
Perfil ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc

Tamanho de papel	A4
	A3
	A3+/SuperB
	A2
SpectroProofer mounter	Disponível para A2 e US-C. No entanto, a exatidão da medição da cor não é garantida.

Archival Matte Paper (exceto para SC-P9370/SC-P7370)

Tipo de Papel (controlador de impressão)	EPSON Photo Matte Paper/Pigment
Perfil ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Tamanho de papel	A4
	A3
	A3+/SuperB
	A2
SpectroProofer mounter	Disponível para A2 e US-C.
	No entanto, a exatidão da medição da cor não é garantida.

Ultra Premium Presentation Paper Matte (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Perfil ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Tamanho de papel	A4
	A3
	A3+/SuperB
	A2
SpectroProofer mounter	Disponível para A2 e US-C.
	No entanto, a exatidão da medição da cor não é garantida.

Photo Quality Inkjet Paper (exceto para SC-P9370/SC-P7370)

Tipo de Papel (controlador de impressão)	Epson Photo Quality Ink Jet
Perfil ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Tamanho de papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
SpectroProofer mounter	Não suportado

Presentation Paper Matte (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc	Perfil ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
---------------------------------------	------------	---------------------------------------

Tamanho de papel	A4
	A3
	A3+/SuperB
	A2
SpectroProofer mounter	Não suportado

Enhanced Matte Poster Board

Tipo de Papel (controlador de impressão)	Enhanced Matte Poster Board (exceto para SC-P9370/SC-P7370)
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc
Tamanho de papel	610 mm (24") × 762 mm (30")
	762 mm (30") × 1016 mm (40") [*]
	B2
	B1 *
	*A série SC-P7300 não é suportada
SpectroProofer mounter	Não suportado

Papel comercialmente compatível disponível

Ao utilizar papel comercialmente disponível, não se esqueça de registar as informações do papel.

Antes de imprimir em papel comercialmente disponível" na página 186

Esta impressora suporta as especificações de papel seguintes para papel que não é da marca Epson.

Importante:

- □ Não utilize papel com vincos, que tenha sido esfregado, rasgado ou que esteja sujo.
- □ Embora o papel normal e o papel reciclado fabricados por outras empresas possam ser colocados e alimentados na impressora desde que cumpram as especificações indicadas, a Epson não pode garantir a qualidade de impressão.
- Embora outros tipos de papel fabricados por outras empresas possam ser colocados na impressora desde que cumpram as especificações indicadas, a Epson não pode garantir a alimentação do papel e a qualidade de impressão.
- Ao usar o SpectroProofer mounter, consulte a documentação fornecida com o software RIP.

Papel em rolo

Os tamanhos de papel suportados dependem do seu modelo.

Diâmetro do Papel em Ro- lo	2 ou 3 polegadas
Diâmetro exterior do rolo	Núcleo do rolo de 2 pol.: 103 mm ou menos
de papel	Núcleo do rolo de 3 pol.: 150 mm ou menos

Largura do papel	SC-P9300 Series: 254 mm (10 pol.) a 1118 mm (44 pol.) SC-P7300 Series: 254 mm (10 pol.) a 610 mm (24 pol.)
Espessura do papel	0,08 a 0,50 mm(0,003 a 0,02 polegadas)

Folha de corte/cartão de poster

Os tamanhos de papel suportados dependem do seu modelo.

Largura do papel	SC-P9300 Series: 182 a 1118 mm(7,2 a 44 polegadas)
	SC-P7300 Series: 182 a 620 mm ^{*1} (7,2 a 24,4 polegadas ^{*1})
Comprimento do papel ^{*2}	SC-P9300 Series: 254 mm (10 inches) a 1580 mm (B0+) SC-P7300 Series: 254 mm (10 inches) a 914 mm (A1+)
Espessura do papel	0,08 a 0,5 mm (0,003 a 0,02 polegadas) (0,5 a 1,5 mm (0,02 a 0,059 polegadas) para cartão de poster)

*1 A área de impressão é de 610 mm (24 polegadas).

∠ "Área de Impressão de Folhas Soltas" na página 66

*2 762 mm (30 polegadas) para cartão de poster.

Larguras de papel suportadas

São suportadas as seguintes larguras de papel. Pode efetuar impressões sem margens à direita e à esquerda em tamanhos de papel que suportam a impressão sem margens.

Largura de papel (formato)		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
Polegadas	mm	Suportado	Impressão Sem Margens [*]	Suportado	Impressão Sem Margens [*]
44,0 pol.	1118 mm	Suportado	Suportado	-	-
42,0 pol.	1067 mm	Suportado	-	-	-
JIS BO	1030 mm	Suportado	Suportado	-	-
ISO BO	1000 mm	Suportado	-	-	-
36,0 pol.	914 mm	Suportado	Suportado	-	-
35,4 pol.	900 mm	Suportado	-	-	-
34,0 pol.	864 mm	Suportado	-	-	-
ISO A0	841 mm	Suportado	Suportado	-	-
31,5 pol.	800 mm	Suportado	-	-	-
30,0 pol.	762 mm	Suportado	-	-	-
JIS B1/B2	728 mm	Suportado	Suportado	-	-

Largura de papel (formato)		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
Polegadas	mm	Suportado	Impressão Sem Margens [*]	Suportado	Impressão Sem Margens [*]
F	711 mm	-	-	-	-
ISO B1/B2	707 mm	Suportado	-	-	-
27,6 pol.	700 mm	Suportado	-	-	-
27,0 pol.	686 mm	-	-	-	-
26,0 pol.	660 mm	-	-	-	-
24,0 pol.	610 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
23,6 pol.	600 mm	Suportado	-	Suportado	-
ISO A1/A2	594 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
22,0 pol.	559 mm	Suportado	-	Suportado	-
JIS B2/B3	515 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
20,0 pol.	508 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
19,7 pol.	500 mm	Suportado	-	Suportado	-
18,0 pol.	457 mm	Suportado	-	Suportado	-
17,7 pol.	450 mm	-	-	-	-
17,0 pol.	432 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
ISO A2/A3	420 mm	Suportado	-	Suportado	-
16,0 pol.	406 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
15,7 pol.	400 mm	Suportado	-	Suportado	-
14,3 pol.	364 mm	Suportado	-	Suportado	-
14,0 pol.	356 mm	Suportado	-	Suportado	-
ISO B3	353 mm	-	-	-	-
Super A3	330 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
12,0 pol.	305 mm	Suportado	-	Suportado	-
11,8 pol.	300 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
ISO A3/A4	297 mm	Suportado	-	Suportado	-
11,0 pol.	279 mm	Suportado	-	Suportado	-
10,1 pol.	257 mm	Suportado	-	Suportado	-
10,0 pol.	254 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado

Largura de pap	el (formato)	SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
Polegadas	mm	Suportado	Impressão Sem Margens [*]	Suportado	Impressão Sem Margens [*]
Menos de 10,0 pol.	Menos de 254 mm	-	-	-	-

* É possível configurar e executar a impressão sem margens, mas a qualidade de impressão pode ser reduzida e o papel pode expandir ou contrair e criar uma margem.

Antes de imprimir em papel comercialmente disponível

Nota:

- Certifique-se que verifica as caraterísticas do papel (tais como, se o papel é brilhante, o material e a espessura) no manual fornecido com o papel ou contacte o vendedor do papel.
- **D** *Teste a qualidade de impressão nesta impressora antes de comprar grandes quantidades de papel.*

Ao utilizar papel como baryta, papel mate de belas-artes, tela mate, tela acetinada, papel japonês, papel japonês fino ou papel não-Epson (Papel personalizado), configure as definições do papel de acordo com as características do papel antes da impressão. Imprimir sem realizar a configuração pode provocar vincos, fricção, cores irregulares, etc.

Certifique-se que ajusta os seguintes quatro elementos.

Selecionar papel de referência	As definições ideais para utilizar diferentes tipos de papel especial Epson já foram registadas para esta impressora.
	Verifique o seguinte e, em seguida, selecione o tipo de papel especial Epson ou as definições gerais de papel mais aproximadas ao papel que está a utilizar.
	Definições gerais de papel
	As definições gerais do papel não foram otimizadas para nenhum tipo específico de papel. Em seguida, é possível otimizar as definições de acordo com o papel fornecido pelo utilizador.
	Papel fotográfico: baryta
	Papel artístico: papel artístico mate, papel japonês fino, papel japonês
	Tela: tela acetinado, tela mate
	Papel normal: papel normal
	Papel Brilhante: papel fotográfico ou Proofing Paper
	Papel espesso que não é brilhante: Matte Paper
	Papel fino e suave que não é brilhante: Papel Normal
	Papel tipo tela: tela
	Papel de algodão com superfície de impressão irregular: Fine Art Paper
	Suporte especial tipo película, tecido, poster e papel vegetal: Outros
Espessura do pa- pel	Definir a espessura do papel. Se não sabe a espessura do papel, consulte o manual fornecido com o papel ou o fornecedor do papel.
	Ao fazê-lo, reduzirá a sensação de granulado e marcas de vergões nas impressões, bem como as diferenças na posição de impressão e cor.

Diâmetro do Papel em Rolo	Definir o formato do eixo do papel para o papel em rolo colocado.
Deslocamento da alimentação de papel	Otimiza a alimentação de papel durante a impressão. Ao ajustar o intervalo entre o tamanho dos dados e o tamanho da impressão, é possível reduzir a probabilidade do aparecimento de faixas (faixas horizontais) ou cores irregulares.
	Exemplo de introdução de definições Ao imprimir com um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o desvio é de 1,0%. Nesse caso, seria introduzido um valor de -1,0%.

Importante:

Se mudar um artigo no menu Papel, é necessário realizar novamente o **Deslocamento da alimentação de** *papel*.

Explicação das cores PANTONE

Existem muitas variáveis no processo de reprodução de cores geradas pela série SC-P9300 Series/SC-P7300 Series, sendo que qualquer uma delas pode afetar a qualidade da simulação de cores PANTONE. Para obter resultados ideais, recomendamos que utilize o seguinte controlador e materiais. Resolução (controlador de impressora): qualidade máxima Suporte: Epson Proofing Paper White Semimatte Tinta: tinta Epson genuína

Notas sobre a Deslocação ou o Transporte da Impressora

Esta secção descreve as precauções a adotar para deslocar ou transportar a impressora.

Espaço para Instalação

∠ "Espaço para Instalação" na página 16

Notas sobre o manuseamento da impressora

Esta secção pressupõe que o produto será deslocado para outro local no mesmo piso, sem passagem por escadas, rampas ou elevadores. Consulte a secção seguinte para saber como deslocar a impressora entre pisos ou para outro edifício.

∠ "Notas sobre o Transporte" na página 189

🕂 Advertência:

Não incline o produto mais de 10 graus para a frente ou para trás durante a deslocação. O incumprimento desta precaução pode originar a queda da impressora, provocando acidentes.

Importante:

Não desmonte os tinteiros. O incumprimento desta precaução poderá originar a secagem dos jatos da cabeça de impressão.

Preparação

	Ρ	2	
	h	ſ	
		L	
		L	

Retire todo o papel da impressora.

2 Certifique-se de que a impressora está desligada e que o ecrã está desligado. Em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica. 3 Deslig restan

Desligue os cabos de alimentação e todos os restantes cabos.

- 4
 - Coloque o cesto de papel como indicado na imagem.



5 Re

Remover a unidade de enrolamento automático opcional ou o SpectroProofer Mounter caso estejam instalados.

∠ Manual de instalação (folheto) fornecido com itens opcionais

6 Desbloquear as rodinhas.



Desloque a impressora.

Importante:

Utilize as rodinhas para deslocar a impressora a uma curta distância, dentro de um espaço interior e sobre um piso nivelado. Não podem ser utilizadas para transporte.

Notas sobre o Transporte

Faça os preparativos seguintes antes de transportar a impressora.

- □ Retire todo o papel.
- Pressione Manutenção Preparação para armazenamento/transporte - Preparação para transporte pessoal no painel de controlo. A tinta será descarregada. Após descarregar a tinta, a impressora irá desligar.
- Desligue os cabos.

 Retire todos os componentes opcionais que estiverem instalados.
Para remover componentes opcionais, consulte o *Manual de instalação* incluído com cada um destes e inverta o procedimento de instalação.

Além disso, embale-o utilizando a caixa e os materiais de embalagem originais para proteção contra choques e vibrações.

Ao embalar, não se esqueça de colocar o material de proteção para proteger a cabeça de impressão.

Consulte o método de instalação no "Manual de instalação" (folheto) fornecido com a impressora, e instale o material de proteção na posição original invertendo o procedimento de remoção.

Advertência:

- A impressora é pesada e não deve ser transportado por apenas uma pessoa. Ao empacotar ou mover a impressora, use quatro ou mais pessoas para a transportar. Além disso, certifique-se de que existe outra pessoa para orientar quem transporta a impressora.
- Quando levantar a impressora, mantenha uma postura correta.
- Ao levantar a impressora, mantenha as suas mãos nos locais indicados na ilustração seguinte.

Levantar a impressora segurando-a em outras secções poderá provocar lesões. Por exemplo, poderá deixar cair a impressora ou esmagar os dedos ao baixá-la. Quando manusear a impressora para a embalar, coloque as suas mãos nas posições ilustradas e depois eleve-a.





Importante:

- Coloque as suas mãos apenas nas posições indicadas, caso contrário, a impressora poderá sofrer danos. Caso contrário, poderá danificar a impressora.
- Desloque e transporte a impressora com os tinteiros instalados. Não retire os tinteiros; se o fizer, os jactos podem obstruir, deixando de ser possível imprimir, ou a tinta pode verter.

Notas ao retomar a utilização da impressora

Depois de mover ou transportar a impressora, siga as etapas abaixo para a deixar pronta a utilizar.

Consulte a seção Escolher o local de instalação da impressora do "Manual de instalação" (folheto) previamente para se certificar que o local é adequado para instalar a impressora.



2

3

Consultar o "Manual de instalação" para instalar a impressora.

∠ Manual de instalação (folheto)

Se não possuir o Manual de instalação, pode aceder ao mesmo a partir dos manuais online.

Importante:

Não se esqueça de bloquear as rodinhas depois de instalar a impressora.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para encher a tinta.

Requisitos de Sistema

O software pode ser utilizado nos ambientes seguintes. (A partir de maio de 2025)

Os sistemas operativos suportados e outros requisitos estão sujeitos a alterações.

Visite o website da Epson para obter as informações mais recentes.

Controlador de impressão

Windows

Sistema operativo	Windows 11 x64
	Windows 10 / Windows 10 x64
	Windows 8.1 / Windows 8.1 x64
	Windows 8 / Windows 8 x64
	Windows 7 / Windows 7 x64
	Windows Server 2022
	Windows Server 2019
	Windows Server 2016
	Windows Server 2012 R2
	Windows Server 2012
	Windows Server 2008 R2
	Windows Server 2008
CPU	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz ou mais rápido
Memória de armazenamento principal	4 GB ou mais
Espaço livre no disco rígido	64 GB ou mais
Resolução do visor	WXGA (1280×768) ou superior

Nota:

Quando instalar, inicie sessão numa conta de "Computer administrator (Administrador do computador)" (uma conta com administrative privileges (privilégios de administrador)).

Mac

Sistema operativo	Mac OS X 10.9.5 ou posterior
CPU	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz ou mais rápido
Memória de armazenamento principal	2 GB ou mais
Espaço livre no disco rígido	32 GB ou mais
Resolução do visor	WXGA+ (1280×800) ou superior

Web Config

São suportados os seguintes navegadores. Utilize sempre a versão mais recente do navegador.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Epson Edge Dashboard

Importante:

Utilize computadores com o Epson Edge Dashboard instalado nas seguintes condições.

A impressora não pode ser monitorizada corretamente se estas condições não forem cumpridas.

- □ Não ative a hibernação.
- Desative a função de suspensão para evitar que o computador entre no modo de suspensão.

Windows

Sistema operativo	Windows 11 Windows 10 x64
СРИ	Processador de vários núcleos (recomendamos 3,0 GHz ou mais rápido)
Espaço de memória livre	4 GB ou mais
Disco rígido (Espaço livre necessário para a instalação)	2 GB ou mais
Resolução do visor	1280 × 1024 ou melhor
Ligação à impressora	USB de alta velocidade Ethernet 1000Base-T
Navegador	Microsoft Edge

Mac

Sistema operativo	Mac OS 10.9.5 ou posterior
CPU	Processador de vários núcleos (recomendamos 3,0 GHz ou mais rápido)
Espaço de memória livre	4 GB ou mais
Disco rígido (Espaço livre necessário para a instalação)	2 GB ou mais
Resolução do visor	1280 × 1024 ou melhor
Ligação à impressora	USB de alta velocidade Ethernet 1000Base-T

Navegador	Safari 6 ou posterior
-----------	-----------------------

Tabela de Especificações

As letras (A) e (B) utilizadas na tabela representam os modelos de impressora como indicado abaixo.

(A): SC-P9300 Series (B): SC-P7300 Series

Características Técr	Características Técnicas		
Método de im- pressão	Por jacto de tinta		
Disposição dos ja- tos	800 jatos × 10 cores (Cyan (Ciano), Vivid Magenta (Ma- genta Vivo), Yellow (Amarelo), Light Cyan (Ciano Claro), Vivid Light Magenta (Magenta Claro Vi- vo), Violet (Violeta), Photo Black (Preto Fotográfico), Matte Black (Preto Mate), Gray (Cinzento), Light Gray (Cinza Claro))		
Resolução (máxi- ma)	2400 × 1200 dpi		
Código de contro- lo	ESC/P raster (comando não revela- do), Adobe PDF 1.7		
Método de ali- mentação	Método de alimentação por fric- ção		
Memória integra- da	2,0 GB		
Protocolos de im- pressão de rede/ Funções ^{*1}	EpsonNet Print (Windows) TCP/IP Padrão (Windows) Impressão WSD (Windows) Bonjour (Mac) Impressão IPP (Windows) Impressão IPP (Mac) Impressão a partir de cliente FTP		
Normas/protoco- los de segurança	SSL/TLS (HTTPS Servidor/Cliente, IPPS) IEEE 802.1X Filtro de IPsec/IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3		
Tensão nominal	AC 100-240 V		
Frequência nomi- nal	50/60 Hz		
Corrente nominal	3,4 a 1,6 A		
Consumo			

Caracteristicas lech	licas
Funcionamento	(A): Aprox. 80 W (B): Aprox. 70 W
Modo operacio- nal	Aprox. 32 W
Modo Repouso	Aprox. 3,2 W
Desligada	Aprox. 0,3 W
Temperatura	
Funcionamento	10 a 35°C (50 a 95°F) (15 a 25°C (59 a 77°F) recomendado)
Em armazena- mento (antes de desembalar)	-20 a 60°C (-4 a 140°F) (durante 120 horas a 60°C (140°F), durante um mês a 40 °C (104°F))
Em armazena- mento (após a desembalagem)	Tinta carregada: -10 a 40°C (14 a 104°F) (durante um mês a 40°C (104°F))
	Após a descarga da tinta: -20 a 25°C (-4 a 77°F) (durante um mês a 25°C (77°F))
Humidade relativa	
Funcionamento	20 a 80% (40 a 60% recomendado, sem condensação)
Em armazena- mento	5 a 85% (sem condensação)
Intervalo de temperatura e humidade para funcionamen- to (recomenda-se o intervalo indicado pelas linhas diag- onais) (%) 90 - 80 - 70 - 60 - 55 - 50 - 40 - 40 - 20 -	
50 59 68 77 80 86 95 104 (°F) 10 15 20 25 27 30 35 40 (°C)	

Características Técnicas	
Dimensões	Quando o suporte para papel está armazenado (A): (L) 1909 x (P) 890 x (A) 1218 mm ((L) 75,16 x (P) 35,04 x (A) 47,95 polegadas) (B): (L) 1401 x (P) 667 x (A) 1218 mm ((L) 55,16 x (P) 26,26 x (A) 47,95 polegadas)
	Quando o suporte para papel é utilizado (na extensão máxima): (A): (L) 1909 x (P) 1318 x (A) 1218 mm ((L) 75,16 x (P) 51,89 x (A) 47,95 polegadas) (B): (L) 1401 x (P) 903 x (A) 1218 mm ((L) 55,16 x (P) 35,55 x (A) 47,95 polegadas)
Peso ^{*2}	(A): Aprox. 151 kg (Aprox. 333 lb) (B): Aprox. 119 kg (Aprox. 262 lb)

*1 EpsonNet Print suporta apenas IPv4. Os restantes são compatíveis com IPv4 e IPv6.

*2 Não incluindo os cartuchos de tinta

Importante:

Use a impressora a uma altitude igual ou inferior a 2000 metros (6562 pés).

Especificações da interface

Porta USB para computador	Hi-Speed USB
Ethernet ^{*1} Normas	IEEE802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3az (Ethernet de eficiência energética) ^{*2}

*1 Utilize um cabo de par entrançado blindado (categoria 5e ou superior).

*2 O dispositivo ligado deve estar em conformidade com as normas IEEE802.3az.

Características da Tinta

Tipo

Tinteiros especiais

Características da Tinta Tinta pigmentada (Cyan (Ciano), Vivid Magenta (Magenta Vivo), Yellow (Amarelo), Light Cyan (Ciano Claro), Vivid Light Magenta (Magenta Claro Vivo), Violet (Violeta), Photo Black (Preto Fotográfico), Matte Black (Preto Mate), Gray (Cinzento), Light Gray (Cinza Claro)) Utilização até à da-Consulte a data impressa na embalagem (a uma temperatura norta mal) Validade da garan-Um ano (após a instalação na imtia da qualidade de pressora) impressão Temperatura de conservação Não instalado -20 a 40°C (-4 a 140°F) (durante 4 dias a -20°C (-4°F), durante um mês a 40 °C (104°F)) Instalado -10 a 40°C (14 a 140°F) (durante 4 dias a -10°C (14°F), durante um mês a 40°C (104°F)) Embalado e -20 a 60°C (-4 a 140°F) (durante quatro dias a -20°C (-4°F), durante transportado um mês a 40°C (104°F), durante 72 horas a 60°C (140°F)) 700 ml, 350 ml, 150 ml Capacidades dos tinteiros

Importante:

- Recomendamos que retire e agite os cartuchos de tinta instalados uma vez por semestre para garantir uma boa qualidade de impressão.
- A tinta congela se for exposta a uma temperatura inferior a -20°C (-4°F) durante um longo período. Se congelar, mantenha-a à temperatura ambiente (25°C (77°F)) durante pelo menos quatro horas.
- □ Não reabastecer os tinteiros.

Informações sobre a declaração de conformidade da UE

O texto integral da declaração de conformidade da UE para este equipamento, está disponível no seguinte endereço da Internet.

Para os utilizadores na Zâmbia

Consulte o seguinte website para verificar as informações para aprovação de tipo ZICTA.

https://support.epson.net/zicta/