## Sustituir productos consumibles

Deberá sustituir los siguientes productos consumibles cuando aparezca un mensaje de aviso en la pantalla LCD en EPSON Status Monitor 3.

Cartucho de tóner (Negro)	S050033
Cartucho de tóner (Amarillo)	S050034
Cartucho de tóner (Magenta)	S050035
Cartucho de tóner (Cián)	S050036
Kit Fotoconductor (incluye la unidad fotoconductora, un colector de tóner usado, y el filtro unidad de impresión)	SO51072
Kit de fijación (incluye la unidad de fijación y el segundo rodillo de transferencia)	S053003
Rodillo de aceite del fijador	S052003
Colector de tóner usado	S050037
Banda de transferencia	S053001

Copyright © 2000 por SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japón Editado en España por EPSON IBÉRICA S.A., Barcelona 1º Edición (Mayo 2000) Traducido por www.caballeria.com Esta guía sólo contiene información acerca de los procedimientos para sustituir los cartuchos de tóner y la unidad fotoconductora. Consulte en el *Manual del Usuario* para información acerca de cómo sustituir el Kit de fijación, el rodillo de aceite del fijador, el colector de tóner usado, y la banda de transferencia.

## Sustituir un cartucho de tóner



#### Atención:

- No arroje al fuego los cartuchos de tóner usados, ya que podrían explotar y provocar lesiones. Deséchelos siguiendo las disposiciones locales.
- No toque el tóner y evite el contacto con los ojos. Si el tóner alcanza la piel, lávesela inmediatamente con abundante agua y jabón.

Siga los pasos descritos a continuación para sustituir un cartucho de tóner:

- 1. Confirme el color del cartucho de tóner que tiene que cambiar consultando la pantalla LCD.
- 2. Abra la cubierta frontal.



3. Compruebe el color que aparece en la ventana de instalación del cartucho.



Si puede ver el color que debe sustituir, pase al punto 6.

Si ve un color distinto, pase al paso siguiente.

4. Pulse el botón verde, tal como muestra la figura.



5. Gire el mando en sentido antihorario hasta que no pueda girar más. En la ventana de instalación se visualiza el siguiente cartucho.



Repita los pasos 4 y 5 hasta que aparezca el color del cartucho que debe sustituir.

6. Tire del cartucho hasta que sobresalga ligeramente de la ranura, luego extráigalo.



7. Saque un nuevo cartucho del color que desea reemplazar, y agítelo suavemente de un lado a otro y de delante a atrás como se indica a continuación para distribuir el tóner de manera uniforme.



8. Sujete el cartucho como se indica a continuación e insértelo completamente en la ranura del cartucho de tóner hasta que oiga clic.



9. Si tiene que sustituir otro cartucho, repita los pasos 3 al 8.

10. Cierre la cubierta frontal.



### Sustituir el Kit fotoconductor

El Kit fotoconductor contiene los siguientes elementos:

- Unidad Fotoconductora
- Colector de tóner usado
- General Filtro unidad de impresión

Antes de sustituir la unidad fotoconductora tenga en cuenta siempre las siguientes precauciones:

- Cuando sustituya la unidad fotoconductora, evite exponerla a la luz ambiental más tiempo del necesario.
- Evite rayar la superficie del tambor. Evite también tocar el tambor, ya que la grasa de la piel puede dañar la superficie y afectar la calidad de impresión.

Para conseguir una óptima calidad de impresión, no guarde la unidad fotoconductora en una zona expuesta a la luz directa del sol, al polvo, al aire salobre o a gases corrosivos (como amoníaco). Evite lugares expuestos a temperaturas o a humedades altas, así como a cambios bruscos de estas condiciones.



#### Atención:

No arroje al fuego la unidad fotoconductora usada, ya que podría explotar y provocar lesiones. Deséchelas siguiendo las disposiciones locales.

Antes de sustituir el colector de tóner usado tenga en cuenta siempre las siguientes precauciones:

 No utilice de nuevo el tóner que se encuentra en el colector de tóner usado



#### Atención:

No arroje al fuego el colector de tóner usado, ya que podría explotar y provocar lesiones. Deséchelo siguiendo las disposiciones locales.

Antes de sustituir el filtro unidad de impresión tenga en cuenta siempre las siguientes precauciones:

No utilice de nuevo el tóner que se encuentra en el filtro unidad de impresión.



#### Atención:

No arroje al fuego el filtro unidad de impresión, ya que podría explotar y provocar lesiones. Deséchelo siguiendo las disposiciones locales.

# Sustituir la unidad fotoconductora, el colector de tóner usado, y el filtro unidad de impresión

Siga los pasos descritos a continuación para sustituir el Kit fotoconductor:

- 1. Desactive la impresora.
- 2. Abra la cubierta frontal.



3. Separe el colector de tóner usado, como se muestra a continuación.



#### Nota:

*Evite que se derrame el tóner cuando sujete el colector de tóner usado.* 

4. Gire y extraiga los dos tapones redondos del centro del colector de tóner usado y colóquelos en las aberturas. (La ilustración muestra el procedimiento a seguir para sólo un tapón)





5. Extraiga el tapón de forma rectangular e instálelo en la abertura rectangular, como se muestra a continuación.



6. Gire la palanca de mayor tamaño 90 grados en sentido antihorario.



7. Extraiga la unidad fotoconductora de la impresora.



8. Extraiga la nueva unidad fotoconductora de su envoltorio.



#### Nota:

Instale la unidad fotoconductora sin retirar la hoja protectora.

9. Sujete la unidad fotoconductora como muestra el dibujo, y colóquela en la ranura. Compruebe que coloca el fondo de la unidad en los raíles de la guía.





#### Precaución:

Compruebe que inserte correctamente la unidad fotoconductora. De lo contrario, podría dañar la impresora.

#### Nota:

Compruebe que inserte la unidad completamente en la ranura. De lo contrario, la palanca no volverá a su posición original y no podrá insertar el colector de tóner usado.

10. Mantenga la unidad fotoconductora en su sitio con la mano izquierda, mientras estira de la anilla para extraer la hoja protectora.





**Precaución:** Una mala extracción de la hoja protectora puede dañar la impresora.

11. Gire de la palanca de mayor tamaño en sentido horario, de manera que quede en la posición indicada a continuación.



12. Pulse la empuñadura del filtro unidad de impresión hacia dentro con el dedo pulgar y estírela con suavidad hasta extraer el filtro de la ranura.



Nota:

Evite derramar el tóner acumulado en el filtro unidad de impresión.

13. Tome un nuevo filtro unidad de impresión de su embalaje.

#### Nota:

*Evite tocar la superficie de vidrio. La grasa de la piel puede disminuir la calidad de impresión.* 

14. Sostenga el nuevo filtro unidad de impresión por la empuñadura e insértelo con suavidad y por completo en la ranura.



- 15. Tome el nuevo colector de tóner usado.
- 16. Inserte el nuevo colector de tóner usado. Compruebe que lo inserta correctamente en su lugar.



17. Cierre la cubierta frontal.



## Eliminar los atascos de papel

Si el papel atascado se rompe y queda en el interior de la impresora, o si el papel se atasca en un lugar no descrito en este capítulo, acuda a su distribuidor.



#### Atención:

Tenga cuidado de no tocar el fijador marcado con la etiqueta CAUTION Hot Surface Avoid Contact, ni las zonas adyacentes. Si la impresora se acaba de utilizar, el fijador y las zonas a su alrededor pueden estar muy calientes.

# Atasco A (unidad de fijación y cubierta superior)

Si se produce un atasco de papel en la unidad de fijación o en la cubierta superior, se visualizará un mensaje de error **Atasco** A en la pantalla LCD. Si no encuentra el papel atascado en la unidad de fijación, compruebe siempre la cubierta superior y viceversa.

#### Eliminar los atascos de papel en la unidad de fijación

Si se produce un atasco de papel en la unidad de fijación, se visualizará un mensaje de error del tipo Atasco A en la pantalla LCD.

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar los atascos de papel en la unidad de fijación:

1. Tire de la palanca y levante la cubierta superior de la impresora.



2. Con cuidado retire el papel atascado o arrugado. Hágalo con la ayuda de las dos manos.





#### Precaución:

tenga cuidado de no tocar el fijador marcado con la etiqueta CAUTION Hot Surface Avoid Contact, ni las zonas adyacentes. Si la impresora se acaba de utilizar, el fijador y las zonas a su alrededor pueden estar muy calientes.

#### Nota:

El papel puede quedar atascado de la forma como se muestra a continuación. Tire del papel atascado con suavidad y con la ayuda de las dos manos.



3. Con cuidado cierre la cubierta superior hasta que oiga un clic.



#### Eliminar los atascos de papel en la cubierta superior

Si se produce un atasco de papel en la cubierta superior, se visualizará un mensaje de error del tipo Atasco A en la pantalla LCD.



#### Precaución:

Es posible que vea el atasco de papel en la bandeja de salida, aún así no tire del papel. Siga el procedimiento en esta sección para eliminar el papel atascado.

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar los atascos de papel en la cubierta superior de la impresora:

1. Tire de la palanca y levante la cubierta superior de la impresora.



2. Gire el mando en ambas direcciones hasta que el papel atascado salga totalmente de la unidad de recorrido del papel en la cubierta superior.





#### Precaución:

tenga cuidado de no tocar el fijador marcado con la etiqueta CAUTION Hot Surface Avoid Contact, ni las zonas adyacentes. Si la impresora se acaba de utilizar, el fijador y las zonas a su alrededor pueden estar muy calientes.

#### Nota:

Si está utilizando la unidad dúplex, es posible que el papel quede atascado en la cubierta superior como se muestra a continuación. Tire con suavidad del papel atascado con la ayuda de las dos manos. Evite que el papel se rompa.



3. Con cuidado cierre la cubierta superior hasta que oiga un clic.



### Atasco B (bandeja MF)

Si se produce un atasco de papel en la bandeja MF, se visualizará un mensaje de error del tipo **Atasco B** en la pantalla LCD.

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar los atascos de papel en la bandeja MF:

1. Tire con suavidad del papel atascado o arrugado.



#### Nota:

Si aún así el papel no sale, no tire de él a la fuerza. Siga los pasos descritos a continuación.

2. Abra la cubierta lateral derecha. Tenga cuidado de no romper el papel atascado.



3. Levante el panel con la empuñadura y extraiga el papel atascado. A continuación vuelva a cerrar el panel.



*Nota: Si el papel está roto, compruebe que haya eliminado todos los pedazos.* 



#### Atención:

*Tenga cuidado de no tocar la banda de transferencia ya que se calienta mucho durante su uso.* 



4. Cierre la cubierta lateral derecha.



## Atasco C1 (bandeja inferior estándar)

Si se produce un atasco de papel en la bandeja inferior estándar, se visualizará un mensaje del tipo Atasco C1 en la pantalla LCD.

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar los atascos de papel en la bandeja inferior estándar:

1. Abra la cubierta que se encuentra en la parte derecha de la bandeja inferior estándar.



2. Tire con suavidad del papel atascado con la ayuda de las dos manos, a continuación vuelva a cerrar la cubierta derecha de la bandeja inferior estándar.



Nota:

Si el papel se ha atascado en el recorrido principal del papel y le es difícil extraerlo, siga los pasos descritos a continuación.

3. Abra la cubierta derecha de la impresora.



 Levante el panel con la empuñadura y extraiga el papel atascado. A continuación vuelva a cerrar el panel.





#### Atención:

*Tenga cuidado de no tocar la banda de transferencia ya que se calienta mucho durante su uso.* 



5. Extraiga la bandeja de papel de la impresora y deseche todos los papeles arrugados.



6. Tire con cuidado de cualquier papel que se haya atascado en el interior de la impresora.



**Nota:** Si el papel está roto, compruebe que haya eliminado todos los pedazos.

7. Saque una pila de papel de la bandeja, alinee los bordes con unos golpecitos sobre una superficie plana. A continuación, vuelva a colocarlos dentro de la bandeja. Compruebe que queden bien alineados y que la altura del papel cargado no sobrepase la marca metálica de altura máxima.



8. Vuelva a colocar la bandeja de papel en la impresora.



Cuando se eliminan por completo los atascos de papel, se reimprimen automáticamente de nuevo los datos de la página atascada.

# Atasco C2 (bandeja de papel para 500 hojas opcional)

Si se produce un atasco de papel en la bandeja de papel para 500 hojas, se visualizará un mensaje de error del tipo Atasco C2 en la pantalla LCD. Eliminar atascos de papel en esta unidad es muy parecido a hacerlo en la bandeja inferior estándar.

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar atascos de papel en la bandeja de papel para 500 hojas:

Abra la cubierta que se encuentra en la derecha de 1. la bandeja de papel para 500 hojas.



2. Tire con suavidad del papel atascado con la ayuda de las dos manos, a continuación vuelva a cerrar la cubierta derecha de la bandeja de papel para 500 hojas.



#### Nota:

Si el papel se ha atascado en la bandeja inferior estándar, siga los pasos 1 al 4 del apartado anterior para eliminar atascos de papel en la bandeja inferior estándar antes de continuar con el siguiente paso. Para más instrucciones, consulte en la sección "Atasco C1 (bandeja inferior estándar)" en la página 13.

Extraiga la bandeja de papel de la impresora y 3. deseche todos los papeles arrugados y atascados.



4. Tire con cuidado de cualquier papel que se haya atascado en el interior de la impresora.





Si el papel está roto, compruebe que haya eliminado todos los pedazos.

5. Saque una pila de papel de la bandeja, alinee los bordes con unos golpecitos sobre una superficie plana. A continuación, vuelva a colocarlos dentro de la bandeja. Compruebe que queden bien alineados y que la altura del papel cargado no sobrepase la marca metálica de altura máxima.



6. Vuelva a colocar la bandeja de papel en la unidad.



Cuando se eliminan por completo los atascos de papel, se reimprimen automáticamente de nuevo los datos de la página atascada.

### Atasco DM (Unidad Dúplex opcional)

Si se produce un atasco de papel en la unidad dúplex, se visualizará un mensaje de error del tipo Atasco DM en la pantalla LCD.

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar atascos de papel en la unidad dúplex:

1. Abra la cubierta de la unidad dúplex.



2. Tire con suavidad de los papeles arrugados y atascados.



#### Nota:

- □ Si el papel está roto, compruebe que haya eliminado todos los pedazos.
- Si no puede extraer el papel atascado del interior de la unidad dúplex, abra la cubierta lateral derecha de la impresora. Para más información, consulte la sección "Eliminar los atascos de papel en el recorrido principal del papel" en la página 18.
- 3. Cierre la cubierta de la unidad dúplex.



Cuando se eliminan por completo los atascos de papel, se reimprimen automáticamente de nuevo los datos de la página atascada.

# Eliminar los atascos de papel en el recorrido principal del papel

Si se produce un atasco de papel en el recorrido principal del papel, se visualizará un mensaje de error del tipo **Atasco** B en la pantalla LCD.

El mensaje de error del tipo Atasco B indica también un atasco de papel en la bandeja MF. Debe comprobar también el recorrido principal del papel aunque parezca que el atasco se haya producido en la bandeja MF, la bandeja inferior estándar, la unidad de fijación, o la unidad dúplex opcional porque estos componentes se hallan conectados entre sí y comparten el mismo recorrido principal del papel.

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar los atascos de papel en el recorrido principal del papel:

- 1. Retire todos los papeles cargados en la bandeja MF.
- 2. Abra la cubierta derecha de la impresora.



3. Levante el panel con la empuñadura y extraiga el papel atascado en el interior. A continuación vuelva a cerrar el panel.



|--|

#### Atención:

*Tenga cuidado con no tocar la banda de transferencia, ya que se calienta mucho durante su uso.* 



#### Nota:

*El papel puede quedar atascado de la forma como se muestra a continuación. Tire del papel atascado con suavidad y con la ayuda de las dos manos.* 



4. Cierre la cubierta derecha de la impresora.



# Mensajes del panel de control

### Lista de mensajes de estado

Mensajes	Descripción
Ajustando impresora	La impresora se ajusta automáticamente cuando alguna de las cubiertas se halla abierta y cuando no haya papel atascado. No es un mensaje de error, y desaparecerá pasado un minuto.
Activa	La impresora está lista para imprimir.
Auto Test	La impresora está ejecutando un programa de autodiagnóstico.
Avance papel	La impresora está avanzando el papel.
Cancelar Trabajo	Se cancela el trabajo de impresión enviado a la impresora.
Desconectada	La impresora no está lista para imprimir.
Escr. ROM A	La impresora está grabando los ajustes en el módulos A de la ROM.

Mensajes	Descripción
Escr. ROM P	La impresora está grabando los ajustes en el módulos P de la ROM.
HDD CHECK	La impresora está comprobando la unidad de disco duro opcional.
Preparando	La impresora está calentándose.
RAM CHECK	La impresora está comprobando la RAM.
Reiniciar	Se ha reinicializado el interface actual de la impresora y se ha vaciado el búffer.
Reiniciar y guardar	Es necesario reiniciar la impresora para guardar los ajustes actuales.
Reinicio total	Todos los ajustes de la impresora se han reinicializado a la configuración por defecto de usuario, los últimos ajustes guardados.
Reposo	La impresora está activada, pero se encuentra en el modo de ahorro de energía.
ROM CHECK	La impresora está comprobando el ROM.

# Lista de mensajes de error

Mensajes	Descripción
Alim. Manual XXX YYY	XXX: Se indica el origen de papel seleccionado. YYY: Se indica el tamaño de papel seleccionado.
	La impresora espera que se inserte manualmente el tipo de papel seleccionado.
Atasco xxxx	xxxxxxxxxxxx indica la ubicación del atasco del papel, Avance, Fijador o Salida. Si se produce un atasco del papel en dos o más situaciones de forma simultánea, se visualizan los distintos puntos de forma simultánea. Atasco A: cubierta superior o unidad de fijación Atasco B: bandeja MF, recorrido principal del papel Atasco C1: cubierta lateral de la bandeja inferior estándar Atasco C2: cubierta lateral de la bandeja opcional de papel para 500 hojas Atasco DM: cubierta de la unidad dúplex

Mensajes	Descripción
B. Transfer. Gastada	La banda de transferencia ha alcanzado el final de su vida útil. Puede continuar imprimiendo hasta que se visualice el mensaje de error <b>Cambie</b> <b>banda transfer.</b> pero se recomienda sustituirlo cuanto antes para mantener una alta calidad de impresión. Puede eliminar este mensaje pulsando el botón <b>Continuar</b> , reiniciando la impresora o sustituyendo la banda de transferencia por una de nueva.
Cambie banda Transfer.	La banda de transferencia ha alcanzado el final de su vida útil. Cámbiela por una nueva banda de transferencia en la impresora.
Cambie Colec. Tóner	El colector de tóner usado está lleno. Sustitúyalo por un nuevo colector de tóner. El error desaparecerá automáticamente cuando sustituya el colector de tóner usado y cierre la cubierta frontal.

Mensajes	Descripción
Cambie Fotoconductor	La unidad fotoconductora ha alcanzado el final de su vida útil. Tiene que sustituir todos los elementos del Kit fotoconductor, que incluye la unidad fotoconductora, el colector de tóner usado, y el filtro unidad de impresión. El error desaparecerá cuando se hayan reemplazado todos los elementos y cierre la cubierta superior. Se reinicia automáticamente el contador de la unidad.
Cambie fusor	La unidad de fijación ha alcanzado el final de su vida útil. El error desaparecerá automáticamente cuando sustituya la unidad de fijación y el segundo rodillo de transferencia.
Cambie rodillo eng.	El rodillo de aceite del fijador ha alcanzado el final de su vida útil. Cámbielo por un rodillo de aceite del fijador nuevo.

Mensajes	Descripción
Colec. T. Casi Ileno	El colector de tóner usado está casi lleno de tóner. Puede continuar imprimiendo hasta que se visualice el mensaje de error <b>Cambie Colec. Tóner</b> , pero se recomienda sustituirlo cuanto antes para mantener una alta calidad de impresión.
Comp. Desactivada	Imprimir especificando el número de copias no es posible ya que falta memoria (RAM) o espacio libre en la unidad del disco duro. Si esto ocurre, imprima sólo una copia y finalice la impresión.
Comprobar Tam. Papel	El ajuste del tamaño de papel es diferente del tamaño del papel cargado en la impresora. Compruebe que el tamaño de papel correcto está cargado en la bandeja especificada, a continuación pulse <b>Continuar</b> .
Comprobar tipo papel	Este mensaje aparece cuando se ajusta el tipo de papel especificado con el origen de papel en <b>Auto</b> y no se encuentra papel cargado en la unidad que coincida con los ajustes definidos en tamaño de papel y tipo de papel.

Mensajes	Descripción
Comprobar tipo soporte	Ha cargado papel en lugar de transparencias y el ajuste en el Tipo Papel del controlador de la impresora es Transparencias. La impresora expulsará la hoja sin imprimir. Cargue transparencias en el origen de papel especificado, a continuación pulse el botón <b>Continuar</b> .
Disco Duro Lleno PS3	No es posible seguir imprimiendo en el disco duro debido a que ya no hay espacio libre en el disco duro para PostScript3.
Error Format. ROM A/ Error Format. ROM B	Se ha insertado una ROM sin formatear. Si la ROM se ha formateado no es legible, formatéela de nuevo. Si, después de formatearla, la ROM sigue siendo ilegible, acuda a su distribuidor para repararla o sustituirla. Para eliminar este error, pulse el botón <b>Continuar</b> o desactive la impresora y retire la ROM.

Mensajes	Descripción
Falta Pap. XXX YYY	XXX: Se indica el origen del papel seleccionado. YYY: Se indica el tamaño de papel seleccionado.
	No hay papel en el origen del papel especificado (XXX). Cargue papel del tamaño indicado (YYYY) en el origen.
Fotoc. gastado	La unidad fotoconductora ha alcanzado el final de su vida útil. Puede continuar imprimiendo hasta que se visualice el mensaje de error <b>Cambie</b> <b>fotoconductor</b> pero se recomienda sustituirlo cuanto antes para mantener una alta calidad de impresión.
	Puede eliminar este mensaje pulsando el botón <b>Continuar</b> , reiniciando la impresora o sustituyendo la unidad fotoconductora, el colector de tóner usado y el filtro unidad de impresión.

Mensajes	Descripción
Fusor gastado	La unidad de fijación ha alcanzado el final de su vida útil. Puede continuar imprimiendo hasta que se visualice el mensaje de error <b>Cambie</b> <b>fusor</b> , pero se recomienda sustituirlo cuanto antes para mantener una alta calidad de impresión.
	Puede eliminar este mensaje pulsando el botón <b>Continuar</b> , reiniciando la impresora o sustituyendo la unidad de fijación y el segundo rodillo de transferencia.
HDD No Válido	Puede ser que la unidad de disco duro esté dañada o que no pueda ser usada para la impresora. Desconecte de la alimentación y extraiga la unidad del disco duro.
l/F Opc. No Válido	Este mensaje significa que la impresora no podrá comunicar con la tarjeta opcional instalada. Desactive la impresora, retire la tarjeta, e instálela de nuevo.

Mensajes	Descripción
Imagen Óptima	Falta memoria para imprimir la página en la calidad de impresión que se ha seleccionado. La impresora reduce la calidad de impresión de forma automática par poder seguir imprimiendo. Si el resultado de la impresión no es suficiente, intente imprimir la página limitando el número de gráficos y el tamaño de las fuentes.
	Pulse el botón <b>Continuar</b> o reinicie la impresora para borrar el mensaje.
	Desactive el ajuste <b>Imagen</b> <b>Optima</b> desde el ajuste <b>Configuración</b> del SelecType si no desea que la impresora disminuya la calidad de impresión automáticamente.
	Deberá incrementar la cantidad de memoria de la impresora para poder imprimir a la calidad de impresión deseada para sus documentos.

Mensajes	Descripción
Impresión Rebasada	El tiempo necesario para procesar los datos de impresión sobrepasa la velocidad del motor de impresión debido a la complejidad de los datos de la página.Pulse el botón <b>Continuar</b> para reanudar la impresión, active <b>Protección</b> <b>Pág.</b> desde el menú de <b>Configuración</b> del SelecType.
	Si continua recibiendo este mensaje al imprimir una página en particular intente simplificar la página limitando el número de gráficos o reduciendo el número y el tamaño de las fuentes.
	También puede añadir más memoria a la impresora para conseguir una solución permanente.

Mensajes	Descripción
Impresora abierta	Una o más cubiertas de la impresora están abiertas. Compruebe que la cubierta frontal, la cubierta superior, cubierta derecha, cubierta de la unidad dúplex, y las cubiertas laterales de la bandeja inferior estándar estén cerradas correctamente. El mensaje desaparecerá cuando todas las cubiertas están bien cerradas.
Ins. Banda Transfer.	No está instalada la banda de transferencia en la impresora. Instale una banda de transferencia en la impresora.
Ins. Rodillo aceite	No está insertado el rodillo de aceite del fijador. Instale un rodillo de aceite del fijador en la impresora.
Instale Colector tóner	El colector de tóner usado no está insertado, o se ha instalado incorrectamente. Si no está instalado, instale uno a la impresora. Si ya tiene uno instalado, retírelo e instálelo de nuevo.

Mensajes	Descripción
Instale Fotocond.	No está instalada la unidad fotoconductora, o está mal instalada. Desactive la impresora y luego instale o reinstale la unidad fotoconductora
Instale Fusor	No está insertada la unidad de fijación, o la unidad de fijación no está instalada correctamente. Instálela si no lo está o reinstálela de nuevo.
	Si la unidad ya está insertada, abra la cubierta superior de la impresora, extraiga el rodillo de aceite del fijador, y luego extraiga la unidad de fijación. Inserte de nuevo la unidad de fijación, comprobando que la inserte correctamente en la ranura. Cierre la cubierta superior. El error desaparecerá automáticamente.

Mensajes	Descripción
Limpiar Sensor	El sensor del motor está sucio. Abra la cubierta frontal y extraiga el colector de tóner usado temporalmente. Tire de la palanca de mayor tamaño y de color verde en sentido antihorario 90°, luego bájela hasta su posición original. Instale de nuevo el colector de tóner usado y cierre la cubierta frontal para eliminar este error.
Mem. Dúplex Saturada	La impresora no dispone de suficiente memoria disponible para la impresión dúplex. La impresora sólo utiliza la cubierta superior para imprimir y expulsa el papel. Para corregir este error, siga las instrucciones descritas más abajo. Si Auto Continuar está desactivado en el menú SelecType, (1) pulse Continuar o (2) reinicie la impresora pulsando las teclas ALT y Reiniciar al mismo tiempo. Si Auto Continuar se encuentra activo en el menú SelecType, el error se corrige automáticamente después de

Mensajes	Descripción
Memoria Insuficiente	La impresora no cuenta con suficiente memoria para ejecutar la operación actual. Para corregir el error amplíe la memoria de la impresora.
Memoria Overflow	La impresora no cuenta con suficiente memoria para ejecutar la operación actual. Para corregir el error, pulse el botón Continuar del panel de control. Si el mensaje persiste, reinicie la impresora manteniendo pulsados los botones Alt y Reiniciar hasta que <b>Reiniciar todo</b> se visualice en la pantalla LCD. También puede borrar el mensaje desactivando la impresora, esperando 10 segundos y activándola de nuevo.
Menús Bloqueados	Este mensaje aparece si intenta cambiar uno de los ajustes de la impresora con los botones bloqueados. Puede desbloquearlos utilizando las utilidades EPSON WinAssist o WebAssist. Para más información, consulte el <b>Manual del administrador</b> .

Mensajes	Descripción
No imprime en Dúplex	La impresora se ha encontrado problemas durante la impresión dúplex. Compruebe que utiliza el tamaño y el tipo adecuado de papel para la unidad dúplex. El problema puede ser también el resultado de un ajuste incorrecto para el origen papel que está utilizando. Pulse el botón <b>Continuar</b> para imprimir en una sola cara.
PS3·No Válido	Se ha instalado un módulo ROM A PostScript 3 que no puede ser usado con la impresora. Desconecte la impresora de la alimentación y extraiga el módulo.

Mensajes	Descripción
Revisar Papel Dúplex	El tamaño del papel que está imprimiendo es diferente del tamaño de papel especificado durante la impresión dúplex y las paradas de la impresión. Cargue el origen de papel especificado con el tamaño de papel correcto. A continuación, abra la cubierta de la unidad dúplex y extraiga el papel atascado. Los datos de impresión de la página atascada se reimprimen automáticamente después de cerrar la cubierta de la unidad dúplex.
Rodillo Casi Vacío	Este mensaje le alerta de que hay poco aceite en el rodillo de aceite del fijador. Puede continuar imprimiendo hasta que se visualice el mensaje de error <b>Cambie Rodillo Eng.</b> , pero se aconseja sustituirlo rápidamente para mantener una alta calidad de impresión. Puede borrar este mensaje pulsando el botón <b>Continuar</b> , reiniciar la impresora o sustituir el rodillo de aceite del fijador.

		Mensajes	Descripción
que está ente del becificado dúplex y oresión.		ROM A No Válido/ ROM B No Válido	La impresora no puede leer el módulo ROM opcional instalado. Desconecte la impresora de la alimentación y extraiga el módulo ROM.
papel amaño de a cubierta y extraiga os datos de na nen espués de la unidad a de que el rodillo de ede do hasta	Selec.Pap.XXX YYY	XXX: Se indica el origen del papel seleccionado. YYY: Se indica el tamaño del papel seleccionado.	
		El papel cargado en el origine especificado (XXX) no coincide con el tamaño del papel necesario (YYYY). Cambie el papel por otro del tamaño correcto y pulse <b>Continuar</b> .	
		Si pulsa <b>Continuar</b> sin cambiar el papel, la impresora imprimirá sobre el papel cargado aunque el tamaño no coincida.	

Mensajes	Descripción
Service Req Exxx/ Service Req Cxxxx	Exxx/Cxxxx: Se indica un número. Se ha detectado un error del controlador o del motor de impresión. Anote el número del error que se indica en la pantalla y desactive la impresora. Espere unos 10 segundos y active de nuevo la impresora. Si el error persiste, desactive la impresora, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de EPSON (902 40 41 42).
Tapa C1 abierta	La cubierta lateral de la bandeja inferior estándar está abierta. Ciérrela.
Tapa C2 abierta	La cubierta de la bandeja opcional de papel para 500 hojas está abierta. Ciérrela y el error desaparecerá automáticamente.

Mensajes	Descripción
XXXX Falta Tóner	XXXX: Las letras C, M, Y, y/o K aparecen en lugar de XXXX. C, M, Y, y K las siglas de Cián, Magenta, Amarillo, y Negro respectivamente.
	No queda tóner restante en el cartucho de tóner indicado (XXXX). Sustitúyalo por uno nuevo.
XXXX Inserte Tóner	XXXX: Las letras C, M, Y, y/o K aparecen en lugar de XXXX. C, M, Y, y K las siglas de Cián, Magenta, Amarillo, y Negro respectivamente.
	El cartucho de tóner indicado (XXXX) no está instalado en la impresora. Instale el cartucho de tóner apropiado.
	Si no instala el cartucho de tóner negro, en la pantalla LCD se visualiza sólo la K aunque otros cartuchos de tóner no estén instalados.

Mensajes	Descripción
XXXX Poco Tóner	XXXX: Las letras C, M, Y, y/o K aparecen en lugar de XXXX. C, M, Y, y K las siglas de Cián, Magenta, Amarillo, y Negro respectivamente.
	Queda poco tóner en el cartucho indicado (XXXX). Puede continuar imprimiendo hasta que se visualice el mensaje de error XXXX Falta tóner pero se recomienda sustituirlo cuanto antes para mantener una alta calidad de impresión.