\_\_\_\_\_\_ EMP-7050\_i.book 1ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分 Verifica degli accessori All'apertura dell'imballaggio contenente il proiettore e i relativi accessori, verificare che siano inclusi i seguenti componenti. Se un qualsiasi articolo risultasse mancante, contattare il rivenditore o un Centro assistenza Epson. Unità principale del Telecomando • Due batterie del proiettore • Copriobiettivo con cavo telecomando (manganese AA, R6) · Cavo di alimentazione • Cavo A/V · Cavo computer (rosso/bianco/giallo) · Cavo mouse USB Manuale di istruzioni · Cavo mouse PS/2 (questo manuale)





· Custodia pieghevole



Alcuni riferimenti a "l'unità" o a "il proiettore" in questo manuale rimandano anche agli accessori o ai componenti venduti separatamente dal proiettore.

→ EMP-7050\_i.book 1 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# In questo manuale

# Operazioni preliminari

Misure di sicurezza e nomi e funzioni dei componenti

# Installazione

Note speciali e istruzioni di installazione, informazioni dettagliate sulle dimensioni dello schermo e sulla distanza di proiezione

# Proiezione di immagini

Connessione con diverse periferiche, proiezione e regolazione di immagini

# Operatività

Funzioni che consentono di ottenere il massimo dal proiettore

# Funzioni di menu (solo telecomando)

Funzioni di menu e impostazioni fondamentali

# **Risoluzione dei problemi**

Guasti o scarsa qualità di proiezione e altri problemi

# Manutenzione

Sostituzione della lampada e manutenzione e cura ordinarie

# Note generali

Componeti opzionali, istruzioni di spedizione, glossario, indice, specifiche e garanzia internazionale.

● EMP-7050\_i.book 2ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# Indice

۲

	In questo manuale
1	. Operazioni preliminari
	1.1 Misure di sicurezza8
	1.2 Nomi e funzioni dei componenti12
	1.3 Telecomando15
2	2. Installazione
	2.1 Note speciali sull'installazione18
	2.2 Istruzioni d'installazione19
	2.3 Informazioni dettagliate sulle dimensioni
	dello schermo e sulla distanza di proiezione20
3	8. Proiezione di immagini
	3.1 Collegamento a un computer22
	3.2 Collegamento a un dispositivo A/V25
	3.3 Riproduzione audio tramite dispositivo audio esterno27
	3.4 Proiezione di immagini
	3.5 Regolazione di immagini
	3.6 Operazioni successive al termine della proiezione
4	. Operatività
	4.1 Utilizzo del telecomando come mouse
	4.2 Ingrandimento di un'immagine40
	4.3 Regolazione delle dimensioni dell'immagine41
	4.4 Aggiunta di effetti all'immagine42
	4.5 Arresto ed eliminazione di immagini43
	4.6 Visualizzazione dell'aiuto44

EMP-7050\_i.book 3ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

-•

5. Funzioni di menu (solo telecomando)			
5.1 Operazioni fondamentali 46			
5.2 Menu Video 47			
5.3 Menu Audio 49			
5.4 Menu Effetto 50			
5.5 Menu Impostazione51			
5.6 Menu Avanzate 53			
5.7 Menu Informazioni54			
5.8 Menu Reset Totale 56			
6. Risoluzione dei problemi			
6.1 Possibili guasti60			
6.2 Problemi non risolvibili con le indicazioni delle spie			
7. Manutenzione			
<ol> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo,</li> </ol>			
<ul> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo,</li> <li>Pulitura dell'apertura di aspirazione aria</li></ul>			
<ul> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo, Pulitura dell'apertura di aspirazione aria</li></ul>			
<ul> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo, Pulitura dell'apertura di aspirazione aria</li></ul>			
<ul> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo, Pulitura dell'apertura di aspirazione aria</li></ul>			
<ul> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo, Pulitura dell'apertura di aspirazione aria</li></ul>			
<ul> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo, Pulitura dell'apertura di aspirazione aria</li></ul>			
<ul> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo, Pulitura dell'apertura di aspirazione aria</li></ul>			
<ul> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo, Pulitura dell'apertura di aspirazione aria</li></ul>			
<ul> <li>7. Manutenzione</li> <li>7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo, Pulitura dell'apertura di aspirazione aria</li></ul>			

・ EMP-7050\_i.book 4 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# Caratteristiche

### Compatto e leggero

Il design compatto e leggero del proiettore (6,6 litri e circa 3,1 chilogrammi) ne consente il facile trasporto.

### Immagini chiare e nitide

Sebbene compatto, il proiettore offre presentazioni chiare e nitide persino in aree ben illuminate.

## Compatibilità universale con segnali video

L'unità proietta virtualmente tutti i formati di segnale video utilizzati a livello internazionale, inclusi NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 e SECAM.

### Migliore chiarezza delle immagini video

Sono consentite proiezione di immagini video distinte dal video composito e dall'ingresso S-video.

### Funzione di correzione "Keystone" (vedere pagine 33 e 51)

Questa funzione integrata consente la semplice correzione della distorsione trapezoidale causata dall'angolo di proiezione.

# Telecomando mouse senza filo per operare come mouse del computer (vedere pagina 38)

Il telecomando consente di operare a distanza varie funzioni del proiettore, inclusi cursore/stampo, visualizzazione barra orizzontale, ingrandimento delle immagini.

# Funzione Effetti di presentazione (pulsante Effect del telecomando, vedere pagina 42)

L'utilizzo del pulsante "Effect" del telecomando crea presentazioni d'effetto.





● EMP-7050\_i.book 5ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

•

↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

**Funzione E-Zoom (pulsante E-Zoom del telecomando, vedere pagina 40)** Ingrandisce un'immagine (quadruplica le dimensioni standard in senso orizzontale e verticale).



**Ridimensionamento automatico delle immagini con pulsante Wide/Tele** (grandangolare/teleobiettivo) (vedere pagina 41) Consente di ingrandire o ridurre le immagini.









-•



# Operazioni preliminari

1.1	Misure di sicurezza8	
1.2	Nomi e funzioni dei componenti12	
1.3	Telecomando15	



2001年1月12日 金曜日 午後6時23分 EMP-7050 i.book 8 ページ

# 1.1 Misure di sicurezza

Per un uso sicuro e adeguato del proiettore, leggere attentamente le seguenti misure di sicurezza.

<b>∆Avvertenza</b> :	Le operazioni improprie eseguite in mancata osservanza di questo simbolo possono provocare lesioni gravi o la morte.
<b>▲Attenzione:</b>	Le operazioni improprie eseguite in mancata osservanza di questo simbolo possono provocare lesioni fisiche oppure danni agli oggetti.

# **Avvertenza**:

Se uno qualsiasi dei seguenti guasti dovesse verificarsi, spegnere immediatamente il proiettore e scollegarlo dalla presa di alimentazione, quindi consultare il rivenditore o un Centro assistenza Epson.

- Eventuali fumo, cattivi odori o rumori insoliti
- Guasto della proiezione o del suono
- Infiltrazioni d'acqua o introduzione di oggetti estranei nell'unità
- Caduta accidentale dell'unità o altri danni all'involucro

L'uso continuato può provocare combustione o scosse elettriche.

Si consiglia di non effettuare tentativi di riparazione in quanto si tratta di un'operazione rischiosa.

# L'involucro del proiettore deve essere aperto soltanto da personale di assistenza qualificato e l'unità non deve essere smontata o modificata.

L'involucro contiene molti componenti ad alta tensione che possono provocare combustione, scosse elettriche o altri incidenti.

# Usare solo una tensione indicata sull'unità stessa.

L'uso di una tensione non indicata può provocare combustione o scosse elettriche.

### Verificare che le specifiche del cavo di alimentazione siano corrette.

Nel pacchetto è incluso un cavo conforme alle specifiche di alimentazione elettrica del paese di acquisto. Se il proiettore è utilizzato in un paese diverso da quello di acquisto, controllare la tensione di alimentazione e la presa a muro del paese desiderato, assicurarsi quindi di utilizzare un cavo conforme alle specifiche del suddetto paese.

### Non adoperare un cavo di alimentazione danneggiato.

La mancata osservanza potrebbe provocare combustione o scosse elettriche. Attenersi alle seguenti disposizioni nel maneggiare il cavo di alimentazione: • Non modificare il cavo di alimentazione.

- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non piegare, torcere o tirare con forza il cavo di alimentazione.

• Non collocare il cavo di alimentazione in prossimità di impianti di riscaldamento.

Se il cavo di alimentazione dovesse danneggiarsi, contattare il rivenditore o un Centro assistenza Epson.

### Quando il proiettore è in funzione, non guardare mai nell'obiettivo.

La luce intensa potrebbe danneggiare la vista. Adottare particolare cautela in presenza di bambini.

# Maneggiare con cautela la spina del cavo di alimentazione e il connettore dell'unità.

La manipolazione impropria potrebbe provocare combustione o scosse elettriche.

Attenersi alle seguenti disposizioni nel maneggiare la spina e il connettore del cavo di alimentazione:

- Non sovraccaricare i fili.
- Non inserire una spina o un connettore polverosi o sporchi in una presa di alimentazione.
- Introdurre saldamente la spina fino al suo completo inserimento.
- Non estrarre la spina con le mani umide.
- Non tirare il cavo per estrarre la spina o il connettore. Impugnare sempre la spina o il connettore.

# L'involucro del proiettore contiene gli obiettivi, una lampada e molti altri componenti di vetro.

Nel maneggiare qualsiasi componente rotto, agire con cautela per evitare lesioni causate dai frammenti e consultare il rivenditore o un Centro assistenza Epson per le riparazioni.

# Non collocare oggetti fragili, contenitori di liquido, medicinali o oggetti simili sull'unità.

Il versamento o l'infiltrazione di liquidi potrebbero provocare combustione o scosse elettriche.

# Non inserire o versare metallo, liquidi infiammabili o altri oggetti estranei nelle ventole dell'unità.

Pericolo di incendio o scosse elettriche.

# Non lasciare l'unità o il telecomando contenente le batterie in un'automobile chiusa, in un'area esposta alla luce solare diretta, a un condizionatore d'aria o a un impianto di riscaldamento, o in altri luoghi esposti ad elevate temperature.

Il calore potrebbe deformare l'unità o il telecomando oppure provocare il guasto dei componenti interni, fino alla combustione.

# Attenzione:

Non salire, sedere o collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il rovesciamento o la rottura del proiettore potrebbero provocare lesioni fisiche.

# Non collocare l'unità su una base instabile, su una superficie inclinata o su altre aree malferme.

L'unità potrebbe cadere o rovesciarsi e provocare lesioni fisiche.

**Installare e custodire l'unità lontano dalla portata dei bambini.** L'unità potrebbe cadere o rovesciarsi e provocare lesioni fisiche.

# Non collocare l'unità in luoghi umidi o sporchi, in prossimità di aree di cottura o di umidificatori oppure nella scia di fumo o vapore.

La mancata osservanza potrebbe provocare combustione o scosse elettriche.

Non ostruire le fessure di ventilazione dell'unità. L'ostruzione provoca l'accumulo di calore interno e potrebbe provocare la combustione. Non installare l'unità nei seguenti luoghi:

• In stanzini, su scaffali o altri luoghi ristretti con scarsa ventilazione.

• Su tappeti, biancheria o coperte.

10

• Non coprire l'unità con coperte, tende, tovaglie o altri tessuti.

Se installata in prossimità di muri, lasciare almeno 20 cm tra l'unità e tutte le pareti.

# Per sicurezza, scollegare sempre l'unità dalla presa di alimentazione se non utilizzata per lunghi periodi.

La mancata osservanza potrebbe risultare in una combustione.

# Spostando l'unità, spegnerla e scollegarla dalla presa di alimentazione e assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati.

La mancata osservanza potrebbe provocare combustione o scosse elettriche.

# Non rimuovere in nessun caso la lampada immediatamente dopo l'uso. Dopo aver spento il proiettore, attendere un'ora per il completo raffreddamento.

Il calore potrebbe provocare ustioni o lesioni.

# L'uso improprio delle batterie potrebbe provocare danni alle batterie e perdita di liquidi, provocando combustione, lesioni fisiche o corrosione dell'unità. Osservare le seguenti precauzioni per un utilizzo in condizioni di sicurezza:

- Non combinare batterie di diverso tipo o durata.
- Adoperare soltanto batterie specificate nel Manuale delle istruzioni.
- In caso di perdite delle batterie, pulire le perdite con un panno e inserire batterie nuove.
- Sostituire prontamente le batterie esaurite.
- Rimuovere le batterie durante i lunghi periodi di inattività.
- Non scaldare le batterie né gettarle nel fuoco o in liquidi.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+, -).
- Se le perdite dovessero entrare in contatto con le mani o altre zone del corpo, lavare immediatamente con acqua.

Smaltire le batterie in conformità con le procedure di raccolta locali.

# Durante la manutenzione dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione da entrambe le estremità per evitare il pericolo di scosse elettriche.

# Precauzioni d'uso

- Ambienti con temperature superiori all'intervallo d'uso (dai 5°C ai 35°C) potrebbero provocare una proiezione irregolare, il sovraccarico della ventola e guasti.
- Ambienti con temperature superiori all'intervallo di conservazione (dai -10°C ai 60°C) potrebbero provocare guasti e deformazione dell'involucro. Non lasciare il proiettore per lunghi periodi in luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Non tentare di eseguire la proiezione con il copriobiettivo inserito. Il calore potrebbe deformare il copriobiettivo.
- Il pannello a cristalli liquidi è un prodotto di tecnologia ad altissima precisione e contiene più del 99,99% di pixel funzionali, ma occorre ricordare che meno dello 0,01% dei pixel non sono funzionanti o si illuminano in modo inappropriato.

11

\_\_\_\_\_\_ \_ EMP-7050\_i.book 12 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 1.2 Nomi e funzioni dei componenti





---() ()



# Telecomando

•

### [Parte anteriore]



[Retro]





・ EMP-7050\_i.book 15 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 1.3 Telecomando

# Distanza di funzionamento

Il telecomando potrebbe non funzionare al di là di determinate distanze e angolazioni dal ricevitore del proiettore. Osservare le seguenti condizioni durante l'uso:

# [Distanza di funzionamento : Circa 10 m]

# [Area di funzionamento:]

# In orizzontale



# In verticale



# Suggerimento:

- Per utilizzare il telecomando, l'interruttore R/C On Off deve essere posizionato su "On".
- Puntare il telecomando verso il ricevitore del telecomando sul proiettore.
- Alcuni schermi possono ridurre la distanza di funzionamento (circa 10 m) del telecomando quando questo è puntato verso lo schermo, riflettendo il segnale durante l'utilizzo.
- Collocare il ricevitore del telecomando lontano da luce solare diretta, illuminazione fluorescente e da altre fonti di luce simili.

15

- Ciò potrebbe provocare un cattivo funzionamento del telecomando.
- Se il telecomando si guasta o smette di funzionare, potrebbe essere necessario sostituire le batterie.

Sostituire con batterie nuove.

# Inserimento delle batterie nel telecomando

Questa sezione descrive come inserire le batterie nel telecomando.



**1.** Rimuovere il coperchio dello scomparto batterie.

Far scorrere il fermo del coperchio nella direzione indicata dalla freccia.

# Attenzione:

Assicurarsi di utilizzare batterie nuove dello stesso tipo di quelle vecchie.



# **2.** Inserire le batterie. Assicurarsi di rispettare la polarità indicata sul telecomando.

# Suggerimento:

- Tipo di batterie
  - (2) pile manganese AA (R6)
- Utilizzando il proiettore per 30 minuti al giorno sarà necessario sostituire le batterie ogni 3 mesi circa.



**3.** Riposizionare il coperchio dello scomparto batterie. Premere il coperchio dello scomparto batterie sul telecomando fino a udire uno scatto.





<del>〕</del> EMP-7050\_i.book 18 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 2.1 Note speciali sull'installazione

Le migliori immagini si ottengono quando il proiettore e lo schermo sono installati direttamente l'uno di fronte all'altro, come illustrato di seguito. Installare il proiettore e lo schermo in questo modo.

# [Visualizzare da destra o da sinistra]



La funzione Keystone consente di correggere la distorsione trapezoidale (vedere pagg. 33, 51).

# [Visualizzare dall'alto o dal basso]



### Attenzione:

- Non ostruire l'apertura di scarico sul lato del proiettore o l'apertura di aspirazione sulla parte laterale destra e posteriore del proiettore.
- Non collocare l'unità a contatto diretto con condizionatori d'aria, impianti di riscaldamento o altre fonti di ventilazione.
- Se il proiettore è installato in prossimità di muri, lasciare almeno 20 cm tra l'unità e tutte le pareti.

) EMP-7050\_i.book 19 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

0

# 2.2 Istruzioni d'installazione

È possibile eseguire la proiezione nei due modi seguenti. Installare il proiettore secondo le proprie esigenze logistiche.



[Proiezione su uno schermo semi-trasparente e vista dalla parte posteriore]





# 2.3 Informazioni dettagliate sulle dimensioni dello schermo e sulla distanza di proiezione



● EMP-7050\_i.book 21 ~ ジ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# Proiezione di immagini

#### 

# 3.1 Collegamento a un computer

# Modelli di computer che consentono il collegamento

Alcuni modelli di computer potrebbero non consentire il collegamento; altri potrebbero consentire il collegamento, ma non la proiezione. Assicurarsi che le specifiche del computer che si sta utilizzando per il collegamento soddisfino i due requisiti seguenti.

# [Il computer deve essere dotato di una porta per l'uscita del segnale video]

Assicurarsi che il computer sia dotato di una porta per l'uscita del segnale video.

Tale porta è denominata "porta RGB", "porta monitor", "porta video" ecc. Consultare la sezione che descrive il "collegamento a un monitor esterno" o simili nel manuale delle istruzioni relativo al computer che si sta utilizzando e accertarsi che questo sia dotato di una porta per l'uscita del segnale video. I computer con monitor e altri componenti integrati, così come i notebook, potrebbero richiedere l'acquisto separato di una porta di uscita esterna. In altri casi, non è possibile collegare una porta di uscita esterna.

# [La risoluzione e la frequenza del computer devono trovarsi nell'ambito dell'insieme di specifiche illustrate nella pagina successiva]

La risoluzione e la frequenza dell'uscita del segnale video del computer devono essere compatibili con il proiettore in modo da consentire la proiezione (alcuni computer consentono la proiezione parziale, ma non chiara).

Verificare la risoluzione e la frequenza del segnale video nel manuale delle istruzioni del computer che si sta utilizzando per la proiezione.

# Grafico di modalità compatibile per computer collegabili

Se la risoluzione e la frequenza dei segnali video in uscita dal computer non corrispondono a nessuno dei valori riportati nella tabella seguente, non è possibile eseguire la proiezione tramite tali segnali video. (In alcuni casi è possibile utilizzare tali segnali per la proiezione, ma le immagini non risultano chiare.)

Consultare il Manuale di istruzioni per ulteriori dettagli sulla risoluzione e la frequenza dei segnali video.

Segnale (Risoluzione) (punti)		Segnale	Frequenza di aggiornamento (Hz)	Frequenza utilizzata per visualizzazione ridimensionata (quando l'opzione di ridimensionamento è attivata) (punti)	
				EMP-70	EMP-50
Modalità	640 x 350	VGAEGA	60	1024 x 560	800 x 437
PC (RGB)	640 x 400	VGACGA	60	1024 x 640	800 x 500
	720 x 400	VGA Text	70	1024 x 568	800 x 444
	720 x 350	VGA Text	70	1024 x 497	800 x 388
	640 x 480	VESA	60/72/75/85	1024 x 768	800 x 600
	800 x 600	SVGA	56/60/72/75/85	1024 x 768	800 x 600
	1024 x 768	XGA	43i/60/70/75/85	1024 x 768	800 x 600
	1152 x 864	SXGA1	70/75/85	1024 x 768	-
	1280 x 960	SXGA2	60/75/85	1024 x 768	-
	1280 x 1024	SXGA3	43i/60/75/85	960x 768	-
	640 x 480	MAC13	66	1024 x 768	800 x 600
	832 x 624	MAC16	75	1024 x 768	800 x 600
	1024 x 768	MAC19	60/75	1024 x 768	800 x 600
	1152 x 870	MAC21	75	1024 x 768	800 x 600
Modalità	-	HDTV525I	50/60	1024 x 768	800 x 600
PC (YUV)	-	HDTV525P	50/60	1024 x 768	800 x 600
	1280 x 720	HDTV750P	50/60	1024 x 576	800 x 450
	1920 x 1080	HDTV1125I	50/60	1024 x 576	800 x 450
Modalità	-	NTSC	60	1024 x 768	800 x 600
Video	-	PAL	50	1024 x 768	800 x 600
	-	SECAM	50	1024 x 768	800 x 600

Inoltre, alcuni computer consentono la modifica delle risoluzioni di uscita. In tal caso, riportare la risoluzione su un valore della tabella seguente.

# Collegamento a un computer

• Prima di effettuare il collegamento, spegnere il proiettore e il computer.

• Verificare che il cavo e le interfacce dei terminali corrispondano.

# [Proiezione di video dal computer]

È possibile effettuare proiezioni su grande schermo di immagini video provenienti da un computer tramite il proiettore.



 \* Se il tipo di porta del computer non è un'interfaccia mini D-Sub a 15 pin, utilizzare un adattatore di collegamento che fornisca tale interfaccia.
 Nel collegare un Macintosh, potrebbero rendersi necessari un adattatore desktop Mac opzionali.

### Suggerimento:

- Durante l'utilizzo del proiettore, non attorcigliare i cavi di alimentazione con quelli del computer.
- Alcuni modelli di computer potrebbero richiedere un adattatore durante il collegamento. Consultare il manuale delle istruzioni del computer oppure il rivenditore.

# [Riproduzione audio del computer nel proiettore]

È possibile riprodurre l'audio del computer attraverso l'altoparlante integrato del proiettore.

Il proiettore consente un'uscita di massimo 1W.



## Suggerimento:

- Quando è stato selezionato il video del computer o l'ingresso audio è specificato nel menu del computer, il proiettore emette un segnale audio proveniente dal computer.
- Acquistare un cavo audio che corrisponda al tipo di terminale dell'uscita del
- computer e al terminale Audio In del proiettore (mini jack stereo).



▶ EMP-7050\_i.book 25 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 3.2 Collegamento a un dispositivo A/V

# [Ingresso di un segnale video composito]



Cavo A/V (fornito con il proiettore)

# [Ingresso di un segnale S-Video]







#### [Ingresso di un segnale di immagine componente video] • Se si utilizza un cavo componente video Terminale computer/componente Terminale Audio (R) (rosso) Lettore DVD, ecc. 0 С $\bigcirc$ $(\bigcirc)$ $(\bigcirc)$ $(\bigcirc$ A Terminale Y (verde) A Terminale Pb oppure Cb (blu) A Terminale Pr oppure Cr (rosso) Terminale Audio (L) (bianco) -Cavo componente video (opzionale) Cavo A/V (fornito con il proiettore) A Terminale Audio (L) (bianco) A Terminale Audio (R) (rosso) • Se si utilizza un cavo del terminale D Terminale Audio (R) Terminale computer/componente (rosso)



# Suggerimento:

- Se è proiettata un'immagine componente video, selezionare "YCbCr" oppure "YPbPr" nel menu Video > Input Signal menu.
- Selezionare "YPbCr" se si utilizza un lettore DVD, selezionare "YpbPr" se si utilizza un'origine video HDTV.
- Per modificare il rapporto immagine di un'immagine proiettata tra 4:3 e 16:9, selezionare Video > Menu Proporzioni.



# 3.3 Riproduzione audio tramite dispositivo audio esterno

Il collegamento di un terminale Audio Out del proiettore a un sistema PA, a un sistema di altoparlanti attivi o ad altri altoparlanti con amplificatori integrati fornisce un suono potente e piacevole.

Adoperare un cavo di collegamento audio venduto a parte (anello pin) per collegarlo a un mini jack stereo da 3,5 mm.



Terminale Audio Out (Mini jack stereo)

### Suggerimento:

- L'inserimento di spinotti nei terminali di uscita audio determina l'uscita esterna automatica dell'audio. L'audio non sarà più riprodotto dall'altoparlante del proiettore.
- Sebbene il proiettore riproduca l'audio relativo alle immagini video proiettate, in caso di dispositivi A/V, l'uscita audio corrisponde ai dispositivi audio collegati ai terminali audio L/R.
- Prima di acquistare un cavo di collegamento audio, verificare accuratamente il tipo di interfaccia di collegamento dei dispositivi audio esterni che si stanno collegando.



# 3.4 Proiezione di immagini

È possibile cominciare a proiettare immagini da un dispositivo A/V.

# Preparativi

# Avvertenza:

- Non guardare mai nell'obiettivo quando il proiettore è in funzione. La luce intensa può danneggiare la vista.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito. L'uso di altri cavi può provocare combustione o scosse elettriche.

# Attenzione:

• Non tentare di eseguire la proiezione con il copriobiettivo inserito. Il calore potrebbe deformare il copriobiettivo.

Uscita di alimentazione

Cavo di alimentazione Connettore del cavo di alimentazione

- **1.** Verificare che il proiettore e il computer o il dispositivo A/V siano collegati.
- **2.** Rimuovere il copriobiettivo.
- **3.** Collegare il cavo di alimentazione (fornito con il proiettore) al proiettore. Allineare il connettore del cavo di alimentazione con il terminale di alimentazione sul proiettore e introdurre saldamente il connettore nel terminale fino al suo completo inserimento.
- **4.** Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa. La spia di alimentazione si accenderà in arancione.

### Suggerimento:

Non è possibile servirsi dei pulsanti quando la spia di alimentazione è di colore arancione e lampeggia.





# Proiezione

Quando i preparativi sono stati completati, si può procedere con la proiezione.



**1.** Per utilizzare il telecomando, posizionare l'interruttore R/C On Off su "On".



2. Premere il pulsante Power per accendere il proiettore. La spia di alimentazione inizia a lampeggiare in verde e la proiezione ha inizio.

Dopo circa 30 secondi, la spia di alimentazione smette di lampeggiare e

rimane fissa e verde.



Viene visualizzato il messaggio "Segnale Assente". A seconda delle impostazioni, potrebbe non essere visualizzato alcun messaggio.(vedere pagina 51)



La spia di alimentazione si accende in verde.



### ↓ \_\_\_\_\_\_ EMP-7050\_i.book 30 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分





**3.** Premere il pulsante Source per selezionare l'origine video che si desidera proiettare. Ogni volta che si preme il pulsante Source, l'origine video è commutata fra Computer, S-Video e Video composito.

Se il terminale S-Video non è collegato, il pulsante "Source" commuta l'origine video fra Computer e Video.

# Suggerimento:

- Adoperando il telecomando per selezionare l'origine video che si desidera proiettare, è possibile commutare l'origine premendo i pulsanti "Computer", "S-Video" oppure "Video".
- Se si proietta un'immagine di un componente, modificare l'impostazione su computer.
- **4.** Accendere il computer o il dispositivo A/V per iniziare la proiezione. Il messaggio "Segnale Assente" scompare e viene proiettato un segnale video proveniente dal computer o da un dispositivo A/V.

### Suggerimento:

- Se il messaggio "Segnale Assente" è ancora visualizzato, verificare di nuovo i collegamenti.
- Se per un certo periodo viene proiettata la stessa immagine statica, la proiezione video potrebbe contenere un'immagine persistente.



.

# [Impostazioni per computer notebook e LCD integrati (quando collegati)]

Quando un notebook o un computer LCD integrato è collegato al proiettore, alcuni computer richiedono comandi chiave o impostazioni per modificare la destinazione d'uscita di un segnale video.

Premere "F4" e "F0" contemporaneamente per modificare le impostazioni. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale delle istruzioni del computer che si sta utilizzando.

Produttore	Esempio di commutazione uscita
NEC	"Fn"+"F3"
Panasonic	"Fn"+"F3"
Toshiba	"Fn"+"F5"
IBM	"Fn"+"F7"
SONY	"Fn"+"F7"
Fujitsu	"Fn"+"F10"
Macintosh	Dopo il riavvio, il monitoraggio e l'audio del pannello di controllo sono impostati su mirroring.

# Suggerimento:

Alcuni computer non consentono di visualizzare le immagini sullo schermo contemporaneamente alla loro proiezione. In tal caso, utilizzare solo l'uscita esterna.



# 3.5 Regolazione di immagini

Questa sezione descrive come ottenere le migliori prestazioni video. Vedere "2. Installazione" per ulteriori dettagli sulla posizione di installazione e la dimensione di proiezione.

# Regolazione dell'angolo di proiezione

Regolare l'angolo di proiezione del proiettore. Regolare il proiettore in modo che sia posizionato direttamente di fronte allo schermo.



Leve piedini

- **1.** Sollevare il proiettore fino all'angolo di proiezione desiderato.
- **2.** Sollevare le leve dei piedini con le dita fino. all'altezza desiderata.



**3.** Rilasciare le leve dei piedini.



# **4.** Regolare con precisione l'altezza del proiettore. Girare la parte bassa dei piedini anteriori per regolare con precisione l'altezza.

# Suggerimento:

Blocco dei piedini anteriori. (vedere pagina 36)



# Regolazione della messa a fuoco

Questa sezione descrive come regolare la messa a fuoco del video.



**1.** Per regolare la messa a fuoco, far ruotare l'anello di messa a fuoco sul proiettore.

### Suggerimento:

- È impossibile mettere a fuoco l'immagine se l'obiettivo è sporco o coperto da condensazione. Ripulire l'obiettivo da eventuale sporco o condensazione (vedere pagina 70).
- Se la regolazione risulta impossibile, accertarsi che la distanza di installazione sia fra 1,0 m e 13,1 m.

# Correzione Keystone (tramite il pulsante del proiettore)

Quando si modifica l'angolo di proiezione per mezzo delle leve dei piedini, è possibile servirsi della funzione di correzione keystone per correggere la distorsione trapezoidale verso l'alto o verso il basso di circa 15°.



**1.** Per ridurre la distorsione trapezoidale, premere il pulsante Keystone sul proiettore.

# Suggerimento:

- La correzione keystone riduce le dimensioni dello schermo
- La correzione keystone viene memorizzata. Sarà necessario regolare di nuovo l'immagine se il proiettore viene spostato in un luogo diverso oppure se l'angolo di proiezione è cambiato.
- Se una correzione keystone rende l'immagine visibilmente irregolare, ridurre la nitidezza del video con i comandi del menu Video > Nitidezza (vedere pagina 48).

# Regolazione di immagini (solo telecomando)

# [Ottimizzazione del video del computer (tramite il pulsante "Auto")]

Questa funzione applica automaticamente valori di regolazione ottimizzati al segnale in ingresso da un computer.

Se l'ingresso è un segnale video, questa funzione non è disponibile. I valori regolati impostati automaticamente sono "Tracking", "Posiz.Video" (verticale e orizzontale) e "Sincronismo".

# Suggerimento:



- Questa funzione non è in grado di ottimizzare la regolazione per alcuni tipi di segnale. In tal caso, servirsi dei comandi "Video Menu" per eseguire la regolazione (vedere pagina 47).
- Quando le funzioni come E-Zoom o A/V muting sono occupate, premere il pulsante Auto per disimpegnare queste funzioni prima della regolazione.

# [Apertura di un menu per la regolazione]

Premere il pulsante Menu ed eseguire la regolazione tramite "Video Menu". Per informazioni dettagliate, consultare "Funzionamento del menu su schermo(telecomando)" (vedere pagina 45).

# Regolazione del volume (solo telecomando)

Premere il pulsante "Volume +, -" per regolare il volume a un livello facilmente udibile.



### Suggerimento:

La regolazione non è disponibile se non vi è segnale audio.



# 3.6 Operazioni successive al termine della proiezione

# Arresto





un messaggio di conferma "Power Off".

**1**. Premere il pulsante Power. Sarà visualizzato

**2.** Premere di nuovo il pulsante Power. La lampada del proiettore si spegne, la spia di alimentazione lampeggia in arancione e, quando il raffreddamento è completato, la spia resta fissa in arancione.

# Suggerimento:

Se non si desidera spegnere l'unità, premere un altro pulsante.

Se non si effettua alcuna azione, il messaggio scompare dopo 7 secondi.

**3.** Verificare che la spia di alimentazione si illumini in arancione.

### Suggerimento:

- Un lampeggiamento in arancione della spia di alimentazione indica il raffreddamento\* in corso (tale fase richiede circa 2 minuti). Non è possibile agire sui pulsanti durante la fase di raffreddamento (vedere pagina 78).
- Se la spina del cavo di alimentazione è scollegata dalla presa, la spia di alimentazione si spegne.



La spia di alimentazione si illuminerà di arancione.




# **4.** Estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa.

#### Attenzione:

Non estrarre dalla presa la spina del cavo di alimentazione quando la spia di alimentazione lampeggia in arancione. Ciò potrebbe provocare un cattivo funzionamento o ridurre la durata della lampada del proiettore.

**5.** Posizionare l'interruttore R/C On Off del telecomando su Off.

#### Suggerimento:

A meno che l'interruttore R/C On Off del telecomando sia spento, una piccola quantità di corrente sarà assorbita dal telecomando, esaurendo le batterie. Impostare l'interruttore R/ C On Off del telecomando su Off se il telecomando non sarà usato per un lungo periodo o se si sposta l'unità.

### Conservazione

Al termine della proiezione, ritrarre le leve dei piedini nell'unità.



**1.** Sostenere con entrambe le mani il proiettore, tirare verso l'alto le leve dei piedini con le dita e abbassare l'unità lentamente.

**2.** Riposizionare il copriobiettivo.







# 4.1 Utilizzo del telecomando come mouse

- Il telecomando incluso può funzionare come mouse per un computer a distanza.
- Il pulsante Esc ha la stessa funzione del pulsante destro del mouse e il pulsante Enter ha la stessa funzione del pulsante sinistro del mouse. [L'utilizzo del telecomando come mouse consente di effettuare una]
  - presentazione su schermo senza assistenza.





Telecomando

Mouse

#### Suggerimento:

- Se sul proprio computer si invertono le funzioni dei pulsanti del mouse, anche le funzioni del telecomando cambiano come segue: Pulsante Esc: pulsante sinistro del mouse Pulsante Enter: pulsante destro del mouse
- Non è possibile utilizzare questa funzione quando le funzioni Effect, E-Zoom, Menu o Help sono in uso.





### Collegamento

Prima di effettuare un collegamento, spegnere il proiettore e il computer. *Attenzione:* 

- Collegare un cavo mouse non USB con l'unità accesa può provocare un cattivo funzionamento o un guasto.
- Utilizzare solo il cavo del mouse fornito. Qualsiasi altro cavo potrebbe provocare un guasto.



Computer	Cavo del mouse	Metodo di collegamento
Compatibile con PC/AT IBM(Macchina DOS/V)	Cavo mouse PS/2	Collegare il connettore Mouse/ Com del proiettore alla porta del mouse sul computer.
Computer per Mouse USB*(vedere pagina 78)	Cavo mouse USB	Collegare il connettore mouse USB del proiettore alla porta USB del computer.

Se si utilizza un mouse USB, considerare quanto segue.

• Windows

Gli unici modelli compatibili sono quelli preinstallati con la configurazione standard dell'interfaccia USB in Windows2000 e Windows98. Il funzionamento non è garantito in ambienti aggiornati da Windows3.1 e Windows95 a Windows98 e Windows2000.

• Macintosh

Gli unici modelli compatibili sono quelli con configurazione standard dell'interfaccia USB.

\* L'interfaccia USB non garantisce il funzionamento di tutti i dispositivi compatibili con USB.



# 4.2 Ingrandimento di un'immagine

Il telecomando consente di ingrandire porzioni singole di un'immagine.



0

Riduzione Ingrandimento



Il fattore di ingrandimento è visualizzato.

 Premere il pulsante E-Zoom sul telecomando per ingrandire o ridurre la visualizzazione su schermo. (Il pulsante Esc disattiva questa funzione.)

#### Suggerimento:

È disponibile la funzione di ingrandimento e riduzione parziale a 24 fasi per fattori di 1x-4x.

**2.** Premere il pulsante Enter nel verso della direzione desiderata per effettuare lo scorrimento.







Il pulsante Wide/Tele presente sul proiettore, consente di regolare la dimensione delle immagini.



**1.** Premendo il lato destro del pulsante (Tele), le immagini vengono ridotte.



**2.** Premendo il lato sinistro del pulsante (Wide), le immagini vengono ingrandite.

### Suggerimento:

- Il campo di riduzione/ingrandimento fornito dai pulsanti Tele e Wide va da 0,8x a 1,0x in 32 fasi.
  Tale funzione rimane attiva fino a quando non
- Tale funzione rimane attiva fino a quando non viene utilizzato il menu Reset Totale (vedere pagina 56).



<u>→ \_\_\_\_\_</u> EMP-7050\_i.book 42 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 4.4 Aggiunta di effetti all'immagine

Utilizzando i pulsanti Effect1 ed Effect2, è possibile aggiungere degli effetti alle immagini durante la presentazione (per annullare questa funzione, premere il pulsante Esc).

Per informazioni sulle impostazioni degli effetti, vedere "5.4 Menu Effetto" (pagina 50).

### Cursore/Timbro

Questo effetto visualizza un cursore sullo schermo e lo blocca nella posizione desiderata.





- **1.** Premere il pulsante Effect1 per visualizzare il cursore.
- **2.** Utilizzare il pulsante Enter per spostare il cursore nella posizione desiderata.
- **3.** Premere il pulsante Enter, il cursore viene visualizzato come un timbro.

#### Suggerimento:

• Per rimuovere la visualizzazione del cursore come un timbro, attivare una barra orizzontale.

• *Per rimuovere il timbro, premere il pulsante Effect3.* 

### Barra orizzontale

Questo effetto visualizza sullo schermo una linea orizzontale che può essere spostata verso l'alto o verso il basso utilizzando il telecomando.



42

# **1.** Premere il pulsante Effect2 per visualizzare una barra orizzontale.

**2.** Spostare il pulsante Enter verso l'alto oppure verso il basso per spostare la barra orizzontale verso l'alto oppure verso il basso.

#### Suggerimento:

• Per rimuovere la barra orizzontale, attivare il cursore/timbro.

# 4.5 Arresto ed eliminazione di immagini

### Arresto di un'immagine in movimento (solo telecomando)

È possibile arrestare un'immagine in movimento (immagine video o di altro tipo).



**1.** Premere il pulsante Freeze sul telecomando. (Per tornare alla visualizzazione normale, premere di nuovo il pulsante Freeze.)

### Muting di immagini e suono (solo telecomando)

È possibile eseguire il muting di immagini e del suono proiettando un'immagine di colore nero o blu.



**1.** Premere il pulsante A/V Mute sul telecomando.

(Per ripristinare l'audio, premere di nuovo il pulsante A/V Mute o un tasto qualsiasi.)

#### Suggerimento:

Utilizzando il menu Impostazione > A/V Mute, è possibile modificare il colore (nero, blu) dell'immagine proiettata quando è stato eseguito il muting audio e video (vedere pagina 52).



# 4.6 Visualizzazione dell'aiuto

Per la risoluzione di problemi, è possibile visualizzare sullo schermo l'aiuto specifico per argomenti. Utilizzare questa funzione quando si verificano dei problemi.



 Premere il pulsante Help per attivare la funzione di aiuto. (Per annullare questa funzione, premere di nuovo il pulsante Help.)

### Suggerimento:

Qualora non si riesca a risolvere il problema utilizzando la funzione Help, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" contenuta in questo manuale (vedere pagina 59).

**2.** Utilizzare il pulsante Select presente sul proiettore per selezionare un argomento (sul telecomando, utilizzare il pulsante Enter).





- **3.** Premere il pulsante Enter per confermare la selezione.
- **4.** Selezionare un argomento specifico come descritto nelle fasi 2 e 3, e seguire le istruzioni visualizzate.



\_\_\_\_\_\_ EMP-7050\_i.book 45 / -ジ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# **5** Funzioni di menu (solo telecomando)

#### 5.1 5.2 Menu Video......47 5.3 5.4 5.5 Menu Impostazione......51 5.6 5.7 Menu Informazioni......54 5.8

# 5.1 Operazioni fondamentali

Questa sezione introduce le funzioni fondamentali disponibili all'interno dei menu.

Per le funzioni relative a ciascun menu, accedere alla guida disponibile all'interno di ciascun menu.

#### [Spiegazione dei simboli]



: Premere il pulsante Enter verso l'alto oppure verso il basso.



: Premere il pulsante Enter.

sinistra oppure verso destra. : Premere il pulsante Esc. ESC

ヘレ

#### [Apertura e chiusura dei menu]

Premere il pulsante Menu per visualizzare il menu principale. Per chiudere questo menu, premere di nuovo il pulsante Menu. Quando viene premuto il pulsante Menu per chiudere il menu principale, viene preservato lo stato esistente al momento della chiusura.

#### [Selezione dei menu]



Premere il pulsante Enter verso l'alto oppure verso il basso per spostare il menu verso l'alto o verso il basso.

: Premere il pulsante Enter verso

#### [Navigazione nei sottomenu della struttura.]



Premere il pulsante Enter per passare al menu secondario. Premere il pulsante Esc per passare al menu principale. Premere il pulsante Menu per eliminare la visualizzazione del Menu.



# 5.2 Menu Video

### Visualizzazione dei menu

Premere il pulsante Menu, utilizzare il pulsante Enter per selezionare "Video" dal menu superiore visualizzato, e premere il pulsante Enter per procedere a un menu secondario.

#### Suggerimento:

- Quando non è presente un segnale video proveniente da un computer, il menu "Video" non è disponibile per le impostazioni.
- Quando non è presente un segnale video proveniente da un dispositivo A/V, soltanto il menu "Modo" è disponibile per le impostazioni.

#### Impostazioni

Gli elementi da impostare presenti all'interno dei menu sono diversi se la proiezione di immagini proviene da computer/componente o da immagini video.

Proiezione video da computer/componente

Proiezione video





Computer/Componente video. Video: Immagine video

		Proiezione	video
Menu	Indice	Computer/ Componente video	Video
Posiz.Video	<ul> <li>Regolare l'allineamento video verticale e orizzontale.</li> <li>* Dopo aver regolato l'allineamento, un cambiamento del segnale video proveniente dal computer (ad esempio cambiamenti nella modalità di uscita oppure nel colore visualizzato) può richiedere un cambiamento della regolazione.</li> </ul>	0	0
Tracking	Effettuare la regolazione quando nell'immagine appaiono larghe bande verticali. (Disponibile per le impostazioni soltanto quando il segnale in ingresso è del tipo RGB).	0	×

 $\bigcirc$ : Impostazione disponibile  $\times$ : Impostazione non disponibile



•

		Computer/Componente video	. Video: Immag	jine vide
Menu		Indice	Computer/ Componente video	Video
Sincronismo	Effettuare l oppure di s soltanto qu * Quando regolazio dell'allino regolazio	a regolazione in presenza di sfarfallio sfocature (Disponibile per le impostazioni ando il segnale in ingresso è del tipo RGB). l'allineamento non è corretto, la one del sincronismo non corregge lo . Effettuare sempre la regolazione eamento prima di procedere alla one del sincronismo.	0	×
Luminosità	Regola la l +: Aumenta - : Riduce l	uminosità dell'immagine. a la luminosità dell'immagine. a luminosità dell'immagine.	0	$\bigcirc$
Contrasto	Regola diff +: Aumenta colore.	erenze nella intensità del colore. a le differenze nella intensità del	0	$\bigcirc$
Colore	Regola la p +: Aumenta - : Riduce l	orofondità del colore. a la profondità del colore. a profondità del colore.	×	$\bigcirc$
Tinta	Regola la t +: Aumenta - : Aumenta	onalità del colore. a il rosso. a il verde.	×	$\bigcirc$
Nitidezza	Regola la r +: Aumenta dell'imm - : Riduce l dell'imm * Se la cor ridurre l'i	nitidezza dell'immagine. a la nitidezza e la definizione agine. a nitidezza e la definizione agine. rezione trapezoidale risulta irregolare, ntensità.	0	0
Gamma	Regola il c Dynam : / Normale: Natur :	olore dell'immagine proiettata. Aumenta il contrasto. (Utilizzato nella proiezione di immagini contenenti testo e grafica) Imposta il valore medio del contrasto. Riduce il contrasto per ottenere colori naturali. (Utilizzato per ottenere immagini con colori naturali)	0	0
Segn. Input	Selezione componen RGB : In YUV : In YUV : In YUV : YI	del segnale in ingresso del computer/ te video utilizzato. Imagini digitali Imagini con differenze di colore CbCr: Immagini DVD PbPr: Immagini HDTV	0	×
Setup Automatico	Ottimizza I (Impostare RGB) ON : Auto OFE: Auto	a risoluzione in ingresso del computer. solo se il segnale in ingresso è di tipo Setup è attivo Setup pon è attivo	0	×
Modo	Selezione * Selezion automati (60Hz), i	della modalità video da utilizzare. ando Auto viene impostata l'identificazione ca del segnale video. Per la modalità PAL mpostare su Manual.	×	0
Proporzioni	Selezione (Impostare componen	del rapporto immagine. solo se è proiettata un'immagine te video (YCbCr, YPbPr).)	0	$\bigcirc$

EMP-7050\_i.book 49 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

		Proiezione video	
Menu	Indice	Computer/ Componente video	Video
Reset	Riporta le impostazioni del menu Video ai valori predefiniti dal produttore. * I valori predefiniti dal produttore sono riportati a pagina 57. Per reimpostare tutti i menu sui valori predefiniti dal produttore, utilizzare il menu "Reset Totale".	0	0
	$\bigcirc$ : Impostazione disponibile $\times$ : Impo	stazione non d	isponibile

# 5.3 Menu Audio

#### Visualizzazione dei menu

Premere il pulsante Menu, utilizzare il pulsante Enter per selezionare "Audio" dal menu superiore visualizzato, e premere il pulsante Enter per procedere a un menu secondario.

### Impostazioni

Menu	Indice	
Volume	Regola il volume dell'uscita audio dal proiettore. +: Aumenta il volume. - : Riduce il volume.	
Tono	Regola il tono dell'uscita audio dal proiettore. +: Enfatizza gli alti. - : Attenua gli alti.	
Input audio	<ul> <li>Selezione dell'ingresso audio di destinazione.</li> <li>(Se il segnale in ingresso è un segnale componente video, selezionare Video.)</li> <li>Auto <ul> <li>Viene selezionato l'ingresso audio corrispondente a quello del video visualizzato.</li> <li>(Ad esempio: Quando viene visualizzato un video da computer, viene selezionato l'ingresso audio dal computer).</li> </ul> </li> <li>Computer <ul> <li>Viene selezionato l'ingresso audio dal computer.</li> <li>Viene selezionato l'ingresso audio dal dispositivo A/V.</li> </ul> </li> </ul>	
Reset	Riporta le impostazioni del menu Audio ai valori predefiniti dal produttore. * I valori predefiniti dal produttore sono riportati a pagina 57. Per reimpostare tutti i menu sui valori predefiniti dal produttore, utilizzare il menu Reset Totale.	

49

# 5.4 Menu Effetto

# Visualizzazione dei menu

Premere il pulsante Menu, utilizzare il pulsante Enter per selezionare "Effetto" dal menu superiore visualizzato, e premere il pulsante Enter per procedere a un menu secondario.

# Impostazioni

 $(\mathbf{\Phi})$ 

Manu	Indiaa
wenu	Indice
Cursore/Timbro	Impostazioni specifiche per la funzione cursore/timbro assegnata al pulsante Effect1 del telecomando. Forma : Selezione della forma del cursore/timbro. Percentuale Zoom : Selezione del fattore di ingrandimento di visualizzazione per il cursore/timbro.
Barra orizz.	Impostazioni specifiche per la funzione barra orizzontale assegnata al pulsante Effect2 del telecomando. Colore : Selezione del colore della barra orizzontale. Larghezza : Selezione della larghezza della banda orizzontale da 2 a 20 punti (con incrementi di 2 punti).
Velocità Cursore	Selezione della velocità del cursore. L : Bassa M : Media H : Alta
Reset	Ripristino delle impostazioni del menu Effetto ai valori predefiniti dal produttore. * I valori predefiniti dal produttore sono riportati a pagina 57. Per reimpostare tutti i menu sui valori predefiniti dal produttore, utilizzare il menu Reset Totale.



🗣 EMP-7050\_i.book 51 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 5.5 Menu Impostazione

# Visualizzazione dei menu

Premere il pulsante Menu, utilizzare il pulsante Enter per selezionare "Impostazione" dal menu superiore visualizzato, e premere il pulsante Enter per procedere a un menu secondario.

# Impostazioni

 $(\mathbf{\Phi})$ 

Menu	Indice	
Distorsione trapezoidale	Se lo schermo risulta distorto con forma trapezoidale, regolarlo fino ottenere una visualizzazione normale.	
	-: allarga lo schermo Schermo normale +: allarga lo schermo superiore	
	$\frown \rightarrow \frown \frown$	
	<ul> <li>* • È possibile regolare lo schermo utilizzando anche il pulsante Keystone presente sul proiettore.</li> <li>• La correzione keystone riduce le dimensioni dello schermo.</li> <li>• La correzione keystone viene memorizzata. Sarà necessario procedere ad una nuova regolazione dell'immagine qualora venga modificato l'angolo di proiezione.</li> <li>• Se una correzione keystone rende l'immagine visibilmente irregolare, ridurre la nitidezza video con i comandi del menu Video &gt; Nitidezza.</li> </ul>	
Nessun Segnale	<ul> <li>Impostazione della visualizzazione in assenza di segnale video.</li> <li>OFF : Non viene visualizzato alcun messaggio. (Viene visualizzato uno schermo nero.)</li> <li>Vuoto : Viene visualizzato il messaggio "Segnale Assente" su sfondo nero (quando la lingua selezionata è l'italiano).</li> <li>Blu : Viene visualizzato il messaggio "Segnale Assente" su sfondo blu (quando la lingua selezionata è l'italiano).</li> </ul>	
Sorgente	Impostazione della visualizzazione/non visualizzazione su schermo dell'origine in ingresso correntemente selezionata. ON : Dopo aver commutato l'origine in ingresso, l'origine in ingresso viene visualizzata per circa 3 secondi.	

● EMP-7050\_i.book 52 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

•

Menu	Indice
A/V Mute* (vedere pagina 78)	Esclusione temporanea del video durante una presentazione per indirizzare l'attenzione sul presentatore oppure altrove. Premere il pulsante A/V Mute per utilizzare questa funzione. Vuoto : Viene visualizzato uno schermo nero. Blu : Viene visualizzato uno schermo blu.
Modo Sleep	Dopo avere attivato la modalità di sospensione, il proiettore entra nella modalità di attesa se il segnale in ingresso è immesso costantemente per 30 minuti da un'origine esterna. ON : La modalità di sospensione è attiva OFF : La modalità di sospensione non è attiva
Reset	Ripristino delle impostazioni del menu Impostazione ai valori predefiniti dal produttore. * I valori predefiniti dal produttore sono riportati a pagina 57. Per reimpostare tutti i menu sui valori predefiniti dal produttore, utilizzare il menu Reset Totale.



-•

🗣 EMP-7050\_i.book 53 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 5.6 Menu Avanzate

# Visualizzazione dei menu

Premere il pulsante Menu, utilizzare il pulsante Enter per selezionare "Avanzate" dal menu superiore visualizzato, e premere il pulsante Enter per procedere a un menu secondario.

### Impostazioni

 $(\mathbf{\Phi})$ 

Menu	Indice
Lingua	Selezione della lingua di visualizzazione dei menu. È possibile selezionare una delle seguenti lingue: Japanese, English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Portuguesa, Chinese e Corano.
Impostazione colore	<ul> <li>Utilizzo della temperatura colore oppure di RGB per creare le impostazioni relative ai colori visualizzati sullo schermo.</li> <li>Temp.Colore: Regola la temperatura colore del video. Selezionare "Temp.Colore" e premere il pulsante Enter per creare le impostazioni. Le unità relative alle impostazioni sono espresse in Kelvin (K).</li> <li>+ : Aumenta la temperatura colore (enfatizza il blu).</li> <li>- : Riduce la temperatura colore (enfatizza il blu).</li> <li>- : Regola l'intensità del rosso, del verde e del blu. Selezionare "RGB" e premere il pulsante Enter per creare le impostazioni.</li> <li>+ : Enfatizza il colore.</li> <li>- : Attenua il colore.</li> </ul>
Retroproiez.	Questa impostazione viene utilizzata per le proiezioni effettuate dalla parte posteriore dello schermo. ON : Inverte verticalmente l'immagine proiettata. OFF : Ripristina l'immagine originale.
Girare	Questa impostazione viene utilizzata per le proiezioni effettuate da un proiettore montato al soffitto. ON : Inverte verticalmente ed orizzontalmente l'immagine proiettata. OFF : Ripristina l'immagine originale.
Reset	Ripristino delle impostazioni del menu Avanzate ai valori predefiniti dal produttore. * I valori predefiniti dal produttore sono riportati a pagina 57. Per reimpostare tutti i menu sui valori predefiniti dal produttore, utilizzare il menu Reset Totale.

EMP-7050\_i.book 54 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 5.7 Menu Informazioni

### Visualizzazione dei menu

Premere il pulsante Menu, utilizzare il pulsante Enter per selezionare "About" dal menu superiore visualizzato, e premere il pulsante Enter per procedere a un menu secondario.

#### Informazioni relative all'impostazione e alla visualizzazione

Le informazioni relative alle impostazioni visualizzate nel menu About differiscono da quelle di seguito riportate quando la proiezione video viene eseguita da computer o da un dispositivo video.

Durata Lamp		ОН
Reset timer lamp	0	Esegui
Sorgente Video		Computer
Segn. input		RGB
Frequenza		H 48.52 kHz
		V 60.1 Hz
Polarità SYNC		H Positive
		V Negative
Modo SYNC		Separate Sync
Risoluzione		1024 x 768
Velocità refresh		60.1 Hz

Proiezione video

Durata Lamp. O H Reset timer lamp. O + Esegui Sorgente Video : Video Segnale Video : Auto (NTSC4.43)

		Proiezione video	
Menu	Indice	Computer/ Componente video	Video
Durata Lamp.	Visualizzazione del tempo di accensione cumulativo della lampada.	0	0
Reset timer lamp.	Impostazione su zero del tempo di accensione cumulativo della lampada. Utilizzare questa funzione quando si effettua la sostituzione della lampada.	0	0
Sorgente Video	Visualizzazione dell'origine del video visualizzato sullo schermo.	0	$\bigcirc$
Segn. input	Visualizzazione del segnale di ingresso di un computer/componente video.	0	×
Frequenza	Visualizzazione delle frequenze. H : Visualizza la frequenza di scansione orizzontale. V : Visualizza la frequenza di scansione verticale.	0	×
Polarità SYNC	Visualizzazione della polarità del sincronismo.	0	×
	: Visualizzazio	ne X: Nessuna	a visualizzazi

# EMP-7050\_i.book 55 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

	Comp: Video dal computer A/V: Video da un dispositivo A/V			
		Proiezione video		
Menu	Indice	Computer/ Componente video	Video	
Modo SYNC	Visualizzazione delle caratteristiche del sincronismo.	$\bigcirc$	×	
Risoluzione	Visualizza la risoluzione in ingresso.	$\bigcirc$	×	
Velocità refresh	Visualizza la frequenza di aggiornamento (frequenza verticale).	$\bigcirc$	×	
Segnale Video	Visualizza la modalità del segnale di un dispositivo A/V. (Quando è impostato su Auto all'interno del menu, viene visualizzato "Auto (NTSC)").	×	0	
	: Visualizzazio	ne 🛛 🔀 : Nessun	a visualizzazione	



# 

-•

🗣 EMP-7050\_i.book 56 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 5.8 Menu Reset Totale

### Visualizzazione dei menu

Premere il pulsante Menu, e utilizzare il pulsante Enter per selezionare "Reset Totale" dal menu principale visualizzato.

# Impostazioni

Menu	Indice	
Reset Totale	Ripristina tutte le impostazioni del menu ai valori iniziali. (Escluse le impostazioni relative alla lampada e alla lingua) * Notare che le impostazioni posteriore e inverti vengono modifica con tale operazione.	



EMP-7050\_i.book 57 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# Elenco delle impostazioni iniziali

 $( \bullet )$ 

Vengono di seguito elencate le impostazioni predefinite del produttore.

Titolo menu principale	Titolo menu secondario	Impostazioni iniziali	
Video (Computer/	Posiz. Video	Valore medio	
Componente Video)	Tracking	Dipendente dalla connessione segnali	
	Sincronismo	0	
	Luminosità		
	Contrasto	Valore medio	
	Nitidezza		
	Gamma	Normale	
	Segn. Input	RGB	
	Setup Automatico	ON	
	Proporzioni	4:3	
Video	Posiz. Video		
(dispositivo A/V)	Luminosità		
	Contrasto	- Valore medio	
	Colore		
	Tinta		
	Nitidezza		
	Gamma	Normale	
	Modo	Auto	
	Proporzioni	4:3	
Audio	Volume	Valara madia	
	Tono	valore medio	
	Input audio	Auto	
Effetto	Cursore/Timbro	Forma: Percentuale Zoom: 100%	
	Barra orizz.	Colore: Magenta Larghezza: 2	
	Velocità Cursore	М	
Impostazione	Distorsione trapezoidale	Valore medio	
	Nessun Segnale	Blue	
	Sorgente	ON	
	A/V Mute	Vuoto	
	Modo Sleep	OFF	
Avanzate	Lingua		
	Impostazione colore	Temp. Colore , Computer/Componente video: 7500K, Video: 6700K	
	Retroproiez.	OFF	
	Girare		











) <u>EMP</u>-7050\_i.book 60 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 6.1 Possibili guasti

Nel caso in cui il proiettore possa essere guasto, controllare prima di tutto le spie presenti sul proiettore.

Il proiettore presenta una "spia di alimentazione" e una "spia di allarme/ problema" che forniscono informazioni sullo stato del proiettore.



# Spia di alimentazione 🕁

Stato delle spie	Causa	Rimedio o stato	Vedere pagina
Arancione	Stato di attesa	(Non insolito)	28
fisso		Premere il pulsante "Power" per avviare la proiezione.	
Arancione lampeggiante	Raffreddamento in corso	(Non insolito)	35
		Attendere. Il raffreddamento* richiede circa 2 minuti. (vedere pagina 78)	
		Non è possibile agire sul pulsante Power durante la fase di raffreddamento. Premere di nuovo il pulsante al termine della fase di raffreddamento.	
Verde fisso	Proiezione in corso	(Non insolito)	29
Verde lampeggiante	Riscaldamento in corso	(Non insolito)	29
		Attendere. Il tempo di riscaldamento è di circa 30 secondi. Al termine della fase di riscaldamento, la spia verde lampeggiante diventa fissa.	
Non accesa	Mancanza di alimentazione	Se la lampada è stata sostituita, verificare che la lampada e il coperchio della lampada siano stati correttamente installati.	72
		Controllare le connessioni del cavo di alimentazione.	28
		Controllare la tensione sulla presa.	28

# Spia di allarme/problema 🌡 🔅

•

Stato delle spie	Causa	Rimedio o stato	Vedere pagina
Rosso fisso	Temperatura interna elevata	L'intervallo di temperatura per l'utilizzo del proiettore è tra 5° e 35°C, e il proiettore deve essere utilizzato all'interno di questo intervallo.	81
		Posizionare il proiettore in un luogo ben ventilato evitando di ostruire le aperture di aspirazione e scarico aria.	18
		Pulire l'apertura di aspirazione aria.	71
		Quando la spia è di colore rosso, spegnere la lampada per ridurre la temperatura interna del proiettore.	-
Rosso lampeggiante (ad intervalli di 1 secondo)	Problema relativo alla lampada	Installare una lampada nuova. Numero modello: ELPLP13	72
		Se la lampada si è rotta, maneggiare con cura le parti per evitare lesioni personali, e contattare un Centro assistenza Epson per le riparazioni (non è possibile proiettare un video finché la lampada non viene sostituita)	-
		Se la lampada o il coprilampada non sono collegati accuratamente, seguire le relative istruzioni.	70
Rosso lampeggiante (ad intervalli di 2 secondi)	Problema interno	Smettere di utilizzare il proiettore, disinserire la spina dalla presa e consultare il rivenditore o un Centro assistenza Epson (presente nell'elenco alla fine di questo manuale) per le riparazioni.	-
Arancione Iampeggiante	Raffreddamen to rapido in corso	Non si tratta di un vero problema; la proiezione sarà interrotta automaticamente per evitare un ulteriore innalzamento della temperatura.	-
		L'intervallo di temperatura per l'utilizzo del proiettore è tra 5°C e 35°C, e il proiettore deve essere utilizzato all'interno di questo intervallo.	81
		Posizionare il proiettore in un luogo ben ventilato evitando di ostruire le aperture di aspirazione e scarico aria.	18
		Pulire l'apertura di aspirazione aria.	71

#### Suggerimento:

• Se la spia non segnala anomalie, ma si verificano problemi durante la proiezione video, consultare la sezione "Problemi non risolvibili con le indicazioni delle spie" alla pagina seguente.

61

• Se lo stato della spia non è presente all'interno di questa tabella, consultare il rivenditore.

# 6.2 Problemi non risolvibili con le indicazioni delle spie

### Non viene effettuata la proiezione del video

#### [Non viene visualizzato nulla]



Nessuna visualizzazione

- Il copriobiettivo è ancora installato? Vedere pagina 28
  L'alimentazione è stata spenta e poi immediatamente riaccesa? Vedere pagina 35
  Il pulsante Power non può essere utilizzato immediatamente dopo aver spento la proiezione. Il pulsante Power diviene operativo al termine della fase di raffreddamento\*. Vedere pagina 78
- La modalità di sospensione è attiva? Vedere pagina 52 Se la modalità di sospensione è attiva e il segnale video viene interrotto per un periodo di 30 minuti, la lampada del proiettore si spegne automaticamente.
- La luminosità video è regolata correttamente? Vedere pagina 48
- La modalità "A/V Mute" è attiva? Vedere pagina 52
- Lo screen saver è attivo o il computer è in modalità di risparmio energetico? Vedere pagina 56

### [Viene visualizzato un messaggio]



Viene visualizzato il

messaggio "Non

- La risoluzione del segnale video in uscita del computer è superiore alla risoluzione SXGA (1280x1024)? Vedere pagina 23
- Verificare che la frequenza del segnale video in uscita del computer sia in modalità compatibile. Vedere pagina 23

Consultare il manuale delle istruzioni del computer per eventuali modifiche da apportare alla risoluzione oppure alla frequenza del segnale video in uscita del computer.

- I cavi sono collegati correttamente? Vedere le pagine 24 e 25
- Il terminale di ingresso video collegato è stato selezionato correttamente? Vedere pagina30 Premere il pulsante Source presente sul proiettore (Computer, Video, oppure S-Video sul telecomando) per selezionare l'origine video.
- Il computer oppure il dispositivo A/V è collegato all'alimentazione? Vedere pagina 30



Viene visualizzato il messaggio "Segnale Assente".

- È presente un segnale video in uscita da un computer oppure da un dispositivo A/V collegato?
- Quando si utilizza un notebook o un computer LCD integrato, questo deve fornire un segnale video in uscita al proiettore. Vedere pagina 31 Il segnale video viene normalmente fornito in uscita soltanto allo schermo LCD e non esternamente. Impostare il segnale video sull'uscita esterna. Alcuni computer non visualizzano le immagini sullo schermo LCD anche quando il segnale video viene inviato all'uscita esterna.

Consultare con attenzione le sezioni del tipo "Fornire un segnale di uscita esterno" e "Fornire un'uscita ad un monitor esterno" presenti nel manuale delle istruzioni del computer collegato.

### L'immagine è poco chiara



- Immagine sfocata
   Immagine solo parzialmente messa a fuoco
- Non messa a fuoco

- La messa a fuoco è regolata correttamente? Vedere pagina 33
- La distanza di proiezione è ottimale? Vedere pagina 20 La distanza di proiezione consigliata va da 1,0m a 13,1m. Installare il proiettore in modo da rispettare questo intervallo.
- L'obiettivo è sporco? Vedere pagina 70
- Il raggio di proiezione è posizionato direttamente contro lo schermo? Vedere pagina 18
- La lente è coperta di condensa? Trasportando il proiettore da un ambiente freddo ad un ambiente caldo la lente può ricoprirsi di condensa e l'immagine risulta sfocata. Dopo un breve periodo di tempo la visualizzazione dell'immagine ritorna normale.
- Premere il pulsante Auto sul telecomando. Vedere pagina 34
- Sono stati regolati i valori relativi a Sincronismo\*, Tracking\*, e Posiz.Video? Vedere pagina 47,78 Utilizzare il menu per effettuare la regolazione.
- Le impostazioni relative alla modalità del segnale video sono corrette? Vedere pagina 48 Utilizzare gli elementi del menu Menu > Video > Modo per selezionare il formato del segnale video. Non è sempre possibile effettuare il rilevamento automatico in base al segnale video in ingresso.
- Le impostazioni del segnale video al computer/ componente sono corrette? Vedere pagina 48

63

Selezionare le impostazioni corrette relative all'ingresso del segnale video tramite Menu > Video > Segn.input.

RGB : Îmmagini digitali

- YUV : Immagini con differenze di colore YCbCr: Immagini DVD
  - YPbPr: Immagini HDTV
- I cavi sono collegati correttamente? Vedere le pagine 24 e 25



Immagine disturbataRumorosa

• È stata selezionata la risoluzione corretta? Vedere pagina 23

Impostare il computer in modo da fornire un segnale compatibile con il proiettore. Consultare il manuale delle istruzioni del computer per modificare il segnale.

- Premere il pulsante Auto sul telecomando. Vedere pagina 34
- Sono stati regolati i valori relativi a Sincronismo\*, Tracking\*, e Posiz.Video? Vedere pagina 47,78 Utilizzare il menu per effettuare la regolazione.
- Le impostazioni relative alla modalità del segnale video sono corrette? Vedere pagina 48 Per le immagini video Utilizzare gli elementi del menu Menu > Video >Modo per selezionare il formato del segnale video. Non è sempre possibile effettuare il rilevamento automatico in base al segnale video in ingresso.
- Le impostazioni del segnale video al computer/ componente sono corrette? Vedere pagina 48 Selezionare le impostazioni corrette relative all'ingresso del segnale video tramite Menu > Video > Segn.input.
- RGB : Îmmagini digitali
- YUV : Immagini con differenze di colore YCbCr: Immagini DVD YPbPr: Immagini HDTV
- Si sta utilizzando un cavo fornito con il proiettore oppure in vendita separatamente? Vedere a pagina 76.
- I cavi sono troppo lunghi? In presenza di cavi per computer con una lunghezza superiore a 10m, è necessario utilizzare un amplificatore di segnale video reperibile in commercio.



● \_\_\_\_\_ EMP-7050\_i.book 65 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分



### L'immagine scompare oppure è sottodimensionata



•L'immagine scompare

Sottodimensionata

- È stata effettuata la regolazione del valore Posiz.Video? Vedere pagina 47 Utilizzare gli elementi del menu Menu > Video > Posiz.Video per effettuare la regolazione.
- È stata selezionata la risoluzione corretta? Vedere pagina 23

Impostare il computer in modo da fornire un segnale compatibile con il proiettore. Consultare il manuale delle istruzioni del computer per modificare il segnale.

- Modificare la risoluzione del notebook o del computer. Vedere pagina 31 Modificare la risoluzione per ottenere una visualizzazione completa sullo schermo LCD, oppure collegare il segnale video soltanto all'uscita esterna.

La qualità dei colori dell'immagine è scadente



- La luminosità dell'immagine è regolata correttamente? Vedere pagina 48
- I cavi sono collegati correttamente? Vedere le pagine 24 e 25
- Il contrasto\* è regolato correttamente? Vedere le pagine 48 e 78
- Il colore è regolato correttamente? Vedere pagina 53
- La profondità e la tinta del colore sono regolati correttamente? Vedere pagina 48 (La tinta e la visualizzazione video di un monitor di un computer o di un monitor LCD possono non corrispondere, ma non si tratta di una situazione insolita.)
- È necessario sostituire la lampada? Vedere pagina 72 Una lampada che ha quasi esaurito il proprio ciclo utile può produrre una tinta scadente e dovrebbe essere sostituita con una lampada nuova.
- Le impostazioni del segnale video al computer/ componente sono corrette? Vedere pagina 48 Selezionare le impostazioni corrette relative all'ingresso del segnale video tramite Menu > Video > Segn.input.
- RGB : Îmmagini digitali
- YUV : Immagini con differenze di colore YCbCr: Immagini DVD YPbPr: Immagini HDTV

65

### Le immagini sono scure



- È necessario sostituire la lampada? Vedere pagina 72 Una lampada che ha quasi esaurito il proprio ciclo utile può produrre una tinta scadente e dovrebbe essere sostituita con una lampada nuova.
- La luminosità dell'immagine è regolata correttamente? Vedere pagina 48
- Il contrasto\* è regolato correttamente?Vedere le pagine 48 e 78

### Non viene rilevato alcun suono



- Gli ingressi audio sono collegati correttamente? Vedere pagina 24
- Le uscite audio sono collegate correttamente? Vedere pagina 27
- È stato selezionato il video di cui si desidera inviare l'audio in uscita? Vedere pagina 30
- Il volume è regolato al minimo? Vedere pagina 34
- La funzione A/V Mute è attiva? Vedere pagina 52 Anche la modalità A/V mute potrebbe essere attiva. Premere il pulsante Volume per ripristinare l'audio.
- L'impostazione dell'ingresso del segnale audio è corretta? Vedere pag. 49 Scegliere il corretto segnale audio selezionando Menu > Audio > Input audio.

### Il telecomando non funziona



- L'interruttore R/C On Off del telecomando è posizionato su On? Vedere pagina 29
- Il telecomando è puntato nella direzione giusta? Vedere pagina 15

Il campo di azione è compreso tra circa 30° a sinistra o a destra e tra circa 15° al di sopra o al di sotto del sensore del telecomando presente sul proiettore.

• Il telecomando è troppo distante dal proiettore? Vedere pagina 15

La distanza operativa è di circa 10m.

• Il ricevitore del telecomando sul proiettore è ostruito?



- Il ricevitore del telecomando si trova nel raggio della luce solare diretta oppure di illuminazione fluorescente?
- Sono presenti le batterie? Vedere pagina 16
- Le batterie sono scariche? Vedere pagina 16
- Le batterie sono inserite correttamente? Vedere pagina 16

# Impossibile spegnere il proiettore (dopo aver premuto il pulsante Power)



#### • La spia di alimentazione resta fissa in arancione. La spia di alimentazione del proiettore è progettata per rimanere accesa anche dopo aver spento il proiettore. Se la spina è scollegata dalla presa, la spia di alimentazione si spegne.

La ventola non si arresta. Dopo aver premuto il pulsante Power e l'alimentazione si è spenta, inizia la fase di raffreddamento\*. Vedere pagena78 Al termine della fase di raffreddamento la spia di alimentazione si illumina in arancione, è opportuno quindi scollegare la spina dalla presa.
\* Il tempo di raffreddamento varia in base alla temperatura esterna e ad altri fattori.











# 7.1 Pulitura del proiettore, Sostituzione dell'obiettivo, Pulitura dell'apertura di aspirazione aria

Eseguire la pulitura del proiettore quando è sporco o quando la qualità di proiezione dell'immagine risulta scarsa. Eseguire la pulitura dell'apertura di aspirazione aria ogni 100 ore di utilizzo.

#### Avvertenza:

• L'involucro del proiettore deve essere aperto soltanto da personale di assistenza qualificato. Il proiettore contiene molti componenti ad alta tensione che possono provocare scosse elettriche. Per riparazioni interne, manutenzione e pulitura, è opportuno rivolgersi al rivenditore o a un Centro assistenza Epson.

• Adottare particolare cautela nel maneggiare il cavo di alimentazione e il connettore. La manipolazione impropria potrebbe provocare combustione o scosse elettriche. È opportuno seguire le seguenti indicazioni nel maneggiare la spina.

- Non inserire la spina o il connettore nella presa o terminale se sporchi o contenenti oggetti estranei.
- Introdurre saldamente la spina e il connettore nel terminale fino al completo inserimento.
- · Non estrarre la spina o il connettore con le mani umide.

#### Attenzione:

- Non rimuovere in nessun caso la lampada immediatamente dopo l'uso.
- · Il calore potrebbe provocare ustioni o altre lesioni.
- Attendere 60 minuti circa dopo aver spento l'alimentazione e rimuovere la lampada dopo che il proiettore si è raffreddato completamente.
- Durante l'esecuzione di tali operazioni, scollegare il cavo di alimentazione e il connettore dalla presa e dal terminale rispettivamente.
   È possibile provocare scosse elettriche.

Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione prima di eseguire la pulitura.

### Pulitura del proiettore

- Ripulire il proiettore da eventuale sporco con un panno morbido.
- Per uno sporco più resistente, ripulire il proiettore con un panno bagnato con detergente leggero e ben strizzato, quindi asciugare con un altro panno apposito.

Non utilizzare cera, benzina, diluenti o altre sostanze volatili. Ciò potrebbe provocare dei danni all'involucro o graffiare la superficie.

#### Pulitura dell'obiettivo

70

Pulire l'obiettivo con un soffiatore apposito o con un panno speciale per obiettivi. La superficie dell'obiettivo si può graffiare facilmente. Evitare urti con oggetti che possono graffiarlo. ) EMP-7050\_i.book 71 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分



#### Pulitura delle aperture di aspirazione aria.

L'accumulo di polvere nelle aperture di aspirazione aria compromette la ventilazione, determina un aumento della temperatura interna e può provocare guasti.

Per prevenire l'entrata di detriti nelle aperture di aspirazione aria, posizionare sempre il proiettore in posizione diritta. Quindi utilizzare un'aspirapolvere o dispositivo equivalente per aspirare la polvere dalle aperture di aspirazione aria.



#### Suggerimento:

Se non è possibile rimuovere i detriti dalla aperture di aspirazione aria, procedere alla sostituzione. Consultare il rivenditore autorizzato.


\_\_\_\_\_\_ Chap7\_i.fm 72 ページ 2001年1月22日 月曜日 午後5時52分

## 7.2 Sostituzione della lampada

Sostituire la lampada con una nuova nei casi seguenti. La lampada di ricambio non è fornita (venduta separatamente). (Modello N°: ELPLP13)

[Quando il seguente messaggio viene visualizzato per 30 secondi dopo l'inizio della proiezione: "Sostituire la Lampada Dopo la sostituzione della lampada, azzerare il timer della lampada come indicato nel manuale utente.]



[Quando la spia di problema/allarme lampeggia in rosso a intervalli di un secondo.]



La spia di problema/allarme lampeggia in rosso a intervalli di un secondo.

# [Quando la luminosità o la qualità dell'immagine sono inferiori alle prestazioni iniziali.]

### Suggerimento:

- Se la lampada non si accende, sostituirla anche se il ciclo utile (durata) non è scaduto.
- Per preservare la luminosità e la qualità dell'immagine, sostituire la lampada nel
- minor tempo possibile dopo la visualizzazione del messaggio di sostituzione lampada. • Per preservare la luminosità e la qualità dell'immagine, il tempo di visualizzazione
- dei messaggi di sostituzione lampada è impostato su 1.400 ore.
- Anche se il messaggio di sostituzione lampada è visualizzato circa ogni 1.400 ore, le funzioni delle singole lampade o le condizioni di utilizzo potrebbero provocare guasti prima delle 1.400 ore; è opportuno quindi disporre di una lampada di ricambio.
- È possibile acquistare una lampada di ricambio presso il rivenditore autorizzato Epson.

### Sostituzione

72

### Suggerimento:

• Installare la lampada correttamente. Per motivi di sicurezza, quando il coprilampada viene aperto, il relativo indicatore rosso di guasto lampeggerà e la lampada del proiettore si spegne. Se la lampada o il coprilampada non sono installati correttamente, la lampada non si accenderà.



- Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione fino al termine della fase di raffreddamento\*. (Vedere pagina 78) Il tempo di raffreddamento varia a seconda della temperatura esterna e di altri fattori.
- **2.** Dopo che il proiettore si è raffreddato completamente, rimuovere il coperchio della lampada.
  - Il tempo di raffreddamento del proiettore è di circa 60 minuti.
  - Premere sui 2 fermi ed estrarre il coperchio diagonalmente.
- **3.** Estrarre la lampada. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le due viti di fissaggio della lampada, impugnare le maniglie ed estrarre la lampada.
- **4.** Installazione di una nuova lampada. Allineare la lampada correttamente, inserirla nella parte posteriore dell'alloggiamento, utilizzare quindi un cacciavite per stringere le due viti di fissaggio della lampada.
- **5.** Installazione del coprilampada. Inserire il coperchio diagonalmente ed esercitare una pressione sul proiettore fino a quando i fermi non scattano in posizione. Controllare che i fermi siano correttamente bloccati.

### Suggerimento:

Dopo aver sostituito la lampada, utilizzare il menu Info su per reimpostare il tempo di durata della lampada sui valori iniziali. (Vedere pagina 54)



73 \_\_\_\_\_











8.2	Istruzioni di spedizione	
8.3	Glossario	78
8.4	Indice	79
8.5	Specifiche	
8.6	Dimensioni esterne	
8.7	Sistema di garanzia internazionale	



## 8.1 Componenti opzionali

Sono disponibili gli accessori elencati di seguito. Acquistare gli accessori in base alle esigenze di applicazione.

- Lampada di ricambio (ELPLP13) È opportuno acquistare tale lampada prima della data di scadenza (giravite incluso).
- Schermo portatile Schermo 50 pollici ELPSC06 Schermo 60 pollici ELPSC07 Schermo 80 pollici ELPSC08
- Estensione cavo RGB [ELCCB05: 5m ELCCB10: 10m] Utilizzare se il cavo del computer incluso non è abbastanza lungo. (15pin D-Sub mini/15pin D-Sub mini).
- Custodia morbida (ELPKS16, ELPKS24) Utilizzata per il trasporto del proiettore
- Selettore PC (ELPST01) Utilizzare quando vengono utilizzate origini multiple di segnali RGB.

76

- Visualizzatore presentazioni immagini (ELPDC02)
   Per l'utilizzo con carta, copia OHP, o per proiezione di diapositive.
- Cavo computer

   ELPKC02: 1,8m
   ELPKC09: 3,0m
   ELPKC10: 20m
   Utilizzare se il cavo del computer incluso non è abbastanza lungo.
   (15pin D-Sub mini/15pin D-Sub mini).
- Set adattatore per Mac (ELPAP01) Da utilizzare per il collegamento del proiettore a un computer Macintosh.
- Cavo componente video (ELPKC19: 3.0m) (per 15pin D-Sub mini/RCA)
- Cavo del terminale D (ELPKC22: 3.0m) (per 15 D-sub/terminale D).

## 8.2 Istruzioni di spedizione

Il proiettore include componenti di vetro e precisione. Durante le operazioni di spedizione, maneggiare il proiettore seguendo le istruzioni riportate di seguito per prevenire un cattivo funzionamento causato da urti.

### Spedizione al produttore per riparazione

- Utilizzare l'imballaggio originale
- Se non si possiede l'imballaggio originale, è opportuno avvolgere il proiettore in materiale anti-urto per ridurre la possibilità di urti e riporlo quindi in una scatola di cartone resistente.

### Trasporto a mano

- Utilizzare una custodia morbida (Modello Nº: ELPKS16 o ELPKS24).
- Durante il trasporto aereo, trasportare il proiettore come bagaglio a mano.

77

\* È opportuno ricordare che la garanzia non copre i danni avvenuti durante le operazioni di trasporto.

## 8.3 Glossario

 $(\mathbf{\Phi})$ 

Questo glossario fornisce brevi spiegazioni dei termini di difficile comprensione utilizzati nel manuale e non spiegati nel testo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ad altre pubblicazioni disponibili sull'argomento.

Termine	Descrizione
A/V Mute	Arresto temporaneo dell'audio e delle immagini video. Tale funzione è attivata quando viene premuto il pulsante A/V Mute sul proiettore. La funzione è disattivata quando il pulsante A/V Mute viene premuto una seconda volta o quando si regola il volume.
SVGA	Segnale video con risoluzione a 800 pixel (Pix) orizzontale x 600 pixel (Pix) verticale, standard PC/AT compatibile IBM (ambiente DOS/V).
SXGA	Segnale video con risoluzione a 1280 pixel (Pix) orizzontale x 1024 pixel (Pix) verticale, standard PC/AT compatibile IBM (ambiente DOS/V).
Sync (synchronization)	I segnali in uscita dal computer sono emessi a una frequenza predeterminata. Se la frequenza del proiettore non corrisponde a tale frequenza, l'immagine non risulterà nitida. La corrispondenza tra le fasi dei segnali (periodici) viene denominata sincronizzazione (synch). Se non è possibile ottenere la sincronizzazione, l'immagine proiettata presenterà distorsioni, sfocature e interferenze orizzontali.
USB	Abbreviazione di bus seriale universale, interfaccia per collegare un PC di media velocità a una periferica.
VGA	Segnale video con risoluzione a 640 pixel (Pix) orizzontale x 480 pixel (Pix) verticale, standard PC/AT compatibile IBM (ambiente DOS/V).
XGA	Segnale video con risoluzione a 1024 pixel (Pix) orizzontale x 768 pixel (Pix) verticale, standard PC/AT compatibile IBM (ambiente DOS/V).
Raffreddamento	Dopo aver premuto il pulsante Power e la lampada si è spenta, la funzione di raffreddamento è ancora attiva. Dopo che la lampada si spegne, entra in funzione una ventola di raffreddamento e i pulsanti operativi sono disattivati. Il raffreddamento richiede circa 2 minuti.
Contrasto	Accentuazione o attenuazione delle differenze tra tonalità chiare e scure dei colori che fornisce immagini più tenui o più nitide. Tale funzione è denominata regolazione del contrasto.
Allineamento (tracking)	I segnali in uscita dal computer sono emessi a una frequenza predeterminata. Se la frequenza del proiettore non corrisponde a tale frequenza, l'immagine non risulterà nitida. La sincronizzazione tra le frequenze dei segnali viene denominata regolazione di allineamento. Quando l'allineamento non è corretto, l'immagine proiettata visualizza larghe bande verticali.

78

# 8.4 Indice

## [A]

 $(\mathbf{\Phi})$ 

A/V Mute
Barra orizzontale 42, 50
[C]
Cavo del mouse 39
Cavo di alimentazione 28
Cavo mouse Mac 39
Cavo mouse PS/2 39
Cavo mouse USB 39
Collegamento 24, 25
Colore
Componenti opzionali 76
Computer 22
Computer notebook 31
Conservazione 36
Contrasto 48
Coperchio scomparto
batterie 14, 16
Coprilampada 12
Copriobiettivo 12
Cursore/Timbro 42, 50

### [D]

Dimensioni dello schermo	20
Dimensioni esterne	82
Dispositivo A/V	25
Dispositivo audio esterno	27
Distanza di proiezione	20
Distorsione trapezoidale	51
Durata Lamp	54

### [F]

Frequenza	.54
[G]	
Gamma	.48
Girare	.53
[1]	
Impostazione colore	.53
T ,	- 7

Impostazioni iniziali	.57
Indice	.79
Input audio	.49
Inserimento delle batterie	.16
Istruzioni di spedizione	.77
Istruzioni d'installazione	.19

## [L]

Leva piedino.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	.12
Lingua		•											.53
Luminosità													.48

### [M]

Macintosh
Menu Audio
Menu Avanzate
Menu Effetto
Menu Impostazione
Menu Info
Menu Reset Totale
Menu Video
Modalità compatibile
Modo
Modo Sleep
Modo SYNC
Mouse senza filo





## [N]

 $(\mathbf{\Phi})$ 

Nessun Segnale	51
Nitidezza	48
Note speciali	
sull'installazione	18

### [P]

Pannello comandi 12
Piedino anteriore 12, 31
Piedino posteriore 12
Polarità SYNC 54
Posiz. Video 47
Proporzioni 48
Pulsante A/V Mute 14, 43
Pulsante Auto 14, 34
Pulsante Computer 14, 30
Pulsante E-Zoom
Pulsante Effect 14, 42
Pulsante Enter 14, 38, 42, 46
Pulsante Esc 14, 38, 46
Pulsante Freeze
Pulsante Help 13, 14, 44
Pulsante Keystone
(Select)
Pulsante Menu 14, 46
Pulsante Power 13 14 29 35
Pulsante R/C On Off 14 29 36
Pulsante S-Video 14 30
Pulsante Source (Enter) 13-30
Pulsante Video 14 30
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Pulsante Wide/Tele 12 41
ruisante wide/Tele $\ldots$ 12, 41

## [R]

Regolazione 32,	34
Reset 48, 49, 50, 52,	53
Reset timer lamp	54
Retroproiez	53
Ricevitore telecomando	12
Risoluzione	55

# [**S**]

## [T]

Telecomando 14, 15
Terminale Audio In 13, 24
Terminale Audio Out 13, 27
Terminale computer 13, 24
Terminale Mouse USB 13, 39
Terminale Mouse/Com 13, 39
Terminale S-Video 13, 25
Terminale Video 13, 25
Terminali Audio L/R 13, 25
Terminali ingresso/uscita 12
Termine
Tinta 48
Tono 49
Tracking 47
117

### [U]

Uscita di alimentazione. . . 12, 28

### [V]

Velocità Cursore	50
Velocità refresh	55
Volume	49

## [W]

Windows.									39

80

# 8.5 Specifiche

۲

Prodotto	Proiettore multimediale						
Modello	EMP-70/50						
Dimensioni esterne	300(W) x 80(H) x 220(I (11,81(W) x3,15(H) x8, (parti sporgenti non co	300(W) x 80(H) x 220(D)mm (11,81(W) x3,15(H) x8,67(D) pollice) (parti sporgenti non comprese)					
Dimensione pannello	0,7						
Formato di visualizzazione	Polisilicone TFT						
Conteggio Pixel	<emp-70> 786,432 (1,024 (Orizzo <emp-50> 480,000 (800 (Orizzon</emp-50></emp-70>	ontale) x 768 ( ale) x 600 (Ve	Verticale) punti) x 3 erticale) punti) x 3				
Regolazione messa a fuoco	Manuale						
Regolazione zoom	Sistema elettrico 0,8	: 1					
Lampada (fonte di luce)	Lampada UHE, tensior	ne 150W ELP	LP13				
Uscita massima audio	1W mono audio						
Altoparlante	1						
Alimentazione	100 – 240VCA 50/60H	Z					
Potenza assorbita	2,4A – 1,2A						
Intervallo utilizzo temperatura	+5°C – +35°C (senza condensazione)						
Intervallo temepratura di conservazione	-10°C – +60°C (senza condensazione)						
Peso	Circa 3.1kg(6,83 libbra	)					
Terminali di connessione	Terminale computer/ componente video	1 sistema	15-pin D-Sub Mini (femmina)				
	Terminale Audio In (per computer)	1 sistema	Mini jack stereo				
	Terminale Mouse/ Com	1 sistema	Jack DIN, 9 pin				
	Terminale video	1 sistema	Jack pin RCA				
	Terminale S-Video	1 sistema	Mini DIN, 4 pin				
	Terminale audio (per video)	1 sistema	Jack pin RCA x2 (S, D)				
	Terminale Audio Out	1 sistema	Mini jack stereo				
	Terminale USB	1 sistema	Connettore USB (tipo B)				

Le specifiche potrebbero subire modifiche senza preavviso.

81

\_\_\_\_\_\_ EMP-7050\_i.book 82 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# 8.6 Dimensioni esterne

Il diagramma in basso mostra EMP-70. EMP-50 dispone delle stesse dimensioni esterne.





83

## 8.7 Sistema di garanzia internazionale

Il prodotto è garantito internazionalmente, è possibile ripararlo in più di 45 paesi. Le condizioni di garanzia del prodotto non sono le stesse riportate sulla garanzia internazionale, la garanzia quindi è valida solo nei paesi specificati.

## La garanzia internazionale del proiettore per presentazioni di immagini Epson è valida nei seguenti paesi:

<Europa>

<ul> <li>Austria</li> <li>Austria</li> <li>Repubblica Ce</li> <li>Germania</li> <li>Lussemburgo</li> <li>Polonia</li> <li>Svezia</li> <li>America setter</li> </ul>	<ul> <li>Belgio</li> <li>Grecia</li> <li>Macedonia</li> <li>Romania</li> <li>Svizzera</li> <li>htrionale/ Amer</li> </ul>	<ul> <li>Bulgaria</li> <li>Danimarca</li> <li>Ungheria</li> <li>Paesi Bassi</li> <li>Slovacchia</li> <li>Turchia</li> <li>ica centrale&gt;</li> </ul>	<ul> <li>Croazia</li> <li>Finlandia</li> <li>Irlanda</li> <li>Norvegia</li> <li>Slovenia</li> <li>Regno Unito</li> </ul>	<ul> <li>Cipro</li> <li>Francia</li> <li>Italia</li> <li>Portogallo</li> <li>Spagna</li> <li>Iugoslavia</li> </ul>	
• Canada	• Costa Rica	<ul> <li>Messico</li> </ul>	• Stati Uniti		
<america del="" s<="" td=""><td>ud&gt;</td><td></td><td></td><td></td></america>	ud>				
<ul> <li>Argentina</li> </ul>	<ul> <li>Brasile</li> </ul>	• Cile	<ul> <li>Colombia</li> </ul>	• Peru	
Venezuela					
<asia oceania<="" td=""><td>1&gt;</td><td></td><td></td><td></td></asia>	1>				
Australia	Hong Kong	• Giappone	<ul> <li>Corea del sud</li> </ul>	<ul> <li>Malesia</li> </ul>	
<ul> <li>Singapore</li> </ul>	• Taiwan	Tailandia			
Le seguenti disposizioni specificano le condizioni della garanzia.					
Le seguenti dispo	sizioni specifie		oni uchu gui unziu		

1) La garanzia è valida solo su presentazione di un documento di garanzia o della ricevuta fiscale emessa nel paese di acquisto del prodotto.

### La garanzia può essere soddisfatta così come stipulata da Epson e dalle organizzazioni designate da Epson solamente nei Paesi elencati in questo manuale.

- La garanzia ha un periodo di validità di un anno dall'acquisto.
- La garanzia si estende ai costi delle parti e della manutenzione così come descritto nelle condizioni iniziali della garanzia Epson.
- Non è possibile effettuare sostituzione temporanea delle parti durante il periodo di riparazione.
- 3) La garanzia non è valida nelle seguenti circostanze:
  - a.Guasto di parti (lampada) o accessori usurati
  - b.Uso improprio, danni subiti durante la spedizione o gestione del prodotto non in conformità con il Manuale.
  - c.Assistenza o modifiche apportate da terze parti non autorizzate da Epson o organizzazioni per l'assistenza non designate da Epson.
  - d.Problemi dovuti all'utilizzo di accessori o parti usurate non originali Epson o senza garanzia di qualità Epson.

### Attenzione

Il cavo di alimentazione fornito ha le specifiche di alimentazione elettrica del paese di acquisto. Per l'utilizzo in altri paesi, è opportuno acquistare un cavo di alimentazione Epson con le specifiche del paese desiderato.

## Elenco di contatti garanzia internazionale di proiettori per presentazioni immagini Epson.

L'elenco è aggiornato al 7 Dicembre 2000. Per informazioni aggiornate consultare la home page in linea relativa al contatto di ciascun paese, riportata di seguito. Se non vi è riportata alcuna informazione, consultare la home page di Epson all'indirizzo www.epson.com.

### └ EMP-7050\_i.book 84 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

### EUROPE

AUSTRIA : EPSON Support Center Austria Tech. Help Desk: 00491805 235470 Web Address: http://www.epson.at

BELGIUM : EPSON Support Center BeNeLux Tech. Help Desk: 032 70222082 Web Address: http://www.epson.be

### BULGARIA :

PROSOFT 6. AI Jendov Str. BG-1113 Sofia Tel: 00359.2.730.231 Fax: 00359.2.9711049 E-mail: Prosoft@internet-BG.BG

#### CROATIA :

Recro d.d. Trg. Sportova 11 HR-10000 Zagreb Tel: 00385.1.6350.777 Fax: 00385.1.6350.716 E-mail: recro@recro.hr Web Address: http://www.recro.hr

### CYPRUS :

CTC- INFOCOM 6a. lonos Str., Engomi P. O. Box 1744 2406 Nicosia, Cyprus Tel: 00357.2.458477 Fax: 00357.2.668490

#### CZECH :

84

EPRINT s.r.o. Stresovicka 49 CZ-16200 Praha 6 Tel: 00420.2.20180610 Fax: 00420.2.20180611 E-mail: eprint@mbox.vol.cz DENMARK : Tech. Help Desk: 80881127

FINLAND : Tech. Help Desk: 0800.523010 (note. Some geographical areas excluded)

FRANCE : EPSON France, 68 bis rue Marjolin, F-92300 Levallois, Tech. Help Desk:01.49.61.33.95 Web Address: http://www.epson.fr

GERMANY : EPSON Deutschland GmbH Zülpicher Straße 6 40549 Düsseldorf Tech. Help Desk: 01805 235470 Web Address: http://www.epson.de

GREECE : Pouliadis Ass. Corp. Aristotelous St. 3 GR-19674 Athens Tel: 0030.1.9242072 Fax: 0030.1.9441066

HUNGARY : R.A. Trade Kft. Petöfi Sandor u. 64 H-2040 Budaör Tel: 0036.23.415.317 Fax: 0036.23.417.310

IRELAND : Tech. Help Desk: 01.6799016

### ITALY

EPSON Italia s.p.a. Assistenza e Servizio Clienti Viale F. Lli Casiragi, 427 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tech. Help Desk: 02.29400341 Web Address: http://www.epson.it LUXEMBURG : EPSON Support Center BeNeLux Tech. Help Desk: 0032 70 222082 Web Address: http://www.epson.be

MACEDONIA : Rema Kompjuteri d.o.o. St. Naroden Front 19a lok 16 91000 Skopje/ Macedonia Tel: 00389.91.118159 Fax: 00389.91.118159

NETHERLANDS : EPSON Support Center BeNeLux Tech. Help Desk: 043 3515752 Web Address: http://www.epson.nl

NORWAY : Tech. Help Desk: 800.11828

PORTUGAL : EPSON Portugal, S.A. Rua do Progresso, 471-1 Perafita- Apartado 5132 Tech. Help Desk: 0808 200015 Web Address: http://www.epson.pt

#### POLAND :

FOR EVER Sp. z.o.o. Ul. Frankciska Kawy 44 PL- 01-496 Warszawa Tel: 0048.22.638.9782 Fax: 0048.22.638.9786 E-mail: office@for-ever.com.pl

#### ROMANIA :

MB Distribution S.R. L. 162, Barbu Vacarescu Blvd. Sector 2 RO- 71422 Bucharest Tel: 0040.1.2300314 Fax: 0040.1.2300313 E-mail: office@mbd-epson.ro

#### ✓ EMP-7050\_i.book 85 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

SLOVAKIA : Print Trade spol. s.r.o. Cajkovskeho 8 SK-98401 Lucenec Tel: 00421.863.4331517 Fax: 00421.863.4325656 E-mail: Prntrd@lc.psg.SK Web Address: http://www.printtrade.sk

SLOVENIA : Repro Ljubljana d.o.o. Smartinska 106 SLO-1001 Ljubljana Tel: 00386.61.1853411 Fax: 00386.61.1400126

### SPAIN : EPSON IBERICA, S.A. Avda. Roma 18-26, 08290 Cerdanyola del Valles, Barcelona, SPAIN Centro At. Cliente: 902 404142 E-mail: soporte@epson.es Web Address: http://www.epson.es

SWEDEN : Tech. Help Desk: 08 445 1258

SWITZERLAND : EXCOM Service AG Moosacher Str. 6 CH-8820 Wädenswil Tel: 01.7822111 Fax: 01.7822349 Web Address: http://www.excom.ch

TURKEY : Romar Pazarlama Sanayi ve TIC. A.S. Rihtim Cad. No. 201 Tahir Han TR-Karaköy-Istanbul Tel: 0090.212.2520809 Fax: 0090.212.2580804 UNITED KINGDOM : EPSON (UK) Ltd. Campus 100, Maylands Avenue Hemel Hempstead, Herts, HP2 7TJ Tech. Help Desk: 0990 133640 Web Address: http://www.epson.uk

YUGOSLAVIA : BS Procesor d.o.o. Hadzi Nikole Zivkovica 2 11000 Beograd Tel: 00381.11.639610 Fax: 00381.11.639610

### NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEANI ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. 100 Mural Street, Suite 300 Richmond Hill, Ontario CANADA L4B IJ3 Tel: 905-709-3839 Web Address: http://www.epson.com

COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. Embajada Americana, 200 Sur y 300 Oeste San Jose, Costa Rica Tel: (50 6) 296-6222 Web Address: http://www.epsoncr.com

MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. AV. Sonora #150 Mexico, 06100, DF Tel: (52 5) 328-4008 Web Address: http://www.epson.com.mx

U. S. A. : Epson America, Inc. 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA 90806 Tel: (562)276-4394 Web Address: http://www.epson.com



✓ EMP-7050\_i.book 86 ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

### SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.A. Avenida Belgrano 964/970 (1192), Buenos Aires Tel: (54 11) 4346-0300 Web Address: http://www.epson.com.ar

BRAZIL : Epson Do Brasil Ltda. Av. Tucunare, 720 Tambore Barueri, Sao Paulo, SP 06460-020 Tel: (55 11) 7295-1757 Web Address: http://www.epson.com.br

CHILE : Epson Chile S.A. La Concepcion 322 Providencia, Santiago Tel: (562) 236-2543 Web Address: http://www.epson.cl

COLOMBIA : Epson Colombia Ltda. Diagonal 109, 15-49 Bogota, Colombia Tel: (57 1) 523-5000 Web Address: http://www.epson.com.co

PERU : Epson Peru S.A. Av. Del Parque Sur #400 San Isidro, Lima, Peru Tel: (51 1) 224-2336 Web Address: http://www.epson.com

VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. Calle 4 con Calle 11-1 La Urbina Sur Caracas, Venezuela Tel: (58 2) 241-0433 Web Address: http://www.epson.com.ve

86

### ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : EPSON AUSTRALIA PTY LIMITED 70 Gibbes Street Chatswood NSW 2067 AUSTRALIA Tel: 1300 361 054 Web Address: http://www.epson.com.au

HONGKONG : EPSON Technical Support Centre (Information Centre) Rooms 4706-4710, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, HONG KONG Tech. Hot Line: (852) 2585 4399 Fax: (852) 2827 4383 Web Address: http://www.epson.com.hk

JAPAN : SEIKO EPSON CORPORATION SHIMAUCHI PLANT VD Customer Support Group: 4897 Shimauchi, Matsumoto-shi, Nagano-ken, 390-8640 JAPAN Tel: 0263-48-5438 Fax: 0263-48-5680 http://www.i-love-epson.co.jp

KOREA : EPSON KOREA CO., LTD 17F HANSOL Bldg., 736-1, Yaoksam-dong Kangnam-gu, Seoul, 135-080, KOREA Tel: 2-553-3515 Fax: 2-5584271 http://www.epson.co.kr MALAYSIA : EPSON TRADING (MALAYSIA) SDN. BHD. No. 21 Jalan U 1/19, Seksyen U1, Hicom-grenmarie Industrial Park, 40150 Shan Alam, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-5191366 Fax: 03-5191386

SINGAPORE : EPSON SINGAPORE PTE. LTD. 401 Commonwealth Drive #01-01 Haw Par Technocentre SINGAPORE 149598 Tel: 4722822 Fax: 4726408

TAIWAN : EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd. 10F, No.287, Nanking East Road, Section 3, Taipei, Taiwan,China Tel: 02-2717-7360 ext. 327 Fax: 02-2713-2155 http://www.epson.com.tw

THAILAND : EPSON (Thailand) Co.,Ltd. 24th Floor, Empire Tower, 195 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. Tel: 6700680 Ext. 309,316,317 Fax: 6700688 http://www.epson.co.th Epson Technical Center 21st Floor, Payathai Tower, 128/227 Payathai Road, Rachataewee, Bangkok 10400, Thailand. Tel: 6120291~3 Fax: 2165005 http://www.epson-tech.in.th

EMP-7050\_i.book 1ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

# DECLARATION of CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer	: SEIKO EPSON CORPORATION
--------------	---------------------------

Address : 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Representative	: EPSON EUROPE B. V.
Address	: Entrada 701, 1096 EJ AMSTERDAM. The Netherlands

Declares that the Product Kind of Equipment : LCD Projector Model : ELP-70 / EMP-70 : ELP-50 / EMP-50

Conforms to the following Directives and Norm(s)

Directive 89/336/EEC : EN 55022

: EN 55024 Directive 73/23/EEC

: EN 60950

EMP-7050\_i.book 2ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

### **DECLARATION of CONFORMITY**

According to 47CFR, Part 2 and 15 for

Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers

We Located at : EPSON AMERICA, INC.

: MS: 3-13 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA 90806-2469 Telephone: (562) 290- 5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name	: EPSON
Type of Product	: LCD Projector
Model	: EMP-70/50 / ELP-70/50

→ EMP-7050\_i.book 3ページ 2001年1月12日 金曜日 午後6時23分

### FCC Compliance Statement For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- ncrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### For Canadian Users

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.