EPSON[®]

ColorPage EPL-C8200

Farblaserdrucker

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der EPSON Deutschland GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Weder die EPSON Deutschland GmbH noch die SEIKO EPSON CORPORATION haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Abänderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z.B. Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

EPSON haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Zubehör oder Verbrauchsmaterialien, wenn diese nicht originale EPSON-Produkte oder von Seiko EPSON Corporation ausdrücklich als "EPSON Approved Product" zugelassen sind.

EPSON ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.

Hinweis: Alle im Handbuch genannten Markennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer Aus dem Fehlen der Markenzeichen [®] bzw. TM kann nicht geschlossen werden, daß die Bezeichnung ein freier Markenname ist.

Copyright © 1999 EPSON Deutschland GmbH, Düsseldorf.

Wo Sie Informationen finden

Anleitung zum Auspacken

Liefert Informationen und Anweisungen zum Auspacken und Aufstellen des Druckers. Vor Inbetriebnahme des Druckers müssen Sie das Transportsicherungsmaterial vollständig gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch entfernen.

Handbuch (für Softwareinstallation und Kurzinfo)

Dieses Handbuch erklärt, wie nach dem Einrichten der Hardware die Druckersoftware installiert wird. Außerdem liefert es Hinweise zur ständigen Nutzung des Druckers. Bewahren Sie dieses Handbuch griffbereit in der Nähe des Druckers auf.

Benutzerhandbuch (dieses Handbuch)

Enthält ausführliche Informationen zu Druckerfunktionen, Wartung, Fehlersuche und technischen Daten.

Handbuch für Administratoren (Online-Handbuch)

Unterstützt Netzwerkadministratoren mit wichtigen Informationen zu den Themen Druckertreiber und Netzwerkinstallation.

Online-Hilfe

Enthält ausführliche Informationen und Anweisungen zur Drukkersoftware, die den Drucker steuert (die Online-Hilfe wird automatisch zusammen mit der Software installiert).

Inhalt

Sicherheitsmaßnahmen

Handbuch-Konventionen	4
-----------------------	---

Kapitel 1 Vorstellung des Druckers

Druckerteile	1-2
Optionen und Verbrauchsmaterialien.	1-4
Optionen	1-4
Verbrauchsmaterialien	1-5

Kapitel 2 Druckersteuerung

Druckereinstellungen 2-2	2
Druckertreiber 2-2	2
Bedienfeld2-3	5
Bedienfeld-Funktionen 2-4	ł
LCD-Display	ł
Anzeigen	j –
Tasten	5
Schnellzugriffsmodi verwenden 2-9)
Schnellzugriffsmodus 1 2-9)
Schnellzugriffsmodus 2 2-1	.0

Kapitel 3 Umgang mit Papier

Verfügbares Papier	3-2
Spezielle EPSON-Druckmedien	3-2
Allgemeines Papier	3-3
Nicht verwendbares Papier	3-4
Bereits bedrucktes Papier	3-5

Papierzufuhr	
MZ-Papierfach	
Zusatzpapierkassette (Standard)	
250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W	
500-Blatt-Zusatzpapierkassette	
Large-Capacity-Papiermagazin	
Papierzufuhr auswählen	
Papierablagen	l
Face-down-Papierablage	l
Face-up-Papierablage	2
Papierablage auswählen	3
Papier einlegen	3
Medien in das MZ-Papierfach einlegen3-13	3
Medien in die Standardkassette einlegen	3
Auf Spezialmedien drucken)
EPSON Color Laser-Papier)
EPSON Color Laser Transparencies	0
Briefumschläge	2
Etiketten	ł
Schweres Papier	5
Nichtstandard-Papierformate einlegen	5

Kapitel 4 Funktionen des Druckertreibers

Die Druckersoftware4-2	
Druckersoftware aufrufen4-3	
Automatische Einstellung verwenden4-4	
Vordefinierte Einstellungen verwenden4-5	
Druckeinstellungen personalisieren4-7	
Einstellungen speichern4-9	
Papierart einstellen)
Druckstil ändern4-10)
Die Registerkarte Layout4-11	l
Die Registerkarte Overlay4-12	2

Kapitel 5 Optionen

Kapitel 6 Wartung und Transport

Verbrauchsmaterialien austauschen	
Vorsichtsmaßnahmen beim Austauschen von	
Verbrauchsmaterialien6-2	
Austauschmeldungen6-3	
Tonerkassette	
Fixieröleinheit 6-10	
Photoleiter	
Tonerauffangbehälter 6-20	
Meldung "Wartung erf." 6-23	

Drucker reinigen	3
Druckergehäuse reinigen6-2-	4
Papierwegwalze reinigen6-2-	4
Drucker transportieren	õ
Über große Entfernungen	õ
Über kurze Entfernungen6-2	6
Nur den Drucker transportieren	3
Drucker zusammen mit dem Large-Capacity-	
Papiermagazin transportieren	7

Kapitel 7 SelecType-Einstellungen

Im SelecType-Modus	7-2
Wann der SelecType-Modus verwendet wird	7-2
Wie die Einstellungen vorgenommen werden	7-3
SelecType-Meütabelle	7-4
SelecType-Einstellungen	7-6
Test, Menü	7-6
Emulation, Menü	7-7
Druck, Menü	7-7
Papierzufuhr. Menü	7-11
Konfiguration. Menü	7-13
Setup, Menü	7-16
par. Schnittst. Menü	7-18
Netzwerk. Menü	7-19
AUX. Menü	7-20
IJ4. Menü	7-22
GL2 Menü	7-24
PS3 Menii	7-26
ESC/P2 Menü	7-27
FX Menü	7-30
I239X, Menü	7-33

Kapitel 8 Fehlerbehebung

Papierstaus beseitigen	
Fehlermeldungen bei Papierstaus	
Vorsichtsmaßnahmen bei der Beseitigung von	
Papierstaus	,
Papierstau in der Papierkassette beseitigen	5
Papierstau im MZ-Papierfach beseitigen	;
Papierstau in der Fixiereinheit beseitigen	0
Papierstau unter der Ausgabeweg-Abdeckung	
beseitigen	3
Papierstau im optionalen Large-Capacity-	
Papiermagazin beseitigen Papiermagazin beseitigen 8-1	5
Probleme und Lösungen	6
Druckerbetrieb	6
Ausdruck	8
Druckqualitä	0
Speicher	5
Papiereinzug	6
Fehlermeldungen	7
Drucker zurücksetzen	6
Zurücksetzen	6
Alles zurücksetzen	6
Wo Sie Hilfe erhalten	7

Anhang A Spezifikationen

Papier
Verfügbare Papierarten A-2
Papierart-Spezifikationen A-3
Druckbereich A-5
Drucker A-6
Allgemeines A-6
Umgebungsbedingungen A-8
Bauteile A-8
Elektrische Anschlußwerte A-8

Schnittstellen	
Parallele Schnittstelle	
Ethernet-SchnittstelleA-1	8
Optionen und Verbrauchsmaterialien	9
250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3WA-1	9
500 Blatt-ZusatzpapierkassetteA-2	0
Large-Capacity-Papiermagazin	1
FestplattenlaufwerkA-2	1
Tonerkassetten	2
Photoleiter A-22	2
FixieröleinheitA-2	3
TonerauffangbehälterA-2	3

Anhang B Symbolzeichensätze

Allgemeines	. B-2
In der LJ4-Emulation	. B-3
Internationaler Symbolzeichensatz für	
ISO-Symbolzeichensätze	. B-21
In der ESC/P2- oder FX-Emulation	. B-23
Internationale Zeichensätze	. B-28
Über den Befehl ESC (^ verfügbare Zeichen	. B-29
In der I239X-Emulation	. B-29
In der EPSON GL/2-Emulation	. B-29

Anhang C Mit Schriften arbeiten

Drucker- und Bildschirmschriften	C-2
Verfügbare Schriften.	C-3
LJ4/GL2-Emulation	C-4
ESC/P2- bzw. FX-Emulation	C-5
I239X-Emulation	C-6
Zusätzliche Schriften verwenden	C-7
Download-Schriften herunterladen	C-8
Schriften auswählen	C-8

Anhang D Übersicht der SelecType-Menüs

Zwischen SelecType-Menüs wechseln D-2

Glossar

Index

Sicherheitsmaßnahmen

Beachten Sie die folgenden Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit sowie zur Betriebssicherheit des Geräts:

Der Drucker wiegt etwa 70 kg und darf daher nicht von einer einzelnen Person angehoben oder getragen werden. Zum Transportieren müssen vier Personen den Drucker an den im Bild unten gezeigten Positionen anheben.



□ Berühren Sie niemals die Fixiereinheit, die mit dem Schriftzug VORSICHT! HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS gekennzeichnet ist, und auch nicht die angrenzenden Bereiche. Dieses Bauteil und die daran angrenzenden Bereiche können nach einem Druckvorgang sehr heiß sein.



- □ Wenn nicht ausdrücklich in diesem Handbuch erwähnt, vermeiden Sie die Berührung mit Bauteilen im Inneren des Geräts.
- Versuchen Sie nie, eines der Druckerbauteile gewaltsam einzusetzen. Der Drucker ist zwar robust gebaut, kann aber bei unsachgemäßer Behandlung beschädigt werden.
- □ Setzen Sie Tonerkassetten immer auf einer sauberen, glatten Unterlage ab.
- □ Versuchen Sie nie, die Tonerkassette abzuändern oder auseinanderzunehmen. Sie kann nicht nachgefüllt werden.
- Vermeiden Sie jede Berührung mit dem Toner, besonders jeden Augenkontakt.
- □ Werfen Sie gebrauchte Tonerkassetten, Fixieröleinheiten oder Tonerauffangbehälter nicht ins Feuer. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Teile immer gemäß den an Ihrem Ort geltenden Umweltvorschriften.
- □ Kassetten, die aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wurden, dürfen frühestens nach einer Stunde benutzt werden.
- Setzen Sie herausgenommene Photoleiter nicht länger als unbedingt nötig der Raumbeleuchtung aus. Im Photoleiter befindet sich die lichtempfindliche Entwicklertrommel (der grüne Zylinder, der teilweise sichtbar ist). Wird dieser Photoleiter starkem Licht ausgesetzt, können auf den Ausdrukken ungewöhnlich dunkle oder helle Stellen auftreten und die Lebensdauer des Photoleiters verkürzt werden. Wenn der Photoleiter längere Zeit außerhalb des Druckers bleibt, dekken Sie ihn mit einem lichtundurchlässigen Tuch ab.

- Verkratzen Sie die Oberfläche der Entwicklertrommel nicht. Wenn Sie den Photoleiter aus dem Drucker nehmen, legen Sie ihn immer auf eine saubere, glatte Unterlage. Vermeiden Sie jede Berührung der Entwicklertrommel mit den Händen, da die Oberfläche des Bauteils durch das Hautfett ernstlich beschädigt und damit die Druckqualität beeinträchtigt werden könnte.
- Um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten, darf der Photoleiter nicht an Orten aufbewahrt werden, wo er direktem Sonnenlicht, Staub, salzhaltiger Luft oder ätzenden Gasen (z.B. Ammoniak) ausgesetzt wäre. Starke Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit sind ebenfalls zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, das gesamte Verbrauchsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- □ Beseitigen Sie Papierstaus immer sofort, um Hitzeentwicklung im Inneren des Druckers vorzubeugen.
- □ Benutzen Sie keine Steckdosen, an die bereits andere Geräte angeschlossen sind.
- Benutzen Sie nur Steckdosen, die die Netzvoraussetzungen dieses Druckers erfüllen.

Handbuch-Konventionen



Vorsicht:

Diese Warnungen müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.



Achtung: Anmerkungen dieser Art müssen befolgt werden, um Schäden am Drucker oder am Computer zu vermeiden.

Hinweise

enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tips zur Arbeit mit dem Drucker.

Kapitel 1

Vorstellung des Druckers

Druckerteile	1-2
Optionen und Verbrauchsmaterialien	1-4
Optionen	1-4
Verbrauchsmaterialien	1-5

Druckerteile





Bedienfeld



Optionen und Verbrauchsmaterialien

Optionen

Durch den Einbau folgender Zubehörteile können Sie die Leistung des Druckers optimieren:

- Das Large-Capacity-Papiermagazin (C813011) kann zwei Papierkassetten aufnehmen und erhöht dadurch die Papierzufuhrkapazität.
- Die 500 Blatt-Papierkassette kann zwei Papierkassetten aufnehmen und erhöht dadurch die Papierzufuhrkapazität. Nähere Informationen, beispielsweise zur Installation der Einheit, entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Benutzerhandbuch.
- □ Die 250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W (C813021) faßt bis zu 250 Blatt Papier im Format A3W.
- Das Speichermodul erweitert die Kapazität des Druckerspeichers.
- □ Das Festplattenlaufwerk (C823771) erweitert die Kapazität des Druckers.
- □ Das Adobe[®] PostScript 3TM Kit (C832361) erzeugt eine gestochen scharfe PostScript-Ausgabe.
- □ Schnittstellenkarten erweitern den Drucker um serielle, parallele, Koax-, Twinax- oder GPIB-Anschlüsse.

Verbrauchsmaterialien

Der Drucker überwacht die folgenden Verbrauchsmaterialien und informiert Sie, wenn diese ausgewechselt werden müssen.

Tonerkassette (Gelb)	S050016
Tonerkassette (Magenta)	S050017
Tonerkassette (Cyan)	S050018
Tonerkassette (Schwarz)	S050019
Tonerauffangbehälter	S050020
Photoleiter	S051061
Fixieröleinheit	S052002

Mit den folgenden speziellen EPSON-Druckmedien erzielen Sie die beste Druckqualität.

EPSON Color Laser-Papier (A4)	S041215
EPSON Color Laser-Papier (A3)	S041216
EPSON Color Laser-Papier (A3W)	S041217
EPSON Color Laser-Folien (A4)	S041175

Kapitel 2

Druckersteuerung

Druckereinstellungen 2	2-2
Druckertreiber	2-2
Bedienfeld 2	-3
Bedienfeld-Funktionen 2	-4
LCD-Display 2	-4
Anzeigen 2	-5
Tasten	-6
Schnellzugriffsmodi verwenden 2	-9
Schnellzugriffsmodus 1	-9
Schnellzugriffsmodus 2	-10

Druckereinstellungen

Es bestehen zwei Möglichkeiten, den Drucker zu steuern: direkt über das Druckerbedienfeld (mit den Schnellzugriffsmodi und SelecType-Menüs) oder vom Computer aus (mit der beiliegenden Druckertreibersoftware). Verwenden Sie – sofern möglich – stets den Druckertreiber, um Druckereinstellungen vorzunehmen. Wenn Sie Einstellungen über das Druckerbedienfeld vornehmen, werden diese von den Einstellungen des Druckertreibers meist außer Kraft gesetzt.

Druckertreiber

Verwenden Sie den Druckertreiber, um schnell und bequem neue Druckereinstellungen vorzunehmen. Sie können den Druckertreiber entweder über den Druckbefehl in Ihrer Anwendung oder durch die Auswahl des Druckers im Druckerordner bzw. der entsprechenden Programmgruppe Ihres Betriebssystems aufrufen. Beachten Sie, daß in Anwendungen vorgenommene Einstellungen Vorrang vor den Einstellungen des Druckertreibers haben. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.

Installieren Sie die Druckersoftware gemäß den Anweisungen Ihres Netzwerkadministrators. Das *Handbuch für Administratoren* befindet sich auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD-ROM. Es unterstützt Ihren Netzwerkadministrator bei der Einrichtung des Druckers für den Netzwerkgebrauch.

Bedienfeld

Verwenden Sie die Schnellzugriffsmodi auf dem Druckerbedienfeld, wenn Sie Einstellungen nicht mit dem Anwendungsprogramm oder dem Druckertreiber vornehmen können.

Die Schnellzugriffsmodi auf dem Druckerbedienfeld stellen die einfachste Möglichkeit zum Vornehmen grundlegender Einstellungen dar. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Schnellzugriffsmodi verwenden" auf Seite 2-9.

Die SelecType-Optionen bieten eine größere Anzahl von Einstellungsmöglichkeiten als die Schnellzugriffsmodi. Es erfordert jedoch einige zusätzliche Schritte, um diese Einstellungen vorzunehmen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "SelecType-Einstellungen" auf Seite 7-6.

Bedienfeld-Funktionen

Das Bedienfeld besteht aus drei Elementen: einem LCD-Display, den Anzeigen und den Tasten. Das LCD-Display und die Anzeigen signalisieren den aktuellen Druckerstatus. Über die Tasten wählen Sie die Druckereinstellungen und -funktionen aus. Allerdings werden diese Einstellungen meist außer Kraft gesetzt, wenn Sie neue Einstellungen mit Anwendungen oder dem Drukkertreiber vornehmen.



LCD-Display

Das LCD-Display zeigt folgendes an:

- □ Statusmeldungen (z.B. Aufwaermehase) zeigen den aktuellen Druckerstatus an.
- Fehlermeldungen (z.B. k. Papier) zeigen an, daß ein zu behebender Fehler vorliegt bzw. Wartungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen.
- Mit den SelecType-Optionen (z.B. Menue Emulation) können Sie Druckeremulation, Schriftauswahl, Papierverarbeitung und weitere Druckerfunktionen steuern.

Erläuterungen zu Fehlerbehebung und Wartung finden Sie unter "Probleme und Lösungen" auf Seite 8-16 und in "Verbrauchsmaterialien austauschen" auf Seite 6-2. Näheres zum SelecType-Modus erfahren Sie unter "Im SelecType-Modus" auf Seite 7-2.

Anzeigen



1	On Line	Die Anzeige leuchtet, wenn der Druk- ker betriebsbereit (online) ist und Daten empfangen bzw. auszudrucken kann. Wenn der Drucker nicht betriebsbereit (offline) ist, leuchtet die Anzeige nicht. Beim Wechsel vom On Line- zum Off Line-Zustand blinkt diese Anzeige.
2	Seitenauswurf	Die Anzeige leuchtet, wenn sich noch nicht gedruckte Daten im Druckerpuf- fer (spezieller Druckerspeicher für ein- gehende Daten) befinden. Das Blinken zeigt an, daß der Drucker gerade Daten verarbeitet. Sind keine Daten mehr im Druckerpuffer, leuchtet die Anzeige nicht.
3	Weiter	Blinkt beim Auftreten eines Fehlers oder wenn Wartungsmaßnahmen er- forderlich sind. Wenn diese Anzeige blinkt, sollten Sie überprüfen, ob am LCD-Display Fehler- oder Wartungs- meldungen angezeigt werden.

4	Schnellzugriffs- modus 1	Leuchtet, wenn sich der Drucker im Schnellzugriffsmodus 1 befindet. Wei- tere Information finden Sie unter "Schnellzugriffsmodus 1" auf Seite 2-9.
5	Schnellzugriffs- modus 2	Leuchtet, wenn sich der Drucker im Schnellzugriffsmodus 2 befindet. Wei- tere Information finden Sie unter "Schnellzugriffsmodus 2" auf Seite 2-10.
6	SelecType	Leuchtet, wenn sich der Drucker im Sel- ecType-Modus befindet. Näheres zum SelecType-Modus erfahren Sie unter "Im SelecType-Modus" auf Seite 7-2.

Tasten

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Bedienfeldtasten erläutert.



1 On Line

Schaltet den Drucker von On Line (betriebsbereit) zu Off Line (nicht betriebsbereit) und umgekehrt.

- 2 Seitenauswurf Befinden sich im Off Line-Zustand noch Daten im Eingangspuffer (Anzeige Seitenauswurf leuchtet), werden diese durch Drücken der Taste Seitenauswurf ausgedruckt. Anschließend wird der Inhalt des Eingangspuffers gelöscht.
- 3 Weiter (Zurücksetzen) Ermöglicht die Fortsetzung des Druckvorgangs, nachdem bestimmte Wartungsmaßnahmen oder Fehlerbehebungen durchgeführt wurden. Wenn die Anzeige Weiter blinkt, lesen Sie die im LCD-Display angezeigte Status- oder Fehlermeldung. Beheben Sie das Pro-

4 SelecType (Alt) der Drucker zurückgesetzt. Schaltet in einen Schnellzugriffsmodus oder in den SelecType-Modus. Drücken Sie die Taste einmal, um den Schnellzugriffsmodus 1 zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schnellzugriffsmodus 2 zu aktivieren. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um den SelecType-Modus zu aktivieren. Wenn Sie diese Taste bei aktiviertem Selec-Type-Modus drücken, schalten Sie den Drucker in den On Line-Zustand. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt "Im SelecType-Modus" auf Seite 7-2.

blem nach der im Abschnitt "Fehlermeldungen" auf Seite 8-27 beschriebenen Methode. Wenn Sie diese Taste zusammen mit der Taste **ALT** drücken, wird

5	Menü	Wählt bei aktiviertem Schnellzugriffs- modus 1 oder 2 die oberhalb der Taste angezeigte Option bzw. öffnet bei akti- viertem SelecType-Modus das Selec- Type-Menü. Wenn sich der Drucker im Online-Zustand befindet, aktivieren Sie durch Drücken dieser Taste den Selec- Type-Modus.
6	Option	Wählt bei aktiviertem Schnellzugriffs- modus 1 oder 2 die oberhalb der Taste angezeigte Option bzw. bei aktiviertem SelecType-Modus die im geöffneten Menü verfügbare Funktion.
7	Wert	Wählt bei aktiviertem Schnellzugriffs- modus 1 oder 2 die oberhalb der Taste angezeigte Option bzw. bei aktiviertem SelecType-Modus den für die aktuelle Option verfügbaren Wert.
8	Eingabe (Statusblatt)	Wählt bei aktiviertem Schnellzugriffs- modus 1 oder 2 die oberhalb der Taste angezeigte Option bzw. bei aktiviertem SelecType-Modus die im LCD-Display angezeigte Einstellung. Wenn sich der Drucker im On Line-Zustand befindet, wird durch zweimaliges Drücken dieser Taste ein Statusblatt ausgedruckt.
AL ⁻ We	Γ + Menü, Option, rt oder Eingabe	Erhöht die angezeigte Einstellung in je- der Gruppe auf den nächsten Wert. Wenn Sie im SelecType-Modus diese Ta- sten zusammen mit der Taste ALT drük- ken, wird die angezeigte Einstellung auf den früheren Wert zurückgesetzt.

Schnellzugriffsmodi verwenden

Wenn Ihr Anwendungsprogramm den Druckertreiber nicht unterstützt, können Sie die grundlegenden Druckereinstellungen auch mit den Schnellzugriffsmodi über das Bedienfeld des Drukkers vornehmen. Falls möglich, sollten Sie jedoch die Einstellungen stets mit dem Druckertreiber vornehmen. Die mit den Schnellzugriffsmodi vorgenommenen Einstellungen werden nämlich durch Einstellungen der Software (Druckertreiber, Anwendungen) außer Kraft gesetzt.

Um Einstellungen mit den Schnellzugriffsmodi vorzunehmen, müssen Sie zuerst den gewünschten Modus nach der unten beschriebenen Methode aktivieren und dann die Taste unterhalb der zu ändernden Einstellung drücken. Durch wiederholtes Drücken der Taste durchlaufen Sie die Liste der verfügbaren Optionen. Sie können den Suchlauf auch rückwärts durchführen, indem Sie die Taste **ALT (SelecType)** drücken und gleichzeitig die Taste in dem zu ändernden Menü gedrückt halten.

Schnellzugriffsmodus 1

Drücken Sie zum Aktivieren des Schnellzugriffsmodus 1 die Taste **SelecType** (wenn nötig mehrmals), bis die Anzeige neben Papierzufuhr leuchtet. Die aktuellen Einstellungen des Schnellzugriffsmodus 1 für Papierzufuhr, Papierformat, manuelle Papierzufuhr und Ausrichtung werden auf der LCD-Anzeige in dieser Reihenfolge wiedergegeben.

Paper Source Page Size Manual Feed Orientation

Papierzufuhr

Legt fest, ob das Papier vom MZ-Papierfach oder von einer Standard- bzw. Zusatzpapierkassette eingezogen wird. Durch die Auswahl von Auto zieht der Drucker das Papier automatisch aus der Papierzufuhr ein, in der sich das zu bedruckende Papierformat befindet.

Papierformat

Legt die Bildgröße fest.

Man.P.-Zufuhr

Schaltet Man.P.-Zufuhr ein bzw. aus. Nähere Informationen zur manuellen Papierzufuhr erhalten Sie im Abschnitt "Manuelle Papierzufuhr" auf Seite 3-9.

Ausrichtung

Legt die Druckrichtung fest (Hoch- oder Querformat).

Schnellzugriffsmodus 2

Drücken Sie zum Aktivieren des Schnellzugriffsmodus 2 die Taste **SelecType** (wenn nötig mehrmals), bis die Anzeige neben RITech aufleuchtet. Die aktuellen Einstellungen des Schnellzugriffsmodus 2 für RITech, Anzahl der Kopien und Tonersparmodus werden auf der LCD-Anzeige in dieser Reihenfolge wiedergegeben.

RITech	Copies	MP Tray Size	Toner Save Mode
			INIOUC

RITech

Schaltet die RITech-Einstellung ein bzw. aus. Im RITech-Modus werden die Kanten von Text und Grafiken glatter und sauberer ausgedruckt.

Anzahl d. Kopien

Legt die gewünschte Anzahl der Kopien fest (max. 999).

MZ-P.-fachformat

Wählt das im MZ-Papierfach eingelegte Papierformat aus.

Tonersparmodus

Schaltet den Tonersparmodus ein bzw. aus. Im Tonersparmodus verbraucht der Drucker weniger Toner, weil die normalerweise schwarz gefüllten Flächen in den Zeichen als graue Fläche gedruckt werden. Die rechten und unteren Umrißlinien der Zeichen werden weiterhin schwarz gedruckt.

Kapitel 3

Umgang mit Papier

Verfügbares Papier Spezielle FPSON-Druckmedien	3-2 3-2
Allgemeines Panier	0 ≈ 3_3
Nicht vorwondbaros Daniar	3-3 21
Paraita hadmushtas Danian	3-4 9 ธ
	3-5
Papierzufuhr	3-6
MZ-Papierfach.	3-6
Zusatzpapierkassette (Standard)	3-7
250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W.	3-7
500-Blatt-Zusatzpapierkassette	3-7
Large-Canacity-Paniermagazin	3-8
Panierzufuhr auswählen	3-8
	00
Papierablagen	3-11
Face-down-Papierablage	3-11
Face-up-Papierablage	3-12
Papierablage auswählen	3-13
Ī	
Papier einlegen	3-13
Medien in das MZ-Papierfach einlegen	3-13
Medien in die Standardkassette einlegen	3-16
Auf Spezialmedien drucken	3-20
EPSON Color Laser-Papier	3-20
EPSON Color Laser Transparencies	3-20
Briefumschläge	3-22
Etiketten	3-24
Schweres Papier	3-25
Nichtstandard-Papierformate einlegen	3-25

Verfügbares Papier

In diesem Abschnitt wird erklärt, welche Papierarten für den Drucker geeignet sind. Benutzen Sie kein Papier, das hier nicht erwähnt wird.

Hinweis:

Der Drucker ist äußerst empfindlich gegen Feuchtigkeit. Bewahren Sie Ihren Papiervorrat darum trocken auf.

Spezielle EPSON-Druckmedien

EPSON bietet eigens für diesen Drucker vorgesehene spezielle Druckmedien an.

EPSON Color Laser-Papier

Dieses Material wurde speziell für diesen Drucker entwickelt. Als Papiereinzug kann für dieses Medium das MZ-Papierfach oder eine Standardpapierkassetten verwendet werden.

S041215 (A4) S041216 (A3) S041217 (A3W)

EPSON Color Laser-Folien

Dieses Material wurde speziell für diesen Drucker entwickelt. Es kann nur über das MZ-Papierfach zugeführt werden.

S041175 (A4)



Achtung:

- Benutzen Sie keine anderen EPSON-Medien (z.B. die speziellen EPSON-Druckmedien f
 ür Tintenstrahldrucker), da diese Papierstaus verursachen und den Drucker besch
 ädigen k
 önnen.
- Verwenden Sie die oben aufgeführten Medien nur dann in anderen Druckern, wenn dies ausdrücklich in der Dokumentation erwähnt wird.

Allgemeines Papier

Außer den im vorhergehenden Abschnitt erwähnten speziellen Druckmedien können Sie folgendes Papier im Drucker verwenden:

Papierart	Beschreibung
Normalpapier	Recycling-Papier ist verfügbar* Gewicht: 60 bis 105 g/m ²
Briefumschläge	Ohne Klebepaste oder -streifen Ohne Plastikfenster (sofern nicht eigens für Laser- drucker vorgesehen)
Etiketten	Das Trägerpapier muß vollständig bedeckt sein, d.h. die Etiketten müssen lückenlos aneinander anschließen**.
Schweres Papier	Gewicht: 105 bis 220 g/m ²
Farbiges Papier	Unbeschichtet

* Verwenden Sie Recycling-Papier unter normalen Bedingungen.

** Lücken zwischen einzelnen Etiketten können dazu führen, daß die Etiketten sich im Druckerinneren ablösen und den Drucker beschädigen.

Hinweis:

- EPSON kann verständlicherweise keine Papierempfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller aussprechen, da sich die Qualität einer bestimmten Marke über gewisse Zeiträume zudem auch ändern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie einen größeren Papiervorrat anschaffen oder große Druckaufträge starten.
- □ Papier mit vorgedrucktem Briefkopf darf benutzt werden, vorausgesetzt Papier und Druckfarbe sind für Laserdrucker geeignet.

Nicht verwendbares Papier

Die unten aufgeführten Papierarten dürfen nicht in diesem Drukker benutzt werden. Andernfalls riskieren Sie Beschädigung des Druckers, Papierstaus und schlechte Druckqualität.

- □ Folien für andere Farbdrucker, Schwarzweiß-Laserdrucker, Farbkopierer oder Schwarzweißkopierer
- □ Spezialmedien für Tintenstrahldrucker
- □ Auf anderen Laserdruckern, Schwarzweiß-Laserdruckern, Farbkopierern oder Schwarzweißkopierern bedrucktes Papier
- □ Auf einem Tintenstrahl- oder Thermodrucker bedrucktes Papier
- □ Kohlepapier, Durchschreibepapier, Thermopapier, Selbstklebepapier oder säurehaltiges Papier
- **Ungewöhnlich dickes oder dünnes Papier**
- □ Feuchtes Papier
- □ Leicht ablösbare Etiketten
- Geklebtes, geheftetes oder mit Büroklammern befestigtes Papier
- **Golden Folien für andere Laserdrucker oder Kopierer**
- □ Beschichtetes Papier oder farbiges Papier mit Oberflächenveredelung
- □ Zu glattes oder zu rutschiges Papier, zu grobes Papier oder Papier mit unterschiedlicher Vorder- und Rückseite
- Department Papier mit Heftlöchern oder perforiertes Papier
- **Gefaltetes**, gerolltes, welliges oder zerrissenes Papier

- Papier von unregelmäßiger Form oder Papier ohne spitze Ecken
- □ Leicht abziehbare Etiketten oder Etiketten, die das Trägerpapier nicht lückenlos bedecken
- Papier, auf dem Kleber, Heftklammern, Büroklammern oder Klebeband angebracht sind
- Depier, das anfällig für statische Aufladung ist
- □ Unregelmäßiges Papier
- **D** Paper mit temperaturempfindlicher Tinte (um 150°C)

Bereits bedrucktes Papier

Benutzen Sie kein Papier, das vorher auf diesem oder irgendeinem anderen Drucker bedruckt wurde. Sie riskieren schlechte Druckqualität, Papierstaus und Beschädigung des Druckers.

Papierzufuhr

In diesem Abschnitt werden die Kombinationsmöglichkeiten für Papierzufuhr und Papierarten vorgestellt.

MZ-Papierfach

Papierart	Papierformat	Kapazität
Normalpapier	A3W*, A3*, A4, A5, B4*, B5, International B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LG)*, Executive (EXE), Government Legal (GLG)*, Government Letter (GLT), Ledger (B)*, F4* Benutzerdefiniertes Papier: Mindestens $90 \times 139,7$ mm Maximal 328×453 mm	Max. 150 Blatt (Gesamtstärke: unter 16 mm)
Briefumschläge	Monarch (MON), C10, DL, C6	Max. 20 Blatt
Etiketten	Mindestens 90 $ imes$ 139,7 mm Maximal 328 $ imes$ 453 mm	Max. 75 Blatt
Schweres Papier	Mindestens 90 \times 139,7 mm Maximal 328 \times 453 mm	Max. 75 Blatt
EPSON Color Laser-Papier	A4, A3, A3W, Letter (LT)	Max. 150 Blatt
EPSON Color Laser-Folien	A4, Letter (LT)	Max. 75 Blatt

* Diese Formate müssen mit der schmalen Seite voran eingelegt werden.

Zusatzpapierkassette (Standard)

Papierart	Papierformat	Kapazität
Normalpapier	A3*, A4, B4*, B5**, Letter (LT), Legal (LG)*, Executive (EXE)**, Ledger (B)*	Max. 250 Blatt (Gesamtstärke: unter 28 mm)
EPSON Color Laser-Papier	A3*, A4, Letter (LT)	Max. 250 Blatt

- * Diese Formate müssen mit der schmalen Seite voran eingelegt werden.
- ** Verfügbar je nach Erwerbsland.

250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W

Papierart	Papierformat	Kapazität
Normalpapier	A3W* (328 × 453 mm)	Max. 250 Blatt (Gesamtstärke: unter 28 mm)
EPSON Color Laser-Papier	A3W*	Max. 250 Blatt

* Dieses Format muß mit der schmalen Seite voran eingelegt werden.

500-Blatt-Zusatzpapierkassette

Papierart	Papierformat	Kapazität
Normalpapier, EPSON Color Laser-Papier	A3*, A4, B4*, B5*, Letter (LT), Legal (LG)*, Executive (EXE)** Ledger (B)	Max. 250 Blatt (Gesamtstärke: unter 28 mm)

* Diese Formate müssen mit der schmalen Seite voran eingelegt werden.

** Verfügbar je nach Erwerbsland.

Large-Capacity-Papiermagazin

Dieses Magazin hat drei Papierkassetten. In jede können folgende Papierformate eingelegt werden:

Papierart	Papierformat	Kapazität
Normalpapier	A3*, A4, B4*, B5**, Letter (LT), Legal (LG)*, Executive (EXE)**, Ledger (B)*	Max. 250 Blatt (Gesamtstärke: unter 28 mm)
EPSON Color Laser-Papier	A3*, A4, Letter (LT)	Max. 250 Blatt

* Diese Formate müssen mit der schmalen Seite voran eingelegt werden.

** Verfügbar je nach Erwerbsland.

Papierzufuhr auswählen

Es gibt zwei Methoden, die Papierzufuhr für den Drucker auszuwählen.

- □ Rufen Sie den Druckertreiber auf, klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeine Einstellungen und wählen Sie die Papierzufuhr in der Liste Papierzufuhr aus. Klicken Sie anschließend auf OK.
- Aktivieren Sie den SelecType-Modus am Bedienfeld des Druckers, und wählen Sie die gewünschte Option für die Papierzufuhr aus. (Siehe "Schnellzugriffsmodus 1" auf Seite 2-9.)

Automatische Auswahl

Wenn Sie **Automatische Auswahl** über den Druckertreiber bzw. Huto über den SelecType-Modus auswählen, wird die Papierzufuhr benutzt, die das geeignete Papierformat enthält.
Wenn in der gewählten Papierzufuhr kein Papier eingelegt ist, sucht der Drucker nach einer Papierzufuhr, die Papier in diesem Format enthält, in dieser Reihenfolge:

Untere Papierkassette (LC1)

Papierkassette 1 im Large-Ćapacity-Papiermagazin (LC2) Papierkassette 2 im Large-Capacity-Papiermagazin (LC3) Papierkassette 3 im Large-Capacity-Papiermagazin (LC4) MZ-Papierfach

Hinweis:

Wenn Sie Anwendungseinstellungen für das Papierformat oder die Papierzufuhr vornehmen, setzen diese Einstellungen möglicherweise die Einstellungen im Druckertreiber außer Kraft.

Manuelle Papierzufuhr

Sie können Papier manuell zuführen. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn Sie nach jeder gedruckten Seite die Druckqualität prüfen möchten.

Das manuelle Zuführverfahren unterscheidet sich vom automatischen Papiereinzug nur dadurch, daß Sie die Blätter einzeln einlegen und die Taste **On Line** drücken, um jede Seite zu drucken.

So wird Papier manuell zugeführt:

- 1. Öffnen Sie die Druckertreiber-Registerkarten nach einer dieser Methoden:
 - Um den Druckertreiber von einer Anwendung heraus aufzurufen, wählen Sie im Menü Datei den Befehl Drucken oder Seite einrichten. Weiterhin müssen Sie auf Einrichten, Optionen, Eigenschaften oder eine Kombination dieser Schaltflächen klicken.

- ❑ Um den Treiber unter Windows 95 bzw. Windows NT 4.0/3.51 aufzurufen, klicken Sie auf Start, und wählen Sie dann Einstellungen, Drucker. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihren EPSON-Drucker und danach auf Eigenschaften (in Windows 95) bzw. Standard-Dokumenteinstellungen (in Windows NT 4.0). Falls Sie Windows 3.1 verwenden, öffnen Sie den Programm-Manager, und doppelklicken Sie in der Hauptgruppe auf das Symbol Systemsteuerung. Klicken Sie anschließend auf das Symbol für den Drucker. Wählen Sie nun den Epson-Drucker, und klikken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen und dann auf die Schaltfläche Option.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeine Einstellungen. Wählen Sie Manuelle Zufuhr aus der Liste Papierzufuhr.
- 3. Wählen Sie das geeignete Papierformat aus der Papierformatliste.
- 4. Wenn das korrekte Papierformat bereits eingelegt ist, überspringen Sie diesen Schritt.

Andernfalls nehmen Sie das gesamte Papier aus dem Fach oder der Kassette. Legen Sie einen Stapel Papier vom korrekten Format bis zum Anschlag und mit der bedruckbaren Seite nach oben ein. Passen Sie die Papierführungen an das eingelegte Papierformat an.

- 5. Geben Sie aus Ihrer Anwendung einen Druckbefehl. Im LCD-Display werden die Meldung Man. Pap. Zuf. sowie das gewählte Papierformat und die gewählte Papierzufuhr angezeigt.
- 6. Drücken Sie die Taste **On Line**. Das Blatt Papier wird vom Drucker eingezogen und bedruckt.
- 7. Falls gewünscht, drücken Sie die Taste **On Line** erneut, um eine weitere Seite zu drucken. für jede weitere Seite des Dokuments.

Papierablagen

Zum Ablegen des gedruckten Papierstapels sind zwei Fächer verfügbar: die Face-down-Papierablage und die Face-up-Papierablage.

Face-down-Papierablage

In der Face-down-Papierablage werden die Ausdrucke mit der bedruckten Seite nach unten abgelegt. Bei Ausdrucken auf großformatigem Papier empfiehlt es sich, den Papierstopper anzuheben, damit die Blätter nicht vom Drucker rutschen.



Die Face-down-Papierablage kann für folgende Papierarten benutzt werden:

Papierart:	Normalpapier, EPSON Color Laser-Papier (mini- male Ausmaße: 210 mm Breite × 182 mm Höhe)
Fassungs- vermögen:	Max. 250 Blatt

Achtung:

Folgende Papierarten sind ungeeignet für die Face-down-Papierablage und müssen in der Face-up-Papierablage ausgegeben werden:

- □ Normalpapier, das kleiner als 210 × 182 mm ist (z.B. A5- oder Half-Letter-Format)
- EPSON Color Laser-Folien
- Briefumschläge
- □ Schweres Papier
- **D** Etiketten

Face-up-Papierablage

Die Ausdrucke können auch mit der bedruckten Seite nach oben abgelegt werden. In der Face-up-Papierablage kann jedes für diesen Drucker geeignete Papier ausgegeben werden.

Fassungs-Max. 150 Blatt (kleiner als A4-Format)vermögen:Max. 50 Blatt (A4-Format oder größer)



Hinweis:

Um Ausdrucke in der Face-up-Papierablage auszugeben, müssen Sie im Druckertreiber die Option Umkehrreihenfolge aktivieren. So aktivieren Sie die Einstellung Umkehrreihenfolge:

Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemeine Einstellungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Umkehrreihenfolge**. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Papierablage auswählen

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Ablage zum Ausgeben des bedruckten Papiers auszuwählen:

Über den Druckertreiber.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemeine Einstellungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Face-down-Papierablage** bzw. **Face-up-Papierablage**. Dann klicken Sie auf OK.

Über den SelecType-Modus am Bedienfeld.

Wählen Sie die Einstellung Face down (Face-down-Papierablage) bzw. Face up (Face-up-Papierablage) als Ablage.

Papier einlegen

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Papier in das MZ-Papierfach sowie in die Kassetten der Papiermagazine einlegen. Wenn Sie Spezialpapier (z.B. EPSON Color Laser-Folien oder Briefumschläge) verwenden, sollten Sie auch den Abschnitt "Auf Spezialmedien drucken" auf Seite 3-20 lesen.

Medien in das MZ-Papierfach einlegen

1. Passen Sie die ausziehbaren Verlängerungen an die Größe des einzulegenden Papiers an.



2. Für A3W-Papier klappen Sie die innere linke Papierführung nach unten. Für jedes andere Papierformat muß die Führung senkrecht stehen.



3. Schieben Sie die rechte Papierführung ganz nach rechts.



4. Legen Sie einen Stapel Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben und mit der linken Kante gegen die linke Papierführung ein. Schieben Sie dann die rechte Papierführung gegen die rechte Kante des Stapels.



 Wählen Sie über den Schnellzugriffsmodus 1 (SelecType) am Bedienfeld das Format des soeben eingelegten Papiers aus. (Für nähere Informationen zur Verwendung des SelecType-Modus siehe "Schnellzugriffsmodi verwenden" auf Seite 2-9.)

Medien in die Standardkassette einlegen

Das Einlegen von Papier ist für die Standard-Papierkassette und das Large-Capacity-Papiermagazin gleich. Wenn Sie Spezialpapier (z.B. EPSON Color Laser-Folien oder Briefumschläge) verwenden, lesen Sie den Abschnitt "Auf Spezialmedien drucken" auf Seite 3-20.

- 1. Schalten Sie den Drucker ein.
- 2. Ziehen Sie die Papierkassette bis zum Anschlag heraus.



3. Drücken Sie die Metallplatte in der Kassette nach unten, bis sie einrastet.



4. Drücken Sie die Clips an den Papierführungen zusammen und schieben Sie die Führungen bis ungefähr auf das Format des einzulegenden Papiers.



5. Fächern Sie einen Stapel Papier auf und richten Sie die Kanten bündig zueinander aus.

6. Legen Sie den Stapel so ein, daß er am rechten Rand der Kassette anliegt. Achten Sie darauf, daß sich alle Blätter unter der Metallhalterung befinden.





Achtung: Legen Sie nicht zu viel Papier ein, sonst riskieren Sie Papierstaus.

В5∏

 Schieben Sie die Papierführung genau bis an die Kante des Stapels. Sorgen Sie dafür, daß die kleine Papierführung auf die korrekte Formatmarkierung für das eingelegte Papier zeigt.



Hinweis:

Die Position der kleinen Papierführung signalisiert dem Drucker, welches Papierformat eingelegt ist. Stellen Sie die Papierführung also immer auf die richtige Position ein.

8. Schieben Sie die Papierkassette ganz in das Magazin ein.



Auf Spezialmedien drucken

Hinweis:

EPSON kann keine Papierempfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller aussprechen, da sich die Qualität einer bestimmten Marke über gewisse Zeiträume zudem auch ändern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie einen größeren Papiervorrat anschaffen oder große Druckaufträge starten.

Der Drucker unterstützt das Drucken auf Spezialpapier (z.B. EPSON Color Laser-Papier, EPSON Color Laser-Folien, dickes Papier, Briefumschläge und Etiketten).

EPSON Color Laser-Papier

Die folgende Tabelle enthält wichtige Informationen zur Verwendung von EPSON Color Laser-Papier:

Papierzufuhr	MZ-Papierfach, Standardpapierkassette, 250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W oder Large-Capacity-Papiermagazin
	oder Large-Capacity-Papiermagazin

EPSON Color Laser-Folien

Drucken Sie nur auf EPSON Color Laser-Folien. Benutzen Sie keine anderen Folien für diesen Drucker.

Die folgende Tabelle enthält wichtige Informationen zur Verwendung von EPSON Color Laser-Folien:

Papierzufuhr	Nur MZ-Papierfach (max. 75 Blatt)
Einstellung MZ-Pfachformat im SelecType-Modus	A4 oder LT (Letter)
Registerkarte Allgemeine Einstel- lungen des Druckertreibers	Papierformat: A4 oder Letter Papierzufuhr: MZ-Papierfach
Dialogfeld Extended Settings in der Registerkarte Optionale Einstel- lungen des Druckertreibers	Papier: Folie

Beachten Sie die folgenden Tips für den Umgang mit diesen Druckmedien:

- Berühren Sie jedes Medium nur an den Rändern, da Hautfett die Oberfläche beschädigen könnte. Die bedruckbare Seite ist durch das EPSON-Logo gekennzeichnet.
- Legen Sie die Folien mit der Kante mit dem Pfeil nach vorne ein.



Wenn Sie andere Folien einlegen bzw. die EPSON Color Laser-Folien in der falschen Richtung oder mit der falschen Seite nach oben einlegen, stoppt der Drucker den Einzug, um Beschädigung des Druckers zu vermeiden.

Dieser Fehler wird durch die Meldung OHP-Folie Pruefen am Bedienfeld signalisiert. Ziehen Sie dann das eingeklemmte Blatt aus dem Zufuhrschacht und überprüfen Sie die Papierwegeinheit auf der rechten Seite des Druckers. Entfernen Sie auch eventuell hier eingeklemmtes Papier und schließen Sie die Einheit wieder.



Achtung:

Blätter, die gerade bedruckt worden sind, können heiß sein.

Briefumschläge

Die Druckqualität auf Briefumschlägen kann aufgrund der unterschiedlichen Papierstärke an den verschiedenen Stellen variieren. Machen Sie ein oder zwei Probeausdrucke, um die Druckqualität zu überprüfen.



Achtung:

Benutzen Sie Briefumschläge mit Sichtfenster nur, wenn sie ausdrücklich für Laserdrucker geeignet sind. Bei vielen Briefumschlägen dieser Art schmilzt das Plastik durch die hohen Temperaturen der Fixiereinheit.

Die folgende Tabelle enthält wichtige Informationen zur Verwendung von Briefumschlägen:

Papierzufuhr	Nur MZ-Papierfach (max. 20 Umschläge)
Einstellung MZ-Pfachfor- mat im SelecType-Modus	Mon, C10, DL, C6
Registerkarte Allgemeine Einstellungen des Drucker- treibers	Papierformat: Mon, C10, DL, C6 Papierzufuhr: MZ-Papierfach
Dialogfeld Extended Set- tings in der Registerkarte Optionale Einstellungen des Druckertreibers	Papier: Schwer

Beachten Sie die folgenden Tips für den Umgang mit diesen Druckmedien:

□ Öffnen Sie die Umschlagklappe, und legen Sie die Umschläge aufgeklappt ein, wie unten gezeigt.





Achtung:

Vergewissern Sie sich, daß das Umschlagformat folgende Mindestanforderungen erfüllt:

Höhe:143 mm (bei geöffneter Klappe)Breite:90 mm



 Rufen Sie den Druckertreiber auf, und aktivieren Sie im Menü Allgemeine Einstellungen das Kontrollkästchen Um 180 Grad drehen.

Etiketten

Die meisten Etikettenblätter lassen sich gleichzeitig in größeren Stückzahlen in das MZ-Papierfach einlegen. Manche Blätter müssen jedoch möglicherweise einzeln in das Papierfach eingelegt oder manuell zugeführt werden.

Verwenden Sie nur Etiketten, die eigens für den Gebrauch in Laserdruckern oder Normalpapierkopierern vorgesehen sind.

Damit der Etikettenkleber nicht mit den Druckerteilen in Berührung kommt, müssen die Etiketten das Trägerpapier lückenlos bedecken.

Überprüfen Sie alle Etikettenblätter auf austretenden Klebstoff, indem Sie ein Blatt Papier auf das Etikettenblatt drücken. Bleibt das Papier am Etikettenblatt haften, dürfen diese Etiketten nicht im Drucker verwendet werden.

Die folgende Tabelle enthält wichtige Informationen zur Verwendung von Etiketten:

Papierzufuhr	Nur MZ-Papierfach (max. 75 Blatt)
Einstellung MZ-Pfachformat im SelecType-Modus	Wählen Sie das geeignete Format.
Registerkarte Allgemeine Ein- stellungen des Druckertreibers	Papierformat: Wählen Sie das geeignete Format. Papierzufuhr: MZ-Papierfach
Dialogfeld Erweiterte Einstel- lungen in der Registerkarte Optionale Einstellungen des Druckertreibers	Papier: Schwer

Schweres Papier

Die folgende Tabelle enthält wichtige Informationen zur Verwendung von schwerem Papier:

Papierzufuhr	Nur MZ-Papierfach (max. 75 Blatt)
Einstellung MZ-Pfachformat im SelecType-Modus	Wählen Sie das geeignete Format.
Registerkarte Allgemeine Ein- stellungen des Druckertreibers	Papierformat: Wählen Sie das geeignete Format. Papierzufuhr: MZ-Papierfach
Dialogfeld Erweiterte Einstel- lungen in der Registerkarte Optionale Einstellungen des Druckertreibers	Papier: Schwer

Nichtstandard-Papierformate einlegen

Um ein Nichtstandard- oder benutzerdefiniertes Papierformat von $90 \times 139,7$ mm bis 328×453 mm einzulegen, benutzen Sie das MZ-Papierfach und stellen Sie das Format nach einer dieser Methoden ein:

- Rufen Sie den Druckertreiber auf, und klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeine Einstellungen . Wählen Sie Benutzerdef. Papierformat in der Liste Papierzufuhr aus. Stellen Sie anschließend im Dialogfeld Benutzer def. Papierformat die Papierbreite, Papierlänge und Maßeinheit für das Papierformat ein, und klicken Sie auf OK, um das neue Papierformat zu speichern.
- □ Aktivieren Sie den SelecType-Modus, und setzen Sie die Einstellung für **Papierformat** auf **CTM** (benutzerdefiniert).

Kapitel 4

Funktionen des Druckertreibers

Die Druckersoftware	4-2
Druckersoftware aufrufen	4-3
Automatische Einstellung verwenden	4-4
Vordefinierte Einstellungen verwenden.	4-5
Druckeinstellungen personalisieren Einstellungen speichern	4-7 4-9
Papierart einstellen	4-10
Druckstil ändern	4-10 4-11
Die Registerkarte Overlay	4-12

Die Druckersoftware

Die Druckersoftware umfaßt einen Druckertreiber sowie ein Utility. Über die im Druckertreiber verfügbaren Einstellungen läßt sich der Betrieb des Druckers optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Das Utility liefert Informationen zum Status des Druckers. Vier Einstellungsebenen werden angeboten:

Automatische Einstellung

Die schnellste und einfachste Methode, einen Druckauftrag zu starten. Siehe "Automatische Einstellung verwenden" auf Seite 4-4.

Vordefinierte Einstellungen

Ermöglichen eine präzisere Steuerung der Druckereinstellungen, die für spezifische Ausgabeanforderungen optimiert sind. Siehe "Vordefinierte Einstellungen verwenden" auf Seite 4-5.

Benutzereinstellungen

Durch den Benutzer festzulegende individuelle Einstellungen. Siehe "Druckeinstellungen personalisieren" auf Seite 4-7.

Druckstil-Einstellungen

Praktische Funktionen zur Auswahl von Druckmethode und -stil. Siehe "Druckstil ändern" auf Seite 4-10.

Hinweis:

Einige Funktionen sind unter Windows 3.1 und NT 3.51 nicht verfügbar.

Nähere Informationen zum Überprüfen des Druckerstatus finden Sie im Abschnitt "EPSON Status Monitor 3" des Online-*Handbuchs für Administratoren*.

Druckersoftware aufrufen

Der Druckertreiber kann direkt aus einer Windows-Anwendung bzw. vom Arbeitsplatz aus aufgerufen werden.

Die auf Anwendungsebene vorgenommenen Druckeinstellungen setzen die auf Betriebssystemebene vorgenommenen Einstellungen des Druckertreibers häufig außer Kraft. Um sicherzustellen, daß Sie das gewünschte Ergebnis erzielen, rufen Sie den Druckertreiber daher besser von der Anwendung heraus auf.

Hinweis:

Eine Online-Hilfe mit ausführlichen Informationen zu den Druckertreibereinstellungen ist verfügbar.

- □ Um den Druckertreiber aus einer Anwendung heraus aufzurufen, wählen Sie im Menü Datei den Befehl **Drucken** oder **Seite einrichten**. Weiterhin müssen Sie auf **Einrichten**, **Optionen**, **Eigenschaften** oder eine Kombination dieser Schaltflächen klicken.
- ❑ Um den Treiber unter Windows 95, 98 oder Windows NT 4.0/3.51 aufzurufen, klicken Sie auf Start, wählen Sie Einstellungen, und klicken Sie auf Drucker. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihren EPSON-Drucker und danach auf Eigenschaften (in Windows 95/98) bzw. Standard-Dokumenteinstellungen (in Windows NT 4.0/3.51). Falls Sie Windows 3.1 verwenden, öffnen Sie den Programm-Manager, und doppelklicken Sie in der Hauptgruppe auf das Symbol Systemsteuerung. Klicken Sie anschließend auf das Symbol für den Drucker. Wählen Sie nun den Epson-Drucker. Klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche Einstellungen und dann auf die Schaltfläche Option.

Automatische Einstellung verwenden

Wenn Sie in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen die Option **Automatisch** gewählt haben, nimmt der Druckertreiber die einzelnen Einstellungen entsprechend der von Ihnen gewählten Farbeinstellung automatisch vor. Die Farbe ist hier die einzige Einstellung, die Sie selbst vornehmen. Die meisten Windows-Anwendungen verfügen über Einstellungsoptionen für Papierformat und Ausrichtung, durch die entsprechende Einstellungen des Druckertreibers außer Kraft gesetzt werden. Ist dies in Ihrer Anwendung nicht der Fall, sollten Sie die Einstellungen im Drukkertreiber überprüfen.

Allgemeine Einstellungen	Layout Overlay Optionale Einstellungen Utility
A4 210 x 297 mm	Papierformat ▲4 210 × 237 mm Ausrichtung Hochformat Querformat Papiergufuhr Automatische Auswahl ▼ Manuelle Zufuhr Stapelverarbeitung Papier typ Normalpapier ▼ Farbe Earbe Schwarz Qualität ▲utomatisch Hoch Fein Manuell Sortieren ▲usgabefach FaceDown-Papierablage ▼ Kopien Image Sortieren Umkehrreihenfolge
	OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Hinweis:

Dies ist ein Windows 95/98-Bildschirm.

Weitere Informationen zu den Druckertreibereinstellungen finden Sie in der Online-Hilfe.

Vordefinierte Einstellungen verwenden

Vordefinierte Einstellungen ermöglichen es, die Druckoptionen für eine bestimmte Art der Ausgabe zu optimieren, wie z.B. für Präsentationsdokumente oder für Bilder, die mit einer Videooder Digitalkamera aufgenommen wurden.

1. Wählen Sie in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen die Option **Manuell**. Die vordefinierten Einstellungen sind rechts neben der Schaltfläche **Automatisch** in einer Liste aufgeführt.

Allgemeine Einstellungen	ayout Overlay Optionale Eins	stellungen Utility
A4 210 x 297 mm	Papierformat A4 210 x 297 m Austichtung I Hochformat Papiergufuhr Automatische A Manuelle Zufuhr P Papier typ Normalpapier Fathe I Fathe	m Querformat Uswahl Stapelverarbeitung Stapelverarbeitung
Hohe Qualität (PC) 300 dpi Rasterung: Auto Farbanpassung RITech:Ein Tonersparmodus:Aus	Qualităt C Automatisch Automatisch Grafik/CAD Foto Ausgabefach Kopien	Standard) 💌 Standard) re3 Hohe Qualität) (grafik k/CAD olge
[OK Abbrechen	Ü <u>b</u> ernehmen Hilfe

Hinweis: Dies ist ein Windows 95/98-Bildschirm.

2. Wählen Sie die für Ihre Zwecke geeignete Einstellung aus der Liste.

Bei Auswahl einer vordefinierten Einstellung werden weitere Optionen (z.B. Druckmodus, Auflösung, Rasterung und Farbanpassungsmethode) automatisch eingestellt. Die aktuellen Einstellungen werden in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen links oben im Feld für aktuelle Einstellungen angezeigt.

Dieser Druckertreiber verfügt über folgende vordefinierte Einstellungen:

Automatic (Standard)

Geeignet für normalen Druck und insbesondere für Fotos.

Text/Grafik

Geeignet für Text mit Illustrationen und Diagrammen (z.B. Präsentationen).

Graphic/CAD

Geeignet zum Drucken von Grafiken und Diagrammen.

Foto

Geeignet zum Drucken von Fotos.

PhotoEnhance3

Zum Drucken von Bildern, die mit Video, Digitalkamera oder Scanner erstellt wurden. Die Einstellung EPSON PhotoEnhance 3 erzeugt schärfere und lebhaftere Farbausdrucke, indem sie automatisch Kontrast, Sättigung und Helligkeit der Originalbilddaten anpaßt. Sie hat keinen Auswirkung auf Ihre Originalbilddaten. ICM (nur für Windows 95 und 98)

ICM bedeutet Image Color Matching. Diese Funktion paßt automatisch die Ausdruckfarben an die Farben Ihres Bildschirms an.

Advanced Text/Graph

Geeignet zum Drucken von hochwertigen Textdokumenten mit Illustrationen und Diagrammen.

Advanced Graphic/CAD

Geeignet zum Drucken von hochwertigen Grafiken, Diagrammen und Fotos.

Benutzerfoto

Geeignet zum Drucken hochwertiger eingescannter Fotos und digital erfaßter Bilder.

Hinweis:

Neben den oben aufgeführten Einstellungen sind außerdem die Zusatzoptionen sRGB und Automatic (High Quality) verfügbar.

Druckeinstellungen personalisieren

Viele Benutzer werden niemals manuell eigene Druckeinstellungen vornehmen müssen. Wenn Sie jedoch mehr Kontrolle über den Treiber brauchen, die verfügbaren Einstellungen bis ins kleinste Detail nutzen möchten oder einfach experimentieren wollen, dann lesen Sie den folgenden Abschnitt. Wählen Sie in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen die Option Manuell aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen. Das Dialogfeld Weitere Einstellungen wird angezeigt.

Farbe	 € Farbe ● Farbangassung ○ PhotoEnhance3 ○ ICM ○ sRG<u>B</u>
Druckmodus Hohe Qualität (PC)	Modus Foto-realistisch Akzent
Auflösung 300 dpi 🖵 600 dpi	Helligkeit 0
Rast <u>e</u> rung Automatisch 💌	Kontrast
Die Aufbereitung für den Druck wird 🔺	Sättigu <u>ng</u>
(Druckertreiber) vorgenommen. Mit der Rastereinstellung <auto> wird mit automatisch benutzerdefinierten</auto>	O Cyan
☐ <u>I</u> onersparmodus	Magenta
₩ <u>B</u> ITech	
	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe

Hinweis:

Dies ist ein Windows 95/98-Bildschirm.

- 2. Zuerst wählen Sie **Farbe** bzw. **Schwarz** als Farbeinstellung. Nehmen Sie dann die übrigen Einstellungen vor. Näheres zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der Online-Hilfe.
- 3. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu akzeptieren und zur Registerkarte Allgemeine Einstellungen zurückzukehren. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um ohne die Einstellungen zu akzeptieren zur Registerkarte Allgemeine Einstellungen zurückzukehren.

Einstellungen speichern

Um Ihre benutzerdefinierten Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf **Einstellungen speichern** in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen. Das Dialogfeld Benutzerdefinierte Einstellungen wird angezeigt.

Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre benutzerdefinierten Einstellungen in das Feld Name ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Speichern**. Der Eintrag wird in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen in die rechts neben der Schaltfläche **Erweitert** befindliche Liste aufgenommen.

Hinweis:

- Die Namen der vordefinierten Einstellungen können nicht für benutzerdefinierte Einstellungen vergeben werden.
- Um eine benutzerdefinierte Einstellung zu löschen, klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen speichern. Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Einstellungen den betreffenden Listeneintrag aus, und klicken Sie dann auf Löschen.
- **U** Vordefinierte Einstellungen können nicht gelöscht werden.

Sie haben die Möglichkeit, Einstellungen im Dialogfeld Benutzereinstellungen zu ändern. Wenn dabei in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen eine benutzerdefinierte Einstellung in der Liste der vordefinierten Einstellungen ausgewählt ist, ändert sich der Listeneintrag zu einer benutzerdefinierten Einstellung. Die zuvor in der Liste ausgewählte benutzerdefinierte Einstellung wird von dieser Änderung nicht betroffen. Um die benutzerdefinierte Einstellung wiederherzustellen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Einstellungsliste einfach wieder aus.

Papierart einstellen

Wenn in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen unter **Papierzufuhr** die Einstellung **Automatische Auswahl** aktiviert ist, wählen Sie die passende Papierart aus der Liste Papierart. Wenn in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen unter **Papierzufuhr** eine andere Einstellung als **Automatische Auswahl** aktiviert ist, wählen Sie im Dialogfeld Extended Settings der Registerkarte Optionale Einstellungen eine der folgenden Einstellungen.

Normal

Normalpapier, EPSON Color Laser-Papier

Schwer

Briefumschläge, Etiketten, schweres Papier

Folie

EPSON Color Laser Transparencies

Druckstil ändern

Mit den Optionen der Registerkarten Layout und Overlay beeinflussen Sie die Form und das Aussehen der Ausdrucke.

Im folgenden Abschnitt werden die Funktionen dieser Registerkarten kurz beschrieben. Nähere Angaben zu den Registerkarten Papier und Layout entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe.

Die Registerkarte Layout



Zoom-Optionen

Mit dieser Funktion können Sie Dokumente vergrößern bzw. verkleinern.

Druck-Layout

Sie können nicht nur zwei oder mehr Vorlagen auf eine einzige Seite drucken, sondern auch die Druckreihenfolge festlegen. Außerdem können Sie umrahmte Dokumente drucken.

Wasserzeichen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wasserzeichen**, um das in der Dropdown-Liste ausgewählte Wasserzeichen auszudrucken. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Wasserzeicheneinstellung**, um das Dialogfeld Wasserzeichen zu öffnen. Im Dialogfeld Wasserzeichen können Sie entweder eines der vordefinierten Wasserzeichen in einer Liste auswählen oder eine Bitmap-Datei (.BMP) als Quelle für ein eigenes Wasserzeichen auswählen. Das Dialogfeld Wasserzeichen enthält eine Reihe nützlicher Wasserzeichen-Optionen. Beispielsweise können Sie die Größe, Farbe und Position des Wasserzeichens festlegen.

Um 180 Grad drehen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vorlage um 180 Grad gedreht zu drucken.

Die Registerkarte Overlay

Allgemeine Einstellungen 🛛 L	ayout Overlay Optionale Einste	ellungen Utility
A4 210 x 297 mm	Formularoverlay	
<u>A</u> 54	Overlayeinstellungen Eormular Kein Formular © Overlay <u>d</u> rucken	name
Hohe Qualität (Drucker) 300 dpi Rasterung: Auto Farbanpassung RIT ech:Ein Tonersparmodus:Aus Kein Formularname	C Overlaydate <u>n</u> erstellen	Einstellungen Bearbeiten
EPSON		
	OK Abbrechen	Ü <u>b</u> ernehmen Hilfe

Über diese Registerkarte können Sie von der Funktion Formular-Overlay Gebrauch machen. Die Overlayfunktion überdruckt Formulardaten mit Daten aus einer anderen Anwendung. Die Formulardaten können erstellt und gespeichert werden.

Kapitel 5 **Optionen**

250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W	5-2
250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W installieren	5-3
250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W entfernen	5-4
Large-Capacity-Papiermagazin	5-5
Large-Capacity-Papiermagazin installieren	5-6
Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation	5-6
Magazin auspacken und das	
Transportsicherungsmaterial entfernen.	5-7
Magazin am Drucker befestigen	5-9
Large-Capacity-Papiermagazin entfernen.	5-14
Festplattenlaufwerk	5-15
Festplatte installieren	5-15
Festplatte entfernen	5-18
Speichermodul	5-18
Speichermodul installieren	5-19
Speichermodul deinstallieren	5-24
Schnittstellenkarten	5-25
Schnittstellenkarten installieren	5-26
Schnittstellenkarten deinstallieren	5-28
Adobe PostScript 3 Kit	5-28
Adobe PostScript 3 ROM-Modul installieren	5-29
Adobe PostScript 3 ROM-Modul deinstallieren	5-33

Für den Drucker sind verschiedene Optionen lieferbar, die im Abschnitt "Optionen und Verbrauchsmaterialien" auf Seite 1-4 bereits kurz vorgestellt wurden.

Anleitungen zur Installation der einzelnen Erweiterungen finden Sie in diesem Kapitel oder im Abschnitt "Optionen installieren" des Handbuchs *Softwareinstallation und Handbuch zur Kurzinfo*.

250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W

Diese Kassette faßt bis zu 250 Blatt Papier im Format A3W.

Nähere Hinweise zur Installation dieser Erweiterung finden Sie unter "250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W installieren" auf Seite 5-3 oder im Handbuch *Softwareinstallation und Handbuch zur Kurzinfo*. Details zum Einlegen von Papier in die Zusatzkassette siehe "Medien in die Standardkassette einlegen" auf Seite 3-16.

Folgende Papierarten und -formate sind für die Zusatzpapierkassette geeignet:

Papierart	Papierformat	Kapazität
Normalpapier	A3W (328 x 453 mm)	Max. 250 Blatt (Gesamtstärke: unter 28 mm)



Achtung:

Diese Papierkassette ist weder mit dem optionalen Large-Capacity-Papiermagazin noch mit der 500 Blatt-Papierkassette kompatibel. Ein gewaltsames Einsetzen der Papierkassette führt zu Beschädigungen an dieser Kassette und der optionalen Einheit.

Hinweis:

- Nur Papier im Format A3W kann in diese Kassette eingelegt werden.
- □ Legen Sie Papier mit der schmalen Kante nach vorn und der bedruckbaren Seite nach unten ein.

250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W installieren

Diese Kassette ist nur als Zufuhr für Papier im A3W-Format bestimmt. Es können bis zu 250 Blatt Papier in diese Kassette eingelegt werden.

1. Entfernen Sie das Transportsicherungsmaterial vollständig.



2. Ziehen Sie die Standard-Papierkassette ganz heraus, und entfernen Sie sie.



3. Setzen Sie beide Füße der Zusatzpapierkassette (A3W) in die dafür vorgesehenen Führungen des Einschubs und führen Sie sie in den Drucker ein. Anschließend schieben Sie die Kassette ganz hinein.



250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W entfernen

- 1. Ziehen Sie die Standard-Papierkassette (A3W) ganz heraus, und entfernen Sie sie.
- Setzen Sie die Standard-Papierkassette wieder ein, indem Sie deren Beine in die dafür vorgesehenen Führungen des Einschubs setzen und die Kassette in den Drucker einführen. Anschließend schieben Sie die Kassette ganz hinein.

Large-Capacity-Papiermagazin

Mit dieser Option wird die Papierzufuhrkapazität durch drei zusätzliche Papierkassetten erweitert.

Nähere Informationen zur Installation dieser Option finden Sie unter "Large-Capacity-Papiermagazin installieren" auf der folgenden Seite oder im Handbuch *Softwareinstallation und Handbuch zur Kurzinfo*. Details zum Einlegen von Papier in die Papierkassette finden Sie im Abschnitt "Medien in die Standardkassette einlegen" auf Seite 3-16.

Achtung:

Dieser Drucker hat ein Gewicht von ungefähr 70 kg. Da Sie zur Installation dieser Option den Drucker anheben müssen, lesen und befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen im Handbuch Softwareinstallation und Handbuch zur Kurzinfo oder im Handbuch des Erweiterungsgeräts.

In jede der drei Papierkassetten dieses Magazins kann Papier mit den folgenden Merkmalen eingelegt werden:

Papierart	Papierformat	Kapazität
Normalpapier	A3, A4, B4, B5*, Letter (LT), Legal (LG), Executive (EXE)*, Ledger (B)	Max. 250 Blatt (Gesamtstärke: unter 28 mm)

* Verfügbar je nach Erwerbsland



Achtung:

Die 250-Blatt-Zusatzpapierkassette (A3W) kann nicht in dieses Magazin eingesetzt werden. Wenn Sie es trotzdem gewaltsam versuchen, beschädigen Sie Kassette und Magazin.

Hinweis:

- Die Kassetten des Papiermagazins passen in jeden der verfügbaren Einschübe. Die Zusatzpapierkassette kann jedoch nicht in das Magazin eingesetzt werden.
- Legen Sie Papier im Format A3, B4, Legal und Ledger (B) mit der schmalen Kante nach vorn ein.
- Legen Sie Papier mit der bedruckbaren Seite nach unten ein.

Large-Capacity-Papiermagazin installieren

Das optionale Large-Capacity-Papiermagazin enthält drei Papierkassetten.

Achtung:

Die optionale 250-Blatt-Papierkassette (C813021) kann nicht auf dem Large-Capacity-Papiermagazin installiert werden. Wenn Sie es trotzdem versuchen, riskieren Sie Beschädigung von Magazin und Kassette.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation

Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen beim Installieren des Large-Capacity-Papiermagazins:

- Mindestens zwei Personen sollten das Magazin tragen, da es ca. 24 kg wiegt.
- Während der Installation des Magazins am Drucker müssen alle Rollen unten am Magazin verriegelt sein. Lassen Sie die Rollen auch verriegelt, solange das Magazin (mit dem Drukker) nicht bewegt wird. Andernfalls besteht Unfallgefahr.

 Der Drucker wiegt etwa 70 kg und darf daher nicht von einer einzelnen Person angehoben oder getragen werden. Zum Transportieren müssen vier Personen den Drucker an den im Bild unten gezeigten Positionen anheben.





Magazin auspacken und das Transportsicherungsmaterial entfernen.

1. Öffnen Sie die Verpackung, und heben Sie das Magazin heraus (mindestens 2 Personen).





Vorsicht:

Mindestens zwei Personen sind erforderlich, um das Magazin, das ca. 24 kg wiegt, zu heben.
Ziehen Sie die obere Kassette heraus, und entfernen Sie das Transportsicherungsmaterial in dieser Reihenfolge: 1) Karton, 2) Schaumstoff, 3) Klebeband und Plastikmaterial. Anschließend heben Sie die Kassette vorsichtig aus dem Magazin.



- 3. Entfernen Sie in der gleichen Reihenfolge das Transportsicherungsmaterial der mittleren und unteren Kassette, und nehmen Sie diese ebenfalls aus dem Magazin.
- 4. Entfernen Sie die beiden Kartonstücke aus dem Inneren des Magazins.



5. Setzen Sie die Kassetten wieder in das Magazin ein. Dazu lassen Sie die Kassetten ein wenig angehoben auf die Führungsschienen gleiten und schieben sie dann ganz hinein.



Magazin am Drucker befestigen

1. Verriegeln Sie die Rollen unten am Magazin.





Achtung:

Vor der Installation des Magazins am Drucker müssen alle Rollen verriegelt werden. Ansonsten könnte sich das Magazin während der Installation bewegen und Sach- und Personenschaden verursachen. 2. Entfernen Sie die Face-up-Papierablage auf der linken Seite des Druckers, und klappen Sie das Verlängerungsfach auf der rechten Seite des Druckers nach oben.



3. Heben Sie den Drucker hoch.



Vorsicht:

Vier Personen müssen den Drucker an den im Bild unten markierten Positionen anheben.



4. Halten Sie den Drucker waagrecht. Setzen Sie ihn vorsichtig auf das Magazin. Dabei müssen die drei Stifte oben auf dem Magazin in die Öffnungen auf der Unterseite des Druckers passen.



Hinweis:

Wenn Sie die Vorderseiten der Gehäuse von Drucker und Magazin zueinander ausrichten, finden Sie leicht die richtige Position der Stifte und Öffnungen.

5. Nehmen Sie die obere Kassette aus dem Magazin.



6. Ziehen Sie die beiden Schrauben an der Oberseite des Magazins an, um Drucker und Magazin aneinander zu befestigen.



- 7. Setzen Sie die obere Kassette wieder in das Magazin ein.
- 8. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Magazins, und entfernen Sie die Anschlußabdeckung auf der Rückseite des Druckers, indem Sie diese nach unten schieben.



 Sie finden je ein Kabel- und Anschlußpaar vor. Die beiden Anschlüsse müssen unterschiedlich groß sein. Stecken Sie jedes Kabel in den passenden Anschluß.



10. Befestigen Sie die Kabel auf der linken Seite und schließen Sie die Magazinabdeckung, so daß die Kabel nach unten gehalten werden. Dann bringen Sie die Anschlußabdeckung wieder am Drucker an.



Large-Capacity-Papiermagazin entfernen

1. Verriegeln Sie die Rollen unten am Magazin.

Achtung: Vor der Installation des Magazins am Drucker müssen alle Rollen verriegelt werden. Ansonsten könnte sich das Magazin während der Installation bewegen und Sach- und Personenschäden verursachen.

- 2. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Magazins, und entfernen Sie die Anschlußabdeckung auf der Rückseite des Druckers, indem Sie diese nach unten schieben.
- 3. Entfernen Sie alle Kabel. Bringen Sie die Anschlußabdeckung wieder an, und schließen Sie dann die Abdeckung der Einheit.
- 4. Nehmen Sie die obere Kassette aus dem Magazin.
- 5. Lockern Sie die beiden Schrauben an der Oberseite des Magazins, um Drucker und Magazin voneinander zu lösen.
- 6. Setzen Sie die obere Kassette wieder in das Magazin ein.
- 7. Heben Sie den Drucker vorsichtig an, bis die drei Stifte an der Oberseite des Magazins vollständig aus den Löchern auf der Unterseite des Druckers entfernt sind.



Vorsicht:

Vier Personen müssen den Drucker wie in "Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation" auf Seite 5-6 abgebildet anheben.

8. Setzen Sie den Drucker auf einer flachen und stabilen Unterlage ab.

9. Bringen Sie die Face-up-Papierablage an der linken Seite des Druckers an, und klappen Sie das Verlängerungsfach auf der rechten Seite des Druckers auf.

Festplattenlaufwerk

Sie können die Speicherkapazität Ihres Druckers durch Installation der optionalen Festplatte (C823771) erhöhen. Mit dieser Option erweitern Sie den Eingangspuffer des Druckers im Netzwerkeinsatz und können selbst komplexe and große Druckaufträge schnell bearbeiten.

PostScript 3 (Anforderung 1 GB) wird unterstützt, sofern das optionale Adobe PostScript 3 ROM-Modul installiert ist.

Festplatte installieren

1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung, und ziehen Sie die Papierwegeinheit mindestens 10 cm heraus.



2. Lösen und entfernen Sie die Schrauben an der rechten Seitenwand.



3. Öffnen Sie die Vorderseite der rechten Seitenwand, bis der Stift in der Abdeckung ganz herauskommt. Anschließend schieben Sie die Seitenwand nach hinten, um sie zu entfernen.



4. Schieben Sie die Festplatte so weit nach hinten, bis Sockel und Anschluß fest verbunden sind. Ziehen Sie anschließend die Fixierschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher fest.





Achtung:

Entfernen Sie keine Module von der Schaltkarte. Sonst funktioniert der Drucker nicht mehr. 5. Bringen Sie die rechte Seitenwand wieder an. Dazu haken Sie die Platte in der Öffnung an der Rückseite des Druckers ein und schließen dann die Vorderseite so, daß der Stift in das Loch im Drucker paßt.



6. Befestigen Sie die Wand mit den Schrauben. Schließen Sie die Vordere Abdeckung und die Papierwegeinheit.



Festplatte entfernen

- 1. Verfahren Sie für Schritte 1-3 wie in Abschnitt "Festplatte installieren" auf Seite 5-15 beschrieben, um Zugang zum Festplattenlaufwerk zu erhalten.
- 2. Entfernen Sie die Fixierschrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.
- 3. Fassen Sie das Laufwerk an beiden Seiten an, und ziehen Sie es aus der Halterung.
- 4. Befolgen Sie die Schritte 6 und 7 des Abschnitts "Festplatte installieren" auf Seite 5-15, um den Vorgang abzuschließen.

Speichermodul

Ihr Drucker ist standardmäßig mit einem Arbeitsspeicher von 64 MB ausgestattet. Sie können die Kapazität des Druckerspeichers bis auf 256 MB erhöhen, indem Sie optionale DIMMs (Dual In-Line Memory Module) installieren.

Dieser Drucker hat zwei Steckplätze für optionale DIMMs. Anweisungen zur Installation der DIMMs finden Sie im untenstehenden Abschnitt "Speichermodul installieren " oder im Handbuch *Softwareinstallation und Handbuch zur Kurzinfo*.

DIMMs können Sie von verschiedenen Anbietern beziehen. Vergewissern Sie sich jedoch, daß ein DIMM folgende Voraussetzungen erfüllt:

DRAM-Typ	SD RAM DIMM (Synchronous Dynamic RAM Double In-Line Memory Module)
Speicher	32 MB, 64 MB, 128 MB oder 256 MB
Тур	168-polig, 64 Bit, mit SPD
Zugriffsgeschwindig- keit	66,66 MHz oder höher (15 ns oder weniger)
Höhe	Unter 40 mm

Hinweis:

Der Gesamtdruckerspeicher errechnet sich aus den standardmäßigen 64 MB zuzüglich aller installierter DIMMs, und würde nach Einsetzen eines 32 MB DIMM also 96 MB betragen.

Die Kapazität des Druckerspeichers wird jedoch maximal als 256 MB angezeigt, auch wenn Sie zwei 128 MB DIMMs installiert haben.

Speichermodul installieren

Durch die Installation zusätzlicher optionaler DIMMs (Dual In-Line Memory Modules) läßt sich der Druckerspeicher bis auf 256 MB erweitern. Dieser Drucker hat zwei Steckplätze für optionale DIMMs.



Achtung:

Bestimmte Teile sind empfindlich gegen statische Aufladung. Berühren Sie daher vor Einsetzen des Moduls ein geerdetes Stück Metall, um den Drucker statisch zu entladen und eine Beschädigung dieser Teile zu vermeiden.



Vorsicht:

Passen Sie bei Eingriffen im Inneren des Druckers auf, daß Sie sich nicht an scharfen Teilen verletzen.

1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung, und ziehen Sie die Papierwegeinheit mindestens 10 cm heraus.



2. Lösen und entfernen Sie die Schrauben an der rechten Seitenwand.



3. Öffnen Sie die Vorderseite der rechten Seitenwand, bis der Stift in der Abdeckung ganz herauskommt. Anschließend schieben Sie die Seitenwand nach hinten, um sie zu entfernen.



4. Suchen Sie die Steckplätze für optionale DIMMs.





Achtung: Entfernen Sie keine Module von der Schaltkarte. Sonst funktioniert der Drucker nicht mehr. 5. Setzen Sie das Modul wie unten dargestellt gerade in einen beliebigen der zwei Steckplätze ein. Die Clips am Steckplatz halten das DIMM fest, wenn es korrekt eingesteckt wird.





Achtung:

- Verwenden Sie beim Einsetzen des Speichermoduls keine Gewalt.
- □ Achten Sie beim Einsetzen auf, daß das DIMM-Modul richtig ausgerichtet ist.

6. Bringen Sie die rechte Seitenwand wieder an. Dazu haken Sie die Platte in der Öffnung an der Rückseite des Druckers ein und schließen dann die Vorderseite so, daß der Stift in das Loch im Drucker paßt.



7. Befestigen Sie die Wand mit den Schrauben. Schließen Sie die Vordere Abdeckung und die Papierwegeinheit.



Speichermodul deinstallieren

So deinstallieren Sie ein optionales Speichermodul:



Achtung: Bestimmte Teile sind empfindlich gegen statische Aufladung. Berühren Sie daher vor Einsetzen des Moduls ein geerdetes Stück Metall. um den Drucker statisch zu entladen und eine Beschädigung dieser Teile zu vermeiden.



Vorsicht:

Passen Sie bei Eingriffen im Inneren des Druckers auf, daß Sie sich nicht an scharfen Teilen verletzen.

- 1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung, und ziehen Sie die Papierwegeinheit mindestens 10 cm heraus.
- 2. Lösen und entfernen Sie die Schrauben an der rechten Seitenwand
- 3. Öffnen Sie die Vorderseite der rechten Seitenwand, bis der Stift in der Abdeckung ganz herauskommt. Anschließend schieben Sie die Seitenwand nach hinten, um sie zu entfernen.
- 4. Die Steckplätze mit den Speichermodulen sind nun sichtbar.



Achtung:

Entfernen Sie keine anderen Module von der Platine. Sonst funktioniert der Drucker nicht mehr.

- 5. Drücken Sie die Klammern auf beiden Seiten des Steckplatzes nach außen, um das Speichermodul aus der Arretierung zu lösen.
- 6. Fassen Sie das Speichermodul an beiden Seiten an, und ziehen Sie es heraus.
- 7. Verwahren Sie die Speichermodule in antistatischen Schutzbehältern (am besten in der Originalverpackung).

- 8. Bringen Sie die rechte Seitenwand wieder an. Dazu haken Sie die Platte in der Öffnung an der Rückseite des Druckers ein und schließen dann die Vorderseite so, daß der Stift in das Loch im Drucker paßt.
- 9. Befestigen Sie die Wand mit den Schrauben. Schließen Sie die Vordere Abdeckung und die Papierwegeinheit.

Schnittstellenkarten

Ergänzend zur eingebauten parallelen Schnittstelle des Druckers können Sie eine optionale Schnittstellenkarte installieren. Sie erhalten dadurch zusätzliche Netzwerkkompatibilität. Die in der Tabelle unten aufgeführten EPSON-Schnittstellenkarten sind mit Ihrem Drucker kompatibel.

ModelInummer	Bezeichnung
C823623/C823633	Ethernet-Schnittstellenkarte
C823081	32 KB serielle Schnittstellenkarte
C823102	32 KB parallele Schnittstellenkarte
C823142	Koax-Schnittstellenkarte
C823152	Twinax-Schnittstellenkarte
C823132	GPIB-Schnittstellenkarte

* Wenn Sie nicht genau wissen, ob Sie eine optionale Schnittstelle benötigen oder mehr über Schnittstellen erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Nähere Informationen zum Installieren einer Schnittstellenkarte finden Sie im nächsten Abschnitt dieses Kapitels oder im Handbuch *Softwareinstallation und Handbuch zur Kurzinfo*.

Hinweis:

Zwei Einschübe für optionale Schnittstellenkarten sind verfügbar. Sie können zwei verschiedene Typen von Schnittstellenkarten gleichzeitig einsetzen.

Schnittstellenkarten installieren

So installieren eine optionale Schnittstellenkarte:

Achtung:

Bestimmte Teile sind empfindlich gegen statische Aufladung. Berühren Sie daher vor Einsetzen der Schnittstellenkarte ein geerdetes Stück Metall, um den Drucker statisch zu entladen und eine Beschädigung dieser Teile zu vermeiden.

- 1. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen der Schalter und Jumper auf der Karte vor. Einzelheiten finden Sie im Handbuch zur Schnittstellenkarte.
- 2. Entfernen Sie die Schrauben von der Abdeckplatte an der Rückseite des Druckers, und nehmen Sie die Platte ab.



Hinweis:

- **G** Sie können die Karte in einem beliebigen der beiden Steckplätze installieren.
- Bewahren Sie die Abdeckplatte an einem sicheren Ort auf. Falls Sie die Schnittstellenkarte zu einem späteren Zeitpunkt entfernen, müssen Sie die Abdeckplatte wieder einsetzen.

3. Führen Sie die Karte entlang den Schlitzen auf beiden Seiten des Einschubs ein. Schieben Sie sie ganz hinein. Der Anschluß am hinteren Ende der Karte muß fest auf dem Innensockel des Druckers sitzen.



4. Befestigen Sie die Karte mit den zwei Schrauben.



Schnittstellenkarten deinstallieren

So deinstallieren eine optionale Schnittstellenkarte:

Achtung: Bestimmte Teile sind empfindlich gegen statische Aufladung. Berühren Sie daher vor Entfernen der Schnittstellenkarte ein geerdetes Stück Metall, um den Drucker statisch zu entladen und eine Beschädigung dieser Teile zu vermeiden.

- 1. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Schnittstellenkarte an der Druckerrückseite befestigt ist.
- 2. Ziehen Sie die Schnittstellenkarte vorsichtig aber fest nach außen, bis sie sich vom Sockel des Druckers löst.
- 3. Setzen Sie die zuvor entfernte Abdeckplatte wieder über dem leeren Steckplatz ein. Fixieren Sie sie mit Hilfe der beiden Schrauben.
- 4. Verwahren Sie die Schnittstellenkarte in einem antistatischen Schutzbeutel (am besten in der Originalverpackung).

Adobe PostScript 3 Kit

In einigen Ländern können die Druckerfunktionen durch optionale Adobe PostScript 3 Kit-Module erweitert werden. Dieses Modul benötigt mindestens 1 GB Speicher für neue Schriftarten.

Anweisungen zur Installation des Adobe PostScript 3 ROM-Moduls finden Sie im untenstehenden Abschnitt oder im Handbuch Softwareinstallation und Handbuch zur Kurzinfo.

Adobe PostScript 3 ROM-Modul installieren



Achtung:

Bestimmte Teile sind empfindlich gegen statische Aufladung. Berühren Sie daher vor Einsetzen des Moduls ein geerdetes Stück Metall, um den Drucker statisch zu entladen und eine Beschädigung dieser Teile zu vermeiden.



Vorsicht:

Achten Sie bei Eingriffen im Inneren des Druckers darauf, daß Sie sich nicht an scharfen Teilen verletzen.

1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung, und ziehen Sie die Papierwegeinheit mindestens 10 cm heraus.



2. Lösen und entfernen Sie die Schrauben an der rechten Seitenwand.



3. Öffnen Sie die Vorderseite der rechten Seitenwand, bis der Stift in der Abdeckung ganz herauskommt. Anschließend schieben Sie die Seitenwand nach hinten, um sie zu entfernen.



4. Suchen Sie die Steckplätze für optionale ROM-Module.





Achtung: Entfernen Sie keine Module von der Schaltkarte. Sonst funktioniert der Drucker nicht mehr.

 Schieben Sie das Modul ganz in den Steckplatz A ein. Dabei muß die goldene Kontaktleiste des Moduls nach unten zeigen. Der mit X markierte Stift unten am Steckplatz springt heraus, wenn das Modul richtig eingesetzt wurde.



Achtung:

- Verwenden Sie beim Einsetzen des ROM-Moduls keine Gewalt.
- □ Achten Sie beim Einsetzen darauf, daß das Modul korrekt ausgerichtet ist.

 Bringen Sie die rechte Seitenwand wieder an. Dazu haken Sie die Platte in der Öffnung an der Rückseite des Druckers ein und schließen dann die Vorderseite so, daß der Stift in das Loch im Drucker paßt.



7. Befestigen Sie die Wand mit den Schrauben. Schließen Sie die Vordere Abdeckung und die Papierwegeinheit.



Adobe PostScript 3 ROM-Modul deinstallieren



Achtung:

Bestimmte Teile sind empfindlich gegen statische Aufladung. Berühren Sie daher vor Entfernen des Moduls ein geerdetes Stück Metall, um den Drucker statisch zu entladen und eine Beschädigung dieser Teile zu vermeiden.



Vorsicht:

Achten Sie bei Eingriffen im Inneren des Druckers darauf, daß Sie sich nicht an scharfen Teilen verletzen.

- 1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung, und ziehen Sie die Papierwegeinheit mindestens 10 cm heraus.
- 2. Lösen und entfernen Sie die Schrauben an der rechten Seitenwand.
- 3. Öffnen Sie die Vorderseite der rechten Seitenwand, bis der Stift in der Abdeckung ganz herauskommt. Anschließend schieben Sie die Seitenwand nach hinten, um sie zu entfernen.
- 4. Das im ROM-Steckplatz befindliche ROM-Modul ist nun sichtbar.



Achtung:

Achtung: Entfernen Sie keine anderen Module von der Platine. Sonst funktioniert der Drucker nicht mehr.

- 5. Ziehen Sie die Schnittstellenkarte vorsichtig aber fest aus Steckplatz A heraus.
- Bringen Sie die rechte Seitenwand wieder an. Dazu haken Sie 6. die Platte in der Öffnung an der Rückseite des Druckers ein und schließen dann die Vorderseite so, daß der Stift in das Loch im Drucker paßt.
- 7. Befestigen Sie die Wand mit den Schrauben. Schließen Sie die Vordere Abdeckung und die Papierwegeinheit.

Kapitel 6 Wartung und Transport

Verbrauchsmaterialien austauschen				
Vorsichtsmaßnahmen beim Austauschen von				
Verbrauchsmaterialien	6-2			
Austauschmeldungen.	6-3			
Tonerkassette	6-5			
Fixieröleinheit	6-10			
Photoleiter	6-14			
Tonerauffangbehälter	6-20			
Meldung "Wartung erf."	6-23			
Drucker reinigen	6-23			
Druckergehäuse reinigen	6-24			
Papierwegwalze reinigen.	6-24			
Drucker transportieren	6-25			
Über große Entfernungen	6-25			
Über kurze Entfernungen	6-26			
Nur den Drucker transportieren	6-26			
Drucker zusammen mit dem Large-Capacity-				
Papiermagazin transportieren.	6-27			

Verbrauchsmaterialien austauschen

Die folgenden Verbrauchsmaterialien müssen ausgetauscht werden, wenn Sie eine entsprechende Meldung am LCD-Display bzw. vom EPSON Status Monitor 3 erhalten.

Vorsichtsmaßnahmen beim Austauschen von Verbrauchsmaterialien

Achten Sie vor allem auf folgendes:

- Machen Sie genügend Manöverraum für das Austauschverfahren frei. Zum Austauschen der Verbrauchsmaterialien müssen bestimmte Druckerteile (z.B. die vordere Abdeckung) geöffnet werden.
- Nehmen Sie Verbrauchsmaterialien erst dann aus dem Drucker, wenn sie auch tatsächlich ersetzt werden müssen.
- **D** Benutzen Sie keine gebrauchten Materialien im Drucker.



Vorsicht:

- Berühren Sie weder die Fixiereinheit, die mit dem Schriftzug VORSICHT! HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS gekennzeichnet ist, noch die angrenzenden Bereiche. Dieses Bauteil und die daran angrenzenden Bereiche können sehr heiß sein, wenn der Drucker gerade verwendet wurde.
- Werfen Sie gebrauchtes Material nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr. Entsorgen Sie es gemäß den geltenden Umweltvorschriften.

Austauschmeldungen

Wenn die unten aufgeführten Meldungen am LCD-Display bzw. auf dem Bildschirm des Utilitys EPSON Status Monitor 3 angezeigt werden, müssen Sie die entsprechenden Verbrauchsmaterialien ersetzen. Nach Erscheinen der Meldung können Sie zwar noch eine kurze Zeit weiterdrucken. Warten Sie aber nicht zu lange mit dem Austauschen, weil dies die Druckqualität und die Lebensdauer des Druckers beeinträchtigt.

Bedienfeld- Meldung	EPSON Status Monitor 3- Meldung	Beschreibung
XXXX* Wenig Toner	Kein X Toner mehr.	Es ist nur noch wenig Toner in der Kassette.
Warn. Foto- Übertr-E	Der Photoleiter muß bald ausge- tauscht werden.	Der Photoleiter ist nur noch für kurze Zeit funktionstüchtig.
TAbfallbox fast voll	Der Tonerauffang- behälter muß bald ausgetauscht werden.	Der Tonerauffangbehälter ist fast voll.
Ölrolle fast leer	Die Fixieröleinheit muß bald ausge- tauscht werden.	Es ist nur noch sehr wenig Öl in der Fixieröleinheit.

* Die Buchstaben Y, M, C und/oder K zeigen die Farbe des auszutauschenden Toners an. Die Meldung "Y Kein Toner" bedeutet beispielsweise, daß die gelbe Tonerkassette ausgetauscht werden muß.

Hinweis:

- □ Wenn Sie auf die Taste Weiter drücken, verschwindet die auf dem LCD-Display angezeigte Meldung.
- □ Falls mehrere Verbrauchsmaterialien gleichzeitig auszutauschen sind, können Sie die einzelnen Meldungen durch mehrmaliges Drücken der Taste **Weiter** nacheinander anzeigen lassen.

Wenn Sie den Drucker weiterhin verwenden, ohne die Verbrauchsmaterialien auszutauschen, wird der Drucker irgendwann nicht mehr funktionsbereit sein. In diesem Fall werden die unten beschriebenen Meldungen am LCD-Display bzw. vom EPSON Status Monitor 3 ausgegeben. Der Druckvorgang kann erst fortgesetzt werden, wenn Sie die Verbrauchsmaterialien ausgetauscht haben.

Bedienfeld- Meldung	EPSON Status Monitor 3- Meldung	Beschreibung
XXXX* Kein Toner	Kein X Toner mehr.	Die Tonerkassette ist leer.
Foto-Übertr-E ersetz	Der Photoleiter ist abgelaufen.	Der Photoleiter ist nicht mehr funktionsbereit.
TAbfallbox ersetzen	Der Tonerauffang- behälter ist voll.	Der Tonerauffangbehälter ist voll.
Ölrolle ersetzen	Kein Fixieröl in der Fixieröleinheit mehr.	Es ist kein Öl mehr in der Fixieröleinheit.

* Die Buchstaben Y, M, C und/oder K zeigen die Farbe des auszutauschenden Toners an. Die Meldung "Y Kein Toner" bedeutet beispielsweise, daß die gelbe Tonerkassette ausgetauscht werden muß.

Hinweis:

Die angezeigte Meldung betrifft immer nur jeweils ein Verbrauchsmaterial. Nach dem Ersetzen des betreffenden Materials sollten Sie am LCD-Display kontrollieren, ob noch weitere Verbrauchsmaterialien aufgebraucht sind.

Tonerkassette

Die folgende Liste enthält alle Tonerkassetten. Tauschen Sie die Kassette aus, die am LCD-Display bzw. im Bildschirm des EPSON Status Monitor 3 angezeigt wird:

Tonerkassette (Gelb)	S050016
Tonerkassette (Magenta)	S050017
Tonerkassette (Cyan)	S050018
Tonerkassette (Schwarz)	S050019

Handhabungsvorschriften

- **D** Setzen Sie keine gebrauchte Tonerkassette in den Drucker ein.
- □ Kassetten, die aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wurden, dürfen frühestens nach einer Stunde eingesetzt werden. Entsorgen Sie die Kassetten gemäß den geltenden Umweltvorschriften.



Vorsicht:

- Vermeiden Sie jede Berührung von Körperteilen (besonders der Augen) mit dem Toner. Falls Toner auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie ihn sofort mit Seife und Wasser ab. Bewahren Sie Tonerkassetten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie gebrauchte Tonerkassetten nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr. Entsorgen Sie die Kassetten gemäß den geltenden Umweltvorschriften.

Tonerkassetten austauschen

- 1. Vergewissern Sie sich durch einen Blick auf das LCD-Display, welche Tonerfarbe ersetzt werden muß.
- 2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.



3. Schauen Sie, welche Farbe gerade im Fenster zur Installation der Tonerkassetten angezeigt wird.

Wenn es die zu ersetzende Farbe ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Falls Sie eine andere Farbe sehen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

4. Oben links befindet sich ein Schalter. Drücken Sie ihn nach oben und lassen Sie ihn los. Drehen Sie den runden Knopf, der sich über dem Installationsfenster befindet, im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Der Schalter fällt automatisch in die untere Position zurück, und die nächste Farbkassette erscheint im Installationsfenster. Wiederholen Sie dieses Verfahren, bis die gewünschte Farbe erscheint.





Hinweis:

Überprüfen Sie, ob sich der Schalter in der oberen Position befindet, falls sich der Knopf nicht drehen läßt. Drehen Sie den Knopf nicht gewaltsam.

 Drehen Sie den Kassettenknopf um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, so da
ß sich das Symbol ● in der unten gezeigten Position befindet. Durch das Drehen des Knopfes kommt die Kassette ein wenig heraus.



6. Ziehen Sie die Kassette ganz aus dem Einschub.



7. Nehmen Sie eine neue Kassette aus der Verpackung. Schütteln Sie die Kassette vorsichtig von einer Seite zur anderen, damit sich der Toner gleichmäßig verteilt.



 Halten Sie die Kassette so, daß die Pfeilseite nach oben zeigt. Schieben Sie die Kassette ganz in den Kassetteneinschub.



 Drehen Sie den Kassettenknopf 90 Grad im Uhrzeigersinn, so daß sich das Symbol ● in der unten gezeigten Position befindet. Durch Drehen des Knopfes wird die Kassette fest eingesetzt und verriegelt.





Achten Sie darauf, den Knopf ganz in die Verriegelungsposition zu drehen. Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Toner kommen (z.B. Austreten des Toners).

- 10. Wenn Sie eine weitere Tonerkassette ersetzen müssen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 9.
- 11. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Fixieröleinheit

Bereiten Sie die Fixieröleinheit S052002 zum Austauschen vor.

Handhabungsvorschriften

- □ Berühren Sie keinesfalls die weiße Oberfläche.
- □ Waschen Sie Öl, das auf Ihre Haut oder Kleider kommt, immer sofort ab.
- Halten Sie die Einheit immer waagrecht. Halten Sie sie nicht schräg bzw. lehnen Sie sie nirgendwo an. Dies könnte zum Austreten von Öl und zur Beeinträchtigung der Druckqualität führen.
- □ Bewahren Sie die Fixieröleinheit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Vorsicht:

Werfen Sie die gebrauchte Fixieröleinheit nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr.

Fixieröleinheit austauschen

1. Ziehen Sie die Face-up-Papierablage nach unten.



2. Ziehen Sie die Fixiereinheit am Griff ganz heraus.





Vorsicht:

Berühren Sie weder die Fixiereinheit, die mit dem Schriftzug VORSICHT! HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS gekennzeichnet ist, noch die angrenzenden Bereiche. Dieses Bauteil und die daran angrenzenden Bereiche können sehr heiß sein, wenn der Drucker gerade verwendet wurde.

3. Ziehen Sie die Fixiereinheit am Griff ganz heraus.



4. Nehmen Sie eine neue Fixieröleinheit aus der Verpackung, und entfernen Sie die Abdeckung sowie die zwei Transporthalterungen nach der unten dargestellten Methode.



Hinweis: Berühren Sie keinesfalls die weiße Oberfläche.

 Erfassen Sie den Griff der Fixieröleinheit, und schieben Sie die Einheit in die dafür vorgesehene Vorrichtung ein. Achten Sie darauf, da
ß die gr
ünen Markierungen beider Bauteile passend zueinander ausgerichtet sind.



6. Drücken Sie die Fixieröleinheit fest nach unten, bis sie einrastet.



7. Schieben Sie die Fixiereinheit in den Drucker ein, bis sie einrastet.



Photoleiter

Bereiten Sie den Photoleiter S051061 zum Austauschen vor. Im Photoleiter befindet sich auch der Tonerauffangbehälter, der zusammen mit dem Photoleiter ersetzt wird.

Handhabungsvorschriften

- Setzen Sie den Photoleiter beim Austauschen nicht länger als unbedingt nötig der Raumbeleuchtung aus.
- Verkratzen Sie die Oberfläche der Entwicklertrommel nicht. Vermeiden Sie außerdem jede Berührung der Entwicklertrommel, da die Oberfläche des Bauteils durch Hautfett beschädigt und damit die Druckqualität beeinträchtigt werden kann.
- Um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten, darf der Photoleiter nicht an Orten aufbewahrt werden, wo er direktem Sonnenlicht, Staub, salzhaltiger Luft oder ätzenden Gasen (z.B. Ammoniak) ausgesetzt ist. Starke Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit sind ebenfalls zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Photoleiter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Vorsicht:

Werfen Sie den gebrauchten Photoleiter nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr. Entsorgen Sie ihn gemäß den geltenden Umweltvorschriften.

Photoleiter austauschen

1. Schalten Sie den Drucker aus.

Hinweis:

Schalten Sie vor dem Auswechseln des Photoleiters unbedingt den Drucker aus.

2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.



3. Drehen Sie den großen Hebel 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.



4. Drehen Sie den kleinen Hebel nach rechts.



5. Ziehen Sie den Photoleiter etwa 30 cm aus dem Drucker heraus.



6. Fassen Sie den Photoleiter am Griff oben an, und ziehen Sie ihn ganz heraus.



7. Nehmen Sie einen neuen Photoleiter aus der Verpackung. Entfernen Sie das Schutzblatt, indem Sie den Griff wie unten gezeigt halten.



Achtung:

- □ Verkratzen und berühren Sie die Oberfläche der Entwicklertrommel nicht.
- □ Setzen Sie den Photoleiter beim Austauschen nicht länger als unbedingt nötig der Raumbeleuchtung aus.



8. Fassen Sie den Photoleiter oben am Griff an, und setzen Sie ihn auf die Führungsschienen. Schieben Sie ihn ganz in den Drucker ein.



Achtung: Berühren Sie die Oberfläche der Entwicklertrommel nicht.



9. Drehen Sie den kleinen Hebel nach links.



10. Drehen Sie den großen Hebel 90 Grad im Uhrzeigersinn.



11. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Tonerauffangbehälter

Bereiten Sie den Tonerauffangbehälter S050020 zum Austauschen vor. Der Tonerauffangbehälter ist ein Bestandteil des Photoleiters und wird gewöhnlich mit diesem ausgetauscht. Es kann jedoch vorkommen, daß der Auffangbehälter separat ausgetauscht werden muß.

Handhabungsvorschriften

- Benutzen Sie keinesfalls den im Auffangbehälter vorhandenen Toner.
- □ Bewahren Sie den Tonerauffangbehälter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Vorsicht:

Werfen Sie den gebrauchten Tonerauffangbehälter nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr. Entsorgen Sie ihn gemäß den geltenden Umweltvorschriften.

Tonerauffangbehälter austauschen

1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.



2. Fassen Sie den Tonerauffangbehälter am Griff und an der Taste an, um die Verriegelung zu lösen.



3. Ziehen Sie den Behälter heraus.



4. Nehmen Sie einen neuen Tonerauffangbehälter.

5. Halten Sie den Behälter am Griff fest, und schieben Sie ihn bis zum Einrasten in die Vorrichtung.



6. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Meldung "Wartung erf."

Diese Meldung auf dem LCD-Display zeigt an, daß ein reguläres Austauschen interner Druckerteile erforderlich ist.

Wenden Sie sich an Ihren Händler, sobald die Meldung Wartung erf. XXXX erscheint, und informieren Sie ihn über die Nummer des angezeigten Druckerteils (XXXX).

Bei angezeigter Meldung "Wartung erf." drucken

Sie können weiterhin drucken, selbst wenn die Meldung Wartung erf. XXXX angezeigt ist. Erst wenn das betreffende Druckerteil nicht mehr funktionsbereit ist, wird der Druckbetrieb eingestellt. Die Meldung kann durch Drücken der Taste **Weiter** vom Display entfernt werden. Dennoch sollten Sie das Druckerteil so schnell wie möglich austauschen, um optimale Druckqualität zu gewährleisten.

Wenn das reguläre Austauschteil nicht mehr funktionsbereit ist, erscheint die Meldung Wartung erf. XXXXX erneut. Der Druckvorgang wird abgebrochen und kann erst wieder aufgenommen werden, wenn das betreffende Druckerteil ausgetauscht ist. Deshalb empfehlen wir, das Teil sofort nach dem erstmaligen Erscheinen der Meldung Wartung erf. XXXX auszutauschen.

Drucker reinigen

Der Drucker muß normalerweise nur selten gereinigt werden. Wenn Probleme beim Papiereinzug auftreten, die nicht am Papier liegen können, lassen sich diese eventuell durch die in diesem Abschnitt beschriebene Reinigung der Papierwegwalzen beheben.

Druckergehäuse reinigen

Wenn das Gehäuse des Druckers schmutzig oder verstaubt ist, wischen Sie es mit einem sauberen und weichen Tuch ab. Schalten Sie den Drucker dafür unbedingt aus, und verwenden Sie ausschließlich milde Reinigungsmittel.



Achtung:

Benutzen Sie zum Reinigen niemals Alkohol oder Verdünner. Diese Chemikalien können die Bauteile und das Gehäuse beschädigen. Achten Sie darauf, daß kein Wasser auf den Druckermechanismus oder die elektronischen Bauteile gelangt.

Papierwegwalze reinigen

Falls trotz der Verwendung von korrektem Papier Probleme beim Papiereinzug auftreten, ist möglicherweise die Papierwegwalze in der Papierwegeinheit verschmutzt. So wird die Papierwegwalze gereinigt:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Papierwegeinheit auf der rechten Seite des Druckers heraus.



3. Wischen Sie die Oberseite der zwei Papierwegwalzen vorsichtig mit einem sauberen und angefeuchteten Tuch ab.





4. Schließen Sie die Papierwegeinheit.

Drucker transportieren

Über große Entfernungen

Bei einem längeren Transportweg muß der Drucker wieder mit dem gesamten Verpackungs- und Transportsicherungsmaterial in seine Originalverpackung verpackt werden. Wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Thema an Ihren Händler.

Über kurze Entfernungen

Wenn Sie den Drucker über eine kurze Entfernung transportieren, beachten Sie die folgenden Punkte.

Nur den Drucker transportieren

- 1. Schalten Sie den Drucker aus, und entfernen Sie folgende Teile:
 - Netzkabel
 - Schnittstellenkabel
 - Depirement of the American American Science of the Ame
 - □ MZ-Papierfach
 - □ Face-up-Papierablage
- 2. Da der Drucker ca. 70 kg wiegt, sollte er zur Deinstallation des MZ-Papierfachs von mindestens vier Leuten angehoben werden. Achten Sie darauf, daß der Drucker an den korrekten Positionen angehoben wird:



Achtung: Tragen Sie den Drucker nicht am MZ-Papierfach.

3. Halten Sie den Drucker beim Tragen immer waagrecht.

Drucker zusammen mit dem Large-Capacity-Papiermagazin transportieren

1. Entriegeln Sie die vier Rollen unten am Papiermagazin.



2. Schieben Sie den Drucker zusammen mit dem Papiermagazin.



Achtung:

Schieben Sie den Drucker nicht über schräge oder unebene Flächen.

Kapitel 7

SelecType-Einstellungen

Im SelecType-Modus	2
Wann der SelecType-Modus verwendet wird	2
Wie die Einstellungen vorgenommen werden	3
SelecType-Meütabelle7-4	ł
SelecType-Einstellungen	3
Test, Menü	3
Emulation, Menü	1
Druck, Menü	1
Papierzufuhr, Menü	1
Konfiguration, Menü 7-1	13
Setup, Menü	6
par. Schnittst, Menü	8
Netzwerk, Menü	9
AUX, Menü	20
LJ4, Menü	22
GL2, Menü	24
PS3, Menü	26
ESC/P2. Menü	27
FX. Menü	30
I239X. Menü	33

Im SelecType-Modus

Wann der SelecType-Modus verwendet wird

Generell verwenden Sie den SelecType-Modus nur für Einstellungen, die nicht über die Software durchführbar sind. Dazu gehören:

- □ Ändern des Emulationsmodus und Auswahl des IES-Modus (Intelligent Emulation Switching Mode).
- Destimmung des Kanals und Konfiguration der Schnittstelle.
- □ Bestimmung der Größe des Eingangspuffers, in dem die eingehenden Daten zwischengespeichert werden.

Beachten Sie folgendes, wenn Sie mit den SelecType-Einstellungen arbeiten:

- Bestimmte SelecType-Einstellungen können direkt über die Schnellzugriffsmodi vorgenommen werden.
- □ Drucken Sie ein Statusblatt aus, wenn Sie die aktuellen Selec-Type-Einstellungen überprüfen wollen.

Hinweis:

Einige SelecType-Einstellungen, die nicht über das Anwendungsprogramm oder den Druckertreiber möglich sind, können (abhängig vom Betriebssystem des Computers) mit dem Utility Remote Control Panel vorgenommen werden. Nähere Informationen enthält das Handbuch für Administratoren, das sich auf der mit dem Drucker gelieferten CD-ROM befindet.

Wie die Einstellungen vorgenommen werden

Verwenden Sie zum Aktivieren des SelecType-Modus die Bedienfeldtasten. Die SelecType-Einstellungen werden auf dem LCD-Anzeigefeld angezeigt.



Hinweis:

In den Schnellzugriffsmodi haben Sie direkten Zugriff auf einige Optionen des SelecType-Menüs. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt "Schnellzugriffsmodi verwenden" auf Seite 2-9.

- 1. Drücken Sie mehrmals auf die Taste **SelecType**, bis die Anzeige über **SelecType (Alt)** aufleuchtet.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, um den SelecType-Modus zu aktivieren.
- 3. Drücken Sie die Tasten **Menü**, **Option** und **Wert**, um die Einstellungen wie folgt anzuzeigen:

Drücken Sie die Taste **Menü**, um die Menüs anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **Option**, um Optionen (Einstellungen) in einem Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **Wert**, um Werte einer Option anzuzeigen.

Es erscheint ein Sternchen (*) neben der aktiven Einstellung.

Drücken Sie die Taste **ALT** zusammen mit einer der anderen Tasten, um Menüs, Optionen oder Werte in umgekehrter Reihenfolge anzuzeigen.

Eine Liste der SelecType-Menüs und Optionen finden Sie unter "SelecType-Meütabelle" auf Seite 7-4.

- 4. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um eine neue Einstellung zu übernehmen. Es erscheint ein Sternchen (*) neben der Einstellung.
- 5. Drücken Sie **On Line** oder **SelecType**, um den SelecType-Modus zu beenden.

Eine detaillierte Beschreibung der SelecType-Einstellungen finden Sie im Abschnitt "SelecType-Einstellungen" auf Seite 7-6.

SelecType-Meütabelle

In der folgenden Tabelle sind die Menüs und Optionen von SelecType in der Reihenfolge aufgelistet, wie sie auf der LCD-Anzeigefeld erscheinen.

Drücken der Taste **Menü** zeigt das nächste Menü an. Drücken der Tasten **Alt** und **Menü** zeigt das vorhergehende Menü an.

Menü	Optionen
Test, Menü	Statusblatt, Netzwerkstatusblatt, Aux-Statusblatt*, PS3-Statusblatt*, PS3-Schriftmuster*, LJ4-Schrift- muster, ESC/P2-Schriftmuster, FX-Schriftmuster, I239X-Schriftmuster
Emulation, Menü	Parallel, Netzwerk, AUX*
Druck, Menü	Papierzufuhr, Papierformat, A4 Quer, Ausrichtung, Ablage*, Anzahl d. Kopien, Man.PZufuhr, Auflö- sung, Leers. übersp., Automatischer Papierauswurf
Papierzufuhr, Menü	MZ-P-Fach, MZ-PFachformat, Mag.1 Format, Mag.2 Format*, Mag.3 Format*, Mag.4 Format*, MZ Typ, Mag.1 Typ, Mag.2 Typ*, Mag.3 Typ*, Mag.4 Typ*

Menü	Optionen
Konfiguration, Menü	RITech, Tonersparmodus, Offset oben, Offset links, Größe ignor., Autom.Forts., Seitenschutz, Druckbild opt., PapierTyp
Setup, Menü	Schnittstelle, Time Out, Standby, Sprache, Y Toner, M Toner, C Toner, K Toner, SZähler, Color Pages, B/W Pages, SelecType Init
par. Schnittst, Menü	Geschw., Bidirektional, Puffergr.
Netzwerk, Menü	Netzwerk Konfig., Er. IP-Adresse, IP Byte1, IP Byte2, IP Byte3, IP Byte4, SM Byte1, SM Byte2, SM Byte3, SM Byte4, GW Byte1, GW Byte2, GW Byte3, GW Byte4, Puffergr.
Menü AUX*	AUX Konfig., Er. IP-Adresse, IP Byte1, IP Byte2, IP Byte3, IP Byte4, SM Byte1, SM Byte2, SM Byte3, SM Byte4, GW Byte1, GW Byte2, GW Byte3, GW Byte4, NetWare, AppleTalk, NetBEUI, AUX Init, Puffergr.
LJ4, Menü	Fontquelle, Schriftnummer, ZAbstand*, Höhe*, ZSatz, BLänge, Quelle-ZSatz, Ziel-ZSatz, CR Funktion, LF Funktion
GL2, Menü	GL-Modus, Skalieren, Ursprung, Stift, LEnde, Verb., Stift 0, Stift 1, Stift 2* bis Stift 6*
Menü PS3*	Fehlerblatt, Coloration, Image Protect
ESC/P2, Menü	Schrift, ZAbstand, Schmaldruck, Rand oben, Text- länge, Zeichensatz, Land, Auto CR, Auto LF, Bit Image, Nulldarstellung
FX, Menü	Schrift, ZAbstand, Schmaldruck, Rand oben, Text- länge, Zeichensatz, Land, Auto CR, Auto LF, Bit Image, Nulldarstellung
I239X, Menü	Schrift, ZAbstand, Zeichentabelle, Rand oben, Textlänge, Auto CR, Auto LF, Alt. Grafik, Bit Image, Nulldarstellung, Zeichensatz

* Diese Einträge erscheinen nur, wenn die entsprechende Option installiert ist.

SelecType-Einstellungen

In den folgenden Abschnitten werden die Optionen der einzelnen SelecType-Menüs beschrieben.

Test, Menü

Über dieses Menü lassen sich Status- und Beispielausdrucke mit den momentanen Druckereinstellungen, verfügbaren Schriftarten und einer kurzen Zusammenfassung der Funktionen erstellen.

Drücken Sie auf **Option**, um eine Blatt- oder Schriftprobe auszuwählen; einen Ausdruck erhalten Sie durch Drücken der **Eingabe**-Taste. Die Taste **Wert** hat keine Funktion in diesem Menü.

Statusblatt, Netzwerkstatusblatt, AUX-Statusblatt, PS3-Statusblatt*

Druckt eine Liste der aktuellen Leistungsmerkmale des Druckers aus. Überprüfen Sie mit dieser Option, ob der Drucker ordnungsgemäß arbeitet.

PS3-Schriftmuster*, LJ4-Schriftmuster, ESCP2-Schriftmuster, FX-Schriftmuster, I239X-Schriftmuster

Druckt Muster der verfügbaren Schriften in der jeweiligen Drukkeremulation aus.

* Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn das optionale Adobe PostScript 3 ROM-Modul installiert ist.

Emulation, Menü

Über dieses Menü wählen Sie die Emulation des Druckers aus. Sie können für jede Schnittstelle eine andere Emulation festlegen, d.h., jeder angeschlossene Computer kann in einer anderen Emulation arbeiten. Da jeder Emulationsmodus seinen eigenen Satz an Optionen hat, müssen Sie diese Einstellungen nach Bedarf in den Menüs LJ4, ESC/P2, FX, GL2 bzw. I239X vornehmen. Die verfügbaren Optionen sind für alle Emulationen gleich.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
Parallel	Auto, LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
Netzwerk	Auto, LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
AUX**	Auto, LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2

* Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn das optionale Adobe PostScript 3 ROM-Modul installiert ist.

** Nur verfügbar, wenn eine optionale Schnittstellenkarte installiert ist.

Druck, Menü

Verwenden Sie dieses Menü für die gängigsten Druckereinstellungen wie z.B. Papierzufuhr und Papierformat, wenn Sie aus einem Anwendungsprogramm oder Betriebssystem drucken, das Ihren Druckertreiber nicht unterstützt. Legen Sie diese Einstellungen im Druckertreiber fest, da Einstellungen in der Software die SelecType-Einstellungen außer Kraft setzen. Die meisten der im Menü Druck enthaltenen Optionen sind auch direkt über die Schnellzugriffsmodi verfügbar. Sie sind auf dem Bedienfeld des Druckers neben den Anzeigen für die Schnellzugriffsmodi aufgelistet. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt "Schnellzugriffsmodi verwenden" auf Seite 2-9.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
Papierzufuhr	Auto, MZ, Mag.1, Mag.2*, Mag.3*, Mag.4*
Papierformat	A4 , A3, A5, B4, B5, LT, B, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C6, IB5, CTM, A3W
A4 Breit	Aus, Ein
Ausrichtung	Hoch, Quer
Ablage	Face-down, Face-up
Anzahl d. Kopien	1 bis 999
Man.PZufuhr	Aus, Ein
Auflösung	600 , 300
Leers. übersp.	Aus, Ein
Autopapierausgb	Aus, Ein

* Diese Einträge erscheinen nur, wenn die entsprechende Option installiert ist.

Papierzufuhr

Legt fest, ob das Papier aus dem MZ-Papierfach, der Standardpapierkassette oder aus einer optionalen Zusatzpapierkassette eingezogen wird.

Wenn Sie **Auto** auswählen, zieht der Drucker das Papier aus der Papierzufuhr ein, die das zu bedruckende Papierformat enthält.

Hinweis:

Diese Einstellung kann auch über den Schnellzugriffsmodus 1 vorgenommen werden.

Papierformat

Legt das Papierformat fest.

Hinweis:

Diese Einstellung kann auch über den Schnellzugriffsmodus 1 vorgenommen werden.

A4 Breit

Diese Option ermöglicht es, von einer DOS-Anwendung aus mit 80 Zeichen pro Zeile auf ein A4-Hochformat zu drucken. Durch die Auswahl dieser Option werden die Einstellungen für den linken und rechten Rand von 4 mm auf 3,4 mm geändert.

Ausrichtung

Legt die Druckrichtung fest (Hoch- oder Querformat). Diese Seite wurde im Hochformat gedruckt.

Hinweis:

Diese Einstellung kann auch über den Schnellzugriffsmodus 1 vorgenommen werden.

Ablage

Legt fest, ob das Papier über die Face-down- oder die Face-up-Papierablage ausgegeben wird.

Anzahl d. Kopien

Legt die Anzahl der Kopien zwischen 1 und 999 fest.

Hinweis:

Diese Einstellung kann auch über den Schnellzugriffsmodus 2 vorgenommen werden.

Man.P.-Zufuhr

Unabhängig vom aktuellen Zufuhrmodus kann durch die Auswahl dieser Option Papier auch manuell zugeführt werden. Nähere Informationen zur manuellen Papierzufuhr erhalten Sie im Abschnitt "Manuelle Papierzufuhr" auf Seite 3-9.

Hinweis:

Diese Einstellung kann auch über den Schnellzugriffsmodus 1 vorgenommen werden.

Auflösung

Wählt eine Auflösung von 300 dpi bzw. 600 dpi aus.

Leers. übersp.

Mit dieser Einstellung werden leere Seiten beim Druck ignoriert. Diese Einstellung ist in der GL2-, ESC/P2-, FX- und I239X-Emulation nicht verfügbar.

Autopapierausgb

Legt fest, ob nach Ablauf der für die Option Time Out eingestellten Zeit Papier ausgegeben wird (siehe oben). Die Option ist standardmäßig deaktiviert, oder Papier wird auch bei Erreichen des Zeitlimits nicht bedruckt.

Papierzufuhr, Menü

In diesem Menü können Sie Papierformat und -typ für das MZ-Papierfach festlegen. Das Menü kann auch verwendet werden, um das Format des aktuell in die Papierkassetten eingelegten Papiers zu überprüfen.

Die Einstellungen in diesem Menü lassen sich auch im Druckertreiber vornehmen. Die Einstellungen, die Sie im Druckertreiber vornehmen, setzen die SelecType-Einstellungen außer Kraft. Verwenden Sie deshalb nach Möglichkeit den Druckertreiber.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
MZ-P.fach	Normal, Zuletzt
MZ-P.fachform.	A4 , A3, A5, B4, B5, LT, B, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C6, IB5, A3W
Mag.1 Format	Bei installierter Standardpapierkassette: A4, A3, B4, B5*, LT, LGL, B, EXE* Bei installierter optionaler Zusatzpapierkas- sette für A3W: A3W
Mag.2 Format**	A4, A3, B4, B5*, LT, LGL, B, EXE*
Mag.3 Format**	A4, A3, B4, B5*, LT, LGL, B, EXE*
Mag.4 Format**	A4, A3, B4, B5*, LT, LGL, B, EXE*
МΖ Тур	Normalpapier, Papier mit Briefkopf, Briefpapier, Recycle-Papier, Farbe, Folien, Etiketten
Mag.1 Typ*	Normalpapier, Papier mit Briefkopf, Briefpapier, Recycle-Papier, Farbe
Mag.2 Typ**	Normalpapier, Papier mit Briefkopf, Briefpapier, Recycle-Papier, Farbe
Mag.3 Typ**	Normalpapier, Papier mit Briefkopf, Briefpapier, Recycle-Papier, Farbe
Mag.4 Typ**	Normalpapier, Papier mit Briefkopf, Briefpapier, Recycle-Papier, Farbe

* Verfügbar je nach Erwerbsland.

** Nur bei installiertem optionalen Large-Capacity-Papiermagazin verfügbar.

MZ-P.fach

Ist **Normal** festgelegt, dann hat das MZ-Papierfach als Papierzufuhr die höchste Priorität. Ist **Zuletzt** festgelegt, dann hat das MZ-Papierfach als Papierzufuhr die niedrigste Priorität.

MZ-P.fachform.

Wenn **Auto** ausgewählt ist, wird in fast allen Fällen das Format des im MZ-Papierfach befindlichen Papiers automatisch erkannt. Wenn Sie allerdings unübliche Papierformate verwenden, erscheint im LCD-Feld unter Umständen die Meldung Invalid Size MP Tray. Wählen Sie in diesem Fall das Papierformat über dieses Menü.

Hinweis:

Das MZ-P.fachformat kann auch direkt über den Schnellzugriffsmodus 2 eingestellt werden. Nähere Hinweise finden Sie im Abschnitt "Schnellzugriffsmodi verwenden" auf Seite 2-9.

Mag.1 Format, Mag.2 Format, Mag.3 Format, Mag.4 Format

Zeigt das jeweilige Format des in der Standard- und in den Zusatzpapierkassetten befindlichen Papiers an. Das Format läßt sich über dieses Menü nicht ändern.

MZ Typ

Ermöglicht die Einstellung des im MZ-Papierfach befindlichen Papiertyps.

Mag.1 Typ, Mag.2 Typ, Mag.3 Typ, Mag.4 Typ

Legt den in der Standard- und in den Zusatzpapierkassetten befindlichen Papiertyp fest.

Konfiguration, Menü

Über dieses Menü können Sie einige Druckereinstellungen vornehmen, wie z.B. RITech, Tonersparmodus und die Druckdichte.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettge- druckt)
RITech	Ein, Aus
Tonersparmodus	Aus, Ein
O-Offset	-5 0,0 6.0 mm in Schritten von 0,5 mm
L-Offset	-5 0,0 6.0 mm in Schritten von 0,5 mm
Größe ignor.	Aus, Ein
Autom.Forts.	Aus, Ein
Seitenschutz	Auto, Ein
Druckbild opt.	Auto, Aus, Ein
PapierTyp	Normal, Dick, Folie

RITech

Wählen Sie **Ein**, ist der RITech-Modus aktiviert, und die Kanten von Text und Grafiken werden glatter und sauberer ausgedruckt.

Hinweis:

RITech läßt sich auf über den Schnellzugriffsmodus 2 aktivieren. Nähere Hinweise unter "Schnellzugriffsmodi verwenden" auf Seite 2-9.

Tonersparmodus

Wenn Sie **Ein** wählen, verbraucht der Drucker weniger Toner, weil die normalerweise schwarz gefüllten Flächen in den Zeichen grau gedruckt werden. Die rechten und unteren Umrißlinien der Zeichen werden weiterhin schwarz gedruckt.

Hinweis:

Sie können die Tonerspareinstellung auch über den Schnellzugriffsmodus 2 vornehmen.

O-Offset

Stellt den Offset-Wert für den oberen Rand ein. So wird die vertikale Druckposition auf dem Papier exakt festgelegt.



Achtung:

Achten Sie darauf, daß das Druckbild nicht über den Papierrand hinausgeht. Andernfalls könnte der Drucker beschädigt werden.

L-Offset

Stellt den Offset-Wert für den linken Rand ein. So wird die horizontale Druckposition auf dem Papier exakt festgelegt. Dies ist für leichte Anpassungen bei der manuellen Papierzufuhr hilfreich.



Achtung:

Achten Sie darauf, daß das Druckbild nicht über den Papierrand hinausgeht. Andernfalls könnte der Drucker beschädigt werden.

Größe ignor.

Wenn Sie Fehlermeldungen des Druckers über die Papiergröße ignorieren möchten, wählen Sie **Ein**. Ist diese Option eingeschaltet, werden die Druckdaten ausgedruckt, selbst wenn der druckbare Bereich die Maße des eingestellten Papierformats überschreitet. Unter Umständen verschmiert der Druck, da der Toner nicht ordnungsgemäß auf das Papier aufgetragen werden kann. Ist diese Option ausgeschaltet, wird der Druck beim Auftreten eines falschen Papierformats unterbrochen.

Autom.Forts.

Legt fest, daß der Druck nach einer bestimmten Zeit automatisch fortgesetzt wird, wenn einer der folgenden Fehler auftritt: Papierformat, Drucküberlauf oder Speicherüberlauf. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, wird der Druck erst nach Drücken der Taste **Weiter** fortgesetzt.

Seitenschutz

Gibt zusätzlichen Druckerspeicher frei, wodurch sich jedoch der verfügbare Eingangspuffer verkleinert. Diese Option ist nützlich, wenn Sie eine komplexe Seite ausdrucken wollen. Wenn ein Drucküberlauf gemeldet wird, ändern Sie diese Einstellung zu **EIN**, und drucken Sie die Daten erneut aus. Zwar reduziert sich dadurch der für den Dateneingang verfügbare Speicher und die Datenübertragung vom Computer dauert möglicherweise länger, aber der komplexe Druckauftrag kann ausgeführt werden. Für die meisten Druckaufträge ist **Auto** die beste Einstellung. Falls weiterhin Speicherfehler auftreten, müssen Sie die Speicherkapazität des Druckers erhöhen.

Hinweis:

Wenn Sie die Seitenschutz-Einstellung ändern, wird der gesamte Drukkerspeicher neu konfiguriert. Dabei werden alle Download-Schriften aus dem Speicher gelöscht.

Druckbild opt.

Dadurch wird allerdings die Grafikqualität eingeschränkt. Reduziert die Menge der Grafikdaten, wenn die Speicherkapazität des Druckers erschöpft ist, so daß komplexe Dokumente gedruckt werden können.

PapierTyp

Verwenden Sie diese Einstellung beim Drucken auf dickes Papier.

Setup, Menü

In diesem Menü können Sie verschiedene Druckermodi anpassen und die Sprache für die Anzeigen im LCD-Display bestimmen. Zudem können Sie die Anzahl aller bisher gedruckten Seiten und den Tonerstand abfragen.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
Schnittst.	Auto, Parallel, Netzwerk, AUX*
Time Out	0, 5 60 300 Sekunden in Schritten von 1 Sek.
Sparmodus	Aktiviert, deaktiviert
Sprache	English , Français, Deutsch, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederl., SUOMI, Português
Y-Tonermenge	L****V
M-Tonermenge	L****V
C-Tonermenge	L****V
K-Tonermenge	L****V
Ges-Seiten	0 bis 99999999
Farbseiten	0 bis 99999999
S/W-Seiten	0 bis 99999999
SelecType Init.	-

* Nur verfügbar, wenn eine optionale Schnittstellenkarte installiert ist.

Schnittst.

Bei der Einstellung **Auto** kann der Drucker Daten automatisch über alle verfügbaren Schnittstellen empfangen. Wenn Sie den Namen der Schnittstelle wählen, empfangen Sie Daten über diese Schnittstelle.

Time Out

Stellt die Zeit bis zur Zeitabschaltung einer Schnittstelle ein. Befindet sich der Drucker im Online-Zustand und empfängt in der festgelegten Zeit keine Daten, schaltet der Drucker automatisch auf die Schnittstelle um, bei der Daten eingegangen sind.

Sparmodus

Sorgt dafür, daß die Stromzufuhr zur Fixiereinheit reduziert wird, wenn länger als 60 Minuten keine Daten empfangen wurden. Wenn Sie in diesem Modus Daten an den Drucker senden, benötigt das Gerät eine Aufwärmphase von ca. 60 Sekunden. Anschließend beginnt der Druckvorgang.

Sprache

Legt fest, in welcher Sprache Meldungen im LCD-Display angezeigt werden bzw. auf dem Statusblatt erscheint.

Y-Tonermenge/M-Tonermenge/C-Tonermenge/K-Tonermenge

Zeigt anhand der unten aufgeführten Informationen an, wieviel Toner noch in der Bildeinheit vorhanden ist.

L****V	(100 to 76%)	
E*** F	(75 to 51%)	
E** F	(50 to 26%)	
E* F	(25 to 1%)	
EF	(0%)	

Ges-Seiten

Zeigt die Gesamtzahl der bislang gedruckten Farb- und Schwarzweißseiten an.

Farbseiten

Zeigt die Gesamtzahl bislang gedruckter Farbseiten an.

S/W-Seiten

Zeigt die Gesamtzahl bislang gedruckter Schwarzweißseiten an.

SelecType Init.

Löscht alle im SelecType-Modus geänderten Einstellungen und setzt Sie auf die Standardwerte zurück.

par. Schnittst, Menü

Über die Optionen in diesem Menü werden die Einstellungen für die parallele Schnittstelle festgelegt, um eine korrekte Kommunikation zwischen Drucker und Computer sicherzustellen.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
Geschw.	Hoch, Normal
Bidirektional	Nib., ECP, Aus
Puffergr.	Normal, Maximum, Minimum

Geschw.

Legt die Pulsbreite des ACKNLG-Signals beim Empfang von Daten im Kompatibilitäts- oder Nibble-Modus fest. Ist diese Option auf **Schnell** eingestellt, beträgt die Pulsbreite ca. 1 μ s. Ist sie hingegen auf **Normal** eingestellt, liegt die Pulsbreite bei ca. 10 μ s.

Bidirektional

Hiermit wird der bidirektionale Kommunikationsmodus ausgewählt. Bei der Einstellung **Aus** ist die bidirektionale Kommunikation deaktiviert.

Puffergr.

Legt die Größe des Speichers fest, der zum Empfangen bzw. zum Drucken von Daten verfügbar ist. Bei der Einstellung **Maximum** wird der für den Dateneingang zugeteilte Speicherbereich erhöht. Bei der Einstellung **Minimum** wird der für den Druck zugeteilte Speicherbereich erhöht.
Netzwerk, Menü

Diese Optionen befassen sich mit den Netzwerkeinstellungen. Lassen Sie diese Einstellungen vom zuständigen Netzwerkadministrator gemäß den Anweisungen im *Online-Handbuch für Administratoren* vornehmen.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
Netzwerk Konf.	Nein, Ja
Get IPAddress*	Panel, Auto, PING
IP Byte 1*	0 bis 255
IP Byte 2*	0 bis 255
IP Byte 3*	0 bis 255
IP Byte 4*	0 bis 255
SM Byte 1*	0 bis 255
SM Byte 2*	0 bis 255
SM Byte 3*	0 bis 255
SM Byte 4*	0 bis 255
GW Byte 1*	0 bis 255
GW Byte 2*	0 bis 255
GW Byte 3*	0 bis 255
GW Byte 4*	0 bis 255
Puffergr.*	Normal, Maximum, Minimum

Hinweis:

- Starten Sie nach dem Ändern der Optionen den Drucker neu, damit die neuen Einstellungen wirksam werden. Um einen Neustart des Druckers durchzuführen, drücken Sie die Tasten Weiter und SelecType gleichzeitig. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Drucker auszuschalten und nach 5 Sekunden wieder einzuschalten.
- Durch einen Neustart gehen alle laufenden Druckaufträge verloren. Führen Sie einen Neustart deshalb nur dann durch, wenn die Anzeige On Line nicht blinkt.

AUX, Menü

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen der optionalen Schnittstellenkarte ändern. Lassen Sie diese Einstellungen vom zuständigen Netzwerkadministrator gemäß den Anweisungen im Online-Handbuch für Administratoren vornehmen.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
AUX Konfig*	Nein, Ja
Get IPAddress*	Panel, Auto, PING
IP Byte 1*	0 bis 255
IP Byte 2*	0 bis 255
IP Byte 3*	0 bis 255
IP Byte 4*	0 bis 255
SM Byte 1*	0 bis 255
SM Byte 2*	0 bis 255
SM Byte 3*	0 bis 255
SM Byte 4*	0 bis 255
GM Byte 1*	0 bis 255
GM Byte 2*	0 bis 255
GM Byte 3*	0 bis 255
GM Byte 4*	0 bis 255
NetWare*	Ein, Aus
AppleTalk*	Ein, Aus
NetBEUI*	Ein, Aus
AUX initialisieren*	
Puffergr.	Normal, Maximum, Minimum

* Nur verfügbar, wenn eine optionale Schnittstellenkarte installiert ist.

Puffergr.

Legt die Größe des Speichers fest, der zum Empfangen bzw. zum Drucken von Daten verfügbar ist. Bei der Einstellung **Maximum** wird der für den Dateneingang zugeteilte Speicherbereich erhöht. Bei der Einstellung **Minimum** wird der für den Druck zugeteilte Speicherbereich erhöht.

Hinweis:

- Starten Sie nach dem Ändern der Optionen den Drucker neu, damit die neuen Einstellungen wirksam werden. Um einen Neustart des Druckers durchzuführen, drücken Sie die Tasten Weiter und SelecType gleichzeitig. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Drucker auszuschalten und nach 5 Sekunden wieder einzuschalten.
- Durch einen Neustart gehen alle laufenden Druckaufträge verloren.
 Führen Sie einen Neustart deshalb nur dann durch, wenn die Anzeige On Line nicht blinkt.

LJ4, Menü

Über die Optionen in diesem Menü werden die in der LJ4-Emulation zu verwendenden Schriften und Zeichensätze festgelegt.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
Fontquelle	Resident, Download, ROM A, ROM B
Schriftnummer	0 bis 65535 (abhängig von Ihren Einstellungen)
ZAbstand*	0.44 10,00 99,99 cpi in Schritten von 0,01 cpi
Höhe*	4.00 12,00 999,75 pt in Schritten von 0,25 pt
ZSatz	IBM-US, Roman-8, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859- 9 ISO, 8859-15 ISO, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, DeskTop, PsText, VeIn- ternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, (PcIcelandic, PcLt774, PcTurk1, PcPortugues, PcEt850, PcTurk2, PcC- anFrench, PcS1437, PcNordic, 8859-3 ISO, 8859-4 ISO, WiBaltic, WiEstonian, WiLatvian, Mazowia, CodeMJK, BpBRASCII, BpAbicomp, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, WiGreek, Europe3, PcCy855, PcCy866, PcLt866, 8859-5 ISO, WiCyrillic, Bulgarian, PcUkr866, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, PcHe862, Arabic8, PcAr864, 8859-6 ISO, OCR A, OCR B)*
BLänge	5 60/64 ** 128 Zeilen
Quelle-ZSatz	0 277 3199
Ziel-ZSatz	0 277 3199
CR Funktion	CR , CR + LF
LF Funktion	LF, CR + LF

()*Abhängig vom installierten Zeichensatz.

** * Abhängig davon, ob Letter (60) oder A4 (64) als Papierformat gewählt wurde.

Hinweis:

Wenn Sie normalerweise den Druckertreiber für den HP LaserJet 4 verwenden, sollten Sie die Einstellungen wenn möglich im Druckertreiber vornehmen. Einstellungen im Druckertreiber setzen die Optionen im Menü LJ4 in jedem Fall außer Kraft.

Fontquelle

Legt die Standard-Schriftquelle fest.

Schriftnummer

Legt die Standard-Schriftnummer für die Standard-Schriftquelle fest. Die verfügbare Nummer hängt von den gemachten Einstellungen ab.

Z.-Abstand

Legt den Standardzeichenabstand für skalierbare Schriften mit festem Zeichenabstand fest. Es lassen sich Werte von 0,44 bis 99,99 cpi (characters per inch = Zeichen pro Zoll) in Schritten von 0,01 cpi einstellen. Je nach Schriftquelle und Schriftnummer kann der Eintrag auch fehlen.

Höhe

Legt die Standardschrifthöhe für skalierbare, proportionale Schriften fest. Es lassen sich Werte zwischen 4,00 und 999,75 pt in Schritten von 0,25 pt einstellen. Je nach Schriftquelle und Schriftnummer kann der Eintrag auch fehlen.

Z.-Satz

Wählt den Standard-Symbolzeichensatz aus. Ist die unter Fontquelle und Schriftnummer ausgewählte Schrift in der neuen Sym-Set-Einstellung nicht verfügbar, werden diese Werte automatisch durch den Standardwert **IBM-US** ersetzt.

B.-Länge

Wählt für das ausgewählte Papierformat bzw. für die ausgewählte Ausrichtung die Anzahl der Zeilen aus. Daraus ergibt sich auch eine Änderung des Zeilenabstands (VMI), dessen Wert im Drukker gespeichert wird. Werden zu einem späteren Zeitpunkt die Einstellungen für Papierformat bzw. Ausrichtung geändert, wird der Zeilenabstand, basierend auf dem gespeicherten VMI-Wert, entsprechend neu berechnet.

Quelle-Z.-Satz, Ziel-Z.-Satz

Ist nur in solchen Geschäften erhältlich, die Drucker verkaufen, welche mit speziellen ROM-Modulen für die Arbeit mit bestimmten Sprachen ausgestattet sind.

CR Funktion, LF Funktion

Diese Funktionen sind für Benutzer besonderer Betriebssysteme, wie z.B. Unix, gedacht.

GL2, Menü

Dieses Menü ermöglicht die Emulation eines Plotters. Sie können also Software verwenden, für die zur Ausgabe ein Plotter erforderlich ist. Der **LJ4GL2**-Modus ähnelt dem im HP LaserJet 4-Modus unterstützten GL/2-Modus. Der **GLlike**-Modus emuliert einige der HP-GL-Plotterbefehle. Er umfaßt alle Befehle des GL/ 2-Modus sowie zwei weitere Befehle.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
GL-Modus	LJ4GL2, GL-ähnlich
Skalieren	Aus , A0, A1, A2, A3
Ursprung	Ecke, Mitte
Stift	Stift 0, Stift 1, Stift 2*, Stift 3*, Stift 4*, Stift 5*, Stift 6*
LEnde	Dick, Quadratisch, Dreieckig, Rund
Verb.	Gehren, Gehren/Schräg, Dreieckig, Rund, Schräg, Keine
Stifte 0 bis 6	0.05 0,35 5,00 mm in Schritten von 0,05 mm

* Nur im GLINK-Modus verfügbar.

Vor Druckbeginn in der GL/2-Emulation

Abhängig von Ihren Anforderungen, müssen in der Anwendung eventuell folgende Druckoptionen geändert werden. Überprüfen Sie diese Einstellungen, um sicherzustellen, daß Sie das gewünschte Druckergebnis erhalten.

Druckoptionen	Einstellungen
Papierformat	Eingestelltes Papierformat
Treiber (Plottereinstellung)	HP-GL/2- bzw. HP-GL
Stiftkonfiguration	Stiftstärke
Plot-Ursprung	Mitte oder Ecke
Ausrichtung	Im Modus GL-ähnlich steht nur Querformat zur Verfügung. LJ4GL2 hingegen unterstützt sowohl Hoch- als auch Querformat.

Falls Druckereinstellungen nötig sind, können Sie diese im Drukkertreiber oder im SelecType-Modus vornehmen. Stellen Sie zuerst die Emulation ein, und nehmen Sie anschließend die gewünschten Einstellungen vor.



Bei einer Emulationsänderung werden die im RAM gespeicherten Einstellungen oder Daten (z.B. heruntergeladene Schriften) möglicherweise gelöscht.

GL-Modus

Legt fest, ob der Drucker eine direkte Emulation der GL/2-Plottersprache oder die HP LaserJet 4-Emulation von GL/2 verwendet.

Zoom

Legt fest, ob die Ausgabe von der Software skaliert wird. Der Skalierungsfaktor hängt von der in der Anwendung eingestellten Ausgabegröße ab.

Ursprung

Legt fest, ob der Plottervorgang an der Ecke oder in der Mitte des Papiers beginnt.

Stift

Ermöglicht die Auswahl eines Stifts, dessen Stärke Sie in der Option Stift 0 bis 6 festlegen können. In der LJ4GL2-Emulation stehen zwei Stifte (0 und 1), in der GL-ähnlichen Emulation sieben Stifte (0 bis 6) zur Verfügung.

L.-Ende

Definiert die Art der Linienenden.

Verb.

Definiert die Form der Verbindung zweier Linien.

Stifte 0 bis 6

Ermöglicht die Einstellung der unterschiedlichen Stiftstärken für den Ausdruck. Im LJ4GL2-Modus sind Stift 0 und Stift 1 verfügbar, im GLlike-Modus Pen 0 bis Stift 6.

PS3, Menü

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn das optionale Adobe Post-Script 3 ROM-Modul installiert ist. Weitere Installationshinweise erhalten Sie unter "Adobe PostScript 3 Kit" auf Seite 5-28. Beachten Sie auch die Dokumentation zum Adobe PostScript 3-Kit.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)	
Fehlerblatt	Aus, Ein	
Farbeinstel	Color, Mono, TrueCol.	
Seitenschutz	Aus, Ein	

Fehlerblatt

Wählen Sie Ein, wird ein Fehlerblatt ausgedruckt.

ESC/P2, Menü

Über dieses Menü nehmen Sie Einstellungen vor, wenn sich der Drucker in der ESC/P2-Emulation befindet.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
Schrift	Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
ZAbstand	10 , 12, 15 cpi, Prop.
Schmaldruck	Aus, Ein
Rand oben	0.40 0,50 1,50 Zoll in Schritten von 0,05 Zoll
Textlänge	1 62/66 * 111 Zeilen
ZSatz	PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, 8859-15 ISO, PcEur858, PcS1437, PcTurkish1, PcIcelandic, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, Bulga- rian, PcUkr866, Hebrew7, Hebrew8, PcAr864, PcHe862
Land	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric, Korea, Legal
Auto CR	Ein, Aus
Auto LF	Aus, Ein
Bit Image	Dunkel, Hell, Barcode
Nulldarstellung	0 , (oder die Nulldarstellung mit durchgezogenem Schrägstrich)

* Abhängig davon, ob Letter (62) oder A4 (66) als Papierformat gewählt wurde.

Schrift

Wählt die Druckerschrift aus.

Z.-Abstand

Wählt einen festen, in cpi (Zeichen pro Zoll) gemessenen Zeichenabstand aus. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, einen proportionalen Zeichenabstand festzulegen.

Schmaldruck

Schaltet den Schmaldruck ein bzw. aus.

Rand oben

Stellt den Abstand zwischen Blattoberkante und Grundlinie der ersten druckbaren Zeile ein. Die Einheit für diesen Wert ist Zoll. Je kleiner der Wert, desto näher ist die druckbare Zeile am oberen Rand.

Textlänge

Stellt die Seitenlänge in Zeilen ein. Die Einheit für diesen Wert beträgt 1 Pica (1/6 Zoll) pro Zeile. Wenn Sie die Einstellungen für Ausrichtung, Papierformat oder Rand oben ändern, wird die Einstellung der Seitenlänge automatisch auf den Standardwert für das jeweilige Papierformat zurückgesetzt.

Z.-Satz

Wählt eine Grafikzeichensatztabelle oder die Kursivzeichensatztabelle aus. Eine Grafikzeichensatztabelle enthält grafische Symbole zum Drucken von Linien, Winkeln, schattierten Flächen, internationalen Zeichen, griechischen Sonderzeichen und mathematischen Symbolen. Bei Auswahl der **Kursivzeichentabelle** wird die obere Hälfte der Zeichensatztabelle mit Kursivzeichen belegt.

Land

Wählt einen der fünfzehn verfügbaren internationalen Symbolzeichensätze aus. Beispiele für die in den landesspezifischen Zeichensätzen enthaltenen Zeichen finden Sie unter "Internationale Zeichensätze" auf Seite B-28.

Auto CR

Ist diese Option eingeschaltet, führt der Drucker bei jedem Erreichen des rechten Randes einen kombinierten Wagenrücklauf-Zeilenvorschubbefehl (CR-LF) aus. Ist diese Einstellung deaktiviert, druckt der Drucker Zeichen, die über den rechten Rand hinausgehen, nicht aus und führt erst dann einen Zeilenumbruch durch, wenn er vom Programm einen CR-Befehl erhält. Die meisten Anwendungen steuern diese Funktion selbst.

Auto LF

Bei der Einstellung **Aus** sendet der Drucker nach einem Wagenrücklaufbefehl (CR) nicht automatisch einen Zeilenvorschubbefehl (LF). Bei der Einstellung **Ein** wird mit jedem Wagenrücklaufbefehl gleichzeitig auch ein Zeilenvorschubbefehl ausgeführt. Falls die Textzeilen im Ausdruck überlappen, wählen Sie die Einstellung **Ein**.

Bit Image

Der Drucker kann die mit den Druckerbefehlen festgelegten Grafikdichten emulieren. Bei der Einstellung **Dunkel** ist die Grafikdichte besonders hoch. Bei der Einstellung **Hell** ist die Grafikdichte niedrig.

Bei der Einstellung **BarCode** werden Bitmapgrafiken in Balkencodes umgewandelt. Dazu werden alle vertikalen Lücken zwischen den einzelnen Druckpunkten automatisch aufgefüllt, so daß durchgängige vertikale Linien entstehen, die von einem Barcodeleser erkannt werden können. In diesem Modus wird das Bild beim Ausdruck verkleinert. Außerdem können in diesem Modus Probleme beim Ausdruck von Bitmapgrafiken auftreten.

Nulldarstellung

Legt fest, ob die Ziffer Null mit Schrägstrich (Ø) oder ohne (0) gedruckt wird.

FX, Menü

Über dieses Menü nehmen Sie Einstellungen vor, wenn sich der Drucker in der ESC/P2-Emulation befindet.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
Schrift	Courier, Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Ora- tor S, OCR A, OCR B
ZAbstand	10 , 12, 15 cpi, Prop.
Schmaldruck	Aus, Ein
Rand oben	0.40 0,50 1,50 Zoll in Schritten von 0,05 Zoll
Textlänge	1 62/66* 111 Zeilen
ZSatz	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCan- Frenc, PcNordic, PcTurkish2, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, 8859-15 ISO, PcEur858
Land	USA , Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Dänemark 1, Schweden, Italien, Spanien 1, Ja- pan, Norwegen, Dänemark 2, Spanien 2, Süd- amerika
Auto CR	Ein, Aus
Auto LF	Aus, Ein
Bit Image	Dunkel, Hell, Barcode
Nulldarstellung	0, (oder die Nulldarstellung mit durchgezogenem Schrägstrich)

* Abhängig davon, ob Letter (62) oder A4 (66) als Papierformat gewählt wurde.

Schrift

Wählt die Druckerschrift aus.

Z.-Abstand

Wählt einen festen, in cpi (Zeichen pro Zoll) gemessenen Zeichenabstand aus. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, einen proportionalen Zeichenabstand festzulegen.

Schmaldruck

Schaltet den Schmaldruck ein bzw. aus.

Rand oben

Stellt den Abstand zwischen Blattoberkante und Grundlinie der ersten druckbaren Zeile ein. Die Einheit für diesen Wert ist Zoll. Je kleiner der Wert, desto näher ist die druckbare Zeile am oberen Rand.

Textlänge

Stellt die Seitenlänge in Zeilen ein. Die Einheit für diesen Wert beträgt 1 Pica (1/6 Zoll) pro Zeile. Wenn Sie die Einstellungen für Ausrichtung, Papierformat oder Rand oben ändern, wird die Einstellung der Seitenlänge automatisch auf den Standardwert für das jeweilige Papierformat zurückgesetzt.

Z.-Satz

Wählt eine Grafikzeichensatztabelle oder die Kursivzeichensatztabelle aus. Eine Grafikzeichensatztabelle enthält grafische Symbole zum Drucken von Linien, Winkeln, schattierten Flächen, internationalen Zeichen, griechischen Sonderzeichen und mathematischen Symbolen. Bei Auswahl der **Kursivzeichentabelle** wird die obere Hälfte der Zeichensatztabelle mit Kursivzeichen belegt.

Land

Wählt einen der fünfzehn verfügbaren internationalen Symbolzeichensätze aus. Beispiele für die in den landesspezifischen Zeichensätzen enthaltenen Zeichen finden Sie unter "Internationale Zeichensätze" auf Seite B-28.

Auto CR

Ist diese Option eingeschaltet, führt der Drucker bei jedem Erreichen des rechten Randes einen kombinierten Wagenrücklauf-Zeilenvorschubbefehl (CR-LF) aus. Ist diese Einstellung deaktiviert, druckt der Drucker Zeichen, die über den rechten Rand hinausgehen, nicht aus und führt erst dann einen Zeilenumbruch durch, wenn er vom Programm einen CR-Befehl erhält. Die meisten Anwendungen steuern diese Funktion selbst.

Auto LF

Bei der Einstellung **Aus** sendet der Drucker nach einem Wagenrücklaufbefehl (CR) nicht automatisch einen Zeilenvorschubbefehl (LF). Bei der Einstellung **Ein** wird mit jedem Wagenrücklaufbefehl gleichzeitig auch ein Zeilenvorschubbefehl ausgeführt. Falls die Textzeilen im Ausdruck überlappen, wählen Sie die Einstellung **Ein**.

Bit Image

Der Drucker kann die mit den Druckerbefehlen festgelegten Grafikdichten emulieren. Bei der Einstellung **Dunkel** ist die Grafikdichte besonders hoch. Bei der Einstellung **Hell** ist die Grafikdichte niedrig.

Bei der Einstellung **BarCode** werden Bitmapgrafiken in Balkencodes umgewandelt. Dazu werden alle vertikalen Lücken zwischen den einzelnen Druckpunkten automatisch aufgefüllt, so daß durchgängige vertikale Linien entstehen, die von einem Barcodeleser erkannt werden können. In diesem Modus wird das Bild beim Ausdruck verkleinert. Außerdem können in diesem Modus Probleme beim Ausdruck von Bitmapgrafiken auftreten.

Nulldarstellung

Legt fest, ob die Ziffer Null mit Schrägstrich (Ø) oder ohne (0) gedruckt wird.

I239X, Menü

Die I239X-Emulation emuliert IBM 2390/2391 Plus-Befehle. Ausführliche Informationen zu den meisten der Optionen und Parameter in der folgenden Tabelle entnehmen Sie bitte dem vorhergehenden Abschnitt.

Option	Werte (Standardeinstellung ist fettgedruckt)
Schrift	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans Serif
ZAbstand	10 , 12, 15, 17, 20, 24 cpi, Prop.
Zeichentabelle	437 , 850, 860, 863, 865
Rand oben	0.30 0,40 1,50 Zoll in Schritten von 0,05 Zoll
Textlänge	1 63/67 * 111 Zeilen
Auto CR	Aus, Ein
Auto LF	Aus, Ein
Alt. Grafik	Aus, Ein
Bit Image	Dunkel, Hell
Nulldarstellung	0 , (oder die Nulldarstellung mit durchgezogenem Schrägstrich)
Zeichensatz	1, 2

Dieses Menü ist nur im I239X-Modus verfügbar.

* Ist vom ausgewählten Papierformat - Letter (63) oder A4 (67) - abhängig.

Schrift

Wählt die Druckerschrift aus.

Z.-Abstand

Wählt einen festen, in cpi (Zeichen pro Zoll) gemessenen Zeichenabstand aus. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, einen proportionalen Zeichenabstand festzulegen.

Zeichentabelle

Wählt die Zeichentabelle aus. Zeichentabellen enthalten länderspezifische Zeichen und Symbole. Der Drucker druckt den Text basierend auf der ausgewählten Zeichentabelle aus.

Rand oben

Stellt den Abstand zwischen Blattoberkante und Grundlinie der ersten druckbaren Zeile ein. Die Einheit für diesen Wert ist Zoll. Je kleiner der Wert, desto näher ist die druckbare Zeile am oberen Rand.

Textlänge

Stellt die Seitenlänge in Zeilen ein. Die Einheit für diesen Wert beträgt 1 Pica (1/6 Zoll) pro Zeile. Wenn Sie die Einstellungen für Ausrichtung, Papierformat oder Rand oben ändern, wird die Einstellung der Seitenlänge automatisch auf den Wert für das jeweilige Papierformat zurückgesetzt.

Auto CR

Ist diese Option eingeschaltet, führt der Drucker bei jedem Erreichen des rechten Randes einen kombinierten Wagenrücklauf-Zeilenvorschubbefehl (CR-LF) aus. Ist diese Einstellung deaktiviert, druckt der Drucker Zeichen, die über den rechten Rand hinausgehen, nicht aus und führt erst dann einen Zeilenumbruch durch, wenn er vom Programm einen CR-Befehl erhält. Die meisten Anwendungen steuern diese Funktion selbst.

Auto LF

Bei der Einstellung **Aus** sendet der Drucker nach einem Wagenrücklaufbefehl (CR) nicht automatisch einen Zeilenvorschubbefehl (LF). Bei der Einstellung **Ein** wird mit jedem Wagenrücklaufbefehl gleichzeitig auch ein Zeilenvorschubbefehl ausgeführt. Falls die Textzeilen im Ausdruck überlappen, wählen Sie die Einstellung **Ein**.

Alt. Grafik

Schaltet die Option Alternate Graphics ein bzw. aus.

Bit Image

Der Drucker kann die mit den Druckerbefehlen festgelegten Grafikdichten emulieren. Bei der Einstellung **Dunkel** ist die Grafikdichte besonders hoch. Bei der Einstellung **Hell** ist die Grafikdichte niedrig.

Bei der Einstellung **BarCode** werden Bitmapgrafiken in Balkencodes umgewandelt. Dazu werden alle vertikalen Lücken zwischen den einzelnen Druckpunkten automatisch aufgefüllt, so daß durchgängige vertikale Linien entstehen, die von einem Barcodeleser erkannt werden können. In diesem Modus wird das Bild beim Ausdruck verkleinert. Außerdem können in diesem Modus Probleme beim Ausdruck von Bitmapgrafiken auftreten.

Nulldarstellung

Legt fest, ob die Ziffer Null mit Schrägstrich (Ø) oder ohne (0) gedruckt wird.

Zeichensatz

Wählt die Zeichensatztabelle 1 bzw. 2 aus.

Kapitel 8 **Fehlerbehebung**

Papierstaus beseitigen	8-2
Fehlermeldungen bei Papierstaus	8-2
Vorsichtsmaßnahmen bei der Beseitigung von	
Papierstaus.	8-3
Papierstau in der Papierkassette beseitigen	8-3
Papierstau im MZ-Papierfach beseitigen.	8-6
Papierstau in der Fixiereinheit beseitigen	8-10
Papierstau unter der Ausgabeweg-Abdeckung	
beseitigen	8-13
Papierstau im optionalen Large-Capacity-	
Papiermagazin beseitigen	8-15
Probleme und Lösungen	8-16
Druckerbetrieb	8-16
Ausdruck	8-18
	8-20
Speicher	8-25
Papiereinzug	8-26
Fahlermaldungen	8 97
remennedungen	0-21
Drucker zurücksetzen	8-36
Zurücksetzen	8-36
Alles zurücksetzen	8-36
Wo Sie Hilfe erhalten	8-37

Papierstaus beseitigen

Wenn im Drucker ein Papierstau auftritt, werden Warnmeldungen am LCD-Display und vom EPSON Status Monitor 3 ausgegeben.

Fehlermeldungen bei Papierstaus

Falls eine der folgenden Meldungen im LCD-Display erscheint, müssen Sie alle Papierstaus beseitigen.

Stau xxxxxxxxxxxxxxx

Die Zeichenfolge xxxxxxxxx steht für die Stauposition (entweder Zufuhr, Fixiereinheit oder Ausgabe). Liegt an zwei Positionen gleichzeitig ein Papierstau vor, werden die jeweiligen Positionen angezeigt.

Ausgabe: Papier ist im Ausgabebereich gestaut. Kontrollieren Sie die Face-up- bzw. die Face-down-Papierablage.
 Zufuhr: Papier ist im Einzugsbereich gestaut. Überprüfen Sie die Papierkassette, das MZ-Papierfach, die Papierwegeeinheit, die optionale 500 Blatt-Papierkassette sowie das optionale Large-Capacity-Papiermagazin.
 Fixier- Papier ist in der Fixiereinheit gestaut.

einheit:

Folie überprüfen

Wenn Sie Folien in der verkehrten Richtung oder mit der falschen Seite nach oben einlegen oder versuchen , andere Folien als EPSON Color Laser-Folien einzuziehen, wird der Einzug unterbrochen, um Beschädigung des Druckers zu vermeiden. Sie müssen dann das eingeklemmte Blatt aus dem MZ-Papierfach oder der Papierwegeinheit entfernen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Beseitigung von Papierstaus

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie gestautes Papier entfernen:

Falsche Dichte

Falls Sie versuchen, in einer übermäßig hohen Dichte zu drucken, wird der Papiereinzug unterbrochen, um Beschädigung des Drukkers zu vermeiden. Sie müssen dann das eingeklemmte Papier aus dem MZ-Papierfach oder der Papierwegeinheit entfernen.

- Ziehen Sie eingeklemmtes Papier nicht gewaltsam heraus.
 Zerrissenes Papier läßt sich schwer entfernen und zurückgebliebene Stücke können weitere Papierstaus verursachen.
 Ziehen Sie es also vorsichtig heraus, damit es nicht reißt.
- □ Falls eingeklemmtes Papier reißt und im Drucker bleibt oder Papier an einem Ort eingeklemmt ist, der nicht in diesem Kapitel erwähnt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler.



Vorsicht:

Berühren Sie niemals die Fixiereinheit, die mit dem Schriftzug VORSICHT! HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS gekennzeichnet ist, noch die angrenzenden Bereiche. Dieses Bauteil und die daran angrenzenden Bereiche können sehr heiß sein, wenn der Drucker gerade verwendet wurde.

Papierstau in der Papierkassette beseitigen

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie ein Stau in der Papierkassette des Druckers zu beseitigen ist. Diese Anweisungen gelten auch zum Beseitigen von Papierstaus in einer der Papierkassetten des Large-Capacity-Papiermagazins. 1. Ziehen Sie die Papierkassette langsam bis zum Anschlag heraus. Passen Sie auf, daß das gestaute Papier nicht reißt.



2. Entfernen Sie gestautes und zerknittertes Papier. Falls das Papier zerrissen ist, entfernen Sie sorgfältig alle Stücke.



3. Legen Sie das Papier wieder in die Kassette ein, und schließen Sie diese.

4. Ziehen Sie die Papierwegeinheit langsam bis zum Anschlag heraus. Passen Sie auf, daß das gestaute Papier nicht reißt.



5. Ziehen Sie das gestaute Papier unten aus der Papierwegeinheit heraus.



6. Schließen Sie die Papierwegeinheit.



Papierstau im MZ-Papierfach beseitigen

1. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.



2. Ziehen Sie die Papierwegeinheit langsam bis zum Anschlag heraus. Passen Sie auf, daß das gestaute Papier nicht reißt.



3. Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie den Griff anfassen und nach oben ziehen.



4. Drehen Sie den Knopf an der Einheit im Uhrzeigersinn, wie es im Bild unten gezeigt ist. Das gestaute Papier sollte herauskommen.



5. Nachdem das Papier etwa bis zur Hälfte herausgekommen ist, ziehen Sie es nach oben.



6. Schließen Sie die Abdeckung der Einheit.



7. Schließen Sie die Papierwegeinheit.



Papierstau in der Fixiereinheit beseitigen



Achtung:

Wenn Papier im Transportweg zur Face-up-Papierablage gestaut ist, beseitigen Sie es über die Fixiereinheit. Ziehen Sie kein gestautes Papier aus der Face-down-Papierablage heraus.

1. Ziehen Sie die Fixiereinheit vorsichtig bis zum Anschlag heraus. Passen Sie auf, daß das gestaute Papier nicht reißt.



2. Fassen Sie die Fixieröleinheit am Griff an und entfernen Sie sie.



- Achtung:

 Berühren Sie dabei nicht die Fixiereinheit, die mit dem Schriftzug VORSICHT! HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS gekennzeichnet ist, noch die angrenzenden Bereiche. Dieses Bauteil und die daran angrenzenden Bereiche können sehr heiß sein, wenn der Drucker gerade verwendet wurde.
- **Gamma** Setzen Sie die Fixieröleinheit sofort wieder ein, nachdem Sie das gestaute Papier beseitigt haben.
- Halten Sie die Einheit immer waagrecht. Halten Sie die Einheit nicht schräg bzw. lehnen Sie die Einheit nirgendwo an. Dies könnte zum Austreten von Öl und zur Beeinträchtigung der Druckqualität führen.
- 3. Drehen Sie den Knopf der Fixiereinheit wie im Bild unten gezeigt, um das gestaute Papier herauszutransportieren.



4. Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.



5. Installieren Sie die Fixieröleinheit erneut.



6. Schließen Sie die Fixiereinheit gut.



Papierstau unter der Ausgabeweg-Abdeckung beseitigen



Achtung:

Wenn das Papier im Transportweg zur Face-down-Papierablage gestaut ist, entfernen Sie es über die Fixiereinheit. Ziehen Sie kein gestautes Papier aus der Face-down-Papierablage heraus.

1. Öffnen Sie die Ausgabeweg-Abdeckung auf der linken Seite des Druckers.



2. Entfernen Sie das gestaute Papier. Ist das Papier oben im Ausgabeweg gestaut, heben Sie es vorsichtig heraus. Falls es im unteren Bereich der Ausgabeweg-Abdeckung gestaut ist, ziehen Sie es vorsichtig aus dem Drucker.



3. Schließen Sie die Ausgabeweg-Abdeckung.



Papierstau im optionalen Large-Capacity-Papiermagazin beseitigen

1. Öffnen Sie die Einzugsabdeckung auf der rechten Seite des Magazins.



2. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus. Passen Sie auf, daß das Papier nicht reißt.



3. Schließen Sie die Einzugsabdeckung.

Hinweis:

Wenn sich der Stau in einer der Papierkassetten des Magazins befindet, schauen Sie unter "Vorsichtsmaßnahmen bei der Beseitigung von Papierstaus" auf Seite 8-3 nach.

Probleme und Lösungen

Die meisten Druckerprobleme lassen sich mit Hilfe des Handbuchs lösen. Schauen Sie in diesem Abschnitt nach, wo Ihr Problem beschrieben wird. Versuchen Sie dann die Lösungsvorschläge in der angegebenen Reihenfolge, bis Ihr Problem behoben ist.

Hinweis:

Läßt sich das Problem mit den hier gegebenen Anweisungen nicht beseitigen, fragen Sie Ihren Händler um Hilfe.

Druckerbetrieb

Die On Line-Anzeige leuchtet nicht, wenn Sie den Drucker einschalten.

Ursache	Lösung
Vielleicht ist das Netzkabel nicht richtig eingesteckt.	Schalten Sie den Drucker aus und überprüfen Sie die Kabelverbindun- gen zwischen dem Drucker und der Steckdose. Schalten Sie den Drucker wieder ein.
Möglicherweise wird die Steckdose von einem Schal- ter oder automatischen Zeit- geber gesteuert.	Vergewissern Sie sich, daß der Schal- ter eingeschaltet ist, oder schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose an, um festzustellen, ob die- se korrekt funktioniert.

Ursache	Lösung
Der Drucker ist offline.	Drücken Sie einmal die Taste On Line , um den Drucker in den Online-Zu- stand zu schalten (die Online -Anzei- ge leuchtet).

Die Anzeige On Line leuchtet, aber es erfolgt kein Ausdruck.		
Ursache	Lösung	
Möglicherweise ist Ihr Com- puter nicht richtig am Druk- ker angeschlossen.	Führen Sie das im Abschnitt "An den Computer anschließen" im <i>Softwarein- stallation und Handbuch zur Kurzinfo</i> be- schriebene Verfahren durch.	
Das Schnittstellenkabel ist nicht fest eingesteckt.	Kontrollieren Sie beide Enden der Ka- belverbindung zwischen Drucker und Computer. Sichern Sie die Verbindung mit Hilfe der Drahthalterungen ab.	
Sie benutzen ein falsches Schnittstellenkabel.	Wenn Sie ein paralleles Schnittstellen- kabel benutzen, vergewissern Sie sich, daß Sie ein doppelt abgeschirmtes ver- drilltes Schnittstellenkabel von höch- stens 2 m Länge verwenden.	
Ein Fehler ist aufgetreten.	Schauen Sie, ob auf dem LCD-Display eine Fehlermeldung angezeigt ist.	
Die Software ist nicht richtig für den Drucker konfiguriert.	Vergewissern Sie sich, daß der Druk- ker korrekt in der Software ausge- wählt ist.	
Der Arbeitsspeicher Ihres Computersystems reicht nicht aus, um die Datenmen- ge in Ihrem Dokument zu verarbeiten.	Versuchen Sie, die Bildauflösung Ihres Dokuments in der Bildbearbeitung zu reduzieren, oder installieren Sie mehr Arbeitsspeicher, falls dies möglich ist.	

D! 4 - 1-• C-1-4-1-· · · · · 1 .

Ausdruck

Die mittels Softwarebefehlen ausgewählte Schrift wird nicht gedruckt.

Ursache	Lösung
Sie können ersatzweise für angegebene TrueType- Schriften die entsprechenden Druckerschriften benutzen.	In der Registerkarte Optionale Einstel- lungen des Druckertreibers wählen Sie TrueType-Schriften als Bitmap drucken.
Die ausgewählte Schrift wird von Ihrem Drucker nicht un- terstützt.	Stellen Sie sicher, daß Sie die richtige Schrift installiert haben. Nähere Infor- mationen hierzu finden Sie im Ab- schnitt "Verfügbare Schriften" auf Seite C-3.

Der Ausdruck ist teilweise oder völlig verstümmelt, oder es wurden lauter Sternchen ausgedruckt.

Ursache	Lösung
Das Schnittstellenkabel ist nicht fest eingesteckt.	Stellen Sie sicher, daß beide Enden des Schnittstellenkabels korrekt ange- schlossen sind.
Sie benutzen ein falsches Schnittstellenkabel.	Verwenden Sie ein doppelt abge- schirmtes verdrilltes paralleles Schnittstellenkabel von maximal 2 m Länge.
Die Emulationseinstellung für den Anschluß stimmt nicht.	Legen Sie den Emulationsmodus mit Hilfe von SelecType fest.

Falls das Problem trotz dieser Maßnahmen bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen qualifizierten Servicetechniker.

Der Ausdruck ist nicht richtig positioni	ert.
--	------

Ursache	Lösung
Seitenlänge und Ränder sind in der Anwendung falsch eingestellt.	Überprüfen Sie in Ihrem Softwarepro- gramm, ob Sie die korrekten Einstel- lungen für Seitenlänge und Ränder benutzen.

Grafiken werden nicht korrekt ausgedruckt.	
Ursache	Lösung
Die Druckeremulationsein- stellung in Ihrem Software- programm ist falsch.	Stellen Sie sicher, daß der im Anwen- dungsprogramm eingestellte Drucker mit der verwendeten Druckeremulati- on übereinstimmt. Wenn Sie beispiels- weise den LJ4-Emulationsmodus benutzen, muß das Softwarepro- gramm für einen LaserJet 4-Drucker eingestellt sein.
Mehr Arbeitsspeicher ist er- forderlich.	Grafiken haben einen hohen Speicher- bedarf. Informationen hierzu erhalten Sie unter "Speicher" auf Seite 8-25.
Druckqualität

Der miniergrund ist dunker oder schmutzig.		
Ursache	Lösung	
Der Papierweg im Drucker ist staubig.	Schalten Sie den Drucker aus. Reini- gen Sie den Papierweg im Drucker mit einem weichen trockenen Tuch.	
	Reinigen Sie die internen Druckertei- le, indem Sie drei Seiten mit jeweils nur einem Zeichen pro Seite ausdruk- ken. Falls dies das Problem nicht be- hebt, liegt es vielleicht am Photoleiter. Tauschen Sie den Photoleiter aus. Siehe "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15.	
Eventuell verwenden Sie nicht das richtige Papier für Ihren Drucker.	Falls die Oberfläche des Papiers zu grob ist, können Zeichen verzerrt oder unterbrochen gedruckt werden. Opti- male Druckergebnisse werden mit speziellen EPSON-Druckmedien bzw. mit glattem Kopierpapier von hoher Qualität erzielt. Näheres zur Papierwahl finden Sie unter "Verfügbares Papier" auf Seite 3-2.	

Der Hintergrund ist dunkel oder schmutzig.

Ursache	Lösung
Der Papierweg im Drucker ist staubig.	Schalten Sie den Drucker aus. Reini- gen Sie den Papierweg im Drucker mit einem weichen trockenen Tuch.
	Reinigen Sie die internen Druckertei- le, indem Sie drei Seiten mit jeweils nur einem Zeichen pro Seite ausdruk- ken.
Es liegt ein Problem mit dem Photoleiter vor.	Tauschen Sie den Photoleiter aus. Sie- he "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15.

Auf dem Ausdruck erscheinen schwarze oder weiße Streifen.

Ungleichmäßige Druckqualität auf der Seite.		
Ursache	Lösung	
Das verwendete Papier ist möglicherweise feucht ge- worden.	sollten Sie Papier in einer trockenen Umgebung lagern.	
Es liegt ein Problem mit dem Photoleiter vor.	Tauschen Sie den Photoleiter aus. Sie- he "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15.	

Der Toner schmiert.		
Ursache	Lösung	
Das verwendete Papier ist möglicherweise feucht ge- worden.	Lagern Sie das Papier daher nur in trockener Umgebung.	
Eventuell verwenden Sie nicht das richtige Papier für Ihren Drucker.	Falls die Oberfläche des Papiers zu grob ist, können Zeichen verzerrt oder unterbrochen gedruckt werden. Opti- male Druckergebnisse werden mit speziellen EPSON-Druckmedien bzw. mit glattem Kopierpapier von hoher Qualität erzielt. Näheres zur Papierwahl finden Sie unter "Verfügbares Papier" auf Seite 3-2.	
Der Papierweg im Drucker ist staubig.	Reinigen Sie die internen Druckerteile, indem Sie drei Seiten mit jeweils nur einem Zeichen pro Seite ausdrucken.	
	Bleibt das Problem bestehen, tauschen Sie den Photoleiter aus. Siehe "Photo- leiter austauschen" auf Seite 6-15.	

III Druckbild Teinen Druckbereicht.		
Ursache	Lösung	
Das verwendete Papier ist möglicherweise feucht ge- worden.	Vom Papier absorbierte Feuchtigkeit beeinflußt das Druckergebnis. Je hö- her der Feuchtigkeitsgrad des Papiers ist, desto heller wird der Ausdruck. sollten Sie Papier in einer trockenen Umgebung lagern.	
Eventuell verwenden Sie nicht das richtige Papier für Ihren Drucker.	Falls die Oberfläche des Papiers zu grob ist, können Zeichen verzerrt oder unterbrochen gedruckt werden. Opti- male Druckergebnisse werden mit speziellen EPSON-Druckmedien bzw. mit glattem Kopierpapier von hoher Qualität erzielt. Näheres zur Papierwahl finden Sie unter "Verfügbares Papier" auf Seite 3-2.	

Im Druckbild f	fehlen Dru	ckbereiche.
----------------	------------	-------------

Г

Es werden nur unbedruckte Seiten ausgegeben.	
Ursache	Lösung
Der Drucker hat mehrere Blätter gleichzeitig eingezo- gen.	Nehmen Sie den Papierstapel aus der Kassette und fächern Sie ihn auf. Rich- ten Sie die Blätter auf einer ebenen Fläche bündig aus. Legen Sie das Pa- pier wieder ein.
Die Tonerkassette ist leer.	Falls auf dem LCD-Display bzw. vom EPSON Status Monitor 3 die Meldung ausgegeben wird, daß der Toner fast aufgebraucht ist, lesen Sie den Ab- schnitt "Tonerkassetten austauschen" auf Seite 6-6.

1

Es liegt ein Problem mit dem Photoleiter vor.	Tauschen Sie den Photoleiter aus. Siehe "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15.
Eventuell liegt das Problem beim Anwendungspro- gramm oder beim Schnitt- stellenkabel.	Drucken Sie über die entsprechende Taste auf dem Bedienfeld ein Status- blatt aus. Falls weiterhin leere Seiten ausgegeben werden, liegt es vielleicht am Drucker. Schalten Sie den Drucker aus, und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Das Druckbild ist hell oder schwach.		
Ursache	Lösung	
Das verwendete Papier ist möglicherweise feucht ge- worden.	Je höher der Feuchtigkeitsgrad des Papiers ist, desto heller wird der Aus- druck. Lagern Sie das Papier daher nur in trockener Umgebung.	
Der Tonersparmodus ist eingeschaltet.	Schalten Sie den Tonersparmodus im Druckertreiber aus.	
Es liegt ein Problem mit dem Photoleiter vor.	Tauschen Sie den Photoleiter aus. Siehe "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15.	

٦

1

Die nicht bedruckte Seite ist verschmutzt.		
Ursache	Lösung	
Toner ist in den Papierein- zugsweg gelangt.	Reinigen Sie die internen Druckerteile, indem Sie drei Seiten mit jeweils nur einem Zeichen pro Seite ausdrucken.	

Speicher

Die Meldung	Mehr	Speicherbedarf	erscheint auf dem
LCD-Display.			

Ursache	Lösung
Der Drucker hat nicht genug Speicher zum Ausführen des aktuellen Druckauftrags ver- fügbar.	Beheben Sie den Fehler durch Drük- ken der Taste Weiter am Bedienfeld. Wird die Meldung weiterhin ange- zeigt, setzen Sie den Drucker zurück, wie im Abschnitt "Drucker zurückset- zen" auf Seite 8-36 beschrieben. Sie können die Meldung auch entfernen, indem Sie den Drucker ausschalten, 10 Sekunden warten und den Drucker wieder einschalten.
Eventuell müssen Sie den Druckerspeicher erhöhen.	Informationen zur Speichererweite- rung erhalten Sie unter "Speichermo- dul" auf Seite 5-18.

Die Meldung	Druckbild	optimiert	erscheint auf dem
LCD-Display.			

Ursache	Lösung
Der Drucker hat nicht genug Speicher zum Ausdrucken der Seite in der gewünschten Druckqualität.	Die Druckqualität wird automatisch reduziert, so daß der Ausdruck fortge- setzt werden kann. Falls der Ausdruck nicht akzeptabel ist, vereinfachen Sie die Seite, indem Sie die Anzahl der Grafiken bzw. die Anzahl der Schrif- ten oder Schriftgrößen reduzieren. Setzen Sie die Auflösung auf 300 dpi herab.

Papiereinzug

Г

Papier wird nicht richtig aus der Papierzufuhr eingezogen.		
Ursache	Lösung	
Die Papierzufuhreinstellung ist falsch.	Vergewissern Sie sich, daß die korrek- te Papierzufuhr in der Anwendung ausgewählt ist.	
Es ist kein Papier mehr in der Papierkassette bzw. im MZ- Papierfach.	Legen Sie deshalb Papier ein.	
In der Papierkassette bzw. im MZ-Papierfach ist zu viel Papier eingelegt.	Vergewissern Sie sich, daß nicht zu viele Blätter Papier eingelegt sind. Die Papierkassette faßt maximal 250 Blatt Papier mit 75g/m ² .	
Bei Verwendung des optio- nalen Large-Capacity-Pa- piermagazins ist das Magazin vielleicht nicht richtig installiert.	Das Installationsverfahren für das Large-Capacity-Papiermagazin wird unter "Large-Capacity-Papiermaga- zin installieren" auf Seite 5-6 erklärt.	

Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt sind die im LCD-Display ausgegebenen Meldungen aufgeführt. Jede Meldung wird kurz beschrieben, und Sie erhalten Vorschläge zur Behebung des Problems. Merken Sie sich jedoch, daß nicht jede im LCD-Display ausgegebene Meldung ein Problem bedeuten muß.

OHP-Folie prüfen

Folien sind in der verkehrten Richtung oder mit der falschen Seite nach oben eingelegt bzw. die eingelegten Folien sind keine EPSON Color Laser-Folien. Der Einzugsvorgang wird gestoppt, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden. Sie müssen eingeklemmte Blätter aus dem MZ-Papierfach bzw. der Papierwegeinheit entfernen. Siehe "Papierstaus beseitigen" auf Seite 8-2.

Papierf. überprüfen

Das eingestellte Papierformat entspricht nicht dem Papierformat, das im Drucker eingelegt ist. Prüfen Sie, ob das korrekte Papierformat eingelegt ist, und drücken Sie dann die Taste **Weiter**.

Papiertyp prüfen

Dieser Fehler tritt dann auf, wenn unter Papierzufuhr die Option Auto gewählt wurde, jedoch keine Papierzufuhr vorhanden ist, die die aktuellen Einstellungen für Papiertyp und Papierformat unterstützt.

Sammelsp. deaktiv

Die Anzahl der zu druckenden Kopien kann aufgrund unzureichenden Festplatten- oder Arbeitsspeichers nicht festgelegt werden. Wenn dieser Fehler auftritt, drucken Sie nur eine Kopie, und schließen Sie dann den Druckvorgang ab. Ausg-Abdeckung. offen

Die Ausgabewegabdeckung ist offen. Schließen Sie sie.

Stau xxxxxxxxxxxxxxxx

Die Zeichenfolge xxxxxxxxxx steht für die Stauposition (entweder Zufuhr, Fixiereinheit oder Ausgabe). Liegt an zwei Positionen gleichzeitig ein Papierstau vor, werden die jeweiligen Positionen angezeigt.

Ausgabe:	Papier ist an einem Ausgabebereich wie z.B. der Face- up-Papierablage gestaut.
Zufuhr:	Papier ist im Einzugsweg einer Papierkassette bzw. des MZ-Papierfachs gestaut.
Fixier- einheit:	Papier ist in der Fixiereinheit gestaut.

Zufuhrabdeck. offen

Die Zufuhrabdeckung des optionalen Large-Capacity-Papiermagazins ist offen. Schließen Sie sie.

ROM A-Formatfehler/ROM B-Formatfehler

Ein unformatiertes ROM wurde eingesetzt. Falls das ROM formatiert, jedoch unlesbar ist, formatieren Sie es erneut. Bleibt das ROM auch nach der Neuformatierung unlesbar, lassen Sie es von Ihrem Händler reparieren oder ersetzen.

Um diesen Fehlerzustand zu beseitigen, drücken Sie die Taste **Weiter** oder schalten Sie den Drucker aus und entfernen Sie das ROM.

Frontabdeckung offen

Die vordere Abdeckung ist offen. Schließen Sie sie.

Fixiereinheit offen

Die Fixiereinheit ist offen. Schließen Sie sie.

Ungültige AUX Karte

Diese Meldung bedeutet, daß der Drucker nicht mit der installierten optionalen Schnittstellenkarte kommunizieren kann. Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie die Karte, und installieren Sie sie neu.

Ungültige ROM A/Ungültige ROM B

Der Drucker kann das installierte optionale ROM nicht lesen. Schalten Sie den Drucker aus, und entfernen Sie das ROM.

Druckbild optimiert

Der verfügbare Speicher ist unzureichend zum Ausdrucken der Seite in der gewünschten Druckqualität. Die Druckqualität wird automatisch reduziert, so daß der Ausdruck fortgesetzt werden kann. Falls der Ausdruck nicht akzeptabel ist, vereinfachen Sie die Seite, indem Sie die Anzahl der Grafiken bzw. die Anzahl der Schriften oder Schriftgrößen reduzieren.

Schalten Sie den Drucker aus, und übertragen Sie die Druckdaten erneut.

Schalten Sie die Option **Druckbild optimiert** über das SelecType-Menü Konfiguration aus.

Eventuell müssen Sie den Druckerspeicher erhöhen. Informationen zur Speichererweiterung erhalten Sie unter "Speichermodul" auf Seite 5-18.

Ölrolle einsetzen

Die Fixieröleinheit ist nicht eingesetzt. Hinweise dazu finden Sie unter "Fixieröleinheit austauschen" auf Seite 6-10. Foto-übertr-Einh ein

Der Photoleiter ist nicht bzw. falsch installiert. Schalten Sie den Drucker aus, und installieren Sie den Photoleiter neu bzw. korrekt. Siehe "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15.

TAbfallbox einsetzen

Der Tonerauffangbehälter ist nicht eingesetzt. Hinweise dazu finden Sie unter "Tonerauffangbehälter austauschen" auf Seite 6-20.

XXX einsetzen

XXX: Die ausgewählte Papierzufuhr ist angegeben. Die angegebene (**XXX**) Papierzufuhr ist offen. Schließen Sie sie.

Festplattenfehler

Ein schwerer Festplattenfehler ist aufgetreten. Ersetzen Sie den Datenträger mit einer normalen Festplatte.

Ungültige PS3

Das installierte PS3-ROM-Modul kann nicht mit diesem Drucker verwendet werden.

Falsche Dichte

Sie habe versucht, mit einer zu hohen Dichte zu drucken. Der Einzugsvorgang wird gestoppt, um eine Beschädigung des Drukkers zu vermeiden. Sie müssen eingeklemmte Blätter aus dem MZ-Papierfach bzw. der Papierwegeinheit entfernen.

Wartung erf. XXXX

XXXX: Eine Nummernangabe.

Ein Druckerteil muß ersetzt werden. Diese Fehlermeldung kann durch Klicken auf die Schaltfläche **Weiter** vorübergehend unterdrückt werden. Teilen Sie Ihrem Händler die angezeigte Nummer (xxxx) mit. Siehe "Meldung "Wartung erf."" auf Seite 6-23. Man.Pap.Zuf XXX YYYY

XXX: Die ausgewählte Papierzufuhr ist angegeben. YYYY: Das ausgewählte Papierformat ist angegeben.

Der Drucker wartet darauf, daß Druckmedien manuell eingelegt werden.

Speicherüberlauf

Der Drucker hat nicht genug Speicher zum Ausführen des aktuellen Druckauftrags verfügbar. Beheben Sie den Fehler durch Drücken der Taste **Weiter** am Bedienfeld. Wird die Meldung weiterhin angezeigt, setzen Sie den Drucker zurück, wie im Abschnitt "Drucker zurücksetzen" auf Seite 8-36 beschrieben. Sie können die Meldung auch entfernen, indem Sie den Drucker ausschalten, 10 Sekunden warten und den Drucker wieder einschalten.

Menüs gesperrt

Wenn diese Meldung erscheint, wurde versucht, eine Druckereinstellung zu ändern während die Tasten gesperrt waren.

Mehr Speicherbedarf

Der Drucker hat nicht genug Speicher zum Ausführen des aktuellen Druckauftrags verfügbar. Sie haben auch die unter "Speichermodul" auf Seite 5-18 beschriebene alternative Möglichkeit, den Druckerspeicher zu vergrößern.

Fixieröl fast leer

Es ist nur noch sehr wenig Öl in der Fixieröleinheit. Rechtzeitiges Einsetzen einer neuen Fixieröleinheit wird empfohlen. Siehe "Fixieröleinheit austauschen" auf Seite 6-10. Fehler Ablagewahl

Ausdrucke werden aufgrund einer Druckeinschränkung nicht im gewählten Ausgabefach ausgegeben.

k. Papier XXX YYYY

XXX: Die ausgewählte Papierzufuhr ist angegeben. **YYYY**: Das ausgewählte Papierformat ist angegeben.

In der angegebenen Papierzufuhr (**XXX**) ist kein Papier mehr. Legen Sie Papier des angegebenen Formats (**YYYY**) ein.

P.-format XXX YYYY

XXX: Die ausgewählte Papierzufuhr ist angegeben. **YYYY**: Das ausgewählte Papierformat ist angegeben.

Das in die angegebene Papierzufuhr (**XXX**) eingelegte Papier hat nicht das richtige Format (**YYYY**). Ersetzen Sie das eingelegte Papier durch Papier vom richtigen Format, und drücken Sie **Weiter**.

Wenn Sie ohne das Papier zu wechseln auf **Weiter** drücken, wird auf dem eingelegten Papier gedruckt, auch wenn es nicht das geeignete Format hat.

Papiereinheit offen

Die Papierwegeinheit ist offen. Schließen Sie sie.

Probl. Foto-Übertr-E

Es liegt ein Problem mit dem eingesetzten Photoleiter vor. Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie den Photoleiter, und setzen Sie einen neuen Photoleiter ein. Siehe "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15. Drucküberlauf

Die zum Verarbeiten der Druckdaten benötigte Zeit übersteigt die Geschwindigkeit der Druck-Engine, weil die aktuelle Seite zu komplex ist. Drücken Sie die Taste **Weiter**, um den Druckvorgang fortzusetzen. Falls diese Meldung erneut erscheint, schalten Sie die Option **Seitenschutz** im SelecType-Menü Konfiguration ein.

Falls beim Ausdrucken einer bestimmten Seite diese Meldung weiterhin erscheint, vereinfachen Sie die Seite, indem Sie die Anzahl der Grafiken bzw. die Anzahl und Größe von Schriften reduzieren.

Sie haben auch die unter "Speichermodul" auf Seite 5-18 beschriebene alternative Möglichkeit, den Druckerspeicher zu vergrößern.

PS3-Festplatte voll

Der für PostScript3 verfügbare Platz auf der Festplatte ist voll, und es können keine weiteren Daten auf die Festplatte geschrieben werden.

Ölrolle ersetzen

Es ist kein Öl mehr in der Fixieröleinheit. Setzen Sie eine neue Fixieröleinheit ein. Siehe "Fixieröleinheit austauschen" auf Seite 6-10.

Foto-Übertr-E ersetz

Der Photoleiter ist am Ende seiner Lebensdauer. Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie den Photoleiter, und setzen Sie einen neuen Photoleiter ein. Siehe "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15.

TAbfallbox ersetzen

Der Tonerauffangbehälter ist voll. Setzen Sie einen neuen Behälter ein. Siehe "Tonerauffangbehälter austauschen" auf Seite 6-20.

Service Req XXXX

eXXXX: Eine Nummernangabe.

Ein Fehler des Controllers bzw. der Druck-Engine wurde festgestellt. Notieren Sie die im LCD-Display angezeigte Fehlernummer, und schalten Sie dann den Drucker aus. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Drucker wieder einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus, und rufen Sie einen qualifizierten Servicetechniker.

Zeitüberschreitung

Das bereits eingelegte Papier wurde unbedruckt ausgeworfen ("Leerseitendruck"), da die Druckdaten nicht innerhalb des Zeitlimits übertragen wurden.

Papier drehen XXX

XXX: Die ausgewählte Papierzufuhr ist angegeben.

Papier wurde falsch eingelegt (mit der kurzen Kante nach vorn). Drehen Sie das Papier um 90 Grad, und legen Sie es mit der langen Kante nach vorn ein.

Warn. Foto-Übertr-E.

Der Photoleiter ist beinahe am Ende seiner Lebensdauer. Zwar können Sie bis zum vollständigen Ablauf der Lebensdauer weiterdrucken, doch empfiehlt sich ein frühzeitiger Austausch, um die Druckqualität zu wahren. Siehe "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15.

TAbfallbox fast voll

Der Tonerauffangbehälter ist fast voll. Frühzeitiges Einsetzen eines neuen Auffangbehälters wird empfohlen. Siehe "Tonerauffangbehälter austauschen" auf Seite 6-20. Schreibf. ROM A/Schreibf. P

Diese Meldung signalisiert einen internen Fehler des Druckers. Setzen Sie den Drucker zurück. Bleibt der Fehlerzustand bestehen, wenden Sie sich an Ihren EPSON-Händler.

Foto-Übertr-E falsch

Ein nicht für diesen Drucker bestimmter Photoleiter wurde eingesetzt. Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie den falschen Photoleiter und setzen Sie einen für diesen Drucker geeigneten Photoleiter (S051061) ein. Siehe "Photoleiter austauschen" auf Seite 6-15.

XXXX Tonerkass.leer

XXXX: Mit Angabe der Buchstaben Y, M, C und/oder K.

Die angegebene (**XXXX**) Tonerkassette befindet sich nicht im Drucker. Setzen Sie die entsprechende Tonerkassette ein. Siehe "Tonerkassetten austauschen" auf Seite 6-6.

XXXX Wenig Toner

XXXX: Mit Angabe der Buchstaben Y, M, C und/oder K.

In der angegebenen (**XXXX**) Tonerkassette ist nur noch sehr wenig Toner. Frühzeitiges Einsetzen einer neuen Tonerkassette wird empfohlen. Siehe "Tonerkassetten austauschen" auf Seite 6-6.

XXXX Kein Toner

XXXX: Mit Angabe der Buchstaben Y, M, C und/oder K.

Die angegebenen **(XXXX)** Tonerkassetten enthalten keinen Toner mehr. Setzen Sie neue Tonerkassetten ein. Siehe "Tonerkassetten austauschen" auf Seite 6-6.

Drucker zurücksetzen

Zurücksetzen

Durch Zurücksetzen des Druckers wird der Druck abgebrochen, und der von der aktiven Schnittstelle empfangene aktuelle Druckauftrag wird gelöscht. Diese Maßnahme wird ergriffen, wenn der Druck aufgrund eines Problem mit dem Druckauftrag selbst nicht möglich ist.

Zum Zurücksetzen des Druckers halten Sie die Tasten **Alt** und **Zurücksetzen** gedrückt, bis Zuruecksetzen im LCD-Display angezeigt wird. Der Drucker ist nun zurückgesetzt und kann einen neuen Druckauftrag empfangen.

Alles zurücksetzen

Dieser Befehl bricht den Druckvorgang ab, löscht den Inhalt des Druckerspeichers und setzt die Druckereinstellungen auf die Standardwerte zurück. Die im Druckerspeicher befindlichen Druckaufträge aller Schnittstellen sowie aktuelle Einstellungen und heruntergeladene Schriften werden gelöscht.

Um alles zurückzusetzen, halten Sie die Tasten **Alt** und **Zurücksetzen** gedrückt, bis Alles zuruecksetzen im LCD-Display angezeigt wird. Der Drucker ist nun zurückgesetzt und kann einen neuen Druckauftrag empfangen.

Auch durch Ausschalten des Druckers können Sie alles zurücksetzen.

Hinweis:

Weil durch den Befehl Alles zurücksetzen die von allen Schnittstellen empfangenen Druckaufträge gelöscht werden, müssen Sie bei seiner Anwendung aufpassen, damit Sie keine Druckaufträge anderer Anwender unterbrechen.

Wo Sie Hilfe erhalten

Wenn der Drucker nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in diesem Handbuch und in der Online-Hilfe lösen können, wenden Sie sich an die Service- und Supportdienste von EPSON.

Wir können Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen vor dem Anruf bereitlegen:

Seriennummer des Druckers:

(Das Etikett mit der Seriennummer befindet sich an der Rückseite des Geräts.)

Druckermodell:

Computerhersteller und -modell:

Version der Druckersoftware: (Klicken Sie im Hauptfenster des Druckertreibers auf Info.)

Betriebssystem und Versionsnummer (Windows 98, 95, 3.1, NT, usw.):

Verwendete Anwendungsprogramme und Versionsnummer:

Anhang A

Spezifikationen

Papier	A-2
Verfügbare Papierarten	A-2
Papierart-Spezifikationen	A-3
Druckbereich	A-5
Drucker	A-6
Allgemeines	A-6
Umgebungsbedingungen	A-8
Bauteile	A-8
Elektrische Anschlußwerte	A-8
Schnittstellen.	A-9
Parallele Schnittstelle	A-9
Ethernet-Schnittstelle	A-18
Optionen und Verbrauchsmaterialien	A-19
250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W	A-19
500 Blatt-Zusatzpapierkassette	A-20
Large-Capacity-Papiermagazin	A-21
Festplattenlaufwerk	A-21
Tonerkassetten.	A-22
Photoleiter	A-22
Fixieröleinheit	A-23
Tonerauffangbehälter	A-23

Papier

Hinweis:

EPSON kann keine Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller bzw. eine bestimmte Papiersorte aussprechen, da sich die Qualität einer Marke oder Sorte ändern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie einen größeren Papiervorrat anschaffen oder große Druckaufträge starten.

Papierart	Beschreibung
Normalpapier	Normales Kopierpapier
Briefumschläge	Ohne Klebepaste oder -streifen
	Ohne Plastikfenster (sofern nicht eigens für Laserdrucker vorgesehen)
Etiketten	Das Trägerpapier muß vollständig bedeckt sein, d.h. die Etiketten müssen lückenlos aneinander anschließen.
Schweres Papier	Gewicht: 105 bis 220 g/m ²
Normalpapier	EPSON Color Laser-Papier
Transparencies	EPSON Color Laser Transparencies
Farbiges Papier	Unbeschichtet
Papier mit Briefkopf	Das Papier und die für den Briefkopf verwendete Druckfarbe müssen für Laserdrucker geeignet sein.

Verfügbare Papierarten

* Verwenden Sie Recycling-Papier nur unter normalen Luft- und Feuchtigkeitsbedingungen. Eine schlechte Papierqualität beeinträchtigt die Druckqualität und kann Papierstaus und andere Probleme verursachen.

Papierart-Spezifikationen

Normalpapier	
Gewicht:	60 bis 105 g/m ²
Format:	A3W (328 mm × 453 mm) A3 (297 mm × 420 mm) A4 (210 mm × 297 mm) A5 (148 mm × 210 mm) B4 (257 mm × 364 mm) B5 (182 mm × 257 mm) International B5 (176 mm × 250 mm) Letter (8,5" × 11") Legal (8,5" × 14") Half-Letter (5,5" × 8,5") Government Letter (8,5" × 10,5") Government Legal (8,5" × 10,5") Government Legal (8,5" × 13") Executive (7,25" × 10,5") Ledger (B) (11 × 17 Zoll) F4 (210 mm × 330 mm) Benutzerdefiniert (90 bis 328 mm × 139,7 bis 453 mm)
Papierzufuhr:	 MZ-Papierfach für alle Formate Zusatzpapierkassette (Standard) für A3, A4, B4, B5*, Letter, Legal, Executive* und Ledger (B) Optionale Zusatzpapierkassette für A3W Optionales Large-Capacity-Papiermagazin für A3, A4, B4, B5*, Letter, Legal, Executive* und Ledger (B)
	Optionale Papierkassette (500 Blatt) für A3, A4, B4, B5*, Letter, Legal, Executive* und Ledger (B) *Die Verfügbarkeit hängt vom Land ab, in dem der Drucker envorben wird

Briefumschläge	
Format:	Monarch (3 7/8 × 7 1/2") Commercial 10 (4 1/8" × 9 1/2") DL (110 mm × 220 mm) C6 (114 mm × 162 mm)
Papierzufuhr:	MZ-Papierfach
Etiketten	
Gewicht:	105 bis 220 g/m ²
Format:	90 bis 328 mm \times 139,7 bis 453 mm
Papierzufuhr:	MZ-Papierfach
Schweres Papier	
Gewicht:	105 bis 220 g/m ²

Gewicht:	105 bis 220 g/m ²
Format:	90 bis 328 mm \times 139,7 bis 453 mm
Papierzufuhr:	MZ-Papierfach

EPSON Color Laser-Papier

Format:	A3W (328 mm × 453 mm) A3 (297 mm × 420 mm) A4 (210 mm × 297 mm)
Papierzufuhr:	 MZ-Papierfach für alle Formate Zusatzpapierkassette (Standard) für A3, A4, Letter Optionale Zusatzpapierkassette (250 Blatt) für A3W Optionales Large-Capacity-Papiermagazin für A3, A4, Letter

EPSON Color Laser-Folien

Format:A4 (210 mm × 297 mm)Papierzufuhr:MZ-Papierfach

Druckbereich

Mindestens 4 mm Rand von jeder Blattkante.

Hinweis:

Die Größe des bedruckbaren Bereichs hängt von der verwendeten Emulation ab.

Drucker

Allgemeines

Druckmethode:	Elektrofotografisch mit Laserstrahl- abtastung
Auflösung:	600 dpi $ imes$ 600 dpi, 300 dpi $ imes$ 300 dpi,
Druckgeschwindig- keit (für A4/Letter):	
Farbdruck:	Mindestens 4 Seiten/Minute
Schwarzweißdruck:	Mindestens 16 Seiten/Minute
Ausdruck erste Seite (für A4/Letter):	
Farbdruck:	Zur Face-up-Papierablage: Weniger als 42,6 Sekunden Zur Face-down-Papierablage: Weniger als 47,6 Sekunden
Schwarzweißdruck:	Zur Face-up-Papierablage: Weniger als 20 Sekunden Zur Face-down-Papierablage: Weniger als 24,9 Sekunden
Aufwärmzeit:	Ca. 300 Sekunden bei Normaltemperatur
Papierzufuhr:	Automatisch oder manuell
Ausrichtung beim Papiereinzug:	Linksbündig bei allen Papierformaten

Papiervorrat bei der Eingabe:	
MZ-Papierfach:	Max. 150 Blatt bei Normalpapier, EPSON Color Laser-Papier Max. 20 Blatt bei Briefumschlägen Max. 75 Blatt bei Etiketten, schwerem Papier und Folien
Papierkassette:	Max. 250 Blatt (in allen Papierkassetten einschließlich optionalen Zusatzkasset- ten)
Papierausgabe:	
Face-down-Papier- ablage:	Nur für Normalpapier, EPSON Color Laser-Papier (minimale Ausmaße: 210 mm Breite \times 182 mm Höhe)
Face-up-Papier- ablage:	Für alle Papierarten
Fassungsvermögen der Papierausgaben:	
Face-down-Papier- ablage:	Max. 250 Blatt
Face-up-Papier- ablage:	Max. 150 Blatt (kleiner als A4-Format) Max. 50 Blatt (A4-Format oder größer)
Interne Emulation:	HP LaserJet 4-Emulation (LJ4-Modus)
	HP-GL/2-Emulationen (GL2-Modus)
	ESC/P2-Emulation für Nadeldrucker mit 24 Nadeln (ESCP2-Modus)
	FX-Emulation (ESC/P für Nadeldrucker mit 9 Nadeln)
	IBM-Proprinter-Emulation (I239X-Modus)
Residente Schriften:	49 skalierbare Schriften und 7 Bitmap- Schriften
RAM-Speicher:	64 MB, auf max. 256 MB erweiterbar

Umgebungsbedingungen

Temperatur:	Betrieb:	10 bis 32 °C
	Lagerung:	0 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	Betrieb:	15 bis 85 %
	Lagerung:	15 bis 80 %
Höhe:	2.500 m (max.)	

Bauteile

Abmessungen und Gewicht:	Höhe:	490 mm
	Breite:	728 mm*
		*1367,4 mm mit ausgezogenen Fächern
	Tiefe:	641 mm
	Gewicht:	Ca. 70 kg (ohne optionale Teile)
Lebensdauer:	5 Jahre bzv eintrifft	v. 180.000 Blatt, was immer zuerst

Elektrische Anschlußwerte

Eingangsspannung:	220 V/240 V 10 %
Eingangsfrequenz:	50 Hz bis 60 Hz \pm 3 Hz
Nennstrom:	Weniger als 5 A
Strom Verbrauch:	Weniger als 1100 W
Strom Verbrauch (im Standby-Modus):	Weniger als 45 W

Schnittstellen

Parallele Schnittstelle

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Stiftbelegungen (Pin) für die parallele Schnittstelle (IEEE 1284-I-Stecker). Die Angaben in der Spalte "Richtung" verweisen auf die Signalflußrichtung (vom Drucker aus gesehen).

Pin	Richtung	IEEE 1284-B-Stecker		
		Kompatibili- tät	Nibble	ECP
1	EIN	nStrobe	Host	Clk
2	EIN/AUS		DATA1	
3	EIN/AUS		DATA2	
4	EIN/AUS		DATA3	
5	EIN/AUS		DATA4	
6	EIN/AUS		DATA5	
7	EIN/AUS	DATA6		
8	EIN/AUS		DATA7	
9	EIN/AUS		DATA8	
10	AUS	nACK	PtrClk	PeriphClk
11	AUS	Busy	PrtBusy	PeriphAck
12	AUS	PError	AckDataReq	nAckReverse
13	AUS	Select	Xfla	ag
14	EIN	nAutoFd	HostBusy	HostAck
15			NC	
16			GND	
17			CG	

Pin	Richtung	IEEE 1284-B-Stecker		
		Kompatibili- tät	Nibble	ECP
18		Р	eripheralLogic High	
19 - 30		GND		
31	EIN	nIn	it	nReverse Re- quest
32	AUS	nFault	nDataAvail	nPeriph Request
33		GND		
34		NC		
35		+5 V		
36	EIN	nSelectIn	IEEE128	34 aktiv

nStrobe/HostClk

Kompatibilitätsmodus:	Impuls vom Signalspeicher zum Einle- sen der Daten. Der Signalpegel LOW zeigt an, daß das Signal DATA gültig ist.
Verhandlungsphase:	Impuls vom Signalspeicher zum Einle- sen der Werte für das Extensibility- Abfragesignal.
Nibble-Modus:	Immer Signalpegel HIGH.
ECP-Modus:	In diesem Modus werden über das Signal PeriphAck (Busy) mit Hand- shaking Daten und Adressen vom Host zum Drucker übertragen.

DATA 1 bis DATA 8 (bidirektionale Kommunikation, jedoch möglicherweise kein Signal, wenn der ECP- oder EPP-Modus nicht unterstützt wird)

Kompatibilitätsmodus:	Daten vom sendenden Kanal
Verhandlungsphase:	Wert für das Extensibility-Abfrage- signal
Nibble-Modus:	Nicht verwendet
ECP-Modus:	Bidirektionale Kommunikation
nACK/PtrClk/PeriphClk	
Alle Modi:	DATA 8 = Bit mit dem höchsten Stellen- wertDATA 1 = Bit mit dem niedrigsten Stellenwert.
Kompatibilitätsmodus:	Signalpegel LOW zeigt an, daß Daten vom Host übertragen wurden.
Verhandlungsphase:	Signalpegel LOW zeigt an, daß IEEE 1284 unterstützt wird. Dieses Signal wird anschließend auf HIGH gesetzt. Dadurch wird angezeigt, daß das Xflag- Signal und das Signal "Daten vorhan- den" gültig sind.
Übertragungsphase:	Empfangene Daten (im Nibble-Modus). Der Signalpegel LOW bedeutet, daß die Daten im Nibble-Modus gültig sind.
Leerlaufphase des emp- fangenden Kanals:	Beim Umschalten von Signalpegel LOW auf HIGH wird das Signal unterbro- chen. Damit wird dem Host signalisiert, daß Daten vorhanden sind.
ECP-Modus:	Im ECP-Modus werden über das HostAck-Signal (nAutoFd) per Hand- shake Daten vom Drucker zum Host übertragen.

Busy/PtrBusy/PeriphClk

Kompatibilitätsmodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Übertragung der empfangenen Daten:

Leerlaufphase des empfangenden Kanals:

ECP-Modus:

Signalpegel HIGH bedeutet, daß der Drucker für den Datenempfang nicht bereit ist.

Zeigt für den sendenden Kanal den Status BUSY an.

Im Nibble-Modus stellt dieses Signal das Informationsbit 3 und anschließend 7 dar.

Zeigt für den sendenden Kanal den Status BUSY an.

Zur Steuerung des Datenflusses über den sendenden Kanal. In umgekehrter Richtung stellt dieses Signal das neunte Informationsbit dar. Dieses Informationsbit signalisiert, ob die Daten einen Befehl oder Daten darstellen.

PError/AckDataReq/nAckReverse

Kompatibilitätsmodus:	Signalpegel HIGH bedeutet, daß im Pa- piereinzugsbereich ein Papierstau vor- liegt oder daß sich kein Papier in der Papierkassette befindet.
Verhandlungsphase:	Signalpegel HIGH zeigt an, ob IEEE 1284 unterstützt wird. Danach hat die- ses Signal die gleiche Funktion wie NdataAvail (nFault).
Phase der Übertragung der empfangenen Daten:	Im Nibble-Modus stellt dieses Signal das Informationsbit 2 und dann 6 dar.
Leerlaufphase des empfangenden Kanals:	Signalpegel HIGH, bis der Host die Datenübertragung abfragt. Danach hat dieses Signal die gleiche Funktion wie NdataAvail (nFault).
ECP-Modus:	Signalpegel LOW läßt den nReverse- Request zu. Der Host stellt anhand die- ses Signals fest, ob die Datensignale gesendet werden dürfen.

Set/Xflag

Kompatibilitätsmodus: Verhandlungsphase:	Immer Signalpegel HIGH. Das Xflag-Signal stellt das Extensibility- Flag dar. Das Signal reagiert auf den vom Host gesendeten Wert für das Extensibility-Abfragesignal.
Phase der Übertragung der empfangenen Daten	Im Nibble-Modus stellt dieses Signal : das Informationsbit 1 und dann 5 dar.
Leerlaufphase des empfangenden Kanals:	Wie bei der Verhandlungsphase.
ECP-Modus:	Wie bei der Verhandlungsphase.

nAutoFd/HostBusy/HostAck

Kompatibilitätsmodus:	Nicht verwendet
Verhandlungsphase:	Zum Abfragen des 1284-Modus wer- den dieses Signal auf LOW und IEEE 1284 Active (nSelectIn) auf HIGH gesetzt. Anschließend wird dieses Signal auf HIGH gesetzt, wenn PtrClk (nAck) auf LOW gesetzt wird.
Phase der Übertragung der empfangenen Daten:	Wenn dieses Signal im Nibble- Modus auf LOW gesetzt wird, er- kennt der Drucker, daß der Host zum Datenempfang bereit ist. Wird das Signal anschließend auf HIGH gesetzt, hat der Host die Daten empfangen.
Leerlaufphase des empfangenden Kanals:	Wenn PtrClk (nAck) auf LOW steht, wird dieses Signal auf HIGH gesetzt, um in die Übertragungsphase für die empfangenen Daten zurückzukeh- ren. Die Leerlaufphase endet, wenn dieses Signal auf HIGH und gleich- zeitig IEEE 1284 Active (nSelectIn) auf LOW gesetzt werden. Die Schnittstelle kehrt in den Kompatibi- litätsmodus zurück.
ECP-Modus:	Zur Steuerung des Datenflusses über den empfangenden Kanal. Dieses Signal wird ebenfalls beim Hand- shaking über PeriphClk (nAck) be- nutzt.

NC

Nicht verwendet

PeripheralLogicHigh

Über 3,9 k Ω Widerstand mit +5 V verbunden.

nInit/nReverseRequest

Kompatibilitätsmodus:	Trifft der Signalpegel LOW ein, gilt der Drucker belegt, bis der Signalpegel LOW beendet wird.
Verhandlungsphase:	Immer Signalpegel HIGH.
Phase der Übertragung der empfangenen Daten	Immer Signalpegel HIGH.
ECP-Modus:	Signalpegel LOW, wenn in die umge- kehrte Kommunikationsrichtung ge- wechselt wird. Die Datensignale können vom Gerät erst dann gesendet werden, wenn dieses Signal auf LOW und IEEE 1284 Active auf HIGH gesetzt ist.

nFault/DataAvail/nPeriphRequest

Kompatibilitätsmodus:	Signalpegel LOW bedeutet, daß ein Fehler aufgetreten ist.
Verhandlungsphase:	Dieses Signal wird auf HIGH gesetzt, um eine Kompatibilität zu 1284 zu er- möglichen. Im Nibble-Modus wird die- ses Signal auf LOW gesetzt, sobald der Host das Signal HostBusy (nAutoFd) auf HIGH gesetzt hat. Dadurch wird signalisiert, daß die Daten für die Über- tragung aufbereitet wurden.
Phase der Übertragung der empfangenen Daten	Dieses Signal wird auf LOW gesetzt, um : dem Host im Nibble-Modus anzuzei- gen, daß die Daten für die Übertragung aufbereitet wurden. Danach stellt die- ses Signal im Nibble-Modus das Infor- mationsbit 0 und anschließend 4 dar.

Leerlaufphase des empfangenden Kanals:	Zeigt an, ob die Daten gültig sind oder nicht.
ECP-Modus:	Dieses Signal wird auf LOW gesetzt, um die Kommunikation mit dem Host ab- zufragen. Dies gilt sowohl für den sen- denden als auch für den empfangenden Kanal.

nSelectIn/IEEE1284active

Kompatibilitätsmodus:	Immer Signalpegel LOW.
Verhandlungsphase:	Dieses Signal wird auf HIGH gesetzt. Zur gleichen Zeit wird das Signal HostBusy auf LOW gesetzt, um den 1284-Modus abzufragen.
Phase der Übertragung der empfangenen Daten:	Signalpegel HIGH legt die Busrich- tung Drucker - Host fest. Dieses Signal wird auf LOW gesetzt, um den 1284-Modus zu verlassen und damit die Busrichtung Host - Drucker fest- zulegen.
Leerlaufphase des empfangenden Kanals:	Wie bei der Phase der Übertragung der empfangenen Daten.
ECP-Modus:	Immer Signalpegel HIGH. Dieses Signal wird auf LOW gesetzt, um den ECP-Modus zu verlassen und zum Kompatibilitätsmodus zurückzu- kehren.

GND

Verdrilltes Doppelkabel, Rückleitungssignal Erdpegel.

CG

Mit Druckergehäuse verbunden. Dieses Signal und GND sind verbunden.

+5 V

Über 1 k Ω Widerstand mit +5 V verbunden.

ECP-Modus unter Windows 95/98

Um den ECP-Modus mit einem parallelen Schnittstellenstecker (IEEE 1284-I-Stecker) zu verwenden, muß der ECP-Modus von Ihrem Computer unterstützt werden.

Hinweis:

Der ECP-Modus ist unter Windows NT 4.0, NT 3.51 oder Windows 3.1 nicht verfügbar.

So verwenden Sie den ECP-Modus:

- 1. Nehmen Sie im BIOS-Programm die gewünschten ECP-Einstellungen vor. Das BIOS-Programm ist im Lieferumfang Ihres Computers enthalten (nähere Informationen zum BIOS und zu den verfügbaren Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Computers).
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie auf **Systemsteuerung**.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Sys**tem, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Öffnen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte-Manager.

- 5. Wählen Sie aus der unter dem Eintrag Anschlüsse [COM & LPT] angezeigten Liste den **ECP-Druckeranschluß**, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
- 6. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ressourcen**.
- 7. Stellen Sie im Dialogfeld für die Ressourceneinstellungen die gewünschten Optionen zur ECP-Unterstützung ein. Die Einstellungen hängen vom Computersystem ab. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Benutzerhandbuch zum Computer.
- 8. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Ethernet-Schnittstelle

Verwenden Sie ein durchgängig abgeschirmtes, modulares verdrilltes Kabel (IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T) mit RJ45-Stecker.
Optionen und Verbrauchsmaterialien

250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W

Papierformat:	A3W (328 mm × 453 mm)						
Papiergewicht:	60 bis 105 g/m ²						
Papierzufuhr:	Automatisch Fassungsvermögen der Papierkassette max. 250 Blatt						
Papierarten:	Normalpapier, EPSON Color Laser- Papier						
Abmessungen und Ge	wicht:						
Höhe	108 mm						
Breite	560 mm						
Tiefe	547 mm						
Gewicht	2,7 kg						

500 Blatt-Zusatzpapierkassette

Papierformat:	A3, A4, Letter, Legal, B4, B5*, Executive* und Ledger (B)
	*Die Verfügbarkeit hängt vom Land ab, in dem der Drucker erworben wurde.
Papiergewicht:	$60 \text{ bis } 105 \text{ g/m}^2$
Papierzufuhr:	Zwei Papierkassetten (befestigt) Automatisch Fassungsvermögen der Papierkassette max. 250 Blatt (für jede Kassette)
Papiereinzugsge- schwindigkeit (A4-Papier):	4 Seiten/Minuten für Farbausdrucke 16 Seiten/Minuten für Schwarzweißaus- drucke
Papierarten:	Normalpapier, EPSON Color Laser- Papier
Stromversorgung:	5 V (Gleichstrom) vom Drucker
Abmessungen und Gewicht:	
Höhe	313 mm
Breite	560 mm
Tiefe	562 mm
Gewicht	17,5 kg (einschl. aller Kassetten)

Large-Capacity-Papiermagazin

Papierformat:	A3, A4, Letter, Legal, B4, B5*, Executive* und Ledger (B)
	*Die Verfügbarkeit hängt vom Land ab, in dem der Drucker erworben wurde.
Papiergewicht:	60 bis 105 g/m ²
Papierzufuhr:	Drei Papierkassetten befestigt Automatisch Fassungsvermögen der Papierkassette max. 250 Blatt (für jede Kassette)
Papiereinzugsge- schwindigkeit (A4-Papier):	4 Seiten/Minuten für Farbausdrucke 16 Seiten/Minuten für Schwarzweißaus- drucke
Papierarten:	Normalpapier, EPSON Color Laser- Papier
Stromversorgung:	5 V (Gleichstrom) vom Drucker
Abmessungen und Gewicht:	
Höhe	378 mm
Breite	560 mm
Tiefe	556 mm
Gewicht	24,2 kg (einschl. aller Kassetten)

Festplattenlaufwerk

Zur Erweiterung des Arbeitsspeichers ist eine zusätzliche Festplatte erhältlich.

Tonerkassetten

Lagerungstemperatur:	0 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	15 bis 80 %
Lebensdauer: (bei A4-Papierformat,	Schwarz: Max. 4.500 Bilder
fortlaufendem Druck und 5-prozentiger Ausfüllung der bedruckbaren Seite)	Gelb, Magenta, Zyan: Max. 6000 Bilder

Die Anzahl der Druckseiten, für die Tonerkassetten ausreichen, hängt weitgehend von der Art der Druckaufträge ab.

Photoleiter

Lagerungstemperatur:	0 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	15 bis 80 %
Lebensdauer: (bei A4-Papierformat, über 4 Seiten fortlaufendem Druck, 5-prozentiger Aus- füllung der bedruckbaren Seite mit einem Farb-	20000 Seiten
Schwarzweißverhältnis von 1:1)	

Die Anzahl der Druckseiten, für die ein Photoleiter ausreicht, hängt weitgehend von der Art der Druckaufträge ab.

Fixieröleinheit

Lagerungstemperatur: 0 bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 80 % bei Lagerung:

Lebensdauer: 20000 Seiten (bei durchschnittlich 120 Seiten oder mehr pro Tag)

Tonerauffangbehälter

Lagerungstemperatur: 0 bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 80 % bei Lagerung:

Lebensdauer: 20000 Seiten (bei A4-Papierformat, über 4 Seiten fortlaufendem Druck, 5-prozentiger Ausfüllung der bedruckbaren Seite mit einem Farb-Schwarzweißverhältnis von 1:1)

Die Anzahl der Druckseiten, für die ein Tonerauffangbehälter ausreicht, hängt weitgehend von der Art der Druckaufträge ab.

Anhang B

Symbolzeichensätze

Allgemeines	B-2
In der LJ4-Emulation	B-3
ISO-Symbolzeichensätze	B-21
In der ESC/P2- oder FX-Emulation Internationale Zeichensätze Über den Befehl ESC (^ verfügbare Zeichen	B-23 B-28 B-29
In der I239X-Emulation	B-29
In der EPSON GL/2-Emulation	B-29

Allgemeines

Über Ihren Drucker haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Symbolzeichensätzen, die sich vielfach nur durch bestimmte sprachenspezifische Zeichen unterscheiden.

Hinweis:

Normalerweise übernimmt Ihr Anwendungsprogramm die Steuerung von Schriften und Symbolen, so daß Sie die Druckereinstellungen selbst nicht zu ändern brauchen. Falls Sie jedoch eigene Programme zur Druckersteuerung schreiben bzw. mit einem älteren Anwendungsprogramm arbeiten, das Schriften nicht umsetzen kann, lesen Sie die folgenden Abschnitte mit näheren Informationen über Symbolzeichensätze.

Schriften sollten Sie nur in Verbindung mit einem bestimmten Symbolzeichensatz verwenden. Die verfügbaren Symbolzeichensätze sind sowohl von der aktiven Emulation als auch von der ausgewählten Schrift abhängig. Dieser Anhang enthält eine vollständige Liste aller verfügbaren Symbolzeichensätze für jede Emulation.

In der LJ4-Emulation

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der in der LJ4-Emulation verfügbaren Symbolzeichensätze. Die entsprechenden Zeichentabellen werden später in diesem Anhang beschrieben.

Symbolzeichensatz	Zeichen- satzken- nung für ESC (Verfügbare Schriften (siehe nächste Seite)
Roman-8*	8U	43 Schriften + Bitmap**
(enthält weitere 19 Zeichensätze)		
Roman Extension	0E	Bitmap
ECM94-1	ON	43 Schriften + Bitmap
Legal	1U	43 Schriften + Bitmap
8859-2 ISO	2N	43 Schriften + Bitmap
8859-15 ISO	9N	43 Schriften + Bitmap
PsMath	5M	35 Schriften
8859-9 ISO	5N	43 Schriften + Bitmap
WiTurkish	5T	43 Schriften
MsPublishing	6J	35 Schriften
VeMath	6M	35 Schriften
DeskTop	7J	43 Schriften
Math-8	8M	35 Schriften
WiE.Europe	9E	43 Schriften
PcTk437	91	43 Schriften
PcEur858	130	43 Schriften + Bitmap
Windows	90	43 Schriften
PsText	10J	43 Schriften
IBM-US	100	43 Schriften + Bitmap
IBM-DN	110	43 Schriften + Bitmap
McText DeMakilla much	12J	43 Schriften
PcMultilingual	120	43 Schriften + Bitmap
Veinternational	13J	43 Schriften
VeUS	14J	43 Schriften
PIFont	150	35 Schriften
PcE.Europe	170	43 Schriften
Symbol	19M	SWA-Symbolzeichensatz
WiAnsi	190	43 Schriften
wingdings	579L	More WingBats SWW
	10	
	10	
	30	OUK B
		Code 3-9 (2 Typen)
EAN/UPG	8 Y	EAN/UPC (2 Typen)
Roman 9	40	43 Schritten + Bitmap

* Die 19 weiteren Symbolzeichensätze sind: Norweg1, Italian, Swedish, ANSI ASCII, UK, French, German, Spanish, Norweg2, French2, HP German, JIS ASCII, HP Spanish, Chinese, IRV, Swedis2, Portuguese, IBM Portuguese und IBM Spanish. Diese unterscheiden sich geringfügig vom Roman-8-Zeichensatz. ** Mit "Bitmap" wird die Schriftart "Line Printer" bezeichnet.

	Schri	iften
	35	43
Flareserif 821 SWC Incised 901 SWC Clarendon Condensed SWC Ribbon 131 SWC Original Garamond SWC Audrey Two SWC Zapf Humanist 601 SWC Swiss 742 Condensed SWC	Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar	Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar
Swiss 721 SWM Dutch 801 SWM	Nicht verfügbar Nicht verfügbar	Verfügbar Verfügbar
Courier SWC Letter Gothic SWC Dutch 801 SWC Swiss 742 SWC	Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar	Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar

Die 35 bzw. 43 Schriften werden in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Roman-8 (8U)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	B	С	D	Е	F	
0				0	@	P	،	р				-	â	Å	Á	Þ	
1			!	1	А	Q	a	q			À	Ý	ê	î	Â	þ	
2			11	2	В	R	b	T			Â	ý	ô	Ø	ā	•	
3			#	3	С	S	с	S			È	0	û	Æ	Ð	μ	
4			\$	4	D	Т	d	t			Ê	Ç	á	å	ð	1	
5			%	5	Е	U	e	U			Ë	ç	é	í	Í	¾	
6			&	6	F	V	f	V			Î	Ñ	ó	ø	Ì	-	
7			,	7	G	W	g	W			Ï	ñ	ú	æ	Ó	1⁄4	
8			(8	H	Х	h	X			'	i	à	Ä	Ò	1/2	
9)	9	I	Y	i	у			`	i	è	ì	Õ	a	
A			*	:	J	Z	j	Z			^	¤	ò	Ö	Õ	0	
B			+	;	K	[k	{				£	ù	Ü	Š	«	
C			,	<	L	1	1				-	¥	ä	É	š		
D			-	=	М]	m	}			Ù	§	ë	ï	Ú	»	
E				>	N	^	n	~			Û	f	Ö	ß	Ÿ	±	
F			/	?	0	_	0	*			£	¢	ü	Ô	ÿ		

Roman Extension (0E)

CODE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				-	â	Å	Á	Þ								
1			À	Ý	ê	î	Ã	þ								
2			Â	ý	ô	Ø	ã	•								
3			È	•	û	Æ	Ð	μ								
4			Ê	Ç	á	å	ð	1								
5			Ë	ç	é	í	Í	ł								
6			î	Ñ	ó	ø	Ì	-								
7			Ï	ñ	ú	2	Ó	4								
8			•	i	à	Ä	Ò	12								
9			•	i	è	ì	Õ	ā								
A			^	ø	ò	ö	õ	Q								
В				£	ù	Ü	Š	¢								
С			~	¥	ä	É	š	•								
D			Ù	§	ë	ï	Ú	»								
E			Û	f	ö	ß	Ÿ	±								
F			£	¢	ü	Ô	ÿ									

ECM94-1 (0N)

Hex	Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	0				0	<i>(a</i>)	Р	•	р				٥	À	Ð	à	ð
	1			!	1	Ā	Q	а	q			i	±	Á	Ñ	á	ñ
	2			"	2	В	R	b	r			¢	2	Â	Ò	â	ò
	3			#	3	С	S	с	S			£	3	Ã	Ó	ã	ó
.	4			\$	4	D	Т	d	t			¤		Ä	Ô	ä	ô
	5			%	5	Е	U	e	u			¥	μ	Å	Õ	å	õ
	6			&	6	F	V	f	v			1	ſ	Æ	Ö	æ	ö
· ·	7			'	7	G	W	g	w			§	•	Ç	×	ç	÷
;	8			(8	Н	Х	ĥ	х					Ě	Ø	è	ø
!	9)	9	I	Y	i	у			©	1	É	Ù	é	ù
	A			*	:	J	Ζ	j	z			а	0	Ê	Ú	ê	ú
	B			+	;	Κ	[k	{			«	»	Ë	Û	ë	û
(C			,	<	L	\	1				-	1⁄4	Ì	Ü	ì	ü
[D			-	=	М]	m	}			-	1/2	Í	Ý	í	ý
!	E				>	Ν	^	n	~			®	3⁄4	Î	Þ	î	þ
	F			/	?	0	_	0	**			-	i	Ï	ß	ï	ÿ
													-				-

Legal (1U)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
0				0	(a)	Р	0	р								
1			!	1	Α	Q	а	q								
2			"	2	В	R	b	r								
3			#	3	С	S	с	s								
4			\$	4	D	Т	d	t								
5			%	5	Е	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7				7	G	W	g	w								
8			(8	Н	Х	ĥ	х								
9)	9	Ι	Y	i	у								
A			*	:	J	Ζ	j	z								
В			+	;	Κ	[k	§								
C			,	_	L	®	1	¶								
D			-	=	Μ]	m	†								
E				¢	Ν	©	n	тм								
F			/	?	0	-	0	**								

8859-2 ISO (2N)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
0				0	<i>(a)</i>	Р	`	р				0	Ŕ	Đ	ŕ	đ
1			!	1	Ā	Q	а	q			Ą	ą	Á	Ń	á	ń
2			"	2	В	R	b	r			5	ć	Â	Ň	â	ň
3			#	3	С	S	с	s			Ł	ł	Ă	Ó	ă	ó
4			\$	4	D	Т	d	t			¤		Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	Е	U	e	u			Ľ	ľ	Ĺ	Ő	í	ő
6			&	6	F	V	f	v			Ś	ś	Ć	Ö	ć	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	~	Ç	×	ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х				د	Č	Ř	č	ř
9)	9	Ι	Y	i	у			Š	š	É	Ů	é	ů
A			*	:	J	Ζ	j	z			Ş	ş	Ę	Ú	ę	ú
B			+	;	Κ	[k	{			Ť	ť	Ë	Ű	ë	ű
C			,	<	L	\	1				Ź	ź	Ě	Ü	ě	ü
D			-	=	Μ]	m	}			-	"	Í	Ý	í	ý
E				>	Ν	^	n	~			Ž	ž	Î	Ţ	î	ţ
F			/	?	0	_	0	**			Ż	ż	Ď	ß	ď	·

PsMath (5M)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	≅	П	_	π				٥	х	L	\diamond	
1			!	1	Α	Θ	α	θ			Υ	±	I	∇	<	>
2			A	2	В	Р	β	ρ			,	"	R	R	Ŕ	ſ
3			#	3	Х	Σ	χ	σ			≤	≥	ø	©	©	ſ
4			Э	4	Δ	Т	δ	τ			/	×	\otimes	ТМ	тм	Ì
5			%	5	Ε	Y	ε	\boldsymbol{v}			œ	α	\oplus	Π	Σ	j
6			&	6	Φ	5	ϕ	$\boldsymbol{\varpi}$			f	д	Ø	$\overline{\mathbf{V}}$	Ī	Ì
7			Э	7	Γ	Ω	γ	ω			÷	٠	\cap	•	Ì	Í
8			(8	Н	Ξ	η	ξ			•	÷	U	-	()
9)	9	I	Ψ	ı	ψ			•	¥	\supset	Λ	ſ	Ĩ
A			*	:	ϑ	Ζ	arphi	ζ			٨	≡	⊇	V	Ì	ľ
В			+	;	Κ	[κ	{			↔	≈	¢	⇔	Ĺ	1
С			,	<	Λ	<i>.</i> .	λ				←		\subset	¢	Ĩ	Ĩ
D			-	=	Μ]	μ	}			1		⊆	₽	ł	}
E				>	Ν	\bot	ν	~			→	<u> </u>	∈	⇒	Ĺ	j
F			/	?	0	_	0				t	₄	¢	₩	Î	

8859-9 ISO(5N)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				0	<i>(a)</i>	Р	•	р				٥	À	Ğ	à	ğ
1			!	1	Α	Q	а	q			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	В	R	b	r			¢	2	Â	Ò	â	ò
3			#	3	С	S	с	s			£	3	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	Т	d	t			¤	1	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	Ε	U	e	u			¥	μ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v				¶	Æ	Ö	æ	ö
7				7	G	W	g	w			§	·	Ç	×	ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х				3	È	Ø	è	ø
9)	9	I	Y	i	у			©	1	É	Ù	é	ù
Α			*	:	J	Ζ	j	z			а	0	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	Κ	[k	{			«	»	Ë	Û	ë	û
С			,	<	L	\	1					1⁄4	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	Μ]	m	}			-	1/2	Í	İ	í	1
E				>	Ν	^	n	~			®	3⁄4	Î	Ş	î	ş
F			/	?	0		0	**			-	i	Ï	ß	ï	ÿ

8859-15 ISO

CODE	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				0	À	Ð	à	ð
1			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			¢	2	Â	Ò	â	Ò
3 🦯			£	3	Ã	Ó	ã	Ó
4			€	Ž	Ă	Ô	ä	Ô
5			¥	μ	Å	Õ	å	õ
6			Š	¶	Æ	Ö	æ	Ö
7			§	•	Ç	×	Ç	÷
8			š	ž	È	ø	è	ø
9			C	1	É	Ù	é	ù
A			a	Q	Ê	Ú	ê	ú
В			∢	≫	Ë	0	ë	û
С			٦	Œ	Ì	Ü	ì	ü
D			-	œ	Í	Ý	1	ý
E			•	Ÿ	Î	Þ	î	Þ
F	ļ		-	S	Ï	β	ï	ÿ

WiTurkish (5T)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	(a)	Р	`	р				٥	À	Ğ	à	ğ
1			!	1	Α	Q	а	q		•	i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	В	R	b	r	,	,	¢	2	Â	Ò	â	ò
3			#	3	С	S	с	s	f	"	£	3	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	Т	d	t	,,	"	¤	1	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	Ε	U	e	u		٠	¥	μ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v	†	_	1	¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w	‡	_	§	•	Ç	×	ç	÷
8			(8	Η	Х	ĥ	х	^	~		3	È	Ø	è	ø
9)	9	1	Y	i	у	% o	тм	©	1	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Ζ	j	z	Š	š	а	0	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	Κ	[k	{	<	>	«	»	Ë	Û	ë	û
С			,	<	L	$\langle \rangle$	l		Œ	œ	-	1⁄4	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	Μ]	m	}			-	1/2	Í	İ	í	1
E				>	Ν	^	n	~			®	3⁄4	Î	Ş	î	ş
F			/	?	0	_	0	**		Ÿ	-	i	Ϊ	ß	ï	ÿ

MsPublishing (6J)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0					2		•					0			Ω	
1			1								,	٠	•	•		
2			"			R					"	•	1			
3			3			Š	%	š			^	\bullet	^	^		
4			4			тм					~	0	~	~		
5			5									0	-	-		1
6			7									0	-	-	IJ	ii
7			,										•	•	Ŀ	ŀ
8			9												Ł	ł
9			0			Ÿ					fi					
A			8			Ž		ž			fl		0	۰		
В			†								ff					
С			,	"			l				ffi		3	3		
D			_	‡	_						ffl	%0	"	"		
E					_	6		"		Pt	<	٠				
F			/		Œ	=	œ			f	>	\diamond	ç	2	'n	

VeMath (6M)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
0				0	≅	П	_	π			\diamond	R	≤	ţ		П
1			!	1	Α	Θ	α	θ			\checkmark	\supset	٠	÷	:	тм
2			A	2	В	Р	β	ρ			l	⊇	≥	R	L	⇐
3			#	3	Х	Σ	X	σ			Ĺ	ſ	д	"	J	⇔
4			Е	4	Δ	Т	δ	τ			Ì	•	х	f	-	V
5			%	5	Б	Y	ε	\boldsymbol{v}			ſ	÷	,	Ì	$\{$	Σ
6			&	6	Φ	5	ϕ	σ			Ţ	\oplus	R	©	ĺ	тм
7			Э	7	Γ	Ω	γ	ω				\otimes	ø	±	Ś	
8			(8	Н	Ξ	η	ξ			ń	⊆	∞	→)
9)	9	I	Ψ	l	ψ			⇒	υ	٨	ſ	-	Ō
A			*	:	ϑ	Ζ	φ	ζ			↓	—	x	≠	∇	\cap
В			+	;	Κ	[κ	{		Ļ	¢		٠	≡	ſ	∈
C			,	<	Λ	<i>.</i> :.	λ			-+	\subset		/	0	1	©
D			_	=	Μ]	μ	}		Ц	J	Ā	•	↔	j	∉
E				>	Ν	T	v	~		•		↓	×	٦	j)
F			/	?	0	_	0				ł	≈	Υ	Ĵ	÷	(

DeskTop (7J)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	(a)	Р	•	р				"	-	<	а	1
1			!	1	Α	Q	а	q			¶	"	±	>	0	`
2				2	В	R	b	r			§	μ	×	«	æ	^
3			#	3	С	S	с	s			†	%0	÷	»	Æ	
4			\$	4	D	Т	d	t			‡	٠	0	,	ð	~
5			%	5	Ε	U	e	u			©	٠	•	"	Ð	*
6			&	6	F	V	f	v			®	0	"	·	ij	÷
7			,	7	G	W	g	w			тм	0	1⁄4	i	IJ	"
8			(8	Н	Х	ĥ	х			%		1/2	i	ł	٥
9)	9	Ι	Y	i	у			¢		3⁄4	Pt	Ł	·
A			*	:	J	Ζ	i	z			_		1	l	œ	-
В			+	;	Κ	[ĸ	{			_		2	£	Œ	
С			,	<	L	Ň	1	Ì				'	3	¥	ø	,
D			-	=	Μ	1	m	}			fi	-	/	¤	Ø	•
E				>	Ν	~	n	~			fl	ł		f	þ	1
F			/	?	0	_	0	**				-		ß	Þ	

Math-8 (8M)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	.:.	П		π					\oplus	Å	Γ	٦
1			\checkmark	1	Α	Р	α	ρ			î	A	\odot		i	i
2			"	2	В	Σ	β	σ			→	Ε	\otimes	H	ĩ	โ
3			0	3	Γ	Т	γ	τ			↓	т	\ominus	Ŀ.	Ż	ķ
4			8	4	Δ	Υ	δ	\boldsymbol{v}			÷	\bot	\oslash	Э	ť	j
5			÷	5	Ε	Φ	€	ϕ			↑	U	Λ	ſ	Ì	Í
6			\propto	6	Ζ	Х	ζ	X			⇒	\cap	V	∮	φ	
7			,	7	Н	Ψ	η	ψ			↓	∈	V	Z	j	J
8			(8	Θ	Ω	$\dot{\theta}$	ω			¢	Э	-	Ø	Ţ	-
9)	9	I	∇	ı	ϑ			\$	∉	0	х		>
A			×	е	Κ	д	κ	φ			↔	C	•	ב	"/	
В			+	ε	Λ	5	λ	σ			≎	\supset	٠	ג	7	イ
С			,	<	Μ	≤	μ	~			¢	¢	۲	C	_	Ċ
D			-	=	Ν	≠	v	≡			₽	⊅	0	I	=	÷
E				>	Ξ	≥	ξ	≢			\$	⊆	†	R	*	±
F			/	≈	0	_	0	*			-	⊇	‡	3	ĩ	

WiE.Europe (9E)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	a	Р	`	р				٥	Ŕ	Ð	ŕ	đ
1			!	1	Α	Q	а	q		"	*	±	Á	Ń	á	ń
2			"	2	В	R	b	r	,	,	~	Ĺ	Â	Ň	â	ň
3			#	3	С	S	с	s		"	Ł	ł	Ă	Ó	ă	ó
4			\$	4	D	Т	d	t	"	"	¤	1	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	Ε	U	e	u		٠	Ą	μ	Ĺ	Ő	Í	ő
6			&	6	F	V	f	v	†	_		¶	Ć	Ö	ć	ö
7			'	7	G	W	g	w	‡	—	§	•	Ç	×	ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х					Č	Ř	č	ř
9)	9	Ι	Y	i	у	% o	тм	©	ą	É	Ů	é	ů
A			*	:	J	Ζ	j	z	Š	š	Ş	ş	Ę	Ú	ę	ú
В			+	;	Κ	[k	{	<	>	«	»	Ë	Ű	ë	ű
С			,	<	L	\	l		Ś	ś	-	Ľ	Ě	Ü	ě	ü
D			-	=	Μ]	m	}	Ť	ť	-	"	Í	Ý	í	ý
E				>	Ν	^	n	~	Ž	ž	®	ľ	Î	Ţ	î	ţ
F			/	?	0	-	0	畿	Ź	ź	Ż	Ż	Ď	ß	ď	?

PcTk437 (9T)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
0		►		0	(a)	Р	`	р	Ç	É	á		L	Ш.	α	Ξ
1	\odot	◄	!	1	Α	Q	а	q	ü	æ	í	*		=	ß	±
2	0	\$	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	Ħ	-	Ť	Г	≥
3	۷	!!	#	3	С	S	с	s	â	ô	ú	T	ŀ.	ЩĹ,	π	≤
4	٠	¶	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	Ĥ		F	Σ	ſ
5	÷	§	%	5	Е	U	e	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	Ĵ
6	٨	-	&	6	F	V	f	v	å	û	Ğ	-1	F	Г	μ	÷
7	٠	\$	'	7	G	W	g	w	ç	ù	ğ	П	ĺ⊢	#	τ	≈
8		1	(8	Н	Х	h	х	ê	İ	i	F	Ľ	÷	Φ	0
9	0	↓)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	-	-l	F	Ĺ	Θ	•
A	0	→	*	:	J	Ζ	j	z	è	Ü	-	- IÎ	<u>_ال</u>	Г	Ω	•
В	ð	←	+	;	Κ	[k	{	ï	¢	1/2	-	ᅮ		δ	\checkmark
С	Ŷ	L	,	<	L	\	1		î	£	1⁄4	ڭ_	Ë		8	n
D	\$	⇔	-	=	Μ]	m	}	1	¥	i	Ш	=		ϕ	2
E	4	۸		>	Ν	^	n	~	Ä	Ş	«	_	╡┝		ε	
F	¢	▼	/	?	0	_	0	\bigtriangleup	Å	ş	»	٦	<u> </u>	É	\cap	

PcEur858

CODE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D	Е	F
0		•		0	0	Ρ	۲	р	Ç	É	á		L	ð	Ó	-
1	٢	◄	!	1	Α	Q	а	q	ü	æ	í	*	⊥	Ð	ß	±
2	•	\$	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	*	т	Ê	6	
3	¥	Ħ	#	3	С	S	С	s	â	ô	ú	Ĩ	F	Ë	ŏ	3
4	•	¶	\$	4	D	Т	d	t	ä	Ö	ñ	4	<u>_</u>	È	õ	Ĩ
5	÷	§	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	Å	+	€	õ	§
6	۰	-	&	6	F	V	f	v	å	û	a	Â	á	f	ŭ	÷
7	•	<u>‡</u>	,	7	G	W	g	w	Ç	ù	Q	A	Ã	Î	Б	.
8	•	1	(8	н	Х	ĥ	х	ê	ÿ	2	C	Ŀ	Ï	Б	ő
9	0	Ť)	9	Ι	Υ	i	У	ë	Ö	ĕ	ᆌ	F	Г	Ú	
А	0	→	*	:	J	Ζ	j	z	è	Ü	-		T	г	õ	.
В	ð	←	+	;	κ	Γ	Ř	{	ï	ø	1	7	76	É	ŭ	1
С	ę	L.	,	<	L	Ň	1		î	£	i	1	Ļ	_	ý	3
D	Ъ	⇔	-	Ξ	М]	m	}	ì	Ø	ī	¢	=	Ŧ	Ý	2
Е	я	٨		>	Ν	~	n	~	Ă	×	*	¥	쀼	ì	÷	
F	٥	V	/	?	0	_	ο	۵	Å	f	≯	٦	ä		•	

Windows (9U)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	<i>(a</i>)	Р	`	р				0	À	Ð	à	ð
1			!	1	Ā	Q	а	, q		•	i	±	Á	Ñ	á	ñ
2				2	В	R	b	r		,	¢	2	Â	Ò	â	ò
3			#	3	С	S	с	s			£	3	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	Т	d	t			¤	-	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	Ε	U	e	u			¥	μ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v				ſ	Æ	Ö	æ	ö
7			,	7	G	W	g	w			§	•	Ç	×	ç	÷
8			(8	Н	Х	ĥ	х					Ě	Ø	è	ø
9)	9	Ι	Y	i	у			©	ī	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Ζ	j	z			а	0	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	Κ	[k	{			«	»	Ë	Û	ë	û
С			,	<	L	\	1				-	1⁄4	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	Μ]	m)			-	1⁄2	Í	Ý	í	ý
E				>	Ν	^	n	~			®	3⁄4	Î	Þ	î	þ
F			/	?	0	_	0	**			-	i	Ï	ß	ï	ÿ

PsText (10J)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	<i>(a)</i>	Р	•	р						_		
1			!	1	Ā	Q	а	q			i	-	•		Æ	æ
2			"	2	В	R	b	r			¢	+				
3			#	3	С	S	с	s			£	‡	^		а	
4			\$	4	D	Т	d	t			/	•	~			
5			%	5	Ε	U	e	u			¥		-			1
6			&	6	F	V	f	v			f	¶	-			
7			,	7	G	W	g	w			§	٠	•			
8			(8	Н	Х	h	х			¤	,			Ł	ł
9)	9	I	Y	i	у			'	,,			Ø	ø
A			*	:	J	Ζ	j	z			"	"	٥		Œ	œ
В			+	;	Κ	[k	{			«	»	3		0	ß
С			,	<	L	\	1				<					
D			-	=	Μ]	m	}			>	%	"			
E				>	Ν	^	n	~			fi					
F			/	?	0	_	0				fl	i	Ŷ			

IBM-US (10U)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0		►		0	@	Р	`	р	Ç	É	á		L		α	≡
1	\odot	◄	!	1	Α	Q	а	q	ü	æ	í	**	Ц_	-	ß	±
2	۲	\$	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	Ħ	—	T	Γ	≥
3	•	!!	#	3	С	S	с	s	â	ô	ú	Ĩ	F	Ű.	π	\leq
4	•	¶	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	Ĥ		F	Σ	ſ
5	÷	§	%	5	Ε	U	e	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	j
6	٨	-	&	6	F	V	f	v	å	û	а	-İ	É		μ	÷
7	٠	\$,	7	G	W	g	w	ç	ù	0	-n	ĺ⊢	<u> </u>	τ	≈
8		Ť	(8	Η	Х	ĥ	х	ê	ÿ	i.	7	Ë.	÷	Φ	0
9	0	↓)	9	Ι	Y	i	у	ë	Ö	-	٦	17	Ĺ	Θ	•
A	0	→	*	:	J	Ζ	j	z	è	Ü	-	- IÏ	<u>الـ</u>	Г	Ω	•
В	δ	←	+	;	Κ	[k	{	ï	¢	1/2	-	ᆕ		δ	\checkmark
С	Ŷ	ـ	,	<	L	1	1	Í	î	£	1⁄4	Ë	l⊨		∞	n
D	5	↔	-	=	Μ]	m	}	ì	¥	i	Ш	—	T	ϕ	2
E	Ĵ	۸		>	Ν	^	n	~	Ä	Pt	«	⊣	╡┝	Ī	E	
F	¢	▼	/	?	0	-	0	\bigtriangleup	Å	f	»	٦	<u> </u>	Ē	\cap	

IBM-DN (11U)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0		►		0	<i>(a</i>)	Р	`	р	Ç	É	á		L		α	≡
1	\odot	◄	!	1	Ā	Q	а	q	ü	æ	í	**	⊥	—	ß	±
2	۲	\$	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	Ħ		-T	Γ	≥
3	•	!!	#	3	С	S	с	s	â	ô	ú		ŀ	Ű	π	≤
4	•	¶	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	-	_	F	Σ	ſ
5	4	§	%	5	Ε	U	e	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	Ĵ
6	٨		&	6	F	V	f	v	å	û	õ	-	F	Π_	μ	÷
7	٠	₹	'	7	G	W	g	w	ç	ù	Õ	-11	⊩	+	τ	≈
8		1	(8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	i	٦	Ľ	ŧ	Φ	٥
9	0	↓)	9	Ι	Y	i	у	ë	Ö	ã	ᆀ	F		Θ	•
A	\circ	→	*	:	J	Ζ	j	z	è	Ü	Ã		╝	Г	Ω	•
В	ð	~	+	;	Κ	[k	{	ï	ø	l		ᆕ		δ	\checkmark
C	Ŷ	L	,	<	L	\	1		î	£	'n	لك	⊫		8	n
D	5	⇔	-	=	Μ]	m	}	ì	Ø	i	للــ	_		ϕ	2
E	4	۸	•	>	Ν	^	n	~	Ä	Ŀ	3	_	ᆍ		e	-
F	¢	▼	/	?	0	_	0	\bigtriangleup	Å	ŀ	¤	Г	<u> </u>		Ω	

McText (12J)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	(a)	Р	`	р	Ä	ê	†	œ	i		‡	
1			!	1	Α	Q	а	q	Å	ë	0	±	i		•	Ò
2			"	2	В	R	b	r	Ç	í	¢	≤	-	"	,	Ú
3			#	3	С	S	с	s	É	ì	£	≥	\checkmark	"	"	Û
4			\$	4	D	Т	d	t	Ñ	î	§	¥	f	٠	%0	Ù
5			%	5	Е	U	e	u	Ö	ï	٠	μ	≈	,	Â	1
6			&	6	F	V	f	v	Ü	ñ	¶	д	Δ	÷	Ê	^
7			'	7	G	W	g	w	á	ó	ß	Σ	«	\diamond	Á	~
8			(8	Н	Х	ĥ	х	à	ò	®	Π	»	ÿ	Ë	-
9)	9	Ι	Y	i	у	â	ô	©	π		Ÿ	È	J
A			*	:	J	Ζ	j	z	ä	ö	тм	ſ		1	Í	·
В			+	;	Κ	[k	{	ã	õ	`	а	À	¤	Î	٥
C			,	<	L	\	1		å	ú		0	Ã	<	Ϊ	د
D			-	=	Μ]	m	}	ç	ù	≠	Ω	Õ	>	Ì	"
E				>	Ν	^	n	~	é	û	Æ	æ	Œ	fi	Ó	
F			/	?	0	_	0		è	ü	Ø	ø	œ	fl	Ô	÷

PcMultilingual (12U)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0		►		0	@	Р	`	р	Ç	É	á		L	ð	Ó	-
1	\odot	•	!	1	Α	Q	а	q	ü	æ	í	₩.	1	Ð	ß	±
2	۲	\$	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	Ħ	\top	Ê	Ô	_
3	•	!!	#	3	С	S	с	s	â	ô	ú		F	Ë	Ò	3⁄4
4	•	¶	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	-		È	õ	¶
5	÷	§	%	5	Ε	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	+	1	Õ	§
6	٨	_	&	6	F	V	f	v	å	û	а	Â	ã	Í	μ	÷
7	•	\$	'	7	G	W	g	w	ç	ù	0	À	Ã	Î	þ	
8		Ť	(8	Н	Х	ĥ	х	ê	ÿ	i.	©	Ľ	Ï	Þ	ō
9	$\overline{\bigcirc}$	¥)	9	Ι	Y	i	у	ë	Ö	®	ᆀ	F		Ú	
A	0	→	*	:	J	Ζ	j	Z	è	Ü	-	- IÎ	_ت_	Г	Û	•
В	ð	←	+	;	Κ	[k	{	ï	ø	1/2	-	ᆕ		Ù	1
С	Ŷ	ـ	,	<	L	Ň	1	Í	î	£	1⁄4	Ë	۱Ë		ý	3
D	♪	↔	-	=	Μ]	m	;	ì	Ø	i	¢	=	<u> </u>	Ý	2
E	1			>	Ν	~	n	~	Ä	×	«	¥	ᆗ┢	Ì	-	-
F	¢	•	/	?	0	_	0	\bigtriangleup	Å	f	»	٦	ä		,	

VeInternational (13J)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	<i>(a</i>)	Р	4	р			"	%0	â	Å	Á	Œ
1			!	1	Α	Q	а	q			À	"	ê	î	Ã	œ
2				2	В	R	b	r			Â	"	ô	Ø	ã	¶
3			#	3	С	S	с	s			È	٥	û	Æ		†
4			\$	4	D	Т	d	t			Ê	Ç	á	å		‡
5			%	5	Е	U	e	u			Ë	ç	é	í	Í	_
6			&	6	F	V	f	v			Î	Ñ	ó	ø	Ì	-
7			,	7	G	W	g	w			Ï	ñ	ú	æ	Ó	
8			(8	Н	Х	ĥ	х			©	i	à	Ä	Ò	
9)	9	Ι	Y	i	у			®	i.	è	ì	Õ	а
A			*	:	J	Ζ	j	z			тм	¤	ò	Ö	õ	0
B			+	;	Κ	[k	{		لہ	<	£	ù	Ü	Š	«
С			,	<	L	\	1	- I		-	>	¥	ä	É	š	•
D			-	=	Μ]	m	}		11	Ù	§	ë	ï	Ú	»
E				>	Ν	^	n	~		•	Û	f	ö	ß	Ÿ	
F			/	?	0	_	0					¢	ü	Ô	ÿ	

VeUS (14J)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				0	@	Р	"	р			"	%0				
1			!	1	Α	Q	а	q				"				
2			"	2	В	R	b	r				"				¶
3			#	3	С	S	с	s				0				†
4			\$	4	D	Т	d	t								‡
5			%	5	Е	U	e	u								_
6			&	6	F	V	f	v								_
7			,	7	G	W	g	w								
8			(8	Н	Х	ĥ	х			©					
9)	9	Ι	Y	i	у			®					
A			*	:	J	Ζ	j	z			тм					
В			+	;	Κ	[k	{		┙						
С			,	<	L	\	1			-+						٠
D			-	=	Μ]	m	}		ш		§				
E				>	Ν	^	n	~		•						
F			/	?	0	_	0					¢				

PiFont (15U)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				-	::	Р	Г	٦								
1				-	Δ	ø	Ĺ	Ĺ								
2			"	~		R	C	2								
3			,	·		Σ	Ĺ	ز								
4			"	1		_	+	\top								
5			"	7			F	-								
6			"	L	F			Ĺ								
7			,	2												
8			<	Δ	ħ		Ü	Ш								
9				⊳			Π	Π								
A			тм	∇			Г	T								
В			SM	\triangleleft		Ε	L									
C			®	∢	${\mathscr L}$		\Box									
D			©	§	l	Ϊ	\diamond	•								
E			8	≥		<										
F				¶		>		**								

PcE.Europe (17U)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0		►		0	(a)	Р	•	р	Ç	É	á		L	đ	Ó	-
1	\odot	•	!	1	Ā	Q	а	q	ů	Ĺ	í	**	⊥	Ð	ß	"
2	۲	\$	"	2	В	R	b	r	é	Í	ó	Ħ		Ď	Ô	
3	۷	!!	#	3	С	S	с	s	â	ô	ú	1	, H	Ë	Ń	Ŷ
4	•	¶	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	Ą	-		ď	ń	~
5	÷	§	%	5	Ε	U	e	u	ů	Ľ	ą	Á	+	Ň	ň	§
6	٨	-	&	6	F	V	f	v	ć	ľ	Ž	Â	Å	Í	Š	÷
7	۲	<u>‡</u>	'	7	G	W	g	w	ç	Ś	ž	Ě	ă	Î	š	
8		1	(8	Н	Х	h	х	ł	ś	Ę	Ş	L	ě	Ŕ	•
9	0	↓)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	ę	ᆌ	F		Ú	
A	0	→	*	:	J	Ζ	j	z	Ő	Ü			<u></u> _	Г	ŕ	•
В	δ	←	+	;	Κ	[k	{	ő	Ť	ź	Ē			Ű	ű
С	Ŷ	L	,	<	L	\	1		î	ť	Č	╝	F		ý	Ř
D	♪	↔	-	=	Μ]	m	}	Ź	Ł	ş	Ż	=	Ţ	Ý	ř
E	5	۸	•	>	Ν	^	n	~	Ä	×	«	ż	⊣⊢	Ů	ţ	•
F	¢	▼	/	?	0	_	0	\bigtriangleup	Ć	č	»	٦	¤		,	

Symbol (19M)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	≅	П	-	π				٥	Я	L	\Diamond	
1			!	1	Α	Θ	α	θ			Υ	±	I	∇	Ż	\rangle
2			A	2	В	Р	β	ρ			'	"	R	R	Ŕ	Ĵ
3			#	3	Х	Σ	χ	σ			≤	≥	Ð	©	©	ſ
4			Ξ	4	Δ	Т	δ	τ			/	×	\otimes	тм	тм	İ
5			%	5	Е	Y	ε	υ			×	x	\oplus	Π	Σ	j
6			&	6	Φ	5	φ	ω			f	ð	Ø	V	7	Ň
7			Э	7	Γ	Ω	γ	ω			÷	٠	\cap	•	Ì	ĺ
8			(8	Н	Ξ	ή	ξ			•	÷	U	-	j	j
9)	9	Ι	Ψ	ι	ψ			¥	¥	\supset	۸	ſ	1
A			*	:	θ	Ζ	φ	ζ			٨	Ξ	⊇	v)	Í
В			+	;	Κ	[κ	{			\leftrightarrow	~	¢	⇔	Ĺ	j
С			,	<	Λ	<i>:</i> .	λ				←		\subset	⇐	Ī	Ĵ
D			-	=	Μ]	μ	}			1		\subseteq	€	Ż	, }
E				>	Ν	\perp	ν	~			\rightarrow		\in	⇒	ĺ	j
F			/	?	0	_	0				Ļ	L_	∉	₩	1	

WiAnsi (19U)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	@	Р	`	р				٥	À	Ð	à	ð
1			!	1	Α	Q	а	q		•	i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	В	R	b	r	,	,	¢	2	Â	Ò	â	ò
3			#	3	С	S	с	S	f	"	£	3	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	Т	d	t	,,	"	¤	,	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	Е	U	e	u		٠	¥	μ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v	†	_	1	¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w	‡		§	•	Ç	×	ç	÷
8			(8	Н	Х	ĥ	х	^	~			Ě	Ø	è	ø
9)	9	I	Y	i	у	%0	ТМ	©	ī	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Ζ	j	Z	Š	š	а	0	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	Κ	[Ř	{	<	>	«	»	Ë	Û	ë	û
С			,	<	L	$\langle \rangle$	1		Œ	œ	-	1⁄4	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	Μ]	m	}			-	1/2	Í	Ý	í	ý
E				>	Ν	~	n	~			®	3⁄4	Î	Þ	î	þ
F			/	?	0	_	0	畿		Ÿ	-	i	Ï	ß	ï	ÿ

Wingdings (579L)

HexCode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0					×	Po	П		0	6	•	₽	Ð	Ø	\rightarrow	⇔
1			a de la compañía de la	\frown	Š	≁	6)		1	6	0	\oplus	\odot	R	$\mathbf{\uparrow}$	Û
2			\succ		×	¢	δ		2	Ø	Ο	\diamond	\odot	Ø	\mathbf{V}	Û
3			z		۵	۲	mj	٠	3	8	0	П	4	R	Γ	⇔
4			6. ⁄	đ	Ş	*	<u>4</u>	•	4	9	\odot		¢	a	7	Û
5			A	8	Ð	ዮ	m	•	5	0	0	0	প্দ	\otimes	Ľ	\sim
6				2	Ŧ	ዮ	\mathbf{x}	*	6	cs	0	☆	ጵ	\boxtimes	Ы	∇
7			ð	Ĩ	ø	÷	Y₀	•	0	છ	-	\odot	ŶĿ	∢	←	Ċ
8			2	Ð	P	₽	$\frac{m}{m}$	×	8	ନ୍ଦ		ூ	Ŷ	\triangleright	→	\mathfrak{A}
9			Э	l®	ŵ.	భ	Ж	\frown	9	બ્ય	*	⊕	¢	A	♠	
A			\boxtimes		\odot	Ģ	er	Ħ	10	ò	+	Ŀ	₽	\mathbf{A}	$\mathbf{\Psi}$	
В			Ξ		☺	€	&	9	0	~	*	\odot	Ж	C	R	×
С			0		\otimes	Ť	•	•	0	Ŕ	*	\odot	×	0	7	\checkmark
D			\bigcirc		6	⇔	0	"	0	ஒ	*	\odot	8	0	K	×
E			Ì	٩	2	Υ		"	8	•	۰	\odot	\mathcal{R}	U	N	\checkmark
F			- CP	Z	\mathcal{P}	Ŕ			4	•	₩	Ð	8	←	¢	₿

OCR A (00)

CODE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				۵	a	Ρ	Ч	р								
1			!	ľ	Α	Q	а	q								
2			"	2	В	R	b	r								
3			#	З	С	Ζ	с	s								
4			\$	4	D	Т	d	t								
5			%	5	Ε	U	e	u								
6			&	Ь	F	V	f	v								
7			'	7	G	Ш	g	ω								
8			(8	Н	Х	h	x								
9)	٩	Ι	Y	i	У								
A			*	:	J	Ζ	j	z								
В			+	÷	κ	Ľ	k	{								
С			٦	<	L	\mathbf{N}	1									
D			-	=	Μ	J	m	j.								
E			•	>	Ν	^	n	Ղ								
F			/	?	0	¥	0									

OCR B (10)

CODE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	a	Ρ	`	р						Å		
1			!	1	Α	Q	а	q								
2				2	В	R	b	r						Ø		
3			#	3	С	S	С	s						Æ		
4			\$	4	D	Т	d	t						a		
5			%	5	Е	U	е	u								
6			&	6	F	V	f	v				Ñ		ø		
7			1	7	G	W	g	W						æ		
8			(8	Н	Х	h	х			•			Ä		
9)	9	I	Y	i	У			•		IJ		ij	
A			*	:	J	Ζ	j	z			^	¤		ö		
В			+	;	κ	Γ	k	{				£		ü		
C			,	<	L	\	ι				~	¥				
D				=	Μ	ב	m	}				§				
E			•	>	Ν	^	n							ß		
F			/	?	0		0									

OCR B Extension (3Q)

CODE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0						X										
1																
2						Ø										
3						Æ										
4						8										
5																
6				Ñ		ø										
7						æ										
8			•			Ä										
9			•		IJ		ij									
A			^	¤		ö										
В				£		ü										
С			~	¥												
D			,	S												
Е						ß										
F																

Code 3-9 (0Y)

CODE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0																
1				H												
2					11											
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9					11											
A																
В																
С																
D																
E																
F																

EAN/UPC (8Y)

CODE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
υ																
1																
2					11		- II									
3				Ï	Ĩ		Ï									
4				- II	Ï		- II									
5				- II	Ï		I									
6							Ĩ.									
7				1	1		1									
8				H			Ï									
9																
Α							Ï									
В																
С																
D			li													
E																
F																

Internationaler Symbolzeichensatz für ISO-Symbolzeichensätze

Die folgende Tabelle zeigt die in der LJ4-Emulation verfügbaren Zeichen mit den entsprechenden Hexadezimalwerten. Die Symbolzeichensätze erhalten Sie, in dem Sie die entsprechenden Zeichen im ANSI ASCII-Symbolzeichensatz durch die in der Tabelle aufgeführten Zeichen ersetzen.

ISO-Symbolzeichen-				ASCI	I-Co	de (h	exac	lezin	nal)			
Suiz	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
ANSI ASCII (0U)	#	\$	@	[\]	^		{		}	~
Norweg 1 (0D)	#	\$	@	Æ	ø	Å	^	`	æ	ø	à	-
French (0F)	£	\$	à	o	ç	§	^	•	é	ù	è	
HP German (0G)	£	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	•	ä	Ö	ü	ß
Italian (0I)	£	\$	§	o	Ç	é	^	ú	à	ò	è	ì
JIS ASCII (0K)	#	\$	@	[¥]	^	•	{		}	-
Swedis 2 (0S)	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	Ö	à	ü
Norweg 2 (1D)	§	\$	@	Æ	Ø	Å	^	•	æ	ø	à	
UK (1E)	£	\$	@	[\mathbf{N}]	^	•	{		}	-
French 2 (1F)	£	\$	à	o	ç	§	^	μ	é	ù	è	
German (1G)	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	•	ä	Ö	ü	ß
HP Spanish (1S)	#	\$	@	i	Ñ	i	0	`	{	ñ	}	~
Chinese (2K)	#	¥	@	[\]	^	`	{		}	-
Spanish (2S)	£	\$	§	i	Ñ	i	^	`	0	ñ	Ç	~
Swedish (3S)	#	¤	@	[\]	^	•	{		}	-
IRV (2U)	#	¤	@	Ä	Ö	Å	^	•	ä	Ö	à	-
Portuguese (4S)	#	\$	§	Ã	Ç	Ó	^	•	ã	Ç	õ	o

IBM Portuguese (5S)	#	\$,	Ã	Ç	Ó	^	•	ã	ç	õ	~
IBM Spanish (6S)	#	\$ •	i	Ñ	Ç	i	`	;	ñ	ç	:

In der ESC/P2- oder FX-Emulation

	8859-15 ISO, PC 437, 850, 860, 863, 865	857, 852, BRASCI, Abicomp	PC 437	OCR A	PcEur858
EPSON Roman	Verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar
Courier SWC	Verfügbar	Verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar
EPSON Sans Se- rif	Verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar
EPSON Prestige	Verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar
EPSON Script	Verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar
Letter Gothic SWC	Verfügbar	Verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar
Swiss 721 SWM*	Verfügbar	Verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar
Dutch 801 SWM*	Verfügbar	Verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar
OCR B	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar
OCR A	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar	Nicht verfügbar

* Nur in der ESC/P2-Emulation verfügbar.

8859-15 ISO

PC437 (U.S./Standard Europa)

CODE	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				•	À	Ð	à	8
1			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			Ċ	2	Â	Ò	â	Ò
3 🖉			£	3	Ã	Ó	ã	Ó
4			€	Ž	Ă	Ô	ä	Ô
5			¥	μ	Å	ð	å	õ
6			Š	Ĩ	Æ	Ö	æ	Ö
7			§	•	Ç	×	ç	÷
8			š	ž	È	ø	è	ø
9			C	1	É	Ù	é	ù
A			a	Q	Ê	Ú	ê	ú
в			*	≽	Ë	0	ë	û
С			٦	Œ	Ì	Ü	ì	ü
D			-	œ	Í	Ý	í	ý
E			8	Ÿ	Î	Þ	î	Þ
F	ļ		-	Ś	Ï	β	ï	ÿ

CODE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	с	D	Е	F
0	NUL			0	0	Р	•	р	Ç	É	á		L	Ш.	a	Ξ
1			!	1	A	Q	а	q	ü	æ	í	*	1	Ŧ	ß	±
2		DC2	"	2	в	R	b	r	é	Æ	ó		т	т т	Г	≥
3			#	3	С	S	с	s	â	ô	ú	ï	F	iL.	π	≤
4		DC4	\$	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	+	<u> </u>	F	Σ	ſ
5		S	*	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	4	+	F	σ	
6			&	6	F	v	f	v	å	û	a	-Ĥ	F	'n	ц	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	Q	T	į.	+	τ	≈
8			(8	н	х	h	х	ê	ÿ	ż	7	L	ŧ	Φ	•
9	нт	EM)	9	Ι	Y	i	У	ë	Ö	-	4	F	1	θ	
A	LF		*	:	J	z	j	z	è	Ü	-	ij.	1	٢	Ω	
в	VT	ESC	+	;	Κ	E	k	{	ï	¢	ł	-1	T		δ	Ł
c	FF		,	<	L	\	1	1	î	£	ī	1	ŀ	-	ω	'n
D	CR		-	=	М]	m	}	ì	¥	i		-	Г	ø	2
E	S0			>	N	^	n	~	Ä	Pt	×	4	÷	Ъ.	e	
F	SI		/	?	0	-	0		Å	f	»	٦	1	4	Π	

PC850 (Mehrsprachlich)

PcEur858

CODE	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	Ç	É	á		L	ð	Ó	-
1	ü	æ	í		\bot	Ð	β	±
2	é	Æ	ó	*	т	Ê	Ô	_
3	â	ô	ú	ï	F	Ë	Ò	3
4	ä	ö	ñ	-	<u> </u>	È	õ	¶
5	à	ò	Ñ	Á	+	1	õ	§
6	å	û	₫	Â	á	Í	μ	÷
7	ç	ù	Q	À	Ã	Î	þ	<u>،</u>
8	ê	ÿ	ż	C	Ľ	Ï	Þ	•
9	ë	Ö	ß	4	Г	٦	Ú	
Α	è	Ü	٦		<u>IL</u>	Г	Û	·
В	ï	ø	ł	า	고		Ù	1
С	î	£	ł	لل	ŀ	-	Ý	3
D	ì	ø	i	¢	=	1	Ý	2
Е	Ä	×	«	¥	₽	Ì	_	
F	Å	f	»	٦	ä		'	

CODE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	в	С	D	Е	F
0		٠		0	0	Ρ	۲	р	Ç	É	á	33	L	ð	Ó	-
1	8	•	!	1	Α	Q	а	q	ü	æ	í	*	Ŧ	Ð	ß	±
2		\$		2	в	R	ь	r	é	Æ	ó	*	т	Ê	ō	_
3	¥	11	#	3	С	s	С	s	â	ô	ú	ï	F	Ë	ð	3
4	•	¶	\$	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	+	<u> </u>	È	õ	Ĩ
5	÷	§	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	Å	+	€	õ	ŝ
6	٠	-	&	6	F	v	f	v	å	û	a	Â	á	Í	ū	÷
7	•	ŧ	,	7	G	W	g	w	ç	ù	Q	A	Ã	Î	Б	
8		Ť	(8	н	х	h	х	ê	ÿ	ż	Ø	L	Ï	Þ	÷
9	0	ŧ)	9	I	Υ	i	У	ë	Ö	ē	÷	F	Ц	Ù.	
A	0	+	*	:	J	z	j	z	è	Ü	-		T	г	õ	
B	ď	٠	+	;	к	Ε	k	{	ï	ø	ł	7	77		ũ	1
C	ę	L	,	<	L	1	1	1	î	£	ĩ	1	F	Ξ.	ý	3
D	\$	0	-	Ξ	м	j	m	}	ì	ø	ĩ	¢	-	Τ.	Ý	2
E	Я	۸		>	Ν	-	n	~	Ă	×	*	¥	#	Í	÷	
F	٥	۲	/	?	0	_	ο	۵	Å	f	≯	7	ä			-

PC860 (Portugiesisch)

PC863 (Franko-Kanadisch)

CODE	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0	Ç	É	á		L	ш	α	Ξ
1	ü	À	í	*	⊥	Ŧ	β	±
2	é	È	ó	*	т	π	Г	≥
3	â	ô	ú	ï	F	iL.	π	≤
4	ã	õ	ñ	-	<u> </u>	F	Σ	ſ
5	à	ò	Ñ	4	+	F	σ	j
6	Á	Ú	<u>a</u>	-Ĥ	F	ι. Γ	μ	÷
7	Ç	ù	Q	-TI	⊦	#	τ	≈
8	ê	Ì	ż	Ä	iL.	ŧ	Φ	•
9	Ê	Õ	Ò	÷	Г	1	θ	•
Α	è	Ü	٦	Ű.	<u>ji</u>	Г	Ω	•
в	Í	¢	ł	7	٦Ē		δ	-√
С	Ô	£	4	j	F	-	œ	n
D	ì	Ù	i	ш	=	Γ	ø	2
Е	Ã	Pt	«	E	╬	Ĩ	e	
F	Â	Ó	»	٦	<u> </u>		Π	

CODE	8	9	Α	в	С	D	Е	F
0	Ç	É	1		L	Ш	α	Ξ
1	ü	È	'	*	\perp	⊤	β	±
2	é	Ê	ó	*	Т	π	Г	≥
3	â	ô	ú	ï	F	Ű.	π	≤
4	Â	Ë	••	-	<u> </u>	F	Σ	ſ
5	à	Ϊ	د	=	+	F	σ	j
6	R	û	3	-1	F	'n.	μ	÷
7	Ç	ù		"	ŀ	#	τ	≈
8	ê	¤	Î	7	Ľ	ŧ	Φ	•
9	ë	Ô	r	4	ſĒ	٦	θ	•
Α	è	Ü	٦	ij.	T	Г	Ω	•
В	ï	¢	ź	-" "	٦Ē		δ	Ł
С	î	£	1	ت	ŀ	Ξ	ω	n
D	_	Ù	쿺	L	=	Г	ø	2
Е	À	Û	«	F	÷	Ĩ.	e	
F	§	f	»	٦	<u>"</u>		Π	

PC865 (Norwegisch)

PC857 (PcTurk2)

CODE	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	Ç	É	á		L	ш	α	I
1	ü	æ	í	***	⊥	Ŧ	β	±
2	é	Æ	ó	*	Т	π	Г	≥
3	â	ô	ú	T	F	ijĹ,	π	≤
4	ä	ö	ñ	-	<u> </u>	F	Σ	ſ
5	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	j
6	å	û	<u>a</u>	Ĥ	F	, T	μ	÷
7	Ç	ù	Q	Π.	ŀ	#	τ	≈
8	ê	ÿ	ż	Ä	ïĽ.	ŧ	Φ	•
9	ë	Ö	r	ᆌ	ſĒ	Ŀ	θ	•
Α	è	Ü	٦		<u> </u>	Г	Ω	•
в	ï	ø	ź	ה ור	٦Ē		δ	√
С	î	£	ł	j	ŀ	-	œ	n
D	ì	ø	i	Ш	-	Г	ø	2
Е	Ä	Pt	«	F	╬	1	e	
F	Å	f	ø	٦	Ŧ		Π	

CODE	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	Ç	É	á	<u></u>	L	Q	Ó	-
1	ü	æ	í		⊥	<u>a</u>	ß	±
2	é	Æ	ó	*	т	Ê	Ô	
3	â	ô	ú	ï	+	Ë	Ò	ł
4	ä	ö	ñ	-	_	È	õ	¶
5	à	ò	Ñ	Å	+		õ	§
6	å	û	Ğ	Â	á	Í	μ	÷
7	Ç	ù	ğ	À	Ã	Î		د
8	ê	t	ż	C	L	Ï	×	•
9	ë	Ö	6	ᆌ	Г	٦	Ú	
A	è	Ü	٦	l	<u>_1L</u>	Г	Û	•
в	ï	ø	1 2	ק	īī		Ù	1
С	î	£	1	j	ŀ	-	ì	3
D	1	ø	i	¢	=	T	ÿ	2
E	Ä	Ş	*	¥	╬	Ì		
F	Å	ş	»	٦	ä		•	

PC852 (Osteuropa)

BRASCII

CODE	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	Ç	É	á		L	đ	Ó	-
1	ü	Ĺ	í		⊥	Ð	ß	"
2	é	í	ó	*	т	Ď	Ô	
3	â	ô	ú	Ϊ	-	Ë	Ń	~
4	ä	ö	Ą	-	<u> </u>	ð	ń	~
5	ů	Ľ	ą	Á	+	Ň	ň	§
6	ć	ľ	Ž	Â	Å	f	Š	÷
7	Ç	Ś	ž	Ĕ	ă	Î	Š	
8	ł	Ś	Ę	Ş	L	ě	Ŕ	•
9	ë	Ö	ę	4	Г	Г	Ú	
Α	Ő	Ü			<u>_ </u> _	Г	ŕ	•
В	Ő	Ť	ź	ה	규		Ű	ű
С	î	ť	Č	Ľ	Ļ	_	Ý	Ř
D	Ź	Ł	ş	Ż	=	Ţ	Ý	ř
Е	Ä	×	×	ż	╬	Ů	ţ	
F	Ć	Č	»	٦	ä			

CODE	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	NUL			0	À	Đ	à	ð
1			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2		DC2	¢	2	Â	Ò	â	ò
3			£	3	Ã	Ó	ã	ó
4		DC4	¤	,	Ä	Ô	ä	ô
5			¥	μ	Å	õ	å	õ
6			1	T	Æ	Ö	æ	ö
7			§	•	Ç	Œ	ç	œ
8			••	د	È	ø	è	ø
9	нт	EM	C	1	É	Ù	é	ù
Α	LF		₫	Q	Ê	Ú	ê	ú
в	VT	ESC	«	»	Ë	Û	ë	û
С	FF		٦	ł	Ì	Ü	ì	ü
D	CR		-	ł	f	Ý	í	Ý
E	SO		ß	3	Î	Þ	î	þ
F	SI		_	ż	Ϊ	β	ï	Ÿ

Abicomp

CODE	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	NUL			Ò	i	ò		
1			À	Ó	à	ó		
2		DC2	Á	Ô	á	ô		
3			Â	õ	â	õ		
4		DC4	Ã	Ö	ã	ö		
5			Ä	Œ	ä	œ		
6			Ç	Ù	ç	ù		
7			È	Ú	è	ú		
8			É	Û	é	û		
9	нт	EM	Ê	Ü	ê	ü		
A	LF		Ë	Ÿ	ë	ÿ		
В	VT	ESC	Ì	••	ì	ß		
C	FF		Í	£	í	a		
D	CR		Î	•	î	Q		
E	SO		Ϊ	§	ï	ż		
F	SI		Ñ	•	ñ	±		Del

Italic

CODE	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	NUL			0	0	Р	•	р
1			!	1	A	Q	а	q
2		DC2	"	2	В	R	b	r
3			#	3	С	S	С	s
4		DC4	\$	4	D	Т	d	t
5			웅	5	Ε	U	е	u
6			&	6	F	V	f	v
7			'	7	G	W	g	W
8			(8	Η	X	h	X
9	нт	EM)	9	Ι	Y	i	Y
Α	LF		*	:	J	Ζ	j	Z
В	VT	ESC	+	;	K	[k	{
С	FF		,	<	L	١	1	1
D	CR		-	=	Μ]	m	}
E	S0		•	>	N	^	n	~
F	SI		/	?	0	_	0	

Im Symbolzeichensatz Kursiv sind für den Hexadezimalwert 15 keine Zeichen verfügbar.

Internationale Zeichensätze

Folgende internationale Zeichentabellen können Sie mit Selec-Type oder mit dem Befehl ESC R auswählen. Wenn Sie z.B. Italic France auswählen, werden alle in der Zeile "France" enthaltenen Zeichen kursiv dargestellt.

Land				ASC	CII-Co	ode (h	exad	ezima	al)			
	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
USA	#	\$	@	[\]	^	•	{	I	}	~
Frankreich	#	\$	à	0	ç	§	^	•	é	ù	è	"
Deutschland	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	•	ä	Ö	ü	ß
Großbritannien	£	\$	@	[1]	^	•	{	I	}	~
Dänemark	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	•	æ	ø	à	~
Schweden	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	Ö	à	ü
Italien	#	\$	@	o	1	é	^	ù	à	ò	è	ì
Spanien	Pt	\$	@	i	Ñ	i	^	•	"	ñ	}	~
Japan	#	\$	@	[¥]	^	•	{	I	}	~
Norwegen	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	à	ü
Dänemark II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	à	ü
Spanien II	#	\$	á	i	Ñ	i	é	`	í	ñ	Ó	ú
Lateinamerika	#	\$	á	i	Ñ	i	é	ü	í	ñ	Ó	ú
Korea*	#	\$	@	[₩]	^	•	{	Ι	}	~
Legal*	#	\$	§	0		"	¶	•	©	©	í	TM

* Nur in der ESC/P2-Emulation verfügbar.

Über den Befehl ESC (^ verfügbare Zeichen

Verwenden Sie zum Drucken der in der folgenden Tabelle aufgeführten Zeichen den Befehl ESC (^.

CODE	0	1	7
0		►	
1	٢	◄	
2	θ	\$	
3	۷	!!	
4	•	¶	
5	÷		
6	•	_	
7	•	Ŧ	
8	•	Ť	
9	ο	Ť	
Α	0	→	
в	ď	←	
С	Ŷ	L	
D	\$	↔	
Е	月	۸	
F	٥	V	۵

In der I239X-Emulation

In der I239X-Emulation sind folgende Symbolzeichensätze verfügbar: PC437, PC850, PC860, PC863 und PC865.

Lesen Sie hierzu "In der ESC/P2- oder FX-Emulation" auf Seite B-23.

Die verfügbaren Schriften lauten: EPSON Sans Serif, Courier SWC, EPSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON Presentor, EPSON Orator und EPSON Script.

In der EPSON GL/2-Emulation

Die in der EPSON GL/2-Emulation verfügbaren Symbolzeichensätze sind mit denen der LJ4-Emulation identisch. Weitere Hinweise finden Sie unter "In der LJ4-Emulation" auf Seite B-3.

Anhang C Mit Schriften arbeiten

Drucker- und Bildschirmschriften	C-2
Verfügbare Schriften	C-3
LJ4/GL2-Emulation	C-4
ESC/P2- bzw. FX-Emulation	C-5
I239X-Emulation	C-6
Zusätzliche Schriften verwenden	C-7
Download-Schriften herunterladen	C-8
Schriften auswählen	C-8

Lesen Sie diesen Anhang, wenn Sie mehr über Schriften erfahren wollen.

Verwenden Sie zum Auswählen einer Schrift Ihr Anwendungsprogramm.

Schwierigkeiten mit Schriften sind zwar selten, aber es können folgende Probleme auftreten:

- Der Drucker ersetzt die im Anwendungsprogramm ausgewählte Schrift beim Ausdruck durch eine andere.
- Der Ausdruck entspricht nicht genau der Darstellung des Dokuments auf dem Bildschirm.

Diese Probleme treten meist dann auf, wenn Sie nicht mit der LJ4-Emulation arbeiten, oder wenn Sie Schriften verwenden, die nicht im Drucker installiert sind. Hinweise zum Vermeiden bzw. Lösen von Problemen mit Schriften finden Sie im Abschnitt "Druckerund Bildschirmschriften".

Drucker- und Bildschirmschriften

Schriften sind sowohl in Ihrem Drucker als auch auf Ihrem Computer installiert. Die internen Druckerschriften sind resident im Betriebssystem des Druckers vorhanden und werden verwendet, um Text auszudrucken. Bildschirmschriften sind im allgemeinen auf der Festplatte des Computers gespeichert und werden benötigt, um die zu druckenden Schriften auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Das Vorhandensein zweier unterschiedlicher Schriftquellen ist erforderlich, da Drucker und Monitor zur Darstellung von Schriften unterschiedliche Verfahren benutzen. Für die Darstellung am Bildschirm werden normalerweise Bitmap-Schriften verwendet, die speziell für die Bildschirmauflösung konzipiert sind. Eine Bitmap ist die Darstellung eines Buchstabens oder Zeichens Punkt für Punkt in Form einer Matrix. Im Gegensatz dazu verwendet der Drucker normalerweise sogenannte Outline-Schriften. Bei diesen Schriften generiert der Drucker ein Zeichen anhand mathematischer Berechnungen in Form einer Umrißlinie (englisch: Outline). Dadurch ist der Drucker in der Lage, alle Zeichen einer beliebigen Größe zu drucken (skalierbare Schriften).



Hinweis:

Die Unterscheidung zwischen Drucker- und Bildschirmschriften ist bei der Verwendung der sogenannten TrueType-Schriften (wie mit Windows ausgeliefert) nicht so entscheidend. TrueType ist ein Outline-Format, das sowohl vom Drucker als auch vom Monitor verwendet werden kann.

Verfügbare Schriften

In der folgenden Liste erhalten Sie eine Übersicht über alle im Drucker installierten Schriften. Wenn Sie den mit dem Drucker ausgelieferten Druckertreiber verwenden, werden die Namen aller Schriften in der entsprechenden Liste des Anwendungsprogramms angezeigt. Bei Verwendung eines anderen Druckertreibers sind unter Umständen nicht alle Schriftfamilien verfügbar, oder es werden andere Familiennamen verwendet. Die verfügbaren Druckerschriften werden im folgenden aufgeführt.

LJ4/GL2-Emulation

Skalierbare Schriften

Schriftname	Schriftfamilie	HP-Schrift
Dutch 801 SWC	Roman, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv	CG Times [®]
Zapf Humanist 601 SWC	Medium, Fett, Medium-Kursiv, Fett-Kursiv	CG Omega [®]
Ribbon 131 SWC	-	Coronet
Clarendon Condensed SWC	-	Clarendon Condensed
Swiss 742 SWC	Medium, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv, Schmaldruck, Fett-Schmaldruck, Kursiv-Schmaldruck, Fett-Kursiv- Schmaldruck	Univers [®]
Incised 901 SWC	Medium, Schwarz, Kursiv	Antique Olive
Original Garamond SWC	Medium, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv	Garamond
Audrey Two SWC	-	Marigold
Flareserif 821 SWC	Medium, Extrafett	Albertus
Swiss 721 SWM	Roman, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv	Arial [®]
Dutch 801 SWM	Roman, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv	Times New
SWA-Symbol- zeichensatz	-	Symbol
More WingBats SWM	-	Wingdings
Courier SWC	Medium, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv	Courier
Letter Gothic SWC	Roman, Fett, Kursiv	Letter Gothic

Bitmap-Schriften

Schriftname	Schriftfamilie	HP-Schrift
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-
OCR B	-	-
Code 3-9	Zeichenabstand 9,37; Zeichen- abstand 4,69 pitch	-
EAN/UPC	Medium, Fett	-

Zum Auswählen der Schriften in Ihrem Anwendungsprogramm benutzen Sie die in der Spalte HP-Schrift aufgeführte Bezeichnung.

Hinweis:

Die Lesbarkeit einiger Schriften hängt von der Druckdichte sowie von der Qualität und Farbe des Papiers ab. Drucken Sie eine Musterseite aus, und vergewissern Sie sich, daß die Schrift lesbar ist, bevor Sie größere Druckaufträge starten.

ESC/P2- bzw. FX-Emulation

Skalierbare Schriften

Schriftname	Schriftfamilie
EPSON Roman	-
EPSON Sans Serif	-
Courier SWC	Medium, Fett
EPSON Prestige	-
EPSON Script	-
Swiss 721 SWM*	Roman, Fett
Dutch 801 SWM*	Roman, Fett
Letter Gothic SWC	Roman, Fett

* Nur in der ESC/P2-Emulation verfügbar.

Bitmap-Schrift

Schriftname	Schriftfamilie
OCR B	-
OCR A	-

Hinweis:

Die Lesbarkeit einiger Schriften hängt von der Druckdichte sowie von der Qualität und Farbe des Papiers ab. Drucken Sie eine Musterseite aus und vergewissern Sie sich, daß die Schrift lesbar ist, bevor Sie größere Druckaufträge starten.

I239X-Emulation

Skalierbare Schriften

Schriftname	Schriftfamilie
EPSON Sans Serif	-
Courier SWC	Medium, Fett
EPSON Prestige	-
EPSON Gothic	-
EPSON Presentor	-
EPSON Orator	-
EPSON Script	-

Schriftname	Schriftfamilie
OCR B	-

Hinweis:

Die Lesbarkeit einiger Schriften hängt von der Druckdichte sowie von der Qualität und Farbe des Papiers ab. Drucken Sie eine Musterseite aus und vergewissern Sie sich, daß die Schrift lesbar ist, bevor Sie größere Druckaufträge starten.

Muster der verfügbaren Schriften können Sie im Modus Selec-Type über das Menü Test ausdrucken.

- 1. Stellen Sie sicher, daß Papier eingelegt ist.
- 2. Stellen Sie sicher, daß der Drucker betriebsbereit ist, und drücken Sie die Taste **Menü** am Druckerbedienfeld.
- 3. Drücken Sie die Taste **Option**, bis das Schriftmuster der gewünschten Emulation angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste **Eingabe**. Ein Blatt mit dem ausgewählten Schriftmuster wird ausgedruckt.

Zusätzliche Schriften verwenden

Schriften, die auf der Festplatte des Computers gespeichert sind, können zum Drucker übertragen werden und für den Ausdruck verwendet werden. Diesen Übertragungsvorgang nennt man Herunterladen bzw. Downloading, die Schriften entsprechend Download-Schriften oder auch Softfonts. Diese Download-Schriften bleiben nur solange im Drucker gespeichert, bis dieser ausgeschaltet oder auf eine andere Weise initialisiert wird. Wenn Sie mehrere Download-Schriften verwenden wollen, muß der Drukker über genügend freien Speicherplatz verfügen.

Download-Schriften herunterladen

Bei den meisten Schrift-Softwarepaketen ist die Installation der Schriften einfach, da mit dem Paket auch ein spezielles Installationsprogramm mitgeliefert wird. In diesem Installationsprogramm können Sie festlegen, ob die Schriften beim Start des Computers automatisch geladen werden sollen, oder ob Sie Schriften gezielt laden wollen.

Unter Windows können Sie Schriften auch installieren, indem Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol **Schriftarten** klicken. Nach der Installation stehen die Schriftarten in jedem Windows-Anwendungsprogramm zur Verfügung.

Schriften auswählen

In fast allen Fällen werden die Schriften mit der entsprechenden Funktion des Anwendungsprogramms ausgewählt. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Anwendungsprogramm.

Anhang D Übersicht der SelecType-Menüs

Zwischen SelecType-Menüs wechseln	D-2

Zwischen SelecType-Menüs wechseln

In der folgenden Übersicht werden die im SelecType-Modus verfügbaren Menüs und Optionen dargestellt.

TASTE

- > Drücken der Taste **Menü** zeigt das nächste Menü an.
- Durch Drücken der Tasten **Alt + Menü** wird das vorhergehende Menü angezeigt.
- () Die Menüs sind nur mit Optionen verfügbar.





Glossar

ASCII

Abkürzung für American Standard Code for Information Interchange. Standardisiertes Codesystem zur Zuordnung von Codes zu Steuerzeichen und druckbaren Zeichen. Einheitlich von den meisten Computer-, Drucker- und Software-Herstellern benutzt.

Auflösung

Maß für die Feinheit bei der Wiedergabe eines Bildes auf einem Monitor oder Drucker. Die Druckerauflösung wird in der Maßeinheit dpi (Punkte pro Zoll) gemessen, die eines Monitors in ppi (Pixel pro Zoll).

Ausrichtung

Bezeichnet die Richtung, in der die Zeichen auf eine Seite gedruckt werden. Bei der Ausrichtung Hochformat (Portrait) wird der Text über die Breite des Blattes gedruckt, bei Querformat (Landscape) über die Länge des Blattes.

Automatischer Zeilenvorschub

Druckerfunktion, bei der an jeden Wagenrücklaufcode (CR) automatisch auch ein Zeilenvorschubbefehl (LF) angehängt wird.

Bitmap-Schrift

Schrift, bei der die Zeichen in Form einer Punktmatrix dargestellt werden. Bitmap-Schriften werden zur Darstellung auf Monitoren und für Ausdrucke auf Matrixdruckern verwendet. Siehe *Outline-Schrift*.

cpi (Zeichen pro Zoll)

Maßeinheit zur Festlegung des Zeichenabstands bei Schriften mit festem Zeichenabstand.

Download

Art der Informationsübertragung vom Computer an den Drucker.

dpi

Siehe Punkte pro Zoll.

dpi (Punkte pro Zoll)

Maßeinheit zur Festlegung der Druckerauflösung. Je mehr Punkte vorhanden sind, desto höher ist die Auflösung

Druckerspeicher

Siehe Speicher.

Druckeremulation

Verschiedene Steuerbefehle , die die Interpretation und Verarbeitung der vom Computer gesendeten Daten festlegen. Mit Hilfe von Druckeremulationen können andere Druckermodelle, wie z.B. der HP LaserJet 4, emuliert werden.

Druckerresidente Schrift

Schrift, die permanent im Druckerspeicher (ROM) abgelegt ist.

Druckertreiber

Siehe Treiber.

Entwicklertrommel

Teil des Druckermechanismus, in dem das Bild erstellt und auf Papier gebracht wird.

Emulation

Siehe Druckeremulation.

Fester Zeichenabstand

Bezeichnet den Zeichenabstand bei einer Schrift, bei der die Breite der Zeichen fest ist (anders als bei Proportionalabstand). Bei einem festen Zeichenabstand nehmen schmale Buchstaben, wie z.B. "1", den gleichen Platz ein wie breite Buchstaben, z.B. "M".

Halbton

Verfahren zur Darstellung eines Graustufenbildes, das aus Punktmustern besteht. Je nach Punktdichte werden innerhalb eines Bildes schwarze, graue oder weiße Flächen erzeugt. Ein Verfahren, das bei Fotografien in Zeitungen sehr verbreitet ist.

Heruntergeladene Schriften

Schrift, die extern in den Druckerspeicher heruntergeladen wird (z.B. vom Computer aus). Auch Softfont genannt.

Hochformat

Druckrichtung, bei der der Text über die Breite des Blattes gedruckt wird (im Gegensatz dazu wird bei Querformat über die Länge des Blattes gedruckt). Hochformat ist die Standardausrichtung zum Drucken von Briefen und anderen Dokumenten.

Initialisierung

Setzt den Drucker auf seine Standardeinstellungen (vorgegebene Werte) zurück.

Outline-Schrift

Schrift, die durch mathematische Gleichungen definiert wird. Outline-Schriften ermöglichen das Ändern verschiedener Attribute, wie z.B. Größe und Ausrichtung. Wird auch als skalierbare Schrift bezeichnet.

PCL

In Drucker der LaserJet-Baureihe von Hewlett-Packard eingebaute Befehlssprache.

Photoleiter

Druckerbauteil, das eine lichtempfindliche Drucktrommel enthält.

Proportionalschrift

Schrift, bei der die Zeichenbreite je nach Zeichen variiert. Ein "M" erhält dabei mehr Platz als ein "i". Dadurch sieht das Druckergebnis wie ein gesetzter Text aus.

Punktgröße

Die Höhe einer bestimmten Schriftart, gemessen vom obersten Rand des größten Zeichens bis zum untersten Rand des kleinsten Zeichens. Ein Punkt ist eine typographische Einheit und entspricht 1/72".

Querformat

Druckrichtung, bei der die Zeichen über die Länge des Blattes gedruckt werden, so daß die Seite breiter als hoch ist. Dies ist z.B. beim Drucken von Kalkulationstabellen nützlich.

RAM

Abkürzung für Random Access Memory. Teil des Druckerspeichers, der als Eingangsspeicher genutzt wird sowie zum Speichern benutzerdefinierter Zeichen, Download-Schriften und Grafiken. Die Daten im RAM sind flüchtig, d.h., sie gehen bei Unterbrechung der Stromzufuhr zum Drucker verloren.

RITech

Abkürzung für Resolution Improvement Technology. Durch diese Funktion werden "ausgefranste" Kanten (Treppeneffekt) bei Text und Grafik geglättet.

ROM

Abkürzung für Read Only Memory. Teil des Druckerspeichers, der permanent ist. Im ROM werden die Informationen zur Steuerung des Druckerbetriebs sowie die residenten Schriften gespeichert.

Sans Serif-Schrift

Bei Schriften wird u.a. zwischen Serifenschriften und serifenlosen Schriften unterschieden. Schriften ohne Serifen wirken schlicht und sachlich und werden häufig in Überschriften verwendet (Beispiel: Helvetica). Siehe Serifenschrift.

Serifenschrift

Bei Schriften wird u.a. zwischen Serifenschriften und serifenlosen Schriften unterschieden. Serifen sind kleine Abschlußstriche, die die Hauptform eines Buchstabens dekorativ ergänzen. Serifenschriften gelten als gut lesbar, und werden in Publikationen oft für Fließtext verwendet (Beispiel: Times).

Schnittstelle

Verbindung zwischen Drucker und Computer. Eine parallele Schnittstelle überträgt die Daten byteweise (ein Zeichen bzw. Code), eine serielle Schnittstelle überträgt Daten bitweise.

Schrift

Sammlung von Zeichen und Symbolen, deren typographisches Aussehen und Schriftbild einheitlich sind.

Schriftfamilie

Gesamtheit aller Schriftarten, die das gleiche Schriftbild haben.

Schriftteilung (Pitch)

Maßeinheit zur Festlegung der Zeichenbreite bei Schriften mit festem Zeichenabstand (cpi = Anzahl der Zeichen pro Zoll).

Skalierbare Schrift

Siehe Outline-Schrift.

Speicher

Teil der Druckerelektronik, in dem Informationen gespeichert werden. Einige dieser Daten sind fest gespeichert. Sie dienen der Steuerung der Druckvorgänge. Informationen vom Computer an den Drucker (z.B. Download-Schriften) werden temporär zwischengespeichert. Siehe auch *RAM* und *ROM*.

Standardeinstellungen

Wert oder Einstellung, der/die aktiviert wird, wenn der Drucker eingeschaltet, zurückgesetzt oder initialisiert wird.

Statusblatt

Liste aller Druckereinstellungen und sonstiger Druckerinformationen.

Symbolzeichensatz

Sammlung von Symbolen (Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen), die in einer Schriftart verwendet werden. Den Symbolen werden bestimmte Codes in einer Zeichentabelle zugeordnet.

Treiber

Teil eines Anwendungsprogramms, das die Befehle des Programms in für den Drucker verständliche Befehle umwandelt. Wird auch als Druckertreiber bezeichnet.

TrueType

Format für Outline-Schriften, das gemeinsam von den Firmen Apple und Microsoft entwickelt wurde. TrueType-Schriften sind Outline-Schriften, die problemlos zur Darstellung am Monitor oder auf dem Drucker verwendet werden können.

Zeichensatz

Sammlung von Buchstaben, Ziffern und Symbolen, die in verschiedenen Sprachen verwendet werden.

Zurücksetzen

Die Druckereinstellungen werden mit folgenden Methoden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt: Software-Befehl, Schnittstellen-Signal oder Aus- und Wiedereinschalten des Druckers.

Index

Nummern

250 Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W Gewicht A-19
250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W 5-2, A-19 deinstallieren 5-4 installieren 5-3 Papierzufuhr 3-7
500 Blatt-Zusatzpapierkassette A-20 Gewicht A-20
500-Blatt-Zusatzpapierkassette Papierzufuhr 3-7

A

A4 Quer 7-9 Ablage 7-9 Adobe PostScript 3 Kit 5-28 Alles zurücksetzen 8-36 Allgemeines Papier 3-3 Alt 2-7 Alt. Grafik 7-35 Anschlußabdeckung 1-2 Anzahl d. Kopien 2-10, 7-9 Anzeigen 2-4, 2-5 Auflösung 7-10 Aufrufen Druckersoftware 4-3 Ausgabeweg-Abdeckung 1-2, 8-13 Ausrichtung 2-10, 7-9 Austauschen Austauschmeldungen 6-3

Fixieröleinheit 6-10 Photoleiter 6-15 Tonerauffangbehälter 6-20 Tonerkassette 6-6 Austauschmeldungen 6-3 auswählen Papierzufuhr 3-8 Auto CR 7-29, 7-32, 7-34 Auto LF 7-29, 7-32, 7-35 Autom.Forts. 7-14 Automatische Auswahl 3-8 Automatische Einstellung 4-4 Automatischer Papierauswurf 7-10 AUX, Menü 7-5, 7-20

В

B/W Pages 7-17 Bedienfeld 1-2, 2-4 Anzeigen 2-4 Fehlermeldungen 8-2 LCD-Display 2-4 SelecType 2-6, 2-7 Tasten 2-4. 2-6 Beseitigen 8-3 Ausgabeweg-Abdeckung 8-13 Fixiereinheit 8-10 Large-Capacity-Papiermagazin 8-15 MZ-Papierfach 8-6 Papiermagazin 8-3 Bidirektional 7-18 Bit Image 7-29, 7-32, 7-35 Briefumschläge 3-3, 3-22, A-4

С

Color Pages 7-17 CR Funktion 7-24 C Toner 7-17

D

Deinstallieren 250-Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W 5-4 Adobe PostScript 3 ROM-Modul 5-33 Festplattenlaufwerk 5-18 Large-Capacity-Papiermagazin 5-14 Schnittstellenkarte 5-28 Speichermodul 5-24 Druck, Menü 7-4, 7-7 Druckbereich A-5 Druckbild opt. 7-15 Druckeinstellungen 4-7 Drucker A-6 Spezifikationen A-6 Teile 1-2 Treiber 2-2 Druckersoftware 4-2, 4-3 Drucker transportieren 6-25 Über große Entfernungen 6-25 Über kurze Entfernungen 6-26 Druck-Layout 4-11

Ε

ECP-Modus A-17 Einstellung der Papierart 4-10 Einstellung des Medientyps dick 4-10 Folien 4-10 Normal 4-10 Emulation, Menü 7-4, 7-7 EPSON Color Laser-Papier 3-2, 3-20, A-4 EPSON Color Laser Transparencies 3-2, 3-20, A-5 ESC/P2, Menü 7-5, 7-27 ESC/P2- und FX-Emulationen *C*-5 Ethernet-Schnittstelle A-18 Etiketten 3-3, 3-24, A-4

F

Face-down-Papierablage 1-2 Face-up-Papierablage 1-2 Fehlerblatt 7-27 Fehlermeldungen 8-2, 8-27 Festplattenlaufwerk 5-15, A-21 Fixiereinheit 1-2, 1-3, 8-10 Fixieröleinheit 1-3, 6-10, A-23 Fontquelle 7-23 Format 7-24 FX, Menü 7-5, 7-30

G

Geschwindigkeit 7-18 Gewicht 250 Blatt-Zusatzpapierkassette für A3W A-19 500 Blatt-Zusatzpapierkassette A-20 Large-Capacity-Papiermagazin A-21 GL2, Menü 7-5, 7-24 GL-Modus 7-25 Größe ignor. 7-14

Η

Höhe 7-23

I

I239X, Menü 7-5, 7-33
I239X-Emulation C-6
Installieren
250-BlattZusatzpapierkassette für
A3W 5-3
Adobe PostScript 3 ROMModul 5-29
Festplattenlaufwerk 5-15
Large-CapacityPapiermagazin 5-6
Schnittstellenkarte 5-26
Speichermodul 5-19

Κ

Konfiguration, Menü 7-5, 7-13 K Toner 7-17

L

L.-Ende 7-26 Land 7-29, 7-32 Large-Capacity-Papiermagazin beseitigen 8-15 deinstallieren 5-14 Gewicht A-21 installieren 5-6 Papierzufuhr 3-8 LCD-Display 2-4 Leers. übersp. 7-10 LF Funktion 7-24 LJ4, Menü 7-5, 7-22 LJ4/GL2-Emulation C-4

Μ

Mag.x Format 7-12 Mag.x Typ 7-12 Man.P.-Zufuhr 2-10, 7-10 Menü 2-8 M Toner 7-17 MZ-P.-fachformat 2-10, 7-12 MZ-Papierfach 1-2, 8-6 beseitigen 8-6 einlegen 3-13 Papierzufuhr 3-6 MZ-P-Fach 7-12 MZ Typ 7-12

Ν

Netzanschluß 1-2 Netzschalter 1-2 Netzwerk, Menü 7-5, 7-19 Nichtstandard-Papierformate 3-25 Normalpapier 3-3, A-3 Nulldarstellung 7-30, 7-33, 7-35

0

Offset links 7-14 Offset oben 7-14 On Line 2-5, 2-6 Option 2-8 Optionen A-19

Ρ

Papier A-2 Spezifikationen A-3 Papierablagen 3-11 Auswählmethode 3-13 Face-down-Papierablage 3-11 Face-up-Papierablage 3-12 Papierart 7-15 Papier einlegen manuell 3-9 MZ-Papierfach 3-13 Nichtstandard-Papierformate 3 - 25Standardkassette 3-16 Papierformat 2-10, 7-9, A-3, A-4, A-5Papierkassette 1-2, 8-3 Papierstau 8-2 Fehlermeldungen 8-2, 8-27 im MZ-Papierfach 8-6 im optionalen Large-Capacity-Papiermagazin 8-15 in der Ausgabeweg-Abdeckung 8-13 in der Fixiereinheit 8-10 in der Papierkassette 8-3 Papierstopper 1-2 Papierwegeinheit 1-2 Papierzufuhr 2-9, 3-6, 3-8, 7-8, A-3Papierzufuhr, Menü 7-4, 7-11 par. Schnittst, Menü 7-5, 7-18 Parallele Schnittstelle A-9 Personalisieren Druckeinstellungen 4-7 Photoleiter 1-3, 6-14, A-22 Probleme 8-16, 8-18 Ausdruck 8-18 beim Druckerbetrieb 8-16 Druckqualität 8-20 Papiereinzug 8-26 Speicher 8-25 PS3, Menü 7-5, 7-26 Puffergr. 7-18, 7-21

Q

Quelle-Z.-Satz 7-24

R

Rand oben 7-28, 7-31, 7-34 Registerkarte Layout 4-11 Registerkarte Overlay 4-12 Reinigen 6-23 Druckergehäuse reinigen 6-24 Papierwegwalze 6-24 RITech 2-10, 7-13

S

S.-Zähler 7-17 Schmaldruck 7-28, 7-31 Schnellzugriffsmodus 2-9 Schnellzugriffsmodus 1 2-6, 2-9 Schnellzugriffsmodus 2 2-6, 2-10 Schnittstelle 7-16, A-9 Schnittstellenkarten 5-25 Schrift 7-28, 7-31, 7-34, C-1 auswählen C-8 Drucker C-2 herunterladen C-8 Monitor C-2 Verfügbar C-3 Schriftmuster 7-6 Schriftnummer 7-23 Schweres Papier 3-3, 3-25, A-4 Seitenauswurf 2-5. 2-7 Seitenschutz 7-15 SelecType 2-6, 2-7 Einstellungen 7-6 Einstellungen vornehmen 7-3 Menüs 7-4 SelecType Init. 7-17 SelecType-Menüs *D-2*

Setup, Menü 7-5, 7-16 Sparmodus 7-17 Speicher 8-25 Speichermodul 5-18 Spezielle Druckmedien 3-20 Spezielle EPSON-Druckmedien 3-2 Sprache 7-17 Statusblatt 7-6 Stift 7-26 Symbolzeichensätze B-2

Т

Tasten 2-4, 2-6 Test, Menü 7-4, 7-6 Text 7-28, 7-31, 7-34 Time Out 7-16 Tonerauffangbehälter 1-3, 6-20, *A-23* Tonerkassette 1-3, 6-5 Tonerkassetten *A-22* Tonersparmodus 2-10, 7-13

U

Übersicht der SelecType-Menüs D-1 Ursprung 7-26

V

Verb. 7-26 Verbrauchsmaterialien 1-5 Fixieröleinheit 6-10, A-23 Klarsichtfolien 1-5 Photoleiter 6-14, A-22 Spezielle EPSON-Druckmedien 1-5

Tonerauffangbehälter 6-20, A-23 Tonerkassette 6-5 Tonerkassetten A-22 Verfügbare Schriften C-3 ESC/P2- und FX-Emulationen C-5 I239X-Emulation C-6 LJ4/GL2-Emulation C-4 Verfügbares Papier 3-2 Verlängerungsfach 1-2 Verwenden Automatische Einstellung 4-4 Registerkarte Layout 4-11 **Registerkarte Overlay 4-12** Schnellzugriffsmodus 2-9 SelecType 7-2 Vordefinierte Einstellungen 4-5 Vordefinierte Einstellungen 4-5 Vordere Abdeckung 1-2 Vorsichtsmaßnahmen Sicherheit 1 Verbrauchsmaterialien austauschen 6-2

W

Wasserzeichen 4-11 Weiter 2-5, 2-7 Wert 2-8

Y

Y Toner 7-17

Ζ

Z.-Abstand 7-23, 7-28, 7-31, 7-34 Z.-Satz 7-23 Zeichensatz 7-28, 7-31, 7-35 Zeichentabelle 7-34 Ziel-Z.-Satz 7-24 Zoom 7-25 Zoom-Optionen 4-11 Zurücksetzen 2-7, 8-36 Zusatzpapierkassette (Standard) 3-7