Színes lapolvasó EPSON PERFECTION 3200 PHOTO Üzembe helyezés



2 A szoftver telepítése

A szoftver CD-lemezén a lapolvasószoftver és elektronikus kézikönyvek találhatók. A szoftvert még AZ ELŐTT kell telepíteni, hogy csatlakoztatná a lapolvasót a számítógéphez.

Windows és Mac OS 8.6 – 9.x felhasználóknak

- 1. Helyezze be a szoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba.
- Windows-felhasználóknak:

Megjelenik az EPSON Installer Program (EPSON telepítőprogram) párbeszédpanel. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson a 💀 gombra.

Megjegyzés:

Ha nem jelenik meg az EPSON Installation Program (EPSON telepítőprogram) párbeszédpanel, kattintson a CD-ROM ikonra, és válassza ki a File (Fájl) menü Open (Megnyitás) parancsát. Kattintson duplán a SETUP.EXE programra.

Macintosh felhasználók:

Kattintson duplán az EPSON mappában látható EPSON ikonra

EPSON c OS X Driv

szállítási zár

(alaphelvzetben)

🗟 EPSON

 4×5 hüvelykes filn

- 2. Válassza az Install Software (Szoftver telepítése) lehetőséget, majd kattintson a 🛶 gombra.
- 3. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg be nem fejeződik a szoftver telepítése. Amikor egy üzenet arról tájékoztatja, hogy a telepítés befejeződött, kattintson az OK gombra.
- 4. Indítsa újra a számítógépet, amikor erre felszólító üzenet jelenik meg.



3 A lapolvasó üzembe helyezése

- 1. Távolítsa el a sárga matricát a lapolvasó hátuljáról.
- 2. Dugja be a beépített filmfeldolgozó beépítet csatlakozóiát a lapolvasó kiegészítőcsatlakozójába.
- 3. Egy pénzérme vagy hasonló lemezdarab segítségével váltsa át kiegészítőa szállítási zárat 🗗 nyitott csatlakozó helyzetbe
- 4. Dugja a tápkábelt egy konnektorba. Figyelem!

A lapolvasó feszültsége nem módosítható. Ha a lapolvasó hátoldalán nem a megfelelő feszültségadatok vannak feltüntetve, vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Ne dugja be a tápkábelt a konnektorba.

5. Nyissa fel az integrált filmfeldolgozót, hogy lássa az indulás folyamatot. Kapcsolja be a lapolvasót a 🖰 Be/kikapcsolás gomb megnyomásával.

A lapolvasó bekapcsolódik, és elkezd bemelegedni. Amíg nem fejeződik be a bemelegedés, a jelzőlámpa zölden villog; ezután a villogás abbamarad, és a jelzőlámpa folvamatos zöld fényre vált át. Ez jelzi, hogy a lapolvasó használatra kész.

Megjegyzés:

A lapolvasó kikapcsolja a fénycsövet, ha 15 percen belül nem kap semmiféle parancsot a számítógéptől.

Be/kikapcsolás

Mac OS X felhasználóknak

- 1. Helyezze be a szoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba
- 2. Kattintson duplán a Mac OS X driver mappára, majd kattintson duplán a kívánt nyelvi mappára
- 3. Kattintson duplán az 🐎 EPSON Scan Installer (EPSON lapolvasó telepítője) ikonra. Ha megjelenik az Authorization (Hitelesítés) ablak, adja meg a rendszergazda nevét és jelszavát, majd kattintson az OK gombra.
- 4. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg be nem fejeződik a szoftver telepítése. Amikor egy üzenet arról tájékoztatja, hogy a telepítés befejeződött, kattintson az OK gombra.
- 5. Indítsa újra a számítógépet, amikor erre felszólító üzenet jelenik meg.

Szoftveralkalmazás telepítése

Ha telepíteni kívánja az Adobe[®] Photoshop[®] Elements programot, helyezze be a CD-t a CD-ROM-meghajtóba, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Macintosh-felhasználók:

Miután behelyezte a CD-ROM-ot, kattintson duplán az asztalon megjelenő Adobe® Photoshop[®] Elements ikonra. Ezután kattintson a tetszése szerinti nyelv mappájára, majd kattintson duplán az Adobe[®] Photoshop[®] Elements mappára. A telepítés megkezdéséhez kattintson duplán a 🔆 telepítőikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ha Mac OS 8.6 rendszeren FireWire I/F kábelt szeretne használni, a számítógépnek támogatnia kell a FireWire 2.1-es szabványt
- Ha nagysebességű USB 2.0 kábelt kíván használni, csatlakoztassa a nagysebességű USB 2.0 kábelt közvetlenül a számítógép egyik USB 2.0 portjához. Győződjön meg róla, hogy a Microsoft USB 2.0-s illesztőprogramja telepítve van a számítógépre.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy milyen interfészek használhatók az egyes számítógépeker

		Windows	Macintosh
IEEE 1394		Microsoft [®] Windows [®] Me/2000 Professional/Me Home Edition/XP Professional	Mac OS [®] 8.6 – 9.x, Mac OS X 10.1.2 vagy újabb
USB	2.0	Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional/2000 Professional (előtelepítve, vagy előtelepített Windows 98/Me/2000 Professional rendszerről frissítve)	-
	1.1	Microsoft Windows 98/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (előtelepítve, vagy előtelepített Windows 98/Me/2000 Professional rendszerről frissítve)	Mac OS 8.6 – 9.x, Mac OS X 10.1.2 vagy újabb
Csatla	akozta	assa a kábel másik végét a	

lasik veyel a számítógép megfelelő portjához.

Megjegyzés:

Ne csatlakoztassa a lapolvasót több számítógéphez oly módon, hogy egyszerre csatlakoztatja az USB és az IEEE 1394 kábelt.



IEEE 1394 port USB port

- 1. Nyissa fel a beépített filmfeldolgozót, majd helyezze a fényképet színével lefelé a dokumentumasztalra. Ezután zárja le a beépített filmfeldolgozót.



EPSON

Magyar

HU20006-00



Figyelem! Az ilyen utasításokat a berendezés sérüléseinek elkerülése végett kell betartani.

Megjegyzés Az ilyen részek a lapolvasó használatára vonatkozó fontos információkat és hasznos tanácsokat tartalmaznak

4 Az első beolvasás

A & Start gomb és az EPSON Smart Panel segítségével történő beolvasás lépései:



2. Nyomja meg a lapolvasó 🎸 Start gombját. Miután automatikusan elindul az EPSON Smart Panel program, kattintson a series Scan to File (Beolvasás fájlba) ikonra.



Megjegyzés:

- Ha nem látható a párbeszédpanelen a Scan to File (Beolvasás fájlba) ikon, a lefelé nyílra kattintva jelenítheti meg.
- A képernyőn megjelenik egy haladásjelző, a készülék pedig automatikusan beolvassa a fényképet.



3. Megjelenik a Scan to File (Beolvasás fájlba) párbeszédpanel. Ha még egy fényképet be szeretne olvasni, tegye a dokumentumasztalra, zárja le a beépített filmfeldolgozót, majd kattintson a Scan More (További beolvasás) gombra. Máskülönben kattintson a Finish (Befejezés) gombra



Ha másik fényképet is be szeretne olvasni, kattintson a Scan More (További beolvasás) gombra.

onatkozó útmutatásol

Amikor elkészült a beolvasással, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Megjegyzés:

Ha rákattint a képernyő jobb alsó sarkában látható kérdőjelre, segítséget kaphat az EPSON Smart Panel használatához.

4. Amikor az alábbi párbeszédpanel megjelenik, kattintson a Browse (Tallózás) gombra, és adja meg, hogy melyik mappába menti a képeket. Ezután válassza ki a File Format (Fájlformátum) listában a fájl formátumát. A Save (Mentés) gombra kattintva mentse a képeket.

	Scan to File	1961 1961	
Adja meg azt a mappát, amelybe menti a képeket.	File Path: : Wy Cocuments	Guide Yile Assesses Fullow the stage below to convert and export your image 1. Click Browns its chorce a bold in for the scanned file.	
Adja meg a fájl formátumát. ——	File Format: [Strmag(* EMP)	2. Choose a File Format from the bot Note: If you select to some the	
Ha a JPEG formátumot választotta, a minőséget is megadhatja.	and the series of the series o	Back Help End	— A Save (Mentés) gombra kattintva mentse a képeke

A program menti a fájlokat a kijelölt mappában. Ettől kezdve megtekintheti, módosíthatja és kinyomtathatja a képeket a tetszése szerinti program segítségével.

Megjegyzés:

Ha Windows vagy Mac OS 8.6 – 9.x rendszert használ, a szokásos beolvasási funkciókat a 🛠 Start gomb megnyomásával is elérheti. A készülék & Start gombjának megnyomására alapértelmezés szerint az EPSON Smart Panel indul el. Az EPSON Smart Panel segítségével egy lépésben beolvashatja és elküldheti az adatokat egy magadott alkalmazásnak. További információ a szoftver CD-lemezén lévő Használati útmutatóban és az online súgóban található.

A Használati útmutató megtekintése

Ha többet szeretne megtudni a lapolvasóról, tanulmányozza át a szoftver CD-lemezén lévő Használati útmutatót

1. Helyezze be a szoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba. Ha még nem vette ki a CD-t a szoftver telepítése óta, most vegye ki, és tegye vissza.

Windows-felhasználóknak:

Megjelenik az EPSON Installer Program (EPSON telepítőprogram) párbeszédpanel. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson a w gombra.

Mac OS 8.6 – 9.x felhasználóknak:

Kattintson duplán az EPSON mappában látható EPSON ikonra.

Mac OS X felhasználóknak:

Kattintson duplán az EPSON mappában lévő Manual (Útmutató) mappára, majd a kívánt nyelvi mappában kattintson duplán a REF_G mappára. Ezután kattintson duplán az INDEX.HTM fájlra.

2. Válassza a User Guides (Használati útmutatók) elemet, majd kattintson a 💀 gombra.



3. Ha meg szeretné tekintetni a Használati útmutatót, kattintson a View Reference Guide (Használati útmutató megtekintése) parancsra. Ha be szeretné másolni a számítógépre a Használati útmutatót, kattintson az Install Reference Guide (Használati útmutató telepítése) parancsra.



Biztonsági előírások

Az összes utasítást olvassa el, és jól őrizze meg, hogy később is meg tudja őket nézni. Tartsa be a lapolvasón feltüntetett összes figvelmeztetést és előírást

A lapolvasót helyezze olyan közel a számítógéphez, hogy ne feszüljön meg a csatlakozókábel. Tilos a lapolvasót a szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés és rázkódásveszélyt hordozó magas hőmérsékletű vagy páratartalmú, közvetlen napfénynek kitett, erős fényforrásokhoz közeli, valamint gyors hőmérséklet- és páratartalom-változások jellemezte helveken elhelvezni és tárolni. Nedves kézzel ne használia a

A lapolyasót olyan konnektor közelében helyezze el. amelyből könnyen ki lehet húzni a tápkábelt. Vigyázzon, hogy a tápkábel ne legyen kitéve dörzsölődésnek, ne érintkezzen éles felületekkel, ne gyűrődjön és ne gubancolódion össze. Ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és úgy helyezze el, hogy ne lehessen rálépni vagy belebotlan Különösképpen ügyeljen arra, hogy ne törjön meg a tápkábel azokon a pontokon, ahol belép a transzformátorba és kilép belőle

Csak a lapolvasón feltüntetett paraméterekkel rendelkező hálózati feszültséget használjon Ne használion olvan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy

légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van Ha hosszabbító kábellel használja a lapolvasót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító vezeték engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a

konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását. Ne terhelje túl a konnektort.

Semmilyen körülmények között se szedje szét, módosítsa vagy próbálja meg megjavítatni a tápkábelt, a lapolvasót vagy valamely kiegészítőjét, kivéve azoknak az eliárásoknak az alkalmazását, amelyek részletesen le vannak írva a lapolvasó használati útmutatóiba

Ne dugion semmit a készülékek nyílásaiba, miyel feszültség alatt álló pontokhoz érhet hozzá, illetve rövidzárlatot okozhat a készüléken belül. Óvakodjon az áramütés veszélyét rejtő helyzetektő

Hagyjon elég helyet a kábeleknek a lapolvasó mögött, és fölötte is maradjon elég hely ahhoz, hogy teljesen fel lehessen nyitni a dokument Ha a következő helvzetek bármelvike előállna, húzza ki a lapolyasót a konnektorból, maid fordulion a javításhoz értő

szakemberhez A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a készülékbe; a készüléket leejtették, vagy borítása

megsérült; a készülék nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. (Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.)

Ha a lapolvasót Németországban kívánja használni, a lapolvasó rövidzár és túláram elleni megfelelő megvédése érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni

Minden jog fenntartva. A jelen kjadvánv semelvik része sem reprodukálható, nem tárolható visszakereső-rendszerben és nem vihető át semmilven eszközzel – pl. elektronikusan, mechanikusan, fénvmásolással, felvétellel vagy bármilven más módszerrel – a SEIKO CORPORATION előzetes írásbeli engedélve nélkül. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az EPSON lapolvasóval történő felhasználásra vonatkoznak. Az EPSON nem felős az olvan esetekért, amik meszetet az információkat más lapolvasókra alkalmazzák. Sem a SEIKO ÉPSON CORPORATION, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a SEIKÖ EPSON CORPORATION üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A SEIKO EPSON CORPORATION nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a SEIKO EPSON CORPORATION által Eredeti EPSON terméknek, vagy az EPSON által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak. A SEIKO EPSON CORPORATION nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a SEIKO EPSON CORPORATION által EPSON jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak. Az EPSON a SEIKO EPSON CORPORATION bejegyzett védjegye. A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye. Az Adobe és a Photoshop az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye

Általános nyilatkozat: A dokumentumban előforduló egyéb termékneveket kizárólag azonosítás céljából használtuk, tulajdonosaik védjeggyel láthatták el őket. Az EPSON ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.