

**ROBOTERSTEUERUNG RC90 Rev. 2** 

ROBOTERSTEUERUNG



Rev. 2

Copyright © 2011 SEIKO EPSON CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.

## VORWORT

Vielen Dank, dass Sie unsere Roboterprodukte erworben haben.

Dieses Handbuch beinhaltet die nötigen Informationen für die richtige Verwendung der Robotersteuerung.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und andere in Beziehung stehende Handbücher sorgfältig, bevor Sie das Robotersystem installieren.

Bewahren Sie dieses Handbuch so auf, dass es jederzeit griffbereit ist.

## GARANTIE

Das Robotersystem sowie alle Optionen werden vor Versand an den Kunden sehr strengen Qualitätskontrollen, Tests und Untersuchungen unterzogen, um sicherzustellen, dass das System in einwandfreiem Zustand ist und unseren hohen Leistungsanforderungen genügt.

Alle Schäden bzw. Fehlfunktionen, die trotz normaler Betriebsbedingungen und Handhabung entstanden sind, werden innerhalb der normalen Garantiezeit kostenlos repariert. (Bitte informieren Sie sich bei Ihrem regionalen EPSON-Vertrieb über die übliche Garantiezeit.)

Für die Reparatur folgender Schäden muss der Kunde aufkommen (selbst wenn sie innerhalb der Garantiezeit auftreten):

- 1. Schäden oder Fehlfunktionen, die durch nachlässige Bedienung oder Bedienvorgänge verursacht wurden, welche nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.
- 2. Unerlaubte kundenseitige Modifikation oder Demontage.
- 3. Schäden oder Fehlfunktionen, die durch unerlaubte Einstellungen oder Reparaturversuche verursacht wurden.
- 4. Durch Naturkatastrophen (wie z. B. Erdbeben, Wasserschäden usw.) hervorgerufene Schäden.

Warnungen, Vorsichtsgebote, Nutzung:

- 1. Wird das Robotersystem oder die ihm verbundene Ausrüstung außerhalb der dafür bestimmten Betriebsbedingungen und Produktspezifikationen betrieben, verfällt der Garantieanspruch.
- 2. Sollten Sie sich nicht an die in diesem Handbuch dargelegten Warnungen und Vorsichtsgebote halten, müssen wir die Verantwortung für Fehlfunktionen und Unfälle zurückweisen, selbst wenn diese zu Verletzungen oder zum Tod führen.
- 3. Wir können nicht alle möglichen Gefahren und die daraus resultierenden Konsequenzen vorhersehen. Aus diesem Grund kann dieses Handbuch den Nutzer nicht vor allen Gefahrenmomenten warnen.

## WARENZEICHEN

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

## WARENZEICHEN IN DIESEM HANDBUCH

Microsoft® Windows® XP Betriebssystem

Microsoft® Windows® Vista Betriebssystem

Microsoft® Windows® 7 Betriebssystem

Windows XP, Windows Vista und Windows 7 beziehen sich in diesem Handbuch auf die o. g. Betriebssysteme. In manchen Fällen bezieht sich Windows allgemein auf Windows XP, Windows Vista und Windows 7.

## HINWEIS

Kein Teil dieses Handbuches darf ohne Genehmigung vervielfältigt oder reproduziert werden.

Wir behalten uns vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie in diesem Handbuch Fehler finden oder uns einen inhaltsbezogenen Kommentar übermitteln wollen.

## ANFRAGEN

Wenn Reparaturen, Wartungsmaßnahmen oder Neueinstellungen nötig sind, wenden Sie sich bitte an Ihr EPSON Service-Center.

Sollten an dieser Stelle keine Information bezüglich Ihres Service-Centers angegeben sein, wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen EPSON-Vertrieb.

Bitte halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie sich an uns wenden.

- Das Steuerungsmodell und die Seriennummer
- Das Manipulatormodell und die Seriennummer
- Die Softwareversion Ihres Roboters
- Die Beschreibung des Problems

## SERVICE-CENTER

## HERSTELLER UND LIEFERANTEN

Japan & Andere	SEIKO EPSON CORPORATION
	Toyoshino Plant
	Factory Automation Systems Dept.
	6925, Tazawa, Toyoshina,
	Azumino-shi, Nagano, 399-8203 JAPAN
	TEL. : +81-(0)263-72-1447
	FAX : +81-(0)266-61-1846
LIFFERANTEN	
China	EPSON China Co., Ltd
	7E Jinhao Building No. 89 Jinhao Street
	Dongchang District Beijing
	China 100005
	TEL :+86-(0)-10-8522-1199
	FAX :+86-(0)-10-8522-1120
Taiwan	EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd.
	Factory Automation Division
	14F, No.7, Song Ren Road, Taipei 110
	Taiwan, ROC
	TEL. : +886-(0)-2-8786-6688
	FAX : +886-(0)-2-8786-6677
Nord- & Südamerika	EPSON AMERICA, INC.
	Factory Automation/Robotics
	18300 Central Avenue
	Carson, CA 90746
	USA
	TEL. : +1-562-290-5900
	FAX : +1-562-290-5999
	E-MAIL : info@robots.epson.com
Europa	EPSON DEUTSCHLAND GmbH
	Factory Automation Division
	Otto-Hahn-Str.4
	D-40670 Meerbusch
	Deutschland
	TEL. : +49-(0)-2159-538-1391
	FAX : +49-(0)-2159-538-3170
	E-MAIL : robot.infos@epson.de

## Bevor Sie das Handbuch lesen ...

HINWEIS

Schließen Sie die folgenden Geräte nicht an den TP/OP-Port der RC90 an. Das Anschließen der folgenden Geräte kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen, da die Anschlussbelegungen unterschiedlich sind.

OPTIONAL DEVICE Blindstecker Operation Pendant OP500 Operator Pendant OP500RC Jog Pad JP500 Teach-Pendant TP-3\*\* Teach-Pendant TP1 Bedienpult OP1

- HINWEISStellen Sie für die RC90 sicher, dass EPSON RC+5.0 auf dem PC installiert ist.<br/>Verbinden Sie den PC und die RC90 dann mit dem USB-Kabel.<br/>Wenn die RC90 und der PC verbunden wurden, ohne dass EPSON RC+5.0 auf dem PC<br/>installiert wurde erscheint der [Hardware-Assistent]. Wenn der Assistent geöffnet wird,<br/>klicken Sie auf <Abbrechen>.
- HINWEIS Beachten Sie Folgendes in Bezug auf den Sicherheitssupport der Netzwerkverbindung: Die Funktion zur Netzwerkverbindung unserer Produkte (Ethernet) setzt die Verwendung in einem lokalen Netzwerk, z. B. im Firmen-LAN-Netzwerk, voraus. Stellen Sie keine Verbindung zu einem externen Netzwerk wie dem Internet her. Treffen Sie außerdem Sicherheitsvorkehrungen gegen Viren aus der Netzwerkverbindung, indem Sie eine Antivirensoftware installieren.
- HINWEIS
   Sicherheitssupport für den USB-Speicher:

   Stellen Sie sicher, dass der USB-Speicher nicht mit einem Virus infiziert ist, wenn Sie ihn an die Steuerung anschließen.

## **INHALTSVERZEICHNIS**

## Sicherheit

1. Sicherheit	3
2. Konventionen	3
3. Sicherheitsvorkehrungen	4

## Einrichten und Betrieb

1. Spezifikationen	9
1.1 Systembeispiel	9
1.2 Standard-Spezifikationen	10
1.3 Außenabmessungen	12
2. Bauteilenamen und -funktionen	13
<ul><li>2. Bauteilenamen und -funktionen</li><li>2.1 Bauteilenamen</li></ul>	<b>13</b> 13
<ul> <li>2. Bauteilenamen und -funktionen</li> <li>2.1 Bauteilenamen</li> <li>2.2 Funktionen</li> </ul>	13 13 13
<ul> <li>2. Bauteilenamen und -funktionen</li> <li>2.1 Bauteilenamen</li> <li>2.2 Funktionen</li> <li>2.3 LED</li> </ul>	13 13 13 16

### 3. Installation

3. I	nstalla	ation	19
3.1	Entpad	cken	19
3.2	Umgel	bungsbedingungen	19
	3.2.1	Umgebung	19
	3.2.2	Installation	21
3.3	Stromy	versorgung	22
	3.3.1	Spezifikationen	22
	3.3.2	Netzanschlusskabel	23
	3.3.3	M/C-Stromkabel	24
3.4	Kabela	anschluss	25
	3.4.1	Typischer Kabelanschluss	27
	3.4.2	Anschließen des Manipulators an die Steuerung	28
3.5	Störun	gsreduzierung	29

4. E	Betrie	osmodus (TEACH/AUTO) 31
4.1	Übers	cht
4.2	Wech	seln der Betriebsart
4.3	Progra	ammiermodus (AUTO)
	4.3.1	Was ist der Programmiermodus (AUTO)?
	4.3.2	Einrichten von EPSON RC+ +5.032
4.4	Autom	atikmodus (AUTO)33
	4.4.1	Was ist der Automatikmodus (AUTO)?
	4.4.2	Einrichten von EPSON RC+ 5.0
	4.4.3	Einrichten der Steuerung34
5. F	PC-Ar	ischlussport 35
5.1	PC-Ar	schlussport
5.2	Vorke	nrungen
5.3	Softwa	are-Setup und Verbindungsüberprüfung
5.4	Trenn	en der Verbindung von PC und Steuerung
6. 1	Memo	ry-Port 38
6.1	<b>Memo</b> Was is	ry-Port       38         st die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?
6.1 6.2	<b>Vemo</b> Was is Vor de	ry-Port38st die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?
6.1 6.2	Vemo Was is Vor de 6.2.1	ry-Port38st die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?
6.1 6.2	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2	ry-Port38at die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?.38em Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion.38Vorkehrungen.38Verwendbarer USB-Speicher.38
6.1 6.2 6.3	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue	ry-Port38st die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?38em Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion38Vorkehrungen38Verwendbarer USB-Speicher38rungsstatus-Speicherfunktion39
6. ľ 6.1 6.2	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue 6.3.1	ry-Port38at die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?38am Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion38Vorkehrungen38Verwendbarer USB-Speicher38rungsstatus-Speicherfunktion39Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste39
6.1 6.2 6.3	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue 6.3.1 6.3.2	ry-Port38at die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?38am Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion38Vorkehrungen38Verwendbarer USB-Speicher38rungsstatus-Speicherfunktion39Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste39Daten laden mit EPSON RC+ 5.039
6.1 6.2 6.3	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue 6.3.1 6.3.2 6.3.3	ry-Port38at die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?38am Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion38Vorkehrungen38Verwendbarer USB-Speicher38rungsstatus-Speicherfunktion39Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste39Daten laden mit EPSON RC+ 5.039Übertragung per E-Mail41
6.1 6.2 6.3 6.4	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Details	ry-Port38at die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?38am Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion38Vorkehrungen38Verwendbarer USB-Speicher38rungsstatus-Speicherfunktion39Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste39Daten laden mit EPSON RC+ 5.039Übertragung per E-Mail41ader Daten42
6.1 6.2 6.3 6.4	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Details	ry-Port38at die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?38am Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion38Vorkehrungen38Verwendbarer USB-Speicher38rungsstatus-Speicherfunktion39Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste39Daten laden mit EPSON RC+ 5.039Übertragung per E-Mail41a der Daten42
6.1 6.2 6.3 6.4 7.1	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Details	ry-Port38at die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?38am Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion38Vorkehrungen38Verwendbarer USB-Speicher38rungsstatus-Speicherfunktion39Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste39Daten laden mit EPSON RC+ 5.039Übertragung per E-Mail41a der Daten42Ethernet-Kommunikation)-Port43
6.1 6.2 6.3 6.4 7.1	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Details _AN-(	ry-Port38st die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?38sem Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion.38Vorkehrungen38Verwendbarer USB-Speicher38rungsstatus-Speicherfunktion39Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste39Daten laden mit EPSON RC+ 5.039Übertragung per E-Mail41s der Daten42Ethernet-Kommunikation)-Port43den LAN-(Ethernet-Kommunikation)-Port.43
6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Details _AN-( Über o IP-Adr	ry-Port38st die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?38em Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion38Vorkehrungen38Verwendbarer USB-Speicher38rungsstatus-Speicherfunktion39Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste39Daten laden mit EPSON RC+ 5.039Übertragung per E-Mail41st der Daten42Ethernet-Kommunikation)-Port43den LAN-(Ethernet-Kommunikation)-Port43esse43
6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3	Vemo Was is Vor de 6.2.1 6.2.2 Steue 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Details -AN-( Über o IP-Adr Wechs	ry-Port       38         st die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?       38         sem Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion.       38         Vorkehrungen       38         Verwendbarer USB-Speicher       38         rungsstatus-Speicherfunktion       39         Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste       39         Daten laden mit EPSON RC+ 5.0       39         Übertragung per E-Mail       41         s der Daten       42         Ethernet-Kommunikation)-Port       43         sese       43         seln der IP-Adresse der Steuerung       44

8.	TP/OP-Port	48
8.1	Was ist ein TP/OP-Port?	48
8.2	Anschließen des Teach-Pendant	48

#### 9. Im Notfall

9.1	.1 Sicherheitsabschrankungs-Schalter und		
	Verrie	gelungs-Freigabetaster	. 49
	9.1.1	Sicherheitsabschrankungs-Schalter	. 50
	9.1.2	Verriegelungs-Freigabetaster	. 51
	9.1.3	Überprüfen der Funktion des Verriegelungs-Freigabetasters	. 51
9.2	Ansch	ließen des Not-Halt-Tasters	. 52
	9.2.1	Not-Halt-Taster	. 52
	9.2.2	Überprüfen der Funktion des Not-Halt-Tasters	. 52
	9.2.3	Neu-Initialisierung des Not-Halt-Tasters	. 53
9.3	Ansch	lussbelegungen	. 54
9.4 Schaltbilder		bilder	. 55
	9.4.1	Beispiel 1:	
		Externer Not-Halt-Taster, typische Anwendung	. 55
	9.4.2	Beispiel 2:	
		Externes Sicherheits-Relais, typische Anwendung	. 56

## 10. Standard RS-232C-Port

10.1 Über das RS-232C-Port	57
10.2 Bestätigung mit EPSON RC+ 5.0 (RS-232C)	57
10.3 RS-232C Einrichten der Software-Kommunikation (RS-232C)	58
10.4 Kommunikationskabel (RS-232C)	58

# 11. E/A-Anschluss5911.1 Eingangsstromkreis5911.2 Ausgangsstromkreis6111.3 Anschlussbelegungen64

57

49

12. E/A Remote-Steuerung-Einstellungen 65
12.1 E/A-Signal Beschreibung66
12.1.1 Remote-Steuerungs-Eingangssignale66
12.1.2 Remote-Steuerungs-Ausgangssignale69
12.2 Zeitablauf-Spezifikationen72
12.2.1 Aufbauhinweise für Remote-Eingangssignale72
12.2.2 Zeitablauf-Diagramm für eine Betriebsausführungs-Sequenz72
12.2.3 Zeitablauf-Diagramm für eine Betriebsausführungs-Sequenz73
12.2.4 Zeitablauf-Diagramm für eine
Schutzabschrankungs-Eingangssequenz74
12.2.5 Zeitablauf-Diagramm für eine Not-Halt-Sequenz

## 13. Optionsslots

75

13.1 Was sind Optionsslots?75
13.2 Erweiterungs-E/A-Board75
13.2.1 Über das Erweiterungs-E/A-Board75
13.2.2 Board-Konfiguration75
13.2.3 Bestätigung mit EPSON RC+ +5.076
13.2.4 Eingangsstromkreis76
13.2.5 Ausgangsstromkreis78
13.2.6 Anschlussbelegungen81
13.3 Feldbus-E/A-Board
13.3.1 Übersicht der Feldbus-E/As82
13.3.2 Antwortgeschwindigkeit der Feldbus-E/As
13.3.3 Feldbus-E/A-Board-Konfiguration83
13.3.4 DeviceNet
13.3.5 PROFIBUS-DP89
13.3.6 CC-Link
13.3.7 Betrieb (DeviceNet, PROFIBUS-DP)103
13.4 RS-232C-Board
13.4.1 Über das RS-232C-Board 106
13.4.2 Einrichten des Boards107
13.4.3 Bestätigung mit EPSON RC+ +5.0 (RS-232C)
13.4.4 RS-232C Einrichten der Software-Kommunikation (RS-232C) 107
13.4.5 Kommunikationskabel 108

## Wartung

icherheitsvorkehrungen für die Wartung 111
Sicherheitsvorkehrungen111
Verriegelung/Kennzeichnung 113
egelmalsige Inspektion 115
Zeitplan für die Inspektion 115
Inspektionspunkt 116
2.2.1 Inspektion bei ausgeschalteter Steuerung
2.2.2 Inspektion bei eingeschalteter Steuerung 116
ufbau der Steuerung 117
Position der Teile
Diagramm der Kabelanschlüsse 117
Sichern und wiederherstellen 118
Was ist Backup Steuerung?118
Verschiedene Sicherungsdaten 119
Sicherung 120
Wiederherstellen 121
irmware-Update 123
Aktualisieren der Firmware 123
Firmware aktualisieren – Schritt für Schritt 123
Neu-Initialisierung der Steuerung 126
Firmware initialisieren 127
/artung – Austausch der Teile 129
Ventilator-Filter
Ventilator
Batterie 131
0F (0-mass(Flash) 400
CF (CompactFlash) 132
MDB
MDB
MDB       133         DMB       135         DMB Sub Board       138
CF (CompactFlash)       132         MDB       133         DMB       135         DMB Sub Board       138         Optionales Board       139

8. Fehlerbehebung	142
8.1 Fehlercode-Tabelle	
8.1.1 Ereignisse	
8.1.2 Warnungen	
8.1.3 Steuerung	
8.1.4 Bedienpult	
8.1.5 Teach-Penda	ant153
8.1.6 PC	
8.1.7 Simulator	
8.1.8 Interpreter	
8.1.9 Parser	
8.1.10 Motorsteuer	ing185
8.1.11 Servo	
8.1.12 Vision-Kalibri	erungs-Sequenz202
8.1.13 Punkte	
8.1.14 Feldbus	
8.1.15 Vision	
8.1.16 Hardware	
8.2 Verbindung zu PC u	nd Steuerung
über USB-Kabel nic	nt möglich213
8.2.1 Bestätigung	mit Windows-Geräte-Manager213
8.2.2 Erkennung u	nter "Andere Geräte"
im Windows-	Geräte-Manager216
9. Ersatzteilliste	218

# Sicherheit

Dieser Teil enthält Informationen zur Sicherheit des Robotersystems.

## 1. Sicherheit

Die Installation sowie der Transport von Robotern und Roboterausrüstung darf nur von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit nationalen und örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.

Lesen Sie dieses Handbuch und andere in Beziehung stehende Handbücher, bevor Sie das Robotersystem installieren oder bevor Sie Kabel anschließen. Halten Sie dieses Handbuch zu jedem Zeitpunkt griffbereit.

Lesen Sie das Kapitel *Sicherheit* im EPSON RC+ 5.0 Benutzerhandbuch und bestätigen Sie *Sicherheitsbezogene Anforderungen*.

## 2. Konventionen

Wichtige Sicherheitshinweise sind in diesem Handbuch durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie die Beschreibungen zu jedem Symbol.

WARNUNG	Dieses Symbol weist Sie auf die Gefahr schwerer Verletzungen oder Lebensgefahr hin, die besteht, wenn die zugehörigen Anweisungen nicht befolgt werden.
WARNUNG	Dieses Symbol weist Sie auf die Gefahr schwerer Verletzungen oder Lebensgefahr durch elektrischen Schlag hin, die besteht, wenn die zugehörigen Anweisungen nicht befolgt werden.
VORSICHT	Dieses Symbol weist Sie auf mögliche Personen- oder Sachschäden an der Ausrüstung oder am System hin, die entstehen können, wenn die zugehörigen Anweisungen nicht befolgt werden.

## 3. Sicherheitsvorkehrungen

Nur geschultes Personal darf das Robotersystem zusammenbauen und installieren. Geschultes Personal ist Personal, das an Robotersystemschulungen teilgenommen hat, die vom Hersteller, Händler oder Repräsentanten vor Ort durchgeführt werden. Geschultes Personal ist auch das Personal, das die Handbücher vollständig versteht und über das Wissen und die Qualifikationen verfügt, die dem Wissen des Personals entsprechen, das an den Schulungen teilgenommen hat.

Im Folgenden werden Sicherheitsvorkehrungen für qualifiziertes Personal für den Zusammenbau und die Installation beschrieben:

- Personal, welches das Robotersystem mit diesem Produkt zusammenbaut und/oder konstruiert, muss das Kapitel Sicherheit im Benutzerhandbuch lesen, um die Sicherheitsanforderungen zu verstehen, bevor es das Robotersystem zusammenbaut oder konstruiert. Der Zusammenbau und / oder die Konstruktion des Robotersystems ohne die Sicherheitsanforderungen zu verstehen, ist extrem gefährlich. Dies kann schwere Verletzungen und / oder Schäden am Robotersystem zur Folge haben und ernste Sicherheitsprobleme verursachen.
  - Der Manipulator und die Steuerung müssen in den Umgebungsbedingungen betrieben werden, die in den entsprechenden Handbüchern beschrieben werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in normaler Innenraumumgebung entworfen und hergestellt worden. Die Verwendung des Produktes in einer Umgebung mit anderen als den vorgegebenen Umgebungsbedingungen kann nicht nur die Lebensdauer des Produktes verkürzen, sondern auch ernste Sicherheitsprobleme verursachen.
  - Das Robotersystem muss gemäß den Installationsanforderungen verwendet werden, die in den Handbüchern beschrieben werden. Die Verwendung des Robotersystems unter Nichterfüllung der Installationsanforderungen kann nicht nur die Lebensdauer des Produkts verkürzen, sondern auch ernste Sicherheitsprobleme verursachen.
  - Die Verriegelung der Sicherheitsabschrankung muss funktionieren, wenn das Robotersystem betrieben wird. Betreiben Sie das System nicht, wenn der Schalter nicht betätigt werden kann. (D. h., wenn der Schalter blockiert ist.) (Beispiel: Klebeband ist um den Schalter gewickelt, um ihn geschlossen zu halten.) Der Betrieb des Robotersystems ohne dass der Schalter richtig funktioniert, ist sehr gefährlich und kann ernste Sicherheitsprobleme verursachen, da der Sicherheitstür-Eingang seine bestimmungsgemäße Funktion nicht erfüllen kann.
  - Schließen Sie die Eingangs-Signal-Leitungen für Not-Halt und die Schutzabschrankung an den EMERGENCY-Anschluss an, sodass der Not-Halt-Taster am Teach-Pendant, das mit dem TP-Port verbunden ist, immer funktioniert. (Sehen Sie hierzu das Diagramm zur typischen Anwendung im Kapitel Einrichten und Betrieb 9.4 Schaltbilder.)

WARNUNG

Im Folgenden werden Sicherheitsvorkehrungen für qualifiziertes Personal für den Zusammenbau und die Installation beschrieben: (Forts.)

	Öffnen Sie die Abdeckung(en) der Steuerung nur zu Wartungszwecken. Das Öffnen der Abdeckung(en) der Steuerung ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag führen, auch wenn die Hauptstromversorgung AUSgeschaltet ist, da innerhalb der Steuerung hohe Spannungsladung anliegt.
	Stellen Sie sicher, dass die Steuerung ausgeschaltet ist, bevor Sie Kabel verbinden oder trennen. Das Verbinden oder Trennen von Kabeln bei eingeschalteter Stromzufuhr ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag und / oder einer Fehlfunktionen der Steuerung führen.
WARNUNG	Schließen Sie die Kabel richtig an. Setzen Sie die Kabel keinen unnötigen mechanischen Beanspruchungen aus. (Stellen Sie keine schweren Objekte auf die Kabel. Verbiegen oder ziehen Sie die Kabel nicht gewaltsam.) Eine unnötige mechanische Beanspruchung der Kabel kann zu Schäden an den Kabeln, zur Unterbrechung der Stromversorgung und/oder zu Kontaktfehlern führen. Beschädigte Kabel, Unterbrechungen der Stromversorgung oder Kontaktfehler sind sehr gefährlich und können zu einem elektrischen Schlag und/oder einer Fehlfunktion des Systems führen.
	Wenn ein anderer Stecker angeschlossen wird, damit der Anschluss in Ihrem Betrieb passt, stellen Sie sicher, dass diese Änderung von qualifiziertem Personal vorgenommen wird. Wenn Sie den Stecker anschließen, verbinden Sie die grün-gelbe Erdungsleitung des Netzanschlusskabels der Steuerung mit der Masseklemme der Fabrik-Stromversorgung. Das Gerät muss jederzeit richtig geerdet sein, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Verwenden Sie in jedem Fall einen Netzstecker und eine Steckdose. Verbinden Sie die Steuerung niemals direkt mit der Fabrik-Stromversorgung. (Feldverdrahtung)

	Die Seriennummer des Manipulators, der angeschlossen werden soll, ist dem Kontrollaufkleber auf der Steuerung angegeben. Verbinden Sie Steuerung und den Manipulator richtig. Eine unsachgemäße Verbindung Steuerung mit dem Manipulator kann zu einer fehlerhaften Funktion Robotersystems und zu Sicherheitsproblemen führen.			
	Wenn Sie Remote-E/A verwenden, stellen Sie immer Folgendes sicher. Die Verwendung des Robotersystems unter ungenügenden Bedingungen kann eine Fehlfunktion des Systems und / oder Sicherheitsprobleme verursachen.			
VORSICHT	<ul> <li>Weisen Sie die Remote-Funktionen den Eingängen/Ausgängen richtig zu und verdrahten Sie sie korrekt, wenn Sie die Remote-Steuerungs-E/A-Signale einstellen.</li> </ul>			
	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass die Funktionen den richtigen Eingangs-/Ausgangs-Signalen entsprechen, bevor Sie das System EINschalten.</li> </ul>			
	<ul> <li>Wenn Sie den Robotersystem-Betrieb pr üfen, bereiten Sie sich auf Fehlfunktionen der Ausgangseinstellungen oder -verdrahtung vor. Wenn der Manipulator durch die Fehlfunktionen der Ausgangseinstellungen oder -verdrahtung nicht einwandfrei arbeitet, dr ücken Sie sofort den Not-Halt-Taster, um den Manipulator anzuhalten.</li> </ul>			

In den folgenden Abschnitten werden Sicherheitsvorkehrungen für qualifiziertes Bedienpersonal beschrieben:

 Die Verriegelung der Sicherheitsabschrankung muss funktionieren, wenn das Robotersystem betrieben wird. Betreiben Sie das System nicht, wenn der Schalter nicht betätigt werden kann. (D. h., wenn der Schalter blockiert ist.) (Beispiel: Klebeband ist um den Schalter gewickelt, um ihn geschlossen zu halten.) Der Betrieb des Robotersystems ohne dass der Schalter richtig funktioniert, ist sehr gefährlich und kann ernste Sicherheitsprobleme verursachen, da der Sicherheitstür-Eingang seine bestimmungsgemäße Funktion nicht erfüllen kann.



Öffnen Sie die Abdeckung(en) der Steuerung nur zu Wartungszwecken. Das Öffnen der Abdeckung(en) der Steuerung ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag führen, auch wenn die Hauptstromversorgung AUSgeschaltet ist, da innerhalb der Steuerung hohe Spannungsladung anliegt.

## Einrichten und Betrieb

Dieser Teil enthält Informationen zum Einrichten und Betrieb der Robotersteuerung.



\*1 EPSON RC+ 5.0 unterstützt die folgenden Betriebssysteme.

Windows XP Professional Service Pack 3 (EPSON RC+ 5.0 Ver.5.2.0 SP3 oder höher ist erforderlich.) Windows Vista Business Service Pack 2 (EPSON RC+ 5.0 Ver.5.3.1 oder höher ist erforderlich.) Windows 7 Professional (EPSON RC+ 5.0 Ver.5.3.4 oder höher ist erforderlich.)

## 1.2 Standard-Spezifikationen

Parameter	Spezifikation			
Modell	Robotersteuerung Ro	C90		
CPU	32-Bit-Mikropozessor			
Steuerbare Achsen	4 AC-Servo-Motoren			
	Programmier- sprache und Robotersteuerungs- software	EPSON RC+ 5.0 (eine Multi-Task Ver. 5.4.1 oder h	ing-Robotersprac öher wird empfol	he) hlen.
	Achsensteuerung	Gleichzeitige Steuerung von bis zu 4 Achsen Software AC Servo-Steuerung		
Robotermanipulator- Steuerung	Geschwindigkeits- Steuerung	PTP-Bewegung CP-Bewegung	<ul> <li>Programmierba bis 100 %</li> <li>Programmierba</li> </ul>	r im Bereich von 1
	Beschleunigungs-/ Verzögerungs- Steuerung	PTP-Bewegung CP-Bewegung	<ul> <li>Wert ist manue</li> <li>Programmierba</li> <li>bis 100 %</li> <li>Programmierba</li> <li>Wert ist manue</li> </ul>	r im Bereich von 1 r (Gegenwärtiger ell einzugeben.)
Positionierungs-	PTP (Point-To-Point-Steuerung)			
Steuerung	CP (Continuous Path-Steuerung)			
Speicherkapazität	Maximale Objektgröße: 4 MBPunktdatenbereich: 1000 Punkte (pro Datei)Bereich der Backup-Variablen: Max. 100 KB (einschließlich des Speicherbereichs für die Verwaltungs- tabelle). Ca. 1000 Variablen (abhängig von der Größe der Feldvariablen).			
Teach-Methode	Remote Direct (direkt) MDI (manuelle Dateneingabe)			
Externe Eingangs-/Ausgangs -signale (Standard)	Standard-E/As	Eingang : 24 Ausgang : 16	Inklusive 8 Ein 8 Ausgänge Remote-Funktie Änderung der Z	gänge, mit zugewiesener on Zuordnung erlaubt
Kommunikations- schnittstelle (Standard)	Ethernet	1 Kanal		
RS-232C-Port	1 Port			
	Erweiterungs-E/As	Eingang : 24 pro Ausgang : 16 pro	) Board ) Board	2 zusätzliche Boards möglich
Optionen		RS-232C: 2 Kan	äle pro Board	2 zusätzliche Boards möglich
(Max. 2 Slots)	Kommunikations- schnittstelle	Feldbus-E/A: 1 k PROFIBUS-D DeviceNet CC-Link	Kanal pro Board P	1 zusätzliches Board möglich

Parameter	Spezifikation		
	- Not-Halt-Taster		
	- Sicherheitstür-Eingang		
	- Low-Power-Modus		
	- Generatorische Bremse		
	- Erkennung: Motorüberlastung		
	- Erkennung: Irreguläres-Motordrehmoment (Manipulator außer Kontrolle)		
	- Erkennung: Motorgeschwindigkeitsfehler		
Sicherheitseinrichtungen	- Erkennung: Positionierungsüberschreitung - Servofehler		
	- Erkennung: Geschwindigkeitsüberschreitung - Servofehler		
	- Erkennung: CPU-Fehler		
	- Erkennung: Speicherprüfsummenfehler		
	- Erkennung: Überhitzung eines Motortreiber-Moduls		
	- Erkennung: Relaisabfall		
	- Erkennung: Überspannung		
	- Erkennung: Netzspannungsabfall		
	- Erkennung: Temperaturabweichung		
	- Erkennung: Ventilatorfehler		
Spannungsquelle	AC 200 V bis AC 240 V einphasig 50/60 Hz		
Maximaler Energieverbrauch	2,5 kVA (abhängig vom Manipulatormodell)		
Isolationswiderstand	100 MΩ oder mehr		
Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)		
Gewicht *1	7,5 kg		

\*1 Das Gewicht der Einheit ist direkt auf der Steuerung angegeben.

Prüfen Sie vor einem Transport oder Umsetzen der Einheit unbedingt die Gewichtsangabe, damit Sie sich nicht verheben.

Achten Sie außerdem auf Hände und Füße, sodass Sie nicht hängenbleiben oder sich anderweitig verletzen.

## 1.3 Außenabmessungen





[Einheit: mm]



## 2. Bauteilenamen und -funktionen

## 2.1 Bauteilenamen



## 2.2 Funktionen

- Netzschalter Schaltet die Steuerung EIN oder AUS.
- (2) AC IN

Anschlussleiste für den 200 V-AC-Netzeingang. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 3.3.2 Netzanschlusskabel.* 

(3) LED

Die LED zeigt die derzeitige Betriebsart an (FEHLER-, Not-Halt-, TEACH-, AUTOoder PROGRAMMIER-Modus). Für weitere Informationen siehe *Einrichten und Betrieb: 2.3. LED.* 

(4) Ventilator-Filter

Vor dem Ventilator ist ein Schutzfilter angebracht, um Staub auszufiltern. Überprüfen Sie den Zustand des Filters regelmäßig und reinigen Sie ihn, wenn erforderlich. Ein verschmutzter Filter kann zum Ausfall des Robotersystems führen, da die Temperatur in der Steuerung ansteigt.

(5) Signatur-Aufkleber

Hier sind die Seriennummer der Steuerung und andere Informationen angegeben.

(6) MT-Aufkleber

Der Aufkleber gibt die Spezifikationsnummer für den kundenspezifischen Manipulator oder die Steuerung an. Wenn dieser Aufkleber an Ihrem Manipulator oder Ihrer Steuerung angebracht ist, ist möglicherweise ein spezielles Wartungsverfahren erforderlich. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

(7) Aufkleber mit Steuerungsnummer

Hier ist die Seriennummer der Steuerung angegeben.

#### (8) Kontrollaufkleber

Die Details des Manipulators, der angeschlossen wird, sind wie rechts abgebildet auf dem Aufkleber vermerkt.

MANIPULATOR		
LS3-401S	00002	

Der Aufkleber gibt das Manipulator-Modell und die Manipulator-Seriennummer an.

#### (9) M/C-Stromanschluss

Anschluss für die Spannungsversorgung des Manipulators. Schließen Sie dasjenige Stromkabel an, welches zum Manipulator gehört.

#### (10) M/C-Signalanschluss

Dieser Anschluss wird für Signale, wie z. B. die des Positionsmesssystems des Manipulator-Motors, usw. verwendet. Schließen Sie dasjenige Signalkabel an, welches zum Manipulator gehört.

#### (11) EMERGENCY-Anschluss

Dieser Anschluss dient als Ein- und Ausgang vom bzw. zum Not-Halt- und Sicherheitsabschrankungs-Schalter. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 9. Im Notfall.* 

#### (12) TP-Port

An diesen Port werden das Teach-Pendant TP2 (Option) und der TP-Bypass-Stecker angeschlossen.

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel Einrichten und Betrieb: 8. TP-Port.

HINWEISSchließen Sie die folgenden Geräte nicht an den TP-Port der RC90 an. DasImage: Comparison of the state of the s

OPTIONAL DEVICE Blindstecker Operation Pendant OP500 Operator Pendant OP500RC Jog Pad JP500 Teach-Pendant TP-3\*\* Teach-Pendant TP1 Bedienpult OP1

#### (13) PC-Anschlussport

Über diesen Port werden die Steuerung und der PC mithilfe eines Ethernet-Kabels verbunden.

Schließen Sie keine anderen Geräte als einen PC an. Siehe *Einrichten und Betrieb: 5. PC-Anschlussport.* 

#### (14) Memory-Port

Über diesen Port wird ein gewöhnlicher USB-Speicher für die Steuerungsstatus-Speicherfunktion angeschlossen. Schließen Sie keine anderen USB-Geräte als einen USB-Speicher an. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 6. Memory-Port.* 

#### (15) Trigger-Taste

Diese Taste dient zum Speichern des Steuerungsstatus auf einem USB-Speicher. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 6. Memory-Port.* 

#### (16) LAN-(Ethernet-Kommunikation)-Port

Über diesen Port werden die Steuerung und der PC mithilfe eines Ethernet-Kabels verbunden.

Kommunikation über 100BASE-TX/10BASE-T ist verfügbar.

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel

Einrichten und Betrieb: 7. LAN-(Ethernet-Kommunikation)-Port.

#### (17) E/A-Anschluss

Dieser Anschluss wird für Eingabe-Ausgabe-Geräte verwendet. Es gibt 24 Eingänge und 16 Ausgänge.

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel

Einrichten und Betrieb: 11. E/A-Anschluss.

#### (18) Standard RS-232C-Port

Dieser Port wird für die Kommunikation von RS-232C mit externen Geräten benötigt.

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel Einrichten und Betrieb: 10. Standard RS-232C-Port.

#### (19) Optionsslot

Optionale Boards wie z. B. ein Erweiterungs-E/A-Board, ein Feldbus-E/A-Board oder ein RS-232C-Board können installiert werden. Es sind zwei Slots verfügbar. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 13. Optionsslots.* 

#### (20) Kabelschelle

Die Kabelschelle kann verwendet werden, um das M/C-Signalkabel und das Netzanschlusskabel zu sichern.

#### (21) Batterie (im Inneren der Steuerung montiert)

Es handelt sich hier um eine Lithiumbatterie zur Datensicherung.

## 2.3 LED

Fünf LED-Anzeigen sind vorn auf der Steuerung angebracht.

Die betreffende LED (ERROR, E-STOP, TEACH, AUTO, PROGRAM) wird eingeschaltet, wenn der entsprechende Steuerungsstatus eingestellt ist (Fehler-, Not-Halt-, TEACH-, Automatik- und Programmiermodus).

Vom Einschalten der Steuerung bis zur Beendigung des Anlaufs Drei LEDs (TEACH, AUTO, PROGRAM) blinken.

#### Nach dem Anlauf der Steuerung

Status der Steuerung	LED-Anzeige		
Steuerungsstatus Speichern auf USB-Speicher aktiv	Die LEDs für TEACH, AUTO und PROGRAM blinken.		
Steuerungsstatus Speichern auf USB-Speicher beendet	TEACH, AUTO, PROGRAM sind EINgeschaltet (für 2 Sekunden). ERROR wird AUSgeschaltet, auch wenn ein Fehler auftritt.		
Störung Steuerungsstatus Speichern auf USB-Speicher	ERROR, TEACH, AUTO, PROGRAM sind EINgeschaltet (für 2 Sekunden).		
Fehler	ERROR ist EINgeschaltet.		
Warnung	ERROR blinkt.		
Not-Halt	E-STOP ist EINgeschaltet.		
TEACH-Modus	TEACH blinkt.		
Automatikmodus (AUTO-Modus)	AUTO blinkt.		
Programmiermodus (AUTO-Modus)	PROGRAM blinkt.		
Recovery-Modus	ERROR, TEACH, PROGRAM sind EINgeschaltet.		
Netzspannungsabfall	TEACH und AUTO sind EINgeschaltet.		

## 2.4 Sicherheitseinrichtungen

Das Robotersteuerungssystem unterstützt die unten beschriebenen Sicherheitseinrichtungen. Jedoch wird dem Anwender empfohlen, das Robotersystem stets bestimmungsgemäß zu verwenden und die angefügten Handbücher aufmerksam zu lesen, bevor das System in Betrieb genommen wird. Wenn die Handbücher nicht gelesen oder die bestimmungsgemäße Verwendung nicht verstanden wird, können Gefahrensituationen entstehen.

Unter den folgenden Sicherheitseinrichtungen sind der Not-Halt-Taster und die Sicherheitstür-Eingänge besonders wichtig. Überprüfen Sie, ob diese und andere Einrichtungen richtig funktionieren, bevor das Robotersystem betrieben wird.

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel Einrichten und Betrieb: 9. Im Notfall.

#### Not-Halt-Taster

Der EMERGENCY-Anschluss auf der Steuerung hat Erweiterungs-Not-Halt-Eingänge, die für den Anschluss des Not-Halt-Tasters verwendet werden.

Das Drücken eines Not-Halt-Tasters schaltet den Motorstrom sofort ab und das Robotersystem wechselt in den Not-Halt-Zustand.

#### Sicherheitstür-Eingang

Um diese Einrichtung aktivieren, stellen Sie sicher, dass der zu Sicherheitsabschrankungs-Schalter **EMERGENCY-Anschluss** am der Steuerung angeschlossen ist.

Wenn die Sicherheitstür geöffnet wird, stoppt der Manipulator normalerweise sofort den aktuellen Arbeitsgang und der Status des Manipulatorstroms ist "Betrieb unzulässig", bis die Sicherheitstür geschlossen und der verriegelte Zustand wieder zurückgesetzt wird. Um den Manipulator zu betreiben, während die Sicherheitstür geöffnet ist, müssen Sie den Betriebsarten-Schlüsselschalter am Teach-Pendant in den "Teach"-Modus stellen. Der Manipulatorbetrieb ist nur möglich, wenn der Zustimmschalter aktiviert ist. In diesem Fall arbeitet der Manipulator im Status "Begrenzt" (Low Power).

#### Low-Power-Modus

Der Motorstrom ist in diesem Modus reduziert.

Der Power-Status ist in dieser Betriebsart "Begrenzt" (Low Power) und kann nicht geändert werden, ungeachtet des Zustandes der Sicherheitstür oder der Betriebsart. Der Status "Begrenzt" (Low Power) gewährleistet die Sicherheit des Bedieners und reduziert die Gefahr der Zerstörung von Peripheriegeräten oder Schäden, die durch unachtsamen Betrieb verursacht werden können.

#### Generatorische Bremse

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse beinhaltet Relais, welche die Motoranker kurzschließen. Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn Not-Halt signalisiert wird oder wenn einer der folgenden Fehler entdeckt wird: Encoder-Kabel-Unterbrechung, Motorüberlastung, irreguläres Motordrehmoment, Motorgeschwindigkeitsfehler, Servofehler (Positionierungsoder Geschwindigkeitsüberschreitung), CPU-Fehler, Speicherprüfsummenfehler und Überhitzung innerhalb eines Motortreiber-Moduls.

#### Erkennung Motorüberlastung

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn das System erkennt, dass die Belastung des Motors seine Kapazität überschritten hat.

#### Erkennung Irreguläres Motordrehmoment (Manipulator außer Kontrolle)

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn Unregelmäßigkeiten beim Motordrehmoment (Motor-Ausgang) erkannt werden (in diesem Fall ist der Manipulator außer Kontrolle).

#### Erkennung Motorgeschwindigkeitsfehler

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn das System erkennt, dass der Motor mit falscher Geschwindigkeit läuft.

#### Erkennung Positionierungsüberschreitung – Servofehler

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn das System erkennt, dass die Differenz zwischen der gegenwärtigen Position des Manipulators und der befohlenen Position die Grenze des erlaubten Fehlers überschreitet.

#### Erkennung: Geschwindigkeitsüberschreitung – Servofehler

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn die Ist-Geschwindigkeit des Manipulators die Sollgeschwindigkeit überschreitet.

#### Erkennung CPU-Fehler

Fehler in der CPU der Motorsteuerung werden von der Zeitüberwachung erkannt. Außerdem sind die System-CPU und die CPU der Motorsteuerung innerhalb der Steuerung so aufgebaut, dass sie sich gegenseitig ständig auf Unstimmigkeiten überprüfen. Wenn eine Unstimmigkeit entdeckt wird, wird der Schaltkreis der generatorischen Bremse aktiviert.

#### Erkennung Speicherprüfsummenfehler

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn ein Speicherprüfsummenfehler erkannt wird.

#### Erkennung Überhitzung eines Motortreiber-Moduls

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn die Temperatur des Leistungsteils innerhalb eines Motortreiber-Moduls die Obergrenze überschreitet.

#### Erkennung: Relaisabfall

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn ein Relaiskontaktfehler oder eine Unterbrechung festgestellt wird.

#### Erkennung Überspannung

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn die Spannung in der Steuerung die Spannungsgrenze überschreitet.

#### Erkennung Netzspannungsabfall

Der Schaltkreis der generatorischen Bremse wird aktiviert, wenn ein Abfall in der Netzspannung erkannt wird.

#### Erkennung Temperaturabweichung

Anormale Temperatur wird erkannt.

#### Erkennung Ventilatorfehler

Fehler in der Ventilatorgeschwindigkeit wird erkannt.

## 3. Installation

## 3.1 Entpacken

TP/OP-Bypass-Stecker	1 Stück
EMERGENCY-Anschluss	1 Set
Anschluss für Standard-E/As oder Anschluss für E/A-Port	1 Set
MDB-Klammer für vertikale Montage/Montageplatte für Rack-Montage	1 Set

## 3.2 Umgebungsbedingungen



Der Manipulator und die Steuerung müssen in den Umgebungsbedingungen betrieben werden, die in den zugehörigen Handbüchern beschrieben werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in normaler Innenraumumgebung entworfen und hergestellt worden. Die Verwendung des Produktes in einer Umgebung, die nicht diesen Bedingungen entspricht, kann nicht nur die Lebensdauer des Produkts verkürzen, sondern auch ernste Sicherheitsprobleme verursachen.

#### 3.2.1 Umgebung

Um die Leistung des Robotersystems für die Sicherheit zu optimieren, muss die Steuerung an einem Ort untergebracht werden, der die folgenden Bedingungen erfüllt.

- Die Steuerung ist nicht für Reinraum-Bedingungen entworfen. Wenn die Steuerung in einem Reinraum installiert werden muss, installieren Sie sie in einem geeigneten Gehäuse mit ausreichender Belüftung und Kühlung.
- Installieren Sie die Steuerung an einem Ort, wo Sie die Kabel einfach anschließen und trennen können.

Parameter	Bedingung	
Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C (mit minimaler Schwankung)	
relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)	
Rauschen des ersten	2 kV oder weniger (Kabel der Stromversorgung)	
Transienten	1 kV oder weniger (Signalkabel)	
elektrostatische Störungen	4 kV oder weniger	
Basistisch	Verwenden Sie einen Basistisch, dessen Platte mindestens 100 mm vom Boden entfernt ist. Wenn Sie die Steuerung direkt auf den Boden stellen, kann Staub eindringen. Dies kann zu einer Fehlfunktion der Steuerung führen.	

Wenn die Steuerung in einer Umgebung verwendet werden muss, die die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt, treffen Sie entsprechende Gegenmaßnahmen. Zum Beispiel muss die Steuerung in einem Gehäuse mit ausreichender Belüftung und Kühlung untergebracht werden.

- Installieren Sie die Steuerung ausschließlich in Innenräumen.
- Stellen Sie die Steuerung in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Setzen Sie die Steuerung keinem Sonnenlicht oder Heizkörperwärme aus.
- Halten Sie Staub, ölhaltigen Dunst, Salzhaltiges, Metallpulver und andere Fremdkörper fern.
  - Halten Sie die Steuerung von Wasser fern.
  - Bewahren Sie die Steuerung vor Stößen oder Vibrationen.
  - Halten Sie die Steuerung von Quellen elektrostatischer Störungen fern.
  - Stellen Sie sicher, dass kein starkes elektrisches oder magnetisches Feld vorhanden ist.

#### 3.2.2 Installation

Installieren Sie die Steuerung auf einer ebenen Fläche wie z. B. einer Wand, dem Boden oder dem Steuerungskasten mit der Ausrichtung, wie sie von (A) bis (C) gezeigt wird.

(A) Horizontale Montage



(B) Vertikale Montage



\* Die Position der Gummifüße muss getauscht werden.

\* Die Motortreiber müssen bei der vertikalen Montage mit der MDB-Klammer gesichert werden.

(C) Rack-Montage



\* Montageplatte für Rack-Montage ist erforderlich.

HINWEIS

Für eine Installation der Steuerung im Schaltschrank oder am Basistisch ordnen Sie die Schraubenbohrungen wie folgt an:



Stellen Sie sicher, dass um die Ein- und Ausgänge ein ausreichender Abstand gewährleistet ist und schützen Sie die anderen Geräte bzw. Wände. Installieren Sie die Steuerung so, dass der Abstand für Wartungsarbeiten eingehalten wird.



- Warme Luft, die wärmer ist als die Umgebungstemperatur (ca. 10 °C), wird aus der Steuerung ausgestoßen. Stellen Sie sicher, dass hitzeempfindliche Geräte nicht in der Nähe der Abluftöffnung platziert werden.
- Führen Sie die Kabel vor der Steuerung entlang, damit Sie die Steuerung nach vorn herausziehen können.

## 3.3 Stromversorgung

#### 3.3.1 Spezifikationen

Stellen Sie sicher, dass der verfügbare Versorgungsanschluss die folgenden Spezifikationen erfüllt.

Parameter	Spezifikation	
Spannung	AC 200 V bis AC 240 V	
Phase	einphasig	
Frequenz	50/60 Hz	
Kurzzeitige Strom- unterbrechung	10 ms oder weniger	
Stromverbrauch	Max. 2,5 kVA	
	Der Istverbrauch hängt vom Modell, der Bewegung und der Beanspruchung des Manipulators ab.	
	Nennverbrauch = (150 W + gesamter Manipulatorverbrauch × 0,8) / 0,6	
	Siehe Handbuch des Manipulators für die Angabe des Nennverbrauchs.	
Spitzenstrom	Bei EINgeschalteter Stromzufuhr : ca. 70 A (2 ms)	
	Bei EINgeschaltetem Motor: ca. 50 A (2 ms)	
Fehlstrom	Max. 3.5 mA	
Massewiderstand	$100 \Omega$ oder weniger	

Installieren Sie einen Fehlerstromschutzschalter oder einen Sicherungsautomat in der Stromzuführung mit 15 A oder weniger Nennstrom. Beide sollten zweipolige Unterbrecher sein. Wenn Sie einen Fehlerstromschutzschalter einbauen, stellen Sie sicher, dass Sie einen Invertertyp verwenden, der nicht bei einer Frequenz von mehr als 10 kHz auslöst. Wenn Sie einen Sicherungsautomaten installieren, wählen Sie eine Ausführung, die den oben genannten "Spitzenstrom" handhaben kann.

Der Netzanschluss sollte in der Nähe des Gerätes installiert werden und leicht zugänglich sein.

#### 3.3.2 Netzanschlusskabel



Der Netzstecker ist optional.

Bringen Sie einen Stecker an, der für die Fabrik-Stromversorgung geeignet ist.

Spezifikationen des Anschlusskabels

Zweck	Farbe	
Netzstromleitung (2 Adern)	Schwarz	
Erdungsleitung	Grün/Gelb	

Kabellänge: 3 m (Standard)

#### Netzanschlusskabel anschließen

 Verbinden Sie das Stromkabel mit der Netzanschlussleiste, wie in der Abbildung rechts zu erkennen ist.
 Beachten Sie dabei die Schutzleiterposition (links).

Sichern Sie das Netzanschlusskabel mit der Schelle

am Gehäuse.

(2) Befestigen Sie die Abdeckung der Netzanschlussleiste.
(Sichern Sie die Abdeckung mit einer Schraube.) Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.




#### 3.3.3 M/C-Stromkabel

- Befestigen Sie das M/C-Stromkabel, wie in der Abbildung zu erkennen ist, und richten Sie die Adern aus.
- (2) Setzen Sie das M/C-Stromkabel in die dafür vorgesehene Schelle ein.
- (3) Montieren Sie die Abdeckung für den M/C-Stromanschluss.

(4) Sichern Sie die Abdeckung mit einer Schraube.







## 3.4 Kabelanschluss

^	Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Steuerung ausgeschaltet und der Netzstecker nicht angeschlossen ist, bevor Sie Kabel verbinden oder trennen. Das Verbinden oder Trennen von Kabeln bei eingeschalteter Stromzufuhr ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion der Steuerung führen.
WARNUNG	Schließen Sie die Kabel richtig an. Setzen Sie die Kabel keinen unnötigen mechanischen Beanspruchungen aus. (Stellen Sie keine schweren Objekte auf die Kabel. Verbiegen oder ziehen Sie die Kabel nicht gewaltsam.) Eine unnötige mechanische Beanspruchung der Kabel kann zu Schäden an den Kabeln, zur Unterbrechung der Stromversorgung und/oder zu Kontaktfehlern führen. Beschädigte Kabel, Unterbrechungen oder Kontaktfehler sind sehr gefährlich und können zu einem elektrischen Schlag und / oder einer Fehlfunktion des Systems führen.
Â	<ul> <li>Die Seriennummer des Manipulators, der angeschlossen werden soll, ist auf dem Kontrollaufkleber auf der Steuerung angegeben. Verbinden Sie die Steuerung und den Manipulator richtig. Eine unsachgemäße Verbindung der Steuerung mit dem Manipulator kann zu Fehlfunktionen des Robotersystems und zu ernsten Sicherheitsproblemen führen.</li> </ul>
VORSICHT	Bevor Sie die Steuerung anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Stifte nicht verbogen sind. Wenn die Stifte beim Anschließen verbogen sind, kann dies die Steuerung beschädigen, was wiederum eine Fehlfunktion des Robotersystems hervorrufen kann.

#### 3.4.1 Typischer Kabelanschluss

0 Steckbarer Anschluss

——— Kabel bei Lieferung befestigt





#### (1) Netzanschlussleiste

Anschlussleiste für den 200 V-AC-Netzeingang der Steuerung.

#### (2) M/C-Stromkabel

Kabel mit 20-poliger Stiftleiste auf der Steuerungsseite.

Schließen Sie den Manipulator und den Stecker des M/C-Stromkabels an die Steuerung an. Stecken Sie die Stecker in die Steuerung ein, bis sie mit einem Klicken einrasten.

(3) M/C-Signalkabel

Kabel mit 36-poliger Stiftleiste auf der Steuerungsseite. Schließen Sie den Manipulator und den Stecker des M/C-Signalanschlusses an die Steuerung an.

(4) EMERGENCY

Der EMERGENCY-Anschluss hat Eingänge, um den Not-Halt-Taster und den Sicherheitsabschrankungs-Schalter anzuschließen. Schließen Sie aus Sicherheitsgründen die geeigneten Schalter für diese Eingabe-Geräte an.

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel Einrichten und Betrieb: 9. Im Notfall.

#### (5) PC

Schließen Sie den PC an. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 5. PC-Anschlussport.* 

#### (6) USB-Speicher

Schließen Sie den USB-Speicher an. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 6. Memory-Port.* 

#### (7) LAN (Ethernet-Kommunikation)

Schließen Sie das Ethernet-Kabel an. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 7. LAN-(Ethernet-Kommunikation)-Port.* 

#### (8) E/A-Anschluss

Dieser Anschluss wird für Eingabe-/Ausgabegeräte des Benutzers verwendet. Wenn Eingabe-Ausgabe-Geräte vorhanden sind, verwenden Sie diesen Anschluss. Für den E/A-Anschluss gibt es ein E/A-Kabel (Option) und eine Klemmleiste (Option).

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 11. E/A-Anschluss.* 

(9) TP-Kabel

Zum Anschließen des optionalen Teach-Pendant. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb:* 8. *TP-Port*.

(10) Standard RS-232C-Port

Dieser Port wird für die Kommunikation von RS-232C mit externen Geräten benötigt.

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel Einrichten und Betrieb: 10. Standard RS-232C-Port.

#### 3.4.2 Anschließen des Manipulators an die Steuerung

Schließen Sie den Manipulator an die Steuerung an, indem Sie das Stromkabel und das Signalkabel verwenden.

<u> </u>	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass die Steuerung ausgeschaltet ist, bevor Sie Kabel verbinden oder trennen. Das Verbinden oder Trennen von Kabeln bei eingeschalteter Stromzufuhr ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion der Steuerung führen.</li> <li>Schließen Sie die Kabel richtig an. Setzen Sie die Kabel keinen unnötigen mechanischen Beanspruchungen aus. (Stellen Sie keine schweren Objekte auf die Kabel Verbiegen oder ziehen Sie die Kabel nicht gewaltsam). Eine unnötigen</li> </ul>
WARNUNG	Kabel. Verblegen oder ziehen Sie die Kabel nicht gewaltsam.) Eine unnotige mechanische Beanspruchung der Kabel kann zu Schäden an den Kabeln, zur Unterbrechung der Stromversorgung und/oder zu Kontaktfehlern führen. Beschädigte Kabel, Unterbrechungen oder Kontaktfehler sind sehr gefährlich und können zu einem elektrischen Schlag und / oder einer Fehlfunktion des Systems führen.
	Die Seriennummer des Manipulators, der angeschlossen werden soll, ist auf dem

VORSICHT	Die Seriennummer des Manipulators, der angeschlossen werden soll, ist auf dem Kontrollaufkleber auf der Steuerung angegeben. Verbinden Sie die Steuerung und den Manipulator richtig. Eine unsachgemäße Verbindung der Steuerung mit dem Manipulator kann zu Fehlfunktionen des Robotersystems und zu ernsten Sicherheitsproblemen führen.
	Wenn Sie den Manipulator mit der Steuerung verbinden, vergewissern Sie sich, dass die Seriennummern auf jedem Gerät zusammenpassen. Eine unsachgemäße Verbindung zwischen der Steuerung und dem Manipulator kann nicht nur eine unzureichende Funktion des Robotersystems verursachen, sondern auch zu ernsten Sicherheitsproblemen führen. Die Anschlussmethode variiert entsprechend der verwendeten Software. Nähere Informationen zum Anschluss finden Sie im Steuerungshandbuch.

 HINWEIS
 Die Konfigurationsdaten für den Manipulator und das Manipulatormodell sind in der

 Steuerung gespeichert.
 Daher sollte die Steuerung an den Manipulator angeschlossen werden, dessen Seriennummer an der Vorderseite der Steuerung auf dem Kontrollaufkleber angegeben ist.

Die Seriennummer des Manipulators ist auf dem Signatur-Aufkleber auf der Rückseite des Manipulators angegeben.



#### 3.5 Störungsreduzierung

Um elektrische Störungen zu minimieren, müssen die folgenden Punkte bei der Verkabelung des Systems beachtet werden:

Um elektrische Störungen zu minimieren, muss Folgendes für die Verkabelung sichergestellt sein.

- Der Schutzleiter der Stromversorgung sollte geerdet sein. (Erdwiderstand: 100 Ω oder weniger) Es ist wichtig, den Rahmen der Steuerung zu erden, nicht nur um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sondern auch um die Auswirkungen der elektrischen Störungen um die Steuerung herum zu reduzieren. Verbinden Sie daher das Erdungs-Kabel (gelb/grün) des Netzanschlusskabels der Steuerung mit der Erdklemme der Fabrik-Stromversorgung. Für weitere Informationen über den Stecker und das Netzanschlusskabel siehe Kapitel *Einrichten und Betrieb 3.3. Stromversorgung*.
- Greifen Sie keinen Strom von einer Stromzuführung ab, die mit einem anderen Gerät verbunden ist, welches Störungen verursachen könnte.
- Wenn Sie Strom f
  ür die Steuerung und einen einphasigen AC-Motor von derselben Einspeisung abgreifen, sollten Sie unterschiedliche Phasen f
  ür die Steuerung und den AC-Motor verwenden. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich nicht an derselben Phase befinden.
- Verwenden Sie eine verdrillte Motorstromleitung.
- Verlegen Sie keine AC-Stromleitungen und demselben DC-Stromleitungen in Verdrahtungskanal und lassen Sie mindestens 200 Abstand zwischen den ACmm und DC-Stromleitungen. Verlegen Sie zum Beispiel die AC-Motor-Stromleitung und die Stromleitung der Steuerung in einem Abstand von mindestens 200 mm zu Sensor- oder Ventil-E/A-Leitungen; bündeln Sie nicht beide Arten der Verkabelung mit demselben Kabelbinder. Wenn Kabel / Kanäle kreuzen müssen, sollten sie sich senkrecht kreuzen. Siehe Abbildung rechts.



- Die Kabel zum E/A-Anschluss und zum EMERGENCY-Anschluss sollten möglichst kurz sein. Verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel und verbinden Sie die Abschirmung mit der Innenseite des angeschlossenen Steckers. Stellen Sie sicher, dass periphere Störquellen so weit wie möglich entfernt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Induktionselemente, die verwendet werden, um die E/A der Steuerung anzuschließen (wie zum Beispiel Relais und Magnetventile), über Löschglieder verfügen. Wenn ein Induktionselement ohne Löschglied verwendet wird, schließen Sie ein störunterdrückendes Bauteil, wie eine Diode, parallel zum Induktionselement an. Stellen Sie bei der Wahl störunterdrückender Bauteile sicher, dass diese die Spannung und den anfallenden Strom durch die Induktionsbelastung verarbeiten können.

- Um Umdrehungen eines Wechselstrommotors eines Förderbandes (oder ähnlicher Komponenten) regelmäßig oder abrupt zu starten oder zu ändern (außer: Asynchronmotor oder Drehstrommotor), installieren Sie einen Störschutz zwischen den Leitungen. Der Störschutz ist wirkungsvoller, wenn er näher am Motor installiert wird.
- Weil sie leicht durch Geräusche gestört werden, halten Sie Kabel, wie z. B. USB-Kabel, Ethernet-Kabel, RS-232C-Kabel oder Feldbus-Kabel fern von peripheren Störquellen.

## 4. Betriebsmodus (TEACH/AUTO)

## 4.1 Übersicht

Das Robotersystem verfügt über die beiden Betriebsmodi TEACH und AUTO.



- TEACH-Modus Dieser Modus ermöglicht das Teachen und die Überprüfung von Punktedaten nahe am Roboter mithilfe des Teach-Pendant. In diesem Modus arbeitet der Roboter im Status "Begrenzt" (Low Power).
- AUTO-Modus Dieser Modus ermöglicht den automatischen Betrieb (Programmausführung) des Robotersystems während des Produktionsbetriebs. Außerdem ermöglicht dieser Modus das Programmieren, das Debuggen, die Einstellung und die Wartung des Robotersystems.

Während die Sicherheitsabschrankung geöffnet ist, können in diesem Modus keine Roboter betrieben oder Programme ausgeführt werden.

#### 4.2 Wechseln der Betriebsart

Wechseln Sie mithilfe des Betriebsarten-Schlüsselschalters am Teach-Pendant die Betriebsart.

TEACH-Modus Stellen Sie den Betriebsarten-Schlüsselschalter auf "Teach", um den Roboter im TEACH-Modus zu betreiben.
 Wenn Sie in den TEACH-Modus wechseln, wird das Programm unterbrochen (wenn es gelaufen ist).
 Der Roboter in Betrieb wird durch Quick Pause gestoppt.
 AUTO-Modus Stellen Sie den Betriebsarten-Schlüsselschalter auf "Auto" und schließen Sie den Verriegelungs-Freigabeeingang.

## 4.3 Programmiermodus (AUTO)

#### 4.3.1 Was ist der Programmiermodus (AUTO)?

Der Programmiermodus ermöglicht das Programmieren, das Debuggen, die Einstellung und die Wartung des Robotersystems.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um in den Programmiermodus zu wechseln.

#### 4.3.2 Einrichten von EPSON RC+ 5.0

Wechseln Sie in EPSON RC+ 5.0 in den Programmiermodus.

 Wählen Sie EPSON RC+ 5.0 Menü-[Einstellungen]-[Konfiguration] aus, um den [Voreinstellungen]-Dialog anzuzeigen.

i Voreinstellungen		? 🛛
Xiatup     Arbeitsumy     Caltor     Cator     Cato	Startmodus (3) · Programmiermodus Passwort	(5) Schließen (4) Obergehmen Wiederherstellen Voreinstellungen

- (2) Wählen Sie [Startup] aus.
- (3) Wählen Sie den Button [Startmodus]-<Programmiermodus> aus.
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Übernehmen>.
- (5) Klicken Sie auf die Schaltfläche < Schließen>.

## 4.4 Automatikmodus (AUTO)

HINWEIS

(P

#### 4.4.1 Was ist der Automatikmodus (AUTO)?

Der Automatikmodus (AUTO) ermöglicht den automatischen Betrieb des Robotersystems.

Folgendermaßen können Sie in den Automatikmodus (AUTO) wechseln.

A : Setzen Sie den Startmodus von EPSON RC+ 5.0 auf "Auto" und starten Sie EPSON RC+ 5.0.

```
(Siehe Kapitel 4.4.2 Einrichten in EPSON RC+ 5.0.)
```

B : Schalten Sie EPSON RC+ 5.0 offline.

Führen Sie das Programm aus und stoppen Sie es an der Steuerung, die von EPSON RC+ 5.0 angegeben wird. (Siehe Kapitel *4.4.3 Einrichten der Steuerung.*)

#### 4.4.2 Einrichten von EPSON RC+ 5.0

Wechseln Sie in der Software EPSON RC+ 5.0 in den Automatikmodus (AUTO).

 Wählen Sie EPSON RC+ 5.0 Menü-[Einstellungen]-[Voreinstellungen] aus, um den [Voreinstellungen]-Dialog anzuzeigen.



- (2) Wählen Sie [Startup] aus.
- (3) Wählen Sie den Button [Startmodus]-<Automatikmodus>aus.
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche < Übernehmen>.
- (5) Klicken Sie auf die Schaltfläche < Schließen>.

#### 4.4.3 Einrichten der Steuerung

Richten Sie die Steuerung in EPSON RC+ 5.0 ein.

 Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0 Menü [Einstellungen]-[Steuerung] aus, um den [Einstellungen der Steuerung]-Dialog anzuzeigen.

Allgemein	Steuerung Konfiguration		(5)	Schließen
Voreinstellungen (2)	<u>N</u> ame:	SN00509		N
Roboter	IP-Adresse:	192.168.0.1	(4)	Ubernehmen
Eingange / Ausgange	IP- <u>M</u> aske:	255.255.255.0		Wiederherstellen
± RS232 ± TCP/IP	IP- <u>G</u> ateway:	0.0.0.0		Voreinstellungen
	<u>U</u> SB- Geschwindigkeit:	Auto	~	
	Steuergerät:	PC	√□(	3)
	<u>T</u> P-Programmiermo dus-Passwort:	Ăn <u>d</u> em		

- (2) Wählen Sie [Konfiguration] aus.
- (3) Wählen Sie [Einstellungen der Steuerung]-[Steuergerät] aus, um das Steuergerät aus den folgenden zwei Steuergeräten auszuwählen.
  - PC
  - Remote (E/A)
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche < Übernehmen>.
- (5) Klicken Sie auf die Schaltfläche < Schließen>.

## 5. PC-Anschlussport

USB-Port des PCs (USB-B-Stecker)



HINWEISFür weitere Informationen über die Verbindung von PC und Steuerung sieheProvide<

Stellen Sie für die RC90 sicher, dass EPSON RC+ 5.0 auf dem PC installiert ist. Verbinden Sie den PC und die RC90 dann mit dem USB-Kabel.

Wenn die RC90 und der PC verbunden wurden, ohne dass EPSON RC+ 5.0 auf dem PC installiert wurde erscheint der [Hardware-Assistent]. Wenn der Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf <Abbrechen>.

## 5.1 PC-Anschlussport

Der PC-Anschlussport unterstützt die folgenden USB-Versionen:

- USB 2.0 High-Speed/Full-Speed
  - (automatische Geschwindigkeitswahl oder Full-Speed-Modus)
- USB 1.1 Full-Speed

Schnittstellenstandard: USB-Spezifikation gemäß Ver. 2.0 (kompatibel mit USB Ver. 1.1 und höher)

Um das Robotersystem zu programmieren oder die Konfiguration der Steuerung mit der installierten EPSON RC+ 5.0-Software durchzuführen, verbinden Sie die Steuerung und den PC mithilfe eines USB-Kabels.

Der PC-Anschlussport unterstützt Hot-Plug. Kabel können während des Betriebs mit dem PC und der Steuerung verbunden und von ihnen getrennt werden. Der Betrieb wird jedoch unterbrochen, wenn das USB-Kabel während der Verbindung von der Steuerung oder vom PC getrennt wird.

## 5.2 Vorkehrungen

Stellen Sie Folgendes sicher, wenn Sie den PC und die Steuerung verbinden:

- Um den PC und die Steuerung zu verbinden, verwenden Sie ein USB-Kabel mit 5 m Länge oder kürzer.

Verwenden Sie weder einen USB-Hub noch ein Verlängerungskabel.

- Stellen Sie sicher, dass außer dem PC keine anderen Geräte an den PC-Anschlussport angeschlossen werden.
- Verwenden Sie ein PC- und USB-Kabel, das den USB 2.0 High-Speed-Modus unterstützt, um diesen Modus als Betriebsart verwenden zu können.
- Verbiegen oder ziehen Sie das Kabel nicht gewaltsam.
- Vermeiden Sie eine unnötige Zugbelastung des Kabels.
- Wenn der PC und die Steuerung verbunden sind, schließen Sie keine anderen USB-Geräte an den PC an und trennen Sie auch keine anderen USB-Geräte vom PC. Die Verbindung zur Steuerung könnte dabei verloren gehen.

## 5.3 Software-Setup und Verbindungsüberprüfung

Im Folgenden wird die Verbindung von PC und Steuerung beschrieben.

- (2) Verbinden Sie den PC mit der Steuerung über ein USB-Kabel.
- (3) Schalten Sie die Steuerung EIN.
- (4) Starten Sie EPSON RC+ 5.0.
- (5) Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0-Menü [Einstellungen]. Wählen Sie dann [Kommunikation vom PC zur Steuerung], um den [Kommunikation vom PC zur Steuerung]-Dialog anzuzeigen.



(6) Wählen Sie "Nr. 1 USB" (No. 1 USB) und klicken Sie auf die Schaltfläche <Verbinden>. (7) Wenn der PC und die Steuerung verbunden sind, wird "Verbunden" unter [Verbindungsstatus:] angezeigt. Stellen Sie sicher, dass "Verbunden" angezeigt wird und klicken Sie auf die Schaltfläche <Schließen>, um den [Kommunikation vom PC zur Steuerung]-Dialog zu schließen.

tuelle Verbi	ndung: 1	Verbind	dungsstatus: Verbu	Inden	
Nummer	Name	Тур	IP-Adresse	2	Verbinden
1	USB	USB	N/A		Trennen
					Hinzufügen
					Löschen
					Obernehmen
				v	Wiederherstellen

Die Verbindung von PC und Steuerung ist hergestellt. Das Robotersystem kann jetzt über die EPSON RC+ 5.0-Software gesteuert werden.

## 5.4 Trennen der Verbindung von PC und Steuerung

Im Folgenden wird das Trennen der Verbindung von PC und Steuerung beschrieben.

- Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0-Menü [Einstellungen]. Wählen Sie dann [Kommunikation vom PC zur Steuerung], um den [Kommunikation vom PC zur Steuerung]-Dialog anzuzeigen.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Trennen>.
   Die Verbindung von Steuerung und PC wird getrennt und das USB-Kabel kann entfernt werden.
- HINWEIS
   Wird das USB-Kabel entfernt, während die Steuerung und der PC verbunden sind, stoppt

   Image: Comparison of the state of the st

#### 6. Memory-Port

Stecken Sie für die folgenden Funktionen einen handelsüblichen USB-Speicher in den Memory-Port der Steuerung ein, um den Steuerungsstatus auf dem USB-Speicher zu speichern.

#### 6.1 Was ist die Steuerungsstatus-Speicherfunktion?

Diese Funktion speichert verschiedene Daten der Steuerung gleichzeitig auf dem USB-Speicher. Die auf dem USB-Speicher gespeicherten Daten werden in EPSON RC+ 5.0 geladen, um den Status der Steuerung und des Programms einfach und genau zu bestimmen.

Die gespeicherten Daten können auch verwendet werden, um die Steuerung zurückzusetzen.

#### 6.2 Vor dem Verwenden der Steuerungsstatus-Speicherfunktion

#### 6.2.1 Vorkehrungen

	Die Steuerungsstatus-Speicherfunktion ist jederzeit und in jedem
VORSICHT	<ul> <li>Steuerungsstatus nach dem Starten der Steuerung verfügbar.</li> <li>Funktionen, die am Bedienpult gesteuert werden, wie z. B. Stopp und Pause, sind jedoch nicht verfügbar, während die Steuerungsstatus-Speicherfunktion ausgeführt wird.</li> <li>Außerdem beeinflusst diese Funktion den Arbeitszyklus des Roboters und die Kommunikation mit EPSON RC+ 5.0. Führen Sie während des Betriebs des Roboters diese Funktion nur dann aus, wenn es unbedingt erforderlich ist.</li> </ul>

- Obwohl dieser USB-Port ein universeller USB-Port ist, dürfen hier nur USB-Speicher angeschlossen werden.
- Stecken Sie den USB-Speicher direkt in den Memory-Port der Steuerung ein. Die Verbindung über Kabel oder Hubs zwischen Steuerung und USB-Speicher ist nicht sicher.
- Stecken Sie den USB-Speicher immer langsam ein und ziehen Sie ihn immer langsam heraus.
- Editieren Sie die gespeicherten Dateien nicht mithilfe eines Editors. Ein störungsfreier Betrieb des Robotersystems nach der Datenwiederherstellung der Steuerung ist sonst nicht gewährleistet.

#### 6.2.2 Verwendbarer USB-Speicher

Verwenden Sie einen USB-Speicher, der folgende Voraussetzungen erfüllt.

- USB 2.0-unterstützt
- Ohne Sicherheitsfunktion

USB-Speicher mit Passworteingabe können nicht verwendet werden.

- Bei Windows XP oder Windows Vista ist es nicht erforderlich, einen Treiber oder eine Software zu installieren.

## 6.3 Steuerungsstatus-Speicherfunktion

#### 6.3.1 Steuerungsstatus-Speicherfunktion mit Trigger-Taste



- (1) Stecken Sie den USB-Speicher in den Memory-Port ein.
- (2) Warten Sie ca. 10 Sekunden, bis der USB-Speicher erkannt wird.
- (3) Drücken Sie die Trigger-Taste der Steuerung.

Wenn die Datenübertragung beginnt, beginnt die LED für TEACH, AUTO und PROGRAM zu blinken. Warten Sie, bis sich der LED-Status ändert.

(Die Dauer der Datenübertragung variiert z. B. der Datengröße eines Projekts entsprechend.)

(4) Wenn die Steuerungsstatus-Speicherfunktion erfolgreich abgeschlossen ist, werden die LEDs für TEACH, AUTO und PROGRAM für zwei Sekunden EINgeschaltet. Beachten Sie, dass die ERROR-LED auch im Fehlerstatus AUSgeschaltet wird. Wenn letztendlich ein Fehler vorliegt, werden die LEDs für ERROR, TEACH, AUTO und

PROGRAM für zwei Sekunden EINgeschaltet.

- (5) Entfernen Sie den USB-Speicher von der Steuerung.
- HINWEISEs wird empfohlen, einen USB-Speicher mit LED zu verwenden, damit die StatuswechselImage: StatuswechselImage: StatuswechselImage: StatuswechselImage: StatuswechselImage: StatuswechselImage: Statuswechsel

Wenn die Speicherung im Motor-EIN-Status ausgeführt wird, kann es sein, dass der Status nicht gespeichert werden kann. Verwenden Sie einen anderen USB-Speicher oder führen Sie die Speicherung im Motor-AUS-Status durch.

#### 6.3.2 Daten laden mit EPSON RC+ 5.0

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie Daten, die auf dem USB-Speicher gesichert wurden, mit EPSON RC+ 5.0 gelesen werden. Außerdem wird aufgezeigt, wie der Steuerungsstatus angezeigt wird.

- (1) Stecken Sie den USB-Speicher in den PC ein, auf dem EPSON RC+ 5.0 installiert ist.
- (2) Stellen Sie sicher, dass der folgende Ordner auf dem USB-Speicher angezeigt wird.
   S\_Seriennummer\_Datenstatus wurde gespeichert
   → Beispiel: S\_12345\_20060524105744
- (3) Kopieren Sie den in Schritt (2) gefundenen Ordner in den Ordner "\EpsonRC50\Status".

(4) Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0-Menü [Tools]-[Steuerung] aus, um den Dialog [Systemdatensicherung] anzuzeigen.

* Systemdatensicherung	? 🗙			
Backup Steuerung	Alle Steuerungdaten auf dem PC in einem Verzeichnis sichem.			
Steuerung wiederherstellen	Steuerungsdaten aus einem früheren Backup wiederherstellen.			
Steuerungsstatus <u>e</u> xportieren	Steuerungsstatus in eine Datei exportieren.			
Steuerungsstatus <u>a</u> nsehen	Den exportierten Steuerungsstatus betrachten			
Reget Steuerung	Steuerung in Startup-Zustand versetzen.			
Schließen				

- (5) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Steuerungsstatus exportieren...>.
- (6) Der [Ordner suchen]-Dialog erscheint. Wählen Sie den Ordner aus, den Sie in Schritt(3) kopiert haben und klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>.

Ordner suchen	? 🗙
Verzeichnis für den Steuerungsstatus auswählen	
EpsonRC50	~
🗉 🧰 Backup	_
Calib	
Config	
🗀 exe	_
Thep     Thep     Thep     The p	
± 🛅 projects	
🗉 🧰 RC170	
E C Status	~
<	>
Neuen Ordner erstellen OK Abb	orechen

(7) Der Dialog [Steuerungsstatusbetrachter] wird geöffnet, um den Steuerungsstatus zu bestätigen.

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Steuerungsstatus ansehen* im Handbuch *EPSON RC+ 5.0 Benutzerhandbuch 5.11.7 Befehl Steuerung (Tools-Menü).* 

Statusverzeichnis: S_00578_2	00061019122511		
Algemein	Allgemein	itatus Datum/Zeit: 2006-10-18 13:25:11	
⊕ Eingang/Ausgang Tasks Roboter	Objekt Name der Steuerung	Wert SN00578	
Systemhistorie	Seriennummer der Steuerung Firmware-Version	00578 1.0.1.4	
test.prg	Gesamtstunden der Steuerung Längste Einschaltdauer der Steu Projektname	8.7 5.1 CantionChack	
<ul> <li>Roboterpunkte</li> <li>Points.pts</li> </ul>	IP- Adresse IP- Maske	192.168.0.1 255.255.255.0	
	IP- Gateway USB- Geschwindigkeit	Auto	
	Anzani Not-Aus Not-Aus Sicherheitsabschrankung	6 Off Off	
	Fehler Betriebsart	Off Programm	
	Steuergerät Anzeigegerät	PC PC	
	Set	ließen	

#### 6.3.3 Übertragung per E-Mail

Gehen Sie wie folgt vor, um Daten, die auf dem USB-Speicher gesichert wurden, per E-Mail zu übertragen.

- (1) Stecken Sie den USB-Speicher in den PC ein, von dem aus Sie E-Mails versenden können.
- (2) Stellen Sie sicher, dass die folgenden Ordner auf dem USB-Speicher vorhanden sind.
   S\_Seriennummer\_Datenstatus wurde gespeichert
   → Beispiel: S\_12345\_201104034410
- (3) Versenden Sie all diese Ordner per E-Mail.
- HINWEIS Löschen Sie Dateien, die nicht zum Projekt gehören, bevor Sie die Daten übertragen.
  - Diese Funktion wird verwendet, um die Daten an den Anlagenbauer oder an EPSON zu senden. Sie können zur Problemanalyse verwendet werden.

## 6.4 Details der Daten

Dateiname		Übersicht
Backup.txt	Informationsdatei	Datei mit Informationen zum
	zum Wiederherstellen	Wiederherstellen der Steuerung.
CurrentMnp01.PRM	Roboterparameter	Sichert Informationen wie ToolSet.
CurrentStatus.txt	Statussicherung	Sichert das Programm und den E/A-Status.
ErrorHistory.csv	Fehlerspeicher	
InitFileSrc.txt	Ausgangseinstellunge	Sichert verschiedene Einstellungen der
	n	Steuerung.
MCSys01.MCD	Robotereinstellung	Sichert Informationen des
		angeschlossenen Roboters.
SrcmcStat.txt	Hardware-	Sichert die Installations-Informationen der
	Informationen	Hardware.
ProjectName.obj	OBJ-Datei	Erzeugt bei der Projektgenerierung.
		Enthält keine Prg-Dateien.
GlobalPreserves.dat	Global	Sichert Werte von
*1	Preserve-Variablen	Global Preserve-Variablen.
MCSRAM.bin	Interne Informationen	
MCSYSTEMIO.bin	zum Roboterbetrieb	
MCTABLE.bin		
MDATA.bin		
SERVOSRAM.bin		
VXDWORK.bin		
Alle	Projekt	Wenn die [Projektdateien mit dem Status
projektbezogenen		exportieren]-Checkbox im EPSON RC+
Dateien ohne		5.0 Menü-[Einstellungen]-[Einstellungen
ProjectName.obj *2		der Steuerung]-
		[Voreinstellungen] markiert ist, ist die
		Projektdatei gespeichert.
		Bezieht die Programmdateien ein.

Die folgenden Dateien werden mithilfe der Steuerungsstatus-Speicherfunktion erstellt.

\*1 Wenn die Firmware-Version Ver.1.0.\*.\* ist, wird GlobalPreserves.dat nicht gespeichert.

\*2 Die Speicherung von "Alle projektbezogenen Dateien ohne ProjectName.obj" kann in einer Einstellung angewählt werden.

## 7. LAN-(Ethernet-Kommunikation)-Port

HINWEIS

(F

EPSON RC+ 5.0 Benutzerhandbuch 5.12.1 Befehl Kommunikation vom PC zur Steuerung (Einstellungen-Menü).

- Informationen zur Ethernet-Kommunikation (TCP/IP) Robotermit der Anwendungssoftware finden Sie in der EPSON RC+ 5.0 Online-Hilfe oder im Benutzerhandbuch 13. TCP/IP-Kommunikation. TCP / IP Kommunikation.

## 7.1 Über den LAN-(Ethernet-Kommunikation)-Port

Der Ethernet-Kommunikations-Port unterstützt 100BASE-TX / 10 BASE-T.

Dieser Port wird für zwei verschiedene Zwecke eingesetzt.

Verbindung mit PC

Der LAN-(Ethernet-Kommunikation)-Port wird für die Verbindung von Steuerung und PC verwendet.

Ein entsprechendes Verfahren ist auch für das Verbinden von Steuerung und PC über den PC-Anschlussport verfügbar.

Siehe Kapitel Einrichten und Betrieb 5. PC-Anschlussport)

#### Anschluss an andere Steuerung oder PC

Der LAN-(Ethernet-Kommunikation)-Port kann auch als Ethernet-(TCP/IP)-Kommunikations-Port verwendet werden. So kann zwischen verschiedenen Steuerungen über die Roboter-Anwendungssoftware kommuniziert werden.

#### 7.2 IP-Adresse

Stellen Sie die richtige IP-Adresse oder Subnetzmaske in Abhängigkeit von der Konfiguration der Steuerung und des PCs ein, um den LAN-Port zu verwenden.

Geben Sie keinen zufälligen Wert als IP-Adresse für das TCP / IP-konfigurierte Netzwerk ein. Dies ist die einzige Adresse, die den Computer über eine Verbindung zum Internet spezifiziert. Die IP-Adresse wird von dem Unternehmen oder der Organisation vergeben, das bzw. die dazu befugt ist.

Verwenden Sie aus der folgenden Liste eine Adresse aus der privaten Internetumgebung wie z. B. P2P oder einer Linie. Stellen Sie sicher, dass die Adresse innerhalb des geschlossenen Netzwerks nicht doppelt vergeben wird.

10.0.0.1	bis	10.255.255.254
172.16.0.1	bis	172.31.255.254
192.168.0.1	bis	192.168.255.254

Bei Lieferung ist die Steuerung folgendermaßen konfiguriert:

IP-Adresse : 192.168.0.1 **IP-Maske** : 255255255.0 IP-Gateway : 0.0.0.0

Für weitere Informationen über die Verbindung von PC und Steuerung siehe

## 7.3 Ändern der IP-Adresse der Steuerung

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die IP-Adresse der Steuerung geändert werden kann, wenn der PC-Anschlussport der Steuerung über ein USB-Kabel mit dem PC verbunden wird.

- (1) Für Informationen über die Verbindung von PC und Steuerung siehe *Einrichten und Betrieb: 5. PC-Anschlussport.*
- (2) Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0-Menü [Einstellungen]-[Steuerung] aus, um den [Steuerung]-Dialog anzuzeigen.

🔚 Einstellungen der Steue	rung		? 🛛
Einstellungen der Steue	rung Steuerung Konfiguration Name: IP-Adresse: IP-Maske: IP-Gateway: USB- Geschwindigkeit: Steuergerät:	SN00543 192.168.1.2 255.255.255.0 0.0.0.0 Auto	Cbernehmen Wiederherstellen Voreinstellungen
	TP-Programmiermo dus-Passwort:	Ändern	

(3) Geben Sie die richtige IP-Adresse und Subnetzmaske ein und klicken Sie auf die Schaltfläche <Übernehmen>.

🔜 Einstellungen der Steue	rung		? 🛛
Allgemein Konfiguration Voreistellungen Optionen Roboter Eingänge / Ausgänge Remote-Steuerung TCP/IP	Steuerung Konfiguration Name: IP-Adresse: IP-Maske: IP Gateway: USB- Geschwindigkeit: Steuergerät: TP-Programmiermo dus-Passwort:	SN00543 192.168.0.1 255.255.255.0 0.0.0 Auto	Schließen Ubernehmen Wiederherstellen Voreinstellungen
·			

(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Schließen>. Die Steuerung wird automatisch neu gestartet.

- Allgemein Konfiguration	Steuerung Koniguratio	n		Schließen
- Voreinstellungen	Name:	SN00543	]	Ohemehmen
- Roboter	ON RC+ 5.0			Obernenmen
- Remote-Steuerung - TCP/IP			1	wiederherstellen
	Boote Steu	erung neu		Voreinstellungen
	Schl	eßen	~	
	TP-Programmi dus-Passwort	ermo Ändern		

Die Konfiguration der IP-Adresse ist abgeschlossen, wenn der Neustart-Dialog der Steuerung ausgeblendet wird.

(5) Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den LAN-Port der Steuerung ein.

HINWEIS

Die IP-Adresse der Steuerung kann auch geändert werden, wenn die Steuerung und der PC über Ethernet verbunden sind. Die Steuerung und der PC werden jedoch nicht automatisch verbunden, nachdem die Steuerung bei Ethernet-Verbindung neu gestartet wurde.

#### 7.4 Verbinden von PC und Steuerung über Ethernet

Im Folgenden wird die Verbindung von PC und Steuerung beschrieben.

- (1) Schließen Sie den PC und die Steuerung an. (Stellen Sie zuvor die IP-Adresse in demselben Subnetz ein.)
- (2) Schalten Sie die Steuerung ein.
- (3) Starten Sie EPSON RC+ 5.0.
- (4) Zeigen Sie im EPSON RC+ 5.0-Menü über [Einstellungen] den [Kommunikation vom PC zur Steuerung]-Dialog an.
- (5) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Hinzufügen>.

Nummer	Name	Тур	IP-Adresse	1	Verbinden
1	USB	USB	N/A		Trennen
					Hinzufügen
					Löschen
					Obernehmen
				v	Wiederherstellen

(6) "Nr.2" wird hinzugefügt. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor und klicken Sie dann auf die Schaltfläche <Übernehmen>.

Name: Ein gültiger Wert, um die Steuerung beim Verbinden zu identifizieren. IP-Adresse: IP-Adresse für die Verbindung der Steuerung.

Kommunikation vom PC zur Steuerung	? 🔀				
Aktuelle Verbindung: 1 Verbindungsstatus: Getrennt Nummer Name Typ IPAdresse 1 USB VA 2 Ethemet 1 Ethemet	Verbinden Trennen Hinzufügen Löschen Übernehmen Wiederherstel				
Offline arbeiten     Automatisch verbinden					
Schließen					

(7) [Name] und [IP-Adresse], wie unter (6) angegeben, werden angezeigt.

tuelle	Verbir	ndung: 1	Verbind	lungsstatus: Getre	nnt	
Num	mer	Name	In	IP-Adresse		Verbinden
	1 2	USB NET055	Ethernet	N/A 192.168.219.55	K/	Trennen
						Hinzufügen
						Löschen
						Übernehmer
					~	Wiederherste
Offlin	ne arb	eiten 🔽 Auto	matisch ver	binden		

(8) Stellen Sie sicher, dass "Nr. 2" ausgewählt ist und klicken Sie auf die Schaltfläche <Verbinden>.

	e verbi	ndung: 1	Verbind	ungsstatus: Getre	nnt	
Nu	mmer	Name	Тур	IP-Adresse	-	Verbinden
	1	USB	USB	N/A		Trennen
	2	NET055	Ethernet	192.168.0.1		Tionion
						<u>H</u> inzufügen
						Löschen
						Obernehmer
						Wiederherste
					100	

(9) Wenn der PC und die Steuerung verbunden sind, wird "Verbunden" unter [Verbindungsstatus:] angezeigt. Stellen Sie sicher, dass "Verbunden" angezeigt wird und klicken Sie auf die Schaltfläche <Schließen>, um den [Kommunikation vom PC zur Steuerung]-Dialog zu schließen.



Die Verbindung von PC und Steuerung ist hergestellt. Das Robotersystem kann jetzt per Ethernet über die EPSON RC+ 5.0-Software gesteuert werden.

## 7.5 Trennen der Verbindung von PC und Steuerung über Ethernet

Im Folgenden wird das Trennen der Verbindung von PC und Steuerung beschrieben.

- Zeigen Sie im EPSON RC+ 5.0-Menü über [Einstellungen] den [Kommunikation vom PC zur Steuerung]-Dialog an.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Trennen>. Die Verbindung von Steuerung und PC wird getrennt und das Ethernet-Kabel kann entfernt werden.

# HINWEIS Wird das Ethernet-Kabel entfernt, während die Steuerung und der PC verbunden sind, Image: Wird Mot-Halt aktiviert und der Roboter stoppt. Stellen Sie sicher, dass Sie im Image: Kommunikation vom PC zur Steuerung]-Dialog auf die Schaltfläche <Trennen> klicken, bevor Sie das Ethernet-Kabel entfernen.

## 8. TP-Port

## 8.1 Was ist ein TP-Port?

Am TP-Port wird das Teach-Pendant an die Steuerung angeschlossen. Sie können das Teach-Pendant TP2 anschließen.

HINWEISWenn der TP-Port nicht belegt ist, wird der Not-Halt-Status der Steuerung aktiviert.Image: Steuer

Schließen Sie die folgenden Geräte nicht an den TP-Port der RC90 an. Das Anschließen dieser Geräte kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen, da die Anschlussbelegungen unterschiedlich sind.

OPTIONAL DEVICE Blindstecker Operation Pendant OP500 Operator Pendant OP500RC Jog Pad JP500 Teach-Pendant TP-3\*\* Teach-Pendant TP1 Bedienpult OP1

## 8.2 Anschließen des Teach-Pendant

Ein Kabel für die RC90-Steuerung ist am Teach-Pendant TP2 angebracht. Verbinden Sie den Stecker dieses Kabels mit dem TP/OP-Port.

Die Kommunikation wird automatisch eingerichtet. Aktivieren Sie das Teach-Pendant, indem Sie eine der beiden im Folgenden aufgezeigten Möglichkeiten wählen.

- Stecken Sie den Teach-Pendant-Stecker in die Steuerung ein und schalten Sie die Steuerung ein.
- Stecken Sie den Teach-Pendant-Stecker in die Steuerung ein, während die Steuerung eingeschaltet ist.

HINWEISDer Teach-Pendant-Stecker kann eingesteckt und entfernt werden, während die SteuerungImage: Comparison of the steuerung in the

Wenn der Teach-Pendant-Stecker von der Steuerung entfernt wird, während der Betriebsarten-Schlüsselschalter des Teach-Pendant in der Position "Teach" steht, wird der TEACH-Modus als Betriebsart beibehalten. Es kann nicht in den AUTO-Modus gewechselt werden. Stellen Sie sicher, dass der Teach-Pendant-Stecker nach dem Wechsel in den AUTO-Modus entfernt wird.

Für weitere Informationen siehe Handbuch RC90 Option Teach-Pendant TP2.

## 9. Emergency

(P

HINWEIS Die detaillierten Sicherheitsanforderungen für dieses Kapitel sind im Kapitel

*EPSON RC+ 5.0: 2. Sicherheit* beschrieben. Bitte lesen Sie die Sicherheitsanforderungen, um das Robotersystem sicher zu halten.

Schließen Sie aus Sicherheitsgründen einen Sicherheitsabschrankungs-Schalter oder Not-Halt-Taster an den EMERGENCY-Anschluss der Steuerung an.

Wenn der EMERGENGY-Anschluss nicht verwendet wird, funktioniert das Robotersystem nicht normal.





## 9.1 Sicherheitsabschrankungs-Schalter und Verriegelungs-Freigabetaster

Der EMERGENCY-Anschluss hat Eingangsanschlüsse, um Sicherheitsabschrankungs-Schalter und Not-Halt-Taster anzuschließen. Verwenden Sie diese Eingangsanschlüsse, um das System sicher zu halten.

Anschluss	Standard
EMERGENCY-Anschluss	D-SUB 25-pol. (male)
(Steuerungsseite)	Montageart # 4 - 40

\* Die Not-Halt-Box (E-Stop Box), ein EMERGENCY-Anschlusskabel, eine Klemmleiste und ein EMERGENCY-Steckersatz werden als Optionen angeboten.

#### 9.1.1 Sicherheitsabschrankungs-Schalter



Die Verriegelung der Sicherheitsabschrankung muss funktionieren, wenn das Robotersystem betrieben wird. Betreiben Sie das System nicht, wenn der Schalter nicht EIN/AUSgeschaltet werden kann (z.B. wenn Klebeband um den Schalter gelegt ist). Der Betrieb des Robotersystems ohne dass der Schalter richtig funktioniert, ist sehr gefährlich und kann ernste Sicherheitsprobleme verursachen, da der Sicherheitstür-Eingang seine bestimmungsgemäße Funktion nicht erfüllen kann.

Um einen sicheren Arbeitsbereich beizubehalten, muss eine Sicherheitsabschrankung um den Manipulator errichtet werden. Die Sicherheitsabschrankung muss einen Verriegelungsschalter Arbeitsbereich haben. Die am Eingang zum Sicherheitsabschrankung, die in diesem Handbuch beschrieben wird, ist eine der Sicherheitsvorkehrungen und die Verriegelung der Sicherheitsabschrankung wird Sicherheitsabschrankungs-Schalter Schließen genannt. Sie den Sicherheitsabschrankungs-Schalter an den Sicherheitstür-Eingangsanschluss des EMERGENCY-Anschlusses an.

Der Sicherheitsabschrankungs-Schalter verfügt über Sicherheitseigenschaften wie vorübergehendes Anhalten des Programms oder den Status "Betrieb unzulässig", welche aktiviert werden, wann immer die Sicherheitsabschrankung geöffnet wird.

Beachten Sie Folgendes beim Entwurf des Sicherheitsabschrankungs-Schalters und der Sicherheitsabschrankung.

- Als Sicherheitsabschrankungs-Schalter wählen Sie einen Schalter, der öffnet, wenn die Sicherheitstür geöffnet wird und nicht durch die Feder des Schalters selbst.
- Das Signal von der Sicherheitstür (Sicherheitstür-Eingang) ist so entworfen, dass es zwei redundante Eingangssignale gibt. Wenn die Signale an den beiden Eingängen um zwei oder mehr Sekunden voneinander abweichen, erkennt das System dies als kritischen Fehler. Stellen Sie daher sicher, dass der Sicherheitsabschrankungs-Schalter über zwei separate, redundante Stromkreise verfügt und dass jeder an den angegebenen Anschluss des EMERGENCY-Anschlusses der Steuerung angeschlossen ist.
- Die Sicherheitstür muss so entworfen und installiert werden, dass sie nicht versehentlich schließt.

#### 9.1.2 Verriegelungs-Freigabetaster

Die Steuerungssoftware speichert folgende Zustände:

- Die Sicherheitstür ist offen.

- Die Betriebsart ist "TEACH".

Der EMERGENCY-Anschluss hat einen Eingangsanschluss für einen Verriegelungs-Freigabetaster, der die gespeicherten Zustände löscht.

Geöffnet: Der Verriegelungs-Freigabetaster speichert die Zustände, dass die Sicherheitstür geöffnet ist oder dass die Betriebsart "TEACH" ist.

Geschlossen: Der Verriegelungs-Freigabetaster gibt die gespeicherten Zustände frei.

HINWEIS

(B

Wenn der verriegelte TEACH-Modus freigegeben wird, während die Sicherheitstür geöffnet ist, ist der Status des Manipulatorstroms "Betrieb unzulässig", weil die Sicherheitstür zu dieser Zeit offen ist.

Um den Manipulator zu betreiben, schließen Sie die Sicherheitstür wieder und schließen Sie den Verriegelungs-Freigabe-Eingang.

#### 9.1.3 Überprüfen der Funktion des Verriegelungs-Freigabetasters

Nachdem Sie den Sicherheitsabschrankungs-Schalter und den Verriegelungs-Freigabetaster an den EMERGENCY-Anschluss angeschlossen haben, überprüfen Sie zur Sicherheit die Funktion des Schalters, bevor Sie den Manipulator betreiben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- (1) Schalten Sie die Steuerung bei geöffneter Sicherheitstür ein, um die Steuerungssoftware zu starten.
- (2) Vergewissern Sie sich, dass "Sicherheitsabschrankung" in der Statuszeile des Hauptfensters angezeigt wird.
- (3) Schließen Sie die Sicherheitstür und schalten Sie den Schalter EIN, der an den Verriegelungs-Freigabe-Eingang angeschlossen ist.
   Vergewissern Sie sich, dass "Sicherheitsabschrankung" in der Statuszeile abgeblendet ist.

Die Information, dass die Sicherheitstür geöffnet ist, kann von der Software, basierend auf dem Verriegelungs-Freigabe-Zustand, gespeichert werden.

Geöffnet:	Der Verriegelungs-Fr	eigabetaster speich	ert den Zustand	l, dass die
	Sicherheitstür geöffnet	ist.		
	Um diesen Zustand zu	u löschen, schließe	n Sie die Sicherł	neitstür und
	schließen	Sie	dann	den
	Sicherheitstür-Verriege	elungs-Freigabe-Eir	ngang.	
Geschlossen:	Der Verriegelungs-Fre	igabetaster speicher	rt nicht den Zusta	nd, dass die
	Sicherheitstür geöffnet	ist.		

HINWEISDer Verriegelungs-Freigabe-Eingang quittiert auch den Wechsel in den TEACH-Modus.Im den gespeicherten Zustand des TEACH-Modus zu verlassen, drehen Sie den Betriebsarten-Schlüsselschalter des Teach-Pendant auf "Auto". Schließen Sie dann den Verriegelungs-Freigabe-Eingang.

## 9.2 Anschluss des Not-Halt-Tasters

#### 9.2.1 Not-Halt-Taster

Wenn Sie zusätzlich zum Not-Halt auf dem Teach-Pendant und dem Bedienpult einen oder mehrere externe Not-Halt-Taster hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass ein solcher Not-Halt-Taster bzw. solche Not-Halt-Taster an den Not-Halt-Anschluss des EMERGENCY-Anschlusses angeschlossen werden.

Der angeschlossene Not-Halt-Taster muss Folgendes erfüllen:

- Er muss ein Druckknopfschalter sein, der "normalerweise geschlossen" ist.
- Der Schalter muss einrastend sein.
- Der Schalter muss pilzförmig und rot sein.
- Der Schalter muss einen Doppelkontakt haben, welcher "normalerweise geschlossen" ist.

Das Signal vom Not-Halt-Taster ist so entworfen, dass es zwei redundante Stromkreise verwendet.

Wenn die Signale an den beiden Stromkreisen um zwei oder mehr Sekunden voneinander abweichen, erkennt das System dies als kritischen Fehler. Stellen Sie daher sicher, dass der Not-Halt-Taster Doppelkontakte hat und dass jeder Stromkreis an den angegebenen Anschluss des EMERGENCY-Anschlusses der Steuerung angeschlossen ist. Siehe Kapitel *Einrichten und Betrieb: 9.4 Schaltbilder*.

#### 9.2.2 Überprüfen der Funktion des Not-Halt-Tasters

Sobald der Not-Halt-Taster am EMERGENCY-Anschluss angeschlossen ist, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um sicherzustellen, dass der Schalter richtig funktioniert. Zur Sicherheit des Bedieners darf der Manipulator nicht EINgeschaltet werden, bis der folgende Test abgeschlossen ist.

- (1) Schalten Sie die Steuerung EIN, um die Steuerungssoftware zu starten. Halten Sie dabei den Not-Halt-Taster gedrückt.
- (2) Vergewissern Sie sich, dass die "E-STOP"-LED der Steuerung leuchtet.
- (3) Vergewissern Sie sich, dass "Not-Halt" in der Statuszeile des Hauptfensters angezeigt wird.
- (4) Entriegeln Sie den Not-Halt-Taster.
- (5) Führen Sie den RESET-Befehl aus.
- (6) Vergewissern Sie sich, dass die "E-STOP"-LED erloschen ist und dass "Not-Halt" in der Statuszeile abgeblendet ist.

RC90 Rev.2

HINWEIS

(B

#### 9.2.3 Neu-Initialisierung des Not-Halt-Tasters

Gehen Sie wie bei der vom System geforderten Sicherheitsprüfung vor, um den Not-Halt-Zustand zu verlassen.

Im Anschluss an die Sicherheitsprüfung sind die unten genannten Prozesse erforderlich, um den Not-Halt-Zustand zu verlassen.

- Entriegeln Sie den Not-Halt-Taster.
- Führen Sie den RESET-Befehl aus.

## 9.3 Anschlussbelegungen

Anschl. Nr.	Signal	Funktion	Anschl. Nr.	Signal	Funktion
1	ESW11	Not-Halt-Taster Kontakt (1) *3	14	ESW21	Not-Halt-Taster Kontakt (2) *3
2	ESW12	Not-Halt-Taster Kontakt (1) *3	15	ESW22	Not-Halt-Taster Kontakt (2) *3
3	ESTOP1+	Not-Halt-Stromkreis 1 (+)	16	ESTOP2+	Not-Halt-Stromkreis 2 (+)
4	ESTOP1-	Not-Halt-Stromkreis 1 (-)	17	ESTOP2-	Not-Halt-Stromkreis 2 (-)
5	NC	*1	18	SDLATCH1	Sicherheitstür-Verriegelungs-Freigabe
6	NC	*1	19	SDLATCH2	Sicherheitstür-Verriegelungs-Freigabe
7	SD11	Schutztür-Eingang (1) *2	20	SD21	Schutztür-Eingang (2) *2
8	SD12	Schutztür-Eingang (1) *2	21	SD22	Schutztür-Eingang (2) *2
9	24V	+24V Ausgang	22	24V	+24V Ausgang
10	24V	+24V Ausgang	23	24V	+24V Ausgang
11	24VGND	+24V GND Ausgang	24	24VGND	+24V GND Ausgang
12	24VGND	+24V GND Ausgang	25	24VGND	+24V GND Ausgang
13	NC				

Die EMERGENCY-Anschluss-Anschlussbelegungen lauten wie folgt:

- \*1 Sie dürfen keine Geräte an diese Anschlüsse anschließen.
- \*2 Ein kritischer Fehler tritt auf, wenn die Eingangswerte von der Schutztür 1 und Schutztür 2 um zwei oder mehr Sekunden abweichen. Sie müssen mit zwei Kontaktsätzen an demselben Schalter angeschlossen sein.
- \*3 Ein kritischer Fehler tritt auf, wenn die Eingangswerte von Not-Halt-Taster Kontakt 1 und Not-Halt-Taster Kontakt 2 um zwei oder mehr Sekunden abweichen. Sie müssen mit zwei Kontaktsätzen an demselben Schalter angeschlossen sein.

Not-Halt-Taster-Ausgangsnennlast	+30 V 0,3 A oder niedriger	1-2, 14-15 Pin
Not-Halt Nenn-Eingangsspannungsbereich	+24 V ±10 %	3-4,
Not-Halt Nenn-Eingangsstrom	37,5 mA ±10 % / +24 V Eingang	16-17 Pin
Sicherheitstür Nenn-Eingangsspannungsbereich	+24 V ±10 %	7-8,
Sicherheitstür Nenn-Eingangsstrom	10 mA/+24 V Eingang	20-21 Pin
Verriegelungs-Freigabe Nenn- Eingangs-Spannungsbereich Verriegelungs-Freigabe Nenn- Eingangs-Strom	+24 V ±10 % 10 mA/+24 V Eingang	18-19 Pin

HINWEISDer gesamte elektrische Widerstand der Not-Halt-Taster und ihrer Stromkreise sollte 1  $\Omega$  $\bigcirc$ oder weniger betragen.

## 9.4 Schaltbilder



9.4.1 Beispiel 1: Externer Not-Halt-Taster, typische Anwendung



9.4.2 Beispiel 2: Externes Sicherheits-Relais, typische Anwendung

## 10. Standard RS-232C-Port

## 10.1 Über den RS-232C-Port

Der Standard RS-232C-Port ist für die Steuerung verfügbar.

Installieren Sie das bzw. die RS-232C-Board(s) im Optionsslot, um mit externen Geräten über einen oder mehrere RS-232C-Ports zu kommunizieren.

Nähere Informationen zum Erweiterungs-Port finden Sie im Kapitel 13.4 RS-232C-Board.

Die Portnummern sind wie folgt zugeordnet.

Port-Nr.	Unterstützte Hardware
1.	Standard RS-232C-Anschluss
2.	Erstes RS-232C-Erweiterungs-Board CH1
3.	Erstes RS-232C-Erweiterungs-Board CH2
4.	Zweites RS-232C-Erweiterungs-Board CH1
5.	Zweites RS-232C-Erweiterungs-Board CH2

## 10.2 Überprüfung mit EPSON RC+ 5.0

Wenn ein RS-232C-Board in einem Optionsslot installiert ist, erkennt die Steuerungssoftware automatisch das RS-232C-Board. Daher ist keine Softwarekonfiguration erforderlich. Die korrekte Erkennung kann vom EPSON RC+ 5.0-Dialog aus überprüft werden.

- Wählen Sie EPSON RC+ 5.0-Menü -[Einstellungen]-[Steuerung] aus, um den [Einstellungen der Steuerung]-Dialog anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie [RS-232C] aus.

Allgemein	RS232 Port 1		Schließen
Konfiguration Voreinstellungen	<u>B</u> audrate:	9600	Ohemehmun
<ul> <li>Boboter</li> <li>Eingänge / Ausgänge</li> </ul>	Datenbits:	8	
Engänge	<u>S</u> toppbits:	1 💙	
Ausgange     RS232     Pot 1	<u>P</u> aritāt:	None 💙	Voreinstellunge
Port 2 Port 3	Terminator:	CRLF	
Port 4	S <u>o</u> ftware-Flusskontrolle:	None	
	<u>H</u> ardware Flusskontrolle:	None	
	Zeitüberlauf:	0 sek.	

## 10.3 RS-232C Einrichten der Software-Kommunikation (RS-232C)

Parameter	Spezifikation
Baudraten	110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
	14400, 19200, 38400, 57600, 115200
Bitlänge	7, 8
Stopbitlänge	1,2
Parität	ungerade, gerade, NA
Abschlusswiderstand	CR, LF, CRLF

Die Kommunikation kann wie folgt eingestellt werden.

Informationen zur RS-232C-Kommunikation von der Roboteranwendung finden Sie in der *EPSON RC+ 5.0 Online-Hilfe*, oder im *Benutzerhandbuch - RS-232C-Kommunikation*.

## 10.4 Kommunikationskabel (RS-232C)

Bereiten Sie das Kommunikationskabel vor wie in diesem Kapitel beschrieben.

Anschluss	Standard
RS-232C-Anschluss	D-SUB 9-pol. (male)
(seitlich an der Steuerung)	Montageart # 4 - 40

## HINWEIS

Verwenden Sie ein verdrilltes Kabel als abgeschirmte Leitung.

Klemmen Sie die Abschirmung an das Gehäuse zur Vermeidung von Störungen.

Die Anschlussbelegung des RS-232C-Anschlusses sieht wie folgt aus.

Anschluss-Nr	Signal	Funktion	Signalrichtung
1	DCD	Data carrier detect	Eingang
2	RXD	Receive data	Eingang
3	TXD	Send data	Ausgang
4	DTR	Terminal ready	Ausgang
5	GND	Signal ground	-
6	DSR	Data set ready	Eingang
7	RTS	Request to send	Ausgang
8	CTS	Clear to send	Eingang
9	RI	Ring indicator	Eingang

## 11. E/A-Anschluss

Der E/A-Anschluss dient dem Anschluss Ihrer Eingangs-/Ausgangs-Geräte an das System.

	Anschlüsse	Bitnummer
Eingang	24	0 bis 23
Ausgang	16	0 bis 15

Siehe Kapitel *Einrichten und Betrieb 13.2. Erweiterung E/A-Board.* Für die Verkabelung, lesen Sie das Kapitel

Einrichten und Betrieb 3.5 Störungsreduzierung, um Störungen vorzubeugen.

Die Remote-Funktion ist zunächst den Ein- und Ausgängen von Nr. 0 bis 7 zugewiesen. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 11. E/A Remote-Steuerung-Einstellungen.* 

#### 11.1 Eingangsstromkreis

Eingangs-Spannungsbereich	:	+12 bis 24 V ±10%
EIN-Spannung	:	+10,8 V (min.)
AUS-Spannung	:	+5 V (max.)
Eingangsstrom	:	10 mA (TYP) bei +24 V-Eingangsspannung

Die Zweiwege-Optokoppler in den Eingangsstromkreisen können auf zwei Arten beschaltet werden.

#### Typische Eingangsbeschaltung 1


## Typische Eingangsbeschaltung 2



# 11.2 Ausgangsstromkreis

Nenn-Ausgangsspannung	: +12 bis +24 V ±10%
Maximaler Ausgangsstrom	: TYP 100 mA/1 Ausgang
Ausgangs-Treiber	: Optokoppler

Es werden zwei Ausgangsstromkreise unterschieden: Sinkund Source-Ausgang. Beide Arten wurden in der Steuerung vor dem Versand konfiguriert. Stellen Sie vor dem Verlegen der Kabel sicher, dass der Ausgangstyp Ihrer Steuerung mit extern anzuschließenden Geräten kompatibel ist. Wenn Sie Kabel mit nicht passendem Ausgang verlegen, funktionieren die Bauteile auf dem Board nicht mehr und das Robotersystem funktioniert nicht ordnungsgemäß. Verwenden Sie das Verkabelungs-Diagramm2: Source-Ausgang für VORSICHT Verkabeln Sie richtig. Unsachgemäße Verkabelung kann CE-Konformität. Sicherheitsprobleme und ungewöhnliche Manipulator-Bewegungen verursachen. Verkabeln Sie den Ausgangs-Schaltkreis richtig, keinen weil er Schutz-Schaltkreis für Kurzschluss und Verpolung besitzt. Eine unsachgemäße Verkabelung kann Fehlfunktionen der Teile auf dem Board verursachen, und damit eine unzulängliche Funktion des Robotersystems.



Typische Ausgangsbeschaltung 1: Sink-Ausgang

## Typische Ausgangsbeschaltung 2: Source-Ausgang



Verkabeln Sie den Ausgangs-Schaltkreis richtig, weil er keinen Schutz-Schaltkreis für Kurzschluss und Verpolung besitzt. Eine unsachgemäße Verkabelung kann Fehlfunktionen der Teile auf dem Board verursachen, und damit eine unzulängliche Funktion des Robotersystems.

	GND	+DC
17 Ausgang Nr.0 bis 7		
Ausgang Nr.0		
(identisch)		
(identisch)		
(identisch)		
(identisch) 14 Ausgang Nr.4		
(identisch)		
(identisch) 27 Ausgang Nr.6		
(identisch) 28 Ausgang Nr.7		
33 Ausgang Nr.8 bis 15		
29 Ausgang Nr.8		I
30 Ausgang Nr.9		
ausgelassen		

# 11.3 Anschlussbelegungen

An sch lus s- Nr.	Name des Signals	An sch lus s- Nr.	Name des Signals	Ans chl uss - Nr.	Name des Signals
1	Gemeinsamer Eingang Nr. 0 bis 7	18	Gemeinsamer Eingang Nr. 8 bis 15	34	Gemeinsamer Eingang Nr. 16 bis 23
2	Eingang Nr. 0 (Start)	19	Eingang Nr. 8	35	Eingang Nr. 16
3	Eingang Nr. 1 (SelProg1)	20	Eingang Nr. 9	36	Eingang Nr. 17
4	Eingang Nr. 2 (SelProg2)	21	Eingang Nr. 10	37	Eingang Nr. 18
5	Eingang Nr. 3 (SelProg4)	22	Eingang Nr. 11	38	Eingang Nr. 19
6	Eingang Nr. 4 (Stop)	23	Eingang Nr. 12	39	Eingang Nr. 20
7	Eingang Nr. 5 (Pause)	24	Eingang Nr. 13	40	Eingang Nr. 21
8	Eingang Nr. 6 (Continue)	25	Eingang Nr. 14	41	Eingang Nr. 22
9	Eingang Nr. 7 (Reset)	26	Eingang Nr. 15	42	Eingang Nr. 23
10	Ausgang Nr. 0 (Ready)	27	Ausgang Nr. 6 (SError)	43	Ausgang Nr. 11
11	Ausgang Nr. 1 (Running)	28	Ausgang Nr. 7 (Warning)	44	Ausgang Nr.12
12	Ausgang Nr. 2 (Paused)	29	Ausgang Nr. 8	45	Ausgang Nr. 13
13	Ausgang Nr. 3 (Error)	30	Ausgang Nr. 9	46	Ausgang Nr. 14
14	Ausgang Nr. 4 (EstopOn)	31	Ausgang Nr. 10	47	Ausgang Nr. 15
15	Ausgang Nr. 5 (SafeguardOn)	32	NC	48	NC
16	NC	33	Gemeinsamer Ausganag Nr. 8 bis 15	49	NC
17	Gemeinsamer Ausgang Nr. 0 bis 7			50	NC

In der Tabelle ist die in Klammern angegebene Remote-Funktion zunächst den Ein- und Ausgängen von Nr. 0 bis 7 zugewiesen. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel Einrichten und Betrieb: 12. *E/A Remote-Steuerung-Einstellungen*.

Anschluss	Standard	
E/A-Anschluss (seitlich an der Steuerung)	D-SUB 50-pol. (male)	
	Montageart # 4 - 40	

\* Der E/A-Anschluss, ein E/A-Anschlusskabel, eine Klemmleiste und ein Steckersatz werden als Optionen angeboten.

# 12. E/A Remote-Steuerung-Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen und die Zeitabläufe der Eingangs- und Ausgangssignale.

Die Remote-Funktionen können Ihrem / Ihren Standard-E/A-Board(s), Erweiterungs-E/A-Board(s) oder Feldbus-E/A-Board(s) zugewiesen werden, um die Robotersteuerung zu erweitern – entweder mithilfe einer Bedieneinheit Ihrer Wahl oder einer Ablaufsteuerung (SPS).

Die Remote-Funktion ist zunächst den Ein- und Ausgängen von Nr. 0 bis 7 zugewiesen.

Um externe Remote-Eingangssignale übernehmen zu können, weisen Sie die Remote-Funktionen zu und stellen Sie als Steuergerät Remote ein. Für weitere Informationen lesen Sie *Konfiguration der Software für Remote-Steuerung* im *EPSON RC+ 5.0 Benutzerhandbuch - Remote-Steuerung*.

Der Anwender legt über die Softwarekonfiguration eine E/A-Nummer fest, welcher eine Remote-Funktion zugewiesen ist. Für weitere Informationen lesen Sie *Konfiguration der Software für Remote-Steuerung* im *EPSON RC+ 5.0 Benutzerhandbuch - Remote-Steuerung*.

Für Informationen zum E/A-Kabelanschluss siehe Einrichten und Betrieb 11. E/A-Anschluss und 13.2. Erweiterungs-E/A-Board und 13.3 Feldbus-E/A-Board.

Für weitere Informationen zur Kommunikation mit externen Geräten siehe *EPSON RC+ 5.0 Benutzerhandbuch - Remote-Steuerung.* 

VORSICHT	<ul> <li>Wenn Sie Remote-E/A verwenden, stellen Sie immer Folgendes sicher. Die Verwendung des Robotersystems unter ungenügenden Bedingungen kann eine Fehlfunktion des Systems und / oder Sicherheitsprobleme verursachen.</li> <li>Weisen Sie die Remote-Funktionen den Eingängen / Ausgängen richtig zu und verdrahten Sie sie korrekt, wenn Sie die Remote-E/A-Signale einstellen.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Funktionen den richtigen Eingangs- / Ausgangs-Signalen entsprechen, bevor Sie das System einschalten.</li> <li>Wenn Sie den Betrieb des Robotersystems prüfen, bereiten Sie sich auf Fehlfunktionen der Ausgangseinstellungen oder -verkabelung vor. Wenn der Manipulator durch die Fehlfunktionen der Ausgangseinstellungen oder</li> </ul>
	der Manipulator durch die Fehlfunktionen der Ausgangseinstellungen oder
	-verdrahtung nicht einwandfrei arbeitet, drücken Sie sofort den
	INOL-HAIL-TASLET, UTI GET MANIPULATOR ANZUNAITEN.

HINWEIS

Die Remote-Funktion ist verfügbar, wenn virtuelle E/As aktiviert sind.

Wenn Sie ein Remote-E/A-Signal einrichten, heben Sie entweder eine schriftliche Aufzeichnung der Einstellungen auf oder speichern Sie die Daten in einer Datei, um später darauf zurückgreifen zu können.

Wenn Sie ein Feldbus-E/A-Signal zur Remote-Funktion einrichten, hängt die Ansprechgeschwindigkeit von der Baudrate des Feldbusses ab.

Für weitere Informationen zur Ansprechgeschwindigkeit des Feldbusses siehe Kapitel *Einrichten und Betrieb 13.3.2 Antwortgeschwindigkeit des Feldbus-E/A.* 

# 12.1 E/A-Signal Beschreibung

Die Remote-Funktion ist zunächst den Ein- und Ausgängen von Nr. 0 bis 7 zugewiesen.

Um die Funktionszuweisung zu ändern, verwenden Sie EPSON RC+ 5.0.

Um alle Signale zu verwenden, müssen Sie Erweiterungs-E/A- oder Feldbus-E/A-Board(s) hinzufügen.

## 12.1.1 Remote-Steuerungs-Eingangssignale

Remote-Steuerungs-Eingänge werden verwendet, um die Manipulatoren zu steuern und Programme zu starten. Vor dem Aktivieren von Eingängen müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden, wie unten in der Tabelle dargestellt.

Um externe Remote-Eingänge zu übernehmen, weisen Sie die Remote-Funktion zu, sodass die Steuerung als Remote-Steuerung funktioniert. Wenn ein externer Remote-Eingang zur Verfügung steht, wird der "Automatikmodus-Ausgang" EINgeschaltet.

Abgesehen von "SelProg" führen die Signale jede Funktion aus, wenn das Signal bei Akzeptanz der Eingangsbedingung startet. Die Funktion wird automatisch ausgeführt. Daher ist keine spezielle Programmierung erforderlich.

HINWEISWenn ein Fehler auftritt, müssen Sie einen "Reset" durchführen, um den Fehlerzustand zu<br/>löschen, bevor weitere Remote-Eingangs-Befehle ausgeführt werden können.<br/>Verwenden Sie den "Fehler-Ausgang" und den "Reset-Eingang", um den Fehlerstatus zu<br/>überwachen und Fehlerzustände des Remotegeräts zu löschen.

Name	Ausgangs- einstellung	Beschreibung	Akzeptanzbedingungen des Eingangssignals (*1)
Start	0	Ausführen der Funktion, die mit "SelProg" gewählt wurde. (*2)	Ready-Ausgang EIN Error-Ausgang AUS EstopOn-Ausgang AUS SafeguardOn-Ausgang AUS Pause-Eingang AUS Stop-Eingang AUS
SelProg1 SelProg2 SelProg4	1 2 3	Spezifiziert die Hauptfunktionsnummer (*2)	
Stop	4	Alle Tasks und Befehle werden gestoppt.	
Pause	5	Alle Tasks werden unterbrochen.(*3)	Running-Ausgang EIN
Continue	6	Setzt den pausierenden Task fort.	Paused-Ausgang EIN Pause-Eingang AUS Stop-Eingang AUS
Reset	7	Setzt Not-Halt und Fehler zurück. (*4)	Ready-Ausgang EIN
SetMotorOn	NA	Schaltet alle Robotermotoren EIN. (*5)	Ready-Ausgang EIN EstopOn-Ausgang AUS SafeguardOn-Ausgang AUS SetMotorOff-Eingang AUS
SetMotorOff	NA	Schaltet alle Robotermotoren AUS.	Ready-Ausgang EIN
Home	NA	Bewegen Sie den Roboterarm in die Home-Position, die vom Benutzer definiert wurde.	Ready-Ausgang EIN Error-Ausgang AUS EstopOn-Ausgang AUS SafeguardOn-Ausgang AUS MotorsOn-Ausgang EIN Pause-Eingang AUS Stop-Eingang AUS
ForcePowerLow (*6)	NA	Stoppt alle Tasks und Befehle. Der Motorstrom wird reduziert. Die Betriebsart ist der Low-Power-Modus während der Eingang EINgeschaltet ist, auch wenn der Befehl Power High ausgeführt wird.	Jederzeit Dieser Eingang ist zulässig, auch wenn der Automatikmodus-Ausgang AUSgeschaltet ist.

(\*1) "Automatikmodus-Ausgang" EIN wird in der Tabelle ausgelassen. Diese Akzeptanzbedingung ist für alle Funktionen notwendig.

(\*2) Der "Start-Eingang" führt die Funktion aus, die von SelProg1, 2, 4, und 3 Bit spezifiziert wird.

Funktion	SelProg1	SelProg2	SelProg4
Main	0	0	0
Main1	1	0	0
Main2	0	1	0
Main3	1	1	0
Main4	0	0	1
Main5	1	0	1
Main6	0	1	1
Main7	1	1	1

0=AUS, 1=EIN

- (\*3) "NoPause-Task" und "NoEmgAbort-Task" werden nicht unterbrochen. Weitere Informationen finden Sie in der EPSON RC+ 5.0 Online-Hilfe oder unter dem Stichwort Pause in der SPEL<sup>+</sup> Sprachreferenz.
- (\*4) Schaltet den E/A-Ausgang AUS und setzt die Roboterparameter zurück.
   Weitere Informationen finden Sie in der EPSON RC+ 5.0 Online-Hilfe oder unter dem Stichwort Reset in der SPEL<sup>+</sup> Sprachreferenz.
- (\*5) Setzt die Roboterparameter zurück.
   Weitere Informationen finden Sie in der EPSON RC+ 5.0 Online-Hilfe oder unter dem Stichwort Motor in der SPEL<sup>+</sup> Sprachreferenz.
- (\*6) Dies ist für Fortgeschrittene. Stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte Eingangsspezifikation verstehen, bevor Sie diese anwenden.Wenn der Eingang AUSgeschaltet wird, werden alle Tasks und Befehle unterbrochen.

## 12.1.2 Remote-Steuerungs-Ausgangssignale

Remote-Ausgänge stellen den Status für den Manipulator und die Steuerung zur Verfügung.

Remote-Ausgänge stellen die zugewiesene Funktion bereit, die mit jedem Steuergerät genutzt werden kann. Die Ausgänge werden automatisch gesteuert. Daher ist keine spezielle Programmierung erforderlich.

Name	Ausgangseinstellung	Beschreibung		
Ready	0	Wird EINgeschaltet, wenn das Anlaufen der Steuerung erfolgt ist und kein Task ausgeführt wird.		
Running	1	Wird EINgeschaltet, wenn ein Task ausgeführt wird. Wird jedoch AUSgeschaltet, wenn der "Paused-Ausgang" EINgeschaltet wird.		
Paused	2	Wird eingeschaltet, wenn ein Task unterbrochen wurde.		
Fehler	3	Wird EINgeschaltest, wenn ein Fehler auftritt. Verwenden Sie den "Reset-Eingang", um den Fehler zu beheben.		
EStopOn	4	Wird EINgeschaltet, wenn Not-Halt aktiviert wird.		
SafeguardOn	5	Wird EINgeschaltet, wenn die Sicherheitsabschrankung geöffnet wird.		
SError	6	<ul> <li>Wird EINgeschaltest, wenn ein kritische Fehler auftritt.</li> <li>Wenn ein kritischer Fehler auftritt funktioniert der "Reset-Eingang" nicht Starten Sie die Steuerung neu.</li> </ul>		
Warning	7	<ul> <li>Wird EINgeschaltet, wenn eine Warnung angezeigt wird.</li> <li>Der Task wird bei angezeigter Warnung ordnungsgemäß ausgeführt. Beheben Sie jedoch die Ursache für die Warnung so schnell wie möglich</li> </ul>		
MotorsOn	NA	Wird EINgeschaltet, wenn die Motoren EINgeschaltet werden.		
AtHome	NA	Wird EINgeschaltet, wenn sich der Roboter in seiner Home-Position befindet.		
CurrProg1 CurrProg2 CurrProg4	NA	Zeigt das laufende Programm an bzw. die letzte Hauptfunktionsnummer		
AutoMode	NA	Wird EINgeschaltet, wenn Remote-Eingangssignale akzeptiert werden.(*2)		

Name	Ausgangseinstellung	Beschreibung		
TeachMode	NA	Wird im TEACH-Modus EINgeschaltet.		
ErrorCode1		Zeigt die Fehlernummer an.		
•	NA			
ErrorCode8192				
InsideBox1		Wird EINgeschaltet, wenn sich der Roboter im Überwachungsbereich befindet.		
NA InsideBox15		Weitere Informationen finden Sie in der EPSON RC+ 5.0 <i>Online-Hilfe</i> oder unter dem Stichwort <i>Box</i> in der <i>SPEL</i> <sup>+</sup> <i>Sprachreferenz</i> .		
InsidePlane1 InsidePlane15	NA	Wird EINgeschaltet, wenn sich der Roboter über der Überwachungsebene befindet. Weitere Informationen finden Sie in der EPSON RC+ 5.0 <i>Online-Hilfe</i> oder unter dem Stichwort <i>Box</i> in der <i>SPEL</i> <sup>+</sup>		
Power High (*4)	NA	Wird EINgeschaltet, wenn der Power-Status High ist.		

(\*1) Gibt die aktuelle bzw. die letzte Funktionsnummer von CurrProg1, CurrProg2 bzw. CurrProg4 an.

Funktion	CurrProg1	CurrProg2	CurrProg4
Main	0	0	0
Main1	1	0	0
Main2	0	1	0
Main3	1	1	0
Main4	0	0	1
Main5	1	0	1
Main6	0	1	1
Main7	1	1	1

0=AUS, 1=EIN

(\*2) Die Remote-Funktion ist unter den folgenden Bedingungen verfügbar.

- Wenn die Einstellung "Automatikmodus" ist und das Steuergerät auf "Remote" eingestellt ist.

- Wenn die Einstellung "Programmiermodus" ist und "Remote-E/As" aktiviert sind.

# 12.2 Zeitablauf-Spezifikationen

## 12.2.1 Aufbauhinweise für Remote-Eingangssignale

Die folgenden Diagramme stellen die Zeitablauf-Sequenzen für die primären Arbeitsabläufe der Steuerung dar.

Die dargestellten Zeitverläufe (Zeitdauer) sollten nur als Bezugswerte angesehen werden, da die tatsächlichen Timing-Werte in Abhängigkeit von der Anzahl der laufenden Tasks schwanken, genauso wie die CPU-Geschwindigkeit der Steuerung. Kontrollieren Sie die Zeitabläufe sorgfältig und richten Sie sich nach den folgenden Diagrammen, wenn Sie ein Eingangssignal eingeben.

Während des Systementwurfs sollten Sie sicherstellen, dass Sie nie mehr als eine Remote-Eingangs-Operation auslösen, anderenfalls tritt ein Fehler auf.

Die Pulse-Weite eines Eingangssignals muss 25 oder mehr Millisekunden betragen, um erkannt zu werden.

[Einheit: msec]

MotorsOn Ausgang	940		924
Aunome		Abhängig von HOME-Bewegung	
SetMotorsOn	j		
Eingang SetMotorsOff			
Eingang			
Home			
Eingang			

		-			•	-
Γ	Ready	1	7			100
	Ausgang		⇒			
	CurrProg1	1	3			
	Ausgang					
Γ	Running	11 K	7 ⇔		16	
	Ausgang		···]	`	<u></u>	` 162 ´└───
	* Paused			107	15	
	Ausgang				~	
_					1	
	SelProg1					
	Eingang					
	Start	Ì	7			
	Eingang					
	Pause					
	Eingang					
	Continue					-
	Eingang				]	
	Stop					
	Eingang					

12.2.3 Zeitablauf-Diagramm für eine Programmausführungs-Sequenz

\* Die Dauer schwankt abhängig von der Quick Pause-Einstellung (QP) und dem Betriebsstatus des Programms zum Zeitpunkt des Pause-Eingangs.

## 12.2.4 Zeitablauf-Diagramm für eine Schutzabschrankungs-Eingangssequenz

Run ning Ausgang Paused Ausgang Safe gua rdOn Ausgang MotorsOn Ausgang	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 
Safety		
Latch		
Eingang	l <u> </u>	
Continue		
Eingang	]]	

## 12.2.5 Zeitablauf-Diagramm für eine Not-Halt-Sequenz

Running	
Ausgang	920
MotorsOn	
Ausgang	
EStopOn	5
Ausgang	
Emergency	l
Eingang	
Reset	
Eingang	

# 13. Optionsslots

# 13.1 Was sind Optionsslots?

Mit den Optionsslots können die optionalen Boards der RC90-Steuerung installiert werden.

In der Steuerung können bis zu zwei optionale Boards installiert werden. Die optionalen Boards sind Folgende:

13.2 Erweiterungs-E/A-Board

13.3 Feldbus-E/A-Board

13.4 RS-232C-Board

# 13.2 Erweiterungs-E/A-Board

#### 13.2.1 Erweiterungs-E/A-Board

Jedes zusätzliche Erweiterungs E/A-Board bietet 24 Eingänge und 16 Ausgänge.

Sie können der Steuerung bis zu zwei Erweiterungs E/A-Boards hinzufügen.

Die Eingangs- und Ausgangs-Nummern sind wie folgt vergeben.

Eingang Bitnummer	Ausgang Bitnummer	Verwendbare Hardware
0 bis 23	0 bis 15	STANDARD-E/A
64 bis 87	64 bis 79	1. Erweiterungs-E/A-Board
96 bis 119	96 bis 111	2. Erweiterungs-E/A-Board

## 13.2.2 Board-Konfiguration (Erweiterungs-E/A)

Abbildung des Boards

Konfiguration von Schalter und Jumper Stellen Sie DSW1 und DSW2 ein. CN3 alle offen.







## 13.2.3 Überprüfung mit EPSON RC+ 5.0

Wenn ein Erweiterungs-E/A-Board an die Option Unit angebracht wird, erkennt die Steuerungssoftware automatisch das Erweiterungs-E/A-Board. Daher ist keine Softwarekonfiguration erforderlich.

Die korrekte Erkennung kann vom EPSON RC+ 5.0-Dialog aus überprüft werden.

- (1) Wählen Sie EPSON RC+ 5.0-Menü -[Einstellungen]-[Steuerung] aus, um den [Einstellungen der Steuerung]-Dialog anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie [Eingänge / Ausgänge] aus.

Allgemein	Eingänge / Ausgänge			Schließen	
- Voreinstellungen - Optionen	Typ Installien gänge Ausgänge			Obernehmen	
	Standard	Ja 0-23	0 - 15	After deale sectorites	
Bemote-Stevening	Erweiterungs-Board 1	Nein		wiedemetsteller	
R\$232	Erweiterungs-Board 2	Nein			
TCP/IP	Erweiterungs-Board 3	Nein		Voreinstellungen	
C 2000000	Erweiterungs-Board 4	Nein		L'anne anna ann	
	Feldbus	Nein			

(3) Überprüfen Sie, ob "Ja" in der Installiert-Spalte angezeigt wird.
 Das Erweiterungs-E/A-Board wird von der Steuerungssoftware erkannt. Die entsprechenden Ein- und Ausgänge sind verfügbar.

## 13.2.4 Eingangsstromkreis

: + 12 V bis 24 V ±10 %
: + 10,8 V (Min.)
: + 5 V (Max.)
: 10 mA (TYP) bei +24 V-Eingangsspannung

Die Zweiwege-Optokoppler in den Eingangsstromkreisen können auf zwei Arten beschaltet werden.



Geschütztes Erweiterungs E/A-Board Typische Eingangsbeschaltung 1

#### Geschütztes Erweiterungs E/A-Board Typische Eingangsbeschaltung 2



### 13.2.5 Ausgangsstromkreis

Nenn-Ausgangsspannung	: +12 bis 24 V ±10%
Maximaler Ausgangsstrom	: TYP 100 mA/1 Ausgang
Ausgangs-Treiber	: Optokoppler

Es unterschieden: werden zwei Ausgangsstromkreise Sinkund Source-Ausgang Beide Arten wurden in der Steuerung vor dem Versand Stellen Sie vor dem Verlegen der Kabel sicher, dass der konfiguriert. Ausgangstyp Ihrer Steuerung mit extern anzuschließenden Geräten kompatibel ist. Wenn Sie Kabel mit nicht passendem Ausgang verlegen, funktionieren die Bauteile auf dem Board nicht mehr und das Robotersystem funktioniert nicht ordnungsgemäß. Verwenden Verkabelungs-Diagramm2: Sie das Source-Ausgang für VORSICHT CE-Konformität. Verkabeln Sie richtig. Unsachgemäße Verkabelung kann ungewöhnliche Sicherheitsprobleme und Manipulator-Bewegungen verursachen. Verkabeln Sie den Ausgangs-Schaltkreis richtig, weil keinen er Schutz-Schaltkreis für Kurzschluss und Verpolung besitzt. Eine unsachgemäße Verkabelung kann Fehlfunktionen der Teile auf dem Board verursachen, und damit eine unzulängliche Funktion des Robotersystems.



Typische Ausgangsbeschaltung 1: Sink-Ausgang





## 13.2.6 Anschlussbelegungen

Tabelle der Anschlussbelegungen für das 1. Erweiterungs-E/A-Board

Anm.: Die folgende Tabelle wurde nur teilweise übersetzt

Anschl. Nr.	Name des Signals	Anschl. Nr.	Name des Signals	Anschl. Nr.	Name des Signals
1	Gemeinsamer Eingang Nr.64 bis 71	18	Input common No.72 to 79	34	Input common No.80 to 87
2	Input No.64	19	Input No.72	35	Input No.80
3	Input No.65	20	Input No.73	36	Input No.81
4	Eingang Nr. 66	21	Eingang Nr. 74	37	Input No.82
5	Input No.67	22	Input No.75	38	Input No.83
6	Input No.68	23	Input No.76	39	Input No.84
7	Input No.69	24	Input No.77	40	Input No.85
8	Input No.70	25	Input No.78	41	Input No.86
9	Input No.71	26	Input No.79	42	Input No.87
10	Output No.64	27	Output No.70	43	Output No.75
11	Output No.65	28	Output No.71	44	Output No.76
12	Output No.66	29	Output No.72	45	Output No.77
13	Output No.67	30	Output No.73	46	Output No.78
14	Output No.68	31	Output No.74	47	Output No.79
15	Output No.69	32	NC	48	NC
16	NC	33	Output common No.72 to 79	49	NC
17	Output common No.64 to 71			50	NC

Anschluss 1 Anschlussbelegungen

Anschluss	Standard		
E/A-Anschluss (seitlich an der Steuerung)	D-SUB 50-pol. (male)		
	Montageart # 4 - 40		

\* Der E/A-Anschluss, ein E/A-Anschlusskabel, eine Klemmleiste und ein Steckersatz werden als Optionen angeboten.

# 13.3 Feldbus-E/A-Board

## 13.3.1 Übersicht der Feldbus-E/As

Mit der Feldbus-E/A-Option wird der Robotersteuerung eine Feldbus-Slave-Funktion (DeviceNet, PROFIBUS-DP, CC-Link) hinzugefügt.

Ein Feldbus ist ein Standard-Signal-Kommunikationssystem für die Kommunikation zwischen den Feldgeräten eines Werks (Sensor, Antrieb, Robotersteuerung, etc.) und der Steuerung (SPS oder Robotersteuerung) mittels serieller Kommunikation. Verglichen mit der Signalkommunikation, die analoge Signale verwendet, verfügt ein Feldbus über die folgenden Merkmale:

- a. Zugriff auf Signale von verschiedenen Geräten aus und Zugriff auf verschiedene Daten von jedem einzelnen Gerät mithilfe eines Kabels.
- b. Präzise Signalübertragung, da A/D- und D/A-Konversion nicht erforderlich sind.
- c. Niedrigere Kosten f
  ür die Verkabelung, einschlie
  ßlich niedrigerer Kosten f
  ür das Signalrelais-Board und die Installation, da mehrere Dutzend (oder hundert) Ger
  äte mit einem Feldbus verbunden sind.
- d. Vielfältigere Möglichkeiten, ein System zu verändern und zu erweitern, da die verschiedenen Geräte nur dem Feldbus hinzugefügt werden, ohne dass eine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist.
- e. Slave-Geräte können Informationen zur Selbstdiagnose übertragen.



Die RC90-Steuerung kann um die Feldbus-Slave-Funktion erweitert werden. Für jeden Feldbus der Steuerung wird ein Board installiert. Sie können nicht mehr als ein Feldbus-Board in einer Steuerung installieren.

Wenn Sie Feldbus-E/As verwenden, können Sie mit dem Master max. 256 Ausgangsdaten übermitteln bzw. Eingangsdaten empfangen.

#### 13.3.2 Antwortgeschwindigkeit der Feldbus-E/As

Feldbus-E/As übertragen den E/A-Status mittels serieller Kommunikation. Abhängig von der Geschwindigkeit der seriellen Kommunikation tritt eine Verzögerung beim Austausch des E/A-Status auf. Diese Verzögerung wirkt sich auf den Datenzyklus und die Anzahl und Art der Geräte aus. Außerdem können hierdurch Kommunikationsfehler verursacht werden.

In der Steuerung RC90 wird der Status der Feldbus-E/As ungefähr im Abstand von 30 ms aktualisiert. Auch wenn die Geschwindigkeit der Feldbus-Kommunikation hoch ist, ist die Antwort für den Puls bis zu 30 ms lang nicht verfügbar.

#### 13.3.3 Feldbus-E/A-Board-Konfiguration

Das Feldbus-E/A-Board ist bei Lieferung wie folgt konfiguriert.

Abbildung des Boards



DSW1 DSW2





## 13.3.4 DeviceNet

## Übersicht DeviceNet

DeviceNet ist ein Feldbus-Netzwerk, das eine einfache Verbindung von Steuerungseinheiten ermöglicht (SPS, PC, Sensor, Antrieb etc.).

DeviceNet wurde von Allen-Bradley als ein offener Kommunikationsstandard entwickelt, um mehrere Feldgeräte (Sensor, Antrieb, Robotersteuerung etc.) zu verbinden. Aufgrund des offenen Kommunikationsstandards können DeviceNet-Anwender einfach eine Multivendor-Anlage mit verschiedenen Geräten aufbauen, die in verschiedenen Teilen der Erde entwickelt wurden.



Parameter		Spe	zifikation			
Name	DeviceNet-Board					
Code	R12B040727	7				
Unterstützte	E/A-Datentr	ansferverbindung	(Polling),			
Verbindung	Explizite	Nachrichten-Verb	indung			
veronidung	DeviceNet-k	Communikationsp	rotokoll			
Baudraten	125 K / 250	K / 500 K (bps)				
Übertragungsabstand		max.	Länge der	Gesamtlänge		
	Baudraten	Netzwerkläng	Stichleitung	der		
		e	Stiementung	Stichleitungen		
	500 K (bps)	100 m	6 m oder	39 m oder		
			weniger	weniger		
	250 K (bps)	250 m *	6 m oder	78 m oder		
			weniger	weniger		
	125 K (bps)	500 m *	6 m oder	156 m oder		
			weniger	weniger		
Kabel	5-adriges Kabel speziell für DeviceNet (2 Adern für das Signal,					
	2 Adern für die Stromversorgung, 1 Abschirmung)					
Kommunikation	24 V DC (von einem Anschluss)					
Netzspannung						
Kommunikation	maximal 30 mA					
Netzstromverbrauch						
Verbrauch						
Modus	Slave					
Schnittstelle	1 DeviceNet-Port					
Art der Verbindung	Polling					
Explicit Message-	Unterstützt					
Verbindung						
Größe der	256 Bits (32	256 Bits (32 Bytes)				
Eingabedaten	(	5 - 7				
Größe der	256 Bits (32	Bytes)				
Ausgabedaten						

# DeviceNet-Kommunikation Spezifikationen

\* Wenn ein dünnes Kabel als Hauptleitung verwendet wird, beträgt die maximale Netzwerklänge 100 m.



## LED-Beschreibung für DeviceNet

LED-Status		NS	MS		
AUS		Kommunikationsnetzteil aus	Stromversorgung für das		
		Nicht verbunden	Gerät aus		
	EIN	Verbindung OK	Garät in Batriah		
GRÜN	LIIN	online verbunden	Gerat III Betrieb		
	blinkt	online nicht verbunden	Fehler Datengröße		
	EIN	Verbindungsfehler	kritischer Fehler		
ROT	blinkt	Kommunikation im	Fehler		
		Time-Out-Zustand			

Der LED-Status stellt den Status des Feldbus-Boards dar.

## Board-Installation DeviceNet



Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie Boards installieren bzw. entfernen oder Kabel anschließen bzw. lösen. Das Installieren oder Entfernen von Boards bzw. das Verbinden oder Trennen von Kabeln bei eingeschalteter Stromzufuhr ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag und / oder einer Fehlfunktion der Geräte führen.

Stellen Sie die Baudraten zwischen der MAC-Adresse des Geräts und dem Mastergerät durch Betätigen des Konfigurationsschalters des DeviceNet-Boards ein.

(1) Stellen Sie die MAC-Adresse f
ür das DeviceNet-Board durch Bet
ätigen des Konfigurationsschalters ein. Stellen Sie sicher, dass sich die MAC-Adresse von den MAC-Adressen der anderen Ger
äte des Netzwerks unterscheidet. Siehe die folgende Tabelle f
ür die Konfiguration.

	Schalter						
MAC-Adresse	sw3 (MSB)	sw4	sw5	sw6	sw7	sw8 (LSB)	
0	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	
1	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	EIN	
2	AUS	AUS	AUS	AUS	EIN	AUS	
3	AUS	AUS	AUS	AUS	EIN	EIN	
	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	
62	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	AUS	
63 (bei Lieferung)	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	

(2) Stellen Sie die DeviceNet-Baudrate ein. Überprüfen Sie die Master-Konfiguration und stellen Sie dieselbe Baudrate ein. Siehe die folgende Tabelle für die Konfigurationseinstellungen.

Baudrate	Schalter		
Dauurale	sw1	sw2	
125 K	AUS	AUS	
250 K	AUS	EIN	
500 K	EIN	AUS	
Konfiguration nicht zulässig	EIN	EIN	

#### Verkabelung (DeviceNet)

Der DeviceNet-Anschluss ist ein offener 5-Pin-Anschluss. Verwenden Sie den Anschluss am Board für die Verkabelung.

Klemmenbezeichnungen für jeden Pin

Klemmennummer	Klemmenbezeichnung
1	V-
2	CAN_L
3	SHELD
4	CAN_H
5	V+

HINWEIS

Bereiten Sie das Kabel für DeviceNet vor, das als Kommunikationskabel zu kaufen ist. Installieren Sie die Abschlusswiderstände an beiden Enden des Netzwerks.

## DeviceNet-Überprüfung mit EPSON RC+ 5.0

Wenn das DeviceNet-Board an der Steuerung installiert ist, wird es automatisch erkannt. Überprüfen Sie folgendermaßen, ob EPSON RC+ 5.0 mithilfe des folgenden Vorgangs das DeviceNet-Board erkannt hat.

 Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0 Menü [Einstellungen]-[Steuerung] aus, um den [Einstellungen der Steuerung]-Dialog anzuzeigen.

Allgemein Konfiguration Voreinstellungen	gange / Ausgange —			(4)	Schließen
Optionen	Тур	Installiert	Eingänge	Ausgänge	Obernehmen
Fingange / Ausgange S	tandard	Ja	0-23	0 - 15	Wiederbernteller
Bemote-Steuerung E	rweiterungs-Board 1	Nein			
E RS232	rweiterungs-Board 2	Nein			
TCP/IP E	rweiterungs-Board 3	Nein			Voreinstellungen
E	rweiterungs-Board 4	Nein			L'annene art
(3) - F	eldbus	Ja	512 - 767	512 - 767	
(3) (3) (3)	ldbustyp: DeviceNe ldbus-Slave ID: 1	t			

- (2) Wählen Sie [Eingänge / Ausgänge] aus.
- (3) Vergewissern Sie sich, dass Folgendes angezeigt wird.
   Feldbus Installiert : Ja
   Feldbustyp : DeviceNet
   Feldbus-Slave ID : (MAC-Adresse, hängt von den Einstellungen ab)
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche < Schließen>.

## **Betrieb**

Für weitere Informationen siehe 13.3.7 Betrieb (DeviceNet, PROFIBUS-DP).

## Elektronische Informationsdatei (EDS-Datei)

Eine EDS-Datei wird für die DeviceNet-Netzwerkkonfiguration bereitgestellt. Die Datei ist auf der CD für das Manual-Update enthalten, die der Robotersteuerung beiliegt, und ist im folgenden Ordner abgelegt.

### 13.3.5 PROFIBUS-DP

#### Übersicht PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP ist eines der Feldbus-Netzwerke, die eine einfache Verbindung von Steuerungseinheiten ermöglichen (SPS, PC, Sensor, Antrieb etc.).

PROFIBUS-DP wurde als ein offener Kommunikationsstandard entwickelt, um mehrere Feldgeräte (Sensor, Antrieb, Robotersteuerung etc.) zu verbinden. Aufgrund des offenen Kommunikationsstandards können PROFIBUS-DP-Anwender einfach eine Multivendor-Anlage mit verschiedenen Geräten aufbauen, die in verschiedenen Teilen der Erde entwickelt wurden.



**PROFIBUS-DP Spezifikationen** 

Parameter	Spezifikation		
Name	PROFIBUS-DP-Board		
Code	R12B040729		
Anschlussmethode	Hybrid		
	(Token-Passing-Verfahren u	ind	
	Master-Slave-Kommunikation	on)	
Baudraten (bps)	9,6 K, 19,2 K, 45,45 K, 93,7	<sup>7</sup> 5 K, 187,5 K, 500 K	
	1,5 M, 3 M, 6 M, 12 M		
Übertragungsabstand	Baudraten	Kabellänge	
	12 M (bps)	100 m	
	6 M (bps)	100 m	
	3 M (bps)	100 m	
	1,5 M (bps) 200 m		
	500 K (bps)	400 m	
	187,5 K (bps) 1000 m		
	93,75 K (bps)	1200 m	
	45,45 K (bps)	1200 m	
	19,2 K (bps)	1200 m	
	9,6 K (bps)	1200 m	
Stationen, maximal	126 (inklusive Mastergerät u	und Repeater)	
Daten Länge / Rahmen	244 Bytes		
Kabel	2-adriges Kabel für den PRC	OFIBUS (2 Adern für das Signal)	
Modi	Slave		
Schnittstelle	1 PROFIBUS-DP-Port (EN	50170)	
Ausgang Stromleistung	maximal 150 mA		
Größe der Eingabedaten	256 Bits (32 Bytes)		
Größe der Ausgabedaten	256 Bits (32 Bytes)		





## LED-Beschreibung für PROFIBUS-DP

Der LED-Status stellt den Status des Feldbus-Boards dar.

LED-Status	ONLINE GRN	OFFLINE RED	ERROR RED
AUS	Offline	Online	Normalbetrieb
	Online	Offline	
EIN	Daten austauschbar	Daten nicht	<u> </u>
		austauschbar	
1 Uz blinkt			Initialisierungsfehler
I IIZ UIIIKt	-		(Unpassende Netzwerkkonfiguration)
2 Hz blinkt			Initialisierungsfehler
2 HZ DIIIKU	-	-	(Unpassende Anwenderparameter)
4 Hz blinkt			Initialisierungsfehler
4 riz diinki	-		(Modul-Initialisierungsfehler)

## Board-Installation PROFIBUS-DP



Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie Boards installieren bzw. entfernen oder Kabel anschließen bzw. lösen. Das Installieren oder Entfernen von Boards bzw. das Verbinden oder Trennen von Kabeln bei eingeschalteter Stromzufuhr ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag und / oder einer Fehlfunktion der Geräte führen.

Stellen Sie die Knotenadresse des Geräts mithilfe des Adressenkonfigurationsschalters am PROFIBUS-DP-Board ein. Schalten Sie den Netzwerk-Abschlusswiderstand mit dem Abschlusswiderstandschalter ein / aus.

- (1) Stellen Sie die Knotenadresse des PROFIBUS-DP-Boards mit dem Adressenkonfigurationsschalter ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Knotenadresse von den Knotenadressen der anderen Geräte des Netzwerks unterscheidet. Der Schalter auf der "×10"-Seite wird für die Zehnerstelle bei der Adresskonfiguration verwendet. Der Schalter auf der "×1"-Seite wird für die Einerstelle bei der Adresskonfiguration verwendet.
- HINWEISIn der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-GeräteIm der Regel ist eine Knotenadresse von 0 bis 125 für PROFIBUS-DP-Geräte

Allgemein	wird	empfohlen,	Knotenadresse	Gerätename
Knotenadress	sen wie i	n der Tabelle	0	Serviceeinheit wie PG/PC
angegeben zu konfigurieren.		1	Bedienpult wie HMI	
			2	Masterstation
			3-99 (-125)	DP-Slavestation

(2) Schalten Sie den Netzwerk-Abschlusswiderstand mit dem Abschlusswiderstandschalter ein / aus.

#### Verkabelung (PROFIBUS-DP)

Der PROFIBUS-DP-Anschluss ist ein standardmäßiger 9-Pin D-Sub-Anschluss.

referintensezerennungen für jeden fin				
Klemmennummer	Klemmenbezeichnung			
Case	Abschirmung			
1	NC			
2	NC			
3	B line			
4	RTS			
5	GND BUS			
6	+5V BUS			
7	NC			
8	A line			
9	NC			

Klemmenbezeichnungen für jeden Pin

HINWEIS

Bereiten Sie das Kabel für PROFIBUS-DP vor, das als Kommunikationskabel zu kaufen ist.

Installieren Sie die Abschlusswiderstände an beiden Enden des Netzwerks.

Ein Abschlusswiderstand ist im PROFIBUS-DP-Board installiert. Schalten Sie den Abschlusswiderstand über den Abschlusswiderstandschalter an der Frontplatte ein bzw. aus.

## PROFIBUS-DP-Überprüfung mit EPSON RC+ 5.0

Wenn das PROFIBUS-DP-Board an der Steuerung installiert ist, wird es automatisch erkannt. Überprüfen Sie folgendermaßen, ob EPSON RC+ 5.0 mithilfe des folgenden Vorgangs das DeviceNet-Board erkannt hat.

(1) Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0 Menü [Einstellungen]-[Steuerung] aus, um den [Einstellungen der Steuerung]-Dialog anzuzeigen.

- Allgemein - Konfiguration - Voreinstellungen	ngange / Ausgange			(4)	Schließen
Optionen	Тур	Installiert	Eingänge	Ausgänge	Obernehmen
Eingänge / Ausgänge	Standard	Ja	0 - 23	0 - 15	Mindadhamtallar
+ Bemote-Steuerung	Erweiterungs-Board 1	Nein			<u>Miedenieistellei</u>
+ RS232	Erweiterungs-Board 2	Nein			
TCP/IP	Erweiterungs-Board 3	Nein			Voreinstellungen
E	Erweiterungs-Board 4	Nein			
(3)	eldbus	Ja	512 - 767	512 - 767	
(3) (3) (3) (3)	eldbustyp: PROF eldbus-Slave ID: 1	IBUS-DP			

(2) Wählen Sie [Eingänge / Ausgänge] aus.

(3)	Vergewissern Sie sich, dass Folg	gendes angezeigt wird.
	Feldbus - Installiert	: Ja
	Feldbustyp	: Profibus-DP
	Feldbus-Slave-ID	: (abhängig vom Adressenkonfigurationsschalter)

(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche < Schließen>.

#### **Betrieb**

Für weitere Informationen siehe Kapitel 13.3.7 Betrieb (DeviceNet, PROFIBUS-DP).

#### Elektronische Informationsdatei (GSD-Datei)

Eine GSD-Datei wird für die PROFIBUS-DP-Netzwerkkonfiguration bereitgestellt. Die Datei ist auf der CD für das Manual-Update enthalten, die der Robotersteuerung beiliegt, und ist im folgenden Ordner abgelegt.

\EpsonRC50\Fieldbus\Profibus

#### 13.3.6 CC-Link

### Überblick CC-Link

CC-Link ist eines der Feldbus-Netzwerke, die eine einfache Verbindung von Steuerungseinheiten ermöglichen (SPS, PC, Sensor, Antrieb etc.).

CC-Link wurde als ein offener Kommunikationsstandard entwickelt, um mehrere Feldgeräte (Sensor, Antrieb, Robotersteuerung etc.) zu verbinden. Aufgrund des offenen Kommunikationsstandards können CC-Link-Anwender einfach eine Multivendor-Anlage mit verschiedenen Geräten aufbauen, die in verschiedenen Teilen der Erde entwickelt wurden.



1 . I	O	
ink	Spezifikationen	
	Opezinkationen	

	r		
Parameter	Spezifikation		
Name	CC-Link-Board		
Code	R12B040730		
Anschlussmethode	Broadcast Polling		
Baudraten (bps)	156 K, 625 K, 2,5 M, 5 M, 1	0 M	
Übertragungsabstand	Baudraten	Kabellänge	
	10 M (bps)	100 m	
	5 M (bps)	160 m	
	2,5 M (bps)	400 m	
	625 K (bps)	900 m	
	156 K (bps)	1200 m	
Maximale Geräteanzahl	64 Teile		
Kabel	spezielles Kabel, das CC-Lin	k Ver.1.10 unterstützt	
Modi	Slave		
Schnittstelle	1 CC-Link V1-Port		
belegte Stationen	3 feste Stationen		
Größe der Eingabedaten	256 Bits (96 Bits + 10 Worte	)*	
Größe der Ausgabedaten	256 Bits (96 Bits + 10 Worte	)*	

 \* 16 Bits sind jeweils f
ür die Ein- und Ausg
änge des Systems reserviert. Offene Datengr
ö
ße f
ür den Anwender wie folgt.
 Eing
änge (Ausg
änge: 80 Bits + 10 Worte

Eingänge / Ausgänge: 80 Bits + 10 Worte

## Aufbau CC-Link



## LED-Beschreibung für CC-Link

LED-Status	ERRL RED	RUN GRN	RD GRN	SD GRN
AUS	Normalbetrieb Stromversorgung für das Gerät aus	Offline Stromversorgung für das Gerät aus	Kein Datenempfang Stromversorgung für das Gerät aus	Keine Datenübertragung Stromversorgung für das Gerät aus
EIN	CRC-Fehler: Station Adressfehler Baudrate Konfigurationsfehler	Normalbetrieb	Datenempfang	Datenübertragung
blinkt	-	_	_	_

Der LED-Status stellt den Status des Feldbus-E/A-Boards dar.

## Board-Konfiguration (CC-Link)



Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie Boards installieren bzw. entfernen oder Kabel anschließen bzw. lösen. Das Installieren oder Entfernen von Boards bzw. das Verbinden oder Trennen von Kabeln bei eingeschalteter Stromzufuhr ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag und / oder einer Fehlfunktion der Geräte führen.

Die Konfiguration der Station ist mithilfe des Stationkonfigurationsschalters am CC-Link-Board möglich.

Die Konfiguration der Baudrate wird mittels des Baudraten-Konfigurationsschalters am CC-Link-Board vorgenommen.

 Stellen Sie die Station des CC-Link-Boards mit dem Stationkonfigurationsschalter ein. Stellen Sie sicher, dass es keine doppelte Konfiguration der Stationen des Netzwerks gibt.

Die Schalter auf der ×10-Seite werden für die Zehnerstelle bei der Adresskonfiguration verwendet. Die Schalter auf der ×1-Seite werden für die Einerstelle bei der Adresskonfiguration verwendet. Die Stationen 1 bis 62 sind verfügbar. Das CC-Link-Board belegt drei Stationen. Ordnen Sie die konfigurierten Stationen plus 3 Stationen dem nächsten Knoten zu.

(2) Stellen Sie die CC-Link-Baudrate ein. Überprüfen Sie die Master-Konfiguration und stellen Sie dieselbe Baudrate ein. Siehe die folgende Tabelle für die Konfiguration.

Baudrate	Schalter
156 K	0
625 K	1
2,5 M	2
5 M	3
10 M	4
Konfiguration nicht zulässig	5-9
#### Verkabelung (CC-Link)

Der CC-Link--Anschluss ist ein offener 5-Pin-Anschluss. Verwenden Sie den Anschluss am Board für die Verkabelung.

Klemmenbezeichnungen für jeden Pin

Klemmennummer	Klemmenbezeichnung
1	DA
2	DB
3	DG
4	SLD
5	FG

Schließen Sie das CC-Link-Mastermodul und das CC-Link-Board wie folgt an.



Bereiten Sie das Kabel für CC-Link Ver. 1.10 vor, das als Kommunikationskabel zu kaufen ist.

HINWEIS

Installieren Sie die Abschlusswiderstände an beiden Enden des Netzwerks.

Verwenden Sie den Abschlusswiderstand, der an der CC-Link-Masterstation angebracht ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Anschlüsse der jeweiligen Station trennen, nachdem Sie die Stromversorgung ausgeschaltet haben.

Schließen Sie die Abschirmung für CC-Link an den SLD-Anschluss jeder Einheit an und erden Sie beide Enden über den FG-Anschluss.

#### CC-Link-Überprüfung mit EPSON RC+ 5.0

Wenn das CC-Link-Board an der Steuerung installiert ist, wird es automatisch erkannt. Überprüfen Sie folgendermaßen, ob EPSON RC+ 5.0 mithilfe des folgenden Vorgangs das CC-Link-Board erkannt hat.

(1) Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0 Menü [Einstellungen]-[Steuerung] aus, um den [Einstellungen der Steuerung]-Dialog anzuzeigen.

Allgemein Konfiguration Voreinstellungen	Eingänge / Ausgänge			(4)□	Schließen
Optionen	Тур	Installiert	Eingänge	Ausgänge	Obernehmen
Engange / Ausgange	Standard	Ja	0 - 23	0 - 15	Mindadapartallar
Remote-Steuerung	Erweiterungs-Board 1	Nein			<u>Twieden iersteiler</u>
€ RS232	Erweiterungs-Board 2	Nein			
± TCP/IP	Erweiterungs-Board 3	Nein			Voreinstellungen
	Erweiterungs-Board 4	Nein			1
(3)	Feldbus	Ja	512 - 767	512 - 767	
(3) (3)	Feldbustyp: CC L Feldbus-Slave ID: -1	ink			

- (2) Wählen Sie [Eingänge / Ausgänge] aus.
- (3) Vergewissern Sie sich, dass Folgendes angezeigt wird.
   Feldbus Installiert : Ja
   Feldbustyp : CC Link
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche < Schließen>.

Bei CC-Link kann die Stationsadresse nicht bestätigt werden. "-1" wird angezeigt.

HINWEIS

#### Betrieb (CC-Link)

Wenn CC-Link installiert ist, unterscheidet sich der Betrieb vom Betrieb mit anderen Feldbus-E/A-Optionen. In diesem Abschnitt wird der Betrieb beschrieben.

#### Remote-Eingang

Der Remote-Eingang (RX) und Remote-Ausgang (RY) geben die EIN/AUS-Information an. Remotedaten sind Bitdaten und der FROM/TO-Befehl wird mit 16 Bits (1 Wort) ausgeführt.

"n" steht in den folgenden Tabellen für die als Masterstation konfigurierte Adresse mit der Stationskonfiguration. Diese wird folgendermaßen berechnet.

 $n = (Station - 1) \times 2$ 

Das Ergebnis der Rechnung ist eine Dezimalzahl. Ersetzen Sie das Ergebnis durch "n", nachdem Sie es in eine hexadezimale Zahl umgewandelt haben.

Beispiel:

Wenn die CC-Link-Boardstation 1 ist

Remote-Eingang	RXn0 in RX(n+5)F $\rightarrow$ RX00 in RX5F
Remote-Ausgang	RYn0 in RY( $n+5$ )F $\rightarrow$ RY00 in RY5F

Wenn die CC-Link-Boardstation 4 ist

Remote-Eingang	RXn0 in RX(n+5)F $\rightarrow$ RX60 in RXAF
Remote-Ausgang	RYn0 in RY(n+5)F $\rightarrow$ RY60 in RYAF

Remote-Eingangsliste (3 Stationen belegt, Standardkonfiguration \*1)

Signal-Richtung: Remote-Station (CC-Link-Board)  $\rightarrow$  Masterstation (SPS) Bits, die als "NA" angezeigt werden, stehen dem Anwender zur Verfügung. Nutzen Sie diese freien Bits für das SPEL+-Programm.

Adresse	Name des Signals		Steuerung Bit-Nr.
RXn0	Ready	*1	512
RXn1	Start	*1	513
RXn2	Pause	*1	514
RXn3	Fehler	*1	515
RXn4	EStopOn	*1	516
RXn5	SafeguardOn	*1	517
RXn6	SError	*1	518
RXn7	Warning	*1	519
RXn8	MotorOn	*1	520
RXn9	Home	*1	521
RXnA	CurrProg1	*1	522
RXnB	CurrProg2	*1	523
RXnC	CurrProg4	*1	524
RXnD	AutoMode	*1	525
RXnE	TeachMode	*1	526
RXnF	ErrorCode1	*1	527
RX(n+1)0	ErrorCode2	*1	528
RX(n+1)1	ErrorCode4	*1	529
RX(n+1)2	ErrorCode8	*1	530
RX(n+1)3	ErrorCode16	*1	531
RX(n+1)4	ErrorCode32	*1	532
RX(n+1)5	ErrorCode64	*1	533
RX(n+1)6	ErrorCode128	*1	534
RX(n+1)7	ErrorCode256	*1	535

Adresse	Name des Signals		Steuerung Bit-Nr.
RX(n+1)8	ErrorCode512	*1	536
RX(n+1)9	ErrorCode1024	*1	537
RX(n+1)A	ErrorCode2048	*1	538
RX(n+1)B	ErrorCode4096	*1	539
RX(n+1)C	ErrorCode8192	*1	540
RX(n+1)D	NA		541
RX(n+1)E	NA		542
RX(n+1)F	NA		543
RX(n+2)0	NA		544
:	:		
RX(n+4)F	NA		591
RX(n+5)0	System reservation		592
RX(n+5)1	System reservation		593
RX(n+5)2	System reservation		594
RX(n+5)3	System reservation		595
RX(n+5)4	System reservation		596
RX(n+5)5	System reservation		597
RX(n+5)6	System reservation		598
RX(n+5)7	System reservation		599
RX(n+5)8	Initial data processing request flag	*2	600
RX(n+5)9	Initial data configuration complete flag	*2	601
RX(n+5)A	Error status flag	*2	602
RX(n+5)B	Remote Ready	*2	603
RX(n+5)C	System reservation		604
RX(n+5)D	System reservation		605
RX(n+5)E	System reservation		606
RX(n+5)F	System reservation		607

\*1 E/A-Zuordnung kann geändert werden oder ist ungültig (NA).

Für weitere Informationen siehe EPSON RC+ 5.0 Benutzerhandbuch - Remote-Steuerung.

\*2 Für weitere Informationen siehe Abschnitt <u>CC-Link Flag-Betrieb</u>.

#### Remote-Ausgangsliste (3 Stationen belegt, Standardkonfiguration \*1)

Signal-Richtung: Masterstation (SPS)  $\rightarrow$  Remote-Station (CC-Link-Board)

Bits, die als "NA" angezeigt werden, stehen dem Anwender zur Verfügung. Nutzen Sie diese freien Bits für das SPEL+-Programm.

Adresse	Name des Signals		Steuerung Bit-Nr.
RYn0	Start	*1	512
RYn1	Pause	*1	513
RYn2	Reset	*1	514
RYn3	SelProg1	*1	515
RYn4	SelProg2	*1	516
RYn5	SelProg4	*1	517
RYn6	Stop	*1	518
RYn7	Continue	*1	519
RYn8	MotorOn	*1	520
RYn9	MotorOff	*1	521
RYnA	Home	*1	522
RYnB	NA		523
RYnC	NA		524
RYnD	NA		525
RYnE	NA		526
RYnF	NA		527
RY(n+1)0	NA		528
:	:		
RY(n+4)F	NA		591
RY(n+5)0	System reservation		592
RY(n+5)1	System reservation		593
RY(n+5)2	System reservation		594
RY(n+5)3	System reservation		595
RY(n+5)4	System reservation		596
RY(n+5)5	System reservation		597
RY(n+5)6	System reservation		598
RY(n+5)7	System reservation		599
RY(n+5)8	Initial data processing complete flag	*2	600
RY(n+5)9	Initial data configuration request flag	*2	601
RY(n+5)A	Error reset request flag	*2	602
RY(n+5)B	System reservation		603
RY(n+5)C	System reservation		604
RY(n+5)D	System reservation		605
RY(n+5)E	System reservation		606
RY(n+5)F	System reservation		607

\*1 E/A-Zuordnung kann geändert werden oder ist ungültig (NA). Für weitere Informationen siehe EPSON RC+ 5.0 Benutzerhandbuch -Remote-Steuerung.

\*2 Für weitere Informationen siehe Abschnitt <u>CC-Link Flag-Betrieb</u>.

#### **Remoteregister**

Das Remoteregister (RWr, RWw) ist ein numerischer Wert.

"m" steht in den folgenden Tabellen für Adressen von Masterstationen, die mit der Stationskonfiguration konfiguriert wurden. Diese wird folgendermaßen berechnet.

 $m = (Station - 1) \times 4$ 

Das Ergebnis der Rechnung ist eine Dezimalzahl. Ersetzen Sie das Ergebnis durch "m", nachdem Sie es in eine hexadezimale Zahl umgewandelt haben. Beispiel:

Wenn das CC-Link-Board 1 ist

Remote-Register RWrm in RWrm+B	RWr0 in RWrB
Remote-Register RWwm in RWwm+B	RWw0 in RWwB
Wenn das CC-Link-Board 4 ist	
Remote-Register RWrm in RWrm+B	RWrC in RWr17
Remote-Register RWwm in RWwm+B	RWwC in RWw17

Remoteregisterliste (3 Stationen belegt, Standardkonfiguration \*1)

Signal-Richtung: Remote-Station (CC-Link-Board)  $\rightarrow$  Masterstation (SPS)

Bits, die als "NA" angezeigt werden, stehen dem Anwender zur Verfügung. Nutzen Sie diese freien Bits für das SPEL+-Programm.

Adresse	Name des Signals	Steuerung Wort-Nr.	Steuerung Bit-Nr.
RWrm	NA	38	608 bis 623
:	:		
RWrm+9	NA	47	752 bis 767
RWrm+A	System reservation	-	-
RWrm+B	System reservation	-	-

Signal-Richtung: Masterstation (SPS)  $\rightarrow$  Remote-Station (CC-Link-Board)

Bits, die als "NA" angezeigt werden, stehen dem Anwender zur Verfügung. Nutzen Sie diese freien Bits für das SPEL+-Programm.

Adresse	Name des Signals	Steuerung Wort-Nr.	Steuerung Bit-Nr.
RWwm	NA	38	608 bis 623
•	:		
RWwm+9	NA	47	752 bis 767
RWwm+A	System reservation	-	-
RWwm+B	System reservation	-	-

#### CC-Link Flag-Operationen

In diesem Abschnitt werden die Flag-Operationen der Remote-Ausgänge beschrieben.

#### Start-Anfrageprozess nach dem Verbinden der Stromversorgung

Der Start-Anfrageprozess wird von der Remote-Station (CC-Link-Board) ausgeführt. Nachdem die Steuerung eingeschaltet wird, wird das Initial Data Processing Request-Flag [RX(n+5)8] gesetzt, indem die Initialisierung des CC-Link-Boards beendet wird. Setzen Sie das Initial Data Processing Complete-Flag [RY(n+5)8].



#### Start-Bearbeitungsanfrage vom Master (SPS)

Dies ist eine Start-Konfigurationsanfrage für das CC-Link-Board. Es ist keine Bearbeitung erforderlich, wenn keine Ausgangsdaten vorhanden sind.



#### Error-Flag, Fehler zurücksetzen

Das Error Status-Flag [RX(n+5)A] wird im Falle eines Master- oder Konfigurationsfehlers gesetzt.

Wenn das Error Reset Request-Flag [RY(n+5)A] gesetzt wird, wenn ein Fehler auftritt, wird [RX(n+5)A] in einem Status ausgeschaltet, der den Fehlerbehebungs-Status aktiviert.



HINWEIS

Wenn ein CC-Link-Fehler auftritt (wenn das Error Status-Flag eingeschaltet ist), wechselt der Status der Steuerung in den Fehlerstatus. Setzen Sie den Fehlerstatus der Steuerung zurück, nachdem der oben beschriebene Vorgang des Fehlerzurücksetzens abgeschlossen ist. Wenn ein Fehler am Roboter oder im Programm aufgetreten ist, wird das oben genannte Error-Flag nicht gesetzt.

#### Elektronische Informationsdatei (CSP-Datei)

Eine CSP-Datei wird für die CC-Link-Netzwerkkonfiguration bereitgestellt. Die Datei ist auf der CD für das Manual-Update enthalten, die der Robotersteuerung beiliegt, und ist im folgenden Ordner abgelegt.

\EpsonRC50\Fieldbus\CCLink

#### 13.3.7 Betrieb (DeviceNet, PROFIBUS-DP)

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Feldbus-E/A-Option nach der Installation beschrieben.

Für weitere Informationen zu CC-Link siehe Kapitel 13.3.6 CC-Link – Betrieb.

#### SPEL+ Feldbus-E/A-Befehle

Alle Befehle für die Feldbus-E/As sind mit denen für die Standard-E/As identisch.

Die Bitnummern unterscheiden sich von Standard-E/As. Es gibt keine Beschränkung für die Verwendung von Befehlen.

Typische E/A-Befehle sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Weitere Informationen finden Sie in der EPSON RC+ 5.0 *Online-Hilfe* oder unter dem Stichwort *SPEL*<sup>+</sup> *Sprachreferenz* 

Befehl	Funktion
In	Gibt den Status des angegebenen 8 Bit-Eingangsports aus.
InW	Gibt den Status des angegebenen 16 Bit-Eingangsports aus.
Aus	Schaltet den angegebenen Ausgang aus.
Ein	Schaltet den angegebenen Ausgang ein.
Out	Setzt 8 Ausgänge gleichzeitig.
OutW	Setzt 16 Ausgänge gleichzeitig.
Sw	Gibt den Status des angegebenen Eingangsports aus.
Wait	Wartet auf die angegebene Eingangsbedingung.

HINWEIS

Die Antwortzeiten der Feldbus-E/As können variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Zu diesen Faktoren zählen die Baudrate, die Abtastgeschwindigkeit, die Anzahl und Art der Geräte, die Kommunikationsfehler etc.

#### Ausgänge aus bei Not-Halt und Reset

Sie können das Steuerungssystem so konfigurieren, dass alle Ausgänge einschließlich der Feldbus-Ausgänge ausgeschaltet werden, wenn Not-Halt auftritt und wenn Reset ausgeführt wird.

FürweitereInformationenzurKonfigurationsiehe[Einstellungen]-[Steuerung]-[Voreinstellungn]imEPSONRC+5.0Benutzerhandbuch -BefehlSteuerung (Einstellungen-Menü).

HINWEIS

Ein Befehl, der kurz vor einem Not-Halt ausgegeben wird, kann ausgeführt werden, nachdem Not-Halt zurückgesetzt wurde. Wenn die Ausgänge des Feldbus ein Risiko bergen, aktivieren Sie die [Ausgänge aus bei Not-Halt]-Box, um die Ausgabegeräte im Falle von Not-Halt von der Stromversorgung zu trennen.

#### Remote-E/A-Konfiguration

Sie können das Steuerungssystem konfigurieren, sodass allen E/As inklusive des Feldbusses eine Remote-Funktion zugewiesen wird.

Die E/A-Einstellung für Feldbus-E/As ist die Standardkonfiguration.

HINWEIS

Die Zuweisung der Signale der Remote-E/As kann geändert werden. Es ist eine Konfiguration mit den Bitnummern der Standard-E/As, der Erweiterungs-E/As und der Feldbus-E/As möglich.

Eingangs-Signal	Bit-Nr.
Start	512
Pause	513
Reset	514
SelProg1	515
SelProg2	516
SelProg4	517
Stop	518
Continue	519
MotorOn	520
MotorOff	521
Home	522

Ausgangssignal	Bit-Nr.	Ausgangssignal	Bit-Nr.
Ready	512	InsideBox1	NA
Start	513	InsideBox2	NA
Pause	514	InsideBox3	NA
Fehler	515	InsideBox4	NA
EStopOn	516	InsideBox5	NA
SafeguardOn	517	InsideBox6	NA
SError	518	InsideBox7	NA
Warning	519	InsideBox8	NA
MotorOn	520	InsideBox9	NA
Home	521	InsideBox10	NA
CurrProg1	522	InsideBox11	NA
CurrProg2	523	InsideBox12	NA
CurrProg4	524	InsideBox13	NA
AutoMode	525	InsideBox14	NA
TeachMode	526	InsideBox15	NA
ErrorCode1	527	InsidePlane1	NA
ErrorCode2	528	InsidePlane2	NA
ErrorCode4	529	InsidePlane3	NA
ErrorCode8	530	InsidePlane4	NA
ErrorCode16	531	InsidePlane5	NA
ErrorCode32	532	InsidePlane6	NA
ErrorCode64	533	InsidePlane7	NA
ErrorCode128	534	InsidePlane8	NA
ErrorCode256	535	InsidePlane9	NA
ErrorCode512	536	InsidePlane10	NA
ErrorCode1024	537	InsidePlane11	NA
ErrorCode2048	538	InsidePlane12	NA
ErrorCode4096	539	InsidePlane13	NA
ErrorCode8192	540	InsidePlane14	NA
		InsidePlane15	NA

#### Explizite Nachrichten-Verbindung (für DeviceNet)

Das Ausgeben einer Explicit Message vom DeviceNet-Master-Gerät an die RC90-Steuerung erfasst und konfiguriert den DeviceNet-E/A-Bereich.

Folgende Funktionen und Konfigurationen der Klassen-Nr. werden unterstützt:

Der Verwerlaung der Assembly-Objektklasse (Massen-M. $=$	Bei	Verwendung	der Assembly	v-Objektklasse	(Klassen-Nr. = 4	)
--	-----	------------	--------------	----------------	------------------	---

Funktion Klassen-Nr.		Instanz	Service-Code
Eingangs-Erfassung	4 (04h)	100 (64h)	14 (0Eh)
Ausgangs-Konfiguratio	4 (04h)	150 (96h)	16 (10h)
n			
Ausgangs-Erfassung	4 (04h)	150 (96h)	14 (0Eh)

Bei Verwendung	der E/A-Mapping-Klassen	(Klassen-Nr. = 160, 161)
9		· · · · · ·

Funktion Klassen-Nr.		Instanz	Service-Code
Eingangs-Erfassung	160 (A0h)	01 (01h)	14 (0Eh)
Ausgangs-Konfiguratio	161 (A1h)	01 (01h)	16 (10h)
n			
Ausgangs-Erfassung	161 (A1h)	01 (01h)	14 (0Eh)

#### Befehlsrückmeldung

Dies kann Eingangs-/Ausgangsdaten mit einer Größe von 32 Bytes erfordern.

# 13.4 RS-232C-Board

#### 13.4.1 Über das RS-232C-Board

Ein Standard RS-232C-Port ist für die Steuerung verfügbar.

Installieren Sie ein RS-232C-Board im Optionsslot, um mit externem Zubehör über zwei oder mehr RS-232C-Ports zu kommunizieren.

Das RS-232C-Board lässt zwei Porterweiterungen pro Board zu. Bei einer Höchstzahl von zwei Boards sind vier Porterweiterungen für das RS-232C-Board möglich.

Die Portnummern sind wie folgt zugeordnet.

Port-Nr.	Unterstützte Hardware
#2, #3	Erstes RS-232C-Board
#4, #5	Zweites RS-232C-Board

#### 13.4.2 Einrichten des Boards



Konfiguration von Schalter und Jumper Stellen Sie DSW1, DSW2 und JMP1 ein. CN3 alle offen.



#### 13.4.3 Überprüfung mit EPSON RC+ 5.0 (RS-232C)

Wenn ein RS-232C-Board in einem Optionsslot installiert ist, erkennt die Steuerungssoftware automatisch das RS-232C-Board. Daher ist keine Softwarekonfiguration erforderlich. Die korrekte Erkennung kann vom EPSON RC+ 5.0-Dialog aus bestätigt werden.

- (3) Wählen Sie EPSON RC+ 5.0-Menü -[Einstellungen]-[Steuerung] aus, um den [Einstellungen der Steuerung]-Dialog anzuzeigen.
- (4) Wählen Sie [RS-232C] aus.

Algemein	RS232 Port 1		Schließen
- Konfiguration .'oreinstellungen - Optionen	<u>B</u> audrate:	9600	Obernehmen
Eingänge / Ausgänge	<u>D</u> atenbits:	8 🛩	Wiederherstelle
E Remote-Steuerung	<u>S</u> toppbits:	1 🗸	
□ Ausgange □ RS232	<u>P</u> arităt:	None 🖌	
Port 2 Port 3	Terminator:	CRLF 🖌	
- Port 4 ⊕ TCP/IP	Software-Flusskontrolle:	None	
	<u>H</u> ardware Flusskontrolle:	None	
	Zeitüberlauf:	0 sek.	

#### 13.4.4 RS-232C Einrichten der Software-Kommunikation (RS-232C)

Die Kommunikation kann wie folgt eingestellt werden.

Parameter	Spezifikation
Baudraten	110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
Bitlänge	7, 8
Stopbitlänge	1, 2
Parität	ungerade, gerade, NA
Abschlusswiderstand	CR, LF, CRLF

Informationen zur RS-232C-Kommunikation von der Roboteranwendung finden Sie in der *EPSON RC+ 5.0 Online-Hilfe* oder im *Benutzerhandbuch - RS-232C-Kommunikation.* 

#### 13.4.5 Kommunikationskabel (RS-232C)

Bereiten Sie das Kommunikationskabel vor wie in diesem Kapitel beschrieben.

Anschluss	Standard
RS-232C-Anschluss	D-SUB 9-pol. (male)
(seitlich an der Steuerung)	Montageart # 4 - 40

HINWEIS

Verwenden Sie ein verdrilltes Kabel als abgeschirmte Leitung.

Klemmen Sie die Abschirmung an das Gehäuse zur Vermeidung von Störungen.

Die Anschlussbelegung des RS-232C-Anschlusses sieht wie folgt aus.

Anschluss-Nr	Signal	Funktion	Signalrichtung
1	DCD	Data carrier detect	Eingang
2	RXD	Receive data	Eingang
3	TXD	Send data	Ausgang
4	DTR	Terminal ready	Ausgang
5	GND	Signal ground	-
6	DSR	Data set ready	Eingang
7	RTS	Request to send	Ausgang
8	CTS	Clear to send	Eingang
9	RI	Ring indicator	Eingang

# Wartung

In diesem Teil wird die Wartung der Robotersteuerung beschrieben.

# 1. Sicherheitsvorkehrungen für die Wartung

# 1.1 Sicherheitsvorkehrungen

	<ul> <li>Nur autorisiertes Personal, das an Sicherheitsschulungen teilgenommen hat, darf das Robotersystem teachen oder kalibrieren.</li> </ul>
	Die Sicherheitsschulung ist ein Programm für Industrie-Roboter-Bediener, das den nationalen Gesetzen und Regelungen entspricht. An der Sicherheitsschulung teilnehmendes Personal erlangt Wissen über Industrie-Roboter (Betrieb, Teachen usw.).
	Personal, das an der Robotersystemschulung, die vom Hersteller, Händler oder Repräsentanten vor Ort durchgeführt wurde, teilgenommen hat, darf mit der Wartung des Robotersystems betraut werden.
	<ul> <li>Nur autorisiertes Personal, das an Sicherheitsschulungen teilgenommen hat, darf mit der Wartung des Robotersystems betraut werden.</li> </ul>
Δ	Die Sicherheitsschulung ist ein Programm für Industrie-Roboter-Bediener, das den nationalen Gesetzen und Regelungen entspricht.
	An der Sicherheitsschulung teilnehmendes Personal erlangt Wissen über Industrie-Roboter (Betrieb, Teachen usw.), über Inspektionen und über entsprechende Regeln / Vorschriften.
	Personal, das an der Robotersystemschulung und der Wartungsschulung, die vom Hersteller, Händler oder von Repräsentanten vor Ort durchgeführt wurden, teilgenommen hat, darf mit der Wartung des Robotersystems betraut werden.
	Verwenden Sie ausschließlich geeignete / angegebene Ersatzteile, besonders für den Austausch der optionalen Boards oder anderer Teile in der Steuerung. Die Verwendung nicht angegebener Teile kann schwere Schäden am Robotersystem und / oder schwere Sicherheitsprobleme verursachen.
	Entfernen Sie keine Teile, die nicht in diesem Handbuch dargestellt sind. Befolgen Sie die Anweisungen zur Wartung in diesem Handbuch. Gehen Sie beim Austausch eines Teils bzw. der Wartung der Ausrüstung vor, wie in diesem Handbuch beschrieben. Das unsachgemäße Entfernen von Teilen oder die
	unsachgemäße Wartung kann nicht nur Fehlfunktionen des Robotersystems, sondern auch ernste Sicherheitsprobleme verursachen.
	Bevor Sie eine Wartungstätigkeit durchführen, vergewissern Sie sich stets, dass



Bevor Sie eine Wartungstätigkeit durchführen, vergewissern Sie sich stets, dass die Hauptstromversorgung der Steuerung ausgeschaltet und ausgesteckt ist, und dass der hochspannungsgeladene Bereich vollständig entladen ist. Das Ausführen einer Wartungsprozedur, während die Hauptstromversorgung EINgeschaltet ist oder der hochspannungsgeladene Bereich nicht vollständig entladen ist, ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag führen und/oder ernste Sicherheitsprobleme verursachen.

VORSICHT	<ul> <li>Berühren Sie die Motor-Treiber-Module und das Schaltnetzteil in der Steuerung nicht direkt. Die Metallflächen dieser Teile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Wenn Sie diese warten, prüfen Sie die Oberflächentemperatur, und tragen Sie, wenn nötig, Schutzhandschuhe.</li> <li>Stoßen Sie während der Wartung keine Teile, schütteln Sie keine Teile und lassen Sie keine Teile fallen. Wenn Daten speichernde Teile Erschütterungen ausgesetzt werden, können sie beschädigt werden. Außerdem kann ein Datenverlust beim Laden / Sichern der Daten verursacht werden.</li> </ul>
VORSICHT	<ul> <li>Verlieren Sie nicht die Schrauben, die während der Wartung entfernt wurden. Wenn eine Schraube in die Steuerung fällt, nehmen Sie die Schraube heraus. Wenn eine Schraube in der Steuerung verbleibt, kann sie einen Kurzschluss verursachen und zu Schäden an Geräteteilen und / oder am Robotersystem führen.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Nennleistung (Wattleistung) eines neuen Motortreiber-Moduls richtig ist. Wird die Steuerung mit einem Motortreiber-Modul mit nicht geeigneter Nennleistung (Wattleistung) betrieben, kann dies die Funktion des Robotersystems beeinträchtigen und Fehler verursachen.</li> <li>Die Seriennummer des Manipulators, der angeschlossen werden soll, ist auf dem Kontrollaufkleber auf der Steuerung angegeben. Verbinden Sie die Steuerung und den Manipulator richtig. Eine unsachgemäße Verbindung von Steuerung und Manipulator kann nicht nur die Funktion des Robotersystems beeinträchtigen, sondern auch zu schwerwiegenden Sicherheitsproblemen führen.</li> </ul>
HINWEIS	Bevor Sie mit der Wartung der Steuerung beginnen, muss eine Sicherungskopie aller

Bevor Sie mit der Wartung der Steuerung beginnen, muss eine Sicherungskopie aller Daten vorliegen. Nähere Informationen zur Sicherung und Wiederherstellung von Daten finden Sie im Kapitel *Wartung 4. Sichern und wiederherstellen*.

## 1.2 Verriegelung/Kennzeichnung

Die Verriegelung/Kennzeichnung verhindert, dass das Robotersystem versehentlich eingeschaltet werden kann, während sich eine Person für Wartungsarbeiten innerhalb der Sicherheitsabschrankung befindet.

Führen Sie die Verriegelung und Kennzeichnung folgendermaßen durch, bevor Sie mit Wartungsoder Reparaturtätigkeiten beginnen. Verwenden Sie den die Verriegelungsvorrichtung für RC90.

#### Montage der Verriegelungsvorrichtung

(1) Schalten Sie die Steuerung am Netzschalter AUS Sie die und setzen Verriegelungsvorrichtung auf den Netzschalter.

Stecken Sie den Pin in die Bohrungen unter dem klappbaren Betätigungselement.



Pfeilrichtung zusammen und stecken Sie den Pin in die Bohrungen.



- (2) Drehen Sie die Verriegelungsvorrichtung.
- (3) Installieren Sie die Verriegelungsvorrichtung am Schalter.
- (4) Schieben Sie den Pin die in



Feststellposition. Feststellposition

#### Größe und Gewicht des Vorhängeschlosses

Das Vorhängeschloss wird nicht mit der Verriegelungsvorrichtung geliefert und muss vom Benutzer bereitgestellt werden.

Das Gesamtgewicht des Vorhängeschlosses darf maximal 45 g betragen.

Beachten Sie, dass das Gewicht des Schlosses nicht mehr als 45 g beträgt, anderenfalls wird der Netzschalter beschädigt.

#### Verwendbares Vorhängeschloss







#### Sicherheitsvorkehrungen

- Wenn Sie ein Vorhängeschloss verwenden, dann setzen Sie die Steuerung nicht an Orten ein, an denen sie Vibrationen oder physikalischen Schlägen ausgesetzt ist. Anderenfalls, kann dies Störungen oder Schäden verursachen.
- das klappbare Betätigungselement darf keiner Kraft über 50 N ausgesetzt werden, da diese sonst beschädigt wird.

# 2. Regelmäßige Inspektion

Die Inspektion muss regelmäßig und korrekt durchgeführt werden, damit Probleme verhindert werden und die Sicherheit aufrecht erhalten wird. Dieses Kapitel beschreibt den Zeitplan für die Inspektion und die entsprechenden Verfahren.

Stellen Sie sicher, dass die Wartungsinspektionen entsprechend dem Zeitplan durchgeführt werden.

## 2.1 Zeitplan für die Inspektion

Die Inspektionspunkte sind unterteilt in: täglich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich. Alle zutreffenden Zeiträume werden aufgeführt.

Wenn das Robotersystem länger als 250 Stunden im Monat betrieben wird, müssen nach allen weiteren 250, 750, 1500 bzw. 3000 Betriebsstunden weitere Inspektionen der einzelnen Inspektionspunkte erfolgen.

			Inspektionspun	<t< th=""><th></th></t<>	
	Tägliche Inspektion	Monatliche Inspektion	Vierteljährliche Inspektion	Halbjährliche Inspektion	Jährliche Inspektion
1 Monat (250 h)		$\checkmark$			
2 Monate (500 h)		✓			
3 Monate (750 h)		✓	$\checkmark$		
4 Monate (1000 h)	_	$\checkmark$			
5 Monate (1250 h)	nspi	$\checkmark$			
6 Monate (1500 h)	zier	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
7 Monate (1750 h)	s ue	$\checkmark$			
8 Monate (2000 h)	ie tä	✓			
9 Monate (2250 h)	iglic	$\checkmark$	$\checkmark$		
10 Monate (2500 h)		✓			
11 Monate (2750 h)		✓			
12 Monate (3000 h)		$\checkmark$	✓	$\checkmark$	$\checkmark$
13 Monate (3250 h)		✓			
:	:	:	:	÷	:

# 2.2 Inspektionspunkt

Inspektionspunkt	Inspektionsstelle	Täglich	Monatlich	Vierteljährlich	Halbjährlich	Jährlich
Führen Sie eine Sichtprüfung auf äußere Schäden durch. Nehmen Sie eine Reinigung vor, wenn nötig.	Äußeres Erscheinungsbild der Steuerung	~	~	✓	~	~
Reinigung des Ventilator-Filters	Ventilator-Filter an der Seite der Steuerung		✓	√	√	✓
Batterie	vorderseite		im Abs	stand von fl	int Jahren	

## 2.2.1 Inspektion bei ausgeschalteter Steuerung

### 2.2.2 Inspektion bei eingeschalteter Steuerung

Inspektionspunkt		Inspektionsstelle	Täglich	Monatlich	Vierteljährlich	Halbjährlich	Jährlich	
Prüfen ungewöhnlie	Sie, che	ob	Gesamte Steuerung					,
Geräusche		oder		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Vibrationen								
	~							
Erstellen	Sie	eine	Projekt- und					
Sicherungsl	kopie	der	Systemdaten	Immer, wenn Daten geändert werd		den.		
Daten.								

# 3. Aufbau der Steuerung

# 3.1 Position der Teile



Ventilator DMB Sub Board Batterie

## 3.2 Diagramm der Kabelanschlüsse

Ein Diagramm der elektrischen Verbindungen der Steuerung finden Sie in der folgenden Abbildung.



# 4. Sichern und Wiederherstellen

## 4.1 Was ist Backup Steuerung?

Die Konfiguration der Steuerung, die in EPSON RC+ 5.0 vorgenommen wird, kann mithilfe der Funktion "Backup Steuerung" gespeichert werden.

Wenn ein Konfigurationsfehler oder eine Störung der Steuerung vorliegt, können die Einstellungen der Steuerung einfach wiederhergestellt werden, indem die Daten verwendet werden, die zuvor mithilfe von "Backup Steuerung" gespeichert wurden.

Achten Sie darauf, dass "Backup Steuerung" vor dem Ändern von Steuerungseinstellungen, vor Beginn einer Wartung oder nach dem Teachen ausgeführt wird.

Im Falle von einigen Störungen kann die Sicherung vor Beginn der Wartung nicht durchgeführt werden kann. Achten Sie darauf, die geänderten Daten zu sichern, bevor Probleme auftreten.

# HINWEISDie Steuerungsstatus-Speicherfunktion ist eine der Funktionen der RC90. Die<br/>Einstellungen der Steuerung werden mit der Funktion "Backup Steuerung" gesichert. Es<br/>werden jedoch auch andere Daten, wie z. B. der Status der Steuerung, gesichert.

Diese Daten können beim Wiederherstellen als Sicherungsdaten verwendet werden.

Folgende Möglichkeiten stehen für die Steuerungsstatus-Speicherfunktion zur Verfügung:

- A :"Speichern des Steuerungsstatus auf dem USB-Speicher" Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Einrichten und Betrieb: 6. Memory-Port.*
- B : "Steuerungsstatus exportieren" in EPSON RC+ 5.0
   Nähere Informationen finden Sie im Kapitel
   EPSON RC+ 5.0 Benutzerhandbuch: 5.9.9 Befehl importieren (Projekt-Menü).

# 4.2 Verschiedene Sicherungsdaten

In der folgenden Tabelle sind die Dateien aufgeführt, die mit der Funktion "Backup Steuerung" erstellt werden.

Dateiname		Übersicht
Backup.txt	Informationsdatei zum Wiederherstellen	Datei mit den Informationen für die Wiederherstellung der Steuerung
CurrentMnp01.PRM	Roboterparameter	Speichert Informationen wie TlSet.
InitFileSrc.txt	Startkonfiguration	Speichert die verschiedenen Parameter der Steuerung.
MCSys01.MCD	Roboter- konfiguration	Speichert die Informationen des angeschlossenen Roboters.
Alle projektbezogenen Dateien *	projektbezogen	Alle Projektdateien, die an die Steuerung übertragen werden. Enthält die Programmdateien, wenn EPSON RC+ 5.0 so konfiguriert ist, dass der Quellcode an die Steuerung übertragen wird.
GlobalPreserves.dat	Global	Sichert Werte von Global
*	Preserve-Variablen	Preserve-Variablen.

\* Wenn die Firmware-Version der Steuerung Ver. 1.0\*.\* ist, werden projektbezogene Daten und GlobalPreserves.dat nicht gespeichert.

### 4.3 Sicherung

Wiederherstellen des Steuerungsstatus in EPSON RC+ 5.0.

(1) Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0-Menü [Tools]-[Steuerung] aus, um den Dialog [Systemdatensicherung] anzuzeigen.

* Systemdatensicherung	? 🗙			
Backup Steuerung	Alle Steuerungdaten auf dem PC in einem Verzeichnis sichem.			
Steuerung wieder <u>h</u> erstellen	Steuerungsdaten aus einem früheren Backup wiederherstellen.			
Steuerungsstatus <u>e</u> xportieren	Steuerungsstatus in eine Datei exportieren.			
Steuerungsstatus <u>a</u> nsehen	Den exportierten Steuerungsstatus betrachten			
Reset Steuerung	Steuerung in Startup-Zustand versetzen.			
Schließen				

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Backup Steuerung...>, um den Dialog [Ordner suchen] zu öffnen.

Ordner suchen
Verzeichnis für das Steuerungs-Backup wählen
🗉 🖨 Eigene Dateien
Arbeitsplatz
E C_SYSTEM (C:)
Documents and Settings
C Drivers
EpsonRC
EpsonRC50
Backup
Calib
Neuen Ordner erstellen OK Abbrechen

- (3) Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Sicherungsdaten gesichert werden sollen. Wenn Sie möchten, können Sie einen neuen Ordner erstellen.
- (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>. In dem angegebenen Ordner wird ein Ordner mit einem Dateinamen des folgenden Formats mit den Sicherungsdaten erstellt.

B\_Seriennummer\_Datenstatus wurde gespeichert  $\rightarrow$  Beispiel: B\_12345\_200608074410

(5) Die folgende Meldung erscheint, wenn die Sicherung abgeschlossen ist.

 EPSON RC+ 6.0
 Image: State ausgeführt.

 Steuerungsdaten-Backup erfolgreich ausgeführt.
 Image: State ausgeführt.

Steuerungsdate	n-Backup erfo	olgreich ausgeführt.
	ОК	

(6) Klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>, um die Sicherung abzuschließen.



Ändern Sie die Sicherungsdateien nicht. Andernfalls ist ein störungsfreier Betrieb des Robotersystems nach der Datenwiederherstellung der Steuerung nicht gewährleistet.

## 4.4 Wiederherstellen

Wiederherstellen des Steuerungsstatus in EPSON RC+ 5.0.



- Achten Sie darauf, dass die Daten, die Sie wiederherstellen möchten, zuvor für dieselbe Steuerung gespeichert wurden.
- Ändern Sie die Sicherungsdateien nicht. Andernfalls ist ein störungsfreier Betrieb des Robotersystems nach der Datenwiederherstellung der Steuerung nicht gewährleistet.
  - Wählen Sie im EPSON RC+ 5.0-Menü [Tools]-[Steuerung] aus, um den Dialog [Systemdatensicherung] anzuzeigen.

Backup Steuerung	Alle Steuerungdaten auf dem PC in einem Verzeichnis sichern.
Steuerung wieder <u>h</u> erstellen	Steuerungsdaten aus einem früheren Backup wiederhersteller
Steuerungsstatus <u>e</u> xportieren	Steuerungsstatus in eine Datei exportieren.
Steuerungsstatus <u>a</u> nsehen	Den exportierten Steuerungsstatus betrachten
Reset Steuerung	Steuerung in Startup-Zustand versetzen.

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche <Steuerung wiederherstellen>, um den Dialog [Ordner suchen] zu öffnen.



 (3) Wählen Sie den Ordner aus, der die Sicherungsdaten enthält. Die Ordner mit den Sicherungsdaten werden folgendermaßen benannt:
 B\_Seriennummer\_Datenstatus wurde gespeichert

 $\rightarrow$  Beispiel: B\_12345\_200608074410

HINWEIS

Die Daten, die mithilfe der Steuerungsstatus-Speicherfunktion gesichert werden, können ebenfalls zum Wiederherstellen ausgewählt werden. Wählen Sie den folgenden Ordner aus. S\_Seriennummer\_Datenstatus wurde gespeichert

 $\rightarrow$  Beispiel: S\_12345\_200608074410

(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>. Der Dialog zur Auswahl der Daten für die Wiederherstellung wird angezeigt.



Roboternamen, Seriennummern, Kalibrierungen (Robot names, serial numbers, calibrations)

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, können Sie Roboternamen. Seriennummer Roboters, Hofs-Daten und CalPls-Daten des wiederherstellen. Achten Sie darauf, dass die richtigen Hofs-Daten wiederhergestellt werden. Wenn die falschen Hofs-Daten wiederhergestellt werden, kann sich der Roboter zu falschen Positionen bewegen.

Die Standardeinstellung ist "nicht aktiviert".

Proiekt

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, können Sie projektbezogene Dateien wiederherstellen.

Die Standardeinstellung ist "nicht aktiviert".

Wenn ein Projekt wiederhergestellt wird, werden die Werte der Global Preserve-Variablen geladen.

Nähere Informationen zu den Global Preserve-Variablen finden Sie im Kapitel **EPSON** RC+ 5.0Benutzerhandbuch: 5.10.10 Refehl Variablenübersicht (Ausführen-Menü).

HINWEIS Wenn die Firmware-Version der Steuerung Ver. 1.0.\*.\* oder die Version der EPSON RC+ 5.0-Software Ver. 5.0.\* ist, wird dieser Dialog nicht angezeigt. Robotername, Seriennummer und Kalibrierungsdaten werden immer wiederhergestellt.

Das Projekt wird nicht wiederhergestellt.

(5) Klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>, um die Systeminformationen wiederherzustellen.

Stellen Sie die Systemkonfiguration, die mit der Funktion "Backup Steuerung" gesichert wurde, nur für dasselbe System wieder her.

Wenn die Systemkonfiguration eines anderen Systems wiederhergestellt wird, erscheint die folgende Warnmeldung.

EPSON RC	+ 5.0
?	Warnung: Die Seriennummer der Backup-Daten stimmt nicht mit der Seriennummer der aktuellen Steuerung überein. Die Werte der Roboterkalibrierung werden überschrieben und müssen deshalb nach der Wiederherstellung korrigiert werden.
	Ja Nein

Klicken Sie Schaltfläche <Nein> auf die (Nein. Daten nicht wiederherstellen) – es sei denn, es liegt eine besondere Situation wie der Austausch einer Steuerung vor.

HINWEIS (F

Ē

# 5. Firmware-Update

In diesem Kapitel wird das Firmware-Upgrade beschrieben. Außerdem wird die Initialisierung von Dateien beschrieben, wenn ein Fehler der Firmware oder Roboterkonfiguration dazu führt, dass die Steuerung nicht mehr gestartet werden kann oder ein Ablauffehler auftritt.

# 5.1 Aktualisieren der Firmware

Die Firmware (auf einem energieunabhängigen Speicher gesicherte Software) und die Dateien, die erforderlich sind, um die Steuerung und den Roboter zu steuern, sind auf der Steuerung vorinstalliert. Eine Konfiguration der Steuerung, die in EPSON RC+ 5.0 vorgenommen wird, wird immer in der Steuerung gespeichert.

Die Firmware der Steuerung wird auf CD-ROM geliefert. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Informationen zu dem Thema benötigen.

Arbeiten Sie mit einem Rechner, auf dem die EPSON RC+ 5.0-Software installiert ist und der an eine Steuerung mit USB-Anschluss angeschlossen ist, um die Firmware-Version der Steuerung zu aktualisieren. Die Firmware kann nicht über eine Ethernet-Verbindung geändert werden.

## 5.2 Firmware aktualisieren – Schritt für Schritt

Gehen Sie wie folgt vor, um die Firmware zu aktualisieren:

- (1) Verbinden Sie den PC und die Steuerung mit einem USB-Kabel (die Firmware kann nicht über eine Ethernet-Verbindung geändert werden).
- (2) Schalten Sie die Steuerung EIN. (Starten Sie die Entwicklungssoftware EPSON RC+ 5.0 nicht, bevor die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen ist.)
- (3) Legen Sie die "Firmware-CD-ROM" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- (4) Führen Sie "Ctrlsetup.exe" aus. Der folgende Dialog erscheint.
- (5) Wählen Sie den Optionsbutton <Upgrade> (Aktualisieren) aus und klicken Sie auf die Schaltfläche <Next> (Weiter).



(6) Stellen Sie sicher, dass der PC und die Steuerung über ein USB-Kabel verbunden sind und klicken Sie auf die Schaltfläche <Next> (Weiter).



(7) Überprüfen Sie die Firmwareversionen, die als aktuell (Current) und als Upgrade-Version (New) angezeigt werden und klicken Sie auf die Schaltfläche <Install> (Installieren).

ntroller det	th – areh ava		
	Current	New	
Version:	1. 0. 2. 0	1. 0. 2. 1	
Name:	RC170	RC170	
Serial No:	99999	99999	
MAC Address:	00-E0-4B-0F-1F-3F		
IP Address:	168.0.0.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0	~	
		$\sim$	
		(Back Install	Cancel

HINWEIS

(8) Das Firmware-Update wird gestartet. Dieser Vorgang dauert einige Minuten. Trennen Sie während dieser Übertragung nicht das USB-Kabel von der Steuerung oder vom PC. Schalten Sie nicht die Steuerung oder den PC aus.

Controller Setup - Step 4/5		
Copying Firmware. This processing ta	akes several seconds.	
	<back next=""> C</back>	ancel

(9) Die kontinuierliche Übertragung der Dateien beginnt.

Gont	oller Setup – Step 4/5	$\square$
Co	bying data file to controller ( $32 \ / \ 88$ ).	
	<u>Back</u> <u>N</u> ext > Cancel	

(10)Der folgende Dialog erscheint, wenn die Übertragung abgeschlossen ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Next> (Weiter), um die Steuerung neu zu starten.

Controller Setup – Step 4/5			
Initialization file has been checked.			
All files have been copied. Please click the Next button to restart t	the controller.	M	
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext>	Cancel

(11)Der folgende Dialog erscheint nach dem Neustart der Steuerung. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Finish> (Fertig).

Controller Setup – Step 5/5	$\mathbf{X}$
Please wait for the controller to restart. This may take several seconds.	
******	
Installation completed.	
Finish Cancel	

Das Firmware-Upgrade ist abgeschlossen.

## 5.3 Neu-Initialisierung der Steuerung

Wenn ein Betrieb der Steuerung nicht mehr möglich ist, gehen Sie wie in diesem Kapitel beschrieben vor, um die Steuerung neu zu initialisieren.

HINWEIS

Es wird empfohlen, die Funktion "Backup Steuerung" durchzuführen, damit die Steuerung einfach neu initialisiert werden kann. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel *Wartung: 4. Sichern und wiederherstellen.* 

Die folgenden zwei Zustände stellen den Fehlerstatus der Steuerung nach dem Einschalten der Steuerung dar.

- Zustand A Die Steuerung wechselt automatisch in den Recovery-Modus und die LEDs für ERROR, TEACH und PROGRAM leuchten. Sie können mit dem PC kommunizieren, obwohl die Steuerung nicht richtig arbeitet.
- Zustand BDie LEDs für TEACH, AUTO und PROGRAM blinken nicht.Eine Kommunikation mit der Steuerung über den PC ist nicht möglich.

Gegenmaßnahmen in Bezug auf den Fehlerstatus:

- Zustand A Führen Sie eine Initialisierung der Firmware durch wie im Kapitel 5.4 beschrieben.
- Zustand B Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - (1) Schalten Sie die Steuerung AUS.
    - (2) Drücken Sie die Trigger-Taste an der Vorderseite der Steuerung und schalten Sie die Steuerung EIN, während Sie die Taste gedrückt halten. Halten Sie die Trigger-Taste weitere 30 Sekunden lang gedrückt. Die Steuerung startet dann im Recovery-Modus.
  - (3) Stellen Sie sicher, dass die LEDs für ERROR, TEACH und PROGRAM leuchten.
  - (4) Führen Sie eine Initialisierung der Firmware im Kapitel5.4 Firmware initialisieren ab Schritt (3) beschrieben.

# 5.4 Firmware initialisieren

In diesem Kapitel wird die Initialisierung der Firmware beschrieben.

- (2) Verbinden Sie den PC mit der Steuerung über ein USB-Kabel (die Firmware kann nicht über eine Ethernet-Verbindung geändert werden).
- (3) Schalten Sie die Steuerung EIN. Starten Sie die Entwicklungssoftware EPSON RC+ 5.0 nicht, bevor die Initialisierung der Firmware abgeschlossen ist.
- (4) Legen Sie die "Firmware-CD-ROM" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- (5) Führen Sie "Ctrlsetup.exe" aus.
- (6) W\u00e4hlen Sie den Optionsbutton <Initialize> (Initialisieren) aus und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che <Next> (Weiter).

Controller Setup – Step	1/5	X
Select Installation Type Initialize Upgrade Restore	Initialize the controller firmware. The controller setting will be cleared.	
	< Back Next > Cancel	

(7) Stellen Sie sicher, dass der PC und die Steuerung über ein USB-Kabel verbunden sind und klicken Sie auf die Schaltfläche <Next> (Weiter).

Controller Setup - Step 2/5	
Connect a USB port on this PC to the controller USB port.	
Click the Next button to connect to the controller.	
Caution!! Do not turn off controller power or PC power during the installation.	
Y	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	

(8) Überprüfen Sie die Angaben zur Version und klicken Sie auf die Schaltfläche <Install> (Installieren).

	Current	New
Version: Name: Seciel Nec	Recovery Mode	j. 0. 2. 1
MAC Address:	00-E0-4B-0F-1F-3F	
IP Address: Subnet Mask:	168.0.0.1 255 255 255 0	
	100.200.2000	$\sim$

- (9) Die Übertragung der Firmware und der Dateien beginnt. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.
- HINWEISTrennen Sie während dieser Übertragung nicht das USB-Kabel von der Steuerung<br/>oder vom PC. Schalten Sie nicht die Steuerung oder den PC aus.

Controller Setup – Step 4/5			
Copying Firmware. This processing tak	es several seconds	3.	
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

(10) Der folgende Dialog erscheint, wenn die Registrierung abgeschlossen ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Next> (Weiter), um die Steuerung neu zu starten.

Controller Setup - Step 4/5				D
Copying data file to controller (88 / 88	3.).			
All files have been copied. Please click the Next button to restart	the controller.	М		
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext>	Cancel	

(11) Der folgende Dialog erscheint nach dem Neustart der Steuerung. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Finish> (Fertig).



Das Firmware-Upgrade ist abgeschlossen.

Starten Sie EPSON RC+ 5.0 und stellen Sie die Einstellungen der Steuerung wieder her. Nähere Informationen zur Wiederherstellung des Betriebssystems finden Sie im Kapitel *Wartung: 4. Sichern und wiederherstellen.* 

# 6. Wartung – Austausch der Teile

WARNUNG	Bevor Sie eine Wartungstätigkeit ausführen, vergewissern Sie sich immer, dass die Hauptstromversorgung der Steuerung ausgeschaltet ist, und dass der hochspannungsgeladene Bereich vollständig entladen ist. Das Durchführen einer Wartungstätigkeit bei eingeschalteter Hauptstromversorgung oder nicht vollständig entladenem hochspannungsgeladenen Bereich ist sehr gefährlich und kann zu einem elektrischen Schlag und / oder schwerwiegenden Sicherheitsproblemen führen.
	Wenn Sie die Vorderseite öffnen oder schließen, stellen Sie sicher, dass die 200 V-Stromversorgung der Steuerung AUSgeschaltet ist. Wenn Sie an der Klemmleiste der Stromversorgung im Inneren der Steuerung arbeiten, während die Stromversorgung eingeschaltet ist, birgt dies große Gefahren und kann zu einem elektrischen Schlag und / oder schwerwiegenden Sicherheitsproblemen führen.

HINWEIS

- Passen Sie auf, dass Sie die Kabel nicht beschädigen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht ins Innere der Steuerung fallen.
- Das Installieren der vorderen Abdeckung mit den falschen Schrauben kann zu einem beschädigten Kabel und/oder einer Fehlfunktion der Steuerung führen.

## 6.1 Ventilator-Filter

Inspizieren Sie den Ventilator-Filter regelmäßig und reinigen Sie ihn, wenn erforderlich. Die Temperatur im Inneren der Steuerung kann ansteigen und der Betrieb der Steuerung gestört werden, wenn der Filter nicht regelmäßig gereinigt wird.

Den Zeitplan für die Inspektion des Ventilator-Filters finden Sie im Kapitel Wartung 2. Regelmäßige Inspektion.

Ausbau des ( Ventilator-Filters

- (1) Schalten Sie die Steuerung AUS.
- (2) Entfernen Sie die beiden Schrauben des Ventilator-Filters.
- (3) Entfernen Sie die Abdeckung des Ventilator-Filters.
- (4) Entnehmen Sie den Ventilator-Filter.

Saugen Sie den Staub ab, wenn Sie den Filter reinigen.



Einbau des(1)Legen Sie den Ventilator-Filter in die Abdeckung des Ventilator-Filters.Ventilator-Filters

(2) Montieren Sie die Abdeckung des Ventilator-Filters mithilfe der beiden Schrauben.

(3) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung ein. Schalten Sie die Steuerung EIN und stellen Sie sicher, dass die Steuerung richtig startet – ohne Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche.

## 6.2 Ventilator

Den Zeitplan für die Inspektion des Ventilators finden Sie im Kapitel *Wartung 2. Regelmäßige Inspektion.* 

- Ausbau des Ventilators
- (1) Schalten Sie die Steuerung AUS.

#### /entilators

- (2) Ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung.
- (3) Entfernen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
- (4) Entfernen Sie das Ventilatorkabel vom DMB.
- (5) Entfernen Sie die Schrauben des Filters (×2).
- (6) Entfernen Sie den Ventilator.



Einbau des Ventilators (1) Montieren Sie einen neuen Ventilator mit den beiden Schrauben.

Ziehen Sie die beiden Schrauben abwechselnd an. Achten Sie unbedingt auf die richtige Montagerichtung.

- (2) Schließen Sie die beiden Kabel des Ventilators an das DMB an.
- (3) Befestigen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
- (4) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung ein. Schalten Sie die Steuerung EIN und stellen Sie sicher, dass die Steuerung richtig startet – ohne Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche.

6.3 Batterie				
	Sei Ha Wä und · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	en Sie im Umgang mit der Lithiumbatterie äußerst vorsichtig. Die falscheindhabung der Lithiumbatterie ist sehr gefährlich. Sie kann zuirmeentwicklung, zum Auslaufen, zur Explosion oder zur Entzündung führend kann ernste Sicherheitsprobleme verursachen.Nicht aufladen• Nicht durch Druck verformenNicht öffnen• Nicht kurzschließen• Nicht erhitzen (85 °C oder mehr)• Nicht die Lithiumbatterie direkt anlötenNicht entladen		
VORSICH	rI■ S E	tellen Sie sicher, dass Sie die Batterie verwenden, die als Ersatzteil von PSON geliefert wurde (siehe Kapitel 9. Ersatzteilliste).		
	We bzv Ste Bat kar Aus	enden Sie sich vor dem Entsorgen der Batterie an einen Entsorgungsbetrieb v. erfüllen Sie die örtlichen Vorschriften. Illen Sie unabhängig davon, ob die Batterie leer ist sicher, dass der tterie-Anschluss isoliert ist. Wenn der Anschluss andere Metalle berührt, in dies einen Kurzschluss und eine Wärmeentwicklung verursachen sowie zu slaufen, Explosion oder Entzündung führen.		
		Schalten Sie die Steuerung für ca. 1 Minute EIN, bevor Sie die Batterie austauschen.		
HINWEIS		Führen Sie den Austausch innerhalb von 10 Minuten durch, um einen Datenverlust zu verhindern.		
Ausbau der	(1)	Sichern Sie die Daten der Steuerung.		
Batterie		Lesen Sie dazu Kapitel Wartung: 4. Sichern und wiederherstellen.		
	(2)	Schalten Sie die Steuerung AUS.		
	(3)	Ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung.		
	(4)	Entfernen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)		
	(5)	Trennen Sie das Batteriekabel.		
	(6)	Entnehmen Sie die Batterie gerade nach oben heraus.		
Einbau der	(1)	Setzen Sie eine neue Batterie ein.		
	NWEIS	Sichern Sie die Batterie mit der Befestigungslasche.		

- (2) Schließen Sie die Batteriekabel an.
- (3) Befestigen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben  $\times 10$ )
- (4) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung ein. Schalten Sie die Steuerung EIN und stellen Sie sicher, dass die Steuerung richtig startet – ohne Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche.
### 6.4 CF (CompactFlash)

Ausbau der

(1) Schalten Sie die Steuerung AUS und ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung.

CF-Karte

- (2) Entfernen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
- (3) Entfernen Sie die CF-Befestigungsschraube ( $\times$ 1).
- (4) Ziehen Sie die CF-Karte in Pfeilrichtung, wie auf der Abbildung dargestellt.



Installation der CF-Karte

- (1) Setzen Sie eine neue CF-Karte entgegen der auf der Abbildung dargestellten Pfeilrichtung ein.
- (2) Ziehen Sie die CF-Befestigungsschraube an  $(\times 1)$ .
- (3) Befestigen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
- (4) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung ein. Schalten Sie die Steuerung EIN und stellen Sie sicher, dass die Steuerung richtig startet – ohne Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche.

### 6.5 MDB

Ausbau des MDB (1) Schalten Sie die Steuerung AUS.

- (2) Ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung.
- (3) Entfernen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben  $\times 10$ )
- (4) Entfernen Sie das Ausgangskabel jeder Achse des MDB.

- (5) Entfernen Sie die Schrauben an der Seitenfläche des Gehäuses (×4).
- (6) Ziehen Sie die vertikale MDB-Halterung heraus.
- (7) Entfernen Sie die Schrauben an der Seitenfläche des Gehäuses (×2).
- (8) Entfernen Sie die MDB-Halterung. (Befestigungsschraube ×2)









(9) Ziehen Sie das MDB, wie auf der Abbildung angegeben, in Pfeilrichtung heraus.

#### Wartung 6. Wartung – Austausch der Teile

Einbau des MDB (1) Setzen Sie das MDB in Pfeilrichtung ein, wie auf der Abbildung dargestellt.

(2) Befestigen Sie die MDB-Halterung. (Befestigungsschraube ×2)

- (3) Ziehen Sie die Schrauben an der Seitenfläche des Gehäuses fest (×2).
- (4) Befestigen Sie die vertikale MDB-Halterung.
- (5) Ziehen Sie die Schrauben an der Seitenfläche des Gehäuses fest (×4).
- (6) Befestigen Sie das Ausgangskabel jeder Achse des MDB.

HINWEIS

- Stellen Sie bei der Befestigung der Ausgangskabel sicher, dass die Nummern auf der MDB-Halterung und dem Anschluss identisch sind.
- (7) Befestigen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
- (8) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung ein. Schalten Sie die Steuerung EIN und stellen Sie sicher, dass die Steuerung richtig startet ohne Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche.







# 6.6 DMB

- Ausbau des DMB
- (1) Schalten Sie die Steuerung AUS.
- (2) Ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung.
- (3) Entfernen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
- (4) Entfernen Sie folgende Teile von der Steuerung.

M/C-Signalanschluss EMERGENCY-Anschluss TP-Anschluss USB-Anschluss USB-Memory Ethernet-Anschluss E/A-Anschluss RS-232C-Anschluss



(5) Entfernen Sie das MDB.

Lesen Sie das Kapitel Wartung: 6.5 MDB.

- (6) Ziehen Sie die Stecker ab (×4).
- (7) Entfernen Sie die DMB-Befestigungsschrauben (×14).
- (8) Entfernen Sie den Ventilator.

Lesen Sie das Kapitel Wartung: 6.2 Ventilator.

(9) Entfernen Sie die Abdeckung f
ür den M/C-Stromanschluss.





 (10) Lösen Sie die Schraube der Schelle für das M/C-Stromkabel (×1) und die Schrauben des M/C-Stromanschlusses (×2). (11) Entfernen Sie den Schutzleiter des M/C-Stromkabels.



- (12) Ziehen Sie das M/C-Stromkabel von der Vorderseite des Gehäuses ab.
- (13) Entfernen Sie das DMB vom Gehäuse.

Achten Sie darauf, dass Sie weder Gehäuse noch andere Teile berühren.

Einbau des DMB (1) Setzen Sie das DMB in das Gehäuse ein.

Achten Sie darauf, dass Sie weder Gehäuse noch andere Teile berühren.

- (2) Ziehen Sie das M/C-Stromkabel von der Vorderseite des Gehäuses ein.
- (3) Schließen Sie den Schutzleiter des M/C-Stromkabels an.

 (4) Ziehen Sie die Schraube der Schelle f
ür das M/C-Stromkabel (×1) und die Schrauben des M/C-Stromanschlusses (×2) fest.

(5) Montieren Sie die Abdeckung für den M/C-Stromanschluss.





(6) Montieren Sie den Ventilator.

Lesen Sie das Kapitel Wartung: 6.2 Ventilator.

- (7) Ziehen Sie die DMB-Befestigungsschraube an (×14).
- (8) Schließen Sie die Stecker an (×4).
- (9) Befestigen Sie das MDB.

Lesen Sie das Kapitel Wartung: 6.5 MDB

(10) Montieren Sie folgende Teile an der Steuerung.

M/C-Signalanschluss EMERGENCY-Anschluss TP-Anschluss USB-Anschluss USB-Memory Ethernet-Anschluss E/A-Anschluss RS-232C-Anschluss



- (11) Befestigen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
- (12) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung ein. Schalten Sie die Steuerung EIN und stellen Sie sicher, dass die Steuerung richtig startet ohne Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche.

# 6.7 DMB Sub Board

Ausbau des	(1)	Schalten Sie die Steuerung AUS.
DMB Sub Board	(2)	Ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung.
	(3)	Entfernen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
	(4)	Entfernen Sie das DMB.
		Lesen Sie das Kapitel Wartung: 6.6 DMB.
	(5)	Entfernen Sie die Kabel vom DMB Sub Board.
	(6)	Entfernen Sie die beiden Befestigungsleisten, die den RS-232C-Anschluss an der Vorderseite sichern.
	(7)	Entfernen Sie das DMB Sub Board. (Befestigungsschrauben ×3)
Einbau des	(1)	Montieren Sie das DMB Sub Board. (Befestigungsschrauben ×3)
DMB Sub Board	(2)	Montieren Sie die beiden Befestigungsleisten, die den RS-232C-Anschluss an der Vorderseite sichern.
	(3)	Schließen Sie die Kabel an das DMB Sub Board an.
	(4)	Montieren Sie das DMB.
		Lesen Sie das Kapitel Wartung: 6.6 DMB.
	(5)	Befestigen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
	$( \cap$	

(6) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung ein. Schalten Sie die Steuerung EIN und stellen Sie sicher, dass die Steuerung richtig startet – ohne Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche.

### 6.8 Optionales Board

Hinzufügen eines (1) Schalten Sie die Steuerung AUS. optionalen Boards (2) Ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung.

- (3) Entfernen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben ×10)
- (4) Entfernen Sie die Schelle des Stromversorgungskabels.
- (5) Entfernen Sie die Schrauben an der Blende des Optionsslots (×4).

Bei der Installation eines optionalen Boards: Schieben Sie die Blende, wie in der Abbildung dargestellt, und montieren Sie das Board mit den Schrauben ( $\times$ 2).

Bei der Installation von zwei optionalen Boards: Die Blende des Optionsslots ist nicht erforderlich.

(6) Montieren Sie das optionale Board, wie in der Abbildung dargestellt.

(7) Montieren Sie die Platte in L-Form mit einer Schraube von der Vorderseite.

Eine Schraube an der Blende des Optionsslots wird nicht benutzt.







 (8) Befestigen Sie die Platte in L-Form und das optionale Board mithilfe der Befestigungsschraube.



- (9) Montieren Sie die Schelle des Stromkabels.
- (10) Befestigen Sie die obere Abdeckung. (Befestigungsschrauben  $\times 10$ )
- (11) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung ein. Schalten Sie die Steuerung EIN und stellen Sie sicher, dass die Steuerung richtig startet ohne Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche.

### 7. Den Betrieb des Robotersystems prüfen

Wenn der Manipulator oder die Steuerung gewartet und in diesen Einheiten auch Bauteile ausgetauscht wurden, müssen die Elemente entsprechend dem Verfahren in diesem Abschnitt geprüft werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

(1) Schließen Sie alle benötigten Kabel am System an.

Wenn Sie den Betrieb des Robotersystems prüfen, bereiten Sie sich auf Fehlfunktionen der Ausgangseinstellungen oder -verkabelung vor. Wenn der Manipulator durch die Fehlfunktionen der Ausgangseinstellungen oder -verdrahtung nicht einwandfrei arbeitet, drücken Sie sofort den Not-Halt-Taster, um den Manipulator anzuhalten.

Prüfen Sie den Robotersystem-Betrieb in der Betriebsart "Begrenzt" (langsame Geschwindigkeiten und Low Power). Die Prüfung des Robotersystem-Betriebs bei hohen Geschwindigkeiten kann das Robotersystem beschädigen und / oder ernste Sicherheitsprobleme verursachen, da der Manipulator im Falle eines nicht normalen Manipulatorbetriebs nicht sofort stoppen kann.



- Die Seriennummer des Manipulators, der angeschlossen werden soll, ist auf dem Kontrollaufkleber auf der Steuerung angegeben. Verbinden Sie die Steuerung und den Manipulator richtig. Eine unsachgemäße Verbindung von Steuerung und Manipulator kann nicht nur die Funktion des Robotersystems beeinträchtigen, sondern auch zu schwerwiegenden Sicherheitsproblemen führen.
  - (2) Schalten Sie die Steuerung EIN. Die Steuerung wird gestartet. Beobachten und überwachen Sie während dieses Vorgangs den LED-Status.
     Für weitere Informationen zur Anzeige siehe das Kapitel *Wartung 2.3 LED*.
     Für die Fehlernummern siehe das Kapitel *Wartung 8.1 Fehlercode-Tabelle*.
  - (3) Führen Sie den Befehl MOTOR ON aus und prüfen Sie Folgendes:
    - Kein Fehler wird angezeigt.
    - Der Servoantrieb wird angesteuert und der Manipulator funktioniert ordnungsgemäß.
  - (4) Führen Sie verschiedene Bewegungsbefehle (wie JUMP usw.) aus. Der Manipulator muss entsprechend und normal arbeiten, ohne Vibration oder ungewöhnliche Geräusche.

# 8. Fehlerbehebung

# 8.1 Fehlercode-Tabelle

Es gibt die folgenden vierzehn Fehlerarten:

- 8.1.1 Ereignisse
- 8.1.2 Warnungen
- 8.1.3 Steuerung
- 8.1.4 Bedienpult
- 8.1.5 Teach-Pendant
- 8.1.6 PC
- 8.1.7 Simulator
- 8.1.8 Interpreter
- 8.1.9 Parser
- 8.1.10 Motorsteuerung
- 8.1.11 Servo
- 8.1.12 Vision-Kalibrierungs-Sequenz
- 8.1.13 Punkte
- 8.1.14 Feldbus
- 8.1.15 Vision
- 8.1.16 Hardware

## 8.1.1 Ereignisse

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1	Die Steuerungssoftware wird ausgeführt.			
2	Beendigung wegen Unterspannung des Netzteils.			
3	Die Steuerungssoftware wurde beendet.	Speichert dieses Log, wenn die Steuerung über EPSON RC+ 5.0 oder vom TP1 aus neu gestartet wird.		
4	Der Speicherbereich der Backup-Variablen wurde gelöscht.			
5	Die Function Main wurde gestartet.			
6	Die Function Main wurde gestartet. Später wird dieser Eintrag ausgelassen.	Überspringen Sie den Protokolleintrag "Function Main wurde gestartet", um ein Überlaufen des Speichers der Systemhistorie zu verhindern.		
7	Die Seriennummer wurde gespeichert.			
8 9	Ein System-Backup wurde ausgeführt. Eine System-Wiederherstellung wurde ausgeführt.			
10	Die Roboterparameter wurden initialisiert.			
11	Der Wert des Pulse-Offsets zwischen dem Encoder-Ursprung und dem Home-Sensor (HOFS) wurde geändert. Zusätzlicher Wert ist der Wert der 1. Achse.		Wert der 1. Achse nach der Änderung	Wert der 1. Achse vor der Änderung
12	Der Wert des Pulse-Offsets zwischen dem Encoder-Ursprung und dem Home-Sensor (HOFS) wurde geändert. Zusätzlicher Wert ist der Wert der 2. Achse.		Wert der 2. Achse nach der Änderung	Wert der 2. Achse vor der Änderung
13	Der Wert des Pulse-Offsets zwischen dem Encoder-Ursprung und dem Home-Sensor (HOFS) wurde geändert. Zusätzlicher Wert ist der Wert der 3. Achse.		Wert der 3. Achse nach der Änderung	Wert der 3. Achse vor der Änderung
14	Der Wert des Pulse-Offsets zwischen dem Encoder-Ursprung und dem Home-Sensor (HOFS) wurde geändert. Zusätzlicher Wert ist der Wert der 4. Achse.		Wert der 4. Achse nach der Änderung	Wert der 4. Achse vor der Änderung
15	Der Wert des Pulse-Offsets zwischen dem Encoder-Ursprung und dem Home-Sensor (HOFS) wurde geändert. Zusätzlicher Wert ist der Wert der 5. Achse.		Wert der 5. Achse nach der Änderung	Wert der 5. Achse vor der Änderung
16	Der Wert des Pulse-Offsets zwischen dem Encoder-Ursprung und dem Home-Sensor (HOFS) wurde geändert. Zusätzlicher Wert ist der Wert der 6. Achse.		Wert der 6. Achse nach der Änderung	Wert der 6. Achse vor der Änderung
17	Meldungs-Speichermodus aktiviert.			
18	Konvertierung der Roboterparameterdatei wurde durchgeführt.			
100	Gerät an die Steuerung angeschlossen.			
101	Konsolengerät wurde gewechselt.		21:PC 22:Remote 23:OP1	
102	Anzeigegerät wurde gewechselt.			
103	Betriebsart wurde gewechselt.			
110	Steuerungsfirmware wurde installiert.		1:Einstell. 2:Initialisier. 3:Upgrade 4:Recover	
111	IP-Adresse wurde wiederhergestellt.	Dieses Log kann nach der Installation der Steuerungsfirmware gespeichert werden.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
120	PC an die Steuerung angeschlossen.		1:Ethernet 2:USB	
121	TP an die Steuerung angeschlossen.			
122	OP an die Steuerung angeschlossen.			
123	PC von der Steuerung getrennt.			
124	TP von der Steuerung getrennt.			
125	OP von der Steuerung getrennt.			
126	Betriebsart in den Automodus gewechselt.			
127	Betriebsart in den Programmiermodus gewechselt.			
128	Betriebsart in den Teachmodus gewechselt.			
129	Remote-Ethernet an die Steuerung angeschlossen.			
130	Remote-Ethernet von der Steuerung getrennt.			

## 8.1.2 Warnungen

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
501	Trace history ist aktiv.	Aktive Trace History beeinflusst die Systemleistung.		
502	Speicher wurde initialisiert.	Wenn dieser Fehler auftritt, wird der Wert der Global Preserve-Variablen initialisiert. Die Batterie muss ausgetauscht werden. Tauschen Sie das CPU-Board aus.		
511	Die Spannung der Pufferbatterie des CPU-Boards ist zu niedrig. Die Batterie muss ausgetauscht werden.	Wechseln Sie die Batterie des CPU-Boards sofort. Lassen Sie die Stromversorgung der Steuerung so lange wie möglich EINgeschaltet, bevor Sie die Batterie wechseln.	Aktueller Wert	Grenzwert
512	Die 5V Eingangsspannung für das CPU-Board ist zu niedrig.	Wenn die Betriebsspannung des 5V-Netzteils zu niedrig ist, tauschen Sie das Netzteil aus.	Aktueller Wert	Grenzwert
513	Die 24V Eingangsspannung für Motorbremsen, Encoder und Lüfter ist zu niedrig.	Wenn die Betriebsspannung des 24V-Netzteils zu niedrig ist, tauschen Sie das Netzteil aus.	Aktueller Wert	Grenzwert
514	Die Innentemperatur der Steuerung zu hoch.	Halten Sie die Steuerung so bald wie möglich an und stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur der Steuerung nicht zu hoch ist. Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter nicht verstopft ist.	Aktueller Wert	Grenzwert
515	Die Rotationsgeschwindigkeit des Lüfters ist zu niedrig. (Lüfter 1)	Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter nicht verstopft ist. Wenn die Warnung immer noch ansteht, nachdem die Steuerung wieder hochgefahren wurde, wechseln Sie den Lüfter aus.	Aktueller Wert	Grenzwert
516	Die Rotationsgeschwindigkeit des Lüfters ist zu niedrig. (Lüfter 2)	Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter nicht verstopft ist. Wenn die Warnung immer noch ansteht, nachdem die Steuerung wieder hochgefahren wurde, wechseln Sie den Lüfter aus.	Aktueller Wert	Grenzwert
517	Die Innentemperatur der Steuerung zu hoch.			
700	Der Typ des Motortreibers passt nicht zum aktuellen Robotermodell. Robotermodell überprüfen. Motortreiber austauschen.	Robotermodell überprüfen.		
736	Der Encoder wurde zurückgesetzt. Steuerung neu starten.	Starten Sie die Steuerung neu.		
737	Unterspannung der Encoderbatterie. Batterie bei eingeschalteter Steuerung auswechseln.	Wechseln Sie die Batterie des Roboters bei eingeschalteter Steuerung.		
752	Servoalarm D.			

## 8.1.3 Steuerung

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1001	Ablauffehler.			
1001	Ungültiger Befehlsparameter.			
	Angeforderte Daten können nicht bezogen	Kontrollieren Sie, ob Ziel-E/A,		
1002	werden. Die Daten sind nicht angelegt oder	Variablen und Tasks existieren.		
	der Bereich ist ungültig.			
1003	Ungültiges Passwort.	Geben Sie das richtige Passwort ein.		
1004	Ausführung mit nicht unterstützter Version nicht möglich.	Verwenden Sie die richtige Version.		
	Ausführung mit ungültiger Seriennummer	Verwenden Sie die Sicherungsdaten für		
1005	nicht möglich.	dieselbe Steuerung, um die		
		Konfiguration der Steuerung		
	A	Wiederherzustellen.		
	Austunrung mit ungultigem Kobotermodell	disselbe Steuerung, um die		
1006	ment mögnen.	Konfiguration der Steuerung		
		wiederherzustellen		
	Ausführung mit ungültiger Steuerung nicht	An PC angeschlossene Steuerung wird		
	möglich.	nicht unterstützt.		
1007		An eine funktionierende Steuerung		
		anschließen.		
1008	Initialisierungsfehler. Fehler beim			
1008	Initialisieren des TP.			
1009	Das OP wird nicht von der			
1007	angeschlossenen Steuerung unterstützt.			
1020	Ausführung im Recovery-Modus nicht	Fahren Sie die Steuerung normal hoch.		
1020	möglich.			
1021	Ausführung nicht möglich wegen eines	Stellen Sie die Konfiguration der		
	Initialisierungsfehlers der Steuerung.	Steuerung wieder her.		
1022	Ausführung ohne offenes Projekt nicht	Offnen Sie ein Projekt.		
	Ausführung nicht möglich wöhrend des	Paganariaran Sia dag Praiakt		
1023	Projekt geöffnet ist	Regenerieren sie das i fojekt.		
	Aktivierung von Remote nicht möglich	Aktivieren Sie die Steuerung über die		
1024		Remote-Eingänge.		
1025	Ausführung im Teach-Modus verboten.	Wechseln Sie in den Automatikmodus.		
	Ausführung im Teach-Modus nur vom TP	Wechseln Sie in den Automatikmodus.		
1026	möglich.			
1027	Ausführung im Automodus nicht möglich.	Wechseln Sie in den		
1027		Programmiermodus.		
1028	Ausführung im Automodus nur von	Wechseln Sie in den		
1020	Hauptkonsole möglich.	Programmiermodus.		
1029	Ausführung vom OP nicht möglich.	Aktivieren Sie die Steuerung über das		
		OP.		
1020	Wechseln der Betriebsart nicht möglich.	Wechseln Sie mit einer Konsole im		
1030		Programmiermodus in den		
	Ausführung night möglich während Tesler	Automatikinodus.		
1031	Austumung ment mognen, wanrend Tasks	dann die Ausführung durch		
	Ausführung nicht möglich weil bereits die	Halten Sie den Task an und führen Sie		
1032	maximale Anzahl an normalen Tasks aktiv	dann die Ausführung durch		
1052	ist.	autor rustantung durch.		
	Ausführung während eines asvnchronen	Führen Sie die Ausführung durch. wenn		
1033	Bewegungsbefehls nicht möglich.	die Bewegung abgeschlossen ist.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Asynchronen Befehl während der	Asynchroner Befehl bereits angehalten,		
1034	Ausführung gestoppt.	als die Steuerung den Befehl Stopp		
		empfing.		
1035	Betriebsart kann nicht gewechselt werden.			
	Ausführung bei aktivem OP nur vom OP			
1036	möglich			
	Ausführung bei aktivem Remote-Ethernet			
1037	nur von Remote-Ethernet möglich.			
1041	Ausführung im Not-Halt-Zustand nicht möglich.	Beenden Sie den Not-Halt-Zustand.		
1042	Ausführung nicht möglich, während die	Schließen Sie die		
1042	Sicherheitsabschrankung geöffnet ist.	Sicherheitsabschrankung.		
1043	Ausführung im Fehlerzustand nicht möglich.	Beenden Sie den Fehlerzustand.		
1044	Ausführung mit anstehendem	Schalten Sie den		
1044	Remote-Pause-Eingang nicht möglich.	Remote-Pause-Eingang aus.		
	Die Wartebedingung des Input-Befehls ist	Die Steuerung hat eine Eingabe		
1045	die einzige Eingabebedingung.	empfangen, als sie nicht in der		
		Wartebedingung des Input-Befehls war.		
1046	Ausführung während der Dateiübertragung	Führen Sie die Ausführung nach der		
	nicht möglich.	Dateiübertragung durch.		
1047	Ein Betehl, der von anderen Geräten	Brechen Sie den Bewegungsbefehl von		
1047	werden	gegeben wurde		
	Ausführung nicht möglich, nachdem			
1048	Unterspannung erkannt wurde.			
1049	Andere Geräte befinden sich im			
1049	Programmiermodus.			
1050	Passwort zu lang.			
1051	Das Exportieren des Steuerungsstatus ist fehlgeschlagen.			
1052	Der Steuerungsstatus wird exportiert.			
1100	Dateifehler. Zugriff auf die Datei nicht möglich.			
1100	Dateifehler. Lese- und Schreibfehler der			
1102	Registry.			
1103	Datei nicht gefunden.	Überprüfen Sie, ob die Datei existiert.		
1104	Projektdatei wurde nicht gefunden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
1105	Objektdatei wurde nicht gefunden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
1106	Punktedateien wurden nicht gefunden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
1107	Das Programm verwendet eine Eigenschaft, welche nicht von der aktuellen Firmwareversion der Steuerung unterstützt wird			
1108	Eine bzw. mehrere Quelldateien werden	Regenerieren Sie das Projekt.		
1108	werden.			
1109	Nicht genugend Speicherkapazität.	ernonen Sie die Speicherkapazität auf dem USB-Speicher.		
1110	Datei nicht gefunden.			
1120	Dateifehler. Die Einstellungendatei ist	Stellen Sie die Konfiguration der		
1121	Dateifehler Die Projektdatei ist beschädigt	Regenerieren Sie das Proiekt		
1121	Dateifehler Die Punktedatei ist beschädigt	Regenerieren Sie das Projekt		
1122	Datementer. Die Funkteuater ist beschadigt.	Regenerieren bie uas i tojekt.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1123	Dateifehler. Die E/A-Label-Datei ist	Regenerieren Sie das Projekt.		
	beschädigt.			
1124	Dateifehler. Die eigendefinierte Fehlerdatei ist beschädigt.	Regenerieren Sie das Projekt.		
1125	Dateifehler. Die Fehlermeldungsdatei ist beschädigt.			
1126	Dateifehler. Die Information der Software-Optionen ist beschädigt			
1107	Dateifehler. Die Vision-Datei ist	Regenerieren Sie das Projekt.		
1127	beschädigt.			
1128	Dateifehler. Backup-Informationsdatei ist beschädigt.			
	Fehlermeldungsfehler. Keine Einträge im			
1130	Fehlerspeicher gefunden.			
		Stecken Sie den USB-Speicher richtig		
		ein. Wenn dieser Fehler immer noch		
	Zugriff ouf dan USD Speicher nicht	auftritt, wenn der USB-Speicher richtig		
1131	Zugriii auf den USB-Speicher nicht	eingesteckt ist, kann die Steuerung den		
	moglich.	Speicher eventuell nicht erkennen.		
		Stecken Sie einen anderen Speicher ein,		
		um die Funktion zu überprüfen.		
1122	Dateifehler. Kopieren der Datei			
1152	fehlgeschlagen.			
1133	Dateifehler. Löschen der Datei			
	fehlgeschlagen.			
1135	Dateifehler. Ungültiger Wiedergabename.			
1140	Dateifehler. Öffnen der Objektdatei			
1110	fehlgeschlagen.			
1141	Dateifehler. Öffnen der Projektdatei			
	tehlgeschlagen.			
1142	Dateitehler. Lesen der Projektdatei			
	Detaifelten Öffnan den			
1143	Zustandssneicherdatei fehlgeschlagen			
	Detaifeller Schreiben der			
1144	Zustandssneicherdatei fehlgeschlagen			
	Dataifabler, Der Fablerspeicher ist			
1150	ungültig			
	Dateifehler Entschlüsseln des			
1151	Fehlerspeichers fehlgeschlagen.			
	Dateifehler. Öffnen der Fehlerspeicherdatei			
1152	fehlgeschlagen.			
1152	Dateifehler. Schreiben der			
1153	Fehlerspeicherdatei fehlgeschlagen.			
1155	Dateifehler. Öffnen der Einstellungendatei	Stellen Sie die Konfiguration der		
1155	fehlgeschlagen.	Steuerung wieder her.		
1156	Dateifehler. Speichern der	Stellen Sie die Konfiguration der		
1150	Einstellungendatei fehlgeschlagen.	Steuerung wieder her.		
1157	Dateifehler. Lesen der Einstellungendatei	Stellen Sie die Konfiguration der		
1137	fehlgeschlagen.	Steuerung wieder her.		
1159	Dateifehler. Schreiben der	Stellen Sie die Konfiguration der		
1130	Einstellungendatei fehlgeschlagen.	Steuerung wieder her.		
1160	MCD-Fehler. Öffnen der MCD-Datei	Stellen Sie die Konfiguration der		
1100	fehlgeschlagen.	Steuerung wieder her.		
1161	MCD-Fehler. Lesen der MCD-Datei	Stellen Sie die Konfiguration der		
1101	fehlgeschlagen.	Steuerung wieder her.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1162	MCD-Fehler. Schreiben der MCD-Datei fehlgeschlagen	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her		
1163	MCD-Fehler. Speichern der MCD-Datei fehlgeschlagen	Steuerung wieder her Steuerung wieder her		
1165	MPD-Fehler. Öffnen der MPD-Datei fehlgeschlagen	Stederung wieder ner.		
1166	MPD-Fehler. Lesen der MPD-Datei fehlgeschlagen			
1167	MPD-Fehler. Schreiben der MPD-Datei fehlgeschlagen			
1168	MPD-Fehler. Speichern der MPD-Datei fehlgeschlagen			
1170	MPL-Fehler. Öffnen der MPL-Datei fehlgeschlagen			
1171	MPL-Fehler. Lesen der MPL-Datei fehlgeschlagen			
1172	MPL-Fehler. Schreiben der MPL-Datei fehlgeschlagen			
1173	MPL-Fehler. Speichern der MPL-Datei fehlgeschlagen			
1175	MAL-Fehler. Öffnen der MAL-Datei fehlgeschlagen			
1176	MAL-Fehler. Lesen der MAL-Datei fehlgeschlagen.			
1177	MAL-Fehler. Schreiben der MAL-Datei fehlgeschlagen.			
1178	MAL-Fehler. Speichern der MAL-Datei fehlgeschlagen.			
1180	MTR-Fehler. Erstellen der MTR-Datei fehlgeschlagen.			
1181	PRM-Fehler. Ersetzen der PRM-Datei fehlgeschlagen.			
1185	Dateifehler. Öffnen der Backup-Informationsdatei fehlgeschlagen.			
1186	Dateifehler. Lesen der Backup-Informationsdatei fehlgeschlagen.			
1187	Dateifehler. Schreiben der Backup-Informationsdatei fehlgeschlagen.			
1188	Dateifehler. Speichern der Backup-Informationsdatei fehlgeschlagen.			
1189	Die Backup-Datei wurde mit einer alten Version erstellt.	Die Konfiguration der Steuerung kann mit dem angegebenen Vorgang nicht wiederhergestellt werden, um alte Sicherungsdaten verwenden zu können. Überprüfen Sie die gesicherten Daten.		
1190	Die Backup-Datei wurde mit einer neueren Version erstellt.			
1191	Es ist kein Projekt in der Backup-Informationsdatei enthalten.			
1200	Kompilierfehler. Siehe Kompiliermeldung.	Dieser Fehler tritt bei der Kompilierung vom TP aus auf. Beheben Sie den Fehler dort, wo er aufgetreten ist.		
1201	Link-Fehler. Siehe Link-Meldung.	Dieser Fehler tritt bei der Kompilierung vom TP aus auf. Beheben Sie den Fehler dort, wo er aufgetreten ist.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1500	Kommunikationsfehler.			
1501	Befehl nicht rechtzeitig abgeschlossen.	Führen Sie den Befehl nach einiger Zeit noch einmal aus. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen PC und Steuerung.		
1502	Kommunikationsunterbrechung zwischen PC und Steuerung. Verbindung wird wiederhergestellt.	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen PC und Steuerung.		
1503	Verbindungsunterbrechung während der Taskausführung.			
1510	IP-Adresse außerhalb des Bereichs.			
1521	Vision-Kommunikation. Fehler beim Initialisieren des Ethernet.			
1522	Vision-Kommunikation. Fehler beim Beenden des Ethernet.			
1523	Vision-Kommunikation. Fehler beim Erstellen des Socket Handle			
1524	Vision-Kommunikation.			
1526	Vision-Kommunikation.	Überprüfen Sie die Verbindung		
1527	Vision-Kommunikation.	Überprüfen Sie die Verbindung		
1528	Fehler beim Lesen vom Server.           Vision-Kommunikation.	zwischen Kamera und Steuerung.		
1528	Fehler beim Einstellen der Option.			
1529	Das Ethernet wurde noch nicht initialisiert.			
1530	Vision-Kommunikation. Verbindung wurde nicht beendet.	Uberprüfen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Steuerung.		
1531	Vision-Kommunikation. Alle Sockets in Verwendung.			
1532	Vision-Kommunikation. Zeitüberlauf beim Senden	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Steuerung.		
1533	Vision-Kommunikation.	Überprüfen Sie die Verbindung		
1534	Vision-Kommunikation.	Überprüfen Sie die Verbindung		
1554	Kommunikationsfehler.	zwischen Kamera und Steuerung.		
1550	Ethernet-Initialisierungfehler.			
1551	Kommunikationsfehler. USB-Initialisierungsfehler.			
1552	Kommunikationsfehler. Interner Kommunikationsfehler der Steuerung.			
1553	Kommunikationsfehler. Ungültige Daten			
1555	Ethernet-Sendefehler.	Überprüfen Sie die Verbindung		
1556	Ethernet-Empfangsfehler.	Überprüfen Sie die Verbindung		
1557	USB-Sendefehler.	Zwischen PC und Steuerung.         Überprüfen Sie die Verbindung         zwischen PC und Steuerung.		
1558	USB-Empfangsfehler.	Überprüfen Sie die Verbindung		
1550	Kommunikationsfehler. Fehler beim	zwischen PC und Steuerung.		
1559	Zuweisen des Speichers.			
1580	Parser-Kommunikationsfehler.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1581	Parser-Kommunikationsfehler. Zeitüberlauf während der Kommunikation mit dem Parser.			
1582	Parser-Kommunikationsfehler. Parser-Übertragungsfehler.			
1583	Parser-Kommunikationsfehler. Parser-Initialisierungsfehler.			
1584	Parser-Kommunikationsfehler. Verbindungsfehler.			
1585	Parser-Kommunikationsfehler. Ungültiger Parameter.			
1586	Parser-Kommunikationsfehler. Ausgelastet.			
1587	Parser-Kommunikationsfehler. Ungültige Daten erkannt.			
1901	Nicht unterstützt. Es wurde versucht einen nicht unterstützten Befehl auszuführen.			
1902	Nicht unterstützt. Ein nicht unterstützter Parameter wurde angegeben.			
1903	Systemfehler.			

## 8.1.4 Bedienpult

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1600	Initialisierungsfehler. Initialisierung des OP fehlgeschlagen.			
1603	Zeitüberlauf während der Kommunikation mit dem OP.	Überprüfen Sie, ob das Kabel fest eingesteckt ist. Tauschen Sie das Kabel aus.		
1604	Paritätsfehler während der Kommunikation mit dem OP.	Überprüfen Sie, ob das Kabel fest eingesteckt ist. Tauschen Sie das Kabel aus.		
1605	Framing-Fehler während der Kommunikation mit dem OP.	Überprüfen Sie, ob das Kabel fest eingesteckt ist. Tauschen Sie das Kabel aus.		
1606	Überlauf während der Kommunikation mit dem OP.	Überprüfen Sie, ob das Kabel fest eingesteckt ist. Tauschen Sie das Kabel aus.		
1607	Prüfsummenfehler während der Kommunikation mit dem OP.	Überprüfen Sie, ob das Kabel fest eingesteckt ist. Tauschen Sie das Kabel aus.		
1608	Wiederholungsfehler während der Kommunikation mit dem OP.	Überprüfen Sie, ob das Kabel fest eingesteckt ist. Tauschen Sie das Kabel aus.		
1609	OP kann nicht verbunden werden.	Aktualisieren Sie die Steuerungssoftware. Aktualisieren Sie die Firmware für das OP.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1700	Initialisierungsfehler. Initialisierung des TP fehlgeschlagen.			
1701	Initialisierungsfehler. Initialisierung des TP fehlgeschlagen.			
1702	Initialisierungsfehler. Initialisierung des TP fehlgeschlagen.			
1703	Dateifehler. Lesen der Bildschirmdatendatei fehlgeschlagen.			
1704	Lesen der Einstellungendatei fehlgeschlagen.			
1706	Öffnen des TP-Ports fehlgeschlagen.			
1708	Lesen der Schlüsseltabelle des TP fehlgeschlagen.			
1709	Ändern der Sprache fehlgeschlagen.			
1710	Fehler beim Bildaufbau.			

## 8.1.5 Teach-Pendant

### 8.1.6 PC

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1800	Die Steuerung ist bereits an einen PC angeschlossen.	Nur 1 PC kann an die Steuerung angeschlossen sein.		
1802	Es wurde versucht ohne Verbindung zur Steuerung einen Befehl auszuführen.			
1803	Lesen oder Schreiben der Datei auf dem PC fehlgeschlagen.			
1804	Initialisierungsfehler. Speicherzuweisung auf dem PC fehlgeschlagen.			
1805	Verbindungsfehler. Die Startup-Einstellungen und die Verbindungskabel der Steuerung überprüfen.			
1806	Zeitüberlauf während des Verbindens über Ethernet.			
1807	Zeitüberlauf während des Verbindens über USB.			
1808	Kein USB-Treiber installiert.	Installation von EPSON RC+ 5.0 fehlgeschlagen. Installieren Sie die EPSON RC+ 5.0-Software erneut.		

## 8.1.7 Simulator

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1861	Initialisierungsfehler. Fehler beim Initialisieren des SimulatorMNG.			
1862	Initialisierungsfehler. Fehler beim Initialisieren des WBProxy.			
1863	Ungültiger Parameter.			
1864	Initialisierungsfehler. Die virtuelle Steuerung existiert nicht.	Installation von EPSON RC+ 5.0-Software fehlgeschlagen. Installieren Sie die EPSON RC+ 5.0-Software erneut.		
1865	Initialisierungsfehler. Fehler beim Starten der virtuellen Steuerung.	Versuchen Sie es nach kurzer Zeit erneut.		
1866	Beendigungsfehler. Fehler beim Beenden der virtuellen Steuerung.			
1867	Ausführung nicht möglich. Kein Dry Run Modus.			
1868	Initialisierungsfehler. Verzeichnis nicht gefunden.			
1869	Initialisierungsfehler. Datei nicht gefunden.			
1870	Palettenfehler. Punktnummer außerhalb des erlaubten Bereichs.			
1871	Verbindungsfehler. Alte Version der virtuellen Steuerung.			
1872	Verbindungsfehler. Simulatordateien, die eine reale Steuerung verwenden, können nicht gefunden werden.			
1873	Verbindungsfehler. Simulatordateien, die eine virtuelle Steuerung verwenden, können nicht gefunden werden.	Registrieren Sie die virtuelle Steuerung erneut in den Verbindungseinstellungen.		
1874	Virtuelle Steuerung kann nicht hinzugefügt werden.	Installation von EPSON RC+ 5.0-Software fehlgeschlagen. Installieren Sie die EPSON RC+ 5.0-Software erneut.		
1875	Simulatorobjektfehler. Die Daten des Simulatorobjekts können nicht registriert werden.			
1876	Simulatorobjektfehler. Die Daten des Simulatorobjekts können nicht gelesen werden.			
1877	Simulatorobjektfehler. Die Daten des Simulatorobjekts können nicht entfernt werden.			
1878	Simulatorobjektfehler. Die Daten des Simulatorobjekts können nicht aktualisiert werden.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1879	Andere virtuelle Steuerungen starten.	Starten Sie die EPSON RC+5.0-Software von einer anderen Steuerung und überprüfen Sie, ob sich diese mit der virtuellen Steuerung verbindet.		
1880	Ausführung während Reset der Steuerung nicht möglich.			
7750	Simulator. Initialisierungsfehler.	Starten Sie Windows neu.		
7751	Simulator. Fehler beim Speichern der Objekte.	Überprüfen Sie das entsprechende Laufwerk.		
7752	Simulator. Fehler beim Laden der Objekte.	Überprüfen Sie das entsprechende Laufwerk.		
7753	Simulator. Fehler beim Mapping des Speichers.	Starten Sie Windows neu.		
7754	Simulator. Diese virtuelle Steuerung existiert bereits.	Starten Sie Windows neu.		
7755	Simulator. Fehler beim Erstellen der Verbindungsinformation der virtuellen Steuerung.	Wählen Sie das Laufwerk, auf welchem EPSON RC+ installiert werden soll.		
7756	Simulator. Die Kopierquelle der virtuellen Steuerung existiert nicht.	Starten Sie Windows neu.		
7757	Simulator. Das Kopierziel der virtuellen Steuerung existiert bereits.	Starten Sie Windows neu.		
7758	Simulator. Fehler beim Kopieren der Verbindungsinformationen der virtuellen Steuerung.	Wählen Sie das Laufwerk, auf welchem EPSON RC+ installiert werden soll.		
7759	Simulator. Fehler beim Löschen der Verbindungsinformationen der virtuellen Steuerung.	Wählen Sie das Laufwerk, auf welchem EPSON RC+ installiert werden soll.		
7760	Simulator. Fehler beim Löschen der Verbindungsinformationen der Steuerung.	Wählen Sie das Laufwerk, auf welchem EPSON RC+ installiert werden soll.		
7761	Simulator. Fehler beim Umbenennen der Verbindungsinformationen der Steuerung.	Wählen Sie das Laufwerk, auf welchem EPSON RC+ installiert werden soll.		
7762	Simulator. Die Umbenennungsquelle der virtuellen Steuerung existiert nicht.	Starten Sie Windows neu.		
7763	Simulator. Das Umbenennungsziel der virtuellen Steuerung existiert bereits.	Starten Sie Windows neu.		
7764	Simulator. Ungültige Roboternummer.	Starten Sie Windows neu.		
7765	Simulator. Fehler beim Lesen der Roboterdefinitionsdatei.	Starten Sie Windows neu.		
7766	Simulator. Fehler beim Kopieren der Layout-Objekte.	Starten Sie Windows neu.		
7767	Simulator. Fehler beim Ausschneiden der Layout-Objekte.	Starten Sie Windows neu.		
7768	Simulator. Fehler beim Einfügen der Layout-Objekte.	Starten Sie Windows neu.		
7769	Simulator. Fehler beim Entfernen des Roboters.	Starten Sie Windows neu.		

### 8.1.8 Interpreter

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
2000	Nicht unterstützt. Es wurde versucht einen nicht unterstützten Befehl	Regenerieren Sie das Projekt.		
2001	auszufuhren. Nicht unterstützt. Es wurde versucht einen nicht unterstützten Bewegungsbefehl auszuführen.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2002	Nicht unterstützt. Es wurde versucht einen nicht unterstützten Conveyor-Befehl auszuführen.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2003	Nicht unterstützt. Ein nicht unterstütztes Funktionsargument wurde angegeben.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2004	Nicht unterstützt. Ein nicht unterstützter Rückgabewert wurde angegeben.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2005	Nicht unterstützt. Eine nicht unterstützte Bedingung wurde angegeben.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2006	Nicht unterstützt. Ein nicht unterstützter E/A-Befehl wurde angegeben.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2007	Eine nicht unterstützte Bedingung wurde angegeben.			
2010	Objektdateifehler. Projektgenerierung. Außerhalb des internen Code-Bereichs.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2011	Objektdateifehler. Projektgenerierung. Funktionsargument fehlerhaft.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2012	Objektdateifehler. Projektgenerierung. Befehlsargument fehlerhaft.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2013	Objektdateifehler. Projektgenerierung. Code kann nicht verarbeitet werden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2014	Objektdateifehler. Projektgenerierung. Variablentyp-Code kann nicht verarbeitet werden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2015	Objektdateifehler. Projektgenerierung. Stringtyp-Code kann nicht verarbeitet werden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2016	Objektdateifehler. Projektgenerierung. Variablenkategorie-Code kann nicht verarbeitet werden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2017	Objektdateifehler. Projektgenerierung. Verarbeitung von unzulässigem Code nicht möglich.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2018	Objektdateifehler. Projektgenerierung. Variablengröße konnte nicht berechnet werden.	Regenerieren Sie das Projekt.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Anzahl der Stack-Tabelle	Stellen Sie sicher, dass Funktionen		
2020	überschritten. Funktionsaufruf oder	nicht unbegrenzt aufgerufen werden.		
2020	lokale Variable außerhalb des	Reduzieren Sie die Tiefe der		
	Bereichs.	Funktionsaufrufe.		
	Stack-Größe überschritten.	Wenn Sie viele lokale Variablen		
2021	Stack-Fehler. Funktionsaufruf oder	verwenden, vor allem		
	lokale Variable überschreitet den	Stringtypvariablen, ersetzen Sie sie		
	Bereich. Staak Echler, Erferderliche Deten nicht	Regenerieren Sie des Preielt		
2022	im Stack gefunden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2023	Stack-Fehler. Unerwartetes Tag auf dem Stack gefunden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2020	Systemfehler. Drive Unit Anzahl	Stellen Sie die Konfiguration der		
2030	übersteigt den Maximalwert.	Steuerung wieder her.		
	Systemfehler. Roboteranzahl übersteigt	Stellen Sie die Konfiguration der		
2031	den Maximalwert.	Steuerung wieder her.		
	Systemfehler. Unzulässige	Regenerieren Sie das Projekt.		
2032	Tasknummer.			
	Systemfehler, Zu viele Fehler	Beheben Sie häufig auftretende		
2033		Fehler.		
	Thread-Fehler. Fehler beim Erstellen			
2040	des Thread.			
	Thread-Fehler Zeitüberlauf beim			
2041	Erstellen des Thread.			
	Thread-Fehler. Zeitüberlauf beim			
2042	Beenden des Thread.			
	Thread-Fehler, Zeitüberlauf beim			
2043	Beenden des Thread.			
	Thread-Fehler Daemon-Prozess			
2044	Zeitüberlauf.			
	Thread-Fehler. Zeitüberlauf beim			
2045	Fortsetzen des Tasks.			
	Thread-Fehler Zeitüberlauf beim			
2046	Stoppen des Tasks.			
20.17	Thread-Fehler. Zeitüberlauf beim			
2047	Starten des Tasks.			
2050	Fehler beim Ausführen der	Regenerieren Sie das Projekt.		
2050	Objektdatei. Objektdatei zu groß.			
	Fehler beim Ausführen der	Starten Sie die Steuerung neu.		
2051	Objektdatei. Die Objektdatei kann	-		
2031	während der Ausführung nicht gelöscht			
	werden.			
	Fehler beim Ausführen der	Starten Sie die Steuerung neu.		
2052	Objektdatei. Der Objektdatei kann kein			
	Speicher zugewiesen werden.			
2052	Objektdatei-Aktualisierung.	Fuhren Sie dieselbe Bearbeitung nach		
2053	Aktualisierung der Objektdatel.	Regenerieren Sie des Projekt		
	Fehler heim Ausführen der	Synchronisierung des Projekts		
2054	Objektdatej Synchronisjerung des	Regenerieren Sie das Projekt		
2001	Projekts. Fehler der Funktions-ID.	Benericien Die dub Frojekt.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Fehler beim Ausführen der	Synchronisierung des Projekts.		
2055	Objektdatei. Synchronisierung des	Regenerieren Sie das Projekt.		
2055	Projekts. Fehler der ID der lokalen			
	Variablen.			
	Fehler beim Ausführen der	Synchronisierung des Projekts.		
2056	Objektdatei. Synchronisierung des	Regenerieren Sie das Projekt.		
	Projekts. Fehler der ID der globalen			
	Variablen.	Samahaaniaiaman a daa Daaialata		
	Objektdatej Synchronisjerung des	Synchronisierung des Projekts. Regenerieren Sie das Projekt		
2057	Projekts Fehler der ID der	Regenerieren sie das Frojekt.		
	Backup-Variablen			
	Fehler beim Ausführen der	Synchronisierung des Projekts.		
2058	Objektdatei. Fehler beim Berechnen	Regenerieren Sie das Projekt.		
	der Variablengröße.			
	Speicherbereich der globalen	Reduzieren Sie die Zahl der zu		
2059	Variablen überschritten. Speicher für	verwendenden globalen Variablen.		
2037	globale Variablen kann nicht			
	zugewiesen werden.			
2070	SRAM-Fehler. SRAM ist nicht	Tauschen Sie das CPU-Board aus.		
	gemappt.			
2071	SKAM-Fenier. Global Preserve Variable kann während der Benutzung	einer Zeit noch einmal durch		
2071	nicht gelöscht werden	Regenerieren Sie das Projekt		
	Speicherbereichsüberschreitung für	Reduzieren Sie die Zahl der zu		
	Global Preserve Variablen.	verwendenden Global		Größe, die Sie
2072	Speicherzuweisung für Global	Preserve-Variablen.	Maximalgröße	versucht haben
	Preserve Variablen nicht möglich.			zu verwenden.
	SRAM-Fehler. Fehler beim Löschen	Regenerieren Sie das Projekt.		
2073	des Speicherbereichs der Global			
	Preserve Variablen.			
0.074	SRAM-Fehler. Fehler beim Einrichten	Starten Sie die Steuerung neu.		
2074	des Speicherbereichs der Global			
	Initializiarungsfahler. Fahler haim	Stallon Sig dia Konfiguration dar		
2100	Öffnen der Initialisierungdatei	Steuerung wieder her		
	Initializiamungafahlar Donnalta			
2101	Initialisierung			
2102	MNG Initialisierung			
2103	Initialisierungsfehler. Fehler bei der			
	Eistenung eines Events.			
2104	Initialisierungsfehler. Fehler beim			
	Einrichten einer Priorität.			
2105	Initialisierungsfehler. Fehler beim			
	Einrichten der Stack-Große.			
2106	Initialisierungsfehler. Fehler beim			
	Einrichten eines Interrupt-Prozesses.			
2107	Initialisierungsfehler. Fehler beim			
2107	Starten eines Interrupt-Prozesses.			
2109	Initialisierungsfehler. Fehler beim			
2100	Stoppen eines Interrupt-Prozesses.			
2100	Initialisierungsfehler. Fehler beim	Starten Sie die Steuerung neu.		
2109	Beenden des MNG.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
2110	Initialisierungsfehler. Fehler bei der Speicherzuweisung.	Starten Sie die Steuerung neu.		
2111	Initialisierungsfehler. Fehler beim Initialisieren einer Bewegung.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.		
2112	Initialisierungsfehler. Fehler beim Beenden einer Bewegung.	Starten Sie die Steuerung neu.		
2113	Initialisierungsfehler. Fehler beim Mappen des SRAM.	Tauschen Sie das CPU-Board aus.		
2114	Initialisierungsfehler. Fehler beim Registrieren des SRAM.	Tauschen Sie das CPU-Board aus.		
2115	Initialisierungsfehler. Die Anzahl der Feldbus-Boards übersteigt den Maximalwert.			
2116	Initialisierungsfehler. Fehler beim Initialisieren des Feldbusses.			
2117	Initialisierungsfehler. Fehler beim Beenden des Feldbusses.			
2118	Initialisierungsfehler. Fehler beim Einleiten einer Bewegung.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.		
2120	Initialisierungsfehler. Fehler beim Zuweisen des Systemspeicherbereichs.	Starten Sie die Steuerung neu.		
2121	Initialisierungsfehler. Fehler beim Zuweisen des Speicherbereichs der Objektdatei.	Starten Sie die Steuerung neu.		
2122	Initialisierungsfehler. Fehler beim Zuweisen des Speicherbereichs des Roboters.	Starten Sie die Steuerung neu.		
2130	MCD-Fehler. Fehler beim Öffnen der MCD-Datei	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.		
2131	MCD-Fehler. Fehler beim Mappen der MCD-Datei.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.		
2132	PRM-Fehler. PRM-Datei nicht gefunden.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.		
2133	PRM-Fehler. Fehler beim Mappen der PRM-Datei.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.		
2134	PRM-Fehler. Fehlerhafter Inhalt der PRM-Datei.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.		
2135	PRM-Fehler. Fehler beim Konvertieren der PRM-Datei.			
2136	PRM-Fehler. Fehler beim Konvertieren der PRM-Datei.			
2137	PRM-Fehler. Fehler beim Konvertieren der PRM-Datei.			
2150	Ablauffehler. Tasknummer nicht gefunden.			
2151	Ablauffehler. Task wird ausgeführt.			
2152	Ablauffehler. Fehlerhafte Größe des Objektcodes.			
2153	Ablauffehler. Fehlerhafter Verfahrparameter.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
2154	Ablauffehler. Bewegungsschritt wird ausgeführt.			
2155	Ablauffehler. Ausführen der Bewegungsfunktion nicht möglich.			
2156	Ablauffehler. Verfahrdaten sind nicht eingestellt.			
2157	Ablauffehler. Fehler beim Ändern der Verfahrparameter.			
2158	Ablauffehler. Fehler beim Zuweisen des Haltepunktspeicherbereichs.			
2159	Ablauffehler. Haltepunkteanzahl übersteigt den Maximalwert.			
2160	Ablauffehler. Fehler beim Zuweisen der Funktions-ID.			
2161	Ablauffehler. Fehler beim Zuweisen der Adresse der lokalen Variablen.			
2162	Ablauffehler. Puffer zum Speichern der lokalen Variablen zu klein.			
2163	Ablauffehler. Das Ändern der Werte ist nur im Halt-Zustand des Tasks möglich.			
2164	Ablauffehler. Fehler beim Zuweisen der Adresse der globalen Variablen.			
2165	Ablauffehler. Puffer zum Speichern der globalen Variablen zu klein.			
2166	Ablauffehler. Fehler beim Beziehen der Adresse der Global Preserve Variablen.			
2167	Ablauffehler. Puffer zum Speichern der Global Preserve Variablen zu klein.			
2168	Ablauffehler. SRAM ist nicht gemappt.			
2169	Ablauffehler. Löschen der Global Preserve Variable während des Ladens der Objektdatei nicht möglich.			
2170	Ablauffehler. Puffer zum Speichern des Strings zu klein.			
2171	Ablauffehler. Starten des Tasks nicht möglich, weil Unterspannung erkannt wurde.			
2172	Ablauffehler. Doppelte Remote-E/A Konfiguration.			
2173	Remote-Einstellungsfehler. Nur einem existierenden Eingang kann eine Remote-Funktion zugewiesen werden.			
2174	Remote-Einstellungsfehler. Nur einem existierenden Ausgang kann eine Remote-Funktion zugewiesen werden.			
2175	Ablauffehler. Remote-Funktion wurde nicht konfiguriert.			
2176	Ablauffehler. Fehler beim Warten auf Event.			
2177	Ablauffehler. Fehler beim System-Backup.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
2178	Ablauffehler. Fehler bei der			
2170	Systemwiederherstellung.			
	Remote-Einstellungsfehler. Ein			
2179	Eingang kann nicht mehreren			
	Remote-Funktionen zugewiesen			
	werden.			
	Ausgang kann nicht mehreren			
2180	Remote-Funktionen zugewiesen			
	werden.			
	Roboter wird bereits verwendet. Ein	Bewegungsbefehle für den Roboter		
	Bewegungsbefehl kann nicht	können nicht von mehr als einem		
2200	ausgeführt werden, wenn andere Tasks	Task zur selben Zeit ausgeführt		
	den Roboter verwenden.	werden. Überprüfen Sie das		
	<b>D</b> 1	Programm.		
	Roboter existiert nicht.	des Rebeters kerrekt durchgeführt		
2201		wurde Stellen Sie die Konfiguration		
		der Steuerung wieder her		
	Fehler des			
2202	Bewegungssteuerungsmoduls.			
2202	Unbekannter Fehler wurde			
	ausgegeben.			
	Local '0' kann nicht gelöscht werden.	Local-Nummer '0' kann nicht gelöscht		
2203		werden. Uberprüfen Sie das		
	Die Amerikaanse wienend der	Programm.		
	Ein Arm kann wanrend der Verwendung nicht gelöscht werden	ber Arm kann nicht gelöscht werden,	Arm, den Sie	
2204	verwendung ment gelösent werden.	Sie sicher dass der Arm nicht	versucht haben	
		verwendet wird.	zu löschen	
	Arm '0' kann nicht gelöscht werden.	Arm-Nummer '0' kann nicht gelöscht		
2205	_	werden. Überprüfen Sie das		
		Programm.		
	Ein Tool kann während der	Das Tool kann nicht gelöscht werden,	Tool, das Sie	
2206	Verwendung nicht gelöscht werden.	während es verwendet wird. Stellen	versucht haben	
		Sie sicher, dass das Tool nicht	zu löschen	
	Tool '0' kann nicht gelägeht worden	Verwendet wird.		
2207	roor o kann ment gelosent werden.	gelöscht werden Überprüfen Sie		
2207		das Programm.		
	ECP '0' kann nicht gelöscht werden.	ECP-Nummer '0' kann nicht gelöscht		
2208	_	werden. Überprüfen Sie das		
		Programm.		
	ECP kann während der Verwendung	Der ECP kann während der		
	nicht gelöscht werden.	Verwendung nicht gelöscht werden.	ECP, den Sie	
2209		Stellen Sie sicher, dass der ECP nicht	versucht haben	
		verwendet wird.	zu ioschen	

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	'0' kann nicht als Local-Nummer	Der Befehl, der das Local verarbeitet,		
2210	verwendet werden.	kann die Local-Nummer 0 nicht		
2210		verwenden. Überprüfen Sie das		
		Programm.		
2216	Box-Nummer außerhalb des Bereichs.			
2217	Box-Nummer ist nicht definiert.			
2218	Plane-Nummer außerhalb des			
2210	Bereichs.			
2219	Plane-Nummer 1st nicht definiert.	Startan Sia dia Stayarung nay		
2220	gefunden	Stallen Sie die Konfiguration der		
2220	gerunden.	Steuerung wieder her		
	PRM-Fehler, Fehler beim Flashen der	Starten Sie die Steuerung neu.		
2221	PRM-Datei.	Stellen Sie die Konfiguration der		
		Steuerung wieder her.		
	Local-Nummer ist nicht definiert.	Überprüfen Sie die Einstellungen des	Angagahana	
2222		Locals. Überprüfen Sie das	L ocal-Nummer	
		Programm.	Local-Ivalille	
	Local-Nummer außerhalb des	Local-Nummern von 1 bis 15	Angegebene	
2223	Bereichs.	verfügbar. Überprüfen Sie das	Local-Nummer	
	Night antoretätet MCOES ist night	Programm.		
2224	definiert			
	CalPls ist nicht definiert	Ühernrüfen Sie die		
2225	Curi is ist mont dominort.	CalPls-Einstellungen.		
	Arm-Nummer außerhalb des Bereichs.	Arm-Nummern von 0 bis 3 verfügbar.		
2226		Abhängig von den Befehlen ist die	Angegebene	
2220		Arm-Nummer 0 nicht verfügbar.	Arm-Nummer	
		Überprüfen Sie das Programm.		
	Arm-Nummer ist nicht definiert.	Überprüfen Sie die Einstellungen des	Angegebene	
2227		Arms. Uberprüfen Sie das	Arm-Nummer	
	Dulas dan Hama Dasitian sind nisht	Programm.		
2228	definiert	HomeSet-Finstellung		
	Tool-Nummer außerhalb des Bereichs	Tool-Nummern von 0 bis 3 verfügbar		
	roor rummer ausemaio des Dereiens.	Abhängig von den Befehlen ist die	Angegebene	
2229		Tool-Nummer 0 nicht verfügbar.	Tool-Nummer	
		Überprüfen Sie das Programm.		
	Tool-Nummer ist nicht definiert.	Überprüfen Sie die	Angagahana	
2230		Tool-Einstellungen. Überprüfen Sie	Tool-Nummer	
		das Programm.		
	ECP-Nummer außerhalb des Bereichs.	Tool-Nummern von 0 bis 15		
2221		Refehlen ist die Tool Nummer 0 nicht	Angegebene	
2231		verfügbar Überprüfen Sie das	ECP-Nummer	
		Programm.		
	ECP-Nummer ist nicht definiert.	Überprüfen Sie die		
2232		ECP-Einstellungen. Überprüfen Sie	Angegebene ECP Nummer	
		das Programm.	ECP-Nummer	
2233	Keine Achse für Encoder-Reset	Stellen Sie sicher, dass Sie eine Achse		
	angegeben.	für Encoder-Reset angeben.		
2234	Encoder-Reset mit eingeschalteten	Schalten Sie den Motor vor dem		
	Wiotoren nicht möglich.	Zurucksetzen AUS.		
2235	A I LIWI IST MCNT definiert.	XVI im-Finstellungen Überprüfen		
2235		Sie das Programm.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	PRM-Fehler. Fehler beim Übertragen	Starten Sie die Steuerung neu.		
2236	des Inhalts der PRM-Datei zum	Stellen Sie die Konfiguration der		
	Statusmodul der Bewegungssteuerung.	Steuerung wieder her.		
	Feldindex außerhalb des	Überprüfen Sie den Feldindex.	Die Dimension,	
2240	benutzerdefinierten Bereichs. Zugriff	Überprüfen Sie das Programm.	welche die	Angegebener
	außerhalb der Feldgrenzen nicht		Definition	Index
	möglıch.		überschreitet.	
2241	Felddimensionen entsprechen nicht der	Überprüfen Sie die Felddimensionen.		
	Definition.	Überprüfen Sie das Programm.		
2242	Null '0' wurde als Divisor verwendet.	Uberpruten Sie das Programm.		
	Variablenüberlauf. Die angegebene	Uberprüfen Sie den Variablentyp und		
2243	Variable war oberhalb des erlaubten	das Ergebnis der Berechnung.		
	Bereichs.	Überprüfen Sie das Programm.		
2244	Variable war untarbalb dag arlaubten	des Ergebnis der Perschnung		
2244	Reraichs	üds Eigebnis der Berechnung.		
	Befehl kenn nicht mit Eließkommerzehl	Diagar Pafahl kann night für dan		
	ausgeführt werden	Real- oder Double-Typ ausgeführt		
2245	ausgerumt werden.	werden Überprüfen Sie das		
		Programm.		
	Die Tan-Funktion kann nicht mit dem	Überprüfen Sie den angegebenen		
2246	angegebenen Wert rechnen.	Wert. Überprüfen Sie das	Angegebener	
		Programm.	wert	
	Der angegebene Feldindex ist kleiner	Überprüfen Sie den angegebenen	Angagahanar	
2247	als '0'.	Wert. Überprüfen Sie das	Wert	
		Programm.	weit	
		Sie haben versucht, Redim für eine		
2248	Feldfehler. Redim kann nur für eine	Variable auszuführen, die keine		
	Feldvariable ausgeführt werden.	Feldvariable ist. Regenerieren Sie		
		das Projekt.		
	Feldfehler. Preserve kann nur für ein	End murde als Preserve für Redim		
2249	eindimensionales Feld verwendet	angegeben Regenerieren Sie das		
	werden.	Projekt.		
	Feldfehler Fehler beim Berechnen des			
2250	Variablenspeicherbereichs.	Regenerieren Sie das Projekt.		
	Nicht genug Speicher für Redim	Reduzieren Sie die Anzahl der		
2251	verfügbar.	anzugebenden Indizes für Redim.		
		Führen Sie Redim reduziert durch.		
	Nicht genug Speicher für ByRef	Reduzieren Sie die Anzahl der		
2252	verfügbar.	Feldindizes, die von ByRef gesehen		
		werden.		
	Zeichen können nicht mit Werten	Stellen Sie sicher, dass der String-Typ		
2253	verglichen werden.	und der numerische Datentyp nicht		
2200		verglichen werden. Überprüfen Sie		
		das Programm.		
	Die angegebenen Daten liegen	Uberprüfen Sie die Anzahl der		Anzahl
2254	außerhalb der Grenzen des Feldes.	Feldindizes und die Daten.	Anzahl der	der Daten,
2254	Lugrin aubernald der Feldgrenzen	Oberpruten Sie das Programm.	Feldindizes	aur die
	ment mognen.			werden soll
	Variablen-Überlauf oder -Unterlauf	Wert der den Bereich für den		werden son.
	Die angegebene Variable ist außerhalb	Double-Typ überschreitet, ist		
2255	des Wertebereichs.	angegeben. Überprüfen Sie das		
		Programm.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Der angegebene Feldindex	Reduzieren Sie die Anzahl der		
2256	überschreitet den erlaubten Bereich.	anzugebenden Indizes. Für		
		verfügbare Indizes konsultieren Sie		
	Tasknummer außerhalb des Bereichs	die Online-Hilfe.		
2260	raskituliiner auberhalb des Bereiens.	konsultieren Sie die Online-Hilfe.	Angegebene	
		Überprüfen Sie das Programm.	Tasknummer	
22(1	Die angegebene Tasknummer existiert	Überprüfen Sie das Programm.	Angegebene	
2261	nicht.		Tasknummer	
	Roboternummer außerhalb des	Die angegebene Roboter-Nummer ist	Angegebene	
2262	Bereichs.	'1'. Überprüfen Sie das Programm.	Roboternummer	
	Nummer des Ausgangs außerhalb des	Für verfügbare Ausgangsnummern		
2263	Bereichs. Die Portnummer oder die	konsultieren Sie die Online-Hilfe.	Angegebene	
2205	Gerätenummer ist außerhalb des	Überprüfen Sie das Programm.	er	
	Bereichs.		-	
	Bereichs Plausibiliät prüfen 1	Fur verlugbaren Argumentbereich	Angegebener	Welche
2264	übergebener Wert. 2.:	Überprüfen Sie das Programm.	Wert	Argumentnumm
	Argument-Reihenfolge.			er?
	Achsennummer außerhalb des	Achsennummern von 1 bis 6	Angegebene	
2265	Bereichs.	verfügbar. Überprüfen Sie das	Achsennummer	
	Zit CarWite Ordella Hales Desciolar	Programm.		
2266	Zeit für walt aubernalb des Bereichs.	Zeit für Walt von 0 bis 214/483	Angegebene	
2200		Programm.	Zeit für Wait	
	Timer-Nummer außerhalb des	Timer-Nummern von 0 bis 15	A 1	
2267	Bereichs.	verfügbar. Überprüfen Sie das	Angegebene Timer-Nummer	
		Programm.		
2268	Trap-Nummer außerhalb des Bereichs.	Trap-Nummern von 1 bis 4 verfügbar.	Angegebene	
			Trap-Nummer	
2260	Sprach-ID außerhalb des Bereichs.	Für verfügbare Sprach-ID	Angegebene	
2209		Überprüfen Sie das Programm.	Sprach-ID	
	Der im Parallelprozess angegebene	D-Parameterwerte von 0 bis 100	Angegebener	
2270	D-Parameterwert ist außerhalb des	verfügbar. Überprüfen Sie das	D-Parameterwer	
	Bereichs.	Programm.	t	
2271	Arch-Nummer außerhalb des Bereichs.	Arch-Nummern von 0 bis 7 verfügbar.	Angegebene	
		Oberpruten Sie das Programm.	Arch-Nummer	
	Geräte-Nummer außerhalb des	Angegebene Nummer für ein Steuer-		
	Bereichs.	oder Anzeigegerat liegt außerhalb des	Angagabana	
2272		Geräte-Nummer konsultieren Sie die	Geräte-Nummer	
		Online-Hilfe. Überprüfen Sie das		
		Programm.		
	Ausgangsdaten außerhalb des	Ausgangsdatenwerte von 0 bis 255		Welche
2272	Bereichs.	verfügbar. Überprüfen Sie das	Augeonadoton	Nummer für
2213			Ausgangsdaten	außerhalb des
				Bereichs?
2074	Asin-Argument außerhalb des	Überprüfen Sie das Programm.		
22/4	Bereichs. Bereich reicht von -1 bis 1.			
	Acos-Argument außerhalb des	Überprüfen Sie das Programm.		
2275	Bereichs -1 bis 1. Bereich reicht von -1			
	bis I.	Ültrammeilfen Sie das Bergen		
2276	Sqr-Argument außerhalb des Bereichs.	Uberpruten Sie das Programm.		

Nr.         Meldung         Abhilfe         Anmerkung 1         Anmerkung 2           2277         Bereichs.         Uberprüfen Sie das Programm.         Image: Construction of the second sec					
2277       Bardomize-Argument außerhalb des erichs.       Überprüfen Sie das Programm.       Image: Construction of the second	Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
1278       Nereichs.       Uberprüfen Sie das Programm.         1278       Sir. Cose, Jan-Argument aufferhalb       Überprüfen Sie das Programm.       Zeitüberlauf         1280       ab, bevor die Wait-Bedringung erfahlt       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf. Dberprüfen Sie, ob der Zeitüberlauf.       Zeitüberlauf.         1281       abgehunen.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf.       Signalnummer         1282       Die durch TMOut eingestellte Zeit im Wartisg- oder Synel. ode-Befehl ist zeitüberlauf.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf.       Portnummer         1283       Einstellen des Anzeigegreits.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf.       Portnummer         1284       Feinstellen des Anzeigegreits.       Starten Sie die Steuerung neu.       Portnummer         1290       Es kann kein Bewegungsbefehl auste maspeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nickt maspeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nickt maspeführt werden.         1290       Es ist nicht möglich bei geöffheter Sickehreitasbechrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Foreed wird bestögt.       Programm.       Porgram.         1291       Es ist nicht möglich bei geöffheter sick das Projekt.       Regenerieren Sie das Projekt.       Porgram.         1292       Sis nicht möglich bei geöffheter einset.       Regenerieren Sie das P	2277	Randomize-Argument außerhalb des	Überprüfen Sie das Programm.		
2278       des Berechs.       Overheim sie das Programm.         2280       ab, berechs.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf zeitüberlauf richtig eingestellt sit.       Zeitüberlauf Zeitüberlauf richtig eingestellt sit.         2281       WaitSig- oder Synch ode- Herbh ist abgelaufen.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf richtig eingestellt sit.       Signalnummer         2282       Zeitüberlauf zeitüberlauf richtig eingestellt sit.       Signalnummer       Zeitüberlauf Zeitüberlauf sie, ob der Zeitüberlauf fühig eingestellt sit.         2283       Zeitüberlauf Zeitüberlauf beim Einstellen des Anzeigegerits.       Staten Sie des Steuerung neu.       Portnummer         2284       Beskenn kein Bevegungsbefell ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefell and hausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefell and hausgeführt werden.         2290       OnFar-Befelt kann nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefell and hausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefelt land hausgeführt werden.         2291       Die furth möglich big goffinter       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefelt land hausgeführt werden.       Signalnummer         2292       Es ist nicht möglich big goffinter       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefelt land hausgeführt werden.       Signalnummer       Zeitüberlauf Zeitüberlauf Zeitüberlauf Zeitüberlauf Zeitüberlauf Ze		Bereichs.	ίπ		
2280       üh durch TMOut eingestellte Zeit lief war.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf richtig eingestellt ist.       Zeitüberlauf         2281       WaitSig-oder Sync. ock-Brecht jist abgelaufen.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf. Überprüfen Sie, ob der Zeitüberlauf.       Signalnummer       Zeitüberlauf         2282       Weitweit-Befehl ist abgelaufen.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf.       Signalnummer       Zeitüberlauf         2283       Zeitüberlauf. Zeitüberlauf beim Finstellen des Anzeigegeräts.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf.       Portnammer       Zeitüberlauf         2290       Zeitüberlauf. Zeitüberlauf beim Finstellen des Anzeigegeräts.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion in Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       Signalnummer       Zeitüberlauf         2291       OnErr-Befehl kann nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       Signalnummer       Zeitüberlauf         2291       OnErr-Befehl kann nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl kann onEr im Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden.       Zeitüberlauf       Zeitüberlauf         2293       Noch Therame	2278	des Bereichs.	Überprüfen Sie das Programm.		
2280       ah, bevor die Wait-Bednigung erfüllt       Zeituberlauf       Zeituberlauf       Zeituberlauf         2281       Wait/Sig-oder SyncL.ock-Befehl ist abgelaufen.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeituberlauf       Signalnummer       Zeituberlauf         2282       Wait/Sig-oder SyncL.ock-Befehl ist abgelaufen.       Suchen Sie nach der Ursache für den Zeituberlauf. Überprüfen Sie, ob der Zeituberlauf. Überprüfen Sie, ob der Zeituberlauf.       Portnummer       Zeituberlauf         2283       Zeituberlauf. Zeituberlauf Beim Einstellen des Anzeigegeräts.       Starten Sie die Steuerung neu.       Portnummer       Zeituberlauf         2290       Einstellen des Anzeigegeräts.       Starten Sie die Steuerung neu.       Portnummer       Zeituberlauf         2291       OnErr-Befehl kann nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nich ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nich ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden für       Nach Verwenden der Anwenderfunktion ein		Die durch TMOut eingestellte Zeit lief	Suchen Sie nach der Ursache für den		
Wait         Die durch TMOut eingestellte Zeit im WaitSig- oder SyncLock-Befehl ist abgelaufen.         Die durch TMOut eingestellte Zeit im WaitNet-Befehl ist abgelaufen.         Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf frichtig eingestellt ist.         Zeitüberlauf         Portnammer           2282         Die durch TMOut eingestellte Zeit im WaitNet-Befehl ist abgelaufen.         Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf richtig eingestellt ist.         Portnammer         Zeitüberlauf.           2283         Einstellen des Anzeigegreits.         Starten Sie die Steuerung neu.         Portnammer         Zeitüberlauf.           2290         Die Arnen Neich Bewegungsbefehl ausgeführt werden.         Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl nich ausgeführt werden.         Die durch Huber of the Steuerung Programm.         Die durchuber Programm.         Die durch Huber of the St	2280	ab, bevor die Wait-Bedingung erfüllt	Zeitüberlauf. Überprüfen Sie, ob der	Zeitüberlauf	
2281     WaitSig- oder SyncLock-Befehl ist abgelaufen.     Zeitüberlauf. Überprüfen Sie, ob der Zeitüberlauf.     Signalnummer     Zeitüberlauf       2282     Weitver IMOut eingestellte Zeitüberlauf     Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf.     Deernummer     Zeitüberlauf.       2283     Zeitüberlauf. Zeitüberlauf beim Einstellen des Anzeigegerläs.     Suthen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf ichtig eingestellt ist.     Pormummer     Zeitüberlauf       2290     Einstellen des Anzeigegerläs.     Nach Verwenden der Anwenderfunktion in Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.     Nach Verwenden<		Die durch TMOut eingestellte Zeit im	Suchen Sie nach der Ursache für den		
abgelaufen.Zeitüberlauf richtig eingestellt ist.Image: Construction of the statut in the statu	2281	WaitSig- oder SyncLock-Befehl ist	Zeitüberlauf. Überprüfen Sie, ob der	Signalnummer	Zeitüberlauf
Die durch TMOut eingestellte Zeit im WaitNet-Befehl ist abgelaufen.         Suchen Sie nach der Ursache für den Zeitüberlauf. Überprüfen Sie, ob dr Zeitüberlauf. Zeitüberlauf beim Einstellen des Anzeigegrätts.         Portnummer         Zeitüberlauf.           2283         Zeitüberlauf. Zeitüberlauf beim Einstellen des Anzeigegrätts.         Satten Sie die Steuerung neu.         Portnummer         Zeitüberlauf.           2290         Fa kamn kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden.         Nach Verwenden der Anwenderfünktion im Bewegungsbefehl kann ohr Bewegungsbefehl kann ohr Bewegungsbefehl kann Ohrer im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.         Portnummer         Zeitüberlauf.           2291         Es ist nicht möglich bei geöffneter Sicherheitsbeschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Foreed wird benötigt.         Nach Verwenden der Anwenderfünktion in Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.         Portnummer         Zeitüberlauf.           2293         Es ist nicht möglich bei geöffneter Sicherheitsbeschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Foreed wird benötigt.         Seitä nicht möglich im Fortageführt werden.         Seitä nicht möglich im Fortageführt werden.         Seitä nicht möglich im Fortageführt werden, weinder         Seitä nicht möglich im Fortageführt werden, wein ander Foreed wird benötigt.         Seitä nicht möglich im Fortageführt werden, wein ander Task werden.         Seitä nicht möglich im Fortageführt werden, wein ander Task werden.         S		abgelaufen.	Zeitüberlauf richtig eingestellt ist.		
2222     Waitwei-Berein ist algebatten.     Zeituberlauf.     Deerpfruien Sie, oo der Portnummer Zeituberlauf.       2283     Zeituberlauf. zeituberlauf. Existen Sie die Steuerung neu.     Einstellen des Anzeigegräßt.       2290     Fastan kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden.     Nach Verwenden der Anwenderfunktion in Bewegungsbefehl kann der Bewegungsbefehl kann der Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.     Nach Verwenden der Anwenderfunktion in Bewegungsbefehl kann der Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       2291     OnErr-Befehl kann nicht ausgeführt werden.     Nach Verwenden der Anwenderfunktion in Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl kann OnEr im Bewegungsbefehl kann Der im Bewegungsbefehl kann Der Parameter Foreed wird benötigt.       2292     Es ist nicht möglich bei geoffneter Sicherheitsabschranktung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Foreed wird benötigt.       2293     Es ist nicht möglich imn E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkant wurde. Der Parameter Foreed wird benötigt.       2294     Dieser Befehl kann nicht von einem Nofimg Abort-Task ausgeführt werden.       2295     Dieser Befehl kann nicht von einem Nofimg Abort-Task ausgeführt werden.       2296     Eine bzw. mehrere Quelidateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt.       2296     Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehle für den Roboter konen nicht von nicht als einem Taskzurseführt werden, wein dar Taskzurseführt werden, wein dar Zutier Programm.       2300     Es kann kein Bewegungsbef	2282	Die durch TMOut eingestellte Zeit im	Suchen Sie nach der Ursache für den	D. (	77
2283     Zeitüberlauf. Zeitüberlauf beim Einstellen des Anzeigegerits.     Statten Sie die Steuerung neu.       2290     Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden.     Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann der Bewegungsbefehl kann oErr im Bewegungsbefehl kann OEFr im Bewegungsbefehl kann Nicht von einen Mort Halt-Zustand einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Foreed wird benötigt.       2294     Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler wird benötigt.       2295     Deser Befehl kann nicht von einem Mingkabort-Task ausgeführt werden.       2296     Eine bzw. mehrere Quelidateien wirde natualisiert. Bitte das Projekt generieren.       2296     Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehle für den Roboter Konen nicht von mehr als einem Task zurseführt werden, wein adren Task zurseführt werden, wein adren Task zurseführt werden, wein adren Task zurstelber. Zit ausgeführt werden, Sonen nicht von mehr als einem Task zurstelber. Zit ausgeführt werden bettiet surefeb Forgamm.	2282	waitinet-Bereni ist abgelauten.	Zeitüberlauf richtig eingestellt ist	Portnummer	Zeituberlauf
2283       Einstellen des Anzeigegräßs.	2202	Zeitüberlauf. Zeitüberlauf beim	Starten Sie die Steuerung neu.		
2290     Fs kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden.     Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann der Bewegungsbefehl kann der Bewegungsbefehl kann der Bewegungsbefehl kann der Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl hicht ausgeführt werden.       2291     OnErr-Befehl kann nicht ausgeführt werden.     Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       2292     Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.     Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       2293     Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler wird benötigt.     Regenerieren Sie das Projekt.       2294     Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler wird benötigt.     Regenerieren Sie das Projekt.       2295     Dierer Befehl kann nicht von einem NoErger Befehl kann sicht varsten Zeit usgeführt werden. Überprüfen Sie das Projer verwendet. <td>2283</td> <td>Einstellen des Anzeigegeräts.</td> <td></td> <td></td> <td></td>	2283	Einstellen des Anzeigegeräts.			
2290       Anwenderfunktion im         2291       Devegungsbefehl kann der         Bewegungsbefehl kann der       Bewegungsbefehl kann der         Bewegungsbefehl kann der       Bewegungsbefehl kann der         2291       OnErr-Befehl kann nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der         Anwenderfunktion im       Bewegungsbefehl kann OnErr im         Bewegungsbefehl kann OnErr im       Bewegungsbefehl kann OnErr im         Bewegungsbefehl kann OnErr im       Bewegungsbefehl kann OnErr im         Bewegungsbefehl kann OnErr im       Bewegungsbefehl kann OnErr im         Parameter Forced wird benötigt.       Es ist nicht möglich im         Es ist nicht möglich im eine E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.       Image Programm.         2294       Dieser Befehl kann nicht von einem NoErng Abort-Task ausgeführt werden.       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       Dieser Befehl kann nicht von einem NoErng Abort-Task ausgeführt werden.       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehle für den Roboter verwendet.       Es kann kein Bewegungsbefehl         2300       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, wenl ader Task den Roboter verwenden.       Bewegungsbefehle für den Roboter verwendet       Taskummer, die den Roboter verwendet         2300       Es kann kein Bewegungsbe		Es kann kein Bewegungsbefehl	Nach Verwenden der		
2290       Devegangsbefeh lincht ausgeführt werden.         2291       OnErr-Befehl kann nicht ausgeführt werden.       Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl kann icht ausgeführt werden.         2292       Es ist nicht möglich bei geöffneter Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.         2293       Dieser Befehl kann nicht von einem Vermeden.       Regenerieren Sie das Projekt.         2294       Eine bzw. mehrere Quelldateien werden.       Regenerieren Sie das Projekt.         2295       Dieser Befehl kann nicht von einem Sie das Projekt.       Imageführt werden.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien werden.       Regenerieren Sie das Projekt.         2300       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl für den Roboter traks usgeführt werden, weil der Zusteil der Zusteil der Zusteil der Zusteilt werden, weil der Zusteil der Zusteilt werden.       Tasknummer, die der Roboter verwendet.         2300       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zusteilt werden.       Bewegungsbefehl kan nicht werden.       Tasknummer, die der Noebter verwendet.		ausgeführt werden.	Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann der		
2291     OnErr-Befehl kann nicht ausgeführt werden.     Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.     Nach Verwenden der Anwenderfunktion im Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       2292     Es ist nicht möglich bei geöffneter EX-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.     Nach Seifer Es ist nicht möglich im Not-Halt-Zustand einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       2293     Dieser Befohl kann nicht von einem wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.     Regenerieren Sie das Projekt.       2296     Dieser Befohl kann nicht von einem wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.     Regenerieren Sie das Projekt.       2300     Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehle für den Roboter verwenden     Bewegungsbefehle für den Roboter Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.	2290		Bewegungsbefehl nicht ausgeführt		
Programm.       2291     OnErr-Befehl kann nicht ausgeführt werden.     Nach Verwenden der Ankenderfunktion im Bewegungsbefehl kann OnErr im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       2292     Es ist nicht möglich bei geoffneter Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.     Nach Verwender funktion im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden.       2293     Es ist nicht möglich bei geoffneter Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.     Image führt Beist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       2294     Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.     Image führt werden.       2295     Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.     Regenerieren Sie das Projekt.       2296     Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.     Bewegungsbefehle für den Roboter Können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden.     Tasknummer, die den Roboter verwendet       2300     Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weni adree Tasks den Roboter verwenden.     Bewegungsbefehle für den Roboter Können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden.     Tasknummer, die den Roboter verwendet			werden. Überprüfen Sie das		
2291       Nach Verwenden der Anch Verwenden der Answenderfunktion im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.         2292       Es ist nicht möglich bei geöffneter Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       Note Verwenden der Answenderfunktion im Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden. Überprüfen Sie das         2293       Es ist nicht möglich bei geöffneter Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       Image einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.         2294       Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       Image einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.         2295       Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmg Abort-Task ausgeführt werden.       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.       Bewegungsbefehle für den Roboter Können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.       Tasknummer, die den Roboter verwendet         2300       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weni adree Tasks den Roboter verwenden.       Bewegungsbefehl werden. Überprüfen Sie das Programm.       Tasknummer, die den Roboter verwendet			Programm.		
2291       Internet number of the several system in the several system in the several system in the sy		OnErr-Betehl kann nicht ausgeführt werden	Nach Verwenden der		
2291     Bewegungsbefehl nicht ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.       2292     Es ist nicht möglich bei geöffneter Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       2293     Es ist nicht möglich bei geöffneter Not-Halt-Zustand einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       2294     Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.       2295     Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.       2296     Eine bzw. mehrere Quelldateien wurde aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.       210     Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehle für den Roboter könen nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.       2300     Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.       2301     Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, well der zusimmatzer richt befältigt wurde		werden.	Bewegungsbefehl kann OnErr im		
2292     Es ist nicht möglich bei geöffneter Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.	2291		Bewegungsbefehl nicht ausgeführt		
2292       Es ist nicht möglich bei geöffneter Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.         2293       Es ist nicht möglich im Not-Halt-Zustand einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.         2294       Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.         2294       Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.         2295       Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.         2296       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.         2300       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.         2301       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtsater nicht beführt wurde			werden. Überprüfen Sie das		
2292       Sicherheitsabschrankung einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.         2293       Es ist nicht möglich im Not-Halt-Zustand einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.         2294       Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.         2295       Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.         2296       Wirden Abtrieften Bevegungsbefehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.         2296       Bieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.         2296       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks eine Roboter verwenden.         2300       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, wenn andere Tasks eine Roboter verwenden.         2301       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zatim twerden, weil der		Es ist nicht möglich hei geöffneter	Programm.		
2292       E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.         2293       Es ist nicht möglich im Not-Halt-Zustand einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.         2294       Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.         2295       Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.         2296       wirde naktualisiert. Bitte das Projekt generieren.         2197       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.         2300       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.         2301       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtatert nicht werden, weil der Zustimmtatert nicht werden         2301       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtatert nicht werden	2292	Sicherheitsabschrankung einen			
Parameter Forced wird benötigt.       Es ist nicht möglich im         2293       Not-Halt-Zustand einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       Image: Comparison of Compari		E/A-Befehl auszuführen. Der			
2293       Not-Halt-Zustand einen E/A-Befehl auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.         2294       Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.         2295       Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.         2296       Koboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.         2300       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.         2301       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtarter nicht betätigt wurde		Parameter Forced wird benötigt.			
2293       auszuführen. Der Parameter Forced wird benötigt.       Image: Seist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.         2294       Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.       Image: Seist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.         2295       Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt       Regenerieren Sie das Projekt.         2300       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.       Bewegungsbefehle für den Roboter können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.       Tasknummer, die den Roboter verwendet         2301       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht betätigt wurde       Image: Statu selben Zeit ausgeführt	2293	Not-Halt-Zustand einen E/A-Befehl			
wird benötigt.sist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.sist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.sist nicht möglich einen E/A-Befehl auszeführt werden.2295Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.Regenerieren Sie das Projekt.sist nicht enereren Sie das Projekt.2296Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.Regenerieren Sie das Projekt.sist nicht enereten Sie das Projekt.2296Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.Regenerieren Sie das Projekt.sist nicht enereten Sie das Projekt.2296Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.Regenerieren Sie das Projekt.sist nicht enereten Sie das Projekt.2300Es kann kein Bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.Bewegungsbefehl für den Roboter können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.Tasknummer, die den Roboter verwendet2301Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht betätigt wurdesist nicht wurde		auszuführen. Der Parameter Forced			
Es ist nicht möglich einen E/A-Befehl auszuführen, nachdem ein Fehler erkannt wurde. Der Parameter Forced wird benötigt.Image: Status in St		wird benötigt.			
2294       adaptitution, includent en reinter         erkannt wurde. Der Parameter Forced       wird benötigt.         2295       Dieser Befehl kann nicht von einem         NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien         wurden aktualisiert. Bitte das Projekt       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       Sienerieren.         2296       Roboter wird bereits verwendet. Ein         Bewegungsbefehl kann nicht       Bewegungsbefehle für den Roboter         können nicht von mehr als einem       Tasknummer,         die den Roboter verwenden.       Tasknummer,         2300       Es kann kein Bewegungsbefehl         ausgeführt werden, weil der       Zistimmtater nicht betätigt wurde		Es ist nicht möglich einen E/A-Betehl auszuführen, nachdem ein Fehler			
wird benötigt.Image: constraint of the state	2294	erkannt wurde. Der Parameter Forced			
2295       Dieser Befehl kann nicht von einem NoEmgAbort-Task ausgeführt werden.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       generieren.       Regenerieren Sie das Projekt.         200       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.       Bewegungsbefehle für den Roboter können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das       Tasknummer, die den Roboter verwendet         2301       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht befältigt wurde       Fasknummer, die den Roboter		wird benötigt.			
NoEmgAbort-Task ausgefuhrt werden.       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       Eine bzw. mehrere Quelldateien wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.       Regenerieren Sie das Projekt.         2296       generieren.       Image: Signature Signat	2295	Dieser Befehl kann nicht von einem			
2296       wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.       Integrenteen sie das Projekt         2296       wurden aktualisiert. Bitte das Projekt generieren.       Integrenteen sie das Projekt         2296       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehle für den Roboter können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.       Bewegungsbefehl kann nicht werden. Überprüfen Sie das Programm.         2300       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht betätigt wurde       Programm.		Fine bzw mehrere Ouelldateien	Regenerieren Sie das Projekt		
generieren.       generieren.	2296	wurden aktualisiert. Bitte das Projekt	regenereren sie aus Fregena.		
2300       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.       Bewegungsbefehle für den Roboter können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das       Tasknummer, die den Roboter verwendet         2301       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht betätigt wurde       Hetätigt wurde		generieren.			
2300       Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.       Bewegungsbefehle für den Roboter können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.       Tasknummer, die den Roboter verwendet         2301       Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht betätigt wurde       Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das       Tasknummer, die den Roboter					
Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nichtBewegungsbefehle für den Roboter können nicht von mehr als einemTasknummer, die den Roboter verwendet2300ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.die den Roboter verwendet2301Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht betätigt wurdeausgeführt wurde					
Roboter wird bereits verwendet. Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden.Bewegungsbefehle für den Roboter können nicht von mehr als einem Task zur selben Zeit ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.Tasknummer, die den Roboter verwendet2301Es kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht betätigt wurdeEs kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt werden, weil derHer					
Bewegungsbefehl kann nicht       können nicht von mehr als einem       Tasknummer,         2300       ausgeführt werden, wenn andere Tasks       Task zur selben Zeit ausgeführt       die den Roboter         den Roboter verwenden.       Überprüfen Sie das       verwendet         Programm.       Es kann kein Bewegungsbefehl       ausgeführt werden, weil der         Z301       Ausgeführt werden, weil der       Image führt werden, weil der         Zustimmtaster nicht betätigt wurde       Image führt wurde       Image führt wurde		Roboter wird bereits verwendet. Ein	Bewegungsbefehle für den Roboter		
2300       ausgerunrt werden, wenn andere Tasks       Task Zur selben Zeit ausgeführt       die den Roboter         den Roboter verwenden.       werden.       Überprüfen Sie das       verwendet         Programm.       Es kann kein Bewegungsbefehl       ausgeführt werden, weil der       Image: Set ausgeführt werden, weil der         Z301       Ausgeführt werden, weil der       Image: Set ausgeführt werden, weil der       Image: Set ausgeführt werden, weil der	2200	Bewegungsbefehl kann nicht	können nicht von mehr als einem	Tasknummer,	
Es kann kein Bewegungsbefehl     Programm.       2301     ausgeführt werden, weil der       Zustimmtaster nicht betätigt wurde	2300	ausgefuhrt werden, wenn andere Tasks den Roboter verwenden	1 ask zur selben Zeit ausgeführt werden Überprüfen Sie das	die den Roboter verwendet	
Es kann kein Bewegungsbefehl 2301 ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht befähigt wurde			Programm.	, or wondet	
2301 ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht befähigt wurde	_	Es kann kein Bewegungsbefehl			
	2301	ausgeführt werden, weil der Zustimmtaster nicht betätigt wurde			

	1	1	1	1
	Es ist nicht möglich einen Call-Befehl	Eine andere Funktion kann nicht von		
2202	in einem Trap-Call-Prozess	der Funktion aufgerufen werden, die		
2302	auszuführen.	von Trap Call aufgerufen wurde.		
		Überprüfen Sie das Programm.		
2202	Es ist nicht möglich einen Call-Befehl	Überprüfen Sie das Programm.		
2303	in einem Parallelprozess auszuführen.			
2204	Es ist nicht möglich einen XQT-Befehl	Überprüfen Sie das Programm.		
2304	in einem Parallelprozess auszuführen.			
	Es ist nicht möglich einen Call-Befehl			
2305	vom Befehlseingabefenster			
	auszuführen.			
	Es ist nicht möglich einen XQT-Befehl	Überprüfen Sie das Programm.		
2306	von einem Task auszuführen, der durch			
	Trap XQT gestartet wurde.			
	Dieser Befehl kann nicht ausgeführt	Überprüfen Sie, ob alle Tasks		
2307	werden, während Tasks aktiv sind.	abgeschlossen sind.		
	Motoren können wegen eines	Suchen Sie den vorherigen Fehler im		
	kritischen Fehlers nicht eingeschaltet	Fehlerspeicher und beheben Sie die		
2308	werden.	Ursache. Starten Sie anschließend		
		die Steuerung neu.		
	Bei offener Sicherheitsabschrankung	Übernrüfen Sie den Status der		
2309	kann kein Bewegungsbefehl ausgeführt	Sicherheitsabschrankung		
2507	werden	Stehenousussentaikung.		
	Beim Warten auf Continue kann kein	Führen Sie Continue oder Ston durch		
2310	Bewegungsbefehl ausgeführt werden	und führen Sie anschließend den		
2310	Dewegungsberein ausgerunt werden.	Bewegungsbefehl aus		
	Baim Ausführen des	Warten Sie his Continue		
	Continue Prozesses kann kein	abaschlossen ist und führen Sie		
2311	Powogungshofohl auggoführt worden	angehließend den Dewegungshefehl		
	Bewegungsberein ausgefunrt werden.			
	Dei Net Helt kenn kein Tesk	aus. Übernrüfen Sie den Net Helt Statue		
2312	Bel Not-Halt Kalli Kelli Task	Oberpruten Sie den Not-Hait-Status.		
	Die Aussellung bewerden.	Wester Circle Color Lange and Lin		
	Die Auslunrung kann nach dem	Sick or heiter hash and here here a set for at		
2313	schleben der Sicherneitsabschränkung	Sicherneitsabschränkung geofinet		
	nicht sofort fortgesetzt werden.	war, und lunren Sie dann Continue		
	Die Asseführung being hei offen er	aus. L'hermröfen Sie den Statue den		
2214	Sieherheiteeheehrenkung nicht	Sieherheitsehechrenkung		
2314	Sicherneitsabschränkung nicht	Sicherneusabschränkung.		
	Demelte Continue Ausführung	Warten Sie hie Continue		
2315	Doppene Continue-Austunrung.	warten Sie, bis Continue		
	Die Asseführung hann nicht fortenestet	ülle angrößen Sie den Feltlerstetung		
2216	Die Austumung kann meht foligesetzt	Oberpruten Sie den Femerstatus.		
2510	werden, nachdenn ein Fenner erkannt			
	Falsen lein Teels waarführt warden	Satzan Sie dan Fahlen mit Deset		
2217	Es kann kenn Task ausgehundt werden,	Setzen Sie den Feiner hint Reset		
2317	nachdem em Femer erkannt wurde.	zurück und fumen Sie dann den Task		
	Fin Derve war och af all benn nicht	aus.		
2210	Ein Bewegungsbereni kann nicht			
2318	ausgefunrt werden, nachdem ein Fenier			
	Erkannt wurde.			
2319	Ein E/A-Betehl kann während			
	Not-Halt nicht ausgeführt werden.			
2320	Fehler in Funktion. Argumenttyp passt	Regenerieren Sie das Projekt.		
2320	nicht.			
0001	Fehler in Funktion. Rückgabewert	Regenerieren Sie das Projekt.		
2321	passt nicht zur Funktion.			
2322	Fehler in Funktion. ByRef-Typ passt nicht.	Regenerieren Sie das Projekt.		
------	--	--	---------------------	------------------------------
2323	Fehler in Funktion. Fehler bei der Bearbeitung der ByRef-Parameter.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2324	Fehler in Funktion. ByRef-Parameter passt nicht.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2325	Fehler in Funktion. ByRef kann nicht in Xqt-Befehl verwendet werden.	Regenerieren Sie das Projekt.		
		-		
		-		
2330	Trap-Fehler. Argumente nicht möglich in Trap Call- oder Xqt-Befehl.	Überprüfen Sie das Programm.		
2331	Trap-Fehler. Fehler bei der Trap Goto-Bearbeitung.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2332	Trap-Fehler. Fehler bei der Trap Goto-Bearbeitung.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2333	Trap-Fehler. Trap ist bereits in Bearbeitung.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2336	Es ist nicht möglich, die Here-Anweisung mit einem Parallelprozess zu kombinieren.	Go Here :Z(0) ! D10; MemOn(1) ! kann nicht ausgeführt werden. Ändern Sie das Programm: P999 = Here Go P999 Here :Z(0) ! D10; MemOn(1) !		
2340	Der angegebene Wert für InBCD ist ein ungültiger BCD-Wert.	Überprüfen Sie das Programm.	Zehnerstelle	Einerstelle
2341	Der angegebene Wert für OpBCD ist ein ungültiger BCD-Wert.	Überprüfen Sie das Programm.	Angegebener Wert	
2342	Es ist nicht möglich, den Status eines Remote-Ausgangsbits zu ändern.	Überprüfen Sie die Remote-E/A-Einstellung.	E/A-Nummer	1: Bit, 2: 'Byte, 3: Wort
2343	Zeit für asynchrones Setzen eines Ausgangs durch On oder Off ist außerhalb des Bereichs.	Überprüfen Sie das Programm.	Angegebene Zeit	
2344	Nummer des Eingangs-/Ausgangsbits außerhalb des Bereichs oder Board nicht installiert.	Überprüfen Sie das Programm. Überprüfen Sie, ob das Erweiterungs-E/A-Board und das Feldbus-E/A-Board richtig erkannt werden.	Bitnummer	
2345	Nummer des Eingangs-/Ausgangsbytes außerhalb des Bereichs oder Board nicht installiert.	Überprüfen Sie das Programm. Überprüfen Sie, ob das Erweiterungs-E/A-Board und das Feldbus-E/A-Board richtig erkannt werden.	Bytenummer	

2346	Nummer des Eingangs-/Ausgangsworts außerhalb des Bereichs oder Board nicht installiert.	Überprüfen Sie das Programm. Überprüfen Sie, ob das Erweiterungs-E/A-Board und das Feldbus-E/A-Board richtig erkannt werden.	Wortnummer
2347	Nummer des Merkerbits außerhalb des Bereichs.	Überprüfen Sie das Programm.	Bitnummer
2348	Nummer des Merkerbytes außerhalb des Bereichs.	Überprüfen Sie das Programm.	Bytenummer
2349	Nummer des Merkerworts außerhalb des Bereichs.	Überprüfen Sie das Programm.	Wortnummer
2350	Befehl nur im Virtuelle-E/A-Modus möglich.	Befehl kann nur im Virtuelle E/A-Modus ausgeführt werden.	
2351	Status des CC-Link-Systembereichs kann nicht geändert werden.		
2352	Remote-Einstellfehler. Zuweisen des CC-Link-Systembereichs zu einer Remote-Funktion nicht möglich.		
2360	Dateifehler. Fehler beim Öffnen der Konfigurationsdatei.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.	
2361	Dateifehler. Fehler beim Schließen der Konfigurationsdatei.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.	
2362	Dateifehler. Fehler beim Öffnen des Schlüssels der Konfigurationsdatei.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.	
2363	Dateifehler. Fehler beim Beziehen des Strings von der Konfigurationsdatei.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.	
2364	Dateifehler. Fehler beim Schreiben der Konfigurationsdatei.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.	
2365	Dateifehler. Fehler beim Aktualisieren der Konfigurationsdatei.	Stellen Sie die Konfiguration der Steuerung wieder her.	
2370	Die String-Kombination überschreitet die maximale String-Länge.	Die maximale String-Länge beträgt 255. Überprüfen Sie das Programm.	Länge einer String-Kombina tion
2371	String-Länge außerhalb des Bereichs.	Die maximale String-Länge beträgt 255. Überprüfen Sie das Programm.	Angegebene Länge
2372	Ungültiges Zeichen hinter dem &-Zeichen in der Val-Funktion angegeben.	Überprüfen Sie das Programm.	
2373	Nicht erlaubter String in der Val-Funktion angegeben.	Überprüfen Sie das Programm.	
2374	String-Fehler. Ungültiges Zeichen im String enthalten.	Überprüfen Sie das Programm.	
2380	Step '0' für ForNext nicht möglich.	Überprüfen Sie den Step-Wert.	
2381	Beziehung zwischen ForNext und GoSub ungültig. ForNext mit Goto-Befehl verlassen.	Überprüfen Sie das Programm.	
2382	Return kann nicht ausgeführt werden, während OnErr ausgeführt wird.	Überprüfen Sie das Programm.	
2383	Return ohne GoSub verwendet. Programm überprüfen.	Überprüfen Sie das Programm.	
2384	Case oder Send ohne Select verwendet. Programm überprüfen.	Überprüfen Sie das Programm.	
2385	EResume kann nicht ausgeführt werden, während GoSub ausgeführt wird.	Überprüfen Sie das Programm.	

2386	EResume ohne OnErr verwendet. Programm überprüfen.	Überprüfen Sie das Programm.		
2400	Curve-Fehler. Fehler beim Öffnen der	Starten Sie die Steuerung neu.		
	Curve-Fehler Fehler beim Zuweisen	Starten Sie die Steuerung neu		
2401	der Header-Daten der Curve-Datei.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei.		
	Curve-Fehler. Fehler beim Schreiben	Starten Sie die Steuerung neu.		
2402	der Curve-Datei.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei.		
2402	Curve-Fehler. Fehler beim Öffnen der	Starten Sie die Steuerung neu.		
2403	Curve-Datei.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei.		
2404	Curve-Fehler. Fehler beim	Starten Sie die Steuerung neu.		
2404	Aktualisieren der Curve-Datei.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei.		
2405	Curve-Fehler. Fehler beim Lesen der	Starten Sie die Steuerung neu.		
	Curve-Datei.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei.		
2406	Curve-Fehler. Curve-Datei ist	Starten Sie die Steuerung neu.		
	Curve-Fehler Angegebene Datei ist	Starten Sie die Steuerung neu		
2407	keine Curve-Datei	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei		
	Curve-Fehler Version der Curve-Datei	Starten Sie die Steuerung neu		
2408	ist ungültig	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei		
2409	Curve-Fenier. Roboternummer der	Starten Sie die Steuerung neu.		
2410	kann nicht genug Speicher zugewiesen	Starten Sie die Steuerung neu.		
	werden.			
	Anzahl der Punktedaten im	Die Höchstanzahl der im		
2411	Curve-Befehl übersteigt den	Curve-Befehl angebbaren Punkte		
	Maximalwert.	beträgt 200. Überprüfen Sie das		
		Programm.		
	Anzahl der Ausgangsbetehle im	Die Höchstanzahl der im		
2412	Curve-Bereni übersteigt den	baträgt 16 – Übernrüfen Sie des		
	Maximalwert.	Programm		
	Curve-Fehler Der angegebene interne	Starten Sie die Steuerung neu		
2413	Code im Curve-Befehl übersteigt den	Starten Ste ale Steat ang near		
	Maximalwert.			
	Der angegebene Punktverlauf P(:)	Die Höchstanzahl der kontinuierlich	Startpunkt	Endpunkt
2414	übersteigt die maximale Anzahl.	angegebenen Punkte beträgt 200.		
		Überprüfen Sie das Programm.		
2415	Curve-Fehler. Curve-Datei kann nicht	Starten Sie die Steuerung neu.		
2113	erstellt werden.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei.		
2416	Curve-Datei existiert nicht.	Überprüfen Sie, ob der angegebene		
		Name der Curve-Datei korrekt ist.		
2417	Curve-Fehler. Ausgangsbefehl vor den	Stellen Sie sicher, dass kein		
2417	Punktedaten angegeben.	Ausgangsberein vor den Punktedaten		
	Curve-Dateiname zu lang	Übernrüfen Sie ob der angegebene		
	Curve-Datemanie zu lang.	Name der Curve-Datei korrekt ist		
2418		Die maximale String-Länge für einen		
		Dateinamen beträgt 32.		
0410	Curve-Fehler. Curve-Dateipfad zu	Überprüfen Sie, ob der angegebene		
2419	lang.	Name der Curve-Datei korrekt ist.		
2420	Curve-Dateiname ungültig.			
2420	Fehlermeldungsfehler.	Starten Sie die Steuerung neu.		
2430	Fehlermeldungsdatei existiert nicht.			

2431	Fehlermeldungsfehler. Fehler beim Öffnen der Fehlermeldungsdatei.	Starten Sie die Steuerung neu.	
2432	Fehlermeldungsfehler. Fehler beim Beziehen des Headers der Fehlermeldungsdatei.	Starten Sie die Steuerung neu.	
2433	Fehlermeldungsfehler. Fehlermeldungsdatei ist beschädigt.	Starten Sie die Steuerung neu.	
2434	Fehlermeldungsfehler. Die angegebene Datei ist keine Fehlermeldungsdatei.	Starten Sie die Steuerung neu.	
2435	Fehlermeldungsfehler. Version der Fehlermeldungsdatei ungültig.	Starten Sie die Steuerung neu.	
2443	File Error. The file number is being used by another task.	Uberprüfen Sie das Programm.	

			1	1
2500	Die angegebenen Event-Bedingungen für Wait übersteigen die maximale	Die Höchstanzahl von Event-Bedingungen beträgt 8.		
	Anzani.	Uberpruten Sie das Programm.		
2501	Die angegebene Bitnummer in der Ctr-Funktion wurde nicht mit CTReset-Befehl eingerichtet.	Uberprüfen Sie das Programm.	Angegebene Bitnummer	
2502	Tasknummer übersteigt die maximale Anzahl.	Die Anzahl der Tasks, die gleichzeitig ausgeführt werden können, beträgt 16. Überprüfen Sie das Programm.		
2503	Die in Xqt angegebene Tasknummer ist bereits aktiv.	Überprüfen Sie das Programm.	Angegebene Tasknummer	
2504	Task-Fehler. Der angegebene Manipulator führt bereits einen Parallelprozess aus.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2505	Nicht genug Daten für die Variablenzuweisung des Input-Befehls.	Überprüfen Sie die Kommunikationsdaten. Überprüfen Sie das Programm.		
2506	Die Anzahl der angegebenen Variablen für den Input-Befehl übersteigt den Maximalwert.	Für das OP kann nur eine Variable spezifiziert werden. Für andere Geräte können bis zu 32 Variablen spezifiziert werden.		
2507	Es werden bereits alle Zähler verwendet. Es kann kein neuer Zähler mit CTReset eingerichtet werden.	Die Anzahl der Tasks, die gleichzeitig ausgeführt werden können, beträgt 16. Überprüfen Sie das Programm.		
2508	OnErr-Fehler. Fehler bei der Bearbeitung des OnErr-Befehls.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2509	OnErr-Fehler. Fehler bei der Bearbeitung des OnErr-Befehls.	Regenerieren Sie das Projekt.		
2510	Das angegebene E/A-Label ist nicht definiert.	Angegebenes E/A-Label ist nicht registriert. Überprüfen Sie die E/A-Label-Datei.		
2511	SyncUnlock-Befehl ohne vorhergehenden SyncLock-Befehl verwendet. Programm überprüfen.	Überprüfen Sie das Programm.	Signalnummer	
2512	SyncLock-Befehl wurde bereits ausgeführt.	Der SyncLock-Befehl kann nicht zweimal hintereinander ausgeführt werden. Überprüfen Sie das Programm.	Signalnummer	
2513	Das angegebene Punkt-Label ist nicht definiert.	Angegebenes Punkt-Label ist nicht registriert. Überprüfen Sie die Punktedatei.		
2514	Fehler beim Beziehen der Einschaltzeit des Roboters.	Starten Sie die Steuerung neu.		
2515	Fehler beim Einstellen von Datum oder Uhrzeit.	Überprüfen Sie, ob Datum und Zeit richtig eingestellt sind.		
2516	Fehler beim Beziehen der Debug-Daten oder beim Initialisieren.	Starten Sie die Steuerung neu.		
2517	Fehler beim Konvertieren in Datum oder Uhrzeit.	Überprüfen Sie die in der Steuerung eingestellte Zeit. Starten Sie die Steuerung neu.		
2518	Für den Startpunkt wurde eine größere Nummer angegeben als für den Endpunkt.	Geben Sie eine größere Anzahl Endpunktdaten als Startpunktdaten an.	Startpunkt	Endpunkt
2519	Das angegebene Format für FmtStr\$ wurde nicht verstanden.	Überprüfen Sie das Format.		

2520	Punktedateiname zu lang.	Überprüfen Sie, ob der angegebene Name der Punktedatei korrekt ist. Die maximale String-Länge für einen Dateinamen beträgt 32		
2521	Punktfehler. Punktedateipfad zu lang.	Überprüfen Sie, ob der angegebene Name der Punktedatei korrekt ist.		
2522	Punktedateiname ungültig.			
2523	Der Continue-Prozess wurde bereits ausgeführt.			
2524	XQT kann nicht ausgeführt werden, wenn der angegebene Trap bereits ausgeführt wird.			
2525	Ungültiges Passwort.	Überprüfen Sie, ob ein Passwort korrekt angelegt wurde.		
2526	Keine Wait-Bedingungen.			
2527	Es wurden zu viele Variablen für global variable wait verwendet.			
2528	Die Variablen können nicht für global variable wait verwendet werden.			
2529	Es ist nicht möglich, ByRef für global variable wait zu verwenden.			
2530	Zu viele Punktedateien.			
2531	Die Punktedatei wird bereits von einem anderen Roboter verwendet.			
2532	Es ist nicht möglich, die Position zu berechnen, weil nicht alle Daten definiert wurden.			
2533	Fehler mit INP oder OUTP.			
2524	Keine Main-Funktion für die	Ohne Ausführen der Main-Funktion,		
2534	Restart-Anweisung gefunden.	Restart wird aufgerufen.		
	Fehler beim Öffnen des Ethernetports	Überprüfen Sie, ob der Ethernet-Port		
2900	als Server.	richtig eingerichtet ist. Überprüfen		
2900		Sie, ob das Ethernet-Kabel richtig		
		angeschlossen ist.		
	Fehler beim Offnen des Ethernetports	Uberprüfen Sie, ob der Ethernet-Port		
2901	als Client.	richtig eingerichtet ist. Überprufen		
		angeschlossen ist		
	Fehler beim Lesen vom Ethernetport	Stellen Sie sicher dass der Port des		
2902	remer benn Lesen vom Enemetport.	Kommunikationsempfängers nicht		
		geschlossen ist.		
2904	Ungültige IP-Adresse wurde angegeben.			
2905	Ethernet-Fehler. Keine Server/Client-Angabe.			
2906	Ethernetport wurde nicht konfiguriert.	Überprüfen Sie, ob der Ethernet-Port richtig eingerichtet ist.	Portnummer	
	Ethernetport wurde bereits von einem	Ein einzelner Port kann nicht von	Portnummer	
2907	anderen Task verwendet.	mehr als einem Task verwendet		
		werden.		
	Die Port-Parameter können nicht	Port-Parameter können nicht geändert	Portnummer	
2908	verändert werden, während der	werden, während der Port offen ist.		
	Ethernetport offen ist.			
2909	Der Ethernetport ist nicht offen.	Um den Ethernet-Port zu verwenden,	Portnummer	
		iunren Sie den OpenNet-Befehl aus.		
2910	Zeitüberlauf beim Lesen von einem	Überprüfen Sie die Kommunikation.	Zeitüberlauf-W	
	Ethernetport.		ert	

2911	Fehler beim Lesen von einem Ethernetport.	Überprüfen Sie die Kommunikation.	
2912	Ethernetport wurde bereits von einem anderen Task geöffnet.	Ein einzelner Port kann nicht von mehr als einem Task verwendet werden.	Portnummer
2913	Fehler beim Schreiben auf den Ethernetport.	Überprüfen Sie, ob der Ethernet-Port richtig eingerichtet ist. Überprüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel richtig angeschlossen ist.	Portnummer
2914	Ethernetport-Verbindung nicht hergestellt.	Kontrollieren Sie, ob der Port des Kommunikationsempfängers offen ist.	Portnummer
2915	Vom Ethernetport empfangene Daten übersteigen die Grenze einer Zeile.	Maximale Länge einer Zeile beträgt 255 Bytes.	Anzahl der Bytes in einer empfangenen Zeile
2920	RS-232C-Fehler. RS-232C-Port Bearbeitungsfehler.	Kontrollieren Sie, ob das RS-232C-Board richtig erkannt wird.	
2921	RS-232C-Fehler. Außergewöhnlicher Fehler. Fehler beim Lesen vom RS-232C-Port.		
2926	RS-232C-Hardware ist nicht installiert.	Kontrollieren Sie, ob das RS-232C-Board richtig erkannt wird.	Portnummer
2927	RS-232C-Port wurde bereits von einem anderen Task geöffnet.	Ein einzelner Port kann nicht von mehr als einem Task verwendet werden.	Portnummer
2928	Port-Parameter können nicht verändert werden, während der RS-232C-Port offen ist.	Port-Parameter können nicht geändert werden, während der Port offen ist.	Portnummer
2929	RS-232C-Port ist nicht offen.	Um den RS-232C-Port zu verwenden, führen Sie den OpenCom-Befehl aus.	Portnummer
2930	Zeitüberlauf beim Lesen von einem RS-232C-Port.	Überprüfen Sie die Kommunikation.	Zeitüberlauf-W ert
2931	Fehler beim Lesen von einem   RS-232C-Port.	Überprüfen Sie die Kommunikation.	
2932	RS-232C-Port wurde bereits von einem anderen Task geöffnet.	Ein einzelner Port kann nicht von mehr als einem Task verwendet werden.	Portnummer
2933	Fehler beim Schreiben auf den RS-232C-Port.	Überprüfen Sie die Kommunikation.	Portnummer
2934	RS-232C-Verbindung nicht hergestellt.	Manimala I in an air an Zaila hataï at	
2935	übersteigen die Grenze einer Zeile.	255 Bytes.	Anzani der Bytes in einer empfangenen Zeile
2950	Daemon-Fehler. Fehler beim Erstellen des Daemon-Threads.		
2951	Daemon-Fehler. Zeitüberlauf beim Erstellen des Daemon-Threads.		
2952	Fehler des Eingangssignals des TEACH/AUTO-Schlüsselschalters erkannt.	Stellen Sie den TP-Schlüsselschalter richtig auf TEACH oder AUTO. Überprüfen Sie, ob das TP richtig angeschlossen ist.	
2953	Fehler des Eingangssignals des Zustimmtasters erkannt.	Überprüfen Sie, ob das TP richtig angeschlossen ist.	

2954	Klebenden Relaiskontakt erkannt.	Überstrom, vielleicht aufgrund eines Kurzschlussfehlers. Suchen Sie nach der Ursache des Fehlers, treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen und tauschen Sie anschließend das DPB aus.	
2955	Temperatur des Regenerationswiderstandes war höher als die Nenntemperatur.	Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter nicht verstopft ist und der Lüfter nicht anhält. Wenn der Filter und der Lüfter in Ordnung sind, tauschen Sie das Regenerations-Modul aus.	
2970	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. Speicherzuweisungsfehler.		
2971	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. Echtzeit-Prüffehler.		
2972	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. Fehler mit Standardpriorität.		
2973	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. Fehler mit hoher Priorität.		
2974	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. Fehler mit niedriger Priorität.		
2975	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. Fehler beim Warten auf Event.		
2976	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. Fehler beim Schließen des Abbilds.		
2977	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. Fehler beim Freigeben des Speichers.		
2978	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. AddIOMem-Fehler.		
2979	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. AddInPort-Fehler.		
2980	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. AddOutPort-Fehler.		
2981	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. AddInMemPort-Fehler.		
2982	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. AddOutMemPort-Fehler.		
2983	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. IntervalOutBit-Fehler.		
2984	MNG-Fehler. Ungewöhnlicher Fehler. CtrReset-Fehler.		

## 8.1.9 Parser

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Die OBJ-Datei ist zu groß. Das			
3000	TP1 könnte nicht in der Lage sein,			
	das Projekt zu generieren.			
3050	Keine Main-Funktion definiert.	Deklarieren Sie eine Main-Funktion.		
3051	Funktion existient nicht.	Deklarieren Sie die nicht definierte Funktion.		
3052	Variable existiert nicht.	Deklarieren Sie die nicht definierte Variable.		
3100	Syntaxfehler.	Korrigieren Sie den Syntaxfehler.		
3101	Falsche Parameteranzahl.	Anzahl der Parameter ist zu groß oder zu klein. Korrigieren Sie die Parameter.		
3102	Dateiname zu lang.	Kürzen Sie den Dateinamen.		
3103	Doppelter Funktionsname.	Ändern Sie den Funktionsnamen.		
3104	Doppelte Variablendeklaration (%s).	Ändern Sie den Namen der Variablen.		
	Global und Global Preserve	Deklarieren Sie globale und Global		
3105	Variablen können nicht innerhalb einer Funktion deklariert werden.	Preserve Variabeln außerhalb der Funktion.		
3106	Nicht definierte Funktion angegeben.	Geben Sie einen gültigen Funktionsnamen an.		
	While und Until für DoLoop	Ein While- / Until-Befehl ist bei der Do-		
3107	angegeben.	und der Loop-Anweisung angegeben.		
5107		Löschen Sie entweder den While- oder		
		den Until-Befehl.		
3108	Die angegebene Zeilennummer oder Label (%s) existiert nicht.	Richten Sie das Zeilenlabel ein.		
	Überlauffehler.	Überlauf der direkten numerischen		
3109		Angabe. Verringern Sie den		
		numerischen Wert.		
3110	Eine nicht deklarierte Variable	Eine Variable ist nicht definiert.		
	(%s) wurde angegeben.	Deklarieren Sie die Variable.		
3111	Feldvariable.	Geben Sie eine Feidvariable an.		
2112	Dimension der Feldvariablen kann			
3112	nicht geändert werden.			
	Die angegebenen Elemente der			
3113	Feldvariablen überschreiten die			
	maximale Anzahl. (Wird nicht			
	Die en gegehene Nant Verichte	Kaminingen Sin den Namen den		
3114	ble angegebene Next-Variable	Korrigheren Sie den Namen der		
5114	For-Variable überein	variablen.		
	Ein Punktausdruck kann nicht als	Spezifizieren Sie einen einzelnen Punkt		
3115	erstes Argument angegeben	für die Einstellung des Punkt-Flag.		
	werden.	Spezifizieren Sie keinen Punktausdruck.		
2114	Die Anzahl der Felddimensionen	Überprüfen Sie die Anzahl der		
5110	passt nicht zur Deklaration.	Felddimensionen.		
3117	Datei nicht gefunden.			
3118	Zugehöriges Endlf nicht gefunden.	Anzahl der EndIf-Befehle ist nicht		
		ausreichend. Fügen Sie EndIf hinzu.		
3119	Zugehöriges Loop nicht gefunden.	Anzahl der Loop-Betehle ist nicht ausreichend. Fügen Sie Loop hinzu.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
2120	Zugehöriges Next nicht gefunden.	Anzahl der Next-Befehle ist nicht		
3120		ausreichend. Fügen Sie Next hinzu.		
2121	Zugehöriges Send nicht gefunden.	Anzahl der Send-Befehle ist nicht		
3121		ausreichend. Fügen Sie Send hinzu.		
	Der zweite Parameter kann nicht			
3122	angegeben werden. (Wird nicht			
	verwendet.)			
	Die Anzahl der On/Off-Befehle	Eine Obergrenze für die Anzahl der		
3123	übersteigt das Maximum.	Un/Ott-Betehle ist festgelegt.		
		korrigieren Sie das Programm		
	Punktnummer übersteigt den	Eine Obergrenze für die Anzahl der		
2124	Maximalwert.	verfügbaren Punkte ist festgelegt.		
3124		Überprüfen Sie die Obergrenze und		
		korrigieren Sie das Programm.		
3125	Zugehöriges lf nicht gefunden.	Anzahl der EndIf-Befehle ist zu hoch.		
5125		Löschen Sie nicht erforderliche EndIf.		
2126	Zugehöriges Do nicht gefunden.	Anzahl der Loop-Befehle ist zu hoch.		
5120		Löschen Sie nicht erforderliche Loop.		
2127	Zugehöriges Select nicht gefunden.	Anzahl der Send-Befehle ist zu hoch.		
3127		Löschen Sie nicht erforderliche Send.		
2120	Zugehöriges For nicht gefunden.	Anzahl der Next-Befehle ist zu hoch.		
3128		Löschen Sie nicht erforderliche Next.		
	'_' kann nicht als erstes Zeichen	Ändern Sie das erste Zeichen eines		
3129	eines Bezeichners verwendet	Bezeichners in ein alphabetisches		
	werden.	Zeichen um.		
3130	Rot-Parameter kann nicht			
	FCP-Parameter kann nicht			
3131	angegeben werden.			
2122	Arch-Parameter kann nicht			
5152	angegeben werden.			
3133	Limz-Parameter kann nicht			
	angegeben werden.			
3134	Sense-Parameter kann nicht			
2125	Lingültiger Parameter angegeben			
5155	#include kann nicht vorwandet			
3136	werden.			
2125	Index der Feldvariable kann nicht	Index der Feldvariable kann nicht		
3137	angegeben werden.	angegeben werden.		
3138	ByRef wurde nicht in der			
5150	Funktionsdeklaration angegeben.			
	Xqt-Befehl kann nicht für eine	Xqt-Anweisung kann nicht für eine		
3139	Funktion ausgefunft werden, die	Funktion ausgefunrt werden, für die ein ByPef Parameter erforderlich ist		
	emen byrer-i arameter verfaligt.	Löschen Sie BvRef-Parameter		
	Der Redim-Befehl kann nicht für			
3140	eine ByRef-Variable verwendet			
	werden.			
3141	OBJ-Datei ist beschädigt.			
	Die Größe der OBJ-Datei übersteigt	Ergebnis der Kompilierung überschreitet		
3142	nach der Kompilierung die	den Grenzwert. Unterteilen Sie das		
	veriuguare Grobe.	riogrammi.	<u> </u>	I

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
3143	Die Ident-Länge übersteigt die verfügbare Größe.			
3144	'%s' wird bereits als Funktionsname verwendet.			
3145	'%s' wird bereits für eine Global Preserve Variable verwendet.			
3146	'%s' wird bereits als globale Variable verwendet.			
3147	'%s' wird bereits für eine Modulvariable verwendet.			
3148	'%s' wird bereits für eine lokale Variable verwendet.			
3149	'%s' wird bereits für ein E/A-Label verwendet.			
3150	'%s' wird bereits für einen eigendefinierten Fehler verwendet.			
3151	Ein Funktionsparameter kann nicht verwendet werden.	Für die vom Trap-Befehl aufgerufene Funktion kann kein Argument angegeben werden.		
3152	Über Elementwert.			
3153	Parametertyp passt nicht.			
3154	'%s' ist kein Label eines Eingangsbits.			
3155	'%s' ist kein Label eines Eingangsbytes.			
3156	'%s' ist kein Label eines Eingangsworts.			
3157	'%s' ist kein Label eines Ausgangsbits.			
3158	'%s' ist kein Label eines Ausgangsbytes.			
3159	'%s' ist kein Label eines Ausgangsworts.			
3160	'%s' ist kein Label eines Merkerbits.			
3161	'%s' ist kein Label eines Merkerbytes.			
3162	'%s' ist kein Label eines Merkerworts.			
3163	Zu viele Funktionsargumente.			
3164	Vergleichen eines Boolean-Wertes nicht möglich.			
3165	Boolean-Wert kann nicht im Ausdruck verwendet werden.			
3166	Vergleich von Boolean mit Ausdruck nicht möglich.			
3167	Ein Boolean-Wert kann nicht in einer numerischen Variablen gespeichert werden.			
3168	Ein numerischer Wert kann nicht in einer boolschen Variablen gespeichert werden.			
3169	Ein nicht definiertes E/A-Label wurde angegeben.			
3170	Eine ungültige Bedingung wurde angegeben.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Ein numerischer Wert kann nicht			
3171	mit einem String verglichen			
	werden.			
3172	Ein Befehl kann nicht als			
5172	Variablenname verwendet werden.			
3173	'%s' wird bereits als Zeilenlabel			
	verwendet.			
3174	Doppelte Zeilennummer oder -label			
	(%s).			
3175	Ein nicht definiertes Punktlabel			
	Eine nicht definierte Variable			
3176	angegeben			
	'%s' wird bereits als Punktlabel			
3177	verwendet.			
2150	Die Ergebnisnummer kann nicht			
31/8	verwendet werden.			
3179	Die Zeichenkette ist zu lang.			
	Ein Wert einer Kalibriereigenschaft			
3180	kann nicht mit dem VSet-Befehl			
	geändert werden.			
3181	Feldvariablen müssen mit ByRef			
2102	verwendet werden.			
3182	Index wurde nicht angegeben.			
3187	onguniger wert für das Punkt-Flag			
3200	Wert fehlt			
3200	'' erwartet			
3202	'(' erwartet			
3203	')' erwartet.			
3204	Bezeichner fehlt.			
3205	Keinen Punkt angegeben.			
2206	Der Ausdruck der			
5200	Event-Bedingung fehlt.			
3207	Formel fehlt.			
3208	String-Formel fehlt.			
3209	Punktformel fehlt.			
3210	Kein Zeilenlabel angegeben.			
3211	Keine Variable angegeben.			
3212	Zugehöriges Feld nicht gefunden			
2212	l'i anvartat !			
3213	True/False surved night an acash an			
3214	True/Faise wurde nicht angegeben.			
3215	On/Off wurde nicht angegeben.			
3216	High/Low wurde nicht angegeben.			
3217	Label des Eingangsbits wurde nicht			
	angegeben.			
3218	Label des Eingangsbytes wurde			
	Label des Einsenseuwerte unsele			
3219	nicht angegeben			
	Label des Ausgangshits wurde			
3220	nicht angegeben.			
2021	Label des Ausgangsbytes wurde			
3221	nicht angegeben.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
3222	Label des Ausgangsworts wurde			
5222	nicht angegeben.			
3223	Label des Merkerbits wurde nicht			
	angegeben.			
3224	angegeben.			
2025	Label des Merkerworts wurde nicht			
3225	angegeben.			
3226	Label des eigendefinierten Fehlers			
	wurde nicht angegeben.			
3227	Es wurde kein Funktionsname			
	Es wurde kein Variablentyp			
3228	angegeben.			
	Ungültiger Parameter für Trap			
3229	angegeben. Goto, Call oder Xqt			
2220	verwenden.			
3230	A have /Dalars search might			
3231	angegeben			
2020	Righty/lefty wurde nicht			
3232	angegeben.			
3233	NoFlip/Flip wurde nicht			
	angegeben.			
3234	angegeben			
2025	Es wurde keine Stringtyp-Variable			
3235	angegeben.			
3236	Es wurde keine			
	RS232C-Portnummer angegeben.			
3237	Kommunikationsportnummer des			
	Netzwerks angegeben.			
	Es wurde keine			
3238	Kommunikationsgeschwindigkeit			
	angegeben.			
3239	angegeben.			
2240	Es wurde keine Stoppbitnummer			
5240	angegeben.			
3241	Es wurde keine Parität angegeben.			
3242	Es wurde kein Terminator			
	angegeben.			
3243	angegeben.			
2244	Es wurde kein Software flow			
3244	angegeben.			
3245	None wurde nicht angegeben.			
3246	Es wurde kein 'O' oder 'C'			
	Fs wurde kein NumAxes-Parameter			
3247	angegeben.			
2740	Es wurde kein J4Flag-Wert (0-1)			
3248	angegeben.			
3249	Es wurde kein J6Flag-Wert (0-128)			
	angegeben.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
3250	Es wurde keine Feldvariable angegeben.			
3251	Es wurde keine Feldvariable angegeben.			
3252	Es wurde keine Geräte-ID angegeben.			
3253	Es wurde kein E/A-Typ angegeben.			
3254	Es wurde keine E/A-Bitbreite			
5254	angegeben.			
3256	Es wurde kein Variablentyp angegeben.			
3257	Der Ausdruck gibt keinen Boolean-Wert zurück			
3258	Es wurde keine RS232C-Portnummer angegeben			
	Es wurde keine Portnummer für			
3259	Netzwerkkommunikation			
	angegeben.			
3260	angegeben.			
3261	"." erwartet.			
3262	Name der Vision-Sequenz wurde			
5262	nicht angegeben.			
3263	Name oder Kalibrierung der Vision-Sequenz wurde nicht			
5205	angegeben.			
	Name der Eigenschaft oder des			
3264	Ergebnisses der Vision-Sequenz			
	wurde nicht angegeben.			
	Ergebnisses oder des Objekts der			
3265	Vision-Sequenz wurde nicht			
	angegeben.			
2266	In der Eigenschaft Vision			
3266	angegeben			
3267	Es wurde kein Tasktyp angegeben.			
	ByRef wurde nicht angegeben.	Obwohl ByRef in der		
3255		Funktionsdeklaration spezifiziert ist,		
5255		wurde kein ByRef für die		
	Externes Definitionssymbol wurde	Calling-Funktion spezifiziert.		
3300	berücksichtigt. (Wird nicht			
	verwendet.)	Nicht alle Projektdateien wurden in		
3301	OBJ-Datei passt nicht.	derselben Version kompiliert. Führen		
		Sie eine Regenerierung durch.		
	Die verknüpfte OBJ-Datei passt	Projektkonfiguration wurde geändert.		
3302	nicht zu den kompilierten E/A-Labels	Fuhren Sie eine Kegenerierung durch.		
	Die verknüpfte OBJ-Datei passt	Projektkonfiguration wurde geändert.		
3303	nicht zu den kompilierten Labels	Führen Sie eine Regenerierung durch.		
	der eigendefinierten Fehler.			
3304	nicht zu der kompilierten	Frojektkonfiguration wurde geändert. Führen Sie eine Regenerierung durch		
5504	Kompilieroption.	a dancer sie eine regenerierung durch.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Die verknüpfte OBJ-Datei passt	Projektkonfiguration wurde geändert.		
3305	nicht zu der kompilierten	Führen Sie eine Regenerierung durch.		
	Linkoption.			
2206	Die verknüpfte OBJ-Datei passt	Projektkonfiguration wurde geändert.		
3306	SPEL Option	Fuhren Sie eine Regenerierung durch.		
	Doppelte Funktion	Derselbe Funktionsname wird in mehr als		
3307	Doppene Funktion.	einer Datei verwendet		
	Doppelte Global Preserve Variable	Dieselbe Global Preserve-Variable wird		
3308		in mehr als einer Datei verwendet.		
	Doppelte globale Variable	Dieselbe globale Variable wird in mehr		
3309	Doppene globale Vallable.	als einer Datei verwendet.		
	Describe Mediate scientific			
3310	Doppette Modulvariable.	Dieselbe Modulvariable wird in mehr als		
3311	Datei nicht gefunden.			
3312	OBJ-Datei ist beschädigt.			
3313	Der angegebene Dateiname enthält			
5515	unzulässige Zeichen.			
	Die Datei kann nicht geöffnet	Datei wird von einer anderen Anwendung		
3314	werden.	verwendet. Beenden Sie die andere		
	10/ cl wird horoits als Europtionsnome	Anwendung.		
3315	verwendet			
	'%s' wird bereits für eine Global			
3316	Preserve Variable verwendet.			
2217	'%s' wird bereits für eine globale			
3317	Variable verwendet.			
3318	'%s' wird bereits für eine			
	Modulvariable verwendet.			
3319	nicht zur Deklaration			
3320	Typ des Ruckgabewerts der Funktion passt nicht zur			
5520	Deklaration.			
	'%s' wird bereits als Funktionsname			
3321	verwendet.			
3322	'%s' wird bereits als Global			
5522	Preserve Variable verwendet.			
3323	'%s' wird bereits als globale			
	Variable verwendet.			
3324	verwendet			
	'%s' wird bereits als Local-Name			
3325	verwendet.			
2276	Die Anzahl der Parameter			
5520	entspricht nicht der Deklaration.			
	ByRef wurde nicht in der			
3327	Funktionsdeklaration für Parameter			
	ByRef wurde nicht für Parameter			
3328	Nummer %s angegeben			
	Typ des Parameters Nr. %s			
3329	unverträglich.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
2220	Die gelinkte OBJ-Datei passt nicht			
5550	zum kompilierten Vision-Projekt.			
	Die Größe der OBJ-Datei	Die Größe der OBJ-Datei überschreitet		
3331	überschreitet nach dem Linken die	die verfügbare Größe. Verkleinern Sie		
	verfügbare Größe.	das Programm.		
3332	Die Variable '%s' wurde neu			
	Doppeltes Macro im	Fin anderes Makro mit demselben Namen		
3500	#define-Befehl	wurde bereits definiert Ändern Sie den		
5500		Namen des Makros.		
2501	Makroname wurde nicht			
3501	angegeben.			
3502	Name der Include-Datei nicht			
5502	gefunden.			
	Die angegebene Include-Datei ist	Include-Datei, die nicht in der		
3503	nicht im Projekt vorhanden.	Projektkonfiguration registriert ist, wurde		
		angegeben. Fugen Sie die Include-Datei		
	Parameter der Makrofunktion passt			
3504	nicht zur Deklaration.			
	Das Makro hat eine zirkulare	Das Makro hat eine zirkulare Referenz		
3505	Referenz	Beheben Sie die zirkulare Referenz		
	#define, #lfdef, #lfndef, #else,			
3506	Variablendeklartionsbefehle sind			
	nur in Include-Dateien gültig.			
2507	Über #ifdef oder #ifndef	Verringern Sie die Schachtelungstiefe,		
3507	Schachtelungstiefe.	sodass sie unterhalb des Grenzwerts liegt.		
3508	Zugehöriges #ifdef oder #ifndef			
5500	nicht gefunden.			
3509	Kein #endif für #ifdef oder #ifndef			
	getunden.			
3510	Der Makropuffer kann nicht			
	Der Parameter der Makrofunktion	Als Makrofunktion deklariertes Makro		
3550	wurde nicht angegeben.	wird ohne Argument aufgerufen.		
2000	Kampiliannagaag ahaahraahan			
3800	Kompinerprozess abgebrochen.			
3801	Linkprozess abgebrochen.			
2002	Kompilierprozess abgebrochen.			
3802	äharstaigt den Maximalwart			
	Linkprozess abgebrochen Anzahl			
3803	der Linkfehler übersteigt den			
	Maximalwert.			
	Der angegebene Befehl kann nicht			
3804	vom Befehlseingabefenster			
	ausgeführt werden.			
	Der angegebene Befehl kann nur			
3805	vom Befehlseingabefenster			
	ausgefuhrt werden.			
3804	nicht vom Befehlseingsbefonster			
5000	ausgeführt werden			
1	and permite in eraell.	1	1	1

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
3810	Die Anzahl der Punktedateien ist zu groß.	Zu viele Punktedateien. Reduzieren Sie einige Punktedateien, die im Projekt registriert sind.		
3811	Die Anzahl der Punkte ist zu groß.	Zu viele Punktedateien werden durch registrierte Punktedateien definiert. Reduzieren Sie einige Punkte.		
3850	Datei nicht gefunden.			
3900	Außergewöhnlicher Fehler. Der interne Kommunikationspuffer kann nicht erreicht werden.			
3910	Ein nicht definierter Befehl wurde angegeben.			
3911	Der Dateiname kann nicht in den Dateinamenpuffer geschrieben werden.			
3912	Der interne Puffer kann nicht erreicht werden.			
3913	Die Priorität kann nicht eingestellt werden.			
3914	Ungültiger ICode.			
3915	Ungültiger ICode.			
3916	Ungültiger ICode.			
3917	Ungültiger ICode.			
3918	Ungültiger ICode.			
3919	Ungültiger ICode.			
3920	Ungültiger ICode.			
3921	Ungültiger ICode.			

# 8.1.10 Motorsteuerung

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Der Arm erreicht Grenzen des	Überprüfen Sie den Punkt, zu dem die		
4001	Arbeitsbereichs.	Bewegung ausgeführt werden soll, den		
4001		aktuellen Punkt und die Einstellung		
		des Bereichs.		
	Der angegebene Wert ist außerhalb	Überprüfen Sie die		Parameter, der
4002	des Bereichs.	Einstellungsparameter.		den Fehler
				verursacht
	Fehler des Treibers der	Starten Sie die Steuerung neu.		
4002	Bewegungseinheit.	Initialisieren Sie die Firmware der		
4003	Kommunikationsfehler innerhalb des	Steuerung.		
	Bewegungssteuerungsmoduls.	Steuerung austauschen.		
	Fehler des Treibers der	Starten Sie die Steuerung neu.		
4004	Bewegungseinheit. Event-Wartefehler	Initialisieren Sie die Firmware der		
4004	innerhalb des	Steuerung.		
	Bewegungssteuerungsmoduls.	Steuerung austauschen.		
4005	Die aktuelle Position liegt über dem	Senken Sie die Z-Achse. Erhöhen		
4005	angegebenen LimZ-Wert.	Sie den angegebenen LimZ-Wert.		
	Die Zielposition liegt über dem	Setzen Sie die Position der		
4006	angegebenen LimZ-Wert.	Z-Koordinate des Zielpunkts herab.		
4000		Erhöhen Sie den angegebenen		
		LimZ-Wert.		
	Koordinaten-Umwandlungsfehler. Der	Stellen Sie sicher, dass keine		
4007	End-/Mittelpunkt liegt außerhalb des	Koordinate außerhalb des		
1007	Arbeitsbereichs. Bewegungsschritt	Arbeitsbereichs angegeben wurde.		
	über die Grenze des Arbeitsbereichs.			
	Die aktuelle Position oder der	Ändern Sie den spezifizierten		
4008	angegebene LimZ-Wert liegen	LimZ-Wert.		
	außerhalb des Arbeitsbereichs.			
	Fehler des Treibers der	Starten Sie die Steuerung neu.		
4009	Bewegungseinheit.	Initialisieren Sie die Firmware der		
	Zeituberlauf innerhalb des	Steuerung.		
	Bewegungssteuerungsmoduls.	Steuerung austauschen.		x 1.5x
4010	Das angegebene Local ist nicht	Definieren Sie das lokale		Local-Nummer
	definiert.	Koordinatensystem.		
4011	Arm erreicht Grenzen des durch	don VVI im Defahl hagronat wird		
	A I Lim lestgelegten Albeitsbeleichs.	den A i Lim-Berein begrenzt wird.		
4013	Interner Rechenfehler des			
1015	Bewegungssteuermoduls.			
	Es wurde versucht SFree für Achse(n)	Aufgrund der Einschränkung durch die		
	auszuführen, die für SFree nicht	Mechanik des Roboters dürfen eine		
4016	freigegeben sind.	bzw. mehrere Achsen nicht in den		
1010		Servo-Free-Status gesetzt werden.		
		Überprüfen Sie die technischen Daten		
		des Roboters.		
	Kommunikationsfehler innerhalb des	Starten Sie die Steuerung neu.		
4018	Bewegungssteuerungsmoduls.	Initialisieren Sie die Firmware der		
	Prüfsummenfehler.	Steuerung.		
		Steuerung austauschen.		
4021	Der Abstand der Punkte ist zu gering,	Stellen Sie den Abstand zwischen den		
	um ein Local zu definieren.	Punkten auf mehr als 1µm ein.		
4022	Punktekoordinate für Local-Definition	Stellen Sie die Koordinaten für die		
<u> </u>	ist ungultig.	anzugebenden Punkte ein.		
4023	Kann nicht mit ausgeschalteten	Schalten Sie die Motoren EIN und		
1	wotoren ausgetuhrt werden	unren Nie dann den Betehl erneuf aus	1	1

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
4024	Armpositionierung mit der aktuellen Fine-Einstellung nicht möglich.	Stellen Sie sicher, dass der Roboter keine Vibrationen erzeugt und dass alle Teile und Schrauben sicher befestigt sind. Erhöhen Sie die Fine-Einstellung.		
4025	Ein Bewegungsbefehl kann während Not-Halt nicht ausgeführt werden.	Beheben Sie den Not-Halt-Zustand und führen Sie dann den Bewegungsbefehl aus.		
4026	Kommunikationsfehler innerhalb des Bewegungssteuerungsmoduls. Servo-Schnittstellenfehler.	Starten Sie die Steuerung neu. Initialisieren Sie die Firmware der Steuerung. Steuerung austauschen.		
4028	Kommunikationsfehler innerhalb des Bewegungssteuerungsmoduls. Gerätetreiber-Statusfehler.	Starten Sie die Steuerung neu. Initialisieren Sie die Firmware der Steuerung. Steuerung austauschen.		
4030	Puffer für die Berechnung des mittleren Drehmoments übergelaufen. Zeit zwischen Atclr und Atrq verkürzen.	Verkürzen Sie den Abstand zwischen Atclr und Atrq auf unter zwei Minuten.		
4031	Ein Bewegungsbefehl kann mit ausgeschalteten Motoren nicht ausgeführt werden.	Schalten Sie den Motor EIN und führen Sie dann den Bewegungsbefehl aus.		
4032	Ein Bewegungsbefehl kann nicht ausgeführt werden, wenn eine oder mehrere Achsen freigeschaltet sind.	Setzen Sie alle Achsen in den SLock-Status und führen Sie dann den Bewegungsbefehl aus.		
4034	Der angegebene Befehl wird für dieses Manipulatormodell nicht unterstützt.	Verwenden Sie die Befehle Jump3 und Jump3CP.		
4035	Es wurde versucht, durch den CP-Befehl nur die Tool-Orientierung zu ändern.	Stellen Sie zwischen den Punkten einen Bewegungsabstand ein. Verwenden Sie die ROT-Bedingung, den SpeedR-Befehl und den AccelR-Befehl.		
4036	Die Geschwindigkeit der Tool-Rotation durch den CP-Befehl ist zu hoch.	Setzen Sie die Einstellwerte für die SpeedS- und AccelS-Befehle herab. Verwenden Sie die ROT-Bedingung, den SpeedR-Befehl und den AccelR-Befehl.		
4037	Die Punktattribute der aktuellen und der Zielposition für einen CP-Befehl sind unterschiedlich.	Gleichen Sie die Punktattribute an.		
4038	Der Arc-Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil zwei Punkte zu nah beieinander liegen.	Stellen Sie den Abstand zwischen den Punkten auf mehr als 1µm ein.		
4039	Die drei im Arc-Befehl angegebenen Punkte liegen auf einer Geraden.	Verwenden Sie den Move-Befehl.		
4041	Es wurde versucht, einen Bewegungsbefehl zum gesperrten Bereich auf der Rückseite des Manipulators auszuführen.	Überprüfen Sie den Arbeitsbereich des Roboters.		
4042	Fehler des Treibers der Bewegungseinheit. Kreisformatabschaltung konnte nicht erkannt werden.	Starten Sie die Steuerung neu. Initialisieren Sie die Firmware der Steuerung. Steuerung austauschen.		

Nr	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
111.	Der angegebene Befehl wird für dieses	Admine	Annerkung i	Annerkung 2
4043	Manipulatormodell oder für diesen Achsentyp nicht unterstützt.			
4044	Curve-Fehler. Angegebene Kurvenform wird nicht unterstützt.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei mit der Curve-Anweisung.		
4045	Curve-Fehler. Angegebener Modus wird nicht unterstützt.	Geben Sie den richtigen Curve-Modus an. Erstellen Sie eine neue Curve-Datei mit der Curve-Anweisung.		
4046	Curve-Fehler. Angegebene Koordinatennummer außerhalb des Bereichs.	Die Anzahl der verfügbaren Koordinatenachsen beträgt 2, 3, 4 und 6. Erstellen Sie eine neue Curve-Datei mit der Curve-Anweisung.		
4047	Curve-Fehler. Keine Punktedaten angegeben.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei mit der Curve-Anweisung.		
4048	Curve-Fehler. Parallelprozess wurde vor den Punkten angegeben.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei mit der Curve-Anweisung.		
4049	Curve-Fehler. Anzahl der Parallelprozesse außerhalb des Bereichs.	Erstellen Sie eine neue Curve-Datei mit der Curve-Anweisung.		
4050	Curve-Fehler. Anzahl der Punkte außerhalb des Bereichs.	Anzahl der verfügbaren Punkte hängt von der Kurvenform ab. Überprüfen Sie nochmals die Anzahl der Punkte.		
4051	Curve-Fehler. Local-Attribute und Punktattribute der angegebenen Punkte stimmen nicht überein.	Gleichen Sie das Local- und das Punkt-Flag für alle angegebenen Punkte an.		
4052	Curve-Fehler. Nicht genug Speicher zum Formatieren der Kurvendatei.			
4053	Curve-Fehler. Fehler beim Formatieren der Kurvendatei.	Überprüfen Sie die Punktdaten. Stellen Sie sicher, dass zwei nebeneinander liegende Punkt sich auf der spezifizierten Punktelinie nicht überlagern.		
4054	Curve-Fehler. Kurvendatei fehlerhaft.	Kurvendatei ist defekt. Erstellen Sie eine neue Curve-Datei mit der Curve-Anweisung.		
4055	Curve-Fehler. Keine Distanz für die Kurvenbewegung.	Überprüfen Sie die Punktdaten.		
4056	Curve-Fehler. Punktpositionen für den Curve-Befehl sind zu nah beieinander.	Stellen Sie den Abstand zwischen zwei neben dem angegebenen Punkt liegenden Punkten auf mehr als 0,001 mm ein.		
4059	Encoder-Reset mit eingeschalteten Motoren ausgeführt.	Schalten Sie die Motoren AUS.		
4060	Mit eingeschalteten Motoren unzulässiger Befehl wurde ausgeführt.	Schalten Sie die Motoren AUS.		
4061	Der angegebene Parameter wird bereits verwendet.	Sie haben versucht den aktuell angegebenen Arm und das aktuell angegebene Tool zu löschen. Wählen Sie einen anderen Arm und ein anderes Tool aus und führen Sie dann den Befehl erneut aus.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Die Variation der Orientierung ist	Sie haben versucht, die 6. Achse mit		
4062	größer als 360°.	einem CP-Bewegungsbefehl um mehr		
		als 360 Grad zu rotieren.		
	Die Variation der Orientation des	Stellen Sie auf der angegebenen		
	benachbarten Punktes ist größer als	Punktelinie mit dem Curve-Befehl die		
4063	90°.	Ausrichtungsänderung der U-, V-, und		
		W-Koordinatenwerte zwischen zwei		
		nebeneinander liegenden Punkten auf		
		unter 90 Grad ein.		
	Die Orientierungskorrektur kann nicht	Auf der angegebenen Punktelinie kann		
	automatisch durchgefunrt werden.	Orientierungekerrektur erstellt werden		
4064		Ändern Sie die angegebene		
-00-		Punktelinie, sodass die		
		Ausrichtungsänderung der 6. Achse		
		reduziert wird.		
	Es wurde versucht, mit derselben	Sie haben versucht, die 6. Achse mit		
	Orientierung im CP-Befehl die Achse	einem CP-Bewegungsbefehl um mehr		
	6 um eine Umdrehung zu rotieren.	als 360 Grad zu rotieren. Sie haben		
		versucht eine vollständige Rotation		
		mit der 6. Achse mit derselben		
4065		Ausrichtung wie der		
		Bewegungsausgangsausrichtung		
		durchzuführen.		
		Andern Sie den Zielpunkt, sodass die		
		6. Achse weniger als eine Umdrehung		
	Es unit de versucht einen	Vollzient.		
	Es wurde versucht, einen Bewegungsbefehl im gesperrten	Sie naben versucht, die Achsen in den Kollisionsbereich des Roboters zu		
4066	Bereich der Achsenkombinationen	hewegen		
	auszuführen	bewegen.		
	Der ROT-Parameter wurde für einen	Löschen Sie den ROT-Parameter aus		
4068	CP-Befehl angegeben, ohne die	dem CP-Befehl.		
	Orientierung zu ändern.			
10.00	ECP wurde angegeben ohne ECP im	Geben Sie einen gültigen ECP an.		
4069	CP-Befehl zu wählen.			
	Die angegebene ECP-Nummer stimmt	Geben Sie einen gültigen ECP an.		
4070	nicht mit der ECP-Nummer in			
	Kurvendatei überein.			
	Es wurde versucht einen			
4071	Bewegungsbefehl auszuführen,			
	während die elektronische Bremse			
	eingeschaltet war.			
1072	Initialisierungstehler.			
4072	Hardware-Monitor wurde nicht			
	Der Meterten neget nicht zur eltwellen	Ühernrüfen Sie, eh des engegehene		
4074	Robotereinstellung	Robotermodell angeschlossen ist		
4075	Die ECP-Ontion ist nicht aktiv	Aktivieren Sie die ECP-Ontion		
4073	Don Abstand day Daniet inter active	Stallon Sig day Alexand Solution		
4076	um aine Plane zu definieren	Stellen Sie den Abstand Zwischen den Punkten auf mehr als 1 um ein		
	Die Punktkoordington für die	r unkten auf menn als r μm ein.		
4077	Plane-Definition sind ungültig	anzugebenden Punkte ein		
	Cannot evecute when the Englis	Turn the Enable Switch ON and than		
4080	Switch is OFF	execute		
	Servo-Fehler während der Operation	execute.		
4099	erkannt.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Kommunikationsfehler im	Starten Sie die Steuerung neu.		
4100	Bewegungssteuerungsmodul. Der	Initialisieren Sie die Firmware der		
4100	aktuelle Punkt oder Pulswert kann	Steuerung.		
	nicht berechnet werden.	Steuerung austauschen.		
	Kommunikationsfehler im	Starten Sie die Steuerung neu.		
4101	Bewegungssteuerungsmodul. Der	Initialisieren Sie die Firmware der		
4101	aktuelle Punkt oder Pulswert kann	Steuerung.		
	nicht berechnet werden.	Steuerung austauschen.		
	Initialisierungsfehler.	Starten Sie die Steuerung neu.		
4103	Initialisierungsfehler des	Initialisieren Sie die Firmware der		
4105	Bewegungssteuerungsmoduls.	Steuerung.		
		Steuerung austauschen.		
	Fehler der redundanten	Das Eingangssignal der redundanten		
	Not-Halt-Kreise.	Not-Halt-Kreise weicht anhaltend		
		mehr als zwei Sekunden ab.		
4150		Stellen Sie sicher, dass keine		
4150		Verbindungsunterbrechung, kein		
		Erdschluss und kein Kurzschluss des		
		Not-Halt-Eingangs vorliegt. Starten		
		Sie anschließend die Steuerung neu.		
	Fehler der redundanten Kreise der	Das Eingangssignal der redundanten		
	Sicherheitsabschrankung.	Not-Halt-Kreise weicht anhaltend		
		mehr als zwei Sekunden ab.		
4151		Stellen Sie sicher, dass keine		
4151		Verbindungsunterbrechung, kein		
		Erdschluss und kein Kurzschluss des		
		Not-Halt-Eingangs vorliegt. Starten		
		Sie anschließend die Steuerung neu.		
	Relaiskontakt des Hauptstromkreises	Es wurde erkannt, dass der		
	klebt.	Relaiskontakt des Hauptstromkreises		
4152		aufgrund von Überstrom klebt.		
		Steuerung austauschen.		
		Tauschen Sie den Roboter aus.		
	Fehler der redundanten Kreise des	Das Eingangssignal der redundanten		
	Zustimmtasters.	Kreise weicht anhaltend mehr als zwei		
		Sekunden ab.		
4153		Überprüfen Sie den Anschluss des		
		TP-Anschlusses.		
		Tauschen Sie das TP aus.		
		Steuerung austauschen.		
	Die Temperatur des Widerstands der			
4154	regenerativen Bremse überschreitet			
	den Maximalwert.			
	Manipulator-Initialisierungsfehler. Der			
4180	angegebene Manipulator wurde nicht			
	getunden.			
	Manipulator-Initialisierungsfehler. Der			
4181	angegebene Manipulator wurde von			
	einem anderen Task verwendet.			
4182	Manipulator-Initialisierungsfehler. Der			
	Manipulatorname ist zu lang.			
4183	Manipulator-Initialisierungsfehler.			
	Fehler der Manipulatordatenversion.			
	Manipulator-Initialisierungsfehler.			
4184	Doppeltes Einzelachsengelenk			
	angegeben.			

Manipulator-Initialisierungsfehler, Die angegebene Achee wird von einem anderen Manipulator-versendet.         4186       Notwerkenden, Manipulator-Initialisierungsfehler, inicht definiert,         Manipulator-Initialisierungsfehler, Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMNFK,         4187       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMNFK,         4188       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMOFK,         4189       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC         4189       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC         4189       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC         4189       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC         4190       Physikalisch-logischeis ungülig.         4191       Physikalisch-logischeis Pulstransformationsmatrix ist ungülig.         4192       Kommunikationsfehler mit Servomodul.         4193       Der RAS-Kreis erkannte eine Störung des Servosystems. Steuerung neu booten. Störzignale messen. Steuerung austauschen.         4210       booten. Störzignale messen. DPM austauschen.         4211       Steuerung neu booten. Störzignale messen. DPM austauschen.         4212       boten. Störzignale messen. DPM austauschen.         4213       Steuerung neu booten. Störzignale messen. DPM austauschen.         4214       Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störzignale messen. DPM austauschen.         4215<	Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
4185     angegebene Achee wird von einem anderen Manjulator-Initialisierungsfehler.       4186     Notwendige Hardware-Ressource ist nicht definiert.       4187     Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMNPK.       Manjulator-Initialisierungsfehler.       4188     Achswinkelreferenzmätris ist ungdlig.       4188     Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC       4188     Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC       4199     Physikalisch-logische       9ulstansformationsfehler mit Modul: VSRCMC       4191     Physikalisch-logische       9ulstansformationsfehler mit Servondul.       4192     Kommunikationsfehler mit Servondul.       4210     boer AS-Kres erkannte eine Störung des Servosystems. Steurung neu boersen. Stourgand ensen. Steuerung austauschen.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     boern. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Steuerung neu booten.       4214     Steuerung neu booten.       4215     Steuerung neu booten.       4216     Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Steuerung neu booten.       4218     Steuerung neu booten.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       4216 <td></td> <td>Manipulator-Initialisierungsfehler. Die</td> <td></td> <td>-</td> <td></td>		Manipulator-Initialisierungsfehler. Die		-	
anderen Manipulator verwendet.     4186     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4187     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4188     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4188     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4188     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4189     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4189     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4191     Minipulator-Initialisierungsfehler.     4192     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4191     Physikalisch-logische     Pulstansformationsthelr mit     Servoomdul.     2010     boen. Storsignale messen. Steuerung neu     boen. Storsignale messen. DBM austauschen.     4212     boen. Storsignale messen. DBM austauschen.     4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Storsignale messen. DBM austauschen.     4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Storsignale messen. DBM austauschen.     4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Steisignale me	4185	angegebene Achse wird von einem			
Manipulato-Initialisizungsfehler.         4188       Noteweinge Hardware-Ressource ist nicht definiert.         4187       Kommunktatonsfehler mit Modul: VSRCMNPK.         4188       Achswinkelreferenzmatrix ist ungtlig.         4188       Achswinkelreferenzmatrix ist ungtlig.         4189       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC.         4180       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC.         4181       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC.         4182       Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC.         4191       Manipulato-Initialisierungsfehler.         4192       Kommunikationsfehler mit Stäung         4192       Kommunikationsfehler mit Stäung         4210       bosten.Störsignale messen. Steuerung austauschen.         4211       Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.         4212       Manipulato-Initialisierungsfehler.         4213       Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.         4214       Mainumikationsfehler des RAM der Mainuschen.         4215       Servorung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.         4216       Mainumikation eff Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.         4216       Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.		anderen Manipulator verwendet.			
4186     Notvendige Hardware-Ressource ist       and definiert.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4187     Kommunikationsfehler mit Modul:       VSRCNNPK.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4188     Achewnikelrefereuzmatrix ist       ungöltig.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4189     Kommunikationsfehler mit Modul:       VSRCNC.     VSRCNC.       4191     Physikalisch-logische       Pulstransformationsmatrix ist ungültig.     Manipulator-Initialisterungsfehler.       4192     Kommunikationsfehler mit Modul:       Servorsondul.     Servorsondul.       Der RA S-Kreis erkannte eine Störung des Servosystems. Steuerung neu booten. Störsignale messen. Deurung neu booten. Störsignale messen. Steuerung neu booten. Störsignale messen. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DEM austauschen.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DEM austauschen.       4212     booten. Störsignale messen. DEM austauschen.       4213     Steuerung neu booten.       3törsignale messen. DBM austauschen.       austauschen.       11sterung Reub bodten. Störsignale       messen. DBM austauschen.       11sterung neu booten.       11sterung stehler der Kommunikationsfehler der Kommunikationsfehler der Kommunikationsfehle		Manipulator-Initialisierungsfehler.			
micht definiert.     inicht definiert.       4187     Kommunikationschler mit Modul:     VSRCMNPK.       4188     Kommunikationschler mit Modul:     VSRCMNPK.       4189     Manipulator-Inirialisierungschler.     ingulity.       4189     Kommunikationschler mit Modul:     VSRCMC.       4189     Kommunikationschler mit Modul:     VSRCMC.       4191     Physikalisch-logische     Pulstransformationsmatrix ist ungülig.       4192     Kommunikationschler mit     Servorsoften       4192     Kommunikationschler mit     Servorsoften       4192     Kommunikationschler mit     Servorsoften       4191     Bysikalisch-logische     Pulstransformationsmatrix ist ungülig.       4192     Kommunikationschler mit     Servorsoften       4192     Kommunikationschler mit     Servorsoften       4210     booten. Störsignale mesen. Steurung neu booten. Störsignale mesen. DBM austauschen.     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4211     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Intermer RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Intitälsierungsfehler der Kommunikationsfehler der Kommunikationsfehler der Main-	4186	Notwendige Hardware-Ressource ist			
Manipulator-Initialisierungsfehler.     4187     Kommunikationsfehler mit Modul:     VSRCNNPK.     4188     Achswinkeltreferenzuntrix ist ungültig.     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4189     Kommunikationsfehler mit Modul:     VSRCMC.     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4189     Kommunikationsfehler mit Modul:     VSRCMC.     Manipulator-Initialisierungsfehler.     4191     Physikalisch-logische     Pulstransformationssmatrix ist ungültig.     4192     Kommunikationsfehler mit Servomodul.     2010     booten. Störsignale messen. Steuerung austauschen.     1     1     1     4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     4212     booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     1     4211     boten. Störsignale messen. DBM austauschen.     1     4212     boten. Störsignale messen. DBM austauschen.     1     4213     Steuerung neu booten.     35ervo-CPU. Steuerung neu booten.     35ervo-CPU. Steuerung neu booten.     35ersignale messen. DBM austauschen.     1nitialisierungsfehler der Kommun		nicht definiert.			
4187     Kommunkationstehler mit Modul:       VSRCNNPR.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4188     Achswinkelreferenzmatrix ist       ungültig.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4189     Kommunkationsfehler mit Modul:       VSRCMC.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4191     Physikalisch-logische       Pulstransformationsmatrix ist ungültig.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4102     Kommunkationsfehler mit       Servomodul.     Der RAS-Kreis erkannte eine Störung       dos Servosystems. Stueurung neu     bosten. Störsignale       bosten. Störsignale messen. Stueurung neu     bosten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Kommunikationsfehler der Servo-CPU.       4211     Stueurung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Manipulator-Initialisierungsfehler der Servo-CPU.       4212     Manipulatonsfehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Manipulatoria der Servo-CPU.       4214     Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Manipulation der Main- und       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale me		Manipulator-Initialisierungsfehler.			
VSRCMMPR.     Image: Construction of the second sec	4187	Kommunikationstehler mit Modul:			
4188     Ackswinkelreferenzmatrix ist ungültig.       4189     Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC.       4189     Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC.       4191     Physikalisch-logische Pulstransformationsmatrix ist ungültig.       4191     Physikalisch-logische Pulstransformationsmatrix ist ungültig.       4191     Physikalisch-logische Pulstransformationsmatrix ist ungültig.       4192     Kommunikationsfehler mit Servomodul.       5ervomodul.     Der RAS-Kreis erkannte eine Störung des Servosystems. Steuerung neu booten. Störsignale messen. Steuerung austauschen.       4210     booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4211     Sin- und Servo-CPU.       4212     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Kommunikation der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten.       5törsignale messen. DBM austauschen.     Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Störsignale messen. DBM austauschen.		VSRCMNPK.			
4108     Adiswinkeleven/initialisierungstehler.       4189     Kommunikationsfehler mit Modul:       VSRCMC.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4191     Physikalisch-logische       Pulstransformationsmatrix ist ungültig.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4192     Kommunikationsfehler mit       Servomodul.     Der RAS-Kreis erkannte eine Störung       4210     bes Strössignale messen. Steuerung neu booten. Störsignale messen. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DEW austauschen.       110     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1112     Manipulator-Robit der Servo-CPU.       4212     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1113     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       111     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       5törsignale messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten.       4215     Servo-CPU.	1100	Manipulator-initialisierungstenler.			
Imaging   Imaging     4180   Kommunikationsfehler mit Modul:     VSRCMC.   Manipulator-Initialisierungsfehler.     4191   Physikalisch-logische     Pulstransformationsmatrix ist ungültig.   Imaipulator-Initialisierungsfehler.     4192   Manipulator-Initialisierungsfehler.     4193   Manipulator-Initialisierungsfehler.     4194   Kommunikationsfehler mit     Servormodul.   Der RAS-Kreis erkannte eine Störung     des Servosystems. Steuerung neu   booten. Störsignale messen. Steuerung     austauschen.   Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.     Steuerung neu booten. Störsignale   messen. DBM austauschen.     4212   Booten. Störsignale messen. DBM     austauschen.   Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.     4213   Steuerung neu booten. Störsignale     messen. DBM austauschen.   Initialisierungsfehler der     Kommunikationsfehler der Main- und   Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM   austauschen.     Initialisierungsfehler der   Kommunikation der Main- und     4214   Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM   austauschen.     1   Initialisierungsfehler der Kommunikationsfehler der Main- und     4215   Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM <t< td=""><td>4188</td><td>ungültig</td><td></td><td></td><td></td></t<>	4188	ungültig			
4189     Kommunikationsfehler mit Modul: VSRCMC.       4191     Physikalisch-logische Pulstransformationsmatrix ist ungültig.       4192     Kommunikationsfehler mit Servomodul.       4192     Kommunikationsfehler mit Servomodul.       4193     Der RAS-Kreis erkannte eine Störung des Servosystems. Steuerung neu booten. Störsignale messen. Steuerung austauschen.       4210     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4211     Kommunikationsfehler des RAM der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Kommunikationsfehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Kommunikation der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1niterner RAM-Fehler der Kervo-CPU.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU.		Manipulator-Initialisierungsfehler			
VSRCMC.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4191     Physikalisch-logische       Pulstransformationsmatrix ist ungültig.     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4192     Kommunikationsfehler mit       Servomodul.     Der RAS-Kreis erkannte eine Störung       des Servosystems. Steuerung neu     booten. Störsignale messen. Steuerung       austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu       4212     Main- und Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der       Kommunikation sfehler der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Störsignale messen. DBM austauschen.	4189	Kommunikationsfehler mit Modul:			
4191     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4192     Physikatisch-logische       Physikatisch-logische     Manipulator-Initialisierungsfehler.       4192     Kommunikationsfehler mit       Servoromdul.     Der RAS-Kreis erkannte eine Störung       des Servosystems. Steuerung neu     Doten. Störsignale messen. Steuerung       austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Kommunikationsfehler des RAM der       4212     Kommunikationsfehler des Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       Initialisierungsfehler der     Kommunikation fehler der Main- und       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4216     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu		VSRCMC.			
4191     Physikalisch-logische Pulstransformationsmatrix is ungültig.       4192     Kommunikationsfehler mit Servomodul.       4210     ber RAS-Kreis erkannte eine Störung des Servosystems. Steuerung neu booten. Störsignale messen. Steuerung austauschen.       4211     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Kommunikationsfehler der Servo-CPU.       4213     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4214     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4215     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-C		Manipulator-Initialisierungsfehler.			
Pulstransformationsmatrix ist ungultig.       4192       Manipulator-Initialisierungsfehler.       4192       Mommunikationsfehler mit       Servomodul.       Der RAS-Kreis erkannte eine Störung       des Servosystems. Steuerung neu       booten. Störsignale messen. Steuerung       austauschen.       Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4211       Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.       Main- und Servo-CPU. Steuerung neu       booten. Störsignale messen. DBM       austauschen.       Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4212       booten. Störsignale messen. DBM       austauschen.       Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213       Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4214       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       Initialisierungsfehler der       Kommunikation fehler der Main- und       4215       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4216       Kommunikationsfehler der Ma	4191	Physikalisch-logische			
4192     Kommunikationsfehler mit Servomodul.       4210     Der RAS-Kreis erkannte eine Störung des Servosystems. Steuerung austauschen.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. Steuerung austauschen.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Kommunikationsfehler des RAM der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Intitalisierungsfehler der Kommunikation der Main- und störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Intitalisierungsfehler der Kommunikation der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-ENU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-ENU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale		Pulstransformationsmatrix ist ungültig.			
4192     Kommunikationsfehler mit Servomodul.       4210     Der RAS-Kreis erkannte eine Störung des Servosystems. Steuerung neu booten. Störsignale messen. Steuerung austauschen.       4211     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Kommunikationsfehler der Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.		Manipulator-Initialisierungsfehler.			
Action     Servomodul.       4210     Der RAS-Kreis erkannte eine Störung des Servosystems. Steuerung austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4212     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4212     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Intitialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Intitialisierungsfehler der Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austaustonsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-PU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM     <	4192	Kommunikationsfehler mit			
4210     Der KAS-Kreis erkännte eine Störung des Servosystems. Steuerung neu booten. Störsignale messen. Steuerung austauschen.       4211     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4212     Kommunikationsfehler des RAM der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Kommunikationsfehler des RAM der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       5törsignale messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Störsignale messen. DBM austauschen.     Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.		Servomodul.			
4210     besiden Storinghale messen. Steuerung austauschen.       4211     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Kommunikationsfehler des RAM der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.		des Servosystems Steuerung neu			
austauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4211     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       Kommunikationsfehler des RAM der     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4212     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1     Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austaustauschen.       4218	4210	hooten Störsignale messen Steuerung			
4211     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Kommunikationsfehler des RAM der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4214     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Strov-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.		austauschen.			
4211     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4212     Kommunikationsfehler des RAM der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4214     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Prufisummenfehler der Main- und Servo-Puftsummenfehler im turbaler.		Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.			
messen. DBM austauschen.     Image: Communikationsfehler des RAM der       4212     Kommunikationsfehler des RAM der       4212     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu       booten. Störsignale messen. DBM     austauschen.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       Initialisierungsfehler der     Kommunikation der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4217     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Image: Störsignale m	4211	Steuerung neu booten. Störsignale			
4212     Kommunikationsfehler des RAM der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       1     Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikation fer Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-PU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Putisummenfehler im ture ist ist ist ist		messen. DBM austauschen.			
4212     Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4213     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4214     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikation der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Prüfsummenfehler der Main- und Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Prüfsummenfehler im turk fühlt		Kommunikationsfehler des RAM der			
booten. Störsignale messen. DBM       austauschen.       4213       Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213       Steuerung neu booten. Störsignale       messen. DBM austauschen.       Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und       4214       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und       4215       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4216       Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4216       Kommunikationsfehler der Main- und       servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4217       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4218       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen. <td>4212</td> <td>Main- und Servo-CPU. Steuerung neu</td> <td></td> <td></td> <td></td>	4212	Main- und Servo-CPU. Steuerung neu			
4ustauschen.     Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.       4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4218     Servo-Prüfsummenfehler im tor of the full		booten. Störsignale messen. DBM			
4213     Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.       Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Stervo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im tor of the full		austauschen.			
1215     Steuring net solour. Storgine       messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im       4219     Servo-Prüfsummenfehler im	4213	Steuerung neu booten Störsignale			
Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und       4215       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4216       Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4216       Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4217       Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4217       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4218       Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       Servo-Prüfsummenfehler im       4219	1215	messen. DBM austauschen.			
4214     Kommunikation der Main- und       4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4215     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im       4219     Servo-Prüfsummenfehler im		Initialisierungsfehler der			
4214     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4215     Initialisierungsfehler der Kommunikation der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsnummenfehler im Luesseit is CM		Kommunikation der Main- und			
Störsignale messen. DBM       austauschen.       Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4217       Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4217       Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM       austauschen.       4218       Servo-Langseit-Befehlsüberlauf.       4219       Servo-Prüfsummenfehler im       4219	4214	Servo-CPU. Steuerung neu booten.			
austauschen.     Initialisierungsfehler der       Kommunikation der Main- und     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     sustauschen.       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     sustauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im       4219     Servo-Prüfsummenfehler im		Störsignale messen. DBM			
Initialisierungsfehler der     Kommunikation der Main- und       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     servo-CPU. Steuerung neu booten.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     servo-PU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     servo-PU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     servo-Prüßummenfehler der Main- und       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüßummenfehler im       4219     Servo-Prüßummenfehler im		austauschen.			
4215     Kommunikation der Main- und       4215     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Störsignale messen. DBM       4217     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im       4219     Servo-Prüfsummenfehler im		Initialisierungsfehler der			
4213     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       4216     Kommunikationsfehler der Main- und       4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und       4217     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten.       Störsignale messen. DBM     austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im       4219     Servo-Prüfsummenfehler im	4215	Kommunikation der Main- und			
4216   Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     4217   Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     4217   Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     4218   Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.     4219   Servo-Prüfsummenfehler im Kohl	4213	Störsignale messen DBM			
4216     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im Luczeit follower		austauschen			
4216     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im Luczeite felle		Kommunikationsfehler der Main- und			
4210     Störsignale messen. DBM       austauschen.     austauschen.       4217     Kommunikationsfehler der Main- und       Servo-CPU. Steuerung neu booten.     Störsignale messen. DBM       austauschen.     austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im       4219     Lee of the full	4216	Servo-CPU. Steuerung neu booten.			
austauschen.   austauschen.     4217   Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.     4218   Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.     4219   Servo-Prüfsummenfehler im Langzeit follower	4210	Störsignale messen. DBM			
4217     Kommunikationsfehler der Main- und Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im Lucz ich fehle	L	austauschen.			
4217     Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.       4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.       4219     Servo-Prüfsummenfehler im Langzeit - Selle		Kommunikationsfehler der Main- und			
Storsignale messen. DBM     austauschen.     4218     Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.     4219     Servo-Prüfsummenfehler im	4217	Servo-CPU. Steuerung neu booten.			
4218   Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.     4219   Servo-Prüfsummenfehler im		Storsignale messen. DBM			
4219 Servo-Prüfsummenfehler im 4219 Lander 11	1210	austauschen. Servo Langzeit Dofabloüberlouf			
	4218	Servo-Prüfsummenfehler im			
Langzeitbetehl.	4219	Langzeitbefehl.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
4220	Fehler durch System-Watchdog-Timer erkannt. Steuerung neu booten.			
	austauschen.			
4221	Drive Unit Prüffehler.			
4222	RAM-Fehler der Servo-CPU. Steuerung neu booten. Störsignale messen. DBM austauschen.			
4223	Fehler der redundanten Kreise des Not-Halt oder der Sicherheitsabschrankung. Verdrahtung überprüfen.			
4224	Unterspannung des Hauptstromkreises des Netzteils erkannt. Spannungsversorgung überprüfen. Steuerung neu booten.			
4225	Steuerrelaiskontakt des Netzteils des Hauptstromkreises klebt. DPB austauschen.			
4230	Servo-Echtzeit-Statusfehler. Prüfsummenfehler.	Ein Prüfsummenfehler wurde in der Steuerung erkannt. Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss vorliegt oder ob die Peripheriegeräte nicht richtig verkabelt sind. (Not-Aus-, D-E/A- und Erweiterungs-E/A-Anschlüsse) Tauschen Sie die Steuerung aus.		
4232	Servo-Echtzeit-Statusfehler. Fehler im Freilaufzähler des Servos.	Ein Freilaufzähler wurde in der Steuerung erkannt. Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss vorliegt oder ob die Peripheriegeräte nicht richtig verkabelt sind. (Not-Aus-, D-E/A- und Erweiterungs-E/A-Anschlüsse) Tauschen Sie die Steuerung aus.		
4233	Servo-Echtzeit-Statusfehler. Kommunikationsfehler mit der Servo-CPU.	Ein Kommunikationsfehler wurde in der Steuerung erkannt. Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss vorliegt oder ob die Peripheriegeräte nicht richtig verkabelt sind. (Not-Aus-, D-E/A- und Erweiterungs-E/A-Anschlüsse) Tauschen Sie die Steuerung aus.		
4240	Eine irreguläre Unterbrechung der Bewegungssteuerung wurde erkannt. Doppelte Unterbrechung.	Eine irreguläre Unterbrechung wurde in der Steuerung erkannt. Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss vorliegt oder ob die Peripheriegeräte nicht richtig verkabelt sind. (Not-Aus-, D-E/A- und Erweiterungs-E/A-Anschlüsse) Tauschen Sie die Steuerung aus.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Zu hohe Geschwindigkeit im	Eine zu hohe Geschwindigkeit des		
	Low-Power-Modus wurde erkannt.	Roboters im Low-Power-Modus		
		wurde erkannt.		
		Überprüfen Sie die Robotermechanik.		
		(Laufruhe, kein Spiel, gleichmäßige		
		Bewegungen, Riemenspannungen,		
		Bremse)		
		Stellen Sie sicher, dass der Roboter		
4241		nicht mit Peripheriegeräten kollidiert.		
		(Kollision, Berührung) Tauschen Sie		
		den Motortreiber aus.		
		Tauschen Sie den Motor aus. (Motor-		
		Und Encoder-Fenier)		
		Pruten Sie die Verkabelung der		
		fehlerhaften Anschluss (Not Aus		
		$D_F/A$ und		
		Erweiterungs-E/A-Anschlüsse)		
	Ungültiger Beschleunigungswert	Sie haben versucht den Roboter mit		
	wurde erkannt.	einem zu hohen Beschleunigungswert		
4242		zu betreiben.		
		Reduzieren Sie den AccelS-Wert für		
		eine CP-Bewegung.		
	Ungültiger Geschwindigkeitswert im	Eine zu hohe Geschwindigkeit des		
	High-Power-Modus wurde erkannt.	Roboters im High-Power-Modus		
		wurde erkannt.		
		(Laufnuha kain Spiel glaighmäßige		
		Rewagungen, Riemenspannungen		
		Bremse)		
		Stellen Sie sicher dass der Roboter		
		nicht mit Peripheriegeräten kollidiert.		
4243		(Kollision, Berührung) Tauschen Sie		
		den Motortreiber aus.		
		Tauschen Sie den Motor aus. (Motor-		
		und Encoder-Fehler)		
		Prüfen Sie die Verkabelung der		
		Peripheriegeräte auf Kurzschluss und		
		tehlerhaften Anschluss. (Not-Aus-,		
		D-E/A- und Erweiterungs E/A Anschlüsse)		
	Der Arm hat während der Rewegung	Übernrüfen Sie, ob der		
4250	die Grenzen des Arbeitsbereichs	Trajektoriebereich der CP-Bewegung		
	erreicht.	im Arbeitsbereich liegt.		
	Der Arm hat während der Bewegung	Überprüfen Sie die		
4251	die Grenzen des durch XYLim	XYLim-Einstellungen.		
	festgelegten Arbeitsbereichs erreicht.	-		
	Koordinaten-Umwandlungsfehler	Überprüfen Sie, ob der		
4252	während der Bewegung.	Trajektoriebereich der CP-Bewegung		
		ım Arbeitsbereich liegt.		
	Es wurde versucht, ohne Indikation	Sie haben versucht, während der		
4267	uas j4riag-Auridul zu überschreiten.	Indikation zu überschreiten		
7207		Ändern Sie das 14Flag für den		
		Zielpunkt.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
4268	Es wurde versucht, ohne Indikation das J6Flag-Attribut zu überschreiten.	Sie haben versucht, während der Bewegung das J6Flag-Attribut ohne Indikation zu überschreiten. Ändern Sie das J6Flag für den Zielpunkt.		
4269	Es wurde versucht, ohne Indikation die jeweilige Handgelenkorientierung zu überschreiten.	Sie haben versucht, während der Bewegung die jeweilige Handgelenkorientierung ohne Indikation zu überschreiten. Ändern Sie die Handgelenkorientierung für den Zielpunkt. Ändern Sie den Zielpunkt, um eine bestimmte Handgelenkorientierung zu vermeiden.		
4270	Es wurde versucht, ohne Indikation die jeweilige Armorientierung zu überschreiten.	Sie haben versucht, während der Bewegung die jeweilige Armorientierung ohne Indikation zu überschreiten. Ändern Sie die Armorientierung für den Zielpunkt. Ändern Sie den Zielpunkt, um eine bestimmte Armorientierung zu vermeiden.		
4271	Es wurde versucht, ohne Indikation die jeweilige Ellenbogenorientierung zu überschreiten.	Sie haben versucht, während der Bewegung die jeweilige Ellenbogenorientierung ohne Indikation zu überschreiten. Ändern Sie die Ellenbogenorientierung für den Zielpunkt. Ändern Sie den Zielpunkt, um eine bestimmte Ellenbogenorientierung zu vermeiden.		
4272	Das angegebene Punkt-Flag ist ungültig.	Für einen CP-Bewegungsbefehl entspricht die Armhaltung am Zielpunkt nicht dem Punkt-Flag, das mit dem Zielpunkt angegeben wurde. Ändern Sie das Punkt-Flag oder den Zielpunkt.		

### 8.1.11 Servo

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
5000	Gate-Array-Fehler der Servo-Steuerung. DMB überprüfen.	Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss vorliegt oder ob die Peripheriegeräte nicht richtig verkabelt sind. (Not-Halt- und E/A-Anschlüsse) Tauschen Sie		
		das DMB aus. Tauschen Sie die zusätzliche Achseneinheit aus.		
5001	Unterbrechung des Parallelencodersignals. Die Signalkabelverbindung oder die interne Verdrahtung des Roboters überprüfen.	Überprüfen Sie das M/C-Signalkabel. Überprüfen Sie die Signalleitungen des Roboters. (Fehlender Anschluss, Verbindungsunterbrechung, Kurzschluss) Tauschen Sie den Motor aus. Tauschen Sie das DMB aus. Überprüfen Sie den Anschluss des Anschlusses in der Steuerung. (Lösen und Anschließen der Verbindung des seriellen Encoders am DMB.) Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Überprüfen Sie die Verkabelung der Derinderigenzeite. (Net Halt und E/A)		
5002	Motortreiber ist nicht installiert. Motortreiber installieren. DMB oder Motortreiber überprüfen.	Überprüfen Sie, ob der Motortreiber installiert ist. Überprüfen Sie die Modell- und Hardwareeinstellungen. Tauschen Sie den Motortreiber aus. Tauschen Sie das DMB aus		
5003	Initialisierungsfehler der Kommunikation des Inkrementalencoders. Signalkabelverbindungen und Robotereinstellungen überprüfen.	Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Tauschen Sie den Motor aus. Tauschen Sie das DMB aus.		
5004	Initialisierungsfehler des Absolutencoders. Signalkabelverbindungen und Robotereinstellungen überprüfen.	Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Tauschen Sie den Motor aus. Tauschen Sie das DMB aus.		
5005	Fehler der Einstellung der Encoderteilung. Robotereinstellungen überprüfen.	Überprüfen Sie die Modelleinstellungen.		
5006	Datenfehler während der Absolutencoderinitialisierung. Signalkabelverbindung, Steuerung und Motoren überprüfen.	Tauschen Sie den Motor aus. Tauschen Sie das DMB aus. Überprüfen Sie die Störungsreduzierung.		
5007	Absolutencoderumdrehungen über Maximalwert. Encoder-Reset durchführen.	Encoder-Reset durchführen. Tauschen Sie den Motor aus.		
5008	Encoder-Reset durchführen.	Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie den Motor aus.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Keine Antwort vom seriellen Encoder.	Überprüfen Sie die		
	Signalkabelverbindung, Motor, DMB	Modelleinstellungen. (Ungültige		
	oder Encoderanschlussboard	Einstellungen des		
5009	überprüfen.	Parallelencodermodells) Überprüfen		
		Sie die Signalkabelverbindung.		
		Tauschen Sie das DMB und das		
		Encoderanschlussboard aus.		
	Fehler beim Initialisieren des seriellen	Überprüfen Sie die Konfiguration des		
	Encoders. Steuerung neu booten.	Roboters.		
5010	Motor, DMB oder	Überprüfen Sie die		
5010	Encoderanschlussboard überprüfen.	Signalkabelverbindung.		
		Tauschen Sie das DMB und das		
		Encoderanschlussboard aus.		
	Fehler bei der Initialisierung der	Überprüfen Sie die Konfiguration des		
	Kommunikation des seriellen	Roboters.		
5011	Encoders. Steuerung neu booten.	Überprüfen Sie die		
5011	Motor, DMB oder	Signalkabelverbindung.		
	Encoderanschlussboard überprüfen.	Tauschen Sie das DMB und das		
		Encoderanschlussboard aus.		
	Fehler des Watchdog-Timers der	Tauschen Sie das DMB aus.		
5012	Servo-CPU. Steuerung neu booten.	Überprüfen Sie die		
	Motor oder DMB überprüfen.	Störungsreduzierung.		
	Fehler des WDT des aktuellen	Überprüfen Sie die		
	Steuerkreises. Steuerung neu booten.	Stromkabelverbindung.		
	Steuerung überprüfen.	15 V-Netzteil und Kabelverbindung		
5013		überprüfen.		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
		Überprüfen Sie die		
		Störungsreduzierung.		
5015	Encoder-Reset durchgeführt.	Starten Sie die Steuerung neu.		
	Steuerung neu booten.			
	Spannungsversorgungsfehler des	Encoder-Reset durchführen.		
5016	Absolutencoders. Batterie	Überprüfen Sie die		
	austauschen. Interne Verdrahtung des	Signalkabelverbindung.		
	Roboters überprüfen.			
	Fehler der Backup-Daten des	Führen Sie das Encoder-Reset durch.		
5017	Absolutencoders. Encoder-Reset	Überprüfen Sie die		
	durchführen.	Signalkabelverbindung.		
5010	Absolutencoder Batteriealarm.	Tauschen Sie die Batterie aus.		
5018		Überprüfen Sie die		
		Signalkabelverbindung.		
5010	Positionstehler des Absolutencoders.	Führen Sie das Encoder-Reset durch.		
5019	Führen Sie das Encoder-Reset durch.	Tauschen Sie den Motor aus.		
	Tauschen Sie den Motor aus.			
	Zu hohe Geschwindigkeit beim	Starten Sie die Steuerung neu.		
5020	Einschalten der Steuerung. Roboter			
	anhalten und Steuerung neu booten.			
	Absolutencoder Uberhitzung.	Reduzieren Sie die		
5021		Bewegungsbelastung.		
		warten Sie, bis die Temperatur des		
		Elicoders sinkt.		
5022	Fehler des Resolver-Tranceducers.	Störungsroduzierung		
5022	Resolverboard überprüfen.	Tauschen Sie das Resolver Roard aus		
1	T. C.	I auschen sie uas resulvel-Dualu aus.	1	i .

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
5023	Kommunikationsfehler des Gyrosensors. Sensorboard überprüfen.	Überprüfen Sie das M/C-Signalkabel. Überprüfen Sie die Signalleitungen des Roboters (Fehlender Anschluss, Verbindungsunterbrechung, Kurzschluss). Überprüfen Sie die Störungsreduzierung. Tauschen Sie den Gyrosensor aus. Tauschen Sie das DMB-Board aus.		
5024	Datenfehler des Gyrosensors. Sensorboard überprüfen.	Tauschen Sie den Gyrosensor aus.		
5025	Fehler des Resolver-Mischers. Encoder-Reset durchführen.	Resolver-Reset durchführen. Tauschen Sie das Resolver-Board aus.		
5026	Unterbrechung des Resolver-Erregersignals. Motor oder Resolverboard überprüfen.	Überprüfen Sie die Signalleitungen des Roboters. Tauschen Sie das Resolver-Board aus.		
5027	Kommunikationsfehler des S-DSP. Checksummenfehler, Fehler des freilaufenden Zählers.	Starten Sie die Steuerung neu. Tauschen Sie das DMB aus. Überprüfen Sie die Störungsreduzierung.		
5028	Fehler der aktuellen Daten. Datenaktualisierung angehalten. Paritätsfehler.	Starten Sie die Steuerung neu. Tauschen Sie das DMB aus. Überprüfen Sie die Störungsreduzierung.		
5029	Kommunikationsfehler des D-DSP. Checksummenfehler, Fehler des freilaufenden Zählers.	Starten Sie die Steuerung neu. Tauschen Sie das DMB aus. Überprüfen Sie die Störungsreduzierung.		
5032	Servo-Alarm A.			
5040	Drehmomentfehler im High-Power-Modus. Motorkabelverbindung, Roboter, Treiber oder Motor überprüfen.	Überprüfen Sie die Weight/Inertia-Einstellung. Überprüfen Sie die Last. Überprüfen Sie den Roboter. (Laufruhe, kein Spiel, gleichmäßige Bewegungen, Riemenspannungen, Bremse) Stellen Sie sicher, dass der Roboter nicht mit Peripheriegeräten kollidiert. (Kollision, Berührung) Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Überprüfen Sie die Stromkabelverbindung. Überprüfen Sie die Verdrahtung des Roboters. (Fehlender Anschluss, Verbindungsunterbrechung, Kurzschluss) Überprüfen Sie die Spannung der Stromversorgung. (Unterspannung des Netzteils) Tauschen Sie den Motortreiber aus. Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie den Motor aus.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
5041	Drehmomentfehler im Low-Power-Modus. Motorkabelverbindung, Roboter, Bremse, Treiber oder Motor überprüfen.	Überprüfen Sie den Roboter. (Laufruhe, kein Spiel, gleichmäßige Bewegungen, Riemenspannungen, Bremse) Stellen Sie sicher, dass der Roboter nicht mit Peripheriegeräten kollidiert. (Kollision, Berührung) Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Überprüfen Sie die Stromkabelverbindung. Überprüfen Sie die Verdrahtung des Roboters. (Fehlender Anschluss, Verbindungsunterbrechung, Kurzschluss) Überprüfen Sie die Spannung der Stromversorgung. (Unterspannung des Netzteils) Tauschen Sie den Motortreiber aus. Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie den Motor aus.		
5042	Positionsfehlerüberlauf im High-Power-Modus. Motorkabelverbindung, Roboter, Treiber oder Motor überprüfen.	Überprüfen Sie die Weight/Inertia-Einstellung. Überprüfen Sie die Last. Überprüfen Sie den Roboter. (Laufruhe, kein Spiel, gleichmäßige Bewegungen, Riemenspannungen, Bremse) Stellen Sie sicher, dass der Roboter nicht mit Peripheriegeräten kollidiert. (Kollision, Berührung) Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Überprüfen Sie die Stromkabelverbindung. Überprüfen Sie die Verdrahtung des Roboters. (Fehlender Anschluss, Verbindungsunterbrechung, Kurzschluss) Überprüfen Sie die Spannung der Stromversorgung. (Unterspannung des Netzteils) Tauschen Sie den Motortreiber aus. Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie den Motor aus		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
5043	Positionsfehlerüberlauf im Low-Power-Modus. Motorkabelverbindung, Roboter, Bremse, Treiber oder Motor überprüfen.	Überprüfen Sie den Roboter. (Laufruhe, kein Spiel, gleichmäßige Bewegungen, Riemenspannungen, Bremse) Stellen Sie sicher, dass der Roboter nicht mit Peripheriegeräten kollidiert. (Kollision, Berührung) Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Überprüfen Sie die Stromkabelverbindung. Überprüfen Sie die Verdrahtung des Roboters. (Fehlender Anschluss, Verbindungsunterbrechung, Kurzschluss) Überprüfen Sie die Spannung der Stromversorgung. (Unterspannung des Netzteils) Tauschen Sie den Motortreiber aus. Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie den Motor aus.		
5044	Geschwindigkeitsfehlerüberlauf im High-Power-Modus. Motorkabelverbindung, Roboter, Bremse, Treiber oder Motor überprüfen.	Überprüfen Sie die Weight/Inertia-Einstellung. Überprüfen Sie die Last. Überprüfen Sie den Roboter. (Laufruhe, kein Spiel, gleichmäßige Bewegungen, Riemenspannungen, Bremse) Stellen Sie sicher, dass der Roboter nicht mit Peripheriegeräten kollidiert. (Kollision, Berührung) Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Überprüfen Sie die Stromkabelverbindung. Überprüfen Sie die Verdrahtung des Roboters. (Fehlender Anschluss, Verbindungsunterbrechung, Kurzschluss) Überprüfen Sie die Spannung der Stromversorgung. (Unterspannung des Netzteils) Tauschen Sie den Motortreiber aus. Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie den Motor aus.		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
5045	Geschwindigkeitsfehlerüberlauf im Low-Power-Modus. Motorkabelverbindung, Roboter, Bremse, Treiber oder Motor überprüfen.	Überprüfen Sie den Roboter. (Laufruhe, kein Spiel, gleichmäßige Bewegungen, Riemenspannungen, Bremse) Stellen Sie sicher, dass der Roboter nicht mit Peripheriegeräten kollidiert. (Kollision, Berührung) Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Überprüfen Sie die Stromkabelverbindung. Überprüfen Sie die Verdrahtung des Roboters. (Fehlender Anschluss, Verbindungsunterbrechung, Kurzschluss) Überprüfen Sie die Spannung der Stromversorgung. (Unterspannung des Netzteils) Tauschen Sie den Motortreiber aus. Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie den Motor aus.		
5046	Zu hohe Geschwindigkeit im High-Power-Modus. Speed S reduzieren. Signalkabelverbindung, Roboter, Bremse, Treiber oder Motor überprüfen.	Reduzieren Sie SpeedS der CP-Bewegung. Ändern Sie die Ausrichtung der CP-Bewegung. Überprüfen Sie die Weight/Inertia-Einstellung. Überprüfen Sie die Last. Überprüfen Sie den Roboter. (Laufruhe, kein Spiel, gleichmäßige Bewegungen, Riemenspannungen, Bremse) Stellen Sie sicher, dass der Roboter nicht mit Peripheriegeräten kollidiert. (Kollision, Berührung) Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. Überprüfen Sie die Stromkabelverbindung. Überprüfen Sie die Verdrahtung des Roboters. (Fehlender Anschluss, Verbindungsunterbrechung, Kurzschluss) Überprüfen Sie die Spannung der Stromversorgung. (Unterspannung des Netzteils) Tauschen Sie den Motortreiber aus. Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie den Motor aus		

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Zu hohe Geschwindigkeit im	Überprüfen Sie die Bewegung im		
5047	Low-Power-Modus.	High-Power-Modus.		
	Signalkabelverbindung, Roboter,	Überprüfen Sie den Roboter.		
	Bremse, Treiber oder Motor	(Laufruhe, kein Spiel, gleichmäßige		
	überprüfen.	Bewegungen, Riemenspannungen,		
		Bremse)		
		Stellen Sie sicher, dass der Roboter		
		nicht mit Peripheriegeräten kollidiert.		
		(Kollision, Berührung) Überprüfen		
		Sie die Modelleinstellungen.		
5047		Überprüfen Sie die		
5047		Stromkabelverbindung.		
		Überprüfen Sie die Verdrahtung des		
		Roboters. (Fehlender Anschluss,		
		Verbindungsunterbrechung,		
		Kurzschluss)		
		Überprüfen Sie die Spannung der		
		Stromversorgung. (Unterspannung des		
		Netzteils) Tauschen Sie den		
		Motortreiber aus.		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
		Tauschen Sie den Motor aus.		
	Uberspannung des Hauptstromkreises.	Uberprüfen Sie die		
	Versorgungsspannung oder	Weight/Inertia-Einstellung.		
	regeneratives Bremsmodul überprüfen.	Überprüfen Sie die Last.		
		Uberpruten Sie den Roboter.		
		(Laurrune, kein Spiel, gleichmabige		
		Bewegungen, Kleinenspannungen,		
		Stellen Sie sicher dass der Poboter		
		nicht mit Perinheriageräten kollidiert		
		(Kollision Berührung) Übernrüfen		
		Sie die Modelleinstellungen		
5048		Überprüfen Sie die		
2010		Stromkabelverbindung.		
		Überprüfen Sie die Verdrahtung des		
		Roboters. (Fehlender Anschluss,		
		Verbindungsunterbrechung,		
		Kurzschluss)		
		Überprüfen Sie die Spannung der		
		Stromversorgung. (Unterspannung des		
		Netzteils) Tauschen Sie den		
		Motortreiber aus.		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
		Tauschen Sie den Motor aus.		
	Überstrom des Motortreibers.	Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss		
	Motorkabelverbindung oder interne	oder Erdschluss der Stromleitung		
5049	Verdrahtung des Roboters überprüfen.	vorliegt.		
		Tauschen Sie den Motortreiber aus.		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
	Zu hohe Geschwindigkeit während	Uberprüfen Sie die Geschwindigkeit		
	Torque Control.	der Bewegung während Torque		
5050	Geschwindigkeitsbereich der	Control.		
	Arbeitsbewegung auf Plausibilität			
5050	Geschwindigkeitsbereich der Arbeitsbewegung auf Plausibilität überprüfen.	Control.		

Nr	Meldung	Abbilfa	Anmerkung 1	Anmerkung 2
INI.	Net to 101 has here		Annierkung i	Annierkung 2
	Netzteilfehler des	15V-Netzteil und Kabelverbindung		
5051	15V-PWM-Treibers. Steuerung neu	überprüfen.		
	booten. 15V-Netzteil austauschen.	Tauschen Sie den Motortreiber aus.		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
	Motorüberlast. Accel oder die	Reduzieren Sie die		
5054	Bewegungsbelastung reduzieren.	Bewegungsbelastung.		
		Uberprüfen Sie die		
		Weight/Inertia-Einstellung.		
		Überprüfen Sie den Roboter.		
		(Flankenspiel, hohe Last, lockere		
		Riemenspannung, Bremse)		
	Motorüberlast. Accel oder die	Reduzieren Sie die		
	Arbeitsbelastung reduzieren.	Bewegungsbelastung.		
		Überprüfen Sie die		
5055		Weight/Inertia-Einstellung.		
		Überprüfen Sie den Roboter.		
		(Flankenspiel, hohe Last, lockere		
		Riemenspannung, Bremse)		
	Rasche Änderung der	Überprüfen Sie die		
5056	Gyrosensordaten.	Störungsreduzierung.		
	Gyroboard überprüfen.	Tauschen Sie den Gyrosensor aus.		
5072	Servo-Alarm B.			
	Motor ist überlastet. Belastung und	Reduzieren Sie die		
	Accel reduzieren.	Bewegungsbelastung.		
		Überprüfen Sie die		
5080		Weight/Inertia-Einstellung.		
		Überprüfen Sie den Roboter.		
		(Flankenspiel, hohe Last, lockere		
		Riemenspannung, Bremse)		
	Zu hohe Temperatur des Encoders.	Warten Sie, bis die Temperatur des		
	Belastung reduzieren. Robotergetriebe	Encoders sinkt.		
	überprüfen.	Reduzieren Sie die		
	1	Bewegungsbelastung.		
5098		Überprüfen Sie die		
		Weight/Inertia-Einstellung.		
		Überprüfen Sie den Roboter.		
		(Flankenspiel, hohe Last, lockere		
		Riemenspannung, Bremse)		
	Zu hohe Temperatur des	Reinigen Sie den Luftfilter.		
	Motortreibers. Luftfilter der Steuerung	Reduzieren Sie die		
-	reinigen. Umgebungstemperatur	Bewegungsbelastung.		
5099	überprüfen. Belastung reduzieren.	Überprüfen Sie die		
		Weight/Inertia-Einstellung.		
		Senken Sie die Umgebungstemperatur.		
5112	Servo-Alarm C.			
	1	1	1	1

## 8.1.12 Vision-Kalibrierungs-Sequenz

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
6001	Die Anzahl der Kalibrierungen ist außerhalb des Bereichs.			
6002	Die Kalibrierung wurde nicht definiert.			
6003	Die Kameraorientierung ist außerhalb des Bereichs.			
6004	Das TwoRefPoints-Flag ist außerhalb des Bereichs.			
6005	Die Punktposition konnte aufgrund ungültiger Daten nicht berechnet werden.			
6006	Kalibrierungsfehler. Berechnung wegen ungültiger Daten nicht möglich.			
6007	Koordinatenumwandlungsfehler. Berechnung wegen ungültiger Daten nicht möglich.			
6009	Ungültiger Name der Kalibrierungsdatei.			
6010	Die Kalibrierungsdatei wurde nicht gefunden.			
6012	Fehler beim Lesen der Kalibrierungsdatei.			
6013	Fehler beim Schreiben der Kalibrierungsdatei.			
6014	9 Pixelkoordinatenpunkte müssen angegeben werden.			
6015	18 Pixelkoordinatenpunkte müssen angegeben werden.			
6016	9 Roboterkoordinatenpunkte müssen angegeben werden.			
6017	18 Roboterkoordinatenpunkte müssen angegeben werden.			
6018	9 Roboterkoordinatenpunkte und 1 Referenzpunkt müssen angegeben werden.			
6019	9 Roboterkoordinatenpunkte und 2 Referenzpunkte müssen angegeben werden.			

# 8.1.13 Punkte

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
7003	Der angegebene Roboter wurde nicht gefunden.			
7004	Doppelte Zuweisung des Punktespeicherbereichs.			
7006	Die angegebene Punktnummer wurde nicht gefunden. Eine gültige Punktnummer angeben.	Überprüfen Sie die angegebene Punktnummer.		
7007	Die angegebene Punktnummer ist nicht definiert. Einen Teachpunkt angeben.	Überprüfen Sie, ob der angegebene Punkt Koordinaten enthält. Teachen Sie den Punkt.		
7010	Speicherbereich für die Palettendefinition kann nicht zugewiesen werden.			
7011	Speicherbereich für die Palettendefinition kann nicht freigemacht werden.			
7012	Die angegebene Palettennummer wurde nicht gefunden. Eine gültige Palettennummer angeben.	Überprüfen Sie die Palettennummer.		
7013	Die angegebene Palette ist nicht definiert. Eine definierte Palette angeben oder eine Palette definieren.	Überprüfen Sie, ob die angegebene Palette im Palettenbefehl definiert ist. Deklarieren Sie die Palette.		
7014	Die angegebene Teilungszahl ist außerhalb der Teilungszahl der Palettendefinition. Eine gültige Teilung angeben.	Überprüfen Sie die angegebene Teilungszahl.		
7015	Die angegebene Nummer der Koordinatenachse existiert nicht.			
7016	Die angegebene Nummer der Armorientierung existiert nicht.			
7017	Der erforderliche Speicher kann nicht zugewiesen werden.			
7018	Das angegebene Punktlabel wurde nicht gefunden. Ein gültiges Punktlabel angeben.	Überprüfen Sie das angegebene Punktlabel.		
7019	Parametereinstellungen in der Initialisierungsdatei sind ungültig.			
7021	Doppeltes Punktlabel. Das angegebene Label wurde bereits eingetragen. Label ändern.	Ändern Sie das Punktlabel.		
7022	Das angegebene, lokale Koordinatensystem wurde nicht definiert. Eine gültige Nummer für das lokale Koordinatensystem angeben.	Überprüfen Sie die angegebene Local-Nummer. Definieren Sie das lokale Koordinatensystem.		
7023	Der angegebene String hat das falsche Format.			
7024	Der Speicherbereich der Punktedaten des angegebenen Roboters wurde nicht zugewiesen.			
7026	Die Punktedatei kann nicht geöffnet werden. Einen gültigen Punktedateinamen angeben.	Überprüfen Sie den Punktedateinamen. Überprüfen Sie, ob die angegebene Punktedatei im Projekt existiert.		
### Wartung 8. Fehlerbehebung

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
7027	Aus der Punktedatei können keine Punktedaten gelesen werden.	Erstellen Sie eine neue Punktedatei.		
7028	Der Punktespeicherbereich wurde über die maximale Punktezahl hinaus zugewiesen.			
7029	Der angegebene Punktedateiname ist falsch. Einen gültigen Punktedateinamen angeben.	Überprüfen Sie die Dateierweiterung.		
7030	Das Punktlabel ist zu lang. Ein gültiges Punktlabel angeben.	Ändern Sie das Punktlabel.		
7031	Die Beschreibung des angegebenen Punktes ist zu lang. Eine gültige Beschreibung angeben.	Ändern Sie den Kommentar.		
7032	Die Punktedatei ist beschädigt. Prüfsummenfehler.	Erstellen Sie eine neue Punktedatei.		
7033	Angegebene Punktedatei nicht gefunden. Einen gültigen Punktedateinamen angeben.			
7034	Punktdatei kann nicht gespeichert werden.			
7035	Punktdatei kann nicht gespeichert werden.			
7036	Punktdatei kann nicht gespeichert werden.			
7037	Punktdatei kann nicht gespeichert werden.			
7038	Punktdatei kann nicht gespeichert werden.			
7039	Punktdatei kann nicht gespeichert werden.			
7040	Das Punktlabel ist fehlerhaft. Ein gültiges Punktlabel angeben.			
7041	Das Punktlabel ist fehlerhaft. Ein gültiges Punktlabel angeben.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Kommunikationsfehler während der Übertragung.	Das Modul oder die Software der Steuerung sind beschädigt. Stellen Sie die Firmware der Steuerung wieder her.	1 2 3 4 10	
7101		Ein Kommunikationsfehler wurde erkannt. Das Kommunikationskabel ist fehlerhaft. Überprüfen Sie das Kommunikationskabel und die daran angeschlossenen Geräte. Das Modul oder die Software der Steuerung sind beschädigt. Stellen Sie die Firmware der Steuerung	11 12 13 14 15	
7103	Zeitüberlauf während der Übertragung.	Wieder her.     Das Modul oder die Software der     Steuerung sind beschädigt. Stellen     Sie die Firmware der Steuerung     wieder her.     Ein Kommunikationsfehler wurde     erkannt. Das Kommunikationskabel     ist fehlerhaft. Überprüfen Sie das     Kommunikationskabel und die daran     angeschlossenen Geräte.	1 2 3 4	

# 8.1.14 Feldbus

# 8.1.15 Vision

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
7300	Vision-Kommunikation. Der			
1200	Server-Modus wird nicht unterstützt.			
7302	Vision-Kommunikation. Fehler beim	Uberprüfen Sie die Verbindung zur		
	Lesen von der Kamera.	Kamera.		
7303	beim Lesen der Daten			
	Vision-Kommunikation Fehler beim			
7304	Öffnen des Ethernet-Ports.			
	Vision-Kommunikation. Ungültige	Regenerieren Sie das Projekt.		
7305	IP-Adresse der Kamera.	Überprüfen Sie die Konfiguration der		
		Kamera.		
7306	Vision-Kommunikation. Keine			
	Server/Client-Angabe.			
7307	Vision-Kommunikation. Fehler beim	Uberprüfen Sie die Verbindung zur		
	Senden zur Kamera.	Kamera.		
7308	Vision-Kommunikation. Alte			
	Vision-Kommunikation Die Kamera	Regenerieren Sie das Projekt		
7321	wurde nicht eingestellt.	Überprüfen Sie die Konfiguration der		
		Kamera.		
7222	Vision-Kommunikation. Zeitüberlauf			
1322	beim Lesen.			
7323	Vision-Kommunikation. Ungültige	Überprüfen Sie die Verbindung zur		
	Daten gelesen.	Kamera.		
7324	Vision-Kommunikation. Fehler beim	Uberprüfen Sie die Verbindung zur		
	Vision-Kommunikation Verbindung	Kamera. Überprüfen Sie die Verbindung zur		
7325	wurde nicht beendet.	Kamera.		
722(	Vision-Kommunikation. Lesedaten zu			
/326	lang.			
7327	Vision-Kommunikation. Undefinierte			
1521	Vision-Sequenz.			
7220	Vision-Kommunikation. Die Kamera	Regenerieren Sie das Projekt.		
7328	wurde nicht eingestellt.	Uberprüfen Sie die Konfiguration der		
	Vision-Kommunikation Vis-Datei	Regenerieren Sie das Projekt		
7329	nicht gefunden.	Überprüfen Sie die Konfiguration der		
		Kamera.		
7220	Vision-Kommunikation. Fehler beim			
7550	Zuweisen des Speichers.			
	Vision-Kommunikation.			
7341	Uberschreitung der maximalen			
	Vision-Kommunikation Ungültige			
7342	Kameranummer.			
<b>7</b> 2.42	Vision-Kommunikation.			
7343	VSet-Parameter zu lang.			
7344	Vision-Kommunikation. Zu viele			
/ 344	Parameter für VGet.			
	Vision-Kommunikation. Zu wenige			
7345	Daten für die Variablenzuweisung von			
1	v Get.			1

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
7346	Vision-Kommunikation. Ein Vision-Befehl kann nicht vom Befehlseingabefenster ausgeführt werden.			
7500	Smart-Kamera. Speicherüberlauf.			
7501	Smart-Kamera. Das Projekt existiert nicht.			
7502	Smart-Kamera. Kein Projekt angegeben.			
7503	Smart-Kamera. Die Eigenschaft oder das Ergebnis der Vision wird nicht unterstützt.			
7504	Smart-Kamera. Die Projektdatei kann nicht geöffnet werden.			
7505	Undefinierte Vision-Sequenz.			
7506	Undefiniertes Vision-Objekt.			
7507	Smart-Kamera. Kritischer Fehler.			
7508	Smart-Kamera. Ungültiger Befehl.			
7509	Ungültiges Wert für diese Vision-Eigenschaft.			
7510	Ungültige Vision-Eigenschaft.			
7511	Das Vision-Modell wurde nicht eingelernt.			
7512	Undefinierte Vision-Kalibrierung.			
7513	Vision-Modellobjekt nicht Self.			
7514	Ungültiges Vision-Ergebnis.			
7515	Vision-Objekt wurde nicht gefunden.			
7516	Kein Vision-Kalibrierung.			
7517	Unvollständige Vision-Kalibrierung.			
7518	Smart-Kamera. Keine Verbindung zur Kamera.			
7819	Smart-Kamera. Kommunikationsfehler.			

# 8.1.16 Hardware

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Fehler des Not-Halt-Kreises erkannt.	Stellen Sie sicher, dass keine		
	Unterbrechung oder anderer Fehler in	Verbindungsunterbrechung, kein		
9001	einem der redundanten Kreise.	Erdschluss und kein Kurzschluss des		
		Not-Halt-Eingangs vorliegt. Starten		
-		Sie anschließend die Steuerung neu.		
	Fehler der Sicherheitsabschrankung	Stellen Sie sicher, dass keine		
	erkannt. Unterbrechung oder anderer	Verbindungsunterbrechung, kein		
9002	renier in einem der redundanten Kreise.	Eingangs der Sicherheitsabschrankung		
		vorliegt. Starten Sie anschließend die		
		Steuerung neu.		
	Die Batteriespannung des CPU-Board			
9011	Backup ist zu niedrig. Die			
	CPU-Board-Batterie austauschen.			
9012	Unterspannung der			
	5V-Eingangsspannung für CPU-Board.			
0010	Unterspannung der			
9013	24 v -Eingangsspannung für Motorbremse, Encoder und Lüffer			
	Zu hohe Innentemperatur der Steuerung	Halten Sie die Steuerung so hald wie	Aktueller Wert	Granzwart
	Zu none intentemperatur der Stederung.	möglich an und stellen Sie sicher, dass	Actuence wert	Grenzwert
0014		die Umgebungstemperatur der		
9014		Steuerung nicht zu hoch ist.		
		Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter		
		nicht verstopft ist.		
	Zu niedrige Geschwindigkeit des Lüffers	Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter	Aktueller Wert	Grenzwert
	der Steuerung. (Lutter 1)	Warnung immer noch ansteht		
9015		nachdem die Steuerung wieder		
		hochgefahren wurde, wechseln Sie den		
		Lüfter aus.		
	Zu niedrige Geschwindigkeit des Lüfters	Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter	Aktueller Wert	Grenzwert
	der Steuerung. (Lüfter 2)	nicht verstopft ist. Wenn die		
9016		nachdem die Steuerung wieder		
		hochgefahren wurde, wechseln Sie den		
		Lüfter aus.		
9017	Zu hohe Innentemperatur der Steuerung.			
0100	Initialisierungsfehler.	Starten Sie die Steuerung neu.		
9100	Speicherzuweisungsfehler.			
9101	Meldungsspeicher voll.			
	Feldbus-E/A-Treiber ist in einem	Das Modul oder die Software der		
9233	unnormalen Zustand.	Steuerung sind beschädigt. Stellen		
		Sie die Firmware der Steuerung wieder		
	Initialisierungsfehler des	Das Modul oder die Software der		
	Feldbus-E/A-Treibers.	Steuerung sind beschädigt. Stellen		
9234		Sie die Firmware der Steuerung wieder		
		her.		
	Der RAS-Kreis erkannte eine Störung	Überprüfen Sie die		
9610	des Servosystems. Starten Sie die	Störungsreduzierung.		
	Steuerung neu. Störsignale messen.	I auschen Sie das DMB aus.		
1	Steuerung austauschen.			1

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Interner RAM-Fehler der Servo-CPU	Überprüfen Sie die		
9611	Steuerung neu booten. Störsignale	Störungsreduzierung.		
	messen. Tauschen Sie das DMB aus.	Tauschen Sie das DMB aus.		
	Kommunikationsfehler des RAM der	Überprüfen Sie die		
0(10	Main- und Servo-CPU. Steuerung neu	Störungsreduzierung.		
9612	booten. Störsignale messen. Tauschen	Tauschen Sie das DMB aus.		
	Sie das DMB aus.			
	Interner RAM-Fehler der Servo-CPU.	Überprüfen Sie die	Anmerkung 1	
9613	Steuerung neu booten. Störsignale	Störungsreduzierung.		
	messen. Tauschen Sie das DMB aus.	Tauschen Sie das DMB aus.		
	Initialisierungsfehler der Kommunikation	Überprüfen Sie die		
9614	der Main- und Servo-CPU. Steuerung	Störungsreduzierung.		
2011	neu booten. Störsignale messen.	Tauschen Sie das DMB aus.		
	Tauschen Sie das DBM aus.			
	Initialisierungsfehler der Kommunikation	Uberprüfen Sie die		
9615	der Main- und Servo-CPU. Steuerung	Störungsreduzierung.		
	Tausahan Sia das DMP aus	Tauschen Sie das DIVIB aus.		
	Kommunikationsfehler der Mein und	Übernrüfen Sie die		
	Servo-CPU Steuerung neu booten	Störungsreduzierung		
9616	Störsignale messen. Tauschen Sie das	Tauschen Sie das DMB aus		
	DMB aus	rausenen bie aus Divid aus.		
	Kommunikationsfehler der Main- und	Überprüfen Sie die		
	Servo-CPU. Steuerung neu booten.	Störungsreduzierung.		
9617	Störsignale messen. Tauschen Sie das	Tauschen Sie das DMB aus.		
	DMB aus.			
	Servo-Langzeit-Befehlsüberlauf.	Überprüfen Sie die		
9618		Störungsreduzierung.		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
	Servo-Prüfsummenfehler im	Überprüfen Sie die		
9619	Langzeitbefehl.	Störungsreduzierung.		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
	Einen Fehler durch	Überprüfen Sie die		
9620	System-Watchdog-Timer erkannt.	Störungsreduzierung.		
	Steuerung neu booten. Störsignale	Tauschen Sie das DMB aus.		
	messen. Tauschen Sie das DMB aus.			
0(21	Drive Unit Prüffehler.	Uberprüfen Sie die		
9621		Storungsreduzierung.		
	PAM Fahler der Serve CBU Steuerung	Liberpröfen Sie die		
9622	neu hooten. Störsignale messen	Störungsreduzierung		
5022	Tauschen Sie das DMB aus	Tauschen Sie das DMB aus		
	Fehler der redundanten Kreise des	Überprüfen Sie die		
	Not-Halt oder der	Störungsreduzierung.		
9623	Sicherheitsabschrankung. Verdrahtung	Tauschen Sie das DMB aus.		
	überprüfen.			
	Unterspannung des Hauptstromkreises	Überprüfen Sie die		
0624	des Netzteils erkannt.	Störungsreduzierung.		
7024	Spannungsversorgung überprüfen.	Tauschen Sie das DMB aus.		
	Starten Sie die Steuerung neu.			
	Der Steuerrelaiskontakt des Netzteils des	Tauschen Sie das DMB aus.		
9625	Hauptstromkreises klebt. DPB			
	austauschen.			
	Servo-Echtzeit-Statusfehler.	Starten Sie die Steuerung neu.		
9630	Pruisummeniehler.	i auscnen Sie das DMB aus.		
		Störungsreduzierung		
1	1	ownangoroadziorang.	1	1

### Wartung 8. Fehlerbehebung

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Servo-Echtzeit-Statusfehler. Fehler im	Starten Sie die Steuerung neu.		
0(22	Freilaufzähler des Servos.	Tauschen Sie das DMB aus.		
9632		Überprüfen Sie die		
		Störungsreduzierung.		
	Servo-Echtzeit-Statusfehler.	Starten Sie die Steuerung neu.		
0(22	Kommunikationsfehler mit der	Tauschen Sie das DMB aus.		
9633	Servo-CPU.	Überprüfen Sie die		
		Störungsreduzierung.		
	Eine irreguläre Unterbrechung der	Starten Sie die Steuerung neu.		
0.640	Bewegungssteuerung erkannt. Doppelte	Tauschen Sie das DMB aus.		
9640	Unterbrechung.	Überprüfen Sie die		
		Störungsreduzierung.		
	Gate-Array-Fehler der Servo-Steuerung.	Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss		
	DMB überprüfen.	vorliegt oder ob die Peripheriegeräte		
	*	nicht richtig verkabelt sind. (Not-Halt-		
9700		und E/A-Anschlüsse) Tauschen Sie		
		das DMB aus.		
		Tauschen Sie die zusätzliche		
		Achseneinheit aus.		
	Unterbrechung des	Überprüfen Sie das M/C-Signalkabel.		
	Parallelencodersignals.	Überprüfen Sie die Signalleitungen des		
	Signalkabelverbindung oder interne	Roboters. (Fehlender Anschluss,		
	Verdrahtung des Roboters überprüfen.	Verbindungsunterbrechung,		
	C 1	Kurzschluss)		
		Tauschen Sie den Motor aus.		
		(Encoder-Fehler)		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
0701		(Kreisfehlererkennung)		
9/01		Überprüfen Sie die Anschlüsse in der		
		Steuerung. (Lösen und Anschließen der		
		Verbindung des seriellen Encoders am		
		DMB.)		
		Überprüfen Sie die		
		Modelleinstellungen. (Ungültige		
		Einstellungen des Parallelencoders)		
		Überprüfen Sie die Verkabelung der		
		Peripheriegeräte. (Not-Halt und E/A)		
	Der Motortreiber ist nicht installiert.	Überprüfen Sie, ob der Motortreiber		
	Motortreiber installieren. DMB oder	installiert ist.		
9702	Motortreiber überprüfen.	Überprüfen Sie die Modell- und		
5702		Hardwareeinstellungen.		
		Tauschen Sie den Motortreiber aus.		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
	Initialisierungsfehler der Kommunikation	Überprüfen Sie die		
	des Inkrementalencoders.	Modelleinstellungen.		
9703	Signalkabelverbindungen und	Tauschen Sie den Motor aus.		
	Robotereinstellungen überprüfen.	(Encoder-Fehler)		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
	Initialisierungsfehler des	Überprüfen Sie die		
	Absolutencoders.	Modelleinstellungen.		
9704	Signalkabelverbindungen und	Tauschen Sie den Motor aus.		
	Robotereinstellungen überprüfen.	(Encoder-Fehler)		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
	Fehler der Einstellung der	Überprüfen Sie die		
9705	Encoderteilung. Robotereinstellungen	Modelleinstellungen.		
	überprüfen.			

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Datenfehler während der	Tauschen Sie den Motor aus.		
	Absolutencoderinitialisierung.	(Encoder-Fehler)		
9706	Signalkabelverbindung, Steuerung und	Tauschen Sie das DMB aus.		
	Motoren überprüfen.	Überprüfen Sie die		
	-	Störungsreduzierung.		
	Absolutencoderumdrehungen über	Führen Sie das Encoder-Reset durch.		
9707	Maximalwert. Encoder-Reset	Tauschen Sie den Motor aus.		
	durchführen.	Abhilfe     Anmerkung 1       Tauschen Sie den Motor aus. (Encoder-Fehler) Tauschen Sie das DMB aus. Überprüfen Sie die Störungsreduzierung.     Führen Sie das Encoder-Reset durch. Tauschen Sie dan Motor aus. (Encoder-Fehler)       Führen Sie das Encoder-Reset durch. Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie den Motor aus. (Encoder-Fehler)     Führen Sie das Encoder-Reset durch. Tauschen Sie den Motor aus. (Encoder-Fehler)       Überprüfen Sie die Modelleinstellungen. (Ungültige     Image: State Sta		
	Position außerhalb des Pulsebereichs.	Führen Sie das Encoder-Reset durch.		
0700	Encoder-Reset durchführen.	Tauschen Sie das DMB aus.		
9708	Nr.     Meldung     Abhilfe       Datenfehler während der Absolutencoderinitialisierung.     Tauschen Sie den Motor aus. (Encoder-Fehler)     Tauschen Sie das DMB aus. Uberprüfen Sie die Störungsreduzierung.       Absolutencoderumdrehungen über Maximalwert. Encoder-Reset durchführen.     Führen Sie das Encoder-Reset durch. Tauschen Sie den Motor aus. (Encoder-Fehler)       Position außerhalb des Pulsebereichs. Encoder-Reset durchführen.     Führen Sie das Encoder-Reset durch. Tauschen Sie den Motor aus. (Encoder-Fehler)       Keine Antwort vom seriellen Encoder. Signalkabelverbindung, Motor, DMB oder Encoderanschlussboard überprüfen.     Überprüfen Sie die Signalkabelverbindung. Tauschen Sie das DMB aus. Tauschen Sie das DMB und das Encoderanschlussboard aus.       Fehler beim Initialisieren des seriellen Encoders. Steuerung neu booten. Motor, DMB oder Encoderanschlussboard überprüfen.     Überprüfen Sie die Signalkabel. Tauschen Sie das DMB und das Encoderanschlussboard aus.       Fehler bei der Initialisierung der Kommunikation des seriellen Encoders.     Überprüfen Sie die Signalkabel. Tauschen Sie das DMB und das Encoderanschlussboard aus.       712     Fehler des Watchdog-Timers der Steuerung neu booten. Motor, DMB oder Encoderanschlussboard überprüfen.     Überprüfen Sie die Signalkabel. Tauschen Sie das DMB aus. Überprüfen Sie die Signalkabel.       712     Fehler des WDT des aktuellen Steuerkreises. Steuerung neu booten. Motor oder DMB überprüfen.     Störungsreduzierung.       713     Fehler des WDT des aktuellen Steuerkreises. Steuerun			
		(Encoder-Fehler)		
	Keine Antwort vom seriellen Encoder.	Überprüfen Sie die		
	Signalkabelverbindung, Motor, DMB	Modelleinstellungen. (Ungültige		
	oder Encoderanschlussboard überprüfen.	Einstellungen des		
9709		Parallelencodermodells) Überprüfen		
		Sie die Signalkabelverbindung.		
		Tauschen Sie das DMB und das		
		Encoderanschlussboard aus.		
	Fehler beim Initialisieren des seriellen	Überprüfen Sie die Konfiguration des		
	Encoders. Steuerung neu booten. Motor,	Roboters.		
9710	DMB oder Encoderanschlussboard	Überprüfen Sie die Signalkabel.		
	überprüfen.	Tauschen Sie das DMB und das		
		Encoderanschlussboard aus.		
	Fehler bei der Initialisierung der	Überprüfen Sie die Konfiguration des		
	Kommunikation des seriellen Encoders.	Roboters.		
9711	Steuerung neu booten. Motor, DMB oder	Überprüfen Sie die Signalkabel.		
	Encoderanschlussboard überprüfen.	Tauschen Sie den Motor aus. (Encoder-Fehler)     coder.   Überprüfen Sie die     MB   Modelleinstellungen. (Ungültige     rprüfen.   Einstellungen des     Parallelencodermodells)   Überprüfen     Sie die Signalkabelverbindung.   Tauschen Sie das DMB und das     Encoderanschlussboard aus.   Iberprüfen Sie die Konfiguration des     Motor,   Roboters.     rd   Überprüfen Sie die Signalkabel.     Tauschen Sie das DMB und das   Encoderanschlussboard aus.     iellen   Überprüfen Sie die Signalkabel.     Tauschen Sie das DMB und das   Encoderanschlussboard aus.     Überprüfen Sie die Signalkabel.   Tauschen Sie das DMB und das     Encoderanschlussboard aus.   Überprüfen Sie die Signalkabel.     rauschen Sie das DMB und das   Encoderanschlussboard aus.     n.   Überprüfen Sie die Signalkabel.     rauschen Sie das DMB aus.   Tauschen Sie das DMB aus.     m.   Überprüfen Sie die Signalkabel.     rauschen Sie das DMB aus.   Überprüfen Sie die     störungsreduzierung.   Überprüfen Sie das DMB aus.     Überprüfen Sie das DMB aus.   Überprüfen Sie das DMB aus.     Überprüfen Sie das DMB aus.   Überprüfen Sie		
		Encoderanschlussboard aus.		
	Fehler des Watchdog-Timers der	Tauschen Sie das DMB aus.		
9712	Servo-CPU. Steuerung neu booten.	Überprüfen Sie die		
	Motor oder DMB überprüfen.	Störungsreduzierung.		
	Fehler des WDT des aktuellen	Überprüfen Sie die		
	Steuerkreises. Steuerung neu booten.	Stromkabelverbindung.		
	Steuerung überprüfen.	Uberprüfen Sie das 15V-Netzteil und		
9713		die Kabelverbindung.		
		Tauschen Sie das DMB aus.		
		Oberpruten Sie die		
	En ander Danat damek andriket Starrowen a	Storungsreduzierung.		
9715	neu hooten	Starten Sie die Steuerung neu.		
	Spannungsversorgungsfehler des	Führen Sie das Encoder Deset durch		
	Absolutencoders Batterie austauschen	Übernrüfen Sie die		
9716	Interne Verdrahtung des Roboters	Signalkabelverbindung		
	überprüfen	Signalkuberverbindung.		
	Fehler der Backun-Daten des	Führen Sie das Encoder-Reset durch		
9717	Absolutencoders, Encoder-Reset	Überprüfen Sie die		
2717	durchführen	Signalkabelverbindung		
	Absolutencoder Batteriealarm	Tauschen Sie die Batterie aus		
9718		Überprüfen Sie die		
		Signalkabelverbindung.		
	Positionsfehler des Absolutencoders.	Führen Sie das Encoder-Reset durch		
9719	Encoder-Reset durchführen. Tauschen	Tauschen Sie den Motor aus.		
-	Sie den Motor aus.	(Encoder-Fehler)		
	Zu hohe Geschwindigkeit beim	Starten Sie die Steuerung neu.		
9720	Einschalten der Steuerung. Roboter			
	anhalten und Steuerung neu booten.			

### Wartung 8. Fehlerbehebung

Nr.	Meldung	Abhilfe	Anmerkung 1	Anmerkung 2
	Absolutencoder Überhitzung.	Reduzieren Sie die Bewegungsbelastung		
9721		Warten Sie, bis die Temperatur des		
		Encoders sinkt.		
		Überprüfen Sie die		
9722	Fehler des Resolver-Tranceducers.	Störungsreduzierung.		
	Resolverboard überprüfen.	Tauschen Sie das Resolver-Board aus.		
		Überprüfen Sie das M/C-Signalkabel.		
		Überprüfen Sie die Signalleitungen des		
		Roboters (Ausfall des Anschlusses,		
0723	Kommunikationsfehler des Gyrosensors.	Unterbrechungen, Kurzschluss).		
1125	Sensorboard überprüfen.	Überprüfen Sie die		
		Störungsreduzierung.		
		Tauschen Sie den Gyrosensor aus.		
		Tauschen Sie das DMB-Board aus.		
9724	Datenfehler des Gyrosensors. Sensorboard überprüfen.	Tauschen Sie den Gyrosensor aus.		
0725	Fehler des Resolver-Mischers.	Resolver-Reset durchführen.		
9725	Encoder-Reset durchführen.	Tauschen Sie das Resolver-Board aus.		
	Unterbrechung des	Überprüfen Sie die Signalleitungen des		
9726	Resolver-Erregersignals.	Roboters.		
	Motor oder Resolverboard überprüfen.	Tauschen Sie das Resolver-Board aus.		
	Kommunikationsfehler das S DSP	Starten Sie die Steuerung neu.		
0727	Chacksummenfehler, Fehler, des	Tauschen Sie das DMB aus.		
9121	freilaufenden Zählers	Überprüfen Sie die		
		Resolver-Reset durchführen. Fauschen Sie das Resolver-Board aus. Überprüfen Sie die Signalleitungen des Roboters. Fauschen Sie das Resolver-Board aus. Starten Sie die Steuerung neu. Fauschen Sie das DMB aus. Überprüfen Sie die Störungsreduzierung. Starten Sie die Steuerung neu.		
	Fehler der aktuellen Daten	Starten Sie die Steuerung neu.		
0728	Datenaktualisierung angehalten	Tauschen Sie das DMB aus.		
1120	Daritätsfehler	Überprüfen Sie die		
		Störungsreduzierung.		
	Kommunikationsfehler des D-DSP	Starten Sie die Steuerung neu.		
9729	Checksummenfehler Fehler des	Tauschen Sie das DMB aus.		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	freilaufenden Zählers	Überprüfen Sie die		
		Störungsreduzierung.		
9732	Servo-Alarm A.			

# 8.2 Verbindung zu PC und Steuerung über USB-Kabel nicht möglich

Â	Schließen Sie das USB-Kabel nicht an einen PC oder eine Steuerung an, ohne die Programmentwicklungssoftware EPSON RC+ 5.0 auf dem PC zu installieren. Sie müssen die EPSON RC+ 5.0-Software installieren, um mit der Steuerung arbeiten zu können.
VORSICHT	Wenn das USB-Kabel an einen PC oder eine Steuerung angeschlossen ist, ohne dass die Programmentwicklungssoftware EPSON RC+ 5.0 auf dem PC installiert wurde, dann erscheint der [Hardware-Assistent]. Klicken Sie auf die Schaltfläche <cancel>, um den [Hardware-Assistenten] zu schließen.</cancel>

- Wenn die folgende Fehlermeldung beim Verbinden von PC und Steuerung über das USB-Kabel und dem Verbinden der Steuerung mit EPSON RC+ 5.0 angezeigt wird, kann dies daran liegen, dass das Windows-Betriebssystem die Steuerung nicht erkennt. Siehe Kapitel8.2.1 Bestätigung mit Windows-Geräte-Manager, um die Verbindung der Steuerung zu überprüfen.



- Beachten Sie, dass der Treibername unter "EPSON Robot Controller RC170" registriert wird, wenn Sie eine Verbindung mit der RC90-Steuerung herstellen.

### 8.2.1 Überprüfung mit dem Windows-Geräte-Manager

- (1) Stellen Sie sicher, dass der PC und die Steuerung über ein USB-Kabel verbunden sind.
- HINWEIS

Bei der Überprüfung der Verbindung der Steuerung mithilfe des Windows-Geräte-Managers, müssen PC und Steuerung mit dem USB-Kabel verbunden sein.

(2) Klicken Sie auf die Windows-[Systemsteuerung] (Control Panel) und wählen Sie die Kategorie <Leistung und Wartung> (Performance and Maintenance).



(3) Der Dialog [Leistung und Wartung] (Performance and Maintenance) wird angezeigt. Klicken Sie hier auf das <System>-Icon.



(4) Der Dialog [Systemeigenschaften] (System Properties) wird angezeigt.

Wählen Sie die Registerkarte [Hardware] und klicken Sie auf die Schaltfläche <Geräte-Manager> (Device Manager).

System Proper	ties	? 🛛			
System Re	store Automatic <del>Upda</del> l	t <del>es R</del> emote			
General	Computer Name Har	dware Advanced			
- Device Mana	ger				
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device.					
		Device Manager			
Drivers     Driver Signing lets you make sure that installed drivers are compatible with Windows. Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers.     Driver Signing   Windows Update     Hardware Profiles					
diff	erent hardware configurations.	Hardware <u>P</u> rofiles			
	ОК	Cancel Apply			

(5) Der Dialog [Geräte-Manager] (Device Manager) wird angezeigt.

Klicken Sie anschließend auf <USB-Controller> (Universal Serial Bus controllers) und vergewissern Sie sich, dass "EPSON Robot Controller RC170" registriert ist.



HINWEIS Wenn "EPSON Robot Controller RC170" bereits registriert ist und in Schritt (5) unter
"USB-Controller" aufgelistet wird, dann sind PC und Steuerung ordnungsgemäß miteinander verbunden.

Kontaktieren Sie EPSON, wenn Ihnen die folgende Fehlermeldung angezeigt wird.

Keine Verbindung zur Steuerung.

Il Fehler: 1805, Verbindungsfehler. Die Startup-Einstellungen und die Verbindungskabel der Steuerung überprüfen.

Wenn "EPSON Robot Controller RC170" nicht unter "USB-Controller" aufgeführt ist, jedoch in Schritt (5) unter "Andere Geräte", siehe Kapitel 8.2.2 Erkennung unter "Andere Geräte" im Windows-Geräte-Manager für weitere Informationen.

### 8.2.2 Erkennung unter "Andere Geräte" im Windows-Geräte-Manager

Wenn "EPSON Robot Controller RC170" im Windows-Geräte-Manager unter "Andere Geräte" aufgelistet wurde, wie die folgende Abbildung zeigt, dann löschen Sie "EPSON Robot Controller RC170" aus dem Geräte-Manager und schließen Sie das USB-Kabel erneut an, um das Problem zu beheben.

🖴 Device Manager	
File Action View Help	
Image: Strain	
Uninstalls the driver for the selected device.	

- (1) Wählen Sie im [Geräte-Manager]-Dialog (Device Manager) "EPSON Robot Controller RC170" und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
- (2) Wählen Sie [Deinstallieren].
- (3) Der Dialog [Entfernen des Geräts bestätigen] (Confirm Device Removal) wird angezeigt.



(4) Entfernen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an. Die folgende Meldung wird unten rechts im Windows-Bildschirm angezeigt.



(5) Wenn die Steuerung automatisch installiert und die folgende Meldung angezeigt wird, ist die Kommunikation möglich.



HINWEIS

(F

Kontaktieren Sie EPSON, wenn das Problem nicht behoben werden konnte.

# 9. Ersatzteilliste

### Standard

Ersatzteilbezeichnung	Code	Anmerkung
Ventilator	R13B060510	
Ventilator-Filter	R13B060511	
Batterie	R13B060003	
Motortreiber (10A/10A)	R13B070401	
DMB (SOURCE)	R13B040207	
DMB (SINK)	R13B040208	
DMB Sub Board	R13B040209	
CF (CompactFlash)	R13B110607	
TP/OP-Bypass-Stecker	R13B060705	

# Option

Ersatzteilbezeichn	ung	Code	Anmerkung
Erweiterungs	E/A-Board	R12B040302	
Erweiterungs	E/A-Board	R12B040303	
RS-232C-Board		R12B040726	
DeviceNet-Board		R12B040727	Das DeviceNet-Modul ist auf dem Feldbus-Board angebracht.
PROFIBUS-Board		R12B040729	Das Profibus-Modul ist auf dem Feldbus-Board angebracht.
CC-Link-Board		R12B040730	Das CC-Link-Modul ist auf dem Feldbus-Board angebracht.