


Installationshandbuch


4049839-00
XXXX
Deutsch

Zie achterzijde voor instructies in het Nederlands.


1. Auspacken




2. Schutzmaterialien entfernen und einen Bedienfeld-Aufkleber anbringen




3. Einschalten




4. Tintenpatronen einsetzen




5. Tintenbefüllung




6. Papier einlegen




7. Kopien erstellen




8. An einen Computer anschließen und die Software installieren




Windows




Mac OS X



Mac OS 9



Fehlerbehebung




Merkmale


Kopieren



Scannen



Drucken



Mehr Informationen erhalten

Benutzerhandbuch - Grundlagen	Beschreibt die Grundverfahren für Kopieren, Drucken und Scannen und enthält weitere Informationen.
Online-Referenzhandbuch	Beschreibt ausführlich, wie gedruckt und gescannt wird. Enthält außerdem Tipps für Wartung und Fehlersuche sowie technische Informationen und Informationen zur Kundenbetreuung. Doppelklicken Sie auf das Symbol ESCX3600 Referenzhandbuch auf dem Desktop.