

# Manual atascos papel




Las precauciones deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.


Si en el panel LCD aparece el mensaje de error Atasco XXX, compruebe cuál de las siguientes descripciones corresponde a su caso y siga esas instrucciones para retirar el papel atascado. Si desea más información, consulte el Manual de referencia on-line.

## Atasco B (cubierta B)

1




2



### Precaución:

No toque el rodillo de transferencia (rodillo negro de goma) de la unidad de transferencia ni el rodillo de transferencia de la unidad intermedia de transferencia. Podría reducir la calidad de impresión o averiar el rodillo y tener que sustituirlo.


Rodillo de transferencia (de goma negra) de la unidad de transferencia




Rodillo de transferencia de la unidad intermedia de transferencia

3

Ranura de descarga del papel




Si el extremo del papel atascado sobresale de la ranura de descarga del papel, sáquelo con cuidado de la ranura y vaya al paso 5.




cubierta B

Si el papel atascado no sobresale de la ranura de descarga del papel, saque el papel del interior de la cubierta B.

4




5




## Para papel de tamaño largo


1



2



3




Véase la página siguiente ...➡


## Atasco B (cubierta B)

Para papel de tamaño largo  
(continuación)

4




5




Extensión


6




7




8



9




10




## Atasco E (cubierta E)

Para la unidad opcional de  
bandeja de 500 hojas de papel  
A3


1



2




3




Para la unidad opcional de  
bandeja de 1500 hojas de papel  
A3


1



2




3




**Atasco B, C1**  
**(cubierta B y bandeja estándar inferior de papel)**


1




2




3



4




5



**Atasco E, C2/E, C3/E, C4**  
**(cubierta E y bandejas de papel opcionales)**


**Para la unidad opcional de  
bandeja de 500 hojas de papel  
A3**

1




Si encuentra el papel atascado,  
siga el paso 2 del Atasco E para  
retirarlo sujetándolo por su  
extremo. Después de sacar el  
papel, vaya al paso 5.


2




3



4




5



## Atasco E, C2/E, C3/E, C4 (cubierta E y bandejas de papel opcionales)


Para la unidad opcional de  
bandeja de 1500 hojas de papel  
A3

1




Si encuentra el papel atascado,  
siga el paso 2 del Atasco E para  
retirarlo con cuidado sujetándolo  
por su extremo. Después de sacar  
el papel, vaya al paso 5.


2




3



4




5




## Atasco B, D (cubierta B y unidad dúplex opcional)

1




Si el extremo del papel está visible,  
siga el paso 2 del Atasco B para  
retirarlo sujetándolo por su  
extremo.

2



3



4

