

EPSON®

MM PROJECTOR
ULTI EDIA

EMP-821

EMP-81

EMP-61

Ler Primeiro

Ler Primeiro

Desembalar o Videoprojector	2
Utilizar os Manuais	3
Utilizar o CD-ROM de Documentação	4

Antes de utilizar este produto:

1. Leia este guia.

Verifique os componentes e os manuais do videoprojector.

2. Leia o guia "Instruções de Segurança/ Condições de Garantia Internacionais".


Este contém informações importantes para utilizar o videoprojector em segurança e inclui os termos e as condições de garantia internacionais. Leia atentamente este guia antes de utilizar o videoprojector.

As funções mais utilizadas do videoprojector encontram-se descritas no *Guia de Consulta Rápida*. Mantenha este guia junto ao videoprojector para o poder consultar sempre que necessário.

Se ocorrerem problemas com o videoprojector, consulte a secção "Resolução de Problemas" do Guia do Utilizador.

Desembalar o Videoprojector

Quando desembalar o videoprojector, certifique-se de que tem todos os elementos indicados. Se algum dos elementos estiver em falta ou incorrecto, contacte o ponto de venda.




Videoprojector
(com tampa da lente)




Comando à distância




Pilhas alcalinas AAA
(2 pilhas)
Para inserir no comando à distância.




Cabo de corrente
(3 m)
Para ligar o videoprojector a uma tomada de parede.



Cabo de computador
(mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos com 1,8 m)
Para ligar o videoprojector a um computador.



Adaptador áudio
(Diâmetro de 3,5 mm. Ficha mini estéreo/Jack RCA × 2 vermelho/branco, 20 cm)
Ligue este adaptador com um cabo de áudio RCA (disponível no mercado) para que o equipamento de vídeo possa emitir som através do altifalante integrado do videoprojector.



Cabo USB
(1,8 m)
Para ligar o videoprojector a um computador através de uma porta USB e poder utilizar a função de rato sem fio.




Saco de transporte
(com alça e pega)
Para transportar o videoprojector.



Autocolante de protecção por palavra-passe
Quando a função de protecção por palavra-passe estiver activada, cole este autocolante ao seu local favorito do videoprojector para aumentar a eficácia anti-roubo.

Documentação

- Ler Primeiro (este manual)
- Instruções de Segurança/
Condições de Garantia Internacionais
- CD-ROM de Documentação
- Guia de Consulta Rápida



Utilizar os Manuais

Juntamente com o videoprojector, são fornecidos os quatro manuais apresentados em seguida. Consulte os manuais pela ordem indicada.

1 Ler Primeiro (este manual)

Contém informações sobre como verificar os acessórios do videoprojector e utilizar os manuais. Explica também como visualizar o conteúdo do CD-ROM de Documentação num computador e inclui pontos a ter em atenção.



2 Instruções de Segurança/Condições de Garantia Internacionais

Contém informações sobre como utilizar o videoprojector em segurança e inclui também as condições de garantia internacionais e uma folha de verificação para resolução de problemas.

Leia com atenção este manual antes de utilizar o videoprojector.



3 CD-ROM de Documentação

Contém o Guia do Utilizador em formato PDF

Este Guia do Utilizador contém informações sobre como instalar o videoprojector, efectuar operações básicas, utilizar os menus de configuração, bem como informações sobre resolução de problemas e manutenção.



4 Guia de Consulta Rápida

De fácil consulta, contém aspectos gerais sobre as funções mais utilizadas do videoprojector. Deve manter sempre este Guia de Consulta Rápida junto do videoprojector. Assim, poderá consultá-lo antes de começar a fazer apresentações e enquanto estiver a utilizar o videoprojector para confirmar determinados aspectos de funcionamento.

Utilizar o CD-ROM de Documentação

Necessita do Adobe Acrobat Reader (doravante designado Acrobat Reader) para visualizar o Guia do Utilizador incluído no CD-ROM de Documentação fornecido com o videoprojector.

Se o Acrobat Reader não estiver instalado no computador que está a utilizar, instale-o. Pode instalar o Acrobat Reader a partir do CD-ROM de Documentação.

O procedimento de instalação varia consoante utilizar um computador com sistema operativo Windows ou Macintosh. Os procedimentos para ambos os sistemas são apresentados em seguida.

Windows

Ligue o computador. Insira o CD-ROM de Documentação na respectiva unidade.

Se já instalou o Acrobat Reader, é automaticamente apresentada a página INICIAL do Guia do Utilizador. Consulte "Visualizar o Guia do Utilizador".

Se ainda não instalou o Acrobat Reader, é apresentada uma mensagem.

- 1** Para instalar o Acrobat Reader, siga as instruções da mensagem.
- 2** Quando a instalação estiver concluída, pressione a tecla de ejeção da unidade de CD-ROM. Quando a bandeja estiver totalmente aberta, feche-a novamente.
Esta operação faz com que o computador reinicie o CD-ROM; o Acrobat Reader abrirá.

Nota:

Quando abrir o Acrobat Reader pela primeira vez depois de o instalar, será apresentado o acordo de licença de software. Depois de ler o acordo, faça clique na tecla de aceitação para visualizar a página INICIAL do Guia do Utilizador. Se não aceitar os termos do acordo de licença, não pode visualizar o Guia do Utilizador.

Macintosh

- 1** Ligue o computador. Insira o CD-ROM de Documentação na respectiva unidade.

- 2** Se é utilizador de Mac OS 8.6 e 9.x, faça clique duas vezes em "Launcher_for_OS86_9x". Se é utilizador de Mac OS X, faça clique duas vezes em "Launcher_for_OSX".

Se já instalou o Acrobat Reader, é automaticamente apresentada a página INICIAL do Guia do Utilizador. Consulte "Visualizar o Guia do Utilizador".

Se ainda não instalou o Acrobat Reader, é apresentada uma mensagem.

- 1** Siga as instruções da mensagem para instalar o Acrobat Reader.

- 2** Utilizadores de Mac OS 8.6 e 9.x

Faça clique duas vezes em "Launcher_for_OS86_9x". Será apresentada a página INICIAL do Guia do Utilizador. Consulte a secção "Visualizar o Guia do Utilizador".


Utilizadores de Mac OS X

- 1** Retire o CD-ROM de Documentação da unidade de CD-ROM e, em seguida, reinicie o computador.
- 2** Insira o CD-ROM de Documentação na respectiva unidade.
- 3** Faça clique duas vezes em "Launcher_for_OSX". Será apresentada a página INICIAL do Guia do Utilizador. Consulte a secção "Visualizar o Guia do Utilizador".

Nota:

- Quando abrir o Acrobat Reader pela primeira vez depois de o instalar, será apresentado o acordo de licença de software. Depois de ler o acordo, faça clique na tecla de aceitação para visualizar a página INICIAL do Guia do Utilizador. Se não aceitar os termos do acordo de licença, não pode visualizar o Guia do Utilizador.
- Se já tiver instalado o Acrobat Reader, mas não conseguir abrir o Guia do Utilizador no Acrobat Reader, consulte o ficheiro *Leia-me*.

Visualizar o Guia do Utilizador

Quando desloca o cursor sobre um item da página INICIAL, o cursor muda para . Faça clique num item para visualizar o conteúdo.

Antes de visualizar o conteúdo do Guia do Utilizador, leia a documentação "Simbologia Utilizada neste Guia do Utilizador" e "Descrição deste Guia do Utilizador".

Requisitos Mínimos

Pode visualizar o conteúdo do CD-ROM de Documentação utilizando um computador com o sistema operativo Windows ou Macintosh.

Windows

Item	Requisitos
Sistema operativo	Microsoft Windows 95 OS R2.0, Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.0 (Service Pack 5), Windows 2000, Windows XP
Processador	Processador Pentium Intel
Memória	pelo menos 64 MB de RAM
Disco	pelo menos 24 MB de espaço livre
Unidade de CD-ROM	8× ou superior (recomenda-se 16× ou superior)
Monitor	800 × 600 pontos ou superior
Aplicação	Adobe Acrobat Reader 5.05 (incluído no CD-ROM de Documentação)

Macintosh

Item	Requisitos
Sistema operativo	Mac OS 8.6, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.1, 9.2.1 ou 9.2.2 Mac OS X 10.0.4, 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.2 ou 10.2.1*
Processador	Power PC G3 ou superior (recomenda-se 300 MHz ou mais)
Memória	pelo menos 64 MB de RAM
Disco	pelo menos 100 MB de espaço livre
Unidade de CD-ROM	8× ou superior (recomenda-se 16× ou superior)
Monitor	800 × 600 pontos ou superior
Aplicação	Adobe Acrobat Reader 5.05 (incluído no CD-ROM de Documentação)

* Se utilizar as versões 10.0 a 10.0.3 do sistema operativo Mac OS X, poderá não ser possível instalar o Acrobat Reader ou abrir o ficheiro do Guia do Utilizador. Se utilizar as versões 10.0 a 10.0.3, recomenda-se que actualize o sistema operativo para a versão 10.0.4.