

**EPSON®**

**MM PROJECTOR**  
ULTI EDIA

**EMP-821**

**EMP-81**

**EMP-61**

Manual de instrucciones

日本語

English

Français

Deutsch

Italiano

中文(繁體)

中文(简体)

## **Características del proyector**

### **Antes de usar el proyector**

Este capítulo describe como usar el mando a distancia y como instalar el proyector y conectarlo a un ordenador y al equipo de vídeo.

### **Funciones básicas**

Este capítulo describe las operaciones básicas, por ejemplo, como activar y desactivar el proyector y como ajustar las imágenes proyectadas.

### **Funciones avanzadas**

Este capítulo describe funciones útiles para mejorar la proyección y como usar los menús de ajuste.

### **Localización de problemas**

Este capítulo describe que hacer si existe un problema con el proyector.

### **Apéndices**

Este capítulo describe procedimientos para limpiar el proyector, y otra información útil.

**Anotaciones usadas en este manual**

**Instrucciones para el uso del manual**

**Guardando el Manual de instrucciones en su ordenador como un archivo PDF**

**Nombres de las partes y funciones**

**Uso de las funciones de los menús de configuración**

**Artículos de consumo y accesorios opcionales**

**Glosario**

**Índice**

\* Este manual contiene información acerca del EMP-821, el EMP-81 y el EMP-61.

Las ilustraciones indicadas en el manual muestran el EMP-81 y el EMP-61 a menos que se indique lo contrario.