
EPSON STYLUS™ C67 سلاسل سرى ابدأ هناه شروع كنيده




١. إخراج محتويات عبوة الطابعة • بازكردن بسته بندي •
















٢ ـ إزالة شريط الحماية • برداشتن نوارچسب محافظ •



٣ ـ توصيل الطابعة • زدن چاپگر به برق •









٤ . هز خراطيش الحبر • تكان دادن مخازن جوهر •










🗖 و تركيب خراطيش الحبر • نصب مخازن جوهر •












أدخل، چاپ كردن،






أضغط فشار دهيد




٦ . تحميل الحبر • مخزن جوهر •



سيتم استخدام خراطيش الحبر المثبتة أولاً في الطابعة بشكل جزئي لتحميل رأس الطباعة وسوف تستمر خراطيش الحبر التالية لمدة العمر الافتراضي المحدد لها.

مقداری از جو هر مخازن جو هری که ابتدا در چاپگر شما نصب می شوند جهت شار ژ کردن هد پریننتر مورد استفاده قرار می گیرد. مخازن جو هر بعدی تا پایان دوره عمر تعیین شده دو ام خواهند داشت.

٧ ـ التوصيل بالكمبيوتر • اتصال به رايانه •



٨ ـ تثبیت البرنامج• نصب کردن نرم افزار•

لنظام Windows براى Windows









□ لا يوجد مربع حوار؟ ♦ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط. 🔲 كادر گفتگو ظاهر نمى شود؟ 🖈 دوبار بر روى نماد تصویرى سى دى رام كليك كنيد.

•Mac OS X براي Mac OS X






اتبع التعليمات ودستورالعمل ها را دنبال كنيد و

اتبع التعليمات، دستور العمل ها را دنبال كنيد،

☐ لنظام Mac OS 9، قم بتنزيل برنامج التشغيل من الموقع التالي. ♦ http://www.epson.com الله برای سیستم عامل Mac OS 9، درایور را بارگیری کنید. ← http://www.epson.com

٩ ـ تحميل الورق • گذاشتن كاغذ در چاپگر •





• 1 _ الحصول على المزيد من المعلومات • به دست آوردن اطلاعات بيشتر •

