

EPSON STYLUS™ PHOTO R240 Series


Start Here • Rozpocznij tutaj • První kroky • Itt kezdje! • Prvé kroky

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX XX.XX.XX XXX




41033140


1. Unpacking • Rozpakowywanie • Vybaleňi • Kicsomagolás • Vybaleňie




2. Removing Protective Tape and Affixing Panel Sticker • Zdejmowanie taśmy ochronnej i przyklejanie naklejki na panelu • Sejmúti ochranné pásky a nalepení nálepky panelu • A védőszalag eltávolítása és a címke felragasztása • Odstránenie ochrannej pásky a nalepenie nálepky panelu




3. Plug in Power Cable • Podłączenie kabla zasilania • Zapojte napájecí kabel • A tápkábel csatlakoztatása • Zapojte sieťový kábel




4. Installing the Ink Cartridges • Instalowanie pojemników z tuszem • Instalace inkoustové kazety • A tintapatronok behelyezése • Inštalovanie atramentových zásobníkov



5. Ink Charging • Napęnianie tuszem • Doplnění inkoustu • Tinta betöltése • Doplnenie atramentu




6. Connecting to the USB Port on your Computer • Podłączenie do portu USB w komputerze • Zapojení k USB konektoru na počítači • Csatlakozás a számítógép USB portjához • Pripojenie k USB konektoru na vašom počítači



7. Installing the Software • Instalowanie oprogramowania • Instalace softwaru • A szoftver telepítése • Inštalovanie softvéru



8. Loading Paper • Ładowanie papieru • Vkládání papíru • Papír betöltése • Vkladanie papiera



9. Getting More Information • Uzyskiwanie dodatkowych informacji • Další informace • További információ • Další informace

