

Bezpečnostní pokyny

- Bezpečnostní pokyny 2
- Poznámky ohledně použití a uskladnění 6

Podmínky celosvětové záruky

- Software..... 10
- Kontrolní seznamy pro řešení problémů 11
- Mezinárodní záruční podmínky..... 13

Bezpečnostní pokyny

Důležité informace

Přečtěte si následující důležité informace o projektoru.

Důležité bezpečnostní informace

Varování:

Pokud je lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu. Jasně světlo může zrak vážně poškodit. Je-li projektor zapnutý, dejte pozor, aby se děti nepodívaly přímo do objektivu projektoru.

Varování:

Neotevírejte žádné kryty projektoru (s výjimkou krytu lampy). Nebezpečné elektrické napětí uvnitř projektoru může způsobit vážná poranění. Kromě konkrétních situací popsaných v dodávané Uživatelské příručce se nepokoušejte sami provádět servis tiskárny. Ohledně provádění všech servisních prací vždy kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

Varování:

Plastové sáčky od projektoru, příslušenství a doplňků uchovávejte mimo dosah dětí. Děti, které do sáčku strčí hlavu, se mohou udusit. Obzvláště opatrní buďte v případě malých dětí.

Upozornění:

Při výměně lampy se nedotýkejte nové žárovky holýma rukama. Neviditelné zbytky mastnoty na pokožce rukou mohou zkrátit životnost lampy. Pro manipulaci s novou lampou použijte hadřík nebo rukavice.

Bezpečnostní pokyny

Při nastavování a použití projektoru se řiďte těmito bezpečnostními pokyny:

- Neumísťujte projektor na nestabilní vozík, stojan nebo stůl.
- Nepoužívejte projektor blízko vody nebo zdrojů tepla.
- Používejte typ zdroje, který je uveden na štítku projektoru. Pokud si nejste jisti dostupným zdrojem, poraďte se s prodejcem nebo se obraťte na místního dodavatele elektrické energie.
- Projektor umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, kde lze snadno vytáhnout zástrčku.
- Zkontrolujte technické údaje napájecího kabelu. Použití nevhodného kabelu napájení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Napájecí kabel, který byl s projektorem dodán, musí splňovat požadavky na zdroj napájení dané země, kde byl projektor zakoupen.
Provozujete-li projektor v zahraničí, ověřte si napájecí napětí a tvar zásuvky, které odpovídají místním standardům, a zakupte si odpovídající napájecí kabel.
- Při manipulaci se zástrčkou dodržujte tyto zásady. Pokud je nedodržíte, může vzniknout požár nebo úraz elektrickým proudem.
 - Zástrčku nezapojujte do zaprášené zásuvky.
 - Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky.
 - Nemanipulujte se zástrčkou, pokud máte vlhké ruce.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo rozdvojky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neinstalujte projektor v místech, kde by lidé šlapali na napájecí kabel. Mohlo by dojít k prodření nebo poškození zástrčky.
- Před čištěním projektor odpojte ze zásuvky. K čištění použijte vlhkou látku. Nepoužívejte tekuté čističe a čističe ve spreji.
- Neblokujte žádné otvory ve skříni projektoru. Slouží k větrání a zabraňují přehřátí projektoru. Nepokládejte projektor na pohovky, koberce nebo podobné povrchy ani do uzavřených skříní, pokud není zajištěno řádné větrání.
- Nikdy do otvorů skříně nestrkejte žádné předměty. Nerozlévejte na projektor žádné tekutiny.
- Pokud nebude projektor delší dobu používán, odpojte jej ze zásuvky.
- Neumísťujte projektor ani dálkové ovládání na povrch topného zařízení nebo do zahřátých prostor, jako jsou auta.

- V následujících případech projektor odpojte ze zásuvky a svěťte opravu kvalifikovanému servisnímu technikovi:
 - Pokud je napájecí kabel poškozený nebo prodřený,
 - Pokud se na projektor vylila tekutina nebo byl vystaven dešti či vodě.
 - Pokud i přes správný postup použití nepracuje správně nebo vykazuje výrazné odchylky ve výkonu, které naznačují nutnost servisního zásahu.
 - Pokud jste projektor upustili nebo došlo k poškození jeho skříně.
- Vnitřní komponenty projektoru se skládají z mnoha skleněných součástí, jako je objektiv nebo projekční lampy.

Lampa je křehká a snadno se rozbije. Pokud se lampa rozbije, zacházejte s projektorem velmi opatrně, abyste se nepořezali o rozbité sklo, a kontaktujte prodejce nebo použijte adresu nejbližšího servisního střediska (viz str. 13). Obzvláštní opatrnost je nutná v případě, že je projektor upevněn na strop, neboť z něj po odstranění krytu lampy mohou vypadnout malé kousky skla. Dejte pozor, aby se takové kousky skla nedostaly do očí nebo do úst.
- Může dojít k uvíznutí papíru nebo jiného materiálu ve vzduchovém filtru pod projektorem během použití. Odstraňte pod projektorem vše, co by tímto způsobem mohlo ve vzduchovém filtru uváznout.
- Nikdy se nepokoušejte vyjmout lampu bezprostředně po použití projektoru. Mohlo by dojít k vážným popáleninám. Před vyjmutím lampy vypněte napájení a vyčkejte po dobu uvedenou v *Uživatelské příručce*, až lampa zcela vychladne.
- Jako světelný zdroj projektoru je použita vysokotlaká rtuťová lampa. Zvuk praskající rtuťové lampy je velmi hlasitý. Zacházejte s lampou velmi opatrně a dodržujte následující pokyny.

Nejsou-li pokyny dodrženy, může dojít ke zranění nebo otravě.

 - Nepoškozujte lampu a nevystavujte ji žádným nárazům.
 - Nepoužívejte lampu po vypršení její životnosti. Po vypršení životnosti lampy se pravděpodobnost jejího rozbití zvýší. Objeví-li se výzva k výměně lampy, vyměňte ji co nejdříve za novou.
 - Plyny uvnitř rtuťových lamp obsahují rtuťové páry. Pokud dojde k rozbití lampy, místnost okamžitě vyvětrejte. Zabráňte tak vdechnutí plynů, které byly při rozbití vypuštěny, a jejich styku s očima či ústy.
 - Ze stejného důvodu nepřibližujte obličej k zapnutému projektoru.

- Dojde-li k rozbití lampy, kontaktujte prodejce nebo použijte nejbližší adresu uvedenou na straně 13. Při rozbití lampy mohou být uvnitř projektoru kousky skla.
- Obzvláštní opatrnost je nutná v případě, že je projektor upevněn na strop, neboť z něj po odstranění krytu lampy mohou vypadnout malé kousky skla. Pokud projektor čistíte nebo pokud lampu chcete vyměnit sami, dávejte pozor, aby kousky skla nevnikly do očí nebo úst.

Dojde-li k rozbití lampy a její plyny nebo střepy jsou vdechnuty nebo se dostanou do očí či úst nebo jsou zaznamenány jiné nežádoucí účinky, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Od místních úřadů si dále obstarejte pokyny ke správné likvidaci od místních úřadů. Zařízení nelikvidujte společně s běžným domácím odpadem.

- Při bouřce se nedotýkejte zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pravidelně čistěte vnitřní část projektoru.
Pokud nebyl projektor dlouho vyčištěn, může dojít k nahromadění prachu a vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte prodejce nebo použijte adresu nejbližšího střediska uvedenou na straně 13, aby čištění vnitřní části projektoru bylo provedeno alespoň jednou ročně. Za tuto službu je účtován poplatek.
- Při použití dálkového ovladače napájeného bateriemi uchovávejte tyto baterie mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Baterie mohou být také velmi nebezpečné, pokud je spolknete.
V takovém případě vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií postupujte podle následujících pokynů.
 - Baterie vyměňte neprodleně po jejich vybití.
 - Pokud z baterií uniká elektrolyt, odstraňte jej měkkým hadříkem. Dostane-li se kapalina na ruce, okamžitě ji omyjte.
 - Nevystavujte baterie teplu ani ohni.
 - Likvidujte použité baterie v souladu s místními směrnicemi.
 - Vyjměte baterie, pokud projektor nebudete delší dobu používat.
- Nestoupejte na projektor. Nepokládejte na něj těžké objekty.
- Když na upevnění ke stropu použijete lepidla proti uvolnění šroubů nebo maziva, oleje apod., může skříň prasknout. Projektor pak může spadnout a způsobit vážné zranění nebo se vážně poškodit.
Při instalaci nebo úpravě upevnění ke stropu nepoužívejte lepidla proti uvolnění šroubů nebo maziva, oleje apod.

Poznámky ohledně použití a uskladnění

Postupujte podle následujících pokynů. Zabráníte tak selhání, chybám funkčnosti a poškození projektoru.

Poznámky ohledně použití a uskladnění

- Nepoužívejte a neskladujte projektor v místech, která jsou vystavena velmi vysokým nebo nízkým teplotám. Dále projektor nepoužívejte v místech, kde dochází k náhlým změnám teploty.
Dodržujte limity provozních a skladovacích teplot uvedených v *Uživatelské příručce*.
- Nezahajujte projekci, je-li krytka objektivu ještě nasazena. Pokud je objektiv zakrytý po krátkou dobu, zapněte funkci A/V Mute (Vypnout A/V). Pokud je zakrytý delší dobu, vypněte projektor a potom jej znovu zapněte.
- Neinstalujte projektor v místech, kde může být vystaven vibracím nebo nárazům.
- Neinstalujte projektor poblíž drátů vysokého napětí nebo zdrojů magnetického pole.
Mohou narušit správné fungování zařízení.
- Nedotýkejte se objektivu holými rukama.
Pokud se na objektiv dostanou otisky prstů nebo mastnota, může se zhoršit kvalita promítaného obrazu. Pokud projektor nepoužíváte, zakryjte objektiv krytem.
- Během promítání se mohou některé body jevit jako stále rozsvícené nebo naopak zhasnuté.
To je dáno vlastnostmi displejů LCD. Nejedná se o poruchu. Displej LCD je vyroben za použití velmi přesných technologií. Přesto se mohou na displeji objevit černé body nebo naopak neustále zářící červené, modré nebo zelené body. Někdy se mohou objevit i barevné pruhy nebo pruhy s různým jasem.
- Před uskladněním vyjměte z dálkového ovladače baterie.
Pokud jsou baterie ponechány v dálkovém ovladači delší dobu, může dojít k úniku elektrolytu.
- Pokud projektor delší dobu nepoužíváte, zakryjte objektiv krytem. Zabráníte tak ušpinění nebo poškození objektivu.
- Nepoužívejte ani neuskladňujte projektor v místech, kde se spaluje olej nebo vyskytuje cigaretový kouř, může to negativně ovlivnit kvalitu promítaného obrazu.

- Rtuťová lampa, která je použita jako zdroj světla projektoru se postupem času znehodnocuje, částečně následkem normálního používání, ale také vinou otřesů a jiných vlivů. Následkem těchto vlivů může lampa také hlasitě prasknout, přestat fungovat nebo rychleji dosáhnout konce životnosti. V takových případech je doba, která uplyne před tím, než lampa praskne nebo přestane fungovat, závislá na vlastnostech lampy a provozním prostředí. Toto jsou normální vlastnosti všech rtuťových lamp. Doporučujeme, abyste měli náhradní lampu vždy připravenou.
- Společnost EPSON nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo škody způsobené poškozením projektoru nebo provozním selháním, není-li normálními záručními podmínkami stanoveno jinak.

Chyby v činnosti lampy

Rtuťová lampa, která je použita jako zdroj světla projektoru, může v některých případech přestat fungovat. Toto je normální vlastnost všech rtuťových lamp. Pokud se lampa po zapnutí projektoru nezapne, vyjměte ji a zkontrolujte, zda není prasklá. Pokud není prasklá, vložte ji zpět. Pokyny k vyjmutí a vložení lampy najdete v *Uživatelské příručce*.

Je-li lampa prasklá, nahraďte ji novou nebo se spojte s místním prodejcem projektoru. Doporučujeme, abyste měli vždy připravenou rezervní lampu.

Poznámky ohledně přenášení projektoru

- Vypněte projektor a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Odpojte také všechny ostatní kabely.
- Nasadte na objektiv kryt.
- Zasuňte nastavitelné nožičky.
- Při přenášení držte projektor za rukojeť, je-li jí daný model vybaven.

Poznámky ohledně přepravy projektoru

Vnitřní součásti projektoru se skládají z mnoha skleněných součástí a částí vyrobených s vysokou přesností. Při přepravě projektoru proveďte následující opatření z důvodu ochrany před poškozením vlivem nárazů.

Přeprava projektoru k výrobci kvůli opravě

- Při přepravě použijte balící a izolační materiál, se kterým byl projektor dodán. Pokud originální balení již nemáte, zabalte projektor izolačním materiálem z důvodu ochrany před nárazy a umístěte jej do krabice ze silného kartonu. Krabici před odesláním zřetelně označte symbolem křehkého obsahu.
- Při odesílání projektoru se ujistěte, že dopravce dokáže zajistit přepravu křehkých zásilek a že si je vědom toho, že tato zásilka křehká.

Osobní přeprava projektoru

Pokud si projektor berete s sebou na cesty, použijte pro přepravu volitelné pevné cestovní pouzdro nebo měkkou brašnu.

Letíte-li letadlem, vezměte si projektor s sebou jako příruční zavazadlo.

* Společnost EPSON nezodpovídá za žádné škody na projektoru, ke kterým dojde po dobu přepravy.

Napájecí kabely pro použití v zahraničí

Provozujete-li projektor v zahraničí, ověřte si napájecí napětí a tvar zásuvky, které odpovídají místním standardům, a pořídte si odpovídající napájecí kabel. Informace ohledně získání příslušných napájecích kabelů vám poskytnou autorizovaní prodejci společnosti EPSON pro danou zemi (viz stránku 13).

Obecné technické údaje napájecích kabelů

Následující podmínky musí být splněny bez ohledu na zemi, ve které produkt použijete.

- Napájecí kabel musí nést symboly schválení normalizačních orgánů zemí, kde bude projektor použit.
- Zástrčka musí mít stejný tvar jako zásuvky v zemi použití.

Příklady normalizačních orgánů různých zemí

Název země	Normalizační orgán	Název země	Normalizační orgán
USA	UL	Dánsko	DEMKO
Kanada	CSA	Německo	VDE
Velká Británie	BSI	Norsko	NEMKO
Itálie	IMQ	Finsko	FIMKO
Austrálie	EANSW	Francie	UTE
Rakousko	OVE	Belgie	CEBC
Švýcarsko	SEV	Japonsko	JIS
Švédsko	SEMKO		

Poznámka:

Kabely pro USA a Kanadu musí být typu SJT nebo SVT.

Software

Software obsažený na instalačním disku CD-ROM, který je dodáván s projektořem, lze stáhnout z webové stránky společnosti EPSON (<http://www.epson-europe.com>). Pokud je software aktualizován, bude na této stránce také dostupná nejnovější verze. Dále je na této webové stránce k dispozici nástroj EMP Link, který se používá pro řízení projektořu v případě, že je připojený k počítači.

Chcete-li získat nejnovější verze softwaru, zkontrolujte webové stránky společnosti EPSON (<http://www.epson-europe.com>).

Kontrolní seznamy pro řešení problémů

Pokud se vyskytne nějaký problém, zkopírujte tyto kontrolní seznamy a použijte je k přesnějšímu popsání příznaků zaměstnancům technické podpory.

Problémy

- ☐ Napájení se nezapne
- ☐ Na ploše se nic nezobrazuje
- ☐ Zobrazí se zpráva
 - ☐ Nepřijímá se žádný signál
 - ☐ Tento signál nemůže být tímto projektorem zpracován.
- ☐ Modrá obrazovka (modré pozadí)
- ☐ Černá obrazovka (černé pozadí)
- ☐ Promítaný obraz
- ☐ Uživatelské logo (nezobrazí se žádná zpráva)

Obraz je ořezán nebo malý

- ☐ Zobrazí se jen část obrazu.
- ☐ Obraz je menší než velikost plochy
- ☐ Obraz je deformován do tvaru lichoběžníku
- ☐ Chybí několik obrazových bodů

Obraz má nízkou kvalitu

- ☐ Obraz je rozmazaný nebo neostrý
- ☐ Na obraze se objevují pruhy
- ☐ Obraz bliká
- ☐ Některé znaky chybí

Audio (pouze modely se zabudovaným reproduktorem)

- ☐ Zvuk není slyšet
- ☐ Nízká hlasitost
- ☐ Zvuk je zkreslený
- ☐ Je slyšet nesprávný zvuk
- ☐ Byl u připojeného zařízení nastaven zvukový výstup?
- ☐ Je slyšet zvuk, pokud jsou připojeni externí reproduktory? (pokud je k dispozici audiovýstup)

Barvy jsou slabé nebo příliš tmavé

- ☐ Příliš tmavé
- ☐ Barvy jsou slabé nebo příliš tmavé (video)
- ☐ Barvy jsou slabé nebo příliš tmavé (počítač)
- ☐ Barvy se liší od barev na televizoru

Nabídky

- ☐ Objeví se nabídky
 - Nastavení ☐ Sleep Mode (Klidový režim): ON (Zapnuto)
- ☐ About (Informace) (Video)
 - Lamp (Lampa) h
 - Video Signal ☐ AUTO (Automaticky) (Videosignál) ☐ NTSC ☐ Other (Jiné)
- ☐ About (Informace) (počítač)
 - Lamp (Lampa)
 - Frequency (Kmitočet) H Hz
V Hz
 - SYNC Polarity H ☐ Positive (Kladná) (Polarita synch. – ☐ Negative (Záporná) Vod.) V ☐ Positive (Kladná) (Svisle) ☐ Negative (Záporná)
 - SYNC Mode ☐ Separate (Samostatný) (Režim SYNCH.) ☐ Composite (Kompozitní) ☐ Sync on (Synchronizace zapnuta) ☐ Green (Zelená)
 - Resolution (Rozlišení) ×
 - Refresh Rate (Obnovovací kmitočet) Hz

Nabídky

- ☐ Zobrazí se nabídky
 - ☐ Audio
 - Audio input (Audiovstup) ()
 - Volume (Hlasitost) ()

Zde napište příznaky:

	<p>Model EMP- Sériové číslo</p> <p>Datum zakoupení: / /</p> <p>Indikátory (Zapište barvy a stav jednotlivých indikátorů)</p> <table> <tr> <td></td> <td>Indikátor</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indikátor</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indikátor</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Indikátor	<input type="checkbox"/>		Indikátor	<input type="checkbox"/>		Indikátor	<input type="checkbox"/>
	Indikátor	<input type="checkbox"/>								
	Indikátor	<input type="checkbox"/>								
	Indikátor	<input type="checkbox"/>								

The diagram illustrates the connection of a laptop to a desktop computer system. The central components are a laptop and a desktop unit. Callout boxes provide instructions for various connection points and settings:

- Napájecí kabel** (Power cable):
 - ☐ Je kabel správně zapojen?
 - ☐ Vypínač napájení zapnutý (záleží na modelu)
- Konektor** (Connector):
 - ☐ Je konektor správně zapojen?
- Konektory** (Connectors):
 - ☐ Je konektor správně zapojen?
 - ☐ Jaký port používáte pro připojení? ()
- Nastavení počítače** (Vlastnosti zobrazovacího zařízení) (Computer settings (Display device properties)):
 - ☐ Displej Rozlišení ()
 - (×)
 - Obnovovací kmitočet (Hz)
 - ()
- Připojovací kabel** (Connecting cable):
 - ☐ Originální
 - ☐ Prodlužovací kabel m
 - Část č. ()
 - ☐ Rozdělovací zesilovač/zesilovač
 - Část č. ()
 - ☐ Přepínač
 - Část č. ()
- Videozařízení** (Video device):
 - ☐ Videorekordér/DVD/kamera
 - Výrobce ()
 - Model ()
- Počítač** (Computer):
 - ☐ Počítač Win/Mac/EWS
 - Výrobce ()
 - Model ()
 - Přenosný počítač/stolní počítač/integrovaný
 - Rozlišení panelu (×)
 - Videorežim ()
 - ()

Kdy se problém projevuje? ☐ Před použitím ☐ Ihned po zapnutí ☐ Během použití
například vždy, když je provedeno

☐ Jiné ()

Kolikrát k problému došlo ☐ Vždy ☐ Občas (.....krát během)
například vždy, když je provedeno

☐ Jiné ()

Mezinárodní záruční podmínky

Tento projektor se dodává s celosvětově platnou zárukou, která kryje náklady na opravu v 49 zemích světa, včetně země, kde byl produkt zakoupen. Podrobnosti uvedené na záruční kartě přikládané k projektoru nejsou mezinárodními záručními podmínkami, ale spíše podmínkami, které platí při poskytování servisních služeb v zemích, ve kterých je záruka platná.

Mezinárodní záruka pro projektory společnosti EPSON se vztahuje pouze na následující země.

<Evropa>

- Belgie •Bulharsko •Chorvatsko •Česká republika •Dánsko •Finsko •Francie •Irsko
- Itálie •Jugoslávie •Kypr •Lucembursko •Maďarsko •Makedonie •Německo
- Nizozemí •Norsko •Polsko •Portugalsko •Rakousko •Rumunsko •Řecko •Slovensko
- Slovinsko •Španělsko •Švédsko •Švýcarsko •Turecko •Velká Británie

<Severní a Střední Amerika>

- Kanada •Kostarika •Mexiko •USA

<Jižní Amerika>

- Argentina •Brazílie •Chile •Kolumbie •Peru •Venezuela

<Asie a Oceánie>

- Austrálie •Čína •Hong Kong •Japonsko •Jižní Korea •Malajsie •Singapur
- Tchaj-wan •Thajsko

Záruční podmínky jsou uvedeny níže.

- 1) Tato záruka je platná pouze se záruční kartou nebo účtem vydaným v zemi, kde byl projektor zakoupen.
- 2) Tato záruka se vztahuje na ustanovení o poprodejních servisních službách poskytovaných společností EPSON v zemích uvedených v této příručce nebo servisní organizací, která byla k poskytování téhož pověřena společností EPSON.
 - Doba platnosti je 24 měsíců od data nákupu.
 - Pokud za normálních provozních podmínek, popsanych v Uživatelské příručce nebo na štítku na projektoru, dojde v době platnosti záruky k potíží s projektořem, budou opravy provedeny zdarma.
 - Poskytnutí náhradního projektoru na dobu opravy touto zárukou pokryto není.
- 3) Tato záruka se nevztahuje na následující případy:
 - a. Problémy se spotřebním materiálem (lampou) nebo doplňkovým zařízením
 - b. Škody způsobené nesprávným použitím projektoru ze strany zákazníka, škody, ke kterým došlo během přepravy projektoru, nebo škody způsobené manipulací s projektořem způsobem, který je v rozporu s doporučeními uvedenými v této příručce a Uživatelské příručce, které jsou dodány s projektořem.
 - c. Opravy nebo úpravy provedené třetí stranou, tedy nikoli společností EPSON nebo autorizovaným servisním střediskem společnosti EPSON.
 - d. Problémy způsobené použitím doplňků nebo spotřebního materiálu, které nejsou originálními součástkami EPSON ani součástkami, které byly společností EPSON pro použití s tímto projektořem povoleny.

Poznámka:

Napájecí kabel, který byl s projektorem dodán, musí splňovat požadavky na zdroj napájení dané země nebo oblasti, kde byl projektor zakoupen. Provozujete-li projektor v zahraničí, ověřte si napájecí napětí a tvar zásuvky, které odpovídají místním standardům, a pořídte si odpovídající napájecí kabel.

Seznam adres mezinárodní záruky na projektor společnosti EPSON

Tento seznam adres byl aktuální 6. prosince 2004.

Aktuální kontaktní adresy lze získat na následujících webových stránkách. Pokud na těchto stránkách hledané informace nenajdete, navštivte domovskou stránku společnosti EPSON na adrese www.epson.com.

< EVROPA >

BELGIE:

EPSON Support Center BeNeLux

Telefonní linka technické podpory:
032 702 22082
Webová adresa:
<http://www.epson.be>

BULHARSKO:

PROSOFT

6. Al Jendov Str.
BG-1113 Sofia
Tel : 00359.2.730.231
Fax: 00359.2.9711049
Elektronická adresa:
Prosoft@internet-BG.BG

CHORVATSKO:

Recro d.d.

Trg. Sportova 11
HR-10000 Zagreb
Tel : 00385.1.6350.777
Fax: 00385.1.6350.716
Elektronická adresa:
recro@recro.hr
Webová adresa:
<http://www.recro.hr>

ČESKÁ REP.:

EPRINT s.r.o.

Stresovicka 49
CZ-16200 Praha 6
Tel : 00420.2.20180610
Fax: 00420.2.20180611
Elektronická adresa:
eprint@mbox.vol.cz

DÁNSKO:

Telefonní linka technické podpory: 70 279 273
Webová adresa:
<http://www.epson.dk>

FINSKO:

Telefonní linka technické podpory: 0201 552090
(pozn. Některé zeměpisné oblasti nejsou zahrnuty)
Webová adresa:
<http://www.epson.fi>

FRANCIE:

EPSON France,

68 bis rue Marjolin, F-92300
Levallois,
Telefonní linka technické podpory: 0.821.017.017
Webová adresa:
<http://www.epson.fr>

IRSKO:

Telefonní linka technické podpory:
01 679 9015 Webová adresa:
<http://www.epson.ie>

ITÁLIE:

EPSON Italia s.p.a.

Assistenza e Servizio Clienti
Viale F. Lli Casiragi, 427
20099 Sesto
San Giovanni (MI)
Telefonní linka technické podpory: 02.29400341
Webová adresa:
<http://www.epson.it>

JUGOSLÁVIE:

BS Procesor d.o.o.

Hadzi Nikole Zivkovic 2
11000 Beograd
Tel : 00381.11.639610
Fax: 00381.11.639610

KYPR:

CTC - INFOCOM

6a. lonos Str., Engomi
P. O. Box 1744
2406 Nicosia, Kyp
Tel : 00357.2.458477
Fax: 00357.2.668490

LUCEMBURSKO:

EPSON Support Center BeNeLux

Telefonní linka technické podpory: 0032 70 222082
Webová adresa:
<http://www.epson.be>

MAĎARSKO:

R.A. Trade Kft.

Petőfi Sandor u. 64
H-2040 Budaörs
Tel : 0036.23.415.317
Fax: 0036.23.417.310

MAKEDONIE:

Rema Kompjuteri d.o.o.

St. Naroden Front 19a lok 16
91000 Skopje/ Makedonie
Tel : 00389.91.118159
Fax: 00389.91.118159

NĚMECKO:

EPSON Deutschland GmbH

Zülpicher Straße 6,
40549 Düsseldorf
Telefonní linka technické podpory: 01805 235470
Webová adresa:
<http://www.epson.de>

NIZOZEMSKO:

EPSON Support Center BeNeLux

Telefonní linka technické podpory: 043 3515752
Webová adresa:
<http://www.epson.nl>

NORSKO:

Telefonní linka technické podpory: 815 35 180
Webová adresa:
<http://www.epson.no>

POLSKO:

FOR EVER Sp. z o.o.

Ul. Frankiska Kawy 44
PL- 01-496 Warszawa
Tel : 0048.22.638.9782
Fax: 0048.22.638.9786
Elektronická adresa: office@for-ever.com.pl

PORTUGALSKO:

EPSON Portugal, S.A.

Rua do Progresso, 471-1
Perafita- Apartado 5132
Telefonní linka technické
podpory: 0808 200015
Webová adresa:
http://www.epson.pt

RAKOUSKO:

EPSON Support Center Rakousko

Telefonní linka technické
podpory:
00491805 235470
Webová adresa:
http://www.epson.at

RUMUNSKO:

MB Distribution S.R. L.

162, Barbu Vacarescu Blvd.
Sector 2
RO-71422 Bucharest
Tel : 0040.1.2300314
Fax: 0040.1.2300313
Elektronická adresa:
office@mbd-epson.ro

ŘECKO:

Pouliadis Ass. Corp.

Aristotelous St. 3
GR-19674 Athens
Tel.: 0030.1.9242072
Fax: 0030.1.9441066

SLOVENSKO:

Print Trade spol. s r.o.

Cajkovského 8
SK-98401 Lucenec
Tel : 00421.863.4331517
Fax: 00421.863.4325656
Elektronická adresa:
Prntrd@lc.psg.SK
Webová adresa:
http://www.printtrade.sk

SLOVINSKO:

Repro Ljubljana d.o.o.

Smartinska 106
SLO-1001 Ljubljana
Tel : 00386.61.1853411
Fax: 00386.61.1400126

ŠPANĚLSKO:

EPSON IBERICA, S.A.

Avda. Roma 18-26,
08290 Cerdanyola del Valles,
Barcelona, ŠPANĚLSKO
Telefonní linka technické
podpory: 902.404142
Elektronická adresa:
soporte@epson.es
Webová adresa:
http://www.epson.es

ŠVÉDSKO:

Telefonní linka technické
podpory: 077 140 01 34
Webová adresa:
http://www.epson.se

ŠVÝCARSKO:

EXCOM Service AG

Moosacher Str. 6
CH-8820 Wädenswil
Tel : 01.7822111
Fax: 01.7822349
Webová adresa:
http://www.excom.ch

TURECKO:

Romar Pazarlama Sanayi ve TIC. A.S.

Rihtim Cad. No. 201
Tahir Han
TR-Karakoy-Istanbul
Tel : 0090.212.2520809
Fax: 0090.212.2580804

VELKÁ BRITÁNIE:

EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead,
Herts, HP2 7TJ
Telefonní linka technické
podpory: 0990 133640
Webová adresa:
http://www.epson.co.uk

< SEVERNÍ, STŘEDNÍ AMERIKA & KARIBIK >

KANADA:

Epson Canada, Ltd.

100 Mural Street, Suite 300
Richmond Hill, Ontario
KANADA L4B 1J3
Tel : 905-709-3839
Webová adresa:
http://www.epson.com

KOSTARIKA:

Epson Costa Rica, S.A.

Dela Embajada Americana,
200 Sur y 300 Oeste
Apartado Postal 1361-1200 Pavas
San Jose, Costa Rica
Tel : (506) 210-9555
Webová adresa:
http://www.epsoncr.com

MEXIKO:

Epson Mexico, S.A. de C.V.

Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigacion, C.P. 11500
Mexiko, DF
Tel : (52 55) 1323-2052
Webová adresa:
http://www.epson.com.mx

USA:

Epson America, Inc.

3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Tel : 562-276-4394
Webová adresa:
http://www.epson.com

< JIŽNÍ AMERIKA >

ARGENTINA:

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
Capital Federal
1092, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 4346-0300
Webová adresa:
<http://www.epson.com.ar>

BRAZÍLIE:

Epson Do Brasil Ltda.
Av. Tucunare, 720
Tambore Barueri,
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazilie
Tel: (55 11) 4196-6100
Webová adresa:
<http://www.epson.com.br>

< ASIE & OCEÁNIE >

AUSTRÁLIE:

**EPSON AUSTRALIA
PTYLIMITED**
3, Talavera Road,
N.Ryde NSW 2113,
AUSTRÁLIE
Tel: 1300 361 054
Webová adresa:
<http://www.epson.com.au>

ČÍNA:

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD**
8F.A. The Chengjian
Plaza NO.18
Beitaipingzhuang Rd.,Haidian
District,Beijing, China
Zip code: 100088
Tel: 010-82255566-606
Fax: 010-82255123

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.SHANGHAI
BRANCH PANYU ROAD
SERVICE CENTER**
NO. 127 Panyu Road,
Changning District,
Shanghai China
ZIP code: 200052
Tel: 021-62815522
Fax: 021-52580458

CHILE:

Epson Chile S.A.
La Concepcion 322 Piso 3
Providencia, Santiago,Chile
Tel: (562) 200-3400
Webová adresa:
<http://www.epson.cl>

KOLUMBIE:

Epson Colombia Ltda.
Diagonal 109, 15-49
Bogotá, Kolumbie
Tel: (57 1) 523-5000
Webová adresa:
<http://www.epson.com.co>

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.GUANGZHOU
BRANCH**
ROOM803 Baoli
Plaza, NO.2, 6th Zhongshan
Road,Yuexiu District,
Guangzhou
Zip code: 510180
Tel: 020-83266808
Fax: 020- 83266055

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.CHENDU
BRANCH**
A. The Guoxin Plaza,
NO.77, Xiyu
Street,Chengdu
Zip code: 610015
Tel: 028-86198420
Fax: 028-86198255

HONGKONG:

**EPSON Technical
Support Centre
(Information Centre)**
Units 516-517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Tech. Telefónní linka: (852) 2827
8911
Fax: (852) 2827 4383
Webová adresa:
<http://www.epson.com.hk>

PERU:

Epson Peru S.A.
Av. Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, 27, Peru
Tel: (51 1) 224-2336
Webová adresa:
<http://www.epson.com.pe>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epsón -- La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
Webová adresa:
<http://www.epson.com.ve>

JAPONSKO

**SEIKO EPSON
CORPORATION
SHIMAUCHI PLANT**
VD Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
Tel: 0263-48-5438
Fax: 0263-48-5680
<http://www.i-love-epson.co.jp>

KOREA :

EPSON KOREA CO., LTD
27F Star Tower,737
Yeoksam-dong,Gangnam-gu,
Seoul,135-984 KOREA
Tel: 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAJSIE:

**EPSON TRADING
(MALAYSIA) SDN. BHD**
3rd Floor, East Tower, Wisma
Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malajsie.
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 288 388
nebo 56 288 399

SINGAPUR:**EPSON SINGAPORE
PTE. LTD.**

401 Commonwealth Drive
#01-01 Haw Par Technocentre
SINGAPORE 149598
Tel : 6586 3111
Fax: 6472 0189

TCHAJ-WAN:**EPSON Taiwan
Technology & Trading Ltd.**

14F, No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
Tel : (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAJSKO:**EPSON (Thailand) Co.,Ltd.**

24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thajsko.
Tel : 6700680 Ext. 309,316,317
Fax: 6700688
<http://www.epson.co.th>

Epson Technical Center

21st Floor, Payathai Tower,
128/227 Payathai Road,
Rachataewee, Bangkok
10400, Thajsko.
Tel : 6120291~3
Fax: 2165005
<http://www.epson-tech.in.th>

