

Página TOP

Manual de instrucciones de EMP-7850

Características del proyector

Antes de usar el proyector

Este capítulo describe el procedimiento para instalar el proyector antes de usarlo.

Nombres de las partes y funciones

Funciones básicas

Este capítulo describe las funciones básicas como encender y apagar el proyector y ajustar las imágenes proyectadas.

Funciones avanzadas

Este capítulo describe funciones que sirven para mejorar la proyección de las imágenes, y como usar los menús de ajuste.

Uso de las funciones de los menús de ajuste

Apéndices

Accesorios opcionales

Manual de funcionamiento de EasyMP™

Preparación de una presentación (con EMP SlideMaker2)

A continuación se describen los procedimientos para crear y enviar escenarios.

Proyección de la presentación (con CardPlayer)

En esta sección se describe cómo proyectar un escenario desde una tarjeta que contenga un escenario enviado mediante EMP SlideMaker2, y cómo proyectar gráficos y archivos de película. Puede utilizar una tarjeta de memoria en la que se hayan guardado archivos de imagen o de película o una cámara digital que contenga fotografías.

Utilización avanzada

En esta sección se describe cómo configurar un proyector conectado a un ordenador mediante una red.

Para obtener detalles de las tarjetas LAN que se pueden usar: <http://www.epson.es/>