

Start Here • Démarrez ici • Hier starten • Begin hier



1.

2.

3.

4.

5.

Note: The ink cartridges first installed in this product will be partly used to charge the print head. Subsequent ink cartridges will last for their full rated life.
Remarque : Les cartouches d'encre installées pour la première fois dans ce produit serviront en partie à charger l'encre dans la tête d'impression. Les cartouches d'encre installées par la suite atteindront la fin de leur durée de vie prévue.
Hinweis: Die zuerst in diesem Gerät eingesetzten Tintenpatronen werden teilweise für das Laden des Druckkopfes verwendet. Die nachfolgenden Tintenpatronen können dann vollständig verwendet werden.
Opmerking: de inktcartridges die als eerste in dit product zijn geïnstalleerd, worden gedeeltelijk gebruikt om de printkop te vullen. De inktcartridges die u daarna plaatst, gaan hun volledige levensduur mee.

6.

Windows
Mac OS X

Windows
No installation screen? →
Aucun écran d'installation n'apparaît ? →
Kein Installationsbildschirm? →
Geen installatiescherm? →

Getting More Information • Obtenir des informations complémentaires • Weitere Informationsquellen • Meer informatie