

# Wyświetlanie przewodnika



Klikając te przyciski, można wykonać następujące czynności.



Wyświetlanie okna drukowania.



Wyszukiwanie tekstu.




Kliknij ten przycisk, jeśli tekst lub ilustracje są zbyt małe. Przesuń wskaźnik w odpowiednie miejsce i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby powiększyć dokument na tym obszarze. Przytrzymaj klawisz [Ctrl], klikając jednocześnie lewym przyciskiem myszy, aby zmniejszyć rozmiar widoku dokumentu.



Wyświetlanie strony tak, aby wysokość strony była dopasowana do wysokości okna.



Wyświetlanie strony tak, aby szerokość strony była dopasowana do szerokości okna.



Kliknij, aby przejść na stronę początkową.



Przejdź do innej strony w dokumencie (pierwsza/ poprzednia/następna/ostatnia strona).



Kliknij, aby przejść do następnej strony lub z powrotem do ostatniej wyświetlanej strony.

[Zakładki]

Kliknij tytuł sekcji, aby przejść do pierwszej strony tej sekcji. Kliknięcie karty [Zakładki] powoduje wyświetlenie lub ukrycie zakładek.