

EPSON

dreamio

EMP-TW700

Simbologia utilizada neste Manual do Utilizador

Visualizar este Guia

Guardar este Guia num Computador

Manual do Utilizador

Características do Videoprojector

Designação das Peças e Funções

Instalar o Videoprojector

O seguinte descreve procedimentos de preparação necessários para a instalação e ligação para preparar o seu projector para a utilização.

Operações Básicas

O seguinte descreve operações básicas necessárias para iniciar a projecção.

Ajustes da Qualidade da Imagem

O seguinte descreve como realizar a selecção do modo de cor e outros ajustes de qualidade de imagem.

Menu de Configuração

O seguinte descreve como utilizar o menu de configuração e as suas funções.

Resolução de Problemas

O seguinte descreve os possíveis problemas que pode encontrar e as respectivas soluções.

Apêndice

O seguinte fornece informação sobre procedimentos de manutenção para assegurar o melhor nível de desempenho do projector.

Acessórios Opcionais/Consumíveis

Glossário

Instruções de Segurança

Explica como utilizar esta unidade com segurança. Leia atentamente estas informações antes de utilizar a unidade.

Instruções de Segurança

Notas sobre o Manuseamento e o Armazenamento

Condições de Garantia Internacionais

Contém informações relativas a serviços e assistência para esta unidade.

Software do Utilitário

Folhas para Verificação de Problemas

Condições de Garantia Internacionais

Inquéritos