

# EPSON

## dreamio

# EMP-TW700

Noteringar som används i användarhandboken

Visa den här handboken

Spara den här handboken på en dator

## Användarhandbok

### Projektorns funktioner

### Reservdelsnamn och funktioner

### Installera projektorn

Här beskrivs nödvändiga förberedelseprocedurer för att installera projektorn och förbereda den för användning.

### Grundåtgärder

Här beskrivs grundåtgärder som är nödvändiga för att starta projiceringen.

### Justera bildkvaliteten

Här beskrivs hur man väljer färgläge och gör andra bildkvalitetsjusteringar.

### Konfigurationsmeny

Här förklaras hur du använder konfigurationsmenyn och dess funktioner.

### Felsökning

Här beskrivs eventuella problem och hur du ska lösa dem.

### Bilaga

Här ges information om vilka underhållsprocedurer som kan utföras för att uppnå bästa projektorstandard.

### Extra tillbehör och förbrukningsartiklar

### Ordlista

## Säkerhetsinstruktioner

Detta förklarar hur du använder denna enhet på ett säkert sätt. Läs dessa noteringar noga innan du börjar använda enheten.

### Säkerhetsinstruktioner

### Hantering och förvaring

## Globala garantivillkor

Detta förklarar support- och serviceinformationen för denna enhet.

### Verktysprogram

### Problemmark

### Internationella garantivillkor

### Förfrågningar