

Güvenlik Talimatları

- Güvenlik Talimatları 2
- Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar 6

Dünya Çapında Garanti Koşulları

- Yardımcı Program Yazılımı 10
- Sorun Kontrol Sayfaları..... 11
- Uluslararası Garanti Koşulları 13

Güvenlik Talimatları

Önemli Bilgiler

Lütfen projektörünüzle ilgili aşağıdaki önemli bilgileri okuyun.

Önemli güvenlik bilgileri

Uyarı :

Parlak ışık gözlerinize zarar verebileceğinden lamba açık olduğunda projektörün merceğine asla bakmayın. Mercek açık olduğunda çocukların merceğe bakmasına asla izin vermeyin.

Uyarı :

Lamba kapağı dışında projektör üzerindeki hiçbir kapağı asla açmayın. Projektörün içindeki tehlikeli elektrik voltajı ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzunda özel olarak belirtilmedikçe, bu ürünü kendi başınıza onarmayı denemeyin. Tüm bakım işlemleri için yetkili bir servis personeline başvurun.

Uyarı :

Projektörün plastik çantalarını, aksesuarlarını ve isteğe bağlı parçalarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Çocukların kafalarını çantalara sokmaları boğularak ölümlerle sonuçlanabilir. Küçük çocukların yanında bilhassa dikkatli olun.

Dikkat :

Lambayı değiştirirken, yeni ampule asla çıplak elle dokunmayın. Ellerinizdeki yağdan kalan görülmez kalıntılar ampulün ömrünü kısaltabilir. Yeni ampülü takarken bez ya da eldiven kullanın.

Güvenlik Talimatları

Projektörü kurarken ve kullanırken bu güvenlik talimatlarını takip edin.

- Projektörü dengesiz bir tekerlekli taşıyıcıya, tezgaha ya da masaya yerleştirmeyin.
- Projektörü suya ya da ısı kaynaklarına yakın bir yerde kullanmayın.
- Projektörün üzerinde belirtilen güç kaynağını kullanın. Eğer mevcut elektrikten emin değilseniz, yetkili satıcınıza ya da yerel elektrik şirketinize danışın.
- Projektörü fişin kolayca çıkarılabileceği bir duvar prizine yakın bir yere yerleştirin.

- Elektrik kablosunun teknik özelliklerini kontrol edin. Uygun olmayan bir elektrik kablosunun kullanılması, yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Projektörle verilen elektrik kablosu, projektörün satın alındığı ülkenin güç kaynağı gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğer projektörü deniz aşırı bir yerde kullanıyorsanız güç kaynağının ve prizin yerel standartlara uygunluğunu kontrol edin, ve bölgeye uygun bir elektrik kablosu satın alın.

- Fişi takarken aşağıdaki önlemleri alın. Bu önlemlere uymamak yangın ve elektrik çarpmasına yol açabilir.
 - Fişi tozlu bir prize takmayın.
 - Fişi prize sıkı bir şekilde takın.
 - Fişi ıslak elle tutmayın.
- Duvar prizlerini uzatma kablolarını ya da çok soketli aygıtları aşırı yüklemeyin. Bu, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Projektörü kablosunun üzerine basılabilecek bir yere yerleştirmeyin. Bu, yıpranmaya ya da fişin hasar görmesine sebep olabilir.
- Temizlik işlemlerinden önce projektörü duvar prizinden çıkarın. Temizlik için nemli bir bez kullanın. Sıvı ya da uçucu temizleyiciler kullanmayın.
- Projektörün kasasındaki delik ve açıklıkların önünü kapatmayın. Bu delikler havalandırma sağlayarak projektörü aşırı ısınmaya karşı korurlar. Projektörü bir kanepenin, kilimin ya da diğer yumuşak yüzeylerin üzerine ya da düzenli havalandırma sağlanmadıkça kapalı bir kabinin içine yerleştirmeyin.
- Kabin deliklerinden içeri kesinlikle hiçbir şey sokmayın. Projektörün içine hiçbir tür sıvı dökmeyin.
- Uzun süre kullanılmıyacaksa projektörün fişini çıkarın.

- Projektörü ve uzaktan kumandasını ısı üreten bir cihazın üzerine veya bir otomobilin için gibi ısınan yerlere koymayın.
- Aşağıdaki durumlarda projektörü duvar prizinden çıkarın ve bakım için yetkili bir servis personeline başvurun:
 - Elektrik kablosu veya fişi hasar görmüş veya aşınmışsa.
 - Eğer projektörün içine sıvı dökülmüşse ya da suya veya yağmura maruz kalmışsa.
 - Çalıştırma talimatlarını izlemenize rağmen normal çalışmazsa ya da performansta bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterir bir fark sergilerse.
 - Düşmüş ya da muhafazası zarar görmüşse.
- Projektörün mercek ve yansıtma lambası gibi iç bileşenlerinin çoğu cam parçalardan oluşur.

Lamba narindir ve kolay kırılabilir. Lamba kırılırsa, kırık camların yol açabileceği yaralanmalardan kaçınmak için projektörü çok dikkatli tutun ve onarım için yetkili satıcınızla ya da 13 numaralı sayfada belirtilen en yakın adrestekilerle irtibat kurun.

Eğer projektör tavana kurulmuşsa, lamba kapağı çıkartıldığında küçük cam parçaları düşebileceği için özel bir dikkat gösterilmelidir. Bu cam parçalarının gözünüze ya da ağzınıza kaçmamasına dikkat edin.
- Projektörün altındaki hava filtresine projektör çalışırken sırasında yabancı maddeler ya da kağıt sıkışabilir. Hava filtresine bu şekilde sıkışabilecek tüm nesneleri projektörün altından çıkarın.
- Lambayı asla kullanımdan hemen sonra çıkarmaya çalışmayın.

Bu, ciddi yanıklara neden olacaktır. Lambayı çıkarmadan önce, güç kaynağını kapatın ve lambanın tamamen soğuması için *Kullanım Kılavuzunda* belirtilen sürenin dolmasını bekleyin.
- Projektörün ışık kaynağı olarak yüksek iç basınçlı, cıvalı bir lamba kullanılır. Cıvalı lambalar kırıldıklarında yüksek ses yaratabilirler. Lambayı, aşağıda belirtilenleri de göz önünde bulundurarak son derece dikkatli bir şekilde tutun. Eğer aşağıdaki hususlar uygulanmazsa, yaralanmalar ya da zehirlenmeler meydana gelebilir.
 - Lambaya zarar vermeyin ya da lambayı hiçbir darbeye maruz bırakmayın.
 - Lambayı, değiştirme süresi geçtikten sonra kullanmayın. Lamba değiştirme süresi geçtiğinde, lambanın kırılma olasılığı artar. Lamba değiştirme mesajı belirdiğinde, lambayı en kısa sürede yenisiyle değiştirin.
 - Cıvalı lambaların içindeki gazlar cıva buharı içerir. Lamba kırılırsa, lamba kırıldığında salınan gazın solunmasını ve gözle ya da ağızla temas etmesini önlemek için odayı derhal havalandırın.

- Lamba kırıldığında salınan gazın solunmasını ve gözle ya da ağızla temas etmesini önlemek için işletim sırasında yüzünüzü projektöre yaklaştırmayın.
- Lamba kırılırsa,ve yeni bir lambayla değiştirilmesi gerekirse değişimi gerçekleştirmek için satın aldığınız yerle ya da 13 numaralı sayfada belirtilen en yakın adrestekilerle irtibat kurun. Eğer lamba kırılırsa, kırık cam parçaları projektörün içine dağılabilir.
- Eğer projektör tavana kurulmuşsa, lamba kapağı çıkartıldığında küçük cam parçaları düşebileceği için özel bir dikkat gösterilmelidir. Projektörü temizlerken ya da lambayı kendiniz değiştirirken bu cam parçalarının gözünüze ya da ağzınıza kaçmamasına dikkat edin.

Eğer lamba kırılır ve lambadaki gaz ya da kırık cam parçaları solunur ya da göze ve ağza kaçarsa veya başka bir olumsuz etki gözlenirse, derhal bir doktora başvurun.

Buna ek olarak, uygun bir şekilde atmak için yerel yönetmeliklere başvurun ve çöp kutusuna atmayın.

- Eğer şişekli bir fırtına çıkarsa, elektrik fişine dokunmayın; aksi takdirde çarpılabilirsiniz.
- Projektörün içini düzenli aralıklarla temizleyin.
Eğer projektörün içi uzun zamandır temizlenmediyse, toz birikmiş olabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir. En azından senede bir kere projektörün içini temizletmek için yetkili satıcınızla ya da 13. sayfada belirtilen adrestekilerle irtibat kurun. Bu servis için bir ücret talep edilecektir.
- Eğer pil ile çalışan bir uzaktan kumanda kullanırsanız, bu pilleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edin. Piller boğulma tehlikesine yol açabilir yutulmaları son derece tehlikelidir.
Eğer piller yutulursa, derhal doktora başvurun.
- Pilleri değiştirirken, aşağıdaki önlemleri alın.
 - Piller biter bitmez değiştirin.
 - Eğer piller akarsa, pilden akan sıvıyı yumuşak bir bezle silin. Eğer bu sıvı elinize bulaşırsa, elinizi hemen yıkayın.
 - Pilleri ısıya ve ateşe maruz bırakmayın.
 - Kullanılan pilleri yerel yönetmeliklere göre atın.
 - Projektörü uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
- Projektörün üzerine oturmayın ya da ağır eşyalar koymayın.
- Vidaların gevşemesini önlemek için tavan kaidesinde yapıştırıcı ya da yağ ve benzeri yağlayıcı maddeler kullanıyorsanız, kaplama kırılabilir ve projektör düşebilir; bu da yaralanmanıza ve projektörün zarar görmesine neden olabilir. Tavan kaidesini monte ederken ya da ayarlarken vidaların gevşemesini önlemek için yapıştırıcı kullanmayın ve yağ ya da benzeri yağlayıcı maddeler kullanmayın.

Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar

Arızalardan, çalıştırma hatalarından ve hasardan kaçınmak için aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin olun.

Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar

- Projektörü aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde kullanmayın ya da saklamayın. Ayrıca, sıcaklığın aniden değişebileceği yerlerden kaçının.
Projektörü kullanırken ve saklarken *Kullanım Kılavuzunda* verilen işletim ve saklama sıcaklıklarına uymaya dikkat edin.
- Mercek kapağı takılıyken görüntü yansıtmayın. Eğer yansıtma, kısa bir süreyle engellenecekse A/V Mute (A/V Sessiz) işlevini çalıştırın, eğer uzun bir süre engellenecekse projektörü kapatın ve daha sonra yeniden açın.
- Projektörü sarsıntıya ve darbeye maruz kalabileceği yerlere kurmayın.
- Projektörü yüksek voltajlı elektrik kablolarının ya da manyetik alan kaynaklarının yakınına kurmayın.
Bunlar, projektörün doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Merceğe çıplak elle dokunmayın.
Eğer merceğe parmak izi ya da yağ bulaşırsa, bu yansıtılan görüntünün kalitesini bozabilir. Projektör kullanılmıyorken mercek kapağını takın.
- Yansıtma sırasında bazı kısımlar (noktalar) her zaman yanık görülebilir ya da her zaman karanlık olabilir.
Bu, LCD panelin özelliğinden kaynaklanır ve bir arıza belirtisi değildir. LCD paneli son derece yüksek duyarlılıkta bir teknoloji kullanılarak üretilir. Bununla birlikte, panel üzerinde siyah noktalar görülebilir, ya da bazen bazı kırmızı mavi ya da yeşil noktalar çok parlak yanabilir. Dahası, bazen çizgi şeklinde renk düzensizlikleri ya da parlaklık düzensizlikleri de görülebilir.
- Saklamadan önce pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.
Eğer piller uzun süre uzaktan kumandada bırakılırsa, akabilirler.
- Merceği kirden ve hasardan korumak için projektörü kullanmadığınız zamanlarda mercek kapağını her zaman takın.
- Projektörü yağ yanması ya da sigara kaynaklı duman bulunan yerlerde kullanmayın ya da saklamayın; aksi taktirde , yansıtılan görüntünün kalitesi bozulabilir.

- Projektörün ışık kaynağı olarak kullanılan cıvalı lamba normal kullanım ve darbeler ya da diğer hasarlardan dolayı bozulabilir ve hatta yüksek bir ses çıkartarak kırılabilir, çalışmayı kesebilir ya da hizmet ömrünün sonuna daha çabuk gelebilir.

Böylesi durumlarda, lamba kırılmadan ya da çalışmayı kesmeden önce kalan zaman, lambanın kendine has özelliklerine ve işletim ortamına bağlı olarak büyük değişiklikler gösterir. Bunlar cıvalı lambaların normal özellikleridir. İhtiyaç duyulması ihtimaline karşı her zaman yedek bir lamba bulundurulmalısınız.

- EPSON normal servis garantisi koşullarının dışında kalan işletim hataları ve projektör hasarlarından doğan zarar ve ziyanlar için hiç bir sorumluluk üstlenmez.

Lamba Çalıştırma Hataları

Projektörün ışık kaynağı olarak kullanılan cıvalı lamba bazı durumlarda çalışmayı kesebilir. Bu, cıvalı lambaların normal bir özelliğidir. Projektör açıldığında lamba yanmazsa, lambayı çıkarın ve kırılmış olup olmadığını edin. Eğer lamba kırık değilse, geri takın. Lambayı çıkarıp yeniden takma talimatları için *Kullanım Kılavuzuna* başvurun.

Eğer lamba kırılmışsa yeni bir lambayla değiştirin, ya da daha fazla öneri için yerel yetkili satıcınızla temas kurun. İhtiyaç duyulması ihtimaline karşı her zaman yedek bir lamba bulundurmanız tavsiye edilir.

Projektörü Taşıma Hakkında Uyarılar

- Projektörü kapatın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Ayrıca, diğer tüm kabloların da çıkarılmış olduğunu doğrulayın.
- Mercek kapağını merceğe takın.
- Ayarlanabilir ayağı geri çekin.
- Eğer projektör modelinizde kol varsa, projektörü taşıırken kolundan tutun.

Projektörü Nakletme Hakkında Uyarılar

Projektörün mercek ve yansıtma lambası gibi iç parçalarının çoğu cam ve çok hassas parçalardan oluşmaktadır. Projektörü naklederken, darbelerden kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan korumak için aşağıdaki önlemleri alın.

Projektörü onarım için üreticiye naklederken.

- Projektörü naklederken, satın aldığınızda kullanılan paket ve yalıtım malzemelerini kullanın.
Eğer paketleri attıysanız, projektörü darbelerden korumak için yalıtım malzemesiyle güvenli bir şekilde sarın ve göndermeden önce üzerinde net bir biçimde kırılabilir cihaz bulunmaktadır etiketi olan sağlam bir karton kutuya yerleştirin.
- Projektörü gönderirken nakliye firmasının kırılabilir cihazları taşıma konusunda donanımlı olduğundan ve firmaya malzemelerin kırılabilir nitelikte olduğunu bildirdiğinizden emin olun.

Projektörü elde naklederken

Seyahatlerde projektörü yanınızda taşıırken projektörü taşımak için isteğe bağlı sert seyahat çantasını ya da yumuşak taşıma çantasını kullanın. Eğer uçakla seyahat ediyorsanız, projektörü taşınabilir bagaj olarak yanınıza alın.

* EPSON, projektör nakledilirken meydana gelen hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Başka Ülkeler İçin Elektrik Kabloları

Eğer projektörü başka bir ülkede kullanıyorsanız, şebeke voltajının ve prizin yerel standartlara uygunluğunu kontrol edin ve bulunduğunuz ülkeye uygun bir elektrik kablosu satın alın.

Uygun bir elektrik kablosu temin etmeye dönük bilgiler için 13 numaralı sayfada yer alan ülkelerden birindeki yetkili EPSON satıcısıyla temas kurun.

Genel elektrik kablosu özellikleri

Ürünün kullanıldığı ülkeden bağımsız olarak aşağıdaki koşulların karşılanması gerekmektedir.

- Elektrik kablosunun üzerinde, projektörün kullanıldığı ülkedeki yetkili standartlar makamının onay işaretleri olmalıdır.
- Fiş, ürünün kullanıldığı ülkedeki elektrik prizlerine uygun bir şekle sahip olmalıdır.

Farklı ülkelerdeki standart makamlarına örnekler

Ülke adı	Standart makamı	Ülke adı	Standart makamı
Amerika Birleşik Devletleri	UL	Danimarka	DEMKO
Kanada	CSA	Almanya	VDE
İngiltere	BSI	Norveç	NEMKO
İtalya	IMQ	Finlandiya	FIMKO
Avustralya	EANSW	Fransa	UTE
Avusturya	OVE	Belçika	CEBC
İsviçre	SEV	Japonya	JIS
İsveç	SEMKO		

Uyarı:

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılacak kablolar SJT ya da SVT tipi olmalıdır.

Yardımcı Program Yazılımı

Projektör ile gelen yazılım CD ROM'undaki yazılımı aynı zamanda EPSON web sitesinden de indirebilirsiniz. (<http://www.epson-europe.com>). Eğer yazılım güncellenirse, yazılımın en son sürümleri de bu siteden edinilebilir. Ayrıca, projektör bir bilgisayara bağlandığında projektöre kumanda etmek için kullanılan EMP Bağlantısı yardımcı programı yazılımı da bu siteden edinilebilir.

En son yazılım güncellemeleri için lütfen EPSON web sitesini (<http://www.epson-europe.com>) kontrol edin.

Sorun Kontrol Sayfaları

Eğer projektörünüz bir sorun çıkartırsa, servisi aradığınızda sorunun belirtilerini daha net açıklayabilmek için bu kontrol sayfalarının bir kopyasını alın.

Sorunlar

- ☐ Projektör açılmıyor
- ☐ Perdede hiçbir şey görünmüyor
- ☐ Bir mesaj beliriyor
 - ☐ Hiçbir görüntü sinyali girmiyor
 - ☐ Bu sinyaller bu projektör tarafından kullanılamaz.

- ☐ Mavi ekran (mavi arkaplan)
- ☐ Siyah ekran (siyah arkaplan)
- ☐ Yansıtılan görüntüler
- ☐ User's logo (Kullanıcı logosu) (hiçbir mesaj görünmüyor)

Görüntü kesik ya da küçük

- ☐ Görüntünün sadece bir kısmı görüntüleniyor
- ☐ Görüntünün boyutu perde boyutundan küçük
- ☐ Görüntüde ekran yerleşimi çarpıklığı var
- ☐ Birkaç piksel kayıp

Görüntü kalitesi düşük

- ☐ Görüntü bulanık ve odaksız
- ☐ Görüntüler çizgili desenler içeriyor
- ☐ Görüntüde titreme
- ☐ Karakterler eksik görünüyor

Audio (Ses) (sadece dahili hoparlörlü modeller)

- ☐ Ses duyulmuyor
- ☐ Ses düzeyi düşük
- ☐ Sesler bozuk
- ☐ Yanlış ses duyuluyor
- ☐ Bağlı donanım ses vermeye ayarlı mı?
- ☐ Harici hoparlörler bağlandığında ses çıkıyor mu? (Audio Out (Ses Çıkışı) bağlantı noktası bulunuyorsa)

Renkler belirsiz veya çok koyu

- ☐ Çok koyu
- ☐ Renkler belirsiz veya çok koyu (video)
- ☐ Renkler belirsiz veya çok koyu (bilgisayar)
- ☐ Renk TV/CRT'den farklı

Menüler

- ☐ Görünen menüler
 - Setting (Ayar) ☐ Sleep Mode (Uyku Modu) : ON (AÇIK)
- ☐ About (Video) ((Hakkında (Video))
 - Lamp (Lamba) h (saat)
 - Video Signal ☐ AUTO
 - (Video Sinyali) ☐ NTSC
 - ☐ Other (Diğer)
- ☐ About (Computer) (Hakkında (Bilgisayar))
 - Lamp (Lamba)
 - Frequency H Hz
 - (Frekans)
 - V Hz
 - SYNC Polarity H ☐ Positive (Artı)
 - (SENK Kutupsallığı) ☐ Negative (Eksi)
 - V ☐ Positive (Artı)
 - ☐ Negative (Eksi)
 - SYNC Mode ☐ Separate (Ayrı)
 - (Senkronizasyon Modu) ☐ Composite (Bileşik)
 - ☐ Sync (Senk) açık
 - ☐ Yeşil
 - Resolution X
 - (Çözünürlük)
 - Refresh Rate (Yenileme Hızı) Hz

Menüler

- ☐ Görünen menüler
 - ☐ Audio (Ses)
 - Audio input (Ses girişi) ()
 - Volume (Ses düzeyi) ()

Sorun Kontrol Sayfaları

Belirtileri buraya yazın:

EMP-

Seri numarası

Satın alma tarihi: / /

Göstergeler

(Her bir göstergenin rengini ve durumunu yazın)

⏻ Gösterge ☐

⚙️ Gösterge ☐

🔌 Gösterge ☐

Elektrik kablosu

- ☐ Kablo sağlam bir şekilde bağlanmış mı?
- ☐ Power (Güç) düğmesi ON (AÇIK) konumunda (modele bağlı)

Bağlayıcı

- ☐ Bağlayıcı sağlam bir şekilde bağlanmış mı?

Bağlayıcılar

- ☐ Bağlayıcı sağlam bir şekilde bağlanmış mı?
- ☐ Bağlantı için kullanılan bağlantı noktasının adı nedir? ()

Bilgisayar ayarları
(Ekran özellikleri)

- ☐ LCD ekran
- Resolution (Çözünürlük) (x)
- Refresh rate (Yenileme hızı) (Hz)

☐ Bilgisayar
Win/Mac/EWS
Üretici ()
Model ()

(Dizüstü/Masaüstü/
Tümleşik
Panel çözünürlüğü
(x)
Video modu
()

☐ Video donanımı
VCR/DVD/Kamera
Üretici ()
Model ()

Bağlantı kablosu

- ☐ Orijinal
- ☐ Uzatma (m)
- Parça No. ()
- ☐ Dağıtıcı/amplifikatör
- Parça No. ()
- ☐ Şalter
- Parça No. ()

Sorun ne zaman ortaya çıkıyor? ☐ Kullanmadan önce ☐ Kullanmaya başladıktan hemen sonra

☐ Kullanım sırasında örneğin,..... yapıldığında her zaman

☐ Diğer ()

Sorunun sıklığı ☐ Her zaman ☐ Bazen (..... sırasında kez) örneğin,..... yapıldığında her zaman

☐ Diğer ()

Uluslararası Garanti Koşulları

Bu projektör, satın alındığı ülke veya bölgeden başka dünya çapında 48 farklı ülkede ve bölgede projektöre yapılacak onarımları kapsayan dünya çapında bir garantiye sahiptir. Projektörle birlikte gelen garanti kartının üzerindeki bilgiler uluslararası garanti koşulları olmayıp garantinin geçerli olduğu ülke ya da bölge servis alırken geçerli olan koşullardır.

EPSON projektörler için uluslararası garanti koşulları yalnızca aşağıdaki ülkelerle ve bölgelerde geçerlidir.

<Avrupa>

- Almanya •Avusturya •Belçika •Bulgaristan •Çek Cumhuriyeti •Danimarka
- Finlandiya •Fransa •Hırvatistan •Hollanda •İngiltere •İrlanda •İspanya •İsveç
- İsviçre •İtalya •Lüksemburg •Macaristan •Makedonya •Norveç •Polonya •Portekiz
- Romanya •Slovakya •Slovenya •Türkiye •Yugoslavya •Yunanistan

<Kuzey ve Orta Amerika>

- Amerika Birleşik Devletleri •Kanada •Kosta Rika •Meksika

<Güney Amerika>

- Arjantin •Brezilya •Kolombiya •Peru •Şili •Venezuela

<Asya ve Okyanusya>

- Avustralya •Çin •Güney Kore •Hong Kong •Japonya •Malezya •Singapur •Tayland
- Tayvan

Garanti süresi ve koşulları aşağıda verilmiştir.

- 1) Bu garanti, bir projektörün satın alındığı ülke ya da bölge tarafından düzenlenen bir garanti kartı ya da fatura sunulduğunda geçerlidir.
- 2) Bu garanti, bu kitapta listelenen ülkelerdeki ya da bölgelerdeki EPSON tarafından ya da Epson'un belirlediği yetkili bir servis tarafından sunulan sonrası hizmetler için geçerlidir.
 - Geçerlilik süresi satın alındığı tarihten itibaren 24 aydır.
 - Belirtilen garanti süresi içinde, Kullanım Kılavuzunda ya da projektöre yapıştırılan etikette tanımlanan normal kullanım koşulları kapsamında projektörde bir sorun meydana gelirse, onarımlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
 - Bakım dönemi sırasında yedek bir projektör sağlanması bu garanti kapsamında değildir.
- 3) Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz.
 - a. Sarf malzemeleri (lamba) ya da isteğe bağlı donanımlarla ilgili sorunlar
 - b. Müşteri tarafından projektörün yanlış kullanımından doğan hasarlar ya da projektörün nakledilmesi sırasında ve ya projektörle verilen kitapçıkta ve Kullanım Kılavuzunda önerilenin aksine bir şekilde taşınmasından doğan hasarlar
 - c. EPSON ya da EPSON'un belirlediği yetkili servisler haricindeki üçüncü kişiler tarafından yapılan onarımlar ve değişiklikler.
 - d. Orijinal EPSON parçaları ya da EPSON tarafından bu projektörle kullanılması için özel olarak onaylanmış parçalar haricindeki isteğe bağlı donanımların ve sarf malzemelerinin kullanımından doğan sorunlar

Uyarı:

Projektörle verilen elektrik kablosu, projektörün satın alındığı ülkenin ya da bölgenin güç kaynağı gereksinimleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer projektörü başka bir ülkede kullanıyorsanız güç kaynağı voltajının ve priz şeklinin yerel standartlara uygunluğunu kontrol edin ve bulunduğunuz ülke ya da bölgeye uygun bir elektrik kablosu satın alın.

EPSON Projektör Uluslararası Garanti Adres Listesi

Bu adres listesi en son 6 Aralık 2004 tarihinde güncellenmiştir.

Daha güncel bir temas adresini burada belirtilen ilgili web sitesinden edinebilirsiniz. Eğer bu sayfalardan herhangi birinde aradığınız şeyi bulamazsanız, lütfen www.epson.com adresindeki ana EPSON giriş sayfasını ziyaret edin.

< AVRUPA >

ALMANYA :

EPSON Deutschland GmbH

Zulpicher StraBe 6
40549 Dusseldorf
Teknik Yardım Masası: 01805 235470
Web Adresi:
<http://www.epson.de>

AVUSTURYA :

EPSON Destek Merkezi Avusturya

Teknik Destek Masası:
00491805 235470
Web Adresi:
<http://www.epson.at>

BELÇİKA :

EPSON Destek Merkezi BeNeLux

Teknik Destek Masası:
032 702 22082
Web Adresi:
<http://www.epson.be>

BULGARİSTAN :

PROSOFT

6. Al Jendov Str.
BG-1113 Sofia
Tel: 00359.2.730.231
Faks: 00359.2.9711049
E-posta: Prosoft@internet-BG.BG

ÇEK CUMHURİYETİ :

EPRINT s.r.o.

Stresovicka 49
CZ-16200 Praha 6
Tel: 00420.2.20180610
Faks: 00420.2.20180611
E-posta: eprint@mbox.vol.cz

DANİMARKA :

Teknik Destek Masası: 70 279 273
Web Adresi:
<http://www.epson.dk>

FİNLANDİYA :

Teknik Destek Masası: 0201 552090
(uyarı: Bazı coğrafi bölgeler hariç tutulmuştur)
Web Adresi:
<http://www.epson.fi>

FRANSA :

EPSON France,
68 bis rue Marjolin, F-92300 Levallois,
Teknik Yardım Masası:
0.821.017.017
Web Adresi:
<http://www.epson.fr>

HİRVATİSTAN :

Recro d.d.
Trg. Sportova 11
HR-10000 Zagreb
Tel: 00385.1.6350.777
Faks: 00385.1.6350.716
E-posta: recro@recro.hr
Web Adresi:
<http://Www.recro.hr>

HOLLANDA :

EPSON Destek Merkezi BeNeLux

Teknik Destek Masası: 043 3515752
Web Adresi:
<http://www.epson.nl>

İNGİLTERE :

EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead,
Herts, HP2 7TJ
Teknik Yardım Masası: 0990 133640
Web Adresi:
<http://www.epson.co.uk>

İRLANDA :

Teknik Destek Masası: 01 679 9015
Web Adresi:
<http://www.epson.ie>

İSPANYA :

EPSON IBERICA, S.A.

Avda. Roma 18-26,
08290 Cerdanyola del Valles,
Barcelona, SPAIN
Teknik Yardım Masası:
902.404142
E-posta: soporte@epson.es
Web Adresi:
<http://www.epson.es>

İSVEÇ :

Teknik Destek Masası: 077 140 01 34
Web Adresi:
<http://www.epson.se>

İSVİÇRE :

EXCOM Service AG

Moosacher Str. 6
CH-8820 Wädenswil
Tel: 01.7822111
Faks: 01.7822349
Web Adresi:
<http://www.excom.ch>

İTALYA :**EPSON Italia s.p.a.**

Assistenza e Servizio Clienti
Viale F. Lli Casiragi, 427
20099 Sesto
San Giovanni (MI)
Teknik Destek Masası:
02.29400341
Web Adresi:
<http://www.epson.it>

KIBRIS :**CTC- INFOCOM**

6a. Ionos Str., Engomi
P. O. Box 1744
2406 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357.2.458477
Faks: 00357.2.668490

LÜKSEMBURG :**EPSON Destek Merkezi
BeNeLux**

Teknik Destek Masası: 0032 70
222082
Web Adresi:
<http://www.epson.be>

MACARİSTAN :**R.A. Trade Kft.**

Petőfi Sandor u. 64
H-2040 Budaor
Tel: 0036.23.415.317
Faks: 0036.23.417.310

MAKEDONYA :**Rema Kompjuteri d.o.o.**

St. Naroden Front 19a
lok 16
91000 Skopje/ Macedonia
Tel: 00389.91.118159
Faks: 00389.91.118159

NORVEÇ :

Teknik Destek Masası: 815 35
180
Web Adresi:
<http://www.epson.no>

POLONYA :**FOR EVER Sp. z.o.o.**

Ul. Frankciska Kawy 44
PL- 01-496 Warszawa
Tel: 0048.22.638.9782
Faks: 0048.22.638.9786
E-posta: office@for-ever.com.pl

PORTEKİZ :**EPSON Portugal, S.A.**

Rua do Progresso, 471-1
Perafita- Apartado 5132
Teknik Destek Masası: 0808
200015
Web Adresi:
<http://www.epson.pt>

ROMANYA :**MB Distribution S.R. L.**

162, Barbu Vacarescu Blvd.
Sector 2
RO- 71422 Bucharest
Tel: 0040.1.2300314
Faks: 0040.1.2300313
E-posta: office@mbd-epson.ro

SLOVAKYA :**Print Trade spol. s.r.o.**

Cajkovskeho 8
SK-98401 Lucenec
Tel: 00421.863.4331517
Faks: 00421.863.4325656
E-posta: Pmtrd@lc.psg.SK
Web Adresi:
<http://www.printtrade.sk>

SLOVENYA :**Repro Ljubljana d.o.o.**

Smartinska 106
SLO-1001 Ljubljana
Tel: 00386.61.1853411
Faks: 00386.61.1400126

TÜRKİYE :**Romar Pazarlama
Sanayi ve Tic. A.Ş.**

Rıhtım Cad. No. 201
Tahir Han
TR-Karaköy-İstanbul
Tel: 0090.212.2520809
Faks: 0090.212.2580804

YUGOSLAVYA :**BS Procesor d.o.o.**

Hadzi Nikole Zivkovic a 2
11000 Beograd
Tel: 00381.11.639610
Faks: 00381.11.639610

YUNANİSTAN :**Pouliadis Ass. Corp.**

Aristotelous St. 3
GR-19674 Athens
Tel: 0030.1.9242072
Faks: 0030.1.9441066

< KUZEY, ORTA AMERİKA VE KARAYİP ADALARI >**A. B. D. :****Epson America, Inc.**

3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-276-4394
Web Adresi:
<http://www.epson.com>

KANADA :**Epson Canada, Ltd.**

100 Mural Street, Suite 300
Richmond Hill, Ontario
CANADA L4B 1J3
Tel: 905-709-3839
Web Adresi:
<http://www.epson.com>

KOSTA RİKA :**Epson Costa Rica, S.A.**

Dela Embajada Americana,
200 Sur y 300 Oeste
Apartado Postal 1361-1200 Pavas
San Jose, Costa Rica
Tel: (506) 210-9555
Web Adresi:
<http://www.epsoncr.com>

MAKSİKA :**Epson Mexico, S.A. de C.V.**

Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigacion, C.P. 11500
Meksika, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
Web Adresi:
<http://www.epson.com.mx>

<GÜNEY AMERİKA>

ARJANTİN :

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
Capital Federal
1092, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 4346-0300
Web Adresi:
<http://www.epson.com.ar>

BREZİLYA :

Epson Do Brasil Ltda.
Av. Tucunare, 720
Tambore Barueri,
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil
Tel: (55 11) 4196-6100
Web Adresi:
<http://www.epson.com.br>

< ASYA VE OKYANUSYA >

AVUSTRALYA :

**EPSON AUSTRALIA
PTYLIMITED**
3, Talavera Road,
N.Ryde NSW 2113,
AUSTRALIA
Tel: 1300 361 054
Web Adresi:
<http://www.epson.com.au>

ÇİN :

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD**
8F.A. The Chengjian
Plaza NO.18
Beitaipingzhuang Rd.,Haidian
District,Beijing, China
Zip code: 100088
Tel: 010-8225566-606
Faks: 010-82255123

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.SHANGHAI
BRANCH PANYU ROAD
SERVICE CENTER**
NO. 127 Panyu Road,
Changning District,
Shanghai China
ZIP code: 200052
Tel: 021-62815522
Faks: 021-52580458

KOLOMBİYA :

Epson Colombia Ltda.
Diagonal 109, 15-49
Bogota, Colombia
Tel: (57 1) 523-5000
Web Adresi:
<http://www.epson.com.co>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, 27, Peru
Tel: (51 1) 224-2336
Web Adresi:
<http://www.epson.com.pe>

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.GUANGZHOU
BRANCH**
ROOM803 Baoli
Plaza, NO.2 , 6th Zhongshan
Road,Yuexiu District,
Guangzhou
Zip code: 510180
Tel: 020-83266808
Faks: 020- 83266055

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.CHENDU
BRANCH**
A. The Guoxin Plaza,
NO.77, Xiyu
Street,Chengdu
Zip code: 610015
Tel: 028-86198420
Faks: 028-86198255

HONG KONG :

**EPSON Teknik
Destek Merkezi
(Bilgiler Merkezi)**
Units 516-517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG- KONG
Tech. Hot Line: (852) 2827 8911
Faks: (852) 2827 4383
Web Adresi:
<http://www.epson.com.hk>

ŞİLİ :

Epson Chile S.A.
La Concepcion 322 Piso 3
Providencia, Santiago,Chile
Tel: (562) 200-3400
Web Adresi:
<http://www.epson.cl>

VENEZUELLA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson -- La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
Web Adresi:
<http://www.epson.com.ve>

JAPONYA :

**SEIKO EPSON
CORPORATION
SHIMAUCHI PLANT**
VD Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
Tel: 0263-48-5438
Faks: 0263-48-5680
<http://www.i-love-epson.co.jp>

KORE :

EPSON KOREA CO., LTD
27F Star Tower,737
Yeoksam-dong,Gangnam-gu,
Seoul,135-984 KOREA
Tel: 82-2-558-4270
Faks: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALEZYA :

**EPSON TRADING
(MALAYSIA) SDN. BHD**
3rd Floor, East Tower, Wisma
Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malezya
Tel: 03 56 288 288
Faks: 03 56 288 388
veya 56 288 399

SİNGAPUR :**EPSON SINGAPORE
PTE. LTD**

401 Commonwealth Drive
#01-01 Haw Par Technocentre
SINGAPORE 149598
Tel: 6586 3111
Faks: 6472 0189

Epson Teknik Merkezi

21st Floor, Payathai Tower,
128/227 Payathai Road,
Rachataewee, Bangkok
10400, Thailand.
Tel: 6120291~3
Faks: 2165005
<http://www.epson-tech.in.th>

TAYLAND :**EPSON (Thailand) Co.,Ltd.**

24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand.
Tel: 6700680 Ext. 309,316,317
Faks: 6700688
<http://www.epson.co.th>

TAYVAN :**EPSON Taiwan
Technology & Trading Ltd.**

14F,No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
Tel: (02) 8786-6688
Faks: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>