

Start Here • Установка



1. **Note:** Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
Примечание: Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.

2.

3.

Language: English, Français, Español,

Region: Select your country. Выберите страну.

Date/Time: YY:MM:DD (1 Jan, 2 Dec, 3 Sep, 4 Jul, 5 Jul, 6 Sep, 7 Nov, 8 Nov, 9 Nov, *, 0, #)

HH:MM (1pm, 2 am, 3 am, 4 pm, 5 am, 6 pm, 7 pm, 8 pm, 9 pm, *, 0, #)

4. No Cyan Magenta

5.

Wait about 2 min
Подождите примерно 2 минуты

Note: The ink cartridges first installed in this product will be partly used to charge the print head. Subsequent ink cartridges will last for their full rated life.
Примечание: Чернильные картриджи, впервые установленные в этот продукт, частично расходуются на прокачку системы подачи чернил. Следующие картриджи отработают весь положенный срок службы.

6.

Connect to a phone line.
Подключите к телефонной сети

7.

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so. Не подключайте USB кабель, пока не встретите указание сделать это.

If this screen appears, click **cancel**. Если появится такое окно, нажмите **Cancel** (Отмена)

Windows → Mac OS X → Windows

No installation screen? → Окно установки не появилось? →

Getting More Information • Дополнительные сведения