


Start her • Aloita tästä • Start her •  
Starta här



Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX




1.




**Bemærk:** Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at installere den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens funktionssikkerhed.  
**Huom.:** Älä avaa värikasettia, ennen kuin tulostin on valmis kasetin asennusta varten. Värikasetti on pakattu ilmatiiviisti, jotta käyttövarmuus on taattu.  
**Obs!** Du må ikke åpne pakken med blekkpatronen før du er klar til å montere den i skriveren. Pakken med blekkpatronen er vakuumpakket for å bevare patronen.  
**Anmärkning:** Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at installere den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens funktionssikkerhed.


2.




3.




4.



5.




6.



**Bemærk:** De første blækpatroner, der sættes i printeren, vil delvist blive brugt til at klargøre skrivnehovedet. Der kan udskrives færre sider med disse blækpatroner sammenlignet med efterfølgende blækpatroner.  
**Huom.:** Tulostimeen ensimmäiseksi asennettuja värikasetteja käytetään osittain tulostuspään täyttämiseen. Nämä värikasetit tulostavat vähemmän sivuja kuin seuraavaksi asennettavat värikasetit.  
**Obs!** De første blekkpatronene som blir installert i skriveren, vil delvis bli brukt til å fylle skriverhodet. Disse patronene skriver ut færre sider sammenliknet med påfølgende blekkpatroner.  
**Anmärkning:** De bläckpatroner som först installeras i skrivaren kommer delvis att användas till att ladda skrivarhuvudet. Därför skriver de ut färre sidor jämfört med efterföljande bläckpatroner.

7.



Sådan finder du yderligere oplysninger • Lisätietojen saaminen • Mer informasjon •  
Skaffa mer information

