

## Güvenlik Talimatları

---

- Güvenlik Talimatları ..... 2
- Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar ... 10

## Uluslararası Garanti Koşulları

---



- Yardımcı Program Yazılımı ..... 14
- Sorun Kontrol Sayfaları..... 15
- Uluslararası Garanti Koşulları ..... 17

# Güvenlik Talimatları

Projektörü kullanmadan önce tüm güvenlik ve kullanım talimatlarının okunması gerekir. Daha sonra başvurmak için tüm talimatları okuduktan sonra bu bilgileri kaydedin.

Dokümantasyon ve projektör, projektörün nasıl güvenli şekilde kullanılacağını gösteren grafik semboller kullanırlar.

Kişilere ve mala verilebilecek zararlardan kaçınmak için bu dikkat sembollerini anlayın ve bunlara harfiyen uyun.

 <b>Uyarı</b>	Bu sembol, uyulmaması durumunda yanlış kullanımdan ötürü muhtemel bir kişisel yaralanma veya hatta ölüme neden olabilecek bilgileri belirtir.
 <b>Dikkat</b>	Bu sembol, uyulmaması durumunda yanlış kullanımdan ötürü muhtemel bir kişisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri belirtir.

## Sembollerin açıklaması

Yapılmaması gereken bir eylemi belirten semboller



Yapmayın



Parçalarına ayırmayın



Asla dokunmayın



Asla ıslatmayın



Islak alanlarda kullanmayın



Dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın

Yapılması gereken bir eylemi gösteren semboller



Talimatlar



Fişi prizden çıkarın

Uyarıları belirten semboller



Dikkat

## ⚠ Uyarı

Aşağıdaki durumlarda projektörü prizden çıkarın ve bakım için yetkili bir servis personeline başvurun:

- Projektörden duman, garip kokular veya garip sesler geliyorsa.
- Projektörün içerisine sıvı veya yabancı cisimler girerse.
- Projektör düşürülmüş ya da muhafazası zarar görmüşse.

Bu koşullar altında kullanıma devam etme yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bu projektöre kendiniz bakım uygulamaya çalışmayın. Tüm bakım işlemleri için yetkili bir servis personeline başvurun.

Projektörü fişin kolayca çıkarılabileceği bir prize yakın bir yere yerleştirin.



Fişi prizden çıkarın

*Kullanım Kılavuzu*'nda özel olarak açıklanmamış projektör üzerindeki hiçbir kapağı açmayın. Projektörü parçalarına ayırmaya veya modifiye etmeye çalışmayın. Tüm bakım işlemleri için yetkili bir servis personeline başvurun.

Projektörün içindeki elektrik voltajı ciddi yaralanmalara sebep olabilir.



Parçalarına ayırmayın

Projektörü bir tavana monte ediyorsanız, bu projektörün sadece onaylı bağlantı ekipmanlarını kullanan kalifiye teknisyenler tarafından monte edilmesi gerekir.

Montaj işlemi doğru şekilde yapılmazsa, projektör aşağı düşebilir. Bu durum yaralanma veya kazalara neden olabilir. Montaj işlemi için bir satıcıya başvurun.



Talimatlar

Vidaların gevşemesini önlemek için tavan kaidesinde yapıştırıcılar veya projektör üzerinde yağlayıcılar gibi maddeleri kullanırsanız, projektör kasası çatlayarak tavandan düşmesine neden olabilir.

Bu durum, tavan kaidesinin altında bulunan kişilerde ciddi bir yaralanmaya neden olabilir ve projektöre hasar verebilir.

Tavan kaidesini monte ederken ya da ayarlarken vidaların gevşemesini önlemek için yapıştırıcı kullanmayın ve yağ ya da benzeri yağlayıcı maddeler kullanmayın.



Yapmayın

Projektörü suya, yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.



Islak alanlarda kullanmayın

## **Uyarı**

Sadece projektörün üzerinde belirtilen güç kaynağını kullanın. Belirtilenden farklı bir güç kaynağının kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Eğer mevcut elektrikten emin değilseniz, yetkili satıcınıza ya da yerel elektrik şirketinize danışın.



Yapmayın

Elektrik kablosunun teknik özelliklerini kontrol edin. Uygun olmayan bir elektrik kablosunun kullanılması, yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Projektörle verilen elektrik kablosu, projektörün satın alındığı ülkenin güç kaynağı gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Satın alınan ülkede kullanılıyorsa, projektörle birlikte verilen başka bir güç kablosu kullanmayın. Projektörü deniz aşırı bir ülkede kullanıyorsanız, şebeke voltajının, prizin şeklinin ve projektörün elektrik değerlerinin yerel standartlara uygunluğunu kontrol edin ve bulunduğunuz ülkeye uygun bir elektrik kablosu satın alın.



Talimatlar

Fişi takarken aşağıdaki önlemleri alın.

- Bu önlemlere uymamak yangın ve elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Duvar prizlerini uzatma kablolarını ya da çok soketli aygıtları aşırı yüklemeyin.
  - Fişi tozlu bir prize takmayın.
  - Fişi prize sıkı bir şekilde takın.
  - Fişi ıslak elle tutmayın.
  - Fişi çıkarırken elektrik kablosunu çekmeyin. Çıkarırken daima fişten tuttuğunuzdan emin olun.



Talimatlar

Hasarlı olan bir güç kablosunu kullanmayın. Yangın veya elektrik çarpması oluşabilir.

- Elektrik kablosunu modifiye etmeyin.
- Elektrik kablosunun üzerine ağır cisimler yerleştirmeyin.
- Elektrik kablosunu aşırı şekilde bükmemeyin veya çekmeyin.
- Elektrik kablosunu sıcak elektrikli cihazlardan uzak tutun.

Elektrik kablosu hasar görürse (tellerin ortaya çıkması veya kesilmesi gibi), satıcınıza başvurun.



Yapmayın

## Uyarı

Eğer şimşekli bir fırtına çıkarsa, elektrik fişine dokunmayın; aksi takdirde çarpılabilirsiniz.



Dokunmayın

İçerisinde sıvılar, su ve kimyasallar bulunan kapları projektörün üzerine yerleştirmeyin.

Kaplar dökülür ve içinde bulunan maddeler projektöre girerse, yangın veya elektrik çarpması ortaya çıkabilir.



Asla ıslatmayın

Parlak ışık gözlerinize zarar verebileceğinden lamba açık olduğunda projektörün merceğine asla bakmayın.



Yapmayın

Metalik veya alev alabilir cisimleri veya diğer yabancı maddeleri hava girişinden veya hava çıkış kanallarından sokmayın, aksi taktirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olunabilir.



Yapmayın

Projektörün ışık kaynağı olarak yüksek iç basınçlı, cıvalı bir lamba kullanılır. Aşağıdaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Eğer aşağıdaki hususlar uygulanmazsa, yaralanmalar ya da zehirlenmeler meydana gelebilir.

- Lambaya zarar vermeyin ya da lambayı hiçbir darbeye maruz bırakmayın.
- Cıvalı lambaların içindeki gazlar cıva buharı içerir. Lamba kırılırsa, lamba kırıldığında salınan gazın solunmasını ve gözle ya da ağızla temas etmesini önlemek için odayı havalandırın.
- Çalışırken yüzünüzü projektörün yakınında tutmayın.
- Eğer projektör tavana kurulmuşsa, lamba kapağı çıkartıldığında küçük cam parçaları düşebileceği için özel bir dikkat gösterilmelidir. Projektörü temizlerken ya da lambayı kendiniz değiştirirken bu cam parçalarının gözünüze ya da ağzınıza kaçmamasına dikkat edin.

*Eğer lamba kırılır ve lambadaki gaz ya da kırık cam parçaları solunur ya da gözler veya ağıza kaçarsa veya başka bir olumsuz etki gözlenirse, derhal bir doktora başvurun.*



Talimatlar



## Uyarı

Projektörü veya uzaktan kumandayı pilleri içindeyken camları kapalı bir araç içerisinde, doğrudan güneş ışığı alan veya aşırı sıcak hale gelebilecek yerlerde bırakmayın.

Yangına neden olabilecek ısı deformasyonu veya teknik bir arıza oluşabilir.



Yapmayın



## Dikkat

Yoğun miktarda nem veya tozun bulunduğu, yemek pişirme veya ısıtma aygıtlarının yanındaki yerlerde veya duman ve buhar ile temasta olabileceği yerlerde projektörü kullanmayın. Bu projektörü uzun süre açık havada kullanmayın veya saklamayın.

Yangın veya elektrik çarpması oluşabilir.



Yapmayın

Projektörün kasasındaki delik ve açıklıkların önünü kapatmayın. Bu delikler havalandırma sağlayarak projektörü aşırı ısınmaya karşı korurlar.

- Projektörün altındaki hava filtresine projektör çalışırken yabancı maddeler ya da kağıt sıkışabilir. Hava filtresine bu şekilde sıkışabilecek tüm nesneleri projektörün altından çıkarın. Projektörü bir duvarın yakınına kuruyorsanız duvar ile hava çıkış deliği arasında en az 20 cm'lik bir boşluk bırakın.
- Projektörü bir kanepenin, kilimin ya da diğer yumuşak yüzeylerin üzerine yada düzenli havalandırma sağlanmadıkça kapalı bir kabinin içine yerleştirmeyin.



Yapmayın

Projektörü dengesiz bir tekerlekli taşıyıcıya, tezgaha ya da masaya yerleştirmeyin.

Projektör düşüp devrilerek bir yaralanmaya neden olabilir.



Dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın

Projektörün üzerine oturmayın ya da ağır eşyalar koymayın. Projektör düşerek bir yaralanmaya neden olabilir.



Yapmayın

Hava çıkış kanallarının yakınına ısıdan ötürü bozulabilecek veya hasar alabilecek cisimler yerleştirmeyin veya projeksiyon sırasında ellerinizi veya yüzünüzü hava çıkışlarına yanaştırmayın. Hava çıkışlarından yayılan sıcak hava yanıklara, bozulmalara veya diğer kazalara neden olabilir.



Yapmayın

## **Dikkat**

Mercek kapağı takılıyken görüntü yansıtmayın.

Isı, mercek kapağının erimesine neden olabilir. Erime sırasında lens kapağına dokunursanız, oluşan ısı yanıklara veya diğer yaralanmalara neden olabilir.

Projeksiyonu geçici olarak durdurmak için A/V Mute (A/V Sessiz) işlevini kullanın veya uzun bir süreliğine cihazı kapatın.



Yapmayın

Oldukça sıcak olacağından lambayı kullanımın hemen ardından sökmeye çalışmayın. Lambayı çıkarmadan önce, güç kaynağını kapatın ve lambanın tamamen soğuması için *Kullanım Kılavuzunda* belirtilen sürenin dolmasını bekleyin.

Isı yanıklara veya diğer yaralanmalara neden olabilir.



Yapmayın

Yanan bir mum gibi çıplak alev kaynaklarını projektörün üzerine veya yakınına koymayın.



Yapmayın

Uzun süre kullanılmıyacaksa projektörün fişini çıkarın.

Yalıtım bozulabilir ve bu durum yangına neden olabilir.



Fişi prizden çıkarın

Projektörü taşımadan önce gücün kapatıldığından, fişin prizden çıkarıldığından ve tüm kabloların ayrıldığından emin olun.

Yangın veya elektrik çarpması oluşabilir.



Fişi prizden çıkarın

Temizlik işlemlerinden önce projektörü prizden çıkarın.

Bu işlem temizlik sırasında elektrik çarpmasını önler.



Fişi prizden çıkarın



## **Dikkat**

Projektörü temizlerken, alkol, tiner veya benzin gibi ıslak bezler veya solventler kullanmayın.

Su girmesi, herhangi bir parçada bozulma veya projektör kasasının kırılması elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.



Yanlış pil kullanımı pil sıvısının kaçak yapmasına ve pilde yırtılmaya neden olabilir ve bu durum projektörde yangına, hasara veya korozyona sebebiyet verebilir. Pilleri değiştirirken, aşağıdaki önlemleri alın.



- Kutupları (+ ve -) doğru olacak şekilde pilleri takın.
- Farklı tipte piller kullanmayın veya eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- *Kullanım Kılavuzunda* belirtilenlerin haricindeki pilleri kullanmayın.
- Eğer piller akarsa, pilden akan sıvıyı yumuşak bir bezle silin. Eğer bu sıvı elinize bulaşırsa, elinizi hemen yıkayın.
- Piller biter bitmez değiştirin.
- Projektörü uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
- Pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın ve bunları suya atmayın.
- Kullanılan pilleri yerel yönetmeliklere göre atın.
- Bu pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Piller boğulma tehlikesine yol açabilir yutulmaları son derece tehlikelidir.

Bu projektör için bakım planını takip edin. Eğer projektörün içi uzun zamandır temizlenmediyse, toz birikmiş olabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Filtrenizi gereken şekilde periyodik olarak değiştirin.

Projektörün iç kısmını gereken şekilde temizlemek için satıcınıza başvurun.



# Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar


Arızalardan, çalıştırma hatalarından ve hasardan kaçınmak için aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin olun.

## Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar

- Projektörü aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklara maruz kalabileceği yerlerde kullanmayın ya da saklamayın. Ayrıca, sıcaklığın aniden değişebileceği yerlerden kaçınin.
- Projektörü kullanırken ve saklarken *Kullanım Kılavuzunda* verilen işletim ve saklama sıcaklıklarına uymaya dikkat edin.
- Projektörü sarsıntıya ve darbeye maruz kalabileceği yerlere kurmayın.
- Projektörü yüksek voltajlı elektrik kablolarının ya da manyetik alan kaynaklarının yakınına kurmayın.  
Bunlar, projektörün doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Projektörü aşağıdaki koşulların herhangi biri altında çalıştırmayın. Bu gözlemlenmiyorsa, kullanım sorunları veya kazalara neden olunabilir.



Projektör kenarı  
üzerinde duruyorken



Projektör herhangi bir  
tarafa yatırıldığında

- Projektörü *Kullanım Kılavuzunda* belirtilen açıdan daha büyük bir açıyla ileri veya geri yatırmayın.
- Merceğe çıplak elle dokunmayın.
- Merceği kirden ve hasardan korumak için projektörü kullanmadığınız zamanlarda mercek kapağını her zaman takın.
- Saklamadan önce pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.  
Eğer piller uzun süre uzaktan kumandada bırakılırsa, akabilirler.
- Projektörü, yağın yanması ya da sigara kaynaklı duman bulunan yerlerde kullanmayın ya da saklamayın; aksi taktirde, yansıtılan görüntünün kalitesi bozulabilir.
- Projektörün iç kısmını temizlemek için satıcınıza başvurun. Eğer projektörün içi uzun zamandır temizlenmediyse, toz birikmiş olabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

- Epson normal servis garantisi koşullarının dışında kalan lamba arızaları veya projektör hasarlarından doğan zarar ve ziyanlar için hiç bir sorumluluk üstlenmez.
- Durağan bir görüntü uzun bir süre gösterildiğinde, ekranda izler oluşabilir. Uzun süreli olarak resimleri aynı konumda görüntülemeyin.

## Projeksiyon Lambası

Projektörün ışık kaynağı olarak yüksek iç basınçlı, cıvalı bir lamba kullanılır. Cıvalı bir lambanın özellikleri şunlardır:

- Lambanın ışık şiddeti kullanımla birlikte azalır.
- Lamba ömrünün sonuna geldiğinde, lamba artık ışık vermez ve büyük bir gürültü ile patlayabilir.
- Lambanın ömrü lambanın kendi özellikleri ve kullanım ortamına göre büyük oranda değişebilir. İhtiyaç duyulması ihtimaline karşı her zaman yedek bir lamba bulundurmalısınız.
- Lamba değiştirme süresi geçtiğinde, lambanın kırılma olasılığı artar. Lamba değiştirme mesajı belirdiğinde, lambayı en kısa sürede yenisiyle değiştirin.

## LCD Panel

LCD paneli son derece yüksek duyarlılıkta bir teknoloji kullanılarak üretilir. Ancak bununla birlikte, panel üzerinde siyah noktalar görülebilir ya da bazen bazı kırmızı mavi ya da yeşil noktalar çok parlak yanabilir. Dahası, bazen çizgi şeklinde renk düzensizlikleri ya da parlaklık düzensizlikleri de görülebilir. Bunlar, LCD panelin özelliğinden kaynaklanır ve bir arıza belirtisi değildir.

## Projektörü Taşıma Hakkında Uyarılar

- Projektörü kapatın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Ayrıca, diğer tüm kabloların da çıkarılmış olduğunu kontrol edin.
- Mercek kapağını merceğe takın.
- Ayarlanabilir ayağı geri çekin.
- Eğer projektör modelinizde kol varsa, projektörü taşıırken kolundan tutun.

### **Projektörü onarım için üreticiye naklederken.**

Projektörün mercekle ve yansıtmalı lambası gibi iç parçalarının çoğu cam ve çok hassas parçalardan oluşmaktadır. Projektörü naklederken, darbelerden kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan korumak için aşağıdaki önlemleri alın.

- Projektörü naklederken, satın aldığınızda kullanılan paket ve yalıtım malzemelerini kullanın.

Eğer cihazın orijinal paketini attıysanız, projektörü darbelerden korumak için yalıtım malzemesiyle güvenli bir şekilde sarın ve göndermeden önce üzerinde net bir biçimde kırılabilir cihaz bulunmaktadır etiketi olan sağlam bir karton kutuya yerleştirin.

- Projektörü gönderirken nakliye firmasının kırılabilir cihazları taşıma konusunda donanımlı olduğundan ve firmaya malzemelerin kırılabilir nitelikte olduğunu bildirdiğinizden emin olun.

### **Projektörü elde naklederken**

Seyahatlerde projektörü yanınızda taşıırken projektörü taşımak için isteğe bağlı sert seyahat çantasını ya da yumuşak taşıma çantasını kullanın.

Eğer uçakla seyahat ediyorsanız, projektörü taşınabilir bagaj olarak yanınıza alın.

- \* Epson, projektör nakledilirken meydana gelen hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

## Deniz Aşırı Ülkeler İçin Elektrik Kabloları

Bu projektörle birlikte verilen elektrik kablosu elektriksel güvenlik yönetmelikleri ile uyumludur. Projektörle birlikte verilenin dışında bir elektrik kablosu kullanmayın.

Projektörü deniz aşırı bir ülkede kullanıyorsanız, şebeke voltajının, prizın şeklinin ve projektörün elektrik değerlerinin yerel standartlara uygunluğunu kontrol edin ve bulunduğunuz ülkeye uygun bir elektrik kablosu satın alın.

Uygun bir elektrik kablosu temin etmeye dönük bilgiler için 17 numaralı sayfada yer alan ülkelerden birindeki yetkili Epson satıcısıyla temas kurun.

### Genel elektrik kablosu özellikleri

Ürünün kullanıldığı ülkeye bakılmaksızın aşağıdaki koşulların karşılanması gerekmektedir.

- Elektrik kablosunun üzerinde, projektörün kullanıldığı ülkedeki yetkili standartlar makamının onay işaretleri olmalıdır.
- Fiş, ürünün kullanıldığı ülkedeki prizlere uygun bir şekile sahip olmalıdır.

### Farklı ülkelerdeki standart makamlarına örnekler

Ülke adı	Standart makamı	Ülke adı	Standart makamı
Amerika Birleşik Devletleri	UL	Danimarka	DEMKO
Kanada	CSA	Almanya	VDE
İngiltere	BSI	Norveç	NEMKO
İtalya	IMQ	Finlandiya	FIMKO
Avustralya	EANSW	Fransa	UTE
Avusturya	OVE	Belçika	CEBEC
İsviçre	SEV	Japonya	PSE
İsveç	SEMKO	Çin	CCC

# Yardımcı Program Yazılımı

Projektör ile gelen yazılım CD ROM'undaki yazılımı aynı zamanda Epson web sitesinden de indirebilirsiniz (<http://www.epson.com>). Eğer yazılım güncellenirse, yazılımın en son sürümleri de bu siteden edinilebilir. Ayrıca, projektör bir bilgisayara bağlandığında projektörü kumanda etmek için kullanılan EMP Bağlantısı yardımcı programı yazılımı da bu siteden edinilebilir.

En son yazılım güncellemeleri için lütfen Epson web sitesini (<http://www.epson.com>) kontrol edin.

Eğer projektörünüz bir sorun çıkartırsa, servisi aradığınızda sorunun belirtilerini daha net açıklayabilmek için bu kontrol sayfalarının bir kopyasını alın.

## Sorunlar

- ☐ Projektör açılmıyor
- ☐ Perdede hiçbir şey görünmüyor
- ☐ Bir mesaj beliriyor
  - ☐ Hiçbir görüntü sinyali girmiyor
  - ☐ Bu sinyaller bu projektör tarafından kullanılamaz.

- ☐ Mavi ekran (mavi arkaplan)
- ☐ Siyah ekran (siyah arkaplan)
- ☐ Yansıtılan görüntüler
- ☐ User's logo (Kullanıcı logosu) (hiçbir mesaj görünmüyor)

### Görüntü kesik ya da küçük

- ☐ Görüntünün sadece bir kısmı görüntüleniyor
- ☐ Görüntünün boyutu perde boyutundan küçük
- ☐ Görüntüde ekran yerleşimi çarpıklığı var
- ☐ Birkaç piksel kayıp

### Görüntü kalitesi düşük

- ☐ Görüntü bulanık ve odaksız
- ☐ Görüntüler çizgili desenler içeriyor
- ☐ Görüntüde titreme
- ☐ Karakterler eksik görünüyor

### Audio (Ses) (sadece dahili hoparlörlü modeller)

- ☐ Ses duyulmuyor
- ☐ Ses düzeyi düşük
- ☐ Sesler bozuk
- ☐ Yanlış ses duyuluyor
- ☐ Bağlı donanım ses vermeye ayarlı mı?
- ☐ Harici hoparlörler bağlandığında ses çıkıyor mu? (Audio Out (Ses Çıkışı) bağlantı noktası bulunuyorsa)

### Renkler belirsiz veya çok koyu

- ☐ Çok koyu
- ☐ Renkler belirsiz veya çok koyu (video)
- ☐ Renkler belirsiz veya çok koyu (bilgisayar)
- ☐ Renk TV/CRT'den farklı

### Menüler

- ☐ Görünen menüler
  - Setting (Ayar) ☐ Sleep Mode (Uyku Modu) : ON (AÇIK)
- ☐ About (Video) ((Hakkında (Video))
  - Lamp (Lamba) h (saat)
  - Video Signal ☐ AUTO
  - (Video Sinyali) ☐ NTSC
  - ☐ Other (Diğer)
- ☐ About (Computer) (Hakkında (Bilgisayar))
  - Lamp (Lamba)
  - Frequency H Hz
  - (Frekans)
  - V Hz
  - SYNC Polarity H ☐ Positive (Artı)
  - (SENK Kutupsallığı) ☐ Negative (Eksi)
  - V ☐ Positive (Artı)
  - ☐ Negative (Eksi)
  - ☐ Separate (Ayrı)
  - ☐ Composite (Bileşik)
  - ☐ Sync (Senk) açık
  - ☐ Yeşil
- SYNC Mode (Senkronizasyon Modu)
- Resolution (Çözünürlük) x
- Refresh Rate (Yenileme Hızı) Hz

### Menüler

- ☐ Görünen menüler
  - ☐ Audio (Ses)
    - Audio input (Ses girişi) ( )
    - Volume (Ses düzeyi) ( )

## Sorun Kontrol Sayfaları

Belirtileri buraya yazın:

EMP-  
Seri numarası

Satın alma tarihi: / /

Göstergeler  
(Her bir göstergenin rengini ve durumunu yazın)

☐ Gösterge  
☐ Gösterge  
☐ Gösterge

Elektrik kablosu

☐ Kablo sağlam bir şekilde bağlanmış mı?  
☐ Power (Güç) düğmesi ON (AÇIK) konumunda (modele bağlı)

Bağlayıcı

☐ Bağlayıcı sağlam bir şekilde bağlanmış mı?

Bağlayıcılar


☐ Bağlayıcı sağlam bir şekilde bağlanmış mı?  
☐ Bağlantı için kullanılan bağlantı noktasının adı nedir?  
 ( )

Bilgisayar ayarları  
(Ekran özellikleri)

☐ LCD ekran  
 Resolution (Çözünürlük)  
 ( x )  
 Refresh rate (Yenileme hızı)  
 ( Hz )

☐ Bilgisayar  
 Win/Mac/EWS  
 Üretici ( )  
 Model ( )  
 ( Dizüstü/Masaüstü/  
 Tümeşik  
 Panel çözünürlüğü  
 ( x )  
 Video modu ( )

☐ Video donanımı  
 VCR/DVD/Kamera  
 Üretici ( )  
 Model ( )



Bağlantı kablosu

☐ Orijinal  
☐ Uzatma Parça No. ( ) m  
☐ Dağıtıcı/amplifikatör Parça No. ( )  
☐ Şalter Parça No. ( )

Sorun ne zaman ortaya çıkıyor? ☐ Kullanmadan önce ☐ Kullanmaya başladıktan hemen sonra  
☐ Kullanım sırasında örneğin,..... yapıldığında her zaman

☐ Diğer ( )

Sorunun sıklığı: ☐ Her zaman ☐ Bazen (..... sırasında ..... kez) örneğin,..... yapıldığında her zaman

☐ Diğer ( )



Bu projektör, satın alındığı ülke veya bölgeden başka dünya çapında 50 farklı ülkede ve bölgede projektöre yapılacak onarımları kapsayan uluslararası bir garantiye sahiptir. Projektörle birlikte verilen garanti kartının üzerindeki bilgiler uluslararası garanti koşulları olmayıp garantinin geçerli olduğu ülke ya da bölge servis alırken geçerli olan koşullardır.

## **Epson projektörler için uluslararası garanti koşulları yalnızca aşağıdaki ülkeler ve bölgelerde geçerlidir.**

### **<Avrupa>**

- Arnavutluk •Avusturya •Belçika •Bosna Hersek •Bulgaristan •Hırvatistan •Kıbrıs
- Çek Cumhuriyeti •Danimarka •Estonya •Finlandiya •Fransa & DOM-TOM bölgesi
- Almanya •Yunanistan •Macaristan •İrlanda •İtalya •Letonya •Litvanya •Lüksemburg
- Makedonya •Hollanda •Norveç •Polonya •Portekiz •Romanya
- Sırbistan ve Karadağ •Slovakya •Slovenya •İspanya •İsveç •İsviçre •Türkiye
- Birleşik Krallık •Yugoslavya

### **<Afrika>**

- Güney Afrika •Diğer ülkeler

### **<Orta Doğu>**

- BAE (Birleşik Arap Emirlikleri)

### **<Kuzey ve Orta Amerika>**

- Kanada •Kosta Rika •Meksika •Amerika Birleşik Devletleri

### **<Güney Amerika>**

- Arjantin •Brezilya •Şili •Kolombiya •Peru •Venezuela

### **<Asya ve Okyanusya>**

- Avustralya •Çin •Hong Kong •Japonya •Güney Kore •Malezya •Singapur •Tayvan
- Tayland

## **Garanti süresi ve koşulları aşağıda verilmiştir.**

- 1) Bu garanti, bir projektörün satın alındığı ülke ya da bölge tarafından düzenlenen bir garanti kartı ya da fatura sunulduğunda geçerlidir.
- 2) Bu garanti, bu kitapta listelenen ülkelerdeki ya da bölgelerdeki Epson tarafından ya da Epson'un belirlediği yetkili bir servis tarafından sunulan satış sonrası hizmetler için geçerlidir.
  - Geçerlilik süresi satın alındığı tarihten itibaren 24 aydır.
  - Belirtilen garanti süresi içinde, *Kullanım Kılavuzunda* ya da projektöre yapıştırılan etikette tanımlanan normal kullanım koşulları kapsamında projektörde bir sorun meydana gelirse, onarımlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
  - Bakım dönemi sırasında yedek bir projektör sağlanması bu garanti kapsamında değildir.
- 3) Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz.
  - a. Sarf malzemeleri (lamba ve hava filtresi) ya da isteğe bağlı donanımlarla ilgili sorunlar
  - b. Müşteri tarafından projektörün yanlış kullanımından doğan hasarlar ya da projektörün nakledilmesi sırasında veya projektörle verilen kitapçıkta ve *Kullanım Kılavuzunda* önerilenin aksine bir şekilde taşınmasından doğan hasarlar.

- c. Epson ya da Epson'un belirlediği yetkili servisler haricindeki üçüncü kişiler tarafından yapılan onarımlar ve değişiklikler.
- d. Orijinal Epson parçaları ya da Epson tarafından bu projektörle kullanılması için özel olarak onaylanmış parçalar haricindeki isteğe bağlı donanımların ve sarf malzemelerinin kullanımından doğan sorunlar.

### Uyarı:

Projektörle verilen elektrik kablosu, projektörün satın alındığı ülkenin ya da bölgenin güç kaynağı gereksinimleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer projektörü başka bir ülkede kullanıyorsanız güç kaynağı voltajının ve priz şeklinin yerel standartlara uygunluğunu kontrol edin ve bulunduğunuz ülke ya da bölgeye uygun bir elektrik kablosu satın alın.

### Epson Projektör Uluslararası Garanti Adres Listesi

Bu adres listesi en son 7 Eylül 2006 tarihinde güncellenmiştir.

Daha güncel bir temas adresini burada belirtilen ilgili web sitesinden edinebilirsiniz.

Eğer bu sayfalardan herhangi birinde aradığınız şeyi bulamazsanız, lütfen

www.epson.com adresindeki ana Epson giriş sayfasını ziyaret edin.

#### < AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRIKA >

##### ARNAVUTLUK :

###### INFOSFT SYSTEM

Gjergji Center, Rr Murat  
Toptani  
Tirana 04000 - Albania  
Tel: 00 355 42 511 80/ 81/ 82/ 83  
Faks: 00355 42 329 90  
Web Adresi:  
[http://content.epson.it/about/  
int\\_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

##### AVUSTURYA :

###### EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Buopark Donau Inkustrasse 1-  
7 / Stg. 8 / 1. OG  
A-3400 Klosterneuburg  
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0  
Faks: +43 (0) 2243 - 40 181 -  
30  
Web Adresi:  
<http://www.epson.at>

##### BELÇİKA :

###### EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Belgium  
Belgicastraat 4 - Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Faks: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 070 350120  
Web Adresi:  
<http://www.epson.be>

##### BOSNA HERSEK :

###### RECOS d.o.o.

Tvornicka 3 - 71000 Sarajevo  
Tel: 00 387 33 767 330  
Faks: 00 387 33 454 428  
Web Adresi:  
[http://content.epson.it/about/  
int\\_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

##### BULGARİSTAN :

###### EPSON Service Center Bulgaria

c/o Computer 2000 Bulgaria  
Ltd.  
87, Slatinska Str. 1574 Sofia  
Tel: 00359 2 971 2386  
Faks: 00359 2 971 3981  
Web Adresi:  
<http://www.epson.bg>

##### HİRVATİSTAN :

###### RECRO d.d.

Avenija V. Holjevca 40  
10 000 Zagreb  
Tel: 00385 1 3650774  
Faks: 00385 1 3650798  
Web Adresi:  
[http://content.epson.it/about/  
int\\_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

##### KIBRIS :

###### TECH-U

75, Lemesou Avenue 2121  
Cyprus  
Tel: 00357 22 69 4000  
Faks: 00357 22490240  
Web Adresi:  
[http://content.epson.it/about/  
int\\_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

##### ÇEK CUMHURİYETİ :

###### EPSON DEUTSCHLAND GmbH

###### Branch Office Czech Republic

Slavickova 1a 63800 Brno  
Product information and  
technical support  
Tel: +420 548 427 8 11  
Faks: +420 548 427 8 16  
E-posta: [infoline@epson.cz](mailto:infoline@epson.cz)  
Web Adresi:  
<http://www.epson.cz>  
Hotline: 800 142 052

## DANİMARKA :

### EPSON Denmark

Generatorvej 8 C 2730 Herlev  
Tel: 44508585  
Faks: 44508586  
E-posta: denmark@epson.co.uk  
Web Adresi:  
<http://www.epson.dk>  
Hotline: 70279273

## ESTONYA :

### EPSON Service Center Estonia

c/o Kulbert Ltd. Saeveski 2  
11214 Tallinn  
Tel: 00372 671 8160  
Faks: 00372 671 8161  
Web Adresi:  
<http://www.epson.ee>

## FİNLANDİYA :

### Epson (UK) Ltd.

Rajatorpantie 41 C FI-01640  
Vantaa  
Web Adresi:  
<http://www.epson.fi>  
Hotline: 0201 552091

## FRANSA VE DOM-TOM BÖLGESİ :

### EPSON France S.A.

150 rue Victor Hugo BP 320  
92305 LEVALLOIS PERRET  
CEDEX  
Web Adresi:  
<http://www.epson.fr>  
Hotline: 0821017017

## ALMANYA :

### EPSON Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670  
Meerbusch  
Tel: +49-(0)2159-538 0  
Faks: +49-(0)2159-538 3000  
Web Adresi:  
<http://www.epson.de>  
Hotline: 01805 2341 10

## YUNANİSTAN :

### EPSON Italia s.p.a.

274 Kifisias Avenue -15232  
Halandri Greece  
Tel: +30 210 6244314  
Faks: +30 210 68 28 615  
E-posta:  
[epson@information-center.gr](mailto:epson@information-center.gr)  
Web Adresi:  
[http://content.epson.it/about/int\\_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

## MACARİSTAN :

### Epson Deutschland GmbH

Magyarorszagi Fioltelep 1117  
Budapest Inforpark setany 1.  
Tel: +36 1 382 7680  
Faks: +36 1 382 7689  
Web Adresi:  
<http://www.epson.hu>

## İRLANDA :

### Epson (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue  
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ  
U.K.Tech.  
Web Adresi:  
<http://www.epson.ie>  
Hotline: 01 679 9015

## İTALYA :

### EPSON Italia s.p.a.

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel: +39 06. 660321  
Faks: +39 06. 6123622  
Web Adresi:  
<http://www.epson.it>  
Hotline: 02 26830058

## LETONYA :

### EPSON Service Center Latvia

c/o ELKO Vecriga  
Rupniecibas str. 27  
1045 Riga  
Tel: 00371 7 35 76 80  
Faks: 00371 7 35 76 66  
Web Adresi:  
<http://www.epson.lv>

## LİTVANYA :

### EPSON Service Center Lithuania

c/o Baltic Amadeus  
Akademijos Str. 4  
08412 Vilnius  
Tel: 00370 527 804 20  
Faks: 00372 527 804 22  
Web Adresi:  
<http://www.epson.lt>

## LÜKSEMBURG :

### EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Belgium  
Belgicastraat 4 - Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Tel: +32 2/7 12 30 10  
Faks: +32 2/7 12 30 20  
Hotline: 0900 43010  
Web Adresi:  
<http://www.epson.be>

## MAKEDONYA :

### DIGIT COMPUTER ENGINEERING

3 Makedonska brigada b.b  
upravna  
zgrada R. Konkar - 91000  
Skopje Makedonya  
Tel: 00389 2 2463896  
Faks: 00389 2 2465294  
Web Adresi:  
[http://content.epson.it/about/int\\_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

## HOLLANDA :

### EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Netherland  
J. Geesinkweg 501  
NL-1096 AX Amsterdam-  
Duivendrecht Netherlands  
Tel: +31 20 592 65 55  
Faks: +31 20 592 65 66  
Hotline: 0900 5050808  
Web Adresi:  
<http://www.epson.nl>

## NORVEÇ :

### EPSON NORWAY

Lilleakerveien 4 oppgang 1A  
N-0283 Oslo NORWAY  
Hotline: 815 35 180  
Web Adresi:  
<http://www.epson.no>

### **POLONYA :**

**EPSON DEUTSCHLAND GmbH**  
**Branch Office Poland**  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa Poland  
Hotline: (0048)- (0) 801-646453  
Web Adresi:  
<http://www.epson.pl>

### **PORTEKİZ :**

**EPSON Portugal**  
R. Gregorio Lopes, n° 1514  
Restelo 1400-195 Lisboa  
Tel: 213035400  
Faks: 213035490  
Hotline: 707 222 000  
Web Adresi:  
<http://www.epson.pt>

### **ROMANYA :**

**EPSON Service Center Romania**  
c/o MB Distribution 162, Barbu  
Văcărescu Blvd., Sector 2  
71422 Bucharest  
Tel: 0040 21 231 7988 ext.103  
Faks: 0040 21 230 0313  
Web Adresi:  
<http://www.epson.ro>

### **SİRBİSTAN VE**

### **KARADAĞ**

**BS PROCESSOR d.o.o.**  
Hazdi Nikole Zivkovic 2  
Beograd - 11000 - F.R.  
Jugoslavia  
Tel: 00 381 11 328 44 88  
Faks: 00 381 11 328 18 70  
Web Adresi:  
[http://content.epson.it/about/int\\_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

### **SLOVAKYA :**

**EPSON Service Center Slovakia**  
c/o ASC – SK, s.r.o. Karpatska 3  
811 05 Bratislava  
Tel: 00421 (0)2 5262 5231  
Faks: 00421 (0)2 5262 5232  
Hotline: 0850 111 429  
(ulusal maliyetler)  
Web Adresi:  
<http://www.epson.sk>

### **SLOVENYA :**

**AVTENTA SERVIS d.o.o.**  
Smartinska 106  
1000 Ljubljana Slovenya  
Tel: 00 386 1 5853 410  
Faks: 00386 1 5400130  
Web Adresi:  
[http://content.epson.it/about/int\\_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

### **İSPANYA :**

**EPSON Iberica, S.A.**  
Av. de Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del valles  
Barcelona  
Tel: 93 582 15 00  
Faks: 93 582 15 55  
Hotline: 902 404142  
Web Adresi:  
<http://www.epson.es>

### **İSVEÇ :**

**Epson Sweden**  
Box 329 192 30 Sollentuna  
Sweden  
Tel: 0771-400134  
Web Adresi:  
<http://www.epson.se>

### **İSVİÇRE :**

**EPSON DEUTSCHLAND GmbH**  
**Branch office Switzerland**  
Riedmühlestrasse 8 CH-8305  
Dietlikon  
Tel: +41 (0) 43 255 70 20  
Faks: +41 (0) 43 255 70 21  
Hotline: 0848448820  
Web Adresi:  
<http://www.epson.ch>

### **TÜRKİYE :**

**TECPRO**  
Sti. Telsizler mah. Zincirlidere  
cad.  
No: 10 Kat 1/2 Kagithane 34410  
İstanbul  
Tel: 0090 212 2684000  
Faks: 0090212 2684001  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.tr>  
Bilgi: [bilgi@epsonerisim.com](mailto:bilgi@epsonerisim.com)  
Web Adresi:  
<http://www.epson.tr>

### **UK :**

**Epson (UK) Ltd.**  
Campus 100, Maylands Avenue  
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ  
Tel: (01442) 261144  
Faks: (01442) 227227  
Hotline: 08704437766  
Web Adresi:  
<http://www.epson.co.uk>

### **AFRİKA :**

Satıcınıza danışın  
Web Adresi:  
[http://www.epson.co.uk/welcome/welcome\\_africa.htm](http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm)  
veya  
<http://www.epson.fr/bienvenu.htm>

### **GÜNEY AFRİKA :**

**Epson South Africa**  
Grnd. Flr. Durham Hse, Block 6  
Fourways Office Park  
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.  
Fourways, Gauteng, South Africa.  
Tel: +27 11 201 7741  
/ 0860 337766  
Faks: +27 11 465 1542  
E-posta: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
Web Adresi:  
<http://www.epson.co.za>

### **ORTA DOĞU :**

**Epson (Middle East)**  
Posta Kutusu: 17383 Jebel Ali  
Free Zone Dubai  
UAE(United Arab Emirates)  
Tel: +971 4 88 72 1 72  
Faks: +971 4 88 18 9 45  
E-posta:  
[supportme@epson.co.uk](mailto:supportme@epson.co.uk)  
Web Adresi:  
[http://www.epson.co.uk/welcome/welcome\\_africa.htm](http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm)

## < KUZEY, ORTA AMERİKA VE KARAYİP ADALARI >

### KANADA :

**Epson Canada, Ltd.**  
3771 Victoria Park Avenue  
Scarborough, Ontario  
CANADA M1W 3Z5  
Tel: 905-709-3839  
veya 905-709-3839  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com>

### KOSTA RİKA :

**Epson Costa Rica, S.A.**  
Dela Embajada Americana,  
200 Sur y 300 Oeste  
Apartado Postal 1361-1200  
Pavas  
San Jose, Costa Rica  
Tel: (506) 210-9555  
Web Adresi:  
<http://www.epson.co.cr>

### MEKSİKA :

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1 Conjunto Legaria  
Col. Irrigacion, C.P. 11500  
Mexico, DF  
Tel: (52 55) 1323-2052  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.mx>

### A. B. D. :

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
Tel: 562-276-4394  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com>

## < GÜNEY AMERİKA >

### ARJANTİN :

**Epson Argentina S.A.**  
Avenida Belgrano 964/970  
Capital Federal  
1092, Buenos Aires, Argentina  
Tel: (54 11) 5167-0300  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.ar>

### BREZİLYA :

**Epson Do Brasil Ltda.**  
Av. Tucunare, 720  
Tambore Barueri,  
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil  
Tel: (55 11) 4196-6100  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.br>

### ŞİLİ :

**Epson Chile S.A.**  
La Concepcion 322 Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel: (562) 484-3400  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.cl>

### KOLOMBİYA :

**Epson Colombia Ltda.**  
Diagonal 109, 15-49  
Bogota, Colombia  
Tel: (57 1) 523-5000  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.co>

### PERU :

**Epson Peru S.A.**  
Av. Del Parque Sur #400  
San Isidro, Lima, 27, Peru  
Tel: (51 1) 224-2336  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.pe>

### VENEZUELLA :

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
Edf. Epson -- La Urbina Sur  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 212) 240-1111  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.ve>

< ASYA VE OKYANUSYA >

**AVUSTRALYA :**

**EPSON AUSTRALIA  
PTYLIMITED**

3, Talavera Road, N.Ryde NSW  
2113, AUSTRALIA  
Tel: 1300 361 054  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.au>

**ÇİN :**

**EPSON (BEIJING)  
TECHNOLOGY SERVICE  
CO.,LTD.**

8F.A. The Chengjian Plaza  
NO.18 Beitapingzhuang  
Rd.,Haidian District,Beijing,  
China  
Posta kodu: 100088  
Tel: 010-82255566-606  
Faks: 010-82255123

**EPSON (BEIJING)  
TECHNOLOGY SERVICE  
CO.,LTD.SHANGHAI  
BRANCH PANYU ROAD  
SERVICE CENTER**

NO. 127 Panyu Road,  
Changning District, Shanghai  
China  
Posta kodu: 200052  
Tel: 021-62815522  
Faks: 021-52580458

**EPSON (BEIJING)  
TECHNOLOGY SERVICE  
CO.,LTD.GUANGZHOU  
BRANCH**

ROOM 1405,1407 Baoli  
Plaza,NO.2 , 6th Zhongshan  
Road,Yuexiu District,  
Guangzhou  
Posta kodu: 510180  
Tel: 020-83266808  
Faks: 020- 83266055

**EPSON (BEIJING)  
TECHNOLOGY SERVICE  
CO.,LTD.CHENDU  
BRANCH**

ROOM2803B, A. Times Plaza,  
NO.2, Zongfu Road, Chengdu  
Posta kodu: 610016  
Tel: 028-86727703/04/05  
Faks: 028-86727702

**HONG KONG :**

**EPSON Technical  
Support Centre  
(Information Centre)**

Units 516-517, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
HONG KONG  
Tek. Hot Line: (852) 2827 8911  
Faks: (852) 2827 4383  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.hk>

**JAPONYA :**

**SEIKO EPSON  
CORPORATION  
SHIMAUCHI PLANT**

VI Customer Support Group:  
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,  
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN  
Tel: 0263-48-5438  
Faks: 0263-48-5680  
Web Adresi:  
<http://www.epson.jp>

**KORE :**

**EPSON KOREA CO., LTD.**

27F Star Tower,737  
Yeoksam-dong,Gangnam-gu,  
Seoul,135-984 KOREA  
Tel: 82-2-558-4270  
Faks: 82-2-558-4272  
Web Adresi:  
<http://www.epson.co.kr>

**MALEZYA :**

**EPSON TRADING  
(MALAYSIA) SDN. BHD.**

3rd Floor, East Tower, Wisma  
Consplant 1  
No.2, Jalan SS 16/4,  
47500 Subang Jaya,  
Malaysia.  
Tel: 03 56 288 288  
Faks: 03 56 288 388  
veya 56 288 399

**SİNGAPUR :**

**EPSON SINGAPORE  
PTE. LTD.**

1 HarbourFront Place #03-02  
HarbourFront Tower One  
Singapore 098633.  
Tel: 6586 3111  
Faks: 6271 5088

**TAYVAN :**

**EPSON Taiwan  
Technology & Trading Ltd.**

14F.No. 7, Song Ren Road,  
Taipei, Taiwan, ROC.  
Tel: (02) 8786-6688  
Faks: (02) 8786-6633  
Web Adresi:  
<http://www.epson.com.tw>

**TAYLAND :**

**EPSON (Thailand) Co.,Ltd.**

24th Floor, Empire Tower,  
195 South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn, Bangkok  
10120, Thailand.  
Tel: (02) 6700680 Ext. 310  
Faks: (02) 6070669  
Web Adresi:  
<http://www.epson.co.th>