


Start Here • Rozpocznij tutaj • Začínáme •
Itt kezdje • Prvé kroky



1. Stylus CX7300/DX7400 Stylus CX8300/DX8400

Note: Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridges are vacuum packed to maintain its reliability.

Uwaga: Nie otwieraj opakowania pojemnika z tuszem do momentu rozpoczęcia jego instalacji w drukarce. W celu zapewnienia niezawodności pojemników są one pakowane próżniowo.

Poznámka: Obal inkoustové kazety otevíráte až bezprostředně před instalací do tiskárny. Kazety jsou vakuově zabaleny pro zachování spolehlivosti.

Megjegyzés: Ne nyissa ki a tintapatron csomagolását addig, amíg készen nem áll a patron nyomtatóba történő telepítésére. A tintapatronok vákuumsomagolása a hosszú eltarthatóságot biztosítja.

Poznámka: Neotvárajte balenie zásobníka atramentu, pokým nie ste pripravení ju nainštalovať do tlačiarne. Zásobníky sú vakuovo balené, aby sa udržala ich spoľahlivosť.

2.

3. Stylus CX8300/DX8400

4.

5. Stylus CX7300/DX7400

Stylus CX8300/DX8400

6.

Getting More Information • Więcej informacji • Získání dalších informací • További információk • Další informace