

# EPSON

## dreamio

### EMP-TW680

Notasjoner som brukes i denne brukerhåndboken

Se denne brukerhåndboken

Lagre denne brukerhåndboken på en datamaskin

## Brukerhåndbok

### Funksjoner på projektoren

### Navn på deler og funksjoner

### Installere projektoren

Beskriver prosedyrer for nødvendige forberedelser før installering og tilkobling slik at projektoren er klar for bruk.

### Grunnleggende drift

Beskriver grunnleggende operasjoner som er nødvendige for å starte projeksjon.

### Justeringer av bildekvalitet

Beskriver hvordan man foretar fargemodusjustering og andre justeringer som angår bildekvalitet.

### Konfigurasjonsmeny

Forklarer hvordan du skal bruke konfigurasjonsmenyen og dennes funksjoner.

### Feilsøking

Beskriver mulige problemer du kan komme over og hvordan de kan løses.

### Tillegg

Inneholder informasjon om vedlikeholdsprosedyrer du kan utføre for å sikre høyest mulig ytelsesnivå fra projektoren.

### Valgfritt tilbehør og forbruksvarer

### Ordliste

## Sikkerhetsinstruksjoner

Her får du vite hvordan du kan bruke denne enheten på en sikker måte. Les disse merknadene nøye før du bruker denne enheten.

### Sikkerhetsinstruksjoner

### Håndtering og lagring

## Støtte- og serviceguide

Her beskrives informasjon om kundestøtte og service for denne enheten.

### Verktøyprogramvare

### Kontrollark for problemer

### Kontaktliste for Epson-projektorer