

# EPSON

## dreamio

### EMP-TW680

Oznake v uporabniškem priročniku

Pregledovanje priročnika

Kako shranite ta priročnik v računalnik

## Uporabniški priročnik

### Funkcije projektorja

### Imena delov in njihove funkcije

### Nameščanje projektorja

Tu so opisani postopki namestitve in povezave, ki jih morate izvesti, da projektor pripravite za uporabo.

### Osnove uporabe

Tu so opisane osnove uporabe projektorja, ki jih morate poznati, da lahko začnete projekcijo.

### Prilagajanje kakovosti slike

Tu je opisano, kako izberete barvni način in druge možnosti prilagajanja kakovosti slike.

### Nastavitveni meni

Tu je razloženo, kako uporabljati nastavitveni meni in njegove funkcije.

### Odpravljanje težav

Tu so opisane težave, na katere lahko naletite in kako jih odpraviti.

### Dodatek

Tu najdete informacije o postopkih vzdrževanja, s katerimi zagotovite najboljšo mogočo učinkovitost delovanja projektorja.

### Dodatna oprema in potrošni material

### Slovarček izrazov

## Varnostna opozorila

V tem poglavju je razloženo, kako varno uporabljate to enoto. Pred uporabo te enote pazljivo preberite ta navodila.

### Varnostna opozorila

### Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

## Navodila za podporo in storitve

Tu so razložene informacije za pomoč in storitve v zvezi s to enoto.

### Pomožna programska oprema

### Kontrolni sezname za odpravljanje težav

### Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson