

# Visa den här handboken



Genom att klicka på dessa knappar kan du utföra följande uppgifter.



Visar utskriftsfönstret.



Söker efter text.




Klicka på den här knappen om texten eller illustrationerna är för små för att ses tydligt. För pekaren till den plats du vill visa och vänsterklicka sedan med musen för att förstora dokumentet på den här platsen. Om du håller ned tangenten [Ctrl] när du vänsterklickar med musen, minskar dokumentets visningsstorlek.



Visar sidan så att sidans höjd är densamma som fönstrets höjd.



Visar sidan så att sidans bredd är densamma som fönstrets bredd.



Klicka för att hoppa till ÖVERSTA sidan.



Tar dig till en annan sida i dokumentet (första/föregående/nästa/sista sidan).



Klicka för att gå framåt eller bakåt till den senast visade sidan.

[Bokmärken]

Klicka på titeln för ett avsnitt för att hoppa till den första sidan i avsnittet. Om du klickar på fliken [Bokmärken], visas eller döljs bokmärkena.