

EPSON

Multimedia Projector

EB-W6

EB-X6

EB-S6

[Vybrat jazyk](#)[Odstraňování problémů](#)[Symboly, upozornění a způsob zobrazení položek v této příručce](#)[Rejstřík](#)[Prohlížení této příručky](#)[Glosář](#)[Uložení této příručky do počítače](#)

Uživatelská příručka

☐ Funkce projektoru

☐ Názvy součástí a funkce

☐ Užitečné funkce

V této kapitole jsou uvedeny užitečné funkce, například pro předvádění prezentací, a funkce zabezpečení.

☐ Konfigurační nabídka

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro používání konfigurační nabídky a její funkce.

☐ Dodatky

V této kapitole jsou uvedeny informace o údržbě pro zajištění maximálního výkonu projektoru.

☐ Příslušenství a spotřební materiál

Bezpečnostní pokyny

Zde se vysvětluje, jak lze tuto jednotku používat bezpečně. Před použitím této jednotky si pečlivě prostudujte tyto pokyny.

Příručka pro podporu a servis

Zde jsou vysvětleny všechny informace potřebné pro podporu a servis této jednotky.

☐ Projektor Epson – seznam kontaktů