

EPSON

Multimedia Projector

EB-W6

EB-X6

EB-S6

[Selectare limbă](#)[Depanarea](#)[Notații utilizate în acest ghid](#)[Index](#)[Vizualizarea acestui ghid](#)[Glosar](#)[Salvarea acestui ghid pe un computer](#)

Ghidul utilizatorului

☐ Caracteristicile proiectorului

☐ Denumirea și funcțiile componentelor

☐ Funcții utile

Acest capitol explică funcții utile pentru realizarea de prezentări și operații conexe, precum și funcțiile de securitate.

☐ Meniul de configurare

În acest capitol sunt explicate modul de utilizare și funcțiile meniului de configurare.

☐ Apendice

Acest capitol furnizează informații despre procedurile de întreținere pentru asigurarea celui mai bun nivel de performanță a proiectorului.

☐ Accesorii opționale și consumabile

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

În această secțiune este explicat modul de utilizare în siguranță a acestei unități.

Citiți cu atenție aceste observații înainte de a utiliza unitatea.

Ghidul de service și asistență tehnică

În acest ghid sunt explicate informațiile de service și asistență tehnică pentru această unitate.

☐ Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson