

# EPSON

## Multimedia Projector

EB-W6

EB-X6

EB-S6

Izbira jezika

Iskanje in odpravljanje težav

Oznake, ki so uporabljene v teh navodilih

Indeks

Pregledovanje priročnika

Slovar

Kako shranite ta priročnik v računalnik

## Priročnik za uporabnika

### ☐ Lastnosti projektorja

### ☐ Imena in funkcije delov

### ☐ Uporabne funkcije

Tu so razložene funkcije, ki pridejo prav na primer pri predstavitvah, itd. in varnostne funkcije.

### ☐ Meni Konfiguracija

Tu je razloženo, kako uporabljate nastavitveni meni in funkcije v njem.

### ☐ Priloge

Tu so informacije o vzdrževalnih postopkih, da bi zagotovili najboljše delovanje projektorja.

### ☐ Neobvezni dodatki in potrošni materiali

## Varnostna opozorila

Navodila za varno uporabo enote.  
Pred uporabo enote natančno preberite navodila.

## Navodila za podporo in storitve

Informacije o podpori in storitvah za predstavljeno enoto.

### ☐ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson