

EPSON

Home Projector

EH-TW420

Odabir jezika

Ispravljanje problema

Oznake u priručniku

Kazalo

Pregledavanje priručnika

Rječnik

Spremanje priručnika na računalo

Priručnik za uporabu

☐ Značajke projektora

☐ Nazivi i funkcije dijelova

☐ Korisne funkcije

Ovdje su objašnjene korisne funkcije za držanje prezentacija, kao i funkcije zaštite.

☐ Konfiguracijski izbornik

Ovdje je objašnjena uporaba konfiguracijskog izbornika i njegove funkcije.

☐ Dodaci

Ovdje se nalaze informacije o održavanju kako bi se dugoročno osigurao besprijekoran rad projektora.

☐ Dodatna oprema i potrošni pribor

Upute za sigurnost

Ovdje je opisan siguran način uporabe uređaja. Pročitajte napomene prije uporabe uređaja.

Priručnik za podršku i servis

Ovdje se nalaze informacije za podršku i servis uređaja.

☐ Popis kontakata za projektor Epson