

EPSON

Home Projector

EH-TW420

Välj språk

Felsökning

Beteckningar som används i denna handbok

Index

Visa den här handboken

Ordlista

Spara den här handboken på en dator

Bruksanvisning

☐ Projektorns funktioner

☐ Delarnas namn och funktion

☐ Användbara funktioner

Detta beskriver användbara funktioner (vid t.ex. presentationer) och säkerhetsfunktioner.

☐ Konfigurationsmeny

Detta förklarar hur du använder konfigurationsmenyn och dess funktioner.

☐ Bilagor

Detta innehåller information om vilka underhållsprocedurer som kan utföras för att uppnå bästa projektorstandard.

☐ Extra tillbehör och förbrukningsartiklar

Säkerhetsinstruktioner

Här finns information om hur enheten används på ett säkert sätt. Läs dessa instruktioner noga innan du använder enheten.

Anvisningar för support och service

Här finns information om support och service för enheten.

☐ Kontaktlista för Epson-projektor