

dreamio

EH-TW4000
EH-TW3000
EH-TW2800

Seleccione idioma

Anotaciones usadas en este manual de instrucciones

Instrucciones para el uso del manual

Cómo guardar el manual en un PC

Manual de instrucciones

Características del proyector

Nombres de las partes y funciones

Instalación del proyector

Describe los procedimientos de preparación necesarios para la instalación y la conexión para preparar su proyector para el uso.

Funcionamiento básico

Describe operaciones básicas necesarias para iniciar la proyección.

Ajustes de la calidad de imagen

Describe cómo realizar la selección del modo de color y otros ajustes de la calidad de imagen.

Menú de configuración

Cómo utilizar el menú de configuración y sus funciones.

Localización de problemas

Describe los posibles problemas que pueden aparecer y sus soluciones.

Apéndices

Operaciones de mantenimiento que debería realizar para conseguir el mejor rendimiento del proyector durante más tiempo.

Accesorios opcionales y artículos de consumo

Glosario

Instrucciones de seguridad

Cómo utilizar esta unidad de forma segura. Lea estas notas detenidamente antes de usar esta unidad.

Instrucciones de seguridad

Notas sobre la manipulación y el almacenamiento

Manual de asistencia y mantenimiento

Información sobre la asistencia y el servicio técnico para esta unidad.

Software utilitario

Hojas de verificación de problemas

Lista de contactos de proyectores Epson