

EPSON

Vybrat jazyk

Odstraňování problémů

Symbols, upozornění a způsob zobrazení položek v této příručce

Multimedia Projector EB-G5350/G5300/G5200W EB-G5150/G5100

Rejstřík

Prohlížení této příručky

Glosář

Uložení této příručky do počítače

Uživatelská příručka

- ☐ Funkce projektoru
- ☐ Názvy součástí a funkce
- ☐ Užitečné funkce
- ☐ Konfigurační nabídka
- ☐ Dodatky

EasyMP Návod na použití (pouze EB-G5350/G5150)

- ☐ Souhrn EasyMP
- ☐ Připojení s aplikací EMP NS Connection
- ☐ Usnadňující funkce aplikace EMP NS Connection
- ☐ Připojení k projektoru v jiné podsíti
- ☐ Nastavení operace aplikace EMP NS Connection
- ☐ Použití počítače k nastavení, monitorování a ovládání projektorů
- ☐ Prezentace pomocí PC Free
- ☐ Příprava scénáře (pomocí aplikace EMP SlideMaker2)

Bezpečnostní pokyny

Zde se vysvětluje, jak lze tuto jednotku používat bezpečně.
Před použitím této jednotky si pečlivě prostudujte tyto pokyny.

Příručka pro podporu a servis

Zde jsou vysvětleny všechny informace potřebné pro podporu a servis této jednotky.

- ☐ Projektor Epson – seznam kontaktů

EMP Monitor Návod na použití

Zde je vysvětleno, jak lze z jednoho počítače prostřednictvím sítě ovládat několik projektorů Epson.