

EPSON

Multimedia Projector EB-826W/825/824/85/84

[Seleccione idioma](#)[Anotaciones Usadas en Este Manual](#)[Solución de Problemas](#)[Consultar este manual](#)[Glosario](#)[Cómo guardar el manual en un PC](#)

Manual de usuario

- **Características del Proyector**
- **Nombres de Partes y Funciones**
- **Funciones Útiles**
- **Menú de Configuración**
- **Apéndice**


Guía de funcionamiento del proyector

- **Introducción**
- **Conectar Con EMP NS Connection (EB-826W/825/85)**
- **EMP NS Connection Funciones útiles (EB-826W/825/85)**
- **Conectar a Un Proyector De Una Subred Diferente (EB-826W/825/85)**
- **Configurar El Funcionamiento De EMP NS Connection (EB-826W/825/85)**
- **Utilizar Un Ordenador Para Configurar, Monitorizar y Controlar Los Projectores(EB-826W/825/85/84)**
- **Presentaciones Con Ver Presen.(EB-826W/825/824/85)**

Instrucciones de seguridad

Cómo utilizar esta unidad de forma segura.
Lea estas notas detenidamente antes de usar esta unidad.

Manual de asistencia y mantenimiento

Información sobre la asistencia y el servicio técnico para esta unidad.
 [Lista de contactos de proyectores Epson](#)

Guía de funcionamiento de EMP Monitor(sólo EB-826W/825/85/84)

Explica cómo centralizar el control de varios proyectores Epson desde un ordenador mediante una red.