

# dreamio

EH-TW4500  
EH-TW4400  
EH-TW3500  
EH-TW2900

Seleccione idioma

Anotaciones usadas en este manual de instrucciones

Instrucciones para el uso del manual

Cómo guardar el manual en un PC

## Manual de instrucciones

### Características del proyector

### Nombres de las partes y funciones

### Instalación del proyector

Describe los procedimientos de preparación necesarios para la instalación y la conexión para preparar su proyector para el uso.

### Funcionamiento básico

Describe operaciones básicas necesarias para iniciar la proyección.

### Ajustes de la calidad de imagen

Describe cómo realizar la selección del modo de color y otros ajustes de la calidad de imagen.

### Menú de configuración

Cómo utilizar el menú de configuración y sus funciones.

### Localización de problemas

Describe los posibles problemas que pueden aparecer y sus soluciones.

### Apéndices

Operaciones de mantenimiento que debería realizar para conseguir el mejor rendimiento del proyector durante más tiempo.

### Accesorios opcionales y artículos de consumo

### Glosario

## Instrucciones de seguridad

Cómo utilizar esta unidad de forma segura. Lea estas notas detenidamente antes de usar esta unidad.

### Instrucciones de seguridad

### Notas sobre la manipulación y el almacenamiento

## Manual de asistencia y mantenimiento

Información sobre la asistencia y el servicio técnico para esta unidad.

### Software utilitario

### Hojas de verificación de problemas

### Lista de contactos de proyectores Epson