

Manuale di riferimento rapido

Italiano

Tenere a portata di mano una stampa del presente manuale o salvarlo sul desktop del PC, in modo da poter consultare rapidamente le informazioni sulla carta e sulla pulizia se necessario.


Condizioni della carta accettabili



Attenzione:

- ❑ Non utilizzare carta piegata, sgualcita, stropicciata, strappata, macchiata o timbrata. Utilizzare carta conforme alle specifiche previste. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente.
- ❑ Le immagini di seguito riportate illustrano le condizioni della carta utilizzabili e quelle non utilizzabili con la stampante. Assicurarsi di utilizzare carta in condizioni accettabili per la stampante.

Accettabile




A: piegata

B: arricciata

*: fino a 3 mm

Appiattire la carta piegata o arricciata prima di inserirla.

Non accettabile



A: strappata

B: arricciata

C: increspata

D: piegata

Pulizia del vetro dello scanner


Per garantire il funzionamento ottimale dello scanner, è necessario pulirlo periodicamente (ogni tre mesi).

Per pulire la stampante, effettuare le operazioni che seguono:



Attenzione:

- Evitare di farsi male alle mani con i componenti interni della stampante.
- Non imprimere forza sulla superficie del vetro dello scanner.
- Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la superficie del vetro dello scanner e non utilizzare spazzole con setole dure o abrasive per pulirla. Se la superficie del vetro è danneggiata, la qualità della scansione può risultare compromessa.
- Non toccare il foglio chiaro all'interno della stampante.



- Non usare mai alcool, solventi o liquidi corrosivi per pulire lo scanner. Tali componenti chimici possono danneggiare i componenti dello scanner.
- Prestare attenzione a non versare liquidi nei meccanismi dello scanner o sui componenti elettronici. Ciò potrebbe danneggiare in modo permanente i meccanismi e i circuiti.
- Non spruzzare lubrificanti all'interno dello scanner.

1. Spegnerne la stampante e rimuovere tutta la carta caricata.
2. Utilizzare un panno morbido e asciutto non sfilacciato per rimuovere accuratamente ogni traccia di sporco dalla superficie del vetro.

