

EPSON

Multimedia Projector

EB-W10/X10/S10/W9/X9/S9/X92/S92

Wybierz język

Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku

Rozwiązywanie problemów

Wyświetlanie przewodnika

Słownik

Zapisywanie przewodnika na komputerze

Przewodnik użytkownika

- **Cechy Projektora**
- **Nazwy Części i funkcje**
- **Przydatne Funkcje**
- **Menu Konfiguracja**
- **Dodatek**

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ta część objaśnia, jak bezpiecznie używać urządzenia. Należy uważnie przeczytać te zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania projektora.

Podręcznik wsparcia i serwisu

Ta część zawiera informacje dotyczące serwisu i wsparcia technicznego dla użytkowników urządzenia.

☞ [Projektor Epson — lista adresów](#)